# Přehled programů

| Program / druh prádla / pokyny | Nastavení |
|---|---|
| **Název programu**<br>Krátký popis programu, příp. pro které textilie je vhodný. | Max. naplnění; teplota (- - = studená)<br>Max. rychlost odstřeďování<br>(- - - = stop po máchání<br>0 = bez odstřeďování, pouze odčerpání)<br>Doplňující nastavení programu |
| **bavlna**<br>Odolné textilie, bavlněné nebo lněné textilie s možností vyvářky<br>* Při nastavení **speed** (=⏱) vhodný jako krátký program pro malé množství mírně zašpiněného prádla. | Max. 8 kg / 5* kg; - - ... 90 °C<br>Max. 1 400 ot/min<br>speed/eco (=⏱/🍃),<br>Přídavné máchání (Rinse+ 💧),<br>Ochrana před zmačkáním (Less iron 🧺) |
| **bavlna eco**<br>Odolné textilie, textilie z bavlny nebo lnu na vyvářku<br>Energeticky optimalizované praní díky snížení teploty při srovnatelném pracím účinku jako u programu **bavlna**.<br>**Upozornění: .** Skutečná teplota praní se může z důvodu úspory energie lišit od uvedené teploty programu, prací účinek odpovídá zvolené teplotě. | Max. 8 kg; - - ... 90 °C<br>Max. 1 400 ot/min<br>Přídavné máchání (Rinse+ 💧),<br>Ochrana před zmačkáním (Less iron 🧺) |
| **nemač. prádlo**<br>Textilie ze syntetických vláken nebo směsových tkanin | Max. 4 kg; - - ... 60 °C<br>Max. 1 200 ot/min<br>speed/eco (=⏱/🍃),<br>Přídavné máchání (Rinse+ 💧),<br>Ochrana před zmačkáním (Less iron 🧺) |
| **jemné / hedvábí**<br>Pro choulostivé prací textilie, např. z hedvábí, saténu, syntetických vláken nebo směsových tkanin (hedvábné halenky, hedvábné šály apod.)<br>**Upozornění: .** Používejte prací prostředky na jemné prádlo nebo hedvábí vhodné pro praní v pračce. | Max. 2 kg; - - ... 40 °C<br>Max. 800 ot/min<br>speed/eco (=⏱/🍃),<br>Přídavné máchání (Rinse+ 💧),<br>Ochrana před zmačkáním (Less iron 🧺) |
| **vlna**<br>Textilie z vlny nebo s podílem vlny, které lze prát ručně nebo v pračce<br>Mimořádně šetrný prací program pro zabránění sražení prádla, delší přestávky během programu (textilie leží v pracím roztoku).<br>**Upozornění**<br>■ Vlna je živočišného původu, např. angora, alpaka, lama, ovce.<br>■ Pro praní v pračce používejte prací prostředky vhodné pro vlnu. | Max. 2 kg; - - ... 40 °C<br>Max. 800 ot/min<br>- |

* Redukované naplnění při nastavení **Speed Perfect** (=⏱)

| Program / druh prádla / pokyny | Nastavení |
|---|---|
| **mix**<br>Směs bavlněných a syntetických textilií | Max. 4 kg; - - ... 40 °C<br>Max. 1 400 ot/min<br>speed/eco (=⏱/🍃),<br>Přídavné máchání (Rinse+ 💧),<br>Ochrana před zmačkáním (Less iron 🧺) |
| **jeans / tmavé prádlo**<br>Tmavé textilie z bavlny a tmavé textilie se snadnou údržbou<br>Textilie perte naruby. | Max. 3,5 kg; - - ... 40 °C<br>Max. 1 200 ot/min<br>speed/eco (=⏱/🍃),<br>Přídavné máchání (Rinse+ 💧),<br>Ochrana před zmačkáním (Less iron 🧺) |
| **máchání / odstředění / odčerpání**<br>Kombinovaný zvláštní program pro máchání, odstřeďování a odčerpání vody z máchání<br>**Upozornění**<br>■ Z výroby je u tohoto programu přednastavené tlačítko **Přídavné máchání** (Rinse+ 💧).<br>■ Pokud se má provést pouze máchání, nastavte rychlost odstřeďování na 0.<br>■ Pokud se má provést pouze odstřeďování, deaktivujte tlačítko **Přídavné máchání** (Rinse+ 💧) a upravte rychlost odstřeďování.<br>■ Pokud se má provést pouze odčerpání, nastavte rychlost odstřeďování na 0 a deaktivujte tlačítko **Přídavné máchání** (Rinse+ 💧). | -; -<br>Max. 1 400 ot/min<br>Přídavné máchání (Rinse+ 💧),<br>Ochrana před zmačkáním (Less iron 🧺) |
| **prošívané deky**<br>Textilie, polštáře, prošívané přikrývky nebo deky plněné syntetickými vlákny, které lze prát v pračce; vhodný také pro náplně s peřím<br>**Upozornění: .** Velké kusy perte jednotlivě. Použijte prací prostředek na jemné prádlo – řiďte se značkami pro ošetřování. Prací prostředek dávkujte šetrně. | Max. 2,5 kg; - - ... 60 °C<br>Max. 1 200 ot/min<br>speed/eco (=⏱/🍃),<br>Přídavné máchání (Rinse+ 💧) |
| **košile / halenky**<br>Nežehlivé košile/halenky z bavlny, lnu, syntetických nebo směsových tkanin<br>**Upozornění**<br>■ Při nastavení **Ochrana před zmačkáním** (Less iron 🧺) se košile/halenky pouze krátce odstředí, pověsí se mokré. —> Samožehlicí efekt.<br>■ Košile/halenky z hedvábí / choulostivých materiálů perte pomocí programu **jemné / hedvábí**. | Max. 2 kg; - - ... 60 °C<br>Max. 800 ot/min<br>speed/eco (=⏱/🍃),<br>Přídavné máchání (Rinse+ 💧),<br>Ochrana před zmačkáním (Less iron 🧺) |
| * Redukované naplnění při nastavení **Speed Perfect** (=⏱) | |

| Program / druh prádla / pokyny | Nastavení |
|---|---|
| **čištění bubnu**<br>Program pro čištění a údržbu bubnu a vany pračky, např. před 1. praním, při častém praní při nízké teplotě (40 °C a nižší) a při zápachu po delší nepřítomnosti. Kontrolka **čištění bubnu** bliká, pokud jste delší dobu nepoužili program s 60 °C nebo vyšší teplotou.<br>**Upozornění**<br>■ Spusťte program pro údržbu bubnu bez prádla.<br>■ Použijte univerzální prací prášek nebo prací prášek s bělidly. Abyste zabránili tvorbě pěny, použijte pouze polovinu množství pracího prostředku doporučeného výrobcem pracího prostředku. Nepoužívejte prací prostředek na vlnu nebo pro jemné prádlo. | 0 kg; 80, 90 °C<br>1 200 ot/min<br>- |
| **outdoor / impregnace**<br>Praní s následnou impregnací oblečení odolného proti vlivům počasí a outdoorového oblečení s membránovým povrchem a hydrofobních textilií<br>1. Zvolte program.<br>2. Speciální prací prostředek na outdoorové textilie dávkujte do komory **II**.<br>3. Impregnační prostředek (max. 170 ml) dávkujte do komory ❀.<br>4. Stiskněte tlačítko ▶II. Následné ošetření prádla podle údajů výrobce.<br>**Upozornění**<br>■ Používejte speciální prací prostředky vhodné pro praní v pračce, dávkování podle údajů výrobce.<br>■ Prádlo se nesmí ošetřovat aviváží.<br>■ Před praním důkladně vyčistěte přihrádku na prací prostředek (všechny komory) od zbytků aviváže. | Max. 1 kg; - - ... 40 °C<br>Max. 800 ot/min<br>speed/eco (≡⏱/🍃),<br>Přídavné máchání (Rinse+ 💧+) |
| **super 60'**<br>Krátký program cca 60 minut, vhodný pro malé kousky mírně zašpiněného prádla | Max. 5 kg; - - ... 60 °C<br>Max. 1 400 ot/min<br>Přídavné máchání (Rinse+ 💧+),<br>Ochrana před zmačkáním (Less iron 🧺) |
| **super 15'/30'**<br>Extra krátký program cca 15 minut, vhodný pro malé kousky mírně zašpiněného prádla<br>**Upozornění: .** Při nastavení **speed** (≡⏱) proběhne program **super 15'** . | Max. 2/3.5 kg; - - ... 40 °C<br>Max. 1 200 ot/min<br>speed/eco (≡⏱/🍃) |
| **hygiena**<br>Odolné textilie z bavlny nebo lnu<br>**Upozornění: .** Kvůli delšímu praní při definované teplotě, vyšší hladině vody a delšímu máchání je zejména vhodný při zvýšených hygienických nárocích nebo zvláště citlivé pokožce. | Max. 6,5 kg; - - ... 60 °C<br>Max. 1 400 ot/min<br>speed/eco (≡⏱/🍃),<br>Přídavné máchání (Rinse+ 💧+),<br>Ochrana před zmačkáním (Less iron 🧺) |

* Redukované naplnění při nastavení **Speed Perfect** (≡⏱)

# Hodnoty spotřeby

(přibližné údaje)

| Program | Naplnění | Spotřeba energie* | Spotřeba vody* | Doba trvání programu* |
|---|---|---|---|---|
| bavlna 20 °C | 8 kg | 0,26 kWh | 85 l | 2 ¾ h |
| bavlna 40 °C | 8 kg | 0,99 kWh | 85 l | 3 ¼ h |
| bavlna 60 °C | 8 kg | 1,16 kWh | 85 l | 2 ¾ h |
| bavlna eco + 40°C** | 4 kg | 0,38 kWh | 37 l | 4 ¼ h |
| bavlna eco + 60°C** | 4 kg | 0,58 kWh | 37 l | 4 ½ h |
| bavlna eco + 60°C** | 8 kg | 0,78 kWh | 55 l | 4 ½ h |
| bavlna 90 °C | 8 kg | 2,01 kWh | 95 l | 2 ¾ h |
| nemač. prádlo 40 °C | 4 kg | 0,71 kWh | 62 l | 2 h |
| mix 40 °C | 4 kg | 0,57 kWh | 45 l | 1 ¼ h |
| jemné / hedvábí 30 °C | 2 kg | 0,19 kWh | 34 l | ¾ h |
| vlna 30 °C | 2 kg | 0,21 kWh | 40 l | ¾ h |

| Program | Přibližný údaj o zbytkové vlhkosti*** | | |
|---|---|---|---|
| | WI14... max. 1 400 ot/min | WI12... max. 1 200 ot/min | WI10... max. 1 000 ot/min |
| bavlna | 53 % | 58 % | 68 % |
| nemač. prádlo | 40 % | 40 % | 40 % |
| jemné / hedvábí | 30 % | 30 % | 30 % |
| vlna | 45 % | 45 % | 45 % |

Hodnoty zjištěné podle EN 60456:2011.

* Hodnoty se liší od uvedených hodnot podle tlaku vody, tvrdosti vody, teploty přiváděné vody, pokojové teploty, druhu, množství a zašpinění prádla, použitého pracího prostředku, kolísání síťového napětí a zvolených přídavných funkcí.

** Nastavení programu s maximálními otáčkami k testování a označení energetickým štítkem podle nařízení 2010/30/EU se studenou vodou (15 °C).
Programy jsou vhodné pro praní běžně zašpiněných bavlněných textilií a vzhledem ke kombinované spotřebě energie a vody jsou nejefektivnější.
Údaj teploty programu se řídí podle teploty uvedené na visačce textilie. Skutečná teplota praní se může z důvodu úspory energie lišit od uvedené teploty programu, prací účinek odpovídá zákonným předpisům.

*** Údaj o zbytkové vlhkosti na základě omezení rychlosti odstřeďování a maximálního naplnění v závislosti na programu.

**WI14W540EU**

**9001230115 (9701)**