Programlara genel bakış

Programlar ve Kumaşlar	maksimum Dolum miktarı	Yumuşatıcı kullanımı
Pamuklular Pamuk, keten veya karışık dokulardan dayanıklı kumaşlar. Bu program, ilgili **(SpeedPerfect)** ⏱ ayarı ve düşük yükleme seviyesi (*maks. 5 kg) ile az kirli çamaşırlara yönelik kısa program olarak kullanılabilir.	9 kg/5 kg*	Evet
Pamuklular Eko Pamuk, keten veya karışık dokulardan dayanıklı kumaşlar. Fiili yıkama sıcaklığı, enerji tasarruf nedenlerinden dolayı ayarlanan yıkama sıcaklığından farklı olabilir. Yıkama etkisi yasal gerekliliklere uygundur.	9 kg	Evet
Sentetikler Sentetik ve karışık dokulu kumaşlar.	4 kg	Evet
Hassas/İpek İpek, viskon ve sentetik hassas, yıkanabilir kumaşlar. **Bilgiler** ■ Çok hassas çamaşırları çamaşır filesinde yıkayınız. ■ Hassas çamaşırlar veya ipekler için makinede yıkanan çamaşırlara uygun deterjan kullanınız.	2 kg	Evet
Yünlüler Elde ve makinede yıkanabilen, yün veya yün içeren malzemeden kumaşlar. Uzun süreli program molaları olan özellikle koruyucu yıkama programı, çamaşırların çekmesinin önlenmesi için uygundur. **Bilgi:** Makinede yıkama için uygun yünlü çamaşır deterjanı kullanınız.	2 kg	Evet
Karışık Pamuk, keten, sentetik ve karışık dokulu kumaşlar.	4 kg	Evet
Kot/Koyu renkliler Koyu ve yoğun renkli pamuklu kumaşlar ve bakımı kolay kumaşlar, örn. Kot. **Bilgiler** ■ Çamaşırları ters yüz ederek yıkayınız. ■ Sıvı deterjan kullanılması önerilir.	4 kg	Evet
Durulama / Sıkma / Boşaltma İlave sıkmalı durulama ve suyu boşaltma için kombine program. **Bilgiler** ■ İlave sıkmalı ve su boşaltmalı **Durulama** programı önceden aktifleştirilmiştir. ■ Sadece durulama ve su boşaltma istiyorsanız, sıkma devrini **0** olarak ayarlayınız. ■ Sadece sıkma ve suyu boşaltma istiyorsanız, ilgili **(Hassas Durulama)** ayarını devre dışı bırakınız. ■ Eğer sadece su boşaltma istiyorsanız , ilgili **(Hassas Durulama)** ayarını devre dışı bırakınız ve sıkma devrini **0** olarak ayarlayınız.	—	Programda **Durulama** Evet

Tambur temizleme Tamburun temizliği ve bakımı için program, örn. : ■ İlk kullanımdan önce, ■ Düşük sıcaklıkta (40°C ve daha düşük) sıkça yıkamada veya ■ Uzun süre kullanılmadığından koku oluşmuşsa. 60 °C veya daha yüksek sıcaklıktaki bir programı uzun bir süre kullanmadıysanız, tambur temizleme göstergesi hatırlatıcı olarak yanıp söner. **Bilgiler** ■ Programı çamaşır olmadan çalıştırınız. ■ Toz deterjan veya ağartıcı içeren deterjan kullanınız. Köpük oluşumunu azaltmak için çamaşır miktarını yarıya indiriniz. ■ Yünlere uygun, hassas veya sıvı deterjanlar kullanmayınız.	0 kg	Hayır
Ekspres 15'/30' Ekstra kısa program yakl. 15/30 dakika - Pamuklu, sentetik ve karışık dokulu kumaşlar için. Hafif kirli çamaşır için uygundur. **Bilgi:** Eğer **Ekspres 15´** programında yıkamak istiyorsanız, ilgili **(SpeedPerfect)** ⏲ ayarını etkinleştiriniz.	2/4 kg	Evet
Gömlek Pamuk, keten, sentetik veya karışık dokumalardan, ütülenmesi gerekmeyen gömlekler/bluzlar. İlgili ayar **(Kolay ütüleme)** ile gömlekler/bluzlar sadece kısa sıkılır, su damlayacak ıslaklıkta asılır. Kendiliğinden düzleştirme etkisi, ütü ihtiyacını ortadan kaldırır veya ilgili çabayı azaltır. **Bilgi:** İpek, hassas kumaşlı gömlekleri/bluzları, Hassas/İpek programında yıkayınız.	2 kg	Evet
Yorgan Sentetik elyaf dolgulu yastıklar veya yorganlar. Ayrıca kuştüyü dolgular için de uygundur. **Bilgiler** ■ Yıkamadan önce, aşırı köpürmeyi azaltmak için çamaşırlardan havayı çıkarınız (sıkıştırınız). ■ Büyük parçaları tek başına yıkayınız. ■ Hassas çamaşırlar için makinede bulunan çamaşırlara uygun deterjan kullanınız ve az miktarda dozajlayınız.	2,5 kg	Hayır Yıkamadan önce deterjan çekmecesinin manuel dozajlama bölmesini temizleyiniz.
HijyenEkstra Pamuk, keten veya karışık dokulardan dayanıklı kumaşlar. Alerjikler ve yüksek hijyenik gereksinimler için uygundur. Ayarlanan sıcaklık ilgili değere ulaşıldıktan sonra tüm yıkama prosesi boyunca korunur.	6,5 kg	Evet
Perde 3,5 kg ağırlıkta tüller veya 25 – 30 m² büyüklükte perdeler. Ön yıkama ön ayarlıdır. **Bilgiler** ■ Perde tutucularını çıkarınız veya perdeleri bir yıkama filesine yerleştiriniz. ■ Hafif, havadar perdelerde yoğun köpük oluşumunu engellemek için bir perde deterjanı kullanınız. ■ Deterjanı ön yıkama ve ana yıkama için dağıtınız. ■ Ön yıkama istemiyorsanız bu ayarı devre dışı bırakınız.	4 kg	Evet

Otomatik 40° Pamuklu, sentetik ve karışık dokulu dayanıklı kumaşlar. Normal yoğunlukta çamaşır yıkama (maks. 40 °C) için program. Kirlilik derecesi ve kumaş türü otomatik algılanır ve yıkama işleminin akışı ve akıllı dozaj ayarı en iyi şekilde ayarlanır.	6 kg	Evet

Olanaklı program ayarları

Program	Maks. sıcaklık	Maks. devir	E-Doz	E-Doz	(Hassas Durulama)	(Ön Yıkama)	(Yumuşatma)	(Sıkma iptal)	(Kolay ütüleme)	(SpeedPerfect)
Pamuklular	90	1200	●	●	●	●	●	●	●	●
Pamuklular Eko	90	1200	●	●	●	●	●	●	●	-
Sentetikler	60	1200	●	●	●	●	●	●	●	●
Hassas/İpek	40	800	●	●	●	●	●	●	●	-
Yünlüler	40	800	-	●	-	-	-	●	-	-
Karışık	60	1200	●	●	●	●	●	●	●	●
Kot/Koyu renkliler	40	1200	●	●	●	●	●	●	●	●
Durulama / Sıkma / Boşaltma	-	1200	-	●	●	-	-	●	●	-
Tambur temizleme	-	1200	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekspres 15'/30'	40	1200	●	●	●	-	-	●	-	●
Gömlek	60	800	●	●	●	●	●	●	●	-
Yorgan	60	1200	-	-	●	-	-	●	-	-
HijyenEkstra	60	1200	●	●	●	●	●	●	●	●
Perde	40	800	●	●	●	●	●	●	-	●
Otomatik 40°	40	1200	●	●	-	-	-	●	-	-

● Aktifleştirilebilir/Devre dışı bırakılabilir
- Aktifleştirilemez/Devre dışı bırakılamaz

Tüketim değerleri

(yaklaşık bilgiler)

Program	Dolum miktarı	Enerji tüketimi*	Su tüketimi*	Program süresi*	yaklaşık kalan nem bilgileri***
	kg olarak	kWh olarak	l olarak	saat olarak	% olarak
Pamuklular 20 °C	9	0,36	90	3 ¼	53
Pamuklular 40 °C	9	1,20	90	3 ¾	53
Pamuklular 60 °C	9	1,30	90	3	53
Pamuklular Eko + 40°C**	4,5	0,44	46	4 ¾	53
Pamuklular Eko + 60°C**	4,5	0,59	46	4 ¾	53
Pamuklular Eko + 60°C**	9	0,90	57	4 ¾	53
Pamuklular 90 °C	9	2,35	100	3	53
Sentetikler 40 °C	4	0,78	61	2	40
Karışık 40 °C	4	0,64	44	1 ¼	60
Hassas/İpek 30 °C	2	0,21	34	¾	30
Yünlüler 30 °C	2	0,24	42	¾	45

Değerler EN60456 uyarınca belirlenmiştir

* Değerler, su basıncına, su sertlik derecesine, su giriş sıcaklığına, çevre sıcaklığına, çamaşırların tipine, miktarına ve kirlilik derecesine, kullanılan deterjana, şebeke gerilimindeki oynamalara ve seçilmiş olan ek fonksiyonlara bağlı olarak, bildirilen değerlerden farklı olabilir.

** Maksimum devir sayısıyla testler için ve soğuk suyla (15 °C) ve otomatik dozajlama devre dışıyken 2010/30/AB uyarınca enerji etiketlendirmesi için program ayarı (E-Doz).
Programlar normal kirli pamuklu tekstillerin temizlenmesi için uygundur ve kombine enerji ve su tüketimi bakımından en verimlileridir.
Program ısı derecesi ile ilgili bilgi, tekstillerin içindeki bakım ve koruma etiketi üzerinde verilen sıcaklık derecelerine bağlıdır. Gerçek yıkama sıcaklık derecesi, enerji tasarrufu nedeniyle belirtilen program sıcaklığından farklı olabilir; yıkama etkisi yasal gereksinimlere uygundur.

*** Kalan nem bilgisi programa bağlı sıkma devir sayısı sınırlaması ve maksimum yük temelinde.

CMI122DTR

9001372666 (9901)