

[cs] Návod k použití .....2

[sk] Návod na používanie ...23



HB43.B..., HB43.S...,  
HB43.T..., HB43.R...

**Vestavná trouba  
Zabudovaná rúra**

**SIEMENS**

<b>Důležitá bezpečnostní upozornění .....</b>	<b>2</b>	Vysazení a nasazení dvířek trouby .....	12
Příčiny škod.....	3	Demontáž a montáž skla dveří.....	13
<b>Váš nový spotřebič .....</b>	<b>4</b>	<b>Co dělat v případě poruchy? .....</b>	<b>14</b>
Ovládací panel.....	4	Přehled poruch.....	14
Ovládací knoflík.....	4	Výměna žárovky osvětlení trouby .....	14
Ovládací tlačítka a displej .....	5	Ochranné sklo .....	14
Ovládací knoflík teploty.....	5	<b>Zákaznický servis .....</b>	<b>14</b>
Vnitřek trouby.....	5	Číslo E a číslo FD .....	14
<b>Vaše příslušenství .....</b>	<b>6</b>	<b>Tipy jak šetřit energii a životní prostředí .....</b>	<b>15</b>
Čištění příslušenství.....	6	Úspora energie.....	15
Zvláštní příslušenství .....	6	Ekologická likvidace.....	15
<b>Před prvním použitím .....</b>	<b>7</b>	<b>Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu .....</b>	<b>15</b>
Naprogramování času .....	7	Koláče a pečivo .....	15
Vyhřátí trouby.....	7	Několik praktických rad a tipů ohledně pečení .....	17
Čištění příslušenství.....	7	Maso, drůbež, ryby .....	17
<b>Programování trouby .....</b>	<b>7</b>	Tipy k pečení a grilování .....	19
Typ vyhřívání a teplota .....	7	Zapečené pokrmy, nákupy, topinky .....	19
Rychlé vyhřátí .....	7	Hotová jídla .....	20
<b>Programování funkcí času .....</b>	<b>8</b>	Speciality .....	20
Budík s alarmem.....	8	Rozmrazování .....	20
Délka doby vaření.....	8	Sušení .....	20
Čas ukončení.....	9	Výroba džemů .....	21
Čas .....	9	<b>Akrylamid v potravinách .....</b>	<b>21</b>
<b>Dětská pojistka.....</b>	<b>10</b>	<b>Zkušební pokrmy .....</b>	<b>22</b>
<b>Změna základního nastavení .....</b>	<b>10</b>	Pečení .....	22
<b>Funkce čištění .....</b>	<b>10</b>	Grilování.....	22
Před čištěním.....	10		
Naprogramování .....	10		
Po vycištění.....	11		
<b>Péče o spotřebič a jeho čištění .....</b>	<b>11</b>		
Čisticí přípravky .....	11		
Funkce osvětlení .....	12		
Sundání a nasazení obou závěsných roštů neboli ližin.....	12		

Další informace o výrobcích, příslušenství, náhradních dílech a servisu najdete na internetu na: [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com) a v internetovém obchodu: [www.siemens-eshop.com](http://www.siemens-eshop.com)

## **⚠ Důležitá bezpečnostní upozornění**

Pečlivě si přečtěte tento návod. Jedině tak můžete svůj spotřebič správně a bezpečně používat. Návod k použití a návod k montáži uschovejte pro pozdější použití nebo pro dalšího majitele.

Tento spotřebič je určen pouze pro vestavbu. Říďte se speciálním návodem k montáži.

Po vybalení spotřebič zkонтrolujte. V případě poškození během přepravy spotřebič nezapojujte.

Spotřebiče bez zástrčky smí zapojovat pouze oprávněný odborník. Pokud je spotřebič nesprávně zapojený, nemáte v případě škody nárok na záruku.

Tento spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti a v odpovídajícím prostředí domácnosti. Spotřebič používejte pouze k přípravě pokrmů a nápojů. Spotřebič mějte během provozu pod dozorem. Spotřebič používejte pouze v uzavřených prostorech.

Tento spotřebič je určen pro použití do maximální výšky nad mořem 2000 metrů.

Děti od 8 let a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a vědomostí smějí tento spotřebič používat pouze pod dozorem nebo pokud byly seznámeny s bezpečným používáním spotřebiče a pochopily nebezpečí s tím spojená.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

Příslušenství zasunujte do varného prostoru vždy správně. Viz popis příslušenství v návodu k použití.

### **Nebezpečí požáru!**

- Hořlavé předměty uložené ve varném prostoru se mohou vznítit. Do varného prostoru nikdy neukládejte hořlavé předměty. Nikdy neotevřejte dvířka spotřebiče, když uvnitř začne vznikat dým. Spotřebič vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.
- Při otevření dvířek spotřebiče vznikne průvan. Papír na pečení by se mohl dostat do kontaktu s topnými prvky a vznítit se. Papír na pečení při předehřívání nikdy nepokládejte na příslušenství bez upevnění. Zatižte papír na pečení vždy nádobou nebo formou na pečení. Papírem na pečení vyložte vždy jen plochu, kterou budete potřebovat. Papír na pečení nesmí přesahovat okraje příslušenství.

### **Nebezpečí popálení!**

- Přístroj se silně zahřívá. Nikdy se nedotýkejte horkých ploch nebo topných článků ve vnitřním prostoru. Nechte přístroj pokaždé vychladnout. Zabraňte dětem v přístupu k přístroji.
- Příslušenství a nádoby jsou velmi horké. Horké příslušenství a nádoby vyndavajte z varného prostoru vždy chňapkou.
- Alkoholové páry se mohou v horkém varném prostoru vznítit. Nikdy nepoužívejte k přípravě pokrmů velké množství nápojů s vysokým procentem alkoholu. Používejte pouze malé množství nápojů s vysokým procentem alkoholu. Opatrně otevřete dvířka spotřebiče.

### **Nebezpečí opaření!**

- Přístupné součásti jsou během provozu horké. Nikdy se nedotýkejte horkých součástí. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.
- Při otevření dvířek spotřebiče může unikat horká pára. Dvířka spotřebiče otevřejte opatrně. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.
- Z vody v horkém varném prostoru může vzniknout horká pára. Nikdy nelijte do horké trouby vodu.

### **Nebezpečí úrazu!**

Poškrábané sklo dvířek spotřebiče může prasknout. Nepoužívejte škrabku na sklo ani ostré nebo abrazivní čisticí prostředky.

### **Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!**

- Neodborné opravy jsou nebezpečné. Pokud je spotřebič vadný, vypněte pojistku v pojistkové skřínce. Zavolejte servis. Opravu smí vykonávat výhradně technik zákaznického servisu vyškolený naší společností.
- Kontaktem s horkými součástmi spotřebiče může dojít k roztavení kabelové izolace elektrických spotřebičů. Zabraňte kontaktu přívodních kabelů elektrických spotřebičů s horkými součástmi spotřebiče.
- Pokud by do spotřebiče vnikla vlhkost, může to mít za následek úraz elektrickým proudem. Nepoužívejte vysokotlaký ani parní čistič.
- Při výměně žárovky ve varném prostoru jsou kontakty objímky žárovky pod proudem. Před výměnou vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce.
- Vadný spotřebič může způsobit úraz elektrickým proudem. Vadný spotřebič nikdy nezapínejte. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce. Zavolejte servis.

### **Nebezpečí popálení!**

Spotřebič je během probíhající čisticí funkce zvenku velmi horký. Nikdy se nedotýkejte dvířek spotřebiče. Nechte spotřebič vychladnout. Udržujte děti mimo dosah spotřebiče.

### **Příčiny škod**

#### **Pozor!**

- Příslušenství, fólie, papír na pečení nebo nádoba na dně trouby: Na dno trouby nepokládejte žádné příslušenství. Na dno trouby nepokládejte fólii jakéhokoli druhu ani papír na pečení. Pokud je nastavená teplota nad 50 °C, nestavte na dno trouby žádné nádoby. Hrozí hromadění tepla. Doby pečení pak již nesouhlasí a poškozuje se smalt.
- Voda v horkém varném prostoru: Nikdy nelijte do horkého varného prostoru vodu. Vznikla by pára. Změnou teploty by mohlo dojít k poškození smaltu.
- Vlhké potraviny: V uzavřené troubě neuchovávejte po delší dobu vlhké potraviny. Poškodil by se smalt.
- Šťáva z ovoce: Velmi šťavnaté ovocné koláče nekladěte na plech příliš hustě. Šťáva z ovoce kapající z plechu by způsobila skvrny, které již nelze odstranit. Pokud možno použijte univerzální vysoký plech.

- Chladnutí s otevřenými dvířky: Troubu nechávejte vychladnout pouze zavřenou. I když dvířka jen pootevřete, může časem dojít k poškození okolního nábytku.
- Silně znečištěné těsnění dvířek: Je-li těsnění dvířek silně znečištěné, dvířka spotřebiče správně nedovírají. Mohlo by dojít k poškození okolního nábytku. Těsnění dvířek udržujte vždy v čistotě.
- Dvířka spotřebiče jako sedátko nebo odkládací plocha: Na otevřená dvířka spotřebiče nestoupejte, nesedejte ani se na ně nevěšte. Na dvířka spotřebiče nestavte žádné nádoby ani příslušenství.
- Zasunutí příslušenství: V závislosti na typu spotřebiče může příslušenství při zavírání dvířek spotřebiče poškrábat skleněnou tabuli. Příslušenství vždy zasuňte do varného prostoru až nedoraz.
- Přeprava spotřebiče: Spotřebič nepřenášeje ani nedržte za madlo dvířek. Madlo dvířek by nevydrželo váhu spotřebiče a mohlo by se ulomit.

## Váš nový spotřebič

Představujeme vám vaši novou troubu. V této kapitole jsou vysvětleny funkce ovládacího panelu a jeho jednotlivých prvků. Rovněž zde najeznete informace o příslušenství a o vnitřních součástech trouby.

### Ovládací panel

Zde je celkový pohled na ovládací panel. Na displeji nemohou být vyobrazeny všechny symboly najednou. Jednotlivé prvky se mohou lišit v závislosti na modelu spotřebiče.



#### Zápusťné otočné voliče

Některé pečící trouby mají zápusťné otočné voliče. Pro zasunutí a vysunutí v nulové poloze zatlačte na otočný volič.

#### Ovládací knoflík

Ovladač funkcí slouží k výběru typu ohřevu.

Poloha	Použití
<input type="radio"/> Nulová poloha	Trouba je vypnutá.
<input checked="" type="checkbox"/> Horký vzduch*	Pro pečení moučníků a sladkostí. Lze připravovat ve dvou stupních. Ventilátor umístěný na zadní stěně trouby zajišťuje rovnoměrné šíření tepla uvnitř trouby.
<input type="checkbox"/> Horní a spodní ohřev*	Na pečení moučníků, zapékání, pečení libového masa, např. telecího masa nebo zvěřiny – jeden stupeň. Teplo vychází z dolního a horního topného tělesa.
<input checked="" type="checkbox"/> Horkovzdušné grilování	Pečení kousků masa, drůbeže a ryb. Dochází ke střídavému zapínání a vypínání topného tělesa grilu a ventilátoru. Ventilátor rozhání kolem potravin teplo vyzařující z grilu.

\* Typ ohrevu, kterým se stanoví třída energetické účinnosti podle EN60350.

- | Poloha                              | Použití   |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/>            | Grilování na velké ploše<br>Grilování bifteků, klobás, toustů a ryb. Ohřívá se celá plocha pod topným tělesem grilu.            |
| <input type="checkbox"/>            | Grilování na malé ploše<br>Grilování menšího počtu bifteků, klobás, toustů a ryb. Ohřívá se středová část topného tělesa grilu. |
| <input type="checkbox"/>            | Spodní ohřev<br>Zavařování, pečení a zapékání. Teplo vyzářuje ze spodního topného tělesa.                                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Rozmrazování<br>Rozmrazování např. masa, drůbeže, pečiva a moučníků. Ventilátor rozhání kolem potravin teplý vzduch.            |
| <input type="checkbox"/>            | Světlo<br>Zapnutí osvětlení uvnitř trouby.  |

\* Typ ohrevu, kterým se stanoví třída energetické účinnosti podle EN60350.

Poté, co zvolíte některý z druhů ohrevu, osvětlení uvnitř trouby se rozsvítí a na některých troubách se rozsvítí rovněž kontrolka umístěná nad ovládacím knoflíkem funkcí.

## Ovládací tlačítka a displej

Tlačítka slouží k nastavení různých doplňkových funkcí. Na displeji se zobrazí nastavené hodnoty.

Tlačítko	Použití
⌚	Funkce času
-	Minus
+	Plus
clean	Funkce čištění
➡	Dětská pojistka
»»»	Rychlé vyhřátí

Šipka ► je na displeji před příslušným symbolem funkce času, která je aktivní.

## Ovládací knoflík teploty

Ovládací knoflík teploty slouží k nastavení teploty nebo stupně grilování.

Poloha	Význam
●	Nulová poloha
50-270	Rozsah teplot
●, ●●, ●●●	Stupně grilu
clean	Funkce čištění.

Když trouba hřeje, rozsvítí se kontrolka ovladače teploty. Při přerušení ohřevu symbol zhasíná. Kontrolka se nerozsvítí při funkci osvětlení ☰ ani při funkci rozmrazování ☱.

**Upozornění:** Při grilování delším než 15 minut nastavte ovladač teploty na mírný stupeň grilování.

## Vnitřek trouby

Uvnitř trouby se nachází osvětlení. Ventilátor zabraňuje přílišnému zahřátí pečící trouby.

### Ventilátor

Ventilátor se zapíná a vypíná dle potřeby. Horký vzduch odchází horní částí dvířek. Pozor! Nezakryvejte větrací otvor. Mohlo by dojít k přehřátí trouby.

Ventilátor běží po určitou dobu i poté, co je trouba vypnutá – urychlují se tak její vychladnutí.

### Osvětlení pečící trouby

Během provozu svítí v troubě osvětlení.

Nastavením voliče funkcí do polohy ☰ můžete osvětlení zapnout i při vypnuté troubě.


# Vaše příslušenství

Příslušenství, které je součástí dodávky, je vhodné pro velké množství pokrmů. Dbejte na to, abyste příslušenství zasunuli do pečící trouby vždy správně.

Aby se vám některé pokrmy podařily ještě lépe nebo pro ještě komfortnější používání vaši pečící troubu je k dispozici výběr zvláštního příslušenství.


## Čištění příslušenství

Příslušenství lze v pečící troubě umístit do 5 různých výšek. Příslušenství vždycky zasuňte co možná nejdál, aby se nedotýkalo skleněné tabule dvírek pečící trouby.



Příslušenství lze vytáhnout do poloviny, až zaskočí. Tak budete moci snadno vyjmout pokrmy.

Při zasouvání příslušenství do pečící trouby dbejte na to, aby zakřivení bylo na zadním konci příslušenství. Jen tak ho lze správně zasunout.



V závislosti na vybavení má spotřebič výsuvné kolejnice, které mírně zaskočí, když je úplně vytáhnete. Tak na ně lze snadno umístit příslušenství. Pro odblokování zatlačte výsuvné kolejnice mírným tlakem zpět do pečící trouby.

**Upozornění:** Když se příslušenství zahřeje, může se zdeformovat. Po vychladnutí deformace zmizí. Na funkčnost to nemá žádný vliv.

Vaše pečící trouba není vybavená veškerým níže uvedeným příslušenstvím.

Příslušenství lze zakoupit u zákaznické služby, ve specializované prodejně nebo na internetu.



### Rošt

Pro nádoby, formy na pečení, pečeně, grilované pokrmy a zmrzařené pokrmy.

Rošt zasuňte otevřenou stranou směrem k dvírkům pečící trouby a zakřivením dolů —.



### Nízký smaltovaný plech na pečení

Pro koláče, pečivo a cukroví.

Pleh na pečení zasuňte do pečící trouby zkosenou stranou ke dvírkům.



### Smaltovaný univerzální vysoký plech na pečení

Pro šťavnaté koláče, pečivo, zmrzařené pokrmy a velké pečeně. Plech lze použít také jako nádobu na zachycení tuku, když grilujete přímo na roštu.

Pleh na pečení zasuňte do pečící trouby zkosenou stranou ke dvírkům.

## Zvláštní příslušenství

Zvláštní příslušenství můžete zakoupit u zákaznické služby nebo ve specializovaných prodejnách. Rozsáhlou nabídku k vaší pečící troubě najeznete v našich prospektech nebo na internetu. Nabídka a možnost objednání zvláštního příslušenství on-line se v jednotlivých zemích liší. Nahlédněte do prodejních podkladů.

Každé zvláštní příslušenství se nehodí pro každý spotřebič. Při nákupu uveďte prosím vždy přesné číselné označení (E-Nr.) svého spotřebiče.

Zvláštní příslušenství	Číslo HZ	Použití
Smaltovaný nízký plech na pečení	HZ361000	Pro koláče a cukroví.
Smaltovaný hluboký univerzální plech	HZ362000	Pro šťavnaté koláče, pečivo, hlubokozmrzařené pokrmy a velké pečeně. Grilujete-li přímo na roštu, můžete ho rovněž použít jako nádobu pro zachycení tuku.
rošt	HZ364000	Pro nádoby, koláčové formy, pečeně, grilované pokrmy a hlubokozmrzařené pokrmy.
Pleh na pizzu	HZ317000	Ideální pro pizzu, zmrzařené potraviny nebo velké kulaté koláče. Plech na pizzu můžete používat místo univerzálního vysokého plechu. Plech postavte na rošt a řidte se údaji uvedenými v tabulkách.
Skleněný pekáč	HZ915001	Skleněný pekáč je vhodný pro dušené pokrmy a nákypty připravované v pečící troubě. Je vhodný především pro programovou nebo pečící automatiku.
Teleskopický výsuv, trojnásobný	HZ368300	Díky výsuvným lištám ve výšce 1, 2 a 3 můžete příslušenství vytáhnout dále, aniž by se překlopilo.

# Před prvním použitím

Zde je popsáno, co musíte udělat, než budete v pečicí troubě poprvé připravovat pokrmy. Nejprve si přečtěte kapitolu *Bezepečnostní pokyny*.

## Naprogramování času

Po zapojení blikají na displeji symbol a tři nuly. Nastavte čas.

1. Stiskněte tlačítko .

Na displeji se zobrazí čas **12:00**.

2. Tlačítkem **+** nebo **-** nastavte čas.

Za několik sekund se nastavený čas zobrazí.

## Vyhřátí trouby

Zápach novoty z trouby se zbavíte vyhřátím prázdné zavřené trouby. Nejúčinnějším způsobem je vyhřívání trouby po dobu jedné hodiny se zapnutým ohřevem shora i zespodu na 240 °C. Zkontrolujte, že uvnitř trouby nejsou žádné zbytky obalu.

1. Pomocí ovladače funkcí zvolte ohřev shora a zespod .

2. Pomocí ovladače teploty zvolte 240 °C.

Po uplynutí jedné hodiny troubu vypněte. Provedete to tak, že ovládací knoflík funkcí nastavíte do polohy 0.

## Čištění příslušenství

Před prvním použitím příslušenství důkladně omyjte hadříkem a teplou vodou s trochu saponátu.


# Programování trouby

Existuje několik způsobů, jak programovat troubu. Níže popisujeme, jak naprogramovat typ ohřevu a teplotu nebo stupeň grilování. U trouby lze naprogramovat dobu přípravy a čas ukončení každého jídla. Pro více informací viz kapitola *Programování funkcí času*.


## Typ vyhřívání a teplota

Příklad z obrázku: teplo shora a zespodu na 190 °C.

1. Zvolte typ vyhřívání pomocí ovládacího knoflíku funkcí.



2. Zvolte teplotu nebo stupeň grilování pomocí ovládacího knoflíku teploty.



Trouba se začíná vyhřívat.

## Vypnutí pečicí trouby

Volič funkcí nastavte na nulu.

## Změna nastavení

Druh ohřevu a teplotu nebo stupeň grilování můžete kdykoli změnit příslušným voličem.

## Rychlé vyhřátí

Pomocí funkce rychlé vyhřátí dosáhne trouba naprogramované teploty velmi rychle.

Rychlé vyhřátí se používá pro teploty vyšší než 100 °C. Je vhodné pro následující typy vyhřívání:

- Horký vzduch
- Teplo shora a zespodu
- Teplo zespodu

Abyste dosáhli rovnoměrného upečení, je nutno připravovaný pokrm vložit do trouby až po ukončení funkce rychlého vyhřátí.

1. Zvolte typ vyhřívání a teploty.

2. Krátce stiskněte tlačítko .

Na displeji se rozsvítí symbol . Trouba se začíná vyhřívat.

## Ukončení rychlého ohřevu

Zazní zvukový signál. Symbol na displeji zhasne. Vložte pokrm do trouby.

## Zrušení rychlého vyhřátí

Krátké stiskněte tlačítko .

Symbol zmizí z displeje.

# Programování funkcí času

Tato trouba má několik funkcí času. Pomocí tlačítka se aktivuje menu a lze přepínat mezi různými funkcemi. Během provádění nastavení jsou symboly času rozsvícené. Šipka ukazuje vybranou funkci času. Pomocí tlačítka nebo lze měnit nastavenou funkci, je-li před symbolem času zobrazena šipka .

## Budík s alarmem

Funkce budíku s alarmem je nezávislá na provozu trouby. Budík s alarmem má svůj vlastní signál. Lze tedy spolehlivě rozlišit, zda uplynul čas nastavený na budíku s alarmem, nebo zda došlo k automatickému vypnutí trouby (uplynutí doby vaření).

### 1. Stiskněte jednou tlačítko .

Na displeji se rozsvítí symboly času, šipka se nachází před .

### 2. Naprogramujte čas budíku s alarmem pomocí tlačítka nebo .

Výchozí hodnota tlačítka = 10 minut

Výchozí hodnota tlačítka = 5 minut

Naprogramovaný čas se zobrazí po několika vteřinách. Začne odpočítávání času budíku s alarmem. Na displeji se rozsvítí symbol a zobrazí se odpočítávání času budíku s alarmem. Ostatní symboly času zhasnou.

## Uplynul čas budíku s alarmem

Zazní zvukový signál. Na displeji se zobrazí . Vypněte budík s alarmem pomocí tlačítka .

## Změna času budíku s alarmem

Změňte čas budíku s alarmem pomocí tlačítka nebo . Upravený čas se zobrazí po několika sekundách.

## Zrušení času budíku s alarmem

Nastavte čas budíku s alarmem na pomocí tlačítka . Naprogramovaný čas se zobrazí po několika sekundách. Budík s alarmem se vypne.

## Zjištění nastaveného času

V případě, že jste naprogramovali několik funkcí času, rozsvítí se na displeji příslušné symboly. Šipka se objeví před symbolem funkce času, která je v popředí.

Chcete-li zjistit čas budíku s alarmem , délku doby vaření , čas ukončení nebo aktuální čas , tiskněte opakovaně tlačítko , dokud se nerozsvítí šipka u požadovaného symbolu. Příslušná hodnota se na několik vteřin zobrazí na displeji.

## Délka doby vaření

Trouba umožňuje naprogramovat délku doby vaření pro jednotlivé potraviny. Po uplynutí doby vaření se trouba automaticky vypne. Díky tomu není nutné kvůli vypnutí trouby přerušovat jiné práce a ani nedojde k překročení délky doby vaření z nepozornosti.


Příklad z obrázku: délka doby vaření 45 minut.

### 1. Zvolte typ vyhřívání pomocí ovládacího knoflíku funkcí.

### 2. Zvolte teplotu nebo stupeň grilování pomocí ovládacího knoflíku teploty.

### 3. Stiskněte dvakrát tlačítko .


Na displeji se zobrazí . Rozsvítí se symboly času, šipka je před .



### 4. Naprogramujte délku doby vaření za pomocí tlačítka nebo .

Navrhovaná hodnota tlačítka = 30 minut

Navrhovaná hodnota tlačítka = 10 minut



Po několika sekundách se trouba zapne. Na displeji se zobrazí odpočítávání doby vaření a rozsvítí se symbol . Ostatní symboly času zhasnou.

## Uplynula doba přípravy

Zazní zvukový signál. Trouba přestane vyhřívat. Na displeji se zobrazí . Stiskněte tlačítko . Naprogramujte novou dobu přípravy pomocí tlačítka nebo . Případně dvakrát stiskněte tlačítko a nastavte ovládací knoflík funkcí do nulové polohy. Trouba je vypnuta.

## Změna doby přípravy

Dobu přípravy změňte pomocí tlačítka nebo .

Naprogramovaný čas se zobrazí po několika sekundách. Je-li naprogramován budík s alarmem, stiskněte nejprve tlačítko .

## Zrušení doby přípravy

Nastavte délku doby vaření na pomocí tlačítka .

Naprogramovaný čas se zobrazí po několika sekundách. Čas byl zrušen. Je-li naprogramován budík s alarmem, stiskněte nejprve tlačítko .

## Zjištění nastaveného času

V případě, že jste naprogramovali několik funkcí času, rozsvítí se na displeji příslušné symboly. Šípka ► se objeví před symbolem funkce času, která je v popředí.

Chcete-li zjistit čas budíku s alarmem □, délku doby vaření I→I, čas ukončení →I nebo aktuální čas ⊖, tiskněte opakováně tlačítko ⊖, dokud se nerozsvítí šípka ► u požadovaného symbolu. Příslušná hodnota se na několik vteřin zobrazí na displeji.


## Čas ukončení

Trouba umožňuje naprogramovat, v kolik hodin si přejete mít jídlo hotové. Trouba se zapne automaticky a vypne se v požadovanou hodinu. Např. lze vložit pokrm do trouby ráno a troubu naprogramovat, aby jídlo bylo hotové v poledne.


Ujistěte se, že se potravina nemůže zkazit, bude-li delší dobu čekat v troubě.

Příklad z obrázku: je 10:30 hodin, doba vaření je 45 minut a trouba se má vypnout v 12:30 hodin

1. Nastavte ovládací knoflík funkcí.
2. Nastavte ovládací knoflík teploty.
3. Stiskněte dvakrát tlačítko ⊖.
4. Naprogramujte délku doby vaření za pomocí tlačítek + nebo -.
5. Stiskněte tlačítko ⊖. Šípka ► je před →I. Zobrazí se, v kolik hodin bude jídlo hotové.



6. Odložte čas ukončení pomocí tlačítek + nebo -.



Po několika sekundách se zobrazí naprogramovaný čas a trouba je nastavena na režim čekání. Na displeji se zobrazí, v kolik hodin bude jídlo hotové a před symbolem →I je šípka ►. Symboly □ a ⊖ zhasnou. Jakmile se trouba zapne, zobrazí se doba vaření a šípka ► je před symbolem I→I. Symbol →I zhasne.

## Uplynula doba přípravy

Zazní zvukový signál. Trouba přestane vyhřívat. Na displeji se zobrazí 0:00. Stiskněte tlačítko ⊖. Naprogramujte novou dobu přípravy pomocí tlačítek + nebo -. Případně dvakrát stiskněte tlačítko ⊖ a nastavte ovládací knoflík funkcí do nulové polohy. Trouba je vypnuta.

## Změna času ukončení

Změňte čas ukončení pomocí tlačítka + nebo -.

Naprogramovaný čas se zobrazí po několika sekundách. Je-li naprogramován budík s alarmem, nejprve stiskněte dvakrát tlačítko ⊖. Čas ukončení neměňte, pokud již doba vaření začala ubíhat. Výsledek vaření by mohl být jiný.

## Zrušení času ukončení

Nastavte čas ukončení na hodnotu aktuálního času pomocí tlačítka -. Naprogramovaný čas se zobrazí po několika sekundách. Trouba se zapne. Je-li naprogramován budík s alarmem, nejprve stiskněte dvakrát tlačítko ⊖.

## Zjištění nastaveného času

V případě, že jste naprogramovali několik funkcí času, rozsvítí se na displeji příslušné symboly. Šípka ► se objeví před symbolem funkce času, která je v popředí.

Chcete-li zjistit čas budíku s alarmem □, délku doby vaření I→I, čas ukončení →I nebo aktuální čas ⊖, tiskněte opakováně tlačítko ⊖, dokud se nerozsvítí šípka ► u požadovaného symbolu. Příslušná hodnota se na několik vteřin zobrazí na displeji.

## Čas

Po zapojení nebo výpadku proudu blikají na displeji symbol ⊖ a tři nuly. Nastavte čas.

1. Stiskněte tlačítko ⊖. Na displeji se zobrazí čas 12:00.
2. Tlačítkem + nebo - nastavte čas.

Za několik sekund se nastavený čas zobrazí.

## Změna času

Předtím nesmí být nastavená žádná jiná funkce času.

1. Stiskněte čtyřikrát tlačítko ⊖. Na displeji se rozsvítí symboly času, šípka ► se nachází před ⊖.
  2. Změňte čas pomocí tlačítek + nebo -.
- Naprogramovaný čas se zobrazí po několika sekundách.

## Vypnutí zobrazení času

Zobrazení času můžete vypnout. O tom si přečtěte v kapitole Změna základních nastavení.

# Dětská pojistka

Trouba je vybavena dětskou pojistkou, která má dětem zabránit v náhodném zapnutí trouby.

Trouba na žádné nastavení nereaguje. Budík a aktuální čas mohou být nastavovány i při zapnuté dětské pojistce.

Pokud je nastaven typ vyhřívání a teplota nebo stupeň grilování, dětská pojistka přeruší vyhřívání.

## Zapnutí dětské pojistky

Předtím nesmí být nastavená žádná délka doby vaření ani žádny čas ukončení.

Stiskněte tlačítko  na dobu asi čtyř sekund.

Na displeji se zobrazí symbol . Dětská pojistka je aktivována.

## Vypnutí dětské pojistky

Stiskněte tlačítko  na dobu asi čtyř sekund.

Symbol  na displeji zhasne. Dětská pojistka je deaktivována.

# Změna základního nastavení

U této trouby jsou k dispozici různá základní nastavení. Tato nastavení mohou být přizpůsobena zvláštním potřebám uživatele.

Základní nastavení	Volba 1	Volba 2	Volba 3
 1 Ukazatel času	vždy*	pouze při stisknutí tlačítka 	-
 2 Délka trvání signálu po uplynutí doby vaření nebo času budíku s alarmem	cca 10 sek.	cca 2 min*	cca 5 min
 3 Časová prodleva, než dojde k použití zvoleného nastavení	cca 2 sek.	cca 5 sek.	cca 10 sek.

\* Nastaveno od výrobce

Předtím nesmí být nastavená žádná jiná funkce času.

1. Tiskněte tlačítko  po dobu asi 4 sekund.

Na displeji se zobrazí aktuální základní nastavení pro čas, např.  1 pro volbu 1.

2. Změňte základní nastavení pomocí tlačítek + nebo -.

3. Potvrďte stisknutím tlačítka .

Na displeji se zobrazí následující základní nastavení. Pomocí tlačítka  lze procházet jednotlivými stupni a pomocí tlačítek + nebo - lze měnit nastavení.

4. Pro ukončení tiskněte tlačítko  po dobu asi 4 sekund.

Všechna základní nastavení byla použita.

Základní nastavení mohou být kdykoli znova změněna.

# Funkce čištění

Pomocí funkce čištění dochází k regeneraci samočisticích povrchů v troubě.

Zadní stěna trouby, boční stěny a vrchní část vnitřku mohou být pokryté vysoko porézní keramickou vrstvou. Tato povrchová úprava absorbuje odstříkující kapičky vzniklé při opékání a pečení a během provozu trouby tyto rozpouští. Díky tomuto systému čištění je možné regenerovat ty samočisticí povrchy, které se již nedokážou rádně vyčistit samy.

## Před čištěním

Vyndejte z trouby nádoby a příslušenství, které tam nemají zůstat.

### Čištění dna trouby a smaltovaných stěn

Než zvolíte program čištění, očistěte nejprve všechny vnitřní povrchy trouby, které nejsou samočisticí. V opačném případě by se mohly vytvořit neodstranitelné skvrny.

Použijte čisticí hadřík a teplou vodu s trohou saponátu nebo octa. V případě silného znečištění použijte jemnou drátěnku nebo čisticí prostředek na trouby. Používejte je pouze až po vychladnutí vnitřku trouby. Drátěnku a čisticí prostředek na trouby nepoužívejte na samočisticí povrhy.

## Naprogramování

Čištění trvá přibližně jednu hodinu.

1. Nastavte ovládací knoflík funkcí do polohy horký vzduch .

2. Nastavte ovládací knoflík teploty na **clean**.

3. Stiskněte tlačítko **clean**.

Zobrazí se, v kolik hodin bude čištění dokončeno a před symbolem  je šipka . Čištění začíná po několika sekundách. Je vidět ubíhající čas a šipka  je před symbolem . Symbol  zhasne.

### Čištění je dokončeno

Zazní zvukový signál. Trouba přestane vyhřívat. Na displeji se zobrazí **00:00**. Dvakrát stiskněte tlačítko  a otočte ovládací knoflík funkcí do polohy **o**. Trouba se vypne.

### Zrušení čištění

Stiskněte tlačítko **clean** a ovládací knoflík funkcí dejte do polohy **o**. Trouba se vypne.

## Pozdější čas ukončení

Čas, kdy má být čištění dokončeno, může být změněn. Lze tedy např. provést čištění během noci tak, aby bylo možno troubu během dne používat.

Při programování postupujte od bodu 1 až do bodu 3. Ještě před zahájením čištění odložte čas jeho dokončení pomocí tlačítka + nebo - na pozdější dobu.

Trouba přejde do režimu čekání. Na displeji se zobrazí, v kolik hodin bude čištění dokončeno, a před symbolem → je šipka ►. Jakmile je čištění zahájeno, zobrazí se doba trvání a šipka ► je před symbolem I→I. Symbol → zhasne.

# Péče o spotřebič a jeho čištění

Aby si trouba zachovala svůj zářivý vzhled a své provozní schopnosti co nejdéle, je zapotřebí věnovat jí patřičnou péči a udržovat ji v náležité čistotě. Níže uvádíme, jak o troubu pečovat a jak postupovat při jejím čištění.

## Upozornění

- Je možné, že na čelní straně trouby se vyskytnou rozdíly v zabarvení způsobené rozdílnostmi materiálů jako jsou sklo, plast či kov.
- Výrazné stíny na skle dvírek se mohou jevit jako šmouhy, ve skutečnosti se však jedná o odraz světla z žárovky vnitřního osvětlení trouby.
- Smalt se při velmi vysoké teplotě začíná vypalovat. To může vést k mírnému zesvětlení bary. Jedná se o normální jev, který nemá žádný vliv na funkčnost trouby. Na okrajích tenkých plechů není možné smalt po celém povrchu. Z tohoto důvodu mohou na doteck působit hrubým dojmem, i když ochrana plechu proti korozi tím není nijak narušena.

## Čisticí přípravky

Berte v potaz údaje uvedené v tabulce, abyste zamezili poškození různých povrchů trouby použitím nevhodných čisticích prostředků. Nepoužívejte

- abrazivní nebo žiravé čisticí prostředky,
- koncentrované přípravky s obsahem alkoholu,
- dráženky nebo houbičky s hrubým povrchem,
- čisticí zařízení využívající vysokého tlaku nebo proudu páry.

Nové hadříky před použitím dobře vyperte.

## Po vycištění

Jakmile vnitřek trouby zcela vychladne, otřete vlhkým hadříkem zbytky soli ze samočisticích povrchů.

Zóna	Čisticí přípravky
Okénko	Prostředek na čištění skel: Čistit jemným hadříkem. Nepoužívat alkohol, ocet ani jiné čisticí přípravky s obsahem abraziv nebo kyselin.
Skla ve dveřích	Prostředek na čištění skel: Čistit jemným hadříkem. Nepoužívat škrabky na sklo.
Ochranný skleněný kryt osvětlení trouby	Teplá mýdlová voda: Čistit hadříkem.
Vcelku Nevyndávat!	Teplá mýdlová voda: Čistit hadříkem. Nedrhnut.
Rošty nebo kolejničky.	Teplá mýdlová voda: Nechat odmáčket a následně vyčistit pomocí hadříku nebo kartáče.
Výsuvné lišty	Teplá mýdlová voda: Vyčistit pomocí hadříku nebo kartáče. Nenamáčet a neumývat v myčce.
Příslušenství	Teplá mýdlová voda: Nechat odmáčket a následně vyčistit pomocí hadříku nebo kartáče.

## Čištění samočisticích povrchů v troubě

Některé trouby mohou mít zadní stěnu, boční stěny a vrchní část svého vnitřku pokryté vysoko porézní keramickou vrstvou. Tato povrchová úprava absorbuje odstríkující kapíčky vzniklé při opékání a pečení a během provozu trouby tyto rozpouští. Cím vyšší bude teplota a čím déle bude trouba zapnutá, tím lepší bude dosažený výsledek.

Díky tomuto systému čištění je možné regenerovat ty samočisticí povrchy, které se již nedokážou rádně vyčistit samy. Pro více informací viz kapitola *Funkce čištění*.

Mírné odbarvení povrchu nemá vliv na samočisticí funkci.

## Pozor!

- Nepoužívejte drsné čisticí prostředky. Hrozí poškrábání a poškození vysoko porézní vrstvy.
- Neošetřujte keramickou vrstvu čisticími prostředky na trouby. Pokud se na ni z neopatrnosti čisticí prostředek dostane, okamžitě jej setřete houbičkou a důkladně omyjte vodou.

## Čištění dna trouby a smaltovaných stěn

Použijte čisticí hadřík a teplou vodu s trohou saponátu nebo octa.

V případě silného znečištění použijte jemnou dráženku nebo čisticí prostředek na trouby. Použijte je až po vychladnutí vnitřku trouby. Dráženku ani čisticí prostředek na trouby nepoužívejte na samočisticí povrchy.

## Funkce osvětlení

Pro usnadnění čištění trouby je možné uvnitř trouby zapnout osvětlení.

### Zapnutí osvětlení trouby

Otočte ovladač funkcí do polohy .

Osvětlení se zapne. Ovladač teploty musí být vypnuty.

### Vypnutí osvětlení trouby


Otočte ovladač funkcí do polohy o.

## Sundání a nasazení obou závěsných rošťů nebo ližin

Levý i pravý závěsný rošt nebo výsuvné ližiny je možno kvůli čištění vyndat. Trouba musí být vychladlá.

### Vyjmutí rámů nebo kolejnic


1. Rám nebo kolejnice nazdvihněte vpředu nahoru a vyhákněte (obr. A).
2. Poté rám nebo kolejnice vytáhněte úplně dopředu a vyjměte (obr. B).



Rámy nebo kolejnice vyčistěte mycím prostředkem a houbičkou. Na úporné nečistoty použijte kartáček.

### Zavěšení rošťů nebo vodicích lišť

1. Závěsný rošt nebo vodicí lištu zasuňte nejprve do zadní drážky a přitiskněte mírně směrem dozadu (obrázek A)
2. a poté jej zasuňte do přední drážky (obrázek B).




Závěsné rošty nebo vodicí lišty zapadají na levé i na pravé straně. Ohyb musí vždy směřovat dolů.

## Vysazení a nasazení dvířek trouby

Vysazení dvířek trouby usnadňuje jejich demontáž a čištění skel.

Závěsy dvířek trouby jsou vybaveny pojistkou. Je-li pojistka zavřená (obr. A), dvířka nelze vysadit. Otevřením pojistky za účelem vysazování dvířek (obr. B), se zároveň zablokuje závěsy. Dvířka se tak nemohou náhle zavřít.




### ⚠ Nebezpečí poranění!

Nejsou-li závěsy zablokovány pojistkou, mohou se náhle zavřít. Dbejte na to, aby pojistky byly vždy zavřené, s výjimkou situací, kdy potřebujete vysadit dvířka. V takovém případě musí být pojistky otevřené.

### Vysazení dvířek


1. Dvířka trouby zcela otevřete.
2. Obě pojistky vpravo i vlevo vyklopte (obr. A).
3. Dveře trouby přivřete k dorazu do svíslé polohy (obr. B) Uchopte dvířka ze stran oběma rukama. Přivřete je ještě více a vysaďte je.



### Nasazení dvířek


Při nasazování dvířek dodržujte stejný postup v opačném pořadí.

1. Při nasazování dvířek sledujte, zda oba závěsy správně sedí v odpovídajících otvorech (obrázek A).
2. Spodní výřez závěsů musí sedět na obou stranách (obrázek B).



Nesprávné nasazení závěsů může způsobit zkřivení dvířek.

3. Zavřete pojistky závěsů (obrázek C). Zavřete dvířka trouby.



#### **⚠ Nebezpečí poranění!**



Nedotýkejte se závěsů, dvířka mohou náhle spadnout, nebo může dojít k náhlému zavření závěsu. Zavolejte do odborného autorizovaného servisu.

### **Demontáž a montáž skla dveří**

Kvůli snazšímu čištění můžete vyjmout skleněné tabulky ze dveří pečicí trouby.


#### **Demontáž**

1. Dvířka pečicí trouby vysadte a madlem dolů je položte na hadr.
2. Sejměte horní kryt dvířek pečicí trouby. Za tím účelem zatlačte prsty na spony vlevo a vpravo (obr. A).
3. Nazdvihněte horní tabuli a vytáhněte ji (obr. B).



U dvířek se třemi tabulemi kromě toho postupujte následovně:

4. Nazdvihněte tabuli a vytáhněte ji (obr. C).



Skleněné tabule vyčistěte čisticím prostředkem na sklo a měkkým hadrem.



#### **⚠ Nebezpečí úrazu!**

Poškrábané sklo dvířek spotřebiče může prasknout.  
Nepoužívejte škrabku na sklo ani ostré nebo abrazivní čisticí prostředky.

### **Montáž**

U dvířek pečicí trouby s dvěma tabulemi provedte kroky 2 až 4. Při montáži dbejte na to, aby byl nápis „Right above“ zrcadlově obrácený vlevo dole.

1. Zasuňte tabuli šikmo dozadu (obr. A).
2. Horní tabuli zasuňte šikmo dozadu do obou držáků. Hladká plocha musí být na vnější straně (obr. B).



3. Nasadte kryt a přitlačte.
4. Zavřete dvířka pečicí trouby.

**Pečicí troubu používejte teprve tehdy, když jsou tabule řádně namontované.**

# Co dělat v případě poruchy?

Dojde-li k poruše, často se stává, že je to jen drobná závada, kterou lze snadno odstranit. Než zavoláte na technický servis, pokuste se poruchu vyřešit sami za pomocí následující tabulky.

## Přehled poruch

Porucha	Možná příčina	Odstranění/pokyny
Pečicí trouba nefunguje.	Pojistka je vadná.	Zkontrolujte pojistku v pojistkové skřínce, zda je v pořádku.
	Výpadek elektrického proudu.	Zkontrolujte, jestli kuchyňské světlo nebo jiné kuchyňské spotřebiče fungují.
Na displeji blížejí symbol ☷ a čtyři nuly.	Výpadek elektrického proudu.	Nastavte znovu čas.
Pečicí trouba nehřeje.	Na kontaktech je prach.	Otočte otočné voliče několikrát oběma směry.

## Chybová hlášení

Objeví-li se na displeji chybové hlášení **E**, stiskněte tlačítko ☷. Chybové hlášení zmizí. Dojde k vynulování nastavené funkce času. Nezmizí-li chybové hlášení, kontaktujte servisní centrum.

Následující chybová hlášení může uživatel vyřešit vlastními silami.

Chybové hlášení	Možná příčina	Řešení/doporučení
<b>E011</b>	Tlačítko bylo stisknuto příliš dlouho nebo se zaseklo.	Stiskněte postupně všechna tlačítka. Ověřte, zda se některé z tlačitek nezaseklo, není přikryté nebo zašpiněné.

## ⚠️ Nebezpečí elektrického výboje!

Neodborné opravy jsou nebezpečné. Opravy smějí provádět pouze vyškolení pracovníci odborného autorizovaného servisu.


## Výměna žárovky osvětlení trouby

Je-li žárovka osvětlení trouby opotřebovaná, je třeba ji vyměnit. Prostřednictvím odborného servisu nebo ve specializovaných prodejnách můžete zakoupit náhradní žárovky 220-240 V, závit E14, 25 W odolné vůči teplotu (T300 °C). Používejte pouze tento typ žárovek.

### ⚠️ Nebezpečí elektrického výboje!

Odpojte spotřebič od elektrické sítě. Ujistěte se, že je skutečně odpojen.

1. Do studené trouby vložte utěrku, aby nedošlo k jejímu poškození.
2. Odšroubujte skleněný kryt směrem doleva a sejměte jej.



3. Nahraďte žárovku obdobným typem žárovky.

4. Našroubujte zpět skleněný kryt.

5. Vyjměte utěrku a spotřebič zapojte do elektrické sítě.

## Ochranné sklo

Jestliže došlo k poškození ochranného skla, je nutné ho vyměnit. Ochranná skla lze zakoupit v autorizovaném servisu. Uvádějte č. výrobku a výrobní č. spotřebiče.

# Zákaznický servis

Potřebuje-li váš spotřebič opravu, obraťte se na náš servis. Vždy najdeme vhodné řešení, abychom předešli zbytečným návštěvám techniků.

## Číslo E a číslo FD

Při telefonátu uveděte číselné označení výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD-Nr.), abychom vám mohli poskytnout kvalifikovanou pomoc. Typový štítek s těmito čísly najdete na pravé straně dvírek pečící trouby. Abyste je v případě potřeby nemuseli dlouho hledat, můžete si údaje svého spotřebiče a telefonní číslo servisu poznamenat zde.

**Číslo E**

**Číslo FD**

**Zákaznický servis** ☎

Mějte na paměti, že návštěva servisního technika není v případě chybné obsluhy bezplatná ani během záruční doby. Kontaktní údaje všech zemí najdete v přiloženém seznamu zákaznických servisů.

## Objednávka opravy a poradenství při poruchách

**CZ** 251.095.546

Důvěřujte kompetentnosti výrobce. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří mají k dispozici originální náhradní díly pro váš spotřebič.

# Tipy jak šetřit energii a životní prostředí

Zde vám poradíme, jak můžete při pečení ušetřit energii a jak správně postupovat při likvidaci spotřebiče.

## Úspora energie

- Troubu předehřívejte pouze v případě, že to uvádí recept nebo tabulka.
- Používejte tmavé pečící formy opatřené tmavým lakem nebo smáltem. Lépe vstřebávají teplo.
- Během vaření, pečení či grilování nechávejte dvířka trouby zavřená.
- Při pečení více moučníků doporučujeme péci je ihned po sobě. Trouba zůstane horká. Tím se zkrátí doba pečení druhého moučníku. Do trouby lze rovněž vložit dvě formy obdélníkového tvaru najednou vedle sebe.

- U pečení trvajícího dlouhou dobu můžete spotřebič vypnout 10 minut před koncem a využít tak zbytkového tepla k dopečení pokrmu.

## Ekologická likvidace

Obal zlikvidujte v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí.



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU o nakládání s použitými elektrickými a elektronickými zařízeními (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Tato směrnice stanoví jednotný evropský (EU) rámec pro zpětný odběr a recyklování použitých zařízení.

## Otestovali jsme pro vás v našem kuchyňském studiu

Zde naleznete výběr pokrmů a pro ně vhodná nastavení. Je zde uvedeno, jaký druh ohrevu a jaká teplota je pro příslušný pokrm nevhodnější. Dozvíte se, které příslušenství máte použít a do jaké výšky je třeba ho zasunout. Dostanete od nás tipy k nádobám a přípravě pokrmů.

### Upozornění

- Hodnoty uvedené v tabulkách platí vždy pro studenou a prázdnou troubu.  
Troubu předehřívejte pouze tehdy, pokud je to v tabulkách uvedeno. Papír na pečení pokládejte na příslušenství až po předehřátí.
- Časové údaje v tabulkách jsou orientační hodnoty. Závisí na kvalitě a vlastnostech potravin.
- Používejte příslušenství, které je součástí dodávky. Doplňující příslušenství obdržíte jako zvláštní příslušenství ve specializované prodejně nebo u zákaznického servisu.  
Před použitím trouby vyjměte z varného prostoru příslušenství a nádoby, které nepotřebujete.
- Při vyjmání horkého příslušenství nebo nádoby z trouby používejte vždy chňapku.

## Koláče a pečivo

### Pečení v jedné úrovni

Při pečení moučníků dosáhnete nejlepšího výsledku za pomocí funkce horní a dolní ohrev.

Při pečení pomocí horkého vzduchu doporučujeme pro vkládání příslušenství následující výšky:

- Moučníky ve formě: výška 2
- Moučníky na plechu: výška 3

### Pečení v několika úrovních

Použijte režim horký vzduch .


Pečení probíhá ve 2 různých výškách:

- Smaltovaný plech: výška 3
- Hliníkový plech: výška 1

Přestože plechy byly do trouby vloženy ve stejnou dobu, pokrmy na každém plechu nemusí být hotové současně.

V tabulkách je uvedena řada doporučení týkajících se jednotlivých pokrmů.

Použijete-li 3 obdélníkové formy najednou, rozmístěte je na rošt tak, jak je uvedeno na obrázku.



### Formy na pečení

Nevhodnější jsou tmavé kovové formy na pečení.

Při použití světlých tenkostěnných kovových forem na pečení nebo skleněných forem se doba pečení prodlužuje a koláč nezhnědne tak rovnoměrně.

Pokud chcete použít silikonové formy, řídte se podle pokynů a receptů výrobce. Silikonové formy jsou často menší než normální formy. Množství těsta a přísad může být odlišné.

### Tabulky

V tabulce jsou pro jednotlivé druhy koláčů či moučníků uvedeny optimální typy ohrevu. Teplota a doba pečení závisí na množství a konzistenci těsta. Proto jsou v tabulkách vždy uvedena rozmezí dob a teplot. Při zkoušení se musí vycházet vždy od nižší hodnoty. Použitím nižší teploty se docílí rovnoměrnějšího opečení dozlatova. V případě potřeby lze zvolenou hodnotu následně zvýšit.

Pokud je trouba předehřátá, doba pečení se zkracuje o 5 až 10 minut.

Další informace naleznete v dodatku k tabulkám Nápady na pečení.

Při pečení jediného dortu v jedné úrovni dávejte formu na smaltovaný plech.

Pokud se peče několik moučníků zároveň, lze formy dávat přímo na rošt.

Koláče ve formě na pečení	Forma na roštú	Výška	Druh ohřevu	Teplota ve °C	Doba pečení, minuty
Ovocný koláč	Koláčová forma z bílého plechu, Ø 31 cm	1		220-240	40-50
		1+3		190-200	35-45
Quiche	Koláčová forma z bílého plechu, Ø 31 cm	1		220-230	40-50
Koláče*	Forma na pečení z bílého plechu, Ø 28 cm	2		180-200	50-60
Piškotový koláč, jednoduchý	Bábovková/truhlíková forma	2		160-180	55-70
	3 truhlíkové formy	3+1		140-160	70-90

\* Pro současné pečení více koláčů postavte na rošt několik forem na pečení.

Moučníky na plechu		Výška	Typ ohřevu	Teplota v °C	Doba vaření, minuty
Pizza	Plech na pečení	2		200-220	25-35
	Hliníkový plech + plochý plech na pečení	1+3		170-180	35-45
	Hliníkový plech + univerzální hluboký plech	1+3		170-180	35-45
Pečivo z listového těsta	Plech na pečení	3		180-200	25-35
	Hliníkový plech + plochý plech na pečení	1+3		170-190	30-45
	Hliníkový plech + univerzální hluboký plech	1+3		170-190	30-45
Börek	Univerzální plech	2		190-200	40-55

Ve specializovaném obchodě nebo autorizovaném servisu můžete zakoupit dodatečný plech na pečení.

Chléb a housky		Výška	Typ ohřevu	Teplota v °C	Doba vaření, minuty
Chléb s droždím z 1,2 kg mouky*, (předehřát)	Smaltovaný plech	2		270	8
				200	35-45
Chléb s kváskem z 1,2 kg mouky*, (předehřát)	Smaltovaný plech	2		270	8
				200	40-50
Housky (např. žitné)	Smaltovaný plech	3		200-220	20-20

\* Nikdy nevlévejte vodu přímo do rozehřáté trouby.

Cukroví		Výška	Typ ohřevu	Teplota v °C	Doba vaření, minuty
Cukroví a sušenky	Smaltovaný plech	3		150-160	20-30
	Hliníkový plech + plochý plech na pečení	1+3		140-150	20-30
	Hliníkový plech + univerzální hluboký plech	1+3		140-150	20-30
Pusinky	Smaltovaný plech	3		80-90	180-210
Koblihy	Smaltovaný plech	2		190-210	30-40
Mandlové cukroví	Smaltovaný plech	3		110-130	30-40
	Hliníkový plech + plochý plech na pečení	1+3		100-120	35-45
	Hliníkový plech + univerzální hluboký plech	1+3		100-120	35-45

Dodatečné plechy je možné zakoupit jako volitelné příslušenství ve specializovaných obchodech.

## Několik praktických rad a tipů ohledně pečení

Postupujete-li podle vlastního receptu.	Můžete se orientovat podle podobného výrobku uvedeného v tabulce.
Jak zjistit, jestli je moučník z piškotového těsta upečený?	Azi 10 minut před uplynutím doby uvedené v receptu píchněte do moučníku tenkou dřevěnou špejí v místě, kde je moučník nejvyšší. Pokud vytáhnete čistou špejí bez zbytků těsta, moučník je upečený.
Když se těsto srazí.	Příště použijte méně tekutých surovin nebo nastavte o 10 stupňů nižší teplotu pečení. Při míchání těsta dodržujte dobu uvedené v receptu.
Dort hezky nabyl uprostřed, ale na okrajích je nižší.	Nevymazávejte formu. Po upečení moučník opatrně odlepте od formy pomocí nože.
Moučník je shora příliš tmavý.	Dejte moučník do nižší úrovně trouby, zvolte nižší teplotu pečení a nechte jej páci delší dobu.
Moučník je příliš suchý.	Do upečeného moučníku několikrát píchněte špejí. Pokapejte jej několika kapkami ovocného džusu nebo alkoholu. Příště zvolte o 10 stupňů vyšší teplotu a zkrátě dobu pečení.
Chléb nebo moučník (například tvarohový dort) z vnějšku vypadá dobře, ale uvnitř je mazlavý (těsto je místy vlhké).	Příště použijte méně tekutých přísad a nechte jej o něco déle v troubě při nižší teplotě. U moučníků pokrytých ovocem peče nejprve korpus. Ten pak posypete nasekanými mandlemi nebo strouhankou, a teprve poté položte šťavnatou horní vrstvu. Dodržujte pokyny uvedené v receptu a dobu pečení.
Cukroví zezlátllo nepravidelně.	Zvolte nižší teplotu; cukroví bude upečeno rovnoměrně. Křehcí cukroví peče v jedné úrovně funkci horní a dolní ohřev . Přesahující papír na pečení může mít vliv na proudění vzduchu v troubě. Stříhejte jej vždy podle velikosti plechu.
Ovocný koláč je zespodu příliš světlý.	Příště dejte moučník do nižší úrovně.
Šláva z ovoce vytéká.	Příště použijte univerzální plech, máte-li ho k dispozici.
Jednotlivé kousky drobného cukroví z kynutého těsta se mohou při pečení navzájem spojit.	Snažte se mezi jednotlivými kousky nechávat prostor cca 2 cm. Budou mít tak dostatečné místo, aby mohly narůstat a opěti se dozlatova ze všech stran.
Pekl jsme ve dvou úrovních. Na horním plechu je cukroví tmavší než na dolním.	Při pečení ve více úrovních vždy používejte funkci horký vzduch . I když se peče několik plechů souběžně, neznamená to, že budou hotové zároveň.
Při pečení šťavnatých moučníků dochází ke srážení vody.	Při pečení může vznikat vodní pára. Část této páry uchází dvířky trouby a může se srážet na ovládacím panelu nebo na stěnách blízkého nábytku a vytvářet tak kapky vody. Jedná se o přirozený fyzikální jev.

## Maso, drůbež, ryby

### Nádobí

Je možné použít jakoukoli nádobu odolnou vůči teplu. Při pečení velikých kusů lze použít rovněž smaltovaný plech.

Nejhodnějším nádobím jsou nádoby ze skla. Zkontrolujte zda víko pekáče správně padne a dobře nádobu přikrývá.

Pokud se používá smaltované nádobí, je potřeba přidat více tekutin.

Pokud se používají pekáče z nerez oceli, maso nezíská takovou zlatou kůrku a dokonce může být nedopečené. V takovém případě prodlužte dobu pečení.

Údaje uvedené v tabulkách:

Nádoba bez pokličky = odkryto

Nádoba s pokličkou = přikryto

Nádobu dávejte vždy doprostřed roštu.

Horké skleněné nádoby odkládejte na suchou utěrku. Při odložení na vlhkou nebo studenou podložku může sklo prasknout.

### Pečení

K libovému masu přidejte trochu tekutiny. Dno nádoby by mělo být pokryté do výšky cca ½ cm.

K dušenému hovězímu přidejte dostatečné množství tekutiny. Dno nádoby by mělo být pokryté do výšky 1 - 2 cm.

Množství tekutiny závisí na druhu masa a materiálu nádoby. Pokud maso připravujete ve smaltovaném pekáči, je nutno přidat o trochu více tekutiny než u skleněné nádoby.

Pekáče z ušlechtilé oceli jsou vhodné pouze částečně. Maso se peče pomaleji a méně zhnédne. Použijte vyšší teplotu a/nebo delší dobu pečení.

### Grilování

Vždy grilujte se zavřenou trouhou.

Než dáte připravený pokrm do trouby na grilování, nejprve troubu předeřívejte po dobu cca 3 minut.

Jednotlivé kousky dávejte přímo na rošt. Při grilování jediného kusu dosáhněte nejlepšího výsledku, umístěte-li ho přímo doprostřed roštu.

Vložte do výšky 1 smaltovaný plech. Bude se v něm shromažďovat šláva z masa a trouba zůstane čistší.

Pečící plech ani univerzální plech nevkládejte do výšky 4 nebo 5. Kvůli přílišnému teplu by mohlo dojít k jejich deformaci a při vydávání z trouby by mohly troubu uvnitř poškodit.

Jednotlivé porce by mely být pokud možno stejně silné. Všechny se tak opečou rovnoměrně dozlatova a zůstanou šťavnaté. Plátky osolte až na konci jejich grilování.

Jednotlivé porce otočte po uplynutí ¾ času.

Topné těleso grilu se automaticky střídavě zapíná a vypíná. Jedná se o normální stav. Frekvence střídání závisí na nastaveném stupni grilování.

### Maso

Kusy masa v polovině doby obraťte.

Když je pečeně hotová, měla by se nechat ještě 10 minut ve vypnuté, zavřené troubě. Tak se lépe rozloží šláva z masa.

Po upečení zabalte roastbeef do alobalu a nechte 10 minut v pečící troubě odpočinout.

U vepřové pečeně s kůží tuto kůži křížem nařízněte. Pečení položte do nádoby nejprve kůží dolů.

Maso	Hmotnost	Nádoba	Výška	Druh ohřevu	Teplova ve °C, stupeň grilování	Doba pečení v minutách
Dušená hovězí pečeně (např. žebírka)	1,0 kg	příklopená	2		220-240	90
	1,5 kg		2		210-230	110
	2,0 kg		2		200-220	130
Hovězí svíčková	1,0 kg	odklopená	2		210-230	70
	1,5 kg		2		200-220	80
	2,0 kg		2		190-210	90
Roastbeef, krvavý	1,0 kg	odklopená	1		210-230	40
Steaky, propečené*		rošt	5		3	20
Steaky, krvavé*			5		3	15
Vepřové maso bez kůže (např. krkvice)	1,0 kg	odklopená	1		190-210	100
	1,5 kg		1		180-200	140
	2,0 kg		1		170-190	160
Vepřové maso s kůží (např. plec, koleno)	1,0 kg	odklopená	1		180-200	120
	1,5 kg		1		170-190	150
	2,0 kg		1		160-180	180
Uzená vepřová žebra	1,0 kg	příklopená	2		210-230	70
Sekaná	ze 750 g masa	odklopená	1		170-190	70
Párky	cca 750 g	rošt	4		3	15
Telecí pečeně	1,0 kg	odklopená	2		190-210	100
	2,0 kg		2		170-190	120
Jehněčí kýta bez kosti	1,5 kg	odklopená	1		150-170	110

\* Pečící troubu nechte 5 minut předehřát.

## Drůbež

Hmotnosti v tabulce odkazují na drůbež bez nádivky a připravenou k pečení.

Drůbež vcelku pokládejte na rošt nejprve hrudí dolu. Po uplynutí  $\frac{2}{3}$  uvažovaného času maso otočte.

Jednotlivé kusy pečeně, krůtí rolku nebo krůtí prsa otočte po uplynutí poloviny času pečení. Menší porce drůbežího otočte po uplynutí  $\frac{2}{3}$  času.

Při přípravě kachny nebo husy propíchněte kůži pod křídly, aby tuk mohl volně odtékat.

Drůbeží maso získá vynikající zlatou kůrčičku, pokud je ke konci doby pečení potřeme máslem, slanou vodou nebo pomerančovým džusem.

Při grilování přímo na roštu vložte do první výšky trouby smaltovaný plech.

Drůbež	Hmotnost	Nádoba	Výška	Typ ohřevu	Teplova v °C	Doba vaření, minuty
Půlky kuřete, 1 až 4 ks	400 g každý kus	Rošt	2		200-220	40-50
Kuře naporcované	250 g každý kus	Rošt	2		200-220	30-40
Kuře celé 1 až 4 kusy	1,0 kg každý kus	Rošt	2		190-210	50-80
Kachna	1,7 kg	Rošt	2		180-200	90-100
Husa	3,0 kg	Rošt	2		170-190	110-130
Mladá krůta	3,0 kg	Rošt	2		180-200	80-100
2 krůtí stehna	800 g každý kus	Rošt	2		190-210	90-110

## Ryby

Naporcované ryby otočte po uplynutí 2/3 stanoveného času.

Celé ryby není nutno otáčet. Celé ryby pečeme v téže poloze, jako když plavou, tj. hřbetní ploutví nahoru. Stabilitu ryby v této poloze zajistíte tak, že do bříšní dutiny ryby vložíte kousek brambory nebo malou nádobku vhodnou na pečení.

Pokud pečete rybí filety, přidejte několik polévkových lžic vody na podlévání.

Při grilování přímo na roštu vložte do první výšky trouby smaltovaný plech.

Ryby	Hmotnost	Nádoba	Výška	Typ ohrevu	Teplota v °C	Doba v minutách
Ryba, bílá / smíšená (vcelku) např. doráda	600 g	Smaltovaný plech	3	<input type="checkbox"/>	180-190	45-55
Ryba tučná (malé porce) např. losos		Rošt*	2	<input type="checkbox"/>	180-190	45-55
Plněná treska	1,0 kg	Smaltovaný plech	3	<input type="checkbox"/>	180-190	55-65

\* Do první výšky trouby dejte smaltovaný plech.

## Tipy k pečení a grilování

Pro danou hmotnost pečeně nejsou v tabulce uvedeny žádné údaje. Údaje vybírejte podle nejbližší nižší hmotnosti a prodlužte dobu.

Chcete zjistit, zda je pečeně již hotová. Použijte teploměr na maso (k dostání ve specializovaných obchodech) nebo udělejte „zkoušku lžící“. Zatlačte lžící na pečené maso. Pokud je pevné, je maso hotové. Jestliže povolí, potřebuje ještě trochu času.

Pečeně je příliš tmavá a kůrka místy spálená. Zkontrolujte výšku zasunutí a teplotu.

Pečeně vypadá dobře, ale omáčka je spálená. Příště použijte menší nádobu na pečení nebo přidejte více tekutiny.

Pečeně vypadá dobře, ale omáčka je příliš světlá a vodová. Příště použijte větší nádobu na pečení a přidejte méně tekutiny.

Při podlévání pečeně vzniká vodní pára. Stane se tak z fyzikálních důvodů a nejedná se o závadu. Velká část vodní páry uniká výstupem páry. Může se srážet na chladném předním ovládacím panelu nebo okolním nábytku a odkapávat jako kondenzovaná voda.

## Zapečené pokrmy, nákypy, topinky

Nádobu stavte vždy na mřížku.

Při pečení přímo na roštu bez použití nádob vložte do výšky 1 smaltovaný plech. Trouba se takto méně zašpiní.

Výsledek zapékání závisí na velikosti nádoby a na výšce zapékání pokrmu. Hodnoty uvedené v tabulce jsou pouze orientační.

Pokrm	Nádoba	Výška	Typ ohrevu	Teplota v °C, stupeň grilování	Doba vaření, minuty
Sladké nákypy (např. tvarohový s ovocem)	Forma na nákypy	2	<input type="checkbox"/>	180-200	40-50
Slané zapečené pokrmy s vařenými přísadami (na př. zapečené těstoviny)	Forma na nákypy nebo smaltovaný plech	3	<input type="checkbox"/>	210-230	30-40
		3	<input type="checkbox"/>	210-230	20-30
Slané zapečené pokrmy se syrovými přísadami* (např. zapečené brambory)	Zapékací forma nebo smaltovaný plech	2	<input checked="" type="checkbox"/>	160-180	50-70
		2	<input checked="" type="checkbox"/>	160-180	50-70
Opékání topinek	Rošt	5	<input type="checkbox"/>	3	4-5
Zapékání topinek	Rošt	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-180	8-12

\* Zapékání pokrm by neměl být vyšší než 2 cm.

## Hotová jídla

Dbejte pokynů výrobce uvedených na obalu.

Při pokládání pečícího papíru na příslušenství trouby se ujistěte, že se skutečně jedná o papír vhodný pro použití ve vysokých

teplotách. Přizpůsobte rozměr papíru rozměru upravované potraviny.

Získaný výsledek závisí přímo na typu pokrmu. U syrového pokrmu může docházet k nepravidelnostem a barevným rozdílům.

Pokrm	Příslušenství	Výška	Typ ohřevu	Teplota v °C	Doba minuty
Hranolky	Rošt nebo smaltovaný plech	3		190-210	20-30
Pizza	Rošt	2		200-220	15-20
Plněné bagety	Smaltovaný plech	3		190-200	20-25

**Upozornění:** Během pečení mražených výrobků se plech může zdeformovat. Je to způsobeno rozdílem teplot. Během pečení deformace zmizí.

## Speciality

Při nízkých teplotách lze připravit výborný krémový jogurt i krásně nadýchané kynuté těsto.

Nejdříve z trouby vyjměte příslušenství a levý i pravý závěsný rošt nebo vodicí lišty.

### Příprava jogurtu

- Uvařte 1 litr mléka (3,5 % tuku) a nechte jej vychladnout až na teplotu 40 °C.
- Přimíchejte 150 g jogurtu (vychlazeného v ledničce).

- Nalijte směs do hrnečků nebo kelímků, které zakryjte potravinovou fólií.
- Vyhřejte troubu na uvedenou teplotu.
- Poté vložte hrnečky či kelímky na dno do trouby a připravte dle návodu.

### Kynutí těsta

- Obvyklým způsobem připravte kynuté těsto. Těsto vyklopte do tepelně odolné keramické nádoby a přikryjte ji pokličkou.
- Vyhřejte troubu na uvedenou teplotu.
- Spotřebič vypněte a ponechte těsto uvnitř trouby, aby mohlo vykynout.

Pokrm	Nádobí	Výška	Typ ohřevu	Teplota	Čas
Jogurt	Postavte hrnečky nebo kelímky	na dno do trouby		Předehřejte na 50 °C 50 °C	5 min. 8 h.
Kynutí těsta	Postavte tepelně odolnou nádobu	na dno do trouby		Předehřejte na 50 °C, vypněte spotřebič a vložte do trouby těsto na vykynutí.	5-10 min. 20-30 min.

## Rozmrazování

Doba rozmrazování potravin závisí na jejich druhu a množství.

Dbejte pokynů výrobce uvedených na obalu.

Zmraženou potravinu vyjměte z obalu a ve vhodné nádobě ji postavte na rošt.

Drůbež pokládejte na talíř hrudí dolu.

Mražené výrobky	Příslušenství	Výška	Typ ohřevu	Teplota
Např. šlehačkové a smetanové dorty, dorty s máslovou náplní, dorty s čokoládovou nebo cukrovou polevou, ovoce, kuře, maso a uzeniny, chléb, housky, moučníky a jiné jemné pečivo	Rošt	1		Ovladač teploty zůstane vypnutý.

## Sušení

Používejte pouze kvalitní a dobře umyté ovoce a zeleninu.

Počkejte až okapou a budou suché.

Smaltovaný plech nebo rošt pokryjte speciálním papírem na pečení nebo pergamenovým papírem.

Ovoce a zeleninu občas otáčejte.

Až budou mít zlatavý nádech, osušte je a dejte pryč z papíru.

Pokrm	Výška	Typ ohřevu	Teplota v °C	Doba vaření, hodiny
600 g jablek na plátky	1+3		80	cca 5 h
800 g hrušek na kousky	1+3		80	cca 8 h
1,5 kg švestek	1+3		80	cca 8-10 h.
200 g bylinek po očištění	1+3		80	cca 1½ h.

## Výroba džemů

Zavařovací sklenice a gumičky musí být čisté a v dobrém stavu. Pokud možno, používejte sklenice o stejné velikosti. Hodnoty v tabulce odpovídají sklenicím s kulatým dnem o objemu 1 litr.

### Pozor!

Nepoužívejte větší nebo vyšší sklenice. Víčka by mohla prasknout.

Používejte pouze ovoce a zeleninu ve výborném stavu. Dobře je omyjte.

Časy uvedené v tabulce jsou pouze orientační. Mohou se lišit v závislosti na teplotě prostředí, počtu sklenic, množství a teplotě obsahu uvnitř sklenic. Před vypnutím spotřebiče se ujistěte, že ve sklenících se začaly tvořit bublinky.

### Příprava

1. Naplňte sklenice ovocem nebo zeleninou, ne však až po okraj.

2. Očistěte okraje sklenic - musejí být naprosto čisté.

3. Na každou sklenici položte navlhčenou gumičku a víčko.

4. Sklenice uzavřete pomocí zavařovací hlavy.

Do trouby vkládejte maximálně šest sklenic zároveň.

### Naprogramování

1. Umístěte smaltovaný plech do výšky 2. Postavte sklenice na plech tak, aby se vzájemně nedotýkaly.

2. Na smaltovaný plech nalihejte 0,5 l teplé vody (cca 80 °C).

3. Zavřete dvířka trouby.

4. Nastavte ovladač funkcí na spodní ohřev □.

5. Nastavte teplotu v rozmezí 170 a 180 °C.

## Výroba džemů

Po cca 40 - 50 minutách se v krátkých intervalech začínají objevovat bublinky. Vyplňte troubu.

Po cca 25 - 35 minutách (po tuto dobu se využívá zbytkové teplo) vyndejte sklenice z trouby. Necháte-li je v troubě ochlazovat delší dobu, mohou se začít tvořit zárodky způsobující acidifikaci džemu.

### Ovoce v litrových sklenicích

Jablka, rybíz, jahody

### Na počátku varu

### Zbytkové teplo

Třešně, meruňky, broskve, rybíz

Vypnutí

cca 25 minut

Jablečné pyré, hrušky, švestky

Vypnutí

cca 30 minut

### Zavařování zeleniny

Jakmile se ve sklenících začnou objevovat bublinky, nastavte teplotu na cca 120 - 140 °C. Cca 35 - 70 minut dle druhu zeleniny. Po uplynutí této doby troubu vypněte a využijte zbytkové teplo.

### Zelenina ve studeném nálevu v litrových sklenicích

### Od začátku varu 120-140 °C

### Zbytkové teplo

Okurky

-

cca 35 minut

Červená řepa

cca 35 minut

cca 30 minut

Růžičková kapusta

cca 45 minut

cca 30 minut

Fazole, kedlubny, červené zelí

cca 60 minut

cca 30 minut

Hrášek

cca 70 minut

cca 30 minut

### Vyndání sklenic z trouby

Po dokončení zavařování vyndejte sklenice z trouby.

### Pozor!

Neodkládejte horké sklenice na studenou ani mokrou podložku. Mohou by prasknout.

## Akrylamid v potravinách

Akrylamid vzniká především v potravinách z obilnin a brambor připravovaných při vysokých teplotách, jako jsou např. hranolky, tousy, housky, chleba, jemné pečivo (sušenky, čajové pečivo, vánoční cukroví).

### Doporučení pro přípravu potravin s co nejnižším obsahem akrylamidu

#### Obecně

- Co nejvíce zkraťte dobu tepelné úpravy.
- Pokrmy připravujte dozlatova a zbytečně je nepřipekejte.
- Velké a silné kousky obsahují nižší obsah akrylamidu.

#### Pečení

- Při ohřevu shora i zespodu používejte max. 200 °C  
Při horkovzdušné přípravě max. 180 °C.

#### Cukroví a sušenky

- Při ohřevu shora i zespodu používejte max. 190 °C.  
Při horkovzdušné přípravě max. 170 °C.  
Tvoření akrylamidu snižuje také vajíčko či jeho žloutek.

#### Příprava hranolek v troubě

- Rozmístěte je v jedné vrstvě rovnomořně po celém plechu. Na plechu pečte minimálně množství 400 g, aby nedocházelo k jejich vysušování.

# Zkušební pokrmy

Tyto tabulky byly vytvořeny zkušebními ústavy pro usnadnění kontroly a testování různých spotřebičů.

Podle EN 50304/EN 60350 (2009), resp. IEC 60350.

## Pečení


Pečení ve 2 úrovních:

Univerzální hluboký plech umístitujte vždy nahoru a hliníkový plech dolu.

Máslové sušenky:

Přestože plechy byly do trouby vloženy ve stejnou dobu, pokrmy na každém plechu nemusí být hotové současně.

Jablkový koláč v 1 úrovni:  
Tmavé rozkládací formy postavte dál od sebe.  
Jablkový koláč ve 2 úrovních:  
Tmavé rozkládací formy postavte nad sebe.



Moučníky v plechových rozkládacích formách:  
Peče pomocí horního a dolního ohřevu ☒ v 1 úrovni. Místo roštu použijte smaltovaný plech a na něj rozkládací formy postavte.

Pokrm	Příslušenství, doporučení a upozornění	Výška	Typ ohřevu	Teplota v °C	Doba v minutách
Máslové sušenky (předehřát*)	Plochý plech na pečení	2	☒	160-170	20-30
	Univerzální hluboký plech	3	☒	150-160	20-30
	Hliníkový plech + plochý plech na pečení	1+3	☒	140-160	20-30
	Hliníkový plech + univerzální hluboký plech	1+3	☒	140-160	20-30
Koláčky 20 kusů	Smaltovaný plech	3	☒	150-170	20-35
Koláčky 20 kusů na každý plech (předehřát*)	Hliníkový plech + plochý plech na pečení	1+3	☒	140-150	30-40
	Hliníkový plech + univerzální hluboký plech	1+3	☒	140-150	30-40
Piškotový dort (předehřát*)	Rozkládací forma	1	☒	170-180	35-45
Plochý kynutý koláč	Smaltovaný plech	2	☒	160-180	30-40
	Hliníkový plech + plochý plech na pečení	1+3	☒	150-160	30-45
	Hliníkový plech + univerzální hluboký plech	1+3	☒	150-160	30-40
Jablečný moučník s polevou	2 rošty + 2 plechové rozkládací formy Ø 20 cm.	1+3	☒	170-180	60-70
	Smaltovaný plech + 2 plechové rozkládací formy Ø 20 cm.	1	☒	190-210	70-90

\* Nikdy nepoužívejte funkci rychlého ohřevu pro předehřátí trouby.

Rošty a plechy na pečení je možné zakoupit jako volitelné příslušenství ve specializovaných obchodech.

## Grilování

Při kladení pokrmu přímo na rošt je nutno vložit smaltovaný plech do výšky 1. Bude se do něj zachycovat šťáva z masa a trouba zůstane čistší.

Pokrm	Příslušenství	Výška	Typ ohřevu	Stupeň grilování	Doba v minutách
Opékání topinek (předehřát 10 min)	Rošt	5	☒	3	½-2
Hamburger telecí, 12 kusů* (nepředehřít)	Rošt + smaltovaný plech	4+1	☒	3	25-30

\* Otočte po uplynutí ⅔ času.

<b>Dôležité bezpečnostné pokyny .....</b>	<b>23</b>
Príčiny poškodení .....	25
<b>Váš nový sporák .....</b>	<b>25</b>
Ovládací panel .....	25
Ovládač funkcií .....	26
Ovládacie tlačidlá a displej .....	26
Volič teploty .....	26
Varný priestor .....	26
<b>Vaše príslušenstvo .....</b>	<b>27</b>
Čistenie príslušenstva .....	27
Osobitné príslušenstvo .....	27
<b>Pred prvým použitím .....</b>	<b>28</b>
Naprogramovanie času .....	28
Zahriatie rúry .....	28
Čistenie príslušenstva .....	28
<b>Nastavenie rúry na pečenie .....</b>	<b>28</b>
Druh ohrevu a teplota .....	28
Rýchloohrievanie .....	28
<b>Nastavenie funkcií času .....</b>	<b>29</b>
Časomer .....	29
Dĺžka času varenia .....	29
Čas ukončenia varenia .....	30
Čas .....	30
<b>Detská poistka .....</b>	<b>30</b>
<b>Zmena základného nastavenia .....</b>	<b>31</b>
<b>Funkcia čistenie .....</b>	<b>31</b>
Pred čistením .....	31
Nastavenie .....	31
Po čistení .....	31
<b>Údržba a čistenie .....</b>	<b>32</b>
Čistiace prostriedky .....	32
Funkcia osvetlenie .....	32
Zloženie a nasadenie mriežok alebo závesných roštov na ľavej a pravej strane .....	33
Zloženie a nasadenie dvierok rúry na pečenie .....	33
Demontáž a montáž skiel dvierok .....	34
<b>Čo robiť v prípade poruchy .....</b>	<b>34</b>
Prehľad prevádzkových porúch .....	34
Výmena lampy .....	35
Ochranné sklo .....	35
<b>Zákaznícky servis .....</b>	<b>35</b>
Číslo výrobku (E) a výrobné číslo (FD) .....	35
<b>Tipy na úsporu energie a ochranu životného prostredia .....</b>	<b>35</b>
Úspora energie .....	35
Likvidácia v súlade s predpismi na ochranou životného prostredia .....	35
<b>Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu .....</b>	<b>36</b>
Koláče a pečivo .....	36
Tipy a praktické rady na pečenie .....	37
Mäso, hydina, ryby .....	38
Tipy na pečenie a grilovanie .....	40
Nákypy, zapečené pokrmy, toasty .....	40
Polotovary .....	40
Špeciálne pokrmy .....	41
Rozmrazovanie .....	41
Sušenie .....	41
Zaváranie .....	41
<b>Akrylamid v potravinách .....</b>	<b>42</b>
<b>Skúšobné jedlá .....</b>	<b>43</b>
Pečenie .....	43
Grilovanie .....	43

Ďalšie informácie o výrobkoch, príslušenstve, náhradných dieloch a servise nájdete na internete na:  
[www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com) a v internetovom obchode:  
[www.siemens-eshop.com](http://www.siemens-eshop.com)

## **⚠ Dôležité bezpečnostné pokyny**

Tento návod si starostlivo prečítajte. Len potom môžete spotrebič obsluhovať bezpečne a správne. Návod na používanie a montážny návod si odložte na neskoršie použitie alebo pre nasledujúceho vlastníka spotrebiča.

Tento spotrebič je určený len na zabudovanie. Dodržiavajte špeciálny návod na montáž.

Po vybalení spotrebič preskúšajte. Pokiaľ vznikli škody pri transporte, spotrebič nepripájajte.

Spotrebiče bez zástrčky smí zapojovať pouze oprávnený odborník. Pokud je spotrebič nesprávně zapojený, nemáte v případě škody nárok na záruku.

Tento spotrebič je určený len na používanie v domácnosti a v zodpovedajúcom prostredí domácnosti. Spotrebič používajte výhradne na prípravu pokrmov a nápojov. Spotrebič nenechávajte počas prevádzky bez dozoru. Spotrebič používajte len v uzavretých priestoroch.

Tento spotrebič je určený na použitie maximálne do výšky 2 000 metrov nad morom.

Deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, nedostatkom skúsenosti či vedomostí môžu tento spotrebič používať len pod dozorom alebo po poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a o nebezpečenstvách, ktoré pri jeho používaní vznikajú.

Nikdy nedovoľte deťom, aby sa hrali so spotrebičom. Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Príslušenstvo vždy správne vsuňte do varného priestoru. Pozri opis Príslušenstvo vnávode na používanie.

### **Nebezpečenstvo požiaru!**

- Horľavé predmety uložené vo varnom priestore sa môžu zapaliť. Vo varnom priestore nikdy neukladajte horľavé predmety. Ak sa vspotrebiči vyskytne dym, nikdy neotvárajte jeho dvierka. Vypnite spotrebič avytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku vpoistkovej skrinke.
- Pri otváraní dvierok spotrebiča vzniká prievan. Papier na pečenie sa môže dostať do kontaktu svyhrievacími prvkami avznetiť. Pri predhrievaní nekladte nikdy papier na pečenie na príslušenstvo bez upevnenia. Papier na pečenie zaťažte vždy nádobou alebo formou na pečenie. Papierom vyložte len potrebnú plochu. Papier na pečenie nesmie presahovať okraje príslušenstva.

### **Nebezpečenstvo popálenia!**

- Spotrebič sa veľmi zohreje. Nikdy sa nedotýkajte horúcich vnútorných plôch varného priestoru avyhrievacích prvkov. Spotrebič nechajte vždy vychladnúť. Zabráňte prístupu detí.
- Príslušenstvo alebo riad sa veľmi zohreje. Horúci riad apríslušenstvo vždy vyberajte zvarného priestoru pomocou kuchynskej chňapky.
- Alkoholové výpary sa môžu vo varnom priestore vznietiť. Nikdy nepoužívajte na prípravu jedál veľké množstvo nápojov s vysokým percentom alkoholu. Použite len malé množstvo nápojov s vysokým percentom alkoholu. Opatrne otvorte dvierka spotrebiča.

### **Nebezpečenstvo obarenia!**

- Prístupné časti sa počas prevádzky zohrajú na vysokú teplotu. Nikdy sa nedotýkajte horúcich častí. Zabráňte prístupu detí.
- Po otvorení dvierok spotrebiča môže zrúry vystúpiť horúca para. Opatrne otvorte dvierka spotrebiča. Zabráňte prístupu detí.
- Zvody vhorúcom varnom priestore sa môže vytvoriť vodná para. Do horúceho varného priestoru nikdy nelejte vodu.

### **Nebezpečenstvo poranenia!**

Poškriabané sklo dvierok spotrebiča môže prasknúť. Nepoužívajte škrabky na sklo, ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky.

### **Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!**

- Neodborné opravy sú nebezpečné. Ak spotrebič nefunguje správne, vypnite poistku v poistkovej skrinke. Zavolajte servis. Opravu smie vykonať výhradne technik zákazníckeho servisu vyškolený našou spoločnosťou.
- Na horúcich častiach sa môže roztaviť izolácia kálov elektrických spotrebičov. Zabráňte, aby sa prívodné káble elektrických spotrebičov dostali do styku s horúcimi časťami spotrebiča.
- Pokiaľ by do spotrebiča vnikla vlhkosť, mohlo by to mať za následok úraz elektrickým prúdom. Nepoužívajte vysokotlakový ani parný čistič.
- Pri výmene žiarovky osvetlenia varného priestoru sú kontakty objímky žiarovky pod prúdom. Pred výmenou vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku vpoistkovej skrinke.
- Vadný spotrebič môže zpôsobiť úraz elektrickým proudem. Vadný spotrebič nikdy nezapínejte. Vytáhnite sítovou zástrčku ze zásuvky nebo vypniete pojistku v pojistkové skříňce. Zavolejte servis.

### **Nebezpečenstvo popálenia!**

Počas aktívnej funkcie čistenia je vonkajší povrch spotrebiča veľmi horúci. V tomto čase sa nedotýkajte dvierok spotrebiča. Nechajte spotrebič vychladnúť. Zabráňte prístupu detí.

## Príčiny poškodení

### Pozor!

- Príslušenstvo, fólia, papier na pečenie alebo nádoba na dne varného priestoru: Na dno varného priestoru nekladte žiadne príslušenstvo. Dno varného priestoru nevykladajte fóliou alebo papierom na pečenie žiadneho druhu. Na dno varného priestoru nekladte žiadne nádoby, ak je teplota nastavená na viac ako 50 °C. Hromadí sa teplo. Časy pečenia a smaženia potom nesúhlasia a dochádza k poškodeniu smaltu.
- Voda v horúcjom varnom priestore: Do horúceho varného priestoru nikdy nelejte vodu. Vznikne vodná para. Zmenou teploty sa môže poškodiť smalt.
- Vlhké potraviny: V zatvorenom varnom priestore neuchovávajte dlhší čas žiadne vlhké potraviny. Poškodil by sa smalt.
- Ovocná šťava: Pri pečení veľmi šťavnatých ovocných koláčov nenapíňte plech na pečenie príliš vysoko. Ovocná šťava odkvapkávajúca z plechu na pečenie zanecháva flaky, ktoré nemožno vyčistiť. Radšej použite hlbší univerzálny pekáč.

- Vychladnutie s otvorenými dvierkami spotrebiča: Varný priestor nechajte vychladnúť vždy uzavretý. Aj keď dvierka rúry len trochu otvoríte, môže časom dôjsť k poškodeniu susedných hrán kuchynskej linky.
- Silno znečistené tesnenie dvierok: Ak je tesnenie dvierok silno znečistené, dvierka spotrebiča sa pri prevádzke už správne nezavárajú. Susedné hrany kuchynskej linky sa môžu poškodiť. Tesnenie rúry udržiavajte vždy včistote.
- Dvierka spotrebiča ako sedacia alebo odkladacia plocha: Nestavajte, nesadajte anevedajte sa na otvorené dvierka spotrebiča. Na dvierka spotrebiča neodkladajte žiadny riad alebo príslušenstvo.
- Vsunutie príslušenstva: Podľa typu spotrebiča môže príslušenstvo poškriabať sklo dvierok pri zatváraní spotrebiča. Príslušenstvo vždy zasuňte až na doraz do varného priestoru.
- Preprava spotrebiča: Spotrebič neprenášajte ani nedržte za držadlo na dvierkach. Držadlo na dvierkach by nevydržalo hmotnosť spotrebiča a mohlo by sa zlomiť.

## Váš nový sporák

Zoznámte sa s vaším novým spotrebičom. V tejto kapitole vám vysvetlíme, ako funguje ovládací panel a jeho jednotlivé časti. Nájdete tu tiež informácie o príslušenstve a vnútorných častiach rúry na pečenie.

### Ovládací panel

Prehľad ovládacieho panela. Na displeji sa nemôžu zobrazovať všetky symboly naraz. Jednotlivé časti sa môžu lísiť, a to v závislosti od modelu spotrebiča.



### Zatláčacie otočné voliče

Niektoré rúry majú zatláčacie otočné voliče. Zatlačiť a vysunúť môžete otočný volič tak, že ho v nulovej polohe stlačíte.

## Ovládač funkcií

Ovládač funkcií slúži na voľbu druhu ohrevu.

Poloha	Použitie
○ Poloha nula	Rúra na pečenie je vypnutá.
☒ Teplý vzduch*	Koláče a pečivo. Je možné prípravovať na dvoch úrovniach. Turbína v zadnej stene rúry na pečenie rozdeľuje teplo rovnomerne po celej rúre.
☐ Horné a spodné ohrievanie*	Koláče, pokrmy na rošte, chudé pečené mäso, napr. hovädzie alebo zverina, na jednej úrovni. Teplo pochádza z horného a spodného tepelného telesa.
☒ Teplovzdušný gril	Pečenie kúskov mäsa, hydiny a rýb. Grilovacie teleso a ventilátor sa striedavo zapínajú a vypínajú. Turbína zabezpečuje neustálu cirkuláciu tepla pochádzajúceho z grilu v okolí potravín.
☐ Gril, široký povrch	Pečenie a grilovanie biftekov, klobások, hrianok a rýb. Zohrejte celý povrch pod grilom.
☒ Gril, malý povrch	Pečenie a grilovanie malého množstva biftekov, klobások, hrianok a rýb. Zohrejte strednú časť grilovacieho telesa.
☐ Spodné ohrievanie	Zaváraniny, gratinované pokrmy a pokrmy na rošte. Teplo pochádza zo spodného tepelného telesa.
☒ Rozmrazovanie	Rozmrazovanie, napr. mäsa, hydiny, chleba a koláčov. Turbína zabezpečuje cirkuláciu tepla v okolí potravín.
☒ Svetlo	Zapnutie osvetlenia vo vnútorej časti rúry na pečenie.

\* Druh ohrevu, ktorým sa určuje stupeň energetickej účinnosti podľa normy EN60350.

Pri výbere druhu ohrevu sa zapne osvetlenie vo vnútorej časti rúry na pečenie a v niektorých rúrach sa tiež rozsvieti ukazovateľ ovládača funkcií.

## Ovládacie tlačidlá a displej

Tieto tlačidlá slúžia na nastavenie rôznych doplnkových funkcií. Na displeji sa zobrazia nastavené hodnoty.

Tlačidlo	Použitie
⌚ Funkcie času	Výber časomeru  , dĺžky trvania času varenia  , času ukončenia varenia  a hodiny .
- Mínus	Zniženie nastavených hodnôt.
+ Plus	Zvýšenie nastavených hodnôt.
clean Funkcia čistenie	Pre samočistiace povrchy vo vnútri rúry zapnite funkciu čistenie.
— Detská poistka	Zablokovanie a od blokovanie ovládacieho panela.
»»» Rýchloohrievanie	Rýchly ohrev rúry.

Na displeji sa šípka zobrazí pred symbolom aktívnej funkcie.

## Volič teploty

Voličom teploty nastavíte teplotu ohrevu alebo úroveň grilu.

Poloha	Význam
● Poloha nula	Rúra sa neohrieva.
50-270 Teplotné rozmedzie	Vnútorná teplota rúry na pečenie v °C.
•, ••, ••• Grilovacie stupne	Grilovacie stupne malého  a širokého povrchu .
	• = stupeň 1, slabý ohrev •• = stupeň 2, slabý ohrev ••• = stupeň 3, silný ohrev
clean	Funkcia čistenie.

Ak rúra na pečenie hreje, zapne sa ukazovateľ voliča teploty. Počas prestávok pri zohrievaní je vypnutý. Symbol nie je možné rozsvietiť pomocou funkcie osvetlenie ani funkcie rozmrázovanie .

**Upozornenie:** Pri čase pečenia presahujúcim 15 minút upravte volič teploty grilu na slabý ohrev.

## Varný priestor

Vo varnom priestore je osvetlenie. Ventilátor zabraňuje, aby sa rúra príliš rozohriala.

## Ventilátor

Ventilátor sa zapína a vypína podľa potreby. Teplý vzduch uniká cez vrchnú časť dverí. Pozor! Nezakrývajte ventilačný otvor. Rúra na pečenie by sa mohla prehriať.

Ventilátor zostáva určitú dobu zapnutý aj po vypnutí rúry na pečenie, aby tátó rýchlejšie vychladla.

## Osvetlenie rúry

Počas prevádzky svieti osvetlenie vo varnom priestore.

V polohe voliča funkcií môžete osvetlenie rúry zapnúť aj vtedy, keď je rúra vypnutá.


# Vaše príslušenstvo

Vaše dodané príslušenstvo je vhodné na prípravu mnohých jedál. Dbajte na to, aby ste príslušenstvo vždy správne zasunuli do varného priestoru.

Aby sa niektoré jedlá vydarili ešte lepšie alebo aby zaobchádzanie svašou rúrou bolo ešte komfortnejšie, k dispozícii je výber osobitného príslušenstva.


## Čistenie príslušenstva

Príslušenstvo môžete umiestniť do rúry v 5 rôznych výškach. Vložte ho podľa možnosti vždy čo najďalej, aby sa nedotýkalo skla dvierok rúry.



Príslušenstvo sa dá až do polovice vytiahnuť von, pričom pevné sedí. Jedlá sa tak dajú ľahko vybrať.

Pri zasúvaní príslušenstva do rúry dávajte pozor, aby sa zárez nachádzal na zadnom konci príslušenstva. Len tak presne zapadne.



V závislosti od výbavy má spotrebič vyťahovacie koľajničky, ktoré ľahko zapadnú, keď sú celkom vytiahnuté. Príslušenstvo sa tak dá ľahko vložiť dnu. Vyťahovacie koľajničky odblokujete tak, že ich slabým tlakom posuniete znova do rúry.

**Upozornenie:** Keď sa príslušenstvo rozhorúči, môže sa zdeformovať. Keď znova vychladne, deformácia zmizne. Nemá to žiadnený vplyv na funkčnosť.

Vaša rúra na pečenie nemá všetko nižšie uvedené príslušenstvo.

Príslušenstvo si môžete kúpiť v zákazníckom servise, v specializovaných predajniach alebo na internete.



### Rošt

Na varné nádoby, formy na pečenie, pečené mäso, grilované jedlá a hlboko zmrazené jedlá.

Rošt zasuňte otvorenou stranou k dvierkom rúry a zakrivením nadol



### Plochý smaltovaný plech na pečenie

Na koláče, cestoviny a suché pečivo.

Plech na pečenie zasuňte do rúry skosenou stranou smerom k dvierkom.



### Hlboký smaltovaný univerzálny pekáč

Na šťavnaté koláče, pečivo, hlboko zmrazené jedlá a veľké kusy mäsa. Plech možno použiť aj ako panvicu na tuk, keď sa griluje priamo na rošte.

Plech na pečenie zasuňte do rúry skosenou stranou smerom k dvierkom.

## Osobitné príslušenstvo

Osobitné príslušenstvo si môžete kúpiť v zákazníckom servise alebo v specializovanom obchode. Rozsiahlu ponuku k vašej rúre na pečenie nájdete v našich prospektoch alebo na internete. Dostupnosť, ako aj možnosť objednávky osobitného príslušenstva on-line, je v rôznych krajinách rozdielna. Prosím nahliadnite do predajných podkladov.

Nie každé osobitné príslušenstvo sa hodí ku každému spotrebiču. Pri kúpe vždy uvádzajte presné označenie (číslo E) vášho spotrebiča.

Osobitné príslušenstvo	Číslo HZ	Použitie
Plochý smaltovaný plech na pečenie	HZ361000	Na koláče a suché pečivo.
Hlboký smaltovaný univerzálny pekáč	HZ362000	Na prípravu šťavnatých koláčov, pečiva, hlboko zmrazených jedál a veľkých kusov pečeného mäsa. Dá sa používať aj ako nádoba na zachytanie tuku, keď grilujete priamo na rošte.
Rošt	HZ364000	Na nádoby, koláčové formy, pečené mäso, grilované jedlá a hlboko zmrazené jedlá.
Plech na pizzu	HZ317000	Ideálny na pizzu, hlboko zmrazené výrobky alebo veľké, okrúhle koláče. Plech na pizzu môžete použiť namiesto hlbokého univerzálneho pekáča. Plech položte na rošt a riadte sa údajmi v tabuľkách.
Sklenený pekáč	HZ915001	Sklenený pekáč je vhodný na prípravu dusených jedál a nákyrov, ktoré pripravujete v rúre na pečenie. Mimoriadne vhodný je na prípravu s využitím programu alebo automatického pečenia.
Teleskopický výsuv, 3-dielny	HZ368300	S výsuvnými koľajničkami vo výške 1, 2 a 3 môžete príslušenstvo vytiahnuť ďalej bez toho, že by sa preklopilo.

# Pred prvým použitím

Tu sa dozviete, čo musíte urobiť, než začnete prvý raz pripravovať jedlo vo vašej rúre na pečenie. Predtým si prečítajte kapitolu *Bezpečnostné pokyny*.

## Naprogramovanie času

Po pripojení bliká v indikačnom poli symbol a tri nuly. Nastavte čas.

**1.** Stlačte tlačidlo .

V indikačnom poli sa zobrazí čas **12:00**.

**2.** Čas nastavte tlačidlom **+** alebo **-**.

Po niekoľkých sekundách sa nastavený čas zobrazí.

## Zahriatie rúry

Aby ste odstránili vôňu novoty, predharejte zatvorenú a prázdnu rúru na pečenie. Najúčinnejšie je na hodinu zapnúť horný a spodný ohrev na 240 °C. Uistite sa, že vo vnútri rúry nezostali žiadne zvyšky obalu.

**1.** Pomocou ovládača funkcií zvoľte horný a spodný ohrev .

**2.** Volič teploty nastavte na 240 °C.

Po hodine rúru vypnite. Rúru vypnete otočením ovládača funkcií do polohy nula.

## Čistenie príslušenstva

Pred prvým použitím príslušenstva ho dobre vyčistite teplou vodou s trochou prostriedku na umývanie riadu a handričkou.


# Nastavenie rúry na pečenie

Existuje viacero spôsobov nastavenia rúry na pečenie. V nasledujúcich krokoch je opísané, ako nastaviť druh ohrevu a teplotu či stupeň grilovania. Na rúre na pečenie možno naprogramovať čas prípravy a čas ukončenia každého jedla. Pre ďalšie informácie si prečítajte kapitolu *Nastavenie funkcií času*.


## Druh ohrevu a teplota

Pozrite obrázok: horný a spodný ohrev na 190 °C.

**1.** Pomocou ovládača funkcií vyberte druh ohrevu.



**2.** Pomocou voliča teploty vyberte teplotu alebo stupeň grilovania.



Rúra na pečenie začína hriať.

## Vypnutie rúry

Volič funkcií otočte doprava na nulu.

## Zmena nastavení

Druh ohrevu, teplotu a stupeň grilovania možno kedykoľvek zmeniť príslušným voličom.

## Rýchloohrievanie

Pomocou funkcie rýchloohrievanie rúra na pečenie veľmi rýchlo dosiahne nastavenú teplotu.

Rýchloohrievanie sa odporúča používať pri teplotách nad 100 °C. Je vhodné pre nasledovné druhy ohrevu:

- Teplý vzduch
- Horný a spodný ohrev
- Spodný ohrev

Aby ste dosiahli rovnomerné prepečenie, vložte pokrm do priestoru na varenie až po ukončení rýchloohrievania.

**1.** Zvoľte teplotu a druh ohrevu.

**2.** Krátko stlačte tlačidlo .

Na displeji sa zobrazí symbol . Rúra na pečenie začína hriať.

## Koniec rýchloohrievania

Zaznie zvukový signál. Symbol zmizne z displeja. Vložte pokrm do rúry.

## Zrušenie rýchloohrievania

Krátko stlačte tlačidlo .

Symbol zmizne z displeja.

# Nastavenie funkcií času

Táto rúra na pečenie je vybavená niekoľkými funkciami času. Tlačidlo slúži na otvorenie menu a zmenu funkcie. Symboly času zostávajú rozsvietené, kým sa vykonávajú nastavenia. Šípka poukazuje na zvolenú funkciu času. Pomocou tlačidiel **+** alebo **-** je možné upraviť už nastavenú funkciu času vždy, keď na ňu ukazuje šípka .

## Časomer

Chod časomoru nezávisí od chodu rúry na pečenie. Časomer je vybavený vlastným signálom. Tako je možné určiť, či uplynul čas nastavený na časomere alebo nastalo automatické vypnutie rúry na pečenie (dĺžka trvania času varenia).

### 1. Stlačte tlačidlo .

Na displeji sa rozsvieti symbol času, šípka sa nachádza pred .

### 2. Pomocou tlačidiel **+** alebo **-** nastavte čas na časomere.

Navrhovaná hodnota tlačidla **+** = 10 minút

Navrhovaná hodnota tlačidla **-** = 5 minút

Po niekoľkých sekundách sa objaví nastavený čas. Začína plynúť čas nastavený na časomere. Na displeji sa rozsvieti symbol a zobrazí sa priebeh času nastaveného na časomere. Zvyšné symboly času sa vypnú.

### Čas nastavený na časomere vypršal.

Zaznie zvukový signál. Na displeji sa zobrazí **0:00**. Časomer vypnite stlačením tlačidla .

### Úprava času časomoru

Úprava času časomoru pomocou tlačidiel **+** alebo **-**. Po niekoľkých sekundách sa objaví upravený čas.

### Zrušenie času časomoru

Nastavte čas na časomere na **0:00** pomocou tlačidla **-**. Po niekoľkých sekundách sa objaví upravený čas. Časomer sa vypne.

### Overenie nastaveného času

V prípade, že je nastavených viacero funkcií času, na displeji sa rozsvietia príslušné symboly. Šípka sa nachádza pred symbolom času, ktorý je prvý v poradí.

Ak chcete zistíť zvolený čas na časomere , dĺžku trvania času varenia , čas ukončenia alebo aktuálny čas , stláčajte opakovane tlačidlo , kým sa nerozsvieti šípka pri požadovanom symbolu. Príslušná hodnota sa na niekoľko sekúnd zobrazí na displeji.

### Dĺžka času varenia

Rúra na pečenie umožňuje nastaviť trvanie času varenia každého pokrmu. Po uplynutí času varenia sa rúra na pečenie automaticky vypne. Tako je možné vyhnúť sa prerušeniu iných aktivít z dôvodu potreby vypnutia rúry alebo prekročeniu potrebného času varenia z nepozornosti.


Pozrite obrázok: dĺžka trvania času varenia je 45 minút.

### 1. Pomocou ovládača funkcií vyberte druh ohrevu.

### 2. Pomocou voliča teploty vyberte teplotu alebo stupeň grilovania.

### 3. Niekoľkokrát stlačte tlačidlo .


Na displeji sa zobrazí **0:00**. Rozsvieti sa symbol času, šípka sa zobrazí pred .



### 4. Pomocou tlačidiel **+** alebo **-** upravte dĺžku trvania času varenia.

Navrhovaná hodnota tlačidla **+** = 30 minút

Navrhovaná hodnota tlačidla **-** = 10 minút



Po niekoľkých sekundách sa rúra na pečenie zapne. Na displeji sa rozsvieti symbol a zobrazí sa priebeh času nastaveného na časomere. Zvyšné symboly času sa vypnú.

### Čas pečenia vypršal.

Zaznie zvukový signál. Rúra na pečenie prestane hriať. Na displeji sa zobrazí **0:00**. Stlačte tlačidlo .

Pomocou tlačidiel **+** alebo **-** nastavte nový čas varenia. Alebo stlačte dvakrát tlačidlo a ovládač funkcií nastavte na nulu. Rúra na pečenie je vypnutá.

### Upravte dĺžku trvania času varenia

Pomocou tlačidiel **+** alebo **-** upravte dĺžku trvania času varenia. Po niekoľkých sekundách sa objaví upravený čas. Ak je časomer nastavený, najprv stlačte tlačidlo .

### Zrušenie času pečenia

Nastavte čas trvania varenia na **0:00** pomocou tlačidla **-**. Po niekoľkých sekundách sa objaví upravený čas. Čas je zrušený. Ak je časomer nastavený, najprv stlačte tlačidlo .

### Overenie nastaveného času

V prípade, že je nastavených viacero funkcií času, na displeji sa rozsvietia príslušné symboly. Šípka sa nachádza pred symbolom času, ktorý je prvý v poradí.

Ak chcete zistíť zvolený čas na časomere , dĺžku trvania času varenia , čas ukončenia alebo aktuálny čas , stláčajte opakovane tlačidlo , kým sa nerozsvieti šípka pri požadovanom symbolu. Príslušná hodnota sa na niekoľko sekúnd zobrazí na displeji.

## Čas ukončenia varenia


Na rúre je možné nastaviť čas ukončenia varenia jednotlivých pokrmov. Rúra sa automaticky zapne a vypne sa v požadovaný čas. Napr. pokrm môžete vložiť do rúry ráno a nastaviť rúru tak, aby bol hotový na obed.

Uistite sa, že sa potraviny nachádzajúce sa dlhší čas v rúre, nepokazia.


Pozrite obrázok: je 10:30 h, čas varenia je 45 minút a rúra sa má vypnúť o 12:30 h.

1. Nastavte ovládač funkcií.
2. Nastavte volič teploty.
3. Niekoľkokrát stlačte tlačidlo 
4. Pomocou tlačidiel + alebo - upravte dĺžku trvania času varenia.
5. Stlačte tlačidlo 

Dátum  sa nachádza pred . Zobrazí sa čas ukončenia prípravy pokrmu.



6. Posuňte čas ukončenia pomocou tlačidiel + alebo -.



Po niekoľkých sekundách sa zobrazí nastavený čas a rúra zostáva v pohotovostnom režime. Na displeji sa zobrazí čas ukončenia prípravy pokrmu a pred symbolom  sa zobrazí šípka . Symboly  a  sú vypnuté. Pri zapnutí rúry na pečenie sa zobrazí priebeh času varenia a šípka  sa zobrazí pred symbolom . Symbol  sa vypne.

## Čas pečenia vypršal.

Zaznie zvukový signál. Rúra na pečenie prestane hriať. Na displeji sa zobrazí **0:00**. Stlačte tlačidlo . Pomocou tlačidiel + alebo - nastavte nový čas varenia. Alebo stlačte dvakrát tlačidlo  a ovládač funkcií nastavte na nulu. Rúra na pečenie je vypnutá.

### Zmena času ukončenia

Zmeňte čas ukončenia pomocou tlačidiel + alebo -. Po niekoľkých sekundách sa objaví upravený čas. Ak je naprogramovaný časomer, najprv stlačte dvakrát tlačidlo . Čas ukončenia nemeňte, pokiaľ už čas varenia začal ubiehať. Výsledok varenia by mohol byť iný.

### Zrušenie času ukončenia

Nastavte čas ukončenia na hodnotu aktuálneho času pomocou tlačidla -. Po niekoľkých sekundách sa objaví upravený čas. Rúra sa zapne. Ak je naprogramovaný časomer, najprv stlačte dvakrát tlačidlo .

### Overenie nastaveného času

V prípade, že je nastavených viacero funkcií času, na displeji sa rozsvietia príslušné symboly. Šípka  sa nachádza pred symbolom času, ktorý je prvý v poradí.

Ak chcete zistiť zvolený čas na časomere , dĺžku trvania času varenia , čas ukončenia  alebo aktuálny čas , stláčajte opakovane tlačidlo , kým sa nerozsvieti šípka  pri požadovanom symbolu. Príslušná hodnota sa na niekoľko sekúnd zobrazí na displeji.

### Čas

Po pripojení alebo po výpadku prúdu bliká v indikačnom poli symbol  a tri nuly. Nastavte čas.

1. Stlačte tlačidlo .

V indikačnom poli sa zobrazí čas **12:00**.

2. Čas nastavte tlačidlom + alebo -.

Po niekoľkých sekundách sa nastavený čas zobrazí.

### Zmena času

Predtým nesmie byť nastavená žiadna iná funkcia času.

1. Stlačte štyrikrát tlačidlo .

Na displeji sa rozsvietia symboly času, šípka  sa nachádza pred .

2. Zmeňte čas pomocou tlačidiel + alebo -.

Naprogramovaný čas sa zobrazí po niekoľkých sekundách.

### Zrušenie zobrazenia času

Zobrazenie času môžete zrušiť. Podrobnosti o tom si prečítajte v kapitole *Zmena základných nastavení*.

## Detská poistka

Rúra na pečenie je vybavená detskou poistikou, aby ju deti nemohli nedopatrením zapnúť.

Rúra na pečenie nereaguje na žiadne nastavenie. Časomer je možné nastaviť aj pri aktívnej detskej poistke.

Ak je nastavený druh ohrevu a teplota alebo stupeň grilovania, detská poistka preruší ohrev.

### Aktivácia detskej poistky

Predtým nesmie byť nastavený žiadny čas trvania varenia ani čas ukončenia prípravy pokrmu.

Stlačte tlačidlo  asi na štyri sekundy.

Na displeji sa zobrazí symbol . Detská poistka je aktivovaná.

### Deaktivácia detskej poistky

Stlačte tlačidlo  asi na štyri sekundy.

Symbol  na displeji sa vypne. Detská poistka je deaktivovaná.

# Zmena základného nastavenia

Na tejto rúre na pečenie sú k dispozícii rôzne základné nastavenia. Tieto nastavenia môžu byť prispôsobené individuálnym potrebám používateľa.

Základné nastavenia	Volba 1	Volba 2	Volba 3
c 1 Ukazovateľ času	vždy*	len pri stlačení tlačidla ⊖	-
c 2 Dĺžka trvania signálu po uplynutí času varenia alebo času na časomere	cca 10 s	cca 2 min*	cca 5 min
c 3 Časové oneskorenie, než dôjde k použitiu zvoleného nastavenia	cca 2 s	cca 5 s	cca 10 s

\* Výrobné nastavenie

Predtým nesmie byť nastavená žiadna iná funkcia času.

1. Stláčajte tlačidlo ⊖ približne 4 sekundy.

Na displeji sa zobrazí aktuálne základné nastavenie pre čas, napr. c 1 pre voľbu 1.

2. Zmeňte základné nastavenie pomocou tlačidiel + alebo -.

3. Potvrďte tlačidlom ⊖.

Na displeji sa zobrazia nasledujúce základné nastavenia. Pomocou tlačidla ⊖ možno prechádzať jednotlivými stupňami a pomocou tlačidiel + alebo - možno meniť nastavenie.

4. Na ukončenie stláčajte tlačidlo ⊖ približne 4 sekundy.

Všetky základné nastavenia boli použité.

Základné nastavenia sa môžu kedykoľvek znova zmeniť.

## Funkcia čistenie

Funkcia čistenie slúži na obnovenie samočistiacich povrchov vo vnútri rúry.

Zadná strana, bočné strany a horná časť vnútra rúry na pečenie môžu byť pokryté vysokoporóznou keramickou vrstvou. Táto vrstva absorbuje striekance vznikajúce pečením a odstraňuje ich ešte za prevádzky rúry. Vďaka tejto funkcií sa obnovia tie samočistiaci povrhy, ktoré nemožno vyčistiť samostatne.

### Pred čistením

Z vnútra rúry vyberte nádoby a nepotrebné doplnky.

#### Čistenie dna a smaltovaných strán

Pred nastavením funkcie čistenie vyčistite vo vnútri rúry všetky povrhy, ktoré nie sú samočistiaci. V opačnom prípade sa objavia neskôr neodstráriteľné škvarky.

Používajte handričku a teplú vodu s trochou mydla alebo octu. V prípade veľkého znečistenia použite kovovú drôtenku z jemnej ocele a prostriedok určený na čistenie rúr na pečenie. Používajte, len ak je rúra na pečenie vychladnutá. Samočistiaci vrstvy nikdy nečistite pomocou kovovej drôtenky a prostriedkom na čistenie rúr na pečenie.

### Nastavenie

Čistenie trvá približne hodinu.

1. Ovládač funkcií nastavte na teplý vzduch .

2. Volič teploty nastavte na clean.

3. Stlačte tlačidlo clean.

Na displeji sa zobrazí čas ukončenia čistenia a pred symbolom → sa zobrazí šípka ►. Po uplynutí niekoľkých sekúnd začína čistenie. Na displeji sa zobrazí priebeh času varenia a šípka ► sa nachádza pred symbolom I→I. Symbol → sa vypne.

#### Čistenie je ukončené

Zaznie zvukový signál. Rúra na pečenie prestane hriať. Na displeji sa zobrazí 00:00. Stlačte dvakrát tlačidlo ⊖ a ovládač funkcií nastavte do polohy 0. Rúra sa vypne.

#### Zrušenie čistenia

Stlačte tlačidlo clean a ovládač funkcií nastavte do polohy 0. Rúra sa vypne.

#### Posunutie času ukončenia čistenia

Čas ukončenia čistenia je možné upraviť. Čistenie tak môžete zapnúť napr. v noci a umožniť tak používanie rúry počas dňa.

Nastavte podľa postupov v bodoch 1 až 3. Pred začatím čistenia posuňte čas ukončenia pomocou tlačidla + alebo -.

Rúra prepne na pohotovostný režim. Na displeji sa zobrazí čas ukončenia prípravy pokrmu a pred symbolom → sa zobrazí šípka ►. Po začatí čistenia sa zobrazí trvanie a šípka ► sa zobrazí pred symbolom I→I. Symbol → sa vypne.

#### Po čistení

Po vychladnutí rúry ju vyčistite, vlhkou utierkou utrite zvyšky soli na samočistiacich povrchoch.

# Údržba a čistenie

Rúra na pečenie si udrží svoj pôvodný vzhľad a výkonnosť, ak budete dodržiavať dôkladnú starostlivosť o spotrebič. V nasledujúcich riadkoch sa dočítate, ako udržiavať a čistiť spotrebič.

## Upozornenia

- Na prednej časti rúry sa na jej sklenenej, plastovej alebo kovovej časti môžu objaviť rôzne zafarbenia.
- Tiene pozorovateľné na skle dvierok, ktoré robia špinavý dojem, sú odrazom osvetlenia rúry.
- Smalt sa pri vysokých teplotách vypaľuje. Môže to spôsobiť jemnú stratu zafarbenia. Ide o bežný jav, ktorý neovplyvňuje funkčnosť spotrebiča. Hrany tenkých plechov nie sú úplne smaltované. Môžu byť preto tvrdé na dotyk, čo však nemá žiadny vplyv na protikoróznu ochranu.

## Čistiace prostriedky

Aby nedošlo k poškodeniu rôznych povrchov používaním nevhodných čistiacich prostriedkov, riadte sa pokynmi v tabuľke. Nepoužívajte

- abrazívne či agresívne čistiace prostriedky,
- čistiace prostriedky s vysokým obsahom alkoholu,
- škrabky či tvrdé hubky,
- vysokotlakové ani parné čističe.

Nové handričky pred použitím riadne vyperte.

Zóna	Čistiace prostriedky
Sklenený kryt osvetlenia rúry na pečenie	Teplá voda s malým množstvom prostriedku na umývanie riadu: Vyčistite handričkou.
Tesnenie Neodmontovať!	Teplá voda s malým množstvom prostriedku na umývanie riadu: Vyčistite handričkou. Nedrhnúť.
Mriežky a rošty	Teplá voda s malým množstvom prostriedku na umývanie riadu: Namočte a vyčistite handričkou alebo kefkou.
Posuvné vodiace lišty	Teplá voda s malým množstvom prostriedku na umývanie riadu: Vyčistite handričkou alebo kefkou. Nenamáčajte a neumývajte v umývačke riadu.
Príslušenstvo	Teplá voda s malým množstvom prostriedku na umývanie riadu: Namočte a vyčistite handričkou alebo kefkou.

## Čistenie samočistiacich povrchov vo vnútri rúry na pečenie.

Zadná strana, bočné strany a horná časť vnútra rúry na pečenie môžu byť pokryté vysokoporóznou keramikou. Táto vrstva absorbuje striekance vznikajúce pečením a odstraňuje ich ešte za prevádzky rúry. Čím vysšia je teplota a dlhšie trvá prevádzka, tým lepší je výsledok.

Vďaka funkcií čistenie sa obnovia tie samočistiacie povrhy, ktoré nemožno vyčistiť samostatne. Viac informácií nájdete v kapitole *Funkcia čistenia*.

Mierne zafarbenie vrstvy nemá vplyv na samočistenie.

## Pozor!

- Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky. Poškrabali, resp. porušili by vysokoporéznu vrstvu.
- Nečistite keramickú vrstvu prostriedkami na čistenie rúr na pečenie. Ak sa na ňu nedopatrením dostane čistič na rúry na pečenie, okamžite ho odstráňte pomocou špongie a vody.

## Čistenie dna a smaltovaných strán

Používajte handričku a teplú vodu s trochou mydla alebo octu. V prípade veľkého znečistenia použite kovovú drôtenku z jemnej ocele a prostriedok určený na čistenie rúr na pečenie. Používajte, len ak je rúra na pečenie vychladnutá. Samočistiacie plochy nikdy nečistite pomocou kovovej drôtenky a prostriedkom na čistenie rúr na pečenie.

## Funkcia osvetlenie

Na uľahčenie čistenia využíte elektrické svetlo umiestnené vo vnútri rúry na pečenie.

## Rozsvietenie svetla

Otočte volič funkcií do polohy .

Svetlo sa rozsvieti. Volič teploty ostane vypnutý.

## Zhasnutie svetla

Otočte volič funkcií do polohy .


Sklo	Čistič na sklo: Vyčistite pomocou mäkkej utierky. Nepoužívajte škrabku na sklo.
Ovládač	Čistič na sklo: Vyčistite pomocou mäkkej utierky. Nepoužívajte alkohol, oct ani abrazívne či agresívne čistiace prostriedky.
Sklo dvierok	Čistič na sklo: Vyčistite pomocou mäkkej utierky. Nepoužívajte škrabku na sklo.

## Zloženie a nasadenie mriežok alebo závesných rošťov na ľavej a pravej strane

Mriežky a závesné rošty možno pri ich čistení zložiť. Rúra musí byť vychladnutá.

### Vyvesenie rámu alebo koľajničiek


- Rám alebo koľajničky vpredu nadvihnite nahor a vyveste (obr. A).
- Potom celý rám alebo koľajničku vytiahnite dopredu a vyberte ho von (obrázok B).



Rámy alebo koľajničky vyčistite čistiacim prostriedkom a špongiou. Ak je znečistenie ľahko odstrániťné, použite kefku.

### Zloženie mriežok a závesných rošťov

- Mriežku alebo závesný rošt najprv vložte do zadnej drážky pritláčajúc smerom dozadu (obrázok A).
- a až potom do prednej drážky (obrázok B).




Mriežky alebo závesné rošty upevnite vľavo aj vpravo. Zahnutá časť musí vždy smerovať nadol.

### Zloženie a nasadenie dvierok rúry na pečenie

Na zjednodušenie demontovania dvierok a čistenia sklenených tabúľ sa dvierka môžu zložiť.

Úchyty dvierok rúry sú vybavené zaistovacími páčkami. Ak je zaistovacia páčka sklopená (obrázok A), nie je možné dverka zložiť. Ak je zaistovacia páčka vyklopená (obrázok B), úchyty sú zaistené. Nemôžu sa tak náhle zacvaknúť.




### ⚠ Nebezpečenstvo poranenia!!

Ak úchyty nie sú zaistené zaistovacími páčkami, môžu sa náhle zacvaknúť. Dbajte na to, aby zaistovacie páčky boli vždy sklopené, okrem prípadu zloženia dvierok, keď majú byť vyklopené.

### Zloženie dvierok


- Dvierka rúry na pečenie úplne otvorte.
- Vyklopte obe zaistovacie páčky, vľavo a vpravo (obrázok A).
- Dvierka rúry na pečenie zatvorte až na doraz (obrázok B). Dvierka uchopte obidvoma rukami vľavo a vpravo. Zatvorte ich ešte trochu viac a vytiahnite ich.



### Nasadenie dvierok


Pri opäťovnom nasadení dvierok postupujte rovnako, len v opačnom poradí.

- Po nasadení dvierok sa uistite, že oba úchyty dvierok zapadajú do svojich príslušných otvorov (obrázok A).
- Spodná drážka úchytov musí zapadať na oboch stranách (obrázok B).



Ak úchyty dvierok nie sú správne nasadené, dvierka sa môžu skriviť.

- Opäťovne zacvaknite obe zaistovacie páčky (obrázok C). Zatvorte dvierka rúry.



### ⚠ Nebezpečenstvo poranenia!!


V prípade, že dvierka vypadnú alebo sa úchyty náhle zatvoria, nedotýkajte sa ich. Obráťte sa na stredisko technickej podpory.

## Demontáž a montáž skiel dvierok

Aby ste sklá dvierok rúry mohli lepšie vyčistiť, môžete ich z dvierok vybrať.


### Demontáž

1. Dvierka rúry vyveste a položte na utierku rúčkou dolu.
2. Odoberte horný kryt dvierok rúry. Na tento účel zatlačte prstami vľavo aj vpravo na jazyčky (obrázok A).
3. Vrchné sklo nadvihnite a vytiahnite von (obrázok B).



Ak majú dvierka tri sklá, postupujte okrem toho nasledovne:

4. Sklo nadvihnite a vytiahnite von (obrázok C).



Vyčistite sklá čistiacim prostriedkom na sklo a mäkkou utierkou.


### ⚠ Nebezpečenstvo poranenia!

Poškriabané sklo dvierok spotrebiča môže prasknúť.  
Nepoužívajte škrabky na sklo, ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky.

### Montáž

Ak sú dvierka rúry s dvomi sklami, vykonajte kroky 2 až 4. Pri montáži dávajte pozor na to, aby nápis „Right above“ sa nachádzal obrátene vľavo dole.

1. Sklo vložte šikmo dozadu (obrázok A).
2. Vrchné sklo zasuňte šikmo dozadu do obidvoch držiakov. Hladká plocha musí byť von (obr. B)



3. Nasad'te kryt a pritlačte ho.

4. Zaveste dvierka rúry.

**Rúru na pečenie smietate používať znova až vtedy, ak sú sklá správne namontované.**

## Čo robiť v prípade poruchy

Pri poruche ide väčšinou o malé, ľahko napraviteľné poškodenie. Predtým, ako sa obráťte na stredisko technickej podpory, pokúste sa poruchu napraviť pomocou nasledovnej tabuľky.

### Prehľad prevádzkových porúch

Porucha	Možná príčina	Náprava/upozornenie
Rúra nefunguje.	Poistka je chybná.	Skontrolujte v poistkovej skrinke, či je poistka v poriadku.
	Výpadok elektrického prúdu?	Skontrolujte, či kuchynské svetlo alebo ostatné kuchynské spotrebiče fungujú.
V indikačnom poli bliká symbol $\oplus$ a štyri nuly.	Výpadok elektrického prúdu?	Nastavte čas nanovo.
Rúra nehreje.	Na kontaktoch sa nachádza prach.	Otočný volič viackrát otočte obidvomi smermi.

### Chybové hlásenia

Ak sa na displeji objaví chybové hlásenie  $E$ , stlačte tlačidlo  $\odot$ . Chybové hlásenie zmizne. Vymaže sa funkcia nastaveného času. Ak chybové hlásenie nezmizne, obráťte sa na najbližšie servisné centrum.

Nasledujúce chybové hlásenia môžete vyriešiť používateľ vlastnými silami.

Chybové hlásenie	Možná príčina	Riešenie/rady
$E0 / I$	Tlačidlo stláčané prídlho sa zaseklo.	Stlačte všetky tlačidlá po jednom. Overte, či sa niektoré tlačidlo zaseklo, prípadne je zakryté alebo zašpinené.

### ⚠ Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!!

Neodborné opravy sú nebezpečné. Opravy môžete vykonávať len vyškolený zamestnanec odborného autorizovaného servisu.

## Výmena lampy


Poškodenú žiarovku osvetlenia rúry treba vymeniť. Náhradné žiarovky s napäťom 220-240 V, závitom E14, výkonom 25 W, odolné voči vysokým teplotám (T 300 °C), môžete zakúpiť v servisnom stredisku alebo v špecializovaných predajniach. Používajte výhradne tento typ žiaroviek.

### ⚠ Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!!

Spotrebič odpojte z elektrickej siete. Uistite sa, že je správne odpojený.

1. Aby ste sa vyhli jeho poškodeniu, do vnútornej časti vychladnej rúry položte kuchynskú utierku.

2. Ochranný kryt lampy odkrúťte smerom doľava.



3. Lampu nahradte podobným modelom.

4. Opäťovne zakrúťte ochranný kryt.

5. Odložte kuchynskú utierku a spotrebič zapojte do elektrickej siete.

## Ochranné sklo

Poškodené ochranné sklo treba vymeniť. Ochranné sklo môžete zakúpiť v stredisku technickej podpory. Uvedte číslo výrobku a výrobné číslo spotrebiča.

## Zákaznícky servis

Ak potrebujete spotrebič opraviť, je tu pre vás náš zákaznícky servis. Vždy nájdeme vhodné riešenie, aby sme predišli zbytočným návštěvám technikov.

### Číslo výrobku (E) a výrobné číslo (FD)

Pri komunikácii so servisom vždy uvedte číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD-Nr.) vášho spotrebiča, aby sme vás mohli kvalifikované obslužiť. Typový štítok s číslami nájdete vpravo, naboku pri dvierkach rúry. Aby ste v prípade potreby nemuseli dlho hľadať, môžete si sem vpísat údaje vášho spotrebiča a telefónne číslo zákazníckeho servisu.

**Č. výrobku (E)**

**Výrobné č.**

### Zákaznícky servis ☎

Majte na pamäti, že návšteva servisného technika nie je v prípade chybnej obsluhy bezplatná ani počas záručnej lehoty.

### Objednávka opravy a porada v prípade porúch

Kontaktné údaje všetkých krajín nájdete v priloženej zozname služieb zákazníkom.

Spoľahlnite sa na kompetentnosť výrobcu. Zabezpečíte tým, aby oprava bola vykonaná vyškolenými servisnými technikmi, ktorí sú vybavení originálnymi náhradnými dielcami pre váš spotrebič.

## Tipy na úsporu energie a ochranu životného prostredia

Tu nájdete tipy na pečenie s úsporou energie a na správnu likvidáciu vášho spotrebiča.

### Úspora energie

- Rúru predharejte podľa inštrukcií.
- Používajte tmavé, čierne lakované alebo smaltované plechy. Lepšie vstrebávajú teplotu.
- Počas varenia, pečenia alebo smaženia nechajte dvierka rúry zatvorené.
- Ak pečete rôzne koláče, ideálne je piecť ich jeden za druhým. Rúra je ešte teplá. Skráti sa tak čas pečenia druhého koláča. Tiež je možné vložiť dve formy naraz, a to jednu vedľa druhej.
- Pri dlhších časových intervaloch pečenia môžete rúru vypnúť 10 minút pred uplynutím času a využiť tak zvyškové teplo na dokončenie pokrmu.

### Likvidácia v súlade s predpismi na ochranou životného prostredia

Obal zlikvidujte v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámc pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

# Testované pre vás v našom kuchynskom štúdiu

Tu nájdete rôzne jedlá a optimálne nastavenia na ich prípravu. Uzážeme vám, aký druh ohrevu a teplota sa najlepšie hodia na prípravu vášho jedla. Získate údaje o vhodnom príslušenstve a výške zasunutia. Dostanete od nás tipy ohľadom riadu a prípravy jedál.

## Upozornenia

- Hodnoty uvedené v tabuľke platia vždy pre vloženie jedla do studeného a prázdnego varného priestoru. Predhrievanie použite len vtedy, keď je to uvedené v tabuľkách. Príslušenstvo vyložte papierom na pečenie až po predhriatí.
- Časové údaje v tabuľkách sú orientačné hodnoty. Závisia od kvality a vlastností potravín.
- Používajte dodané príslušenstvo. Ďalšie príslušenstvo dostanete ako osobitné príslušenstvo v špecializovaných predajniach alebo v zákazníckom servise. Pred použitím rúry vyberte z varného priestoru príslušenstvo a nádoby, ktoré nepotrebujete.
- Vždy keď vyberáte horúce príslušenstvo alebo nádobu z varného priestoru, používajte chňapku na hrniec.

## Koláče a pečivo

### Pečenie na jednej úrovni

Horným a spodným ohrevom ☒ dosiahnete lepšie prepečenie koláčov.

Ak pečiete teplým vzduchom ☰, odporúča sa dodržiavať nasledovné výšky:

- Koláče vo forme: výška 2
- Koláče na plechu: výška 3


### Pečenie na rôznych úrovniach

Používajte teplý vzduch ☰.

Výška pri pečení na dvoch úrovniach:

- Smaltovaný plech: výška 3
- Hliníkový plech: výška 1

Plechy na pečenie vložené naraz nemusia byť naraz hotové. V tabuľkách nájdete niekoľko rád na prípravu jednotlivých jedál. Ak použijete 3 štvoruholníkové formy naraz, položte ich na rošt ako na obrázku.



### Formy na pečenie

Najvhodnejšie sú tmavé formy z kovu.

Pri svetlých formách na pečenie z tenkostenného kovu alebo sklenených pekáčoch sa čas pečenia predĺži a koláč nezhnedne tak rovnomerne.

Keď chcete používať silikónové formy, orientujte sa podľa údajov na receptoch výrobcu. Silikónové formy sú zvyčajne menšie ako normálne formy. Množstvo cesta a údaje o príprave sa môžu lísiť.

### Tabuľky

V tabuľke nájdete aký druh ohrevu a aká teplota sú optimálne pre jednotlivé typy pečiva a dezertov. Teplota a čas pečenia závisia od množstva a vlastnostiach cesta. Preto sú v tabuľkách uvedené vždy rozsahy času pečenia. Začínajte vždy čo najnižšou teplotou a najkratším časom. Nižšou teplotou dosiahnete rovnomernejšie zafarbenie. V prípade potreby môžete čas a teplotu pečenia predĺžiť, prípadne zvýšiť.

Ak je rúra predhriata, čas pečenia sa spravidla skráti o 5 až 10 minút.

*Ďalšie informácie nájdete v tabuľkovej prílohe kapitoly Tipy na pečenie.*

Pri pečení koláča na jednej úrovni dajte cesto na smaltovaný plech.

Ak pečiete naraz niekoľko koláčov, cestá je možné uložiť vedľa seba na rošt.

Koláč vo forme na pečenie	Forma na rošte	Výška	Druh ohrevu	Teplota v °C	Doba pečenia, min.
Koláč tarta	Forma na tartu z bieleho plechu, Ø 31 cm.	1	☒	220-240	40-50
		1+3	☐ ☰	190-200	35-45
Koláč quiche	Forma na tartu z bieleho plechu, Ø 31 cm.	1	☒	220-230	40-50
Koláče*	Forma na koláč z bieleho plechu, Ø 28 cm.	2	☒	180-200	50-60
Piškotový koláč, jednoduchý	Vencová/obdlžníková forma	2	☐ ☰	160-180	55-70
	3 obdlžníkové formy	3+1	☐ ☰	140-160	70-90

\* Pokiaľ chcete piecť niekoľko koláčov súčasne, postavte formy vedľa seba na rošt.

Koláče na plechu na pečenie		Výška	Druh ohrevu	Teplota v °C	Čas pečenia v minútach
Pizza	Plech na pečenie	2		200-220	25-35
	Hliníkový plech + nízky plech na pečenie	1+3		170-180	35-45
	Hliníkový plech + univerzálny hlboký plech	1+3		170-180	35-45
Pečivo z lístkového cesta	Plech na pečenie	3		180-200	25-35
	Hliníkový plech + nízky plech na pečenie	1+3		170-190	30-45
	Hliníkový plech + univerzálny hlboký plech	1+3		170-190	30-45
Burek, balkánska špecialita	Univerzálny plech	2		190-200	40-55

Pridavné plechy môžete zakúpiť v špecializovaných predajniach alebo v strediskách technickej podpory.

Chlieb a rožky		Výška	Druh ohrevu	Teplota v °C	Čas pečenia v minútach
Kysnutý chlieb z 1,2 kg múky*, (predhriat)	Smaltovaný plech	2		270	8
				200	35-45
Kváskový chlieb z 1,2 kg múky*, (predhriat)	Smaltovaný plech	2		270	8
				200	40-50
Rožky (napr. žitné)	Smaltovaný plech	3		200-220	20-20

\* Nikdy nelejte vodu priamo do horúcej rúry na pečenie.

Sladké pečivo		Výška	Druh ohrevu	Teplota v °C	Čas pečenia v minútach
Sušienky a drobné pečivo	Smaltovaný plech	3		150-160	20-30
	Hliníkový plech + nízky plech na pečenie	1+3		140-150	20-30
	Hliníkový plech + univerzálny hlboký plech	1+3		140-150	20-30
Snehové pečivo	Smaltovaný plech	3		80-90	180-210
Veterníky	Smaltovaný plech	2		190-210	30-40
Mandľové pečivo	Smaltovaný plech	3		110-130	30-40
	Hliníkový plech + nízky plech na pečenie	1+3		100-120	35-45
	Hliníkový plech + univerzálny hlboký plech	1+3		100-120	35-45

Pridavné plechy môžete zakúpiť ako doplnkové príslušenstvo v špecializovaných predajniach.

## Tipy a praktické rady na pečenie

Ak chcete pečieť podľa vlastného receptu.	Orientujte sa podľa podobného druhu pečiva v tabuľkách na pečenie.
Ako zistíte, že je koláč upečený?	Asi 10 minút pred koncom času pečenia uvedeného v tabuľke pichnite tenkou drevonou špajdlou do najvyššieho miesta na koláči. Ak nie je na špajdli prilepené cesto, koláč je upečený.
Koláč klesol.	Nabudúce použite menej tekutín, alebo zvoľte o 10 stupňov nižšiu teplotu. Dodržujte čas miešania cesta uvedený v recepte.
Koláč sa v strede vysoko zdvihol, ale okraje sú nízke.	Nemažte formu tukom. Po upečení koláča ho pomocou noža opatrne uvoľnite z formy.
Koláč je na povrchu príliš tmavý.	Zasuňte koláč nižšie do rúry, zvoľte nižšiu teplotu a dlhší čas pečenia.
Koláč je príliš vysušený.	Do hotového koláča pichnite niekoľkokrát šprádлом. Pokropte koláč ovocnou šťavou alebo alkoholickým nápojom. Nabudúce zvoľte o 10 stupňov vyššiu teplotu a skráťte čas pečenia.
Chlieb alebo sladké pečivo (napríklad tvarohový koláč) vyzerajú zvonku dobre, ale vo vnútri sú mazľavé (vlhké, so zvyškami vody).	Nabudúce pridajte menej tekutiny, pečte o niečo dlhší čas a na nižšej teplote. Pri koláčoch so šťavnatým povrchom najprv predpečte korpus. Následne ho posypťte mandľami a strúhankou a potom obložte ovocím. Dodržujte návod na recepte a čas pečenia.

Pečivo zhnedlo nerovnomerne.	Zvoľte nižšiu teplotu; pečivo sa prepečie rovnomernejšie. Chúlostivé pečivo pečte na jednej úrovni za použitia horného a dolného ohrevu . Prečnievajúci papier na pečenie môže ovplyvniť cirkuláciu vzduchu. Papier vždy zastrihnite podľa formy.
Ovocný koláč je na spodku príliš svetlý.	Nabudúce uložte koláč na nižšiu úroveň.
Vyteká ovocná šťava.	Nabudúce použite podľa možnosti univerzálny plech na pečenie.
Drobné kysnuté pečivo sa počas pečenia môže zlepit.	Pokúste sa ho poukladať asi 2 cm od seba. Tak bude mať dostatok priestoru na kysnutie a zostane pekne opečené zo všetkých strán.
Pečenie na viacerých úrovniach. Pečivo na hornom plechu je tmavšie než na spodnom.	Na pečenie na rôznych úrovniach používajte vždy teply vzduch . Ak naraz vložíte viacero plechov na pečenie, neznamená to, že budú naraz hotové.
Pri pečení šťavnatých koláčov sa tvorí kondenzovaná voda.	Počas pečenia sa môže tvoriť vodná para. Časť pary uniká rukoväťou dvierok a môže sa kondenzovať na ovládacom panele a na susednom nábytku vo forme kvapiek. Je to fyzikálne podmienený jav.

## Mäso, hydina, ryby

### Nádoby

Môžete použiť akúkoľvek nádobu, ktorá je odolná voči vysokým teplotám. Pri pečení veľkých kúskov môžete tiež použiť smaltovaný plech.

Najvhodnejšie je používať sklenené nádoby. Uistite sa, že pokrívka nádoby je správne nasadená.

Pri používaní smaltovaných nádob pridajte viac tekutín.

Ak používate nádoby z ušľachtilej ocele, mäso sa neopečie dozlatista, dokonca môže zostať neprepečené. V takomto prípade predĺžte dobu pečenia.

Údaje uvedené v tabuľke:

Nádoba bez pokrívky = otvorená  
Nádoba s pokrívkom = zatvorená

Nádobu položte vždy na stred roštu.

Horúce sklenené nádoby by ste mali položiť na suchú utierku. Na vlhkej alebo studenej podložke by sklo mohlo prasknúť.

### Pečenie

K chudému mäsu pridajte trochu tekutiny. Dno nádoby by malo byť pokryté do výšky  $\frac{1}{2}$  cm.

Na dusenie mäsa pridajte dostatok tekutiny. Dno nádoby by malo byť pokryté do výšky 1 - 2 cm.

Množstvo tekutiny závisí od druhu mäsa a materiálu nádoby. Pokiaľ mäso pripravujete v smaltovanom pekáči, je potrebné pridať trochu viac tekutiny než pri sklenenej nádobe.

Pekáče z ušľachtilej ocele sú vhodné len výnimcoľne. Mäso sa dusí pomalšie a menej zhnedne. Použite vyššiu teplotu a/alebo dlhší čas prípravy.

### Grilovanie

Grilujte vždy v uzavretej rúre na pečenie.

Na grilovanie predharejte rúru asi 3 minúty pred vložením pokrmu.

Kúsky určené na grilovanie položte priamo na rošt. Ak pripravujete len jeden kus, najlepšie je umiestniť ho do stredu roštu.

Smaltovaný plech položte do výšky 1. Takto sa zachytí šťava z mäsa a rúra zostane čistá.

Plech na pečenie a univerzálny plech neukladajte do výšky 4 alebo 5. Pri vysokých teplotách by sa mohli deformovať a pri výbere z rúry tak poškodiť jej vnútro.

Dbajte na to, aby mali opekané kúsky tú istú hrúbku. Opečú sa rovnomerne do zlatista a udržia si šťavnatost. Kúsky rýb osolte až po grilovaní.

Po uplynutí času  $\frac{2}{3}$  kúsky rýb obráťte.

Grilovacie vyhrievacie teleso sa automaticky zapína a vypína. Je to normálne. Frekvencia závisí od nastavenia grilovacieho stupňa .

### Mäso

Po uplynutí polovice času mäso obráťte.

Ked' je pečené mäso hotové, malo by sa nechať ešte 10 minút vo vypnutej, zatvorenej rúre. Bude sa tak lepšie krájať.

Po upečení zabaľte roastbeef do allobalu a nechajte 10 minút v rúre na pečenie odpočinúť.

V prípade bravčového pečeného mäsa s kožou túto kožu krížom narežte. Mäso položte do nádoby najprv kožou nadol.

Mäso	Hmotnosť	Varná nádoba	Výška	Druh ohrevu	Teplota v °C, stupeň grilovania	Čas pečenia v minútach
Dusené hovädzie mäso (napr. rebierko)	1,0 kg	zakryté	2		220-240	90
	1,5 kg		2		210-230	110
	2,0 kg		2		200-220	130
Hovädzia sviečková	1,0 kg	nezakryté	2		210-230	70
	1,5 kg		2		200-220	80
	2,0 kg		2		190-210	90
Roastbeef, krvavý	1,0 kg	nezakryté	1		210-230	40
Steaky prepečené*		Rošt	5		3	20
Steaky, krvavé*			5		3	15
Bravčové mäso bez kože (napr. krkovička)	1,0 kg	nezakryté	1		190-210	100
	1,5 kg		1		180-200	140
	2,0 kg		1		170-190	160

\* Rúru na 5 minút predharejte.

Mäso	Hmotnosť	Varná nádoba	Výška	Druh ohrevu	Teplota v °C, stupeň grilovania	Čas pečenia v minútach
Bravčové mäso s kožou (napr. pliecko, koleno)	1,0 kg	nezakryté	1		180-200	120
	1,5 kg		1		170-190	150
	2,0 kg		1		160-180	180
Údené bravčové rebierko	1,0 kg	zakryté	2		210-230	70
Fašírka	zo 750 g mäsa	nezakryté	1		170-190	70
Párky	asi 750 g	Rošt	4		3	15
Teľacie pečené	1,0 kg	nezakryté	2		190-210	100
	2,0 kg		2		170-190	120
Jahňacie stehno bez kosti	1,5 kg	nezakryté	1		150-170	110

\* Rúru na 5 minút predharejte.

### Hydina

Údaje o hmotnosti v tabuľke sa týkajú hydiny pečenej bez plnky.

Hydinu v celosti položte na rošt najprv prsnou časťou smerom nadol. Po uplynutí času  $\frac{2}{3}$  obráťte.

Po uplynutí polovice času prípravy obráťte opekané kúsky, morčacie stehná alebo prsia. Po uplynutí času kúsky hydiny  $\frac{2}{3}$  obráťte.

Ak pripravujete kačicu alebo hus, popichajte kožu pod krídlami, aby sa zavila tuku.

Hydina sa opečie dozlatista a dochrumkava, ak ju približne ku koncu času prípravy potriete maslom, slanou vodou alebo pomarančovým džúsom.

Pri grilovaní priamo na rošt položte smaltovaný plech do výšky 1.

Hydina	Hmotnosť	Nádoba	Výška	Druh ohrevu	Teplota v °C	Čas pečenia v minútach
Polky kuraťa, 1 až 4 kusy	400 g kus	Rošt	2		200-220	40-50
Kuracie mäso, nakrájané	250 g kus	Rošt	2		200-220	30-40
Kura, celé 1 až 4 kusy	1,0 kg kus	Rošt	2		190-210	50-80
Kačka	1,7 kg	Rošt	2		180-200	90-100
Hus	3,0 kg	Rošt	2		170-190	110-130
Morka, mladá	3,0 kg	Rošt	2		180-200	80-100
2 morčacie stehná	800 g kus	Rošt	2		190-210	90-110

### Ryby

Po uplynutí času  $\frac{2}{3}$  kúsky rýb obráťte.

Celú rybu nie je nutné otáčať. Vložte celú rybu do rúry na pečenie v polohe plávania, chrbtovou plutvou smerom nahor. Do brucha ryby vložte narezaný zemiak alebo malú žiaruvzdornú nádobu, aby ste rybu stabilizovali.

Pri pečení rybieho filé pridajte niekoľko polievkových lyžíc tekutiny a uduste.

Pri grilovaní priamo na rošt položte smaltovaný plech do výšky 1.

Ryby	Hmotnosť	Nádoba	Výška	Druh ohrevu	Teplota v °C	Čas v minútach
Ryby, biele/miešané (v celosti), napr.dozlatista	600 g	Smaltovaný plech	3		180-190	45-55
Tučná ryba (malé kúsky), napr. losos		Rošt*	2		180-190	45-55
Plnená treska	1,0 kg	Smaltovaný plech	3		180-190	55-65

\* Vložte smaltovaný plech do výšky 1.

## Tipy na pečenie a grilovanie

Pre hmotnosť pečienky nie sú v tabuľke žiadne údaje.	Údaje vyberte podľa najbližšej nižšej hmotnosti a čas predížte.
Chcete zistiť, či je pečienka hotová.	Použite sondu na pečenie (dá sa kúpiť) alebo vykonajte „skúšku lyžičkou“. Lyžicou stlačte mäso. Ak je pevné, je hotové. Ak sa poddá, potrebuje ešte trochu času.
Mäso je príliš tmavé a kôrka miestami spálená.	Skontrolujte výšku vsunutia a teplotu.
Mäso vyzerá dobre, ale šľava je pripálená.	Nabudúce použite menšiu nádobu na pečenie alebo pridajte viac tekutiny.
Mäso vyzerá dobre, ale šľava je príliš svetlá a vodnatá.	Nabudúce použite väčšiu nádobu na pečenie alebo pridajte menej tekutiny.
Pri zalievaní mäsa vzniká vodná para.	Je to fyzikálne podmienené a normálne. Veľká časť vodnej pary uniká výstupom pary. Vodná para sa môže zrážať na chladnejšom čelnom ovládacom paneli alebo na susediacom nábytku a odkvapkávať ako kondenzovaná voda.

## Nákypy, zapečené pokrmy, toasty

Nádobu položte vždy priamo na rošt.

Pri pečení bez varných nádob priamo na rošte položte smaltovaný plech do výšky 1. Udržíte tak rúru čistú.

Stav nákypu bude závisieť od veľkosti varnej nádoby a výšky pokrmu. Údaje v tabuľke sú len orientačné.

Pokrm	Nádoba	Výška	Druh ohrevu	Teplota v °C, grillovací stupeň	Čas pečenia v minútach
Sladké nákypy (napr. tvarohový s ovocím)	Forma na nákyp	2	□	180-200	40-50
Korenene zapekané pokrmy z varených prísad (napr. zapekané cestoviny)	Forma na nákyp alebo smaltovaný plech	3	□	210-230	30-40
		3	□	210-230	20-30
Korenene zapekané pokrmy zo surových prísad * (napr. zapekané zemiaky)	Forma na zapekanie alebo smaltovaný plech	2	☒	160-180	50-70
Jemne dozlatista opečené toasty	Rošt	5	□	3	4-5
Zapečené toasty	Rošt	3+1	☒	170-180	8-12

\* Vrstva zapekaného pokrmu nesmie byť vyššia než 2 cm.

## Polotovary

Riadte sa pokynmi výrobcu, ktoré nájdete na obale.

Ak príslušenstvo prikryjete papierom na pečenie, uistite sa, že je tento papier vhodný na použitie pri vysokých teplotách. Rozmery papiera prispôsobte veľkosti pokrmu, ktorý práve pripravujete.

Konečný výsledok bude záležať priamo od druhu potravín. Pri surových potravinách sa môžu vyskytnúť nepravidelnosti a rozdiely v zafarbení.

Pokrm	Príslušenstvo	Výška	Druh ohrevu	Teplota v °C	Čas v minútach
Hranolky	Rošt alebo smaltovaný plech	3	□	190-210	20-30
Pizza*	Rošt	2	□	200-220	15-20
Pizza bageta	Smaltovaný plech	3	□	190-200	20-25

**Upozornenie:** Forma na pečenie sa môže vzhľadom na rozdiel teplôt formy a mrazených potravín deformovať. Počas pečenia deformácia zanikne.

## Špeciálne pokrmy

Pri nízkych teplotách je možné pripraviť výborný krémový jogurt alebo vláčne kysnuté cesto.

Najprv vyberte príslušenstvo a mriežky alebo ľavý a pravý závesný rošt zvnútra rúry na pečenie.

### Príprava jogurtu

1. Privedte do varu 1 liter mlieka (s 3,5 % obsahom tuku) a nechajte vychladnúť na 40 °C.
2. Zamiešajte so 150 g jogurtu (studeného z chladničky).

**3.** Zmes rozdeľte do zaváraninových fliaš a prikryte ich priesvitnou fóliou.

**4.** Rúru predharejte podľa inštrukcií.

**5.** Potom rozložte zaváraninové fliaše do spodnej vnútornej časti rúry a postupujte, ako je uvedené.

### Cesto nechajte vykysnúť

1. Pri príprave kysnutého cesta postupujte ako zvyčajne. Zmes vložte do keramickej nádoby odolnej voči teplu a prikryte ju.
2. Rúru predharejte podľa inštrukcií.
3. Vypnite spotrebič a cesto nechajte vykysnúť vo vnútri rúry.

Pokrm	Nádoby	Výška	Druh ohrevu	Teplota	Čas
Jogurt	Umiestnenie zaváraninových fliaš	do spodnej vnútornej časti rúry		Predhriať na 50 °C 50 °C	5 min 8 h
Cesto nechajte vykysnúť	Položte nádobu odolnú voči vysokým teplotám	do spodnej vnútornej časti rúry		Predhriať na 50 °C vypnite spotrebič a cesto vložte do vnútra rúry.	5-10 min 20-30 min.

## Rozmrazovanie

Čas rozmrazovania závisí od druhu a množstva potravín, ktoré chcete rozmraziť.

Riadte sa pokynmi výrobcu, ktoré nájdete na obale.

Mrazené výrobky vyberte z obalu, vložte do vhodnej nádoby a položte na rošt.

Hydinu uložte na tanier prsnou časťou smerom nadol.

Mrazené výrobky	Príslušenstvo	Výška	Druh ohrevu	Teplota
Napr. šľahačkové torty, krémové zákusky, koláče s čokoládovou alebo cukrovou polevou, ovocie, kurča, saláma a mäso, chlieb a rožky, koláče a iné sladké pečivo	Rošt	1		Volič teploty zostáva vypnutý.

## Sušenie

Používajte len kvalitné a dôkladne umyté ovocie.

Ovocie nechajte dobre odkvapkať a usušíť.

Smaltovaný plech a rošt prikryte papierom na pečenie alebo pergaménovým papierom.

Ovocie a zeleninu z času na čas obracajte.

Ked' sú už dozlatista opečené, usušte ich a zložte z papiera.

Pokrm	Výška	Druh ohrevu	Teplota v °C	Čas pečenia v hodinách
600 g jabĺk nakrájaných na kolieska	1+3		80	cca 5 h
800 g hrušiek nakrájaných na kúsky	1+3		80	cca 8 h
1,5 kg sliviek	1+3		80	cca 8-10 h
200 g očistených byliniek	1+3		80	cca 1½ h

## Zaváranie

Pri zaváraní musia byť fliaše a gumičky dokonale čisté a vo veľmi dobrom stave. Pokiaľ možno, používajte zaváraninové fliaše rovnakej veľkosti. Hodnoty v tabuľke sa vzťahujú na okrúhle zaváraninové fliaše s objemom 1 litra.

### Pozor!

Nepoužívajte väčšie alebo vyššie fliaše. Mohli by prasknúť.

Používajte výhradne ovocie a zeleninu v dobrom stave. Dôkladne umyté.

Časy uvedené v tabuľke sú len orientačné. Môžu sa lísiť v závislosti od izbovej teploty, počtu zaváraninových fliaš, množstva a teploty ich obsahu. Skôr než vypnete spotrebič, uistite sa, že vo vnútri fliaš sa vytvorili bublinky.

### Príprava

**1.** Ovocie a zeleninu nakladajte do zaváraninových fliaš, ale nie až po okraj.

**2.** Dôkladne vyčistite okraje zaváraninových fliaš.

**3.** Na každú naplnenú fliašu položte vlhkú tesniacu gumu a viečko.

**4.** Zaváraninové fliaše uzavorte pomocou svoriek.

Do rúry na pečenie nevkladajte viac než šesť fliaš naraz.

### Nastavenie

**1.** Smaltovaný plech položte do výšky 2. Zaváraninové fliaše naukladajte tak, aby sa navzájom nedotýkali.

**2.** Do smaltovaného plechu vlejte pol litra teplej vody (cca 80 °C).

**3.** Zavorte dvierka rúry.

**4.** Nastavte volič funkcií na spodný ohrev

**5.** Nastavte teplotu medzi 170 a 180 °C.

## Zaváranie

Približne po 40 - 50 minútach sa v krátkych intervaloch začnú tvoriť bublinky. Vypnite rúru na pečenie.

Približne po 25 - 35 minútach vyberte zaváraninové fľaše z rúry (v tomto časovom rozmedzí sa využíva zvyškové teplo). Ak ich necháte v rúre dlhšie, môžu vzniknúť baktérie, ktoré napomáhajú kvaseniu marmelády.

Ovocie v litrových fľašiach	Od objavenia sa bubliniek	Zvyškové teplo
Jablká, ríbezle, jahody	vypnutie	cca 25 minút
Čerešne, marhule, broskyne, egreše	vypnutie	cca 30 minút
Jablková dreň, hrušky, slivky	vypnutie	cca 35 minút

## Zaváranie zeleniny

Akonáhle sa v zaváraninových fľašiach začnú tvoriť malé bublinky, upravte teplotu na 120-140 °C. Približne 35-70 minút, v závislosti od druhu zeleniny. Po uplynutí času vypnite rúru na pečenie a využite zvyškové teplo.

Zelenina v studenom náleve v litrových fľašiach	Od objavenia sa bubliniek 120-140 °C	Zvyškové teplo
Uhorky	-	cca 35 minút
Červená repa	cca 35 minút	cca 30 minút
Ružičkový kel	cca 45 minút	cca 30 minút
Fazuľa, kaleráb, červená kapusta	cca 60 minút	cca 30 minút
Hrášok	cca 70 minút	cca 30 minút

## Vyberanie zaváraninových fliaš z rúry

Zaváraninové fľaše vyberte z rúry až po ukončení varu.

### Pozor!

Teplé fľaše neukladajte na studený alebo vlhký podklad. Mohli by prasknúť.

## Akrylamid v potravinách

Akrylamid vzniká najmä pri výrobkoch z cereálií a zemiakov pripravovaných pri vysokých teplotách, ako sú hranolky, toasty, pečivo, rožky, chlieb a jemné sladké pečivo (drobné pečivo, korenene cestoviny, medovníky).

### Rady na prípravy pokrmov s nízkym obsahom akrylamidu

<b>Všeobecné</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Obmedzte čo najviac čas pečenia.</li><li>■ Potraviny opečte do zlatista bez toho, aby ste ich pripiekli.</li><li>■ Veľké a hrubé kusy potravín obsahujú málo akrylamidu.</li></ul>
<b>Pečenie</b>	S horným a spodným ohrevom max. 200 °C S teplým vzduchom max. 180 °C
Sušienky a drobné pečivo	S horným a spodným ohrevom max. 190 °C S teplým vzduchom max. 170 °C Vajcia alebo vaječné žltky obmedzujú tvorbu akrylamidu.
Pečené hranolky	Rozložte len jednu rovnomenrnú vrstvu na plech. Počítajte aspoň so 400 g hranoliek na plech, aby sa nevysušili


# Skúšobné jedlá

Tieto tabuľky boli zostavené pre kontrolné inštitúty na uľahčenie kontroly a testovania rôznych spotrebičov.  
Podľa EN 50304/EN 60350 (2009), resp. IEC 60350.

## Pečenie

Pečenie na dvoch úrovniach:  
Univerzálny hlboký plech položte vyššie a hliníkový plech na spodok.  
Maslové sušienky:  
Plechy na pečenie vložené naraz nemusia byť naraz hotové.

Jablkový koláč na úrovni 1:  
Tmavé formy na tortu naskladajte oddelené od seba.  
Jablkový koláč na úrovni 2:  
Tmavé formy na tortu naskladajte nad seba.



Plechové formy na tortu:  
Pieč pri hornom aj spodnom ohrevu ☒ na úrovni 1. Namiesto mriežky použite smaltovaný plech a poukľadajte naň formy na tortu.

Pokrm	Príslušenstvo a rady a upozornenia	Výška	Druh ohrevu	Teplota v °C	Čas v minútach
Maslové sušienky (predhriat <sup>*</sup> )	Nízky plech na pečenie	2	☒	160-170	20-30
	Univerzálny hlboký plech	3	☒	150-160	20-30
	Hliníkový plech + nízky plech na pečenie	1+3	☒	140-160	20-30
	Hliníkový plech + univerzálny hlboký plech	1+3	☒	140-160	20-30
Drobné pečivo 20 ks	Smaltovaný plech	3	☒	150-170	20-35
Drobné pečivo 20 ks na 1 plech (predhriat <sup>*</sup> )	Hliníkový plech + nízky plech na pečenie	1+3	☒	140-150	30-40
	Hliníkový plech + univerzálny hlboký plech	1+3	☒	140-150	30-40
Piškotové cesto (predhriat <sup>*</sup> )	Forma na tortu	1	☒	170-180	35-45
Kysnutý koláč	Smaltovaný plech	2	☒	160-180	30-40
	Hliníkový plech + nízky plech na pečenie	1+3	☒	150-160	30-45
	Hliníkový plech + univerzálny hlboký plech	1+3	☒	150-160	30-40
	2 mriežky + 2 plechové formy na tortu Ø 20 cm.	1+3	☒	170-180	60-70
Jablkový koláč	Smaltovaný plech+ 2 plechové formy na tortu Ø 20 cm.	1	☒	190-210	70-90

\* Rýchly ohrev nepoužívajte na predhrievanie rúry.

Rošty a plechy môžete zakúpiť ako špeciálne príslušenstvo v špecializovaných predajniach.

## Grilovanie

Ak ukladáte potraviny priamo na rošt, položte smaltovaný plech do výšky 1. Zachytí šťavu z mäsa a rúra zostane čistá.

Pokrm	Príslušenstvo	Výška	Druh ohrevu	Grilovací stupeň	Čas v minútach
Opečené toasty (predhriať 10 minút)	Rošt	5	☒	3	1½-2
Hovädzie fašírky 12 kusov* (nepredhrievať)	Rošt + smaltovaný plech	4+1	☒	3	25-30

\* Po uplynutí ⅔ času obráťte.



BSH Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY



9000728654 00 950407