

**SIEMENS**



Sildvirsma

Kaitlentė

Pliidipaat



Варильна поверхня

ET8..FC17., ET8..FN17.

[siemens-home.com/welcome](http://siemens-home.com/welcome)

<b>lv</b>	Lietošanas instrukcija .....	2
<b>lt</b>	Naudojimo instrukcija .....	16
<b>et</b>	Kasutusjuhend .....	29
<b>uk</b>	Інструкція з використання .....	43

Register  
your  
product  
online

**ET8..FN17..****ET8..FC17.**

## Satura rādītājs

<b>Drošības noteikumi.....</b>	<b>2</b>	<b>Taimeris .....</b>	<b>9</b>
Bojājumu iemesli.....	4	Sildriņķim jāizslēdzas automātiski .....	9
<b>Vides aizsardzība .....</b>	<b>4</b>	Automātisks taimeris .....	9
Videi draudzīga utilizācija.....	4	Taimeris .....	9
Padomi, kā ietaupīt elektroenerģiju .....	4	<b>Automātiskais laika ierobežotājs .....</b>	<b>10</b>
<b>Iepazīšanās ar ierīci .....</b>	<b>5</b>	<b>Tiršanas drošības sistēma.....</b>	<b>10</b>
Vadības panelis.....	5	<b>Enerģijas patēriņa rādījums.....</b>	<b>10</b>
Sildriņķi .....	5	<b>Pamatiestatījumi .....</b>	<b>10</b>
Paliekošā siltuma indikators .....	5	Pamatiestatījumu maiņa.....	11
<b>Sildvirsmas iestatīšana .....</b>	<b>6</b>	<b>Tiršana un kopšana .....</b>	<b>12</b>
Sildvirsmas ieslēgšana un izslēgšana .....	6	Stikla keramika .....	12
Sildriņķa noregulēšana .....	6	Sildvirsmas rāmis.....	12
Gatavošanas tabula.....	6	<b>Traucējumu novēršana.....</b>	<b>12</b>
<b>Uzvārīšanās elektronika .....</b>	<b>8</b>	Klientu serviss .....	13
Uzkaršanas elektronikas iestatīšana .....	8	<b>Pārbaudes ēdienu .....</b>	<b>13</b>
Tabula gatavošanai ar uzvārīšanās elektroniku .....	8		
Padomi uzvārīšanās elektronikas lietošanai .....	8		
<b>Funkcija "Aizsardzība no bērniem".....</b>	<b>9</b>		
Funkcijas „Bērnu aizsardzības sistēma“ ieslēgšana un izslēgšana.....	9		
Automātiskā funkcija "Aizsardzība no bērniem".....	9		

Plašāku informāciju par produkciju, rezerves daļām un servisu atradīsiet tīmeklī: [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com) un tiešsaistes veikalā: [www.siemens-eshop.com](http://www.siemens-eshop.com)

## ⚠ Drošības noteikumi

Rūpīgi izlasiet šo pamācību. Uzglabājiet lietošanas un montāžas pamācību, kā arī iekārtas pasi vēlākai izmantošanai vai arī nodošanai tālāk nākamajam īpašniekam. Pēc izsaiņošanas pārbaudiet ierīci. Nepievienojiet ierīci, ja konstatējat transportēšanas laikā izraisītus bojājumus. Ierīces bez spraudna drīkst uzstādīt tikai sertificēts speciālists. Uz bojājumiem, kuri izraisīti nepareiza pieslēguma dēļ, garantija neattiecas.

Šo iekārtu paredzēts izmantot tikai privātās mājsaimniecībās vai sadzīvē. Iekārtu izmantojiet tikai ēdienu un dzērienu gatavošanai. Gatavošanas process jāuzrauga. Šīlaicīgs gatavošanas process nepārtraukti jāuzrauga. Izmantojiet iekārtu tikai slēgtās telpās.

Šo iekārtu drīkst lietot tikai augstumā, kas nepārsniedz 2000 metrus virs jūras līmeņa. Neizmantojiet sildvirsmas pārsegus. Tie var izraisīt negadījumus, piemēram, pārkarstot, aizdegoties vai saplīstot.

Neizmantojiet nepiemērotas aizsargierīces vai bērnu drošības aprīkojumu. Tie var izraisīt negadījumus.

Bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un cilvēki ar nepietiekamām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām vai bez pieredzes vai atbilstošām zināšanām ierīci var lietot tikai citu cilvēku uzraudzībā vai pēc tam, kad viņi ir apmācīti to izmantot un ir apzinājušies iespējamos riskus.

Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un lietotājiem paredzētu apkopi nedrīkst veikt bērni, izņemot gadījumus, kad viņi ir vecāki par 8 gadiem un tas tiek darīts kāda cita cilvēka uzraudzībā.

Uzraugiet, lai bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem, neatrastos ierīces un pieslēguma kabeļa tuvumā.

## **Ugunsbīstami!**

- Karsta eļļa un tauki viegli uzliesmo. Neatstājiet bez uzraudzības karstu eļļu un taukus. Nedzēsiet uguns liesmas ar ūdeni. Izslēdziet sildriņķi. Uzmanīgi apslāpējiet liesmas ar vāciņu, dzēšamo drānu vai ko līdzīgu.
- Sildriņķi ļoti sakarst. Nenovietojiet uz sildvirsmas viegli uzliesmojošus priekšmetus. Nenovietojiet uz sildvirsmas priekšmetus.
- Iekārta ļoti sakarst. Neuzglabājiet ugunsnedrošus priekšmetus vai aerosolus atvilktnēs, kas atrodas tieši zem iekārtas.
- Sildvirsmas patstāvīgi izslēdzas un vairs nav izmantojama. Tā var negaidīti ieslēgties vēlāk. Izslēdziet drošinātāju kastē novietoto drošinātāju. Izsauciet klientu servisu

## **Apdegumu risks!**

- Sildriņķi un virsma ap tiem, it īpaši sildvirsmas rāmis (ja tāds ir), ļoti sakarst. Nepieskarieties karstajām virsmām. Raugieties, lai tām nepiekļūst bērni.
- Sildrinkis silst, taču indikators nedarbojas Izslēdziet drošinātāju kastē novietoto drošinātāju. Izsauciet klientu servisu

## **Elektriskā trieciena risks!**

- Neprofesionāli veikti remontdarbi ir bīstami. Remontu drīkst veikt tikai kvalificēts, apmācis mūsu Klientu dienesta tehnikis. Ja ierīce ir bojāta, izņemiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas vai izslēdziet drošinātājus drošinātāju kastē. Sazinieties ar Klientu dienestu.
- Ja ierīces iekšpusē nokļūst mitrums, tas var izraisīt strāvas triecienu. Neizmantojiet augstspiediena tīrītāju vai tvaika tīrītāju.
- Bojāta ierīce var radīt strāvas triecienu. Nekad neieslēdziet bojātu ierīci. Atvienojiet ierīci no elektriskās strāvas tīkla un izslēdziet drošinātāju kastē. Izsauciet klientu servisu.
- Stikla keramikā izveidojušās plaisas vai lūzumi var izraisīt strāvas triecienu. Izslēdziet drošinātāju kastē novietoto drošinātāju. Izsauciet klientu servisu

## **Traumu risks!**

Starp katla pamatni un sildriņķi nokļuvušais šķidrums var izraisīt pēkšņu katla palēkšanos. Sildriņķiem un katlu pamatnēm jābūt sausām.

## Bojājumu iemesli

### Uzmanību!

- Raupjas katlu un pannu pamatnes saskrāpē stikla keramiku.
- Nekarsējiet tukšus traukus. Tas var izraisīt bojājumus.
- Nenovietojiet karstas pannas un katlus uz vadības paneļa, indikatoru lauka vai apmales. Tas var izraisīt bojājumus.

- Ja uz sildvirsmas uzkrīt cieti vai asi priekšmeti, var rasties bojājumi.
- Alumīnija folija vai plastmasas trauki piekūst pie karstajiem sildriņķiem. Plīts aizsargfolija šai sildvirsmai nav piemērota.

### Pārskats

Turpmāk redzamajā tabulā norādīti biežākie bojājumi:

Bojājums	Cēlonis	Ricība
Traipi	Pārplūdis ēdiens	Pārplūdušu ēdienu nekavējoties noņemiet ar stikla skrāpi.
	Nepiemēroti tīrišanas līdzekļi	Izmantojiet tikai tos līdzekļus, kas paredzēti stikla keramikai.
Šķķīcas	Sāls, cukurs un smiltis	Neizmantojiet sildvirsmu par darba vai novietošanas virsmu.
	Raupjas katlu un pannu pamatnes skrāpē stikla keramiku	Pārbaudiet jūsu traukus.
Izbalējusi krāsa	Nepiemēroti tīrišanas līdzekļi	Izmantojiet tikai tos līdzekļus, kas paredzēti stikla keramikai.
	Katlu (piemēram, alumīnija) radīti noberzumi	Pārvietojot katlus un pannas, paceliet tos.
Nelīdzenumi	Cukurs, ēdieni, kas satur daudz cukura	Pārplūdušu ēdienu nekavējoties noņemiet ar stikla skrāpi.

## Vides aizsardzība

### Videi draudzīga utilizācija

Utilizējiet iepakojumu videi draudzīgā veidā.



Šī ierīce ir markēta atbilstoši Eiropas direktīvai 2012/19/ES par elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktīva nosaka veidu, kā ES teritorijā jārealizē nolietoto ierīču nodošana un pārstrāde.

### Padomi, kā ietaupīt elektroenerģiju


- Noslēdziet katlus ar piemērotiem vākiem. Gatavojet ēdienu bez vāka, jūs patēriejat ievērojami vairāk elektroenerģijas. Caur stikla vāciņu jūs labāk redzēsiet ēdienu, lieki nepaceļot vāciņu.
- Izmantojiet katlus un pannas ar gludiem dibeniem. Nelīdzens dibens paaugstinā elektroenerģijas patēriņu.
- Katla vai pannas dibena diametram ir jāsakrīt ar sildvirsmas izmēru. Izmantojot pārāk mazus katlus, uz sildvirsmām rodas elektroenerģijas patēriņa zudumi. Ievērojet: trauku ražotājs joti bieži uzrāda lielāko katla diametru. Bieži tas pārsniedz katla dibena diametru.

- Nelielam ēdiena daudzumam izmantojiet maza tilpuma katlu. Pārāk liels, tikai daļēji piepildīts katls tērē daudz enerģijas.
- Tvaicējiet ēdienu ar mazu ūdens daudzumu. Tā var ietaupīt enerģiju. Tvaicējot ar mazāku ūdens daudzumu, dārzeni saglabās vairāk vitamīnu un minerālvieku.
- Sekojiet līdzī, lai ar katlu būtu nosegta pēc iespējas lielāka sildriņķa daļa.
- Savlaicīgi pārslēdziet uz zemāku sildīšanas pakāpi.
- Iestatiet atbilstīgu tālākās gatavošanas līmeni. Ja ir iestatīts pārāk liels tālākās gatavošanas līmenis, paaugstinās elektroenerģijas patēriņš.
- Izmantojiet sildvirsmas atlikušo siltumu. Ja ir ilgāks cepšanas laiks, izslēdziet sildvirsmu jau 5–10 minūtes pirms cepšanas laika beigām.

# Iepazīšanās ar ierīci

Šī lietošanas pamācība attiecas uz dažādu modeļu sildvirsmām. 2. lappusē atradīsiet pārskatu par to veidiem un izmēriem.

## Vadības panelis



### Rādījumi

<b>I-9</b>	Gatavošanas līmeni
<b>H/h</b>	Atlikušais siltums
<b>R</b>	Uzvārīšanās elektronika
<b>88</b>	Taimeris

### Vadības lauki

<b>①</b>	Galvenais slēdzis
<b>A</b>	Uzvārīšanas elektronika
<b>■□□</b>	Sildriņķa izvēle
<b>☞</b>	Bērnu aizsardzības sistēma
<b>☛</b>	Tīrīšanas drošība

## Sildriņķi

Sildriņķis	Papildu riņķa ieslēgšana un izslēgšana
<b>○</b>	Vienriņķa sildriņķis
<b>◎</b>	Divriņķu sildriņķis
<b>□○</b>	Cepēstrauka zona
<b>□○</b>	Divriņķu sildriņķis, sildriņķis ar cepeštrauka zonu

Sildriņķa ieslēgšana: ir izgaismots atbilstošais rādījums.

Sildriņķa ieslēgšana: tiek automātiski izvēlēts pēdējais iepriekš iestatītais lielums.

## Paliekošā siltuma indikators

Sildvirsmas katram sildriņķim ir divpakāpu paliekošā siltuma indikators.

Ja indikatorā parādās **H**, sildriņķis vēl ir karsts. Tādējādi var, piemēram, nelielu porciiju uzturēt siltu vai kausēt glazūru. Kad sildriņķis nedaudz atdziest, rādījums nomainās uz **h**. Indikators nodziest, kad sildriņķis ir pietiekami atdzisis.

# Sildvirsmas iestatīšana

Šajā nodaļā uzzināsiet, kā iestatīt sildriņķus. Tabulā atradīsiet gatavošanas līmenus un laikus dažādiem ēdiem.

## Sildvirsmas ieslēgšana un izslēgšana

Sildvirsmu ieslēdz un izslēdz ar galveno slēdzi.

Ieslēgšana: pieskarieties simbolam ①. Atskan signāls. Spīd indikatora spuldze virs galvenā slēdža un rādījumi 0. Sildvirsmu ir gatava darbam.

Izslēgšana: pieskarieties simbolam ① tik reižu, līdz nodziest indikatora spuldze virs galvenā slēdža un rādījumi 0. Sildriņķi ir izslēgti. Turpina spīdēt atlikušā siltuma rādījums, līdz sildriņķi ir pietiekami atdzisuši.

### Norādījumi

- Sildvirsmu automātiski izslēdzas, ja visi sildriņķi ir izslēgti ilgāk par 20 sekundēm.
- Iestatījumi saglabājas atmiņā 4 sekundes pēc izslēgšanas. Ja šajā laikā sildvirsmu atkal ieslēgsiet, tā darbosies ar iepriekšējiem iestatījumiem.

## Sildriņķa noregulēšana

Iestatījumu zonā varat iestatīt vēlamo gatavošanas līmeni.

1. gatavošanas līmenis = mazākā jauda

9. gatavošanas līmenis = lielākā jauda

Katram gatavošanas līmenim ir papildu līmenis. Tas atzīmēts ar punktu.


## Gatavošanas līmeņa iestatīšana

Sildvirsmai jābūt ieslēgtai.

1. Pieskarieties simbolam ①, lai izvēlētos sildriņķi.

Sildriņķa indikatorā spīd 0, un zem tā spīd -.

2. Iestatījumu zonā iestatiet vajadzīgo gatavošanas līmeni.



## Gatavošanas līmeņa mainīšana

Izvēlieties sildriņķi un iestatījumu zonā iestatiet vēlamo gatavošanas līmeni.

## Sildriņķa izslēgšana

Ar simbolu ① izvēlieties sildriņķi. Iestatījumu zonā atlasi 0. Aptuveni pēc 10 sekundēm ir redzams atlikušā siltuma rādītājs.

### Norādījumi

- Pēdējais iestatītais sildriņķis paliek aktivizēts. Sildriņķi nekavējoties var atkal ieslēgt, to neiestatot atkārtoti.
- Sildriņķis tiek regulēts, ieslēdzot un izslēdzot sildīšanu. Arī vislielākās jaudas režīmā karsēšanu var ieslēgt un izslēgt.

Vārīšanai izmantojet 9. gatavošanas līmeni.

Ik pa laikam apmaišiet biezus šķidros ēdienus.

## Gatavošanas tabula

Tabulā atradīsiet dažus piemērus ēdienu pagatavošanai.

Gatavošanas laiki un līmeni ir atkarīgi no ēdiena veida, svara un kvalitātes. Tāpēc ir iespējamas atšķirības.

	Tālākās gatavošanas līmenis	Tālākās gatavošanas ilgums minūtēs
<b>Kausēšana</b>		
Šokolāde, glazūra	1-1.	-
Sviests, medus, želatīns	1-2	-
<b>Uzsildīšana un temperatūras uzturēšana</b>		
Sautējums (piemēram, lēcu sautējums)	1-2	-
Piens**	1.-2.	-
Desīņu uzsildīšana ūdenī**	3-4	-
<b>Atkausēšana un uzsildīšana</b>		
Saldēti spināti	2.-3.	10-20 min
Saldēts gulašs	2.-3.	20-30 min
<b>Vārīt, uzturot temperatūru nedaudz zem vārīšanās līmeņa</b>		
Knēdeļi, klimpas	4.-5.*	20-30 min
Zivis	4-5*	10-15 min
Baltās mērces, piemēram „Bechamel” mērce	1-2	3-6 min
Uzputotas mērces, piemēram, „Bernaise” mērce, „Hollondaise” mērce	3-4	8-12 min

\* Tālākā gatavošana bez vāka

\*\* Bez vāka

\*\*\* Apgroziet biežāk

	<b>Tālākās gatavoša- nas līmenis</b>	<b>Tālākās gatavoša- nas ilgums minūtēs</b>
<b>Vārīšana, tvaicēšana, sautēšana</b>		
Rīsi (ar dubultu ūdens daudzumu)	2–3	15–30 min
Piena rīsi	1.–2.	35–45 min
Kartupeļi ar mizu	4–5	25–30 min
Nomizoti kartupeļi	4–5	15–25 min
Mīklas izstrādājumi, nūdeles	6–7*	6–10 min
Sautējumi, zupas	3.–4.	15–60 min
Dārzeņi	2.–3.	10–20 min
Dārzeņi, saldēti	3.–4.	10–20 min
Gatavošana ātrvārīšanas kattā	4–5	-
<b>Sutināšana</b>		
Ruletes	4–5	50–60 min
Sutināti cepeši	4–5	60–100 min
Gulašs	2.–3.	50–60 min
<b>Cepšana**</b>		
Šnicelle, vienkārša vai panēta	6–7	6–10 min
Saldēta šnicelle	6–7	8–12 min
Karbonāde, vienkārša vai panēta***	6–7	8–12 min
Steiks (3 cm biezis)	7–8	8–12 min
Hamburgeri, kotletes (3 cm biezis)***	4.–5.	30–40 min
Putna krūtiņa (2 cm bieza)***	5–6	10–20 min
Saldēta putna krūtiņa***	5–6	10–30 min
Zivs un zivs fileja bez panējuma	5–6	8–20 min
Zivs un zivs fileja ar panējumu	6–7	8–20 min
Zivs un zivs fileja, panēta un saldēta, piemēram, zivju pirkstiņi	6–7	8–12 min
Vēžveidīgie un garneles	7–8	4–10 min
Saldēti, pannā gatavojami ēdienu	6–7	6–10 min
Pankūkas	6–7	turpināt
Omlete	3.–4.	turpināt
Vēršacis	5–6	3–6 min
<b>Fritēšana</b> (150–200 g uz porciju, fritēt nepartraukti 1 līdz 2 litros eļļas**)		
Saldēti produkti, piemēram, frī kartupeļi, vistas gabaliņi	8–9	-
Kroketes	7–8	-
Gaļa, piemēram, vistas daļas	6–7	-
Panēta zivs vai zivs alus mīklā	5–6	-
Dārzeņi, sēnes, panēti vai alus mīklā	5–6	-
Cepumi, piemēram krapfeni/virtuļi, augļi alus mīklā	4–5	-

\* Tālākā gatavošana bez vāka

\*\* Bez vāka

\*\*\* Apgroziet biežāk

# Uzvārišanās elektronika

Uzvārišanās elektronika uzkarsē sildriņķi ar lielāko jaudu un pēc tam pārslēdzas uz jūsu izvēlēto gatavošanas līmeni. Sildriņķa karsēšanas ilgums ir atkarīgs no iestatītā gatavošanas līmeņa.

## Uzkaršanas elektronikas iestatīšana

Uzkaršanas elektroniku var aktivizēt tikai pirmo 30 sekunžu laikā pēc sildriņķa ieslēgšanas.

1. Iestatiet vēlamo sildriņķa turpmākās gatavošanas līmeni.

2. Pieskarieties simbolam A.

Uzvārišanas kontroles elektronika ir aktivizēta. Indikatorā pārmaiņus mirgo **R** un turpmākās gatavošanas līmenis.

Pēc uzkaršanas displejā ir redzama vairs tikai pastāvīgās sildīšanas pakāpe.

## Tabula gatavošanai ar uzvārišanās elektroniku

Tabulā uzzināsiet, kādu ēdienu pagatavošanai piemērota uzvārišanās elektronika.

Mazākie lielumi attiecināmi uz mazajiem sildriņķiem, lielākie – uz lielajiem. Vadieties pēc dotajām vērtībām.

Iļ pa laikam apmaišiet biezus šķidros ēdienus.

Ar uzvārišanās elektroniku gatavojams ēdiens	Daudzums	Gatavošanas līmenis	Kopējais gatavošanas laiks minūtēs
<b>Uzsildīšana</b>			
Buljons	0,5–1 l	A 7–8	4–7 min
Zupas ar piedevām	0,5–1 l	A 2–3	3–6 min
Piens**	200–400 ml	A 1–2	4–7 min
<b>Uzsildīšana un temperatūras uzturēšana</b>			
Sautējums (piemēram, lēcu sautējums)	400–800 g	A 1–2	-
<b>Atkausēšana un uzsildīšana</b>			
Saldēti spināti	300–600 g	A 2.–3.	10–20 min
Saldēts gulašs	0,5–1 kg	A 2.–3.	20–30 min
<b>Vārīt, uzturot temperatūru nedaudz zem vārišanās līmeņa</b>			
Zivis	300–600 g	A 4–5*	20–25 min
<b>Vārišana</b>			
Rīsi (ar dubultu ūdens daudzumu)	125–250 g	A 2–3	20–25 min
Nemizoti kartupeļi, 1–3 krūzes ūdens	0,75–1,5 kg	A 4–5	30–40 min
Nemizoti kartupeļi, 1–3 krūzes ūdens	0,75–1,5 kg	A 4–5	20–30 min
Dārzeni, 1–3 krūzes ūdens	0,5–1 kg	A 2.–3.	15–20 min
Saldēti dārzeni, 1–3 krūzes ūdens	0,5–1 kg	A 4.–5.	15–20 min
<b>Sutināšana</b>			
Ruletes	4 gab.	A 4–5	50–60 min
Sutināti cepeši	1 kg	A 4–5	80–100 min
<b>Cepšana**</b>			
Šnicele, vienkārša vai panēta	1–2 gab.	A 6–7	8–12 min
Karbonāde, vienkārša vai panēta	1–2 gab.	A 6–7	8–12 min
Steiks (3 cm biezis)	1–2 gab.	A 7–8	8–12 min
Zivs un zivs fileja ar panējumu	1–2 gab.	A 6–7	8–12 min
Zivs un zivs fileja, panēta un saldēta, piemēram, zivju pirkstiņi	200–300 g	A 6–7	8–12 min
Pankūkas		A 6–7	cept līdz gatavībai

\* Tālākā gatavošana bez vāka

\*\* Bez vāka

## Padomi uzvārišanās elektronikas lietošanai

Uzvārišanās elektronika ir piemērota gatavošanai nelielā ūdens daudzumā, saglabājot maksimālu uzturvielu daudzumu.

- Lietojot lielos sildriņķus, pievienojiet gatavojamam ēdienam tikai aptuveni 3 tases ūdens, bet lietojot mazos - aptuveni 2 tases ūdens.
- Nosedziet katlu ar vāku.
- Ēdienu pagatavošanai lielā ūdens daudzumā (piem., makaroni), uzvārišanās elektronika nav piemērota.

# Funkcija "Aizsardzība no bērniem"

Ar funkciju "Aizsardzība no bērniem" jūs varat novērst to, ka bēri ieslēdz sildvirsmu.

## Funkcijas „Bērnu aizsardzības sistēma” ieslēgšana un izslēgšana

Gatavošanas laiks ir jāizslēdz.

Ieslēgšana: pieskarieties simbolam uz aptuveni 4 sekundēm. Indikatora spuldze virs simbola mirdz 10 sekundes. Sildvirsmu ir bloķēta.

Izslēgšana: pieskarieties simbolam uz aptuveni 4 sekundēm. Bloķēšana ir pārtraukta.

## Automātiskā funkcija "Aizsardzība no bērniem"

Funkcija "Aizsardzība no bērniem" tiek automātiski aktivizēta ikreiz, kad jūs izslēdzat sildvirsmu.

### Ieslēgšana un izslēgšana

Kā aktivizēt automātisku funkciju "Aizsardzība no bērniem", uzzināsiet nodaļā "Pamatiestatījumi".

# Taimeris

Taimeri iespējams izmantot 2 dažādos veidos:


- kad sildriņķim jāizslēdzas automātiski,
- kā virtuves taimeri.

## Sildriņķim jāizslēdzas automātiski

Ievadiet izvēlētā sildriņķa darbības ilgumu. Pēc iestatītā ilguma beigām sildriņķis automātiski izslēgsies.

### Ilguma iestatīšana

1. Gatavošanas līmeņa iestatīšana
2. Pieskarieties simbolam . Ielegas izvēlētās sildvirsmas rādījums . Taimera rādījumā redzams .
3. Iestatījumu zonā pieskarieties nepieciešamajam priekšiestatījumam. Iespējamais priekšiestatījums no kreisās uz labo pusī ir no 1, 2, 3..... līdz 10 minūtēm. Nākamo 10 sekunžu laikā virziet pirkstu pa iestatīšanas zonu tik bieži, līdz ir sasniegts nepieciešamais ilgums.



Ilguma rādītājs sāk skaitīt laiku. Ja ilgums ir iestatīts vairākiem sildriņķiem, vienmēr parādās atlasītā sildriņķa rādījums.

### Automātiskie iestatījumi

Ja iestatījumu zonā standarta iestatījumiem 1 līdz 5 pieskarsieties ilgāk, iestatītais ilgums automātiski samazināsies līdz vienai minūtei.

Ja iestatījumu zonā standarta iestatījumiem 6 līdz 10 pieskarsieties ilgāk, iestatītais ilgums automātiski palielināsies līdz 99 minūtēm.

### Pēc iestatītā laika beigām

Pēc iestatītā laika beigām sildriņķis izslēdzas. Atskan signāls un indikatorā 10 sekundes ir redzams . Indikators deg gaišāk. Pieskarieties simbolam . Indikatori nodziest un signāls apklust.

### Ilguma maiņa vai dzēšana

Atlasiet sildriņķi un pieskarieties simbolam . Rādījums spīd gaiši. Iestatījumu zonā mainiet ilgumu vai iestatiet uz .

**Norādījums:** Darbības ilgumu var iestatīt līdz 99 minūtēm.

## Automātisks taimeris

Ar šo funkciju varat iepriekš iestatīt visu sildriņķu darbības ilgumu. Katru reizi ieslēdzot sildriņķi, tas darbosies iepriekš iestatītā ilgumā. Pēc iestatītā ilguma beigām sildriņķis automātiski izslēgsies.

Kā ieslēgt automātisko taimeri, uzzināsiet nodaļā "Pamatiestatījumi".

**Norādījums:** Var mainīt sildriņķa sildīšanas ilgumu vai izslēgt sildriņķa automātisko taimeri.

Atlasiet sildriņķi un pieskarieties simbolam . Nepieciešamais rādījums spīd gaiši. Iestatījumu zonā mainiet ilgumu vai iestatiet uz .

## Taimeris

Ar taimeri var iestatīt laiku līdz 99 minūtēm. Tas ir neatkarīgs no visiem citiem iestatījumiem.

### Virtuves taimera iestatīšana

Virtuves taimerim ir iespējams iestatīt divus dažādus darbības veidus:

- ar atlasītu sildriņķi – piespiediet simbolu divas reizes 10 sekunžu laikā;
  - bez atlasīta sildriņķa – pieskarieties simbolam .
- Spīd rādījums .

### Virtuves taimera regulēšana

Iestatījumu zonā iestatiet vajadzīgo laiku.

### Pēc iestatītā laika beigām

Iestatītā laika beigās atskan signāls. Taimera displejā izgaismojas . Virtuves taimera rādījums deg gaišāk. Pēc 10 sekundēm indikators izslēdzas.

### Laika rādījums

Ar simbolu izvēlieties virtuves taimeri. Laika rādījums būs redzams 10 sekundēs.

### Laika koriģēšana

Ar simbolu izvēlieties virtuves taimeri un iestatiet to no jauna.

# Automātiskais laika ierobežotājs

Ja sildriņķis ilgu laiku ir ieslēgts, nemainot iestatījumu, tiek aktivizēts automātiskais laika ierobežojums.

Sildriņķa sildšana tiek pārtraukta. Sildriņķu rādījumā pārmaiņus mirgo **F8** un atlikušā siltuma rādītājs **H/h**.

Pieskaroties jebkurai vadības virsmai, rādījums pazūd. Var iestatīt jaunus datus.

Laika ierobežotāja aktivizēšanas brīdis ir atkarīgs no iestatītās sildšanas pakāpes (1 līdz 10 stundas).

## Tīrīšanas drošības sistēma

Tirot vadības paneli laikā, kad sildvirasma ir ieslēgta, iestatījumi var mainīties.

Lai no tā izvairītos, jūsu sildvirsmai ir funkcija „Tīrīšanas drošība”. Pieskarieties simbolam /. Atskan signāls. Virs simbola / spīd rādījuma lampiņa. Vadības panelis ir

bloķēts uz 30 sekundēm. Jūs varat notīrīt vadības paneli, nemainot iestatījumus.


**Norādījums:** Galvenais slēdzis nav pakļauts funkcijai „Tīrīšanas drošība”. Jūs jebkurā brīdī varat sildvirsmu izslēgt.

## Enerģijas patēriņa rādījums

Ar šo funkciju jūs varat kontrolēt kopējo enerģijas patēriņu no sildvirsmas ieslēgšanas līdz izslēgšanai.

Vēl aptuveni 10 sekundes pēc sildvirsmas izslēgšanas tiks uzrādīts elektroenerģijas patēriņš kilovatstundās, piemēram, 1,08 kWh.

Rādījumu precīzitāte ir atkarīga arī no strāvas tīkla jaudas kvalitātēs.



Displejs nav aktivizēts. Kā mainīt rādījumus, uzzināsit nodaļā „Pamatiestatījumi”.

## Pamatiestatījumi

Ierīcei ir dažādi pamatiestatījumi. Ierīces iestatījumus varat mainīt atbilstīgi savām vēlmēm.

Indikators	Funkcija
	<b>Automātiskā funkcija „Bērnu drošība”</b> Izslēgts.* Ieslēgts.
	<b>Skaņas signāls</b> Apstiprinājuma vai klūmes paziņojumu signāls izslēgts (galveno slēdžu signāls ir ieslēgts vienmēr). Ieslēgts tikai klūmes paziņojumu signāls. Ieslēgts tikai apstiprinājuma paziņojumu signāls. Apstiprinājuma un klūmes paziņojumu signāls ieslēgts.*
	<b>Enerģijas patēriņa indikators</b> (Informāciju par tīkla spriegumu jautājiet elektrības piegādātājam.) Patēriņa indikators izslēgts.* Patēriņa indikators, ja tīkla spriegums ir 230 V. Patēriņa indikators, ja tīkla spriegums ir 400 V. Patēriņa indikators, ja tīkla spriegums ir 220 V. Patēriņa indikators, ja tīkla spriegums ir 240 V.

\*Pamatiestatījums

Indikators	Funkcija
c5	<b>Automātiskais taimeris</b> 0 Izslēgts.* 1-99 Laika posms, pēc kura sildriņķis izslēdzas.
c6	<b>Taimera beigu signāla ilgums</b> 1 10 sekundes.* 2 30 sekundes. 3 1 minūte.
c7	<b>Sildriņķu pieslēgšana</b> 0 Izslēgts. 1 Ieslēgts. 2 Pēdējais iestatījums pirms sildriņķa izslēgšanas.*
c9	<b>Sildriņķa izvēles ilgums</b> 0 Neierobežots: iespējams izmantot pēdējo iestatīto sildriņķi, neizvēloties to no jauna.* 1 Pēdējo izmantoto sildriņķi iespējams izvēlēties 10 sekundes pēc iestatīšanas, pēc tam pirms iestatīšanas jāizvēlas sildriņķis no jauna.
c0	<b>Pamatiestatījumu atiestatīšana</b> 0 Izslēgts.* 1 Ieslēgts.


\*Pamatiestatījums

## Pamatiestatījumu maiņa

Sildvirsmai jābūt izslēgtai.

1. Ieslēdziet sildvirsmu.


2. Nākamajās 10 sekundēs pieskarieties simbolam  uz 4 sekundēm.



Displeja kreisajā pusē pārmaiņus mirgo c un 1, labajā pusē redzams 0.

3. Pieskarieties simbolam  tik reižu, līdz displeja kreisajā pusē ir redzams vajadzīgais rādījums.

4. Iestatījumu zonā iestatiet vajadzīgo vērtību.



5. Pieskarieties simbolam  uz 4 sekundēm. Iestatījums ir aktivēts.

## Izslēgšana

Lai izslēgtu pamatiestatījumu režīmu, ar galveno slēdzi izslēdziet sildriņķi un veiciet iestatījumus no jauna.

# Tīrišana un kopšana

Šīs nodaļas norādījumi jums palīdzēs pareizi kopt sildvirsmu. Piemērotus tīrišanas un kopšanas līdzekļus varat iegādāties klientu servisā vai mūsu e-veikalā.

## Stikla keramika

Notīriet sildvirsmu ikreiz, kad esat beiguši gatavošanu. Šādā veidā ēdienu atlīkumi nepiedegs.

Tīriet sildriņķi tikai tad, kad tas ir atdzisis.

Izmantojet tikai tos līdzekļus, kas paredzēti stikla keramikai. Nenemiet vērā norādījumus uz tīrišanas līdzekļa iepakojuma.

Nekad neizmantojet:

- neatšķaidītu manuālās trauku mazgāšanas līdzekli,
- trauku mazgājamās mašīnas tīritāju,
- abrazīvus tīrišanas līdzekļus,
- agresīvus tīrišanas līdzekļus, kā, piemēram, cepeškrāsns aerosolus vai traipu noņēmējus,
- abrazīvus sūķus,

- augsta spiediena tīrišanas ierīci vai tvaika strūklu.

Lielus netīrumus vislabāk notīrit ar stikla skrāpi, ko var iegādāties jebkurā tirdzniecības vietā. Nenemiet vērā ražotāja norādes.

Stikla skrāpi varat iegādāties arī mūsu klientu dienestā vai e-veikalā.

Izmantojot stikla keramikai paredzētos speciālos tīrišanas sūķus, jūs iegūsiet labāku tīrišanas rezultātu.

## Sildvirsmas rāmis

Lai izvairītos no sildvirsmas rāmja bojājumiem, rīkojieties atbilstoši turpmāk minētajiem norādījumiem.

- Izmantojet tikai siltu sārmainu šķidrumu.
- Pirms lietošanas rūpīgi izmazgājiet jaunās mitrumu uzsūcošās drāniņas.
- Neizmantojet asus vai abrazīvus mazgāšanas līdzekļus.
- Neizmantojet stikla skrāpi.

# Traucējumu novēršana

Bieži vien traucējumu iemesli ir maznozīmīgi. Lūdzu, nenemiet vērā tabulā sniegtos norādījumus, pirms izsaucat klientu apkalpošanas dienesta speciālistu.

Sildvirsmas elektronika atrodas zem vadības paneļa. Dažādu iemeslu dēļ temperatūra šajā ierīces daļā var ievērojami palielināties.

Lai elektronika nepārkarstu, sildriņķi automātiski izslēdzas, ja vajadzīgs. Pārmaiņus redzami rādījumi **F2**, **F4**, vai **F5** un atlikušā siltuma rādījums **H** vai **h**.

Rādījums	Kļūda	Rīcība
Nav	Strāvas padeve ir pārtraukta.	Pārbaudiet iekārtas aizsardzības drošinātājus mājā. Pārbaudiet, vai strāvas padeve ir pārtraukta, izmantojot citas elektroierīces.
Visi rādījumi mirgo.	Vadības virsma ir mitra, vai uz tās atrodas kāds priekšmets.	Nosusiniet vadības virsmu vai noņemiet priekšmetu.
<b>F2</b>	Gatavošana notiek ilgāku laiku uz vairākiem sildriņķiem ar lielu jaudu. Lai aizsargātu elektroniku, sildriņķis ir izslēgts.	Nedaudz uzgaidiet. Tad pieskarieties jebkurai vadības virsmai. Kad rādījums <b>F2</b> vairs nav redzams, elektronika ir pietiekam atdzisusi. Jūs varat turpināt gatavot.
<b>F4</b>	Lai gan sildriņķi bijuši automātiski izslēgti ( <b>F2</b> ), elektronika turpina uzkarst. Tāpēc visi sildriņķi ir izslēgti.	Nedaudz uzgaidiet. Tad pieskarieties jebkurai vadības virsmai. Kad rādījums <b>F4</b> vairs nav redzams, varat turpināt gatavot.
Pamīsus mirgo <b>F5</b> un sildīšanas pakāpes rādījumi. Atskan skaņas signāls.	Brīdinājums. Vadības paneļa zonā ir karsts katls. Elektronika var pārkarst.	Noņemiet no tās katlu. Pēc ūsa brīža klūmes rādījums vairs nav redzams. Jūs varat turpināt gatavot.
<b>F5</b> un skaņas signāls	Vadības paneļa zonā ir karsts katls. Lai aizsargātu elektroniku, sildriņķis ir izslēgts.	Noņemiet no tās katlu. Nedaudz uzgaidiet. Tad pieskarieties jebkurai vadības virsmai. Kad rādījums <b>F5</b> vairs nav redzams, varat turpināt gatavot.
<b>F8</b>	Sildriņķis pārāk ilgi ir bijis izmantots un ir izslēdzies.	Sildriņķi nekavējoties var atkal ieslēgt.

# Klientu serviss

Ja jūsu ierīcei nepieciešams remonts, mūsu klientu serviss ir gatavs jums palīdzēt.

## E numurs un FD numurs

Sazinoties ar mūsu klientu servisu, lūdzu, norādīt ierīces E numuru un FD numuru. Datu plāksnīti ar numuriem atradīsiet uz ierīces pases.

Nemiet vērā, ka klientu servisa dienesta tehnika apmeklējums kļūdas novēršanai arī garantijas laikā nav bezmaksas.

**Remonta uzdevums un konsultācijas traucējumu gadījumā**  
Visu valstu kontaktdatus Jūs atradīsiet pielikumā esošajā tehniskā servisa dienestu sarakstā.

Paļaujieties uz ražotāja lietprātību. Tādējādi jūs varat būt drošs, ka remontdarbus veic apmācīti servisa tehnīki, kam pieejamas jūsu ierīcei paredzētas oriģinālās rezerves daļas.

# Pārbaudes ēdieni

Šī tabula ir sagatavota pārbaudes iestāžu vajadzībām, lai atvieglotu mūsu iekārtu pārbaudi.

Tabulā sniegtie dati attiecas uz mūsu piederumos iekļautajiem „Schulte-Ufer” traukiem (četrdaļgu indukcijas katlu komplektu HZ 390042) ar šādiem izmēriem:

■ katlu ar rokturi, Ø 16 cm, 1,2 l, paredzētu Ø 14,5 cm vienriņķa sildriņķis;

- kastroli, Ø 16 cm, 1,7 l, paredzētu Ø 14,5 cm vienriņķa sildriņķis;
- kastroli, Ø 22 cm, 4,2 l, paredzētu Ø 18 cm vai Ø 17 cm sildriņķim;
- cepampannu, Ø 24 cm, paredzētu Ø 18 cm vai Ø 17 cm sildriņķim.

Pārbaudes ēdieni	Uzkaršanas sildīšanas līmenis	Ilgums (min:sek)	Uzkarsēšana/uzkaršana	Vāks	Pastāvīgā sildī- šanas līmenis	Vāks
<b>Šokolādes kausēšana</b>						
Trauki: katls ar rokturi	-	-	-	-	1.	Nē
Šokolādes glazūra (piemēram, „Dr. Oetker” tumšā šokolāde, 150 g) uz 14,5 cm Ø sildriņķa						
<b>Lēcu biezenzupas uzsildīšana un sil- tuma uzturēšana</b>						
Trauki: kastrolis	-	-	-	-	1.	Jā
<i>Lēcu biezenzupa atbilstoši DIN 44550</i>						
Sākuma temperatūra 20 °C	-	-	-	-	1.	Jā
Daudzums: 450 g uz 14,5 cm Ø sild- riņķa	9	apm. 2:00, bez maisīšanas	Jā	1.	1.	Jā
Daudzums: 800 g uz 18 cm Ø vai 17 cm Ø sildriņķa	9	apm. 2:00, bez maisīšanas	Jā	1.	1.	Jā
<i>Lēcu biezenzupa konservētā veidā</i>						
Piemēram, lēcu zupa ar „Erasco” desi- ñām:	-	-	-	-	1.	Jā
Sākuma temperatūra 20 °C	-	-	-	-	1.	Jā
Daudzums: 500 g uz 14,5 cm Ø sild- riņķa	9	apm. 2:00 (maisīšana pēc apm. 1:30)	Jā	1.	1.	Jā
Daudzums: 1000 g uz 18 cm Ø vai 17 cm Ø sildriņķa	9	apm. 2:30 (maisīšana pēc apm. 1:30)	Jā	1.	1.	Jā

## Bešamela mērces karsēšana

Trauki: katls ar rokturi

Piena temperatūra: 7 °C

Recepte: 40 g sviesta, 40 g miltu, 0,5 l piena (ar 3,5% tauku saturu) un šķipsna sāls uz 14,5 cm Ø sildriņķa

9<sup>2</sup>

apm. 5:20

Nē

1<sup>1,3</sup>

Nē

<sup>1.</sup> Izkausēt sviestu, iemaisīt miltus un sāli, maisījumu kar-  
sēt 3 minūtes

<sup>2.</sup> Maisījumam pievienot pienu un, nepār-  
traukti maisot, uzvārīt

Pārbaudes ēdieni	Uzkaršanas sildīšanas līmenis	Ilgums (min:sek)	Vāks	Pastāvīgās sildīšanas līmenis	Vāks
<b>Rīsu piena zupas gatavošana - pastāvīgā sildīšana ar vāku</b>				3. Kad Bešamela mērcē ir uzvārijusies, nākamās 2 minūtes, nepārtraukti mairot, karsēt 1. līmenī	
Trauki: kastrolis  Piena temperatūra: 7 °C  Recepte: 190 g apalo rīsu, 90 g cukura, 750 ml pienu (ar 3,5% tauku saturu) un 1 g sāls uz 14,5 cm Ø sildriņķa	9	apm. 6:45  Uzsildiet pienu, līdz tas sāk vārtties. Ieslēdziet atpakaļ pastāvīgās sildīšanas līmeni un pievienojiet pienam rīsus, cukuru un sāli  Kopējais ilgums (ar uzkaršanu) apm. 45 minūtes	Nē	2	Jā
Recepte: 250 g apalo rīsu, 120 g cukura, 1 l pienu (ar 3,5% tauku saturu) un šķipsna sāls uz 18 cm Ø vai 17 cm Ø sildriņķa	9	apm. 7:20  Uzsildiet pienu, līdz tas sāk vārtties. Ieslēdziet atpakaļ pastāvīgās sildīšanas līmeni un pievienojiet pienam rīsus, cukuru un sāli  Kopējais ilgums (ar uzkaršanu) apm. 45 minūtes	Nē	2	Jā
<b>Rīsu piena zupas gatavošana - pastāvīgā sildīšana bez vāka</b>				Pēc 10 minūtēm piena zupu apmaišiet	
Trauki: kastrolis  Piena temperatūra: 7 °C  Recepte: 190 g apalo rīsu, 90 g cukura, 750 ml pienu (ar 3,5% tauku saturu) un 1 g sāls uz 14,5 cm Ø sildriņķa	9	apm. 7:30  Pievienojiet pienam rīsus, cukuru un sāli un, nemitīgi maisot, uzsildiet. Kad piens ir apm. 90 °C temperatūrā, ieslēdziet atpakaļ pastāvīgās sildīšanas līmeni.  Lēni vāriet apm. 50 minūtes	Nē	2	Nē
Recepte: 250 g apalo rīsu, 120 g cukura, 1 l pienu (ar 3,5% tauku saturu) un 1,5 g sāls uz 18 cm Ø vai 17 cm Ø sildriņķa	9	apm. 8:00  Pievienojiet pienam rīsus, cukuru un sāli un, nemitīgi maisot, uzsildiet. Kad piens ir apm. 90 °C temperatūrā, ieslēdziet atpakaļ pastāvīgās sildīšanas līmeni.  Lēni vāriet apm. 50 minūtes	Nē	2	Nē
<b>Rīsu vārišana</b>					
Trauki: kastrolis  Ūdens temperatūra 20 °C  Recepte atbilstoši DIN 44550:  125 g gargraudu rīsu, 300 g ūdens un šķipsna sāls uz 14,5 cm Ø sildriņķa	9	apm. 2:48	Jā	2	Jā
Recepte atbilstoši DIN 44550:  250 g gargraudu rīsu, 600 g ūdens un šķipsna sāls uz 18 cm Ø vai 17 cm Ø sildriņķa	9	apm. 3:15	Jā	2.	Jā
<b>Cūkgaļas filejas steika cepšana</b>					
Trauki: cepampanna					

Pārbaudes ēdieni	Uzkaršanas sildīšanas līmenis	Uzkarsēšana/uzkaršana	Ilgums (min:sek)	Vāks	Pastāvīgā sildī- šanas līmenis	Vāks
Sākuma temperatūra filejas steikam: 7 °C						
Daudzums: 3 filejas steiki (kopējais svars apmēram 300 g, apmēram 1 cm biezas šķēles), 15 g saulespuķu eļļas, uz 18 cm Ø vai 17 cm Ø sildriņķa	9		apm. 2:40	Nē	7	Nē
<b>Pankūku cepšana</b>						
Trauki: cepampanna						
Recepte atbilstoši DIN EN 60350-2						
Daudzums: 55 ml mīklas katrai pankūkai uz 18 cm Ø vai 17 cm Ø sildriņķa	9		apm. 2:40	Nē	6 vai 6. atkarībā no apbrūninājuma pakāpes	Nē
<b>Saldētu frī kartupeļu cepšana</b>						
Trauki: kastrolis						
Daudzums: 1,8 kg saulespuķu eļļa, vie- nai porcijai: 200 g saldētu frī kartupeļu (piemēram, „McCain 123 Frites Origи- nal”) uz 18 cm Ø vai 17 cm Ø sildriņķa	9	Līdz eļļa sakarst līdz 180 °C tem- peratūrai		Nē	9	Nē

Ja mēģinājumus veic ar 18 cm Ø sildriņķi un 1500 W nominālo  
jaudu, uzkaršanas laiks pagarinās par apm. 20% un pastāvīgās  
sildīšanas līmenis jāpaaugstina par vienu līmeni.

# Turinys

<b>Saugos nurodymai.....</b>	<b>16</b>	Kaitvietė turi išsijungti automatiškai.....	23
Galimos gedimų priežastys.....	17	Automatinis laikmatis .....	23
<b>Aplinkos apsauga .....</b>	<b>18</b>	Virtuvinius laikmatus .....	23
Ekologiškas utilizavimas.....	18	<b>Automatinis laiko ribojimas .....</b>	<b>23</b>
Energijos taupymo patarimai.....	18	<b>Valymo apsauga.....</b>	<b>23</b>
<b>Susipažinkite su prietaisu.....</b>	<b>18</b>	<b>Energijos sąnaudų rodmuo .....</b>	<b>24</b>
Valdymo skydelis .....	18	<b>Pagrindiniai nuostatai .....</b>	<b>24</b>
Kaitvietės .....	19	Pagrindinių nuostatų keitimas .....	25
Liekamosios šilumos rodmuo.....	19	<b>Valymas ir priežiūra .....</b>	<b>25</b>
<b>Kaitlentės nustatymas.....</b>	<b>19</b>	Stiklo keramikos kaitlentė .....	25
Kaitlentės ijjungimas ir išjungimas .....	19	Kaitlentės rémas .....	25
Kaitvietės nustatymas .....	19	<b>Gedimų šalinimas .....</b>	<b>26</b>
Ruošimo lentelė .....	20	<b>Klientų aptarnavimo tarnyba .....</b>	<b>26</b>
<b>Užvirimo režimas .....</b>	<b>21</b>	<b>Bandomieji patiekalai .....</b>	<b>26</b>
Užvirimo elektronikos nustatymas .....	21		
Lentelė naudojama ruošiant užvirimo režimu.....	21		
Patarimai verdant užvirimo režimu.....	22		
<b>Apsauga nuo vaikų .....</b>	<b>22</b>		
Apsaugos nuo vaikų funkcijos ijjungimas ir išjungimas.....	22		
Automatinė apsauga nuo vaikų .....	22		
<b>Laikmatis .....</b>	<b>23</b>		

Daugiau informacijos apie gaminius, priedus, atsargines dalis ir paslaugas rasite internete: [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com) ir interneto parduotuvėje: [www.siemens-eshop.com](http://www.siemens-eshop.com)

## Saugos nurodymai

Atidžiai perskaitykite šią instrukciją.  
Išsaugokite šią naudojimo ir montavimo instrukciją bei prietaiso pasą, kad galėtumėte vėliau peržiūrėti arba perduoti kitiems savininkams.

Išpakuokite prietaisą ir jį patikrinkite. Jei transportuojant prietaisas buvo pažeistas, jo neprijunkite.

Tik jgaliotasis specialistas gali prietaisą prijungti be kištuko. Dėl netinkamo prijungimo atsiradusiai žalai garantija nesuteikiama.

Šis prietaisas naudojamas tik privačiame namų ūkyje ir namų aplinkoje. Prietaisą naudokite tik patiekalamis ir gėrimams ruošti. Viralo negalima palikti be priežiūros. Verdant trumpai, viralą reikia visą laiką stebėti. Prietaisą naudokite tik uždarose patalpose.

Šis prietaisas pritaikytas naudojimui tik iki ne daugiau kaip 2000 metrų aukštyje virš jūros lygio.

Nenaudokite jokių kaitlenčių dangčių. Priešingu atveju gali įvykti nelaimingų atsitikimų, pvz., jie gali perkaisti, užsidegti ar nuo jų gali atitrūkti medžiagos dalys.

Nenaudokite jokių netinkamų apsauginių įrenginių ar vaikų apsaugos grotelių. Dėl jų gali įvykti nelaimingų atsitikimų.

Jaunesni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, sensoriniai arba protiniai gebėjimai yra mažesni, arba neturintieji patirties bei žinių ši prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi už jų saugumą atsakingo asmens arba jo instruktuoti apie saugų prietaiso naudojimą bei supratę iš to kylančius pavojus.

Negalima leisti vaikams žaisti su prietaisu. Valymo ir naudotojo atliekamų techninės priežiūros darbų vaikai negali atlikti, nebent jiems jau sukako 8 metai ir jie bus prižiūrimi.

Jaunesnių nei 8 metų vaikų negalima leisti būti arti prietaiso ir jungiamojo laidо.

## Gaisro pavojus!

- Jkaitės aliejas ir riebalai gali greitai užsilepsnoti. Niekada nepalikite be priežiūros karšto aliejaus ir riebalų. Niekada negesinkite ugnies vandeniu. Išjunkite kaitvietę. Liepsną atsargiai slopinkite dangčiu, gesinimo antklode arba panašiu daiktu.
- Kaitvietės labai jkaista. Niekada nedėkite ant kaitlentės degių daiktų. Ant kaitlentės nelaikykite jokių daiktų.
- Prietaisas jkaista. Nelaikykite stalčiuose tiesiogiai po kaitlentėmis jokių degių daiktų ar aerozolinių purškiklių.
- Kaitlentė išsi Jungia automatiškai ir jos nebegalima valdyti. Véliau ji gali neplanuotai išsi Jungti. Išjunkite saugiklius skirstomojoje saugiklių dėžutėje. Paskambinkite klientų aptarnavimo tarnybai.

## Pavojus nusideginti!

- Kaitvietės ir aplinkiniai paviršiai, ypač kaitlentės rémas (jei yra), labai jkaista. Nelieskite karštų paviršių. Neleiskite prisiartinti vaikams.
- Kaitvietė kaista, o indikatorius neveikia. Išjunkite saugiklius skirstomojoje saugiklių dėžutėje. Paskambinkite klientų aptarnavimo tarnybai.

## Galimos gedimų priežastys

### Dėmesio!

- Šiurkštus puodų ir keptuvių dugnas bražo stiklo keramiką.
- Jokiu būdu nepalikite ant įjungtos kaitvietės tuščių puodų. Gali atsirasti gedimų.
- Niekada nestatykite karštų puodų ir keptuvių ant valdymo skydelio, indikatorių ar rémo. Gali atsirasti gedimų.

### Apžvalga

Šioje lentelėje nurodyti dažniausiai pasitaikantys pažeidimai:

Pažeidimai	Priežastis	Priemonė
Démès	Išbègę maisto produktai Netinkamos valymo priemonės	Išbègusius maisto produktus tuo pat pašalinkite stiklo grandikliu. Naudokite tik stiklo keramikai skirtas valymo priemones
Ibréžimai	Druska, cukrus ir smèlis Šiurkštus puodų ir keptuvių dugnas bražo stiklo keramiką	Nenaudokite kaitlentės kaip darbastalo, nestatykite ant jo daiktų. Patikrinkite indus.
Spalvos pakiti-mai	Netinkamos valymo priemonės Puodų žymės (pvz., aliuminio)	Naudokite tik stiklo keramikai skirtas valymo priemones Prieš perstumdam, pakelkite puodus ir keptuvės.
Irantos	Cukrus, daug cukraus turintys produktais	Išbègusius maisto produktus tuo pat pašalinkite stiklo grandikliu.

## Elektros šoko pavojus!

- Nekvalifikuotai atliekami remonto darbai yra pavojingi.Taisytį prietaisą gali tik specialiai išmokytas klientų aptarnavimo tarnybos technikas.Jei prietaisas sugedo, ištraukite šakutę iš lizdo arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžėje. Paskambinkite klientų aptarnavimo tarnybai.
- Dėl prasiskverbusios drègmės kyla elektros smūgio pavojus. Nenaudokite aukštu slėgiu ar garais valančių įrenginių.
- Dėl sugedusio prietaiso gali įvykti elektros smūgis. Niekada nejunkite sugadinto prietaiso. Ištraukite kištuką iš lizdo arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžėje. Iškrieskite klientų aptarnavimo tarnybą.
- Įtrūkus arba suskilus stiklo keramikos paviršiui galimas elektros šokas. Išjunkite saugiklius skirstomojoje saugiklių dėžutėje. Paskambinkite klientų aptarnavimo tarnybai.

## Pavojus susižeisti!

Puodai dėl skysčio tarp puodo dugno ir kaitvietės gali staiga pašokti į viršų. Visuomet nusausinkite kaitvietę ir puodo dugną.

- Ant kaitlentės nukritę kieti ar smailūs daiktai gali ją sugadinti.
- Aluminio folija ir plastikiniai indai, pastatytai ant kaitviečių, prikepa. Apsauginė viryklės folija jūsų kaitlentei netinka.

# Aplinkos apsauga

## Ekologiškas utilizavimas

Pakuotę utilizuokite pagal aplinkosaugos reikalavimus.



Šis prietaisas yra pažymėtas pagal Europos bendrijos direktyvą 2012/19/EG dėl naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Ši direktyva apibrėžia visoje ES galiojančią naudotų prietaisų gražinimo ir perdirbimo tvarką.

## Energijos taupymo patarimai


- Puodus visada uždenkite tinkamais dangčiais. Ruošiant neuždengus dangčiu, reikia daug daugiau energijos. Per stiklinį dangčių matosi ruošiamas maistas, todėl jo nebūtina nuimti.
- Naudokite puodus ir keptuves lygiu dugnu. Dėl nelygaus dugno padidėja elektros energijos sąnaudos.

- Puodo ir keptuvės dugno skersmuo turi atitikti kaitvietės dydį. Jei ant kaitvietės padedamas per mažas puodas, prarandama energijos. Atkreipkite dėmesį: indų gamintojai dažniausiai nurodo puodo viršaus skersmenį. Dažniausiai jis yra didesnis nei puodo dugno skersmuo.
- Mažesnius maisto kiekius ruoškite mažesniuose puoduose. Dideliam, mažai pripildytam puodui reikia daugiau energijos.
- Ruoškite nedideliam vandens kiekyje. Sutaupysite elektros energijos. Daržovėse išliks vitaminai ir mineralinės medžiagos.
- Puodu visada uždenkite kuo didesnį kaitvietės plotą.
- Laiku perjunkite žemesnę kaitinimo pakopą.
- Parinkite tinkamą tolesnio virimo pakopą. Parinkus per aukštą tolesnio virimo pakopą, suvartojama daugiau energijos.
- Išnaudokite kaitlentės liekamąją šilumą. Jei ilgai ruošėte, išjunkite kaitlentę likus 5–10 minučių iki ruošimo pabaigos.

## Susipažinkite su prietaisu

Naudojimo instrukcija tinkta įvairioms kaitlentėms. 2 puslapyje pateikiti prietaiso matmenys ir aprašymas.

### Valdymo skydelis



#### Rodmenys

I-9	Kaitinimo pakopos
H/h	Liekamoji šiluma
R	Užvirimo režimas
BB	Laikmatis

#### Pastabos

- Palietus atitinkamą simbolį, suaktyvinama reikiama funkcija.
- Valdymo paviršiai visuomet turi būti sausi. Drėgmė kenkia jų veikimui.
- Puodų nelaikykite prie indikatorių ir jutiklių. Gali perkaisti elektroninė sistema.

#### Valdymo zonas

①	Pagrindinis jungiklis
A	Užvirimo režimas
■■■	Kaitvietės parinktis
→	Apsauga nuo vaikų
↖	Apsauga valant
0111111111+	Nustatymo sritis
⑧	Zonų prijungimas
⌚	Laikmatis

## Kaitvietės

Kaitvietės	Ijungimas ir išjungimas
○ Vienguba kaitvietė	
◎ Dviguba kaitvietė	Pasirinkite kaitvietę, palieskite simbolį
□ Keptuvo zona	Pasirinkite kaitvietę, palieskite simbolį
▢ Dviejų kontūrų kaitvietė, kai-tvietė su keptuvo zona	Parinkite kaitvietę, palieskite simbolį  , prijungiamas 2-as kaitinimo kontūras. Dar kartą palieskite simbolį  , prijungiamama keptuvo zona

Kaitvietės prijungimas: pradeda švesti atitinkamas indikatorius.

Kaitvietės išjungimas: automatiškai parenkamas paskutinė kartė nustatyta dydis.

## Liekamosios šilumos rodmuo

Kiekviena kaitlentės kaitvietė turi dviejų pakopų liekamosios šilumos rodmenį.

Jei indikatoriuje pasirodo , reiškia, kad kaitvietė dar karšta. Jūs galite, pvz., palaikyti pastovią nedidelio patiekalo

temperatūrą (kad jis būtų šiltas) arba išstirpinti glajų. Kaitvietei auštant, rodmuo pasikeičia į . Indikatorius užgėsta kaitvietei visiškai atvésus.

## Kaitlentės nustatymas

Skaitydami šį skyrių sužinosite, kaip reikia nustatyti kaitvietes. Lentelėje pateiktos įvairių patiekalų kaitinimo pakopos ir gaminimo laikas.

### Kaitlentės ijungimas ir išjungimas

Naudodamai pagrindinį jungiklį, ižunkite ir išunkite kaitlentę.

Ijungimas: palieskite simbolį . Pasigirsta signalas. Užsidega šalia pagrindinio jungiklio esanti indikatoriaus lemputė ir rodmenys . Kaitlentė paruošta naudoti.

Išjungimas: simbolį lieskite tol, kol užges indikatoriaus lemputė virš pagrindinio jungiklio ir indikatoriai. Visos kaitvietės išjungtos. Likutinės šilumos indikatoriai dega tol, kol pakankamai atvėsta kaitvietės.

### Pastabos

- Kaitlentė išsijungia automatiškai, jei visos kaitvietės išjungtos ilgiau nei 20 sekundžių.
- Išjungus kaitlentę pirmas 4 sekundės nustatymai lieka. Jei per šį laiką kaitlentę vėl ižungsites, ji veiks pagal ankstesnius nustatymus.

### Kaitvietės nustatymas

Nustatymo srityje pasirinkite pageidaujamą kaitinimo pakopą.

1 kaitinimo pakopa = mažiausias galingumas


9 kaitinimo pakopa = didžiausias galingumas

Kiekviena kaitinimo pakopa turi ir tarpinę padėtį. Ji yra pažymėta tašku.

### Kaitinimo pakopos nustatymas

Kaitlentė turi būti ižungta.

- Jei norite parinkti kaitvietę, palieskite simbolį . Kaitinimo pakopų indikatoriuje šviečia , po kaitinimo pakopų indikatoriumi šviečia .
- Nustatymo srityje nustatykite norimą kaitinimo pakopą.



### Kaitinimo pakopos keitimas

Parinkite kaitvietę ir nustatymo srityje nustatykite norimą kaitinimo pakopą.

### Kaitvietės išjungimas

Simboliu parinkite kaitvietę. Nustatymo srityje nustatykite 0. Maždaug po 10 sekundžių pasirodys liekamosios šilumos indikatorius.

### Pastabos

- Lieka aktyvinta paskutinė kartė nustatyta kaitvietė. Galite nustatyti kaitvietę, nereikia parinkti iš naujo.
- Kaitvietė reguliuoja ižungdama ir išjungdama kaitinimo sistemą. Kaitinimo sistema gali būti ižungta ir išjungta net parinkus didžiausią galingumą.

## Ruošimo lentelė

Žemiau pateiktoje lentelėje surasite keletą pavyzdžių.

Patiekalo ruošimo laikas ir kaitinimo pakopos priklauso nuo jo pobūdžio, svorio ir kokybės. Todėl gali būti nukrypimų nuo lentelėje nurodytų skaičių.

Norėdami užvirti naudokite 9 kaitinimo pakopą.

Tirštus patiekalus retkarčiais pamaišykite.

	<b>Tolimesnio kaitinimo pakopa</b>	<b>Tolimesnio kaitinimo trukmė minutėmis</b>
<b>Tirpinimas</b>		
Šokoladas, šokoladinis glajus	1–1.	-
Sviestas, medus, želatina	1–2	-
<b>Pašildymas ir laikymas šiltai</b>		
Vienas patiekalas (pvz., lęšių patiekalas)	1–2	-
Pienas**	1–2.	-
Dešrelių pašildymas vandenye**	3–4	-
<b>Atitirpinimas ir pašildymas</b>		
Užšaldyti špinatai	2–3.	10–20 min.
Užšaldytas guliašas	2–3.	20–30 min.
<b>Virimas ant silpnos ugnies, užvirinimas</b>		
Virtinukai, kukuliai	4–5.*	20–30 min.
Žuvis	4–5*	10–15 min.
Balti padažai, pvz., Bešamelio padažas	1–2	3–6 min.
Plakti padažai, pvz., Bearno, olandiškas padažas	3–4	8–12 min.
<b>Virimas, garinimas, troškinimas</b>		
Ryžiai (dvigubas vandens kiekis)	2–3	15–30 min.
Ryžių košė su pienu	1–2.	35–45 min.
Bulvės su lupenomis	4–5	25–30 min.
Virtos bulvės	4–5	15–25 min.
Kepiniai iš tešlos, makaronai	6–7*	6–10 min.
Vienas patiekalas, sriubos	3–4.	15–60 min.
Daržovės	2–3.	10–20 min.
Daržovės, šaldytos	3–4.	10–20 min.
Virti greitpuodyje	4–5	-
<b>Troškinimas</b>		
Vyniotiniai	4–5	50–60 min.
Troškinti kepsniai	4–5	60–100 min.
Guliašas	2–3.	50–60 min.

\* tolimesnis virimas neuždengus dangčiu

\*\* neuždengus dangčiu

\*\*\* dažnai apversti

	Tolimesnio kaitinimo pakopa	Tolimesnio kaitinimo trukmė minutėmis
<b>Kepsniai**</b>		
Pjausnys, natūralus arba apvoliotas džiūvésiuose	6–7	6–10 min.
Pjausnys, užšaldytas	6–7	8–12 min.
Kotletas, natūralus arba apvoliotas džiūvésiuose***	6–7	8–12 min.
Kepsnys (3 cm storio)	7–8	8–12 min.
Mésainis, kukuliai (3 cm storio)***	4–5.	30–40 min.
Paukščio krūtinélė (2 cm storio)***	5–6	10–20 min.
Paukščio krūtinélė, užšaldyta***	5–6	10–30 min.
Žuvis ir žuvies filé, natūrali	5–6	8–20 min.
Žuvis ir žuvies filé, apvoliota džiūvésiuose	6–7	8–20 min.
Žuvis ir žuvies filé, apvoliota džiūvésiuose ir užšaldyta, pvz., žuvies piršteliai	6–7	8–12 min.
Omarai ir krevetės	7–8	4–10 min.
Keptuvėje ruošiami patiekalai, užšaldyti	6–7	6–10 min.
Blynas	6–7	nuolat
Omletas	3–4.	nuolat
Kiaušinienė	5–6	3–6 min.
<b>Gruzdinimas</b> (1–2 l aliejaus 150–200 g produktų nuolat gruzdinti**)		
Užšaldyti produktai, pvz., gruzdintos bulvytės, vištienos gabalėliai	8–9	-
Maltinukai	7–8	-
Mesa, pvz., vištienos gabaliukai	6–7	-
Žuvis, apvoliota džiūvésiuose arba alaus tešloje	5–6	-
Daržovės, grybai apvolioti džiūvésiuose arba alaus tešloje	5–6	-
Maži kepiniai, pvz., spurgos su įdaru / spurgos su vaisių įdaru, vaisiai alaus tešloje	4–5	-

\* tolimesnis virimas neuždengus dangčiu

\*\* neuždengus dangčiu

\*\*\* dažnai apversti

## Užvirimo režimas

Ijungus užvirimo režimą, kaitvietė veikia didžiausia galia, po to atgal persijungia į kitą, Jūsų pasirinktą, kaitinimo pakopą.

Kaip ilgai kaitvietė kais, priklauso nuo jūsų pasirinktos patiekalo gaminimo temperatūros.

### Užvirimo elektronikos nustatymas

Užvirinimo elektroniką galima aktyvinti tik per pirmasias 30 sekundžių nuo kaitvietės įjungimo.

### Lentelė naudojama ruošiant užvirimo režimu

Kokiems patiekalamams pritaikytas užvirimo režimas, sužinosite perskaitę žemiau pateiktą lentelę.

1. Nustatykite pageidaujamą kaitvietės virinimo pakopą.

2. Palieskite simbolį A.

Užvirimo elektronika aktyvinta. Indikatoriuje pakaitomis blyksi R ir tolimesnio kaitinimo pakopa.

Kai užverda, indikatoriuje šviečia tik tolesnio virimo pakopa.

### Patiukas, ruošiamas užvirimo režimu

**Kiekis**      **Kaitinimo pakopa**      **Visas virimo laikas minutėmis**

#### Pašildymas

Sultinys	500 ml–1 l	A 7–8	4–7 min.
Tirštos sriubos	500 ml–1 l	A 2–3	3–6 min.
Pienas**	200–400 ml	A 1–2	4–7 min.

#### Pašildymas ir laikymas šiltai

Vienas patiekalus (pvz., lešių patiekalus)	400–800 g	A 1–2	-
--	-----------	-------	---

\* tolimesnis virimas neuždengus dangčiu

\*\* neuždengus dangčiu

Patiekalas, ruošiamas užvirimo režimu	Kiekis	Kaitinimo pakopa	Visas virimo laikas minutėmis
<b>Atitirpinimas ir pašildymas</b>			
Užšaldyti špinatai	300–600 g	A 2.–3.	10–20 min.
Užšaldytas guliašas	500 g–1 kg	A 2.–3.	20–30 min.
<b>Virimas ant silpnos ugnies</b>			
Žuvis	300–600 g	A 4–5*	20–25 min.
<b>Virimas</b>			
Ryžiai (dvigubas vandens kiekis)	125–250 g	A 2–3	20–25 min.
Bulvės su lupenomis, 1–3 puodeliai vandens	750 g–1,5 kg	A 4–5	30–40 min.
Virtos bulvės, 1–3 puodeliai vandens	750 g–1,5 kg	A 4–5	20–30 min.
Daržovės, 1–3 puodeliai vandens	500 g–1 kg	A 2.–3.	15–20 min.
Daržovės, šaldytos, 1–3 puodeliai vandens	500 g–1 kg	A 4.–5.	15–20 min.
<b>Troškinimas</b>			
Vyniotiniai	4 vienetai	A 4–5	50–60 min.
Troškinti kepsniai	1 kg	A 4–5	80–100 min.
<b>Kepsniai**</b>			
Pjausnys, natūralus arba apvoliotas džiūvésiuose	1–2 vienetai	A 6–7	8–12 min.
Kotletas, natūralus arba apvoliotas džiūvésiuose	1–2 vienetai	A 6–7	8–12 min.
Kepsnys (3 cm storio)	1–2 vienetai	A 7–8	8–12 min.
Žuvis ir žuvies filé, apvoliota džiūvésiuose	1–2 vienetai	A 6–7	8–12 min.
Žuvis ir žuvies filé, apvoliota džiūvésiuose ir užšaldyta, pvz., žuvies pirštelių	200–300 g	A 6–7	8–12 min.
		A 6–7	nuolatinis kepimas
Blynas			

\* tolimesnis virimas neuždengus dangčiu

\*\* neuždengus dangčiu

## Patarimai verdant užvirimo režimu

Užvirimo režimas skirtas lėtam, maistingumą išlaikančiam troškinimui su mažai vandens.

- Naudodami dideles kaitvietes, į patiekalą įpilkite maždaug 3 puodelius vandens; naudojant mažas kaitvietes užtenka maždaug 2 puodelių.
- Uždenkite puodą dangčiu.
- Užvirimo režimas netinka patiekalamams, kurie verdamai su daug vandens (pvz., makaronai).

## Apsauga nuo vaikų

Vaikų saugos funkcija skirta tam, kad vaikai neįjungtų kaitlentės.

### Apsaugos nuo vaikų funkcijos įjungimas ir išjungimas

Kaitlentė turi būti išjungta.

Ijungimas: simbolį / lieskite maždaug 4 sekundes.

Indikatoriaus lemputė virš simbolio / šviečia 10 sekundžių.

Kaitlentė užblokuota.

Išjungimas: simbolį / lieskite maždaug 4 sekundes.

Blokuotė išjungama.

### Automatinė apsauga nuo vaikų

Naudojant šią funkciją, apsauga nuo vaikų aktyvinama automatiškai, kai kaitlentė išjungiamama.

#### Įjungimas ir išjungimas

Kaip įjungti automatinę vaikų saugos funkciją, perskaitykite skyriuje „Pagrindiniai nustatymai“.

# Laikmatis

Laikmatis gali būti naudojamas 2 skirtingais būdais:


- Kaitvietė turi išsijungti automatiškai.
- Kaip virtuvinius laikmatis.

## Kaitvietė turi išsijungti automatiškai

Nustatykite pasirinktos kaitvietės veikimo trukmę. Praėjus nustatytam laikui, kaitvietė išsijungs automatiškai.

### Trukmės nustatymas

1. Kaitinimo pakopos nustatymas
2. Palieskite simbolį . Šviečia norimos kaitvietės indikatorius . Laikmačio indikatoriuje šviečia .
3. Nustatymo srityje palieskite norimą išankstinį nuostatą. Galimas išankstinis nustatymas iš kairės į dešinę, nuo 1, 2, 3... iki 10 minučių. Per kitas 10 sekundžių nustatymo sritį slinkite tol, kol pasieksite norimą trukmę.



Skaiciuojama trukmė. Jei trukmę nustatete kelioms kaitvietėms, visada bus rodoma parinktos kaitvietės trukmė.

### Automatinis nustatymas

Nustatymo srityje pirminj nustatymą nuo 1 iki 5 spauskite ilgiau, tada trukmė automatiškai sumažės viena minute.

Nustatymo srityje pirminj nustatymą nuo 6 iki 10 spauskite ilgiau, tada trukmė automatiškai padidės iki 99 minučių.

### Laikui pasibaigus

Laikui pasibaigus, kaitvietė išsijungia. Pasigirsta signalas ir indikatoriuje 10 sekundžių užsidega . Ryškiai šviečia indikatorius . Palieskite simbolį . Rodmenys užgesta ir nutyla signalas.

### Trukmės keitimas arba panaikinimas

Parinkite kaitvietę ir palieskite simbolį . Rodmuo apšviestas. Nustatymo srityje pakeiskite trukmę arba nustatykite ties .

**Pastaba:** Galite nustatyti iki 99 minučių trukmę.

## Automatinis laikmatis

Naudojantis šią funkciją, galima nustatyti trukmę visoms kaitvietėms. Kiekvieną kartą įjungus kaitvietę, pradedama skaičiuoti nustatyta trukmę. Praėjus nustatytam laikui, kaitvietė išsijungs automatiškai.

Apie automatinio laikmačio įjungimą skaitykite skyriuje „Pagrindiniai nustatymai“.

**Pastaba:** Galite pakeisti kaitvietei nustatyta trukmę arba išjungti automatinj kaitvietės laikmatj.

Parinkite kaitvietę ir palieskite simbolį . Apšviestas norimas rodmuo . Nustatymo srityje pakeiskite trukmę arba nustatykite ties .

## Virtuvinius laikmatus

Virtuviniu laikmačiu galite nustatyti iki 99 minučių. Jo nuostatas nepriklauso nuo visų kitų nuostatų.

### Virtuvinio laikmačio įjungimas

Virtuvinių laikmatų galite įjungti 2 skirtingais būdais.

- Jei kaitvietė parinkta, per 10 sekundžių 2 kartus palieskite simbolį .
- Jei kaitvietė neparinkta, palieskite simbolį . Šviečia rodmuo .

### Virtuvinio laikmačio nustatymas

Nustatymo srityje nustatykite norimą laiką.

### Laikui pasibaigus

Pasibaigus laikui pasigirsta garsinis signalas, o laikmačio indikatoriuje šviečia . Ryškiai šviečia virtuvinio laikmačio indikatorius . Po 10 sekundžių indikatorius išsijungia.

### Laiko rodymas

Simboliu parinkite virtuvinį laikmatį. Laikas bus rodomas 10 sekundžių.

### Laiko keitimas

Simboliu parinkite ir iš naujo nustatykite virtuvinį laikmatį.

# Automatinis laiko ribojimas

Jei kaitvietė veikia ilgai nepakeičiant nuostato, aktyvinamas automatinis laiko ribojimas.

Kaitvietė nebekaitinama. Kaitviečių indikatoriuje pakaitomis blyksi ir liekamosios šilumos indikatorius .

Rodmuo užges, jei paliesite bet kurį valdymo lauką. Galite sureguliuoti iš naujo.

Laiko ribojimo aktyvinimas priklauso nuo nustatyto kaitinimo pakopos (nuo 1 iki 10 valandų).

# Valymo apsauga

Jei valdymo zoną valote, kai kaitlentė yra įjungta, galite pakeisti nustatymus.

Kad to būtų galima išvengti, kaitlentėje yra integruota valymo apsaugos funkcija. Palieskite simbolį . Pasigirsta signalas. Šviečia indikatoriaus lemputė virš simbolio .

Valdymo zona užblokuojama 30 sekundžių. Galite valyti valdymo pultą ir nesibaiminti, kad nustatmai pasikeis.


**Pastaba:** Pagrindinis jungiklis neturi valymo apsaugos funkcijos. Kaitlentę galite išjungti bet kada.

# Energijos sąnaudų rodmuo

Naudodami šią funkciją, galite peržiūrėti visas energijos sąnaudas nuo kaitlentės išjungimo iki išjungimo.

Išjungus 10 sekundžių bus rodomas sąnaudos kilovatvalandėmis, pvz., 1,08 kWh.

Rodmens tikslumas priklauso ir nuo srovės tinklo tiekiamos įtampos kokybės.



Rodmuo nebuvo aktyvintas. Skyriuje „Pagrindiniai nuostatai“ sužinosite, kaip aktyvinti rodmenį.

## Pagrindiniai nuostatai

Jūsų prietaisui parinkti yvairūs pagrindiniai nuostatai. Šiuos nuostatus galite pritaikyti pagal savo poreikius.

Rodmuo	Funkcija
<input checked="" type="checkbox"/> 1	<b>Automatinė apsauga nuo vaikų</b> <input type="checkbox"/> Išjungta.* <input checked="" type="checkbox"/> I Jungta.
<input checked="" type="checkbox"/> 2	<b>Signalas</b> <input type="checkbox"/> Patvirtinimo ir netinkamo valdymo signalai išjungti (pagrindinio jungiklio signalas visada išjungtas). <input checked="" type="checkbox"/> I Jungtas tik nuotolinio valdymo signalas. <input type="checkbox"/> 2 I Jungtas tik patvirtinimo signalas. <input checked="" type="checkbox"/> 3 I Jungtas patvirtinimo ir netinkamo valdymo signalas.*
<input checked="" type="checkbox"/> 3	<b>Energijos sąnaudų rodmuo</b> (tinklo įtampos pasiteiraukite savo elektros energijos tiekėjo) <input type="checkbox"/> Sąnaudų rodmuo išjungtas.* <input checked="" type="checkbox"/> 1 Sąnaudų rodmuo, kai tinklo įtampa 230 V. <input type="checkbox"/> 2 Sąnaudų rodmuo, kai tinklo įtampa 400 V. <input checked="" type="checkbox"/> 3 Sąnaudų rodmuo, kai tinklo įtampa 220 V. <input type="checkbox"/> 4 Sąnaudų rodmuo, kai tinklo įtampa 240 V.
<input checked="" type="checkbox"/> 5	<b>Automatinis laikmatis</b> <input type="checkbox"/> Išjungta.* <input checked="" type="checkbox"/> 1-99 Trukmė, kuriai pasibaigus išjungiamos kaitvietės
<input checked="" type="checkbox"/> 6	<b>Laikmačio signalo trukmė</b> <input checked="" type="checkbox"/> 1 10 sekundžių.* <input type="checkbox"/> 2 30 sekundžių <input checked="" type="checkbox"/> 3 1 minutė.
<input checked="" type="checkbox"/> 7	<b>Kaitinimo kontūrų prijungimas</b> <input type="checkbox"/> Išjungta. <input checked="" type="checkbox"/> I Jungta. <input type="checkbox"/> 2 Paskutinis nuostatas prieš išjungiant kaitvietę.*
<input checked="" type="checkbox"/> 9	<b>Kaitvietės parinkties laikas</b> <input type="checkbox"/> Neribojama: galite visada nustatyti paskutinį kartą parinktą kaitvietę; jos nereikia parinkti iš naujo.* <input checked="" type="checkbox"/> Per 10 sekundžių nuo parinkimo galite nustatyti paskutinį kartą parinktą kaitvietę, po to kaitvietę turite iš naujo parinkti prieš nustatydami.

\* Pagrindiniai nuostatai

Rodmuo	Funkcija
	Pagrindinių nuostatų nustatymas iš naujo
/	Išjungta.* I jungta.


\* Pagrindiniai nuostatai

## Pagrindinių nuostatų keitimas

Kaitlentė turi būti išjungta.

1. Ijunkite kaitlentę.


2. Per kitas 10 sekundžių simbolį lieskite 4 sekundes.



Kairiajame ekrane pakaitomis blyksi ir , dešiniajame ekrane šviečia .

3. Simbolį lieskite tol, kol kairiajame laikmačio ekrane pasirodys norimas rodmuo.

4. Nustatymo srityje nustatykite norimą reikšmę.



5. Simbolį lieskite 4 sekundes.

Nuostatas aktyvintas.

### Išjungimas

Norėdami išeiti iš pagrindinių nustatymų, kaitvietę išjunkite pagrindiniu jungikliu ir nustatykite iš naujo.

## Valymas ir priežiūra

Šiame skyriuje pateikiti nurodymai padės jums prižiūrėti kaitlentę.

Tinkamų valymo ir priežiūros priemonių įsigysite klientų aptarnavimo centre arba mūsų el. parduotuvėje.

### Stiklo keramikos kaitlentė

Kaitlentę nuvalykite po kiekvieno naudojimo. Tada virimo likučiai neprikeps.

Valykite tik pakankamai atvésusią kaitlentę.

Naudokite tik stiklo keramikai skirtas valymo priemones. Atkreipkite dėmesį į ant pakuotės pateiktus valymo nurodymus.

Niekada nenaudokite:

- neskietų indų ploviklių,
- indaplovų valiklių,
- šveičiamujų priemonių,
- agresyvių valiklių, pavyzdžiui, orkaitėms skirtų purškiklių arba dėmių šalinimo priemonių,
- braižančių kempinių,
- aukšto slėgio ar garinių valymo prietaisų.

Didelius nešvarumus lengviausiai pašalinsite parduotuvėse įsigijamu stiklo grandikliu. Atkreipkite dėmesį į gamintojo nurodymus.

Tinkamą stiklo grandiklį galite įsigyti ir klientų aptarnavimo tarnyboje arba elektroninėje parduotuvėje.

Mit Spezialschwämmen zur Reinigung von Glaskeramik erzielen Sie gute Reinigungsergebnisse.

### Kaitlentės rėmas

Kad nepažeistumėte kaitlentės rėmo, laikykite šiu nurodymų.

- Naudokite tik šiltą šarmo tirpalą.
- Prieš naudodami kruopščiai išplaukite naujas drėgmę sugeriančias šluostes.
- Nenaudokite aštarių arba šveičiamujų priemonių.
- Nenaudokite stiklo gremžtuko.

# Gedimų šalinimas

Gedimų priežastis dažnai gali būti tik maža smulkmena. Prieš skambindami į klientų aptarnavimo tarnybą, atkreipkite dėmesį į lentelėje pateiktas pastabas.

Kaitlentės elektroninė sistema yra po valdymo pultu. Dėl jvairių priežasčių temperatūra šioje srityje gali labai pakilti.

Kad neperkaistų elektroninę sistemą, kaitvietės, jei reikia, išjungiamos automatiškai. Rodmuo **F2**, **F4** arba **F5** atsiranda pakaitomis su liekamosios šilumos rodmeniu **H** arba **h**.

Rodmuo	Trikis	Priemonės
Nėra	Srovės tiekimas nutrauktas.	Patirkinkite namų tinklo prietaiso saugiklį. Patirkinkite, ar kiti elektroniniai prietaisai veikia.
Blyksi visi indikatoriai	Šlapias valdymo paviršius arba ant jo yra daiktas.	Nusausinkite valdymo paviršių arba nuimkite daiktą.
<b>F2</b>	Kelios kaitvietės ilgesnį laiką veikė didžiausiu galingumu. Kad būtų apsaugota elektroninė sistema, kaitvietė buvo išjungta.	Šiek tiek palaukite. Palieskite bet kurį valdymo paviršių. Jei <b>F2</b> užges, elektroninė sistema pakankamai atvėso. Galite ruoštis toliau.
<b>F4</b>	Nors buvo išjungta naudojant <b>F2</b> , elektroninė sistema kaito toliau. Todėl buvo išjungtos visos kaitvietės.	Šiek tiek palaukite. Palieskite bet kurį valdymo paviršių. Jei <b>F4</b> užges, galite ruoštis toliau.
<b>F5</b> ir kaitinimo pakopa blyksi pakai-	Ispėjimas: karštas puodas stovi valdymo pulto srityje. Elektroninė sistema gali perkamis. Suskamba garsinis signalas.	Nuimkite puodą. Klaidos rodmuo netrukus užges. Galite ruoštis toliau.
<b>F5</b> ir garsinis signa-	Karštas puodas stovi valdymo pulto srityje. Kad būtų apsaugota elektroninė sistema, kaitvietė buvo išjungta.	Nuimkite puodą. Šiek tiek palaukite. Palieskite bet kurį valdymo paviršių. Jei <b>F5</b> užges, galite ruoštis toliau.
<b>F8</b>	Kaitvietė per ilgai veikė, todėl išsijungė.	Kaitvietę vėl iš karto galite jungti.

## Klientų aptarnavimo tarnyba

Jeigu prietaisą reikia remontuoti, mūsų tarnyba - Jūsų paslaugoms.

### El. numeris ir FD numeris

Jeigu kviesite mūsų klientų aptarnavimo tarnybą, pasakykite prietaiso el. ir FD numerį. Techninių duomenų lentelę su numeriais surasite prietaiso pase.

Atminkite, kad dėl gedimų, atsiradusių netinkamai naudojantis prietaisu, iškvietus techninės priežiūros specialistą, už jo apsilankymą teks mokėti net ir garantinio laikotarpio metu.

### Remonto pavedimai ir patarimai gedimų atvejais

Visų šalių kontaktinius duomenis rasite pridėtame klientų aptarnavimo tarnybos skyrių sąraše.

Pasitikėkite gamintojo kompetencija. Būsite tikri, kad remonto darbus atlieka išmokyti techninės priežiūros tarnybos technikai, kurie turi Jūsų prietaisui tinkančias originalias atsargines dalis.

## Bandomieji patiekalai

Ši lentelė buvo sukurta patikros institutams, kad būtų lengviau išbandyti mūsų prietaisus.

Lentelės duomenys taikomi mūsų priedams – „Schulte-Ufer“ indams (4 indukcinių puodų rinkinys HZ 390042), kurių matmenys yra tokie:

- 16 cm Ø, 1,2 l puodas ilga rankena, skirtas 14,5 cm Ø vienguba kaitvietė
- 16 cm Ø, 1,7 l puodas, skirtas 14,5 cm Ø vienguba kaitvietė
- 22 cm Ø, 4,2 l puodas, skirtas 18 arba 17 cm Ø kaitvietei
- 24 cm Ø, 1 puodas, skirtas 18 arba 17 cm Ø kaitvietei

Bandomieji patiekalai	Užvirinimo pakopa	Įkaitinimas / užvirinimas		Tolesnis virimas	
		Trukmė (min.:sek.)	Dangtis	Tolesnio virimo pakopa	Dangtis
Šokolado lydymas	-	-	-	-	1.
Indas: puodas ilga rankena Šokoladinis glajus (pvz., „Dr. Oetker“ kartusis, 150 g) ant 14,5 cm Ø kaitvietės	-	-	-	-	Ne

<b>Bandomieji patiekalai</b>	<b>Užvirinimo pakopa</b>	<b>Įkaitinimas / užvirinimas</b>	<b>Trukmė (min.:sek.)</b>	<b>Dangtis</b>	<b>Tolesnio virimo pakopa</b>	<b>Tolesnis virimas</b>
<b>Tirštos lęšių sriubos pašildymas ir laikymas šiltai</b>						
Indas: puodas						
<i>Tiršta lęšių sriuba pagal DIN 44550</i>						
Pradinė temperatūra 20 °C						
Kiekis 450 g, 14,5 cm Ø kaitvietė	9	Maždaug 2:00 nemaišant		Taip	1.	Taip
Kiekis: 800 g, 18 cm Ø arba 17 cm Ø kaitvietė	9	Maždaug 2:00 nemaišant		Taip	1.	Taip
<i>Tiršta lęšiu sriuba iš konservo</i>						
p.vz., lęšių paštetas su „Erasco“ dešrelėmis:						
Pradinė temperatūra 20 °C						
Kiekis 500 g, 14,5 cm Ø kaitvietė	9	apie 2:00 (Pamaišyti maždaug po 1:30)		Taip	1.	Taip
Kiekis: 1000 g, 18 cm Ø arba 17 cm Ø kaitvietė	9	apie 2:30 (Pamaišyti maždaug po 1:30)		Taip	1.	Taip
<b>Bešamelio padažo kaitinimas neužverdant</b>						
Indas: puodas ilga rankena						
Pieno temperatūra: 7 °C						
Receptas: 40 g sviesto, 40 g miltų, 0,5 l pieno (3,5 % riebumo) ir žiupsnelis druskos, 14,5 cm Ø kaitvietė	9 <sup>2</sup>	apie 5:20		Ne	1 <sup>1,3</sup>	Ne
<sup>1</sup> Išlydykite sviestą, įmaišykite miltus ir druską, miltų ir sviesto mišinį kaitinkite 3 minutes						
<sup>2</sup> Į miltų ir sviesto mišinį įpilkite pieno ir nuolat maišydami palaukite, kol užvirs						
<sup>3</sup> Kai Bešamelio padažas užverda, jį toliau 2 minutes virkite įjungę 1 pakopą ir nuolat maišykite.						
<b>Pieniškos ryžių košės virimas - tolesnis virimas su dangčiu</b>						
Indas: puodas						
Pieno temperatūra: 7 °C						
Receptas: 190 g apvaliagrūdžių ryžių, 90 g cukraus, 750 ml pieno (3,5 % riebumo) ir 1 g druskos, 14,5 cm Ø kaitvietė	9	apie 6:45 Kaitinkite pieną, kol jis pradės kilti. Perjunkite į tolesnio virimo pakopą ir į pieną suberkite ryžius, cukrų ir druską Bendra trukmė (jskaitant ir užvirinimą) apie 45 minutės		Ne	2	Taip
Ryžių košę su pienu pamaišykite po 10 minučių						
Receptas: 250 g apvaliagrūdžių ryžių, 120 g cukraus, 1 l pieno (3,5 % riebumo) ir žiupsnelio druskos, 18 arba 17 cm Ø kaitvietė	9	apie 7:20 Kaitinkite pieną, kol jis pradės kilti. Perjunkite į tolesnio virimo pakopą ir į pieną suberkite ryžius, cukrų ir druską Bendra trukmė (jskaitant ir užvirinimą) apie 45 minutės		Ne	2	Taip
Ryžių košę su pienu pamaišykite po 10 minučių						
<b>Pieniškos ryžių košės virimas - tolesnis virimas be dangčio</b>						
Indas: puodas						

<b>Bandomieji patiekalai</b>	<b>Užvirinimo pakopa</b>	<b>Įkaitinimas / užvirinimas</b>	<b>Tolesnis virimas</b>		
		<b>Trukmė (min.:sek.)</b>	<b>Dangtis</b>	<b>Tolesnio virimo pakopa</b>	<b>Dangtis</b>
Pieno temperatūra: 7 °C					
Receptas: 190 g apvaliagrūdžių ryžių, 90 g cukraus, 750 ml pieno (3,5 % riebumo) ir 1 g druskos, 14,5 cm Ø kaitvietė		apie 7:30	Ne	2	Ne
		Į pieną suberkite ryžius, cukrų ir druską ir nuolat maišydami užkaitinkite. Pieno temperatūrai pakilus iki maždaug 90 °C, perjunkite į tolesnio virimo pakopą.			
		Palikite lengvai virti apie 50 minučių			
Receptas: 250 g apvaliagrūdžių ryžių, 120 g cukraus, 1 l pieno (3,5 % riebumo) ir 1,5 g druskos, 18 arba 17 cm Ø kaitvietė	9	apie 8:00	Ne	2	Ne
		Į pieną suberkite ryžius, cukrų ir druską ir nuolat maišydami užkaitinkite. Pieno temperatūrai pakilus iki maždaug 90 °C, perjunkite į tolesnio virimo pakopą.			
		Palikite lengvai virti apie 50 minučių			
<b>Ryžių virimas</b>					
Indas: puodas					
Vandens temperatūra 20 °C					
Receptas pagal DIN 44550:	9	apie 2:48	Taip	2	Taip
125 g ilgagrūdžių ryžių, 300 g vandens ir župsnelis druskos, 14,5 cm Ø kaitvietė					
Receptas pagal DIN 44550:	9	apie 3:15	Taip	2.	Taip
250 g ilgagrūdžių ryžių, 600 g vandens ir župsnelis druskos, 18 cm Ø arba 17 cm Ø kaitvietė					
<b>Kiaulienos išpjovos kepsnio kepimas</b>					
Indas: keptuvė					
Išpjovos kepsnio pradinė temperatūra: 7 °C					
Kiekis: 3 išpjovos kepsniai (bendras svoris apie 300 g, apie 1 cm storio) 15 g saulėgrąžų aliejaus, 18 cm Ø arba 17 cm Ø kaitvietė	9	apie 2:40	Ne	7	Ne
<b>Lietinių kepimas</b>					
Indas: keptuvė					
Receptas pagal DIN EN 60350-2					
Kiekis: 55 ml tešlos vienam lietiniui, 18 cm Ø arba 17 cm Ø kaitvietė	9	apie 2:40	Ne	6 arba 6-a, priklausomai nuo apskrudinimo laipsnio	Ne
<b>Užšaldytų bulvyčių gruzdinimas</b>					
Indas: puodas					
Kiekis: 1,8 kg saulėgrąžų aliejaus; kiekvienai porcijai: 200 g užšaldytų bulvyčių (pvz., „McCain 123 Frites Original“), 18 cm Ø arba 17 cm Ø kaitvietė	9	Kol aliejus įkaista iki 180 °C	Ne	9	Ne

Jei bandant naudojama 18 cm Ø kaitvietė ir nustatoma 1500 W vardinė galia, užvirimo laikas pailgėja apie 20 % ir reikia viena pakopa didesnés tolesnio virimo pakopos.

# Sisukord

<b>Ohutusnõuded .....</b>	<b>29</b>	Keeduala peab automaatselt välja lülituma .....	35
Kahjustuste põhjused.....	30	Automaatne taimer .....	36
<b>Keskkonnakaitse .....</b>	<b>31</b>	Signaalkell .....	36
Keskonnasäästlik jäätmekäitlus .....	31	<b>Automaatne ajapirang .....</b>	<b>36</b>
Soovitusi energia sääästmiseks .....	31	<b>Pühkimiskaitse .....</b>	<b>36</b>
<b>Seadme tutvustus .....</b>	<b>31</b>	<b>Energiakulu näit .....</b>	<b>36</b>
Juhtpaneel.....	31	<b>Põhiseadistused .....</b>	<b>37</b>
Keedualad .....	32	Põhiseadistuste muutmine .....	38
Jääksoojuse näit .....	32	<b>Puhastus ja hooldus .....</b>	<b>38</b>
<b>Pliidiplaadi seadistamine .....</b>	<b>32</b>	Klaaskeraamiline pind .....	38
Pliidiplaadi sisse- ja väljalülitamine .....	32	Pliidiplaadi raam .....	38
Keeduala sisselülitamine .....	32	<b>Törke körvaldamine .....</b>	<b>39</b>
Keetmistabel .....	33	<b>Klienditeenindus .....</b>	<b>39</b>
<b>Elektrooniline kiirkuumutus .....</b>	<b>34</b>	<b>Kontrollroad .....</b>	<b>40</b>
Elektroonilise kiirkuumutuse seadistamine .....	34		
Toiduvalmיסטabel elektroonilise kiirkuumutuse jaoks .....	34		
Nõuandeid elektroonilise kiirkuumutuse kohta .....	35		
<b>Lapselukk .....</b>	<b>35</b>		
Lapseluku sisse- ja väljalülitamine .....	35		
Automaatne lapselukk .....	35		
<b>Taimer .....</b>	<b>35</b>		

Lisateavet toodete, lisatarvikute, varuosade ja teeninduse kohta leiate Internetist: [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com) ja Internetikauplustest: [www.siemens-eshop.com](http://www.siemens-eshop.com)

## ⚠ Ohutusnõuded

Lugege käesolevad nõuded hoolikalt läbi. Hoidke kasutus- ja paigaldusjuhend ning seadme pass alles hilisemaks kasutuseks või seadme hilisemate omanike jaoks alles. Kontrollige seade päraast pakendi eemaldamist üle. Transpordil tekkinud vigastuste tuvastamisel ärge ühendage seadet vooluvõrku.

Ilma pistikuta seadmeid võib vooluvõrku ühendada üksnes väljaõppinud elektrik. Seadme garantii ei laiene kahjustustele, mis on põhjustatud valest ühendamisest vooluvõrku.

Seade on ette nähtud kasutamiseks üksnes koduses majapidamises ja kodustes tingimustes. Kasutage seadet vaid toitude ja jookide valmistamiseks. Keemisprotsessi tuleb jälgida. Lühikest keemisprotsessi tuleb jälgida algusest lõpuni. Kasutage seadet üksnes kinnistes ruumides.

See seade on ette nähtud kasutamiseks kõrgusel kuni maksimaalselt 2000 meetrit üle merepinna.

Ärge kasutage pliidiplaadi katteid. Need võivad põhjustada ülekuumenemisest, süttimisest või materjalide purunemisest tingitud õnnetusi.

Ärge kasutage ebasobivaid kaitseeadiseid ja reste laste kaitseks. Need võivad põhjustada õnnetusi.

Üle 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsилised või vaimsed võimed on piiratud või kellel puuduvad seadme kasutamiseks vajalikud teadmised ja kogemused, tohivad seadet kasutada ainult juhul, kui nende üle teostab järelevalvet nende turvalisuse eest vastutav isik või kui neile on selgitatud seadme ohutut käsitsemist ja kui nad on mõistnud seadimest tulenevaid ohte.

Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada vaid juhul, kui nad on vanemad kui 8-aastased ja nende üle teostatakse järelevalvet.

Alla 8-aastased lapsed hoidke seadimest ja ühendusjuhtmest eemal.

## Põletuse oht!

- Kuum õli ja rasv süttivad kiiresti. Ärge jätkke kuuma õli ja rasva kunagi järelevalveta. Ärge kunagi kustutage põlengut veega. Lülitage keeduala välja. Summutage leegid ettevaatlikult kaane, kustutusteki või muu sarnase esemega.
- Keedualad lähevad väga kuumaks. Ärge kunagi asetage pliidiplaadile süttivaid esemeid. Ärge jätkke pliidiplaadile esemeid.
- Seade läheb väga kuumaks. Ärge kunagi hoidke pliidiplaadi all olevas sahlis süttivaid esemeid ega aerosoole.
- Pliidiplat lälitub automaatselt välja ja seda ei saa enam käsiteda. Hiljem võib see soovimatult sisse lälituda. Lülitage elektrikilbist vool välja. Pöörduge parandustöökotta.

## Põletuse oht!

- Keedualad ja neid ümbritsev piirkond, iseäranis pliidiplaadi raam, lähevad väga kuumaks. Ärge puudutage kuumi pindu. Hoidke lapsed eemal.
- Keeduala kumeneb, kuid näidik ei tööta. Lülitage elektrikilbist vool välja. Pöörduge parandustöökotta.

## Kahjustuste põhjused

### Tähelepanu!

- Karedad poti- ja pannipõhjad kriimustavad klaaskeraamilist pinda.
- Vältige pottide tühjakskeemist. See võib tekitada kahjustusi.
- Ärge kunagi asetage kuumi panne ja potte esipaneelile, näidikualale ega raamile. See võib tekitada kahjustusi.

### Ülevaade

Järgmistes tabelist leiate sagedasemad kahjustused:

Kahjustus	Põhjus	Kõrvaldamine
Plekid	Ülekeenud toit	Ülekeenud toit eemaldage kohe klaasist kaabitsa abil.
	Ebasobivad puastusvahendid	Kasutage üksnes klaaskeraamilise pinna jaoks sobivaid puastusvahendeid.
Kriimustused	Sool, suhkur ja liiv	Ärge kasutage pliidiplaati tööpinna ega alusena.
	Karedad poti- ja pannipõhjad kriimus- tavad klaaskeraamilist pinda	Kontrollige oma nõud üle.
Värvamuutused	Ebasobivad puastusvahendid	Kasutage üksnes klaaskeraamilise pinna jaoks sobivaid puastusvahendeid.
	Pinnale kinnijäändud potimaterjal (nt aluminiium)	Nihutamisel kergitage potte ja panne.
Mikropraod	Suhkur, suure suhkrusisaldusega road	Ülekeenud toit eemaldage kohe klaasist kaabitsa abil.

## Elektrilöögi oht!

- Asjatundmatult teostatud parandustööd on ohtlikud. Parandustöid tohib teha vaid tootja väljaõppe läbinud tehnik. Kui seade on defektne, eemaldage pistik pistikupesast või lülitage elektrikilbist välja vool. Pöörduge hooldekeskusesse.
- Sissetungiv ñiiskus võib põhjustada elektrilöögi. Ärge kasutage kõrgsurvepesurit ega aurupuhastit.
- Defektne seade võib põhjustada elektrilöögi. Ärge kunagi lülitage sisse defektset seadet. Eemaldage toitepistik pistikupesast või lülitage elektrikilbist välja vool. Pöörduge hooldustöökotta.
- Klaaskeraamilises pliidiplaadis olevad mõrad võivad põhjustada elektrilöögi. Lülitage elektrikilbist vool välja. Pöörduge parandustöökotta.

## Vigastuste oht!

Potid võivad potipõhja ja keeduala vahele sattunud vedeliku tõttu äkitselt üles hüpata. Hoidke keeduala ja potipõhi alati kuivad.

- Pliidiplaadile kukkuvad kõvad või teravad esemed võivad pliidiplaati vigastada.
- Alumiiniumfoolium ja plastnõud hakkavad kuumal pliidiplaadil sulama. Pliidikaitsefoolium ei sobi pliidiplaadi jaoks.

# Keskkonnakaitse

## Keskkonnasäästlik jäätmekäitlus

Käidelge seadme pakendijäätmel keskkonnasõbralikult.



Käesolev seade on märgistatud vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta. Direktiiv sätestab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ringlussevõtu raamtingimused Euroopa Liidus.

## Soovitusi energia säästmiseks


- Pange pottidele alati peale sobiva suurusega kaas. Ilma kaaneta keetmisel on energiakulu tunduvalt suurem. Klaasist kaas võimaldab heita pilku potti, ilma et peaks kergitama kaant.
- Kasutage siledapõhjalisi potte ja panne. Ebatasase põhjaga keedunõude kasutamisel on energiakulu suurem.

- Poti või panni põhja läbimõõt peab vastama keeduala läbimõõdule. Liiga väikeste pottide kasutamine keedualal toob kaasa energiakao. Pange tähele: nõude tootjad toovad sageli ära poti ülemise serva läbimõõdu. Tavaliselt on see suurem kui poti põhja läbimõõt.
- Väikesteks kogusteks kasutage väikest potti. Suur, vaid vähesel määral täidetud pott tarbib palju energiat.
- Valmistage toitu väheses vees. Sellega hoiata kokku energiat. Köögiviljas säilivad vitamiinid ja mineraalained.
- Katke potiga keeduala võimalikult suures ulatuses.
- Lülitage keeduala õigeaegselt madalamale võimsusastmele.
- Valige keetmise jätkamiseks sobiv võimsusaste. Keetmist liiga kõrgel võimsusastmel jätkates raskate asjatult energiat.
- Kasutage ära pliidiplaadi jääkkuumus. Pikema keeduaja korral lülitage keeduala välja juba 5-10 minutit enne keeduaja lõppu.

# Seadme tutvustus

Kasutusjuhend käib erinevate pliidiplaatide kohta. Leheküljelt 2 leiate ülevaate mudelitest koos mõõtmega.

## Juhpaneel



### Näidud

I-G võimsusastmed

H/h jäälsoojus

R elektrooniline kiirkuumutus

88 taimer

### Sensorlülidid

① pealülit

A elektrooniline kiirkuumutus

███ keeduala valik

🔑 lapselukk

👉 pühkimiskaitse

0|||||||+ reguleerimisala

⌚ täiendavate kuumutusringide sisselülitamine

🕒 taimer

### Märkused

- Sümboli puudutamisel aktiveerub vastav funktsioon.
- Hoidke sensorlülitud alati puhtad. Niiskus mõjutab nende toimivust.
- Ärge tömmake potte näidikute ja sensorite lähedusse. Elektroonika võib üle kuumeneda.

## Keedualad

Keeduala	Lisatsoonide sisselülitamine ja väljalülitamine
○ üheringiline keeduala	
◎ kaheringiline keeduala	Valige välja keeduala, puudutage sümbolit
○ ovaalselt laienev ala	Valige välja keeduala, puudutage sümbolit
⊖ kaheringiline keeduala, ovaalselt laieneva alaga keeduala	Valige välja keeduala, puudutage sümbolit  2. kuumutusring lülitub sisse Puudutage uesti täiendava sisselülituse sümbolit  , ovaalselt laienev ala lülitub sisse

Keeduala lisatsooni sisselülitamine: vastav näidik süttib.

Keeduala sisselülitamine: automaatselt valitakse viimati väljareguleeritud võimsusaste.

## Jääksoojuse näit

Pliidiplaatil on iga keeduala jaoks kahestmeline jääksoojuse näit.

Kui näidikule ilmub , on keeduala veel kuum. Nii saate näiteks hoida väikeses koguses rooga veel soojana või sulatada

glasuuri. Kui keeduala jahtub, ilmub näidikule . Näit kustub, kui keeduala on piisavalt jahe.

## Pliidiplandi seadistamine

Käesolevast peatükist saate teada, kuidas keedualasid seadistada. Tabelist leiate võimsusastmed ja keeduajad erinevate roogade valmistamiseks.

### Pliidipladi sisse- ja väljalülitamine

Pliidiplandi lülitate sisse ja välja pealülitist.

Sisselülitamine: puudutage sümbolit 1. Kõlab helisignaal. Pealülit kohal olev indikaatorluli ja näidikud põlevad. Pliidiplaat on kasutusvalmis.

Väljalülitamine: puudutage sümbolit 1, kuni pealülti kohal olev indikaatorluli ja näidikud kustuvad. Kõik keedualad on välja lülitatud. Jääkkuumuse näit põleb edasi seni, kuni keedualad on piisavalt jahtunud.

#### Märkused

- Pliidiplaat lülitub automaatselt välja, kui kõik keedualad on olnud välja lülitatud üle 20 sekundi.
- Seaded jäavad pärast väljalülitamist 4 sekundiks salvestatuks. Kui lülitate pliidipladi selle aja jooksul uesti sisse, hakkab pliidiplaat tööle eelnevate seadetega.

### Keeduala sisselülitamine

Reguleerimisalal reguleerige välja soovitud võimsusaste.

Võimsusaste 1 = madalaim võimsus


Võimsusaste 9 = kõrgeim võimsus

Igal võimsusastmel on vaheaste. See on tähistatud punktiga.

### Võimsusastme seadmine

Pliidiplaat peab olema sisse lülitatud.

1. Puudutage sümbolit 0, et keeduala välja valida. Võimsusastme näidikul põleb , võimsusastme näidiku all põleb .
2. Reguleerimisalal reguleerige välja soovitud võimsusaste.



### Võimsusastme muutmine

Valige keeduala välja ja reguleerimisalal reguleerige välja soovitud võimsusaste.

### Pliidipladi väljalülitamine

Sümboliga valige välja keeduala. Reguleerimisalal reguleerige välja 0. Umbes 10 sekundi pärast süttib jääkkuumuse näit.

#### Märkused

- Viimati seadistatud keeduala jäab aktiivseks. Võite keeduala seadistada, ilma et peaksite seda uesti välja valima.
- Keeduala reguleerib kuumutuse sisse- ja väljalülitamine. Kuumutus võib sisse ja välja lülituda ka kõrgeimal võimsusastmel.

## Keetmistabel

Järgnevast tabelist leiate mõned näited.

Keedujad ja võimsusastmed sõltuvad roogade liigist, kaalust ja kvaliteedist. Seetõttu on võimalikud kõrvalekalded tabelis toodud andmetest.

Keetmise alustamiseks kasutage võimsusastet 9.

Paksemaid roogi segage aeg-ajalt.

	Võimsusaste keetmisse jätkamisel	Keeduaeg minutites
<b>Sulatamine</b>		
šokolaad, glasuur	1-1	-
või, mesi, želatiin	1-2	-
<b>Soojendamine ja soojana hoidmine</b>		
Supp, nt läätsesupp	1-2	-
Piim**	1.-2.	-
Vorstikeste kuumutamine vees**	3-4	-
<b>Sulatamine ja soojendamine</b>		
Spinat, külmutatud	2.-3.	10-20 min
Guljašš, külmutatud	2.-3.	20-30 min
<b>Hüüvitamine, paisutamine</b>		
Kneedlid, klimbid	4.-5.*	20-30 min
Kala	4-5*	10-15 min
Valged kastmed, nt Bechameli kaste	1-2	3-6 min
Vahustatud kastmed, nt Bernaise kaste, Hollandaise kaste	3-4	8-12 min
<b>Keetmine, aurutamine, hautamine</b>		
Riis (riisi kogusega vörreldes kahekordne kogus vett)	2-3	15-30 min
Riisipuder	1.-2.	35-45 min
Keedetud kartulid	4-5	25-30 min
Koorega keedetud kartulid	4-5	15-25 min
Tainatooted, nuudlid	6-7*	6-10 min
Ühepajatoidud, supid	3.-4.	15-60 min
Köögivilili	2.-3.	10-20 min
Köögivilili, külmutatud	3.-4.	10-20 min
Kiirkeedupotis keetmine	4-5	-
<b>Moorimine</b>		
Rulaadid	4-5	50-60 min
Moorpraad	4-5	60-100 min
Guljašš	2.-3.	50-60 min
<b>Praadimine**</b>		
Šnitsel, naturaalne või paneeritud	6-7	6-10 min
Šnitsel, külmutatud	6-7	8-12 min
Karbonaad, naturaalne või paneeritud***	6-7	8-12 min
Lihalõigud (3 cm paksused)	7-8	8-12 min
Hamburger, lihapallid (3 cm läbimõõduga)***	4.-5.	30-40 min
Linnulihafilee (2 cm paksune)***	5-6	10-20 min
Linnulihafilee, sügavkülmutatud***	5-6	10-30 min
Kala ja kalafilee, naturaalne	5-6	8-20 min
Kala ja kalafilee, paneeritud	6-7	8-20 min
Kala ja kalafilee, paneeritud ja külmutatud, nt kalapulgad	6-7	8-12 min
Krabid ja krevetid	7-8	4-10 min
Panniroad, külmutatud	6-7	6-10 min
Pannkoogid	6-7	üksteise järel
Omlett	3.-4.	üksteise järel
Härjasilmad	5-6	3-6 min

\* ilma kaaneta edasi keeta

\*\* ilma kaaneta

\*\*\* sageli keerata

	Võimsusaste keet- mise jätkamisel	Keeduaeg minutites
<b>Frittimine</b> (150-200g ühe portsoni kohta praadida järjest 1-2 ltr õlis**)		
Sügavkülmutatud tooted, nt friikartulid, kananagitsad	8-9	-
Kroketid	7-8	-
Liha, nt kanatükid	6-7	-
Kala, paneeritud või õlletainas	5-6	-
Köögivilili, seened, paneeritud või õlletainas	5-6	-
Väikesed küpsetised, nt Berliini pannkoogid, puuvili õlletainas	4-5	-

\* ilma kaaneta edasi keeta

\*\* ilma kaaneta

\*\*\* sageli keerata

## Elektrooniline kiirkuumutus

Elektroonilise kiirkuumutuse toimel läheb keeduala kõrgeimal võimsusastmel kuumaks ja lülitub siis Teie poolt valitud võimsusastmele.

Kui kaua keeduala kõrgeimal võimsusel töötab, sõltub valitud võimsusastmest.

### Elektroonilise kiirkuumutuse seadistamine

Elektroonilist kiirkuumutust saab aktiveerida vaid esimese 30 sekundi jooksul pärast keeduala sisselülitamist:

1. Reguleerige välja keeduala võimsusaste.

2. Puudutage sümbolit A.

Elektrooniline kiirkuumutus on aktiveeritud. Näidikul vilguvad vaheldumisi **A** ja võimsusaste.

Pärast keemistemperatuuri saavutamist põleb näidikul veel vaid võimsusaste.

### Toiduvalmistamistabel elektroonilise kiirkuumutuse jaoks

Seda, milliste roogade jaoks sobib elektrooniline kiirkuumutus, näete järgmisest tabelist.

Väiksem toodud kogus käib väiksemate keedualade kohta, suurem kogus suuremate keedualade kohta. Toodud ajad ja kogused on ligikaudsed.

Paksemaid roogi segage aeg-ajalt.

Elektroonilise kiirkuumutuse jaoks sobivad road	Kogus	Võimsusaste	Keetmisse kogu-kestus minutites
<b>Soojendamine</b>			
Puljong	500ml-1ltr	A 7-8	4-7 min
Paksemad supid	500ml-1ltr	A 2-3	3-6 min
Piim**	200-400ml	A 1-2	4-7 min
<b>Soojendamine ja soojana hoidmine</b>			
Supp, nt läätsesupp	400-800g	A 1-2	-
<b>Sulatamine ja soojendamine</b>			
Spinat, külmutatud	300-600g	A 2.-3.	10-20 min
Guljašš, külmutatud	500g-1kg	A 2.-3.	20-30 min
<b>Hautamine</b>			
Kala	300-600g	A 4-5*	20-25 min
<b>Keetmine</b>			
Riis (riisi kogusega võrreldes kahekordne kogus vett)	125-250g	A 2-3	20-25 min
Keedetud kartulid 1-3 tassis vees	750g-1,5kg	A 4-5	30-40 min
Koorega keedetud kartulid 1-3 tassis vees	750g-1,5kg	A 4-5	20-30 min
Köögivilili 1-3 tassis vees	500g-1kg	A 2.-3.	15-20 min
Külmutatud köögivilili 1-3 tassis vees	500g-1kg	A 4.-5.	15-20 min
<b>Moorimine</b>			
Rulaadid	4 tükki	A 4-5	50-60 min
Moorpraad	1kg	A 4-5	80-100 min

\* ilma kaaneta edasi keeta

\*\* ilma kaaneta

<b>Elektroonilise kiirkuumutuse joaks sobivad road</b>	<b>Kogus</b>	<b>Võimsusaste</b>	<b>Keetmise kogu-kestus minutites</b>
<b>Praadimine**</b>			
Šnitsel, naturaalne või paneeritud	1-2 tk	A 6-7	8-12 min
Karbonaad, naturaalne või paneeritud	1-2 tk	A 6-7	8-12 min
Lihalöigid (3 cm paksused)	1-2 tk	A 7-8	8-12 min
Kala ja kalafilee, paneeritud	1-2 tk	A 6-7	8-12 min
Kala ja kalafilee, paneeritud ja külmutatud, nt kalapulgad	200-300g	A 6-7	8-12 min
Pannkoogid		A 6-7	üksteise järel praa-dida

\* ilma kaaneta edasi keeta

\*\* ilma kaaneta

## Nõuandeid elektroonilise kiirkuumutuse kohta

Elektrooniline kiirkuumutus sobib säastliku ja vähese veega keetmise puhul.

- Suurte keedualade puhul lisage roale ainult umbes 3 tassi vett, väikeste keedualade puhul umbes 2 tassi vett.
- Katke pott kaanega.
- Toiduainete jaoks, mida valmistatakse rohkes vees (nt nuudlid), ei ole elektrooniline kiirkuumutus sobiv.

## Lapselukk

Lapselukk tökestab lastel pliidiplaadi sisselülitamise.

### Lapseluku sisse- ja väljalülitamine

Pliidiplaat peab olema välja lülitatud.

Sisselülitamine: puudutage sümbolit ca 4 sekundit. Sümboli kohal olev indikaatorluli süttib 10 sekundiks. Pliidiplaat on lukustatud.

Väljalülitamine: puudutage sümbolit ca 4 sekundit. Blokeering vabaneb.

### Automaatne lapselukk

See funktsioon aktiveerib pliidiplaadi väljalülitamisel lapseluku.

### Sisse- ja väljalülitamine

Kuidas automaatset lapselukku sisse lülitada, saate teada peatükist "Põhiseadistused".

## Taimer

Taimerit võib kasutada 2 erineval viisil:

- Keeduala peab automaatselt välja lülituma.
- Signaalkellana.

### Keeduala peab automaatselt välja lülituma

Sisestage soovitud keeduala jaoks aeg. Pärast aja möödumist lülitub keeduala automaatselt välja.

#### Kestuse seadmine

1. Võimsusastme seadmine
2. Puudutage sümbolit . Soovitud keeduala näit süttib. Taimeri näidikul põleb .
3. Puudutage reguleerimisalal soovitud eelseadistust. Võimalik eelseadistus vasakult paremale on 1, 2, 3..... kuni 10 minutit. Järgmiste 10 sekundi jooksul libistage üle reguleerimisala seni, kuni jõuate soovitud kestuseni.

Kestus hakkab jooksma. Kui olete seadnud kestuse mitme keeduala jaoks, kuvatakse alati viimati valitud keeduala kestust.

#### Automaatne seadistamine

Kui puudutate reguleerimisalas eelseadistust 1 kuni 5 kauem, läheb aeg automaatselt tagasi ühele minutile.

Kui puudutate reguleerimisalas eelseadistust 6 kuni 10 kauem, läheb aeg automaatselt tagasi 99 minutile.


#### Kui aeg on möödunud

Kui aeg on möödunud, lülitub keeduala automaatselt välja. Kuulete helisignaali ja näidikul süttib 10 sekundiks. Näidik põleb eredalt. Puudutage sümbolit . Näidud kustuvad ja helisignaal vaibub.

#### Kestuse muutmine või kustutamine

Valige keeduala välja ja puudutage sümbolit . Näit süttib heleda tulega. Reguleerimisala muutke kestust või seadke peale.

**Märkus:** Kestuseks võite seada kuni 99 minutit.



## Automaatne taimer

Selle funktsiooniga saate välja reguleerida kestuse kõikide keedualade jaoks. Pärast iga keeduala sisselülitamist hakkab väljareguleeritud kestus jooksma. Pärast aja möödumist lülitub keeduala automaatselt välja.

Kuidas sisse lülitada automaatset timerit, saate teada põhiseadistuste peatükist.

**Märkus:** Saate muuta keeduala jaoks seatud kestust või lülitada välja keeduala jaoks seatud automaatse timeri:

Valige keeduala välja ja puudutage sümbolit . Soovitud näit süttib heleda tulega. Reguleerimisalal muutke kestust või seadke peale.

### Signaalkell

Signaalkellaga saate välja reguleerida kuni 99 minutit. See on sõltumatu köökidest teistest seadistustest.

#### Signaalkella sisselülitamine

Signaalkella saate sisse lülitada 2 eri viisil:

- Kui keeduala on välja valitud, puudutage sümbolit 10 sekundi jooksul 2 korda.
- Sümboli puudutamine, ilma et keeduala oleks välja valitud. Näit süttib.

#### Signaalkella seadmine

Reguleerimisalal määrase soovitud aeg.

#### Kui aeg on möödunud

Pärast aja möödumist kuulete helisignaali. Timeri näidikul põleb . Signaalkella näit põleb eredalt. 10 sekundi pärast lülitub näit välja.

#### Aja näitamine

Sümboliga valige välja signaalkell. Aja näit ilmub 10 sekundiks.

#### Aja korrigeerimine

Sümboliga valige välja signaalkell ja seadistage uuesti.

## Automaatne ajapiirang

Kui keeduala on pikka aega sisse lülitatud ja seadistust ei muudeta, aktiveerub automaatne ajapiirang.

Keeduala kuumenemine katkeb. Keeduala näidikul vilguvad vaheldumisi ja jäälkumuse näit .

Mis tahes sensorlülti puudutamisel näit kustub. Võite seadistada uuesti.

Automaatse ajapiirangu aktiveerumise aeg sõltub seadistatud võimsusastmest (1 kuni 10 tundi).

## Pühkimiskaitse

Juhtpaneeli pühkimisel võivad seadistused muutuda.

Selle vältimiseks on pliidiplaat varustatud pühkimiskaitse funktsiooniga. Puudutage sümbolit . Kõlab helisignal. Sümboli kohal olev indikaatorluli süttib. Juhtpaneel on

30 sekundiks lukustatud. Saate juhtpaneeli pühkida, ilma et seadistused muutuksid.


**Märkus:** Pühkimiskaitse funktsioon ei laiene pealülilitile. Pliidiplati saate alati välja lülitada.

## Energiakulu näit

Selle funktsiooniga saate kuvada pliidiplaadi sisse- ja väljalülitamise vahelisel ajal tarbitud elektrienergia näitu.

Pärast väljalülitamist ilmub ekraanile 10 sekundiks tarbitud elektrienergia näit kilovatt-tundides, nt 1,08kWh

Näidu täpsus sõltub muu hulgas vooluvõrgu pinge kvaliteedist.



Näit ei ole aktiivne. Kuidas näitu aktiveerida, saate teada peatükist Põhiseadistused.

# Põhiseadistused

Seadmel on erinevad põhiseadistused. Põhiseadistusi võite muuta vastavalt enda vajadustele.

Näit	Funktsioon
c 1	<b>Automaatne lapselukk</b> <input type="checkbox"/> 0 Välja lülitatud.* <input checked="" type="checkbox"/> 1 Sisse lülitatud.
c 2	<b>Helisignaal</b> <input type="checkbox"/> 0 Kinnitussignaal ja vale käsitsuse signaal on välja lülitatud (pealüliti signaal on alati sisse lülitatud). <input checked="" type="checkbox"/> 1 Ainult vale käsitsuse signaal sisse lülitatud. <input type="checkbox"/> 2 Ainult kinnitussignaal sisse lülitatud. <input type="checkbox"/> 3 Kinnitussignaal ja vale käsitsuse signaal sisse lülitatud.*
c 3	<b>Energiakulu näit</b> (võrgupinge saate teada elektrivarustusettevõtjalt) <input type="checkbox"/> 0 Energiakulu näit välja lülitatud.* <input checked="" type="checkbox"/> 1 Energiakulu näit, kui võrgupinge on 230V. <input type="checkbox"/> 2 Energiakulu näit, kui võrgupinge on 400V. <input type="checkbox"/> 3 Energiakulu näit, kui võrgupinge on 220V. <input type="checkbox"/> 4 Energiakulu näit, kui võrgupinge on 240V.
c 5	<b>Automaatne timer</b> <input type="checkbox"/> 0 Välja lülitatud.* <input checked="" type="checkbox"/> 1-99 Kestus, mille möödumisel lülituvad keedualad välja
c 6	<b>Taimeri lõpu helisignaali kestus</b> <input checked="" type="checkbox"/> 1 10 sekundit.* <input type="checkbox"/> 2 30 sekundit. <input type="checkbox"/> 3 1 minut.
c 7	<b>Täiendavate kuumutusringide sisselülitamine</b> <input type="checkbox"/> 0 Välja lülitatud. <input checked="" type="checkbox"/> 1 Sisse lülitatud. <input type="checkbox"/> 2 Viimane seadistus enne keeduala väljalülitamist.*
c 9	<b>Keeduala väljavalmise aeg</b> <input type="checkbox"/> 0 Piiramu: viimati valitud keeduala võite alati seadistada, ilma et peaksite seda uuesti välja valima.* <input checked="" type="checkbox"/> 1 Viimati valitud keeduala saate seadistada 10 sekundi jooksul pärast väljavalmist, seejärel peate keeduala enne seadistamist uuesti välja valima.
c 0	<b>Põhiseadistuse lähtestamine</b> <input type="checkbox"/> 0 Välja lülitatud.* <input checked="" type="checkbox"/> 1 Sisse lülitatud.


\* Põhiseadistus

## Põhiseadistuste muutmine

Pliidiplaat peab olema välja lülitatud.

1. Lülitage pliidiplaat sisse.


2. Järgmise 10 sekundi jooksul puudutage sümbolit 4 sekundit



Vasakpoolsel näidikul vilguvad vaheldumisi ja parempoolsel näidikul pöleb .

3. Puudutage sümbolit seni, kuni soovitud näit ilmub vasakpoolsele näidikule.

4. Reguleerimisalal reguleerige välja soovitud väärthus.



5. Puudutage sümbolit 4 sekundit.  
Seadistus on aktiveeritud.

## Väljalülitamine

Põhiseadistustest lahkumiseks lülitage pliidiplaat pealülitist välja ja seadistage uuesti.

## Puhastus ja hooldus

Käesolevas peatükis on toodud juhised pliidiplaadi hoolduseks.

Sobivad puhastus- ja hooldusvahendid on saadaval müügiesindustes ja meie Interneti-kauplustes.

### Klaaskeraamiline pind

Puhastage pliidiplaat iga kord pärast kasutamist. Nii ei körbe toidujäägid sisse.

Puhastage pliidiplati alles siis, kui see on piisaval määral jahtunud.

Kasutage üksnes klaaskeraamilise pinna jaoks sobivaid puhastusvahendeid. Pöörake tähelepanu pakendil toodud puhastusjuhistele.

Ärge kunagi kasutage:

- käspesuks ette nähtud nõudepesuvahendit lahjendamata kujul
- nõudepesumasinas kasutamiseks ette nähtud vahendit
- küüriva toimega vahendeid
- abrasiivse toimega vahendeid nagu ahjupuhastusaerosool või plekieemaldi
- küürimiskäsni
- kõrgsurve- ega aurupuhastit

Kõvasti kinni olev mustus eemaldage kauplustes saadaoleva klaasist kaabitsaga. Pöörake tähelepanu tootja juhistele.

Sobiva klaasist kaabitsa leiate ka meie müügiesindusest, hooldustöökajast ja Interneti-poest.

Head tulemused saavutate klaaskeraamilise pinna puhastamiseks ettenähtud spetsiaalseid puhastuskäsni kasutades.

### Pliidiplaadi raam

Et vältida pliidiplaadi raami kahjustamist, järgige järgmisi juhiseid:

- Kasutage üksnes sooja nõudepesuvahendilahust.
- Uued puhastuslapid loputage enne kasutamist põhjalikult läbi.
- Ärge kasutage teravaid ega küüriva toimega vahendeid.
- Ärge kasutage klaasist kaabitsat.

# Tõrke kõrvaldamine

Tõrge on sageli tingitud vaid mõnest pisiasjast. Enne klienditeenindusse pöördumist pöörake palun tähelepanu järgmisele.

Teie pliidiplaadi elektroonika paikneb juhtpaneeli all. Selles piirkonnas võib temperatuur mitmesugustel põhjustel väga kõrgele tõusta.

Et elektroonika üle ei kuumeneks, lülituvad keedualad vajaduse korral automaatselt välja. Näitu **F2**, **F4** või **F5** kuvatakse vaheldumisi jäälkuumuse näiduga **H** või **h**.

Näit	Viga	Abinõu
Puudub	Vooluvarustus on katkenud.	Kontrollige hoone elektrikilpi ja kaitsmeid. Tehke teiste elektritarvikute abil kindlaks, kas tegemist on voolukatkestusega.
Kõik näidud vilguvad	Juhtpaneel on niiske või on sellele asetad mingi ese.	Kuivatage juhtpaneel või eemaldage ese.
<b>F2</b>	Mitut keeduala kasutati üheaegselt suurel võimsusel. Elektroonika kaitseks lülitus keeduala välja.	Oodake veidi. Puudutage mis tahes sensorlülitit. Kui <b>F2</b> kustub, on elektroonika piisavalt jahtunud. Võite keetmist jätkata.
<b>F4</b>	Hoolimata <b>F2</b> poolsest väljalülitumisest jätkas elektroonika kuumenemist. Seepärast lülitusid välja kõik keedualad.	Oodake veidi. Puudutage mis tahes sensorlülitit. Kui <b>F4</b> kustub, võite keetmist jätkata.
<b>F5</b> ja võimsusaste vilguvad vaheldumisi. Kõlab helisignal	Hoiatus: juhtpaneeli piirkonnas on kuum keedunõu. Elektroonika ülekumemise oht.	Eemaldage keedunõu. Veateade kustub veidi peale seda. Võite keetmist jätkata.
<b>F5</b> ja helisignaal	Juhtpaneeli piirkonnas on kuum keedunõu. Elektroonika kaitseks lülitus keeduala välja.	Eemaldage keedunõu. Oodake veidi. Puudutage mis tahes sensorlülitit. Kui <b>F5</b> kustub, võite keetmist jätkata.
<b>F8</b>	Keeduala oli liiga kaua töös ja lülitus välja.	Võite keeduala kohe uuesti sisse lülitada.

## Klienditeenindus

Kui seade vajab parandamist, pöörduge meie klienditeenindusse.

### E-number ja FD-number:

Klienditeenindusse pöördumisel teatage palun seadme E-number ja FD-number. Andmesildi numbritega leiate seadme passist.

Pidage meeles, et valest käsitest tingitud probleemide korral on hooldustehniku poole pöördumine ka garantii kehtivuse ajal tasuline.

### Remonttööde tellimus ja konsultatsioon rikete korral

Kõigi riikide kontaktandmed leiate kaasasolevast klienditeeninduste nimekirjast.

Tootja pädevuses võite kindel olla. Sellest lähtudes tagate, et parandustöid teevald asjaomase kvalifikatsiooniga hooldustehnikud, kes kasutavad seadme jaoks ettenähtud originaalvaruosi.

# Kontrollroad

Järgneva tabeli koostasid kontrolliasutused, et hõlbustada meie kodumasinate testimist.

Tabelis toodud andmed on esitatud järgmiste mõõtmetega Schulte-Uferi keedunõude kohta (4osaline induktsioonpliidiplaadi pottide komplekt HZ 390042):

- kastrul Ø 16 cm, 1,2 L, 14,5 cm Ø üheringiline keeduala jaoks

- keedupott Ø 16 cm, 1,7 L, 14,5 cm Ø üheringiline keeduala jaoks
- keedupott Ø 22 cm, 4,2 L, 18 cm Ø või 17 cm Ø keeduala jaoks
- praepann Ø 24 cm, 18 cm Ø või 17 cm Ø keeduala jaoks

Kontrollroad	Võimsusaste keema ajamisel	Kestus (min:sek)	Kuumutamine / keema ajamine		Edasikeetmine	
			Kaas	Võimsusaste edasikeetmisel	Kaas	Võimsusaste edasikeetmisel
<b>Šokolaadi sulatamine</b>						
Nõu: kastrul		-	-	-	1.	Ei
Šokolaadiglasuur (nt Dr. Oetker poolmõru, 150 g) 14,5 cm Ø keedualal						
<b>Läätsesupi soojendamine ja soojana hoidmine</b>						
Nõu: keedupott						
Läätsesupp vastavalt standardile DIN 44550						
Algtemperatuur 20 °C						
Kogus 450 g 14,5 cm Ø keedualal	9	ca 2:00 ilma segamata	Jah	1.	Jah	Jah
Kogus: 800 g, 18 cm Ø või 17 cm Ø keedualal	9	ca 2:00 ilma segamata	Jah	1.	Jah	Jah
<i>Läätsesupp konservsupina</i>						
nt Erasco läätsesupp viineritega:						
Algtemperatuur 20 °C						
Kogus 500 g 14,5 cm Ø keedualal	9	ca 2:00 (segada ca 1:30 möödumisel)	Jah	1.	Jah	Jah
Kogus: 1000 g, 18 cm Ø või 17 cm Ø keedualal	9	ca 2:30 (segada ca 1:30 möödumisel)	Jah	1.	Jah	Jah
<b>Bechameli kastme valmistamine</b>						
Nõu: kastrul						
Piima temperatuur: 7 °C						
Retsept: 40 g võid, 40 g jahu, 0,5 l piima (rasvaprotsendiga 3,5%) ja veidi soola, 14,5 cm Ø keedualal	9 <sup>2</sup>	ca 5:20	Ei	1 <sup>1,3</sup>	Ei	
<sup>1</sup> Sulatada või, segada hulka jahu ja soola ning lasta segul 3 minutit kuumeneda						
<sup>2</sup> Lisada segule piim ja kuumutada see pidevalt segades keemiseni						
<sup>3</sup> Pärast kastme kuumene mist keemiseni hoida seda veel 2 minutit võimsusastmel 1, sealjuures seda pidevalt segades						
<b>Riisipudru keetmine - edasikeetmine kaanega</b>						
Nõu: keedupott						
Piima temperatuur: 7 °C						

Kontrollroad	Kuumutamine / keema ajamine			Edasikeetmine		
	Võimsusaste keema ajami- sel	Kestus (min:sek)	Kaas	Võimsusaste eda- sikeetmisel	Kaas	
Retsept: 190 g ümarterariisi, 90 g suhkru, 750 ml piima (rasvasisaldusega 3,5%) ja 1 g soola, 14,5 cm Ø keedualal	9	ca 6:45  Kuumutada piim keemiseni. Lülitada tagasi edasikeetmisse võimsusastmele ning lisada piima hulka riis, suhkur ja sool  Kogukestus (sh keema ajamine) ca 45 minutit	Ei	2	Jah	
Retsept: 250 g ümarterariisi, 120 g suhkrut, 1 l piima (rasvasisaldusega 3,5%) ja pisut soola, 18 cm Ø või 17 cm Ø keedualal	9	ca 7:20  Kuumutada piim keemiseni. Lülitada tagasi edasikeetmisse võimsusastmele ning lisada piima hulka riis, suhkur ja sool  Kogukestus (sh keema ajamine) ca 45 minutit	Ei	2	Jah	10 minuti pärast segada riisipudru läbi

Riisipudru keetmine - edasikeetmine ilma kaaneta						
Nõu: keedupott						
Piima temperatuur: 7 °C						
Retsept: 190 g ümarterariisi, 90 g suhkrut, 750 ml piima (rasvasisaldusega 3,5%) ja 1 g soola, 14,5 cm Ø keedualal	9	ca 7:30  Lisada piimale riis, suhkur ja sool ning kuumutada pidevalt segades. Piima temperatuuril ca 90 °C lülitage tagasi edasikeetmisse võimsusastmele.  Lasta ca 50 minutit nõrgalt keeda	Ei	2	Ei	
Retsept: 250 g ümarterariisi, 120 g suhkrut, 1 l piima (rasvasisaldusega 3,5%) ja 1,5 g soola, 18 cm Ø või 17 cm Ø keedualal	9	ca 8:00  Lisada piimale riis, suhkur ja sool ning kuumutada pidevalt segades. Piima temperatuuril ca 90 °C lülitage tagasi edasikeetmisse võimsusastmele.  Lasta ca 50 minutit nõrgalt keeda	Ei	2	Ei	

Riisi keetmine						
Nõu: keedupott						
Veetemperatuur 20 °C						
Retsept vastavalt standardile DIN 44550: 125 g pikateralist riisi, 300 g vett ja pisut soola, 14,5 cm Ø keedualal	9	ca 2:48	Jah	2	Jah	
Retsept vastavalt standardile DIN 44550: 250 g pikateralist riisi, 600 g vett ja pisut soola, 18 cm Ø või 17 cm Ø keedualal	9	ca 3:15	Jah	2.	Jah	

Seafilee praadimine						
Nõu: praeppann						
Seafilee algtemperatuur: 7 °C						

Kogus: 3 seafileen (kogukaal ca 300 g, umbes 1 cm paksused), 15 g päevalilleõli, 18 cm Ø või 17 cm Ø keedualal

Pannkookide praadimine						
Nõu: praeppann						
Retsept vastavalt standardile DIN 60350-2						

Kontrollroad	Kuumutamine / keema ajamine			Edasikeetmine		
	Võimsusaste keema ajami- sel	Kestus (min:sek)	Kaas	Võimsusaste eda- sikeetmisel	Kaas	
Kogus: 55 ml tainast ühe pannkoogi kohta, 18 cm Ø või 17 cm Ø keedualal	9	ca 2:40	Ei	6 või 6. olenevalt pruunistusastmest	Ei	
<b>Sügavkülmutatud friikartulite frittimine</b>						
Nõu: Keedupott						
Kogus: 1,8 kg päevalilleõli, ühe portsjoni kohta: 200 g sügavkülmutatud friikartuleid (nt McCain 123 Frites Original), 18 cm Ø või 17 cm Ø keedualal	9	Kuni õli kuumeneb temperatuurile 180°C	Ei	9	Ei	

Kui katseid tehakse 18 cm Ø keedualal nimivõimsusega 1500 W, pikeneb keema ajamise aeg umbes 20% võrra ja edasikeetmise võimsusastet suurendatakse ühe astme võrra.

# Зміст

<b>Техніка безпеки .....</b>	<b>43</b>	Автоматичне вимкнення конфорки .....	49
Причини несправностей .....	44	Автоматичний таймер.....	50
<b>Захист навколошнього середовища .....</b>	<b>45</b>	Кухонний таймер .....	50
Утилізація відповідно до правил екологічної безпеки .....	45	<b>Функція автоматичного обмеження часу .....</b>	<b>50</b>
Поради щодо заощадження енергії .....	45	<b>Захист від витирання .....</b>	<b>50</b>
<b>Знайомство з приладом .....</b>	<b>45</b>	<b>Індикація енергоспоживання .....</b>	<b>50</b>
Панель управління.....	45	<b>Основні налаштування .....</b>	<b>51</b>
Конфорки.....	46	Зміна основних установок .....	52
Індикатор залишкового тепла .....	46	<b>Чищення та догляд.....</b>	<b>52</b>
<b>Регулювання конфорок .....</b>	<b>46</b>	Склокераміка.....	52
Увімкнення та вимкнення варильної поверхні .....	46	Рама варильної поверхні .....	52
Регулювання конфорки.....	46	<b>Усунення несправностей .....</b>	<b>53</b>
Таблиця тривалості готування.....	47	<b>Сервісна служба .....</b>	<b>53</b>
<b>Автоматика закипання .....</b>	<b>48</b>	<b>Тестові страви.....</b>	<b>53</b>
Регулювання автоматики закипання .....	48		
Таблиця тривалості готування для автоматики закипання.....	48		
Поради щодо автоматики закипання .....	49		
<b>Функція "Захист від дітей" .....</b>	<b>49</b>		
Увімкнення та вимкнення функції "Захист від дітей" .....	49		
Автоматична функція "Захист від дітей" .....	49		
<b>Таймер.....</b>	<b>49</b>		

Более подробную информацию о продукции, принадлежностях, запасных частях и службе сервиса можно найти на официальном сайте [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com) и на сайте интернет-магазина [www.siemens-eshop.com](http://www.siemens-eshop.com)

## ⚠ Техніка безпеки

Ретельно прочитайте цю інструкцію. Збережіть інструкції з монтажу та експлуатації та паспорт приладу для подальшого користування або передачі їх іншому користувачу.

Перевірте прилад після розпакування. При виявленні пошкодження, яке виникло під час транспортування, не встановлюйте прилад.

Право підключати прилад без штекеру має тільки фахівець, що отримав відповідний дозвіл. Гарантія не розповсюджується на ушкодження, спричинені неправильним монтажем.

Цей прилад призначений тільки для побутового використання. Використовуйте цей прилад виключно для приготування страв і напоїв. Необхідно слідкувати за процесом варіння. За короткочасним процесом варіння необхідно слідкувати безперервно. Використовуйте прилад лише в закритих приміщеннях.

Цей прилад призначений для використання на висоті щонайбільше 2000 м над рівнем моря.

Не застосовуйте захисну панель варильної поверхні. Існує небезпека травмування, наприклад, внаслідок перегрівання, займання або розтріскування матеріалів приладу.

Не використовуйте непридатні захисні пристрої або решітки для безпеки дітей. Існує небезпека травмування.

Діти до 8 років та особи із психічними, сенсорними чи ментальними вадами, або якщо їм бракує знань та досвіду, можуть користуватися приладом лише під наглядом людини, що несе відповідальність за їхню безпеку, або якщо вони пройшли підготовку з користуванням приладом та розуміють можливу небезпеку.

Не дозволяйте дітям грatisя з приладом. Очищення та експлуатаційне обслуговування можуть виконувати діти, лише якщо їм 8 років або більше та якщо вони під наглядом.

Тримайте дітей молодших за 8 років подалі від приладу та кабелю підключення.

## **Небезпека пожежі!**

- Гаряча олія або жир швидко займаються. Ніколи не залишайте без нагляду гарячі олію та жир. Забороняється заливати вогонь водою. Вимкніть конфорку. Обережно закройте полум'я кришкою або аналогічним предметом.
- Конфорки дуже сильно нагріваються. Ніколи не кладіть займисті предмети на варильну поверхню. Не кладіть предмети на варильну поверхню.
- Прилад дуже сильно нагрівається. Ніколи не зберігайте займисті предмети або спреї в шухлядах безпосередньо під варильною поверхнею.
- Варильна поверхня вимикається самостійно, нею більше не можна користуватись. Пізніше вона може випадково увімкнутися. Вимкніть запобіжник у розподільному блоці. Зверніться до сервісної служби.

## **Небезпека опіків!**

- Конфорка та поверхня навколо неї (особливо рама варильної поверхні) сильно нагріваються. Не торкайтесь гарячих поверхонь. Не підпускайте дітей до приладу.
- Конфорка нагрівається, але індикатор не працює. Вимкніть запобіжник у розподільному блоці. Зверніться до сервісної служби.

## **Причини несправностей**

### **Увага!**

- Шорстке дно каструль та сковорідок дряпає склокераміку.
- Не ставте на вогонь порожні каструлі. Це може привести до пошкодження.
- Ніколи не ставте гарячі сковорідки та каструлі на панель управління, біля індикаторів та на раму. Це може привести до пошкоджень.

### **Огляд**

У наступній таблиці Ви знайдете інформацію про проблеми, що можуть виникнути найчастіше:

Проблема	Причина	Рішення
Плями	Страва збігла під час готування	Одразу ж видаляйте їжу, що потрапила на поверхню плити, за допомогою шкрабка для скла.
	Очисні засоби, не призначені для склокераміки	Застосовуйте лише очисні засоби, призначені для склокераміки.
Подряпини	Сіль, цукор та пісок	Ніколи не складайте речі на варильну поверхню і не використовуйте її як робочий стіл.
	Шорстке дно каструль та сковорідок дряпає склокераміку	Перевірjте ваш посуд.
Потемніння	Очисні засоби, не призначені для склокераміки	Застосовуйте лише очисні засоби, призначені для склокераміки.
	Стирання каструль (наприклад, алюмінієвих)	Піднімайте каструлі і сковорідки, коли пересуваєте.
Нагар	Цукор та страви з високим вмістом цукру	Одразу ж видаляйте їжу, що потрапила на поверхню плити, за допомогою шкрабка для скла.

## **Небезпека ураження електричним струмом!**

- При некваліфікованому ремонті прилад може стати джерелом небезпеки. Ремонтні роботи може виконувати тільки підготований нами технік сервісної служби. Якщо прилад несправний, витягніть мережевий штекер із розетки або вимкніть запобіжник у коробці запобіжників. Зверніться до сервісної служби.
- Проникаюча волога може спричинити ураження електричним струмом. Не використовуйте очищувач високого тиску або пароочищувачі.
- Несправність приладу може привести до ураження електричним струмом. Забороняється вмикати пошкоджений прилад. Витягніть мережевий штекер або вимкніть запобіжник у розподільному блоці. Зверніться до сервісної служби.
- Тріщини або відколи на склокераміці можуть привести до ураження електричним струмом. Вимкніть запобіжник у розподільному блоці. Зверніться до сервісної служби.

## **Небезпека травмування!!**

Каструля може раптово підскочити на конфорці через рідину між дном каструлі та конфоркою. Дбайте про те, щоб конфорка та дно каструлі завжди залишались сухими.

- Падіння на варильну поверхню твердих та/або гострих предметів може викликати пошкодження.
- Алюмінієва фольга та смісні з пластмаси на гарячих конфорках плавляться. Захисна фольга для плити не підходить для Вашої варильної поверхні.

# Захист навколошнього середовища

## Утилізація відповідно до правил екологічної безпеки

Обов'язково утилізуйте упаковку відповідно до правил екологічної безпеки.



Цей прилад марковано згідно положень європейської Директиви 2012/19/EU стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

## Поради щодо заощадження енергії


- Завжди накривайте каструлі відповідною кришкою. Під час готування без кришки витрачається значно більше електроенергії. За допомогою скляної кришки Ви зможете спостерігати за приготуванням страви навіть у закритій каструлі.
- Використовуйте каструлі та сковорідки з рівним дном. Нерівне дно підвищує витрати електроенергії.

- Діаметр дна каструлі або сковорідки повинен відповідати розміру конфорки. Занадто малі каструлі на конфорці призводять до втрат енергії. Зверніть увагу: виробники посуду часто зазначають верхній діаметр каструлі. Найчастіше він більший за діаметр дна каструлі.
- Для невеликої кількості використовуйте невелику каструлю. Велика, тільки трохи наповнена каструлля потребує багато електроенергії.
- Готуйте з невеликою кількістю води. Це заощадить енергію, а овочі збережуть вітаміни та мінеральні речовини.
- Намагайтесь закривати каструлею якомога більшу площину конфорки.
- Своєчасно перемикайте назад на слабкіший рівень нагрівання.
- Оберіть потрібний рівень подальшого нагрівання. Під час готування із занадто високим рівнем витрачатиметься зайва енергія.
- Використовуйте залишкове тепло варильної поверхні. Під час довгого готування вимикайте конфорку вже за 5-10 хвилин до того, як знімете з плити каструлю чи сковорідку.

## Знайомство з пристроями

Дана Інструкція по використанню дійсна для різних варильних поверхонь. На стор. 2 Ви знайдете огляд типів із зазначенням основних характеристик.

### Панель управління



#### Індикація

	рівнів нагрівання
	залишкового тепла
	автоматики закипання
	таймера

#### Вказівки

- При натисненні на символ активується відповідна функція.
- Стежте, щоб панель управління була завжди сухою. Волога порушує функціональність.
- Забороняється ставити каструлі в безпосередній близькості до дисплея й сенсорів. Від цього може перегрітися електроніка.

#### Панель управління

	Головний вимикач
	Автоматика закипання
	Вибір конфорки
	Функція "Захист від дітей"
	Захист від витирання
0       +/-	Зона регулювання параметрів
8	Підключення зон
	Таймер

## Конфорки

Конфорка	Підключення та відключення
○ Одноконтурна конфорка	
◎ Двоконтурна конфорка	Оберіть конфорку, доторкніться до символу
○ Овальна зона розширення	Оберіть конфорку, доторкніться до символу
◎ Двоконтурна конфорка, конфорка з овальною зоною розширення	Оберіть конфорку, доторкніться до символу , підключиться другий нагрівальний контур Знову доторкніться до символу , підключиться овальна зона розширення

Підключення конфорки: світиться відповідний індикатор.

Увімкнення конфорки: автоматично обирається остання установка.

### Індикатор залишкового тепла

На варильній поверхні для кожної конфорки передбачений двоступеневий індикатор залишкового тепла.

Якщо на індикаторі світиться , конфорка ще гаряча. Ви можете, наприклад, підтримувати в гарячому стані невеличку

страву або розтопити шоколадну глазур. Якщо конфорка охолоджується далі, індикатор переключається на . Коли конфорка достатньо остигла, індикатор згасає.

## Регулювання конфорок

У цій главі Ви дізнаєтесь, як регулювати конфорки. У таблиці нижче Ви знайдете рівні нагрівання та час готування різних страв.

### Увімкнення та вимкнення варильної поверхні

Варильна поверхня вимикається та вимикається за допомогою головного вимикача.

Увімкнення: доторкніться до символу . Лунає сигнал. Загоряється індикаторна лампочка біля головного вимикача та індикатори . Варильна поверхня готова до експлуатації.

Вимкнення: доторкніться до символу і тримайте, поки індикаторна лампочка біля головного вимикача та індикатори не згаснуть. Всі конфорки вимкнені. Індикатор залишкового тепла буде світитися, поки конфорки достатньо не охолонуть.

### Вказівки

- Варильна поверхня вимикається автоматично, якщо всі конфорки вимкнені довше, ніж 20 секунд.
- Установки зберігаються у пам'яті перші 4 секунди після вимкнення. Якщо Ви протягом цього часу знов увімкнете варильну поверхню, вона працюватиме з попередніми установками.

### Регулювання конфорки

У зоні регулювання параметрів Ви можете встановити бажаний рівень нагрівання.

Рівень нагрівання 1 = найнижча потужність


Рівень нагрівання 9 = найвища потужність

Кожний рівень нагрівання має проміжний рівень. Його позначено крапкою.

### Встановлення рівня нагрівання:

Варильна поверхня повинна бути увімкненою.

1. Натисніть на символ щоб обрати конфорку.  
На індикаторі рівні нагрівання світиться , під ним відображається .
2. Задайте потрібні параметри для бажаної конфорки у зоні регулювання параметрів.



### Зміна рівня нагрівання

Оберіть конфорку та установіть рівень нагрівання у зоні регулювання параметрів.

### Вимкнення конфорки

Оберіть конфорку за допомогою символу . Установіть 0 у зоні регулювання параметрів. Через приблизно 10 секунд відобразиться індикація залишкового тепла.

### Вказівки

- Активною залишається конфорка, налаштована останнього разу. Її можна відрегулювати або обрати іншу.
- Конфорка регулюється увімкненням та вимкненням нагрівання. Нагрівання може вмикатись та вимикатись навіть на максимальній потужності.

## Таблиця тривалості готування

У наступній таблиці Ви знайдете деякі приклади.

Час готування та рівень нагрівання залежать від виду, ваги та якості страв. Тому можливі відхилення від вказаних величин.

Для доведення до кипіння застосуйте рівень нагрівання 9.

Періодично помішуйте густі страви.

	Рівень подальшого нагрівання	Тривалість готування на рівні подальшого нагрівання, хв.
<b>Розтоплювання</b>		
Шоколад, глазур, вершкове масло, мед, желатин	1-1. 1-2	- -
<b>Розігрівання та підтримання в теплому стані</b>		
Густий суп (наприклад, суп-пюре з чечевицею)	1-2	-
Молоко**	1-2	-
Розігрівання сосисок у воді**	3-4	-
<b>Розморожування та розігрівання</b>		
Шпинат глибокого замороження	2.-3.	10-20 хв.
Гуляш глибокого замороження	2.-3.	20-30 хв.
<b>Доведення до готовності, повільне кип'ятіння</b>		
Кнедлі, галушки	4.-5.*	20-30 хв.
Риба	4-5*	10-15 хв.
Білі соуси, наприклад, бешамель	1-2	3-6 хв.
Збиті соуси, наприклад, беарнський чи голландський	3-4	8-12 хв.
<b>Варіння, приготування на парі, тушкування</b>		
Рис (з подвійною кількістю води)	2-3	15-30 хв.
Рис на молоці	1-2	35-45 хв.
Картопля "в мундирі"	4-5	25-30 хв.
Варена картопля	4-5	15-25 хв.
Вироби з тіста, макарони	6-7*	6-10 хв.
Рагу, супи	3-4	15-60 хв.
Овочі	2.-3.	10-20 хв.
Овочі, глибокого замороження	3-4	10-20 хв.
Готування у сковоріці	4-5	-
<b>Тушкування</b>		
Голубці	4-5	50-60 хв.
Печена	4-5	60-100 хв.
Гуляш	2.-3.	50-60 хв.
<b>Смаження**</b>		
Шніцель, з паніруванням або без	6-7	6-10 хв.
Шніцель, глибокого замороження	6-7	8-12 хв.
Котлети, з паніруванням або без***	6-7	8-12 хв.
Стейки (3 см товщиною)	7-8	8-12 хв.
Гамбургер, фрикадельки (3 см товщиною)***	4.-5.	30-40 хв.
Філе птиці (2 см товщиною)***	5-6	10-20 хв.
Філе птиці глибокого замороження***	5-6	10-30 хв.
Риба або рибне філе, без панірування	5-6	8-20 хв.
Риба або рибне філе, паніровані	6-7	8-20 хв.
Риба та рибне філе, паніровані та глибокого замороження, наприклад, рибні палички	6-7	8-12 хв.
Омарі та креветки	7-8	4-10 хв.
Продукти для смаження, глибокого замороження	6-7	6-10 хв.
Млинці	6-7	без перерв
Омлет	3-4	без перерв
Яєчня	5-6	3-6 хв.

\* Подальше готування без кришки

\*\* Без кришки

\*\*\* Часто перевертати

	<b>Рівень подальшого нагрівання</b>	<b>Тривалість готовування на рівні подальшого нагрівання, хв.</b>
<b>Готування у фритюрі</b> (готування порцій по 150-200 г без перерв у 1-2 літрах олії**)		
Заморожені продукти, наприклад, картопля фрі, паніровані шматочки курки	8-9	-
Крокети	7-8	-
М'ясо, наприклад, курча, порційні шматки	6-7	-
Риба панірована або у клярі	5-6	-
Овочі, гриби паніровані або у клярі	5-6	-
Дрібне печиво, наприклад, пончики або булочки, фрукти у клярі	4-5	-

\* Подальше готовування без кришки

\*\* Без кришки

\*\*\* Часто перевертати

## Автоматика закипання

Автоматика закипання розігріває конфорку із максимальною потужністю, а потім перемикається на обраний Вами рівень подальшого нагрівання.

Тривалість нагрівання конфорки обумовлена обраним рівнем подальшого нагрівання.

### Регулювання автоматики закипання

Автоматику закипання можна активувати лише у перші 30 секунд після увімкнення конфорки:

### Таблиця тривалості готовування для автоматики закипання

Страви, при готовуванні яких можна користуватись автоматикою закипання, наведені у наступній таблиці.

1. Увімкніть конфорку на бажаному рівні подальшого нагрівання.

2. Доторкніться до символу А.

Автоматика закипання вмикається. На індикаторі по черзі відображаються **A** та рівень подальшого нагрівання.

Після закипання на індикаторі світиться тільки рівень подальшого нагрівання.

### Готування страв за допомогою автоматики закипання

**Кількість**      **Рівень нагрівання**      **Загальний час готовування, хв.**

#### Розігрівання

Бульйон	500 мл-1 літр	A 7-8	4-7 хв.
Супи із заправкою	500 мл-1 літр	A 2-3	3-6 хв.
Молоко**	200-400 мл	A 1-2	4-7 хв.

#### Розігрівання та підтримання в тепловому стані

Густий суп (наприклад, суп-пюре з чечевицею)	400-800 г	A 1-2	-
--	-----------	-------	---

#### Розморожування та розігрівання

Шпинат глибокого замороження	300-600 г	A 2.-3.	10-20 хв.
Гуляш глибокого замороження	500 г-1 кг	A 2.-3.	20-30 хв.

#### Доведення до готовності

Риба	300-600 г	A 4-5*	20-25 хв.
------	-----------	--------	-----------

#### Варіння

Рис (з подвійною кількістю води)	125-250 г	A 2-3	20-25 хв.
Картопля "в мундирі" з 1-3 чашками води	750 г-1,5 кг	A 4-5	30-40 хв.
Варена картопля з 1-3 чашками води	750 г-1,5 кг	A 4-5	20-30 хв.
Овочі з 1-3 чашками води	500 г-1 кг	A 2.-3.	15-20 хв.
Овочі глибокого замороження з 1-3 чашками води	500 г-1 кг	A 4.-5.	15-20 хв.

#### Тушкування

Голубці	4 шт.	A 4-5	50-60 хв.
Печеня	1 кг	A 4-5	80-100 хв.

\* Подальше готовування без кришки

\*\* Без кришки

Готування страв за допомогою автоматики закипання	Кількість	Рівень нагрівання	Загальний час готування, хв.
<b>Смаження**</b>			
Шніцель, з паніруванням або без	1-2 шт.	A 6-7	8-12 хв.
Котлети, з паніруванням або без	1-2 шт.	A 6-7	8-12 хв.
Стейки (3 см товщиною)	1-2 шт.	A 7-8	8-12 хв.
Риба або рибне філе, паніровані	1-2 шт.	A 6-7	8-12 хв.
Риба та рибне філе, паніровані та глибокого замороження, наприклад, рибні палички	200-300 г	A 6-7	8-12 хв.
Млинці		A 6-7	смажити без перерв

\* Подальше готування без кришки

\*\* Без кришки

## Поради щодо автоматики закипання

Автоматика закипання призначена для оптимального збереження корисних речовин у їжі та для готування із малою кількості води.

- Готуючи на великих конфорках, додавайте у страву лише приблизно 3 чашки води, а на маленькіх – 2.
- Кастрюлю закройте кришкою.
- Для страв, які готуються у великій кількості води (наприклад, макарони), автоматика закипання не використовується.

## Функція "Захист від дітей"

Функція "Захист від дітей" дозволить запобігти випадковому вимкненню варильної поверхні дітьми.

### Увімкнення та вимкнення функції "Захист від дітей"

Варильна поверхня має бути вимкненою.

Увімкнення: доторкніться до символу та утримуйте його прибл. 4 секунди. На 10 секунд загоряється індикаторна лампочка над символом . Варильна поверхня заблокована.

Вимкнення: доторкніться до символу та утримуйте його прибл. 4 секунди. Блокування знято.

### Автоматична функція "Захист від дітей"

За допомогою цієї установки функція "Захист від дітей" завжди автоматично включатиметься після того, як Ви вимкнули варильну поверхню.

### Увімкнення та вимкнення

Як увімкнути автоматичну функцію "Захист від дітей", Ви дізнаєтесь в главі "Основні установки".

## Таймер

Таймер можна використати у два різних способи:


- коли необхідно, щоб конфорка вимкнулася автоматично
- як кухонний будильник

### Автоматичне вимкнення конфорки

Задайте тривалість роботи бажаної конфорки. Після того, як час вийде, конфорка вимкнеться автоматично.

### Установлення тривалості

1. Встановлення рівня нагрівання:
2. Натисніть на символ . Загоряється індикатор бажаної конфорки . На індикаторі таймера світиться **00**.
3. Натисніть на бажану попередню установку в зоні регулювання параметрів. Можливі попередні установки відображаються зліва направо - від 1, 2, 3.... до 10 хвилин. Протягом наступних 10 секунд гортайті зону регулювання параметрів, поки не встановите потрібну тривалість.



Тривалість відраховується у зворотному напрямку. Якщо Ви встановили час роботи для декількох конфорок, постійно відображатиметься тривалість обраної конфорки.

### Автоматична установка

Якщо натиснути й утримувати символи з 1 по 5 у зоні регулювання параметрів, то тривалість автоматично зменшиться на одну хвилину.

Якщо натиснути й утримувати символи з 6 по 10 у зоні регулювання параметрів, то тривалість автоматично збільшиться на 99 хвилин.

## **Після того, як час вийшов**

Коли час вийшов, конфорка вимикається. Ви почуєте сигнал, і на індикаторі на 10 секунд з'явиться **00**. Загоряється індикатор **I→**. Доторкніться до символу **⌚**. Індикатор згасає, а сигнал вимикається.

## **Зміна або скасування тривалості**

Оберіть конфорку та доторкніться до символу **⌚**. Яскраво світиться індикатор **I→**. Змініть тривалість у зоні регулювання параметрів або встановіть її на **00**.

**Вказівка:** Ви можете встановлювати тривалість до 99 хвилин.

## **Автоматичний таймер**

За допомогою цієї функції Ви можете встановити час роботи всіх конфорок. Після кожного увімкнення однієї з конфорок починається відлік встановленого часу. Після того, як час вийде, конфорка вимкнеться автоматично.

Як увімкнути автоматичний таймер, Ви можете дізнатись у розділі "Основні установки".

**Вказівка:** Ви можете змінити тривалість роботи конфорки або вимкнути її автоматичний таймер:

Оберіть конфорку та доторкніться до символу **⌚**. Яскраво світиться потрібний індикатор **I→**. Змініть тривалість у зоні регулювання параметрів або встановіть її на **00**.

## **Кухонний таймер**

За допомогою кухонного таймера Ви можете виставляти час роботи до 99 хвилин. Він не залежить від всіх інших установок.

### **Увімкнення кухонного таймера**

Кухонний таймер можна вмикати двома способами:

- За обраної конфорки двічі доторкніться до символу **⌚** протягом 10 секунд.
- Якщо конфорка не обрана, доторкніться до символу **⌚**.

Загоряється індикатор **⌚**.

### **Встановлення кухонного таймера**

У зоні регулювання параметрів встановіть бажаний час.

### **Після того як час вийшов**

Коли встановлений час сплине, пролунає сигнал, а на індикаторі таймера засвітиться **00**. Загоряється індикатор кухонного таймера **⌚**. Через 10 секунд індикатор гасне.

### **Індикація часу**

Оберіть кухонний таймер за допомогою символу **⌚**. Поточний час відображатиметься на протязі 10 секунд.

### **Зміна встановленого часу**

Оберіть кухонний таймер за допомогою символу **⌚** та зробіть нові установки.

## **Функція автоматичного обмеження часу**

Якщо конфорка тривалий час увімкнена і Ви не змінюєте режим її роботи, автоматично вмикається функція обмеження часу.

Нагрівання конфорки переривається. На індикаторі конфорок по черзі миготять **F 8** та індикація залишкового тепла **H/h**.

Якщо торкнувшись будь-якої панелі управління, індикатор гасне. Ви можете заново ввести параметри.

Коли функція обмеження часу активується, вона встановлюється відповідно до обраного рівня нагрівання (від 1 до 10 годин).

## **Захист від витирання**

Якщо протирирати панель управління, коли варильна поверхня увімкнена, можуть змінитися параметри.

Щоб запобігти цьому, на варильній поверхні можна увімкнути функцію захисту від витирання. Доторкніться до символу **⟲/⟳**. Лунає сигнал. Загоряється індикаторна лампочка над

символом **⟲/⟳**. Панель управління блокується на 30 секунд. Ви можете протирирати панель управління, без ризику збити налаштування.

**Вказівка:** Головний вимикач цією функцією не відключається. Ви можете вимкнути варильну поверхню в будь-який час.


## **Індикація енергоспоживання**

За допомогою цієї функції можна вивести на дисплей індикацію загальної витрати електроенергії між увімкненням та вимкненням варильної поверхні.

Після вимкнення на 10 секунд відображається витрата електроенергії в кіловат-годинах, наприклад, 1,08 кВт·год.

Точність індикації зокрема залежить від якості напруги в електромережі.

Індикатор не було активовано. Про те як активувати індикатор, можна дізнатись з розділу "Основні установки".



# Основні налаштування

Ваш прилад має різноманітні основні налаштування. Ви можете налаштовувати їх за власним бажанням.

## Вказівка на Функція дисплеї

### c 1 Автоматичне блокування від доступу дітей

- 0 Вимкнено.\*
- 1 Увімкнено.

### c 2 Акустичний сигнал

- 0 Сигнал підтвердження та сигнал несправності вимкнені (сигнал головного вимикача завжди залишається).
- 1 Увімкнений лише сигнал несправності.
- 2 Увімкнений лише сигнал підтвердження.
- 3 Сигнал підтвердження та сигнал несправності увімкнені.\*

### c 3 Індикація енергоспоживання (Дізнайтесь про напругу у Вашого постачальника електроенергії)

- 0 Індикація енергоспоживання вимкнена.\*
- 1 Індикація енергоспоживання при напрузі в мережі 230 В.
- 2 Індикація енергоспоживання при напрузі в мережі 400 В.
- 3 Індикація енергоспоживання при напрузі в мережі 220 В.
- 4 Індикація енергоспоживання при напрузі в мережі 240 В.

### c 5 Автоматичний таймер

- 0 Вимкнено.\*
- 1-99 Тривалість, після якої конфорки вимкнуться

### c 6 Тривалість сигналу завершення роботи таймера

- 1 10 секунд\*
- 2 30 секунд.
- 3 1 хвилина

### c 7 Підключення нагрівальних контурів

- 0 Вимкнено.
- 1 Увімкнено.
- 2 Останнє налаштування перед вимкненням конфорки.\*

### c 9 Час вибору конфорки

- 0 Необмежений: Ви завжди можете змінювати налаштування конфорки, що була увімкнена останньою, не обираючи її заново.\*
- 1 Ви можете встановити параметри для обраної конфорки лише протягом 10 секунд; якщо час вийшов, для введення нових параметрів конфорки її потрібно буде обирати знову.

### c 0 Повернення до основних налаштувань

- 0 Вимкнено.\*
- 1 Увімкнено.


\* Основне налаштування

## Зміна основних установок

Варильна поверхня має бути вимкненою.

1. Увімкніть варильну поверхню.


2. Протягом наступних 10 секунд доторкніться до символу  та утримуйте його 4 секунди



На лівому дисплеї по черзіблимають  та  на правому дисплеї світиться .

3. Доторкайтесь до символу , поки на лівому дисплеї не з'явиться бажана індикація.

4. У зоні регулювання параметрів встановіть бажаний параметр.



5. Доторкніться до символу  та утримуйте його протягом 4 секунд.

Установка активована.

### Вимкнення

Щоб вийти з основних установок, вимкніть конфорку за допомогою головного вимикача та задайте нові параметри.

## Чищення та догляд

Інформація у цій главі допоможе Вам правильно доглядати за варильною поверхнею.

Відповідні засоби для чищення та догляду Ви можете отримати у сервісній службі або через наш Інтернет-магазин.

### Склокераміка

Після кожного приготування їжі витирайте варильну поверхню. Таким чином залишки їжі не пригорятимуть.

Витирати варильну поверхню потрібно тоді, коли вона достатньо охолола.

Застосуйте лише миючі засоби, призначенні для склокераміки. Зверніть увагу на інформацію на упаковці.

Ніколи не використовуйте:

- концентровані засоби для миття посуду руками;
- засоби для миття посуду в посудомийній машині;
- абразивні засоби;
- агресивні очищувачі поверхонь, наприклад, спрей для очищення духових шаф або засіб для видалення плям;
- жорсткі губки;
- очищувачі високого тиску або пароструменеві прилади.

Сильне забруднення краще за все видаляти за допомогою шкрабка для скла. Дотримуйтесь вказівок виробника.

Відповідний шкрабок для скла Ви можете отримати додатково у сервісній службі або через наш Інтернет-магазин.

При використанні спеціальних губок для склокерамічних поверхонь, результат очистки буде кращий.

### Рама варильної поверхні

Щоб запобігти пошкодженню рами, дотримуйтесь наступних вказівок:

- Для промивання застосуйте лише теплий лужний розчин.
- Перед використанням ретельно промивайте нові губки для миття.
- Не використовуйте гострих або абразивних засобів.
- Не використовуйте шкрабок для скла.

# Усунення несправностей

Дуже часто неполадка спричинена дрібними проблемами. Перед тим як викликати сервісну службу, просимо перевірити вказівки.

Електроніка Вашої варильної поверхні знаходить під панеллю управління. По різним причинам температура в цій області може значно підвищуватись.

Для того, щоб електроніка не перегрівалась, конфорки, при виникненні необхідності, вимикаються автоматично. Індикація **F2**, **F4** чи **F5** відображається почергово разом з індикацією залишкового тепла **H** або **h**.

Вказівка на дисплеї	Помилка	Захід
Немає	Немає електричного струму.	Перевірте головний запобіжник приладу. За допомогою інших електронних приладів перевірте, чи немає збою в живленні.
Мерехтять усі індикатори	Панель управління мокра або на ній лежить сторонній предмет.	Приберіть вологу з панелі управління або заберіть сторонній предмет.
<b>F2</b>	Забагато конфорок працювали тривалий час в режимі підвищеної потужності. Для захисту електроніки від перегріву конфорки вимкнулись.	Зачекайте деякий час. Доторкніться до панелі управління. Якщо <b>F2</b> згасне, значить електроніка достатньо охолода. Можна продовжити готування.
<b>F4</b>	Попри відключення через <b>F2</b> електроніка продовжує перегріватись. Тому всі конфорки вимкнулись.	Зачекайте деякий час. Доторкніться до панелі управління. Коли <b>F4</b> згасне, можна продовжити готування.
<b>F5</b> і рівень нагрівання миготять почергово. Лунає сигнал.	Попередження: гаряча кастрюля стоїть в зоні панелі управління. Електроніці загрожує перегрів.	Заберіть її. Індикація помилки незабаром згасне. Можна продовжити готування.
<b>F5</b> зі звуковим сигналом	Гаряча кастрюля стоїть в зоні панелі управління. Для захисту електроніки від перегріву конфорки вимкнулись.	Заберіть її. Зачекайте деякий час. Доторкніться до панелі управління. Коли <b>F5</b> згасне, можна продовжити готування.
<b>F8</b>	Конфорка дуже довго працювала й відключилася.	Ви можете одразу ввімкнути конфорку.

## Сервісна служба

Якщо необхідно відремонтувати Ваш прилад, наша сервісна служба завжди до Ваших послуг.

### E-номер та FD-номер (дата виробництва):

Якщо Ви викликаєте нашу сервісну службу, не забудьте назвати її дані номери. Фірмову табличку із ними Ви знайдете у паспорті приладу.

Зверніть увагу, що виклик техніка сервісної служби у випадку, якщо несправність стала внаслідок недбалого використання, не буде безкоштовним навіть під час терміну дії гарантії.

### Заявка на ремонт та консультація при неполадках

Контактні дані всіх країн Ви знайдете в доданому списку сервісних центрів.

Довіртеся компетентності виробника. Таким чином Ви будете певні, що ремонт Вашого приладу виконується належно підготовленим техніком сервісної служби із використанням оригінальних запасних деталей.

## Тестові страви

Таблиці були створені для тестових інституцій, щоб полегшити тестиування наших приладів.

Дані з таблиці чинні для готування на приладі й посуді від Schulte-Ufer (набір індукційних каструль з 4 елементів HZ 390042) з такими габаритами:

- Кастрюля з рукояткою Ø 16 см, 1,2 л, для одноконтурна конфорка 14,5 см Ø
- Кастрюля Ø 16 см, 1,7 л, для одноконтурна конфорка 14,5 см Ø
- Кастрюля Ø 22 см, 4,2 л, для конфорки 18 або 17 см Ø
- Сковорода Ø 24 см, для конфорки 18 або 17 см Ø

Пробні страви	Розігрівання/доведення до кипіння		Подальше нагрівання	
	Рівень доведення до кипіння	Тривалість (хв:сек.)	Кришка	Рівень подальшого нагрівання

### Розтопити шоколад

Посуд: кастрюля з рукояткою

Шоколадна глазур (наприклад, чорний шоколад Dr. Oetker Zartbitter, 150 г) на конфорці діаметром 14,5 см

- - - - 1.

Hi

Пробні страви	Розігрівання/доведення до кипіння			Подальше нагрівання		
	Рівень доведення до кипіння	Тривалість (хв:сек.)	Кришка	Рівень подальшого нагрівання	Кришка	
<b>Розігрівання та підтримання в теплому стані супу-пюре з чечевицею</b>						
Посуд: кастрюля						
Суп-пюре з чечевицею за стандартом DIN 44550						
початкова температура - 20 °C						
Кількість 450 г для конфорки діаметром 14,5 см	9	прибл. 2:00, не перемішуючи	Так	1.	Так	
Кількість 800 г для конфорки діаметром 18 або 17 см	9	прибл. 2:00, не перемішуючи	Так	1.	Так	
Суп-пюре з чечевицею, порційний продукт						
Наприклад, миска супу з чечевиці з ковбасками Erasco:						
початкова температура - 20 °C						
Кількість 500 г для конфорки діаметром 14,5 см	9	прибл. 2:00 (перемішати через прибл. 1:30)	Так	1.	Так	
Кількість: 1000 г для конфорки діаметром 18 або 17 см	9	Прибл. 2:30 (перемішати через прибл. 1:30)	Так	1.	Так	
<b>Соус бешамель, повільне кип'ятіння</b>						
Посуд: кастрюля з рукояткою						
Температура молока: 7 °C						
Рецепт: 40 г вершкового масла, 40 г борошна, 0,5 л молока (3,5 % жирності) та дрібка солі; готовування на конфорці діаметром 14,5 см	9 <sup>2</sup>	прибл. 5:20	Hi	1 <sup>1,3</sup>	Hi	
<sup>1</sup> Розтопити вершкове масло, додати та перемішати борошно із сіллю та витримати борошняну заправу протягом 3 хвилин						
<sup>2</sup> Додати молоко до борошняної заправи і довести до кипіння, постійно перемішуючи						
<sup>3</sup> Після того як соус бешамель закипить, тримати його на рівні 1 протягом 2 хвилин, при цьому постійно перемішувати						
<b>Варіння рису на молоці – подальше нагрівання з кришкою</b>						
Посуд: кастрюля						
Температура молока: 7 °C						
Рецепт: 190 г круглого рису, 90 г цукру, 750 мл молока (3,5 % жирності) та 1 г солі; готовування на конфорці діаметром 14,5 см	9	прибл. 6:45	Hi	2	Tak	
Розігріти молоко, доки воно не почне закипати. Перемикнути на рівень подальшого нагрівання та додати в молоко рис, цукор і сіль						
Загальна тривалість (включаючи доведення до кипіння) прибл. 45 хв						
Через 10 хвилин перемішати рис, зварений на молоці						
Рецепт: 250 г круглого рису, 120 г цукру, 1 л молока (3,5 % жирності) та дрібка солі; готовування на конфорці діаметром 18 або 17 см	9	прибл. 7:20	Hi	2	Tak	
Розігріти молоко, доки воно не почне закипати. Перемикнути на рівень подальшого нагрівання та додати в молоко рис, цукор і сіль						
Загальна тривалість (включаючи доведення до кипіння) прибл. 45 хв						
Через 10 хвилин перемішати рис, зварений на молоці						

Пробні страви	Розігрівання/доведення до кипіння			Подальше нагрівання		
	Рівень доведення до кипіння	Тривалість (хв:сек.)	Кришка	Рівень подальшого нагрівання	Кришка	
<b>Варіння рису на молоці – подальше нагрівання без кришки</b>						
Посуд: кастрюля						
Температура молока: 7 °C						
Рецепт: 190 г круглого рису, 90 г цукру, 9750 мл молока (3,5 % жирності) та 1 г солі; готовання на конфорці діаметром 14,5 см	9	прибл. 7:30	Hi	2	Hi	
		Додати до молока рис, цукор та сіль та підігрівати, постійно помішуючи. При досягненні прибл. 90 °C перемкнути температуру молока на рівень подальшого нагрівання.				
		Нехай рис вариться на слабкому вогні протягом прибл. 50 хв				
Рецепт: 250 г круглого рису, 120 г цукру, 91 л молока (3,5 % жирності) та 1,5 г солі; готовання на конфорці діаметром 18 або 17 см	9	прибл. 8:00	Hi	2	Hi	
		Додати до молока рис, цукор та сіль та підігрівати, постійно помішуючи. При досягненні прибл. 90 °C перемкнути температуру молока на рівень подальшого нагрівання.				
		Нехай рис вариться на слабкому вогні протягом прибл. 50 хв				
<b>Варіння рису</b>						
Посуд: кастрюля						
Температура води 20 °C						
Рецепт згідно зі стандартом DIN 44550: 125 г довгозернистого рису, 300 г води та дрібка солі, готовання на конфорці діаметром 14,5 см	9	прибл. 2:48	Так	2	Так	
Рецепт згідно зі стандартом DIN 44550: 250 г довгозернистого рису, 600 г води та дрібка солі, готовання на конфорці діаметром 18 або 17 см	9	Прибл. 3:15	Так	2.	Так	
<b>Смаження стейків зі свинячих стегон</b>						
Посуд: сковорода						
Початкова температура для стейків з філе: 7 °C						
Кількість: 3 стейки з філе (загальна вага – прибл. 300 г, товщина прибл. 1 см), 15 г соєшникової олії, готовання на конфорці діаметром 18 або 17 см	9	Прибл. 2:40	Hi	7	Hi	
<b>Смаження млинців</b>						
Посуд: сковорода						
Рецепт згідно зі стандартом DIN EN 60350-2						
Кількість: по 55 мл тіста на кожний млинець, готовання на конфорці діаметром 18 або 17 см	9	Прибл. 2:40	Hi	6 або 6. залежно від рівня підсмажування	Hi	
<b>Готування у фритюрі картоплі фрі глибокого замороження</b>						
Посуд: кастрюля						
Кількість: 1,8 кг соєшникової олії, на порцію: 200 г картоплі фрі глибокого замороження (наприклад, McCain 123 Frites Original), готовання на конфорці діаметром 18 або 17 см	9	До досягнення температури олії 180 °C	Hi	9	Hi	

Якщо ви готуєте цю страву на конфорці діаметром 18 см з номінальною потужністю 1500 Вт, тривалість закипання збільшується приблизно на 20 %, а рівень подальшого нагрівання потрібно збільшити на один.



BSH Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34, 81739 München, GERMANY

[siemens-home.com](http://siemens-home.com)



9000736747 950324