

SIEMENS



Integruota orkaitė

HB23AB.21S

siemens-home.com/welcome

lt Naudojimo instrukcija

Register
your
product
online

Turinys

Svarbūs saugos nurodymai	4	Akrilamidas maisto produktuose.....	25
Galimos gedimų priežastys.....	5	Bandomieji patiekalai.....	25
Jūsų naujoji orkaitė.....	6	Kepimas.....	25
Valdymo zona.....	6	Kepimas griliu.....	26
Mygtukai ir indikatorius.....	6		
Funkcijų pasirinkimo jungiklis.....	6		
Temperatūros pasirinkimo jungiklis.....	6		
Orkaitės vidus.....	7		
Jūsų priedai	7		
Priedų įstumimas	7		
Specialūs priedai	7		
Klientų aptarnavimo skyriaus prekės	9		
Durelių apsauga.....	9		
Prieš naudojant pirmą kartą	9		
Paros laiko nustatymas.....	9		
Orkaitės įkaitinimas	9		
Priedų valymas	9		
Orkaitės nustatymas	9		
Kaitinimo būdas ir temperatūra.....	9		
Greitasis įkaitinimas.....	10		
Laiko funkcijų nustatymas	10		
Laikmatis su garsiniu signalu	10		
Trukmė	10		
Išjungimo laikas	11		
Laikas.....	11		
Apsauga nuo vaikų.....	12		
Pagrindinių nuostatų keitimas	12		
Priežiūra ir valymas.....	12		
Valymo priemonės.....	12		
Rémelio išmontavimas ir montavimas	13		
Grilio kaitinimo elemento atlenkimasis	13		
Orkaitės durelių atkabinimas ir pakabinimas	13		
Durelių stiklo išmontavimas ir sumontavimas	14		
Triktis, ką daryti?	15		
Gedimų lentelė	15		
Orkaitės apšvietimo lemputės keitimas.....	15		
Stiklinis dangtis	15		
Klientų aptarnavimo skyrius	15		
„E“ numeris ir „FD“ numeris	15		
Patarimai, kaip taupyt energiją ir saugoti aplinką	16		
Energijos taupymas	16		
Ekologiškas utilizavimas.....	16		
Dėl Jūsų patikrinome savo virtuvėje	16		
Pyragas ir sausainiai	16		
Kepimo patarimai.....	19		
Mésa, paukštiena, žuvis.....	19		
Patarimai, kaip kepti ir naudoti grilį.....	22		
Apkepai, apkepélés, skrudinta duona	22		
Paruošti produktai.....	22		
Specialūs patiekalai.....	23		
Atitirpinimas	23		
Džiovinimas	24		
Konservavimas	24		

Daugiau informacijos apie gaminius, priedus, atsargines dalis ir paslaugas rasite internte: www.siemens-home.com ir interneto parduotuvėje: www.siemens-eshop.com

⚠ Svarbūs saugos nurodymai

Atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Tik tada galėsite saugiai ir tinkamai naudotis prietaisu. Išsaugokite naudojimo ir montavimo instrukciją, kad galėtumėte vėliau pasinaudoti arba perduoti naujam savininkui.

Šis prietaisas skirtas tik įmontuoti. Laikykite specialios montavimo instrukcijos.

Išpakuokite prietaisą ir jį patikrinkite. Jei transportuojant prietaisą buvo pažeistas, jo neprijunkite.

Tik įgaliotasis specialistas gali prietaisą prijungti be kištuko. Dėl netinkamo prijungimo atsiradusiai žalai garantija nesuteikiama.

Šis prietaisas naudojamas tik buityje ir namų aplinkoje. Prietaisą naudokite tik patiekalamis ir gérimams ruošti. Nepalikite naudojamo prietaiso be priežiūros. Prietaisą naudokite tik uždarose patalpose.

Šis prietaisas pritaikytas naudojimui tik iki ne daugiau kaip 2000 metrų aukštyje virš jūros lygio.

Jaunesni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, sensoriniai arba protiniai gebėjimai yra mažesni, arba neturintieji patirties bei žinių ši prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi už jų saugumą atsakingo asmens arba jo instruktuoti apie saugų prietaiso naudojimą bei supratę iš to kylančius pavojus.

Negalima leisti vaikams žaisti su prietaisu. Valymo ir naudotojo atliekamų techninės priežiūros darbų vaikai negali atliliki, nebent jiems jau sukako 8 metai ir jie bus prižiūrimi.

Jaunesnių nei 8 metų vaikų negalima leisti būti arti prietaiso ir jungiamojo laidо.

Priedą į orkaitę visada įstumkite tinkama puse. Žr. priedo aprašymą naudojimo instrukcijoje.

Gaisro pavojus!

- Orkaitėje laikomi degūs daiktai gali užsidegti. Niekada nelaikykite orkaitėje degiu daiktų. Niekada neatidarykite prietaiso durelių, jei Jame atsirado dūmų. Prietaisą išjunkite ir ištraukite kištuką iš lizdo arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžėje.
- Atidarant prietaiso dureles susidaro oro trauka. Kepimo popierius gali liesti kaitinimo elementus ir užsidegti. Įkaitindami niekada nedékite kepimo popieriaus neprivertinę prie priedų. Kepimo popierių visada prispauskite į indu arba kepimo forma. Tik reikalingame plothe patieskite kepimo popierių. Kepimo popierius neturi išsikišti už priedų kraštų.

Pavojus nusideginti!

- Prietaisas labai įkaista. Niekada nelieskite karštų orkaitės vidaus paviršių arba kaitinimo elementų. Visada palaukite, kol prietaisas atvės. Saugokite vaikus.
- Priedai ir indai labai įkaista. Karštus priedus arba indus iš orkaitės visada išimkite puodkėlėmis.
- Karštoje orkaitėje gali užsidegti alkoholio garai. Patiekalų niekada neruoškite naudodami dideli kiekj stiprių alkoholinių gérimų. Naudokite tik mažus stiprių gérimų kiekius. Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.

Pavojus nusideginti!

- Veikiančio prietaiso paviršiai įkaista. Niekada nelieskite įkaitusių paviršių. Saugokite nuo vaikų.
- Atidarius prietaiso dureles gali išsiveržti karšti garai. Atsargiai atidarykite prietaiso dureles. Saugokite vaikus.
- Dėl vandens karštoje orkaitėje gali susidaryti karšti vandens garai. Į karštą orkaitę niekada nepilkite vandens.

Pavojus susižaloti!

Subraižytas prietaiso durelių stiklas gali suskilti. Nenaudokite stiklo grandiklių, aštrių ir bražių valymo priemonių.

Elektros šoko pavojus!

- Nekvalifikuotai atliekami remonto darbai yra pavojingi. Taisyti prietaisą gali tik specialiai išmokytas klientų aptarnavimo tarnybos technikas. Jei prietaisas sugedo, ištraukite šakutę iš lizdo arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžėje. Paskambinkite klientų aptarnavimo tarnybai.
- Prie karštų prietaiso dalių gali išsilydyti elektrinių prietaisų laidų izoliacija. Saugokite, kad elektrinių prietaisų jungiamieji kabeliai nesiliestų prie karštų prietaiso dalių.
- Dėl prasiskverbusios drėgmės kyla elektros smūgio pavojus. Nenaudokite aukštu slėgiu ar garais valančių įrenginių.
- Keičiant lemputę orkaitėje, lemputės patrono kontaktuose yra įtampos. Prieš keisdami ištraukite kištuką iš lizdo arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžėje.
- Dėl sugedusio prietaiso gali įvykti elektros smūgis. Niekada nejunkite sugadinto prietaiso. Ištraukite kištuką iš lizdo arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžėje. Iškveskite klientų aptarnavimo tarnybą.

Pavojus nusideginti!

Veikiant valymo funkcijai, prietaisas labai ikaista. Niekada nelieskite prietaiso durelių. Palaukite, kol prietaisas atvės. Saugokite vaikus.

Galimos gedimų priežastys

Dėmesio!

- Priedai, plėvelė, kepimo popierius arba indai ant orkaitės pagrindo: nedékite priedų ant orkaitės pagrindo. Orkaitės pagrindo jokiu būdu neuždenkite plėvele arba kepimo popieriumi. Ant orkaitės pagrindo nedékite jokių indų, jei nustatyta didesnė nei 50 °C temperatūra. Priešingu atveju ims kauptis šiluma. Kepimo ir skrudinimo laikas nebeatitiks rekomenduojamo, be to, gali būti pažeistas emalis.
- Vanduo karštoje orkaitėje: niekada nepilkite vandens į karštą orkaitę. Susidarys vandens garai. Dėl temperatūros pokyčių gali būti pažeistas emalis.
- Drėgnai maisto produktai: uždarytoje orkaitėje ilgai nelaikykite drėgnų maisto produktų. Galite sugadinti emalį.
- Vaisių sultys: jei vaisinio pyrago vaisiai itin sultingi, nedékite ju per daug į kepimo padéklą. Nuo kepimo padéklo lašančios vaisių sultys palieka démes, kurių nebejmanoma pašalinti. Jei galite, naudokite gilesnius universalius padéklus.
- Atvésinimas atidarius prietaiso dureles: orkaitę palikite atvēsti neatidarę durelių. Net jei prietaiso durelės atidarytos tik šiek tiek, po tam tikro laiko šalia esančių baldų priekinės dalys gali būti pažeistos.
- Labai nešvarūs durelių sandarikliai: jei durelių sandarikliai labai nešvarūs, prietaiso durelės eksplloatuojant gali tinkamai neužsidaryti. Dėl to gali būti sugadintas šalia esančių baldų paviršius. Durelių sandarikliai visada turi būti švarūs.
- Sédėjimas arba daiktų déjimas: nestatykite, nekabinkite daiktų ir neséskite ant prietaiso durelių. Ant prietaiso durelių nedékite indų arba priedų.
- Priedo įstumimas: priklausomai nuo prietaiso tipo, uždarant prietaiso dureles, priedas gali subražyti durelių stiklą. Priedą visada įstumkite iki kameros galo.
- Prietaiso transportavimas: neneškite ir nelaikykite prietaiso už durelių rankenos. Durelių rankena neatlaikys prietaiso svorio ir sulūš.

Jūsų naujoji orkaitė

Čia susipažinsite su savo naujaja orkaite. Paaiškinsime Jums, kaip naudotis valdymo skydeliu ir atskirais valdymo elementais. Čia rasite informacijos apie orkaitę ir priedus.

Valdymo zona

Čia pateikiama valdymo zonų apžvalga. Indikatoriuje kartu pasirodo visi simboliai. Atsižvelgiant į prietaiso tipą, gali būti nedideliu atskirų detalių neatitikimų.



Jungiklio rankenėlės

Jungiklio rankenėlės yra nuleidžiamos. Norėdami užfiksuoti ir atfiksuoти, nulinėje padėtyje spustelėkite jungiklio rankenėlę.

Mygtukai ir indikatorius

Mygtukais nustatykite įvairias papildomas funkcijas.

Indikatoriuje matysite nustatyta vertes.

Spauskite mygtuką	Paskirtis
⌚ Laiko funkcijos	Parinkite laikmatį ⌚, trukmę →, pabaigos laiką → ir paros laiką ⌂.
- Minus	Nustatyti verčių mažinimas.
+	Nustatyti verčių didinimas.
»» Greitasis įkaitinimas	Itin greitas orkaitės įkaitinimas.
Apsauga nuo vaikų	Užblokuokite ir atblokuokite orkaitės funkcijas.

Prieš atitinkamą simbolį esanti rodyklė ► nurodo, kuri laiko funkcija rodoma indikatoriuje. Išimtis: jei rodomas paros laikas, simbolis ⌂ pasirodo tik jų keičiant.

Funkcijų pasirinkimo jungiklis

Funkcijų pasirinkimo jungikliu nustatykite kaitinimo būdą.

Padėtis	Paskirtis
○ Nulinė padėtis	Orkaitė išjungta.
◎ 3D karštas oras*	Pyragaičiams ir kepiniams kepti, naudojant nuo vieno iki triju lygių. Ventiliatorius kameroje tolygiai paskirsto galinėje sienelėje esančio apvalaus kaitinimo elemento skleidžiamą šilumą.
□ Viršutinis / apatinis kaitinimas	Pyragaičiams, apkepams ir liešiems kepsnių gabalėliams, pvz., jautienos arba žvérienos, kepamiems viename lygyje. Karštis tolygiai sklinda iš viršaus ir apačios.

* Kaitinimo būdas, pagal kurį, remiantis standartu EN50304, buvo nustatyta energijos efektyvumo klasė.

Padėtis

Padėtis	Paskirtis
☒ Kepimas karšto oro srautu	Mėsai, paukščiai ir visai žuviai kepti. Grilio kaitinimo elementas ir ventiliatorius pakaitomis įsijungia ir išsijungia. Ventiliatorius karštą orą pučia aplink patiekalą.
☐ Didelis grilis	Skirta didkepsniams, dešrelėms, skrudinimo duonai ir žuvies gabalėliams griliui kepti. Visas paviršius po grilio kaitinimo elementu pabaltuoja.
☐ Apatinis kaitinimas	Skirtas konservuoti ir kepti arba paskrudinti. Karštis tiekiamas iš apačios.
☒ Orkaitės lemputė	Orkaitės lemputės įjungimas.

* Kaitinimo būdas, pagal kurį, remiantis standartu EN50304, buvo nustatyta energijos efektyvumo klasė.

Atliekant nustatymus, orkaitės viduje įsijungia lemputė.

Temperatūros pasirinkimo jungiklis

Temperatūros pasirinkimo jungikliu galima nustatyti temperatūrą arba grilio pakopą.

Padėtis

Padėtis	Reikšmė
● Nulinė padėtis	Orkaitė nekaista.
50–270 Temperatūros sritis	Temperatūra orkaitėje (°C).
•, ••, ••• Grilio pakopos	Grilio pakopos griliui, dideliam griliui □. • = 1 pakopa, silpnai •• = 2 pakopa, vidutiniškai ••• = 3 pakopa, stipriai

Kai orkaitė kaista, virš temperatūros pasirinkimo jungiklio šviečia indikatoriaus lemputė. Kaitinimo pauzių metu ji užgesta.

Orkaitės vidus

Orkaitės viduje yra lemputė. Vésinamasis ventiliatorius saugo orkaitę nuo perkaitimo.

Orkaitės lemputė

Eksploatuojant orkaitėje šviečia lemputė. Funkcijų pasirinkimo jungikliu nustačius  lemputė jžiebama nejungus kaitinimo.


Jūsų priedai

Jums pristatyti priedai tinka jvairiems patiekalamams. Priodus į kamerą visada įstumkite tinkamai.

Galite pasirinkti jvairiausius priodus, kad kai kuriuos patiekalus pavykti paruošti dar geriau arba naudoti orkaitę dar patogiau.


Priedų įstumimas

Priedą galite įstumti į 5 skirtingus lygius. Visada įstumkite iki galo, kad priedas nesiliestų prie durelių stiklo.



Priedus ištraukus maždaug iki pusės, jie užsifikuoją. Taip galima lengvai išimti patiekalus.

Stundami į kamerą, atkreipkite dėmesį, kad išlenkimas būtų priedo gale. Tik tada jis užsifikuos.



Vésinamasis ventiliatorius

Priekius vésinamasis ventiliatorius įsijungia ir išsijungia. Šiltas oras prasiskverbia pro dureles. Démés! Neuždenkite ventiliavimo angos. Priešingu atveju orkaitė perkais.

Kad išjungus orkaitę ji greičiau atauštų, vésinamasis ventiliatorius dar veikia tam tikrą laiką.

Pastaba: Kai priedai yra karšti, jie gali deformuotis. Kai atvėsta, gržta į pradinę formą. Tai neturi jokios įtakos veikimui.

Priedų galite įsigyti klientų aptarnavimo skyriuje, specializuotoje parduotuvėje arba internete. Nurodykite HZ numerį.



Grotelės

Indams, pyrago formoms, kepsniams, grilyje kepamiems gaminiams ir užšaldytiems patiekalamams.

Groteles stumkite atvira puse link orkaitės durelių ir išlenkimu žemyn



Emaliuotas kepimo padėklas

Pyragui ir sausainiams.

Kepimo padékla įstumkite įstrižą kraštą nukreipę į orkaitės dureles.



Universalusis padėklas

Sultingiemis pyragams, sausainiams, šaldytiems patiekalamams ir dideliems kepsniams. Jis taip pat galima naujoti riebalams surinkti, kai kepate ant grotelių.

Universaluji padékla įstumkite įstrižą kraštą nukreipę į orkaitės dureles.

Specialūs priedai

Specialių prietu galite įsigyti klientų aptarnavimo tarnyboje arba specializuotose parduotuvėse. Didelj orkaičių irangos asortimentu rasite mūsų brošiūrose arba internete. Specialių prietu naudojimas bei užsakymas internetu tam tikrose šalyse gali būti skirtinas. Prašome peržiūrėti pardavimo dokumentus.

Ne visi specialūs priedai tinka kiekvienam prietaisui. Pirkdamai visada nurodykite tikslų savo prietaiso pavadinimą (E Nr.).

Specialūs priedai	HZ numeris	Paskirtis
Grotelės	HZ334000	Indams, pyragų formoms, kepsniams, kepsniams grilio režimu kepti, šaldytiems pusgaminiams.
Emaliuotas kepimo padėklas	HZ331003	Pyragams ir sausainiams. Kepimo padékla į orkaitę stumiamas įstrižai nuo orkaitės durelių.
Universalusis padėklas	HZ332003	Sultingiemis pyragaičiams, kepiniams, užšaldytiems gaminiams ir dideliems kepsniams. Jis gali būti naudojamas ir kaip riebalų surinkimo indas, jei kepate grilio režimu tiesiog ant grotelių. Universalusis padékla į orkaitę stumiamas įstrižai nuo orkaitės durelių.
Idedamos grotelės	HZ324000	Kepiniams. Groteles visada įstatykite į universaluji padékla. I ji subėgs riebalai ir mėsos sultys.
Grilio padékla	HZ325000	Naudojama kepati grilyje vietoj grotelių arba kaip apsauga nuo tyškančių riebalų, kad orkaitė nenusiteptų. Grilio padékla naudojamas tik universaliajame padékle. Kepimas ant grilio padéklo: naudokite tik 1, 2 ir 3 lygius. Grilio padékla kaip apsauga nuo tyškančių riebalų: universaliuji padékla su grilio padéklu įstumkite po grotelėmis.

Specialūs priedai	HZ numeris	Paskirtis
Picos kepimo forma	HZ317000	Puikiai tinką picai, užšaldytiems gaminiam arba dideliems apskritiems pyragams. Picos padékla galite naudoti vietoj universaliojo padéklo. Padékla padékite ant grotelių ir remkitės lentelėse pateiktais duomenimis.
Kepimo akmuo	HZ327000	Kepimo akmuo skirtas pačių pagamintai duonai, bandelėms ir picai, kurių pagrindas turi būti traškus, kepti. Kepimo akmuo visada turi būti įkaitintas iki rekomenduojamos temperatūros.
Emaliuotas kepimo padéklas su nesvyylančia danga	HZ331011	Pyragaičiai ir sausainiai neprikimba prie kepimo padéklo. Kepimo padéklas į orkaitę stumiamas įstrižai nuo orkaitės durelių.
Universalusis padéklas su nesvyylančia danga	HZ332011	Sultingi pyragaičiai, kepiniai, šaldytini gaminiai ir dideli kepsniai neprikimba prie universaliojo padéklo. Universalusis padéklas į orkaitę stumiamas įstrižai nuo orkaitės durelių.
Profesionalams skirtas padéklas su įdedamomis grotelėmis	HZ333003	Ypač tinką ruošiant didelius kiekius.
Profesionalams skirto padéklo dangtis	HZ333001	Uždėjus dangtį ant padéklo, jis tampa keptuvu.
Stiklinis keptuvas	HZ915001	Stikliniai keptuvali tinkta orkaitėse gaminamiems troškiniams ir apkepams. Ypač tinką naudojant automatines programas arba automatinį kepimo režimą.
Teleskopinės kreipiamosios		
Dvigubi	HZ338250	Naudojant 2 ir 3 lygyje esančius ištraukiamuosius bégelius priedai gali būti ištraukiami daugiau – jie nepasvirs.
Trigubi	HZ338352	Naudojant 1, 2 ir 3 lygyje esančius ištraukiamuosius bégelius, priedai gali būti ištraukiami daugiau – jie nepasvirs. Trigubi bégeliai néra pritaikyti prietaisams su sukamuju iešmu.
Trigubi visiškai ištraukiami bégeliai	HZ338356	Naudojant 1, 2 ir 3 lygyje esančius ištraukiamuosius bégelius, priedai gali būti ištraukiami visiškai – jie nepasvirs. Trigubi visiškai ištraukiami bégeliai néra pritaikyti prietaisams su sukamuju iešmu.
Trigubi visiškai ištraukiami bégeliai su stabdymo funkcija	HZ338357	Naudojant 1, 2 ir 3 lygyje esančius ištraukiamuosius bégelius, priedai gali būti ištraukiami visiškai – jie nepasvirs. Ištraukiamieji bégeliai užsifiksuoja, todėl lengva uždėti priedą. Trigubi visiškai ištraukiami bégeliai su stabdymo funkcija néra pritaikyti prietaisams su sukamuju iešmu.
Savaime išsivalančios šoninės sienelės		
Prietaisai su orkaitės lempute	HZ339020	Kad orkaitė eksplotuojant išsivalytu savaime, galite įrengti papildomas šonines sieneles.
Savaime nusivalanti viršutinė dalis ir šoninės sienelės		
Prietaisai su orkaitės lempute ir atverčiamu grilio kaitinimo elementu	HZ329020	Kad orkaitė eksplotuojant išsivalytu savaime, galite įsigyti papildomą viršutinę dalį ir šonines sieneles.
Prietaisai su dviem orkaitės lemputėmis ir atverčiamu grilio kaitinimo elementu	HZ329022	Kad orkaitė eksplotuojant išsivalytu savaime, galite įsigyti papildomą viršutinę dalį ir šonines sieneles.
Prietaisai su orkaitės lempute, atverčiamu grilio kaitinimo elementu ir kepimo termometru	HZ329027	Kad orkaitė eksplotuojant išsivalytu savaime, galite įsigyti papildomą viršutinę dalį ir šonines sieneles.
Prietaisai su dviem orkaitės lemputėmis, atverčiamu grilio kaitinimo elementu ir kepimo termometru	HZ329028	Kad orkaitė eksplotuojant išsivalytu savaime, galite įsigyti papildomą viršutinę dalį ir šonines sieneles.
Garų filtras	HZ329000	Ji galite montuoti prie orkaitės. Garų filtras surenka riebalų daleles ištraukiamame ore ir sumažina nemalonius kvapus. Tik prietaisams, kurių E numerio antrasis skaitmuo yra 6, 7 arba 8 (pvz., HB38AB570)
Sistemos garintuvas	HZ24D300	Tam, kad daržoves ir žuvį būtų galima paruošti tausojant.

Klientų aptarnavimo skyriaus prekės

Savo būtiniam prietaisui tinkančių priežiūros ir valymo priemonių arba kitų priedų galite įsigyti klientų aptarnavimo

skyriuje, specializuotoje parduotuvėje arba atskirose šalyse internetu užsisakyti iš elektroninės parduotuvės. Užsakydami nurodykite atitinkamą prekės numerį.

Servetėlės nerūdijančio plieno paviršiu priežiūrai	Prekės Nr. 311134	Nusėda mažiau purvo. Dėl impregnavimo specialiu aliejumi nerūdijančio plieno paviršiai optimaliai prižiūrimi.
Orkaitės ir grilio valymo gelis	Prekės Nr. 463582	Orkaitės vidui valyti. Gelis yra bekvapis.
Korio struktūros mikropluošto šluostė	Prekės Nr. 460770	Ypač tinka jautriems paviršiams valyti, pavyzdžiui, stiklui, stiklo keramikai, nerūdijančiam plienui arba aliuminiui. Mikropluošto šluostė pašalina vandeningą ir riebų purvą.
Durų fiksatorius	Prekės Nr. 612594	Kad vaikai negalėtų atidaryti orkaitės durelių. Fiksatorius prisukamas skirtingai atsižvelgiant į prietaiso dureles. Laikykite prie durų fiksatoriaus pridedam informaciniu lapeliu nurodymų.

Durelių apsauga

Prietaise įmontuota durelių apsauga. Ji yra pritvirtinta prie orkaitės. Atkreipkite dėmesį į montavimo instrukciją.

Norėdami atidaryti, durelių apsaugą paspauskite į viršų. Apsauga prisukama atsižvelgiant į prietaiso durelių konstrukciją.

Atkreipkite dėmesį į pridedamą lapą su nurodymais dėl durelių apsaugos. Uždarydami orkaitės dureles stebékite, kad jos užsifikuotų.

Prieš naudojant pirmą kartą

Čia Jūs sužinosite, ką reikėtų daryti, kai maistą orkaitėje ruošiate pirmą kartą. Iš pradžių perskaitykite skyrių **Saugos nurodymai**.

Paros laiko nustatymas

Prijungus indikatoriuje šviečia simbolis ir trys nuliai. Nustatykite paros laiką.

1. Spustelėkite mygtuką .

Indikatoriuje pasirodo paros laikas 12:00. Laiko simbolai šviečia, rodyklė yra prieš .

2. Mygtuku arba – nustatykite paros laiką.

Po kelių sekundžių bus patvirtintas nustatytas paros laikas.

Orkaitės įkaitinimas

Norėdami pašalinti naujos orkaitės kvapą, uždarykite ją tuščią ir pakaitinkite. Puikiai tinka kaitinti vieną valandą, įjungus viršutinį / apatinį kaitinimą ir 240 °C. Patikrinkite, kad orkaitės viduje nebūtų pakuotės likučių.

Orkaitei kaistant vėdinkite virtuvę.

1. Funkcijų pasirinkimo jungikliu nustatykite viršutinį / apatinį kaitinimą .

2. Temperatūros pasirinkimo jungikliu nustatykite 240 °C.

Po valandos orkaitę išjunkite. Funkcijos pasirinkimo jungikli pasukite į nulinę padėtį.

Priedų valymas

Prieš pirmą kartą naudodami priedus, kruopščiai juos išvalykite karštu šarminiu plovimo tirpalu ir minkšta šluoste.


Orkaitės nustatymas

Yra įvairių orkaitės nustatymo galimybių. Mes Jums paaškinsime, kaip nustatyti norimą kaitinimo būdą ir temperatūrą arba grilio pakopą. Savo patiekalui galite nustatyti orkaitės veikimo trukmę ir pabaigos laiką. Apie tai skaitykite skyriuje *Laiko funkcijų nustatymas*.


Kaitinimo būdas ir temperatūra

Pavyzdys paveikslėlyje: viršutinis / apatinis kaitinimas , 190 °C.

1. Funkcijų pasirinkimo jungikliu nustatykite kaitinimo būdą.



2. Temperatūros pasirinkimo jungikliu nustatykite temperatūrą arba grilio pakopą.



Orkaitė pradeda kaisti.

Orkaitės išjungimas

Funkcijų pasirinkimo jungiklį pasukite į nulinę padėtį.

Nuostatų keitimas

Bet kuriuo metu galite keisti kaitinimo būdą ir temperatūrą arba grilio pakopą atitinkamu pasirinkimo jungikliu.

Greitasis įkaitinimas

Naudojant greitojo įkaitinimo funkciją, nustatyta temperatūra bus pasieka itin greitai.

Greitojo įkaitinimo funkciją naudokite tik tada, kai nustatote aukštesnę nei 100 °C. Galima naudoti šiuos kaitinimo būdus:

- 3D karštas oras
- viršutinis / apatinis kaitinimas

Kad patiekalas būtų tolygiai iškepės, jį į orkaitę dėkite tik tada, kai pasibaigs greitasis įkaitinimas.

1. Nustatykite kaitinimo būdą ir temperatūrą.

2. Trumpai spustelėkite mygtuką .

Indikatoriuje išsižiebia simbolis . Orkaitė pradeda kaisti.

Greitasis įkaitinimas baigtas

Pasigirsta signalas. Indikatoriuje užgėsta simbolis . Patiekalą įdėkite į orkaitę.

Greitojo įkaitinimo nutraukimas

Trumpai spustelėkite mygtuką . Indikatoriuje užgėsta simbolis .

Laiko funkcijų nustatymas

Jūsų orkaitei galima pasirinkti įvairias laiko funkcijas. Mygtuku atidarykite meniu ir perjunkite atskiras funkcijas. Nustatant šviečia visi laiko simboliai. Rodyklė ► parodo, kokią laiko funkciją dabar peržiūrite. Jau nustatyta laiko funkciją tiesiogiai galite pakeisti mygtuku + arba -, jei prieš laiko simbolį yra rodyklė ►.

Laikmatis su garsiniu signalu

Ji galite naudoti kaip virtuvinį laikmatį. Ši funkcija veikia nepriklausomai nuo kitų orkaitės programų. Laikmatis turi atskirą signalą. Išgirssite, kuris laikas pasibaigė – laikmačio arba trukmės.

1. Vieną kartą paspauskite mygtuką .

Indikatoriuje šviečia laiko simboliai, rodyklė ► yra prieš .

2. Mygtuku + arba - nustatykite laikmatį.

Rekomenduojamos reikšmės mygtukas + = 10 minučių

Rekomenduojamos reikšmės mygtukas - = 5 minutės

Po kelių sekundžių patvirtinamas nustatytas laikas. Laikmatis išjungia. Indikatoriuje šviečia simbolis ir skaičiuojamas laikmačio laikas. Kiti laiko simboliai neberodomi.

Laikmačio laikas baigėsi

Pasigirsta signalas. Indikatoriuje pasirodo 0:00. Mygtuku išjunkite laikmatį.

Nustatyto laiko keitimas

Mygtuku + arba - pakeiskite laikmačio laiką. Po kelių sekundžių pakeitimasis patvirtinamas.

Laikmačio nustatymo panaikinimas

Mygtuku - laikmačio laiką grąžinkite iki 0:00. Po kelių sekundžių pakeitimasis bus išsaugotas. Laikmatis išjungtas.

Informacija apie laiko nustatymus

Jei nustatytos kelios laiko funkcijos, indikatoriuje šviečia atitinkami simboliai. Prieš laiko funkcijos simbolį yra rodyklė ►.

Norėdami užklausti laikmačio laiko , trukmės , išjungimo laiko arba paros laiko , mygtuką spaudinėkite tol, kol rodyklė ► atsiras prieš atitinkamą simbolį. Vertė keletą sekundžių bus rodoma indikatoriuje.

Trukmė

Orkaitėje galite nustatyti patiekalo ruošimo trukmę. Kai nustatytais laikais baigiasi, orkaitė išsijungia automatiškai. Jums nereikės atsitraukti nuo kitų darbų, kad išjungtumėte orkaitę. Nėra pavojaus, kad bus viršytas patiekalo ruošimo laikas.


Pavyzdys paveikslėlyje: trukmė – 45 minutės.

1. Funkcijų pasirinkimo jungikliu nustatykite kaitinimo būdą.

2. Temperatūros pasirinkimo jungikliu nustatykite temperatūrą arba grilio pakopą.

3. Du kartus paspauskite mygtuką .


Indikatoriuje pasirodo 0:00. Laiko simboliai šviečia, rodyklė ► yra prieš .



4. Mygtuku + arba - nustatykite trukmę.

Rekomenduojamos reikšmės mygtukas + = 30 minučių

Rekomenduojamos reikšmės mygtukas - = 10 minučių



Po kelių sekundžių orkaitė išjungia. Indikatoriuje matoma trukmė ir šviečia simbolis . Kiti laiko simboliai nebešviečia.

Laikas baigėsi

Pasigirsta signalas. Orkaitė nustoja kaisti. Indikatorius pasirodo 0:00. Spustelėkite mygtuką . Mygtuku + arba - galite iš naujo nustatyti trukmę. Arba du kartus spustelėkite mygtuką ir funkcijų pasirinkimo jungiklį pasukite į nulinę padėtį. Orkaitė išjungta.

Trukmės keitimas

Mygtuku + arba - pakeiskite trukmę. Po kelių sekundžių pakeitimasis patvirtinamas. Kai laikmatis nustatytas, iš pradžių paspauskite mygtuką .

Trukmės funkcijos atšaukimas

Mygtuku - vėl nustatykite 0:00 trukmę. Po kelių sekundžių pakeitimasis patvirtinamas. Trukmė ištrinta. Kai laikmatis nustatytas, iš pradžių paspauskite mygtuką .

Informacija apie laiko nustatymus

Jei nustatytos kelios laiko funkcijos, indikatorius šviečia atitinkami simboliai. Prieš laiko funkcijos simbolį yra rodyklė ►.

Norėdami užklausti laikmačio laiko , trukmés , išjungimo laiko arba paros laiko , mygtuką spaudinėkite tol, kol rodyklė ► atsiras prieš atitinkamą simbolį. Vertė keletą sekundžių bus rodoma indikatoriuje.

Išjungimo laikas

Galite atidėti laiką, kada Jūsų patiekalas turi būti baigtas ruošti. Orkaitė išjungia automatiškai ir bus paruošta pageidaujamu laiku. Pavyzdžiu, ryte savo patiekalą įdėsite į orkaitę ir nustatysite, kad būtų paruoštas per pietus.

Atkreipkite dėmesį: maisto produktų negalima ilgai laikyti orkaitėje, kad nesugestų.

Pavyzdys paveikslėlyje: yra 10:30 val., trukmė yra 45 minutės ir orkaitė turi būti paruošta 12:30 val.

1. Nustatykite funkcijų parinkties rankenėlę.


2. Nustatykite temperatūros parinkties rankenėlę.

3. Du kartus paspauskite mygtuką .


4. Mygtuku + arba - nustatykite trukmę.

5. Spauskite mygtuką .

Rodyklė ► yra prieš . Pasirodo valanda, kurią patiekalas bus paruoštas.



6. Mygtuku + arba - nustatykite vėlesnį pabaigos laiką.



Po kelių sekundžių orkaitė patvirtina nuostatus ir ijjungia laukimo padėtį. Indikatorius pasirodo rodomas paros laikas, kada patiekalas bus pagamintas, ir prieš simbolį yra rodyklė ►. Simboliai ir užgesta. Orkaitė išjungus pradedama

skaičiuoti trukmę ir rodyklė ► yra prieš simbolį . Simbolis užgesta.

Laikas baigėsi

Pasigirsta signalas. Orkaitė nustoja kaisti. Indikatorius pasirodo 0:00. Spustelėkite mygtuką . Mygtuku + arba - galite iš naujo nustatyti trukmę. Arba du kartus spustelėkite mygtuką ir funkcijų pasirinkimo jungiklį pasukite į nulinę padėtį. Orkaitė išjungta.

Išjungimo laiko keitimas

Mygtuku + arba - pakeiskite išjungimo laiką. Po kelių sekundžių pakeitimasis patvirtinamas. Kai laikmatis nustatytas, iš pradžių du kartus paspauskite mygtuką . Išjungimo laiko nekeiskite, jei jau pradėta skaičiuoti trukmę. Priešingu atveju nebeatitiktu paruošimo rezultatas.

Trinti išjungimo laiką

Mygtuku - grąžinkite esamą išjungimo laiką. Po kelių sekundžių pakeitimasis patvirtinamas. Orkaitė pradeda veikti. Kai laikmatis nustatytas, iš pradžių du kartus paspauskite mygtuką .

Informacija apie laiko nustatymus

Jei nustatytos kelios laiko funkcijos, indikatorius šviečia atitinkami simboliai. Prieš laiko funkcijos simbolį yra rodyklė ►.

Norėdami užklausti laikmačio laiko , trukmés , išjungimo laiko arba paros laiko , mygtuką spaudinėkite tol, kol rodyklė ► atsiras prieš atitinkamą simbolį. Vertė keletą sekundžių bus rodoma indikatoriuje.

Laikas

Prijungus arba nutrūkus maitinimui indikatorius blyksi simbolis ir trys nuliai. Nustatykite paros laikas.

1. Spauskite mygtuką .

Indikatorius pasirodo paros laikas 12:00. Laiko simboliai šviečia, rodyklė ► yra prieš .

2. Mygtuku + arba - nustatykite paros laiką.

Po kelių sekundžių bus patvirtintas nustatytas paros laikas.

Paros laiko keitimas

Negali būti nustatyta jokia kita laiko funkcija.

1. Mygtuką paspauskite keturis kartus.

Indikatorius šviečia laiko simboliai, rodyklė ► yra prieš .

2. Mygtuku + arba - pakeiskite paros laiką.

Po kelių sekundžių patvirtinamas nustatytas paros laikas.

Išjungti laikrodžio rodmenis

Galite užtemdyti rodomus laiko skaičius. Apie tai skaitykite skyriuje *Pagrindinių nustatymų keitimas*.

Apsauga nuo vaikų

Kad vaikai netyčia neįjungtų orkaitės, joje yra įrengtas apsaugos nuo vaikų užraktas.
Orkaitė nereaguoja į jokius nuostatus. Laikmatį ir paros laiką galite nustatyti net ir esant įjungtai apsaugai nuo vaikų.
Jei įjungiamas kaitinimo būdas ir temperatūra arba grilio pakopa, apsauga nuo vaikų išjungia kaitinimą.
Pastaba: Galimai prijungtai kaitlentei orkaitės apsaugos nuo vaikų funkcija netaikoma.

Apsaugos nuo vaikų įjungimas

Negali būti nustatyta trukmė arba išjungimo laikas. Maždaug keturias sekundes spauskite mygtuką . Indikatoriuje pasirodo simbolis . Apsauga nuo vaikų įjungta.
Apsaugos nuo vaikų išjungimas
Maždaug keturias sekundes spauskite mygtuką . Indikatoriuje užgėsta simbolis . Apsauga nuo vaikų išjungta.

Pagrindinių nuostatų keitimas

Jūsų orkaitėje yra įvairių pagrindinių nuostatų. Šiuos nuostatus galite pritaikyti savo poreikiams.

Pagrindinis nuostatas	1 parinktis	2 parinktis	3 parinktis
c1 Paros laiko rodmuo	visada*	tik su mygtuku 	-
c2 Signalio trukmė pasibaigus nustatytam laikui arba žadintuvu laikui	apie 10 sek.	apie 2 min.*	apie 5 min.
c3 Laukimo laikas, kol bus perimtas nuostatas	apie 2 sek.	apie 5 sek.*	apie 10 sek.

* Gamyklinis nuostatas

1. Spauskite mygtuką apie 4 sekundes.

Indikatoriuje pasirodo esamas paros laiko pagrindinis nuostatas, pvz., c1 1 parinktis 1.

2. Mygtuku **+** arba **-** pakeiskite pagrindinį nuostatą.

3. Patvirtinkite mygtuku .

Indikatoriuje rodomas kitas pagrindinis nuostatas.

Mygtuku  galite pereiti visus lygius ir keisti mygtuku **+** arba **-**.

4. Galiausiai mygtuką spauskite apie 4 sekundes.

Aktyvinami visi pagrindiniai nuostatai.

Pagrindinius nuostatus galite vėl bet kada pakeisti.

Priežiūra ir valymas

Jei orkaitę nuolat prižiūrėsite ir valysite, ji ilgai išliks graži ir tinkamai veiks. Mes Jums paaiškinsime, kaip tinkamai rūpintis ir valyti orkaitę.

Pastabos

- Nedideli spalvų skirtumai orkaitės priekyje pastebimi dėl skirtingų medžiagų, tokų kaip stiklas, plastikas arba metalas.
- Šešėliai ant durelių stiklo, atrodantys kaip svilésiai, yra orkaitės lemputės šviesos atspindys.
- Dėl aukštos temperatūros emalis gali paruduoti. Todėl gali atsirasti nežymų spalvos skirtumų. Tai įprasta ir neturi né menkiausios įtakos orkaitės funkcijoms. Plonų padéklų briaunų negalima iki galo padengti emaliu. Todėl jie gali būti šiurkštūs. Apsaugai nuo korozijos tai neturi reikšmės.

Valymo priemonės

Kad skirtingi paviršiai nebūtu pažeisti dėl netinkamų valymo priemonių, atkreipkite dėmesį į lentelėje pateiktus duomenis. Nenaudokite

- aštrijų arba šveiciamujų valymo priemonių,
- valymo priemonių, kurių sudėtyje yra daug alkoholio,
- šeivistukų ir valomujų kempinių,
- aukštų slėgių arba garais valančių įrenginių.

Prieš naudodamasi kruopščiai išplaukite naujas drėgmę sugeriančias šluostes.

Sritis	Valymo priemonės
Valdymo skydelis	Karštas vanduo su plovikliu: nuplaukite šluoste ir nusausinkite minkštū rankšluosčiu. Nenaudokite stiklo valiklio arba grandiklio.
Nerūdijančiojo plieno detalės	Karštas vanduo su plovikliu: nuplaukite šluoste ir nusausinkite minkštū rankšluosčiu. Nedelsdami pašalinkite kalikų, riebalų, krakmolo ir baltymų dėmes. Po tokiomis dėmėmis gali prasidėti korozija. Klientų aptarnavimo tarnyboje arba specializuotose parduotuvėse galite įsigyti priežiūros priemonių, skirtų aukštos kokybės plienui, tinkančių šiltiems paviršiams. Minkšta šluoste užtepkite ploną priežiūros priemonės sluoksnį.
Durelių stiklai	Stiklo valiklis: valykite minkšta servetėle. Nenaudokite stiklo gremžtukų.
Stiklinis orkaitės lemputės gaubtas	Karštas vanduo su plovikliu: nuplaukite šluoste.
Tarpiklis Nenuimkite!	Karštas vanduo su plovikliu: nuplaukite šluoste. Netrinkite.
Rémai	Karštas vanduo su plovikliu: sudrékinkite ir nuplaukite šluoste arba nuvalykite šepečiu.

Sritis	Valymo priemonės
Teleskopinės kreipiamosios	Karštas vanduo su plovikliu: nuplaukite šluoste arba nuvalykite šepečiu. Nevalykite tepalo nuo ištrauktų ištraukiamųjų bėgelį, geriau nuvalykite juos ištumę. Nedrékinkite arba plaukite indaplovėje.
Priedai	Karštas vanduo su plovikliu: sudrékinkite ir nuplaukite šluoste arba nuvalykite šepečiu.

Orkaitės vidaus paviršių savaiminis išsivalymas

Orkaitės vidaus galinė sienelė padengta akytu keraminiu sluoksniu. Kai orkaitė veikia, šis sluoksnis sugeria kepimo metu tykstančius riebalų purslus ir juos suskaido. Kuo aukštesnė temperatūra ir kuo ilgiau orkaitė naudojama, tuo geresnis bus rezultatas.

Jei ir po daugkartinio naudojimo dar matosi nešvarumai, atlikite šiuos veiksmus:

1. Kruopščiai nuvalykite orkaitės pagrindą, viršų ir šonines sieneles.
2. Nustatykite 3D karšto oro srautą .
3. Tuščią, uždarytą orkaitę apie 2 valandas kaitinkite įjungę aukščiausią temperatūrą.

Keraminis sluoksnis regeneruojamas. Rusvus ir balsvus likučius pašalinkite vandeniu ir minkšta kempine, kai orkaitė visiškai ataus.

Patamsėjusi danga neturi jokios įtakos savaiminio išsivalymo kokybei.

Dėmesio!

- Niekada nenaudokite šveiciamujų valymo priemonių. Priešingu atveju Jūs subraižysite arba sugadinsite akytajį sluoksnį.
- Keraminio sluoksnio niekada nevalykite orkaitės valikliu. Jei ant jo netycia patektų orkaitės valiklio, nedelsdami ji nuvalykite kempine ir dideliu kiekiu vandens.

Orkaitės pagrindo, viršaus ir šoninių sienelių valymas

Naudokite šluostę ir karštą šarmo tirpalą arba actą.


Jei nešvarumų yra itin daug, naudokite nerūdijančio plieno šveistuką arba orkaitės valiklį. Naudoti tik šaltai orkaitei valyti. Savaiame išsivalančių paviršių nevalykite valomaja spirale arba orkaitės valikliu.

Rémelio išmontavimas ir montavimas

Norédami išvalyti, rémelį galite išimti. Orkaitė turi būti atvésusi.

Rémelo iškabinimas


1. Pakelkite rémą į viršų
2. ir iškabinkite (A pav.).
3. Po to į priekį patraukite visą rémą
4. ir išimkite (B pav.).



Rémą nuplaukite plovikliu ir plovimui skirta kempine. Jei nešvarumai smarkiai prikibę, naudokite šepetėlį.

Rémelo montavimas

1. Rémą pirmiausia įkiškite į galinę įvorę, paspauskite šiek tiek atgal (A pav.)
2. ir tada kabinkite į priekinę įvorę (B pav.).



Išlygiuokite rémą dešinėje ir kairėje pusėje. Atkreipkite dėmesį, kad, kaip parodyta B paveikslėlyje, 1 ir 2 lygiai yra apačioje, o 3, 4 ir 5 lygiai – viršuje.


Grilio kaitinimo elemento atlenkimasis

Kai norite nuvalyti viršutinę dalį, galite atlenkti grilio kaitinimo elementą.

⚠️ Pavojas nudegti!

Orkaitė turi būti šalta.

1. Laikykite grilio kaitinimo elementą ir lenkite rankenélę į viršų, kol išgirssite užsifiksavimo garsą (A pav.).
2. Atlenkite grilio kaitinimo elementą (B pav.).




3. Išvalę vėl pakelkite grilio kaitinimo elementą ir ji laikykite.

4. Rankenélę lenkite žemyn, kol išgirssite, kad ji užsifiksavo.

Orkaitės durelių atkabinimas ir pakabinimas

Norédami išvalyti ir išmontuoti durelių stiklus, galite atkabinti orkaitės dureles.

Kiekvienas orkaitės durelių lankstas yra su blokovimo svirtimi. Kai blokovimo svirtys yra užverstos (A pav.), orkaitės durelės yra užfiksuotos. Jų negalima atkabinti. Kai blokovimo svirtys yra atverstos orkaitės durelėms atkabinti (B pav.), lankstai yra užfiksuoti. Jie negali užsidaryti.





⚠️ Pavojas susižaloti!

Kai lankstai yra neužfiksuoti, jie užsidaro didele jėga. Atkreipkite dėmesį į tai, kad blokovimo svirtys visada būtų užverstos iki galo arba atkabinant duris būtų iki galo atverstos.

Durelių atkabinimas



- Iki galio atidarykite orkaitės dureles.
- Atverskite abi blokovimo svirtis kairėje ir dešinėje (A pav.).
- Uždarykite orkaitės dureles iki atramos. Imkite abiem rankomis kairėje ir dešinėje pusėje. Dar šiek tiek toliau uždarykite ir ištraukite (B pav.).




Durelių pakabinimas

Orkaitės dureles vėl pakabinkite atvirkštine eilės tvarka.

- Pakabindami orkaitės dureles, atkreipkite dėmesį į tai, kad abu lankstai būtų įvesti tiesiai į angą (A pav.).
- Lanksto įpjova turi užsifiksuoti abiejose pusėse (B pav.).



- Vėl uždarykite abi blokovimo svirtis (C pav.). Uždarykite orkaitės dureles.



⚠️ Pavojus susižaloti!

Jei netyčia išskristų orkaitės durelės arba lankstas užsidarytų, nekiškite pirštų į lankstą. Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.



Durelių stiklo išmontavimas ir sumontavimas

Norėdami geriau išvalyti, galite išmontuoti orkaitės durelių stiklus.


Išmontavimas

- Atkabinkite orkaitės dureles ir rankena žemyn paguldykite ant rankšluosčio.
- Nuimkite orkaitės durelių viršuje esantį dangčių. Tam kairėje ir dešinėje pusėje pirštais įspauskite ąseles (A pav.).

- Pakelkite ir ištraukite viršutinį stiklą (B pav.).



- Pakelkite ir ištraukite stiklą (C pav.).



Stiklus valykite stiklo valikliu ir minkšta šluoste.



⚠️ Pavojus susižaloti!

Subražytas prietaiso durelių stiklas gali suskilti. Nenaudokite stiklo grandikliu, aštrių ir bražių valymo priemonių.

Įmontavimas

Įmontuodami atkreipkite dėmesį, kad kairėje pusėje apačioje esantis užrašas „right above“ būtų apverstas aukštyn.

- Atkreipkite stiklą ir stumkite į vidų (A pav.).
- Viršutinį stiklą įstrižai įstumkite į abu laikiklius. Lygus paviršius turi likti išorėje. (B pav.).



- Uždékite dangčių ir prispauskite.

- Pakabinkite orkaitės dureles.

Orkaitės dureles vėl naudokite tik tuomet, kai tvarkingai sumontuosite stiklus.

Triktis, ką daryti?

Triktis dažniausiai atsiranda dėl smulkmenos. Prieš skambindami klientų aptarnavimo skyriui, peržiūrėkite lentelę. Galbūt patys galite pašalinti triktį.

Gedimų lentelė

Jei nepavyksta tinkamai paruošti patiekalo, perskaitykite skyrių *Patikrinta mūsų maisto ruošimo studijoje*. Ten rasite patarimų ir nurodymų, kaip ruošti maistą.

Triktis	Galima priežas- tis	Pagalba / pastabos
Orkaitė neveikiā.	Sugedo saugiklis. Nutrūko srovės tiekimas.	Saugiklių dėžutėje patikrinkite elektros linijos saugiklį. Patirkinkite, ar virtuvėje dega šviesa, ar veikia kiti virtuvės prietaisai.
Indikatorius blyksi \ominus ir nuliai.	Nutrūko srovės tiekimas.	Iš naujo nustatykite paros laiką.
Orkaitė nekaista.	Ant kontaktų yra dulkių.	Keletą kartų pasukinėkite rankenėles.

Klaidos pranešimai

Jei indikatorius parodomos klaidos pranešimas su E , paspauskite mygtuką \ominus . Pranešimas pradingsta. Nustatyta laiko funkcija bus ištrinta. Jei klaidos pranešimas nepradingsta, susieki su klientų aptarnavimo tarnyba.

Pasirodžius šiemis klaidos pranešimams, gedimus galésite pašalinti patys.

Klaidos prane- šimas	Galima priežas- tis	Pagalba / pastabos
$E \ominus$	Mygtukas buvo spaudžiamas per ilgai arba yra uždengtas.	Atskirai paspauskite visus mygtukus. Patirkinkite, ar mygtukai neužstrigę, neuždengti ir švarūs.

Klientų aptarnavimo skyrius

Jei prietaisą reikia remontuoti, Jums padės klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojai. Mes visada rasime tinkamą sprendimą, kad nereikėtų be reikalo į namus važiuoti technikui.

„E“ numeris ir „FD“ numeris

Paskambinę nurodykite gaminio (E Nr.) ir gamyklos numerį (FD Nr.), kad galėtume kompetentingai jus aptarnauti. Techninių duomenų lentelė su numeriais pritvirtinta dešinėje, prie orkaitės durelių šono. Kad prireikus netektų ilgai ieškoti, savo prietaiso duomenis ir klientų aptarnavimo tarnybos telefono numerį galite įrašyti čia.

E numeris

FD numeris

Klientų aptarnavimo tarnyba ☎

⚠ Elektros šoko pavojus!

Nekvalifikuotai atliekami remonto darbai yra pavojingi. Taisytu prietaisą gali tik specialiai išmokytas klientų aptarnavimo tarnybos technikas.


Orkaitės apšvietimo lemputės keitimas

Perdegusių orkaitės apšvietimo lemputę reikia pakeisti. Karščiu atsparias 40 vatų atsargines lemputes įsigysite klientų aptarnavimo tarnyboje arba specializuotose parduotuvėse. Naudokite tik šias lemputes.

⚠ Elektros šoko pavojus!

Išjunkite saugiklius skirstomojoje saugiklių dėžutėje.

1. Kad nepažeistumėte, į šaltą orkaitę įdėkite indu šluostę.
2. Stiklo gaubtą išsukite pasukdami į kairę.



3. Lemputę pakeiskite tokio pat tipo lempute.
4. Vėl įsukite stiklo gaubtą.
5. Išimkite indu šluostę ir įjunkite saugikli.

Stiklinis dangtis

Pažeistą stiklinį dangtį reikia pakeisti. Tinkamų stiklo dangčių galima įsigyti iš klientų aptarnavimo skyriaus. Nurodykite savo prietaiso E ir FD numerį.

Atkreipkite dėmesį, kad netinkamai valdant klientų aptarnavimo tarnybos techniko vizitas bus mokamas ir garantiniu laikotarpiu.

Remonto pavedimai ir patarimai gedimų atvejais

Visų šalių kontaktinius duomenis rasite pridėtame klientų aptarnavimo tarnybos skyrių sąraše.

Pasitikėkite gamintojo kompetencija. Būsite tikri, kad remonto darbus atlieka išmokyti techninės priežiūros tarnybos technikai, kurie turi Jūsų prietaisui tinkančias originalias atsargines dalis.

Patarimai, kaip taupyt energiją ir saugoti aplinką

Čia pateikiami patarimai, kaip kepant galima tausoti energiją ir tinkamai pašalinti naudotą prietaisą.

Energijos taupymas

- Iš anksto įkaitinkite orkaitę tik tuomet, jeigu taip nurodyta recepte arba naudojimo instrukcijos lentelėse.
- Naudokite tamsias, juodai lakuotas arba emaliuotas kepimo formas. Jos gerai praleidžia šilumą.
- Troškindami ar kepdami orkaitės dureles darinėkite kuo rečiau.
- Keletą pyragų geriau kepti vieną po kito. Orkaitė dar įkaitusi. Todėl antras pyragas kepamas trumpiau. Galite kartu ištumti iš 2 keturkampes kepimo formas vieną šalia kitos.

- Jei patiekalą ruošiate ilgiau, likus maždaug 10 minučių iki pabaigos, išjunkite orkaitę ir baikite kepti naudodami likusią šilumą.

Ekologiškas utilizavimas

Pakuotę utilizuokite pagal aplinkosaugos reikalavimus.



Šis prietaisas yra pažymėtas pagal Europos bendrijos direktyvą 2012/19/EG dėl naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Ši direktyva apibréžia visoje ES galiojančią naudotų prietaisų grąžinimo ir perdirbimo tvarką.

Dėl Jūsų patikrinome savo virtuvėje

Čia nurodyti patiekalai ir optimalūs nuostatai jiems. Mes Jums parodome, koks kaitinimo būdas ir temperatūra geriausiai tink Jūsų patiekalui. Rasite duomenis apie tinkančius priedus ir jų kokį lygį juos reikia ištumti. Pateikiami patarimai dėl indų ir paruošimo.

Pastabos

- Lentelėje pateiktos reikšmės visada galioja ištumiant iš šaltą ir tuščią orkaitę.
Iš anksto pašildykite, jei tai nurodyta lentelėse. Ant priedų kepimo popierių tieskite tik po išankstinio pašildymo.
- Lentelėse pateikti laiko duomenys yra orientacinės vertės. Jie priklauso nuo maisto produktų kokybės ir savybių.
- Naudokite komplekte esančius priedus. Papildomų priedų kaip specialių galite įsigyti specializuotoje parduotuvėje arba iš klientų aptarnavimo skyriaus.
Prieš naudodami orkaitę, išimkite priedus ir indus, kurių nereikės.
- Visada naudokite puodkėlę, kai norite iš orkaitės išimti karštą priedą arba indą.


Ištumimo lygai kepant 3 lygiuose:

- kepimo padéklas: 5 lygis
- universalusis padéklas: 3 lygis
- kepimo padéklas: 1 lygis

Tuo pačiu metu ištumtų padéklų kepiniai nebūtinai iškeps vienu metu.

Lentelėse yra daug pasiūlymų Jūsų patiekalamams.

Jei vienu metu kepsite 3 stačiakampėse formose, jas statykite ant grotelių, kaip pavaizduota paveikslėlyje.



Kepimo formos

Geriausiai tink tamsios kepimo formos iš metalo.

Kepant šviesiose kepimo formose iš plonasienio metalo arba stiklinėse formose pailgėja kepimo trukmė, o pyragas rudoja ne taip tolygiai.

Jei norite naudoti silikonines formas, orientuokitės pagal gamintojo duomenis ir receptus. Silikoninės formos dažniausiai yra mažesnės už įprastas. Gali skirtis tešlos kiekis ir recepto duomenys.

Pyragas ir sausainiai

Kepimas viename lygmenyje

Viršutinio / apatinio kaitinimo režimu kepiant yra geriausiai kepti pyragą.

Jei kepate su 3D karšto oro srautu , naudokite priedams šiuos ištumimo lygius:

- Pyragai formose: 2 lygis
- Pyragas ant padéklo: 3 lygis

Kepimas keliuose lygiuose

Naudokite 3D karšto oro srautą .

Ištumimo lygai kepant 2 lygiuose:

- universalusis padéklas: 3 lygis
- kepimo padéklas: 1 lygis

Lentelės

Lentelėse rasite optimalų kaitinimo būdą įvairiems pyragams ir kepiniams. Temperatūra ir kepimo trukmė priklauso nuo tešlos kieko ir savybių. Todėl lentelėse yra nurodyti diapazonai. Pirmiausia pabandykite su mažiausia vertė. Kai temperatūra

mažesnė, apskrudimas būna tolygesnis. Jei reikia, kitą kartą nustatykite aukštesnę vertę.

Jei iš anksto įkaitinsite, kepimo trukmė sutrumpės 5–10 min.

Papildomos informacijos rasite skirsnyje *Kepimo patarimai* prie lentelių.

Pyragas kepimo formoje	Forma	Lygis	Kaitinimo būdas	Temperatūra °C	Trukmė min.
Plaktos tešlos pyragas, paprastas	vainiko / kekso kepimo forma	2		160-180	50-60
	3 kekso kepimo formos	3+1		140-160	60-80
Plaktos tešlos pyragas, plonas	vainiko / kekso kepimo forma	2		150-170	65-75
Torto pagrindas, plakta tešla	vaisinio pagrindo forma	3		160-180	20-30
Plonas vaisinis pyragas, plakta tešla	išardoma forma / dubuo	2		160-180	50-60
Biskvitinis pagrindas, 2 kiaušiniai (įkaitinti)	vaisinio pagrindo forma	2		160-180	20-30
Biskvitinis tortas, 6 kiaušiniai (įkaitinti)	išardoma forma	2		160-180	40-50
Trapios tešlos pagrindas su paaukštintu kraštu	išardoma forma	1		170-190	25-35
Vaisių arba varškės tortas, trapios tešlos pagrindas*	išardoma forma	1		170-190	70-90
Šveicariškas apkepas	Picos kepimo forma	1		220-240	35-45
Žiedinis pyragas	Žiedinio pyrago forma	2		150-170	60-70
Plonapadė pica su nedideliu kiekiu priedų (įkaitinti)	Picos kepimo forma	1		250-270	10-15
Pikantiški pyragai*	išardoma forma	1		180-200	45-55

* Pyragą apie 20 minučių palikite atvėsti išjungtame, uždarytoje orkaitėje.

Pyragai ant padéklo	Priedai	Lygis	Kaitinimo būdas	Temperatūra °C	Trukmė min.
Plakta tešla su sausais priedais	kepimo padéklas	2		170-190	20-30
	universalusis padéklas + kepimo padéklas	3+1		150-170	35-45
Plakta tešla su sultingais priedais, vaisiai	universalusis padéklas	2		180-200	25-35
	universalusis padéklas + kepimo padéklas	3+1		140-160	40-50
Mielinė tešla su sausais priedais	kepimo padéklas	3		170-190	25-35
	universalusis padéklas + kepimo padéklas	3+1		150-170	35-45
Mielinė tešla su sultingais priedais, vaisiai	universalusis padéklas	3		160-180	40-50
	universalusis padéklas + kepimo padéklas	3+1		150-170	50-60
Trapi tešla su sausais priedais	kepimo padéklas	2		170-190	20-30
Trapi tešla su sultingais priedais, vaisiai	universalusis padéklas	2		170-190	60-70
Šveicariškas apkepas	universalusis padéklas	1		210-230	40-50
Biskvitinis vyniotinis (įkaitinti)	kepimo padéklas	2		170-190	15-20
Mielinė pynutė iš 500 g miltų	kepimo padéklas	2		170-190	25-35
Kalėdinis pyragas iš 500 g miltų	kepimo padéklas	3		160-180	60-70
Kalėdų pyragas iš 1 kg miltų	kepimo padéklas	3		140-160	90-100
Sluoksniuotos tešlos pyragas, saldus	universalusis padéklas	2		190-210	55-65
Pica	kepimo padéklas	2		210-230	25-35
	universalusis padéklas + kepimo padéklas	3+1		180-200	40-50
Tarte flambée (įkaitinti)	universalusis padéklas	2		250-270	10-15
Burekas	universalusis padéklas	2		180-200	40-50

Pyragaičiai	Priedai	Lygis	Kaitinimo būdas	Temperatūra °C	Trukmė min.
Sausainiai	kepimo padéklas	3	⊗	140-160	15-25
	universalusis padéklas + kepimo padéklas	3+1	⊗	130-150	25-35
	2 kepimo padéklai + universalusis padéklas	5+3+1	⊗	130-150	30-40
Švirkštu formuojami sausainiai (jkaitinti)	kepimo padéklas	3	□	140-150	30-40
	kepimo padéklas	3	⊗	140-150	30-40
	universalusis padéklas + kepimo padéklas	3+1	⊗	140-150	30-45
	2 kepimo padéklai + universalusis padéklas	5+3+1	⊗	130-140	40-55
Saldūs pyragaičiai su rieštais	kepimo padéklas	2	□	100-120	30-40
	universalusis padéklas + kepimo padéklas	3+1	⊗	100-120	35-45
	2 kepimo padéklai + universalusis padéklas	5+3+1	⊗	100-120	40-50
Balymų kremas	kepimo padéklas	3	⊗	80-100	100-150
Apskritos akytos bandelės	grotelės su padéklu apskritoms akytomis bandelėms	2	□	170-190	20-25
	2 grotelės su padéklais apskritoms akytomis bandelėms	3+1	⊗	160-180	25-35
Plikyto tešlos kepiniai	kepimo padéklas	2	□	210-230	30-40
Sluoksniuotos tešlos kepiniai	kepimo padéklas	3	⊗	180-200	20-30
	universalusis padéklas + kepimo padéklas	3+1	⊗	180-200	25-35
	2 kepimo padéklai + universalusis padéklas	5+3+1	⊗	170-190	35-45
Mielinės tešlos kepiniai	kepimo padéklas	2	□	180-200	20-30
	universalusis padéklas + kepimo padéklas	3+1	⊗	160-180	25-35

Duona ir bandelės

Jei nenurodyta kitaip, prieš kepdami duona, jkaitinkite orkaitę.

Į karštą orkaitę niekada nepilkite vandens.

Duona ir bandelės	Priedai	Lygis	Kaitinimo būdas	Temperatūra °C	Trukmė min.
Mielinė duona iš 1,2 kg miltų	universalusis padéklas	2	□	270	5
				200	30-40
Raugintos tešlos duona iš 1,2 kg miltų	universalusis padéklas	2	□	270	8
				200	35-45
Plokščia duona	universalusis padéklas	2	□	270	10-15
Bandelės (nejkaitinti)	kepimo padéklas	3	□	200-220	20-30
Mielinės bandelės, saldžios	kepimo padéklas	3	□	180-200	15-20
				160-180	20-30
universalusis padéklas + kepimo padéklas	3+1	⊗			

Kepimo patarimai

Norite kepti pagal savo receptą.	Orientuokitės pagal panašius kepinius, nurodytus kepimo lentelėse.
Taip nustatysite, ar iškepė plaktos tešlos pyragas.	Likus maždaug 10 minučių iki recepte nurodytos kepimo trukmės pabaigos įkiškite į pyragą aukščiausioje vietoje medinį iešmelį. Jei prie medienos nelieka prilipusios tešlos, pyragas yra iškepės.
Pyragas susmenga.	Kitą kartą naudokite mažiau skysčių arba nustatykite 10 laipsnių žemesnę orkaitės temperatūrą. Atsižvelkite į recepte nurodytą maišymo trukmę.
Pyragas viduryje labai iškilęs, o krašte mažiau.	Netepkite išardomos formos kraštų riebalais. Iškepusj pyragą atsargiai atskirsite peiliu.
Pyrago viršus per tamsus.	Iustumkite jį giliau, pasirinkite žemesnę temperatūrą ir pyragą kepkite šiek tiek ilgiau.
Pyragas per sausas.	Iškepusj pyragą subadykite dantų krapštuku. Tada apšlakstykite vaisių sultinis arba alkoholiniu gérimu. Kitą kartą parinkite 10 laipsnių aukštesnę temperatūrą ir sutrumpinkite kepimo trukmę.
Duona arba pyragas (pvz., sūrio pyragas) atrodo gerai, tačiau viduje dar neiškepės (riebus, su vandens juostomis).	Kitą kartą naudokite mažiau skysčio ir kepkite šiek tiek ilgiau parinkę žemesnę temperatūrą. Pyragams, kurių viršutinis sluoksnis sultingas, pirmiausia iškepkite padaą. Pabarstykite jį migdolais arba džiuvėsėliais, tuomet dékite viršutinį sluoksnį. Atsižvelkite į receptą ir kepimo trukmę.
Kepinys netolygiai paruduojas.	Parinkite šiek tiek žemesnę temperatūrą, tuomet kepinys keps tolygiau. Jautrius kepinius kepkite nustatę viršutinį / apatinį kaitinimą ☒ viename lygyje. Oro cirkuliacijai įtaką gali daryti ir išsikišęs kepimo popierius. Kepimo popierių visada kirpkite pagal padéklo dydį.
Obuolių pyragas apačioje per šviesus.	Kitą kartą pyragą iustumkite vienu lygiu žemiau.
Per kraštus išteka vaisių sultys.	Kitą kartą, jei turite, naudokite gilesnį universalųjį padékla.
Kepami maži mielinės tešlos kepiniai sulimpa tarpusavyje.	Aplink kiekvieną kepinį reikia palikti maždaug 2 cm tarpus. Taip pakaks vietos kepiniam gražiai iškilti ir apskrusti.
Kepate keliuose lygiuose. Viršutiniame padékle kepiniai tamsesni už kepinius apatiniaiame padékle.	Kepdami keliuose lygiuose visada parinkite 3D karšto oro srautą ☺. Tuo pačiu metu iustumtų padékłų kepiniai nebūtinai iškeps vienu metu.
Kepant sultingą pyragą susidaro kondensatas.	Kepant gali išsiskirti vandens garai. Jie išeina pro dureles. Vandens garai gali nusėsti ant valdymo skydelio arba gretimų baldų plokščių ir nulašeti kaip kondensatas. Tai lemia fiziniai dėsniai.

Mėsa, paukštiena, žuvis

Indas

Galite naudoti bet kokius karščiui atsparius indus. Dideliems kepsniams taip pat tinka ir universalusis padéklas.

Geriausiai tinka indai iš stiklo. Atkreipkite dėmesį į tai, kad dangtis tiktu keptuvui ir gerai uždarytų.

Jei naudojate emaliuotus keptuvus, įpilkite šiek tiek daugiau skysčio.

Keptuvuose iš nerūdijančio plieno ne taip stipriai ruduoją ir mėsa šiek tiek silpniau troškinasi. Pailginkite ruošimo trukmę.

Duomenys lentelėse:

indai be dangčio = atviri
indai su dangčiu = uždengti

Indą visada statykite ant grotelių vidurio.

Karštą stiklinį indą statykite ant sauso pagrindo. Jei pagrindas bus šlapias arba šaltas, stiklas gali suskilti.

Kepimas

Kepdami liesą mėsą, įpilkite šiek tiek skysčio. Indo dugnas turi būti padengtas maždaug per $\frac{1}{2}$ cm.

Jie troškinate kepsnį, įpilkite daugiau skysčio. Indo dugnas turi būti padengtas maždaug per 1–2 cm.

Skysčio kiekis priklauso nuo mėsos rūšies ir indo medžiagos. Jei mėsą ruošiate emaliuotame keptuve, reikės šiek tiek daugiau skysčio nei stikliniame inde.

Keptuvai iš nerūdijančio plieno tinkta tik iš dalies. Mėsa kepa lėčiau ir mažiau apskrunda. Parinkite aukštesnę temperatūrą ir (arba) ilgesnę ruošimo trukmę.

Kepimas griliu

Jei kepsite su griliu, 3 minutes pakaitinkite, prieš įdėdami kepamą produktą į orkaitę.

Kepant su griliu orkaitė visada turi būti uždaryta.

Jei įmanoma, kepkite vienodo storio gabaliukus. Taip jie tolygiai apskrus ir išliks sultingi.

Kepamus gabaliukus apverskite pasibaigus $\frac{2}{3}$ ruošimo trukmei.

Didkepsnius druska pabarstykite tik baigę kepti.

Kepamus gabaliukus dékite tiesiog ant grotelių. Jei kepsite vieną gabalą, geriausia jį déti į centrinę grotelių sritį.

Papildomai iustumkite universalųjį padékla į 1 lygi. I ji sutekės mėsos sultys, ir orkaitė liks švaresnė.

Kepimo padéklo arba universaliojo padéklo nestumkite į 4 arba 5 lygi. Dėl stipraus karščio jis gali deformuotis ir jį išimdami galite pažeisti orkaitę.

Grilio kaitinimo elementas vis įsijungia ir išsijungia. Tai yra normalu. Kaip dažnai tai atsitinka, priklauso nuo nustatytos grilio pakopos.

Mėsa

Praejudus pusei laiko apverskite žuvies gabaliukus.

Kai kepsnys paruoštas, jį reikia dar 10 minučių palikti išjunktoje uždarytoje orkaitėje. Taip geriau pasiskirstys mėsos sulty.

Paruoštą jautienos pjausnį suvyniokite į aliuminio plévelę ir palikite 10 minučių orkaitėje.

Kepdami kepsnius su oda, odą įpjaukite kryžmai ir pirmiausia kepsnį į indą dėkite oda žemyn.

Mėsa	Svoris	Priedai ir indai	Lygis	Kaitinimo būdas	Temperatūra °C grilio pakopa	Trukmė min.
Jautiena						
Troškintas jautienos kepsnys	1,0 kg	uždengtas	2	<input type="checkbox"/>	210-230	100
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	200-220	120
	2,0 kg		2	<input type="checkbox"/>	190-210	140
Jautienos filė, vidutiniškai iškepta	1,0 kg	atviras	2	<input type="checkbox"/>	210-230	60
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	200-220	80
Jautienos kepsnys, vidutiniškai iškeptas	1,0 kg	atviras	1	<input checked="" type="checkbox"/>	220-240	60
Didkepsniai, 3 cm storio, vidutiniškai iškepti		grotelės + universa- lusis padėklas	5+1	<input type="checkbox"/>	3	15
Veršiena						
Veršienos kepsnys	1,0 kg	atviras	2	<input type="checkbox"/>	190-210	110
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	180-200	130
	2,0 kg		2	<input type="checkbox"/>	170-190	150
Karka	1,5 kg	atviras	2	<input type="checkbox"/>	210-230	140
Kiauliena						
Kepsnys, be odos (pvz., sprandinė)	1,0 kg	atviras	1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	120
	1,5 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	150
	2,0 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	170
Kepsnys su oda (pvz., mentė)	1,0 kg	atviras	1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	130
	1,5 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	160
	2,0 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	190
Kiaulienos filė	500 g	grotelės + universa- lusis padėklas	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	220-230	30
Kiaulienos kepsnys, liesas	1,0 kg	atviras	2	<input type="checkbox"/>	200-220	120
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	190-210	140
	2,0 kg		2	<input type="checkbox"/>	180-200	160
Kaselio kepsnys su kaulu	1,0 kg	uždengtas	2	<input type="checkbox"/>	200-220	70
Didkepsniai, 2 cm storio		grotelės + universa- lusis padėklas	5+1	<input type="checkbox"/>	3	20
Apvalūs kiaulienos kepsneliai, 3 cm storio		grotelės + universa- lusis padėklas	5+1	<input type="checkbox"/>	3	10
Ēriena						
Ēriuko nugarinė, su kaulais	1,5 kg	atviras	2	<input checked="" type="checkbox"/>	190	60
Ēriuko koja be kaulo, vidutiniškai iškepta	1,5 kg	atviras	1	<input checked="" type="checkbox"/>	150-170	120
Žvėriena						
Stirnienos nugarinė su kaulais	1,5 kg	atviras	2	<input type="checkbox"/>	200-220	50
Stirnos koja be kaulų	1,5 kg	uždengtas	2	<input type="checkbox"/>	210-230	100
Šernienos kepsnys	1,5 kg	uždengtas	2	<input type="checkbox"/>	180-200	140
Elnienos kepsnys	1,5 kg	uždengtas	2	<input type="checkbox"/>	180-200	130
Triušiena	2,0 kg	uždengtas	2	<input type="checkbox"/>	220-240	60
Faršas						
Mėsos vyniotinis	iš 500 g mėsos	atviras	1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	80

Mėsa	Svoris	Priedai ir indai	Lygis	Kaitinimo būdas	Temperatūra °C grilio pakopa	Trukmė min.
Dešrelės						

Paukštiena

Lentelėje nurodomas nekimštos, kepti paruoštos paukštienos svoris.

Visą paukštį ant grotelių pirmiausia dékite krūtine žemyn. Praėjus $\frac{2}{3}$ nurodytam laikui apverskite.

Kepamas dalis, pavyzdžiu, kalakutienos suktinj arba kalakuto krūtinélę, apverskite praėjus pusei nurodyto laiko. Paukštienos dalis praėjus $\frac{2}{3}$ nurodytam laikui apverskite.

Kepdami antj arba žąsi, odą pakiškite po sparnais. Taip nutekės riebalai.

Paukštiena bus traški ir apskrudusi, jei kepimo laiko pabaigoje ją patapsite sviestu, südytu vandeniu arba apelsinų sultimis.

Paukštiena	Svoris	Priedai ir indai	Lygis	Kaitinimo būdas	Temperatūra °C grilio pakopa	Trukmė min.
Viščiukas, visas	1,2 kg	grotelės	2	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	60-70
Višta, visa	1,6 kg	grotelės	2	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	80-90
Viščiukas, puselės	po 500 g	grotelės	2	<input checked="" type="checkbox"/>	220-240	40-50
Viščiuko gabaléliai	po 150 g	grotelės	3	<input checked="" type="checkbox"/>	210-230	30-40
Viščiuko gabaléliai	po 300 g	grotelės	3	<input checked="" type="checkbox"/>	220-240	35-45
Vištienos krūtinélė	po 200 g	grotelės	2	<input checked="" type="checkbox"/>	3	30-40
Antis, visa	2,0 kg	grotelės	2	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	100-110
Anties krūtinélė	po 300 g	grotelės	3	<input checked="" type="checkbox"/>	240-260	30-40
Žąsis, visa	3,5-4,0 kg	grotelės	2	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	120-140
Žąsies kojos	po 400 g	grotelės	3	<input checked="" type="checkbox"/>	220-240	50-60
Mažas kalakutas, visas	3,0 kg	grotelės	2	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	80-100
Vištienos vyniotinis	1,5 kg	atviras	1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	110-130
Kalakuto krūtinélė	1,0 kg	uždengtas	2	<input type="checkbox"/>	180-200	80-90
Kalakuto šlaunelės	1,0 kg	grotelės	2	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	90-100

Žuvis

Praėjus $\frac{2}{3}$ laiko apverskite žuvies gabalélius.

Kepant visą žuvj, apversti nereikia. Žuvj j orkaitę paguldykite į plaukiančią padėtį, nugaros peleku į viršų. Žuvis laikysis

stabiliau, jei į papilvę įkišite perpjautą bulvę arba karščiui atsparų indelį.

Kepdami žuvies filę, iplilkite kelis valgomuosius šaukštus skysčio troškinimui.

Žuvis	Svoris	Priedai ir indai	Lygis	Kaitinimo būdas	Temperatūra °C grilio pakopa	Trukmė min.
Žuvis, visa	maždaug po 300 g	grotelės	2	<input checked="" type="checkbox"/>	2	20-25
	1,0 kg	grotelės	2	<input checked="" type="checkbox"/>	210-230	45-55
	1,5 kg	grotelės	2	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	60-70
	2,0 kg	uždengtas	2	<input type="checkbox"/>	180-200	70-80
Žuvis kotletas, 3 cm storio		grotelės	3	<input checked="" type="checkbox"/>	2	20-25
Žuvis filė,		uždengtas	2	<input type="checkbox"/>	210-230	20-30

Patarimai, kaip kepti ir naudoti grilį

Lentelėje nėra duomenų apie kepsnio svorį.	Parinkite duomenis pagal artimiausią mažesnį svorį ir pailginkite trukmę.
Jūs galite patikrinti, ar kepsnys baigė kepti.	Naudokite mėsos termometrą (galima įsigyti specializuotoje parduotuvėje) arba patikrinkite šaukštą. Spauskite šaukštą kepsnį. Jei jis standus, jau iškepės. Jei jis lengvai įspaudžiate, reikia dar šiek tiek pakepti.
Kepsnys yra per tamsus, o plutelei vietomis sudegusi.	Patikrinkite ištumimo lygi ir temperatūrą.
Kepsnys atrodo gerai, tačiau padažas.	Kitą kartą parinkite mažesnį kepimo indą arba įpilkite daugiau skysčio.
Kepsnys atrodo gerai, tačiau padažas yra per šviežias ir vandeningingas.	Kitą kartą parinkite didesnį kepimo indą ir naudokite mažiau skysčio.
Užpilant kepsnį susidaro vandens garai.	Tai lemia fiziniai dėsniai ir tai yra normalu. Didelė dalis vandens garų išsiveržia per garų išleidimo angą. Jie gali nusėsti ant vėsesnio jungiklių skydelio arba gretimų baldų plokščių ir nulašeti kaip kondensatas.

Apkepai, apkepėlės, skrudinta duona

Indą visada dėkite ant grotelių.

Jei grilio režimu kepate tiesiog ant grotelių, papildomai į 1 lygi įstumkite universalųjį padékla. Orkaitė liks švaresnė.

Apkepo ruošimo trukmė priklauso nuo indo dydžio ir apkepo aukščio. Lentelėse pateiktos vertės yra tik orientacinio pobūdžio.

Patiekalas	Priedai ir indai	Lygis	Kaitinimo būdas	Temperatūra °C, Trukmė min.	Grilio pakopa
Apkepai					
Apkepai, saldūs	Apkepo forma	2		180-200	50-60
Suflé	Apkepo forma	2		170-190	35-45
	Porcijos formelė	2		190-210	25-30
Makaronų apkepas	Apkepo forma	2		200-220	40-50
Lakštiniai	Apkepo forma	2		180-200	40-50
Apkepėlė					
Bulvių apkepas, žali priedai, maks. 4 cm aukščio	1 apkepų indas	2		160-180	60-80
	2 apkepų indai	1+3		150-170	60-80
Skrudinta duona					
4 vnt., apkepta	grotelės	3		160-170	10-15
12 vnt., apkepta	grotelės	3		160-170	15-20

Paruošti produktai

Laikykiteis ant pakuotės pateiktų gamintojo nurodymų.

Jeigu priedus išklosite kepimo popieriumi, atkreipkite dėmesį, kad kepimo popierius tiktų nurodytai temperatūrai. Popieriaus dydį pritaikykite patiekalui.

Paruošimo rezultatas labai priklauso nuo maisto. Parudavimų ir nelygumų gali būti atsiradę ir ant žalio maisto.

Patiekalas	Priedai	Lygis	Kaitinimo būdas	Temperatūra °C	Trukmė min.
Pica, užšaldyta					
Plonapadė pica	universalusis padéklas	2		190-210	15-25
	universalusis padéklas + grotelės	3+1		180-200	20-30
Storapadė pica	universalusis padéklas	2		180-200	20-30
	universalusis padéklas + grotelės	3+1		170-190	25-35
Prancūziškasis batonas	universalusis padéklas	3		180-200	20-30
Nedidelė pica	universalusis padéklas	3		190-210	10-20
Pica, užšaldyta					
Pica (ijkaitinti)	universalusis padéklas	3		190-210	10-15

Bulvių produktai, užšaldyti

Patiekalas	Priedai	Lygis	Kaitinimo būdas	Temperatūra °C	Trukmė min.
Gruzdintos bulvytės	universalusis padéklas	3	<input type="checkbox"/>	190-210	20-30
	universalusis padéklas + kepimo padéklas	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	30-40
Maltinukai	universalusis padéklas	3	<input type="checkbox"/>	200-220	20-25
Kepintos bulvės, jidaryti bulviniai suktiniukai	universalusis padéklas	3	<input type="checkbox"/>	210-230	15-25
Kepiniai, užšaldyti					
Bandelės, prancūziškasis batonas	universalusis padéklas	3	<input type="checkbox"/>	170-190	10-20
Druska apibarstyti riestainiukai (tešlos gabaliukai)	universalusis padéklas	3	<input type="checkbox"/>	210-230	15-25
Kepiniai, paskrudinti					
Apkeptos bandelės, prancūziškasis batonas	universalusis padéklas	3	<input type="checkbox"/>	190-210	10-20
	universalusis padéklas + grotelės	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	160-180	20-25
Daržovių kotletai, užšaldyti					
Žuvies piršteliai	universalusis padéklas	2	<input type="checkbox"/>	220-240	10-20
Vištienos lazdelės, vištienos kepsneliai	universalusis padéklas	3	<input type="checkbox"/>	200-220	15-25
Sluoksniuotos tešlos pyragas, užšaldytas					
Sluoksniuotos tešlos pyragas	universalusis padéklas	3	<input type="checkbox"/>	200-220	35-40

Specialūs patiekalai

Parinkę žemesnę temperatūrą su 3D karšto oro srautu paruošite puikų kreminį jogurtą arba purią mielinę tešlą.

Pirmausia iš orkaitės išimkite priedus, kabinamąsiąs grotelęs arba teleskopinius bégelius.

Jogurto paruošimas

- Užvirinkite 1 litrą pieno (3,5 % riebumo) ir atvésinkite iki 40 °C.
- Imaišykite 150 g jogurto (šaldytuvo temperatūros).

- Supilstykite į puodelius arba užsukamus stiklainius ir uždenkite šviežumą palaikančia plėvele.
- Kaip nurodyta, iškaitinkite iš anksto orkaitę.
- Puodelius arba taures statykite ant orkaitės dugno ir ruoškite, kaip nurodyta.

Mielinės tešlos kildinimas

- Mielinę tešlą paruoškite, kaip jprasta, sudékite į karščiuui atsparų keraminį indą ir uždenkite.
- Kaip nurodyta, iškaitinkite iš anksto orkaitę.
- Išjunkite orkaitę ir pastatykite į ją, kad tešla pakiltų.

Patiekalas	Indas	Kaitinimo būdas	Temperatūra	Trukmė
Jogurtas	puodeliai arba užsukami stiklainiai	pastatyti ant orkaitės dugno	50 °C, iškaitinti iš anksto 50 °C	5 min. 8 val.
Mielinės tešlos kildinimas	karščiuui atsparus indas	pastatyti ant orkaitės dugno	50 °C, iškaitinti iš anksto išjungti prietaisą ir mielinę tešlą įdėti į orkaitę	5-10 min. 20-30 min.

Atitirpinimas

Atitirpinimo laikas priklauso nuo maisto produktų rūšies ir kiekio.

Laikykites ant pakuotės pateiktų gamintojo nurodymų.

Šaldytus maisto produktus išimkite iš pakuotės ir sudėjė į tinkamą indą uždékite ant grotelių.

Paukščius ant lėkštės dėkite krūtinėlę į apačią.

Šaldytu produktai	Priedai	Lygis	Kaitinimo būdas	Temperatūra
p.vz., tortai su gretinės ir sviesto kremu, tortai su šokolado arba cukraus glajumi, vaisiai, viščiukas, dešra ir mėsa, duona ir bandelės, pyragas ir kiti kepiniai	grotelės	1		Temperatūros nustatymo jungiklis lieka išjungtas

Džiovinimas

3D karšto oro srautu galite puikiausiai džiovinti.
Naudokite tik nepriekaištingus vaisius ir daržoves bei juos kruopščiai nuplaukite.

Palaukite, kol jie nusivarvės, ir nusausinkite.

Universalajame padékle ir ant grotelių patieskite kepimo arba pergamentinio popieriaus.

Labai sultingus vaisius arba daržoves apverskite kelis kartus.
Baigtus džiovinti produktus nuimkite nuo popieriaus.

Vaisiai ir prieskoninės žolelės	Priedai	Lygis	Kaitinimo būdas	Temperatūra	Trukmė
600 g žiedeliais pjaustytu obuolių universalusis padéklas + grote- lės	universalusis padéklas + grote- lės	3+1		80 °C	apie 5 val.
800 g skiltelėmis pjaustytu kriausiu	universalusis padéklas + grote- lės	3+1		80 °C	apie 8 val.
1,5 kg slyvų	universalusis padéklas + grote- lės	3+1		80 °C	apie 8–10 val.
200 g nuvalytu prieskoniniu žoleliu	universalusis padéklas + grote- lės	3+1		80 °C	apie 1½ val.

Konservavimas

Konservuojant naudojami stiklainiai ir guminiai žiedai turi būti švarūs ir nepažeisti. Jei įmanoma, naudokite vienodo dydžio stiklainius. Duomenys lentelėse nurodyti vieno litro apvaliems stiklainiams.

Dėmesio!

Nenaudokite didesnių arba aukštésnių stiklainių. Gali sprogti dangteliai.

Naudokite tik nepriekaištingus vaisius ir daržoves. Juos kruopščiai nuplaukite.

Lentelėse pateiktai laiko duomenys yra orientacinės vertės. Jiems įtaką gali daryti kambario temperatūra, stiklainių skaičius, stiklainių turinio kiekis ir šiluma. Prieš perjungdami arba išjungdami, patirkinkite, ar stiklainiuose kyla burbuliukai.

Paruošimas

1. Pripildykite stiklainius, nepilkite per daug.
2. Nušluostykite stiklainių kraštelius, jie turi būti švarūs.
3. Ant kiekvieno stiklainio uždėkite guminį žiedą ir dangtelį.

4. Uždarykite stiklainius spaustukais.

I orkaitę nestatykite daugiau kaip šešių stiklainių.

Nustatymas

1. Universaluij padéklą istumkite į 2 lygi. Stiklainius statykite taip, kad jie nesilieštų tarpusavyje.
2. ½ litro karšto vandens (maždaug 80 °C) įpilkite į universalujį padéklą.
3. Uždarykite orkaitės dureles.
4. Nustatykite apatinio kaitinimo režimą .
5. Nustatykite 170–180 °C temperatūrą.

Konservavimas

Vaisiai

Maždaug po 40–50 minučių trumpais atstumais kyla burbuliukai. Išjunkite orkaitę.

Maždaug po 25–35 minučių liekamosios šilumos išimkite stiklainius iš orkaitės. Palikus ilgiau vėsti orkaitėje gali susidaryti mikroorganizmų ir palankios sąlygos konservuotiems vaisiams rūgti.

Vaisiai vieno litro stiklainiuose

Nuo burbuliukų susidarymo Liekamoji šiluma

Obuoliai, serbentai, braškės	išjungti	apie 25 min.
Vyšnios, abrikosai, persikai, agrastai	išjungti	apie 30 min.
Obuolių tyrė, kriausės, slyvos	išjungti	apie 35 min.

Daržovės

Kai tik stiklainiuose pradeda kilti burbuliukai, sumažinkite temperatūrą iki 120–140 °C. Priklasomai nuo daržovių rūšies

maždaug 35–70 min. Pasibaigus šiam laikui išjunkite orkaitę ir naudokite liekamają šilumą.

Daržovės su šaltu sūrimu vieno litro stiklainiuose

Nuo burbuliukų susidarymo Liekamoji šiluma

Agurkai	-	apie 35 min.
Burokėliai	apie 35 min.	apie 30 min.
Briuseliniai kopūstai	apie 45 min.	apie 30 min.
Pupelės, kiliaropės, lapiniai kopūstai	apie 60 min.	apie 30 min.
Žirniai	apie 70 min.	apie 30 min.

Stiklainių išémimas

Dėmesio!

Nestatykite karštų stiklainių ant šalto arba šlapio pagrindo. Jie gali suskilti.

Akrilamidas maisto produktuose

Akrilamidas pirmiausia susidaro dideliame karštyje ruošiant grūdinius ir bulvių, pavyzdžiu, bulvių traškučius, gruzdintas

bulvynės, skrudintą duoną, bandeles, duoną arba mažus kepinius (keksus, meduolius, trapius sausainius).

Patarimai, kaip paruošti patiekalus, kuriuose būtų mažai akrilamido

Bendroji informacija

- Parinkite kuo mažesnę ruošimo trukmę.
- Patiekalus ruoškite tol, kol jie taps gelsvai auksinės spalvos, neskrudinkite iki tamsios spalvos.
- Dideliame, storame produkte bus mažiau akrilamido.

Kepimas

Viršutinio / apatinio kaitinimo režimu maks. 200 °C.

Su 3D karštu oro srautu arba karštu oro srautu maks. 180 °C.

Sausainiai

Viršutinio / apatinio kaitinimo režimu maks. 190 °C.

3D karšto oro srauto arba karšto oro srauto režimu maks. 170 °C.

Kiaušinis arba kiaušinio trynys sumažina akrilamido susidarymą.

Orkaitėje ruošiamos gruzdintos bulvynės Tolygiai ir vienu sluoksniu paskirstykite ant padéklo. Ant padéklo kepkite bent 400 g, kad bulvynės nesudžiūtų

Bandomieji patiekalai

Šios lentelės buvo sudarytos bandymų institute, siekiant palengvinti įvairių prietaisų tikrinimus ir bandymus.

Pagal EN 50304/EN 60350 (2009) arba IEC 60350.

Kepimas

Kepimas 2 lygiuose:

universaluji padékla visada įstumkite virš kepimo padéklo.

Kepimas 3 lygiuose:


universaluji padékla įstumkite per vidurį.

Švirkštu formuojami kepiniai:

Tuo pačiu metu įstumtų padéklių kepiniai nebūtinai iškeps vienu metu.

Dengtas obuolių pyragas 1 lygyje:
tamsias išardomas formas statykite vieną šalia kitos.

Dengtas obuolių pyragas 2 lygiuose:
tamsias išardomas formas statykite vieną virš kitos, žr.
paveikslėlį.



Pyragai išardomose formose iš baltos skardos:
kepkite nustatę viršutinį / apatinį kaitinimą ☒ 1 lygyje.
Naudokite universaluji padékla vietoje grotelių ir ant jo
pastatykite išardomą formą.

Pastaba: Iš pradžių kepkite parinkę žemesnį temperatūrą iš nurodytųjų.

Patiukas	Priedai ir formas	Lygis	Kaitinimo būdas	Temperatūra °C	Trukmė min.
Švirkštu formuojami sausainiai (įkaitinti*)	kepimo padékla	3	☒	140-150	30-40
	kepimo padékla	3	☒	140-150	30-40
	universalusis padékla + kepimo padékla	3+1	☒	140-150	30-45
	2 kepimo padékli + universalusis padékla	5+3+1	☒	130-140	40-55
Maži pyragaičiai (įkaitinti*)	kepimo padékla	3	☒	150-170	20-35
	kepimo padékla	3	☒	150-170	25-35
	universalusis padékla + kepimo padékla	3+1	☒	140-160	30-45
	2 kepimo padékli + universalusis padékla	5+3+1	☒	130-150	35-55
Drėgnas biskvitai (įkaitinti*)	išardoma forma ant groteilių	2	☒	160-170	30-40

* Norėdami įkaitinti, nenaudokite greitojo įkaitinimo funkcijos.

Patiekalas	Priedai ir formos	Lygis	Kaitinimo būdas	Temperatūra °C	Trukmė min.
Drėgnas biskvitas	išardoma forma ant groteilių	2		160-170	30-45
Obuolių pyragas	grotelės + 2 išardomos formos Ø 20 cm	1		170-190	80-100
	2 grotelės + 2 išardomos formos Ø 20 cm	3+1		170-190	70-100


* Norėdami įkaitinti, nenaudokite greitojo įkaitinimo funkcijos.

Kepimas griliu

Jei maisto produktus destate tiesiog ant grotelių, papildomai į 1 lygi įstumkite universalųjį padékla. I ji sutekės skystis, ir orkaitė liks švaresnė.

Patiekalas	Priedai	Lygis	Kaitinimo būdas	Grilio pakopa	Trukmė (min.)
Skrebučių skrudinimas 10 minučių pakaitinti	grotelės	5		3	½-2
Jautienos mėsainis, 12 vnt.* neįkaitinti	grotelės + universalusis padéklas	4+1		3	25-30

* Po kurio laiko ½ apversti



BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34, 81739 München, GERMANY

siemens-home.com



9000812646 920709