


בקיצור ולעניין: כל מה שמדיח הכלים שלך צריך הוא... לפני השימוש הראשון במדיח הכלים יש לקרוא בעיון רב את הוראות ההפעלה!




1

מילוי תא-המלח

* רק לפני שטיפת הכלים הראשונה או במקרה של שינוי בערכי קשיות המים.

כיוון המערכת להגדרת קשיות-המים *

ערך קשיות המים dH	הגדרת הקשיות	mmol/l	הערך המתאים
0-6	רכה	0-1,1	H:00
7-8	רכה	1,2-1,4	H:01
9-10	בינונית	1,5-1,8	H:02
11-12	בינונית	1,9-2,1	H:03
13-16	בינונית	2,2-2,9	H:04
17-21	קשה	3,0-3,7	H:05
22-30	קשה	3,8-5,4	H:06
31-50	קשה	5,5-8,9	H:07




התאמה מהירה...


הגדרת הערך המתאים

- הפעילו את המפסק הראשי - כפתור ההפעלה והכיבוי.
- החזיקו את לחצן התוכנית A במצב לחץ ולחצו על הלחצן התחל פעם אחר פעם עד להופעת תצוגת הספרות... H:0...
- שחררו את שני הלחצנים.
- תצוגת החיווי של הלחצן A מהבהבת ובצג הספרות מאיר ערך ברירת-המחדל של המפעל - H:04.
- לחצו על הלחצן C.
- עם כל לחיצה נוספת על הלחצן עולה הערך שלב אחד גבוה יותר;
- ברגע שהערך הגיע לשלב H:07 חוזרת התצוגה למצבה ההתחלתית - H:00 (כבוי).
- לחצו על הלחצן התחל. הערך שהוגדר נשמר כעת בזכרון הפנימי של המדיח.


פירוק משקעי האבנית (הפעולה מיוותרת כאשר ההגדרה שנבחרה היא 0!)




הבריגו החוצה את המכסה.



רק לפני השימוש הראשון במדיח הכלים: מלאו את תא-המלח במים.




למלא במלח מיוחד (לעולם אל תוסיפו תכשיר-ניקוי!)




הבריגו חזרה את המכסה. מיד אחר-כך הפעילו את מדיח הכלים.

מילוי תוסף השטיפה




הכל בוהק מנקיון...

לחצו על הסימון 1. רימו את המכסה המסומן כ-2.




שיפכו פנימה תוסף שטיפה.




סיגרו את המכסה. קליק!


הוספת תכשיר-הניקוי



במקרה הצורך פתחו את המכסה (לחצו על הלחצן). זחירות, תכשירים משולבים לא בהכרח מיועדים לכל התוכניות. עיקבו אחר הוראות היצרן.



את תכשיר הניקוי יש להוסיף לתא המילוי רק כאשר הוא במצב יבש.




דיחפו את סגר המכסה ולחצו. פלופ!

5

הפעלת מדיח-הכלים

בחירת התוכנית



7

התחלת התוכנית קדימה לפעולה...

8

כיבוי המכשיר הכל בסדר...

9

פעולות נוספות **

חיסכון בזמן ניתן להשגה באמצעות שימוש מוגבר בתצורות החשמל, וזאת בלא לפגום ברמת הנקיון.



מחצית הכמות... כאשר כמות הכלים מועטה, לחיסכון בזמן, מים וחשמל.



מתחם אינטנסיבי... פתרון מושלם למטען כלים מסוגים שונים. לחץ השטיפה וטמפרטורת השטיפה מוגברים במידת מה.




היגיינה... בזמן תהליך השטיפה עולה הטמפרטורה. בכך מושגת רמת היגיינה גבוהה יותר.




ייבוש נוסף... משפר את תוצאות תהליך הייבוש באמצעות העלאת טמפרטורת מי השטיפה הסופית. (לא מיועד לכלים עדינים במיוחד).


מסננים ... בידקו ונקו במידת הצורך.




סובכו את גליל המסנן, הסירו את מערכת הסינון ...



שטיפו מתחת למים זורמים ...




החזירו למקום ...




הבריגו בחזרה את מערכת הסינון. שמו לב לסימון!

- שילפו החוצה את תקע החשמל.
- הרחיקו את המסננים ורוקנו את כל שאריות המים.
- הרימו והוציאו את המכסה (A)
- וודאו שבאיזור מדחף המשאבה לא מצויים עצמים זרים
- החזירו את המכסה למקומו ולחצו מטה עד להישמע נקישת הנעילה (B)
- החזירו את המסנן למקומו


זרועות התזה ... הסרת הסתימות / סילוק מצבורי הלכלוך





משכו את זרוע ההתזה התחתונה כלפי מעלה ...



שחררו בהברגה החוצה את זרוע ההתזה העליונה ...



נקו את פתחי ההתזה הזעירים מתחת למים זורמים (העזרו במידת הצורך בקיטמי שיניים) ...



אתרו והרחיקו בכוחות עצמכם תקלות פשוטות... משום שעדיף לעשות זאת לבד!

הנחיות נוספות תוכלו למצוא בחוברת הוראות ההפעלה

התקלה	הסיבות האפשריות	הפעולה הנדרשת
נורית הבקרה "E:22" נדלקת	ברז כניסת-המים סגור או נסתם מאבנית.	הפרידו והרחיקו את הכלים זה מזה. מינעו מגע בין הפריטים. מלאו אחר הוראות היצרן של תכשיר-הניקוי. בחרו בתוכנית פעולה אינטנסיבית יותר. נקו היטב את זרועות ההתזה (כמפורט למעלה). נקו היטב את המסננים (כמפורט למעלה). הציבו במדיח את הפריטים והכלים באופן המאפשר תנועה חופשית של הזרועות המסתובבות.
תצוגת הבקרה "E:24" והסימן "E:24" דולקים	המסנן מלוכלך או סתום. צינור ניקוז המים המשומשים סתום או מכופף.	הפרידו והרחיקו את הכלים זה מזה. מינעו מגע בין הפריטים. מלאו אחר הוראות היצרן של תכשיר-הניקוי. בחרו בתוכנית פעולה אינטנסיבית יותר. נקו היטב את זרועות ההתזה (כמפורט למעלה). נקו היטב את המסננים (כמפורט למעלה). הציבו במדיח את הפריטים והכלים באופן המאפשר תנועה חופשית של הזרועות המסתובבות.
תצוגת הבקרה "E:25" והסימן "E:25" דולקים	מכסה משאבת המים המשומשים לא מונח במקומו כהלכה. משאבת המים המשומשים סתומה.	כמות תוסף-השטיפה שהוכנסה למדיח קטנה מדי/ גדולה מדי מהנדרש. תוסף השטיפה
תצוגת תקלה אחרת תצוגת הבקרה "E:XX" דולקת	תקלה טכנית במדיח-הכלים. התוכנית טרם הגיעה לסיימה.	התקלה
במדיח הכלים נותרו שאריות מים	התוכנית טרם הגיעה לסיימה.	התקלה
סימני חלודה על גבי סכונים	הסכונים אינו עשוי מפלדת אל-חלד. להבי סכינים חדים רגישים לתופעה זו הרבה יותר. חלודה ממקור חיצוני	התקלה
תצוגת הבקרה "E:22" נדלקת	פיתחו את ברז כניסת המים.	התקלה
תצוגת הבקרה "E:24" והסימן "E:24" דולקים	1. פרקו בהברגה החוצה את חיבור המים הנכנסים. 2. נקו את המסננת של ברז המים. 3. לחץ המים המגיעים מהברז למדיח צריך להיות לפחות 10 ליטרים בדקה כאשר הברז במצב פתוח לגמרי. במידה ולחץ המים נמוך מדי יש להחליף את מתמי אספקת-המים. חברו כהלכה את צינור אספקת-המים וודאו שאין בו כיפוף.	התקלה
תצוגת הבקרה "E:25" והסימן "E:25" דולקים	נקו היטב את המסננים (כמפורט למעלה). חברו כהלכה את צינור ניקוז-המים וודאו שאינו מכופף.	התקלה
תצוגת תקלה אחרת תצוגת הבקרה "E:XX" דולקת	חברו את מכסה משאבת המים חזרה למקומו (כמתואר למעלה). נקו את משאבת המים המשומשים (כמתואר למעלה).	התקלה
במדיח הכלים נותרו שאריות מים	צרו קשר עם שירות הלקוחות (פרטו את תצוגת התקלה). נתקו את המדיח מזרם החשמל. סגרו את מדיח-הכלים והפעילו אותו. לחילופין סיימו את פעולת התוכנית (עיינו בפרק העוסק באופן סיום התוכנית).	התקלה
סימני חלודה על גבי סכונים	השתמשו בסכונים המיועדים לשיטה במדיחי-כלים. לעולם אל תכניסו למדיח-הכלים כלים מחלודים.	התקלה
תצוגת הבקרה "E:22" נדלקת	התקלה	התקלה
תצוגת הבקרה "E:24" והסימן "E:24" דולקים	התקלה	התקלה
תצוגת הבקרה "E:25" והסימן "E:25" דולקים	התקלה	התקלה
תצוגת תקלה אחרת תצוגת הבקרה "E:XX" דולקת	התקלה	התקלה
במדיח הכלים נותרו שאריות מים	התקלה	התקלה
סימני חלודה על גבי סכונים	התקלה	התקלה

הטענה נכונה של מדיח-הכלים ... הפסקת פעולת התוכנית ...

כלים ואביזרים המיועדים לניקוי באמצעות מדיחי-כלים (ללא כתמים ושאריות של אפר, שעווה, שמנים וחומרי גירוז, צבעי דיו, מדבקות, ממויות גדולות של ריבה, מוצרי-חלב ושאריות אוכל, שאת כולם יש לסלק לפני ההכנסה למדיח) יש להניח ולמקם במגירות ובסלסלות כמפורט בחוברת ההדרכה, וכן לוודא שזרועות התזת המים יכולות להסתובב בחופשיות.

על גבי הצג הספרתי מופיעות הספרות "0:01" כעבור דקה בערך מסתיימת התוכנית ועל הצג מופיע 0:00

בזמן שהתוכנית פועלת לחצו למשך שלוש שניות רצופות בערך על הלחצן התחל (איפוס).