


SIEMENS



תנור מובנה

HB676G5.1

siemens-home.com/welcome

הוראות שימוש [he](#)

רשמו את
המכו^ר
שלכם
באתר

לקוחות נכבדים,

הננו מברכיכם אתכם עם הצליפותכם למשפחת רוכשי המוצרים של חברת **Siemens**.

הוראות הפעלה והתקנה אלה נועדו להסביר ולהנחות כיצד מפעליים ציוד חדש ומשוכלל זה, לקבלת התוצאות הטובות ביותר.

אנו משוכנעים כי רכשתם מוצר מהימן ומושלם, ומכווים שהוא יפעל לשבעיות רצונכם.

שימוש לב: הקפידו לקבל תעודת אחריות מקורית של **H/S/B**.

הערה!

חברת זו מתורגמת מלועזית, והיא מתאימה למספר רב של דגמים שלא בהכרח משוקרים בארץ.

כל הזכויות שמורות ל- **BSH und Siemens Hausgeräte GmbH**.

התוכן שבמסמך זה הוא הקניין הרוחני הבלעדי של **BSH**. **BSH** שומרת את הזכויות הבלעדית לתוכנו, במיוחד במקרים של תקנות פטנטים, פטנטים שימושיים, פטנטי עיצוב ומותגים. כל שימוש של מסמך זה וכל העברתו של תוכנו, בכל דרך, הינם אסורם. **BSH** תפעל בהתאם נגד כל הפרה של זכויותיה.

תוכן העניינים

18.	שעון שבת.		4.	יעוד השימוש	
18.	הפעלת שעון שבת				
18.	פונקציית ניקוי		5.	מידע בטיחותי חשוב	
18.	לפני הפעלת פונקציית הניקוי		5.	מידע כללי	
19.	הגדרת פונקציית הניקוי העצמי		6.	נורת ההלוגן	
19.	בסיום פונקציית ניקוי		6.	פונקציית ניקוי	
20.	תכשיiri ניקוי		6.	פעולות העולות לגורם נזק למכשיר	
20.	תכשיiri ניקוי מתאימים לשימוש		6.	מידע כללי	
21.	שמירה על ניקיון המכשיר				
21.	מסלولات		7.	הגנה על הסביבה	
21.	הסרת המסלولات והרכבתן		7.	חיסכון באנרגיה	
22.	דלת המכשיר		7.	סילוק ידידותי לסביבה	
22.	הסרת דלת המכשיר והתקנתה מחדש				
22.	הסרת כיסוי דלת התנור				
23.	הסרת לוחות הזכוכית של דלת התנור והתקנתם				
24.	פתרונות בעיות		7.	הכרת המכשיר	
24.	טבלת תקלות אפשריות		7.	לוח הבדיקה	
24.	חריגת זמן הפעלה המרבי		8.	בקורות	
24.	החלפת הנורה בתקרת תא התנור		8.	תצוגה	
25.	כיסוי הזכוכית		8.	תפריט מצב הפעלה	
25.	שירות לקוחות		9.	סוגי חימום	
25.	מספר E ומספר FD		9.	מידע נוסף	
25.			9.	פונקציות בתא התנור	
26.	מצב הפעלה Dishes (מנוות)		10.	אביררים	
26.	מידע על הגדרות		10.	אביררים כלולים	
26.	בחירה המנה		10.	הכנת אביררים	
26.			11.	אביררים אופציוניים	
27.	מתכונים שבדקנו עבורכם במטבח שלנו		12.	לפני הפעלה ראשונה	
27.	תבניות סיליקון		12.	שימוש ראשון	
27.	עוגות ומאפים קטנים		12.	ניקוי תא התנור והאביררים	
30.	לחם ולחמניות				
31.	פייצה, קיש ומאפים מלוחים				
33.	פשטידות וסופלה				
34.	עוף				
35.	בשר				
38.	דגים				
39.	ירקות ותוספות				
40.	יגורט				
40.	חיסכון באנרגיה באמצעות סוג חימום Eco		13.	פעולת המכשיר	
42.	אקרילאמיד במזון		13.	הפעלה/כיבוי של המכשיר	
42.	בישול איטי		13.	התחלת פעולה או הפסקתה	
43.	יבוש		13.	בחירה מצב פעולה	
44.	שמור מזון		14.	קביעת סוג החימום והטמפרטורה	
45.	התפחת בץ		14.	חימום מהיר	
45.	הפרשה				
46.	שמירה על חום מזון				
46.	מנות מבחן				
			15.	אפשרויות כוונון זמן	
			15.	טיימר	
			15.	זמן בשול	
			15.	שעת סיום	
16.	נעילת הבטיחות בפנוי ילדים		16.	הפעלה והשבטה	
16.	הפעלה והשבטה		16.	דלת התנור נעולה	
16.					
17.	הגדרות בסיסיות		17.	שינוי הגדרות	
17.	שינויי הגדרות		17.	רשימת הגדרות	
17.	כוונון השעון		17.	כוונון השעון	

§ ייעוד השימוש

יש לקרוא הוראות אלה בעיון רב. רק לאחר קראית ההוראות תוכל להפעיל את המכשיר בצורה בטוחה ונכונה. שמרו את חוברת ההוראות ואת ההוראות התקינה לשימוש עתידי או כדי למסור אותן למשתמשים עתידיים.

מכשיר זה מיועד להתקנה בתוך ארון במטבח. פועלו בהתאם להוראות התקינה המינוחדות.

לאחר פתיחת האזזה, ודאו שלמיכיר לא נגרם שום נזק. אין לחבר את המכשיר אם הוא ניזוק בעת ההובלה.

איש מקצוע מורה בלבד רשאי להתקין מכשירי חשמל חסרי נתיכים. נזק שייגרם למיכיר עקב חיבור שגוי אינו מכוסה במסגרת האחריות.

מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. יש להשתמש במיכיר רק לצורך הכנת מזון ומשקאות. יש להשאיר על המכשיר בעת הפעלתו. יש להשתמש במיכיר במקומות סגורים בלבד.

מכשיר זה ניתן לשימוש על ידי ילדים מעל גיל 8 ומבוגרים בעלי מוגבלות פיזית, חושית או نفسית, או אנשים חסרי ניסיון או ידע, אך ורק בהשגת מבוגר האחראי לבטיחותם והמדריך אותם לגבי הפעלת המכשיר באופן בטוח ולאחר שהם הבינו את הסכנות הכרוכות בהפעלתו.

אין לאפשר לילדים לשחק במיכיר או בסביבתו. אין לאפשר לילדים לנוקות את המכשיר או לבצע פעולה תחזקה כלשהן, אלא אם כן הם בני 8 לפחות וنمצאים תחת השגחת מבוגר.

יש להרחק ילדים מתחת לגיל 8 למרחק בטוח מהמכשיר ומכל החשמל.

הקפידו תמיד להחליק את האביזרים לתוך תא התנור בצורה נכונה. ← "אביזרים" בעמוד 10

מיידנו נוסף על מוצרים, אביזרים, חלקי חילוף ושירותים תוכלם למצוא בכתבota www.siemens-home.co.il וכן בכתובת www.siemens-eshop.com

⚠ הוראות בטיחות חשובות

מידע כללי

⚠ אזהרה! סכנות שריפה!

- חומרים דליקים המאוחסנים בתא התנור עלולים להתלקח. אין לאחסן חומרים דליקים בתא התנור. אין לפתח את דלת התנור אם יש בתוכו עשן. כבוי את התנור ונתקו אותו משקע החשמל, או הורידו את מפסק הזרם שבתיבת הנטיים.
- בעת פתיחת דלת המכשיר אדים חמימים עלולים להיפלט. האדים עלולים לא להיראות, בהתאם למכשיר בעת פתיחתו. פתחו את דלת התנור בזיהירות. הרחיקו ילדים.
- הכנסת מים לתא התנור החם עלולה לגרום להיווצרות אדים חמימים. לעולם אין לשפוך מים לתוך תא תנור חם.

⚠ אזהרה! סכנות פציעה!

- שריטה בזוכוכית שבדלת התנור עלולה להתפתח לסדרק. אין להשתמש במדגרת לזכוכית, בערי ניקי או בחומרני ניקי חדים או שורטים.
- הצירים בדלת המכשיר זזים בעת פתיחת סגירת הדלת, והם עלולים לגרום לתפיסה של איבר או בגד. הרחיקו את ידיכם מהצירים.

⚠ אזהרה! סכנות התחשמלות!

- תיקונים שבוצעו באופן לקוי מהווים סכנה. רק טכנאית שירות מוסמכים מטעמו רשאים לבצע תיקונים או להחליף כבלי חשמל שניזוקו. אם יש תקלת המכשיר, נתקו אותו מהחשמל והורידו את מפסק הזרם בתיבת הנטיים. פנו למרכז שירות הלקוחות.
- הבידוד של כבלי החשמל במכשירים חשמליים עלול להימס ברגע עם חלקו תנור חמימים. יש למנוע מכביי החשמל של מכשירים חשמליים לגעת בחלק המכשיר החמים.
- אין להשתמש במכשירי ניקי בלחץ גבוה או בקיטור. אלה עלולים לגרום להתחשמלות.
- מכשיר פגום עלול לגרום להתחשמלות. אין להפעיל מכשיר פגום. נתקו את התנור משקע החשמל או הורידו את מפסק הזרם בתיבת הנטיים. פנו למרכז שירות הלקוחות.

⚠ אזהרה! סכנה בגלאי שדה מגנטי!

- בלוח הבדיקה או ברכיבי הבדיקה מותקנים מגנטים קבועים. הם עלולים להשפיע לרעה על שלטים אלקטרוניים כגון קוצבי לב או משאבות אינסולין. אנשים שאצלם הושתל שטל כאמור, צריכים לשמור על מרחק של 10 ס"מ לפחות מלאה הבדיקה.

★ פועלות העולות לגורם נזק למenschir

מידע כללי

זהירות!

- אביזרים, רדייד אלומיניום, נייר אפיה או כלិ אפיה על רצפת תא התנור: אין להניח אביזרים על רצפת תא התנור. אין לכוסות את רצפת תא התנור בשום סוג של רדייד אלומיניום או נייר אפיה. אין להניח כלិ אפיה על רצפת תא התנור אם נקבעה טמפרטורה גבוהה מ- 50°C . הדבר יגרום להצטברות חום. זמן האפיה והצליה כבר לא יהיו נכונים, ויגרם נזק לאםיל. נזק זה בדרך כלל אינו משפיע על ביצועי התנור ואינו כולל בסוגרת האחוריות.
- רדייד אלומיניום: אסור שרדiid אלומיניום בתא התנור יבוא במגע עם לחות הדלת. הוא עלול לגרום לשינוי בלתי הפיך של צבע הצלוכית.
- מים בתוך תא תנור חמ: אין לשפר מים לתוך תא התנור כאשר הוא חם. הדבר יגרום להיווצרות אדים לוהטים. השינוי בטמפרטורה עלול לגרום נזק לאםיל.
- לחות בתא התנור: נוכחות של לחות בתא התנור לאורך זמן ממושך, עלולה לגרום לקורוזיה. אפשרו לתא התנור להתייבש לאחר השימוש. אין לאחסן מזון לח בתא התנור הסגור לפפרק זמן ארוכים. אין לאחסן מזון בתא התנור קירור המכשיר כאשר הדלת פתוחה: לאחר הפעלה של התנור בטמפרטורה גבוהה, אפשרו לתנור להתקרר רק בדלת סגורה. ודו"ח שדבר אינו נתפס בדלת התנור. גם אם דלת המכשיר פתוחה רק מעט, החזיותות של פריטי ריחוט הקוריבים לתנור עשויות להינזק במשך הזמן.
- אפשרות גדולה של לחות בזמן הפעלה. אפשרו לתנור להתקרר עם דלת פתוחה רק כאשר נוצרה מיצי פירות: בעת אפיית עוגות פירות עסיפות במוחך, אין למלא את מגש האפיה יתר על המידה. אם מיצ' הפרוטיט טפטף החוצה מגש האפיה, הוא ישאיר כתמים שאינם ניתנים להסרה. מומלץ, אם ניתן, להשתמש בתבנית הרבת תכלייתית העומקה יותר.
- אטם מלוכלך מאוד: אם אטם הדלת מלוכלך מאוד, דלת המכשיר לא תיסגר היבט. החזיותות של ארון/מכשירים סמכים עלולות להינזק. הקפידו על ניקיון האטם.
- דלת התנור כמקום שישבה, כמדף או כמשטח העבודה: אין לשבת על דלת התנור, להניח עלייה חפצים או לתלות עליה חפצים. אין להניח כלិ בישול או אביזרים על גבי דלת המכשיר.
- הכנסתת אביזרים: בהתאם לדגם התנור, אביזרים עלולים לשחרות את זכויות הדלת בעת סגירת דלת התנור. יש להקפיד להכניס את האביזרים לתא התנור עד הסוף. נשיאת המכשיר: אין לשאת את המכשיר או להחזיק אותו באמצעות ידיות הדלת. ידיות הדלת אינה יכולה לשאת את משקל התנור והוא עלולה להישבר.

נורת ההלוגן

⚠️ אזהרה סכנת התחשמלות!

בעת החלפת הנורה שבתא התנור, חלקי החשמל שבבית הנורה חשופים. לפני החלפת הנורה, נתקו את התנור משקע החשמל או הורידו את מפסק הזרם בתיבת הנטייכים.

פונקציית הניקוי

⚠️ אזהרה סכנת שריפה!

- שאריות מזון חופשיות, שומן ומיצי בשר עלולים לעולות באש במהלך הפעלת פונקציית הניקוי. לפני הפעלת פונקציית הניקוי, הסירו לכלוך גס מתא התנור ומהאביזרים.
- המכשיר יתחمم מאוד מבחן במהלך פעולה הניקוי. לעיתים אין לתלות פריטים העולולים להתקלח, כגון מגבות מטבח, על ידית התנור. אין להשען חפצים על חלקו הקדמי של התנור. הרחיקו ילדים מהמכשיר.

⚠️ אזהרה סכנה לנזק בריאותי חמורי

התנור מתחمم מאוד במהלך הבדיקה על תבניות ומגשי אפיה הציופי למניעת הידבקות על תבניות ומגשי אפיה יהרס וגזרים רעלים ישתחררו. לעיתים אל תנסו לנוקות מגשים ותבניות אפיה עם ציפוי למניעת הידבקות באמצעות פונקציית הניקוי. פונקציית הניקוי מתאימה רק לניקוי אביזרים מצופי אמיל.

⚠️ אזהרה סכנת כוויות!

- תא התנור מתחمم מאוד במהלך פעולה הניקוי. אין לפתוח את דלת התנור או את מגנון הנעליה בידים חשופות. הניחו למכשיר להתקרר. הרחיקו ילדים מהמכשיר.
- המכשיר יתחمم מאוד מבחן במהלך פעולה הניקוי. אין לגעת בדלת התנור. הניחו למכשיר להתקרר. הרחיקו ילדים מהמכשיר.

- במקורה של זמני ביישול ממושכים, ניתן לכבות את התנור 10 דקות לפני סיום הבישול ולנצל את החום השוורי כדי לשיטם את תחילת הבישול.

השלכה יידידותית לסביבה

יש להשייך את חומריו האריזה באופן יידידותי לסביבה.

מחייב זה מסומן בהתאם לתקנה האירופית EU/2012/19 הנוגעת למחייבים חמליים ואלקטרוניים משומשים (פסולת של מכשירים חמליים ואלקטרוניים - WEEE). התקנה מפרטת את המסגרת ברוחבי האיחוד האירופי להחזרה ולמחזור של מכשירים משומשים.



הגנה על הסביבה

המכשור החדש שלכם חסכו ניידות בחשמל. בסעיף זה תוכלו למצוא עצות מועילות לחיסכון באנרגיה בעת השימוש במכוון, וכן כיצד לסליק את המכשור שלכם לצורך נאותה בתום השימוש בו.

חיסכון באנרגיה

- חממו את התנור מראש אך ורק אם מצין במתכון או בטבלה שבחברת ההוראות שיש לעשות כן.
- מומלץ להשתמש בתבניות אפייה כהות ומצופות לכך או-Amiyil. הן קולטות את החום טוב יותר.
- פתחו את דלת המכשור מעט ככל האפשר במהלך פעולה.
- אם ברצונכם לאפות מספר עוגות, מומלץ לאפות אותן בזה אחר זה. תא התנור עדין חם. פועלה זו תקצר את משך הזמן האפייה של העוגה השנייה. ניתן להכניס לתנור במקביל שתי תנימות אפייה כהן מונחות זו לצד זו.

הCRT המכשור

בפרק זה מובא הסבר על לוח הציגות והbakrot השונות. CAN גם תמצאו מידע על הפונקציות השונות של המכשור.

הURA: המפרט הייחודי והצבעים עשויים להשתנות בין הדגמים השונים.



תצוגת מגע

ערכי ההגדירה הנוכחות, אפשרויות והודעות שונות מופיעות בתצוגת המגע. כדי להציג את ההגדירות, געו בלוחן הטקסט המתאים. לחצני הטקסט משתנים בהתאם לבחירה.

לחצנים

לחצנים שמשמאלי ומימין לבורר הסיבובי יש נקודת לחיצה. לחזו על לחצנים אלה כדי להפעילם.

בורר סיבובי

ניתן לוטובב את הבורר עם כיוון השעון ונגד כיוון השעון.

בקרות

הביקורת השונות מותאמות לפונקציות השונות של המכשיר. באפשרותכם להגדיר את פעולה המכשיר בצורה קלה ו פשוטה.

לחצנים

להלן הסבר קצר על הלחצנים השונים.

לחצנים	משמעות
כיבוי/ הפעלה	הפעלת המכשיר וכיבויו
תפריט menu/ (תפריט)	פתיחת תפריט מצב הפעלה
☰ מידע נעילת בטיחות בפני ילדים	מצגת הערות והודעות הפעלה וכיבוי של הנעילה בפני ילדים
Ⓐ אפשרויות כונן זמן	פתיחת תפריט אפשרויות כונן זמן
»» חימום מהיר התחלת/ (הפסקה)	הפעלה וכיבוי של פונקציית החימום מהיר התחלת, השהיה או ביטול פעולה Start/Stop (הפסקה)

בורר סיבובי

השתמש בבורר הסיבובי כדי לשנות את ערכי ההגדרות המוצגים.

ברוב רשימות הבחירה, לדוגמה סוג חיים, האפשרות הראשונה באה מיד לאחר אפשרות הבחירה האחרונה. בעת בחירת טמפרטורה, יש לסובב את הבורר הסיבובי בכיוון הנגיד כדיCasual מגעים לטמפרטורת המקסימום או המינימום.

תצוגה

התצוגה נועדה להקל את קריית המידע במבט חוטף. הערך שניתן להגדיר באותו רגע מוצג בהדגשה. הוא מוצג בתווים לבנים על רקע כהה.

סרגל מצב

סרגל המצב נמצא חלק העליון של התצוגה. כאן מוצג השעון והזמן שכוון.

קו התקדמות

קו התקדמות מצין לדוגמה כמה זמן חלף, או עד כמה הזמן כבר התקדם. קו הישר שמעל הערך המודגש מתקדם משמאל לימין, בהתאם לזמן הפעולה.

ספרה לאחר

אם הפעלתם את המכשיר מבלי לקבוע זמן בישול, תוכלם לראות כמה זמן חלף מאז תחילת הפעולה הצד ימין למעלה בסרגל המצב.

אם קבעתם זמן בישול והוא בוטל, הספרה לאחר כוללת את הזמן שכבר חלף עד לביטול, וממשיכת לספר לאחר מכן רגע. לפיכך, תוכלם תמיד לדעת כמה זמן חלף מאז תחילת הפעולה.

מחוון הטמפרטורה

סרגלי מחוון הטמפרטורה מציגים את שלבי החימום או את החום השינוי בתא התנור.

מחוון חיים

מחוון חיים מציג את הטמפרטורה העולה בתא התנור. הזמן הטוב ביותר להכנסת המזון לתנור הוא כאשר כל הסרגלים מוצגים במלואם. הסרגלים אינם מופיעים בעת הגדרת פעולות צליה ונקיי.

מחוון חום שיורי מחוון הטמפרטורה מציג את טמפרטורת החום השינוי כאשר התנור כבוי. כאשר הטמפרטורה יורדת לכ- 60°C , התצוגה כביה.

הערה: בשל אינרציה תרמית, הטמפרטורה המוצגת עשויה להיות שונה במקצת מהטמפרטורה בפועל בתא התנור. ניתן להשתמש בלחצן כדי לבדוק את הטמפרטורה הנוכחיית בזמן שהタンור מתחמם.

תפריט מצב הפעלה

התפריט מחולק למספר מצבים הפעלה. בדרך זו ניתן להציג במהירות פונקציה הרצiosa.

בהתאם לסוג התנור, קיימים מגוון מצבים הפעלה. בסרגל המצב מימין למעלה, ניתן לראות את מספר הדפים בתפריט מצבים הפעלה. אם בסרגל המצב מוצג $\frac{1}{2}$, סימן שאתם נמצא בדף הראשון מתוך שניים.

מצב הפעלה	שימוש
סוגי חיים	לרשומות מספר סוג חיים שהותאמו בקפידה למטרות בישול שונות.
Dishes (מנוט) ← Dishes (מנוט) בעמוד 26	כאן תוכלו למצוא ערכי הגדרות מתוכנים מראש, המתאיםים למגוון תבשילים.
ニיקי עצמי ← פונקציית ניקי בעמוד 18	פונקציית ניקי העצמי כשםה כן היא, מאפשרת ניקוי אוטומטי של התנור.
הגדרות בסיסיות ← "הגדרות בסיסיות" בעמוד 17	ניתן לבצע התאמת אישית של ההגדרות הבסיסיות לצרכים שלכם.

סוגי חימום

כדי למצוא את סוג החימום המתאים למנה שלכם, פירטנו את הבדלים ואת השימושים המומלצים.

סוגי חימום	שימוש	טמפרטורה	
אוויר חם D	אפייה וצלייה במפלס אחד או יותר. המאוחר מפזר את החום של גופו החימום הטבעי, שמוקם בדופן האחורי של התנור, באופן שווה בתוך תא התנור.	30-275°C	
חימום עליון/תחתון	אפייה וצלייה מסורתית במפלס אחד. מתאים במיוחד לעוגות עם ציפוי לחם החום נפלט מלמטה ומלמעלה בצורה שווה.	30-300°C	
אוויר חם eco	לבישול חסכוני של מנות נבחרות במפלס אחד ללא חימום מקדים. המאוחר מפזר את החום החסכוני בחשמל מגוף החימום הטבעי, שמוקם בדופן האחורי של התנור, באופן שווה בתוך תא התנור.	30-275°C	
חימום עליון/תחתון eco	לבישול חסכוני של מנות נבחרות. החום נפלט מלמטה ומלמעלה בצורה שווה.	30-300°C	
צליה באויר חם	לצליה של עוף, דגים שלמים ונתחי בשר גדולים. גופ החימום של הג릴 והמאוחר נדלקים וככבים לשירותן. המאוחר מפזר את האויר החם מסביב למזון.	30-300°C	
גריל, שטח גדול	לצליות פריטים שטוחים כגון אומצות, נקניקיות או לחם ולהשhmaה. כל האזור שנמצא מתחת לגוף החימום של הג릴 מתחמם.	1 = נמוך 2 = בינוני 3 = גבוה	
גריל, שטח קטן	לצליות כמויות מזון קטנות כגון אומצות, נקניקיות או לחם ולהשhmaה. החלק המרכזי של גופו החימום של הג릴 מתחמם.	1 = נמוך 2 = בינוני 3 = גבוה	
אפיית פיצה	להכנה פיצה ומנות המצריכות כמות חום גדולה מלמטה. גופ החימום התחתון וגוף החימום הטבעי בחלק האחורי של התנור מתחממים.	30-275°C	
בישול איטי	לבישול איטי ועדין של נתחי בשר צרובים, עדינים בכליל לא כיסוי. החום נפלט באופן שווה כלפי מעלה וככלפי מטה, בטמפרטורה נמוכה.	70-120°C	
חימום תחתון	לבישול בבאן מררי ועבור השלב האחרון באפייה. החום נפלט מלמטה.	30-250°C	
שמירת חום	לשמירת חום של מזון מבושל.	60-100°C	
חימום מקדים של כלוי בישול.	חימום מקדים של כלוי בישול.	30-70°C	
פונקציית CoolStart	להכנה מהירה של מוצרים קפואים במפלס 3. הטמפרטורה תליה בהוראות היצרן. השתמשו בטמפרטורה הגבוהה ביותר שרשומה על האריזה. זמן הבישול הוא בהתאם להוראות היצרן או קצר יותר. אין צורך לחמם את התנור מראש.	30-275°C	

פונקציות בתחום התנור

חלק מהfonקציות הופכות את המכשיר לידיותית יותר למשתמש. כך לדוגמה, תא התנור מואר היטב ומאוחר הקירור מונע התחלומות יתר של המכשיר.

פתחת דלת התנור

פתחת דלת התנור במלר פועלתו, גורמת להשתהית הפעולה. הפעולה תמשיך עם סגירת דלת התנור.

ערכ בירית מחדל

עבור כל סוג חימום המכשיר ימליץ על טמפרטורה ומפלס בירית מחדל. תוכלו לקבל את ערך בירית המחדל או לשנותו באזור המתאים.

מידע נוספת

ברוב המקרים, המכשיר מציג הערות ומידע נוסף הקשור לפועלה שזה עתה ביצעתם. לשם כך, לחצו על לחץ .

הערה מוצגת למשך מספר שניות. חלק מההערות מוצגות באופן אוטומטי, לדוגמה לצורך אישור או כהוראות או אזהרה.

אביזרים

המכוּשֵׁר מגיע עם מבחר אביזרים. כאן תמצאו מידע על האביזרים הכלולים ועל אופן השימוש הנכון בהםם.


אביזרים כלולים

האביזרים הבאים מצורפים למכשורכם:


מדף רשת
להנחתת כלי בישול, תבניות אפייה
וכליים עמידים בחום.
להכנת בשר וゞון צלי.



תבנית רב-תכליתית
לאפייה של עוגות לחות, מאפים,
מצון קפוא וונתח בשור גודלים.
ניתן להשתמש בתבנית זו גם
לכידת השומן שמטפס בעט
אליה ישירה על גבי מדף הרשת.



מגש אפייה
לפשטידות במגשים ומוצרים
אפיים קטנים.




יש להשתמש אך ורק באביזרים מקוריים. הם מותאמים
במיוחד לשימוש במכשור שברשותכם.

ניתן לרכוש אביזרים שונים ממרכז שירות הלקוחות, מספק
מורשה או באופן מקוון.

הערה: האביזרים עלולים להתעוזת כאשר הם מתחממים.
הדבר אינו משפייע על תפקודם. לאחר שהם מתקררים, הם
 חוזרים לצורתם המקורית.

הכנסת אביזרים

בתא התנור יש חמיישה מפלסים עבור המדפים. המפלסים
נספרים מלמטה כלפי מעלה.



בעת שימוש במפלסים 4 ו-5, הקפידו תמיד להכניס את
האביזר בין שתי מסילות הוהלה בכל מפלס.

ניתן למשוך את האביזרים החוצה כמחצית הדרך מבלי
שיתהפכו. ניתן למשוך את האביזרים הנמצאים במפלסים
מספר 2,1 ו-3 החוצה עוד יותר באמצעות המדפים
הטלסקופיים.

ודאו שהאביזר מוכנס אל מאחורי הדיז **a** של המסילה
הנשלפת.

תאורה פנימית

כאשר פותחים את דלת התנור, מופעלת התאורה הפנימית.
אם הדלת נותרת פתוחה במשך יותר מ-15 דקות, התאורה
ככית.

ברוב מצביו הפעולה, התאורה הפנימית מופעלת מיד עם
התחלת הפעולה. בסיום הפעולה, התאורה הפנימית כבית.

הערה: בהגדירות הבסיסיות, ניתן לבחור באפשרות כיבוי
התאורה הפנימית במהלך הפעולה.

מאoor הקירור

מאoor הקירור מופעל וכבה לסירוגין בהתאם לצורך. האוור
החם נפלט מעל לדלת.

זרירות!

אין לכוסות את פתח האוורור. התנור עלול להתחמס יתר על
המידה.

כדי לkür את משך הזמן שדרוש לתנור להתקरר לאחר סיום
עבודתו, ימשיך המאoor לפעול במשך פרק זמן מסוים לאחר
כך.


הערה: ניתן לבחור את משך זמן הפעולה של מאoor הקירור
בהתדרות הבסיסיות. ← "הגדרות בסיסיות" בעמוד 17

שילוב אביזרים

ניתן להכניס את מדף הרשת ואת התבנית הרכבת-תכליתית יחד כדי לשלוט טיפות נזולות.

בעת הכנסת מדף הרשת, ודאו כי שני צידי הריווח **a** נמצאים בחלק האחורי. בעת הכנסת התבנית הרכבת-תכליתית, מדף הרשת צריך להיות מעל מסילת הובלה העליונה.

הדוגמה המוצגת באירור: **תבנית רב-תכליתית**



אביזרים אופציונליים

ניתן לרכוש אביזרים שונים ממרכז שירות הלקוחות, מספק מורשה או באופן מקוון. תוכלו למצוא מגוון רחב של אביזרים לתנור שלכם בחוברות שלנו או באינטרנט.


zmיניות האביזרים והאפשרויות להזמין אותם באינטרנט משתנות בין הארץויות השונות. עימנו בעליוני הפרסום לקבלת מידע נוסף.

בעת הרכישה, ציינו במדוקיק את מספר הזמנה של האביזר האופציונלי.

הערה: לא כל האביזרים האופציונליים מתאימים לכל הדגמים של התנורים. בעת הרכישה, ציינו במדוקיק את מספר הזיהוי (מספר ה-E) של המקשר שלכם.
← "מרכז שירות לקוחות" בעמוד 25

מספר הזמנה	אביזרים אופציונליים
HZ634070	מדף רשת להנחת כליל בישול, תבניות אפייה, כלים עמידים בחום ולהכנת צלי' בשולחן צווין.
HZ632070	תבנית רב-תכליתית לאפיית עוגות לחות, עוגיות, מזון קופא פעולת ניקוי עצמי ונתיחי בשר גדולים. ניתן להשתמש בתבנית זו גם לclidת השומן שמטפס בעת צליה ישירה על גבי מדף הרשת.
HZ631070	מגש אפייה לפשתידות במגשים ומוצרים אפויים קטנים. פעולת ניקוי עצמי
HZ324000	מדף רשת פנימי לבניה עbor בשר, עוף ודגים. מיועד להכנסה אל תוך התבנית הרכבת-תכליתית כדי לאפשר לclidת טיפות שומן ומיצי בשר בעת הצליה.
HZ633070	תבנית عمוקה לכמויות גדולות.
HZ633001	מכסה עבור התבנית העמוקה המכסה הופך את התבנית העמוקה לתבנית צליה מקצועית.
HZ617000	מגש פיצה לאפיית פיצה ועוגות עגולות גדולות.

הדוגמה המוצגת באירור: **תבנית רב-תכליתית**



המסילות הנשלפות ננעלות במקום נאשר מושכים אותן החוצה עד הסוף. באופן זה קל יותר להניא את האביזרים בצוואר הנכונה. כדי לשחרר את הנעילה, עליום להפעיל מעט כוח בעט דחיפת המסילות פנימה אל תוך התנור.


הערות

- ודאו שגםם מכנים את האביזרים לתא התנור בצוואר הנכונה.
- הקפידו להכניס את האביזרים עד הסוף, כדי שהם לא יגעו בדלת המקשר.

פונקציית נעילה


ניתן למשוך את האביזרים החוצה כמחצית הדרך עד שהם ננעלים במקומם. פונקציית הנעילה מנענעת את נתיחה האביזרים בעת הוצאה. יש להכניס את האביזרים אל תוך תא התנור כהלה כדי שהאגנה נגד הפעלה נראה.

בעת הכנסת מדף הרשת לתא התנור, ודאו שהדיז **a** נמצא מאחור ופונה כלפי מטה. הכניסו את מדף הרשת כאשר צדו הפתוח פונה לדלת התנור והחלק המועגל מפנה כלפי מטה ←.



בעת הכנסת מגשי אפייה לתא התנור, ודאו שהדיז **a** נמצא מאחור ופונה כלפי מטה. הצד המשופע של האביזר **b** צריך לפנות כלפי דלת המקשר.

הדוגמת המוצגת באירור: **תבנית רב-תכליתית**



לפני הפעלה ראשונה

לפני שניתן להשתמש במכשיר, יש לבצע מספר הגדרות. לפני השימוש הראשוני, יש גם צורך לנוקות את תא התנור ואת האביזרים.

אופן שימוש בסיסי

לאחר חיבור המכשיר לחשמל בפעם הראשונה או לאחר הפסקת חשמל, ההגדרות לשימוש הראשוני מופיעות בתצוגה.

הערה: תוכלו לשנות הגדרות אלה בכל עת בהגדרות הבסיסיות. ← "הגדרות בסיסיות" בעמוד 17

הגדרת השפה

German (גרמנית) היא שפת ברירת המחדל.

1. השתמשו בבורר הסיבובי כדי לבחור בשפה הרצויה.
2. געו בחץ <.

כונון השעון

השעה שמצוגת בעת הפעלה היא "12:00".

1. השתמשו בבורר הסיבובי כדי לכוון את השעה הנוכחיית.
2. געו בחץ <.

הגדרת התאריך

תאריך ברירת המחדל הוא "1.1.2014".

1. השתמשו בבורר הסיבובי כדי לכוון את היום, החודש ואת השנה.
 2. געו בחץ < עד לעדכן כל ההגדרות.
- בתצוגה מופיעה הודעה המאשרת שההפעלה הראשונית הושלמה.

ניקוי תא התנור והאביזרים

לפני השימוש במכשיר בפעם הראשונה לצורך הכנת מזון, יש לנוקות את תא התנור ואת האביזרים.

ניקוי תא התנור

כדי להעלים את ריח המכשיר החדש, חממו את תא התנור כאשר הוא ריק ודלתו סגורא.

ודאו שתא התנור אינו מכיל שראריות של חומרה האריזה, כגון פטיתי קלקר. לפני חימום התנור, נגבו את המשטחים החלקיים בתא התנור באמצעות מטלית רכה ולחה. הקפידו על אוורור נאות של המטבח בעת חימום התנור בפעם הראשונה.

קבעו את ההגדרות המופיעות להלן.

מספר הדמנה	אביזרים אופציונליים	מבנה צלילה
HZ625071	פעולת ניקוי עצמי	משמשת לציליה במקום מדף הרשת או כמגן נתזים. לשימוש רק בתבנית הרב-תכליתית.
HZ327000	פעולת ניקוי עצמי	הכנה של לחמים, לחמניות או ופיצה עם תחתית פריכה. חממו מראש את אבן האפייה לטמפרטורה המומלצת.
HZ915001	כלי צליה מדוכcit (5.1 ליטרים)	להכנת נזידים ופשטידות. מתאים במיוחד למצב הפעלה "Meals" (ארוחות).
HZ86S000	מgesch זכוכית	להכנת נתחים גדולים של בשר צלי, עוגות לחות ופשטידות.
HZ636000	מgesch זכוכית	לפשטידות, תבשילי ירקות ופריטים אפיים.
HZ638170	מדף טלסקופי בעל מפלס אחד	המסילות הנשלפות המותקנות במפלס 2 מאפשרות למשוך את האביזרים החוצה בעלי שיתהפכו ויפלו.
HZ638270	מדף טלסקופי בעל שני מפלסים	המסילות הנשלפות המותקנות במפלסים 2 ו-3 מאפשרות למשוך את האביזרים החוצה בעלי שיתהפכו ויפלו.
HZ638370	מדף טלסקופי בעל שלושה מפלסים	המסילות הנשלפות המותקנות במפלסים 1, 2 ו-3 מאפשרות למשוך את האביזרים החוצה בעלי שיתהפכו ויפלו.

תפקיד המכשיר

בשלב זה כבר למדתם על הביקורות השונות ואופן פועלתו.icut נסביר כיצד לבחור בהגדירות השונות של התנור. תלמדו מה קורה כאשר מפעלים או מכבים את המכשיר וכיום לבחור את מצב הפעלה.

הפעלה וכיבוי של המכשיר

לפני שניתן לבחור בהגדירה כלשהי יש להפעיל את המכשיר. יצא מן הכלל: ניתן לכוון את הטימר ולהפעיל את נעילת הבטיחות בפני ילדיים גם כאשר המכשיר כבוי. פרטי מידע בלוח הציגוגה, לדוגמה מחוון החום השינוי בתא התנור ממשיכים להיות מוצגים גם לאחר כיבוי התנור. מכשיר יכבה את עצמו אוטומטית לאחר זמן רב שלא בוצעה בו פעולה כלשהי.

הפעלת המכשיר

השתמשו בלחץ Off/On (הפעלה/כיבוי) כדי להפעיל את המכשיר.

סמל הפעלה מעיל הלחץ מאיר בכחול.

הלוגו של Siemens מופיע תחילה בתצוגה ולאחר מכן סוג החימום והטמפרטורה.

הערה: באמצעות ההגדירות הבסיסיות, תוכלו לקבוע אילן מצב פועלה יופיעו בתצוגה לאחר הפעלת המכשיר.

כיבוי המכשיר

השתמשו בלחץ Off/On (הפעלה/כיבוי) כדי לבזבז את המכשיר.

נורית החיווי מעיל הלחץ בית.

אם נבחרה פונקציה היא מתבטלת.

משך הזמן יופיע בתצוגה.

הערה: באמצעות ההגדירות הבסיסיות, תוכלו לקבוע אם בתצוגה תופיע השעה לאחר כיבוי המכשיר.

התחלת פעולה או הפסקתה

כדי להתחל בפעולה או כדי להפסיק אותה לאחר שהחלה, לחזו על לחץ Start/Stop (התחלת/הפסקה). מאוחר יותר עשו

למכשיר לפעול למשך זמן מה לאחר הפסקת פעולה.

לחוץ על Off/On (הפעלה/כיבוי) כדי לבטל את כל ההגדירות.

פתיחה דלת התנור במהלך פעולה, גורמת להשתהית הפעולה. כדי להפסיק בפעולה, סגרו שוב את דלת התנור.

בחירה מצב הפעלה

כדי לבחור מצב פעולה, עלייכם להפעיל את המכשיר תחילת.

1. לחזו על הלחץ menu (תפריט).
- נפתח תפריט מצב הפעלה.

הגדרות	סוג החימום	חימום עליון/תחתון
טמפרטורה	240° C	
זמן הבישול	1 שעה	

בסעיף הבא תלמדו כיצד לקבוע את סוג החימום הרצוי ואת הטמפרטורה.

בחולף זמן הבישול, כבו את התנור באמצעות הלחץ Off/On (הפעלה/כיבוי).

לאחר שתא התנור התקarr, נכו את המשטחים החלקיים באמצעות מי סבון וספג רך.

ניקוי האביזרים

נקו היטב את האביזרים באמצעות מי סבון וספג כלים או מרשת רכה.

ב深厚י הפעלה/כיבוי).	בחולף זמן הבישול, כבו את התנור באמצעות הלחץ Off/On (הפעלה/כיבוי).
לאחר שתא התנור התקarr, נכו את המשטחים החלקיים באמצעות מי סבון וספג רך.	נקו היטב את האביזרים באמצעות מי סבון וספג כלים או מרשת רכה.

נקו היטב את האביזרים באמצעות מי סבון וספג כלים או מרשת רכה.

לאחר שתא התנור התקarr, נכו את המשטחים החלקיים באמצעות מי סבון וספג רך.

נקו היטב את האביזרים באמצעות מי סבון וספג כלים או מרשת רכה.

לאחר שתא התנור התקarr, נכו את המשטחים החלקיים באמצעות מי סבון וספג רך.

נקו היטב את האביזרים באמצעות מי סבון וספג כלים או מרשת רכה.

לאחר שתא התנור התקarr, נכו את המשטחים החלקיים באמצעות מי סבון וספג רך.

נקו היטב את האביזרים באמצעות מי סבון וספג כלים או מרשת רכה.

לאחר שתא התנור התקarr, נכו את המשטחים החלקיים באמצעות מי סבון וספג רך.

נקו היטב את האביזרים באמצעות מי סבון וספג כלים או מרשת רכה.

לאחר שתא התנור התקarr, נכו את המשטחים החלקיים באמצעות מי סבון וספג רך.

נקו היטב את האביזרים באמצעות מי סבון וספג כלים או מרשת רכה.

לאחר שתא התנור התקarr, נכו את המשטחים החלקיים באמצעות מי סבון וספג רך.

נקו היטב את האביזרים באמצעות מי סבון וספג כלים או מרשת רכה.

לאחר שתא התנור התקarr, נכו את המשטחים החלקיים באמצעות מי סבון וספג רך.

נקו היטב את האביזרים באמצעות מי סבון וספג כלים או מרשת רכה.

לאחר שתא התנור התקarr, נכו את המשטחים החלקיים באמצעות מי סבון וספג רך.

נקו היטב את האביזרים באמצעות מי סבון וספג כלים או מרשת רכה.

לאחר שתא התנור התקarr, נכו את המשטחים החלקיים באמצעות מי סבון וספג רך.

נקו היטב את האביזרים באמצעות מי סבון וספג כלים או מרשת רכה.

לאחר שתא התנור התקarr, נכו את המשטחים החלקיים באמצעות מי סבון וספג רך.

נקו היטב את האביזרים באמצעות מי סבון וספג כלים או מרשת רכה.

לאחר שתא התנור התקarr, נכו את המשטחים החלקיים באמצעות מי סבון וספג רך.

כדי להבטיח בישול אחיד, אין להניח את התבשיל בתא התנור לפני הסיום של שלב החימום מהיר.

קביעת הגדרות

ודאו שבחירתם בסוג חימום מתאים. עלייכם לבחור בטמפרטורה של 100°C, אחרת לא תוכלן להפעיל את פונקציית החימום מהיר.

1. קביעו את סוג החימום ואת הטמפרטורה.
2. לחצו על הלחצן »».



הסמל »» מופיע מצד שמאל לצד הטמפרטורה. מחוון הטמפרטורה מתחילה להתמלא.

בתום שלב החימום מהיר, נשמע צליל התראה. הסמל »» יכבה. הניחו את התבשיל בתא התנור.

הערות

- אם הוגדר משך זמן בישול, הספירה שלו לאחר תחילת באופן עצמאי, ללא תלות בפעולות החימום מהיר.
- ניתן להשתמש בלחצן » כדי לבדוק את הטמפרטורה הנוכחית בתא התנור במהלך החימום מהיר.

ביטול

לחצו על הלחצן »». הסמל »» יכבה בתצוגה.

2. געו במצב הפעולה הרצוי.
בהתאם למצב הפעולה, יעדכו לרשוטכם אפשרויות בחירה שונות.

3. השתמשו בבורר הסיבובי כדי לשנות הבחירה.
בהתאם לבחירה הנוכחית, שנו את ההגדרות הרלוונטיות.


4. לחצו על לחץן Start/Stop (התחלת/עצירה) כדי להתחיל בפעולת.

משך הזמן שחלף מופיע בתצוגה. ניתן לראות את ההגדרות ואת קו ההתקדמות.


קביעת סוג החימום והטמפרטורה

לאחר הפעלת התנור, מופיע בתצוגה סוג החימום המוצע ולצד הטמפרטורה. ניתן להפעיל את התנור מייד באמצעות הגדרה זו על-ידי לחיצה על Start/Stop (התחלת/הפסיק). אם תרצו לבחור בסוג חימום אחר, בצעו את הפעולות הבאות:
תוכלו לשנות את הגדרות ברירת המחדל לפי הנהניות של宦ן: הדוגמה המוצגת באירוע: חימום עליון/תחתון 180°C.


1. בחרו בסוג החימום הרצוי באמצעות הבורר הסיבובי.



2. געו בטמפרטורה המוצעת.
3. השתמשו בבורר הסיבובי כדי לשנות את הטמפרטורה.



4. לחצו על לחץן Start/Stop (התחלת/עצירה) כדי להתחיל בפעולת.



סוג החימום והטמפרטורה שנבחרו מוצגים בתצוגה.

חימום מהיר

השתמשו בלחצן » כדי לחמם במהירות את תא התנור.
פונקציית החימום מהיר אינה זמינה עבור כל סוגי החימום.
סוגי חימום מתאימים

אוויר חם 4D	
חימום עליון/תחתון	

משך הבישול


אם הוגדרמשך זמן בישול עבור התבשיל, פועלות התנור תופסוק באופן אוטומטי לאחר שחלףמשך הזמן שהוגדר. התנור יפסיק ללחם.

תנאי מוקדם: סוג חימום וטמפרטורה נבחרו. לדוגמה: סוג החימום שנבחר הוא אויר חם 4D, 180°C , זמן בישול של 45 דקות.

1. לחוץ על הלחץן \oplus .
תפריט אפשרויות הגדרת הזמן נפתח.



2. סובבו את הבורר הסיבובי כדי לבחור בזמן הבישול הרצוי.



3. לחוץ על הלחץן Start/Stop (התחלת העבודה) כדי להתחילה פעולה.
ניתן לראות את הספירה לאחר שמשך זמן הבישול \rightarrow בסרגל המציב.

משך הבישול שהוגדר חלף

ישמע ציליל. התנור יפסיק ללחם. בלוח התצוגה מופיע הכתובת "Finished" (סיום). השתמשו בלחץן \oplus כדי להפסיק את ציליל ההתראה.

ביטולמשך זמן הבישול

לחוץ על הלחץן \oplus כדי לפתח את תפריט אפשרויות הגדרת הזמן. אפסו אתמשך הזמן שכונן. סוג החימום והטמפרטורה מוצגים בתצוגה.

שינוימשך זמן הבישול

לחוץ על הלחץן \oplus כדי לפתח את תפריט אפשרויות הגדרת הזמן. שנו את זמן הבישול באמצעות הבורר הסיבובי.

שעת סיום

אם שיניתם את שעת הסיום לשעה מאוחרת יותר, זכרו שאין להשאר מזון שעשו להתקלקל בקלות בתא התנור למשך זמן רב מכך.

תנאי מוקדם: הפעולה שנבחרה טרם החלה. נקבע זמן בישול.

תפריט אפשרויות הגדרת הזמן \oplus פתוח.
הדוגמה המוצגת באירוע: אתם מניחים מאכל בתא התנור בשעה 9:30.משך זמן הבישול הוא 45 דקות, כך שהוא יהיה מוכן בשעה 10:15, אך במקום זאת אתם רוצים שהוא יהיה מוכן בשעה 12:45.

אפשרויות כוונון זמן

בתנור שלכם יש כמה אפשרויות לכוונון זמן.

שימוש כוונון זמן	טימר	שימוש
\rightarrow לbishol	טימר דומה לכל טימר עצמאי אחר. בסיום הזמן שכונן, נשמעת התראה קולית.	הטימר דומה לכל טימר עצמאי אחר. בסיום הזמן שכונן, נשמעת התראה קולית.
\leftarrow שעת סיום	קבוע זמן בישול נשמעת התראה קולית. התנור כבה באופן אוטומטי.	קבוע זמן בישול ושעת סיום. המכשיר יכבה אוטומטית כרעהפעולה תסתיים בשעה שנקבעה.

הערות

- ניתן לכוונון זמן בישול של עד שעה במרוחקים של דקה אחת. זמן בישול של מעל שעה ניתן לכוונון במרוחקים של חמיש דקות.
- בהתאם לכיוון הסיבוב של הבורר הסיבובי, זמן הבישול מתחילה בערך בריית מחדל: נגד כיוון השעון - 10 דקות, עם כיוון השעון - 30 דקות.
- בחולף הזמן שכונן עבר פונקציית זמן כלשהי, נשמעת התראה קולית והכתובת "Finished" (סיום) מופיעה בסרגל המציב.
- באמצעות הלחץן \square , ניתן להציג מיידע בזמן פעולה. המידע מוצג בלוח התצוגה לזמן קצר.

טימר

ניתן לכוונון את הטימר והשעון בכל עת, גם כאשר התנור כבוי. הטימר פועל במקביל להגדירות הזמן האחרות ויש לו התראה קולית נפרדת. באופן זה, ניתן להבחין בין סיום הזמן שנקבע בטימר לבין סיום זמן בישול. פרק הזמן המרבי שנ拟定 לכוונון הוא 24 שעות.

1. לחוץ על הלחץן \oplus . שדה התצוגה של הטימר נפתח.
2. השתמשו בבורר הסיבובי כדי לכוונון אתמשך הפעולה של הטימר. הטימר מתחילה את הספירה לאחר שניות אחדות. סמל הטימר \square ומספר הזמן \rightarrow לאחר מכן מוצגים משמאל לסריגל המציב.

לאחר שזמן חלף

תשמע התראה קולית. הכתובת "זמן תם" מופיע בתצוגה. השתמשו בלחץן \oplus כדי להפסיק את ציליל ההתראה.

ביטול פעולה הטימר

לחוץ על הלחץן \oplus כדי לפתח את תפריט אפשרויות כוונון הזמן, אפסו את הזמן שכונן עבור הטימר. לחוץ על הלחץן \square כדי לסגור את התפריט.

שינוימשך הזמן של הטימר

היכנסו אל תפריט אפשרויות כוונון הזמן באמצעות לחיצה על \square והשתמשו בבורר הסיבובי במהלך מסוף השניות הבאות כדי לשנות את הזמן עבור הטימר. הפעילו את הטימר באמצעות לחיצה על הלחץן \oplus .

נעלית בטיחות בפני ילדים


התנור מצויד בפונקציית נעליה שמטרתה למנוע ילדים להפעיל בשוגג את התנור או לשנות את ההגדרות.

הפעלה והשבטה


ניתן להפעיל ולהשבט את נעלית הבטיחות בפני ילדים כאשר המכשיר מופעל או כבוי. בכל מקרה, לחזו על הלחץ למשך ארבע שניות. בתצוגה מופיעה הودעת אישור והסמל מופיע בסרגל המצב.

דלת התנור נעה

בהגדרות הבסיסיות, תוכלו לשנות את ההגדרות ולבחר שדלת התנור תהיה נעה גם היא בנוסף לוחock הבקרה. דלת התנור ננעלת כאשר הטמפרטורה בתא התנור עולה על 50°C. הסמל מוצג בסרגל המצב. אם נעלית הבטיחות בפני ילדים הופעלה, דלת התנור ננעלת מיד לאחר כיובי התנור.



1. געו בלחץ המגע "→ End" (סיום). שעת סיום הבישול מוצג.



2. השתמשו בבורר הסיבובי כדי להגיד שעת סיום בישול נוספת יותר.



3. אשרו באמצעות לחיצה על (התחלת/עצירה).

הtnor נמצא במצב המתנה. התנור יחל לפעול בשעה המתואימה. ניתן לראות את הספירה לאחר של מושך זמן הבישול בסרגל המצב.

משך הבישול שהוגדר חלף

"שמע ציליל. התנור יפסיק לחם. בלוח התצוגה מופיע הכיתוב "Finished" (סיום). השתמשו בלחץ כדי להפסיק את ציליל ההתראה.

שינוי שעת סיום הבישול

פעולה זו אפשרית כאשר התנור נמצא במצב המתנה. השתמשו בלחץ כדי לפתח את תפריט אפשרויות כוונון הזמן, געו בלחץ המגע "→ End" (סיום) והשתמשו בבורר הסיבובי כדי לשנות את שעת הסיום. לחזו על הלחץ כדי לסגור את התפריט.

ביטול זמן הסיום

פעולה זו אפשרית כאשר התנור נמצא במצב המתנה. לשם כך, לחזו על הלחץ כדי לפתח את תפריט אפשרויות הגדרת הזמן. געו ב- "→ End" (סיום) ואפסו את שעת הסיום באמצעות הבורר הסיבובי. הספירה לאחר של מושך זמן הבישול תחל מיד לאחר מכן.

הגדירה	אפשרויות
פעול (בahirות התצוגה מעומעםת בין השעות 22:00 ל-05:00)	עמעום בשעות הלילה כבוי
תציגו	לוגו מותג
לא מוצג	לא מוצג
זמן הפעלת מאוחר	זמן הפעלת מאוחר מומלץ מינימלי
מערכת נשלפת	לא מותקנת
מותקנת	שעון שבת מופעל
כבוי	הגדירות יצרן שחרור אל תשחרר

*) כולל, בהתאם לדגם

זהירות!

עבור מדפים ומוסילות בודדות: השתמשו בהגדירה "לא מותקנת". עבור מערכות של שתיים או שלוש מסילות: השתמשו בהגדירה "מותקנת".

הערה: שינוי השפה, צלילי לחיצנים ובהירות התצוגה מיושמים באופן מיידי. כל יתר השינויים נכנסים לתוקף רק לאחר שמירת השינויים.

שינוי השעה

תוכלו לשנות את השעה בעזרת ההגדירות הבסיסיות. לדוגמה: שינוי משעון קיז לשעון חורף.

1. לחזו על הלחצן "On/off" (הפעלה/כיבוי).
2. לחזו על הלחצן menu (תפריט). נפתח תפריט מצבי הפעלה.
3. געו ב- "Settings" (הגדרות).
4. השתמשו בחץ < כדי לעבור ל- "Clock" (שעון).
5. השתמשו בבורר הסיבובי כדי לשנות את השעה.
6. לחזו על הלחצן menu (תפריט). בתצוגה מופיע היכילוב "Save" (שמור) או "Discard" (ביטול).

הפסקת חסמל

לאחר הפסקת חסמל ארוכה, יוצאו תחילת הגדרות השימוש הראשוני מיד לאחר הפעלת התנור. הגדרו מחדש את השפה, השעה והתאריך.

הגדרות בסיסיות

כדי שתוכלו להשתמש במכשיר בצורה ייעילה ופשטota יותר, עומדים לרשותכם מגוון הגדרות. באפשרותם לשנות הגדרות אלה לפי הצורך.

שינויי הגדרות

1. לחזו על הלחצן "On/off" (הפעלה/כיבוי).
2. לחזו על הלחצן menu (תפריט). נפתח תפריט מצב הפעלה.
3. בחרו במצב הפעולה "Settings" (הגדרות). הגדירה הבסיסית הראשונה מופיעה; ניתן לשנותה באמצעות הבורר הסיבובי.
4. געו בחץ >.
5. השתמשו בחרץ < כדי לעבור להגדירה הבסיסית הבאה.
6. לשמירה, לחזו על הלחצן menu (תפריט).
7. בתצוגה מופיע היכילוב "Save" (שמור) או "Discard" (ביטול).

רשימת הגדרות

בסעיף זה מופיעות כל ההגדירות הבסיסיות כיצד ניתן לשנותן. בהתאם לתנור שברשותכם, יופיעו בתצוגה ההגדירות הרלוונטיות.

באפשרותם לשנות את ההגדירות הבאות:

הגדירה	אפשרויות
בחירה שפה	בחירה של שפות נוספות
שעה	כונון השעה הנוכחי
תאריך	כונון התאריך הנוכחי
אורך צלילי התראה	קצר (30 שניות) בינוני (1 דקה) ארוך (5 דקות)
צליל בעת לחיצה	צליל יישמע בכל מקרה בעת הפעלה/כיבוי של התנור באמצעות הלחצן "On/off" [הפעלה/כיבוי]
מופעל	
bihירות תצוגה	ניתן לבחור באחת מחמש רמותbihירות
תצוגת השעון	דיגיטלי עם תאריך אנalogic
כבוי	
תאורה	מצגת כאשר המכשיר פועל
לא מוצגת כאשר המכשיר פועל	
נעילת בטיחות בפני	נעילת דלת + נעילת לחיצנים
ילדים	נעילת לחיצנים בלבד
התנור	תפריט ראשי מצבי חיים מנוט*

*) כולל, בהתאם לדגם

פונקציית הניקוי

תוכלו להשתמש במצב הפעולה "Self-cleaning" (ניקוי עצמי) כדי לנוקות את תא התנור בזרה אוטומטית ולא מאיץ מיותר. עם הפעלת הפונקציה, תא התנור מתחמס לטמפרטורה גבוהה מאד. שאריות צליה, צליה בגריל ואפייה פשוט ישרפו.

ניתן לבחור מבין שלוש דרגות ניקוי.

הגדרה	רמת הניקוי	משך הפעולה
	קללה	1
	בינויית	2
	מושגרת	3

כל שכבת הלולוּר עבה יותר ונמצאת בתנור זמן רב יותר כך יש לבחור בדרגת ניקוי גבוהה יותר. די לנוקות את תא התנור פעמיים בחודשים או שלושה. בעת הצורך ניתן לנוקות את תא התנור לעיתים קרובות יותר. ציריכת החשמל של פועלות הניקוי היא 2.5 - 4.7 kWh בלבד.

הערה: דלת התנור ננעלת באופן אוטומטי כדי לשמר על בטיחותכם. לא ניתן לפתח את דלת התנור עד אשר הסמל ☀, המציין את מגנן הנעילה, כבה בסרגל המזב. תאורת התנור נשארת כבוייה במהלך פועלות הניקוי.

⚠ סכנת מוות!

- תא התנור מתחמס מאוד במהלך פועלות הניקוי. אין לפתוח את דלת התנור או את מגנן הנעילה בידיים חשופות. הניחו לממשק להתקरר. הרחיקו ילדים מהמקשיים.
- 🔍 המכשיר יתחמס מאוד במהלך במהלך פועלות הניקוי. אין לגעת בדלת התנור. הניחו לממשק להתקרר. הרחיקו ילדים מהמקשיים.

לפני הפעלת פונקציית הניקוי

באמצעות פועלות הניקוי, תוכלנו לנוקות גם אביזרים שונים לדוגמה, התבנית הרכב-תכליתית או מגש האפייה. לפני תחילת הניקוי, הסירו את הלולוּר הגס. הכנסו את האביזר המועד לניקוי במפלס 2.

נקו את דלת תא התנור ולאורך השפה של תא התנור, סביב האטם. אין לקרצף את האטם.

הערה: באמצעות פועלות הניקוי, תוכלנו לנוקות גם את האביזר המצופה אמייל. לא ניתן לנוקות את מדפי הרשת באמצעות פועלות הניקוי. מדפי הרשת אינם מתאימים לניקוי באמצעות פונקציית הניקוי; הדבר יגרום לשינוי בצבע שלהם. אביזרים נוספים המתאימים לניקוי באמצעות פונקציית הניקוי, מופיעים בטבלת האביזרים המיוחדים. ←"אביזרים" בעמוד 10

שבון שבת

כאשר "שבון שבת" מופעל, ניתן לכובן זמן בישול של עד 74 שעות. כך תוכלן לשמר על המנות שבתאי התנור חמות מבל' שתצרכו להפעיל את התנור או לכבותו.

הפעלת שבוע שבת

תנאי מוקדם: האפשרות "Sabbath mode activated" (שבון שבת מופעל) נבחרה בהגדירות הבסיסיות.

←"הגדירת בסיסית" בעמוד 17

התנור מופעל עם מצב חיים עליון/תחתון וטמפרטורה בין 85°C - 40°C.

1. לחזו על הלחצן "On/off" (הפעלה/כיבוי). במכשיר מופיעו המלצה לסוג חיים וטמפרטורה.
2. סובבו את הבורר הסיבובי נגד כיוון השעון ובחרו בסוג ה חיים "Sabbath mode" (שבון שבת).
3. געו בטמפרטורה המוצעת ושנו אותה באמצעות הבורר הסיבובי.
4. לחזו על הלחצן ⊕ כדי לפתח את תפריט אפשרויות כוונון הזמן, וגוועו בלחצן המגע "Cooking time" (זמן בישול). במכשיר מופיע זמן בישול מוצע של 25:00 שעות.
5. השתמשו בבורר הסיבובי כדי להגדיר את זמן הבישול הרצוי.
6. לחזו על לחצן Start/Stop (התחלת/עצירה) כדי להתחיל בפעולה. ניתן לראות את הספירה לאחר של מושך זמן הבישול בסרגל המזב.

משך הבישול שהוגדר חלף

ישמע צליל. התנור יפסיק לחם. בלוח המכשיר מופיע הכיתוב "Finished" (סיום).

הגדרת שעת סיום מאוחרת יותר
לא ניתן להגדיר שעת סיום מאוחרת יותר.

ביטול שבוע שבת

לחזו על הלחצן "On/off" (הפעלה/כיבוי). כל ההגדירות מתבטלות. כתע תוכלן לקבוע הגדירות חדשות.

ניתן להפעיל את פועלות הניקוי לפעולה בשעות הלילה

בסעיף "הגדירות זמן", תמצאו הסבר על דחית שעת הסיום של הפעולה. בדרך זו, תוכלו להשתמש בתנור במשך כל שעות היום. ←"אפשרויות כוונון זמן" בעמוד 15

לאחר סיום פעולה הניקוי

לאחר שתא התנור התקרר, נגבו במלילת לחיה את האפר שנשאר בתא התנור, תוך האבירים שהנחתם על המסילות ומסביב לדלת.

לאחר הניקוי, יתכן שתבחינו בשינוי צבע של המסילות. הדבר אינו משפיע על תפקודם. נגבו את המסילות במלילת לחיה. לאחר מכן, הניתנו את המסילות פנימה והחוצה מספר פעמים.

⚠️ אזהרה סכנה שריפה!

■ שרירות מזון חופשיות, שומן ומיצי בשר עלולים לגרום באש במהלך הפעלת פונקציית הניקוי. לפניה הפעלת פונקציית הניקוי, הסירו ככלוך גס מתא התנור ומהאביזרים.

■ המכשיר יתחמם מאוד מbehז במהלך פעולה הניקוי. לעומת זאת, על תחלות פריטים העולמים להתלקח, כגון מגבות מטבח, על ידי התנור. אין להשען חפצים על חלקו הקדמי של התנור. הרחיקו ילדים מהמכשיר.

⚠️ אזהרה סכנה לנזק בריאותי חמורי

הטנור מתחמם מאוד במהלך פעולה הניקוי העצמי. ציפוי הטפלון על תבניות ומגשי אפייה יהרס וגזרים רעלים ישתחררו. לעומת זאת, ננסה לנקות מגשים ותבניות אפייה עם ציפוי למניעת הידבקות באמצעות פונקציית הניקוי. פונקציית הניקוי מתאימה רק לניקוי אביזרים מצופי אמייל.

הפעלת פונקציית הניקוי

1. לחזו על הלחצן menu (תפריט).
נפתח תפריט מצב הפעלה.
2. השתמשו בבורר הסיבוב כדי לבחור באפשרות "Self cleaning" (ניקוי עצמאי).
3. געו בחץ >.
דרגת הניקוי המוצעת תחילתה היא 3. ניתן להפעיל את פעולה הניקוי מיד על-ידי לחיצה על Start/Stop (התחלת/עצירה).
4. בחרו את דרגת הניקוי הרצויה על-ידי סיבוב הבורר הסיבובי.
5. לחזו על הלחצן Start/Stop (התחלת/עצירה). ההוראות לביצוע פעולה הניקוי העצמי מופיעות בתצוגה.
6. לחזו על הלחצן Start/Stop (התחלת/עצירה) כדי להתחיל בפעולה.

דלת התנור ננעלת זמן קצר לאחר תחילת הפעולה. הסמל  מAIR בסרגל המצב מצד ימין ליד תצוגת משך זמן הפעולה, ומציין שמנגנון הנעה של הדלת מופעל. לא ניתן לפתח את דלת התנור עד אשר הסמל  כבاه בסרגל המצב.

לאחר סיום פעולה הניקוי

תשמעו התראה קולית. התנור יפסיק לחםם. השתמשו בלחצן  כדי להפסיק את צליל התראה. בתצוגה מופיעה הודעה "down" (המכשיר מתקרר).

ביטול פעולה הניקוי

השתמשו בלחצן Off/On (הפעלה/כיבוי) כדי לכבות את התנור. לא ניתן לפתח את דלת התנור עד אשר הסמל  כבاه בסרגל המצב.

התאמת דרגת הניקוי

לאחר שהחלła פעולה הניקוי, לא ניתן עוד לשנות את דרגת הניקוי.

חומרני ניקוי

משטח	ניקוי
לוחות הדלת	מי סבון חמימים: יש לנוקות במטלית כלים וליבש במטלית רכה. אין לנוקות בעזרת מגדרת לזכוכית או בסופוג קרצוף מנירוסטה.
ידית הדלת	מי סבון חמימים: יש לנוקות במטלית כלים וליבש במטלית רכה. במקרה של מגע חומר להסרת אבניית בידית הדלת, יש לנוקוטו באופן מיידי. אחרת, ייווצרו כתמים שאינם ניתנים להסרה.
צד החיצוני של המכשיר	משטח אמייל מים חמימים עם סבון או תמייסה חמוץיה: יש לנוקות במטלית כלים וליבש במטלית רכה. רככו שאריות מזון שרופות באמצעות מטלית לחאה ומי סבון. אם קיימים משקעי לכליור קשים להסרה, יש להשתמש בסופוג קרצוף מפלדת אל-חלד או בחומר ניקוי לתנורים. השאירו את תא התנור פתוח כדי שיוכל להתיבש לאחר הניקוי. מומלץ להשתמש בפעולות הניקוי של התנור. ←"פונקציית הניקוי" בעמוד 18
כיסוי הזכוכית של הנורה בתא התנור	מי סבון חמימים: יש לנוקות במטלית כלים וליבש במטלית רכה. כאשר קיימים לכליור רב בתא התנור, ניתן להשתמש בחומר ניקוי לתנורים.
כיסוי דלת מנירוסטה	חומר ניקוי לנירוסטה: פועל בהתאם להוראות היצרן. אין להשתמש באביזר ניקוי מנירוסטה. כדי לנוקות, הסירו את כיסוי הדלת.
مسئولיות	מי סבון חמימים: יש להשרות ולנקות במטלית כלים או בمبرשת.
מערכת נשlapת	מי סבון חמימים: יש לנוקות במטלית כלים או בمبرשת. אין להסיר את חומר הסיכה כאשר המסלילות הנשלפות נמשכות החוצה - מומלץ לנוקות אותן כאשר הן נמצאות פנימה. אין לנוקות במידח כלים.
אביזרים	מי סבון חמימים: יש להשרות ולנקות במטלית כלים או בمبرשת. אם קיימים משקעי לכליור קשים להסרה, יש להשתמש בסופוג קרצוף מנירוסטה.

הערות

- הבדלים קלים בצבע בחזית המכשיר נגרמים כתוצאה משימוש בחומר ייצור שונים, כמו זכוכית, פלסטיק ומתקנת.
- הצללים שטופיעים לעיתים בלוח של דלת התנור ונוראים כמו פסים הם השתקפות שנוצרות על-ידי תאורות התנור. אביזרי אמייל וגפים בטמפרטורות גבוהות מאוד. הדבר עשוי לגרום להבדלים קלים בצבע. זהה תופעה רגילה שאינה משפיעה על אופן הפעולה.
- לא ניתן לכוסות לחלוין באמיל את השולים של המגשים הדקים. כתוצאה לכך, שולים אלה עלולים להיות מעט מחוספסים. דבר זה לא יפגע בהגנה שלהם מפני חולדת.

באמצעות ניקוי ותחזקה נאותים, התנור שלכם ישאר נקי וימשיך לתפקיד בצורה נאותה ומלוא לשך שנים ארוכות. כאמור כיצד יש לתחזק את התנור ולנקות אותו באופן נכון.

תכשירי ניקוי מתאימים לשימוש

כדי למנוע פגיעה במשטחים שונים כתוצאה משימוש בחומר ניקוי שאיןם מיועדים למשטחים אלה, פועלו על-פי ההוראות שבבללה שלהן. בהתאם לדגם המכשיר, יתכן שלא כל המשטחים והאזורים המפורטים להלן כוללים על/בתוך המכשיר שברשותכם.

זהירות!

זכק לפני השטח אין להשתמש:

- בחומר ניקוי גסים או שורטים.
- בחומר ניקוי בעלי תכונות אלכוהול גבוהה.
- במטליות קרצוף או בסופוגים גסים.
- במכשירי ניקוי בלוץ גבוה או במכשירי ניקוי בקיטור.
- בחומר ניקוי מיוחד לניקוי התנור בעודו חם.

יש להקפיד ולשטווף היטב סופוגיות או מטליות ניקוי חדשות לפני השימוש הראשוני בהן.

עה: תוכלו להשיג מגון חומרני ניקוי מומלצים במרכז שירות הלקוחות. פועלו בהתאם להוראות היצרן.

! אזהרה סכנות כוויות!

המכשיר מתחוםם מאוד. לעומת זאת ניתן לגעת בדפנות הפנימיות של תא התנור או בגוף החימום. יש לאפשר למכשיר להתקוף לאחר השימוש. שמרו על ילדים במרחק בטוח מהתנור.

משטח	ניקוי
צד החיצוני של המכשיר	חידית נירוסטה מי סבון חמימים: יש לנוקות במטלית כלים וליבש במטלית רכה. יש להסיר מיד כתמים שנוצרו כתוצאה מאבנית, משומן, מעילן ומחלבן (חולבן ביצה למשל). שאריות אלה עלולות לגרום לחולדה. את חומרני הניקוי המיועדים לניקוי משטחים חמים העשויים מפלדת אל-חלד ניתן לרכוש ממרכז שירות הלקוחות או מהספקים המורשים. יש למרוח שכבה דקה של תכשיר הניקוי על גבי המשטח ולנגב במטלית רכה.
חלק פלסטיק	מי סבון חמימים: יש לנוקות במטלית כלים וליבש במטלית רכה. אין להשתמש בחומר ניקוי לזכוכית או במגדרת לזכוכית.
משטחים צבעיים	מי סבון חמימים: יש לנוקות במטלית כלים וליבש במטלית רכה.
لوح הבקרה	מי סבון חמימים: יש לנוקות במטלית כלים וליבש במטלית רכה. אין להשתמש בחומר ניקוי לזכוכית או במגדרת לזכוכית.

מסלנות

באמצעות ניקוי ותחזוקה נאותים, התנור שלכם ישאר נקי. יישיר לתקן בצורה נאותה ומלאה למשך שנים ארוכות. בסעיף זה נסביר כיצד להסיר את המסלנות לצורך ניקוי.


הסרת המסלנות והרכבתן

אזהרה! סכנות כוויות!

הمسلנות עלולות להתקمم מאד. אין לגעת במסלנות בעודן חמוט. יש לאפשר לממשר להתקרר לאחר השימוש. הרחיקו ילדים מהמשר.

הסרת המסלנות

1. הרימו את המסלילה קלות לצד הקדמי **a** ונתקו אותה **b** (איור 1).
2. משכו את כל המסלילה לכיוון שלכם והוציאו אותה (איור 2).




נקו את המסלילה בתכשיר ניקוי וספג. השתמשו בمبرשת ניקוי משקעים עם לכלי קשה להסרה.

הרכבת המסלנות

כל מסילה מתאימה לצד אחד בלבד. המסלנות אמורות להישלח לכיוון שלכם.

1. הכניסו תחילה את המסלילה בחלק האמצעי של התושבת האחוריות **a**, עד אשר היא נשענת על דופן תא התנור, ודחפו אותה לאחר **b** (איור 1).
2. לאחר מכן, הכניסו את המסלילה לתוך התושבת הקדמית **c**, עד אשר היא נשענת על דופן תא התנור, ולחצו אותה כלפי מטה **d** (איור 2).



שמירה על ניקיון התנור


יש לשמר תמיד על ניקיון התנור. הסירו לכלי באופן מיידי כדי למנוע הצטברות של משקעים קשים לנקיון.

עצות


- נקי את תא התנור לאחר כל שימוש. הדבר ימנع התקשות של כתמי לכלי בטור התא.
- תמיד יש להסיר מיד כתמים שנוצרו כתוצאה מאבני, משומן, מעמילן ומלחבן (חלבן ביצה למשל).
- השתמשו בתבנית הרב-תכליתית לאפייה של עוגות לחות במינוח.
- השתמשו בכלים מתאימים לצלייה, לדוגמה כלי צלייה ייעוד.

דלת התנור

1. בעת התקנת דלת התנור, יש לוודא שני הצירים הוכנסו בצוואר ישרה אל הפתח (איור 1).
הינחו את שני הצירים בצד התיכון של התנור על המשטח החיצוני של הדלת והשתמשו בהם כמודיעים.
ודאו שהצירים מוכנסים לפתחים המתאימים. הכנסת הצירים לפתחים צריכה להתבצע בקלות ולא התנגדות.
אם אתם חשים בהתנגדות כלשהי, ודאו שהצירים מוכנסים לפתחים המתאימים.



2. פתחו את דלת התנור עד הסוף. סגרו את תפסני הנעילה (איור 2).





3. סגורו את דלת התנור.

הסרת כיסוי דלת התנור

עיטור הנירוסטה שבדלת התנור עשוי לשנות את צבעו. ניתן להסירו כדי לנוקוט אותו.

1. פיתחו מעט את דלת התנור.
 2. לחזו בצד ימין ושמאל של הכיסוי (איור 1).
 3. הסירו את הכיסוי (איור 2).
- סגורו בזיהירות את דלת המכסיר.





הערה: נקנו את עיטור הנירוסטה שבדלת התנור בחומר ניוקי מתאים לנירוסטה. נקנו את שאר הדלת בעזרת מי סבון ומטלית רכה.

באמצעות ניקוי ותחזקה נאותים, התנור שלכם ישאר נקי וימשיך לתפקידו בצוואר נאותה ומלאה למשך שנים ארוכות. בסעיף זה נסביר כיצד להסיר את דלת התנור לצורך ניקוי.

הסרת דלת התנור והתקנתה מחדש

ניתן להסיר את דלת התנור לצורך ניקוי או לצורך פירוק לחות הזכוכית שלה.

לכל אחד מצירי הדלת יש תפסן נעילה. כאשר תפסני הנעילה סגורים (איור 1), דלת התנור מאובטחת במקומה. לא ניתן להסיר אותה. כאשר תפסני הנעילה פתוחים כדי לאפשר את הסרת דלת התנור (איור 2), הצירים נעולים. לא ניתן לטרוק אותם.





סכנת פציעה!

- אם הצירים אינם נעולים, הם עלולים להיטרק בעוצמה גדולה. וDAO תמיד שתפסני הנעילה סגורים למגרי או, כאשר אתם מסירים את הדלת, שהם פתוחים למגרי.
- הצירים בדלת המכשיר זיזים בעת פתיחת וסגירת הדלת, והם עלולים לגרום לתפיסה של איבר או בגד. הרחיקו את ידיכם מהצירים.

הסרת דלת התנור


1. פיתחו את דלת התנור עד הסוף.
2. פיתחו את שני תפסני הנעילה בצד שמאל ובצד ימין (איור 1).
3. סגורו את דלת התנור עד למעטורי **a**. אחזו בדלת בשתי הידיים בצד שמאל וימין **b**, ומשכו אותה החוצה כלפי מעלה (איור 2).



התקנת דלת התנור

התקינו את הדלת חוזרת למקוםה על-ידי ביצוע הצעדים לעיל בסדר פעולות הפוך.

6. להציאו כלפי מעלה על שני התפסנים של הלוח האמצעי, אך אל תסירו אותו (איור 5). החזקו את הלוח ביד אחת. הוציאו את הלוח.



נקו את הלוחות באמצעות תכשיר נקיי לצכוכית ומטלית רכה.


! אזהרה סקנת פגיעה!

- שריטה בזכוכית שבדלת התנור עלולה להתפתח לסדק. אין להשתמש במרגדת לזכוכית, בעזרי נקיי או בחומרני נקיי חדים או שורטיטים.
- הצירים בדלת המכסיר צזים בעת פתיחת וסיגרת הדלת, והם עלולים לגרום לתפיסה של איבר או בגד. הרחיקו את ידיכם מהצירים.


התקנת דלת התנור

בעת התקנה חוזרת של הלוח האמצעי, ודאו שהחץ נמצא בחלק הימני העליון של הלוח והוא מתיישר מול החץ של לוח המתכת.

1. הכניסו את הלוח האמצעי אל תוך התפס בחלק התחתון ולחצו עליו בחזקה בחלק העליון (איור 1).
2. להציאו על שני התפסנים כלפי מטה (איור 2).




3. הכניסו את לוח החזית אל תוך המגרעות הצדדיות התחתון של פתח התנור (איור 3).
4. הטו את לוח החזית עד אשר שני הווים לצד הלוח יהיו ממול לפתחים המתאימים (איור 4).



5. להציאו על לוח החזית לצדיו התחתון עד אשר יונע במקומו בצליל נקייה ברור (איור 5).
6. תפתחו שוב כמעט את דלת התנור, והסירו את מגבת המטבח שהכנסתם קודם.
7. הבירגו חזרה את שני הבריגים מצד שמאל וימין של הדלת.

4. פתחו שוב כמעט את דלת התנור. הניחו את הכיסוי במקום ולחצו אותו עד שיינעל בצליל נקייה ברור (איור 3).




5. סגורו את דלת המכסיר

הסרת לוחות הזכוכית של דלת התנור והתקנתם

ניתן להסיר את לוחות הזכוכית של דלת התנור כדי להקל עליכם את הניקוי.


הסרת דלת התנור

1. פתחו מעט את דלת התנור.
2. לחזו באזד ימין ושמאל של הכיסוי (איור 1).
3. הסירו את הכיסוי (איור 2).



4. חחררו והסירו את הבריגים מצד שמאל וימין של דלת התנור (איור 3).

5. לפני סגירת הדלת, הכניסו לפחות התנור מגבת מטבח שקופה מספר פעמים (איור 4). משכו את לוח החזית כלפי מעלה והניחו אותו על משטח ישר כאשר הידית פונה כלפי מטה.





9. סגורו את דלת המכשיר.

זהירות!

אין להשתמש בתנור עד שלוחות הזכוכית הותקנו מחדש במקומם בצורה נכונה.

8. נניחו את הכיסוי במקום ולהצוו אותו עד שיינעל בצליל נקי-שה ברור (איור 6).



?

איתור בעיות ופתרונות

⚠️ אזהרה סכנות התחלמות!

תיקונים שבוצעו באופן לא מקצועי מהווים סכנה. רק טכני שירות מוסמכים מטעמנו רשאים לבצע תיקונים או להחליף כבלי חשמל שניזוקו. אם יש תקללה במכשיר, נתקו אותנו מהחשמל והורידו את מפסק הזרם בתיבת הנזיכים. פנו למרכז שירות הלקוחות.

במקרה של תקללה, הסיבה תהיה פשוטה למדי. לפני שתתักחו אל מרכז שירות הלקוחות, אנא עיין בטבלת התקלות האפשריות ונסו לפתור את הבעיה בעצמכם.

עזרה: אם התבשיל שלכם לא יצא כפי ציפיותם, עיין בטבלה בסופה של חוברת ההוראות, שם תמצאו שפע של עצות ומידע. ← "מתקנים שבדקם עבורכם במטבח שלכם" בעמוד 27

טבלת תקלות אפשריות

אם מופיעה הודעת שגיאה המתחילה באוט E, לדוגמה E0111,

תקלה	גורם אפשרי	טיפול/פעולות שיש לבצע לפתרון הבעיה
המכשיר לא פועל	הנתיר נשרף	בדיקות תקינות הנתיר של המכשיר בתיבת הנזיכים
מופיע בתצוגה סמל מתרור דו'	דלת התנור נשארת נעה עד שתא התנור	בדיקות אם מכשירי מטבח אחרים פועלים המתינו עד לכיבוי הסמל ⏪
למרות שהפעלתם את המכשיר, לא ניתן לבצע בו שום פעולה; הסמל ☰ מופיע בתצוגה	נעילת הבטיחות בפני ילדים מופעלת	לחוץ לחיצה ממושכת על הלחצן ☰ עד אשר הסמל ☰ נסמן כבנה
התנור אינו מתחمم ובתצוגה מופיעה הודעה "Demo mode on" (מצב הדגמה מופעל)	המכשיר נמצא במצב הדגמה	הורידו את הנתיר של המכשיר בתיבת הנזיכים והרימו אותושוב כעבור 5-10 דקות. הפעילו את המכשיר, ובחרו בהגדנות ב- "Demo mode off" (כיבוי מצב הדגמה).

עצה: קבעו זמן בישול ארוך במיוחד, כדי שהtnor לא ייכבה לפני שתרצו בכך. התנור יתחמם עד לסיום הזמן הבישול שהוגדר.

החלפת הנורה בתקרת תא התנור

אם הנורה בתא התנור נשרפה, יש להחליף אותה. ניתן להציג נורות הלוגן 40 ו-230 וולט עםידות בחום ממרכז שירות הלקוחות או מספק מושחה.

חריגת מדן הפעלה המרבי

המכשיר מסיים את פעולתו כאשר לא כוננתם זמן או לא שינויתם את הגדרה במשך זמן רב.

נקודת הזמן שבה היא מופעלת תלויה בטמפרטורה או בהגדנות הגיריל שהוגדרו.

בתצוגה מופיעה הודעה המצייןת שהפעולה הסתיימה באופן אוטומטי. הפעולה מבוטלת.

כדי להשתמש שוב בתנור, כבו אותו תחילת. כדי להפעיל את המכשיר מחדש, הגדרו את הפעולה הרצiosa.

מרכז שירות לקוחות

מרכז שירות לקוחות שלנו עומד לרשותכם אם המכשיר שלכם זקוק לתיקון. אנו נמצא תמיד פתרון מתאים כדי להימנע מבירוקים לא נוחים של הטכנאים.

מספר E ומספר FD

בעת פנינה למרדף השירות לקוחות, ציינו את מספר המכשיר שלכם (מספר ה-E) ואת מספר הייצור (מספר ה-FD), כך שנוכל לספק לכם את הסיעוד המתאים. ניתן לראות את לחינת הדירוג הנושאית מספרים אלו בעת פתיחת דלת המכשיר.



אנו ממליצים לכם לרשום את המספרים האלה ואת מספר הטלפון של שירות לקוחות בטבלה שלהלן, כדי לחסוך זמן בעת הצורך.

מספר FD

מספר E

מרכז שירות לקוחות ☎

שים לב, יש לשלים עבור ביקור של טכנא מטעם מרכז שירות לקוחות, גם במהלך תקופת האחריות. תוכלו למצוא את פרטי יצירת הקשר בראשית מרכז שירות לקוחות לגבי החברת:

הזמנה של טכנא שירות וייעוץ לגבי המוצר
ו.א. 2220*
(חייב שירות בתעריף המקומי או הניד)

תוכלו לשומר על הרמה המקצועית המתקדמת של היוצרים. התקיונים מבוצעים על-ידי טכנא שירות מיומנים המשתמשים בחלקי חילוף מקוריים בלבד.

השתמשו במטלית יבשה להחזקת נורות ההלוגן. כר תאריכו את ח'י הנורה. יש להשתמש אך ורק בנורות מסווג זה.



⚠️ אזהרה! סכנות התחשמלות!

בעת החלפת הנורה שבתא התנור, חליק החשמל שבבית הנורה חשופים. לפני החלפת הנורה, נתקו את התנור משקע החשמל או הורידו את מפסק הזרם בתיבת הנטיים.

⚠️ אזהרה! סכנות כוויות!

המכשיר מתחכם מאד. לעיתים אין לגעת בדפנות הפנימיות של תא התנור או בגוף החימום. יש לאפשר למכשיר להתקרר לאחר השימוש. שמרו על ילדים במרחב בטוח מהתנור.

1. הניתן מגבת בתא תנור לאחר שהתקרר כדי למנוע נזק.
2. סובבו את כיסוי הנורה העשו זכוכית נגד כיוון השעון כדי להסירו (איור 1).
3. משכו החוצה את הנורה – אל תסובבו אותה (איור 2). הכניסו את הנורה החדשה, וודאו שהזרים נמצאים באותו מקום הנכון. דחפו את הנורה פנימה בחזקה.



4. הבריגו מחדש את כיסוי הזכוכית.
5. הוציאו את מגבת המטבח והרימו את מפסק הזרם.

כיסוי הזכוכית

במקרה שכיסוי הזכוכית של נורת ההלוגן נפגם, יש להחליפו. ניתן להציג כיסוי זכוכית עבור הנורה במרכז שירות לקוחות. ציינו את מספר ה-E ומספר ה-FD של המכשיר שלכם.

אם איןכם מרצו מתואצת הבישול, תוכלו להאריך את הזמן**בבישול**. געו בלחץ המגע "Extend cooking time" (הארכת זמן בישול). מופיעה הצעה לזמן הבישול. תוכלו כמובן לשנות את הזמן המוצע.

"Finish" (סיום). מופיעה הצעה לזמן המגע "Enjoy your meal" (סיום). בלוח התצוגה מופיע ההודעה "Enjoy your meal" (בטייאון).

ביטול התוכנית

לחצו על הלחץ "On/Off" (הפעלה/כיבוי). כל ההגדרות מתבטלות. כעת תוכלו לקבוע הגדרות חדשות.

הגדרת שעת סיום מאוחרת יותר

עבור מנוט מסוימות, תוכלו להגדיר שעת סיום מאוחרת יותר. עיננו בסעיף אפשרויות כונן זמן. ← "אפשרויות כונן זמן" בעמ' 15

לאחר שקבעתם את שעת הסיום הרצiosa, בלוח התצוגה מופיע זמן המתנה עד לתחלת התוכנית. בסרגל המצב, מוצגת השעה הייעודה לתחלת התוכנית. לא ניתן לשנות את ההגדרות השונות. זכרו: אין להشير מזון שעשו להתקלקל בקלות בתא התנור למשך זמן רב מדי.

Dishes (מנוות)

תוכלו להשתמש במצב הפעלה "Dishes" (מנוות) כדי להציג מגוון תבשילים. במצב זה, התנור יבחר עבורכם בהגדרות המיטביות לכל תבשיל.

מידע על ההגדרות הנבחרות

- תוצאת הבישול הסופית תלויה באיכות המזון, בגודל כל' הבישול ובסוג כל' הבישול. לקבלת תוצאות מיטביות, השתמשו בפריטי מזון איכוטיים ובמצב טוב ובשר מקורה. בעת הכנת מזון קפוא, השתמשו במזון שיוצא זה עתה מתוך תא הקפאה.
- עברו חלק מהמזונות, התנור מציע טמפרטורה, מצב חיים וזמן בישול. תוכלו לשנות את הטמפרטורה ואת זמן הבישול בהתאם לצורכם.
- עברו חלק מה התבשילים תתבקשו להזין את המשקל. הזמן תמיד את המשקל הכלול, מלבד במקרים בהם התבקשם להזין משקל אחר. לאחר הזנת המשקל, התנור בוחר עבורכם בטמפרטורה ובזמן מתאימים.
- בעת צלייה של מנות שעבורם התנור יבחר בטמפרטורה גבוהה, ניתן לשמר טמפרטורות עד 300°C. לפיכך, ודאו שכלי הבישול שבו אתם מתכוונים להשתמש עמיד לחום הרץ.
- בנוסף, יוצג לכם מידע בנוגע לכלי בישול, גובה מדף בתנור או תוספת נזלים בעת הבישול. תבשילים מסוימים מצרכים הפיכה או ערבות במהלך הבישול. מידע זה מוצג בלוח התצוגה, זמן קצר לאחר התחלת הפעולה. צלייה התראה יזכיר לכם שעילכם לבצע פעולה כלשהי.
- מידע על כל' בישול מתאים, וכן עצות וטיפים לבישול, תוכלו למצוא בחלק האחרון של חוברת ההוראות. ← "מתכונים שבדקם עבורכם במתbatch שלמן" בעמוד 27

בחירה המנה

1. לחזו על הלחץ menu (תפריט). נפתח תפריט מצב הפעלה.
2. בחרו במצב הפעלה "Dishes" (מנוות). קבוצת התוכניות הראשונה תופיע בתצוגה.
3. השתמשו בבורר הסיבובי כדי לבחור את קבוצת התוכניות הרצiosa.
4. געו בלחץ המגע "Next" (הבא).
5. השתמשו בבורר הסיבובי כדי לבחור מזון הרצוי.

תקבלו הנחיות במהלך כל התהליך, עד שתגיעו למזון הנבחר. געו תמיד בלחץ המגע "Next" (הבא). לאחר קביעת ההגדרות, לחזו על הלחץ "Start/stop" (התחלת/עצירה).

הערה: בלוח התצוגה תופיע אזהרה אם תא התנור עדין חם מדי עבור המזון שבחרתם.

פעולת התוכנית הסתיימה

תשמע התראה קולית. בלוח התצוגה מופיע הכיתוב "Finished" (סיום). התנור יפסיק לחםם. השתמשו בלחץ ↤ כדי להפסיק את צילול התראה.

- אפייה בשלושה מפלסים:
- מגש אפייה: מפלס 5
- תבנית רב-תכליתית: מפלס 3
- מגש אפייה: מפלס 1

- אפייה באביבעה מפלסים:
- 4 מדף רשת מנוסים בנייר אפייה
- מדף רשת ראשון: מפלס 5
- מדף רשת שני: מפלס 3
- מדף רשת שלישי: מפלס 2
- מדף רשת רביעי: מפלס 1

כאשר מכינים מספר תבשילים בו-זמןית, ניתן לחסוך עד 45% מצריכת האנרגיה. הניחו את התבניות/כל' האפייה אחד ליד השני או מוערמים אונכית בצורה לא חופפת בתוך התנור.

אביזרים

הקפידו להשתמש באביזרים מתאימים וודאו שאתם מכניים אוותם לתא התנור בצורה הנכונה.

מדף רשת

הכניסו את מדף הרשת כאשר צידם הפתוח פונה כלפי הדלת והמסילה החיצונית פונה כלפי מטה.

תבנית רב-תכליתית או מגש אפייה

החליקו פנימה את התבנית הרב-תכליתית או את מגש האפייה עד למעצור, כאשר השפה המשופעת פונה לכיוון הדלת.

בעת אפייה של עוגות לחות במילוי, השתמשו בתבנית הרב-תכליתית כדי למנוע גלישה של נזלים העולאים להכתים את תא התנור.

תבניות אפייה

מומלץ להשתמש בתבניות אפייה ממתכת בצלב כהה.

תבניות העשוות פח, קרמיקה וזכוכית מארכיקות את זמן האפייה וגורמות להשחמה לא אחת. אם ברצונכם להשתמש בתבניות/כלים אלה עם חימום עליון/תחתון, החליקו את התבנית/כל' למפלס 1.

נייר אפייה

הקפידו להשתמש בנייר אפייה המותאם לטמפרטורות שבכונתכם להשתמש. הקפידו תמיד לחזור את נייר האפייה לגודל המתאים.

ערכי הגדרות מומלצים

בטבלה שלහן תמצאו המלצות לשוג החימום המתאים למגוון עוגות ומאפיים קטנים. הטמפרטורה וזמן האפייה תלויים בכמות הבצק ובהרכבה. משום כך, בטבלה מופיעים טוווח ערכיים עבור הגדרות. נסו להשתמש בערכים הנומוכים יותר בתחילת. טמפרטורה נמוכה יותר תביא להשחמה אחת יותר. אם יש צורך, השתמשו בערך גבוה יותר בפעם הבאה.

הערה: לא ניתן לקצר את זמן האפייה על-ידי העלאת הטמפרטורה. הדבר יגרום לאפייה חיצונית של העוגה או המפה מבלי שחלקים הפנימי יייפח כראוי.

הערכים המובאים בטבלה מתייחסים לתבשילים המונחים בתוך התנור הקר. בדרך זו, תוכלו לחסוך עד 20% מצריכת האנרגיה. אם תחמנמו את התנור מראש, תוכלו לקצר את זמן האפייה במספר דקות.

מתקנים שבדקנו עבורכם במטבח שלנו

כאן תמצאו מבחר תבשילים ואת ההגדרות המיטביות להכנותם. אנו נציג בפניכם את סוג החימום הרצוי ואת הטמפרטורה המומלצת ביותר להכנה התבשיל המטויים. תוכלן למצוא כאן מידע בנוגע לאביזרי הבישול המתאים ולמפלס שבו יש לכם אותו בתוך התנור. בנוסף, תוכלן לקבל עצות בנוגע לכל' בישול ולשיטות ההכנה השונות.

הערה: בעת הכנה מזוין, עלולה להצבר בתוך התנור כמהות גדולה של אדים.

התנור שברשותכם הינו יעיל מכך מהינה אנרגטיית, ולפיכך הוא מקרין מעט חום לסביבה בזמן הפעולה. בשל הבדל הטמפרטורות הגדול שבין חלקו הפנימי של התנור לחלקו החיצוניים, עלול להיווצר עיבוי על הדלת, עלلوح הבקרה או על ארונות המטבח הסמוכים לתנור. זהו תופעה פיזית רגילה. ניתן למנוע היוצרים עיבוי על-ידי חימום מוקדים של התנור או על-ידיפתיחה זהירה של הדלת בעת שה坦ור פועל.

תבניות סיליקון

לקבלת תוצאות מיטביות, אנו ממליצים להשתמש בתבניות או כל' מתכת בצלב כהה.

אם ברצונכם להשתמש בתבניות סיליקון, הקפידו לפעול על פי הוראות היצרן ובהתאם למתקנים המומלצים. לעיתים קרובות התבניות סיליקון קטנות יותר מtabניניות רגילים. לפיכך, "תכנן" שינויים בכמותם ובפרט המתקון.

עוגות ומאפיים קטנים

לרשוטכם מגוון סוגי חימום המתאים להכנה עוגות ומאפיים קטנים. בטבלת ההגדרות, תמצאו המלצות להגדרות המתאימות להכנה מגוון תבשילים.

כמו כן, עיין בהערות הנוגעות להתפתחות בזק. השתמשו רק באביזרים מקוריים המספקים עם המכשיר. אביזרים אלה מותאמים לתנור שברשותכם ולמצבי הפעולה הייחודיים שלו.

גובה המdfs

השתמשו בגובה המdfsים כפי שמצוין.

אפייה במפלס אחד

בעת אפייה במפלס אחד השתמשו בגבהים הבאים:

- מאפים גובהם: מפלס 2
- מאפים שטוחים: מפלס 3

אפייה במספר מפלסים בו-זמןית

השתמשו באוויר חם D4. מאפים המוכנסים לתנור במקביל במספר מגשי אפייה או תבניות לא יהיו מוכנים בהכרח באותו הזמן.

אפייה בשני מפלסים במקביל:

- תבנית רב-תכליתית: מפלס 3
- מגש אפייה: מפלס 1

תבניות/כל' אפייה על מדף הרשת

- מדף רשת ראשון: מפלס 3
- מדף רשת שני: מפלס 1

הסירו אביזרים מטה התנור אשר אינם בשימוש. כר בטיחות תוצאות אפייה מיטביות, ותוכלו לחסוך עד 20% מצרכית האנרגיה.

- סוגי חימום:
- אוויר חם 4D
 - חימום עליון/תחתון
 - אפיית פיצה

חלק מהתבשילים דורשים חימום מקדים של התנור, והדברמצוין בטבלה.

אם ברצונכם לאפות פריט כלשהו על פי מתכוון משלכם, נסו למצוא פריט דומה בטבלה, והשתמשו בערכיהם המומלצים כנקודות התייחסות. מידע נוסף הנוגע לאפיית עוגות ומאפיים קטנים, תוכלו למצוא בסעיף העצות וההערות שלאחר הטבלה.

סוג המאכל	אביזרים/כליים	גובה המדף	סוג החימום ב- $^{\circ}\text{C}$	טמפרטורה הבישול בדקות	משך זמן
עוגות בתבנית					
	תבנית טבעתית/תבנית לעוגה	2	□	170-150	70-50
	תבנית טבעתית/תבנית לעוגה	1+3	⊗	160-140	70-50
	תבנית טבעתית/תבנית לעוגה	2	□	170-150	80-60
	תבנית טבעתית	2	□	180-160	60-40
	תבנית לביס פלאן	3	□	180-160	30-20
	תבנית קפיצית לעוגה, בסיס בזק פריך קוטר 26 ס"מ	2	□	190-170	80-60
	מגש פיצה	3	□	240-220	45-35
	תבנית לטארט, מגש	3	⊗	210-190	45-30
	תבנית טבעתית	2	□	170-150	70-50
	תבנית קפיצית לעוגה, קוטר 28 ס"מ	2	□	170-160	30-20
	תבנית לביס פלאן	3	□	*170-150	30-20
	תבנית קפיצית לעוגה, קוטר 26 ס"מ	2	⊗	*170-160	35-25
	תבנית קפיצית לעוגה, קוטר 28 ס"מ	2	⊗	*170-150	50-30
עוגות במגש					
	מגש אפייה	3	□	180-160	40-20
	תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה	3+1	⊗	160-140	50-30
	מגש אפייה	3	⊗	190-170	30-20
	תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה	3+1	⊗	170-160	45-35
	תבנית רב-תכליתית	3	□	180-160	65-55
	תבנית רב-תכליתית	3	□	210-200	50-40
	תבנית רב-תכליתית	3	□	180-160	20-15
	תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה	3+1	⊗	170-150	30-20
	תבנית רב-תכליתית	3	□	200-180	40-30
	תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה	3+1	⊗	170-150	60-45
	מגש אפייה	2	□	170-160	35-25
	מגש אפייה	3	⊗	*200-180	15-8
	מגש אפייה	2	□	170-150	60-45
	תבנית רב-תכליתית	2	□	210-190	65-55
	תבנית רב-תכליתית	3	⊗	220-200	45-35
מאפים קטנים					
	מגש אפייה	3	□	*150	35-25
	מגש אפייה	3	⊗	*150	35-25
	תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה	3+1	⊗	*150	40-30
* חימום מקדים					

סוג המאכל	אביירים/כליים	גובה המדף	סוג החימום ב- $^{\circ}\text{C}$	טמפרטורה הבישול	משך זמן בדיקות
עוגות קטנות, 3 מפלסים	מגש אפייה + תבנית רב-תכליתית	1+3+5	55-35	*140	☒
מאפינים	מגש למאפינו	3	20-15	190-170	☒
מאפינים, 2 מפלסים	מגש למאפינו	1+3	40-15	*180-160	☒
עוגות שמרים קטנות	מגש אפייה	3	35-25	180-160	☒
עוגות שמרים, 2 מפלסים	תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה	3+1	40-25	170-150	☒
בצק עליים	מגש אפייה	3	35-20	*190-170	☒
בצק עליים, 2 מפלסים	תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה	3+1	45-20	*190-170	☒
בצק עליים, 3 מפלסים	מגש אפייה + תבנית רב-תכליתית	1+3+5	45-20	*190-170	☒
בצק עליים, שטוח, 4 מפלסים	4 מדפי רשת	1+2+3+5	35-20	*200-180	☒
פחניות	מגש אפייה	3	40-30	220-200	☒
בצק רבוע, 2 מפלסים	תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה	3+1	45-35	210-190	☒
בצק דנייש	מגש אפייה	3	30-20	180-160	☒
ביסקויטים					
עוגיות מוזלפות	מגש אפייה	3	40-25	*150-140	☒
עוגיות מוזלפות	מגש אפייה	3	40-25	*150-140	☒
עוגיות מוזלפות, 2 מפלסים	תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה	3+1	40-30	*150-140	☒
עוגיות מוזלפות, 3 מפלסים	מגש אפייה + תבנית רב-תכליתית	1+3+5	55-35	*140-130	☒
ביסקויטים	מגש אפייה	3	30-15	160-140	☒
ביסקויטים, 2 מפלסים	תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה	3+1	30-15	160-140	☒
ביסקויטים, 3 מפלסים	מגש אפייה + תבנית רב-תכליתית	1+3+5	30-15	160-140	☒
מרנג	מגש אפייה	3	150-120	*90-80	☒
מרנג (מקצתת), 2 מפלסים	תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה	3+1	180-120	*90-80	☒
עוגיות מקרון	מגש אפייה	3	40-20	110-90	☒
מקרון, 2 מפלסים	תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה	3+1	45-25	110-90	☒
מקרון, 3 מפלסים	מגש אפייה + תבנית רב-תכליתית	1+3+5	45-30	110-90	☒

* חימום מקדים

עוצות לאפיית עוגות ומאפיים קטנים

ברצונכם לבדוק אם העוגה אפיה הכניסו קיסם עץ לתוך החלק הגבוה ביותר של העוגה. אם הקיסם נשלף החוצה כשהוא נקי כראוי במרקזה.

בפעם הבאה, הוסיפו פחות נזלים. לחלוfin, הנמיכו את הטמפרטורה ב- 10°C והאריכו את זמן האפייה. הקפידו על הרכיבים ועל הוראות ההכנה במתכון.

העוגה תפחה במרכז אך נשarra שמננו רק את הבסיס של התבנית האפייה הקפיצית. מיד לאחר שהעוגה מוכנה, שחררו בזיהירות נמוכה בשולים.

בפעם הבאה, השתמשו בתבנית הרב-תכליתית. מיצ הפירות גלש מן העוגה.

הניחו את המאפיים למרוח של 2 ס"מ בערך זה מזה. דבר זה מאפשר להם לתפוח ולהשכים בכל הצדדים.

העוגה יבשה מדי.

אם מיקום המדף וכל האפייה שבו נעשה שימוש נכונים, סימן שעלייכם להעלות את הטמפרטורה או להאריך את זמן האפייה.

העוגה יכולה בהירה מדי.

בפעם הבאה, הכניסו את העוגה במפלס אחד נמוך יותר. בחרו טמפרטורה נמוכה יותר והאריכו את זמן האפייה.

העוגה בהירה מדי בצד העליון וחוומה מדי בצד התחתון.

העוגה שחומה מדי בצד התחתון. ובHIRAH MIDI בצד העליון.

<p>הניחו את מגש האפייה במרכז המדף ולא בצד דופן האחורי.</p> <p>העוגה כולה שחומה מדי.</p> <p>בחרו טמפרטורה נמוכה יותר והאריכו את זמן האפייה.</p> <p>העוגה משחימה באופן לא אחד.</p> <p>בחרו בטמפרטורה נמוכה מעט יותר.</p> <p>נייר אפייה בולט מהאביזרים עלול להשפיע על זרימת האוויר. הקפידו תמיד לחזור את ניר האפייה לגודל המתאים.</p> <p>ודאו שתבנית האפייה לא ניצבת ישירות מול הפתחים בדופן האחורי של התנור.</p> <p>בעת אפייה של מאפים קטנים, השטדלו שהמאפים יהיו בגודל ובצורת דומים.</p> <p>בעת אפייה במספר מפלסים בו-זמןית השתמשו באויר חם C4. מאפים המוכנסים לתנור במקביל במספר מגשי אפייה או תבניות לא יהיו מוכנים בהכרח באותו הזמן.</p> <p>השתמשו בטמפרטורה נמוכה יותר והאריכו מעט את זמן האפייה; אם יש צורך, הוספו מעט פחות נזולים. במרקחה של עוגות עם ציפוי לח, אףו את הבסיס תחילת. פזרו שקדים או פירורי לחם ולאחר מכן מרחו או הניחו את הציפוי על גבי הבסיס.</p> <p>בגמר האפייה, אפשרו לעוגה להתקרר בתנור למשך 5-10 דקות. אם היא עדין נדבקת, חלצו את העוגה בעדינות מסביב לקצוות התבנית באמצעות סכין. הפכו את התבנית העוגה שוב וכסו אותה כמה פעמים במגבת קרה ולחנה. בפעם הבאה, שמננו את התבנית ופזרו פירורי לחם.</p>	<p>עוגות הנאפות על מגש או בתבנית הופכות שחומות מדי בצד האחורי.</p> <p>העוגה כולה שחומה מדי.</p> <p>בחרו בטמפרטורה נמוכה מעט יותר.</p> <p>נייר אפייה בולט מהאביזרים עלול להשפיע על זרימת האוויר. הקפידו תמיד לחזור את ניר האפייה לגודל המתאים.</p> <p>ודאו שתבנית האפייה לא ניצבת ישירות מול הפתחים בדופן האחורי של התנור.</p> <p>בעת אפייה של מאפים קטנים, השטדלו שהמאפים יהיו בגודל ובצורת דומים.</p> <p>בעת אפייה במספר מפלסים בו-זמןית השתמשו באויר חם C4. מאפים המוכנסים לתנור במקביל במספר מגשי אפייה או תבניות לא יהיו מוכנים בהכרח באותו הזמן.</p> <p>השתמשו בטמפרטורה נמוכה יותר והאריכו מעט את זמן האפייה; אם יש צורך, הוספו מעט פחות נזולים. במרקחה של עוגות עם ציפוי לח, אףו את הבסיס תחילת. פזרו שקדים או פירורי לחם ולאחר מכן מרחו או הניחו את הציפוי על גבי הבסיס.</p> <p>בגמר האפייה, אפשרו לעוגה להתקרר בתנור למשך 5-10 דקות. אם היא עדין נדבקת, חלצו את העוגה בעדינות מסביב לקצוות התבנית באמצעות סכין. הפכו את התבנית העוגה שוב וכסו אותה כמה פעמים במגבת קרה ולחנה. בפעם הבאה, שמננו את התבנית ופזרו פירורי לחם.</p>
<p>תבנית רב-תכליתית או מגש אפייה</p> <p>החוליק פנימה את התבנית הרב-תכליתית או את מגש האפייה עד למוץור, כאשר השפה המשופעת פונה כלפי הדלת.</p> <p>תבניות אפייה</p> <p>מומלץ להשתמש בתבניות אפייה ממתקנת בצעע כהה.</p> <p>תבניות העשוויותUCH, קרמייקה וזכוכית מאריצות את זמן האפייה וגורמות להשחמה לא אחת. אם ברצונכם להשתמש בתבניות/קלים אלה עם חימום עליון/תחתון, החליקו את התבנית/קלים למפלס 1.</p> <p>נייר אפייה</p> <p>הקפideo להשתמש בנייר אפייה המותאם לטמפרטורות שבכונתכם להשתמש. הקפideo תמיד לחזור את ניר האפייה לגודל המתאים.</p> <p>מוצרם קפואים</p> <p>אל תשתמשו במוצרם שהוקפו בהקפה עמוקה. הסירוי חלק מהמוצרם הקפואים עלולים להיות אפויים במידה לא אחת. השחמה לא אחת עלולה להישאר גם לאחר האפייה הסופית.</p> <p>ערכי הגדרות מומלצים</p> <p>בטבלה שלහן תמצאו המלצות לשוג החימום המתאים למוגון סוגים של לחם ולחמניות. הטמפרטורה וזמן האפייה תלויות בכמות הבצק ובהרכבה. משום כך, בטבלה מופיעים טוווח ערכים עבר הגדרות. נסו להשתמש בערכיהם הנמוכים יותר בתחליה. טמפרטורה נמוכה יותר תביא להשחמה אחת. יותר. אם יש צורך, השתמשו בערך גובה יותר בפעם הבאה.</p> <p>הערה: לא ניתן לקצר את זמן האפייה על-ידי העלאת הטמפרטורה. הדבר יגרום לאפייה חיונית של הלוחם או הלחמניות מבלי שחלקם הפנימי ייאפה כראוי.</p> <p>הערכים המובאים בטבלה מתיחסים לתבשילים המונחים בתוך התנור הקר. בדרך זו, תוכלן לחסוך עד 20% מצרכית האנרגיה. אם תחומרו את התנור מראש, תוכלן לקצר את זמן האפייה במספר דקות.</p>	<p>העוגה נראית טוב אך לא אפייה דיה במרקץ.</p> <p>העוגה אינה יוצאת מהתבנית כאשר הופכים אותה.</p> <p>לחם ולחמניות</p> <p>התנור מעמיד לרשותכם מגוון סוגים חיים לאפיית לחם ולחמניות. בטבלת ההגדירות, תמצאו המלצות להגדירות המתאימות להכנת מגוון תבשילים.</p> <p>כמו כן, עיניו בהערות הנוגעות להתקחת בaczק.</p> <p>השתמשו רק באביזרים מקוריים המסופקים עם המכשר. אביזרים אלה מותאמים לתנור שברשותכם ולמצבי הפעולה הייחודיים שלהם.</p> <p>גובה המdfs</p> <p>השתמשו בגובה המdfs כפי שמצוין.</p> <p>אפייה במפלס אחד</p> <p>בעת אפייה במפלס אחד השתמשו בגבהים הבאים:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ מאפים גבוהים: מפלס 2 ■ מאפים שטוחים: מפלס 3 <p>אפייה בשני מפלסים בו-זמןית</p> <p>השתמשו באויר חם D4. מאפים המוכנסים לתנור במקביל במספר מגשי אפייה או תבניות לא יהיו מוכנים בהכרח באותו הזמן.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ תבנית רב-תכליתית: מפלס 3 ■ מגש אפייה: מפלס 1 ■ תבניות/קלים אפייה על מדף הרשות מדף רשות ראשון: מפלס 3 ■ מדף רשות שני: מפלס 1 <p>כאשר מכינים מספר TABSים בו-זמןית, ניתן לחסוך עד 45% מצרכית האנרגיה. הניחו את התבניות/קלים האפייה אחד ליד השני או מוערמים אנכית לצורה לא חופפת בתוך תא התנור.</p> <p>אביזרים</p> <p>הקפideo להשתמש באביזרים מתאימים וודאו שאתם מכנים אותם לתא התנור בצוואר הנכונה.</p> <p>מדד רשות</p> <p>הכניםו את מדף הרשות כאשר צידם הפתוח פונה כלפי הדלת והמסילה החיצונית פונה כלפי מטה.</p>

זרירות!

עלולים אין לשפר מים לתא התנור החם, או להניח כל אפייה המכילים מים על רצפת תא התנור. השינוי בטמפרטורה עלול לגרום נזק לאמייל.

סוגי חימום:

- אוויר חם 4D
- חימום עליון/תחתון
- צליה בסחרור אוויר
- גריל, שטח גדול
- פונקציית CoolStart

חלק מהתבשילים דורשים חימום מקדים של התנור, והדבר מצוי בטבלה. במקרים מסוימים, אפילו במספר שלבים מניבה תוצאות טובות יותר. מכך אליהם אלה מסוימים בטבלה. הגדרות>User מלחמתם על בזק המונח במgesch או בתוך תבניתיכך.

אם ברצונכם לאפות פריט כלשהו על פי מתכוון משלכם, נסוט למצוות פריט דומה בטבלה, והשתמשו בערכיהם המומלצים ננקודות התיחסות.

הסיפור אביזרים מתא התנור אשר אינם בשימוש. קר Tabetic חוץ אופיה מיטביות, ותוכלו לחסוך עד 20% מצריכת האנרגיה.

סוג המאכל	אביזרים	גובה סוג טמפרטורה הגדרת משך זמן המדף החימום ב-°C הגיריל הבישול בדקות
לחם		
לחם לבן, 750 גרם	תבנית רב-תכליתית או תבנית עוגה	40-25 - *200-180 ☰ 2
לחם רב-דגנים, 1.5 ק"ג	תבנית עוגה	10 - *220 ☰ 2
לחם רב-דגנים, 1.5 ק"ג	תבנית רב-תכליתית	30-20 - 180 ☐ 2
לחם מקמח מלא, 1 ק"ג	תבנית רב-תכליתית	50-40 - *210-200 ☐ 2
פיתה	תבנית רב-תכליתית	50-40 - *210-200 ☐ 2
25-20 - 270-250 ☐ 3	תבנית רב-תכליתית	
לחמניות		
לחמניות אופיות למחזאה או באגטים אופיים למחזאה**	תבנית רב-תכליתית	- - - ☰ 3
לחמניות מתוקות, לא אופיות	מגש אפייה	20-15 - *190-170 ☐ 3
לחמניות מתוקות, לא אופיות, 2 מפלסים	תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה	30-20 - *170-150 ☰ 3+1
לחמניות לא אופיות	מגש אפייה	30-20 - 200-180 ☐ 3
bagel, אפי מראש, מקורר**	תבנית רב-תכליתית	- - - ☰ 3
לחמניות קופאות		
לחמניות אופיות למחזאה או באגטים אופיים למחזאה**	תבנית רב-תכליתית	- - - ☰ 3
לחם טבול בסודה קאוסטייט, פיסות בזק**	תבנית רב-תכליתית	- - - ☰ 3
קרואסונים, פיסות בזק**	תבנית רב-תכליתית	- - - ☰ 3
קל'		
קל' עם תוספות, 4 פרוסות	מדף רשת	15-10 - 210-190 ☰ 3
קל' עם תוספות, 12 פרוסות	מדף רשת	15-10 - 250-230 ☰ 3
קל'ית לחם (ללא חימום מקדים של הגיריל)	מדף רשת	6-4 3 - ☐ 5

* חימום מקדים

** יש לעין בהוראות שעל גבי הארץ.

השתמשו רק באביזרים מקוריים המסופקים עם המכשיר. אביזרים אלה מותאמים לתנור שברשותכם ולמצבי הפעולה הייחודיים שלו.

גובה המdfs

השתמשו בגובה המdfs כפ' שמצוין.

פיצה, קיש ומאפים מלוחים

התנור מעמיד לרשותכם מגוון סוג חימום לאפיית פיצה, קישים ומאפים מלוחים. בטבלת ההגדרות, תמצאו המלצות להגדרות המתאימות להכנת מגון התבשילים.

כמו כן, עיין בהוראות הנוגעות להתפחת בזק.

בתבניות/כלים אלה עם חימום עליון/תחתון, החליקו את התבנית/כלי למפלס 1.

נייר אפייה

הकפידו להשתמש בנייר אפייה המותאם לטמפרטורות שבכונתכם להשתמש. הקפידו תמיד לחזור את נייר האפייה לגודל המתאים.

מוצרים קופואים

אל תשתמשו במוצרים שהוקפאו בהקפה עמוקה. הסירו חלק מהחומרים הקופואים עלולים להיות אפיים במידה לא אחידה. השחמה לא אחידה עלולה להשאיר גם לאחר האפייה הסופית.

ערכי הגדרות מומלצים

בטבלה שלහן, תמצאו המלצות להגדרות המתאימות להכנת מגון תבשילים. הטמפרטורה ומשך האפייה תלויים בכמות הבצק ובהרכבה. משום כך, בטבלה מופיעים טוויחי ערכים עבור הגדרות. נסו להשתמש בערכים הנומכניים יותר בתחליה. טמפרטורה נמוכה יותר תביא לשחמה אחידה יותר. אם יש צורך, השתמשו בערך גובה יותר בפעם הבאה.

הערה: לא ניתן לקצר את זמן האפייה על-ידי העלאת הטמפרטורה. הדבר יגרום לאפייה חיצונית של המאפה מבפנים.

הערכים המובאים בטבלה מתייחסים לتبשילים המונחים בתוך התנור הקר. בדרך זו, תוכלו לחסוך עד 20% מצרך האנרגיה. אם תחמו את התנור מראש, תוכלו לקצר את זמן האפייה במספר דקות.

חלק מהتبשילים דורשים חימום מקדים של התנור, והדבר מџין בטבלה.

אם ברצונכם לאפות פריט כלשהו על פי מתכוון משלכם, נסו למצוא פריט דומה בטבלה, והשתמשו בערכים המומלצים כנקודות התיחסות.

הסירו אביזרים מהתנור אשר אינם בשימוש. כך תבטחו תוצאות אפייה מיטביות, ותוכלו לחסוך עד 20% מצרך האנרגיה.

סוגי חימום:

- אויר חם 4D
- חימום עליון/תחתון
- אפיית פיצה
- פונקציית CoolStart

אפייה במפלס אחד

בעת אפייה במפלס אחד השתמשו בגבהים הבאים:

- מאפים גבוהים: מפלס 2
- מאפים שטוחים: מפלס 3

אפייה במספר מפלסים בו-זמןית

השתמשו באוויר חם C4. מאפים המוכנים לתנור במקביל במספר מגשי אפייה או תבניות לא יהיו מוכנים בהכרח באותו הזמן.

אפייה בשני מפלסים במקביל:

- תבנית רב-תכליתית: מפלס 3

מגש אפייה: מפלס 1

- תבנית/כלי אפייה על מדף הרשות

מדף רשות ראשון: מפלס 3

מדף רשות שני: מפלס 1

אפייה בארבעה מפלסים:

- 4 מדף רשות מכוונים בנייר אפייה

מדף רשות ראשון: מפלס 5

מדף רשות שני: מפלס 3

מדף רשות שלישי: מפלס 2

מדף רשות רביעי: מפלס 1

כאשר מכינים מספר תבשילים בו-זמןית, ניתן לחסוך עד 45% מצרך האנרגיה. הניתו את התבניות/כלי האפייה אחד ליד השני או מוערמים אנכית בצורה לא חופפת בתוך תא התנור.

אביזרים

הקפידו להשתמש באביזרים מתאימים וודאו שגםם מכנים אותם לתא התנור בצורה הנכונה.

מדף רשות

הכניסו את מדף הרשות כאשר צידם הפתוח פונה כלפי הדלת והמסילה החיצונית פונה כלפי מטה.

תבנית רב-תכליתית או מגש אפייה

החליקו פנימה את התבנית הרב-תכליתית או את מגש האפייה עד למעצור, כאשר השפה המשופעת פונה כלפיו הדלת.

השתמשו בתבנית הרב-תכליתית לאפייה של פיצה עם תוספות רבות.

תבניות אפייה

מומלץ להשתמש בתבניות אפייה ממתקנת בצעב כהה.

תבניות העשוויות פח, קרמיקה וזכוכית מאריכות את זמן האפייה וגורמות להשחמה לא אחידה. אם ברצונכם להשתמש

סוג המאכל	אביזרים	פירצה
גובה המדף	גובה החימום ב-C°	סוג טמפרטורה משך זמן בדקה
35-25	220-200	
35-25	220-200	
45-35	200-180	
30-20	230-220	
-	-	

* חימום מקדמים

** יש לעין בהוראות של גבי הארץ.

סוג המאכל	אביזרים	גובה המדף	סוג הטמפרטורה משלך זמן	החומרים ב-C°	גובה המדף	טמפרטורה משלך זמן	בדיקות
פיצה, קפואה							
	מדף רשת	3	גלאס	-	-	פיצה עם בסיס דק x 1**	
25-20	מדף רשת + תבנית רב-תכליתית	1+3	גלאס	210-190	3	פיצה עם בסיס דק x 2	
-	מדף רשת	3	גלאס	-	-	פיצה עם בסיס עבה x 1**	
30-20	מדף רשת + תבנית רב-תכליתית	1+3	גלאס	210-190	3	פיצה עם בסיס עבה x 2	
-	מדף רשת	3	גלאס	-	-	באגט פיצה**	
-	תבנית רב-תכליתית	3	גלאס	-	-	מיני פיצות**	
30-20	4 מדפי רשת	1+2+3+5	גלאס	*200-180		מינи פיצות, בקוטר 7 ס"מ, 4 מפלסים	
קישים ומאפים מלוחים							
75-65	תבנית קפיצית לעוגה, קוטר 28 ס"מ	2	גלאס	190-170	2	מאפים מלוחים בתבנית	
45-35	תבנית לטארט, מגש	3	גלאס	210-190	3	קיש	
15-10	תבנית רב-תכליתית	3	גלאס	*280-260	3	טארט פלמבה	
70-50	כלי בישול חסין חום	2	גלאס	190-170	2	פירוגי	
45-30	תבנית רב-תכליתית	3	גלאס	190-180	3	אמפנדס עם טונה	
45-35	תבנית רב-תכליתית	2	גלאס	200-180	2	בורקס	

* חיים מקדים

** יש לעין בהוראות של גבי הארץ.

תבנית רב-תכליתית
החליקו פנימה את התבנית הרב-תכליתית עד למעכו, כאשר השפה המשופעת פונה כלפיו הדלת.

כל אפיה

השתמשו בכלים גדולים ושטוחים עבור פשטיות ומאכלים מוקרמים. כאשר משתמשים בכלים צרים ועמוקים, הזמן הנדרש לאפיה ארוך יותר והמאכל ישחימ יותר לצד העליון.

ערכי הגדרות מומלצים

בטבלה שללן, תמצאו המלצות להגדרות המתאימות להכנת מגוון פשטיות וסופלה. הטמפרטורה וזמן האפיה תלויים בכמות המזון ובמהalcon. איכות הבישול של הפשטיה תליה במידה רבה בגודל של כל אפיה ובעובי הפשטיה. משום כך, בטבלה מופיעים טוויחי ערכיים עבור ההגדרות. נסו להשתמש בערכים הנמוכים יותר בתחילת. טמפרטורה נמוכה יותר תביא להשכמה אחידה יותר. במידת הצורך, תוכלו להעלות את הטמפרטורה בפעם הבאה.

הערה: לא ניתן לקצר את זמני האפיה על-ידי העלאת הטמפרטורה. הדבר יגרום לאפיה חיצונית של הפשטיה או הסופלה מבלי שחלקם הפנימי יאפה כראוי.

הערכים המובאים בטבלה מתייחסים לתשילים המונחים בטור התנור החקלאי. בדרך זו, תוכלו לחסוך עד 20% מצרך האנרגיה. אם תחמו את התנור מראש, תוכלו לקצר את זמן האפיה במספר דקות.

אם ברצונכם לאפות פריט כלשהו על פי מתכוון משלכם, נסו למצאו פריט דומה בטבלה, והשתמשו בערכים המומלצים כנקודות התייחסות.

הסירו אביזרים מתא התנור אשר אינם בשימוש. כך תבטיחו תוצאות אפיה מיטביות, ותוכלו לחסוך עד 20% מצרך האנרגיה.

פשטיות וסופה

התנור מעמיד לרשותכם מגוון סוג חיים לאפיית פשטיות וסופה. בטבלת ההגדרות, תמצאו המלצות להגדרות המתאימות להכנת מגוון תשษילים.

השתמשו רק באביזרים מקוריים המספקים עם המכשיר. אביזרים אלה מותאמים לתנור שברשותכם ולמצבי הפעולה הייחודיים שלו.

גובה המדף

השתמשו בגובה המדים כפי שמצוין.

ניתן להזכיר את המאפה במפלס אחד על-ידי שימוש בתבנית/ כל אפיה או בתבנית הרב-תכליתית.

■ **תבניות/כל אפיה על מדף הרשת: מפלס 2**

■ **תבנית רב-תכליתית: מפלס 3**
בעזרת התבנית הרב-תכליתית תוכלו גם להכין מאפי סופלה בתוך אמבט מים. לשם כך, הכנסו את התבנית הרב-תכליתית למפלס 2.

כאשר מכינים מספר תששילים בו-זמןית, ניתן לחסוך עד 45% מצרך האנרגיה. הניחו התבניות אפיה/כל אפיה אחד ליד השני בתא התנור.

אביזרים

הקפידו להשתמש באביזרים מתאימים וודאו שגםם מכנים אותך לתא התנור בצורה הנכונה.

מדף רשת

הכנסו את מדף הרשת כאשר צידם הפתוח פונה כלפי הדלת והמסילה החיצונית פונה כלפי מטה.

■ אפיית פיצה
CoolStart ■
■ פונקציית ■
■

- סוג חיים:
- אויר חם 4D
- חיים עליון/תחתון

בדיקות		זמן>b-C°	סוג החימום	גובה המדף	טמפרטורה משך זמן הבישול	אביזרים/כליים	פתרונות וסופה
50-30	220-200	■	2		פשטידה, מלחאה, מרכיבים מבושלים	כלי בישול חסין חום	מאפה, מתוק
60-40	190-170	■	2		כלי בישול חסין חום	כלי בישול חסין חום	ל贊יה, לא אפואה, 1 ק"ג
60-50	180-160	⊗	2		כלי בישול חסין חום	מדף רשת	ל贊יה קפואה, 400 גר*
-	-	⊗*	2		תפוחי אדמה מוקרמים, ללא בישול	תפוחי אדמה מוקרמים, ללא בישול	מקדים, בגובה 4 ס"מ
70-50	190-160	⊗	2		כלי בישול חסין חום	תפוחי אדמה מוקרמים, ללא בישול	מקדים, בגובה 4 ס"מ, 2 מפלסים
80-60	170-150	⊗	1+3		כלי בישול חסין חום	כלי בישול חסין חום	סופה
45-35	190-170	⊗	2		כלי בישול חסין חום	תבניות אישיות	סופה
30-25	210-190	⊗	3				

* יש לעין בהוראות של האזינה.

בעת פתיחת מכסה הכל'י בגמר הבישול, עלול להיפלט החוצה כייטור בטמפרטורה גבוהה מאד. הרימו את המכסה בצד המרוחק מכם, כך שהקייטור החם לא יפלט לכיוונכם. גם כאשר משלימים בכל'י סגור, ניתן ליצור מעטה פריך על נתחי עופ. כדי להשיג תוצאה זו, השתמשו בכל'י צליה בעל מכסה זכוכית, והעלו את הטמפרטורה.

צליה בగ'ריל

הפקידו לשומר את דלת התנור סגורה בעת השימוש בוג'ריל. לעולם אל תשתמשו בוג'ריל כshedlat התנור פתוחה. הכניסו את התבנית הרב-תכליתית לתוך התנור בגובה המזמין בטבלה, כאשר מדף הרשת מחובר אליה. טפטופי השמן של העוף הנצלה ייאספו בתבנית הרב-תכליתית. ודאו שמדד הרשת מונח כראוי על התבנית הרב-תכליתית. ←"אבזרים" בעמוד 10 ←

הערה: בעת צליה של נתחי עופ עתרי שומן, אל תכניסו את התבנית הרב-תכליתית ישר מתחת למדד הרשת, אלא במלבושים. 2.

בעת צליה, השטדיו שנתחי המזון הנצלים יהיו במשקל וועבי דומים. דבר זה יאפשר לעוף להשחים באופן אחיד ולהריאור בשרני ועסיסי. הניחו את נתחי המזון ישירות על גב מדף הרשת.

השתמשו במלקחים כדי להפוך את נתחי המזון שאתם צולמים. אם תנקבו את העוף במזלג, הנזלים יפלטו החוצה והוא יתייבש.

הערות

■ ייחידת הג'ריל מופעלת וכביתת לסירוגין. זה תופעה רגילה. ההגדרות שנקבעו עבור הג'ריל יקבעו את תדרכותה. ■ בעת צליה, עלולה להיווצר כמהות גדולה של עשן.

ערכי הגדרות מומלצים

בטבלה שלහן, תמצאו המלצות להגדרות המתאימות להכנת סוג עופות שונים. הטמפרטורה ומשך זמן הבישול תלויים בכמות המזון, בהרכבו ובטמפרטורה שלו. משום כך, בטבלה

עופ

התנור מעמיד לרשותכם מגוון סוג חיים להכנת מאכל עופ שונים. בטבלה שלහן, תמצאו המלצות להגדרות המתאימות להכנת מגוון תבשילים.

צליה על מדף הרשת

השימוש במדד הרשת מומלץ במיוחד במקרים הנצליים בו-זמןית. גודולים או לצליה של מספר נתחים הנצליים בו-זמןית.

הכניסו את התבנית הרב-תכליתית לתוך התנור בגובה המזמין בטבלה, כאשר מדף הרשת מחובר אליה. ודאו שמדד הרשת מונח כראוי על התבנית הרב-תכליתית. ←"אבזרים" בעמוד 10 בהתאם לגודל ולסוג העוף, תוכלו למזוג עד ½ ליטר של מים אל תוך התבנית הרב-תכליתית. המים בתבנית ילכו את טפטופי השמן של העוף הנצלה. לאחר מכן, תוכלו להכין רוטב ממיצי העוף. שיטה זו גם תצמצם את כמות העשן הנפלט ותסייע לשמור על ניקיונו של תא התנור.

צליה בתוך כלים

השתמשו בכל'י צליה המתאימים לשימוש בתנור. ודאו שכלי הבישול שלכם מתאימים לתא התנור. מומלץ מאוד להשתמש בכל'י בישול שעשוים זכוכית. הניחו כל'י בישול חמימים שעשוים זכוכית על גב מדף הרשת. לאחר מכן הוציאו את הכל'י הבישול. אם המשטח שעליו אתם מניחים את הכל'י הוא רוטב או קר, הכל'י הזכוכית עלול להיסדק.

כל'י צליה מבריקים העשוים נירוסטה או אלומיניום, מחזירים את קירינת החום כמו מראה, וכן אינם מתאימים במיוחד למטריה זו. העוף יצלה לפחות ולא ישחיהם כראוי. הגבירו את חום התנור /או הארכו את משך הבישול.

עללו בהתאם להוראות היצרן בעת השימוש בכל'י צליה כלשהו.

כלים ללא מכסה

לצליה של עופ, מומלץ להשתמש בתבנית/כל'י עמוק. הניחו את התבנית/כל'י על גב מדף הרשת בתוך התנור. אם אין ברשותכם כל'י צליה מתאימים, השתמשו בתבנית הרב-תכליתית.

כלים עם מכסה

שימוש בכל'ים עם מכסה מסיע בשמירה על ניקיונו של תא התנור. ודאו שהמכסה מתאימה לכל'י הבישול ואוטם אותו. היטב. הניחו את הכל'י על גב מדף הרשת בתוך התנור.

עוצות

- בעת בישול של ברווז או אוז, מומלץ לנקב את העור באזורי שנמצא מתחת לכנפיים. פועלה זו תאפשר לשונם לטפטף החוץ.
- בעת צלייה של חזה ברווז, חרצוי מספר חריצים בעור. אין צורך להפוך את חזה הברווז.
- בעת הפיכת של עופות, ודאו שצד החזה או צד העור נמצאת תחילת הצד התיכון.
- עוף יירא פריך ו蕭ום במילוי אם תמרחו עליו מי מלך או מיץ תפוזים לקרחת סוף הצליה.
- הסירו מתא התנור אביזרים אשר אינם בשימוש. כך תבטיחו תוצאות אפייה מיטביות, ותוכלו לחסוך עד 20% מצריכת האנרגיה.

סוגי חיים:

- חימום עליון/תחתון
- צלייה בסחרור אויר
- גראיל, שטח גודל
- פונקציית CoolStart

מופייעים טוחוי ערכים עבור הגדרות. נסו להשתמש בערכיהם הנומכים יותר בתחלילה. במידת הצורך, תוכלו להעלות את הטמפרטורה בפעם הבאה.

הערכים המובאים בטבלה מתבססים על ההנחה שאתם מכניםים לתנור החק נתchia עוף לא ממולא, מקורר המוקן לצלייה. בדרך זו, תוכלו לחסוך עד 20% מצריכת האנרגיה. אם תחמו את התנור מראש, תוכלו לקצר את זמן האפייה במספר דקות. בטבלה שלහן, תמצאו המלצות להגדרות המתאימות להכנת עוף במשקלים שונים. אם ברצונכם לבשל נתchia עוף כבדים יותר, השתמשו בטמפרטורה נמוכה יותר. בעת צלייה של מספר נתחים, השתמשו במשקל הנתוח הכבד ביותר כדי לקבוע את זמן הבישול. מומלץ שהנתחים הנפרדים יהיו בגודל דומה לפחות או יותר.

כלל: ככל שהעוף גדול יותר, כך הטמפרטורה תהיה נמוכה יותר וזמן הבישול ארוך יותר.

הפקו את נתchia העוף לאחר שחלף $\frac{1}{2}$ עד $\frac{2}{3}$ מהזמן המצוין בטבלה.

עזרה: הקפידו להשתמש בנייר אפייה המותאם לטמפרטורות שכונונתכם להשתמש. הקפידו תמיד לחזור את נייר האפייה לגודל המתאים.

סוג המאכל	אביזרים/כליים	גובה המדף	סוג החימום ב- $^{\circ}\text{C}$	טמפרטורה הגדרת משך זמן בדיקות
עוף	מדף רשת	2	220-200	70-60
פילה חזה עוף, נתחים של 150 גר' (צליה)	מדף רשת	4	-	20-15 *3
מנות עוף קטנות, במשקל 250 גר' כל אחת	מדף רשת	3	230-220	35-30
תבנית רב-תכליתית	מדף רשת	3	»	-
פריגית, 1.5 ק"ג	מדף רשת	2	220-200	90-70
ברווז ואוז				
ברווז, 2 ק"ג	מדף רשת	1	200-180	110-90
מחזה ברווז, נתחים של 300 גר'	מדף רשת	3	250-230	20-17
אוז, 3 ק"ג	מדף רשת	2	180-160	150-120
שוקי אוז, 350 גר' כל אחד	מדף רשת	2	230-210	50-40
הודו				
תרנגול הודו קטן, 2.5 ק"ג	מדף רשת	2	200-180	90-70
מחזה הודו, ללא עצמות, 1 ק"ג	כלי בישול עם כיסוי	2	260-240	100-80
ירק הודו, עם עצמות, 1 ק"ג	מדף רשת	2	200-180	100-80

* חיים מקדמים

בזמן הבישול, הקפידו שצד העור יהיה תחילת חלק התיכון. כאשר הנתיח מוקן, כבו את התנור והניחו לו לנוח בתנור למשך 10 דקות נוספות. פועלה זו מאפשרת פיזור טוב יותר של מיצ' הבשר. אם יש צורך, עטפו את נתיח הבשר ברדייד אלומיניום. זמן המנוחה המומלץ אינו כולל בזמן הבישול הכלול.

צליה על מדף הרשת

כאשר צוליםبشر על מדף הרשת, הוא יקבל מעטה פריך מכל הצדדים.

התנור מעמיד לרשותכם מגוון סוג חיים להכנת בשר. בטבלת הגדרות, תמצאו המלצות להגדרות המתאימות להכנת מגוון תבשילים.

צליה וטיגון איטי

מרחו שומן עלبشر רזה לפני הצורך או כסו אותו ברכזעות שומן. צרו חתכים צולבים בעור. אם אתם הופכים את נתיח הבשר

גם כאשר מбалלים בכלי צליה סגור, ניתן ליצור מעטת פרי' על הבשר. כדי להשיג תוצאה זו, השתמשו בכלי צליה בעל מכסה זכוכית, והעלו את הטמפרטורה.

צליה בגריל

הकפידו לשמר את דלת התנור סגורה בעת השימוש בגריל. לעומת זאת השתמשו בגריל כshedlat התנור פתוחה.

הכניסו את התבנית הרב-תכליתית לתוך התנור בגובה המזין בטבלה, כאשר מדף הרשת מחובר אליו. טפטופי השמן של הבשר הנצללה ייאספו בתבנית הרב-תכליתית. ודאו שמדף הרשת מונח כראוי על התבנית הרב-תכליתית.

← "אביירם" בעמוד 10

הערה: בעת צליה של נתיחי עוף עתירי שומן, אל תכניסו את התבנית הרב-תכליתית ישר מתחת למדף הרשת, אלא במלול 2.

בעת צליה, השטדלן שנתיחי המזון הנצללים יהיו במשקל ועובי דומים. דבר זה יאפשר לעוף להשחים באופן אחיד ולהישאר בשורי ועשיסי. הניחו את נתיחי המזון ישירות על גבי מדף הרשת.

השתמשו במלקחים כדי להפוך את נתיחי המזון שאתם צולמים. אם תנבקו את העוף במזלג, הנזלים יפלטו החוצה והעוף יתייבש.

הערות

- יחידת הגaryl מופעלת וככית לסייען. זה תופעה רגילה. ההגדרות שנקבעו עבור הגaryl יקבעו את תדרותה.
- בעת צליה, עלולה להיווצר כמות גדולה של עשן.

ערכי הגדרות מומלצים

בטבלה שלhalbן, תמצאו המלצות להגדרות המתאימות להכנת מגון תבשיליبشر. הטמפרטורה ומשך זמן הבישול תלויות בכמות המזון, בהרכבה ובטמפרטורה שלו. משום כך, בטבלה מופיעים טוווחי ערכים עבור ההגדרות. נסו להשתמש בערכים הנמנוכים יותר בתחום. במידת הצורך, תוכלו להעלות את הטמפרטורה בפעם הבאה.

הערכים המובאים בטבלה מתייחסים לבשר קר המונח בתוך תנור שלא חום מראש. בדרך זו, תוכלו לחסוך עד 20% מצריכת האנרגיה. אם תחממו את התנור מראש, תוכלו לזכור את זמן הצליה במספר דקות.

בטבלה תמצאו מידע על סוג צלי שוניים וערכי ברירת מחדל המתייחסים למשקלים שונים. אם ברצונכם לצלות נתח בשר כבד, הקפידו להוריד את הטמפרטורה. בעת צליה של מס' נתחים, השתמשו במשקל הנתח הכבד ביותר כדי לקבוע את זמן הבישול. מומלץ שהנתחים הנפרדים יהיו בגודל דומה פחות או יותר.

ככל שנותה הבשר גדול יותר, כך הטמפרטורה תהיה נמוכה יותר וזמן הבישול אורך יותר.

הפכו את נתיחי הבשר לאחר שחלף $\frac{1}{2}$ עד $\frac{2}{3}$ מהזמן המציין בטבלה.

אם ברצונכם להשתמש במתICON משלכם, נסו למצוא מנתה בטבלה, והשתמשו בערכיהם המומלצים כנקודות התיאחסות. מידע נוסף הנוגע לצליה, טיגון וצליה בגריל תוכלו למצוא בסעיף העצות וההערות שלאחר הטבלה.

הסירו אביזרים מתא התנור אשר אינם בשימוש. כך תבטיחו תוצאות אפייה מיטבית, ותוכלו לחסוך עד 20% מצריכת האנרגיה.

בהתאם לגודל ולסוג הבשר, תוכלו למזוג עד $\frac{1}{2}$ ליטר של מים אל תוך התבנית הרב-תכליתית. המים בתבנית יכולו את טפטופי השמן של הבשר הנצללה. לאחר מכן, תוכלו להכניסם טרובל מימי' הבשר. שיטה זו גם תצמצם את כמות העשן הנפלט ותסייע בשימירה על ניקיונו של תא התנור.

הכניסו את התבנית הרב-תכליתית לתוך התנור בגובה המזין בטבלה, כאשר מדף הרשת מחובר אליה. ודאו שמדד הרשת מונח כראוי על התבנית הרב-תכליתית. ← "אביירם" בעמוד 10

צליה וטיפול איטי בכלי>bishol מתאימים

noch יותר לצלות ולטגן בשור בתוך כלים מתאימים. כמו כן, קל יותר להוציא את נתיח הבשר מהתנור ולהכניס את הרוטב בתוך כל הצליה עצמה.

השתמשו בכל צליה המתאימים לשימוש בתנור. ודאו שכלי>bishol שלכם מתאים לתא התנור.

מומלץ מאוד להשתמש בכל צליה לשימוש שעשיים זכוכית. הניחו כל צליה חמים שעשיים זכוכית על גבי بد או מחלצת יבשה לאחר מכן המשטח שעליו אתם מניחים את הכלי הוא רוטב או קר, כל הצלוכית עלול להיסדק.

לבשר דל שומן מומלץ להוסיף מעט נזלים. יש למזוג $\frac{1}{2}$ ס"מ נזלים לתוך כל צליה עשוי זכוכית.

כמות הנזלים תלויות בסוג הבשר, החומר ממנו עשוי הכליל והיותו מכוסה או לא. כאשר מכינים בשור בכל צליה עשויAMIL יש להוסיף מעט יותר נזלים בהשוואה לכל הצליה עשוי זכוכית.

בעת הצליה, הנזלים מתאדים. אם יש צורך, הוסיפו בזיהירות נזול נוספת.

כל צליה מבrikim העשוים נירוסטה או אלומיניום, מחזירים את קרינת החום כמו מראה, ולכן אינם מתאימים במיוחד לטמרה זו. הבשר מתבשל לפחות יוטר ומשחים פחות. הגבירו את חום התנור ו/או הארכו את משך הבישול.

פעלו בהתאם להוראות היצרן בעת השימוש בכל צליה כלשהו.

כלים ללא מכסה

השתמשו בתבנית/כל צליה עמוק לצלחת בשר. הניחו את התבנית/כל צליה מתאימים, השתמשו בתבנית הרב-תכליתית.

כלים עם מכסה

שימוש בכלים עם מכסה מס'יע בשימירה על ניקיונו של תא התנור. ודאו שהמכסה מתאימים לכל צליה>bishol ואוטם אותו היטב. הניחו את הכליל על גבי מדף הרשת בתוך התנור.

יש להשאר לפחות 3 סנטימטרים בין נתיח הבשר למכסה כל צליה>bishol. הבשר עשוי לתפוח.

בעת פתיחת מכסה הכליל בגמר הבישול, עלול להיפלט החוצה קיטור בטמפרטורה גבוהה מאד. הרימו את המכסה באזן המרוחק מכם, כך שהקיטור החם לא יפלט לפניכם.

אם יש צורך, טגןו קלות את הבשר על-די צריבתו מכל הצדדים. הוסיפו מים, יין, חמוץ או נזול דומה לנוזל הטיגון. יש למזוג 2-1 ס"מ נזלים לתוך כל הצליה.

בעת הצליה, הנזלים מתאדים. אם יש צורך, הוסיפו בזיהירות נזול נוספת.

- צלייה בסחורה אוויר
- גרייל, שטח גדול

סוגי חימום:
 חימום עליון/תחתון

הבישול בדיקות	זמן החימום ב- $^{\circ}$ C.	טמפרטורה הגדרת משך המדף	גובה הגриיל	אביזרים/כליים	סוג המאכל	
					בקר	עגל
50-40	-	220-210	<input checked="" type="checkbox"/>	2	מדף רשת	פליה בקר, מדיום, 1 ק"ג
160-130	-	220-200	<input checked="" type="checkbox"/>	2	כלי בישול עם כיסוי	צלិ בקר בקירה, 1.5 ק"ג
70-60	-	230-220	<input checked="" type="checkbox"/>	2	מדף רשת	סינטה, מדיום, 1.5 ק"ג
20-15	3	-	<input type="checkbox"/>	5	מדף רשת	אונמצות בעובי 3 ס"מ, מדיום
30-25	3	-	<input type="checkbox"/>	4	מדף רשת	המברגר בעובי 3-4 ס"מ
טלחה						
80-50	-	190-170	<input checked="" type="checkbox"/>	2	כלי בישול, ללא מכסה	שוק טלה, ללא עצם, מדיום
50-40	-	190-180	<input checked="" type="checkbox"/>	2	מדף רשת	אוכף טלה עם עצם (הסירו גידים, בצעו חתכים לאורך מכיוון העצם, אל הפה את הבשר)
16-12	3	-	<input type="checkbox"/>	5	מדף רשת	פרוסת בשר טלה**
נקניקיות						
15-10	3	-	<input type="checkbox"/>	4	מדף רשת	נקניקיות צלויות
תבשילי בשר						
70-60	-	180-170	<input checked="" type="checkbox"/>	2	כלי בישול, ללא מכסה	קצץ בשר, 1 ק"ג

* חימום מקדמים
 ** הכניסו את התבנית הרב-תכליתית מתחת לבשר במפלס 2.

עצות לצלייה, טיגון וצליה בגריל

הכינו את המזון בתוך כלי צלייה סגור או השתמשו במgesch הצלייה. שימוש במgesch הצלייה נותן תוצאות מיטביות. תוכלו לרכוש אתgesch הצלייה כאביזר מיוחד.	תא תנור מתלבך מאד.
בדקו את מיקום התבנית ואת הגדרת הטמפרטורה. בחרו טמפרטורה נמוכה יותר וקצרו את זמן הצלייה לפי הצורך.	הצל כהה מדי ומתחילה להיסדק ולהיחרר או שהצליל יבש מדי.
בגמר הצלייה, העלו את הטמפרטורה או הפעילו את הגриיל לזמן קצר.	הקרום הפריך דק מדי.
בפעם הבאה, השתמשו בכלי צלייה קטן יותר או הוסיףו כמות גדולה יותר של נזלים.	הצל נראה טוב, אך מיצי הבשר נשרפים.

<p>הצל' נראה טוב, אך מיצי הבשר בפעם הבאה בחרו בכלי צל'יה גדול יותר או השתמשו בכמות קטנה קטנה יותר של נזלים.</p> <p>המכסה של כלי צל'יה צריך להתאים היטב ולהיסגר היטב.</p> <p>הנמייכו את הטמפרטורה והוסיפו כמהות גדולה יותר של נזלים בעת הטיגון.</p> <p>אין להוסיף מלח לבשר אלא לאחר צל'יתו. מליח גורם לבשר להפריש נזלים. הקפידו לא לנקי את הבשר בעת הפיכתו. השתמשו במלקחים כדי להפוך את הבשר.</p>	<p>בפעם הבאה בחרו בכלי צל'יה גדול יותר או השתמשו בכמות קטנה קטנה יותר של נזלים.</p> <p>הבשר נשרפף במהלך הטיגון.</p> <p>המזון הצל'י יישן מדי.</p>
--	--

דגים

<p>פעלו בהתאם להוראות היצרן בעת השימוש בכלים צל'יה כלשהו.</p> <p>כלים ללא מכסה לבישול דג שלם, מומלץ להשתמש בתבנית/כלי צל'יה עמוק. הניחו את התבנית/כלי על גבי מדף הרשת בתוך התנור. אם אין ברשותכם כל' צל'יה מתאימים, השתמשו בתבנית הרב-תכליתית.</p> <p>כלים עם מכסה שימוש בכלים עם מכסה מסיע בשימירה על ניקיונו של תא התנור. ודאו שהמכסה מתאים לכל' הבישול ואוטם אותו היטב. הניחו את הכל' על גבי מדף הרשת בתוך התנור. ב庆幸 הנטיתת מכסה הכל' בגמר הבישול, עלול להיפלט החוצה קיטור בטמפרטורה גבוהה מאד. הרימו את המכסה בצד המרוחק מכם, כך שהקיטור החם לא יפלט לכיוונכם.</p> <p>גם אפשר מבשלים בכל' סגור, ניתן ליצור מעטה פריך על הדג. כדי להשיג תוצאה זו, השתמשו בכל' צל'יה בעל מכסה זכוכית, והעלו את הטמפרטורה.</p>
--

ערכי הגדרות מומלצים

בטבלה שלහלן, תמצאו המלצות להגדרות המתאימות להכנת מגוון תבשילי דגים. הטמפרטורה ומשך זמן הבישול תלויים בכמות המזון, בהרכבה ובטמפרטורה שלו. משום כך, בטבלה מופיעים טוחחי ערכים עבור ההגדרות. נסו להשתמש בערכים הנמוכים יותר בתחילת. אם יש צורך, השתמשו בכל' צל'יה בעל מכסה נוספת.

הערכים המובאים בטבלה מתייחסים לדגים קרים המונחים בתוך תנור שלא חומם מראש. בדרך זו, תוכלן לחסוך עד 20% מצריכת האנרגיה. אם תחמו את התנור מראש, תוכלן לזכור את זמן הצל'יה במספר דקות.

בטבלה שלහלן, תמצאו המלצות להגדרות המתאימות להכנת מנונות שונות של דגים, עם הגדרות ברירת מחדל עבור משקלים שונים. אם ברצונכם לבשל דג כבד יותר, השתמשו בטמפרטורה נמוכה יותר. בעת צל'יה של מספר דגים בו-זמןית, השתמשו במשקל הדג הכבד ביותר כדי לקבוע את זמן הבישול. מומלץ שהדגים יהיו בגודל דומה פחות או יותר.

ככל: ככל שהדג גדול יותר, כך הטמפרטורה תהיה נמוכה יותר וזמן הבישול ארוך יותר.

הפקו דגים שאינם מונחים בתנוכת שחיה לאחר שחלף $\frac{1}{2}$ עד $\frac{2}{3}$ מהזמן המצוין בטבלה.

הערה: הקפידו להשתמש בניר אפייה המותאם לטמפרטורות שבכונתכם להשתמש. הקפידו תמיד לחזור את ניר האפייה לגודל המתאים.

התנור מעמיד לרשותכם מגוון סוגי חימום להכנת מאכלים שונים. בטבלת ההגדרות, תמצאו המלצות להגדרות המתאימות להכנת מגוון תבשילים.

אין צורך להפוך כאשר מדובר בדג שלם. הניחו את הדג השלם בתנור בתנוכת השחיה שלו, כאשר סנפיר הגב פונה כלפי מעלה. ניתן להניח בחலל הבطن של הדג חצי תפוח אדמה או כל' בישול קטן חסין חום, כדי להעניק לו יציבות. תדעו שהdag מוקן כאשר ניתן להסיר את סנפיר הגב בקלות.

צל'יה וצל'יה בגריל על מדף הרשת

הכניסו את התבנית הרב-תכליתית לתוך התנור בגובה המציג בטבלה, כאשר מדף הרשת מחובר אליה. ודאו שמדד הרשת מונח כראוי על התבנית הרב-תכליתית. ← → "אבזרים" בעמוד 10

הערה: בעת צל'יה של נתוח דגים עתיר שומן, אל תכניסו את התבנית הרב-תכליתית יש מתחת למדף הרשת, אלא בפתח 2.

בהתאם לגודל ולסוג הדג, תוכלן למזוג עד $\frac{1}{2}$ ליטר של מים אל תוך התבנית הרב-תכליתית. הם ייאספו את הנזלים המטיפותים. באופן זה ייווצרו פחות אדים ותא התנור ישומר על ניקיונו.

הקפידו לשמר את דלת התנור סגורה בעת השימוש בגריל. לעולם אל תשתמשו בגריל כshedlat התנור פתוחה. בעת צל'יה, השתדלו שנתחז המזון הנצלים יהיו במשקל וועובי דומים. דבר זה יאפשר לך להשחים באופן אחיד ולהישאר בשני ועשי. הניחו את נתוח המזון ישירות על גבי מדף הרשת.

השתמשו במלקחים כדי להפוך את הדג במזלג, הנזלים יפלטו החוצה והוא אם תנקבו את הדג במזלג, הנזלים יפלטו החוצה והוא יתייבש.

הערות

- ייחידת הגרייל מופעלת וככית לסייעו. זהו תופעה רגילה. ההגדרות שנקבעו עבור הגרייל יקבעו את תדרותה.

- בעת צל'יה, עלולה להיווצר כמהות גדולה של עשן.

צל'יה ובישול בכל' בישול מתאימים

השתמשו בכל' צל'יה המתאימים לשימוש בתנור. ודאו שכל' הבישול שלכם מתאים לתא התנור.

מומלץ מאוד להשתמש בכל' בישול שעשוים זכוכית. הניחו כל' בישול חמימים עשויים זכוכית על גבי BD או מחלצת יבשה לאחר סיום הבישול. אם המשטח שעליו אתכם מניהים את הכל' הוא רטוב או קר, כל' הזכוכית עלול להיסדק.

כל' צל'יה מבקרים העשוים כמו מראה, וכן אינם מתאימים במיוחד למטריה זו. הדג מתבשל לפחות יותר ומשחים בצורה טובה פחות. הגבירו את חום התנור /או האריכו את משך הבישול.

- סוגי חימום:
- חימום עליון/תחתון
 - צליה בסחזור אוויר
 - גראיל, שטח גודל

הסירו מתא התנור אביזרים אשר אינם בשימוש. כר בטיחתו תוצאות אפייה מיטביות, ותוכלו לחסוך עד 20% מצריכת האנרגיה.

סוג המאכל	אביזרים/כליים	גובה המדף	סוג החימום ב- $^{\circ}\text{C}$	טמפרטורה הגדרת הבישול בדקות	30-20	40-30	25-15 *1	20-10	30-20	60-45	30-20
דגים		מדף רשת		מדג, צליי בגריל, שלם, במשקל 300 גר', לדוגמה טרופה		מדג, צליי בגריל, שלם, במשקל 1.5 ק"ג, מדף רשת לדוגמה סלמון		מדף רשת		מדף רשת	
פילה דג		מדף רשת		פילה דג, ללא תוספות, צליי בגריל		אומצות דגים בעובי 3 ס"מ**		מדף רשת		קליז, בישול עם כיסוי	
דגים, קפואים		מדף רשת		פילה דג, מוקرم		אצבועות דגים (הפכו במהלך הבישול)		תבנית רב-תכליתית		קליז, בישול עם כיסוי	
* חימום מקדים		** הכנסו את התבנית הרב-תכליתית מתחת לדגים במפלס 2.									

נייר אפייה

הकפידו להשתמש בנייר אפייה המותאם לטמפרטורות שבכוננותם להשתמש. הקפידו תמיד לחזור את נייר האפייה לאגודל המתאים.

ערכי הגדרות מומלצים

בטבלה שלහלן, תמצאו המלצות להגדרות המתאימות להכנת מגון תבשילים. הטמפרטורה ומשך הזמן הבישול תלויים בכמות המזון ובהרכבה. משום כך, בטבלה מופיעים טוווח ערכים עבור הגדרות. נסו להשתמש בערכים הנומוכים יותר בתחילת. טמפרטורה נמוכה יותר תביא להשחמה אחידה יותר. אם יש צורך, השתמשו בערך גובה יותר בפעם הבאה.

הערכים המובאים בטבלה מתייחסים לתבשילים המונחים בתוך התנור הkr. אם תחמוו את התנור מראש, תוכלו לקצץ את זמן האפייה במספר דקות.

אם ברצונכם לאפות פריט כלשהו על פי מתכוון משלכם, נסו למצוא פריט דומה בטבלה, והשתמשו בערכים המומלצים כנקודות התיאחות.

ירקות ותוספות

בעיף זה תמצאו מידע על הכנסת ירקות צליים, תפוחי אדמה ומוצרים קפואים מתחופי אדמה.

הסירו אביזרים מתא תנור אשר אינם בשימוש. ההנחיות שלහלן יסייעו לכם להשיג תוצאות בישול אידיאליות ולחסוך באנרגיה.

גובה המדף

השתמשו בגובה המדף כפ' שמצוין.

בישול במפלס אחד
עקבו אחר ההוראות בטבלה.

בישול בשני מפלסים בו-זמן
השתמשו באוויר חם D4. מזון המונח במספר מגשי אפייה המוכנסים לתנור באותו זמן, לא יהיה מוכן בהכרח באותו הזמן.

- תבנית רב-תכליתית: מפלס 3
- מגש אפייה: מפלס 1

אביזרים

הקפידו להשתמש באביזרים מתאימים וודאו שהם מכניים אוותם למתא התנור בצורה הנכונה.

מדף רשת
הכניםו את מדף הרשת כאשר צידם הפתוח פונה כלפי הדלת והמסילה החיצונית פונה כלפי מטה.

תבנית רב-תכליתית או מגש אפייה
החליקו פנימה את התבנית הרב-תכליתית או את מגש האפייה עד למעצור, כאשר השפה המשופעת פונה לכיוון הדלת.

■ ג'ריל, שטח גדול
CoolStart ■
■ פונקציית 4D ■

סוגי חימום:
■ אויר חם 4D ■

סוג המאכל						
tabshili_yrikot						
ירקות צלויים						
תפוחי אדמה						
תפוחי אדמה אפויים, ח齊ים						
מצריים מתפוחי אדמה, קפואים						
רושא תפוחי אדמה						
ג'יסי תפוחי אדמה, ממולאים*						
קרוקטים*						
טוגנים*						
טוגנים, 2 מפלסים + מגש אפייה						
15-10	3	-	■	5	tabshili_yrikot	tabshili_yrikot
60-45	-	180-160	■	3	tabshili_yrikot	tabshili_yrikot
-	-	-	■	3	tabshili_yrikot	tabshili_yrikot
-	-	-	■	3	tabshili_yrikot	tabshili_yrikot
-	-	-	■	3	tabshili_yrikot	tabshili_yrikot
-	-	-	■	3	tabshili_yrikot	tabshili_yrikot
40-30	-	210-190	■	3+1	tabshili_yrikot	tabshili_yrikot

* יש לעין בהוראות עליל האזינה.

1. חלב עמיד מספיק לחם עד טמפרטורה של 40°C בלבד.
 2. ערבעו פנימה 150 גר' של יוגurt מצון.
 3. מצאו לערך צנצנות קטנות וכוסו בניילון נצמד.
 4. הניחו את הкусות או הצנצנות על רצפת תא התנור ובלו' בהתאם להנחיות.
 5. בגמר ההכנה, יש לצנן את היוגurt בתוך המקרר.
- סוג החימום ■ אויר חם 4D

יוגרט

תנור זה מאפשר לכם להכין בעצמכם יוגurt טעים ומצוין.

הכנת יוגרט

1. הסירו אביזרים ומדים מהתנור. יש לרוקן את תא התנור.
2. חממו ליטר אחד של חלב (3.5% שומן) על הכיריים 90°C וצנמו אותו לטמפרטורה של 40°C .

סוג המאכל						
tabshili_yrikot						
tabshili_yrikot						
tabshili_yrikot						
7-8	40-45	■	tabshili_yrikot	tabshili_yrikot	tabshili_yrikot	tabshili_yrikot

מדף רשת

הכניסו את מדף הרשת כאשר צידו הפתוח פונה כלפי הדלת והמסילה החיצונית פונה כלפי מטה.

תבנית רב-תכליתית או מגש אפייה

החליקו פנימה את התבנית הרב-תכליתית או את מגש האפייה עד למעצור, כאשר השפה המשופעת פונה לכיוון הדלת.

tabshili_yrikot וкли אפייה

מומלץ להשתמש בתבניות אפייה ממתכת בצלע כהה. בדרך זו, תוכלו לחסוך עד 35% מצריכת האנרגיה.

כלים העשויים נירוסטה או אלומיניום, מחזירים את אנרגיית החום כמו מראה. מתאים יותר להשתמש בכליםysis בישול העשויים אמייל, זכוכית עמידה בחום או יציקת אלומיניום מצופה.

tabshili_yrikot העשויות פח, קרמיקה זכוכית מארכיות את זמן האפייה וגורמות להשחמה לא אחידה.

חיסכון באנרגיה באמצעות סוגי חימום Eco

תוכלו לחסוך באנרגיה על-ידי שימוש בסוגי החימום החסוכניים "אויר חם Eco" ו-"חימום עליון/תחתון Eco".

הניחו את המזון בתא התנור הריק, לפני שהוא התחמם. אחרת, לא תחסכו כל באנרגיה. הקפידו לשמור את דלת התנור סגורה בעת הבישול.

הסירו אביזרים מהתא התנור אשר אינם בשימוש. ההנחיות שלහן יסייעו לכם להשיג תוצאות בישול אידיאליות ולהסוך באנרגיה.

השתמשו רק באביזרים מקוריים המסופקים עם המכשור. אביזרים אלה מותאמים לתנור שברשותכם ולמצבי הפעולה הייחודיים שלו.

אביזרים

הקפידו להשתמש באביזרים מותאמים וודאו שאתם מכנים אותם לתא התנור לצורכי הנכונה.

יוטר תביא להשכחה אחידה יותר. אם יש צורך, השתמשו בערך גבוה יותר בפעם הבאה.

הערה: לא ניתן לקצץ את זמן האפייה על-ידי העלאת הטמפרטורה. הדבר יגרום לאפייה חיצונית של העוגה או המאפה מבלי שחלקם הפנימי ייאפה כראוי.

- סוגי חימום:
- אובייר חם Eco
 - חימום עליון/תחתון Eco

נייר אפייה

הקפידו להשתמש בנייר אפייה המותאם לטמפרטורות שכוכנותם להשתמש. הקפידו תמיד לחותן את נייר האפייה לגודל המתאים.

ערכי הגדרות מומלצים

כאן תמצאו הגדרות מומלצות להכנת מגוון תבשילים. הטמפרטורה וזמן האפייה תלויות בכמות הבצק וברכבה. משום כך, בטבלה מופיעים טוויח' ערכים עבור הגדרות. נסו להשתמש בערכים הנמוכים יותר בתחילת טמפרטורה נמוכה

סוג המאכל	אביזרים/כלי	גובה המדף	סוג החימום ב- $^{\circ}\text{C}$	טמפרטורה מושך זמן הבישול בדקות
עוגות בתבנית				
עוגת ספוג בתבנית	תבנית טבעתית/תבנית לעוגה	2	Ⓐ	80-60 160-140
ביסוס פלאן, ספוג	תבנית לבסיס פלאן	2	Ⓐ	30-20 170-150
ביסוס ספוג (2 ביצים)	תבנית לבסיס פלאן	2	Ⓐ	30-20 170-150
עוגת פלאן על ביסוס ספוג (3 ביצים)	תבנית קפיצית לעוגה, קוטר 26 ס"מ	2	Ⓐ	40-25 170-160
עוגת פלאן על ביסוס ספוג (6 ביצים)	תבנית קפיצית לעוגה, קוטר 28 ס"מ	2	Ⓐ	60-50 160-150
עוגת שמרים טבעתית	תבנית טבעתית	2	Ⓑ	70-50 170-150
עוגות במgesch				
עוגת ספוג עם ציפוי יבש	מגש אפייה	3	Ⓐ	40-25 170-150
טארט בזק פריך עם ציפוי יבש	מגש אפייה	3	Ⓐ	35-25 180-170
רולדה	מגש אפייה	3	Ⓐ	20-15 190-180
כיכר קלואה, סברינה	מגש אפייה	3	Ⓑ	35-25 170-160
עוגת שמרים עם ציפוי יבש	מגש אפייה	3	Ⓑ	20-15 180-160
מאפים קטנים				
מאפים	מגש למאפים	2	Ⓐ	25-15 180-160
עוגות קטנות	מגש אפייה	3	Ⓐ	35-25 160-150
עוגות רב-תכליתית, 2 מפלסים	תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה	3+1	Ⓐ	40-30 160-150
בזק עלים	מגש אפייה	3	Ⓐ	35-20 190-170
פחζניות	מגש אפייה	3	Ⓐ	45-35 220-200
ביסקויטים	מגש אפייה	3	Ⓐ	30-15 160-140
עוגיות מוזלפות	מגש אפייה	3	Ⓐ	35-25 150-140
עוגות שמרים קטנות	מגש אפייה	3	Ⓑ	35-25 180-160
לחם ולחמניות				
לחם רב-דגנים, 1.5 ק"ג	תבנית עוגה	2	Ⓑ	45-35 210-200
פיתה	תבנית רב-תכליתית	3	Ⓑ	20-15 275-250
לחמניות מתוקות, לא אפיות	מגש אפייה	3	Ⓑ	20-15 190-170
לחמניות לא אפיות	מגש אפייה	3	Ⓑ	30-20 200-180
בשר				
צל' בקר בקדרה, 1.5 ק"ג	כלי בישול עם כיסוי	2	Ⓑ	160-140 220-200
נתח בשר עגל, 1.5 ק"ג	כלי בישול, ללא מכסה	2	Ⓑ	130-110 180-170

סוג המאכל	חומרים/כליים	גובה	המdorf	סוג החימום ב- $^{\circ}\text{C}$	טמפרטורה משך זמן הבישול בדקות
דגים					
35-25	210-190	2	2	כלי בישול עם כיסוי	דג שלם, מטוגן, במשקל 300 גרם, לדוגמה טרוטה
55-45	210-190	2	2	כלי בישול עם כיסוי	דג שלם מטוגן, במשקל 1.5 ק"ג, לדוגמה סלמון
25-15	210-190	2	2	כלי בישול עם כיסוי	פילה דג, ללא תוספות, מטוגן

מאפים עדינים (עוגיות, לחם זנגויל, עוגיות פיקנטיות) במהלך הכנות בחום גבוה מאוד.

אקרילאמיד במזון

אקרילאמיד נוצר בעיקר במוצר דגנים ותפוחי אדמה, לדוגמה תפוחי אדמה פריכים, טוגנים, צנימים, לחמניות, לחם או

עצות להכנה מזון באופן שיצמצם את כמות האקרילאמיד הנוצרת

כללי	<ul style="list-style-type: none"> ■ השתדלו לזכור את זמני הבישול ככל שנitin. ■ בשלו את המזון עד להזהבה, אך לא עד כדי השחמה כהה. ■ חתיכות מזון גדולות ועבות מיכולות פחת אקרילאמיד.
אפייה	במצב חימום עליון/תחתון, חומו עד לטמפרטורה מרבית של 200°C .
ביסקויטים	במצב חימום עליון/תחתון, חומו עד לטמפרטורה מרבית של 190°C .
טוגנים אפויים	ביצים או חלמוני ביצים במתיכון מפחיתים את הייזצרות האקרילאמיד. פזרו את הטוגנים בשכבה אחת ואחדיה על גבי המgesch האפייה. מומלץ להניח לפחות 400 גרם טוגנים על גבי מגש אפייה כדי למנוע מן הטוגנים להתיבש.

כלי בישול

השתמשו בכלים לא עמוקים, כגון כלי הגשה מזכוכית או פורצלן. הניחו את כלי הבישול בתוך התנור וחומו אותו מראש.

הניחו תמיד את כלי הבישול ללא מכסה על מדף הרשת במפלס 2.

מידע נוסף בנוגע לבישול איטי תוכלו למצוא בסעיף העצות והערהות שלאחר הטבלה.

התנור שלכם יכול את מצב הפעלה "Slow cook" (בישול איטי). המתינו תחילתה שתא התנור יתפרק לחוליות. אפשר לתא התנור להתחמם במשך כ-15 דקות, והניחו בזמן זה את כלי הבישול בתוך התנור כדי לחם אותו.

צרכו את הבשר על הcarsים בטמפרטורה גבוהה מאד, ולזמן מספיק. הקפידו לצרוב את הבשר מכל הcialים, גם בצדדים.

בגמר ה操ירה, הניחו את הבשר מיד בתוך כלי הבישול המתחומם. הכניסו את כלי הבישול עם הבשר לתנור והתחלו בבישול האיטי.

ערכי הגדרות מומלצים

הטמפרטורה וזמן הבישול האיטי תלויים בגודל ובכמות הבשר. משום כך, בטבלה מופיעים טוווחי ערכים עבור הגדרות.

- סוג החימום:
- בישול איטי

בישול איטי

בבישול איטי, המזון מתבשל במשך זמן רב בטמפרטורה נמוכה יחסית. על כן, מכנים שיטה זו גם "בישול בטמפרטורה נמוכה".

בבישול איטי מתאים לכל נתיחה הבשר המשובחים (לדוגמה, נתჩים עדינים של בקר, עגל, טלה ועוף) שאוטם מומלץ לבשל לדרגת מדיום-רייר. לאחר תהליך הבישול, הבשר אמרור להישאר עטוי ועדין.

היתרון בשיטת בישול זו הוא שהוא מאפשר מרחב תמן רב בעת תכנון התפריט לארוחה, כיبشر המבושל בטמפרטורה נמוכה נשאר חם לאורך זמן. אין צורך להפוך את הבשר במהלך הבישול. השתדלן לא לפתח את דלת התנור כדי שבסביבת הבישול תהיה איחידה.

השתמשו רק בנתיחהبشر טריים ונקיים, ללא עצמות. הסירו גידים וחותיכות שומן מקצוות הנחתה. חתיכות השומן משאיות טעם חזק וברור בעת בישול איטי. ניתן להשתמש גם בבשר מתובל אוبشر שהושרה במרינה. אלתשימוש בבשר מופשך.

ניתן לחזור את הבשר מיד לאחר סיום הבישול האיטי. אין צורך להניח לו למשך זמן מה. בבישול איטי, הבשר שומר על מראה ורודדר, אך אין זה אומר שהוא נא או שלא בושל די. צריך.

הערה: כאשר בוחרים במצב הבישול האיטי, לא ניתן לדוחות את שעת ההתחלה של הפעולה.

סוג המאכל	כלי בישול	משך זמן	טמפרטורה	זמן צירבה	סוג החימום בדקהות.	גובה המדף	גובה הבישול	בדיקות
עוף								
120-60	*80	8-6	□	2	כלי בישול, ללא מכסה	כחזה ברווז, 400 גר'		
90-60	*90	7-5	□	2	כלי בישול, ללא מכסה	פילה חזה עוף, נתחים של 200 גר'		
210-150	*90	10-8	□	2	כלי בישול, ללא מכסה	כחזה הודו, ללא עצמות, 1 ק"ג		
בקר								
240-180	*80	10-8	□	2	כלי בישול, ללא מכסה	נתחי בקר (שיטל) בעובי 6-7 ס"מ, 1.5 ק"ג		
240-180	*80	6-4	□	2	כלי בישול, ללא מכסה	מוות בקר, שלם, 1 ק"ג		
270-210	*80	8-6	□	2	כלי בישול, ללא מכסה	סינטה בעובי 5-6 ס"מ		
60-30	*80	7-5	□	2	כלי בישול, ללא מכסה	מדלינו בקר/אונמצות שיטל, בעובי 4 ס"מ		
עגל								
240-180	*80	10-8	□	2	כלי בישול, ללא מכסה	נתח עגל, בעובי 4-5 ס"מ, 1.5 ק"ג		
240-210	*80	10-8	□	2	כלי בישול, ללא מכסה	נתח עגל, בעובי 10-15 ס"מ, 1.5 ק"ג		
150-120	*80	7-5	□	2	כלי בישול, ללא מכסה	כחזה עגל, שלם, 800 גר'		
45-30	*80	7-5	□	2	כלי בישול, ללא מכסה	מדלינו עגל בעובי 4 ס"מ		
טלה								
180-120	*80	7-5	□	2	כלי בישול, ללא מכסה	אוכפי טלה, ללא עצם, נתחים של 200 גר'		
210-150	*80	8-6	□	2	כלי בישול, ללא מכסה	שוק טלה, ללא עצם, מדויום, 1 ק"ג, קשור		

* חימום מקדים

עצות לבישול איטי

בישול איטי של כחזה ברווז.	טאגנו את כחזה הברווז במחבת, על צד העור תחילת. בסיום הבישול האיטי, צלו בגריל במשך 3-5 דקות להשתגת פריכות.
בשר המבושל בבישול איטי אינו חממו את צלחות ההגשה והגשו את הרוטב כשהוא חם מאוד כך שנתחי הבשר לא יתקררו מהר כל כך.	חם באوتה המידה כבשר המבושל בבישול רגלי.

יבוש

גדדו ירקות וחילטו אותם. נקזו את עופדי המים מהירקות לאחר ההחלטה, ופזרו אותם באופן אחד על מדף הרשת. יבשו עשבי תיבול כשרהולים מחוברים לגביעולים. פזרו את עשבי התיבול בצורה אחידה ובערימות קטנות על מדף הרשת. השתמשו במפלסי המדים הבאים לצורך ייבוש.	באמצעות שימוש באוויר חם 4D ניתן לייבש מוצר באופן מושלם. סוג זה של שימור גורם לריכוז הטעםים עקב הוצאת המים. השטפו או רוק בפירות, ירקות ועשבי תיבול ללא פגמים, וטטו אוותם היטב. עטפו את מדף הרשת בנייר אפיה או ניר פרוגמנט. נקזו את עופדי המים מתוך הפירות ויבשו אותם.
פירות וירקות עסיסיים במיוחד יש להפוך מספר פעמיים. לאחר הייבוש, הוציאו מיד את הפירותים המיובשים מתוך הניר. היבוש, הוציאו מיד את הפירותים המיובשים מתוך הניר.	אם יש צורך, חתכו את הפירות לפיסות בגודל זהה או לפרוסות דקות. הניחו פירות לא קלופים על כל' מתאים כאשר החלקים החתוכים פונים כלפי מעלה. ודאו שפרוסות הפירות או הפירות אין חופפות זו לזו על מדף הרשת.

המיושש ישאר ארומטי יותר. משום כך, בטבלה מופיעים טוחן ערכיים עבור הגדרות.

אם ברצונכם ליבש פריטי מזון נוספים, נסו למצואו סוג מזון דומה בטבלה, והשתמשו בערכיים המומליצים כנקודות התייחסות.

סוג החימום:
■ אויר חם 4D

ערכי הגדרות מומלצים

בטבלה שלහן, תמצאו המלצות להגדרות המתאימות לייבוש פריטי מזון שונים. הטמפרטורה וזמן הייבוש תלויים בסוג המזון, בתכולת החלות שלו, ב מידת הבשלות ובوعויה. ככל שיירך תהליך הייבוש, כך הזמן ישמר לזמן ארוך יותר. ככל שהഫروسות יהיו דקotas יותר, כך יתקצר תהליך הייבוש והמזון

פירחות, ירקות ועשבי תבלין	אביזרים	טמפרטורה משל זמן הבישול בשעות	סוג החימום ב-C°	טבולה
טבעות תפוחים, בעובי 3 מ"מ, 200 גר' על כל מדפי רשת	1-2 מדפי רשת	9-5	80	■
פירות עם גלעינים (אפרסקים)	2-1 מדפי רשת	10-8	80	■
ירקות שורש (גזרים), מגורדים, חלווטים	2-1 מדפי רשת	8-5	80	■
פטריות פרוסות	2-1 מדפי רשת	9-6	60	■
עשבי תבלין, שטופים	2-1 מדפי רשת	6-2	60	■

נגבו את שולי הצנצנת היבש, כיוון שהשולים חייבים להיות נקיים. הניחו על כל צנצנת את אטם הגומי שלה כאשר הוא רטוב וסגור את המכסה. סגורו את הצנצנות בעדרת התפסים. סדרו את הצנצנות בתוך התבנית הרב-תכליתית כך שלא יגען אחת בשנייה. מזגו 500 מ"ל של מים חמימים (בחום של C-80°) אל תוך התבנית הרב-תכליתית. השתמשו בהגדרות המוצינות בטבלה.

סיום תהליך השימור

פירות

לאחר זמן קצר, יתחילו להיווצר בועות במרקורי זמן קצרים. כבו את המכשיר כאשר כל צנצנות השימור מבועות. בחלוף זמן הקירור שצווין, הוציאו את הצנצנות מתוך תא התנור.

ירקות

לאחר זמן קצר, יתחילו להיווצר בועות במרקורי זמן קצרים. כאשר בועות החלו להיווצר בכל הצנצנות, הורידו את הטמפרטורה ל- 120°C ואפשרו לצנצנות להמשיך לביעב בתנור הסגור, כפי שמצוין בטבלה. בחלוף הזמן שצווין, כבו את התנור והשתמשו בחום השינוי במשך מספר דקות, כפי שמצוין בטבלה.

לאחר השימור, הוציאו את הצנצנות מתוך תא התנור והניחו אותן על מטלית נקייה. אין להניח את הצנצנות החמות על גבי צנצנות קיר או רטוב, היות שהן לפני היסדק. כסו את לשוניות הדיקוק רק כאשר הצנצנות קרות.

ערכי הגדרות מומלצים

הזמןנים המופיעים בטבלה הינם זמינים ממוצעים לשימור פירות וירקות. משך הזמן בפועל מושפע מטמפרטורת החדר, מספר הצנצנות ומהכמות וכן מהטמפרטורה והאיכות של הצנצנות. הגדרות המומלצות מבוססות על שימוש בצנצנות עגולות בנوت ליטר אחד. לפניהם שתכיבו את התנור או תבצעו שינוי כלשהו בהגדרות של התנור, ודאו שההתוכן שבתוכו הצנצנות מבועט כפי שמצופה. הבועות מתחילה לתהוויע לאחר כ-30-60 דקות.

סוג החימום:
■ אויר חם 4D

שימור

תוכלו להכין שימורי פירות וירקות באמצעות המכשיר שברשותכם.

⚠ סכנה פצעה!

אם הנקת השימורים לא נעשית בזרחה נכונה, הצנצנות עלולות להתפוצץ. פעלו על פי ההוראות לשימור.

צנצנות

השתמשו אך ורק בצנצנות שימור נקיים ותקינות. השתמשו רק בטבעות גומי עמידות בחום, נקיים ושלמות. בדקו את תקינות הסוגרים מעוד מועד.

בכל תהליך שימור, השתמשו אך ורק בצנצנות שימור בעליות אותו הגדל ושמכילות את אותו סוג מזון. תא התנור מאפשר הכנה בו-זמנית של שירותים בשש צנצנות לכל היוטר בננות $\frac{1}{2}$, 1 או $1\frac{1}{2}$ ליטר לפחות. אין להשתמש בצנצנות גדולות או גבהות יותר. המכסה עלול להיסדק.

צנצנות שימור לא צרכות לגעת זו בזו במהלך תא התנור במהלך תהליך השימוש.

הכנת פירות וירקות

השתמשו בפירות ובירקות טריים בלבד. שטפו אותם היבש. קלפו, הוציאו גלעינים וליבוט וחתכו את הפירות והירקות לפיסות מתאימות. מלאו את צנצנות השימורים עד לגובה של 2 ס"מ מתחת לשפת הצנצנת.

פירות

מלאו את צנצנות השימורים בחתיכות הפרי והויספו מי סוכר חמימים (כ- 400 מ"ל לצנצנת של 1 ליטר). לכל ליטר של מים:
■ כ- 250 גר' סוכר עבור פירות מתוקים
■ כ- 500 גר' סוכר עבור פירות חמוצים

ירקות

מלאו את הצנצנות בחתיכות הירקות, ומזגו מים חמימים רתוחים.

שימור	כלי בישול	זמן הבישול בדקות	גובה המדף	סוג החימום ב- $^{\circ}\text{C}$	טמפרטורה משך זמן	תפקידים
ירקות, כגן גזר	צנצנות שימור בננות 1 ליטר	1	☒	לפני הופעת הבועות: 40-30	170-160	לפניהם של מילויים
ירקות, כגן מלפפונים	צנצנות שימור בננות 1 ליטר	1	☒	לפני הופעת הבועות: 40-30	120	בעת הופעת הבועות: 40-30
דובדבנים וציציפים	צנצנות שימור בננות 1 ליטר	1	☒	לפני הופעת הבועות: 40-30	-	חומר שיורי: 30
תפוחים, דובדבנים	צנצנות שימור בננות 1 ליטר	1	☒	לפני הופעת הבועות: 40-30	-	חומר שיורי: 30
פירות עם גלען קשה, לדוגמה עליון/תחתון	צנצנות שימורBN 1 ליטר	1	☒	לפני הופעת הבועות: 40-30	-	חומר שיורי: 35
תסיסה ראשונית ותסיסה נוספת	צנצנות שימורBN 1 ליטר	1	☒	לפני הופעת הבועות: 40-30	-	חומר שיורי: 25

תסיסה אחורונה

הניחו את הפריט המועד להתפחה בתנור במפלס המזון בטבלה.

אם ברצונכם לחמם את התנור, אז תסיסה הסופית תבוצע מחוץ לו במקום חמים כלשהו.

ערכי הגדרות מומלצים

הטמפרטורה וזמן התפיחה תלויים בסוג ובכמות המרכיבים. לפיכך, הערכים שמצוינים בטבלה מהווים זמינים ממציעים בלבד.

- סוג החימום: ☒ חימום עליון/תחתון

התפחת בזק

בעזרת התנור, תוכלם להתפיח בזק מהר יותר מאשר בטמפרטורת החדר. השתמשו בחימום עליון/תחתון. המתינו תקופה שתה התנור יתפרק לחולות.

בקצ שמרם יש תמיד להתפיח פעמיים. עיין בו פירוט ההגדרות בטבלה לגבי התפחה הראשונה והשנייה (תסיסה ראשונית ותסיסה נוספת).

תסיסה ראשונית

עינם בהגדרות המופיעות בטבלה, וחממו את התנור לטמפרטורה הרצiosa. הניחו את הכליל שבו נמצא הבזק על גבי מדף רשת.

אין לפתוח את דלת התנור במהלך התפחה, משום שהדבר יגרום לבירחת לחות החשובה לתהילה. כסו את הבזק.

סוג המאכל	אביזרים/כליים	גובה המדף	סוג החימום ב- $^{\circ}\text{C}$	שלב	טמפרטורה משך זמן	תפקידים
בזק שמרם קל	קערה	2	☒	תסיסה ראשונית	40-35	30-25
בזק שמרם,CBD ועשיר	מגש אפייה	2	☒	תסיסה אחורונה	40-35	20-10
בזק שמרם, CBD ועשיר	קערה	2	☒	תסיסה ראשונית	40-35	40-20
בזק שמרם, CBD ועשיר	מגש אפייה	2	☒	תסיסה אחורונה	40-35	25-15

עצה: פריטים שהוקפאו בנפרד או במנות מפширין מהר יותר מפריטים שהוקפאו ביחד אחד.

הוציאו את המזון הקפוא מאrizתו והניחו אותו בכל מתחאים על גבי מדף הרשת. הפקו או ערבעו את המזון פעם או פעמיים במהלך ההפשה. יש להפקיד נתיחי מזון גדולים כמה פעמיים. הפרידו מדי פעם את חלקו המזון הקפוא או הוציאו את החלקים שכבר הפשירו.

הניחו למזון שהופשר לנוח עוד כ- 10 עד 30 דקות בתוך התנור לאחר ציבויו, כדי לאפשר לטמפרטורה להתאוזן.

- סוג החימום ☒ אוורר חם 4D

הפרשנה

השתמשו באויר חם D4 כדי להפשיר פירות, ירקות ומאפים. הדרך הנכונה להפשיר עוף, בשר ודגים היא במרקחה.

השתמשו בגובהו המגדפים הבאים לצורך הפרשה.

- מדף רשת 1: מפלס 2
- 2 מדפי רשת: מפלסים 1+3

ערכי הגדרות מומלצים

הזמן המצוינים בטבלה הם ערכיהם ממציעים בלבד. זמן

הפרשנה בפועל תלוי באיכות, בטמפרטורת ההקפאה (-18°C) ובמרכיב המזון. טווח הזמן מופיעים בטבלה. כוונה את הזמן הקצר ביותר שמצוין ואך הארוך אותו במרקחה הצורך.

סוג המאכל	אכזרים	גובה המדף	סוג החימום ב- $^{\circ}\text{C}$	טמפרטורה משך זמן הבישול בדקות
לחם, לחמניות				
לחם ולחמניות, כללי	מגש אפייה	2	50	70-40
עוגה				
עוגה, לחה	מגש אפייה	2	50	90-70
עוגה, יבשה	מגש אפייה	2	60	75-60

- תבנית רב-תכליתית: מפלס 3
- מגש אפייה: מפלס 1

פאיתות עם שכבת בזק עליונה

פאיתות עם שכבת בזק עליונה במלפוא אחד: הניחו פאי תפוחים עם שכבת בזק עליונה כהה זו לצד זו באלאנסון.

פאיתות קפיציות לעוגה בצבע כהה אחת מעל השניה אך לא בצורה חופפת. הניחו תפוחים עם שכבת בזק עליונה בשני מפלסים: הניחו תבניות קפיציות בצבע כהה אחת מעל השניה אך לא בצורה חופפת.

עוגות בתבניות קפיציות לעוגה עשויות פחות או מפלס אחד במצב חימום עליון/תחתון. הניחו את התבנית הקפיצית לעוגה על התבנית הרב-תכליתית במקום על מדף הרשת.

עוגת ספג עם מים חמימים

עוגת ספג עם מים חמימים בשני מפלסים: הניחו תבניות קפיציות זו מעל זו על מדף רשת, אך לא בצורה חופפת.

הערות

- הערכיים המובאים בטבלה מתיחסים לتبשילים המונחים בתוך התנור הkr.
- נא עינוי במידע המובא בטבלאות בנוגע לחימום מקדים של התנור. ההגדירות אין כוללות חימום מקדים של התנור.
- לפחות אפייה: מפלס 1
- תבנית רב-תכליתית: מפלס 3
- מבנה אפייה: מפלס 1
- תבניות/קל אפייה על מדף הרשת מדף רשת ראשון: מפלס 3
- מדף רשת שני: מפלס 1
- גובהי מדים לאפייה בשלושה מפלסים במקביל: מפלס 5

סוגי חימום:

- אוורר חם 4D
- חימום עליון/תחתון
- אפיית פיצה

שמירת חום

תוכלו לשמר על חום של תבשילים על-ידי שימוש במצב הפעולה "Keeping warm" (שמירה על חום המזון). הדבר מענו היוצרות עיבוי כך שלא תצרכו לנגב את תא התנור.

אל תשמרו על חום של תבשילים מוכנים לשימוש יותר משעתם. זכרו שתבשילים מסוימים עשויים להמשיכם להתבשל על-ידי שמירה על חוםם. כזו את התבשילים לפי הצורך.

מנות מבחן

טבלאות אלה הוכנו עבור מכוני הבדיקה כדי להקל על ביצוע הבדיקות של מגוון המכשירים.

בהתאם לתיקן EN 60350-1:2013 ו- IEC 60350-1:2011.

אפייה

מאפים המוכנסים לתנור במקביל במספר מגשי אפייה או תבניות לא היו מוכנים בהכרח באותו הזמן.

גובהי מדים לאפייה בשני מפלסים במקביל:

- תבנית רב-תכליתית: מפלס 3
- מגש אפייה: מפלס 1
- תבניות/קל אפייה על מדף הרשת מדף רשת ראשון: מפלס 3
- מדף רשת שני: מפלס 1
- גובהי מדים לאפייה בשלושה מפלסים במקביל: מפלס 5

סוג המאכל	אכזרים	גובה המדף	סוג החימום ב- $^{\circ}\text{C}$	טמפרטורה משך זמן הבישול בדקות
אפייה				
עוגיות בצלוף (חימום מקדים של 5 דקות) מגש אפייה		3	□	40-25 *150-140
עוגיות בצלוף (חימום מקדים של 5 דקות) מגש אפייה		3	Ⓐ	40-25 *150-140
עוגיות בצלוף, 2 מפלסים (חימום מקדים של 5 דקות) תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה		3+1	Ⓐ	40-30 *150-140
עוגיות בצלוף, 3 מפלסים (חימום מקדים של 5 דקות) מגשי אפייה + תבנית רב-תכליתית		1+3+5	Ⓐ	55-35 *140-130
עוגות קטנות (חימום מקדים לשך 5 דקות) מגש אפייה		3	□	35-25 *150
עוגות קטנות (חימום מקדים לשך 5 דקות) מגש אפייה		3	Ⓐ	35-25 *150
עוגות קטנות, 2 מפלסים (חימום מקדים לשך 5 דקות) תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה		3+1	Ⓐ	40-30 *150

* חימום מקדים

סוג המאכל	אבייזרים	גובה המדף	סוג החימום ב- $^{\circ}\text{C}$	הזמן הבישול בדקות	טמפרטורה משך זמן
	עוגות קטנות, 3 מפלסים (חימום מקדים למשך 5 דקות)	магשי אפייה + תבנית רב-תכליתית	1+3+5	55-35	*140
	עוגת ספוג על בסיס מים חמימים	תבנית קפיצית לעוגה, קוטר 26 ס"מ	2	35-20	*170-160
	עוגת ספוג על בסיס מים חמימים	תבנית קפיצית לעוגה, קוטר 26 ס"מ	2	35-25	*170-160
	עוגת ספוג עם מים חמימים, 2 מפלסים	תבנית קפיצית לעוגה, קוטר 26 ס"מ	1+3	50-30	*170-150
	פאיתפוחים עם שכבת בזק עליונה	2 x תבניות שחורות, בקוטר 20 ס"מ	2	80-60	180-170
	פאיתפוחים עם שכבת בזק עליונה	2 x תבניות שחורות, בקוטר 20 ס"מ	2	80-60	200-180
	פאיתפוחים עם שכבת בזק עליונה, 2 מפלסים	2 x תבניות שחורות, בקוטר 20 ס"מ	1+3	90-70	190-170

* חימום מקדים

צליה בגריל

סוג החימום ■ ■ ■ גראיל, שטח גדול

הכניסו פנימה גם את התבנית הרב-תכליתית. הנוזלים המטפטיים יילכדו בתוך התבנית, ותא התונר ישמור על ניקיונו.

סוג המאכל	אבייזרים	גובה המדף	סוג החימום הגריל בדקות	הזמן הבישול בדקות
צליה בגריל	מדף רשת	5	■ ■ ■ גראיל, שטח גדול	3
קליות לחם	מדף רשת	4	■ ■ ■ גראיל, שטח גדול	3

* אין צורך בחימום מקדים

** קציצות בקר $\times 12$

לקוחות נכבדים,

אנו מקווים שהוראות הפעלה אלה סייעו לכם להפעיל את המוצר של **Siemens**, והוא פועל לשבעיות רצונכם. אם למרות מאਮינו להגיש לכם מוצר מושלם ולא ליקויים תתגלה תקלה כלשהי בפעולתו, אנא פנו בכל עת לאחאת מתחנות השירות הרשומות להן. מעבדות השירות והטכנאים המיומנים ישמחו להגיש לכם במהירות את כל העזרה הדרישה להחזרת המוצר לפעולה תקינה.

בהצלחה!

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שירותי או שירותי ללא הודעה מוקדמת.

תחנות שירות ברחבי הארץ

מרכז	חיפה והצפון
מרכז	חיפה והצפון
דרום	
ירושלים	

- טל: שירות CSB, המסגר 1, א.ת. צפוני, לוד
טל: שירות CSB, שדר' החסידות 224, חיפה
טל: שירות CSB, יאיר 18, באר-שבע
טל: שירות ששון, הבנאי 56, אילת
טל: שירות אקספרס, אזור התעשייה החדש, אילת
טל: שירות אלרם, הסדנא 7, תלפיות, ירושלים

مוקד שירות טלפוני ארצי - *2220



BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34, 81739 München, GERMANY

siemens-home.com



9000998350 941111