

SIEMENS



# Ugradna rerna

HB673G0.1

[siemens-home.com/welcome](https://siemens-home.com/welcome)

sr Uputstva za upotrebu

Register  
your  
product  
online



# Sadržaj

|   |           |   |           |
|---|-----------|---|-----------|
|  <b>Upotreba u skladu s odredbama</b> . . . . . | <b>4</b>  |  <b>Šabat podešavanje</b> . . . . .                  | <b>15</b> |
|  <b>Uputstva za sigurnost</b> . . . . .         | <b>4</b>  | Start šabat podešavanja . . . . .   | 15        |
| Uopšteno . . . . .  | 4         |  <b>Funkcije čišćenja</b> . . . . .                  | <b>16</b> |
| Halogene lampice . . . . .  | 5         | Pre funkcije čišćenja . . . . .   | 16        |
| Funkcije čišćenja . . . . .   | 5         | Podešavanje samočišćenja . . . . .  | 16        |
|  <b>Uzroci oštećenja</b> . . . . .              | <b>6</b>  | Posle funkcije čišćenja . . . . .   | 16        |
| Uopšteno . . . . .  | 6         |  <b>Sredstva za čišćenje</b> . . . . .               | <b>17</b> |
|  <b>Zaštita životne sredine</b> . . . . .       | <b>6</b>  | Odgovarajuća sredstva za čišćenje . . . . .   | 17        |
| Ušteda energije . . . . .   | 6         | Održavanje čistoće aparata . . . . .  | 17        |
| Rešavanje otpada u skladu sa zaštitom okoline . . . . .   | 6         |  <b>Postolja</b> . . . . .                           | <b>18</b> |
|  <b>Upoznavanje uređaja</b> . . . . .           | <b>7</b>  | Otkaçivanje i zakačivanje stalka . . . . .  | 18        |
| Polje sa komandama . . . . .  | 7         |  <b>Vrata uređaja</b> . . . . .                      | <b>18</b> |
| Elementi za rukovanje . . . . .   | 7         | Otkaçivanje i zakačivanje vrata uređaja . . . . .   | 18        |
| Displej . . . . .   | 7         | Skidanje poklopca na vratima . . . . .  | 19        |
| Vrste režima rada-Meni . . . . .  | 8         | Demontaža i ugradnja stakla na vratima . . . . .  | 19        |
| Vrste zagrevanja . . . . .  | 8         |  <b>Smetnja, šta činiti?</b> . . . . .               | <b>21</b> |
| Ostale informacije . . . . .  | 9         | Tabela sa smetnjama . . . . .   | 21        |
| Funkcije pećnice . . . . .  | 9         | Prekoračeno maksimalno trajanje režima rada . . . . .   | 21        |
|  <b>Pribor</b> . . . . .                       | <b>9</b>  | Zamena lampice za pećnicu na stropu . . . . .   | 21        |
| Isporučeni pribor . . . . .   | 9         | Stakleni poklopac . . . . .   | 22        |
| Ubacivanje pribora . . . . .  | 9         |  <b>Servisna služba</b> . . . . .                  | <b>22</b> |
| Specijalan pribor . . . . .   | 10        | E-broj i FD-broj . . . . .  | 22        |
|  <b>Pre prve upotrebe</b> . . . . .           | <b>11</b> |  <b>Jela</b> . . . . .                             | <b>22</b> |
| Prvo puštanje u rad . . . . .   | 11        | Napomene o podešavanjima . . . . .  | 22        |
| Čišćenje pećnice i pribora . . . . .  | 11        | Izbor jela . . . . .  | 22        |
|  <b>Opsluživanje aparata</b> . . . . .        | <b>11</b> | Podešavanje jela . . . . .  | 23        |
| Uključivanje i isključivanje uređaja . . . . .  | 11        |  <b>Za Vas testirano u našoj kuhinji</b> . . . . . | <b>23</b> |
| Startovanje režima rada ili završavanje . . . . .   | 12        | Silikonski kalupi . . . . .   | 23        |
| Podešavanje vrste režima rada . . . . .   | 12        | Kolači i sitna peciva . . . . .   | 23        |
| Podešavanje režima zagrevanja i temperature . . . . .   | 12        | Hleb i zemičke . . . . .  | 27        |
| Brzo zagrevanje . . . . .   | 12        | Pica, francuska pita Kiš Loren i pikantni kolači . . . . .  | 28        |
|  <b>Vremenske funkcije</b> . . . . .          | <b>13</b> | Nabujak i sufle . . . . .   | 30        |
| Alarmni časovnik . . . . .  | 13        | Živina . . . . .  | 31        |
| Trajanje . . . . .  | 13        | Meso . . . . .  | 32        |
| Vreme završetka . . . . .   | 13        | Riba . . . . .  | 35        |
|  <b>Osigurač za decu</b> . . . . .            | <b>14</b> | Povrće i prilozi . . . . .  | 36        |
| Aktiviranje i deaktiviranje . . . . .   | 14        | Jogurt . . . . .  | 37        |
| Zaključavanje vrata uređaja . . . . .   | 14        | Eco vrsta zagrevanja . . . . .  | 37        |
|  <b>Osnovna podešavanja</b> . . . . .         | <b>14</b> | Akrilamid u namirnicama . . . . .   | 38        |
| Promena podešavanja . . . . .   | 14        | Sušenje . . . . .   | 39        |
| Lista podešavanja . . . . .   | 14        | Ukuvavanje . . . . .  | 39        |
| Promena vremena . . . . .   | 15        | Ostavite testo da naraste . . . . .   | 40        |
|   |           | Odmrzavanje . . . . .   | 41        |
|   |           | Zadržavanje toplote . . . . .   | 41        |
|   |           | Proverena jela . . . . .  | 41        |

Ostale informacije o proizvodima, priboru, rezervnim delovima i servisima ćete naći na internetu:  
[www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com) "online" prodavnici:  
[www.siemens-eshop.com](http://www.siemens-eshop.com)

## Upotreba u skladu s odredbama

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo. Jedino tako možete sigurno i pravilno da rukujete Vašim uređajem. Sačuvajte uputstvo za upotrebu i montažu za neku kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

Ovaj uređaj je namenjen samo za ugradnju. Obratite pažnju na specijalno uputstvo za montažu.

Pošto ste ga raspakovali, proverite uređaj. Ukoliko oštetiо prilikom transporta, nemojte ga priključivati.

Samo ovlašćeni stručnjak sme da priključuje uređaje bez utikača. U slučaju štete zbog pogrešnog priključka ne postoji zahtev za garancijom.

Ovaj uređaj je namenjen za privatno domaćinstvo i kućno okruženje. Uređaj koristite samo za pripremu jela i pića. Nadzirite uređaj tokom rada. Uređaj koristite samo u zatvorenim prostorijama.

Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje na nadmorskim visinama od maksimalno 2000 metara.

Ovaj uređaj mogu koristiti deca od 8 godina i lica sa smanjenim psihičkim, osećajnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostacima iskustva ili znanja, ako ih nadzire lice, koje je odgovorno za bezbednost, ili ih je uputilo u vezi sa sigurnom upotrebom uređaja i ako su oni razumeli opasnosti, koje iz toga mogu da nastanu.

Nikada ne smete pustiti decu da se igraju sa uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da vrše deca, čak i ako imaju 8 godina ili više i ako imaju nadzor.

Decu, mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i priključnog kabla.

Pribor uvek pravilno ugurajte u pećnicu.

→ "Pribor" na strani 9

## Uputstva za sigurnost

### Uopšteno

#### Upozorenje – Opasnost od požara!

- Zapaljivi predmeti, koji su odloženi u rernu, mogu da se zapale. Zapaljive predmete nemojte čuvati u rerni. Nikada ne otvarajte vrata uređaja, ako ima dima u uređaju. Isključite uređaj i povucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji za osigurače.
- Prilikom otvaranja vrata na uređaju nastaje promaja. Papir za pečenje može da dodirne grejne elemente i da se zapali. Papir za pečenje prilikom zagrevanja nemojte nikada nepričvršćen da stavljate na pribor. Preko papira za pečenje uvek stavite neku posudu ili kalup za pečenje. Papirom za pečenje prekrijte samo potrebnu površinu. Papir za pečenje ne sme da viri preko pribora.

#### Upozorenje – Opasnost od opekotina!

- Uređaj se jako zagreva. Nikada nemojte da dodirujete unutrašnje površine u rerni ili grejne elemente. Uređaj uvek ostavite da se ohladi. Udaljite decu.
- Pribor ili posuđe se zagreva. Vreli pribor ili posuđe iz rerne uzimajte pomoću krpe za lonce.
- Para alkohola može da se zapali u vreloj rerni. Nemojte nikada da pripremate jela sa velikim količinama visokoprocenatnih alkoholnih pića. Koristite samo male količine visokoprocenatnih alkoholnih pića. Pažljivo otvarajte vrata na uređaju.

#### Upozorenje – Opasnost od oparotina!

- Dostupni delovi se tokom rada zagrevaju. Nikada nemojte da dodirujete vrele delove. Udaljite decu.
- Prilikom otvaranja vrata uređaja može da izađe vrela para. U zavisnosti od temperature para nije vidljiva. Prilikom otvaranja nemojte da stojite suviše blizu uređaja. Pažljivo otvorite vrata uređaja. Udaljite decu.
- Zbog vode u vreloj rerni može da nastane vrela vodena para. Nikada ne sipajte vodu u vrelu rernu.

**⚠ Upozorenje – Opasnost od povrede!**

- Izgrebano staklo na vratima uređaja može da iskoči. Nemojte koristiti strugaljku za staklo, oštra i abrazivna sredstva za čišćenje.
- Šarke na vratima uređaja se kreću prilikom otvaranja i zatvaranja vrata i možete da se povredite. Nemojte da dodirujete šarke.

**⚠ Upozorenje – Opasnost od strujnog udara!**

- Neadekvatne popravke su opasne. Popravke i zamenu oštećenih kablova za priključivanje može da vrši jedino osoblje Službe za tehničku pomoć koje je prethodno obučeno. Ako je aparat pokvaren, isključite ga iz mreže ili skinite osigurač iz kutije za osigurače. Obavestite servis tehničke podrške.
- Na vrelim delovima uređaja može da se istopi izolacija kabla električnih uređaja. Priključni kabl električnih uređaja nemojte nikada da dovodite u kontakt sa vrelim delovima uređaja.
- Vlaga, koja prodire, može da prouzrokuje strujni udar. Nemojte da koristite čišćenje pod visokim pritiskom ili čišćenje parom.
- Pokvaren uređaj može da prouzrokuje strujni udar. Pokvaren uređaj nikada nemojte da uključujete. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji za osigurače. Pozovite servisnu službu.

**⚠ Upozorenje – Opasnost od magnetizma!**

Na polju sa komandama ili na elementima za rukovanje su umetnuti permanentni magneti. Oni mogu da utiču na elektronske implantante, npr. pejsmejkere ili insulinske pumpe. Ukoliko imate ugrađen neki od elektronskih implantanata do polja sa komandama održavajte minimalan razmak od 10 cm.

**Halogene lampice****⚠ Upozorenje – Opasnost od strujnog udara!**

Prilikom zamene lampice u rerni kontakti sijaličnog grla su pod naponom. Pre zamene izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji za osigurače.

**Funkcije čišćenja****⚠ Upozorenje – Opasnost od požara!**

- Slobodni ostaci jela, mast i sokovi od pečenja mogu da se zapale tokom funkcije čišćenja. Pre svakog startovanja funkcije čišćenja iz pećnice uklonite grube nečistoće i uklonite pribor.
- Tokom funkcije čišćenja uređaj spolja postaje veoma vreo. Na dršku vrata nikada nemojte da kačite zapaljive predmete, kako npr. krpe za posude. Oslobodite prednju stranu uređaja. Udaljite decu.

**⚠ Upozorenje – Opasnost od teškog ugrožavanja zdravlja!**

Tokom funkcije čišćenja uređaj postaje veoma vreo. Sloj protiv lepljenja sa plehova i kalupa biće oštećen i nastaće otrovni gasovi. U pećnici prilikom funkcije čišćenja nemojte nikada da čistite plehove i kalupe sa slojem protiv lepljenja. Očistite samo emajlirani pribor.

**⚠ Upozorenje – Opasnost od opekotina!**

- Tokom funkcije čišćenja pećnica postaje veoma vrela. Nikada ne otvarajte vrata uređaja. Ostavite uređaj da se ohladi. Udaljite decu.
- ⚠ Tokom funkcije čišćenja uređaj spolja postaje veoma vreo. Nikada nemojte da dodirujete vrata uređaja. Ostavite uređaj da se ohladi. Udaljite decu.

## Uzroci oštećenja

### Uopšteno

#### Pažnja!

- Plehove za pečenje nemojte gurati na dno rerne. Dno rerne nemojte oblagati aluminijumskom folijom. Na dno rerne nemojte stavljati posude za hranu, inače će doći do akumulacije toplote. Vreme pečenja i prženja nisu u redu i emajl se oštećuje.
- Aluminijumska folija: aluminijumska folija u pećnici ne sme da dođe u kontakt sa staklom na vratima. Mogu da nastupe trajne promene boja na staklu na vratima.
- Voda u vreloj rerni: Nikada ne sipajte vodu u vrelu rernu. Tako nastaje vodena para. Zbog promene temperature mogu da nastanu oštećenja na emajlu.
- Vlaga u pećnici: Duže vreme postojanja vlage u pećnici može da dovede do korozije. Posle korišćenja pećnicu ostavite da se osuši. Vlažne namirnice ne smeju da se čuvaju duže vreme u zatvorenoj pećnici. U pećnici nemojte da skladištite jela.
- Hlađenje sa otvorenim vratima na uređaju: Nakon režima rada sa visokim temperaturama, pećnicu ostaviti da se hladi samo dok je zatvorena. Nemojte ničim zaglavljivati vrata od uređaja. Čak i kada su vrata otvorena samo malo, delovi nameštaja u okolini se mogu vremenom oštetiti. Pećnicu ostaviti da se hladi dok je otvorena, samo kada je korišćen režim pripreme sa puno tečnosti.
- Voćni sok: Pleh za pečenje nemojte preobilno napuniti sočnim voćnim kolačem. Voćni sok, koji kaplje sa pleha za pečenje može da ostavi mrlje, koje se ne mogu više ukloniti. Ako je moguće, koristite dublje univerzalne tiganje.
- Jako zaprljan zaptivak: Ako je zaprivak jako zaprljan, vrata uređaja se prilikom režima rada ne zatvaraju više pravilno. Mogu da se oštete granični prednji delovi nameštaja. Uvek održavajte čistoću zaptivka.
- Vrata na uređaju kao površina za sedenje ili odlaganje: Na vrata uređaja nemojte ništa da stavljate, kačite ili da na njih sedate. Na vrata uređaja nemojte da stavljate posude ili pribor.
- Uguravanje pribora: U zavisnosti od tipa uređaja možete pribor može da izgrebe staklo na vratima prilikom zatvaranja vrata na uređaju. Pribor uvek ugurajte u rernu do kraja.
- Transportovanje uređaja: Uređaj nemojte nositi ili držati za dršku. Drška ne može da izdrži težinu uređaja i može da se slomi.

## Zaštita životne sredine

Vaš novi uređaj je naročito energetski efikasan. Ovde ćete dobiti savete kako da korišćenjem Vašeg uređaja postignete još veću uštedu energije, i kako da pravilno odložite uređaj.

### Ušteda energije

- Uređaj preliminarno zagrevajte samo ako je to navedeno u receptu ili u tabelama uputstva za upotrebu.
- Upotrebljavajte tamne, crno lakirane ili emajlirane kalupe za pečenje. Oni naročito dobro privlače toplotu.
- Za vreme rada, vrata uređaja otvarajte što je moguće ređe.
- Najbolje je da više kolača pečete jedan za drugim. Pećnica je još vrela. Na taj način se skraćuje vreme pečenja za drugi kolač. U pećnicu možete takođe da stavite 2 kalupa, jedan pored drugog.
- Kod dužih vremena pečenja uređaj možete da isključite 10 minuta pre završetka vremena pečenja i da preostalu toplotu iskoristite da se jelo ispeče do kraja.

### Rešavanje otpada u skladu sa zaštitom okoline

Ambalažu ukloniti na otpad ekološki ispravno.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

## Upoznavanje uređaja

U ovom poglavlju Vam objašnjavamo prikaze i elemente za rukovanje. Osim toga se upoznajete sa različitim funkcijama uređaja.

**Uputstvo:** U zavisnosti od tipa uređaja moguća su odstupanja u boji i pojedinostima.



- 1 Tasteri**  
Tasteri levo i desno od obrtnog birača imaju potisnu tačku. Radi aktiviranja pritisnite taster.
- 2 Obrtni birač**  
Obrtni birač možete da obrćete u levo ili desno.
- 3 Displej**  
Na displeju vidite aktuelne vrednosti za podešavanje, mogućnosti izbora ili takođe tekstove napomena.
- 4 Polja osetljiva na dodir**  
Ispod polja osetljivih na dodir levo < i desno > od displeja se nalaze senzori. Pritisnite odgovarajuću strelicu da biste izabrali funkciju.

### Elementi za rukovanje

Pojedinačni elementi za rukovanje su prilagođeni na različite funkcije Vašeg uređaja. Tako svoj uređaj možete jednostavno i direktno da podesite.

#### Tasteri i polja setljiva na dodir

Značenje različitih tastera i polja osetljivih na dodir videćete ovde ukratko objašnjeno.

| Tasteri  | Značenje                    |  |
|--|-----------------------------|--|
| on/off   |                             | Uključivanje i isključivanje uređaja                                   |
| meni   | Meni                        | Otvoravanje menija za vrste režima rada                                |
|   | Informacija<br>Zaštita dece | Prikazivanje napomena<br>Aktiviranje i deaktiviranje osigurača za decu |
|   | Vremenske funkcije          | Otvoravanje menija za vremenske funkcije                               |

### Polje sa komandama

Iznad komandnog polja pomoću tastera, polja osetljivih na dodir i obrtnog birača podesite različite funkcije Vašeg uređaja. Displej Vam prikazuje aktuelna podešavanja.

|                                 |                         |   |
|---------------------------------|-------------------------|---|
| »»»»                            | Brzo zagrevanje         | Uključivanje i isključivanje brzog zagrevanja         |
| start/stop                      |                         | Startovanje, zaustavljanje ili prekidanje režima rada |
| <b>Polja osetljiva na dodir</b> |                         |   |
| <                               | Polje levo od displeja  | Navigacija u levo                                     |
| >                               | Polje desno od displeja | Navigacija u desno                                    |

#### Obrtni birač

Pomoću obrtnog birača promenite vrste režima rada i vrednosti za podešavanje, koje su prikazane na displeju.

Kod većine listi za izbor, npr. kod vrsta zagrevanja, posle poslednje tačke ponovo počinje prva. Kod temperature npr. pomoću obrtnog birača morate ponovo da obrnete nazad, kada je postignuta minimalna ili maksimalna temperatura.

#### Displej

Displej je tako strukturiran, da podatke možete da očitete na jedan pogled.

Vrednost, koju upravo možete da podesite, je fokusirana. Predstavljena je belim natpisom, a pozadina je tamna.

#### Statusni red

Statusni red se nalazi gore na displeju. Tamo se prikazuju vreme i podešene vremenske funkcije.

## Linija napretka

Traka napretka se nalazi ispod indikatora statusa. Na traci napretka možete da vidite npr. koliko dugo nešto već traje. Linija preko vrednosti na koju se fokusira se ispunjava sleva na desno, što više proces napreduje.


## Protok vremena

Ako ste uključili uređaj bez podešavanja trajanja, gore desno na indikatoru statusa možete da vidite koliko već traje režim rada.

## Kontrola temperature

Stubić kontrole temperature pokazuje faze zagrevanja u pećnici.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Kontrola zagrevanja      | Kontrola zagrevanja prikazuje rast temperature u pećnici. Ako su sve lestvice ispunjene, postignut je optimalan trenutak za ubacivanje jela. Kod stepena za pečenje roštilja i stepena za čišćenje lestvice se ne prikazuju. |
| Prikaz preostale toplote | Kada je aparat isključen, ispod indikatora statusa se pojavljuje linija, koja pokazuje preostalu toplotu u pećnici. Prikaz se gasi, ako se temperatura spustila na otprilike 60 °C.  |

**Uputstvo:** Zbog termičke inertnosti prikazana temperatura može nešto da se razlikuje od stvarne temperature u pećnici. Tokom zagrevanja pomoću tastera  možete da proverite aktuelnu temperaturu zagrevanja.










## Vrste režima rada-Meni

Meni je podeljen na različite vrste režima rada. Tako brzo možete da pristupite željenoj funkciji.

| Vrsta režima rada                                | Upotreba   |
|--|--|
| Vrste zagrevanja                                 | Za pripremu Vašeg jela postoji mnogo finih prikladnih vrsta zagrevanja.        |
| Jela → "Jela" na strani 22                       | Ovde možete da pronađete već programirane vrednosti podešavanja za mnoga jela. |
| Samočišćenje → "Funkcije čišćenja" na strani 16  | Samočišćenje samostalno čisti Vašu rernu.                                      |
| Podešavanja → "Osnovna podešavanja" na strani 14 | Osnovna podešavanja Vašeg uređaja možete da prilagodite Vašim navikama.        |

## Vrste zagrevanja

Da biste za Vaše jelo uvek pronašli pravu vrstu zagrevanja, ovde Vam objašnjavamo razlike i područja primene.

| Vrste zagrevanja  | Temperatura  | Upotreba  |
|---|--|---|
|  4D-vreli vazduh                           | 30-275 °C  | Za pečenje i prženje na jednom ili više nivoa. Ventilator u pećnici ravnomerno raspoređuje vrelinu prstenastog grejnog tela na zadnjem zidu.                                    |
|  zagrevanje sa gornje/donje strane         | 30-300 °C  | Za tradicionalno pečenje i prženje na jednom nivou. Naročito adekvatno za kolače sa sočnim nadevom. Vrelina dolazi ravnomerno odozgo i odozdo.                                  |
|  Vreli vazduh eco                          | 30-275 °C  | Za štedljivo pečenje odabranih jela na jednom nivou bez prethodnog zagrevanja. Ventilator u rerni raspoređuje toplotu prstenastog grejnog tela na zadnjem zidu.                 |
|  Zagrevanje sa gornje/donje strane eco     | 30-300 °C  | Za štedljivo pečenje odabranih jela na jednom nivou. Vrelina dolazi odozgo i odozdo.  |
|  pečenje roštilja na cirkulacionom vazduhu | 30-300 °C  | Za pečenje živine, cele ribe i većih komada mesa. Grejno telo za pečenje roštilja i ventilator se naizmenično uključuju i isključuju. Ventilator kovitla vreli vazduh oko jela. |
|  Roštilj, velika površina                  | Stepeni za pečenje roštilja:<br>1 = slaba<br>2 = srednja<br>3 = jako | Za grilovanje ravnih komada za roštilj kao što su biftek, kobasice ili tost, i za gratiniranje. Cela površina grejnog tela grila postaje vruća.                                 |
|  Roštilj, mala površina                    | Stepeni za pečenje roštilja:<br>1 = slaba<br>2 = srednja<br>3 = jako | Za grilovanje malih količina, kao što su biftek, kobasice ili tost, i za gratiniranje. Srednji deo ispod grejnog tela grila postaje vruć.                                       |
|  Stepen za picu                            | 30-275 °C  | Za pripremanje pice i jela kojima je potrebno puno toplote sa donje strane. Zagrejte donje grejno telo i prstenasto grejno telo na zadnjem zidu.                                |
|  Zagrevanje sa donje strane                | 30-250 °C  | Za pripremanje tehnikom stavljanja posude u drugu posudu sa vodom ili za naknadno pečenje. Vrelina dolazi odozdo.   |





Funkcija coolStart


30-275 °C

Za brzu pripremu duboko smrznutih proizvoda na visini 3. Temperatura se podešava prema uputstvima proizvođača. Primenite najvišu temperaturu koja je navedena na pakovanju. Trajanje pečenja kako je navedeno ili kraće. Prethodno zagrevanje nema smisla.

### Predložene vrednosti

Za svaku vrstu zagrevanja, uređaj predlaže temperaturu ili stepen. Možete ih preuzeti ili ih menjati u dotičnom području.

### Ostale informacije

U većini slučajeva uređaj Vam nudi napomene i ostale informacije za akciju koju upravo izvodite. Za to pritisnite taster . Napomena se prikazuje na nekoliko sekundi.

Neke napomene se automatski pojavljuju npr. za potvrdu ili kao zahtev ili upozorenje.

### Funkcije pećnice

Neke funkcije olakšavaju korišćenje Vašeg uređaja. Tako je npr. osvetljena velika površina pećnice, a rashladni ventilator štiti uređaj od prekomernog zagrevanja.

### Otvaranje vrata uređaja

Ako u toku rada otvorite vrata od uređaja, režim rada će se zaustaviti. Kada zatvorite vrata, on će se nastaviti.

### Osvetljenje pećnice

Kada otvorite vrata od uređaja, uključuje se osvetljenje pećnice. Ako vrata ostanu otvorena duže od 15 minuta, osvetljenje se ponovo isključuje.

Kod većine režima rada se osvetljenje uključuje, čim se pokrene režim rada. Kada se završi režim rada, ono se isključuje.

**Uputstvo:** U osnovnim podešavanjima možete da podesite, da se osvetljenje pećnice ne uključuje pri radu.

### Ventilator za hlađenje

Rashladni ventilator se po potrebi uključuje i isključuje. Topli vazduh se izbacuje preko vrata.

### Pažnja!

Ventilacioni otvori ne smeju da se pokrivaju. Inače će se rena pregrejati.

Da bi se nakon rada pećnica brže ohladila, rashladni ventilator ostaje da radi neko vreme.



**Uputstvo:** Koliko dugo će rashladni ventilator ostati da radi, možete da podesite u osnovnim podešavanjima. → "Osnovna podešavanja" na strani 14

## Pribor

Vašem uređaju pripada različit pribor. Ovde ćete dobiti pregled isporučenog pribora i njegovu pravu upotrebu.

### Isporučeni pribor

Vaš uređaj je opremljen sledećim priborom:

|  |   |
|--|---|
|  | <p><b>Rešetka</b><br/>Za posuđe, kolače i kalupe.<br/>Za pečenje, komade za roštilj i zamrznuta jela.</p>   |
|  | <p><b>Univerzalni tiganj</b><br/>Za sočne kolače, pecivo, zamrznuta jela i velike komade pečenja.<br/>Možete da ga primenjujete kao posudu za prikupljanje masti, ako roštilj pečete direktno na rešetki.</p> |

Nemojte da koristite samo originalni pribor. On je specijalno prilagođen za Vaš uređaj.


Pribor možete da dokupite kod servisne službe, u specijalizovanoj trgovini ili na internetu.

**Uputstvo:** Kada pribor postane vreo, može da se deformiše. To nema nikakvog uticaja na funkciju. Ukoliko se ponovo ohladi, deformacija nestaje.

### Ubacivanje pribora

Rerna ima 5 visina za ubacivanje. Visine za ubacivanje se broje odozdo na gore.

Kod nekih uređaja visina za ubacivanje pri vrhu rerne je označena simbolom grila.




Na visinama 1, 3, 4 i 5 pribor uvek gurajte u kanale između dve vodice na dotičnoj visini.

Pribor možete da izvučete otprilike do polovine, a da se ne prevrne. Pomoću šina za izvlačenje na visini 2 pribor možete dodatno da izvučete.

Pazite na to, da pribor iza spojnice **a** naleže na šinu na izvlačenje.

Primer na slici: univerzalna tepsija




Šine za izvlačenje uležu, ako ih izvučete do kraja. Na taj način lako možete da položite pribor. Kako biste izvršili deblokadu, šine za izvlačenje neznatnim pritiskom gurnite nazad u rernu.


### Uputstva

- Pazite na to, da pribor uvek pravilno ugurate u rernu.
- Pribor uvek gurnite potpuno u rernu, tako da ne dodiruje vrata.

### Funkcija ubacivanja u ležište


Pribor može da se izvuče do pola, dok ne ulegne. Funkcija užlebljenja sprečava prevrtanje pribora prilikom izvlačenja. Pribor morate pravilno da ugurate u pećnicu, kako bi zaštita od prevrtanja funkcionisala.

Prilikom ubacivanja rešetke vodite računa, da istureni deo koji uleže **a** bude pozadi i usmeren nadole. Otvorena strana mora biti okrenuta ka vratima a krivina nadole .



Prilikom ubacivanja pleha, vodite računa o tome da istureni deo koji uleže **a** bude pozadi i usmeren nadole. Zakošenje na priboru **b** mora da bude okrenuto ka napred, prema vratima uređaja.

Primer na slici: univerzalni tiganj




### Kombinovani pribor

Možete da ubacite rešetku zajedno sa univerzalnim tiganjem, da biste pokupili kapljice tečnosti.

Kada stavljate rešetku, vodite računa o tome da oba držača odstojanja **a** budu na zadnjoj ivici. Pri

ubacivanju univerzalnog tiganja, rešetka ide preko gornje vođice na visini ubacivanja.

Primer na slici: univerzalni tiganj



### Specijalan pribor

Specijalan pribor možete da kupite kod servisne službe u specijalizovanoj trgovini ili internetu. Obimnu ponudu za Vaš uređaj naći ćete u našim prospektima ili na internetu.

Raspoloživost i online mogućnost poručivanja se internacionalno razlikuju. Molimo da pogledate u njihovim prodajnim dokumentima.

**Uputstvo:** Ne odgovara svaki specijalan pribor svakom uređaju. Molimo da prilikom kupovine uvek navedete tačnu oznaku (E-br.) Vašeg uređaja. → "Servisna služba" na strani 22

#### Specijalan pribor

##### Rešetka

Za posuđe, kalupe za kolače i kaserole, kao i za pečenje i komade za roštilj.

##### Univerzalna tepsija, mogućnost samočišćenja

Za sočne kolače, pecivo, zamrznuta jela i velike komade pečenja. Možete da ga primenjujete kao posudu za prikupljanje masti, ako roštilj pečete direktno na rešetki.

##### Pleh za pečenje, mogućnost samočišćenja

Za kolače na plehu i sitno pecivo.

##### Rešetka za rernu

Za meso, živinu i ribu.

Za stavljanje u univerzalnu tepsiju da bi se sakupile kapljice masti i sok od mesa.

##### Profesionalna tepsija sa rešetkom za rernu

Za pripremu velikih količina.

##### Poklopac za profesionalnu tepsiju

Poklopac pretvara profesionalnu tepsiju u profesionalni pekač.

##### Pleh za picu

Za picu ili velike okrugle kolače.

##### Tepsija za roštilj, mogućnost samočišćenja

Za pečenje roštilja umesto rešetke ili kao zaštita od prskanja. Koristite samo u univerzalnoj tepsiji.

##### Opeka, mogućnost samočišćenja

Za pripremu domaćeg hleba, zemički i pice, koji treba da imaju hrskavu donju koru.

Opeka mora preliminarno da se zagreje na preporučenu temperaturu.

**Stakleni pekač (5,1 litara)**

Za dinstana jela i gužvare.  
Posebno pogodno za režim rada „Jela“.

**Staklena posuda**

Za veliko pečenje, sočne kolače i gužvare.

**Staklena vatrostalna posuda**

Za kaserole, jela od povrća i pecivo.

**Sistem izvlačenja 1 police, mogućnost samočišćenja**

Pomoću šina za izvlačenje na visini 2 pribor možete dalje da izvlačite, a da se ne prevrne.

**Sistem izvlačenja 2 police, mogućnost samočišćenja**

Pomoću šina za izvlačenje na visini 2 i 3 pribor možete dalje da izvlačite, a da se ne prevrne.

**Sistem izvlačenja 3 police, mogućnost samočišćenja**

Pomoću šina za izvlačenje na visini 1, 2 i 3 pribor možete dalje da izvlačite, a da se ne prevrne.

**Dekoratívne letvice**

Za prekrivanje poda police nameštaja i osnovne ploče uređaja.

## Pre prve upotrebe

Pre nego što možete da koristite Vaš novi uređaj, morate da izvršite neka podešavanja. Osim toga očistite pećnicu i pribor.

### Prvo puštanje u rad

Posle priključka struje ili nestanka struje na displeju se pojavljuju podešavanja za prvo puštanje u rad.

**Uputstvo:** Ova podešavanja u svako doba možete da promenite u osnovna podešavanja. → "Osnovna podešavanja" na strani 14

#### Podešavanje jezika

Preliminarno podešen jezik je "Nemački".

1. Pomoću obrtnog birača podesite željeni jezik.
2. Dodirnite > strelicu.  
Pojavljuje se sledeće podešavanje.

#### Podešavanje vremena

Tačno vreme startuje na "12:00" časova.

1. Pomoću obrtnog birača podesite aktuelno vreme.
2. Dodirnite > strelicu

#### Podešavanje datuma

Preliminarno je podešen datum "01.01.2014.".

1. Pomoću obrtnog birača podesite aktuelan dan, meseci godinu.
2. Radi potvrđivanja dodirnite > strelicu.  
Na displeju se pojavljuje napomena, da je prvo puštanje u rad završeno.

## Čišćenje pećnice i pribora

Pre nego što po prvi put pripremite jela pomoću uređaja, očistite pećnicu i pribor.

### Čišćenje pećnice

Kako biste uklonili miris novog, zagrejte zatvorenu, praznu pećnicu.

Vodite računa o tome, da u pećnici ne bude ostataka od pakovanja, kao što su kuglice stiropora. Pre zagrevanja obrišite ravne površine u pećnici mekom, vlažnom krpom. Provetravajte kuhinju za vreme dok se uređaj greje.

Izvršite navedena podešavanja.

#### Podešavanja

|                  |   |
|------------------|---|
| Vrsta zagrevanja | Zagrevanje sa gornje/donje strane  |
| Temperatura      | 240 °C  |
| Trajanje         | 1 sat   |

U sledećem poglavlju, saznaćete kako da podesite vrstu zagrevanja i temperaturu.

Isključite uređaj posle navedenog trajanja pomoću on/off.

Kada se pećnica ohladi, očistite ravne površine vrelom sapunicom i krpom za pranje posuda.

### Čišćenje pribora

Pribor temeljno očistite pomoću sapunice i krpe za pranje posuda ili mekom četkom.

## Opsluživanje aparata

Elemente za rukovanje i način njihovog funkcionisanja ste već upoznali. Sada Vam objašnjavamo, kako da podesite Vaš uređaj. Saznaćete šta se dešava prilikom uključivanja i isključivanja i kako da podesite vrste režima rada.

### Uključivanje i isključivanje uređaja

Pre nego što na Vašem uređaju možete nešto da podesite, morate da ga uključite.

Izuzetak: Osigurač za decu i alarmni časovnik takođe možete da podesite i kada je uređaj isključen. Prikazi na displeju ili napomene, npr. za prikaz preostale toplote u pećnici, takođe ostaju vidljivi kada je uređaj isključen.

Ako Vam uređaj nije više potreban, isključite ga. Ako duže vreme nije podešen, uređaj se automatski isključuje.

#### Uključivanje uređaja

Pomoću tastera on/off uključite uređaj. on/off iznad tastera svetli plavom bojom.

Na displeju se pojavljuje Siemens logo, pa posle toga vrsta zagrevanja i temperatura.

**Uputstvo:** Koja vrsta režima rada posle uključivanja treba da se pojavi, možete da utvrdite u osnovnim podešavanjima.

### Isključivanje uređaja

Pomoću tastera on/off isključite uređaj. Osvetljenje iznad tastera se gasi.

Podešena funkcija se prekida.

Na displeju se pojavljuje vreme.

**Uputstvo:** Da li treba da se prikaže vreme ili ne, kada je uređaj isključen, možete da utvrdite u osnovnim podešavanjima.

### Startovanje režima rada ili završavanje

Da biste započeli režim rada ili da biste prekinuli neki režim rada koji je u toku, pritisnite taster start/stop. Nakon prekida režima rada, rashladni ventilator može da nastavi da radi.

Kako biste obrisali podešavanja, pritisnite taster on/off.

Ako za vreme rada otvorite vrata pećnice, režim rada se prekida. Za nastavak režima rada, zatvorite vrata pećnice.

### Podešavanje vrste režima rada

Ukoliko želite da podesite režim rada, uređaj mora da bude uključen.

1. Pritisnite taster meni. Meni za vrste režima rada se otvara.
2. Pomoću obrtnog birača izaberite željeni režim rada. U zavisnosti od režima rada, na raspolaganju su različite mogućnosti izbora.
3. Pomoću strelice > ćete doći do željenog režima rada.
4. Pomoću obrtnog birača promenite izbor. U zavisnosti od izbora, menjajte ostala podešavanja.
5. Startujte sa tasterom start/stop.

### Podešavanje režima zagrevanja i temperature

Posle podešavanja uređaja pojavljuje se predložena vrsta zagrevanja sa temperaturom. Ovo podešavanje možete odmah da startujete pomoću tastera start/stop.


Za druga podešavanja, promenite vrednosti kao na slikama.

Primer: zagrevanje sa gornje/donje strane na 180 °C


1. Pomoću obrtnog birača promenite vrstu zagrevanja.



2. Pomoću strelice > pređite na temperaturu.
3. Pomoću obrtnog birača promenite temperaturu.



4. Pritisnite taster start/stop.




Na displeju se prikazuje vrsta zagrevanja i temperatura.

### Brzo zagrevanje

Pomoću tastera »»» možete naročito brzo da zagreјete pećnicu.

Brzo zagrevanje nije moguće kod svih vrsta zagrevanja.

Adekvatne vrste zagrevanja:




Kako biste dobili ravnomeran rezultat pečenja, jelo i pribor stavite u rernu tek kada se dovrši brzo zagrevanje.

### Podešavanje

Pazite na adekvatnu vrstu zagrevanja. Temperatura mora da bude podešena na preko 100 °C, pošto inače ne može da se startuje brzo zagrevanje.


1. Podešavanje režima zagrevanja i temperature.
2. Pritisnite taster »»».



Simbol »»» se pojavljuje levo pored temperature. Linija napretka počinje da se ispunjava.

Ako je brzo zagrevanje završeno, čuje se signal. Simbol »»» se gasi. Stavite svoje jelo u pećnicu.

### Uputstva




- Podešeno trajanje teče nezavisno od brzog zagrevanja odmah posle starta.
- Tokom brzog zagrevanja pomoću tastera  možete da proverite aktuelnu temperaturu pećnice.

### Prekidanje


Pritisnite taster »»». Simbol »»» na displeju se gasi.

## Vremenske funkcije

Vaš uređaj raspolaže različitim vremenskim funkcijama.

| Vremenske funkcije   | Upotreba   |
|--|--|
|  Alarmni časovnik | Budilnik funkcionira kao i sat za kuvanje jaja. Posle isteka podešenog vremena čuje se signal.                       |
|  Trajanje         | Po isteku podešenog trajanja, oglašava se zvučni signal. Uređaj se isključuje automatski.                            |
|  Završetak        | Podesite trajanje i vreme završetka. Uređaj se automatski uključuje, tako da se režim rada završava u željeno vreme. |



### Uputstva

- Trajanje do jednog sata možete da podesite tačno u minut. Trajanje duže od jednog sata možete da podesite na 5 minuta.
- U zavisnosti od pravca u kome okrećete dugme počinje trajanje kod predložene vrednosti: levo 10 minuta, desno 30 minuta.
- Po isteku svake funkcije tajmera, oglašava se zvučni signal.
- Pomoću tastera  možete u međuvremenu da pitate za informacije, koje se zatim kratko pojavljuju na displeju.


### Alarmni časovnik

Alarmni časovnik možete da podesite u svako doba, iako je uređaj isključen. Teče paralelno sa ostalim vremenskim podešavanjima i poseduje svoj sopstveni signal. Čućete da li se radi o alarmu ili isteklom trajanju kuvanja.



Možete da podesite maksimalno 24 časa.

1. Pritisnite taster . Otvara se polje za alarmni časovnik.
2. Pomoću obrtnog birača podesite vreme alarma. Posle nekoliko sekundi alarmni časovnik startuje. Simbol  za alarmni časovnik i isteklo vreme se prikazuju levo na indikatoru statusa.



### Po isteku vremena

Čuje se signal. Na displeju se pojavljuje "Alarmni sat". Pomoću tastera  signal možete prevremeno da obrišete.

### Prekid vremena aktiviranja alarmnog časovnika

Pomoću tastera  otvorite meni za vremenske funkcije i vratite vreme unazad. Meni zatvorite pomoću tastera .

### Promena vremena aktiviranja alarmnog časovnika


Pomoću tastera  otvorite meni za vremenske funkcije i pomoću obrtnog birača u sledećim sekundama promenite vreme aktiviranja alarmnog časovnika. Pomoću tastera  startujte alarmni sat.


### Trajanje

Ako je trajanje (vreme pečenja) za Vaše jelo podešeno, posle tog vremena se režim rada automatski završava. Rerna više ne greje.


Preduslov: Podešene su neka vrsta zagrevanja i temperatura.


Primer: podešavanje 4D-vreo vazduh, 180 °C, trajanje 45 minuta.

1. Pritisnite taster . Otvara se meni za vremenske funkcije.




2. Pomoću obrtnog birača podesite trajanje.




3. Startujte sa tasterom start/stop. Trajanje  vidljivo ističe u statusnom redu.


### Trajanje je isteklo

Čuje se signal. Rerna više ne greje. Pomoću tastera  signal možete prevremeno da obrišete.

### Prekidanje trajanja


Pomoću tastera  otvorite meni za vremenske funkcije. Vratite trajanje unazad. Prikaz prelazi na podešenu vrstu zagrevanja i temperaturu.

### Promena trajanja


Pomoću tastera  otvorite meni za vremenske funkcije. Pomoću obrtnog birača promenite trajanje.


### Vreme završetka

Ukoliko pomerite vreme završetka, vodite računa o tome, da namirnice koje su lako kvarljive ne smeju predugo da stoje u prostoru za pečenje.


Preduslov: podešeni režim rada nije startovan. Trajanje je podešeno. Meni za vremenske funkcije  je otvoren.

Primer na slici: u 9.30 stavljate jelo u prostor za pečenje. To traje 45 minuta i gotovo je u 10.15. Međutim, želite da bude gotovo u 12.45.

1. Pomoću strelice  pritisakajte sve do "→| Kraj".
2. Podesite vreme završetka pomoću obrtnog birača.



### 3. Potvrdite pomoću tastera start/stop.



Rerna je u poziciji čekanja. Na indikatoru statusa se pojavljuje simbol →| i vreme, kada će se završiti proces. Režim rada startuje u pravom trenutku. Trajanje vidljivo teče u statusnom redu.

#### Trajanje je isteklo

Čuje se signal. Rerna više ne greje. Pomoću tastera ⊖ signal možete prevremeno da obrišete.

#### Korigovanje vremena završetka

To je moguće dok je rerna u poziciji čekanja.

1. Pritisnite taster start/stop.
2. Pritisnite taster ⊖.  
Otvora se meni za vremenske funkcije.
3. Pomoću strelice > prebacite na "→| Kraj" i pomoću obrtnog birača ispravite vreme završetka.
4. Pritisnite taster ⊖.
5. Pritisnite taster start/stop.  
Rerna je ponovo na poziciji čekanja.

#### Prekidanje vremena završetka

To je moguće dok je rerna u poziciji čekanja.



1. Pritisnite taster start/stop.
2. Pritisnite taster ⊖.  
Otvora se meni za vremenske funkcije.
3. Sa strelicom > za "→| Kraj" zamenite i pomoću obrtnog birača vreme završetka obrnite nazad.
4. Pritisnite taster ⊖.
5. Startujte sa tasterom start/stop.  
Trajanje odmah ističe.

## Osigurač za decu

Da deca ne bi nesmotreno uključila uređaj ili promenila podešavanja, Vaš uređaj je opremljen osiguračem za decu.


### Aktiviranje i deaktiviranje

Sigurnosnu bravu za decu možete da aktivirate i deaktivirate i kada je uređaj uključen, i kada je isključen.

Držite otprilike 4 sekunde pritisnutim taster . Na displeju se pojavljuje napomena za potvrđivanje, a na indikatoru statusa se pojavljuje simbol .

## Zaključavanje vrata uređaja

U osnovnim podešavanjima možete da promenite, da se na polju sa komandama vrata uređaja blokiraju.

Vrata uređaja su blokirana, ako je temperatura u pećnici dostigla otprilike 50 °C. U statusnom redu se pojavljuje simbol . Ako je rerna isključena, vrata uređaja se odmah blokiraju, ako aktivirate osigurač za decu.

## Osnovna podešavanja

Da biste uređajem mogli optimalno i jednostavno da rukujete, na raspolaganju Vam stoje različite podešavanja. Po potrebi ta podešavanja možete da promenite.

### Promena podešavanja

1. Pritisnite taster on/off.
2. Pritisnite taster meni.  
Meni za vrste režima rada se otvara.
3. Pomoću obrtnog birača izaberite "Podešavanja"
4. Dodirnite > strelicu.
5. Promenite vrednosti okretanjem dugmeta.
6. Pomoću strelice > uvek prebacujte na sledeća podešavanja i po potrebi ih menjajte.
7. Za memorisanje pritisnite taster meni.  
Na displeju se pojavljuje odbacivanje ili memorisanje.

### Lista podešavanja

U listi ćete pronaći sva osnovna podešavanja i uz to mogućnosti promene. U zavisnosti od opreme Vašeg uređaja na displeju se prikazuju samo podešavanja, koja odgovaraju Vašem uređaju.

Možete da promenite sledeća podešavanja:

| Podešavanje               | Izbor   |
|---------------------------|---|
| Language (jezik)          | Mogući ostali jezici  |
| Vreme                     | Trenutno podešeno vreme   |
| Datum                     | Trenutno podešen datum  |
| Zvučni signal             | Kratko (30 sekundi)<br>Srednje (1 minut)<br>Dugo (5 minuta)                           |
| Ton tastera               | Isključeno (Ton tastera ostaje kod uključivanja/isključivanja sa on/off)<br>Uključeno |
| Jačina svetlosti displeja | Može se podesiti na 5 nivoa   |
| Prikaz sati               | Digitalni<br>Isklj.   |
| Osvetljenje               | Uključen režim rada<br>Isključen režim rada   |
| Zaštita dece              | Zaključavanje vrata + taster za zaključavanje<br>Samo taster za zaključavanje         |

|  |  |
|--|--|
| Režim rada nakon uključivanja            | Glavni meni  |
|  | Vrste zagrevanja                                       |
|  | Jela*  |
| Noćno zamračivanje                       | Isključeno   |
|  | Uključeno (zatamnjen displej između 22:00 i 5:59 sati) |
| Logo marke                               | Prikazi  |
|  | Ne prikazujte  |
| Vreme naknadnog rada ventilatora         | Preporučeno  |
|  | Minimalno  |
| Sistem izvlačenja                        | Nije nadograđeno                                       |
|  | Nadogradnja  |
| Šabat podešavanje                        | Uključeno  |
|  | Isključeno   |
| Fabrička podešavanja                     | Vraćanje podešavanja                                   |
|  | Ne vraćajte nazad                                      |
| *) Postoji, u zavisnosti od tipa aparata |  |

**Pažnja!**

Kod okvira i 1-strukog dela na izvlačenje: podešavanje "nije nadograđeno".

Kod 2-strukog i 3-strukog dela na izvlačenje: podešavanje "nadograđeno".

**Uputstvo:** Promene podešavanja za jezik, ton tastera u jačinu svetlosti displeja odmah imaju efekat. Sva druga podešavanja tek posle memorisanja.

**Promena vremena**

Vreme na satu promenite u osnovnim podešavanjima.

Primer: Promena vremena sa letnjeg na zimsko računanje vremena.

1. Pritisnite taster on/off.
2. Pritisnite taster meni.
3. Pomoću obrtnog birača izaberite "Podešavanja"
4. Sa strelicom > dodirnite "Vreme na satu".
5. Pomoću obrtnog birača promenite vreme.
6. Pritisnite taster meni.  
Na displeju se pojavljuje memorisanje ili odbacivanje.

**Nestanak struje**

Nakon nestanka struje koji je dugo trajao, na displeju se pojavljuju podešavanja za prvo pokretanje.

Ponovo podesite jezik, sat i datum.



## Šabat podešavanje

Sa šabat podešavanjem možete da podesite trajanje od 74 sata. Jela u pećnici ostaju topla, a da ne morate da je uključujete i isključujete.

**Start šabat podešavanja**

Preduslov: u osnovnim podešavanjima aktivirali ste "Šabat podešavanje". → "Osnovna podešavanja" na strani 14

Prostor za pečenje sa gornjim i donjim zagrevanjem i temperaturom između 85 °C i 140 °C.

1. Pritisnite taster on/off.  
Na displeju se prikazuje predložena vrsta zagrevanja i temperatura.
2. Obrtni birač obrnite na levo i izaberite vrstu zagrevanja šabat podešavanja.
3. Pipnite strelicu > i obrtnim biračem podesite temperaturu.
4. Pomoću tastera ⌚ otvorite meni za vremenske funkcije.  
Kao predlog se pojavljuje 25:00 časova.
5. Pomoću obrtnog birača podesite željeno trajanje.
6. Startujte sa tasterom start/stop.  
Trajanje vidljivo teče u statusnom redu.

**Trajanje je isteklo**

Čuje se signal. Rerna više ne greje.

**Pomeranje vremena završetka**

Pomeranje vremena završetka je nije moguće.

**Prekidanje šabat podešavanja**

Pritisnite taster on/off. Sva podešavanja se brišu. Podešavanje možete da izvršite iznova.


## Funkcije čišćenja

Sa vrstom režima rada "Samočišćenje" možete lako da očistite pećnicu. Pećnica se zagreva do veoma visoke temperature. Sagorevaju ostaci od prženja, roštilja i pečenja.

Možete da izaberete između tri stepena za čišćenje.


| Stepen | Stepen za čišćenje | Trajanje                   |
|--------|--------------------|----------------------------|
| 1      | lako               | otprilike 1 čas, 15 minuta |
| 2      | srednja            | otprilike 1 čas, 30 minuta |
| 3      | intenzivan         | otprilike 2 sata           |

Što su nečistoće jače i starije, to stepen za čišćenje treba da bude veći. Za čišćenje je potrebno otprilike 2,5 - 4,7 kilovatčasova.

**Uputstvo:** Radi Vaše sigurnosti vrata uređaja se automatski blokiraju. Ona mogu ponovo da se otvore, kada se pojavi simbol  za zaključavanje na statusnoj traci. Tokom čišćenja svetlo u rerni se ne uključuje.

### Upozorenje

#### Opasnost od opekotina!

- Tokom funkcije čišćenja pećnica postaje veoma vrela. Nikada ne otvarajte vrata uređaja. Ostavite uređaj da se ohladi. Udaljite decu.
-  Tokom funkcije čišćenja uređaj spolja postaje veoma vreo. Nikada nemojte da dodirujete vrata uređaja. Ostavite uređaj da se ohladi. Udaljite decu.

## Pre funkcije čišćenja

Kod čišćenja pribora možete, npr. da očistite univerzalnu tepsiju ili pleh. Uklonite tvrdokorne nečistoće pre čišćenja. Ugurajte pribor na visinu 2.

Očistite vrata uređaja i površine ivica rerne u zoni zaptivača. Nemojte da ribate niti da uklanjate zaptivač!

**Uputstvo:** Priloženi emajlirani pribor možete da očistite funkcijom čišćenja. Sve rešetke ne mogu da budu očišćene. Rešetke nisu prilagođene funkciji čišćenja i mogu da promene boju. Ostali pribor koji je prilagođen funkciji čišćenja, možete pronaći u tabeli za poseban pribor. → "Pribor" na strani 9

### Upozorenje

#### Opasnost od požara!

- Slobodni ostaci jela, mast i sokovi od pečenja mogu da se zapale tokom funkcije čišćenja. Pre svakog startovanja funkcije čišćenja iz pećnice uklonite grube nečistoće i uklonite pribor.
- Tokom funkcije čišćenja uređaj spolja postaje veoma vreo. Na dršku vrata nikada nemojte da kačite zapaljive predmete, kako npr. krpe za posuđe. Oslobodite prednju stranu uređaja. Udaljite decu.



### Upozorenje – Opasnost od teškog ugrožavanja zdravlja!

Tokom funkcije čišćenja uređaj postaje veoma vreo. Sloj protiv lepljenja sa plehova i kalupa biće oštećen i nastaće otrovni gasovi. U pećnici prilikom funkcije


čišćenja nemojte nikada da čistite plehove i kalupe sa slojem protiv lepljenja. Očistite samo emajlirani pribor.

## Podešavanje samočišćenja


1. Pritisnite taster meni. Meni za vrste režima rada se otvara.
2. Okretanjem dugmeta izaberite "Samočišćenje".
3. Dodirnite > strelicu. Predlaže se stepen za čišćenje 3. Čišćenje možete da startujete odmah pomoću tastera start/stop ili
4. pomoću obrtnog birača možete da birate drugi stepen čišćenja.
5. Pritisnite taster start/stop. Na displeju se pojavljuju napomene za čišćenje.
6. Pomoću tastera start/stop startujete čišćenje.

Vrata pećnice se blokiraju kratko posle starta. Simbol  za blokadu se pojavljuje desno u statusnom redu pored trajanja koje ističe. Vrata pećnice možete da otvorite tek, ako se ugasi simbol  u statusnom redu.

### Posle isteka čišćenja

Čuje se signal. Rerna više ne greje. Signal prevremeno možete da isključite pomoću tastera . Na displeju se pojavljuje "Uređaj se hladi".

### Prekidanje čišćenja

Pomoću tastera on/off isključite rernu. Vrata pećnice možete da otvorite, ako se ugasi simbol  u statusnom redu.

### Korigovanje stepena za čišćenje

Posle starta ne možete više da menjate stepen za čišćenje.

### Čišćenje možete da pokrenete u toku noći

U poglavlju Podešavanje vremena možete pročitati kako da pomerite vreme završetka. Preko dana pećnicu možete koristiti u svakom trenutku. → "Vremenske funkcije" na strani 13

## Posle funkcije čišćenja

Ako je pećnica ohlađena, vlažnom krpom obrišite preostali pepeo u pećnici, pribor na postolju i zonu oko vrata uređaja.

Obrišite vlažnom krpom delove koji se izvlače. Zatim sve delove koji se izvlače više puta uvucite i izvucite. Nakon čišćenja može da dođe do promene boje na delovima koji se izvlače. To ni na koji način ne utiče na funkcionisanje uređaja.

**Uputstvo:** U slučaju tvrdokornih mrlja mogu da ostanu beli tragovi na emajliranim površinama. To su ostaci hrane i nisu štetni. Oni ne utiču na funkcionisanje uređaja. Po potrebi ostatke možete da uklonite limunskom kiselinom.



## Sredstva za čišćenje

Ako ga pažljivo negujete i čistite, Vaš uređaj ostaje dugo vremena lep i funkcionalan. Kako pravilno treba da čistite i negujete Vaš uređaj, objašnjavamo Vam ovde.

### Odgovarajuća sredstva za čišćenje

Da se različite površine ne bi oštetile pogrešnim sredstvom za čišćenje, vodite računa o podacima u tabeli. U zavisnosti od tipa uređaja, na Vašem uređaju ne postoje sva područja.

#### Pažnja!

#### Površinska oštećenja

Nemojte koristiti

- jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje
- jaka sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol
- tvrde abrazivne jastučice ili sunđere za ribanje
- Kompresorski čistači ili parni čistači,
- Poseban čistač za tople čišćenje.

Pre korišćenja dobro operite nove sunderaste krpe.

**Savet:** Sredstva za čišćenje i negu koja su naročito preporučljiva možete da kupite u servisu. Vodite računa o dotičnim uputstvima proizvođača.

#### Upozorenje – Opasnost od opekotina!

Uređaj se jako zagreva. Nikada nemojte da dodirujete unutrašnje površine u rerni ili grejne elemente. Uređaj uvek ostavite da se ohladi. Udaljite decu.

| Područje               | Čišćenje   |
|------------------------|--|
| <b>Uređaj spolja</b>   |  |
| Prohromski prednji deo | Vrela sapunica:<br>Očistite krpom za posuđe i osušite mekom krpom. Odmah uklonite fleke od kamenca, masti, skroba i belanceta. Ispod takvih fleka može da se formira korozija.<br>Kod servisne službe ili u specijalizovanoj trgovini možete da dobijete specijalna sredstva za negu prohroma, koja su adekvatna za tople površine. Sredstva za negu pomoću meke krpe nanesite u tankom sloju. |
| Plastika               | Vrela sapunica:<br>Očistite krpom za posuđe i osušite mekom krpom. Nemojte da upotrebljavate sredstva za čišćenje stakla ili strugaljke za staklo.   |
| Lakovane površine      | Vrela sapunica:<br>Očistite krpom za posuđe i osušite mekom krpom.   |
| Polje sa komandama     | Vrela sapunica:<br>Očistite krpom za posuđe i osušite mekom krpom. Nemojte da upotrebljavate sredstva za čišćenje stakla ili strugaljke za staklo.   |
| Staklo na vratima      | Vrela sapunica:<br>Očistite krpom za posuđe i osušite mekom krpom. Nemojte koristiti strugač za staklo ili abrazivnu spiralu od prohroma.  |

Ručka na vratima Vrela sapunica:  
Očistite krpom za posuđe i osušite mekom krpom. Ako sredstvo za otklanjanje kamenca kapne na dršku od vrata, odmah obrišite. U suprotnom nećete više moći da skinete fleke.

#### Unutrašnjost uređaja

Emajlirane površine Topla sapunica ili vodeni rastvor sirćeta:  
Očistite krpom za posuđe i osušite mekom krpom. Sagorele ostatke hrane omekšajte vlažnom krpom i sapunicom. U slučaju jake nečistoće koristite abrazivnu spiralu od prohroma ili sredstva za čišćenje rerne.  
Pećnicu posle čišćenja ostavite otvorenu radi sušenja.  
Najbolje je da koristite funkciju čišćenja.  
→ "Funkcije čišćenja" na strani 16

**Uputstvo:** Od ostataka hrane mogu da se pojave beli tragovi. Oni nisu štetni i ne utiču na funkcionisanje uređaja.

Po potrebi možete da ih uklonite limunskom kiselinom.

Stakleni poklopac svetla u pećnici Vrela sapunica:  
Očistite krpom za posuđe i osušite mekom krpom. U slučaju jake nečistoće upotrebljavajte sredstva za čišćenje rerne.

Poklopac na vratima od prohroma Prohrom- čišćenje:  
Obratite pažnju na napomene proizvođača. Nemojte koristiti sredstvo za negu površina od prohroma.  
Za čišćenje skinite poklopac na vratima.

Postolja Vrela sapunica:  
Nakvasite i očistite krpom za posuđe ili četkom.

Sistem izvlačenja Vrela sapunica:  
Očistite krpom za posuđe ili četkom. Ne uklanjajte mast za podmazivanje na šinama za izvlačenje, najbolje je da ih očistite dok su ugrane. Nemojte da perete u mašini za pranje posuđa.

Pribor Vrela sapunica:  
Nakvasite i očistite krpom za posuđe ili četkom. U slučaju jake nečistoće upotrebljavajte abrazivnu spiralu od prohroma.

#### Uputstva

- Male razlike u boji na prednjoj stranu uređaja nastaju zbog različitih materijala, kao što su npr. staklo, plastika ili metal.
- Senke na staklu na vratima koje izgledaju kao štrafte, predstavljaju odraz osvetljenja pećnice.
- Emajl sagoreva na veoma visokim temperaturama. Na taj način nastaju male razlike u boji. To je normalno i nema nikakvog uticaja na funkciju. Ivice tankog pleha ne mogu u potpunosti da se emajliraju. One zbog toga mogu da budu grube. One zbog toga mogu da budu grube.

#### Održavanje čistoće aparata

Kako se ne bi stvarale tvrdokorne mrlje, uvek održavajte čistoću aparata i uklanjajte prljavštine odmah.

### Saveti

- Očistite pećnicu nakon svake upotrebe. Tako prljavštine ne mogu da se zapeku.
- Uvek odmah uklonite fleke od kamenca, masti, skroba i belanceta.
- Koristite za pečenje veoma sočnih kolača univerzalni tiganj.
- Koristite za pečenje odgovarajuću posudu, npr. pekač.

## Postolja

Ako ga pažljivo negujete i čistite, Vaš uređaj ostaje dugo vremena lep i funkcionalan. Ovde možete da nađete kako okviri mogu da se otkače i očiste.


### Otkaćivanje i zakaćivanje stalka

#### ⚠ Upozorenje – Opasnost od opekotina!

Okviri postaju jako vrući. Nikada nemojte dirati vruće okvire. Ostavite uređaj da se ohladi. Udaljite decu.

#### Otkaćivanje postolja

1. Okvir napred malo podignuti **a** i izvući **b** (slika **1**).
2. Posle toga celo postolje vucite sasvim napred i izvucite ga (slika **2**).




Postolje očistite sredstvom za pranje posuđa i sunđerom za pranje posuđa. Kod tvrdokornih nečistoća upotrebljavajte četku.

### Zakaćivanje postolja

Postolja prolaze samo desno ili levo. Šine za izvlačenje morate da možete da izvučete u napred.

1. Okvir najpre postavite po sredini u zadnju buksnu **a**, dok ne nalegne na zid pećnice, i pritisnite ka nazad **b** (slika **1**).
2. Zatim okvir ubacite u prednju buksnu **c**, dok i ovde ne nalegne na zid pećnice, i pritisnite ka nazad **d** (slika **2**).



## Vrata uređaja

Ako ga pažljivo negujete i čistite, Vaš uređaj ostaje dugo vremena lep i funkcionalan. Ovde možete da nađete kako vrata aparata mogu da se otkače i očiste.


### Otkaćivanje i zakaćivanje vrata uređaja

Radi čišćenja i radi demontaže stakala na vratima možete da otkaćite vrata uređaja.

Šarke na vratima uređaja imaju po jednu ručicu za blokadu.

Ako su ručice za blokadu zaklopljene (slika **1**), vrata uređaja su osigurana. Ne možete da ih otkaćite.

Ako su ručice radi otkaćivanja vrata uređaja otklopljene (slika **2**), šarke su osigurane. Ne mogu da škljocnu.




#### ⚠ Upozorenje

##### Opasnost od povrede!

- Ako šarke nisu pričvršćene, možete jako da škljocnete. Pazite na to, da ručica za blokadu uvek bude sasvim zaklopljena odnosno da prilikom otkaćivanja vrata uređaja bude sasvim otklopljena.
- Šarke na vratima uređaja se kreću prilikom otvaranja i zatvaranja vrata i možete da se povredite. Nemojte da dodirujete šarke.

### Otkaçivanje vrata uređaja


1. Vrata uređaja potpuno otvoriti i pritisnuti u smeru uređaja.
2. Otklopite obe ručice za blokadu levo i desno (slika **1**).
3. Vrata uređaja zatvorite do graničnika **a**. Obema rukama uhvatite levo i desno **b** i izvucite na gore (slika **2**).




### Zakačivanje vrata uređaja

Vrata uređaja ponovo zakačite obrnutim redosledom.

1. Prilikom zakačivanja vrata uređaja pazite na to, da li ste obe šarke ubacili u otvor (slika **1**). Obe šarke položite dole na spoljašnje staklo i koristite ih kao vodiču. Pazite na to, da šarke budu ugurane upravi otvor. Uguravanje mora da teče lako i bez otpora. Ukoliko osetite otpor, proverite da li su šarke ugurane u pravi otvor.



2. Vrata uređaja sasvim otvorite. Ponovo zaklopite obe ručice za blokadu (slika **2**).




3. Zatvorite vrata uređaja.

### Skidanje poklopca na vratima


Prohromski uložak u poklopcu vrata može da promeni boju. Radi temeljnog čišćenja možete da uklonite poklopac.

1. Malo otvorite vrata uređaja.
2. Pritisnite na poklopac levo i desno (slika **1**).
3. Skinite poklopac (slika **2**). Pažljivo zatvorite vrata uređaja.



**Uputstvo:** Očistite prohromski uložak u poklopcu pomoću sredstva za čišćenje prohroma. Ostatak poklopca na vratima očistite sapunicom i mekom krpom.

4. Ponovo malo otvorite vrata uređaja. Postavite poklopac i pritisajte dok čujno ne ulegne (slika **3**).




5. Zatvaranje vrata uređaja.

### Demontaža i ugradnja stakla na vratima


Radi boljeg čišćenja možete da demontirate stakla sa vrata uređaja.

#### Demontiranje na uređaju


1. Malo otvorite vrata uređaja.
2. Pritisnite na poklopac levo i desno (slika **1**).
3. Skinite poklopac (slika **2**).



4. Na vratima uređaja levo i desno otpustite zavrtnje i uklonite ih (slika 3).
5. Pre nego što ponovo zatvorite vrata uglavite više puta savijenu kuhinjsku krpu (slika 4). Prednje staklo izvucite na gore i drškom vrata okrenutom na dole položite na ravnu površinu.



6. Na gornjem središnjem disku oba držača pritisnite ka gore, nemojte uklanjati (slika 5). Držite disk jednom rukom izvucite staklo.



Očistite stakla pomoću sredstva za čišćenje stakla i mekom krpom.

### **⚠ Upozorenje**


#### **Opasnost od povrede!**

- Izgrebano staklo na vratima uređaja može da iskoči. Nemojte koristiti strugaljku za staklo, oštra i abrazivna sredstva za čišćenje.
- Šarke na vratima uređaja se kreću prilikom otvaranja i zatvaranja vrata i možete da se povredite. Nemojte da dodirujete šarke.


### **Ugradnja na uređaju**

Obratite pažnju prilikom ugradnje unutrašnjeg stakla da se gornja desna strelica nalazi na staklu i da odgovara strelici na plehu.


1. Srednje staklo ubacite ispod u držač (slika 1) i pritisnite odozgo.
2. Oba držača pritisnuti ka dole (slika 2).



3. Prednje staklo dole uvucite u držače (slika 3).
4. Prednje staklo zatvarajte dok obe gornje kuke ne budu naspram otvora (slika 4).



5. Pritiskajte prednje staklo na dole dok čujno ne ulegne (slika 5).
6. Vrata uređaja ponovo malo otvorite i uklonite kuhinjsku krpu.
7. Ponovo uvrnite oba zavrtnja levo i desno.
8. Postavite poklopac i pritiskajte dok čujno ne ulegne (slika 6).



9. Zatvorite vrata uređaja.

### **Pažnja!**

Pećnicu koristite ponovo tek ako ste stakla pravilno ugradili.






## Smetnja, šta činiti?

Kada nastupi neka smetnja, često se radi o nekoj sitnici. Pre nego što pozovete servisnu službu, molimo da uz pomoć tabele pokušate sami da otklonite smetnju.

**Uputstvo:** Ako neko jelo nekad nije uspeo optimalno da se pripremi pogledajte na kraju uputstvo za upotrebu u tabeli. Tamo ćete naći mnogo saveta i

### Tabela sa smetnjama

Kod poruka o greškama sa E, npr. E0111, isključite i uključite uređaj. Ako se poruka ponovo pojavi, pozovite servisnu službu.

| Smetnja   | Mogući uzrok   | Pomoć/Napomena   |
|---|--|--|
| Uređaj ne funkcioniše   | Osigurač je neispravan   | U kutiji sa osiguračima proverite da li je osigurač za uređaj u redu   |
|   | Nestanak struje  | Proverite da li drugi kuhinjski uređaji funkcionišu  |
| Vrata uređaja ne mogu da se otvore, dok je na displeju prikazan simbol   | Vrata uređaja su zaključana sve dok se rerina ne ohladi        | Sačekajte, dok se simbol  ne ugasi.   |
| Uključeni aparat ne može da se koristi, na displeju se prikazuje simbol  | Aktiviranje zaštite za decu                                    | Taster  pritiskajte sve dok simbol  ne nestane |
| Pećnica ne greje i na displeju stoji "Uključen je Demo-Modus"   | Aparat je u Demo Modus-u                                       | Isključite osigurač u kutiji sa osiguračima i posle otprilike 10 sekundi ga ponovo uključite. Uključite aparat i u podešavanjima izaberite "Demo-Modus isključen".   |
| Uređaj ne startuje i na displeju se pojavljuje "Pećnica je previše vrela"   | Za izabrano jelo ili vrstu zagrevanja pećnica je previše vrela | Ostavite pećnicu da se ohladi i iznova je startujete   |

### Prekoračeno maksimalno trajanje režima rada

Vaš uređaj automatski završava režim rada, kada nije podešeno trajanje i kada se podešavanje dugo vremena nije menjalo.

Kada se to događa, orijentir je podešena temperatura ili stepen za pečenje roštilja.

Uređaj prijavljuje na displeju da će automatski da završi režim rada. Potom se prekida režim rada.

Da biste ponovo pokrenuli uređaj, prvo ga isključite. Zatim ponovo uključite uređaj i podesite željeni režim rada.

**Savet:** Podesite trajanje da biste izbegli neželjeno isključivanje uređaja npr. kod veoma dugih vremena pripreme. Uređaj greje, sve dok ne istekne podešeno trajanje.

### Zamena lampice za pećnicu na stropu

Ako je lampica za pećnicu otkazala, morate da je zamenite. Halogene lampice od 230V, 40 W, koje su otporne na visoke temperature, dobićete kod servisne službe ili u specijalizovanoj trgovini.

Halogenu lampicu uhvatite suvom krpom. Na taj način produžavate vek trajanja lampice. Upotrebljavajte samo ove lampice.

napomena. → "Za Vas testirano u našoj kuhinji" na strani 23

#### **Upozorenje – Opasnost od strujnog udara!**

Neadekvatne popravke su opasne. Popravke i zamenu oštećenih kablova za priključivanje može da vrši jedino osoblje Službe za tehničku pomoć koje je prethodno obučeno. Ako je aparat pokvaren, isključite ga iz mreže ili skinite osigurač iz kutije za osigurače. Obavestite servis tehničke podrške.



#### **Upozorenje – Opasnost od strujnog udara!**

Prilikom zamene lampice u rerni kontakti sijaličnog grla su pod naponom. Pre zamene izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji za osigurače.

#### **Upozorenje – Opasnost od opekotina!**

Uređaj se jako zagreva. Nikada nemojte da dodirujete unutrašnje površine u rerni ili grejne elemente. Uređaj uvek ostavite da se ohladi. Udaljite decu.

- Kako biste izbegli oštećenja, krpu za posuđe položite u hladnu pećnicu.
- Stakleni poklopac odvrnite na levo (slika **1**).
- Izvucite lampicu - ne obrćite (slika **2**). Umetnite novu lampicu, pri tome pazite na položaj iglica. Lampicu čvrsto utisnite.



- Ponovo uvrnite stakleni poklopac.
- Izvadite krpu za posuđe i uključite prekidač.

## Stakleni poklopac

Ako je stakleni poklopac halogene lampice oštećen, morate ga zamijeniti. Novi stakleni poklopac ćete dobiti kod servisne službe. Navedite E-broj i FD-broj Vašeg uređaja.

## Servisna služba

Ako morate da popravite Vaš uređaj, za Vas je tu naša servisna služba. Mi uvek nalazimo odgovarajuće rešenje, takođe kako biste izbegli nepotrebne posete osoblja servisne službe.

### E-broj i FD-broj

Kada zovete, molimo navedite pun broj proizvoda (E-Nr.) i serijski broj (FD-Nr.), kako bismo kvalifikovano mogli da Vam pomognemo. Pločicu sa tipom sa brojevima naći ćete, ako otvorite vrata uređaja. Ako uređaj koristi paru, pločicu sa tipom pronaći ćete sa desne strane iza otvora.



Da prilikom poziva ne biste morali dugo da tražite, podatke o vašem uređaju i broj telefona servisne službe možete uneti ovde.

| E-br. | FD-br. |
|-------|--------|
|-------|--------|

### Servisna služba

Obratite pažnju na to, da poseta osoblja servisne službe u slučaju pogrešnog rukovanja čak i tokom garantnog roka nije besplatna.

Kontaktne podatke za sve države naći ćete u priloženom spisku servisnih službi.

## Jela

Sa režimom rada "Jela" možete da pripremate najrazličitija jela. Uređaj bira za Vas i mnoga druga podešavanja sama.

Kako biste postigli dobre rezultate, pećnica za izabrano jelo ne sme da bude previše vrela. Ukoliko to bude slučaj, dobićete napomenu na displeju. Ostavite pećnicu da ohladi i startujte je još jednom.

### Napomene o podešavanjima

- Rezultat pečenja zavisi od kvaliteta namirnica i vrste posuđa. Za optimalan rezultat pečenja, koristite samo ispravne namirnice i meso koje je bilo na temperaturi iz frižidera.
- Uređaj bira optimalnu vrstu zagrevanja i podešavanje vremena i temperature za Vas. Od Vas se samo zahteva, da unesete težinu, podešavanje težina izvan predviđenog opsega za težine nije moguće.
- Kod pečenih jela, kod kojih uređaj za Vas preuzima izbor temperature, mogu se uneti temperature do 300 °C. Zbog toga vodite računa o tome da koristite posuđe koje je u dovoljnoj meri otporno na toplotu.
- Dobićete napomene npr. o posuđu, o visini rešetke ili o dodavanju tečnosti kod mesa. Kod mnogih jela je za vreme pečenja potrebno npr. okretanje ili mešanje. To će Vam se ubrzo nakon započinjanja prikazati na displeju. Signal Vas u pravo vreme podseća na to.
- Napomene o odgovarajućem posuđu, kao i savete i trikove za pripremanje, naći ćete na kraju uputstva za upotrebu.

### Izbor jela

U sledećoj tabeli možete pronaći odgovarajuće vrednosti za podešavanje za navedena jela.

| Jela                                   |
|--|
| Pile, nepunjeno                        |
| Ćureće grudi                           |
| Pečenje od svinjskog vrata bez kostiju |
| Dinstano goveđe pečenje                |
| Teleće pečenje, prožeto masnoćom       |
| Jagnjeći but bez kostiju, srednji      |
| Od svežeg mlevenog mesa                |
| Gulaš                                  |
| Goveđi rolati                          |
| Varivo sa povrćem                      |

## Podešavanje jela

Dobićete kompletno uputstvo za sva potrebna podešavanja za jelo koje ste odabrali. Pritisnite svaki put strelicu >.

1. Pritisnite taster meni.
2. Okretanjem dugmeta odaberite „Jela“.
3. Dodirnite > strelicu.  
Pojaviće se jelo sa predloženom vrednošću.
4. Okretanjem dugmeta izaberite željeno jelo.
5. Dodirnite > strelicu.
6. Pomoću obrtnog birača podesite težinu.
7. Dodirnite > strelicu.  
**Uputstvo:** Prikazaće se informacije o visini police, posudu itd.
8. Pokrenite proces pomoću tastera start/stop.

Dobićete kompletno uputstvo za sva potrebna podešavanja za jelo koje ste odabrali. Pritisnite svaki put strelicu >.

## Podešavanje je završeno

Čuje se signal. Rerna više ne greje. Signal možete prevremeno da obrišete pomoću tastera ⏸.

Ako niste zadovoljni rezultatom pečenja, možete još jednom da produžite vreme pečenja. Pritisnite na polje „Naknadno pečenje“. Biće Vam predloženo neko trajanje, možete ga promeniti.

Ako ste zadovoljni rezultatom pečenja, pritisnite „Završavanje“. Na displeju će se pojaviti „Prijatno“.

## Prekid podešavanja

Pritisnite taster on/off. Sva podešavanja su obrisana. Podešavanje možete da izvršite iznova.

## Pomeranje vremena završetka

Kod nekih jela možete da pomerite vreme završetka. Pogledajte u „Funkcijama tajmara“ kako možete da pomerite vreme završetka. → *“Vremenske funkcije” na strani 13*

Ukoliko ste podesili vreme završetka, na displeju se pojavljuje vreme čekanja. Na indikatoru statusa stoji vreme kada je proces na kraju. Podešavanja se ne mogu se promeniti. Molimo da obratite pažnju na to da lako kvarljive namirnice ne smeju predugo da stoje pećnici.

## Za Vas testirano u našoj kuhinji

Ovde ćete pronaći izbor jela i optimalna podešavanja za njih. Mi Vam pokazujemo koja vrsta zagrevanja i temperatura su najbolje za Vaše jelo. Dobićete podatke o prikladnom priboru i na kojoj visini treba da se stave. Dobićete savete o posudu i načinu pripreme.

**Uputstvo:** Kod pripreme namirnica može da se pojavi puno vodene pare u pećnici.

Vaš aparat veoma štedi energiju i za vreme rada ispušta jako malo toplote napolje. Zbog velikih temperaturnih razlika između unutrašnjosti pećnice i spoljašnjih delova, može se pojaviti vodeni kondenzat na vratima, polju sa komandama ili na delovima nameštaja u okolini. To je normalna, fizički uslovljena pojava. Prethodnim zagrevanjem ili namernim ostavljanjem otvorenih vrata, kondenzat se može smanjiti.

## Silikonski kalupi

Za optimalan rezultat pečenja preporučujemo Vam tamne kalupe od metala.

Ako hoćete još da upotrebljavate silikonske kalupe, orijentišite se prema podacima i receptima proizvođača. Silikonski kalupi su često manji od normalnih kalupa. Podaci o količinama i receptima mogu da odstupaju.

## Kolači i sitna peciva

Vaš uređaj nudi mnogobrojne vrste zagrevanja za pripremu kolača i sitnog peciva. U tabeli podešavanja možete pronaći optimalna podešavanja za Vaša jela.

Vodite računa i o napomenama u poglavlju o dizanju testa.

Koristite samo originalni pribor za Vaš uređaj. On je optimalno prilagođen pećnici i režimima rada.

## Uguravanje

Stavljajte ga na navedene visine.

### Pečenje na jednom nivou

Za pečenje na jednoj ravni koristite sledeće visine:

- visoko pecivo: visina 2
- ravno pecivo: visina 3

Ako koristite vrstu zagrevanja sa 4D-vreli vazduhom, onda možete da izaberete visine 1, 2, 3 i 4.

### Pečenje na više nivoa

Upotrebljavajte 4D-vreli vazduh. Peciva koja su istovremeno ubačena na plehovima ili u kalupima, ne moraju da budu gotova istovremeno.

Pečenje na dve ravni:

- Univerzalni tiganj: visina 3  
Pleh za pečenje: visina 1
- Kalupi na rešetki  
prva rešetka: visina 3  
druga rešetka: visina 1

Pečenje na tri nivoa:

- Pleh za pečenje: visina 5  
Univerzalni tiganj: visina 3  
Pleh za pečenje: visina 1

Pečenje na četiri nivoa:

- 4 Rešetka sa papirom za pečenje  
prva rešetka: visina 5  
druga rešetka: visina 3  
treća rešetka: visina 2  
četvrta rešetka: visina 1

Istovremenom pripremom jela, možete da uštedite do 45 procenata energije. Stavite kalupe jedan do drugog ili jedan iznad drugog u pećnicu.

### Pribor

Vodite računa o tome, da uvek koristite odgovarajući pribor i da ga pravilno ugurate.

### Rešetka

Rešetku otvorenom stranom ka vratima uređaja i zakrivljenjem na dole ugurajte u rernu. Posuđe i kalupe uvek postavite na rešetku.

### Univerzalni tiganj ili pleh za pečenje

Univerzalni tiganj ili pleh gurnite do kraja, sa zakošenjem prema vratima od uređaja.

Kod sočnih kolača koristite univerzalni tiganj, da sok koji izađe iz njih ne bi isprljao pećnicu.

### Kalupi za pečenje

Najviše odgovaraju tamni kalupi za pečenje od metala.

Svetli plehani kalupi, keramički i stakleni kalupi produžavaju vreme pečenja i pecivo ne tamni ravnomerno. Ako pečete u ovim kalupima i želite da da zagrevate sa gornje/donje strane, pomerite kalup na visinu 1.

### Papir za pečenje

Koristite samo papir za pečenje koji je odgovarajući za izabranu temperaturu. Papir za pečenje uvek isecite skladno.

### Preporučena podešavanja

U tabeli su navedene optimalne vrste zagrevanja za različita peciva. Temperatura i trajanje pečenja zavise od konzistencije i količine testa. Zato su navedena područja za podešavanje. Najpre pokušajte sa najnižim vrednostima. Niža temperatura daje ravnomernije pečenje. Ako je neophodno, sledećeg puta podesite višu temperaturu.

**Uputstvo:** Vremena pečenja ne mogu da se skrate povećavanjem temperatura. Kolači i sitno pecivo bi samo spolja bili pečeni, ali iznutra nedovoljno.




Vrednosti za podešavanja važe za ubacivanje jela u hladnu pećnicu. Na taj način štedite do 20 procenata energije. Ako koristite prethodno zagrevanje, navedena vremena pečenja će se skratiti za nekoliko minuta.




Za izabrana jela je neophodno prethodno zagrevanje i to je navedeno u tabeli. Jelo i pribor stavite u rernu tek kada se dovrši brzo zagrevanje.

Ako želite da pečete po sopstvenom receptu, orijentišite se na slično pecivo u tabeli. Dodatne informacije pronaći ćete u savetima za pečenje u nastavku u okviru tabele za podešavanje.

Nemojte vaditi korišćeni pribor iz pećnice. Tako ćete postići optimalan rezultat pečenja i uštedeti do 20 procenata energije.







Korišćene vrste zagrevanja:

-  4D-vreo vazduh
-  Zagrevanje sa gornje/donje strane
-  stepen za picu

| Jelo  | Pribor / posuđe                       | Visina u rerni | Vrsta zagrevanja  | Temperatura u °C | Trajanje u min. |
|---|---------------------------------------|----------------|---|------------------|-----------------|
| <b>Kolači u kalupima</b>  |                                       |                |   |                  |                 |
| Biskvitni kolač, jednostruki  | Kalup u obliku venca/četvrtasti kalup | 2              |  | 150-170          | 50-70           |
| Biskvitni kolač, jednostruki, 2 nivoa                                 | Kalup u obliku venca/četvrtasti kalup | 3+1            |  | 140-160          | 60-80           |
| Biskvitni kolač, fini   | Kalup u obliku venca/četvrtasti kalup | 2              |  | 150-170          | 60-80           |
| Voćni kolač od biskvitnog testa, fini                                 | Kalup za kuglof                       | 2              |  | 160-180          | 40-60           |
| Biskvit za torte  | Kalup za biskvit za torte             | 3              |  | 160-180          | 20-30           |
| Torta od voća ili svežeg sira sa dnom od prhog testa                  | Kalup sa skočnim mehanizmom Ø26 cm    | 2              |  | 170-190          | 60-80           |
| Lenja pita  | Pleh za picu                          | 3              |  | 170-190          | 45-55           |
| Tart  | Kalup za tart, crni pleh              | 3              |  | 190-210          | 25-40           |
| Kuglof od dizanog testa   | Kalup za kuglof                       | 2              |  | 150-170          | 50-70           |
| Kolač od dizanog testa  | Kalup sa skočnim mehanizmom Ø28 cm    | 2              |  | 160-170          | 20-30           |
| Biskvit za torte, 2 jajeta  | Kalup za biskvit za torte             | 3              |  | 150-170*         | 20-30           |
| Biskvitna torta, 3 jajeta   | Kalup sa skočnim mehanizmom Ø26 cm    | 2              |  | 160-170*         | 25-35           |
| Biskvitna torta, 6 jaja   | Kalup sa skočnim mehanizmom Ø28 cm    | 2              |  | 150-170*         | 30-50           |
| * predzagrevanje  |                                       |                |   |                  |                 |
| ** 5 min. predzagrevanja, nemojte koristiti funkciju brzog zagrevanja |                                       |                |   |                  |                 |



| Jelo  | Pribor / posude                       | Visina u rerni | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Trajanje u min. |
|---|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Kolači iz pleha</b>  |                                       |                |                  |                  |                 |
| Biskvitni kolač sa filom  | Pleh za pečenje                       | 3              | ☐                | 160-180          | 20-40           |
| Biskvitni kolač, 2 nivoa  | Univerzalna tepsija i pleh za pečenje | 3+1            | ☉                | 140-160          | 30-50           |
| Kolač od prhkog testa sa suvim filom                                  | Pleh za pečenje                       | 3              | ☐                | 170-190          | 25-35           |
| Kolač od prhkog testa sa suvim filom, 2 nivoa                         | Univerzalna tepsija i pleh za pečenje | 3+1            | ☉                | 160-170          | 35-45           |
| Kolač od prhkog testa sa sočnim filom                                 | Univerzalna tepsija                   | 3              | ☐                | 160-180          | 55-65           |
| Lenja pita  | Univerzalna tepsija                   | 3              | ☉                | 170-190          | 45-55           |
| Kolač od dizanog testa sa suvim filom                                 | Univerzalna tepsija                   | 3              | ☐                | 160-180          | 15-20           |
| Kolač od dizanog testa sa suvim filom, 2 nivoa                        | Univerzalna tepsija i pleh za pečenje | 3+1            | ☉                | 150-170          | 20-30           |
| Kolač od dizanog testa sa sočnim filom                                | Univerzalna tepsija                   | 3              | ☐                | 180-200          | 30-40           |
| Kolač od dizanog testa sa sočnim filom, 2 nivoa                       | Univerzalna tepsija i pleh za pečenje | 3+1            | ☉                | 150-170          | 45-60           |
| Pletenica od dizanog testa, venac od dizanog testa                    | Pleh za pečenje                       | 2              | ☐                | 160-170          | 25-35           |
| Biskvitni rolat   | Pleh za pečenje                       | 3              | ☉                | 180-200*         | 8-15            |
| Kolač sa kandiranim voćem od 500 g brašna                             | Pleh za pečenje                       | 2              | ☐                | 150-170          | 45-60           |
| Štrudla, slatka   | Univerzalna tepsija                   | 2              | ☉                | 170-180          | 50-60           |
| Štrudla, zamrznuta  | Univerzalna tepsija                   | 3              | ☉                | 200-220          | 35-45           |
| <b>Sitno pecivo</b>   |                                       |                |                  |                  |                 |
| Kolačići  | Pleh za pečenje                       | 3              | ☐                | 160**            | 20-30           |
| Kolačići  | Pleh za pečenje                       | 3              | ☉                | 150**            | 25-35           |
| Kolačići, 2 nivoa   | Univerzalna tepsija i pleh za pečenje | 3+1            | ☉                | 150**            | 25-35           |
| Kolačići, 3 nivoa   | Pleh za pečenje i univerzalna tepsija | 5+3+1          | ☉                | 140**            | 35-45           |
| Mafini  | Pleh za mafine                        | 3              | ☐                | 170-190          | 15-20           |
| Mafini, 2 nivoa   | Plehovi za mafine                     | 3+1            | ☉                | 160-180*         | 15-30           |
| Sitno pecivo od dizanog testa   | Pleh za pečenje                       | 3              | ☐                | 160-180          | 25-35           |
| Sitno pecivo od dizanog testa, 2 nivoa                                | Univerzalna tepsija i pleh za pečenje | 3+1            | ☉                | 150-170          | 25-40           |
| Pecivo od lisnatog testa  | Pleh za pečenje                       | 3              | ☉                | 170-190*         | 20-35           |
| Pecivo od lisnatog testa, 2 nivoa                                     | Univerzalna tepsija i pleh za pečenje | 3+1            | ☉                | 170-190*         | 20-45           |
| Pecivo od lisnatog testa, 3 nivoa                                     | Pleh za pečenje i univerzalna tepsija | 5+3+1          | ☉                | 170-190*         | 20-45           |
| Pecivo od lisnatog testa, ravno, 4 nivoa                              | 4 rešetke                             | 5+3+2+1        | ☉                | 180-200*         | 20-35           |
| Pecivo od kivanog testa   | Pleh za pečenje                       | 3              | ☐                | 200-220          | 30-40           |
| Pecivo od kivanog testa, 2 nivoa                                      | Univerzalna tepsija i pleh za pečenje | 3+1            | ☉                | 190-210          | 35-45           |
| Dansko pecivo   | Pleh za pečenje                       | 3              | ☉                | 160-180          | 20-30           |
| <b>Domaći keks</b>  |                                       |                |                  |                  |                 |
| Čajno pecivo  | Pleh za pečenje                       | 3              | ☐                | 140-150**        | 25-40           |
| Čajno pecivo  | Pleh za pečenje                       | 3              | ☉                | 140-150**        | 25-40           |
| Čajno pecivo, 2 nivoa   | Univerzalna tepsija i pleh za pečenje | 3+1            | ☉                | 140-150**        | 30-40           |
| Čajno pecivo, 3 nivoa   | Pleh za pečenje i univerzalna tepsija | 5+3+1          | ☉                | 130-140**        | 35-55           |
| Domaći keks   | Pleh za pečenje                       | 3              | ☉                | 140-160          | 15-30           |
| Domaći keks, 2 nivoa  | Univerzalna tepsija i pleh za pečenje | 3+1            | ☉                | 140-160          | 15-30           |
| * predzagrevanje  |                                       |                |                  |                  |                 |
| ** 5 min. predzagrevanja, nemojte koristiti funkciju brzog zagrevanja |                                       |                |                  |                  |                 |

| Jelo  | Pribor / posuđe                       | Visina u rerni | Vrsta zagrevanja  | Temperatura u °C | Trajanje u min. |
|---|---------------------------------------|----------------|---|------------------|-----------------|
| Domaći keks, 3 nivoa  | Pleh za pečenje i univerzalna tepsija | 5+3+1          |  | 140-160          | 15-30           |
| Beze pecivo   | Pleh za pečenje                       | 3              |  | 80-90*           | 120-150         |
| Beze pecivo, 2 nivoa  | Univerzalna tepsija i pleh za pečenje | 3+1            |  | 80-90*           | 120-180         |
| Makroni   | Pleh za pečenje                       | 3              |  | 90-110           | 20-40           |
| Makroni, 2 nivoa  | Univerzalna tepsija i pleh za pečenje | 3+1            |  | 90-110           | 25-45           |
| Makroni, 3 nivoa  | Pleh za pečenje i univerzalna tepsija | 5+3+1          |  | 90-110           | 30-45           |
| * predzagrevanje  |                                       |                |   |                  |                 |
| ** 5 min. predzagrevanja, nemojte koristiti funkciju brzog zagrevanja |                                       |                |   |                  |                 |

### Saveti za kolače i sitno pecivo

|   |   |
|---|---|
| Želite da utvrdite, da li je kolač dovoljno pečen.                          | Ubodite čačkalicom najviši deo na kolaču. Ako se na čačkalicu ne lepi testo, kolač je gotov.  |
| Kolač splašnjava.   | Sledeći put upotrebite manje tečnosti. Ili podesite temperaturu za 10 °C niže i produžite vreme pečenja. Vodite računa o navedenim sastojcima i uputstvima za pripremu u receptu.   |
| Kolači su na sredini deblji, a pri rubu tanji.                              | Podmažite samo dno tepsije sa zidovima koji se skidaju. Nakon pečenja pažljivo odvojite kolač pomoću noža.  |
| Voćni sok preliva.  | Koristite sledeći put univerzalni tiganj.   |
| Sitno pecivo ostaje pri pečenju jedno do drugog.                            | Oko svakog komada peciva razmak bi trebalo da bude oko 2 cm. Tako ima dovoljno mesta, da oni mogu da narastu i porumene sa svih strana.   |
| Kolači su previše suvi.   | Podesite temperaturu za 10 °C više i skratite vreme pečenja.  |
| Kolač je sa svih strana previše svetao.                                     | Ako su visina i pribor odgovarajući, povećajte po potrebi temperaturu ili produžite vreme pečenja.  |
| Kolač je sa gornje strane previše svetao, a sa donje previše taman.         | Stavite sledeći put na viši nivo.   |
| Kolač je sa gornje strane previše taman, ali sa donje previše svetao.       | Stavite sledeći put na niži nivo. Izaberite nižu temperaturu i produžite vreme pečenja.   |
| Kolač u kalupu ili četvrtastom kalupu pozadi je previše taman.              | Kalup za pečenje nemojte da postavljate uz zadnji zid nego na sredinu pribora.  |
| Kolač je sa svih strana previše taman.                                      | Izaberite sledeći put nižu temperaturu i produžite po potrebi vreme pečenja.  |
| Pecivo je neravnomerno porumenelo.  | Podesite temperaturu malo niže.<br>Takođe papir za pečenje koji viri može da utiče na cirkulaciju vazduha. Isecite papir za pečenje uvek tako da odgovara.<br>Vodite računa o tome, da kalup ne stoji direktno ispred otvora na zadnjem zidu pećnice.<br>Kod pečenja sitnog peciva, trebalo bi po mogućstvu da koristite jednake veličine i debljine. |
| Pekli ste na više nivoa. Na gornjem plehu je pecivo tamnije nego na donjem. | Izaberite za pečenje na više nivoa uvek 4D vreo vazduh. Istovremeno stavljena peciva na plehove ili u kalupe, ne moraju biti istovremeno.   |
| Kolač izgleda lepo, ali u sredini nije dovoljno pečen.                      | Pecite na nižoj temperaturu malo duže i po potrebi dodajte malo tečnosti. Kod kolača sa sočnim nadevom prvo ispecite koru. Pospite ih bademom ili prelama, i nafilujte ih.  |
| Kolač neće da ispadne.  | Kolač ostavite još 5 do 10 minuta nakon pečenja da se ohladi. Ako još uvek neće da se odlepi, pažljivo ga po ivici odvojite nožem. Istresite ponovo kolač, i kalup prekrijte više puta vlažnom, hladnom krpom. Kod sledećeg puta podmažite kalup pospite ga prelama.  |

## Hleb i zemičke

Vaš uređaj nudi mnogobrojne vrste zagrevanja za pečenje hleba i zemička. U tabeli podešavanja možete pronaći optimalna podešavanja za Vaša jela.

Vodite računa i o napomenama u poglavlju o dizanju testa.

Koristite samo originalni pribor za Vaš uređaj. On je optimalno prilagođen pećnici i režimima rada.

### Uguravanje

Stavljajte ga na navedene visine.

### Pečenje na jednom nivou

Za pečenje na jednoj ravni koristite sledeće visine:

- visoko pecivo: visina 2
- ravno pecivo: visina 3

Ako koristite vrstu zagrevanja sa 4D-vreli vazduhom, onda možete da izaberete visine 1, 2, 3 i 4.

### Pečenje na dva nivoa

Upotrebljavajte 4D-vreli vazduh. Peciva koja su istovremeno ubačena na plehovima ili u kalupima, ne moraju da budu gotova istovremeno.

- Univerzalni tiganj: visina 3  
Pleh za pečenje: visina 1
- Kalupi na rešetki  
prva rešetka: visina 3  
druga rešetka: visina 1

Istovremenom pripremom jela, možete da uštedite do 45 procenata energije. Stavite kalupe jedan do drugog ili jedan iznad drugog u pećnicu.

### Pribor

Vodite računa o tome, da uvek koristite odgovarajući pribor i da ga pravilno ugrarate.

### Rešetka

Rešetku otvorenom stranom ka vratima uređaja i zakrivljenjem na dole ugurajte u rernu. Posuđe i kalupe uvek postavite na rešetku.

### Univerzalni tiganj ili pleh za pečenje

Univerzalni tiganj ili pleh gurnite do kraja, sa zakloženjem prema vratima od uređaja.

### Kalupi za pečenje

Najviše odgovaraju tamni kalupi za pečenje od metala.

Svetli plehani kalupi, keramički i stakleni kalupi produžavaju vreme pečenja i pecivo ne tamni ravnomerno. Ako pečete u ovim kalupima i želite da da zagrevate sa gornje/donje strane, pomerite kalup na visinu 1.

## Papir za pečenje

Koristite samo papir za pečenje koji je odgovarajući za izabranu temperaturu. Papir za pečenje uvek isecite skladno.

### Zamrznuti proizvodi

Nemojte koristiti jako zaleđene duboko smrznute proizvode. Uklonite led sa jela.

Duboko smrznuti proizvodi su delimično neravnomerno prethodno pečeni. I posle pečenja ostaju mesta koja su neravnomerno porumenela.

### Preporučena podešavanja

U tabelama ćete naći optimalnu vrstu zagrevanja za razne vrste hleba i za zemičke. Temperatura i trajanje pečenja zavise od konzistencije i količine testa. Zato su navedena područja za podešavanje. Pokušajte prvo sa nižim vrednostima. Niža temperatura daje ravnomernije pečenje. Ako je neophodno, sledećeg puta podesite višu temperaturu.

**Uputstvo:** Vremena pečenja ne mogu da se skrate povećavanjem temperatura. Hleb ili zemička bi bili pečeni samo spolja, ali iznutra nedovoljno.

Vrednosti za podešavanja važe za ubacivanje jela u hladnu pećnicu. Na taj način štedite do 20 procenata energije. Ako koristite prethodno zagrevanje, navedena vremena pečenja će se skratiti za nekoliko minuta.

Za izabrana jela je neophodno prethodno zagrevanje i to je navedeno u tabeli. Jelo i pribor stavite u rernu tek kada se dovrši brzo zagrevanje. Mnoga jela najbolje uspevaju, ako se peku u više koraka. Ona su navedena u tabeli.

Vrednosti za podešavanja važe, kako za testo za hleb, tako i za testa na plehu, i za testa u kalupu.






Ako želite da pečete po sopstvenom receptu, orijentišite se na slično pecivo u tabeli.


Nemojte vaditi korišćeni pribor iz pećnice. Tako ćete postići optimalan rezultat pečenja i uštedeti do 20 procenata energije.

### Pažnja!

Nemojte nikada sipati vodu u vrelu pećnicu, niti stavljati posudu sa vodom na dno pećnice. Promena temperature može da dovede do oštećenja emajla.

Korišćene vrste zagrevanja:

-  4D-vreo vazduh
-  Zagrevanje sa gornje/donje strane
-  Pečenje roštilja na cirkulacionom vazduhu
-  Roštilj, velika površina
-  Funkcija coolStart

| Jelo                                      | Pribor                                   | Visina u rerni | Vrsta zagrevanja  | Temperatura u °C | Stepen roštiljanja | Trajanje u min. |
|---|--|----------------|---|------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Hleb</b>                               |  |                |   |                  |                    |                 |
| Beli hleb, 750 g                          | Univerzalna tepsija ili četvrtasti kalup | 2              |  | 210-220*         | -                  | 10-15           |
|   |  |                |   | 180-190          | -                  | 25-35           |
| * predzagrevanje                          |  |                |   |                  |                    |                 |
| ** Obratite pažnju na podatke na ambalaži |  |                |   |                  |                    |                 |

| Jelo   | Pribor                                   | Visina u rerni | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Stepen roštiljanja | Trajanje u min. |
|--|--|----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| Mešani hleb, 1,5 kg                                      | Univerzalna tepsija ili četvrtasti kalup | 2              |                  | 210-220*         | -                  | 10-15           |
|  |  |                |                  | 180-190          | -                  | 40-50           |
| Integralni hleb, 1 kg                                    | Univerzalna tepsija                      | 2              |                  | 210-220*         | -                  | 10-15           |
|  |  |                |                  | 180-190          | -                  | 40-50           |
| Lepinja  | Univerzalna tepsija                      | 3              |                  | 250-270          | -                  | 20-25           |
| <b>Zemičke</b>   |  |                |                  |                  |                    |                 |
| Zemičke i bageti, za završno pečenje, unapred zapečeni** | Univerzalna tepsija                      | 3              |                  | -                | -                  | -               |
| Zemičke, slatke, sveže                                   | Pleh za pečenje                          | 3              |                  | 170-190*         | -                  | 15-20           |
| Zemičke, slatke, sveže, 2 nivoa                          | Univerzalna tepsija + pleh za pečenje    | 3+1            |                  | 150-170*         | -                  | 20-30           |
| Zemičke, sveže   | Pleh za pečenje                          | 3              |                  | 180-200          | -                  | 20-30           |
| Baget, unapred zapečen, iz frižidera**                   | Univerzalna tepsija                      | 3              |                  | -                | -                  | -               |
| <b>Zemičke, zamrznute</b>                                |  |                |                  |                  |                    |                 |
| Zemičke i bageti, za završno pečenje, unapred zapečeni** | Univerzalna tepsija                      | 3              |                  | -                | -                  | -               |
| Bavarska peciva, gotovo oblikovano sirovo testo**        | Univerzalna tepsija                      | 3              |                  | -                | -                  | -               |
| Kroasan, gotovo oblikovano sirovo testo                  | Univerzalna tepsija                      | 3              |                  | 170-190          | -                  | 30-35           |
| <b>Tost</b>  |  |                |                  |                  |                    |                 |
| Zapečeni tost, 4 komada                                  | Rešetka                                  | 3              |                  | 190-210          | -                  | 10-15           |
| Zapečeni tost, 12 komada                                 | Rešetka                                  | 3              |                  | 230-250          | -                  | 10-15           |
| Tostiranje (bez prethodnog zagrevanja)                   | Rešetka                                  | 5              |                  | -                | 3                  | 4-6             |
| * predzagrevanje   |  |                |                  |                  |                    |                 |
| ** Obratite pažnju na podatke na ambalaži                |  |                |                  |                  |                    |                 |

## Pica, francuska pita Kiš Loren i pikantni kolači

Vaš uređaj nudi mnogobrojne vrste zagrevanja za pripremu pice, francuske pite Kiš Loren i pikantnih kolača. U tabeli podešavanja možete pronaći optimalna podešavanja za Vaša jela.

Vodite računa i o napomenama u poglavlju o dizanju testa.

Koristite samo originalni pribor za Vaš uređaj. On je optimalno prilagođen pećnici i režimima rada.

### Uguravanje

Stavljajte ga na navedene visine.

#### Pečenje na jednom nivou

Za pečenje na jednoj ravni koristite sledeće visine:

- visoko pecivo: visina 2
- ravno pecivo: visina 3

Ako koristite vrstu zagrevanja sa 4D-vreli vazduhom, onda možete da izaberete visine 1, 2, 3 i 4.

#### Pečenje na više nivoa

Upotrebljavajte 4D-vreli vazduh. Peciva koja su istovremeno ubačena na plehovima ili u kalupima, ne moraju da budu gotova istovremeno.

Pečenje na dve ravni:

- Univerzalni tiganj: visina 3  
Pleh za pečenje: visina 1
- Kalupi na rešetki  
prva rešetka: visina 3  
druga rešetka: visina 1

Pečenje na četiri nivoa:

- 4 Rešetka sa papirom za pečenje  
prva rešetka: visina 5  
druga rešetka: visina 3  
treća rešetka: visina 2  
četvrta rešetka: visina 1

Istovremenom pripremom jela, možete da uštedite do 45 procenata energije. Stavite kalupe jedan do drugog ili jedan iznad drugog u pećnicu.

### Pribor

Vodite računa o tome, da uvek koristite odgovarajući pribor i da ga pravilno ugrate.

### Rešetka

Rešetku otvorenom stranom ka vratima uređaja i zakrivljenjem na dole ugurate u rernu. Posude i kalupe uvek postavite na rešetku.

### Univerzalni tiganj ili pleh za pečenje

Univerzalni tiganj ili pleh gurnite do kraja, sa zakošenjem prema vratima od uređaja.

Kod pice sa puno nadeva koristite univerzalni tiganj.

### Kalupi za pečenje

Najviše odgovaraju tamni kalupi za pečenje od metala.

Svetli plehani kalupi, keramički i stakleni kalupi produžavaju vreme pečenja i pecivo ne tamni ravnomerno. Ako pečete u ovim kalupima i želite da da zagrevate sa gornje/donje strane, pomerite kalup na visinu 1.

### Papir za pečenje

Koristite samo papir za pečenje koji je odgovarajući za izabranu temperaturu. Papir za pečenje uvek isecite skladno.

### Zamrznuti proizvodi

Nemojte koristiti jako zaleđene duboko smrznute proizvode. Uklonite led sa jela.

Duboko smrznuti proizvodi su delimično neravnomerno prethodno pečeni. I posle pečenja ostaju mesta koja su neravnomerno porumenela.

### Preporučena podešavanja

U tabelama ćete naći optimalnu vrstu zagrevanja optimalnu vrstu zagrevanja. Temperatura i trajanje pečenja zavise od konzistencije i količine testa. Zato su

navedena područja za podešavanje. Najpre pokušajte sa najnižim vrednostima. Niža temperatura daje ravnomernije pečenje. Ako je neophodno, sledećeg puta podesite višu temperaturu.

**Uputstvo:** Vremena pečenja ne mogu da se skrate povećavanjem temperatura. Jelo bi bilo pečeno samo spolja, ali iznutra nedovoljno.





Vrednosti za podešavanja važe za ubacivanje jela u hladnu pećnicu. Na taj način štedite do 20 procenata energije. Ako koristite prethodno zagrevanje, navedena vremena pečenja će se skratiti za nekoliko minuta.

















Za izabrana jela je neophodno prethodno zagrevanje i to je navedeno u tabeli. Jelo i pribor stavite u rernu tek kada se dovrši brzo zagrevanje.

Ako želite da pečete po sopstvenom receptu, orijentišite se na slično pecivo u tabeli.

Nemojte vaditi korišćeni pribor iz pećnice. Tako ćete postići optimalan rezultat pečenja i uštedeti do 20 procenata energije.

Korišćene vrste zagrevanja:

-  4D-vreo vazduh
-  Zagrevanje sa gornje/donje strane
-  stepen za picu
-  Funkcija coolStart

| Jelo                                    | Pribor                                | Visina u rerni | Vrsta zagrevanja  | Temperatura u °C | Trajanje u min. |
|---|---------------------------------------|----------------|---|------------------|-----------------|
| <b>Pica</b>                             |                                       |                |   |                  |                 |
| Pica, sveža                             | Pleh za pečenje                       | 3              |  | 200-220          | 25-35           |
| Pica, sveža                             | Pleh za pečenje                       | 3              |  | 200-220          | 25-35           |
| Pica, sveža, 2 nivoa                    | Univerzalna tepsija + pleh za pečenje | 3+1            |  | 180-200          | 35-45           |
| Pica, sveža, tanka kora                 | Pleh za picu                          | 2              |  | 220-230          | 20-30           |
| Pica, gotova iz frižidera**             | Rešetka                               | 3              |  | -                | -               |
| <b>Pica, zamrznuta</b>                  |                                       |                |   |                  |                 |
| Pica sa tankom korom 1 komad**          | Rešetka                               | 3              |  | -                | -               |
| Pica sa tankom korom 2 komada           | Univerzalna tepsija + rešetka         | 3+1            |  | 190-210          | 20-25           |
| Pica sa debelom korom 1 komad**         | Rešetka                               | 3              |  | -                | -               |
| Pica sa debelom korom 2 komada          | Univerzalna tepsija + rešetka         | 3+1            |  | 190-210          | 20-30           |
| Pica baget**                            | Rešetka                               | 3              |  | -                | -               |
| Mini pice**                             | Univerzalna tepsija                   | 3              |  | -                | -               |
| Mini pice, Ø7 cm, 4 nivoa               | 4 rešetke                             | 5+3+2+1        |  | 180-200*         | 20-30           |
| <b>Pikantni kolači i francuska pita</b> |                                       |                |   |                  |                 |
| Pikantni kolači u kalupu                | Kalup sa skočnim mehanizmom Ø28 cm    | 2              |  | 170-190          | 55-65           |
| Francuska pita                          | Kalup za tart, crni pleh              | 3              |  | 190-210          | 30-40           |
| Bela pica                               | Univerzalna tepsija                   | 3              |  | 260-280*         | 10-15           |
| Ruske piroške                           | Keramički pekač                       | 2              |  | 190-200          | 30-45           |

\* predzagrevanje

\*\* Obratite pažnju na podatke na ambalaži

| Jelo     | Pribor              | Visina u rerni | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Trajanje u min. |
|----------|---------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| Empanada | Univerzalna tepsija | 3              |                  | 180-190          | 30-45           |
| Burek    | Univerzalna tepsija | 1              |                  | 200-220*         | 20-30           |

\* predzagrevanje  
\*\* Obratite pažnju na podatke na ambalaži

## Nabujak i sufle

Vaš aparat nudi mnogobrojne vrste zagrevanja za pripremanje kaserola i suflea. U tabeli podešavanja možete pronaći optimalna podešavanja za Vaša jela.

Koristite samo originalni pribor za Vaš uređaj. On je optimalno prilagođen pećnici i režimima rada.

### Uguravanje

Uvek stavlajte na navedene visine.

Vi možete na jednom nivou da pripremate u kalupima ili u univerzalnom tiganju.

- Kalupi na rešetki: visina 2
- Univerzalni tiganj: visina 3

Sufle možete takođe da pripremate tehnikom stavljanja posude u posudu sa vodom u univerzalnom tiganju. Za to univerzalni tiganj ugurajte na visinu 2.

Istovremenom pripremom jela, možete da uštedite do 45 procenata energije. Stavite kalupe jedan pored drugog u pećnicu.

### Pribor

Vodite računa o tome, da uvek koristite odgovarajući pribor i da ga pravilno ugurate.

### Rešetka

Rešetku otvorenom stranom ka vratima uređaja i zakrivljenjem na dole ugurajte u rernu. Posuđe i kalupe uvek postavite na rešetku.

### Univerzalni tiganj

Univerzalni tiganj pažljivo gurnite do kraja, sa zakošenjem prema vratima aparata.

## Posuda

Koristite za kaserole i gratinirana jela široku, ravnu posudu. U uskoj, visokoj posudi, jelima je potrebno više vremena za pripremu i tamnija su na gornjoj strani.

### Preporučena podešavanja

U tabeli ćete za različite kaserole i suflee, naći optimalnu vrstu zagrevanja. Temperatura i vremena pečenja zavise od količine i recepta. Status pečenja gužvare zavisi od veličine posuđa i od visine gužvare. Zato su navedena područja za podešavanje. Pokušajte prvo sa nižim vrednostima. Niža temperatura daje ravnomernije pečenje. Ako je neophodno, sledećeg puta podesite višu temperaturu.

**Uputstvo:** Vremena pečenja se ne mogu skratiti povećavanjem temperature. Kaserole ili sufle bi bili samo spolja pečeni, ali iznutra sirovi.

Vrednosti za podešavanja važe za ubacivanje jela u hladnu pećnicu. Na taj način štedite do 20 procenata energije. Ako prethodno zagrevate, smenjujete navedena vremena pečenja za nekoliko minuta.

Ako želite da pečete po sopstvenom receptu, orijentišite se na slična jela u tabeli.

Nemojte vaditi korišćeni pribor iz pećnice. Tako ćete postići optimalan rezultat pečenja i uštedeti do 20 procenata energije.

Korišćene vrste zagrevanja:

- 4D-vreo vazduh
- Zagrevanje sa gornje/donje strane
- stepen za picu
- Funkcija coolStart

| Gužvare i sufle   | Pribor / Posude   | Visina uguravanja | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Trajanje u min. |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Nabujak, pikantni, kuvani sastojci                        | Kalup za gužvaru  | 2                 |                  | 200-220          | 30-50           |
| Gužvara, slatka   | Kalup za gužvaru  | 2                 |                  | 170-190          | 40-60           |
| Lazanje, sveže, 1 kg                                      | Kalup za gužvaru  | 2                 |                  | 160-180          | 50-60           |
| Lazanja, smrznuta, 400 g*                                 | Rešetka           | 2                 |                  | -                | -               |
| Gratinirani krompir, sirovi sastojci, 4 cm visok          | Kalup za gužvaru  | 2                 |                  | 160-190          | 50-70           |
| Gratinirani krompir, sirovi sastojci, 4 cm visok, 2 nivoa | Kalup za gužvaru  | 3+1               |                  | 150-170          | 60-80           |
| Sufle   | Kalup za gužvaru  | 2                 |                  | 160-180*         | 35-45           |
| Sufle   | Kalupi za porcije | 3                 |                  | 190-210          | 25-30           |

\* Vodite računa o podacima na pakovanju

## Živina

Vaš aparat nudi mnogobrojne vrste zagrevanja za pripremu živinskog mesa. U tabelama za podešavanje ćete naći optimalna podešavanja za neka jela.

### Pečenje na rešetki

Pečenje na rešetki je posebno pogodno za velike komade živinskog mesa ili više komada istovremeno.

Stavite univerzalni tiganj sa rešetkom preko na navedenu visinu. Vodite računa o tome, da rešetka pravilno naleže na univerzalni tiganj. → "Pribor" na strani 9

U zavisnosti od veličine i vrste živinskog mesa, sipajte do ½ litara vode u univerzalni tiganj. Tako prikupljate mast. Od te moče možete da napravite sos. Uz to ima jako malo dima i pećnica ostaje čistija.

### Pečenje u posudi

Koristite samo posude, koje je pogodno za rernu. Proverite da li posude može da stane u pećnicu.

Najpogodnije posude je od stakla. Vruću posudu od stakla stavite na suvi podmetač. Kada je podloga vlažna ili hladna, staklo može da pukne.

Sjajni pekači od prohroma ili aluminijuma reflektuju toplotu kao ogledalo, i zato su samo uslovno odgovarajući. Živinsko meso se peče duže i manje rumeni. Upotrebljavajte višu temperaturu i/ili duže vreme pečenja.

Vodite računa o uputstvima proizvođača Vaše posude za pečenje.

### Otvorena posuda

Za pečenje živinskog mesa, koristite najbolje visoki kalup za pečenje. Stavite kalup na rešetku. Ako nemate odgovarajuće posude, koristite univerzalni tiganj.

### Zatvorena posuda

Kod pripreme u zatvorenoj posudi, pećnica ostaje znatno čistija. Vodite računa o tome da poklopac odgovara, i da dobro dihtuje. Posude stavite na rešetku.

Kada otvorite poklopac nakon pečenja, može da izađe vrela para. Zato podignite poklopac nazad, da bi vrela para mogla da izađe dalje od tela.

Živinsko meso može i u zatvorenom pekaču da bude hrskavo. Za to koristite pekač sa staklenim poklopcem i podesite višu temperaturu.

## Roštiljanje

Vrata uređaja ostavite zatvorena tokom roštiljanja. Nikada ne roštiljajte sa otvorenim vratima.

Namirnice za roštiljanje stavite na rešetku. Univerzalnu tepsiju dodatno podmetnite barem za jedan nivo niže tako da joj kosa strana bude okrenuta prema vratima. Tako se sakuplja mast.

Po mogućnosti koristite komade za roštiljanje jednake debljine i težine. Tada će dobiti ravnomernu boju i ostati sočni. Komade za roštiljanje stavite direktno na rešetku.

Komade za roštiljanje prevrćite hvataljkama za roštilj. Ako viljuškom zabodete meso, ono gubi tečnost i suši se.

## Uputstva

- Grejno telo za roštiljanje se stalno uključuje i isključuje, to je normalno. Koliko često, zavisi od podešenog stepena roštiljanja.
- Za vreme roštiljanja može da se pojavi dim.

## Preporučena podešavanja

U tabeli ćete za Vaše živinsko meso naći optimalnu vrstu zagrevanja. Temperatura i vreme pripreme zavise od količine, svojstva i temperature namirnice. Zato su navedena područja za podešavanje. Najpre pokušajte sa najnižim vrednostima. Ako je neophodno, sledećeg puta podesite višu temperaturu.

Vrednosti za podešavanje važe za stavljanje živinskog mesa bez nadeva, spremnog za pečenje, koje je stajalo na temperaturi u frižideru u hladnu pećnicu. Na taj način štedite do 20 procenata energije. Ako prethodno zagrevate, smenjujete navedena vremena pečenja za nekoliko minuta.

U tabeli ćete naći podatke za živinsko meso sa predloženim težinama. Ako želite da pripremate težak komad živinskog mesa, u svakom slučaju koristite nižu temperaturu. Kod više komada, orijentišite se na težinu najtežeg komada kako biste odredili vreme trajanja pripreme. Pojedinačni komadi bi trebalo da budu približno iste veličine.

Generalno važi: što je veći komad živinskog mesa, to je niža temperatura, a samim tim i duže vreme pečenja.

Okrenite komad živinskog mesa nakon otprilike ½ do ⅔ navedenog vremena.



**Uputstvo:** Koristite samo papir za pečenje koji je odgovarajući za izabranu temperaturu. Papir za pečenje uvek isecite skladno.



## Saveti

- Kada je reč o mesu patke ili guske, ubodite ga ispod krila. Tako mast može da isteče.
- Zasecite kod pačijih prsa kožu. Nemojte okretati pačija prsa.
- Ako okrećete živinsko meso, vodite računa o tome, da prvo strana gde su prsa odn. strana sa kožom bude dole.
- Živinče će biti naročito hrskavo i rumeno, ako ga pre završetka vremena za pečenje premažete puterom, slanom vodom ili sokom od pomorandže.

Nemojte vaditi korišćeni pribor iz pećnice. Tako ćete postići optimalan rezultat pečenja i uštedeti do 20 procenata energije.

Korišćene vrste zagrevanja:

-  Zagrevanje sa gornje/donje strane
-  Pečenje roštilja na cirkulacionom vazduhu

-  Roštilj, velika površina
-  Funkcija coolStart

| Jelo   | Pribor / posude     | Visina u rerni | Vrsta zagrevanja   | Temperatura u °C | Stepen roštiljanja | Trajanje u min. |
|--|---------------------|----------------|--|------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Pile</b>                                  |                     |                |  |                  |                    |                 |
| Pile, 1 kg                                   | Rešetka             | 2              |   | 200-220          | -                  | 60-70           |
| File od pilećih grudi po 150 g (roštiljanje) | Rešetka             | 4              |   | -                | 3*                 | 15-20           |
| Sitni pileći delovi, po 250 g                | Rešetka             | 3              |   | 220-230          | -                  | 30-35           |
| Pileći štapići, nuggets, zamrznuti           | Univerzalna tepsija | 3              |   | -                | -                  | -               |
| Tovljeno pile, 1,5 kg                        | Rešetka             | 2              |   | 200-220          | -                  | 70-90           |
| <b>Patka i guska</b>                         |                     |                |  |                  |                    |                 |
| Patka, 2 kg                                  | Rešetka             | 1              |   | 180-200          | -                  | 90-110          |
| Pačije grudi, po 300 g                       | Rešetka             | 3              |   | 230-250          | -                  | 25-30           |
| Guska, 3 kg                                  | Rešetka             | 2              |   | 160-180          | -                  | 120-150         |
| Guščiji bataci, po 350 g                     | Rešetka             | 2              |   | 210-230          | -                  | 40-50           |
| <b>Ćuretina</b>                              |                     |                |  |                  |                    |                 |
| Ćure, 2,5 kg                                 | Rešetka             | 2              |   | 180-200          | -                  | 70-90           |
| Ćureće grudi, bez kostiju, 1 kg              | Posude, zatvoreno   | 2              |   | 240-260          | -                  | 80-100          |
| Ćureći karabatak, sa kostima, 1 kg           | Rešetka             | 2              |  | 180-200          | -                  | 80-100          |
| * predzagrevanje 5 min                       |                     |                |  |                  |                    |                 |

## Meso

Vaš aparat nudi mnogobrojne vrste zagrevanja za pripremu mesa. U tabeli podešavanja možete pronaći optimalna podešavanja za Vaša jela.

### Pečenje i dinstanje

Meso bez masnoće premažite po želji masnoćom ili ga obložite komadima slanine.

Zasecite kožuru u obliku krsta. Ako koristite pečenje, vodite računa o tome da prvo kožura bude dole.

Kada je pečenje gotovo, treba ga ostaviti još 10 minuta u isključenoj, zatvorenoj rerni. Tako se bolje raspoređuje sok iz mesa. Možete po potrebi da uvijete pečenje u aluminijumsku. U navedenom vremenu trajanja pečenja, preporučeno vreme mirovanja nije sadržano.

### Pečenje na rešetki

Na rešetki će meso sa svih strana biti posebno hrskavo.

U zavisnosti od veličine i vrste mesa, sipajte do 1/2 litara vode u univerzalni tiganj. Tako će se sakupiti kapljice masti i sok od pečenja. Od te moče možete da napravite sos. Uz to ima jako malo dima i pećnica ostaje čistija.

Stavite univerzalni tiganj sa rešetkom preko na navedenu visinu. Vodite računa o tome, da rešetka pravilno naleže na univerzalni tiganj. → "Pribor" na strani 9

### Pečenje i dinstanje u posudi

Pečenje i dinstanje u posudi je komfornije. Možete pečenje sa posudom jednostavno da izvadite iz pećnice, i da pripremite sos direktno u posudi.

Koristite samo posude, koje je pogodno za rernu. Proverite da li posude može da stane u pećnicu.

Najpogodnije posude je od stakla. Vruću posudu od stakla stavite na suvi podmetač. Kada je podloga vlažna ili hladna, staklo može da pukne.

Posnom mesu dodajte nešto tečnosti. U staklenoj posudi dno treba da bude prekriveno otprilike 1/2 cm.

Količina tečnosti zavisi od vrste mesa i materijala od kog je napravljena posuda, i od toga da li koristite poklopac. Ukoliko pripremate meso u emaljiranom ili tamnom metalnom pekaču, potrebno je nešto više tečnosti, nego u staklenoj posudi.

Za vreme pečenja, tečnost isparava u posudu. Po potrebi pažljivo dodajte tečnost.

Sjajni pekači od prohroma ili aluminijuma reflektuju toplotu kao ogledalo, i zato su samo uslovno odgovarajući. Meso se peče sporije i manje rumeni. Upotrebljavajte višu temperaturu i/ili duže vreme pečenja.

Vodite računa o uputstvima proizvođača Vaše posude za pečenje.

### Otvorena posuda

Za pečenje mesa, koristite najbolje visoki kalup za pečenje. Stavite kalup na rešetku. Ako nemate odgovarajuće posude, koristite univerzalni tiganj.



**Zatvorena posuda**

Kod pripreme u zatvorenoj posudi, pećnica ostaje znatno čistija. Vodite računa o tome da poklopac odgovara, i da dobro dihtuje. Posuđe stavite na rešetku.

Rastojanje između mesa i poklopca treba da bude minimum 3 cm. Meso može da naraste.

Kada otvorite poklopac nakon pečenja, može da izađe vrela para. Zato podignite poklopac nazad, da bi vrela para mogla da izađe dalje od tela.

Kod dinstanja prvo ispecite meso po potrebi. Za dinstanje dodajte vodu, vino, sirće ili slično. Dno posuđa bi trebalo da bude prekriveno 1-2 cm visine.

Za vreme pečenja, tečnost isparava u posudu. Po potrebi pažljivo dodajte tečnost.

Meso može i u zatvorenom pekaču da bude hrskavo. Za to koristite pekač sa staklenim poklopcem i podesite višu temperaturu.

**Roštiljanje**

Vrata uređaja ostavite zatvorena tokom roštiljanja. Nikada ne roštiljajte sa otvorenim vratima.

Namirnice za roštiljanje stavite na rešetku. Univerzalnu tepsiju dodatno podmetnite barem za jedan nivo niže tako da joj kosa strana bude okrenuta prema vratima. Tako se sakuplja mast.

Po mogućnosti koristite komade za roštiljanje jednake debljine i težine. Tada će dobiti ravnomernu boju i ostati sočni. Komade za roštiljanje stavite direktno na rešetku.

Komade za roštiljanje prevrćite hvataljkama za roštilj. Ako viljuškom zabodete meso, ono gubi tečnost i suši se.

Meso posolite tek posle roštiljanja. So izvlači vodu iz mesa.

**Uputstva**

- Grejno telo za roštiljanje se stalno uključuje i isključuje, to je normalno. Koliko često, zavisi od podešenog stepena roštiljanja.

- Za vreme roštiljanja može da se pojavi dim.

**Preporučena podešavanja**

U tabeli ćete za različita jela od mesa naći optimalnu vrstu zagrevanja. Temperatura i vreme pripreme zavise od količine, svojstva i temperature namirnice. Zato su navedena područja za podešavanje. Pokušajte prvo sa nižim vrednostima. Ako je neophodno, sledećeg puta podesite višu temperaturu.

Vrednosti za podešavanje važe za stavljanje mesa koje je bilo na temperaturi u frižideru u hladnu pećnicu. Tako štedite do 20 procenata energije. Ako prethodno zagrevate, smenjujete navedena vremena pečenja za nekoliko minuta.

U tabeli ćete naći navode za komade pečenja sa predloženim težinama. Ako želite da pečete težak komad mesa, u svakom slučaju koristite nižu temperaturu. Kod više komada, orijentišite se na težinu najtežeg komada kako biste odredili vreme trajanja pripreme. Pojedinačni komadi bi trebalo da budu približno iste veličine.




Generalno važi: Što je veći komad pečenja, to je niža temperatura i duže vreme pečenja.

Okrenite pečenje i namirnice za roštilj posle oko 1/2 do 2/3 navedenog vremena.

Ako želite da pečete po sopstvenom receptu, orijentišite se na slična jela. Dodatne informacije naći ćete u savetima za pečenje, dinstanje i grilovanje u nastavku u tabeli za podešavanja.

Nemojte vaditi korišćeni pribor iz pećnice. Tako ćete postići optimalan rezultat pečenja i uštedeti do 20 procenata energije.

Korišćene vrste zagrevanja:

-  Zagrevanje sa gornje/donje strane
-  Pečenje roštilja na cirkulacionom vazduhu
-  Roštilj, velika površina

| Jelo  | Pribor / posuđe   | Visina u rerni | Vrsta zagrevanja  | Temperatura u °C | Stepen roštiljanja | Trajanje u min. |
|---|-------------------|----------------|---|------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Svinjetina</b>   |                   |                |   |                  |                    |                 |
| Svinjsko pečenje bez kože, npr. vrat, 1,5 kg              | Posuđe, otvoreno  | 2              |  | 180-190          | -                  | 110-130         |
| Svinjsko pečenje sa kožom, npr. plečka, 2 kg              | Rešetka           | 2              |  | 190-200          | -                  | 130-140         |
| Svinjski ribič, 1,5 kg                                    | Posuđe, otvoreno  | 2              |  | 220-230          | -                  | 70-80           |
| Svinjski file, 400 g                                      | Rešetka           | 3              |  | 220-230          | -                  | 20-25           |
| Dimljeni kare sa kostima, 1 kg (sa malo dodate vode)      | Posuđe, zatvoreno | 2              |  | 210-230          | -                  | 70-90           |
| Svinjski stekovi, 2 cm debljine                           | Rešetka           | 5              |  | -                | 2                  | 16-20           |
| Svinjski medaljoni, 3 cm debljine (5 min. predzagrevanje) | Rešetka           | 5              |  | -                | 3*                 | 8-12            |

\* predzagrevanje

\*\* bez prevrtanja

| Jelo   | Pribor / posude   | Visina u rerni | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Stepen roštiljanja | Trajanje u min. |
|--|-------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Govedina</b>  |                   |                |                  |                  |                    |                 |
| Goveđi file, srednje pečen, 1 kg                               | Rešetka           | 2              |                  | 210-220          | -                  | 40-50           |
| Dinstano goveđe pečenje, 1,5 kg                                | Posude, zatvoreno | 2              |                  | 200-220          | -                  | 130-160         |
| Rostbif, srednje pečen, 1,5 kg                                 | Rešetka           | 2              |                  | 220-230          | -                  | 60-70           |
| Stek, 3 cm debljine, srednje pečen (bez prethodnog zagrevanja) | Rešetka           | 3              |                  | -                | 3                  | 15-20           |
| Hamburger, 3-4 cm visine                                       | Rešetka           | 4              |                  | -                | 3                  | 25-30           |
| <b>Teletina</b>  |                   |                |                  |                  |                    |                 |
| Teleće pečenje, 1,5 kg   | Posude, otvoreno  | 2              |                  | 160-170          | -                  | 100-120         |
| Teleća kolenica, 1,5 kg  | Posude, otvoreno  | 2              |                  | 200-210          | -                  | 100-120         |
| <b>Jagnjetina</b>  |                   |                |                  |                  |                    |                 |
| Jagnjeći but bez kostiju, srednje pečen, 1,5 kg                | Posude, otvoreno  | 2              |                  | 170-190          | -                  | 50-80           |
| Jagnjeća leđa sa kostima**                                     | Rešetka           | 2              |                  | 180-190          | -                  | 40-50           |
| Jagnjeći kotlet  | Rešetka           | 3              |                  | -                | 3                  | 12-16           |
| <b>Kobasice</b>  |                   |                |                  |                  |                    |                 |
| Kobasice za roštilj  | Rešetka           | 4              |                  | -                | 3                  | 10-15           |
| <b>Jela od mesa</b>  |                   |                |                  |                  |                    |                 |
| Rolat od mlevenog mesa, 1 kg                                   | Posude, otvoreno  | 2              |                  | 170-180          | -                  | 60-70           |
| * predzagrevanje   |                   |                |                  |                  |                    |                 |
| ** bez prevrtanja  |                   |                |                  |                  |                    |                 |

### Saveti za pečenje, dinstanje i grilovanje

|   |   |
|---|---|
| Pećnica je jako prljava.  | Pripremite jelo u zatvorenom pekaču ili koristite pleh. Ako koristite pleh za roštilj, dobićete optimalne rezultate pečenja. Pleh za roštilj možete da dokužite kao poseban pribor. |
| Pečenje je previše tamno a korica je na nekim mestima izgorela i/ili je pečenje previše suvo. | Proverite visinu uguravanja i temperaturu. Sledeći put izaberite nižu temperaturu ili po potrebi skratite trajanje pečenja.   |
| Korica je pretanka.   | Povećajte temperaturu ili uključite kratko roštilj, nakon isteka trajanja pečenja.  |
| Pečenje izgleda dobro spolja, ali je sos zagoreo.   | Sledeći put izaberite manju posudu za pečenje i dodajte npr. više tečnosti.   |
| Pečenje dobro izgleda, ali je sos previše svetle boje i vodenast.                             | Sledeći put izaberite veću posudu za pečenje i po potrebi dodajte malo tečnosti.  |
| Pri dinstanju zagoreva meso.  | Posuda za pečenje i poklopac moraju da odgovaraju jedno drugom i da dobro dihtuju. Smanjite temperaturu i po potrebi dodajte za vreme dinstanja još tečnosti.                       |
| Namirnica za grilovanje je previše suva.  | Meso posolite tek posle pečenja na roštilju. So izvlači vodu iz mesa. Nemojte da nabodete namirnicu za grilovanje, kada je okrećete. Koristite hvataljke za roštilj.                |

## Riba

Vaš aparat nudi mnogobrojne vrste zagrevanja za pripremu ribe. U tabeli podešavanja možete pronaći optimalna podešavanja za Vaša jela.

Celu ribu ne morate da okrećete. Stavite celu ribu u položaju za plivanje, sa zadnjim perajima na gore, u pećnicu. Isečeni krompir ili mala posuda koja se može stavljati u rernu, u stomaku ribe daje stabilnost.

Da li je riba pečena, prepoznacete ako se zadnja peraja mogu lako odvojiti.

### Pečenje i roštiljanje na rešetki

Namirnice za roštiljanje stavite na rešetku. Univerzalnu tepsiju dodatno podmetnite barem za jedan nivo niže tako da joj kosa strana bude okrenuta prema vratima.

U zavisnosti od veličine i vrste ribe, u univerzalnu tepsiju ulijte maks. 1/2 litara vode. Skuplja se tečnost koja kapa. Stvara se manje dima, a pećnica ostaje čistija.

Vrata uređaja ostavite zatvorena tokom roštiljanja. Nikada ne roštiljajte sa otvorenim vratima.

Po mogućnosti koristite komade za roštiljanje jednake debljine i težine. Tada će dobiti ravnomernu boju i ostati sočni. Komade za roštiljanje stavite direktno na rešetku.

Komade za roštiljanje prevrćite hvataljkama za roštilj. Ako ribu zabodete viljuškom, ona će izgubiti tečnost i biće suva.

### Uputstva

- Grejno telo za roštiljanje se stalno uključuje i isključuje, to je normalno. Koliko često, zavisi od podešenog stepena roštiljanja.
- Za vreme roštiljanja može da se pojavi dim.

### Pečenje i dinstanje u posudi

Koristite samo posude, koje je pogodno za rernu. Proverite da li posude može da stane u pećnicu.

Najpogodnije posude je od stakla. Vruću posudu od stakla stavite na suvi podmetač. Kada je podloga vlažna ili hladna, staklo može da pukne.

Sjajni pekači od prohroma ili aluminijuma reflektuju toplotu kao ogledalo, i zato su samo uslovno odgovarajući. Riba se peče duže i manje rumeni. Upotrebljavajte višu temperaturu i/ili duže vreme pečenja.

Vodite računa o uputstvima proizvođača Vaše posude za pečenje.

### Otvorena posuda

Za pripremu cele ribe najbolje je da koristite visoki

kalup. Stavite kalup na rešetku. Ako nemate odgovarajuće posude, koristite univerzalni tiganj.

### Zatvorena posuda

Kod pripreme u zatvorenoj posudi, pećnica ostaje znatno čistija. Vodite računa o tome da poklopac odgovara, i da dobro dihtuje. Posude stavite na rešetku.

Kod dinstanja dodajte dve do tri supene kašike tečnosti i malo soka od limuna ili sirćeta u posudu.

Kada otvorite poklopac nakon pečenja, može da izađe vrela para. Zato podignite poklopac nazad, da bi vrela para mogla da izađe dalje od tela.

Riba može i u zatvorenom pekaču da bude hrskava. Za to koristite pekač sa staklenim poklopcem i podesite višu temperaturu.

### Preporučena podešavanja

U tabeli ćete naći za pripremu Vaših jela sa ribom optimalnu vrstu zagrevanja. Temperatura i vreme pripreme zavise od količine, svojstva i temperature namirnice. Zato su navedena područja za podešavanje. Pokušajte prvo sa nižim vrednostima. Ako je neophodno, sledećeg puta podesite višu temperaturu.

Vrednosti za podešavanje važe za stavljanje ribe koja je bila na temperaturi u frižideru u hladnu pećnicu. Tako štedite do 20 procenata energije. Ako prethodno zagrevate, smenjujete navedena vremena pečenja za nekoliko minuta.

U tabeli ćete naći podatke za ribu sa predloženom težinom. Ako pripremate teži komad ribe u svakom slučaju koristite nižu temperaturu. Kod više komada ribe orijentišite se na težinu najteže ribe kako biste odredili vreme trajanja pripreme. Pojedinačni komadi ribe bi trebalo da budu približno iste veličine.




Generalno važi: Što je veća riba, to je niža temperatura i duže vreme pečenja.



Ribu, koja nije u položaju za plivanje, okrenite posle oko 1/2 do 2/3 navedenog vremena.

**Uputstvo:** Koristite samo papir za pečenje koji je odgovarajući za izabranu temperaturu. Papir za pečenje uvek isecite skladno.

Nemojte vaditi korišćeni pribor iz pećnice. Tako ćete postići optimalan rezultat pečenja i uštedeti do 20 procenata energije.

Korišćene vrste zagrevanja:

-  Zagrevanje sa gornje/donje strane
-  Pečenje roštilja na cirkulacionom vazduhu
-  Roštilj, velika površina

| Jelo   | Pribor / Posude | Visina uguravanja | Vrsta zagrevanja  | Temperatura u °C | Stepen pečenja | Trajanje u min. |
|--|-----------------|-------------------|---|------------------|----------------|-----------------|
| <b>Riba</b>  |                 |                   |   |                  |                |                 |
| Riba, cela, npr. pastrmka oko 300 g, npr. pečena na roštilju | Rešetka         | 2                 |  | 170-190          | -              | 20-30           |
| Riba, grilovana, cela 1,5 kg, npr. losos                     | Rešetka         | 2                 |  | 170-190          | -              | 30-40           |
| * preliminarno zagrevanje                                    |                 |                   |   |                  |                |                 |
| ** Univerzalni tiganj na visini 2 podmetnite ispod           |                 |                   |   |                  |                |                 |

| Jelo   | Pribor / Posuđe    | Visina uguravanja | Vrsta zagrevanja  | Temperatura u °C | Stepen pečenja | Trajanje u min. |
|--|--------------------|-------------------|---|------------------|----------------|-----------------|
| <b>Ribljí file</b>                                 |                    |                   |   |                  |                |                 |
| Ribljí file, natur, grilovan                       | Rešetka            | 4                 |  | -                | 1*             | 15-25           |
| <b>Ribljí kotlet</b>                               |                    |                   |   |                  |                |                 |
| Ribljí kotlet, 3 cm debeo**                        | Rešetka            | 4                 |  | -                | 3              | 10-20           |
| <b>Riba, smrznuta</b>                              |                    |                   |   |                  |                |                 |
| File od ribe, natur                                | Posuđe zatvoreno   | 2                 |  | 210-230          | -              | 20-30           |
| File od ribe, prepečen                             | Rešetka            | 2                 |  | 200-220          | -              | 45-60           |
| Ribljí štapići (u međuvremenu okrenite)            | Univerzalni tiganj | 3                 |  | 200-220          | -              | 20-30           |
| * preliminarno zagrevanje                          |                    |                   |   |                  |                |                 |
| ** Univerzalni tiganj na visini 2 podmetnite ispod |                    |                   |   |                  |                |                 |

## Povrće i prilozí

Ovde ćete naći podatke za pripremu grilovanog povrća, krompira i duboko smrznutih proizvoda od krompira.

Nemojte vaditi korišćeni pribor iz pećnice. Tako ćete dobiti optimalan rezultat pečenja i uštedeti energiju.

### Uguravanje

Stavljajte ga na navedene visine.

#### Pripremanje na jednom nivou

Pridržavajte se navoda iz tabele.

#### Priprema na dva nivoa

Upotrebljavajte 4D-vreli vazduh. Istovremeno ugurani plehovi ne moraju istovremeno da budu gotovi.

- Univerzalni tiganj: visina 3
- Pleh za pečenje: visina 1

### Pribor

Vodite računa o tome, da uvek koristite odgovarajući pribor i da ga pravilno ugurate.

#### Rešetka

Rešetku otvorenom stranom ka vratima uređaja i zakrivljenjem na dole ugurajte u rernu. Posuđe i kalupe uvek postavite na rešetku.

### Univerzalni tiganj ili pleh za pečenje

Univerzalni tiganj ili pleh gurnite do kraja, sa zakošenjem prema vratima od uređaja.

#### Papir za pečenje

Koristite samo papir za pečenje koji je odgovarajući za izabranu temperaturu. Papir za pečenje uvek isecite skladno.




### Preporučena podešavanja

I u tabeli ćete za različita jela naći optimalnu vrstu zagrevanja. Temperatura i trajanje zavise od količine i svojstva namirnice. Zato su navedena područja za podešavanje. Najpre pokušajte sa najnižim vrednostima. Niža temperatura daje ravnomernije pečenje. Ako je neophodno, sledećeg puta podesite višu temperaturu.

Vrednosti za podešavanja važe za ubacivanje jela u hladnu pećnicu. Ako prethodno zagrevate, skratite navedena vremena pečenja za nekoliko minuta.

Ako želite da pečete po sopstvenom receptu, orijentišite se na slična jela u tabeli.

Korišćene vrste zagrevanja:

-  4D-vreo vazduh
-  Roštilj, velika površina
-  Funkcija coolStart

| Jelo                                    | Pribor              | Visina u rerni | Vrsta zagrevanja  | Temperatura u °C | Stepen roštiljanja | Trajanje u min. |
|---|---------------------|----------------|---|------------------|--------------------|-----------------|
| <b>Jela od povrća</b>                   |                     |                |   |                  |                    |                 |
| Grilovano povrće                        | Univerzalna tepsija | 5              |  | -                | 3                  | 10-15           |
| <b>Krompiri</b>                         |                     |                |   |                  |                    |                 |
| Krompir iz rerne, prepolovljeni         | Univerzalna tepsija | 3              |  | 160-180          | -                  | 45-60           |
| <b>Proizvodi od krompira, zamrznuti</b> |                     |                |   |                  |                    |                 |
| Rešti*                                  | Univerzalna tepsija | 3              |  | -                | -                  | -               |
| Pljeskavice od krompira, punjene*       | Univerzalna tepsija | 3              |  | -                | -                  | -               |
| Kroketi*                                | Univerzalna tepsija | 3              |  | -                | -                  | -               |
| * Vodite računa o podacima na pakovanju |                     |                |   |                  |                    |                 |

| Jelo             | Pribor                               | Visina u rerni | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Stepen roštiljanja | Trajanje u min. |
|------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------|
| Pomfrit*         | Univerzalna tepsija                  | 3              |                  | -                | -                  | -               |
| Pomfrit, 2 nivoa | Univerzalni tiganj + pleh za pečenje | 3+1            |                  | 190-210          | -                  | 30-40           |

\* Vodite računa o podacima na pakovanju

## Jogurt

Sa Vašim aparatom možete sami da pravite jogurt.

### Pripremanje jogurta

Uzmite pribor i postolja iz pećnice. Pećnica mora da bude prazna.

1. 1 litar mleka (3,5% masti) na ravnoj ploči za kuvanje zagrejte na 90 °C i ohladite na 40 °C.

2. Kod H-mleka je dovoljno zagrevanje na 40 °C.
3. 150 g jogurta (temperatura iz frižidera) umešajte.
4. Sipajte u šolje ili male čaše i prekrijte folijom za održavanje svežine.
5. Šolje ili čaše stavite na pod pećnice i podesite prema uputstvu iz tabele.
6. Posle pripreme jogurt ostavite u frižider da se ohladi.

Korišćena vrsta zagrevanja

- 4D-vreo vazduh

| Jelo   | Pribor            | Visina ugravanja | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Trajanje u satima |
|--------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Jogurt | Kalupi za porcije | Dno pećnice      |                  | 40-45            | 8-9               |

## Eco vrsta zagrevanja

Vreli vazduh Eco i zagrevanje sa gornje/donje strane Eco su inteligentne vrste zagrevanja za štedljivo pripremanje mesa, ribe i peciva. Uređaj optimalno reguliše potrošnju energije u rerni. Namirnice se pripremaju u fazama pomoću preostale toplote. Tako da namirnice ostaju sočne i manje tamne. Energija može da se uštedi u zavisnosti od načina pripreme i namirnica.

Stavite jelo u hladnu, praznu rernu. Držite vrata uređaja zatvorenim za vreme pečenja.

Nemojte vaditi korišćeni pribor iz rerne. Tako ćete dobiti optimalan rezultat pečenja i uštedeti energiju.

Koristite samo originalni pribor za Vaš uređaj. On je optimalno prilagođen rerni i režimima rada.

Vrsta zagrevanja vreli vazduh Eco se koristi za određivanje klase energetske efikasnosti.

### Pribor

Vodite računa o tome, da uvek koristite odgovarajući pribor i da ga pravilno ugrarate.

### Rešetka

Rešetku otvorenom stranom ka vratima uređaja i zakrivljenjem na dole ugrarate u rernu. Posuđe i kalupe uvek postavite na rešetku.

### Univerzalni tiganj ili pleh za pečenje

Univerzalni tiganj ili pleh gurnite do kraja, sa zakošenjem prema vratima od uređaja.

### Kalupi za pečenje i posuda

Najviše odgovaraju tamni kalupi za pečenje od metala. Na taj način možete da uštedite do 35 procenata energije.

Posuđe od prohroma ili aluminijuma reflektuje toplotu kao ogledalo. Pogodnije je emajlirano posuđe koje ne reflektuje, vatrostalno stakleno posuđe ili obloženo posuđe izliveno od aluminijuma.

Svetli plehani kalupi, keramički ili stakleni kalupi produžavaju vreme pečenja i kolač ne rumeni ravnomerno.

### Papir za pečenje

Koristite samo papir za pečenje koji je odgovarajući za izabranu temperaturu. Papir za pečenje uvek isecite skladno.

### Preporučena podešavanja

Ovde ćete naći podatke za različita jela. Temperatura i trajanje pečenja zavise od konzistencije i količine testa. Zato su navedena područja za podešavanje. Pokušajte prvo sa nižim vrednostima. Niža temperatura daje ravnomernije pečenje. Ako je neophodno, sledećeg puta podesite višu temperaturu.

**Uputstvo:** Vremena pečenja ne mogu da se skrate povećavanjem temperatura. Kolači ili pecivo bi bili samo spolja pečeni, ali iznutra nedovoljno.

Korišćene vrste zagrevanja:

- Vreo vazduh eco
- Zagrevanje sa gornje/donje strane eco

| Jelo                     | Pribor / posuđe                       | Visina u rerni | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Trajanje u min. |
|--------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>Kolači u kalupima</b> |                                       |                |                  |                  |                 |
| Biskvitni kolač u kalupu | Kalup u obliku venca/četvrtasti kalup | 2              |                  | 140-160          | 60-80           |
| Biskvit za torte         | Kalup za biskvit za torte             | 2              |                  | 150-170          | 20-30           |

| Jelo   | Pribor / posuđe                    | Visina u rerni | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C | Trajanje u min. |
|--|------------------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|
| Biskvit za torte, 2 jajeta                         | Kalup za biskvit za torte          | 2              |                  | 150-170          | 20-30           |
| Biskvitna torta, 3 jajeta                          | Kalup sa skočnim mehanizmom Ø26 cm | 2              |                  | 160-170          | 30-45           |
| Biskvitna torta, 6 jaja                            | Kalup sa skočnim mehanizmom Ø28 cm | 2              |                  | 150-160          | 50-60           |
| Kuglof od dizanog testa                            | Kalup za kuglof                    | 2              |                  | 150-170          | 50-70           |
| <b>Kolači iz pleha</b>                             |                                    |                |                  |                  |                 |
| Biskvitni kolač sa suvim filom                     | Pleh za pečenje                    | 3              |                  | 150-170          | 25-40           |
| Kolač od prhkog testa sa suvim filom               | Pleh za pečenje                    | 3              |                  | 170-180          | 25-35           |
| Biskvitni rolat                                    | Pleh za pečenje                    | 3              |                  | 180-190          | 15-20           |
| Pletenica od dizanog testa, venac od dizanog testa | Pleh za pečenje                    | 3              |                  | 160-170          | 25-35           |
| Kolač od dizanog testa sa suvim filom              | Pleh za pečenje                    | 3              |                  | 160-180          | 15-20           |
| <b>Sitno pecivo</b>                                |                                    |                |                  |                  |                 |
| Mafini   | Pleh za mafine                     | 2              |                  | 160-180          | 15-25           |
| Kolačići   | Pleh za pečenje                    | 3              |                  | 150-160          | 25-35           |
| Pecivo od lisnatog testa                           | Pleh za pečenje                    | 3              |                  | 170-190          | 20-35           |
| Pecivo od kivanog testa                            | Pleh za pečenje                    | 3              |                  | 200-220          | 35-45           |
| Domaći keks  | Pleh za pečenje                    | 3              |                  | 140-160          | 15-30           |
| Čajno pecivo                                       | Pleh za pečenje                    | 3              |                  | 140-150          | 25-35           |
| Sitno pecivo od dizanog testa                      | Pleh za pečenje                    | 3              |                  | 160-180          | 25-35           |
| <b>Hleb i zemičke</b>                              |                                    |                |                  |                  |                 |
| Mešani hleb, 1,5 kg                                | Četvrtasti kalup                   | 2              |                  | 200-210          | 35-45           |
| Lepinja  | Univerzalna tepsija                | 3              |                  | 250-275          | 15-20           |
| Zemičke, slatke, sveže                             | Pleh za pečenje                    | 3              |                  | 170-190          | 15-20           |
| Zemičke, sveže                                     | Pleh za pečenje                    | 3              |                  | 180-200          | 20-30           |
| <b>Meso</b>  |                                    |                |                  |                  |                 |
| Svinjsko pečenje bez kože, npr. vrat, 1,5 kg       | Posuđe, otvoreno                   | 2              |                  | 180-190          | 120-140         |
| Dinstano goveđe pečenje, 1,5 kg                    | Posuđe, zatvoreno                  | 2              |                  | 200-220          | 140-160         |
| Teleće pečenje, 1,5 kg                             | Posuđe, otvoreno                   | 2              |                  | 170-180          | 110-130         |
| <b>Riba</b>  |                                    |                |                  |                  |                 |
| Riba, dinstana, cela 300 g, npr. pastrmka          | Posuđe, zatvoreno                  | 2              |                  | 190-210          | 25-35           |
| Riba, dinstana, cela 1,5 kg, z. B. losos           | Posuđe, zatvoreno                  | 2              |                  | 190-210          | 45-55           |
| Ribljí file, natur dinstani                        | Posuđe, zatvoreno                  | 2              |                  | 190-210          | 15-25           |

## Akrilamid u namirnicama

Akrilamid nastaje, pre svega, kod proizvoda od pšenice i krompira zagrejanih na visoku temperaturu, npr. kod

čipsa, pomfrita, tosta, hlepčića i hleba ili finog peciva (keks, medenjaci, spekulasi).

### Saveti za pripremu sa niskim sadržajem akrilamida

Opšte napomene

- Vremena kuvanja treba da budu što je moguće kraća.
- Jela treba da dobiju zlatno-žutu a ne tamno braon boju.
- Veliki, deblji komadi sadrže manje akrilamida.

Pečenje

Sa zagrevanjem sa gornje/donje strane maks. 200 °C.  
Sa vrelim vazduhom maks. 180 °C.

**Saveti za pripremu sa niskim sadržajem akrilamida**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Kolačići           | Sa zagrevanjem sa gornje/donje strane maks. 190 °C.<br>Sa vrelim vazduhom maks. 170 °C.<br>Jaje ili žumance smanjuju stvaranje akrilamida. |
| Pomfrit iz pećnice | Rasporedite ih u jednom sloju, ravnomerno po plehu. Peći najmanje 400 g po plehu, da se pomfrit ne bi isušio.                              |

**Sušenje**

Pomoću 4D vrelog vazduha možete pre svega da sušite. Kod ove vrste konzerviranja se koncentracija aroma reguliše oduzimanjem vode.

Upotrebljavajte samo adekvatno voće, povrće i začinsko bilje i uvek ga temeljno operite. Rešetku obložite papirom za pečenje ili pergament papirom. Voće ostavite da se dobro ocedi i osušite ga.

Isecite po potrebi na jednake komade ili na tanke kriške. Stavite neoljušteno voće tako da deo sa ljuskom bude dole a površine bez ljuske gore. Vodite računa o tome, da ni voće a ni pečurke ne budu jedni preko drugih na rešetki.

Narendajte povrće i zatim ga blanširajte. Blanširano povrće ostavite da se dobro osuši i rasporedite ga ravnomerno po rešetki.

Osušite začinsko bilje sa peteljkom. Stavite začinsko bilje tako da bude ravnomerno rasuto po rešetki.

Koristite za sušenje sledeće visine:

- 1 Rešetka: visina 3
- 2 Rešetka: visina 3+1


Veoma sočno voće i povrće okrenite više puta. Osušeno voće i povrće odmah odlepite sa papira.






**Preporučena podešavanja**

U tabeli ćete naći podešavanja za sušenje različitih namirnica. Temperatura i trajanje zavise od vrste, vlažnosti, zrelosti i debljine namirnice koja se suši. Što duže se namirnica koja ide na sušenje bude sušila, to će se bolje konzervirati. Što je tanje isečena, to će se pre završiti sušenje i biće aromatičnija. Zato su navedena područja za podešavanje.

Ako želite da sušite još neke namirnice, orijentišite se na slične namirnice iz tabele.

Korišćena vrsta zagrevanja

-  4D-vreo vazduh

| Povrće, voće i začinsko bilje   | Pribor      | Vrsta zagrevanja  | Temperatura u °C | Trajanje u satima |
|---|-------------|---|------------------|-------------------|
| Voće sa semenkama (kolutići od jabuke, 3 mm debljine, po rešetki 200 g) | 1-2 Rešetka |  | 80               | 5-9               |
| Košunjavo voće (šljiva)   | 1-2 Rešetka |  | 80               | 8-10              |
| Korensko povrće (šargarepe) narendano, blanširano                       | 1-2 Rešetka |  | 80               | 5-8               |
| Pečurke u kriškama  | 1-2 Rešetka |  | 60               | 6-9               |
| Začinsko bilje, očišćeno  | 1-2 Rešetka |  | 60               | 2-6               |

**Ukuvavanje**

Na Vašem aparatu možete da ukuvavate voće i povrće.

** Upozorenje – Opasnost od povrede!**

Kada se namirnice ne ukuvaju kako treba, tegle mogu da puknu. Pridržavajte se uputstava za ukuvavanje.

**Čaše**

Koristite samo čiste i neoštećene tegle. Koristite samo čiste, neoštećene gumice koje su otporne na toplotu. Prethodno proverite stezaljke i opruge.

Kod ukuvavanja koristite samo tegle iste veličine i sa istim namirnicama. U pećnici možete sadržaj maksimalno šest tegli sa 1/2, 1 ili 1 1/2 litar istovremeno da ukuvavate. Nemojte koristiti veće ili više tegle. Poklopac bi mogao da pukne.

Tegle se za vreme ukuvavanja ne smeju dirati u pećnici.

**Priprema voća i povrća**

Upotrebljavajte samo adekvatno voće i povrće. Dobro ga operite.

Voće odn. povrće u zavisnosti od vrste oljuštite, odn. izvadite koštice i iseckajte i stavite u tegle do otprilike 2 cm ispod oboda.

**Voće**

Voće u teglama prelijte vrelim rastvorom šećera bez pene (otprilike 400 ml za teglu od 1. litra). Na jedan litar vode:

- oko 250 g šećera sa slatkom od voća
- oko 500 g šećera sa slatkom od voća

**Povrće**

Povrće u teglama prelijte vrelom, prokuvanom vodom.

Obrišite obode tegle, oni moraju da budu čisti. Na svaku teglu stavite vlažan gumeni prsten i poklopac. Zatvorite tegle stegama. Čaše postavite tako, da se međusobno ne dodiruju. 500 ml vrelе vode (otprilike 80 °C) ulijte u univerzalni tiganj. Prema uputstvu iz tabele podesite.

## Završetak ukuvavanja

### Voće

Nakon određenog vremena nastaju mehurići. Isključite aparat, čim se pojave kapljice na svim teglama. Izvadite tegle posle navedenog vremena naknadnog zagrevanja iz pećnice.

### Povrće

Nakon određenog vremena nastaju mehurići. Čim se na svim teglama pojave kapljice, smanjite na 120 °C i prema uputstvima iz tabele nastavite sa procesom stvaranja kapljica u zatvorenoj pećnici. Nakon toga isključite uređaj i koristite prema uputstvu iz tabele još nekoliko minuta naknadnu toplotu.


Izvadite tegle posle ukuvavanja iz pećnice i stavite ih na čistu krpu. Nemojte stavljati vrele tegle na hladan ili

vlažan podmetač jer bi mogle da puknu. Pokrijte tegle, da biste ih zaštitili od promaje. Stege skinite tek kad se tegle ohlade.

### Preporučena podešavanja

Navedena vremena u tabeli za podešavanje su orijentacione vrednosti za ukuvavanje voća i povrća. Vi možete sobnom temperaturom, brojem tegli, količinom, toplotom da utičete na kvalitet sadržaja tegle. Podaci se odnose na okrugle tegle od 1 litre. Pre nego što prebacite odn. isključite, proverite da li su se u teglama stvorile kapljice. Postupak stvaranja kapljica počinje posle otprilike 30-60 minuta.

Korišćena vrsta zagrevanja

-  4D-vreo vazduh

| Ukuvavanje                             | Posuda           | Visina uguravanja | Vrsta zagrevanja  | Temperatura u °C | Trajanje u min.                  |
|--|------------------|-------------------|---|------------------|----------------------------------|
| Povrće, npr. šargarepa                 | Tegle od 1 litar | 1                 |    | 160-170          | dok se ne stvore kapljice: 30-40 |
|  |                  |                   |   | 120              | od kapljica na: 30-40            |
|  |                  |                   |   | -                | Naknadna toplota: 30             |
| Povrće, npr. krastavac                 | Tegle od 1 litar | 1                 |    | 160-170          | dok se ne stvore kapljice: 30-40 |
|  |                  |                   |   | -                | Naknadna toplota: 30             |
| Košunjavo voće npr. višnje, šljive     | Tegle od 1 litar | 1                 |    | 160-170          | dok se ne stvore kapljice: 30-40 |
|  |                  |                   |   | -                | Naknadna toplota: 35             |
| Voće sa semenkama, npr. jabuke, jagode | Tegle od 1 litar | 1                 |  | 160-170          | dok se ne stvore kapljice: 30-40 |
|  |                  |                   |   | -                | Naknadna toplota: 25             |

## Ostavite testo da naraste

U Vašem aparatu testo sa kvascem može brže da naraste, nego na sobnoj temperaturi. Koristite vrstu zagrevanja sa gornje/donje strane. Započnite režim rada samo kada je potpuno ohlađena pećnica.

Ostavite testo sa kvascem uvek dva puta da naraste. Vodite računa o podacima u tabelama za podešavanje za 1. i 2. Dizanje (priprema testa i dizanje).

### Fermentacija testa

Podesite prema uputstvima iz tabele i zagrejte aparat. Činiju sa testom postavite na rešetku.

Za vreme pečenja nemojte otvarati vrata aparata, inače će izaći vlaga. Testo pokrijte vlažnom krpom.

### Fermentacija pojedinačnog komada testa


Stavite Vaše pecivo na visinu koja je navedena u tabeli za podešavanja.




Ako želite da prethodno zagrevate, dizanje testa se vrši izvan aparata na toplom mestu.

### Preporučena podešavanja

Temperatura i trajanje pripreme zavise od vrste i količine sastojaka. Zbog toga su podaci u tabeli za podešavanja orijentacione vrednosti.

Korišćena vrsta zagrevanja

-  Zagrevanje sa gornje/donje strane

| Jelo                                | Pribor / Posuđe | Visina uguravanja | Vrsta zagrevanja  | Korak          | Temperatura u °C | Trajanje u min. |
|-------------------------------------|-----------------|-------------------|---|----------------|------------------|-----------------|
| Testo sa kvascem, lagano            | Činija          | 2                 |  | Priprema testa | 35-40            | 25-30           |
|                                     | Pleh za pečenje | 2                 |  | Dizanje        | 35-40            | 10-20           |
| Testo sa kvascem, teško i punomasno | Činija          | 2                 |  | Priprema testa | 35-40            | 20-40           |
|                                     | Pleh za pečenje | 2                 |  | Dizanje        | 35-40            | 15-25           |



## Odmrzavanje


Za otapanje duboko smrznutog voća, povrća i peciva, koristite vrstu zagrevanja 4D vreo vazduh. Živalsko meso, meso i ribu najbolje je otapati u frižideru.

Koristite za otapanje sledeće visine:

- 1 Rešetka: visina 2
- 2 Rešetka: visina 3+1

## Preporučena podešavanja

Podaci o vremenima u tabeli su orijentacione vrednosti. One zavise od kvaliteta, temperature smrzavanja (-18°C) i svojstva namirnice. Navedeni su opsezi vremena. Podesite najkraće vreme i produžite ga ako je potrebno.

| Jelo                    | Pribor          | Visina uguravanja | Vrsta zagrevanja  | Temperatura u °C | Trajanje u min. |
|-------------------------|-----------------|-------------------|---|------------------|-----------------|
| <b>Hleb, zemičke</b>    |                 |                   |   |                  |                 |
| Hleb & zemičke uopšteno | Pleh za pečenje | 2                 |  | 50               | 40-70           |
| <b>Kolači</b>           |                 |                   |   |                  |                 |
| Kolači, sočni           | Pleh za pečenje | 2                 |  | 50               | 70-90           |
| Kolači, suvi            | Pleh za pečenje | 2                 |  | 60               | 60-75           |

## Zadržavanje toplote

Gotova jela možete pomoću vrste zagrevanja sa gornje/donje strane do 70 °C da držite toplim. Tako ćete izbeći stvaranje kondenzata i nećete morati da brišete pećnicu.

Gotova jela nemojte držati duže od dva sata toplim. Vodite računa o tome, da mnoga jela za vreme održavanja toplim nastavljaju dalje da se pripremaju. Po potrebi možete da poklopite jela.

## Proverena jela

Ove tabele su napravljene za Institute za ispitivanje, kako bi se olakšala provera uređaja.

Po EN 60350-1:2013 odnosno IEC 60350-1:2011.

## Pečenje

Peciva koja su istovremeno ubačena na plehovima ili u kalupima, ne moraju da budu gotova istovremeno.

Visine uguravanja prilikom pečenja na dva nivoa:

- Univerzalni tiganj: visina 3  
Pleh za pečenje: visina 1
- Kalupi na rešetki  
prva rešetka: visina 3  
druga rešetka: visina 1

Visine uguravanja prilikom pečenja na tri nivoa:

- Pleh za pečenje: visina 5
- Univerzalni tiganj: visina 3
- Pleh za pečenje: visina 1


**Savet:** Komadi zamrznuti u ravnom položaju ili komadi podeljeni na porcije se brže odmrzavaju, nego oni koji su zamrznuti u bloku.

Izvadite zamrznutu namirnicu iz pakovanja i stavite ih u odgovarajućoj posudi na rešetku.

Jelo u međuvremenu jednom ili dva puta okrenite ili promešajte. Velike komade bi trebalo da okrenete više puta. Jelo u međuvremenu raskomadajte odn. već otopljene komade izvadite iz pećnice.

Ostavite otopljeno jelo još 10 do 30 minuta u isključenoj pećnici, kako bi se temperatura izjednačila.

Korišćena vrsta zagrevanja

-  4D-vreo vazduh

## Filovana lenja pita

Filovani kolač sa jabukama na jednom nivou: tamne kalupe poređajte jedan pored drugog.

Filovani kolač sa jabukama na dva nivoa: tamne kalupe poređajte jedan do drugog.

Kolači u kalupima sa skočnim mehanizmom od belog lima: sa gornje/donje strane na jednom nivou. Koristite univerzalni tiganj umesto rešetke i stavite kalup na njega.

## Vodeni biskvit


Vodeni biskvit na dva nivoa: kalupe poređajte na rešetkama jedan preko drugog.


## Uputstva

- Vrednosti za podešavanje važe za stavljanje u hladnu pećnicu.
- Vodite računa o uputstvima za prethodno zagrevanje iz tabele. Vrednosti za podešavanje važe bez brzog zagrevanja.
- Za pečenje upotrebite najpre niže navedene temperature.

Korišćene vrste zagrevanja:

■  4D-vreo vazduh

■  Zagrevanje sa gornje/donje strane

■  stepen za picu



| Jelo   | Pribor                                | Visina u rerni | Vrsta zagrevanja  | Temperatura u °C | Trajanje u min. |
|--|---------------------------------------|----------------|---|------------------|-----------------|
| <b>Pečenje</b>   |                                       |                |   |                  |                 |
| Čajno pecivo   | Pleh za pečenje                       | 3              |  | 140-150*         | 25-40           |
| Čajno pecivo   | Pleh za pečenje                       | 3              |  | 140-150*         | 25-40           |
| Čajno pecivo, 2 nivoa  | Univerzalna tepsija i pleh za pečenje | 3+1            |  | 140-150*         | 30-40           |
| Čajno pecivo, 3 nivoa  | Pleh za pečenje i univerzalna tepsija | 5+3+1          |  | 130-140*         | 35-55           |
| Kolačići   | Pleh za pečenje                       | 3              |  | 160*             | 20-30           |
| Kolačići   | Pleh za pečenje                       | 3              |  | 150*             | 25-35           |
| Kolačići, 2 nivoa  | Univerzalna tepsija i pleh za pečenje | 3+1            |  | 150*             | 25-35           |
| Kolačići, 3 nivoa  | Pleh za pečenje i univerzalna tepsija | 5+3+1          |  | 140*             | 35-45           |
| Vodeni biskvit   | Kalup sa skočnim mehanizmom Ø26 cm    | 2              |  | 160-170**        | 25-35           |
| Vodeni biskvit   | Kalup sa skočnim mehanizmom Ø26 cm    | 2              |  | 160-170**        | 30-40           |
| Vodeni biskvit, 2 nivoa  | Kalup sa skočnim mehanizmom Ø26 cm    | 3+1            |  | 150-170**        | 30-50           |
| Američka pita od jabuka  | 2x crni kalupi Ø20cm                  | 2              |  | 170-180          | 60-80           |
| Američka pita od jabuka  | 2x crni kalupi Ø20cm                  | 2              |  | 180-200          | 60-80           |
| Američka pita od jabuka, 2 nivoa                                     | 2x crni kalupi Ø20cm                  | 3+1            |  | 170-190          | 70-90           |
| * 5 min. predzagrevanja, nemojte koristiti funkciju brzog zagrevanja |                                       |                |   |                  |                 |
| ** predzagrevanje, nemojte koristiti funkciju brzog zagrevanja       |                                       |                |   |                  |                 |

## Roštilj

Ubacite dodatno univerzalni tiganj. Sakupiće se tečnost i pećnica ostaje čistija.

Korišćena vrsta zagrevanja

■  Roštilj, velika površina

| Jelo                                  | Pribor  | Visina uguravanja | Vrsta zagrevanja  | Stepen pečenja | Trajanje u min. |
|---------------------------------------|---------|-------------------|---|----------------|-----------------|
| <b>Roštilj</b>                        |         |                   |   |                |                 |
| Prepek tosta*                         | Rešetka | 5                 |  | 3              | 4-6             |
| Bifburger, 12 komada**                | Rešetka | 4                 |  | 3              | 25-30           |
| * nemojte preliminarno da zagrevate   |         |                   |   |                |                 |
| ** posle 2/3 ukupnog vremena okrenite |         |                   |   |                |                 |



BSH Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34  
81739 München, GERMANY

[siemens-home.com](http://siemens-home.com)

Proizvodi grupa BSH Hausgeräte GmbH pod licencom robne marke kompanije Siemens AG



9001043136  
960518