

SIEMENS



Vgradna pečica

HM636GN.1

siemens-home.com/welcome

sl Navodila za uporabo

Register
your
product
online

Vsebina

	Namembna uporaba	4
	Pomembna varnostna navodila	5
Splošno	5	
Mikrovalovna pečica	5	
	Vzroki poškodb	7
Splošno	7	
Mikrovalovna pečica	8	
	Varstvo okolja	8
Varčevanje z energijo	8	
Okolju prijazno odstranjevanje	8	
	Spoznajte svoj aparat	9
Upravljalno polje	9	
Upravljalni elementi	9	
Prikazovalnik	9	
Meni za način delovanja	10	
Načini gretja	10	
Dodatne informacije	11	
Funkcije notranjega prostora	11	
	Pribor	11
Priložen pribor	11	
Vstavljanje pribora	12	
Dodatni pribor	12	
	Pred prvo uporabo	13
Prvo obratovanje	13	
Čiščenje notranjosti pečice in pribora	13	
	Upravljanje naprave	14
Vklop in izklop aparata	14	
Zagon ali prekinitve delovanja	14	
Nastavitev načina delovanja	14	
Nastavitev načina gretja in temperature	14	
Hitro segrevanje	14	
	Časovne funkcije	15
Alarm	15	
Trajanje	15	
Čas konca priprave	16	
	Varovalo za otroke	16
Aktiviranje in deaktiviranje	16	
	Osnovne nastavitev	16
Sprememba nastavitev	16	
Seznam nastavitev	17	
Spreminjanje časa	17	
	Mikrovalovna pečica	17
Posoda	17	
Moč mikrovalov	18	
Nastavitev funkcije mikrovalovne pečice v kombinaciji z načinom gretja	18	
Nastavitev funkcije mikrovalovne pečice	18	
Sušenje	19	
	Nastavitev za sabat	19
Zagon nastavitev za sabat	19	
	Čistilna sredstva	19
Primerna čistilna sredstva	19	
Površine notranjosti aparata	20	
Čiščenje aparata	21	
	Ogrodje	21
Montaža in demontaža ogrodja	21	
	Vratca aparata	22
Demontaža pokrova vratc.	22	
Demontaža in montaža stekel vratc	23	
	Motnja, kaj storiti?	24
Seznam motenj	24	
Prekoračeno maksimalno trajanje delovanja	24	
Osvetlitev v notranjosti pečice	24	
	Servisna služba	25
Številka E in številka FD	25	
	Jedi	25
Napotki za nastavitev	25	
Izbira jedi	26	
Nastavitev jedi	26	
	Preizkušanje jedi v kuhalnem studiu	27
Modeli iz silikona	27	
Pecivo in drobno pecivo	27	
Kruh in žemljice	30	
Pice, kiš in pikantna peciva	32	
Narastki in sufleji	33	
Perutnina	35	
Meso	37	
Ribe	40	
Zelenjava in priloge	41	
Desert	43	
Načini gretja Eco	44	

Akrilamid v živilih	45
Počasna peka	46
Sušenje	47
Vkuhanje	48
Vzhajanje testa	49
Odtajevanje	49
Segrevanje jedi s funkcijo mikrovalovne pečice	50
Ohranjanje topote	52
Priporočljivi sistem priprave jedi	52

Dodatne informacije o izdelkih, priboru, nadomestnih delih in servisih najdete na spletni strani www.siemens-home.com in v spletni trgovini www.siemens-eshop.com



Namembna uporaba

Pazljivo preberite ta uvod. Šele potem lahko aparat uporabljate varno in pravilno. Navodila za uporabo in vgradnjo shranite za kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

Ta aparat je primeren samo za vgradnjo. Upoštevajte posebna navodila za montažo.

Po odstranitvi embalaže preverite aparat. V primeru vidnih poškodb med transportom ga ne priklapljajte.

Samo pooblaščeni serviser lahko priključi aparat brez vtiča. V primeru poškodb zaradi nepravilne priključitve izgubite pravico do uveljavljanja garancije.

Ta aparat je namenjen samo uporabi v zasebnem gospodinjstvu in v hišnem okolju. Aparat uporablajte izključno za pripravo hrane in pijače. Med delovanjem aparat nadzorujte. Aparat uporablajte samo v zaprtih prostorih.

Ta aparat je namenjen uporabi na območjih do maksimalno 4000 metrov nadmorske višine.

Ta aparat lahko uporabljajo otroci nad osmim letom starosti in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami ali znanjem, če jih nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo varnost, ali če jih je poučila o varni uporabi aparata in razumejo nevarnosti, ki lahko nastanejo pri uporabi aparata.

Ne pustite otrok, da se igrajo z aparatom. Čiščenja in vzdrževalnih del s strani uporabnika ne smejo opravljati otroci, razen če so starejši od osmih let in pod nadzorstvom.

Otrok, mlajših od osmih let, ne pustite v bližino aparata in priključnih kablov.

Pribor potisnite v notranjost vedno tako, da bo pravilno obrnjen. → "Pribor" na strani 11

Pomembna varnostna navodila

Splošno

Opozorilo – Nevarnost požara!

- Vnetljivi predmeti se lahko v notranjosti aparata vnamejo. V pečici nikoli ne hranite vnetljivih predmetov. Nikoli ne odpirajte vratc aparata, če je v notranjosti dim. Izklopite aparat in izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.
- Ko odprete vratca aparata, pride do pretoka zraka. Papir za peko se lahko dotakne grelnih elementov in se vname. Pri predgrevanju papirja za peko nikoli na položite na pribor, ne da ga pritrdite. Papir za peko vedno obtežite s posodo ali modelom. S papirjem za peko obložite le površino, ki jo zares potrebujete. Papir za peko ne sme štreliti preko pribora.

Opozorilo – Nevarnost opeklín!

- Aparat se močno segreje. Nikoli se ne dotikajte vročih notranjih delov pečice ali grelnih elementov. Vedno počakajte, da se aparat ohladi. Otrok ne puščajte blizu.
- Pribor ali posoda se močno segrejeta. Vroč pribor ali posoda iz aparata vedno jemljite s prijemalko.
- Hlap alkohola se lahko v vroči notranosti aparata vnamejo. V aparatu nikoli ne pripravljajte jedi z velikim deležem visokoodstotnega alkohola. Uporabite le majhne količine visokoodstotnega alkohola. Vratca aparata odpirajte previdno.

Opozorilo – Nevarnost opeklín!

- Dostopni deli so med uporabo vroči. Nikoli se ne dotikajte vročih delov. Otrok ne puščajte blizu.
- Če so vratca aparata odprta, lahko iz njega uhaja vroča para. Para je glede na temperaturo nevidna. Pri odpiranju vratc, ne stojte preblizu aparata. Vratca aparata odprite previdno. Otrokom ne dovolite v bližino.
- Zaradi vode lahko v vroči notranosti aparata nastaja vroča vodna para. Nikoli ne vlivajte vode v vročo pečico.

Opozorilo – Nevarnost poškodb!

- Spraskano steklo na vratcih aparata lahko poči. Ne uporabljajte strgala za steklo, agresivnih in abrazivnih čistilnih sredstev.

- Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko ukleščite. Ne dotikajte se predela s tečaji.

Opozorilo – Nevarnost električnega udara!

- Nistrokovna popravila so nevarna. Popravila sme izvajati samo servisni tehnik, izšolan pri proizvajalcu. Tudi poškodovan priključni kabel lahko zamenja samo servisni tehnik. Če je aparat v okvari, izklopite varovalko v omarici z varovalkami ali izvlecite vtič iz vtičnice. Pokličite servisno službo.
- Kabelska izolacija električnih aparatov se lahko na vročih delih aparata stopi. Priključni kabel električnih aparatov nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli aparata.
- Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar. Ne uporabljajte visokotlačnega čistilnika ali parnega čistilnika.
- Pokvarjen aparat lahko povzroči električni udar. Nikoli ne vklopite pokvarjenega aparata. Izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite servisno službo.

Opozorilo – Nevarnost zaradi magnetnih polj!

Na upravljalnem polju ali med upravljalnimi elementi so nameščeni trajni magneti. Ti lahko vplivajo na elektronske vsadke, kot so npr. srčni spodbujevalniki ali inzulinske črpalke. Če nosite elektronske vsadke se upravljalnemu polju ne približajte za več kot 10 cm.

Mikrovalovna pečica

Opozorilo – Nevarnost požara!

- Uporaba aparata, ki ni v skladu z njegovo namembnostjo, je nevarna in lahko povzroči škodo. Sušenje hrane in oblek, segrevanje copat in blazin, napolnjenih z zrni ali žiti, gobic, vlažnih čistilnih krp ipd. ni dovoljeno. Pogrete copate ali blazine, napolnjene z zrni ali žiti, se lahko na primer vnamejo tudi po nekaj urah. Aparat uporabljajte izključno za pripravo hrane in pijače.

- Živila se lahko vnamejo. Živil nikoli ne pogrevajte v embalaži, ki ohranja toploto. Živil v posodah iz plastike, papirja ali drugih vnetljivih materialov nikoli ne pogrevajte brez nadzora. Nikoli ne nastavite prevelike moči mikrovalov ali predolgega časa delovanja. Upoštevajte podatke v teh navodilih za uporabo. Živil nikoli ne sušite z mikrovalovno pečico. Živil z majhno vsebnostjo vode, kot je npr. kruh, nikoli ne pogrevajte ali odtajajte s preveliko močjo ali dalj časa.
- Jedilno olje se lahko vname. V mikrovalovni pečici nikoli ne segrevajte samo jedilnega olja.

⚠️ Opozorilo – Nevarnost eksplozije!


Tekočine ali druga živila v trdno zaprtih posodah lahko eksplodirajo. Tekočine ali drugih živil nikoli ne segrevajte v trdno zaprtih posodah.

⚠️ Opozorilo – Nevarnost opeklina!

- Živila s trdo lupino ali kožo lahko med pogrevanjem in tudi po njem eksplodirajo. Nikoli ne pogrevajte jajc z lupino ali trdo kuhanih jajc. Nikoli ne pripravljaljajte lupinarjev ali rakov. Pri jajcih na oko ali jajcih v stekleni posodi je treba pred pogrevanjem prebosti rumenjak. Pri živilih s trdno lupino ali kožo, npr. jabolkih, paradižnikih, krompirju ali klobasicah, lahko lupina poči. Pred pogrevanjem prebodite lupino oz. kožo.
- Toplota v hrani za dojenčke se ne porazdeli enakomerno. Hrane za dojenčke nikoli ne pogrevajte v zaprti posodi. Vedno odstranite pokrov in dudo. Po pogrevanju vsebino vedno dobro premešajte ali pretresite. Preden otroku daste hrano, preverite njen temperaturo.
- Segrete jedi oddajajo toploto. Posoda se lahko segreje. Posodo in pribor iz aparata vedno jemljite s pomočjo krpe.
- Pri nepredušno zaprtih živilih lahko embalaža poči. Vedno upoštevajte navodila na embalaži. Jedi iz aparata vedno jemljite s pomočjo krpe.

⚠️ Opozorilo – Nevarnost oparin!

- Pri segrevanju tekočin lahko pride do zaustavljanja vretja. To pomeni, da se ob zaustavljanju vretja doseže temperatura vretja, vendar ne nastajajo za to tipični mehurčki. Že pri manjšem tresenju posode lahko vroča tekočina nenadoma močno prekipi in brizga. Pri segrevanju v posodo vedno dajte žlico. Tako preprečite zaustavljanje vretja.



⚠️ Opozorilo – Nevarnost poškodb!

- Neprimerena posoda lahko poči. Posoda iz porcelana in keramike ima na ročajih in pokrovu lahko luknjice. Za temi luknjicami se skriva votel del. Če je v votlem delu tekočina, lahko posoda poči. Uporabljajte samo posodo, ki je primerna za uporabo v mikrovalovni pečici.
- Kovinska posoda lahko povzroči iskrenje, ko uporabljate le funkcijo mikrovalovne pečice. Aparat se poškoduje. Ko uporabljate le funkcijo mikrovalovne pečice, nikoli ne uporabljajte kovinske posode. Uporabljajte le posodo, primerno za uporabo v mikrovalovni pečici, ali funkcijo mikrovalovne pečice v kombinaciji z dodatnim načinom gretja.

⚠️ Opozorilo – Nevarnost električnega udara!

Aparat deluje pod visoko napetostjo. Nikoli ne odstranite ohišja.

⚠️ Opozorilo – Resna nevarnost za zdravje!

- V primeru nezadostnega čiščenja se lahko poškoduje površina aparata. Lahko izstopi mikrovalovna energija. Aparat čistite redno in ostanke živil nemudoma odstranite. Notranji prostor, tesnila na vratih, vrata in vratni prislon morajo biti vedno čisti.
- Če so vratca aparata ali tesnilo vratc poškodovana, lahko iz notranjosti uhaja energija mikrovalovne pečice. Aparata ne uporabljajte, če so vratca aparata, tesnilo vratc ali okvir vratc iz umetne mase poškodovana. Pokličite servisno službo.

- Pri aparatih brez pokrova ohišja energija mikrovalov izhaja. Nikoli ne odstranite pokrova ohišja. Pri vzdrževalnih delih in popravilih pokličite servisno službo.



Vzroki poškodb

Splošno


Pozor!

- Pribor, folija, papir za peko ali posoda na dnu pečice: Ne polagajte pribora na dno pečice. Dna notranjosti pečice ne pokrivajte s folijo (ne glede na vrsto) ali s papirjem za peko. Pri temperaturi nad 50 °C ne postavljajte posode na dno notranjosti pečice. Toplota zastaja. Čas peke se spremeni in poškoduje se emajl.
- Aluminijasta folija: aluminijasta folija v pečici ne sme priti v stik s steklom v vratcih. Tako lahko namreč na steklu vratc nastanejo trajna obarvanja.
- Voda v vroči pečici: Nikoli ne vlivajte vode v vročo pečico. Nastane para. Zaradi temperaturnih razlik se lahko emajl poškoduje.
- Vлага v notranjosti aparata: daljša prisotnost vlage v notranjosti aparata lahko vodi do korozije. Po uporabi je treba notranjost aparata posušiti. Vlažnih živil ne shranjujte dlje časa v zaprtem aparatu. V notranjosti aparata ne shranjujte živil.
- Ohlajevanje z odprtimi vrti aparata: po obratovanju z visokimi temperaturami se naj notranji prostor ohlajuje samo z zaprtimi vrti. Med vrata aparata ne ukleščite predmetov. Tudi če so vrata odprta samo za špranjo, se lahko sosednje sprednje plošče pohištva poškodujejo.
Notranji prostor pustite, da se suši odprt samo, če je bilo med obratovanjem prisotno veliko vlage.
- Sadni sok: Pri zelo sočnem sadnem pecivu pekača ne oblagajte preobilno. Sadni sok, ki kaplja s pekača, pušča madeže, ki jih ni mogoče odstraniti. Če je mogoče, uporabite globljo univerzalno ponev.
- Močno umazano tesnilo: če je tesnilo močno umazano, se vrata aparata pri delovanju ne zaprejo več pravilno. Lahko se poškodujejo sprednje strani pohištva v bližini. Tesnilo mora biti vedno čisto.
- Vratca aparata niso sedež ali odlagalna površina: Na vratcih aparata ne smete stati, sedeti ali viseti. Na vratca aparata ne odlagajte posode ali pribora.
- Vstavite pribor: Glede na tip aparata lahko pribor pri zapiranju vratc aparata razpraska steklo vratc. Pribor v notranjost aparata vedno vstavite do prislona.
- Transport aparata: Aparata ne nosite ali držite za ročaj vratc. Ročaj vratc ne bo vzdržal teže aparata in se lahko zlomi.

Mikrovalovna pečica

Pozor!

- Tvorjenje isker: kovine, npr. žlica v kozarcu, morajo biti od sten notranjega prostora in vrat oddaljene vsaj 2 cm. Iskre lahko poškodujejo notranje steklo na vratih.
- Kombiniranje pribora: rešetke ne kombinirajte z univerzalnim pekačem. Če ju vstavite neposredno eden nad drugega, lahko nastanejo iskrice. Vedno ju vstavite na dve ločeni višini.
- Zgolj funkcija mikrovalovne pečice: ko aparat deluje samo v funkciji mikrovalovne pečice, uporaba univerzalnega pekača in pekača ni primerna. Nastanejo lahko iskre in notranjost aparata se lahko poškoduje. Kot odlagalno površino uporabite priloženo rešetko ali pa mikrovalovno pečico uporabite v kombinaciji z drugim načinom gretja.
- Aluminijaste posode: v aparatu ne uporabljajte aluminijastih posod. Aparat se zaradi nastanka isker lahko poškoduje.
- Obratovanje mikrovalovne pečice brez jedi: delovanje aparata brez jedi v notranjem prostoru lahko povzroči preobremenitev. Mikrovalovne pečice ne zaženite brez jedi v notranjem prostoru. Izjema je kratki preizkus za posodo. → "Mikrovalovna pečica" na strani 17



- Pokovka iz mikrovalovne pečice: nikdar ne nastavite previsoke moči mikrovalov. Uporabite največ 600 vatov. Vrečko s pokovko je treba vedno položiti na stekleni krožnik. Vratna plošča lahko zaradi prekomerne obremenitve izskoči.

Varstvo okolja

Vaš novi aparat je še posebej varčen. Tu izveste, kako lahko pri uporabi aparata prihranite še več elektrike in kako aparat na pravilen način odstranite.

Varčevanje z energijo

- Aparat predgrejte le takrat, ko je to navedeno v tabelah ali navodilih za uporabo.
- Uporabljajte temne, črno lakirane ali emajlirane modele. Taki modeli posebej dobro sprejemajo toploto.
- Vratca med delovanjem odpirajte kar se da poredko.
- Priporočamo, da več kolačev pečete enega za drugim. Notranjost pečice je še topla. Zaradi tega se skrajša čas peke za drugi kolač. Obenem lahko enega poleg drugega vstavite tudi 2 podolgovata modela.
- Pri daljšem času priprave lahko aparat izključite 10 minut pred koncem časa priprave in izkoristite preostalo toploto, da jed spečete do konca.

Okolju prijazno odstranjevanje

Embalažo odstranite na okolju prijazen način.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

Spoznejte svoj aparat

V tem poglavju vam bomo razložili prikaze in upravljalne elemente. Poleg tega boste spoznali različne funkcije svojega aparata.

Opomba: Glede na vrsto aparata so možni odkloni pri barvah in podrobnostih.

Upravljalno polje

S tipkami in vrtljivim izbirnim gumbom lahko na upravljalnem polju nastavite najrazličnejše funkcije. Zaslon prikazuje trenutne nastavitve.



1 Tipke

Tipki levo in desno od vrtljivega izbirnega gumba lahko pritisnete. Pritisnite tipko za aktivacijo.

2 Vrtljivi izbirni gumb

Vrtljivi izbirni gumb lahko zavrtite v levo ali desno.

3 Zaslon na dotik

Na zaslonu na dotik si lahko ogledate trenutne nastavljene vrednosti, možnosti izbire in opozorilna besedila. Za nastavitve pritisnite na ustrezno polje z besedilom. Glede na izbiro se spreminjajo polja z besedilom.

Upravljalni elementi

Posamezni upravljalni elementi so prilagojeni na posamezne funkcije vašega aparata. Tako lahko vaš aparat preprosto in neposredno nastavite.

Tipke

Pomen različnih tipk je na kratko razložen tukaj.

Tipke	Pomen	
on/off	Vklap in izklop aparata	
menu	Meni	Odpiranje menija za način delovanja
 	Informacije	Prikaz opomb
	Otroško varovalo	Vklap in izklop otroškega varovala
	Časovne funkcije	Odpiranje menija Časovne funkcije
	Hitro segrevanje	Vklap in izklop hitrega segrevanja
start/stop	Zagon, prekinitev ali preklic delovanja	

Vrtljivi izbirni gumb

Z vrtljivim izbirnim gumbom spremenite nastavljene vrednosti, ki so prikazane na zaslonu.

Pri večini izbirnih seznamov, npr. načinov gretja, se po zadnji postavki ponovno preklopi na prvo. Pri temperaturi, na primer, morate vrtljivi izbirni gumb ponovno zavrteti nazaj, ko je dosežena minimalna ali maksimalna temperatura.

Prikazovalnik

Prikazovalnik je razdeljen tako, da si lahko vse informacije preberete na enem mestu.

Vrednost, ki jo lahko v tem trenutku nastavite, je v ospredju. Prikazana je v beli pisavi, ozadje pa je temno.

Statusna vrstica

Statusna vrstica je na zgornjem delu prikazovalnika. Na njej sta prikazana čas in časovna funkcija.

Linija napredka

S pomočjo linije napredka lahko na primer vidite, do katere temperature je pečica ogreta in koliko časa trajanja je poteklo. Ravna linija pod vrednostjo v ospredju se izpolnjuje od leve proti desni, in sicer glede na napredek trenutnega načina delovanja.

Odštevalnik časa

Če aparat vključite brez nastavljenega trajanja, lahko desno zgoraj v statusni vrstici vidite, kako dolgo pečica že deluje.

Če ste nastavili trajanje in je bil čas trajanja nato izbrisani, odštevalnik časa prevzame že pretečeni čas trajanja in odšteva od danega trenutka naprej. Tako lahko vedno nadzirate, kako dolgo pečica že deluje.

Nadzor temperature

Območje črtic za nadzor temperature prikazuje stopnje segrevanja ali preostalo toploto v aparatu.

Nadzor segrevanja	Nadzor segrevanja prikazuje dvig temperature v notranjosti naprave. Ko so napolnjene vse črtice, je pravi čas za vstavljanje jedi. Pri stopnjah peke na žaru in samodejnega čiščenja se črtice ne prikajo.
Prikaz preostale toplove	Ko je aparat izključen, prikazuje nadzor temperature preostalo toploto v pečici. Ko pada temperatura na približno 60 °C, prikaz ugasne.

Opomba: Zaradi topotne vztrajnosti se lahko prikazana temperatura razlikuje od dejanske temperature v pečici. Med segrevanjem lahko s pomočjo tipke prikličete trenutno temperaturo segrevanja.

Meni za način delovanja

Meni je razdeljen na različne načine delovanja. Tako lahko hitro izberete želeno funkcijo.

Način delovanja	Uporaba
Načini gretja	Za pripravo jedi so vam na voljo številni dobro usklajeni načini gretja.
Jedi → "Jedi" na strani 25	Tu najdete nastavitevne vrednosti, ki so za veliko jedi že nastavljene.
Funkcija mikrovalovne pečice → "Mikrovalovna pečica" na strani 17	S funkcijo mikrovalovne pečice lahko jedi hitreje pripravite, pogrete ali odtajate.
Kombinacija s funkcijo mikrovalovne pečice → "Mikrovalovna pečica" na strani 17	S to funkcijo lahko ob delovanju funkcije mikrovalovne pečice dodatno priključite še en način gretja.
Funkcija sušenja → "Mikrovalovna pečica" na strani 17	Uporabite jo po vsakem delovanju s funkcijo mikrovalovne pečice.
Nastavitev → "Osnovne nastavitev" na strani 16	Osnovne nastavitev svojega aparata lahko predhodno nastavite na svoje navade.

Načini gretja

Da boste vedno izbrali pravi način gretja za vašo jed, so vam tu na voljo informacije o razlikah in področjih uporabe.

Načini gretja	Temperatura	Uporaba
	4D-vroč zrak	Za peko in pečenje na eni ali več ravneh. Ventilator enakomerno razporeja toploto okroglega grelnika, ki je nameščen na zadnji steni.
	Zgornje/spodnje gretje	Za tradicionalno peko in pečenje na eni ravni. Posebno primerno za pecivo s sočnim nadevom. Spodnji in zgornji grelnik delujeta enakomerno.
	Vroč zrak eco	Za nežno pripravo izbranih jedi na eni ravni brez predgretja. Ventilator enakomerno razporeja toploto okroglega grelnika, ki je nameščen na zadnji steni v aparatu.
	Zgornji/spodnji grelnik eco	Za nežno pripravo izbranih jedi na eni ravni. Delujeta zgornji in spodnji grelnik.
	Žar s kroženjem zraka	Za peko perutnine, celih rib in celih kosov mesa. Izmenično se vklapljalna in izklapljalna grelnik za žar in ventilator. Ventilator vrtinči vroč zrak okrog jedi.
	Žar, velika površina	Stopnje žara: 1 = nizka 2 = srednja 3 = visoka Za peko tankih živil (rezki, klobasice in toast) na žaru ter za gratiniranje. Celotna površina žara se segreje.
	Žar, majhna površina	Stopnje žara: 1 = nizka 2 = srednja 3 = visoka Za peko majhnih količin (rezkov, klobasic ali toasta) na žaru in za gratiniranje. Segreje se srednji del pod žarom.
	Stopnja za pico	Za pripravo pic in jedi, ki jih je treba peči od spodaj. Delujeta spodnji grelnik in okrogli grelnik v zadnji steni.

	Počasna peka	70–120 °C	Primerna za pazljivo in počasno peko že popečenih, mehkih kosov mesa v odprtih posodi. Spodnji in zgornji grelnik delujejo enakovredno pri nižji temperaturi.
	Spodnji grelnik	30–250 °C	Za pripravo v vodni kopeli in za naknadno peko. Deluje spodnji grelnik.
	Ohranjanje toplote	60–100 °C	Za hranjenje pripravljenih jedi na toplem.
	Predgretje posode	30–70 °C	Za segrevanje posode.
	Funkcija coolStart	30–275 °C	Za hitro pripravo globoko zamrznjenih izdelkov na višini 3. Temperatura se nastavlja glede na proizvajalčeva navodila. Nastavite najvišjo temperaturo, ki je navedena na embalaži. Priprava traja tako dolgo, kot je napisano na embalaži, ali manj. Predgretje ni smiselno.

Predlagane vrednosti

Za vsak način gretja aparatu predlagata temperaturo ali stopnjo. Te lahko prevzamete ali spremenite na posameznem območju.

Dodatne informacije

V večini primerov vam aparatu nudi opombe in dodatne informacije o pravkar izvedenem dejanju. Za to pritisnite tipko . Opomba se prikaže za nekaj sekund.

Nekatere opombe se prikažejo samodejno, npr. za potrditev, kot poziv ali opozorilo.

Funkcije notranjega prostora

Nekatere funkcije olajšajo obratovanje aparata. Tako se npr. notranjost v celoti razsvetli, hladilni ventilator pa varuje aparatu pred pregrevanjem.

Odpiranje vrat aparata

Če med delovanjem aparata odprete vrata, se bo to ustavilo. Ko zaprete vrata, aparatu deluje naprej.

Osvetlitev notranjosti pečice

Če boste odprli vratca aparata, se bo vključila osvetlitev notranjosti. Če so vratca odprta dlje kot pribl. 15 minut, se osvetlitev notranjosti spet izključi.

Pri večini načinov delovanja se osvetlitev notranjosti vključi takoj, ko zaženete obratovanje. Ko je delovanje zaključeno, se izključi.

Opomba: V osnovnih nastavitevah lahko določite, da se osvetlitev notranjosti pri delovanju ne vključi.

Hladilni ventilator

Hladilni ventilator se po potrebi vključi in izključi. Topel zrak odteka nad vratci.

Pozor!

Prezračevalne reže ne prekrijte. Pečica se bo sicer pregrela.

Da se po delovanju pečica čim hitreje ohladi, hladilni ventilator deluje naprej.


Opomba: V osnovnih nastavitevah lahko nastavite, koliko časa hladilni ventilator še deluje. → "Osnovne nastavitev" na strani 16



Vašemu aparatu je priložen raznolik pribor. Tukaj si lahko preberete informacije o priloženem priboru in njegovi pravilni uporabi.


Priložen pribor

Vaš aparatu je opremljen z naslednjim priborom:




Rešetka

Za posodo in pekače za kolače ter narastke.
Za pečenke, jedi na žaru in globoko zamrznjene jedi.
Rešetka je primerna za delovanje s funkcijo mikrovalovne pečice.



Univerzalni pekač

Za sočne kolače, pecivo, globoko zamrznjene jedi in večje pečenke.
Uporabljate ga lahko tudi kot posodo za prestrežanje maščobe, če pripravljate jedi neposredno na rešetki.



Pekač

Za peciva v pekaču in drobno pecivo.

Uporabljajte le originalni pribor. Ta je namreč posebej usklajen z vašim aparatom.

Pribor lahko dokupite pri servisni službi, v specializiranih trgovinah ter prek spleta.

Opomba: Ko se pribor segreje, lahko spremeni obliko. To ne vpliva na delovanje. Ko se ponovno ohladi, deformacija izgine.

Mikrovalovna pečica


Za uporabo aparata zgolj s funkcijo mikrovalovne pečice je primerna le priložena rešetka. Univerzalni pekač ali pekač lahko povzroči iskre in poškodbe notranjosti aparata.

Pri delovanju v kombinaciji z mikrovalovno pečico ali načinom delovanja "Jedi" lahko uporabite tudi univerzalni pekač, pekač ali drug priložen pribor.

Vstavljanje pribora

V notranosti pečice je 5 višin za vstavljanje pribora. Višine za vstavljanje pribora se štejejo od spodaj navzgor.

Pri nekaterih aparatih je v notranosti pečice najvišja višina označena s simbolom za žar.




Na višinah za vstavljanje pribora 1, 3, 4 in 5 vedno potisnite pribor med obe vodili določene višine.

Pribor je mogoče izvleči do približno polovice, ne da bi se pribor pri tem prevrnil. Pri izvlečnih vodilih na višini 2 lahko pribor dodatno izvlečete.

Pazite, da je pribor nameščen za spono **a** na izvlečnem vodilu.

Primer na sliki: univerzalni pekač




Opombe

- Pazite, da je pribor ob vstavljanju v notranost aparata vedno pravilno obrnjen.
- Pribor vedno do konca potisnite v notranost aparata tako, da se ne dotika vratc aparata.

Funkcija zaskočke


Pribor je mogoče izvleči približno do polovice, dokler se ne zaskoči. Funkcija zaskočke prepreči, da se pribor pri tem, ko ga vlečete iz pečice, prevrže navzdol. Pribor mora biti pravilno vstavljen v notranost pečice, tako da bo zaščita pred prevrženjem delovala.

Ko vstavljate rešetko, pazite, da je zatič **a** na zadnji strani in da je obrnjen v smeri nazaj. Napis "Microwave" mora biti spredaj, izboklina pa mora biti obrnjena navzdol .



Ko vstavljate pekač, pazite, da je zatič **a** na zadnji strani in da je obrnjen v smeri nazaj. Poševni del pribora **b** mora biti spredaj obrnjen proti vratcem aparata.

Primer na sliki: univerzalni pekač



Dodatni pribor

Dodatni pribor lahko kupite pri servisni službi ali na spletu. Obsežno ponudbo pribora za vaš aparat najdete tudi v naših prospektih in na internetu.

Razpoložljivost in možnost naročanja prek spletja se razlikujeta glede na državo. Prosimo, preverite v prodajni dokumentaciji.

Opomba: Vsak dodatni pribor ni primeren za vse aparate. Pri nakupu vedno sporočite točno oznako aparata (št. E). → "Servisna služba" na strani 25

Dodatni pribor

Rešetka

Za posodo, modele za kolače in narastke ter za pečenke in meso za peko na žaru.

Univerzalni pekač

Za sočne kolače, pecivo, globoko zamrznjene jedi in večje pečenke. Uporabljate ga lahko tudi kot posodo za prestrezanje maščobe, če pripravljate jedi neposredno na rešetki.

Plitvi pekač

Za pecivo v pekaču in drobno pecivo.

Rešetka za pekač

Za meso, perutnino in ribe.

Vstavi se v univerzalni pekač za prestrezanje maščobe, ki kaplja, in mesnega soka.

Univerzalni pekač s premazom, ki preprečuje prijemanje

Za sočne kolače, pecivo, globoko zamrznjene jedi in večje pečenke. Pecivo in pečenke se lažje ločijo od pekača.

Plitvi pekač s prevleko proti oprijemanju

Za pecivo v pekaču in drobno pecivo.

Pecivo se lažje loči od pekača.

Profesionalni pekač z vstavno rešetko

Za pripravo velikih količin.

Pokrov za profesionalni pekač

S pokrovom postane profesionalni pekač profesionalna posoda za peko.

Pekač za pico

Za pice in velike okrogle kolače.

Vstavek za pečenje na žaru

Za peko na žaru namesto rešetke ali kot zaščita proti brizganju. Uporabljajte ga le v univerzalnem pekaču.

Kamnita plošča za peko

Za doma pečen kruh, žemljice in pice s hrustljavim dnem.

Kamnito ploščo za peko je treba vnaprej segreti na priporočeno temperaturo.

Steklen pekač (5,1 l)

Za pražene jedi in narastke.

Posebno primeren za način delovanja „Jedi“.

Steklena posoda

Za velike pečenke, sočne kolače in narastke.

Steklen pekač

Za narastke, zelenjavne jedi in pecivo.

Okrasne letve

Za prekritje polic pohištva in osnovne plošče aparata.

Nastavitev datuma

Tovarniško je nastavljen datum "1. 1. 2014".

1. Z vrtljivim izbirnim gumbom nastavite trenutni dan, mesec in leto.
2. Na puščico > pritisnite toliko krat, da posodobite vse nastavitev.
Na zaslonu se prikaže sporočilo, da je prvi zagon aparata zaključen.

Čiščenje notranjosti pečice in pribora

Preden z aparatom prvič pripravljate jedi, očistite notranjost aparata in pribora.

Čiščenje notranjosti aparata

Da odstranite vonj po novem izdelku, segregate prazno in zaprto pečico.

Bodite pozorni, da v notranjosti ni ostankov embalaže, kot so npr. delčki stiropora. Pred segreganjem očistite gladke površine v notranjosti z mehko, vlažno krpo. Dokler se bo aparat segregal, prezračujte kuhinjo.

Izvedite navedene nastavitev.

Nastavite

Način gretja	Zgornji/spodnji grelnik
Temperatura	240 °C
Trajanje	1 ura

Podrobnosti o nastavitev vrste gretja in temperature najdete v naslednjem poglavju.

Po navedenem času trajanja aparat izklopite s tipko on/off.

Ko se notranjost aparata ohladi, očistite gladke površine z milnico in vlažno krpo.

Čiščenje pribora

Temeljito očistite pribor z milnico in vlažno krpo ali mehko krtačo.

 **Pred prvo uporabo**

Preden boste lahko vaš nov aparat uporabili, morate določiti nekatere nastavitev. Poleg tega očistite notranjost aparata in pribora.

Prvo obratovanje

Po priključitvi električne ali po izpadu električnega toka se na zaslonu pojavi nastavitev za prvo delovanje.

Opomba: To nastavitev lahko kadar koli spremenite v osnovnih nastavitevah. → "Osnovne nastavitev" na strani 16

Nastavitev jezika

Aparat je tovarniško nastavljen na nemščino.

1. Z vrtljivim izbirnim gumbom nastavite želen jezik.
2. Pritisnite na puščico >. Prikaže se naslednja nastavitev.

Nastavitev ure

Ura prične teči pri 12:00.

1. Z vrtljivim izbirnim gumbom nastavite trenutni čas.
2. Pritisnite na puščico >.

Upravljanje naprave

Upravljalne elemente in njihove načine delovanja ste že spoznali. Zdaj vam bomo razložili, kako lahko svoj aparat nastavite. Izvedeli boste, kaj se dogaja ob vklopu in izklopu in kako lahko nastavite načine delovanja.

Vklop in izklop aparata

Preden lahko na aparatu opravljate nastavitev, ga morate vklopiti.

Izjema: otroško varovalo in alarm je mogoče nastaviti tudi, ko je aparat izključen.

Prikazi na zaslonu ali opombe, npr. prikaz preostanka toplotne v pečici, so vidni tudi, ko je aparat izključen.

Če aparata ne potrebujete, ga izključite. Če dalj časa ničesar ne nastavite, se aparat samodejno izključi.

Vklop aparata

S tipko on/off aparat vklopite.

Razsvetljava nad tipko on/off se osvetli v modri barvi.

Na zaslonu se prikaže logotip podjetja Siemens in nato način gretja ter temperatura.

Opomba: V osnovnih nastavitevah lahko nastavite, kateri način delovanja se bo prikazal po vklopu aparata.

Izklop aparata

S tipko on/off izključite aparat.

Osvetljava nad tipko ugasne.

Nastavljena funkcija je prekinjena.

Na zaslonu se prikaže čas.

Opomba: V osnovnih nastavitevah lahko določite, ali bo ura pri izklopljenem aparatu prikazana ali ne.

Zagon ali prekinitve delovanja

Pritisnite tipko start/stop, če želite zagnati ali prekiniti delovanje. Po prekiniti delovanja lahko hladilni ventilator deluje naprej.

Za izbris vseh nastavitev pritisnite tipko on/off.

Če med delovanjem odprete vratca, se delovanje prekine. Za nadaljevanje delovanja zaprite vratca.

Nastavitev načina delovanja

Ko izberete način delovanja, mora biti aparat vključen.

1. Pritisnite tipko menu.
Odpre se meni za načine delovanja.
2. Pritisnite na želen način delovanja.
Glede na način delovanja so vam na razpolago različne možnosti izbire.
3. Z vrtljivim izbirnim gumbom spremenite izbiro.
Glede na izbiro lahko spremojte dodatne nastavitev.
4. Zaženite s tipko start/stop.
Na zaslonu se prikaže odštevalnik časa. Prikazane so nastavitev in linija napredka.


Nastavitev načina gretja in temperature

Po vklopu aparata se prikaže nastavljen predlog za način gretja s temperaturo. Nastavitev lahko takoj aktivirate s tipko start/stop. Če želite nastaviti drug način gretja, to lahko storite na naslednji način.


Za druge nastavitev lahko vrednosti spremenite na naslednji način:

Primer na sliki: zgornji/spodnji grelnik pri 180 °C.


1. Z vrtljivim izbirnim gumbom spremenite način gretja.



2. Pritisnite na predlagano temperaturo.
3. Z vrtljivim izbirnim gumbom spremenite temperaturo.



4. Zaženite s tipko start/stop.



Na zaslonu sta prikazana nastavljen način gretja in temperatura.

Hitro segrevanje

S tipko »»» lahko pečico zelo hitro segrejete. Hitro segrevanje ni mogoče pri vseh načinih gretja.

Primerna načina gretja:


- | | |
|---|---------------------------|
|  | 4D-vroč zrak |
|  | Zgornje in spodnje gretje |

Da boste dosegli enakomeren učinek kuhanja, vstavite jed in pribor v pečico šele, ko je hitro segrevanje zaključeno.

Nastavitev

Upoštevajte primeren način gretja. Nastavljena mora biti temperatura, ki je višja od 100 °C, v nasprotnem primeru ni mogoče vključiti hitrega segrevanja.

1. Nastavite načina gretja in temperaturo.
2. Pritisnite tipko »»».



Simbol »»» se pojavi levo poleg temperature. Nadzor temperature se prične polniti.

Ko je hitro segrevanje zaključeno, se zasliši signal. Simbol »»» ugasne. Vstavite jed v pečico.

Opombe

- Tako po sprožitvi delovanja se neodvisno od hitrega segrevanja prične odštevanje nastavljenega časa trajanja.
- Med hitrim segrevanjem lahko s tipko **i** prikličete informacijo o trenutni temperaturi v pečici.

Prekinitev

Pritisnite tipko »»». Simbol »»» na zaslonu ugasne.

Časovne funkcije

Vaš aparat ima različne časovne funkcije.

Časovne funkcije	Uporaba
Alarm	Alarm deluje kot ura za kuhanje jajc. Po izteku nastavljenega časa se sproži zvočni signal.
Trajanje	Po preteku nastavljenega trajanja, se sproži zvočni signal. Aparat se samodejno izklopi.
Čas konca priprave	Nastavite trajanje in čas konca priprave. Aparat se samodejno vključi tako, da se obratovanje zaključi ob želenem času.

Opombe

- Trajanje do ene ure lahko nastavite na minuto natančno. Trajanje nad eno uro lahko nastavite v korakih po 5 minut.
- Glede na to, v katero smer vrtljivi izbirni gumb, se trajanje prične pri predlagani vrednosti: levo 10 minut, desno 30 minut.
- Po preteku vsake časovne funkcije, se ogledi zvočni signal, v statusni vrstici pa se prikaže "Končano".
- S tipko **i** lahko medtem iščete informacije, ki se nato za kratek čas pojavijo na zaslonu.

Alarm

Alarm lahko vedno nastavite, tudi kadar je aparat izključen. Deluje namreč paralelno z drugimi časovnimi nastavtvami in ima svoj signal. Tako lahko ločite, ali je potekel alarm ali trajanje.

Nastavite lahko maksimalno 24 ur.

1. Pritisnite tipko . Odpre se polje za alarm.
2. Z vrtljivim izbirnim stikalom nastavite čas alarma.

Po nekaj sekundah se alarm zažene. Simbol za alarm in čas, ki se odšteva, sta prikazana levo v statusni vrstici.

Po poteku časa

Zasliši se zvočni signal. Na zaslonu se prikaže "Alarm je potekel". Signal lahko predčasno zbršete s tipko .

Prekinitev alarmha

S tipko odprite meni Časovne funkcije in ponastavite čas. Zaprite meni s tipko .

Spreminjanje alarmha

Odprite meni Časovne funkcije s tipko in v naslednjih sekundah z vrtljivim izbirnim gumbom spremenite čas za alarm. S tipko zaženite alarm.


Trajanje

Če nastavite trajanje (čas priprave), se pečica samodejno izključi po preteku nastavljenega časa. Pečica ne greje več.


Pogoj: nastavljena sta način gretja in temperatura.

Primer: nastavitev za 4D-vroči zrak, 180 °C, trajanje 45 minut.

1. Pritisnite tipko . Odpre se meni Časovne funkcije.



2. Z vrtljivim izbirnim gumbom nastavite čas trajanja.



3. Zaženite s tipko start/stop. V statusni vrstici se prične odštevanje časa trajanja |→|.

Čas trajanja je potekel.

Zasliši se zvočni signal. Pečica ne greje več. V statusni vrstici je prikazan napis "Končano". Signal lahko predčasno zbrisete s tipko ⌂.

Prekinitev trajanja

S tipko ⌂ odprite meni Časovne funkcije. Ponastavite trajanje. Zaslon se preklopi na nastavljen način gretja in temperaturo.

Sprememba trajanja

S tipko ⌂ odprite meni Časovne funkcije. Z vrtljivim izbirnim gumbom spremenite trajanje.


Čas konca priprave

Ko prestavljate končni čas, upoštevajte, da pokvarljiva živila ne smejo predolgo stati v pečici.


Pogoj: delovanje po izbranih nastavitevah se še ni začelo. Nastavljen je čas priprave. Meni Časovne funkcije ⌂ je odprt.

Primer na sliki: ob 9.30 vstavite jed v pečico. Priprava traja 45 minut, torej bo jed gotova ob 10.15. Želite pa, da bi bila jed pripravljena ob 12.45.

1. Pritisnite na polje "Konec →".
Prikaže se končni čas.



2. Z vrtljivim izbirnim gumbom zamknite čas konca priprave.



3. Potrdite s tipko start/stop.



Pečica je v načinu čakanja. Delovanje se začne pravočasno. V statusni vrstici se prične odštevanje časa trajanja.

Čas trajanja je potekel.

Zasliši se zvočni signal. Pečica ne greje več. V statusni vrstici je prikazan napis "Končano". Signal lahko predčasno zbrisete s tipko ⌂.

Poprava končnega časa

Sprememba je možna le, dokler je pečica v čakajočem stanju. Meni Časovne funkcije odprete s tipko ⌂. Nato pritisnite na "Konec →" in z vrtljivim izbirnim gumbom popravite končni čas. S tipko ⌂ zaprete meni.

Prekinitev končnega časa

Sprememba je možna le, dokler je pečica v čakajočem stanju. Meni Časovne funkcije odprete s tipko ⌂. Pritisnite na "Konec →" in z vrtljivim izbirnim gumbom ponastavite končni čas. Tako se začne odštevanje časa priprave.

Varovalo za otroke

Da otroci pečice pomotoma ne vključijo ali spremenijo nastavitev, je aparat opremljen z otroškim varovalom.

Upravljalno polje je zaklenjeno in ga ni mogoče nastaviti. Aparat je mogoče le izključiti s tipko on/off.

Aktiviranje in deaktiviranje

Otroško varovalo lahko aktivirate in deaktivirate pri vključenem in izključenem aparatu.

Pribl. 4 sekunde držite pritisnjeno tipko ⇤. Na zaslonu se prikaže napotek za potrditev in v statusni vrstici simbol ⇤.

Osnovne nastavitev

Tako, da boste lahko svoj aparat optimalno in preprosto uporabljali, so vam na voljo različne nastavitev. Po potrebi lahko te nastavite tudi spremenite.

Sprememba nastavitev

1. Pritisnite tipko on/off.
2. Pritisnite tipko menu.
Odpre se meni za načine delovanja.
3. Izberite način delovanja "Nastavitev".
Prikaže se prva osnovna nastavitev, ki jo lahko spremenite z izbirnim vrtljivim gumbom.
4. Pritisnite na puščico >.
5. Z vrtljivim izbirnim gumbom spremenite vrednosti.
6. S puščico > se lahko pomaknete na naslednjo osnovno nastavitev.
7. Za shranjevanje pritisnite tipko menu.
Na zaslonu se prikaže preklici ali shrani.

Seznam nastavitev

V seznamu so navedene vse osnovne nastavitev ter vse možnosti spremenjanja. Na prikazovalniku se prikažejo samo nastavitev tistih funkcij, ki jih podpira oprema vašega aparata.

Naslednje nastavitev lahko spremenite:

Nastavitev	Izbira
Jezik	Možni nadaljnji jeziki
Čas	Nastavitev trenutnega časa
Datum	Nastavitev trenutnega datuma
Zvočni signal	Kratek (30 sek) Srednji (1 min) Dolg (5 min)
Ton tipk	Izklučen (ton tipk pri vklopu in izklopu z on/off ostane) Vključen
Jakost osvetlitve prikazovalnika	Možna nastavitev 5 stopenj
Prikaz ure	Digitalno z datumom Analogno izklop.
Osvetlitev	Vključena pri delovanju Izklučena pri delovanju
Samodejno nadaljevanje	Ko zaprete vrata Brez samodejnega nadaljevanja (pritisnite tipko start/stop)
Delovanje po vklopu	Glavni meni Načini gretja Mikrovalovna pečica Kombinacija s funkcijo mikrovalovne pečice Jedi*
Nočna zatemnitev	Izklučena Vključena (zaslon se zatemni med 22:00 in 5:59)
Logotip znamke	Prikazi Ne prikazi
Ventilator, zamik izklopa	Priporočljivo Minimalno
Nastavitev za sabat	Vključena Izklučena
Tovarniške nastavitev	Postavitev nazaj

*) na voljo glede na vrsto aparata

Opomba: Spremembe nastavitev za jezik, ton tipk in za osvetlitev zaslona so učinkovite takoj. Vse druge nastavitev so učinkovite šele po shranjevanju.

Spreminjanje časa

Čas lahko spremeni v osnovnih nastavivah.

Primer: spremjanje ure iz poletnega na zimski čas.

1. Pritisnite tipko on/off.
2. Pritisnite tipko menu.
Odpri se meni za načine delovanja.
3. Pritisnite na "Nastavitev".
4. S puščico > se pomaknite na "Čas".
5. Z vrtljivim izbirnim gumbom spremenite čas.
6. Pritisnite tipko menu.
Na prikazovalniku se prikaže shrani ali prekliči.

Izpad električnega toka

Po daljšem izpadu električnega toka se na zaslonu prikažejo nastavitev za prvi zagon.

Ponovno nastavite jezik, uro in datum.



Mikrovalovna pečica

S funkcijo mikrovalovne pečice lahko jedi pripravite, pogrejete ali odtajate posebej hitro. Funkcijo mikrovalovne pečice lahko uporabljate samostojno ali v kombinaciji z enim izmed načinov gretja.

Za optimalno uporabo funkcije mikrovalovne pečice upoštevajte navodila za posodo in se orientirajte po navedbah v razpredelnicah za uporabo na koncu navodil za uporabo.

Posoda

Za mikrovalovno pečico ni primerna vsaka posoda. Za pravilno ogrevanje vaših jedi in da ne boste poškodovali aparata, uporablajte samo posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico.

Primerna je posoda, odporna na vročino, iz stekla, steklokeramike, porcelana ali temperaturno odporne plastike. Ti materiali prepuščajo mikrovalove. Uporabljate lahko tudi keramiko, če je povsem glazirana in brez razpok.

Lahko jih uporabljate tudi kot pribor za serviranje. Tako vam hrane ne bo treba prelagati. Pribor z zlatimi ali srebrnimi okraski uporablajte le, če proizvajalec zagotavlja, da je primeren za mikrovalovne pečice.

Za peko v kombiniranem načinu delovanja lahko uporabljate navadne kovinske modele. Tako bo kolač porjavel tudi od spodaj.

Kovinska posoda za druge vrste uporabe ni primerna. Kovine ne prepuščajo mikrovalov. Jedi ostanejo v zaprtih kovinskih posodah hladne.

Pozor!

Tvorjenje isker: kovine, npr. žlica v kozarcu, morajo biti od sten notranjega prostora in vrat oddaljene vsaj 2 cm. Iskre lahko poškodujejo notranje steklo na vratih.

Test posode

Mikrovalovne pečice nikoli ne vklapljamte brez vstavljenе hrane. Edina izjema je kratki test posode.

Če niste prepričani, ali je posoda primerna za uporabo v mikrovalovni pečici, lahko opravite naslednji test.

1. Prazno posodo postavite v aparat na rešetko za 1/2 do 1 minute pri maksimalni moči.
2. Vmes preverite temperaturo posode. Posoda mora biti hladna ali le nekoliko topla.

Če postane vroča ali nastajajo iskre, posoda ni primerna.

Prekinite preizkus.

⚠️ Opozorilo – Nevarnost opeklina!

Dostopni deli so med uporabo vroči. Nikoli se ne dotikajte vročih delov. Otrok ne spuščajte v bližino.

Priložen pribor

Za uporabo aparata zgolj s funkcijo mikrovalovne pečice je primerna le priložena rešetka. Univerzalni pekač ali pekač lahko povzroči iskre in poškodbe notranjosti aparata.

Pri delovanju v kombinaciji z mikrovalovno pečico ali načinom delovanja "Jedi" lahko uporabite tudi univerzalni pekač, pekač ali drug priložen pribor.

Pri delovanju z mikrovalovno pečico je pribor najbolje vstaviti na 2. višino, kadar ni določeno drugače.

Moč mikrovalov

Nastavite lahko pet različnih moči mikrovalov.

Moč	Jedi	maksimalen čas trajanja
90 W	za odtajanje občutljivih jedi	1 h 30 min
180 W	za odtajanje in naknadno pripravo	1 h 30 min
360 W	za pripravo mesa in pogrevanje občutljivih jedi	1 h 30 min
600 W	za pogrevanje in pripravo jedi	1 h 30 min
max	za pogrevanje tekočin	30 min

Nastavitev funkcije mikrovalovne pečice v kombinaciji z načinom gretja

Vsi načini gretja niso primerni za kombinacijo s funkcijo mikrovalovne pečice.

Moč lahko nastavite med 90 in 360 W.

Primerni načini gretja:

<input checked="" type="checkbox"/>	4D-vroči zrak
<input type="checkbox"/>	Zgornje/spodnje gretje
<input type="checkbox"/>	Žar s kroženjem zraka
<input type="checkbox"/>	Žar, velika površina
<input type="checkbox"/>	Žar, majhna površina

1. Pritisnite tipko menu. Odpre se meni za načine delovanja.
2. Izberite polje "Kombinacija z mikrovalovno pečico". Prikažejo se predlogi za način gretja, temperaturo, moč mikrovalov in čas trajanja.
3. Pritisnite na ustrezno polje in z vrtljivim izbirnim gumbom nastavite želene vrednosti.

4. Zaženite s tipko start/stop. Čas trajanja se vidno odšteva.

Vrednosti lahko kadar koli spremenite. V ta namen pritisnite na določeno polje in z vrtljivim izbirnim gumbom spremenite vrednosti.

Potek časa trajanja

Zasliši se zvočni signal. Delovanje funkcije mikrovalovne pečice je končano. Na zaslonu je prikazan simbol 0 min 00 s in v statusni vrstici se pojavi napis "Končano". Signalni ton lahko predhodno prekličete s tipko .

Če želite ponovno nastaviti moč mikrovalov, pritisnite na ustrezno poje in vnesite čas trajanja. Delovanje se ponovno začne.

Zaustavitev delovanja

Pritisnite tipko start/stop: pečica je v stanju premora. Ponovno pritisnite tipko start/stop; delovanje pečice se nadaljuje.

Odprite vrata aparata: delovanje se prekine. Zaprite vrata aparata: delovanje se nadaljuje.

Prekinitev delovanja

Pritisnite tipko on/off.

Nastavitev funkcije mikrovalovne pečice

Rešetko vedno vstavite na višino 2, da boste dosegli optimalen rezultat priprave s funkcijo mikrovalovne pečice.

1. Pritisnite tipko menu. Odpre se meni za načine delovanja.
2. Izberite polje "Mikrovalovna pečica". Prikažeta se predloga za moč mikrovalov in čas trajanja.
3. Z vrtljivim izbirnim gumbom nastavite moč mikrovalov in/ali čas trajanja.
4. S tipko start/stop zaženite funkcijo mikrovalovne pečice.

Čas trajanja se vidno odšteva.

Vrednosti lahko kadar koli spremenite. V ta namen pritisnite na določeno polje in z vrtljivim izbirnim gumbom spremenite vrednosti.

Potek časa trajanja

Zasliši se zvočni signal. Delovanje funkcije mikrovalovne pečice je končano. Na zaslonu je prikazan simbol 0 min 00 s in v statusni vrstici se pojavi napis "Končano". Signalni ton lahko predhodno prekličete s tipko .

Če želite ponovno nastaviti moč mikrovalov, pritisnite na ustrezno poje in vnesite čas trajanja. Delovanje se ponovno začne.

Zaustavitev delovanja

Pritisnite tipko start/stop: pečica je v stanju premora. Ponovno pritisnite tipko start/stop; delovanje pečice se nadaljuje.

Odprite vrata aparata: delovanje se prekine. Ko vrata ponovno zaprete, pritisnite tipko start/stop. Delovanje se nadaljuje.

Prekinitev delovanja

Pritisnite tipko on/off.

Sušenje

Z načinom delovanja "Funkcija sušenja" se pečica segreje, vлага v njej pa se spremeni v paro. Po vsakem delovanju s funkcijo mikrovalovne pečice uporabite funkcijo sušenja.

1. Pritisnite na tipko menu.

Odpre se meni za načine delovanja.

2. Izberite način delovanja "Funkcija sušenja".

3. Zaženite s tipko start/stop.

Sušenje se zažene in po 10 minutah samodejno zaključi.

Odprite vrata aparata in jih pustite odprta 1 do 2 minuti, da lahko vлага uide iz pečice.

Nastavitev za sabat

Nastavitev za sabat omogoča trajanje do 74 ur. Hrana v pečici ostane topla, ne da bi morali pečico vklapljati in izklapljati.

Zagon nastavitev za sabat

Pogoj: v osnovnih nastavitevah ste vključili funkcijo "Nastavitev za sabat". → "Osnovne nastavitev" na strani 16

Zgornje in spodnje gretje delujeta pri temperaturi med 85 °C in 140 °C.

1. Pritisnite tipko on/off.

Na zaslonu se pojavi predlog za način gretja in temperaturo.

2. Vrtljivi izbirni gumb zavrtite v levo in izberite način gretja "Nastavitev za sabat".

3. Pritisnite na predlagano temperaturo in z vrtljivim izbirnim gumbom nastavite temperaturo.

4. S tipko ⊖ odprite meni Časovne funkcije in pritisnite na polje "Trajanje".

Prikaže se predlagan čas 25:00 ur.

5. Z vrtljivim izbirnim gumbom nastavite želen čas priprave.

6. Zaženite s tipko start/stop.

V statusni vrstici se odšteva časa trajanja.

Čas trajanja je potekel.

Zasliši se zvočni signal. Pečica ne greje več. V statusni vrstici se prikaže "Končano".

Zamik časa konca priprave

Zamik časa konca priprave ni mogoč.

Prekinitev nastavitev za sabat

Pritisnite tipko on/off. Vse nastavitev se zbrišejo. Možna je ponovna nastavitev.



Čistilna sredstva

Pri redni negi in vzdrževanju bo vaš aparat še dolgo ostal lep in funkcionalen. Tukaj vam bomo razložili, kako morate svoj aparat vzdrževati in čistiti.

Primerna čistilna sredstva

Upoštevajte navedbe v tabeli, da se izognete poškodbam na različnih površinah zaradi uporabe neustreznih čistilnih sredstev. Glede na vrsto aparata, pri vašem aparatu mogoče niso na voljo vsa območja.

Pozor!

Poškodbe površin

Ne uporabljajte

- agresivnih ali abrazivnih čistil,
- močnih alkoholnih čistil,
- trdih čistilnih blazinic ali gobic,
- visokotlačnih ali parnih čistilnikov,
- posebnih čistilnikov za toplo čiščenje.

Nove gobaste krpe pred uporabo temeljito sperite.

Nasvet: Pri servisni službi lahko kupite čistilna in negovalna sredstva, ki so še posebej priporočljiva. Upoštevajte posamezna navodila proizvajalca.

Opozorilo – Nevarnost opeklín!

Aparat se močno segreje. Nikoli se ne dotikajte vročih notranjih delov pečice ali grelnih elementov. Vedno počakajte, da se aparat ohladi. Otrok ne puščajte blizu.

Območje	Čiščenje
Zunanost aparata	
Sprednji del iz nerjavnega jekla	Vroča milnica: Obrišite z vlažno krpo in nato pobrišite do suhega z mehko krpo. Madeže vodnega kamna, maščobe, škroba in beljakovin odstranite takoj. V nasprotnem primeru lahko pod takšnimi madeži nastane korozija. Pri servisni službi ali v specializiranih trgovinah so na voljo posebna negovalna čistila za nerjavno jeklo, ki so primerna za čiščenje topnih površin. Z mehko krpo nanesite nekaj kapljic čistila.
Umetne snovi	Vroča milnica: Obrišite z vlažno krpo in nato pobrišite do suhega z mehko krpo. Ne uporabljajte čistila ali strgala za steklo.
Lakirane površine	Vroča milnica: Obrišite z vlažno krpo in nato pobrišite do suhega z mehko krpo.

Upravljalno polje	Vroča milnica: Obrišite z vlažno krpo in nato pobrišite do suhega z mehko krpo. Ne uporabljajte čistila ali strgala za steklo.
Steklo vratc	Vroča milnica: Obrišite z vlažno krpo in nato pobrišite do suhega z mehko krpo. Ne uporabljajte strgal za steklokeramiko ali spiral iz nerjavnega jekla.
Ročaj vratc	Vroča milnica: Obrišite z vlažno krpo in nato pobrišite do suhega z mehko krpo. Če pride sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna v stik z ročajem vrat, ga takoj obrišite. Teh madežev v nasprotnem primeru ne boste več mogli odstraniti.
Notranjost aparata	
Emajlirane in samočistilne površine	Upoštevajte napotke za površine v notranjosti aparata, ki se nahajajo za tabelo.
Stekleni pokrov osvetlitve pečice	Vroča milnica: Obrišite z vlažno krpo in nato pobrišite do suhega z mehko krpo. Pri trdovratni umazaniji uporabite čistilo za pečice.
Tesnilo vratc Ne snemite!	Vroča milnica: Očistite z vlažno krpo. Ne drgnite.
Pokrov vratc iz nerjavnega jekla	Čistilo za nerjavno jeklo: Upoštevajte navodila proizvajalcev. Ne uporabljajte negovalnih sredstev za nerjavno jeklo. Če želite pokrov vratc očistiti, ga snemite.
Notranji okvir vratc iz nerjavnega jekla	Čistilo za nerjavno jeklo: Upoštevajte navodila proizvajalcev. Tako boste lahko odstranili obarvanja. Ne uporabljajte negovalnih sredstev za nerjavno jeklo.
Ogrodje	Vroča milnica: Namočite in očistite z vlažno krpo ali ščetko.
Izvlečni sistem	Vroča milnica: Očistite z vlažno krpo ali ščetko. Z izvlečnih vodil ne odstranjujte maziva, najbolje je, da jih očistite, ko so vstavljeni. Ne pomivajte v pomivalnem stroju.
Pribor	Vroča milnica: Namočite in očistite z vlažno krpo ali ščetko. Pri trdovratni umazaniji uporabite spiralno iz nerjavnega jekla.

Opombe

- Majhne barvne razlike se na sprednji strani naprave pojavijo zaradi različnih materialov, kot so na primer steklo, plastika ali kovina.
- Sence na steklu v vratcih, ki so videti kot lise, so odsevi osvetlitve pečice.

- Emajl v pečici se pri zelo visokih temperaturah prežge. Tako lahko nastanejo majhne razlike v barvi. To je povsem običajno in ne vpliva na delovanje. Robov tankih pekačev ni mogoče v celoti emajlirati. Robovi so zato lahko grobi. To ne vpliva na protikorozijsko zaščito.

Površine notranjosti aparata

Zadnja stena v notranjosti aparata je samočistilna. To prepoznate po hrapavi površini.

Dno, strop in stranski deli so emajlirani in imajo gladko površino.

Čiščenje emajliranih površin

Gladke emajlirane površine čistite z vlažno krpo in vročo milnico ali vodo s kisom. Osušite z mehko krpo.

Zažgane ostanke hrane zmehčajte z vlažno krpo in milnico. Pri trdovratni umazaniji uporabite spiralno iz nerjavnega jekla ali čistilo za pečice.

Po čiščenju pustite aparat odprt, da se posuši.

Opomba: Zaradi ostankov živil lahko nastanejo bele obloge. Te ne predstavljajo težave in ne vplivajo na delovanje. Po potrebi lahko ostanke odstranite s citronsko kislino.

Čiščenje samočistilnih površin

Samočistilne površine so prevlečene s porozno, mat keramiko. Ta plast med samim delovanjem aparata absorbira in razgradi madeže, ki nastanejo med peko.

Ko se površine ne čistijo več v zadostni meri in se pojavljajo temni madeži, je mogoče površine očistiti z namernim segrevanjem.

Nastavitev

Iz naprave prej odstranite pribor, posodo, ogrodje in dele, ki jih je mogoče izvleči. Temeljito očistite gladke emajlirane površine v notranjosti aparata, vratca aparata in steklen pokrov osvetlitve pečice.

1. Nastavite način gretja 4D-vroči zrak.
2. Nastavite maksimalno temperaturo.
3. Vklopite pečico in jo pustite delovati vsaj eno uro. Keramična plast se bo regenerirala.

Ko se notranjost aparata ohladi, rjavkaste ali belkaste ostanke odstranite z vodo in mehko gobo.

Opomba: Med delovanjem lahko na površinah nastanejo rdeči madeži. To ni rja, ampak ostanki živil. Ti madeži ne ogrožajo zdravja in ne omejujejo spodbobnost čiščenja samočistilnih površin.

Pozor!

Na samočistilnih površinah ne uporabljajte čistila za pečice. Tako lahko poškodujete površine. Če čistilo za pečice vseeno pride v stik s temi površinami, ga takoj odstranite z vodo in gobico. Ne drgnite in ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev.

Čiščenje aparata

Aparat redno čistite in takoj odstranite umazanijo, da se na njem ne bo nabrala trdovratna umazanija.

Nasveti

- Po vsaki uporabi očistite notranjost aparata. Tako se umazanja ne zažge.
- Vodni kamen ter madeže maščobe, škroba in beljakovin vedno takoj odstranite.
- Zelo sočna peciva pecite v univerzalnem pekaču.
- Za peko uporabite primerno posodo, npr.: pekače.

Ogrodje

Če aparat vestno negujete in čistite, bo dolgo ostal lep in funkcionalen. Tu je navedeno, kako izvzamete in očistite ogrodje.


Montaža in demontaža ogrodja

Opozorilo – Nevarnost opeklín!

Ogrodje postane zelo vroče. Ne dotikajte se vročega ogrodja. Vedno počakajte, da se aparat ohladi. Otrokom ne dovolite v bližino.

Odstranitev ogrodja

1. Ogrodje spredaj potisnite navzgor **a** in ga snemite **b** (slika 1).
2. Nato celo ogrodje nekoliko potisnite nazaj **a** in ga izvzemite **b** (slika 2).




Očistite ogrodje s čistilom in gobico za pomivanje. Za odstranjevanje trdovratne umazanije uporabite ščetko.


Vstavljanje ležišč

Če pri izvzemanju ležišča odpadejo, jih je treba ponovno pravilno namestiti.

1. Prednji ležišči sta drugačni od zadnjih (slika 1).
2. Prednje ležišče v okroglo odprtino vstavite s kljukico navzgor **a**. Držite ga nekoliko postrani, ga spodaj vpnite in postavite pokonci **b** (slika 2).



- Zadnje ležišče s kljukico vstavite v zgornjo odprtino **a** in ga pritisnite v spodnjo odprtino **b** (slika 3).





Namestitev ogrodja

Pri nameščanju bodite pozorni na to, da je poševni del ogrodja zgoraj.

Ogrodje se prilega le desno ali levo. Obstajati mora možnost, da izvlečna vodila izvlečete v smeri naprej.

- Na zadnjem delu vstavite ogrodje zgoraj in spodaj **a** ter ga potegnite naprej **b** (slika 1).
- Nato ga vstavite še spredaj **a** in ga pritisnite navzdol **b** (slika 2).



Vratca aparata



Če aparat vestno negujete in čistite, bo dolgo ostal lep in funkcionalen. Tu je navedeno, kako očistite vratca aparata.

Demontaža pokrova vratc

Vložek iz nerjavnega jekla v pokrovu vratc se lahko obarva. Za temeljito čiščenje lahko odstranite pokrov.


- Vratca aparata nekoliko odprite.
- Na pokrovu pritisnite na levi in desni strani (slika 1).
- Snemite pokrov (slika 2).

Vratca aparata previdno zaprite.



Opomba: Vložek iz nerjavnega jekla v pokrovu očistite s čistilom za nerjavno jeklo. Ostale dele pokrova vratc očistite z milnico in mehko krpo.

- Vratca aparata ponovno nekoliko odprite. Namestite pokrov in ga pritisnite, da se slišno zaskoči (slika 3).





- Zaprite vratca aparata.

Demontaža in montaža stekel vratc

Za lažje čiščenje lahko demontirate stekla vratc aparata.



Demontaža stekel

1. Vratc aparata nekoliko odprite.
2. Na pokrov pritisnite na levi in desni strani (slika 1).
3. Snemite pokrov (slika 2).



4. Na levi in desni strani vratc odvijte vijaka (slika 3).
5. Preden ponovno zaprete vratca, med vratca in aparatom zagozdite kuhinjsko krpo, ki ste jo prej večkrat prepognili (slika 4).

Sprednje steklo izvlecite v smeri navzgor in ga s pomočjo ročaja vratc odložite na ravno površino.




Očistite stekla s čistilom za steklo in mehko krpo.

⚠️ Opozorilo – Resna nevarnost za zdravje!

Ko odvijete vijke, varnost aparata ni več zagotovljena. Lahko izstopi mikrovalovna energija. Vijakov nikdar ne odvajajte.

Ne odvijte štirih črnih vijakov na ogrodju (slika 5).





⚠️ Opozorilo

Nevarnost poškodb!



- Spraskano steklo na vrtcih aparata lahko poči. Ne uporabljajte strgala za steklo, agresivnih in abrazivnih čistilnih sredstev.
- Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko ukleščite. Ne dotikajte se predela s tečaji.

Montaža stekel

1. Sprednje steklo vstavite v spodnje držalo (slika 1).
2. Sprednje steklo zaprite, da sta obo zgornja kavila nasproti odprtine (slika 2).



3. Sprednje steklo na spodnji strani pritisnite, da se slišno zaskoči (slika 3).
4. Vrata aparata ponovno nekoliko odprite in odstranite kuhinjsko krpo.
5. Ponovno privijte vijke na levi in desni strani.
6. Namestite pokrov in ga pritisnite, da se slišno zaskoči (slika 4).



7. Zaprite vrata aparata.

Pozor!

Aparat ponovno uporabite šele, ko so stekla pravilno nameščena.

Motnja, kaj storiti?

Pogosto je vzrok za motnje zgolj kakšna malenkost. Preden pokličete servisno službo, poskusite sami odpraviti motnjo, pri čemer si pomagajte s preglednico.

Opomba: Če se jed ne posreči optimalno, si oglejte del s tabelami, ki se nahaja na koncu navodil za uporabo.

Seznam motenj

Pri sporočilih o napakah na E, npr.: E0111, izključite in vključite aparat. Če se sporočilo ponovno prikaže, pokličite servisno službo.

Motnja	Možni vzroki	Ukrep/navodilo		
Aparat ne deluje.	Okvara na varovalki	Preverite v omarici z varovalkami, ali je varovalka za napravo neoporečna		
	Izpad električnega toka	Preverite, ali druge kuhinjske naprave delujejo		
Vključenega aparata ni mogoče upravljati. Na zaslonu je prikazan simbol  .	Otroško varovalo je aktivirano	Tipko  <td>Aparat deluje v demonstracijskem načinu</td> <td>Odklopite varovalko v omarici z varovalkami. Po pribl. 10 sekundah jo ponovno priključite. Vključite aparat in v nastavitev izberite "izključen demonstracijski način".</td>	Aparat deluje v demonstracijskem načinu	Odklopite varovalko v omarici z varovalkami. Po pribl. 10 sekundah jo ponovno priključite. Vključite aparat in v nastavitev izberite "izključen demonstracijski način".
Aparat se ne vklopi in na zaslonu se prikaže sporočilo "Notranjost aparata je prevroča"	Notranjost aparata je za izbrano jed ali način gretja prevroča	Počakajte, da se notranjost aparata ohladi in ponovno vklopite program		
Osvetlitev pečice ne deluje	Okvara lučke LED	Pokličite servisno službo		

Prekoračeno maksimalno trajanje delovanja

Aparat samodejno konča obratovanje, če ni nastavljeno trajanje in če nastavitev dalj časa ni bila spremenjena.

Trenutek izklopa je odvisen od nastavljene temperature ali stopnje žara.

Aparat na zaslonu javi, da je bilo delovanje samodejno ustavljen. Zatem se delovanje prekine.

Da lahko aparat ponovno uporabljate, ga najprej izključite. Nato aparat ponovno vključite in nastavite želeno delovanje.

Nasvet: Nastavite trajanje, da se aparat ne zaustavi, npr.: pri dolgem času priprave. Aparat greje, dokler nastavljeni trajanje ne poteče.

Tam boste našli veliko namigov in nasvetov.
→ "Preizkušanje jedi v kuhalnem studiu" na strani 27

Opozorilo – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna. Popravila sme izvajati samo servisni tehnik, izšolan pri proizvajalcu. Tudi poškodovan priključni kabel lahko zamenja samo servisni tehnik. Če je aparat v okvari, izklopite varovalko v omarici z varovalkami ali izvlecite vtič iz vtičnice. Pokličite servisno službo.

Osvetlitev v notranosti pečice

Pečico osvetljuje ena ali več lučk LED z dolgo življenjsko dobo.

Če se lučka LED ali steklen pokrov lučke vseeno pokvari, pokličite servisno službo. Pokrova lučke ni dovoljeno sneti.


Servisna služba

Če je treba vaš aparat popraviti, je za vas na voljo naša servisna služba za stranke. Vedno bomo našli primerno rešitev, tudi za preprečevanje nepotrebnih obiskov osebja servisne službe.

Številka E in številka FD

Prosimo, da ob klicu navedete popolno številko izdelka (št. E) in številko izdelave (št. FD), da vam bomo lahko strokovno pomagali. Tipsko tablico s številkami najdete v notranjosti, če odprete vrata aparata.

Če ima vaš aparat funkcijo parnega delovanja, je tipska ploščica nameščena desno za ploščo z upravljalnimi elementi.



Da vam ne bo treba predolgo iskati številk, ko ju boste potrebovali, lahko tukaj vpisete številki aparata in telefonsko številko servisne službe.

Št. E

Št. FD

Servisna služba

Prosimo, upoštevajte, da obisk osebja servisne službe v primeru napačnega upravljanja tudi med garancijskim rokom ni brezplačen.

Podatke o servisnih službah za vse države najdete v priloženem seznamu servisnih služb.

Jedi

V načinu delovanja "Jedi" lahko pripravite najrazličnejše obroke. Aparat sam izbere optimalno nastavitev.

Da zagotovite dobre rezultate, notranjost aparata za pripravo izbrane jedi ne sme biti prevroča. V tem primeru se na zaslonu prikaže opozorilo. Počakajte, da notranjost aparata ohladi in ponovno vklopite program.

Napotki za nastavitev

- Rezultat priprave je odvisen od kakovosti živil in vrste ter velikosti posode. Za optimalne rezultate priprave, uporabljajte le neoporečna živila in meso, ki je bilo hranjeno v hladilniku. Pri globoko zamrznjenih jedeh uporabljajte le živila, ki ste jih neposredno vzeli iz hladilnika.
- Pri nekaterih jedeh bodo predlagani: temperatura, način gretja in trajanje priprave. Temperaturo in trajanje priprave lahko prilagodite svojim potrebam.
- Pri nekaterih jedeh boste morali vnesti težo. Vedno vnesite skupno težo, razen v primeru, da aparat zahteva kaj drugega. Tu aparat prevzame nastavitev časa in temperature.
Nastavljanje teže izven predlaganih območij teže ni mogoče.
- Pri peki jedi, za katere aparat sam izbere temperaturo, so možne temperature do 300 °C. Zato boste pozorni, da uporabljate posodo, ki je odporna na tako visoko temperaturo.
- Pri mesu boste prejeli napotke o npr.: posodi, višini vstavitve posode ali dodajanju tekočine. Pri nekaterih jedeh je med pripravo treba živila obračati ali jih mešati. To bo prikazano na zaslonu kmalu po zagonu programa. Prav tako vas bo na to ob pravem času opozoril signal.
- Napotke za primerno posodo in namige ter trike za pripravo jedi najdete na koncu navodil za uporabo.
→ *"Preizkušanje jedi v kuhalnem studiu"*
na strani 27

Funkcija mikrovalovne pečice

Pri nekaterih jedeh se funkcija mikrovalovne pečice samodejno vključi. Funkcija mikrovalovne pečice znatno skrajša čas priprave, skoraj ga razpolovi. Aparat vas opozori na to, da morate uporabljati posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico. V poglavju "Mikrovalovna pečica" so vam na voljo navodila za primerno posodo. → *"Mikrovalovna pečica"*
na strani 17

Izbira jedi

Jedi so razporejene po enotni strukturi:

- Kategorija
- Vrsta jedi
- Jed

V naslednji preglednici so navedene kategorije s pripadajočimi vrstami jedi. Za vsako vrsto jedi najdete eno ali več jedi.

Kategorije	Vrste jedi
Kolač	Kolači v modelih
	Kolači v pekaču
	Drobno pecivo
	Piškoti
Kruh, žemljice	Kruh
	Žemlje
Pica, pikantni kolači	Pica
	Pikantni kolači, kiš
Narastki, sufleji	Narastek, pikanten, svež, kuhanе sestavine
	Sveža lazanja
	Gratiniran krompir, surove sestavine, 4 cm visok
	Narastek, sladek, svež
Globoko zamrznjeni izdelki	Sufle v modelčkih za oblikovanje porcij
	Pica
	Žemlje
	Narastki
Perutnina	Izdelki iz krompirja
	Perutnina, ribe
	Piščanec
	Raca, gos
Meso	Kokoš
	Svinjina
	Govedina
	Teletina
Riba	Jagnjetina
	Divjačina
	Mesne jedi
	Riba
Priloge, zelenjava	Ribji fileji
	Zelenjava
	Krompir
	Riž
Odmrzovanje jedi	Žito
	Kruh, žemljice
	Kolač
	Meso, perutnina
	Riba

Nastavitev jedi

Aparat vas bo vodil skozi postopek nastavljanja za izbrano jed. Vedno pritisnite na polje "Naprej".

1. Pritisnite tipko za meni.
Odpre se meni za načine delovanja.
2. Izberite način delovanja "Jedi".
Na zaslonu se prikaže prva kategorija.
3. Z vrtljivim izbirnim gumbom izberite želeno kategorijo.
4. Pritisnite na polje "Naprej".
5. Z vrtljivim izbirnim gumbom izberite jed.
6. Pritisnite na polje "Naprej".
7. Z vrtljivim izbirnim gumbom izberite jed.
8. Pritisnite na polje "Naprej".
9. Z vrtljivim izbirnim gumbom nastavite težo.
- Opomba:** Če se dotaknete polja "Nasvet", se prikažejo informacije o vstavni višini, posodi itd.
10. Zaženite s tipko start/stop.

Nastavitev je prekinjena

Zasliši se zvočni signal. V statusni vrstici se izpiše "Končano". Pečica ne greje več. Signal lahko predčasno izbrišete s tipko .

Če z rezultatom priprave niste zadovoljni, lahko čas priprave še enkrat podaljšate. Pritisnite na polje "Nadaljuj s pripravo". Predlagano bo trajanje, ki pa ga lahko spremenite.

Ko ste z rezultatom priprave zadovoljni, pritisnite na "Končaj". Na zaslonu se izpiše "Dober tek".

Prekinitev nastavitev

Pritisnite tipko on/off. Vse nastavitev se zbrisuje. Možna je ponovna nastavitev.

Zamik časa konca priprave

Pri nekaterih aparatih lahko zamaknete čas konca priprave. Postopek je opisan v razdelku Funkcije za čas.
→ "Časovne funkcije" na strani 15

Ko nastavite čas konca priprave se prikaz preklopi v čakanje. V statusni vrstici se prikaže čas, ob katerem se bo aparat izklopil. Nastavitev ni mogoče spremenjati. Prosimo, upoštevajte, da lahko pokvarljiva živila ne smejo predolgo stati v pečici.

Preizkušanje jedi v kuhalnem studiu

Tukaj lahko najdete široko paletu jedi in ustrezne nastavitev. Pokazali vam bomo, kateri način gretja in temperatura sta najprimernejša za vašo jed. Našli boste navedbe o primerem priboru in višini, na kateri bi morali peči. Preberete si lahko tudi nasvete za primerno posodo in pripravo.

Opomba: Pri pripravi živil lahko v notranjosti aparata nastane veliko vodne pare.

Aparat je zelo energetsko učinkovit, kar pomeni, da med delovanjem oddaja zelo malo toplove. Zaradi velikih temperaturnih razlik med notranjostjo aparata in zunanjimi deli aparata se lahko na vratcih, upravljalnem polju ali sosednjem pohištvu nabere kondenzat. To je običajen, fizikalni pojav. Kondenzatu se lahko izognete s predgrevanjem in previdnim odpiranjem vratc.

Modeli iz silikona

Če želite doseči optimalen rezultat peke, priporočamo temne kovinske modele.

Če želite kljub temu uporabiti silikonski model, upoštevajte proizvajalčeva navodila in recepte. Silikonski modeli so pogosto manjši od navadnih. Količine in podatki v receptu se lahko razlikujejo.

Pecivo in drobno pecivo

Aparat ponuja številne načine gretja za pripravo peciv in drobnega peciva. V nastavitev tabelah najdete optimalne nastavitev za veliko jedi.

Upoštevajte tudi navodila v poglavju o vzhajjanju testa.

Uporabite samo originalen pribor aparata. Ta je namreč optimalno prilagojen notranjosti in načinom delovanja vašega aparata.

Peka v kombinaciji s funkcijo mikrovalovne pečice

Če pečete v kombinaciji s funkcijo mikrovalovne pečice, lahko znatno skrajšate čas priprave.

Vedno uporabljajte le toplotno obstojno posodo, ki je primera za mikrovalovno pečico. Upoštevajte navodila za posodo, ki je primera za mikrovalovno pečico.

→ "Mikrovalovna pečica" na strani 17

V kombiniranem delovanju lahko uporabljate običajne kovinske modele za peko. Če med modelom za peko in rešetko nastanejo iskrice, preverite, ali je model na zunanjji strani čist. Model na rešetki prestavite. Če to ne pomaga, nadaljujte s peko brez funkcije mikrovalovne pečice. Čas peke se podaljša.

Če uporabljate modele iz umetne mase, keramike ali stekla, se čas peke, ki je naveden v nastavitev tabeli, skrajša. Kolač bo na spodnji strani manj porjavel.

Peči v kombinaciji s funkcijo mikrovalovne pečice je mogoča le na eni ravni.

Višine za vstavljanje pribora

Upoštevajte navedene višine za vstavljanje pribora.

Peka na eni ravni

Za peko na eni ravni uporabite naslednje višine vstavljanja pribora:

- visoko pecivo: višina 2
- ploščato pecivo: višina 3

Če vklopite način gretja 4D-vroči zrak, lahko izbirate med nivoji 1, 2, 3 in 4.

Peka na več ravneh

Uporabite 4D-vroč zrak. Peciva, ki ste jih na pekačih ali v modelih vstavili istočasno, mogoče ne bodo gotova ob istem času.

Peči na dveh ravneh:

- Univerzalni pekač: višina 3
Pekač: višina 1.
- Modeli na rešetki
prva rešetka: višina 3
druga rešetka: višina 1

Peči na treh ravneh:

- Pekač: višina 5
Univerzalni pekač: višina 3
Pekač: višina 1

Peči na štirih ravneh

- Štiri rešetke s papirjem za peko
prva rešetka: višina 5
druga rešetka: višina 3
tretja rešetka: višina 2
četrta rešetka: višina 1

Če pripravljate več jedi na enkrat, lahko prihranite do 45 % energije. V notranjost pečice naložite modele eden zraven drugega ali enega nad drugim.

Pribor

Pazite, da vedno uporabljate primeren pribor in da je ta pri vstavljanju v pečico vedno pravilno obrnjen.

Rešetka

Vstavite rešetko v aparatu tako, da bo vti "Microwave" obrnjen proti vratom in da bo ukrivljen del obrnjen navzdol. Posodo in pekače vedno postavite na rešetko.

Univerzalni pekač ali pekač

Univerzalni pekač ali pekač previdno vstavite do prislonja, s poševnim delom proti vratcem.

Za sočne kolače uporabljajte univerzalni pekač, da sok, ki se izloča, ne umaže notranjosti pečice.

Modeli za peko

Najbolj primerni so kovinski temni modeli.

Beli pekači ter pekači iz keramike in stekla podaljšajo čas peke, pri čemer pecivo ne porjavi enakomerno. Če uporabljate te pekače in spodnje/zgornje gretje, pekač vstavite na višino 1.

Papir za peko

Uporabljajte le papir za peko, ki je primeren za izbrano temperaturo. Papir za peko vedno ustrezno obrežite.

Priporočene nastavitevne vrednosti

V tabeli so za različne vrste peciva navedeni optimalni načini gretja. Temperatura in trajanje peke sta odvisna od strukture in količine testa. Zaradi tega so navedena območja nastavitev. Najprej poskusite z nižjimi vrednostmi. Z nižjo temperaturo boste dosegli

enakomernejšo porjavitev. Po potrebi jih naslednjič nastavite višje.

Opomba: Z višjimi temperaturami ne boste skrajšali časa trajanja peke. Tako bi bilo pecivo ali drobno pecivo pečeno le zunaj, znotraj pa bi bilo še surovo.

Nastavitevene vrednosti veljajo za vstavljanje jedi v mrzlo pecico. Privarčujete lahko do 20 % energije. Če pečico predgrejete, se naveden čas trajanja skrajša za nekaj minut.

Za določene jedi je predgretje potrebno, kar je navedeno v preglednici. Pečico najprej predgrejte, šele nato vstavite jed in pibor.

Če želite peči po lastnem receptu, se ravljajte po podobnem pecivu v tabeli. Dodatne informacije najdete v namigih za peko za preglednico z nastavtvami.

Iz notranjosti pečice odstranite pibor, ki ga ne uporabljate. Tako si zagotovite optimalen rezultat peke in prihranite do 20 % energije.

Uporabljeni načini gretja:

- 4D-vroči zrak
- Zgornje/spodnje gretje
- Stopnja za pico

Jed	Pibor / posoda	Nivo pečice	Način gretja	Temperatura v °C	Moč mikrovavelov v vatih	Trajanje v min
Kolači v modelih						
Preprost kolač iz umešanega testa	Okrogel/štirikotni model	2		150-170	-	50-70
Preprost kolač iz umešanega testa	Okrogel/štirikotni model	2		160-180	90	30-40
Preprost kolač iz umešanega testa, 2 nivoja	Okrogel/štirikotni model	3+1		140-150	-	60-80
Fini kolač iz umešanega testa	Okrogel/štirikotni model	2		150-170	-	60-80
Fini sadni kolač iz umešanega testa	Model za šarkelj	2		160-180	-	40-60
Fini sadni kolač iz umešanega testa	Model za šarkelj	2		160-180	90	35-45
Tortno dno iz umešanega testa	Model za tortno dno	3		160-180	-	20-30
Sadna ali skutna torta, dno iz krhkega testa	Model z odstranjivim robom Ø 26 cm	2		150-170	-	65-85
Sadna ali skutna torta, dno iz krhkega testa	Model z odstranjivim robom Ø 26 cm	2		160-180	180	30-40
				100	-	20
Švicarska pita	Pekač za pizzo	3		170-190	-	45-55
Pita	Model za pito, črni pekač	3		190-210	-	25-40
Kvašen šarkelj	Model za šarkelj	2		150-170	-	50-70
Kolač iz kvašenega testa v modelu z odstranjivim robom	Model z odstranjivim robom Ø 28 cm	2		160-170	-	20-30
Biskvitno dno, 2 jajci	Model za tortno dno	2		150-170*	-	20-30
Biskvitna torta, 3 jajca	Model z odstranjivim robom Ø 26 cm	2		160-170*	-	25-35
Biskvitna torta, 6 jajc	Model z odstranjivim robom Ø 28 cm	2		150-170*	-	30-50
Pecivo na pekaču						
Kolač iz umešanega testa z oblogo	Plitvi pekač	3		160-180	-	20-40
Pecivo iz umešanega testa, 2 nivoja	Univerzalni pekač + plitvi pekač	3+1		140-160	-	30-50
Pecivo iz krhkega testa s suho oblogo	Plitvi pekač	3		170-190	-	25-35
Pecivo iz krhkega testa s suho oblogo, 2 nivoja	Univerzalni pekač + plitvi pekač	3+1		160-170	-	35-45
Pecivo iz krhkega testa s sočno oblogo	Univerzalni pekač	3		160-180	-	55-75
Švicarska pita	Univerzalni pekač	3		170-190	-	45-55
Kolač iz kvašenega testa s suho oblogo	Univerzalni pekač	3		160-180*	-	15-25
Kolač iz kvašenega testa s suho oblogo, 2 nivoja	Univerzalni pekač + plitvi pekač	3+1		150-170	-	20-30

* predgretje

** pečico 5 min ogrevajte, vendar ne uporabite funkcije hitrega ogrevanja

Jed	Pribor / posoda	Nivo peči-ce	Način gretja	Temperatura v °C	Moč mikrovalov v vatih	Trajanje v min
Pecivo iz kvašenega testa s sočno oblogo	Univerzalni pekač	3		180-200	-	30-40
Pecivo iz kvašenega testa s sočno oblogo, 2 nivoja	Univerzalni pekač + plitvi pekač	3+1		150-170	-	45-60
Kvašena pletenica, kvašeni venec	Plitvi pekač	2		160-170	-	25-35
Biskvitna rolada	Plitvi pekač	3		180-190*	-	15-20
Božični kolač s 500 g moke	Plitvi pekač	2		150-170	-	45-60
Zavitek, sladek	Univerzalni pekač	2		170-180	-	50-60
Zavitek, zamrznen	Univerzalni pekač	3		200-220	-	35-45
Zavitek, zamrznen	Univerzalni pekač	3		200-220	90	20-25
Drobno pecivo						
Tortice	Plitvi pekač	3		160**	-	20-30
Tortice	Plitvi pekač	3		150**	-	25-35
Tortice, 2 nivoja	Univerzalni pekač + plitvi pekač	3+1		150**	-	25-35
Tortice, 3 nivoji	Plitvi pekači + univerzalni pekač	5+3+1		140**	-	35-45
Muffini	Pekač za muffine	3		170-190	-	15-20
Muffini, 2 nivoja	Pekač za muffine	3+1		160-180*	-	15-30
Drobno pecivo iz kvašenega testa	Plitvi pekač	3		160-180	-	25-40
Drobno pecivo iz kvašenega testa, 2 nivoja	Univerzalni pekač + plitvi pekač	3+1		150-170	-	25-40
Pecivo iz listnatega testa	Plitvi pekač	3		170-190*	-	20-35
Pecivo iz listnatega testa, 2 nivoja	Univerzalni pekač + plitvi pekač	3+1		170-190*	-	20-45
Pecivo iz listnatega testa, 3 nivoji	Plitvi pekači + univerzalni pekač	5+3+1		170-190*	-	20-45
Pecivo iz listnatega testa, plosko, 4 nivoji	4 rešetke	5+3+2+1		180-200*	-	20-35
Pecivo iz kuhanega testa	Plitvi pekač	3		200-220	-	30-40
Pecivo iz paljenega testa, 2 nivoja	Univerzalni pekač + plitvi pekač	3+1		190-210	-	35-45
Pecivo iz listnatega testa	Plitvi pekač	3		160-180	-	20-30
Piškoti						
Brizgano pecivo	Plitvi pekač	3		140-150**	-	25-40
Brizgano pecivo	Plitvi pekač	3		140-150**	-	25-40
Brizgano pecivo, 2 nivoja	Univerzalni pekač + plitvi pekač	3+1		140-150**	-	30-40
Brizgano pecivo, 3 nivoji	Plitvi pekači + univerzalni pekač	5+3+1		130-140**	-	35-55
Piškoti	Plitvi pekač	3		140-160	-	15-30
Piškoti, 2 nivoja	Univerzalni pekač + plitvi pekač	3+1		140-160	-	15-30
Piškoti, 3 nivoji	Plitvi pekači + univerzalni pekač	5+3+1		140-160	-	15-30
Španski vetrci	Plitvi pekač	3		80-90*	-	120-150
Španski vetrci, 2 nivoja	Univerzalni pekač + plitvi pekač	3+1		80-90*	-	120-180
Makroni	Plitvi pekač	3		90-110	-	20-40
Makroni, 2 nivoja	Univerzalni pekač + plitvi pekač	3+1		90-110	-	25-45
Makroni, 3 nivoji	Plitvi pekači + univerzalni pekač	5+3+1		90-110	-	30-45

* predgretje

** pečico 5 min ogrevajte, vendar ne uporabite funkcije hitrega ogrevanja

Nasveti za kolače in drobno pecivo

Ugotoviti želite, ali je kolač pečen.	Na najvišjem delu v kolač zapičite leseno palčko. Če se testo ne prime na palčko, je kolač pečen.
Kolač se sesede.	Naslednjič uporabite manj tekočine. Ali pa nastavite temperaturo, ki bo za 10 °C nižja, ter podaljšajte čas peke. Upoštevajte sestavine in navodila za pripravo, ki so navedeni v receptu.
Kolač je na sredini narasel, ob robovih je nizek.	Namastite le dno tortnega modela. Po peki kolač previdno ločite z nožem.
Sadni sok teče čez rob.	Naslednjič uporabite univerzalni pekač.
Drobno pecivo se pri peki sprime sku-paj.	Okoli vsakega kosa peciva mora biti približno 2 cm razdalje. Tako je dovolj prostora, da lahko pecivo vzhaja in enakomerno porjavi.
Kolač je presuh.	Nastavite temperaturo, ki bo 10 °C višja, in skrajšajte čas peke.
Kolač je presvetel.	Če sta višina vstavitve in pribor pravilna, po potrebi zvišajte temperaturo ali podaljšajte čas peke.
Kolač je zgoraj presvetel, spodaj pa pretemen.	Naslednjič pecite na enem nivoju višje.
Kolač je zgoraj pretemen, spodaj pa presvetel.	Naslednjič pecite na enem nivoju nižje. Izberite nižjo temperaturo in podaljšajte čas peke.
Kolač v modelu ali podolgovatem pekaču postane zadaj pretemen.	Pekača ne postavite neposredno na zadnjo stran, ampak na sredino pribora.
Kolač je pretemen.	Naslednjič izberite nižjo temperaturo in po potrebi podaljšajte čas peke.
Pecivo je neenakomerno porjavelo.	Izberite nekoliko nižjo temperaturo. Preveč papirja za peko lahko ovira kroženje zraka. Papir za peko vedno ustrezno obrežite. Pazite, da pekač ne stoji neposredno pred odprtinami zadnje stene notranjosti pečice. Pri peki drobnega peciva uporablajte kar se da enake velikosti in debeline.
Pekli ste na več ravneh. Na zgornjem pekaču je pecivo temnejše kot na spodnjem.	Za peko na več ravneh vedno izberite 4D-vroč zrak . Peciva, ki ste jih na pekačih ali v modelih vstavili istočasno, mogoče ne bodo gotova ob istem času.
Pecivo je videti v redu, vendar v notranjosti še ni pečeno.	Pecite pri nižji temperaturi nekoliko dlje in po potrebi dodajte manj tekočine. Pri kolačih s sočnim nadevom najprej specite spodnji del. Posujte ga z mandlji ali drobtinami in šele nato dodajte nadev.
Pecivo se pri prevrnitvi ne odlepi.	Pecivo naj se po peki še 5 do 10 minut ohlaja. Če se še vedno ne odlepi, rob še enkrat previdno zrahljajte z nožem. Ponovno prevrnite in model večkrat pokrijte z mokro, vlažno krpo. Naslednjič model namažite z masлом in posujte z drobtinami.

Kruh in žemljice

Aparat nudi številne načine gretja za peko kruha in žemljic. V nastavitevih tabelah najdete optimalne nastavite za veliko jedi.

Upoštevajte tudi navodila v poglavju o vzhajanju testa.

Uporabite samo originalen pribor aparata. Ta je namreč optimalno prilagojen notranjosti in načinom delovanja vašega aparata.

Višine za vstavljanje pribora

Upoštevajte navedene višine za vstavljanje pribora.

Peka na eni ravni

Za peko na eni ravni uporabite naslednje višine vstavljanja pribora:

- visoko pecivo: višina 2
- ploščato pecivo: višina 3

Če vklopite način gretja 4D-vroči zrak, lahko izbirate med nivoji 1, 2, 3 in 4.

Peka na dveh ravneh

Uporabite 4D-vroč zrak. Peciva, ki ste jih na pekačih ali v modelih vstavili istočasno, mogoče ne bodo gotova ob istem času.

- Univerzalni pekač: višina 3
Pekač: višina 1

- Modeli na rešetki
prva rešetka: višina 3
druga rešetka: višina 1

Če pripravljate več jedi na enkrat, lahko prihranite do 45 % energije. V notranjost pečice naložite modele eden zraven drugega ali enega nad drugim.

Pribor

Pazite, da vedno uporabljate primeren pribor in da je ta pri vstavljanju v pečico vedno pravilno obrnjen.

Rešetka

Vstavite rešetko v aparat tako, da bo vtiš "Microwave" obrnjen proti vratom in da bo ukrivljen del obrnjen navzdol. Posodo in pekače vedno postavite na rešetko.

Univerzalni pekač ali pekač

Univerzalni pekač ali pekač previdno vstavite do prislonja, s poševnim delom proti vratcem.

Modeli za peko

Najbolj primerni so kovinski temni modeli.

Beli pekači ter pekači iz keramike in stekla podaljšajo čas peke, pri čemer pecivo ne porjavi enakomerno. Če uporabljate te pekače in spodnje/zgornje gretje, pekač vstavite na višino 1.

Papir za peko

Uporabljajte le papir za peko, ki je primeren za izbrano temperaturo. Papir za peko vedno ustrezno obrežite.

Globoko zamrznjeni izdelki

Ne uporabljajte močno poledenelih globoko zamrznjenih izdelkov. Odstranite led z jedi.

Globoko zamrznjeni izdelki so deloma neenakomerno predpečeni. Neenakomerna porjavitev ostane tudi po peki.

Priporočene nastavitevne vrednosti

V tabeli so za različne vrste kruha in žemljic navedeni optimalni načini gretja. Temperatura in trajanje peke sta odvisna od strukture in količine testa. Zaradi tega so navedena območja nastavitev. Poskusite najprej z nižjimi vrednostmi. Z nižjo temperaturo boste dosegli bolj enakomerno porjavitev. Če je treba, jo naslednjic nastavite višje.

Opomba: Z višjimi temperaturami ne boste skrajšali časa trajanja peke. Tako bi bili kruh in žemljice pečeni le zunaj, znotraj pa bi bili še surovi.

Nastavitevne vrednosti veljajo za vstavljanje jedi v mrzlo pečico. Privarčujete lahko do 20 % energije. Če pečico

predgrejete, se naveden čas trajanja skrajša za nekaj minut.

Za določene jedi je predgretje potrebno, kar je navedeno v preglednici. Pečico najprej predgrejte, šele nato vstavite jed in pribor. Nekatere jedi so najbolj slastne takrat, ko jih pečete v več korakih. Te so navedene v tabeli.

Nastavitevne vrednosti za kruh veljajo tako za testo v pekaču kakor za testo v podolgovatem modelu.

Če želite peči po lastnem receptu, se ravnjajte po podobnem pecivu v tabeli.

Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate. Tako si zagotovite optimalen rezultat peke in prihranite do 20 % energije.

Pozor!

V vročo pečico ne nalivajte vode in na dno ne postavljajte posode z vodo. Zaradi temperaturne spremembe lahko nastanejo poškodbe na emajlu.

Uporabljeni načini gretja:

- 4D-vroči zrak
- Zgornje/spodnje gretje
- Žar s kroženjem zraka
- Žar, velika površina
- Funkcija coolStart

Jed	Pribor	Nivo pečice	Način gretja	Temperatura v °C / stopnja žara	Trajanje v min
Kruh					
Bel kruh, 750 g	Univerzalni pekač ali globok štirkotni model	2		210-220*	10-15
				180-190	25-35
Mešani kruh, 1,5 kg	Univerzalni pekač ali globok štirkotni model	2		210-220*	10-15
				180-190	40-50
Polnozrnat kruh, 1 kg	Univerzalni pekač	2		210-220*	10-15
				180-190	40-50
Kvašena lepinja	Univerzalni pekač	3		250-270	20-25
Žemlje					
Predpečene žemlje ali francoska štruca**	Univerzalni pekač	3		-	-
Sladke žemlje, sveže	Plitvi pekač	3		170-190*	10-20
Sladke žemlje, sveže, 2 nivoja	Univerzalni pekač + plitvi pekač	3+1		150-170	20-30
Žemlje, sveže	Plitvi pekač	3		180-200	20-30
Predpečena francoska štruca, hlajena**	Univerzalni pekač	3		-	-
Žemlje, zamrznjene					
Predpečene žemlje ali francoska štruca**	Univerzalni pekač	3		-	-
Luženo pecivo, oblikovani kosi**	Univerzalni pekač	3		-	-
Francoski rogljički, oblikovani kosi	Univerzalni pekač	3		170-190	30-35
Toast					
Gratiniran popečen toast, 4 kosi	Rešetka	3		190-210	10-15
Gratiniran popečen toast, 12 kosov	Rešetka	3		230-250	10-15
Opečen toast (brez predgretja)	Rešetka	5		3	3-5

* predgretje

** upoštevajte navodila na embalaži

Pice, kiš in pikantna peciva

Aparat ponuja številne načine gretja za pripravo pic, kiša in pikantnih peciv. V nastavitevih tabelah najdete optimalne nastavitev za veliko jedi.

Upoštevajte tudi navodila v poglavju o vzhajanju testa. Uporabite samo originalen pribor aparata. Ta je namreč optimalno prilagojen notranjosti in načinom delovanja vašega aparata.

Peka v kombinaciji s funkcijo mikrovalovne pečice

Če pečete v kombinaciji s funkcijo mikrovalovne pečice, lahko znatno skrajšate čas priprave.

V kombiniranem delovanju lahko uporabljate običajne kovinske modele za peko. Če med modelom za peko in rešetko nastanejo iskrice, preverite, ali je model na zunani strani čist. Model na rešetki prestavite. Če to ne pomaga, nadalujte s peko brez funkcije mikrovalovne pečice. Čas peke se podaljša.

Če uporabljate modele iz umetne mase, keramike ali stekla, se čas peke, ki je naveden v nastavitevni tabeli, skrajša. Pikantni kolač bo na spodnji strani manj porjavel.

Peča v kombinaciji s funkcijo mikrovalovne pečice je mogoča le na eni ravni.

Višine za vstavljanje pribora

Upoštevajte navedene višine za vstavljanje pribora.

Peka na eni ravni

Za peko na eni ravni uporabite naslednje višine vstavljanja pribora:

- visoko pecivo: višina 2
- ploščato pecivo: višina 3

Če vklopite način gretja 4D-vroči zrak, lahko izbirate med nivoji 1, 2, 3 in 4.

Peka na več ravneh

Uporabite 4D-vroč zrak. Peciva, ki ste jih na pekačih ali v modelih vstavili istočasno, mogoče ne bodo gotova ob istem času.

Peča na dveh ravneh:

- Univerzalni pekač: višina 3
- Pekač: višina 1.
- Modeli na rešetki
prva rešetka: višina 3
druga rešetka: višina 1

Peča na štirih ravneh

- Štiri rešetke s papirjem za peko
prva rešetka: višina 5
druga rešetka: višina 3
tretja rešetka: višina 2
četrta rešetka: višina 1

Če pripravljate več jedi na enkrat, lahko prihranite do 45 % energije. V notranjost pečice naložite modele eden zraven drugega ali enega nad drugim.

Pribor

Pazite, da vedno uporabljate primeren pribor in da je ta pri vstavljanju v pečico vedno pravilno obrnjen.

Rešetka

Vstavite rešetko v aparat tako, da bo vtis "Microwave"

obrnjen proti vratom in da bo ukrivljen del obrnjen navzdol. Posodo in pekače vedno postavite na rešetko.

Univerzalni pekač ali pekač

Univerzalni pekač ali pekač previdno vstavite do prislonja, s poševnim delom proti vratcem.

Pri picah z veliko oblogami uporabite univerzalni pekač.

Modeli za peko

Najbolj primerni so kovinski temni modeli.

Beli pekači ter pekači iz keramike in stekla podaljšajo čas peke, pri čemer pecivo ne porjavi enakomerno. Če uporabljate te pekače in spodnje/zgornje gretje, pekač vstavite na višino 1.

Papir za peko

Uporabljajte le papir za peko, ki je primeren za izbrano temperaturo. Papir za peko vedno ustrezno obrežite.

Globoko zamrznjeni izdelki

Ne uporabljajte močno poledenelih globoko zamrznjenih izdelkov. Odstranite led z jedi.

Globoko zamrznjeni izdelki so deloma neenakomerno predpečeni. Neenakomerna porjavitev ostane tudi po peki.

Priporočene nastavitevne vrednosti

V tabeli so za različne jedi navedeni optimalni načini gretja. Temperatura in trajanje peke sta odvisna od strukture in količine testa. Zaradi tega so navedena območja nastavitev. Najprej poskusite z nižjimi vrednostmi. Z nižjo temperaturo boste dosegli enakomernejšo porjavitev. Po potrebi jih naslednjič nastavite višje.

Opomba: Z višjimi temperaturami ne boste skrajšali časa trajanja peke. Tako bo jed pečena le zunaj, znotraj pa bo ostala surova.

Nastavitevne vrednosti veljajo za vstavljanje jedi v mrzlo pečico. Privarčujete lahko do 20 % energije. Če pečico predgrejete, se naveden čas trajanja skrajša za nekaj minut.

Za določene jedi je predgretje potrebno, kar je navedeno v preglednici. Pečico najprej predgrejte, šele nato vstavite jed in pribor.

Če želite peči po lastnem receptu, se ravnajte po podobnem pecivu v tabeli.

Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate. Tako si zagotovite optimalen rezultat peke in prihranite do 20 % energije.

Uporabljeni načini gretja:

-  4D-vroči zrak
-  Zgornje/spodnje gretje

-  Stopnja za pico
-  Funkcija coolStart

Jed	Pribor / posoda	Nivo peči-ce	Način gretja	Temperatu-ra v °C	Moč mikrova-lov v vatih	Trajanje v min
Pizza						
Sveža pizza	Plitvi pekač	3		200-220	-	25-35
Sveža pizza, 2 nivoja	Univerzalni pekač + plitvi pekač	3+1		180-200	-	35-45
Sveža pizza, tanko dno	Pekač za pizzo	2		250-270	-	20-25
Sveža pizza, tanko dno	Pekač za pizzo	2		220-230	-	20-30
Hlajena pizza**	Rešetka	3		-	-	-
Zamrznjena pizza						
Pizza, tanko dno, 1 kos**	Rešetka	3		-	-	-
Pizza, tanko dno, 1 kos	Univerzalni pekač	2		210-230	90	10-20
Pizza, tanko dno, 2 kosa	Univerzalni pekač + rešetka	3+1		190-210	-	20-25
Pizza, debelo dno, 1 kos**	Rešetka	3		-	-	-
Pizza, debelo dno, 1 kos	Univerzalni pekač	2		180-200	90	15-25
Pizza, debelo dno, 2 kosa	Univerzalni pekač + rešetka	3+1		190-210	-	20-30
Obložena francoska štručka**	Rešetka	3		-	-	-
Obložena francoska štručka, 2 kosa	Univerzalni pekač	2		180-200	90	10-20
Mini pizze**	Univerzalni pekač	3		-	-	-
Mini pizze, 9 kosov	Univerzalni pekač	2		210-230	90	10-20
Mini pizze, Ø 7 cm, 4 nivoji	4 rešetke	5+3+2+1		180-200*	-	20-30
Pikantni kolači & pite						
Pikantni kolači v modelu	Model z odstranljivim robom Ø 28 cm	2		170-190	-	55-65
Pikantni kolači v modelu	Model z odstranljivim robom Ø 28 cm	1		180-200	90	35-40
Francoska pita	Model za pito, črni pekač	3		190-210	-	30-40
Alzaška plamenjača	Univerzalni pekač	3		260-280*	-	10-15
Pirožki	Model za narastke	2		190-200	-	30-45
Empanada	Univerzalni pekač	3		180-190	-	30-45
Burek	Univerzalni pekač	1		200-220*	-	20-30

* predgretje

** upoštevajte navodila na embalaži

Narastki in sufleji

Aparat ponuja številne načine gretja za pripravo narastkov in suflejev. V nastavitevih tabelah najdete optimalne nastavitev za veliko jedi.

Uporabite samo originalen pribor aparata. Ta je namreč optimalno prilagojen notranjosti in načinom delovanja vašega aparata.

Priprava s funkcijo mikrovalovne pečice

Če jedi pripravljate s funkcijo mikrovalovne pečice ali pa v kombinaciji z njo, lahko čas priprave znatno skrajšate.

Vedno uporabljajte le toplotno obstojno posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico. Upoštevajte navodila za posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico.

→ "Mikrovalovna pečica" na strani 17

Vnaprej pripravljene jedi vzemite iz embalaže. V posodi, ki je primerna za mikrovalovno pečico, bodo jedi pripravljene hitreje in bolj enakomerno.

Višine za vstavljanje pribora

Vedno uporabite navedene višine za vstavljanje pribora.

Jedi lahko pripravljate na eni ravni v modelih ali v univerzalnem pekaču.

- Modeli na rešetki: višina 2
- Univerzalni pekač: višina 3

Sufleje lahko pripravite tudi v vodni kopeli v univerzalnem pekaču. Univerzalni pekač pri tem vstavite na višini 2.

Če pripravljate več jedi na enkrat, lahko prihranite do 45 % energije. V notranjost pečice naložite modele eden zraven drugega.

Pribor

Pazite, da vedno uporabljate primeren pribor in da je ta pri vstavljanju v pečico vedno pravilno obrnjen.

Rešetka

Vstavite rešetko v aparat tako, da bo vtis "Microwave" obrnjen proti vratom in da bo ukrivljen del obrnjen navzdol. Posodo in pekače vedno postavite na rešetko.

Univerzalni pekač

Univerzalni pekač vstavite do prislona, s poševnim delom proti vratcem.

Posoda

Za narastke in gratinirane jedi uporablajte široko, plosko posodo. V ozki, visoki posodi traja priprava jedi dalj časa, na zgornji strani pa postanejo temnejše.

Priporočene nastavitevne vrednosti

V tabeli so za različne narastke in sufleje navedeni optimalni načini gretja. Temperatura in trajanje priprave sta odvisna od količine in recepta. Čas priprave narastka je odvisen od velikosti posode in višine

narastka. Zaradi tega so navedena območja nastavitev. Poskusite najprej z nižjimi vrednostmi. Z nižjo temperaturo boste dosegli bolj enakomerno porjavitev. Če je treba, jo naslednjič nastavite višje.

Opomba: Z višjimi temperaturami ne boste skrajšali časa priprave. Narastek ali sufle bi bil tako le na zunanjih strani pečen, v notranjosti pa še surov.

Nastavitevne vrednosti veljajo za vstavljanje jedi v mrzlo pečico. Privarčujete lahko do 20 % energije. Če pečico predgrejete, se naveden čas priprave skrajša za nekaj minut.

Če želite peči po lastnem receptu, se orientirajte po podobnih jehah v tabeli.

Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate. Tako si zagotovite optimalni rezultat peke ter prihranite do 20 % energije.

Uporabljeni načini gretja:

- 4D-vroči zrak
- Zgornje/spodnje gretje
- Žar s kroženjem zraka
- Stopnja za pico
- Funkcija coolStart

Jed	Pribor/posoda	Višina vstavitve	Način gretja	Temperatura v °C	Moč mikrovavelov v W	Trajanje v min.
Pikanten narastek iz kuhanih sestavin	Model za narastke	2		200-220	-	30-50
Pikanten narastek iz kuhanih sestavin	Model za narastke	2		150-170	360	20-30
Narastek, sladek	Model za narastke	2		170-190	-	40-60
Narastek, sladek	Model za narastke	2		150-170	360	20-30
Lazanja, sveža, 1 kg	Model za narastke	2		160-180	-	50-60
Lazanja, sveža, 1 kg	Model za narastke	2		180-200	360	20-30
Lazanja, zamrznjena, 400 g**	Rešetka	2		-	-	-
Lazanja, zamrznjena, 400 g	Odkrita posoda	2		200-210	180	20-25
Gratiniran krompir, surove sestavine, 4 cm visok	Model za narastke	2		160-190	-	50-70
Gratiniran krompir, surove sestavine, 4 cm visok	Model za narastke	2		170-190	360	20-25
Gratiniran krompir, surove sestavine, 4 cm visok, 2 ravni	Model za narastke	3+1		150-170	-	60-80
Sufle	Model za narastke	2		160-180*	-	35-45
Sufle	Modelčki za oblikovanje porcij	2		170-190	-	65-75

* predgretje

** upoštevajte navodila na embalaži

Perutnina

Aparat ponuja številne načine gretja za pripravo perutnine. V nastavitev tabelah najdete optimalne nastavitev za nekatere jedi.

Peka na rešetki

Peka na rešetki je še posebej primerna za pripravo velike perutnine ali več kosov hkrati.

Rešetko na navedeno višino za vstavljanje potisnite tako, da bo vtis "Microwave" obrnjen proti vratcem aparata in izboklina navzdol. Na višino vstavljanja, ki je pod njo, vstavite še univerzalni pekač, in sicer s poševnim delom proti vratcem aparata.

Glede na velikost in vrsto perutnine v univerzalni pekač nalihte do $\frac{1}{2}$ litra vode. Maščoba, ki kaplja od pečenja, se bo ujela v pekač. Iz ujete maščobe lahko naredite omako. Na ta način nastane tudi manj dima, notranjost aparata pa ostane čistejša.

Peka v posodi

Uporabljajte le posodo, ki je primerna za pečico. Preverite, ali se posoda prilega notranosti aparata.

Najprimernejša je posoda iz stekla. Vročo posodo odložite na suh podstavek. Če je podlaga mokra ali mrzla, lahko steklo poči.

Svetleči pekači iz nerjavnega jekla ali aluminija odsevajo toploto kakor ogledalo, zato so le pogojno primerni. Perutnina se peče dalj časa in manj porjavi. Uporabite višjo temperaturo in/ali daljši čas priprave.

Upoštevajte navodila proizvajalca posode za peko.

Odkrita posoda

Za peko perutnine je najboljše, da uporabite visok pekač. Pekač položite na rešetko. Če nimate ustrezne posode, uporabite univerzalni pekač.

Pokrita posoda

Pri uporabi pokrite posode ostane notranjost aparata veliko čistejša. Pazite, da velikost pokrova ustreza in da se dobro zapre. Posodo postavite na rešetko.

Pri odpiranju posode po pripravi lahko iz nje uhaja zelo vroča para. Pokrov dvignite zadaj, da para iz posode uide na strani, ki je stran od telesa.

Perutnina se lahko hrustljavo zapeče tudi v zaprtem pekaču. V ta namen uporabite pekač s steklenim pokrovom in nastavite višjo temperaturo.

Pečenje v kombinaciji s funkcijo mikrovalovne pečice

V kombinaciji s funkcijo mikrovalovne pečice lahko izvrstno pripravite perutnino. Čas priprave se pri tem znatno skrajša.

Čas priprave se pri pečenju v kombinaciji s funkcijo mikrovalovne pečice ravna po skupni teži, kar je drugače kot pri običajnem delovanju.

Nasvet: Če se količine, ki jih pripravljate, razlikujejo od navedenih količin v tabeli, vam je v pomoč naslednje osnovno pravilo: dvojna količina ustreza skoraj dvakratnemu času trajanja.

Vedno uporabljajte le toplotno obstojno posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico. Kovinski modeli za peko ali rimski lonci so primerni le za pečenje brez funkcije mikrovalovne pečice. Upoštevajte navodila za

posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico.
→ "Mikrovalovna pečica" na strani 17

Pečenje na žaru

Med pečenjem na žaru morajo biti vrata pečice zaprta. Nikoli ne pecite na žaru pri odprtih vratih pečice.

Rešetko vstavite na naveden nivo v pečici tako, da je napis "Microwave" obrnjen proti vratom, krivina pa navzdol. Najmanj en nivo nižje od rešetke vstavite univerzalni pekač, tako da odlivna poševnina gleda proti vratom pečice. Tako maščoba kaplja v pekač.

Za pečenje na žaru uporabite čim bolj enako debele in težke kose živil. Na ta način bodo enakomerno porjaveli in ostali sočni. Živila za pečenje na žaru zložite direktno na rešetko.

Obračajte jih s kleščami za žar. Če v meso zapičite vilico, bo izgubilo sok in postal suho.

Opombe

- Žar se med pečenjem vedno znova vklopi in izklopi, kar je povsem običajno. Intervalli so odvisni od nastavljene stopnje žara.
- Pri pečenju na žaru lahko nastaja dim.

Priporočene nastavitevne vrednosti

V tabeli najdete za perutnino, ki jo pripravljate, optimalen način gretja. Temperatura in trajanje priprave sta odvisna od količine, strukture in temperature živil. Zaradi tega so navedena območja nastavitev. Poskusite najprej z nižjimi vrednostmi. Če je treba, jih naslednjic nastavite višje.

Nastavitevne vrednosti veljajo za vstavitev nepolnjene, za peko pripravljene perutnine, ki je bila hranjena pri temperaturi hladilnika, v mrzlo notranjost pečice. Privarčujete lahko do 20 % energije. Če pečico predgrejete, se naveden čas priprave skrajša za nekaj minut.

V tabeli so informacije o perutnini navedene skupaj s predlaganimi vrednostmi. Če želite pripravljati težko perutnino, v vsakem primeru uporabite nižjo temperaturo. Če pripravljate več kosov, se za izračun časa priprave orientirajte po teži najtežjega kosa. Posamezni kosi naj bi bili približno enako veliki.

Splošno velja: večji kot je kos perutnine, nižja naj bo temperatura in daljši je čas priprave.

Perutnino obrnite po pribl. $\frac{1}{2}$ do $\frac{2}{3}$ navedenega časa.

Opomba: Uporabljajte le papir za peko, ki je primeren za izbrano temperaturo. Papir za peko vedno ustrezno obrežite.

Nasveti

- Pri raci in gosi zarežite v kožo pod krili. Tako lahko mast odteka.
- Pri račjih prsih zarežite kožo. Račjih prsi ne obračajte.
- Ko obračate perutnino, pazite na to, da so najprej spodaj prsi oz. stran s kožo.
- Perutnina bo še posebej hrustljava in rjava, če jo ob koncu peke namažete z maslom, slano vodo ali pomarančnim sokom.

Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate. Tako si zagotovite optimalni rezultat peke ter prihranite do 20 % energije.

Uporabljeni načini gretja:

- 4D-vroči zrak

- Zgornje/spodnje gretje
- Žar s kroženjem zraka
- Žar, velika površina
- Funkcija coolStart

Jed	Pribor / posoda	Nivo pečice	Način gretja	Temperatura v °C / stopnja žara	Moč mikrovavlov v vatih	Trajanje v min
Piščanec						
Piščanec, 1 kg	Rešetka	2		200-220	-	60-70
Piščanec, 1 kg	Pokrita posoda	2		230-250	360	25-35
File piščančjih prsi po 150 g (pečenje na žaru)	Rešetka	4		3*	-	15-20
File piščančjih prsi, 2 kosa po 150 g (pečenje na žaru)	Odprta posoda	2		190-210	180	25-30
Manjši kosi piščanca, po 250 g	Rešetka	3		220-230	-	30-35
Manjši kosi piščanca, 4 kosi po 250 g	Odprta posoda	2		190-210	360	20-30
Piščančje palčke, medaljoni, zamrznjeni**	Univerzalni pekač	3		-	-	-
Piščančje palčke, medaljoni, zamrznjeni, 250 g	Univerzalni pekač	2		190-210	360	10-15
Pitana kokoš, 1,5 kg	Rešetka	2		200-220	-	70-90
Pitana kokoš, 1,5 kg	Pokrita posoda	2		210-230	360	30
					180	15-25
Raca & gos						
Raca, 2 kg	Rešetka	2		180-200	-	90-110
Raca, 2 kg	Rešetka	2		170-190	180	60-80
Račeje prsi, po 300 g	Rešetka	3		230-250	-	25-30
Gos, 3 kg	Rešetka	2		160-180	-	120-150
Gos, 3 kg	Rešetka	2		170-190	180	80-90
Gosja bedra, po 350 g	Rešetka	2		210-230	-	40-50
Gosja bedra, po 350 g	Rešetka	2		170-190	180	30-40
Pura						
Mlada pura, 2,5 kg	Rešetka	2		180-200	-	70-90
Mlada pura, 2,5 kg	Rešetka	2		170-190	180	60-80
Puranje prsi, brez kosti, 1 kg	Pokrita posoda	2		240-260	-	80-100
Puranje stegno s kostmi, 1 kg	Rešetka	2		180-200	-	80-100
Puranje stegno s kostmi, 1 kg	Pokrita posoda	2		210-230	360	45-50

* pečico 5 min ogrevajte

** upoštevajte navodila na embalaži

Meso

Aparat ponuja številne načine gretja za pripravo mesa. V nastavitev tabelah najdete optimalne nastavite za veliko jedi.

Peka in praženje

Suhu meso po želji premažite z maščobo ali ga obložite z rezinami slanine.

Kožo navzkriž narežite. Ko obračate pečenko, pazite, da je spodaj najprej koža.

Ko je pečenka gotova, naj še približno 10 minut počiva v izključeni, zaprti pečici. Tako se sok mesa boljše porazdeli. Po potrebi zavijte pečenko v aluminijasto folijo. V navedeno trajanje priprave ni vključen priporočen čas počitka.

Peka na rešetki

Če pečete na rešetki, se meso z vseh strani hrustljavo zapeče.

Glede na velikost in vrsto mesa v univerzalni pekač nalijsite do $\frac{1}{2}$ litra vode. Maščoba in sok pečenke, ki kapljata od pečenja, se bosta ujela v pekač. Iz njiju lahko naredite omako. Na ta način nastane tudi manj dima, notranjost aparata pa ostane čistejša.

Rešetko na navedeno višino za vstavljanje potisnite tako, da bo vtip "Microwave" obrnjen proti vratcem aparata in izboklina navzdol. Na višino vstavljanja, ki je pod njo, vstavite še univerzalni pekač, in sicer s poševnim delom proti vratcem aparata.

Peka in praženje v posodi

Peka in praženje v posodi sta enostavnejša. Pečenko lahko v posodi preprosto vzamete iz pečice, omako pa lahko pripravite neposredno v posodi.

Uporabljajte le posodo, ki je primerna za delovanje pečice. Preverite, ali se posoda prilega notranjosti aparata.

Najprimernejša je posoda iz stekla. Vročo posodo odložite na suh podstavek. Če je podlaga mokra ali mrzla, lahko steklo poči.

Suhemu mesu dodajte tekočino. V stekleni posodi naj bo dno posode prekrito pribl. $\frac{1}{2}$ cm.

Količina tekočine je odvisna od vrste mesa in materiala posode. Nanjo vpliva tudi to, ali uporabljate pokrov ali ne. Če meso pripravljate v emajliranem ali temnem kovinskem pekaču, potrebujete nekoliko več tekočine kot pri peki v steklenem pekaču.

Med peko se tekočina v posodi upari. Po potrebi previdno dolijte tekočino.

Svetleči pekači iz nerjavnega jekla ali aluminija odsevajo toploto kakor ogledalo, zato so le pogojno primerni. Meso se peče dlje časa in manj porjavi.

Uporabite višjo temperaturo in/ali daljši čas priprave.

Upoštevajte navodila proizvajalca posode za peko.

Odkrita posoda

Za peko mesa je najboljše, da uporabite visok pekač. Pekač položite na rešetko. Če nimate ustrezne posode, uporabite univerzalni pekač.

Pokrita posoda

Pri uporabi pokrite posode ostane notranjost aparata

veliko čistejša. Pazite, da velikost pokrova ustreza in da se dobro zapre. Posodo postavite na rešetko.

Razdalja med mesom in pokrovom naj bo najmanj 3 cm. Meso lahko vzide.

Pri odpiranju posode po pripravi lahko iz nje uhaja zelo vroča para. Pokrov dvignite zadaj, da para iz posode uide na strani, ki je stran od telesa.

Pred praženjem meso po potrebi popočite. Če želite sok dušenega mesa, dodajte vodo, vino, kis in podobno. Dno posode more biti prekrito do višine 1–2 cm.

Med peko se tekočina v posodi upari. Po potrebi previdno dolijte tekočino.

Meso se lahko hrustljavo zapeče tudi v zaprtem pekaču. V ta namen uporabite pekač s steklenim pokrovom in nastavite višjo temperaturo.

Pečenje v kombinaciji s funkcijo mikrovalovne pečice

Določene jedi lahko pripravljate v kombinaciji s funkcijo mikrovalovne pečice. Čas priprave se pri tem znatno skrajša.

Čas priprave se pri pečenju v kombinaciji s funkcijo mikrovalovne pečice ravna po skupni teži, kar je drugače kot pri običajnem delovanju.

Nasvet: Če se količine, ki jih pripravljate, razlikujejo od navedenih količin v tabeli, vam je v pomoč naslednje osnovno pravilo: dvojna količina ustreza skoraj dvakratnemu času trajanja.

Vedno uporabljajte le toplotno obstojno posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico. Kovinski modeli za peko ali rimske lonci so primerni le za pečenje brez funkcije mikrovalovne pečice. Upoštevajte navodila za posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico.
→ "Mikrovalovna pečica" na strani 17

Pozor!

Če uporabljate vrečke za peko, jih ne zaprite s kovinskimi sponkami. Uporabite kuhijsko vrvico. Ko pripravljate rolade, ne uporabljajte kovinskih nabodal. Tako lahko nastanejo iskrice.

Pečenje na žaru

Med pečenjem na žaru morajo biti vrata pečice zaprta. Nikoli ne pecite na žaru pri odprtih vratih pečice.

Rešetko vstavite na naveden nivo v pečici tako, da je napis "Microwave" obrnjen proti vratom, krivina pa navzdol. Najmanj en nivo nižje od rešetke vstavite univerzalni pekač, tako da odlivna poševnina gleda proti vratom pečice. Tako maščoba kaplja v pekač.

Za pečenje na žaru uporabite čim bolj enako debele in težke kose živil. Na ta način bodo enakomerno porjaveli in ostali sočni. Živila za pečenje na žaru zložite direktno na rešetko.

Obračajte jih s kleščami za žar. Če v mesu zapičite vilico, bo izgubilo sok in postalо suho.

Živila z žara posolite šele, ko so pečena. Sol meso izsuši.

Opombe

- Žar se med pečenjem vedno znova vklopi in izklopi, kar je povsem običajno. Intervali so odvisni od nastavljene stopnje žara.
- Pri pečenju na žaru lahko nastaja dim.

Priporočene nastavitevne vrednosti

Tabela vam ponuja optimalni način gretja za najrazličnejše mesne jedi. Temperatura in trajanje priprave sta odvisna od količine, strukture in temperature živil. Zaradi tega so navedena območja nastavitev. Poskusite najprej z nižjimi vrednostmi. Če je treba, jih naslednjič nastavite višje.

Nastavitevne vrednosti veljajo za vstavitev mesa, ki je bil hranjen pri temperaturi hladilnika, v mrzlo notranjost pečice. Privarčujete lahko do 20 % energije. Če pečico predgrejete, se naveden čas priprave skrajša za nekaj minut.

V tabeli so informacije o kosih mesa za peko navedene skupaj s predlaganimi vrednostmi. Ko želite pripraviti težji kos mesa, v vsakem primeru uporabite nižjo temperaturo. Če pripravljate več kosov, se za izračun

časa priprave orientirajte po teži najtežjega kosa. Posamezni kosi naj bi bili približno enako veliki.

Spološno velja: večji kot je kos pečenke, nižja naj bo temperatura in daljši je čas priprave.

Pečenko in meso za peko na žaru obrnite po prib. ½ do ⅓ navedenega časa.

Če želite peči po lastnem receptu, se orientirajte po podobnih jehih v tabeli. Dodatne informacije najdete v namigih za peko, praženje in peko na žaru, ki se nahajajo za tabelo z nastavitevami.

Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate. Tako si zagotovite optimalni rezultat peke ter prihranite do 20 % energije.

Uporabljeni načini gretja:

- 4D-vroči zrak
- Zgornje/spodnje gretje
- Žar s kroženjem zraka
- Žar, velika površina
- Mikrovalovna pečica

Jed	Pribor / posoda	Nivo peči-ce	Način gretja	Temperatura v °C / stopnja žara	Moč mikrova-lov v vatih	Trajanje v min
Svinjina						
Svinjska pečenka brez kože, npr. vratovina, 1,5 kg	Odprta posoda	2		180-190	-	110-130
Svinjska pečenka brez kože, npr. vratovina, 1,5 kg	Pokrita posoda	2		220-240	360	55-65
Svinjska pečenka s kožo, npr. pleče, 2 kg	Rešetka	2		190-200	-	130-140
Svinjska pljučna pečenka, 1,5 kg	Odprta posoda	2		220-230	-	70-80
Svinjska pljučna pečenka, 1,5 kg	Pokrita posoda	2		230-240	90	50-60
Svinjski file, 400 g	Rešetka	3		220-230	-	20-25
Prekajena zarebrnica s kostmi, 1 kg (z nekaj dodane vode)	Pokrita posoda	2		210-230	-	70-90
Prekajena zarebrnica s kostmi, 1 kg	Odprta posoda	2		-	360	40-50
Svinjski zrezki, debelina 2 cm	Rešetka	5		2	-	16-20
Svinjski medaljoni, debelina 3 cm (5 min predgrevati)	Rešetka	5		3*	-	8-12
Govedina						
Goveji file, srednje zapečen, 1 kg	Rešetka	2		210-220	-	40-50
Goveji file, srednje zapečen, 1 kg	Pokrita posoda	2		240-260	90	30-40
Goveja dušena pečenka, 1,5 kg	Pokrita posoda	2		200-220	-	130-160
Rostbif, srednje zapečen, 1,5 kg	Rešetka	2		220-230	-	60-70
Rostbif, srednje zapečen, 1,5 kg	Odprta posoda	2		240-260	180	30-40
Goveji zrezek, debelina 3 cm, srednje pečen (brez predgretja)	Rešetka	3		3	-	15-20
Hamburger, debelina 3-4 cm	Rešetka	4		3	-	25-30

* predgretje

** brez obračanja

Jed	Pribor / posoda	Nivo peči-ce	Način gretja	Temperatura v °C / stopnja žara	Moč mikrovalov v vatih	Trajanje v min
Teletina						
Telečja pečenka, 1,5 kg	Odprta posoda	2		160-170	-	100-120
Telečja pečenka, 1,5 kg	Pokrita posoda	2		200-210	90	70-80
Telečja krača, 1,5 kg	Odprta posoda	2		200-210	-	100-120
Telečja krača, 1,5 kg	Odprta posoda	2		200-220	180 90	30 30-40
Jagnjetina						
Jagnječe stegno brez kosti, srednje zapečeno, 1,5 kg	Odprta posoda	2		170-190	-	50-80
Jagnječe stegno brez kosti, srednje pečeno, 1,5 kg	Pokrita posoda	2		240-260 180	360 180	30 35-40
Jagnječji hrbet s kostmi**	Rešetka	2		180-190	-	40-50
Jagnječji hrbet s kostmi, 1 kg**	Odprta posoda	2		190-210	90	30-40
Jagnječji kotlet	Rešetka	3		3	-	12-16
Klobase za žar	Rešetka	4		3	-	10-15
Mesne jedi						
Pečenka iz mletega mesa, 1 kg	Odprta posoda	2		170-180	-	60-70
Pečenka iz mletega mesa, 1 kg + 20 ml vode	Odprta posoda	2		170-190	360	30-40

* predgretje

** brez obračanja

Nasveti za peko, praženje in peko na žaru

Notranjost aparata se bo zelo umazala.	Jedi za peko na žaru pripravljajte v zaprtem pekaču ali uporabite pekač za žar. Ko uporabljate pekač za žar, boste dosegli najboljši rezultat peke. Pekač za žar lahko dokupite kot dodaten pribor.
Pečenka je pretemna, koža je ponekod zažgana in/ali pečenka je presuhala.	Preverite višino vstavitve in temperaturo. Naslednjič izberite nižjo temperaturo in po potrebi skrajšajte čas peke.
Skorja je pretanka.	Zvišajte temperaturo ali pa po končani peki za kratek čas vključite žar.
Pečenka je videti v redu, omaka pa je prismojena.	Naslednjič izberite manjšo posodo za peko ali dodajte več tekočine.
Pečenka je videti v redu, omaka pa je presvetla in vodenata.	Naslednjič izberite večjo posodo za pečenje ali dodajte manj tekočine.
Pri praženju se meso zažge.	Posoda za peko in pokrov se morata prilegati in dobro zapreti. Zmanjšajte temperaturo in po potrebi med praženjem dodajte tekočino.
Pečenka ni pečena.	Pečenko narežite. V posodi za pečenje zmešajte omako in pečenko položite v omako. Meso do konca pripravite le s funkcijo mikrovalovne pečice.
Jedi, ki ste jih spekli na žaru, so presuhe.	Meso solite šele po peki na žaru. Sol iz mesa srka vodo. Jedi, ki jih pečete na žaru, med obračanjem ne zabaďajte. Uporabite klešče za žar.

Ribe

Aparat ponuja številne načine gretja za pripravo rib. V nastavitevih tabelah najdete optimalne nastavitev za veliko jedi.

Cele ribe ni treba obračati. Celo ribo dajte v pečico v "položaju plavanja", s hrbtno plavutjo navzgor. Da bi trdno ostala v tem položaju, ji v trebušno odprtino položite nekaj narezanega krompirja ali ognjevarno posodico.

Ko se hrbtna plavut preprosto odstrani, je riba pripravljena.

Pečenje in pečenje na žaru na rešetki

Rešetko vstavite na naveden nivo v pečici tako, da je napis "Microwave" obrnjen proti vratom, krivina pa navzdol. Najmanj en nivo niže od rešetke vstavite univerzalni pekač, tako da odlivna poševnina gleda proti vratom pečice.

Odvisno od velikosti in vrste ribe v univerzalni pekač vlijite največ $\frac{1}{2}$ litra vode. Tako tekočina kaplja v podstavljen pekač. Zato nastaja manj dima in pečica ostane bolj čista.

Med pečenjem na žaru morajo biti vrata pečice zaprta. Nikoli ne pecite na žaru pri odprtih vratih pečice.

Za pečenje na žaru uporabite čim bolj enako debele in težke kose živil. Na ta način bodo enakomerno porjaveli in ostali sočni. Živila za pečenje na žaru zložite direktno na rešetko.

Obračajte jih s kleščami za žar. Če v ribo zapičite vilico, bo izgubila sok in postala suha.

Opombe

- Žar se med pečenjem vedno znova vklopi in izklopi, kar je povsem običajno. Intervalli so odvisni od nastavljene stopnje žara.
- Pri pečenju na žaru lahko nastaja dim.

Peka in dušenje v posodi

Uporabljajte le posodo, ki je primerna za delovanje pečice. Preverite, ali se posoda prilega notranjosti aparata.

Najprimernejša je posoda iz stekla. Vročo posodo odložite na suh podstavek. Če je podlaga mokra ali mrzla, lahko steklo poči.

Svetleči pekači iz nerjavnega jekla ali aluminija odsevajo toploto kakor ogledalo, zato so le pogojno primerni. Riba se peče dlje časa in manj porjavi. Uporabite višjo temperaturo in/ali daljši čas priprave. Upoštevajte navodila proizvajalca posode za peko.

Odkrita posoda

Za pripravo cele ribe uporabite visok pekač. Pekač položite na rešetko. Če nimate ustrezne posode, uporabite univerzalni pekač.

Pokrita posoda

Pri uporabi pokrite posode ostane notranjost aparata veliko čistejša. Pazite, da velikost pokrova ustreza in da se dobro zapre. Posodo postavite na rešetko.

Za dušenje dajte v posodo dve do tri jedilne žlice tekočine in malo limoninega soka oziroma kisa.

Pri odpiranju posode po pripravi lahko iz nje uhaja zelo vroča para. Pokrov dvignite zadaj, da para iz posode uide na strani, ki je stran od telesa.

Riba se lahko hrustljavo zapeče tudi v zaprtem pekaču. V ta namen uporabite pekač s steklenim pokrovom in nastavite višjo temperaturo.

Dušenje s funkcijo mikrovalovne pečice

Ribe lahko dušite tudi s funkcijo mikrovalovne pečice. V ta namen uporabite zaprto posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico. Kot pokrovko lahko uporabite tudi krožnik oz. posebno folijo za mikrovalovno pečico. Upoštevajte navodila za posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico. → "Mikrovalovna pečica" na strani 17

Okus jedi se v veliki meri ohrani, zato jedi ni treba preveč soliti in začiniti. Če pripravljate cele ribe, dodajte eno do tri jedilne žlice vode ali soka limone.

Po pripravi pustite ribo še 2–3 minute počivati, da se temperatura izravna.

Vnaprej pripravljene jedi vzemite iz embalaže. V posodi, ki je primerna za mikrovalovno pečico, bodo jedi pripravljene hitreje in bolj enakomerno.

Priporočene nastavitevne vrednosti

V tabeli najdete za ribe, ki jih pripravljate, optimalen način gretja. Temperatura in trajanje priprave sta odvisna od količine, strukture in temperature živil. Zaradi tega so navedena območja nastavitev. Poskusite najprej z nižjimi vrednostmi. Če je treba, jih naslednjič nastavite višje.

Nastavitevne vrednosti veljajo za vstavitev ribe, ki je bila hranjen pri temperaturi hladilnika, v mrzlo notranjost pečice. Privarčujete lahko do 20 % energije. Če pečico predgrejete, se naveden čas priprave skrajša za nekaj minut.

V tabeli so informacije o ribah navedene skupaj s predlaganimi vrednostmi. Če želite pripravljati težko ribo, v vsakem primeru uporabite nižjo temperaturo. Če pripravljate več rib, se za izračun časa priprave orientirajte po teži najtežje ribe. Posamezne ribe naj bi bile približno enako velike.

Splošno velja: večja kot je riba, nižja naj bo temperatura in daljši je čas priprave.

Ribo, ki ni v "položaju plavanja", obrnite po pribl. $\frac{1}{2}$ do $\frac{2}{3}$ navedenega časa.

Opomba: Uporabljajte le papir za peko, ki je primeren za izbrano temperaturo. Papir za peko vedno ustrezno obrežite.

Iz notranosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate. Tako si zagotovite optimalni rezultat peke ter prihranite do 20 % energije.

Uporabljeni načini gretja:

- Zgornje/spodnje gretje
- Žar s kroženjem zraka

- Žar, velika površina
- Mikrovalovna pečica

Jed	Pribor/posoda	Višina vstavitve	Način gretja	Temperatura v °C/ stopnja žara	Moč mikrovalov v W	Trajanje v min.
Riba						
Cela riba, npr. postrv, pribl. 300 g, pečena na žaru	Rešetka	2		170-190	-	20-30
Cela riba, npr. postrv, pribl. 300 g, pečena na žaru	Rešetka	3		2	90	15-20
Dušena riba, cela, 300 g, npr. postrv	Pokrita posoda	2		-	600 360	3 2-7
Cela riba na žaru, 1,5 kg, npr. losos	Rešetka	2		170-190	-	30-40
Cela riba na žaru, 1,5 kg, npr. losos	Odkrita posoda	2		230-250	360	30-40
Dušena riba, cela, 1,5 kg, npr. losos	Pokrita posoda	2		-	600 360	10 10-15
Ribji fileji						
Ribji fileji, naraven, pečen na žaru	Rešetka	4		1*	-	15-25
Ribji fileji, naraven, dušen, 400 g	Pokrita posoda	2		-	600 360	4 5-15
Ribji kotleti						
Ribji kotleti, 3 cm debeli**	Rešetka	4		3	-	10-20
Riba, zamrznjena						
Riba, cela, 300 g, npr. postrv	Pokrita posoda	2		-	600 360	5 7-12
Ribji fileji, naraven	Pokrita posoda	2		210-230	-	20-30
Ribji fileji, naraven, 400 g	Pokrita posoda	2		-	600	10-15
Ribji fileji, popekanje	Rešetka	2		200-220	-	45-60
Ribji fileji, popekanje, 400 g	Odkrita posoda	2		3	360	15-20
Ribje palčke (obračajte med pravilo)	Univerzalni pekač	3		200-220	-	20-30
Ribje jedi						
Ribja terina, 1000 g	Model za terino	2		-	360	20-25

* predgretje

** vstavite univerzalni pekač na raven 2

Zelenjava in priloge

Tu so vam na voljo informacije o pripravi zelenjave, pečene na žaru, krompirja in globoko zamrznjenih izdelkov iz krompirja.

Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate. Tako si zagotovite optimalni rezultat peke ter prihranite energijo.

Priprava jedi v kombinaciji s funkcijo mikrovalovne pečice

Če želite jedi pripravljati v kombinaciji s funkcijo mikrovalovne pečice, vedno uporabite pokrito posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico. Če za posodo nimate primerenega pokrova, vzemite krožnik ali pa

posebno folijo za mikrovalovno pečico. Upoštevajte navodila za posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico.

Ploske jedi so pripravljene prej kot visoke. Jedi zato na krožniku porazdelite čim bolj plosko.

Žito se pri pripravi močno peni. Za pripravo izdelkov iz žitaric, kot je npr. riž, uporabite visoko posodo s pokrovko.

Okus jedi se v večji meri ohrani. Zato vam ni treba pretiravati s soljo in začimbami.

Če za količino živil, ki jo pripravljate, v razpredelnici ne najdete ustreznih informacij, podaljšajte oz. skrajšajte

čas priprave v skladu z naslednjim pravilom: dvojna količina ustreza skoraj dvakratnemu času trajanja. Med pripravo jedi dvakrat ali trikrat premešajte ali obrnite. Po segrevanju pustite jedi še dve do tri minute počivati, da se temperatura izravnja. Jedi oddajajo toploto v posodo. Posoda se lahko močno segreje tudi, ko deluje funkcija mikrovalovne pečice.

Višine za vstavljanje pribora

Upoštevajte navedene višine za vstavljanje pribora.

Priprava na eni ravni

Držite se navedb v tabeli.

Priprava na dveh ravneh

Uporabite 4D-vroč zrak. Pekači, ki ste jih vstavili istočasno, mogoče ne bodo gotovi ob istem času.

- Univerzalni pekač: višina 3
- Pekač: višina 1

Pribor

Pazite, da vedno uporabljate primeren pribor in da je ta pri vstavljanju v pečico vedno pravilno obrnjen.

Rešetka

Vstavite rešetko v aparat tako, da bo vtis "Microwave" obrnjen proti vratom in da bo ukrivljen del obrnjen navzdol. Posodo in pekače vedno postavite na rešetko.

Univerzalni pekač ali pekač

Univerzalni pekač ali pekač previdno vstavite do prislonja, s poševnim delom proti vratcem.

Papir za peko

Uporabljaljajte le papir za peko, ki je primeren za izbrano temperaturo. Papir za peko vedno ustrezno obrežite.

Priporočene nastavitevne vrednosti

V tabeli so za različne jedi navedeni optimalni načini gretja. Temperatura in čas priprave sta odvisna od količine, sestave in kakovosti živil. Zaradi tega so navedena območja nastavitev. Poskusite najprej z nižjimi vrednostmi. Z nižjo temperaturo boste dosegli bolj enakomerno porjavitev. Če je treba, jo naslednjič nastavite višje.

Nastavitevne vrednosti veljajo za vstavljanje jedi v mrzlo pečico. Če pečico predgrejete, se naveden čas skrajša za nekaj minut.

Če želite peči po lastnem receptu, se orientirajte po podobnih jehih v tabeli.

Uporabljeni načini gretja:

- 4D-vroči zrak
- Žar s kroženjem zraka
- Žar, velika površina
- Funkcija coolStart
- Mikrovalovna pečica

Jed	Pribor / posoda	Nivo peči-ce	Način gretja	Temperatura v °C / stopnja žara	Moč mikrova-lov v vatih	Trajanje v min
Sveža, zelenjava						
Sveža, zelenjava, 250 g*	Pokrita posoda	2		-	600	6-10
Sveža, zelenjava, 500 g*	Pokrita posoda	2		-	600	10-15
Zelenjava, zamrznjena						
Špinaca, 450 g*	Pokrita posoda	2		-	600	11-16
Mešana zelenjava, 250 g +25 ml vode*	Pokrita posoda	2		-	600	8-12
Mešana zelenjava, 500 g + 25 ml vode*	Pokrita posoda	2		-	600	13-18
Zelenjavne jedi						
Zelenjava na žaru	Univerzalni pekač	5		3	-	10-15
Krompir						
Pečen krompir, prepolovljen	Univerzalni pekač	3		160-180	-	45-60
Pečen krompir, prepolovljen, 1 kg	Univerzalni pekač	3		200-220	360	15-20
Krompir v oblicah, cel, 250 g*	Pokrita posoda	2		-	600	8-11
Slan krompir, narezan na četrtnine, 500 g*	Pokrita posoda	2		-	600	12-15
Izdelki iz krompirja, zamrznjeni						
Tanke rezine praženega krompirja**	Univerzalni pekač	3		-	-	-
Krompirjevi žepki, polnjeni**	Univerzalni pekač	3		-	-	-
Kroketi**	Univerzalni pekač	3		-	-	-

* med pripravo enkrat do dvakrat premešajte

** Upoštevajte navodila na embalaži

Jed	Pribor / posoda	Nivo pečice	Način gretja	Temperatura v °C / stopnja žara	Moč mikrovalov v vatih	Trajanje v min
Ocvrt krompirček**	Univerzalni pekač	3		-	-	-
Ocvrt krompirček, 2 ravni	Univerzalni pekač + pekač	3+1		190-210	-	30-40
Riž						
Dolgozrnati riž, 250 g + 500 ml vode	Pokrita posoda	2		-	600 180	7-9 13-16
Naravni riž, 250 g + 650 ml vode	Pokrita posoda	2		-	600 180	11-13 25-30
Rižota, 250 g + 900 ml vode	Pokrita posoda	2		-	600 180	12-14 22-27
Žito						
Kuskus, 250 g + 500 ml vode	Pokrita posoda	2		-	600	6-8
Celo proso, 250 g + 600 ml vode	Pokrita posoda	2		-	600 180	8-10 10-15
Polenta/koruzni zdrob, 125 g + 500 ml vode*	Pokrita posoda	1		-	600	6-8
Ješprenj, 250 g + 750 ml vode	Pokrita posoda	2		-	600 180	11-13 15-20
Jajce						
Jajčni sir iz 2 jajc	Pokrita posoda	2		-	360	6-8

* med pripravo enkrat do dvakrat premešajte

** Upoštevajte navodila na embalaži

Desert

V pečici lahko pripravite jogurte in različne deserte.

Če jedi pripravljate s funkcijo mikrovalovne pečice, vedno uporabljajte le toplotno obstojno posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico. Upoštevajte navodila za posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico.

→ "Mikrovalovna pečica" na strani 17

Ko posodo postavite na rešetko, rešetko v pečico vstavite tako, da bo vtis "Microwave" obrnjen proti vratcem in izboklini navzdol.

Priprava jogurta

Iz pečice vzemite pribor in ogrodje. Notranjost pečice mora biti prazna.

- Na kuhaliju segrejte 1 liter mleka (3,5 % maščobe) na 90 °C ter ga nato ohladite na 40 °C. Pri trajnem mleku zadošča, če ga segrejete na 40 °C.
- Vmešajte 150 g jogurta (temperatura hladilnika).
- Z zmesjo napolnite majhne kozarce ali skodelice in jih pokrijte s plastično folijo za živila.
- Skodelice ali kozarce postavite na dno pečice ter uporabite nastavite, ki so navedene v tabeli.
- Po pripravi naj se jogurt ohladi v hladilniku.

Puding iz praška za puding

Prašek za puding v visoki posodi, ki je primerna za mikrovalovno pečico, zmešajte z mlekom in sladkorjem,

kakor je navedeno na embalaži. Nastavite, kot je opisano v tabeli.

Ko mleko naraste, dobro premešajte. To ponovite dvakrat do trikrat.

Priprava mlečnega riža

- Stehtajte riž in dodajte štirikratno količino mleka.
- Visoko posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico, napolnite z rižem in mlekom.
- Nastavite, kot je opisano v tabeli.
- Ko mleko naraste, mlečni riž dobro premešajte in zmanjšajte moč mikrovalov, kakor je navedeno v tabeli.

Ko se riž kuha naprej, ga večkrat premešajte.

Kompot

Stehtajte sadje in ga položite v posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico, ter na 100 g dodajte po eno jedilno žlico vode. Po okusu dodajte sladkor in začimbe. Posodo pokrijte in nastavite, kot je opisano v tabeli.

Med pripravo enkrat do dvakrat premešajte.

Pokovka za mikrovalovno pečico

Uporabite na toplotno obstojno, plosko posodo, kot je npr. pokrov modela za narastke. Ne uporabljajte porcelana ali upognjenih krožnikov.

Vrečko s pokovko na posodo položite z označeno stranjo navzdol. Nastavite, kot je opisano v tabeli. Glede na izdelek in količino boste morda morali prilagoditi čas.

Da se pokovka ne prismodi, vrečko s pokovko po 1 minutu in ½ vzemite iz aparata in jo pretresite. Po pripravi obrišite notranjost pečice.

Opozorilo – Nevarnost opeklina!

Pri nepredušno zaprtih živilih lahko embalaža poči. Vedno upoštevajte navodila na embalaži. Jedi iz aparata vedno jemljite s pomočjo krpe.

Priporočene nastavitevne vrednosti

Uporabljeni načini gretja:

-  4D-vroči zrak
-  Mikrovalovna pečica

Jed	Pribor/posoda	Višina vstavljanja	Način gretja	Temperatura v °C/funkcija vzhanja testa	Moč mikrovavelov v W	Trajanje v min.
Puding iz praška	Pokrita posoda	2		-	600	5-8
Jogurt	Modelčki za oblikovanje porcij	Dno notranjosti pečice		40-45	-	8-9h
Mlečni riž, 125 g + 500 ml mleka*	Pokrita posoda	2		-	600 180	10 20-25
Sadni kompot, 500 g	Pokrita posoda	2		-	600	9-12
Pokovka za mikrovalovno pečico, 1 vrečka po 100 g**	Odkrita posoda	2		-	600	4-6

* med pripravo enkrat do dvakrat premešajte

** zaprto vrečko položite na posodo

Načini gretja Eco

Vroč zrak Eco in zgornji/spodnji grelnik Eco so napredni načini gretja za nežno pripravo mesa, rib in peciva. Aparat optimalno upravlja dovod energije. Jed se peče v fazah s preostalo toploploto. Tako ostane bolj sočna in manj intenzivno porjavi. Glede na izbrani način priprave in vrsto živila lahko prihranite energijo.

Jedi potisnite v hladno, prazno pečico. Vrata aparata naj bodo med pripravo zaprta.

Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate. Tako zagotovite optimalen rezultat peke ter prihranite energijo.

Uporabite samo originalen pribor aparata. Ta je namreč optimalno prilagojen notranjosti in načinom delovanja vašega aparata.

Pribor

Pazite, da vedno uporabljate primeren pribor in da je ta pri vstavljanju v pečico vedno pravilno obrnjen.

Rešetka

Vstavite rešetko v aparat tako, da bo vtis "Microwave" obrnjen proti vratom in da bo ukrivljen del obrnjen navzdol. Posodo in pekače vedno postavite na rešetko.

Univerzalni pekač ali pekač

Univerzalni pekač ali pekač previdno vstavite do prislonja, s poševnim delom proti vratcem.

Modeli za peko in posoda

Najbolj primerni so kovinski temni modeli. Z njimi lahko privarčujete do 35 % energije.

Posoda iz nerjavnega jekla ali aluminija odseva toploploto kot ogledalo. Bolj primerna je posoda, ki ne odseva topote in je narejena iz emajla ali na toploploto odpornega stekla ter posoda, prevlečena z aluminijevo tlačno litino.

Beli pekači in pekači iz keramike ali stekla podaljšajo čas peke, pri čemer pecivo ne porjavi enakomerno.

Papir za peko

Uporabljajte le papir za peko, ki je primeren za izbrano temperaturo. Papir za peko vedno ustrezno obrežite.

Priporočene nastavitevne vrednosti

Tu so navedene različne jedi načinoma priprave. Temperatura in trajanje peke sta odvisna od strukture in količine testa. Zaradi tega so navedena območja nastavitev. Poskusite najprej z nižjimi vrednostmi. Z nižjo temperaturo boste dosegli bolj enakomerno poravitev. Če je treba, jo naslednjic nastavite višje.

Opomba: Z višjimi temperaturami ne boste skrajšali časa trajanja peke. Tako bosta pecivo ali kolač pečena le zunaj, znotraj pa bosta še surova.

Uporabljeni načini gretja:

-  Vroči zrak eco
-  Zgornje/spodnje gretje eco

Jed	Pribor/posoda	Višina vstavitve	Način gretja	Temperatura v °C	Trajanje v min.
Kolači v modelih					
Kolač iz umešanega testa v modelu	Okrogel/podolgovat model	2		140-160	60-80
Podlaga za torto iz umešanega testa	Model za tortno dno	2		150-170	20-30

Jed	Pribor/posoda	Višina vstavitve	Način gretja	Temperatura v °C	Trajanje v min.
Biskvitna podlaga, 2 jajci	Model za tortno dno	2		150-170	20-30
Biskvitna torta, 3 jajca	Razstavljeni model Ø 26 cm	2		160-170	25-40
Biskvitna torta, 6 jajc	Razstavljeni model Ø 28 cm	2		150-160	50-60
Kvašen šarkelj	Pekač za šarkelj	2		150-170	50-70
Kolač na pekaču					
Kolač iz umešanega testa s suho oblogo	Pekač	3		150-170	25-40
Pecivo iz krhkega testa s suho oblogo	Pekač	3		170-180	25-35
Biskvitna rolada	Pekač	3		180-190	15-20
Pletenica, pletenka	Pekač	3		160-170	25-35
Kolač iz kvašenega testa s suho oblogo	Pekač	3		160-180	15-20
Drobno pecivo					
Muffini	Pekač za muffine	2		160-180	15-25
Tortice	Pekač	3		150-160	25-35
Pecivo iz listnatega testa	Pekač	3		170-190	20-35
Pecivo iz kuhanega testa	Pekač	3		200-220	35-45
Piškoti	Pekač	3		140-160	15-30
Brizgano pecivo	Pekač	3		140-150	30-45
Drobno pecivo iz kvašenega testa	Pekač	3		160-180	25-35
Kruh in žemljice					
Mešani kruh, 1,5 kg	Podolgovat model	2		200-210	35-45
Nekvašen kruh	Univerzalni pekač	3		250-275	15-20
Žemljice, sladke, sveže	Pekač	3		170-190	15-20
Žemljice, sveže	Pekač	3		180-200	20-30
Meso					
Svinjska pečenka brez kože, npr. vratovina, 1,5 kg	Odkrita posoda	2		180-190	120-140
Goveja dušena pečenka, 1,5 kg	Pokrita posoda	2		200-220	140-160
Telečja pečenka, 1,5 kg	Odkrita posoda	2		170-180	110-130
Ribe					
Dušena riba, cela, 300 g, npr. postrv	Pokrita posoda	2		190-210	25-35
Dušena riba, cela, 1,5 kg, npr. losos	Pokrita posoda	2		190-210	45-55
Ribji file, naraven, dušen	Pokrita posoda	2		190-210	15-25

Akrilamid v živilih

Akrilamid nastane predvsem pri visoko ogretih izdelkih iz žit in krompirja, kot so na primer krompirjev čips,

pečen krompirček, toast, žemljice, kruh ali fino pecivo (keksi, medenjaki, piškoti).

Nasveti za pripravo jedi z majhno vsebnostjo akrilamida

Splošno	<ul style="list-style-type: none"> ■ Čas priprave naj bo čim krajši. ■ Jedi zapecite zlato in ne pretemno. ■ Velika, debelakuhana živila vsebujejo manj akrilamida.
Peka	Z zgornjim/spodnjim grelnikom maks. 200 °C Z vročim zrakom maks. 180 °C.

Nasveti za pripravo jedi z majhno vsebnostjo akrilamida

Piškoti	Z zgornjim/spodnjim grelnikom maks. 190 °C. Z vročim zrakom maks. 170 °C. Jajce ali rumenjak znižata stopnjo tvorjenja akrilamida.
Pečen krompirček v pečici	Krompir zložite v pekač enakomerno in v eni plasti. V pekaču pecite najmanj 400 gramov krompirja, da se ne izsuši.

Počasna peka

Počasna peka pomeni počasno pripravo hrane pri nizki temperaturi. Zaradi tega je včasih poimenovana tudi nizkotemperaturna peka.

Počasna peka je idealna za fine kose mesa (npr.: za mehke dele govedine, svinjine, jagnjetine ali perutnine), ki jih je treba peči toliko časa, da ostanejo še nekoliko roza. Meso ostane sočno, mehko in rahlo.

Vaša prednost: pri načrtovanju jedilnika imate veliko svobode, saj počasi pečeno meso brez težav ohranjate toplo. Med pripravo mesa ni treba obračati. Vratca aparata naj bodo zaprta, saj s tem ustvarite idealne pogoje za pripravo jedi.

Uporabljajte samo sveže in higienično brezhibno meso brez kosti. Skrbno odstranite kite in maščobne robe. Pri počasnem peki maščoba razvije močan priokus. Uporabite lahko tudi začinjeno ali marinirano meso. Ne uporabljajte odtajanega mesa.

Meso lahko po koncu priprave takoj narežete. Čas za mirovanje ni potreben. Zaradi posebne metode peke je meso rožnate barve, pri čemer pa ni surovo ali premalo pečeno.

Opomba: Zakasnitev vklopa s časom konca priprave pri načinu gretja "počasna peka" ni mogoče.

Posoda

Uporabite ploščato posodo, npr.: pladenj iz porcelana ali stekla. Posodo postavite v notranjost aparata, da se segreje.

Nepokrito posodo vedno postavite na rešetko na nivo 2.

Dodatne informacije najdete v namigih za počasno peko, ki se nahaja za tabelo z nastavitevami.

Vaš aparat nudi način gretja "počasna peka". Aparat zaženite le, ko je notranjost popolnoma ohlajena. Naj se notranjost aparata in posoda pribl. 15 minut dobro segrevata.

Meso na kuhalnišču pri visoki temperaturi dovolj dolgo pecite z vseh strani, tudi na koncih. Meso nato takoj položite na posodo, ki ste jo prej segreli. Posodo z mesom ponovno vstavite v pečico ter ga počasi pecite.

Priporočene nastavitevne vrednosti

Temperatura in trajanje počasne peke sta odvisna od velikosti, debeline in kakovosti mesa. Zaradi tega so navedena področja nastavitev.

Uporabljen način gretja:

- Počasna peka

Jed	Posoda	Višina vstavitve	Način gretja	Trajanje peke v min.	Temperatura v °C	Trajanje v min.
Perutnina						
Račje prsi, 400 g	Odkrita posoda	2		6-8	90*	45-60
File piščančjih prsi, po 200 g	Odkrita posoda	2		5-7	90*	30-60
Puranje prsi, brez kosti, 1 kg	Odkrita posoda	2		8-10	90*	150-210
Svinjina						
Svinjska pljučna pečenka, debeline 5–6 cm, 1,5 kg	Odkrita posoda	2		8-10	80*	210-240
Svinjski file, cel	Odkrita posoda	2		6-8	80*	90-120
Svinjski medaljoni, debeline 4 cm	Odkrita posoda	2		5-7	80*	90-120
Govedina						
Goveja pečenka (stegno), debelina 6–7 cm, 1,5 kg	Odkrita posoda	2		8-10	80*	210-270
Goveji file, cel, 1 kg	Odkrita posoda	2		4-6	80*	150-210
Rostbif, debeline 5–6 cm	Odkrita posoda	2		6-8	80*	210-270
Goveji medaljoni/rumpsteak, debeline 4 cm	Odkrita posoda	2		5-7	80*	30-60

* predgretje

Jed	Posoda	Višina vstavitev	Način gretja	Trajanje peke v min.	Temperatura v °C	Trajanje v min.
Teletina						
Telečja pečenka, debeline 4–5 cm, 1,5 kg	Odkrita posoda	2		8-10	80*	210-240
Telečja pečenka, debeline 10–15 cm, 1,5 kg	Odkrita posoda	2		8-10	80*	210-240
Telečji file, cel, 800 g	Odkrita posoda	2		5-7	80*	120-150
Telečji medaljoni, debeline 4 cm	Odkrita posoda	2		5-7	80*	45-90
Jagnjetina						
Jagnječji hrbet, očiščen, po 200 g	Odkrita posoda	2		5-7	80*	120-180
Jagnječe stegno brez kosti, srednje, 1 kg zvezano	Odkrita posoda	2		6-8	80*	180-240

* predgretje

Namigi za počasno peko

Počasna peka račjih prsi.	Račje prsi mrzle položite v ponev in najprej popočite stran s kožo. Po počasni peki jih pecite še 3 do 5 minut, da postanejo hrustljiva.
Počasi pečeno meso ni tako vroče kot meso, pečeno po običajnem postopku.	Da se pečeno meso ne ohladi prehitro, ogrejte krožnike in postrezite omake zelo vroče.

Sušenje

S 4D-vročim zrakom bo sušenje izjemno. Pri tem načinu konzervacije se aromatske snovi zberejo zaradi odzema vode.

Uporabljajte samo neoporečno sadje, zelenjavno in zelišča, ki jih je treba pred uporabo dobro oprati. Rešetko obložite s pergamentnim papirjem ali papirjem za peko. Naj se sadje odcedi, nato ga posušite.

Po potrebi ga narežite na enako velike kose ali na tanke rezine. Neolupljeno sadje položite na lupino, pri čemer naj bo narezana površina na vrhu. Pazite, da se sadje in gobe na rešetki ne prekrivajo.

Zelenjavno nastrgajte in jo nato blanširajte. Blanširana zelenjava naj se dobro odcedi, nato jo enakomerno razporedite po rešetki.

Osušite zelišča s stebli. Zelišča enakomerno in na gosto razporedite po rešetki.

Za sušenje uporabite naslednje višine vstavljanja:

- Ena rešetka: višina 3
- Dve rešetki: višini 3+1

Zelo sočno sadje in zelenjava večkrat obrnite. Posušeno sadje takoj po sušenju odstranite s papirja.

Priporočene nastavitevne vrednosti

V tabeli so navedene nastavitevne vrednosti za sušenje različnih živil. Temperatura in trajanje sta odvisna od vrste, vlažnosti, zrelosti in debeline živil, ki jih želite posušiti. Živila, ki jih želite posušiti, naj se sušijo dalj časa, saj bodo tako bolje konzervirana. Tanjša kot so živila, ki jih sušite, hitreje bodo posušena do konca, pri čemer bodo živila ohranila več arom. Zaradi tega so navedena območja nastavitev.

Če želite sušiti druga živila, se orientirajte po podobnih živilih v tabeli.

Uporabljen način gretja:

- 4D-vroči zrak

Jed	Pribor	Višina vstavitev	Način gretja	Temperatura v °C	Trajanje v urah
Pečkato sadje (jabolčni obročki, 3 mm debeli, na rešetko po 200 g)	1-2 rešetki	-		80	5-9
Koščičasto sadje (slive)	1-2 rešetki	-		80	8-10
Korenovke (korenje), nastrgane, blanširane	1-2 rešetki	-		80	5-8
Gobe v kolutih	1-2 rešetki	-		60	6-9
Zelišča, očiščena	1-2 rešetki	-		60	2-6

Vkuhanje

V aparatu lahko vkuhavate sadje in zelenjavo.

Opozorilo – Nevarnost poškodb!

Ce živila niso dobro vkuhanata, lahko kozarci za vlaganje počijo. Držite se navodil za vkuhanje.

Kozarci

Uporabljajte le čiste in nepoškodovane kozarce za vlaganje. Uporabljajte le na toploto odporne, čiste in nepoškodovane gumijaste obroče. Prej preverite sponke in vzmeti.

Pri enem postopku vkuhanja uporabite le kozarce za vlaganje, ki so enako veliki in vsebujejo enaka živila. V pečici lahko istočasno vkuhate vsebino maksimalno šestih kozarcev za vlaganje s $\frac{1}{2}$, 1 ali $1\frac{1}{2}$ litrom. Ne uporabljajte večjih ali višjih kozarcev. Pokrovi bi lahko počili.

Kozarci za vlaganje se med vkuhanjem v pečici ne smejo dotikati.

Priprava sadja in zelenjave

Uporabljajte samo neoporečno sadje in zelenjavo. Vse temeljito operite.

Sadje oz. zelenjavo po potrebi olupite, odstranite pečke in ga narežite. Nato kozarce za vlaganje napolnite do 2 cm pod robom.

Sadje

Sadje v kozarcih za vlaganje prelijte z vročo, posneto raztopino sladkorja (pribl. 400 ml za en litrski kozarec). Na liter vode:

- pribl. 250 g sladkorja pri sladkem sadju
- pribl. 500 g sladkorja pri kislem sadju

Zelenjava

Zelenjavo v kozarcih za vlaganje prelijte z vročo, prekuhanoto vodo.

Obrišite robeve kozarcev. Biti morajo čisti. Na vsak kozarec namestite vlažen gumijast obroč in pokrov. Kozarce zaprite s sponkami. Kozarce postavite na univerzalni pekač, pri čemer se ne smejo dotikati. V univerzalno ponev nalijite 500 ml vroče vode (pribl. 80 °C). Nastavite, kot je opisano v tabeli.

Po postopku vkuhanja

Sadje

Po nekaj časa s kratkimi razmiki nastajajo mehurčki. Aparat izključite takoj, ko se v vseh kozarcih tvorijo mehurčki. Po navedenem času naknadnega gretja vzemite kozarce iz pečice.

Zelenjava

Po nekaj časa s kratkimi razmiki nastajajo mehurčki. Ko v vseh kozarcih za vlaganje nastajajo mehurčki, zmanjšajte temperaturo na 120 °C. Kakor je navedeno v tabeli, dovolite, da v kozarcih, ki jih hrani v zaprtem prostoru, še naprej nastajajo mehurčki. Po tem času izključite aparat ter izkoristite preostalo toploto še za nekaj minut, kakor je navedeno v tabeli.

Po vkuhanju izvzemite kozarce iz pečice in jih postavite na čisto krpo. Vročih kozarcev ne polagajte na mrzlo ali vlažno podlogo, saj lahko počijo. Pokrijte kozarce za vlaganje, da jih zaščitite pred prepahom. Sponke odstranite šele, ko so kozarci mrzli.

Priporočene nastavitevne vrednosti

Časi, ki so navedeni v nastavitevni tabeli, so le informacijske vrednosti za vkuhanje sadja in zelenjave. Nanje lahko vplivajo: sobna temperatura, število kozarcev, količina ter toplota in kakovost vsebine kozarca. Navedbe se navezujejo na litrske okrogle kozarce. Preden zamenjate temperaturo ali izključite pečico, preverite, ali v kozarcih res nastajajo mehurčki. Postopek nastajanja mehurčkov se začne po pribl. 30–60 minutah.

Uporabljen način gretja:

-  4D-vroči zrak

Jed	Posoda	Višina vstavitve	Način gretja	Temperatura v °C	Trajanje v min.
Vkuhanje					
Zelenjava, npr. korenje	Kozarci za vlaganje po 1 liter	1		160-170 120 -	do mehurčkov: 30-40 po mehurčkih: 30-40 Preostala toplota: 30
Zelenjava, npr. kumarice	Kozarci za vlaganje po 1 liter	1		160-170 -	do mehurčkov: 30-40 Preostala toplota: 30
Koščičasto sadje, npr. češnje, slive	Kozarci za vlaganje po 1 liter	1		160-170 -	do mehurčkov: 30-40 Preostala toplota: 35
Pečkato sadje, npr. jabolka, jagode	Kozarci za vlaganje po 1 liter	1		160-170 -	do mehurčkov: 30-40 Preostala toplota: 25

Vzhajanje testa

V aparatu bo kvašeno testo vzhajalo hitreje kot pri sobni temperaturi. Uporabite način gretja "Zgornje/spodnje gretje". Aparat zaženite le, ko je notranjost popolnoma ohlajena.

Kvašeno testo naj vedno vzhaja dvakrat. Upoštevajte navodila v nastavitenih razpredelnicah za 1. in 2. vzhajanje (prva in druga fermentacija).

Fermentacija testa

Upoštevajte nastavitev v tabeli in segretejte aparat. Posodo s testom postavite na rešetko.

Med postopkom fermentacije ne odpirajte vratc, saj lahko tako iz pečice uhaja vlažnost. Pokrijte testo z mokro krpo.

Jed	Pribor/posoda	Višina vstavitev	Način gretja	Temperatura v °C	Trajanje v min.
Kvašeno testo, lahko	Skleda	2		35-40	25-30
	Pekač	2		35-40	10-20
Kvašeno testo, težko in mastno	Skleda	2		35-40	20-40
	Pekač	2		35-40	15-25

Odtajevanje

Za odtajevanje globoko zamrznjenega sadja, zelenjave, perutnine, mesa, rib in peciva uporabite način delovanja "Mikrovalovna pečica".

Zamrznjena živila vzemite iz embalaže in jih v posodi, ki je primerna za mikrovalovno pečico, postavite na rešetko. Upoštevajte navodila za posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico. → "Mikrovalovna pečica" na strani 17

Rešetko vstavite tako, da bo vtiš "Microwave" obrnjen proti vratcem aparata in izboklini navzdol.

Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate. Tako si zagotovite optimalen rezultat peke in prihranite energijo.

Priporočene nastavitevne vrednosti

Časovne navedbe v tabeli so le informativne vrednosti. Vrednosti so odvisne od kakovosti, temperature zamrzovanja (-18 °C) in sestave živil. Navedena so časovna območja. Najprej nastavite krajši čas in ga

Fermentacija oblikovanih kosov

Postavite pecivo na višino vstavite, ki je določena v tabeli.

Če želite predgreti pečico, naj druga fermentacija poteka na toplem mestu izven pečice.

Priporočene nastavitevne vrednosti

Temperatura in čas priprave sta odvisna od vrste in količine dodatkov. Zato so navedbe v tabeli le informativne vrednosti.

Uporabljen način gretja:

- Zgornje/spodnje gretje

nato po potrebi podaljšajte. Odtajevanje je pogosto boljše, če ga izvedete v več korakih. Ti so v tabeli navedeni eden pod drugim.

Nasvet: Zamrznjeni ploski kosi ali porcije se hitreje odtaljijo kot v kosu zamrznjena živila.

Jedi med pripravo enkrat do dvakrat obrnite ali premešajte. Večje kose morate obrniti večkrat. Jed med pripravo razkosajte oz. že odtaljene kose vzemite iz pečice.

Odtaljene jedi pustite počivati še 10 do 30 minut v zaprtem aparatu, da se temperatura izenači.

Nasvet: Če so količine, ki jih pripravljate, drugačne od navedenih količin v nastaviti tabeli, vam je v pomoč naslednje osnovno pravilo: dvojna količina ustreza skoraj dvakratnemu času trajanja.

Uporabljen način gretja:

- Mikrovalovna pečica

Jed	Pribor / posoda	Nivo pečice	Način gretja	Temperatura v °C	Moč mikrovalov v vatih	Trajanje v min
Kruh, žemljice						
Kruh, 500 g	Odprta posoda	2		-	180	3
					90	10-15
Žemlje	Rešetka	2		140-160	90	2-4
Kolač						
Kolač, sočen, 500 g	Odprta posoda	2		-	180	2
					90	10-15
Kolač, suh, 750 g	Odprta posoda	2		-	90	10-15
* po 1/2 časa obrnite						

Jed	Pribor / posoda	Nivo pečice	Način gretja	Temperatura v °C	Moč mikrovalov v vatih	Trajanje v min
Meso in perutnina						
Cel piščanec, 1,2 kg*	Odprta posoda	2		-	180	10
					90	10-15
Kosi perutnine, 250 g*	Odprta posoda	2		-	180	10
					90	10-15
Raca, 2 kg*	Odprta posoda	2		-	180	10
					90	40-50
Meso v kosu, npr. pečenka (surovo meso) 800 g*	Odprta posoda	2		-	180	15
					90	10-15
Meso, v kosu, npr. pečenka (surovo meso) 1 kg*	Odprta posoda	2		-	180	15
					90	20-30
Meso, v kosu, npr. pečenka (surovo meso) 1,5 kg*	Odprta posoda	2		-	180	15
					90	25-35
Meso, v kosih ali rezinah, npr. golaž (surovo meso), 500 g*	Odprta posoda	2		-	180	8
					90	5-10
Mešano mleto meso, 200 g*	Odprta posoda	2		-	90	8-15
Mešano mleto meso, 500 g*	Odprta posoda	2			180	5
					90	10-15
Mešano mleto meso, 1000 g*	Odprta posoda	2		-	180	10
					90	20-30
Riba						
Riba, cela, 300 g*	Odprta posoda	2		-	180	3
					90	10-15
Ribji file, 400 g*	Odprta posoda	2		-	180	5
					90	10-15
Sadje, zelenjava						
Jagodičevje, 300 g	Odprta posoda	2		-	180	5-10
Zelenjava, 600 g	Odprta posoda	2		-	180	10
					90	8-13
Drugo						
Mehčanje masla, 125 g	Odprta posoda	2		-	90	7-9

* po 1/2 časa obrnite

Segrevanje jedi s funkcijo mikrovalovne pečice

S funkcijo mikrovalovne pečice lahko jedi segrejete ali pa jih v enem koraku odtalite in segrejete.

Vnaprej pripravljene jedi vzemite iz embalaže. V posodi, ki je primerena za mikrovalovno pečico, bodo jedi segrete hitreje in bolj enakomerno. Različni deli jedi se lahko segrevajo različno dolgo.

Ploske jedi so pripravljene prej kot visoke. V ta namen porazdelite jedi na krožniku čim bolj plosko. Živil ne nalagajte eno nad drugo.

Jedi pokrijte. Tako si zagotovite boljši rezultat priprave. Če za posodo nimate primernega pokrova, vzemite krožnik ali pa posebno folijo za mikrovalovno pečico.

Med pripravo jedi dvakrat ali trikrat premešajte ali obrnite. Po segrevanju pustite jedi še eno do dve minut počivati, da se temperatura izravna.


Če segrevate otroško hrano, stekleničko na rešetko postavite brez dude ali pokrova. Po segrevanju hrano dobro pretresite ali premešajte in obvezno preverite temperaturo.

Jedi oddajajo toploto v posodo. Posoda se lahko zelo segreje tudi, ko deluje le funkcija mikrovalovne pečice.

Nasvet: Če so količine, ki jih pripravljate, drugačne od navedenih količin v nastaviti tabeli, vam je v pomoč naslednje osnovno pravilo: dvojna količina ustreza skoraj dvakratnemu času trajanja.

⚠️ Opozorilo – Nevarnost oparin!

Pri segrevanju tekočin lahko pride do zaustavljanja vretja. To pomeni, da se ob zaustavljanju vretja doseže temperatura vretja, vendar ne nastajajo za to tipični mehurčki. Že pri manjšem tresenju posode lahko vroča tekočina nenadoma močno prekipi in brizga. Pri segrevanju v posodo vedno dajte žlico. Tako preprečite zaustavljanje vretja.



Pozor!

Tvorjenje isker: kovine, npr. žlica v kozarcu, morajo biti od sten notranjega prostora in vrat oddaljene vsaj 2 cm. Iskre lahko poškodujejo notranje steklo na vratih.

Priporočene nastavitevne vrednosti

V tabeli so za različne pihače in jedi navedene nastavitevne vrednosti za segrevanje s funkcijo mikrovalovne pečice. Časovne navedbe so le informativne vrednosti. Odvisne so od posode, kakovosti, temperature in strukture živil. Navedena so časovna območja. Najprej nastavite krajši čas in ga nato po potrebi podaljšajte.

Vrednosti v preglednici vedno veljajo za vstavljanje jedi v hladno in prazno pečico.

Če za vašo vrednosti niso navedene, se ravnajte po podobnih judeh v tabeli.

Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate. Tako si zagotovite optimalen rezultat peke in prihranite energijo.

Po pripravi obrnite notranjost pečice.

Uporabljen način gretja:

- Mikrovalovna pečica

Jed	Posoda	Nivo pečice	Način gretja	Temperatura v °C	Moč mikrovalov v vatih	Trajanje v min
Pogrevanje pižač						
200 ml (dobro premešajte)	Odprta posoda	2		-	max	1-3
400 ml (dobro premešajte)	Odprta posoda	2		-	max	2-6
Pogrevanje otroške hrane						
Stekleničke za mleko, 150 ml (dobro premešajte)	Odprta posoda	2		-	360	1-3
Zelenjava, ohlajena						
250 g	Pokrita posoda	2		-	600	3-8
Zelenjava, zamrznjena						
posamična, 250 g	Pokrita posoda	2		-	600	8-12
Kremna špinača, zamrznjena v kosu, 450 g (med pripravo 1-2-krat premešajte)	Pokrita posoda	2		-	600	11-16
Jedi, ohlajene						
Jedi na krožniku, 1 porcija	Pokrita posoda	2		-	600	4-8
Juha, enolončnica, 400 ml (dobro premešajte)	Pokrita posoda	2		-	600	5-7
Priloge, npr. testenine, cmoki, krompir, riž	Pokrita posoda	2		-	600	5-10
Narastki, 400 g, npr. lazanja, krompirjev naranček	Odprta posoda	2		-	600	5-10
Jedi, zamrznjene						
Jedi na krožniku, 1 porcija	Pokrita posoda	2		-	600	11-15
Juha, enolončnica, 200 ml (dobro premešajte)	Pokrita posoda	2		-	600	6-8
Priloge, 500 g, npr. testenine, cmoki, krompir, riž	Pokrita posoda	2		-	600	7-10
Narastki, 400 g, npr. lazanja, krompirjev naranček	Odprta posoda	2		180-200	180	20-25

Ohranjanje toplote

Z načinom gretja "ohranjanje toplote" lahko pripravljene jedi ohranjate tople. Tako preprečite tvorjenje kondenzata, zaradi česar vam tudi ni treba brisati notranjosti aparata.

Pripravljenih jedi ne ohranjajte toplih več kot dve uri. Upoštevajte, da se nekatere jedi, medtem ko jih ohranjate tople, pečejo naprej. Po potrebi jedi pokrijte.

Priporočljivi sistem priprave jedi

Tabele so namenjene institutom za preizkušanje, da olajšajo preizkušanje aparata.

V skladu s standardom EN 60350-1:2013 oz. IEC 60350-1:2011 in normama EN 60705:2012, IEC 60705:2010.

Peka

Peciva, ki ste jih na pekačih ali v modelih vstavili istočasno, mogoče ne bodo gotova ob istem času.

Višina vstavljanja pri peki na dveh ravneh:

- Univerzalni pekač: višina 3
Pekač: višina 1.
- Modeli na rešetki
prva rešetka: višina 3
druga rešetka: višina 1

Višina vstavljanja pri peki na treh ravneh:

- Pekač: višina 5
- Univerzalni pekač: višina 3
- Pekač: višina 1

Jabolčna pita

Pokrito jabolčno pecivo na eni ravni: temne razstavljive modele razporedite eden zraven drugega.

Pokrito jabolčno pecivo na dveh ravneh: temne razstavljive modele razporedite enega nad drugim.

Peciva v razstavljivih modelih iz bele pločevine: pecite s pomočjo zgornjega/spodnjega grelnika na eni ravni. Namesto rešetke uporabite univerzalni pekač in nanj položite razstavljive modele.

Biskvit z vodo

Biskvit z vodo na dveh ravneh: razstavljive modele na rešetki razporedite enega nad drugim.

Opombe

- Nastavitevne vrednosti veljajo za vstavljanje v mrzlo pečico.
- Upoštevajte navodila za predgretje iz tabel. Nastavitevne vrednosti veljajo brez hitrega segrevanja.
- Za peko najprej uporabite najnižjo navedeno temperaturo.

Uporabljeni načini gretja:

-
-
-

Jed	Pribor/posoda	Višina vstavitve	Način gretja	Temperatura v °C	Trajanje v min.
Peka					
Brizgano pecivo	Pekač	3		140-150*	25-40
Brizgano pecivo	Pekač	3		140-150*	25-40
Brizgano pecivo, 2 ravni	Univerzalni pekač + pekač	3+1		140-150*	30-40
Brizgano pecivo, 3 ravni	Pekač + univerzalni pekač	5+3+1		130-140*	35-55
Tortice	Pekač	3		160*	20-30
Tortice	Pekač	3		150*	25-35
Tortice, 2 ravni	Univerzalni pekač + pekač	3+1		150*	25-35
Tortice, 3 ravni	Pekač + univerzalni pekač	5+3+1		140*	35-45
Biskvit z vodo	Razstavljivi model Ø 26 cm	2		160-170**	25-35
Biskvit z vodo	Razstavljivi model Ø 26 cm	2		160-170**	25-35
Biskvit z vodo, 2 ravni	Razstavljivi model Ø 26 cm	3+1		150-170**	30-50
Jabolčna pita	2-krat model iz črne pločevine Ø 20 cm	2		170-180	60-80
Jabolčna pita	2-krat model iz črne pločevine Ø 20 cm	2		180-200	60-80
Jabolčna pita, 2 ravni	2-krat model iz črne pločevine Ø 20 cm	3+1		170-190	70-90

* 5 min. predgretja, ne uporabite funkcije hitrega segrevanja

** predgretje, ne uporabite funkcije hitrega segrevanja

Peka na žaru

Dodatno vstavite še univerzalni pekač. Tako se bo tekočina nabirala v pekaču, pečica pa bo ostala čista.

Uporabljen način gretja:

- Žar, velika površina

Jed	Pribor	Višina vstavitve	Način gretja	Sto-pnja žara	Trajanje v min.
Peka na žaru					
Peka toasta*	Rešetka	5		3	3-5
Goveji hamburger, 12 kosov**	Rešetka	4		3	25-30

* ne predgrevajte

** obrnite po 2/3 skupnega trajanja priprave

Priprava s funkcijo mikrovalovne pečice

Če jedi pripravljate s funkcijo mikrovalovne pečice, vedno uporabljajte le toplotno obstojno posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico. Upoštevajte navodila za posodo, ki je primerna za mikrovalovno pečico.

→ "Mikrovalovna pečica" na strani 17

Ko posodo postavite na rešetko, rešetko v pečico vstavite tako, da bo vtis "Microwave" obrnjen proti vratcem in izboklini navzdol.

Uporabljeni načini gretja:

- 4D-vroči zrak
- Žar s kroženjem zraka
- Mikrovalovna pečica

Jed	Pribor / posoda	Nivo peči-ce	Način gretja	Temperatu-ra v °C	Moč mikrova-lov v vatih	Trajanje v min
Odmrzovanje z mikrovalovno pečico						
Meso	Odprta posoda	2		-	180	5
					90	10-15
Kuhanje z mikrovalovno pečico						
Jajčno mleko	Odprta posoda	2		-	360	20
					180	20-25
Biskvit	Odprta posoda	2		-	600	7-9
Pečenka iz mletega mesa	Odprta posoda	2		-	600	22-27
Kombinirano kuhanje z mikrovalovno pečico						
Gratiniran krompir	Odprta posoda	2		170-190	360	25-30
Kolač	Odprta posoda	2		180-200	180	18-23
Piščanec*	Rešetka	2		200-220	360	25-35

** obrnite po 2/3 skupnega trajanja priprave



BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München, GERMANY

siemens-home.com

Izdelalo podj. BSH Hausgeräte GmbH po licenci za blagovno znamko Siemens AG



9001062184
960523