

SIEMENS



Абсорбатор

Кухинjsка пара

Кујнски аспиратор

LC98KD.72, LC98KD.72B

siemens-home.bsh-group.com/welcome

[bg] Ръководство	3
[hr] Upute za uporabu uređaja	10
[mk] Упатство за употреба	17

Register
your
product
online

Важни указания за безопасност	3
Опазване на околната среда	5
Пестене на енергия	5
Изхвърляне на определените места на отпадъчни продукти	5
Режими на работа	5
Работа с отработван въздух.....	5
Работа с циркулиращ въздух.....	5
Обслужване на уреда	6
Настройка на вентилатора	6
Интензивна степен	6
Допълнителен ход на вентилатора	6
Осветление.....	6

Индикатор за насищане	6
Почистване и обслужване	7
Повреди – какво да направим?	8
Център за обслужване на клиенти	9
Допълнителни принадлежности работа с циркулиращ въздух	9

По-нататъшна информация за продуктите, принадлежностите, резервните части и обслужването ще намерите на адрес: www.siemens-home.bsh-group.com и интернет магазина: www.siemens-home.bsh-group.com/eshops

⚠ Важни указания за безопасност

Внимателно прочетете това ръководство. Само тогава можете да използвате уреда си безопасно и правилно. Ръководството за употреба и монтаж да се съхранява за по-късна употреба или за следващия собственик.

Само при качествено вграждане съгласно инструкцията за монтаж се гарантира сигурността при работа. Инсталиращият е отговорен за безупречното функциониране на мястото на поставяне.

Този уред е предназначен само за домакински нужди и битова среда. Уредът не е предназначен за работа на открито. Наблюдавайте уреда по време на работа. Производителят не отговаря за щети поради неправилна употреба или грешно обслужване.

Този уред е предназначен за използване на височина до максимум 2000 метра над морското равнище.

Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или ментални способности или без достатъчно опит или познания, ако се контролират или инструктират по отношение на безопасната употреба на уреда от лице, отговорно за тяхната сигурност и ако са наясно с опасностите, които могат да се получат от тази употреба.

Децата не бива да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не бива да се извършват от деца, освен ако не са над 8 години и не се контролират.

Деца под 8 години да се пазят далеч от уреда и кабела и съединителния кабел.

Проверете уреда след разопаковането. При транспортна щета не свързвайте към мрежата.

Този уред не е замислен за работа с външен таймер или дистанционно управление.


Опасност от задушаване!

Опаковъчният материал е опасен за деца. Никога не позволявайте на деца да играят с опаковъчния материал.

Опасно за живота!

Обратно всмуканите газове от изгарянето могат да доведат до отравяния.

Винаги осигурявайте достатъчно свеж въздух, ако уредът се използва в режим с отработен въздух едновременно със зависима от стайния въздух печка.




Зависимите от стайния въздух печки (напр. нагревателните уреди, работещи с газ, нафта, дърва или въглища, конвекторните нагреватели, калориферите) изтеглят въздух за изгаряне от мястото на поставяне и изкарват отработени газове през съоръжение за отработени газове (напр. димоотвод) на открито.

При включен абсорбатор се изкарва въздуха от кухнята и съседните помещения - ако няма достатъчен приток на въздух налягането се понижава. Опасните газове от комина или шахтата за вентилация се засмукват обратно в жилищните помещения.

- Ето защо винаги трябва да има достатъчно свеж въздух.
- Отворът в стената за свеж/отработен въздух не гарантира сам по себе си запазването на граничната стойност.

Безопасната работа е възможна само ако пониженото налягане в помещението на поставяне на фурната не превишава 4 Па (0,04 мбара). Това може да се постигне чрез незакриващи се отвори, напр. във вратите, прозорците, чрез отвор в стената за свеж/отработен въздух или чрез други технически мерки, които да осигурят необходимия за горенето въздух.



Във всеки случай се консултирайте с компетентния коминочистач, който може да оцени общата тяга на въздуха и да ви предложи подходяща мярка за проветрение.

Ако абсорбаторът се използва изключително в режим на рецикулация, работата е възможна без ограничения.

Опасност от пожар!

- Отлаганията на мазнина във филтъра за мазнина могат да се запалят.

Почиствайте филтъра за мазнина най-малко веднъж на всеки 2 месеца.

Никога не използвайте уреда без филтър за мазнина.

- Отлаганията на мазнина във филтъра за мазнина могат да се запалят. В близост до уреда никога не работете с открит пламък (напр. фламбиране). Уредът да се инсталира в близост до печка за твърдо гориво (напр. дърво или въглища), само ако е налице затворено и несвалящо се покритие. Не бива да има летящи искри.

- Горещите олио и мазнина се възпламеняват бързо. Не оставяйте никога горещите олио и мазнина без контрол. Никога не гасете пожар с вода. Изключете котлона. Внимателно задушете пламъците с капак, гасящо покритие или подобен предмет.
- Газовите котлони без поставени върху тях съдове при работа генерират голяма топлина. Поставен над тях вентилационен уред може да се повреди или да се запали. Използвайте газовите котлони само с поставени върху тях съдове.
- При едновременна работа на няколко газови котлона се генерира голяма топлина. Поставен над тях вентилационен уред може да се повреди или да се запали. Никога не използвайте едновременно два газови котлона с максимална големина на пламъка за повече от 15 минути. Голяма горелка с над 5 kW (уок) отговаря на мощността на две газови горелки.

Опасност от изгаряне!

Достъпните части при работа стават горещи. Никога не докосвайте горещите части. Пазете децата надалеч.

Опасност от нараняване!

- Компонентите в уреда могат да са с остри ръбове. Носете защитни ръкавици.
- Оставените върху уреда предмети могат да паднат. Не поставяйте предмети върху уреда.
- Светлината на светодиодните лампички е много ярка и може да увреди очите (рискова група 1). Не гледайте повече от 100 секунди директно във включените светодиодни лампички.

Опасност от токов удар!

- Дефектният уред може да предизвика токов удар. Никога не включвайте дефектен уред. Изтегляйте щепсела от контакта или изключвайте предпазителя от кутията с предпазители. Обадете се на центъра за обслужване на клиенти.
- Неправилният ремонт води до значителни опасности. Ремонтът и смяната на повредени свързващи кабели може да се извършват само от надлежно обучени служители на Сервиза за техническо обслужване. Ако уредът е повреден, изключете го от електрическата мрежа или изключете предпазителя от таблото с бушоните. Извикайте сервизен техник.
- Проникващата влажност може да предизвика токов удар. Не използвайте почистващ препарат под налягане или пароструйка.

Причини за повреди

Внимание!

Опасност от пожар поради щети от корозия. При готвене винаги включвайте уреда, за да избегнете образуването на конденз. Кондензът може да доведе до щети от корозия.

Опасност от повреждане поради проникваща влага в електрониката. Никога не почиствайте елементите за управление с мокра кърпа.

Повърхностно повреждане поради погрешно почистване. Почиствайте повърхностите от неръждаема стомана само в посоката на полиране. Не използвайте препарат за почистване на неръждаема стомана за елементите за управление.

Повърхностно повреждане поради остри или изтъкващи почистващи средства. Никога не използвайте остри или изтъкващи почистващи средства.

Опасност от повреждане поради връщане на кондензат. Каналът за отработен въздух от уреда трябва да е с лек наклон надолу (1° наклон).

Опазване на околната среда

Вашият нов уред е особено енергийноефективен. Тук ще получите съвети за пестене на още повече енергия при работата с Вашия уред и за правилното изхвърляне на уреда.

Пестене на енергия

- При готвене осигурете достатъчен приток на въздух, за да може абсорбаторът да работи ефективно и с ниски работни шумове.
- Настройте степента на вентилатора спрямо интензитета на изпаренията при готвене. Използвайте интензивната степен само при нужда. По-ниска степен на вентилатора означава по-малък разход на енергия.
- При интензивни изпарения при готвене изберете своевременно по-висока степен на вентилатора. Вече разпространилите се в кухнята изпарения от готвене изискват по-дълга работа на абсорбатора.
- Изключете абсорбатора, когато вече не е нужен.

- Изключете осветлението, когато вече не е нужно.
- Почиствайте или сменяйте филтъра на посочените интервали, за да увеличите ефективността на вентилацията и да предотвратите опасност от пожар.

Изхвърляне на определените места на отпадъчни продукти

Изхвърлете опаковката на определените места за отпадъчни продукти.



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/ЕС за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

Режими на работа

Този уред може да се използва при работа с изкарване на въздуха или с рецикулация на въздуха.

Работа с отработван въздух



Засмуканият въздух се пречиства през филтрите за мазнина и се прекарва през тръбна система на открито.

Указание: Отработеният въздух не бива да се изкарва нито в намиращ се в експлоатация димоотвод, нито в отвор, който да служи за проветрение на помещенията на поставяне на печки.

- Ако отработеният въздух трябва да се откара в димоотвод, който не се използва, трябва да се даде съгласието на компетентния коминочистач.
- Ако отработеният въздух се прекарва през страничната вода, трябва да се използва телескопичен отвор в стената.

Работа с циркулиращ въздух



Всмуквания въздух се почиства през филтри за мазнина и филтър с активен въглен и отново се вкарва в кухнята.


Указание: За да изкарате миризмите при работа с циркулиращ въздух, трябва да вградите филтър с активен въглен. Различните възможности за работа на уреда в режим с циркулиращ въздух можете да разберете от проспекта или от специализирания търговец. Необходимото за това допълнително оборудване ще получите от специализираната търговска мрежа, от службата обслужване на клиенти или в онлайн магазина. Номерата на допълнителните принадлежности ще откриете в края на упътването за експлоатация.

Обслужване на уреда

Това ръководство важи за няколко варианта на уреда. Възможно е да са описани отделни признаци на оборудване, които ги няма при вашия уред.

Указание: При началото на готвенето включете абсорбатора и едва няколко минути след края на готвенето го изключете. Така най-ефективно се отстранява парата от кухнята.

Обслужващ панел



Разяснение

1	Включване/изключване на вентилатора
2	Включване на осветлението
3	Намаляване на вентилатора
4	Дисплей
5	Увеличаване на вентилатора
6	Включване на интензивна степен
7	Настройка на допълнителния ход на вентилатора

Настройка на вентилатора

Указание: Винаги нагласяйте силата на вентилатора спрямо актуалните дадености. При по-силно образуване на пара избирайте висока степен на вентилатора.

Включване

1. Натиснете бутона ①.
Вентилаторът стартира на степен 1.
2. Натиснете бутоните "+" или "-", за да настроите друга степен на вентилатора.

Изключване

Натиснете бутона ①.

Интензивна степен

При особено силни миризми и пари можете да използвате интензивната степен.

1. Натиснете бутона **b**, докато проветрението е включено.
Интензивната степен се активира.
2. Натиснете бутона **b**.
Интензивната степен се деактивира.

Указание: Времето на работа на интензивната степен възлиза на 6 минути. След изтичането на това време уредът се включва обратно на предишната настроена степен на вентилатора.

Допълнителен ход на вентилатора

1. Натиснете бутона **I→I**.

Вентилаторът продължава работа за 15 минути на настроената степен на вентилатора и се изключва автоматично след изтичането на това време. На дисплея се показват последователно настроената степен на вентилатора и оставащото време за допълнителна работа в минути. Ако осветлението е включено, то също се изключва след изтичане на времето за допълнителната работа.

2. Натиснете отново бутона **I→I**.

Допълнителният ход на вентилатора се прекратява преди изтичането на оставащото време за допълнителна работа.

Осветление

Осветлението можете да включвате и изключвате независимо от проветрението.

Натиснете бутона **☼**.

Настройка на яркостта

1. Задръжте бутона **☼** натиснат за 2 секунди.
Яркостта намалява.
2. Натиснете бутона **☼**.
Максималната яркост се възстановява отново.

Индикатор за насищане

При насищане на металния филтър за мазнина или на филтъра от активен въглен мига съответният символ:

- Метален филтър за мазнина: **☼**
- Филтър с активен въглен: **☼**

Най-късно сега трябва да се почистят металните филтри за мазнина или да се сменят филтрите с активен въглен.

Как се почистват металните филтри за мазнина ще научите в глава *Почистване и поддръжка*.

Връщане на показанията за насищане

1. Изключете мотора.
2. Задръжте бутона "-" натиснат за две секунди.

Промяна на индикатора за работа с циркулиращ въздух

За режим с циркулация на въздуха индикаторът на електронното управление трябва да се пренастрои:

1. Проверете, дали абсорбаторът е свързан и изключен.
2. Задръжте бутона "+" натиснат за 2 секунди.
☼ светва два пъти, това означава, че електронното управление е пренастроено на работа с циркулиращ въздух.
3. Натиснете бутона "+".
☼ светва един път, това означава, че електронното управление е пренастроено отново на работа с отвеждане на въздуха.

Почистване и обслужване

Опасност от изгаряне!

Уредът се нагрява по време на работа. Преди почистване оставете уреда да се охлади.

Опасност от токов удар!

Проникващата влага може да предизвика токов удар. Почиствайте уреда само с влажна кърпа. Преди почистването изтеглете щепсела или изключете предпазителя в кутията с предпазители.

Опасност от токов удар!

Проникващата влажност може да предизвика токов удар. Не използвайте почистващ препарат под налягане или пароструйка.

Опасност от нараняване!

Компонентите в уреда могат да са с остри ръбове. Носете защитни ръкавици.

Препарат за миене

За да не повредите различните повърхности с погрешно почистващо средство, съблюдавайте данните в таблицата. Не използвайте

- остри или абразивни средства за измиване,
- съдържащи силен алкохол почистващи средства,
- твърди метални гъби или гъби за чистене,
- водоструйка или пароструйка.

Преди употреба добре измивайте новите гъби.

Спазвайте всички инструкции и предупреждения, които са приложени към почистващите средства.


Зона	Препарат за миене
Неръждаема стомана	Горещ сапунен разтвор: С кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа. Почиствайте повърхностите от неръждаема стомана само в посоката на полиране. В клиентската служба или в специализираната търговия са налице специални средства за поддръжка на неръждаема стомана. Нанесете средството за поддръжка с мека кърпа на тънък слой.
Лакирани повърхности	Горещ сапунен разтвор: С влажна кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа. Не използвайте препарат за почистване на неръждаема стомана.
Алуминий и пластмаса	Препарат за почистване на стъкло: Почистете с мека кърпа.
Стъкло	Препарат за почистване на стъкло: Почистете с мека кърпа. Не използвайте стъргалка за стъкло.
Обслужващи елементи	Горещ сапунен разтвор: С влажна кърпа за миене почистете и подсушете с мека кърпа. Опасност от повреждане на електрониката поради проникваща влага. Обслужващи елементи никога не почиствайте с мокра кърпа. Не използвайте препарат за почистване на неръждаема стомана.

Демонтаж на металния филтър за мазнина

1. Наклонете капака на филтъра нагоре.

Указание


- Ъгълът на отваряне на капака на филтъра е ограничен до ок. 80°. Не отваряйте повече капака на филтъра, пантите могат да се повредят.
- Капакът на филтъра се застопорява във всяка произволна позиция.




2. Извадете 2-та метални филтъра за мазнина под капака на филтъра.

Наклонете надолу заключването, изтеглете напред металния филтър за заключването и го извадете от държача.

Указание: Мазнината може да се събере отдолу в металния филтър за мазнина. Дръжте хоризонтално металния филтър за мазнина, за да предотвратите оттичане на мазнина.



3. Извадете металния филтър за мазнина от долната страна на уреда.



4. Почистете металния филтър за мазнина.

5. След демонтажа на филтъра почистете уреда отвътре.

6. Почистете капака на филтъра.

Почистете металния филтър за мазнина

Това ръководство важи за няколко варианта на уреда. Възможно е да са описани отделни признаци на оборудване, които ги няма при вашия уред.

Опасност от пожар!

Отлаганията на мазнина във филтъра за мазнина могат да се запалят.

Почиствайте филтъра за мазнина най-малко веднъж на всеки 2 месеца.

Никога не използвайте уреда без филтър за мазнина.

Указание

- Не използвайте агресивни, съдържащи киселина или луга почистващи препарати.
- При почистване на металните филтри за мазнина почиствайте и държача на филтрите в уреда с влажна кърпа.
- Металните филтри за мазнина можете да почиствате в съдомиялна машина или на ръка.

На ръка:

Указание: При упорита мръсотия можете да използвате специален разтворител за мазнина. Той може да се поръча от онлайн магазина.

- Натопете металните филтри за мазнина в горещ сапунен разтвор .
- Използвайте за почистване четка и след това добре изплакнете филтъра.
- Оставете металните филтри за мазнина да се отцедят.

В съдомиялната машина:

Указание: При почистване в съдомиялна машина могат лесно да възникват оцветявания. Това няма влияние върху функционирането на металните филтри за мазнина.

- Не почиствайте силно замърсените метални филтри за мазнина заедно със съдовете.
- Поставете свободно металните филтри за мазнина в съдомиялната машина. Металните филтри за мазнина не бива да се прищипват.

Вграждане на металния филтър за мазнина

1. Поставете 2-та метални филтъра за мазнина под капака на филтъра със заключването надолу.
Наклонете надолу заключването, наклонете навътре металния филтър за мазнина и застопорете заключването.
2. Поставете металния филтър за мазнина от долната страна на уреда.

3. Затворете капака на филтъра.
4. Задръжте бутон "L" натиснат за две секунди.
Показанието за насищането е върнато обратно.

Смяна на филтъра с активен въглен (само при работа с циркулиращ въздух)


За да се гарантира степента на изкарване на миризми, филтърът трябва да се поддържа редовно.

Филтрите с активен въглен трябва да се сменят най-малко веднъж на всеки 4 месеца.

Указание

- Филтрите с активен въглен не са включени в доставката. Филтрите с активен въглен ще получите в специализираната търговска мрежа, в службата обслужване на клиенти или в онлайн магазина.
- Филтрите с активен въглен не могат да се почистват или да се активират повторно.

1. Демонтирайте металния филтър за мазнина.
2. Завъртете старите филтри с активен въглен и ги изтеглете от държача. **A**
3. Притиснете и завъртете новите филтри с активен въглен върху държача. **B**



4. Монтирайте металния филтър за мазнина.
5. Нулирайте индикатора за насищане, вж. глава *Индикатор за насищане*.

Повреди – какво да направим?

Често пъти възникналите повреди могат лесно да се отстранят. Преди да се обаждате на службата обслужване на клиенти, обърнете внимание на следните указания.



⚠ Опасност от токов удар!

Неправилният ремонт води до значителни опасности. Ремонтът и смяната на повредени свързващи кабели може да се извършват само от надлежно обучени служители на Сервиза за техническо обслужване. Ако уредът е повреден, изключете го от електрическата мрежа или изключете предпазителя от таблото с бушоните. Извикайте сервизен техник.

Светодиодни светлини

Дефектните светодиодни светлини могат да се сменят само от производителя, неговата служба обслужване на клиенти или концесиониран специалист (електротехник).

Таблица с повредите

Повреда	Възможна причина	Решение
Уредът не функционира	Щепселът не е вкаран	Свържете уреда към електрическата мрежа
	Прекъсване на електрозахранването	Проверете дали другите кухненски уреди функционират
	Предпазителят е дефектен	Проверете в кутията с предпазители дали предпазителят за уреда е в изправност
Осветлението на бутоните не функционира.	Командният модул е дефектен.	Обадете се в службата обслужване на клиенти.
7-сегментният индикатор не функционира.	Модулът за управление е дефектен.	Свържете се със службата за обслужване на клиенти.
Осветлението не работи.	Светодиодите са дефектни.	Свържете се със службата за обслужване на клиенти.
На дисплея се показва  или 	Филтърът за мазнина или филтърът с активен въглен е наситен.	Почистете филтъра за мазнина или сменете филтъра с активен въглен, вижте глава <i>Почистване и обслужване</i> .

Център за обслужване на клиенти

Когато уредът Ви трябва да бъде ремонтиран, нашият център за обслужване на клиенти е на разположение. Ние винаги намираме подобаващо решение, дори и да избегнем ненужното посещение на техници.

При обаждането, моля, дайте номера на изделието (Е-ном.) и номера на продукта (FD-ном.), за да можем да Ви обслужим квалифицирано. Типовата табелка с номерата ще откриете във вътрешността на уреда (за тази цел демонтирайте металния филтър за мазнина).

За да не трябва да търсите дълго при нужда, можете да впишете тук данните на Вашия уред и телефонния номер на службата обслужване на клиенти.

Е-ном.

FD-ном.

Служба обслужване на клиенти


Имайте предвид, че посещението на техника от службата обслужване на клиенти в случай на погрешно обслужване няма да е безплатно дори и през периода на гаранцията.

Данните за контакт със сервизите във всички страни ще намерите в приложения списък.


Допълнителни принадлежности работа с циркулиращ въздух

(не са включени в доставката)


LZ55850




LZ55651



LZ57000



LZ56200



Važne sigurnosne napomene	10	Indikator zasićenja	13
Zaštita okoliša	12	Čišćenje i održavanje	14
Ušteda energije	12	Smetnje - što učiniti?	15
Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje	12	Servisna služba	16
Načini rada	12	Pribor za rad s optočnim zrakom	16
Rad s odlaznim zrakom.....	12		
Pogon na optočni zrak.....	12		
Upravljanje uređajem	13		
Podешavanje ventilatora.....	13		
Intenzivni stupanj.....	13		
Nastavak ventilacije.....	13		
Osvjetljenje.....	13		

Dodatne informacije o proizvodima, priboru, rezervnim dijelovima i servisima ćete pronaći na internet stranicama: **www.siemens-home.bsh-group.com** i u internet trgovini: **www.siemens-home.bsh-group.com/eshops**

⚠ Važne sigurnosne napomene

Pročitajte pažljivo ovu uputu. Samo tada ćete moći sigurno i pravilno rukovati Vašim uređajem. Čuvajte upute za upotrebu i ugradnju za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika uređaja.

Sigurnost pri uporabi zajamčena je samo kod stručne ugradnje sukladno uputama za uporabu. Instalater je odgovoran za bespriječno funkcioniranje na mjestu postavljanja.

Ovaj uređaj namijenjen je za uporabu u kućanstvima te unutar kuće. Uređaj nije primjeren za uporabu vani. Uređaj nadzirite tijekom rada. Proizvođač ne jamči za štete nastale zbog nestručne uporabe ili zbog nepravilnog rukovanja.

Ovaj uređaj predviđen je za korištenje do visine od maksimalno 2000 metara iznad morske razine.

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina nadalje i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe s nedovoljnim iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili ako ih je osoba uputila glede sigurnog korištenja uređaja i ako su razumjeli opasnosti koje iz toga proizlaze.

Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj ukoliko nemaju 8 godina i više i ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključka.

Provjerite uređaj kada ste ga raspakirali. Ne priključujte ga ako je došlo do oštećenja prilikom transporta.

Ovaj uređaj nije namijenjen za rad s vanjskim vremenskim sklopnim satom ili daljinskim upravljanjem.


Opasnost od gušenja!

Ambalažni materijal opasan je za djecu. Djeci nikada ne dopustite igranje s ambalažnim materijalom.

Opasnost po život!

Usisani plinovi koji izgaraju mogu uzrokovati otrovanja.

Uvijek se pobrinite za dostatan dovod zraka ukoliko se uređaj koristi u radu s odlaznim zrakom i s grijalima na plamen koja ovisi o zraku iz prostorije.




Grijala na plamen koja ovise o zraku iz prostorije (npr. plinska grijala, grijala na ulje i drva ili ugljen, protočni grijači vode, uređaji za pripremu tople vode) troše zrak za sagorijevanje iz prostorije u kojoj je postavljen uređaj i odvođe dimne plinove kroz dimovodne uređaje (npr. dimnjak) na otvoreno.

Kada se ovi uređaji koriste u kombinaciji s napom, iz kuhinje i susjednih prostorija izvlači se sobni zrak a da pritom dovod zraka nije dovoljan, te tako nastaje podtlak. Otrovnici plinovi iz dimnjaka ili odvodnog okna usisavaju se natrag u stambeni prostor.

- Stoga se uvijek treba pobrinuti za dostatan dovod zraka.
- Samo jedan dovodno-odvodni zidni otvor za zrak ne jamči poštivanje graničnih vrijednosti.

Bezopasna uporaba je moguća samo ako u prostoriji u kojoj je postavljeno grijalo na plamen podtlak ne prekoračuje 4 Pa (0,04 mbar). To se može postići ako zrak potreban za sagorijevanje može protjecati kroz otvore koji se ne mogu zatvoriti, kao npr. u vratima, prozorima te kroz otvore povezane sa zidnim otvorom za dovod/odvod zraka ili putem nekih drugih tehničkih mjera.



U svakom se slučaju posavjetujte s nadležnim dimnjačarom koji može ocijeniti mogućnosti prozračivanja čitave kuće te vam dati predložiti odgovarajuće mjere za prozračivanje.

Ukoliko se napa koristi isključivo za rad s optočnim zrakom, rad uređaja moguć je bez ograničenja.

Opasnost od požara!

- Naslage masnoća na filtru za masnoću bi se mogle zapaliti.

Filtar za masnoću čistite najmanje svaka 2 mjeseca.

Uređaj nikada ne koristite bez filtra za masnoću.

- Naslage masnoća na filtru za masnoću bi se mogle zapaliti. U blizini uređaja nikada ne radite s otvorenim plamenom (npr. flambiranje). Uređaj postavljajte u blizini grijala na kruta goriva (npr. drva ili ugljen) samo kada je na njima zatvoreni otvor koji se ne može skinuti. Iskrene ne smiju letjeti.
- Vruće ulje i masti mogu se brzo zapaliti. Ne ostavljajte vruće ulje i masti bez nadzora. Nikada ne gasite vatru vodom. Isključite kuhalo. Ugasite pažljivo vatru poklopcem, dekom za gašenje požara ili sličnim.

- Plinska kuhališta na kojima nije postavljeno posuđe za kuhanje razvijaju veliku vrućinu. Uređaj za prozračivanje koji je postavljen iznad plinskog kuhala može se oštetiti ili zapaliti. Plinska kuhališta koristite samo kada je na njima postavljeno posuđe.
- Kod istovremenog rada više plinskih kuhališta razvija se velika vrućina. Uređaj za prozračivanje koji je postavljen iznad plinskog kuhala može se oštetiti ili zapaliti. Nikada istovremeno ne koristite dva plinska kuhala s velikim plamenom duže od 15 minuta. Veliki plamenik s više od 5kW (wok) odgovara snazi dvaju plinskih plamenika.

Opasnost od opekline!

Dostupni dijelovi postaju vrući tijekom upotrebe. Nikada ne dirajte vruće dijelove. Djecu držite na sigurnoj udaljenosti.

Opasnost od ozljede!

- Sastavni dijelovi unutar uređaja mogu biti oštri rubova. Nosite zaštitne rukavice.
- Predmeti koje ste postavili na uređaj bi mogli ispasti. Ne stavljajte predmete na uređaj.
- Svjetlo LED lampice jako je prodorno i moglo bi oštetiti oči (skupina opasnosti 1). Ne gledajte duže od 100 sekundi izravno u uključenu LED lampicu.

Opasnost od strujnog udara!

- Neispravni uređaj može uzrokovati strujni udar. Nikada ne uključujte neispravni uređaj. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima. Nazovite servis.
- Nestručni popravci su opasni. Popravke i zamjenu neispravnih spojnih kabela smije izvršavati samo osoblje tehničkog servisa s propisnom obukom. Ako je uređaj u kvaru, iskopčajte ga iz utičnice ili izvadite osigurač iz kutije s osiguračima. Nazovite tehnički servis.
- Prodor vlage može izazvati strujni udar. Ne smiju se koristiti visokotlačni uređaji za čišćenje ili uređaji za čišćenje parom.

Uzroci šteta

Oprez!

Opasnost od oštećenja uslijed korozijskih oštećenja. Uređaj kod kuhanja uvijek uključite kako biste spriječili stvaranje kondenzata. Kondenzat može uzrokovati oštećenja od korozije.

Opasnost od ozljeda zbog vlage koja je prodrla u elektroniku. Upravljačke elemente nikada ne čistite vlažnom krpom.

Oštećenje površine zbog neprimjerenog čišćenja. Površine od oplemenjenog čelika uvijek čistite u smjeru kako su brušene.

Za čišćenje upravljačkih elemenata nemojte koristiti sredstvo za čišćenje oplemenjenog čelika.

Oštećenja površine zbog oštih ili nagrizajućih sredstva za čišćenje. Nikada ne upotrebljavajte oštra i nagrizajuća sredstva za čišćenje.

Opasnost od oštećenja uslijed povrata kondenzata. Kanal za odlazni zrak instalirajte s blagim padom iz uređaja (nagib od 1°).

Zaštita okoliša

Vaš novi uređaj je posebno energetski učinkovit. Ovdje ćete naći savjete kako možete uštediti još više energije prilikom korištenja uređaja i kako ćete ispravno zbrinuti stari uređaj.

Ušteda energije

- Prilikom kuhanja pobrinite se da ima dovoljno dolaznog zraka kako bi kuhinjska napa mogla učinkovito raditi i proizvoditi manje buke prilikom rada.
- Stupanj ventilatora prilagodite intenzitetu kuhinjske pare. Intenzivni stupanj koristite samo po potrebi. Na nižem stupanju ventilatora je i manja potrošnja energije.
- U slučaju intenzivne kuhinjske pare odaberite viši stupanj ventilatora. Kuhinjska para koja je već nastala u kuhinji nužno produljuje rad kuhinjske nape.
- Kuhinjsku napu isključite ako vam više nije potrebna.

- Isključite osvjetljenje ako vam više nije potrebno.
- Filtre očistite odnosno zamijenite u navedenim vremenskim razmacima kako biste povećali učinkovitost ventilacije i izbjegli opasnost od požara.

Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje

Ambalažu zbrinite na ekološki prihvatljiv način.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

Načini rada

Ovaj uređaj možete koristiti u načinu rada s odlaznim ili optočnim zrakom.

Rad s odlaznim zrakom



Usisani zrak čisti se prolaskom kroz filtar za masnoću te se kroz cjevovod odvodi na otvoreno.

Napomena: Odlazni zrak ne smije se ispuštati u dimnjak za odvod dima ili ispušnih plinova koji se koriste niti u otvore koji služe za prozračivanje prostorija u kojima su postavljena grijača na plamen.

- Ukoliko se odlazni zrak odvodi u dimnjak za odvod dima ili ispušnih plinova koji nisu u radu, u tom slučaju valja pribaviti suglasnost nadležnog dimnjačara.
- Ukoliko se odlazni zrak odvodi kroz vanjski zid, tada valja koristiti teleskopski zidni otvor.

Pogon na optočni zrak



Usisani zrak čisti se prolaskom kroz filtar za masnoću i filtar s aktivnim ugljenom te se ponovno dovodi u kuhinju.


Napomena: Kako biste smanjili mirise pri radu s optočnim zrakom morate ugraditi filtar s aktivnim ugljenom. Različite mogućnosti za rad uređaja s optočnim zrakom ćete pronaći u prospektu ili se raspitajte kod Vašeg specijaliziranog trgovca. Potreban pribor pronaći ćete u specijaliziranoj trgovini, u servisu ili u Online trgovini. Brojeve dodatnog pribora pronaći ćete na kraju korisničkog priručnika.

Upravljanje uređajem

Ove upute vrijede za različite varijante uređaja. Moguće je da su navedene i neke karakteristike opreme koje se ne tiču Vašeg uređaja.

Napomena: Uključite napu kada započnete kuhati te je isključite tek nekoliko minuta nakon kraja kuhanja. Tako ćete na najučinkovitiji način ukloniti paru od kuhanja.

Upravljačka ploča



Objašnjenje

1	Uključenje i isključenje ventilatora
2	Uključivanje osvjetljenja
3	Resetiranje ventilatora
4	Kontrolna ploča
5	Uključivanje ventilatora
6	Uključivanje intenzivnog stupnja
7	Uključivanje nastavka ventilacije

Podešavanje ventilatora

Napomena: Prilagodite stupanj prozračivanja trenutnim okolnostima. Kod jakih para odaberite jači stupanj prozračivanja.

Uključivanje

1. Pritisnite tipku ①.
Ventilator počinje s radom na stupnju 1.
2. Pritisnite tipke "+" ili "-" za podešavanje drugog stupnja ventilatora.

Isključivanje

Pritisnite tipku ①.

Intenzivni stupanj

Prilikom posebno jakih mirisa ili para možete koristiti intenzivni stupanj.

1. Pritisnite tipku **b** dok je ventilator uključen.
Intenzivni stupanj se aktivira.
2. Pritisnite tipku **b**.
Intenzivni stupanj se deaktivira.

Napomena: Trajanje intenzivnog stupnja iznosi 6 minuta. Nakon isteka tog vremena uređaj se vraća na prethodno podešeni stupanj ventilatora.

Nastavak ventilacije

1. Pritisnite tipku **I→I**.

Ventilator radi 15 minuta u podešenom stupnju ventilatora, a nakon isteka tog vremena se automatski isključuje. Na polju za prikaz se u minutama izmjenično prikazuje podešeni stupanj ventilatora i preostalo vrijeme nastavka ventilacije. Ukoliko je osvjetljenje uključeno, isključuje se istekom vremena nastavka ventilacije.

2. Ponovno pritisnite tipku **I→I**.

Vrijeme nastavka ventilacije dovršava se istekom preostalog vremena nastavka ventilacije.

Osvjetljenje

Osvjetljenje možete uključiti i isključiti neovisno o prozračivanju. Pritisnite tipku **☞**.

Podešavanje jačine svjetla

1. Pritisnite i držite tipku **☞** tijekom 2 sekunde.
Jačina svjetla se smanjuje.
2. Pritisnite tipku **☞**.
Maksimalna svjetlost se ponovno uspostavlja.

Indikator zasićenja

Kod zasićenja metalnog filtra za masnoću ili filtra s aktivnim ugljenom treperi odgovarajući simbol:

- Metalni filter za masnoću: **☹**
- Filter s aktivnim ugljenom: **☹**

Tada je krajnje vrijeme da očistite metalne filtre za masnoću ili da zamijenite filter s aktivnim ugljenom.

Za čišćenje metalnih filtara za masnoću, pogledajte u poglavlju *Čišćenje i održavanje*.

Resetiranje prikaza zasićenja

1. Isključivanje motora.
2. Pritisnite i držite tipku "-" tijekom dvije sekunde.

Promjena prikaza cirkuliranja zraka

Za cirkuliranje zraka valja promijeniti prikaz elektronskog upravljanja na odgovarajući način:

1. Provjerite da li je napa priključena i isključena.
2. Pritisnite i držite tipku "+" tijekom 2 sekunde.
Ako **☹** zasvijetli dva puta, to znači da je elektronsko upravljanje podešeno na rad s ventilatorom (optočnim zrakom).
3. Pritisnite "+" tipku.
Ako **☹** zasvijetli jedan puta, to znači da je elektronsko upravljanje ponovno podešeno na rad s odlaznim zrakom.

Čišćenje i održavanje

⚠ Opasnost od opekline!

Uređaj je vruć dok radi. Prije čišćenja ostavite da se uređaj ohladi.

⚠ Opasnost od strujnog udara!

Prodrla vlaga može uzrokovati strujni udar. Uređaj čistite samo s vlažnom mekom krpom. Prije čišćenja izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.

⚠ Opasnost od strujnog udara!

Prodor vlage može izazvati strujni udar. Ne smiju se koristiti visokotlačni uređaji za čišćenje ili uređaji za čišćenje parom.

⚠ Opasnost od ozljede!

Sastavni dijelovi unutar uređaja mogu biti oštiri rubova. Nosite zaštitne rukavice.

Sredstva za čišćenje

Poštujte upute u tabeli kako biste spriječili da se različite površine oštete krivim sredstvima za čišćenje. Nemojte koristiti

- abrazivna ili nagrizajuća sredstva za čišćenje,
- sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol,
- ne koristite tvrde jastučiće za ribanje ili spužve za čišćenje,
- niti visokotlačni ili parni čistač.

Nove spužve prije uporabe temeljito isperite.

Poštujte sve upute i upozorenja koja su priložena uputama za uporabu.


Područje	Sredstva za čišćenje
*Nehrđajući čelik	Vruća sapunica: Očistite spužvicom i obrišite mekom krpom. Površine od oplemenjenog čelika uvijek čistite u smjeru kako su brušene. U servisu ili u specijaliziranoj prodavaonici možete naručiti posebna sredstva za njegu nehrđajućeg čelika koja su primjerena za tople površine. Sredstvo za njegu nanosite mekom krpom u tankom sloju.
Lakirane površine	Vruća sapunica: Očistite mekom spužvicom i obrišite mekom krpom. Nemojte koristiti sredstvo za čišćenje oplemenjenog čelika.
Aluminij i plastika	Sredstvo za čišćenje stakla: Čistite mekom krpom.
Staklo	Sredstvo za čišćenje stakla: Čistite mekom krpom. Nemojte koristiti strugač za staklo.
Upravljački elementi	Vruća sapunica: Očistite mekom spužvicom i obrišite mekom krpom. Opasnost od oštećenja elektronike zbog vlage koja je prodrla u elektroniku. Upravljački elementi nikada ne čistite vlažnom krpom. Nemojte koristiti sredstvo za čišćenje oplemenjenog čelika.

Demontaža metalnog filtra

1. Poklopac filtra preklopite prema gore.


Napomene

- Poklopac filtra može se otvoriti pod kutem od otprilike 80°. Ukoliko ga otvorite pod većim kutem, šarke bi se mogle oštetiti.
- Poklopac filtra se zakoči u svakom položaju.




2. Izvadite 2 metalna filtera za masnoću ispod poklopcu filtra. Zasun preklopite prema dolje, metalni filter za masnoću povucite na zasunu prema naprijed i izvadite iz držača.

Napomena: Može doći do sakupljanja masnoće dolje u metalnom filteru za masnoću. Metalni filter za masnoću držite vodoravno kako biste spriječili kapanje masnoće.



3. Izvadite metalni filter za masnoću na donjoj strani uređaja.



4. Očistite metalni filter za masnoću.

5. Nakon demontaže filtera uređaj očistite iznutra.

6. Očistite poklopac filtra.

Čišćenje metalnog filtra za masnoću

Ove upute vrijede za različite varijante uređaja. Moguće je da su navedene i neke karakteristike opreme koje se ne tiču Vašeg uređaja.

⚠ Opasnost od požara!

Naslage masnoća na filteru za masnoću bi se mogle zapaliti.

Filter za masnoću čistite najmanje svaka 2 mjeseca.

Uređaj nikada ne koristite bez filtera za masnoću.

Napomene

- Ne koristite agresivna, kisela ili lužnata sredstva za čišćenje.
- Kod čišćenja metalnog filtra za masnoću očistite i držače metalnog filtra za masnoću na uređaju vlažnom krpom.
- Metalni filter za masnoću možete oprati u perilici posuđa ili ručno.

Ručno:

Napomena: Kod tvrdokorne prljavštine možete koristiti specijalno sredstvo za otapanje masnoća. Možete ga naručiti u online trgovini.

- Metalni filter za masnoću omekšajte u vrućoj sapunici .
- Za čišćenje koristite četku te filtre zatim dobro isperite.
- Metalni filter za masnoću ostavite da se ocijedi.

U perilici za suđe:

Napomena: Kod čišćenja u perilici za suđe mogu nastati blage promjene boje. To ne utječe na funkciju metalnog filtra za masnoću.

- Jako zaprljani metalni filter za masnoću ne čistite zajedno s posuđem.
- Metalni filter za masnoću možete bez problema oprati u perilici posuđa. Metalni filtri za masnoću ne smiju se priklještit.

Ugradnja metalnog filtra

1. Umetnite 2 metalna filtera za masnoću ispod poklopca filtra sa zasunom prema dolje. Zasun preklopite prema dolje, metalni filter za masnoću preklopite unutra i uglavite zasun.
2. Umetnite metalni filter za masnoću na donjoj strani uređaja.
3. Zatvorite poklopac filtra.
4. Pritisnite i držite pritisnutu tipku “-” u trajanju od dvije sekunde. Prikaz zasićenja je resetiran.

Mijenjanje filtra s aktivnim ugljenom (samo kod pogona na optočni zrak)


Redovito održavajte filter kako bi se mirisi mogli filtrirati.

Filtre s aktivnim ugljenom zamijenite svaka 4 mjeseca.

Napomene

- Filtri s aktivnim ugljenom nisu uključeni u opsegu isporuke. Filtre s aktivnim ugljenom pronaći ćete u specijaliziranoj trgovini, kod servisne službe ili u Online trgovini.
- Filtre s aktivnim ugljenom ne možete čistiti ili ponovno uključiti.

1. Izvadite metalni filter za masnoću.
2. Odvrtite stare filtere s aktivnim ugljenom i izvucite iz držača. **A**
3. Nove filtere s aktivnim ugljenom utisnite u držač i okrenite ih. **B**



4. Ugradite metalni filter za masnoću.
5. Resetirajte prikaz zasićenja, vidi poglavlje *Prikaz zasićenja*.

Smetnje - što učiniti?

Često možete sami jednostavno otkloniti nastale smetnje. Prije nego što nazovete servis, molimo obratite pozornost na slijedeće napomene.



⚠ Opasnost od električnog udara!

Nestručni popravci su opasni. Popravke i zamjenu neispravnih spojnih kabela smije izvršavati samo osoblje tehničkog servisa s propisnom obukom. Ako je uređaj u kvaru, iskopčajte ga iz utičnice ili izvadite osigurač iz kutije s osiguračima. Nazovite tehnički servis.

LED-žarulje

Pokvarene LED žarulje smiju mijenjati samo proizvođač, njegova korisnička služba ili ovlašteno stručno osoblje (elektro instalater).

Tablica smetnji

Smetnja	Mogući uzrok	Rješenje
Uređaj ne funkcionira	Utikač nije umetnut	Priključite uređaj na strujnu mrežu
	Nestanak struje	Provjerite rade li drugi kuhinjski uređaji
	Osigurač je u kvaru	U ormariću s osiguračima provjerite je li osigurač za uređaj ispravan.
Osvjetljenje tipki ne radi.	Upravljačka jedinica je neispravna.	Nazovite servisnu službu.
7-segmentni prikaz ne radi.	Upravljački modul je neispravan.	Nazovite servisnu službu.
Rasvjeta ne funkcionira.	LED žarulje su neispravne.	Nazovite servisnu službu.
Na prikazu se prikazuje  ili 	Filter za masnoću ili filter s aktivnim ugljenom je zasićen.	Očistite filter za masnoću ili zamijenite filter s aktivnim ugljenom, vidi poglavlje <i>Čišćenje i održavanje</i> .

Servisna služba

Ako je vašem uređaju potreban popravak na usluzi vam stoji naš servis. Uvijek pronalazimo odgovarajuće rješenje, pa i da spriječimo nepotrebne intervencije naših tehničara.

Kada pozivate servis, molimo navedite broj proizvoda (E-br.) i tvornički broj (FD-br.) kako bi Vas mogli stručno savjetovati. Tipsku pločicu s brojem čete pronaći u unutrašnjosti uređaja (za to demontirajte metalni filtar za masnoću).

Kako u slučaju potrebe ne biste trebali predugo tražiti, ovdje možete unijeti podatke Vašeg uređaja i telefonski broj servisa.

E-br.

FD-br.

Servisna služba ☎


Molimo uzmite u obzir da posjet servisnog tehničara u slučaju neispravnog rukovanja čak i tijekom garancijskog perioda nije besplatan.

Kontaktne podatke za sve države naći ćete u priloženom popisu servisnih službi.


Pribor za rad s optočnim zrakom

(nije uključeno u opsegu isporuke)


LZ55850



LZ55651



LZ57000



LZ56200



Важни сигурносни напомени	17
Заштита на животна средина	19
Штедење енергија	19
Отстранување согласно прописите за животна средина	19
Начини на работа	19
Издувен режим	19
Режим на циркулација на воздух	19
Ракување со уредот	20
Поставување на вентилаторот	20
Интензивен степен	20
Продолжување на работата на вентилаторот	20
Осветлување	20

Приказ за заситеност	20
Чистење и одржување	21
Пречки - што да се стори?	22
Сервисна служба	23
Опрема за режим на циркулација на воздух	23

Останати информации за производите, опремата, резервните делови и сервис ќе најдете на интернет: **www.siemens-home.bsh-group.com** и Online-продажба: **www.siemens-home.bsh-group.com/eshops**

⚠ Важни сигурносни напомени

Внимателно прочитајте го ова упатство. Само тогаш ќе може безбедно и правилно да го употребувате Вашиот уред. Зачувајте го упатството за употреба и монтажа за подоцнежна употреба или за следниот корисник.

Само со стручна монтажа согласно упатството за монтажа е загарантирана безбедноста при употреба на уредот. Инсталатерот е одговорен за беспрекорно функционирање на местото на поставување.

Овој уред е наменет само за приватните домаќинства и домашна околина. Уредот не е наменет за употреба во надворешен простор. Надгледувајте го уредот за време на работата. Производителот не е одговорен за штетите поради непрописна или погрешна употреба.

Овој уред е наменет за користење на висина до максимум 2000 метри над морското ниво.

Овој уред може да го користат деца над 8 години и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности или лица без искуство и знаење, доколку тоа го прават под надзор, или им биле дадени упатства како безбедно да го користат уредот и ги разбираат опасностите поврзани со него.

Децата не смеат да си играат со уредот. Децата не смеат да го чистат и одржуваат уредот, освен оние, кои имаат над 8 години или се постари и се под надзор.

Децата помали од 8 години држете ги подалеку од уредот и струјниот кабел.

Откако ќе го отпакувате уредот, проверете ја неговата состојба. Доколку има штети

настанати при транспортот, не го приклучувајте.

Овој уред не е предвиден за употреба со надворешен автоматски тајмер или далечински управувач.


Опасност од задушување!

Материјалот за пакување е опасен за децата. Не ги оставајте децата да си играат со материјалот за пакување.

Опасност по живот!

Вшмуканите согорени гасови може да доведат до труење.

Секогаш погрижете се за доволен довод на воздух, доколку го користите уредот во издувен режим истовремено со уред за ложење и користи воздух од просторијата каде е поставен.




Уреди за ложење што користат воздух од просторијата каде се поставени (на пр. уреди кои работат на гас, масло, дрва или јаглен, проточни бојлери, бојлери) влечат воздух за согорување од просторијата каде се поставени и издувните гасови ги одведуваат низ уред за издувни гасови (на пр. камин) надвор.

Доколку е вклучен аспираторот, се влече воздухот од кујната и околните простории - без доволно воздух се создава потпритисок. Отровните гасови од каминот или отворот на аспираторот ќе се вшмукаат повторно во станбените простории.

- Затоа мора да се погрижите за доволен довод на воздух.
- Сидна кутија за довод/одвод на воздух не гарантира придржување до граничните вредности.

Безопасната употреба е возможна, само доколку потпритисокот во просторијата каде е поставен уредот за ложење нема да пречекори 4 паскали (0,04 mbar). Ова може да се постигне, доколку потребниот воздух за согорување може да се надополни од отворите кои не може да се затворат, на пр. врати, прозорци, поврзани со сидни кутии за довод/одвод на воздух или пореди други технички мерки.



За секој случај, посветувајте се кај надлежната оџачарска служба, која може да ја процени вентилацијата и да преземе соодветни мерки за проветрување.

Доколку аспираторот се постави исклучиво во циркулационен режим, возможна е работа без ограничување.

Опасност од пожар!

- Наталожената маснотија во филтерот за маснотија може да се запали.

Чистете го филтерот за маснотии на секои 2 месеци .

Не го користете уредот никогаш без филтерот за маснотии.

- Наталожената маснотија во филтерот за маснотија може да се запали. Во близина на уредот не работете со отворен пламен (на пр. фламбирање). Инсталирајте го уредот само во близина на уреди за ложење со цврсто гориво (на пр. дрво или јаглен), доколку нема затворен поклопец кој не се вади. Не смее да има летање на искри.
- Врелото масло и маснотија за кратко време може да се запалат. Не ги оставајте врелото масло и маснотии да се загреваат без надзор. Оганот не го гасете со вода. Исклучете ја ринглата. Внимателно изгасете го пламенот со капак, прекривка за гасење пожар или слично.

- Ринглите на гас без поставен сад за готвење создаваат многу топлина за време на работата. Уредот за вентилација над нив може да се оштети или да се запали. Ринглите на гас користете ги само со поставен сад за готвење.
- При истовремена употреба на повеќе рингли на гас може да се создаде многу топлина. Уредот за вентилација над нив може да се оштети или да се запали. Не користете две рингли на гас истовремено со голем пламен подолго од 15 минути. Големиот пламеник со повеќе од 5 kW (вок-пламеник) одговара на јачина на два пламеника на гас.

Опасност од изгореници!

За време на работата пристапните делови стануваат жешки. Не ги допирајте жешките делови. Држете ги децата подалеку.

Опасност од повреда!

- Составените делови во уредот може да бидат со остри рабови. Носете заштитни ракавици.
- Предметите поставени на уредот може да испаднат. Не поставувајте предмети на уредот.
- Светлото од LED-сијаличките е многу јако и може да им штети на очите (група на ризик 1). Не гледајте повеќе од 100 секунди директно во вклучените LED-сијалички.

Опасност од струен удар!

- Дефектниот уред може да предизвика струен удар. Не го приклучувајте уредот доколку има дефект. Извлечете го струјниот кабел или осигурувачот од кутијата со осигурувачи. Повикајте ја сервисната служба.
- Несоодветните поправки се опасни. Поправките и замената на дефектните кабли можат да се вршат само од лица кои се вработени во Сервисот за техничка помош и кои се соодветно обучени. Доколку уредот се расипе, исклучете го од струја или пак исклучете го осигурачот во кутијата со осигурачи. Известете го Сервисот за техничка поддршка.
- Влагата што навлегла може да предизвика струен удар. Не користете средство за чистење под висок притисок или на пареа.

Причини за оштетувања

Внимание!

Опасност од оштетување поради штети настанати од корозија. Секогаш при готвење вклучувајте го уредот, за да избегнете создавање на кондензирана вода. Кондензираната вода може да доведе до штети и создавање на корозија.

Опасност од оштетување поради навлезената влага во електрониката. Не ги чистете контролните елементи со мокра крпа.

Оштетување на површините поради погрешно чистење. Челичните површини чистете ги само во правец на линиите. Не користете средство за чистење челик за контролните елементи.

Оштетување на површината поради остри или средства за чистење што тријат. Не користете остри или средства за чистење што тријат.

Опасност од оштетување поради штети настанати од враќање на корозија. Издувниот канал инсталирајте го со мал пад (1° пад).

Заштита на животна средина

Вашиот нов уред е особено економичен. Овде ќе добиете совети, како можете да заштедите уште повеќе енергија додека го користите уредот и како правилно да го отстраните уредот.

Штедење енергија

- За време на готвењето обезбедете доволен довод на воздух, за да може аспираторот да работи ефикасно и со мала бучава.
- Прилагодете го степенот на вентилација на интензитетот на пареата од готвењето. Поставувајте интензивен степен само по потреба. Доколку поставите помал степен на вентилација ќе ја намалите потрошувачката на енергија.
- При интензивна пареа од готвењето навреме изберете повисок степен на вентилација. Доколку пареата од готвењето е веќе раширена низ кујната, потребна е подолготрајна работа на аспираторот.
- Исклучете го аспираторот, доколку не го употребувате повеќе.

- Исклучете го осветлувањето, доколку не Ви е веќе потребно.
- Чистете го одн. заменете го филтерот во наведените интервали, за да ја зголемите ефикасноста на вентилацијата и да избегнете опасност од пожар.

Отстранување согласно прописите за животна средина

Амбалажата отстранете ја согласно прописите за животна средина.



Овој апарат е означен според европскиот пропис 2012/19/EЗ за електро и електронски апарати (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Прописот ја дава рамката за враќање и искористување на старите апарати, важечко ширум Европа.

Начини на работа

Овој уред може да го поставите во издувен или циркулационен погон.

Издувен режим



Вшмуканиот воздух ќе се исчисти низ филтерот за маснотии и ќе се испушти надвор преку цевниот систем.

Напомена: Издувниот воздух не смее да се испушта во активиран оџак за чад или гасови или отвор кој служи за проветрување на простории каде се поставени уреди за ложење.

- Доколку издувниот воздух се насочи во оџак за чад или гас кој не е активиран, мора да се добие согласност од оџачарската служба.
- Доколку издувниот воздух се спроведе низ надворешен ѕид, треба да се употреби ѕидна вентилација.

Режим на циркулација на воздух



Вшмуканиот воздух ќе се исчисти низ филтерот за маснотии и филтерот со активен јаглен и повторно ќе се врати во кујната.


Напомена: За да се апсорбира миризбата при режимот на циркулација на воздухот, мора да монтирате активен карбонски филтер. Проверете во проспектот или прашајте го вашиот специјализиран трговец во врска со различните можности за примена на режимот на циркулација на уредот. Потребната опрема може да ја добиете во специјализираните продавници или во онлајн-продавницата. Броевите на опремата ќе ги најдете на крајот од упатството за употреба.

Ракување со уредот

Ова упатство важи за повеќе варијанти на уреди. Возможно е, поединечните опишани ознаки на опремата, да ги нема на вашиот уред.

Напомена: Вклучете го аспираторот на почетокот на готвењето и потоа исклучете го неколку минути по крајот на готвењето. На тој начин, најефикасно ќе се отстрани миризбата од готвењето.

Контролно поле



Објаснување

1	Вклучување и исклучување на вентилаторот
2	Вклучување на осветлувањето
3	Вратете го вентилаторот назад на претходната поставка
4	Поле за приказ
5	Префрлете го вентилаторот на следната поставка
6	Вклучете го интензивниот степен
7	Вклучете го продолжувањето на работата на вентилаторот

Поставување на вентилаторот

Напомена: Секогаш прилагодувајте ја јачината на вентилаторот на моменталните околности. При силно создавање на пареа, изберете повисок степен на вентилација.

Вклучување

1. Притиснете го копчето ①.
Вентилаторот стартува со степен 1.
2. Притиснете го копчињата “+” или “-”, за да поставите друг степен на вентилација.

Исклучување

Притиснете го копчето ①.

Интензивен степен

Кај особено јака миризба и пареа, може да го користите интензивниот степен.

1. Притиснете го копчето **b**, додека е вклучена вентилацијата.
Интензивниот степен ќе се активира.
2. Притиснете го копчето **b**.
Интензивниот степен се деактивира.

Напомена: Времето на користење на интензивниот степен изнесува 6 минути. По истекот на ова време, уредот се враќа на претходно поставениот степен на вентилација.

Продолжување на работата на вентилаторот

1. Притиснете го копчето **I→I**.

Вентилаторот продолжува да работи 15 минути во поставениот степен на вентилација и по истекот на ова време автоматски се исклучува. На полето за приказ наизменично се појавува поставениот степен на вентилација и продолжување на работата на вентилаторот во минути. Доколку е вклучено осветлувањето, истото ќе се исклучи по истекот на времето продолжување на работата на вентилаторот.

2. Одново притиснете го копчето **I→I**.

Времето на продолжување на работата на вентилаторот ќе заврши пред истекот на преостанатото време.

Осветлување

Осветлувањето може да го вклучувате и исклучувате независно од вентилацијата.

Притиснете го копчето **☼**.

Поставување на осветленоста

1. Држете го притиснато копчето **☼** 2 секунди.
Осветленоста се намалува.
2. Притиснете го копчето **☼**.
Максималната осветленост повторно ќе се воспостави.

Приказ за заситеност

При заситување на филтерот за метални маснотии или филтерот со активен јаглен трепка соодветната ознака:

- Метален филтер за маснотии: **☹**
- Филтер со активен јаглен: **☹**

Досега би требало да се исчисти металниот филтер за маснотии или да се замени филтерот со активен јаглен.

Како да го исчистите металниот филтер за маснотии, ќе дознаете во поглавјето *Чистење и одржување*.

Ресетирање на приказите за заситеност

1. Исклучете го моторот.
2. Држете го притиснато копчето “-” две секунди.

Подесување на приказот за режим на циркулација

За режимот на циркулација, приказот на електронска контрола мора соодветно да се префрли:

1. Проверете дали аспираторот е приклучен и исклучен.
2. Држете го притиснато копчето “+” 2 секунди.
☹ светнува два пати, т.е. електронската контрола се префрла на режим на циркулација на воздухот.
3. Притиснете го копчето “+”.
☹ светнува еднаш, т.е. електронската контрола повторно се префрла на режим на издувен воздух.

Чистење и одржување

Опасност од опекотини!

Уредот станува жежок за време на користењето. Пред чистењето, оставете го уредот да се олади.

Опасност од струен удар!

Навлезената влага може да предизвика струен удар. Уредот исчистете го само со влажна крпа. Пред чистењето, извлекете го струјниот приклучок или исклучете го осигурувачот во кутијата со осигурувачи.

Опасност од струен удар!

Влагата што навлегла може да предизвика струен удар. Не користете средство за чистење под висок притисок или на пара.

Опасност од повреда!

Составените делови во уредот може да бидат со остри рабови. Носете заштитни ракавици.

Средство за чистење

За да не се оштетат различните површини со погрешно средство за чистење, внимавајте на податоците во табелата. Не користете

- остри или абразивни средства за чистење,
- средства за чистење со голем процент на алкохол,
- тврди абразивни сунѓери и сунѓери за чистење,
- средства за чистење под висок притисок или на пара.

Пред употребата, темелно измијте ги новите сунѓерести крпи.

Внимавајте на сите упатства и предупредувања, приложени на средствата за чистење.


Поле	Средство за чистење
Челик	Врела промивка: Исчистете со крпа за миење и исушете со мека крпа. Челичните површини чистете ги само во правец на линиите. Во сервисната служба или во специјализираните продавници може да најдете средства за неа на челик. Средството за неа нанесете го со мека крпа во тенок слој.
Лакирани површини	Врела промивка: Исчистете со влажна крпа за миење и исушете со мека крпа. Не користете средство за чистење на челик.
Алуминиум и пластика	Средство за чистење на стакло: Исчистете со мека крпа.
Стакло	Средство за чистење на стакло: Исчистете со мека крпа. Не користете стругач за стакло.
Делови за ракување	Врела промивка: Исчистете со влажна крпа за миење и исушете со мека крпа. Опасност од оштетување поради навлезената влага во електрониката. Не ги чистете контролните елементи никогаш со мокра крпа. Не користете средство за чистење на челик.

Демонтажа на металниот филтер за маснотии

1. Отворете го капакот на филтерот нагоре.

Напомени


- Аголот на отворање на капакот на филтерот е ограничен на 80°. Не го отворајте капакот на филтерот повеќе од дозволеното, шарките може да се оштетат.
- Фиксирајте го капакот на филтерот во саканата позиција.




2. Извадете ги 2-та метални филтри за маснотии под капакот на филтерот.

Склопете го механизмот за заклучување надолу, извлекете го металниот филтер за маснотии напред и извадете го од држачот.

Напомена: Маснотијата може да се насобере на долната страна од металниот филтер за маснотии. Држете го металниот филтер за маснотии хоризонтално, за да го избегнете искапувањето на маснотија.



3. Извадете го металниот филтер за маснотии на долната страна на уредот.



4. Исчистете го металниот филтер за маснотии.

5. По демонтажата на филтерот, исчистете ја внатрешноста на уредот.

6. Исчистете го капакот на филтерот.

Чистење на металниот филтер за маснотии

Ова упатство важи за повеќе варијанти на уреди. Возможно е, поединечните опишани ознаки на опремата, да ги нема на вашиот уред.

Опасност од пожар!

Наталожената маснотија во филтерот за маснотии може да се запали.

Чистете го филтерот за маснотии на секои 2 месеци .

Не го користете уредот никогаш без филтерот за маснотии.

Напомени

- Не користете агресивни средства за чистење или средства што содржат киселини и алкален раствор.
- При чистење на металниот филтер за маснотии, исчистете ги и држачите на металниот филтер во уредот со влажна крпа.
- Металниот филтер за маснотии може да го исчистите во машината за миење садови или рачно.

Рачно:

Напомена: При тврдокорни нечистотии, може да употребите специјален растворач за маснотии. Може да се нарача преку онлајн продавницата.

- Потопете го металниот филтер за маснотии во врела промивка.
- За чистење употребете четка и добро исплакнете го филтерот.
- Оставете го металниот филтер за маснотии да се исуши.

Во машината за перење садови:

Напомена: При чистење во машината за миење садови, може да се појави мала промена во бојата. Ова нема никакво влијание на функцијата на металниот филтер за маснотии.

- Доколку металниот филтер за маснотии е многу извалкан, не го чистете заедно со садовите.
- Исплакнете го металниот филтер за маснотии пред да го ставите во машината за миење садови. Металниот филтер за маснотии не смее да се заглавува.

Монтажа на металниот филтер за маснотии

1. Ставете ги 2-та метални филтри за маснотии под капакот на филтерот со механизмот за заклучување надолу. Склопете го механизмот за заклучување надолу, металниот филтер за маснотии навнатре и вклопете го механизмот за заклучување.
2. Вметнете го металниот филтер за маснотии на долната страна на уредот.

3. Затворете го капакот на филтерот.
4. Држете го притиснато копчето “-” две секунди. Приказот за заситеност се ресетира.

Филтер со активен јаглен (само при режим со циркулација на воздух)


За да се обезбеди ефикасност при одвојувањето на мириси, филтерот мора редовно да се сервисира.

Филтрите со активен јаглен мора да се менуваат на секои 4 месеци.

Напомени

- Филтрите со активен јаглен не се содржани во обемот на испорака. Филтрите со активен јаглен може да ги добиете во специјализираните продавници или во онлајн-продавницата.
- Филтрите со активен јаглен не може да се исчистат или одново да се активираат.

1. Демонтажа на металниот филтер за маснотии.
2. Свртете го стариот филтер со активен јаглен и извадете го од држачот. **A**
3. Вметнете го новиот филтер со активен јаглен на држачот, притиснете го и завртете. **B**



4. Монтирајте го металниот филтер за маснотии.
5. Ресетирајте го приказот за заситеност, видете во поглавјето *Приказ за заситеност*.

Пречки - што да се стори?

Често пати, може сами да ги отстраните пречките. Пред да ја повикате сервисната служба, внимавајте на следните напомени.

⚠ Опасност од електрични празнења!

Несоодветните поправки се опасни. Поправките и замената на дефектните кабли можат да се вршат само од лица кои се вработени во Сервисот за техничка помош и кои се соодветно обучени. Доколку уредот се расипе, исклучете го од струја или пак исклучете го осигурачот во кутијата со осигурачи. Известете го Сервисот за техничка поддршка.

LED-светилки

Дефектните LED-светилки смее да ги замени само производителот, неговата сервисна служба или овластено стручно лице (електро-инсталатер).

Табела на пречки

Дефект	Можна причина	Решение
Уредот не функционира	Приклучокот не е вклучен	Приклучување на уредот на струјна мрежа
	Прекин на електричната енергија	Проверете дали функционираат другите кујнски уреди
	Осигурувачот е дефектен	Проверете во кутијата со осигурувачи, дали осигурувачот за уредот е во ред
Осветлувањето на копчињата не функционира.	Контролната единица е дефектна.	Повикајте ја сервисната служба.
Приказот со 7 сегменти не функционира.	Оперативниот модул е дефектен.	Повикајте ја сервисната служба.
Осветлувањето не функционира.	LED-сијаличките се дефектни.	Повикајте ја сервисната служба.
На приказот ќе се појави  или 	Филтерот за маснотии или филтерот за активен јаглен е заситен.	Исчистете го филтерот за маснотии или заменете го филтерот со активен јаглен, погледнете во поглавјето <i>Чистење и одржување</i> .

Сервисна служба

Доколку Вашиот апарат мора да се поправи, за тоа е тука нашата сервисна служба. Секогаш ќе најдеме соодветно решение, за да ги избегнете непотребните посети на техничарот.

При повици, ве молиме секогаш наведете го бројот на производ и сервискиот број, за да можеме стручно да ве советуваме. Спецификационата плочка со броеви ќе ја најдете во внатрешноста на уредот (притоа демантирајте го металниот филтер за маснотии).

За да не мора долго да барате кога ќе ви бидат потребни, податоците за вашиот уред и телефонскиот број од сервисната служба, може да ги запишете овде.

Број на производот

Сериски број

Сервисна служба ☎


Внимавајте, посетата на техничар од сервисната служба во случај на погрешна употреба и за време на гаранцијата не е бесплатна.

Податоците за контакт со сервисните служби во сите земји може да ги најдете во приложениот каталог на сервисната служба.


Опрема за режим на циркулација на воздухот

(не е вклучено во обемот на испорака)


LZ55850



LZ55651



LZ57000



LZ56200



BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34, 81739 München, GERMANY

siemens-home.bsh-group.com

Произведено от BSH Hausgeräte GmbH по лиценз на Siemens AG
Proizvedeno od BSH Hausgeräte GmbH pod licencom zaštitnog znaka Siemens AG
Manufactured by BSH Hausgeräte GmbH under Trademark License of Siemens AG



9001069973 950508