

SIEMENS



Integruota orkaite

HM633GB.1S

siemens-home.com/welcome

lt Naudojimo instrukcija

Register
your
product
online

Turinys

| | | |
|--|--|----|
| | Naudojimas pagal paskirtį | 4 |
| | Svarbūs saugos nurodymai | 4 |
| | Bendroji informacija | 4 |
| | Mikrobangų krosnelė | 5 |
| | Galimos gedimų priežastys | 6 |
| | Bendroji informacija | 6 |
| | Mikrobangų krosnelė | 7 |
| | Aplinkos apsauga | 7 |
| | Energijos taupymas | 7 |
| | Ekologiškas utilizavimas | 7 |
| | Susipažinkite su prietaisu | 8 |
| | Valdymo skydelis | 8 |
| | Valdymo elementai | 8 |
| | Ekranas | 8 |
| | Darbo režimų meniu | 9 |
| | Kaitinimo būdai | 9 |
| | Papildoma informacija | 10 |
| | Kameros funkcijos | 10 |
| | Priedai | 10 |
| | Pristatyti priedai | 10 |
| | Priedų įstumimasis | 11 |
| | Specialūs priedai | 11 |
| | Prieš pradedant naudoti pirmą kartą | 12 |
| | Pirmasis paleidimas | 12 |
| | Kameros ir priedų valymas | 12 |
| | Prietaiso valdymas | 12 |
| | Prietaiso įjungimas ir išjungimas | 12 |
| | Darbo režimo įjungimas arba nutraukimas | 13 |
| | Darbo režimo nustatymas | 13 |
| | Kaitinimo būdo ir temperatūros nustatymas | 13 |
| | Greitasis įkaitinimas | 13 |
| | Laiko funkcijos | 14 |
| | Laikmatis | 14 |
| | Trukmė | 14 |
| | Pabaigos laikas | 14 |
| | Apsauga nuo vaikų | 15 |
| | Aktyvinimas ir išaktyvinimas | 15 |
| | Pagrindiniai nustatymai | 15 |
| | Nuostatų keitimas | 15 |
| | Nuostatų sąrašas | 15 |
| | Paros laiko keitimas | 16 |
| | Mikrobangų krosnelė | 16 |
| | Indas | 16 |
| | Mikrobangų galingumas | 16 |
| | Mikrobangų ir kaitinimo būdo derinio nustatymas | 17 |
| | Mikrobangų nustatymas | 17 |
| | Džiovinimo funkcija | 17 |
| | Šabo nustatymas | 17 |
| | Šabo nuostato įjungimas | 17 |
| | Valymo priemonės | 18 |
| | Tinkamos valymo priemonės | 18 |
| | Kameros paviršiai | 19 |
| | Prietaiso švaros palaikymas | 19 |
| | Rémai | 20 |
| | Rémo iškabinimas ir įkabinimas | 20 |
| | Prietaiso durelės | 21 |
| | Durelių dangčio nuémimas | 21 |
| | Durelių stiklų išmontavimas ir sumontavimas | 21 |
| | Gedimas – ką daryti? | 23 |
| | Gedimų lentelė | 23 |
| | Viršyta ilgiausia eksploatavimo trukmė | 23 |
| | Kameros lemputės | 23 |
| | Klientų aptarnavimo tarnyba | 24 |
| | E ir FD numeriai | 24 |
| | Patiekalai | 24 |
| | Nuorodos dėl nuostatų | 24 |
| | Patiekalo pasirinkimas | 24 |
| | Patiekalo nustatymas | 25 |
| | Dėl Jūsų patikrinome savo virtuvėje | 25 |
| | Silikoninės formos | 25 |
| | Pyragai ir maži kepiniai | 25 |
| | Duona ir bandelės | 29 |
| | Pica, pyragas su įdaru (Quiche) ir pikantiškas pyragas | 31 |
| | Apkepai ir suflė | 32 |
| | Paukštiena | 34 |
| | Mėsa | 36 |
| | Žuvis | 39 |
| | Daržovės ir priedai | 41 |
| | Desertai | 42 |
| | Ekonomiškieji kaitinimo būdai | 43 |

| | |
|--|----|
| Akrilamidas maisto produktuose | 45 |
| Džiovinimas | 45 |
| Konservavimas..... | 46 |
| Tešlos kildinimas | 47 |
| Atitirpinimas | 47 |
| Patiekalų šildymas mikrobangomis | 48 |
| Laikymas šiltai | 50 |
| Bandomieji patiekalai..... | 50 |

Daugiau informacijos apie gaminius, priedus, atsargines dalis ir paslaugas rasite internete: www.siemens-home.com ir interneto parduotuvėje: www.siemens-eshop.com

Naudojimas pagal paskirtį

Atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Tik tada galésite saugiai ir tinkamai naudotis prietaisu. Išsaugokite naudojimo ir montavimo instrukciją, kad galétuméte vėliau pasinaudoti arba perduoti naujam savininkui.

Šis prietaisas skirtas tik įmontuoti. Laikykites specialios montavimo instrukcijos.

Išpakuokite prietaisą ir jį patirkinkite. Jei transportuojant prietaisas buvo pažeistas, jo neprijunkite.

Tik įgaliotasis specialistas gali prietaisą prijungti be kištuko. Dėl netinkamo prijungimo atsiradusiai žalai garantija nesuteikiama.

Šis prietaisas naudojamas tik buityje ir namų aplinkoje. Prietaisą naudokite tik patiekalamams ir gérimams ruošti. Nepalikite naudojamo prietaiso be priežiūros. Prietaisą naudokite tik uždarose patalpose.

Šis prietaisas pritaikytas naudojimui tik iki ne daugiau kaip 4000 metrų aukštyje virš jūros lygio.

Jaunesni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, sensoriniai arba protiniai gebėjimai yra mažesni, arba neturintieji patirties bei žinių ši prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi už jų saugumą atsakingo asmens arba jo instruktuoti apie saugų prietaiso naudojimą bei supratę iš to kylančius pavojus.

Negalima leisti vaikams žaisti su prietaisu. Valymo ir naudotojo atliekamų techninės priežiūros darbų vaikai negali atlikti, nebent jiems jau sukako 8 metai ir jie bus prižiūrimi.

Jaunesni nei 8 metų vaikų negalima leisti būti arti prietaiso ir jungiamojo laidо.

Priedą į kamerą visada įstumkite tinkama puse. → "Priedai" 10 psl.

Svarbūs saugos nurodymai

Bendroji informacija

Įspėjimas – Gaisro pavojus!

- Ōrkaitėje laikomi degūs daiktai gali užsidegti. Niekada nelaikykite orkaitėje degių daiktų. Niekada neatidarykite prietaiso durelių, jei tame atsirado dūmų. Prietaisą išjunkite ir ištraukite kištuką iš lizdo arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžėje.
- Atidarant prietaiso dureles susidaro oro trauka. Kepimo popierius gali liesti kaitinimo elementus ir užsidegti. Įkaitindami niekada nedékite kepimo poperiaus nepritvirtinę prie priedų. Kepimo popierių visada prispauskite indu arba kepimo forma. Tik reikalingame plote patieskite kepimo popierių. Kepimo popierius neturi išsikišti už priedų kraštų.

Įspėjimas – Pavojus nusideginti!

- Prietaisas labai įkaista. Niekada nelieskite karštų orkaitės vidaus paviršių arba kaitinimo elementų. Visada palaukite, kol prietaisas atvès. Saugokite vaikus.
- Priedai ir indai labai įkaista. Karštus priedus arba indus iš orkaitės visada išimkite puodkélémis.
- Karštoje orkaitėje gali užsidegti alkoholio garai. Patiekalų niekada neruoškite naudodami didelį kiekį stiprių alkoholinių gérimų. Naudokite tik mažus stiprių gérimų kiekius. Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.

Įspėjimas – Pavojus nusideginti!

- Veikiančio prietaiso paviršiai įkaista. Niekada nelieskite įkaitusių paviršių. Saugokite nuo vaikų.
- Atidarant prietaiso dureles, gali prasiskverbt i karštų garų. Esant tam tikrai temperatūrai garų gali nesimatytis. Atidarydami nestovėkite labai arti prietaiso. Atsargiai atidarykite prietaiso dureles. Liepkite pasitraukti vaikams.

- Dėl vandens karštoje orkaitėje gali susidaryti karšti vandens garai. Į karštą orkaitę niekada nepilkite vandens.

Ispėjimas – Pavojas susižaloti!

- Subraižytas prietaiso durelių stiklas gali suskilti. Nenaudokite stiklo grandiklių, aštrių ir bražių valymo priemonių.
- Atidarant ir uždarant prietaiso dureles juda lankstai, kurie gali prispausti. Nelieskite lankstų srities.

Ispėjimas – Elektros smūgio pavojas!

- Nekvalifikuotai atliekami remonto darbai yra pavojingi. Tik mūsų išmokytas klientų aptarnavimo tarnybos technikas gali atlirkti remonto darbus ir pakeisti pažeistus prijungimo laidus. Jei prietaisas sugedo, ištraukite kištuką iš lizdo arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžėje. Iškvieskite klientų aptarnavimo tarnybą.
- Prie karštų prietaiso dalių gali išsilydyti elektrinių prietaisų laidų izoliaciją. Saugokite, kad elektrinių prietaisų jungiamieji kabeliai nesiliestų prie karštų prietaiso dalių.
- Dėl prasiskverbusios drėgmės kyla elektros smūgio pavojas. Nenaudokite aukštu slėgiu ar garais valančiu įrenginiu.
- Dėl sugedusio prietaiso gali išvysti elektros smūgis. Niekada nejunkite sugadinto prietaiso. Ištraukite kištuką iš lizdo arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžėje. Iškvieskite klientų aptarnavimo tarnybą.

Ispėjimas – Pavojas dėl magnetizmo!

Valdymo skydelyje arba valdymo elementuose yra įmontuoti nuolatiniai magnetai. Jie gali turėti įtakos elektroninių implantų, pvz., širdies stimuliatorių ar insulino pompu, veikimui.

Todėl asmenys, nešiojantys elektroninius implantus, turi nuo valdymo skydelio stovėti mažiausiai 10 cm.

Mikrobangų krosnelė

Ispėjimas – Gaisro pavojas!

- Naudoti prietaisą ne pagal paskirtį pavojinga – galite susižaloti. Negalima džiovinti maisto arba drabužių, šildyti šlepečių, grūdinėmis kultūromis užpildytų pagalvių, kempinių, drėgnų valymo šluosčių ir panašių daiktų. Pavyzdžiu, jkaitusios šlepėtės, jvairiomis grūdinėmis kultūromis užpildytos pagalvės gali užsidegti ir po kelių valandų. Prietaisą naudokite tik patiekalamams ir gérimams ruošti.
- Maisto produktai gali užsidegti. Niekada nešildykite maisto produktų šilumą palaikančiose pakuotėse. Niekuomet nepalikite be priežiūros šildomų produktų plastikinėse, popierinėse ar kitose pakuotėse iš degios medžiagos. Niekuomet neméginkite nustatyti pernelyg didelio mikrobangų galingumo arba per ilgos veikimo trukmės. Remkitės šioje naudojimo instrukcijoje pateiktais duomenimis. Niekuomet nedžiovinkite maisto produktų mikrobangų krosnelėje. Gana sausų maisto produktų, pvz., duonos, neatitirpinkite ir nešildykite nustatę per didelį mikrobangų galingumą arba ilgą veikimo trukmę.
- Aliejus gali užsidegti. Niekuomet nešildykite mikrobangų krosnelėje aliejaus.

Ispėjimas – Sprogimo pavojas!

Skysčiai arba kiti maisto produktai tvirtai uždarytuose induose gali sprogti. Niekada nekaitinkite skysčių arba kitų maisto produktų tvirtai uždarytuose induose.


Ispėjimas – Pavojas nusideginti!

- Maisto produktai kietu lukštu arba odelė gali susprogti šildant ir po šildymo. Niekada nevirkite kiaušinių su lukštu ir nešildykite kietai virtų kiaušinių. Niekada neruoškite kiaukutinių ir vėžiagyvių. Jei šildote kiaušinių arba kiaušinius stikliniame indelyje, iš pradžių pradurkite trynį. Jei maisto produkto lukštas arba odelė yra kiepta, pvz., obuolių, pomidorų, bulvių, dešrelių, jie gali išrūkti. Prieš tai lukštą arba odelę reikia pabadyti.

- Karštis kūdikių maistelyje pasiskirsto netolygiai. Nešildykite vaikų maistelio uždarytuose induose. Visada nuimkite dangtelį arba čiulptuką. Pašildę gerai suplakite arba išmaišykite. Prieš duodami maistelį kūdikiui, patirkinkite temperatūrą.
- Įkaitę patiekalai atiduoda šilumą. Indas gali įkaisti. Karštus indus arba priedus iš orkaitės visada imkite puodkélémis.
- Vakuuminės pakuočės gali sprogti. Visada atsižvelkite į duomenis, pateiktus ant pakuočės. Patiekalus visada iš orkaitės imkite puodkélémis.

⚠ Ispėjimas – Pavoju susiplikyti!

- Kai kurių kaitinamų skysčių virimas uždelsiamas. Tai reiškia, kad virimo temperatūra pasiekama dar nepradėjus kilti būdingiems garų burbuliukams. Net dėl nestipraus indo krestelėjimo karštas skystis gali greitai užvirti ir pradėti tikšti. Kaitindami visada į indą įdėkite šaukštą. Tuomet virimas nebus uždelsiamas.



⚠ Ispėjimas – Pavoju susižaloti!

- Netinkamas indas gali suskilti. Porcelianinių ir keraminių indų rankenėlėse ir dangčiuose gali būti mažų skyliučių. Už šių skyliučių paprastai būna ertmės. Dėl jų ertmes prasiskverbusios drėgmės indai gali įtrūkti. Naudokite tik mikrobangų krosnelėms tinkamus indus.
- Naudojant tik mikrobangų režimą, iš metalo pagaminti indai ir talpyklos gali pradėti kibirkščiuoti. Prietaisas suges. Ijungę tik mikrobangų režimą nenuaudokite metalinių talpyklų. Naudokite tik mikrobangų režimui tinkamą indą arba įjunkite mikrobangas ir kaitinimo būdą.

⚠ Ispėjimas – Elektros smūgio pavoju!

Prietaisas veikia naudodamas aukštą įtampą. Niekada nenuimkite korpuso.

⚠ Ispėjimas – Pavoju sunkiai sutrikdyti sveikatą!

- Netinkamai valant gali būti pažeistas prietaiso paviršius. Gali prasiveržti mikrobangų energija. Reguliariai valykite prietaisą ir tuo pat pašalinkite maisto produktų likučius. Kamera, durelių tarpikliai, durelės ir durelių vyrai visada turi būti švarūs.
- Per pažeistas orkaitės dureles arba durelių tarpiklį gali išsiveržti mikrobangų energija. Prietaiso niekada nenuaudokite, jei kameros durelės, durelių tarpiklis ar durelių plastikinis rémas yra pažeisti. Informuokite klientų aptarnavimo tarnybą.
- Prietaisuose be korpuso dangčių išsiskiria mikrobangų energija. Niekada nenuimkite korpuso dangčių. Techninės priežiūros ir remonto darbams atliliki kvieskite klientų aptarnavimo tarnybą.

Galimos gedimų priežastys

Bendroji informacija

Dėmesio!


- Priedai, plėvelė, kepimo popierius arba indai ant orkaitės pagrindo: nedékite priedų ant orkaitės pagrindo. Orkaitės pagrindo jokiui būdu neuždenkite plėvele arba kepimo popieriumi. Ant orkaitės pagrindo nedékite jokių indų, jei nustatyta didesnė nei 50 °C temperatūra. Priešingu atveju ims kauptis šiluma. Kepimo ir skrudinimo laikas nebeatitiks rekomenduojamo, be to, gali būti pažeistas emalis.
- Aluminiumo folija: aluminium folija orkaitėje negali liestis prie durelių stiklo. Ilgam gali pasikeisti durelių stiklo spalva.
- Vanduo karštoje orkaitėje: niekada nepilkite vandens į karštą orkaitę. Susidarys vandens garai. Dėl temperatūros pokyčių gali būti pažeistas emalis.
- Drėgmė kamerijoje: jei kamerijoje per ilgai išlieka drėgmė, gali prasidėti korozija. Baigę naudoti išsausinkite kamерą. Drėgnų maisto produktų ilgai nelaikykite uždarytoje kamerijoje. Kamerijoje nelaikykite maisto.
- Atvésinimas atidarius prietaiso dureles: baigę ruošti maistą aukštoje temperatūroje, orkaitę palikite atvėsti neatidarę durelių. Nieko nekabinkite ant orkaitės durelių. Net jei durelės atidaromos tik truputį, po tam tikro laiko gali būti sugadinti šalia esančių baldų paviršiai. Orkaitę atidarę dureles išdžiovinkite tik tuomet, jei ruošdami maistą naudojote daug drėgmės.
- Vaisių sultys: jei vaisinio pyrago vaisiai itin sultingi, nedékite jų per daug į kepimo padéklą. Nuo kepimo padéklo lašančios vaisių sultys palieka dėmes, kurių nebejmanoma pašalinti. Jei galite, naudokite gilesnius universalius padéklus.

- Labai nešvarus sandariklis: kai sandariklis labai nusitepa, prietaiso durelės eksplotuojant užsidaro netinkamai. Gali būti pažeistos priekinės gretimų baldų plokštės. Sandarikliai visada turi būti švarūs.
- Sédėjimas arba daiktų déjimas: nestatykite, nekabinkite daiktų ir neséskite ant prietaiso durelių. Ant prietaiso durelių nedékite indų arba priedų.
- Priedo įstumimas: priklausomai nuo prietaiso tipo, uždarant prietaiso dureles, priedas gali subraižyti durelių stiklą. Priedą visada įstumkite iki kameros galo.
- Prietaiso transportavimas: neneškite ir nelaikykite prietaiso už durelių rankenos. Durelių rankena neatlaikys prietaiso svorio ir sulūš.

Mikrobangų krosnelė

Dėmesio!

- Kibirkščių susidarymas: metalas – pvz., šaukšteliš stiklinėje – turi būti maždaug 2 cm nuo kameros sienelių ir durelių vidinės pusės. Kibirkštys gali sugadinti vidinį durelių stiklą.
- Priedų derinimas: grotelių negalima naudoti kartu su universaliuoju padéklu. Šiuos priedus įstūmus vieną virš kito gali susidaryti kibirkščių. Stumkite tik j skirtinges lygius.
- Tik mikrobangų režimas: įjungus tik mikrobangų režimą negalima naudoti universaliojo padéklo arba kepimo padéklo. Gali pradėti kibirkščiuoti, todėl gali sugesti kamera. Statykite ant pristatytų grotelių arba mikrobangų režimą naudokite kartu su kaitinimo būdu.
- Alumininiai puodai: į prietaisą nedékite alumininių puodų. Prietaisas bus pažeistas dėl susidarančių kibirkščių.
- Mikrobangų režimo naudojimas be maisto: naudojant prietaisą be maisto kamera perkaista. Niekuomet neįjunkite mikrobangų krosnelės, kai kameroje nėra maisto. Tai netaikoma, jei norite atlikti trumpalaikį indų bandymą. → "Mikrobangų krosnelė" 16 psl.



- Spragėsių ruošimas įjungus mikrobangų režimą: niekada nenustatykite per didelio mikrobangų galingumo. Rinkitės daugiausiai 600 vatų. Spragėsių pakuotę visada dékite ant stiklinės lėkštės. Dėl per didelės apkrovos gali suskilti durelių stiklas.

Aplinkos apsauga

Jūsų naujasis prietaisas yra labai ekonomiškas. Čia pateikiama patarimų, kaip naudojant prietaisą galima suauputi dar daugiau energijos ir kaip tinkamai utilizuoti naudotą prietaisą.

Energijos taupymas

- Prietaisą įkaitinkite tik tada, kai tai nurodyta recepte arba naudojimo instrukcijos lentelėse.
- Naudokite tamsias, juodai lakuotas arba emaliuotas kepimo formas. Jos ypač gerai įkaista.
- Prietaisui veikiant dureles atidarinékite kuo rečiau.
- Kelis pyragus geriausia kepti vieną po kito. Kamera dar šilta. Taip sutrumpėja antrojo pyrago kepimo trukmę. Į kamerą taip pat galite įstumti 2 stačiakampes formas vieną šalia kitos.
- Jei patiekalą ruošiate ilgiau, likus maždaug 10 minučių iki pabaigos išjunkite prietaisą ir baikite kepti naudodami liekamają šilumą.

Ekologiškas utilizavimas

Pakuotę utilizuokite pagal aplinkosaugos reikalavimus.



Šis prietaisas yra pažymėtas pagal Europos bendrijos direktyvą 2012/19/EG dėl naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Ši direktyva apibrėžia visoje ES galiojančią naudotų prietaisų grąžinimo ir perdirbimo tvarką.

Susipažinkite su prietaisu

Šiame skyriuje aprašyti indikatoriai ir valdymo elementai. Be to, susipažinsite su įvairiomis savo prietaiso funkcijomis.



[1] Mygtukai

Sukamosios rankenélės kairėje ir dešinėje pusėse esančiuose mygtukuose yra spaudimo taškas. Norédami aktyvinti, paspauskite mygtuką.

[2] Selektooriai

Sukamają rankenélę galite pasukti į dešinę arba į kairę.

[3] Ekranas

Ekrane rodomas esamos nustatymų reikšmės, parinkčių galimybės bei nurodomieji tekstai.

[4] Jutikliniai laukeliai

Po jutikliniais laukeliais ekrano kairėje < ir dešinėje > pusėse įmontuoti jutikliai. Norédami parinkti funkciją, spustelkite atitinkamą rodyklę.

Valdymo elementai

Atskiri valdymo elementai yra priderinti pagal skirtinges Jūsų prietaiso funkcijas. Todėl savo prietaisą galésite nustatyti paprastai ir tiesiogiai.

Mygtukai ir jutikliniai laukeliai

Čia trumpai aprašyta įvairių mygtukų ir jutiklinių laukelių reikšmė.

| Mygtukai | Reikšmė | |
|--|-----------------------------------|---|
| on/off | Prietaiso įjungimas ir išjungimas | |
| menu | Meniu | Darbo režimų meniu atidarymas |
|  | Informacija | Nuorodų peržiūrėjimas |
| | Apsauga nuo vaikų | Apsaugos nuo vaikų aktyvinimas ir išaktyvinimas |
|  | Laiko funkcijos | Laiko funkcijų meniu atidarymas |

Pastaba. Atsižvelgiant į prietaiso tipą, gali neatitiki spalvos ir atskiros detalės.

Valdymo skydelis

Valdymo skydelio mygtukais, liečiamaisiais laukeliais ir sukamaja rankenėle galite nustatyti įvairias prietaiso funkcijas. Ekrane bus rodomi parinkti nuostatai.

| | | |
|------------------------------|--------------------------------|--|
| »☰ | Greitas įkaitinimas | Greitojo įkaitinimo įjungimas ir išjungimas |
| start/stop | | Darbo režimo įjungimas, sustabdymas arba nutraukimas |
| Jutikliniai laukeliai | | |
| < | Laukelis kairėn nuo ekrano | Naršymas kairėn |
| > | Laukelis dešinėn nuo ekrano | Naršymas dešinėn |

Sukamoji rankenėlė

Sukamaja rankenėlė galite pakeisti ekrane rodomus darbo režimus ir nustatymų reikšmes.

Daugelyje parinkčių sąrašų, pvz., kaitinimo būdu, pasiekus paskutinę reikšmę vėl pasirodo pirmoji. Pvz., nustatant temperatūrą, pasiekus mažiausią arba didžiausią temperatūros reikšmę reikia sukurėti rankenélę pasukti atgal.

Ekranas

Parinkta tokia ekrano struktūra, kad trumpai žvilgtelėjus būtų iš karto suprantami tame rodomi duomenys.

Sufokusuoja reikšmę, kurią Jūs šiuo metu galite nustatyti. Reikšmė yra Baltos spalvos, o fonas – tamsus.

Būsenos eilutė

Būsenos eilutė yra ekrano viršuje. Rodomas paros laikas ir nustatytos laiko funkcijos.

Progreso linija

Progreso linija yra po būsenos eilute. Progreso linija rodo, pvz., kiek trukmės jau praėjo. Po sufokusuota reikšme esanti linija veikiant režimui iš kairės į dešinę užsipildo raudonai.

Laiko skaičiavimas

Jei prieš ijjungdami prietaisą nenustatėte trukmės, būsenos eilutės dešinėje pusėje viršuje galite matyti, kiek laiko jau veikia darbo režimas.

Temperatūros kontrolė

Temperatūros kontrolės stulpeliai rodo kameros įkaitinimo fazes.

| | |
|----------------------------|--|
| Įkaitinimo kontrolė | Įkaitinimo kontrolės funkcija rodo kameroje kylančią temperatūrą. Kai užpildyti visi stulpeliai, tuo metinkamas laikas idėti patiekalą. Parinkus grilio ir valymo pakopas, stulpeliai nepasirodo. |
| Liekamosios šilumos rodmuo | Kai prietaisas išjungtas, po būsenos eilute pasirodo linija, rodanti kameros liekamają šilumą. Kai temperatūra sumažėja maždaug iki 60 °C, indikatorius užgėsta. |

Pastaba. Dėl terminės inercijos parodyta temperatūros reikšmė gali šiek tiek skirtis nuo tikrosios kameros

Kaitinimo būdai

Kad savo patiekalui visada parinktumėte tinkamą kaitinimo būdą, mes nurodysime skirtumus ir naudojimo sritis.

temperatūros. Prietaisui kaistant paspaudę mygtuką i galite pažiūrėti esamą įkaitinimo temperatūrą.

Darbo režimų meniu

Meniu padalytas į skirtingų darbo režimų sritis. Taip greičiau perjungsite norimą funkciją.

| Darbo režimas | Paskirtis |
|--|--|
| Kaitinimo būdai | Ruošdami patiekalą galite rinktis vieną iš tiksliai pritaikytų kaitinimo būdų. |
| Patielialai → "Patielialai" 24 psl. | Čia daugeliui patiekalų jau užprogramuotas tinkamas nustatymo reikšmės. |
| Mikrobangos → "Mikrobangu krosnelė" 16 psl. | Naudodamai mikrobangų funkciją, maistą paruošite, pašildysite ir atitipinsite daug greičiau. |
| Mikrobangų derinimas → "Mikrobangų krosnelė" 16 psl. | Naudojant mikrobangas, šiuo režimu ijjungiamas papildomas kaitinimo būdas. |
| Nuostatai → "Pagrindiniai nustatymai" 15 psl. | Savo prietaiso pagrindinius nuostatus gali pritaikyti savo poreikiams. |

Jei temperatūra labai aukšta, po tam tikro laiko prietaisas šiek tiek sumažina temperatūrą.

| Kaitinimo būdai | Temperatūra | Paskirtis |
|--|---|--|
| 4D karšto oro srautas | 30–275 °C | Kepiniams ir mėsai viename arba keliuose lygiuose kepti. Ventiliatorius kameroje tolygiai paskirsto galinėje sienelėje esančio apvalaus kaitinimo elemento skleidžiamą karštį. |
| Viršutinis /apatinis kaitinimas | 30–300 °C | Kepiniams ir mėsai viename lygyje įprastai kepti. Labiausiai tinka pyragams su sultingais priedais. Karštis tolygiai sklinda iš viršaus ir apačios. |
| Ekonomiškasis karšto oro srautas | 30–275 °C | Parinkti patiekalai švelniai ruošiami viename lygyje ir be pakaitinimo funkcijos. Ventiliatorius kameroje paskirsto galinėje sienelėje esančio apvalaus kaitinimo elemento skleidžiamą karštį. |
| Ekonomiškasis viršutinis / apatinis kaitinimas | 30–300 °C | Parinkti patiekalai švelniai ruošiami viename lygyje. Karštis sklinda iš viršaus ir apačios. |
| Kepimas griliu ir oro cirkulacija | 30–300 °C | Paukštienai, visai žuviai ir didesniems mėsos gabalėliams kepti. Grilio kaitinimo elementas ir ventiliatorius įsijungia ir išsijungia pakaitomis. Ventiliatorius karštą orą pučia aplink patiekalą. |
| Didelis grilis | Grilio režimo pakopos: 1 – silpnai 2 – vidutiniškai 3 – stipriai | Plokštiems griliu kepamiams gabalėliams, pavyzdžiui, didkepsniams, dešrelėms ar skrebučiams, kepti ir apkepoti. Įkaista visas grilio kaitinimo elemento paviršius. |
| Mažas grilis | Grilio režimo pakopos: 1 – silpnai 2 – vidutiniškai 3 – stipriai | Mažiems kiekiams didkepsnių, dešrelių ir skrebučių griliu kepti bei apkepoti. Įkaista vidurinė dalis po grilio kaitinimo elementu. |
| Picos kepmo režimas | 30–275 °C | Picai ir patiekalams, kuriems reikia daug šilumos iš apačios, ruošti. Kaista apatinis ir žiedinis kaitinimo elementas galinėje sienelėje. |

| | | | |
|--|----------------------|-----------|--|
| | Apatinis kaitinimas | 30-250 °C | Ruošti vandens vonelėje ir kepti papildomai. Kaitinama iš apačios. |
| | „coolStart“ funkcija | 30-275 °C | Užšaldytiems produktams 3 lygyje greitai paruošti. Temperatūra nustatoma pagal gamintojo pateiktus duomenis. Nustatykite aukščiausią ant pakuočės nurodytą temperatūrą. Ruošimo trukmė yra tokia, kokia nurodyta arba trumpesnė. Jkaitinti netikslina. |

Rekomenduojamos reikšmės

Prietaisas kiekvienam kaitinimo būdui nurodo rekomenduojama temperatūrą arba pakopą. Šiuos duomenis galite patvirtinti arba keisti nurodytose srityse.

Papildoma informacija

Dažniausiai prietaise pateikiamos nuorodos ir papildoma informacija apie šiuo metu vykdoma veiksmą. Tam paspauskite mygtuką . Nuoroda rodoma kelias sekundes.

Kai kurios nuorodos pasirodo automatiškai, pvz., įspėjimų arba komandų patvirtinimo.

Kameros funkcijos

Kai kurios funkcijos padeda lengviau naudoti prietaisą. Pvz., apšviečiamas didelis kameros plotas, o vésinamasis ventiliatorius saugo prietaisą nuo perkaitimo.

Prietaiso durelių atidarymas

Jei prietaiso dureles atidarysite veikiant darbo režimui, jis bus nutrauktas. Uždarius dureles, jis bus tēsiamas.

Kameros apšvietimas

Atidarius prietaiso dureles įsijungia kameros apšvietimas. Jei durelės lieka atidarytos ilgiau nei 15 minučių, apšvietimas išsijungia automatiškai.

Daugumoje darbo režimų kameros apšvietimas įsijungia darbo režimą paleidus. Pasibaigus režimui, apšvietimas išsijungia.

Pastaba. Pagrindiniuose nuostatuose galite nustatyti, kad veikiant darbo režimui kameros apšvietimas nebūtų įjungtas.

Vésinamasis ventiliatorius

Prireikus vésinamasis ventiliatorius įsijungia ir išsijungia. Šiltas oras išeina pro dureles.

Dėmesio!

Neuždenkite ventiliacijos angų. Kitaip orkaitė perkais.

Kad išjungus kamerą ji greičiau atauštų, vésinamasis ventiliatorius dar veikia tam tikrą laiką.

Pastaba. Vésinamojo ventiliatoriaus veikimo trukmę galite parinkti pagrindiniuose nuostatuose.

→ "Pagrindiniai nustatymai" 15 psl.



Prie Jūsų prietaiso pridėti skirtinių priedų. Čia pateikiama pristatyti priedų ir jų tinkamo naudojimo apžvalga.


Pristatyti priedai

Jūsų prietaise yra šie priedai:



Grotelės

Indams, pyragų ir apkepų formoms dėti. Kepsniams, kepsniams grilio režimu kepti ir šaldytiems pusgaminiams. Groteles galima naudoti veikiant mikrobangų režimu.



Universalusis padėklas

Sultingiemis pyragams, kepiniams, užšaldytiems gaminiams ir dideliems kepsniams.

Jis gali būti naudojamas ir kaip riebalų surinkimo indas, jei kepate grilio režimu tiesiog ant gretelių.

Naudokite tik originalius priedus. Jie yra specialiai pritaikyti Jūsų prietaisui.

Priedų galite įsigyti klientų aptarnavimo tarnybose, specializuotose parduotuvėse arba internetu.

Pastaba. Kai priedai yra karšti, jie gali deformuotis. Tai neturi jokios įtakos veikimui. Priedams atvėsus, jie grįžta į pradinę formą.

Mikrobangos


Įjungus tik mikrobangų režimą galima naudoti tik pristatytas groteles. Universalieji padėklai arba kepimo padėklai gali pradėti kibirkščiuoti, todėl gali sugesti kamera.

Derindami su mikrobangomis arba darbo režimu „Patiukai“, galite naudoti ir universalųjį padėklą, kepimo padėklą ar kitą pristatyta priedą.

Priedų įstumimas

Kameroje yra 5 įstūmimo lygiai. Jie skaičiuojami iš apačios į viršų.

Kai kurių prietaisų kameros aukščiausias įstūmimo lygis yra pažymėtas grilio simboliu.



1–5 įstūmimo lygiuose priedą visada stumkite tarp vieno įstūmimo lygio dviejų kreipiamujų strypelių.

Priedą galima ištraukti maždaug iki pusės, ir jis nepakrys.


Pastabos

- Atkreipkite dėmesį, kad priedus į kamerą visada įstumtumėte tinkamai.
- Priedą į kamerą visada įstumkite iki galo, kad jis nelieštų prietaiso durelių.

Užfiksavimo funkcija


Priedą galima ištraukti maždaug iki pusės, ir jis užsifiksuos. Užfiksavimo funkcija neleidžia priedams pakrypti juos ištraukiant. Kad apsauga nuo pakrypimo veiktu, priedas turi būti tinkamai įstumtas į kamerą.

Įstumdamai groteles, atkreipkite dėmesį, kad fiksuojamasis išlinkis **a** būtų gale ir nukreiptas žemyn. Užrašas „microwave“ turi būti priekyje, o išlenkimas turi būti apačioje **—**.



Įstumdamai padėklus, atkreipkite dėmesį, kad fiksuojamasis išlinkis **a** būtų gale ir nukreiptas žemyn. Priedo nusklembtosios dalies **b** priekis turi būti nukreiptas į prietaiso dureles.

Pavyzdys paveikslėlyje: universalusis padėklas



Specialūs priedai

Specialiųjų priedų galite įsigyti klientų aptarnavimo tarnyboje, specializuotose parduotuvėse arba internete. Didelį prietaiso įrangos asortimentą rasite mūsų brošiūrose arba internete.

Ivairiomis šalims siūlomos skirtinės prekės ir įsigijimo internetu galimybės. Peržiūrėkite savo pirkimo dokumentus.

Pastaba. Ne visi specialieji priedai tinkamai įstumtumėti į kamerą. Pirkdami visada nurodykite tikslų savo prietaiso pavadinimą (E Nr.). → "Klientų aptarnavimo tarnyba" 24 psl.

Specialieji priedai

Grotelės

Indams, pyragų ir apkepų formoms, kepsniams ir griliui kepamieems gabalėliams.

Universalusis padėklas

Sultingiemis pyragaičiams, kepiniams, užšaldytiems gaminiams ir dideliems kepsniams.

Jis gali būti naudojamas ir kaip riebalų surinkimo indas, jei kepate grilio režimu tiesiog ant grotelių.

Kepimo padėklas

Padékla kepamieems pyragams ir mažiemis kepiniams kepti.

Įdedamosios grotelės

Mėsai, paukštienai ir žuviai.

Įdedamos į universalųjį padėklą, kad galėtų lašeti riebalai ir mėsos sulys.

Universalusis padėklas nesvyylančia danga

Sultingiemis pyragaičiams, kepiniams, užšaldytiems gaminiams ir dideliems kepsniams.

Kepiniai ir kepsniai neprikimba prie universaliojo padėklo.

Kepimo padėklas nesvyylančia danga

Padékla kepamieems pyragams ir mažiemis kepiniams kepti.

Kepiniai neprikimba prie kepimo padėklo.

Keptuvė profesionalams su įdedamosiomis grotelėmis

Pritaikyta dideliems kiekiams ruošti.

Keptuvės profesionalams dangtis

Keptuvę uždengus profesionalams skirtu dangčiu, ji tampa keptuvu profesionalams.

Picos padėklas

Picai ir dideliems apvaliems pyragams.

Grilio padėklas

Kepant grilio naudojamas vietoje grotelių arba kaip apsauga nuo tyškalų. Galima naudoti tik universalajame padėkle.

Kepimo akmuo

Namuose kepmi duonai, bandelėms ir picai, kurių apačia turiapti traški.

Kepimo akmuo turi būti įkaitintas iki rekomenduojamos temperatūros.

Stiklinis keptuvas (5,1 litro)

Troškintiems patiekalamams ir apkepams.

Labiausiai tinkamai darbo režimui „Patiukalai“.

Stiklinis dubuo

Dideliems kepsniams, sultingiemis pyragams ir apkepams.

Stiklinis padėklas

Apkepams, daržovių patiekalamus ir kepiniamus.

Apdailos juostelės

Baldo lentynai ir prietaiso pagrindo plokštei uždengti.

Prieš pradėdant naudoti pirmą kartą

Prieš pradėdami naudoti naują prietaisą turite parinkti kai kuriuos nuostatus. Be to, išvalykite kamerą ir priedus.

Pirmasis paleidimas

Prijungus el. srovės tiekimą arba vėl atsiradus el. srovei, ekrane rodomi pirmojo paleidimo nuostatai.

Pastaba. Vietoje šių nuostatų galite bet kada nustatyti pagrindinius nuostatus. → "Pagrindiniai nustatymai" 15 psl.

Kalbos nustatymas

Iš anksto nustatyta vokiečių kalba.

1. Sukamaja rankenéle nustatykite norimą kalbą.
2. Spustelékite rodyklę >.
Pasirodo kitas nuostatas.

Paros laiko nustatymas

Paros laikas rodomas nuo „12:00 val.“.

1. Sukamaja rankenéle nustatykite esamą paros laiką.
2. Spustelékite rodyklę >.

Datos nustatymas

Iš anksto nustatyta data „2014-01-01“.

1. Sukamaja rankenéle nustatykite esamą dieną, mėnesį ir metus.
2. Norédami patvirtinti, spustelékite rodyklę >. Ekrane pasirodo nuoroda, kad pirmojo paleidimo veiksmai yra baigtī.

Kameros ir priedų valymas

Prieš pirmą kartą ruošdami maistą prietaisu turite išvalyti kamerą ir priedus.

Kameros valymas

Norédami pašalinti naujos kameros kvapą, uždarykite ją tuščią ir pakaitinkite.

Patirkinkite, ar kameros viduje nėra pakuočės likučių, pavyzdžiui, stiroporo rutuliukų. Prieš pradėdami kaitinti, kameros lygius paviršius nuvalykite minkšta, drėgna servetėle. Kol prietaisas kaista, vėdinkite virtuvę.

Parinkite nurodytus nuostatus.

Nuostatai

| | |
|-----------------|---|
| Kaitinimo būdas | Viršutinis / apatinis kaitinimo elementas <input checked="" type="checkbox"/> |
| Temperatūra | 240 °C |
| Trukmė | 1 valanda |

Kitame skyriuje aprašyta, kaip nustatyti kaitinimo būdą ir temperatūrą.

Pasibaigus nurodytai trukmei išjunkite prietaisą paspausdam „on/off“.

Kamerai atvésus, lygius paviršius nuvalykite plovimo šarmu ir šluoste.

Priedų valymas

Priedus kruopščiai nuvalykite plovimo šarmu ir šluoste arba minkštu šepečiu.

Prietaiso valdymas

Su valdymo elementais ir jų funkcijomis jau susipažinote. Toliau Jums paaiškinsime, kaip nustatyti prietaisą. Sužinosite, kokie veiksmai atliekami įjungiant ir išjungiant bei kaip nustatyti darbo režimus.

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Norédami savo prietaise parinkti nuostatus, pirmiausia turite ji įjungti.

Išimtis: apsauga nuo vaikų ir laikmatį galima nustatyti ir prietaisui esant išjungtam.

Ekrano rodmenys arba nuorodos, pvz., kameros liekamosios šilumos, matomi ir išjungus prietaisą.

Išjunkite prietaisą, jei jo nenaudojate. Prietaisas išsijungia automatiškai, jei ilgai neparenkami jokiie nuostatai.

Prietaiso įjungimas

Mygtuku „on/off“ įjunkite prietaisą.

Virš mygtuko esančio rodmens „on/off“ spalva tampa melyna.

Ekrane pasirodo „Siemens“ logotipas, o paskui – kaitinimo būdas ir temperatūra.

Pastaba. Pagrindiniuose nuostatuose galite parinkti, koks darbo režimas turi pasiroti įjungus prietaisą.

Prietaiso išjungimas

Mygtuku „on/off“ išjunkite prietaisą.

Mygtuko apšvietimas užgėsta.

Nustatyta funkcija bus nutraukta.

Ekrane pasirodo paros laikas.

Pastaba. Pagrindiniuose nuostatuose galite nustatyti, ar išjungus prietaisą paros laikas bus rodomas, ar ne.

Darbo režimo įjungimas arba nutraukimas

Norėdami įjungti darbo režimą arba nutraukti jau veikiantį darbo režimą, paspauskite mygtuką „start/stop“. Nutraukus darbo režimą vésinamasis ventiliatorius gali veikti toliau.

Norėdami ištrinti visus nuostatus, paspauskite mygtuką „on/off“.

Jei veikiant režimui atidarote kameros dureles, darbo režimas nutraukiamas. Norėdami testi darbo režimą, uždarykite kameros dureles.

Darbo režimo nustatymas

Jei norite nustatyti darbo režimą, prietaisas turi būti įjungtas.

- Paspauskite mygtuką „menu“. Atsidaro darbo režimų meniu.
- Sukamaja rankenéle parinkite norimą darbo režimą. Darbo režimuose galima parinkti skirtinges parinktis.
- Rodykle > pasieksite parinktą darbo režimą.
- Sukamaja rankenéle perjunkite parinktis. Pagal parinktį pakeiskite kitus nuostatus.
- Ijunkite mygtuku „start/stop“.


Kaitinimo būdo ir temperatūros nustatymas

Ijungus prietaisą, pasirodo rekomenduojamas kaitinimo būdas ir temperatūra. Šiuos nuostatus galite nedelsdami aktyvinti mygtuku „start/stop“.


Parinkę kitus nuostatus, reikšmes pakeiskite pagal paveikslėlius.

Pavyzdys: viršutinis / apatinis kaitinimo elementas ir 180 °C.


- Sukamaja rankenéle pakeiskite kaitinimo būdą.



- Rodykle > perjunkite temperatūrą.
- Sukamaja rankenéle pakeiskite temperatūrą.



- Paspauskite mygtuką „start/stop“.



Ekrane rodomas nustatytas kaitinimo būdas ir temperatūra.

Greitasis įkaitinimas

Paspaudę mygtuką »☰«, kamerą įkaitinsite labai greitai. Greitojo įkaitinimo funkciją galima naudoti ne visiems kaitinimo būdams.

Tinkami kaitinimo būdai:


| | |
|--|----------------------------------|
| | 4D karšto oro srautas |
| | Viršutinis / apatinis kaitinimas |

Kad patiekalas tolygiai perkaistų, ji ir priedus į kamerą dékite tik pasibaigus greitajam įkaitinimui.

Nustatymas

Atkreipkite dėmesį, kad būtų parinktas tinkamas kaitinimo būdas. Turi būti nustatyta aukštesnė nei 100 °C temperatūra, kitaip nebus galima įjungti greitojo įkaitinimo funkcijos.

- Nustatykite kaitinimo būdą ir temperatūrą.
- Spustelėkite mygtuką »☰«.



Temperatūros kairėje pusėje pasirodo simbolis »☰«. Pradeda pildyti progreso linija.

Pasibaigus greitojo įkaitinimo funkcijai pasigirsta signalas. Simbolis »☰« užgesta. Patiekalą idékite į kamerą.

Pastabos

- Nustatyta trukmė skaičiuojama ijungus, neatsižvelgiant į greitajį įkaitinimą.
- Jei veikiant greitojo įkaitinimo funkcijai paspausite mygtuką [i], pasirodys esama kameros temperatūra.

Nutraukimas

Spustelėkite mygtuką »☰«. Simbolis »☰« ekrane užgesta.

Laiko funkcijos

Jūsų prietaise yra įvairių laiko funkcijų.

| Laiko funkcija | Paskirtis |
|--|---|
|  Laikmatis | Laikmatis veikia kaip smėlio laikrodis. Pasibaigus nustatytais laikui pasigirsta signalas. |
|  Trukmė | Pasibaigus nustatytais trukmei pasigirsta signalas. Prietaisas išsijungia automatiškai. |
|  Pabaiga | Nustatykite trukmę ir pabaigos laiką. Prietaisas išsijungia automatiškai, todėl darbo režimas bus išjungtas pageidaujamu paros laiku. |

Pastabos

- Trukmę iki vienos valandos galite nustatyti minučių tikslumu.
Jei trukmė ilgesnė nei viena valanda, nustatoma 5 minučių žingsniais.
- Atsižvelgiant į tai, kuria kryptimi pirmiausia sukaite su kamają rankenelę, rekomenduojama trukmę keičiamą taip: kairėn – 10 minučių, dešinėn – 30 minučių.
- Pasibaigus kiekvienai laiko funkcijai, pasigirsta signalas.
- Paspaudę mygtuką  galite peržiūrėti informaciją, kuri trumpam pasirodo ekrane.

Laikmatis

Laikmatį galite nustatyti bet kada, net ir tuomet, kai prietaisas išjungtas. Jis veikia kartu su kitais laiko nuostatais ir turi atskirą signalą. Tikrai suprasite, kas skamba – ar laikmatis, ar trukmės pabaigos signalas. Galite nustatyti daugiausia 24 valandas.

1. Spustelėkite mygtuką .
2. Sukamaja rankenėle nustatykite laikmačio laiką.
Po kelių sekundžių laikmatis išsijungia.
Būsenos eilutės kairėje pusėje rodomas laikmačio ir praėjusio laiko simbolis .

Pasibaigus laikui

Pasigirsta signalas. Ekrane pasirodo „Pasibaigė laikmačio laikas“. Signalą iš anksto galite išjungti mygtuku .

Laikmačio laiko nutraukimas

Mygtuku  atidarykite laiko funkcijų meniu ir atsukite laiką atgal. Meniu uždarykite mygtuku .

Laikmačio laiko keitimas

Mygtuku  atidarykite laiko funkcijų meniu ir su kamajā rankenėle per kelią sekundes pakeiskite laikmačio laiką. Mygtuku  išunkite laikmatį.

Trukmė

Jei nustatėte patiekalo ruošimo trukmę (ruošimo laiką), darbo režimas automatiškai išsijungs pasibaigus šiam laikui. Orkaitė nebekaista.

Salyga: nustatytas kaitinimo būdas ir temperatūra.

Pavyzdys: nustatytas 4D karšto oro srautas, 180 °C, 45 minučių trukmę.

1. Spustelėkite mygtuką .
- Atsidaro laiko funkcijų meniu.



2. Sukamaja rankenėle nustatykite trukmę.



3. Išunkite mygtuku „start/stop“.
Būsenos eilutėje skaičiuojama trukmė .

Trukmė pasibaigė.

Pasigirsta signalas. Orkaitė nebekaista. Signalą iš anksto galite išjungti mygtuku .

Trukmės nutraukimas

Mygtuku  atidarykite laiko funkcijų meniu. Atsukite trukmės laiką atgal. Indikatorius pradedamas rodyti nustatytas kaitinimo būdas ir temperatūra.

Trukmės keitimas

Mygtuku  atidarykite laiko funkcijų meniu. Sukamaja rankenėle pakeiskite trukmę.

Pabaigos laikas

Jei perkelite pabaigos laiką, atkreipkite dėmesį, kad lengvai gendančių maisto produktų negalima per ilgai paliki kamerose.

Salyga: nustatytas režimas neįjungtas. Trukmė nustatyta. Atidarytas laiko funkcijų meniu .

Pavyzdys paveikslėlyje: maistą į kamerą įdedate 9.30 val. Užtruks 45 minutes ir 10.15 val. patiekalas bus baigtas. Tačiau norėtumėte, kad patiekalas būtų baigtas 12.45 val.

1. Rodykle > toliau perjunkite „ Pabaiga“.
2. Sukamaja rankenėle nustatykite pabaigos laiką.



3. Patvirtinkite mygtuku „start/stop“.



Orkaitė veikia laukimo režimu. Būsenos eilutėje pasirodo simbolis → ir laikas, kada darbo režimas bus baigtas. Režimas įjungiamas reikiamu laiku. Būsenos eilutėje skaičiuojama trukmė.

Trukmė pasibaigė.

Pasigirsta signalas. Orkaitė nebekaista. Signalą iš anksto galite išjungti mygtuku ⊖.

Pabaigos laiko koregavimas

Tai įmanoma, kai įjungtas orkaitės laukimo režimas.

1. Paspauskite mygtuką „start/stop“.
2. Spustelėkite mygtuką ⊖.
Atsidaro laiko funkcijų meniu.
3. Rodykle > įjunkite „→ Pabaiga“ ir sujamaja rankenėle pakoreguokite pabaigos laiką.
4. Spustelėkite mygtuką ⊖.
5. Paspauskite mygtuką „start/stop“.
Orkaitė vėl veikia laukimo režimu.

Pabaigos laiko nutraukimas

Tai įmanoma, kai įjungtas orkaitės laukimo režimas.

1. Paspauskite mygtuką „start/stop“.
2. Spustelėkite mygtuką ⊖.
Atsidaro laiko funkcijų meniu.
3. Rodykle > įjunkite „→ Pabaiga“ ir sujamaja rankenėle pabaigos laiką atsukite atgal.
4. Spustelėkite mygtuką ⊖.
5. Įjunkite mygtuku „start/stop“.
Trukmė pradedama skaičiuoti.

Apsauga nuo vaikų

Kad vaikai netycia neįjungtų prietaiso ir nepakeistų nuostatų, prietaise yra įdiegta apsaugos nuo vaikų funkcija.

Valdymo skydelis yra užrakintas ir nieko negalima nustatyti. Prietaisą galima išjungti tik mygtuku „on/off“.

Aktyvinimas ir išaktyvinimas

Apsaugą nuo vaikų galite aktyvinti ir išaktyvinti prietaisui esant įjungtam arba išjungtam.

Maždaug 4 sekundes spauskite mygtuką ☺. Ekrane pasirodo patvirtinimo nuoroda, o būsenos eilutėje – simbolis ☺.

Pagrindiniai nustatymai

Kad savo prietaisą galėtumėte valdyti optimaliai ir nekiltų sunkumų, galite parinkti jvairius nuostatus. Šiuos nuostatus prireikus galésite pakeisti.

Nuostatų keitimas

1. Paspauskite mygtuką „on / off“.
2. Paspauskite mygtuką „menu“.
Atsidaro darbo režimų meniu.
3. Sukamaja rankenéle parinkite „Nuostatai“.
4. Spustelėkite rodyklę >.
5. Sukamaja rankenéle pakeiskite reikšmes.
6. Rodykle > perjunkite vis kitą nuostatą ir prireikus ji pakeiskite.
7. Norédami išsaugoti, paspauskite mygtuką „menu“..
Ekrane pasirodo „Išsaugoti“ arba „Atmesti“. Patvirtinkite rodykle < arba >.

Nuostatų sąrašas

Sąraše pateikiami visi pagrindiniai nuostatai ir ju keitimo galimybės. Atsižvelgiant į prietaiso įrangą, ekrane rodomi tik Jūsų prietaisui tinkantys nuostatai.

Galite keisti toliau nurodytus nuostatus.

| Nuostatas | Parinktis |
|--------------------|--|
| Kalba | Galima parinkti nurodytas kalbas |
| Paros laikas | Esamo paros laiko nustatymas |
| Data | Esamos datos nustatymas |
| Garsinis signalas | Trumpai (30 sek.) Vidutiniškai (1 min.) Ilgai (5 min.) |
| Mygtukų tonas | Išjungta (įjungiant ir išjungiant mygtukų „on/off“, mygtukų tonas lieka) Įjungta |
| Ekrano ryšumas | Nustatoma viena iš 5 pakopų |
| Laiko rodmuo | Skaitmeninis Išjungta |
| Apšvietimas | Veikiant režimui įjungta Veikiant režimui išjungta |
| Testi automatiškai | Uždarius dureles Automatiškai netęsti (paspauskite „start/stop“ mygtuką) |
| Veikimas įjungus | Pagrindinis meniu Kaitinimo būdai Mikrobangos Mikrobangų derinimas Patiekalai* |
| Užtemdymas naktj | Išjungta Išjungta (nuo 22:00 iki 5:59 val. ekranas užtemdomas) |
| Logotipas | Rodmenys Nerodyti |

| | |
|--|--------------------------------|
| Ventiliatoriaus inercinio veikimo laikas | Rekomenduojama Trumpiausias |
| Šabo nuostatas | Ijungta Išjungta |
| Gamykliniai nuostatai | Atkurti |

*) Yra tam tikruose prietaisų tipuose.

Pastaba. Kalbos, mygtukų tono ir ekrano ryškumo nuostatų pakeitimai pradedami taikyti iš karto. Visi kiti nuostatai patvirtinami tik juos išsaugojus.

Paros laiko keitimas

Paros laiką galite pakeisti pagrindiniuose nuostatuose.

Pavyzdys: paros laiko keitimas iš vasaros į žiemos laiką.

1. Paspauskite mygtuką „on/off“.
 2. Paspauskite meniu mygtuką.
 3. Sukamaja rankenéle parinkite „Nuostatai“.
 4. Rodykle > perjunkite „Paros laikas“.
 5. Sukamaja rankenéle pakeiskite paros laiką.
 6. Paspauskite meniu mygtuką.
- Ekrane pasirodo išsaugojimo arba atmetimo komanda.

Néra elektros

Jei elektros srovės tiekimas buvo nutrūkės ilgam, ekrane rodomi pirmojo paleidimo nuostatai.

Iš naujo nustatykite kalbą, paros laiką ir datą.

Mikrobangų krosnelė

Naudodamis mikrobangų funkciją, galite labai greitai maistą paruošti, pašildyti arba atitirpinti. Mikrobangas galite naudoti kaip atskirą funkciją, t. y. atskirai, arba derinti su vienu iš kaitinimo būdų.

Kad mikrobangų režimą naudotumėte optimaliai, paisykite nuorodų dėl indų ir vadovaukitės naudojimo instrukcijos gale pateiktų naudojimo lentelių duomenimis.

Indas

Ne kiekvieną indą galima naudoti mikrobangu krosnelėje. Naudokite tik mikrobangų krosnelėms pritaikytus indus, kad patiekalai pašiltų ir nebūtų pažeistas prietaisas.

Tinka karščiui atsparūs stikliniai, stiklo keramikos, porcelianiniai indai arba indai iš karščiui atsparaus plastiko. Šios medžiagos praleidžia mikrobangas. Keraminius indus taip pat galite naudoti, jei jų visas paviršius yra glazūruotas ir nesutrūkinėjęs.

Galite naudoti ir serviravimo indus. Taip suraupykite laiko, skirto patiekalamams į kitus indus perdėti. Auksu ir sidabru puoštus indus naudokite tik tuomet, jei gamintojas nurodė, kad jie pritaikyti mikrobangoms.

Norédami kepti ijjungę derinių režimą, galite naudoti iprastas metalines kepimo formas. Tuomet paruduos ir pyrago apačia.

Kitiems režimams metaliniai indai netinka. Metalas nepraleidžia mikrobangų. Patiekalai uždaruose metaliniuose induose lieka šalti.

Dėmesio!

Kibirkščių susidarymas: metalas – pvz., šaukšteliš stiklinėje – turi būti maždaug 2 cm nuo kameros sienelių ir durelių vidinės pusės. Kibirkštys gali sugadinti vidinį durelių stiklą.

Indo patikrinimas

Niekuomet neijunkite mikrobangų krosnelės be patiekalų. Vienintelė išimtis – šis trumpalaikis indo išbandymas.

Jei nesate tikri, ar indas tikrai tinkta mikrobangų krosnelei, atlirkite nurodytą bandymą.

1. Į kamerą įstatykite tuščią indą ½–1 minutei ir nustatykite didžiausią galingumą.
2. Retkarčiais tikrinkite kameros temperatūrą. Indas turi likti šaltas arba kambario temperatūros.

Jei jis jkaista arba pradeda kibirkščiuoti, šis indas netinka.

Nutraukite bandymą.

⚠ Ispėjimas – Pavojus nudegti!

Veikiančio prietaiso paviršiai jkaista. Niekada nelieskite jkaitusių paviršių. Saugokite nuo vaikų.

Pristatytais priedas

Ijungus tik mikrobangų režimą galima naudoti tik pristatytais groteles. Universalieji padékli arba kepimo padékli gali pradėti kibirkščiuoti, todėl gali sugesti kamera.

Derindami su mikrobangomis arba darbo režimu „Patiukai“, galite naudoti ir universalųjį padékla, kepimo padékla ar kita pristatyta priedą.

Kartu naudojant mikrobangas geriausia priedą ijstumti į 2 lygi, jei nenurodyta kitaip.

Mikrobangų galingumas

Galite nustatyti vieną iš 5 skirtingu mikrobangų galingumų.

| Galingumas | Maistas | Ilgiausia trukmė |
|------------|---|------------------|
| 90 W | jautriems patiekalamams atitirpinti | 1 val. 30 min. |
| 180 W | produktams atšildyti ir toliau ruošti | 1 val. 30 min. |
| 360 W | mėsai ruošti ir jautriems patiekalamams pašildyti | 1 val. 30 min. |
| 600 W | patiekalamams pašildyti ir ruošti | 1 val. 30 min. |
| max | skysčiams jkaitinti | 30 min. |

Mikrobangų ir kaitinimo būdo derinio nustatymas

Galite nustatyti galingumą nuo 90 vatų iki 360 vatų. Ne visus kaitinimo būdus galima derinti su mikrobangomis.

Tinkami kaitinimo būdai:

-  4D karšto oro srautas
-  Kepimas griliu ir oro cirkuliacija

1. Paspauskite mygtuką „menu“. Atsidaro darbo režimų meniu.
2. Sukamaja rankenėle parinkite „Mikrobangų derinimas“.
3. Spustelėkite rodyklę >. Rekomenduoojamas kaitinimo būdas su mikrobangų galingumu, temperatūra ir trukmė.
4. Sukamaja rankenėle nustatykite kaitinimo būdą. Rodykle > parinkite reikiama reikšmę ir sukamaja rankenėle ją pakeiskite.
5. Ijunkite mygtuku „start/stop“. Rodoma skaičiuojama trukmė.

Ijungus kaitinimo režimą, jo pakeisti nebegalima. Temperatūrą ir trukmę galite pakeisti bet kada. Paspauskite mygtuką „start/stop“. Lieskite rodyklę > arba <, kol bus pasiekta reikiama laukelis, ir sukamaja rankenėle pakeiskite reikšmes. Jei norite pakeisti kaitinimo būdą, nustatykite ji iš naujo.

Trukmė pasibaigė.

Pasigirsta signalas. Kamera nebekaista. Ekrane rodoma „0min 00s“. Signalą iš anksto galite išjungti mygtuku .

Veikimo sustabdymas

Paspauskite mygtuką „start/stop“: orkaitei ijungta pauzė. Dar kartą spustelėkite mygtuką „start/stop“, veikimas vėl ijungiamas.

Atidarykite prietaiso dureles: veikimas sustabdomas. Uždarę dureles spustelėkite „start/stop“ mygtuką. Prietaisas veikia toliau.

Veikimo nutraukimas

Paspauskite mygtuką „on / off“.

Mikrobangų nustatymas

Kad ruošiant mikrobangomis maistas būtų paruoštas optimaliai, grotelės visada įstumkite į 2 įstumimo lygi.

1. Paspauskite mygtuką „menu“. Atsidaro darbo režimų meniu.
2. Sukamaja rankenėle nustatykite „Mikrobangos“.
3. Spustelėkite rodyklę >. Rekomenduoojamas mikrobangų galingumas ir trukmė.
4. Valdymo rankenėle nustatykite mikrobangų galingumą.
5. Rodykle > perjunkite trukmę ir sukamaja rankenėle ją nustatykite.
6. Mikrobangas ijunkite „start/stop“ mygtuku. Rodoma skaičiuojama trukmė.

Paleidę reikšmes galite pakeisti bet kada. Paspauskite mygtuką „start/stop“. Rodykle > arba < perjunkite reikiama laukelį ir su kamaja rankenėle pakeiskite reikšmes.

Trukmė pasibaigė.

Pasigirsta signalas. Mikrobangų režimas baigtas. Ekrane rodoma  „0min 00s“. Signalą iš anksto galite išjungti mygtuku .

Veikimo sustabdymas

Paspauskite mygtuką „start/stop“: orkaitei ijungta pauzė. Dar kartą spustelėkite mygtuką „start/stop“, veikimas vėl ijungiamas.

Atidarykite prietaiso dureles: veikimas sustabdomas. Uždarę dureles spustelėkite „start/stop“ mygtuką. Prietaisas veikia toliau.

Veikimo nutraukimas

Paspauskite mygtuką „on / off“.

Džiovinimo funkcija

Pasibaigus mikrobangų režimui visada ijunkite džiovinimo funkciją . Kamera šildoma ir išgaruoja joje susikaupusi drėgmė.

Džiovinimo funkcija trunka 10 minučių ir trukmės pakeisti negalima.

1. Atidarykite meniu „Kaitinimo būdai“.
2. Parinkite džiovinimo funkciją.
3. Ijunkite mygtuku „start/stop“. Ijungiamą džiovinimo funkciją ir praėjus 10 minučių ijungiamą automatiškai.

Prietaiso dureles atidarykite likus porai minučių iki visiško kameros išsausėjimo.

Šabo nustatymas

Parinkę Šabo nuostatai, galite nustatyti daugiausia 74 valandų trukmę. Per šį laiką maistas kameroje liks šiltas, o kameros nereikės ijungti ir išjungti.

Šabo nuostato ijungimas

Salyga: aktyvinote pagrindinių nuostatų „Šabo nuostatas – ijungtas“. → "Pagrindiniai nustatymai" 15 psl.

Kamera kaista viršutinio / apatinio kaitinimo režimu ir nustatyta temperatūra nuo 85 °C iki 140 °C.

1. Paspauskite mygtuką „on / off“. Ekrane rekomenduoojamas kaitinimo būdas ir temperatūra.
2. Sukamają rankenelę pasukite kairėn ir parinkite kaitinimo būdą „Šabo nuostatas“.
3. Spustelėkite rodyklę > ir sukamaja rankenėle nustatykite temperatūrą.
4. Mygtuku  atidarykite laiko funkcijų meniu. Rekomendacija – 25:00 valandos.
5. Sukamaja rankenėle nustatykite norimą trukmę.

6. Ijunkite mygtuką „start/stop“. Būsenos eilutėje skaičiuojama trukmė.

Trukmė pasibaigė.

Pasigirsta signalas. Orkaitė nebekaista.

Pabaigos laiko perkėlimas

Pabaigos laiko perkelti negalima.

Šabotu nuostato nutraukimas

Paspauskite mygtuką „on / off“. Visi nuostatai ištrinti. Galite nustatyti iš naujo.

Valymo priemonės

Jei prietaisą nuolat prižiūrėsite ir valysite, jis ilgai išliks gražus ir tinkamai veiks. Mes Jums paaiškinsime, kaip tinkamai prietaisą prižiūrėti ir valyti.

Tinkamos valymo priemonės

Kad skirtini paviršiai nebūtų pažeisti dėl netinkamų valymo priemonių, atkreipkite dėmesį į lentelę pateiktus duomenis. Jūsų prietaise gali būti ne visos nurodytos sritys, nes tai priklauso nuo prietaiso tipo.

Dėmesio!

Paviršių pažeidimai

Nenaudokite jokių

- aštrių arba šveiciamujų valymo priemonių,
- valymo priemonių, kurių sudėtyje yra didelis kiekis alkoholio,
- kietų šveistukų ir valomujų kempinių,
- aukštu slėgiu arba garais valančių prietaisų,
- specialiųjų valiklių, kurie prieš valant pašildomi.

Prieš naudodami kruopščiai išplaukite naujas drėgmę sugeriančias šluostes.

Patarimas. Labiausiai rekomenduojamą valymo ir priežiūros priemonių galite įsigyti klientų aptarnavimo tarnyboje. Laikykite atitinkamo gamintojo pateiktų nurodymų.

Ispėjimas – Pavojus nusideginti!

Prietaisas labai jkaista. Niekada nelieskite karštų orkaitės vidaus paviršių arba kaitinimo elementų. Visada palaukite, kol prietaisas atvės. Saugokite vaikus.

| Sritis | Valymas |
|--|---|
| Prietaiso išorė | |
| Priekinė dalis iš nerūdijančiojo plieno | <p>Karštas plovimo šarmas Nuplaukite plovimo servetėle ir nusausinkite minkšta servetėle. Nedelsdami pašalinkite kalkių, riebalų, krakmolo ir baltymų dėmes. Po tokiomis dėmėmis gali prasidėti korozija. Klientų aptarnavimo tarnyboje arba specializuotose parduotuvėse galite įsigyti priežiūros priemonių, skirtų nerūdijančiam plienui, tinkančių šiltiems paviršiams valyti. Minkšta šluoste užtepkite ploną priežiūros priemonės sluoksnį.</p> |
| Plastikas | <p>Karštas plovimo šarmas Nuplaukite plovimo servetėle ir nusausinkite minkšta servetėle. Nenaudokite stiklo valiklio arba grandiklio.</p> |
| Lakuoti paviršiai | <p>Karštas plovimo šarmas Nuplaukite plovimo servetėle ir nusausinkite minkšta servetėle.</p> |
| Valdymo skydelis | <p>Karštas plovimo šarmas Nuplaukite plovimo servetėle ir nusausinkite minkšta servetėle. Nenaudokite stiklo valiklio arba grandiklio.</p> |
| Durelių stiklai | <p>Karštas plovimo šarmas Nuplaukite plovimo servetėle ir nusausinkite minkšta servetėle. Nenaudokite stiklo grandiklių ir šveistukų iš nerūdijančiojo plieno.</p> |
| Durelių rankenėlė | <p>Karštas plovimo šarmas Nuplaukite plovimo servetėle ir nusausinkite minkšta servetėle. Jei kalkių šalinimo priemonės patektų ant durelių rankenėlės, nedelsdami ją nuvalykite. Kitaip liks dėmių, kurių nebepavyks pašalinti.</p> |
| Prietaiso vidus | |
| Emaliuoti ir savaimė išsivalantys paviršiai | Atkreipkite dėmesį į nuorodas dėl kameros paviršių, pateiktas po lentele. |
| Kameros apšvietimo stiklinis dangtis | <p>Karštas plovimo šarmas Nuplaukite plovimo servetėle ir nusausinkite minkšta servetėle. Jei orkaitė stipriai užteršta, naudokite orkaitės valiklij.</p> |
| Durelių tarpiklis Nenuimkite! | <p>Karštas plovimo šarmas Nuplaukite plovimo servetėle. Netrinkite.</p> |
| Durelių danga iš nerūdijančiojo plieno | <p>Nerūdijančiojo plieno valiklis Atsižvelkite į gamintojo nuorodas. Nenaudokite nerūdijančiojo plieno priežiūros priemonių. Valydamai nuimkite durelių dangtį.</p> |
| Durelių vidinis rėmas iš nerūdijančiojo plieno | <p>Nerūdijančiojo plieno valiklis Atsižvelkite į gamintojo nuorodas. Juo galima pašalinti spalvos pakitus. Nenaudokite nerūdijančiojo plieno priežiūros priemonių.</p> |

| | |
|-----------------|--|
| Rėmai | Karštas plovimo šarmas Sudrėkinkite ir nuplaukite plovimo servetėle arba nuvalykite šepečiu. |
| Bégelių sistema | Karštas plovimo šarmas Nuplaukite plovimo servetėle arba nuvalykite šepečiu. Nevalykite tepalo nuo ištrauktų ištraukiamųjų bégelių, geriau nuvalykite juos įstumę. Neplaukite indaplovė! |
| Priedai | Karštas plovimo šarmas Sudrėkinkite ir nuplaukite plovimo servetėle arba nuvalykite šepečiu. Jei nešvarumų yra itin daug, naudokite nerūdijančiojo plieno šveistuką. |

Pastabos

- Prietaiso priekyje spalvų gama gali šiek tiek skirtis dėl skirtingų medžiagų, pvz., stiklo, plastiko ar metalo.
- Ant durelių stiklo pastebimi šešeliai, kurie atrodo lyg stiklo defektas, yra kameros apšvietimo šviesos atspindžiai.
- Esant labai aukštai temperatūrai emalis gali sudegti.Dėl to gali atsirasti nedideliai spalvos skirtumų. Tai įprasta ir neturi nė menkiausios įtakos veikimui.
Plonų padéklių briaunų negalima iki galio padengti emaliu. Todėl jos gali likti šiurkščios. Tai nekenkia apsaugai nuo korozijos.

Kameros paviršiai

Kameros galinė sienelė išsivalo savaime.Ši savybė atpažįstama pagal šiurkštų paviršių.

Dugnas, viršus ir šoninės dalys dengtos emaliu ir ju paviršius yra lygus.

Emaliuotų paviršių valymas

Lygius emaliuotus paviršius valykite plovimo šluoste, suvilgyta karštu plovimo šarmu arba vandeniu su actu. Nusausinkite minkšta servetėle.

Pridegusius maisto likučius sudrėkinkite minkšta servetėle ir plovimo šarmu. Jei nešvarumų yra itin daug, naudokite nerūdijančiojo plieno šveistuką arba orkaičių valiklį.

Išvalytą kamerą palikite atidarytą, kad ji išdžiūtų.

Pastaba. Dėl maisto produktų likučių gali atsirasti baltų apnašų.Jos nėra pavojingos ir neturi įtakos veikimui.Jei reikia, likučius galite pašalinti citrinų sultimis.

Savaime išsivalančių paviršių valymas

Savaime išsivalantys paviršiai padengti akytu, matiniu keraminiu sluoksniu. Kai prietaisas veikia, šis sluoksnis sugeria kepat tykštančius riebalų purslus ir juos suskaido.

Jei savaime išsivalantys paviršiai nebegali tinkamai nusivalyti ir atsiranda tamsių dėmių, šiuos paviršius galite nuvalyti tinkamai įkaitinę.

Nustatymas

Pirmausia iš kameros išimkite rėmą, bégelius, priedus ir indus. Kruopščiai nuvalykite kameros lygius

emaliuotus paviršius, prietaiso vidines dureles ir kameros apšvietimo stiklinį dangtį.

1. Nustatykite 4D karšto oro srauto kaitinimo būdą.
2. Nustatykite aukščiausią temperatūrą.
3. Ijunkite darbo režimą ir neišjunkite mažiausiai 1 valandą.

Atsinaujins keraminis sluoksnis.

Kamerai atvésus, rusvus ir balsvus likučius pašalinkite vandeniu ir minkšta kempine.

Pastaba. Eksplotuoojant ant paviršių gali atsirasti rausvų dėmių. Tai yra ne rūdys, o maisto produktų likučiai. Šios dėmės nėra kenksmingos sveikatai ir netrukdo nusivalyti savaime išsivalantiems paviršiams.

Dėmesio!

Savaime išsivalančių paviršių nevalykite orkaičių valikliu. Paviršiai bus pažeisti.Jei ant šių paviršių patektų orkaičių valiklio, nedelsdami nuvalykite vandeniu ir ji pašalinkite vandenį sugeriančia servetėle. Netrinkite ir nenaudokite šveičiamųjų pagalbinių valymo priemonių.

Prietaiso švaros palaikymas

Kad nešvarumai nepriliptų per smarkiai, prietaisą valykite nuolat ir nedelsdami pašalinkite nešvarumus.

Patarimai

- Po kiekvieno naudojimo išvalykite kamerą. Taip nešvarumai nepridegs.
- Nedelsdami pašalinkite kalkių, riebalų, krakmolo ir kiaušinio baltymo dėmes.
- Kepinius su labai drėgnais priedais kepkite universaliajame padékle.
- Kepkite tinkamame inde, pvz., keptuve.

Rėmai

Jei prietaisą nuolat prižiūrėsite ir valysite, jis ilgai išliks gražus ir tinkamai veiks. Čia pateikta informacijos, kaip iškabinti ir valyti rėmą.


Rėmo iškabinimas ir įkabinimas

⚠ Ispėjimas – Pavojuς nudegti!

Rėmas smarkiai įkaista. Niekada nelieskite įkaitusio rėmo. Visada palaukite, kol prietaisas atvės. Liepkite pasitraukti vaikams.

Rėmo iškabinimas

1. Rėmą priekyje spustelėkite į viršų **a** ir iškabinkite **b** (1 pav.).
2. Paskui visą rėmą pastumkite šiek tiek atgal **a** ir išimkite **b** (2 pav.).




Rėmą valykite plovikliu ir plovimo kempine. Jei nešvarumai smarkiai prikibę, naudokite šepetėlį.


Laikiklių įstatymas

Jei išimant rėmą buvo iškritę laikikliai, juos vėl reikia tinkamai įstatyti.

1. Priekiniai ir galiniai laikikliai yra skirtini (1 pav.).
2. Priekinį laikiklį kabliuku į viršų įstumkite į apvalią skylę **a**, šiek tiek pakreipkite, įkabinkite apačioje ir nustatykite tiesiai **b** (2 pav.).




3. Galinio laikiklio kabliuką įkabinkite į viršutinę skylę **a** ir įspauskite į apatinę skylę **b** (3 pav.).




Rėmo įkabinimas

Įkabindami atkreipkite dėmesį, kad nuosklemba būtų rėmo viršuje (žr. pav.).



Išlygiuokite rėmą dešinėje ir kairėje pusėje.

1. Gale rėmą įkabinkite viršuje ir apačioje **a**, paskui patraukite į priekį **b** (1 pav.).
2. Paskui įstatykite priekyje **a** ir spustelėkite žemyn **b** (2 pav.).




Prietaiso durelės

Jei prietaisą nuolat prižiūrėsite ir valysite, jis ilgai išliks gražus ir tinkamai veiks. Čia pateikta informacijos, kaip valyti prietaiso dureles.


Durelių dangčio nuémimas

Gali pasikeisti durelių dangtyje esančiu nerūdijančiojo plieno intarpų spalva. Norédami kruopščiai nuvalyti, galite nuimti dangtį.

1. Šiek tiek praverkite prietaiso dureles.
2. Spustelékite dangčio kairėje ir dešinėje pusėse (1 pav.).
3. Nuimkite dangtį (2 pav.).
Atsargiai uždarykite prietaiso dureles.



- Pastaba.** Durelių dangtyje esančius nerūdijančiojo plieno intarpus nuvalykite nerūdijančiojo plieno valikliu. Likusias durelių dangčio dalis nuvalykite plovimo šarmu ir minkšta servetėle.
4. Vėl šiek tiek praverkite prietaiso dureles. Uždékite dangtį ir ji spustelékite; turite išgirsti, kad užsifiksavo (3 pav.).




5. Uždarykite prietaiso dureles.

Durelių stiklų išmontavimas ir sumontavimas


Norédami geriau išvalyti, galite išmontuoti prietaiso durelių stiklus.

Išmontavimas iš prietaiso

1. Šiek tiek praverkite prietaiso dureles.
2. Spustelékite dangčio kairėje ir dešinėje pusėse (1 pav.).
3. Nuimkite dangtį (2 pav.).




4. Atsukite prietaiso durelių kairėje ir dešinėje esančius varžtus ir juos išimkite (3 pav.).
5. Prieš vėl uždarydami dureles, prispauskite kelis kartus perlenktą virtuvinių rankšluostį (4 pav.). Išimkite priekinį stiklą, traukdami jį i viršų ir durelių rankena į apačia padékite ant lygaus paviršiaus.



Stiklus valykite stiklų valikliu ir minkšta šluoste.

⚠️ Ispėjimas – Pavojus sunkiai sutrikdyti sveikatą!
Atskus varžtus nebus galima užtikrinti, kad prietaisas veiks saugiai. Gali prasiveržti mikrobangų energija. Niekada neišsukite varžtų.

Neišsukite rėme esančių keturių juodų varžtų (5 pav.).





⚠ Ispėjimas

Pavojas susižaloti!



- Subražytas prietaiso durelių stiklas gali suskilti.
Nenaudokite stiklo grandiklių, aštrijų ir bražių valymo priemonių.
- Atidarant ir uždarant prietaiso dureles juda lankstai, kurie gali prispausti. Nelieskite lankstų srities.

Įmontavimas į prietaisą

1. Ištrumkite priekinį stiklą į apačioje esančius laikiklius (1 pav.).
2. Lenkite priekinį stiklą tol, kol abu viršutiniai kabliukai atsidurs prieš angas (2 pav.).



3. Spauskite priekinio stiklo apačią, kol užsifiksuos (3 pav.).
4. Vėl šiek tiek praverkite prietaiso dureles ir išimkite virtuvinių rankšluostį.
5. Kairėje ir dešinėje pusėje vėl įsukite varžtus.
6. Uždékite dangtį ir jį spustelėkite; turite išgirsti, kad užsifiksavo (4 pav.).



7. Uždarykite prietaiso dureles.

Dėmesio!

Kameros dureles vėl naudokite tik tuomet, kai tvarkingai sumontuosite stiklus.

Gedimas – ką daryti?

Gedimo priežastis dažnai gali būti tik maža smulkmena. Pries skambindami į klientų aptarnavimo tarnybą, vadovaudamiesi lentelėmis pabandykite gedimą pašalinti patys.

Pastaba. Jei nepavyksta tinkamai paruošti patiekalo, peržiūrėkite naudojimo instrukcijos pabaigoje pateiktas

lenteles. Ten rasite daug patarimų ir nuorodų. → "Dėl Jūsų patikrinome savo virtuvėje" 25 psl.

⚠️ Ispėjimas – Elektros smūgio pavojus!

Nekvalifikuotai atliekami remonto darbai yra pavojingi. Tik mūsų išmokytas klientų aptarnavimo tarnybos technikas gali atlikti remonto darbus ir pakeisti pažeistus prijungimo laidus. Jei prietaisas sugedo, ištraukite kištuką iš lizdo arba išjunkite saugiklį saugikliu déžėje. Iškvieskite klientų aptarnavimo tarnybą.

Gedimų lentelė

Pasirodžius klaidos pranešimams su „E“ raide, pvz., E0111, išjunkite prietaisą ir vėl ją ijjunkite. Jei

pranešimas vėl pasirodo, paskambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą.

| Triktis | Galima priežastis | Pastabos / pagalba |
|--|---|---|
| Prietaisas neveikia. | Sugedo saugiklis | Saugikliu déžutėje patikrinkite, ar nesugedo prietaiso saugiklis. |
| Ijungto prietaiso valdyti negalima, ekrane rodomas simbolis | Nėra elektros | Patikrinkite, ar kiti virtuvės prietaisai veikia. |
| Ijungto prietaiso valdyti negalima, ekrane rodomas simbolis | Aktyvinta apsauga nuo vaikų. | Mygtuką spauskite tol, kol užges simbolis |
| Kamera nekaista ir ekrane rodoma „Ijungtas parodomasis režimas“. | Prietaisas veikia parodomuoju režimu. | Išjunkite saugiklį saugikliu déžutėje ir vėl ijjunkite maždaug po 10 sekundžių. Ijunkite prietaisą ir parinkite nuostatą „Parodomasis režimas išjungtas“. |
| Prietaisas neįsijungia ir ekrane pasirodo „Kamera per karšta“. | Kamera per karšta, kad būtų galima ruošti parinktą patiekalą arba ijungti kaitinimo būdą. | Palaukite, kol kamera atvės, ir vėl ją ijjunkite. |
| Sugedo kameros apšvietimas. | Perdegė šviesos diodų lemputė. | Skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą. |

Viršyta ilgiausia eksploatavimo trukmė

Prietaisas automatiškai išssijungia, jei ilgai nenustatoma trukmė ir neparenkami jokie nuostatai.

Kada tai įvyks, priklausys nuo nustatytos temperatūros arba grilio pakopos.

Prietaiso ekrane nurodoma, kad darbo režimas bus nutrauktas automatiškai. Paskui darbo režimas nutraukiama.

Norédami vėl naudoti prietaisą, pirmiausia jį išjunkite. Paskui vėl ijjunkite prietaisą ir nustatykite pageidaujamą darbo režimą.

Patarimas. Nustatykite trukmę, kad prietaisas neišsijungtu tuomet, kai to nepageidaujate, pvz., nustatę labai ilgą ruošimo laiką. Prietaisas kaista, kol pasibaigia nustatyta trukmė.

Kameros lemputės

Jūsų prietaiso kamerai apšvesti naudojama viena ar kelios ilgaamžės šviesos diodų lemputės.

Jei šviesos diodų lemputė vis dėlto sugestų ar būtų pažeistas stiklinis dangtis, paskambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą. Lemputės gaubto nuimti negalima.


Klientų aptarnavimo tarnyba

Jei prietaisą reikia remontuoti, Jums padės klientų aptarnavimo tarnybos darbuotojai. Mes visada rasime tinkamą sprendimą, kad išvengtume nebūtinų techninės priežiūros tarnybos personalo apsilankymų.

E ir FD numeriai

Kad galėtume Jums kompetentingai padėti, paskambinę nurodykite visą gaminio (E Nr.) ir gamyklinis numerį (FD Nr.). Gaminio lentelę su numeriais rasite atidarę prietaiso dureles.

Jei Jūsų prietaise įrengta garų funkcija, gaminio lentelę rasite dešinėje, už skydelio.



Kad prieikus netektu ilgai ieškoti, savo prietaiso duomenis ir klientų aptarnavimo tarnybos telefono numerį galite išrašyti čia.

| | |
|-------|--------|
| E Nr. | FD Nr. |
|-------|--------|

| |
|---|
| Klientų aptarnavimo tarnyba  |
|---|

Atminkite, kad dėl gedimų, atsiradusių netinkamai naudojant prietaisą, iškvietus techninės priežiūros specialistą už jo apsilankymą teks mokėti net ir garantiniu laikotarpiu.

Remonto pavedimai ir patarimai gedimų atvejais

Visų šalių kontaktinius duomenis rasite pridėtame klientų aptarnavimo tarnybos skyrių sąraše.

Pasitikėkite gamintojo kompetencija. Būsite tikri, kad remonto darbus atlieka išmokyti techninės priežiūros tarnybos technikai, kurie turi Jūsų prietaisui tinkančias originalias atsargines dalis.

Patiekalai

Darbo režimu „Patiekalai“ galite ruošti jvairius patiekalus. Prietaisas automatiškai parenka beveik visus nuostatus.

Norint paruošti tinkamai, gaminant tam tikrus patiekalus kamera negali būti per karšta. Jei temperatūra per aukšta, ekrane pasirodo nuoroda. Palaukite, kol kamera atvės, ir įjunkite iš naujo.

Nuorodos dėl nuostatų

- Paruošimo rezultatas priklauso nuo maisto produktų kokybės ir indo rūšies. Norėdami pasiekti optimalų paruošimo rezultatą, naudokite nepriekaištingos kokybės maisto produktus ir šaldytuvo temperatūros mėsą.
- Prietaisas parenka optimalų kaitinimo būdą bei laiko ir temperatūros nuostatą. Jums bus perduota komanda įvesti svorį, tačiau negalėsite nustatyti svorio, kuris neatitinka numatytojo svorio diapazono.
- Kepant patiekalus, kuriems temperatūrą parenka prietaisas, gali būti nustatyta iki 300 °C temperatūra. Atkreipkite dėmesį, kad tuomet turite naudoti pakankamai karščiu atsparų indą.
- Pateikiamos nuorodos, pvz., dėl indo, jstūmimo aukščio ar skysčio kiekio ruošiant mėsą. Ruošiant kai kuriuos patiekalus, gali reikėti juos apversti arba pamaišyti. Ši informacija pateikiama ekrane įjungus režimą. Reikiamu laiku pasigirs signalas.
- Naudojimo instrukcijos gale pateikta nuorodų dėl tinkamų indų ir maisto ruošimo patarimų.

Mikrobangų krosnelė

Naudojant mikrobangas prietaisas siūlo programas, kurias įjungę savo patiekalus paruošite paprastai ir greitai. Naudojant mikrobangų režimą ruošimo trukmė tampa beveik perpus trumpesnė. Prietaisas nurodo, kad reikia naudoti mikrobangoms pritaikytą indą. Skyriuje „Mikrobangos“ pateikta nuorodų dėl tinkamų indų.
→ "Mikrobangų krosnelė" 16 psl.

Patiekalo pasirinkimas

Toliau pateiktoje lentelėje rasite pateiktiems patiekalamams tinkančias nustatymo reikšmes.

Patiekalai

Plonapadė pica, 1 vienetas

Lakštiniai

Viščiukas, nejdarytas

Viščiuko gabalėliai

Troškintas jautienos kepsnys

Netikras zuikis

Guliašas

Jautienos vyniotiniai

Žuvies filė troškinimas

Daržovės, šviežios

Daržovės, šaldyto

Patiekalai

- Orkaitėje kepamos bulvės, visos
- Virtos bulvės
- Ilgagrūdžiai ryžiai
- Paukštienos dalių atitirpinimas
- Mėsos atitirpinimas
- Žuvies filė atitirpinimas

Patiekalo nustatymas

Vedlys veda per visą parinkto patiekalo nustatymo procesą. Visada spauskite rodyklę >.

1. Paspauskite mygtuką „menu“.
2. Sukamaja rankenėle parinkite „Patiekalai“.
3. Spustelėkite rodyklę >.
Pasirodo pirmasis patiekalas su rekomenduojamu svoriu.
4. Sukamaja rankenėle parinkite norimą maistą.
5. Spustelėkite rodyklę >.
6. Sukamaja rankenėle nustatykite svorį.
7. Spustelėkite rodyklę >.

Pastaba. Rasite informacijos apie rekomenduojamą padėklo lygi, indus ir t. t.

8. Ijunkite mygtuku „start/stop“.

Vedlys veda per visą parinkto patiekalo nustatymo procesą. Visada spauskite rodyklę >.

Nustatymas baigtas.

Pasigirsta signalas. Orkaitė nebeikaista. Signalą iš anksto galite išjungti mygtuku ⊖.

Jei maisto paruošimo rezultatas Jūsų netenkina, galite dar kartą pailginti ruošimo laiką. Paspauskite laukelį „Ruošti toliau“. Rekomenduojama trukmė, kurią galite pakeisti.

Jei maisto paruošimo rezultatas Jums tinka, spustelėkite „Baigta“. Ekrane pasirodo „Skanaus“.

Nustatymo nutraukimas

Paspauskite mygtuką „on / off“. Visi nuostatai ištrinti. Galite nustatyti iš naujo.

Pabaigos laiko perkėlimas

Ruošdami kai kuriuos patiekalus galite nukelti pabaigos laiką. Norédami perkelti pabaigos laiką, perjunkite laiko funkcijas. → "Laiko funkcijos" 14 psl.

Jei nustatėte pabaigos laiką, ekrane įjungiamas laukimo laikas. Būsenos eilutėje rodomas darbo režimo pabaigos laikas. Nuostatu keistis negalite. Atkreipkite dėmesį, kad lengvai gendantčių maisto produktų negalima per ilgai palikti kamerouje.

**Dėl Jūsų patikrinome savo virtuvėje**

Čia rasite daug rekomendacijų, kokius patiekalus galima ruošti ir kokius nuostatus jiems parinkti. Mes Jums parodome, koks kaitinimo būdas ir temperatūra geriausiai tink Jūsų patiekalui. Pateiksime informacijos apie tinkamiausius priedus ir lygius, kuriuose jie turi būti naudojami. Taip pat pateiksime patarimų dėl indų ir maisto ruošimo.

Pastaba. Ruošiant maisto produktus kamerouje gali susikaupti daug vandens garų. Jūsų prietaisas tausoja energiją ir jį naudojant labai mažai šilumos išleidžiama į išorę. Dėl didelio temperatūrų skirtumo tarp prietaiso vidaus ir prietaiso išorinių dalių, ant durelių, valdymo skydelio ar greta esančių baldų priekinių paviršių gali susikaupti kondensato. Tai yra įprastas, fizikiniu požiūriu būdingas reiškinys. Kondensato galima išvengti įkaitinus kamerą arba atsargiai atidarius dureles.

Silikoninės formos

Kad paruošimo rezultatas būtų optimalus, rekomenduojama naudoti tamsias metalines kepimo formas.

Jei vis dėlto norite naudoti silikonines formas, orientuokite pagal gamintojo duomenis ir receptus. Silikoninės formos dažniausiai yra mažesnės už įprastas formas. Gali skirtis kiekis ir recepto duomenys.

Pyragai ir maži kepiniai

Jūsų prietaise yra daug įvairiausių kaitinimo būdų, skirtų pyragams ir mažiem kepiniams ruošti. Nustatymo lentelėse pateikiti optimalūs įvairių patiekalų nuostatai. Taip pat atkreipkite dėmesį į skyriuje apie tešlos kildinimą pateiktas nuorodas.

Naudokite tik originalius prietaiso gamintojo nurodytus priedus. Jie yra optimaliai pritaikyti kamerai ir darbo režimams.

Kepinių kepimas mikrobangomis

Jei kepdami norite naudoti mikrobangas, ruošimo laikas bus daug trumpesnis.

Visada naudokite tik mikrobangų krosnelėms tinkamus, karščiui atsparius indus. Atkreipkite dėmesį į nurodymus dėl mikrobangų krosnelėms tinkamų indų. → "Mikrobangų krosnelė" 16 psl.

Ijungę derinių režimą galite naudoti įprastas metalines kepimo formas. Jei tarp kepimo formos ir grotelių kyla kibirkščių, patirkinkite, ar formos išorė yra švari. Formą padėkite kitoje grotelių vietoje. Jei tai nepadeda, kepkite toliau išjungę mikrobangų režimą. Kepimo trukmė bus ilgesnė.

Jei kepsite plastikinėse, keraminėse ar stiklinėse formose, kepimo laikas bus trumpesnis nei nurodyta nustatymo lentelėse. Pyrago apačia mažai paruduoją.

Jei kepant naudojamos mikrobangos, galima kepti tik viename lygyje.

Istumimo lygiai

Visada įstumkite į nurodytą įstumimo lygi.

Kepimas viename lygyje

Kepdami vienam lygyje naudokite toliau pateiktus įstumimo lygius:

- aukšti kepiniai: 2 lygis
- žemi kepiniai: 3 lygis

Jei naudojate 4D karšto oro srauto kaitinimo būdą, galite rinktis 1, 2, 3 arba 4 lygius.

Kepimas keliuose lygiuose

Naudokite 4D karšto oro srautą. Kartu į kamerą idėti kepiniai ant padékų arba formose nebūtinai turi iškepti tuo pačiu metu.

Kepimas dviejuose lygiuose:

- universalusis padéklas: 3 lygis
kepimo padéklas: 1 lygis
- formos ant grotelių
pirmosios grotelės: 3 lygis
antrosios grotelės: 1 lygis

Kepimas trijuose lygiuose:

- kepimo padéklas: 5 lygis
universalusis padéklas: 3 lygis
kepimo padéklas: 1 lygis

Kepimas keturiuose lygiuose:

- 4 grotelės, išklotos kepimo popieriumi
pirmosios grotelės: 5 lygis
antrosios grotelės: 3 lygis
trečiosios grotelės: 2 lygis
ketvirtosios grotelės: 1 lygis

Patiekalus ruošiant vienu metu galima suaupyti iki 45 procentų elektros energijos. Formas į kamerą sudėkite vieną šalia kitos arba pakaitomis vieną virš kitos.

Priedai

Atkreipkite dėmesį, kad visada naudotumėte tinkamą priedą ir jį įstumtumėte tinkamai.

Grotelės

Groteles įstumkite įspaudu „Microwave“ link prietaiso durelių ir išlenkimu į apačią. Indą ir formas visada dėkite ant grotelių.

Universalusis padéklas arba kepimo padéklas

Universalujį padéką arba kepimo padéką, nusklembtąjį dalį atsukę į prietaiso durelių pusę, atsargiai įstumkite iki galo.

Sultingus pyragus kepkite universalajame padékle, kad kameros neužterštų išbėgusios sultys.

Kepimo formos

Geriausiai tinka tamsios kepimo formos iš metalo.

Baltos skardos, keraminėse ir stiklinėse formose maistas kepa ilgiau, o kepiniai parudoja netolygiai. Jei norite kepti tokiose formose ir naudoti viršutinį / apatinį kaitinimą, formą įstumkite į 1 lygi.

Kepimo popierius

Naudokite tik parinktai temperatūrai tinkantį kepimo popierių. Kepimo popierių visada tinkamai apkarpykite.

Rekomenduojamos nustatymo reikšmės

Lentelėje visiems kepiniams nurodytas optimalus kaitinimo būdas. Temperatūra ir kepimo trukmė priklauso nuo tešlos kiekio ir savybių. Todėl nurodytos nustatymo sričys. Pirmausia pabandykite nustatyti žemesnes reikšmes. Esant žemesnei temperatūrai kepiniai tolygiai parus. Jei reikia, kitą kartą nustatykite didesnę reikšmę.

Pastaba. Nustačius aukštesnę temperatūrą kepimo laikas nesutrumpės. Iškeps tik pyragų ar mažų kepinų išorė, tačiau vidus liks žalias.

Nustatymo reikšmės galioja patiekalus dedant į neįkaitintą kamerą. Taip suraupsite iki 20 procentų elektros energijos. Jei iš anksto įkaitinsite, nurodyta kepimo trukmė sutrumpės keliomis minutėmis.

Ruošiant kai kuriuos patiekalus, įkaitinti būtina ir tai nurodyta lentelėje. Patiekalą ir priedus į orkaitę dėkite tik pasibaigus įkaitinimui.

Jei norite kepti pagal savo receptą, orientuokitės pagal lentelėje nurodytą panašų kepinį. Papildomos informacijos rasite kepimo patarimuose, pateikuose nustatymo lentelių apačioje.

Iš kameros išimkite nenaudojamus priedus. Taip paruošimo rezultatas bus optimalus ir suraupsite iki 20 procentų elektros energijos.

Naudoti kaitinimo būdai:

- 4D karšto oro srautas
- Viršutinis / apatinis kaitinimas
- Picos kepimo režimas

| Patiekalas | Priedai / indas | Istumimo lygis | Kaitinimo būdas | Temperatūra, °C | Mikrobangų galia vatais | Trukmė, min |
|---|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| Pyragai formose | | | | | | |
| Plaktos tešlos pyragas, papr. | Vainiko / kekso kepimo forma | 2 | | 150-170 | - | 50-70 |
| Plaktos tešlos pyragas, papr. | Vainiko / kekso kepimo forma | 2 | | 160-180 | 90 | 30-40 |
| Plaktos tešlos pyragas, papr., 2 lygmenys | Vainiko / kekso kepimo forma | 3+1 | | 140-150 | - | 60-80 |
| Plaktos tešlos pyragas, plonas | Vainiko / kekso kepimo forma | 2 | | 150-170 | - | 60-80 |

* Iš anksto įkaitinti.

** Įkaitinti 5 min., nenaudoti greitojo įkaitinimo funkcijos

| Patiekalas | Priedai / indas | Istūmimo lygis | Kaitinimo būdas | Temperatūra, °C | Mikrobangų galiaus vatais | Trukmė, min |
|---|--|-----------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Vaisinis pyragas iš plaktos tešlos, plo- nas | Kekso forma | 2 | | 160-180 | - | 40-60 |
| Vaisinis pyragas iš plaktos tešlos, plo- nas | Kekso forma | 2 | | 160-180 | 90 | 35-45 |
| Torto pagrindas iš minkštос trapios tešlos | Torto pagrindo forma | 3 | | 160-180 | - | 20-30 |
| Vaisių arba varškés tortas su sméli- nés tešlos pagrindu | Išardoma forma, Ø 26 cm | 2 | | 150-170 | - | 65-85 |
| Vaisių arba varškés tortas su sméli- nés tešlos pagrindu | Išardoma forma, Ø 26 cm | 2 | | 160-180 | 90 | 45-55 |
| Šveicariškas apkepas | Picos padėkla | 3 | | 170-190 | - | 45-55 |
| „Tarte“ tipo pyragas | „Tarte“ forma, juodas padéklas | 3 | | 190-210 | - | 25-40 |
| Mielinė boba | Kekso forma | 2 | | 150-170 | - | 50-70 |
| Mielinis pyragas išardomoje formoje | Išardoma forma, Ø 28 cm | 2 | | 160-170 | - | 20-30 |
| Biskvitinis pagrindas, 2 kiaušiniai | Torto pagrindo forma | 2 | | 150-170* | - | 20-30 |
| Biskvito tortas, 3 kiaušiniai | Išardoma forma, Ø 26 cm | 2 | | 160-170* | - | 25-35 |
| Biskvito tortas, 6 kiaušiniai | Išardoma forma, Ø 28 cm | 2 | | 150-170* | - | 30-50 |
| Pyragas ant padéklo | | | | | | |
| Sluoksniuoti plaktos tešlos pyragai | Kepimo padéklas | 3 | | 160-180 | - | 20-40 |
| Plaktos tešlos pyragai, 2 lygmenys | Universalusis padéklas ir kepimo padéklas | 3+1 | | 140-160 | - | 30-50 |
| Smélinės tešlos pyragas su sausu sluoksniu | Kepimo padéklas | 3 | | 170-190 | - | 25-35 |
| Smélinės tešlos pyragas su sausu sluoksniu, 2 lygmenys | Universalusis padéklas ir kepimo padéklas | 3+1 | | 160-170 | - | 35-45 |
| Smélinės tešlos pyragas su sultingu sluoksniu | Universalai kepimo skarda | 3 | | 160-180 | - | 55-75 |
| Šveicariškas apkepas | Universalai kepimo skarda | 3 | | 170-190 | - | 45-55 |
| Mielinis pyragas su sausais priedais | Universalai kepimo skarda | 3 | | 160-180* | - | 15-25 |
| Mielinis pyragas su sausu sluoksniu, 2 lygmenys | Universalusis padéklas ir kepimo padéklas | 3+1 | | 150-170 | - | 20-30 |
| Mielinis pyragas su sultingu sluoksniu | Universalai kepimo skarda | 3 | | 180-200 | - | 30-40 |
| Mielinis pyragas su sultingu sluoksn- iu, 2 lygmenys | Universalusis padéklas ir kepimo padéklas | 3+1 | | 150-170 | - | 45-60 |
| Mielinė pynė, mielinis žiedas | Kepimo padéklas | 2 | | 160-170 | - | 25-35 |
| Biskvitinis vyniotinis | Kepimo padéklas | 3 | | 180-190* | - | 15-20 |
| Kalėdų pyragas iš 500 g miltų | Kepimo padéklas | 2 | | 150-170 | - | 45-60 |
| Sluoks. tešlos pyragas, saldus | Universalai kepimo skarda | 2 | | 170-180 | - | 50-60 |
| Sluoks. tešlos pyragas, šaldytas | Universalai kepimo skarda | 3 | | 200-220 | - | 35-45 |
| Sluoks. tešlos pyragas, šaldytas | Universalai kepimo skarda | 3 | | 200-220 | 90 | 20-25 |
| Maži kepiniai | | | | | | |
| Maži pyragaičiai | Kepimo padéklas | 3 | | 160** | - | 20-30 |
| Maži pyragaičiai | Kepimo padéklas | 3 | | 150** | - | 25-35 |
| Maži pyragaičiai, 2 lygmenys | Universalusis padéklas ir kepimo padéklas | 3+1 | | 150** | - | 25-35 |

* Iš anksto įkaitinti.

** įkaitinti 5 min., nenaudoti greitojo įkaitinimo funkcijos

| Patiekalas | Priedai / indas | Istumimo lygis | Kaitinimo būdas | Temperatūra, °C | Mikrobangų galia vatais | Trukmė, min |
|--|--|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| Maži pyragaičiai, 3 lygmenys | Kepimo padéklai ir universalus kepimo padéklas | 5+3+1 | | 140** | - | 35-45 |
| Keksiukai | Keksiukų padéklas | 3 | | 170-190 | - | 15-20 |
| Apskritos akytos bandelės, 2 lygmenys | Keksiukų padéklas | 3+1 | | 160-180* | - | 15-30 |
| Mieliniai kepiniai | Kepimo padéklas | 3 | | 160-180 | - | 25-40 |
| Maži mieliniai kepiniai, 2 lygmenys | Universalusis padéklas ir kepimo padéklas | 3+1 | | 150-170 | - | 25-40 |
| Sluoksniuotos tešlos kepiniai | Kepimo padéklas | 3 | | 170-190* | - | 20-35 |
| Sluoks. tešlos kepiniai, 2 lygmenys | Universalusis padéklas ir kepimo padéklas | 3+1 | | 170-190* | - | 20-45 |
| Sluoks. tešlos kepiniai, 3 lygmenys | Kepimo padéklai ir universalus kepimo padéklas | 5+3+1 | | 170-190* | - | 20-45 |
| Sluoks. tešlos kepiniai, plokšti, 4 lygmenys | 4 grotelės | 5+3+2+1 | | 180-200* | - | 20-35 |
| Plikytos tešlos kepiniai | Kepimo padéklas | 3 | | 200-220 | - | 30-40 |
| Plikytos tešlos kepiniai, 2 lygmenys | Universalusis padéklas ir kepimo padéklas | 3+1 | | 190-210 | - | 35-45 |
| Sluoksniuotos tešlos kepiniai | Kepimo padéklas | 3 | | 160-180 | - | 20-30 |
| Sausainiai | | | | | | |
| Švirkštu formuojami kepiniai | Kepimo padéklas | 3 | | 140-150** | - | 25-40 |
| Švirkštu formuojami kepiniai | Kepimo padéklas | 3 | | 140-150** | - | 25-40 |
| Švirkštu formuojami kepiniai, 2 lygmenys | Universalusis padéklas ir kepimo padéklas | 3+1 | | 140-150** | - | 30-40 |
| Švirkštu formuojami kepiniai, 3 lygmenys | Kepimo padéklai ir universalus kepimo padéklas | 5+3+1 | | 130-140** | - | 35-55 |
| Sausainiai | Kepimo padéklas | 3 | | 140-160 | - | 15-30 |
| Sausainiai, 2 lygmenys | Universalusis padéklas ir kepimo padéklas | 3+1 | | 140-160 | - | 15-30 |
| Sausainiai, 3 lygmenys | Kepimo padéklai ir universalus kepimo padéklas | 5+3+1 | | 140-160 | - | 15-30 |
| Balymų kremas | Kepimo padéklas | 3 | | 80-90* | - | 120-150 |
| Balymų kremas, 2 lygmenys | Universalusis padéklas ir kepimo padéklas | 3+1 | | 80-90* | - | 120-180 |
| Balymų sausainiai | Kepimo padéklas | 3 | | 90-110 | - | 20-40 |
| Balymų sausainiai, 2 lygmenys | Universalusis padéklas ir kepimo padéklas | 3+1 | | 90-110 | - | 25-45 |
| Balymų sausainiai, 3 lygmenys | Kepimo padéklai ir universalus kepimo padéklas | 5+3+1 | | 90-110 | - | 30-45 |

* Iš anksto įkaitinti.

** Įkaitinti 5 min., nenaudoti greitojo įkaitinimo funkcijos

Kepimo patarimai

| | |
|---|---|
| Norite nustatyti, ar pyragas jau iškepė. | Mediniu pagaliuku bakstelėkite pyragą aukščiausioje vietoje. Jei tešla nebelimpa prie pagaliuko, pyragas iškepės. |
| Pyragas sukrito. | Kitą kartą naudokite mažiau skysčio. Arba galite nustatyti 10 °C žemesnę temperatūrą ir pailginti kepimo laiką. Atkreipkite dėmesį į recepte nurodytus priedus ir ruošimo nuorodas. |
| Pyragas iškilo viduryje, o kraštose – ne. | Riebalais tepkite tik atidaromosios formos dugną. Iškepusi pyragą atsargiai atlaisvinkite peiliu. |
| Per kraštus išteka vaisių sultys. | Kitą kartą kepkite universaliajame padékle. |

| | |
|--|---|
| Kepami maži kepiniai sulimpa tarpusavyje. | Kepiniai turi būti išdėstyti maždaug 2 cm atstumu. Taip pakaks vietos kepiniams gražiai iškilti ir apskrusti. |
| Pyragas išėjo per sausas. | Nustatykite 10 °C aukštesnę temperatūrą ir sutrumpinkite kepimo laiką. |
| Visas pyragas per šviesus. | Jei įstumimo lygis ir priedas yra tinkami, padidinkite temperatūrą arba pailginkite kepimo trukmę. |
| Pyrago viršus per šviesus, o apačia – per tamsi. | Kitą kartą jodékite pyragą vienu lygiu aukščiau. |
| Pyrago viršus per tamsus, o apačia – per šviesi. | Kitą kartą jodékite pyragą vienu lygiu žemiau. Nustatykite žemesnę temperatūrą ir pailginkite kepimo laiką. |
| Formoje arba keturkampiame padėkle kepmamo pyrago galas yra per tamsus. | Kepimo formos nestatykite prie pat galinės sienelės – padékite priedo centre. |
| Visas pyragas per tamsus. | Kitą kartą nustatykite žemesnę temperatūrą ir, jei reikia, pailginkite kepimo laiką. |
| Kepinys netolygiai paruduojasi. | Nustatykite šiek tiek žemesnę temperatūrą. Per daug išlindės kepimo popierius taip pat gali turėti įtakos oro cirkuliacijai. Kepimo popierių visada tinkamai apkarpykite. Atkreipkite dėmesį, kad kepimo forma nebūtų prieš kameros galinės sienelės angas. Kepami maži kepiniai turėtų būti vienodo dydžio ir storio. |
| Jūs kepėte keliuose lygiuose. Viršutiniame padėkle kepiniai yra tamsejni nei apatiniaiame. | Kepdami keliuose lygiuose visada naudokite 4D karšto oro srautą. Kartu į kamerą jodeti kepiniai ant padėklų arba formose nebūtinai turi iškepti tuo pačiu metu. |
| Pyragas atrodo gerai, tačiau vidus yra žalias. | Nustatykite žemesnę temperatūrą ir kepkite šiek tiek ilgiau, jei reikia, pilkite mažiau skysčio. Kepdami pyragus su sultingais priedais pirmiausia apkepkite pagrindą. Pabarstykite jį migdolais arba maltais džiūvėsiais ir dékite viršutinį sluoksnį. |
| Pyragas neatlimpa nuo formos. | Palikite iškepusj pyragą dar 5–10 minučių orkaitėje. Jei jis ir po to neišsiima, dar kartą atsargiai apveskite kraštus peiliu. Vėl apverskite formą ir uždenkite ją šaltu drėgnu rankšluosčiu. Kitą kartą patepkite formą riebalais ir pabarstykite maltais džiūvėsiais. |

Duona ir bandelės

Jūsų prietaise yra daug įvairiausių kaitinimo būdų, skirtų duonai ir bandelėms kepti. Nustatymo lentelėse pateiktii optimalūs įvairių patiekalų nuostatai.

Taip pat atkreipkite dėmesį į skyriuje apie tešlos kildinimą pateiktas nuorodas.

Naudokite tik originalius prietaiso gamintojo nurodytus priedus. Jie yra optimaliai pritaikyti kamerai ir darbo režimams.

Įstumimo lygiai

Visada įstumkite į nurodytą įstumimo lygi.

Kepimas viename lygyje

Kepdami vienam lygyje naudokite toliau pateiktus įstumimo lygius:

- aukšti kepiniai: 2 lygis
- žemi kepiniai: 3 lygis

Jei naudojate 4D karšto oro srauto kaitinimo būdą, galite rinktis 1, 2, 3 arba 4 lygius.

Kepimas dviejose lygiuose

Naudokite 4D karšto oro srautą. Kartu į kamerą jodeti kepiniai ant padėklų arba formose nebūtinai turi iškepti tuo pačiu metu.

- universalusis padėklas: 3 lygis
kepmo padėklas: 1 lygis
- formos ant grotelių
pirmosios grotelės: 3 lygis
antrosios grotelės: 1 lygis

Patiekalus ruošiant vienu metu galima suraupyti iki 45 procentų elektros energijos. Formas į kamerą sudékitė vieną šalia kitos arba pakaitomis vieną virš kitos.

Priedai

Atkreipkite dėmesį, kad visada naudotumėte tinkamą priedą ir jį įstumtumėte tinkamai.

Grotelės

Groteles įstumkite įspaudu „Microwave“ link prietaiso durelių ir išlenkimu į apačią. Indą ir formas visada dékite ant grotelių.

Universalusis padėklas arba kepimo padėklas

Universalujį padėklą arba kepimo padėklą, nusklembtają dalį atsukę į prietaiso durelių pusę, atsargiai įstumkite iki galo.

Kepimo formos

Geriausiai tinkamai tamsios kepimo formos iš metalo.

Baltos skardos, keraminėse ir stiklinėse formose maistas kepa ilgiau, o kepiniai paruduojasi netolygiai. Jei norite kepti tokiose formose ir naudoti viršutinį / apatinį kaitinimą, formą įstumkite į 1 lygi.

Kepimo popierius

Naudokite tik parinktai temperatūrai tinkantį kepimo popierių. Kepimo popierių visada tinkamai apkarpykite.

Užšaldyti produktai

Nenaudokite itin žemoje temperatūroje šaldytų gaminijų. Nuo patiekalo viršaus nuvalykite ledą.

Užšaldyti gaminiai būna apkepti netolygiai. Netolygus rudumas išlieka ir iškepus.

Rekomenduojamos nustatymo reikšmės

Lentelėje įvairioms duonoms ir bandelėms nurodyti optimalūs kaitinimo būdai. Temperatūra ir kepimo trukmė priklauso nuo tešlos kiekio ir savybių. Todėl nurodytos nustatymo sritys. Pirmiausia pabandykite nustatę žemesnes reikšmes. Esant žemesnei temperatūrai kepinių tolygiai parus. Jei reikia, kitą kartą nustatykite didesnę reikšmę.

Pastaba. Nustačius aukštęsnę temperatūrą kepimo laikas nesutrumpės. Iškeps tik duonos ir bandelių išorė, tačiau vidus liks žalias.

Nustatymo reikšmės galioja patiekalus dedant į nejaitintą kamerą. Taip sutapysite iki 20 procentų elektros energijos. Jei iš anksto įkaitinsite, nurodyta kepimo trukmė sutrumpės keliomis minutėmis.

Ruošiant kai kuriuos patiekalus, įkaitinti būtina ir tai nurodyta lentelėje. Patiekalą ir priedus į orkaitę dėkite tik pasibaigus įkaitinimui. Kai kurie patiekalai geriausiai

iškepa nustatant kelis skirtingus kepimo etapus. Jie nurodyti lentelėje.

Duonos tešlai nurodytos nustatymo reikšmės galioja ir kepimo padékle, ir pailgoje formoje kepamai tešlai.

Jei norite kepti pagal savo receptą, orientuokitės pagal lentelėje nurodyta panašų kepinių.

Iš kameros išimkite nenaudojamus priedus. Taip paruošimo rezultatas bus optimalus ir sutapysite iki 20 procentų elektros energijos.

Dėmesio!

I karštą kamerą niekada nepilkite vandens ir ant kameros dugno nestatykite indo su vandeniu. Dėl temperatūros pokyčių gali būti pažeistas emalis.

Naudoti kaitinimo būdai:

- 4D karšto oro srautas
- Viršutinis / apatinis kaitinimas
- Kepimas karšto oro srautu
- Didelis grilis
- „coolStart“ funkcija

| Patiekalas | Priedai | Istumimo lygis | Kaitinimo būdas | Temperatūra, °C / grilio pakopa | Trukmė, min. |
|--|--|----------------|-----------------|---------------------------------|--------------|
| Duona | | | | | |
| Balta duona, 750 g | Universalusis padéklas arba keturkampė forma | 2 | | 210-220* | 10-15 |
| | | | | 180-190 | 25-35 |
| Rugiu ir kviečių miltų duona, 1,5 kg | Universalusis padéklas arba keturkampė forma | 2 | | 210-220* | 10-15 |
| | | | | 180-190 | 40-50 |
| Rupių miltų duona, 1 kg | Universalusis padéklas | 2 | | 210-220* | 10-15 |
| | | | | 180-190 | 40-50 |
| Plokščia duona | Universalusis padéklas | 3 | | 250-270 | 20-25 |
| Bandelės | | | | | |
| Skrudintos bandelės arba prancūziškas batonas, apkepti** | Universalusis padéklas | 3 | | - | - |
| Bandelės, saldžios, šviežios | Kepimo padéklas | 3 | | 170-190* | 10-20 |
| Bandelės, saldžios, šviežios, 2 lygmenys | Universalusis padéklas + kepimo padéklas | 3+1 | | 150-170 | 20-30 |
| Bandelės, šviežios | Kepimo padéklas | 3 | | 180-200 | 20-30 |
| Prancūziškasis batonas, apkeptas, šaldytas** | Universalusis padéklas | 3 | | - | - |
| Bandelės, saldytos | | | | | |
| Skrudintos bandelės arba prancūziškas batonas, apkepti** | Universalusis padéklas | 3 | | - | - |
| Sūrūs riestainiukai, tešlainiai** | Universalusis padéklas | 3 | | - | - |
| Prancūziškasis raguolis, tešlainiai | Universalusis padéklas | 3 | | 170-190 | 30-35 |
| Skrebutis | | | | | |
| Apkepinti skrebuti, 4 vnt. | Grotelės | 3 | | 190-210 | 10-15 |
| Apkepinti skrebuti, 12 vnt. | Grotelės | 3 | | 230-250 | 10-15 |
| Apskrudinti skrebutį (nejaitinti) | Grotelės | 5 | | 3 | 3-5 |

* Įkaitinti.

** Atkreipti dėmesį į duomenis, nurodytus ant pakuočės.

Pica, pyragas su įdaru (Quiche) ir pikantiškas pyragas

Jūsų prietaise yra daug jvairiausių kaitinimo būdų, skirtų picai, pyragui su įdaru ir pikantiškam pyragui kepti. Nustatymo lentelėse pateikiti optimalūs jvairių patiekalų nuostatai.

Taip pat atkreipkite dėmesį į skyriuje apie tešlos kildinimą pateiktas nuorodas.

Naudokite tik originalius prietaiso gamintojo nurodytus priedus. Jie yra optimaliai pritaikyti kamerai ir darbo režimams.

Kepinių kepimas mikrobangomis

Jei kepdamai norite naudoti mikrobangas, ruošimo laikas bus daug trumpesnis.

Ijungę derinių režimą galite naudoti iprastas metalines kepimo formas. Jei tarp kepimo formos ir grotelių kyla kibirkščių, patirkinkite, ar formos išorė yra švari. Formą padékite kitoje grotelių vietoje. Jei tai nepadeda, kepkite toliau išjungę mikrobangų režimą. Kepimo trukmė bus ilgesnė.

Jei kepsite plastikinėse, keraminėse ar stiklinėse formose, kepimo laikas bus trumpesnis nei nurodyta nustatymo lentelėse. Pikantiško pyrago apačia mažai parudoja.

Jei kepat naudojamos mikrobangos, galima kepti tik viename lygyje.

Įstumimo lygiai

Visada įstumkite į nurodytą įstumimo lygi.

Kepimas viename lygyje

Kepdamai viename lygyje naudokite toliau pateiktus įstumimo lygius:

- aukšti kepiniai: 2 lygis
- žemi kepiniai: 3 lygis

Jei naudojate 4D karšto oro srauto kaitinimo būda, galite rinktis 1, 2, 3 arba 4 lygius.

Kepimas keliuose lygiuose

Naudokite 4D karšto oro srautą. Kartu į kamерą jdėti kepiniai ant padéklių arba formose nebūtinai turi iškepti tuo pačiu metu.

Kepimas dviejuose lygiuose:

- universalusis padéklių: 3 lygis
- kepimo padéklių: 1 lygis
- formos ant grotelių
- pirmosios grotelės: 3 lygis
- antrosios grotelės: 1 lygis

Kepimas keturiuose lygiuose:

- 4 grotelės, išklotos kepimo popieriumi
- pirmosios grotelės: 5 lygis
- antrosios grotelės: 3 lygis
- trečiosios grotelės: 2 lygis
- ketvirtosios grotelės: 1 lygis

Patiukalus ruošiant vienu metu galima suraupyti iki 45 procentų elektros energijos. Formas į kameras sudėkite vieną šalia kitos arba pakaitomis vieną virš kitos.

Priedai

Atkreipkite dėmesį, kad visada naudotumėte tinkamą priedą ir jį įstumtumėte tinkamai.

Grotelės

Groteles įstumkite įspaudu „Microwave“ link prietaiso durelių ir išlenkimu į apačią. Indą ir formas visada dėkite ant grotelių.

Universalusis padéklių arba kepimo padéklių

Universalujų padéklių arba kepimo padéklių, nusklembtajų dalį atsukę į prietaiso durelių pusę, atsargiai įstumkite iki galio.

Picą su daug priedų kepkite universaliajame padékli.

Kepimo formos

Geriausiai tinka tamsios kepimo formos iš metalo.

Baltos skardos, keraminėse ir stiklinėse formose maistas kepa ilgiau, o kepiniai parudoja netolygiai. Jei norite kepti tokiose formose ir naudoti viršutinį / apatinį kaitinimą, formą įstumkite į 1 lygi.

Kepimo popierius

Naudokite tik parinktai temperatūrai tinkantį kepimo popierių. Kepimo popierių visada tinkamai apkarpykite.

Užšaldyti produktai

Nenaudokite itin žemoje temperatūroje šaldytų gaminii. Nuo patiekalo viršaus nuvalykite ledą.

Užšaldyti gaminiai būna apkepti netolygiai. Netolygus rudumas išlieka ir iškepus.

Rekomenduojamos nustatymo reikšmės

Lentelėje visiems patiekalamams nurodytas optimalus kaitinimo būdas. Temperatūra ir kepimo trukmė priklauso nuo tešlos kiekio ir savybių. Todėl nurodytos nustatymo sritys. Pirmausia pabandykite nustatę žemesnes reikšmes. Esant žemesnei temperatūrai kepiniai tolygiai parus. Jei reikia, kitą kartą nustatykite didesnę reikšmę.

Pastaba. Nustačius aukštésnę temperatūrą kepimo laikas nesutrumpės. Iškeps tik patiekalo išorė, tačiau vidus liks žalias.

Nustatymo reikšmės galioja patiekalus dedant į nejaitintą kameras. Taip suraupykite iki 20 procentų elektros energijos. Jei iš anksto įkaitinsite, nurodyta kepimo trukmė sutrumpės keliomis minutėmis.

Ruošiant kai kuriuos patiekalus, įkaitinti būtina ir tai nurodyta lentelėje. Patiekalą ir priedus į orkaitę dėkite tik pasibaigus įkaitinimui.

Jei norite kepti pagal savo receptą, orientuokitės pagal lentelėje nurodytą panašų kepinį.

Iš kameros išimkite nenaudojamus priedus. Taip paruošimo rezultatas bus optimalus ir suraupykite iki 20 procentų elektros energijos.

Naudoti kaitinimo būdai:

- 4D karšto oro srautas
- Viršutinis / apatinis kaitinimas

- Picos kepimo režimas
- „coolStart“ funkcija

| Patiekalas | Priedas / indas | Įstumimo lygis | Kaitinimo būdas | Temperatūra, °C | MB galingumas vatais | Trukmė, min. |
|--|--|----------------|-----------------|-----------------|----------------------|--------------|
| Pica | | | | | | |
| Pica, šviežia | Kepimo padėklas | 3 | | 200-220 | - | 25-35 |
| Pica, šviežia, 2 lygmenys | Universalusis padėklas + kepimo padėklas | 3+1 | | 180-200 | - | 35-45 |
| Pica, šviežia, plonapadė | Picos padėklas | 2 | | 250-270 | - | 20-25 |
| Pica, šviežia, plonapadė | Picos padėklas | 2 | | 220-230 | - | 20-30 |
| Pica, užšaldyta** | Grotelės | 3 | | - | - | - |
| Pica, šaldyta | | | | | | |
| Pica, plonapadė, 1 vnt.** | Grotelės | 3 | | - | - | - |
| Pica, plonapadė, 1 vnt. | Universalusis padėklas | 2 | | 210-230 | 90 | 10-20 |
| Pica, plonapadė, 2 vnt. | Universalusis padėklas + grotelės | 3+1 | | 190-210 | - | 20-25 |
| Pica, storapadė, 1 vnt.** | Grotelės | 3 | | - | - | - |
| Pica, storapadė, 1 vnt. | Universalusis padėklas | 2 | | 180-200 | 90 | 15-25 |
| Pica, storapadė, 2 vnt. | Universalusis padėklas + grotelės | 3+1 | | 190-210 | - | 20-30 |
| Prancūziškas batonas** | Grotelės | 3 | | - | - | - |
| Prancūziškas batonas, 2 vnt. | Universalusis padėklas | 2 | | 180-200 | 90 | 10-20 |
| Mažos picos** | Universalusis padėklas | 3 | | - | - | - |
| Maža pica, 9 vnt. | Universalusis padėklas | 2 | | 210-230 | 90 | 10-20 |
| Mažos picos, 7 cm Ø, 4 lygiai | 4 grotelės | 5+3+2+1 | | 180-200* | - | 20-30 |
| Pikantiškas pyragas ir pyragas su įdaru | | | | | | |
| Pikantiškas pyragas formoje | Atidaromoji forma, 28 cm Ø | 2 | | 170-190 | - | 55-65 |
| Pikantiškas pyragas formoje | Atidaromoji forma, 28 cm Ø | 1 | | 180-200 | 90 | 35-40 |
| Apkepas su įdaru | Plokštainio forma, juodas padėklas | 3 | | 190-210 | - | 30-40 |
| Elzaso pyragas (Flammkuchen) | Universalusis padėklas | 3 | | 260-280* | - | 10-15 |
| Perlenktas pyragas | Apkepo forma | 2 | | 190-200 | - | 30-45 |
| Įdaryti pyragėliai (empanada) | Universalusis padėklas | 3 | | 180-190 | - | 30-45 |
| Burekas | Universalusis padėklas | 1 | | 200-220* | - | 20-30 |

* Įkaitinti.

** Atkreipti dėmesį į duomenis, nurodytus ant pakuočių.

Apkepai ir suflé

Jūsų prietaise yra daug įvairiausių kaitinimo būdų, skirtų apkepams ir suflé ruošti. Nustatymo lentelėse pateikiti optimalūs įvairių patiekalų nuostatai.

Naudokite tik originalius prietaiso gamintojo nurodytus priedus. Jie yra optimaliai pritaikyti kamerai ir darbo režimams.

Ruošimas naudojant mikrobangas

Jei ruošite tik mikrobangomis arba jas derinsite su kitu režimu, ruošimo laikas bus daug trumpesnis.

Visada naudokite tik mikrobangų krosnelėms tinkamus, karščiui atsparius indus. Atkreipkite dėmesį į nurodymus dėl mikrobangų krosnelėms tinkamų indų.

→ "Mikrobangų krosnelė" 16 psl.

Išimkite paruoštus vartoti patiekalus iš pakuočių. Mikrobangų krosnelei tinkančiuose induose jie bus paruošti greičiau ir tolygiau.

Lygiai

Visada naudokite nurodytus įstumimo lygius.

Galite ruošti vienam įstumimui, jei kepate formose arba universaliuosiuose padėkluose:

- formos ant grotelių: 2 lygis
- universalusis padėklas: 3 lygis

Suflé galite ruošti ir vandens vonelėje, ja padėjė ant universaliojo padéklo. Universalųjį padékla įstumkite į 2 lygi.

Patiekalus ruošiant vienu metu galima sutaupyti iki 45 procentų elektros energijos. Formas kamerose padékite vieną šalia kitos.

Priedai

Atkreipkite dėmesį, kad visada naudotumėte tinkamą priedą ir jį įstumtumėte tinkamai.

Grotelės

Groteles įstumkite įspaudu „Microwave“ link prietaiso durelių ir išlenkimu į apačią. Indą ir formas visada dėkite ant grotelių.

Universalusis padéklas

Universalujį padéklą, nusklembtają dalį atsukę į prietaiso durelių pusę, atsargiai įstumkite iki galio.

Indas

Saldiems ir bulvių apkepams naudokite platų, plokščią indą. Siuruose, aukštuoose induose patiekalai ilgiau ruošiami, viršus gali sudegti.

Rekomenduojamos nustatymo reikšmės

Lentelėje įvairiems apkepams ir suflė nurodyti optimalūs kaitinimo būdai. Temperatūra ir ruošimo trukmė priklauso nuo kieko ir recepto. Apkepo paruošimo būsena priklauso nuo indo dydžio ir apkepo

aukščio. Todėl nurodytos nustatymo sritys. Pirmiausia pabandykite nustatę žemesnes reikšmes. Esant žemesnei temperatūrai kepiniai tolygiai parus. Jei reikia, kitą kartą nustatykite didesnę reikšmę.

Pastaba. Nustačius aukštesnę temperatūrą ruošimo laikas nesutrumpės. Iškeptų tik apkepo arba suflė viršus, o vidus liktų žalias.

Nustatymo reikšmės galioja patiekalus dedant į nejaitintą kamерą. Taip sutauypsite iki 20 procentų elektros energijos. Jei iš anksto įkaitinsite, nurodytas ruošimo laikas sutrumpės keliomis minutėmis.

Jei norite ruošti pagal savo receptą, orientuokitės pagal lentelėje nurodytą panašų patiekalą.

Iš kameros išimkite nenaudojamus priedus. Taip paruošimo rezultatas bus optimalus ir sutauypsite iki 20 procentų elektros energijos.

Naudoti kaitinimo būdai:

- 4D karšto oro srautas
- Viršutinis / apatinis kaitinimas
- Kepimas karšto oro srautu
- Picos kepimo režimas
- „coolStart“ funkcija

| Patiekalas | Priedai / indas | Įstumimo lygis | Kaitinimo būdas | Temperatūra, °C | Galingumas MW, vatais | Trukmė, min. |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| Apkepas, pikantiškas, iš apdorotų priedų | Apkepo forma | 2 | | 200-220 | - | 30-50 |
| Apkepas, pikantiškas, iš apdorotų priedų | Apkepo forma | 2 | | 150-170 | 360 | 20-30 |
| Apkepas, saldus | Apkepo forma | 2 | | 170-190 | - | 40-60 |
| Apkepas, saldus | Apkepo forma | 2 | | 150-170 | 360 | 20-30 |
| Lakštiniai, švieži, 1 kg | Apkepo forma | 2 | | 160-180 | - | 50-60 |
| Lakštiniai, švieži, 1 kg | Apkepo forma | 2 | | 180-200 | 360 | 20-30 |
| Lakštiniai, šaldyti, 400 g** | Grotelės | 2 | | - | - | - |
| Lakštiniai, šaldyti, 400 g | Indas be dangčio | 2 | | 200-210 | 180 | 20-25 |
| Bulvių apkepas, žali priedai, 4 cm aukščio | Apkepo forma | 2 | | 160-190 | - | 50-70 |
| Bulvių apkepas, žali priedai, 4 cm aukščio | Apkepo forma | 2 | | 170-190 | 360 | 20-25 |
| Bulvių apkepas, žali priedai, 4 cm aukščio, 2 lygmenys | Apkepo forma | 3+1 | | 150-170 | - | 60-80 |
| Suflė | Apkepo forma | 2 | | 160-180* | - | 35-45 |
| Suflė | Porciju lėkštės | 2 | | 170-190 | - | 65-75 |

* įkaitinti

** Atkreipti dėmesį į duomenis, nurodytus ant pakuočių

Paukštiena

Jūsų prietaise yra daug skirtingų kaitinimo būdų, skirtų paukštienai ruošti. Nustatymo lentelėse pateikti optimalūs kai kurių patiekalų nuostatai.

Kepimas ant grotelių

Kepti ant grotelių labiausiai tinka didelius paukščius arba kelis gabalėlius.

Groteles į nurodytą įstumimo lygį įstumkite įspaudu „Microwave“ link prietaiso durelių ir išlenkimu į apačią. Papildomai į žemesnį įstumimo lygį įstumkite universalujį padékla, nusklembtają dalį atsukę į prietaiso durelių pusę.

Atsižvelgdami į paukštienos dydį ir rūšį, į universalujį padékla įpilkite iki $\frac{1}{2}$ litro vandens. Į universalujį padékla subėgs lašantys riebalai. Iš šių kepsnio sulčių galėsite paruošti padažą. Be to, sklis mažiau dūmų ir kamera liks švari.

Kepimas inde

Naudokite tik kepti orkaitėje pritaikytą indą. Patirkinkite, ar indas telpa į kamерą.

Labiausiai tinka stiklinis indas. Karštą stiklinį indą statykite ant sauso pagrindo. Jei pagrindas bus šlapias arba šaltas, stiklas gali suskilti.

Blizgūs keptuvai iš nerūdijančiojo plieno arba aliuminio šilumą atspindi kaip veidrodis, todėl juos galima naudoti tik tam tikromis sąlygomis. Paukštiena kepa lėčiau ir mažiau apskrunda. Parinkite aukštesnę temperatūrą ir (arba) ilgesnę ruošimo trukmę.

Laikykitės gamintojo pateiktų nuorodų dėl kepimo indų.

Indas be dangčio

Paukštieną geriausia kepti aukštoje kepimo formoje. Formą pastatykite ant grotelių. Jei tinkamo indo neturite, naudokite universalujį kepimo padékla.

Indas su dangčiu

Ruošiant inde su dangčiu, kamera lieka daug švaresnė. Patirkinkite, ar dangtis tinka, ar jis gerai užsidaro. Indą padékite ant grotelių.

Kai baigus ruošti nukeliamas indo dangtis, gali prasiskverbt i labai karštų garų. Pakelkite dangčio galinę dalį, kad karštų garų srautas nebūtų nukreiptas į kūną.

Traški gali būti net ir inde su dangčiu paruošta paukštiena. Naudokite keptuvą su stikliniu dangčiu ir nustatykite aukštesnę temperatūrą.

Mėsos kepimas naudojant mikrobangas

Paukštieną galite puikiai paruošti, jei prijungsite mikrobangas. Taip ruošimo laikas bus daug trumpesnis.

Jei kepat papildomai naudojamos mikrobangos, ruošimo trukmė priklauso nuo bendro svorio, priešingai nei naudojant įprastą režimą.

Patarimas. Jei ruošite kitokį kiekį nei nurodyta nustatymo lentelėse, taikykite pagrindinę taisyklikę: dvigubas kiekis – beveik dvigubai ilgesnė ruošimo trukmė.

Visada naudokite tik mikrobangų krosnelėms tinkamus, karščiui atsparius indus. Metalinės kepimo formos ir moliniai troškintuvai naudojami tik kepat be

mikrobangu režimo. Atkreipkite dėmesį į nuorodas dėl mikrobangu krosnelėms tinkamų indų. → "Mikrobangų krosnelė" 16 psl.

Kepimas griliu

Ijungus grilio režimą prietaiso durelės turi būti uždarytos. Niekada nekepkite griliu atidarę prietaiso dureles.

Groteles į nurodytą įstumimo lygį įstumkite įspaudu „Microwave“ link prietaiso durelių ir išlenkimu į apačią. Papildomai į žemesnį įstumimo lygį (bent per vieną pakopą) įstumkite universalujį padékla, nusklembtają dalį atsukę į prietaiso durelių pusę. Čia subėgs lašantys riebalai.

Jei įmanoma, griliu kepkite panašaus storio ir svorio gabalėlius. Taip jie tolygiai apskrus ir išliks skaniai sultingi. Kepamus gabalėlius dékite tiesiog ant grotelių. Griliu kepmus gabalėlius vartykite specialiomis grilio žnyplémis. Jei į mėsą įbesite šakutę, ji neteks sulčių ir taps sausa.

Pastabos

- Grilio kaitinimo elementas vis įsijungia ir išsijungia ir tai yra normalu. Įsijungimo ir išsijungimo dažnis priklauso nuo nustatytos grilio pakopos.
- Kepant griliu gali susidaryti dūmų.

Rekomenduojamos nustatymo reikšmės

Lentelėje nurodyti paukštienai ruošti optimalūs kaitinimo būdai. Temperatūra ir ruošimo trukmė priklauso nuo maisto produktų kiekio, savybių ir temperatūros. Todėl nurodytos nustatymo sritys. Pirmiausia pabandykite nustatę žemesnes reikšmes. Jei reikia, kitą kartą nustatykite didesnę reikšmę.

Nustatymo reikšmės galioja neįdarytą, kepti paruoštą ir šaldytuvo temperatūros vištieną dedant į nejaitintą kamерą. Taip suraupsite iki 20 procentų elektros energijos. Jei iš anksto įkaitinsite, nurodytas ruošimo laikas sutrumpės keliomis minutėmis.

Lentelėje pateikiti paukštienos ruošimo duomenys ir nurodytas rekomenduojamas svoris. Jei norite kepti sunkesnę paukštieną, bet kuriuo atveju nustatykite žemesnę temperatūrą. Jei kepate kelis gabalėlius, norédami nustatyti ruošimo trukmę, įveskite sunkiausiojo gabalėlio svorį. Atskiri gabalėliai turėtų būti maždaug vienodo dydžio.

Galioja tokia taisyklė: kuo sunkesnė paukštiena, tuo žemesnė temperatūra ir ilgesnė ruošimo trukmė.

Paukštieną apverskite prabėgus maždaug $\frac{1}{2}$ – $\frac{2}{3}$ nurodyto laiko.

Pastaba. Naudokite tik parinktai temperatūrai tinkantį kepimo popierių. Kepimo popierių visada tinkamai apkarpykite.

Patarimai

- Kepdami antį arba žąsj, odą po sparnais subadykite. Taip ištekės riebalai.
- Ipjaustykite anties krūtinėlės odą. Anties krūtinėlės apversti nereikia.
- Apversdami paukštieną atkreipkite dėmesį, kad pirmiausia apačioje turi būti krūtinėlės pusė, o po to – odos pusė.

- Paukštiena bus traški ir apskrudusi, jei kepimo laiko pabaigoje ją patepsite sviestu, sūdytu vandeniu arba apelsinų sultimis.

Iš kameros išimkite nenaudojamus priedus. Taip paruošimo rezultatas bus optimalus ir sutrupysite iki 20 procentų elektros energijos.

Naudoti kaitinimo būdai:

- 4D karšto oro srautas
- Viršutinis / apatinis kaitinimas
- Kepimas karšto oro srautu
- Didelis grilis
- „coolStart“ funkcija

| Patiekalas | Priedai / indas | Istumimo lygis | Kaitinimo būdas | Temperatūra, °C / grilio pakopa | Mikrobangų galia vatais | Trukmė, min |
|---|--------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|
| Viščiukas | | | | | | |
| Viščiukas, 1 kg | Grotelės | 2 | | 200-220 | - | 60-70 |
| Viščiukas, 1 kg | Indas su dangčiu | 2 | | 230-250 | 360 | 25-35 |
| Vištienos krūtinėlės filė, po 150 g (kepti griliu) | Grotelės | 4 | | 3* | - | 15-20 |
| Vištienos krūtinėlės filė, 2 vnt. po 150 g (kepti griliu) | Indas be dangčio | 2 | | 190-210 | 180 | 25-30 |
| Mažos viščiuko dalys, po 250 g | Grotelės | 3 | | 220-230 | - | 30-35 |
| Mažos viščiuko dalys, 4 vnt. po 250 g | Indas be dangčio | 2 | | 190-210 | 360 | 20-30 |
| Vištienos piršteliai, gabaliukai, šaldyti** | Universalė kepimo skarda | 3 | | - | - | - |
| Vištienos piršteliai, gabaliukai, šaldyti, 250 g | Universalė kepimo skarda | 2 | | 190-210 | 360 | 10-15 |
| Nupenėta višta, 1,5 kg | Grotelės | 2 | | 200-220 | - | 70-90 |
| Nupenėta višta, 1,5 kg | Indas su dangčiu | 2 | | 210-230 | 360 | 30 |
| | | | | | 180 | 15-25 |
| Antis ir žasis | | | | | | |
| Antis, 2 kg | Grotelės | 2 | | 180-200 | - | 90-110 |
| Antis, 2 kg | Grotelės | 2 | | 170-190 | 180 | 60-80 |
| Anties krūtinėlė, po 300 g | Grotelės | 3 | | 230-250 | - | 25-30 |
| Žasis, 3 kg | Grotelės | 2 | | 160-180 | - | 120-150 |
| Žasis, 3 kg | Grotelės | 2 | | 170-190 | 180 | 80-90 |
| Žasis šlaunelės, po 350 g | Grotelės | 2 | | 210-230 | - | 40-50 |
| Žasis šlaunelės, po 350 g | Grotelės | 2 | | 170-190 | 180 | 30-40 |
| Kalakutas | | | | | | |
| Mažas kalakutas, 2,5 kg | Grotelės | 2 | | 180-200 | - | 70-90 |
| Mažas kalakutas, 2,5 kg | Grotelės | 2 | | 170-190 | 180 | 60-80 |
| Kalakuto krūtinėlė, be kaulų, 1 kg | Indas su dangčiu | 2 | | 240-260 | - | 80-100 |
| Kalakuto šlaunelė, su kaulais, 1 kg | Grotelės | 2 | | 180-200 | - | 80-100 |
| Kalakuto šlaunelė, su kaulais, 1 kg | Indas su dangčiu | 2 | | 210-230 | 360 | 45-50 |

* 5 min pakaitinti.

** Atkreipti dėmesį į duomenis, nurodytus ant pakuočių

Mėsa

Jūsų prietaise yra daug įvairiausių kaitinimo būdų, skirtų mésai ruošti. Nustatymo lentelėse pateikti optimalūs įvairių patiekalų nuostatai.

Kepimas ir troškinimas

Jei norite, liesą mésą patepkite riebalais arba ant jos išdėliokite lašinių griežinélius.

Odą supjaustykite kryžmai. Jei norësite apversti kepsnį, atminkite, kad pirmiausia oda turi būti apačioje.

Kai kepsnys iškepa, jį reikia palikti išjungtoje ir uždarytoje kameroje dar 10 minučių. Taip geriau pasiskirstys mésos sultys. Jei norite, galite kepsnį suvynioti į aliuminio plévelę. Laikymo laikas į nurodytą ruošimo trukmę neįtrauktas.

Kepimas ant grotelių

Kepant mésą ant grotelių, visos pusės tampa labai traškios.

Atsižvelgdami į mésos dydį ir rūšį, į universalujį padékla įpilkite iki $\frac{1}{2}$ litro vandens. I ji lašės riebalai ir kepsnio sultys. Iš šių kepsnio sulčių galėsite paruošti padažą. Be to, sklis mažiau dūmų ir kamera liks švari.

Groteles į nurodytą įstūmimo lygį įstumkite įspaudu „Microwave“ link prietaiso durelių ir išlenkimu į apačią. Papildomai į žemesnį įstūmimo lygį įstumkite universalujį padékla, nusklembtają dalį atsukę į prietaiso durelių pusę.

Kepimas ir troškinimas inde

Kepti ir troškinti inde yra daug patogiau. Inde esantį kepsnį paprasčiau išimti iš kameros ir inde galima iš karto paruošti padažą.

Naudokite tik orkaitės režimui pritaikytą indą. Patikrinkite, ar indas telpa į kamерą.

Labiausiai tinkta stiklinis indas. Karštą stiklinį indą statykite ant sauso pagrindo. Jei pagrindas bus šlapias arba šaltas, stiklas gali suskilti.

Kepdami liesą mésą, įpilkite šiek tiek skysčio. Ruošiant stikliniame inde, skysčio nuo dugno turėtų būti maždaug $\frac{1}{2}$ cm.

Skysčio kiekis priklauso nuo mésos rūšies ir indo medžiagos bei nuo to, ar naudojamas dangtis. Jei mésą ruošiate emaliuotame arba tamsaus metalo keptuve, reikės šiek tiek daugiau skysčio nei stikliniame inde.

Kepant iš kepimo indo skystis išgaruoja. Prieikus atsargiai įpilkite skysčio.

Blizgūs keptuvai iš nerūdijančiojo plieno arba aliuminio šilumą atspindi kaip veidrodis, todėl juos galima naudoti tik tam tikromis sąlygomis. Mésa kepa léčiau ir mažiau apskrunda. Parinkite aukštesnę temperatūrą ir (arba) ilgesnę ruošimo trukmę.

Laikykitės gamintojo pateiktų nuorodų dėl kepimo indų.

Indas be dangčio

Mésą geriausia kepti aukštoje kepimo formoje. Formą pastatykite ant grotelių. Jei tinkamo indo neturite, naudokite universalujį kepimo padékla.

Indas su dangčiu

Ruošiant inde su dangčiu, kamera lieka daug švaresnė.

Patikrinkite, ar dangtis tinka, ar jis gerai užsidaro. Indą padékite ant grotelių.

Atstumas nuo mésos iki dangčio turi būti mažiausiai 3 cm. Mėsa gali pakilti.

Kai baigus ruošti nukeliamas indo dangtis, gali prasiskverbtį labai karštų garų. Pakelkite dangčio galinę dalį, kad karštų garų srautas nebūtų nukreiptas į kūną.

Prieš troškindami mésą, ją šiek tiek apkepkite. Kad būtų galima gaminti padažą, įpilkite vandens, vyno, acto arba kito skysčio. Skysčio nuo indo dugno turi būti maždaug 1–2 cm.

Kepant iš kepimo indo skystis išgaruoja. Prieikus atsargiai įpilkite skysčio.

Traški gali būti net ir inde su dangčiu paruošta mésa. Naudokite keptuvą su stikliniu dangčiu ir nustatykite aukštesnę temperatūrą.

Mésos kepimas naudojant mikrobangas

Tam tikrus patiekalus galite kepti papildomai įjunge mikrobangas. Taip ruošimo laikas bus daug trumpesnis.

Jei kepat papildomai naudojamos mikrobangos, ruošimo trukmę priklauso nuo bendro svorio, priešingai nei naudojant įprastą režimą.

Patarimas. Jei ruošite kitokį kiekį nei nurodyta nustatymo lentelėse, taikykite pagrindinę taisyklę: dvigubas kiekis – beveik dvigubai ilgesnė ruošimo trukmę.

Visada naudokite tik mikrobangų krosnelėms tinkamus, karščiu atsparius indus. Metalinės kepimo formos ir moliniai troškintuvai naudojami tik kepat be mikrobangų režimo. Atkreipkite dėmesį į nuorodas dėl mikrobangų krosnelėms tinkamų indų. → "Mikrobangų krosnele" 16 psl.

Dėmesio!

Jei norite naudoti kepimo rankovę, jos negalite užspausti metaliniais spaustukais. Naudokite virtuvinę virvelę. Ruošdami vyniotinius, nenaudokite jokių metalinių iešmų. Dėl jų gali susidaryti kibirkščių.

Kepimas grilliu

Ijungus grilio režimą prietaiso durelės turi būti uždarytos. Niekada nekepkite griliu atidarę prietaiso dureles.

Groteles į nurodytą įstūmimo lygį įstumkite įspaudu „Microwave“ link prietaiso durelių ir išlenkimu į apačią. Papildomai į žemesnį įstūmimo lygį (bent per vieną pakopą) įstumkite universalujį padékla, nusklembtają dalį atsukę į prietaiso durelių pusę. Čia subėgs lašantys riebalai.

Jei įmanoma, griliu kepkite panašaus storio ir svorio gabalėlius. Taip jie tolygiai apskrus ir išliks skaniai sultingi. Kepamus gabalėlius dékite tiesiog ant grotelių.

Griliu kepmus gabalėlius vartykite specialiomis grilio žnyplėmis. Jei į mésą įbesite šakutę, ji neteks sulčių ir taps sausa.

Druska griliu keptus gabalėlius pabarstykite tik po to, kai jie iškeps. Druska iš mésos ištraukia vandenį.

Pastabos

- Grilio kaitinimo elementas vis įsijungia ir išsijungia ir tai yra normalu. Įsijungimo ir išsijungimo dažnis priklauso nuo nustatytos grilio pakopos.
- Kepant griliu gali susidaryti dūmų.

Rekomenduojamos nustatymo reikšmės

Lentelėje nurodyti optimalūs, jvairiems mėsos patiekalamams ruoštį tinkami kaitinimo būdai. Temperatūra ir ruošimo trukmė priklauso nuo maisto produktų kiekių, savybių ir temperatūros. Todėl nurodytos nustatymo sritys. Pirmiausia pabandykite nustatę žemesnes reikšmes. Jei reikia, kitą kartą nustatykite didesnę reikšmę.

Nustatymo reikšmės galioja neįdarytą, kepti paruošta ir šaldytuvo temperatūros mėsą dedant į nejkaitintą orkaitę. Taip suaupysite iki 20 procentų elektros energijos. Jei iš anksto įkaitinsite, nurodytas ruošimo laikas sutrumpės keliomis minutėmis.

Lentelėje pateikti kepsnių duomenys ir nurodytas rekomenduojamas svoris. Jei norite kepti sunkesnį gabalėlių, bet kuriuo atveju nustatykite žemesnę temperatūrą. Jei kepate kelis gabalėlius, norėdami

nustatyti ruošimo trukmę, jveskite sunkiausiojo gabalėlio svorį. Atskiri gabalėliai turėtų būti maždaug vienodo dydžio.

Gilioje tokia taisyklė: kuo didesnis kepsnys, tuo žemesnė temperatūra ir ilgesnė ruošimo trukmė.

Kepsnį ir griliu keptą gabalėlių apverskite prabėgus maždaug $\frac{1}{2}$ – $\frac{2}{3}$ nurodyto laiko.

Jei norite ruošti pagal savo receptą, orientuokitės pagal panašius patiekalus. Papildomos informacijos rasite kepmo, troškinimo ir kepmo griliu patarimuose, pateikuose nustatymo lentelių apačioje.

Iš kameros išimkite nenaudojamus priedus. Taip paruošimo rezultatas bus optimalus ir suaupysite iki 20 procentų elektros energijos.

Naudoti kaitinimo būdai:

-  4D karšto oro srautas
-  Viršutinis / apatinis kaitinimas
-  Kepimas karšto oro srautu
-  Didelis grilis
-  Mikrobangos

| Patiukas | Priedai / indas | Istumimo lygis | Kaitinimo būdas | Temperatūra, °C / grilio pakopa | Mikrobangų galia vatais | Trukmė, min |
|---|------------------|----------------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------|
| Kiauliena | | | | | | |
| Kiaulienos kepsnys, be odos, pvz., iš sprandinės, 1,5 kg | Indas be dangčio | 2 |  | 180-190 | - | 110-130 |
| Kiaulienos kepsnys, be odos, pvz., iš sprandinės, 1,5 kg | Indas su dangčiu | 2 |  | 220-240 | 360 | 60-70 |
| Kiaulienos kepsnys su oda, pvz., mentė, 2 kg | Grotelės | 2 |  | 190-200 | - | 130-140 |
| Kiaulienos išpjovos kepsnys, 1,5 kg | Indas be dangčio | 2 |  | 220-230 | - | 70-80 |
| Kiaulienos išpjovos kepsnys, 1,5 kg | Indas su dangčiu | 2 |  | 230-240 | 90 | 50-60 |
| Kiaulienos filé, 400 g | Grotelės | 3 |  | 220-230 | - | 20-25 |
| Kaselio kepsnys su kaulu, 1 kg (jpusių šiek tiek vandens) | Indas su dangčiu | 2 |  | 210-230 | - | 70-90 |
| Kaselio kepsnys su kaulu, 1 kg | Indas be dangčio | 2 |  | - | 360 | 40-50 |
| Kiaulienos didkepsnis, 2 cm storio | Grotelės | 5 |  | 2 | - | 16-20 |
| Apvalūs kiaulienos kepsneliai, 3 cm storio (jšauktinti 5 min) | Grotelės | 5 |  | 3* | - | 8-12 |
| Jautiena | | | | | | |
| Jautienos filé, vidutiniškai iškepta, 1 kg | Grotelės | 2 |  | 210-220 | - | 40-50 |
| Jautienos filé, vidutiniškai iškepta, 1 kg | Indas su dangčiu | 2 |  | 240-260 | 90 | 30-40 |
| Troškintas jautienos kepsnys, 1,5 kg | Indas su dangčiu | 2 |  | 200-220 | - | 130-160 |
| Jautienos pjausnys, vidutiniškai iškeptas, 1,5 kg | Grotelės | 2 |  | 220-230 | - | 60-70 |
| Jautienos pjausnys, vidutiniškai iškeptas, 1,5 kg | Indas be dangčio | 2 |  | 240-260 | 180 | 30-40 |

* Iš anksto įkaitinti.

** Nevartyti.

| Patiekalas | Priedai / indas | Jstūmimo lygis | Kaitinimo būdas | Temperatūra, °C / grilio pakopa | Mikrobangų galia vatais | Trukmė, min |
|--|------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|
| Didkepsnis, 3 cm storio, vidutiniškai iškeptas (iš anksto neįkaitinti) | Grotelės | 3 | | 3 | - | 15-20 |
| Mėsainis, 3-4 cm aukščio | Grotelės | 4 | | 3 | - | 25-30 |
| Veršiena | | | | | | |
| Veršienos kepsnys, 1,5 kg | Indas be dangčio | 2 | | 160-170 | - | 100-120 |
| Veršienos kepsnys, 1,5 kg | Indas su dangčiu | 2 | | 200-210 | 90 | 70-80 |
| Veršienos karka, 1,5 kg | Indas be dangčio | 2 | | 200-210 | - | 100-120 |
| Veršienos karka, 1,5 kg | Indas be dangčio | 2 | | 200-220 | 180 90 | 30 30-40 |
| Čriena | | | | | | |
| Čriuko šlaunis be kaulo, vidutiniškai iškepta, 1,5 kg | Indas be dangčio | 2 | | 170-190 | - | 50-80 |
| Čriuko šlaunis be kaulo, vidutiniškai iškepta, 1,5 kg | Indas su dangčiu | 2 | | 260-280 | 360 | 30-40 |
| Črienos nugarinė su kaulu** | Grotelės | 2 | | 180-190 | - | 40-50 |
| Črienos nugarinė su kaulu, 1 kg** | Indas be dangčio | 2 | | 190-210 | 90 | 30-40 |
| Črienos muštinis | Grotelės | 3 | | 3 | - | 12-16 |
| Kepamosios dešrelės | Grotelės | 4 | | 3 | - | 10-15 |
| Mėsos patiekalai | | | | | | |
| Maltos mėsos kepsnys, 1 kg | Indas be dangčio | 2 | | 170-180 | - | 60-70 |
| Maltos mėsos kepsnys, 1 kg + 20 ml vandens | Indas be dangčio | 2 | | 170-190 | 360 | 30-40 |
| * Iš anksto įkaitinti. ** Nevartyti. | | | | | | |

Kepimo ir troškinimo patarimai

| | |
|---|--|
| Kamera tampa labai nešvari. | Patiekalą ruoškite keptuve su dangčiu ir nustatę aukštą temperatūrą arba naudokite grilio padėklą. Patiekalas geriausiai bus paruoštas grilio padėkle. Grilio padėklą galite įsigyti kaip specialųjį priedą. |
| Kepsnys yra per tamsus, o plutelė vienomis sudegusi ir (arba) kepsnys yra per sausas. | Patirkinkite jstūmimo lygį ir temperatūrą. Kitą kartą nustatykite žemesnę temperatūrą ir, jei reikia, sutrumpinkite kepimo trukmę. |
| Plutelė per plona. | Padidinkite temperatūrą arba pasibaigus kepimo trukmei trumpam įjunkite grili. |
| Kepsnys atrodo gerai, tačiau prisivilo padažas. | Kitą kartą parinkite mažesnį kepimo indą ir, jei reikės, įpilkite daugiau skysčio. |
| Kepsnys atrodo gerai, tačiau padažas yra per šviesus ir vandenengas. | Kitą kartą naudokite didesnį kepimo indą arba, jei reikės, įpilkite mažiau skysčio. |
| Troškinant mėsa pridega. | Dangtis turi tikti kepimo indu ir gerai užsidaryti. Sumažinkite temperatūrą ir troškindami įpilkite daugiau skysčio. |
| Kepsnys neiškepė. | Įpjaustykite kepsnį. Kepimo inde paruoškite padažą ir sudėkite į ji mėsos puseles. Baikite kepti mėsą tik mikrobangų režimu. |

Žuvis

Jūsų prietaise yra daug skirtingu kaitinimo būdų, skirtų žuviai ruošti. Nustatymo lentelėse pateiki optimalūs įvairių patiekalų nuostatai.

Visos žuvies vartyti nereikia. Jkiškite į kamerą visą žuvį plaukimo padėtyje, nugaros peleku į viršų. Į žuvies pilvą įkišta įpjauta bulvė arba mažas karščiu atsparus indas užtikrina stabilią žuvies padėtį.

Žuvis bus tinkamai paruošta, kai lengvai nusiplėš žuvies pelekas.

Kepimas ir kepimas griliu ant grotelių

Groteles į nurodytą ištūmimo lygį įstumkite įspaudu „Microwave“ link prietaiso durelių ir išlenkimu į apačią. Papildomai į žemesnį ištūmimo lygį (bent per vieną pakopą) įstumkite universalujį padékla, nusklembtają dalį atsukę į prietaiso durelių pusę.

Atsižvelgdami į žuvies dydį ir rūšį, į universalujį padékla įpilkite iki $\frac{1}{2}$ litro vandens. I ji subėgs lašantis skystis. Sklis mažiau dūmų ir kamera liks švari.

Ijungus grilio režimą prietaiso durelės turi būti uždarytos. Niekada nekepkite griliu atidarę prietaiso dureles.

Jei įmanoma, griliu kepkite panašaus storio ir svorio gabalélius. Taip jie tolygiai apskrus ir išliks skaniai sultingi. Kepamus gabalélius dėkite tiesiog ant grotelių.

Griliu kepmus gabalélius vartykite specialiomis grilio žnyplémis. Jei į žuvį įbesite šakutę, ji neteks sulčių ir taps sausa.

Pastabos

- Grilio kaitinimo elementas vis įsijungia ir išsijungia ir tai yra normalu. Įsijungimo ir išsijungimo dažnis priklauso nuo nustatyto grilio pakopos.
- Kepant griliu gali susidaryti dūmų.

Kepimas ir garinimas inde

Naudokite tik orkaitės režimui pritaikytą indą. Patirkinkite, ar indas telpa į kamerą.

Labiausiai tinka stiklinis indas. Karštą stiklinį indą statykite ant sauso pagrindo. Jei pagrindas bus šlapias arba šaltas, stiklas gali suskilti.

Blizgūs keptuval iš nerūdijančiojo plieno arba aliuminio šilumą atspindi kaip veidrodis, todėl juos galima naudoti tik tam tikromis sąlygomis. Žuvis kepa lečiau ir mažiau apskrunda. Parinkite aukštesnę temperatūrą ir (arba) ilgesnę ruošimo trukmę.

Laikykitės gamintojo pateiktų nuorodų dėl kepimo indų.

Indas be dangčio

Norint paruošti visą žuvį, geriausia naudoti aukštą kepimo formą. Formą pastatykite ant grotelių. Jei tinkamo indo neturite, naudokite universalujį kepimo padékla.

Indas su dangčiu

Ruošiant inde su dangčiu, kamera lieka daug švaresnė. Patirkinkite, ar dangtis tinka, ar jis gerai užsidaro. Indą padékite ant grotelių.

Garindami į indą įpilkite du arba tris valgomuosius šaukštus skysčio ir truputį citrinų sulčių arba acto.

Kai baigus ruošti nukeliamas indo dangtis, gali prasiskverbt labai karštą garą. Pakelkite dangčio galinę dalį, kad karštą garą srautas nebūtų nukreiptas į kūną. Traški gali būti net ir inde su dangčiu paruošta žuvis. Naudokite keptuvą su stikliniu dangčiu ir nustatykite aukštesnę temperatūrą.

Garinimas naudojant mikrobangas

Žuvį galite garinti ir įjungę mikrobangas.

Naudokite mikrobangoms pritaikytą indą su dangčiu arba indą uždenkite lėkštę ar specialia folija, skirta mikrobangų krosnelėms. Atkreipkite dėmesį į nuorodas dėl mikrobangų krosnelėms tinkamų indų.

→ "Mikrobangų krosnelė" 16 psl.

Patiekalas išlaiko savo skonį, todėl nebūtina barstyti daug druskos ar prieskonii. Ruošdami visą žuvį, įpilkite nuo vieno iki trijų valgomųjų šauktų vandens arba citrinos sulčių.

Baigę ruošti žuvį, ją palaikykite dar 2–3 minutes, kad susivienodint temperatūra.

Išimkite paruoštus vartoti patiekalus iš pakuotės. Mikrobangų krosnelei tinkančiuose induose jie bus paruošti greičiau ir tolygiau.

Rekomenduojamos nustatymo reikšmės

Lentelėje nurodyti mėsos patiekalamas ruošti optimalūs kaitinimo būdai. Temperatūra ir ruošimo trukmė priklauso nuo maisto produktų kieko, savybių ir temperatūros. Todėl nurodytos nustatymo sritys. Pirmiausia pabandykite nustatę žemesnes reikšmes. Jei reikia, kitą kartą nustatykite didesnę reikšmę.

Nustatymo reikšmės galioja neįdarytą, kepti paruošta ir šaldytuvo temperatūros žuvį dedant į neįkaitintą orkaitę. Taip suraupysite iki 20 procentų elektros energijos. Jei iš anksto įkaitinsite, nurodytas ruošimo laikas sutrumpės keliomis minutėmis.

Lentelėje pateikti žuvies ruošimo duomenys ir nurodytas rekomenduojamas svoris. Jei norite kepti sunkesnę žuvį, bet kuriuo atveju nustatykite žemesnę temperatūrą. Jei kepate kelias žuvis, norėdami nustatyti ruošimo trukmę, įveskite sunkiausiosios svorį. Žuvys turėtų būti maždaug vienodo dydžio.

Galioja tokia taisyklė: kuo didesnė žuvis, tuo žemesnė temperatūra ir ilgesnė ruošimo trukmė.

Jei žuvis yra ne plaukimo padėtyje, ją apverskite praėjus maždaug $\frac{1}{2}$ – $\frac{2}{3}$ nustatyto laiko.

Pastaba. Naudokite tik parinktai temperatūrai tinkantį kepimo popierių. Kepimo popierių visada tinkamai apkarpykite.

Iš kameros išimkite nenaudojamus priedus. Taip paruošimo rezultatas bus optimalus ir suraupysite iki 20 procentų elektros energijos.

Naudoti kaitinimo būdai:

- Viršutinis / apatinis kaitinimas
- Kepimas karšto oro srautu

■ Didelis grilis

■ Mikrobangos

| Patiekalas | Priedai / indas | Įstumimo lygis | Kaitinimo būdas | Temperatūra, °C / grilio pakopa | Galingumas MW, vatais | Trukmė, min. |
|--|--------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|
| Žuvis | | | | | | |
| Žuvis, kepta griliu, visa, 300 g, pvz., upétakis | Grotelės | 2 | | 170-190 | - | 20-30 |
| Žuvis, kepta griliu, visa, 300 g, pvz., upétakis | Grotelės | 3 | | 230-250 | 90 | 15-20 |
| Žuvis, troškinta, visa, 300 g, pvz., upétakis | Indas su dangčiu | 2 | | - | 600 360 | 3 2-7 |
| Žuvis, kepta griliu, visa, 1,5 kg, pvz., lašiša | Grotelės | 2 | | 170-190 | - | 30-40 |
| Žuvis, kepta griliu, visa, 1,5 kg, pvz., lašiša | Indas be dangčio | 2 | | 230-250 | 360 | 30-40 |
| Žuvis, troškinta, visa, 1,5 kg, pvz., lašiša | Indas su dangčiu | 2 | | - | 600 360 | 10 10-15 |
| Žuvies filė | | | | | | |
| Žuvies filė, natūrali, kepta griliu | Grotelės | 4 | | 1* | - | 15-25 |
| Žuvies filė, natūrali, troškinta, 400 g | Indas su dangčiu | 2 | | - | 600 360 | 4 5-15 |
| Žuvies kotletai | | | | | | |
| Žuvies kotletai, 3 cm storio | Grotelės | 4 | | 3 | - | 10-20 |
| Žuvis, šaldytas | | | | | | |
| Žuvis, visa, 300 g, pvz., upétakis | Indas su dangčiu | 2 | | - | 600 360 | 5 7-12 |
| Žuvies filė, natūrali | Indas su dangčiu | 2 | | 210-230 | - | 20-30 |
| Žuvies filė, natūrali, 400 g | Indas su dangčiu | 2 | | - | 600 | 10-15 |
| Žuvies filė, apkepta | Grotelės | 2 | | 200-220 | - | 45-60 |
| Žuvies filė, apkepta, 400 g | Indas be dangčio | 2 | | 200-220 | 360 | 15-20 |
| Žuvies piršteliai (kartkartėmis apversti) | Universali kepimo skarda | 3 | | 200-220 | - | 20-30 |
| Žuvies patiekalai | | | | | | |
| Žuvies paštetas, 1000 g | Pašteto forma | 2 | | - | 360 | 20-25 |

* įkaitinti

** Universalūji padėklai įstumti po apačia, į 2 įstumimo lygi.

Daržovės ir priedai

Čia pateikta informacijos apie daržovių ruošimą griliu bei apie bulvių ir užšaldytų bulvių produktų ruošimą.

Iš kameros išsimkite nenaudojamus priedus. Taip paruošimo rezultatas bus optimalus ir su taupysite elektros energijos.

Ruošimas derinant su mikrobangomis

Jei ruošdami maistą norite papildomai naudoti mikrobangas, visada naudokite mikrobangoms pritaikytą indą su dangčiu. Jei neturite tinkamo dangčio, uždenkite indą lėkštę arba specialia folija, skirta mikrobangų krosnelėms. Atkreipkite dėmesį į nuorodas dėl mikrobangų krosnelėms tinkamų indų.

Plokšti patiekalai paruošiami greičiau nei aukšti. Patiekalus inde išdėstykite kuo plokščiau.

Javiniai produktai troškinimo metu putoja. Visiems grūdų produktams, ir, pvz., ryžiams, naudokite aukštą indą su dangčiu.

Patiekalo skonis išlieka nepakitus. Tuomet reikės mažiau druskos ir pipirų.

Jei ruošiamam patiekalo kiekiui nuostatų duomenys nepateikti, ruošimo trukmę sutrumpinkite arba pailginkite, vadovaudamiesi šia pagrindine taisykle: dvigubas kiekis – beveik dvigubai ilgesnė trukmė.

Ruošiamą patiekalą pamaišykite arba apverskite du arba tris kartus. Sušilusius patiekalus dar palaikykite dvi ar tris minutes, kad susivienodintų temperatūra.

Patiekalai atiduoda šilumą indui. Indas gali smarkiai įkaisti net ir naudojant tik mikrobangų režimą.

Įstumimo lygiai

Visada įstumkite į nurodytą įstumimo lygi.

Ruošimas viename lygyje

Laikykite lentelėje pateiktų duomenų.

Ruošimas dviejųose lygiuose

Naudokite 4D karšto oro srautą. Produktai vienu metu

įstumtuose padėkluose nebūtinai turi būti paruošti tuo pačiu metu:

- universalusis padėklas: 3 lygis
- kepimo padėklas: 1 lygis

Priedai

Atkreipkite dėmesį, kad visada naudotumėte tinkamą priedą ir jį įstumtumėte tinkamai.

Grotelės

Groteles įstumkite įspaudu „Microwave“ link prietaiso durelių ir išlenkimu į apačią. Indą ir formas visada dėkite ant grotelių.

Universalusis padėklas arba kepimo padėklas

Universalųjį padėklą arba kepimo padėklą, nusklembtąjį dalį atsukę į prietaiso durelių pusę, atsargiai įstumkite iki galio.

Kepimo popierius

Naudokite tik parinktai temperatūrai tinkantį kepimo popierių. Kepimo popierių visada tinkamai apkarpykite.

Rekomenduojamos nustatymo reikšmės

Lentelėje pateiktas skirtiniems patiekalamams optimalus kaitinimo būdas. Temperatūra ir trukmė priklauso nuo maisto produktų kieko ir jų savybių. Todėl nurodytos nustatymo sritys. Pirmiausia pabandykite nustatę žemesnes reikšmes. Esant žemesnei temperatūrai kepiniai tolygiai parus. Jei reikia, kitą kartą nustatykite didesnę reikšmę.

Nustatymo reikšmės galioja patiekalus dedant į nejaitintą kamерą. Jei iš anksto įkaitinsite, nurodytas laikas sutrumpės keliomis minutėmis.

Jei norite ruošti pagal savo receptą, orientuokitės pagal lentelėje nurodytą panašų patiekalą.

Naudoti kaitinimo būdai:

- 4D karšto oro srautas
- Kepimas karšto oro srautu
- Didelis grilis
- „coolStart“ funkcija
- Mikrobangos

| Patiukalas | Priedai / indas | Įstumimo lygis | Kaitinimo būdas | Temperatūra, °C / grilio pakopa | Mikrobangų galia vatais | Trukmė, min |
|--|------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|
| Daržovės, šviežios | | | | | | |
| Daržovės, šviežios, 250 g* | Indas su dangčiu | 2 | | - | 600 | 6-10 |
| Daržovės, šviežios, 500 g* | Indas su dangčiu | 2 | | - | 600 | 10-15 |
| Daržovės, šaldyto | | | | | | |
| Špinatai, 450 g* | Indas su dangčiu | 2 | | - | 600 | 11-16 |
| Daržovių mišinys, 250 g + 25 ml vandens* | Indas su dangčiu | 2 | | - | 600 | 8-12 |
| Daržovių mišinys, 500 g + 25 ml vandens* | Indas su dangčiu | 2 | | - | 600 | 13-18 |
| Daržovių patiekalai | | | | | | |
| Griliui keptos daržovės | Universalusis padėklas | 5 | | 3 | - | 10-15 |

* Kartkartėmis pamaišyti vieną arba du kartus.

** Atkreipti dėmesį į duomenis, nurodytus ant pakuočių.

| Patiukas | Priedai / indas | Istumimo lygis | Kaitinimo būdas | Temperatūra, °C / grilio pakopa | Mikrobangų galia vatais | Trukmė, min |
|---|---|----------------|-----------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|
| Bulvės | | | | | | |
| Keptos bulvės, perpjautos pusiau | Universalusis padéklas | 3 | | 160-180 | - | 45-60 |
| Keptos bulvės, perpjautos pusiau, 1 kg | Universalusis padéklas | 3 | | 200-220 | 360 | 15-20 |
| Bulvės su lupenomis, visos, 250 g* | Indas su dangčiu | 2 | | - | 600 | 8-11 |
| Virtos bulvės, ketvirčiai, 500 g* | Indas su dangčiu | 2 | | - | 600 | 12-15 |
| Gaminiai iš bulvių, šaldyti | | | | | | |
| Bulviniai blynai** | Universalusis padéklas | 3 | | - | - | - |
| Bulvių krepšeliai, įdaryti** | Universalusis padéklas | 3 | | - | - | - |
| Bulvių maltinukai** | Universalusis padéklas | 3 | | - | - | - |
| Gruzdintos bulvytės** | Universalusis padéklas | 3 | | - | - | - |
| Gruzdintos bulvytės, 2 lygmenys | Universalusis padéklas ir kepimo padéklas | 3+1 | | 190-210 | - | 30-40 |
| Ryžiai | | | | | | |
| Ilgagrūdžiai ryžiai, 250 g + 500 ml vandens | Indas su dangčiu | 2 | | - | 600 | 7-9 |
| | | | | | 180 | 13-16 |
| Rudieji ryžiai, 250 g + 650 ml vandens | Indas su dangčiu | 2 | | - | 600 | 11-13 |
| | | | | | 180 | 25-30 |
| Daugiaryžis, 250 g + 900 ml vandens | Indas su dangčiu | 2 | | - | 600 | 12-14 |
| | | | | | 180 | 22-27 |
| Grūdai | | | | | | |
| Kuskusas, 250 g + 500 ml vandens | Indas su dangčiu | 2 | | - | 600 | 6-8 |
| Soros, neskaldytos, 250 g + 600 ml vandens | Indas su dangčiu | 2 | | - | 600 | 8-10 |
| | | | | | 180 | 10-15 |
| Kukurūzų miltų košė / kukurūzų kruopos, 125 g + 500 ml vandens* | Indas su dangčiu | 1 | | - | 600 | 6-8 |
| Perlinės kruopos, 250 g + 750 ml vandens | Indas su dangčiu | 2 | | - | 600 | 11-13 |
| | | | | | 180 | 15-20 |
| Kiaušinis | | | | | | |
| Kiaušinių iš 2 kiaušinių | Indas su dangčiu | 2 | | - | 360 | 6-8 |

* Kartkartėmis pamaišyti vieną arba du kartus.

** Atkreipti dėmesį į duomenis, nurodytus ant pakuočių.

Desertai

Savo prietaisu galite patys gaminti jogurtą ir įvairiausius desertus.

Norėdami ruošti mikrobangomis, visada naudokite tik mikrobangų krosnelėms tinkamus, karščiui atsparius indus. Atkreipkite dėmesį į nuorodas dėl mikrobangų krosnelėms tinkamų indų. → "Mikrobangų krosnelė" 16 psl.

Jei indą statysite ant grotelių, jas turite ištumti įspaudu „Microwave“ link prietaiso durelių ir išlenkimu į apačią.

Jogurto paruošimas

Iš kameros išimkite priedus ir rėmą. Kamera turi būti tuščia.

- 1 litrą pieno (3,5 % riebumo) ant kaitlentės įkaitinkite iki 90 °C ir paskui atvésinkite iki 40 °C. Jei naudojate UAT pieną, pakanka įkaitinti iki 40 °C.
- Įmaišykite 150 g jogurto (šaldytuvo temperatūros).
- Supilstykite į puodelius arba mažas taures ir uždenkite šviežumą palaikantčia plėvelę.
- Puodelius arba taures statykite ant orkaitės dugno ir ruoškite, kaip nurodyta lentelėje.
- Paruošę, jogurtą įdékite į šaldytuvą ir palaikykite, kol atauš.

Pudingo ruošimas iš pudingo miltelių

Pudingo miltelius sumaišykite su pienu ir cukrumi, kaip nurodyta ant pakuočių, ir supilkite į mikrobangoms tinkamą puodą. Nustatykite, kaip nurodyta lentelėje.

Pienui pradėjus kilti, smarkiai pamaišykite. Tai pakartokite du arba tris kartus.

Ryžių košės su pienu ruošimas

1. Pasverkite ryžius ir įpilkite 4 kartus daugiau pieno.
 2. Ryžius ir pieną supilkite į aukštą, mikrobangoms tinkamą puodą.
 3. Nustatykite, kaip nurodyta lentelėje.
 4. Pienui pradėjus kilti, smarkiai pamaišykite ir sumažinkite mikrobangų galingumą, kaip nurodyta lentelėje.
- Toliau virdami dažnai maišykite.

Kompotas

Pasverkite į mikrobangoms tinkamą puodą sudėtus vaisius ir kiekvienam 100 g įpilkite vieną valgomajį šaukštą vandens. Pagal skonį įberkite cukraus ir prieskonijų. Uždenkite puodą dangčiu ir nustatykite, kaip nurodyta lentelėje.

Ruošdami pamaišykite du arba tris kartus.

Kukurūzų spraginimas mikrobangomis

Naudokite karščiui atsparų, žemą stiklinį indą, pvz., apkepo formos dangčių. Nenaudokite porceliano arba labai išgaubtos lėkštės.

Spragėsių maišelį ant indo padékite pažymėta puse į apačią. Nustatykite, kaip nurodyta lentelėje. Atsižvelgiant į gaminį ir jo kiekį, gali prireikti pritaikyti laiką.

Kad spragėsiai nepridegtų, spragėsių maišelį po 1 ½ minutės išimkite ir pakratykite. Baigę ruošti išvalykite kamerą.

Ispėjimas – Pavojas nusideginti!

Vakuuminės pakuočės gali sprogti. Visada atsižvelkite į duomenis, pateiktus ant pakuočės. Patiekalus visada iš orkaitės imkite puodkélēmis.

Rekomenduojamos nustatymo reikšmės

Naudoti kaitinimo būdai:

-  4D karšto oro srautas
-  Mikrobangos

| Patiukalas | Priedas / indas | Istumimo lygis | Kaitinimo būdas | Temperatūra, °C / rauginimo pakopos | MB galingumas vatais | Trukmė, min. |
|---|------------------|----------------|---|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| Pudingo ruošimas iš pudingo miltelių* | Indas su dangčiu | 2 |  | - | 600 | 5-8 |
| Jogurtas | Porcijų formelės | Kameros dugnas |  | 40-45 | - | 8-9h |
| Ryžių košė su pienu, 125 g + 500 ml pieno* | Indas su dangčiu | 2 |  | - | 600 180 | 10 20-25 |
| Vaisių kompotas, 500 g | Indas su dangčiu | 2 |  | - | 600 | 9-12 |
| Kukurūzų spraginimas mikrobangomis, 1 maišelyje 100 g** | Indas be dangčio | 2 |  | - | 600 | 4-6 |

* Kartkartėmis pamaišyti vieną arba du kartus.

** Neatidarytą maišelį dėti ant indo.

Ekonomiškieji kaitinimo būdai

Ekonomiškasis karšto oro srautas ir ekonomiškasis viršutinis / apatinis kaitinimas yra pažangūs kaitinimo būdai, skirti švelniams mėsoms, žuvies ir kepinių ruošimui. Prietaisais optimaliai reguliuoja energijos tiekimą į kamerą. Patiekalas yra palaipsniui ruošiamas naudojant likutinę šilumą. Taip jis lieka sultingesnis ir mažiau paruduoją. Atsižvelgiant į ruošimo būdą ir maisto produktus, galima suraupinti energijos.

Patiukalas jidékite į šaltą ir tuščią kamerą. Ruošiant patiekalus prietaiso durelės turi būti uždarytos.

Iš kameros išimkite nenaudojamus priedus. Taip paruošimo rezultatas bus optimalus ir suraupysite elektros energijos.

Naudokite tik originalius prietaiso gamintojo nurodytus priedus. Jie yra optimaliai pritaikyti kamerai ir darbo režimams.

Priedai

Atkreipkite dėmesį, kad visada naudotumėte tinkamą priedą ir ji įstumtumėte tinkamai.

Grotelės

Groteles įstumkite įspaudu „Microwave“ link prietaiso

durelių ir išlenkimu į apačią. Indą ir formas visada dėkite ant grotelių.

Universalus padėklas arba kepimo padėklas

Universalujį padėklą arba kepimo padėklą, nusklembtają dalį atsukę į prietaiso durelių pusę, atsargiai įstumkite iki galo.

Kepimo formos ir indai

Geriausiai tinkta tamsios kepimo formos iš metalo. Taip suraupysite iki 35 procentų elektros energijos.

Indai iš nerūdijančiojo plieno arba aliuminio šilumą atspindi kaip veidrodis. Geriau naudoti šviesos neatspindinčius indus iš emalio, karščiui atsparaus stiklo ar dengto, slegiant išlieto aliuminio.

Baltose kepimo formose, keraminėse ir stiklinėse formose maistas kepa ilgiau, o pyragai paruduoją netolygiai.

Kepimo popierius

Naudokite tik parinktai temperatūrai tinkantį kepimo popierių. Kepimo popierių visada tinkamai apkarpykite.

Rekomenduojamos nustatymo reikšmės

Čia pateikta duomenų apie įvairius patiekalus. Temperatūra ir kepimo trukmė priklauso nuo tešlos kiečio ir savybių. Todėl nurodytos nustatymo sritys. Pirmiausia pabandykite nustatę žemesnes reikšmes. Esant žemesnei temperatūrai kepiniai tolygiai parus. Jei reikia, kitą kartą nustatykite didesnę reikšmę.

| Patiukas | Priedas / indas | Istumimo lygis | Kaitinimo būdas | Temperatūra, °C | Trukmė, min. |
|---|------------------------------|----------------|---|-----------------|--------------|
| Pyragai formose | | | | | |
| Plaktos tešlos pyragas formoje | Vainiko / kekso kepimo forma | 2 |  | 140-160 | 60-80 |
| Torto pagrindas iš minkštost trapios tešlos | Torto pagrindo forma | 2 |  | 150-170 | 20-30 |
| Biskvitinis pagrindas, 2 kiaušiniai | Torto pagrindo forma | 2 |  | 150-170 | 20-30 |
| Biskvitinis tortas, 3 kiaušiniai | Atidaromoji forma, 26 cm Ø | 2 |  | 160-170 | 25-40 |
| Biskvitinis tortas, 6 kiaušiniai | Atidaromoji forma, 28 cm Ø | 2 |  | 150-160 | 50-60 |
| Mielinė romo boba | Kekso forma | 2 |  | 150-170 | 50-70 |
| Pyragai ant padėklo | | | | | |
| Plaktos tešlos pyragas su sausais priedais | Kepimo padėklas | 3 |  | 150-170 | 25-40 |
| Smėlinės tešlos pyragas su sausais priedais | Kepimo padėklas | 3 |  | 170-180 | 25-35 |
| Biskvitinis vyniotinis | Kepimo padėklas | 3 |  | 180-190 | 15-20 |
| Mielinė pynė, mielinis žiedas | Kepimo padėklas | 3 |  | 160-170 | 25-35 |
| Mielinis pyragas su sausais priedais | Kepimo padėklas | 3 |  | 160-180 | 15-20 |
| Maži kepiniai | | | | | |
| Keksiukai | Keksiukų padėklas | 2 |  | 160-180 | 15-25 |
| Maži sausainiai | Kepimo padėklas | 3 |  | 150-160 | 25-35 |
| Sluoksniuotos tešlos kepiniai | Kepimo padėklas | 3 |  | 170-190 | 20-35 |
| Plikyto tešlos kepiniai | Kepimo padėklas | 3 |  | 200-220 | 35-45 |
| Sausainiai | Kepimo padėklas | 3 |  | 140-160 | 15-30 |
| Švirkštu formuojami sausainiai | Kepimo padėklas | 3 |  | 140-150 | 30-45 |
| Mieliniai sausainiai | Kepimo padėklas | 3 |  | 160-180 | 25-35 |
| Duona ir bandelės | | | | | |
| Rugiu ir kviečių miltų duona, 1,5 kg | Keturkampė forma | 2 |  | 200-210 | 35-45 |
| Plokščia duona | Universalusis padėklas | 3 |  | 250-275 | 15-20 |
| Bandelės, saldžios, šviežios | Kepimo padėklas | 3 |  | 170-190 | 15-20 |
| Bandelės, šviežios | Kepimo padėklas | 3 |  | 180-200 | 20-30 |
| Mėsa | | | | | |
| Kiaulienos kepsnys, be odos, pvz., iš sprandi-nės, 1,5 kg | Indas be dangčio | 2 |  | 180-190 | 120-140 |
| Troškintas jautienos kepsnys, 1,5 kg | Indas su dangčiu | 2 |  | 200-220 | 140-160 |
| Veršienos kepsnys, 1,5 kg | Indas be dangčio | 2 |  | 170-180 | 110-130 |
| Žuvis | | | | | |
| Žuvis, troškinta, visa, 300 g, pvz., upėtakis | Indas su dangčiu | 2 |  | 190-210 | 25-35 |
| Žuvis, troškinta, visa, 1,5 kg, pvz., lašiša | Indas su dangčiu | 2 |  | 190-210 | 45-55 |
| Žuvies filė, natūrali, troškinta | Indas su dangčiu | 2 |  | 190-210 | 15-25 |

Pastaba. Nustačius aukštesnę temperatūrą kepimo laikas nesutrupnės. Iškeps tik pyragų ar kepiniai išorė, tačiau vidus liks žalias.

Naudoti kaitinimo būdai:

-  Ekonomiškasis karšto oro srautas
-  Ekonomiškasis viršutinis / apatinis kaitinimas

Akrilamidas maisto produkuose

Akrilamidas pirmiausia susidaro dideliame karštyje ruošiant grūdinius ir bulvių patiekalus, pavyzdžiu, bulvių

traškučius, gruzdintas bulvynes, skrebučius, bandeles, duoną arba mažus kepinius (keksus, meduolius, trapius sausainius).

Patarimai, kaip ruošti, kad akrilamido būtų mažai

| | |
|---|--|
| Bendroji informacija | <ul style="list-style-type: none"> ■ Parinkite kuo trumpesnę ruošimo trukmę. ■ Patiekalus ruoškite tol, kol jie taps gelsvai auksinės spalvos, neskrudinkite iki tamsios spalvos. ■ Dideliuose, storuose gabaluose yra mažiau akrilamido. |
| Kepimas | Viršutinis / apatinis kaitinimas, maks. 200 °C. Karšto oro srautas, maks. 180 °C. |
| Sausainiai | Viršutinis / apatinis kaitinimas, maks. 190 °C. Karšto oro srautas, maks. 170 °C. Kiaušinis arba kiaušinio trynys sumažina akrilamido susidarymą. |
| Orkaitėje ruošiamos gruzdintos bulvytės | Tolygai ir vienu sluoksniu paskirstykite ant padéklo. Padékle kepkite mažiausiai 400 g, kad bulvytės neišsausėtų. |

Džiovinimas

4D karšto oro srautu galite puikiausiai džiovinti. Taip konservuojant aromatinės medžiagos išsaugomos ištraukiant vandenį.

Naudokite tik nepriekaištingos kokybės vaisius, daržoves, žoleles ir visus produktus kruopščiai nuplaukite. Ant grotelių patieskite kepimo arba pergamentinio popieriaus. Palaukite, kol vaisiai nuvarvės, ir nusausinkite.

Jei reikia, supjaustykite vienodo dydžio gabalėliais arba plonais griežinėliais. Vaisius su luobele dékite ant luobelés, nupjautu paviršiumi į viršų. Atkreipkite dėmesį, kad nei vaisiu, nei grybų ant grotelių negalima sudėti vieno ant kito.

Daržoves nuvalykite ir paskui nuplikykite. Palaukite, kol nuo nuplikytų daržovių nuvarvės vanduo, ir jas tolygiai sudékite ant grotelių.

Nusausinkite žoleles su stiebeliais. Žoleles mažais kuokšteliais tolygiai išdéstykite ant grotelių.

Norédami džiovinti, naudokite toliau nurodytus įstumimo lygius:

- 1 grotelės: 3 lygis
- 2 grotelės: 3 ir 1 lygiai

Labai sultingus vaisius ir daržoves apverskite kelis kartus. Baigtus džiovinti produktus nedelsdamai nuimkite nuo popieriaus.

Rekomenduojamos nustatymo reikšmės

Lentelėje pateikti skirtingu maisto produktų džiovinimo nuostatai. Temperatūra ir trukmė priklauso džiovinamo produkto rūšies, drėgnumo, išnokimo ir storio. Kuo ilgiau džiovinsite, tuo geriau džiovinamas produktas bus konservuotas. Kuo ploniau supjaustysite, tuo greičiau išdžiūs ir tuo aromatingesnis liks džiovinamas produktas. Todėl nurodytos nustatymo sritys.

Jei norite džiovinti kitokius maisto produktus, orientuokitės pagal lentelėje nurodytą panašų produktą.

Naudotas kaitinimo būdas:

- 4D karšto oro srautas

| Patiukas | Priedai | Įstumimo lygis | Kaitinimo būdas | Temperatūra, °C | Trukmė valandomis |
|---|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Séklavaisiai (obuolių žiedai, 3 mm storio, ant grotelių po 200 g) | 1-2 grotelės | - | | 80 | 5-9 |
| Kaulavaisiai (slyvos) | 1-2 grotelės | - | | 80 | 8-10 |
| Šakniavaisiai (morkos), nušveistos, nuplikyti | 1-2 grotelės | - | | 80 | 5-8 |
| Grybų griežinėliai | 1-2 grotelės | - | | 60 | 6-9 |
| Žolelės, nuvalytos | 1-2 grotelės | - | | 60 | 2-6 |

Konservavimas

Savo prietaisų galite konservuoti vaisius ir daržoves.

Ispėjimas – Pavojus susižeisti!

Jei maisto produktus užkonservuosite netinkamai, užsukamieji stiklainiai gali sprogti. Laikykite konservavimo duomenų.

Stiklainiai

Naudokite tik švarius ir nepažeistus užsukamuosius stiklainius. Naudokite tik karščiu atsparius, švarius ir nepažeistus guminus žiedus. Pirmiausia patirkinkite spaustukus ir spyruokles.

Vienam konservavimo etapui naudokite tik vienodo dydžio užsukamuosius stiklainius, kuriuose sudėti vienodi maisto produktai. Kameroje telpa daugiausia šeši ½, 1 arba 1½ litro talpos užsukamieji stiklainiai. Nenaudokite didesnių arba aukštësnių stiklainių. Gali sprogti dangteliai.

Kameroje kaistantys užsukamieji stiklainiai negali liestis.

Vaisių ir daržovių paruošimas

Naudokite tik nepriekaištingos kokybës vaisius ir daržoves. Juos kruopščiai nuplaukite.

Atsižvelgdami į vaisių ir daržovių rûšį, juos nuskuskite, išmkite sélklalizdžius ir susmulkinkite, paskui į uždaromuosius stiklainius jų įdékite tiek, kad nuo viršaus liktų maždaug 2 cm.

Vaisiai

Ant uždaromuosiuose stiklainiuose sudėtų vaisių užpilkite karšto cukraus tirpalą be putų (maždaug 400 ml vienam 1 litro stiklainiui). Vienam litrui vandens:

- maždaug 250 g cukraus, jei vaisiai saldūs,
- maždaug 500 g, jei vaisiai rûgštūs.

Daržovės

Ant uždaromuosiuose stiklainiuose sudėtų daržovių užpilkite karšto virinto vandens.

Nušluostykite stiklainių kraštelius, kad jie būtų švarūs. Ant kiekvieno stiklainio uždékite guminį žiedą ir dangtelį. Uždarykite stiklainius spaustukais. Stiklainius ant universaliojo padéklo statykite taip, kad jie nesiliestų tarpusavyje. J universaluijį padékla įpilkite 500 ml karšto vandens (maždaug 80 °C). Nustatykite, kaip nurodyta lentelėje.

Konservavimo pabaiga

Vaisiai

Po tam tikro laiko reguliarai pradeda kilti burbuliukai. Išjunkite prietaisą, kai užsukamuosiuose stiklainiuose pasirodo burbuliukai. Po nurodyto papildomo šildymo laiko išimkite iš kameros stiklainius.

Daržovės

Po tam tikro laiko reguliarai pradeda kilti burbuliukai. Kai visuose uždaromuosiuose stiklainiuose pasirodo burbuliukai, sumažinkite temperatûrą iki 120 °C ir, kaip nurodyta lentelėje, palikite toliau virsnoti uždarytoje kameroje. Praejas nurodytam laikui išjunkite prietaisą ir, kaip nurodyta lentelėje, dar kelias minutes palaikykite liekamojoje šilumoje.

Baigę konservuoti išimkite iš kameros stiklainius ir pastatykite juos ant švarausrankšluosčio. Nestatykite karštų stiklainių ant šalto arba šlapio pagrindo, nes jie gali sprogti. Uždaromuosius stiklainius uždenkite, kad apsaugotumé nuo skersvėjo. Spaustukus nuimkite tik stiklainiams atvésus.

Rekomenduojamos nustatymo reikšmës

Nustatymo lentelėje nurodytos vaisių ir daržovių konservavimo laiko reikšmës yra tik orientacinës. Laikas gali priklausyti nuo patalpos temperatûros, stiklainių skaičiaus, stiklainių turinio kieko, šilumos ir kokybës. Duomenys galioja 1 litro apvaliems stiklainiams. Prieš perjungdami arba išjungdami, patirkinkite, ar stiklainiuose kyla burbuliukai. Burbuliukai pradeda kilti maždaug po 30–60 minučių.

Naudotas kaitinimo bûdas:

-  4D karšto oro srautas

| Patielialas | Indas | Istumimo lygis | Kaitinimo bûdas | Temperatûra, °C | Trukmë, min. |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------|---|---------------------|--|
| Konservavimas | | | | | |
| Daržovës, pvz., morkos | 1 litro užsukamieji stiklainiai | 1 |  | 160-170 120 - | Iki virsnojimo: 30-40 Nuo virsnojimo: 30-40 Liekamoji šiluma: 30 |
| Daržovës, pvz., agurkai | 1 litro užsukamieji stiklainiai | 1 |  | 160-170 - | Iki virsnojimo: 30-40 Liekamoji šiluma: 30 |
| Kaulavaisiai, pvz., vyšnios, slyvos | 1 litro užsukamieji stiklainiai | 1 |  | 160-170 - | Iki virsnojimo: 30-40 Liekamoji šiluma: 35 |
| Séklavaisiai, pvz., obuoliai, braškës | 1 litro užsukamieji stiklainiai | 1 |  | 160-170 - | Iki virsnojimo: 30-40 Liekamoji šiluma: 25 |

Tešlos kildinimas

Mielinė tešla prietaise pakils greičiau nei kambario temperatūroje. Naudokite kaitinimo būdą „Viršutinis / apatinis kaitinimas“. Šį režimą įjunkite tik kamerai visiškai atvėsus.

Mielinė tešla visada turi pakilti du kartus. Atkreipkite dėmesį į nustatymo lentelėje pateiktus 1-ojo ir 2-ojo kildinimo (tešlos rauginimo ir kepinių ruošinių kildinimo) duomenis.

Tešlos rauginimas

Nustatykite, kaip nurodyta lentelėje, ir įkaitinkite prietaisą. Dubenį su tešla pastatykite ant gretelių.

Vykstant rūgimo procesui neatidarykite prietaiso durelių, kad nepasišalintų drėgmė. Uždenkite tešlą drėgna servetėle.

Kepinių ruošinių kildinimas

Puodą įdėkite lentelėje nurodytame įstumimo lygyje. Jei norite įkaitinti, kepinių ruošiniai kildinami ne prietaise, juos padėjus šiltoje vietoje.

Rekomenduojamos nustatymo reikšmės

Temperatūra ir rauginimo trukmė priklauso nuo priedų rūšies ir kiekio. Todėl nustatymo lentelėje pateikti duomenys yra tik orientaciniai.

Naudotas kaitinimo būdas:

- Viršutinis / apatinis kaitinimas

| Patiekalas | Priedas / indas | Įstumimo lygis | Kaitinimo būdas | Temperatūra, °C | Trukmė, min. |
|-------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Mielinė tešla, lengva | Dubuo | 2 | | 35-40 | 25-30 |
| | Kepimo padėklas | 2 | | 35-40 | 10-20 |
| Mielinė tešla, sunki ir riebi | Dubuo | 2 | | 35-40 | 20-40 |
| | Kepimo padėklas | 2 | | 35-40 | 15-25 |

Atitirpinimas

Šaldytiems vaisiams, daržovėms, paukštienai, mésai, žuviai ir kepiniams atitirpinti naudokite mikrobangų darbo režimą.

Užšaldytus maisto produktus išimkite iš pakuotés, įdėkite į mikrobangoms tinkamą indą ir pastatykite ant gretelių. Atkreipkite dėmesį į nurodymus dėl mikrobangų krosnelėms tinkamų indų. → "Mikrobangų krosnelė" 16 psl.

Groteles įstumkite įspaudu „Microwave“ link prietaiso durelių ir išlenkimu į apačią.

Iš kameros išimkite nenaudojamus priodus. Taip paruošimo rezultatas bus optimalus ir sutauupsite elektros energijos.

Rekomenduojamos nustatymo reikšmės

Lentelėje nurodyti laiko duomenys yra orientacinės reikšmės. Jos priklauso nuo maisto produkto kokybės, užšaldymo temperatūros (-18 °C) ir savybių. Nurodyti

laiko diapazonai. Iš pradžių nustatykite trumpesnį laiką, paskui, jei reikia, galite nustatyti ilgesnį. Geriausia atitirpinti keliais etapais. Lentelėje šie etapai nurodyti paeiliui.

Patarimas. Plokščiai porcijomis užšaldyti gabalėliai atitirpinami greičiau nei užšaldytas didelis gabala.

Patiekalus reikia reguliarai apversti arba pamaišyti vieną arba du kartus. Didelius gabalus reikia vartysi dažniau. Produktus kartkartėmis padalykite arba iš kameros išimkite jau atitirpusius gabalėlius.

Atitirpusius patiekalus dar 10–30 minučių palaikykite išjungtame prietaise, kad susivienodintų temperatūra.

Patarimas. Jei naudojate kitokį kiekį nei nurodyta nustatymo lentelėje, taikykite pagrindinę taisyklikę: dvigubas kiekis – beveik dvigubai ilgesnė trukmė.

Naudotas kaitinimo būdas:

- Mikrobangos

| Patiekalas | Priedai / indas | Įstumimo lygis | Kaitinimo būdas | Temperatūra, °C | Mikrobangų galia vatais | Trukmė, min |
|---------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| Duona, bandelės | | | | | | |
| Duona, 500 g | Indas be dangčio | 2 | | - | 180 | 3 |
| | | | | | 90 | 10-15 |
| Bandelės | Grotelės | 2 | | 140-160 | 90 | 2-4 |
| Pyragai | | | | | | |
| Pyragas, sultingas, 500 g | Indas be dangčio | 2 | | - | 180 | 2 |
| | | | | | 90 | 10-15 |
| Pyragas, sausas, 750 g | Indas be dangčio | 2 | | - | 90 | 10-15 |

* Apversti prabėgus 1/2 laiko.

| Patiekalas | Priedai / indas | Istumimo lygis | Kaitinimo būdas | Temperatūra, °C | Mikrobangų galia vatais | Trukmė, min |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| Mėsa ir paukštiena | | | | | | |
| Viščiukas, visas, 1,2 kg* | Indas be dangčio | 2 | | - | 180 90 | 10 10-15 |
| Paukštienos dalys, 250 g* | Indas be dangčio | 2 | | - | 180 90 | 10 10-15 |
| Antis, 2 kg* | Indas be dangčio | 2 | | - | 180 90 | 10 40-50 |
| Mėsa, visa, pvz., kepsnys (žalia mėsa), 800 g* Indas be dangčio | | 2 | | - | 180 90 | 15 10-15 |
| Mėsa, visa, pvz., kepsnys (žalia mėsa), 1 kg* | Indas be dangčio | 2 | | - | 180 90 | 15 20-30 |
| Mėsa, visa, pvz., kepsnys (žalia mėsa), 1,5 kg* | Indas be dangčio | 2 | | - | 180 90 | 15 25-35 |
| Mėsa, gabalėliais arba griežinėliais, pvz., guliašas (žalia mėsa), 500 g* | Indas be dangčio | 2 | | - | 180 90 | 8 5-10 |
| Maišytas faršas, 200 g* | Indas be dangčio | 2 | | - | 90 | 8-15 |
| Maišytas faršas, 500 g* | Indas be dangčio | 2 | | | 180 90 | 5 10-15 |
| Maišytas faršas, 1000 g* | Indas be dangčio | 2 | | - | 180 90 | 10 20-30 |
| Žuvis | | | | | | |
| Žuvis, visa, 300 g* | Indas be dangčio | 2 | | - | 180 90 | 3 10-15 |
| Žuvies filė, 400 g* | Indas be dangčio | 2 | | - | 180 90 | 5 10-15 |
| Vaisiai, daržovės | | | | | | |
| Uogos, 300 g | Indas be dangčio | 2 | | - | 180 | 5-10 |
| Daržovės, 600 g | Indas be dangčio | 2 | | - | 180 90 | 10 8-13 |
| Kiti patiekalai | | | | | | |
| Sviesto tirpinimas, 125 g | Indas be dangčio | 2 | | - | 90 | 7-9 |

* Apversti prabėgus 1/2 laiko.

Patiekalų šildymas mikrobangomis

Naudodamis mikrobangų funkciją galite pašildyti patiekalus arba juos palaipsniui atitirpinti ir paskui pašildyti.

Išimkite paruoštus vartoti patiekalus iš pakuočės. Mikrobangoms tinkančiuose induose patiekalai bus paruošti greičiau ir tolygiau. Išvairus patiekalo komponentai sušyla per skirtingą laiką.

Plokšti patiekalai paruošiami greičiau nei aukšti. Patiekalus inde išdėstykite kuo plokščiau. Nereikėtų maisto produktų dėti vieno ant kito.

Patiekalus uždenkite dangčiu. Tuomet jie bus paruošti geriau. Jei neturite tinkamo dangčio, uždenkite indą

lėkšte arba specialia folija, skirta mikrobangų krosnelėms.

Ruošiamus patiekalus pamaišykite du ar tris kartus arba apverskite. Sušilusius patiekalus dar palaikykite 1–2 minutes, kad susivienodintų temperatūra.


Jei norite pašildyti kūdikių maistelių, buteliuką be čiulptuko ir be dangtelio pastatykite ant grotelių. Pašildę stipriai pakratykite arba pamaišykite ir būtinai patikrinkite temperatūrą.

Patiekalai atiduoda šilumą indui. Indas gali smarkiai įkaisti net ir naudojant tik mikrobangų režimą.

Patarimas. Jei naudojate kitokį kiekį nei nurodyta nustatymo lentelėje, taikykite pagrindinę taisyklę: dvigubas kiekis – beveik dvigubai ilgesnė trukmė.

⚠ Ispėjimas – Pavojujus nusiplikyti!

Kai kurių kaitinamų skysčių virimas uždelsiamas. Tai reiškia, kad virimo temperatūra pasiekiamą dar nepradėjus kilti būdingiemis garų burbuliukams. Net dėl nestipraus indo krestelėjimo karštasis skystis gali greitai užvirti ir pradėti tikšti. Kaitindami visada į indą jdékite šaukštą. Tuomet virimas nebus uždelsiamas.



Dėmesio!

Kibirkščių susidarymas: metalas – pvz., šaukšteliš stiklinėje – turi būti maždaug 2 cm nuo kameros

sienelių ir durelių vidinės pusės. Kibirkštys gali sugadinti vidinį durelių stiklą.

Rekomenduojamos nustatymo reikšmės

Lentelėje pateiktos įvairių gérimų ir patiekalų šildymo mikrobangomis nustatymo reikšmės. Nurodytas laikas yra tik orientacinis. Jis priklauso nuo indo, maisto produktų kokybės, temperatūros ir savybių. Nurodyti laiko diapazonai. Iš pradžių nustatykite trumpesnį laiką, paskui, jei reikia, galite nustatyti ilgesnį.

Lentelėje pateiktos reikšmės galioja patiekalus jiedant į nejkaitintą kamerą.

Jei Jūsų patiekalui reikšmės nenurodytos, orientuokitės pagal lentelėje nurodytus panašius patiekalus.

Iš kameros išimkite nenaudojamus priedus. Taip paruošimo rezultatas bus optimalus ir sutrupysite elektros energijos.

Baigę ruošti išvalykite kamerą.

Naudotas kaitinimo būdas:

- Mikrobangos

| Patiekalas | Indas | Istumimo lygis | Kaitinimo būdas | Temperatūra, °C | Mikrobangų galia vatais | Trukmė, min |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-------------|
| Gérimų šildymas | | | | | | |
| 200 ml (gerai išmaišyti) | Indas be dangčio | 2 | | - | max | 1-3 |
| 400 ml (gerai išmaišyti) | Indas be dangčio | 2 | | - | max | 2-6 |
| Kūdikių maistelio šildymas | | | | | | |
| Pieno buteliukai, 150 ml (gerai išmaišyti) | Indas be dangčio | 2 | | - | 360 | 1-3 |
| Daržovės, atvésintos | | | | | | |
| 250 g | Indas su dangčiu | 2 | | - | 600 | 3-8 |
| Daržovės, šaldytos | | | | | | |
| Palaidos, 250 g | Indas su dangčiu | 2 | | - | 600 | 8-12 |
| Špinatai su grietinėle, šaldyti gabale, 450 g (per tą laiką 1-2 kartus pamaišyti) | Indas su dangčiu | 2 | | - | 600 | 11-16 |
| Patiekalai, atvésinti | | | | | | |
| Lékštėje tiekiamas patiekalas, 1 porcija | Indas su dangčiu | 2 | | - | 600 | 4-8 |
| Sriuba, troškinys, 400 ml (gerai išmaišyti) | Indas su dangčiu | 2 | | - | 600 | 5-7 |
| Garnyras, pvz., makaronai, kukuliai, bulvės, ryžiai | Indas su dangčiu | 2 | | - | 600 | 5-10 |
| Apkepai, 400 g, pvz., lakštiniai, bulvių apkepas | Indas be dangčio | 2 | | - | 600 | 5-10 |
| Patiekalai, šaldyti | | | | | | |
| Lékštėje tiekiamas patiekalas, 1 porcija | Indas su dangčiu | 2 | | - | 600 | 11-15 |
| Sriuba, troškinys, 200 ml (gerai išmaišyti) | Indas su dangčiu | 2 | | - | 600 | 6-8 |
| Garnyras, 500 g, pvz., makaronai, kukuliai, bulvės, ryžiai | Indas su dangčiu | 2 | | - | 600 | 7-10 |
| Apkepai, 400 g, pvz., lakštiniai, bulvių apkepas | Indas be dangčio | 2 | | 180-200 | 180 | 20-25 |

Laikymas šiltai

Paruoštus patiekalus galite laikyti šiltai parinkę kaitinimo būdą „Viršutinis / apatinis kaitinimas“ ir nustatę 70 °C. Taip nesusidarys kondensato ir nereikės valyti kameros.

Paruoštų patiekalų šiltai laikyti negalima ilgiau nei dvi valandas. Atkreipkite dėmesį, kad kai kurie patiekalai laikant šiltai ruošiami toliau. Jei reikia, maistą uždenkite dangčiu.

Bandomieji patiekalai

Šios lentelės buvo sudarytos bandymų institute, kad būtu lengviau patikrinti prietaisą.

Pagal EN 60350-1:2013 arba IEC 60350-1:2011 standartus ir pagal EN 60705:2012, IEC 60705:2010 standartus.

Kepimas

Kartu į kamерą jđeti kepiniai ant padéklių arba formose nebūtinai turi iškepti tuo pačiu metu.

Įstūmimo lygai kepant dviejuose lygiuose:

- universalusis padékclas: 3 lygis
kepimo padékclas: 1 lygis
- formos ant grotelių
pirmosios grotelés: 3 lygis
antrosios grotelés: 1 lygis

Įstūmimo lygai kepant trijuose lygiuose:

- kepimo padékclas: 5 lygis
- universalusis padékclas: 3 lygis
- kepimo padékclas: 1 lygis

Dengtas obuolių pyragas

Dengtas obuolių pyragas viename lygmenyje: tamsias atidaromąsias formas išdėstykite pakaitomis.

Dengtas obuolių pyragas dviejuose lygmenyse: tamsias atidaromąsias formas išdėstykite pakaitomis vieną virš kitos.

Pyragai atidaromose formose iš baltos skardos: ijunge viršutinį / apatinį kaitinimą kepkite viename lygyje.

Naudokite universalųjį padéklių vietoje grotelių ir ant jo pastatykite atidaromąjā formą.

Drégnas biskvitas

Drégnas biskvitas dviejuose lygmenyse: atidaromąsias formas ant grotelių išdėstykite vieną virš kitos.

Pastabos

- Nustatymo reikšmės galioja patiekalus dedant į neįkaitintą kamerą.
- Atkreipkite dėmesį, ar lentelėje nurodyta įkaitinti. Nustatymo reikšmės galioja, kai nenaudojama greitojo įkaitinimo funkcija.
- Iš pradžių kepkite parinkę žemesnę temperatūrą iš nurodytųjų.

Naudoti kaitinimo būdai:

-
-
-

| Patiukas | Priedas / indas | Įstūmimo lygis | Kaitinimo būdas | Temperatūra, °C | Trukmė, min. |
|--|--|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Kepimas | | | | | |
| Švirkštu formuojami sausainiai | Kepimo padékclas | 3 | | 140-150* | 25-40 |
| Švirkštu formuojami sausainiai | Kepimo padékclas | 3 | | 140-150* | 25-40 |
| Švirkštu formuojami sausainiai, 2 lygmenys | Universalusis padékclas + kepimo padékclas | 3+1 | | 140-150* | 30-40 |
| Švirkštu formuojami sausainiai, 3 lygmenys | Kepimo padékliai + universalusis padékclas | 5+3+1 | | 130-140* | 35-55 |
| Maži sausainiai | Kepimo padékclas | 3 | | 160* | 20-30 |
| Maži sausainiai | Kepimo padékclas | 3 | | 150* | 25-35 |
| Maži sausainiai, 2 lygmenys | Universalusis padékclas + kepimo padékclas | 3+1 | | 150* | 25-35 |
| Maži sausainiai, 3 lygmenys | Kepimo padékliai + universalusis padékclas | 5+3+1 | | 140* | 35-45 |
| Drégnas biskvitas | Atidaromoji forma, 26 cm Ø | 2 | | 160-170** | 25-35 |
| Drégnas biskvitas | Atidaromoji forma, 26 cm Ø | 2 | | 160-170** | 25-35 |
| Drégnas biskvitas, 2 lygmenys | Atidaromoji forma, 26 cm Ø | 3+1 | | 150-170** | 30-50 |
| Dengtas obuolių pyragas | 2 juodos kepimo formos, 20 cm Ø | 2 | | 170-180 | 60-80 |
| Dengtas obuolių pyragas | 2 juodos kepimo formos, 20 cm Ø | 2 | | 180-200 | 60-80 |
| Dengtas obuolių pyragas 2 lygmenys | 2 juodos kepimo formos, 20 cm Ø | 3+1 | | 170-190 | 70-90 |

* Kaitinti 5 min., nenaudoti greitojo įkaitinimo funkcijos.

** Įkaitinti, nenaudoti greitojo įkaitinimo funkcijos.

Kepimas griliu

Papildomai įstumkite universalųjį padékla. I ji sutekės skystis ir kamera liks švaresnė.

Naudotas kaitinimo būdas:

- Didelis grilis

| Patiekalas | Priedai | Įstumimo lygis | Kaitinimo būdas | Grilio pakoppa | Trukmė, min. |
|----------------------------------|----------|----------------|-----------------|----------------|--------------|
| Kepimas griliu | | | | | |
| Paskrudintos duonos pakepinimas* | Grotelės | 5 | | 3 | 3-5 |
| Jautienos mėsainis, 12 vnt.** | Grotelės | 4 | | 3 | 25-30 |

* Nejkaitinti.

** Apversti praėjus 2/3 viso laiko.

Ruošimas naudojant mikrobangas

Norėdami ruošti mikrobangomis, visada naudokite tik mikrobangų krosnelėms tinkamus, karščiu atsparius indus. Atkreipkite dėmesį į nuorodas dėl mikrobangų krosnelėms tinkamų indų. → "Mikrobangų krosnelė" 16 psl.

Jei indą statysite ant grotelių, jas turite įstumti įspaudu „Microwave“ link prietaiso durelių ir išlenkimu į apačią.

Naudoti kaitinimo būdai:

- 4D karšto oro srautas
- Kepimas karšto oro srautu
- Mikrobangos

| Patiekalas | Priedai / indas | Įstumimo lygis | Kaitinimo būdas | Temperatūra, °C | Galingumas MW, vatais | Trukmė, min. |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------------|
| Atitirpinimas mikrobangomis | | | | | | |
| Mėsa | Indas be dangčio | 2 | | - | 180 90 | 5 10-15 |
| Gaminimas mikrobangomis | | | | | | |
| Pienas su kiaušiniais | Indas be dangčio | 2 | | - | 360 180 | 20 20-25 |
| Biskvitas | Indas be dangčio | 2 | | - | 600 | 7-9 |
| Maltos mėsos kepsnys | Indas be dangčio | 2 | | - | 600 | 22-27 |
| Gaminimas papildomai prijungus mikrobangas | | | | | | |
| Bulvių apkepėlė | Indas be dangčio | 2 | | 170-190 | 360 | 25-30 |
| Pyragai | Indas be dangčio | 2 | | 180-200 | 180 | 18-23 |
| Vlisciukas* | Grotelės | 2 | | 200-220 | 360 | 25-35 |

* Apversti praėjus 2/3 viso laiko

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München, GERMANY

siemens-home.com

Gamintojas: BSH Hausgeräte GmbH, kuriai priklauso „Siemens AG“ prekės ženklo licencija



9001111866
960520