

SIEMENS



Iebūvējama cepeškrāsns

CM633GB.1

siemens-home.com/welcome

lv Lietošanas instrukcija

Register
your
product
online

Satura rādītājs

	Noteikumiem atbilstoša izmantošana	4
	Svarīgas drošības norādes	5
Vispārīgi	Vispārīgi	5
Mikroviļņu krāsns	Mikroviļņu krāsns	5
	Bojājumu iemesli	6
Vispārīgi	Vispārīgi	6
Mikroviļņu krāsns	Mikroviļņu krāsns	7
	Vides aizsardzība	7
Enerģijas taupīšana	Enerģijas taupīšana	7
Videi draudzīga utilizācija	Videi draudzīga utilizācija	7
	Ierīces apraksts	8
Vadības panelis	Vadības panelis	8
Vadības sistēmas elementi	Vadības sistēmas elementi	8
Displejs	Displejs	8
Darbības režīmu izvēlne	Darbības režīmu izvēlne	9
Karsēšanas veidi	Karsēšanas veidi	9
Cita informācija	Cita informācija	10
Gatavošanas nodalījuma funkcijas	Gatavošanas nodalījuma funkcijas	10
	Aprīkojums	10
Piegādes komplektācijā iekļautie piederumi	Piegādes komplektācijā iekļautie piederumi	10
Piederumu ievietošana	Piederumu ievietošana	11
Papildpiederumi	Papildpiederumi	11
	Pirms pirmās lietošanas reizes	12
Pirmā lietošanas reize	Pirmā lietošanas reize	12
Gatavošanas telpas un piederumu tīrišana	Gatavošanas telpas un piederumu tīrišana	12
	Ierīces apkalpe	12
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana	Ierīces ieslēgšana un izslēgšana	12
Darbības režīma startēšana vai apturēšana	Darbības režīma startēšana vai apturēšana	13
Darbības režīmu iestatīšana	Darbības režīmu iestatīšana	13
Karsēšanas veida un temperatūras iestatīšana	Karsēšanas veida un temperatūras iestatīšana	13
Ātrā uzkarsēšana	Ātrā uzkarsēšana	13
	Laika funkcijas	14
Taimeris	Taimeris	14
Laiks	Laiks	14
Beigu laiks	Beigu laiks	14
	Bērnu aizsardzības sistēma	15
Aktivizēšana un deaktivēšana	Aktivizēšana un deaktivēšana	15
	Pamatiestatījumi	15
Iestatījumu maiņa	Iestatījumu maiņa	15
Iestatījumu saraksts	Iestatījumu saraksts	15
Pulksteņa laika maiņa	Pulksteņa laika maiņa	16
	Mikroviļņu krāsns	16
Trauki	Trauki	16
Mikroviļņu jauda	Mikroviļņu jauda	16
Karsēšanas veida iestatīšana vienlaikus ar mikroviļņu funkciju	Karsēšanas veida iestatīšana vienlaikus ar mikroviļņu funkciju	17
Mikroviļņu krāsns iestatīšana	Mikroviļņu krāsns iestatīšana	17
	Tirīšanas līdzekļi	17
Piemēroti tirīšanas līdzekļi	Piemēroti tirīšanas līdzekļi	17
Tirības uzturēšana	Tirības uzturēšana	19
	Statīvs	19
Vadotu izņemšana un ievietošana	Vadotu izņemšana un ievietošana	19
	Ierīces durvis	20
Durvju pārsega noņemšana	Durvju pārsega noņemšana	20
Durvju stikla plākšņu izņemšana un ievietošana	Durvju stikla plākšņu izņemšana un ievietošana	20
	Kā rīkoties bojājuma gadījumā?	22
Traucējumu tabula	Traucējumu tabula	22
Pārsniegts maksimālais darbības ilgums	Pārsniegts maksimālais darbības ilgums	22
Gatavošanas telpas spuldzes	Gatavošanas telpas spuldzes	22
	Servisa dienests	23
E numurs un FD numurs	E numurs un FD numurs	23
	Ēdieni	23
Norādes par iestatījumiem	Norādes par iestatījumiem	23
Ēdiena izvēle	Ēdiena izvēle	23
Ēdienu iestatīšana	Ēdienu iestatīšana	24
	Pārbaudīts mūsu pavāru studijā	24
Silikona veidnes	Silikona veidnes	24
Kūkas un cepumi	Kūkas un cepumi	24
Maize un smalkmaizītes	Maize un smalkmaizītes	27
Pica, pīrāgi un sāļās kūkas	Pica, pīrāgi un sāļās kūkas	29
Sautējumi un suflē	Sautējumi un suflē	30
Putnu gaļa	Putnu gaļa	31
Gaļa	Gaļa	33
Zivis	Zivis	36
Dārzeni un piedevas	Dārzeni un piedevas	38
Deserti	Deserti	40
Enerģijas taupīšana ar ekonomiskā režīma karsēšanas veidu	Enerģijas taupīšana ar ekonomiskā režīma karsēšanas veidu	41
Akrilamīds pārtikas produktos	Akrilamīds pārtikas produktos	42
Žāvēšana	Žāvēšana	42
Konservēšana	Konservēšana	43
Kausēšana	Kausēšana	44
Ēdienu sildīšana ar mikroviļņiem	Ēdienu sildīšana ar mikroviļņiem	45
Siltuma saglabāšana	Siltuma saglabāšana	46
Pārbaudes ēdieni	Pārbaudes ēdieni	47

Plašāku informāciju par produkciju, rezerves daļām un
servisu atradīsiet tīmeklī: www.siemens-home.com un
tiešsaistes veikalā: www.siemens-eshop.com



Noteikumiem atbilstoša izmantošana

Uzmanīgi izlasiet šo pamācību. Tikai tad Jūs varēsiet droši un pareizi lietot savu ierīci.
Lietošanas instrukciju saglabājiet, lai varētu to izmantot vēlāk vai arī vajadzības gadījumā nodot nākamajam īpašniekam.

Šī ierīce ir paredzēta tikai kā iebūvēta detaļa. Ievērojiet īpašo uzstādīšanas pamācību.

Pēc izsaiņošanas pārbaudiet ierīci. Nepievienojiet ierīci, ja konstatējat transportēšanas laikā izraisītus bojājumus.

Ierīces bez spraudņa drīkst uzstādīt tikai sertificēts speciālists. Uz bojājumiem, kuri izraisīti nepareiza pieslēguma dēļ, garantija neattiecas.

Šo ierīci paredzēts izmantot tikai privātajās mājsaimniecībās un mājas apstākļos. Ierīci izmantojiet tikai ēdienu un dzērienu gatavošanai. Uzraugiet ierīci tās darbības laikā. Izmantojiet ierīci tikai slēgtās telpās.

Šo iekārtu drīkst lietot tikai augstumā, kas nepārsniedz 2000 metrus virs jūras līmeņa.

Bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un cilvēki ar nepietiekamām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām vai bez pieredzes vai atbilstošām zināšanām ierīci var lietot tikai citu cilvēku uzraudzībā vai pēc tam, kad viņi ir apmācīti to izmantot un ir apzinājušies iespējamos riskus.

Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un lietotājiem paredzētu apkopi nedrīkst veikt bērni, izņemot gadījumus, kad viņi ir vecāki par 8 gadiem un tas tiek darīts kāda cita cilvēka uzraudzībā.

Uzraugiet, lai bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem, neatrastos ierīces un pieslēguma kabeļa tuvumā.

Cepeškrāsns piederumus krāsnī ievietot ar pareizo pusī uz augšu. → "Aprīkojums" 10. lappusē

Svarīgas drošības norādes

Vispārīgi

Brīdinājums – Aizdegšanās risks!

- Gatavošanas telpā atstāti ugunsnedroši priekšmeti var aizdegties. Neuzglabājiet gatavošanas telpā degošus priekšmetus. Nekad neatveriet ierīces durtiņas, ja ierīcē veidojas dūmi. Izslēdziet ierīci vai atvienojiet to no elektriskās strāvas tīkla, vai izslēdziet drošinātāju kastē.
- Atverot ierīces durtiņas, rodas gaisa vilkme. Cepampapīrs var pieskarties sildelementiem un aizdegties. Iepriekšējās uzkaršanas laikā nekad nelieciet cepampapīru uz piederumiem, to nenostiprinot. Nostipriniet cepampapīru, izmantojot kādu trauku vai cepšanas formu. Ar cepampapīru pārklājiet tikai nepieciešamo virsmu. Cepampapīrs nedrīkst atrasties virs piederumiem.

Brīdinājums – Apdegumu risks!

- Ierīce ļoti sakarst. Neaiztieciet ar rokām karstas gatavošanas telpas iekšējās virsmas vai sildelementus! Vienmēr ļaujiet ierīci atdzist. Neļaujiet bērniem tuvoties ierīcei.
- Piederumi vai trauki ļoti uzkarst. Karstus traukus vai piederumus no gatavošanas telpas vienmēr izņemiet ar virtuves cimdiem.
- Alkohola tvaiki karstā gatavošanas telpā var aizdegties. Negatavojiet ēdienu, kura sastāvā ir liels daudzums stipra alkoholiskā dzēriena. Izmantojiet tikai nelielas augstprocentīgu dzērienu devas. Ierīces durtiņas atveriet uzmanīgi.

Brīdinājums – Applaucēšanās draudi!

- Darba režīma darbības laikā pieejamās detaļas kļūst karstas. Nepieskarieties karstām detaļām. Neļaujiet krāsns tuvumā atrasties bērniem.
- Atverot ierīces durvis, var izplūst karsts tvaiks. Atkarībā no temperatūras tvaiks var nebūt redzams. Atverot ierīci, nestāviet pārāk tuvu. Ierīces durvis atveriet uzmanīgi. Raugiet, lai ierīces tuvumā neatrastos bērni.
- Ūdens siltā gatavošanas telpā var radīt siltus ūdens tvaikus. Nelejiet ūdeni karstā gatavošanas telpā.

Brīdinājums – Savainošanās risks!

- Ja ierīces durvju stikls ir ieskrāpēts, tas var sasprāgt. Neizmantojiet stikla skrāpi, asus vai abrazīvus tīrišanas līdzekļus.
- Šarnīri kustas katru reizi, kad atver vai aizver ierīces durvis, un tie var iestrēgt. Nekad nelieciet rokas pie šarnīriem.

Brīdinājums – Elektriskā trieciņa risks!

- Ja ierīce labota neprofesionāli, to lietot ir bīstami. Tikai kvalificēts mūsu klientu servisa tehnīķis, kuru mēs esam apmācījuši, drīkst veikt remontu un bojātu pieslēguma vadu nomaiņu. Ja ierīce ir bojāta, izslēdziet vai atvienojiet to no elektriskās strāvas tīkla, vai izslēdziet drošinātāju kastē. Izauciet klientu servisu.
- Pie karstām ierīces daļām var izkust elektrisko ierīču kabeļu izolācija. Nekad nenovietojiet elektrisko ierīču pieslēguma kabeļus pie karstām ierīces daļām.
- Ja ierīces iekšpusē nokļūst mitrums, tas var izraisīt strāvas triecienu. Neizmantojiet augstspiediena tīrītāju vai tvaika tīrītāju.
- Bojāta ierīce var radīt strāvas triecienu. Nekad neieslēdziet bojātu ierīci. Atvienojiet ierīci no elektriskās strāvas tīkla un izslēdziet drošinātāju kastē. Izauciet klientu servisu.

Brīdinājums – Magnētiskā lauka izraisīts apdraudējums!

Vadības laukā vai vadības elementos atrodas pastāvīgie magnēti. Magnēti var ietekmēt elektronisko implantu, piemēram, sirds ritma stimulatoru vai insulīna sūkņu, darbību. Ja jums ir elektroniskie implanti, ievērojiet vismaz 10 cm attālumu no vadības paneļa.

Mikroviļņu krāsns

Brīdinājums – Aizdegšanās risks!

- Izmantot ierīci neatbilstoši noteikumiem ir bīstami, turklāt šādi ierīci var bojāt. Ierīci nedrīkst izmantot ēdienu kaltēšanai un apģērba žāvēšanai, rītakurpjū, spilvenu ar graudu vai labības sēnalu pildījumu, sūkļu, mitru tīrišanas drānu un līdzīgu priekšmetu sildīšanai. Piemēram, uzsildītas rītakurpes, spilveni ar graudu vai labības sēnalu pildījumu var uzliesmot arī pēc vairākām stundām. Izmantojiet ierīci tikai ēdienu un dzērienu gatavošanai.

- Pārtikas produkti var aizdegties. Nekādā gadījumā nesildiet pārtikas produktus siltumu uzturošā iepakojumā! Nekādā gadījumā bez uzraudzības nesildiet pārtiku plastmasas, papīra vai cita degoša materiāla traukos! Neuzstādiet pārāk lielu mikroviļņu jaudu vai darbības ilgumu. Rīkojieties atbilstoši šajā lietošanas pamācībā sniegtajai informācijai. Nekādā gadījumā, izmantojot mikroviļņus, nežāvējiet pārtikas produktus!
- Pārtikas produktus ar zemu ūdens saturu, piemēram, maizi, neatkausējiet vai nesildiet, izmantojot pārāk lielu mikroviļņu jaudu, un nedariet to ilgstoši.
- Pārtikas eļļa var aizdegties. Nekādā gadījumā mikroviļņos nekarsējiet tikai pārtikas eļļu.

⚠ Brīdinājums – Uzsprāgšanas risks!

Cieši aizvērti trauki, kuros atrodas šķidrums vai citi pārtikas produkti, var sasprāgt. Nekad nesildiet šķidrumus vai citi pārtikas produktus cieši slēgtos traukos.

⚠ Brīdinājums – Apdegumu risks!

- Pārtikas produkti ar cietu apvalku vai mizu sildīšanas laikā vai pēc tā var pārsprāgt, izraisot sprādzienam līdzīgu efektu. Nekad nevāriet olas traukā vai nesildiet cieti vārītas olas. Nekad nevāriet griežveidīgos vai vēžveidīgos. Gatavojot vēršacis vai olas glāzē, iepriekš sadurstiet dzeltenumu. Ja pārtikas produktiem, piemēram, āboliem, tomātiem, kartupeļiem vai desīņām, ir bieza miza vai āda, tā var pārsprāgt. Pirms uzkarsēšanas ādu vai mizu sadurstiet.
- Siltums zīdaiņu pārtikā nesadalās vienmērīgi. Zīdaiņu barību nekad nesildiet noslēgtos traukos. Vienmēr noņemiet vāciņu vai knupīti. Pēc uzsildīšanas kārtīgi apmaisiet vai sakratiet. Pirms ēdiena došanas bērnam pārbaudiet ēdiena temperatūru.
- Uzsildīti ēdieni izdala siltumu. Trauki var sakarst. Traukus vai piederumus no gatavošanas telpas vienmēr izņemiet ar virtuves cimdiem.
- Hermētiski iesaiņotu pārtikas produktu iepakojums var pārplūst. Vienmēr ievērojet norādes uz iepakojumiem. Ēdienus no gatavošanas telpas vienmēr izņemiet ar virtuves cimdiem.

⚠ Brīdinājums – Apdegumu risks!

Karsējot šķidrumus, var mainīties to vārišanās temperatūra. Tas nozīmē, ka, sasniedzot vārišanās temperatūru, neizdalās raksturīgie tvaika burbuļi. Pat pie niecīga trauka satricinājuma karstais šķidrums pēkšņi var spēcīgi pārplūst un izšķakstīties. Sildīšanas laikā traukā vienmēr ievietojiet karoti Šādi tiek novērsta vārišanas temperatūras maiņa.

⚠ Brīdinājums – Savainošanās risks!

Nepiemēroti trauki var saplīst. Porcelāna un keramikas trauku osās un vāciņos var būt mazi caurumiņi. Aiz šiem caurumiņiem ir dobums. Dobumā iekļuvis mitrums var izraisīt trauka plīšanu. Izmantojiet tikai mikroviļņu krāsnij piemērotus traukus.

⚠ Brīdinājums – Elektriskā trieciena risks!

Ierīce darbojas ar augsts priegumu. Nekādā gadījumā nenoņemiet korpusu!

⚠ Brīdinājums – Bīstami veselībai!

- Nepietiekamas tīrišanas rezultātā ierīces virsmu var sabojāt. No ierīces var izplūst mikroviļņu enerģija. Regulāri tīriet ierīci un nekavējoties notīriet ēdienu atlīkumus. Rūpējieties, lai gatavošanas telpa, durtiņu blīvējums, durtīnas un durtiņu atdure vienmēr būtu tīra.
- Caur bojātām gatavošanas telpas durtiņām vai durtiņu blīvējumu var izplūst mikroviļņu enerģija. Nelietojet ierīci, ja gatavošanas telpas durtīnas, durtiņu blīvējums vai durtiņu plastmasas apmales ir bojātas. Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu.
- No ierīcēm bez korpusa apšuvuma izplūst mikroviļņu enerģija. Nekad nenoņemiet korpusa apšuvumu. Apkopes vai remonta darbu veikšanai izsauciet klientu servisu.

Bojājumu iemesli

Vispārīgi

Uzmanību!

- Piederumi, folija, cepšanas papīrs vai trauki uz gatavošanas telpas pamatnes: nenovietojiet piederumus uz gatavošanas pamatnes. Neizklājiet gatavošanas telpas grīdu ar jebkāda veida foliju vai cepampapīru. Nelieciņi traukus uz gatavošanas telpas grīdas, ja noregulēta temperatūra virs 50 °C. Tas var izraisīt siltuma nevienmērīgu sadalīšanos. Cepšanas laiks vairs neatbildīs paredzētajam, un tiks bojāta emalja.


- Alumīnija folija: gatavošanas telpā alumīnija folija nedrīkst saskarties ar durvju stiklu. Citādi durvju stikls var neatgriezeniski nokrāsoties.
- Ūdens karstā gatavošanas telpā: nekad nelejiet karstā gatavošanas telpā ūdeni. Šādi radīsies ūdens tvaiks. Temperatūras maiņas ietekmē var sabojāties emalja.
- Mitrums gatavošanas telpā: mitrums gatavošanas telpā ilgākā laika periodā var veicināt koroziju. Pēc ierīces izmantošanas, ļaujiet gatavošanas telpai izķūt. Neglabājiet mitrus pārtikas produktus ilgstoši slēgtā gatavošanas telpā. Neglabājiet ēdienu gatavošanas telpā.
- Atdzesēšana ar atvērtām ierīces durvīm: pēc lietošanas augstā temperatūrā, atdzesējiet gatavošanas telpu tikai ar aizvērtām durvīm. Neiespiediet priekšmetus ierīces durtiņās. Arī tad, ja durtiņas ir tikai mazliet pavērtas, blakus esošo mēbeļu virsmu ar laiku var sabojāt. Tikai pēc gatavošanas ar lielu mitruma līmeni atstājiet gatavošanas telpu atvērtu, lai tā varētu izķūt.
- Augļu sula: ja augļu kūka ir ļoti briedīga, nepiepildiet paplāti par daudz. No paplāts nopilējusi sula atstāj nenotīrāmus traipus. Ja iespējams, izmantojiet dziļāko universālo pannu.
- Blīvējums ir ļoti netīrs: ja blīvējums ir ļoti netīrs, ierīces durtiņas darbības režīmā vairs labi nenoslēdzas. Tādējādi iespējami blakus esošo mēbeļu virsmu bojājumi. Turiet blīvējumu vienmēr tīru.
- Ierīces durvis kā sēdeklis vai paliktnis: neizmantojiet ierīces durvis priekšmetu novietošanai vai sēdēšanai: nepiekariniet pie tām priekšmetus. Nenovietojiet uz ierīces durvīm traukus vai piederumus.
- Piederumu iebīde: aizverot durvis, iekārtas piederumi atkarībā no tās veida var saskrāpēt stiklu. Piederumus gatavošanas telpā vienmēr iebīdiet līdz atdurei.
- Iekārtas transportēšana: neceliet un neturiet iekārtu aiz durvju roktura. Durvju rokturis nav paredzēts ierīces svara noturēšanai un var nolūzt.

Mikroviļņu krāsns

Uzmanību!

- Dzirksteļu veidošanās: metālam, piem., karotei glāzē, ir jāatrodas vismaz 2 cm attālumā no gatavošanas telpas sienām un durtiņu iekšpuses. Dzirksteles var sabojāt durvju iekšējo stiklu.
- Piederumu kombinēšana: restītes neizmantojiet kopā ar universālo pannu. levietojot vienu virs otra, var veidoties dzirksteles. levietojiet tikai vienā noteiktajā augstumā.
- Tikai mikroviļņu funkcija: universālā panna vai cepamā plāts nav piemērotas mikroviļņu funkcijai. Var veidoties dzirksteles, un tas var bojāt gatavošanas telpu. Tā vietā izmantojiet piegādes komplektācijā ieklāauto režīgi vai mikroviļņu funkciju kopā ar karsēšanas veidu.
- Alumīnija trauki: neizmantojiet alumīnija traukus gatavošanai ar šo ierīci. Pretējā gadījumā izdalīsies dzirksteles un tiks bojāta ierīce.

- Mikroviļņu krāsns darbināšana bez ēdieniem: ierīces darbināšana bez ēdieniem gatavošanas telpā rada pārslodzi. Nekad neieslēdziet mikroviļņu krāsnī, ja gatavošanas telpā nav ievietots ēdiens. Izņemot, ja veicat īsu trauku pārbaudi. → "Mikroviļņu krāsns" 16. lappusē



- Popkorns mikroviļņu krāsnī: neuzstādiet pārāk lielu mikroviļņu jaudas līmeni. Izmantojiet maksimāli 600 W. Popkorna turzu vienmēr novietojiet uz stikla šķīvja. Durvju stikls pārslodzes dēļ var ieplīst.

Vides aizsardzība

Jūsu jaunā ierīce ir īpaši energoefektīva. Šeit sniegti padomi, kā ierīces lietošanas laikā var ietaupīt vēl vairāk enerģijas un kā ierīci pareizi utilizēt.

Enerģijas taupīšana

- Iepriekš ierīci sakarsējiet tikai tad, ja tas ir norādīts receptē vai lietošanas pamācības tabulās.
- Izmantojiet tumšas, melni krāsotas vai emaljētas cepšanas veidnes. Tās īpaši labi uztver karstumu.
- Darbības laikā ierīces durvis atveriet pēc iespējas retāk.
- Vairākas kūkas ieteicams cept secīgi. Tad gatavošanas telpa vēl ir silta. Šādi var saīsināt nākamās kūkas cepšanas laiku. Gatavošanas telpā 2 taisnstūra veidnes var novietot arī vienu blakus otrai.
- Ja gatavojet ilgāku laiku, ierīci varat izslēgt 10 minūtes pirms gatavošanas beigām un izmantot atlikušo siltumu.

Videi draudzīga utilizācija

Utilizējiet iepakojumu videi draudzīgā veidā.



Šī ierīce ir marķēta atbilstoši Eiropas direktīvai 2012/19/ES par elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktīva nosaka veidu, kā ES teritorijā jārealizē nolietoto ierīču nodošana un pārstrāde.

Ierīces apraksts

Šajā nodaļā paskaidroti displeja un vadības elementi. Kā arī aprakstītas dažādās ierīces funkcijas.

Norādījums: Atbilstīgi ierīces veidam iespējamas atšķirības krāsās un atsevišķos elementos.



[1] Taustiņi

Grozāmā izvēles slēdža labajā un kreisajā pusē esošajiem taustiņiem ir spiediena punkts. Nospiediet taustiņu, lai pārvaldītu.

[2] Grozāmais izvēles slēdzis

Grozāmo izvēles slēdzi varat griezt uz kreiso un labo pusī.

[3] Displejs

Displejā parādās aktuālie uzstādījumi, izvēles iespējas vai arī norādes.

[4] Skārienjutīgie taustiņi

Zem skārienjutīgajiem taustiņiem displeja kreisajā < un labajā > pusē atrodas sensori. Pieskarieties attiecīgajai bultiņai, lai izvēlētos funkciju.

Vadības sistēmas elementi

Daži vadības sistēmas elementi attiecas uz dažādām ierīces funkcijām. Tā jūs varat ierīci iestatīt ātri un nekavējoties.

Taustiņi un skārienjutīgi taustiņi

Tālāk ūsi aprakstīta taustiņu un skārienjutīgo taustiņu nozīme.

Taustiņi	Nozīme	
iesl./izsl. („on/off”)	Ierīces ieslēgšana un izslēgšana	
menu	Izvēlne	Atver darbības režīmu izvēlni
	Informācija Bērnu drošība	Norādījumu attēlošana Bērnu drošības ieslēgšana un izslēgšana
	Laika funkcijas	Laika funkciju izvēlnes atveršana

Vadības panelis

Vadības panelī varat iestatīt dažādas ierīces funkcijas, izmantojot taustiņus, skārienjutīgos taustiņus un grozāmo izvēles slēdzi. Displejā redzami pašreizējie iestatījumi.

 »»»	Ātrā uzkarsēšana	Ātrās uzkarsēšanas ieslēgšana un izslēgšana
start/stop		Darbības režīma startēšana, apturēšana vai atcelšana
Skārienjutīgie taustiņi		
<	Taustiņš displeja kreisajā pusē	Navigācijai uz kreiso pusī
>	Taustiņš displeja labajā pusē	Navigācijai uz labo pusī

Grozāmais izvēles slēdzis

Ar grozāmo izvēles slēdzi varat mainīt displejā redzamos iestatījumus un darbības režīmus.

Vairākumam izvēles sarakstu, piem., karsēšanas veidiem, pēc pēdējā punkta atkal seko pirmais. Piem., temperatūras režīmam grozāmais izvēles slēdzis jāpagriež atpakaļ, kad sasniegta minimālā vai maksimālā temperatūra.

Displejs

Displejs ir izkārtots tā, lai varat ātri nolasīt ziņojumus.

Pašreiz iestatāmā vērtība ir redzama centrā. Uzraksts ir baltā krāsā, fons ir tumšs.

Statusa josla

Statusa josla atrodas displeja augšpusē. Tajā redzams pulksteņa laiks un iestatītās laika funkcijas.

Progresā līnija

Progresā līnija atrodas zem statusa joslas. Progresā līnija norāda, piem., cik ilgs laiks pagājis. Līnija virs vērtības aizpildās no kreisās un labo pusē, norādot ieslēgtā darbības režīma progresu.

Darbības laiks

Ja ierīce ir startēta bez iestatīta gatavošanas ilguma, statusa joslas labajā pusē augšpusē var redzēt, cik ilgi attiecīgais režīms jau darbojas.

Temperatūras kontrole

Temperatūras kontroles stabīni parāda uzkarsēšanas fāzes gatavošanas telpā.

Uzkarsēšanas vadība	Uzkarsēšanas vadība rāda temperatūras pieaugumu gatavošanas nodalījumā. Kad visi stabīni ir aizpildīti, ir sasniegts optimālākais brīdis, kad ēdiens jāievieto cepeškrāsnī. Grilēšanas un tīrišanas darbības laikā stabīni netiek attēloti.
Atlikušā siltuma rādījums	Kad ierīce ir izslēgta, zem statusa joslas parādās līnija, kas rāda atlikušā siltuma temperatūru gatavošanas nodalījumā. Rādījums nodziest, tīklīdz temperatūra ir noslīdējusi līdz apm. 60°C.

Norādījums: Termiskās inerces dēļ uzrādītā temperatūra var nedaudz atšķirties no faktiskās temperatūras gatavošanas nodalījumā. Uzkarsēšanas laikā ar taustiņu  var noskaidrot pašreizējo uzkarsēšanas temperatūru.

Darbības režīmu izvēlne

Izvēlne iedalīta dažādos darbības režīmos. Tā jūs varat ātri izvēlēties vēlamo funkciju.

Darbības režīms	Lietojums
Karsēšanas veidi	Jūsu izvēlētā ēdienu pagatavošanai pieejami daudzi precīzi pielāgoti karsēšanas veidi.
Ēdieni → "Ēdieni" 23. lappusē	Šeit atradīsiet jau ieprogrammētus, vairākiem ēdieniem piemērotus iestatījumus.
Mikrovīļu funkcija → "Mikrovīļu krāsns" 16. lappusē	Ar mikrovīļu funkciju ēdienu varat pagatavot, uzsildīt vai atkausīt īpaši ātri.
Kombinēšana ar mikrovīļu funkciju → "Mikrovīļu krāsns" 16. lappusē	Ar to karsēšanas veidiem iespējams pieslēgt mikrovīļus.
Iestatījumi → "Pamatiestatījumi" 15. lappusē	Ierīces pamatiestatījumus varat mainīt atbilstīgi savām vēlmēm.

Karsēšanas veidi

Lai vienmēr izvēlētos pareizo karsēšanas veidu Jūsu izvēlētajam ēdienam, izskaidrosim Jums atšķirības un pielietošanas režīmus.

Gatavojojot ar ļoti augstu temperatūru, pēc ilgāka laika ierīce nedaudz pazemina temperatūru.

Karsēšanas veidi	Temperatūra	Lietojums
 4D karstais gaiss	30-275 °C	Cepšanai vienā līmenī vai vairākos līmeņos. Ventilators vienmērīgi izplata aizmugures sienā iebūvētā gredzenveida sildelementa radīto siltumu visā gatavošanas nodalījumā.
 Ekonomiskais karstā gaisa režīms	30-275 °C	Energoefektīvi izvēlēto ēdienu gatavošanai vienā līmenī, bez iepriekšējas uzkarsēšanas. Ventilators vienmērīgi izplata aizmugures sienā iebūvētā gredzenveida sildelementa radīto energoefektīvo siltumu visā gatavošanas telpā.
 grilēšana ar cirkulējošo gaisu	30-300 °C	Putnu gaļas, veselas zivs un lielāku gaļas gabalu cepšanai. Grilēšanas sildelementi un ventilators pārmaiņus ieslēdzas un izslēdzas. Ventilators nodrošina karstā gaisa cirkulāciju ap ēdienu.
 Grilēšana, liels apjoms	Grilēšanas līmeņi: 1 = vieglis 2 = vidējs 3 = spēcīgs	Plānu produktu, kā piemēram, steiku, desīņu vai karstmaižu, grilēšanai un apcepšanai. Visa grilēšanas sildelementa virsma sakarst.
 Grilēšana, neliels apjoms	Grilēšanas līmeņi: 1 = vieglis 2 = vidējs 3 = spēcīgs	Neliela daudzuma steiku, desīņu vai karstmaižu grilēšanai un apcepšanai. Sakarst vidus daļa zem grilēšanas sildelementa.
 Trauku iepriekšēja uzsildīšana	30-70 °C	Trauku uzsildīšanai.

Karsēšanas veidi ar mikrovīļu režīmu	Temperatūra	Lietojums
 4D karstais gaiss un 90 W	30-275 °C	Cepšanai vienā līmenī vai vairākos līmeņos. Ventilators vienmērīgi izplata aizmugures sienā iebūvētā gredzenveida sildelementa radīto siltumu visā gatavošanas nodalījumā.

	Grilēšana ar karsto gaisu un 90 W	30-300 °C	Putnu gaļas, veselas zivs un lielāku gaļas gabalu cepšanai. Grilēšanas sildelementi un ventilators pārmaiņus ieslēdzas un izslēdzas. Ventilators nodrošina karstā gaisa cirkulāciju ap ēdienu.
	Grilēšana ar karsto gaisu un 180 W	30-300 °C	Putnu gaļas, veselas zivs un lielāku gaļas gabalu cepšanai. Grilēšanas sildelementi un ventilators pārmaiņus ieslēdzas un izslēdzas. Ventilators nodrošina karstā gaisa cirkulāciju ap ēdienu.
	Grilēšana ar karsto gaisu un 360 W	30-300 °C	Putnu gaļas, veselas zivs un lielāku gaļas gabalu cepšanai. Grilēšanas sildelementi un ventilators pārmaiņus ieslēdzas un izslēdzas. Ventilators nodrošina karstā gaisa cirkulāciju ap ēdienu.

Ieteicamās vērtības

Katram karsēšanas veidam ierīce piedāvā ieteicamo temperatūru vai līmeni. To var pārņemt vai attiecīgajā zonā mainīt.

Cita informācija

Ierīce vairākumā gadījumu piedāvā norādījumus un citu informāciju par tikko veikto darbību. Šim nolūkam nospiediet taustiņu . Norādījums būs redzams dažas sekundes.

Daži norādījumi parādās automātiski, piem., kā apstiprinājums, pieprasījums vai brīdinājums.

Gatavošanas nodalījuma funkcijas

Dažas funkcijas atvieglo darbu ar ierīci. Tā, piem., gatavošanas nodalījums ir gandrīz pilnībā izgaismots un dzesējošais ventilators pasargā ierīci no pārkaršanas.

Ierīces durvju atvēršana

Ja darbības režīma laikā atverat ierīces durvis, darbība tiek pārraupta. Aizverot durvis, darbība turpinās.

Gatavošanas nodalījuma apgaismojums

Atverot ierīces durvis, ieslēdzas gatavošanas nodalījuma apgaismojums. Ja durvis ir atvērtas ilgāk par 15 minūtēm, apgaismojums izslēdzas.

Vairumam darbības režīmu gatavošanas nodalījuma apgaismojums ieslēdzas, tīklīdz darbības režīms tiek palaists. Kad darbības režīms ir beidzies, apgaismojums izslēdzas.

Norādījums: Pamatiestatījumos iespējams iestatīt, lai gatavošanas nodalījuma apgaismojums darba režīmā neieslēdzas.

Dzesējošais ventilators

Dzesējošais ventilators ieslēdzas un izslēdzas pēc nepieciešamības. Siltais gaiss izplūst pa durvīm.

Uzmanību!

Neaizsedziet ventilācijas atveres. Citādi cepeškrāsns pārkarsīs.

Lai pēc darbības režīma beigām gatavošanas nodalījums ātrāk atdzistu, noteiku laiku turpina darboties dzesējošais ventilators.

Norādījums: Dzesējošā ventilatora darbības ilgumu pēc gatavošanas beigām var mainīt pamatiestatījumos.

→ "Pamatiestatījumi" 15. lappusē

Aprīkojums

Jūsu ierīcei ir pieejami dažādi piederumi. Tālāk aprakstīti piegādes komplektācijā iekļautie piederumi un to pareiza lietošana.

Piegādes komplektācijā iekļautie piederumi


Ierīce ir aprīkota ar tālāk norādītajiem piederumiem.



Restītes

Restītes traukiem, kūkām un sautējumu veidnēm.

Cepēšiem un grilējamiem produktiem.
Restītes ir piemērotas mikroviļņiem.



Universālā panna

Sulīgām kūkām, cepumiem, saldētiem ēdieniem un lieliem cepēšiem.

To var izmantot arī kā tauku savācēju, ja grilē tieši uz restītes.

Izmantojiet tikai oriģinālos piederumus. Tie ir īpaši piemēroti šai ierīcei.

Piederumus var iegādāties klientu apkalpošanas dienestā, specializētos veikalos vai tīmeklī.

Norādījums: Kad piederumi sakarst, tie var deformēties. Tas neietekmē ierīces darbību. Atdiestot sākotnējā formā atjaunojas.

Mikroviļņu funkcija


Darbības režīmam ar mikroviļņu funkciju piemērots ir tikai piegādes komplektācijā iekļautais režīgs.

Universālā panna vai cepamā plāts var veidot dzirksteles, un tas var bojāt gatavošanas telpu.

Darbības režīmam kopā ar mikroviļņu funkciju vai darbības režīmā „Ēdiens” varat izmantot arī universālo pannu, cepamo plāti vai citu piegādes komplektācijā iekļauto piederumu.

Piederumu ievietošana

Gatavošanas telpai ir 3 ievietošanas līmeni. Ievietošanas līmeņus skaita virzienā no lejas uz augšu.



Ievietošanas līmenī 1, 2 un 3 piederumus vienmēr ievietojiet starp abiem ievietošanas līmeņa vadotnes stienišiem.


Norādījumi

- Vienmēr ievietojiet piederumus gatavošanas telpā pareizi.
- Piederumus ierīcē vienmēr iebūdīt pilnībā, lai tie nepieskaras ierīces durvīm.

Nostiprināšanās funkcija


Piederumu var izvilkst aptuveni līdz pusei, līdz tasnofiksējas. Nostiprināšanās funkcija novērš piederumu apgāšanos to izņemšanas laikā. Lai pretapgāšanās funkcija darbos pareizi, piederumi gatavošanas telpā jāievieto pareizi.

Ievietojot restītes, ievērojiet, lai aizturis **a** atrodas aizmugurē un ir vērstts uz leju. Uzrakstam „Microwave” jābūt priekšpusē, bet izliekumam jānorāda uz leju **—**.



Ievietojot cepšanas paplāti, ievērojiet, lai aizturis **a** atrodas aizmugurē un ir vērstts uz leju. Piederuma slīpajai malai **b** jābūt vērstai pret ierīces durvīm.

Piemērs attēlā: universālā panna.



Papildpiederumi

Īpašos piederumus iespējams iegādāties klientu apkalošanas dienestā, specializētā veikalā vai tīmeklī. Plašu piedāvājumu savai ierīcei skatiet mūsu katalogā vai tīmeklī.

Preču pieejamība un pasūtīšanas iespējas tīmeklī dažādās valstīs atšķiras. Šo informāciju, lūdzu, skatiet pirkuma dokumentos.

Pērkot norādīt papildpiederuma precīzu pasūtījuma numuru.

Norādījums: Ne katrs papildpiederums der katrai ierīcei. Veicot pirkumu, lūdzu, vienmēr norādīt savas ierīces precīzu apzīmējumu (E Nr.). → "Servisa dienests" 23. lappusē

Papildpiederumi	Artikula numurs
Režģis Traukiem, kūku un sautēšanas veidnēm, cepešiem un grilējumiem.	HZ634080
Universālā panna Sulīgām kūkām, cepumiem, saldētiem ēdienu un lieliem cepešiem. To var izmantot kā tauku savācēju, ja grilē tieši uz režģa.	HZ632070
Cepamā plāts Plātsmaizēm un cepumiem.	HZ631070
Ievietojamais režģis Gaļas, putnu gaļas un nesadalītas zīvs gatavošanai. Ievietojams universālajā pannā, lai savāktu pilos taukus un gaļas sulu.	HZ324000
Universālā panna ar pretpiedeguma pārklājumu Sulīgām kūkām, cepumiem, saldētiem ēdienu un lieliem cepešiem. Cepumi un cepeši ir vieglāk noņemami no universālās pannas.	HZ632010
Cepamā plāts ar pretpiedeguma pārklājumu Plātsmaizēm un cepumiem. Cepumus vieglāk noņemt no cepamās plāts.	HZ631010
Profesionālā panna Lielā daudzuma ēdienu pagatavošanai.	HZ633070
Vāks profesionālajai pannai Ar vāks profesionālo pannu var pārveidot par profesionālu cepeštrauku.	HZ633001
Picas plāts Picai un lielām apalām kūkām.	HZ617000
Grila plāts Grilēšanai bez režģa vai pilienu savākšanai. Izmantot tikai universālajā pannā.	HZ625071
Akmens plāksne Pašu gatavotas maizes, smalkmaizīšu un picas cepšanai, lai iegūtu kraukšķīgu pamatni. Akmens plāksne iepriekš jāuzkarsē līdz ieteiktajai temperatūrai.	HZ327000

Stikla cepeštrauks (5,1 litri)	HZ915001
Sautējumiem un sacepumiem.	
Īpaši piemērots darbības režimam "Ēdieni".	
Stikla bļoda	HZ86S000
Lieliem cepešiem, sulīgām kūkām un sacepumiem.	
Stikla panna	HZ636000
Sacepumiem, dārzenu ēdieniem un cepumiem.	
Dekoratīvās līstes	HZ66X600
Mēbeļu plauktu un ierīces balstplāksnes nosegšanai.	

Raugieties, lai gatavošanās telpā neatrastos iepakojuma atlikumi, piem., putuplasta lodītes. Pirms sildīšanas noslaukiet gatavošanas telpas gludās virsmas ar mīkstu mitru drānu. Ierīces karsēšanas laikā vēdīriet virtuvi.

Veiciet minētās darbības.

Iestatījumi

Karsēšanas veids	4D karstais gaiss 
Temperatūra	240 °C
Laiks	1 stunda

Nākamajā nodaļā uzzināsiet, kā iestatīt karsēšanas veidu un temperatūru.

Pēc norādītā laika izslēdziet ierīci ar taustiņu „on/off”.

Kad gatavošanas telpa ir atdzisusi, notīriet gludās virsmas ar mazgāšanas līdzekļa šķidumu un mazgāšanas drānu.

Piederumu tīrīšana

Kārtīgi notīriet piederumus ar mazgāšanas līdzekļa šķidumu un mitru drāniņu vai mīkstu suku.

Pirms pirmās lietošanas reizes

Pirms sākat lietot jauno ierīci, jāveic dažas darbības. Tostarp arī ierīces un piederumu tīrīšana.

Pirmā lietošanas reize

Pēc ierīces pieslēgšanas strāvas avotam vai elektroenerģijas padeves pārtraukuma displejā parādās iestatījumi pirmajai lietošanas reizei.

Norādījums: Šos iestatījumus varat mainīt jebkurā laikā pamatiestatījumos. → "Pamatiestatījumi" 15. lappusē

Valodas iestatīšana

Noklusētais valodas iestatījums ir vācu valoda („Deutsch”).

1. Ar grozāmo izvēles slēdzi iestatiet vēlamo valodu.
2. Nospiediet bultiņu >.
Parādās nākamais iestatījums.

Pulksteņa laika iestatīšana

Pulksteņa laiks sākas ar „12:00”.

1. Ar grozāmo izvēles slēdzi iestatiet pareizu laiku.
2. Nospiediet bultiņu >.

Datuma iestatīšana

Noklusētais datuma iestatījums ir „01.01.2014”.

1. Ar grozāmo izvēles slēdzi iestatiet pašreizējo dienu, mēnesi un gadu.
2. Lai apstiprinātu, nospiediet bultiņu >.
Displejā parādās norādījums, ka pirmās lietošanas reizes iestatījumi ir pabeigti.

Gatavošanas telpas un piederumu tīrīšana

Pirms pirmās gatavošanas reizes ar ierīci notīriet piederumus un iztīriet gatavošanas telpu.

Gatavošanas nodalījuma tīrīšana

Lai novērstu smaržu, kas raksturīga jaunām ierīcēm, karsējiet tukšu un aizvērtu gatavošanas telpu.

Ierīces apkalpe

Ar vadības sistēmas elementiem un to funkciju darbībām jau jūs iepazīstinājām. Tālāk aprakstīsim, kā ierīci pielāgot. Paskaidrosim, kas notiek, ieslēdzot un izslēdzot ierīci, kā varat iestatīt darbības režimus.

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Lai varētu iestatīt ierīci, tā vispirms ir jāieslēdz.

Izņēmums: bērnu drošības funkciju un taimeri varat ieslēgt arī tad, ja ierīce ir izslēgta.

Rādījumi displejā vai norādes, piem., par atlikušo siltumu gatavošanas nodalījumā, ir redzami arī tad, ja ierīce ir izslēgta.

Ja ierīci neizmantojat, izslēdziet to. Ja ilgāku laiku posmu nekas netiek iestatīts, ierīce izslēdzas automātiski.

Ierīces ieslēgšana

Ar taustiņu „on/off” ierīce tiek ieslēgta.
"on/off" virs taustiņa izgaismojas zils.

Displejā parādās Siemens logotips un pēc tam karsēšanas veids un temperatūra.

Norādījums: Pamatiestatījumos iespējams iestatīt, kāds darbības režīms parādās pēc ieslēgšanas.

Ierīces izslēgšana

Ar taustiņu „on/off” ierīce tiek izslēgta.
Apgaismojums virs taustiņa izdziest.

Iestatītā funkcija tiek pārtraukta.

Displejā parādās pulksteņa laiks.

Norādījums: Pamatiestatījumos iespējams iestatīt, vai ierīcei jārāda pulksteņa laiks, ja ierīce ir izslēgta.

Darbības režīma startēšana vai apturēšana

Lai startētu vai pārtrauktu kādu aktīvu darbības režīmu, nospiediet taustiņu "start/stop". Pēc darbības režīma pārtraukšanas dzesējošais ventilators var turpināt darboties.

Lai nodzēstu visus iestatījumus, nospiediet taustiņu „on/off”.

Ja ierīces darbības laikā atver gatavošanas nodalījuma durvis, darbība tiek pārtraukta. Lai turpinātu darbības režīmu, aizveriet ierīces durvis.

Darbības režīmu iestatīšana

Ja vēlaties iestatīt kādu darbības režīmu, ierīcei jābūt izslēgtai.

1. Nospiediet taustiņu „menu”. Atveras darbības režīmu izvēlnē.
2. Ar grozāmo izvēles slēdzi atlasiet vēlamo darbības režīmu. Atkarībā no darbības režīma, ir pieejamas dažādas izvēles iespējas.
3. Ar bultiņu > nokļūstiet izvēlētajā darbības režīmā.
4. Ar grozāmo izvēles slēdzi mainiet izvēli. Pēc izvēles mainīt arī cītus iestatījumus.
5. Palaidiet ar taustiņu „start/stop”.

Karsēšanas veida un temperatūras iestatīšana

Pēc ierīces ieslēgšanas parādās ieteicamais karsēšanas veids un temperatūra. Šo iestatījumu varat startēt nekavējoties, nospiezot taustiņu "start/stop".


Citu iestatījumu vērtības var mainīt, kā parādīts attēlos.

Piemērs: 4D karstais gaiss, 180 °C.

1. Ar grozāmo slēdzi mainiet karsēšanas veidu.



2. Ar bultiņu > var pārslēgt uz temperatūru.



3. Ar grozāmo slēdzi mainiet temperatūru.
4. Nospiediet taustiņu "start/stop".



Displejā redzams iestatītais karsēšanas veids un temperatūra.

Ātrā uzkarsēšana

Ar taustiņu »»» gatavošanas nodalījumu var uzkarsēt īpaši ātri.

Ātrās uzkarsēšanas funkcija nav pieejama visiem karsēšanas veidiem.

Piemēroti karsēšanas veidi



Lai ēdiens pagatavotos vienmērīgi, ievietojiet to gatavošanas nodalījumā tikai pēc tam, kad ir pabeigta ātrā uzkarsēšana.

Iestatīšana

Pievērsiet uzmanību, lai karsēšanas veids būtu piemērots. Iestatītajai temperatūrai jābūt lielākai par 100 °C, pretējā gadījumā neieslēgsies ātrās uzkarsēšanas režīms.

1. Iestatiet karsēšanas veidu un temperatūru.
2. Nospiediet taustiņu »»».



Symboli »»» redzams blakus temperatūrai, kreisajā pusē. Progresa līnija piepildās.

Kad ātrā uzkarsēšana beidzas, atskan signāls. Symboli »»» nodziest. Ievietojiet ēdienu gatavošanas nodalījumā.

Norādījumi

- Iestatītais ilgums tūlīt pēc ieslēgšanas sāk atskaiti neatkarīgi no ātrās uzkarsēšanas.
- Ātrās uzkarsēšanas laikā ar taustiņu **i** var noskaidrot pašreizējo gatavošanas nodalījuma temperatūru.

Atcelšana

Nospiediet taustiņu »»». Symboli »»» displejā nodziest.

Laika funkcijas

Jūsu ierīcei ir dažādas laika funkcijas.

Laika funkcija	Lietojums
⌚ Taimeris	Taimeris darbojas kā grozāms pulkstenis. Pēc iestatītā laika atskaites beigām atskan signāls.
→ Ilgums	Pēc iestatītā ilguma beigām atskan signāls. Ierīce automātiski izslēdzas.
→ Beigu laiks	Iestatiet ilgumu un beigu laiku. Ierīce automātiski izslēdzas tā, ka darbības režīms ir pabeigts vēlamajā laikā.

Norādījumi

- Darbības ilgumam līdz vienai stundai var iestatīt precīzas minūtes. Ja darbības ilgums ir garāks par vienu stundu, iestatīšanu var veikt pa 5 minūšu soļiem.
- Atkarībā no tā, kurā virzienā grozāmo izvēles slēdzi pagriež vispirms, parādās ilguma sākotnējā ieteicamā vērtība: pa kreisi 10 minūtes, pa labi 30 minūtes.
- Jebkuras laika funkcijas beigās atskan signāls.
- Ar taustiņu  starplaikā varat nolasīt informāciju, kura tad uz ūsu brīdi parādās displejā.

Taimeris

Taimeri varat iestatīt jebkurā laikā, arī tad, ja ierīce ir izslēgta. Tas darbojas paralēli citiem laika iestatījumiem un tam ir atsevišķs signāls. Jūs dzirdēsiet, vai izslēdzas taimeris vai beidzies iestatītais ilgums. Maksimāli var iestatīt 24 stundas.

1. Nospiediet taustiņu .
- Atveras taimera lauks.
2. Ar grozāmo izvēles slēdzi iestatiet taimera laiku. Pēc dažām sekundēm taimeris sāk darboties. Taimera simbols  un laika atskaitē redzama statusa josla ir kreisajā pusē.

Pēc iestatītā laika beigām

Atskan signāls. Displejā redzams "Taimera laiks beidzies". Nospiežot taustiņu , signāla skaņa var izslēgt iepriekš.

Taimera laika pārtraukšana

Ar taustiņu  atveriet laika funkciju izvēlni un atiestatiet laiku. Aizveriet izvēlni ar taustiņu .

Taimera laika mainīšana

Ar taustiņu  atveriet laika funkciju izvēlni un ar grozāmo izvēles slēdzi dažu sekunžu laikā izmainiet taimera laiku. Ar taustiņu  startējet taimeri.


Beigu laiks

Iestatot ēdienu gatavošanas ilgumu (gatavošanas laiku), tam beidzoties, darbība automātiski beidzas. Copeškrāsns vairs nekarsē.


Nosacījums: ir iestatīts karsēšanas veids un temperatūra.

Piemērs: iestatījums 4D-karstais gaiss, 180 °C, ilgums minūtes.

1. Nospiediet taustiņu .
- Atveras laika funkciju izvēlne.



2. Ar grozāmo slēdzi iestatiet ilgumu.



3. Palaidiet ar taustiņu „start/stop”. Ilguma  atskaitē redzama statusa josla.

Darbības ilgums ir beidzies

Atskan signāls. Copeškrāsns vairs nekarsē. Signālu var izslēgt iepriekš, nospiežot taustiņu .

Gatavošanas ilguma atcelšana

Ar taustiņu  atveriet laika funkciju izvēlni. Atiestatiet ilgumu. Rādījums pārslēdzas uz iestatīto karsēšanas veidi un temperatūru.

Gatavošanas ilguma mainīšana

Ar taustiņu  atveriet laika funkciju izvēlni. Ar grozāmo izvēles slēdzi mainiet ilgumu.


Beigu laiks

Ja pārceļat beigu laiku uz vēlāku, lūdzu, nemiet vērā, ka pārtika, kas ātri bojājas, nedrīkst pārāk ilgi atrasties gatavošanas nodalījumā.

Nosacījums: iestatītais darba režīms nav uzsākts. Ir iestatīts ilgums. Laika funkciju izvēlnē  ir atvērta.

Piemērs attēlā: ēdiens tiek ievietots gatavošanas telpā ap plkst. 9.30. Gatavošanas laiks ilgst 45 minūtes, un ēdiens ir gatavs plkst. 10.15. Taču jūs vēlaties, lai tas būtu gatavs plkst. 12.45.

1. Ar bultiņu  pārejiet tālāk uz "→ Beigu laiks".
2. Ar grozāmo slēdzi iestatiet beigu laiku.



3. Apstipriniet ar taustiņu „start/stop”.



Cepeškrāsns ir gaidīšanas režīmā. Statusa joslā parādās simbols → un laiks, kad ierīce būs gatava darbam. Darba režīms ieslēdzas vajadzīgajā brīdī. Statusa joslā redzama ilguma atskaite.

Darbības ilgums ir beidzies

Atskan signāls. Cepeškrāsns vairs nekarsē. Signālu var izslēgt iepriekš, nospiežot taustiņu ⊕.

Beigu laika redīgēšana

To iespējams izdarīt, kamēr cepeškrāsns ir gaidīšanas pozīcijā.

1. Nospiediet taustiņu „start/stop”.
2. Nospiediet taustiņu ⊕. Atveras izvēlne „Laika funkcijas”.
3. Ar bultiņu > izvēlieties „→ Beigas” un ar grozāmo slēdzi mainiet beigu laiku.
4. Nospiediet taustiņu ⊕.
5. Nospiediet taustiņu "start/stop". Cepeškrāsns atkal ir gaidīšanas režīmā.

Beigu laika atcelšana

To iespējams izdarīt, kamēr cepeškrāsns ir gaidīšanas pozīcijā.

1. Nospiediet taustiņu „start/stop”.
2. Nospiediet taustiņu ⊕. Atveras izvēlne „Laika funkcijas”.
3. Ar bultiņu > izvēlieties „→ Beigas” un ar grozāmo slēdzi saīsiniet beigu laiku.
4. Nospiediet taustiņu ⊕.
5. Palaidiet ar taustiņu „start/stop”. Uzreiz sākas laika atskaite.

Bērnu aizsardzības sistēma

Lai bērni ierīci netīšām neieslēgtu vai nemainītu iestatījumus, ierīcei ir bērnu drošības funkcija.

Vadības lauks tiek bloķēts, un nevar veikt iestatīšanu. Ierīci var tikai izslēgt, nospiežot taustiņu "on/off".

Aktivizēšana un deaktivēšana

Bērnu drošības funkciju var aktivizēt un deaktivēt ieslēgtai un izslēgtai ierīcei.

Turiet nospiestu taustiņu ☺ apm. 4 sekundes. Displejā redzams apstiprinājums un statusa joslā parādās simbols ☺.

Pamatiestatījumi

Ir piedāvāti dažādi iestatījumi ierīces optimālai un vienkāršai izmantošanai. Ja nepieciešams, iestatījumus iespējams mainīt.

Iestatījumu maiņa

1. Nospiediet taustiņu „on/off”.
2. Nospiediet taustiņu „menu”. Atveras darbības režīmu izvēlne.
3. Ar grozāmo izvēles slēdzi atlasi „iestatījumi”.
4. Nospiediet bultiņu >.
5. Ar grozāmo izvēles slēdzi mainiet vērtības.
6. Ar bultiņu > pārslēdziet iestatījumus, ja nepieciešams, veiciet izmaiņas.
7. Lai saglabātu, nospiediet taustiņu "menu". Displejā parādās iespēja saglabāt vai atcelt. Apstipriniet ar bultiņu < vai >.

Iestatījumu saraksts

Sarakstā redzami visi pamatiestatījumi un to izmaiņas iespējas. Atkarībā no ierīces aprīkojuma displejā redzami tikai tie iestatījumi, kas atbilst jūsu ierīcei.

Jūs varat mainīt tālāk aprakstītos iestatījumus.

Iestatījums	Izvēle
Valoda	Pieejamas citas valodas
Pulksteņa laiks	Laika iestatīšana
Datums	Pašreizējā datuma iestatīšana
Signāls	Īss (30 sek) Vidējs (1 min) Garš (5 min)
Taustiņu tonis	Izslēgta (taustiņu tonis, izslēdzot un ieslēdzot ar "on/off", saglabājās) Ieslēgta
Displeja spilgtums	Iestatāmas 5 pakāpes
Laika rādījums	Digitālais izslēgts
Apgaismojums	Darbības režīms iesl. Darbības režīms izsl.
Automātiskā turpināšana	Aizverot durvis Neturpināt automātiski (nospiediet taustiņu „start/stop”)
Darbība pēc ieslēgšanas	Galvenā izvēlne Karsēšanas veidi Mikrovilņu funkcija Kombinēšana ar mikrovilņu funkciju Ēdienu*
Aptumšošana naktī	Izslēgta Ieslēgta (displejs aptumšots laikā no 22:00 līdz 5:59)

Logotips	Rādījumi
	Nerādīt
Ventilatora inerces laiks	Ieteicams
	Minimālais
Rūpničas iestatījumi	Atiestatīt
*) pieejami, atkarībā no ierīces veida	

Norādījums: Valodas, taustiņu toņa vai displeja spilgtuma iestatījumu izmaiņas ir piemērotas uzreiz. Visi citi iestatījumi darbojas tikai pēc saglabāšanas.

Pulksteņa laika maiņa

Pulksteņa laiku varat mainīt pamatiestatījumos.

Piemērs: pareizā laika nomainīšana no vasaras uz ziemas laiku.

1. Nospiediet taustiņu „on/off”.
2. Nospiediet taustiņu „menu”.
3. Ar grozāmo izvēles slēdzi atlasi „iestatījumi”.
4. Ar bultiņu $>$ izvēlieties „Pulkstenis”.
5. Ar grozāmo slēdzi mainiet pareizo laiku.
6. Nospiediet taustiņu „menu”.

Displejā parādās iespēja saglabāt vai atcelt.

Strāvas padeves pārtraukums

Pēc ilgāka strāvas padeves pārtraukuma displejā parādās iestatījumi pirmajai lietošanas reizei.

No jauna iestatiet valodu, pulksteņa laiku un datumu.

Mikroviļņu krāsns

Ar mikroviļņu funkciju ēdienu varat pagatavot, uzsildīt vai atkausēt īpaši ātri. Mikroviļņus varat lietot vienus pašus vai kombinēt tos ar karsēšanas veidu.

Lai izmantotu mikroviļņu funkciju pēc iespējas atbilstīgi, ievērojet norādes uz traukiem un informāciju lietošanas tabulā, kas atrodas lietošanas pamācības beigās.

Trauki

Visi trauki nav piemēroti lietošanai mikroviļņu krāsnī. Lai uzsildītu ēdienu un nebojātu ierīci, izmantojiet tikai mikroviļņu krāsnij piemērotus traukus.

Piemēroti ir karstumizturīgie trauki no stikla, stikla keramikas, porcelāna, keramikas vai karstumizturīgas plastmasas. Šie materiāli neaiztur mikroviļņus. Varat izmantot arī keramikas traukus, ja tie ir pilnībā glazēti un tiem nav plīsuma vietu.

Jūs varat izmantot arī servēšanai paredzētus traukus. Tad ēdienu nevajadzēs pārlikt citā traukā. Traukus ar zelta un sudraba rotājumu varat izmantot tikai tad, ja ražotājs garantē to piemērotību mikroviļņiem.

Gatavojojot kombinētajā darbības režīmā, varat izmantot standarta metāla cepamās formas. Tad kūkas iespējams apbrūnināt arī no apakšas.

Cita veida lietojumam metāla trauki nav piemēroti. Metāls aiztur mikroviļņus. Slēgtos metāla traukos ēdieni paliek auksti.

Uzmanību!

Dzirksteļu veidošanās: metālam, piem., karotei glāzē, ir jāaiztrodas vismaz 2 cm attālumā no gatavošanas telpas sienām un durtiņu iekšpuses. Dzirksteles var sabojāt durvju iekšējo stiklu.

Trauku pārbaude

Nekad neieslēdziet mikroviļņu krāsnsi, ja tajā nav ievietots ēdiens. Vienīgais izņēmums ir īsa trauku pārbaude.

Ja nezināt, vai jūsu trauki ir piemēroti mikroviļņiem, veiciet tālāk minēto pārbaudi.

1. Gatavošanas telpā uz 30 līdz 60 sekundēm ievietojiet tukšu trauku un ieslēdziet maksimālo jaudu.
2. Palaikam pārbaudiet trauka temperatūru. Traukam jāpaliek aukstam vai siltam.

Ja trauks kļūst karsts vai rodas dzirksteles, tas nav piemērots.

Pārtrauciet pārbaudi.

⚠ Brīdinājums – Apdegumu risks!

Darba režīma darbības laikā pieejamās detaļas kļūst karstas. Nepieskarieties karstām detaļām. Neļaujiet krāsns tuvumā atrasties bērniem.

Piegādes komplektācijā iekļautie piederumi

Darbības režīmam ar mikroviļņu funkciju piemērots ir tikai piegādes komplektācijā iekļautais režīgs. Universālā panna vai cepamā plāts var veidot dzirksteles, un tas var bojāt gatavošanas telpu.

Darbības režīmam kopā ar mikroviļņu funkciju vai darbības režīmā „Ēdieni” varat izmantot arī universālo pannu, cepamo plāti vai citu piegādes komplektācijā iekļauto piederumu.

Darbības režīmā ar mikroviļņu funkciju piederumu vislabāk ievietot 1. ievietošanas augstumā, ja nav norādīts citādi.

Mikroviļņu jauda

Iespējams iestatīt 5 dažādus mikroviļņu jaudas iestatījumus.

Jauda	Ēdiens	Maksimālais il-gums
90 V	maigu produktu atkausēšanai	1 stunda un 30 min
180 V	atkausēšanai un turpmākai gatavošanai	1 stunda un 30 min
360 V	gaļas sautēšanai un maigu ēdienu uzsildīšanai	1 stunda un 30 min
600 V	ēdienu uzkarsēšanai un gatavošanai	1 stunda un 30 min
1000 V	šķidrumu uzkarsēšanai	30 min

Karsēšanas veida iestatīšana vienlaikus ar mikroviļņu funkciju

Iespējams iestatīt jaudu no 90 W līdz 360 W. Ne visus karsēšanas veidus iespējams lietot kopā ar mikroviļņu režīmu.

1. Nospiediet taustiņu „menu”. Atveras darbības režīmu izvēlne.
2. Ar grozāmo slēdzi izvēlieties „Kombinēšana ar mikroviļņu funkciju”.
3. Nospiediet bultiņu >. Tieki piedāvāts karsēšanas veids vienlaikus ar mikroviļņu funkciju, temperatūra, un ilgums.
4. Ar grozāmo vadības slēdzi iestatiet karsēšanas veidu. Ar bultiņu > izvēlieties attiecīgo vērtību un mainiet ar grozāmo izvēles slēdzi.
5. Palaidiet ar taustiņu „start/stop”. Ir redzama gatavošanas laika atskaite.

Pēc režīma uzsākšanas karsēšanas veidu mainīt vairs nav iespējams. Temperatūru un ilgumu varat mainīt jebkurā laikā. Nospiediet taustiņu „start/stop”. Ar bultiņu > vai < nospiediet uz attiecīgā lauka un ar grozāmo izvēles slēdzi mainiet vērtību. Ja vēlaties mainīt karsēšanas veidu, iestatiet to no jauna.

Darbības ilgums ir beidzies

Atskan signāls. Gatavošanas telpa vairs nekarsē. Displejā redzams 0min 00s. Skaņas signālu var izslēgt iepriekš, nospiežot taustiņu ⊖.

Darbības režīma apturēšana

Nospiediet taustiņu „start/stop”: cepeškrāsns darbība tiek pauzēta. Atkal nospiežot taustiņu „start/stop”, darbība turpinās.

Atverot ierīces durvis: darbība tiek pārtraukta. Pēc durvju aizvēšanas nospiediet taustiņu „start/stop”. Darbības režīms turpinās.

Darba režīma pārtraukšana

Nospiediet taustiņu „on/off”.

Mikroviļņu krāsns iestatīšana

Lai sasniegtu optimālu rezultātu, izmantojot mikroviļņu funkciju, režīgi vienmēr ievietojiet 1. ievietošanas augstumā.

1. Nospiediet taustiņu „menu”. Atveras darbības režīmu izvēlne.
2. Ar grozāmo slēdzi iestatiet „Mikroviļņu funkcija”.
3. Nospiediet bultiņu >. Tieki piedāvāti mikroviļņu jaudas iestatīumi un ilgums.
4. Ar grozāmo izvēles slēdzi noregulējet mikroviļņu jaudu.
5. Ar bultiņu > pārslēdzieties uz ilgumu un ar grozāmo izvēles slēdzi iestatiet ilgumu.
6. Palaidiet mikroviļņu funkciju ar taustiņu „start/stop”. Ir redzama gatavošanas laika atskaite.

Pēc palaišanas vērtības iespējams mainīt jebkurā laikā. Nospiediet taustiņu „start/stop”. Ar bultiņu > vai < mainiet lauku un ar grozāmo izvēles slēdzi regulējet vērtību.

Darbības ilgums ir beidzies

Atskan signāls. Mikroviļņu darbības režīms ir beidzies. Displejā redzams → 0min 00s. Signāla skaņu var izslēgt iepriekš, nospiežot taustiņu ⊖.

Darbības režīma apturēšana

Nospiediet taustiņu „start/stop”: cepeškrāsns darbība tiek pauzēta. Atkal nospiežot taustiņu „start/stop”, darbība turpinās.

Atverot ierīces durvis: darbība tiek pārtraukta. Pēc durvju aizvēšanas nospiediet taustiņu „start/stop”. Darbības režīms turpinās.

Darba režīma pārtraukšana

Nospiediet taustiņu „on/off”.

Žāvēšanas funkcija

Pēc katras mikroviļņu funkcijas izmantošanas, ieslēdziet žāvēšanas funkciju . Žāvēšanas laikā gatavošanas telpa tiek uzsildīta un mitrums no tās iztvaiko.

Žāvēšanas funkcijas ilgums ir 10 minūtes un to nav iespējams mainīt.

1. Atveriet karsēšanas veidu izvēlni.
2. Izvēlieties žāvēšanas funkciju.
3. Palaidiet ar taustiņu „start/stop”. Žāvēšana tiek sākta, un pēc 10 minūtēm tā automātiski izslēdzas.

Atveriet ierīces durvis uz dažām minūtēm, līdz gatavošanas telpa ir pilnībā sausa.

Tīrišanas līdzekļi

Ja veiksiet rūpīgu apkopi un tīrišanu, jūsu ierīce ilgi saglabāsies skaista un darbosies nevainojami. Kā pareizi veikt ierīces apkopi un tīrišanu – aprakstīts tālāk.

Piemēroti tīrišanas līdzekļi

Lai nesabojātu dažādās virsmas, lietojot nepareizus tīrišanas līdzekļus, lūdzu, ievērojet tabulā sniegtu informāciju. Atkarībā no ierīces tipa, visi ieraksti var neattiekties uz jūsu ierīci.

Uzmanību!

Virsmas bojājumi

Neizmantojiet:

- asus vai abrazīvus tīrišanas līdzekļus;
- tīrišanas līdzekļus ar augstu alkohola saturu;
- cietus stieplu tīritājus vai sūklus;
- augstspiediena vai tvaika tīritājus;
- karstās tīrišanas īpašos līdzekļus.

Jaunas sūkļveida drānas pirms lietošanas rūpīgi izmazgājiet.

Padoms: Īpaši piemērotus tīrišanas un kopšanas līdzekļus iespējams iegādāties klientu apkalpošanas dienestā. Ievērojiet attiecīgā ražotāja norādes.

⚠ Brīdinājums – Apdegumu risks!

Ierīce ļoti sakarst. Neaiztieciet ar rokām karstas gatavošanas telpas iekšējās virsmas vai sildelementus! Vienmēr ļaujiet ierīcei atdzist. Neļaujiet bērniem tuvoties ierīcei.

Zona	Tīrišana
Ierīces ārpuse	
Nerūsējoša tērauda priekšdaļa	<p>Karsts mazgāšanas līdzekļa šķidums. Tīriet ar mazgāšanas drānu un noslaukiet ar mīkstu drānu.</p> <p>Nekavējoties notīriet kaļķa, tauku, cietes un olbaltauma traipus. Zem šādiem traipiem var veidoties rūsa.</p> <p>Klientu apkalpošanas dienestā vai specializētos veikalos var iegādāties īpašus nerūsējošā tērauda kopšanas līdzekļus, kas piemēroti siltu virsmu tīrišanai. Ar mīkstu drānu uzziediet plānu kārtu kopšanas līdzekļa.</p>
Plastmasa	<p>Karsts mazgāšanas līdzekļa šķidums. Tīriet ar mazgāšanas drānu un noslaukiet ar mīkstu drānu.</p> <p>Neizmantojiet stikla tīrišanas līdzekļus vai stikla skrāpi.</p>
Krāsotas virsmas	<p>Karsts mazgāšanas līdzekļa šķidums. Tīriet ar mazgāšanas drānu un noslaukiet ar mīkstu drānu.</p>
Vadības panelis	<p>Karsts mazgāšanas līdzekļa šķidums. Tīriet ar mazgāšanas drānu un noslaukiet ar mīkstu drānu.</p> <p>Neizmantojiet stikla tīrišanas līdzekļus vai stikla skrāpi.</p>
Durvju stikla plāksnes	<p>Karsts mazgāšanas līdzekļa šķidums. Tīriet ar mazgāšanas drānu un noslaukiet ar mīkstu drānu.</p> <p>Neizmantojiet stikla skrāpi vai metāla mazgāšanas sūkli.</p>
Durvju rokturis	<p>Karsts mazgāšanas līdzekļa šķidums. Tīriet ar mazgāšanas drānu un noslaukiet ar mīkstu drānu.</p> <p>Ja atkalķošanas līdzeklis nokļūst uz durvju roktura, nekavējoties to notīriet. Cītādi radīsies traipi, kurus nebūs iespējams notīrit.</p>
Ierīces iekšpuse	

Emaljētas virsmas

Karsts mazgāšanas līdzekļa šķidums vai etikūdens. Tīriet ar mazgāšanas drānu un noslaukiet ar mīkstu drānu.
Piedegušas ēdienu paliekas notīriet ar mitru drānu un mazgāšanas līdzekļa šķidumu. Noturīgus netīrumus tīriet ar metāla mazgāšanas sūkli vai lietojiet cepeškrāsns tīrišanas līdzekli.
Pēc tīrišanas atstājiet gatavošanas telpu atvērtu, lai tā varētu izzūt.
Norādījums: Pārtikas produktu paliekas var radīt baltus nosēdumus. Tie ir nekaitīgi un neietekmē ierīces funkcionalitāti. Ja nepieciešams, notīriet, izmantojot citronskābi.
Gatavošanas telpas apgaismojuma stikla pārsegs
Karsts mazgāšanas līdzekļa šķidums. Tīriet ar mazgāšanas drānu un noslaukiet ar mīkstu drānu.
Ja ir lieli netīrumi, izmantojiet cepeškrāsns tīrišanas līdzekļus.
Durvju blīvējums Nenoņemiet!
Karsts mazgāšanas līdzekļa šķidums. Tīriet ar mazgāšanas drānu.
Neberziet.
Durtiņu pārseguma panelis no nerūsējošā tērauda
Nerūsējošā tērauda tīrišanas līdzeklis ievērojiet ražotāja sniegtos norādījumus. Neizmantojiet nerūsējošā tērauda tīrišanas līdzekļus.
Nerūsējošā tērauda durvju apmales
Nerūsējošā tērauda tīrišanas līdzeklis ievērojiet ražotāja sniegtos norādījumus. Ar to iespējams noņemt krāsojumus. Neizmantojiet nerūsējošā tērauda tīrišanas līdzekļus.
Statīvs
Karsts mazgāšanas līdzekļa šķidums. Iemērciet un tīriet ar drānu vai suku.
Izbīdīšanas sistēma
Karsts mazgāšanas līdzekļa šķidums. Tīriet ar mazgāšanas drānu vai suku. Nenotīriet izvilkšanas vadotņu smērvielu, tās ieteicams tīrit iebīdītas. Nemazgājiet trauku mazgājamā mašinā.
Piederumi
Karsts mazgāšanas līdzekļa šķidums. Iemērciet un tīriet ar drānu vai suku. Lielus netīrumus tīriet ar metāla mazgāšanas sūkli.

Norādījumi

- Nelielas krāsu atšķirības ierīces priekšējā daļā ir materiālu atšķirību dēļ – stikls, plastmasa vai metāls.
- Svītru ēnas uz durvju plāksnēm ir gatavošanas telpas apgaismojuma gaismas spēle.
- ļoti augstā temperatūrā emalja apdeg. Tāpēc nedaudz mainās krāsa. Tā ir ierasta parādība, kas neietekmē funkcijas.
Plāno paplāšu malas nevar pilnīgi pārklāt ar emalju. Tādēļ tās var būt raupjas. Tas neietekmē aizsardzību pret koroziju.

Tīrības uzturēšana

Lai neveidotos noturīgi netīrumi, vienmēr turiet ierīci tīru un laicīgi notīriet netīrumus.

Padomi

- Pēc katras lietošanas reizes tīriet ierīci. Tā netīrumi nevar piedegt.
- Uzreiz notīriet kaļķa, tauku, cietes un olbaltuma traipus.
- ļoti sulīgu kūku cepšanai izmantojiet universālo pannu.
- Izmantojiet cepšanai piemērotus traukus, piem., cepešpannu.

Statīvs

Ja veiksit rūpīgu apkopi un tīrišanu, jūsu ierīce ilgi saglabāsies skaista un darbosies nevainojami. Šeit uzzināsiet, kā iespējams izņemt un notīrīt statīvu.


Vadotņu izņemšana un ievietošana

⚠ Brīdinājums – Apdegumu risks!


Vadotnes ļoti sakarst. Nepieskarieties karstām vadotnēm. Vienmēr ļaujiet ierīcei atdzist. Raugieties, lai ierīces tuvumā neatrastos bērni.

Statīvu izņemšana

1. Spiediet statīvu uz augšu (attēls 1)
2. un izceliet (attēls 2).



3. Pēc tam visu statīvu velciet uz augšu **a** un izņemiet aizmugurē **b** (attēls 3).




Notīriet statīvu ar mazgāšanas līdzekli un sūkli. Notīriet noturīgus netīrumus ar suku.


Stiprinājumu ievietošana

Ja, izņemot vadotnes, ir izkrituši stiprinājumi, tie ir jāieviešo atpakaļ pareizā vietā.

1. Stiprinājumi priekšpusē un aizmugurē ir dažādi. (attēls 1).
2. Priekšpusē ievietojiet stiprinājumus ar āķīšiem augšpusē apaļajā caurumā **a**, novietojiet nedaudz slīpi, iekariet apakšpusē un nolīmeņojiet **b** (attēls 2).




3. Aizmugurē stiprinājumus ar āķīšiem iekariet augšējā caurumā **a** un iespiediet apakšējā caurumā **b** (attēls 3).



Statīvu ievietošana



Ievietošanas laikā raugieties, lai statīva augšpusē ir slīpā mala.





Statīvs tiek ievietots kreisajā un labajā pusē.

Iv Ierīces durvis


1. Ievietojiet statīvu slīpi augšpusē un apakšpusē **a** (attēls **1**).
2. Pavelciet uz priekšu (attēls **2**).



3. Tad nolieciet uz priekšu un ievietojiet (attēls **3**)
4. un nos piediet uz leju (attēls **4**).



4. Vēlreiz paveriet ierīces durvis. Uzlieciet un piespiediet pārsegu, līdz tas dzirdami fiksējas (attēls **3**).





5. Aizveriet ierīces durvis.

Durvju stikla plāksņu izņemšana un ievietošana



Lai tīrišana būtu vieglāka, no ierīces durvīm var izņemt stikla plāksnes.

Ierīces demontāža

1. Paveriet ierīces durvis.
2. Uzspiediet uz slēdžiem abos pārsega sānos (attēls **1**).
3. Noņemiet pārsegu (attēls **2**).



4. Atskrūvējiet skrūves ierīces durvju sānos un izņemiet tās (attēls **3**).
5. Aizverot ierīces durvis, iespiediet tajās vairākkārt salocītu virtuves dvieli (attēls **4**). Izvelciet priekšējo plāksni uz augšu un nolieciet to uz līdzēnas virsmas ar durvju rokturi uz leju.



Ierīces durvis



Ja veiksit rūpīgu apkopi un tīrišanu, jūsu ierīce ilgi saglabāsies skaista un darbosies nevainojami. Šeit uzzināsiet, kā iespējams notīriņi ierīces durvis.

Durvju pārsega noņemšana

Durvju pārsega nerūsējošā tērauda ieliktnis var iekrāsoties. Lai rūpīgi notīriņi ierīci, noņemiet pārsegu.


1. Paveriet ierīces durvis.
2. Uzspiediet uz slēdžiem abos pārsega sānos (attēls **1**).
3. Noņemiet pārsegu (attēls **2**).

Piesardzīgi aizveriet ierīces durvis.



Norādījums: Notīriņi pārsega nerūsējošā tērauda ieliktni ar nerūsējošā tērauda tīrišanas līdzekli. Pašu durvju pārsegu notīriņi ar ūdeni, kam pievienots nedaudz mazgāšanas līdzekļa, un mīkstu drānu.

6. Atbrīvojiet abus stiprinājumus starpplāksnes augšdaļā – nenoņemiet tos (attēls 5). Pieturiet stikla plāksni ar roku. Izņemiet plāksni.




Tīriet stikla plāksnes ar stikla tīrīšanas līdzekli un mīkstu drānu.

⚠ Brīdinājums – Bīstami veselībai!

Atskrūvējot skrūves valīgāk, ierīces drošību vairs nevar garantēt. No ierīces var izplūst mikroviļņu enerģija. Nekad neatskrūvējiet skrūves.

Neatskrūvējiet četras melnās skrūves (attēls 6).




⚠ Brīdinājums – Savainošanās risks!

- Ja ierīces durvju stikls ir ieskrāpēts, tas var sasprāgt. Neizmantojiet stikla skrāpi, asus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- Šarnīri kustas katru reizi, kad atver vai aizver ierīces durvis, un tie var iestrēgt. Nekad nelieci rokas pie šarnīriem.



Ierīces montāža

Ievietojot iekšējo plāksni, raugieties, lai bultiņa uz plāksnes būtu augšējā labajā stūrī un sakristu ar bultiņu uz metāla ietvara.



1. Ievietojiet starpplāksni apakšējā stiprinājumā (attēls 1) un spiediet to uz augšu.
2. Nospiediet abus stiprinājumus uz leju (attēls 2).



3. Ievietojiet priekšējo plāksni apakšējos stiprinājumos (attēls 3).
4. Celiet priekšējo plāksni uz augšu, līdz abi āķi ir iepretim atvērumiem (attēls 4).



5. Piespiediet priekšējo plāksni uz leju, līdz tā dzirdami fiksējas (attēls 5).
6. Vēlreiz paveriet ierīces durvis un izņemiet virtuves dvieli.
7. Ieskrūvējiet abas skrūves durvju sānos.
8. Uzlieciet un piespiediet pārsegū, līdz tas dzirdami fiksējas (attēls 6).



9. Aizveriet ierīces durvis.

Uzmanību!

Izmantojiet cepeškrāsni tikai tad, kad stikla plāksnes ir pareizi ievietotas.

?

Kā rīkoties bojājuma gadījumā?

Bieži vien traucējumu iemesli ir mazi. Pirms sazināšanās ar klientu apkalpošanas dienestu, lūdzu, mēģiniet novērst traucējumus saviem spēkiem, izmantojot tabulu.

Norādījums: Ja kāds ēdiens neizdodas tik labi kā iecerēts, apskatiet tabulu lietošanas instrukcijas beigās.

Traucējumu tabula

Ja ir klūdu ziņojumi, kas sākas ar E, piem., E0111, izslēdziet un ieslēdziet ierīci. Ja ziņojums parādās atkal, izsauciet klientu apkalpošanas dienesta speciālistu.

Traucējums	Iespējamais iemesls	Norādījumi/pasākumi
Ierīce nedarbojas	Bojāts drošinātājs	Drošinātāju kārbā pārbaudiet, vai nav bojāts ierīces drošinātājs
	Strāvas padeves pārtraukums	Pārbaudiet, vai darbojas citas virtuves ierīces
Ar ieslēgto ierīci nevar strādāt, displejā redzams simbols ☛	Aktivizēta bērnu drošības funkcija.	Turiet nospiestu taustiņu ☛, līdz nodziest simbols ☛
Gatavošanas nodalījums nesilst un displejā redzams "leslēgts Demo režīms"	Ierīce ieslēgta demonstrācijas režīmā	Izslēdziet drošinātāju kastē uzstādīto drošinātāju un atkal ieslēdziet to pēc apm. 10 sekundēm. Ieslēdziet ierīci un izvēlieties iestatījumu "Demo režīms izslēgts".
Nedarbojas gatavošanas nodalījuma apgaismojums.	LED lampa bojāta	Izsauciet klientu apkalpošanas dienestu.

Pārsniegts maksimālais darbības ilgums

Ierīce darbības režīmu pabeidz automātiski, ja nav iestatīts darbības ilgums un iestatījums ilgāku laiku nav ticis mainīts.

Tas, kad tas notiek, ir atkarīgs no iestatītās temperatūras vai grilēšanas līmeņa.

Ierīce displejā ziņo, ka darbība automātiski tiek pabeigta. Pēc tam darbība tiek pārtraukta.

Lai izmantotu ierīci atkal, vispirms to izslēdziet. Pēc tam ierīci atkal ieslēdziet un iestatiet vēlamo darbības režīmu.

Padoms: Lai ierīce neizslēgtos nevēlamā brīdī, piem., ja ir ļoti ilgs gatavošanas laiks, iestatiet gatavošanas ilgumu. Ierīce darbojas, līdz beidzas iestatītais darbības ilgums.

Tur atradīsiet daudz padomu un norādījumu.

→ "Pārbaudīts mūsu pavāru studijā" 24. lappusē

⚠ Brīdinājums – Elektriskā trieciena risks!

Ja ierīce labota neprofesionāli, to lietot ir bīstami. Tikai kvalificēts mūsu klientu servisa tehnīķis, kuru mēs esam apmācījuši, drīkst veikt remontu un bojātu pieslēguma vadu nomaiņu. Ja ierīce ir bojāta, izslēdziet vai atvienojiet to no elektriskās strāvas tīkla, vai izslēdziet drošinātāju kastē. Izsauciet klientu servisu.

Servisa dienests

Ja ierīce ir jāremontē, mūsu klientu apkalpošanas dienests ir jūsu rīcībā. Mēs vienmēr atradīsim piemērotu risinājumu, arī lai novērstu nevajadzīgus klientu apkalpošanas dienesta personāla apmeklējumus.

E numurs un FD numurs

Lai saņemtu pilnvērtīgu konsultāciju, zvanot uz klientu apkalpošanas dienestu, lūdzam norādīt produkta numuru (E nr.) un ražošanas numuru (FD nr.). Datu plāksnīti ar numuriem atradīsiet, atverot ierices durvis.



Lai šie dati būtu uzreiz pieejami, savas ierīces datus un klientu apkalpošanas dienesta tālruņa numuru varat ierakstīt zemāk šeit.

E nr.	FD nr.

Klientu apkalpošanas dienests

Ievērojiet: ja ierīce ir lietota nepareizi, servisa tehnika izsaukšana ir par maksu arī garantijas laikā.

Remonta uzdevums un konsultācijas traucējumu gadījumā

Visu valstu kontaktdatus Jūs atradīsiet pielikumā esošajā tehniskā servisa dienestu sarakstā.

Paļaujieties uz ražotāja lietpratību. Tādējādi jūs varat būt droši, ka remontdarbus veic apmācīti servisa tehniki, kam pieejamas jūsu ierīcei paredzētas oriģinālās rezerves daļas.

Ūdieni

Ar darbības režīmu "Ūdieni" var pagatavot visdažādākos īdienus. Ierīce lielāko daļu iestatījumu izvēlas patstāvīgi. Lai sasniegtu labu rezultātu, gatavošanas telpa nedrīkst būt par karstu izvēlētajam īdienam. Ja temperatūra ir par augstu, displejā parādīsies ziņojums. Ľaujiet gatavošanas telpai atdzist un ieslēdziet atkārtoti.

Norādes par iestatījumiem

- Gatavošanas rezultāts ir atkarīgs no pārtikas produktu kvalitātes un gatavošanas trauka veida. Optimālam gatavošanas rezultātam izmantojiet nevainojamus pārtikas produktus un gaļu ledusskapja temperatūrā.
- Ierīce jūsu vietā izvēlēsies piemērotāko karsēšanas veidu un laika un temperatūras iestatījumus. Iespējams, jums būs jānorāda svars. Iestatīt svaru ārpus paredzētās svara robežvērtības nav iespējams.
- Gatavojoj īdienus, kad temperatūras izvēli pārņem ierīce, temperatūra var sasniegt 300 °C. Tāpēc raugieties, lai tiktu izmantoti pietiekami karstumizturīgi trauki.
- Tieki piedāvatas norādes par traukiem, ievietošanas līmeni vai šķidruma pievienošanu, gatavojoj gaļu. Dažiem īdieniem gatavošanas laikā ir nepieciešama apgrīšana vai maisīšana. Tas tiek parādīts displejā uz ūsu brīdi pēc uzsākšanas. Vajadzīgajā brīdī tiek izmantots skanas signāla atgādinājums.
- Norādes pa piemērotiem traukiem vai dažādus padomus atradīsiet lietošanas pamācības beigās.

Mikrovilņu funkcija

Ierīcei ir mikrovilņu programma, ar kurās palīdzību īdienus varat pagatavot ātri un vienkārši. Ar mikrovilņu palīdzību gandrīz divreiz tiek saīsināts gatavošanas laiks. Ierīce norāda izmantot traukus, kas ir piemēroti mikrovilniem. Nodalā „Mikrovilņu funkcija” atradīsiet norādes par piemērotiem traukiem. → "Mikrovilņu krāsns" 16. lappusē

Ūdiena izvēle

Tabulā tālāk aprakstītas piemērotās iestatījumu vērtības nosauktajiem īdieniem.

Ūdieni

Pica ar plānu pamatni, 1 gab.
Lazanja
Vista bez pildījuma
Vistas gaļas gabali
Sutināts liellopu gaļas cepetis
Maltās gaļas cepetis no svaigas maltās gaļas
Gulašs
Liellopa gaļas ruletes
Sautētas zivs filejas
Svaigi dārzeņi

Ēdieni

- Saldēti dārzeni
- Veseli cepeškrāsnī cepti kartupeļi
- Vārīti kartupeļi
- Gargraudu rīsi
- Putnu gaļas gabalu atkausēšana
- Gaļas atkausēšana
- Zīvs filejas atkausēšana

Ēdienu iestatīšana

Jūs varat pilnībā pārskatīt izvēlētā ēdiena gatavošanas iestatījumus. Turpini spiest bultiņu >.

1. Nospiediet taustiņu „menu”.
2. Ar grozāmo slēdzi izvēlieties „Ēdieni”.
3. Nospiediet bultiņu >.
- Parādās pirmais ēdiens ar piedāvāto svaru.
4. Ar grozāmo slēdzi izvēlieties ēdienu.
5. Nospiediet bultiņu >.

Kad visi iestatījumi ir apstiprināti, startējet režīmu ar taustiņu „start/stop”.

Iestatīšanas pabeigšana

Atskan signāls. Cepeškrāsns vairs nekarsē. Signālu var izslēgt iepriekš, nospiežot taustiņu ⊖.

Ja neesat apmierināts ar gatavošanas rezultātu, varat vēlreiz pagarināt gatavošanas laiku. Nospiediet uz lauka „Cepšana zemā temp.”. Tieki piedāvāts gatavošanas ilgums, kuru jūs varat mainīt.

Ja esat apmierināts ar gatavošanas rezultātu, nospiediet pogu „Pabeigt”. Displejā parādās „Labu apetīti!”.

Iestatījuma pārtraukšana

Nospiediet taustiņu „on/off”. Visi iestatījumi tiek dzēsti. Varat iestatīt jaunus datus.

Pabeigšanas laika atlīkšana

Atsevišķiem ēdieniem var atlīkt pabeigšanas laiku. Skat. laika funkcijas par pabeigšanas laika atlīkšanu.

→ "Laika funkcijas" 14. lappusē

Kad pabeigšanas laiks ir iestatīts, displejā mainās atlīkušā laika rādījums. Statusa joslā redzams laiks, kad darbība ir pabeigta. Iestatījumus nav iespējams mainīt. Nemiet vērā, ka pārtika, kas ātri bojājas, nedrīkst pārāk ilgi atrasties gatavošanas telpā.

Pārbaudīts mūsu pavāru studijā

Šeit sniegtā plašā ēdienu izvēle un norādīti to gatavošanai piemēroti iestatījumi. Mēs jums sniegsim informāciju par to, kāds karsēšanas veids un temperatūra ir vispiemērotākā jūsu ēdienam. Jūs saņemsiet informāciju par atbilstošajiem piederumiem un to, kurā līmenī tie jāievieto. Jūs arī atradīsit padomus par traukiem un ēdienu gatavošanu.

Norādījums: Gatavojot pārtikas produktus, gatavošanas telpā var veidoties liels daudzums ūdens tvaika.

Ierīce ir enerģiju taupoša un darbības laikā izdala tikai nedaudz siltuma. Augstās temperatūras atšķirības starp ierīces iekšelpu un ārpusi dēļ, uz durvīm, vadības lauka vai uz blakus mēbeļu virsmām var izveidoties kondensāts. Tā ir ierasta fizikāla parādība. Izmantojot iepriekšējo karsēšanu vai uzmanīgi atverot durvis, iespējams izvairīties no kondensāta veidošanās.

Silikona veidnes

Mēs iesakām izmantot tumšās metāla cepšanas veidnes optimālam gatavošanas rezultātam.

Ja tomēr izmantojat silikona veidnes, ievērojiet ražotāja norādes un izmantojiet ražotāja receptes. Silikona veidnes parasti ir mazākas par parastajām veidnēm. Turklat var atšķirties daļu daudzumi un recepšu norādes.

Kūkas un cepumi

Ierīce piedāvā vairākus karsēšanas veidus, kas piemēroti kūku un cepumu pagatavošanai. Iestatījumu tabulā atradīsiet piemērotāko iestatījumu daudziem ēdieniem.

Ievērojiet arī norādes nodaļā par mīklas rūgšanu.

Izmantojiet tikai jūsu ierīces oriģinālos piederumus. Tie ir vispiemērotākie gatavošanas telpai un darbības režīmiem.

Cepšana kombinācijā ar mikroviļņiem

Cepot kombinācijā ar mikroviļņiem, gatavošanas laiku iespējams ievērojami saīsināt.

Vienmēr izmantojiet mikroviļņiem piemērotus karstumizturīgus traukus. Nemiet vērā norādījumus par mikroviļņiem piemērotiem traukiem. → "Mikroviļņu krāsns" 16. lappusē

Kombinācijas režīmā varat izmantot parastās cepšanas veidnes no metāla. Ja starp restītēm un cepšanas veidni veidojas dzirksteles, pārbaudiet, vai veidne no ārpuses ir tīra. Mainiet veidnes novietojumu uz restītes. Ja tas nepalīdz, cepiet tālāk bez mikroviļņiem. Cepšanas laiks pagarinās.

Ja izmantojat veidnes no plastmasa, keramikas vai stikla, saīsiniet tabulā norādīto cepšanas laiku. No apakšpuses kūkas apbrūninās mazāk.

Cepšana kombinācijā ar mikroviļņiem ir iespējama tikai vienā līmenī.

ievietošanas līmenī

Izmantojiet norādītos ievietošanas līmenus.

Cepšana vienā līmenī

Izmantojiet norādīto ievietošanas līmeni, cepot vienā līmenī.

- 1. līmenis

Cepšana divos līmeņos

Izmantojiet 4D karsto gaisu. Ēdieniem uz cepšanas paplātēm vai taisnstūra veidnēs, kas ievietoti cepeškrāsnī vienlaikus, nav jābūt gataviem vienā laikā.

- Universālā panna: 3. līmenis.
- Cepšanas paplāte: 1. līmenis.
- Veidnes uz restītēm
 - Pirmās restītes: 3. līmenis.
 - Restītes 1. līmenī

Gatavojet vairākus ēdienus reizē, iespējams ietaupīt pat 45 % enerģijas. Izvietojiet veidnes blakus vai pamīšus vienu virs otras gatavošanas telpā.

Piederumi

Raugieties, vai izmantojat piemērotus piederumus un vai ievietojat piederumus gatavošanas telpā pareizi.

Restītes

Ievietojiet restītes, lai uzraksts „Microwave” būtu pret ierīces durvīm, bet izliekums – uz leju.

Universālā panna vai cepšanas paplāte

Ievietojiet universālo pannu vai cepšanas paplāti uzmanīgi līdz atdurei, ar slīpo malu pret ierīces durvīm.

Lai gatavošanas telpa nekļūtu netīra, pārplūstot sulai, sulīgas kūkas cepiet universālajā pannā.

Cepšanas veidnes

Vispiemērotākās ir tumšas metāla cepšanas veidnes.

Lietojot gaišās metāla cepšanas veidnes, keramikas un stikla veidnes, cepšanas laiks pagarinās un cepumi apbrūninās nevienmērīgi.

Cepampapīrs

Izmantojiet tikai tādu cepampapīru, kas ir paredzēts izvēlētajai temperatūrai. Vienmēr izgrieziet cepampapīra loksnī atbilstīgā izmērā.

Ieteiktās iestatījumu vērtības

Tabulā atrodami optimālie karsēšanas veidi dažāda veida cepumu gatavošanai. Temperatūra un cepšanas ilgums ir atkarīgi no mīklas daudzuma un veida. Tāpēc norādīti arī iestatījumu veidi. Vispirms mēģiniet cept, izmantojot zemākās vērtības iestatījumu. Zemākā temperatūrā pārtika apbrūninās vienmērīgāk. Ja nepieciešams, nākamreiz palieliniet iestatījumu.

Norādījums: Cepšanas ilgumu var saīsināt, izmantojot lielāku temperatūru. Kūkas vai cepumi ir gatavi tikai no ārpuses, bet nav izcepušies pilnībā.

Tabulā norādītās vērtības attiecas uz ēdiena ievietošanu aukstā gatavošanas telpā. Tā ietaupāt pat 20 % enerģijas. Ja uzkarsējat cepeškrāsnī pirms cepšanas, saīsiniet norādīto cepšanas laiku par dažām minūtēm.

Dažiem ēdieniem iepriekšēja karsēšana ir nepieciešama un norādīta tabulā.

Ja vēlaties gatavot pēc savas receptes, piemēram izmantojiet līdzīgus ēdienus tabulā. Papildu informāciju par gatavošanu atradīsiet iestatījumu tabulas pielikumā.

No gatavošanas telpas izņemiet piederumus, kurus neizmantojat. Tā ietaupāt pat 20 % enerģijas un sasniedzat optimālu gatavošanas rezultātu.

Izmantotais karsēšanas veids

-  4D karstais gaiss

Ēdiens	Piederumi/trauki	Ievietošanas augstums	Karsēšanas veids	Temperatūra °C	Mikroviļņu jauda vātos	Ilgums min.
Kūkas veidnēs						
Kūkas, vienkāršas	Apalā/taisnstūra veidne	1		140-160	-	55-70
Kūkas, vienkāršas	Apalā/taisnstūra veidne	1		160-180	90	30-40
Augļu kūka no biskvīta mīklas, maiga	Kēksu veidne	1		150-170	-	45-60
Augļu kūka no biskvīta mīklas, maiga	Kēksu veidne	1		170-190	90	35-45
Tortes pamatne no biskvīta mīklas	Kūkas pamatnes veidne	1		140-160	-	20-40
Augļu vai biezpiena kūka ar smilšu mīklas pamatni	Saliekamā veidne Ø 26 cm	1		160-170	-	65-85
Augļu vai biezpiena kūka ar smilšu mīklas pamatni	Saliekamā veidne Ø 26 cm	1		160-180	90	45-55
Šveices kūkas	Picas plāts	1		180-200	-	50-60
Kūkas	Kūkas veidne, no melna metāla	1		190-200	-	25-40
Apalā rauga mīklas kūka	Kēksu veidne	1		150-160	-	65-75
Rauga mīklas kūka saliekamajā veidnē	Saliekamā veidne Ø 28 cm	1		150-160	-	25-35
Biskvīta pamatne, 2 olas	Kūkas pamatnes veidne	1		160-170*	-	20-30

* Iepriekš uzkarsējiet

** 5 min. iepriekš uzkarsējiet, neizmantojot ātrās uzkarsēšanas funkciju

Ēdiens	Piederumi/trauki	levietošanas augstums	Karsēšanas veids	Temperatūra °C	Mikrovīļu jauda vatos	Ilgums min.
Biskvīta torte, 3 olas	Saliekamā veidne Ø 26 cm	1	㊂	160-170*	-	30-45
Biskvīta torte, 6 olas	Saliekamā veidne Ø 28 cm	1	㊂	150-170*	-	30-50
Kūkas uz plāts						
Neraudzētas mīklas kūka ar pildījumu	Cepamā plāts	1	㊂	150-170	-	20-40
Neraudzētas mīklas kūkas, 2 līmenos	Universālā panna un cepamā plāts	3+1	㊂	150-170	-	35-50
Smilšu mīklas kūkas ar sausu pildījumu	Cepamā plāts	1	㊂	160-180	-	30-45
Smilšu mīklas kūkas ar sausu pildījumu, 2 līmenos	Universālā panna un cepamā plāts	3+1	㊂	150-170	-	40-55
Smilšu mīklas kūkas ar sulīgu pildījumu	Universālā panna	1	㊂	150-170	-	65-85
Šveices kūkas	Universālā panna	1	㊂	180-200	-	45-55
Rauga mīklas kūka ar sausu pildījumu	Cepamā plāts	1	㊂	150-170	-	20-35
Rauga mīklas kūkas ar sausu pildījumu, 2 līmenos	Universālā panna un cepamā plāts	3+1	㊂	160-170	-	25-35
Rauga mīklas kūka ar sulīgu pildījumu	Universālā panna	1	㊂	160-180	-	50-60
Rauga mīklas kūkas ar sulīgu pildījumu, 2 līmenos	Universālā panna un cepamā plāts	3+1	㊂	150-160	-	45-60
Pītā rauga mīklas maize, klinēris	Cepamā plāts	1	㊂	150-160	-	35-45
Kēkss, 500 g miltu	Universālā panna	1	㊂	150-160	-	50-60
Strūdele, salda	Universālā panna	1	㊂	170-180	-	40-60
Strūdele, saldēta	Cepamā plāts	1	㊂	190-210	-	30-45
Strūdele, saldēta	Universālā panna	1	㊂	200-220	90	20-25
Mazi konditorejas izstrādājumi						
Nelielas kūciņas	Cepamā plāts	1	㊂	150**	-	20-30
Nelielas kūciņas, 2 līmenos	Universālā panna un cepamā plāts	3+1	㊂	140**	-	30-40
Kēksiņi	Kēksiņu plāts	2	㊂	160-180*	-	15-25
Kēksiņi, 2 līmenos	Kēksiņu plātis	3+1	㊂	150-170*	-	20-30
Rauga mīklas cepumi	Cepamā plāts	1	㊂	150-160	-	30-40
Kārtainās mīklas izstrādājumi	Cepamā plāts	2	㊂	170-190*	-	20-45
Kārtainās mīklas izstrādājumi, 2 līmenos	Universālā panna un cepamā plāts	3+1	㊂	170-190*	-	20-45
Plaucētās mīklas izstrādājumi	Cepamā plāts	1	㊂	190-210	-	30-40
Dāņu mīklas smalkmaizītes	Cepamā plāts	1	㊂	160-180	-	20-30
Plāceņi						
Smilšu cepumi	Cepamā plāts	1	㊂	140-150**	-	25-35
Plāceņi	Cepamā plāts	2	㊂	140-160	-	15-30
Plāceņi, 2 līmenos	Universālā panna un cepamā plāts	3+1	㊂	130-150	-	20-35
Bezē	Cepamā plāts	2	㊂	80-90*	-	120-150
Bezē, 2 līmenos	Universālā panna un cepamā plāts	3+1	㊂	80-90*	-	120-180
Mandeļu cepumi	Cepamā plāts	2	㊂	90-110	-	20-40
Mandeļu cepumi, 2 līmenos	Universālā panna un cepamā plāts	3+1	㊂	90-110	-	20-40

* Iepriekš uzkarsējiet

** 5 min. iepriekš uzkarsējiet, neizmantojot ātrās uzkarsēšanas funkciju

Padomi cepšanai

Ja vēlaties pārbaudīt, vai kūka ir izcepusies.	Ar koka irbulīti ieduriet kūkas augstākajā vietā. Kad mīkla vairs nelīp pie irbulīša, kūka ir gatava.
Kūka saplok.	Nākamajā reizē izmantojiet mazāk šķidruma. Vai iestatiet par 10 grādiem zemāku temperatūru un pagariniet cepšanas laiku. Nemiet vērā receptē norādītās sastāvdaļas un gatavošanas norādes.
Kūka vidū ir biezāka nekā malās.	Ietaukojiet tikai saliekamās formas pamatni. Pēc cepšanas kūku uzmanīgi atdaliet no veidnes malām ar nazi.
Auglu sula pārplūst.	Nākamajā reizē izmantojiet universālo pannu.
Mīklas izstrādājumi cepšanās laikā salīp.	Mīklas izstrādājumi jāizvieto cits no cita apm. 2 cm attālumā. Šādi mīklas izstrādājumiem būs pietiekami daudz vietas, lai skaisti izceptos un no visām pusēm klūtu brūni.
Kūka ir pārāk sausa.	Iestatiet par 10 grādiem lielāku temperatūru un samaziniet cepšanas laiku.
Kūka ir pārāk gaiša.	Ja ievietošanas augstums un piederums ir pareizi, pagariniet cepšanas laiku vai paaugstiniet temperatūru.
Kūka augšpusē ir pārāk gaiša, bet apakšpusē pārāk tumša.	Nākamajā reizē ievietojiet vienu līmeni augstāk.
Kūka augšpusē ir pārāk tumša, bet apakšpusē pārāk gaiša.	Nākamajā reizē ievietojiet vienu līmeni augstāk. Izvēlieties zemāku temperatūru un pagariniet cepšanas laiku daļā klūst pārāk tumša.
Formā vai veidnē ceptā kūka tālākajā daļā klūst pārāk tumša.	Cepamo formu novietojiet nevis tieši pie aizmugures sienas, bet gan pa vidu uz piederumiem.
Kūka ir pārāk tumša.	Nākamajā reizē izvēlieties zemāku temperatūru un pagariniet cepšanas laiku, ja nepieciešams.
Gatavais ēdiens nav vienmērīgi apbrūninājies.	Izvēlieties nedaudz zemāku temperatūru. Gaisa cirkulāciju var ietekmēt arī pāri paplātes malai pārkāries cepamais papīrs. Vienmēr izgrieziet cepampaipā loksni atbilstīgā izmērā. Raugieties, lai cepšanas veidne neatrodas tieši pie gatavošanas telpas aizmugurējās sienas atveres. Cepot nelielus izstrādājumus, raugiet, lai tie būtu vienāda izmēra un biezuma.
Cepšana notikusi vairākos līmenos. Augšējās paplātes konditorejas izstrādājumi ir tumšāki par apakšējās paplātes konditorejas izstrādājumiem.	Cepot vairākos līmenos, vienmēr izmantojiet režīmu 4D karstais gaiss. Ēdieniem uz cepšanas paplātēm vai taisnstūra veidnēs, kas ievietoti cepeškrāsnī vienlaikus, nav jābūt gataviem vienā laikā.
Kūkas izskatās labi, bet nav izcepušās pilnībā.	Pievienojiet mazāk šķidruma un cepiet zemākā temperatūrā nedaudz ilgāk. Ja gatavojet kūkas ar sulīgu garnējumu, vispirms izcepiet pamatni. Apkaisiet to ar mandelēm vai rīvmaizi un pēc tam uzlieciet garnējumu.
Kūku apgāzot, tā neatdalās no formas.	Laujiet kūkai pēc cepšanas vēl 5–10 minūtes atdzist. Ja tā vēl arvien neatdalās, uzmanīgi atdaliet to ar nazi visapkārt gar malu. Kūku vēlreiz apgāziet un vairākas reizes pārklājiet formu ar slapju, aukstu drānu. Nākamajā reizē ietaukojiet veidni un apkaisiet ar rīvmaizi.

Maize un smalkmaizītes

Ierīce piedāvā vairākus karsēšanas veidus, kas piemēroti maizes un konditorejas izstrādājumu pagatavošanai. Iestatījumu tabulā atradīsiet piemērotāko iestatījumu daudziem ēdieniem. Ievērojiet arī norādes nodaļā par mīklas rūgšanu. Izmantojiet tikai jūsu ierīces oriģinālos piederumus. Tie ir vispiemērotākie gatavošanas telpai un darbības režīmiem.

Ievietošanas līmeņi

Izmantojiet norādītos ievietošanas līmeņus.

Cepšana vienā līmenī

Izmantojiet norādīto ievietošanas līmeni, cepot vienā līmenī.

- 1. līmenis

Cepšana divos līmeņos

Izmantojiet 4D karsto gaisu. Ēdieniem uz cepšanas paplātēm vai taisnstūra veidnēs, kas ievietoti cepeškrāsnī vienlaikus, nav jābūt gataviem vienā laikā.

- Universālā panna: 3. līmenis.
- Cepšanas paplāte: 1. līmenis.

Veidnes uz restītēm

Pirmās restītes: 3. līmenis.

Restītes 1. līmenī

Gatavojojat vairākus ēdienus reizē, iespējams ietaupīt pat 45 % enerģijas. Izvietojiet veidnes blakus vai pamīšus vienu virs otras gatavošanas telpā.

Piederumi

Raugieties, vai izmantojat piemērotus piederumus un vai ievietojat piederumus gatavošanas telpā pareizi.

Restītes

Ievietojiet restītes, lai uzraksts „Microwave” būtu pret ierīces durvīm, bet izliekums – uz leju.

Universālā panna vai cepšanas paplāte

Ievietojiet universālo pannu vai cepšanas paplāti uzmanīgi līdz atdurei, ar slīpo malu pret ierīces durvīm.

Cepšanas veidnes

Vispiemērotākās ir tumšas metāla cepšanas veidnes.

Lietojot gaišās metāla cepšanas veidnes, keramikas un stikla veidnes, cepšanas laiks pagarinās un cepumi apbrūninās nevienmērīgi.

Cepampapīrs

Izmantojiet tikai tādu cepampapīru, kas ir paredzēts izvēlētajai temperatūrai. Vienmēr izgrieziet cepampapīra loksni atbilstīgā izmērā.

Saldēti produkti

Neizmantojiet apledojušus saldētus produktus. Noņemiet ledu no produkta.

Saldēti produkti ir nevienmērīgi pusgatavi. Nevienmērīga apbrūnināšana var būt arī cepšanas laikā.

Ieteiktās iestatījumu vērtības

Tabulā atrodami optimālie karsēšanas veidi dažāda veida maizes un konditorejas izstrādājumu gatavošanai. Temperatūra un cepšanas ilgums ir atkarīgs no mīklas daudzuma un veida. Tāpēc norādīti arī iestatījumu veidi. Vispirms mēģiniet cept, izmantojot zemākās vērtības iestatījumu. Zemākā temperatūrā pārtika apbrūninās vienmērīgāk. Ja nepieciešams, nākamreiz palieliniet iestatījuma vērtību.

Norādījums: Cepšanas ilgumu var saīsināt, izmantojot lielāku temperatūru. Maize un konditorejas izstrādājumi ir gatavi tikai no ārpuses, bet nav izcepušies pilnībā.

Tabulā norādītās vērtības attiecas uz ēdienu ievietošanu aukstā gatavošanas telpā. Tā ietaupāt pat 20 % enerģijas. Ja uzkarsējat cepeškrāni pirms cepšanas, saīsiniet norādīto cepšanas laiku par dažām minūtēm.

Dažiem ēdieniem iepriekšēja karsēšana ir nepieciešama un norādīta tabulā. Daži ēdieni izdodas vislabāk, ja tos cep vairākos soļos. Tie ir norādīti tabulā.

Maizes mīklas cepšanai norādītās iestatījumu vērtības ir spēkā arī mīklas cepšanai taisnstūra veidnē.

Ja vēlaties gatavot pēc savas receptes, piemēram izmantojiet līdzīgus ēdienus tabulā.

No gatavošanas telpas izņemiet piederumus, kurus neizmantojat. Tā ietaupāt pat 20 % enerģijas un sasniedzat optimālu gatavošanas rezultātu.

Uzmanību!

Nekad karstā gatavošanas telpā nelejet ūdeni vai nenovietojiet trauku ar ūdeni uz telpas pamatnes. Temperatūras maiņas ietekmē var sabojāties emalja.

Izmantotais karsēšanas veids

- 4D karstais gaiss
- Grilēšana ar cirkulējošu gaisu
- Grilēšana, liels apjoms
- Grilēšana, neliels apjoms

Ēdiens	Piederumi	ievietošanas augstums	Karsēšanas veids	Temperatūra (°C) / grilēšanas līmenis	Gatav. ilgums min
Maize					
Baltmaize, 750 g	Universālā panna vai taisnstūra veidne	1	<input checked="" type="checkbox"/>	210-220*	10-15
				180-190	25-35
Rudzu-kviešu maize, 1,5 kg	Universālā panna vai taisnstūra veidne	1	<input checked="" type="checkbox"/>	210-220*	10-15
				180-190	40-50
Pilngraudu maize, 1 kg	Universālā panna	1	<input checked="" type="checkbox"/>	210-220*	10-15
				180-190	40-50
Plācenis	Universālā panna	1	<input checked="" type="checkbox"/>	220-240	20-30
Smalkmaizītes					
Pusgatavas maizītes vai bagete, iepriekš ceptas	Universālā panna	2	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	10-20
Smalkmaizītes, saldas, svaigas	Cepamā plāts	1	<input checked="" type="checkbox"/>	160-170*	15-25
Smalkmaizītes, saldas, svaigas, 2 līmenos	Universālā panna un cepamā plāts	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	150-160*	20-30
Smalkmaizītes, svaigas	Cepamā plāts	1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	25-35
Bagete, pusgatava, atdzesēta	Universālā panna	2	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	10-20
Smalkmaizītes, saldētas					
Pusgatavas maizītes vai bagete, iepriekš ceptas	Universālā panna	2	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	15-25
Sāļie cepumi	Cepamā plāts	1	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	15-25
Kruasāni, rauga mīklas maizītes	Cepamā plāts	1	<input checked="" type="checkbox"/>	150-170*	20-35
Grauzdiņi					
Grauzdiņi ar garnējumu, 4 gab.	Režģis	2	<input type="checkbox"/>	3	5-15

* iepriekš uzkarsēt

Ēdiens	Piederumi	levietošanas augstums	Karsēšanas veids	Temperatūra (°C) / grilēšanas līmenis	Gatav. ilgums min
Grauzdiņi ar garnējumu, 12 gab.	Režģis	2		250	5-15
Grauzdiņu brūnināšana	Režģis	3		3	3-6
* iepriekš uzkarsēt					

Pica, pīrāgi un sālās kūkas

Ierīce piedāvā vairākus karsēšanas veidus, kas piemēroti picu, pīrāgu un sāļo kūku pagatavošanai. Iestatījumu tabulā atradīsiem piemērotāko iestatījumu daudziem ēdieniem.

Ievērojiet arī norādes nodaļā par mīklas rūgšanu.

Izmantojiet tikai jūsu ierīces oriģinālos piederumus. Tie ir vispiemērotākie gatavošanas telpai un darbības režīmiem.

Cepšana kombinācijā ar mikroviljiņiem

Cepot kombinācijā ar mikroviljiņiem, gatavošanas laiku iespējams ievērojami saīsināt.

Kombinācijas režīmā varat izmantot parastās cepšanas veidnes no metāla. Ja starp restītēm un cepšanas veidni veidojas dzirksteles, pārbaudiet, vai veidne no ārpuses ir tīra. Mainiet veidnes novietojumu uz restītes. Ja tas nepalīdz, cepiet tālāk bez mikroviljiņiem.

Cepšanas laiks pagarinās.

Ja izmantojat veidnes no plastmasa, keramikas vai stikla, saīsiniet tabulā norādīto cepšanas laiku. No apakšpuses pikantas kūkas apbrūninās mazāk.

Cepšana kombinācijā ar mikroviljiņiem ir iespējama tikai vienā līmenī.

Ievietošanas līmeņi

Izmantojiet norādītos ievietošanas līmeņus.

Cepšana vienā līmenī

Izmantojiet norādīto ievietošanas līmeni, cepot vienā līmenī.

- 1. līmenis

Cepšana divos līmeņos

Izmantojiet 4D karsto gaisu. Ēdienu uz cepšanas paplātēm vai taisnstūra veidnēs, kas ievietoti cepeškrāsnī vienlaikus, nav jābūt gataviem vienā laikā.

- Universālā panna: 3. līmenis.
- Cepšanas paplāte: 1. līmenis.
- Veidnes uz restītēm
- Pirmās restītes: 3. līmenis.
- Restītes 1. līmenī

Gatavojojat vairākus ēdienus reizē, iespējams ietaupīt pat 45 % enerģijas. Izvietojiet veidnes blakus vai pamīšus vienu virs otras gatavošanas telpā.

Piederumi

Raugieties, vai izmantojat piemērotus piederumus un vai ievietojat piederumus gatavošanas telpā pareizi.

Restītes

Ievietojiet restītes, lai uzraksts „Microwave” būtu pret ierīces durvīm, bet izliekums – uz leju.

Universālā panna vai cepšanas paplāte

Ievietojet universālo pannu vai cepšanas paplāti uzmanīgi līdz atdurei, ar slīpo malu pret ierīces durvīm. Cepot picu ar biezu pamatni, izmantojiet universālo pannu.

Cepšanas veidnes

Vispiemērotākās ir tumšas metāla cepšanas veidnes. Lietojot gaišās metāla cepšanas veidnes, keramikas un stikla veidnes, cepšanas laiks pagarinās un cepumi apbrūninās nevienmērīgi.

Cepampapīrs

Izmantojiet tikai tādu cepampapīru, kas ir paredzēts izvēlētajai temperatūrai. Vienmēr izgrieziet cepampapīra loksni atbilstīgā izmērā.

Saldēti produkti

Neizmantojiet apledojušus saldētus produktus. Noņemiet ledu no produkta.

Saldēti produkti ir nevienmērīgi pusgatavi. Nevienmērīga apbrūnināšana var būt arī cepšanas laikā.

Ieteiktās iestatījumu vērtības

Tabulā atrodami optimālie karsēšanas veidi dažāda veida ēdienu gatavošanai. Temperatūra un cepšanas ilgums ir atkarīgi no mīklas daudzuma un veida. Tāpēc norādīti arī iestatījumu veidi. Vispirms mēģiniet cept, izmantojot zemākās vērtības iestatījumu. Žemākā temperatūrā pārtika apbrūninās vienmērīgāk. Ja nepieciešams, nākamreiz palieliniet iestatījumu.

Norādījums: Cepšanas ilgumu var saīsināt, izmantojot lielāku temperatūru. Ēdiens ir gatavs tikai no ārpuses, bet nav izcepies pilnībā.

Tabulā norādītās vērtības attiecas uz ēdienu ievietošanu aukstā gatavošanas telpā. Tā ietaupāt pat 20 % enerģijas. Ja uzkarsējat cepeškrāsnī pirms cepšanas, saīsiniet norādīto cepšanas laiku par dažām minūtēm.

Dažiem ēdieniem iepriekšēja karsēšana ir nepieciešama un norādīta tabulā.

Ja vēlaties gatavot pēc savas receptes, piemēram izmantojiet līdzīgus ēdienus tabulā.

No gatavošanas telpas izņemiet piederumus, kurus neizmantojat. Tā ietaupāt pat 20 % enerģijas un sasniedzat optimālu gatavošanas rezultātu.

Izmantotais karsēšanas veids

■ ☰ 4D karstais gaiss

Ēdiens	Piederumi	levietoša-nas augstums	Karsēša-nas veids	Temperatūra (°C)	Mikrovilņu jauda vatos	Gatav. il-gums min
Picas						
Svaiga pica	Cepamā plāts	1	☒	220-230	-	25-30
Svaiga pica, 2 līmeņos	Universālā panna un cepamā plāts	3+1	☒	180-200	-	35-45
Pica ar plānu pamatni, svaiga	Picas plāts	1	☒	230-240	-	20-30
Pica, atdzesēta	Režģis	1	☒	210-230	-	10-20
Pica, saldēta						
Pica ar plānu pamatni, 1 gab.	Režģis	1	☒	210-230	-	15-25
Pica ar plānu pamatni, 2 gab.	Režģis un paplāte	3+1	☒	200-220	-	15-25
Pica ar biezu pamatni, 1 gab.	Režģis	1	☒	180-200	-	20-30
Pica ar biezu pamatni, 2 gab.	universālā panna + režģis	3+1	☒	160-180	-	25-35
Bagetes pica	Režģis	1	☒	200-220	-	20-30
Bagetes pica, 2 gab.	Universālā panna	1	☒	180-200	90	10-20
mazā pica	Režģis	1	☒	210-230	-	10-20
Pikantā kūka un sālais pīrāgs						
Pikantā kūka veidnē	Saliekamā veidne Ø 28 cm	1	☒	170-190	-	50-60
Sālais pīrāgs	Kūkas veidne, no melna metāla	1	☒	190-210	-	35-50
Picas	Universālā panna	1	☒	190-210*	-	15-25
Pītāgi	Sacepumu veidne	1	☒	170-190	-	50-70
Pīrādzīņi	Universālā panna	1	☒	180-190	-	35-45
Bureks	Universālā panna	1	☒	180-200	-	35-45

* iepriekš uzkarsēt

Sautējumi un suflē

Ierīce piedāvā vairākus karsēšanas veidus, kas piemēroti sautējumu un suflē pagatavošanai. Iestatījumu tabulā atradīsiet piemērotāko iestatījumu daudziem ēdienu.

Izmantojiet tikai jūsu ierīces oriģinālos piederumus. Tie ir vispiemērotākie gatavošanas telpai un darbības režīmiem.

Gatavošana ar mikrovilňiem

Cepot tikai ar mikrovilňiem vai kombinācijā ar mikrovilňiem, gatavošanas laiku iespējams ievērojami saīsināt.

Vienmēr izmantojiet mikrovilňiem piemērotus karstumizturīgus traukus. Nēmiet vērā norādījumus par mikrovilňiem piemērotiem traukiem. → "Mikrovilņu krāsns" 16. lappusē

Izņemiet gatavo pārtiku no iesaiņojuma. Mikrovilňiem piemērotā traukā tā gatavosies ātrāk un vienmērīgāk.

Ievietošanas līmeņi

Vienmēr izmantojiet norādītos ievietošanas līmeņus.

Vienā līmenī varat gatavot veidnēs vai universālajā pannā.

- Veidnes uz restītēm: 1. līmenis.
 - Universālā panna: 2. līmenis.
- Suflē varat arī gatavot ūdens peldē universālajā pannā. Ievietojet universālo pannu 1. līmenī.

Gatavojojat vairākus ēdienus reizē, iespējams ietaupīt pat 45 % enerģijas. Izvietojiet veidnes blakus gatavošanas telpā.

Piederumi

Raugieties, vai izmantojat piemērotus piederumus un vai ievietojet piederumus gatavošanas telpā pareizi.

Restītes

Ievietojet restītes, lai uzraksts „Microwave” būtu pret ierīces durvīm, bet izliekums – uz leju.

Universālā panna

Ievietojet universālo pannu uzmanīgi līdz atturei, ar slīpo malu pret ierīces durvīm.

Trauki

Sacepumiem un pudiņiem izmantojiet platus, lēzenus traukus. Šauros, dzīlos traukos ēdiens gatavojas ilgāk un augšpusē vairāk apbrūninās.

Ieteiktās iestatījumu vērtības

Tabulā atrodami optimālie karsēšanas veidi dažāda veida sautējumu un suflē gatavošanai. Temperatūra un

gatavošanas ilgums ir atkarīgs no ēdiena daudzuma un receptes. Sacepuma cepšanas stāvoklis ir atkarīgs no trauka izmēra un no sacepuma augstuma.Tāpēc norādīti arī iestatījumu veidi. Vispirms mēģiniet cept, izmantojot zemākās vērtības iestatījumu. Zemākā temperatūrā pārtika apbrūninās vienmērīgāk. Nepieciešamības gadījumā nākamreiz palieliniet iestatījuma vērtību.

Norādījums: Gatavošanas laiku var saīsināt, izmantojot lielāku temperatūru. Sacepums vai suflē no ārpuses ir gatavs, bet iekšpusē neizcepies.

Tabulā norādītās vērtības attiecas uz ēdiena ievietošanu aukstā gatavošanas telpā. Tā ietaupāt pat 20 %

Ēdiens	Piederumi/trauki	Ievietošanas augstums	Karsēšanas veids	Temperatūra (°C)	Mikrovīļu jauda vātos	Ilgums min.
Sacepums, pikants, no vārītiem produktiem	Sacepumu veidne	1	㊂	170-190	-	40-55
Sacepums, pikants, no vārītiem produktiem	Sacepumu veidne	1	㊃	140-160	360	20-30
Sacepums, salds	Sacepumu veidne	1	㊂	160-180	-	40-50
Sacepums, salds	Sacepumu veidne	1	㊃	140-160	360	25-35
Lazanja, svaiga, 1 kg	Sacepumu veidne	1	㊂	160-180	-	50-60
Lazanja, svaiga, 1 kg	Sacepumu veidne	1	㊃	180-200	360	20-30
Lazanja, saldēta, 400 g	Universālā panna	1	㊂	210-230	-	30-40
Kartupeļu sacepums, svaigas sastāvdalas, 4 cm biezš	Sacepumu veidne	1	㊂	170-180	-	55-65
Kartupeļu sacepums, svaigas sastāvdalas, 4 cm biezš	Sacepumu veidne	1	㊃	170-190	360	20-25
Suflē	Sacepumu veidne	1	㊂	160-170*	-	40-50

* Iepriekš uzkarsējiet

Putnu gaļa

Ierīce piedāvā dažādus karsēšanas veidus, kas piemēroti putnu gaļas pagatavošanai. Iestatījumu tabulā atradīsiet piemērotāko iestatījumu dažiem ēdieniem.

Cepšana uz restītēm

Cepšana uz restītēm ir piemēota, gatavojot lielu gabalu vai vairākus gabalus reizē.

Ievietojiet restītes atbilstīgajā ievietošanas līmenī, lai uzraksts „Microwave” būtu pret ierīces durvīm, bet izliekums – uz leju.Papildus ievietojiet universālo pannu līmeni zemāk uzmanīgi līdz atturei, ar slīpo malu pret ierīces durvīm.

Atkarībā no putna gaļas veida un lieluma, pievienojiet līdz ½ l ūdens universālajā pannā. Tādā veidā tiks savākti pilošie tauki. No šādas gatavošanas sulas varat pagatavot mērci. Tādā veidā veidojas mazāk dūmu un gatavošanas telpa paliek tīra.

Cepšana traukos

Izmantojiet tikai cepeškrāsnij piemērotus traukus. Pārbaudiet, vai trauka izmērs atbilst gatavošanas telpai.

enerģijas.Ja uzkarsējat cepeškrāsnī pirms cepšanas, saīsiniet norādīto gatavošanas laiku par dažām minūtēm.

Ja vēlaties gatavot pēc savas receptes, piemēram izmantojiet līdzīgus ēdienus tabulā.

No gatavošanas telpas izņemiet piederumus, kurus neizmantojat. Tā ietaupāt pat 20 % energijas un sasniedzat optimālu gatavošanas rezultātu.

Izmanotais karsēšanas veids

- 4D karstais gaiss
- Grilēšana ar cirkulējošu gaisu

Vislabāk piemēroti ir stikla trauki. Karstus stikla traukus novietojiet uz sausa paliktņa. Ja paliktnis būs slapjš vai auksts, trauks var saplīst.

Spīdoši trauki no nerūsējošā tērauda vai alumīnija atstaro siltumu līdzīgi kā spogulis un tāpēc ir tikai daļēji piemēroti. Putnu gaļa gatavojas lēnāk un apbrūninās mazāk. Iestatiet lielāku temperatūru un/vai garāku gatavošanas laiku.

Ievērojiet cepšanas trauka ražotāja norādes.

Trauks bez vāķa

Putnu gaļas cepšanai izmantojiet dzīļu cepeštrauku.Veidni novietojiet uz restītēm. Ja nav piemērota trauka, izmantojiet universālo pannu.

Trauks ar vāķu

Pēc gatavošanas traukā ar vāķu gatavošanas telpa ir tīrāka. Raugieties, lai būtu uzlikts pareizais vāks, kas labi noslēdz trauku. Trauku novietojiet uz restītēm.

Atverot vāķu pēc gatavošanas, no trauka var izplūst ļoti karsts tvaiks. Paceliet vāķu uz aizmuguri, lai tvaiks izplūst prom no ķermeņa.

Putnu gaļa noslēgtā traukā var klūt kraukšķīga. Tāpēc izmantojiet cepeštrauku ar stikla vāķu un iestatiet augstāku temperatūru.

Cepšana kombinācijā ar mikroviļņiem

Putnu gaļu iespējams pagatavot īpaši labi, izmantojot mikroviļņu kombināciju. Gatavošanas laiks tiek ievērojami samazināts.

Atšķirībā no standarta darbības režīma, cepot kombinācijā ar mikroviļņiem, gatavošanas laiku nosaka pēc kopējā svara.

Padoms: Ja izmantojat citus apjomus kā norādīts iestatījumu tabulā, vadieties pēc principa: dubults daudzums atbilst apmēram dubultam gatavošanas laikam.

Vienmēr izmantojiet mikroviļņiem piemērotus karstumizturīgus traukus. Metāla vai „Römertopf” cepeštrauki ir piemēroti tikai cepšanas režīmam bez mikroviļņiem. Nemiet vērā norādījumus par mikroviļņiem piemērotiem traukiem. → "Mikroviļņu krāsns"

16. lappusē

Grilēšana

Grilēšanas laikā iekārtas durvīm jābūt aizvērtām. Nekad negrīlējiet, ja iekārtas durvis ir atvērtas.

Ievietojiet režģi atbilstīgajā ievietošanas līmenī, lai uzraksts „Microwave” būtu pret iekārtas durvīm, bet izliekums - uz leju. Papildus vismaz vienu līmeni zemāk ievietojiet universālo pannu ar slīpo malu pret iekārtas durvīm. Tādā veidā tiks savākti pilošie tauki.

Izvēlieties iespējami līdzīgākus grilējamos gabalus, ar līdzīgu svaru un biezumu. Tā tie apbrūninās vienmērīgi un ir sulīgi. Grilējamos gabalus novietojiet tieši uz režģa.

Apgroziet grilējamos gabalus ar grila stangām. Iedurot gaļā ar dakšu, gaļa zaudē sulu un kļūst sausa.

Norādījumi

- Grila sildelementi regulāri ieslēdzas un izslēdzas, tā tam jābūt. Cik bieži tas notiek, atkarīgs no iestatītā grilēšanas līmeņa.
- Grilēšanas laikā var rasties dūmi.

Ieteiktās iestatījumu vērtības

Tabulā atrodami optimālie karsēšanas veidi putnu gaļas gatavošanai. Temperatūra un gatavošanas laiks ir atkarīgs no pārtikas produkta daudzuma, temperatūras

un konsistences. Tāpēc norādīti arī iestatījumu veidi. Vispirms mēģiniet cept, izmantojot zemākās vērtības iestatījumu. Ja nepieciešams, nākamreiz palieliniet iestatījuma vērtību.

Tabulā norādītās vērtības attiecas uz nepildītu, cepšanai gatavu putna gaļas produktu ledusskapja temperatūrā ievietošanu aukstā gatavošanas telpā. Tā ietaupāt pat 20 % enerģijas. Ja uzkarsējat cepeškrāsnī pirms cepšanas, saīsiniet norādīto gatavošanas laiku par dažām minūtēm.

Tabulā atrodamas piedāvātās svara vienības putnu gaļas gatavošanai. Ja vēlaties pagatavot smagāku putnu gaļas gabalu, noteikti izmantojiet zemāku temperatūru. Gatavojot vairākus gabalus, nemiet vērā smagākā gabala svaru, iestatot gatavošanas laiku. Atsevišķiem gabaliem jābūt līdzīga lieluma.

Parasti jo lielāks putnu gaļas gabals, jo zemāka temperatūra un garāks gatavošanas laiks.

Apgrizeziet putnu gaļu pēc apm. $\frac{1}{2}$ līdz $\frac{2}{3}$ no norādītā laika.

Norādījums: Izmantojiet tikai tādu cepampapīru, kas ir paredzēts izvēlētajai temperatūrai. Vienmēr izgrieziet cepampapīra loksni atbilstīgā izmērā.

Padomi

- Gatavojot pīli vai zosi, ievietojiet ādu zem spārniem. Tādā veidā varēs notecēt tauki.
- Pīles krūtiņai iegrieziet ādu. Pīles krūtiņu neapgrizeziet.
- Ja apgrizezat putnu gaļu, raugieties, lai vispirms uz leju ir krūtiņas vai ādas puse.
- Putna gaļa kļūst īpaši kraukšķīga un brūna, ja to pirms gatavošanas laika beigām apziež ar sviestu, sālsūdeni vai apelsīnu sulu.

No gatavošanas telpas izņemiet piederumus, kurus neizmantojat. Tā ietaupāt pat 20 % enerģijas un sasniedzat optimālu gatavošanas rezultātu.

Izmantotais karsēšanas veids

- 4D karstais gaiss
- Grilēšana ar cirkulējošu gaisu
- Grilēšana, liels apjoms

Ēdiens	Piederumi/trauki	Ievietošanas augstums	Karsēšanas veids	Temperatūra °C/grilēšanas līmenis	Mikroviļņu jauda vatos	Ilgums min.
Cālis						
Cālis, 1 kg	Bez vāka	1		200-220	-	60-70
Cālis, 1 kg	Trauks ar vāku	1		230-250	360	25-35
Cāla krūtiņas fileja, pa 150 g (grilēšanai)	Režģis	2		3*	-	15-20
Cāla krūtiņas fileja, 2 gab. pa 150 g (grilēšanai)	Bez vāka	1		190-210	180	25-30
Vistas gabalinji, pa 250 g	Režģis	2		220-230	-	30-35
Vistas gabalinji, 4 gab. pa 250 g	Bez vāka	1		190-210	360	20-30
Vistas gaļas pirkstiņi, nageti, saldēti	Universālā panna	2		200-220	-	15-25

* 5 min. iepriekš uzkarsējiet

Ēdiens	Piederumi/trauki	levetoša-nas augstums	Karsēša-nas veids	Temperatūra °C/grilēšanas līmenis	Mikrovīļu jauda vātos	Ilgums min.
Vistas gaļas pirkstiņi, nageti, saldēti, 250 g	Universālā panna	1	☒	190-210	360	15-20
Vesela vista, 1,5 kg	Bez vāka	1	☒	200-220	-	70-90
Vesela vista, 1,5 kg	Trauks ar vāku	1	☒	200-220	360 180	30 15-25
Pīle un zoss						
Pīle, 2 kg	Bez vāka	1	☒	180-200	-	90-110
Pīle, 2 kg	Universālā panna	1	☒	170-190	180	60-80
Pīles krūtiņa, pa 300 g	Režģis	2	☒	230-250	-	17-20
Zoss, 3 kg	Bez vāka	1	☒	160-170	-	120-150
Zoss, 3 kg	Bez vāka	1	☒	170-190	180	80-90
Zoss stilbiņi, pa 350 g	Režģis	2	☒	210-230	-	40-50
Zoss stilbiņi, pa 350 g	Universālā panna	1	☒	170-190	180	60-80
Tītars						
Jauns tītars, 2,5 kg	Bez vāka	1	☒	180-190	-	70-90
Jauns tītars, 2,5 kg	Trauks ar vāku	1	☒	210-230	360	45-50
Tītara krūtiņa, bez kauliem, 1 kg	Trauks ar vāku	1	☒	240-260	-	80-100
Tītara stilbs, ar kaulu, 1 kg	Bez vāka	1	☒	180-200	-	80-100
Tītara stilbs, ar kaulu, 1 kg	Trauks ar vāku	1	☒	210-230	360	45-50

* 5 min. iepriekš uzkarsējiet

Gaļa

Ierīce piedāvā vairākus karsēšanas veidus, kas piemēroti gaļas pagatavošanai. Iestatījumu tabulā atradīsiet piemērotāko iestatījumu daudziem ēdieniem.

Cepšana un sautēšana

Liesai gaļai pievienojiet vajadzīgo daudzumu tauku vai pārkājiet to ar speķa strēmelītēm.

Ādu iegrieziet krusteniski. Ja apgrīzat cepeti, raugieties, lai vispirms uz leju ir ādas puse.

Kad cepetis ir gatavs, to ieteicams vēl 10 minūtes paturēt izslēgtā, aizvērtā gatavošanas telpā. Tā gaļas sula izdalās vienmērīgāk. Ja nepieciešams, ietiniet cepeti folijā. Norādītajā gatavošanas laikā nav iekļauts ieteicamais ievilkšanās laiks.

Cepšana uz restītēm

Cepot uz restītēm, gaļa no visām pusēm kļūst īpaši kraukšķīga.

Atkarībā no gaļas veida un lieluma, pievienojiet līdz $\frac{1}{2}$ l ūdens universālajā pannā. Pilošie tauki un cepeša sula tiek savākti. No šādas gatavošanas sulas varat pagatavot mērci. Tādā veidā veidojas mazāk dūmu un gatavošanas telpa paliek tīra.

Ievietojiet restītēs atbilstīgajā ievietošanas līmenī, lai uzraksts „Microwave” būtu pret ierīces durvīm, bet izliekums – uz leju. Papildus ievietojiet universālo pannu līmeni zemāk uzmanīgi līdz atdurei, ar slīpo malu pret ierīces durvīm.

Cepšana un sautēšana traukā

Cepšana un sautēšana traukā ir ērtāka. Cepeti ar trauku varat izņemt ērtāk no gatavošanas telpas un pagatavot mērci uzreiz traukā.

Izmantojiet tikai cepeškrāsnij piemērotus traukus. Pārbaudiet, vai trauka izmērs atbilst gatavošanas telpai. Vislabāk piemēroti ir stikla trauki. Karstus stikla traukus novietojiet uz sausa paliktna. Ja paliktnis būs slapjš vai auksts, trauks var saplīst.

Cepot liesu gaļu, pielejiet nedaudz šķidruma. Stikla trauka pamatnei jābūt nosegtai ar apm. $\frac{1}{2}$ cm apmērā. Šķidruma daudzums atkarīgs no gaļas veida, trauka materiāla un tā, vai izmantojat vāku. Ja galu gatavojet emaljētā vai tumša metāla cepšanas traukā, nepieciešams nedaudz vairāk šķidruma nekā stikla traukos.

Cepšanas laikā iztvaiko šķidruma traukā. Ja nepieciešams, uzmanīgi papildiniet trauku ar šķidrumu.

Spīdoši trauki no nerūsējošā tērauda vai alumīnija atstaro siltumu līdzīgi kā spogulis un tāpēc ir tikai daļēji piemēroti. Gaļa gatavojas lēnāk un apbrūninās mazāk. Iestatiet lielāku temperatūru un/vai garāku gatavošanas laiku.

Ievērojiet cepšanas trauka ražotāja norādes.

Trauks bez vāka

Gaļas cepšanai izmantojiet dziļu cepeštrauku. Veidni novietojiet uz restītēm. Ja nav piemēota trauka, izmantojiet universālo pannu.

Trauks ar vāku

Pēc gatavošanas traukā ar vāku gatavošanas telpa ir tīrāka. Raugieties, lai būtu uzlikts pareizais vāks, kas labi noslēdz trauku. Trauku novietojiet uz restītēm.

Attālumam starp gaļu un trauka vāku jābūt vismaz 3 cm. Gaļa var uzbrīest.

Atverot vāku pēc gatavošanas, no trauka var izplūst ļoti karsts tvaiks. Paceliet vāku uz aizmuguri, lai tvaiks izplūst prom no ķermeņa.

Sautēšanai gaļu pirms tam pēc nepieciešamības apcepiet. Pievienojet ūdeni, vīnu, etiķi vai citas sautēšanai vajadzīgas vielas. Trauka pamatnei jābūt nosegtai ar aptuveni 1–2 cm ūdens.

Cepšanas laikā iztvaiko šķidrums traukā. Ja nepieciešams, papildiniet uzmanīgi trauku ar šķidrumu.

Gaļa noslēgtā traukā var kļūt kraukšķīga. Tāpēc izmantojiet cepeštrauku ar stikla vāku un iestatiet augstāku temperatūru.

Cepšana kombinācijā ar mikroviļņiem

Noteiktus ēdienus iespējams pagatavot, izmantojot kombināciju ar mikroviļņiem. Gatavošanas laiks tiek ievērojami samazināts.

Atšķirībā no standarta darbības režīma, cepot kombinācijā ar mikroviļņiem, gatavošanas laiku nosaka pēc kopējā svara.

Padoms: Ja izmantojat citus apjomus kā norādīts iestatījumu tabulā, vadieties pēc principa: dubults daudzums atbilst apmēram dubultam gatavošanas laikam.

Vienmēr izmantojiet mikroviļņiem piemērotus karstumzīturīgus traukus. Metāla vai „Römertopf” cepeštrauki ir piemēroti tikai cepšanas režīmam bez mikroviļņiem. Nemiet vērā norādījumus par mikroviļņiem piemērotiem traukiem. → "Mikroviļņu krāsns"

16. lappusē

Uzmanību!

Ja izmantojat cepeškrāsnij piemērotu cepšanas maisiņu, nenoslēdziet to ar metāla saspraudēm. Izmantojiet virtuves diegu. Neizmantojiet metāla saspraudes ruletēm. Var veidoties dzirksteles.

Grilēšana

Grilēšanas laikā iekārtas durvīm jābūt aizvērtām. Nekad negrilējiet, ja iekārtas durvis ir atvērtas.

Ievietojiet režģi atbilstīgajā ievietošanas līmenī, lai uzraksts „Microwave” būtu pret iekārtas durvīm, bet izliekums - uz leju. Papildus vismaz vienu līmeni zemāk ievietojiet universālo pannu ar slīpo malu pret iekārtas durvīm. Tādā veidā tiks savākti pilošie tauki.

Izvēlieties iespējami līdzīgākus grilējamos gabalus, ar līdzīgu svaru un biezumu. Tā tie apbrūninās vienmērīgi un ir sulīgi. Grilējamos gabalus novietojiet tieši uz režģa.

Apgroziet grilējamos gabalus ar grila stangām. Iedurot gaļā ar dakšu, gaļa zaudē sulu un kļūst sausa.

Sāliet grilējamos produktus tikai pēc grilēšanas. Sāls atūdeņo gaļu.

Norādījumi

- Grila sildelementi regulāri ieslēdzas un izslēdzas, tā tam jābūt. Cik bieži tas notiek, atkarīgs no iestatītā grilēšanas līmeņa.
- Grilēšanas laikā var rasties dūmi.

Ieteiktās iestatījumu vērtības

Tabulā atrodami optimālie karsēšanas veidi dažādu galas ēdienu gatavošanai. Temperatūra un gatavošanas laiks ir atkarīgs no pārtikas produkta daudzuma, temperatūras un konsistences. Tāpēc norādīti arī iestatījumu veidi. Vispirms mēģiniet cept, izmantojot zemākās vērtības iestatījumu. Nepieciešamības gadījumā nākamreiz palieliniet iestatījuma vērtību.

Tabulā norādītās vērtības attiecas uz galas produktu ledusskapja temperatūrā ievietošanu aukstā gatavošanas telpā. Tā ietaupāt pat 20 % enerģijas. Ja uzkarsējat cepeškrāsmi pirms cepšanas, saisiniet norādīto gatavošanas laiku par dažām minūtēm.

Tabulā atrodamas piedāvātās svara vienības cepeša gabala gatavošanai. Ja vēlaties pagatavot smagāku galas gabalu, noteikti izmantojiet zemāku temperatūru. Gatavojojat vairākus gabalus, nemiet vērā smagākā gabala svaru, iestatot gatavošanas laiku. Atsevišķiem gabaliem jābūt līdzīga lieluma.

Parasti jo lielāks cepeša gabals, jo zemāka temperatūra un garāks gatavošanas laiks.

Apgrizeziet cepeti un grilējamo produktu pēc apm. 1/2 līdz 2/3 no norādītā laika.

Ja vēlaties gatavot pēc savas receptes, piemēram izmantojiet līdzīgus ēdienus tabulā. Papildu informāciju par cepešu, sautētas galas gatavošanu un grilēšanu atradīsiet iestatījumu tabulas pielikumā.

No gatavošanas telpas izņemiet piederumus, kurus neizmantojat. Tā ietaupāt pat 20 % enerģijas un sasniedzat optimālu gatavošanas rezultātu.

Izmantotais karsēšanas veids

- 4D karstais gaiss
- Grilēšana ar cirkulējošu gaisu

- Grilēšana, liels apjoms
- Mikroviļņu funkcija

Ēdiens	Piederumi/trauki	levietoša-nas augstums	Karsēša-nas veids	Temperatūra (°C) / grilēšanas līmenis	Mikroviļņu jauda vātos	Gatav. il-gums min
Cūkgaļa						
Cūkas cepetis bez ādas, piem., kakla karbonāde, 1,5 kg	Bez vāka	1		180-200	-	120-130
Cūkas cepetis bez ādas, piem., kakla karbonāde, 1,5 kg	Trauks ar vāku	1		180-200	180	40-50
Cūkas cepetis ar ādu, piem., pleca daļa, 2 kg	Bez vāka	1		190-200	-	130-140
Cūkas stilba cepetis, 1,5 kg	Bez vāka	1		220-230	-	70-80
Cūkas stilba cepetis, 1,5 kg	Trauks ar vāku	1		210-230	90	50-60
Cūkgaļas fileja, 400 g	Režģis	2		220-230	-	20-25
Viegli kūpināta cūkgaļa ar kaulu, 1 kg (ar nelielu ūdens pievienošanu gatavs laikā)	Trauks ar vāku	1		210-220	-	60-80
Viegli kūpināta cūkgaļa ar kaulu, 1 kg	Bez vāka	1		-	360	40-50
Cūkgaļas steiks, 2 cm biezis	Režģis	3		2	-	16-20
Cūkgaļas medaljoni, 3 cm biezi (5 min iepriekšējā uzkarst)	Režģis	3		3*	-	8-12
Liellopu gaļa						
Liellopu galas fileja, vidēja, 1 kg	Bez vāka	1		210-220	-	40-50
Sutināts liellopa gaļas cepetis, 1,5 kg	Trauks ar vāku	1		200-220	-	130-140
Rostbifs, vidēji izcepts, 1,5 kg	Bez vāka	1		220-230	-	60-70
Steiks, 3 cm biezis, vidēji cepts	Režģis	2		3	-	15-20
Burgers, 3-4 cm augsts ****	Režģis	2		3	-	20-30
Teļa gaļa						
Teļa gaļas cepetis, 1,5 kg	Bez vāka	1		160-170	-	100-120
Teļa gaļas cepetis, 1,5 kg	Trauks ar vāku	1		200-210	90	70-80
Teļa stilbs, 1,5 kg	Bez vāka	1		180-200	90	60-70
Jēra gaļa						
Jēra gurns bez kauliem, vidēji cepts, 1,5 kg	Bez vāka	1		170-190	-	50-70
Jēra mugura ar kauliem**	Bez vāka	1		180-190	-	40-50
Jēra mugura ar kauliem**	Bez vāka	1		190-210	90	30-40
Jēra gaļas karbonāde***	Režģis	2		3	-	12-18
Desīnās						
Grilētās desīnās	Režģis	2		3	-	10-20

* iepriekš uzkarsēt

** bez apgriešanas

*** ievietojiet apakšā universālo pannu 1. līmenī

**** pēc 2/3 no kopējā laika apgroziet

Ēdiens	Piederumi/trauki	Ievietošanas augstums	Karsēšanas veids	Temperatūra (°C) / grilēšanas līmenis	Mikrovīļu jauda vatos	Gatav. ilgums min
Gaļas īdieni						
Viltotais zaķis, 1 kg	Bez vāka	1		170-180	-	70-80
Viltotais zaķis, 1 kg	Bez vāka	1		170-190	360	30-40

* iepriekš uzkarsēt

** bez apgriešanas

*** ievietojiet apakšā universālo pannu 1. līmenī

**** pēc 2/3 no kopējā laika apgroziet

Padomi cepot un sautējot

Gatavošanas telpa kļūst netīra.	Gatavojet pārtikas produktus noslēgtā cepešpannā augstā temperatūrā vai izmantojet grilēšanas paplāti. Izmantojot grilēšanas paplāti, sasniegiet optimālu gatavošanas rezultātu. Grilēšanas paplāti iespējams iegādāties kā papildpiederumu.
Cepetis ir pārāk brūns un tā āda vietais ir apdegusi, un/vai cepetis ir par sausus.	Pārbaudiet, vai ievietošanas līmenis un temperatūra ir pareizi. Nākamajā reizē izvēlieties zemāku temperatūru un saīsiniet cepšanas laiku, ja nepieciešams.
Āda ir pārāk plāna.	Paaugstiniet temperatūru vai pēc cepšanas uz ūsu brīdi ieslēdziet grilēšanas režīmu.
Cepetis izskatās labi, taču mērce ir piedegusi.	Nākamajā reizē izvēlieties mazāku trauku un pielejiet vairāk šķidruma, ja nepieciešams.
Cepetis izskatās labi, taču mērce ir pārāk gaiša un ūdeņaina.	Nākamreiz izvēlieties lielāku cepeštrauku un pievienojiet mazāk šķidruma.
Sautējot gaļa piedeg.	Cepeštrauka vākam jābūt piemērotam un labi jānoslēdz trauks. Samaziniet temperatūru un, ja nepieciešams, gatavošanas laikā pievienojiet šķidrumu.
Cepetis nav izcepies.	Sagrieziet cepeti. Cepeštraukā sagatavojet mērci un ielieci cepēša šķēles tajā. Sautējiet gaļu, līdz tā gatava, tikai mikrovīļos.

Zivis

Ierīce piedāvā dažādus karsēšanas veidus, kas piemēroti zivs pagatavošanai. Iestatījumu tabulā atradīsiet piemērotāko iestatījumu daudziem īdieniem.

Vesela zivs uz otru pusī nav jāapgriež. Nesaīdalītu zivi gatavošanas telpā lieciet peldēšanas pozīcijā (ar trauciņu vēderā) – ar muguras spuru uz augšu. Ja zivs vēderā ievietosiet sagrieztu kartupeli vai nelielu, apaļu trauciņu, tā būs stabilāka.

Zivs gatavību var noteikt pēc tā, vai atdalās muguras spura.

Cepšana un grilēšana uz režģa

Ievietojiet režģi atbilstīgajā ievietošanas līmenī, lai uzraksts „Microwave” būtu pret iekārtas durvīm, bet izliekums - uz leju. Papildus vismaz vienu līmeni zemāk ievietojiet universālo pannu ar slīpo malu pret iekārtas durvīm.

Atkarībā no zivs lieluma un veida pievienojiet līdz 1/2 litriem ūdens universālajā pannā. Tajā sakrāsies pilošais šķidrums. Radīsies mazāk dūmu un gatavošanas nodalījums būs tīrāks.

Grilēšanas laikā iekārtas durvīm jābūt aizvērtām. Nekad negrīlējiet, ja iekārtas durvis ir atvērtas.

Izvēlieties iespējami līdzīgākus grilējamos gabalus, ar līdzīgu svaru un biezumu. Tā tie apbrūninās vienmērīgi un ir sulīgi. Grilējamos gabalus novietojiet tieši uz režģa.

Apgroziet grilējamos gabalus ar grila stangām. Iedurot zivī ar dakšu, zivs zaudē sulu un kļūst sausa.

Norādījumi

- Grila sildelementi regulāri ieslēdzas un izslēdzas, tā tam jābūt. Cik bieži tas notiek, atkarīgs no iestatītā grilēšanas līmeņa.
- Grilēšanas laikā var rasties dūmi.

Cepšana un sautēšana traukā

Izmantojiet tikai cepeškrāsnij piemērotus traukus. Pārbaudiet, vai trauka izmērs atbilst gatavošanas telpai. Vislabāk piemēroti ir stikla trauki. Karstus stikla traukus novietojiet uz sausa paliktna. Ja paliktnis būs slapojs vai auksts, trauks var saplīst.

Spīdoši trauki no nerūsējošā tērauda vai alumīnija atstaro siltumu līdzīgi kā spogulis un tāpēc ir tikai daļēji piemēroti. Zivs gatavojas lēnāk un apbrūninās mazāk. Iestatiet lielāku temperatūru un/vai garāku gatavošanas laiku.

Ievērojiet cepšanas trauka ražotāja norādes.

Trauks bez vāka

Gatavojet veselu zivi, izmantojet augstu cepšanas veidni. Veidni novietojiet uz restītēm. Ja nav piemēota trauka, izmantojet universālo pannu.

Trauks ar vāku

Pēc gatavošanas traukā ar vāku gatavošanas telpa ir tīrāka. Raugieties, lai būtu uzlikts pareizais vāks, kas labi noslēdz trauku. Trauku novietojiet uz restītēm.

Sautējot ieļejet traukā divas līdz trīs ēdamkarotes šķidruma un nedaudz citronu sulas vai etiķa.

Atverot vāku pēc gatavošanas, no trauka var izplūst ļoti karsts tvaiks. Paceliet vāku uz aizmuguri, lai tvaiks izplūst prom no ķermeņa.

Zīvs noslēgtā traukā var klūt kraukšķīga. Tāpēc izmantojet cepeštrauku ar stikla vāku un iestatiet augstāku temperatūru.

Sautēšana mikroviļņu režīmā

Zīvis iespējams sautēt mikroviļņu režīmā.

Izmantojiet noslēgtu, mikroviļņiem piemērotu trauku vai izmantojiet šķīvi nosegšanai vai speciālo mikroviļņu plēvi. Nemiet vērā norādījumus par mikroviļņiem piemērotiem traukiem. → "Mikroviļņu krāsns" 16. lappuse

Dabīgā garša tiek saglabāta, tādēļ sāli un piparus varat lietot pavisam nedaudz. Gatavojoj veselu zīvi, pievienojiet trīs ēdamkarotes ūdens vai citronu sulu.

Pēc gatavošanas atstājiet zīvi vēl uz 2 līdz 3 minūtēm ierīcē, lai izlīdzinātos temperatūra.

Izņemiet gatavo pārtiku no iesaiņojuma. Mikroviļņiem piemērotā traukā tā gatavosies ātrāk un vienmērīgāk.

Ieteiktās iestatījumu vērtības

Tabulā atrodami optimālie karsēšanas veidi zīju ēdienu gatavošanai. Temperatūra un gatavošanas laiks ir atkarīgs no pārtikas produkta daudzuma, temperatūras un konsistences. Tāpēc ir norādīti iestatījumu veidi. Vispirms mēģiniet cept, izmantojot zemākās

vērtības iestatījumu. Ja nepieciešams, nākamreiz palieliniet iestatījumu.

Tabulā norādītās vērtības attiecas uz gaļas produktu ledusskapja temperatūrā ievietošanu aukstā gatavošanas telpā. Tā ietaupāt pat 20 % enerģijas. Ja uzkarējat cepeškrāsnī pirms cepšanas, saīsiniet norādīto gatavošanas laiku par dažām minūtēm.

Tabulā atrodamas piedāvātās svara vienības gaļas gatavošanai. Ja vēlaties pagatavot smagāku zīvi, noteikti izmantojiet zemāku temperatūru. Gatavojoj vairākas zīvis, nemiet vērā smagākās zīvs svaru, iestatot gatavošanas laiku. Zīvīm jābūt līdzīga lieluma.

Parasti jo lielāks zīvs gabals, jo zemāka temperatūra un garāks gatavošanas laiks.

Zīvi, kuru necep ar trauciņu vēderā, apgrieziet pēc apm. ½ līdz ⅔ no norādītā laika.

Norādījums: Izmantojiet tikai tādu cepampapīru, kas ir paredzēts izvēlētajai temperatūrai. Vienmēr izgrieziet cepampapīra loksni atbilstīgā izmērā.

No gatavošanas telpas izņemiet piederumus, kurus neizmantojat. Tā ietaupāt pat 20 % enerģijas un sasniedzat optimālu gatavošanas rezultātu.

Izmantotais karsēšanas veids

- 4D karstais gaiss
- Grilēšana ar cirkulējošu gaisu
- Grilēšana, liels apjoms
- Mikroviļņu funkcija

Ēdiens	Piederumi/trauki	levietošanas augstums	Karsēšanas veids	Temperatūra °C/ grilēšanas līmenis	Mikroviļņu jauda vātos	Ilgums min.
Zīvis						
Zīvs, nesadalīta, grilēta, 300 g, piem., forele	Bez vāka	1		170-190	-	20-30
Zīvs, nesadalīta, grilēta, 300 g, piem., forele	Režģis	2		230-250	90	15-20
Nesadalīta zīvs, sautēta, 300 g, piem., forele	Trauks ar vāku	1		-	600 360	3 2-7
Zīvs, nesadalīta, grilēta, 1,5 kg, piem., lasis	Bez vāka	1		170-190	-	30-40
Nesadalīta zīvs, sautēta, 1,5 kg, piem., lasis	Trauks ar vāku	1		-	600 360	10 10-15
Zīvs fileja						
Zīvs fileja bez panējuma, grilēta	Režģis	2		1*	-	15-25
Zīvs fileja bez panējuma, sautēta, 400 g	Trauks ar vāku	1		-	600 360	4 3-8
Zīvs karbonādes						
Zīvs karbonāde, 3 cm bieza**	Režģis	2		3	-	18-22

* leprieķ uzkarsējiet

** Zem tā 1. līmenī ievietojiet universālo pannu

*** Ik pēc laika apgroziet

Ēdiens	Piederumi/trauki	Ievietošanas augstums	Karsēšanas veids	Temperatūra °C/grilēšanas līmenis	Mikroviļņu jauda vatos	Ilgums min.
Zivs, saldēta						
Zivs, nesadalīta, grilēta, 300 g, piem., forele	Trauks ar vāku	1		-	600 360	5 7-12
Zivs fileja bez panējuma	Trauks ar vāku	1		210-230	-	30-45
Zivs fileja bez panējuma, 400 g	Trauks ar vāku	1		-	600	10-15
Zivs fileja, apcepta ar piedevām	Režģis	2		220-240	-	35-45
Zivs fileja, apcepta ar piedevām, 400 g	Bez vāka	1		200-220	360	15-20
Zivju pirkstiņi**	Cepamā plāts	1		220-240	-	15-25
Zivju īdieni						
Zivju zupa, 1000 g	Terīne	1		-	360	20-25

* leprieķ uzkarsējiet

** Zem tā 1. līmenī ievietojiet universālo pannu

*** Ik pēc laika apgroziet

Dārzeni un piedevas

Šeit atradīsiet norādes par grilēšanai paredzētu dārzeni, kartupeļu un saldētu kartupeļu produktu gatavošanu.

No gatavošanas telpas izņemiet piederumus, kurus neizmantojat. Tā ietaupāt enerģiju un sasniedzat optimālu gatavošanas rezultātu.

Gatavošana kombinācijā ar mikroviļņiem

Gatavojot kombinācijā ar mikroviļņiem, vienmēr izmantojiet noslēgtu, mikroviļņiem piemērotu trauku. Ja traukam nav piemēota vāka, izmantojiet šķīvi nosegšanai vai speciālo mikroviļņu plēvi. Nemiet vērā norādījumus par mikroviļņiem piemērotiem traukiem.

Traukā plānā kārtā ievietots ēdiens gatavojas ātrāk nekā biezā. Tādēļ lieciet ēdienu traukā pēc iespējas plānākā kārtā.

Graudaugi gatavošanas laikā daudz puto. Tādēļ visu graudaugu produktu, piem., rīsu, gatavošanai izmantojiet dzīju trauku ar vāku.

Gatavojot lielā mērā saglabājas ēdiena sākotnējā garša. Tādēļ sāli un piparus varat lietot pavisam nedaudz.

Ja izmantojat citus apjomus kā norādīts iestatījumu tabulā, palieliniet vai samaziniet gatavošanu laiku pēc principa: dubults daudzums atbilst apmēram dubultam gatavošanas laikam.

Starplaiķā produktus divas līdz trīs reizes apgroziet vai apmaisiet. Pēc uzkarsēšanas ēdienu atstājiet vēl divas līdz trīs minūtes ierīcē, lai temperatūra kļūtu vienmērīga.

Ēdieni sasilda trauku. Tas var sasilt arī tikai no mikroviļņiem.

Ievietošanas līmeni

Izmantojiet norādītos ievietošanas līmenus.

Gatavošana vienā līmenī

Ievērojiet norādījumus tabulā.

Gatavošana divos līmenos

Izmantojiet 4D karsto gaisu. Ēdiem, kas ievietoti cepeškrāsnī vienā laikā, nav jābūt gataviem vienlaikus.

- Universālā panna: 3. līmenis.
- Cepšanas paplāte: 1. līmenis.

Piederumi

Raugieties, vai izmantojat piemērotus piederumus un vai ievietojat piederumus gatavošanas telpā pareizi.

Restītes

Ievietojiet restītes, lai uzraksts „Microwave” būtu pret ierīces durvīm, bet izliekums – uz leju.

Universālā panna vai cepšanas paplāte

Ievietojiet universālo pannu vai cepšanas paplāti uzmanīgi līdz atdurei, ar slīpo malu pret ierīces durvīm.

Cepampapīrs

Izmantojiet tikai tādu cepampapīru, kas ir paredzēts izvēlētajai temperatūrai. Vienmēr izgrieziet cepampapīra loksnī atbilstīgā izmērā.

Ieteiktās iestatījumu vērtības

Tabulā atrodami optimālie karsēšanas veidi dažāda veida ēdienu gatavošanai. Temperatūra un ilgums ir atkarīgi no produkta daudzuma un īpašībām. Tāpēc norādīti arī iestatījumu veidi. Vispirms mēģiniet cept, izmantojot zemākās vērtības iestatījumu. Zemākā temperatūrā pārtika apbrūninās vienmērīgāk. Ja nepieciešams, nākamreiz palieliniet iestatījumu.

Tabulā norādītās vērtības attiecas uz ēdienu ievietošanu aukstā gatavošanas telpā. Ja uzkarsējat cepeškrāsnī pirms cepšanas, saīsiniet norādīto laiku par dažām minūtēm.

Ja vēlaties gatavot pēc savas receptes, piemēram izmantojiet līdzīgus ēdienus tabulā.

Izmantotais karsēšanas veids

- 4D karstais gaiss

- Grilēšana ar cirkulējošu gaisu
- Grilēšana, liels apjoms
- Mikroviļņu funkcija

Ēdiens	Piederumi/trauki	levietoša-nas augstums	Karsēša-nas veids	Temperatūra (°C) / grilēšanas līme-nis	Mikroviļņu jauda vātos	Gatav. il-gums min
Svaigi dārzeņi						
Svaigi dārzeņi, 250 g*	Trauks ar vāku	1		-	600	8-12
Svaigi dārzeņi, 500 g*	Trauks ar vāku	1		-	600	12-17
Dārzeņi, saldēti						
Spināti, 450 g*	Trauks ar vāku	1		-	600	13-18
Dārzeņu maisījums, 250 g*	Trauks ar vāku	1		-	600	10-14
Dārzeņu maisījums, 500 g*	Trauks ar vāku	1		-	600	15-20
Dārzeņu ēdieni						
Grilēti dārzeņi	Universālā panna	3		3	-	10-15
Kartupeļi						
Cepetas kartupeļu pusītes	Universālā panna	1		160-180	-	45-60
Cepetas kartupeļu pusītes, 1 kg	Universālā panna	1		200-220	360	15-20
Kartupeļi ar mizu, veseli, 250 g*	Trauks ar vāku	1		-	600	10-13
Vārīti kartupeļi, ceturtdaļas, 500 g*	Trauks ar vāku	1		-	600	13-17
Kartupeļu izstrādājumi, saldēti						
Kartupeļu pankūkas	Universālā panna	2		180-200	-	20-30
Pildīti kartupeļi	Universālā panna	2		200-220	-	18-28
Kroketes (ik pēc laika apgroziet)	Cepamā plāts	1		210-230	-	15-25
Fri kartupeļi (pa laikam apgroziet)	Cepamā plāts	1		200-210	-	20-30
Fri kartupeļi, 500 g	Universālā panna	1		250-270	180	15-20
Fri kartupeļi, 2 līmenos (pa laikam apgroziet)	Universālā panna un cepamā plāts	3+1		200-220	-	30-40
Risi						
Gargraudu rīsi, 250 g rīsu + 500 ml ūdens	Trauks ar vāku	1		-	600 180	7-9 13-16
Brūnie rīsi, 250 g rīsu + 650 ml ūdens	Trauks ar vāku	1		-	600 180	11-13 25-30
Risoto, 250 g + 900 ml ūdens	Trauks ar vāku	1		-	600 180	12-14 22-27
Graudaugi						
Kuskuss, 250 g + 500 ml ūdens	Trauks ar vāku	1		-	600	6-8
Prosa, vesela, 250 g + 600 ml ūdens	Trauks ar vāku	1		-	600 180	8-10 10-15
Mannas/kukurūzas putra, 125 g + 500 ml ūdens*	Trauks ar vāku	1		-	600 180	6-8 4-7
Grūbas, 250 g + 750 ml ūdens	Trauks ar vāku	1		-	600 180	11-13 25-30

* ik pēc briža vienreiz vai divreiz apmaišiet

Ēdiens	Piederumi/trauki	levietošanas augstums	Karsēšanas veids	Temperatūra (°C) / grilēšanas līmenis	Mikrovīļņu jauda vatos	Gatav. ilgums min
Ola						
Olu kulenis no 2 olām	Trauks ar vāku	1		-	360	6-8

* ik pēc brīža vienreiz vai divreiz apmaisiet

Deserti

Ar šo ierīci varat pagatavot arī jogurtu un dažādus desertus.

Vienmēr izmantojiet mikrovīļņiem piemērotus karstumizturīgus traukus, ja izmantojat mikrovīļņu funkciju. Nemiet vērā norādījumus par mikrovīļņiem piemērotiem traukiem. → "Mikrovīļņu krāsns"

16. lappusē

Izveidojiet restītes, lai uzraksts „Microwave” būtu pret ierīces durvīm, bet izliekums – uz leju, ja novietojat trauku uz restītēm.

Jogurta sagatavošana

Izņemiet piederumus un statīvus no gatavošanas telpas. Gatavošanas telpai jābūt tukšai.

1. Vienu litru piena (3,5 % tauku sast.) uzkarsējiet uz sildvirsmas 90 °C temperatūrā un ļaujiet atdzist līdz 40 °C.
Karsētam pienu var uzsildīt tikai līdz 40 °C.
2. Iemaissiet 150 g jogurta (ledusskapja temperatūrā).
3. Iepildiet tasēs vai nelielos stikla traukos un pārklājiet ar foliju.
4. Tases vai stikla traukus novietojiet uz gatavošanas telpas pamatnes un iestatiet tabulā norādīto vērtību.
5. Pēc pagatavošanas jogurtu atdzesējiet ledusskapī.

Pudiņš no pulvera maisījuma

Pudiņa pulvera maisījumu atbilstīgi norādēm uz iepakojuma kopā ar pienu un cukuru iepildiet augstā mikrovīļņiem piemērotā traukā. Iestatiet, kā aprakstīts tabulā.

Tiklīdz piens sāk katlā celties uz augšu, maisiet. Divas līdz trīs reizes atkārtojiet.

Rīsu piena zupas gatavošana

1. Nosveriet rīsus un pievienojiet 4 reizes vairāk piena.

Ēdiens	Piederumi/trauki	levietošanas augstums	Karsēšanas veids	Temperatūra (°C)	Mikrovīļņu jauda vatos	Gatav. ilgums min
Pudiņš no pulvera maisījuma*	Trauks ar vāku	1		-	600	5-8
Jogurts	Porciju veidnes	Gatavošanas telpas pamatne		40-45	-	8-9h
Rīsu putra ar pienu, 125 g + 500 ml piens*	Trauks ar vāku	1		-	600 180	10 20-25
Augļu kompots, 500 g	Trauks ar vāku	1		-	600	9-12
Popkorns, gatavojams mikrovīļņos, 1 iepakojuma 100 g**	Bez vāka	1		-	600	4-6

* ik pēc brīža vienreiz vai divreiz apmaisiet

** novietojiet noslēgtu iepakojumu uz trauka

2. Rīsus un pienu iepildiet augstā mikrovīļņiem piemērotā traukā.
3. Iestatiet, kā aprakstīts tabulā.
4. Tiklīdz piens sāk katlā celties uz augšu, maisiet un samaziniet mikrovīļņu jaudu, kā norādīts tabulā. Gatavošanas laikā vairākas reizes apmaisiet.

Kompots

Nosveriet augļus mikrovīļņiem piemērotā traukā un uz katriem 100 gramiem pievienojiet ēdamkaroti ūdens. Pēc garšas pievienojiet cukuru un garšvielas. Apsedziet trauku un iestatiet, kā aprakstīts tabulā.

Gatavošanas laikā 2–3 reizes apmaisiet.

Popkorns, gatavojams mikrovīļnos

Izmantojiet karstumizturīgu, seklu stikla trauku, piem., sacepumu veidnes vāku. Neizmantojiet porcelāna šķīvus vai šķīvus ar izteikiem izliekumiem.

Novietojiet traukā iepakojumu ar popkornu atbilstīgi ar norādīto pusī uz leju. Iestatiet, kā aprakstīts tabulā. Atkarībā no produkta un daudzuma var būt vajadzība pielāgot laiku.

Lai popkorns nepiedegtu, pēc 1 ½ minūtes izņemiet un sakratiet iepakojumu. Pēc gatavošanas izslaukiet gatavošanas telpu.

⚠ Brīdinājums – Apdegumu risks!

Hermētiski iesaiņotu pārtikas produktu iepakojums var pārpilst. Vienmēr ievērojiet norādes uz iepakojumiem. Ēdienus no gatavošanas telpas vienmēr izņemiet ar virtuves cīmdiem.

Ieteiktās iestatījumu vērtības

Izmantotais karsēšanas veids

- 4D karstais gaiss
- Mikrovīļņu funkcija

Enerģijas taupīšana ar ekonomiskā režīma karsēšanas veidu

Izmantojot enerģiju taupošo karsēšanas veidu ekonomiskā režīma karstais gaiss, gatavošanas laikā iespējams taupīt enerģiju.

Ievietojiet ēdienus aukstā tukšā gatavošanas telpā. Tādēļ tiks optimizēts enerģijas patēriņš. Gatavošanas laikā ierices durvīm jābūt aizvērtām.

No gatavošanas telpas izņemiet piederumus, kurus neizmantojat. Tā ietaupāt enerģiju un sasniedzat optimālu gatavošanas rezultātu.

Izmantojiet tikai jūsu ierices oriģinālos piederumus. Tie ir vispiemērotākie gatavošanas telpai un darbības režīmiem.

Piederumi

Raugieties, vai izmantojat piemērotus piederumus un vai ievietojat piederumus gatavošanas telpā pareizi.

Restītes

Ievietojiet restītes, lai uzraksts „Microwave” būtu pret ierices durvīm, bet izliekums – uz leju.

Universālā panna vai cepšanas paplāte

Ievietojiet universālo pannu vai cepšanas paplāti uzmanīgi līdz atturei, ar slīpo malu pret ierices durvīm.

Cepšanas veidnes un trauki

Vispiemērotākās ir tumšas metāla cepšanas veidnes. Ar tām ietaupāt pat 35 % enerģijas.

Trauki no nerūsējošā tērauda vai alumīnija atstaro siltumu līdzīgi kā spogulis. Siltumu absorbējoši trauki no emaljas, karstumizturīga stikla vai pārkāti spiedienlieti alumīnija trauki ir piemērotāki.

Lietojot gaišās metāla cepšanas veidnes, keramikas vai stikla veidnes, cepšanas laiks pagarinās un kūkas apbrūninās nevienmērīgi.

Cepampapīrs

Izmantojiet tikai tādu cepampapīru, kas ir paredzēts izvēlētajai temperatūrai. Vienmēr izgrieziet cepampapīra loksni atbilstīgā izmērā.

Ieteiktās iestatījumu vērtības

Šeit atrodami norādījumi par dažādiem ēdieniem. Temperatūra un cepšanas ilgums ir atkarīgi no mīklas daudzuma un veida. Tāpēc ir norādīti iestatījumu veidi. Vispirms mēģiniet cept, izmantojot zemākās vērtības iestatījumu. Zemākā temperatūrā pārtika apbrūninās vienmērīgāk. Ja nepieciešams, nākamreiz palieliniet iestatījumu.

Norādījums: Cepšanas ilgumu var saīsināt, izmantojot lielāku temperatūru. Kūkas vai cepumi ir gatavi tikai no ārpuses, bet nav izcepušies pilnībā.

Izmantotais karsēšanas veids

-  Ekonomiskā režīma karstais gaiss

Ēdiens	Piederumi/trauki	levietošanas augstums	Karsēšanas veids	Temperatūra (°C)	Gatav. ilgums min
Kūkas veidnēs					
Neraudzētas mīklas kūka veidnē	Apāļa/taisnstūra veidne	1		140-160	60-80
Tortes pamatne no biskvīta mīklas	Kūkas pamatnes veidne	1		140-160	20-40
Biskvīta pamatne, 2 olas	Kūkas pamatnes veidne	1		150-170	20-30
Biskvīta torte, 3 olas	Saliekamā veidne Ø 26 cm	1		160-170	25-35
Biskvīta torte, 6 olas	Saliekamā veidne Ø 28 cm	1		150-160	50-60
Kūka uz plāts					
Neraudzētas mīklas kūkas ar sausu pildījumu	Cepamā plāts	1		160-180	20-40
Smilšu mīklas kūkas ar sausu pildījumu	Cepamā plāts	1		170-180	25-35
Mazi konditorejas izstrādājumi					
Kēksiņi	Kēksiņu plāts	2		160-180	15-30
Nelielas kūciņas	Cepamā plāts	1		150-160	25-35
Kārtainās mīklas izstrādājumi	Cepamā plāts	2		170-190	25-50
Plaucētās mīklas izstrādājumi	Cepamā plāts	1		200-220	35-45
Plāceņi	Cepamā plāts	2		140-160	15-30
Smilšu cepumi	Cepamā plāts	2		140-150	25-40

Akrilamīds pārtikas produktos

Akrilamīds rodas, augstā temperatūrā karsējot graudaugu un kartupeļu produktus, piemēram,

kartupeļu čipsus, frī kartupeļus, grauzdinus, maizītes, maizi, smalkmaizītes (kēksus, piparkūkas, „Spekulatius” piparkūkas).

Padomi gatavošanai, samazinot akrilamīda saturu

Vispārīga informācija

- Gatavošanas ilgumam vajadzētu būt pēc iespējas īsākam.
- Ēdienu vajadzētu būt zeltaini dzeltenam, nevis pārāk tumšam.
- Lieli, biezi cepamie gabali satur mazāku akrilamīda daudzumu.

Cepšana

Ar augšējo/apakšējo karsēšanu maks. 200 °C.
Ar karsto gaisu, maks. 180 °C.

Cepumi

Ar augšējo/apakšējo karsēšanu maks. 190 °C.
Ar karsto gaisu, maks. 170 °C.
Ola vai olas dzeltenums samazina akrilamīda veidošanos.

Frī kartupeļi cepeškrāsnī

Vienmērīgi, vienā kārtā izklājiet uz paplātes. Uz vienas paplātes cepiet vismaz 400 g, lai frī kartupeļi neizžūst.

Žāvēšana

Izmantojot 4D karsto gaisu, jūs varat lieliski žāvēt augļus un dārzenus. Šāda veida konservēšanas laikā aromātiskās vielas tiek koncentrētas ar ūdens atņemšanu.

Izmantojiet tikai nevainojamas kvalitātes augļus, dārzenus un garšaugus un kārtīgi tos nomazgājet. Izklājiet restītes ar cepamo papīru vai pergamentpapīru. Ľaujiet liekajam ūdenim nopilēt un nosusiniet augļus.

Grieziet līdzīga lieluma gabaliņos vai plānās šķēlēs. Nemizotus augļus nolieciet uz mizas, lai griezuma vieta būtu vērsta uz augšu. Raugieties, lai augļi un arī sēnes uz restītēm neguļas cits uz cita.

Sadaliet dārzenus un tad tos apvāriet. Ľaujiet apvārtiem dārzeniem nožūt un tad vienmērīgi izklājiet uz restītēm.

Garšaugus žāvējiet ar visu kātu. Izvietojet garšaugus vienmērīgi un plānās kaudzītēs uz restītēm.

Izmantojiet norādītos ievietošanas līmeņus žāvējot.

- 1 restītes: 2. līmenis.

- 2 restītes: 3+1 līmenis.

Loti sulīgi augļi un dārzeni ir vairākas reizes jāapgroza. Žāvētie augļi vai dārzeni nekavējoties pēc žāvēšanas ir jānoņem no papīra.

Ieteiktās iestatījumu vērtības

Tabulā atradīs iestatījumu vērtības dažādu pārtikas produktu žāvēšanai. Temperatūra un gatavošanas ilgums ir atkarīgi no žāvēšanai paredzēto produktu veida, mitruma, gatavības pakāpes un izmēra. Jo ilgāk produkts tiks žāvēts, jo labāks ir konservēšanas rezultāts. Jo plānāk sagriež produktus, jo ātrāk sasniedz žāvēšanas beigas un produkts ir aromātisks. Tāpēc norādīti arī iestatījumu veidi.

Ja vēlaties žāvēt citus pārtikas produktus, piemēram izmantojiet līdzīgus pārtikas produktus tabulā.

Izmanotais karsēšanas veids

-

Ēdiens	Piederumi	levietošanas augstums	Karsēšanas veids	Temperatūra (°C)	Ilgums stundās
Augļi ar serdi (ābolu gredzeni, 3 mm biezi, pa 200 g uz režģa)	Režģis	2		80	4-7
Augļi ar kauliņiem (plūmes)	Režģis	2		80	8-10
Saknes (burkāni), rīvētas, blanšētas	Režģis	2		80	4-7
Sēnes šķēlītēs	Režģis	2		60	6-8
Garšaugi, notīriți	1 - 2 režģi	-		60	2-6

Konservēšana

Ar ierīci iespējams konservēt augļus un dārzeņus.

Brīdinājums – Savainošanās risks!

Konservēšanas trauki, kurās pārtika iepildīta nepareizi, var ieplaisāt. Ievērojiet norādījumus par konservēšanu.

Stikla trauki

Izmantojiet tikai tīrus un nebojātus traukus. Izmantojiet tikai karstumizturīgas, tīras un nebojātas gumijas blīves. Pirms tam pārbaudiet skavas un atsperes.

Vienā karsēšanas reizē izmantojiet tikai vienāda tilpuma traukus ar vienādu saturu. Gatavošanas telpā vienā reizē iespējams karsēt ne vairāk kā sešus konservēšanas traukus ar $\frac{1}{2}$, 1 vai $1\frac{1}{2}$ litra tilpumu. Neizmantojiet lielākus vai augstākus traukus. Tas var izraisīt vāku sprāgšanu.

Karsēšanas laikā trauki gatavošanas telpā nedrīkst saskarties.

Augļu un dārzeņu sagatavošana

Izmantojiet tikai nebojātus augļus un dārzeņus. Kārtīgi tos nomazgājiet.

Augļus vai dārzeņus atkarībā no to veida nomizojiet, izņemiet kaulīnus un sagrieziet un ievietojiet konservēšanas burkās 2 cm no to malas.

Augļi

Konservēšanas traukos ar augļiem iepildiet karstu cukura šķidumu bez putām (1 litra burkai apm. 400 ml). Litrā ūdens izšķīdiniet:

- apm. 250 g cukura, ja augļi ir saldi;
- apm. 500 g cukura, ja augļi ir skābi.

Dārzeņi

Konservēšanas burkās ar dārzeņiem iepildiet karstu, novārītu ūdeni.

Notīriet trauku malas: tām ir jābūt tīrām. Uz katras trauka novietojiet gumijas gredzenu un vāku. Aizveriet traukus ar skavām, levietojiet traukus universālajā pannā tā, lai tie cits citam nepieskartos. Universālajā pannā ielejiet 500 ml karsta ūdens (apm. 80 °C). Iestatiet, kā aprakstīts tabulā.

Karsēšanas beigšana

Augļi

Pēc neilga laika parādīsies burbuli. Izslēdziet ierīci, tiklīdz visās burkās ir parādījušies burbuli. Pēc norādītā karsēšanas laika izņemiet traukus no gatavošanas telpas.

Dārzeņi

Pēc nēilga laika parādīsies burbuli. Tiklīdz konservēšanas traukos parādās burbuli, samaziniet temperatūru līdz 120 °C un turpiniet karsēt slēgtā gatavošanas telpā, kā norādīts tabulā. Pēc norādītā laika izslēdziet ierīci un dažas minūtes paturiet sildīties, kā norādīts tabulā.

Pēc karsēšanas izņemiet traukus no gatavošanas telpas un novietojiet uz tīra dvieļa. Karstos traukus nenovietojiet uz aukstas vai mitras pamatnes, tie var ieplaisāt. Apsedziet traukus, lai pasargātu no caurvēja. Noņemiet skavas tikai tad, kad trauki ir atdzisuši.

Ieteiktās iestatījumu vērtības

Iestatījumu tabulā norādītie laiki augļu un dārzeņu konservēšanai ir aptuveni. Tos var ietekmēt istabas temperatūra, trauku skaits, trauku satura daudzums, kvalitāte un siltums. Norādītā informācija attiecas uz viena litra burkām. Pirms pārslēgšanas vai izslēgšanas pārbaudiet, vai traukos veidojas burbuli. Burbulišu veidošanās sākas pēc aptuveni 30–60 minūtēm.

Izmantotais karsēšanas veids

-  4D karstais gaiss

Ēdiens	Trauki	levietoša- nas augstums	Karsēša- nas veids	Temperatū- ra (°C)	Gatav. ilgums min
Konservēšana					
Dārzeņi, piem., burkāni	1 litra stikla trauki konservēšanai	1		160-170 120 -	līdz uztvārišanās brīdim: 30-40 pēc uztvārišanās: 30-40 Incertais siltums: 30
Dārzeņi, piem., gurķi	1 litra stikla trauki konservēšanai	1		160-170 -	līdz uztvārišanās brīdim: 30-40 Incertais siltums: 30
Augļi ar kaulīnu, piem., ķirši, plūmes	1 litra stikla trauki konservēšanai	1		160-170 -	līdz uztvārišanās brīdim: 30-40 Incertais siltums: 35
Augļi ar serdi, piem., āboli, zemesnes	1 litra stikla trauki konservēšanai	1		160-170 -	līdz uztvārišanās brīdim: 30-40 Incertais siltums: 25

Kausēšana

Saldētu augļu, dārzeņu, putnu gaļas, gaļas, zivju un mīklas izstrādājumu atkausēšanai izmantojiet mikroviļņu darbības režīmu.

Saldētus pārtikas produktus izņemiet no iepakojuma un mikroviļņiem piemērotā traukā novietojet uz restītēm. Nemiet vērā norādījumus par mikroviļņiem piemērotiem traukiem. → "Mikroviļņu krāsns" 16. lappusē

Ievietojet restītes atbilstīgajā ievietošanas līmenī, lai uzraksts „Microwave” būtu pret ierīces durvīm, bet izliekums – uz leju.

No gatavošanas telpas izņemiet piederumus, kurus neizmantojat. Tā ietaupāt energiju un sasniedzat optimālu gatavošanas rezultātu.

Ieteiktās iestatījumu vērtības

Tabulā ir norādītas aptuvenās laika vērtības. Tās ir atkarīgas no pārtikas produktu saldēšanas temperatūras (-18 °C), kvalitātes un īpašībām. Ir norādīti laika periodi. Vispirms iestatiet īsāko laiku un


pagariniet to, ja nepieciešams. Vislabāk kausēšana izdodas vairākos posmos. Tie ir norādīti tabulā viens zem otrs.

Padoms: Plakani vai porcijās saldēti gabali atkausējas ātrāk nekā lielākā gabala sasaldēti produkti.

Starplaikā produktus 1 līdz 2 reizes apgroziet vai apmaišiet. Lielus gabalus apgroziet vairākkārt. Ja nepieciešams, ēdienu ik pa laikam sadaliet vai jau atkusušos gabalus izņemiet no gatavošanas telpas. Atkausētus produktus vēl 10–30 minūtes atstājiet izslēgtā ierīcē, lai izlīdzinās temperatūra.

Padoms: Ja izmantojat citus apjomus nekā norādīts iestatījumu tabulā, vadieties pēc principa: dubults daudzums atbilst apmēram dubultam gatavošanas laikam.

Izmantotais karsēšanas veids



Ēdiens	Piederumi/trauki	levietošanas augstums	Karsēšanas veids	Mikroviļņu jauda vatos	Gatav. il- gums min
Maize, maizītes					
Maize, 500 g	Bez vāka	1		180	3
				90	10-15
Kūkas					
Kūka, sulīga, 500 g	Bez vāka	1		180	5
				90	15-20
Kūka, sausa, 750 g*	Bez vāka	1		180	2
				90	10-15
Gaļa un putnu gaļa					
Vesela vista, 1,2 kg*	Bez vāka	1		180	10
				90	10-15
Putnu gaļas gabali, 250 g*	Bez vāka	1		180	3
				90	5-10
Pīle, 2 kg*	Bez vāka	1		180	10
				90	30-40
Vesels gaļas gabals, piem., cepšanai (jēla gaļa) 800 g*	Bez vāka	1		180	15
				90	10-15
Vesels gaļas gabals, piem., cepšanai (jēla gaļa) 1 kg*	Bez vāka	1		180	15
				90	20-30
Vesels gaļas gabals, piem., cepšanai (jēla gaļa) 1,5 kg*	Bez vāka	1		180	15
				90	25-35
Gaļa gabalinjos vai strēmelītēs, piem., gulašam (jēla gaļa) 500 g*	Bez vāka	1		180	8
				90	5-10
Maltā gaļa, jaukta, 200 g*	Bez vāka	1		90	8-15

* apgroziet pēc 1/2 no laika.

Ēdiens	Piederumi/trauki	Levietošanas augstums	Karsēšanas veids	Mikroviļņu jauda vātos	Gatav. ilgums min
Maltā gaļa, jaukta, 500 g*	Bez vāka	1		180	5
				90	10-15
Maltā gaļa, jaukta, 800 g*	Bez vāka	1		180	10
				90	15-20
Zivis					
Vesela zivs, 300 g*	Bez vāka	1		180	3
				90	10-15
Zivs fileja, 400 g*	Bez vāka	1		180	5
				90	10-15
Augļi, dārzeņi					
Ogas, 300 g	Bez vāka	1		180	5-10
Dārzeņi, 600 g	Bez vāka	1		180	10
				90	8-13
Citi ēdieni					
Sviesta kausēšana, 125 g	Bez vāka	1		90	7-9

* apgroziet pēc 1/2 no laika.

Ēdienu sildīšana ar mikroviļņiem

Ar mikroviļņiem iespējams ēdienu uzsildīt vai vienā reizē atkausēt un uzsildīt.

Izņemiet gatavo pārtiku no iesaiņojuma. Mikroviļņiem piemērotā traukā ēdiens gatavosies ātrāk un vienmērīgāk. Dažādas ēdienu sastāvdaļas var sasilt atšķirīgā ātrumā.

Traukā plānā kārtā ievietots ēdiens gatavojas ātrāk nekā biezā. Tādēļ lieciet ēdienu traukā pēc iespējas plānākā kārtā. Produkti nedrīkst būt salikti cits uz cita.

Ēdienu nosedziet. Tā sasniedzat labāku gatavošanas rezultātu. Ja traukam nav piemērota vāka, izmantojiet šķīvi nosegšanai vai speciālo mikroviļņu plēvi.

Starplaikā produktus divas līdz trīs reizes apgroziet vai apmaisiet. Pēc uzkarsēšanas ēdienu atstājiet vēl vienu līdz divas minūtes ierīcē, lai temperatūra kļūtu vienmērīga.

Ja sildāt pārtiku bērniem, puodelītes bez knupiša vai vāciņa novietojiet uz restītēm. Pēc uzkarsēšanas labi sakratiet vai samaisiet, noteikti pārbaudiet ēdienu temperatūru.


Ēdieni sasilda trauku. Tas var sasilt arī tikai no mikroviļņiem.

Padoms: Ja izmantojat citus apjomus nekā norādīts iestatījumu tabulā, vadieties pēc principa: dubults daudzums atbilst apmēram dubultam gatavošanas laikam.

⚠ Brīdinājums – Apdegumu risks!

Karsējot šķidrumus, var mainīties to vārišanās temperatūra. Tas nozīmē, ka, sasniedzot vārišanās temperatūru, neizdalās raksturīgie tvaika burbuļi. Pat pie niecīga trauka satricinājuma karstais šķidrums pēkšņi

var spēcīgi pārplūst un izšķakstīties. Sildīšanas laikā traukā vienmēr ievietojiet karoti Šādi tiek novērsta vārišanas temperatūras maiņa.



Uzmanību!

Dzirksteļu veidošanās: metālam, piem., karotei glāzē, ir jāatrodas vismaz 2 cm attālumā no gatavošanas telpas sienām un duriņu iekšpusēs. Dzirksteles var sabojāt durvju iekšējo stiklu.

Ieteiktās iestatījumu vērtības

Tabulā atrodamas iestatījumu vērtības dažāda veida dzērienu un ēdienu sildīšanai ar mikroviļņiem. Ir norādītas aptuvenās laika vērtības. Tas atkarīgs no trauka, pārtikas kvalitātes, temperatūras un īpašībām. Ir norādīti laika periodi. Vispirms iestatiet ūsāko laiku un pagariniet to, ja nepieciešams.

Tabulās norādītās vērtības attiecas uz ēdienu ievietošanu aukstā gatavošanas telpā.

Ja jūsu ēdienam nav norādīto vērtību, piemēram izmantojiet līdzīgus ēdienus tabulā.

No gatavošanas telpas izņemiet piederumus, kurus neizmantojat. Tā ietaupāt enerģiju un sasniedzat optimālu gatavošanas rezultātu.

Pēc gatavošanas izslaukiet gatavošanas telpu.

Izmantotais karsēšanas veids

■ Mikroviļņu funkcija

Ēdiens	Trauki	levietoša-nas augstums	Karsēša-nas veids	Mikroviļņu jauda vatos	Gatav. il-gums min
Dzērienu sildīšana					
200 ml (labi apmaisiet)	Bez vāka	1		1000	1-3
400 ml (labi apmaisiet)	Bez vāka	1		1000	2-6
Bērnu pārtikas sildīšana					
Piena puodelīte, 150 ml (labi apmaisiet)	Bez vāka	1		360	1-3
Dārzeņi, atdzesēti					
250 g	Trauks ar vāku	1		600	3-8
Dārzeņi, saldēti					
brīvi, 250 g	Trauks ar vāku	1		600	8-12
Spināti, saldēti gabalos, 450 g	Trauks ar vāku	1		600	11-16
Ēdieni, atdzesēti					
Porcionēts ēdiens uz šķīvja, 1 porcija	Trauks ar vāku	1		600	4-8
Zupa, sautējums, 400 ml	Trauks ar vāku	1		600	5-7
Piedevas, piem., nūdeles, klimpas, kartupeļi, rīsi	Trauks ar vāku	1		600	5-10
Sacepumi, 400 g, pie., lazanja, kartupeļu sacepums	Bez vāka	1		600	5-10
Saldēti ēdieni					
Porcionēts ēdiens uz šķīvja, 1 porcija	Trauks ar vāku	1		600	11-15
Zupa, sautējums, 200 ml (labi apmaisīt)	Trauks ar vāku	1		1000	2-4
Piedevas, 500 g piem., nūdeles, klimpas, kartupeļi, rīsi	Trauks ar vāku	1		600	7-10
Sacepumi, 400 g, pie., lazanja, kartupeļu sacepums	Trauks ar vāku	1		600	11-15

Siltuma saglabāšana

Jau gatavus ēdienu ar augšējo/apakšējo karsēšanu varat uzturēt siltus 70 °C temperatūrā. Tā neveidojas kondensāts un nav nepieciešams izslaucīt gatavošanas telpu.

Jau gatavus ēdienus neturiet siltus ilgāk par divām stundām. Nemiet vērā, ka siltuma uzturēšanas laikā daži ēdieni turpina gatavoties. Ja nepieciešams, apsedziet ēdienu.

Pārbaudes ēdieni

Šīs tabulas ir veidotas un paredzētas pārbaudes institūtiem, lai atvieglotu ierīces pārbaudi.

Saskaņā ar EN 60350-1:2013 vai IEC 60350-1:2011 un atbilstīgi EN 60705:2012, IEC 60705:2010.

Cepšana

Ēdieniem uz cepšanas paplātēm vai taisnstūra veidnēs, kas ievietoti cepeškrāsnī vienlaikus, nav jābūt gataviem vienā laikā.

Ievietošanas augstumi cepšanai divos līmenos:

- Universālā panna: 3. līmenis.
- Cepšanas paplāte: 1. līmenis.

Kūka ar ābolu pildījumu

Kūka ar ābolu pildījumu vienā līmenī: novietojiet tumšās saliekamās veidnes jaukti citu citai blakus.

Ūdens biskvīts

Ūdens biskvīts: novietojiet saliekamās veidnes uz restītēm citu virs citas pamīšus.

Norādījumi

- Tabulās norādītās vērtības attiecas uz ievietošanu aukstā gatavošanas telpā.
- Nemiet vērā tabulās sniegtos norādījumus par iepriekšēju uzkarsēšanu. Iestatīšanas vērtības norādītas bez iepriekšējas uzkarsēšanas.
- Vispirms cepiet viszemākajā norādītajā temperatūrā.

Izmantotais karsēšanas veids

- 4D karstais gaiss

Ēdiens	Piederumi/trauki	levietošanas augstums	Karsēšanas veids	Temperatūra °C	Ilgums min.
Cepšana cepeškrāsnī					
Smilšu cepumi	Cepamā plāts	1		140-150*	25-35
Nelielas kūciņas	Cepamā plāts	1		150*	20-30
Nelielas kūciņas, 2 līmenos	Universālā panna un cepamā plāts	3+1		140*	30-40
Biskvīts	Saliekamā veidne Ø 26 cm	1		160-170**	30-45
Kūka ar ābolu pildījumu	2x metāla formas Ø 20 cm	1		160-170	70-80

* 5 min. iepriekš uzkarsējiet, neizmantojot ātrās uzkarsēšanas funkciju

** Iepriekš uzkarsējiet, neizmantojot ātrās uzkarsēšanas funkciju

Grilēšana

Papildus ievietojiet arī universālo pannu. Tā uztvers šķidrumu, saglabājot gatavošanas telpas tīrību.

Izmantotais karsēšanas veids

- Grilēšana, liels apjoms

Ēdiens	Piederumi	levietošanas augstums	Karsēšanas veids	Grilēšanas līmenis	Gatav. ilgums min
Grilēšana					
Grauzdiņu brūnināšana	Režģis	3		3	3-6
Liellopu gaļas burgeri, 12 gabali*	Režģis	2		3	20-30

* pēc 2/3 no kopējā laika apgroziet

Gatavošana ar mikrovilņiem

Vienmēr izmantojiet mikrovilņiem piemērotus karstumizturīgus traukus, ja izmantojat mikrovilņu funkciju. Nemiet vērā norādījumus par mikrovilņiem piemērotiem traukiem. → "Mikrovilņu krāsns" 16. lappusē

levietojiet restītes, lai uzraksts „Microwave” būtu pret ierīces durvīm, bet izliekums – uz leju, ja novietojat trauku uz restītēm.

Izmantotais karsēšanas veids

-  4D karstais gaiss
-  Grilēšana ar cirkulējošu gaisu
-  Mikrovilņu funkcija

Ēdiens	Piederumi/trauki	levietoša- nas augstums	Karsēša- nas veids	Temperatū- ra (°C)	Mikrovilņu jauda vatos	Ilgums min.
Atkausēšana mikrovilņu režimā						
Gaļa	Bez vāka	1		-	180	5
					90	10-15
Gatavošana mikrovilņu režimā						
Olas ar pienu	Bez vāka	1		-	360	20
					180	20-25
Biskvīts	Bez vāka	1		-	600	7-9
Viltotais zaķis	Bez vāka	1		-	600	22-27
Gatavošana kombinācijā ar mikrovilņiem						
Kartupeļu sacepums	Bez vāka	1		150-170	360	25-30
Kūkas	Bez vāka	1		190-210	90	18-23
Cālis*	Bez vāka	1		180-200	360	25-35

* Pēc 2/3 no kopējā laika apgroziet





BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München, GERMANY

siemens-home.com

Ražotājs: BSH Hausgeräte GmbH (saskaņā ar Siemens AG preču zīmju licenci)



9001112443
951130