



Газов готварски плот

Plinska ploča za kuhanje

Zona pör zierje me gaz

Polje za kuvanje na gas


EP6A....., EP7A....., EP9A.....

siemens-home.bsh-group.com/welcome


[bg]Ръководство	4
[hr]Upute za uporabu	14
[sq]Udhëzim për përdorim	24
[sr] Uputstva za upotrebu	34

Register
your
product
online

EP6A.CB2..




EP6A.HB9..




EP6A.PB1.. EP6A.PC2..

EP6A.PB2..




EP7A.QB1.. EP7A.QC2..


EP7A.QB2..



EP6A.PB8..




EP7A.QB9..




EP6A.HB2..


EP6A.HC2..



EP7A.SB2..

EP7A.SC2..




EP9A.QB9..

- 1** Скара
2 Копче за управление
3 Икономичен газов котлон с до 1 kW
4 Нормален газов котлон с до 1,75 kW

- 1** Rešetka
2 Upravljački gumb
3 Štedljivi plamenik do 1 kW
4 Normalni plamenik do 1,75 kW

- 1** Skara
2 Butoni komandues
3 Djegësi kursyes me deri 1 kW
4 Djegësi normal me deri 1,75 kW

- 1** Rešetka
2 Dugme za upravljanje
3 Štedljivi gorionik snage do 1 kW
4 Normalni gorionik snage do 1,75 kW

EP9A.SB9..**EP9A.SC9..**

- 5** Мощен газов котлон с до 3 kW
6 Мини уок газов котлон до 3,5 kW
7 Уок газов котлон с до 4 kW

- 5** Jaki plamenik do 3 kW
6 Mini wok plamenik do 3,5 kW
7 Wok plamenik do 4 kW

- 5** Djegësi i fortë me deri në 3 kW
6 Djegësi mini wok deri 3,5 kW
7 Vatra deri në 4 kW

- 5** Jaki gorionik snage do 3 kW
6 Mini gorionik za vok do 3,5 kW
7 Gorionik za vok snage do 4 kW

Съдържание

	Използване по предназначение	4
	Важни указания за безопасност	5
	Запознаване с уреда	6
	Обслужващи елементи и газов котлон	6
	Допълнителни принадлежности	7
	Газов котлон	7
	Ръчно включване	7
	Автоматично запалване	7
	Система за безопасност	7
	Изключване на газов котлон	7
	Предупредителни указания	7
	Таблици и съвети	8
	Подходящи готварски съдове	8
	Указания при употребата	8
	Таблица за готовене	8
	Почистване и обслужване	11
	Почистване	11
	Поддръжка	12
	Повреда – какво да направим?	12
	Специализиран сервис	13
	Гаранционни условия	13
	Опазване на околната среда	13
	Извърляне на определените места на отпадъчни продукти	13

По-нататъшна информация за продуктите, принадлежностите, резервните части и обслужването ще намерите на адрес: www.siemens-home.bsh-group.com и интернет магазина: www.siemens-home.bsh-group.com/eshops

Използване по предназначение

Прочетете внимателно това ръководство за употреба. Само така можете да използвате ефективно и безопасно вашия уред. Съхранявайте ръководствата за инсталация и употреба добре и ги предавайте на евентуалния следващ собственик на уреда.

Производителят се освобождава от всяка отговорност, ако разпоредбите на настоящия наръчник не се спазват.

Съдържащите се в настоящото ръководство изображения са само ориентировъчни.

Оставете уреда до монтажа в защитното покритие. Ако установите щета по уреда, не го свързвайте към мрежата. Обадете се на нашата служба обслужване на клиенти.

Този уред отговаря на клас 3 съгласно DIN EN 30-1-1 за газови уреди: Уреди за вграждане.

Преди монтажа на вашия нов готварски плот се уверете, че при монтажа се следват инструкциите за монтаж.

Този уред не бива да се вгражда в яхти или в каравани.

Този уред може да се използва само на място с достатъчно добро проветрение.

Този уред не е замислен за работа с външен таймер или дистанционно управление.

Всички дейности по инсталиране, свързване, регулиране и преминаване към друг вид газ трябва да се извършват от оторизиран специалист и при спазване на съответно приложимите разпоредби и законовите правила, както и на предписанията на локалното електро- и газоснабдително дружество. Особено внимание трябва да се обръща на валидните за проветрението правила и насоки.

Този уред фабрично е настроен на посочения в типовата табелка вид газ. Информация за преминаването към друг вид газ ще откриете в инструкциите за монтаж. За дейности по преминаване към друг вид газ ние препоръчваме да се

Специализиран сервис

Когато се обаждате на нашата служба обслужване на клиенти, моля, пригответвайте си продуктовия номер (E-Nr.) и фабричния номер (FD) на уреда. Тази информация можете да намерите на типовата табелка, която е поставена под готварския плот и на етикета в ръководството за експлоатация.

Данните за контакт със сервисите във всички страни ще намерите в приложения списък.

Гаранционни условия

Ако уредът противно на очакванията има повреди или не е изпълнил Вашите изисквания за качество, уведомете ни за това възможно най-бързо. За валидното изпълнение на гаранцията уредът не трябва да е бил неоторизирано манипулиран,resp. използван.

Гаранционните условия се определят от нашето представителство в държавата на закупуване на уреда. Подробна информация ще получите в обектите за продажба. За да имате право на гаранционен иск, трябва да представите касовата бележка за уреда.

Запазваме си правото да правим промени.

Опазване на околната среда

Ако върху типовата табелка на уреда се намира символът , обърнете внимание на следните указания.

Извърляне на определените места на отпадъчни продукти

Извърлете опаковката на определените места за отпадъчни продукти.



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/EU за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

Опаковката на Вашия уред се състои от материали, които са необходими, за да се гарантира ефективната защита при транспортиране. Тези материали са напълно годни за преработка и така намаляват замърсяването на околната среда. Както ние, така и Вие можете да дадете принос към опазването на околната среда чрез спазването на следните съвети:

- Извърлете опаковката в кофа за рециклиращи се материали.
- Преди изхвърлянето на ненужния уред се погрижете той вече да не може да се използва. Информирайте се при Вашата локална администрация за адреса пункта за вторични сировини и оставете там вашия уред.
- Не изхвърляйте използваната мазнина за пържене или олио в мивката. Събирайте олиото в затварящ се съд и го предавайте в събирателен пункт или, ако това не е възможно, го изхвърляйте в кофата за боклук (така то ще попадне в контролирано депо за отпадъци - може би не е най-доброто решение, но поне няма да се замърсява вода).

Što učiniti kod smetnji?

U nekim slučajevima možete lako ukloniti smetnje koje su se pojavile. Prije nego što nazovete servisnu službu, uzmite u obzir slijedće napomene:

Smetnja	Mogući uzrok	Rješenje
Smetnja na elektrici.	Osigurač u kvaru.	U glavnom ormariću s osiguračima provjerite je li osigurač u kvaru i po potrebi ga zamijenite.
	Automatski osigurač ili zaštitna strujna sklopka je iskocila.	Na glavnom upravljačkom polju provjerite je li automatski osigurač ili zaštitna strujna sklopka pregorila.
Automatsko paljenje ne funkcioniра.	Između svjećica za paljenje i plamenika mogu se naći ostaci namirnice ili sredstava za čišćenje.	Prostor između svjećice za paljenje i plamenika mora biti čisto.
	Plamenici su vlažni.	Pokrove plamenika pažljivo osušite.
	Pokrovi plamenika nisu pravilno postavljeni.	Provjerite jesu li pokrovi pravilno postavljeni.
Neravnomjeran plamen.	Uređaj nije ili je neispravno uzemljen ili je uzemljenje oštećeno.	Kontaktirajte svojeg elektroinstalatera.
	Dijelovi plamenika nisu pravilno postavljeni.	Dijelove plamenika pravilno postavite na odgovarajuće plamenike.
	Otvori plamenika su zaprljani.	Očistite otvore plamenika.
Istjecanje plina ne izgleda normalno ili plin ne izlazi.	Međusobno spojeni ventili su zatvoreni.	Otvorite moguće međusobno spojene ventile.
	Pri korištenju plinske boce provjerite da nije prazna.	Zamijenite plinsku bocu.
U kuhinji se osjeća miris plina.	Slavina za plin je otvorena.	Zatvorite slavine za plin.
	Loš priključak plinske boce.	Provjerite zabrtvljenošću priključka plinske boce.
	Moguće propuštanje plina.	Zatvorite slavinu za plin, prozračite prostor te odmah obavijestite ovlaštenog stručnjaka za pregled i izdavanje certifikata za instalaciju. Ne koristite uređaj dok se ne uvjerite da nema propuštanja plina na instalaciji ili uređaju.
Plamenik se isključuje odmah nakon otpuštanja upravljačke poluge.	Niste dovoljno dugo pritiskali upravljačku polugu.	Čim se plamenik upali, upravljačku polugu držite pritisnutom još nekoliko sekundi.
	Otvori plamenika su zaprljani.	Očistite otvore plamenika.

Služba održavanja

U zahtjevu za uslugama našeg tehničkog servisa potrebno je navesti broj proizvoda (E-Nr.) i broj proizvodnje (FD) uređaja. Ovu informaciju ćete pronaći na pločici s karakteristikama koja je smještena na donjoj strani ploče za kuhanje i na naljepnici korisničkog priručnika.

Kontaktne podatke za sve države naći ćete u priloženom popisu servisnih službi.

Jamstveni uvjeti

Ukoliko uređaj suprotno očekivanju pokazuje oštećenja ili ne ispunjava zahteve kvalitete, obavijestite nas što je prije moguće. Za važeće ispunjenje jamstva uređajem se ne smije neovlašteno rukovati odn. koristiti ga.

Jamstvene uvjete određuje naše zastupništvo u zemlji kupnje uređaja. Detaljne informacije ćete dobiti na prodajnim mjestima. Kako biste mogli iskoristiti jamstvo, trebate predočiti potvrdu o kupnji uređaja.

Pridržavamo pravo na izmjene.

Zaštita okoliša

Ako se na označenoj pločici uređaja nalazi simbol , pridržavajte se slijedećih napomena.

Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje

Ambalažu zbrinite na ekološki prihvatljiv način.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

Ambalaža Vašeg uređaja napravljena je od materijala koji su potrebni za učinkovitu zaštitu pri transportu. Ti su materijali u potpunosti ponovno upotrebljivi te time smanjuju štetni učinak na okoliš. Kao što i mi činimo tako i Vi može doprinijeti zaštiti okoliša poštujući sljedeće savjete:

- Ambalažu zbrinite u kontejner za recikliranje.
- Uredaj kojeg ne koristite prije zbrinjavanja učinite neupotrebljivim. U mjesnoj upravi doznajte adresu najbližeg reciklažnog dvorišta i tamo predajte svoj uređaj.
- Korištenu masnoću od pečenja ili ulje ne izlijevajte u sudoper. Skupljajte ulje u posudi koja se može zatvoriti te je odnesite u sakupljašte ili ako to nije moguće, bacite je u kontejner za smeće (tako će doći na kontrolirani deponij smeća, vjerojatno to nije najbolje rješenje ali se na taj način ne zagađuje voda).

pajisjen vetëm për të gatuar, asnjëherë si pajisje ngrohëse. Garancia është e vlefshme vetëm kur pajisja përdoret vetëm për qëllimin e parashikuar.

Kjo pajisje është e përshtatshme për tu përdorur në një lartësi maksimale deri në 2000 metër mbi nivelin e detit.

Gjatë punës aparati nuk duhet të lihet pa mbikëqyrje.

Mos përdorni mbulesa ose siguresa përfëmijët, të cilat nuk këshillohen nga prodhuesi i vatrës së gatimit. Mund të shkaktohen aksidente, p.sh. përmes mbinxehjes, marrjes flakë ose shkëputjes së pjesëve materiale.

Ky aparat mund të përdoret nga fëmijët mbi 8 vjet dhe personave me aftësi të reduktuar fizike, sensorike ose mentale apo me mungesë përvoje ose dije, nëse janë të mbikëqyrur nga një person, i cili është përgjegjës për sigurinë e tyre, ose të cilët janë të udhëzuar për përdorim të sigurt të aparatit dhe të cilët i kanë kuptuar rreziqet që rezultojnë nga kjo.

Fëmijët nuk lejohet të luajnë me aparatin. Pastrimi dhe mirëmbajtja që i takon përdoruesit nuk lejohet të bëhet nga fëmijët, nëse ato, janë 15 vjet dhe më të vjetër dhe janë të mbikëqyrur.

Fëmijët më të vegjël se 8 vjet i mbani larg aparatit dhe përcuesve lidhës.

Udhëzime të rëndësishme sigurie

Paralajmërim – Rrezik nga fryrja!

Në rast të mbledhjes së gazit të padjegur në hapësira të myllura ekziston rrezik nga fryrja. Aparatin mos ia vendosni përballë korrentit. Sepse djegësit mund të fiken. Lexoni me vëmendje udhëzimet paralajmëruese sa i përket mënyrës së funksionimit të djegësit të gazit.

Paralajmërim – Rrezik helmimi!

Përdorimi i një pajisje gatimi me gaz krijon në ambientin ku përdoret nxehësi, lagështi si dhe produkte të djegshme. Sigurohuni që kuzhina të jetë e ajrosur mirë, veçanërisht nëse vatra është në përdorim: Të gjitha dritaret e ajrimit i mbani të lira ose instaloni një ventilator mekanik (aspirator). Nëse pajisja përdoret shpesh dhe për periudha kohore të gjata atëherë mund të jetë i nevojshëm një ventilator shpeshtë ose një ventilator më eficient: hapni një dritare ose rrissni gradacionin e aspiratorit.

Paralajmërim – Rrezik djegieje!

- Zonat e gatimit dhe pjesët përreth bëhen shumë të nxehta. Mos i prekni asnjëherë sipërfaqet e nxehta. Fëmijët nën 8 vjeç mbajini larg.
- Nëse bombola e gazit të lëngshëm nuk qëndron vertikalisht, është e mundur që propani/butani i lëngshëm të rrjedhë në aparat. Me këtë rast në djegëset mund të shkaktohet flakë e fuqishme eksplozive. Pjesët ndërtuese mund të dëmtohen dhe me kalimin e kohës të bëhen të depërtueshme, kështu që gazi mund të rrjedhë në mënyrë të pakontrolluar. Të dyjet mund të shpien deri tek djegjet. Bombolat e gazit të lëngshëm gjithmonë të përdoren në pozitë vertikale.

Paralajmërim – Rrezik djegieje!

- Zonat e gatimit bëhen shumë të nxehta. Mos vendosni asnjëherë mbi vatrën e gatimit objekte të djegshme. Mos vendosni objekte mbi vatrën e gatimit.
- Mos vendosni nën këtë pajisje shtëpiake solucionë larëse kimike gjërryese ose produkte, pastrues me avull, materiale të djegshëm ose produkte të tjera që nuk janë ushqime, si dhe mos i përdorni ato në afërsi të saj.

- Yndyra ose vaji i mbinxehur merr flakë shpejt. Mos u largoni kur nxehni yndyrë ose vaj. Nëse yndyra ose vaji merr flakë, mos e fikni zjarrin me ujë. Mbulojeni enën me një kapak për të mbytur flakën dhe fikni zonën e gatimit.

⚠ Paralajmërim – Rrezik plagosjeje!

- Krisjet ose thyerjet në pllakën prej qelqi janë të rezikshme. Fikni menjëherë gjithë djegësit dhe fikni çdo element nxehës elektrik. Hiqni spinën nga priza ose fikni siguresën në kutinë e siguresave. Mbylleni ushqimin e gazit. Mos e prekni sipërfaqen e planit të gatimit. Mos ndizni asnjëherë një pajisje me defekt. Telefonojini shërbimit të klientit.
- Luhatjet e forta të temperaturës mund të shkaktojnë dëmtim të panelit prej xhami. Gjatë përdorimit të planit të gatimit, shhangni rrymat e ajrit dhe derdhjet e lëngjeve të ftotë.
- Enët e gatimit të dëmtuarë, të cilat nuk kanë madhësinë e duhur, buzët e të cilave dalin jashtë vatrës së gatimit ose që keqvendosen, mund të shkaktojnë dëme të rënda. Respektoni këshillat dhe udhëzimet paralajmëruese për enët.
- Kur shfaqet një defekt, shkëputeni furnizimin e pajisjes me gaz dhe energji. Për punë riparuese, lutemi telefonojini shërbimit tonë të klientit.
- Mos ndërmerrni asnjë veprim në brendësi të pajisjes. Nëse është e nevojshme ju lutem telefononi shërbimin tonë të klientit.
- Nëse një buton komandues nuk mund të rrotullohet ose është i lirshëm, nuk duhet të përdoret më. Drejtojuni menjëherë shërbimit të klientit, në mënyrë që të riparoni ose të zëvendësoni butonin komandues.

⚠ Paralajmërim – Rrezik nga goditja e rrymës!


- Mos përdorni pastrues me avull për pastrimin e pajisjes.
- Plasaritjet apo të çarat e pllakës së qelqit mund të shkaktojnë goditje elektrike. Fikni siguresën në kutinë e siguresave. Telefonojini shërbimit të klientit.

Njohja me pajisjen

Në pëershkrimin e modelit do ta gjeni pajisjen tuaj me kapacitetin e djegësit. → Faqja 2

Elementet e komandimit dhe djegësi

Tek secila nga butonat e komandimit është shënuar djegësi përkatës. Me dorezën komanduese në varësi të pozicioneve të ndryshme ju mund të zgjidhni rendimentin e nevojshëm midis vlerave maksimale dhe minimale. Kurrë mos kaloni, nga pozicioni 0 direkt tek pozicioni 1 ose nga pozicioni 1 tek pozicioni 0.



Treguesit

■ Djegësi i komanduar nga butoni komandues


● Djegësi i fikur

9 Gradacioni më i lartë dhe ndezja elektrike

1 Gradacioni më i ulët

Për punë korrekte të aparatit, si skarat ashtu edhe pjesët e djegësit duhet të jenë të vendosura si duhet. Mos i ngatëroni kapakët e djegësit.

Largoni me kujdes grilën. Lëvizja e një grile mund të ndryshojë grilat që ndodhen pranë.



Elementë

1 Kandela ndezëse

2 Termoelement

3 Kupa e djegësit

4 Kapaku i djegësit

Aksesori


Në varësi të modelit tek vatra e gatimit janë të përfshirë aksesorët e më poshtëm. Ato mund të merren edhe tek shërbimi i klientit.



Skara shtesë Wok


I përshtatshëm vetëm për përdorim mbi djegësin wok. Përdorni enë gatimi me fund të harkuar.

Për zgjatjen e jetëgjetësisë së pajisjes, rekomanohet përdorimi i grilës ekstra Wok.



Grilë ekstra për makinën e kafes

I përshtatshëm vetëm për përdorim mbi djegësin e vogël. Përdorni enë me diametër më të vogël se 12 cm.



Kapak për pllakën zjerëse

Kapaku i djegësit, i cili shërben vetëm për gatim me fuqë minimale. Kapaku i pllakës djegëse duhet të vendoset mbi kapakun e djegësit ekonomik.

Numri pjesëve

HZ298108	Grilë shtesë Wok: Gizë e derdhur (djegës mini wok)
HZ298107	Grilë shtesë Wok: Gizë e derdhur (4-5 kW)
HZ298110	Grila shtesë Wok: metal i emaluar
HZ298114	Grilë ekstra për makinën e kafes
HZ211310	Kapak për pllakën zjerëse

Prodhuesi nuk mban përgjegjësi për përdorimin e gabuar ose të mangët të këtyre aksesorëve.

Djegësi i gazit

Ndeze manuale

- Shtypni butonin komandues të djegësit të zgjedhur dhe rrotullojeni në të majtë derisa të arrini në gradacionin më të lartë.
- Afroni tek djegësi një ndezës ose një flakë (çakmak, kunj shkrepëseje, etj.).

Ndezja automatike

Nëse vatra e gatimit ka një ndezje automاتike (kandelë ndezëse):

- Shtypni butonin komandues të djegësit të zgjedhur dhe rrotullojeni në të majtë derisa të arrini në gradacionin më të lartë. Ndërsa e mban shypur butonin komandues, do të shfaqen shkëndija tek të gjithë djegësit. Djegësi do të ndizet.
- Lëshojeni butonin komandues.
- Rrotulloni butonin komandues në pozicionin e dëshiruar.

Nëse nuk ndizet, fikni djegësin dhe përsërisni hapat e përshkruar më parë. Këtë radhë mbajeni butonin komandues të shypur për më gjatë (deri në 10 sekonda).

⚠️ Paralajmërim – Rrezik shpërthimi!

Nëse djegësi nuk ndizet pas 15 sekondash, fikni butonin komandues dhe hapni derën ose dritaren e dhomës. Prisni të paktën një minutë, para se ta ndizni sérish djegësin.

Udhëzim: Pastërtia duhet të jetë maksimale. Nëse kandilat ndezës janë pis, ndezja mund të mos jetë si duhet. Pastroni rregullisht kandilat ndezës, duke përdorur një furçë të vogël jo metalike. Bëni kujdes që të mos ushtroni forcë të madhe mbi kandilat ndezës.

Sistemi i sigurisë

Vatra juaj e gatimit ka një sistem siguri (termoelement), i cili pengon daljen e gazit, kur djegësi fiket pa dashje.

Për t'u siguruar që mekanizmi është aktiv:

- Ndizeni djegësin si zakonisht.
- Pas ndezjes së flakës, mbajeni butonin komandues shypur për 4 sekonda.

Fikja e një djegësi

Rrotulloni butonin komandues djalatas, derisa të arrihet pozicioni 0.

Disa sekonda pas fikjes së djegësit dëgjohet një zhurmë e mybutur. Kjo është normale dhe do të thotë, se sistemi i sigurisë u çaktivizua.


Udhëzime paralajmëruese

Një zukatje e lehtë gjatë funksionimit të djegësit është normale.

Gjatë përdorimit të parë është normale që të dalë era jashtë. Kjo nuk paraqet rrezik ose defekt. Erërat zhduken me kalimin e kohës.


Flaka me ngjyrë portokalli është normale. Ajo krijohet përmes pluhurit që ndodhet në ajër, lëngjeve të derdhur, etj.

Kur flaka e djegësit fiket aksidentalisht, rrotulloni çelësin e djegësit në pozicionin e fikur dhe mos e ndizni djegësin pér të paktën një minutë.




Tenxheret vendosni gjithmonë në skara, asnjëherë direkt në djegës.

Para përdorimit sigurohuni, që skarat e tenxheres dha kapakët e djegësit të gazit të flenë në mënyrë korekte.



Veproni me kujdes me enët pér zierje, të cilat qëndrojnë mbi zonën e zierjes.

Mos goditni mbi zonën e zierjes dhe mos vendosni pesha të rënda mbi te.



Mos përdorni dy djegës ose burime nxehtësie pér një enë gatimi.

Shmangni përdorimin e tiganëve pér skuqje, enëve të baltës pér një kohë të gjatë me fuqi maksimale.

Tabela dhe këshilla


Ena e përshtatshme pér zierje

Djegësi	Diametri minimal i fundit të enës së gatimit	Diametri maksimal i fundit të enës së gatimit
Djegësi work	22 cm	30 cm
Djegës i fortë	20 cm	26 cm
Djegësi normal	14 cm	22 cm
Djegësi kursyes	12 cm	16 cm

Ena nuk duhet të dalë jashtë vatrës së gatimit.

Udhëzime gjatë përdorimit




Udhëzimet e mëposhtme do të ju ndihmojnë, të kursemi energji dhe ti parandaloni dëmtimet në enët pér zierje:



Përdorni enë pér zierje me madhësi të përshtatshme pér djegësin përkatës. Mos përdorni enë të vogla pér zierje në djegësit e mëdhenj. Flaka nuk lejohet ti prekë anët e enës pér zierje.

Mos përdorni enë pér zierje të deformuara, të cilat nuk qëndrojnë stabile në zonën e zierjes. Enët mund të përbysen. Përdorni vetëm enë pér zierje me fund të rrafshët dhe të trashë.

Mos zieni pa kapak ose me kapak të zhvendosur. Një pjesë e madhe e energjisë do të humbet.



Enén pér e zierje e vendosni në mes të djegësit, sepse përndryshe ajo mund të përbyset. Tenxheret e mëdha mos i vendosni mbi djegës pranë armaturave. Këta mund të stërnxehen dhe kështu të dëmtohen.

Tabela e gatimit

Tabela e mëposhtme përmban gradacionet optimale dhe kohën e gatimit pér gatime të ndryshme. Të dhënat janë vlera reference pér katër racione.

Koha e gatimit dhe gradacionet varen nga lloji, pesha dhe cilësia e ushqimit, nga lloji i gazit të përdorur si dhe nga materiali i enës së gatimit. Pér përgatitjen e këtij gatimi ena vendoset mbi metal pa grillë.

Përdorni gjithmonë enë gatimi të përmasave të duhura dhe vendoseni në mes të vatrës. Informacionet pér diametrin e enës së gatimit i gjeni tek. → "Ena e përshtatshme pér zierje"

Informacionet tek tabela

Përgatitja e çdo gatimi përbëhet nga një ose dy hapa. Çdo hap ka informacione pér:

- Mënyra e gatimit
- Gradimi i gatimit
- Kohëzgjatja në minuta

Mënyra e gatimit e dhënë tek tabela

- | | |
|----|---|
| ● | Vlimi |
| ● | Vazhdimi i gatimit |
| ● | Tek tenxherja me presion krijohet presion |
| ● | Ruani presionin tek tenxherja me presion |
| ● | Skuqja e fortë |
| ● | Skuqje e butë |
| ● | Shkrirja, shkrirja |
| * | Pa kapak |
| ** | Përzijeni vazhdimisht |

Udhëzim: Simbolet nuk shfaqen tek pajisja. Ato shërbejnë si orientim pér metodat e ndryshme të gatimit.

Shfaqet informacion pér përgatitjen e gatimeve tek vatra të ndryshme. Opsioni i rekomanduar është djegësi i parë i përmendor. Tek pasqyra e modelit pérshkruhen

të gjithë djegësit e vatrës. → Faqja 2

Shembull:

Gatimi Djegësi	E gjithë koha e gatimit në minuta	Hapi 1	Hapi 2
Supa, supat kremoze			
Supë peshku			
Djegësi i fortë	12-17	8 7-9	1 5-8
Djegësi normal	17-22	8 11-13	1 6-9
Djegësi work	10-15	9 6-8	4 4-7

Ky shëmbull tregon përgatitjen e supës së peshkut me djegësin e fuqishëm, djegësin normal dhe djegësin wok.

Me djegësin e fuqishëm (opsioni i rekomanduar) e gjitha koha e gatimit shkon midis 12 dhe 17 minutave.

- Hapi 1: Vlimi. Vendosni gradacionin 8 për 7-9 minuta.
- Hapi 2: Vazhdimi i gatimit. Për 5-8 minuta ndërroni gradacionin në 1.

Të dhënat vlejnë edhe për djegësit e tjera të propozuar.

Gatimi Djegësi	E gjithë koha e gatimit në minuta	Hapi 1	Hapi 2
Supa, supat kremoze			
Supë peshku			
Djegësi i fortë	12-17	8 7-9	1 5-8
D. normal	17-22	8 11-13	1 6-9
Djegësi wok	10-15	9 6-8	4 4-7
Krem kungujsh, supë me panxhar			
Djegësi i fortë	30-35	9 10-12	5 20-23
D. normal	45-50	9 15-17	6 30-33
Djegësi wok	25-30	9 8-10	2 17-20
Minestrone (Supë me perime)			
Djegësi i fortë	47-52	9 10-12	5 37-40
D. normal	57-62	9 10-12	6 47-50
Mini djegësi Wok	43-48	9 8-10	3 35-38
Makaronë dhe oriz			
Spageti			
Djegësi i fortë	18-22	9 8-10	6 10-12
D. normal	20-24	9 10-12	7 10-12
Djegësi wok	18-22	9 8-10	6 10-12
Oriz			
Djegësi i fortë	17-22	9 5-7	2 12-15
D. normal	18-23	9 7-9	6 11-14
Djegësi wok	15-20	8 4-6	2 11-14

Gatimi Djegësi	E gjithë koha e gatimit në minuta	Hapi 1	Hapi 2
Ravioli			
Djegësi i fortë	9-14	9 4-6	6 5-8
D. normal	17-22	8 12-14	8 5-8
Djegësi wok	10-15	8 5-7	8 5-8
Perime dhe bishtajore			
Patate te ziera (pure, sallatë me patate)			
Djegësi i fortë	23-28	9 8-10	5 15-18
D. normal	25-30	9 10-12	6 15-18
Djegësi wok	25-30	7 11-13	5 14-17
Hummus (lajthi pure)			
Djegësi i fortë	50-55	9 10-12	4 40-43
Mini djegësi	47-52	8 10-12	7 37-40
Wok			
Djegësi wok	47-52	7 10-12	5 37-40
Thjerrëza			
Djegësi i fortë	40-45	9 8-10	8 32-35
D. normal	50-55	9 18-20	6 32-35
Djegësi wok	45-50	6 20-22	4 25-28
Perime të skuqura			
Djegësi i fortë	12-17	7 6-8	6 6-9
Mini djegësi	12-17	7 6-8	5 6-9
Wok			
Djegësi wok	11-16	7 6-8	5 5-8
Perime të freskëta**			
Djegësi wok	6-8	9 6-8	
Mini djegësi	7-8	9 7-8	
Wok			
Djegësi i fortë	6-8	9 6-8	
Patate të skuqura			
Djegësi wok	15-20	7 15-20	
Djegësi i fortë	15-20	9 15-20	
Mini djegësi	15-20	8 15-20	
Wok			
Vezë			
Kimë			
D. normal	15-20	9 10-12	4 5-8
Djegësi i fortë	13-18	8 7-9	3 6-9
Djegësi wok	15-20	6 11-13	4 4-7
Omletë (1 porcion)			
D. normal	3-5	8 3-5	
Djegësi i fortë	2-4	9 2-4	
Mini djegësi	2-4	9 2-4	
Wok			

Gatimi Djegësi	E gjithë koha e gatimit në minuta	Hapi 1	Hapi 2
Tortilia spanjolle			
Djegësi i fortë	25-30	* 9	25-30
Mini djegësi Wok	20-25	* 9	20-25
Djegësi wok	18-23	* 9	18-23
Salcat			
Salcë beshamel**			
D. kursyes	10-15	* 6	2-4 * 6
D. normal	10-15	* 5	2-4 * 5
Djegësi wok	3-8	* 5	1-2 * 5
Salcë me djathë gorgonxola**			
D. kursyes	4-6	* 7	4-6
D. normal	3-5	* 7	3-5
Djegësi i fortë	3-5	* 5	3-5
Salcë napoletane			
D. normal	18-23	* 6	2-4 * 4
Djegësi wok	13-18	* 7	1-3 * 5
Mini djegësi Wok	13-18	* 8	1-3 * 6
Salca karbonara			
D. normal	10-15	* 6	5-7 * 3
Djegësi i fortë	8-13	* 5	4-6 * 3
D. kursyes	10-15	* 9	5-7 * 5
Peshk			
Peshk shpatë në mënyrë romak			
Djegësi i fortë	5-10	* 8	5-10
Mini djegësi Wok	5-10	* 9	2-4 * 7
Djegësi wok	4-9	* 6	4-9
Salmon i skuqur			
Djegësi i fortë	5-10	* 7	2-4 1
Mini djegësi Wok	7-12	* 8	2-4 1
Djegësi wok	7-12	* 8	2-4 1
Midhje			
Djegësi i fortë	5-7	9	5-7
Mini djegësi Wok	4-6	9	4-6
Djegësi wok	4-6	9	4-6
Mish			
Gjoks rose (1 copë)			
D. normal	6-8	* 7	6-8
Djegësi i fortë	9-11	* 7	9-11
Djegësi wok	6-8	* 5	6-8

Gatimi Djegësi	E gjithë koha e gatimit në minuta	Hapi 1	Hapi 2
Fileto viçi Stroganoff			
Mini djegësi Wok	5-10	* 9	5-10
Djegësi i fortë	8-13	* 9	8-13
Djegësi wok	5-10	* 8	5-10
Shnittel pule (8 gjoks pule fileto)			
Djegësi i fortë	7-12	* 9	2-4 * 6
Djegësi wok	7-12	* 9	2-4 * 6
D. normal	7-12	* 9	7-12
Mish i grirë (byrek me mish, qofte, salcë bolonjeze)			
Djegësi i fortë	15-20	* 8	15-20
D. normal	20-25	* 9	20-25
Mini djegësi Wok	12-17	* 9	12-17
Produkte të gatshme			
Kroketa tëngrira (16 copë)		Fileto peshku tëngrira (12 copë)	
Mini djegësi Wok	4-8	9	4-8
Djegësi i fortë	6-10	8	6-10
Djegësi wok	5-9	8	5-9
Salçile (12 copë)			
Djegësi i fortë	5-10	9	1-3 7
D. normal	7-12	9	7-12
Djegësi wok	5-10	9	1-3 7
Salsiçe e tymosur (12 copë)			
D. normal	8-13	9	8-13
Djegësi wok	9-14	4	9-14
Djegësi i fortë	7-12	7	7-12
Hamburger (4 copë)			
Djegësi i fortë	4-9	* 9	1-3 * 7
Mini djegësi Wok	3-8	* 9	1-3 * 7
Djegësi wok	4-9	* 9	1-3 * 7
Perime tēngirra**			
Djegësi i fortë	7-12	* 9	7-12
Mini djegësi Wok	7-12	* 9	7-12
Djegësi wok	5-10	* 9	5-10
Pica (diametri 20 cm)			
Djegësi wok	4-8	1	4-8
Mini djegësi Wok	8-12	1	8-12
Djegësi i fortë	16-20	1	16-20

Gatimi Djegësi	E gjithë koha e gatimit në minuta	Hapi 1   	Hapi 2   
Ëmbësira			
Puding me oriz**			
D. normal	30-35	 * 8	9-11  * 4 21-24
D. kursyes	40-45	 * 9	12-14  * 2 28-31
Djegësi wok	35-40	 * 7	11-13  * 1 24-27
Çokollatë me qumësht			
D. kursyes	10-14	 * 1	10-14
D. normal	16-20	 * 1	16-20
Krepa (4 copë)			
Mini djegësi Wok	8-13	 * 7	1-3  * 6 7-10
Djegësi i fortë	17-22	 * 7	1-3  * 5 16-19
Djegësi wok	8-13	 * 7	1-3  * 4 7-10
Puding me bukë			
Djegësi i fortë	25-30	 9	10-12  6 15-18
Djegësi wok	23-28	 9	8-10  7 15-18
Mini djegësi Wok	22-27	 8	10-12  6 12-15
Puding spanjoll**			
Djegësi i fortë	3-8	 * 5	3-8
D. normal	8-13	 * 5	8-13
Djegësi wok	3-8	 * 2	3-8
Ëmbëlsirë me brumë (në banjomari)			
Djegësi i fortë	35-40	 9	35-40
Djegësi wok	40-45	 9	40-45
Mini djegësi Wok	35-40	 9	35-40

Këshilla gatimi

- Për përgatitjen e supave kremoze dhe bishtajoreve përdorni tenxhere me presion. Koha e gatimit reduktohet ndjeshëm. Nëse përdorni tenxhere me presion, ndiqni udhëzimet e prodhuesit. Hidhini të gjithë përbërësit që në fillim.
- Kur gatuani patate dhe oriz mbulojeni gjithmonë tenheren me kapak. Kjo redukton ndjeshëm kohën e gatimit. Uji duhet të vlojë para se të hidhni makaronat, orizin apo patatet. Përshtatni gradacionin e gatimit për të vazhduar procesin e gatimit.
- Kur bëhet fjalë për gatimi tigan, nxehni si fillim vajin. Sapo të filloni me skujjen, mbajeni temperaturën konstante, duke përshtatur gradacionin sipas nevojave. Kur do të përgatisni disa porcione, prisni derisa temperatura të arrihet sérish. Rrotulloni ushqimet rregullisht.
- Nëse do të zieni supë, krem, thjerrëza apo qirqa, hidhini të gjithë përbërësit njëkohësisht në enë.



Pastrimi dhe mirëmbajtja

Pastrimi

Nëse pajisja është ftohur njëherë, pastrojen atë me një sfunjier, ujë dhe sapun.

Pas çdo përdorimi dhe në gjendje të ftohtë pastroni sipërfaqen e pjesëve të veçanta të djegësit. Edhe mbetjet më të vogla (ushqimet e derdhura, stërpikjet e yndyrës, etj.) digjen në sipërfaqe dhe pastaj largohen shumë vështirë. Për një flakë të rregullt vrimat dhe të çarat e djegësit duhet të jenë të pastra.

Lëvizja e disa eneve për zierje mund të lerë gjurmë metali në skara.

Me ujë me sapun dhe me një furçë jo metalike pastroni djegësit dhe skarat.

Nëse skarat kanë shtresë gome, pastrimin bëjeni me kujdes. Shtresat mund të lironë dhe skarat ta gërvishin zonën e zierjes.

Thani gjithmonë të gjithë djegësit dhe skarat. Pikat e ujë ose zonat e lagështa në fillim të procesit të zierjes mund ta démtojnë emalin.

Pasi djegësit të jenë pastruar dhe të jenë tharë, sigurohuni që kapaku të jetë vendosur mirë mbi distributorë.

Kujdes!

- Mos i hiqni elementët e komandimit kur pastroni pajisjen. Lagështia që depërtón mund të démtojë pajisjen.
- Mos përdorni pastrues me avull. Vatra e gatimit mund të démtohet.
- Mos përdorni agjentë gërryes, sfunjjerë me përbërje metalike, objekte të mprehta, thika ose të ngjashme, për të mënjanuar mbetje ushqimi të thara nga vatra e gatimit.
- Mos përdorni thika, kruajtëse ose të ngjashme për pastrimin e pjesëve lidhëse të xhamit me mbulesën e djegësit, profilet metalike ose mbi kapakun prej xhami ose alumini, nëse ka një të tillë.

Mirëmbajtja

Lëngjet e derdhura largoni menjëherë. Kështu do ta parandaloni që mbetjet nga ushqimi të ngjiten dhe me këtë kurseni mund dhe kohë.

Enët e gatimit mos i tërhiqni mbi pianurën e qelqit, mund të gërvishitet. Gjithashtu duhet të bëni kujdes që mbi pianurën e qelqit të mos bien objekte të forta apo me majë. Bëni kujdes që skajet e vatrave të gatimit të mos goditen me objekte të ndryshme.

Kokrriza rëre (p.sh nga pastrimi i perimeve) mund të gërvishin sipërfaqen e qelqit.

Shequeri i shkrirë apo ushqimet që kanë shumë sheqer duhet të pastrohen menjëherë me anë të një gërryese xhami, në rast se janë derdhur mbi ndonjë vatër gatimi.

?

Çrregullim, si të veprojmë nëse?

Në disa raste, defektet e shfaqura mund të zgjidhen lehtë. Përpara se t'i telefononi shërbimit të klientit, ndiqni udhëzimet e mëposhtme:

Siguresa në arkën e sigurimit resave në defekt.	Shkaqet e mundshme	Zgjidhja
Defekt i elektrikës së përgjithshme.	Siguresa në defekt. Siguresa automatike ose ndërprerësi mbrojtës nga mungesa e rrymës është liruar.	Në arkën kryesore të siguresave kontrolloni nëse siguresa është në defekt dhe zëvendësojeni nëse është e nevojsime.
Ndezia automatike nuk funksionon.	Ndërmjet kandilave ndezës dhe djegësve mund të ketë mbetje nga ushqimet ose pastruesit. Djegësit janë të lagur. Kapakët e djegësit nuk janë vendosur si duhet. Aparati nuk është fare ose është gabimisht i tokëzuar ose tokëzimi është i dëmtuar.	Hapësira ndërmjet kandilit ndezës dhe djegësit duhet të jetë e pastër. Kapakët e djegësit i thani me kujdes. Kontrolloni nëse kapakët janë vendosur si duhet. Kontaktoni elektricistin.
Flaka e djegësit e pa barabartë.	Pjesët e djegësit nuk janë vendosur si duhet. Të çarat e djegësit janë të ndotura.	Pjesët e djegësit i vendosni si duhet në djegësin adekuat. Pastroni të çarat e djegësit.
Rrjedha e gazit nuk duket se është normale ose nuk del fare gaz.	Ventilet e ndërmjetme janë të mbyllur. Kur përdorni një bombol gazi kontrolloni që ajo mos të jetë e zbrazur.	Hapni ventilet e mundshme të ndërmjetme. Ndërroni bombolën e gazit.
Në kuzhinë vjen era gaz.	Një rubinet e gazit është e hapur. Lidhje e keqe e bombolës së gazit. Derdhje e mundshme e gazit.	Mbyllni rubinetet e gazit. Bombolën e gazit e kontrolloni për puthitje Mbyllni rubinetin e gazit, ajrosni hapësirën dhe lajmëroni menjëherë specialistik e autorizuar për kontrollim dhe certifikim të instalimit. Aparatin mos e përdorni deri sa të jetë e sigurt se nuk ka më derdhje të gazit në instalim e as në aparat.
Djegësi fiket menjëherë pas lirimit të dorëzës shërbysese.	Dorezën shërbysese nuk e keni shtypur mjaftueshëm gjatë. Të çarat e djegësit janë të ndotura.	Pasi që djegësi të jetë ndezur, dorezën shërbysese e mbani edhe disa sekonda të shtypur. Pastroni të çarat e djegësit.

Shërbimi i servisimit

Nëse kërkon shërbimin tonë teknik, duhet të keni numrin e produktit (E-Nr.) dhe numrin e prodhimit (FD) të pajisjes. Ky informacion gjendet te pllaka e karakteristikave, e vendosur në pjesën e poshtme të pllakës së gatimit dhe në etiketën e manualit të përdorimit.

Të dhënat e kontaktit për të gjitha vendet i gjeni në listën e përbajtjes të shërbimit të klientëve.

Kini besim te kompetenca e prodhuesit. Kështu mund të jeni të sigurt se riparimin do ta realizojnë teknikët e trajnuar përi riparim, të cilët janë të pajisur me pjesë këmbimi originale përi pajisjet tuaja.

Kushtet e garancisë

Nëse aparatit është i dëmtuar ose nuk i përbush kërkosat tuaja të cilësisë, na lajmëroni përi këtë sa më shpejt që mundeni. Përi ta aktivizuar garancinë aparatit nuk lejohet të manipulohet përkatesisht përdoret në mënyrë të paautorizuar.

Kushtet e garancisë përcaktohen në përfaqësinë tonë në vendin e blerjes së aparatit. Informacione të detajuara do të merrni në qendrat e shitjes. Përi ta marrë në konsideratë garancinë, duhet ta tregoni faturën e blerjes së aparatit.

Ne e mbajmë të drejtën e ndërrimeve.

Mbrojtja e Mjedisit

Kur në tabelën e tipit të pajisjes shfaqet simboli , respektoni udhëzimet e mëposhtme.

Hedhja sipas normave ekologjike

Hidheni paketimin sipas normave ekologjike.



Ky aparat përmban shënjen e aparaturave elektrike dhe elektroteknike sipas Udhëzimit 2012/19/EU (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Udhëzimi jep kuadrin ligjor përi te drejtë e kthimit mbrapsht të aparaturave të përdorura në të gjithë BE.

Paketimi i aparatit tuaj përbëhet nga materiale, të cilat janë të nevojshme, përi te garantuar një mbrojtje të efektshme gjatë transportit. Këto materiale janë plotësisht të ripërdorshme dhe me këtë e zgogëlojnë ngarkesën e mjedisit jetësor. Kështu si ne mundeni edhe ju të kontriboni përi mbrojtjen e mjedisit jetësor, me atë që ti përfillni rekomandimet e mëposhtme:

- Paketimin e hidhni në një kazan përi materiale të riciklueshme.
- Para se ta hidhni, asgjësojeni aparatin që nuk ju duhet më. Te administrata lokale informohuni përi adresën e qendrës më të afërt përi vlerësim të materialeve dhe aparatit tuaj çojeni atje.
- Yndyrën e papërdorur ose vajin përi gatim mos e hidhni në lavaman. Vajin e mblidhni në një enë që mund të mbyllët dhe e dorëzoni në një qendër përi mbledhje ose nëse kjo nuk është e mundur, atëherë hidheni atë, në një kazan plehrash (kështu ai do të dërgohet në një deponi plehrash - mbase nuk është zgjidhja më e mirë, por së paku kështu nuk do të ndotet uji).

Sadržaj

	Upotreba u skladu s odredbama	34
	Uputstva za sigurnost	35
	Upoznavanje uređaja	36
	Elementi za rukovanje i gorionik	36
	Pribor	37
	Gorionik na gas	37
	Ručno uključivanje	37
	Automatsko paljenje	37
	Sigurnosni sistem	37
	Isključivanje jednog gorionika	37
	Upozoravajuće napomene	37
	Tabele i saveti	38
	Odgovarajući lonci za kuvanje	38
	Napomene prilikom korišćenja	38
	Tabela za kuvanje	38
	Čišćenje i održavanje	41
	Čišćenje	41
	Nega	41
	Smetnja, šta činiti?	42
	Servisna služba	43
	Uslovi garancije	43
	Zaštita životne sredine	43
	Rešavanje otpada u skladu sa zaštitom okoline	43

Ostale informacije o proizvodima, priboru, rezervnim delovima i servisima ćete naći na internetu:
www.siemens-home.bsh-group.com "online"
 prodavnici: **www.siemens-home.bsh-group.com/eshops**

Upotreba u skladu s odredbama

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu. Samo tako ćete moći efikasno i sigurno da koristite Vaš aparat. Obratite pažnju na uputstva za instalaciju i upotrebu i dajte ih eventualno sledećem vlasniku aparata.

Proizvođač ne snosi odgovornost, ukoliko se niste pridržavali odredbi iz ovog priručnika.

Slike koje su sastavni deo uputstva su orientacionog karaktera.

Ostavite aparat u zaštitnoj kutiji sve do ugradnje. Ukoliko utvrđite oštećenje na aparatu, nemojte ga priključivati. Pozovite našu servisnu službu.

Ovaj uređaj odgovara klasi 3 za uređaje na gas prema DIN EN 30-1-1: ugradni uređaji.

Pre ugradnje Vaše nove ravne ploče za kuvanje, pobrinite se da pri instalaciji sledite uputstvo za ugradnju.

Ovaj aparat ne sme da se ugrađuje na jahte ili kamp-prikolice.

Ovaj uređaj smete da koristite samo na mestu sa odgovarajućom ventilacijom.

Ovaj uređaj nije namenjen za režim rada pomoću eksternog tajmera ili daljinskog upravljača.

Sve radove na instalacijama, priključivanju, regulaciji i prebacivanju na drugu vrstu gasa mora da izvrši ovlašćeni stručnjak i uz poštovanje primenljivih regulativa i zakonski zadatih parametara kao i propisa za lokalne distributere struje i gasa. Posebnu pažnju morate da obratite na odredbe i instrukcije koje važe za ventilaciju.

Ovaj aparat je fabrički podešen na vrstu gasa koja stoji na pločici sa tipom. Informacije o prebacivanju na drugu vrstu gasa pronaći ćete u uputstvu za ugradnju. Za radove na prebacivanju na drugu vrstu gasa preporučujemo da pozovete servisnu službu.

Ovaj aparat je predviđen isključivo za upotrebu u privatnim domaćinstvima; nije dozvoljena komercijalna ili službena upotreba. Aparat koristite samo za kuvanje, nikako kao grejalicu. Garancija važi samo ako se aparat koristi isključivo u predviđene svrhe.

Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje na nadmorskim visinama od maksimalno 2000 metara.

Tokom režima rada uređaj ne bi trebalo da ostavite bez nadzora.

Nemojte koristiti poklopce ili sigurnosne brave za decu, koje proizvođač ravne ploče za kuvanje nije preporučio. Može doći do nesreća, npr. zbog prekomernog zagrevanja, paljenja ili odlepljivanja delova materijala.

Ovaj uređaj mogu koristiti deca od 8 godina i lica sa smanjenim psihičkim, osećajnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostacima iskustva ili znanja, ako ih nadzire lice, koje je odgovorno za bezbednost, ili ih je uputilo u vezi sa sigurnom upotreborom uređaja i ako su oni razumeli opasnosti, koje iz toga mogu da nastanu.

Nikada ne smete pustiti decu da se igraju sa uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da vrše deca, čak i ako imaju 15 godina ili više i ako imaju nadzor.

Decu, mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i priključnog kabla.

Uputstva za sigurnost

Upozorenje – Opasnost od praskanja!

U slučaju sakupljanja nesagorelog gasa u zatvorenim prostorijama postoji opasnost od praskanja. Uredaj nemojte da izlažete promaji. Inače mogu da se ugase gorionici. Pažljivo pročitajte upozoravajuće napomene u vezi sa načinom funkcionisanja gorionika na gas.

Upozorenje – Opasnost od trovanja!

Korišćenje uređaja za kuvanje na gas u prostoriji, u kojoj se puštaju u rad, stvara toplotu, vlažnost i proizvode sagorevanja. Uverite se da kuhinja poseduje dobru ventilaciju, pe svega kada je ravna ploča za kuvanje u režimu rada: Prirodne otvore za ventilaciju držite otvorene ili instalirajte mehaničku ventilaciju (aspirator). Dug i konstantan režim rada uređaja može da zahteva dodatnu i efikasniju ventilaciju: Otvorite prozor ili povećajte snagu na aspiratoru.

Upozorenje – Opasnost od opekotina!

- Ravne ploče za kuvanje i njihovo okruženje postaju jako vrući. Nemojte nikada dodirivati vruće površine. Deci mlađoj od 8 godina ne dajte da se približavaju.
- Ako boca sa tečnim gasom ne стоји uspravno, tečni propan/butan može da dospe u uređaj. Iz tog razloga može da izade snažan plamen na gorionicima, kada se upale. Komponenete mogu da se oštete i da vremenom postanu nehermetične, tako da gas nekontrolisano izlazi. Obe situacije mogu da budu uzročnici opekotina. Boce sa tečnim gasom uvek upotrebljavajte u ispravnom položaju.

Upozorenje – Opasnost od požara!

- Ravne ploče za kuvanje postaju jako vruće. Nemojte nikada stavljati zapaljive predmete na ravnu ploču za kuvanje. Nemojte stavljati predmete na ravnu ploču za kuvanje.
- Nemojte odlagati nagrizajuća sredstva ili proizvode za čišćenje, paročistače, zapaljive materijale ili druge proizvode koji nisu namirnice, ispod ovog kućnog aparata odn. nemojte ih koristiti u njegovoj neposrednoj blizini.

- Vrela mast ili ulje su lako zapaljivi. Nemojte se udaljavati kada zagrevate mast ili ulje. Ukoliko se mast ili ulje zapale, nemojte gasiti vatru vodom. Za gašenje plamena, prekrijte posudu za kuvanje poklopcom i isključite ravnu ploču za kuwanje.

⚠️ Upozorenje – Opasnost od povrede!

- Pukotine ili naprsline na staklenom tanjiru su opasne. Sve gorionike ili električne grejače treba odmah isključiti. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima. Zatvorite dovod gasa. Nemojte dodirivati površinu uređaja. Nikada nemojte uključivati pokvaren uređaj. Pozvati servisnu službu.
- Jaka kolebanja temperature mogu da dovedu do oštećenja stakla. Kada koristite ravnu ploču za kuwanje izbegavajte promaje i prosipanje hladne tečnosti.
- Posude za kuwanje koje su oštećene, nisu odgovarajuće veličine, čije ivice vire izvan ravne ploče za kuwanje ili su pogrešno postavljene, mogu da izazovu ozbiljna oštećenja. Vodite računa o savetima i upozorenjima za upotrebu posuda za kuwanje.
- Ukoliko se pojavi smetnja, isključite dovod gasa i struje. Za popravke molimo da pozovete našu servisnu službu.
- Nemojte da vršite nikakve radove u unutrašnjosti uređaja. Po potrebi molimo da pozovete našu servisnu službu.
- Ukoliko komandno dugme ne može da se okreće ili je labavo, znači da ne sme više da se koristi. Obratite se odmah korisničkoj službi radi popravke ili zamene komandnog dugmeta.

⚠️ Upozorenje – Opasnost od strujnog udara!


- Nemojte koristiti paročistač za čišćenje aparata.
- Iskakanje ili lomljenje staklene ploče mogu da izazovu strujne udare. Isključite osigurač u kutiji sa osiguračima. Pozvati servisnu službu.

Upoznavanje uređaja

U pregledu modela, naći ćete Vaš aparat sa snagama gorionika. → *Strana 2*

Elementi za rukovanje i gorionik

Na svakom regulatoru jačine je označen pripadajući gorionik. Pomoću regulatora jačine možete da podešavate različite položaje između minimalne i maksimalne vrednosti da biste podesili potrebnu snagu. Nemojte nikad pokušavati da predete direktno sa položaja 0 na položaj 1 ili sa položaja 1 na položaj 0.




Prikazi

	Gorionik kojim upravlja regulator jačine
	Isključeni gorionik
9	Najveća snaga i električno paljenje
1	Najmanja snaga

Za korektan režim rada uređaja rešetke kao i delovi gorionika moraju da budu pravilno postavljeni. Nemojte da zamenite poklopce gorionika.

Uvek pažljivo uklanjajte rešetke. Pomeranjem jedne rešetke mogu se takođe prevrnuti i rešetke koje se nalaze pored.



Elementi

1	Svećica za paljenje
2	Termoelement
3	Dizna gorionika
4	Poklopac gorionika


Pribor

U zavisnosti od modela uz ringlu su uračunati sledeći delovi pribora. Njih takođe možete da dobijete preko servisne službe.




Dodatna rešetka za vok

Pogodna je za upotrebu samo sa gorionicima za vok. Koristite posude sa zaobljenim dnem. Da biste produžili radni vek uređaja, preporučuje se korišćenje dodatne rešetke za vok.



Dodatna rešetka za kuvalo za espresso

Pogodna je za upotrebu samo na malim gorionicima. Upotrebjavajte posuđe za kuvanje sa prečnikom od manje od 12 cm.



Ploča za kuvanje

Poklopac gorionika, koji služi isključivo za kuvanje sa minimalnom snagom. Poklopac za kuvanje treba da se postavi na poklopac štedljivog gorionika.

Broj dela

HZ298108	Dodatna rešetka za vok: liveno gvožđe (mali gorionik za vok)
HZ298107	Dodatna rešetka za vok: liveno gvožđe (4-5 kW)
HZ298110	Dodatna rešetka za vok: emajlirani čelik
HZ298114	Dodatna rešetka za kuvalo za espresso
HZ211310	Poklopac za kuvanje

Proizvođač ne snosi odgovornost za nedostatak ili pogrešnu upotrebu ovih delova pribora.

Gorionik na gas

Ručno uključivanje

1. Pritisnite regulator jačine izabranog gorionika i okrenite ga uлево do najvećeg stepena snage.
2. Upaljač za plin ili plamen (upaljača, šibice itd.) približite gorioniku.

Automatsko paljenje

Ako Vaša ploča za kuvanje raspolaže automatskim paljenjem (svećice za paljenje):

1. Pritisnite regulator jačine izabranog gorionika i okrenite ga uлево do najvećeg stepena snage. Dok regulator jačine držite pritisnut, na svim gorionicima se stvaraju varnice. Gorionik se pali.
2. Otpustite regulator jačine.
3. Okrenite regulator jačine u željeni položaj.

Ako ne dođe do paljenja, isključite gorionik i ponovite prethodno opisani postupak. Ovog puta regulator jačine držite duže pritisnutim (do 10 sekundi).

⚠️ Upozorenje – Opasnost od dima!

Ako se gorionik ne upali za 15 sekundi, isključite regulator jačine i otvorite vrata ili prozor u prostoriji. Sačekajte najmanje jedan minut pre nego što ponovo pokušate da upalite gorionik.

Uputstvo: Pobrinite se za maksimalnu čistoću. Ako su svećice za paljenje prljave, može doći do pogrešnog paljenja. Redovno čistite svećice za paljenje pomoći male, nemetalne četke. Vodite računa da se svećice za paljenje ne izlažu jakim udarcima.

Sigurnosni sistem

Vaše polje za kuvanje raspolaže sigurnosnim sistemom (termoelementom), koji sprečava da gas izade ako se gorionik slučajno uključi.

Da biste se osigurali da je ova aparat aktivan:

1. Upalite gorionik na uobičajen način.
2. Zatim držite dugme za upravljanje 4 sekunde nakon paljenja plamena pritisnutim.

Isključivanje jednog gorionika

Okrenite odgovarajuće komandno dugme nadesno, dok ne dođe do pozicije 0.

Nekoliko sekundi posle isključivanja gorionika mora da se čuje tupi zvuk. To je normalno i znači, da se sistem za sigurnost deaktivirao.

Upozoravajuće napomene

Tipo zujuće tokom režima rada gorionika je normalno.

Za vreme prve upotrebe normalno je da se oslobođaju mirisi. To ne predstavlja opasnost odnosno kvar.

Vremenom mirisi nestaju.

Normalan je plamen narandžaste boje. Nastaje zbog prašine koja se nalazi u vazduhu, tečnosti koja je pokipela itd.

Ako plamen iz gorionika nehotice izade, dugme za rukovanje gorionicom obrnute na "Isklj.", a gorionik nemojte da palite iznova najmanje jedan minut.

Tabele i saveti


Odgovarajući lonci za kuvanje

Gorionik	Minimalni prečnik poda posuđa za kuvanje	Maksimalni prečnik poda posuđa za kuvanje
Vok gorionik	22 cm	30 cm
Jak gorionik	20 cm	26 cm
Normalni gorionik	14 cm	22 cm
Štedljivi gorionik	12 cm	16 cm

Posude ne sme da prevazilazi veličinu ploče za kuvanje.

Napomene prilikom korišćenja


Sledeće napomene će Vam pomoći, da uštedite energiju i da izbegnete oštećenja na loncema za kuvanje:





Za dotičan gorionik upotrebljavajte lonac za kuvanje odgovarajuće veličine.
Nemojte da koristite male lonce za kuvanje na velikim gorionicima.
Plamen ne bi trebalo da dodiruje lonec za kuvanje sa strane.

Nemojte da koristite deformisane lonece za kuvanje koji ne stoje stabilno na ringli. Sudovi mogu da se prevrnu.
Koristite samo lonec za kuvanje sa ravnim i debelim dnem.

Nemojte da kuvate bez poklopca ili ako je poklopac pomeren. Veliki deo energije će da se izgubi.





Pustiti da provri
Nastavak kuvanja
Stvaranje pritiska u ekspres loncu
Održavanje pritiska u ekspres loncu
Intenzivno pečenje
Blago pečenje
Topljenje, rastapanje



* Bez poklopca
** Stalno mešanje



Lonac za kuvanje postavite na sredinu preko gorionicas, inače sud može da se prevrne.
Velike lonece nemojte da postavljate na gorionik u blizini armatura. One bi mogle da se pregreju i da taj način oštete.



Lonce postavčvlijajte na rešetke, nikada na gorionike.

Pre upotrebe utvrđite, da su rešetke za lonec i poklopci gorionika na gas korektno postavljeni.

Oprezno rukujte posuđem, koje stoji na ringli.
Ne udarajte po ringli i ne stavljajte na nju velike težine.



Nemojte da koristite dva gorionika ili izvora toplote samo za jedan sud za kuvanje.

Izbegavajte upotrebu tiganja za prženje, glinenih lonaca itd. na duži vremenski period na maksimalnoj snazi.

Tabela za kuvanje

Sledeća tabela navodi optimalne nivoje kuvanja i vremena kuvanja za različita jela. Ovi podaci su orientacione vrednosti za četiri porcije.

Vremena kuvanja i stepeni kuvanja zavise od tipa, težine i kvaliteta hrane, vrste gasa koji se upotrebljava, kao i materijala posuđa. Za pripremu ovih jela korišćeno je prvenstveno posuđe od nerđajućeg čelika.

Uvek koristite posuđe odgovarajuće veličine i postavite ga po sredini na gorionik. Informacije u vezi sa prečnikom posuđa možete pronaći pod → "Odgovarajući lonci za kuvanje".

Informacije o tabeli

Jelo se priprema u jednom ili dva koraka. Svaki korak sadrži sledeće informacije:

-  Način pripreme
-  Stepen za kuvanje
-  Trajanje u minutima

Načini pripreme navedeni u tabeli

-  Pustiti da provri
-  Nastavak kuvanja
-  Stvaranje pritiska u ekspres loncu
-  Održavanje pritiska u ekspres loncu
-  Intenzivno pečenje
-  Blago pečenje
-  Topljenje, rastapanje
- * Bez poklopca
- ** Stalno mešanje

Uputstvo: Simboli se ne pojavljuju na uređaju. Oni služe kao smernice za različite načine kuvanja.

U tabeli se pojavljuju o pripremi jela na različitim gorionicima. Preporučena opcija je prvi pomenuti gorionik. U pregledu modela su opisani svi gorionici ploče za kuvanje. → Strana 2

Primer:

Jelo Gorionik	Ukupno vreme u min.	Korak 1	Korak 2				
Supe, krem čorbe							
Riblja čorba							
Jak gorionik	12-17		8	7-9		1	5-8
Normalni gori- onik	17-22		8	11-13		1	6-9
Gorionik za vok	10-15		9	6-8		4	4-7

Ovaj primer prikazuje pripremu riblje čorbe na jakom, normalnom i gorioniku za vok.

Pomoću jakog gorionika (preporučena opcija) ukupno vreme pripreme iznosi između 12 i 17 minuta.

- Korak 1: Sačekati da proključa. Za 7-9 minuta posedite stepen za kuvanje 8.
- Korak 2: Nastavite kuvanje. Za 5-8 minuta prebacite na stepen za kuvanje 1.

Podaci važe i za ostale predložene gorionike.

Jelo Gorionik	Ukupno vreme u min.	Korak 1	Korak 2					
Čorbe, krem čorbe								
Riblja čorba								
Jak gorionik	12-17		8	7-9		1	5-8	
Normalni g.	17-22		8	11-13		1	6-9	
G. za vok	10-15		9	6-8		4	4-7	
Krem od bundeve, borčč čorba								
Jak gorionik	30-35		9	10-12		5	20-23	
Normalni g.	45-50		9	15-17		6	30-33	
G. za vok	25-30		9	8-10		2	17-20	
Minestrone (čorba od povrća)								
Jak gorionik	47-52		9	10-12		5	37-40	
Normalni g.	57-62		9	10-12		6	47-50	
Mini gorionik za vok	43-48		9	8-10		3	35-38	
Testenina i pirinac								
Špagete								
Jak gorionik	18-22		*	9	8-10		6	10-12
Normalni g.	20-24		*	9	10-12		7	10-12
G. za vok	18-22		*	8	8-10		6	10-12
Pirinac								
Jak gorionik	17-22		9	5-7		2	12-15	
Normalni g.	18-23		9	7-9		6	11-14	
G. za vok	15-20		8	4-6		2	11-14	
Ravioli								
Jak gorionik	9-14		9	4-6		6	5-8	
Normalni g.	17-22		8	12-14		8	5-8	

Jelo Gorionik	Ukupno vreme u min.	Korak 1			Korak 2				
G. za vok	10-15		8	5-7		8	5-8		
Povrće i košutnjavo voće									
Kuvani krompir (pire, krompir salata)									
Jak gorionik	23-28		9	8-10		5	15-18		
Normalni g.	25-30		9	10-12		6	15-18		
G. za vok	25-30		7	11-13		5	14-17		
Humus (pire od graška)									
Jak gorionik	50-55		9	10-12		4	40-43		
Mini gorionik za vok	47-52		8	10-12		7	37-40		
G. za vok	47-52		7	10-12		5	37-40		
Sočivo									
Jak gorionik	40-45		9	8-10		8	32-35		
Normalni g.	50-55		9	18-20		6	32-35		
G. za vok	45-50		6	20-22		4	25-28		
Prženo povrće									
Jak gorionik	12-17		*	7	6-8		*	6	6-9
Mini gorionik za vok	12-17		*	7	6-8		*	5	6-9
G. za vok	11-16		*	7	6-8		*	5	5-8
Zakiseljeno sveže povrće**									
G. za vok	6-8		*	9	6-8				
Mini gorionik za vok	7-8		*	9	7-8				
Jak gorionik	6-8		*	9	6-8				
Pomfrit									
G. za vok	15-20		*	7	15-20				
Jak gorionik	15-20		*	9	15-20				
Mini gorionik za vok	15-20		*	8	15-20				
Jaja									
Šakšuka									
Normalni g.	15-20		9	10-12		4	5-8		
Jak gorionik	13-18		8	7-9		3	6-9		
G. za vok	15-20		6	11-13		4	4-7		
Omlet (1 porcija)									
Normalni g.	3-5		*	8	3-5				
Jak gorionik	2-4		*	9	2-4				
Mini gorionik za vok	2-4		*	9	2-4				
Španska tortilja									
Jak gorionik	25-30		*	9	25-30				
Mini gorionik za vok	20-25		*	9	20-25				
G. za vok	18-23		*	9	18-23				

Jelo	Gorionik	Ukupno vreme u min.	Korak 1	Korak 2						
Sosovi										
Bešamel sos**										
Štedljivi g.	10-15			*	6	2-4		*	6	8-11
Normalni g.	10-15			*	5	2-4		*	5	8-11
G. za vok	3-8			*	5	1-2		*	5	2-6
Sos sa plavim sirom**										
Štedljivi g.	4-6			*	7	4-6				
Normalni g.	3-5			*	7	3-5				
Jak gorionik	3-5			*	5	3-5				
Napoletana sos										
Normalni g.	18-23			*	6	2-4		*	4	16-19
G. za vok	13-18			*	7	1-3		*	5	12-15
Mini gorionik za vok	13-18			*	8	1-3		*	6	12-15
Karbonara sos										
Normalni g.	10-15			*	6	5-7		*	3	5-8
Jak gorionik	8-13			*	5	4-6		*	3	4-7
Štedljivi g.	10-15			*	9	5-7		*	5	5-8
Riba										
Oslić na rimski način										
Jak gorionik	5-10			*	8	5-10				
Mini gorionik za vok	5-10			*	9	2-4		*	7	3-6
G. za vok	4-9			*	6	4-9				
Pečeni losos										
Jak gorionik	5-10			*	7	2-4			1	3-6
Mini gorionik za vok	7-12			*	8	2-4			1	5-8
G. za vok	7-12			*	8	2-4			1	5-8
Školjke										
Jak gorionik	5-7				9	5-7				
Mini gorionik za vok	4-6				9	4-6				
G. za vok	4-6				9	4-6				
Meso										
Pačija prsa (1 kom.)										
Normalni g.	6-8			*	7	6-8				
Jak gorionik	9-11			*	7	9-11				
G. za vok	6-8			*	5	6-8				
Govedi file Stroganoff										
Mini gorionik za vok	5-10			*	9	5-10				
Jak gorionik	8-13			*	9	8-13				
G. za vok	5-10			*	8	5-10				

Jelo	Gorionik	Ukupno vreme u min.	Korak 1	Korak 2						
Pileće šnicle (pileće grudi, 8 parčeta)										
Jak gorionik										
Jak gorionik	7-12			*	9	2-4		*	6	5-8
G. za vok	7-12			*	9	2-4		*	6	5-8
Normalni g.	7-12			*	9	7-12				
Mleveno meso (pita s mesom, čufte, bolonjeze sos)										
Jak gorionik										
Jak gorionik	15-20			*	8	15-20				
Normalni g.	20-25			*	9	20-25				
Mini gorionik za vok	12-17			*	9	12-17				
Gotovi proizvodi										
Zamrznuti kroketi (16 komada)										
Zamrznuti riblji štapići (12 komada)										
Mini gorionik za vok	4-8				9	4-8				
Jak gorionik	6-10				8	6-10				
G. za vok	5-9				8	5-9				
Kobasice (12 kom.)										
Jak gorionik	5-10				9	1-3			7	4-7
Normalni g.	7-12				9	7-12				
G. za vok	5-10				9	1-3			7	4-7
Kuvane kobasice (12 kom.)										
Normalni g.	8-13				9	8-13				
G. za vok	9-14				4	9-14				
Jak gorionik	7-12				7	7-12				
Hamburger (4 kom.)										
Jak gorionik	4-9			*	9	1-3		*	7	3-6
Mini gorionik za vok	3-8			*	9	1-3		*	7	2-5
G. za vok	4-9			*	9	1-3		*	7	3-6
Zamrznuto povrće**										
Jak gorionik	7-12			*	9	7-12				
Mini gorionik za vok	7-12			*	9	7-12				
G. za vok	5-10			*	9	5-10				
Pica (prečnika 20 cm)										
G. za vok	4-8				1	4-8				
Mini gorionik za vok	8-12				1	8-12				
Jak gorionik	16-20				1	16-20				
Deserti										
Sutlijas**										
Normalni g.	30-35			*	8	9-11		*	4	21-24
Štedljivi g.	40-45			*	9	12-14		*	2	28-31
G. za vok	35-40			*	7	11-13		*	1	24-27

Jelo	Gorionik	Ukupno vreme u min.	Korak 1	Korak 2	
			 	 	
Mlečna čokolada					
Štedljivi g.	10-14		 *	1	10-14
Normalni g.	16-20		 *	1	16-20
Palačinke (4 kom)					
Mini gorionik za vok	8-13		 *	7	1-3  * 6 7-10
Jak gorionik	17-22		 *	7	1-3  * 5 16-19
G. za vok	8-13		 *	7	1-3  * 4 7-10
Puding od hleba					
Jak gorionik	25-30		 9	10-12	 6 15-18
G. za vok	23-28		 9	8-10	 7 15-18
Mini gorionik za vok	22-27		 8	10-12	 6 12-15
Španski puding**					
Jak gorionik	3-8		 *	5	3-8
Normalni g.	8-13		 *	5	8-13
G. za vok	3-8		 *	2	3-8
Kolač od mešanog testa (na pari)					
Jak gorionik	35-40		 9	35-40	
G. za vok	40-45		 9	40-45	
Mini gorionik za vok	35-40		 9	35-40	

Saveti za kuvanje

- Za pripremu krem supa i povrća koristite ekspres lonac. Vreme kuvanja se značajno smanjuje. Ukoliko koristite ekspres lonac, pratite uputstva proizvođača. Na samom početku dodajte sve sastojke.
- Prilikom kuvanja krompira i pirinča uvek postavite poklopac. Vreme pripreme se na taj način znatno skraćuje. Pre nego što dodate testeninu, pirinča ili krompir, voda mora da provri. Zatim prilagodite stepen kuvanja kako biste nastavili sa kuvanjem.
- Kod jela koja se pripremaju na tiganju, najpre zagrejte ulje. Čim započnete sa pečenjem, održavajte konstantnu temperaturu, tako što ćete po potrebi prilagođavati stepen kuvanja. Ukoliko pripremate više porcija, sačekajte da se ponovo postigne temperatura. Redovno okrećite hranu.
- Kada pripremate supe, krem čorbe, sočivo ili leblebije, sve sastojke istovremeno dodajte u posudu.

Čišćenje i održavanje

Čišćenje

Ako se aparat ohladio, očistite ga sunđerom, vodom i sapunom.

Posle svakog korišćenja i kada su hladne očistite površine pojedinačnih delova gorionika. I najmanji ostaci (pokipela jela, mast koja je prsnula, itd.) gore na površini i kasnije ih teško možete ukloniti. Da bi plamen bio pravilan, rupe i useci gorionika moraju da budu čisti.

Pomeranje nekih lonaca za kuhanje može da ostavi tragove metala na rešetkama.

Gorionike i rešetke čistite sapunicom i četkom koja ne sme da bude metalna.

Ako rešetke imaju gumene pretince za odlaganje, prilikom čišćenja pažljivo postupajte. Pretinci za odlaganje bi mogli da se olabave, a rešetka bi mogla da izgrebe ringlu.

Uvek osušite sve gorionike i rešetke. Kapi vode ili vlažne zone na početku procesa kuhanja mogu da oštete emajl.

Nakon što su gorionici očišćeni i osušeni, pobrinite se, da su poklopci dobro stavljeni na razdelnike.

Pažnja!

- Nemojte uklanjati radi čišćenja kontrolla uređaja. Vлага koja se zadržava može da ošteti uređaj.
- Nemojte da upotrebljavate paročistač. Ravna ploča za kuhanje može na taj način da se ošteti.
- Nemojte koristiti abrazivna sredstva, metalne sundere, oštре predmete, noževe ili slično, da biste očistili skorele ostatke jela sa ravne ploče za kuhanje.
- Nemojte koristiti noževe, strugače ili slično za čišćenje mesta spajanja stakla sa poklopcima gorionika, metalnih profila ili na staklenim ili aluminijumskim delovima, ako postoje.

Nega

Odmah uklonite tečnosti koje su iskipele. Na taj način izbegavate, da se ostaci jela zalepe i time štedite muku i vreme.

Posude za kuhanje nemojte da vučete preko stakla, tako mogu da nastanu ogrebotine. Isto tako bi trebalo da izbegavate, da tvrdi ili šiljati predmeti padnu na staklo. Ivice ravne ploče za kuhanje nemojte da izlažete udarima.

Zrna peska(npr. od čišćenja povrća) grebu površinu stakla.

Karamelizovanišećer ili pokipele namirnice sa visokim sadržajem šećera odmah da uklonite sa ringle pomoću strugaljke za staklo.

?

Smetnja, šta činiti?

U nekim slučajevima se lako mogu rešiti smetnje. Pre nego što pozovete servisnu službu, vodite računa o sledećem:

Smetnja	Mogući uzrok	Rešenje
Smetnja na opštoj elektrici.	Osigurač u kvaru.	Proverite u ormanu sa glavnim osiguračima, da li je osigurač u kvaru i po potrebi ga zamenite.
	Automatski osigurač ili zaštitni prekidač od pogrešne struje je aktiviran.	Proverite na glavnoj tabli za rukovanje, da li je automatski osigurač ili zaštitni prekidač od pogrešne struje pregore.
Automatsko paljenje ne funkcioniše.	Između svećica za paljenje i gorionika mogu da se nalaze ostaci životnih namirnica ili sredstava za čišćenje.	Međuprostor između svećice za paljenje i gorionika mora da bude čist.
	Gorionici su vlažni.	Pažljivo osušite poklopac gorionika.
	Poklopci gorionika nisu pravilno postavljeni.	Proverite, da li su poklopci pravilno postavljeni.
Neravnomeran plamen gorionika.	Uredaj nije ili je pogrešno uzemljen ili je uzemljenje oštećeno.	Stupite u kontakt sa elektroinstalaterom.
	Delovi gorionika nisu pravilno postavljeni.	Pravilno postavite delove gorionika na odgovarajuće gorionike.
	Useći gorionika su zaprljani.	Očistite useke gorionika.
Čini se da tok gasa nije normalan ili uopšte ne izlazi gas.	Međuventili su zatvoreni.	Otvorite moguće međuventile.
	Prilikom upotrebe proverite bocu sa gasom, da nije prazna.	Zameniti kantu za gas.
U kuhinji miriše na gas.	Slavina za gas je otvorena.	Zatvorite slavine za gas.
	Boca sa gasom je loše priključena.	Proverite zaptivenost priključka boce sa gasom.
	Moguće curenje gasea.	Zatvorite slavinu za gas, provetrite prostor i odmah obavestite ovlašćeno stručno lice za proveru i sertifikaciju instalacije. Nemojte da koristite uređaj, dok ne budete sigurni, da gas ne curi na instalaciji ili uređaju.
Gorionik se gasi odmah po što otpustite dugme za rukovanje.	Dugme za rukovanje niste držali dovoljno dugo.	Ukoliko ste upalili gorionik, dugme za rukovanje držite još nekoliko sekundi.
	Useći gorionika su zaprljani.	Očistite useke gorionika.

Servisna služba

Pri zahtevanju usluge od naše tehničke podrške, trebalo bi naznačiti broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodnje (FD) uređaja. Ovaj podatak se nalazi na karakteristikama ploče za kuhanje, smeštena je sa donje strane ploče za kuhanje, i na etiketi priručnika za upotrebu.

Kontaktne podatke za sve države naći ćete u priloženom spisku servisnih službi.

Uslovi garancije

Ako uređaj protivno očekivanjima pokazuje oštećenja ili Vaši zahtevi za kvalitetom nisu ispunjeni, obavestite nas o tome što je pre moguće. Za uvažavanje garancije uređajem ne sme neovlašćeno da se manipuliše odnosno da se nestručno koristi.

Uslove garancije određuju naše zastupništvo u zemlji u kojoj ste kupili uređaj. Detaljne informacije ćete dobiti na prodajnim mestima. Kako bismo mogli da uvažimo garanciju, morate da priložite račun o kupovini uređaja.

Zadržavamo pravo na izmene.

Zaštita životne sredine

Ako se pločici sa tipom aparata nalazi simbol , vodite računa o sledećem.

Rešavanje otpada u skladu sa zaštitom okoline

Ambalažu ukloniti na otpad ekološki ispravno.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

Ambalaža Vašeg uređaja se sastoji od materijala, koji su neophodni, da bi se garantovala efikasna zaštita prilikom transporta. Ovi materijali u potpunosti mogu da se recikliraju i na taj način smanjuju zagađenje životne sredine. Kao i mi i Vi možete da date svoj doprinos za zaštitu životne sredine, tako što ćete da obratite pažnju na sledeće savete:

- Ambalažu otpremite u kantu za materijale koji mogu da se recikliraju.
- Uredaj, koji se više ne koristi, učinite neupotrebljivim. Kod Vaše lokalne administracije se informišite o adresi najbližeg otpada i uređaj isporučite tamо.
- Upotrebljenu mast od pečenja ili ulje nemojte da prosipate u sudoperu. Ulje sakupite u sud sa zatvaračem i predajte ga na mestu za sakupljanje ili ga bacite, ako to nije moguće, u kantu za otpatke (na taj način će da dospe na deponiju za kontrolisan otpad - to verovatno nije najbolje rešenje, ali makar neće zagaditi vodu).

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34, 81739 München
GERMANY

siemens-home.bsh-group.com

Произведено от BSH Hausgeräte GmbH по лиценз на Siemens AG
Proizvedeno od BSH Hausgeräte GmbH pod licencom zaštitnog znaka Siemens AG
Manufactured by BSH Hausgeräte GmbH under Trademark License of Siemens AG
Proizvodi grupa BSH Hausgeräte GmbH pod licencom robne marke kompanije Siemens AG



9001132244
970331(D)