

SIEMENS



Газов готварски плот

Plinska ploča za kuhanje

Zona pör zierje me gaz

Polje za kuvanje na gas


ER6A.YD7..

siemens-home.bsh-group.com/welcome

| | |
|---------------------------------|----|
| [bg]Ръководство | 3 |
| [hr]Upute za uporabu | 14 |
| [sq]Udhëzim pör përdorim | 24 |
| [sr] Uputstva za upotrebu | 34 |

Register
your
product
online

ER6A.YD7..



-
- 1** Скара
 - 2** Копче за управление
 - 3** Икономичен газов котлон с до 1,1 kW

- 4** Нормален газов котлон с до 1,9 kW
- 5** Мощен газов котлон с до 2,8 kW
- 6** Електрически котлон за готвене 1800 W

-
- 1** Rešetka
 - 2** Upravljački gumb
 - 3** Štedljivi plamenik do 1,1 kW

- 4** Normalni plamenik do 1,9 kW
- 5** Jaki plamenik do 2,8 kW
- 6** Električno kuhaliste 1800 W

-
- 1** Skara
 - 2** Butoni komandues
 - 3** Djegësi kursyes me deri 1,1 kW

- 4** Djegësi normal me deri 1,9 kW
- 5** Djegësi i fortë me deri në 2,8 kW
- 6** Vatër elektrike 1800 W

-
- 1** Rešetka
 - 2** Dugme za upravljanje
 - 3** Štedljivi gorionik snage do 1,1 kW

- 4** Normalni gorionik snage do 1,9 kW
- 5** Jaki gorionik snage do 2,8 kW
- 6** Električna ringla od 1800 W

Съдържание

| | | |
|--|---|----|
| | Използване по предназначение | 3 |
| | Важни указания за безопасност | 4 |
| | Запознаване с уреда | 6 |
| | Обслужващи елементи и газов котлон | 6 |
| | Индикатор за остатъчна топлина | 6 |
| | Допълнителни принадлежности | 6 |
| | Газов котлон | 7 |
| | Ръчно включване | 7 |
| | Автоматично запалване | 7 |
| | Система за безопасност | 7 |
| | Изключете един газов котлон | 7 |
| | Предупредителни указания | 7 |
| | Електрически котлони | 7 |
| | Работа | 7 |
| | Таблици и съвети | 8 |
| | Подходящи готварски съдове | 8 |
| | Указания при употребата | 8 |
| | Таблици за готовене | 8 |
| | Почистване и обслужване | 11 |
| | Почистване | 11 |
| | Поддръжка | 12 |
| | Повреда – какво да направим? | 12 |
| | Специализиран сервис | 13 |
| | Гаранционни условия | 13 |
| | Опазване на околната среда | 13 |
| | Извърляне на определените места на отпадъчни продукти | 13 |

По-нататъшна информация за продуктите, принадлежностите, резервните части и обслужването ще намерите на адрес: www.siemens-home.bsh-group.com и интернет магазина: www.siemens-home.bsh-group.com/eshops

Използване по предназначение

Прочетете внимателно това ръководство за употреба. Само така можете да използвате ефективно и безопасно вашия уред. Съхранявайте ръководствата за инсталация и употреба добре и ги предавайте на евентуалния следващ собственик на уреда.

Производителят се освобождава от всяка отговорност, ако разпоредбите на настоящия наръчник не се спазват.

Съдържащите се в настоящото ръководство изображения са само ориентировъчни.

Оставете уреда до монтажа в защитното покритие. Ако установите щета по уреда, не го свързвайте към мрежата. Обадете се на нашата служба обслужване на клиенти.

Този уред отговаря на клас 3 съгласно DIN EN 30-1-1 за газови уреди: Уреди за вграждане.

Преди монтажа на вашия нов готварски плот се уверете, че при монтажа се следват инструкциите за монтаж.

Този уред не бива да се вгражда в яхти или в каравани.

Този уред може да се използва само на място с достатъчно добро проветрение.

Този уред не е замислен за работа с външен таймер или дистанционно управление.

Всички дейности по инсталациране, свързване, регулиране и преминаване към друг вид газ трябва да се извършват от оторизиран специалист и при спазване на съответно приложимите разпоредби и законовите правила, както и на предписанията на локалното електро- и газоснабдително дружество. Особено внимание трябва да се обръща на валидните за проветрението правила и насоки.

Този уред фабрично е настроен на посочения в типовата табелка вид газ. Информация за преминаването към друг вид газ ще откриете в инструкциите за монтаж. За дейности по преминаване към друг вид газ ние препоръчваме да се

обадите на службата обслужване на клиенти.

Този уред е проектиран изключително за използване в частни домакинства, търговска или професионална употреба не се разрешава. Използвайте уреда само за готовене, никога като нагревателен уред. Гаранцията важи само тогава, когато уредът се използва изключително за целта, за която е предвиден.

Този уред е предназначен за използване на височина до максимум 2000 метра над морското равнище.

По време на работа уредът не трябва да се оставя без надзор.

Не използвайте покрития или защити за деца, които не се препоръчват от производителя на готварския плот. Може да се стигне до злополуки, напр. поради прегряване, възпламеняване или разтваряне на части от материали.

Този уред може да се използва от деца над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или ментални способности или без достатъчно опит или познания, ако се контролират или инструктират по отношение на безопасната употреба на уреда от лице, отговорно за тяхната сигурност и ако са наясно с опасностите, които могат да се получат от тази употреба.

Децата не бива да си играят с уреда. Почистването и потребителската поддръжка не бива да се извършват от деца, освен ако не са над 15 години и не се контролират.

Деца под 8 години да се пазят далеч от уреда и кабела и съединителния кабел.

Важни указания за безопасност

Предупреждение – Опасност от дефлаграция!

При натрупването на неизгорял газ в затворени пространства е налице опасност от дефлаграция. Не излагайте уреда на течение. В противен случай горелките могат да угаснат. Прочетете предупредителните указания относно начина на функциониране на горелките внимателно.

Предупреждение – Опасност от отравяне!

Използването на газов готварски уред генерира в помещението топлина, влага и продукти от изгарянето. Уверете се, че кухнята е добре проветрена, преди всичко когато готварският плот работи: пазете естествените отвори за вентилация свободни или инсталирайте механично проветрение (абсорбатор). Дълготрайната работа на уреда може да изиска допълнително и по-ефикасно проветрение: отворете прозорец или увеличете мощността на абсорбатора.

Предупреждение – Опасност от изгаряне!

- Котлоните и околността им стават много горещи. Никога не докосвайте горещи повърхности. Дръжте далеч децата под 8 години.
- Ако бутилката с течен газ не е в отвесно положение, течният пропан/бутан може да попадне в уреда. При това по горелката могат да се появят силни пламъци. Компонентите могат да се повредят и с времето да се загуби плътността, така че да започне да излиза газ неконтролирано. Това може да доведе до изгаряния. Бутилките с течен газ да се използват винаги в отвесна позиция.

Предупреждение – Опасност от пожар!

- Котлоните са много горещи. Никога не поставяйте върху готварския плот запалими предмети. Не оставяйте предмети върху готварския плот за постоянно.

- Не складирайте дразнещи химически почистващи средства или продукти, пароструйки, запалими материали или други продукти, които не са хранителни, под този домакински уред,resp. не използвайте такива в непосредствена близост.
- Прегрятата мазнина или олио са лесно запалими. Не се отдалечавайте при нагряване на мазнина или олио. Ако мазнината или олиото се възпламенят, не гасете огъня с вода. Покрийте готварския съд за загасване на пламъка с капак и изключете котлона.
- Ако един газов котлон се използва с твърде висока мощност, възникват много високи температури. Запалимите материали могат да се възпламенят. Индикаторът на степента на мощност на дисплея може да се различава от настроената на копчето степен на мощност. Индикаторът на степента на мощност на дисплея служи единствено за допълнителна информация. Степента на мощност се настройва винаги съгласно натиска върху копчето.

Предупреждение – Опасност от нараняване!

- Пукнатините или счупванията в стъкления плот са опасни. Изключете всички горелки и всеки електрически нагревателен елемент незабавно. Изтеглете щепсела или изключете предпазителя в кутията с предпазители. Спрете подаването на газ. Не докосвайте повърхността на уреда. Никога не включвайте дефектен уред. Обадете се в службата за обслужване на клиентите.
- Готварските съдове, които са повредени, които не са с правилния размер, чийто ръб се подава извън готварския плот или са лошо поставени, могат да причинят тежки щети. Спазвайте съветите и предупрежденията за готварските съдове.
- При влага между дъното на готварския съд и котлона готварският уред внезапно може да подскочи. Винаги поддържайте сухи котлона и дъното на готварския съд.
- При възникването на повреда прекъснете подаването на газ и ток към уреда. За ремонтни дейности, моля, обадете се на нашата служба обслужване на клиенти.

- Не извършвайте дейности по вътрешността на уреда. При нужда, моля, обадете се на нашата служба обслужване на клиенти.
- Ако копче за управление не може да се върти или е хлабаво, то не бива да се ползва повече. Обърнете се веднага към клиентската служба, за да се ремонтира или смени копчето за управление.

Предупреждение – Опасност от токов удар!


- Не използвайте пароструйки за почистване на уреда.
- Пуквания или сцепвания в стъклената плоскост могат да предизвикат токови удари. Изключете предпазителя от таблото. Свържете се със сервизната служба.

Запознаване с уреда

В прегледа на моделите ще откриете Вашия уред с мощностите на горелките. → Страница 2

Обслужващи елементи и газов котлон

Върху всяко копче е обозначен съответния газов котлон или котлон. С копчетата можете съгласно различните позиции да настройвате необходимата мощност между максималните и минимални стойности. Никога не се опитвайте от позиция 0 да смените директно на позиция 1 или от позиция 1 на позиция 0.



Индикатори


| | |
|-------|---|
| | Управляван от копчето котлон |
| 0 / ● | Котлон изкл |
| 9 | Най-висока степен на мощност и електрическо запалване на газовия котлон |
| 1 | Най-ниска степен на мощност |
| ◎ | Разширен котлон |

Индикации на дисплея

| | |
|--|--|
| | Електрическо запалване на газовия котлон |
| | Степени на котлона |
| | Котлон изкл |
| | Остатъчна топлина |

За правилната работа на уреда както скарите, така и всички части на горелката трябва да са правилно поставени. Не разменяйте капаците на горелките.

Винаги сваляйте внимателно скарите. Преместването на скара може да премести и съседните скари.



Елементи

| | |
|---|---------------------------|
| 1 | Запалителна свещ |
| 2 | Термоелемент |
| 3 | Пръстен на газовия котлон |

Елементи

| | |
|---|--------------------------|
| 4 | Чашка на газовия котлон |
| 5 | Капаче на газовия котлон |

Индикатор за остатъчна топлина

Готварският плот има индикатор за остатъчна топлина за всеки котлон, който показва горещите или топли котлони.

Ако в индикатора се появи **H**, котлонът още е горещ. Ако котлонът продължи да се охлажда, индикаторът се сменя на **h**. Индикаторът угасва, ако котлонът е достатъчно добре охладен. Не докосвайте котлона с този индикатор.


Допълнителни принадлежности

Според модела към готварския плот са включени следните аксесоари. Те са на разположение от службата за обслужване на клиенти.



Допълнителна решетка за кафеварка

За използване само върху най-малкия газов котлон. Използвайте готварски съд с диаметър от по-малко от 12 см.



Плача за варене

Този аксесоар е подходящ само за готовене с ниска температура. Той може да се използва с икономичен газов котлон или нормален газов котлон. Ако Вашият готварски плот има няколко нормални газови котлона, препоръчително е плочата за варене да се поставя върху задния или предния десен нормален газов котлон.

Поставете аксесоара с изпъкналите части нагоре върху носача, а не директно върху котлона.

Кат. номер

| | |
|----------|-----------------------------------|
| HZ298114 | Допълнителна решетка за кафеварка |
| HZ298105 | Пластина за варене |

Производителят не поема отговорност за неизползването или погрешното използване на тези аксесоари.

Газов котлон

Ръчно включване

- Натиснете копчето на избрания газов котлон и го завъртете наляво до най-високата степен на мощност.
- Дръжте запалка или пламък (кибритена клечка и др.) до газовия котлон.

Автоматично запалване

Ако Вашият готварски плот разполага с автоматично запалвателни свещи:

- Натиснете копчето на избрания газов котлон и го завъртете наляво до най-високата степен на мощност.
Докато държите натиснатото копчето за управление, върху всички газови котлони удрят искри и на дисплея се показва символа . Газовият котлон се запалва.
- Пуснете копчето за управление.
- Завъртете копчето за управление на желаната позиция.

Ако не се извърши запалване, изключете газовия котлон и повторете преди това описаните стъпки. Задръжте този път копчето за управление за по-дълго (до 10 секунди).

Предупреждение – Опасност от детонация!

Ако газовият котлон не се запали след 10 секунди, изключете копчето и отворете вратата или прозореца на стаята. Изчакайте поне минута, преди да запалвате отново газовия котлон.

Указание: Следете за максимална чистота. Ако запалителните свещи са замърсени, може да се стигне до грешно запалване. Почиствайте запалителните свещи редовно с малка неметална четка. Внимавайте запалителните свещи да не се подлагат на силни удари.

Система за безопасност

Според модела Вашият готварски плот има система за безопасност (термоелемент), която предотвратява излизането на газ, ако котлоните по погрешка се изключат.

За да сте сигурни, че това съоръжение е активно:

- Запалете газовия котлон както обикновено.
- Задръжте натиснатото копчето за управление за 4 секунди след запалването на пламъка.

Изключете един газов котлон

Завъртете копчето надясно на позиция 0. На дисплея се показва символът и след няколко секунди се показва индикатора за остатъчна топлина.

Няколко секунди след изключването на горелката се чува тъп звук. Това е нормално и означава, че предпазната система се е дезактивирала.

Предупредителни указания

Тихият шум по време на работата на газовия котлон е нормален.

По време на първата употреба е нормално да се освобождават миризми. Това не представлява риск, resp. дефект. Миризмите изчезват с времето.

Появата на оранжев пламък е нормална. Той възниква поради намирация се във въздуха прах, преляли течности и др.

Ако по погрешка пламъкът на газовия котлон угасне, завъртете копчето за управление на газовия котлон на Изкл и не палете котлона повторно най-малко за една минута.

Електрически котлони

Двукръговият котлон разполага с два възможни котлона: един малък със 700 W и един по-голям с 1800 W, ако Вашият уред работи с напрежение от 230 V.

Работа


Включване

Включване на малкия котлон:

Завъртете копчето до желаната позиция наляво.

Включване на разширения котлон:

Завъртете копчето до наляво и след това го завъртете до желаната позиция на котлона в обратна посока.



За да използвате отново малкия котлон, завъртете копчето надясно на позиция 0 и отново включете котлона.

Указание: Ние препоръчваме в началото на готвенето да използвате максималната мощност и след няколко минути да изберете по-ниски степени на мощност.

Изключване

Завъртете копчето за управление надясно на позиция изключено. Индикаторът за остатъчна топлина се изключва, когато готварският плот се охлади.


Остатъчна топлина

Електрическият котлон може да се изключи малко преди края на готвенето. Остатъчната топлина позволява да продължите да готвите няколко минути и да спестите по този начин енергия.


Предупредителни указания

Избягвайте кипването на течности върху повърхността на електрическия котлон.

Не гответе с влажни готварски съдове.



Поставяйте тенджерите върху скарите, никога директно върху горелките. Преди употреба проверявайте дали скарите за тенджери и капациите на газовите горелки са поставени правилно.



Внимавайте със съдовете, които са върху готварския плот. Не удрайте върху готварския плот и не поставяйте тежки предмети върху него.

Таблици и съвети


Подходящи готварски съдове

| Газов котлон | Минимален диаметър на дъното на готварския съд | Максимален диаметър на дъното на готварския съд |
|-------------------------|--|---|
| Мощен газов котлон | 20 см | 26 см |
| Нормален газов котлон | 14 см | 22 см |
| Икономичен газов котлон | 12 см | 16 см |
| Електрически котлон | 14 см | 18 см |

Съдът не бива да се показва над ръба на готварския плот.

Указания при употребата

Следните указания ще Ви помогнат да спестите енергия и да избегнете щети по готварските съдове:




Използвайте готварски съдове с подходящ размер за съответната горелка.

Не използвайте малки готварски съдове върху големите горелки.

Пламъкът трябва да не докосва страничните части на готварските съдове.


Не използвайте деформирани готварски съдове, които не стоят стабилно върху готварския плот. Съдовете могат да се преобрънат. Използвайте само готварски съдове с плосък и дебел под.

Не гответе без капак или когато капакът е измествен. Голяма част от енергията се хаби.




Поставяйте готварския съд в средата над горелката, в противен случай той може да се обърне.

Не дръжте големи тенджери върху горелките в близост до арматурите. Те могат да се прегреят и да се повредят.



Поставяйте готварския съд в средата над горелката, в противен случай той може да се обърне.



Таблици за готовене

Следните таблици съдържат оптималните степени на котлона и времената на готовене за различни ястия. Данните са референтни стойности за четири порции.

Времената на готовене и степените на котлона зависят от вида, теглото и качеството на ястията, от вида на използванния газ както и от материала на готварския съд. За приготвянето на тези ястия основно е използван готварски съд от неръждаема стомана.

Винаги използвайте съответно голям съд и го поставяйте централно на газовия котлон или на електрическия котлон. Вижте информацията за диаметъра на готварския съд ще откриете на → "Подходящи готварски съдове"

Информация за таблицата

Приготвянето на всяко ястие включва една или две стъпки. Всяка стъпка съдържа информация за:

- ⌚ Метод на готовене
- 🌡 Степен на котлона
- 🕒 Времетраене в минути

Посочени в таблицата методи на готовене

- | | |
|-----|--|
| 🍳 | Кипване |
| 🍲 | Продължаване на варенето |
| 🥘 | Образуване на налягане в тенджера под налягане |
| FAG | Задържане на налягане в тенджера под налягане |
| 🔥 | Силно запичане |
| ⚠️ | Меко запичане |
| ⚠️ | Разтапяне, стапяне |
| * | Без капак |
| ** | Постоянно разбъркане |

Указание: Символите не се показват върху уреда. Те служат като ориентиране за различните методи на готовене.

Появяват се данни за приготвяне на ястия на различни газови котлони. Препоръчаната опция е първият посочен газов котлон. В прегледа на модела се описват всички газови котлони на готварския плот. → *Страница 2*

Пример:

| Ястие | Общо време в мин. | Стъпка 1 | Стъпка 2 | | | | |
|-----------------------|-------------------|----------|----------|-------|--|---|-----|
| Газов котлон | | | | | | | |
| Суши, кремсупи | | | | | | | |
| Рибена супа | | | | | | | |
| Мощен газов к. | 12-17 | | 8 | 7-9 | | 1 | 5-8 |
| Нормален газов котлон | 17-22 | | 8 | 11-13 | | 1 | 6-9 |
| Газов котлон Уок | 10-15 | | 9 | 6-8 | | 4 | 4-7 |

Този пример показва приготвянето на рибена супа със силен газов котлон, нормален газов котлон и уок газов котлон.

Със силния газов котлон (препоръчителна опция) общото време на готовене възлиза на 12 до 17 минути.

- Стъпка 1: Кипване. За 7-9 минути настройте степен за готовене 8.
- Стъпка 2: Продължаване на варенето. За 5-8 минути сменете на степен за готовене 1.

Данните важат и за допълнително предложените котлони.

| Ястие | Общо време в мин. | Стъпка 1 | Стъпка 2 | | | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------|----------|-------|-------|---|-------|-------|
| Газов котлон | | | | | | | | |
| Суши, кремсупи | | | | | | | | |
| Рибена супа | | | | | | | | |
| Мощен газов к. | 12-17 | | 8 | 7-9 | | 1 | 5-8 | |
| Нормален газов котлон | 17-22 | | 8 | 11-13 | | 1 | 6-9 | |
| Тиквен крем, борш супа | | | | | | | | |
| Мощен газов к. | 30-35 | | 9 | 10-12 | | 5 | 20-23 | |
| Нормален газов котлон | 45-50 | | 9 | 15-17 | | 6 | 30-33 | |
| Минестроне (зеленчукова супа) | | | | | | | | |
| Мощен газов к. | 47-52 | | 9 | 10-12 | | 5 | 37-40 | |
| Нормален газов котлон | 57-62 | | 9 | 10-12 | | 6 | 47-50 | |
| Фиде и ориз | | | | | | | | |
| Спагети | | | | | | | | |
| Мощен газов к. | 18-22 | | * | 9 | 8-10 | | 6 | 10-12 |
| Нормален газов котлон | 20-24 | | * | 9 | 10-12 | | 7 | 10-12 |
| Ориз | | | | | | | | |
| Мощен газов к. | 17-22 | | 9 | 5-7 | | 2 | 12-15 | |
| Нормален газов котлон | 18-23 | | 9 | 7-9 | | 6 | 11-14 | |
| Равиоли | | | | | | | | |
| Мощен газов к. | 9-14 | | 9 | 4-6 | | 6 | 5-8 | |
| Нормален газов котлон | 17-22 | | 8 | 12-14 | | 8 | 5-8 | |

| Ястие | Общо време в мин. | Стъпка 1 | Стъпка 2 | | | | | | |
|---|-------------------|----------|----------|-------|-------|---|-------|-----|------|
| Газов котлон | | | | | | | | | |
| Зеленчуци и шушулкови | | | | | | | | | |
| Варени картофи (пюре, картофена салата) | | | | | | | | | |
| Мощен газов к. | 23-28 | | 9 | 8-10 | | 5 | 15-18 | | |
| Нормален газов котлон | 25-30 | | 9 | 10-12 | | 6 | 15-18 | | |
| Хумус (пюрирана леща) | | | | | | | | | |
| Мощен газов к. | 50-55 | | 9 | 10-12 | | 4 | 40-43 | | |
| Нормален газов котлон | 52-57 | | 9 | 12-14 | | 5 | 40-43 | | |
| Планинска леща | | | | | | | | | |
| Мощен газов к. | 40-45 | | 9 | 8-10 | | 8 | 32-35 | | |
| Нормален газов котлон | 50-55 | | 9 | 18-20 | | 6 | 32-35 | | |
| Зеленчуци в тесто темпера | | | | | | | | | |
| Мощен газов к. | 12-17 | | * | 7 | 6-8 | | 6 | 6-9 | |
| Нормален газов котлон | 15-20 | | * | 8 | 8-10 | | * | 7 | 7-10 |
| Сотирани пресни зеленчуци** | | | | | | | | | |
| Мощен газов к. | 6-8 | | * | 9 | 6-8 | | | | |
| Нормален газов котлон | 12-14 | | * | 9 | 12-14 | | | | |
| Пържени картофи | | | | | | | | | |
| Мощен газов к. | 15-20 | | * | 9 | 15-20 | | | | |
| Нормален газов котлон | 25-30 | | * | 9 | 25-30 | | | | |
| Яйца | | | | | | | | | |
| Шакшука, менемен | | | | | | | | | |
| Нормален газов котлон | 15-20 | | 9 | 10-12 | | 4 | 5-8 | | |
| Мощен газов к. | 13-18 | | 8 | 7-9 | | 3 | 6-9 | | |
| Омлет (1 бр.) | | | | | | | | | |
| Нормален газов котлон | 3-5 | | * | 8 | 3-5 | | | | |
| Мощен газов к. | 2-4 | | * | 9 | 2-4 | | | | |
| Испанска тортила | | | | | | | | | |
| Мощен газов к. | 25-30 | | * | 9 | 25-30 | | | | |
| Нормален газов котлон | 32-37 | | * | 9 | 32-37 | | | | |
| Сосове | | | | | | | | | |
| Сос бешамел** | | | | | | | | | |
| Икономичен газов котлон | 10-15 | | * | 6 | 2-4 | | * | 6 | 8-11 |
| Нормален газов котлон | 10-15 | | * | 5 | 2-4 | | * | 5 | 8-11 |
| Сос със синьо сирене** | | | | | | | | | |
| Икономичен газов котлон | 4-6 | | * | 7 | 4-6 | | | | |
| Нормален газов котлон | 3-5 | | * | 7 | 3-5 | | | | |

| Ястие | Общо време в мин. | Стъпка 1 | Стъпка 2 |
|--|-------------------|----------|----------------|
| Газов котлон | | | |
| Сос Наполи | | | |
| Нормален газов котлон | 18-23 | * 6 | 2-4 * 4 16-19 |
| Мощен газов к. | 15-20 | * 8 | 1-3 * 6 14-17 |
| Сос карбонара | | | |
| Нормален газов котлон | 10-15 | * 6 | 5-7 * 3 5-8 |
| Мощен газов к. | 8-13 | * 5 | 4-6 * 3 4-7 |
| Риба | | | |
| Мерлуза панирана | | | |
| Мощен газов к. | 5-10 | * 8 | 5-10 |
| Нормален газов котлон | 8-13 | * 9 | 8-13 |
| Печена съомга | | | |
| Мощен газов к. | 5-10 | * 7 | 2-4 1 3-6 |
| Нормален газов котлон | 5-10 | * 8 | 2-4 1 3-6 |
| Миди | | | |
| Мощен газов к. | 5-7 | 9 | 5-7 |
| Нормален газов котлон | 10-12 | 9 | 10-12 |
| Месо | | | |
| Патешки гърди (1 бр.) | | | |
| Нормален газов котлон | 6-8 | * 7 | 6-8 |
| Мощен газов к. | 9-11 | * 7 | 9-11 |
| Телешко филе Строганоф | | | |
| Мощен газов к. | 8-13 | * 9 | 8-13 |
| Нормален газов котлон | 12-17 | * 9 | 12-17 |
| Пилешки шницел (8 филета от пилешки гърди) | | | |
| Мощен газов к. | 7-12 | * 9 | 2-4 * 6 5-8 |
| Нормален газов котлон | 7-12 | * 9 | 7-12 |
| Кайма | | | |
| Мощен газов к. | 15-20 | * 8 | 15-20 |
| Нормален газов котлон | 20-25 | * 9 | 20-25 |
| Готови продукти | | | |
| ТК крокети (16 бр.) ТК рибени пръчици (12 бр.) | | | |
| Мощен газов к. | 6-10 | 8 | 6-10 |
| Нормален газов котлон | 8-12 | 8 | 8-12 |
| Варени наденички (12 бр.) | | | |
| Мощен газов к. | 5-10 | 9 | 1-3 7 4-7 |
| Нормален газов котлон | 7-12 | 9 | 7-12 |

| Ястие | Общо време в мин. | Стъпка 1 | Стъпка 2 |
|---|-------------------|----------|------------------------|
| Газов котлон | | | |
| Варени колбаси (12 бр.) | | | |
| Нормален газов котлон | 8-13 | 9 | 8-13 |
| Мощен газов к. | 7-12 | 7 | 7-12 |
| Хамбургер от говеждо (4 бр., 1 см дебел, 110 г) | | | |
| Мощен газов к. | 4-9 | * 9 | 1-3 * 7 3-6 |
| Нормален газов котлон | 5-10 | * 9 | 1-3 * 8 4-7 |
| Загряване и поддържане топъл на боб в доматен сос (използвайте плоча за варене) | | | |
| Нормален газов котлон | 20-22 | 6 | 5-7 1 15 |
| Пizza (20 см диаметър) | | | |
| Мощен газов к. | 16-20 | 1 | 16-20 |
| Нормален газов котлон | 20-25 | 1 | 20-25 |
| Десерти | | | |
| Мляко с ориз под Din 3360-12* (използвайте плоча за варене) | | | |
| Нормален газов котлон | 62-67 | ** 8 | 27-32 2 35 |
| Мляко с ориз** | | | |
| Нормален газов котлон | 30-35 | * 8 | 9-11 * 4 21-24 |
| Икономичен газов котлон | 40-45 | * 9 | 12-14 * 2 28-31 |
| Разтопяване на шоколад съгласно EN 60350-2 (използвайте плоча за варене) | | | |
| Икономичен газов котлон | 34-38 | * 1 | 34-38 |
| Нормален газов котлон | 20-24 | * 1 | 20-24 |
| Палачинки (8 бр.) | | | |
| Нормален газов котлон | 17-22 | * 8 | 3-5 * 5 50 сек/страна |
| Мощен газов к. | 20-25 | * 6 | 4-6 * 4 60 сек/страна |
| Пудинг с хляб (във водна вана) | | | |
| Мощен газов к. | 25-30 | 9 | 10-12 6 15-18 |
| Нормален газов котлон | 27-32 | 9 | 10-12 7 17-20 |
| Испански пудинг** | | | |
| Мощен газов к. | 3-8 | * 5 | 3-8 |
| Нормален газов котлон | 8-13 | * 5 | 8-13 |
| Бисквита (във водна вана) | | | |
| Мощен газов к. | 35-40 | 9 | 35-40 |
| Нормален газов котлон | 45-50 | 9 | 45-50 |

Съвети за готвене

- Използвайте за приготвяне на крем супи и шушулкови тенджера под налягане. Времето на готвене се редуцира значително. Когато използвате тенджера под налягане, спазвайте указанията на производителя. Още в началото добавете всички продукти.
- При готвене на картофи и ориз винаги поставяйте капак. Времето на готвене се намалява значително. Водата трябва да заври преди да добави юфка, ориз или картофи. След това адаптирайте степента на готвене, за да продължите готвенето.
- При ястия на тиган първо нагрявайте олиото. Когато започнете с пърженето, поддържайте температурата константна и при нужда регулирайте степента на готвене. Изчакайте при приготвянето на няколко порции докато температурата отново бъде достигната. Редовно обръщайте ястията.
- Ако гответе супи, кремове, леща или нахут, поставете едновременно всички продукти в готварския съд.

Таблица за готвене за електрически котлон

За кипване използвайте степен на котлона 9.

| | Степен за до- приготвяне | Времетраене на доприготвянето в минути |
|---------------------------------------|--------------------------|--|
| Супи, кремсупи | | |
| Яхни, супи | 3-4 | 15-60 |
| Фиде и ориз | | |
| Ориз | 3 | 15-30 |
| Фиде | 5* | 6-10 |
| Зеленчуци и шушулкови | | |
| Варени картофи (с обелките) | 3-4 | 25-30 |
| Варени картофи (без обелките) | 3-4 | 15-25 |
| Картофени топчета | 3-4* | 20-30 |
| Сосове | | |
| Сос бешамел | 1 | 3-6 |
| Риба | | |
| Готвена риба | 3* | 10-15 |
| Хек по римски** | 4-5 | 8-20 |
| Месо | | |
| Гулаш | 3-4 | 50-60 |
| Задушено месо | 3-4 | 60-100 |
| Руладини | 3-4 | 50-60 |
| Пържола (дебелина 3 см)** | 7-8 | 8-12 |
| Котлет, натюр или панирано** | 6-7 | 8-12 |
| Шницел, натюр или паниран** | 6-7 | 6-10 |
| Готови продукти | | |
| Зеленчуци, замразени | 3-4 | 10-20 |
| Пърж. рибени пръчици, дълб. замразени | 6-7 | 8-12 |

* Доприготвяне без капак

** Без капак

| | Степен за до- приготвяне | Времетраене на доприготвянето в минути |
|------------------------|--------------------------|--|
| Сотиране на зеленчуци | 6-7 | 6-10 |
| Десерти | | |
| Палачинки | 5-6 | - |
| Разтопяване на шоколад | 1 | - |



Почистване и обслужване

Почистване

След като уредът се охлади, почистете го с гъба, вода и сапун.

Почиствайте повърхностите на отделните части на горелките след всяка употреба и в студено състояние. И най-малките остатъци (изкипяла храна, пръски мазнина и др.) загарят върху повърхността и по-късно трудно се отстраняват. За правилен пламък отворите и прорезите на горелките трябва да са чисти.

Преместването на някои готварски съдове може да остави метални следи по скарите.

Почиствайте горелките и скарите с вода със сапун и неметална четка.

Алтернативно скарите могат да се почистват в съдомиялна машина. Използвайте препоръчваното от производителя на съдомиялната машина почиствашо средство. При силно замърсяване се препоръчва предварително почистване на скарите.

Не почиствайте капациите на горелките в съдомиялна. Ако скарите имат гумени подложки, внимавайте при чистенето. Подложките могат да се разхлабят и да одраскат скарата на готварския плот.

Винаги изсушавайте всички горелки и скари. Водните капки или мокрите зони в началото на процеса на готвене могат да повредят емайла.

След като газовите котлони се почистят и подсушат, уверете се, че капациите са поставени добре върху разпределителите.

Внимание!

- За почистване на уреда не сваляйте елементите за управление. Влизашата влага може да повреди уреда.
- Не използвайте пароструйки. Така готварският плот може да се повреди.
- Не използвайте абразивни средства, метални гъби, остри предмети, ножове или други подобни, за да отстранявате засъхнали остатъци от храна от готварския плот.
- Не използвайте нож, стъргалката или подобно за почистване на свързващото място на стъклото с капачетата на горелките, металните профили или върху стъклените или алуминиеви бланди, ако са налични.

Поддръжка

Незабавно отстранявайте преливащите течности. Така избягвате залепване на остатъци от храната и си спестявате усилия и време.

Не теглете готварските съдове през стъклото, могат да се образуват дракотини. Също така трябва да се избяга твърди или остри предмети да падат върху стъклото. Ръбовете на готварския плот не трябва да се подлагат на удари.

Песъчинките (напр. от чистене на зеленчуци) надраскват стъклена повърхност.

Карамелизираната захар или кипналата храна с високо съдържание на захар трябва веднага да се отстранява от котлона със стъргалка за стъкло.

Когато е възможно избягвайте върху електрическия плот да попада сол.

Повреда – какво да направим?

В някои случаи възникналите повреди могат да се отстраният лесно. Преди да се обаждате на центъра за обслужване на клиенти, спазвайте следните указания:

| Повреда | Възможна причина | Отстраняване |
|---|--|--|
| Общата електрическа работа е смутена. | Дефектен предпазител. Автоматичният предпазител или защитен превключвател при грешка са активирани. | Погледнете в кутията с предпазители дали не е повреден предпазител и го сменете. Проверете върху панела за обслужване дали автоматичният предпазител или превключвател за грешен ток не са повредени. |
| Автоматичното запалване не функционира. | Могат да се натрупат остатъци от ядене или остатъци от почистващи препаратори между запалителните свещи и газовите котлони. Газовите котлони са влажни. Капациите на газовите котлони не са правилно поставени. Уредът не е заземен, неправилно е свързан или заземителният кабел е повреден. | Междинното пространство между запалителните свещи и газовите котлони трябва да е чисто. Изслушете внимателно капациите на газовите котлони. Уверете се, че капациите са правилно поставени. Свържете се с електротехник. |
| Автоматичното запалване не функционира и на дисплея се показва символа F1 или F2 . | Електрониката е прегряла. | Изключете газовите котлони или използвайте само най-ниската степен на готвене докато електрониката не се охлади достатъчно. |
| Пламъкът на газовия котлон гори неравномерно. | Частите на газовия котлон не са правилно поставени. Отворите на газовия котлон са замърсени. | Поставете частите на газовия котлон правилно върху съответния газов котлон. Почистете отворите на газовия котлон. |
| Притокът на газ изглежда не функционира добре или не излиза газ. | Подаването на газ е затворено от междинно разположени вентили. Ако газът е от газова бутилка, уверете се, че тя не е празна. | Отворете междинно разположените вентили. Сменете газовата бутилка. |
| В кухнята мирише на газ. | Газов кран е отворен. Газовата бутилка е неправилно свързана. Възможно излизане на газ. | Затворете газовите кранове. Уверете се, че газовата бутилка е правилно свързана. Затворете централния кран на подаването на газ, проветрете стаята и незабавно се обадете на оторизиран инсталатор, който проверява газовата уредба и издава инсталационен сертификат. Не използвайте уреда докато не сте сигурни, че нито от уредбата, нито от уреда не излиза газ. |
| Газовият котлон се изключва когато копчето се отпусне. | Копчето не е било достатъчно дълго натиснато. Отворите на газовия котлон са замърсени. | Ако газовият котлон е включен, задръжте копчето натиснато няколко секунди повече. Почистете отворите на газовия котлон. |
| На дисплея се появява F3 , F4 , F5 , F6 , F7 , F8 , F9 . | Грешка в електрониката. | Разкачете готварския плот от електрическата мрежа. Изчакайте няколко секунди и отново го включете. Ако индикаторът продължи да свети, уведомете службата за обслужване на клиенти. |
| Индикаторът на степените за готвене върху дисплея винаги се отклонява от избраната степен на готвене с копчето. | Грешно калибиране на електрониката. | Извършете калибиране според монтажното ръководство. |

Специализиран сервис

Когато се обаждате на нашата служба обслужване на клиенти, моля, пригответияте си продуктовия номер (E-Nr.) и фабричния номер (FD) на уреда. Тази информация можете да намерите на типовата табелка, която е поставена под готварския плот и на етикета в ръководството за експлоатация.

Данните за контакт със сервисите във всички страни ще намерите в приложения списък.

Гаранционни условия

Ако уредът противно на очакванията има повреди или не е изпълнил Вашите изисквания за качество, уведомете ни за това възможно най-бързо. За валидното изпълнение на гаранцията уредът не трябва да е бил неоторизирано манипулиран,resp. използван.

Гаранционните условия се определят от нашето представителство в държавата на закупуване на уреда. Подробна информация ще получите в обектите за продажба. За да имате право на гаранционен иск, трябва да представите касовата бележка за уреда.

Запазваме си правото да правим промени.

Опазване на околната среда

Ако върху типовата табелка на уреда се намира символът , обърнете внимание на следните указания.

Извърляне на определените места на отпадъчни продукти

Извърлете опаковката на определените места за отпадъчни продукти.



Този уред е обозначен в съответствие с европейската директива 2012/19/EU за стари електрически и електронни уреди (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Тази директива регламентира валидните в рамките на ЕС правила за приемане и използване на стари уреди.

Опаковката на Вашия уред се състои от материали, които са необходими, за да се гарантира ефективната защита при транспортиране. Тези материали са напълно годни за преработка и така намаляват замърсяването на околната среда. Както ние, така и Вие можете да дадете принос към опазването на околната среда чрез спазването на следните съвети:

- Извърлете опаковката в кофа за рециклиращи се материали.
- Преди изхвърлянето на ненужния уред се погрижете той вече да не може да се използва. Информирайте се при Вашата локална администрация за адреса пункта за вторични сировини и оставете там вашия уред.
- Не изхвърляйте използваната мазнина за пържене или олио в мивката. Събирайте олиото в затварящ се съд и го предавайте в събирателен пункт или, ако това не е възможно, го изхвърляйте в кофата за боклук (така то ще попадне в контролирано депо за отпадъци - може би не е най-доброто решение, но поне няма да се замърсява вода).

Kazalo

| | |
|--|----|
|  Predvidjena uporaba | 14 |
|  Važne sigurnosne napomene | 15 |
|  Upoznavanje Vašeg uređaja | 16 |
| Upravljački elementi i plamenici | 16 |
| Indikator preostale topline | 17 |
| Pribor | 17 |
|  Plinski plamenik | 17 |
| Ručno uključivanje | 17 |
| Automatsko paljenje | 17 |
| Sigurnosni sustav | 17 |
| Isključivanje plamenika | 17 |
| Upozorenja | 17 |
|  Električna kuhalista | 18 |
| Rad uređaja | 18 |
|  Tablice i savjeti | 18 |
| Prikladne posude za kuhanje | 18 |
| Naputci za uporabu | 18 |
| Tablice kuhanja | 19 |
|  Čišćenje i održavanje | 21 |
| Čišćenje | 21 |
| Održavanje | 22 |
|  Što učiniti kod smetnji? | 22 |
|  Služba održavanja | 23 |
| Jamstveni uvjeti | 23 |
|  Zaštita okoliša | 23 |
| Ekološki prihvativivo zbrinjavanje | 23 |

Dodatne informacije o proizvodima, priboru, rezervnim dijelovima i servisima ćete pronaći na internet stranicama: www.siemens-home.bsh-group.com i u internet trgovini: www.siemens-home.bsh-group.com/eshops

Predvidjena uporaba

Pazljivo pročitajte ove upute za uporabu. Samo tako ćete moći učinkovito i sigurno koristiti Vaš uređaj. Sačuvajte upute za postavljanje i uporabu te ih proslijedite eventualnom sljedećem vlasniku uređaja.

Proizvođač ne snosi odgovornost, ukoliko se ne pridržavate odredbi ovog priručnika.

Slike koje se nalaze u ovim uputama služe samo za orientaciju.

Uređaj ostavite u zaštitnoj navlaci do ugradnje. Ukoliko primijetite oštećenje uređaja, nemojte ga priključiti. Nazovite našu servisnu službu.

Ovaj uređaj odgovara klasi 3 prem DIN EN 30-1-1 za plinske uređaje: Ugradbeni uređaji.

Prije ugradnje vaše nove ploče za kuhanje provjerite jeste li prilikom postavljanja slijedili upute za ugradnju.

Ovaj uređaj ne smije se ugrađivati u jahte ili kamp-kućice.

Ovaj uređaj smijete upotrebljavati samo na dovoljno prozračenom mjestu.

Ovaj uređaj nije namijenjen za rad s vanjskim vremenskim sklopnim satom ili daljinskim upravljanjem.

Sve radove na postavljanju, priključivanju, reguliranju i preinake na neku drugu vrstu plina mora izvršiti ovlašteni stručnjak pridržavajući se odgovarajućih primjenjivih propisa i zakonskih direktiva te propisa lokalnih opskrbljivača električnom energijom i plinom. Posebnu pozornost treba obratiti na odredbe i smjernice koje važe za prozračivanje.

Ovaj uređaj je tvornički podešen na vrstu plina navedenu na označnoj pločici. Informacije o preinaci na drugu vrstu plina ćete naći u uputama za ugradnju. Za preinake na neku drugu vrstu plina preporučamo da nazovete servisnu službu.

Ovaj uređaj je isključivo namijenjen za uporabu u kućanstvima i nije za profesionalnu uporabu. Uređaj koristite samo za kuhanje, a nikada kao grijalo. Jamstvo vrijedi samo kada se uređaj koristi isključivo u za to predviđene svrhe.

Ovaj uređaj predviđen je za korištenje do visine od maksimalno 2000 metara iznad morske razine.

Tijekom rada ne ostavljajte uređaj bez nadzora.

Ne koristite poklopce ili zaštitu za djecu koju nije preporučio proizvođač ploče za kuhanje. Može doći do nezgoda, primjerice uslijed pregrijavanja, zapaljenja ili odvajanja dijelova materijala.

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina nadalje i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe s nedovoljnim iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili ako ih je osoba uputila glede sigurnog korištenja uređaja i ako su razumjeli opasnosti koje iz toga proizlaze.

Djeca se ne smiju igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj ukoliko nemaju 15 godina i više i ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključka.

Važne sigurnosne napomene

Upozorenje – Opasnost od eksplozije!

Kod akumulacije neizgorjelog plina u zatvorenim prostorima postoji opasnost od eksplozije. Uređaj ne izlažite propuhu. Plamenici se mogu ugasiti. Pažljivo pročitajte upozorenja glede načina rada plinskih plamenika.

Upozorenje – Opasnost od trovanja!

Korištenjem uređaja za kuhanje na plin u prostoriji u kojoj radi stvara se toplina, vlaga i proizvodi izgaranja. Uvjerite se da je kuhinja dobro prozračena prije svega kada ploča za kuhanje radi: prirodni otvor za prozračivanje moraju biti slobodni ili instalirajte mehaničko prozračivanje (napu). Dugotrajni i stalni rad uređaja može zahtijevati dodatno ili učinkovitije prozračivanje: otvorite prozor ili povećajte snagu nape.

Upozorenje – Opasnost od opeklina!

- Kuhališta i površina oko kuhališta se jako zagrijavaju. Nikada ne dodirujte vruće površine. Držite djecu mlađu od 8 godina podalje od plinske ploče za kuhanje.
- Ukoliko boca s tekućim plinom ne стоји okomito, tekući propan/butan mogao bi dosjeti u uređaj. Pritom bi na plamenicima mogli izlaziti veliki plameni jezici. Sastavni dijelovi uređaja bi se time mogli oštetiti te s vremenom postati propusni a zbog toga bi nekontrolirano mogao istjecati plin. Oboje može uzrokovati opekline. Boce s tekućim plinom uvijek koristite u okomitom položaju.

Upozorenje – Opasnost od požara!

- Kuhališta se jako zagrijavaju. Nikada ne stavljajte zapaljive predmete na ploču za kuhanje. Ne odlažite predmete na ploči za kuhanje.
- Ne skladištite nagrizajuća kemijska sredstva za čišćenje ili proizvode, parne čistače, zapaljive materijale ili druge neprehrambene proizvode, ispod ovog kućanskog aparata odnosno nemojte ih koristiti u neposrednoj blizini.
- Pregrijano ulje ili masnoća lako su zapaljivi. Ne udaljavajte se tijekom zagrijavanja masnoće ili ulja. Ako se masnoća ili ulje zapali, plamen ne gasite vodom. Pokrijte posudu poklopcem kako bi se ugušio plamen i isključite kuhalište.

- Ako neki plamenik radi s previsokom snagom, onda nastaju jako visoke temperature. Zapaljivi materijali mogu se zapaliti. Indikator stupnja snage na zaslonu može se razlikovati od stupnja snage namještenog na gumbu. Indikator stupnja snage na zaslonu služi samo kao dodatna informacija. Stupanj snage uvijek namjestite pritiskom na gumb.

⚠️ Upozorenje – Opasnost od ozljede!

- Pukotine ili napukline u staklenoj ploči su opasne. Odmah isključite sve plamenike i svaki električni grijaći element. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima. Zatvorite dovod plina. Nemojte dodirivati površinu uređaja. Nikada ne uključujte neispravan uređaj. Nazovite servisnu službu.
- Posude koje su oštećene, koje nisu pravilne veličine, čiji rub strši izvan ploče za kuhanje ili nisu dobro postavljene na kuhaliste, mogu uzrokovati teška oštećenja. Pridržavajte se savjeta i upozorenja za posude za kuhanje.
- U slučaju da se tekućina nalazi između dna posude za kuhanje i kuhalista, posuda za kuhanje može naglo odskočiti od kuhalista. Pobrinite se da su kuhaliste i dno posude za kuhanje uvijek suhi.
- Ako se pojavi smetnja, isključite dovod plina i struje. Za popravak nazovite našu servisnu službu.
- Ne izvodite radove u unutrašnjosti uređaja. Po potrebi molimo nazovite servisnu službu.
- Ako se upravljački gumb ne može okretati ili je klimav, ne smijete ga više koristiti. Odmah se obratite servisnoj službi kako bi se popravio ili zamijenio upravljački gumb.

⚠️ Upozorenje – Opasnost od strujnog udara!


- Ne koristite parne čistače za čišćenje uređaja.
- Kod prijeloma, napuklina ili pukotina u ploči za grijanje isključite osigurač u ormariću za osigurače ili izvucite strujni utikač. Pozovite servisnu službu.

Upoznavanje Vašeg uređaja

U pregledu modela ćete pronaći Vaš uređaj sa stupnjevima snage plamenika. → Stranica 2

Upravljački elementi i plamenici

Uz svaki gumb je označen pripadajući plamenik ili kuhaliste. Pomoću gumba možete prema različitim položajima namjestiti potrebnu snagu između maksimalnih i minimalnih vrijednosti. Nikada ne pokušavajte izravno mijenjati iz položaja 0 u položaj 1 ili iz položaja 1 u položaj 0.



Indikatori


| | |
|-------|---|
| ■ ■ | Upravljanje kuhalistem pomoću gumba |
| 0 / ● | Kuhaliste isključeno |
| 9 | Najviši stupanj snage i električno paljenje plamenika |
| 1 | Najniži stupanj snage |
| ○ | Prošireno kuhaliste |

Indikatori na zaslonu

| | |
|-------|-------------------------------|
| ✓ | Električno paljenje plamenika |
| 9 - 1 | Stupnjevi kuhanja |
| ○ | Kuhaliste isključeno |
| ↔ | Preostala toplina |

Rešetke kao i svi dijelovi plamenika moraju biti pravilno postavljeni za ispravan rad uređaja. Ne zamjenjujte pokrove plamenika.

Uvijek oprezno skinite rešetke. Pomicanjem jedne rešetke možete također pomaknuti susjedne rešetke.



Elementi

| | |
|---|--------------|
| 1 | Svećica |
| 2 | Termoelement |

Elementi

| | |
|---|--------------------|
| 3 | Prsten plamenika |
| 4 | Kruna plamenika |
| 5 | Poklopac plamenika |

Indikator preostale topline

Ploča za kuhanje ima za svako kuhaliste po jedan indikator preostale toplice koji upozorava da su kuhalista još uvijek vruća ili topla.


Ako se na indikatoru pojavi **H**, kuhaliste je još vruće. Ako se kuhaliste dalje hlađi, indikator će se promjeniti u **h**. Indikator se gasi kada se kuhaliste dovoljno ohladilo. Ne dodirujte kuhaliste s ovim indikatorom.

Pribor

Ovisno o modelu su uz ploču za kuhanje uključeni sljedeći dijelovi pribora. Možete ih također kupiti i kod servisne službe.

**Dodatna nosiva rešetka za kuhalo za kavu**

Prikladna samo za korištenje na najmanjem plameniku. Koristite posude za kuhanje promjera manjeg od 12 cm.

**Ploča za lagano vrenje**

Ovaj je dodatak prikladan samo za kuhanje na niskim temperaturama. Može se koristiti sa štedljivim ili normalnim plamenikom. Ako vaša ploča za kuhanje ima nekoliko normalnih plamenika, preporučuje se postavljanje ploče za lagano vrenje na stražnji ili prednji desni normalni plamenik.

Dodatak stavite neposredno iznad rešetke okrenutih izvora plameva prema gore, nikada neposredno iznad plamenika.

Broj dijela

HZ298114 Dodatna nosiva rešetka za kuhalo za kavu
HZ298105 Ploča za lagano vrenje

Proizvođač ne preuzima odgovornost za ove dijelove pribora koji se ne koriste ili se koriste na pogrešan način.

**Plinski plamenik****Ručno uključivanje**

1. Pritisnite gumb odabranog plamenika i okrenite ga ulijevo do najvišeg stupnja snage.
2. Plameniku približite plinski upaljač ili plamen (upaljač, šibicu, itd.).

Automatsko paljenje

Ako vaša ploča za kuhanje ima automatsko paljenje (svjećice):

1. Pritisnite gumb odabranog plamenika i okrenite ga ulijevo do najvišeg stupnja snage.
Dok gumb držite pritisnut, nastaju iskre u svim plamenicima, a na zaslonu se pojavljuje simbol **r'**. Plamenik se pali.
2. Otpustite gumb.
3. Okrenite gumb u željeni položaj.

Ako se plamenik ne upali, isključite ga i ponovite gore opisane korake. Ovaj put gumb držite pritisnut duže vrijeme (do 10 sekundi).

Upozorenje – Opasnost od izgaranja!

Ako se plamenik ne upali nakon 10 sekundi, isključite gumb i otvorite vrata ili prozor u prostoriji. Pričekajte najmanje jednu minutu prije nego što ponovno upalite plamenik.

Napomena: Pazite na najveću čistoću. Ako su svjećice zaprljane, može doći do neispravnog paljenja. Redovito čistite svjećice malom, nemetalnom četkom. Imajte na umu da svjećice nisu otporne na snažne udarce.

Sigurnosni sustav

Vaša ploča za kuhanje ima sigurnosni sustav (termoelement) koji sprječava istjecanje plina u slučaju nenamjernog gašenja plamenika.

Kako biste provjerili je li ova naprava aktivna:

1. Plamenik upalite na uobičajeni način.
2. Nakon što ste upalili plamenik, upravljački gumb i dalje držite pritisnut u trajanju od 4 sekunde.

Isključivanje plamenika

Okrenite gumb udesno u položaj 0. Na zaslonu se pojavljuje simbol **0**, a nakon nekoliko sekundi će se pojaviti indikator preostale toplice.

Nekoliko sekundi nakon isključivanja plamenika možete čuti prigušen šum. To je normalna pojava i znači da je sigurnosni sustav deaktiviran.

Upozorenja

Tihu zujanje za vrijeme rada plamenika je normalna pojava.

Tijekom prvog korištenja je normalno da se oslobađaju mirisi. To ne predstavlja nikakv rizik odnosno kvar. Mirisi će s vremenom nestati.

Narančasti plamen je normalna pojava. Nastaje zbog prisustva prašine u zraku, prolivene tekućine itd.

Ako plamen na plameniku nehotice izlazi, okrenite kontrolni gumb plamenika na Isključeno te nemojte ponovno upaliti plamenik najmanje jednu minutu.

Električna kuhalista



Dvokružno kuhaliste ima dva moguća kuhalista: jedno malo od 700 W i jedno malo veće od 1800 W ukoliko vaš uređaj radi pri naponu od 230 V.

Rad uređaja

Uključivanje

Uključivanje malog kuhalista:
Okrenite gumb do želenog položaja ulijevo.

Uključivanje proširenog kuhalista:
Okrenite gumb do  ulijevo i potom ga okrenite do želenog položaja u suprotnom smjeru.



Za ponovnu uporabu malog kuhalista okrenite gumb udesno u položaj 0 i ponovno uključite kuhaliste.

Napomena: Preporučamo da na početku kuhanja koristite maksimalnu snagu i da nakon nekoliko minuta odaberete niže stupnjeve snage.

Isključivanje

Okrenite gumb udesno u položaj Isklj. Indikator preostale topline će se isključiti kada se ploča za kuhanje ohladi.

Preostala toplina

Električno kuhaliste može se isključiti već prije kraja kuhanja. Preostala toplina omogućuje da se kuhanje nastavi nekoliko minuta i da se na taj način uštedi energija.

Upozorenja

Spriječite izlijevanje tekućine po površini električne ploče za kuhanje.

Ne kuhajte s vlažnim posudama za kuhanje.

Tablice i savjeti

Prikladne posude za kuhanje

| Plamenik | Minimalni promjer dna posude za kuhanje | Maksimalni promjer dna posude za kuhanje |
|----------------------|---|--|
| Jaki plamenik | 20 cm | 26 cm |
| Normalni plamenik | 14 cm | 22 cm |
| Štedljivi plamenik | 12 cm | 16 cm |
| Električno kuhaliste | 14 cm | 18 cm |



Posuda za kuhanje ne smije prelaziti preko ruba ploče za kuhanje.

Naputci za uporabu



Sljedeći naputci Vam pomažu za uštedu energije te izbjegavanje oštećenja na posudama za kuhanje:





Koristite posude za kuhanje prikladne veličine za plamenike.
Ne upotrebljavajte male posude za kuhanje na velikim plamenicima.
Plamen ne bi smio dodirivati stranice posuda za kuhanje.




Ne upotrebljavajte deformirane posude za kuhanje koje ne mogu stajati stabilno na kuhalisti. Posude se mogu prevrnuti.
Upotrebjavajte samo posude za kuhanje s ravnim i debelim dnem.
Ne kuhajte bez poklopca ili kada poklopac nije pokopljen do kraja. Gubi se veliki dio energije.



Postavite posudu za kuhanje na sredinu plamenika kako se ista ne bi prevrnula. Ne stavljajte velike lonce na plamenike blizu armatura. Mogle bi se pregrijati a time i oštetići.
Stavite lonce na rešetku, ali nikada direktno na plamenike. Prije uporabe se uvjerite da su rešetke za lonce te poklopci plinskih plamenika pravilno postavljeni.



Oprezno rukujte posudama koje se nalaze na kuhalisti.
Ne udarajte po kuhalisti i ne stavljate težak teret.



Tablice kuhanja

Sljedeće tablice sadrže optimalne stupnjeve kuhanja i vremena kuhanja za različita jela. Podaci su referentne vrijednosti za četiri porcije.

Vrijeme kuhanja i stupnjevi kuhanja ovise o vrsti, težini i kvaliteti namirnica, vrsti korištenog plina kao i materijalu posude za kuhanje. Za pripremu ovih jela korišteno je uglavnom posuđe od nehrđajućeg čelika.

Uvijek upotrebljavajte odgovarajuće veliku posudu i stavite je na sredinu plamenika ili električno kuhaliste. Informacije o promjeru posude za kuhanje naći ćete pod.→ "Prikladne posude za kuhanje"

Informacije o tablici

Priprema svakog jela sastoji se od jednog ili dva koraka. Svaki korak sadrži informacije o:

- metodi kuhanja
- stupnju kuhanja
- trajanju u minutama

Metode kuhanja navedene u tablici

- Zakuhavanje
- Daljnje kuhanje
- Stvaranje pritiska u ekspres loncu
- Održavanje pritiska u ekspres loncu
- Jako zapeći
- Lagano zapeći
- Topljenje, rastapanje
- * Bez poklopca
- ** Stalno miješati

Napomena: Ove simbole nećete naći na uređaju. Oni služe kao orientacija za različite metode kuhanja.

Naći ćete podatke za pripremu jela na različitim plamenicima. Preporučena opcija je prvi navedeni plamenik. U pregledu modela su opisani svi plamenici ploče za kuhanje.→ Stranica 2

Primjer:

| Jelo | Uku-pno vri-jeme u min | Korak 1 | Korak 2 | | | | |
|------------------------|------------------------|---------|---------|-------|--|---|-----|
| Plamenik | | | | | | | |
| Juhe, krem juhe | | | | | | | |
| Riblja juha | | | | | | | |
| Jaki plamenik | 12-17 | | 8 | 7-9 | | 1 | 5-8 |
| Normalni p. | 17-22 | | 8 | 11-13 | | 1 | 6-9 |
| Wok plamenik | 10-15 | | 9 | 6-8 | | 4 | 4-7 |

Ovaj primjer prikazuje pripremu riblje juhe pomoću jakog, normalnog i wok plamenika.

Pomoću jakog plamenika (preporučena opcija) ukupno vrijeme kuhanja iznosi između 12 i 17 minuta.

- Korak 1: zakuhavanje. Namjestite stupanj za kuhanje 8 tijekom 7-9 minuta.
- Korak 2: daljnje kuhanje. Promijenite na stupanj za kuhanje 1 tijekom 5-8 minuta.

Podaci vrijede i za druge predložene plamenike.

| Jelo | Uku-pno vri-jeme u min | Korak 1 | Korak 2 | | | | | |
|---|------------------------|---------|---------|-------|-------|---|-------|-------|
| Plamenik | | | | | | | | |
| Juhe, krem juhe | | | | | | | | |
| Riblja juha | | | | | | | | |
| Jaki plamenik | 12-17 | | 8 | 7-9 | | 1 | 5-8 | |
| Normalni p. | 17-22 | | 8 | 11-13 | | 1 | 6-9 | |
| Krem juha od bundeve, boršč | | | | | | | | |
| Jaki plamenik | 30-35 | | 9 | 10-12 | | 5 | 20-23 | |
| Normalni p. | 45-50 | | 9 | 15-17 | | 6 | 30-33 | |
| Minestrone (juha od povrća) | | | | | | | | |
| Jaki plamenik | 47-52 | | 9 | 10-12 | | 5 | 37-40 | |
| Normalni p. | 57-62 | | 9 | 10-12 | | 6 | 47-50 | |
| Tjestenina i riža | | | | | | | | |
| Špageti | | | | | | | | |
| Jaki plamenik | 18-22 | | * | 9 | 8-10 | | 6 | 10-12 |
| Normalni p. | 20-24 | | * | 9 | 10-12 | | 7 | 10-12 |
| Riža | | | | | | | | |
| Jaki plamenik | 17-22 | | 9 | 5-7 | | 2 | 12-15 | |
| Normalni p. | 18-23 | | 9 | 7-9 | | 6 | 11-14 | |
| Ravioli | | | | | | | | |
| Jaki plamenik | 9-14 | | 9 | 4-6 | | 6 | 5-8 | |
| Normalni p. | 17-22 | | 8 | 12-14 | | 8 | 5-8 | |
| Povrće i mahunarke | | | | | | | | |
| Kuhani krumpir (pire, salata od krumpira) | | | | | | | | |
| Jaki plamenik | 23-28 | | 9 | 8-10 | | 5 | 15-18 | |
| Normalni p. | 25-30 | | 9 | 10-12 | | 6 | 15-18 | |
| Hummus (pire od slanutka) | | | | | | | | |
| Jaki plamenik | 50-55 | | 9 | 10-12 | | 4 | 40-43 | |
| Normalni p. | 52-57 | | 9 | 12-14 | | 5 | 40-43 | |
| Crvena leća | | | | | | | | |
| Jaki plamenik | 40-45 | | 9 | 8-10 | | 8 | 32-35 | |
| Normalni p. | 50-55 | | 9 | 18-20 | | 6 | 32-35 | |
| Povrće u tempuri | | | | | | | | |
| Jaki plamenik | 12-17 | | * | 7 | 6-8 | | 6 | 6-9 |
| Normalni p. | 15-20 | | * | 8 | 8-10 | | 7 | 7-10 |
| Sotirano svježe povrće** | | | | | | | | |
| Jaki plamenik | 6-8 | | * | 9 | 6-8 | | | |
| Normalni p. | 12-14 | | * | 9 | 12-14 | | | |
| Pommes frites | | | | | | | | |
| Jaki plamenik | 15-20 | | * | 9 | 15-20 | | | |
| Normalni p. | 25-30 | | * | 9 | 25-30 | | | |
| Jaja | | | | | | | | |
| Shakshuka, menemen | | | | | | | | |
| Normalni p. | 15-20 | | 9 | 10-12 | | 4 | 5-8 | |

| Jelo | Plamenik | Uku-pno vri-jeme u min | Korak 1 | Korak 2 |
|--|----------|------------------------|---------|---------|
| Jaki plamenik | | 13-18 | | |
| Omlet (1 porc.) | | | 8 | 7-9 |
| Normalni p. | | 3-5 | | |
| Jaki plamenik | | 2-4 | | |
| Španjolska tortilja | | | 9 | 2-4 |
| Jaki plamenik | | 25-30 | | |
| Normalni p. | | 32-37 | | |
| Umaci | | | | |
| Bešamel umak** | | | | |
| Štedljivi p. | | 10-15 | | |
| Normalni p. | | 10-15 | | |
| Umak od plavog sira** | | | 6 | 2-4 |
| Štedljivi p. | | 4-6 | | |
| Normalni p. | | 3-5 | | |
| Umak Napoletana | | | 7 | 3-5 |
| Normalni p. | | 18-23 | | |
| Jaki plamenik | | 15-20 | | |
| Umak Carbonara | | | 8 | 1-3 |
| Normalni p. | | 10-15 | | |
| Jaki plamenik | | 8-13 | | |
| Riba | | | | |
| Panirani oslič | | | | |
| Jaki plamenik | | 5-10 | | |
| Normalni p. | | 8-13 | | |
| Pečeni losos | | | 8 | 5-10 |
| Jaki plamenik | | 5-10 | | |
| Normalni p. | | 5-10 | | |
| Školjke | | | 7 | 2-4 |
| Jaki plamenik | | 5-7 | | |
| Normalni p. | | 10-12 | | |
| Meso | | | | |
| Pačja prsa (1 kom.) | | | | |
| Normalni p. | | 6-8 | | |
| Jaki plamenik | | 9-11 | | |
| Govedji file Stroganov | | | 7 | 6-8 |
| Jaki plamenik | | 8-13 | | |
| Normalni p. | | 12-17 | | |
| Pileći odresci (8 fileta pilećih prsa) | | | 9 | 8-13 |
| Jaki plamenik | | 7-12 | | |
| Normalni p. | | 7-12 | | |
| Mljeveno meso | | | 12-17 | 2-4 |
| Jaki plamenik | | 15-20 | | |

| Jelo | Plamenik | Uku-pno vri-jeme u min | Korak 1 | Korak 2 |
|--|----------|------------------------|---------|---------|
| Normalni p. | | 20-25 | | |
| Gotovi proizvodi | | | | |
| Smrznuti kroketi (16 kom.) | | | | |
| Smrznuti riblji štapići (12 kom.) | | | | |
| Jaki plamenik | | 6-10 | | |
| Normalni p. | | 8-12 | | |
| Pečenice (12 kom.) | | | | |
| Jaki plamenik | | 5-10 | | |
| Normalni p. | | 7-12 | | |
| Kobasice zagrijane u vreloj vodi (12 kom.) | | | | |
| Normalni p. | | 8-13 | | |
| Jaki plamenik | | 7-12 | | |
| Hamburger od govedine (4 kom, debljine 1 cm, 110 g) | | | | |
| Jaki plamenik | | 4-9 | | |
| Normalni p. | | 5-10 | | |
| Grah u umaku od rajčice podgrijati i držati na topлом (koristiti ploču za lagano vrenje) | | | | |
| Normalni p. | | 20-22 | | |
| Pizza (promjera 20 cm) | | | | |
| Jaki plamenik | | 16-20 | | |
| Normalni p. | | 20-25 | | |
| Slastice | | | | |
| Riža na mlijeku prema Din 3360-12* (koristiti ploču za lagano vrenje) | | | | |
| Normalni p. | | 62-67 | | |
| Riža na mlijeku** | | | | |
| Normalni p. | | 30-35 | | |
| Štedljivi p. | | 40-45 | | |
| Čokoladu otopiti prema EN 60350-2 (koristiti ploču za lagano vrenje) | | | | |
| Štedljivi p. | | 34-38 | | |
| Normalni p. | | 20-24 | | |
| Palačinke (8 kom.) | | | | |
| Normalni p. | | 17-22 | | |
| Jaki plamenik | | 20-25 | | |
| Puding od kruha (u vodenoj kupelji) | | | | |
| Jaki plamenik | | 25-30 | | |
| Normalni p. | | 27-32 | | |
| Flan** | | | | |
| Jaki plamenik | | 3-8 | | |
| Normalni p. | | 8-13 | | |
| Biskvit (u vodenoj kupelji) | | | | |
| Jaki plamenik | | 35-40 | | |
| Normalni p. | | 45-50 | | |

Savjeti za kuhanje

- Za pripremu krem juha i mahunarki koristite ekspres lonac. Vrijeme kuhanja se znatno smanjuje. Ako koristite ekspres lonac, pridržavajte se uputa proizvođača. Sve sastojke odmah dodajte na početku.
- Prilikom kuhanja krumpira i riže uvijek stavite poklopac. Tako se vrijeme kuhanja znatno smanjuje. Voda mora ključati prije dodavanja tjestenine, riže ili krumpira. Zatim prilagodite stupanj za kuhanje kako biste nastavili s kuhanjem.
- Kod jela iz tave morate najprije zagrijati ulje. Kada ste započeli s pečenjem, održavajte temperaturu stalnom na način da po potrebi prilagodite stupanj za kuhanje. Prilikom pripreme više porcija pričekajte da se ponovno dosegne temperatura. Redovito okrećite namirnice.
- Kada kuhatе juhe, krem juhe, leću ili slanutak, sve sastojke istovremeno stavite u posudu za kuhanje.

Tablica kuhanja za električno kuhalisti

Koristite za početno kuhanje stupanj kuhanja 9.

| | Stupanj na-stavka kuha-nja | Trajanje na-stavka kuha-nja u minutama |
|----------------------------------|----------------------------|--|
| Juhe, krem juhe | | |
| Varivo, juhe | 3-4 | 15-60 |
| Tjestenina i riža | | |
| Riža | 3 | 15-30 |
| Tjestenina | 5* | 6-10 |
| Povrće i mahunarke | | |
| Krumpir kuhan u ljusci | 3-4 | 25-30 |
| Oguljeni kuhanji krumpir | 3-4 | 15-25 |
| Okruglice od krumpira | 3-4* | 20-30 |
| Umaci | | |
| Bešamel umak | 1 | 3-6 |
| Riba | | |
| Kuhana riba | 3* | 10-15 |
| Oslić na rimski način** | 4-5 | 8-20 |
| Meso | | |
| Gulaš | 3-4 | 50-60 |
| Pirjano pečenje | 3-4 | 60-100 |
| Rolade | 3-4 | 50-60 |
| Odresci (debljine 3 cm)** | 7-8 | 8-12 |
| Kotlet, naravni ili panirani** | 6-7 | 8-12 |
| Odresci, naravni ili panirani** | 6-7 | 6-10 |
| Gotovi proizvodi | | |
| Povrće, duboko zamrznuto | 3-4 | 10-20 |
| Riblji štapići, duboko zamrznuti | 6-7 | 8-12 |

* Nastavak kuhanja bez poklopca

** Bez poklopca

| | Stupanj na-stavka kuha-nja | Trajanje na-stavka kuha-nja u minutama |
|--------------------|----------------------------|--|
| Sotiranje povrća | 6-7 | 6-10 |
| Deserti | | |
| Palačinke | 5-6 | - |
| Topljenje čokolade | 1 | - |

* Nastavak kuhanja bez poklopca

** Bez poklopca



Čišćenje i održavanje

Čišćenje

Kada se uređaj ohladi, očistite ga sružicom, vodom i sapunom.

Površine dijelova plamenika očistite nakon svake uporabe i kada se ohlade. I najmanji ostaci (prekipjela jela, masne mrlje, itd.) se uvuku u površinu te ih je kasnije teško ukloniti. Za pravi plamen rupe i otvore plamenika moraju biti čisti.

Pomicanje nekih posuda za kuhanje može ostaviti tragove metala na rešetki.

Očistite plamenike i rešetke sapunicom i nemetalnom četkom.

Alternativno možete prati rešetke u perilici posuđa. Upotrebljavajte sredstva za čišćenje koje je preporučio proizvođač perilice posuđa. U slučaju jake prljavštine preporuča se prethodno čišćenje rešetki.

Poklopac plamenika ne perite u perilici posuđa.

Ako rešetke imaju gumene prevlake, budite oprezni kod čišćenja. Prevlake bi se mogle odvojiti od rešetke a rešetka bi mogla izgubiti kuhalisti.

Uvijek osušite sve plamenike i rešetke. Kapi vode ili vlažna mjesta na početku kuhanja mogu oštetiti emajl.

Nakon čišćenja i sušenja plamenika, pazite da poklopce plamenika ispravno namjestite na krune plamenika.

Oprez!

- Za čišćenje uređaja nemojte izvaditi upravljačke elemente. Vлага koja ulazi može oštetiti uređaj.
- Ne koristite parne čistače. Mogli biste oštetiti ploču za kuhanje.
- Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, metalne sružvice, oštре predmete, noževe ili slično za uklanjanje osušenih ostataka hrane s ploče za kuhanje.
- Ne koristite noževe, strugače ili slično za čišćenje spojnog mesta stakla s kapicama plamenika, metalnim profilima ili na staklenim ili aluminijskim pločama ako postoje.

Održavanje

Odmah odstranite prolivenu tekućinu. Na taj način ćete izbjegći da se ostaci hrane zaližepe te ćete uštediti trud i vrijeme.

Posude za kuhanje ne povlačite po staklu jer bi mogle nastati ogrebotine. Isto tako treba izbjegavati da tvrdi ili šiljasti predmeti ne padnu na staklo. Rubove ploče za kuhanje ne izlažite udarcima.

Zrna pjeska (npr. od čišćenja povrća) mogu izgrevati staklenu površinu.

Karamelizirani šećer ili prekipjelu hranu s visokim udjelom šećera valja odmah ukloniti s kuhalista pomoću strugača za staklo.

Ako je moguće, izbjegavajte da sol dospije na električnu ploču za kuhanje.

Što učiniti kod smetnji?

U nekim slučajevima možete lako ukloniti smetnje koje su se pojavile. Prije nego što nazovete servisnu službu, uzmite u obzir slijedće napomene:

| Smetnja | Mogući uzrok | Pomoć |
|--|---|---|
| Električno paljenje je u kvaru. | Osigurač je neispravan. Aktivirao se automatski osigurač ili zaštitna strujna sklopka. | U razvodnom ormaru pogledajte je li osigurač oštećen i zamijenite ga. Na upravljačkoj ploči provjerite je li došlo do ispada automatskog osigurača ili zaštitne strujne sklopke. |
| Automatsko paljenje ne radi. | Možda između svjećica i plamenika ima ostatak hrane ili sredstva za čišćenje. Plamenici su vlažni. Poklopci plamenika nisu ispravno postavljeni. Uredaj nije uzemljen, nestručno je priključen ili je oštećen kabel za uzemljenje. | Prostor između svjećice i plamenika mora biti čist. Pažljivo osušite poklopce plamenika. Provjerite jesu li poklopci ispravno postavljeni. Stupite u kontakt s električarom. |
| Automatsko paljenje ne radi, a na zaslonu se pojavljuje simbol F1 ili F2 . | Elektronika je pregrijana. | Isključite plamenike ili koristite isključivo najniži stupanj plamenika sve dok se elektronika dovoljno ne ohladi. |
| Plamen plamenika nije jednolik. | Dijelovi plamenika nisu ispravno postavljeni. Žljebovi plamenika su prljavi. | Ispravno postavite dijelove plamenika na odgovarajući plamenik. Očistite žljebove plamenika. |
| Istjecanje plina nije uobičajeno ili plin ne istječe. | Dovod plina je zatvoren ventilima za zatvaranje. Ako plin dolazi iz plinske boce, provjerite da nije prazna. | Otvorite ventile za zatvaranje. Zamijenite plinsku bocu. |
| U kuhinji se osjeti miris plina. | Otvorena je neka plinska slavina. Plinska boca nije stručno priključena. Moguće istjecanje plina. | Zatvorite plinske slavine. Provjerite je li plinska boca stručno priključena. Zatvorite središnju slavinu plinovoda, prozračite prostoriju i odmah nazovite ovlaštenog instalatera koji će provjeriti plinski sustav i izdati certifikat o instalaciji. Uredaj ne upotrebljavajte toliko dugo sve dok niste sigurni da plin ne istječe na sustavu ili na uređaju. |
| Plamenik se isključuje kada otpustite gumb. | Niste dovoljno dugo držali pritisnut gumb. Žljebovi plamenika su prljavi. | Ako je plamenik uključen, gumb držite pritisnut nekoliko sekundi duže. Očistite žljebove plamenika. |
| Na zaslonu se pojavljuje F3 , F4 , F5 , F6 , F7 , F8 , F9 . | Pogreška elektronike. | Isključite ploču za kuhanje iz električne mreže. Pričekajte nekoliko sekundi i ponovno je priključite. Ako indikator i dalje svijetli, obavijestite servisnu službu. |
| Indikator stupnja kuhanja na zaslonu ne podudara se sa stupnjem kuhanja odabranim pomoću gumba. | Neispravna kalibracija elektronike. | Provodećte kalibraciju prema uputama za montažu. |

Služba održavanja

U zahtjevu za uslugama našeg tehničkog servisa potrebno je navesti broj proizvoda (E-Nr.) i broj proizvodnje (FD) uređaja. Ovu informaciju ćete pronaći na pločici s karakteristikama koja je smještena na donjoj strani ploče za kuhanje i na naljepnici korisničkog priručnika.

Kontaktne podatke za sve države naći ćete u priloženom popisu servisnih službi.

Jamstveni uvjeti

Ukoliko uređaj suprotno očekivanju pokazuje oštećenja ili ne ispunjava zahteve kvalitete, obavijestite nas što je prije moguće. Za važeće ispunjenje jamstva uređajem se ne smije neovlašteno rukovati odn. koristiti ga.

Jamstvene uvjete određuje naše zastupništvo u zemlji kupnje uređaja. Detaljne informacije ćete dobiti na prodajnim mjestima. Kako biste mogli iskoristiti jamstvo, trebate predočiti potvrdu o kupnji uređaja.

Pridržavamo pravo na izmjene.

Zaštita okoliša

Ako se na označnoj pločici uređaja nalazi simbol , pridržavajte se slijedećih napomena.

Ekološki prihvatljivo zbrinjavanje

Ambalažu zbrinite na ekološki prihvatljiv način.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

Ambalaža Vašeg uređaja napravljena je od materijala koji su potrebni za učinkovitu zaštitu pri transportu. Ti su materijali u potpunosti ponovno upotrebljivi te time smanjuju štetni učinak na okoliš. Kao što i mi činimo tako i Vi može doprinijeti zaštiti okoliša poštujući sljedeće savjete:

- Ambalažu zbrinite u kontejner za recikliranje.
- Uredaj kojeg ne koristite prije zbrinjavanja učinite neupotrebljivim. U mjesnoj upravi doznajte adresu najbližeg reciklažnog dvorišta i tamo predajte svoj uređaj.
- Korištenu masnoću od pečenja ili ulje ne izlijevajte u sudoper. Skupljajte ulje u posudi koja se može zatvoriti te je odnesite u sakupljašte ili ako to nije moguće, bacite je u kontejner za smeće (tako će doći na kontrolirani deponij smeća, vjerojatno to nije najbolje rješenje ali se na taj način ne zagađuje voda).

Përshkrim i përbajtjes

| | | |
|--|---|----|
| | Përdorimi sipas përcaktimit | 24 |
| | Udhëzime të rëndësishme sigurie | 25 |
| | Njohja me pajisjen | 26 |
| | Elementet e komandimit dhe djegësi | 26 |
| | Treguesi i nxehësisë së mbetur | 27 |
| | Aksesori | 27 |
| | Djegësi i gazit | 27 |
| | Ndezje manuale | 27 |
| | Ndezja automatike | 27 |
| | Sistemi i sigurisë | 27 |
| | Për të fikur një djegës | 27 |
| | Udhëzime paralajmëruese | 28 |
| | Vatra gatimi elektrike | 28 |
| | Operimi | 28 |
| | Tabela dhe këshilla | 28 |
| | Ena e përshtatshme për zierje | 28 |
| | Udhëzime gjatë përdorimit | 28 |
| | Tabela e gatimit | 29 |
| | Pastrimi dhe mirëmbajtja | 31 |
| | Pastrimi | 31 |
| | Mirëmbajtja | 32 |
| | Çrregullim, si të veprojmë nëse? | 32 |
| | Shërbimi i servisimit | 33 |
| | Kushtet e garancisë | 33 |
| | Mbrojtja e Mjedisit | 33 |
| | Hedhja sipas normave ekologjike | 33 |

Informata tjera mbi prodhimet, pajisjet shtesë, pjesët shtesë dhe servisimin i gjeni në internet në:
www.siemens-home.bsh-group.com dhe shitoren
 Online: **www.siemens-home.bsh-group.com/eshops**

Përdorimi sipas përcaktimit

Lexoni manualin e përdorimit me kujdes. Vetëm kështu mund ta përdorni pajisjen tuaj në mënyrë efektive dhe të sigurt. Ruani mirë manualet e instalimit dhe të përdorimit dhe dorëzojani ato një përdoruesi të ardhshëm të pajisjes.

Prodhuesi shkarkohet nga çdo lloj përgjegjësie, nëse nuk respektohen normat e këtij manuali.

Figurat që gjenden në këtë manual janë orientuese.

Lëreni pajisjen në qesen mbrojtëse derisa ta montoni. Nëse identifikoni një dëmtim në pajisje, mos e lidhni atë. Telefonojini shërbimit tonë të klientit.

Ky aparat i përgjigjet klasës 3 sipas DIN EN 30-1-1 për aparate me gaz: Aparate montimi.

Para montimit të vatrës së gatimit, sigurohuni që gjatë instalimit të respektoni manualin e montimit.

Kjo pajisje nuk duhet të montohet në jahte ose në karvane.

Kjo pajisja duhet të përdoret vetëm në ato ambiente që kanë ajrosje të mjaftueshme.

Ky aparat nuk është i përshtatshëm për punë me një orë të jashtme me ndërprerës kohor dhe as me telekomandë.

Të gjitha punimet e instalimit, të lidhjes të rregullimit dhe të konvertimit në një lloj tjetër gazi duhet të kryhen nga një profesionist i autorizuar dhe duke zbatuar rregullat në fuqi si dhe dispozitat ligjore dhe udhëzimet lokale të furnizimit me gaz dhe energji. Një vëmendje e veçantë duhet ti kushtohet edhe rregulloreve dhe direktivave në fuqi që kanë të bëjnë me ajrimin.

Kjo pajisje është projektuar nga fabrika për llojin e gazit të dhënë në etiketën e tipit. Informacione lidhur me kalimin në një lloj tjetër gazi, mund t'i gjeni në manualin e montimit. Ne rekomandojmë që të kontaktoni me shërbimin e klientit kur bëhet fjalë për punimet e konvertimit në një lloj tjetër gazi.

Kjo pajisje është prodhuar vetëm për përdorim në kushtet e shtëpisë; një përdorim komercial ose industrial nuk është i lejuar. Përdorni

pajisjen vetëm pér tē gatuar, asnjéherë si pajisje ngrohëse. Garancia éshëtë e vlefshme vetëm kur pajisja përdoret vetëm pér qëllimin e parashikuar.

Kjo pajisje éshëtë e përshtatshme pér tu përdorur në një lartësi maksimale deri në 2000 metër mbi nivelin e detit.

Gjatë punës aparati nuk duhet tē lihet pa mbikëqyrje.

Mos përdorni mbulesa ose siguresa pér fëmijët, tē cilat nuk këshillohen nga prodhuesi i vatrës së gatimit. Mund tē shkaktohen aksidente, p.sh. përmes mbinxehjes, marrjes flakë ose shkëputjes së pjesëve materiale.

Ky aparat mund tē përdoret nga fëmijët mbi 8 vjet dhe personave me aftësi tē reduktuar fizike, sensorike ose mentale apo me mungesë përvoje ose dije, nëse janë tē mbikëqyrur nga një person, i cili éshëtë përgjegjës pér sigurinë e tyre, ose tē cilët janë tē udhëzuar pér përdorim tē sigurt tē aparatit dhe tē cilët i kanë kuptuar rreziqet që rezultojnë nga kjo.

Fëmijët nuk lejohet tē luajnë me aparatin. Pastrimi dhe mirëmbajtja që i takon përdoruesit nuk lejohet tē bëhet nga fëmijët, nëse ato, janë 15 vjet dhe më tē vjetër dhe janë tē mbikëqyrur.

Fëmijët më tē vegjël se 8 vjet i mbani larg aparatit dhe përcuesve lidhës.

Udhëzime të rëndësishme sigurie

Paralajmërim – Rrezik nga fryrja!

Në rast tē mbledhjes së gazit tē padjegur në hapësira tē myllura ekziston rrezik nga fryrja. Aparatin mos ia vendosni përballë korrentit. Sepse djegësit mund tē fiken. Lexoni me vëmendje udhëzimet paralajmëruese sa i përket mënyrës së funksionimit tē djegësit tē gazit.

Paralajmërim – Rrezik helmimi!

Përdorimi i një pajisje gatimi me gaz krijon në ambientin ku përdoret nxehësi, lagështi si dhe produkte tē djegshme. Sigurohuni që kuzhina tē jetë e ajrosur mirë, veçanërisht nëse vatra éshëtë në përdorim: Të gjitha dritaret e ajrimit i mbani tē lira ose instaloni një ventilator mekanik (aspirator). Nëse pajisja përdoret shpesh dhe pér periudha kohore tē gjata atëherë mund tē jetë i nevojshëm një ventilator shtesë ose një ventilator më eficient: hapni një dritare ose rrissni gradacionin e aspiratorit.

Paralajmërim – Rrezik djegieje!

- Zonat e gatimit dhe pjesët përreth bëhen shumë tē nxehëta. Mos i prekni asnjëherë sipërfaqet e nxehëta. Fëmijët nën 8 vjeç mbajni larg.
- Nëse bombola e gazit tē lëngshëm nuk qëndron vertikalish, éshëtë e mundur që propani/butani i lëngshëm tē rrjedhë në aparat. Me këtë rast në djegëset mund tē shkaktohet flakë e fuqishme eksplozive. Pjesët ndërtuese mund tē dëmtohen dhe me kalimin e kohës tē bëhen tē depërtueshme, kështu që gazi mund tē rrjedhë në mënyrë tē pakontrolluar. Të dyjet mund tē shpien deri tek djegjet. Bombolat e gazit tē lëngshëm gjithmonë tē përdoren në pozitë vertikale.

Paralajmërim – Rrezik djegieje!

- Zonat e gatimit bëhen shumë tē nxehëta. Mos vendosni asnjëherë mbi vatrën e gatimit objekte tē djegshme. Mos vendosni objekte mbi vatrën e gatimit.
- Mos vendosni nën këtë pajisje shtëpiake solucione larëse kimike gjërryese ose produkte, pastrues me avull, materiale tē djegshëm ose produkte tē tjera që nuk janë ushqime, si dhe mos i përdorni ato në afërsi tē saj.

- Yndyra ose vaji i mbinxehur merr flakë shpejt. Mos u largoni kur nxehni yndyrë ose vaj. Nëse yndyra ose vaji merr flakë, mos e fikni zjarrin me ujë. Mbulojeni enën me një kapak për të mbytur flakën dhe fikni zonën e gatimit.
- Nëse do ta përdorni një djegës me rendiment shumë të lartë, kjo do të krijonte temperaturat shumë të larta. Materialet e djegshme mund të digjen. Treguesi i gradacionit në ekran mund të ndryshojë nga ai i vendosur tek butoni. Treguesit e gradacionit në ekran shërbejnë vetëm si informacione shtesë. Gradacionin vendoseni gjithmonë sipas shtypjes së butonit.

⚠ Paralajmërim – Rrezik plagosje!

- Krisjet ose thyerjet në pllakën prej qelqi janë të rrezikshme. Fikni menjëherë gjithë djegësit dhe fikni çdo element nxehës elektrik. Hiqni spinën nga priza ose fikni siguresën në kutinë e siguresave. Mbylleni ushqimin e gazit. Mos e prekni sipërfaqen e planit të gatimit. Mos ndizni asnjëherë një pajisje me defekt. Telefonojini shërbimit të klientit.
- Enët e gatimit të dëmtuara, të cilat nuk kanë madhësinë e duhur, buzët e të cilave dalin jashtë vatrës së gatimit ose që keqvendosen, mund të shkaktojnë dëme të rënda. Respektoni këshillat dhe udhëzimet paralajmëruese për enët.
- Në kushte lagështire midis bazamentit të enës së gatimit dhe zonës së gatimit, ena mund të kércejë papritur në lartësi. Zonën e gatimit dhe bazamentin e enës mbajeni gjithmonë të thatë.
- Kur shfaqet një defekt, shkëputeni furnizimin e pajisjes me gaz dhe energji. Për punë riparuese, lutemi telefonojini shërbimit tonë të klientit.
- Mos ndërmerrni asnjë veprim në brendësi të pajisjes. Nëse është e nevojshme ju lutem telefononi shërbimin tonë të klientit.
- Nëse një buton komandues nuk mund të rrotullohet ose është i lirshëm, nuk duhet të përdoret më. Drejtojuni menjëherë shërbimit të klientit, në mënyrë që të riparoni ose të zëvendësoni butonin komandues.

⚠ Paralajmërim – Rrezik nga goditja e rrymës!


- Mos përdorni pastrues me avull për pastrimin e pajisjes.
- Plasaritjet apo të çarat e pllakës së qelqit mund të shkaktojnë goditje elektrike. Fikni siguresën në kutinë e siguresave. Telefonojini shërbimit të klientit.

Njohja me pajisjen

Në përshkrimin e modelit do ta gjeni pajisjen tuaj me kapacitetin e djegësit. → Faqja 2

Elementet e komandimit dhe djegësi

Tek secila nga dorezat e komandimit është shënuar djegësi ose vatra. Me dorezën komanduese në varësi të pozicioneve të ndryshme ju mund të zgjidhni rendimentin e nevojshëm midis vlerave maksimale dhe minimale. Kurrë mos kaloni, nga pozicioni 0 direkt tek pozicioni 1 ose nga pozicioni 1 tek pozicioni 0.



Treguesit


| | |
|---|---|
|  | Vatra e komanduar nga butoni komandues |
| 0 / ● | Zona e gatimit e fikur |
| 9 | Gradacioni më i lartë dhe ndezja elektrike e djegësit |
| 1 | Gradacioni më i ulët |
| (○) | Vatra e zgjeruar e gatimit |

Treguesit e ekranit

| | |
|---|-----------------------------|
|  | Ndezja elektrike e djegësit |
|  | Gradimet e gatimit |
|  | Zona e gatimit e fikur |
|  | Nxehtësia e mbetur |

Për punë korrekte të aparatit, si skarat ashtu edhe pjesët e djegësit duhet të jenë të vendosura si duhet. Mos i ngatërroni kapakët e djegësit.

Largoni me kujdes grilën. Lëvizja e një grile mund të ndryshojë grilat që ndodhen pranë.



Elementë

| | |
|---|-----------------|
| 1 | Kandela ndezëse |
| 2 | Termoelement |
| 3 | Unaza djegëse |

Elementë

| | |
|---|-------------------|
| 4 | Kupa e djegësit |
| 5 | Kapaku i djegësit |


Treguesi i nxehtësisë së mbetur

Plani i gatimit ka për çdo vatër një tregues të nxehtësisë së mbetur, i cili ju tregon nëse vatra është e ngrohtë apo e nxehtë.


Nëse në ekran shfaqet **H**, vatra është e nxehtë. Nëse vatra ftohet më tej, në ekran shfaqet **h**. Simboli fiket, nëse vatra është ftohur mjaftueshëm. Vatrën me këtë simbolet mos e prekni.

Aksesori

Në varësi të modelit tek vatra e gatimit janë të përfshirë aksesorët e më poshtëm. Ato mund të merren edhe tek shërbimi i klientit.

**Grilë ekstra për makinën e kafes**

I përshtatshëm vetëm për përdorim mbi djegësin e vogël. Përdorni enë me diametër më të vogël se 12 cm.

**Vatra simmer**

Ky aksesor është i përshtatshëm vetëm zierje në temperaturë të ulët. Mund të përdoret me djegësin ekonomik ose me djegësin normal. Nëse soba juaj ka disa djegës normale, rekombandohet që vatra simmer të vendoset tek djegësi normal në anën e djathtë qoftë para apo mbrapa.

Vendoseni aksesorin me zgjatimet nga lart mbi mbajtës dhe asnjëherë drejtëpërdrejt mbi djegës.

Numri pjesëve

HZ298114 Grilë ekstra për makinën e kafes

HZ298105 Plakë simmer

Prodhuesi nuk mban përgjegjësi për përdorimin e gabuar ose të mangët të këtyre aksesorëve.

**Djegësi i gazit****Ndezje manuale**

1. Shtypni butonin komandues të djegësit të zgjedhur dhe rrotullojeni në të majtë derisa të arrini në gradacionin më të lartë.
2. Afroni tek djegësi një ndezës ose një flakë (çakmak, kunj shkrepëseje, etj.).

Ndezja automatike

Nëse vatra e gatimit ka një ndezje automatiqe (kandelë ndezëse):

1. Shtypni butonin komandues të djegësit të zgjedhur dhe rrotullojeni në të majtë derisa të arrini në gradacionin më të lartë. Ndërsa mban shtypur butonin komandues, do të shfaqen shkëndija tek të gjithë djegësit dhe në ekran do të shfaqet simboli **r**. Djegësi do të ndizet.
2. Lëshojeni butonin komandues.
3. Rrotulloni butonin komandues në pozicionin e dëshiruar.

Nëse nuk ndizet, fikni djegësin dhe përsërisni hapat e përshkruar më parë. Këtë radhë mbajeni butonin komandues të shtypur për më gjatë (deri në 10 sekonda).

⚠️ Paralajmërim – Rrezik shpërthimi!

Nëse djegësi nuk ndizet pas 10 sekondash, fikni butonin komandues dhe hapni derën ose dritaren e dhomës. Prisni të paktën një minutë, para se ta ndizni sérish djegësin.

Udhëzim: Pastërtia duhet të jetë maksimale. Nëse kandilat ndezës janë pis, ndezja mund të mos jetë si duhet. Pastroni rregullisht kandilat ndezës, duke përdorur një furçë të vogël jo metalike. Bëni kujdes që të mos ushtronit forcë të madhe mbi kandilat ndezës.

Sistemi i sigurisë

Vatra juaj e gatimit ka një sistem siguri (termoelement), i cili pengon daljen e gazit, kur djegësi fiket pa dashje.

Për t'u siguruar që mekanizmi është aktiv:

1. Ndizeni djegësin si zakonisht.
2. Pas ndezjes së flakës, mbajeni butonin komandues shtypur për 4 sekonda.

Për të fikur një djegës

Rrotulloni butonin e komandimit djathtas në pozicionin 0. Në ekran do të shfaqet simboli **0** dhe pas disa sekondash do të shfaqet treguesi i nxehtësisë së mbetur.

Disa sekonda pas fikjes së djegësit dëgjohet një zhurmë e mbytur. Kjo është normale dhe do të thotë, se sistemi i sigurisë u çaktivizua.

Udhëzime paralajmëruese

Një zukatje e lehtë gjatë funksionimit të djegësit është normale.

Gjatë përdorimit të parë është normale që të dalë era jashtë. Kjo nuk paraqet rezik ose defekt. Erërat zhduken me kalimin e kohës.

Flaka me ngjyrë portokalli është normale. Ajo krijohet përmes pluhurit që ndodhet në ajër, lëngjeve të derdhur, etj.

Kur flaka e djegësit fiket aksidentalisht, rrotulloni çelësin e djegësit në pozicionin e fikur dhe mos e ndizni djegësin për të paktën një minutë.

Vatra gatimi elektrike

Vratat me dy rrathë kanë mundësinë e dy vatrave: një të vogël me 700 W dhe një disi më të madhe me 1800 W, për aq kohë sa pajisja juaj punon me një tension prej 230 V.

Operimi


Ndezja

Ndezja e vatrës së vogël:

Rrotulloni butonin komandues majtas deri në pozicionin e dëshiruar.

Ndezja e vatrës së zgjeruar:

Rrotulloni butonin komandues majtas deri në  dhe rrotullojeni më pas deri në pozicionin e dëshiruar në drejtim të kundërt.



Për të përdorur sërisht vatrën e vogël rrotulloni butonin komandues djathtas në pozicionin 0 dhe ndizni sërisht vatrën.

Udhëzim: Ne ju këshillojmë që në fillim të procesit të gatimit të përzgjidhni gradacionet maksimale dhe pas disa minutash të kaloni tek gradacionet më të ulta.

Fikja

Rrotulloni butonin komandues djathtas në pozicionin Fikur. Simboli i nxehësisë së mbetur fiket sapo vatra ftohet.

Nxehësia e mbetur

Vratat elektrike të gatimit mund të fiken pak para përfundimit të procesit të gatimit. Nxehësia e mbetur vazhdon procesin e gatimit edhe për disa minuta të tjera kështu ju mund të kurseni energji.

Udhëzime paralajmëruese

Shmangni derdhjen e lëngjeve mbi sipërfaqen e pllakës elektrike të gatimit.

Mos gatuani me enë gatimi të lagura.

Tabela dhe këshilla






Ena e përshtatshme për zierje

| Djegësi | Diametri minimal i fundit të enës së gatimit | Diametri maksimal i fundit të enës së gatimit |
|------------------------|--|---|
| Djegës i fortë | 20 cm | 26 cm |
| Djegësi normal | 14 cm | 22 cm |
| Djegësi kursyes | 12 cm | 16 cm |
| Vatra gatimi elektrike | 14 cm | 18 cm |

Ena nuk duhet të dalë jashtë vatrës së gatimit.

Udhëzime gjatë përdorimit

Udhëzimet e mëposhtme do të ju ndihmojnë, të kurseni energji dhe ti parandaloni dëmitimet në enët për zierje:




Përdorni enë për zierje me madhësi të përshtatshme për djegësin përkatës. Mos përdorni enë të vogla për zierje në djegësit e mëdhenj. Flaka nuk lejohet ti prekë anët e enës për zierje.

Mos përdorni enë për zierje të deformuara, të cilat nuk qëndrojnë stabile në zonën e zierjes. Enët mund të përbysen. Përdorni vetëm enë për zierje me fund të rrafshët dhe të trashë.

Mos zieni pa kapak ose me kapak të zhvendosur. Një pjesë e madhe e energjisë do të humbet.

Enën për e zierje e vendosni në mes të djegësit, sepse përndryshe ajo mund të përbyset. Tenxheret e mëdha mos i vendosni mbi djegës pranë armaturave. Këta mund të stërnxehen dhe kështu të dëmtohen.

Tenxheret vendosni gjithmonë në skara, asnjëherë direkt në djegës. Para përdorimit sigurohuni, që skarat e tenxheres dha kapakët e djegësit të gazit të flenë në mënyrë korrekte.



Veproni me kujdes me enët për zierje, të cilat qëndrojnë mbi zonën e zierjes.
Mos goditni mbi zonën e zierjes dhe mos vendosni pesha të rënda mbi te.

Tabela e gatimit

Tabelat e mëposhtme përbajnë gradacionin dhe kohëzgjatja ideale për gatime të ndryshme. Të dhënat janë vlera reference për katër racione.

Koha e gatimit dhe gradacionet varen nga lloji, pesha dhe cilësia e ushqimit, nga lloji i gazit të përdorur si dhe nga materiali i enës së gatimit. Për përgatitjen e këtij gatimi ena vendoset mbi metal pa grillë.

Përdorni gjithmonë enë gatimi të përmasave të duhura dhe vendoseni në mes të vatrës ose vatrës elektronike. Informacionet për diametrin e enës së gatimit i gjeni tek.→ "Ena e përshtatshme për zierje"

Informacionet tek tabela

Përgatitja e çdo gatimi përbëhet nga një ose dy hapa. Çdo hap ka informacione për:

- Mënyra e gatimit
- Gradimi i gatimit
- Kohëzgjatja në minuta

Mënyra e gatimit e dhënë tek tabela

- Vlimi
- Vazhdimi i gatimit
- Tek tenxherja me presion krijohet presion
- Ruani presionin tek tenxherja me presion
- Skuqja e fortë
- Skuqje e butë
- Shkrirja, shkrirja
- * Pa kapak
- ** Përzjeni vazhdimisht

Udhëzim: Simbolet nuk shfaqen tek pajisja. Ato shërbejnë si orientim për metodat e ndryshme të gatimit.

Shfaqet informacion për përgatitjen e gatimeve tek vatra të ndryshme. Opsioni i rekomanduar është djegësi i parë i përmendur. Tek pasqyra e modelit përshkruhen të gjithë djegësit e vatrës.→ Faqja 2

Shembull:

| Gatimi Djegësi | E gjithë koha e gatimit në mi- nuta | Hapi 1 | Hapi 2 |
|----------------------------|---|------------|----------------|
| Supa, supat kremozë | | | |
| Supë peshku | | | |
| Djegës i fortë | 12-17 | | 8 7-9 1 5-8 |
| Djegësi normal | 17-22 | | 8 11-13 1 6-9 |
| Djegësi work | 10-15 | | 9 6-8 4 4-7 |

Ky shëmbull tregon përgatitjen e supës së peshkut me djegësin e fuqishëm, djegësin normal dhe djegësin wok.

Me djegësin e fuqishëm (opsioni i rekomanduar) e gjitha koha e gatimit shkon midis 12 dhe 17 minutave.

- Hapi 1: Vlimi. Vendosni gradacionin 8 për 7-9 minuta.
- Hapi 2: Vazhdimi i gatimit. Për 5-8 minuta ndërroni gradacionin në 1.

Të dhënat vlejnë edhe për djegësit e tjera të propozuar.

| Gatimi Djegësi | E gjithë koha e gatimit në mi- nuta | Hapi 1 | Hapi 2 |
|---|---|------------|------------------|
| Supa, supat kremozë | | | |
| Supë peshku | | | |
| Djegës i fortë | 12-17 | | 8 7-9 1 5-8 |
| Djegësi normal | 17-22 | | 8 11-13 1 6-9 |
| Djegësi work | 10-15 | | 9 6-8 4 4-7 |
| Supa, supat kremozë | | | |
| Krem me kunguj, supë me panxhar | | | |
| Djegës i fortë | 30-35 | | 9 10-12 5 20-23 |
| Djegësi normal | 45-50 | | 9 15-17 6 30-33 |
| Minestrone (Supë me perime) | | | |
| Djegës i fortë | 47-52 | | 9 10-12 5 37-40 |
| Djegësi normal | 57-62 | | 9 10-12 6 47-50 |
| Makarona dhe oriz | | | |
| Spageti | | | |
| Djegës i fortë | 18-22 | * | 9 8-10 6 10-12 |
| Djegësi normal | 20-24 | * | 9 10-12 7 10-12 |
| Oriz | | | |
| Djegës i fortë | 17-22 | | 9 5-7 2 12-15 |
| Djegësi normal | 18-23 | | 9 7-9 6 11-14 |
| Ravioli | | | |
| Djegës i fortë | 9-14 | | 9 4-6 6 5-8 |
| Djegësi normal | 17-22 | | 8 12-14 8 5-8 |
| Perime dhe bishtajore | | | |
| Patate të ziera (pure, sallatë me patate) | | | |
| Djegës i fortë | 23-28 | | 9 8-10 5 15-18 |
| Djegësi normal | 25-30 | | 9 10-12 6 15-18 |
| Hummus (qiqra pure) | | | |
| Djegës i fortë | 50-55 | | 9 10-12 4 40-43 |
| Djegësi normal | 52-57 | | 9 12-14 5 40-43 |
| Thjerrëza mali | | | |
| Djegës i fortë | 40-45 | | 9 8-10 8 32-35 |
| Djegësi normal | 50-55 | | 9 18-20 6 32-35 |
| Perime në petulla tigani | | | |
| Djegës i fortë | 12-17 | * | 7 6-8 * 6 6-9 |
| Djegësi normal | 15-20 | * | 8 8-10 * 7 7-10 |
| Perime të freskëta** | | | |
| Djegës i fortë | 6-8 | * | 9 6-8 |
| Djegësi normal | 12-14 | * | 9 12-14 |

| Gatimi Djegësi | E gjithë koha e gatimit në mi- nuta | Hapi 1 | Hapi 2 |
|------------------------------|---|--------|----------------|
| Patate të skuqura | | | |
| Djegës i fortë | 15-20 | * 9 | 15-20 |
| Djegësi normal | 25-30 | * 9 | 25-30 |
| Vezë | | | |
| Kima, gatime tigani | | | |
| Djegësi normal | 15-20 | 9 | 10-12 4 5-8 |
| Djegës i fortë | 13-18 | 8 | 7-9 3 6-9 |
| Omletë (1 copë) | | | |
| Djegësi normal | 3-5 | * 8 | 3-5 |
| Djegës i fortë | 2-4 | * 9 | 2-4 |
| Tortilia spanjolle | | | |
| Djegës i fortë | 25-30 | * 9 | 25-30 |
| Djegësi normal | 32-37 | * 9 | 32-37 |
| Salcat | | | |
| Salcë beshamel** | | | |
| Djegësi kursyes | 10-15 | * 6 | 2-4 * 6 8-11 |
| Djegësi normal | 10-15 | * 5 | 2-4 * 5 8-11 |
| Salcë me djathë gorgonxola** | | | |
| Djegësi kursyes | 4-6 | * 7 | 4-6 |
| Djegësi normal | 3-5 | * 7 | 3-5 |
| Salcë Napoli | | | |
| Djegësi normal | 18-23 | * 6 | 2-4 * 4 16-19 |
| Djegës i fortë | 15-20 | * 8 | 1-3 * 6 14-17 |
| Salca karbonara | | | |
| Djegësi normal | 10-15 | * 6 | 5-7 * 3 5-8 |
| Djegës i fortë | 8-13 | * 5 | 4-6 * 3 4-7 |
| Peshk | | | |
| Shpatë deti i tiganisur | | | |
| Djegës i fortë | 5-10 | * 8 | 5-10 |
| Djegësi normal | 8-13 | * 9 | 8-13 |
| Salmon i skuqur | | | |
| Djegës i fortë | 5-10 | * 7 | 2-4 1 3-6 |
| Djegësi normal | 5-10 | * 8 | 2-4 1 3-6 |
| Midhje | | | |
| Djegës i fortë | 5-7 | 9 | 5-7 |
| Djegësi normal | 10-12 | 9 | 10-12 |
| Mish | | | |
| Gjoks rose (1 copë) | | | |
| Djegësi normal | 6-8 | * 7 | 6-8 |
| Djegës i fortë | 9-11 | * 7 | 9-11 |
| Fileto viçi Stroganoff | | | |
| Djegës i fortë | 8-13 | * 9 | 8-13 |

| Gatimi Djegësi | E gjithë koha e gatimit në mi- nuta | Hapi 1 | Hapi 2 |
|--|---|--------|------------------|
| Djegësi normal | 12-17 | * 9 | 12-17 |
| Shnitcel pule (8 gjoks pule fileto) | | | |
| Djegës i fortë | 7-12 | * 9 | 2-4 * 6 5-8 |
| Djegësi normal | 7-12 | * 9 | 7-12 |
| Mish i grirë | | | |
| Djegës i fortë | 15-20 | * 8 | 15-20 |
| Djegësi normal | 20-25 | * 9 | 20-25 |
| Produkte të gatshme | | | |
| Kroketa TK (16 copë) fileto peshku TK (12 copë) | | | |
| Djegës i fortë | 6-10 | 8 | 6-10 |
| Djegësi normal | 8-12 | 8 | 8-12 |
| Salcice (12 copë) | | | |
| Djegës i fortë | 5-10 | 9 | 1-3 7 4-7 |
| Djegësi normal | 7-12 | 9 | 7-12 |
| Salcice (12 copë) | | | |
| Djegësi normal | 8-13 | 9 | 8-13 |
| Djegës i fortë | 7-12 | 7 | 7-12 |
| Hamburger me fileto viçi (4 copë, 1 cm i trashë, 110 kg) | | | |
| Djegës i fortë | 4-9 | * 9 | 1-3 * 7 3-6 |
| Djegësi normal | 5-10 | * 9 | 1-3 * 8 4-7 |
| Ngrojni fasulet në salcë domatesh dhe ruajini të ngrohta (Përdorni pllakën simmer) | | | |
| Djegësi normal | 20-22 | 6 | 5-7 1 15 |
| Pica (diametri 20 cm) | | | |
| Djegës i fortë | 16-20 | 1 | 16-20 |
| Djegësi normal | 20-25 | 1 | 20-25 |
| Ëmbëlsira | | | |
| Sultiash sipas Din 3360-12* (përdorni pllakën simmer) | | | |
| Djegësi normal | 62-67 | ** 8 | 27-32 2 35 |
| Sultiash** | | | |
| Djegësi normal | 30-35 | * 8 | 9-11 * 4 21-24 |
| Djegësi kursyes | 40-45 | * 9 | 12-14 * 2 28-31 |
| Shkrini çokollatën sipas 60350-2 (përdorni pllakën simmer) | | | |
| Djegësi kursyes | 34-38 | * 1 | 34-38 |
| Djegësi normal | 20-24 | * 1 | 20-24 |
| Petulla (8 copë) | | | |
| Djegësi normal | 17-22 | * 8 | 3-5 * 5 50 faqe |
| Djegës i fortë | 20-25 | * 6 | 4-6 * 4 60 faqe |
| Puding me bukë (në banjë mari) | | | |
| Djegës i fortë | 25-30 | 9 | 10-12 6 15-18 |
| Djegësi normal | 27-32 | 9 | 10-12 7 17-20 |

| Gatimi Djegësi | E gjithë koha e gatimit në mi- nuta | Hapi 1 | Hapi 2 |
|-------------------------|---|--------|---------|
| Puding spanjoll** | | | |
| Djegës i fortë | 3-8 | 🕒* | 5 3-8 |
| Djegësi normal | 8-13 | 🕒* | 5 8-13 |
| Biskota (në banjë mari) | | | |
| Djegës i fortë | 35-40 | 🕒* | 9 35-40 |
| Djegësi normal | 45-50 | 🕒* | 9 45-50 |

Këshilla gatimi

- Për përgatitjen e supave kremoze dhe bishtajoreve përdorni tenxhere me presion. Koha e gatimit reduktohet ndjeshëm. Nëse përdorni tenxhere me presion, ndiqni udhëzimet e prodhuesit. Hidhini të gjithë përbërësit që në fillim.
- Kur gatuani patate dhe oriz mbulojeni gjithmonë tenxheren me kapak. Kjo redukton ndjeshëm kohën e gatimit. Uji duhet të vlojë para se të hidhni makaronat, orizin apo patatet. Përshtatni gradacionin e gatimit për të vazhduar procesin e gatimit.
- Kur bëhet fjalë për gatimi tigani, nxehni si fillim vajin. Sapo të filloni me skujjen, mbajeni temperaturën konstante, duke përshtatur gradacionin sipas nevojave. Kur do të përgatisni disa porcione, prisni derisa temperatura të arrihet sërisht. Rrotulloni ushqimet rregullisht.
- Nëse do të zieni supë, krem, thjerrëza apo qirqa, hidhni të gjithë përbërësit njëkohësisht në enë.

Tabela e gatimit për sobat me korent

Për zierje gradojeni sobën te 9.

| | Gradimi për zierje të ngadaltë | Koha për zier- jen e ngadaltë në minuta |
|---------------------------------|--------------------------------------|---|
| Supa, supat kremoze | | |
| Gjellët, supat | 3-4 | 15-60 |
| Makarona dhe oriz | | |
| Oriz | 3 | 15-30 |
| Makarona | 5* | 6-10 |
| Perime dhe bishtajore | | |
| Patate me lëkurë | 3-4 | 25-30 |
| Patate me kripë | 3-4 | 15-25 |
| Pufka patatesh | 3-4* | 20-30 |
| Salcat | | |
| Salcë beshamel | 1 | 3-6 |
| Peshk | | |
| Peshk i gatuar | 3* | 10-15 |
| Peshk shpatë në mënyrë romake** | 4-5 | 8-20 |

* Zierja e ngadaltë pa kapak

** Pa kapak

| | Gradimi për zierje të ngadaltë | Koha për zier- jen e ngadaltë në minuta |
|---|--------------------------------------|---|
| Mish | | |
| Gulash | 3-4 | 50-60 |
| Mish i tiganisur dhe i zier në lëngun e vet | 3-4 | 60-100 |
| Roladë | 3-4 | 50-60 |
| Biftek, (3 cm i trashë)** | 7-8 | 8-12 |
| Kotoletë, natyrale ose me peksi-madhe** | 6-7 | 8-12 |
| Shnicel natyral ose me peksi-madhe | 6-7 | 6-10 |
| Produkte të gatshme | | |
| Perime, të ngrira | 3-4 | 10-20 |
| Fileto peshku, e ngrirë | 6-7 | 8-12 |
| Kavërdisja e perimeve | 6-7 | 6-10 |
| Ëmbësira | | |
| Krepa | 5-6 | - |
| Shkrirja e çokollatës | 1 | - |

* Zierja e ngadaltë pa kapak

** Pa kapak



Pastrimi dhe mirëmbajtja

Pastrimi

Nëse pajisja është ftohur njëherë, pastrojeni atë me një sfunjjer, ujë dhe sapun.

Pas çdo përdorimi dhe në gjendje të ftohtë pastroni sipërfaqen e pjesëve të veçanta të djegësit. Edhe mbetjet më të vogla (ushqimet e derdhura, stërpikjet e yndyrës, etj.) digjen në sipërfaqe dhe pastaj largohen shumë vështirë. Për një flakë të rregullt vrimat dhe të çarat e djegësit duhet të jenë të pastra.

Lëvizja e disa enëve për zierje mund të lerë gjurmë metali në skara.

Me ujë me sapun dhe me një furçë jo metalike pastroni djegësit dhe skarat.

Grilat mund të lahen edhe në lavastovilje. Përdorni detergjentin larës të rekomanuar nga prodhuesi i lavastoviljes. Kur grilat janë shumë të ndotura rekondohet që ato të lahen paraprakisht.

Kapakët e djegësit mos i lani në lavastovilje.

Nëse skarat kanë shtresë gome, pastrimin bëjeni me kujdes. Shtresat mund të lironen dhe skarat ta gërvishin zonën e zierjes.

Thani gjithmonë të gjithë djegësit dhe skarat. Pikat e ujit ose zonat e lagështa në fillim të procesit të zierjes mund ta dëmtojnë emalin.

Pasi djegësit të jenë pastruar dhe të jenë tharë, sigurohuni që kapaku të jetë vendosur mirë mbi distributorë.

Kujdes!

- Mos i hiqni elementët e komandimit kur pastroni pajisjen. Lagështia që depërton mund të dëmtojë pajisjen.
- Mos përdorni pastrues me avull. Vatra e gatimit mund të dëmtohet.
- Mos përdorni agjentë gjërryes, sfunjjerë me përbërje metalike, objekte të mprehta, thika ose të ngjashme, për të mënjanuar mbetje ushqimi të thara nga vatra e gatimit.
- Mos përdorni thika, kruajtëse ose të ngjashme për pastrimin e pjesëve lidhëse të xhamit me mbulesën e djegësit, profilet metalike ose mbi kapakun prej xhami ose alumini, nëse ka një të tillë.

Mirëmbajtja

Lëngjet e derdhura largoni menjëherë. Kështu do ta parandaloni që mbetjet nga ushqimi të ngjiten dhe me këtë kursemi mund dhe kohë.

Enët e gatimit mos i tërhiqni mbi pianurën e qelqit, mund të gërvishitet. Gjithashtu duhet të bëni kujdes që mbi pianurën e qelqit të mos bien objekte të forta apo me majë. Bëni kujdes që skajet e vatrave të gatimit të mos goditen me objekte të ndryshme.

Kokrriza rëre (p.sh nga pastrimi i perimeve) mund të gërvishin sipërfaqen e qelqit.

Sheqeri i shkrirë apo ushqimet që kanë shumë sheqer duhet të pastrohen menjëherë me anë të një gjërryese xhami, në rast se janë derdhur mbi ndonjë vatër gatimi.

Evitoni aq sa është e mundur që mbi vatrën elektrike të mos bjerë kripë.

?

Çrregullim, si të veprojmë nëse?

Në disa raste, defektet e shfaqura mund të zgjidhen lehtë. Përpala se t'i telefononi shërbimit të klientit, ndiqni udhëzimet e mëposhtme:

| Defekti | Shkaku i mundshëm | Zgjidhja |
|---|---|--|
| Funksioni i përgjithshëm elektrok ka defekt. | Siguresa ka defekt. Siguresa automatike ose siguresa e luhatjeve të tensionit është liruar. | Shihni tek kutia e siguresave, nëse ndonjëra nga siguresat është dëmtuar, dhe ndërrrojeni atë. Kontrolloni fushën e komandimit, nëse siguresa automatike apo automati i defekteve ka rënë apo jo. |
| Ndezja automatike nuk funksionon. | Mbetje ushqimore apo mbetjet e detergjentëve mund të kenë mbetur midis kandilave ndezës dhe djegësve. Djegësit janë të njomë. Kapakët e djegëseve nuk janë vendosur si duhet. Pajisja nuk është e tokëzuar, nuk është lidhur si duhet ose kabulli i tokëzimit është dëmtuar. | Hapësira midis kandilave ndezës dhe djegësve duhet të jetë e pastër. Thani me kujdes kapakët e djegëseve. Sigurohuni që kapakët të janë vënë si duhet. Lidhuni me elektricistin e instalimit. |
| Ndezja automatike nuk funksionon dhe në ekran shfaqet simboli F1 ose F2 . | Sistemi elektronik është nxehur shumë. | Fikni djegësit ose përdorni vetëm gradacionin më të ulët të tij, derisa sistemi elektronik të jetë ftohur mjaftueshëm. |
| Flaka e djegësit nuk është e njëtrajtshme. | Pjesët e djegëseve nuk janë vendosur si duhet. Grykat e djegësve janë bërë pis. | Vendosni si duhet pjesët e djegësve mbi djegësit përkatës. Pastroni grykat e djegësve. |
| Rrjedhja e gazit duket se nuk funksionon si duhet ose nuk del fare gaz. | Furnizimi me gaz është blokuar nga një valvul e vendosur diku në mes. Nëse gazi del nga një bombul gazi, sigurohuni që ajo të mos jetë bosh. | Hapni valvulen e pozicionuar në mes. Ndërroni bombulen e gazit. |
| Në kuzhinë vjen erë gaz. | Një rubinetë gazi është e hapur. Bombula e gazit nuk është lidhur si duhet. Ka mundësi të rrjedhë gaz. | Mbyllni rubinetat e gazit. Sigurohuni që bombula të lidhet si duhet. Mbyllni rubinetin kryesor ose rrjetin e gazit, ajrosni dhomën dhe telefonin menjëherë një specialist të autorizuari, i cili kontrollon sistemin e gazit dhe lëshon certifikatën e instalimit. Mos e përdorni pajisjen derisa të siguroheni që as sistemi i gazit dhe as pajisja nuk nxjerrin gaz. |
| Djegësi fiket, sapo leva e komandimit të lirohet. | Leva e komandimit nuk është mbajtur shtypur sa duhet. Grykat e djegësve janë bërë pis. | Nëse djegësi është i ndezur, mbanit butonin komandues të shtypur për disa sekonda. Pastroni grykat e djegësve. |

| Defekti | Shkaku i mundshëm | Zgjidhja |
|--|-------------------------------------|---|
| Në ekran shfaqet F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9 . | Defekt në sistemin elektronik. | Shkëputeni planin e gatimit nga rrjeti elektrik. Prisni disa sekonda dhe lidheni atë sërisht. Nëse treguesi vazhdon të ndriçojë, njoftoni shërbimin e klientit. |
| Treguesi i gradacionit në ekran ndryshon gjithmonë e më tepër nga gradacioni i zgjedhur me levën e komandimit. | Kalibrim jo i saktë i elektronikës. | Kryeni kalibrimin sipas udhëzimit të montimit. |

Shërbimi i servisimit

Nëse kërkoni shërbimin tonë teknik, duhet të keni numrin e produktit (E-Nr.) dhe numrin e prodhimit (FD) të pajisjes. Ky informacion gjendet te pllaka e karakteristikave, e vendosur në pjesën e poshtme të pllakës së gatimit dhe në etiketën e manualit të përdorimit.

Të dhënat e kontaktit për të gjitha vendet i gjeni në listën e përbajtjes të shërbimit të klientëve.

Kini besim te kompetenca e prodhuesit. Kështu mund të jeni të sigurt se riparimin do ta realizojnë teknikët e trajnuar për riparim, të cilët janë të pajisur me pjesë këmbimi origjinale për pajisjet tuaja.

Kushtet e garancisë

Nëse aparatit është i dëmtuar ose nuk i përbush kërkeshat tuaja të cilësisë, na lajmëroni për këtë sa më shpejt që mundeni. Për ta aktivizuar garancinë aparatit nuk lejohet të manipulohet përkatësisht përdoret në mënyrë të paautorizuar.

Kushtet e garancisë përcaktohen në përfaqësinë tonë në vendin e blerjes së aparatit. Informacione të detajuara do të merrni në qendrat e shitjes. Për ta marrë në konsideratë garancinë, duhet ta tregoni faturën e blerjes së aparatit.

Ne e mbajmë të drejtën e ndërrimeve.

Mbrojtja e Mjedisit

Kur në tabelën e tipit të pajisjes shfaqet simboli , respektoni udhëzimet e mëposhtme.

Hedhja sipas normave ekologjike

Hidheni paketimin sipas normave ekologjike.



Ky aparat përmban shënjën e aparaturave elektrike dhe elektroteknike sipas Udhëzimit 2012/19/EU (waste electrical and electronic equipment - WEEE).



Udhëzimi jep kuadrin ligjor për te drejtën e kthimit mbropsht të aparaturave të përdorura në të gjithë BE.

Paketimi i aparatit tuaj përbëhet nga materiale, të cilat janë të nevojshme, për të garantuar një mbrojtje të efektshme gjatë transportit. Këto materiale janë plotësisht të ripërdorshme dhe me këtë e zgogëlojnë ngarkesën e mjedisit jetësor. Kështu si ne mundeni edhe ju të kontriboni për mbrojtjen e mjedisit jetësor, me atë që ti përfillni rekomandimet e mëposhtme:

- Paketimin e hidhni në një kazan për materiale të riciklueshme.
- Para se ta hidhni, asgjësojeni aparatin që nuk ju duhet më. Te administrata lokale informohuni për adresën e qendrës më të afërt për vlerësim të materialeve dhe aparatit tuaj çojeni atje.
- Yndyrën e papërdorur ose vajin për gatim mos e hidhni në lavaman. Vajin e mblidhni në një enë që mund të mbyllët dhe e dorëzoni në një qendër për mbledhje ose nëse kjo nuk është e mundur, atëherë hidheni atë, në një kazan plehrash (kështu ai do të dërgohet në një deponi plehrash - mbase nuk është zgjidhja më e mirë, por së paku kështu nuk do të ndotet uji).

Sadržaj

| | | |
|--|---|----|
| | Upotreba u skladu s odredbama | 34 |
| | Uputstva za sigurnost | 35 |
| | Upoznavanje uređaja | 36 |
| | Elementi za rukovanje i gorionik | 36 |
| | Prikaz preostale toplice | 37 |
| | Pribor | 37 |
| | Gorionik na gas | 37 |
| | Ručno uključivanje | 37 |
| | Automatsko paljenje | 37 |
| | Sigurnosni sistem | 37 |
| | Isključivanje gorionika | 37 |
| | Upozoravajuće napomene | 37 |
| | Električna ploča za kuvanje | 38 |
| | Režim rada | 38 |
| | Tabele i saveti | 38 |
| | Odgovarajući lonci za kuvanje | 38 |
| | Napomene prilikom korišćenja | 38 |
| | Tabele za kuvanje | 39 |
| | Čišćenje i održavanje | 41 |
| | Čišćenje | 41 |
| | Nega | 42 |
| | Smetnja, šta činiti? | 42 |
| | Servisna služba | 43 |
| | Uslovi garancije | 43 |
| | Zaštita životne sredine | 43 |
| | Rešavanje otpada u skladu sa zaštitom okoline | 43 |

Ostale informacije o proizvodima, priboru, rezervnim delovima i servisima ćete naći na internetu:
www.siemens-home.bsh-group.com "online"
 prodavnici: **www.siemens-home.bsh-group.com/eshops**

Upotreba u skladu s odredbama

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu. Samo tako ćete moći efikasno i sigurno da koristite Vaš aparat. Obratite pažnju na uputstva za instalaciju i upotrebu i dajte ih eventualno sledećem vlasniku aparata.

Proizvođač ne snosi odgovornost, ukoliko se niste pridržavali odredbi iz ovog priručnika.

Slike koje su sastavni deo uputstva su orientacionog karaktera.

Ostavite aparat u zaštitnoj kutiji sve do ugradnje. Ukoliko utvrđite oštećenje na aparatu, nemojte ga priključivati. Pozovite našu servisnu službu.

Ovaj uređaj odgovara klasi 3 za uređaje na gas prema DIN EN 30-1-1: ugradni uređaji.

Pre ugradnje Vaše nove ravne ploče za kuvanje, pobrinite se da pri instalaciji sledite uputstvo za ugradnju.

Ovaj aparat ne sme da se ugrađuje na jahte ili kamp-prikolice.

Ovaj uređaj smete da koristite samo na mestu sa odgovarajućom ventilacijom.

Ovaj uređaj nije namenjen za režim rada pomoću eksternog tajmera ili daljinskog upravljača.

Sve radove na instalacijama, priključivanju, regulaciji i prebacivanju na drugu vrstu gasa mora da izvrši ovlašćeni stručnjak i uz poštovanje primenljivih regulativa i zakonski zadatih parametara kao i propisa za lokalne distributere struje i gasa. Posebnu pažnju morate da obratite na odredbe i instrukcije koje važe za ventilaciju.

Ovaj aparat je fabrički podešen na vrstu gasa koja stoji na pločici sa tipom. Informacije o prebacivanju na drugu vrstu gasa pronaći ćete u uputstvu za ugradnju. Za radove na prebacivanju na drugu vrstu gasa preporučujemo da pozovete servisnu službu.

Ovaj aparat je predviđen isključivo za upotrebu u privatnim domaćinstvima; nije dozvoljena komercijalna ili službena upotreba. Aparat koristite samo za kuvanje, nikako kao grejalicu. Garancija važi samo ako se aparat koristi isključivo u predviđene svrhe.

Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje na nadmorskim visinama od maksimalno 2000 metara.

Tokom režima rada uređaj ne bi trebalo da ostavite bez nadzora.

Nemojte koristiti poklopce ili sigurnosne brave za decu, koje proizvođač ravne ploče za kuvanje nije preporučio. Može doći do nesreća, npr. zbog prekomernog zagrevanja, paljenja ili odlepljivanja delova materijala.

Ovaj uređaj mogu koristiti deca od 8 godina i lica sa smanjenim psihičkim, osećajnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostacima iskustva ili znanja, ako ih nadzire lice, koje je odgovorno za bezbednost, ili ih je uputilo u vezi sa sigurnom upotreborom uređaja i ako su oni razumeli opasnosti, koje iz toga mogu da nastanu.

Nikada ne smete pustiti decu da se igraju sa uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da vrše deca, čak i ako imaju 15 godina ili više i ako imaju nadzor.

Decu, mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i priključnog kabla.

Uputstva za sigurnost

Upozorenje – Opasnost od praskanja!

U slučaju sakupljanja nesagorelog gasa u zatvorenim prostorijama postoji opasnost od praskanja. Uredaj nemojte da izlažete promaji. Inače mogu da se ugase gorionici. Pažljivo pročitajte upozoravajuće napomene u vezi sa načinom funkcionisanja gorionika na gas.

Upozorenje – Opasnost od trovanja!

Korišćenje uređaja za kuvanje na gas u prostoriji, u kojoj se puštaju u rad, stvara toplotu, vlažnost i proizvode sagorevanja. Uverite se da kuhinja poseduje dobru ventilaciju, pe svega kada je ravna ploča za kuvanje u režimu rada: Prirodne otvore za ventilaciju držite otvorene ili instalirajte mehaničku ventilaciju (aspirator). Dug i konstantan režim rada uređaja može da zahteva dodatnu i efikasniju ventilaciju: Otvorite prozor ili povećajte snagu na aspiratoru.

Upozorenje – Opasnost od opekotina!

- Ravne ploče za kuvanje i njihovo okruženje postaju jako vrući. Nemojte nikada dodirivati vruće površine. Deci mlađoj od 8 godina ne dajte da se približavaju.
- Ako boca sa tečnim gasom ne стоји uspravno, tečni propan/butan može da dospe u uređaj. Iz tog razloga može da izade snažan plamen na gorionicima, kada se upale. Komponenete mogu da se oštete i da vremenom postanu nehermetične, tako da gas nekontrolisano izlazi. Obe situacije mogu da budu uzročnici opekotina. Boce sa tečnim gasom uvek upotrebljavajte u ispravnom položaju.

Upozorenje – Opasnost od požara!

- Ravne ploče za kuvanje postaju jako vruće. Nemojte nikada stavljati zapaljive predmete na ravnu ploču za kuvanje. Nemojte stavljati predmete na ravnu ploču za kuvanje.
- Nemojte odlagati nagrizajuća sredstva ili proizvode za čišćenje, paročistače, zapaljive materijale ili druge proizvode koji nisu namirnice, ispod ovog kućnog aparata odn. nemojte ih koristiti u njegovoj neposrednoj blizini.

- Vrela mast ili ulje su lako zapaljivi. Nemojte se udaljavati kada zagrevate mast ili ulje. Ukoliko se mast ili ulje zapale, nemojte gasiti vatru vodom. Za gašenje plamena, prekrijte posudu za kuvanje poklopcom i isključite ravnu ploču za kuwanje.
- Ako gorionik radi sa većom snagom, stvaraju se veoma visoke temperature. Zapaljivi materijali se mogu upaliti. Prikaz stepena snage na displeju može da se razlikuje od stepena snage podešenog na regulatoru. Prikaz stepena snage na displeju služi samo kao dodatna informacija. Stepen snage uvek podešavati prema natpisu na regulatoru.

⚠️ Upozorenje – Opasnost od povrede!

- Pukotine ili naprsline na staklenom tanjiru su opasne. Sve gorionike ili električne grejače treba odmah isključiti. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima. Zatvorite dovod gasa. Nemojte dodirivati površinu uređaja. Nikada nemojte uključivati pokvaren uređaj. Pozvati servisnu službu.
- Posude za kuwanje koje su oštećene, nisu odgovarajuće veličine, čije ivice vire izvan ravne ploče za kuwanje ili su pogrešno postavljene, mogu da izazovu ozbiljna oštećenja. Vodite računa o savetima i upozorenjima za upotrebu posuda za kuwanje.
- Ukoliko se javi vlaga izmđu dna posude za kuwanje i ravne ploče za kuwanje, posuda može iznenada da odskoči. Držite suvim ravnu ploču za kuwanje i dno posude za kuwanje.
- Ukoliko se pojavi smetnja, isključite dovod gasa i struje. Za popravke molimo da pozovete našu servisnu službu.
- Nemojte da vršite nikakve radove u unutrašnjosti uređaja. Po potrebi molimo da pozovete našu servisnu službu.
- Ukoliko komandno dugme ne može da se okreće ili je labavo, znači da ne sme više da se koristi. Obratite se odmah korisničkoj službi radi popravke ili zamene komandnog dugmeta.

⚠️ Upozorenje – Opasnost od strujnog udara!


- Nemojte koristiti paročistač za čišćenje aparata.
- Iskakanje ili lomljenje staklene ploče mogu da izazovu strujne udare. Isključite osigurač u kutiji sa osiguračima. Pozvati servisnu službu.

Upoznavanje uređaja

U pregledu modela, naći ćete Vaš aparat sa snagama gorionika. → *Strana 2*

Elementi za rukovanje i gorionik

Na svakom regulatoru jačine označen je pripadajući gorionik ili pripadajuća ringla. Okretanjem regulatora za jačinu u odgovarajuće položaje, možete da podešavate potrebnu snagu između maksimalne i minimalne vrednosti. Nemojte nikad pokušavati da pređete direktno sa položaja 0 na položaj 1 ili sa položaja 1 na položaj 0.



Prikazi


- | | |
|-------|---|
| | Ringla kojom upravlja regulator jačine |
| 0 / ● | Ringla je isključena |
| 9 | Najveća snaga i električno paljenje gorionika |
| 1 | Najmanja snaga |
| ○ | Veća ringla |

Prikazi na displeju

- | | |
|-------|-------------------------------|
| ✓ | Električno paljenje gorionika |
| 9 - 1 | Stepeni za kuwanje |
| □ | Ringla je isključena |
| H-H | Preostala topota |

Za korektan režim rada uređaja rešetke kao i delovi gorionika moraju da budu pravilno postavljeni. Nemojte da zamenite poklopce gorionika.

Uvek pažljivo uklanjajte rešetke. Pomeranjem jedne rešetke mogu se takođe prevrnuti i rešetke koje se nalaze pored.



Elementi

- | | |
|---|---------------------|
| 1 | Svećica za paljenje |
| 2 | Termoelement |

Elementi

| | |
|---|--------------------|
| 3 | Prsten gorionika |
| 4 | Dizna gorionika |
| 5 | Poklopac gorionika |


Prikaz preostale topote

Ploča za kuvanje za svaku ringlu ima prikaz preostale topote, koji ukazuje na vrele ili tople ringle.


Ukoliko se na prikazu pojavi **H**, onda je ringla još uvek vrela. Ukoliko se ringla i dalje hlađi, onda se prikaz menja u **h**. Prikaz se gasi, kada se ringla dovoljno ohladi. Ne dodirujte ringlu sa ovim prikazom.

Pribor

U zavisnosti od modela uz ringlu su uračunati sledeći delovi pribora. Njih takođe možete da dobijete preko servisne službe.

**Dodatna rešetka za kuvalo za espresso**

Pogodna je za upotrebu samo na malim gorionicima. Upotrebljavajte posuđe za kuvanje sa prečnikom od manje od 12 cm.

**Simmer ploča**

Ovaj deo dodatne opreme je pogodan sam za pečenje na niskoj temperaturi. Može da se koristi sa štedljivim ili sa normalnim gorionikom. Ukoliko na vašoj ravnoj ploči za kuvanje ima više normalnih gorionicika, preporučuje se da Simmer ploču postavite da zadnji ili prednji desni normalni gorionik. Stavite deo pribora sa ispuštenjima nagore na nosač, a nikad direktno na gorionik.

Broj dela

HZ298114 Dodatna rešetka za kuvalo za espresso
HZ298105 Ploča za kuvanje

Proizvođač ne snosi odgovornost za nedostatak ili pogrešnu upotrebu ovih delova pribora.

Gorionik na gas

Ručno uključivanje

1. Pritisnite regulator jačine izabranog gorionika i okrenite ga uлево до највећег степена snage.
2. Upaljač za plin ili plamen (upaljača, šibice itd.) približite gorioniku.

Automatsko paljenje

Ako Vaša ploča za kuvanje raspolaže automatskim paljenjem (svećice za paljenje):

1. Pritisnite regulator jačine za izabrani gorionik i okrenite ga uлево до највећeg stepena snage. Dok regulator jačine držite pritisnutim, stvaraju se varnice na svim gorionicima i na displeju se pojavljuje simbol **r'**. Gorionik se pali.
2. Pustite regulator jačine.
3. Okrenite regulator jačine u željeni položaj.

Ako ne usledi paljenje, isključite gorionik i ponovite prethodno opisani postupak. Ovog puta, regulator jačine držite duže pritisnutim (do 10 sekundi).

⚠️ Upozorenje – Opasnost od dima!

Ako se gorionik ne upali nakon 10 sekundi, isključite regulator jačine i otvorite vrata ili prozor u prostoriji. Sačekajte najmanje jedan minut pre nego što ponovo pokušate da upalite gorionik.

Uputstvo: Pobrinite se za maksimalnu čistoću. Ako su svećice za paljenje prljave, može doći do pogrešnog paljenja. Redovno čistite svećice za paljenje pomoću male, nemetalne četke. Vodite računa da se svećice za paljenje ne izlazu jakim udarcima.

Sigurnosni sistem

Vaše polje za kuvanje raspolaže sigurnosnim sistemom (termoelementom), koji sprečava da gas izade ako se gorionik slučajno uključi.

Da biste se osigurali da je ova aparat aktivan:

1. Upalite gorionik na uobičajen način.
2. Zatim držite dugme za upravljanje 4 sekunde nakon paljenja plamena pritisnutim.

Isključivanje gorionika

Regulator jačine okrenite udesno na položaj 0. Na displeju se pojavljuje simbol **0** a posle nekoliko sekundi se pojavljuje i indikator preostale topote.

Nekoliko sekundi posle isključivanja gorionika mora da se čuje tupi zvuk. To je normalno i znači, da se sistem za sigurnost deaktivirao.

Upozoravajuće napomene

Tiho zujuće tokom režima rada gorionika je normalno. Za vreme prve upotrebe normalno je da se oslobođaju mirisi. To ne predstavlja opasnost odnosno kvar. Vremenom mirisi nestaju.

Normalan je plamen narandžaste boje. Nastaje zbog prašine koja se nalazi u vazduhu, tečnosti koja je pokipela itd.

Ako plamen iz gorionika nehotice izade, dugme za rukovanje gorionikom obrnute na "Isklj.", a gorionik nemojte da palite iznova najmanje jedan minut.

Električna ploča za kuvanje

Ringla sa dva prstena može da radi sa dve veličine ringle: kao manja, sa snagom od 700 W, i kao veća, sa snagom od 1800 W, ukoliko Vaš uređaj radi na naponu od 230 V.

Režim rada


Uključivanje

Uključivanje male ringle:

Okrećite regulator jačine uлево до željenog položaja.

Uključivanje veće ringle:

Okrenite regulator jačine uлево до , a zatim u suprotnom smeru, do željenog položaja.



Da biste ponovo koristili manju ringlu, regulator jačine okrenite udesno na položaj 0, a zatim ponovo uključite tu ringlu.

Uputstvo: Preporučujemo da na početku procesa kuvanja koristite maksimalnu snagu, a da posle nekoliko minuta izaberete niži stepen snage.

Isključivanje

Okrenite regulator jačine na desno u položaj „isključeno“. Prikaz preostale topote se isključuje čim se ploča za kuvanje ohladi.

Preostala topota

Električnu ringlu možete da isključite već malo pre kraja procesa kuvanja. Preostala topota dozvoljava da se kuvanje nastavi još nekoliko minuta, a na taj način se štedi energija.

Upozoravajuće napomene

Izbegavajte prolivanje tečnosti po površini grejne ploče. Držite ploču za kuvanje suvom.

Tabele i saveti


Odgovarajući lonci za kuvanje

| Gorionik | Minimalni prečnik poda posuda za kuvanje | Maksimalni prečnik poda posuda za kuvanje |
|--------------------|--|---|
| Jak gorionik | 20 cm | 26 cm |
| Normalni gorionik | 14 cm | 22 cm |
| Štedljivi gorionik | 12 cm | 16 cm |
| Električna ringla | 14 cm | 18 cm |


Posuđe ne sme da prevaziđa veličinu ploče za kuvanje.

Napomene prilikom korišćenja


Sledeće napomene će Vam pomoći, da uštedite energiju i da izbegnete oštećenja na loncema za kuvanje:




Za dotičan gorionik upotrebljavajte lonac za kuvanje odgovarajuće veličine. Nemojte da koristite male lonce za kuvanje na velikim gorionicima. Plamen ne bi trebalo da dodiruje lonce za kuvanje sa strane.




Nemojte da koristite deformisane lonce za kuvanje koji ne stoje stabilno na ringli. Sudovi mogu da se prevrnu. Koristite samo lonce za kuvanje sa ravnim i debelim dnom.




Nemojte da kuvate bez poklopca ili ako je poklopac pomeren. Veliki deo energije će da se izgubi.



Lonac za kuvanje postavite na sredinu preko gorionikas, inače sud može da se prevrne. Velike lonce nemojte da postavljate na gorionik u blizini armatura. One bi mogле da se pregreju i da na taj način oštete.



Lonce postavljajte na rešetke, nikada na gorionike. Pre upotrebe utvrđite, da su rešetke za lonce i poklopci gorionika na gas korektno postavljeni.



Oprezno rukujte posudem, koje stoji na ringli. Ne udarajte po ringli i ne stavljajte na nju velike težine.

Tabele za kuvanje

Sledeće tabele sadrže optimalne stepene i vremena kuvanja za različita jela. Ovi podaci su orientacione vrednosti za četiri porcije.

Vremena kuvanja i stepeni kuvanja zavise od tipa, težine i kvaliteta hrane, vrste gasa koji se upotrebljava, kao i materijala posuđa. Za pripremu ovih jela korišćeno je prvenstveno posuđe od nerđajućeg čelika.

Uvek koristite posuđe odgovarajuće veličine i postavite ga po sredini na gorionik ili na električnu ploču za kuvanje. Informacije u vezi sa prečnikom posuđa možete pronaći pod → "Odgovarajući lonci za kuvanje".

Informacije o tabeli

Jelo se priprema u jednom ili dva koraka. Svaki korak sadrži sledeće informacije:

- Način pripreme
- Stepen za kuvanje
- Trajanje u minutima

Načini pripreme navedeni u tabeli

- Pustiti da provri
- Nastavak kuvanja
- Stvaranje pritiska u ekspres loncu
- Održavanje pritiska u ekspres loncu
- Intenzivno pečenje
- Blago pečenje
- Topljenje, rastapanje
- * Bez poklopca
- ** Stalno mešanje

Uputstvo: Simboli se ne pojavljuju na uređaju. Oni služe kao smernice za različite načine kuvanja.

U tabeli se pojavljuju o pripremi jela na različitim gorionicima. Preporučena opcija je prvi pomenuti gorionik. U pregledu modela su opisani svi gorionici ploče za kuvanje.→ Strana 2

Primer:

| Jelo Gorionik | Ukup- no vre- me u min. | Korak 1 | Korak 2 | | | | |
|-------------------------|----------------------------------|---------|---------|-------|--|---|-----|
| | | | | | | | |
| Supa, krem čorbe | | | | | | | |
| Riblja čorba | | | | | | | |
| Jak gorionik | 12-17 | | 8 | 7-9 | | 1 | 5-8 |
| Normalni g. | 17-22 | | 8 | 11-13 | | 1 | 6-9 |
| Gorionik za vok | 10-15 | | 9 | 6-8 | | 4 | 4-7 |

Ovaj primer prikazuje pripremu riblje čorbe na jakom, normalnom i gorioniku za vok.

Pomoću jakog gorionika (preporučena opcija) ukupno vreme pripreme iznosi između 12 i 17 minuta.

- Korak 1: Sačekati da proključa. Za 7-9 minuta posedite stepen za kuvanje 8.
- Korak 2: Nastavite kuvanje. Za 5-8 minuta prebacite na stepen za kuvanje 1.

Podaci važe i za ostale predložene gorionike.

| Jelo Gorionik | Ukup- no vre- me u min. | Korak 1 | Korak 2 | | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------|---------|-------|-------|---|-------|-------|
| | | | | | | | | |
| Supa, krem čorbe | | | | | | | | |
| Riblja čorba | | | | | | | | |
| Jak gorionik | 12-17 | | 8 | 7-9 | | 1 | 5-8 | |
| Normalni g. | 17-22 | | 8 | 11-13 | | 1 | 6-9 | |
| Gorionik za vok | 10-15 | | 9 | 6-8 | | 4 | 4-7 | |
| Krem čorba od bundeve, boršč | | | | | | | | |
| Jak gorionik | 30-35 | | 9 | 10-12 | | 5 | 20-23 | |
| Normalni g. | 45-50 | | 9 | 15-17 | | 6 | 30-33 | |
| Minestrone (čorba od povrća) | | | | | | | | |
| Jak gorionik | 47-52 | | 9 | 10-12 | | 5 | 37-40 | |
| Normalni g. | 57-62 | | 9 | 10-12 | | 6 | 47-50 | |
| Testenina i pirinač | | | | | | | | |
| Špagete | | | | | | | | |
| Jak gorionik | 18-22 | | * | 9 | 8-10 | | 6 | 10-12 |
| Normalni g. | 20-24 | | * | 9 | 10-12 | | 7 | 10-12 |
| Pirinač | | | | | | | | |
| Jak gorionik | 17-22 | | 9 | 5-7 | | 2 | 12-15 | |
| Normalni g. | 18-23 | | 9 | 7-9 | | 6 | 11-14 | |
| Ravioli | | | | | | | | |
| Jak gorionik | 9-14 | | 9 | 4-6 | | 6 | 5-8 | |
| Normalni g. | 17-22 | | 8 | 12-14 | | 8 | 5-8 | |
| Povrće i koštinjavo voće | | | | | | | | |
| Kuvani krompir (pire, krompir salata) | | | | | | | | |
| Jak gorionik | 23-28 | | 9 | 8-10 | | 5 | 15-18 | |
| Normalni g. | 25-30 | | 9 | 10-12 | | 6 | 15-18 | |
| Humus (pire od leblebjija) | | | | | | | | |
| Jak gorionik | 50-55 | | 9 | 10-12 | | 4 | 40-43 | |
| Normalni g. | 52-57 | | 9 | 12-14 | | 5 | 40-43 | |
| Sočivo | | | | | | | | |
| Jak gorionik | 40-45 | | 9 | 8-10 | | 8 | 32-35 | |
| Normalni g. | 50-55 | | 9 | 18-20 | | 6 | 32-35 | |
| Povrće u tempura testu | | | | | | | | |
| Jak gorionik | 12-17 | | * | 7 | 6-8 | | 6 | 6-9 |
| Normalni g. | 15-20 | | * | 8 | 8-10 | | 7 | 7-10 |
| Sotirano sveže povrće** | | | | | | | | |
| Jak gorionik | 6-8 | | * | 9 | 6-8 | | | |
| Normalni g. | 12-14 | | * | 9 | 12-14 | | | |
| Pomfrit | | | | | | | | |
| Jak gorionik | 15-20 | | * | 9 | 15-20 | | | |
| Normalni g. | 25-30 | | * | 9 | 25-30 | | | |
| Jaja | | | | | | | | |
| Šakšuka, menemen | | | | | | | | |
| Normalni g. | 15-20 | | 9 | 10-12 | | 4 | 5-8 | |

| Jelo Gorionik | Ukupno vreme u min. | Korak 1 | Korak 2 | | | | | | |
|--|---------------------|---------|---------|-----|-------|---|-----|-----|-------|
| | | | | | | | | | |
| Jak gorionik | 13-18 | | 8 | 7-9 | | 3 | 6-9 | | |
| Omelet (1 kom.) | | | | | | | | | |
| Normalni g. | 3-5 | | * | 8 | 3-5 | | | | |
| Jak gorionik | 2-4 | | * | 9 | 2-4 | | | | |
| Španska tortilja | | | | | | | | | |
| Jak gorionik | 25-30 | | * | 9 | 25-30 | | | | |
| Normalni g. | 32-37 | | * | 9 | 32-37 | | | | |
| Sosovi | | | | | | | | | |
| Bešamel sos | | | | | | | | | |
| Štedljivi gorionik | 10-15 | | * | 6 | 2-4 | | * | 6 | 8-11 |
| Normalni g. | 10-15 | | * | 5 | 2-4 | | * | 5 | 8-11 |
| Sos sa plavim sirom** | | | | | | | | | |
| Štedljivi gorionik | 4-6 | | * | 7 | 4-6 | | | | |
| Normalni g. | 3-5 | | * | 7 | 3-5 | | | | |
| Napolitanski sos | | | | | | | | | |
| Normalni g. | 18-23 | | * | 6 | 2-4 | | * | 4 | 16-19 |
| Jak gorionik | 15-20 | | * | 8 | 1-3 | | * | 6 | 14-17 |
| Karbonara sos | | | | | | | | | |
| Normalni g. | 10-15 | | * | 6 | 5-7 | | * | 3 | 5-8 |
| Jak gorionik | 8-13 | | * | 5 | 4-6 | | * | 3 | 4-7 |
| Riba | | | | | | | | | |
| Panirani oslić | | | | | | | | | |
| Jak gorionik | 5-10 | | * | 8 | 5-10 | | | | |
| Normalni g. | 8-13 | | * | 9 | 8-13 | | | | |
| Pečeni losos | | | | | | | | | |
| Jak gorionik | 5-10 | | * | 7 | 2-4 | | 1 | 3-6 | |
| Normalni g. | 5-10 | | * | 8 | 2-4 | | 1 | 3-6 | |
| Školjke | | | | | | | | | |
| Jak gorionik | 5-7 | | * | 9 | 5-7 | | | | |
| Normalni g. | 10-12 | | * | 9 | 10-12 | | | | |
| Meso | | | | | | | | | |
| Pačije grudi (1 kom.) | | | | | | | | | |
| Normalni g. | 6-8 | | * | 7 | 6-8 | | | | |
| Jak gorionik | 9-11 | | * | 7 | 9-11 | | | | |
| Govedji file Stroganoff | | | | | | | | | |
| Jak gorionik | 8-13 | | * | 9 | 8-13 | | | | |
| Normalni g. | 12-17 | | * | 9 | 12-17 | | | | |
| Pileće šnicle (pileće grudi, 8 komada) | | | | | | | | | |
| Jak gorionik | 7-12 | | * | 9 | 2-4 | | * | 6 | 5-8 |
| Normalni g. | 7-12 | | * | 9 | 7-12 | | | | |
| Mleveno meso | | | | | | | | | |
| Jak gorionik | 15-20 | | * | 8 | 15-20 | | | | |

| Jelo Gorionik | Ukupno vreme u min. | Korak 1 | Korak 2 | | | | | | |
|---|---------------------|---------|---------|---|-------|--|---|-------|-------------|
| | | | | | | | | | |
| Normalni g. | 20-25 | | * | 9 | 20-25 | | | | |
| Gotovi proizvodi | | | | | | | | | |
| Duboko zamrznuti kroketi (16 kom.) | | | | | | | | | |
| Duboko zamrznuti riblji štapići (12 kom.) | | | | | | | | | |
| Jak gorionik | 6-10 | | * | 8 | 6-10 | | | | |
| Normalni g. | 8-12 | | * | 8 | 8-12 | | | | |
| Kobasice za pečenje (12 kom.) | | | | | | | | | |
| Jak gorionik | 5-10 | | * | 9 | 1-3 | | 7 | 4-7 | |
| Normalni g. | 7-12 | | * | 9 | 7-12 | | | | |
| Viršle za kuhanje (12 kom.) | | | | | | | | | |
| Normalni g. | 8-13 | | * | 9 | 8-13 | | | | |
| Jak gorionik | 7-12 | | * | 7 | 7-12 | | | | |
| Hamburger od govedine (4 kom., 1 cm debljine, 110 g) | | | | | | | | | |
| Jak gorionik | 4-9 | | * | 9 | 1-3 | | * | 7 | 3-6 |
| Normalni g. | 5-10 | | * | 9 | 1-3 | | * | 8 | 4-7 |
| Pasulj u sosu od paradajza zagrejte i održavajte ga toplim (koristite Simmer ploču) | | | | | | | | | |
| Normalni g. | 20-22 | | * | 6 | 5-7 | | 1 | 15 | |
| Pica (prečnika 20 cm) | | | | | | | | | |
| Jak gorionik | 16-20 | | * | 1 | 16-20 | | | | |
| Normalni g. | 20-25 | | * | 1 | 20-25 | | | | |
| Deserti | | | | | | | | | |
| Sutlijаш prema Din 3360-12* (upotrebjavajte Simmer ploču) | | | | | | | | | |
| Normalni g. | 62-67 | | ** | 8 | 27-32 | | 2 | 35 | |
| Sutlijash* | | | | | | | | | |
| Normalni g. | 30-35 | | * | 8 | 9-11 | | * | 4 | 21-24 |
| Štedljivi gorionik | 40-45 | | * | 9 | 12-14 | | * | 2 | 28-31 |
| Otopite čokoladu prema EN 60350-2 (upotrebjavajte Simmer ploču) | | | | | | | | | |
| Štedljivi gorionik | 34-38 | | * | 1 | 34-38 | | | | |
| Normalni g. | 20-24 | | * | 1 | 20-24 | | | | |
| Palačinke (8 kom.) | | | | | | | | | |
| Normalni g. | 17-22 | | * | 8 | 3-5 | | * | 5 | 50 s/strana |
| Jak gorionik | 20-25 | | * | 6 | 4-6 | | * | 4 | 60 s/strana |
| Puding od hleba (u vodenom kupatilu) | | | | | | | | | |
| Jak gorionik | 25-30 | | * | 9 | 10-12 | | 6 | 15-18 | |
| Normalni g. | 27-32 | | * | 9 | 10-12 | | 7 | 17-20 | |
| Španski puding** | | | | | | | | | |
| Jak gorionik | 3-8 | | * | 5 | 3-8 | | | | |
| Normalni g. | 8-13 | | * | 5 | 8-13 | | | | |
| Biskvit (u vodenom kupatilu) | | | | | | | | | |
| Jak gorionik | 35-40 | | * | 9 | 35-40 | | | | |
| Normalni g. | 45-50 | | * | 9 | 45-50 | | | | |

Saveti za kuvanje

- Za pripremu krem supa i povrća koristite ekspress lonac. Vreme kuvanja se značajno smanjuje. Ukoliko koristite ekspress lonac, pratite uputstva proizvođača. Na samom početku dodajte sve sastojke.
- Prilikom kuvanja krompira i pirinča uvek postavite poklopac. Vreme pripreme se na taj način znatno skraćuje. Pre nego što dodate testeninu, pirinč ili krompir, voda mora da provri. Zatim prilagodite stepen kuvanja kako biste nastavili sa kuvanjem.
- Kod jela koja se pripremaju na tiganju, najpre zagrejte ulje. Čim započnete sa pečenjem, održavajte konstantnu temperaturu, tako što ćete po potrebi prilagođavati stepen kuvanja. Ukoliko pripremate više porcija, sačekajte da se ponovo postigne temperatura. Redovno okrećite hranu.
- Kada pripremate supe, krem čorbe, sočivo ili leblebjije, sve sastojke istovremeno dodajte u posudu.

Tabela za kuvanje za električni šporet za kuvanje

Za početak kuvanja upotrebite stepen za kuvanje 9.

| | Stepen za nastavak ku- vanja | Trajanje nastavka ku- vanja u mi- nutima |
|----------------------------------|------------------------------|--|
| Čorbe, krem čorbe | | |
| Varivo, supe | 3-4 | 15-60 |
| Testenina i pirinč | | |
| Pirinč | 3 | 15-30 |
| Testenina | 5* | 6-10 |
| Povrće i košturnjavo voće | | |
| Krompir kuvan u ljusci | 3-4 | 25-30 |
| Oguljeni kuvani krompir | 3-4 | 15-25 |
| Knedle od krompira* | 3-4* | 20-30 |
| Sosovi | | |
| Bešamel sos | 1 | 3-6 |
| Riba | | |
| Kuvana riba | 3* | 10-15 |
| Oslić na rimski način** | 4-5 | 8-20 |
| Meso | | |
| Gulaš | 3-4 | 50-60 |
| Dinstano pečenje | 3-4 | 60-100 |
| Rolati | 3-4 | 50-60 |
| Stek (debljine 3 cm) | 7-8 | 8-12 |
| Kotlet, natur ili paniran** | 6-7 | 8-12 |
| Šnicla natur ili panirana** | 6-7 | 6-10 |
| Gotovi proizvodi | | |
| Povrće, zamrznuto | 3-4 | 10-20 |
| Riblji štapići, duboko zamrznuti | 6-7 | 8-12 |

* Nastavak kuvanja bez poklopca

** Bez poklopca

| | Stepen za nastavak ku- vanja | Trajanje nastavka ku- vanja u mi- nutima |
|--------------------|------------------------------|--|
| Sotiranje povrća | 6-7 | 6-10 |
| Deserti | | |
| Palačinke | 5-6 | - |
| Topljenje čokolade | 1 | - |

* Nastavak kuvanja bez poklopca

** Bez poklopca

Čišćenje i održavanje

Čišćenje

Ako se aparat ohladio, očistite ga sunderom, vodom i sapunom.

Posle svakog korišćenja i kada su hladne očistite površine pojedinačnih delova gorionika. I najmanji ostaci (pokipela jela, mast koja je prsnula, itd.) gore na površini i kasnije ih teško možete ukloniti. Da bi plamen bio pravilan, rupe i useci gorionika moraju da budu čisti.

Pomeranje nekih lonaca za kuvanje može da ostavi tragove metala na rešetkama.

Gorionike i rešetke čistite sapunicom i četkom koja ne sme da bude metalna.

Alternativno rešetke mogu da se Peru u mašini za sudove. Koristiti sredstvo za pranje koje preporučuje proizvođač mašina za sudove. Kada su jako zaprljane, preporučuje se prethodno čišćenje rešetaka.

Poklopci gorionika nije dozvoljeno da se Peru u mašini za sudove.

Ako rešetke imaju gumene pretince za odlaganje, prilikom čišćenja pažljivo postupajte. Pretinci za odlaganje bi mogli da se olabave, a rešetka bi mogla da izgrebe ringlu.

Uvek osušite sve gorionike i rešetke. Kapi vode ili vlažne zone na početku procesa kuvanja mogu da oštete emajl.

Nakon što su gorionici očišćeni i osušeni, pobrinite se, da su poklopci dobro stavljeni na razdelnike.

Pažnja!

- Nemojte uklanjati radi čišćenja kontrolla uređaja. Vлага koja se zadržava može da ošteti uređaj.
- Nemojte da upotrebljavate paročistač. Ravna ploča za kuvanje može na taj način da se ošteti.
- Nemojte koristiti abrazivna sredstva, metalne sundere, oštре predmete, noževe ili slično, da biste očistili skorele ostatke jela sa ravne ploče za kuvanje.
- Nemojte koristiti noževe, strugače ili slično za čišćenje mesta spajanja stakla sa poklopцима gorionika, metalnih profila ili na staklenim ili aluminijumskim delovima, ako postoje.

Nega

Odmah uklonite tečnosti koje su iskipele. Na taj način izbegavate, da se ostaci jela zalepe i time štedite muku i vreme.

Posude za kuhanje nemojte da vučete preko stakla, tako mogu da nastanu ogrebotine. Isto tako bi trebalo da izbegavate, da tvrdi ili šiljati predmeti padnu na staklo. Ivice ravne ploče za kuhanje nemojte da izlažete udarima.

Zrna peska(npr. od čišćenja povrća) grebu površinu stakla.

Karamelizovanišećer ili pokipele namirnice sa visokim sadržajem šećeraodmah da uklonite sa ringle pomoću strugaljke za staklo.

Ako jemoguće, izbegavajte to da so dospe na električnu ravnu ploču za kuhanje.

?

Smetnja, šta činiti?

U nekim slučajevima se lako mogu rešiti smetnje. Pre nego što pozovete servisnu službu, vodite računa o sledećem:

| Smetnja | Mogući uzrok | Pomoć |
|--|--|--|
| Opšti električni kvar. | Osigurač u kvaru. Automatski osigurač ili zaštitni uređaj diferencijalne struje je reagovao. | Proverite na tabli sa osiguračima da li je neki osigurač oštećen i zamenite ga. Proverite na komandnoj tabli da li je automatski osigurač ili zaštitni uređaj diferencijalne struje otkazao. |
| Automatsko paljenje ne funkcioniše. | Ostaci hrane ili ostaci sredstava za čišćenje su se možda nagomilali između svećica za paljenje i gorionika. Gorionici su vlažni. Poklopci gorionika nisu pravilno postavljeni. Uredaj nije uzemljen, nepravilno je priključen ili je kabl za uzemljenje oštećen. | Prostor između svećica za paljenje i gorionika mora da bude čist. Pažljivo osušite poklopce gorionika. Proverite da li poklopci pravilno naležu. Obratite se elektro-instalateru. |
| Automatsko paljenje ne funkcioniše, a na displeju se pojavljuje simbol F1 ili F2 . | Elektronika je pregrevana. | Isključite gorionik ili koristite isključivo najniži stepen za kuhanje, dok se elektronika ne ohladi dovoljno. |
| Plamen gorionika neravnomerno gori. | Delovi gorionika nisu pravilno postavljeni. Otvori gorionika su zaprljani. | Pravilno postavite delove gorionika na odgovarajući gorionik. Očistite otvore gorionika. |
| Protok gasa je nepravilan za rad ili gas ne izlazi. | Dovod gasa je zatvoren preko nekog međuventila. Ako se gas snabdeva iz plinske boce, uverite se da nije ispraznjena. | Otvorite međuventil. Zamenite plinsku bocu. |
| U kuhinji se oseća miris gasa. | Ventil za gas je otvoren. Plinska boca je nepravilno priključena. Moguće je da gas curi. | Zatvorite ventil za gas. Uverite se da je plinska boca pravilno priključena. Zatvorite glavni ventil gasnog voda, provetrite prostoriju i obavezno pozovite ovlašćenog instalatera koji proverava gasnu instalaciju i izdaje sertifikat. Uredaj nemojte da koristite dok ne budete sigurni da li gas curi iz instalacije ili iz uređaja. |
| Gorionik se isključuje onog trenutka kada se otpusti regulator jačine. | Regulator jačine niste dovoljno dugo držali pritisnutim. Otvori gorionika su zaprljani. | Ako je gorionik uključen, regulator jačine treba da držite pritisnut par sekundi duže. Očistite otvore gorionika. |
| Na displeju se pojavljuje F3 , F4 , F5 , F6 , F7 , F8 , F9 . | Greška elektronike. | Isključite ravnu ploču za kuhanje sa strujne mreže. Sačekajte nekoliko sekundi, a zatim je ponovo priključite. Ako prikaz i dalje svetli, obavestite servisnu službu. |
| Prikaz stepena kuhanja na displeju se neprekidno menja u zavisnosti od izabranog stepena kuhanja pomoću regulatora jačine. | Nepravilna kalibracija elektronike. | Kalibraciju izvršite prema uputstvu za ugradnju. |

Servisna služba

Pri zahtevanju usluge od naše tehničke podrške, trebalo bi naznačiti broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodnje (FD) uređaja. Ovaj podatak se nalazi na karakteristikama ploče za kuhanje, smeštena je sa donje strane ploče za kuhanje, i na etiketi priručnika za upotrebu.

Kontaktne podatke za sve države naći ćete u priloženom spisku servisnih službi.

Uslovi garancije

Ako uređaj protivno očekivanjima pokazuje oštećenja ili Vaši zahtevi za kvalitetom nisu ispunjeni, obavestite nas o tome što je pre moguće. Za uvažavanje garancije uređajem ne sme neovlašćeno da se manipuliše odnosno da se nestručno koristi.

Uslove garancije određuju naše zastupništvo u zemlji u kojoj ste kupili uređaj. Detaljne informacije ćete dobiti na prodajnim mestima. Kako bismo mogli da uvažimo garanciju, morate da priložite račun o kupovini uređaja.

Zadržavamo pravo na izmene.

Zaštita životne sredine

Ako se pločici sa tipom aparata nalazi simbol  vodite računa o sledećem.

Rešavanje otpada u skladu sa zaštitom okoline

Ambalažu ukloniti na otpad ekološki ispravno.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

Ambalaža Vašeg uređaja se sastoji od materijala, koji su neophodni, da bi se garantovala efikasna zaštita prilikom transporta. Ovi materijali u potpunosti mogu da se recikliraju i na taj način smanjuju zagađenje životne sredine. Kao i mi i Vi možete da date svoj doprinos za zaštitu životne sredine, tako što ćete da obratite pažnju na sledeće savete:

- Ambalažu otpremite u kantu za materijale koji mogu da se recikliraju.
- Uredaj, koji se više ne koristi, učinite neupotrebljivim. Kod Vaše lokalne administracije se informišite o adresi najbližeg otpada i uređaj isporučite tamо.
- Upotrebljenu mast od pečenja ili ulje nemojte da prosipate u sudoperu. Ulje sakupite u sud sa zatvaračem i predajte ga na mestu za sakupljanje ili ga bacite, ako to nije moguće, u kantu za otpatke (na taj način će da dospe na deponiju za kontrolisan otpad - to verovatno nije najbolje rešenje, ali makar neće zagaditi vodu).

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34, 81739 München
GERMANY

siemens-home.bsh-group.com

Произведено от BSH Hausgeräte GmbH по лиценз на Siemens AG
Proizvedeno od BSH Hausgeräte GmbH pod licencom zaštitnog znaka Siemens AG
Manufactured by BSH Hausgeräte GmbH under Trademark License of Siemens AG
Proizvodi grupa BSH Hausgeräte GmbH pod licencom robne marke kompanije Siemens AG



9001133861
970518(E)