

SIEMENS



Iebūvējama cepeškrāsns

CM633GB.1S

siemens-home.com/welcome

lv Lietošanas instrukcija

Register
your
product
online

Satura rādītājs

	Noteikumiem atbilstoša izmantošana	4
	Svarīgas drošības norādes	4
Vispārīgi	Vispārīgi	4
Mikroviļņu krāsns	Mikroviļņu krāsns	5
	Bojājumu iemesli	6
Vispārīgi	Vispārīgi	6
Mikroviļņu krāsns	Mikroviļņu krāsns	7
	Vides aizsardzība	7
Enerģijas taupīšana	Enerģijas taupīšana	7
Videi draudzīga utilizācija	Videi draudzīga utilizācija	7
	Ierīces apraksts	8
Vadības panelis	Vadības panelis	8
Vadības sistēmas elementi	Vadības sistēmas elementi	8
Displejs	Displejs	8
Darbības režīmu izvēlne	Darbības režīmu izvēlne	9
Karsēšanas veidi	Karsēšanas veidi	9
Cita informācija	Cita informācija	10
Gatavošanas nodalījuma funkcijas	Gatavošanas nodalījuma funkcijas	10
	Aprīkojums	10
Piegādes komplektācijā iekļautie piederumi	Piegādes komplektācijā iekļautie piederumi	10
Piederumu ievietošana	Piederumu ievietošana	11
Papildpiederumi	Papildpiederumi	11
	Pirms pirmās lietošanas reizes	12
Pirmai lietošanas reize	Pirmai lietošanas reize	12
Gatavošanas telpas un piederumu tīrišana	Gatavošanas telpas un piederumu tīrišana	12
	Ierīces apkalpe	12
Ierīces ieslēgšana un izslēgšana	Ierīces ieslēgšana un izslēgšana	12
Darbības režīma startēšana vai apturēšana	Darbības režīma startēšana vai apturēšana	12
Darbības režīmu iestatīšana	Darbības režīmu iestatīšana	13
Karsēšanas veida un temperatūras iestatīšana	Karsēšanas veida un temperatūras iestatīšana	13
Ātrā uzkarsēšana	Ātrā uzkarsēšana	13
	Laika funkcijas	13
Taimeris	Taimeris	14
Laiks	Laiks	14
Beigu laiks	Beigu laiks	14
	Bērnu aizsardzības sistēma	15
Aktivizēšana un deaktivēšana	Aktivizēšana un deaktivēšana	15
	Pamatiestatījumi	15
Iestatījumu maiņa	Iestatījumu maiņa	15
Iestatījumu saraksts	Iestatījumu saraksts	15
Pulksteņa laika maiņa	Pulksteņa laika maiņa	15
	Mikroviļņu krāsns	16
Trauki	Trauki	16
Mikroviļņu jaudas līmeņi	Mikroviļņu jaudas līmeņi	16
Karsēšanas veida iestatīšana vienlaikus ar mikroviļņu funkciju	Karsēšanas veida iestatīšana vienlaikus ar mikroviļņu funkciju	16
Mikroviļņu krāsns iestatīšana	Mikroviļņu krāsns iestatīšana	17
	Tirīšanas līdzekļi	17
Piemēroti tirīšanas līdzekļi	Piemēroti tirīšanas līdzekļi	17
Tirības uzturēšana	Tirības uzturēšana	18
	Statīvs	19
Vadotu izņemšana un ievietošana	Vadotu izņemšana un ievietošana	19
	Ierīces durvis	20
Durvju pārsega noņemšana	Durvju pārsega noņemšana	20
Durvju stikla plākšņu izņemšana un ievietošana	Durvju stikla plākšņu izņemšana un ievietošana	21
	Kā rīkoties bojājuma gadījumā?	22
Traucējumu tabula	Traucējumu tabula	22
Pārsniegts maksimālais darbības ilgums	Pārsniegts maksimālais darbības ilgums	22
Gatavošanas telpas spuldzes	Gatavošanas telpas spuldzes	22
	Servisa dienests	23
E numurs un FD numurs	E numurs un FD numurs	23
	Ēdieni	23
Norādes par iestatījumiem	Norādes par iestatījumiem	23
Ēdiena izvēle	Ēdiena izvēle	23
Ēdiena iestatīšana	Ēdiena iestatīšana	24
	Pārbaudīts mūsu pavāru studijā	24
Silikona veidnes	Silikona veidnes	24
Kūkas un cepumi	Kūkas un cepumi	24
Maize un smalkmaizītes	Maize un smalkmaizītes	28
Pica, pīrāgi un sāļās kūkas	Pica, pīrāgi un sāļās kūkas	29
Sautējumi un suflē	Sautējumi un suflē	31
Putnu gaļa	Putnu gaļa	32
Gaļa	Gaļa	34
Zivis	Zivis	36
Dārzeni un piedevas	Dārzeni un piedevas	38
Deserti	Deserti	40
Ekonomiskais karsēšanas režīms	Ekonomiskais karsēšanas režīms	41
Akrilamīds pārtikas produktos	Akrilamīds pārtikas produktos	42
Žāvēšana	Žāvēšana	42
Konservēšana	Konservēšana	43
Kausēšana	Kausēšana	44
Ēdienu sildīšana ar mikroviļņiem	Ēdienu sildīšana ar mikroviļņiem	45
Siltuma saglabāšana	Siltuma saglabāšana	46
Pārbaudes ēdieni	Pārbaudes ēdieni	47

Plašāku informāciju par produkciju, rezerves daļām un
servisu atradīsiet tīmeklī: www.siemens-home.com un
tiešsaistes veikalā: www.siemens-eshop.com

Noteikumiem atbilstoša izmantošana

Uzmanīgi izlasiet šo pamācību. Tikai tad Jūs varēsiet droši un pareizi lietot savu ierīci. Lietošanas instrukciju saglabājiet, lai varētu to izmantot vēlāk vai arī vajadzības gadījumā nodot nākamajam īpašniekam.

Šī ierīce ir paredzēta tikai kā iebūvēta detaļa. Ievērojiet īpašo uzstādīšanas pamācību.

Pēc izsainošanas pārbaudiet ierīci. Nepievienojiet ierīci, ja konstatējat transportēšanas laikā izraisītus bojājumus.

Ierīces bez spraudņa drīkst uzstādīt tikai sertificēts speciālists. Uz bojājumiem, kuri izraisīti nepareiza pieslēguma dēļ, garantija neattiecas.

Šo ierīci paredzēts izmantot tikai privātajās mājsaimniecībās un mājas apstākļos. Ierīci izmantojiet tikai ēdienu un dzērienu gatavošanai. Uzraugiet ierīci tās darbības laikā. Izmantojiet ierīci tikai slēgtās telpās.

Šo iekārtu drīkst lietot tikai augstumā, kas nepārsniedz 4000 metrus virs jūras līmeņa.

Bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un cilvēki ar nepietiekamām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām vai bez pieredzes vai atbilstošām zināšanām ierīci var lietot tikai citu cilvēku uzraudzībā vai pēc tam, kad viņi ir apmācīti to izmantot un ir apzinājušies iespējamos riskus.

Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrīšanu un lietotājiem paredzētu apkopi nedrīkst veikt bērni, izņemot gadījumus, kad viņi ir vecāki par 8 gadiem un tas tiek darīts kāda cita cilvēka uzraudzībā.

Uzraugiet, lai bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem, neatrastos ierīces un pieslēguma kabeļa tuvumā.

Cepeškrāsns piederumus krāsnī ievietot ar pareizo pusī uz augšu. → "Aprīkojums"
10. lappusē

Svarīgas drošības norādes

Vispārīgi

Brīdinājums – Aizdegšanās risks!

- Gatavošanas telpā atstāti ugunsnedroši priekšmeti var aizdegties. Neuzglabājiet gatavošanas telpā degus priekšmetus. Nekad neatveriet ierīces durtīnas, ja ierīce veidojas dūmi. Izslēdziet ierīci vai atvienojiet to no elektriskās strāvas tīkla, vai izslēdziet drošinātāju kastē.
- Atverot ierīces durtīnas, rodas gaisa vilkme. Cepampapīrs var pieskarties sildelementiem un aizdegties. Iepriekšējās uzkarsēšanas laikā nekad nelieciet cepampapīru uz piederumiem, to nenostiprinot. Nostipriniet cepampapīru, izmantojot kādu trauku vai cepšanas formu. Ar cepampapīru pārklājiet tikai nepieciešamo virsmu. Cepampapīrs nedrīkst atrasties virs piederumiem.

Brīdinājums – Apdegumu risks!

- Ierīce ļoti sakarst. Neaiztieciet ar rokām karstas gatavošanas telpas iekšējās virsmas vai sildelementus! Vienmēr ļaujiet ierīcei atdzist. Neļaujiet bērniem tuvoties ierīcei.
- Piederumi vai trauki ļoti uzkarst. Karstus traukus vai piederumus no gatavošanas telpas vienmēr izņemiet ar virtuveš cīmdiem.
- Alkohola tvaiki karstā gatavošanas telpā var aizdegties. Negatavojiet ēdienu, kura sastāvā ir liels daudzums stipra alkoholiskā dzēriena. Izmantojiet tikai nelielas augstprocentīgu dzērienu devas. Ierīces durtīnas atveriet uzmanīgi.

Brīdinājums – Applaucēšanās draudi!

- Darba režīma darbības laikā pieejamās detaļas kļūst karstas. Nepieskarieties karstām detaļām. Neļaujiet krāsns tuvumā atrasties bērniem.
- Atverot ierīces durvis, var izplūst karsts tvaiks. Atkarībā no temperatūras tvaiks var nebūt redzams. Atverot ierīci, nestāviet pārāk tuvu. Ierīces durvis atveriet uzmanīgi. Raugiet, lai ierīces tuvumā neatrastos bērni.
- Ūdens siltā gatavošanas telpā var radīt siltus ūdens tvaikus. Nelejiet ūdeni karstā gatavošanas telpā.

⚠ Brīdinājums – Savainošanās risks!

- Ja ierīces durvju stikls ir ieskrāpēts, tas var sasprāgt. Neizmantojet stikla skrāpi, asus vai abrazīvus tīrišanas līdzekļus.
- Šarnīri kustas katru reizi, kad atver vai aizver ierīces durvis, un tie var iestrēgt. Nekad nelieciet rokas pie šarnīriem.

⚠ Brīdinājums – Elektriskā triecienu risks!

- Ja ierīce labota neprofesionāli, to lietot ir bīstami. Tikai kvalificēts mūsu klientu servisa tehnikis, kuru mēs esam apmācījuši, drīkst veikt remontu un bojātu pieslēguma vadu nomaiņu. Ja ierīce ir bojāta, izslēdziet vai atvienojiet to no elektriskās strāvas tīkla, vai izslēdziet drošinātāju kastē. Izsauciet klientu servisu.
- Pie karstām ierīces daļām var izkust elektrisko ierīču kabeļu izolācija. Nekad nenovietojiet elektrisko ierīču pieslēguma kabeļus pie karstām ierīces daļām.
- Ja ierīces iekšpusē nokļūst mitrums, tas var izraisīt strāvas triecienu. Neizmantojet augstspiediena tīrtītāju vai tvaika tīrtītāju.
- Mitrums iekļūstot var radīt strāvas triecienu. Nepakļaujiet ierīci lielam karstumam un mitrumam! Izmantojet ierīci tikai slēgtās telpās.
- Bojāta ierīce var radīt strāvas triecienu. Nekad neieslēdziet bojātu ierīci. Atvienojiet ierīci no elektriskās strāvas tīkla un izslēdziet drošinātāju kastē. Izsauciet klientu servisu.

⚠ Brīdinājums – Magnētiskā lauka izraisīts apdraudējums!

Vadības laukā vai vadības elementos atrodas pastāvīgie magnēti. Magnēti var ietekmēt elektronisko implantu, piemēram, sirds ritma stimulatoru vai insulīna sūkņu, darbību. Ja jums ir elektroniskie implanti, ievērojet vismaz 10 cm attālumu no vadības panela.

Mikroviļņu krāsns

⚠ Brīdinājums – Aizdegšanās risks!

- Izmantot ierīci neatbilstoši noteikumiem ir bīstami, turklāt šādi ierīci var bojāt. Ierīci nedrīkst izmantot ēdienu kaltēšanai un apģērba žāvēšanai, rītakurpu, spilvenu ar graudu vai labības sēnalu pildījumu, sūkļu, mitru tīrišanas drānu un līdzīgu priekšmetu sildīšanai. Piemēram, uzsildītas rītakurpes, spilveni ar graudu vai labības sēnalu pildījumu var uzliesmot arī pēc vairākām stundām. Izmantojet ierīci tikai ēdienu un dzērienu gatavošanai.
- Pārtikas produkti var aizdegties. Nekādā gadījumā nesildiet pārtikas produktus siltumu uzturošā iepakojumā! Nekādā gadījumā bez uzraudzības nesildiet pārtiku plastmasas, papīra vai cita degoša materiāla traukos! Neuzstādīt pārāk lielu mikroviļņu jaudu vai darbības ilgumu. Rīkojieties atbilstoši šajā lietošanas pamācībā sniegtajai informācijai. Nekādā gadījumā, izmantojot mikroviļņus, nezāvējiet pārtikas produktus! Pārtikas produktus ar zemu ūdens saturu, piemēram, maizi, neatkausējiet vai nesildiet, izmantojot pārāk lielu mikroviļņu jaudu, un nedarjet to ilgstoši.
- Pārtikas eļļa var aizdegties. Nekādā gadījumā mikroviļņos nekarsējiet tikai pārtikas eļļu.

⚠ Brīdinājums – Uzsprāgšanas risks!

Cieši aizvērti trauki, kuros atrodas šķidrums vai citi pārtikas produkti, var sasprāgt. Nekad nesildiet šķidrumus vai citi pārtikas produktus cieši slēgtos traukos.


⚠ Brīdinājums – Apdegumu risks!

- Pārtikas produkti ar cietu apvalku vai mizu sildīšanas laikā vai pēc tā var pārsprāgt, izraisot sprādzienam līdzīgu efektu. Nekad nevāriet olas traukā vai nesildiet cieti vārītas olas. Nekad nevāriet griežveidīgos vai vēžveidīgos. Gatavojot vēršacis vai olas glāzē, iepriekš sadurstiet dzeltenumu. Ja pārtikas produktiem, piemēram, āboliem, tomātiem, kartupeļiem vai desīņām, ir bieza miza vai āda, tā var pārsprāgt. Pirms uzkarsēšanas ādu vai mizu sadurstiet.

- Siltums zīdaiņu pārtikā nesadalās vienmērīgi. Zīdaiņu barību nekad nesildiet noslēgtos traukos. Vienmēr noņemiet vāciņu vai knupīti. Pēc uzsildīšanas kārtīgi apmaisiet vai sakratiet. Pirms ēdienu došanas bērnam pārbaudiet ēdienu temperatūru.
- Uzsildīti ēdienu izdala siltumu. Trauki var sakarst. Traukus vai piederumus no gatavošanas telpas vienmēr izņemiet ar virtuves cimdiem.
- Hermētiski iesaiņotu pārtikas produktu iepakojums var pārplīst. Vienmēr ievērojet norādes uz iepakojumiem. Ēdienus no gatavošanas telpas vienmēr izņemiet ar virtuves cimdiem.

⚠ Brīdinājums – Apdegumu risks!

- Karsējot šķidrumus, var mainīties to vārišanās temperatūra. Tas nozīmē, ka, sasniedzot vārišanās temperatūru, neizdalās raksturīgie tvaika burbuļi. Pat pie niecīga trauka satricinājuma karstais šķidrums pēkšni var spēcīgi pārplūst un izšķakstīties. Sildīšanas laikā traukā vienmēr ievietojiet karoti. Šādi tiek novērsta vārišanas temperatūras maiņa.



⚠ Brīdinājums – Savainošanās risks!

- Nepiemēroti trauki var saplīst. Porcelāna un keramikas trauku osās un vāciņos var būt mazi caurumiņi. Aiz šiem caurumiņiem ir dobums. Dobumā iekļuvis mitrums var izraisīt trauka plišanu. Izmantojet tikai mikrovilņu krāsnij piemērotus traukus.
- Metāla trauki un kārbas tīrā mikrovilņu režīmā var radīt dzirksteles. Tieks bojāta iekārta. Izmantojot tīro mikrovilņu režīmu, nekad nelietojiet metāla traukus. Lietojiet tikai mikrovilņu krāsnīm piemērotus traukus vai apvienojet mikrovilņu režīmu ar kādu no karsēšanas veidiem.

⚠ Brīdinājums – Elektriskā trieciena risks!

Ierīce darbojas ar augsts priegumu. Nekādā gadījumā nenonemiet korpusu!

⚠ Brīdinājums – Bīstami veselībai!

- Nepietiekamas tīrišanas rezultātā ierīces virsmu var sabojāt. No ierīces var izplūst mikrovilņu enerģija. Regulāri tīriet ierīci un nekavējoties notīriet ēdienu atlikumus. Rūpējieties, lai gatavošanas telpa, durtiņu blīvējums, durtīnas un durtiņu atdure vienmēr būtu tīra.
- Caur bojātām gatavošanas telpas durtiņām vai durtiņu blīvējumu var izplūst mikrovilņu enerģija. Nelietojiet ierīci, ja gatavošanas telpas durtīnas, durtiņu blīvējums vai durtiņu plastmasas apmales ir bojātas. Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu.
- No ierīcēm bez korpusa apšuvuma izplūst mikrovilņu enerģija. Nekad nenonemiet korpusa apšuvumu. Apkopes vai remonta darbu veikšanai izsauciet klientu servisu.

Bojājumu iemesli

Vispārīgi

Uzmanību!


- Piederumi, folija, cepšanas papīrs vai trauki uz gatavošanas telpas pamatnes: nenovietojiet piederumus uz gatavošanas pamatnes. Neizklājiet gatavošanas telpas grīdu ar jebkāda veida foliju vai cepampapīru. Nelieciņi traukus uz gatavošanas telpas grīdas, ja noregulēta temperatūra virs 50 °C. Tas var izraisīt siltuma nevienmērīgu sadalīšanos. Cepšanas laiks vairs neatbildīs paredzētajam, un tiks bojāta emalja.
- Alumīnija folija: gatavošanas telpā alumīnija folija nedrīkst saskarties ar durvju stiklu. Citādi durvju stikls var neatgriezeniski nokrāsoties.
- Ūdens karstā gatavošanas telpā: nekad nelejiet karstā gatavošanas telpā ūdeni. Šādi radīsies ūdens tvaiks. Temperatūras maiņas ietekmē var sabojāties emalja.
- Mitrums gatavošanas telpā: mitrums gatavošanas telpā ilgākā laika periodā var veicināt koroziju. Pēc ierīces izmantošanas, jaujiet gatavošanas telpai izķūt. Neglabājiet mitrus pārtikas produktus ilgstoši slēgtā gatavošanas telpā. Neglabājiet ēdienu gatavošanas telpā.
- Atdzesēšana ar atvērtām ierīces durvīm: pēc lietošanas augstā temperatūrā, atdzesējiet gatavošanas telpu tikai ar aizvērtām durvīm. Neiespiediet priekšmetus ierīces durtiņās. Arī tad, ja durtīnas ir tikai mazliet pavērtas, blakus esošo mēbeļu virsmu ar laiku var sabojāt. Tikai pēc gatavošanas ar lielu mitruma līmeni atstājiet gatavošanas telpu atvērtu, lai tā varētu izķūt.
- Augļu sula: ja augļu kūka ir ļoti briedīga, nepiepildiet paplāti par daudz. No paplāts nopilējusī sula atstāj nenotīrāmus traipus. Ja iespējams, izmantojet dzīlāko universālo pannu.

- Blīvējums ir ļoti netīrs: ja blīvējums ir ļoti netīrs, ierīces durtiņas darbības režīmā vairs labi nenoslēdzas. Tādējādi iespējami blakus esošo mēbeļu virsmu bojājumi. Turiet blīvējumu vienmēr tīru.
- Ierīces durvis kā sēdeklis vai paliktnis: neizmantojiet ierīces durvis priekšmetu novietošanai vai sēdēšanai: nepiekariniet pie tām priekšmetus. Nenovietojiet uz ierīces durvīm traukus vai piederumus.
- Piederumu iebīde: aizverot durvis, iekārtas piederumi atkarībā no tās veida var saskrāpēt stiklu. Piederumus gatavošanas telpā vienmēr iebīdiet līdz atdurei.
- Iekārtas transportēšana: neceliet un neturiet iekārtu aiz durvju roktura. Durvju rokturis nav paredzēts ierīces svara noturēšanai un var nolūzt.

Mikroviļņu krāsns

Uzmanību!

- Dzirksteļu veidošanās: metālam, piem., karotei glāzē, ir jāatrodas vismaz 2 cm attālumā no gatavošanas telpas sienām un durtiņu iekšpuses. Dzirksteles var sabojāt durvju iekšējo stiklu.
- Piederumu kombinēšana: restītes neizmantojiet kopā ar universālo pannu. Ievietojot vienu virs otra, var veidoties dzirksteles, un tas var bojāt gatavošanas telpu. Tā vietā izmantojiet piegādes komplektācijā ieklāauto režīgi vai mikroviļņu funkciju kopā ar karsēšanas veidu.
- Tikai mikroviļņu funkcija: universālā panna vai cepamā plāts nav piemērotas mikroviļņu funkcijai. Var veidoties dzirksteles, un tas var bojāt gatavošanas telpu. Tā vietā izmantojiet piegādes komplektācijā ieklāauto režīgi vai mikroviļņu funkciju kopā ar karsēšanas veidu.
- Alumīnija trauki: neizmantojiet alumīnija traukus gatavošanai ar šo ierīci. Pretējā gadījumā izdalīsies dzirksteles un tiks bojāta ierīce.
- Mikroviļņu krāsns darbināšana bez ēdieniem: ierīces darbināšana bez ēdieniem gatavošanas telpā rada pārslodzi. Nekad neieslēdziet mikroviļņu krāsns, ja gatavošanas telpā nav ievietots ēdiens. Izņemot, ja veicat īsu trauku pārbaudi. → "Mikroviļņu krāsns" 16. lappusē



- Popkorns mikroviļņu krāsnī: neuzstādiet pārāk lielu mikroviļņu jaudas līmeni. Izmantojiet maksimāli 600 W. Popkorna turzu vienmēr novietojiet uz stikla šķīvja. Durvju stikls pārslodzes dēļ var ieplīst.

Vides aizsardzība

Jūsu jaunā ierīce ir īpaši energoefektīva. Šeit sniegti padomi, kā ierīces lietošanas laikā var ietaupīt vēl vairāk energijas un kā ierīci pareizi utilizēt.

Enerģijas taupīšana

- Iepriekš ierīci sakarsējiet tikai tad, ja tas ir norādīts receptē vai lietošanas pamācības tabulās.
- Izmantojiet tumšas, melni krāsotas vai emaljētas cepšanas veidnes. Tās īpaši labi uztver karstumu.
- Darbības laikā ierīces durvis atveriet pēc iespējas retāk.
- Vairākas kūkas ieteicams cept secīgi. Tad gatavošanas telpa vēl ir silta. Šādi var saīsināt nākamās kūkas cepšanas laiku. Gatavošanas telpā 2 taisnstūra veidnes var novietot arī vienu blakus otrai.
- Ja gatavojet ilgāku laiku, ierīci varat izslēgt 10 minūtes pirms gatavošanas beigām un izmantot atlikušo siltumu.

Videi draudzīga utilizācija

Utilizējiet iepakojumu videi draudzīgā veidā.



Šī ierīce ir markēta atbilstoši Eiropas direktīvai 2012/19/ES par elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktīva nosaka veidu, kā ES teritorijā jārealizē nolietoto ierīču nodošana un pārstrāde.

Ierīces apraksts

Šajā nodaļā paskaidroti displeja un vadības elementi. Kā arī aprakstītas dažādās ierīces funkcijas.

Norādījums: Atbilstīgi ierīces veidam iespējamas atšķirības krāsās un atsevišķos elementos.



[1] Taustiņi

Grozāmā izvēles slēdža labajā un kreisajā pusē esošajiem taustiņiem ir spiediena punkts. Nospiediet taustiņu, lai pārvaldītu.

[2] Grozāmais izvēles slēdzis

Grozāmo izvēles slēdzi varat griezt uz kreiso un labo pusī.

[3] Displejs

Displejā parādās aktuālie uzstādījumi, izvēles iespējas vai arī norādes.

[4] Skārienjutīgie taustiņi

Zem skārienjutīgajiem taustiņiem displeja kreisajā < un labajā > pusē atrodas sensori. Pieskarieties attiecīgajai bultiņai, lai izvēlētos funkciju.

Vadības sistēmas elementi

Daži vadības sistēmas elementi attiecas uz dažādām ierīces funkcijām. Tā jūs varat ierīci iestatīt ātri un nekavējoties.

Taustiņi un skārienjutīgi taustiņi

Tālāk ūsi aprakstīta taustiņu un skārienjutīgo taustiņu nozīme.

Taustiņi	Nozīme	
iesl./izsl. („on/off”)	Ierīces ieslēgšana un izslēgšana	
menu	Izvēlne	Atver darbības režīmu izvēlni
	Informācija Bērnu drošība	Norādījumu attēlošana Bērnu drošības ieslēgšana un izslēgšana
	Laika funkcijas	Laika funkciju izvēlnes atveršana

Vadības panelis

Vadības panelī varat iestatīt dažādas ierīces funkcijas, izmantojot taustiņus, skārienjutīgos taustiņus un grozāmo izvēles slēdzi. Displejā redzami pašreizējie iestatījumi.

 »»»	Ātrā uzkarsēšana	Ātrās uzkarsēšanas ieslēgšana un izslēgšana
start/stop		Darbības režīma startēšana, apturēšana vai atcelšana
Skārienjutīgie taustiņi		
<	Taustiņš displeja kreisajā pusē	Navigācijai uz kreiso pusī
>	Taustiņš displeja labajā pusē	Navigācijai uz labo pusī

Grozāmais izvēles slēdzis

Ar grozāmo izvēles slēdzi varat mainīt displejā redzamos iestatījumus un darbības režīmus.

Vairākumam izvēles sarakstu, piem., karsēšanas veidiem, pēc pēdējā punkta atkal seko pirmais. Piem., temperatūras režīmam grozāmais izvēles slēdzis jāpagriež atpakaļ, kad sasniegta minimālā vai maksimālā temperatūra.

Displejs

Displejs ir izkārtots tā, lai varat ātri nolasīt ziņojumus.

Pašreiz iestatāmā vērtība ir redzama centrā. Uzraksts ir baltā krāsā, fons ir tumšs.

Statusa josla

Statusa josla atrodas displeja augšpusē. Tajā redzams pulksteņa laiks un iestatītās laika funkcijas.

Progresas līnija

Progresas līnija atrodas zem statusa joslas. Progresas līnija norāda, piem., cik ilgs laiks pagājis. Līnija virs vērtības aizpildās no kreisās un labo pusē, norādot ieslēgtā darbības režīma progresu.

Darbības laiks

Ja ierīce ir startēta bez iestatīta gatavošanas ilguma, statusa joslas labajā pusē augšpusē var redzēt, cik ilgi attiecīgais režīms jau darbojas.

Temperatūras kontrole

Temperatūras kontroles stabīni parāda uzkarsēšanas fāzes gatavošanas telpā.

Uzkarsēšanas vadība	Uzkarsēšanas vadība rāda temperatūras pieaugumu gatavošanas nodalījumā. Kad visi stabīni ir aizpildīti, ir sasniegts optimālākais brīdis, kad ēdiens jāievieto cepeškrāsnī. Grilēšanas un tīrišanas darbības laikā stabīni netiek attēloti.
Atlikušā siltuma rādījums	Kad ierīce ir izslēgta, zem statusa joslas parādās līnija, kas rāda atlikušā siltuma temperatūru gatavošanas nodalījumā. Rādījums nodziest, tīklīdz temperatūra ir noslīdējusi līdz apm. 60°C.

Norādījums: Termiskās inerces dēļ uzrādītā temperatūra var nedaudz atšķirties no faktiskās temperatūras gatavošanas nodalījumā. Uzkarsēšanas laikā ar taustiņu  var noskaidrot pašreizējo uzkarsēšanas temperatūru.

Darbības režīmu izvēlne

Izvēlne iedalīta dažādos darbības režīmos. Tā jūs varat ātri izvēlēties vēlamo funkciju.

Darbības režīms	Lietojums
Karsēšanas veidi	Jūsu izvēlētā ēdienu pagatavošanai pieejami daudzi precīzi pielāgoti karsēšanas veidi.
Ēdieni → "Ēdieni" 23. lappusē	Šeit atradīsiet jau ieprogrammētus, vairākiem ēdienu piemērotus iestatījumus.
Mikrovīļu funkcija → "Mikrovīļu krāsns" 16. lappusē	Ar mikrovīļu funkciju ēdienu varat pagatavot, uzsildīt vai atkausēt īpaši ātri.
Kombinēšana ar mikrovīļu funkciju → "Mikrovīļu krāsns" 16. lappusē	Ar to karsēšanas veidiem iespējams pieslēgt mikrovīļus.
Iestatījumi → "Pamatiestatījumi" 15. lappusē	Ierīces pamatiestatījumus varat mainīt atbilstīgi savām vēlmēm.

Karsēšanas veidi

Lai vienmēr izvēlētos pareizo karsēšanas veidu Jūsu izvēlētajam ēdienam, izskaidrosim Jums atšķirības un pielietošanas režīmus.

Gatavojojot ar ļoti augstu temperatūru, pēc ilgāka laika ierīce nedaudz pazemina temperatūru.

Karsēšanas veidi	Temperatūra	Lietojums
	4D karstais gaiss	30-275 °C Cepšanai vienā līmenī vai vairākos līmeņos. Ventilators vienmērīgi izplata aizmugures sienā iebūvētā gredzenveida sildelementa radīto siltumu visā gatavošanas nodalījumā.
	Ekonomiskais karstā gaisa režīms	30-275 °C Saudīgai izvēlēto ēdienu gatavošanai vienā līmenī, bez iepriekšējas uzkarsēšanas. Ventilators izplata aizmugures sienā iebūvētā gredzenveida sildelementa radīto siltumu visā gatavošanas telpā.
	grilēšana ar cirkulējošo gaisu	30-300 °C Putnu gaļas, veselas zivs un lielāku gaļas gabalu cepšanai. Grilēšanas sildelementi un ventilators pārmaiņus ieslēdzas un izslēdzas. Ventilators nodrošina karstā gaisa cirkulāciju ap ēdienu.
	Grilēšana, liels apjoms	Grilēšanas līmeni: 1 = vieglis 2 = vidējs 3 = spēcīgs Plānu produktu, kā piemēram, steiku, desīju vai karstmaižu, grilēšanai un apcepšanai. Visa grilēšanas sildelementa virsma sakarst.
	Grilēšana, neliels apjoms	Grilēšanas līmeni: 1 = vieglis 2 = vidējs 3 = spēcīgs Neliela daudzuma steiku, desīju vai karstmaižu grilēšanai un apcepšanai. Sakarst vidus daļa zem grilēšanas sildelementa.
	Trauku iepriekšēja uzsildīšana	30-70 °C Trauku uzsildīšanai.

Karsēšanas veidi ar mikrovīļu režīmu	Temperatūra	Lietojums
	4D karstais gaiss un 90 W	30-275 °C Cepšanai vienā līmenī vai vairākos līmeņos. Ventilators vienmērīgi izplata aizmugures sienā iebūvētā gredzenveida sildelementa radīto siltumu visā gatavošanas nodalījumā.

	Grilēšana ar karsto gaisu un 90 W	30-300 °C	Putnu gaļas, veselas zivs un lielāku gaļas gabalu cepšanai. Grilēšanas sildelementi un ventilators pārmaiņus ieslēdzas un izslēdzas. Ventilators nodrošina karstā gaisa cirkulāciju ap ēdienu.
	Grilēšana ar karsto gaisu un 180 W	30-300 °C	Putnu gaļas, veselas zivs un lielāku gaļas gabalu cepšanai. Grilēšanas sildelementi un ventilators pārmaiņus ieslēdzas un izslēdzas. Ventilators nodrošina karstā gaisa cirkulāciju ap ēdienu.
	Grilēšana ar karsto gaisu un 360 W	30-300 °C	Putnu gaļas, veselas zivs un lielāku gaļas gabalu cepšanai. Grilēšanas sildelementi un ventilators pārmaiņus ieslēdzas un izslēdzas. Ventilators nodrošina karstā gaisa cirkulāciju ap ēdienu.

Ieteicamās vērtības

Katram karsēšanas veidam ierīce piedāvā ieteicamo temperatūru vai līmeni. To var pārņemt vai attiecīgajā zonā mainīt.

Cita informācija

Ierīce vairākumā gadījumu piedāvā norādījumus un citu informāciju par tikko veikto darbību. Šim nolūkam nospiediet taustiņu . Norādījums būs redzams dažas sekundes.

Daži norādījumi parādās automātiski, piem., kā apstiprinājums, pieprasījums vai brīdinājums.

Gatavošanas nodalījuma funkcijas

Dažas funkcijas atvieglo darbu ar ierīci. Tā, piem., gatavošanas nodalījums ir gandrīz pilnībā izgaismots un dzesējošais ventilators pasargā ierīci no pārkaršanas.

Ierīces durvju atvēršana

Ja darbības režīma laikā atverat ierīces durvis, darbība tiek pārraupta. Aizverot durvis, darbība turpinās.

Gatavošanas nodalījuma apgaismojums

Atverot ierīces durvis, ieslēdzas gatavošanas nodalījuma apgaismojums. Ja durvis ir atvērtas ilgāk par 15 minūtēm, apgaismojums izslēdzas.

Vairumam darbības režīmu gatavošanas nodalījuma apgaismojums ieslēdzas, tīklīdz darbības režīms tiek palaists. Kad darbības režīms ir beidzies, apgaismojums izslēdzas.

Norādījums: Pamatiestatījumos iespējams iestatīt, lai gatavošanas nodalījuma apgaismojums darba režīmā neieslēdzas.

Dzesējošais ventilators

Dzesējošais ventilators ieslēdzas un izslēdzas pēc nepieciešamības. Siltais gaiss izplūst pa durvīm.

Uzmanību!

Neaizsedziet ventilācijas atveres. Citādi cepeškrāsns pārkarsīs.

Lai pēc darbības režīma beigām gatavošanas nodalījums ātrāk atdzistu, noteiku laiku turpina darboties dzesējošais ventilators.

Norādījums: Dzesējošā ventilatora darbības ilgumu pēc gatavošanas beigām var mainīt pamatiestatījumos.

→ "Pamatiestatījumi" 15. lappusē

Aprīkojums

Jūsu ierīcei ir pieejami dažādi piederumi. Tālāk aprakstīti piegādes komplektācijā iekļautie piederumi un to pareiza lietošana.

Piegādes komplektācijā iekļautie piederumi

Ierīce ir aprīkota ar tālāk norādītajiem piederumiem.




Režģis

Traukiem, kūku veidnēm un sacepumu formām.

Cepēšiem, grilējamai pārtikai un sasdādētiem ēdieniem.

Režģis ir piemērotas mikroviljiņiem.



Universālā panna

Sulīgām kūkām, cepumiem, saldētiem ēdieniem un lieliem cepešiem.

To var izmantot arī kā tauku savācēju, ja grilē tieši uz restītes.

Izmantojiet tikai oriģinālos piederumus. Tie ir īpaši piemēroti šai ierīcei.

Piederumus var iegādāties klientu apkalpošanas dienestā, specializētos veikalos vai tīmeklī.

Norādījums: Kad piederumi sakarst, tie var deformēties. Tas neietekmē ierīces darbību. Atdzestot sākotnējā forma atjaunojas.

Mikroviljiņu funkcija


Darbības režīmam ar mikroviljiņu funkciju piemērots ir tikai piegādes komplektācijā iekļautais režģis.

Universālā panna vai cepamā plāts var veidot dzirksteles, un tas var bojāt gatavošanas telpu.

Darbības režīmam kopā ar mikroviljiņu funkciju vai darbības režīmā „Ēdieni” varat izmantot arī universālo pannu, cepamo plāti vai citu piegādes komplektācijā iekļauto piederumu.

Piederumu ievietošana

Gatavošanas telpai ir 3 ievietošanas līmeni. Ievietošanas līmeņus skaita virzienā no lejas uz augšu.



Ievietošanas līmenī 1, 2 un 3 piederumus vienmēr ievietojiet starp abiem ievietošanas līmeņa vadotnes stienišiem.


Norādījumi

- Vienmēr ievietojiet piederumus gatavošanas telpā pareizi.
- Piederumus ierīcē vienmēr iebūdīt pilnībā, lai tie nepieskaras ierīces durvīm.

Nostiprināšanās funkcija


Piederumu var izvilkst aptuveni līdz pusei, līdz tas nofiksējas. Nostiprināšanās funkcija novērš piederumu apgāšanos to izņemšanas laikā. Lai pretapgāšanās funkcija darbos pareizi, piederumi gatavošanas telpā jāievieto pareizi.

Ievietojot restītes, ievērojiet, lai aizturis **a** atrodas aizmugurē un ir vērstīs uz leju. Uzrakstam „Microwave” jābūt priekšpusē, bet izliekumam jānorāda uz leju **—**.



Ievietojot cepšanas paplāti, ievērojiet, lai aizturis **a** atrodas aizmugurē un ir vērstīs uz leju. Piederuma slīpajai malai **b** jābūt vērstai pret ierīces durvīm.

Piemērs attēlā: universālā panna.



Papildpiederumi

Īpašos piederumus iespējams iegādāties klientu apkalpošanas dienestā, specializētā veikalā vai tīmeklī. Plašu piedāvājumu savai ierīcei skatiet mūsu katalogā vai tīmeklī.

Preču pieejamība un pasūtīšanas iespējas tīmeklī dažādās valstīs atšķiras. Šo informāciju, lūdzu, skatiet pirkuma dokumentos.

Norādījums: Ne katrs papildpiederums der katrai ierīcei. Veicot pirkumu, lūdzu, vienmēr norādīt savas ierīces precīzu apzīmējumu (E Nr.). → "Servisa dienests" 23. lappusē

Papildpiederumi

Režģis

Traukiem, kūku un sautēšanas veidnēm, cepešiem un grilējumiem.

Universālā panna

Sulīgām kūkām, cepumiem, saldētiem ēdieniem un lieliem cepešiem. To var izmantot arī kā tauku savācēju, ja grilē tieši uz režģa.

Cepamā plāts

Plātsmaizēm un cepumiem.

Ieliekams režģis

Gaļas, putnu gaļas un nesadalītas zīvs gatavošanai.

Ievietojams universālajā pannā, lai savāktu pilošos taukus un gaļas sulu.

Universālā panna ar pretpiedeguma pārklājumu

Sulīgām kūkām, cepumiem, saldētiem ēdieniem un lieliem cepešiem. Cepumi un cepeši ir vieglāk noņemami no universālās pannas.

Cepamā plāts ar pretpiedeguma pārklājumu

Plātsmaizēm un cepumiem.

Cepumus vieglāk noņemt no cepamās plāts.

Profesionālā panna ar ieliekamu režģi

Liela daudzuma ēdienu pagatavošanai.

Profesionālās pannas vāks

Ar vāks profesionālo pannu var pārveidot par profesionālu cepeštrauku.

Picas plāts

Picai un lielām apajām kūkām.

Grila plāts

Grilēšanai bez režģa vai pilienu savākšanai. Izmantot tikai universālajā pannā.

Akmens plāksne

Pašu gatavotas maizes, smalkmaizīšu un picas cepšanai, lai iegūtu kraukšķīgu pamatni.

Akmens plāksne iepriekš jāuzkarsē līdz ieteiktajai temperatūrai.

Stikla cepešu traiks (5,1 litri)

Sautējumiem un sacepumiem.

Īpaši piemērots darbības režīmam "Ēdieni".

Stikla bļoda

Lieliem cepešiem, sulīgām kūkām un sacepumiem.

Stikla panna

Sacepumiem, dārzeņu ēdieniem un cepumiem.

Dekoratīvās līstes

Mēbelu plauktu un ierīces balstplāksnes nosegšanai.

Pirms pirmās lietošanas reizes

Pirms sākat lietot jauno ierīci, jāveic dažas darbības. Tostarp arī ierīces un piederumu tīrišana.

Pirmā lietošanas reize

Pēc ierīces pieslēgšanas strāvas avotam vai elektroenerģijas padeves pārtraukuma displejā parādās iestatījumi pirmajai lietošanas reizei.

Norādījums: Šos iestatījumus varat mainīt jebkurā laikā pamatiestatījumos. → "Pamatiestatījumi" 15. lappusē

Valodas iestatīšana

Noklusētais valodas iestatījums ir vācu valoda („Deutsch”).

1. Ar grozāmo izvēles slēdzi iestatiet vēlamo valodu.
2. Nospiediet bultiņu >.
Parādās nākamais iestatījums.

Pulksteņa laika iestatīšana

Pulksteņa laiks sākas ar „12:00”.

1. Ar grozāmo izvēles slēdzi iestatiet pareizu laiku.
2. Nospiediet bultiņu >.

Datuma iestatīšana

Noklusētais datuma iestatījums ir „01.01.2014”.

1. Ar grozāmo izvēles slēdzi iestatiet pašreizējo dienu, mēnesi un gadu.
2. Lai apstiprinātu, nospiediet bultiņu >.
Displejā parādās norādījums, ka pirmās lietošanas reizes iestatījumi ir pabeigti.

Gatavošanas telpas un piederumu tīrišana

Pirms pirmās gatavošanas reizes ar ierīci notīriet piederumus un iztīriet gatavošanas telpu.

Gatavošanas nodalījuma tīrišana

Lai novērstu smaržu, kas raksturīga jaunām ierīcēm, karsējiet tukšu un aizvērtu gatavošanas telpu.

Raugieties, lai gatavošanās telpā neatrastos iepakojuma atlikumi, piem., putuplasta lodītes. Pirms sildīšanas noslaukiet gatavošanas telpas gludās virsmas ar mīkstu mitru drānu. Ierīces karsēšanas laikā vēdījet virtuvi.

Veiciet minētās darbības.

Iestatījumi

Karsēšanas veids	4D karstais gaiss 
Temperatūra	240 °C
Laiks	1 stunda

Nākamajā nodaļā uzzināsiet, kā iestatīt karsēšanas veidu un temperatūru.

Pēc norādītā laika izslēdziet ierīci ar taustiņu „on/off”.

Kad gatavošanas telpa ir atdzisusi, notīriet gludās virsmas ar mazgāšanas līdzekļa šķīdumu un mazgāšanas drānu.

Piederumu tīrišana

Kārtīgi notīriet piederumus ar mazgāšanas līdzekļa šķīdumu un mitru drāniņu vai mīkstu suku.

Ierīces apkalpe

Ar vadības sistēmas elementiem un to funkciju darbībām jau jūs iepazīstinājām. Tālāk aprakstīsim, ka ierīci pielāgot. Paskaidrosim, kas notiek, ieslēdzot un izslēdzot ierīci, kā varat iestatīt darbības režīmus.

Ierīces ieslēgšana un izslēgšana

Lai varētu iestatīt ierīci, tā vispirms ir jāieslēdz.

Izņēmums: bērnu drošības funkciju un taimeri varat ieslēgt arī tad, ja ierīce ir izslēgta.

Rādījumi displejā vai norādes, piem., par atlikušo siltumu gatavošanas nodalījumā, ir redzami arī tad, ja ierīce ir izslēgta.

Ja ierīci neizmantojat, izslēdziet to. Ja ilgāku laiku posmu nekas netiek iestatīts, ierīce izslēdzas automātiski.

Ierīces ieslēgšana

Ar taustiņu „on/off” ierīce tiek ieslēgta.

“on/off” virs taustiņa izgaismojas zils.

Displejā parādās Siemens logotips un pēc tam karsēšanas veids un temperatūra.

Norādījums: Pamatiestatījumos iespējams iestatīt, kāds darbības režīms parādās pēc ieslēgšanas.

Ierīces izslēgšana

Ar taustiņu „on/off” ierīce tiek izslēgta.

Apgaismojums virs taustiņa izdziest.

Iestatītā funkcija tiek pārtraukta.

Displejā parādās pulksteņa laiks.

Norādījums: Pamatiestatījumos iespējams iestatīt, vai ierīcei jārāda pulksteņa laiks, ja ierīce ir izslēgta.

Darbības režīma startēšana vai apturēšana

Lai startētu vai pārtrauktu kādu aktīvu darbības režīmu, nospiediet taustiņu „start/stop”. Pēc darbības režīma pārtraukšanas dzesējošais ventilators var turpināt darboties.

Lai nodzēstu visus iestatījumus, nospiediet taustiņu „on/off”.

Ja ierīces darbības laikā atver gatavošanas nodalījuma durvis, darbība tiek pārtraukta. Lai turpinātu darbības režīmu, aizveriet ierīces durvis.

Darbības režīmu iestatīšana

Ja vēlaties iestatīt kādu darbības režīmu, ierīcei jābūt ieslēgtai.

1. Nospiediet taustiņu „menu”. Atveras darbības režīmu izvēlne.
2. Ar grozāmo izvēles slēdzi atlasiel vēlamo darbības režīmu. Atkarībā no darbības režīma, ir pieejamas dažādas izvēles iespējas.
3. Ar bultiņu > nokļūstiet izvēlētajā darbības režīmā.
4. Ar grozāmo izvēles slēdzi mainiet izvēli. Pēc izvēles mainiet arī citus iestatījumus.
5. Palaidiet ar taustiņu „start/stop”.


Karsēšanas veida un temperatūras iestatīšana

Pēc ierīces ieslēgšanas parādās ieteicamais karsēšanas veids un temperatūra. Šo iestatījumu varat startēt nekavējoties, nospiežot taustiņu "start/stop".


Citu iestatījumu vērtības var mainīt, kā parādīts attēlos.

Piemērs: 4D karstais gaiss, 180 °C.

1. Ar grozāmo slēdzi mainiet karsēšanas veidu.



2. Ar bultiņu > var pārslēgt uz temperatūru.



3. Ar grozāmo slēdzi mainiet temperatūru.
4. Nospiediet taustiņu "start/stop".



Displejā redzams iestatītais karsēšanas veids un temperatūra.

Ātrā uzkarsēšana

Ar taustiņu »» redzams gatavošanas nodalījumu var uzkarsēt īpaši ātri.

Ātrās uzkarsēšanas funkcija nav pieejama visiem karsēšanas veidiem.

Piemēroti karsēšanas veidi



Lai ēdiens tiktu pagatavots vienmērīgi, ievietojiet to un piederumus gatavošanas nodalījumā tikai pēc tam, kad ir pabeigta ātrā uzkarsēšana.

Iestatīšana

Pievērsiet uzmanību, lai karsēšanas veids būtu piemērots. Iestatītajai temperatūrai jābūt lielākai par 100 °C, pretējā gadījumā neieslēgsies ātrās uzkarsēšanas režīms.

1. Iestatiet karsēšanas veidu un temperatūru.
2. Nospiediet taustiņu »».



Symboli »» redzams blakus temperatūrai, kreisajā pusē. Progresa līnija piepildās.

Kad ātrā uzkarsēšana beidzas, atskan signāls. Symbols »» nodziest. Ievietojiet ēdienu gatavošanas nodalījumā.

Norādījumi

- Iestatītais ilgums tūlīt pēc ieslēgšanas sāk atskaiti neatkarīgi no ātrās uzkarsēšanas.
- Ātrās uzkarsēšanas laikā ar taustiņu **i** var noskaidrot pašreizējo gatavošanas nodalījuma temperatūru.

Atcelšana

Nospiediet taustiņu »». Symboli »» displejā nodziest.

Laika funkcijas

Jūsu ierīcei ir dažādas laika funkcijas.

Laika funkcija	Lietojums
	Taimeris darbojas kā grozāms pulkstenis. Pēc iestatītā laika atskaites beigām atskan signāls.
	Pēc iestatītā ilguma beigām atskan signāls. Ierīce automātiski izslēdzas.
	Iestatiet ilgumu un beigu laiku. Ierīce automātiski izslēdzas tā, ka darbības režīms ir pabeigts vēlamajā laikā.

Norādījumi

- Darbības ilgumam līdz vienai stundai var iestatīt precīzas minūtes. Ja darbības ilgums ir garāks par vienu stundu, iestatīšanu var veikt pa 5 minūšu soļiem.
- Atkarībā no tā, kurā virzienā grozāmo izvēles slēdzi pagriež vispirms, parādās ilguma sākotnējā ieteicamā vērtība: pa kreisi 10 minūtes, pa labi 30 minūtes.
- Jebkuras laika funkcijas beigās atskan signāls.

- Ar taustiņu starplaikā varat nolasīt informāciju, kura tad uz ūsu brīdi parādās displejā.

Taimeris

Taimeri varat iestatīt jebkurā laikā, arī tad, ja ierīce ir izslēgta. Tas darbojas paralēli citiem laika iestatījumiem un tam ir atsevišķs signāls. Jūs dzirdēsiet, vai izslēdzas taimeris vai beidzies iestatītais ilgums.

Maksimāli var iestatīt 24 stundas.

1. Nospiediet taustiņu Atveras taimera lauks.
2. Ar grozāmo izvēles slēdzi iestatiet taimera laiku. Pēc dažām sekundēm taimeris sāk darboties. Taimera simbols un laika atskaite redzama statusa joslas kreisajā pusē.

Pēc iestatītā laika beigām

Atskan signāls. Displejā redzams "Taimera laiks beidzies". Nospiežot taustiņu , signāla skaņu var izslēgt iepriekš.

Taimera laika pārtraukšana

Ar taustiņu atveriet laika funkciju izvēlni un atiestatiet laiku. Aizveriet izvēlni ar taustiņu .

Taimera laika mainīšana

Ar taustiņu atveriet laika funkciju izvēlni un ar grozāmo izvēles slēdzi dažu sekunžu laikā izmainiet taimera laiku. Ar taustiņu startējet taimeri.


Laiks

Iestatot ēdienā gatavošanas ilgumu (gatavošanas laiku), tam beidzoties, darbība automātiski beidzas. Cepeškrāsns vairs nekarsē.


Nosacījums: ir iestatīts karsēšanas veids un temperatūra.

Piemērs: iestatījums 4D-karstais gaiss, 180 °C, ilgums minūtes.

1. Nospiediet taustiņu Atveras laika funkciju izvēlne.



2. Ar grozāmo slēdzi iestatiet ilgumu.



3. Palaidiet ar taustiņu „start/stop”. Ilguma atskaite redzama statusa joslā.

Darbības ilgums ir beidzies

Atskan signāls. Cepeškrāsns vairs nekarsē. Signālu var izslēgt iepriekš, nospiežot taustiņu .

Gatavošanas ilguma atcelšana

Ar taustiņu atveriet laika funkciju izvēlni. Atiestatiet ilgumu. Rādījums pārslēdzas uz iestatīto karsēšanas veidu un temperatūru.

Gatavošanas ilguma mainīšana

Ar taustiņu atveriet laika funkciju izvēlni. Ar grozāmo izvēles slēdzi mainiet ilgumu.


Beigu laiks

Ja pārceļat beigu laiku uz vēlāku, lūdzu, nemiet vērā, ka pārtīka, kas ātri bojājas, nedrīkst pārāk ilgi atrasties gatavošanas nodalījumā.


Nosacījums: iestatītais darba režīms nav uzsākts. Ir iestatīts ilgums. Laika funkciju izvēlne ir atvērta.

Piemērs attēlā: ēdiens tiek ievietots gatavošanas telpā ap plkst. 9.30. Gatavošanas laiks ilgst 45 minūtes, un ēdiens ir gatavs plkst. 10.15. Taču jūs vēlaties, lai tas būtu gatavs plkst. 12.45.

1. Ar bultiņu pārejiet tālāk uz „ Beigu laiks”.
2. Ar grozāmo slēdzi iestatiet beigu laiku.



3. Apstipriniet ar taustiņu „start/stop”.



Cepeškrāsns ir gaidīšanas režīmā. Statusa joslā parādās simbols un laiks, kad ierīce būs gatava darbam. Darba režīms ieslēdzas vajadzīgajā brīdī. Statusa joslā redzama ilguma atskaite.

Darbības ilgums ir beidzies

Atskan signāls. Cepeškrāsns vairs nekarsē. Signālu var izslēgt iepriekš, nospiežot taustiņu .

Beigu laika redīgēšana

To iespējams izdarīt, kamēr cepeškrāsns ir gaidīšanas pozīcijā.

1. Nospiediet taustiņu „start/stop”.
2. Nospiediet taustiņu Atveras izvēlne „Laika funkcijas”.
3. Ar bultiņu izvēlieties „ Beigas” un ar grozāmo slēdzi mainiet beigu laiku.
4. Nospiediet taustiņu .

5. Nospiediet taustiņu "start/stop".
Cepēškrāsns atkal ir gaidīšanas režimā.

Beigu laika atcelšana

To iespējams izdarīt, kamēr cepeškrāsns ir gaidīšanas pozīcijā.

- Nospiediet taustiņu „start/stop”.
- Nospiediet taustiņu .
Atveras izvēlne „Laika funkcijas”.
- Ar bultiņu $>$ izvēlieties „ \rightarrow Beigas” un ar grozāmo slēdzi sašiniet beigu laiku.
- Nospiediet taustiņu .
- Palaidiet ar taustiņu „start/stop”.
Uzreiz sākas laika atskaite.

displejā redzami tikai tie iestatījumi, kas atbilst jūsu ierīcei.

Jūs varat mainīt tālāk aprakstītos iestatījumus.

Iestatījums	Izvēle
Valoda	Pieejamas citas valodas
Pulksteņa laiks	Laika iestatīšana
Datums	Pašreizējā datuma iestatīšana
Signāls	Īss (30 sek) Vidējs (1 min) Garš (5 min)
Taustiņu tonis	Izslēgta (taustiņu tonis, izslēdzot un ieslēdzot ar "on/off", saglabājās) Ieslēgta
Displeja spilgtums	Iestatāmas 5 pakāpes
Laika rādījums	Digitālais izslēgts
Apgaismojums	Darbības režīms iesl. Darbības režīms izsl.
Automātiskā turpināšana	Aizverot durvis Neturpināt automātiski (nospiediet taustiņu „start/stop”)
Darbība pēc ieslēgšanas	Galvenā izvēlne Karsēšanas veidi Mikrovīļu funkcija Kombinēšana ar mikrovīļu funkciju Ēdienu*
Aptumšošana naktī	Izslēgta Ieslēgta (displejs aptumšots laikā no 22:00 līdz 5:59)
Logotips	Rādījumi Nerādīt
Ventilatora inerces laiks	Ieteicams Minimālais
Rūpnīcas iestatījumi	Atiestatīt

Norādījums: Valodas, taustiņu tonā vai displeja spilgtuma iestatījumu izmaiņas ir piemērotas uzreiz. Visi citi iestatījumi darbojas tikai pēc saglabāšanas.

Bērnu aizsardzības sistēma

Lai bērni ierīci netīšām neieslēgtu vai nemainītu iestatījumus, ierīcei ir bērnu drošības funkcija.

Vadības laiks tiek bloķēts, un nevar veikt iestatīšanu. Ierīci var tikai izslēgt, nospiežot taustiņu "on/off".

Aktivizēšana un deaktivēšana

Bērnu drošības funkciju var aktivizēt un deaktivēt ieslēgtai un izslēgtai ierīcei.

Turiel nospiestu taustiņu apm. 4 sekundes. Displejā redzams apstiprinājums un statusa joslā parādās simbols .

Pamatiestatījumi

Ir piedāvāti dažādi iestatījumi ierīces optimālai un vienkāršai izmantošanai. Ja nepieciešams, iestatījumus iespējams mainīt.

Iestatījumu maiņa

- Nospiediet taustiņu „on/off”.
- Nospiediet taustiņu „menu”.
Atveras darbības režīmu izvēlne.
- Ar grozāmo izvēles slēdzi atlaist „iestatījumi”.
- Nospiediet bultiņu $>$.
- Ar grozāmo izvēles slēdzi mainiet vērtības.
- Ar bultiņu $>$ pārslēdziet iestatījumus, ja nepieciešams, veiciet izmaiņas.
- Lai saglabātu, nospiediet taustiņu "menu".
Displejā parādās iespēja saglabāt vai atcelt.
Apstipriniet ar bultiņu $<$ vai $>$.

Iestatījumu saraksts

Sarakstā redzami visi pamatiestatījumi un to izmaiņšanas iespējas. Atkarībā no ierīces aprīkojuma

Pulksteņa laika maiņa

Pulksteņa laiku varat mainīt pamatiestatījumos.

Piemērs: pareizā laika nomainīšana no vasaras uz ziemas laiku.

- Nospiediet taustiņu „on/off”.
- Nospiediet taustiņu „menu”.
- Ar grozāmo izvēles slēdzi atlaist „iestatījumi”.
- Ar bultiņu $>$ izvēlieties „Pulkstenis”.
- Ar grozāmo slēdzi mainiet pareizo laiku.
- Nospiediet taustiņu „menu”.
Displejā parādās iespēja saglabāt vai atcelt.

Strāvas padeves pārtraukums

Pēc ilgāka strāvas padeves pārtraukuma displejā parādās iestatījumi pirmajai lietošanas reizei.
No jauna iestatiet valodu, pulksteņa laiku un datumu.

Mikroviļņu krāsns

Ar mikroviļņu funkciju ēdienu varat pagatavot, uzsildīt vai atkausēt īpaši ātri. Mikroviļņus varat lietot vienus pašus vai kombinēt tos ar karsēšanas veidu.

Lai izmantotu mikroviļņu funkciju pēc iespējas atbilstīgi, ievērojet norādes uz traukiem un informāciju lietošanas tabulā, kas atrodas lietošanas pamācības beigās.

Trauki

Visi trauki nav piemēroti lietošanai mikroviļņu krāsnī. Lai uzsildītu ēdienu un nebojātu ierīci, izmantojiet tikai mikroviļņu krāsnij piemērotus traukus.

Piemēroti ir karstumizturīgie trauki no stikla, stikla keramikas, porcelāna, keramikas vai karstumizturīgas plastmasas. Šie materiāli neaiztur mikroviļņus. Varat izmantot arī keramikas traukus, ja tie ir pilnībā glazēti un tiem nav plīsuma vietu.

Jūs varat izmantot arī servēšanai paredzētus traukus. Tad ēdienu nevajadzēs pārlikt citā traukā. Traukus ar zelta un sudraba rotājumu varat izmantot tikai tad, ja ražotājs garantē to piemēroību mikroviļņiem.

Gatavojojot kombinētajā darbības režīmā, varat izmantot standarta metāla cepamās formas. Tad kūkas iespējams apbrūnināt arī no apakšas. Cita veida lietojumam metāla trauki nav piemēroti. Metāls aizturi mikroviļņus. Slēgtos metāla traukos ēdienu paliek auksti.

Uzmanību!

Dzirksteļu veidošanās: metālam, piem., karotei glāzē, ir jāatrodas vismaz 2 cm attālumā no gatavošanas telpas sienām un durtiņu iekšpuses. Dzirksteles var sabojāt durvju iekšējo stiklu.

Trauku pārbaude

Nekad neieslēdziet mikroviļņu krānsni, ja tajā nav ievietots ēdiens. Vienīgais izņēmums ir īsa trauku pārbaude.

Ja nezināt, vai jūsu trauki ir piemēroti mikroviļņiem, veiciet tālāk minēto pārbaudi.

1. Gatavošanas telpā uz 30 līdz 60 sekundēm ievietojiet tukšu trauku un ieslēdziet maksimālo jaudu.
2. Palaikam pārbaudiet trauka temperatūru.

Traukam jāpaliek aukstam vai siltam.

Ja trauks klūst karsts vai rodas dzirksteles, tas nav piemērots.

Pārtrauciet pārbaudi.

Brīdinājums – Apdegumu risks!

Darba režīma darbības laikā pieejamās detaļas klūst karstas. Nepieskarieties karstām detaļām. Neļaujiet krāsns tuvumā atrasties bērniem.

Piegādes komplektācijā iekļautie piederumi

Darbības režīmam ar mikroviļņu funkciju piemērots ir tikai piegādes komplektācijā iekļautais režīgs. Universālā panna vai cepamā plāts var veidot dzirksteles, un tas var bojāt gatavošanas telpu.

Darbības režīmam kopā ar mikroviļņu funkciju vai darbības režīmā „Ēdiens” varat izmantot arī universālo pannu, cepamo plāti vai citu piegādes komplektācijā iekļauto piederumu.

Darbības režīmā ar mikroviļņu funkciju piederumu vislabāk ievietot 1. ievietošanas augstumā, ja nav norādīts citādi.

Mikroviļņu jaudas līmeni

Ierīcei ir vairaki mikroviļņu jaudas līmeni, kas piemēroti dažādu veidu ēdieniem un gatavošanai.

Mikroviļņu darbības režīmā vienmēr jāiestata ilgums. Piedāvāto ilgumu iespējams pārņemt vai mainīt attiecīgajā zonā.

Līmenis	Pagatavojamie ēdieni	maksimālais ilgums
90 W	maigu produktu atkausēšanai	1 stunda un 30 min.
180 W	atkausēšanai un turpmākai gatavošanai	1 stunda un 30 min.
360 W	galas sautēšanai un maigu ēdienu uzsildīšanai	1 stunda un 30 min.
600 W	ēdienu uzkarsēšanai un gatavošanai	1 stunda un 30 min.
maksimāli	šķidrumu uzkarsēšanai	30 min

Maksimālais iestatījums ir paredzēts, lai sildītu šķidrumus. Lai saudzētu iekārtu pēc noteikta laika maksimālā jauda tiek samazināta. Pilnā jauda var tikt atkal izmantota pēc noteikta atdzišanas laika.

Karsēšanas veida iestatīšana vienlaikus ar mikroviļņu funkciju

Iespējams iestatīt jaudu no 90 W līdz 360 W. Ne visus karsēšanas veidus iespējams lietot kopā ar mikroviļņu režīmu.

1. Nospiediet taustiņu „menu”. Atveras darbības režīmu izvēlne.
2. Ar grozāmo slēdzi izvēlieties „Kombinēšana ar mikroviļņu funkciju”.
3. Nospiediet bultiņu >. Tieki piedāvāts karsēšanas veids vienlaikus ar mikroviļņu funkciju, temperatūru, un ilgums.
4. Ar grozāmo vadības slēdzi iestatiet karsēšanas veidu. Ar bultiņu > izvēlieties attiecīgo vērtību un mainiet ar grozāmo izvēles slēdzi.

- 5.** Palaidiet ar taustiņu „start/stop”.
Ir redzama gatavošanas laika atskaite.

Pēc režīma uzsākšanas karsēšanas veidu mainīt vairs nav iespējams. Temperatūru un ilgumu varat mainīt jebkurā laikā. Nospiediet taustiņu „start/stop”. Ar bultiņu > vai < nospiediet uz attiecīgā lauka un ar grozāmo izvēles slēdzi mainiet vērtību.

Ja vēlaties mainīt karsēšanas veidu, iestatiet to no jauna.

Darbības ilgums ir beidzies

Atskan signāls. Gatavošanas telpa vairs nekarsē. Dispļejā redzams 0min 00s. Skaņas signālu var izslēgt iepriekš, nospiežot taustiņu ⊖.

Darbības režīma apturēšana

Nospiediet taustiņu „start/stop”: cepeškrāsns darbība tiek pauzēta. Atkal nospiežot taustiņu „start/stop”, darbība turpinās.

Atverot ierīces durvis: darbība tiek pārtraukta. Pēc durvju aizvēršanas nospiediet taustiņu „start/stop”. Darbības režīms turpinās.

Darba režīma pārtraukšana

Nospiediet taustiņu „on/off”.

Mikroviļņu krāsns iestatīšana

Lai sasniegtu optimālu rezultātu, izmantojot mikroviļņu funkciju, režīgi vienmēr ievietojiet 1. ievietošanas augstumā.

1. Nospiediet taustiņu „menu”.
Atveras darbības režīmu izvēlne.
2. Ar grozāmo slēdzi iestatiet „Mikroviļņu funkcija”.
3. Nospiediet bultiņu >.
Tiek piedāvāti mikroviļņu jaudas iestatījumi un ilgums.
4. Ar grozāmo izvēles slēdzi noregulējet mikroviļņu jaudu.
5. Ar bultiņu > pārslēdzieties uz ilgumu un ar grozāmo izvēles slēdzi iestatiet ilgumu.
6. Palaidiet mikroviļņu funkciju ar taustiņu „start/stop”. Ir redzama gatavošanas laika atskaite.

Pēc palaišanas vērtības iespējams mainīt jebkurā laikā. Nospiediet taustiņu „start/stop”. Ar bultiņu > vai < mainiet lauku un ar grozāmo izvēles slēdzi regulējet vērtību.

Darbības ilgums ir beidzies

Atskan signāls. Mikroviļņu darbības režīms ir beidzies. Dispļejā redzams I→ 0min 00s. Signāla skaņa var izslēgt iepriekš, nospiežot taustiņu ⊖.

Darbības režīma apturēšana

Nospiediet taustiņu „start/stop”: cepeškrāsns darbība tiek pauzēta. Atkal nospiežot taustiņu „start/stop”, darbība turpinās.

Atverot ierīces durvis: darbība tiek pārtraukta. Pēc durvju aizvēršanas nospiediet taustiņu „start/stop”. Darbības režīms turpinās.

Darba režīma pārtraukšana

Nospiediet taustiņu „on/off”.

Žāvēšanas funkcija

Pēc katras mikroviļņu funkcijas izmantošanas, ieslēdziet žāvēšanas funkciju . Žāvēšanas laikā gatavošanas telpa tiek uzsildīta un mitrums no tās iztvaiko.

Žāvēšanas funkcijas ilgums ir 10 minūtes un to nav iespējams mainīt.

1. Atveriet karsēšanas veidu izvēlni.
2. Izvēlieties žāvēšanas funkciju.
3. Palaidiet ar taustiņu „start/stop”.
Žāvēšana tiek sākta, un pēc 10 minūtēm tā automātiski izslēdzas.

Atveriet ierīces durvis uz dažām minūtēm, līdz gatavošanas telpa ir pilnībā sausa.

Tīrišanas līdzekļi

Ja veiksiet rūpīgu apkopi un tīrišanu, jūsu ierīce ilgi saglabāsies skaista un darbosies nevainojami. Kā pareizi veikt ierīces apkopi un tīrišanu – aprakstīts tālāk.

Piemēroti tīrišanas līdzekļi

Lai nesabojātu dažādās virsmas, lietojot nepareizus tīrišanas līdzekļus, lūdzu, ievērojet tabulā sniegtu informāciju. Atkarībā no ierīces tipa, visi ieraksti var neattiekties uz jūsu ierīci.

Uzmanību!

Virsmas bojājumi

Neizmantojiet:

- asus vai abrazīvus tīrišanas līdzekļus;
- tīrišanas līdzekļus ar augstu alkohola saturu;
- cietus stiepli tīritājus vai sūklus;
- augstspiediena vai tvaika tīritājus;
- karstās tīrišanas īpašos līdzekļus.

Jaunas sūkļveida drānas pirms lietošanas rūpīgi izmazgājiet.

Padoms: Īpaši piemērotus tīrišanas un kopšanas līzeķus iespējams iegādāties klientu apkalpošanas dienestā. Ievērojet attiecīgā ražotāja norādes.

Brīdinājums – Apdegumu risks!

Ierīce ļoti sakarst. Neaiztieciet ar rokām karstas gatavošanas telpas iekšējās virsmas vai sildelementus! Vienmēr ļaujiet ierīcei atdzist. Neļaujiet bērniem tuvoties ierīcei.

Zona	Tīrīšana	Durvju blīvējums Nenoņemiet!	Karsts mazgāšanas līdzekļa šķidums. Tīriet ar mazgāšanas drānu. Neberziet.
Ierīces ārpuse			
Nerūsējoša tērauda priekšdaja	Karsts mazgāšanas līdzekļa šķidums. Tīriet ar mazgāšanas drānu un noslaukiet ar mīkstu drānu. Nekavējoties notīriet kaļķa, tauku, cietes un olbaltuma traipus. Zem šādiem traipiem var veidoties rūsa. Klientu apkalpošanas dienestā vai specializētos veikalos var iegādāties īpašus nerūsējošā tērauda kopšanas līdzekļus, kas piemēroti siltu virsmu tīrīšanai. Ar mīkstu drānu uzziediet plānu kārtu kopšanas līdzekļa.	Durtiņu pārseguma panelis no nerūsējošā tērauda	Nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzeklis lievērojiet ražotāja sniegtos norādījumus. Neizmantojiet nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekļus. Noņemiet durvju pārsegu, lai no notīriņu.
Plastmasa	Karsts mazgāšanas līdzekļa šķidums. Tīriet ar mazgāšanas drānu un noslaukiet ar mīkstu drānu. Neizmantojiet stikla tīrīšanas līdzekļus vai stikla skrāpi.	Nerūsējošā tērauda durvju apmales	Nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzeklis lievērojiet ražotāja sniegtos norādījumus. Ar to iespējams noņemt krāsojumus. Neizmantojiet nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekļus.
Krāsotas virsmas	Karsts mazgāšanas līdzekļa šķidums. Tīriet ar mazgāšanas drānu un noslaukiet ar mīkstu drānu.	Statīvs	Karsts mazgāšanas līdzekļa šķidums. Iemērciet un tīriet ar drānu vai suku.
Vadības panelis	Karsts mazgāšanas līdzekļa šķidums. Tīriet ar mazgāšanas drānu un noslaukiet ar mīkstu drānu. Neizmantojiet stikla tīrīšanas līdzekļus vai stikla skrāpi.	Izbīdīšanas sistēma	Karsts mazgāšanas līdzekļa šķidums. Tīriet ar mazgāšanas drānu vai suku. Nenotīriet izvilkšanas vadotnu smērvielu, tās ieteicams tīrit ieķīlītās. Nemazgājiet trauku mazgājamā mašīnā.
Durvju stikla plāksnes	Karsts mazgāšanas līdzekļa šķidums. Tīriet ar mazgāšanas drānu un noslaukiet ar mīkstu drānu. Neizmantojiet stikla skrāpi vai metāla mazgāšanas sūkli.	Piederumi	Karsts mazgāšanas līdzekļa šķidums. Iemērciet un tīriet ar drānu vai suku. Lielus netīrumus tīriet ar metāla mazgāšanas sūkli.
Durvju rokturis	Karsts mazgāšanas līdzekļa šķidums. Tīriet ar mazgāšanas drānu un noslaukiet ar mīkstu drānu. Ja atkalķošanas līdzeklis nokļūst uz durvju roktura, nekavējoties to notīriet. Cītādi radīsies traipi, kurus nebūs iespējams notīrt.		
Ierīces iekšpuse			
Emaljētas virsmas	Karsts mazgāšanas līdzekļa šķidums vai etiketūdens. Tīriet ar mazgāšanas drānu un noslaukiet ar mīkstu drānu. Piedegušas ēdienu paliekas notīriet ar mitru drānu un mazgāšanas līdzekļa šķidumu. Notīrīgus netīrumus tīriet ar metāla mazgāšanas sūkli vai lietojiet cepeškrāsns tīrīšanas līdzekli. Pēc tīrīšanas atstājiet gatavošanas telpu atvērtu, lai tā varētu izžūt.		Norādījumi <ul style="list-style-type: none">■ Nelielas krāsu atšķirības ierīces priekšējā daļā ir materiālu atšķirību dēļ – stikls, plastmasa vai metāls.■ Svitru ēnas uz durvju plāksnēm ir gatavošanas telpas apgaismojuma gaismas spēle.■ Ľoti augstā temperatūrā emalja apdeg. Tāpēc nedaudz mainās krāsa. Tā ir ierasta parādība, kas neietekmē funkcijas. Plāno paplāšu malas nevar pilnīgi pārklāt ar emalju. Tādēļ tās var būt raupjas. Tas neietekmē aizsardzību pret koroziiju.
Gatavošanas telpas apgaismojuma stikla pārsegs	Karsts mazgāšanas līdzekļa šķidums. Tīriet ar mazgāšanas drānu un noslaukiet ar mīkstu drānu. Ja ir lieli netīrumi, izmantojiet cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļus.		Tīrības uzturēšana <p>Lai neveidotos noturīgi netīrumi, vienmēr turiet ierīci tīru un laicīgi notīriet netīrumus.</p> <p>Padomi</p> <ul style="list-style-type: none">■ Pēc katras lietošanas reizes tīriet ierīci. Tā netīrumi nevar piedeigt.■ Uzreiz notīriet kaļķa, tauku, cietes un olbaltuma traipus.■ Ľoti sulīgu kūku cepšanai izmantojiet universālo pannu.■ Izmantojiet cepšanai piemērotus traukus, piem., cepešpannu.

Statīvs

Ja veiksit rūpīgu apkopi un tīrīšanu, jūsu ierīce ilgi saglabāsies skaista un darbosies nevainojami. Šeit uzzināsiet, kā iespējams izņemt un notīrīt statīvu.



Vadotņu izņemšana un ievietošana

⚠ Brīdinājums – Apdegumu risks!


Vadotnes ļoti sakarst. Npieskarieties karstām vadotnēm. Vienmēr ļaujet ierīcei atdzist. Raugieties, lai ierīces tuvumā neatrastos bērni.

Statīvu izņemšana

- Spiediet statīvu uz augšu (attēls 1)
- un izceliet (attēls 2).



- Pēc tam visu statīvu velciet uz augšu **a** un izņemiet aizmugurē **b** (attēls 3).





Notīriet statīvu ar mazgāšanas līdzekli un sūkli. Notīriet noturīgus netīrumus ar suku.


Stiprinājumu ievietošana

Ja, izņemot vadotnes, ir izkrituši stiprinājumi, tie ir jāievieto atpakaļ pareizā vietā.

- Stiprinājumi priekšpusē un aizmugurē ir dažādi. (attēls 1).
- Priekšpusē ievietojiet stiprinājumus ar āķīšiem augšpusē apaļajā caurumā **a**, novietojiet nedaudz slīpi, iekariet apakšpusē un nolīmeņojiet **b** (attēls 2).




- Aizmugurē stiprinājumus ar āķīšiem iekariet augšējā caurumā **a** un iespiediet apakšējā caurumā **b** (attēls 3).





Statīvu ievietošana

Ievietošanas laikā raugieties, lai statīva augšpusē ir slīpā mala.





Statīvs tiek ievietots kreisajā un labajā pusē.

- Ievietojiet statīvu slīpi augšpusē un apakšpusē **a** (attēls 1).
- Pavelciet uz priekšu (attēls 2).



3. Tad nolieciet uz priekšu un ievietojiet (attēls 3)
4. un nospiediet uz leju (attēls 4).





Ierīces durvis

Ja veiksit rūpīgu apkopi un tīrišanu, jūsu ierīce ilgi saglabāsies skaista un darbosies nevainojami. Šeit uzzināsiet, kā iespējams notīrīt ierīces durvis.

Durvju pārsega noņemšana


Durvju pārsega nerūsējošā tērauda ieliktnis var iekrāsoties. Lai rūpīgi notīrītu ierīci, noņemiet pārsegu.

1. Paveriet ierīces durvis.
2. Uzspiediet uz slēdžiem abos pārsega sānos (attēls 1).
3. Noņemiet pārsegu (attēls 2).
Piesardzīgi aizveriet ierīces durvis.



Norādījums: Notīriet pārsega nerūsējošā tērauda ieliktni ar nerūsējošā tērauda tīrišanas līdzekli. Pašu durvju pārsegu notīriet ar ūdeni, kam pievienots nedaudz mazgāšanas līdzekļa, un mīkstu drānu.

4. Vēlreiz paveriet ierīces durvis. Uzlieciet un piespiediet pārsegu, līdz tas dzirdami fiksējas (attēls 3).




5. Aizveriet ierīces durvis.

Durvju stikla plāksņu izņemšana un ievietošana

Lai tīrīšana būtu vieglāka, no ierīces durvīm var izņemt stikla plāksnes.


Ierīces demontaža

1. Paveriet ierīces durvis.
2. Uzspiediet uz slēdžiem abos pārsega sānos (attēls 1).
3. Noņemiet pārsegu (attēls 2).



4. Atskrūvējiet skrūves ierīces durvju sānos un izņemiet tās (attēls 3).
5. Aizverot ierīces durvis, iespiediet tajās vairākkārt salocītu virtuves dvieli (attēls 4).

Izvelciet priekšējo plāksni uz augšu un nolieciet to uz līdzēnas virsmas ar durvju rokturi uz leju.




Tiriet stikla plāksnes ar stikla tīrīšanas līdzekli un mīkstu drānu.

Brīdinājums – Bīstami veselībai!

Ja atskrūvējat skrūves valīgāk, ierīces drošību vairs nevar garantēt. No ierīces var izplūst mikroviļņu enerģija. Nekad neatskrūvējiet skrūves.

Neatskrūvējiet četras melnās skrūves pie rāmja (attēls 5).




Brīdinājums

Savainošanās risks!


- Ja ierīces durvju stikls ir ieskrāpēts, tas var sasprāgt. Neizmantojet stikla skrāpi, asus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- Šarnīri kustas katru reizi, kad atver vai aizver ierīces durvis, un tie var iestrēgt. Nekad nelieciet rokas pie šarnīriem.

Ierīces montāža

1. Ievietojiet priekšējo plāksni apakšējos stiprinājumos (attēls 1).
2. Celiet priekšējo plāksni uz augšu, līdz abi āki ir iepretim atvērumi (attēls 2).



3. Piespiediet priekšējo plāksni uz leju, līdz tā dzirdami fiksējas (3 attēls).
4. Vēlreiz paveriet ierīces durvis un izņemiet virtuves dvieli.
5. Ieskrūvējiet abas skrūves durvju sānos.
6. Uzlieciet un piespiediet pārsegu, līdz tas dzirdami fiksējas (attēls 4).



7. Aizveriet ierīces durvis.

Uzmanību!

Izmantojet cepeškrāsni tikai tad, kad stikla plāksnes ir pareizi ievietotas.

?

Kā rīkoties bojājuma gadījumā?

Bieži vien traucējumu iemesli ir mazi. Pirms sazināšanās ar klientu apkalpošanas dienestu, lūdzu, mēģiniet novērst traucējumus saviem spēkiem, izmantojot tabulu.

Norādījums: Ja kāds ēdiens neizdodas tik labi kā iecerēts, apskatiet tabulu lietošanas instrukcijas beigās.

Traucējumu tabula

Ja ir klūdu ziņojumi, kas sākas ar E, piem., E0111, izslēdziet un ieslēdziet ierīci. Ja ziņojums parādās atkal, izsauciet klientu apkalpošanas dienesta speciālistu.

Traucējums	Iespējamais iemesls	Norādījumi/pasākumi
ierīce nedarbojas	Bojāts drošinātājs	Drošinātāju kārbā pārbaudiet, vai nav bojāts ierīces drošinātājs
	Strāvas padeves pārtraukums	Pārbaudiet, vai darbojas citas virtuves ierīces
Ar ieslēgto ierīci nevar strādāt, displejā redzams simbols ☷	Aktivizēta bērnu drošības funkcija.	Turiet nospiestu taustiņu ☷, līdz nodziest simbols ☷
Gatavošanas nodalījums nesilst un displejā redzams "leslēgts Demo režīms"	Ierīce ieslēgta demonstrācijas režīmā	Izslēdziet drošinātāju kastē uzstādīto drošinātāju un atkal ieslēdziet to pēc apm. 10 sekundēm. Ieslēdziet ierīci un izvēlieties iestatījumu "Demo režīms izslēgts".
Ierīces nesāk darboties, un displejā redzams pazinojums „Gatavošanas telpa par karstu”.	Izvēlētajam ēdienam vai karsēšanas veidam gatavošanas telpa ir par karstu.	Laujiet gatavošanas telpai atdzist un ieslēdziet atkarītoti.
Nedarbojas gatavošanas nodalījuma apgaismojums.	LED lampa bojāta	Izsauciet klientu apkalpošanas dienestu.

Pārsniegts maksimālais darbības ilgums

Ierīce darbības režīmu pabeidz automātiski, ja nav iestatīts darbības ilgums un iestatījums ilgāku laiku nav tīcis mainīts.

Tas, kad tas notiek, ir atkarīgs no iestatītās temperatūras vai grilēšanas līmeņa.

Ierīce displejā ziņo, ka darbība automātiski tiek pabeigta. Pēc tam darbība tiek pārtraukta.

Lai izmantotu ierīci atkal, vispirms to izslēdziet. Pēc tam ierīci atkal ieslēdziet un iestatiet vēlamo darbības režīmu.

Padoms: Lai ierīce neizslēgtos nevēlamā brīdī, piem., ja ir ļoti ilgs gatavošanas laiks, iestatiet gatavošanas ilgumu. Ierīce darbojas, līdz beidzas iestatītais darbības ilgums.

Tur atradīsiet daudz padomu un norādījumu.

→ "Pārbaudīts mūsu pavāru studijā" 24. lappusē

⚠ Brīdinājums – Elektriskā trieciena risks!


Ja ierīce labota neprofesionāli, to lietot ir bīstami. Tikai kvalificēts mūsu klientu servisa tehnīķis, kuru mēs esam apmācījuši, drīkst veikt remontu un bojātu pieslēguma vadu nomaiņu. Ja ierīce ir bojāta, izslēdziet vai atvienojiet to no elektriskās strāvas tīkla, vai izslēdziet drošinātāju kastē. Izsauciet klientu servisu.

Servisa dienests

Ja ierīce ir jāremontē, mūsu klientu apkalpošanas dienests ir jūsu rīcībā. Mēs vienmēr atradīsim piemērotu risinājumu, arī lai novērstu nevajadzīgus klientu apkalpošanas dienesta personāla apmeklējumus.

E numurs un FD numurs

Lai saņemtu pilnvērtīgu konsultāciju, zvanot uz klientu apkalpošanas dienestu, lūdzam norādīt produkta numuru (E nr.) un ražošanas numuru (FD nr.). Datu plāksnīti ar numuriem atradīsiet, atverot ierices durvis. Ja iekārta ir aprīkota ar tvaika funkciju, datu plāksnīti atradīsit labajā pusē, aiz pārsega.



Lai šie dati būtu uzreiz pieejami, savas ierīces datus un klientu apkalpošanas dienesta tālruņa numuru varat ierakstīt zemāk norādītajā vietā.

E nr.

FD nr.

Klientu apkalpošanas dienests

Ievērojiet: ja ierīce ir lietota nepareizi, servisa tehnika izsaukšana ir par maksu arī garantijas laikā.

Remonta uzdevums un konsultācijas traucējumu gadījumā

Visu valstu kontaktdatus Jūs atradīsiet pielikumā esošajā tehniskā servisa dienestu sarakstā.

Paļaujieties uz ražotāja lietpratību. Tādējādi jūs varat būt droši, ka remontdarbus veic apmācīti servisa tehniki, kam pieejamas jūsu ierīcei paredzētas oriģinālās rezerves daļas.

Ņ Edieni

Ar darbības režīmu "Ēdieni" var pagatavot visdažādākos ēdienus. Ierīce lielāko daļu iestatījumu izvēlas patstāvīgi. Lai sasniegtu labu rezultātu, gatavošanas telpa nedrīkst būt par karstu izvēlētajam ēdienam. Ja temperatūra ir par augstu, displejā parādīsies ziņojums. Ľaujiet gatavošanas telpai atdzist un ieslēdziet atkārtoti.

Norādes par iestatījumiem

- Gatavošanas rezultāts ir atkarīgs no pārtikas produktu kvalitātes un gatavošanas trauka veida. Optimālam gatavošanas rezultātam izmantojiet nevainojamus pārtikas produktus un gaļu ledusskapja temperatūrā.
- Ierīce jūsu vietā izvēlēsies piemērotāko karsēšanas veidu un laika un temperatūras iestatījumus. Iespējams, jums būs jānorāda svars. Iestatīt svaru ārpus paredzētās svara robežvērtības nav iespējams.
- Gatavojojot ēdienus, kad temperatūras izvēli pārņem ierīce, temperatūra var sasniegt 300 °C. Tāpēc raugieties, lai tiktu izmantoti pietiekami karstumizturīgi trauki.
- Tieki piedāvatas norādes par traukiem, ievietošanas līmeni vai šķidruma pievienošanu, gatavojojot gaļu. Dažiem ēdieniem gatavošanas laikā ir nepieciešama apgrīšana vai maisīšana. Tas tiek parādīts displejā uz ūsu brīdi pēc uzsākšanas. Vajadzīgajā brīdī tiek izmantots skanas signāla atgādinājums.
- Norādes pa piemērotiem traukiem vai dažādus padomus atradīsit lietošanas pamācības beigās.

Mikrovilņu funkcija

Ierīcei ir mikrovilņu programma, ar kurās palīdzību ēdienus varat pagatavot ātri un vienkārši. Ar mikrovilņu palīdzību gandrīz divreiz tiek saīsināts gatavošanas laiks. Ierīce norāda izmantot traukus, kas ir piemēroti mikrovilniem. Nodaļā „Mikrovilņu funkcija” atradīsiet norādes par piemērotiem traukiem. → "Mikrovilņu krāsns" 16. lappusē

Ēdiena izvēle

Tabulā tālāk aprakstītas piemērotās iestatījumu vērtības nosauktajiem ēdieniem.

Ēdieni

Pica ar plānu pamatni, 1 gab.
Lazanja
Vista bez pildījuma
Vistas gaļas gabali
Sutināts liellopu gaļas cepetis
Maltās gaļas cepetis no svaigas maltās gaļas
Gulašs
Liellopa gaļas ruletes
Sautētas zivs filejas
Svaigi dārzeņi
Saldēti dārzeņi

Ēdieni

- Veseli cepeškrāsnī cepti kartupeļi
- Vārīti kartupeļi
- Gargraudu rīsi
- Putnu gaļas gabalu atkausēšana
- Gaļas atkausēšana
- Zivs filejas atkausēšana

Ēdiena iestatīšana

Jums tiks pilnībā norādītas visas darbības, kas nepieciešamas izvēlētā ēdiena iestatīšanai. Spiediet vienmēr bultiņu >.

1. Nospiediet taustiņu „menu” (izvēlnē).
2. Ar grozāmo slēdzi izvēlieties „Ēdieni”.
3. Nospiediet bultiņu >.
- Parādās pirmais ēdiens ar piedāvāto svaru.
4. Ar grozāmo slēdzi izvēlieties ēdienu.
5. Nospiediet bultiņu >.
6. Ar grozāmo slēdzi iestatiet svaru.
7. Nospiediet bultiņu >.

Norādījums: Jūs saņemset informāciju par ievietošanas augstumu, traukiem utt.

8. Palaidiet ar taustiņu „start/stop”.

Jums tiks pilnībā norādītas visas darbības, kas nepieciešamas izvēlētā ēdiena iestatīšanai. Spiediet vienmēr bultiņu >.

Iestatīšanas pabeigšana

Atskan signāls. Cepeškrāsns vairs nekarsē. Signālu var izslēgt iepriekš, nospiezot taustiņu ⊖.

Ja neesat apmierināts ar gatavošanas rezultātu, varat vēlreiz pagarināt gatavošanas laiku. Nospiediet uz lauka „Cepšana zemā temp.”. Tieki piedāvāts gatavošanas ilgums, kuru jūs varat mainīt.

Ja esat apmierināts ar gatavošanas rezultātu, nospiediet pogu „Pabeigt”. Displejā parādās „Labu apētīti!”.

Iestatījuma pārtraukšana

Nospiediet taustiņu „on/off”. Visi iestatījumi tiek dzēsti. Varat iestatīt jaunus datus.

Pabeigšanas laika atlīkšana

Atsevišķiem ēdieniem var atlīkt pabeigšanas laiku. Skat. laika funkcijas par pabeigšanas laika atlīkšanu.
→ "Laika funkcijas" 13. lappusē

Kad pabeigšanas laiks ir iestatīts, displejā mainās atlīkušā laika rādījums. Statusa joslā redzams laiks, kad darbība ir pabeigta. Iestatījumus nav iespējams mainīt. Nemiet vērā, ka pārtika, kas ātri bojājas, nedrīkst pārāk ilgi atrasties gatavošanas telpā.

Pārbaudīts mūsu pavāru studijā

Šeit sniegtā plašā ēdienu izvēle un norādīti to gatavošanai piemēroti iestatījumi. Mēs jums sniegsim informāciju par to, kāds karsēšanas veids un temperatūra ir vispiemērotākā jūsu ēdienam. Jūs saņemset informāciju par atbilstošajiem piederumiem un to, kurā līmenī tie jāievieto. Jūs arī atradīsit padomus par traukiem un ēdienu gatavošanu.

Norādījums: Gatavojot pārtikas produktus, gatavošanas telpā var veidoties liels daudzums ūdens tvaika.

Ierīce ir enerģiju taupoša un darbības laikā izdala tikai nedaudz siltuma. Augstās temperatūras atšķirības starp ierīces iekšelpu un ārpusi dēļ, uz durvīm, vadības lauka vai uz blakus mēbeļu virsmām var izveidoties kondensāts. Tā ir ierasta fizikāla parādība. Izmantojot iepriekšējo karsēšanu vai uzmanīgi atverot durvis, iespējams izvairīties no kondensāta veidošanās.

Silikona veidnes

Mēs iesakām izmantot tumšās metāla cepšanas veidnes optimālam gatavošanas rezultātam.

Ja tomēr izmantojat silikona veidnes, ievērojiet ražotāja norādes un izmantojiet ražotāja receptes. Silikona veidnes parasti ir mazākas par parastajām veidnēm. Turklat var atšķirties daļu daudzumi un recepšu norādes.

Kūkas un cepumi

Ierīce piedāvā vairākus karsēšanas veidus, kas piemēroti kūku un cepumu pagatavošanai. Iestatījumu tabulā atradīsiet piemērotāko iestatījumu daudziem ēdieniem.

Ievērojiet arī norādes nodaļā par mīklas rūgšanu.

Izmantojiet tikai jūsu ierīces oriģinālos piederumus. Tie ir vispiemērotākie gatavošanas telpai un darbības režīmiem.

Cepšana kombinācijā ar mikroviļņiem

Cepot kombinācijā ar mikroviļņiem, gatavošanas laiku iespējams ievērojami saīsināt.

Vienmēr izmantojiet mikroviļņiem piemērotus karstumizturīgus traukus. Nemiet vērā norādījumus par mikroviļņiem piemērotiem traukiem. → "Mikroviļņu krāsns" 16. lappusē

Kombinācijas režīmā varat izmantot parastās cepšanas veidnes no metāla. Ja starp restītēm un cepšanas veidni veidojas dzirksteles, pārbaudiet, vai veidne no ārpuses ir tīra. Mainiet veidnes novietojumu uz restītes. Ja tas nepalīdz, cepiet tālāk bez mikroviļņiem.

Cepšanas laiks pagarinās.

Ja izmantojat veidnes no plastmasa, keramikas vai stikla, saīsiniet tabulā norādīto cepšanas laiku. No apakšpuses kūkas apbrūninās mazāk.

Cepšana kombinācijā ar mikroviļņiem ir iespējama tikai vienā līmenī.

ievietošanas līmeņi

Izmantojiet norādītos ievietošanas līmeņus.

Cepšana vienā līmenī

Izmantojiet norādīto ievietošanas līmeni, cepot vienā līmenī.

- 1. līmenis

Cepšana divos līmeņos

Izmantojiet 4D karsto gaisu. Ēdieniem uz cepšanas paplātēm vai taisnstūra veidnēs, kas ievietoti cepeškrāsnī vienlaikus, nav jābūt gataviem vienā laikā.

- Universālā panna: 3. līmenis.
- Cepšanas paplāte: 1. līmenis.
- Veidnes uz restītēm
 - Pirmās restītes: 3. līmenis.
 - Restītes 1. līmenī

Gatavojet vairākus ēdienus reizē, iespējams ietaupīt pat 45 % enerģijas. Izvietojiet veidnes blakus vai pamīšus vienu virs otras gatavošanas telpā.

Piederumi

Raugieties, vai izmantojat piemērotus piederumus un vai ievietojat piederumus gatavošanas telpā pareizi.

Režīgs

Ievietojiet režīgi tā, lai uzraksts "Microwave" būtu vērstīs pret ierīces durvīm, bet izliekums – uz leju. Traukus un veidnes vienmēr novietojiet uz režīga.

Universālā panna vai cepšanas paplāte

Ievietojiet universālo pannu vai cepšanas paplāti uzmanīgi līdz atturei, ar slīpo malu pret ierīces durvīm.

Lai gatavošanas telpa neklūtu netīra, pārplūstot sulai, sulīgas kūkas cepiet universālajā pannā.

Cepšanas veidnes

Vispiemērotākās ir tumšas metāla cepšanas veidnes.

Lietojot gaišās metāla cepšanas veidnes, keramikas un stikla veidnes, cepšanas laiks pagarinās un cepumi apbrūninās nevienmērīgi.

Cepampapīrs

Izmantojiet tikai tādu cepampapīru, kas ir paredzēts izvēlētajai temperatūrai. Vienmēr izgrieziet cepampapīra loksnī atbilstīgā izmērā.

Ieteiktās iestatījumu vērtības

Tabulā atrodami optimālie karsēšanas veidi dažāda veida cepumu gatavošanai. Temperatūra un cepšanas ilgums ir atkarīgs no mīklas daudzuma un veida. Tādēļ norādīti aptuveni iestatījumi. Vispirms mēģiniet gatavot, izmantojot zemākās vērtības iestatījumu. Zemākā temperatūrā ēdieni apbrūninās vienmērīgāk. Nepieciešamības gadījumā nākamreiz palieliniet iestatījuma vērtību.

Norādījums: Cepšanas ilgumu nevar saīsināt, izmantojot lielāku temperatūru. Kūkas vai cepumi ir gatavi tikai no ārpuses, bet nav izcepušies pilnībā.

Iestatījumu vērtības attiecas uz ēdiena ievietošanu aukstā gatavošanas telpā. Tā ietaupāt pat 20 % enerģijas. Pirms cepšanas uzkarsējot cepeškrāsnī, par dažām minūtēm saīsināt norādīto cepšanas laiku.

Dažiem ēdieniem iepriekšēja uzkarsēšana ir nepieciešama un norādīta tabulā. Ievietojiet ēdienu un piederumus gatavošanas telpā tikai pēc cepeškrāsns uzkarsēšanas.

Ja vēlaties gatavot pēc savas receptes, vadieties pēc līdzīgiem ēdieniem tabulā. Papildu informāciju par gatavošanu atradīsiet iestatījumu tabulas pielikumā.

Izņemiet piederumus, kas netiek izmantoti, no gatavošanas telpas. Tā ietaupāt pat 20 % enerģijas un sasniedzat optimālu gatavošanas rezultātu.

Izmantotais karsēšanas veids

-  4D karstais gaiss

Ēdiens	Piederumi/trauki	Ievietošanas augstums	Karsēšanas veids	Temperatūra °C	Mikrovilņu jauda vātos	Ilgums min.
Kūkas veidnēs						
Kūkas, vienkāršas	Apaļa/taisnstūra veidne	1		140-160	-	55-70
Kūkas, vienkāršas	Apaļa/taisnstūra veidne	1		160-180	90	30-40
Augļu kūka no biskvīta mīklas, maiga	Kēksu veidne	1		150-170	-	45-60
Augļu kūka no biskvīta mīklas, maiga	Kēksu veidne	1		170-190	90	35-45
Tortes pamatne no biskvīta mīklas	Kūkas pamatnes veidne	1		140-160	-	20-40
Augļu vai biezpiena kūka ar smilšu mīklas pamatni	Saliekamā veidne Ø 26 cm	1		160-170	-	65-85
Augļu vai biezpiena kūka ar smilšu mīklas pamatni	Saliekamā veidne Ø 26 cm	1		160-180	90	45-55
Šveices kūkas	Picas plāts	1		180-200	-	50-60
Kūkas	Kūkas veidne, no melna metāla	1		190-200	-	25-40
Apala rauga mīklas kūka	Kēksu veidne	1		150-160	-	65-75

* Iepriekš uzkarsējiet

** 5 min. iepriekš uzkarsējiet, neizmantojot ātrās uzkarsēšanas funkciju

Ēdiens	Piederumi/trauki	Ievietošanas augstums	Karsēšanas veids	Temperatūra °C	Mikrovīļu jauda vātos	Ilgums min.
Mandeļu cepumi	Cepamā plāts	2	☒	90-110	-	20-40
Mandeļu cepumi, 2 līmenos	Universālā panna un cepamā plāts	3+1	☒	90-110	-	20-40
* Iepriekš uzkarsējiet						
** 5 min. iepriekš uzkarsējiet, neizmantojot ātrās uzkarsēšanas funkciju						

Padomi cepšanai

Ja vēlaties pārbaudīt, vai kūka ir izce- pusies.	Ar koka irbulīti ieduriet kūkas augstākajā vietā. Kad mīkla vairs nelīp pie irbulīša, kūka ir gatava.
Kūka saplok.	Nākamajā reizē izmantojiet mazāk šķidruma. Vai iestatiet par 10 grādiem zemāku temperatūru un pagariniet cepšanas laiku. Nēmiet vērā receptē norādītās sastāvdaļas un gatavošanas norādes.
Kūka vidū ir biezāka nekā malās.	Ietaukojiet tikai saliekamās formas pamatni. Pēc cepšanas kūku uzmanīgi atdaliet no veidnes malām ar nazi.
Augļu sula pārplūst.	Nākamajā reizē izmantojiet universālo pannu.
Mīklas izstrādājumi cepšanās laikā salīp.	Mīklas izstrādājumi jāizvieto cits no cita apm. 2 cm attālumā. Šādi mīklas izstrādājumiem būs pietiekami daudz vietas, lai skaisti izceptos un no visām pusēm kļūtu brūni.
Kūka ir pārāk sausa.	Iestatiet par 10 grādiem lielāku temperatūru un samaziniet cepšanas laiku.
Kūka ir pārāk gaiša.	Ja ievietošanas augstums un piederums ir pareizi, pagariniet cepšanas laiku vai paaugstiniet temperatūru.
Kūka augšpusē ir pārāk gaiša, bet apakšpusē pārāk tumša.	Nākamajā reizē ievietojiet vienu līmeni augstāk.
Kūka augšpusē ir pārāk tumša, bet apakšpusē pārāk gaiša.	Nākamajā reizē ievietojiet vienu līmeni augstāk. Izvēlieties zemāku temperatūru un pagariniet cepšanas laiku daļā kļūst pārāk tumša.
Formā vai veidnē ceptā kūka tālākajā daļā kļūst pārāk tumša.	Cepamo formu novietojiet nevis tieši pie aizmugures sienas, bet gan pa vidu uz piederumiem.
Kūka ir pārāk tumša.	Nākamajā reizē izvēlieties zemāku temperatūru un pagariniet cepšanas laiku, ja nepieciešams.
Gatavais ēdiens nav vienmērīgi apbrū- ninājies.	Izvēlieties nedaudz zemāku temperatūru. Gaisa cirkulāciju var ietekmēt arī pāri paplātes malai pārkāries cepamais papīrs. Vienmēr izgrieziet cepampa- pīra loksni atbilstīgā izmērā. Raugieties, lai cepšanas veidne neatrodas tieši pie gatavošanas telpas aizmugurējās sienas atveres. Cepot nelielus izstrādājumus, raugiet, lai tie būtu vienāda izmēra un biezuma.
Cepšana notikusi vairākos līmenos. Augšējās paplātes konditorejas izstrā- dājumi ir tumšāki par apakšējās paplātes konditorejas izstrādājumiem.	Cepot vairākos līmenos, vienmēr izmantojiet režīmu 4D karstais gaiss. Ēdienu uz cepšanas paplātēm vai taisnstūra veidnēs, kas ievietoti cepeškrāsnī vienlaikus, nav jābūt gataviem vienā laikā.
Kūkas izskatās labi, bet nav izcepušās	Pievienojiet mazāk šķidruma un cepiet zemākā temperatūrā nedaudz ilgāk. Ja gatavojet kūkas ar sulīgu garnē- jumu, vispirms izcepiet pamatni. Apkaisiet to ar mandelēm vai rīvmaizi un pēc tam uzlieciet garnējumu.
Kūku apgāzot, tā neatdalās no for- mas.	Laujiet kūkai pēc cepšanas vēl 5–10 minūtes atdzist. Ja tā vēl arvien neatdalās, uzmanīgi atdaliet to ar nazi visapkārt gar malu. Kūku vēlreiz apgāziet un vairākas reizes pārklājet formu ar slapju, aukstu drānu. Nāka- majā reizē ietaukojiet veidni un apkaisiet ar rīvmaizi.

Ēdiens	Piederumi	levietošanas augstums	Karsēšanas veids	Temperatūra (°C) / grilēšanas līmenis	Gatav. ilgums min
Pilngraudu maize, 1 kg	Universālā panna	1	☒	210-220*	10-15
				180-190	40-50
Plācenis	Universālā panna	1	☒	220-240	20-30
Smalkmaizītes					
Pusgatavas maizītes vai bagete, iepriekš ceptas	Universālā panna	2	☒	200-220	10-20
Smalkmaizītes, saldas, svaigas	Cepamā plāts	1	☒	160-170*	15-25
Smalkmaizītes, saldas, svaigas, 2 līmenos	Universālā panna un cepamā plāts	3+1	☒	150-160*	20-30
Smalkmaizītes, svaigas	Cepamā plāts	1	☒	170-190	25-35
Bagete, pusgatava, atdzesēta	Universālā panna	2	☒	200-220	10-20
Smalkmaizītes, saldētas					
Pusgatavas maizītes vai bagete, iepriekš ceptas	Universālā panna	2	☒	200-220	15-25
Sāļie cepumi	Cepamā plāts	1	☒	200-220	15-25
Kruasāni, rauga mīklas maizītes	Cepamā plāts	1	☒	150-170*	20-35
Grauzdiņi					
Grauzdiņi ar garnējumu, 4 gab.	Režģis	2	□	3	5-15
Grauzdiņi ar garnējumu, 12 gab.	Režģis	2	☒	250	5-15
Grauzdiņu brūnināšana	Režģis	3	□	3	3-6

* iepriekš uzkarsēt

Pica, pīrāgi un sālās kūkas

Ierīce piedāvā vairākus karsēšanas veidus, kas piemēroti picu, pīrāgu un sālo kūku pagatavošanai. Iestatījumu tabulā atradīsiet piemērotāko iestatījumu daudziem ēdieniem.

Ievērojet arī norādes nodalā par mīklas rūgšanu.

Izmantojiet tikai jūsu ierīces oriģinālos piederumus. Tie ir vispiemērotākie gatavošanas telpai un darbības režīmiem.

Cepšana kombinācijā ar mikrovīļiem

Cepot kombinācijā ar mikrovīļiem, gatavošanas laiku iespējams ievērojami saīsināt.

Kombinācijas režīmā varat izmantot parastās cepšanas veidnes no metāla. Ja starp restītēm un cepšanas veidni veidojas dzirksteles, pārbaudiet, vai veidne no ārpuses ir tīra. Mainiet veidnes novietojumu uz restītēm. Ja tas nepalīdz, cepiet tālāk bez mikrovīļiem.

Cepšanas laiks pagarinās.

Ja izmantojat veidnes no plastmasa, keramikas vai stikla, saīsiniet tabulā norādīto cepšanas laiku. No apakšpuses pikantas kūkas apbrūninās mazāk.

Cepšana kombinācijā ar mikrovīļiem ir iespējama tikai vienā līmenī.

Ievietošanas līmeņi

Izmantojiet norādītos ievietošanas līmeņus.

Cepšana vienā līmenī

Izmantojiet norādīto ievietošanas līmeni, cepot vienā līmenī.

- 1. līmenis

Cepšana divos līmeņos

Izmantojiet 4D karsto gaisu. Ēdiem uz cepšanas paplātēm vai taisnstūra veidnēs, kas ievietoti cepeškrāsnī vienlaikus, nav jābūt gataviem vienā laikā.

- Universālā panna: 3. līmenis.
Cepšanas paplāte: 1. līmenis.
- Veidnes uz restītēm
Pirmās restītes: 3. līmenis.
Restītes 1. līmenī

Gatavojot vairākus ēdienus reizē, iespējams ietaupīt pat 45 % energijas. Izvietojiet veidnes blakus vai pamīšus vienu virs otras gatavošanas telpā.

Piederumi

Raugieties, vai izmantojat piemērotus piederumus un vai ievietojat piederumus gatavošanas telpā pareizi.

Režģis

Ievietojiet režģi tā, lai uzraksts "Microwave" būtu vērts pret ierīces durvīm, bet izliekums – uz leju. Traukus un veidnes vienmēr novietojiet uz režģa.

Universālā panna vai cepšanas paplāte

Ievietojiet universālo pannu vai cepšanas paplāti uzmanīgi līdz atdurei, ar slīpo malu pret ierīces durvīm.

Cepot picu ar biezā pamatni, izmantojiet universālo pannu.

Cepšanas veidnes

Vispiemērotākās ir tumšas metāla cepšanas veidnes. Lietojot gaišās metāla cepšanas veidnes, keramikas un stikla veidnes, cepšanas laiks pagarinās un cepumi apbrūninās nevienmērīgi.

Cepampapīrs

Izmantojiet tikai tādu cepampapīru, kas ir paredzēts izvēlētajai temperatūrai. Vienmēr izgrieziet cepampapīra loksni atbilstīgā izmērā.

Saldēti produkti

Neizmantojiet apledojušus saldētus produktus.

Noņemiet ledu no produkta.

Saldēti produkti ir nevienmērīgi pusgatavi. Nevienmērīga apbrūnināšana var būt arī cepšanas laikā.

Ieteiktās iestatījumu vērtības

Tabulā atrodami optimālie karsēšanas veidi dažāda veida ēdienu gatavošanai. Temperatūra un cepšanas ilgums ir atkarīgs no mīklas daudzuma un veida. Tādēļ norādīti aptuveni iestatījumi. Vispirms mēģiniet gatavot, izmantojot zemākās vērtības iestatījumu. Zemākā temperatūrā ēdieni apbrūninās vienmērīgāk.

Ēdiens	Piederumi	levietašanas augstums	Karsēšanas veids	Temperatūra (°C)	Mikroviļņu jauda vātos	Gatav. ilgums min
Picas						
Svaiga pica	Cepamā plāts	1	⌚	220-230	-	25-30
Svaiga pica, 2 līmenos	Universālā panna un cepamā plāts	3+1	⌚	180-200	-	35-45
Pica ar plānu pamatni, svaiga	Picas plāts	1	⌚	230-240	-	20-30
Pica, atdzesēta	Režģis	1	⌚	210-230	-	10-20
Pica, saldēta						
Pica ar plānu pamatni, 1 gab.	Režģis	1	⌚	210-230	-	15-25
Pica ar plānu pamatni, 2 gab.	Režģis un paplāte	3+1	⌚	200-220	-	15-25
Pica ar biezu pamatni, 1 gab.	Režģis	1	⌚	180-200	-	20-30
Pica ar biezu pamatni, 2 gab.	universālā panna + režģis	3+1	⌚	160-180	-	25-35
Bagetes pica	Režģis	1	⌚	200-220	-	20-30
Bagetes pica, 2 gab.	Universālā panna	1	⌚	180-200	90	10-20
mazā pica	Režģis	1	⌚	210-230	-	10-20
Pikantā kūka un sālais pīrāgs						
Pikantā kūka veidnē	Saliekamā veidne Ø 28 cm	1	⌚	170-190	-	50-60
Sālais pīrāgs	Kūkas veidne, no melna metāla	1	⌚	190-210	-	35-50
Picas	Universālā panna	1	⌚	190-210*	-	15-25
Pītāgi	Sacepumu veidne	1	⌚	170-190	-	50-70
Pīrādziņi	Universālā panna	1	⌚	180-190	-	35-45
Bureks	Universālā panna	1	⌚	180-200	-	35-45

* iepriekš uzkarsēt

Nepieciešamības gadījumā nākamreiz palieliniet iestatījuma vērtību.

Norādījums: Cepšanas ilgumu nevar saīsināt, izmantojot lielāku temperatūru. Ēdiens ir gatavs tikai no ārpuses, bet nav izcepies pilnībā.

Iestatījumu vērtības attiecas uz ēdiena ievietošanu aukstā gatavošanas telpā. Tā ietaupāt pat 20 % energijas. Pirms cepšanas uzkarsējot cepeškrāsns, par dažām minūtēm saīsināt norādīto cepšanas laiku.

Dažiem ēdieniem iepriekšēja uzkarsēšana ir nepieciešama un norādīta tabulā. Ievietojiet ēdienu un piederumus gatavošanas telpā tikai pēc cepeškrāsns uzkarsēšanas.

Ja vēlaties gatavot pēc savas receptes, vadieties pēc līdzīgiem ēdieniem tabulā.

Izņemiet piederumus, kas netiek izmantoti, no gatavošanas telpas. Tā ietaupāt pat 20 % energijas un sasniedzat optimālu gatavošanas rezultātu.

Izmantotais karsēšanas veids

- ⌚ 4D karstais gaiss

Sautējumi un suflē

Ierīce piedāvā vairākus karsēšanas veidus, kas piemēroti sautējumu un suflē pagatavošanai. Iestatījumu tabulā atradīsiet piemērotāko iestatījumu daudziem ēdieniem.

Izmantojet tikai jūsu ierīces oriģinālos piederumus. Tie ir vispiemērotākie gatavošanas telpai un darbības režīmiem.

Gatavošana ar mikroviljiņiem

Cepot tikai ar mikroviljiņiem vai kombinācijā ar mikroviljiņiem, gatavošanas laiku iespējams ievērojami saīsināt.

Vienmēr izmantojet mikroviljiņiem piemērotus karstumizturīgus traukus. Nēmiet vērā norādījumus par mikroviljiņiem piemērotiem traukiem. → "Mikroviljiņu krāsns" 16. lappuse

Izņemiet gatavo pārtiku no iesaiņojuma. Mikroviljiņiem piemērotā traukā tā gatavosies ātrāk un vienmērīgāk.

Ievietošanas līmeņi

Vienmēr izmantojet norādītos ievietošanas līmeņus.

Vienā līmenī varat gatavot veidnēs vai universālajā pannā.

- Veidnes uz restītēm: 1. līmenis.
- Universālā panna: 2. līmenis.

Suflē varat arī gatavot ūdens peldē universālajā pannā. Izmantojiet universālo pannu 1. līmenī.

Gatavojot vairākus ēdienus reizē, iespējams ietaupīt pat 45 % enerģijas. Izmantojiet veidnes blakus gatavošanas telpā.

Piederumi

Raugieties, vai izmantojat piemērotus piederumus un vai ievietojat piederumus gatavošanas telpā pareizi.

Režģis

Izmantojiet režģi tā, lai uzraksts "Microwave" būtu vērstīs

pret ierīces durvīm, bet izliekums – uz leju. Traukus un veidnes vienmēr novietojiet uz režģa.

Universālā panna

Izmantojiet universālo pannu uzmanīgi līdz atturei, ar slīpo malu pret ierīces durvīm.

Trauki

Sacepumiem un pudiniem izmantojiet platus, lēzenus traukus. Šauros, dzīļos traukos ēdiens gatavojas ilgāk un augšpusē vairāk apbrūninās.

Ieteiktās iestatījumu vērtības

Tabulā atrodami optimālie karsēšanas veidi dažāda veida sautējumu un suflē gatavošanai. Temperatūra un gatavošanas ilgums ir atkarīgs no ēdiena daudzuma un receptes. Sacepuma cepšanas stāvoklis ir atkarīgs no trauka izmēra un no sacepuma augstuma. Tāpēc norādīti arī iestatījumu veidi. Vispirms mēģiniet cept, izmantojot zemākās vērtības iestatījumu. Zemākā temperatūrā pārtika apbrūninās vienmērīgāk. Nepieciešamības gadījumā nākamreiz palieliniet iestatījuma vērtību.

Norādījums: Gatavošanas laiku var saīsināt, izmantojot lielāku temperatūru. Sacepums vai suflē no ārpuses ir gatavs, bet iekšpusē neizcepies.

Tabulā norādītās vērtības attiecas uz ēdiena ievietošanu aukstā gatavošanas telpā. Tā ietaupāt pat 20 % enerģijas. Ja uzkarsējat cepeškrāns pirms cepšanas, saīsiniet norādīto gatavošanas laiku par dažām minūtēm.

Ja vēlaties gatavot pēc savas receptes, piemēram izmantojiet līdzīgus ēdienus tabulā.

No gatavošanas telpas izņemiet piederumus, kurus neizmantojat. Tā ietaupāt pat 20 % enerģijas un sasniedzat optimālu gatavošanas rezultātu.

Izmantotais karsēšanas veids

- 4D karstais gaiss
- Grilēšana ar cirkulējošu gaisu

Ēdiens	Piederumi/trauki	Ievietošanas augstums	Karsēšanas veids	Temperatūra (°C)	Mikroviljiņu jauda vatos	Ilgums min.
Sacepums, pikants, no vāriņiem produktiem	Sacepumu veidne	1		170-190	-	40-55
Sacepums, pikants, no vāriņiem produktiem	Sacepumu veidne	1		140-160	360	20-30
Sacepums, salds	Sacepumu veidne	1		160-180	-	40-50
Sacepums, salds	Sacepumu veidne	1		140-160	360	25-35
Lazanja, svaiga, 1 kg	Sacepumu veidne	1		160-180	-	50-60
Lazanja, svaiga, 1 kg	Sacepumu veidne	1		180-200	360	20-30
Lazanja, saldēta, 400 g	Universālā panna	1		210-230	-	30-40
Kartupeļu sacepums, svaigas sastāvdalas, 4 cm biezšs	Sacepumu veidne	1		170-180	-	55-65
Kartupeļu sacepums, svaigas sastāvdalas, 4 cm biezšs	Sacepumu veidne	1		170-190	360	20-25
Suflē	Sacepumu veidne	1		160-170*	-	40-50

* leprieķ uzkarsējiet

Putnu gaļa

Ierīce piedāvā dažādus karsēšanas veidus, kas piemēroti putnu galas pagatavošanai. Iestatījumu tabulā atradīsiet piemērotāko iestatījumu dažiem ēdieniem.

Cepšana uz restītēm

Cepšana uz restītēm ir piemērota, gatavojot lielu gabalu vai vairākus gabalus reizē.

Ievietojet restītes atbilstīgajā ievietošanas līmenī, lai uzraksts „Microwave” būtu pret ierīces durvīm, bet izliekums – uz leju. Papildus ievietojet universālo pannu līmeni zemāk uzmanīgi līdz atdurei, ar slīpo malu pret ierīces durvīm.

Atkarībā no putna gaļas veida un lieluma, pievienojiet līdz $1\frac{1}{2}$ l ūdens universālajā pannā. Tādā veidā tiks savākti pilošie tauki. No šādas gatavošanas sulas varat pagatavot mērci. Tādā veidā veidojas mazāk dūmu un gatavošanas telpa paliek tīra.

Cepšana traukos

Izmantojiet tikai cepeškrāsnij piemērotus traukus. Pārbaudiet, vai trauka izmērs atbilst gatavošanas telpai.

Vislabāk piemēroti ir stikla trauki. Karstus stikla traukus novietojet uz sausa paliktņa. Ja paliktnis būs slapjš vai auksts, trauks var saplīst.

Spīdoši trauki no nerūsējošā tērauda vai alumīnija atstaro siltumu līdzīgi kā spogulis un tāpēc ir tikai daļēji piemēroti. Putnu gaļa gatavojas lēnāk un apbrūninās mazāk. Iestatiet lielāku temperatūru un/vai garāku gatavošanas laiku.

Levērojet cepšanas trauka ražotāja norādes.

Trauks bez vāka

Putnu gaļas cepšanai izmantojiet dzīļu cepeštrauku. Veidni novietojet uz restītēm. Ja nav piemērota trauka, izmantojiet universālo pannu.

Trauks ar vāku

Pēc gatavošanas traukā ar vāku gatavošanas telpa ir tīrāka. Raugieties, lai būtu uzlikts pareizais vāks, kas labi noslēdz trauku. Trauku novietojet uz restītēm.

Atverot vāku pēc gatavošanas, no trauka var izplūst ļoti karsts tvaiks. Paceliet vāku uz aizmuguri, lai tvaiks izplūst prom no ķermeņa.

Putnu gaļa noslēgtā traukā var kļūt kraukšķīga. Tāpēc izmantojiet cepeštrauku ar stikla vāku un iestatiet augstāku temperatūru.

Cepšana kombinācijā ar mikroviļniem

Putnu gaļu iespējams pagatavot īpaši labi, izmantojot mikroviļnu kombināciju. Gatavošanas laiks tiek ievērojami samazināts.

Atšķirībā no standarta darbības režīma, cepot kombinācijā ar mikroviļniem, gatavošanas laiku nosaka pēc kopējā svara.

Padoms: Ja izmantojat citus apjomus kā norādīts iestatījumu tabulā, vadieties pēc principa: dubults daudzums atbilst apmēram dubultam gatavošanas laikam.

Vienmēr izmantojiet mikroviļniem piemērotus karstumizturīgus traukus. Metāla vai „Römertopf” cepeštrauki ir piemēroti tikai cepšanas režīmam bez

mikroviļniem. Nēmiet vērā norādījumus par mikroviļniem piemērotiem traukiem. → "Mikroviļnu krāsns"

16. lappusē

Grilēšana

Grilēšanas laikā iekārtas durvīm jābūt aizvērtām. Nekad negrīlējiet, ja iekārtas durvis ir atvērtas.

Ievietojet režģi atbilstīgajā ievietošanas līmenī, lai uzraksts „Microwave” būtu pret iekārtas durvīm, bet izliekums – uz leju. Papildus vismaz vienu līmeni zemāk ievietojet universālo pannu ar slīpo malu pret iekārtas durvīm. Tādā veidā tiks savākti pilošie tauki.

Izvēlieties iespējami līdzīgākus grilējamos gabalus, ar līdzīgu svaru un biezumu. Tā tie apbrūninās vienmērīgi un ir sulīgi. Grilējamos gabalus novietojet tieši uz režģa.

Apgroziet grilējamos gabalus ar grila stangām. Iedurot galā ar dakšu, gaļa zaudē sulu un kļūst sausa.

Norādījumi

- Grila sildelementi regulāri ieslēdzas un izslēdzas, tā tam jābūt. Cik bieži tas notiek, atkarīgs no iestatītā grilēšanas līmeņa.
- Grilēšanas laikā var rasties dūmi.

Ieteiktās iestatījumu vērtības

Tabulā atrodami optimālie karsēšanas veidi putnu gaļas gatavošanai. Temperatūra un gatavošanas laiks ir atkarīgs no pārtikas produkta daudzuma, temperatūras un konsistences. Tāpēc norādīti arī iestatījumu veidi. Vispirms mēģiniet cept, izmantojot zemākās vērtības iestatījumu. Ja nepieciešams, nākamreiz palieliniet iestatījuma vērtību.

Tabulā norādītās vērtības attiecas uz nepildītu, cepšanai gatavu putnu gaļas produktu ledusskapja temperatūrā ievietošanu aukstā gatavošanas telpā. Tā ietaupāt pat 20 % enerģijas. Ja uzkarsējat cepeškrāsnī pirms cepšanas, saīsiniet norādīto gatavošanas laiku par dažām minūtēm.

Tabulā atrodamas piedāvātās svara vienības putnu gaļas gatavošanai. Ja vēlaties pagatavot smagāku putnu gaļas gabalu, noteikti izmantojiet zemāku temperatūru. Gatavojot vairākus gabalus, nēmiet vērā smagākā gabala svaru, iestatot gatavošanas laiku. Atsevišķiem gabiļiem jābūt līdzīga lieluma.

Parasti jo lielāks putnu gaļas gabals, jo zemāka temperatūra un garāks gatavošanas laiks.

Apgrīziet putnu gaļu pēc apm. $1\frac{1}{2}$ līdz $\frac{2}{3}$ no norādītā laika.

Norādījums: Izmantojiet tikai tādu cepampapīru, kas ir paredzēts izvēlētajai temperatūrai. Vienmēr izgrieziet cepampapīra loksni atbilstīgā izmērā.

Padomi

- Gatavojot pīli vai zosi, ievietojet ādu zem spārniem. Tādā veidā varēs notecēt tauki.
- Pīles krūtiņai iegrieziet ādu. Pīles krūtiņu neapgrieziet.
- Ja apgrīzat putnu gaļu, raugieties, lai vispirms uz leju ir krūtiņas vai ādas puse.
- Putna gaļa kļūst īpaši kraukšķīga un brūna, ja to pirms gatavošanas laika beigām apziež ar sviestu, sālsūdeni vai apelsīnu sulu.

No gatavošanas telpas izņemiet piederumus, kurus neizmantojat. Tā ietaupāt pat 20 % enerģijas un sasniedzat optimālu gatavošanas rezultātu.

Izmantotais karsēšanas veids

-  4D karstais gaiss
-  Grilēšana ar cirkulējošu gaisu
-  Grilēšana, liels apjoms

Ēdiens	Piederumi/trauki	levietoša- nas augstums	Karsēša- nas veids	Temperatūra °C/ grilēšanas līme- nis	Mikrovilnu jauda vatos	Ilgums min.
Cālis						
Cālis, 1 kg	Bez vāka	1		200-220	-	60-70
Cālis, 1 kg	Trauks ar vāku	1		230-250	360	25-35
Cāja krūtinjas fileja, pa 150 g (grilē- šanai)	Režģis	2		3*	-	15-20
Cāja krūtinjas fileja, 2 gab. pa 150 g (grilēšanai)	Bez vāka	1		190-210	180	25-30
Vistas gabaliņi, pa 250 g	Režģis	2		220-230	-	30-35
Vistas gabaliņi, 4 gab. pa 250 g	Bez vāka	1		190-210	360	20-30
Vistas gaļas pirkstiņi, nageti, saldēti	Universālā panna	2		200-220	-	15-25
Vistas gaļas pirkstiņi, nageti, sal- dēti, 250 g	Universālā panna	1		190-210	360	15-20
Vesela vista, 1,5 kg	Bez vāka	1		200-220	-	70-90
Vesela vista, 1,5 kg	Trauks ar vāku	1		200-220	360	30
					180	15-25
Pīle un zoss						
Pīle, 2 kg	Bez vāka	1		180-200	-	90-110
Pīle, 2 kg	Universālā panna	1		170-190	180	60-80
Pīles krūtiņa, pa 300 g	Režģis	2		230-250	-	25-30
Zoss, 3 kg	Bez vāka	1		160-170	-	120-150
Zoss, 3 kg	Bez vāka	1		170-190	180	80-90
Zoss stilbiņi, pa 350 g	Režģis	2		210-230	-	40-50
Zoss stilbiņi, pa 350 g	Universālā panna	1		170-190	180	30-40
Tītars						
Jauns tītars, 2,5 kg	Bez vāka	1		180-190	-	70-90
Jauns tītars, 2,5 kg	Trauks ar vāku	1		210-230	360	45-50
Tītara krūtiņa, bez kauliem, 1 kg	Trauks ar vāku	1		240-260	-	80-100
Tītara stilbs, ar kaulu, 1 kg	Bez vāka	1		180-200	-	80-100
Tītara stilbs, ar kaulu, 1 kg	Trauks ar vāku	1		210-230	360	45-50

* 5 min. iepriekš uzkarsējiet

Gaļa

Ierīce piedāvā vairākus karsēšanas veidus, kas piemēroti gaļas pagatavošanai. Iestatījumu tabulā atradīsiet piemērotāko iestatījumu daudziem ēdieniem.

Cepšana un sautēšana

Liesai gaļai pievienojet vajadzīgo daudzumu tauku vai pārklājet to ar speķu strēmelītēm.

Ādu iegrieziet krusteniski. Ja apgriežat cepeti, raugieties, lai vispirms uz leju ir ādas puse.

Kad cepetis ir gatavs, to ieteicams vēl 10 minūtes paturēt izslēgtā, aizvērtā gatavošanas telpā. Tā gaļas sula izdalās vienmērīgāk. Ja nepieciešams, ietiniet cepeti folijā. Norādītajā gatavošanas laikā nav iekļauts ieteicamais ievilkšanās laiks.

Cepšana uz restītēm

Cepot uz restītēm, gaļa no visām pusēm klūst īpaši kraukšķīga.

Atkarībā no gaļas veida un lieluma, pievienojet līdz $\frac{1}{2}$ l ūdens universālajā pannā. Pilošie tauki un cepeša sula tiek savākti. No šādas gatavošanas sulas varat pagatavot mērci. Tādā veidā veidojas mazāk dūmu un gatavošanas telpa paliek tīra.

Ievietojet restītes atbilstīgajā ievietošanas līmenī, lai uzraksts „Microwave” būtu pret ierīces durvīm, bet izliekums – uz leju. Papildus ievietojet universālo pannu līmeni zemāk uzmanīgi līdz atdurei, ar slīpo malu pret ierīces durvīm.

Cepšana un sautēšana traukā

Cepšana un sautēšana traukā ir ērtāka. Cepeti ar trauku varat izņemt ērtāk no gatavošanas telpas un pagatavot mērci uzreiz traukā.

Izmanojiet tikai cepeškrāsnij piemērotus traukus. Pārbaudiet, vai trauka izmērs atbilst gatavošanas telpai.

Vislabāk piemēroti ir stikla trauki. Karstus stikla traukus novietojet uz sausa paliktņa. Ja paliktnis būs slapjš vai auksts, trauks var saplīst.

Cepot liesu gaļu, pielejiet nedaudz šķidruma. Stikla trauka pamatnei jābūt nosegtai ar apm. $\frac{1}{2}$ cm apmērā.

Šķidruma daudzums atkarīgs no gaļas veida, trauka materiāla un tā, vai izmanojat vāku. Ja gaļu gatavoja emaljētā vai tumša metāla cepšanas traukā, nepieciešams nedaudz vairāk šķidruma nekā stikla traukos.

Cepšanas laikā iztvaiko šķidrums traukā. Ja nepieciešams, uzmanīgi papildiniet trauku ar šķidrumu.

Spōdoši trauki no nerūsējošā tērauda vai alumīnija atstaro siltumu līdzīgi kā spogulis un tāpēc ir tikai daļēji piemēroti. Gaļa gatavojas lēnāk un apbrūninās mazāk. Iestatiet lielāku temperatūru un/vai garāku gatavošanas laiku.

Ievērojet cepšanas trauka ražotāja norādes.

Trauks bez vāka

Gaļas cepšanai izmanojiet dziļu cepeštrauku. Veidni novietojet uz restītēm. Ja nav piemērotsa trauka, izmanojiet universālo pannu.

Trauks ar vāku

Pēc gatavošanas traukā ar vāku gatavošanas telpa ir

tīraka. Raugieties, lai būtu uzlikts pareizais vāks, kas labi noslēdz trauku. Trauku novietojiet uz restītēm.

Attālumam starp gaļu un trauka vāku jābūt vismaz 3 cm. Gaļa var uzbriest.

Atverot vāku pēc gatavošanas, no trauka var izplūst ļoti karsts tvaiks. Paceliet vāku uz aizmuguri, lai tvaiks izplūst prom no ķermeņa.

Sautēšanai gaļu pirms tam pēc nepieciešamības apcepiet. Pievienojet ūdeni, vīnu, etiķi vai citas sautēšanai vajadzīgas vielas. Trauka pamatnei jābūt nosegtai ar aptuveni 1–2 cm ūdens.

Cepšanas laikā iztvaiko šķidrums traukā. Ja nepieciešams, papildiniet uzmanīgi trauku ar šķidrumu. Gaļa noslēgtā traukā var kļūt kraukšķīga. Tāpēc izmanojiet cepeštrauku ar stikla vāku un iestatiet augstāku temperatūru.

Cepšana kombinācijā ar mikrovilēšanu

Noteiktus ēdienus iespējams pagatavot, izmantojot kombināciju ar mikrovilēšanu. Gatavošanas laiks tiek ievērojami samazināts.

Atšķirībā no standarta darbības režīma, cepot kombinācijā ar mikrovilēšanu, gatavošanas laiku nosaka pēc kopējā svara.

Padoms: Ja izmanojat citus apjomus kā norādīts iestatījumu tabulā, vadieties pēc principa: dubults daudzums atbilst apmēram dubultam gatavošanas laikam.

Vienmēr izmanojiet mikrovilēšanu piemērotus karstumizturīgos traukus. Metāla vai „Rörmertopf” cepeštrauki ir piemēroti tikai cepšanas režīmam bez mikrovilēšanu. Neniet vērā norādījumus par mikrovilēšanu piemērotiem traukiem. → *"Mikrovilēšu krāsns"*

16. lappusē

Uzmanību!

Ja izmanojat cepeškrāsnij piemērotu cepšanas maisiņu, nenoslēdziet to ar metāla saspraudēm. Izmanojiet virtuves diegu. Neizmanojiet metāla saspraudes ruletēm. Var veidoties dzirksteles.

Grilēšana

Grilēšanas laikā iekārtas durvīm jābūt aizvērtām. Nekad negrilējiet, ja iekārtas durvis ir atvērtas.

Ievietojet režģi atbilstīgajā ievietošanas līmenī, lai uzraksts „Microwave” būtu pret iekārtas durvīm, bet izliekums - uz leju. Papildus vismaz vienu līmeni zemāk ievietojet universālo pannu ar slīpo malu pret iekārtas durvīm. Tādā veidā tiks savākti pilošie tauki.

Izvēlieties iespējamīgi līdzīgākus grilējamos gabalus, ar līdzīgu svaru un biezumu. Tā tie apbrūninās vienmērīgi un ir sulīgi. Grilējamos gabalus novietojiet tieši uz režģa.

Apgroziet grilējamos gabalus ar grila stangām. Iedurot gaļā ar dakšu, gaļa zaudē sulu un kļūst sausa.

Sāliet grilējamos produktus tikai pēc grilēšanas. Sāls atūdeņo gaļu.

Norādījumi

- Grila sildelementi regulāri ieslēdzas un izslēdzas, tā tam jābūt. Cik bieži tas notiek, atkarīgs no iestatītā grilēšanas līmeņa.

- Grilēšanas laikā var rasties dūmi.

Ieteiktās iestatījumu vērtības

Tabulā atrodami optimālie karsēšanas veidi dažādu gaļas ēdienu gatavošanai. Temperatūra un gatavošanas laiks ir atkarīgs no pārtikas produkta daudzuma, temperatūras un konsistences. Tāpēc norādīti arī iestatījumu veidi. Vispirms mēģiniet cept, izmantojot zemākas vērtības iestatījumu. Nepieciešamības gadījumā nākamreiz palieliniet iestatījuma vērtību.

Tabulā norādītās vērtības attiecas uz gaļas produktu ledusskapja temperatūrā ievietošanu aukstā gatavošanas telpā. Tā ietaupāt pat 20 % enerģijas. Ja uzkarsējat cepeškrāsnī pirms cepšanas, saīsiniet norādīto gatavošanas laiku par dažām minūtēm.

Tabulā atrodamas piedāvātās svara vienības cepeša gabala gatavošanai. Ja vēlaties pagatavot smagāku gaļas gabalu, noteikti izmantojiet zemāku temperatūru. Gatavojojat vairākus gabalus, ņemiet vērā smagākā

gabala svaru, iestatot gatavošanas laiku. Atsevišķiem gabaliem jābūt līdzīga lieluma.

Parasti jo lielāks cepeša gabals, jo zemāka temperatūra un garāks gatavošanas laiks.

Apgrīziet cepeti un grilējamo produktu pēc apm. 1/2 līdz 2/3 no norādītā laika.

Ja vēlaties gatavot pēc savas receptes, piemēram izmantojiet līdzīgus ēdienus tabulā. Papildu informāciju par cepešu, sautētas gaļas gatavošanu un grilēšanu atradīsiet iestatījumu tabulas pielikumā.

No gatavošanas telpas izņemiet piederumus, kurus neizmantojat. Tā ietaupāt pat 20 % enerģijas un sasniedzat optimālu gatavošanas rezultātu.

Izmantotais karsēšanas veids

- 4D karstais gaisis
- Grilēšana ar cirkulējošu gaisu
- Grilēšana, liels apjoms
- Mikroviļņu funkcija

Ēdiens	Piederumi/trauki	Levietašanas augstums	Karsēšanas veids	Temperatūra °C/grilēšanas līmenis	Mikroviļņu jauda vātos	Ilgums min.
Cūkgaļa						
Cūkas cepetis bez ādas, piem., kakla karbonāde, 1,5 kg	Bez vāka	1		180-200	-	120-130
Cūkas cepetis bez ādas, piem., kakla karbonāde, 1,5 kg	Ar vāku	1		180-200	180	40-50
Cūkas cepetis ar ādu, piem., pleca daļa, 2 kg	Bez vāka	1		190-200	-	130-140
Cūkas stilba cepetis, 1,5 kg	Bez vāka	1		220-230	-	70-80
Cūkas stilba cepetis, 1,5 kg	Ar vāku	1		230-240	90	50-60
Cūkgaļas fileja, 400 g	Režģis	2		220-230	-	20-25
Žāvēta cūkgaļa ar kaulu, 1 kg (ar nelielu ūdens daudzumu)	Ar vāku	1		210-220	-	60-80
Žāvēta cūkgaļa ar kaulu, 1 kg	Bez vāka	1		-	360	40-50
Cūkgaļas steiks, 2 cm biezis	Režģis	3		2	-	16-20
Cūkgaļas medaljoni, 3 cm biezis (5 min iepriekšējā uzkarsēšana)	Režģis	3		3*	-	8-12
Liellopa gaļa						
Liellopu gaļas fileja, vidēja, 1 kg	Bez vāka	1		210-220	-	40-50
Sutināts liellopa gaļas cepetis, 1,5 kg	Ar vāku	1		200-220	-	130-140
Rostbifs, vidēji izcepts, 1,5 kg	Bez vāka	1		220-230	-	60-70
Steiks, 3 cm biezis, vidēji cepts	Režģis	2		3	-	15-20
Burgers, 3-4 cm augsti****	Režģis	2		3	-	20-30
Tēla gaļa						
Tēla gaļas cepetis, 1,5 kg	Bez vāka	1		160-170	-	100-120
Tēla gaļas cepetis, 1,5 kg	Ar vāku	1		200-210	90	70-80

* Iepriekš uzkarsējiet

** Bez apgrīšanas

*** Levietojiet apakšā universālo pannu 1. līmenī

**** Pēc 2/3 no kopējā laika apgroziet

Ēdiens	Piederumi/trauki	Levietošanas augstums	Karsēšanas veids	Temperatūra °C/grilēšanas līmenis	Mikrovīļu jauda vatos	Ilgums min.
Teļa stilbs, 1,5 kg	Bez vāka	1		200-220	180 90	30 30-40
Jēra gaļa						
Jēra gurns bez kauliem, vidēji cepts, 1,5 kg	Bez vāka	1		170-190	-	50-70
Jēra mugura ar kauliem**	Bez vāka	1		180-190	-	40-50
Jēra mugura ar kauliem**	Bez vāka	1		190-210	90	30-40
Jēra galas karbonāde***	Režģis	2		3	-	12-18
Desīnas						
Grilētās desīnas	Režģis	2		3	-	10-20
Gaļas īdieni						
Viltotais zaķis, 1 kg	Bez vāka	1		170-180	-	70-80
Viltotais zaķis, 1 kg+ 50 ml ūdens	Bez vāka	1		170-190	360	30-40

* Iepriekš uzkarsējiet

** Bez apgriešanas

*** Ievietojiet apakšā universālo pannu 1. līmenī

**** Pēc 2/3 no kopējā laika apgroziet

Padomi cepot un sautējot

Gatavošanas telpa kļūst netīra.	Gatavojet pārtikas produktus noslēgtā cepešpannā augstā temperatūrā vai izmantojet grilēšanas paplāti. Izmantojot grilēšanas paplāti, sasniegset optimālu gatavošanas rezultātu. Grilēšanas paplāti iespējams iegādāties kā papildpiederumu.
Cepetis ir pārāk brūns un tā āda vietai ir apdegusi, un/vai cepetis ir par sausu.	Pārbaudiet, vai ievietošanas līmenis un temperatūra ir pareizi. Nākamajā reizē izvēlieties zemāku temperatūru un saīsiniet cepšanas laiku, ja nepieciešams.
Āda ir pārāk plāna.	Paaugstiniet temperatūru vai pēc cepšanas uz ūsu brīdi ieslēdziet grilēšanas režīmu.
Cepetis izskatās labi, taču mērce ir piedegusi.	Nākamajā reizē izvēlieties mazāku trauku un pielejiet vairāk šķidruma, ja nepieciešams.
Cepetis izskatās labi, taču mērce ir pārāk gaiša un ūdeņaina.	Nākamreiz izvēlieties lielāku cepeštrauku un pievienojiet mazāk šķidruma.
Sautējot gaļa piedeg.	Cepeštrauka vākam jābūt piemērotam un labi jānoslēdz trauks. Samaziniet temperatūru un, ja nepieciešams, gatavošanas laikā pievienojiet šķidrumu.
Cepetis nav izcepies.	Sagrieziet cepeti. Cepeštraukā sagatavojet mērci un ielieci cepēša šķēles tajā. Sautējiet gaļu, līdz tā gatava, tikai mikrovīļos.

Zivis

lerīce piedāvā dažādus karsēšanas veidus, kas piemēroti zivs pagatavošanai. Iestatījumu tabulā atradīsiet piemērotāko iestatījumu daudziem īdieniem.

Vesela zivs uz otru pusī nav jāapgriež. Nesadalītu zivi gatavošanas telpā lieciet peldēšanas pozīcijā (ar trauciņu vēderā) – ar muguras spuru uz augšu. Ja zivs vēderā ievietosiet sagrieztu kartupeli vai nelielu, apaļu trauciņu, tā būs stabilāka.

Zivs gatavību var noteikt pēc tā, vai atdalās muguras spura.

Cepšana un grilēšana uz režģa

Ievietojiet režģi atbilstīgajā ievietošanas līmenī, lai uzraksts „Microwave” būtu pret iekārtas durvīm, bet

izliekums - uz leju. Papildus vismaz vienu līmeni zemāk ievietojiet universālo pannu ar slīpo malu pret iekārtas durvīm.

Atkarībā no zivs lieluma un veida pievienojiet līdz ½ litriem ūdens universālajā pannā. Tajā sakrāsies pilošais šķidrums. Radīsies mazāk dūmu un gatavošanas nodalījums būs tīrāks.

Grilēšanas laikā iekārtas durvīm jābūt aizvērtām. Nekad negrilējiet, ja iekārtas durvis ir atvērtas.

Izvēlieties iespējami līdzīgākus grilējamos gabalus, ar līdzīgu svaru un biezumu. Tā tie apbrūninās vienmērīgi un ir sulīgi. Grilējamos gabalus novietojiet tieši uz režģa.

Apgroziet grilējamos gabalus ar grila stangām. Iedurot zivī ar dakšu, zivs zaudē sulu un kļūst sausa.

Norādījumi

- Grila sildelements regulāri ieslēdzas un izslēdzas, tā tam jābūt. Cik bieži tas notiek, atkarīgs no iestatītā grilēšanas līmeņa.
- Grilēšanas laikā var rasties dūmi.

Cepšana un sautēšana traukā

Izmantojiet tikai cepeškrāsnij piemērotus traukus. Pārbaudiet, vai trauka izmērs atbilst gatavošanas telpai.

Vislabāk piemēroti ir stikla trauki. Karstus stikla traukus novietojiet uz sausa paliktņa. Ja paliktnis būs slapjš vai auksts, trauks var saplīst.

Spīdoši trauki no nerūsējošā tērauda vai alumīnija atstaro siltumu līdzīgi kā spogulis un tāpēc ir tikai daļēji piemēroti. Zīvs gatavojas lēnāk un apbrūninās mazāk. Iestatiet lielāku temperatūru un/vai garāku gatavošanas laiku.

Ievērojet cepšanas trauka ražotāja norādes.

Trauks bez vāka

Gatavojoj veselu zīvi, izmantojiet augstu cepšanas veidni. Veidni novietojiet uz restītēm. Ja nav piemērots trauka, izmantojiet universālo pannu.

Trauks ar vāku

Pēc gatavošanas traukā ar vāku gatavošanas telpa ir tīrāka. Raugieties, lai būtu uzlikts pareizais vāks, kas labi noslēdz trauku. Trauku novietojiet uz restītēm.

Sautējot ieļejiet traukā divas līdz trīs ēdamkarotes šķidruma un nedaudz citronu sulas vai etiķa.

Atverot vāku pēc gatavošanas, no trauka var izplūst ļoti karsts tvaiks. Paceliet vāku uz aizmuguri, lai tvaiks izplūst prom no kermēna.

Zīvs noslēgtā traukā var kļūt kraukšķīga. Tāpēc izmantojiet cepeštrauku ar stikla vāku un iestatiet augstāku temperatūru.

Sautēšana mikroviļņu režīmā

Zīvis iespējams sautēt mikroviļņu režīmā.

Izmantojiet noslēgtu, mikroviļņiem piemērotu trauku vai izmantojiet šķīvi nosegšanai vai speciālo mikroviļņu plēvi. Nemiet vērā norādījumus par mikroviļņiem piemērotiem traukiem. → "Mikroviļņu krāsns"
16. lappusē

Dabīgā garša tiek saglabāta, tādēļ sāli un piparus varat lietot pavisam nedaudz. Gatavojoj veselu zīvi, pievienojiet trīs ēdamkarotes ūdens vai citronu sulu.

Pēc gatavošanas atstājiet zīvi vēl uz 2 līdz 3 minūtēm ierīcē, lai izlīdzinātos temperatūra.

Izņemiet gatavo pārtiku no iesaiņojuma. Mikroviļņiem piemērotā traukā tā gatavosies ātrāk un vienmērīgāk.

Ieteiktās iestatījumu vērtības

Tabulā atrodami optimālie karsēšanas veidi zīvu ēdienu gatavošanai. Temperatūra un gatavošanas laiks ir atkarīgs no pārtikas produkta daudzuma, temperatūras un konsistences. Tāpēc ir norādīti iestatījumu veidi. Vispirms mēģiniet cept, izmantojot zemākās vērtības iestatījumu. Ja nepieciešams, nākamreiz palieliniet iestatījumu.

Tabulā norādītās vērtības attiecas uz gaļas produktu ledusskapja temperatūrā ievietošanu aukstā gatavošanas telpā. Tā ietaupāt pat 20 % enerģijas. Ja uzkarsējat cepeškrāsni pirms cepšanas, saīsiniet norādīto gatavošanas laiku par dažām minūtēm.

Tabulā atrodamas piedāvātās svara vienības gaļas gatavošanai. Ja vēlaties pagatavot smagāku zīvi, noteikti izmantojiet zemāku temperatūru. Gatavojoj vairākas zīvis, nemiet vērā smagākās zīvs svaru, iestatot gatavošanas laiku. Zīvīm jābūt līdzīga lieluma.

Parasti jo lielāks zīvs gabals, jo zemāka temperatūra un garāks gatavošanas laiks.

Zīvi, kuru necep ar trauciņu vēderā, apgrieziet pēc apm. 1/2 līdz 2/3 no norādītā laika.

Norādījums: Izmantojiet tikai tādu cepampapīru, kas ir paredzēts izvēlētajai temperatūrai. Vienmēr izgrieziet cepampapīra loksni atbilstīgā izmērā.

No gatavošanas telpas izņemiet piederumus, kurus neizmantojat. Tā ietaupāt pat 20 % enerģijas un sasniedzat optimālu gatavošanas rezultātu.

Izmantotais karsēšanas veids

- ☺ 4D karstais gaiss
- ☻ Grilēšana ar cirkulējošu gaisu
- ☻ Grilēšana, liels apjoms
- ☻ Mikroviļņu funkcija

Ēdiens	Piederumi/trauki	Ievietošanas augstums	Karsēšanas veids	Temperatūra °C/ grilešanas līmenis	Mikroviļņu jauda vātos	Ilgums min.
Zīvis						
Zīvs, nesadalīta, grilēta, 300 g, piem., forele	Bez vāka	1	☒	170-190	-	20-30
Zīvs, nesadalīta, grilēta, 300 g, piem., forele	Režģis	2	☒	230-250	90	15-20
Nesadalīta zīvs, sautēta, 300 g, piem., forele	Trauks ar vāku	1	☒	-	600 360	3 2-7
Zīvs, nesadalīta, grilēta, 1,5 kg, piem., lasis	Bez vāka	1	☒	170-190	-	30-40

* leprikš uzkarsējiet
** Zem tā 1. līmenī ievietojiet universālo pannu
*** Ik pēc laika apgroziet

Ēdiens	Piederumi/trauki	Ievietošanas augstums	Karsēšanas veids	Temperatūra °C/grilēšanas līmenis	Mikrovīļņu jauda vatos	Ilgums min.
Nesadalīta zivs, sautēta, 1,5 kg, piem., lasis	Trauks ar vāku	1		-	600 360	10 10-15
Zivs fileja						
Zivs fileja bez panējuma, grilēta	Režģis	2		1*	-	15-25
Zivs fileja bez panējuma, sautēta, 400 g	Trauks ar vāku	1		-	600 360	4 5-15
Zivs karbonādes						
Zivs karbonāde, 3 cm bieza**	Režģis	2		3	-	18-22
Zivs, saldēta						
Zivs, nesadalīta, grilēta, 300 g, piem., forele	Trauks ar vāku	1		-	600 360	5 7-12
Zivs fileja bez panējuma	Trauks ar vāku	1		210-230	-	30-45
Zivs fileja bez panējuma, 400 g	Trauks ar vāku	1		-	600	10-15
Zivs fileja, accepta ar piedevām	Režģis	2		220-240	-	35-45
Zivs fileja, accepta ar piedevām, 400 g	Bez vāka	1		200-220	360	15-20
Zivju pirkstiņi**	Cepamā plāts	1		220-240	-	15-25
Zivju īdienu						
Zivju zupa, 1000 g	Terīne	1		-	360	20-25

* Iepriekš uzkarsējiet

** Zem tā 1. līmeni ievietojiet universālo pannu

*** Ik pēc laika apgroziet

Dārzeni un piedevas

Šeit atradīsiet norādes par grilēšanai paredzētu dārzenu, kartupeļu un saldētu kartupeļu produktu gatavošanu.

No gatavošanas telpas izņemiet piederumus, kurus neizmantojat. Tā ietaupāt enerģiju un sasniedzat optimālu gatavošanas rezultātu.

Gatavošana kombinācijā ar mikrovīļiem

Gatavojet kombinācijā ar mikrovīļiem, vienmēr izmantojiet noslēgtu, mikrovīļiem piemērotu trauku. Ja traukam nav piemēota vāka, izmantojiet šķīvi nosegšanai vai speciālo mikrovīļu plēvi. Nēmiet vērā norādījumus par mikrovīļiem piemērotiem traukiem.

Traukā plānā kārtā ievietots īdiens gatavojas ātrāk nekā biezā. Tādēļ lieciet īdienu traukā pēc iespējas plānākā kārtā.

Graudaugi gatavošanas laikā daudz puto. Tādēļ visu graudaugu produktu, piem., rīsu, gatavošanai izmantojiet dziļu trauku ar vāku.

Gatavojet lielā mērā saglabājas īdiena sākotnējā garša. Tādēļ sāli un piparus varat lietot pavisam nedaudz.

Ja izmantojat citus apjomus kā norādīts iestatījumu tabulā, palieliniet vai samaziniet gatavošanu laiku pēc

principa: dubults daudzums atbilst apmēram dubultam gatavošanas laikam.

Starplaikā produktus divas līdz trīs reizes apgroziet vai apmaišiet. Pēc uzkarsēšanas īdienu atstājiet vēl divas līdz trīs minūtes ierīcē, lai temperatūra kļūtu vienmērīga. īdieni sasilda trauku. Tas var sasilt arī tikai no mikrovīļiem.

Ievietošanas līmeņi

Izmantojiet norādītos ievietošanas līmeņus.

Gatavošana vienā līmenī

Ievērojiet norādījumus tabulā.

Gatavošana divos līmeņos

Izmantojiet 4D karsto gaiss. īdieniem, kas ievietoti cepeškrāsnī vienā laikā, nav jābūt gataviem vienlaikus.

- Universālā panna: 3. līmenis.
- Cepšanas paplāte: 1. līmenis.

Piederumi

Raugieties, vai izmantojat piemērotus piederumus un vai ievietojat piederumus gatavošanas telpā pareizi.

Režģis

Ievietojiet režģi tā, lai uzraksts "Microwave" būtu vērsts pret ierīces durvīm, bet izliekums – uz leju. Traukus un veidnes vienmēr novietojiet uz režģa.

Universālā panna vai cepšanas paplāte

Ievietojiet universālo pannu vai cepšanas paplāti uzmanīgi līdz atdurei, ar slīpo malu pret ierīces durvīm.

Cepampapīrs

Izmantojiet tikai tādu cepampapīru, kas ir paredzēts izvēlētajai temperatūrai. Vienmēr izgrieziet cepampapīra loksni atbilstīgā izmērā.

Ieteiktās iestatījumu vērtības

Tabulā atrodami optimālie karsēšanas veidi dažāda veida ēdienu gatavošanai. Temperatūra un ilgums ir atkarīgi no produkta daudzuma un īpašībām. Tāpēc norādīti arī iestatījumu veidi. Vispirms mēģiniet cept, izmantojot zemākās vērtības iestatījumu. Žemākā

temperatūrā pārtika apbrūninās vienmērīgāk. Ja nepieciešams, nākamreiz palieliniet iestatījumu.

Tabulā norādītās vērtības attiecas uz ēdiena ievietošanu aukstā gatavošanas telpā. Ja uzkarsējat cepeškrāsnī pirms cepšanas, saīsiniet norādīto laiku par dažām minūtēm.

Ja vēlaties gatavot pēc savas receptes, piemēram izmantojiet līdzīgus ēdienus tabulā.

Izmantotais karsēšanas veids

- 4D karstais gaiss
- Grilēšana ar cirkulējošu gaisu
- Grilēšana, liels apjoms
- Mikrovilņu funkcija

Ēdiens	Piederumi/trauki	Levieta nas augstums	Karsēša nas veids	Temperatūra °C/ grilēšanas līme nis	Mikrovil ņu jauda vātos	Ilgums min.
Dārzeņi, svaigi						
Dārzeņi, svaigi, 250 g*	Ar vāku	1		-	600	8-12
Dārzeņi, svaigi, 500 g*	Ar vāku	1		-	600	12-17
Dārzeņi, saldēti						
Spināti, 450 g*	Ar vāku	1		-	600	13-18
Dārzeņu maisījums, 250 g + 25 ml ūdens*	Ar vāku	1		-	600	10-14
Dārzeņu maisījums, 500 g + 25 ml ūdens*	Ar vāku	1		-	600	15-20
Dārzeņu ēdieni						
Grilēti dārzeņi	Universālā panna	3		3	-	10-15
Kartupeļi						
Cepti kartupeļi, pusītes	Universālā panna	1		160-180	-	45-60
Cepti kartupeļi, pusītes, 1 kg	Universālā panna	2		200-220	360	15-20
Kartupeļi ar mizu, veseli, 250 g*	Ar vāku	1		-	600	10-13
Vārīti kartupeļi, ceturtdaļas, 500 g*	Ar vāku	1		-	600	12-15
Kartupeļu izstrādājumi, saldēti						
Kartupeļu pankūkas	Universālā panna	2		180-200	-	20-30
Pildīti kartupeļi	Universālā panna	2		200-220	-	18-28
Kroketes (pa laikam apgroziet)	Cepamā plāts	1		210-230	-	15-25
Frī kartupeļi (pa laikam apgroziet)	Cepamā plāts	1		200-210	-	20-30
Frī kartupeļi, 500 g	Universālā panna	2		250-270	180	15-20
Frī kartupeļi, 2 līmenos (pa laikam apgroziet)	Universālā panna un cepamā plāts	3+1		200-220	-	30-40
Rīsi						
Gargraudu rīsi, 250 g + 500 ml ūdens	Ar vāku	1		-	600 180	7-9 13-16
Brūnie rīsi, 250 g + 650 ml ūdens	Ar vāku	1		-	600 180	11-13 25-30
Risoto, 250 g + 900 ml ūdens	Ar vāku	1		-	600 180	12-14 22-27

* Iļ pēc brīža vienreiz vai divreiz apmaisiet

Ēdiens	Piederumi/trauki	Levetošanas augstums	Karsēšanas veids	Temperatūra °C/grilēšanas līmenis	Mikroviļņu jauda vatos	Ilgums min.
Graudaugi						
Kuskuss, 250 g + 500 ml ūdens	Ar vāku	1		-	600	6-8
Prosa, vesela, 250 g + 600 ml ūdens	Ar vāku	1		-	600	8-10
					180	10-15
Polenta/kukurūzas putraimi, 125 g + 500 ml ūdens*	Ar vāku	1		-	600	6-8
Grūbas, 250 g + 750 ml ūdens	Ar vāku	1		-	600	11-13
					180	15-20
Olas						
Olu kultenis no 2 olām	Ar vāku	1		-	360	6-8

* Ik pēc brīža vienreiz vai divreiz apmaisiet

Deserti

Ar šo ierīci varat pagatavot arī jogurtu un dažādus desertus.

Vienmēr izmantojiet mikroviļņiem piemērotus karstumizturīgus traukus, ja izmantojat mikroviļņu funkciju. Nemiet vērā norādījumus par mikroviļņiem piemērotiem traukiem. → "Mikroviļņu krāsns" 16. lappuse

Ievietojiet restītes, lai uzraksts „Microwave” būtu pret ierīces durvīm, bet izliekums – uz leju, ja novietojat trauku uz restītēm.

Jogurta sagatavošana

Izņemiet piederumus un statīvus no gatavošanas telpas. Gatavošanas telpai jābūt tukšai.

1. Vienu litru piena (3,5 % tauku sast.) uzkarsējet uz sildvirsmas 90 °C temperatūrā un ļaujiet atdzist līdz 40 °C. Karsētam pienu var uzsildīt tikai līdz 40 °C.
2. Izmaišiet 150 g jogurta (ledusskapja temperatūrā).
3. Iepildiet tasēs vai nelielos stikla traukos un pārklājiet ar foliju.
4. Tases vai stikla traukus novietojiet uz gatavošanas telpas pamatnes un iestatiet tabulā norādīto vērtību.
5. Pēc pagatavošanas jogurtu atdzesējiet ledusskapī.

Pudiņš no pulvera maisījuma

Pudiņa pulvera maisījumu atbilstīgi norādēm uz iepakojuma kopā ar pienu un cukuru iepildiet augstā mikroviļņiem piemērotā traukā. Iestatiet, kā aprakstīts tabulā.

Tiklīdz piens sāk katlā celties uz augšu, maisiet. Divas līdz trīs reizes atkārtojiet.

Rīsu piena zupas gatavošana

1. Nosveriet rīsus un pievienojiet 4 reizes vairāk piena.
2. Rīsus un pienu iepildiet augstā mikroviļņiem piemērotā traukā.
3. Iestatiet, kā aprakstīts tabulā.
4. Tiklīdz piens sāk katlā celties uz augšu, maisiet un samaziniet mikroviļņu jaudu, kā norādīts tabulā. Gatavošanas laikā vairākas reizes apmaisiet.

Kompots

Nosveriet augļus mikroviļņiem piemērotā traukā un uz katriem 100 gramiem pievienojiet ēdamkaroti ūdens. Pēc garšas pievienojiet cukuru un garšvielas. Apsedziet trauku un iestatiet, kā aprakstīts tabulā. Gatavošanas laikā 2–3 reizes apmaisiet.

Popkorns, gatavojams mikroviļņos

Izmantojiet karstumizturīgu, seklu stikla trauku, piem., sacepumu veidnes vāku. Neizmantojiet porcelāna šķīvus vai šķīvus ar izteikiem izliekumiem.

Novietojiet traukā iepakojumu ar popkornu atbilstīgi ar norādīto pusī uz leju. Iestatiet, kā aprakstīts tabulā. Atkarībā no produkta un daudzuma var būt vajadzība pielāgot laiku.

Lai popkorns nepiedegtu, pēc 1 ½ minūtes izņemiet un sakratiet iepakojumu. Pēc gatavošanas izslaukiet gatavošanas telpu.

⚠ Brīdinājums – Apdegumu risks!

Hermētiski iesaiņotu pārtikas produktu iepakojums var pārplīst. Vienmēr ievērojiet norādes uz iepakojumiem. Ēdienus no gatavošanas telpas vienmēr izņemiet ar virtuves cimdiem.

Leteiktās iestatījumu vērtības

Izmantotais karsēšanas veids

- 4D karstais gaiss
- Mikrovilīņu funkcija

Ēdiens	Piederumi/trauki	Ievietošanas augstums	Karsēšanas veids	Temperatūra (°C)	Mikrovilīņu jauda vātos	Gatav. ilgums min
Pudinš no pulvera maisījuma*	Trauks ar vāku	1		-	600	5-8
Jogurts	Porciju veidnes	Gatavošanas telpas pamatne		40-45	-	8-9h
Rīsu putra ar pienu, 125 g + 500 ml piens*	Trauks ar vāku	1		-	600 180	10 20-25
Augļu kompots, 500 g	Trauks ar vāku	1		-	600	9-12
Popkorns, gatavojams mikrovilīņos, 1 iepakojuma 100 g**	Bez vāka	1		-	600	4-6

* ik pēc briža vienreiz vai divreiz apmaisiet

** novietojiet noslēgtu iepakojumu uz trauka

Ekonomiskais karsēšanas režīms

Ekonomiskais karstā gaisa režīms ir viedais karsēšanas režīms, kas paredzēts saudzīgai gaļas, zivju un cepumu gatavošanai. Ierīce kontrolē optimālu enerģijas padevi gatavošanas nodalījumā. Produkts periodiski tiek sagatavots ar atlikušo siltumu. Tādējādi tas paliek sulīgāks un tiek mazāk apbrūnināts. Atkarībā no gatavošanas un pārtikas produkta var ietaupīt enerģiju. Ievietojiet ēdienus aukstā, tukšā gatavošanas telpā. Gatavošanas laikā ierīces durvīm jābūt aizvērtām.

Izņemiet nevajadzīgos piederumus no gatavošanas telpas. Tādējādi iegūsiet optimālu gatavošanas rezultātu un taupīsiet enerģiju.

Izmantojiet tikai jūsu ierīces oriģinālos piederumus. Tie ir vispiemērotākie gatavošanas telpai un darbības režīmiem.

Piederumi

Raugieties, vai izmantojat piemērotus piederumus un vai ievietojat piederumus gatavošanas telpā pareizi.

Režģis

Ievietojiet režģi tā, lai uzraksts "Microwave" būtu vērst斯 pret ierīces durvīm, bet izliekums – uz leju. Traukus un veidnes vienmēr novietojiet uz režģa.

Universālā panna vai cepšanas paplāte

Ievietojiet universālo pannu vai cepšanas paplāti uzmanīgi līdz atturei, ar slīpo malu pret ierīces durvīm.

Cepšanas veidnes un trauki

Vispiemērotākās ir tumšas metāla cepšanas veidnes. Ar tām ietaupāt pat 35 % enerģijas.

Trauki no nerūsējošā tērauda vai alumīnija atstaro siltumu līdzīgi kā spogulis. Siltumu absorbējoši trauki no emaljas, karstumizturīga stikla vai pārklāti spiedienlietī alumīnija trauki ir piemērotāki.

Lietojet gaišās metāla cepšanas veidnes, keramikas vai stikla veidnes, cepšanas laiks pagarinās un kūkas apbrūninās nevienmērīgi.

Cepampapīrs

Izmantojiet tikai tādu cepampapīru, kas ir paredzēts izvēlētajai temperatūrai. Vienmēr izgrieziet cepampapīra loksnī atbilstīgā izmērā.

Leteiktās iestatījumu vērtības

Šeit atrodami norādījumi par dažādiem ēdieniem. Temperatūra un cepšanas ilgums ir atkarīgi no mīklas daudzuma un veida. Tāpēc ir norādīti iestatījumu veidi. Vispirms mēģiniet cept, izmantojot zemākās vērtības iestatījumu. Zemākā temperatūrā pārtika apbrūninās vienmērīgāk. Ja nepieciešams, nākamreiz palieliniet iestatījumu.

Norādījums: Cepšanas ilgumu var saīsināt, izmantojot lielāku temperatūru. Kūkas vai cepumi ir gatavi tikai no ārpuses, bet nav izcepušies pilnībā.

Izmantotais karsēšanas veids

- Ekonomiskā režīma karstais gaiss

Ēdiens	Piederumi/trauki	Ievietošanas augstums	Karsēšanas veids	Temperatūra (°C)	Gatav. ilgums min
Kūkas veidnēs					
Neraudzētas mīklas kūka veidnē	Apāla/taisnstūra veidne	1		140-160	60-80
Tortes pamatne no biskvīta mīklas	Kūkas pamatnes veidne	1		140-160	20-40
Biskvīta pamatne, 2 olas	Kūkas pamatnes veidne	1		150-170	20-30
Biskvīta torte, 3 olas	Saliekamā veidne Ø 26 cm	1		160-170	25-35
Biskvīta torte, 6 olas	Saliekamā veidne Ø 28 cm	1		150-160	50-60

Ēdiens	Piederumi/trauki	levietošanas augstums	Karsēšanas veids	Temperatūra (°C)	Gatav. ilgums min
Kūka uz plāts					
Neraudzētas mīklas kūkas ar sausu pildījumu	Cepamā plāts	1	④	160-180	20-40
Smilšu mīklas kūkas ar sausu pildījumu	Cepamā plāts	1	④	170-180	25-35
Mazi konditorejas izstrādājumi					
Kēksiņi	Kēksiņu plāts	2	④	160-180	15-30
Nelielas kūciņas	Cepamā plāts	1	④	150-160	25-35
Kārtainās mīklas izstrādājumi	Cepamā plāts	2	④	170-190	25-50
Plaucētās mīklas izstrādājumi	Cepamā plāts	1	④	200-220	35-45
Plāceņi	Cepamā plāts	2	④	140-160	15-30
Smilšu cepumi	Cepamā plāts	2	④	140-150	25-40

Akrilamīds pārtikas produktos

Akrilamīds rodas, augstā temperatūrā karsējot graudaugu un kartupeļu produktus, piemēram,

kartupeļu čipsus, frī kartupeļus, grauzdinus, maizītes, maizi, smalkmaizītes (kēksus, piparkūkas, „Spekulatijs” piparkūkas).

Padomi gatavošanai, samazinot akrilamīda saturu

Vispārīga informācija	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gatavošanas ilgumam vajadzētu būt pēc iespējas īsākam. ■ Ēdienam vajadzētu būt zeltaini dzeltenam, nevis pārāk tumšam. ■ Lieli, biezi cepamie gabali satur mazāku akrilamīda daudzumu.
Cepšana	<p>Ar augšējo/apakšējo karsēšanu maks. 200 °C. Ar karsto gaisu, maks. 180 °C.</p>
Cepumi	<p>Ar augšējo/apakšējo karsēšanu maks. 190 °C. Ar karsto gaisu, maks. 170 °C. Ola vai olas dzeltenums samazina akrilamīda veidošanos.</p>
Frī kartupeļi cepeškrāsnī	Vienmērigi, vienā kārtā izklājiet uz paplātes. Uz vienas paplātes cepiet vismaz 400 g, lai frī kartupeļi neizžūst.

Žāvēšana

Izmantojot 4D karsto gaisu, jūs varat lieliski žāvēt augļus un dārzenus. Šāda veida konservēšanas laikā aromātiskās vielas tiek koncentrētas ar ūdens atņemšanu.

Izmantojiet tikai nevainojamas kvalitātes augļus, dārzenus un garšaugus un kārtīgi tos nomazgājet. Izklājiet restītes ar cepamo papīru vai pergamentpapīru. Ľaujiet liekajam ūdenim nopilēt un nosusiniet augļus.

Grieziet līdzīga lieluma gabaliņos vai plānās šķēlēs. Nemizotus augļus nolieciet uz mizas, lai griezuma vieta būtu vērsta uz augšu. Raugieties, lai augļi un arī sēnes uz restītēm neguļas cits uz cita.

Sadaliet dārzenus un tad tos apvāriet. Ľaujiet apvārtītiem dārzeniem nožūt un tad vienmērigi izklājiet uz restītēm.

Garšaugus žāvējiet ar visu kātu. Izvietojiet garšaugus vienmērigi un plānās kaudzītēs uz restītēm.

Izmantojiet norādītos ievietošanas līmenus žāvējot.

- 1 restītes: 2. līmenis.
- 2 restītes: 3+1 līmenis.

Ļoti sulīgi augļi un dārzeni ir vairākas reizes jāapgroza. Žāvētie augļi vai dārzeni nekavējoties pēc žāvēšanas ir jānoņem no papīra.

Ieteiktās iestatījumu vērtības

Tabulā atradīs iestatījumu vērtības dažādu pārtikas produktu žāvēšanai. Temperatūra un gatavošanas ilgums ir atkarīgi no žāvēšanai paredzēto produktu veida, mitruma, gatavības pakāpes un izmēra. Jo ilgāk produkts tiks žāvēts, jo labāks ir konservēšanas rezultāts. Jo plānāk sagriež produktus, jo ātrāk sasniedz žāvēšanas beigas un produkts ir aromātisks. Tāpēc norādīti arī iestatījumu veidi.

Ja vēlaties žāvēt citus pārtikas produktus, piemēram izmantojiet līdzīgus pārtikas produktus tabulā.

Izmantotais karsēšanas veids

■ 4D karstais gaiss

Ēdiens	Piederumi	levietoša- nas augstums	Karsēša- nas veids	Temperatū- ra (°C)	Ilgums stundās
Augļi ar serdi (ābolu gredzeni, 3 mm biezi, pa 200 g uz režģa)	Režģis	2		80	4-7
Augļi ar kauliņiem (plūmes)	Režģis	2		80	8-10
Saknes (burkāni), rīvētas, blanšētas	Režģis	2		80	4-7
Sēnes šķēlītēs	Režģis	2		60	6-8
Garšaugi, notīriți	1 - 2 režģi	-		60	2-6

Konservēšana

Ar ierīci iespējams konservēt augļus un dārzeņus.

Brīdinājums – Savainošanās risks!

Konservēšanas trauki, kurās pārtika iepildīta nepareizi, var ieplaisāt. levērojiet norādījumus par konservēšanu.

Stikla trauki

Izmantojiet tikai tīrus un nebojātus traukus. Izmantojiet tikai karstumizturīgas, tīras un nebojātas gumijas blīves. Pirms tam pārbaudiet skavas un atsperes.

Vienā karsēšanas reizē izmantojiet tikai vienāda tilpuma traukus ar vienādu saturu. Gatavošanas telpā vienā reizē iespējams karsēt ne vairāk kā sešus konservēšanas traukus ar $\frac{1}{2}$, 1 vai $1\frac{1}{2}$ litra tilpumu. Neizmantojiet lielākus vai augstākus traukus. Tas var izraisīt vāku sprāgšanu.

Karsēšanas laikā trauki gatavošanas telpā nedrīkst saskarties.

Augļu un dārzeņu sagatavošana

Izmantojiet tikai nebojātus augļus un dārzeņus. Kārtīgi tos nomazgājiet.

Augļus vai dārzeņus atkarībā no to veida nomizojiet, izņemiet kauliņus un sagrieziet un ievietojiet konservēšanas burkās 2 cm no to malas.

Augļi

Konservēšanas traukos ar augļiem iepildiet karstu cukura šķidumu bez putām (1 litra burkai apm. 400 ml). Litrā ūdens izšķīdiniet:

- apm. 250 g cukura, ja augļi ir saldi;
- apm. 500 g cukura, ja augļi ir skābi.

Dārzeņi

Konservēšanas burkās ar dārzeņiem iepildiet karstu, novārītu ūdeni.

Notīriet trauku malas: tām ir jābūt tīrām. Uz katras trauka novietojiet gumijas gredzenu un vāku. Aizveriet traukus ar skavām. levietojiet traukus universālajā pannā tā, lai tie cits citam nepieskartos. Universālajā pannā ielejiet 500 ml karsta ūdens (apm. 80 °C). Iestatiet, kā aprakstīts tabulā.

Karsēšanas beigšana

Augļi

Pēc neilga laika parādīsies burbuļi. Izslēdziet ierīci, tiklīdz visās burkās ir parādījušies burbulīši. Pēc norādītā karsēšanas laika izņemiet traukus no gatavošanas telpas.

Dārzeņi

Pēc neilga laika parādīsies burbuļi. Tiklīdz konservēšanas traukos parādās burbulīši, samaziniet temperatūru līdz 120 °C un turpiniet karsēt slēgtā gatavošanas telpā, kā norādīts tabulā. Pēc norādītā laika izslēdziet ierīci un dažas minūtes paturiet sildīties, kā norādīts tabulā.

Pēc karsēšanas izņemiet traukus no gatavošanas telpas un novietojiet uz tīra dveļa. Karstos traukus nenovietojiet uz aukstas vai mitras pamatnes, tie var ieplaisāt. Apsedziet traukus, lai pasargātu no caurvēja. Noņemiet skavas tikai tad, kad trauki ir atdzisuši.

Ieteiktās iestatījumu vērtības

Iestatījumu tabulā norādītie laiki augļu un dārzeņu konservēšanai ir aptuveni. Tos var ietekmēt istabas temperatūra, trauku skaits, trauku satura daudzums, kvalitāte un siltums. Norādītā informācija attiecas uz viena litra burkām. Pirms pārslēgšanas vai izslēgšanas pārbaudiet, vai traukos veidojas burbulīši. Burbulīšu veidošanās sākas pēc aptuveni 30–60 minūtēm.

Izmantotais karsēšanas veids

■ 4D karstais gaiss

Ēdiens	Trauki	levietoša- nas augstums	Karsēša- nas veids	Temperatū- ra (°C)	Gatav. ilgums min
Konservēšana					
Dārzeņi, piem., burkāni	1 litra stikla trauki konservēšanai	1		160-170 120 -	līdz uzvārīšanās brīdim: 30-40 pēc uzvārīšanās: 30-40 Inertiais siltums: 30

Ēdiens	Trauki	Levietošanas augstums	Karsēšanas veids	Temperatūra (°C)	Gatav. ilgums min
Dārzeni, piem., gurķi	1 litra stikla trauki konservēšanai	1		160-170	līdz uzvārišanās brīdim: 30-40 -
Augļi ar kauliņu, piem., ķirši, plūmes	1 litra stikla trauki konservēšanai	1		160-170	līdz uzvārišanās brīdim: 30-40 -
Augļi ar serdi, piem., āboli, zemesnes	1 litra stikla trauki konservēšanai	1		160-170	līdz uzvārišanās brīdim: 30-40 -

Kausēšana

Saldētu augļu, dārzenu, putnu gaļas, gaļas, zivju un mīklas izstrādājumu atkausēšanai izmantojiet mikroviļņu darbības režīmu.

Saldētus pārtikas produktus izņemiet no iepakojuma un mikroviļņiem piemērotā traukā novietojiet uz restītēm. Nemiet vērā norādījumus par mikroviļņiem piemērotiem traukiem. → "Mikroviļņu krāsns" 16. lappusē

Ievietojiet restītes atbilstīgajā ievietošanas līmenī, lai uzraksts „Microwave” būtu pret ierīces durvīm, bet izliekums – uz leju.

No gatavošanas telpas izņemiet piederumus, kurus neizmantojat. Tā ietaupāt enerģiju un sasniedzat optimālu gatavošanas rezultātu.

Ieteiktās iestatījumu vērtības

Tabulā ir norādītas aptuvenās laika vērtības. Tās ir atkarīgas no pārtikas produkta saldēšanas temperatūras (-18 °C), kvalitātes un īpašībām. Ir norādīti laika periodi. Vispirms iestatiet īsāko laiku un

pagariniet to, ja nepieciešams. Vislabāk kausēšana izdodas vairākos posmos. Tie ir norādīti tabulā viens zem otra.

Padoms: Plakani vai porcijās saldēti gabali atkausējas ātrāk nekā lielākā gabala sasaldēti produkti.

Starplaikā produktus 1 līdz 2 reizes apgroziet vai apmaišiet. Lielus gabalus apgroziet vairākkārt. Ja nepieciešams, ēdienu ik pa laikam sadaliet vai jau atkusušos gabalus izņemiet no gatavošanas telpas.

Atkausētus produktus vēl 10–30 minūtes atstājet izslēgtā ierīcē, lai izlīdzinās temperatūra.

Padoms: Ja izmantojat citus apjomus nekā norādīts iestatījumu tabulā, vadieties pēc principa: dubults daudzums atbilst apmēram dubultam gatavošanas laikam.

Izmantotais karsēšanas veids

■ Mikroviļņu funkcija

Ēdiens	Piederumi/trauki	Levietošanas augstums	Karsēšanas veids	Temperatūra °C	Mikroviļņu jauda vatos	Ilgums min.
Maize, maizītes						
Maize, 500 g	Bez vāka	1		- 90	180 90	3 10-15
Maizītes	Režģis	1		140-160	90	2-4
Kūkas						
Kūka, sulīga, 500 g	Bez vāka	1		- 90	180 90	2 10-15
Kūka, sausa, 750 g	Bez vāka	1		-	90	10-15
Gaļa un putnu gaļa						
Vista, vesela, 1,2 kg*	Bez vāka	1		- 90	180 90	10 10-15
Putnu gaļas gabali, 250 g*	Bez vāka	1		- 90	180 90	10 10-15
Pīle, 2 kg*	Bez vāka	1		- 90	180 90	10 40-50
Gaļa, vesels gabals, piem., cepšanai (jēla gaļa) 800 g*	Bez vāka	1		- 90	180 90	15 10-15

* Apgroziet pēc 1/2 no laika

Ēdiens	Piederumi/trauki	Levietašanas augstums	Karsēšanas veids	Temperatūra °C	Mikroviļņu jauda vātos	Ilgums min.
Gaļa, vesels gabals, piem., cepšanai (jēla gaļa) 1 kg*	Bez vāka	1		- -	180 90	15 20-30
Gaļa, vesels gabals, piem., cepšanai (jēla gaļa) 1,5 kg*	Bez vāka	1		- -	180 90	15 25-35
Gaļa, gabaliņos vai strēmelēs, piem., gulašam (jēla gaļa) 500 g*	Bez vāka	1		- -	180 90	8 5-10
Maltā gaļa, jaukta, 200 g*	Bez vāka	1		- -	90 180	8-15 5
Maltā gaļa, jaukta, 500 g*	Bez vāka	1		- -	90 180	10-15 10
Maltā gaļa, jaukta, 1000 g*	Bez vāka	1		- -	90 180	20-30 10
Zivs						
Zivs, vesela, 300 g*	Bez vāka	1		- -	180 90	3 10-15
Zivs fileja, 400 g*	Bez vāka	1		- -	180 90	5 10-15
Augļi, dārzeņi						
Ogas, 300 g	Bez vāka	1		-	180	5-10
Dārzeņi, 600 g	Bez vāka	1		- -	180 90	10 8-13
Citi						
Sviesta kausēšana, 125 g	Bez vāka	1		-	90	7-9

* Apgroziet pēc 1/2 no laika

Ēdienu sildīšana ar mikroviļņiem

Ar mikroviļņiem iespējams ēdienu uzsildīt vai vienā reizē atkausēt un uzsildīt.

Izņemiet gatavo pārtiku no iesaiņojuma. Mikroviļņiem piemērotā traukā ēdiens gatavosies ātrāk un vienmērīgāk. Dažādas ēdienu sastāvdaļas var sasilt atšķirīgā ātrumā.

Traukā plānā kārtā ievietots ēdiens gatavojas ātrāk nekā biezā. Tādēļ lieciet ēdienu traukā pēc iespējas plānākā kārtā. Produkti nedrīkst būt salikti cits uz cita.

Ēdienu nosedziet. Tā sasniedzat labāku gatavošanas rezultātu. Ja traukam nav piemērota vāka, izmantojet šķīvi nosegšanai vai speciālo mikroviļņu plēvi.

Starplaikā produktus divas līdz trīs reizes apgroziet vai apmaišiet. Pēc uzkarsēšanas ēdienu atstājiet vēl vienu līdz divas minūtes ierīcē, lai temperatūra kļūtu vienmērīga.


Ja sildāt pārtiku bērniem, pudelītēs bez knupīša vai vāciņa novietojiet uz restītēm. Pēc uzkarsēšanas labi sakratiet vai samaisiet, noteikti pārbaudiet ēdiena temperatūru.

Ēdieni sasilda trauku. Tas var sasilt arī tikai no mikroviļņiem.

Padoms: Ja izmantojat citus apjomus nekā norādīts iestājumu tabulā, vadieties pēc principa: dubults daudzums atbilst apmēram dubultam gatavošanas laikam.

Brīdinājums – Apdegumu risks!

Karsējot šķidrumus, var mainīties to vārišanās temperatūra. Tas nozīmē, ka, sasniedzot vārišanās temperatūru, neizdalās raksturīgie tvaika burbuļi. Pat pie niecīga trauka satricinājuma karstais šķidrums pēkšņi var speciāli pārplūst un izšķakstīties. Sildīšanas laikā traukā vienmēr ievietojiet karoti. Šādi tiek novērsta vārišanas temperatūras maiņa.



Uzmanību!

Dzirksteļu veidošanās: metālam, piem., karotei glāzē, ir jāatrodas vismaz 2 cm attālumā no gatavošanas telpas

sienām un durtiņu iekšpuses. Dzirksteles var sabojāt durvju iekšējo stiklu.

Ieteiktās iestatījumu vērtības

Tabulā atrodamas iestatījumu vērtības dažāda veida dzērienu un ēdienu sildīšanai ar mikroviļniem. Ir norādītas aptuvenās laika vērtības. Tas atkarīgs no trauka, pārtikas kvalitātes, temperatūras un īpašībām. Ir norādīti laika periodi. Vispirms iestatiet ūsāko laiku un pagariniet to, ja nepieciešams.

Tabulā norādītās vērtības attiecas uz ēdienu ievietošanu aukstā gatavošanas telpā.

Ja jūsu ēdienam nav norādīto vērtību, piemēram izmantojiet līdzīgus ēdienus tabulā.

No gatavošanas telpas izņemiet piederumus, kurus neizmantojat. Tā ietaupāt enerģiju un sasniedzat optimālu gatavošanas rezultātu.

Pēc gatavošanas izslaukiet gatavošanas telpu.

Izmantotais karsēšanas veids

- Mikroviļņu funkcija

Pagatavojamais ēdiens	Trauki	Leviotošanas augstums	Karsēšanas veids	Temperatūra °C	Mikroviļņu jauda vatos	Ilgums min.
Dzērienu sildīšana						
200 ml (labi apmaisiet)	Bez vāka	1		-	max	1-3
400 ml (labi apmaisiet)	Bez vāka	1		-	max	2-6
Bērnu pārtikas sildīšana						
Piena pudelīte, 150 ml (labi apmaisiet)	Bez vāka	1		-	360	1-3
Dārzeni, atdzesēti						
250 g	Trauks ar vāku	1		-	600	3-8
Dārzeni, saldēti						
brīvi, 250 g	Trauks ar vāku	1		-	600	8-12
Spināti, saldēti gabalos, 450 g	Trauks ar vāku	1		-	600	11-16
Ēdieni, atdzesēti						
Ēdiens uz šķīvja, 1 porcija	Trauks ar vāku	1		-	600	4-8
Zupa, sautējums, 400 ml	Trauks ar vāku	1		-	600	5-7
Piedevas, piem., nūdeles, klimpas, kartupeļi, rīsi	Trauks ar vāku	1		-	600	5-10
Sacepumi, 400 g, piem., lazanja, kartupeļu sacepums	Bez vāka	1		-	600	5-10
Saldēti ēdieni						
Ēdiens uz šķīvja, 1 porcija	Trauks ar vāku	1		-	600	11-15
Zupa, sautējums, 200 ml (labi apmaisīt)	Trauks ar vāku	1		-	600	4-6
Piedevas, 500 g piem., nūdeles, klimpas, kartupeļi, rīsi	Trauks ar vāku	1		-	600	7-10
Sacepumi, 400 g, piem., lazanja, kartupeļu sacepums	Bez vāka	1		180-200	180	20-25

Siltuma saglabāšana

Jau gatavus ēdienu ar augšējo/apakšējo karsēšanu varat uzturēt siltus 70 °C temperatūrā. Tā neveidojas kondensāts un nav nepieciešams izslaucīt gatavošanas telpu.

Jau gatavus ēdienus neturiet siltus ilgāk par divām stundām. Nemiet vērā, ka siltuma uzturēšanas laikā daži ēdieni turpina gatavoties. Ja nepieciešams, apsedziet ēdienu.

Pārbaudes ēdieni

Šīs tabulas ir veidotas un paredzētas pārbaudes institūtiem, lai atvieglotu ierīces pārbaudi.

Saskaņā ar EN 60350-1:2013 vai IEC 60350-1:2011 un atbilstīgi EN 60705:2012, IEC 60705:2010.

Cepšana

Ēdieniem uz cepšanas paplātēm vai taisnstūra veidnēs, kas ievietoti cepeškrāsnī vienlaikus, nav jābūt gataviem vienā laikā.

Ievietošanas augstumi cepšanai divos līmenos:

- Universālā panna: 3. līmenis.
- Cepšanas paplāte: 1. līmenis.

Kūka ar ābolu pildījumu

Kūka ar ābolu pildījumu vienā līmenī: novietojiet tumšās saliekamās veidnes jaukti citu citai blakus.

Ūdens biskvīts

Ūdens biskvīts: novietojiet saliekamās veidnes uz restītēm citu virs citas pamīšus.

Norādījumi

- Tabulās norādītās vērtības attiecas uz ievietošanu aukstā gatavošanas telpā.
- Nemiet vērā tabulās sniegtos norādījumus par iepriekšēju uzkarsēšanu. Iestatīšanas vērtības norādītas bez iepriekšējas uzkarsēšanas.
- Vispirms cepiet viszemākajā norādītajā temperatūrā.

Izmantotais karsēšanas veids

- 4D karstais gaiss

Ēdiens	Piederumi/trauki	levietošanas augstums	Karsēšanas veids	Temperatūra °C	Ilgums min.
Cepšana cepeškrāsnī					
Smilšu cepumi	Cepamā plāts	1		140-150*	25-35
Nelielas kūciņas	Cepamā plāts	1		150*	20-30
Nelielas kūciņas, 2 līmenos	Universālā panna un cepamā plāts	3+1		140*	30-40
Biskvīts	Saliekamā veidne Ø 26 cm	1		160-170**	30-45
Kūka ar ābolu pildījumu	2x metāla formas Ø 20 cm	1		160-170	70-80

* 5 min. iepriekš uzkarsējiet, neizmantojot ātrās uzkarsēšanas funkciju

** Iepriekš uzkarsējiet, neizmantojot ātrās uzkarsēšanas funkciju

Grilēšana

Papildus ievietojiet arī universālo pannu. Tā uztvers šķidrumu, saglabājot gatavošanas telpas tīrību.

Izmantotais karsēšanas veids

- Grilēšana, liels apjoms

Ēdiens	Piederumi	levietošanas augstums	Karsēšanas veids	Grilēšanas līmenis	Gatav. ilgums min
Grilēšana					
Grauzdiņu brūnināšana	Režģis	3		3	3-6
Liellopu gaļas burgeri, 12 gabali*	Režģis	2		3	20-30

* pēc 2/3 no kopējā laika apgroziet

Gatavošana ar mikrovilņiem

Vienmēr izmantojiet mikrovilņiem piemērotus karstumizturīgus traukus, ja izmantojat mikrovilņu funkciju. Nemiet vērā norādījumus par mikrovilņiem piemērotiem traukiem. → "Mikrovilņu krāsns" 16. lappusē

levietojiet restītes, lai uzraksts „Microwave” būtu pret ierīces durvīm, bet izliekums – uz leju, ja novietojat trauku uz restītēm.

Izmantotais karsēšanas veids

-  4D karstais gaiss
-  Grilēšana ar cirkulējošu gaisu
-  Mikrovilņu funkcija

Ēdiens	Piederumi/trauki	levietoša- nas augstums	Karsēša- nas veids	Temperatū- ra (°C)	Mikrovilņu jauda vatos	Ilgums min.
Atkausēšana mikrovilņu režimā						
Gaļa	Bez vāka	1		-	180	5
					90	10-15
Gatavošana mikrovilņu režimā						
Olas ar pienu	Bez vāka	1		-	360	20
					180	20-25
Biskvīts	Bez vāka	1		-	600	7-9
Viltotais zaķis	Bez vāka	1		-	600	22-27
Gatavošana kombinācijā ar mikrovilņiem						
Kartupeļu sacepums	Bez vāka	1		150-170	360	25-30
Kūkas	Bez vāka	1		190-210	90	18-23
Cālis*	Bez vāka	1		180-200	360	25-35

* Pēc 2/3 no kopējā laika apgroziet





BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München, GERMANY

siemens-home.com

Ražotājs: BSH Hausgeräte GmbH (saskaņā ar Siemens AG preču zīmju licenci)



9001221102
960630