

הזמןת טכני או קבלת ייעוץ במקרה של תקלת
|| 2220* (חייב שיחות בטלפון המקומי או הנייד.)
ניתן למצוא את פרטי יצירת הקשר במדריך מרכזי שירות הליקוחות המצורף.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
siemens-home.bsh-group.com

מיוצר על ידי BSH במסגרת רישיון הסימנים המסחריים של Siemens AG



9001296184 (9707)

לקוחות נכבדים,

אנו מוקווים, שהוראות הפעלה והתקנה אלה סייעו לכם להפעיל את מכשיר החשמל של **SIEMENS** והוא פועל לשבעות רצונם.

אם למרות מאמצינו להגיש לכם מוצר מושלם ולא ליקויים תתגלה תקלת כלשהי בפעולתו של המכשיר, אנא פנו בכל עת לאחד מסניפי השירות הרשומים על הכריכה האחוריית של חוברת זו.

מעבדות השירות והטכנאים המומנים ישמחו להגיש לכם במהירות את כל העזרה הדרישה להחזרת המכשיר לפועלה תקינה. **בהצלחה!**

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שיפורים או שינויים ללא הודעה מוקדמת.

תחנות שירות

צפון	שירות CSB, שדר' ההסתדרות 224, חיפה	טל": 04-8477111
מרכז	שירות CSB, המסגר 1, א.ת. צפוני, לוד	טל": 08-9777222
ירושלים	אלרם, הסדנא 7, תלפיות, ירושלים	טל": 02-6403000
דרום	שירות CSB, יאיר שטרן 18, באר-שבע	טל": 08-9777222
	שירות אקספרס, אזור התעשייה החדש, אילת	טל": 08-6378616
	שירות ששון, הבניין 3, אילת	טל": 08-6335311

מוקד שירות טלפוני ארצי - *2220*



מפרט טכני

מידות:

85 x 60 x 5 ס"מ

גובה x רוחב x עומק

משקל:

56 ק"ג

עומס מרבי:

8 ק"ג

מיכל עיבוי:

4.6 ליטר

המתה בראשת החשמל:

220 - 240 וולט

עומס מחובר:

1000 W לכל היוטר

נתיר:

10 אמפר

תארה פנימית של התוף*

טמפרטורת סביבה:

5 - 35 °C

* בהתאם לדגם



נתווי צריכה

טבלת נתווי צריכה

תוכנית	מהירות הסחיטה המשמשת לשוחיתת פריטי הכביסה	צריכת אנרגיה**	משך הפעולה**	8 ק"ג
Cottons (כוטנה)	1400 סל"ד	1.59 קוט"ש	117 דקות	1.59 ק"ג
	1000 סל"ד	1.93 קוט"ש	138 דקות	
	800 סל"ד	2.27 קוט"ש	159 דקות	
	1400 סל"ד	1.18 קוט"ש	88 דקות	
	1000 סל"ד	1.52 קוט"ש	109 דקות	
	800 סל"ד	1.86 קוט"ש	130 דקות	
Easy-Care (כביסה סינטטית)	800 סל"ד	3.5 ק"ג	53 דקות	0.60 קוט"ש
	600 סל"ד	3.5 ק"ג	62 דקות	0.74 קוט"ש

* הגדרות תוכנית לבדיקה על-פי תקן EN 61121.

** העריכים בפועל עשויים להיות שונים מ אלה המופיעים כאן, וזאת בהתאם לסוג האריגים, להרכבת הכביסה המיועדת לייבוש, ללחות הנוררת בפריטי הכביסה, לרמת הייבוש שהוגדרה, למגוון פריטי הכביסה בהפעלה, לתנאים הסביבתיים ולכל פונקציה נוספת שהופעלה.

שירות לקוחות

שירות לקוחות

אם אין אפשרותכם לתקן את התקלה בעצמכם (תקילות, מה לעשות?), פנו לשירות הלקוחות שלנו. אנו נמצא תמיד פתרון מתאים כדי להימנע מביקורים לא נחוצים של הטכנאים.

ניתן למצוא את פרטי הקשר של מרכז שירות הלקוחות באזוריים כאן או בחוגרת השירות הלקוחות המצורפת.

אפשרו למרცד שירות הלקוחות את מס' המוצר (E-no.) של המיבש ואת מס' הייצור (FD).

E-Nr. _____	FD _____
-------------	----------

תוכלו למצוא את המידע בצדה הפנימי של דלת המיבש או לצד האחורית של מיבש הכביסה.

בתחום במומחיותו של היצן.

אל תהססו לפנות אלינו. כך תוכלו להבטיח שהתקונים מתבצעים במידע טכני שירות מיומן המ מצוי בחלקי חילוף מקוריים.

תקלות	סיבה/פתרון
זמן הייבוש ארוך מדי?	<ul style="list-style-type: none"> ■ יתכן שמסנן המור מлокלך וגורם לזמן ייבוש ארוך יותר. נקו את מסנן המור. ■ אם כניסה האויר במיבש חסומה או אינה גמישה בחופשיות, זמן הייבוש עשוי להיות ארוך יותר. הקפידו לא לחסום את פתח כניסה האויר. ■ טמפרטורת הסביבה המיטבית היא בין 15°C ל-30°C. מחוץ לטווח זה, זמן הייבוש עשוי לעלות. ■ סחרור אויר לא מספיק בחדר עשוי להגדיל את זמן הייבוש. אווירו את החדר.
זוהי אינה תקלה. מצב של חיסכון בחשמל פועל ← בעמוד 13.	לוח הציגוג כביה והלחץ (התחלת) מהbehb.
זוהי אינה תקלה. אם מותקן חיבור לניזוז, שאריות מיםנותרות בתוך מיכל העיבוי כתוצאה מתהיל הניקוי העצמי של המיבש.	שירותים מים נשארות במילר העיבוי למטרות שהמיבש מוחבר לניזוז העיבוי.*
זוהי אינה תקלה. ודאו שהחדר מאורר די.	הלחות בחדר גברת.
תוכנית הייבוש נקטעת. הוציאו את פריטי הכביסה ופרשו אותם, או הפעילו מחדש את התוכנית.	הפסקת חשמל.
זוהי אינה תקלה. רעשים מופקים על-ידי הניקוי האוטומטי של מחלף החום הייבוש. ← בעמוד 32.	רעשים לא רגילים בזמן הייבוש.
זוהי אינה תקלה. המיבש יכול ליבש ביעילות בטמפרטורות נמוכות באמצעות משאבת חום.	המיבש נשאר קר למטרות שהוא מבצע ייבוש.

* בהתאם לדגם

הערה: אם אין אפשרותכם לתקן את התקלה בעצמכם על-ידי כיבוי המיבש והפעלתו, פנו אל מרכז שירות הליקוחות שלנו.

? תקלות ודרבי פעולה לתיקון


תקלה	סיבה/פתרון
	<p>מופיע בלוח התצוגה אם ניקוז העיבוי ולחציו על הלחץ Start (התחלת) ← בעמוד 30.</p> <p>אם ניקוז העיבוי האופציונלי* מותקן, יתכן שציגו הניקוז חסום או מופTEL. בדקו אם קיימות שרירות ב cynor ושתפו אותן. הניחו את הצינור מבלי לסתל אותן.</p>
	<p>מופיע בלוח התצוגה. נקז את מסנן המוך ולחציו על הלחץ Start (התחלת) ← בעמוד 29.</p> <p>זהוי אינה תקללה. מחליף החומר מתנקה באופן אוטומטי. כאשר הודעה זו מוצגת, אין למשוך החוצה את מילן העיבו.</p>
	<p>לא ניתן להפעיל את המיבש.</p> <p>אם בחרתם תוכנית פטוחה? בחרו תוכנית.</p> <p>אם דלת מיבש הקביסה פתוחה? סגורו את הדלת.</p> <p>אם הנעילה בפני ידים מופעלת? כבו את נעלית הבטיחות בפני ידים.</p> <p>בחרתם בזמן "in" ("Ready לאחר")? התוכנית מתחללה לאחר עיכוב ← בעמוד 26.</p>
	<p>קemptים מופיעים כאשר חריגתם מהעומס המרבי או בחרתם את התוכנית הלא נכון עבור סוג הבדיקה. ניתן למצוא את כל המידע החדש בטבלת התוכניות ← בעמוד 24.</p> <p>הוציאו את הבגדים מיד לאחר הייבוש; קemptים יופיעו אם הם נשארים בתוף.</p>
	<p>מים דולפיים החוצה.</p> <p>זהוי אינה תקללה; יתכן שמייבש הקביסה ממוקם בשיפוע. ישרו את מיבש הקביסה.</p>
	<p>שינויים במשך התוכנית מוצג במהלך הייבוש.</p> <p>בסיום תוכנית הייבוש, כביסה חממה מעניקה תחושה שהיא כמעט רטובה, אך אין הדבר כך. פרטס את הקביסה ואפשר לחום להשתחרר. כמו כן, תוכל לשנות את רמת הייבוש - הדבר מאריך את זמן הייבוש אף יותר עליה את הטמפרטורה. הקביסה תצא יבשה יותר ← בעמוד 26.</p> <p>בחורו תוכנית הכלולת זמן ייבוש יותר או הגבירו את רמת הייבוש. הדבר אינו גורם לעלייה בטמפרטורה.</p> <p>בחורו תוכנית קצובה בזמן כדי להוסיף זמן ייבוש נוסף לפרטס כביסה שנשארו לחים ← בעמוד 24.</p> <p>אם הכנסתם כמהות כביסה גודלה יותר מהמקסימום המומלץ לתוכנית מסוימת, יתכן שהכביסה לא תתיבש ככלכה.</p> <p>נקו את חיישן הלחות בתוך התוף. החישן עשוי להתכטט בשכבה דקה של אבנית או בשאריות של חומר נקי וሞצר טיפול שעילולות לפגוע בתפקוד שלו. הקביסה לא תתיבש באופן מלא ← בעמוד 33.</p> <p>הייבוש והופסקعقب הפסקת חשמל, בגלל שימוש העיבוי מלא או בגל שהמカリ הגיע בזמן הייבוש המרבי.</p> <p>הערה: עימם גם בעיות לכביסה ← בעמוד 23.</p>

* בהתאם לדגס


ניקוי המסנן במיכל העיבוי

הערה: המסנן במיכל העיבוי מנקה את מי העיבוי שימושים במהלך הניקוי האוטומטי של מיבש הקביסה.


1. הוציאו את מיכל העיבוי בצורה אופקית.
2. שפכו את מי העיבוי.
3. הוציאו את המסנן.



4. נקו את המסנן תחת זרם מים חמימים או במדיח הכלים.



5. דחפו את המסנן עד שתתרגשו שהוא ננעל במקומו.



זהירות!

מיבש הקביסה עשוי להכיל מוך ולפיכך להינזק.

- יש להפעיל את מיבש הקביסה רק כאשר המסנן נמצא במקומו.
6. יש לדוחוף את מיכל העיבוי עד שתתרגשו שהוא ננעל במקומו.

ניקוי מיבש הקביסה ולוח הבקרה

⚠️ אזהרה

סכנת מוות!

קיימת סכנת התחלמות משום שימוש הקביסה מופעל באמצעות חשמל. נתקו את מיבש הקביסה מהשקע לפני הניקוי.

נקו את המיבש באמצעות מים ומטלית רכה ולחה בלבד.

הסיר מיד את כל שרירות חומרិי הניקוי, התרסיסים או שרירות אחרות. אין להשתמש בחומרិי ניקוי או חומרים לטיפול מוקדים בפרטី כי קביסה (לדוגמה, תרסיסים לפנים טטיפה, מסירី כתמים). אין לנוקות את המיכשיר באמצעות מכשירי ניקוי בלבד גבואה או באמצעות מכשירי ניקוי באדים.

ניקוי חיישן הלחות

הערה: המיבש מצוי בחישון לחות העשויה מפלדת אל-חלד. חיישן הלחות מודד את הלחות בפרטី הקביסה.

לאחר תקופות שימוש ארוכות, חיישן הלחות עשוי להתכווצות בשכבה של אבקנית או בשאריות של חומרិי ניקוי ומוצרី טיפול. יש להסיר שריריות אלה באופן קבוע משום שפונקציית החישון וכתוכאה מכרך תוצאתה היישוש עשויה להיפגע.

פתחו את הדלת ונקו את חיישן הלחות באמצעות ספגוג גס.



זהירות!


חיישן הלחות עלול להינזק. אין לנוקות את חיישני הלחות באמצעות חומרים שוחקים וצמר פלדה.





רעשים

הערה: בזמן הייבוש, בפרט בשלב הראשון, פעולות המכשיר גורמות לרעש מהדחס והמשאהה. זה מצב רגיל בהחלט ואיןנו פוגע בפעולה התקינה של המכשיר.


מעט לעת, המדחס במ"בש הכביסה משמעו רעש המהומות. עם זאת, עצמת הקול עשויה לשנתנות בהתאם לתוכנית ולהתקדמות תהליך הייבוש.



העיבוי נושא אל מיכל העיבוי על-ידי המשאהה. זה גורם לרעש ישיבה.



מעט לעת, המדחס מתאזרר. זה גורם לרעש זמזום.



5. עוצמת הקול של צליל ההתראה בסוף התוכנית מוצגת בתצוגה.



0 = כבוי, 1 = שקט, 2 = בינוני,

3 = חזק, 4 = חזק מאוד

"Ready in" (סיום לאחר מכן) או על להציג זמן הייבוש

כדי לשנות את עצמת הקול. 7. סובבו את בורר התוכניות עם כיוון השעון למקום 4.

8. עוצמת הקול עברו צליל הלחוץ מוצגת בתצוגה.



0 = כבוי, 1 = שקט, 2 = בינוני,

3 = חזק, 4 = חזק מאוד

9. "Ready in" (סיום לאחר מכן) או על להציג זמן הייבוש כדי

לשנות את עצמת הקול.

יציאה ממצב ההגדרות


סובבו את בורר התוכניות למאכ"פ ("Off") (כבוי) לאחר שהגדירתם את מהירות הסחיטה ואת עצמת הקול הדרושים. ההגדרות נשמרו כעת.

הגדרת צלילים

באפשרותכם לשנות את ההגדרות הבאות:

- מהירות הסחיטה המשמשת עבור סחיטת פריטי הכביסה לפני ייבושם,
- עוצמת הקול של צליל ההתראה בסוף התוכנית,
- עוצמת הקול של צלילי הלחנים.

ייה عليיכם להפעיל את מצב ההגדרות כדי לשנות את ההגדרות הללו.



הפעלת מצב ההגדרות

1. הפעילו את מייבש הכביסה.

2. בחרו בתוכנית "Cottons" (cottna) במקום 1 והמתינו חמיש שניות.

3. מצב ההגדרות מופעל כעת. הסמלים כבים בלוח התצוגה ומשר התוכנית מואց.

1. לחזו לחיצה ממושכת על הלחוץ Start (התחלת) ובו-זמןית, סובבו את בורר

התוכניות עם כיוון השעון למקום 2.

2. מהירות הסחיטה מוצגת בתצוגה.

3. לחזו על להציג זמן הייבוש כדי לאחר מכן) או על להציג זמן הייבוש כדי לשנות את מהירות הסחיטה.


4. סובבו את בורר התוכניות עם כיוון השעון למקום 3.

ריקון מיכל העיבוי


כברירתה מחדל, העיבוי מהמכשיר זורם אל מיכל העיבוי.

לחיפויין, באפשרותכם לפרק את מי העיבוי* בהתאם לדגמ. אם תבחרו לפרק את מי העיבוי לתוך מערכת מי השופcin, לא יהיה עליהם לרוקן את מיכל העיבוי במהלך תוכנית הייבוש או לאחר כל שימוש במיבש.

1. הוציאו את מיכל העיבוי בצורה אופקית.



2. שפכו את מי העיבוי.



זהירות!
מי עיבוי מלוכלים עשויים להזיק
לבראות ולגרום לנזק חמור.
מי עיבוי אינם מתאימים לשתייה ועשויים
להכיל מושך. אין לשותת את מי העיבוי או
להשתמש בהם מחדש.


* אל תוך מערכת מי השופcin דרך צינור ניקוז

ניקוי מסנן המור


הערה: במהלך הייבוש, מוך ושייר ממכביסת נאספים על-ידי מסנן המור. אם מסנן המור חסום או מלוכלך, צרימת האויר מופחתת וזה מונע מהמיכיבש להציג את הביצועים המרביים שלו. מסנני מוך נקיים גם מפחיתים את צרכית החשמל ואת זמן הייבוש.

נקו את מסנן המור לאחר כל מחזור ייבוש:

1. פתחו את דלת המיבש והוציאו את כל המור מהדלת.
2. הוציאו את מסנן המור בעל שני החלקים.




3. הסירו את המור מהשקע במסנן המור.




הערה: ודאו שלא נופל מוך לתוך החירץ הפתוח.


4. פרקו את מסנן המור בעל שני החלקים.




5. פתחו את שני המסננים והסירו את כל המור.



6. שטפו את המור במים חמימים.



7. יבשו את מסנן המור, סגרו אותו והכינוו את מסנן המור בעל שני החלקים מחדש.



זהירות!

מייבש המכביסת עלול להינזק.

אין להפעיל את המייבש ללא מסנן מוך או אם מסנן המור פגום.

ביטול התוכנית

ניתן להפסיק את התוכנית בכל עת; כדי להשנות, פתחו את דלת המיבש או לחוץ על הלחץ Start (התחלתה).

זהירות!

סכנת שריפה. פריטי הכביסה עשויים לעלוות באש.


אם אתם מבטלים את התוכנית, עליכם להוציאו את פריטי הכביסה ולפרוש אותם כך שהחום יוכל להשתחרר.

סיום התוכנית

הען מופיע בלוח התצוגה.

הוצאת פריטי כביסה וכייבו מייבש הכביסה

1. הוציאו את פריטי הכביסה.
2. סובבו את בורר התוכניות לנצח כבוי.



רכף התוכנית

מצב התוכנית מצוין בשדה התצוגה.

לדוגמה מושך התוכנית הצפי בשעות 1:27 ודקות.

הערה: לאחר בירית תוכנית, זמן הייבש הצפי עברו מטעם הכביסה המומלץ מזג. במהלך הייבש, חישני הלחות מזהים את הלחות שנותרה בכביסה ומכוונים את מושך התוכנית (למעט בתוכניות קצובות בזמן). ניתן לראות זאת באמצעות שנותר שקו פזקיימה.

קדימה.

dry (יבש)

dry

iron dry (יבש לגיהז)

dry

cupboard dry (יבש לארון)

dry

anti-crease (אל-קמט)

dry

pause (השניה)

- P -

end (סיום)

end


החלפת התוכנית או הוספה פריטי כביסה

תוכלו להוציא או להוסיף פריטי כביסה ולהחליף או לשנות את התוכנית בכל עת במהלך הייבש.

1. כדי להשנות את התוכנית, פתחו את דלת מייבש הכביסה או לחוץ על הלחץ Start (התחלתה).
2. הוסיפו או הוציאו פריטי כביסה.
3. בחרו תוכנית אחרת, או פונקציה נוספת, במידת הצורך.
4. סגורו את דלת מייבש הכביסה.
5. לחוץ על הלחץ Start (התחלתה).

הערה: מושך התוכנית בלוח התצוגה מתעדכן בהתאם לעומס וללחות שנותרה בפריטי הכביסה. הערכיים המוצגים עשויים לשנותה לאחר שהתוכנית משתנה או שהעומס מותאם.

- .2. השתמשו בבורר התוכניות להגדרת התוכנית הרצויה. הגדרות ברירת המחדל של התוכנית עברו התוכנית שנבחרה מופיעות בלוח התצוגה.



הערה: הגדרות ברירת המחדל של התוכנית הן הגדרות רגولات שכבר הוגדרו כאשר תוכנית נבחרה. לאחר בחירת תוכנית, תוכלו לראות את הגדרות ברירת המחדל של התוכנית בלוח התצוגה.

- .3. במידת הצורך, כווננו את הגדרות ברירת המחדל של התוכנית. תוכלו למצוא מידע מפורט על כך מ—[בעמ' 24](#) ואילך.

הפעלת התוכנית

לחצו על החלוץ Start (התחלת).

הערה: אם תרצו לנעול את התוכנית כדי למנוע את שינויה בשוגג, תוכלו לבחור את נעילת הבטיחות מפני ילדים, ראו —[בעמ' 26](#).

תפקיד המכשיר

טיענות פריטי כביסה והפעלת מייבש הכביסה

הערה: מייבש הכביסה מוכרא להיות ממוקם ומחובר להלה, ← [בעמ' 14](#).

1. מקמו את פריטי הכביסה בתוף.
2. סובבו את בורר התוכניות לתוכנית כלשהי כדי להפעיל את מייבש הכביסה.
3. סגרו את דלת מייבש הכביסה.








זהירות!
אפשרות לנזק ממשמעותי למייבש הכביסה או לפירטי הכביסה.
שים לב לא לכלוד אף פריט כביסה בדלת.

הגדרת תוכנית

הערה: אם הפעלתם את נעילת הבטיחות מפני ילדים, עלייכם לבטלה לפני שתוכלו להגדיר תוכנית, ראו —[בעמ' 26](#).

1. בחרו את התוכנית הדורשנה; ניתן למצוא מידע מפורט על התוכניות מעמוד ← [בעמ' 24](#) ואילך.

lezanim להחצנים

lezanim להחצנים	הסבירים והערות
	הערה: לא ניתן לבחור את כל הלחצנים והפונקציות שלהם בכל התוכניות.
	אם פריטי הכביסה לחים מדי לאחר הייבוש, ניתן לבצע יסודות עדיין של דרגת הייבוש, לדוגמה, ייבוש לאחר. ניתן להגדיל את דרגת הייבוש בעדרת מידת הייבוש בשלושה שלבים, מ-* עד * .
	אם כוונתם את דרגת הייבוש, ההגדרה עברו כל התוכניות עם דרגת ייבוש שנבחרה נשמרת גם לאחר שהמיבש כבה.
	הערה: ככל שדרגת הייבוש גבוהה יותר, משך התוכנית ארוך יותר.
	כווננו את משך התוכנית עברו התוכניות הקצובות בזמן. בין 20 דקות ל-3 שעות, במרוחים של 10 דקות.
	התוכנית תסתיים תוך 24-12 שעות. הגדרו את זמן in (סיום לאחר) במרוחים של שעה אחת כדי ללחוץ את תחילת התוכנית. מספר השעות הדרוש לאחר שהתוכנית מסתיימת מוצג בלוח הציגוג.
	התוף מזיז את פריטי הכביסה במרוחץ זמן קבועים למשך 60 או 120 דקות לאחר הייבוש, בכל תוכנית שהיא, כדי למנוע קימוט. בחירת הלחץ טמפרטורה נמוכה לבדים עדינים, כגון פוליאקריל או אלסטן. בחירת הלחץ תאריך את זמן הייבוש.
	נשמעת התראה לאחר שהתוכנית מסתיימת.
	לחוץ לחיצה ממושכת על לחץ זמן "Ready" (סיום לאחר) ועל לחץ זמן הייבוש בו-זמנית למשך 3 שניות כדי להפעיל או לבטל את נעילת הבטיחות בפני ידים.
	התחלת או השהיה של התוכנית.

תוכניות ובדיקות	טמונות מלבני והגדרות תוכניות/ מידע
④ Warm (חמה) כל סוג הבדים; תוכנית קצתה בזמן.	3 ק"ג ניתן להתאים את אורך התוכנית באמצעות הלחץ עבור זמן היבוש.
■ ליבוש פריטי צמר, נעלים ספורט וצעצועים רכים עם סל היבוש לפריטי צמר ← בעמוד 15. ■ בתוכנית הקצתה בזמן, המיבש לא מזהה אוטומטית את דרגת הלחות שנותרה בכיסיה. אם הכביסה נותרה לחה מדי בסיום תוכנית היבוש, חזרו על התוכנית. אם יש צורך, האריכו את משך התוכנית.	הרות
לכל סוג הבדים. לרינון או אווורור של פריטי כביסה שלא נלבשו זמן רב.	3 ק"ג ניתן להתאים את אורך התוכנית באמצעות הלחץ עבור זמן היבוש.
עבר חולצות שאין מצריכות גיהוץ מכוגנה, מפשתן, מס'בים סינטטיים או מדפים מעורבים.	1.5 ק"ג Shirts/Business (חולצות/חליפות)
בדים סינטטיים וכותנה דקה.	2 ק"ג Super 40 (סופר 40 דקוט)
בדים עשוים מצמר או מתערובת צמר המתאימים ליבוש במיבש כביסה.	3 ק"ג Woollen finish (יבוש פריטי צמר)
לביגוד תחתון מבדים עדינים הניתנים לכביסה, לדוגמה עשויים מקטיפה, תחרה, לייקרה, משי או סאטן.	1 ק"ג Lingerie (לבנים)

tocnionot vlochzanim

תוכניות

תוכניות ובדיקות	עומס מרבי והגדרות תוכניות/ מידע
שם התוכנית לאילו בדים מתאימה התוכנית?	העומס המרבי מבוסס על המשקל היבש של הבדים הגדרות תוכנית אפשריות
8 ק"ג Cupboard Dry Extra (קוטנה) עבור בדים עמידים בפני שחיקה ועמידים בחום שעשוים מיותר משכבה אחת של כותנה או פשתן ואינם מתיבשים בקלות.	8 ק"ג Cottons (קוטנה) Cupboard Dry Extra (יבוש מוגבר לארון)
8 ק"ג Cupboard Dry (קוטנה) עבור בדים רגילים, עמידים בפני שחיקה ועמידים בחום שעשוים משכבה אחת של כותנה או פשתן.	8 ק"ג Cottons (קוטנה) Cupboard Dry (יבוש לארון)
8 ק"ג Iron Dry (קוטנה) עבור בדים רגילים, עמידים בפני שחיקה ועמידים בחום שעשוים משכבה אחת של כותנה או פשתן, אשר צריכים להיות לחים לאחר הייבוש ומתאים לגיהוץ או תלייה.	8 ק"ג Cottons (קוטנה) Iron Dry (יבוש לגיהוץ)
3.5 ק"ג Cupboard Dry Extra (סינטטי) עבור בדים סינטטיים או מעורבים שעשוים מיותר משכבה אחת ואינם מתיבשים בקלות.	3.5 ק"ג Easy-Care (סינטטי) Cupboard Dry Extra (יבוש לארון) (יבוש מוגבר לארון)
3.5 ק"ג Cupboard Dry Extra (סינטטי) עבור בדים סינטטיים רגילים או מעורבים שעשוים משכבה אחת.	3.5 ק"ג Easy-Care (סינטטי) Cupboard Dry Extra (יבוש לגיהוץ)
1.5 ק"ג Outdoor (בגדי חוץ) לבדי חוץ ובגדים עמידים בכל מגז אויר, עם ציפוי מנידף Ziuga ובדים דוחים מים.	1.5 ק"ג Towels (מגבוט) מגבוט עמידות בחום שעשוות מכותנה.
6 ק"ג Mix (כביסה מעורבת) כבסה מעורבת המורכבת מבדי כותנה ובדים סינטטיים.	3 ק"ג Mix (כביסה מעורבת)

מיון פריטי הכביסה לפי הנתונים הבאים:

- מתאים לייבוש במלאכתה כביסה ממכונת
- ⊗ ייבוש בטמפרטורה רגילה
- ⊗ ייבוש בטמפרטורה גבוהה
- ⊗ אין לייבוש במלאכתה כביסה

הערה: אין להכין פריטי כביסה ממכונת הכביסה ישירות למלאכתה כביסה. מיננו את פריטי הכביסה שנחטטו לפני הכנסתם לתוך מילוי הכביסה.

אם תיבשו בדים דקים, עבים ובעלי שכבות מרובות ביחד, רמת הייבוש שלהם תהייה שונה. כדי להשיג תוצאה ייבוש אחידה, עליכם ליבש רק פריטי כביסה מסוימים סוג بد ומרקם בלבד. אם אתם מרגישים שפריטי הכביסה עדין לחום מדי, תוכלו לבחור תוכנית קצובה בזמן לייבוש נוסף ← בעמוד 24.

זהירות!

אפשרות לנזק משמעותי לייבוש הכביסה או לפרטי הכביסה.

אין לייבש במלאכתה כביסה את הארגימטים הבאים:

- כביסה המכומנת בשמן.
- בדים שלא כבoso.
- בדים אוטומטיים (לדוגמא, בדים עם CIS).
- גומי).
- בדים עדינים כגון משי, וילונות סינטטיים.

פריטי כביסה

הכנות פריטי הכביסה

⚠️ אזהרה

סכנת התפוצצות/שריפה!
הוציאו את כל המצתים והగפרורים מהכיסים.

זהירות!

תוף מייבש הכביסה והבדים עלולים להינזק.
הוציאו את כל החפצים מהכיסים ושימו לב למידוע הבא:

- קשרו יחד חגורות بد, שרוכים וכדומה או השתמשו בסול כביסה.
- סגרו רוכסנים, ווים ולולאות, וכפתרו כפתורים. כפתרו פריטי כביסה גדולים, כגון CIS'ים.
- הוציאו את כל החפצים ממתכת, כגון אטבי גיר, מהכיסים.
- להבטחת תוצאות ייבוש עקביות, מיניו את הכביסה לפי סוג הבד ולפי תוכנית הייבוש.

תמיד יבשו פריטי כביסה קטנים במיוחד, כגון גרבתי תינוקות, בלבד עם פריטי כביסה גדולים כגון CIS'ים.

- בדים סרוגים, כגון חולצות טי ובד ג'רס', מתכווצים במקצת לאחר ייבוש במילוי הכביסה בפעם הראשונה. השתמשו בתוכנית עדינה.
- אין לייבש יתר על המידה כביסה עדינה.
- זה מגדיל את מידת הקימות של הכביסה.

השתמשו בתוכניות קצובות בזמן עבר פריטיםבודדים.

- חומר ניקוי ומוצר טיפול מסוניים, כגון מעמלן או מריכci כביסה, מכילים חלקיקים שעוללים להידבק לחישון החלחות. דבר זה עלול להזיק לפונקציית החישון וכתוכאה מכך, לתוצאות הייבוש.


הערות

- בעת כיבוס פריטי כביסה שמיעדים לייבוש במלאכתה כביסה, השתמשו בכמות הנכונה של חומר הניקוי ומוצר הטיפול בהתאם להוראות היצרן.
- נקי את חישון החלחות באופן קבוע ← בעמוד 33.


לוח התצוגה

לחצנים בלוח התצוגה

לוח התצוגה




- | | |
|--|------|
| התוכנית Anti-crease (אל-קמט) | |
| נבחרה. | |
| IOSOT עדין של רמת הייבוש. | |
| נבחרה תוכנית קצובה בזמן. | |
| "Ready in" בחרתם בזמן" (סיום לאחר). | |
| Childproof lock (נעילת בטיחות לפני ילדים) נבחרה. | |
| מהירות סחיטה נבחרה. | |
| Low-Heat Drying (יבש בחום נמוך) נבחרה. | |
| צליל התראה פעיל. | |
| (התחלתה) או Pause (השניה). | |
| נבחרה. | |
| סיום התוכנית נדחה בשעות כאשר זמן "in" ("סיום לאחר") נבחר. | |
| משך התוכנית הצפוי בשעות ודקות. | 3 h |
| תקדמות התוכנית: Dry (יבש); Iron Dry (יבש לגיהוץ); Cupboard Dry (יבש לארון); Anti-Crease (מניעת קמטים); Pause (סיום) - End (השניה). | 1:27 |
| מחלף החום מתנתקה באופן אוטומטי. | |
| ריקון מיכל העיבוי; ← בעמוד 30. | |
| ניקוי מסנני המור; ← בעמוד 29. | |



- | | |
|---|--|
| 1 | בחרו את דרגת הייבוש. |
| 2 | בחרו את זמן הייבוש. |
| 3 | Ready in time (זמן סיום לאחר). |
| 4 | בחירה Anti-Crease (אל-קמט). |
| 5 | בחירה Low-Heat Drying (יבש בחום נמוך). |
| 6 | הפעלו או כבו את ההתראה. |
| 7 | בחירה Start/Pause (התחלתה/השניה). |

לקבלת תיאור מפורט של כל הלחצנים,
ראו ← בעמוד 26 ואילך.

לוח הבקרה




- השתמשו בבבורר התוכניות כדי להפעיל ולכבות את מייבש הכביסה וכן לחזור בתוכנית.
 1 תוכניות ← בעמדות 24.
 2 לחצן Start (התחלתה) עבור הפעלה או הפסקה של התוכנית ← בעמדות 26.
 3 לחצנים ← בעמדות 26.
 4 לוח תצוגה עם לחצנים ← בעמדות 22.

הכרת המכשיר




מייבש כביסה





- | | |
|--------------------------------|---|
| מיכל עיבוי | 1 |
| לוח בקרנה ולוח תצוגה | 2 |
| תאורה פנימית בתוף (בהתאם לדגם) | 3 |
| דלת מייבש הכביסה | 4 |
| פתח כניסה אוור | 5 |
| מסנן מוך | 6 |


השימוש במיבש בקצירה



6. משכו את מיכל העיבוי במלואו.




9. הכניסו את מיכל העיבוי עד שיינעל
למקומו בנקשה.




מי הניקוז שוחררו כעת דרך צינור הניקוז אל
תוך מערכת מי השופכין או לתוך כיר.

הערה: אם ברצונכם לניקז את מי העיבוי
בחזרה אל תוך מיכל העיבוי, בצעו שלבים
אליה בסדר הפוך.

7. הפכו את מיכל העיבוי ב-180° על צדו.
הנתקו והסירו את המעוצר שנותקן.
הפכו את מיכל העיבוי בחזרה והכניסו
את המעוצר למגרעת בראש מיכל
העיבוי.



.5. הדקן את הקצה השני של צינור הניקוז לאביזרים הנוגעים, בהתאם למצב החיבור (A,B,C).



זהירות!

מים שמצטברים יכולים להישאב בחזרה לתוך המיבש ועלולים לגרום נזק לחומר. וDAO שהמים מתנזקים מتوزר כיר הרחצה במהירות. אין לאטום או לחסום את הניקוז.

זהירות!

נק לוחומר בשל דליפות או מים מתנזקים.

חברו את צינור הניקוז כהילכה כך שהוא לא יוכל להתנתק. אל תעיקמו את צינור הניקוז. הקפידו לשמר על הבדל גובה של 100 ס"מ לכל היוטר ו-80 ס"מ לכל הפחות בין משטח ההתקנה והניקוז, לצורך ניקוז לתוך סiphon.

↑ ניקוז מי העיבוי


במהלך יبوש פריטי הכביסה יווצר במכשיר עיבוי.

עליכם לוודא שצינור הניקוז מחובר בעת הפעלתה המכשיר.


אם לא מחובר למכשיר צינור ניקוז, מי העיבוי מהמכשיר יזרמו אל תוך מיכל העיבוי. במקרה זה, יהיה עליכם ליבש את מיכל העיבוי בכל פעול שהמיכל יסימן ליבש את הכביסה, וגם אם יתמלא לפני השלמת העיבוי.

חברו את צינור הניקוז באופן הבא:


1. הסירו את האביזרים מתוך המיבש.



2. בעת אספוקת המיבש ממהמפלע, הצינור לפרקת העיבוי לתוך מיכל העיבוי מהודק לחידת החיבור.
3. נתקו את הצינור מיחידת החיבור והנינו אותו במקום "הchnerה".



4. הוציאו את צינור הניקוז מהאביזרים והדקו אותו לחידת החיבור החופשית.



הובלה והגנה מפני קפיאת

1. רוקן את מיכל העיבוי.
2. בחרו תוכנית כלשיי באמצעות בורר התוכניות.
3. לחזו על הלחץ Start (התחלת).
4. המתינו 5 דקות.
- הערה:** העיבוי מנוקז.
5. רוקנו שוב את מיכל העיבוי.
6. כבו את מייבש הכביסה.

הערה: למורות הניקוז, תמיד ישארו שרירות מים במייבש.

זהירות!

כל שרירות המים עשויה לדלוף ולגרום לנזק חמור.

הובילו את מייבש הכביסה במצב מאונן.

זהירות!

מייבש הכביסה מכיל אמצעי צינון ולכך עלול להידבק.

המתינו שעתיים לפני השימוש הראשוני במייבש הכביסה.

אבייזרים אופציונליים

הזמןינו אבייזרים אופציונליים* משירות הליקוחות:

■ **ערכת חיבור להתקנת מייבש הכביסה על-גביה מكونת כביסה:**

כדי לחסוך במקום, ניתן להתקן את מייבש הכביסה על-גביה מكونת כביסה מתאימה בעומק וברוחב זרים. מייבש הכביסה חייב להיות מחובר למكونת מס' הזמנה עם משטח עבודה נשלף: **WZ20400**

מספר הזמנה ללא משטח עבודה נשלף: **WZ11410**.
משתchan:

עבור טעינה והוצאה קלות יותר, הגביהו את מייבש הכביסה באמצעות משטח. העבירו פריטי כביסה בעזרת סל הבדים המשולב בмагירת המשטח. מספר הזמנה: **WZ20500**.

סל לפריטי צמר:
יבשו פריטי צמר בודדים, נעל, ספורט וצעצועים רכים בסל היישן לפרטן צמר. מספר הזמנה: **WZ20600**.

* בהתאם לדגם

עכotta לחייסכון בחשמל

- שחטו את פריטי הכביסה לפני הייבוש. ככל שזמן הייבוש יהיה קצר יותר, צרכית החשמל תהיה נמוכה יותר.
- טענו את מייבש הכביסה בעומס המרבי. **הערה:** אין להחרוג מהעומס המרבי עבור התוכניות, משום שהה מריר את זמן הייבוש ומגדיל את צריכה החשמל.
- אווורו את החדר ושמרו על פתח כניסה אויצוייר במיבש הכביסה פנוי כדי להבטיח החלפת אויר.
- נקנו את מסנן המזרק לאחר כל מחזור ייבוש. אם מסנן המזרק מוליכל, זמן היבוש מתארך וצריכת החשמל עולга.
- מצב של חיסכון בחשמל: אם מייבש הכביסה אינו מופעל במשך פרק זמן ארוך, הוא כביה באופן אוטומטי לפני התחלת התוכנית ולאחר שהתוכנית מסתיימת כדי להסוך בחשמל. לוח התצוגה ונוריות החיוויים כבאים לאחר מספר דקות והחצץ (Start (התחלת) מהBEGIN. כדי להפעיל את התאורה, לחצו על לחצן הכלשהו, פתחו או סגורו את דלת מייבש הכביסה או סובבו את בורר התוכניות.

הגנה על הסביבה

אריזה/מכשיר משומש

 השליכו את חומרי האזירה באופן ידידותי לסביבה.
מכשיר זה עומד בתקינה האירופית EU/19/2012 להשלכת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE).

התקינה מפרטת את המסגרת ברוחבי האיחוד האירופי להזירה ולמחזור של מכשירים משומשים.

אמצעי צינון

 מחליף החום של מייבש הכביסה מכיל גז חממה עם פלאור ביחידה אטומה הרמטית.

גז חממה:	R407C
כמות מילוי (ק"ג):	0.290
דירוג GWP כולל (tCO ₂):	0.514

יש להשליך את מייבש הכביסה כהלה.

⚠️ אזהרה

סכנות פציעה/נזק חמור/ נזק למכשיר!

השימוש בחלקן חילוף וב아버지ים שספקו על-ידי מותגים אחרים הוא מסוכן ועלול לגרום לפציעה, נזק חמור או נזק למכשיר. מסיבות בטיחות, השתמשו בחלקן חילוף וב아버지ים מקוריים בלבד.

זרירות!

נזק חמור/נזק למכשיר

חומרים ניקוי וחומרים לטיפול מקדים בפריטי כביסה (כגון מס'iri כתמיים, תרסיסים לטיפול מקדים וכדומה) עלולים לגרום לנזק בעת מגע במשטחים של המכשיר. לפיכך שימו לב:

- אל תאפחו לחומרי ניקוי אלה לבוא ב מגע עם משטחי המכשיר.
- נקיו את המכשיר באמצעות מים ונטלית רכה ולחנה בלבד.
- הסירו מיד את כל שאരיות חומרי הניקוי, התרסיסים או שאരיות אחרות.

■ בעת הוצאת תקע החשמל מהשקב, הקפידו תמיד להחזיק את התקע עצמו ואף פעם לא את

כל החשמל, אחרת עשוי להיגרם נזק לכבל החשמל.
■ אין לבצע שינויים טכניים במכשיר או במאפיינים שלו.

■ רק שירות הליקוחות שלנו או חשמלאי מוסמכים לבצע תיקונים ועבודות אחרות במכשיר. זה נכון גם לגבי החלפת כבל החשמל (בעת הצורך).

■ ניתן להזמין כבלי חשמל חלופיים משירות הליקוחות שלנו.

⚠️ אזהרה

סכנות הרעליה!

אדימים רעלים עלולים לעלוות מחומר ניקוי המכילים ממסים, כגון ממסים לניקוי פריטי כביסה. אין להשתמש בחומרי ניקוי המכילים ממסים.

⚠️ אזהרה

סכנות התחשמלות/שריפה/נזק חמור/נזק למכשיר!

אם חודרת לחות למכשיר, עשוי להיגרם קצר חשמלי. אין להשתמש במכשירים לניקוי בלחץ, בציגור או ברובה ריסוסו לניקוי המכשיר.

אם תשפכו את הכמות הלא נכונה של חומר ניקוי למכשיר, עשוי להיגרם נזק חמור או נזק למכשיר.

השתמשו בחומר ניקוי/מוציא טיפול ומרככים בהתאם להוראות היצרן.

אם המכשיר מתחمم יתר על המידה, יתכן שלא יפעל כהלהה, או עשוי להיגרם נזק חמור או נזק למכשיר.

ודאו שכניתת האווריר של המכשיר אינה חסומה אף פעם כאשר המכשיר פועל, והאזרור שמסביבו למכשיר מאוזר במידה הנדרשת.

ניקוי/תחזוקה

⚠️ אזהרה סכנות מוות!

המכשיר מופעל באמצעות חשמל. קיימת סכנת התחשמלות בעת מגע בחלקים שבהם עובר זרם חשמלי. לפיכך ישמו לב:

■ כבו את המכשיר. נתקו את המכשיר מהחשמל (משכו את התקע).

■ לעולם אין להחזיק את תקע החשמל בידים רטובות.

זהירות!

נזק חמור/נזק למכשיר

■ אם כמות פריטי כביסה במכשיר חריגה מקובלת העומס המרבי, יתכן שהוא לא יכול לפעול כהלהה, או שייגרם נזק חמור או נזק למכשיר.

אין לחרוג מקובלות העומס המרבי של פריטי כביסה יבשים. הקיפויו לציתת לקיבולות העומס המרבי שצינה עברו כל אחת מהתוכניות. ← בעמוד 24

■ אם תפעלו את המכשיר ללא תופס מוך (לדוגמה, מסנן מוך, התקן לאחסון מוך, בהתאם למפרט המכשיר), או אם תופס המוך אינו תואם או פגום, עשוי להיגרם נזק למכשיר.

אין להפעיל את המכשיר ללא תופס מוך, או עם תופס מוך שאינו תואם או פגום.

■ חפצים קל משקל כגון שעיר ומוך עלולים להישאב אל פתח כניסה האווריר כאשר המכשיר פועל.

יש להרחק אוטם מהמכשיר. יבוש של חומר מוקצף או גומי במכשיר עשוי לגרום להם לשנות את צורתם או להתייר אוטם. אין ליבש פריטי כביסה שמקילים חומר מוקצף או גומי במכשיר.

⚠️ אזהרה!**סכנות הרעליה!**

אדימים רעלילים עלולים לעלוות מחומרין ניקוי המכליים ממשיים, כגון ממשיים לניקוי פריטי כביסה. אין להשתמש בחומרין ניקוי המכליים ממשיים.

**⚠️ אזהרה!
סכנות פציעה!**

- אם תישענו/תשבו על דלת המכשיר כשהיא פתוחה, המכשיר עלול להתפרק ולגרום לפציעות. אין להישען על דלת המכשיר כשהיא פתוחה.
- אם תפסו על-גביו המכשיר, משטח העבודה עלול להישבר ולגרום לפציעות. אין לṭפס על-גביו המכשיר.
- אם תכニיסו את ידיכם לתוך התווך בעודו מסתווב, אתם עלולים לפצעו את ידיכם. חכו עד שהתווך יפסיק להסתובב.

⚠️ אזהרה!**סכנות שריפה/נזק חמור/
נזק למכשיר!**

אם תוכנית מופסקת לפני שמחזור הייבוש הסטיים, זה מונע מפריטי הכביסה להתקרר במידה מסוימת ועלול לגרום לפרטיו הכביסה להתלקלת, או עלול לגרום לנזק חמור או לנזק למכשיר.

- במהלך החלק האחרון של מחזור הייבוש, פריטי הכביסה בתווך אינם מתחלמים (מחזור קירור). זהណעד לוודא שהם נשארים בטמפרטורה שבה לא ייגרם להם נזק.
- אין לכבות את המכשיר לפני שמחזור הייבוש הסטיים, אלא אם כן אתם מוצאים את כל פריטי הכביסה מהתווך באופן מיידי ופורשים אותם (כדי לשחרר את החום).

⚠️ אזהרה!**סכנות הרעליה/נזק חמור!**

מי עיבוי אינם מתאימים לשתייה ועשויים להכיל מוך. מי עיבוי מזוהמים עלולים להיות מסוכנים לבリアות ולגרום לנזק חמור. אין לשתוות או להשתמש בהם מחדש.

- אין להשתמש במכשיר אם השתמשתם בחומרים כימיים תעשייתיים לצורך ניקוי פריטי הכביסה.
- **!אזהרה סכנת התפוצצויות/שריפה!**
אם נותרו שרарיות של חומרים בסיכון המוך, הם עלולים להתלקח במהלך תהליכי הייבוש, או אף יש לנוקוט את מסנן המוך באופן קבוע.
- חפצים מסוימים עלולים להתלקח במהלך תהליכי הייבוש, או אף לגרום לשריפה או לפיצוץ במכשיר.
- הוציאו את כל הממצאים או הגפרורים מכיסי פריטי הלבוש. אם קיימים אבקת פחם או קמח באובייר מסביב למכשיר, הם עלולים לגרום לפיצוץ. הקפידו על כך שהאזור שמסביב למכשיר נקי כאשר הוא פועל.

- !אזהרה סכנת פציעה!**
- המכשיר כבד מאוד. הרמתו עשויה לגרום לפציעה.
 - אל תריםו את המכשיר בעצמכם. למכשיר יש קצוות חדים שעולמים לגראם לחתוכים בידיהם. אין להחזיק את המכשיר מהקצוות החדים. לבשו כפפות מגן כדי להרים אותו.
 - אם הצינורות וככליה החשמל אינם מעוגנים כהלהכה, אתם עשויים לעמוד עליהם ולהיפצע. עגנו את הצינורות והכבלים כך שלא יגרמו לסכנת מעידה.

הפעלה

- !אזהרה סכנת התפוצצויות/שריפה!**
- פריטי כביסה שבאו ב מגע עם חומרים ממסים, שמן, שעווה, חומר מסיר שעווה, צבע, מסיר שומנים או כתמים עלולים להתלקח בעת ייבוש במיבש הכביסה, או אף לגרום לפיצוץ המכשיר. לפקר שימוש לב:
 - שטפו היטב את פריטי הכביסה במים חמימים ובחומר נקי לפני ליבוש במכשיר.
 - אין להכנס פריטי כביסה המזועדים ליבוש במכשיר זה אם הם לא נשטפו תחילתה.

■ הצבה (ערימה) של המכשיר שלא כשרה מעל מכונת כביסה עלולה לגרום לפציעה, נזק חמור / או נזק למכשיר.

אם יש להציג את המכשיר מעל מכונת כביסה, מכונת הכביסה מוכרכה להיות בעלייה לפחות לפחות אוטם עמוק ורוחב כשל המכשיר, וعليה להיות מקובעת במקומה באמצעות ערכת החיבור המתאימה אם זמינה.

← בעמוד 15

המכשיר מוכרכ להיות מחובר באמצעות ערכת חיבור זו.Urimate המכשיר בכל דרך אחרת אסורה.

אם תחזיקו את אחד מהחלקים הבולטים של המכשיר (לדוגמה, דלת המכשיר) כדי להרים או להזיז אותו, החלקים עשויים להישבר ולגרום לפציעה. אין להחזיק באף אחד מהחלקים הבולטים של המכשיר כדי להזיז אותם.

⚠️azzahra סכנת שריפה/נזק חמ/or נזק למכשיר!

השימוש בabilia מאricsים או בתאמים עלול לגרום לשרפפה בשל התהממות יתר או קצר חשמלי. חבירו את המכשיר ישירות לשקע מוארק שהותקן בהלה. אין להשתמש בabilia מאricsים, מתאים או מפיצלים.

⚠️azzahra סכנת פציעה/נזק חמ/or נזק למכשיר!

■ המכשיר עשוי לרטוט או לזרז בזמן שהוא פועל, ולגרום לפציעה או נזק חמור.

הניחו את המכשיר על-גביו משטח נקי, מאוזן ויציב והשתמשו בפלס כדי לישר אותו בעזרת הרגליות המוברגות.

- יש לוודא כי תקע החשמל נגיש בכל עת. אם זה לא אפשרי, כדי לצית לתקנות הבטיחות המתאימות, יש להתקן מtag (כיבוי דו-קוטבי) בהתקנה הקבועה בהתאם לתקנות התקינה החשמלית.
- אם אתם משתמשים במפסק זרם שיורי, השתמשו רק במפסק בעל הסימן:  . נוכחות הסימן היא הדרך היחידה להיות בטוחים שהפסק עומד בכל התקנות היישומות.

**⚠️ אזהרה סכנות התחרמלות/שריפה/
נזק חמור/נזק למכשיר!**

אם כל החשמל של המכשיר שונה או נפגם, זה עלול לגרום להתחormalות, קצר חשמלי או שריפה בשל התכונות יתר. אין לעקם, למעור או לשנות אתobel החשמל, ואין לקרב אותו למקורות חום.

- התקנה**
- ⚠️ אזהרה סכנות התחרמלות/שריפה/
נזק חמור/נזק למכשיר!**
- אם המכשיר לא הותקן כהלכה, זה עלול לגרום למצב מסוכן. ודו"כ:
- מתח החשמל בשקע החשמל תאומן לדירוג המתח שצין על-גבי המכשיר (לוחית החיהו). ההספק המחבר והגנת הנטייר הדרישה מצוינים על לוחית החיהו.
- יש לחבר את המכשיר רק לזרם חילופין דרך שקע עם נתיר הגנה שהותקן כהלכה. שקע זה מוכרה להיות נגיש בכל עת.
- ככל החשמל והSKU עם נתיר ההגנה מוכרים להתאים ומערכות ההארקה מוכרה להיות מותקנת כהלכה.
- התקינה מוכרה להיות בעלת חתר רוחב מתאים.

⚠️ **ازהרה! סכנות חנק!**

אם תאפשרו לילדים לשחק עם האריזה/יריעות הפלסטיκ או חלקו האריזה, הם עשויים להילכד בהם או למשוך אותם מעל ראשם ולהיחנק.
הרחקו מהילדים את האריזה, יריעות הפלסטיκ ואת חלקו האריזה.

⚠️ **ازהרה! סכנות הרעללה!**

חומר ניקוי ומוצרי טיפול עלולים לגרום להרעללה אם בולעים אותם. אם בלעתם אותם בטעות, פנו לטיפול רפואי. הרחקו חומר ניקוי ומוצרי טיפול מהישג ידם של ילדים.

⚠️ **ازהרה**

جرائم גירוש בעיניים/בעור!

חומר ניקוי ומוצרי טיפול עלולים לגרום לגירוש בעת מגע עם העיניים והעור. שטפוabisודות את העיניים והעור אם הם באו במגע עם חומר ניקוי או מוצרי טיפול. הרחקו חומר ניקוי ומוצרי טיפול מהישג ידם של ילדים.

- אין לאפשר לילדים לנוקות את המכשיר או לבצע תחזקה שלו ללא פיקוח.
- יש להרחיק ילדים מתחת לגיל 3 וחומר חמץ מהמכשיר.
- אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה כאשר ילדים או אנשים אחרים שאינם יכולים לעירר את הסכנות נמצא בסביבתו.

⚠️ **ازהרה! סכנות מוות!**

ילדים עלולים לנעו את עצם בתור מכשירים ולמצוא את עצם במצב מסכן חיים.

- אין להציב את המכשיר מאחורי דלת, משומש זהה עשוי לחסום את דלת המכשיר או למנוע את פתיחתה המלאה.
- כאשר מכשיר הגיע לסוף חייו, נתקו את כבל החשמל מהשקע לפני שאתם חותכים את כבל החשמל, ולאחר מכן פרקו את המנעול בדלת המכשיר.

הוראות בטיחות

מידע הבטיחות והזהירות הבאים סופקו כדי להגן عليיכם מפני פציעות וכדי למנוע נזק חמור לסביבה שלכם. אף על פי כן, חשוב לנתקוט באמצעות הדרושים ולהיזהר בעת ההתקנה, התחזקהה, הניקיון וההפעלה של המכשיר.

ילדים/מבוגרים/חיות מחמד

אזהרה סכנות מוות!

ילדים ואנשים אחרים שאינם מסוגלים להעיר את הסיכוןים הכרוכים בשימוש במכשיר עלולים לפצעו עצמם או למצאו את עצםם במצבים מסכני חיים. לפיכך שימו לב:

- ילדים בני 8 ומעלה, אנשים בעלי יכולות גופניות, חושיות או נפשיות מוגבלות ואנשים בעלי ניסיון ידוע מוגבלים ראשאים להפעיל את המכשיר, כל עוד הם נמצא תחת פיקוח או קיבלו הirection להגבוי אופן השימוש במכשיר בבטחה, והם הבינו את הסכנות הכרוכות בשימוש במכשיר.
- אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר.

ייעוד השימוש

- מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי ופרטי בלבד.
- אין להתקין או להפעיל מכשיר זה באזור החשוף לקור קיצוני או מחוץ למבנה. קרים סיכון שייגרם נזק למכשיר אם שרויות המים בו יקפאו. אם היצנורות קופאים, הם עלולים להיסדק/להתפוצץ.
- יש להשתמש במכשיר זה רק לצורך "יבוש ורענון פרט" כביסה ביתית, הכלולים פרטיהם שנשטפו במים ומתאימים לייבוש במיבש כביסה (ראו את התווית על-גבי הפרט). שימוש במכשיר לכל מטרה אחרת אינו חלק מהשימוש הייחודי שלו והוא אסור.
- המכשיר מיועד לשימוש עד לגובה של 4,000 מטר מעל פני הים.

לפני הפעלת המכשיר:

ודאו שאין נזק שנראה לעין במכשיר. אין להפעיל את המכשיר אם הוא פגום. אם אתם נתקלים בעווית, צורו קשר עם הספק המורשה או שירות הליקוחות שלכם. קראו את ההוראות הפעלה והתקנה ואת כל המידע הנוסף המצורף למכשיר, ופעלו על-פייהם.

שמרו על המסמכים לשימוש עתידי או לבעלים עתידיים.

תוכן העניינים

27.	תפועל המכשיר		§ ייעוד השימוש
27.....	טעינה פריטי כביסה והפעלת מייבש כביסה		
27.....	הגדרת תוכנית		! הוראות בטיחות
27.....	הפעלת התוכנית		ילדים/מבוגרים/חיות מחמד
28.....	רצף התוכנית		התקנה
28.....	החלפת התוכנית או הוספת פריטי כביסה		הפעלה
28.....	ביטול התוכנית		נקיי/תחזוקה
28.....	סיום התוכנית		
28.....	הוצאת פריטי כביסה וכיבוי מייבש הכביסה		גינה על הסביבה
29.....	נקוי מסנן המור		אריזה/מכשור משומש
30.....	ריקון מילול העיבוי		אמצעי צינון
31.....	הגדרת צלילים		עצות לחיסכון בחשמל
32.....	רעשים		
33.....	ניקוי		תקינה וшибור
33.....	נקוי מייבש הכביסה ולוח הבקרה		הרכיבים באריזה
33.....	נקוי חישון הלחות		התקינה וшибור מייבש הכביסה
33.....	נקוי המסנן במילול העיבוי		אביזרים אופציונליים
34.....	תקלות ודרכי פעולה לתיקון		הובלה והגנה מפני קפיאה
36.....	שירות לקוחות		↑ ניקוז מי העיבוי
37.....	נתוני צריכה		! השימוש במיבש בקצרה
37.....	טבלת נתוני צריכה		
38.....	מפורט טכני		ocular הכרת המכשיר
23.....	הכנת פריטי הכביסה		מיבש כביסה
23.....	מיון פריטי הכביסה לפי הנתונים הבאים:		לוח הבקרה
24.....	תוכניות ולחצנים		לוח התצוגה
24.....	תוכניות		P פריטי כביסה
26.....	לחצנים		תוכניות

כללי תצוגה

▲ אזהרה!

שילוב זה בין סמל למילת אזהרה מצביע על מצב שעולוי להיות מסוכן. התעלומות מזהירה עלולה להוביל למות או לפצעה.

זהירות!

מילת אזהרה זו מצביעת על מצב שעולוי להיות מסוכן. פעולה ב嚷גוד להערת הזהירות עשויה לגרום נזק לרוכש / או לסביבה.

הערה/עצה

מידע לגבי אופן השימוש הטוב ביותר במכשיר/
כל מידע שימוש אחר.

1.2.3 (א) (ב) (ג)

השלבים מצוינים על-ידי מספרים או אותיות.

- ■

הרשימות מצוינות על-ידי תבלייטים בצורת ריבוע או מקף.

מייבש הכביסה החדש שלכם

בחורתם מייבש כביסה שיוצר על-ידי Siemens.

הקידישו זמן לקריאת מדריך זה ולהכרת היתרונות של מייבש הכביסה שלכם.

כדי לעמוד בדרישות האיכות של המותג Siemens, כל מייבש כביסה היוצא מפעליינו נבדק באופן מקיף על מנת לוודא שהוא פועל כראוי ונמצא במצב מושלם.

לקבלת מידע נוסף אודות המוצרים, האביזרים, החלפים והשירותים שלנו, בקרו באתר האינטרנט בכתובת www.siemens-home.bsh-group.com.il או פנו למרכז שירות לקוחות.



כasher בהוראות הפעלה והתקינה מתוארים דגמים שונים, ההבדלים בין הדגמים יודגשו במקומות הרלוונטיים בטקסט.

קראו את הוראות התקינה והפעלה הללו לפני פני הפעלת מייבש הכביסה.

לקחוות נכבדים,

הננו מברכים אתכם עם הצלחתם למשפחת רוכשי מכשירי חשמל
של חברת **SIEMENS**.

הוראות הפעלה והתקנה אלה נועדו להסביר ולהנחות כיצד מפעלים
מכשיר זה לקבלת התוצאות הטובות ביותר.

אם משוכניםם כי רכשתם מוצר מהימן ומושלם, ומקוים שהוא יפעל
לשביות רצונכם.

שיםו לב: הקפידו לקבל תעודת אחריות מקורית של **H/S/B**.

הערה!

חברת זו מתרגמת מלוודית, והוא מתאימה למספר רב של דגמים שלא
בㄣחרה משוווקים בארץ.

כל הזכויות שמורות ל- **BSH Home Appliances Group**.

התוכן שבמסמך זה הוא הקניין הרוחני הבלעדי של BSH.
BSH שומרת את הזכות הבלעדית לתוכנו, במיוחד במקורה של תקנות פטנטים,
פטנטים שימושיים, פטנטי עיצוב ומותגים. כל שכפול של מסמך זה וכל
העברה של תוכנו, בכל דרך, הינם אסורים. BSH תפעל בהתאם נגד כל
הפרה של זכויותיה.

SIEMENS



מייבש כביסה

WT47W430IL

siemens-home.bsh-group.com/welcome

הווראות התקינה והפעלה [he](#)

רשמו את
הממשיר
שלם
באתר