

SIEMENS



## Kogesektion


## Kokesone



EH8..FF...

[siemens-home.bsh-group.com/welcome](http://siemens-home.bsh-group.com/welcome)

|    |                       |    |
|----|-----------------------|----|
| da | Brugsanvisning .....  | 3  |
| no | Bruksveiledning ..... | 24 |

Register  
your  
product  
online







|          |         | g*  | b*      |      |
|----------|---------|---|---------|------|
| <b>A</b> | Ø 18    | 1.800 W   | 3.100 W |      |
| <b>B</b> | Ø 18/28 |  1.800 W | 3.100 W |      |
|          |         |  2.000 W | 3.700 W |      |
| <b>C</b> | Ø 14,5  | 1.400 W   | 2.200 W |      |
| <b>D</b> | Ø 21    | 2.200 W   | 3.700 W |      |
| <b>E</b> | 20x14   |   |         | 90 W |

\*  IEC 60335-2-6

# Indholdsfortegnelse

|  |  |    |
|--|--|----|
|    | <b>Brugsbetingelser</b> . . . . .                      | 4  |
|    | <b>Vigtige sikkerhedsanvisninger</b> . . . . .         | 5  |
|    | <b>Årsager til skader</b> . . . . .                    | 6  |
|  | Oversigt . . . . .                                     | 6  |
|    | <b>Miljøbeskyttelse</b> . . . . .                      | 7  |
|  | Råd om energibesparelse . . . . .                      | 7  |
|  | Miljøvenlig bortskaffelse . . . . .                    | 7  |
|    | <b>Madlavning med induktion</b> . . . . .              | 7  |
|  | Fordele ved madlavning med induktion . . . . .         | 7  |
|  | Kogegrej . . . . .                                     | 7  |
|    | <b>Lær apparatet at kende</b> . . . . .                | 9  |
|  | Betjenings panel . . . . .                             | 9  |
|  | Kogezonerne . . . . .                                  | 9  |
|  | Restvarmeindikator . . . . .                           | 10 |
|    | <b>Betjening af maskinen</b> . . . . .                 | 10 |
|  | Tænde og slukke kogetoppen . . . . .                   | 10 |
|  | Indstilling af kogefelt . . . . .                      | 10 |
|  | Gåde råd om tilberedning . . . . .                     | 11 |
|  | <b>Tidsfunktioner</b> . . . . .                        | 13 |
|  | Programmere tilberedningstiden . . . . .               | 13 |
|  | Minuturet . . . . .                                    | 13 |
|  | <b>PowerBoost-funktion</b> . . . . .                   | 14 |
|  | Aktivere . . . . .                                     | 14 |
|  | Deaktivere . . . . .                                   | 14 |
|  | <b>Børnesikring</b> . . . . .                          | 14 |
|  | Aktivering og deaktivering af børnesikringen . . . . . | 14 |
|  | Permanent børnesikring . . . . .                       | 14 |
|  | <b>Aftørringssikring</b> . . . . .                     | 15 |
|  | <b>Automatisk sikkerhedsafbrydelse</b> . . . . .       | 15 |
|  | <b>Grundindstillinger</b> . . . . .                    | 16 |
|  | Sådan åbnes grundindstillingerne: . . . . .            | 17 |
|  | <b>Visning af energiforbrug</b> . . . . .              | 17 |
|  | <b>Test af gryder/pander</b> . . . . .                 | 18 |
|  | <b>Rengøring</b> . . . . .                             | 18 |
|  | Kogesektion . . . . .                                  | 18 |
|  | Kogetoppens ramme . . . . .                            | 18 |

|   |   |    |
|---|---|----|
|  | <b>Hyppigt stillede spørgsmål og svar (FAQ)</b> . . . . .     | 19 |
|  | <b>Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl?</b> . . . . . | 20 |
|  | <b>Kundeservice</b> . . . . .                                 | 21 |
|   | E-nummer og FD-nummer: . . . . .                              | 21 |
|  | <b>Prøveretter</b> . . . . .                                  | 22 |

---

Der findes yderligere oplysninger om produkter, tilbehør, reservedele og services på internettet: [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com) og Online-Shop: [www.siemens-home.bsh-group.com/eshops](http://www.siemens-home.bsh-group.com/eshops)



## Brugsbetingelser

Læs denne vejledning omhyggeligt igennem. Opbevar brugs- og monteringsvejledningen samt apparats papirer til senere brug eller til kommende ejere af apparatet.

Kontroller apparatet efter udtagning af emballagen. Hvis der er opstået skader under transporten, må du ikke tilslutte apparatet. Kontakt vores serviceafdeling med en skriftlig beskrivelse af skaderne, da du ellers mister retten til enhver form for erstatning.

Apparater uden netstik må udelukkende tilsluttes af en autoriseret fagmand. Der kan ikke gøres krav gældende om garantiydelse ved skader, der skyldes forkert tilslutning.

Dette apparat skal installeres i henhold til medfølgende monteringsvejledning.

Dette apparat er kun beregnet til anvendelse i private husholdninger og hjemmet. Anvend kun apparatet til tilberedning af madvarer og drikkevarer. Der skal holdes øje med tilberedningen. Der skal uafbrudt holdes øje med en kortvarig tilberedning. Anvend kun apparatet i lukkede rum.

Dette apparat er beregnet til brug i en højde på op til maksimalt 4000 meter over havets overflade.

Anvend ikke en afdækning over kogesektionen. Sådanne afdækninger kan medføre tilskadekomst, f.eks. som følge af overophedning, antænding eller revnedannelse i materialerne.

Anvend kun sikkerhedsanordninger eller børnebeskyttelsesgitre, som er frigivet af os. Uegnede sikkerhedsanordninger eller børnebeskyttelsesgitre kan medføre.

Dette apparat er ikke beregnet til brug med et eksternt tidsur eller en fjernbetjening.

Dette apparat kan benyttes af børn fra en alder af 8 år og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring eller viden, hvis de er under opsig af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, eller hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og har forstået de farer og risici, der kan være forbundet med brugen af apparatet.

Børn må ikke bruge apparatet som legetøj. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, med mindre de er over 15 år gamle og er under opsig.

Børn, som er under 8 år, skal altid befinde sig på sikker afstand af apparatet og dets tilslutningsledning.

Hvis du har pacemaker eller lignende medicinsk implantat, skal du være ekstra forsigtig med at nærme dig induktionskogesektioner, når disse er i brug. Kontakt din læge eller producenten af kogesektionen for at finde ud af, om produktet opfylder de gældende krav, og undersøg eventuelle kompatibilitetsproblemer.

## **Vigtige sikkerhedsanvisninger**

### **Advarsel – Brandfare!**

- Varm olie og fedtstof kan hurtigt blive antændt. Lad aldrig varm olie eller fedtstof være uden opsyn. Sluk aldrig ild med vand. Sluk for kogezonen. Kvæl forsigtigt flammerne med et låg, et brandtæppe eller lignende.
- Kogezonerne bliver meget varme. Læg aldrig brændbare genstande på kogesektionen. Opbevar ikke genstande på kogesektionen.
- Apparatet bliver meget varmt. Opbevar ikke brændbare genstande eller spraydåser i skuffen direkte under kogesektionen.
- Kogesektionen slukkes af sig selv og kan ikke mere betjenes. Der er risiko for, at den tænder sig selv på et senere tidspunkt. Slå sikringen i sikringsskabet fra. Kontakt kundeservice.

### **Advarsel – Fare for forbrænding!**

- Kogezonerne og området omkring dem, især en eventuel kogesektionsramme, bliver meget varme. Rør aldrig de varme flader. Hold børn på sikker afstand.
- Kogezonen varmer, men indikatoren fungerer ikke. Slå sikringen i sikringsskabet fra. Kontakt kundeservice.
- Genstande af metal bliver hurtigt meget varme på induktionskogesektionen. Læg aldrig genstande af metal, som f.eks. knive, skeer, gafler eller låg på kogesektionen.
- Efter hver brug skal du altid afbryde kogesektionen med hovedafbryderen. Vent ikke, til kogesektionen afbrydes automatisk på grund af manglende kogegrej.

### **Advarsel – Fare for elektrisk stød!**

- Fagligt ukorrekte reparationer er farlige. Reparationer må kun udføres af en kundeservicetekniker, der er uddannet af os. Det samme gælder udskiftning af tilslutningsledninger. Træk netstikket ud af kontakten, eller slå sikringen fra i sikringsskabet, hvis apparatet er defekt. Kontakt kundeservice.
- Indtrængende fugtighed kan forårsage et elektrisk stød. Anvend aldrig højtryksrensere eller dampstråler.
- Et defekt apparat kan forårsage et elektrisk stød. Tænd aldrig for et defekt apparat. Træk netstikket ud af kontakten, eller slå sikringen fra i sikringsskabet. Kontakt kundeservice.
- Knæk eller brud i glaskeramikken kan forårsage elektrisk stød. Slå sikringen i sikringsskabet fra. Kontakt kundeservice.

### **Advarsel – Fare for skader!**

Denne kogesektion er udstyret med en blæser nederst. Hvis kogesektionen er udstyret med en skuffe nederst, må du ikke opbevare små genstande eller genstande af papir i den, da de kan ødelægge blæseren og påvirke afkølingen negativt, hvis de suges ind. Der bør være en afstand på mindst 2 cm imellem blæserens lufttilførsel og indholdet i skuffen.

### **Advarsel – Fare for tilskadekomst!**

- Ved tilberedning i vandbad kan kogesektionen og gryden springe på grund af overophedning. Beholderen i vandbadet må ikke være i direkte berøring med bunden i den vandfyldte gryde. Der må kun anvendes varmebestandige beholdere.
- Hvis der er væske mellem grydebund og kogezone, kan gryden pludselig hoppe på kogezonen. Sørg for, at både kogezone og grydebund altid er tørre.

## Årsager til skader

### Pas på!

- Kogegrej med en ru bund kan ridse kogesektionen.
- Sæt aldrig tomt kogegrej på kogefelterne. Der kan opstå skader.
- Stil ikke varmt kogegrej på afbryderpanelet, indikatorzonen eller kanten af kogesektionen. Der kan opstå skader.
- Hvis tunge eller spidse genstande falder ned på kogepladen, kan den tage skade.
- Sølvpapir og kogegrej af plastik smelter, hvis det anbringes på et varmt kogefelt. Det anbefales ikke at bruge hætter på kogesektionen.

### Oversigt

I tabellen herunder findes en oversigt over de hyppigste skader:

| Skade                                    | Årsag  | Afhjælpning   |
|--|--|---|
| Pletter                                  | Overkogt mad.                                      | Fjern straks overkogt mad med en glasskraber.                             |
|  | Uegnede rengøringsmidler.                          | Anvend kun rengøringsmidler, der er beregnet til kogetoppe af denne type. |
| Ridser                                   | Salt, sukker og sand.                              | Anvend ikke kogetoppen som arbejds- eller afsætningsplads.                |
|  | Ru bunde på gryder eller pander ridser kogetoppen. | Kontroller gryder og pander.  |
| Misfarvninger                            | Uegnede rengøringsmidler.                          | Anvend kun rengøringsmidler, der er beregnet til kogetoppe af denne type. |
|  | Slidmærker fra gryder og pander.                   | Løft gryder og pander, når de flyttes.                                    |
| Muslingefor-<br>mede skader i<br>glasset | Sukker, retter med højt sukkerindhold.             | Fjern straks overkogt mad med en glasskraber.                             |

## Miljøbeskyttelse

I dette kapitel findes oplysninger om energibesparelse og om, hvordan apparatet bortskaffes korrekt.

### Råd om energibesparelse

- Brug altid låget, som følger med hver enkelt gryde. Når du tilbereder uden låg, kræves der meget energi. Anvend et glaslæg for at kunne holde øje med retten uden at skulle løfte låget.
- Brug kogegrej med flad bund. En bund, som ikke er flad, kræver meget energi.
- Diameteren på bunden af kogegrejet bør svare til størrelsen på kogefeltet. Bemærk: producenterne af kogegrejet vil ofte angive diameteren øverst på kogegrejet, som normalt er lidt større end bunden.
- Brug mindre kogegrej til små mængder. Stort kogegrej med lidt indhold kræver meget energi.
- Brug lidt vand, når du koger. På den måde sparer du energi, og du bevarer vitaminerne og mineralerne i grøntsagerne.
- Vælg det lavest mulige styrketrin til tilberedningen. Hvis styrketrinnet er for højt, spildes der energi.

### Miljøvenlig bortskaffelse

Emballagen skal bortskaffes korrekt iht. reglerne for miljøbeskyttelse.



Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk- og elektronisk udstyr (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Dette direktiv angiver rammerne for indlevering og recycling af kasserede apparater gældende for hele EU.

## Madlavning med induktion

### Fordele ved madlavning med induktion

Madlavning med induktion adskiller sig markant fra almindelige madlavningsformer, fordi varmen opstår direkte i gryden eller panden. Det giver en hel række fordele:

- Tidsbesparelser ved kogning og stegning.
- Energibesparelse.
- Lettere pleje og rengøring. Overkogte retter brænder ikke så hurtigt fast.
- Kontrol af varmen og større sikkerhed: Kogetoppen forøger eller reducerer varmetilførslen umiddelbart efter betjeningen. Kogetoppen afbryder straks varmetilførslen, hvis gryden eller panden tages af kogezone, uden at der forinden blev slukket for den.


### Kogegrej

Anvend kun ferromagnetiske gryder og pander til madlavning med induktion, f.eks.:

- Gryder og pander af rustfrit stål
- Gryder og pander af støbejern
- Induktionsegne specialgryder og -pander af rustfrit stål.


Der findes oplysninger om, hvilke typer gryder og pander, der er egnede til induktion i kapitlet → "Test af gryder og pander".

For at opnå et godt resultat skal det ferromagnetiske område på grydebunden have samme størrelse som kogezone. Prøv igen med en mindre kogezone, hvis gryden eller panden ikke bliver registreret på en kogezone.




Der findes også induktionsegne gryder og pander, hvis bund ikke er ferromagnetisk over hele fladen:

- Hvis grydens eller pandens bund kun er delvist ferromagnetisk, bliver det ferromagnetiske område meget varmt. Det kan medføre, at varmen ikke bliver fordelt jævnt. Det område, der ikke er ferromagnetisk, opnår muligvis en for lav temperatur, som er uegnet til madlavning.



- Hvis grydens eller pandens bund også indeholder aluminium, er det ferromagnetiske område også forringet. Det kan ske, at en sådan gryde eller pande ikke bliver ordentlig varm eller eventuelt slet ikke bliver registreret.



### Uegnet kogegrej


Brug aldrig en spredningsdiffusionsplade eller kogegrej af:

- normalt tyndt stål
- glas
- ler
- kobber
- aluminium

### Egenskaber for gryde-/pandebund

Bundens beskaffenhed på gryder og pander kan påvirke resultatet af madlavningen. Anvend gryder og pander af materialer, som fordeler varmen jævnt, f.eks. gryder med "sandwich-bund" af rustfrit stål, for på den måde kan der spares både tid og energi.

Anvend gryder og pander med flad bund, ujævne bunde forringer varmetilførslen.



### Intet kogegrej eller kogegrej i uegnet størrelse

Hvis du ikke anbringer noget kogegrej i det valgte kogefelt, eller hvis kogegrejet ikke er egnet i relation til materiale eller størrelse, begynder tilberedningsniveauet at blinke på displayet til kogefeltet. Placer egnet kogegrej i feltet, så det holder op med at blinke. Hvis der går mere end 90 sekunder, afbrydes kogefeltet automatisk.

### Tomt kogegrej eller kogegrej med tynd bund

Opvarm ikke tomt kogegrej, og brug ikke kogegrej med tynd bund. Kogesektionen er udstyret med et internt sikkerhedssystem, men tomt kogegrej kan opvarmes så hurtigt, at funktionen "automatisk afbrydelse" ikke kan nå at reagere på høje temperaturer. Kogegrejets bund kan ridse og ødelægge kogefeltets overflade. I så fald skal du ikke røre ved kogegrejet, men slukke for kogefeltet. Hvis den ikke virker efter at være blevet kølet af, skal du kontakte serviceafdelingen.

### Registrering af gryder og pander


Alle kogezonerne har en undergrænse for registrering af gryder og pander, som afhænger af den ferromagnetiske diameter og af gryde-/pandebundens materiale. Benyt derfor altid den kogezone, hvis diameter passer bedst til den anvendte gryde eller pande.









## Lær apparatet at kende

Der findes oplysninger om kogezonernes størrelser og effekter i → Side 2

### Betjenings panel



| Betjeningsfelter  |   |
|---|---|
|    | Hovedafbryder                           |
|    | Valg af kogezone                        |
|   | Indstillingsområde                      |
|    | Varmholdningszone                       |
|   | PowerBoost-funktion                     |
|  | Låsning af betjeningsfelt ved rengøring |
|  | Børnesikring                            |
|  | Timer-funktion                          |

| Indikatorer   |                                   |
|---|-----------------------------------|
|    | Driftstilstand                    |
|    | Kogetrin                          |
|    | Timer-funktion                    |
|    | Restvarme                         |
|   | PowerBoost-funktion               |
|  | Programmering af tilberedningstid |
|  | Minutur                           |
|  | Tidsindikator                     |
|  | Energiforbrug                     |








### Betjeningsfelter

Når et symbol berøres, bliver den pågældende funktion aktiveret.

### Anvisninger

- Hold altid betjeningsfeltet rent og tørt. Fugt forringer funktionen.
- Placer ikke gryder eller pander i nærheden af indikatorer og sensorer. Elektronikken kan blive overophedet.

### Kogezonerne

| Kogezoner   |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
|  | Enkelt kogezone                    | Anvend gryder og pander med en passende størrelse.  |
|  | Stegezone                          | Kogezonen aktiveres automatisk, når der anvendes en gryde eller pander, hvis bund svarer til størrelsen af den yderste zone.  |
|  | Varmholdningszone med varme-spiral | Aktivere: Berør symbolet  , i indikatoren lyser  .<br>Deaktivere: Berør symbolet  igen, i indikatoren lyser symbolet  . |

\* Restvarme-indikatoren lyser.

Anvend kun gryder og pander, der er egnet til brug med induktion - se afsnit → "Madlavning med induktion"

## Restvarmeindikator

Kogetoppen er forsynet med en restvarmeindikator for hver kogezone. Den viser, når en kogezone stadigvæk er varm. Rør ikke ved kogezone, så længe restvarmeindikatoren lyser.

Afhængigt af restvarmens temperatur vises følgende:

- Indikator **H**: høj temperatur
- Indikator **h**: lav temperatur

Hvis gryden eller panden tages af kogezone under madlavningen, blinker restvarmeindikatoren og det valgte kogetrin skiftevis.

Når der er slukket for kogezone, lyser restvarmeindikatoren vedvarende.

Restvarmeindikatoren lyser også, når kogetoppen er slukket, så længe kogezone er varm.


## Betjening af maskinen


I dette kapitel beskrives, hvordan kogezone indstilles. I tabellen vises kogetrin og tilberedningstider for forskellige retter.

### Tænde og slukke kogetoppen

Kogetoppen tændes og slukkes med hovedafbryderen.

Tænde: Berør symbolet . Der lyder et signal.

Indikatoren ved hovedafbryderen og kogezoneindikatorerne  lyser. Kogetoppen er klar til brug.

Slukke: Berør symbolet , til indikatoren slukkes. Alle kogezone er slukket. Restvarmeindikatoren lyser, indtil kogezone er tilstrækkeligt afkølet.

### Anvisninger

- Kogetoppen slukkes automatisk, når alle kogezone har været slukket i mere end 20 sekunder.
- De valgte indstillinger gemmes i 4 sekunder, efter at kogetoppen er blevet slukket. Hvis der tændes igen inden for dette tidsrum, bliver kogetoppen aktiveret med de sidste indstillinger.

### Indstilling af kogefelt

I programmeringsområdet kan du indstille det ønskede styrketrin.



Styrketrin 1 = mindste styrke.


Styrketrin 9 = højeste styrke.

Hvert styrkeniveau har en mellemtrinsindstilling. Den angives af et punktum.

### Vælg kogezone og kogetrin

Kogetoppen skal være tændt.

1. Berør symbolet  for den ønskede kogezone. I displayet lyser .
2. Vælg derefter det ønskede kogetrin i indstillingsområdet.




Kogetrinnet er indstillet.

## Ændring af kogetrin

vælg kogefelt, og indstil det ønskede styrketrin i programmeringsområdet.

## Afbryd kogefeltet

Vælg kogefelt, og indstil til  i programmeringsområdet. Kogefeltet afbrydes, og indikatoren for restvarme vises.

## Anvisninger

- Hvis der ikke er anbragt kogegrej på kogefeltet, vil det valgte styrketrin blinke. Efter et stykke tid slukkes kogefeltet.
- Hvis det er placeret kogegrej på kogefeltet, før der tændes for pladen, registreres dette inden for 20 sekunder, efter at hovedafbryderen er tændt, og kogefeltet vælges automatisk. Når kogegrejet er registreret, skal du vælge indstilling for pladen inden for de næste 20 sekunder. Hvis ikke afbrydes kogefeltet.  
Hvis du placere mere end et kogegrej på kogepladen og tænder, registreres kun det ene kogegrej.

## Gåde råd om tilberedning

### Gode råd

- Rør rundt med jævne mellemrum under opvarmning af pure, cremesupper og tykflydende saucer.
- Indstil kogetrin 8 - 9 til forvarmning.
- Ved tilberedning med låg: Skru ned for kogetrinet, så snart der kommer damp ud mellem gryden og låget. Det er ikke nødvendigt med damp for at opnå et godt resultat af madlavningen.
- Hold gryden tildækket efter tilberedningen frem til serveringen.
- Følg producentens anvisninger ved madlavning i trykkoger.
- Tilbered ikke retter længere end nødvendigt for at bevare næringsstofferne. Den optimale tilberedningstid kan indstilles med minuturet.
- Det er sundere, at undgå at opvarme olie så meget, at den ryger.
- Steg retter, der skal brunes, i små portioner efter hinanden.
- Gryder og pander kan opnå meget høje temperaturer under tilberedningen. Det anbefales at anvende grydelapper.
- Der findes gode råd om energibesparende madlavning i kapitlet → "Miljøbeskyttelse"

### Tilberedningstabel

Tabellen indeholder oplysninger om, hvilket kogetrin der er egnet til de enkelte retter. Tilberedningstiden kan ændre sig afhængigt af retternes art, vægt, tykkelse og kvalitet.

|   | Kogetrin | Tilberednings-tid (min.) |
|---|----------|--------------------------|
| <b>Smeltning</b>  |          |                          |
| Chokolade, overtrækschokolade                             | 1 - 1.   | -                        |
| Smør, honning, gelatine                                   | 1 - 2    | -                        |
| <b>Opvarmning og varmholdning</b>                         |          |                          |
| Sammenkogt ret, f.eks. linsegryde                         | 1. - 2   | -                        |
| Mælk*   | 1. - 2.  | -                        |
| Opvarmning af pølser i vand*                              | 3 - 4    | -                        |
| <b>Optøning og opvarmning</b>                             |          |                          |
| Spinat, dybfrost  | 3 - 4    | 15 - 25                  |
| Gullasch, dybfrost  | 3 - 4    | 35 - 55                  |
| <b>Trække, simre</b>                                      |          |                          |
| Kartoffelkløbe (tysk specialitet)*                        | 4. - 5.  | 20 - 30                  |
| Fisk*   | 4 - 5    | 10 - 15                  |
| Hvide saucer, f.eks. bechamelsauce                        | 1 - 2    | 3 - 6                    |
| Monterede saucer, f.eks. bearnaisesauce, hollandaisesauce | 3 - 4    | 8 - 12                   |
| * Uden låg  |          |                          |
| ** Vend flere gange                                       |          |                          |
| *** Forvarmning ved kogetrin 8 - 8.                       |          |                          |

|  | Kogetrin | Tilberednings-<br>tid (min.) |
|--|----------|------------------------------|
| <b>Kogning, dampning</b>   |          |                              |
| Ris (med dobbelt mængde vand)  | 2. - 3.  | 15 - 30                      |
| Mælkeris***  | 2 - 3    | 30 - 40                      |
| Pillekartofler   | 4. - 5.  | 25 - 35                      |
| Hvide kartofler  | 4. - 5.  | 15 - 30                      |
| Dejretter, pasta*  | 6 - 7    | 6 - 10                       |
| Sammenkogt ret   | 3. - 4.  | 120 - 180                    |
| Supper   | 3. - 4.  | 15 - 60                      |
| Grøntsager   | 2. - 3.  | 10 - 20                      |
| Grøntsager, dybfrosne  | 3. - 4.  | 7 - 20                       |
| Tilberedning i trykkoger   | 4. - 5.  | -                            |
| <b>Grydestegning</b>   |          |                              |
| Benløse fugle  | 4 - 5    | 50 - 65                      |
| Grydesteg  | 4 - 5    | 60 - 100                     |
| Gullasch***  | 3 - 4    | 50 - 60                      |
| <b>Tilberedning ved lav varme / stegning med lidt olie*</b>                      |          |                              |
| Schnitzel, naturel eller paneret   | 6 - 7    | 6 - 10                       |
| Schnitzel, dybfrost  | 6 - 7    | 8 - 12                       |
| Kotelet, naturel eller paneret**   | 6 - 7    | 8 - 12                       |
| Steak (tykkelse 3 cm)  | 7 - 8    | 8 - 12                       |
| Fjerkræbryst (tykkelse 2 cm)**   | 5 - 6    | 10 - 20                      |
| Fjerkræbryst, dybfrost**   | 5 - 6    | 10 - 30                      |
| Frikadeller (tykkelse 3 cm)**  | 4. - 5.  | 20 - 30                      |
| Hamburgers (tykkelse 2 cm)**   | 6 - 7    | 10 - 20                      |
| Fisk og fiskefilet, naturel  | 5 - 6    | 8 - 20                       |
| Fisk og fiskefilet, paneret  | 6 - 7    | 8 - 20                       |
| Fisk, paneret og dybfrost, f.eks. fiskepinde                                     | 6 - 7    | 8 - 15                       |
| Rejer, krebsdyr  | 7 - 8    | 4 - 10                       |
| Sautering af grøntsager og svampe, friske  | 7 - 8    | 10 - 20                      |
| Panderetter, grøntsager, kød i strimler, asiatisk                                | 7 - 8    | 15 - 20                      |
| Dybfrostretter, f.eks. panderetter   | 6 - 7    | 6 - 10                       |
| Pandekager (stegt én ad gangen)  | 6. - 7.  | -                            |
| Omeletter (stegt én ad gangen)   | 3. - 4.  | 3 - 6                        |
| Spejlæg  | 5 - 6    | 3 - 6                        |
| <b>Fritering* (150-200 g pr. portion i 1-2 liter olie, friteret portionsvis)</b> |          |                              |
| Dybfrostprodukter, f.eks. pommes frites, chicken nuggets                         | 8 - 9    | -                            |
| Kroketter, dybfrosne   | 7 - 8    | -                            |
| Kød, f.eks. kyllingestykker  | 6 - 7    | -                            |
| Fisk, paneret eller i øldej  | 6 - 7    | -                            |
| Grøntsager, svampe, paneret eller i øldej, tempura                               | 6 - 7    | -                            |
| Smått bagværk, f.eks. berlinerpfannkuchen, frugt i øldej                         | 4 - 5    | -                            |
| * Uden låg   |          |                              |
| ** Vend flere gange  |          |                              |
| *** Forvarmning ved kogetrin 8 - 8.  |          |                              |



## Tidsfunktioner




Kogetoppen har to Timer-funktioner:


- Programmere tilberedningstiden
- Minutur

### Programmere tilberedningstiden

Kogezonen slukker automatisk, når det indstillede tidsinterval er gået.

#### Indstilling:

1. Vælg kogezonen og det ønskede kogetrin.
2. Berør symbolet . I indikatoren for kogezonen lyser . I Timer-indikatoren lyser .
3. Vælg indenfor de næste 10 sekunder den ønskede tilberedningstid i indstillingsområdet.




Efter nogle sekunder begynder tiden af tælle ned.

**Bemærk:** Det er muligt at indstille den samme tilberedningstid for alle kogezoner automatisk. Den indstillede tid tælles ned for hver kogezone uafhængigt af de andre.


Der findes oplysninger om programmering af automatisk tilberedningstid i afsnit → "Grundindstillinger"


### Ændring eller afbrydelse af tiden

Vælg kogefelt, og tryk derefter på symbolet .

Foretag ændring af tilberedningstiden i programmeringsområdet, og indstil til  for at annullere tiden.

#### Når tiden er forløbet

Kogefeltet slukkes. Der høres et lydssignal til information herom. På displayet til funktionen Tidsprogrammering tændes  i 10 sekunder.

Ved at trykke på symbolet  slukkes indikationerne, og lydsignalet ophører.

#### Anvisninger




- Hvis der er programmeret en tilberedningstid for flere kogezoner, er det altid tidsangivelsen for den valgte kogezone, der vises i Timer-indikatoren.
- Der kan indstilles en tilberedningstid på op til 99 minutter.

## Minuturet




Der kan indstilles en tid op til 99 minutter med minuturet.

Det fungerer uafhængigt af kogezonerne og andre indstillinger. Denne funktion kan ikke slukke en kogezone automatisk.



#### Sådan programmerer du:


1. Tryk på symbolet  flere gange, indtil indikatoren  tændes. I den visuelle indikator til tidsprogrammeringsfunktionen tændes .
2. Vælg den ønskede tid i programmeringsområdet. Efter nogle få sekunder begynder tiden at forløbe.

#### Ændring eller afbrydelse af tiden

Tryk flere gange på symbolet , indtil displayet  tændes. Skift tid med programmeringszonen, eller indstil til .

#### Når tiden er forløbet


Der høres et lydssignal til information herom. I den visuelle indikation til tidsprogrammeringsfunktionen vises , og indikatoren  lyser. Indikatorerne afbrydes efter 10 sekunder.

Ved tryk på symbolet  slukker indikationerne, og det akustiske signal ophører.

## PowerBoost-funktion

Med PowerBoost-funktionen bliver større vandmængder opvarmet hurtigere end med kogetrin **S**.

Denne funktion kan aktiveres for alle kogezone, men kun når den anden kogezone i samme gruppe ikke er i brug (se afbildning). I modsat fald blinker **b** og **S** i indikatoren for den valgte kogezone, og derefter bliver kogetrin **S** automatisk indstillet, uden at funktionen aktiveres.



### Aktivere

1. Vælg en kogezone.
2. Berør symbolet **b**.  
I displayet lyser **b**.  
Funktionen er aktiveret.

### Deaktivere

1. Vælg kogezone.
2. Berør symbolet **b**.  
Indikatoren **b** slukkes, og kogezone skifter tilbage til kogetrin **S**.  
Funktionen er deaktiveret.



**Bemærk:** I visse tilfælde deaktiveres PowerBoost-funktionen automatisk for at beskytte de elektroniske komponenter i kogetoppen.


## Børnesikring

Med børnesikringen er det muligt at forhindre børn i at tænde for kogezone.

### Aktivering og deaktivering af børnesikringen

Kogesektionen skal være slukket.

Aktivering: Tryk på symbolet  i cirka 4 sekunder. Indikatoren ved siden af symbolet  lyser i 10 sekunder. Kogesektionen er nu blokeret.

Deaktivering: tryk på symbolet  i ca. 4 sekunder. Børnesikringen er nu deaktiveret.

### Permanent børnesikring


Med denne funktion aktiveres børnesikringen automatisk, forudsat at kogesektionen er afbrudt.


### Tænde og slukke

I kapitlet → "Grundindstillinger" beskrives, hvordan den automatiske børnesikring aktiveres.

## Aftørringssikring

Hvis betjeningsfeltet tørres af, mens kogetoppen er tændt, kan indstillingerne blive ændret. Derfor har kogetoppen en funktion til låsning af betjeningsfeltet under rengøring.

**Aktivere:** Berør symbolet . Der lyder et akustisk signal. Betjeningsfeltet er herefter låst i 35 sekunder. Nu kan betjeningsfeltet tørres af, uden at indstillingerne bliver ændret.

**Deaktivere:** Efter 35 sekunder bliver betjeningsfeltet låst op. Berør symbolet  for at ophæve funktionen før tiden.

### Anvisninger

- Der lyder et signal 30 sekunder efter aktiveringen. Det angiver, at funktionen snart bliver afsluttet.
- Rengøringslåsningen har ingen indvirkning på hovedafbryderen. Kogetoppen kan slukkes når som helst.

## Automatisk sikkerhedsafbrydelse

Hvis en kogezone har været i drift i længere tid, uden at der er blevet foretaget ændringer, bliver den automatiske sikkerhedsafbrydelse aktiveret.

Kogezonen holder op med at varme. I kogezonens indikator blinker skiftevis **F**, **B** og restvarmeindikatoren **h** eller **H**.

Indikatoren slukkes ved berøring af et vilkårligt symbol. Så kan kogezonen indstilles igen.

Hvornår den automatiske sikkerhedsafbrydelse bliver aktiveret, afhænger af det indstillede kogetrin (fra 1 til 10 timer).

## Grundindstillinger

Apparatet har forskellige grundindstillinger. De kan tilpasses efter egne ønsker og behov.


| Indikator | Funktion  |
|-----------|---|
| c 1       | <b>Automatisk børnesikring</b><br>0 Manuel*.<br>1 Automatisk.<br>2 Funktion deaktiveret.  |
| c 2       | <b>Akustiske signaler</b><br>0 Kvitterings- og fejlsignal er deaktiveret.<br>1 Kun fejlsignal er aktiveret.<br>2 Kun kvitteringssignal er aktiveret.<br>3 Alle lydsignaler er aktiveret.*             |
| c 3       | <b>Vise energiforbrug</b><br>0 Deaktiveret.*<br>1 Aktiveret.  |
| c 5       | <b>Automatisk programmering af tilberedningstid</b><br>00 Deaktiveret.*<br>0 1-99 Tidsinterval frem til automatisk slukning.  |
| c 6       | <b>Varighed af lydsignal for Timer-slut</b><br>1 10 sekunder.*<br>2 30 sekunder.<br>3 1 minut.  |
| c 7       | <b>Power-Management-funktion. Begrænse kogesektionens samlede effekt</b><br>0 Deaktiveret.*<br>1 1000 W minimumeffekt.<br>1. 1500 W.<br>2 2000 W.<br>...<br>9 eller 9. Kogesektionens maksimumeffekt. |
| c 9       | <b>Tidsinterval for valg af kogezone</b><br>0 Ubegrænset: Den sidst indstillede kogezone forbliver valgt.*<br>1 Begrænset: Kogezonen forbliver kun valgt i nogle sekunder.                            |
| c 12      | <b>Gryder og pander, kontrol af egnethed</b><br>0 Ikke egnet<br>1 Ikke optimal<br>2 Velegnet  |
| c 0       | <b>Nulstille til fabriksindstillinger</b><br>0 Individuelle indstillinger.*<br>1 Nulstille til fabriksindstillinger.  |

\* Fabriksindstillinger





## Sådan åbnes grundindstillingerne:


Kogetoppen skal være slukket.


1. Tænd for kogetoppen.
2. Berør indenfor de næste 10 sekunder symbolet  i ca. 4 sekunder.  
De første fire indikatorer viser produktoplysningerne. Berør indstillingsområdet for at se de enkelte indikatorer.


| Produktoplysninger      | Indikator |
|-------------------------|-----------|
| Kundeserviceindeks (KI) | 01        |
| Fabrikationsnummer      | Fd        |
| Fabrikationsnummer 1    | 95.       |
| Fabrikationsnummer 2    | 05        |

3. Når symbolet  berøres igen, åbnes grundindstillingerne.  
I indikatorerne blinker skiftevis **c** og **i**, og **0** vises som forindstilling.



4. Berør symbolet  gentagne gange, til den ønskede funktion vises.
5. Vælg derefter den ønskede indstilling i indstillingsområdet.



6. Berør symbolet  i mindst 4 sekunder.

Indstillingerne er gemt.

## Forlad grundindstillingerne


Sluk kogefeltet med hovedafbryderen.

## Visning af energiforbrug

Denne funktion viser kogetoppens samlede energiforbrug ved den sidste madlavning.

Når apparatet er blevet slukket, vises forbruget i kilowatt-timer i 10 sekunder.

På billedet vises et eksempel med et forbrug på **1.08 kWh**.



Aktivering af denne funktion beskrives i kapitlet → "Grundindstillinger"


## Test af gryder/pander

Med denne funktion er det muligt at kontrollere hastighed og kvalitet af tilberedningen afhængigt af den anvendte gryde eller pander.

Resultatet er en tilnærmet værdi, som afhænger af egenskaberne for gryden/panden samt af den anvendte kogezone.

1. Sæt den kolde gryde/pande med ca. 200 ml vand midt på den kogezone, hvis diameter bedst passer til gryde-/pandebunden.
2. Luk Grundindstillingerne op, og vælg indstillingen **c 12**.
3. Berør indstillingsområdet. I kogezone-indikatoren blinker **—**. Funktionen er aktiveret.

Efter 10 sekunder vises resultatet af kontrollen af kvalitet og hastighed for tilberedningen i kogezone-indikatoren.



Kontroller resultatet ved hjælp af følgende tabel:

| Resultat |  |
|----------|--|
|          | Gryden eller panden egner sig ikke til kogezone og bliver derfor ikke opvarmet.*                         |
|          | Gryden/panden opvarmes langsommere end forventet, og resultatet af tilberedningen bliver ikke optimalt.* |
|          | Gryden/panden opvarmes korrekt, og resultatet af tilberedningen er optimalt.                             |

\* Hvis der findes en mindre kogezone, skal gryden/panden igen afstes på den lille kogezone.

Berør indstillingsområdet for at aktivere denne funktion igen.

### Anvisninger

- Hvis kogezone er meget mindre end den anvendte gryde eller pander, er det kun midten af gryden eller pandens bund, der opvarmes, og resultatet af tilberedningen bliver ikke optimalt eller tilfredsstillende.
- Der findes oplysninger om denne funktion i kapitlet → "Grundindstillinger".
- Der findes oplysninger om type, størrelse og placering af gryder og pander i kapitlet → "Madlavning med induktion".

## Rengøring

Der kan købes egnede rengørings- og plejemidler via Kundeservice eller i vores e-Shop.

### Kogesektion

#### Rengøring

Rengør altid kogetoppen efter madlavning. Derved kan det undgås, at madrester brænder fast. Rengør først kogetoppen, når restvarmeindikatoren er slukket.

Rengør kogetoppen med en fugtig klud eller svamp, og tør efter med et viskestykke for at undgå, at der dannes kalkpletter.

Anvend kun rengøringsmidler, der er beregnet til kogetoppe af denne type. Følg producentens anvisninger på produktets emballage.

Brug aldrig:

- Ufortyndet opvaskemiddel
- Rengøringsmidler til opvaskemaskiner
- Skurende rengøringsmidler
- Aggressive rengøringsmidler som ovnspray eller pletfjerne
- Skuresvampe
- Højtryksrensere eller dampstråler

Hårdnakkede smuds fjernes bedst med en glasskraber, som kan købes i almindelige forretninger. Følg producentens anvisninger.

Der kan købes egnede glasskrabere via Kundeservice eller i vores Online-shop.

Rengøring med specialsvampe til rengøring af glaskeramik-kogetoppe er særlig effektivt.

| Ved pletter                        |  |
|------------------------------------|--|
| Rester af vand og kalk             | Rengør kogetoppen med det samme, når den er kølet af. Der kan anvendes et egnet rengøringsmiddel til glaskeramik-kogetoppe.* |
| Sukker, ris-stivelse eller plastik | Rengør med det samme. Anvend en glasskraber. Pas på: Fare for forbrænding.*  |

\* Rengør bagefter med en fugtig rengøringsvamp, og tør efter med en blød klud.

**Bemærk:** Anvend ikke rengøringsmidler, så længe kogetoppen er varm. Derved kan der opstå pletter. Sørg for, at alle rester af det anvendte rengøringsmiddel bliver fjernet.

### Kogetoppens ramme

Overhold følgende anvisninger for at undgå at beskadige kogetoppens ramme:

- Brug udelukkende varmt opvaskevand.
- Vask nye rengøringsvampe grundigt ud inden brug.
- Brug aldrig aggressive eller skurende rengøringsmidler.
- Anvend ikke glasskraber eller spidse genstande.

## Hyppigt stillede spørgsmål og svar (FAQ)

### Anvendelse

#### Hvorfor kan jeg ikke tænde for kogetoppen, og hvorfor lyser symbolet for børnesikringen?

Børnesikringen er aktiveret.

Der findes oplysninger om denne funktion i kapitlet → "*Børnesikring*"

#### Hvor blinker indikatorerne, og der lyder et signal?

Fjern væde eller madrester fra betjeningsfeltet. Fjern alle genstande, der ligger på betjeningsfeltet.

Der findes en vejledning om, hvor lyssignalet deaktiveres, i kapitlet → "*Grundindstillinger*"

### Lyde

#### Hvorfor høres der lyde under madlavningen?

Afhængig af beskaffenheden af grydens eller pandens bund kan der opstå lyde under driften af kogetoppen. Disse lyde er normale, skyldes induktionsteknologien og er ikke tegn på en defekt.

#### Mulige lyde:

##### Dyb brummen som ved en transformer:

Opstår ved madlavning på et højt kogetrin. Lyden forsvinder eller bliver svagere, når der vælges et lavere kogetrin.

##### Dyb fløjtelyd:

Opstår, når gryden eller panden er tom. Denne lyd forsvinder, når der hældes vand eller levnedsmidler i gryden eller panden.

##### Knitrende lyd:

Denne lyd opstår, når der anvendes gryder eller pander af forskellige materialer, som ligger over hinanden, eller hvis der samtidig anvendes gryder eller pander med forskellige størrelser eller materialer. Lydenes styrke kan variere afhængigt af retternes mængde og af tilberedningsmåden.

##### Høje fløjtelyde:

Kan opstå, når to kogezone anvendes samtidig på højeste kogetrin. Fløjtelydene forsvinder eller bliver svagere, når kogetrinnet reduceres.

##### Ventilatorlyd:

Kogetoppen er udstyret med en ventilator, som tændes ved høje temperaturer. Ventilatoren kan også fortsætte driften, efter at kogetoppen er slukket, hvis den målte temperatur stadig er for høj.

### Gryder og pander

#### Hvilke gryder og pander er egnede til induktionskogetoppe?

Der findes oplysninger om gryder og pander, der er egnede til induktion, i kapitlet → "*Madlavning med induktion*"

#### Hvorfor opvarmes kogezone ikke, og hvorfor blinker kogetrinnet?

Den kogezone, hvor gryden eller panden er placeret, er ikke tændt.

Kontroller, at der er tændt for den kogezone, hvor gryden eller panden er placeret.

Gryden eller panden er for lille til den tændte kogezone eller er uegnet til induktion.

Der findes oplysninger om type, størrelse og placering af gryder og pander i kapitlet → "*Madlavning med induktion*"

#### Hvorfor varer det så længe, inden gryden eller panden bliver varm hhv. hvorfor bliver gryden eller panden ikke tilstrækkeligt varm, selv om der er indstillet et højt kogetrin?

Gryden eller panden er for lille til den tændte kogezone eller er uegnet til induktion.

Der findes oplysninger om type, størrelse og placering af gryder og pander i kapitlet → "*Madlavning med induktion*"

## Rengøring

### Hvordan skal kogetoppen rengøres?

De bedste resultater opnås med specielle rengøringsmidler til glaskeramik. Det anbefales at undlade at anvende aggressive eller skurende rengøringsmidler, rengøringsmidler til opvaskemaskiner (koncentrater) eller skuresvampe.

Der findes flere oplysninger om rengøring og pleje af kogetoppen i kapitlet → "Rengøring"

## ? Hvad skal jeg gøre, hvis der opstår en fejl?

Normalt skyldes fejl småting, som er lette at afhjælpe. Læs anvisningerne i tabellen igennem, inden kundeservice kontaktes.

| Indikator                                      | Mulig årsag  | Afhjælpning af fejl   |
|--|--|---|
| Ingen  | Strømforsyningen er afbrudt.<br><br>Apparatet er ikke tilsluttet korrekt iht. strømtegningen.<br><br>Fejl i elektronikken. | Kontroller ved hjælp af andre elektriske apparater, om der er opstået en kortslutning i strømforsyningen.<br><br>Kontroller, at apparatet er tilsluttet korrekt iht. strømtegningen.<br><br>Kontakt teknisk kundeservice, hvis fejlen ikke kan afhjælpes. |
| Indikatorerne blinker                          | Betjeningsfeltet er fugtigt eller er tildækket af en genstand.   | Tør betjeningsfeltet af, eller fjern genstanden.  |
| Indikatoren — blinker i kogezone-indikatorerne | Der er opstået en fejl i elektronikken.  | Dæk betjeningsfeltet kortvarigt med hånden for at nulstille fejlen.   |
| <b>F2</b>                                      | Elektronikken er blevet overophedet og har slukket for den pågældende kogezone.  | Vent, til elektronikken er tilstrækkelig afkølet. Berør derefter et vilkårligt symbol på kogetoppen.  |
| <b>F4</b>                                      | Elektronikken er blevet overophedet og har slukket for alle kogezone.  |   |
| <b>F5</b> + kogetrin og lydsignal              | Der er placeret en varm gryde i området for betjeningsfeltet. Elektronikken er ved at blive overophedet.                   | Fjern gryden. Fejlindikatoren bliver slukket efter kort tid. Madlavningen kan fortsættes.   |
| <b>F5</b> og et lydsignal                      | Der er placeret en varm gryde i området for betjeningsfeltet. Kogezone er blevet slukket for at beskytte elektronikken.    | Fjern gryden. Vent nogle sekunder. Berør et vilkårligt betjeningsområde. Madlavningen kan fortsættes, når fejlindikatoren er slukket.   |
| <b>F1/F6</b>                                   | Kogezone er overophedet og er blevet slukket for at beskytte køkkenbordet.   | Vent, til elektronikken er tilstrækkelig afkølet, og tænd derefter for kogezone igen.   |
| <b>F8</b>                                      | Kogezone har været i drift i lang tid uden afbrydelse.   | Den automatiske sikkerhedsafbrydelse blev aktiveret. Se kapitlet  |
| <b>E9000</b><br><b>E9010</b>                   | Driftsspændingen er defekt og ligger udenfor det normale driftsområde.   | Kontakt strømforsyningsselskabet.   |
| <b>U400</b>                                    | Kogetoppen er ikke tilsluttet korrekt  | Afbryd strømforsyningen til kogetoppen. Kontroller, at tilslutningen er korrekt iht. strømtegningen.  |

Sæt ikke varme gryder på betjeningsfeltet.

### Anvisninger

- Hvis symbolet **E** vises i indikatoren, skal der trykkes på sensoren for den pågældende kogezone for at aflæse fejlkoden.
- Hvis fejlkoden ikke findes i tabellen: Afbryd strømforsyningen til kogetoppen, vent 30 sekunder, og tilslut den igen. Kontakt teknisk kundeservice, og angiv den nøjagtige fejlkode, hvis indikatoren igen vises.



 **Kundeservice**

Kontakt kundeservice, hvis apparatet skal repareres. Vi finder altid en passende løsning, også for at undgå unødvendige kundeservicebesøg.

**E-nummer og FD-nummer:**

Ved kontakt med vores serviceafdeling skal apparatets E-nummer og FD-nummer opgives.

Typeskiltet med numrene findes følgende steder:

- I apparates papirer.
- På den nederste del af kogetoppen.

E-nummeret findes også på kogetoppens glasflade. Kundeserviceindeks (KI) og FD-nummer kan kontrolleres i Grundindstillingerne. Der findes oplysninger om dette i kapitlet → "*Grundindstillinger*".

Vær opmærksom på, at det også indenfor garantiperioden ikke er gratis at få besøg af en tekniker fra kundeservice, hvis det viser sig, at apparatet er blevet betjent forkert.

Kontaktdataene for alle lande findes i vedlagte kundeservice-fortegnelse.

**Reparationsordre og rådgivning i tilfælde af fejl**

**DK** 44 89 89 85

Stol på producentens kompetence. På den måde sikres det, at reparationer udføres af uddannede serviceteknikere, som ligger inde med de originale reservedele, der passer til det pågældende apparat.

## Prøveretter

Denne tabel er blevet fremstillet til brug for prøvningsinstitutter for at lette afprøvningen af vores apparater.

Informationen i tabellen henviser til vores kogegrej fra Schulte-Ufer (køkkensæt i 4 dele til induktionskogeplade HZ 390042) med følgende mål:

- Kasserolle Ø 16 cm, 1,2 l til kogefelter med Ø 14,5 cm
- Gryde Ø 16 cm, 1,7 l til kogefelter med Ø 14,5 cm
- Gryde Ø 22 cm, 4,2 l til kogefelter med Ø 18 cm
- Stegepande Ø 24 cm, til kogefelter med Ø 18 cm

| Prøveretter   | Fade og beholdere: | Kogetrin | Forvarmning                            |     | Tilberedning |     |
|---|--------------------|----------|--|-----|--------------|-----|
|   |                    |          | Varighed (Min:Sek)                     | Låg | Kogetrin     | Låg |
| <b>Smeltning af chokolade</b>   |                    |          |  |     |              |     |
| Overtrækschokolade (f.eks. fra Dr. Oetker, let bitter chokolade 55 % kakao, 150 g)                                  | Kasserolle Ø 16 cm | -        | -                                      | -   | 1.           | Nej |
| <b>Opvarmning og varmholdning af linsegryderet</b>  |                    |          |  |     |              |     |
| Linsegryderet*  |                    |          |  |     |              |     |
| Starttemperatur 20 °C   |                    |          |  |     |              |     |
| Mængde: 450 g   | Gryde Ø 16 cm      | 9        | 1:30<br>(uden omrøring)                | Ja  | 1.           | Ja  |
| Mængde: 800 g   | Gryde Ø 22 cm      | 9        | 2:30<br>(uden omrøring)                | Ja  | 1.           | Ja  |
| Linsegryderet på dåse   |                    |          |  |     |              |     |
| F.eks. linseterrine med pølser fra Erasco.  |                    |          |  |     |              |     |
| Starttemperatur 20 °C   |                    |          |  |     |              |     |
| Mængde: 500 g   | Gryde Ø 16 cm      | 9        | Ca. 1:30<br>(omrøres efter ca. 1 min.) | Ja  | 1.           | Ja  |
| Mængde: 1 kg  | Gryde Ø 22 cm      | 9        | Ca. 2:30<br>(omrøres efter ca. 1 min.) | Ja  | 1.           | Ja  |
| <b>Tilberedning af bechamelsauce</b>  |                    |          |  |     |              |     |
| Mælkens temperatur: 7 °C  |                    |          |  |     |              |     |
| Ingredienser: 40 g smør, 40 g mel, 0,5 l mælk (3,5 % fedtindhold) og en knivspids salt                              |                    |          |  |     |              |     |
| 1. Smelt smørret, rør mel og salt i, og opvarm massen.  | Kasserolle Ø 16 cm | 2        | Ca. 6:00                               | Nej | -            | -   |
| 2. Tilsæt mælken til opbagningen, og bring den i kog under stadig omrøring.   |                    | 7        | Ca. 6:30                               | Nej | -            | -   |
| 3. Lad bechamelsaucen koge i yderligere 2 minutter på kogezone under stadig omrøring, efter at den er kommet i kog. |                    | -        | -                                      | -   | 2            | Nej |
| *Opskrift iht. DIN 44550  |                    |          |  |     |              |     |
| **Opskrift iht. DIN EN 60350-2  |                    |          |  |     |              |     |

| Prøveretter  | Fade og beholdere: | Kogetrin | Forvarmning                                    |     | Tilberedning                     |     |
|--|--------------------|----------|--|-----|----------------------------------|-----|
|  |                    |          | Varighed (Min:Sek)                             | Låg | Kogetrin                         | Låg |
| <b>Tilberedning af mælkeris</b>  |                    |          |  |     |                                  |     |
| Mælkeris, tilberedt med låg<br>Mælkens temperatur: 7 °C<br>Opvarm mælken, til den begynder at skumme op. Indstil det anbefalede kogetrin, og tilsæt ris, sukker og salt til mælken.<br>Tilberedningstid inklusive forvarmning ca. 45 min.                      |                    |          |  |     |                                  |     |
| Ingredienser: 190 g rundkornede ris, 90 g sukker, 750 ml mælk (3,5 % fedtindhold) og 1 g salt  | Gryde Ø 16 cm      | 8.       | Ca. 5:30                                       | Nej | 3<br>(omrøres efter ca. 10 min.) | Ja  |
| Ingredienser: 250 g rundkornede ris, 120 g sukker, 1 l mælk (3,5 % fedtindhold) og 1,5 g salt  | Gryde Ø 22 cm      | 8.       | Ca. 5:30                                       | Nej | 3<br>(omrøres efter ca. 10 min.) | Ja  |
| Mælkeris, tilberedt uden låg<br>Mælkens temperatur: 7 °C<br>Tilsæt ingredienserne til mælken, og opvarm under stadig omrøring.<br>Vælg det anbefalede kogetrin, når mælken har nået en temperatur på ca. 90 °C, og lad den småkoge ved lav varme i ca. 50 min. |                    |          |  |     |                                  |     |
| Ingredienser: 190 g rundkornede ris, 90 g sukker, 750 ml mælk (3,5 % fedtindhold) og 1 g salt  | Gryde Ø 16 cm      | 8.       | Ca. 5:30                                       | Nej | 3                                | Nej |
| Ingredienser: 250 g rundkornede ris, 120 g sukker, 1 l mælk (3,5 % fedtindhold) og 1,5 g salt  | Gryde Ø 22 cm      | 8.       | Ca. 5:30                                       | Nej | 2.                               | Nej |
| <b>Tilberedning af ris*</b>  |                    |          |  |     |                                  |     |
| Vandtemperatur: 20 °C  |                    |          |  |     |                                  |     |
| Ingredienser: 125 g langkornede ris, 300 g vand og en knivspids salt   | Gryde Ø 16 cm      | 9        | Ca. 2:30                                       | Ja  | 2                                | Ja  |
| Ingredienser: 250 g langkornede ris, 600 g vand og en knivspids salt   | Gryde Ø 22 cm      | 9        | Ca. 2:30                                       | Ja  | 2.                               | Ja  |
| <b>Steg af svinemørbrad</b>  |                    |          |  |     |                                  |     |
| Starttemperatur for mørbrad: 7 °C  |                    |          |  |     |                                  |     |
| Mængde: 3 svinemørbrade (samlet vægt ca. 300 g, tykkelse 1 cm) og 15 ml solsikkeolie   | Stegepande Ø 24 cm | 9        | Ca. 1:30                                       | Nej | 7                                | Nej |
| <b>Tilberedning af pandekager**</b>  |                    |          |  |     |                                  |     |
| Mængde: 55 ml dej pr. pandekage  | Stegepande Ø 24 cm | 9        | Ca. 1:30                                       | Nej | 7                                | Nej |
| <b>Fritering af dybfrosne pommes frites</b>  |                    |          |  |     |                                  |     |
| Mængde: 1,8 liter solsikkeolie, pr. portion: 200 g dybfrosne pommes frites (f.eks. McCain 123 Frites Original)   | Gryde Ø 22 cm      | 9        | Til der er opnået en olie-temperatur på 180 °C | Nej | 9                                | Nej |
| *Opskrift iht. DIN 44550   |                    |          |  |     |                                  |     |
| **Opskrift iht. DIN EN 60350-2   |                    |          |  |     |                                  |     |

# Innholdsfortegnelse

|  |   |           |
|--|---|-----------|
|    | <b>Forskriftsmessig bruk</b> .....            | <b>25</b> |
|    | <b>Viktige sikkerhetsanvisninger</b> .....    | <b>26</b> |
|    | <b>Årsaker til skader</b> .....               | <b>27</b> |
|  | Oversikt .....                                | 27        |
|    | <b>Miljøvern</b> .....                        | <b>28</b> |
|  | Råd om energibesparelse .....                 | 28        |
|  | Miljøvennlig håndtering .....                 | 28        |
|    | <b>Koking med induksjon</b> .....             | <b>28</b> |
|  | Fordeler med matlaging med induksjon .....    | 28        |
|  | Kokekar .....                                 | 28        |
|    | <b>Bli kjent med apparatet</b> .....          | <b>30</b> |
|  | Bryterpanelet .....                           | 30        |
|  | Kokesonene .....                              | 30        |
|  | Restvarmeindikator .....                      | 31        |
|    | <b>Betjening av apparatet</b> .....           | <b>31</b> |
|  | Slå platetoppen på og av .....                | 31        |
|  | Still inn kokesonen .....                     | 31        |
|  | Anbefalinger for tilberedning .....           | 32        |
|  | <b>Tidsfunksjoner</b> .....                   | <b>34</b> |
|  | Programmering av tilberedningstid .....       | 34        |
|  | Varseluret .....                              | 34        |
|  | <b>PowerBoost-funksjon</b> .....              | <b>35</b> |
|  | Aktivere .....                                | 35        |
|  | Deaktivere .....                              | 35        |
|  | <b>Barnesikring</b> .....                     | <b>35</b> |
|  | Aktivere og deaktivere barnesikringen .....   | 35        |
|  | Permanent barnesikring .....                  | 35        |
|  | <b>Vaskebeskyttelse</b> .....                 | <b>36</b> |
|  | <b>Automatisk sikkerhetsutkobling</b> .....   | <b>36</b> |
|  | <b>Grunninnstillinger</b> .....               | <b>37</b> |
|  | Slik kommer du til grunninnstillingene: ..... | 38        |
|  | <b>Energibruksindikasjon</b> .....            | <b>38</b> |
|  | <b>Test av kokekar</b> .....                  | <b>39</b> |
|  | <b>Rengjøring</b> .....                       | <b>39</b> |
|  | Koketopp .....                                | 39        |
|  | Platetoppramme .....                          | 39        |

|   |   |           |
|---|---|-----------|
|  | <b>Ofte stilte spørsmål og svar (FAQ)</b> ..... | <b>40</b> |
|  | <b>Hva kan du gjøre ved feil?</b> .....         | <b>41</b> |
|  | <b>Kundeservice</b> .....                       | <b>42</b> |
|   | E-nummer og FD-nummer .....                     | 42        |
|  | <b>Testretter</b> .....                         | <b>43</b> |

---

Nærmere informasjon om produkter, tilbehør, reservedeler og tjenester finner du på Internett: [www.siemens-home.bsh-group.com](http://www.siemens-home.bsh-group.com) og nettbutikk: [www.siemens-home.bsh-group.com/eshops](http://www.siemens-home.bsh-group.com/eshops)

## Forskriftsmessig bruk

Les denne anvisningen nøye. Ta vare på bruks- og monteringsanvisningen samt apparatpasset for senere bruk eller dersom apparatet skifter eier.

Sjekk apparatet etter å ha fjernet emballasjen. Hvis det har oppstått skader under transporten, må apparatet ikke tilkobles. Kontakt teknisk service og send en skriftlig beskrivelse av hvilke skader som har oppstått. I motsatt tilfelle vil du miste retten til enhver form for erstatning.

Apparater uten stikkontakt kan bare kobles til av autoriserte fagfolk. Skader som følge av feil tilkobling dekkes ikke av garantien.

Dette apparatet må installeres i henhold til medfølgende monteringsveiledning.

Dette apparatet er bare ment for bruk i private husholdninger. Apparatet er kun beregnet til tilberedning av mat og drikke. Kokeprosessen må finne sted under tilsyn. En kortvarig kokeprosess må hele tiden finne sted under tilsyn. Bruk bare apparatet i lukkede rom.

Dette apparatet er laget for bruk i en høyde over havet på maks. 4000 meter.

Bruk ingen platetoppdeksler. De kan føre til ulykker som følge av f.eks. overoppheting, påtenning eller sprekker i materialet.

Bruk kun beskyttelsesanretninger eller barnesikringsgitter som vi har godkjent. Uegnede beskyttelsesanretninger eller barnesikringsgitter kan føre til ulykker.

Dette apparatet er ikke ment for bruk med et eksternt tidsur eller fjernstyring.

Dette apparatet skal kun brukes av barn over åtte år og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaringer eller kunnskap, dersom de holdes under oppsyn av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet eller de har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og har forstått farer som kan oppstå ved bruk.

Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn, med mindre de er over femten år og er under oppsyn av voksne.

Barn under åtte år må holdes unna apparatet og tilkoblingsledningen.

Dersom du har en pacemaker eller lignende medisinsk implantat, må du være spesielt forsiktig med å nærme deg induksjonskoketopper når disse er i bruk. Snakk med legen eller produsenten av koketoppen for å forsikre deg om at produktet oppfyller gjeldende krav, og informer deg om mulige kompatibilitetsproblemer.

## Viktige sikkerhetsanvisninger

### Advarsel – Brannfare!

- Varm olje og varmt fett antennes raskt. La aldri varm olje eller varmt fett være uten oppsyn. Slukk aldri en brann med vann. Slå av kokeplaten. Slukk flammene forsiktig med et lokk, brannteppe eller lignende.
- Kokeplatene blir svært varme. Ikke legg brennbare gjenstander oppå kokesonen. Ikke oppbevar gjenstander på kokesonen.
- Apparatet blir varmt. Ikke oppbevar brennbare gjenstander eller spraybokser i skuffen rett under kokesonen.
- Kokesonen slår seg automatisk av og kan ikke lenger betjenes. Den kan senere slå seg på av seg selv. Slå av / skru ut sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.

### Advarsel – Fare for forbrenning!!

- Kokeplatene og områdene rundt, spesielt kokesonerammen dersom denne finnes, blir svært varme. Ta aldri på de varme flatene. Hold barn på avstand.
- Kokeplaten avgir varme, men indikasjonen fungerer ikke. Slå av / skru ut sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.
- Gjenstander i metall blir svært raskt varme på kokesonen. Legg aldri gjenstander i metall som f.eks. kniver, gafler, skjær eller lokk, på kokesonen.
- Etter hver gangs bruk må du slå av koketoppen med hovedbryteren. Ikke vent til koketoppen slår seg av automatisk fordi det ikke står noen kokekar på kokesonene.

### Advarsel – Fare for elektrisk støt!

- Ukyndige reparasjoner er farlig. Reparasjoner og skifte av skadde tilkoblingsledninger må kun utføres av servicetekniker som har fått opplæring av oss. Er apparatet defekt, må du trekke ut kontakten eller slå av sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.
- Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt. Bruk ikke høytrykksspyler eller dampstråle til rengjøringen.
- Et defekt apparat kan forårsake elektrisk støt. Slå aldri på et defekt apparat. Trekk ut støpselet eller slå av sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.
- Sprekker eller revner i glasskeramikken kan føre til elektrisk støt. Slå av / skru ut sikringen i sikringsskapet. Kontakt kundeservice.

### Advarsel – Fare for skader!

Denne koketoppen er utstyrt med en ventilator som befinner seg i den nederste delen. Dersom det er en skuff under koketoppen, skal du ikke oppbevare små gjenstander eller papirer i den, da de kan bli sugd opp av ventilatoren og skade den eller forhindre avkjølingen. Det bør være en avstand på minimum 2 cm mellom innholdet i skuffen og ventilatorens inntak.

### Advarsel – Fare for skader!

- Ved tilberedning i vannbad kan kokesonen og kokekaret sprekke på grunn av overoppheting. Kokekaret i vannbadet skal ikke være i direkte kontakt med bunnen på kasserollen som er fylt med vann. Bruk bare varmebestandige kokekar.
- Gryter kan plutselig sprette opp på grunn av væske mellom bunnen av gryten og kokeplaten. Hold alltid kokeplater og grytebunner tørre.



## Årsaker til skader

### Obs!

- Kokekar med ru bunn kan lage riper i koketoppen.
- Sett aldri tomme kokekar på kokesonene. Det kan medføre skader.
- Ikke sett varme kokekar på bryterpanelet, indikatorsonen eller på kanten til koketoppen. Det kan føre til skader.
- Hvis tunge eller spisse gjenstander faller oppå kokeplaten, vil den kunne bli skadet.
- Aluminiumsfolie og plastbeholdere smelter hvis de settes på varme kokesoner. Bruk av beskyttelsesplater over koketoppen anbefales ikke.

### Oversikt

I tabellen nedenfor finner du de vanligste skadene:

| Skade          | Årsak                                  | Tiltak  |
|----------------|--|---|
| Flekker        | Overkok                                | Fjern overkok med en gang ved hjelp av en glasskrape.           |
|                | Uegnede rengjøringsmidler              | Bruk bare rengjøringsmidler som er egnet til slike platetopper. |
| Riper          | Salt, sukker og sand                   | Ikke bruk kokesonene som oppbevaringssted eller arbeidsflate.   |
|                | Ru grytebunner skraper opp koketoppen. | Kontroller kokekaret.   |
| Misfarging     | Uegnede rengjøringsmidler              | Bruk bare rengjøringsmidler som er egnet til slike platetopper. |
|                | Gryteslitasje                          | Løft gryter og panner når de skal flyttes.                      |
| Kraterdannelse | Sukker, sterkt sukkerholdige retter    | Fjern overkok med en gang ved hjelp av en glasskrape.           |

## Miljøvern

I dette kapittelet finner du informasjon om energisparing og bortskaffing av apparatet.

### Råd om energibesparelse

- Bruk alltid lokket som tilhører hvert enkelt kokekar. Når du koker uten lokk, behøves det mye mer energi. Bruk glasslokk for å kunne se ned i kjelen uten å måtte løfte av lokket.
- Bruk kokekar med flat bunn. Med en bunn som ikke er flat behøves det mye mer energi.
- Diameteren til kokekarets bunn må tilsvare størrelsen på kokesonen. OBS: produsentene av kokekar vil ofte indikere diameteren øverst på kokekaret, som normalt er noe større enn i bunnen.
- Bruk små kokekar til små mengder. Et stort kokekar med lite innhold krever mye energi.
- Bruk lite vann når du kokker noe. På denne måten sparer du energi og du tar vare på alle vitaminene og mineralene i grønnsakene.
- Velg det laveste effektnivået som skal til for koking. Med et for høyt effektnivå sløses det med energi.

### Miljøvennlig håndtering

Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EF om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

## Koking med induksjon

### Fordeler med matlaging med induksjon

Tilberedning med induksjon skiller seg radikalt fra vanlig tilberedning, fordi varmen oppstår direkte i kokekaret. Dette har mange fordeler:

- Tidsbesparelse ved koking og steking.
- Energisparing.
- Enklere vedlikehold og rengjøring. Overkok brenner seg ikke fast så lett.
- Varmekontroll og sikkerhet; platetoppen øker eller reduserer varmetilførselen umiddelbart etter hver betjening. Kokesone med induksjon avbryter varmetilførselen umiddelbart hvis kokekaret tas av kokesonen, uten at kokesonen blir slått av først.


### Kokekar

Bruk kun ferromagnetiske kokekar ved tilberedning med induksjon, for eksempel:

- kokekar i emaljert stål
- kokekar i støpejern
- induksjonsegnet spesialkokekar i rustfritt stål


For å sjekke om karet er egnet til induksjon kan du slå opp i kapittel → "Test av kokekar".

For å oppnå gode tilberedningsresultater må det ferromagnetiske området i grytebunnen tilsvare størrelsen på kokesonen. Hvis kokekaret ikke registreres av en kokesone, kan du prøve å sette det på en kokesone med mindre diameter.




Det finnes også induksjonskokekar med bunner som ikke er fullstendig ferromagnetiske:

- Dersom bunnen på kokekaret bare er delvis ferromagnetisk, blir bare den ferromagnetiske flaten varm. Det kan føre til at varmen ikke fordeles jevnt. Området som ikke er ferromagnetisk, kan oppnå en temperatur som er for lav for koking.



- Dersom materialet i kokekarbunnen består av blant annet aluminiumsdeler, er den ferromagnetiske flaten også redusert. Det kan føre til at kokekaret ikke blir ordentlig varmt eller ikke blir registrert i det hele tatt.



### Uegnede kokekar


Bruk aldri en spredningsplate eller kokekar av:

- normalt tynt stål
- glass
- leirgryter
- kobber
- aluminium

### Egenskaper ved kokekarbunnen

Beskaftenheten på bunnen av kokekaret kan påvirke resultatet av matlagingen. Bruk kjeler og panner i materialer som fordeler varmen jevnt i kokekaret, f.eks. kjeler med "sandwich-bunn" i rustfritt stål. Slik sparer du både tid og energi.

Bruk kokekar med flat bunn, ujevne bunner reduserer varmetilførselen.



### Intet kokekar eller ikke egnet størrelse

Hvis det ikke plasseres noen kokekar på den valgte kokesonen, eller kokekaret ikke er av egnet material eller størrelse, vil nivået som vises i indikatoren til kokesonen blinke. Plasser korrekt kokekar slik at indikatoren slutter å blinke. Dersom det går mer enn 90 sekunder slås kokesonen automatisk av.

### Tomme kokekar eller kokekar med tynn bunn

Varm ikke opp tomme kokekar, og ikke bruk kokekar med tynn bunn. Koketoppen er utstyrt med et internt sikkerhetssystem, men et tomt kokekar kan bli varmt så hurtig at funksjonen "automatisk deaktivering" ikke får tid til å reagere og kokekaret kan oppnå en meget høy temperatur. Kokekarets bunn kan til og med smelte og skade koketoppens overflate. Skulle dette skje må du ikke røre kokekaret og slå av kokesonen. Dersom koketoppen ikke fungerer når den er avkjølt må du kontakte vår tekniske service.


### Kokekarsensor

Hver kokesone har en nedre grense for kokekarsensoren, og denne avhenger av den ferromagnetiske diameteren og materialet i kokekarbunnen. Derfor bør du alltid bruke den kokesonen som har mest mulig lik diameter som kokekaret.

## Bli kjent med apparatet

Du finner informasjon om kokesonenes størrelser og effekter i → Side 2

### Bryterpanelet



| Betjeningsfelt |  |
|----------------|--|
| ⓘ              | Hovedbryter                            |
| ☐☐             | Velge kokesone                         |
| 0              | Innstillingsområde                     |
| ☑              | Varmholdingsone                        |
| b              | PowerBoost-funksjon                    |
| ☑              | Sperre betjeningsfeltet ved rengjøring |
| ☑              | Barnesikring                           |
| ⌚              | Tidsur-funksjon                        |

| Indikatorer |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| 0           | Driftstilstand                      |
| 1-9         | Koketrinn                           |
| 00          | Tidsur-funksjon                     |
| H/h         | Restvarme                           |
| b           | PowerBoost-funksjon                 |
| ↔           | Programmering av tilberedningstiden |
| 🔔           | Varselur                            |
| min         | Tidsindikasjon                      |
| kWh         | Energiforbruk                       |

### Betjeningsfelt

Når du trykker på et symbol, aktiveres tilsvarende funksjon.

### Merknader

- Pass på at betjeningspanelet alltid er rent og tørt. Fuktighet påvirker funksjonen.
- Ikke trekk kokekar i nærheten av displayer og sensorer. Elektronikken kan bli overopphetet.

### Kokesonene

| Kokesoner |                                  |   |
|-----------|----------------------------------|---|
| ○         | Enkel kokesone                   | Bruk et kokekar i egnet størrelse   |
| ☉         | Stekesone                        | Kokesonen kobles automatisk inn hvis det brukes et kokekar med bunn som tilsvarer størrelsen på den ytre sonen.     |
| ○         | Varmholdingsone med varme-spiral | Aktivering: Berør symbolet ☑, i displayet lyser !.<br>Deaktivering: Berør symbolet ☑ på nytt, i displayet lyser 0.* |

\* Restvarmeindikatoren lyser.

Bruk kun kokekar som er egnet for induksjon - se avsnitt → "Koking med induksjon"

## Restvarmeindikator

Platetoppen har en restvarmeindikator for hver kokesone. Den viser om kokesonen fortsatt er varm. Ta ikke på kokesonen så lenge restvarmeindikatoren lyser.

Avhengig av hvor varm restvarmen er, vises følgende:

- Visning **H**: høy temperatur
- Visning **h**: lav temperatur

Dersom du tar kokekaret bort fra kokesonen under tilberedningen, blinker restvarmeindikatoren og valgt koketrinn vekselvis.



Når kokesonen slås av, lyser restvarmeindikatoren. Også når platetoppen allerede er slått av, lyser restvarmeindikatoren så lenge kokesonen fortsatt er varm.


## Betjening av apparatet

I dette kapitlet kan du lese om hvordan du stiller inn en kokesone. I tabellen finner du koketrinn og koketider for de ulike rettene.

### Slå platetoppen på og av

Du slår platetoppen på og av med hovedbryteren.

Slå på: Berør symbolet . Du hører et lydsignal. Indikasjonen ved hovedbryteren og kokesoneindikasjonene  lyser. Platetoppen er klar til bruk.

Slå av: Berør symbolet  til indikasjonen slukker. Alle kokesonene er koblet ut. Restvarmeindikatoren lyser inntil kokesonene er tilstrekkelig avkjølt.

### Merknader

- Platetoppen slår seg automatisk av dersom alle kokesonene er slått av i mer enn 20 sekunder.
- De valgte innstillingene blir lagret de første 4 sekundene etter at platetoppen slås av. Hvis du slår på platetoppen innenfor dette tidsrommet, tas platetoppen i bruk med de forrige innstillingene.

### Still inn kokesonen.

I programmeringssonen kan du stille inn ønsket effektnivå.


Effektnivå 1 = Minimumseffekt.


Effektnivå 9 = Maksimumseffekt.

Hvert effektnivå har i tillegg et halvt nivå. Dette markeres med et punktum.

### Velge kokesone og koketrinn

Platetoppen må være slått på.

1. Berør symbolet  for ønsket kokesone. I displayet lyser **\_**.
2. Velg deretter ønsket koketrinn i innstillingsområdet.



Koketrinnet er stilt inn.

## Endre effektnivå

Velg kokesone og still inn ønsket effektnivå i programmeringssonen.

## Slå av kokesonen

Velg kokesone og still inn til  i programmeringssonen. Kokesonen slår seg av og restvarmeindikatoren lyser.

## Merknader

- Hvis det ikke finnes noen kokekar i kokesonen, vil det valgte effektnivået blinke. Etter en stund vil kokesonen slås av.
- Hvis det er plassert et kokekar i kokesonen før platen slås på, vil dette oppdages innen 20 sekunder etter at hovedbryteren slås på, og kokesonen vil velges automatisk. Når kokekaret er registrert, må du velge innstilling for platen innen de neste 20 sekundene. Hvis ikke vil kokesonen bli slått av.  
Hvis du plasserer mer enn ett kokekar og slår på kokeplaten, vil kun ett kokekar bli registrert.

## Anbefalinger for tilberedning

### Anbefalinger

- Rør om av og til ved oppvarming av pureer, kremede supper og tykke sauser.
- Still inn koketrinn 8-9 til oppvarming.
- Under steking med lokk skrus koketrinnet ned så snart det siver ut damp mellom lokk og kokekar. For å få et godt stekeresultat må det ikke sive ut noen damp.
- Etter at steking er ferdig, må kokekaret holdes lukket til maten skal serveres.
- Følg bruksanvisningen når du skal tilberede mat i trykkokeren.
- Ikke tilbered maten for lenge, ellers forsvinner litt av næringsstoffene. Med kjøkkenuret kan den optimale tilberedningstiden stilles inn.
- For et sunnere stekeresultat bør rykende olje unngås.
- Maten brunes i små porsjoner.
- Kokekar kan oppnå høye temperaturer under tilberedning. Det anbefales å bruke grytekluter.
- Anbefalinger om energieffektiv matlaging finner du i kapittel → "Miljøvern".

### Koketabell

I tabellen ser du hvilke koketrinn som er egnet for hvilken matvare. Tilberedningstiden kan variere avhengig av matvarens vekt, tykkelse og kvalitet.

|  | Koketrinn | Steketid (min) |
|--|-----------|----------------|
| <b>Smelting</b>                                      |           |                |
| Sjokolade, kuvertyre                                 | 1 - 1.    | -              |
| Smør, honning, gelatin                               | 1 - 2     | -              |
| <b>Oppvarming og varmholding</b>                     |           |                |
| Gryterett, f.eks. linsegryte                         | 1. - 2    | -              |
| Melk*  | 1. - 2.   | -              |
| Varme pølser i vann*                                 | 3 - 4     | -              |
| <b>Opptining og oppvarming</b>                       |           |                |
| Spinat, dypfrost                                     | 3 - 4     | 15 - 25        |
| Gulasj, dypfrost                                     | 3 - 4     | 35 - 55        |
| <b>Trekking, småkoking</b>                           |           |                |
| Potetball*   | 4. - 5.   | 20 - 30        |
| Fisk*  | 4 - 5     | 10 - 15        |
| Hvite sauser, f.eks. béchamelsaus                    | 1 - 2     | 3 - 6          |
| Piskede sauser, f.eks. bernaisesaus, hollandaisesaus | 3 - 4     | 8 - 12         |
| * Uten lokk  |           |                |
| ** Snu flere ganger                                  |           |                |
| *** Forvarm med koketrinn 8-8.                       |           |                |



|  | Koketrinn | Steketid (min) |
|--|-----------|----------------|
| <b>Koking, damping, dampkoking</b>   |           |                |
| Ris (med dobbelt vannmengde)   | 2.-3.     | 15-30          |
| Risengrynsgrøt***  | 2-3       | 30-40          |
| Poteter med skall  | 4.-5.     | 25-35          |
| Skrølte poteter  | 4.-5.     | 15-30          |
| Deigvarer, pasta*  | 6-7       | 6-10           |
| Gryterett  | 3.-4.     | 120-180        |
| Supper   | 3.-4.     | 15-60          |
| Grønnsaker   | 2.-3.     | 10-20          |
| Grønnsaker, dypfryste  | 3.-4.     | 7-20           |
| Koking i trykkoker   | 4.-5.     | -              |
| <b>Surre</b>   |           |                |
| Rulader  | 4-5       | 50-65          |
| Grytestek  | 4-5       | 60-100         |
| Gulasj***  | 3-4       | 50-60          |
| <b>Surre/steke med lite olje*</b>  |           |                |
| Schnitzel, naturell eller panert   | 6-7       | 6-10           |
| Snitsel, dypfryst  | 6-7       | 8-12           |
| Kotelett, naturell eller panert  | 6-7       | 8-12           |
| Biff (3 cm tykk)   | 7-8       | 8-12           |
| Fjærkrebryst (2 cm tykt)**   | 5-6       | 10-20          |
| Fjærkrebryst, dypfryst**   | 5-6       | 10-30          |
| Karbonader (3 cm tykke)**  | 4.-5.     | 20-30          |
| Hamburger (2 cm tykke)**   | 6-7       | 10-20          |
| Fisk og fiskefilet, naturell   | 5-6       | 8-20           |
| Fisk og fiskefilet, panert   | 6-7       | 8-20           |
| Fisk, panert og dypfryst, f.eks. fiskepinner                                 | 6-7       | 8-15           |
| Scampi, reker  | 7-8       | 4-10           |
| Sautering av grønnsaker og sopp, fersk                                       | 7-8       | 10-20          |
| Panneretter, grønnsaker, kjøtt strimlet på asiatisk vis                      | 7-8       | 15-20          |
| Dypfryste retter, f.eks. panneretter   | 6-7       | 6-10           |
| Pannekaker (stekes en etter en)  | 6.-7.     | -              |
| Omelett (stekes en etter en)   | 3.-4.     | 3-6            |
| Speilegg   | 5-6       | 3-6            |
| <b>Fritering* (150-200 g per porsjon i 1-2 l olje, friteres porsjonsvis)</b> |           |                |
| Dypfryste produkter, f.eks. pomes frites, kyllingnuggets                     | 8-9       | -              |
| Kroketter, dypfryst  | 7-8       | -              |
| Kjøtt, f.eks. kyllingstykker   | 6-7       | -              |
| Fisk, panert eller innbakt   | 6-7       | -              |
| Grønnsaker, sopp, panert eller innbakt, tempura                              | 6-7       | -              |
| Småbakst, f.eks. berlinerboller, innbakt frukt                               | 4-5       | -              |
| * Uten lokk  |           |                |
| ** Snu flere ganger  |           |                |
| *** Forvarm med koketrinn 8-8.   |           |                |

## Tidsfunksjoner




Koketoppen er utstyrt med to tidsfunksjoner:


- Programmering av tilberedningstid
- Varselur

### Programmering av tilberedningstid

Kokesonen slår seg automatisk av etter at den innstilte tiden er utløpt.

#### Slik stiller du inn:

1. Velg kokesone og ønsket koketrinn.
2. Berør symbolet . I displayet for kokesonen lyser . I tidsurindikasjonen lyser .
3. Velg ønsket tilberedningstid i innstillingsområdet i løpet av de neste 10 sekundene.




Etter noen sekunder begynner tiden å telles ned.

**Merk:** Samme tilberedningstid kan stilles inn automatisk for alle kokesoner. Den innstilte tiden for hver kokesone går uavhengig av de andre.


Du finner informasjon om automatisk programmering av tilberedningstiden i avsnittet → "Grunninnstillinger"


### Endre eller nullstille tiden

Velg kokesone og trykk deretter på symbolet .

Endre koketiden i programmeringssonen, eller juster  for å avbryte tiden.

### Når tiden er løpt ut

Kokesonen slår seg av. Et varselsignal høres. På displayet for tidsprogrammering lyser  i 10 sekunder.

Ved å trykke på symbolet , slukkes indikatorene og lydsignalet opphører.

### Merknader




- Hvis det er programmert en tilberedningstid for flere kokesoner, vises alltid tiden for valgt kokesone i tidsurdisplayet.
- Du kan stille inn en tilberedningstid på inntil 99 minutter.

### Varseluret




Med varseluret kan du stille inn en tid på inntil 99 minutter.

Det fungerer uavhengig av kokesonene og andre innstillinger. Denne funksjonen slår ikke automatisk av en kokesone.



### Programmering


1. Trykk flere ganger på symbolet  til indikatoren  lyser. I den visuelle indikasjonen til tidsprogrammeringsfunksjonen lyser .
2. Velg ønsket koketid på kontrollpanelet. Etter noen sekunder begynner tiden å løpe.

### Endre eller nullstille tiden

Trykk gjentatte ganger på symbolet  til indikatoren  lyser. Endre tiden med programmeringssonen, og juster til .

### Når tiden er løpt ut


Et varselsignal høres. I den visuelle indikasjonen til tidsprogrammeringsfunksjonen vises  og indikatoren  lyser. Etter 10 sekunder slår indikatorene seg av.

Ved å trykke på symbolet  slukkes indikatorene og lydsignalet opphører.

## PowerBoost-funksjon

Med PowerBoost-funksjonen kan du varme opp store mengder vann på kortere tid enn med koketrinn **9**.

Denne funksjonen kan bare aktiveres for en kokesone hvis de andre kokesonene i samme gruppe ikke er i bruk (se bilde). Ellers blinker indikasjonen for den valgte kokesonen **b** og **9**, og deretter stilles det sist valgte koketrinnet **9** inn uten at funksjonen aktiveres.



### Aktivere

1. Velg en kokesone.
2. Trykk på symbolet **b**.  
I displayet lyser **b**.  
Funksjonen er aktivert.

### Deaktivere

1. Velg kokesonen.
2. Trykk på symbolet **b**.  
Indikasjonen **b** slukkes, og kokesonen slår seg tilbake til koketrinnet **9**.  
Funksjonen er deaktivert.



**Merk:** Under bestemte betingelser kan PowerBoost-funksjonen slås av automatisk for å beskytte de elektroniske komponentene inne i koketoppen.


## Barnesikring

Med barnesikringen kan du hindre at barn slår på platetoppen.

### Aktivere og deaktivere barnesikringen

Koketoppen må være slått av.

Aktivere: trykk på symbolet  og hold det inne i ca. 4 sekunder. Indikatoren ved siden av symbolet  lyser i 10 sekunder. Koketoppen blokkeres.

Deaktivere: trykk på symbolet  i ca. 4 sekunder. Barnesikringen er deaktivert.

### Permanent barnesikring

Med denne funksjonen, vil barnesikringen alltid slås på automatisk hver gang koketoppen slås av.


### Inn- og utkobling


Hvordan du slår på den automatiske barnesikringen kan du lese om i → "Grunninnstillinger"



## Vaskebeskyttelse

Hvis du tørker over betjeningsfeltet mens koketoppen er slått på, kan innstillingene forandre seg. For å unngå dette har koketoppen en sperrefunksjon til rengjøring.

Aktivere: Berør symbolet . Et akustisk signal høres. Betjeningsfeltet er sperret i 35 sekunder. Du kan vaske over overflaten til betjeningsfeltet uten å forandre innstillingene.

Deaktivere: Etter 35 sekunder opphører sperringen av betjeningsfeltet. Du kan oppheve funksjonen før tiden ved å berøre symbolet .

### Merknader

- Du hører et signal 30 sekunder etter aktiveringen. Dette indikerer at funksjonen snart avsluttes.
- Rengjøringssperren har ingen virkning på hovedbryteren. Koketoppen kan slås av når som helst.



## Automatisk sikkerhetsutkobling

Dersom en kokesone er i bruk over lengre tid uten at det foretas noen endringer av innstillingen, aktiveres den automatiske sikkerhetsutkoblingen.

Kokesonen varmes ikke opp lenger. I indikatoren for kokesonen blinker **F**, **B** og restvarmeindikatoren **h** eller **H** vekselvis.

Du kan stoppe blinkingen ved å berøre et hvilket som helst symbol. Du kan nå stille inn kokesonen på nytt.

Når den automatiske sikkerhetsutkoblingen aktiveres, avhenger av hvilket kokestrinn som er stilt inn (etter 1 til 10 timer).

## Grunninnstillinger


Det er forskjellige grunninnstillinger på apparatet. Disse kan du tilpasse etter dine behov.

| Visning     | Funksjon  |
|-------------|---|
| <b>c 1</b>  | <b>Automatisk barnesikring</b><br><b>0</b> Manuell*<br><b>1</b> Automatisk<br><b>2</b> Funksjonen er deaktivert.  |
| <b>c 2</b>  | <b>Lydsignaler</b><br><b>0</b> Bekreftelses- og feilsignal er utkoblet.<br><b>1</b> Bare feilsignalet er innkoblet.<br><b>2</b> Kun bekreftessignal er innkoblet.<br><b>3</b> Alle signaltoner er innkoblet.*                         |
| <b>c 3</b>  | <b>Vise strømforbruk</b><br><b>0</b> Utkoblet*<br><b>1</b> Innkoblet  |
| <b>c 5</b>  | <b>Automatisk programmering av tilberedningstiden</b><br><b>00</b> Utkoblet*<br><b>0 1-99</b> Tid til automatisk utkobling  |
| <b>c 6</b>  | <b>Varighet for tidsurets sluttsignal tone</b><br><b>1</b> 10 sekunder*<br><b>2</b> 30 sekunder<br><b>3</b> 1 minutt  |
| <b>c 7</b>  | <b>Power Management-funksjon Begrense totaleffekten på koketoppen</b><br><b>0</b> Utkoblet*<br><b>1</b> 1000 W minimumseffekt.<br><b>1.</b> 1500 W<br><b>2</b> 2000 W<br>...<br><b>9</b> eller <b>9</b> .maks. effekt for koketoppen. |
| <b>c 9</b>  | <b>Utvalgstid for kokesonen</b><br><b>0</b> Ubegrenset: Sist innstilte kokesone forblir valgt.*<br><b>1</b> Begrenset: Kokesonen blir bare værende valgt i noen sekunder.   |
| <b>c 12</b> | <b>Kontrollere kokekar, resultat av tilberedningsprosessen</b><br><b>0</b> Ikke egnet<br><b>1</b> Ikke optimalt<br><b>2</b> Egnet   |
| <b>c 0</b>  | <b>Tilbakestille til fabrikkinnstillinger</b><br><b>0</b> Individuelle innstillinger*<br><b>1</b> Tilbakestille til fabrikkinnstillinger  |



\* Fabrikkinnstillinger


## Slik kommer du til grunninnstillingene:


Koketoppen må være slått av.


1. Slå på koketoppen.
2. Berør symbolet  i ca. fire sekunder i løpet av de neste ti sekundene.  
De første fire visningene inneholder produktinformasjon. Berør innstillingsområdet for å se de enkelte visningene.

| Produktinformasjon      | Visning |
|-------------------------|---------|
| Kundeserviceindeks (KI) | 01      |
| Produksjonsnummer       | Fd      |
| Produksjonsnummer 1     | 95.     |
| Produksjonsnummer 2     | 05      |

3. Hvis du berører symbolet  på nytt, kommer du til grunninnstillingene.  
I visningene blinker **c** og **i** vekselvis, og  vises som forhåndsinnstilling.



4. Trykk på symbolet  gjentatte ganger helt til den ønskede funksjonen vises.
5. Velg deretter ønsket innstilling i innstillingsområdet.



6. Berør symbolet  i minst fire sekunder.

Innstillingene er lagret.

## Gå ut av grunninnstillinger


Slå av koketoppen med hovedbryteren.

## Energibruksindikasjon

Denne funksjonen viser det samlede energiforbruket til forrige tilberedningsprosess på denne platetoppen.

Etter at du har slått av, vises forbruket i kWh i 10 sekunder.

Bildet viser et eksempel med et forbruk på **1.08** kWh.



Hvordan du slår på denne funksjonen, kan du lese om i kapittel → "Grunninnstillinger".




## Test av kokekar

Med denne funksjonen kan du kontrollere prosessen og kvaliteten på tilberedningen avhengig av kokekar.

Resultatet er en referanseverdi og avhenger av egenskapene til kokekaret og kokesonen som brukes.

1. Sett det kalde kokekaret med ca. 200 ml vann midt på den kokesonen med diameter som passer best til kokekarbunnen.
2. Gå til grunninnstillingene og velg innstillingen **c 12**.
3. Berør innstillingsområdet. I kokesoneindikasjonen blinker **—**. Funksjonen er aktivert.

Etter 10 sekunder vises resultatet for tilberedningens kvalitet og tempo i kokesoneindikasjonen.



Kontroller resultatet med følgende tabell:

| Resultat   |   |
|--|---|
| 0  | Kokekaret er ikke egnet for kokesonen og blir derfor ikke varm.*                        |
| 1  | Kokekaret varmes langsommere opp enn forventet og kokeprosessen foregår ikke optimalt.* |
| 2  | Kokekaret varmes opp riktig og kokeprosessen går som den skal.                          |
| * Dersom det finnes en mindre kokesone, kan du teste kokekaret en gang til på den lille kokesonen. |   |

Berør innstillingsområdet for å aktivere denne funksjonen igjen.

### Merknader

- Hvis kokesonen som brukes er mye mindre enn diameteren på kokekaret, varmes bare midten av kokekaret opp, og resultatet blir ikke optimalt eller ikke tilfredstillende.
- Du finner informasjon om denne funksjonen i kapittel → "Grunninnstillinger"
- Du finner informasjon om type, størrelse og plassering av kokekaret i kapittel → "Koking med induksjon".

## Rengjøring

Du kan kjøpe egnede rengjørings- eller pleiemidler via kundeservice eller i vår nettbutikk.

### Koketopp

#### Rengjøring

Rengjør alltid platetoppen etter bruk. Dermed unngår du at rester brenner seg fast. Rengjør platetoppen først når restvarmeindikatoren har slukket.

Rengjør platetoppen med en fuktig klut og tørk av den med en tørr klut, slik at det ikke oppstår kalkflekker.

Bruk bare rengjøringsmidler som er egnet til slike platetopper. Ta hensyn til veiledningen fra produsenten på produktpakningen.

Bruk aldri:

- uførtynnet oppvaskmiddel
- rengjøringsmiddel for oppvaskmaskin
- skuremiddel
- sterke rengjøringsmidler som stekeovnsspray eller flekkfjerner
- skuresvamber
- høytrykksspyler eller dampstråle

Kraftig smuss fjernes enklest med en glasskrape. Følg anvisningene fra produsenten.

Du finner egnede glasskraper gjennom vår kundeservice eller i vår nettbutikk.

Du oppnår gode rengjøringsresultater med spesialsvamber for rengjøring av glasskeramikktopper.

#### Mulige flekker

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Kalk- og vannrester             | Rengjør platetoppen så snart den er avkjølt. Du kan bruke et rengjøringsmiddel som er egnet for glasskeramikktopper. |
| Sukker, risstivelse eller plast | Rengjør umiddelbart. Bruk en glasskrape. Forsiktig: Fare for forbrenning.*   |

\* Rengjør deretter med en fuktet klut og tørk av med en tørr klut.

**Merk:** Bruk ingen rengjøringsmidler så lenge platetoppen fortsatt er varm, fordi det kan føre til flekker. Forsikre deg om at alle rester av det brukte rengjøringsmiddelet blir fjernet.

### Platetoppramme

Følg disse tipsene for å unngå skader på platetopprammen:

- Bruk kun varmt såpevann.
- Vask nye kluter grundig før bruk.
- Bruk ingen sterke eller skurende rengjøringsmidler.
- Bruk ikke glasskrape eller spisse gjenstander.

## Ofte stilte spørsmål og svar (FAQ)

### Bruk

#### Hvorfor kan ikke platetoppen slås på, og hvorfor lyser symbolet for barnesikring?

Barnesikringen er aktivert.

Opplysninger om denne funksjonen finner du i kapittel → "Barnesikring".

#### Hvorfor blinker indikasjonene, og hvorfor lyder det en signaltone?

Fjern væsker eller spiserester fra betjeningsfeltet. Fjern alle gjenstander som ligger på betjeningsfeltet.

Anvisningen for å deaktivere signaltonen finner du i kapittel → "Grunninnstillinger".

### Lyder

#### Hvorfor hører man lyder under matlagingen?

Alt etter kvaliteten på bunnen av kokekaret kan det oppstå lyder mens platetoppen er i drift. Disse lydene er vanlige, er en del av induksjonsteknologien og tyder ikke på noen defekt.

#### Mulige lyder

##### Dyp summing som fra en transformator:

Oppstår ved matlaging på høyt koketrinn. Lyden forsvinner eller blir stillere når koketrinnet reduseres.

##### Dyp piping:

Oppstår når kokekaret er tomt. Denne lyden forsvinner når kokekaret fylles med vann eller matvarer.

##### Knitring:

Oppstår i kokekar bestående av ulike materialer som ligger over hverandre, eller ved samtidig bruk av kokekar i forskjellig størrelse og av forskjellig materiale. Styrken på lyden kan variere alt etter mengde og måten man tilbereder matrettene på.

##### Høye pipetoner:

Kan oppstå når to kokesoner samtidig står på høyeste koketrinn. Pipetonene forsvinner eller blir svakere når koketrinnet reduseres.

##### Ventilatorlyd:

Kokefeltet er utstyrt med en ventilator som slår seg på ved høye temperaturer. Ventilatoren kan fortsatt stå på også etter at kokefeltet er slått av dersom den målte temperaturen fremdeles er for høy.

### Kokekar

#### Hva slags kokekar er egnet til induksjonstopp?

Informasjon om kokekar som er egnet til induksjon, finner du i kapittel → "Koking med induksjon".

#### Hvorfor varmes ikke kokesonen opp, og hvorfor blinker koketrinnet?

Kokesonen som kokekaret står på, er ikke slått på.

Sjekk at kokesonen som kokekaret står på, er slått på.

Kokekaret er enten for lite til den påslåtte kokesonen, eller det egner seg ikke til induksjon.

Opplysninger om type, størrelse og hvor man setter kokekaret hen, finner du i kapittel → "Koking med induksjon".

#### Hvorfor tar det så lang tid før kokekaret er oppvarmet, eller hvorfor varmes det ikke tilstrekkelig opp, til tross for at det er stilt inn et høyt koketrinn?

Kokekaret er enten for lite til den påslåtte kokesonen, eller det egner seg ikke til induksjon.

Opplysninger om type, størrelse og hvor man setter kokekaret hen, finner du i kapittel → "Koking med induksjon".

**Rengjøring****Hvordan rengjøres platetoppen?**

Optimale resultater oppnås med spesielle rengjøringsmidler for glasskeramikk. Det anbefales ikke å bruke sterke eller skurende rengjøringsmidler, rengjøringsmidler for oppvaskmaskin (konsentrater) eller skurekluter.

Mer informasjon om rengjøring og vedlikehold av platetoppen finner du i kapittel → "Rengjøring".

**? Hva kan du gjøre ved feil?**

Ved feil dreier det seg normalt om bagateller som er lette å rette opp. Før du kontakter kundeservice, bør du lese veiledningen i tabellen.

| Visning   | Mulig årsak   | Utbedring av feil  |
|---|---|--|
| Ingen   | Strømforsyningen er brutt.<br><br>Apparatet er ikke tilkoblet i henhold til koblingskjemaet.<br><br>Feil med elektronikken. | Kontroller ved hjelp av andre elektriske apparater om det er oppstått en kortslutning i strømforsyningen.<br><br>Kontroller at apparatet er tilkoblet i henhold til koblingskjemaet.<br><br>Dersom du ikke klarer å utbedre feilen, må du kontakte teknisk kundeservice. |
| Indikatorene blinker.                           | Betjeningspanelet er fuktig, eller det er tildekket av en gjenstand.  | Tørk av betjeningspanelet eller fjern gjenstanden.   |
| Lampen <b>E</b> blinker i kokesoneindikatorene. | Det er oppstått en feil med elektronikken.  | Bekreft feilmeldingen ved å dekke til betjeningsflaten med hånden et kort øyeblikk.  |
| <b>F2</b>                                       | Elektronikken ble overopphetet og har koblet ut gjeldende kokesone.   | Vent til elektronikken er tilstrekkelig avkjølt. Berør deretter et vilkårlig symbol på platetoppen.  |
| <b>F4</b>                                       | Elektronikken ble overopphetet, og alle kokesoner er koblet ut.   |  |
| <b>F5</b> + koketrinn og signaltone             | Et varmt kokekar står i betjeningsfeltet. Elektronikken står i fare for å bli overopphetet.                                 | Fjern kokekaret. Feilindikasjonen slukker kort tid etter. Nå kan du fortsette tilberedningen.  |
| <b>F5</b> og signaltone                         | Et varmt kokekar står i betjeningsfeltet. For å beskytte elektronikken slo kokesonen seg av.                                | Fjern kokekaret. Vent noen sekunder. Berør et vilkårlig betjeningsfelt. Når feilindikasjonen slukner, kan du fortsette tilberedningen.   |
| <b>F1/F6</b>                                    | Kokeplaten er overopphetet og ble slått av for å beskytte arbeidsflaten din.  | Vent til elektronikken er tilstrekkelig avkjølt, og slå kokesonen på igjen.  |
| <b>F8</b>                                       | Kokesonen har vært i drift over lang tid uten avbrudd.  | Den automatiske sikkerhetsutkoblingen ble aktivert. Se kapittel  |
| <b>E9000</b><br><b>E9010</b>                    | Feil med driftsspenningen, den befinner seg utenfor normalt driftsområde.   | Ta kontakt med din strømlleverandør.   |
| <b>U400</b>                                     | Platetoppen er ikke riktig tilkoblet.   | Koble platetoppen fra strømmettet. Kontroller at den er tilkoblet i henhold til koblingskjemaet.   |

Ikke plasser varme gryter på betjeningsfeltet.

**Merknader**

- Dersom **E** vises i displayet, skal du holde inne sensoren for den aktuelle kokesonen for å lese av feilkoden.
- Hvis du ikke finner feilkoden i tabellen, kobler du platetoppen fra strømmettet, venter i 30 sekunder og kobler til på nytt. Dersom den samme visningen dukker opp igjen, må du kontakte teknisk kundeservice og oppgi feilkoden.

## Kundeservice

Hvis apparatet må repareres, står kundeservice til disposisjon. Vi finner alltid en passende løsning, også for å unngå unødvendige besøk av våre serviceteknikere.

### E-nummer og FD-nummer

Når du tar kontakt med kundeservice, må du alltid oppgi produktnummeret (E-nr.) og produksjonsnummeret (FD-nr.) til apparatet.

Typeskiltet med numrene finner du:

- På apparatpasset.
- På nedre del av platetoppen.

E-nummeret finner du også på glassflaten til platetoppen. Du kan sjekke kunderegisteret (KI) og FD-nummeret ved å gå til grunninnstillinger. Slå opp i kapittel → "Grunninnstillinger".

Vær klar over at det vil påløpe kostnader ved besøk av servicetekniker som følge av feilbetjening også under garantitiden.

Kontaktadressene til alle land finnes i den vedlagte fortegnelsen over kundeservice.

### Reparasjonsoppdrag og rådgivning ved feil

**N** 22 66 06 00

Ha tiltro til produsentens kompetanse. Dette garanterer deg at reparasjonen blir utført av kompetente serviceteknikere som har originale reservedeler til ditt apparat.


**Testretter**

Denne tabellen ble laget for testinstituttene for å forenkle testingen av våre apparater.

Informasjonen i tabellen henviser til våre kokekar fra Schulte-Ufer (kjøkkensett i 4 deler for induksjonskokeplate HZ 390042) med følgende dimensjoner:

- Sausepanne Ø 16 cm, 1,2 l for kokesoner med Ø 14,5 cm
- Gryte Ø 16 cm, 1,7 l for kokesoner med Ø 14,5 cm
- Gryte Ø 22 cm, 4,2 l for kokesoner med Ø 18 cm
- Stekepanne Ø 24 cm, for kokesoner med Ø 18 cm

| Testretter   | Kokekar                      | Koketrinn | Forvarming                          | Tilberedning |           |      |
|--|------------------------------|-----------|-------------------------------------|--------------|-----------|------|
|  |                              |           | Varighet (Min:sek)                  | Lokk         | Koketrinn | Lokk |
| <b>Smelte sjokolade</b>  |                              |           |                                     |              |           |      |
| Kuvertyre (f.eks. merket Dr. Oetker, mørk sjokolade 55 % kakao, 150 g)   | Kasserolle med skaft Ø 16 cm | -         | -                                   | -            | 1.        | Nei  |
| <b>Varme opp og holde linsegryte varm</b>  |                              |           |                                     |              |           |      |
| Linsegryte*  |                              |           |                                     |              |           |      |
| Starttemperatur 20 °C  |                              |           |                                     |              |           |      |
| Mengde: 450 g  | Gryte Ø 16 cm                | 9         | 1:30 (uten omrøring)                | Ja           | 1.        | Ja   |
| Mengde: 800 g  | Gryte Ø 22 cm                | 9         | 2:30 (uten omrøring)                | Ja           | 1.        | Ja   |
| Linsegryte på boks   |                              |           |                                     |              |           |      |
| f.eks. linsegryte med småpølser fra Erasco.  |                              |           |                                     |              |           |      |
| Starttemperatur 20 °C  |                              |           |                                     |              |           |      |
| Mengde: 500 g  | Gryte Ø 16 cm                | 9         | ca. 1:30 (omrøring etter ca. 1 min) | Ja           | 1.        | Ja   |
| Mengde: 1 kg   | Gryte Ø 22 cm                | 9         | ca. 2:30 (omrøring etter ca. 1 min) | Ja           | 1.        | Ja   |
| <b>Tilberede béchamelsaus</b>  |                              |           |                                     |              |           |      |
| Temperatur på melken: 7 °C   |                              |           |                                     |              |           |      |
| Ingredienser: 40 g smør, 40 g mel, 0,5 l melk (3,5 % fett) og en liten klype salt                              |                              |           |                                     |              |           |      |
| 1. Smelt smør, rør inn mel og salt, og varm opp massen.  | Kasserolle med skaft Ø 16 cm | 2         | ca. 6:00                            | Nei          | -         | -    |
| 2. Ha melken i melblandingen og kok opp under stadig omrøring.   |                              | 7         | ca. 6:30                            | Nei          | -         | -    |
| 3. Når béchamelsausen har kokt opp, fortsetter du å røre konstant i to minutter mens gryten står på kokesonen. |                              | -         | -                                   | -            | 2         | Nei  |
| *Oppskrift iht. DIN 44550  |                              |           |                                     |              |           |      |
| **Oppskrift iht. DIN EN 60350-2  |                              |           |                                     |              |           |      |

| Testretter  | Kokekar               | Koketrinn | Forvarming                      | Tilberedning |                              |      |
|---|-----------------------|-----------|---------------------------------|--------------|------------------------------|------|
|   |                       |           | Varighet (Min:sek)              | Lokk         | Koketrinn                    | Lokk |
| <b>Koke risengrynsgrøt</b>  |                       |           |                                 |              |                              |      |
| Risengrynsgrøt, kokt med lokk<br>Temperatur på melken: 7 °C<br>Varm opp melken til kokepunktet. Still inn anbefalt koketrinn og ha ris, sukker og salt oppi melken.<br>Tilberedningstid, inklusive oppkoking ca. 45 min                       |                       |           |                                 |              |                              |      |
| Ingredienser: 190 g rundkornet ris, 90 g sukker, 750 ml melk (3,5 % fett) og 1 g salt   | Gryte<br>Ø 16 cm      | 8.        | ca. 5:30                        | Nei          | 3<br>(omrøring etter 10 min) | Ja   |
| Ingredienser: 250 g rundkornet ris, 120 g sukker, 1 l melk (3,5 % fett) og 1,5 g salt   | Gryte<br>Ø 22 cm      | 8.        | ca. 5:30                        | Nei          | 3<br>(omrøring etter 10 min) | Ja   |
| Risengrynsgrøt, kokt uten lokk<br>Temperatur på melken: 7 °C<br>Tilsett ingrediensene i melken, og varm opp under stadig omrøring. Velg anbefalt koketrinn når melken har oppnådd en temperatur på ca. 90 °C, og la den småkoke i ca. 50 min. |                       |           |                                 |              |                              |      |
| Ingredienser: 190 g rundkornet ris, 90 g sukker, 750 ml melk (3,5 % fett) og 1 g salt   | Gryte<br>Ø 16 cm      | 8.        | ca. 5:30                        | Nei          | 3                            | Nei  |
| Ingredienser: 250 g rundkornet ris, 120 g sukker, 1 l melk (3,5 % fett) og 1,5 g salt   | Gryte<br>Ø 22 cm      | 8.        | ca. 5:30                        | Nei          | 2.                           | Nei  |
| <b>Koke ris*</b>  |                       |           |                                 |              |                              |      |
| Vanntemperatur: 20 °C   |                       |           |                                 |              |                              |      |
| Ingredienser: 125 g langkornet ris, 300 g vann og en liten klype salt   | Gryte<br>Ø 16 cm      | 9         | ca. 2:30                        | Ja           | 2                            | Ja   |
| Ingredienser: 250 g langkornet ris, 600 g vann og en liten klype salt   | Gryte<br>Ø 22 cm      | 9         | ca. 2:30                        | Ja           | 2.                           | Ja   |
| <b>Steke svinefilet</b>   |                       |           |                                 |              |                              |      |
| Starttemperatur på steken: 7 °C   |                       |           |                                 |              |                              |      |
| Mengde: 3 svinefileter (samlet vekt ca. 300 g, 1 cm tykke) og 15 ml solsikkeolje  | Stekepanne<br>Ø 24 cm | 9         | ca. 1:30                        | Nei          | 7                            | Nei  |
| <b>Tilberede pannekaker**</b>   |                       |           |                                 |              |                              |      |
| Mengde: 55 ml røre per pannekake  | Stekepanne<br>Ø 24 cm | 9         | ca. 1:30                        | Nei          | 7                            | Nei  |
| <b>Fritering av dypfryste pommes frites</b>   |                       |           |                                 |              |                              |      |
| Mengde: 1,8 l solsikkeolje, per porsjon: 200 g dypfryste pommes frites (f.eks. McCain 123 Frites Original)  | Gryte<br>Ø 22 cm      | 9         | Til oljetemperaturen når 180 °C | Nei          | 9                            | Nei  |
| *Oppskrift iht. DIN 44550   |                       |           |                                 |              |                              |      |
| **Oppskrift iht. DIN EN 60350-2   |                       |           |                                 |              |                              |      |









BSH Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Str. 34, 81739 München  
GERMANY

[siemens-home.bsh-group.com](http://siemens-home.bsh-group.com)

Produceret af BSH Hausgeräte GmbH med varemærkelicens fra Siemens AG  
Produsert av BSH Hausgeräte GmbH under Siemens AGs varemerkelsens



9001297475  
970302(00)