



Eraldiseisev ahi

Stacionari viryklė

Brīvstavoša plīts

HA744.31U

siemens-home.bsh-group.com/welcome

et	Kasutusjuhend	3
lt	Naudojimo instrukcija	26
lv	Lietošanas instrukcija	51

Register
your
product
online

Sisukord

Olulised ohutusnõuded	3	Ukseklaaside eemaldamine ja paigaldamine	15
Kahjustuste põhjused	6	Tõrge, mis nüüd?	16
Ülevaade.....	6	Törketabel.....	16
Küpsetusahju kahjustused	6	Ahjulambi pirni vahetamine.....	16
Soklisahtli kahjustumine	6	Klaaskate.....	16
Ülesseadmine ja ühendamine	7	Klienditeenindus	16
Paigaldajale.....	7	E-number ja FD-number	16
Seinakinnitus.....	7	Energiasäästu- ja keskkonnasoovitused	17
Ukse lapselukk.....	7	Energiasääst küpsetusahju kasutamisel	17
Teie uus seade	7	Energia säästmine pliidiplaadil.....	17
Üldist	7	Keskkonnasäästlik jäätmekäitlus	17
Keeduala	8	Meie köögistuudios katsetatud	17
Juhtpaneel.....	8	Koogid ja küpsised.....	17
Küpsetusruum	9	Küpsetamise nõuanded.....	19
Lisatarvikud	9	Liha, linnuliha, kala	20
Lükake tarvik sisse	9	Praadimise ja grillimise nõuanded	21
Lisavarustus	9	Vormiroad, gratäänid, soojad võileivad	22
Klienditeeninduses müüdav.....	10	Valmistrooted	22
Enne esmakordset kasutamist	10	Erilised toidud	23
Ahu kuumaks ajamine	10	Sulatamine	23
Tarvikute puhastamine.....	10	Kuivatamine	23
Pliidiplaadi seadistamine	11	Konservimine	24
Seadmine käib nii	11	Akrüülamiid toiduainetes	24
Suur kaheringiline keeduala	11	Testtoidud	25
Keetmistabel	11	Küpsetamine	25
Küpsetusahju seadmine	12	Grillimine	25
Kuumutusviisi ja temperatuur	12		
Kiirkuumutus	12		
Hooldamine ja puhastamine	12		
Puhastusvahendid	12		
Enne puhastamist	14		
Raamide väljavõtmine ja tagasipanek	14		
Ahjuukse hingedelt töstmine ja tagasipanek	15		

Lisateavet toodete, lisatarvikute, varuosade ja teeninduse kohta leiate Internetist: www.siemens-home.bsh-group.com ja Internetikauplustest: www.siemens-home.bsh-group.com/eshops

⚠ Olulised ohutusnõuded

Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi. Sellest leiate vajaliku teabe seadme ohutuks ja õigeks käsitsemiseks. Hoidke kasutusjuhend alles hilisemaks kasutamiseks või seadme järgmiste omanike tarvis.

Kontrollige seade päras tarkvaru pakendi eemaldamist üle. Transpordil tekkinud vigastuste tuvastamisel ärge ühendage seadet vooluvõrku.

Ilma pistikuta seadmeid võib vooluvõrku ühendada üksnes väljaõppinud elektrik. Seadme garantii ei laiene kahjustustele, mis on põhjustatud valest ühendamisest vooluvõrku.

Seade on ette nähtud kasutamiseks üksnes kodustest tingimustes. Kasutage seadet

vaid toitude ja jookide valmistamiseks. Ärge jätke töötavat seadet järelevalveta.

Kasutage seadet üksnes suletud ruumides.

See seade on ette nähtud kasutamiseks kõrgusel kuni maksimaalselt 2000 meetrit üle merepinna.

See seade ei ole mõeldud töötamiseks välise taimeriga või kaugjuhtimisega.

Ärge kasutage ebasobivaid kaitseseadiseid ega kaitsevõresid. Need võivad põhjustada õnnetusi.

Üle 8-aastased lapsed ja isikud, kelle füüsилised või vaimsed võimed on piiratud või kellegi puuduvad seadme kasutamiseks vajalikud teadmised ja kogemused, tohivad seadet kasutada ainult juhul, kui nende üle teostab järelevalvet nende turvalisuse eest

vastutav isik või kui neile on selgitatud seadme ohutut käsitsemist ja kui nad on mõistnud seadmost tulenevaid ohte.

Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada vaid juhul, kui nad on vanemad kui 15-aastased ja nende üle teostatakse järelevalvet.

Alla 8-aastased lapsed hoidke seadmost ja ühendusuhtmest eemal.

Asetage lisatarvik ahju alati õigetpidi. Vt *lisatarviku kirjeldust* kasutusjuhendist.

Põlengu oht!

- Ahju jääetud tuleohtlikud esemed võivad süttida. Ärge hoidke ahjus süttivaid esemeid. Arge avage ahju ust, kui ahjust tuleb suitsu. Lülitage seade välja ja eemaldage pistik pistikupesast või lülitage elektrikilbist välja vool.
- Ahju ukse avamisel tekib õhuliikumine. Küpsetuspaber võib kütteelementidega kokku puutuda ja süttida. Ahju eelsoojendamisel ärge kunage asetage lisatarvikule lahtiselt küpsetuspaberi. Asetage küpsetuspaberi peale nõu või küpsetusvorm. Katke küpsetuspaberiga vaid vajaliku suurusega pind. Küpsetuspaber ei tohi ulatuda üle lisatarviku.
- Kuum õli ja rasv süttivad kiiresti. Ärge jätke kuuma õli ja rasva kunagi järelevalveta. Ärge kunagi kustutage põlengut veega. Lülitage keeduala välja. Summutage leegid ettevaatlikult kaane, kustutusteki või muu sarnase esemega.
- Keedualad lähevad väga kuumaks. Ärge kunagi asetage pliidiplaadile süttivaid esemeid. Ärge jätke pliidiplaadile esemeid.
- Seade läheb väga kuumaks, põlevad materjalid võivad kergesti tuld võtta. Ärge hoidke ega kasutage küpsetusahju all ega läheduses põlevaid esemeid (nt pihustuspurke, puhastusvahendeid). Ärge hoidke põlevaid esemeid küpsetusahjus ega selle peal.
- Soklisahtri pinnad võivad minna väga kuumaks. Hoidke sahtlis ainult küpsetusahju tarvikuid. Soklisahtri ei tohi hoida süttivaid ega põlevaid esemeid.

Põletuse oht!

- Seade läheb väga kuumaks. Ärge kunagi puudutage ahju kuumi sisepindu ega

kütteelemente. Laske seadmel jahtuda. Hoidke lapsed seadmost eemal.

- Lisatarvik ja nõu lähevad väga kuumaks. Nõude ja tarvikute väljavõtmisel kasutage alati pajakindaid või pajalappe.
- Alkoholi aurud võivad ahjus süttida. Ärge valmistage ahjus roogi, mis sisaldavad suures koguses kanget alkoholi. Suure alkoholisaldusega jooke kasutage vaid väikestes kogustes. Avage ahju ust ettevaatlikult.
- Keedualad ja neid ümbritsev piirkond, iseäranis pliidiplaadi raam, lähevad väga kuumaks. Ärge puudutage kuumi pindu. Hoidke lapsed eemal.
- Töö ajal kuumenevad seadme pinnad. Ärge puudutage kuumasid pindu. Hoidke väikelapsed seadmost eemal.
- Keeduala kuumeneb, kuid näidik ei tööta. Lülitage elektrikilbist vool välja. Pöörduge parandustöökotta.
- Seade kuumeneb töö ajal. Enne puhastamist tuleb seadmel jahtuda lasta.

Vigastuste oht!

- Kriimustatud klaas või ahjuuks võib lõhkeda. Ärge kasutage klaasist kaabitsaid, abrasiivse või küüriva toimega puhastusvahendeid.
- Potid võivad potipõhja ja keeduala vahel sattunud vedeliku tõttu äkitselt üles hüpata. Hoidke keeduala ja potipõhi alati kuivad.
- Kui seade asetada soklile lahtiselt, võib see soklilt maha libiseda. Seade tuleb sokli külge kindlalt kinnitada.

Ümberkukkumisoht!



Hoiatus: Seadme ümberkukkumise takistamiseks tuleb paigaldada ümberkukkumiskaitse. Lugege palun paigaldusjuhendeid.

Elektrilöögi oht!

- Asjatundmatult teostatud parandustööd on ohtlikud. Parandustöid tohib teha vaid tootja väljaõppे läbinud tehnik. Kui seade on defektne, eemaldage pistik pistikupesast või lülitage elektrikilbist välja vool. Pöörduge hooldekeskusesse.
- Seadme kuumade osadega kokkupuute korral võib elektriseadme toitejuhtme isolatsioon sulama hakata. Veenduge, et elektriseadme toitejuhe ei puutu kokku seadme kuumade osadega.
- Sissetungiv niiskus võib põhjustada elektrilöögi. Ärge kasutage kõrgsurvepesurit ega aurupuhastit.
- Ahjulambi vahetamisel on lambipesa kontaktid voolu all. Enne vahetamist eemaldage toitepistik pistikupesast või lülitage vool elektrikilbist välja.
- Defektne seade võib põhjustada elektrilöögi. Ärge kunagi lülitage sisse defektset seadet. Eemaldage toitepistik pistikupesast või lülitage elektrikilbist välja vool. Pöörduge hooldustöökotta.
- Klaaskeraamilises pliidiplaadis olevad mõrad võivad põhjustada elektrilöögi. Lülitage elektrikilbist vool välja. Pöörduge parandustöökotta.

Põlengu oht!

- Lahtised toidujäägid, rasv ja praevedelik võivad isepuhastuse ajal süttida. Iga kord enne isepuhastuse käivitamist eemaldage ahjust suurem mustus.
- Seadme välispind läheb isepuhastuse ajal väga kuumaks. Ärge riputage ukse käepideme külge süttivaid esemeid, nt köögirätikuid. Hoidke seadme esikülg vaba. Hoidke lapsed seadmost eemal.

Põletuse oht!

- Ahi läheb isepuhastuse ajal väga kuumaks. Ärge kunagi avage ahju ust ja ärge lükake sulgurit käega eemale. Laske seadmel jahtuda. Hoidke lapsed seadmost eemal.
- Seadme välispind läheb isepuhastuse ajal väga kuumaks. Ärge puudutage seadme ust. Laske seadmel jahtuda. Hoidke lapsed seadmost eemal.

Kahjustuste põhjused

Keeduala

Tähelepanu!

- Karedad poti- ja pannipõhjad kriimustavad klaaskeraamilist pinda.
- Vältige pottide tühjakskeemist. See võib tekitada kahjustusi.
- Ärge kunagi asetage kuumi panne ja potte esipaneelile, näidikualale ega raamile. See võib tekitada kahjustusi.
- Pliidiplaadile kukkuvad kõvad või teravad esemed võivad pliidiplaati vigastada.
- Alumiiniumfoolium ja plastnõud hakkavad kuumal pliidiplaadil sulama. Pliidikaitsefoolium ei sobi pliidiplaadi jaoks.

Ülevaade

Järgmisest tabelist leiata sagedasemad kahjustused:

Kahjustus	Põhjus	Kõrvaldamine
Plekid	Ülekeenud toit	Ülekeenud toit eemaldage kohe klaasist kaabitsa abil.
	Ebasobivad puhistusvahendid	Kasutage üksnes klaaskeraamilise pinna jaoks sobivaid puhistusvahendeid.
Kriimustused	Sool, suhkur ja liiv	Ärge kasutage pliidiplaati tööpinna ega alusena.
	Karedad poti- ja pannipõhjad kriimus- tavad klaaskeraamilist pinda	Kontrollige oma nõud üle.
Värvimuutused	Ebasobivad puhistusvahendid	Kasutage üksnes klaaskeraamilise pinna jaoks sobivaid puhistusvahendeid.
	Pinnale kinnijääenud potimaterjal (nt alumiinium)	Nihutamisel kergitage potte ja panne.
Mikropraod	Suhkur, suure suhkrusisaldusega road	Ülekeenud toit eemaldage kohe klaasist kaabitsa abil.

Küpsetusahju kahjustused

Tähelepanu!

- Lisatarvik, foolium, küpsetuspaber või nõu ahju põhjas: ärge asetage ahju põhja lisatarvikuid. Ärge katke ahju põhja fooliumi või küpsetuspaberiga. Ärge asetage ahju põhja küpsetusnõud, kui välja on reguleeritud kõrgem temperatuur 50 °C. See takistab kuumuse levimist. Praadimis- ja küpsetusajad ei ole enam õiged ja email kahjustub.
- Vesi kuumas ahjus: ärge kunagi valage kuuma ahju vett. Tekib veeaur. Temperatuurimuutus võib emaili kahjustada.
- Mahlased toiduained: ärge jätke mahlaseid toiduaineid suletud ahju pikemaks ajaks. See kahjustab emaili.
- Puuviljamahl: väga mahlase puuviljakooogi puhul ärge katke kooki väga rikkalikult. Küpsetusplaadilt tilikuv puuviljamahl võib tekitada plekke, mida ei ole võimalik eemaldada. Võimaluse korral kasutage sügavamat universaalpanni.
- Jahtumine avatud ukse puhul: laske ahjul jahtuda nii, et uks on suletud. Ka siis, kui ahjuuks on vaid vähesel määral avatud, võib ahjuga piirnev köögimööbel aja jooksul kahjustuda.
- Väga määrdunud tihend: kui ahjuukse tihend on väga määrdunud, ei sulgu ahjuuks enam korralikult. Külgneva köögimööbli pind võib seetõttu kahjustuda. Hoidke ahjuukse tihend alati puhas.
- Ahjuuks toena või alusena: ärge toetuge, istuge ega astuge ahjuukse peale. Ärge asetage ahjuuksele esemeid ega lisatarvikuid.
- Lisatarviku asetamine ahju: olenevalt seadme mudelist võib lisatarvik ukse sulgemisel kriimustada ukseklaasi. Lükake lisatarvik alati lõpuni ahju.
- Seadme transportimine: transportides ärge hoidke seadet uksekäepidemest. Uksekäepide ei pea ahju kaalule vastu ja võib küljest murduda.

Soklisahtli kahjustumine

Tähelepanu!

Ärge pange soklisahtlisse kuumi esemeid. Sahtel võib kahjustuda.

Ülesseadmine ja ühendamine

Elektriühendus

Elektriühendus tuleb lasta teha elektriaala spetsialistil. Täitke pädeva voolavarustuseettevõtte eeskirju.

Seadme valesti ühendamisel kaotab kahjustuse korral toote garantii kehtivuse.

Tähelepanu!

Kui toitekaabel on vigastatud, tuleb see lasta tootjal, selle klienditeenindusel või muul sarnase kvalifikatsiooniga isikul vahetada.

Paigaldajale

- Paigaldisel peab olema vähemalt 3 mm kontaktivahega lahkklülit. Pistikuga ühendamisel ei ole see nõutav, kui pistik on kasutajale kättesaadavas kohas.
- Elektrohutus: pliit on seade kaitseklassiga I ja seda tohib kasutada ainult kaitsejuhiühenduse olemasolul.
- Seadme ühendamiseks tuleb kasutada H 05 VV-F tüüpi või sellega võrdset juhet.

Seinakinnitus


Et pliit ei saaks kalduda, peate selle kaasasoleva nurgikuga seina külge kinnitama. Järgige seinakinnituse paigaldusjuhendit.

Ukse lapselukk

Et lapsed ei pääseks kuumale küpsetusahjule ligi, on küpsetusahju uks varustatud lapselukuga. See asub küpsetusahju ukse kohal.

Avage küpsetusahju uks.


Suruge lapselukku üles (jn A).



Ukse lapselukku eemaldamine,

kui te ukse lapselukku enam ei vaja või kui lapselukk on määrdunud.

1. Avage küpsetusahju uks.
2. Keerake kruvi välja ja eemaldage lapselukk (jn B).




3. Sulgege ahjuuks.

Teie uus seade

Sellest peatükist leiate teavet seadme, töörežiimide ja lisatarvikute kohta.

Üldist

Mudel sõltub vastavast seadmetüübist.



Selgitused


- | | |
|----|---------------|
| 1 | Pliidiplaat** |
| 2 | Juhtpaneel** |
| 3* | Ventilaator |
| 4 | Ahjuuks** |
| 5* | Soklisahtel** |

* Soovi korral (kasutatav teatavate seadmete puhul, olenevalt mudelist)

** Olenevalt seadme tüübist on võimalikud erinevused detailides.

Keeduala

Siti saate ülevaate juhtpaneelist. Mudel sõltub vastavast seadmetüübist.



Juhtpaneel

Olenevalt seadme tüübist on võimalikud erinevused detailides.

Nupud

Nupud on väljalülitud asendis uputatavad. Nupu sissevajutamiseks ja väljatoomiseks vajutage nupule.

Funktsooninupp

Seadke funktsionivaliku lülitiga küpsetusahju kuumutusviis. Funktsionivaliku lülitit võib pöörata paremale või vasakule.

Asend	Kasutamine
0 Nullasend	Küpsetusahi on välja lülitud.
<input type="checkbox"/> Pealt- ja altkuumus	Kookide, vormiroogade ja lahjade praetükke jaoks, nt veis või uluk, ühel tasandil. Kuumus tuleb ühtlaselt alt ja pealt.
<input checked="" type="checkbox"/> 3D-kuum õhk	Kookide ja küpsetiste jaoks ühel kuni kolmel tasandil. Ventilaator jaotab tagaseina ringküttekeha soojuse ühtlaselt küpsetusruumi.
<input type="checkbox"/> Pitsa-aste	Sügavkülmutatud toodete kiireks valmistamiseks ilma eelkuumutamiseta, nt pitsa, frikartulid või struuclid. Kütavad alumine küttekeha ja tagaseina röngasküttekeha.
<input type="checkbox"/> Altkuumus	Konservimiseks ja järelküpsetamiseks või järelpruunistamiseks. Kuumus tuleb alt.
<input checked="" type="checkbox"/> Õhuringlusega grill	Lihha, linnuliha ja tervest kalast prae. Grillküttekeha ja ventilaator lülituvad kordamööda sisse ja välja. Ventilaator tekitab toidu ümber kuuma õhu ringluse.
<input type="checkbox"/> Grill, väike pind	Väikeses koguses lihalöökude, vorstikeste, soojade vöileibade ja kalatükke grillimine. Kuumeneb grillküttekeha keskmise osa.
<input type="checkbox"/> Grill, suur pind	Lihalöökude, vorstikeste, soojade vöileibade ja kalatükke grillimine. Kuumeneb kogu grilllikeha alune pind.

* kuumutusviis, millega määratigi standardi EN50304 kohane energiatõhususklass.

Selgitused

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Keeduala 18 cm |
| 2 | Keeduala 14,5 cm |
| 3 | Keeduala 18 cm |
| 4 | Kaheringiline keeduala 21 ja 12 cm |
| 5 | Jääkkuumuse näit |

Jääksoojuse näidik

Pliidiplaadil on iga keedukoha jaoks jääksoojuse näidik. See näitab, millised keedukohad on veel kuumad. Ka väljalülitud pliidiplaadi korral põleb näidik, kuni keedukoht on piisavalt jahtunud.

Saate jääksoojust energiasäästlikult kasutada ja näiteks mõnda väiksemat toitu soojas hoida.

Asend

Asend	Kasutamine
<input checked="" type="checkbox"/> Sulatamine	Nt liha, linnuliha, leiva-saia ja kuklite sulatamine. Ventilaator tekitab toidu ümber kuuma õhu ringluse.
<input type="checkbox"/> Kiirkuumutus	Küpsetusahju kiire eelkuumutus ilma tarvikuteta.

* kuumutusviis, millega määratigi standardi EN50304 kohane energiatõhususklass.

Seadmisel lülitub küpsetusahju lamp sisse.

Temperatuuri valikulülit

Temperatuuri valikulülitiga saate seada temperatuuri ja grillimisastme.

Asendid

Asendid	Funktsioon
● Nullasend	Küpsetusahi ei ole kuum.
50-300	Temperatuuririva-hemik
•, ••, •••	Grillimisastmed

- Grilli grillimisastmed, väike ja suur pind.
• = 1. aste, nõrk
• = 2. aste, keskmne
• = 3. aste, võimas

Kui küpsetusahi kuumeneb, põleb juhtpaneelil märgutuli. Kuumutuse katkestamise korral sümbol kustub. Mõnede seadete korral see ei põle.

Keedualade lülitid

Nelja keeduala lülitiga reguleerite välja keedualade võimsusastme.

Asend

Asend	Tähendus
0 Nullasend	Keeduala on välja lülitud.
1-9 Võimsusastmed	1 = madalaim võimsusaste 9 = kõrgeim võimsusaste
<input checked="" type="checkbox"/> Täiendavate kuumutusringide sisselülitamine	Suure kaheringilise keeduala siselülitamine

Kui lülitate keeduala sisse, süttib indikaatori tuli.

Küpsetusruum

Küpsetusruumis on ahjulamp. Jahutusventilaator kaitseb küpsetusahju ülekuumenemise eest.

Küpsetusahju lamp

Töö ajal põleb küpsetusruumis ahjulamp.

Jahutusventilaator

Jahutusventilaator lülitub vastavalt vajadusele sisse ja välja. Soe õhk väljub ukse kaudu.

Küpsetusruumi kiireks jahutamiseks pärast tööd töötab jahutusventilaator mingu aja edasi.

Tähelepanu!

Ärge katke õhuavasid kinni. Vastasel korral kuumeneb küpsetusahi üle.

Lisatarvikud

Tarnekomplekti kuuluvad lisatarvikud sobivad paljude roogade valmistamiseks. Veenduge, et asetate lisatarviku ahju õigetpidi.

Et mõned road õnnestuksid veelgi paremini ja et ahju käsitsimine oleks veelgi mugavam, pakume Teile täiendavaid lisatarvikuid.



Rest

Nõude, koogivormide, praadide, grillitavate tükkide ja sügavkülmutatud toitude jaoks.

Lükake rest, avatud külg ahjuukse poole ja kumerus allapoole, küpsetusahju.



Emailplaat

Kookide ja küpsiste jaoks.

Lükake küpsetusplaat ahju, kaldääär ahjuukse suunas.




Universaalpann

Mahlaste kookide, küpsetiste, sügavkülmutatud toitude ja suurte praatide jaoks. Seda võib otse restil grillimisel kasutada ka rasvanõuna.

Lükake universaalpann ahju, kaldääär ahjuukse suunas.


Lükake tarvik sisse

Tarviku võite lükata küpsetusruumi 5 erinevale kõrgusele. Lükake alati kuni lõpuni, et tarvik ei puutuks vastu ukseklaasi.



Tarvikuid saab umbes pooles ulatuses koni fikseerumiseni välja tömmata. Nii saab toite kergesti välja võtta.

Jälgitge tarviku küpsetusruumi lükkamisel, et sopistus oleks tagapool. Ainult nii fikseerub ta õigesti.



Märkus: Tarviku kuumaksminemisel võib see deformeeruda. Jahtumisel deformatsioon kaob. Sellel ei ole mitte mingit mõju talitlusel.

Hoidke küpsetusplaati mölemalt poolt käega kinni ja lükake see paralleelselt raami sisse. Vältige küpsetusplaadi sisselükkamisel paremale või vasakule liigutamist. Vastasel korral on küpsetusplaadi sisselükkamine märksa raskem. Emailpinnad võivad kahjustuda.

Lisatarvikuid saate osta klienditeenindusest või Internetist. Andke HZ-number.

Lisavarustus

Lisavarustust võite osta klienditeenindusest või majapidamistarvete poest. Meie brošüüridest või Internetist leiate mitmesuguseid oma küpsetusahjule sobivaid tooteid. Lisavarustuse kätesaadavus või tellimisvõimalus Interneti kaudu on riigiti erinev. Vastavat teavet leiate müügidokumentitest.

Igasugune lisavarustus ei pruugi igale seadmele sobida. Teage ostmisel alati oma seadme täielik nimi (E-nr).

Lisavarustus	Hz-number	Funktsioon
Pitsapann	HZ317000	Sobib eelkõige pitsa, sügavkülmutatud toitude ja ümarate tortide jaoks. Pitsapanni võite kasutada universaalpanni asemel. Lükake plaat resti kohale ja toimige vastavalt tabelites esitatud andmetele.
Vaherest	HZ324000	Praadimiseks. Asetage grillimisrest alati universaalpannil. Tilkuv rasv ja lihamahl koguneb sinna.
Grillpann	HZ325000	Kasutatakse grillimisel grillimisresti asemel või pritsmekaitsemena, et kaitsta küpsetusahju tugeva määrdumise eest. Kasutage grillpannil grillimine Kasutada võib tasandeid 1, 2 ja 3. Grillpann pritsmekaitseks Universaalpann lükatakse koos grillpanniga resti alla.

Lisavarustus	HZ-number	Funktsioon
Küpsetuskivi	HZ327000	Küpsetuskivi sobib ideaalselt koduse leiva-saia, kuklite ja kröbeda põhjaga piitsa valmistamiseks. Küpsetuskivi tuleb alati soovitatud temperatuurini eelkuumutada.
Emailplaat	HZ331003	Kookide ja küpsiste jaoks. Lükake küpsetusplaat sisse, kaldääär ahjuukse suunas.
Nakkumisvastase kaitsekihiga emailplaat	HZ331011	Koogid ja küpsised tulevad küpsetusplaadilt kergemini lahti. Lükake küpsetusplaat sisse, kaldääär ahjuukse suunas.
Universaalpann	HZ332003	Mahlaste kookide, küpsetiste, sügavkülmutatud toitude ja suurte praadide jaoks. Võib kasutada ka resti alla asetatult rasva või lihamahlade kogumiseks. Lükake universaalpann ahju, kaldääär ahjuukse suunas.
Nakkumisvastase kaitsekihiga universaalpann	HZ332011	Mahlased koogid, küpsised, sügavkülmutatud toidud ja suured praed tulevad universaalpannilt kergemini lahti. Lükake universaalpann ahju, kaldääär ahjuukse suunas.
Profipanni kaas	HZ333001	Kaas muudab profipanni profipotiks.
Profipann vaherestiga	HZ333003	Sobib eriti hästi suuremate koguste valmistamiseks.
Teleskoop-täisväljatömme		
3-kordne täisväljatömme	HZ338352	1., 2. ja 3. kõrguse väljatömbesiinidega saate tarviku ilma selle viltu vajumata välja tömmata. 3-kordne täisväljatömme ei sobi pöördvardaga seadmetele.
Stopp-funktsooniga kolmekordne väljatömme	HZ338357	Väljatömmatavate siinidega kõrgustel 1, 2 ja 3 saab lisatarviku täiesti välja tömmata, ilma et ta tasakaalu kaotaks. Täisväljatömbe siinid fikseeruvad ja võimaldavad tarvikute mugavat siseseastamist. 3-kordne stopp-funktsooniga täisväljatömme ei sobi pöördvardaga seadmetele.
Rest	HZ334000	Nööude, koogivormide, praadide, grillitavate tükkide ja sügavkülmutatud toitude jaoks.
Klaasist ahjupotid	HZ915001	Klaasist ahjupott sobib pruuunistatult hautatud toitude ja vormiroogade valmistamiseks. Sobib eriti hästi programmide ja praadimisautomaatika kasutamiseks.

Klienditeeninduses müüdav

Majapidamisseadmetele sobivaid hooldus- ja puhastusvahendeid ning muid lisatarvikuid võite osta

Roostevabast terasest pindade hooldusla- pid	Toote nr 311134	Vähendab mustuse kogunemist. Spetsiaalse öliga immutamine tagab roostevabast terasest pindade optimaalse hoiduse.
Küpsetusahju grillipuhastusgeel	Toote nr 463582	Küpsetusruumi puhastamiseks. Geel on lõhnatu.
Kärjestructuuriga mikrokiudlapp	Toote nr 460770	Sobib eriti hästi tundlike pindade puhastamiseks - nagu klaas, klaaskeraamika, roostevaba teras või alumiinium. Mikrokiudlapp eemaldab ühe töökäiguga vesise ja rasvase mustuse.
Ukse lapselukk	Toote nr 612594	Et lapsed ei saaks küpsetusahju ust avada. Sõltuvalt seadme uksest on luku külgekeeramine erinev. Vaadake ukse lapselukuga kaasas olevat lehte.

Enne esmakordset kasutamist

Seejärel näidatakse sammud, mida tuleb järgida enne ahju esmakordset kasutamist. Lugeda enne läbi peatükk *Ohutusnõuanded ja -hoiatused*.

Ahju kuumaks ajamine

Uuele ahjule tüüpilise lõhna kõrvaldamiseks laske tühjal suletud ahjul kuumeneda. Ahi peaks kuumenema ühe tunni jooksul kuumutusviisil ülalt-/altkuumutus \square temperatuuril 240 °C. Veenduge, et ahju ei ole jäänud pakendimaterjalil.

Ahju kuumenemise ajal tuulutage kööki.

1. Funktsiooninupuga reguleerige välja ülalt-/altkuumutus \square .

2. Temperatuurinupuga reguleerige välja 240 °C.

Ühe tunni pärast lülitage ahi välja. Selleks keerake funktsiooninupp nullasendisse.

Tarvikute puhastamine

Enne tarvikute esmakordset kasutamist peske need põhjalikult kuuma pesuvee ja pehme lapiga puhtaks.

Pliidiplaadi seadistamine

Käesolevast peatükist saate teada, kuidas keedualasid seadistada. Tabelist leiata võimsusastmed ja keeduajad erinevate roogade valmistamiseks.

Seadmine käib nii.

Keedukohalülititega reguleerite üksikute keedukohtade küttevõimsust.

Asend 0 = välja lülitatud
Asend 1 = madalaim võimsus
Asend 9 = suurim võimsus

Kui mõne keedukoha sisse lülitate, süttib näidulamp.

Suur kaheringiline keeduala

Selle keeduala puhul saate muuta suurust.

Suure ala sisselülitamine

Keerake keeduala lülitit asendisse 9 - seal tunnete kerget takistust - ja edasi kuni sümbolini

◎ = suur kaheringiline keeduala
Seejärel keerake kohe tagasi soovitud võimsusastmele.

Lülitamine väikesele alale

Keerake keeduala lülitit 0 peale ja seadistage uuesti.

Väikesel kaheringilisel keedualal saab väga hästi soojendada väikseid koguseid.

Tähelepanu!

Ärge kunagi keerake lülitit üle sümboli ◎ 0 peale.

Keetmistabel

Järgnevast tabelist leiata mõned näited.

Keeduajad ja võimsusastmed sõltuvad roogade liigist, kaalust ja kvaliteedist. Seetõttu on võimalikud kõrvalekanded tabelis toodud andmetest.

Paksemate roogade soojendamisel segage roogi sageli.

Keetmise alustamiseks kasutage võimsusastet 9.

	Võimsusaste keet- mise jätkamisel	Keeduaeg minutites
Sulatamine		
Šokolaad, glasuuri, želatiin	1	-
Või	1-2	-
Soojendamine ja soojana hoidmine		
Supp, nt läätsesupp	1-2	-
Piim**	1-2	-
Hüüvitamine, paisutamine		
Kneedlid, klimbid	4*	20-30 min
Kala	3*	10-15 min
Valged kastmed, nt Bechameli kaste	1	3-6 min
Keetmine, aurutamine, hautamine		
Riis (riisi kogusega võrreldes kahekordne kogus vett)	3	15-30 min
Keedetud kartulid	3-4	25-30 min
Koorega keedetud kartulid	3-4	15-25 min
Tainatooted, nuudlid	5*	6-10 min
Ühepajatoidud, supid	3-4	15-60 min
Köögivilili	3-4	10-20 min
Köögivilili, külmutatud	3-4	10-20 min
Kiirkeedupotis keetmine	3-4	-
Moorimine		
Rulaandid	3-4	50-60 min
Moorpraad	3-4	60-100 min
Guljašš	3-4	50-60 min
Praadimine**		
Šnitsel, naturaalne või paneeritud	6-7	6-10 min
Šnitsel, külmutatud	6-7	8-12 min
Lihalõigid (3 cm paksused)	7-8	8-12 min
Kala ja kalafilee, naturaalne	4-5	8-20 min
Kala ja kalafilee, paneeritud	4-5	8-20 min
Kala ja kalafilee, paneeritud ja külmutatud, nt kalapulgad	6-7	8-12 min
Panniroad, külmutatud	6-7	6-10 min
Pannkoogid	5-6	üksteise järel

* ilma kaaneta edasi keeta

** ilma kaaneta

Küpsetusahju seadmne


Teil on küpsetusahju seadmiseks mitmeid võimalusi. Siin selgitame, kuidas seada soovitud kuumutusviis ja temperatuur või grilliaste.

Märkus: Enne toidu ahju panemist soovitatakse alati ahju eelkuumutada, et vältida klaasil liigse kondensatsiooni teket.


Kuumutusviis ja temperatuur

Joonisel toodud näide: ülalt-/altkuumutus temperatuuril 190°C.

1. Funktsioninupuga reguleerige välja kuumutusviis.



2. Temperatuurinupuga reguleerige välja temperatuur või grillimisrežiim.



Küpsetusahi kuumeneb.

Küpsetusahju väljalülitamine

Pöörake funktsionivaliku lülitit nullasendisse.

Seadete muutmine

Kuumutusviisi ja temperatuuri või grillimisastet võite muuta vastava valikulülitiga.

Kiirkuumutus

Kiirkuumutusega saavutab küpsetusahi seadud temperatuuri eriti kiiresti.

Kasutage kiirkuumutust üle 100 °C temperatuuride jaoks.

Roogade ühtlaseks küpsetamiseks pange toidud küpsetusahju alles pärast kiirkuumutuse lõpetamist.

1. Seadke funktsionivaliku lülitit asendisse .

2. Seadke temperatuuri valikulülitit soovitud temperatuurile.

Temperatuuri valikulülitit kohal olev märgutuli põleb. Küpsetusahi kuumeneb.

Pärast kiirkuumutuse lõpetamist

märgutuli kustub. Pange toit küpsetusahju ja seadke soovitud kuumutusmeetod.

Hooldamine ja puhastamine

Korraliku hooldamise ja puhastamise korral jääävad teie pliidiplaat ja küpsetusahi kauaks kenasti tööle. Mõlema öiget puhastamist ja hooldust käsiteleme siin.

Märkused

- Küpsetusahju esikülje väikesed värvierinevused on tingitud eri materjalidest nagu klaas, plast või metall.
- Ükseklaasil võbelevad varjud on tingitud küpsetusahju lambi valguse peegeldusest.
- Email põleb väga kõrgetel temperatuuridel sisse. Seetõttu võivad tekkida väikesed värvierinevused. See on täiesti tavaline ega mõjuta talitlust. Õhukeste pannide ääri ei saa täielikult emailiga katta. Seetõttu võivad need olla karedad. See ei kahjusta korrosionikaitset.

Puhastusvahendid

Et pinnad ei saaks valeda puhastusvahendite tõttu kahjustada, pöörake tähelepanu järgmistele andmetele.

Keeduala puhastamisel ärge kasutage

- Lahjendamata puhastusvahendit ega nõudepesumasina-vahendit,
- küürimiskäsnu,
- agressiivseid puhastusvahendeid, nt praeahju puhastusvahendit või plekieemaldit,

■ survepesurit ega aurujuga.

■ Ärge peske detaile nõudepesumasinas.

Küpsetusahju puhastamisel ärge kasutage

- teravaid ega
- kõrge alkoholisaldusega puhastusvahendeid,
- küürimiskäsnu,
- survepesurit ega aurujuga.
- Ärge peske detaile nõudepesumasinas.

Peske uus käsn enne esmakordset kasutamist hoolikalt puhtaks.

Tsoon	Puhastusvahend	Tsoon	Puhastusvahend
Roostevabast terastest pinnad* (olenevalt mudelist)	Kuum nõudepesuvahendilahus: Puhistage pesulapiga ja kuivatage pehme rätkuga. Roostevabast terastest pinda pühkige alati kiu suunaga paralleelselt. Vastasel juhul võivad tekkida kriimud. Katlakivi-, rasva-, tärklike- ja valguplekid eemaldage kohe. Selliste plekkide alla võib tekkida rooste. Kauplustes on saadaval spetsiaalsed roostevabast terastest pindade puhastusvahendid, mis sobivad kuuma pinna puhastamiseks. Kandke puhastusvahend pehme lapiga õhukese kihina pinnaile.	Keeduplaadi röngas* (olenevalt mudelist)	Pliidiplandi värvimutused (kollastest kuni siniseni) eemaldage terase hooldusvahendiga. Ärge kasutage abrasiivseid ja kraapivaid vahendeid.
Emailitud, laktitud, plast- ja sõeltrükiga kaetud pinnad* (olenevalt mudelist)	Kuum nõudepesuvahendilahus: Puhistage pesulapiga ja kuivatage pehme rätkuga. Ärge kasutage puhastamiseks klaasipuhastusvahendit ega klaasist kaabitsat.	Klaaskeraamiline pliidiplaat* (olenevalt mudelist)	Hooldus: klaasikeraamiliste pindade kaitse- ja hooldusvahend Puhamistamine: klaaskeraamilise pinna jaoks sobivad puhastusvahendid. Pöörake tähelepanu pakendil toodud puhastusjuhistele.
Juhtpaneel	Kuum nõudepesuvahendilahus: Puhistage pesulapiga ja kuivatage pehme rätkuga. Ärge kasutage puhastamiseks klaasipuhastusvahendit ega klaasist kaabitsat.	Gaasipliidiplaat* (olenevalt mudelist)	⚠️ Klaasist kaabits suure mustuse jaoks: Eemaldage kate ja puhistage ainult teraga. Ettevaatust, tera on väga terav. Vigastuste oht. Pärast puhamist pange kate tagasi peale. Kahjustada saanud terad vahetage kohe välja.
Pealmine klaaskate* (olenevalt mudelist)	Klaasipuhastusvahend: Puhistage pehme lapiga. Pealmise klaaskatte võite puhastamiseks maha võtta. Juhinduge peatükist <i>Pealmine klaaskate!</i>	Gaasipliidiplaat* (olenevalt mudelist)	Hooldus: klaasi kaitse- ja hooldusvahend Puhamistamine: klaasi jaoks sobivad puhastusvahendid. Pöörake tähelepanu pakendil toodud puhastusjuhistele.
Pöördnupud Ärge võtke maha!	Kuum nõudepesuvahendilahus: Puhistage pesulapiga ja kuivatage pehme rätkuga.	Ukseklaas	⚠️ Klaasist kaabits suure mustuse jaoks: Eemaldage kate ja puhistage ainult teraga. Ettevaatust, tera on väga terav. Vigastuste oht. Pärast puhamist pange kate tagasi peale. Kahjustada saanud terad vahetage kohe välja.
Pliidiplandi raam	Kuum nõudepesuvahendilahus: Ärge puhistage klaasist kaabitsa, sidrunihappe ega äädikaga.	Lapselukk* (olenevalt mudelist)	Klaasipuhastusvahend: Puhistage pehme lapiga. Ärge kasutage klaasist kaabitsat. Puhamistmiseks saab ukse maha võtta. Juhinduge peatükist <i>Ahju ukse paigaldamine ja eemaldamine!</i>
Gaasipliidiplaat ja kastrulialus* (olenevalt mudelist)	Kuum nõudepesuvahendilahus. Vett kasutage vähesel määral, vesi ei tohi tungida läbi pöletite seadme sisemusse. Ülekeenud toit ja toidujäägid eemaldage alati kohe. Alusresti võite eemalda. Valumalmist alusrest*: Ärge peske nõudepesumasinas.	Lapselukk* (olenevalt mudelist)	Kuum nõudepesuvahendilahus: Puhistage nõudepesulapiga. Kui ahjuuksele on paigaldatud lapselukk, tuleb see enne puhamist eemaldada. Suure mustuse korral ei toimi lapselukk enam korralikult.
Gaasipõletid* (olenevalt mudelist)	Eemaldage põleti pea ja kate, puhistage kuuma nõudepesuvahendilahusega. Ärge peske nõudepesumasinas. Gaasiavad peavad alati olema vabad. Süüteküünlad: väike pehme hari. Gaasipõletid toimivad vaid siis, kui süüteküünlad on kuivad. Kuivatage kõik osad korralikult. Tagasipanekul jälgige, et kõik osad on täpselt õiges asendis. Põletite katted on kaetud musta emailiga. Aja jooksul värv muutub. See ei avalda mõju töökindlusele.	Tihend Ärge võtke maha!	Kuum nõudepesuvahendilahus: Puhistage nõudepesulapiga. Ärge küürigie.
Elektrikeeduala* (olenevalt mudelist)	Küüriva toimega vahendid või puastuskäsnad: Laske pliidiplaadil seejärel korraks kuumeneda, et see kuivaks. Niisked plaadid lähevad aja jooksul rooste. Lõpuks kandke peale hooldusvahendit. Ülekeenud toit ja toidujäägid eemaldage alati kohe.	Keedutsoon	Kuum nõudepesuvahendi- või äädikalahu: Puhistage nõudepesulapiga. Tugeva määrdumise korral kasutage roostevabast terastest küürimiskäsnä või ahjupuhastusvahendit. Kasutage seda ainult külmas ahjus.
		Ahjulambi klaaskate	⚠️ Isepuhastuvate pindade puhul kasutage isepuhastusfunktsiooni. Järgige peatükis <i>Isepuhastus</i> toodud juhiseid! Tähelepanu! Ärge kunagi kasutage isepuhastuvate pindade puhastamiseks ahjupuhastusvahendeid.

* Soovi korral (kasutatav teatavate seadmete puhul, olenevalt mudelist.)*

* Soovi korral (kasutatav teatavate seadmete puhul, olenevalt mudelist.)*

Tsoon	Puhastusvahend
Kanderaamistik	<p>Kuum nõudepesuvahendilahus: Puhistage lapi või harjaga.</p> <p>Kanderaamistiku saate puhastamiseks maha võtta. Juhinduge peatükist <i>Kanderaamistike eemaldamine ja paigaldamine!</i></p> <p>Teleskoopsiinid* (olenevalt mudelist)</p> <p>Kuum nõudepesuvahendilahus: Puhistage lapi või harjaga.</p> <p>Ärge eemaldage väljalõmmatavatelt siinidel määret, siine on soovitatav puhas-tada sisselükatuna. Ärge leotage, ärge peske nõudepesumasinas ja ärge jätkke isepuhastuse ajaks ahju. See võib kanderaamistikke kahjustada ja avaldada mõju nende toimivusele.</p>
Tarvikud	<p>Kuum nõudepesuvahendilahus: Niisutage ja puhistage lapi või harjaga.</p> <p>Alumiiniumist küpsetusplaat*: (olenevalt mudelist)</p> <p>Kuivatage pehme lapiga. Ärge peske nõudepesumasinas. Ärge kunagi kasutage praeahju puhas-tusvahendit.</p> <p>Kriimustuste välitimiseks ärge puudutage metallpindu noa ega muu terava ese-mega.</p> <p>Ärge kasutage agressiivse toimega puhastusvahendeid, kraapivaid käsnu ega karedaid puhastuslappe. Vastasel juhul võivad tekkida kriimud.</p> <p>Pöördvarras* (olenevalt mudelist)</p> <p>Kuum nõudepesuvahendilahus: Puhistage lapi või harjaga. Ärge peske nõudepesumasinas.</p> <p>Praetermomeeter* (olenevalt mudelist)</p> <p>Kuum nõudepesuvahendilahus: Puhistage lapi või harjaga. Ärge peske nõudepesumasinas.</p> <p>Soklisahtel* (olenevalt mudelist)</p> <p>Kuum nõudepesuvahendilahus: Puhistage nõudepesulapiga.</p>
*	Soovi korral (kasutatav teatavate seadmete puhul, olenevalt mudelist.)*

1. Puhastage põhjalikult ahju põhi, lagi ja külgeinad.

2. Reguleerige välja 3D-kuum öhk ☷.

3. Laske tühjal suletud ahjul kuumeneda maksimaaltemperatuuril ca 2 tundi.

Keraamiline pind regenererub. Kui ahi on jahtunud, eemaldage pruunkad või valkjad jäädid vee ja pehme käsnaga.

Kihi kerge toonimuutus ei avalda isepuhastusele mingit mõju.

Tähelepanu!


- Ärge kunagi kasutage küüriva toimega puhastusvahendeid. Need kriimustavad poorset kihti või purustavad selle.
- Ärge kunagi töödelge keraamilisest materjalist pinda ahjupuhastusvahendiga. Kui ahjupuhastusvahendit satub kogemata sellisele pinnale, eemaldage see kohe känsa ja ohtra veega.

Raamide väljavõtmine ja tagasipanek

Puhastamiseks võite raamid välja võtta. Küpsetusahi peab olema jahtunud.

Kanderaamistiku eemaldamine


1. Kergitage kanderaamistiku esiosa
2. ja töstke kinnitustest välja (joonis A).
3. Seejärel tõmmake kogu kanderaamistik ette
4. ja võtke välja (joonis B).



Puhastage kanderaamistiku nõudepesuvahendi ja käsnaga. Kõvasti kinni oleva mustuse eemaldamiseks kasutage harja.

Raamide kohalepanek

1. Viige raam kõigepealt tagumise puksi sisse ja suruge pisut taha (joonis A),
2. seejärel pange eesmise puksi sisse (joonis B).



Raamid sobivad paremale ja vasakule. Jälgige, et nii nagu joonisel B on kujutatud, on kõrgused 1 ja 2 all ning kõrgused 3, 4 ja 5 üleval.

Enne puhastamist

Võtke kõik tarvikud ja nõud ahjust välja.

Ahju põhja, lae ja külgeinide puhastamine

Kasutage nõudepesulappi ja kuuma nõudepesuvahendi- või äädikalust.

Tugeva määrdumise korral kasutage roostevabast terastesit küürimiskänsa või ahjupuhastusvahendit. Kasutage seda ainult külmas ahjus. Ärge kunagi töödelge isepuhastuvaid pindu küürimiskänsa või ahjupuhastusvahendiga.

Ahju isepuhastuvate pindade puhastamine



Ahju tagasein on kaetud äärmiselt poorse keraamilise materjali kihiga. See kiht imab ahju töötamise ajal sisse ja lagundab küpsetamisel ahju tagaseinale sattunud pritsmed. Mida kõrgem on temperatuur ja mida kauem ahi töötab, seda parem on tulemus.

Kui määrdunud kohad on näha ka pärast mitmekordset puhastust, toimige järgmiselt:

Ahjuukse hingedelt tõstmise ja tagasipanek

Puhastamiseks ja ukseklaaside eemaldamiseks võite ahjuukse hingedelt maha tõsta.

Ahjuukse mölema hingel on lukustushoo. Kui lukustushooval on kinni lükatud (joonis A), on ahjuuks lukustatud. Seda ei saa hingedelt maha võtta. Kui lukustushooval on ahjuukse hingedelt äratõstmiseks lahti lükatud (joonis B), on hinged lukustatud. Neid ei saa jõuga kinni lükata.





⚠ Vigastusoht!

Kui hinged on turvamata, lähevad nad suure jõuga kinni. Jälgige, et lukustushooval oleksid alati lõpuni kinni lükatud või ahjuukse hingedelt tõstmisel lõpuni lahti lükatud.

Ukse hingedelt mahatõstmine



1. Tehke ahjuuks lõpuni lahti.
2. Lükake mölemad lukustushooval paremal ja vasakul lahti (joonis A).
3. Sulgege ahjuuks kuni piirikuni. Võtke kätega paremalt ja vasakult kinni. Sulgege veel veidi ja tömmake välja (joonis B).




Ukse hingedele tõstmine

Pange ahjuuks vastupidises järjekorras hingedele tagasi.

1. Ahjuukse hingedelepanekul jälgige, et mölemad hinged läheksid avasse otse (joonis A).
2. Hinge sälk peab mölema pool lukustumma (joonis B).



3. Lükake mölemad lukustushooval tagasi kinni (joonis C). Sulgege ahjuuks.



⚠ Vigastusoht!



Kui ahjuuks kogemata ära tuleb või hing kinni kiilub, ärge pange käsi hingedede alale. Helistage klienditeenindusse.

Ukseklaaside eemaldamine ja paigaldamine


Paremaks puhastamiseks saate ahjuukse klaaside ära võtta.

Eemaldamine

1. Tõstke ahjuuks hingedelt maha ja asetage rätikule, käepide all.
2. Tõmmake maha üleval ahjuukse küljes olev kate. Vajutage selleks sõrmedega sisse vasakul ja paremal pool olevad lapatsid (jn. A).
3. Tõstke pealmine klaas üles ja tömmake välja (jn. B).



4. Tõstke klaas üles ja tömmake välja (jn. C).



Puhastage klaase klaasipesuvahendi ja pehme lapiga.



⚠ Vigastuste oht!

Kriimustatud klaas või ahjuuks võib lõhkeda. Ärge kasutage klaasist kaabitsaid, abrasiivse või küüriva toimega puhastusvahendeid.

Paigaldamine

Jälgige paigaldamisel, et all olev kiri "right above" oleks tagupidi.

1. Lükake klaas sisse tahapoole kaldu (jn A).
2. Lükake pealmine klaas tahapoole kaldu mölemasse hoidikusse. Sile pind peab jäama välja. (Jn B).



3. Pange kate peale ja suruge oma kohale.

4. Pange ahjuuks hingedele tagasi.

Kasutage küpsetusahju alles siis, kui klaasid on nõuetekohaselt tagasi paigaldatud.

Tõrge, mis nüüd?

Tõrke korral on tihti tegemist vaid pisiasjaga. Enne klienditeenindusse helistamist uurige tabelit. Võib-olla saate tõrke ise kõrvaldada.

Tõrketabel

Kui toit kõige paremini ei õnnestu, vaadake peatükki *Meie Köögistuudios testitud*. Sealt leiate keetmise kohta palju nõuandeid ja juhiseid.

Tõrge	Võimalik põh-jus	Abi/juhised
Küpsetusahi ei toimi.	Kaitse on katki.	Vaadake elektrikilbist, kas kaitse on korras.
Voolukatkestus.	Kontrollige, kas köögi valgustus ja teised köögiseadmed toimivad.	
Küpsetusahi ei lähe kuumaks.	Kontaktidel on tolm.	Pöörake lülitite pidemeid korduvalt edasi-tagasi.

⚠ Elektrilöögi oht!!

Asjatundmatu remont on ohtlik. Remonti tohib teha vaid meie koolitatud klienditeenindustehnik.

Ahjulambi pirni vahetamine


Kui ahjulambi pirn on läbi, tuleb see välja vahetada. Kuumuskindlad 40 W halogeenpirnid on saadaval

hoolduskeskustes või edasimüütate juures. Kasutage ainult nimetatud pirne.

⚠ Elektrilöögi oht!

Lülitage elektrikilbist vool välja.

1. Kahjustuste vältimiseks asetage külma ahju köögirätik.
2. Keerake klaasist kate vastupäeva välja.



3. Asendage pirn sama tüüpi pirniga.

4. Kravige klaasist kate tagasi kohale.

5. Võtke köögirätik välja ja lülitage vool uuesti sisse.

Klaaskate

Kahjustunud klaaskate tuleb vahetada. Sobivaid klaaskatteid saate klienditeenindusest. Teatage oma seadme E-number ja FD-number.

Klienditeenindus

Kui teie seadet on vaja remontida, pöörduge meie klienditeenindusse. Meie leiate alati sobiva lahenduse - ka ebavajalike tehnikukülastuste vältimiseks.

E-number ja FD-number

Et saaksime teid kvalifitseeritult teenindada, teatage palun helistamisel toote number (E-nr) ja valmistusnumber (FD-nr). Tüübislidi koos numbritega leiate küpsetusahju ukse küljelt. Et liiga kaua otsima ei peaks, võite oma seadme andmed ja klienditeeninduse telefoninumbri siia märkida.

E-nr

FD-nr

Klienditeenindus ☎

Palun võtke arvesse, et hooldustehniku külastus ei ole väärkäsitsemise korral ka garantiajal tasuta.

Remonttööde tellimus ja konsultatsioon rikete korral

Kõigi riikide kontaktandmed leiate kaasasolevast klienditeeninduste nimekirjast.

Tootja pädevuses võite kindel olla. Sellest lähtudes tagate, et parandustöid teevad asjaomase kvalifikatsiooniga hooldustehnikud, kes kasutavad seadme jaoks ettenähtud originaalvaruosi.

Energiasäästu- ja keskkonnasoovitused

Siit saate soovitusi, kuidas küpsetusahjuga praadides ja küpsetades ning keedualal keetes energiat säästa, ja kuidas oma seade õigesti jäätmekätlusse anda.

Energiasääst küpsetusahju kasutamisel

- Eelkuumutage küpsetusahju vaid siis, kui see on retseptis või kasutusjuhendi tabelites ette nähtud.
- Kasutage tumedaid, mustaks värvitud või emailitud küpsetusvorme. Need neelavad kuumust eriti hästi.
- Avage ahjuust küpsetamise või praadimise ajal võimalikult harva.
- Mitut kooki on kõige parem küpsetada järgmööda. Küpsetusahi on veel soe. Sellega lüheneb teise koogi küpsetusaeg. Võite ka 2 keeksivormi üksteise kõrval sisestada.
- Pikemate küpsetusaegade korral võite küpsetusahju 10 minutit enne küpsetusaja lõppu välja lülitada ja jätksoojust lõpuni küpsetamiseks kasutada.

Energia säästmine pliidiplaadil

- Kasutage paksu ja sileda põhjaga potte ning panne. Ebatasane põhi suurendab energiakulu.

■ Poti- või pannipõhja läbimõõt peab vastama keedukoha suurusele. Liiga väikeste pottide kasutamine pliidiplaadi põhjustab energiakadusid Pidage silmas, etnõude tootjad märgivad andmetes tihti pottide ülemise läbimõõdu. See on enamasti suurem kui poti põhja läbimõõt.

- Väiksemate koguste puhul kasutage väikest potti. Suur, kuid vähe täidetud pott võtab palju energiat.
- Sulgege pott alati sobiva kaanega. Ilma kaaneta küpsetamisel kasutate neli korda rohkem energiat.
- Küpsetage väheste veega. See säastab energiat. Köögiviljadel jäavad vitamiinid ja mineraalained alles.
- Lülitage õigel ajal madalamale astmele.
- Kasutage jätksoojust. Pikeküpsetamise puhul lülitage juba 5-10 minutit enne küpsetusaja lõppu pliidiplaat välja

Keskkonnasäästlik jäätmekätlus

Käidelge seadme pakendijäätmel keskkonnasõbralikult.



Käesolev seade on märgistatud vastavalt direktiivile 2012/19/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta. Direktiiv sätestab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ringlussevõtu raamtingimused Euroopa Liidus.

Meie köögistuudios katsetatud

Siit leiate valiku toite koos vastavate optimaalseste seadetega. Saate teada, milline kuumutusviis ja temperatuur teie toidule kõige paremini sobib. Leiate teavet sobivate tarvikute ja selle kohta, millisele kõrgusele need lükata. Saate soovitusi nõude ja valmistamise asjus.

Märkused

- Tabelis olevad väärised kehtivad alati külma ja tühja ahju paneku kohta. Kasutage eelkuumutust ainult siis, kui tabelis on nii näidatud. Katke tarvik paberiga alles pärast eelkuumutamist.
- Tabelites olevad ajad on ligikaudsed. Nad sõltuvad toiduainete kvaliteedist ja omadustest.
- Kasutage kaasasolevaid tarvikuid. Täiendavaid tarvikuid saate lisavarustusena majapidamistarvete poest või klienditeenindusest. Võtke enne kasutamist ebavajalikud tarvikud ja nõud ahjust välja.
- Kasutage kuumade tarvikute või nõude ahjust võtmisel alati pajalappe.

Koogid ja küpsised

Ühel tasandil küpsetamine

Pealt-ja altkuumusega ☒ õnnestub kookide küpsetamine kõige paremini.

Kui küpsetate 3D-kuuma õhuga ☘, lükake tarvikud järgmistele kõrgustele:

- Vormikoogid: 2. kõrgus
- Plaadikoogid: 3. kõrgus

Mitmel tasandil küpsetamine

Kasutage 3D-kuuma õhku ☘

Kahel tasandil küpsetamise sisselükkekõrgused:

- Universaalpann: 3. kõrgus

- Küpsetusplaat: 1. kõrgus


Kolmel tasandil küpsetamise sisselükkekõrgused:

- Küpsetusplaat: 5.
- Universaalpann: 3. kõrgus
- Küpsetusplaat: 1. kõrgus

Samal ajal sisselükataavad plaaditäied ei pea samal ajal valmis saama.

Tabelitest leiate toitude kohta palju soovitusi.

3 keeksivormiga üheaegselt küpsetades asetage need restidele nii, nagu joonisel näidatud.



Küpsetusvormid

Kõige paremini sobivad tumedad metallist küpsetusvormid. Õhukese seinaga metallist küpsetusvormide või klaasvormide puhul on küpsetusaeg pikem ja kook ei pruunistu nii ühtlaselt. Silikoonvormide kasutamisel juhinduge tootja andmetest ja retseptidest. Silikoonvormid on tihti tavalistest vormidest väiksemad. Tainakogused ja retseptiandmed võivad erineda.

Tabelid

Tabelites on mitmesuguste kookide ja küpsetiste optimaalne kuumutusviis. Temperatuur ja küpsetusaeg sõltub taina kogusest ja omadustest. Seetõttu on tabelites vahemikud. Proovige esmalt madalamal astmel. Madalamal temperatuuril

on pruunistumine ühtlasem. Vajaduse korral seadke järgmine kord körgemale astmele.

Eelkuumutamisega lühenevad küpsetusajad 5 kuni 10 minutit.

Täiendav teave on tabelitele järgnevas osas *Küpsetamise nõuandeid*.

Vormikoogid	Vorm	Kõrgus	Kuumutus- viis	Temperatuur	Kestus minutites
Biskviitkook, lihtne	Tordi/keeksivorm	2	④	160-180	40-50
	3 keeksivormi	3+1	④	140-160	60-80
Biskviitkook, õhuke	Tordi/keeksivorm	2	□	150-170	60-70
Tordipõhi, biskviittainast	Puuviljapõhja-vorm	2	□	150-170	20-30
Õhuke puuviljakook, biskviittainast	Lahtikäiv koogivorm	2	□	160-180	50-60
Biskviittort	Lahtikäiv koogivorm	2	□	160-180	30-40
Servaga koogipõhi, muretainast	Lahtikäiv koogivorm	1	□	170-190	25-35
Muretainapõhjaga puuvilja- või kohupiimatoort*	Lahtikäiv koogivorm	1	□	170-190	70-90
Lahtine pirukas	Pitsapann	1	□	220-240	35-45
Soolased küpsetised (nt plaadipirukas/ sibulapirukas)*	Lahtikäiv koogivorm	1	□	180-200	50-60
Pitsa, õhukese põhjaga, väheste kattega (eelkuumutada)	Pitsapann	1	□	250-270	10-15

* Laske kookidel u 20 minutit väljalülitatud suletud ahjus jahtuda.

Plaadikoogid	Tarvikud	Kõrgus	Kuumutus- viis	Temperatuur	Kestus minutites
Biskviit- või pärmitainas kuiva kattega	Küpsetusplaat	2	□	170-190	20-30
	Universaalpann + küpsetusplaat	3+1	④	150-170	35-45
Biskviit- või pärmitainas mahlase kattega, puuvili	Universaalpann	3	□	160-180	40-50
	Universaalpann + küpsetusplaat	3+1	④	150-170	50-60
Lahtine pirukas	Universaalpann	2	□	210-230	40-50
Rullbiskviit (eelkuumutada)	Küpsetusplaat	2	□	190-210	15-20
Pärmpalmik 500 g jahust	Küpsetusplaat	2	□	160-180	30-40
Rosinasai 500 g jahust	Küpsetusplaat	3	□	160-180	60-70
Rosinasai 1 kg jahust	Küpsetusplaat	3	□	150-170	90-100
Struudel, magus	Universaalpann	2	□	180-200	55-65
Börek	Universaalpann	2	□	180-200	40-50
Pitsa	Küpsetusplaat	2	□	220-240	15-25
	Universaalpann + küpsetusplaat	3+1	④	180-200	35-45

Väikesed küpsetised	Tarvik	Tasand	Kuumutus- viis	Temperatuur °C	Kestus minutites
Küpsised	küpsetusplaat	3	④	140-160	15-25
	universaalpann + küpsetusplaat	3+1	④	130-150	25-35
	2 küpsetusplaati + universaalpann	5+3+1	④	130-150	30-40
Väikesed küpsised (eelsoojendada)	küpsetusplaat	3	□	140-150	30-40
	küpsetusplaat	3	④	140-150	30-40
	universaalpann + küpsetusplaat	3+1	④	140-150	30-45
	2 küpsetusplaati + universaalpann	5+3+1	④	130-140	40-55
Mandliküpsised	küpsetusplaat	2	□	110-130	30-40
	universaalpann + küpsetusplaat	3+1	④	100-120	35-45
	2 küpsetusplaati + universaalpann	5+3+1	④	100-120	40-50

Väikesed küpsetised	Tarvik	Tasand	Kuumustus-viis	Temperatuur °C	Kestus minuti-tes
Besee	küpsetusplaat	3		80-100	100-150
Keedutainaküpsetis	küpsetusplaat	2		200-220	30-40
Lehttainaküpsetised	küpsetusplaat	3		180-200	20-30
	universaalpann + küpsetusplaat	3+1		180-200	25-35
	2 küpsetusplaati + universaalpann	5+3+1		160-180	35-45
Pärmitainaküpsetis	küpsetusplaat	3		180-200	20-30
	universaalpann + küpsetusplaat	3+1		170-190	25-35

Leib ja sai

Leiva ja saia küpsetamisel laske ahjul eelnevalt kuumeneda, kui ei ole märgitud teisiti.

Ärge kunagi valage kuuma ahju vett.

Kahel tasandil küpsetamisel asetage universaalpann alati küpsetusplaadi kohale.

Leib ja sai	Tarvik	Tasand	Kuumustus-viis	Temperatuur °C	Kestus minuti-tes
Pärmitainasai, 1,2 kg jahust	universaalpann	2		300	8
				200	35-45
Haputainaleib 1,2 kg jahust	universaalpann	2		300	8
				200	40-50
Kuklid (mitte eelkuumutada)	küpsetusplaat	3		210-230	20-30
Pärmitainakuklid, magusad	küpsetusplaat	3		170-190	15-20
	universaalpann + küpsetusplaat	3+1		160-180	20-30

Küpsetamise nõuanded

Soovite küpsetada oma retsepti järgi.	Juhinduge küpsetustabelites olevatest sarnastest küpsetistest.
Nii saate teada, kas biskviitkook on läbi küpsenud.	Torgake umbes 10 minutit enne retseptis ettenähtud küpsetusaja lõppu puutikk koogi kõige kõrgemasse kohta. Kui tinas enam tiku külge ei kleepu, on kook valmis.
Kook vajub kokku.	Kasutage järgmisel korral vähem vedelikku või seadke küpsetusahju temperatuur 10 kraadi võrra madalamaks. Jälgige retseptis antud vahustamisaegu.
Kook on keskel kõrgem ja äärtelt madalam.	Ärge võidke lahtikäiva koogivormi äärt. Vabastage kook pärast küpsetamist ettevaatlikult noaga.
Kook on pealt liiga tume.	Pange kook madalamale siinile, valige madalam temperatuur ja küpsetage kooki pisut kauem.
Kook on liiga kuiv.	Torgake hambatikuga valmis koogi sisesse augud. Seejärel tilgutage sellele puuviljamahla või alkoholi. Valige järgmisel korral 10 kraadi võrra kõrgem temperatuur ja lühendage küpsetusaega.
Leib-sai või kook (nt juustukook) on ilus, ent seest nätske (veetriipudega).	Kasutage järgmisel korral veidi vähem vedelikku ja küpsetage madalamal temperatuuril pisut kauem. Mahlase kattega kookide puhul eelküpsetage põhja. Puistake sellele mandleid või riivsaia ja laotage siis kate peale. Jälgige retsepte ja küpsetusaegu.
Küpsetis on ebaühtlaselt pruunistunud.	Valige pisut madalam temperatuur, siis tuleb küpsetis ühtlasem. Küpsetage tundlikku küpsetist pealt- ja altkuumusega ühel tasandil. Ka pealolev küpsetuspaber võib õhuringlust möjutada. Lõigake küpsetuspaber alati vastavalt pannile.
Puuviljakool on alt liiga hele.	Pange kook järgmisel korral tasandi võrra madalamale.
Puuviljamahl ajab üle ääre.	Kasutage järgmisel korral sügavamat universaalpanni (kui see on olemas).
Pärmitainast väikesed küpsetised jäädvad küpsemisel üksteise külge kinni.	Iga küpsetise vaheline peaks jäätma u 2 cm. Nii on küpsetistel piisavalt ruumi kerkimiseks ja kulgdedelt pruunistumiseks.
Küpsetasite mitmel tasandil. Ülemisel plaadil on küpsetis tumedam kui alumisel.	Kasutage mitmel tasandil küpsetamisel alati 3D-kuuma õhku . Samal ajal sisselükatakavad plaaditäied ei pea ühel ajal valmima.
Mahlaste kookide küpsetamisel tekib kondensvesi.	Küpsetamisel võib tekkida veeauru. See tuleb ukse kaudu välja. Veeaur voolib koguneda lülituspaneelile või lähedal asuvatele mööblipindadele ja tilkuda maha kondensveena. Tegemist on füüsikalise nähtusega.

Liha, linnuliha, kala

Nõud

Võite kasutada igasuguseid kuumuskindlaid nõusid. Suurte praadide jaoks sobib universaalpann.

Kõige paremini sobivad klaasist nõud. Jälgige, et ahjupoti kaas sobiks ja hästi sulguks.

Emailitud ahjupottide kasutamisel lisage pisut rohkem vedelikku.

Roostevabast terasest ahjupottide puhul ei ole pruunistumine nii tugev ja liha ei pruugi olla nii küps. Pikendage küpsetusaega.

Tabeli andmed

Kaaneta nõu = lahti

Kaanega nõu = kinni

Pange nõu alati resti keskele.

Asetage kuum klaasnõu alati kuivale kuumaalusele. Kui alus on märg või külm, võib klaas katki minna.

Praad

Lisage liiga lahjale lihale pisut vedelikku. Anuma põhi peaks olema u $\frac{1}{2}$ cm kõrguselt kaetud.

Lisage pajapraele rikkalikult vedelikku. Nõu põhi peaks olema 1 - 2 cm kõrguselt kaetud.

Kogus sõltub liha liigist ja nõu materjalist. Liha valmistamisel emailitud ahjupotis kulub rohkem vedelikku kui klaasnõus.

Roostevabast terasest potid sobivad ainult tingimuslikult. Liha küpseb aeglasemalt ja pruunistub vähem. Kasutage kõrgemat temperatuuri või pikemat küpsetusaega.

Grillimine

Enne grillitava toidu ahju panemist eelkuumutage ahju u 3 minutit.

Grillige alati suletud küpsetusahjus.

Võtke võimalikult ühesuguse paksusega grillitavad tükid. Nii pruunistuvad need ühtlaselt ja jäavad mõnusalt mahlased.

Pöörake grillitavaid tükke pärast $\frac{2}{3}$ küpsetusaja möödumist. Lisage lihale soola alles pärast grillimist.

Pange grillitavad tükid otse restile. Üksik grillitav tükk saab kõige parem siis, kui asetate selle resti keskossa.

Lisaks lükake 1. kõrgusele universaalpann. Liha mahl tilgub sinna ja küpsetusahi jäab puhtam.

Ärge lükake grillimisel küpsetusplaati ega universaalpanni 4. või 5. kõrgusele. Tugeva kuumuse käes see paindub ja võib väljavõtmisel küpsetusruumi kahjustada.

Grilli kütteelement lülitub pidevalt sisse ja välja. See on normaalne. Selle sagedus sõltub seadud grillimisastmest.

Liha

Pöörake kalatükke pärast poole aja möödumist.

Kui praad on valmis, peaks see veel 10 minutiks väljalülitatud suletud küpsetusahju jääma. Nii saab liha mahl ühtlasemalt jaotuda.

Pakkige rostbiif pärast küpsetamist fooliumisse ja jätké 10 minutiks ahju.

Kamaraga seaprae korral lõigake kamarasse ristid ja asetage praad esmalt plaadile, kamar allpool.

Liha	Kaal	Tarvikud ja nõud	Kõrgus	Kuumutus- viis	Temperatuur °C, grillimisaste	Kestus minutites
Veiseliha						
Veiselihest pajapraad	1,0 kg	kinni	2	<input type="checkbox"/>	200-220	120
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	190-210	140
	2,0 kg		2	<input type="checkbox"/>	180-200	160
Veisefilee, keskmene	1,0 kg	lahti	2	<input type="checkbox"/>	210-230	70
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	200-220	80
Rostbiif, keskmene	1,0 kg	lahti	1	<input checked="" type="checkbox"/>	210-230	50
Bifsteek, keskmene 3 cm		Rest	5	<input type="checkbox"/>	3	15
Vasikaliha						
Vasikapraad	1,0 kg	lahti	2	<input type="checkbox"/>	190-210	100
	2,0 kg		2	<input type="checkbox"/>	170-190	120
Sealiha						
Praad ilma kamarata (nt kael)	1,0 kg	lahti	1	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	100
	1,5 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	140
	2,0 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	160
Praad kamaraga (nt abatükk)	1,0 kg	lahti	1	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	120
	1,5 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	150
	2,0 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	180
Karbonaad kondiga	1,0 kg	kinni	2	<input type="checkbox"/>	210-230	70
Lambaliha						
Lambaliha kondita, keskmene	1,5 kg	lahti	1	<input checked="" type="checkbox"/>	150-170	120
Hakkliha						
Pikkpoiss	500 g lihast	lahti	1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	70
Vorstikesed						

Liha	Kaal	Tarvikud ja nõud	Kõrgus	Kuumustus-viis	Temperatuur °C, grillimisaste	Kestus minutites
Vorstikesed		Rest	4	<input checked="" type="checkbox"/>	3	15
Linnuliha		Praetükke, nt kalkuni rullpraadi, kalkunirinda, pöörake poole küpsetusaja möödumisel. Pöörake linnulihatükke pärast $\frac{2}{3}$ aja möödumist.				
Tabeli kaaluandmed käivad täitmata, ahjuvalmis linnu kohta.		Asetage terved linnud esmalt restile, rind allpool. * Pöörake pärast $\frac{2}{3}$ etteantud aja möödumist.				
		Torgake pardi või hane tiivaalune nahk läbi. Siis saab rasv ära tilkuda.				
		Linnuliha saab eriti kröbedalt pruun siis, kui praadimisaja lõpus määrida seda või, soolivee või apelsinimahlaga.				
Linnuliha	Kaal	Tarvikud ja nõud	Kõrgus	Kuumustus-viis	Temperatuur	Kestus minutites
Kana, terve	1,2 kg	Rest	2	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	60-70
Broiler, terve	1,6 kg	Rest	2	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	80-90
Kana, poolitatud	iga tükki 500 g	Rest	2	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	40-50
Kanatükid	iga tükki 300 g	Rest	3	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	30-40
Part, terve	2,0 kg	Rest	2	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	90-100
Hani, terve	3,5-4,0 kg	Rest	2	<input checked="" type="checkbox"/>	160-170	110-130
Noor kalkun, terve	3,0 kg	Rest	2	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	80-100
Kalkuni kints	1,0 kg	Rest	2	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	90-100

Kala

Pöörake kalatükke pärast $\frac{2}{3}$ aja möödumist.

Tervet kala ei ole vaja pöörata. Pange terve kala küpsetusahju ujumisasendis, seljauimed üleval. Pool kartulit või väike ahjukindel nõu kala kõhus muudab selle stabiilsemaks.

Otse restil grillides pange lisaks 1. kõrgusele universaalpann. Vedelik tilgub sinna ja küpsetusahi jäääb puhtam.

Kala	Kaal	Tarvikud ja nõud	Kõrgus	Kuumustus-viis	Temperatuur °C, grillimisaste	Kestus minutites
Kala, terve	iga tükki 300 g	Rest	2	<input checked="" type="checkbox"/>	3	20-25
	1,0 kg	Rest	2	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	45-50
	1,5 kg	Rest	2	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	50-60
Kala kotlet, 3 cm paksune		Rest	3	<input checked="" type="checkbox"/>	2	20-25

Praadimise ja grillimise nõuanded

Prae kaaluandmeid tabelis ei ole. Valige andmed vastavalt järgmisele väiksemale kaalule ja pikendage aega.

Soouite proovida, kas praad on valmis. Kasutage lihatermomeetrit (müügil majapidamistarvete poodides) või proovige lusikaga. Suruge lusikaga prae peale. Kui praad tundub tugev, on see valmis. Kui see annab järele, läheb veel natuke aega.

Praad on liiga tume ja koorik on kohati kõrbenedud.

Kontrollige siini kõrgust ja temperatuuri.

Praad on ilus, kuid kaste on kõrbenedud.

Valige järgmine kord väiksem praenõu ja pange rohkem vedelikku.

Praad on ilus, kuid kaste on liiga hele ja vesine.

Valige järgmine kord suurem praenõu ja pange vähem vedelikku.

Prae ülevalamisel tekib veeaur.

See on füüsikaseadus ja igati normaalne. Suur osa veeaurust väljub auruava kaudu. See

võib koguneda lülituspaneelile või lähedal asuvatele mööblipindadele või tilkuda maha

kondensveena.

Vormiroad, gratäänid, soojad võileivad

Otsse restil grillides lükake 1. kõrgusele universaalpann. Küpsetusahi jäab puhtam.

Pange nõu alati restile.

Vormiroa küpsus sõltub nõu suurusest ja vormiroa kõrgusest. Tabelis on ainult ligikaudsed väärised.

Toit	Tarvikud ja nõud	Kõrgus	Kuumutus-viis	Temperatuur	Kestus minutites
Vormiroad					
Magus vormiroog	Ahjuvorm	2		180-200	40-50
Pasta vormiroog	Ahjuvorm	2		210-230	30-40
Gratäänid					
Kartuligratääni, tooretest ainetest, max 4 cm kõrge	1 ahjuvorm 2 ahjuvormi	2 1+3	 	160-180 150-170	60-80 65-85
Röstsai					
Soojad võileivad, 4 tk	Rest	4		160-170	10-15
Soojad võileivad, 12 tk	Rest	4		160-170	15-20

Valmistrooted

Jälgige pakendil olevaid tootja andmeid.

Tarviku küpsetuspaberiga katmisel jälgige, et küpsetuspaber oleks vastavale temperatuurile sobiv. Sobitage paberi suurus toiduga.

Küpsetustulemus sõltub oluliselt toiduainest. Eelpruunistus või ebaühtlus võivad ilmneda juba toorel toidul.

Toit	Tarvikud	Kõrgus	Kuumutus-viis	Temperatuur	Kestus minutites
Pitsa, sügavkülmataud					
Pitsa õhukese põhjaga	Universaalpann	2		190-210	15-20
	Universaalpann + rest	3+1		180-200	20-30
Pitsa paksu põhjaga					
	Universaalpann	2		170-190	20-30
	Universaalpann + rest	3+1		170-190	25-35
Pitsa baguette	Universaalpann	3		170-190	20-30
Minipitsa	Universaalpann	3		180-200	10-20
Pitsa, jahutatud, eelkuumutada	Universaalpann	1		180-200	10-15
Kartulitooted, sügavkülmataud					
Friikartulid	Universaalpann	3		190-210	20-30
	Universaalpann + küpsetusplaat	3+1		180-200	30-40
Kroketid	Universaalpann	3		190-210	20-25
Täidetud kartulitaskud	Universaalpann	3		190-210	15-25
Küpsetised, sügavkülmataud					
Kuklid, pikk sai	Universaalpann	3		190-210	10-20
Soolakringlid (keetmata tainast)	Universaalpann	3		200-220	10-20
Küpsetised, eelküpsetatud					
Eelküpsetatud kuklid või pikad saiad	Universaalpann	3		190-210	10-20
	Universaalpann + rest	3+1		160-180	20-25
Aedviljapihvid, sügavkülmataud					
Kalapulgad	Universaalpann	2		200-220	10-15
Kanapulgad	Universaalpann	3		190-210	10-20
Struudel, sügavkülmataud					
Struudel	Universaalpann	3		190-210	30-40

Erilised toidud

Madalate temperatuuridel õnnestub 3D-kuuma õhuga kreemjas jogurt sama hästi nagu kohev pärmitainas.

Võtke kõigepealt ahjust välja tarvikud, asetusraam või teleskoopsiinid.

Jogurti valmistamine

1. Kuumutage keemiseni 1 liiter piima (3,5 % rasvasisaldusega) ja jahutage 40 °C-ni.

2. Segage sisse 150 g jogurtit (külmkapi temperatuuril).

3. Pange tassidesse või väikestesse keeratavate kaantega purkidesse ja katke toidukilega.

4. Eelkuumutage ahju vastavalt juhistele.

5. Asetage tassid või purgid ahju põrandale ja valmistage vastavalt juhistele.

Pärmitaina kergitamine

1. Valmistage tavalline pärmitainas, asetage kuumuskindlasse keraamilisse nõusse ja katke kinni.

2. Eelkuumutage ahju vastavalt juhistele.

3. Lülitage küpsetusahi välja ja pange tainas ahju kerkima.

Toit	Nõud	Kuumutusviis	Temperatuur	Kestus
Jogurt	Asetage tassid või ahju põrandale purgid		50 °C eelkuumutada 50 °C	5 min 8 tundi
Pärmitaina kergitamine	Asetage kuumus-kindel nõu küpsetusruumi põrandale		50 °C eelkuumutada Lülitage seade välja ja pange pärmitainas ahju	5-10 min 20-30 min

Sulatamine

Võtke külmutatud toiduained pakendist välja ja asetage sobiva nõuga restile.

Jälgige pakendil olevaid tootja andmeid.

Sulatusajad sõltuvad toiduainete liigist ja kogusest.

Asetage linnud taldrikule, rind allpool.

Külmutatud toiduained	Tarvikud	Kõrgus	Kuumu-tusviis	Temperatuur °C
nt kooretordid, võikreemitordid, šokolaadi- või suhkruglasuuriga tordid, puuviljad, kana, vorst ja liha, leib, sai, kuklid, koogid ja muud küpsetised	Rest	2		Temperatuuri valiku lülit läbib väljalülitatuks

Kuivatamine

3D-kuuma õhuga saab suurepäraselt kuivatada.

Kasutage ainult korralikku puu- ja köögivilja ja peske seda hoolikalt.

Nõrutage korralikult ja kuivatage.

Vooderdage universaalpann ja rest küpsetus- või pärgamentpaberiga.

Pöörake väga mahlast puu- või aedvilja mitu korda.

Võtke kuivatatud viljad kohe pärast kuivatamist paberilt.

Puuvili ja ürdid	Tarvikud	Kõrgus	Kuumutus- viis	Temperatuur	Kestus
600 g õunarattaid	Universaalpann + rest	3+1		80 °C	u 5 tundi
800 g pirliviile	Universaalpann + rest	3+1		80 °C	u 8 tundi
1,5 kg kreeke või ploomi	Universaalpann + rest	3+1		80 °C	u 8-10 tundi
200 g puhastatud ürte	Universaalpann + rest	3+1		80 °C	u 1½ tundi

Konservimine

Konservimiseks peavad purgid ja kummiröngad olema puhtad ja terved. Kasutage võimalikult ühesuuruseid purke. Tabeliandmed käivad ümmarguste liitrliliste purkide kohta.

Tähelepanu!

Ärge kasutage suuremaid või kõrgemaid purke. Kaaned võivad katki minna.

Kasutage ainult korralikku puu- ja juurvilja. Peske seda hoolikalt.

Tabelites olevad ajad on ligikaudsed. Aega võib mõjutada ruumi temperatuur, purkide arv, purgi sisu kogus ja temperatuur. Enne ümber- või väljalülitamist kontrollige, kas purkidest tuleb korralikult mulle.

Ettevalmistamine

1. Täitke purgid, kuid ärge liiga täis pange.
2. Pühkige purgiääred üle, need peavad olema puhtad.
3. Asetage igale purgile niiske kummiröngas ja kaas.

4. Sulgege purgid klambritega.

Ärge pange ahju üle kuue purgi.

Seadmne

1. Lükake universaalpann 2. kõrgusele. Asetage purgid nii, et need omavahel kokku ei puutuks.
2. Valage universaalpannile umbes $\frac{1}{2}$ (Umbes 80°C) liitrit kuumat vett.
3. Sulgege ahjuuks.
4. Seadke altkuumus
5. Seadke temperatuur 170 kuni 180 °C peale.

Konservimine

Puuvili

Umbes 40 kuni 50 minuti pärast hakkab mulle töusma Lülitage küpsetusahi välja.

Pärast 25- kuni 35-minutilist järelsoojust võtke purgid ahjust välja. Pikemaegsel ahjus jahtumisel võivad tekkida bakterid ja konservpuuvili läheb kergemini käärima.

Puuvili liitrlilistes purkides

Mullikeste ilmumisest alates Järelsoojus

Õunad, sõstrad, maasikad	lülitage välja	u 25 minutit
Kirsid, aprikoosid, virsikud, karusmarjad	lülitage välja	u 30 minutit
Õunamoos, pirnid, ploomid	lülitage välja	u 35 minutit

Aedvili

Kohe, kui purkides hakkab mulle töusma, lülitage temperatuur 120 kuni 140 °C-ni. Sõltuvalt aedvilia liigist u 35 kuni

70 minutit. Lülitage pärast selle aja möödumist küpsetusahi välja ja kasutage järelsoojust.

Aedvili külmas marinaadis liitrlilistes purkides

Mullikeste ilmumisest alates Järelsoojus

Kurgid	-	u 35 minutit
Punapeet	u 35 minutit	u 30 minutit
Rooskapsas	u 45 minutit	u 30 minutit
Oad, nuikapsas, punane peakapsas	u 60 minutit	u 30 minutit
Herned	u 70 minutit	u 30 minutit

Purkide väljavõtmine

Võtke purgid pärast konservimist ahjust välja.

Tähelepanu!

Ärge pange kuumi purke külmale ega niiskele pinnale. Nad võivad katki minna.

Akrüülamiid toiduainetes

Akrüülamiid tekib eelkõige kuumtöötlusel valmistatavates teravilja- ja kartulitoodeutes, nt kartulikrõpsud, friikartulid, röstsai,

kuklid, leib või õhukesed küpsetised (küpsised, piparkoogid, mandliküpsised).

Nõuanded väheste akrüülamidisaldusega toitude valmistamiseks

Üldist

- Küpsetage võimalikult lühikest aega.
- Pruunidage toidud kuldpruuniiks, mitte liiga tumedaks.
- Suur, paks küpsetis sisaldab vähem akrüülamidi.

Küpsetamine

Alt- ja pealtkuumusega max 200 °C.
3D-kuuma õhuga või max 180 °C.

Küpsised

Alt- ja pealtkuumusega max 190 °C.
3D-kuuma õhuga või max 170 °C.
Muna või munakollane vähendab akrüülamidi teket.

Ahu-friikartulid

Jaotage ühtlaselt ja ühekordsest plaadile. Küpsetage plaadi kohta vähemalt 400 g, et kartulid ei kuivaks

Testtoidud

Need tabelid on koostatud testimisasutustele, et lihtsustada seadmete kontrollimist ja testimist.

Vastavalt EN 50304/EN 60350 (2009) või IEC 60350.

Küpsetamine

Kahel tasandil küpsetamine:

Pange universaalpann alati küpsetusplaadist kõrgemale.

3 tasandil küpsetamine:

Pange universaalpann keskele.

Pritsitavad küpsised:


Samal ajal sisselükatavad plaaditäied ei pea samal ajal valmis saama.

Kaetud õunakook ühel tasandil:

Asetage tumedad lahtikäivad koogivormid üksteise kõrvale nihkes.

Kaetud õunakook kahel tasandil:

Asetage tumedad lahtikäivad koogivormid üksteise kohale nihkes, vt joonist



Koogid tsinkpleistik lahtikäivates koogivormides:

Küpsetage pealt- ja altkuumusega ☒ ühel tasandil. Kasutage universaalpanni asemel resti ja asetage sellele lahtikäiv koogivorm.

Märkus: Kasutage küpsetamiseks kõigepealt näidatud temperatuuridest madalamat.

Toit	Tarvikud ja nõud	Kõrgus	Kuumutus- viis	Temperatuur	Kestus minutites
Pritsitavad küpsised, eelkuumutada*	Küpsetusplaat	3	☒	140-150	30-40
	Küpsetusplaat	3	☒	140-150	30-40
	Küpsetusplaat + univer- saalpann	1+3	☒	140-150	30-45
	2 küpsetusplatti + univer- saalpann	1+3+5	☒	130-140	40-55
Väiksed koogid, eelkuumutada*	Küpsetusplaat	3	☒	150-170	20-35
	Küpsetusplaat	3	☒	150-170	20-35
	Küpsetusplaat + univer- saalpann	1+3	☒	140-160	30-45
	2 küpsetusplatti + univer- saalpann	1+3+5	☒	130-150	35-55
Veebiskviit, eelkuumutada*	Lahtikäiv koogivorm restil	2	☒	160-170	30-40
	Lahtikäiv koogivorm restil	2	☒	160-170	25-40
Kaetud õunakook	Rest + 2 lahtikäivat koogi- vormi Ø 20 cm	1	☒	170-190	80-100
	2 resti + 2 lahtikäivat koo- givormi Ø 20 cm	1+3	☒	170-190	70-100

*Ärge kasutage eelkuumutuseks kiirkuumutust.

Grillimine

Kui panete toiduained otse restile, lükake lisaks 1. kõrgusele universaalpann. Vedelik tilgub sinna ja küpsetusahi jäab puhtam.

Toit	Tarvikud ja nõud	Kõrgus	Kuumutus- viis	Grillimisaste	Kestus minutites
Röstsaja pruunistamine 10 minutit eelkuumutada	Rest	5	☒	3	1½-2
loomalahahamburger, 12 tükki mitte eelkuumutada	Rest + universaalpann	4+1	☒	3	25-30

* Pöörake päraast ⅔ aja möödumist

Turinys

Svarbūs saugos nurodymai	26	Durelių stiklo išmontavimas	39
Pažeidimų priežastys	29	Triktis, ką daryti?	40
Apžvalga	29	Trikčių lentelė	40
Orkaitės pažeidimai	29	Orkaitės apšvietimo lemputės keitimas	40
Cokolinio stalčiaus pažeidimai	29	Stiklinis dangtis	40
Statymas ir elektros jungtis	30	Klientų aptarnavimo skyrius	40
Für den Installateur	30	E ir FD numeris	40
Tvirtinimas prie sienos	30	Patarimai dėl energijos ir aplinkos	41
Durų fiksatorius	30	Energijos taupymas orkaitėje	41
Jūsų naujasis prietaisas	30	Energijos taupymas ant kaitlentės	41
Bendroji informacija	30	Ekologiškas utilizavimas	41
Virimo zona	31	Dėl Jūsų patikrinome savo virtuvėje	41
Valdymo skydelis	31	Pyragas ir sausainiai	41
Orkaitės vidus	32	Kepimo patarimai	43
Jūsų priedai	32	Mėsa, paukštiena, žuvis	44
Priedų įstumimas	32	Patarimai, kaip kepti ir naudoti grilį	45
Specialūs priedai	32	Apkepėliai, apkepėlės, skrudinta duona	46
Klientų aptarnavimo skyriaus prekės	34	Paruošti produktai	46
Prieš naudojant pirmą kartą	34	Specialūs patiekalai	47
Orkaitės įkaitinimas	34	Atitirpinimas	47
Priedų valymas	34	Džiovinimas	48
Kaitlentės nustatymas	34	Konservavimas	48
Kaitvietės nustatymas	34	Akrylamidas maisto produkuose	49
Didelė dviejų kontūrų kaitvietė	34	Bandomieji patiekalai	49
Gaminimo lentelė	34	Kepimas	49
Orkaitės reguliavimas	35	Kepimas griliu	50
Kaitinimo būdas ir temperatūra	35		
Greitasis įkaitinimas	36		
Priežiūra ir valymas	36		
Valymo priemonės	36		
Prieš pradėdami valyti	38		
Rémelio išmontavimas ir montavimas	38		
Orkaitės durelių atkabinimas ir pakabinimas	39		

Daugiau informacijos apie gaminius, priedus, atsargines dalis ir paslaugas rasite internete: www.siemens-home.bsh-group.com ir interneto parduotuvėje: www.siemens-home.bsh-group.com/eshops

⚠ Svarbūs saugos nurodymai

Atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Tik tada galésite saugiai ir teisingai naudotis prietaisu. Išsaugokite naudojimo instrukciją, kad galėtumėte vėliau pasinaudoti arba perduoti naujam savininkui.

Išpakuokite prietaisą ir ją patirkinkite. Jei transportuojant prietaisas buvo pažeistas, jo neprijunkite.

Tik įgaliotasis specialistas gali prietaisą prijungti be kištuko. Dėl netinkamo prijungimo atsiradusiai žalai garantija nesuteikiama.

Šis prietaisas naudojamas tik buityje ir namų aplinkoje. Prietaisą naudokite tik patiekalamis ir gérimams ruošti. Nepalikite naudojamo prietaiso be priežiūros. Prietaisą naudokite tik uždarose patalpose.

Šis prietaisas pritaikytas naudojimui tik iki ne daugiau kaip 2000 metrų aukštyje virš jūros lygio.

Šis prietaisas nepritaikytas naudoti su išoriniu laikmačiu ar nuotolinio valdymo sistema.

Nenaudokite jokių netinkamų apsauginių įrenginių ar vaikų apsaugos grotelių. Dėl jų gali įvykti nelaimingų atsitikimų.

Jaunesni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, sensoriniai arba protiniai gebėjimai yra mažesni, arba neturintieji patirties bei žinių ši prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi už jų saugumą atsakingo asmens arba jo instruktuoti apie saugų prietaiso naudojimą bei supratę iš to kylančius pavojus.

Negalima leisti vaikams žaisti su prietaisu. Valymo ir naudotojo atliekamų techninės priežiūros darbų vaikai negali atlikti, nebent jiems jau sukako 15 metai ir jie bus prižiūrimi.

Jaunesnių nei 8 metų vaikų negalima leisti būti arti prietaiso ir jungiamojo laidų.

Priedą į orkaitę visada įstumkite tinkama puse. Žr. priedo aprašymą naudojimo instrukcijoje.

Gaisro pavojus!

- Orkaitėje laikomi degūs daiktai gali užsidegti. Niekada nelaikykite orkaitėje degių daiktų. Niekada neatidarykite prietaiso durelių, jei tame atsirado dūmų. Prietaisą išjunkite ir ištraukite kištuką iš lizdo arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžėje.
- Atidarant prietaiso dureles susidaro oro trauka. Kepimo popierius gali liesti kaitinimo elementus ir užsidegti. Iškaitindami niekada nedėkite kepimo popieriaus nepritvirtinę prie priedų. Kepimo popierių visada prispauskite indu arba kepimo forma. Tik reikalingame plote patieskite kepimo popieriu. Kepimo popierius neturi išsikišti už priedų kraštų.
- Iškaitės aliejus ir riebalai gali greitai užsiliepsnoti. Niekada nepalikite be priežiūros karšto aliejaus ir riebalų. Niekada negesinkite ugnies vandeniu. Išjunkite kaitvietę. Liepsnų atsargiai slopinkite dangčiu, gesinimo antklode arba panašiu daiktu.
- Kaitvietės labai įkaista. Niekada nedėkite ant kaitlentės degių daiktų. Ant kaitlentės nelaikykite jokių daiktų.
- Prietaisas labai įkaista, degios medžiagos gali lengvai užsiliepsnoti. Po orkaitė arba šalia jos nelaikykite ir nenaudokite jokių degių daiktų (pvz., aerozolio balionelių, valomųjų priemonių). Orkaitėje arba ant orkaitės nelaikykite jokių degių daiktų.
- Cokolinio stalčiaus paviršiai gali labai įkaisti. Šiame stalčiuje laikykite tik orkaitės priedus. Cokoliniame stalčiuje nelaikykite užsidegančių ir degių daiktų.

Pavojus nusideginti!

- Prietaisas labai įkaista. Niekada nelieskite karštu orkaitės vidaus paviršių arba

kaitinimo elementų. Visada palaukite, kol prietaisas atvės. Saugokite vaikus.

- Priedai ir indai labai įkaista. Karštus priedus arba indus iš orkaitės visada išimkite puodkélémis.
- Karštoje orkaitėje gali užsidegti alkoholio garai. Patiekalų niekada neruoškite naudodami didelį kiekį stiprių alkoholinių gérimų. Naudokite tik mažus stiprių gérimų kiekius. Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.
- Kaitvietės ir aplinkiniai paviršiai, ypač kaitlentės rémas (jei yra), labai įkaista. Nelieskite karštu paviršių. Neleiskite prisiartinti vaikams.
- Eksploatuojant prietaisą, jo paviršiai įkaista. Nesilieskite prie karštu paviršių. Neleiskite arti prietaiso būti vaikams.
- Kaitvietė kaista, o indikatorius neveikia. Išjunkite saugiklius skirstomojoje saugiklių dėžutėje. Paskambinkite klientų aptarnavimo tarnybai.
- Eksploatuojamas prietaisas įkaista. Palaukite, kol prietaisas atvės, ir tik tada valykite.

Pavojus nusideginti!

- Veikiančio prietaiso paviršiai įkaista. Niekada nelieskite įkaitusių paviršių. Saugokite nuo vaikų.
- Atidarius prietaiso dureles gali išsiveržti karšti garai. Atsargiai atidarykite prietaiso dureles. Saugokite vaikus.
- Dėl vandens karštoje orkaitėje gali susidaryti karšti vandens garai. Į karštą orkaitę niekada nepilkite vandens.

Pavojus susižaloti!

- Subraižytas prietaiso durelių stiklas gali suskilti. Nenaudokite stiklo grandiklių, aštriu ir bražiu valymo priemonių.
- Puodai dėl skysčio tarp puodo dugno ir kaitvietės gali staiga pašokti į viršų. Visuomet nusausinkite kaitvietę ir puodo dugną.
- Jei prietaisas ant cokolio nepritvirtinamas, jis gali nuslysti. Prietaisą būtina stipriai pritvirtinti prie cokolio.

Pavojus, kad pakryps!



Pavojus nusideginti!

- Orkaitės vidus savaiminio valymosi metu labai įkaista. Niekada neatidarykite prietaiso durelių ir ranka nestumkite fiksavimo kablio. Palaukite, kol prietaisas atvés. Saugokite vaikus.
-  Prietaiso išorė savaiminio valymosi metu labai įkaista. Niekada nelieskite prietaiso durelių. Palaukite, kol prietaisas atvés. Saugokite vaikus.

Ispėjimas. Kad prietaisas nepakryptų, reikia įmontuoti apsaugą nuo pakrypimo.

Prašome perskaityti montavimo instrukcijas.

Elektros šoko pavojus!

- Nekvalifiuotai atliekami remonto darbai yra pavojingi. Taisyti prietaisą gali tik specialiai išmokytas klientų aptarnavimo tarnybos technikas. Jei prietaisas sugedo, ištraukite šakutę iš lizdo arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžėje. Paskambinkite klientų aptarnavimo tarnybai.
- Prie karštų prietaiso dalių gali išsilydyti elektrinių prietaisų laidų izoliacija. Saugokite, kad elektrinių prietaisų jungiamieji kabeliai nesiliestų prie karštų prietaiso dalių.
- Dėl prasiskverbusios drėgmės kyla elektros smūgio pavojus. Nenaudokite aukštu slėgiu ar garais valančiu įrenginiu.
- Keičiant lemputę orkaitėje, lemputės patrono kontaktuose yra įtampos. Prieš keisdami ištraukite kištuką iš lizdo arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžėje.
- Dėl sugedusio prietaiso gali įvykti elektros smūgis. Niekada nejunkite sugadinto prietaiso. Ištraukite kištuką iš lizdo arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžėje. Iškvieskite klientų aptarnavimo tarnybą.
- Įtrūkus arba suskilus stiklo keramikos paviršiui galimas elektros šokas. Išjunkite saugiklius skirstomojoje saugiklių dėžutėje. Paskambinkite klientų aptarnavimo tarnybai.

Gaisro pavojus!

- Per savaiminį valymasi gali užsidegti atšokę maisto likučiai, riebalai ir kepsnių sultys. Prieš kiekvieną savaiminį valymasi iš orkaitės ir nuo priedų pašalinkite didesnius nešvarumus.
- Prietaiso išorė savaiminio valymosi metu labai įkaista. Ant orkaitės durelių rankenos nekambinkite jokių degių daiktų, pvz., indų šluosčių. Priekinė prietaiso pusė turi likti laisva. Saugokite vaikus.

Pažeidimų priežastys

Kaitlentė

Dėmesio!

- Šiurkštus puodų ir keptuvių dugnas bražo stiklo keramiką.
- Jokiu būdu nepalikite ant įjungtos kaitvietės tuščių puodų. Gali atsirasti gedimų.
- Niekada nestatykite karštų puodų ir keptuvių ant valdymo skydelio, indikatorių ar rėmo. Gali atsirasti gedimų.
- Ant kaitlentės nukritę kieti ar smailūs daiktai gali ją sugadinti.
- Aluminio folija ir plastikiniai indai, pastatyti ant kaitviečių, prikepa. Apsauginė viryklės folija jūsų kaitlentei netinka.

Apžvalga

Šioje lentelėje nurodyti dažniausiai pasitaikantys pažeidimai:

Pažeidimai	Priežastis	Priemonė
Démès	Išbégėjus maisto produktai	Išbégusius maisto produktus tuo pat pašalinkite stiklo grandikliu.
	Netinkamos valymo priemonės	Naudokite tik stiklo keramikai skirtas valymo priemonės
Įbrėžimai	Druska, cukrus ir smėlis	Nenaudokite kaitlentės kaip darbastalo, nestatykite ant jo daiktų.
	Šiurkštus puodų ir keptuvių dugnas bražo stiklo keramiką	Patikrinkite indus.
Spalvos pakitimai	Netinkamos valymo priemonės	Naudokite tik stiklo keramikai skirtas valymo priemonės
	Puodų žymės (pvz., aluminio)	Prieš perstumdam, pakelkite puodus ir keptuves.
Įrantos	Cukrus, daug cukraus turintys produktais	Išbégusius maisto produktus tuo pat pašalinkite stiklo grandikliu.

Orkaitės pažeidimai

Dėmesio!

- Priedai, plėvelė, kepimo popierius arba indai ant orkaitės pagrindo: nedékite priedų ant orkaitės pagrindo. Orkaitės pagrindo jokiu būdu neuždenkite plėvele arba kepimo popieriumi. Ant orkaitės pagrindo nedékite jokių indų, jei nustatyta didesnė nei 50 °C temperatūra. Priešingu atveju ims kauptis šiluma. Kepimo ir skrudinimo laikas nebeatitiks rekomenduojamo, be to, gali būti pažeistas emalis.
- Vanduo karštoje orkaitėje: niekada nepilkite vandens į karštą orkaitę. Susidarys vandens garai. Dėl temperatūros pokyčių gali būti pažeistas emalis.
- Drégnai maisto produktai: uždarytoje orkaitėje ilgai nelaikykite drégnų maisto produktų. Galite sugadinti emalį.
- Vaisių sultys: jei vaisinio pyrago vaisiai itin sultingi, nedékite jų per daug į kepimo padéklą. Nuo kepimo padéklo lašančios vaisių sultys palieka dèmes, kurių nebeįmanoma pašalinti. Jei galite, naudokite gilesnius universalius padéklus.
- Atvésinimas atidarius prietaiso dureles: orkaitę palikite atvésti neatidarę durelių. Net jei prietaiso durelės atidarytos tik šiek tiek, po tam tikro laiko šalia esančių baldų priekinės dalys gali būti pažeistos.
- Labai nešvarūs durelių sandarikliai: jei durelių sandarikliai labai nešvarūs, prietaiso durelės eksplloatuojant gali tinkamai neužsidartyti. Dėl to gali būti sugadintas šalia esančių baldų paviršius. Durelių sandarikliai visada turi būti švarūs.
- Sédėjimas arba daiktų déjimas: nestatykite, nekabinkite daiktų ir neséskite ant prietaiso durelių. Ant prietaiso durelių nedékite indų arba priedų.
- Prieto istūmimas: priklausomai nuo prietaiso tipo, uždarant prietaiso dureles, priedas gali subraižyti durelių stiklą. Prietaiso visada ištumkite iki kameros galo.
- Prietaiso transportavimas: neneškite ir nelaikykite prietaiso už durelių rankenos. Durelių rankena neatlaikys prietaiso svorio ir sulūš.

Cokolinio stalčiaus pažeidimai

Dėmesio!

J cokolinį stalčių nedékite karštų daiktų. Jų galite pažeisti.

Statymas ir elektros jungtis

Elektros tiekimo prijungimas

Pastatyti prietaisą patikėkite klientų aptarnavimo skyriui. Turi būti laikomasi elektros energijos tiekėjo taisyklės.

Jei prietaisą prijungsite netinkamai, padarius žalos garantija nebus suteikta.

Dėmesio!

Jei prijungimo prie tinklo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo klientų aptarnavimo tarnyba arba atitinkamą kvalifikaciją turintis asmuo.

Für den Installateur

- Es muss installationsseitig eine allpolige Trennvorrichtung mit einer Kontaktöffnung von mindestens 3 mm vorhanden sein. Bei Anschluss über Stecker ist dies nicht notwendig, wenn der Stecker für den Benutzer zugänglich ist.
- Elektrische Sicherheit: Der Herd ist ein Gerät der Schutzklasse I und darf nur in Verbindung mit Schutzleiteranschluss betrieben werden.
- Für den Anschluss des Gerätes ist eine Leitung vom Typ H 05 VV-F oder gleichwertig zu verwenden.

Tvirtinimas prie sienos


Kad viryklié nepakryptu, ją tam tikru kampu turite pritvirtinti prie sienos. Atkreipkite dėmesį į tvirtinimui prie sienos skirtą montavimo instrukciją.

Durų fiksatorius

Kad vaikai neįkištų rankų į karštą orkaitę, ant orkaitės durelių yra pritvirtintas fiksatorius. Jis yra virš orkaitės durelių.

Orkaitės durelių atidarymas


Paspauskite į viršų fiksatorių (A pav.).



Durų fiksatoriaus nuémimas

Jei durų fiksatorius neberekia arba jei jis yra nešvarus:

1. Atidarykite orkaitės dureles.
2. Išsukite varžtą ir išimkite durelių fiksatorių (B pav.).




3. Uždarykite orkaitės dureles.

Jūsų naujas prietaisas

Šiame skyriuje pateikiama informacijos apie prietaisą, darbo režimus ir priedus.

Bendroji informacija

Konstrukcija priklauso nuo atitinkamo prietaiso modelio.



Paaiškinimai


- | | |
|----|----------------------------|
| 1 | Kaitlentė** |
| 2 | Valdymo skydelis** |
| 3 | Vésinamasis ventiliatorius |
| 4 | Orkaitės durelės** |
| 5* | Apatinis stalčius** |

* Pasirinktinai (gali būti tik kai kuriuose prietaisuose).

** Atsižvelgiant į prietaiso tipą, kai kurios detalės gali neatitikti.

Virimo zona

Čia pateikiamas valdymo lauko apžvalga. Konstrukcija priklauso nuo atitinkamo prietaiso modelio.



Valdymo skydelis

Atsižvelgiant į prietaiso tipą, kai kurios detalės gali neatitikti.

Perjungimo rankenélės

Išjungimo padėtyje esančias perjungimo rankenélės galima išleisti. Jei norite išleisti arba ištraukti, spustelėkite rankenélę.

Funkcijų pasirinkimo jungiklis

Funkcijų pasirinkimo jungikliu nustatykite orkaitės kaitinimo būdą.

Funkcijų pasirinkimo jungiklį galite pasukti į dešinę arba kairę.

Padėtis	Naudojimas
0 Nulinė padėtis	Orkaitė yra išjungta.
<input type="checkbox"/> Viršutinis / apatinis kaitinimas	Pyragams, apkepams ir liesiems kepsniams, pvz., jautienai arba žvérienai, viename lygyje. Kaitinama tolygiai iš viršaus ir apačios.
<input checked="" type="checkbox"/> 3D karšto oro srautas*	Pyragams ir sausainiams 1–3 lygiuose. Ventiliatorius tolygiai orkaitėje paskirsto žiedinio kaitinimo elemento, esančio galinėje sienelėje, šilumą.
<input checked="" type="checkbox"/> Picos kepimo režimas	Greitam šaldytų produktų paruošimui be išankstinio įkaitinimo, pvz., picai, gruzdintoms bulvytėms arba štrudeliui. Kaitina apatiniai kaitinimo elementai ir žединis kaitinimo elementas galinėje sienelėje.
<input type="checkbox"/> Apatinis kaitinimas	Konservuoti ir kepti arba skrudinti. Kaitinama iš apačios.
<input checked="" type="checkbox"/> Grilio režimas su recirkuliacija	Mésai, paukštienai ir visai žuviai kepti. Grilio kaitinimo elementai ir ventiliatorius įsijungia ir išsijungia pakaitomis. Ventiliatorius paskirsto karštą orą aplink patiekalą.
<input type="checkbox"/> Grilis, maži plotai	Didkepsniams, dešrelėms, skrudintai duonai ir žuvies gabaliukams mažais kiekiais kepti grilio režimu. Įkaista vidurinė grilio kaitinimo elemento dalis.

* Kaitinimo būdas, pagal kurį, remiantis EN50304, buvo nustatytas energijos sąnaudų koeficientas.

Paaiškinimai

- 1 18 cm kaitvietė
- 2 14,5 cm kaitvietė
- 3 18 cm kaitvietė
- 4 21 cm ir 12 cm dviejų kontūrų maisto ruošimo zona
- 5 Liekamosios šilumos indikatorius

Liekamosios šilumos indikatorius

Kaitlentėje kiekvienai kaitvietei įmontuotas liekamosios šilumos indikatorius. Jis rodo, kad kaitvietė dar yra karšta. Kol šviečia liekamosios šilumos indikatorius, nelieskite kaitvietės. Išjungus kaitlentę liekamosios šilumos rodmuo švies tol, kol kaitvietė atvės.

Norédami tausoti energiją Jūs galite išnaudoti liekamają šilumą, pvz., palaikyti pastovią nedidelio patiekalo temperatūrą (kad jis būtų šiltas) arba ištirpinti glaju.

Padėtis

Padėtis	Naudojimas
<input type="checkbox"/> Grilis, dideli plotai	Didkepsniams, dešrelėms, skrudintai duonai ir žuvies gabaliukams kepti grilio režimu. Įkaista visas plotas po grilio kaitinimo elementu.
<input checked="" type="checkbox"/> Atitirpinimas	Pavyzdžiu, mésai, paukštienai, duonai ir pyragai atitirpinti. Ventiliatorius paskirsto šiltą orą aplink patiekalą.
<input checked="" type="checkbox"/> Greitas įkaitinimas	Greitas orkaitės įkaitinimas be prieky.

* Kaitinimo būdas, pagal kurį, remiantis EN50304, buvo nustatytas energijos sąnaudų koeficientas.

Jei nustatysite, orkaitės viduje įsijungs orkaitės lemputė.

Temperatūros pasirinkimo jungiklis

Temperatūros pasirinkimo jungikliu galite nustatyti temperatūrą ir grilio pakopą.

Padėtys

Padėtys	Funkcija
● Nulinė padėtis	Orkaitė nekaršta.
50–300 Temperatūros diapazonas	Temperatūra nurodoma °C.
•, ••, ••• Grilio pakopos	Grilio pakopos, mažam <input checked="" type="checkbox"/> ir dideliam <input type="checkbox"/> plotui. • = 1 pakopa, silpna •• = 2 pakopa, vidutinė ••• = 3 pakopa, stipri

Kai orkaitė kaista, šviečia kontrolinė lemputė valdymo skydelyje. Jei kaitinimas nutraukiamas, simbolis užgėsta. Esant kai kuriems nuostatams jis nešviečia.

Kaitviečių jungiklis

Keturiais kaitviečių jungikliais nustatysite atskirų kaitviečių kaitinimo galią.

Padėtis	Reikšmė
0 Nulinė padėtis	Kaitvietė yra išjungta.
1-9 Kaitinimo lygai	1 = mažiausias galingumas 9 = didžiausias galingumas
◎ Prijungimas	Didelės dviejų kontūrų kaitvietės prijungimas

Kai įjungiate kaitvietę, šviečia indikatoriaus lemputė.

Orkaitės vidus

Orkaitės viduje yra orkaitės lemputė. Aušinamasis ventiliatorius saugo orkaitę, kad ji neperkaistų.

Orkaitės lemputė

Eksplotuojant orkaitę joje šviečia lemputė.

Aušinamasis ventiliatorius

Aušinamasis ventiliatorius įsijungia ir išsijungia, kai reikia. Šiltasoras išeina per dureles.

Kad baigus naudoti kamerą ji greičiau atvėstų, aušinamasis ventiliatorius dar neišsijungia.

Dėmesio!

Neuždenkite ventiliacijos angų. Kitaip orkaitė perkais.

Jūsų priedai

Jums pristatyti priedai tinka jvairiems patiekalamams. Priedus į kamerą visada įstumkite tinkamai.

Galite pasirinkti jvairiausius priedus, kad kai kuriuos patiekalus pavyktų paruošti dar geriau arba naudoti orkaitę dar patogiau.



Grotelės

Indams, pyrago formoms, kepsniams, grilyje kepamiams gaminiams ir užšaldytiems patiekalamams.

Groteles stumkite atvira puse link orkaitės durelių ir išlenkimu žemyn
—.



Emaliuotas kepimo padėklas

Pyragui ir sausainiams.


Kepimo padėklą įstumkite įstrižą kraštą nukreipę į orkaitės dureles.



Universalusis padėklas

Sultingiems pyragams, sausainiams, šaldytiems patiekalamams ir dideliems kepsniams. Jį taip pat galima naudoti riebalams surinkti, kai kepate ant grotelių.

Universalujį padėklą įstumkite įstrižą kraštą nukreipę į orkaitės dureles.



Pastaba: Kai priedai yra karšti, jie gali deformuotis. Kai atvėsta, grįžta į pradinę formą. Tai neturi jokios įtakos veikimui.

Kepimo padėklą laikykite abiem rankomis už šonų ir stumkite lygiagrečiai į rémą. Stumdamai kepimo padėklą, stenkiteis nejudinti į dešinę arba kairę. Kitaip bus sunku įstumti kepimo padėklą. Gali būti pažeisti emaliuoti paviršiai.

Priedų galite įsigyti klientų aptarnavimo skyriuje, specializuotoje parduotuvėje arba internte. Nurodykite HZ numerį.


Specialūs priedai

Specialių priedų galite nusipirkti iš klientų aptarnavimo skyriaus arba specializuotoje parduotuvėje. Mūsų brošiūrose arba internte rasite jvairiausių Jūsų orkaitei tinkančių produktų. Ne visose šalyse galima įsigyti specialių priedų ir ne į visas šalis jų galima užsisakyti internetu. Informacijos apie tai rasite pardavimo dokumentuose.

Ne kiekvienas specialus priedas tinkta visiems prietaisams. Pirkdami nurodykite tikslų savo prietaiso pavadinimą (E Nr.).

Priedų įstumimas

Priedą galite įstumti į 5 skirtinges lygius. Visada įstumkite iki galio, kad priedas nesilieštų prie durelių stiklo.



Priedus ištraukus maždaug iki pusės, jie užsifiksuoja. Taip galima lengvai išimti patiekalus.

Stumdamai į kamerą, atkreipkite dėmesį, kad išlenimas būtų priedo gale. Tiki tada jis užsifiksuos.

Specialūs priedai	HZ numeris	Funkcija
Picos padéklas	HZ317000	Ypač tinka picai, užšaldytiems patiekalams ir apvaliems tortams. Picos padéklą galite naudoti vietoj universaliojo padéklo. Padéklą įstumkite virš grotelių ir laikykite lentelėse pateiktų duomenų.
Istatomos grotelės	HZ324000	Naudojamos kepant. Grilio groteles visada dėkite ant universaliojo padéklo. Surenkami lašantys riebalai ir mėsos sultys.
Grilio padéklas	HZ325000	Kepant griliui naudojamas vietoje grilio grotelių arba kaip apsauga nuo tiškalų, kad orkaitė per daug neužsiterštų. Grilio padéklą naudokite tik kartu su universaliuoju padéklu. Griliui kepami gabalėliai ant grilio padéklo: galima naudoti tik 1, 2 ir 3 lygius. Grilio padéklas kaip apsauga nuo tiškalų: universalusis padéklas su grilio padéklu įstumiamas po grotelėmis.
Kepimo akmuo	HZ327000	Kepimo akmuo pirmiausia tinka pačių paruoštai duonai, bandelėms ir picai, kurių padas turi likti traškus, kepti. Kepimo akmenį visada reikia iš anksto įkaitinti iki rekomenduojamios temperatūros.
Emaliuotas kepimo padéklas	HZ331003	Pyragui ir sausainiams. Kepimo padéklą stumkite į orkaitę palenkę orkaitės durelių link.
Emaliuotas kepimo padéklas su neprisvylančia danga	HZ331011	Ant kepimo padéklo patogu padėti pyragą ir išdėstyti sausainius. Kepimo padéklą stumkite į orkaitę palenkę orkaitės durelių link.
Universalusis padéklas	HZ332003	Sultingiems pyragams, sausainiams, šaldytiems patiekalams ir dideliems kepsniams. Jį galima įstatyti po grotelėmis, kad subėgtų riebalai arba mėsos sultys. Universalujį padéklą stumkite į orkaitę įstrižą kraštą nukreipę į dureles.
Universalusis padéklas su neprisvylančia danga	HZ332011	Sultingi pyragai, sausainiai, šaldyti produktai ir dideli kepsniai lengviau nuimami nuo universaliojo padéklo. Universalujį padéklą stumkite į orkaitę įstrižą kraštą nukreipę į dureles.
Keptuvės profesionalams dangtis	HZ333001	Su dangčiu keptuvė profesionalams virsta keptuvu profesionalams.
Keptuvė profesionalams su įstatomomis grote- lėmis	HZ333003	Ypač tinka dideliems kiekiams ruošti.
Iki galio ištraukiami teleskopiniai bégeliai		
Trigubi iki galio ištraukiami bégeliai	HZ338352	Naudodami ištraukiamuosius bégelius 1, 2 ir 3 lygyje galésite ištraukti priedus ir jie neapvirs. Trigubų iki galio ištraukiamų bégelių negalima naudoti sukaomojo iešmo įtaisams.
Trigubi iki galio ištraukiami bégeliai su sustabdymo funkcija	HZ338357	1, 2 ir 3 lygyje esantys ištraukiamieji bégeliai leidžia iki galio ištraukti priedą ir jis neapvirs. Iki galio ištraukiami bégeliai užsi-fiksuja, todėl galima patogiai įstatyti priedus. Trigubų iki galio ištraukiamų bégelių su sustabdymo funkcija negalima naudoti sukaomojo iešmo įtaisams.
Grotelės	HZ334000	Indams, pyrago formoms, kepsniams, grilyje kepamiems gaminiams ir užšaldytiems patiekalams.
Stiklinis keptuvas	HZ915001	Stiklinis keptuvas skirtas troškinamiems patiekalams ir apkepams. Ypač tinka programoms ir automatinei kepimo programai.

Klientų aptarnavimo skyriaus prekės

Savo buitiniam prietaisui tinkančių priežiūros ir valymo priemonių arba kitų priedų galite įsigyti klientų aptarnavimo

skyriuje, specializuotoje parduotuvėje arba atskirose šalyse internetu užsisakyti iš elektroninės parduotuvės. Užsakydami nurodykite atitinkamą prekės numerį.

Servetėlės nerūdijančio plieno paviršių priežiūrai	Prekės Nr. 311134	Nusėda mažiau purvo. Dėl impregnavimo specialiu aliejumi nerūdijančio plieno paviršiai optimaliai prižiūrimi.
Orkaitės ir grilio valymo gelis	Prekės Nr. 463582	Orkaitės vidui valyti. Gelis yra bekvapis.
Korio struktūros mikropluošto šluostė	Prekės Nr. 460770	Ypač tinka jautriems paviršiams valyti, pavyzdžiui, stiklui, stiklo keramikai, nerūdijančiam plienui arba aliuminiui. Mikropluošto šluostė pašalina vandeningu ir riebų purvą.
Durų fiksatorius	Prekės Nr. 612594	Kad vaikai negalėtų atidaryti orkaitės durelių. Fiksatorius prisukamas skirtingai atsižvelgiant į prietaiso dureles. Laikykites prie durų fiksatoriaus pridedamo informaciniu lapelio nurodymų.

Prieš naudojant pirmą kartą

Čia Jūs sužinosite, ką reikėtų daryti, kai maistą orkaitėje ruošiate pirmą kartą. Iš pradžių perskaitykite skyrių **Saugos nurodymai**.

Orkaitės įkaitinimas

Norėdami pašalinti naujos orkaitės kvapą, uždarykite ją tuščią ir pakaitinkite. Puikiai tinka kaitinti vieną valandą, įjungus viršutinį / apatinį kaitinimą ir 240 °C. Patikrinkite, kad orkaitės viduje nebūtų pakuotės likučių.

Orkaitei kaistant vėdinkite virtuvę.

1. Funkcijų pasirinkimo jungikliu nustatykite viršutinį / apatinį kaitinimą .

2. Temperatūros pasirinkimo jungikliu nustatykite 240 °C.

Po valandos orkaitę išjunkite. Funkcijos pasirinkimo jungiklij pasukite į nulinę padėtį.

Priedų valymas

Prieš pirmą kartą naudodami priedus, kruopščiai juos išvalykite karštu šarminiu plovimo tirpalu ir minkšta šluoste.

Kaitlentės nustatymas

Skaitydami šį skyrių sužinosite, kaip reikia nustatyti kaitvietes. Lentelėje pateiktos įvairių patiekalų kaitinimo pakopos ir gaminimo laikas.

Kaitvietės nustatymas

Kaitviečių jungikliais galite reguliuoti kiekvienos kaitvietės kaitinimo intensyvumą.

0 kaitinimo pakopa = Kaitvietė yra išjungta.

1 kaitinimo pakopa = mažiausias galingumas

9 kaitinimo pakopa = didžiausias galingumas

Kai įjungiate kaitvietę, šviečia indikatoriaus lemputė.

= didelė dviejų kontūrų kaitvietė.

Paskui iš karto vėl pasukite atgal iki pageidaujamo kaitinimo lygio.

Mažo paviršiaus perjungimas

Kaitviečių jungiklij pasukite iki 0 ir nustatykite iš naujo.

Mažoji dviejų kontūrų kaitvietė puikiai tinka šildyti nedidelius maisto kiekius.

Dėmesio!

Link 0 niekada nesukite per simbolį .

Gaminimo lentelė

Žemiau pateiktoje lentelėje surasite keletą pavyzdžių.

Patiukalo ruošimo laikas ir kaitinimo pakopos priklauso nuo jo pobūdžio, svorio ir kokybės. Todėl gali būti nukrypimų nuo lentelėje nurodytų skaičių.

Šildydami tirštą maistą, ji reguliarai pamaišykite.

Užvirimui naudokite 9 kaitinimo pakopą.

	Tolimesnio kaitinimo pakopa	Tolimesnio kaitinimo trukmė, minučių
Tirpinimas		
Šokoladas, glajus, želatina	1	-
Sviestas	1-2	-
Pašildymas ir laikymas šiltai		
Vienas patiekalas (pvz., lėšių patiekalas)	1-2	-
Pienas**	1-2	-

* tolimesnis virimas neuždengus dangtelio

** neuždengus dangtelio

	Tolimesnio kaitinimo pakopa	Tolimesnio kaitinimo trukmė, minutėmis
Virimas ant silpnos ugnies, užvirinimas		
Virtinukai, kukuliai	4*	20-30 min.
Žuvis	3*	10-15 min.
Balti padažai, pvz., Bešamelio padažas	1	3-6 min.
Virimas, garinimas, troškinimas		
Ryžiai (dvigubas vandens kiekis)	3	15-30 min.
Bulvės su lupenomis	3-4	25-30 min.
Virtos bulvės	3-4	15-25 min.
Kepiniai iš tešlos, makaronai	5*	6-10 min.
Vienas patiekalas, sriubos	3-4	15-60 min.
Daržovės	3-4	10-20 min.
Daržovės, šaldytos	3-4	10-20 min.
Virti greitpuodyje	3-4	-
Troškinimas		
Vyniotiniai	3-4	50-60 min.
Troškinti kepsniai	3-4	60-100 min.
Guliašas	3-4	50-60 min.
Kepsniai**		
Šnicelis, natūralus arba apvoliotas	6-7	6-10 min.
Šnicelis, užšaldytas	6-7	8-12 min.
Kepsnys (3 cm storio)	7-8	8-12 min.
Žuvis ir žuvies filė, natūrali	4-5	8-20 min.
Žuvis ir žuvies filė, apvoliota	4-5	8-20 min.
Žuvis ir žuvies filė, apvoliota ir užšaldyta, pvz., žuvies piršteliai	6-7	8-12 min.
Keptuvėje ruošiami patiekalai, užšaldyti	6-7	6-10 min.
Spurga	5-6	nuolat

* tolimesnis virimas neuždengus dangteliu

** neuždengus dangteliu

Orkaitės reguliavimas


Yra jvairių orkaitės nustatymo galimybių. Mes Jums paaškinsime, kaip nustatyti pageidaujamą kaitinimo būdą ir temperatūrą arba grilio pakopą.

Pastaba: Visada rekomenduojama iš anksto įkaitinti orkaitę prieš įdedant maisto produktą, kad būtų išvengta perteklinio kondensato susidarymo ant stiklo.


Kaitinimo būdas ir temperatūra

Pavyzdys paveikslėlyje: viršutinis / apatinis kaitinimas nustacių 190 °C

1. Funkcijų parinkties rankenėle nustatykite kaitinimo būdą.



2. Temperatūros parinkties rankenėle galima nustatyti temperatūrą arba grilio režimą.



Orkaitė kaitinama.

Orkaitės išjungimas

Funkcijų pasirinkimo jungiklį pasukite į nulinę padėtį.

Nuostatų keitimas

Bet kuriuo metu galite keisti kaitinimo būdą ir temperatūrą arba grilio pakopą atitinkamu pasirinkimo jungikliu.

Greitasis įkaitinimas

Ijungus greitojo įkaitinimo funkciją orkaitė ypač greitai pasiekia nustatytą temperatūrą.

Greitojo įkaitinimo funkciją naudokite aukštesnei kaip 100 °C temperatūrai pasiekti.

Norédami tolygiai ruošti patiekalus, juos į orkaitę dėkite tik pasibaigus greitajam įkaitinimui.

1. Funkcijų pasirinkimo jungiklį nustatykite ties .

2. Temperatūros pasirinkimo jungiklį nustatykite ties norima temperatūra.

Virš temperatūros pasirinkimo jungiklio šviečia indikatoriaus lemputė. Orkaitė kaitinama.

Pasibaigus greitajam įkaitinimui

Užgėsta indikatoriaus lemputė. Idėkite patiekalą į orkaitę ir nustatykite norimą kaitinimo rūšį.

Priežiūra ir valymas

Jei kruopščiai prižiūrėsite ir valysite, Jūsų kaitlentė ir orkaitė liks ilgai gražios ir veiks nepriekaištingai. Kaip jas tinkamai prižiūrėti ir valyti, paaškinsime čia.

Pastabos

- Ant orkaitės priekio atsiranda nedidelių spalvų skirtumų dėl įvairių medžiagų, pavyzdžiui, stiklo, plastiko arba metalo.
- Šešeliai ant durelių stiklo, kurie atrodo kaip dryžiai, yra orkaitės lemputės šviesos atšvaitai.
- Esant labai aukštai temperatūrai emalis gali sudegti. Dėl to gali atsirasti nedidelių spalvos skirtumų. Tai yra normalu ir tai neturi įtakos funkcijoms. Plonų padéklių briaunų neįmanoma visiškai emaliuoti. Todėl jos gali likti nepadengtos. Tai nekenkia apsaugai nuo korozijos.

Valymo priemonės

Kad netinkamomis valymo priemonėmis nepažeistumėte skirtingų paviršių, laikykite šiu nurodymų.

Valant kaitlentę

- Negalima naudoti neskiestų ploviklių arba indaplovėms skirtų ploviklių,
- šveitimo kempinių,
- stiprių valiklių, pavyzdžiui, orkaitėms skirtų valiklių arba dėmių šalinimo priemonių,
- aukšto slėgio valymo įrenginių arba garų srove valančių prietaisų.
- Neplaukite atskirų dalių indaplovėje.

Valant orkaitę

- Negalima naudoti aštrių arba šveiciamujų valiklių,
- valiklių, kurių sudėtyje yra alkoholio,
- šveitimo kempinių,
- aukšto slėgio valymo įrenginių arba garų srove valančių prietaisų.
- Neplaukite atskirų dalių indaplovėje.

Prieš pirmą kartą naudodami naujas kempines, visada jas gerai išplaukite.

Zona	Valymo priemonės
Nerūdijančiojo plieno paviršiai* (priklauso nuo prietaiso tipo)	Karštas šarmas: nuplaukite plovimo servetėle ir nusausinkite minkšta servetėle. Nerūdijančiojo plieno paviršius visada šluostykite lygiagrečiai pagal natūralią struktūrą. Kitaip galite subraižyti paviršių. Nedelsdami pašalinkite kalklių, riebalų, krakmolo ir baltymų dėmes. Po tokiomis dėmėmis gali prasidėti korozija. Klientų aptarnavimo tarnyboje arba specializuotose parduotuvėse galite įsigyti priežiūros priemonių, skirtų karštam nerūdijančiojo plieno paviršiui valyti. Minkšta šluoste užtepkite ploną priežiūros priemonės sluoksnį.
Emaliuoti, lakuoti, plastikiniai ir trafaretais marginti paviršiai* (priklauso nuo prietaiso tipo)	Karštas šarmas: nuplaukite plovimo servetėle ir nusausinkite minkšta servetėle. Nevalykite stiklo valikliais arba stiklo grandikliais.
Valdymo skydelis	Karštas šarmas: nuplaukite plovimo servetėle ir nusausinkite minkšta servetėle. Nevalykite stiklo valikliais arba stiklo grandikliais.
Viršutinis stiklinis gaubtas* (priklauso nuo prietaiso tipo)	Stiklių valiklis: valykite minkšta servetėle. Norédami išvalyti, galite nuimti stiklinį gaubtą. Apie tai skaitykite skyriuje <i>Viršutinis stiklinis gaubtas!</i>
Sukamosios rankenėlės Nenuimkite!	Karštas šarmas: nuplaukite plovimo servetėle ir nusausinkite minkšta servetėle.
Kaitlentės rémas	Karštas šarmas: nevalykite stiklo grandikliu, citrinų sultimis ar actu.
Dujinė kaitlentė ir puodų laikiklis* (priklauso nuo prietaiso tipo)	Karštas šarmas. Nenaudokite daug vandens, nes per degiklio apatinę dalį jo gali prasiskverbt i prietaiso vidų, tačiau taip jvykti negali. Nedelsdami pašalinkite išbėgusį maistą ir jo likučius. Puodų laikiklį galite nuimti. Puodų laikiklis iš ketaus*: Neplaukite indaplovėje!

* Pasirinktinai (gali būti tik kai kuriuose prietaisuose, tai priklauso nuo prietaiso tipo).

Zona	Valymo priemonės	Zona	Valymo priemonės
Dujų degiklis* (prieklauso nuo prietaiso tipo)	Nuimkite degiklio galvutę ir dangtelį, nuplaukite karštu šarmo tirpalu. Neplaukite indaplovėje. Dujų išleidimo angos visada turi likti atviras. Uždegimo žvakės: valykite mažu minkštū šepeteliu. Dujų degikliai veikia tik tuomet, kai uždegimo žvakės yra sausos. Visas dalis kruopščiai nusausinkite. Visada uždékite tinkamoje padėtyje. Degiklio dangtelis padengtas juodu emaliu. Bégant laikui spalva pasikeis. Tai neturi jokios įtakos veikimui.	Apsauga nuo vaikų* (prieklauso nuo prietaiso tipo)	Karštas šarmas: nuplaukite plovimo servetėle. Jei prie orkaitės durelių yra primontuotas apsaugos nuo vaikų užraktas, prieš valant jį reikia nuimti. Labai nešvarus apsaugos nuo vaikų užraktas nebeveikia tinkamai.
Elektrinė kaitvietė* (prieklauso nuo prietaiso tipo)	Šveičiamosios priemonės arba plovimo kempinės: Baigę valyti trumpai pakaitinkite kaitvietę, kad ji išdžiūtų. Bégant laikui drėgnos plokštės pradeda rūdyti. Paskui užtepkite priežiūros priemonės. Nedelsdami pašalinkite išbėgusį maistą ir jo likučius.	Tarpiklis Nenuimkite!	Karštas šarmas: nuplaukite plovimo servetėle. Netrinkite.
Plokštės žiedas* (prieklauso nuo prietaiso tipo)	Gelsvos ar melsvos spalvos démes nuo plokštės žiedo pašalinkite plieno priežiūros priemone. Nenaudokite jokių šveičiamujų ar bražančių priemonių.	Maisto ruošimo zona	Karštas šarmas arba vanduo su actu: nuplaukite plovimo servetėle. Jei nešvarumų yra itin daug, naudokite nerūdijančiojo plieno šveistuką arba orkaitės valiklį. Naudokite tik šaltai orkaitei valyti.
Stiklo keramikos kaitlentė* (prieklauso nuo prietaiso tipo)	Priežiūra: stiklo keramikos apsaugos ir priežiūros priemonė Valymas: naudokite tik stiklo keramikai skirtas valymo priemones. Atkreipkite démesį į ant pakuočių pateiktus valymo nurodymus. ⚠ Didelius nešvarumų kiekius valykite stiklo grandikliu. Nuimkite apsaugą ir valykite tik ašmenimis. Atsargiai, ašmenys yra labai aistrūs. Pavojus susižeisti. Baigę valyti vėl uždékite apsaugą. Pažeistus ašmenis nedelsdami pakeiskite.	Orkaitės lemputės stiklinis dangtelis	⚠ Savaime nusivalantiems paviršiams valyti naudokite savaiminio valymosi funkciją. Perskaitykite skyrių <i>Savaiminis valymasis!</i> Démésio! Savaime nusivalančių paviršių niekada nevalykite orkaičių valikliu.
Stiklinė kaitlentė* (prieklauso nuo prietaiso tipo)	Priežiūra: stiklo apsaugos ir priežiūros priemonė. Valymas: naudokite tik stiklo valymo priemonę. Atkreipkite démesį į ant pakuočių pateiktus valymo nurodymus. ⚠ Didelius nešvarumų kiekius valykite stiklo grandikliu. Nuimkite apsaugą ir valykite tik ašmenimis. Atsargiai, ašmenys yra labai aistrūs. Pavojus susižeisti. Baigę valyti vėl uždékite apsaugą. Pažeistus ašmenis nedelsdami pakeiskite.	Rémas	Karštas šarmas: nuplaukite šluoste arba nuvalykite šepečiu. Norédami išvalyti réma, jį galite išimti. Apie tai skaitykite skyriuje <i>Orkaitės durelių iškabinimas ir įkabinimas!</i>
Stiklas	Stiklų valiklis: valykite minkštā servetėle. Nenaudokite stiklo grandiklio. Kad būtų patogiau valyti, dureles galima išimti. Apie tai skaitykite skyriuje <i>Orkaitės durelių iškabinimas ir įkabinimas!</i>	Teleskopiniai bégeliai* (prieklauso nuo prietaiso tipo)	Karštas šarmas: nuplaukite šluoste arba nuvalykite šepečiu. Nevalykite tepalo nuo ištrauktų ištraukiamujų bégelių, geriau nuvalykite juos ištūmę. Nemirkykite, neplaukite indaplovėje arba įjungę savaiminio valymosi funkciją. Galite pažeistti réma arba pakenkti jo atliekamai funkcijai.

* Pasirinktinai (gali būti tik kai kuriuose prietaisuose, tai prieklauso nuo prietaiso tipo).

* Pasirinktinai (gali būti tik kai kuriuose prietaisuose, tai prieklauso nuo prietaiso tipo).

Zona	Valymo priemonės
Priedai	<p>Karštas šarmas: pamirkykite ir nuvalykite plovimo skudurėliu arba šepečiu.</p> <p>Aluminininis kepimo padéklas* (priekluso nuo prietaiso tipo)</p> <p>Nusausinkite minkšta šluoste. Neplaukite indaplovėje.</p> <p>Niekada nenaudokite orkaitėms skirtų valiklių.</p> <p>Kad nesubražytumėte, metalinių paviršių niekada nevalykite peiliu arba panašiu aštriu daiktu.</p> <p>Nenaudokite agresyvių valiklių, bražių kempinių arba šiurkščių valymo šluosčių.</p> <p>Kitai galite subražyti paviršių.</p> <p>Sukamasis iešmas* (priekluso nuo prietaiso tipo)</p> <p>Karštas šarmas: nuplaukite šluoste arba nuvalykite šepečiu. Neplaukite indaplovėje!</p> <p>Įsmeigiamas termometras* (priekluso nuo prietaiso tipo)</p> <p>Karštas šarmas: nuplaukite šluoste arba nuvalykite šepečiu. Neplaukite indaplovėje!</p>
Apatinis stalčius* (priekluso nuo prietaiso tipo)	Karštas šarmas: nuplaukite plovimo servetėle.
* Pasirinktinai (gali būti tik kai kuriuose prietaisuose, tai priekluso nuo prietaiso tipo).	

Dėmesio!


- Niekada nenaudokite šveičiamujų valymo priemonių. Priešingu atveju Jūs subraižysite arba sugadinsite akytaji sluoksnį.
- Keraminio sluoksnio niekada nevalykite orkaitės valikliu. Jei ant jo netyčia patektų orkaitės valiklio, nedelsdami jį nuvalykite kempine ir dideliu kiekiu vandens.

Rémelio išmontavimas ir montavimas

Norédami išvalyti, rémelį galite išimti. Orkaitė turi būti atvésusi.

Rémuo iškabinimas


1. Pakelkite rémą į viršų
2. ir iškabinkite (A pav.).
3. Po to į priekį patraukite visą rémą
4. ir išimkite (B pav.).



Rémą nuplaukite plovikliu ir plovimui skirta kempine. Jei nešvarumai smarkiai prikibę, naudokite šepetėlj.

Rémuo montavimas

1. Rémą pirmiausia įkiškite į galinę įvorę, paspauskite šiek tiek atgal (A pav.)
2. ir tada kabinkite į priekinę įvorę (B pav.).



Išlygiuokite rémą dešinėje ir kairėje pusėje. Atkreipkite dėmesį, kad, kaip parodyta B paveikslėlyje, 1 ir 2 lygiai yra apačioje, o 3, 4 ir 5 lygiai – viršuje.

Prieš pradėdami valyti

Iš kameros išimkite indus ir papildomą įrangą.

Orkaitės pagrindo, viršaus ir šoninių sienelių valymas

Naudokite šluostę ir karštą šarmo tirpalą arba actą.

Jei nešvarumų yra itin daug, naudokite nerūdijančio plieno šveistuką arba orkaitės valiklių. Naudoti tik šaltai orkaitėi valyti. Savaime išsivalančių paviršių nevalykite valomaja spirale arba orkaitės valikliu.

Orkaitės vidaus paviršių savaiminis išsivalymas

Orkaitės vidaus galinė sienelė padengta akytu keraminiu sluoksniniu. Kai orkaitė veikia, šis sluoksnis sugeria kepimo metu tykštančius riebalų purslus ir juos suskaido. Kuo aukštesnė temperatūra ir kuo ilgiau orkaitė naudojama, tuo geresnis bus rezultatas.

Jei ir po daugkartinio naudojimo dar matosi nešvarumai, atlikite šiuos veiksmus:

1. Kruopščiai nuvalykite orkaitės pagrindą, viršų ir šonines sienelės.
2. Nustatykite 3D karšto oro srautą .
3. Tuščią, uždarytą orkaitę apie 2 valandas kaitinkite įjunge aukščiausią temperatūrą.




Keraminis sluoksnis regeneruojamas. Rusvus ir balsvus likučius pašalinkite vandeniu ir minkšta kempine, kai orkaitė visiškai ataus.

Patamsėjusi danga neturi jokios įtakos savaiminio išsivalymo kokybei.

Orkaitės durelių atkabinimas ir pakabinimas

Norédami išvalyti ir išmontuoti durelių stiklus, galite atkabinti orkaitės dureles.

Kiekvienas orkaitės durelių lankstas yra su blokovimo svirtimi. Kai blokovimo svirlys yra užverstos (A pav.), orkaitės durelės yra užfiksuotos. Jų negalima atkabinti. Kai blokovimo svirlys yra atverstos orkaitės durelėms atkabinti (B pav.), lankstai yra užfiksuoti. Jie negali užsidaryti.





⚠️ Pavojus susižaloti!

Kai lankstai yra neužfiksuoti, jie užsidaro didelė jėga. Atkreipkite dėmesį į tai, kad blokovimo svirlys visada būtų užverstos iki galo arba atkabinant duris būtų iki galo atverstos.

Durelių atkabinimas



1. Iki galo atidarykite orkaitės dureles.
2. Atverskite abi blokovimo svirtis kairėje ir dešinėje (A pav.).
3. Uždarykite orkaitės dureles iki atramos. Imkite abiem rankomis kairėje ir dešinėje pusėje. Dar šiek tiek toliau uždarykite ir ištraukite (B pav.).



Durelių pakabinimas

Orkaitės dureles vėl pakabinkite atvirkštine eilės tvarka.

1. Pakabindami orkaitės dureles, atkreipkite dėmesį į tai, kad abu lankstai būtų įvesti tiesiai į angą (A pav.).
2. Lanksto įpjovai turi užfiksuoti abiejose pusėse (B pav.).



3. Vėl uždarykite abi blokovimo svirtis (C pav.). Uždarykite orkaitės dureles.

⚠️ Pavojus susižaloti!



Jei netyčia iškristų orkaitės durelės arba lankstas užsidarytu, nekiškite pirštų į lankstą. Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.

Durelių stiklo išmontavimas ir sumontavimas


Norédami geriau išvalyti, galite išmontuoti orkaitės durelių stiklus.

Išmontavimas

1. Atkabinkite orkaitės dureles ir rankena žemyn paguldykite ant rankšluosčio.
2. Nuimkite orkaitės durelių viršuje esantį dangčių. Tam kairėje ir dešinėje pusėje pirštais įspauskite ąseles (A pav.).
3. Pakelkite ir ištraukite viršutinį stiklą (B pav.).



4. Pakelkite ir ištraukite stiklą (C pav.).



Stiklus valykite stiklo valikliu ir minkšta šluoste.



⚠️ Pavojus susižaloti!

Subraižytas prietaiso durelių stiklas gali suskilti. Nenaudokite stiklo grandiklių, aštinių ir bražių valymo priemonių.

Išmontavimas

Išmontuodami atkreipkite dėmesį, kad kairėje pusėje apačioje esantis užrašas „right above“ būtų apverstas aukštyn.

1. Pakreipkite stiklą ir stumkite į vidų (A pav.).
2. Viršutinį stiklą įstrižai įstumkite į abu laikiklius. Lygus paviršius turi likti išorėje. (B pav.).



3. Uždėkite dangtį ir prispauskite.

4. Pakabinkite orkaitės dureles.

Orkaitės dureles vėl naudokite tik tuomet, kai tvarkingai sumontuosite stiklus.

Triktis, ką daryti?

Triktis dažniausiai atsiranda dėl smulkmenos. Prieš skambindami klientų aptarnavimo skyriui, peržiūrėkite lentelę. Galbūt patys galite pašalinti triktį.

Trikčių lentelė

Jei nepasiseka optimaliai paruošti patiekalo, peržiūrėkite skyrių *Dėl Jūsų patikrinome savo virtuvėje*. Ten rasite daug patarimų ir virimo nurodymų.

Triktis	Galima priežas- Sprendimas / nurodymai
Orkaitė neveikia.	Sugedės saugiklis. Saugiklių bloke patikrinkite, ar nesugedės saugiklis.
	Maitinimo nutrūkimas. Patikrinkite, ar veikia virtuvės apšvietimas arba kiti virtuvės prietaisai.
Nekaista orkaitė.	Ant kontaktų yra dulkių. Kelis kartus pasukite jungiklių rankenėles pirmyn ir atgal.

⚠ Elektros šoko pavojus!

Nekvalifikuotai atliktas remontas pavojingas. Remonto darbus gali atliki tik mūsų mokytas klientų aptarnavimo skyriaus technikas.

Orkaitės apšvietimo lemputės keitimas


Perdegusią orkaitės apšvietimo lemputę reikia pakeisti. Karščiuui atsparias 40 vatų atsargines lemputes įsigysite klientų

aptarnavimo tarnyboje arba specializuotose parduotuvėse. Naudokite tik šias lemputes.

⚠ Elektros šoko pavojus!

Išjunkite saugiklius skirstomojoje saugiklių dėžutėje.

1. Kad nepažeistumėte, į šaltą orkaitę jdékite indų šluostę.
2. Stiklo gaubtą išsukite pasukdami į kairę.



3. Lemputę pakeiskite tokio pat tipo lempute.

4. Vėl įsukite stiklo gaubtą.

5. Išimkite indų šluostę ir įjunkite saugiklių.

Stiklinis dangtis

Pažeistą stiklinį dangtį reikia pakeisti. Tinkamų stiklo dangčių galima įsigyti iš klientų aptarnavimo skyriaus. Nurodykite savo prietaiso E ir FD numerį.

Klientų aptarnavimo skyrius

Jei prietaisą reikia remontuoti, Jums padės klientų aptarnavimo skyriaus darbuotojai. Mes visada rasime tinkamą sprendimą, kad nereikėtų be reikalo į namus važiuoti technikui.

E ir FD numeris

Skambindami nurodykite gaminio numerį (E Nr.) ir gamyklos numerį (FD Nr.), kad būtų galima suteikti kvalifikotą pagalbą. Duomenų lentelę su numeriais rasite orkaitės durelių šone. Čia galite įrašyti savo prietaiso duomenis ir klientų aptarnavimo tarnybos telefono numerį, kad greitai prieikus nereikėtų ilgai ieškoti.

E Nr.

FD Nr.

Atkreipkite dėmesį, kad už techninės priežiūros tarnybos techniko atvykimą ir gedimo dėl netinkamo valdymo pašalinimą reikės sumokėti ir garantiniu laikotarpiu.

Remonto pavedimai ir patarimai gedimų atvejais

Visų šalių kontaktinius duomenis rasite pridėtame klientų aptarnavimo tarnybos skyrių sąraše.

Pasitikėkite gamintojo kompetencija. Būsite tikri, kad remonto darbus atlieka išmokyti techninės priežiūros tarnybos technikai, kurie turi Jūsų prietaisui tinkančias originalias atsargines dalis.

Klientų aptarnavimo tarnyba ☎

Patarimai dėl energijos ir aplinkos

Čia rasite patarimus, kaip kepdamis orkaitėje ir virdamis ant kaitlentės galite suaupyti energijos ir tinkamai utilizuoti savo prietaisą.

Energijos taupymas orkaitėje

- Orkaitę iš anksto įkaitinkite tik tuomet, kai tai yra nurodyta recepte arba naudojimo instrukcijos lentelėse.
- Naudokite tamsias, juodai lakuotas arba emaliuotas kepimo formas. Jos ypač gerai įkaista.
- Troškindami ir kepdamis kuo rečiau atidarinėkite orkaitės dureles.
- Kelis pyragus geriausia kepti vieną po kito. Orkaitė dar būna šilta. Taip sutrumpėja antro pyrago kepimo trukmė. Jūs taip pat galite įstumti 2 stačiakampes formas vieną šalia kitos.
- Kai paruošimo trukmė ilga, orkaitę galite išjungti likus 10 minučių iki paruošimo trukmės pabaigos ir išnaudotи liekamają šilumą patiekalui baigtį ruošti.

Energijos taupymas ant kaitlentės

- Naudokite puodus ir keptuvės su storu, lygiu dugnu. Dėl nelygaus dugno padidėja energijos sąnaudos.
- Puodo arba keptuvės dugno skersmuo turi sutapti su kaitvietės dydžiu. Kai per maži puodai statomi ant kaitvietės,

prarandama energija. Atsižvelkite: indų gamintojai dažnai nurodo viršutinį puodo skersmenį. Dažniausiai jis yra didesnis už puodo dugno skersmenį.

- Mažiems kiekiams naudokite mažą puodą. Didesniams, mažai pripildytam puodui reikia daug energijos.
- Puodus visada uždenkite tinkamu dangčiu. Verdant be dangčio reikia daug daugiau energijos.
- Gaminkite nedideliamie kiekyje vandens. Taip taupoma energija. Daržovėse išlieka vitaminai ir mineralinės medžiagos.
- Laiku vėl įjunkite mažesnę kaitinimo galią.
- Išnaudokite liekamąją šilumą. Kai gaminimo trukmė ilgesnė, kaitvietę išjunkite dar likus 5–10 minučių iki gaminimo pabaigos.

Ekologiškas utilizavimas

Pakuotę utilizuokite pagal aplinkosaugos reikalavimus.



Šis prietaisas yra pažymėtas pagal Europos bendrijos direktyvą 2012/19/EG dėl naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Ši direktyva apibrėžia visoje ES galiojančią naudotų prietaisų grąžinimo ir perdirbimo tvarką.

Dėl Jūsų patikrinome savo virtuvėje

Čia nurodyti patiekalai ir optimalūs nuostatai jiems. Mes Jums parodome, koks kaitinimo būdas ir temperatūra geriausiai tinka Jūsų patiekalui. Rasite duomenis apie tinkančius priedus ir į kokį lygį juos reikia įstumti. Pateikiami patarimai dėl indų ir paruošimo.

Pastabos

- Lentelėje pateiktos reikšmės visada galioja įstumiant į šaltą ir tuščią orkaitę.
Iš anksto pašildykite, jei tai nurodyta lentelėse. Ant priedų kepimo popieriu tieskite tik po išankstinio pašildymo.
- Lentelėse pateikti laiko duomenys yra orientacinės vertės. Jie priklauso nuo maisto produktų kokybės ir savybių.
- Naudokite komplekte esančius priedus. Papildomų priedų kaip specialių galite įsigyti specializuotoje parduotuvėje arba iš klientų aptarnavimo skyriaus.
Prieš naudodamis orkaitę, išimkite priedus ir indus, kurių nereikės.
- Visada naudokite puodkėlę, kai norite iš orkaitės išimti karštą priedą arba indą.

- kepimo padėklas: 1 lygis


Įstumimo lygiai keplant 3 lygiuose:

- kepimo padėklas: 5 lygis
- universalusis padėklas: 3 lygis
- kepimo padėklas: 1 lygis

Tuo pačiu metu įstumtų padėklų kepiniai nebūtinai iškeps vienu metu.

Lentelėse yra daug pasiūlymų Jūsų patiekalamams.

Jei vienu metu kepsite 3 stačiakampėse formose, jas statykite ant grotelių, kaip pavaizduota paveikslėlyje.



Pyragas ir sausainiai

Kepimas viename lygmenyje

Viršutinio / apatinio kaitinimo režimu įgeriausia kepti pyragą.

Jei kepate su 3D karšto oro srautu ☰, naudokite priedams šiuos įstumimo lygius:

- Pyragai formose: 2 lygis
- Pyragas ant padėklo: 3 lygis

Kepimas keliuose lygiuose

Naudokite 3D karšto oro srautą ☰.

Įstumimo lygiai keplant 2 lygiuose:

- universalusis padėklas: 3 lygis

Kepimo formos

Geriausiai tinka tamsios kepimo formos iš metalo.

Kepant šviesiose kepimo formose iš plonasienio metalo arba stiklinėse formose pailgėja kepimo trukmė, o pyragas rudoja ne taip tolygiai.

Jei norite naudoti silikonines formas, orientuokitės pagal gamintojo duomenis ir receptus. Silikoninės formos dažniausiai yra mažesnės už įprastas. Gali skirtis tešlos kiekis ir recepto duomenys.

Lentelės

Lentelėse rasite optimalų kaitinimo būdą įvairiems pyragams ir kepiniams. Temperatūra ir kepimo trukmė priklauso nuo tešlos kieko ir savybių. Todėl lentelėse yra nurodyti diapazonai. Pirmiausia pabandykite su mažiausia vertė. Kai temperatūra

mažesnė, apskrudimas būna tolygesnis. Jei reikia, kitą kartą nustatykite aukštesnę vertę.

Jei iš anksto įkaitinsite, kepimo trukmė sutrumpės 5–10 min.

Papildomos informacijos rasite skirsnje *Kepimo patarimai* prie lentelių.

Pyragai formose	Forma	Lygis	Kaitinimo būdas	Temperatūra (° C)	Trukmė (min.)
Plaktos tešlos pyragas, paprastas	pynės / stačiakampės formos	2		160-180	40-50
	3 stačiakampės formos	3+1		140-160	60-80
Plaktos tešlos pyragas, plonas	pynės / stačiakampės formos	2		150-170	60-70
Torto padas, plakta tešla	vaisinio pyrago pado forma	2		150-170	20-30
Plonas vaisinis pyragas, plakta tešla	išardoma / kepimo forma su grotelėmis	2		160-180	50-60
Biskvito tortas	išardoma forma	2		160-180	30-40
Trapios tešlos padas su krašteliu	išardoma forma	1		170-190	25-35
Vaisinis arba varškės pyragas, trapios tešlos padas*	išardoma forma	1		170-190	70-90
Šveicariškas vaisių pyragas	picos padėklas	1		220-240	35-45
Pikantiškas pyragas (pvz., pyrago tešlos apkepas su įdaru / svogūnų pyragas)*	išardoma forma	1		180-200	50-60
Pica, plonu padu ir viršutiniu sluoksniu (iš anksto pašildyti)	picos padėklas	1		250-270	10-15

* Pyragą palikite maždaug 20 min. išjungtoje uždarytoje orkaitėje.

Pyragas ant padėklo	Priedai	Lygis	Kaitinimo būdas	Temperatūra (° C)	Trukmė (min.)
Plakta arba mielinė tešla sausu viršutiniu sluoksniu	kepimo padėklas	2		170-190	20-30
	universalusis padėklas + kepimo padėklas	3+1		150-170	35-45
Plakta arba mielinė tešla sultingu viršutiniu sluoksniu, vaisiais	universalusis padėklas	3		160-180	40-50
	universalusis padėklas + kepimo padėklas	3+1		150-170	50-60
Šveicariškas vaisių pyragas	universalusis padėklas	2		210-230	40-50
Biskvitinis vyniotinis (iš anksto įkaitinti)	kepimo padėklas	2		190-210	15-20
Mielinė pynė iš 500 g miltų	kepimo padėklas	2		160-180	30-40
Kalėdinis keksas iš 500 g miltų	kepimo padėklas	3		160-180	60-70
Kalėdinis keksas iš 1 kg miltų	kepimo padėklas	3		150-170	90-100
Štrudelis, saldus	universalusis padėklas	2		180-200	55-65
Burekas	universalusis padėklas	2		180-200	40-50
Pica	kepimo padėklas	2		220-240	15-25
	universalusis padėklas + kepimo padėklas	3+1		180-200	35-45

Maži kepiniai	Priedai	Lygis	Kaitinimo būdas	Temperatūra (° C)	Trukmė (min.)
Sausainiai	Kepimo padėklas	3		140-160	15-25
	Universalusis padėklas + kepimo padėklas	3+1		130-150	25-35
	2 kepimo padėklai + universalusis padėklas	5+3+1		130-150	30-40

Maži kepiniai	Priedai	Lygis	Kaitinimo būdas	Temperatūra (° C)	Trukmė (min.)
Švirkštu formuoojami sausainiai (jukaitinti)	Kepimo padéklas	3		140-150	30-40
	Kepimo padéklas	3		140-150	30-40
	Universalusis padéklas + kepimo padéklas	3+1		140-150	30-45
	2 kepimo padéklai + universalusis padéklas	5+3+1		130-140	40-55
Saldūs pyragaičiai su rieštais	Kepimo padéklas	2		110-130	30-40
	Universalusis padéklas + kepimo padéklas	3+1		100-120	35-45
	2 kepimo padéklai + universalusis padéklas	5+3+1		100-120	40-50
Morenginė tešla	Kepimo padéklas	3		80-100	100-150
Plikytoje tešlos kepiniai	Kepimo padéklas	2		200-220	30-40
Sluoksniuotos tešlos kepiniai	Kepimo padéklas	3		180-200	20-30
	Universalusis padéklas + kepimo padéklas	3+1		180-200	25-35
	2 kepimo padéklai + universalusis padéklas	5+3+1		160-180	35-45
Mielinės tešlos kepiniai	Kepimo padéklas	3		180-200	20-30
	Universalusis padéklas + kepimo padéklas	3+1		170-190	25-35

Duona ir bandelės

Jei nenurodyta kitaip, prieš kepdami duoną, jukaitinkite orkaitę.

Niekada nepilkite vandens į karštą orkaitę.

Kepdami 2 lygiuose, universalujių padéklų visada įstumkite virš kepimo padékllo.

Duona ir bandelės	Priedai	Lygis	Kaitinimo būdas	Temperatūra (° C)	Trukmė (min.)
Mielinė duona iš 1,2 kg miltų	Universalusis padéklas	2		300	8
				200	35-45
Raugintos tešlos duona iš 1,2 kg miltų	Universalusis padéklas	2		300	8
				200	40-50
Bandelės (iš anksto nejukaitinti)	Kepimo padéklas	3		210-230	20-30
Bandelės iš mielinės tešlos, saldžios	Kepimo padéklas	3		170-190	15-20
				160-180	20-30

Kepimo patarimai

Norite kepti pagal savo receptą.	Orientuokitės pagal panašius kepinius, nurodytus kepmo lentelėse.
Taip nustatysite, ar iškepė plaktos tešlos	Likus maždaug 10 minučių iki recepte nurodytos kepmo trukmės pabaigos jkiškite į pyragą aukščiausioje vietoje medinių iešmelj. Jei prie medienos nelieka prilipusios tešlos, pyragas yra iškepės.
Pyragas susmenga.	Kitą kartą naudokite mažiau skysčių arba nustatykite 10 laipsnių žemesnę orkaitės temperatūrą. Atsižvelkite į recepte nurodytą maišymo trukmę.
Pyragas viduryje labai iškilęs, o krašte mažiau.	Netekite išardomos formos kraštų riebalais. Iškepusj pyragą atsargiai atskirsite peiliu.
Pyrago viršus per tamsus.	Įstumkite jį giliau, pasirinkite žemesnę temperatūrą ir pyragą kepkite šiek tiek ilgiau.
Pyragas per sausas.	Iškepusj pyragą subadykite dantų krapštuku. Tada apšlakstykite vaisių sultimis arba alkoholiniu gérimu. Kitą kartą parinkite 10 laipsnių aukštesnę temperatūrą ir sutrumpinkite kepmo trukmę.
Duona arba pyragas (pvz., sūrio pyragas) atrodo gerai, tačiau viduje dar neiškepės (riebus, su vandens juostomis).	Kitą kartą naudokite mažiau skysčio ir kepkite šiek tiek ilgiau parinkę žemesnę temperatūrą. Pyragams, kurių viršutinis sluoksnis sultingas, pirmiausia iškepkite padą. Pabarstykite jį migdolais arba džiūvėseliais, tuomet dėkite viršutinį sluoksnį. Atsižvelkite į receptą ir kepmo trukmę.
Kepinys netolygiai parudojoja.	Parinkite šiek tiek žemesnę temperatūrą, tuomet kepinys keps tolygiau. Jautrius kepinius kepkite nustatę viršutinį / apatinį kaitinimą viename lygyje. Oro cirkuliacijai įtaką gali daryti ir išsikišes kepmo popierius. Kepimo popierių visada kirpkite pagal padékllo dydį.
Obuolių pyragas apačioje per šviesus.	Kitą kartą pyragą įstumkite vienu lygiu žemiau.

Per kraštus išteka vaisių sultys.	Kitą kartą, jei turite, naudokite gilesnį universalųjį padékla.
Kepami maži mielinės tešlos kepiniai sulimpa tarpusavyje.	Aplink kiekvieną kepinį reikia palikti maždaug 2 cm tarpus. Taip pakaks vietas kepiniams gražiai iškilti ir apskrusti.
Kepate keliuose lygiuose. Viršutiniame padékle kepiniai tamsesni už kepinius apatiniaiame padékle.	Kepdami keliuose lygiuose visada parinkite 3D karšto oro srautą Tuo pačiu metu jstumtų padéklu kepiniai nebūtinai iškeps vienu metu.
Kepant sultingą pyragą susidaro kondensatas.	Kepant gali išsiskirti vandens garai. Jie išeina pro dureles. Vandens garai gali nusėsti ant valdymo skydelio arba gretimų baldų plokščių ir nulašeti kaip kondensatas. Tai lemia fiziniai dėsniai.

Mėsa, paukštiena, žuvis

Indas

Galite naudoti bet kokius karščiu atsparius indus. Dideliems kepsniams taip pat tinka ir universalusis padéklas.

Geriausiai tinka indai iš stiklo. Atnkreipkite dėmesį į tai, kad dangtis tiktu keptuvui ir gerai uždarytų.

Jei naudojate emaliuotus keptuvus, įpilkite šiek tiek daugiau skysčio.

Keptuvuose iš nerūdijančio plieno ne taip stipriai rudoja ir mėsa šiek tiek silpniau troškinasi. Pailginkite ruošimo trukmę.

Duomenys lentelėse:

indai be dangčio = atviri
indai su dangčiu = uždengti

Indą visada statykite ant grotelių vidurio.

Karštą stiklinį indą statykite ant sauso pagrindo. Jei pagrindas bus šlapias arba šaltas, stiklas gali suskilti.

Kepimas

Kepdami liesą mėsą, įpilkite šiek tiek skysčio. Indo dugnas turi būti padengtas maždaug per ½ cm.

Jie troškinate kepsni, įpilkite daugiau skysčio. Indo dugnas turi būti padengtas maždaug per 1–2 cm.

Skysčio kiekis priklauso nuo mėsos rūšies ir indo medžiagos. Jei mėsą ruošiate emaliuotame keptuve, reikės šiek tiek daugiau skysčio nei stikliniai inde.

Keptuvai iš nerūdijančio plieno tinka tik iš dalies. Mėsa kepa lėčiau ir mažiau apskrunda. Parinkite aukštesnę temperatūrą ir (arba) ilgesnę ruošimo trukmę.

Kepimas griliu

Jei kepsite su griliu, 3 minutes pakaitinkite, prieš įdėdami kepatą į orkaitę.

Kepant su griliu orkaitė visada turi būti uždaryta.

Jei įmanoma, kepkite vienodo storio gabaliukus. Taip jie tolygiai apskrus ir išliks sultingi.

Kepamus gabaliukus apverskite pasibaigus ⅔ ruošimo trukmei.

Didkepsnius druska pabarstykite tik baigę kepti.

Kepamus gabaliukus dėkite tiesiog ant grotelių. Jei kepsite vieną gabalą, geriausia ji dėti į centrinę grotelių sritį.

Papildomai jstumkite universalųjį padékla į 1 lygi. I ji sutekės mėsos sultys, ir orkaitė liks švaresnė.

Kepimo padéklo arba universaliojo padéklo nestumkite į 4 arba 5 lygi. Dėl stipraus karščio jis gali deformuotis ir ji išimdami galite pažeisti orkaitę.

Grilio kaitinimo elementas vis įsijungia ir išsijungia. Tai yra normalu. Kaip dažnai tai atsitinka, priklauso nuo nustatyto grilio pakopos.

Mėsa

Praėjus pusei laiko apverskite žuvies gabaliukus.

Kai kepsnys paruoštas, ji reikia dar 10 minučių palikti išjunktoje uždarytoje orkaitėje. Taip geriau pasiskirstys mėsos sultys.

Paruoštą jautienos pjausnį svyniokite į aluminio plėvelę ir palikite 10 minučių orkaitėje.

Kepdami kepsnius su oda, odą įpaukite kryžmai ir pirmiausia kepsnį į indą dėkite oda žemyn.

Mėsa	Svoris	Priedai ir indai	Lygis	Kaitinimo būdas	Temperatūra (°C), grilio pakopa	Trukmė (min.)
Jautiena						
Troškintas jautienos kepsnys	1,0 kg	uždengtas	2		200-220	120
	1,5 kg		2		190-210	140
	2,0 kg		2		180-200	160
Jautienos karbonadas, vidutiniškai iškepės	1,0 kg	atviras	2		210-230	70
	1,5 kg		2		200-220	80
Jautienos pjausnys, vidutiniškai iškepės	1,0 kg	atviras	1		210-230	50
Didkepsniai, vidutiniškai iškepė, 3 cm storio		grotelės	5		3	15
Veršiena						
Veršienos kepsnys	1,0 kg	atviras	2		190-210	100
	2,0 kg		2		170-190	120
Kiauliena						
Kepsnys be odos (pvz., sprandinė)	1,0 kg	atviras	1		200-220	100
	1,5 kg		1		190-210	140
	2,0 kg		1		180-200	160

Mėsa	Svoris	Priedai ir indai	Lygis	Kaitinimo būdas	Temperatūra (° C), grilio pakopa	Trukmė (min.)
Kepsnys su oda (pvz., mentė)	1,0 kg	atviras	1		200-220	120
	1,5 kg		1		190-210	150
	2,0 kg		1		180-200	180
Kaselio kepsnys su kaulais	1,0 kg	uždengtas	2		210-230	70
Žriena						
Žriuko koja be kaulų, vidutiniškai iškepusi	1,5 kg	atviras	1		150-170	120
Faršas						
Kepsnys iš faršo	iš 500 g mėsos	atviras	1		170-190	70
Dešrelės						
Dešrelės		grotelės	4		3	15

Paukštiena

Lentelėje nurodomas nekimštos, kepti paruoštos paukštienos svoris.

Visą paukštį ant grotelių pirmiausia dékite krūtine žemyn. Praėjus $\frac{2}{3}$ nurodytam laikui apverskite.

Kepamas dalis, pavyzdžiu, kalakutienos suktinj arba kalakuto krūtinėlę, apverskite praėjus pusei nurodyto laiko. Paukštienos dalis praėjus $\frac{2}{3}$ nurodytam laikui apverskite.

Kepdami antj arba žąsi, odą pakiškite po sparnais. Taip nutekės riebalai.

Paukštiena bus traški ir apskrudusi, jei kepimo laiko pabaigoje ją patepsite sviestu, sūdytu vandeniu arba apelsinų sultimi.

Paukštiena	Svoris	Priedai ir indai	Lygis	Kaitinimo būdas	Temperatūra (° C)	Trukmė (min.)
Viščiukas, visas	1,2 kg	grotelės	2		200-220	60-70
Višta, visa	1,6 kg	grotelės	2		190-210	80-90
Viščiukas, padalintas per pusę	po 500 g	grotelės	2		200-220	40-50
Vištienos gabalėliai	po 300 g	grotelės	3		200-220	30-40
Antis, visa	2,0 kg	grotelės	2		170-190	90-100
Žasis, visa	3,5-4,0 kg	grotelės	2		160-170	110-130
Mažas kalakutas, visas	3,0 kg	grotelės	2		170-190	80-100
Kalakuto šlaunis	1,0 kg	grotelės	2		180-200	90-100

Žuvis

Po kurio laiko $\frac{2}{3}$ apverskite žuvies gabaliukus.

Visos žuvies vartyti nereikia. Į orkaitę dékite visą žuvį plaukimo padėtimi, nugarinis pelekas turi būti nukreiptas į viršų. Žuvis

bus stabilesnė, jei į jos pilvą įkišite nupjautą bulvę arba mažą karščiu atsparų indą.

Jei kepsite ant grotelių, papildomai įstumkite universalujį padéklą į 1 lygi. Į jį sutekés skystis, ir orkaitė liks švaresnė.

Žuvis	Svoris	Priedai ir indai	Lygis	Kaitinimo būdas	Temperatūra (° C), grilio pakopa	Trukmė (min.)
Žuvis, visa	maždaug po 300 g	grotelės	2		3	20-25
	1,0 kg	grotelės	2		180-200	45-50
	1,5 kg	grotelės	2		170-190	50-60
Žuvies kotletas, 3 cm storio		grotelės	3		2	20-25

Patarimai, kaip kepti ir naudoti grilį

Lentelėje nėra duomenų apie kepsnio svorį.

Parinkite duomenis pagal artimiausią mažesnį svorį ir pailginkite trukmę.

Jūs galite patikrinti, ar kepsnys baigė kepti.

Naudokite mėsos termometrą (galima įsigyti specializuotoje parduotuvėje) arba patikrinkite šaukštą. Spauskite šaukštą kepsnį. Jei jis standus, jau iškepės. Jei jis lengvai įspaudžiate, reikia dar šiek tiek pakepti.

Kepsnys yra per tamsus, o pluteslė vietomis sudegusi.

Patikrinkite įstumimo lygi ir temperatūrą.

Kepsnys atrodo gerai, tačiau prisvilo padažas	Kitą kartą parinkite mažesnį kepimo indą arba įpilkite daugiau skysčio.
Kepsnys atrodo gerai, tačiau padažas yra per šviežias ir vandeningingas.	Kitą kartą parinkite didesnį kepimo indą ir naudokite mažiau skysčio.
Užpilant kepsnį susidaro vandens garai. Tai lemia fizikiniai dėsniai ir tai yra normalu. Didelė dalis vandens garų išsiveržia per garų išleidimo angą. Jie gali nusėsti ant vėsesnio jungiklių skydelio arba gretimų baldų plokščių ir nulašeti kaip kondensatas.	

Apkepai, apkepėlės, skrudinta duona

Jei kepsite ant grotelių, papildomai įstumkite universalujį padéklą į 1 lygi. Orkaitė liks švaresnė.

Indą visada statykite ant grotelių.

Apkepo gaminimo būsena priklauso nuo indo dydžio ir apkepo aukščio. Lentelėje pateikti duomenys yra tik orientacinės vertės.

Patiekalas	Priedai ir indai	Lygis	Kaitinimo būdas	Temperatūra (°C)	Trukmė (min.)
Apkepai					
Saldus apkepas	apkepo forma	2	□	180-200	40-50
Makaronų apkepas	apkepo forma	2	□	210-230	30-40
Apkepėlė					
Bulvių apkepėlė, žali ingredientai, maks. 4 cm aukščio	1 apkepo forma 2 apkepo formos	2 1+3	☒ ◎	160-180 150-170	60-80 65-85
Skrudinta duona					
Apkepta skrudinta duona, 4 vnt.	grotelės	4	☒	160-170	10-15
Apkepta skrudinta duona, 12 vnt.	grotelės	4	☒	160-170	15-20

Paruošti produktai

Laikykiteis ant pakuočės pateiktų gamintojo duomenų.

Jei ant priedo patiesiate kepimo popieriaus, atkreipkite dėmesį, kad kepimo popierius būtų tinkamas šioms temperatūroms. Popieriaus dydį priderinkite prie patiekalo.

Paruošimo rezultatas labai priklauso nuo maisto produktų. Paruduoti ir netolygiai kepti gali ir žali produktais.

Patiekalas	Priedai	Lygis	Kaitinimo būdas	Temperatūra(°C)	Trukmė (min.)
Pica, šaldytą					
Plonapadė pica	universalusis padė- klas	2	◎	190-210	15-20
	universalusis padė- klas + grotelės	3+1	◎	180-200	20-30
Storapadė pica					
	Universalusis padė- klas	2	◎	170-190	20-30
	universalusis padė- klas + grotelės	3+1	◎	170-190	25-35
Pica iš prancūziškojo batono	universalusis padė- klas	3	◎	170-190	20-30
Maža pica	universalusis padė- klas	3	◎	180-200	10-20
Pica, šaldytą, iš anksto įkaitinti	universalusis padė- klas	1	◎	180-200	10-15
Bulvių produktai, šaldytu					
Gruzdintos bulvytės	universalusis padė- klas	3	◎	190-210	20-30
	universalusis padė- klas + kepimo padéklas	3+1	◎	180-200	30-40
Kroketai	universalusis padė- klas	3	◎	190-210	20-25
Keptos bulvės, įdaryti bulviniai pyragėliai	universalusis padė- klas	3	◎	190-210	15-25
Kepiniai, šaldytu					
Bandelės, prancūziškasis batonas	universalusis padė- klas	3	◎	190-210	10-20

Patiekalas	Priedai	Lygis	Kaitinimo būdas	Temperatūra(°C)	Trukmė (min.)
Riestainiai (tešliniai)	universalusis padė- klas	3	☒	200-220	10-20
Kepiniai, iš anksto aptekti					
Bandelių arba prancūziškojo batono pusgaminiai	universalusis padė- klas	3	☒	190-210	10-20
	universalusis padė- klas + grotelės	3+1	☒	160-180	20-25
Kotletai, šaldyti					
Žuvų piršteliai	universalusis padė- klas	2	☒	200-220	10-15
Vištienos piršteliai, gabaliukai	universalusis padė- klas	3	☒	190-210	10-20
Štrudelis, šaldytas					
Štrudelis	universalusis padė- klas	3	☒	190-210	30-40

Specialūs patiekalai

Parinkę žemesnę temperatūrą su 3D karšto oro srautu ☒ paruošite puikų kreminį jogurtą arba purią mielinę tešlą.

Pirmausia iš orkaitės išimkite priedus, kabinamąsiąs groteles arba teleskopinius bégelius.

Jogurto paruošimas

- Užvirinkite 1 litrą pieno (3,5 % riebumo) ir atvésinkite iki 40 °C.
- Imaišykite 150 g jogurto (šaldytuvo temperatūros).

- Supilstykite į puodelius arba užsukamus stiklainius ir uždenkite šviežumą palaikančia plėvele.
- Kaip nurodyta, įkaitinkite iš anksto orkaitę.
- Puodelius arba taures statykite ant orkaitės dugno ir ruoškite, kaip nurodyta.

Mielinės tešlos kildinimas

- Mielinę tešlą paruoškite, kaip įprasta, sudékite į karščiu atsparų keraminį indą ir uždenkite.
- Kaip nurodyta, įkaitinkite iš anksto orkaitę.
- Išjunkite orkaitę ir pastatykite į ją, kad tešla pakiltų.

Patiekalas	Indas	Kaitinimo būdas	Temperatūra	Trukmė
Jogurtas	puodeliai arba užsukami stiklainiai	pastatyti ant orkaitės dugno	☒ 50 °C, įkaitinti iš anksto 50 °C	5 min. 8 val.
Mielinės tešlos kildinimas	karščiu atsparus indas	pastatyti ant orkaitės dugno	☒ 50 °C, įkaitinti iš anksto išjungti prietaisą ir mielinę tešlą įdėti į orkaitę	5-10 min. 20-30 min.

Atitirpinimas

Užšaldytus maisto produktus išimkite iš pakuotės, įdékite į tinkamą indą ir pastatykite ant grotelių.

Laikykites ant pakuotės pateiktų gamintojo duomenų.

Atitirpinimo trukmė priklauso nuo maisto produktų rūšies ir kiekio.

Paukštieną į lėkštę dékite krūtine žemyn.

Šaldytų produktų	Priedai	Lygis	Kaitinimo būdas	Temperatūra(°C)
p.vz., grietininiai tortai, tortai su sviestiniu kremu, tortai su šokoladiniu arba cukriniu glajumi, vaisiai, viščiukas, dešra ir mësa, duona ir bandelės, pyragas ir kiti kepiniai	grotelės	2	☒	temperatūros pasirinkimo jungiklis lieka išjungtas

Džiovinimas

3D karšto oro srautu galite puikiausiai džiovinti.
Naudokite tik nepriekaištingus vaisius ir daržoves bei juos kruopščiai nuplaukite.

Palaukite, kol jie nusivarvės, ir nusausinkite.

Universalajame padékle ir ant grotelių patieskite kepimo arba pergamentinio popieriaus.

Labai sultingus vaisius arba daržoves apverskite kelis kartus.

Baigtus džiovinti produktus nuimkite nuo popieriaus.

Vaisiai ir prieskoninės žolelės	Priedai	Lygis	Kaitinimo būdas	Temperatūra	Trukmė
600 g žiedeliais pjaustytu obuolių universalusis padéklas + grote- lės	universalusis padéklas + grote- lės	3+1		80 °C	apie 5 val.
800 g skiltelėmis pjaustytu kriausiu	universalusis padéklas + grote- lės	3+1		80 °C	apie 8 val.
1,5 kg slyvų	universalusis padéklas + grote- lės	3+1		80 °C	apie 8–10 val.
200 g nuvalytu prieskoniniu žoleliu	universalusis padéklas + grote- lės	3+1		80 °C	apie 1½ val.

Konservavimas

Konservuojant naudojami stiklainiai ir guminiai žiedai turi būti švarūs ir nepažeisti. Jei įmanoma, naudokite vienodo dydžio stiklainius. Duomenys lentelėse nurodyti vieno litro apvaliems stiklainiams.

Dėmesio!

Nenaudokite didesnių arba aukštėsnių stiklainių. Gali sprogti dangteliai.

Naudokite tik nepriekaištingus vaisius ir daržoves. Juos kruopščiai nuplaukite.

Lentelėse pateiktai laiko duomenys yra orientacinės vertės. Jiems įtaką gali daryti kambario temperatūra, stiklainių skaičius, stiklainių turinio kiekis ir šiluma. Prieš perjungdami arba išjungdami, patirkinkite, ar stiklainiuose kyla burbuliukai.

Paruošimas

1. Pripildykite stiklainius, nepilkite per daug.
2. Nušluostykite stiklainių kraštelius, jie turi būti švarūs.
3. Ant kiekvieno stiklainio uždėkite guminį žiedą ir dangtelį.

4. Uždarykite stiklainius spaustukais.

I orkaitę nestatykite daugiau kaip šešių stiklainių.

Nustatymas

1. Universaluij padéklą istumkite į 2 lygi. Stiklainius statykite taip, kad jie nesilieštų tarpusavyje.
2. ½ litro karšto vandens (maždaug 80 °C) įpilkite į universalujį padéklą.
3. Uždarykite orkaitės dureles.
4. Nustatykite apatinio kaitinimo režimą .
5. Nustatykite 170–180 °C temperatūrą.

Konservavimas

Vaisiai

Maždaug po 40–50 minučių trumpais atstumais kyla burbuliukai. Išjunkite orkaitę.

Maždaug po 25–35 minučių liekamosios šilumos išimkite stiklainius iš orkaitės. Palikus ilgiau vėsti orkaitėje gali susidaryti mikroorganizmų ir palankios sąlygos konservuotiems vaisiams rūgti.

Vaisiai vieno litro stiklainiuose

Nuo burbuliukų susidarymo Liekamoji šiluma

Obuoliai, serbentai, braškės	išjungti	apie 25 min.
Vyšnios, abrikosai, persikai, agrastai	išjungti	apie 30 min.
Obuolių tyrė, kriausės, slyvos	išjungti	apie 35 min.

Daržovės

Kai tik stiklainiuose pradeda kilti burbuliukai, sumažinkite temperatūrą iki 120–140 °C. Priklasomai nuo daržovių rūšies

maždaug 35–70 min. Pasibaigus šiam laikui išjunkite orkaitę ir naudokite liekamają šilumą.

Daržovės su šaltu sūrimu vieno litro stiklainiuose

Nuo burbuliukų susidarymo Liekamoji šiluma

Agurkai	-	apie 35 min.
Burokėliai	apie 35 min.	apie 30 min.
Briuseliniai kopūstai	apie 45 min.	apie 30 min.
Pupelės, kiliaropės, lapiniai kopūstai	apie 60 min.	apie 30 min.
Žirniai	apie 70 min.	apie 30 min.

Stiklainių išémimas

Baigę konservuoti išimkite iš orkaitės stiklainius.

Dėmesio!

Nestatykite karštu stiklainių ant šalto arba šlapio pagrindo. Jie gali suskilti.

Akrilamidas maisto produktuose

Akrilamidas pirmiausia susidaro dideliame karštyje ruošiant grūdinius ir bulvių, pavyzdžiu, bulvių traškučius, gruzdintas

bulvynes, skrudintą duoną, bandeles, duoną arba mažus kepinius (keksus, meduolius, trapius sausainius).

Patarimai, kaip paruošti patiekalus, kuriuose būtų mažai akrilamido

Bendroji informacija

- Parinkite kuo mažesnę ruošimo trukmę.
- Patiekalus ruoškite tol, kol jie taps gelsvai auksinės spalvos, neskrudinkite iki tamsios spalvos.
- Dideliame, storame produkte bus mažiau akrilamido.

Kepimas

Viršutinio / apatinio kaitinimo režimu maks. 200 °C.

Su 3D karštu oro srautu arba karštu oro srautu maks. 180 °C.

Sausainiai

Viršutinio / apatinio kaitinimo režimu maks. 190 °C.

3D karšto oro srauto arba karšto oro srauto režimu maks. 170 °C.

Kiaušinis arba kiaušinio trynys sumažina akrilamido susidarymą.

Orkaitėje ruošiamos gruzdintos bulvylės Tolygiai ir vienu sluoksniu paskirstykite ant padéklo. Ant padéklo kepkite bent 400 g, kad bulvylės nesudžiūtų

Bandomieji patiekalai

Šios lentelės buvo sudarytos bandymų institute, siekiant palengvinti įvairių prietaisų tikrinimus ir bandymus.

Pagal EN 50304/EN 60350 (2009) arba IEC 60350.

Kepimas

Kepimas 2 lygiuose:

universaluji padéklą visada įstumkite virš kepimo padéklo.

Kepimas 3 lygiuose:

universaluji padéklą įstumkite per vidurį.

Švirkštu formuojami kepiniai:


Tuo pačiu metu įstumtų padéklių kepiniai nebūtinai iškeps vienu metu.

Dengtas obuolių pyragas 1 lygyje:

tamsias išardomas formas statykite vieną šalia kitos.

Dengtas obuolių pyragas 2 lygiuose:

tamsias išardomas formas statykite vieną virš kitos, žr. paveikslėlį.



Pyragai išardomose formose iš baltos skardos:
kepkite nustatę viršutinį / apatinį kaitinimą ☐ 1 lygyje.
Naudokite universaluji padéklą vietoje grotelių ir ant jo pastatykite išardomą formą.

Pastaba: Iš pradžių kepkite parinkę žemesnają temperatūrą iš nurodytuų.

Patiukas	Priedai ir indai	Lygis	Kaitinimo būdas	Temperatūra (° C)	Trukmė (min.)
Švirkštu formuojami kepiniai, iš anksto įkaitinti*	kepimo padéklas	3	☐	140-150	30-40
	kepimo padéklas	3	☒	140-150	30-40
	kepimo padéklas + univer- salusis padéklas	1+3	☒	140-150	30-45
	2 kepimo padékli + uni- versalusis padéklas	1+3+5	☒	130-140	40-55
Maži pyragaičiai, iš anksto įkaitinti*	kepimo padéklas	3	☐	150-170	20-35
	kepimo padéklas	3	☒	150-170	20-35
	kepimo padéklas + univer- salusis padéklas	1+3	☒	140-160	30-45
	2 kepimo padékli + uni- versalusis padéklas	1+3+5	☒	130-150	35-55
Neriebus biskvitai, iš anksto įkaitinti*	išardoma forma ant grote- lių	2	☐	160-170	30-40
	išardoma forma ant grote- lių	2	☒	160-170	25-40

* Norėdami iš anksto įkaitinti nenaudokite greitojo įkaitinimo funkcijos.

Patiekalas	Priedai ir indai	Lygis	Kaitinimo būdas	Temperatūra (° C)	Trukmė (min.)
Dengtas obuolių pyragas	grotelės + 2 išardomos formos Ø 20 cm	1	<input type="checkbox"/>	170-190	80-100
	2 grotelės + 2 išardomos formos Ø 20 cm	1+3	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	70-100

* Norėdami iš anksto įkaitinti nenaudokite greitojo įkaitinimo funkcijos.

Kepimas griliu

Jei maisto produktus dedate tiesiog ant grotelių, papildomai į 1 lygi įstumkite universalųjį padékla. I jį sutekės skystis, ir orkaitė liks švaresnė.

Patiekalas	Priedai ir indai	Lygis	Kaitinimo būdas	Grilio pakopa	Trukmė (min.)
Skrudinta duona įkaitinti iš anksto 10 min.	grotelės	5	<input type="checkbox"/>	3	½-2
Mėsainiai, 12 vnt.* iš anksto nekaitinti	grotelės + universalusis padéklas	4+1	<input type="checkbox"/>	3	25-30

* Praėjus 2/3 laikui apverskite

Satura rādītājs

Svarīgas drošības norādes	51	Durtiņu stiklu izņemšana un ielikšana.....	64
Bojājumu cēloņi	54	Ko darīt kļūmes gadījumā?	64
Pārskats	54	Kļūmu tabula.....	64
Cepēkrāsns bojājumi	54	Cepēkrāsns iekšējā apgaismojuma giestu lampas spuldzes nomaiņa.....	65
Cokola atvilktnes bojājumi	54	Stikla pārsegs	65
Uzstādīšana un pieslēgšana	55	Klientu apkalpošanas dienests	65
Informācija montierim.....	55	E numurs un FD numurs	65
Stiprināšana pie sienas.....	55	Enerģijas un apkārtējās vides aizsardzības padomi	65
Durtiņu drošības ierīce.....	55	Enerģijas taupīšana cepeškrāsnī.....	65
Jūsu jaunā ierīce	55	Elektroenerģijas taupīšana sildvirsmām.....	65
Vispārīga informācija.....	55	Videi draudzīga utilizācija.....	66
Ēdiena gatavošanas zona	56	Pārbaudīts mūsu pavāru studijā	66
Vadības panelis.....	56	Cepumi un kūkas.....	66
Cepšanas nodalījums	57	Padomi cepšanai	68
Jūsu piederumi	57	Gaļa, putnu gaļa, zivis.....	68
Piederumu ievietošana	57	Padomi cepšanai un grilēšanai	70
Papildpiederumi	57	Pudiņi, suflē, grauzdīji	71
Klientu apkalpošanas dienesta preču numuri	58	Gatavie produkti	71
Pirms pirmās lietošanas	59	Īpaši ēdieni	72
Cepēkrāsns uzkarsēšana.....	59	Atkausēšana	72
Piederumu tīrišana	59	Žāvēšana	72
Sildvirsmas iestatīšana	59	Pasterizācija	73
Iestatīšana	59	Akrilamīds pārtikas produktos	73
Lielais divriņķu sildriņķis	59	Testa ēdieni	74
Gatavošanas tabula.....	59	Cepšana	74
Cepēkrāsns iestatīšana	60	Grilēšana	74
Karsēšanas veids un temperatūra	60		
Ātrā uzkarsēšana	61		
Kopšana un tīrišana	61		
Mazgāšanas līdzekļi	61		
Pirms tīrišanas	62		
Statņu demontēšana un montēšana	63		
Cepēkrāsns durtiņu izņemšana un iekāršana	63		

Plašāku informāciju par produkciju, rezerves daļām un servisu atradīsiet tīmeklī: www.siemens-home.bsh-group.com un tiešsaistes veikalā: www.siemens-home.bsh-group.com/eshops

⚠ Svarīgas drošības norādes

Uzmanīgi izlasiet šo pamācību. Tikai tad Jūs varēsiet droši un pareizi lietot savu ierīci. Lietošanas instrukciju saglabājiet, lai varētu to izmantot vēlāk vai arī vajadzības gadījumā nodot nākamajam īpašniekam.

Pēc izsaiņošanas pārbaudiet ierīci. Nepievienojiet ierīci, ja konstatējat transportēšanas laikā izraisītus bojājumus.

Ierīces bez spraudņa drīkst uzstādīt tikai sertificēts speciālists. Uz bojājumiem, kuri izraisīti nepareiza pieslēguma dēļ, garantija neattiecas.

Šo ierīci paredzēts izmantot tikai privātajās mājsaimniecībās un mājas apstāklos. Ierīci izmantojiet tikai ēdienu un dzērienu gatavošanai. Uzraugiet ierīci tās darbības laikā. Izmantojiet ierīci tikai slēgtās telpās.

Šo iekārtu drīkst lietot tikai augstumā, kas nepārsniedz 2000 metrus virs jūras līmeņa. Šī ierīce nav paredzēta izmantošanai ar ārējo taimeri vai tālvadību.

Neizmantojiet nepiemērotas aizsargierīces vai bērnu drošības aprīkojumu. Tie var izraisīt negadījumus.

Bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un cilvēki ar nepietiekamām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām vai bez pieredzes vai atbilstošām zināšanām ierīci var lietot tikai citu cilvēku uzraudzībā vai pēc tam, kad viņi ir apmācīti to izmantot un ir apzinājušies iespējamos riskus.

Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Tīrišanu un lietotājiem paredzētu apkopi nedrīkst veikt

bērni, izņemot gadījumus, kad viņi ir vecāki par 15 gadiem un tas tiek darīts kāda cita cilvēka uzraudzībā.

Uzraugiet, lai bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem, neatrastos ierīces un pieslēguma kabeļa tuvumā.

Cepeškrāsns piederumus krāsnī ievietot ar pareizo pusi uz augšu. Lietošanas pamācībā skatīt aprakstu „*Piederumi*” .

Aizdegšanās risks!

- Gatavošanas telpā atstāti ugunsnedroši priekšmeti var aizdegties. Neuzglabājiet gatavošanas telpā degošus priekšmetus. Nekad neatveriet ierīces durtiņas, ja ierīce veidojas dūmi. Izslēdziet ierīci vai atvienojet to no elektriskās strāvas tīkla, vai izslēdziet drošinātāju kastē.
- Atverot ierīces durtiņas, rodas gaisa vilkme. Cepampapīrs var pieskarties sildelementiem un aizdegties. Iepriekšējās uzkarsēšanas laikā nekad nelieciet cepampapīru uz piederumiem, to nenostiprinot. Nostipriniet cepampapīru, izmantojot kādu trauku vai cepšanas formu. Ar cepampapīru pārkājiet tikai nepieciešamo virsmu. Cepampapīrs nedrīkst atrasties virs piederumiem.
- Karsta eļļa un tauki viegli uzliesmo. Neatstājiet bez uzraudzības karstu eļļu un taukus. Nedzēsiet uguns liesmas ar ūdeni. Izslēdziet sildriņķi. Uzmanīgi apslāpējiet liesmas ar vāciņu, dzēšamo drānu vai ko līdzīgu.
- Sildriņķi ļoti sakarst. Nenovietojiet uz sildvirsmas viegli uzliesmojošus priekšmetus. Nenovietojiet uz sildvirsmas priekšmetus.
- Iekārtu ļoti uzkarsīs, viegli uzliesmojoši materiāli var ātri aizdegties. Nekādā gadījumā nenovietojiet vai nelietojiet ugunsnedrošus priekšmetus (piem., aerosolus, tīrišanas līdzekļus) zem cepeškrāsns vai tās tuvumā. Neuzglabājiet ugunsnedrošus priekšmetus cepeškrāsnī vai uz tās virsmas.
- Cokola atvilktnes virsmas var klūt ļoti karstas. Atvilktnē glabājiet tikai cepeškrāsns piederumus. Cokola atvilktnē nedrīkst glabāt lietas, kas var aizdegties.

Apdegumu risks!

- Ierīce ļoti sakarst. Neaiztieciet ar rokām karstas gatavošanas telpas iekšējās virsmas vai sildelementus! Vienmēr ļaujiet

ierīcei atdzist. Neļaujiet bērniem tuvoties ierīcei.

- Piederumi vai trauki ļoti uzkarst. Karstus traukus vai piederumus no gatavošanas telpas vienmēr izņemiet ar virtuves cimdiem.
- Alkohola tvaiki karstā gatavošanas telpā var aizdegties. Negatavojiet ēdienu, kura sastāvā ir liels daudzums stipra alkoholiskā dzēriena. Izmantojiet tikai nelielas augstprocentīgu dzērienu devas. Ierīces durtiņas atveriet uzmanīgi.
- Sildriņķi un virsma ap tiem, it īpaši sildvirsmas rāmis (ja tāds ir), ļoti sakarst. Nepieskarieties karstajām virsmām. Raugieties, lai tām nepiekļūst bērni.
- Ekspluatācijas laikā iekārtas virsmas klūst karstas. Neaiztieciet iekārtas karstās virsmas. Turiet bērnus drošā attālumā no iekārtas.
- Sildriņķis silst, taču indikators nedarbojas. Izslēdziet drošinātāju kastē novietoto drošinātāju. Izauciet klientu servisu
- Lietošanas laikā iekārta sakarst. Pirms tīrišanas ļaujiet iekārtai atdzist.


Applaucēšanās draudi!

- Darba režīma darbības laikā pieejamās detaļas klūst karstas. Nepieskarieties karstām detaļām. Neļaujiet krāsns tuvumā atrasties bērniem.
- Atverot ierīces durtiņas, var izplūst karsts tvaiks. Ierīces durtiņas atveriet uzmanīgi. Neļaujiet bērniem tuvoties ierīcei.
- Ūdens siltā gatavošanas telpā var radīt siltus ūdens tvaikus. Nelejiet ūdeni karstā gatavošanas telpā.

Savainošanās risks!

- Ja ierīces durvju stikls ir ieskrāpēts, tas var sasprāgt. Neizmantojiet stikla skrāpi, asus vai abrazīvus tīrišanas līdzekļus.
- Starp katla pamatni un sildriņķi nokļuvušais šķidrums var izraisīt pēkšņu katla palēkšanos. Sildriņķiem un katlu pamatnēm jābūt sausām.
- Ja iekārtu uz cokola novieto bez papildu stiiprinājumiem, tā var noslīdēt. Iekārtai jābūt cieši savienotai ar cokolu.

Apgāšanās risks!



Brīdinājums: Iai novērstu iekārtas apgāšanos, ir jāiemontē pretapgāšanās aizsardzība. Izlasiet uzstādīšanas pamācību.

Elektriskā trieciena risks!

- Neprofesionāli veikti remontdarbi ir bīstami. Remontu drīkst veikt tikai kvalificēts, apmācīts mūsu Klientu dienesta tehnikis. Ja ierīce ir bojāta, izņemiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas vai izslēdziet drošinātājus drošinātāju kastē. Sazinieties ar Klientu dienestu.
- Pie karstām ierīces daļām var izkust elektrisko ierīču kabeļu izolācija. Nekad nenovietojiet elektrisko ierīču pieslēguma kabeļus pie karstām ierīces daļām.
- Ja ierīces iekšpusē nokļūst mitrums, tas var izraisīt strāvas triecienu. Neizmantojiet augstspiediena tīrītāju vai tvaika tīrītāju.
- Mainot gatavošanas telpas apgaismojuma spuldzi, lampas stiprinājuma kontakti atrodas zem sprieguma. Pirms maiņas atvienojiet ierīci no elektriskās strāvas tīkla un izslēdziet drošinātāju kastē.
- Bojāta ierīce var radīt strāvas triecienu. Nekad neieslēdziet bojātu ierīci. Atvienojiet ierīci no elektriskās strāvas tīkla un izslēdziet drošinātāju kastē. Izsauciet klientu servisu.
- Stikla keramikā izveidojušās plāsas vai lūzumi var izraisīt strāvas triecienu. Izslēdziet drošinātāju kastē novietoto drošinātāju. Izsauciet klientu servisu

Aizdegšanās risks!

- Ēdienu atliekas, tauki un cepeša sula pašattīrišanās programmas laikā var aizdegties. Pirms katras pašattīrišanās programmas darbības sākšanas no gatavošanas telpas un piederumiem notīriet lielos netīrumus.
- Pašattīrišanās programmas laikā ierīces ārpuse spēcīgi sakarst. Nekariet uz durtiņu roktura degošus priekšmetus, piemēram, trauku dvieļus! Rūpējieties, lai ierīces

priekšpuse ir brīva. Neļaujiet bērniem tuvoties ierīcei.

Apdegumu risks!

- Pašattīrišanās programmas laikā gatavošanas telpa spēcīgi sakarst. Nekad ar roku neatveriet ierīces durtiņas vai aizvēršanas āķīti. Laujiet ierīcei atdzist. Neļaujiet bērniem tuvoties ierīcei.
- Pašattīrišanās programmas laikā ierīces ārpuse spēcīgi sakarst. Nekad nepieskarieties ierīces durtiņām. Laujiet ierīcei atdzist. Neļaujiet bērniem tuvoties ierīcei.

Bojājumu cēloņi

Sildvirsmas

Uzmanību!

- Raupjas katlu un pannu pamatnes saskrāpē stikla keramiku.
- Nekarsējet tukšus traukus. Tas var izraisīt bojājumus.
- Nenovietojiet karstas pannas un katlus uz vadības paneļa, indikatoru lauka vai apmales. Tas var izraisīt bojājumus.
- Ja uz sildvirsmas uzkrīt cieti vai asi priekšmeti, var rasties bojājumi.
- Alumīnija folija vai plastmasas trauki piekūst pie karstajiem sildriņķiem. Plīts aizsargfolija šai sildvirsmai nav piemērota.

Pārskats

Turpmāk redzamajā tabulā norādīti biežākie bojājumi:

Bojājums	Cēlonis	Rīcība
Traipi	Pārplūdis ēdiens	Pārplūdušu ēdienu nekavējoties noņemiet ar stikla skrāpi.
	Nepiemēroti tīrišanas līdzekļi	Izmantojiet tikai tos līdzekļus, kas paredzēti stikla keramikai.
Šķīkas	Sāls, cukurs un smiltis	Neizmantojiet sildvirsmu par darba vai novietošanas virsmu.
	Raupjas katlu un pannu pamatnes skrāpē stikla keramiku	Pārbaudiet jūsu traukus.
Izbalējusi krāsa	Nepiemēroti tīrišanas līdzekļi	Izmantojiet tikai tos līdzekļus, kas paredzēti stikla keramikai.
	Katlu (piemēram, alumīnija) radīti noberzumi	Pārvietojot katlus un pannas, paceliet tos.
Nelīdzenumi	Cukurs, ēdieni, kas satur daudz cukura	Pārplūdušu ēdienu nekavējoties noņemiet ar stikla skrāpi.

Cepēškrāsns bojājumi

Uzmanību!

- Piederumi, folija, cepšanas papīrs vai trauki uz gatavošanas telpas pamatnes: nenovietojiet piederumus uz gatavošanas pamatnes. Neizklājet gatavošanas telpas grīdu ar jebkāda veida foliju vai cepampapīru. Nelieciet traukus uz gatavošanas telpas grīdas, ja noregulēta temperatūra virs 50 °C. Tas var izraisīt siltuma nevienmērīgu sadalīšanos. Cepšanas laiks vairs neatbildīs paredzētajam, un tiks bojāta emalja.
- Ūdens karstā gatavošanas telpā: nekad nelejiet karstā gatavošanas telpā ūdeni. Šādi radīsies ūdens tvaiks. Temperatūras maiņas ietekmē var sabojāties emalja.
- Mitri pārtikas produkti: neglabājiet mitrus pārtikas produktus ilgstoši slēgtā gatavošanas telpā. Emalja tiks sabojāta.
- Augļu sula: ja augļu kūka ir ļoti briedīga, nepiepildiet paplāti par daudz. No paplāts nopilējusi sula atstāj nenotīrāmus traipus. Ja iespējams, izmantojiet dzīļāko universālo pannu.
- Atdzesēšana ar atvērtām iekārtas durvīm: atdzesējet gatavošanas telpu tikai ar aizvērtām durvīm. Arī tad, ja cepeškrāsns durvis ir atvētas tikai šaurā spraugā, pēc kāda laika tas var izraisīt apkārtējo mēbeļu bojājumus.
- ļoti notraipīts durvju blīvējums: ja durvju blīvējums ir ļoti notraipīts, darba rezīmā ierīces durvis vairs nevar kārtīgi aizvērt. Šādā gadījumā var sabojāt mēbeļu virsmas, kas atrodas tuvumā. Vienmēr rūpējieties par to, lai durvju blīvējums būtu tīrs.
- Ierīces durvis kā sēdeklis vai paliktnis: neizmantojiet ierīces durvis priekšmetu novietošanai vai sēdēšanai: nepiekariniet pie tām priekšmetus. Nenovietojiet uz ierīces durvīm traukus vai piederumus.
- Piederumu iebīde: aizverot durvis, iekārtas piederumi atkarībā no tās veida var saskrāpēt stiklu. Piederumus gatavošanas telpā vienmēr iebīdiet līdz atturei.
- Iekārtas transportēšana: neceliet un neturiet iekārtu aiz durvju roktura. Durvju rokturis nav paredzēts ierīces svara noturēšanai un var nolūzt.

Cokola atvilktnes bojājumi

Uzmanību!

Neievietojiet cokola atvilktnē karstus priekšmetus. Tos var sabojāt.

Uzstādīšana un pieslēgšana

Elektriskais pieslēgums

Elektriskais pieslēgums jāizveido pilnvarotam speciālistam. Jāievēro kompetenta elektrības piegādātāja noteikumi.

Ja iekārta ir nepareizi pieslēgta, bojājumu gadījumā nav iespējams izmantot garantiju.

Uzmanību!

Ja tūkla vads tiek bojāts, to drīkst nomainīt tikai ražotāja pārstāvis no klientu apkalpošanas dienesta vai cits speciālists ar līdzīgu kvalifikāciju.

Informācija montierim

- Instalācijas pusē ir jānodrošina visu fāzu atdalītājs ar kontaktu atvienošanu vismaz 3 mm attālumā. Pieslēdzot ar kontaktdakšu, tas nav nepieciešams, ja kontaktdakša ir pieejama lietotājam.
- Elektrodrošība. Plīts ir I drošības klases iekārta, un to drīkst lietot tikai kopā ar zemējuma vada pieslēgumu.
- Iekārtas pieslēgšanai jāizmanto H 05 VV -F tipa vai līdzvērtīgs vads.

Stiprināšana pie sienas


Lai plīts nevarētu apgāzties, ar komplektā esošo leņķi tā jāpiestiprina pie sienas. Lūdzu, ievērojiet montāžas instrukciju stiprināšanai pie sienas.

Durtiņu drošības ierīce

Lai bērni nepieskartos karstai cepeškrāsnij, cepeškrāsns durtiņas ir aprīkotas ar drošības ierīci. Tā ir piestiprināta virs cepeškrāsns durtiņām.

Cepeškrāsns durtiņu atvēšana


Drošības ierīci pas piediet uz augšu (A attēls).



Durtiņu drošības ierīces noņemšana

Ja durtiņu drošības ierīce vairs nav vajadzīga vai ir kļuvusi netīra:

- atveriet cepeškrāsns durtiņas;
- izskrūvējet skrūves un noņemiet durtiņu drošības ierīci.




3. Aizveriet cepeškrāsns durtiņas.

Jūsu jaunā ierīce

Šajā nodaļā atradīsiet informāciju par ierīci, darbības režīmiem un piederumiem.

Vispārīga informācija

Aprikojums ir atkarīgs no specifiskā iekārtas modeļa.



Paskaidrojums


- | | |
|----|-------------------------|
| 1 | Sildvirasma** |
| 2 | Vadības panelis** |
| 3 | Dzesējošais ventilators |
| 4 | Cepeškrāsns durvis** |
| 5* | Apakšējā atvilktnē** |

* Izvēles (pieejami dažām ierīcēm)

** Atkarībā no ierīces veida iespējamas atšķirības detaļās.

Ēdiena gatavošanas zona

Šeit jūs atradīsiet plašāku izklāstu par ēdiena gatavošanas zonu. Aprīkojums ir atkarīgs no specifiskā iekārtas modeļa.



Vadības panelis

Atkarībā no ierīces veida iespējamas atšķirības detaļās.

Slēdzi

Pozīcijā „Izslēgts” slēdzi var ievirzīt. Nospiediet uz slēdža, lai to ievirzītu vai izvīrzītu.

Funkciju slēdzis

Ar funkciju slēdzi jūs varat iestatīt cepeškrāsns karsēšanas veidu.

Funkciju slēdzi jūs varat griezt uz kreiso un labo pusī.

Pozīcija	Izmantošana
0 Nulles pozīcija	Cepeškrāsns ir izslēgta.
<input checked="" type="checkbox"/> Augšējā/apakšējā karsēšana	Kūkām, pudiniem un liesiem cepeškrāsns, piem., liellopiem vai medījumu gaļai, vienā līmenī. Karstums vienmērīgi tiek padots no augšas un apakšas.
<input checked="" type="checkbox"/> 3D karsēšanas gaiss*	Kūkām un cepumiem no viena līdz trīs līmeniem. Ventilators vienmērīgi cepeškrāsns sadala dibensienā izvietotā gredzenveida sildķermenē siltumu.
<input checked="" type="checkbox"/> Picas iestatījumi	Ātrai saldēto produktu pagatavošanai bez iepriekšējās karsēšanas, piem., picai, fri vai ruletēm. Karsē apakšējais sildķermenis un gredzenveida siltumķermenis dibensienā.
<input checked="" type="checkbox"/> Apakšējā karsēšana	Pasterizācijai un papildu cepšanai vai brūnināšanai. Karstums nāk no apakšas.
<input checked="" type="checkbox"/> Apkārtējā gaisa grilēšana	Gaļas, putnu gaļas un veselu zivju cepšanai. Grilēšanas sildelementi un ventilators ik pa laikam ieslēdzas un izslēdzas. Ventilators kustina karsto gaisu ap ēdienu.
<input checked="" type="checkbox"/> Grils, nelielā virsma	Mazu steiku, cīsiņu, grauzdiņu un zivju nūjiņu grilēšanai. Kūst karsta sildķermenē vidējā daļa.

* Karsēšanas veids, kas ir klasificēts ar enerģijas efektivitātes klasi atbilstoši EN50304.

Paskaidrojums

- 1 Sildriņķis 18 cm
- 2 Sildriņķis 14,5 cm
- 3 Sildriņķis 18 cm
- 4 Divriņķu gatavošanas zona 21 un 12 cm
- 5 Paliekošā siltuma indikators

Atlikušā siltuma rādījums

Katram sildvirsmas sildriņķim ir atlikušā siltuma rādījums. Tas rāda, kuri sildriņķi vēl ir karsti. Pat ja sildvirsmas ir izslēgtas, indikators mirdz, kamēr sildriņķis ir pietiekami atdzis.

Lai taupītu enerģiju, atlikušo siltumu var izmantot, piemēram, lai saglabātu siltu nelielu ēdiena daudzumu.

Pozīcija	Izmantošana
<input checked="" type="checkbox"/> Grils, liela virsma	Steiku, cīsiņu, grauzdiņu un zivju nūjiņu grilēšanai. Kūst karsta visa virsma zem sildķermenē.
<input checked="" type="checkbox"/> Atkausēšana	Atkausēšana, piem., gaļai, putnu galai, maizei un kūkām. Ventilators kustina karsto gaisu ap ēdienu.
<input checked="" type="checkbox"/> Ātrā uzkarsēšana	Cepeškrāsns ātra uzkarsēšana bez piederumiem.

* Karsēšanas veids, kas ir klasificēts ar enerģijas efektivitātes klasi atbilstoši EN50304.

Veicot iestatījumu, ieslēdzas cepeškrāsns lampiņa cepšanas nodalījumā.

Temperatūras slēdzis

Ar temperatūras slēdzi var iestatīt temperatūru un sildīšanas pakāpi.

Iestatījumi	Funkcija
<input checked="" type="radio"/>	Nulles iestatījums Cepeškrāsns nav karsta.
No 50 līdz 300	Temperatūras diapazons Temperatūra tiek ievadīta °C.
•, ••, •••	Grilēšanas pakāpes Grilēšanas pakāpes grilam, mazai <input checked="" type="checkbox"/> un lielai <input checked="" type="checkbox"/> virsmai. • = 1. pakāpe, vāja •• = 2. pakāpe, vidēja ••• = 3. pakāpe, stipra

Cepeškrāsnij uzkarstot, vadības panelī izgaismojas kontrollampiņa. Pārtraucot uzkarsēšanu, simbols izzūd. Izmantojot dažus iestatījumus, simbols nav redzams.

Sildriņķu slēdzi

Ar četriem sildriņķu slēdžiem jūs varat iestatīt atsevišķo sildvirsmu siltuma jaudu.

Pozīcija	Nozīme
0 Nulles pozīcija	Sildriņķis ir izslēgts.
1–9 Gatavošanas līmeni	1 = mazākā jauda 9 = lielākā jauda
◎ Papildu virsmas pie- slēgšana	Pieslēgt lielo divriņķu sildriņķi

Ieslēdzot sildriņķi, mirdz indikatora lampiņa.

Jūsu piederumi

Piegādes komplektā iekļautie piederumi ir pielāgoti daudziem ēdienu tipiem. Levietojot piederumus gatavošanas telpā, raugiet, lai to iebīde notiku pareizi.

Jūs varat iegādāties dažādus papildpiederumus, lai dažus ēdienus izdots pagatavot vēl labāk un cepeškrāsns lietošana būtu daudz ērtāka.



Restes

Traukiem, kūku formām, cepšanai, grilēšanai un saldētiem ēdienu iebīdējot restes ar valējo malu pret cepeškrāsns durtiņām un ar izliekumu uz leju —.



Emaljēta panna

Kūkām un plāceņiem.

Levietojiet pannu ar slīpo daļu cepeškrāsns durtiņu virzienā.




Universālā panna

Sulīgām kūkām, cepumiem, saldētiem ēdienu iebīdējot universālo pannu cepeškrāsns ar slīpo daļu cepeškrāsns durtiņu virzienā.

Levietojiet universālo pannu cepeškrāsns ar slīpo daļu cepeškrāsns durtiņu virzienā.

Piederumu ievietošana

Piederumus cepešanas nodalījumā var ievietot 5 dažādos augstumos. Vienmēr ievietojiet piederumus līdz atturei, lai tie nepieskaras cepeškrāsns stikla durtiņām.



Piederumu var izvilkst līdz pusei, līdz tas atduras. Tādējādi var viegli izņemt ēdienu.

Levietojot piederumu cepešanas nodalījumā, pievērsiet uzmanību, lai trauka izliekums atrastos aizmugurē. Tikai tādā veidā to varēsiet ievietot.

Cepšanas nodalījums

Cepšanas nodalījumā atrodas cepeškrāsns lampiņa.

Dzesēšanas ventilators aizsargā cepeškrāsns pret pārkaršanu.

Cepeškrāsns lampiņa

Ekspluatācijas laikā cepšanas nodalījumā deg cepeškrāsns lampiņa.


Dzesēšanas ventilators

Dzesēšanas ventilators pēc vajadzības ieslēdzas un izslēdzas. Siltais gaiss izriet caur durtiņām.

Lai pēc izmantošanas cepšanas nodalījums ātrāk atdzistu, dzesēšanas ventilators vēl kādu laiku darbojas.

Uzmanību!

Neaizsedziet ventilācijas spraugas. Citādi cepeškrāsns pārkarsīs.



Norādījums: Kad piederumi klūst karsti, tie var deformēties. Kad tas atkal atdziest, deformācija izzūd. Tas neietekmē darbību.

Stingri turiet pannu sānos ar abām rokām un iebīdējot to paralēli statnei. Pannas ievietošanas laikā izvairieties no kustībām uz labo vai kreiso pusē. Citādi pannas ievietošana ir apgrūtināta. Emaljētās virsmas var sabojāt.

Piederumus varat iegādāties klientu apkalošanas dienestā, specializētos veikalos vai internetā. Lūdzu, norādīt HZ numuru.

Papildpiederumi

Papildpiederumus varat iegādāties klientu apkalošanas dienestā vai specializētos veikalos. Mūsu brošūrās vai tīmeklī atradisiet dažādus jūsu cepeškrāsnij pielāgotus papildpiederumus. Papildpiederumu pieejamība, kā arī iespēja tos iegādāties internetā ir atšķirīga dažādās valstīs. Informācija par to atrodama jūsu pirkuma dokumentos.

Ne visi papildpiederumi ir paredzēti katrai iekārtai. Veicot pirkumu, vienmēr norādīt savas iekārtas pilno nosaukumu (E Nr.).

Papildpiederumi	HZ numurs	Funkcija
Picas panna	HZ317000	Ideāli piemērota picai, saldētiem ēdieniem un apalām tortēm. Picas pannu varat izmantot arī universālās pannas vietā. Ievietojiet cepešpannu virs restēm un ievērojet norādījumus vērtību tabulā.
Papildu režģis	HZ324000	Cepšanai. Restes grilēšanai vienmēr novietojiet virs universālās pannas. Tādējādi tiek uztvertas tauku un gaļas sulas piles.
Grilēšanas panna	HZ325000	Tiek izmantota grilēšanas laikā, lai aizstātu grilēšanas režģi, vai arī aizsardzībai pret šķakatām, lai pasargātu cepeškrāsnī no netīrumiem. Izmantojiet grilēšanas pannu tikai kopā ar universālo pannu. Grilējamie gabali uz grilēšanas pannas: var izmantot tikai 1., 2. un 3. ievietošanas augstumu. Grilēšanas panna aizsardzībai pret šķakatām: universālā panna kopā ar grilēšanas pannu tiek ievietota zem režģa.
Maizes panna	HZ327000	Maizes panna ir ideāli piemērota pašrocīgai maizes, maižīši un picas cepšanai, ja ir jāiegūst kraukšķīga apakšpuse. Maizes panna vienmēr ir iepriekš jāuzkarsē līdz ieteiktajai temperatūrai.
Emaljēta panna	HZ331003	Kūkām un plāceņiem. Ievietojiet pannu cepeškrāsnī ar slīpo daļu cepeškrāsns durtiņu virzienā.
Emaljēta panna ar pretilipšanas pārklājumu	HZ331011	Uz cepešpannas ir vieglāk vienmērīgi izkārtot kūkas un plācenīšus. Ievietojiet pannu cepeškrāsnī ar slīpo daļu cepeškrāsns durtiņu virzienā.
Universālā panna	HZ332003	Sulīgām kūkām, cepumiem, saldētiem ēdieniem un lieliem cepešiem. Var izmantot arī tauku vai gaļas sulas uztveršanai zem režģa. Ievietojiet universālo pannu cepeškrāsnī ar slīpo daļu cepeškrāsns durtiņu virzienā.
Universālā panna ar pretilipšanas pārklājumu	HZ332011	Sulīgas kūkas, cepumus, saldētos ēdienus un lielus cepešus var vienmērīgāk izkārtot uz universālās pannas. Ievietojiet universālo pannu cepeškrāsnī ar slīpo daļu cepeškrāsns durtiņu virzienā.
Profesionālās pannas vāks	HZ333001	Ar vāku profesionālā panna kļūst par profesionālu cepešpannu.
Profesionālā panna ar papildu restēm	HZ333003	Ideāli piemērota lielu daudzumu pagatavošanai.
Teleskopiskā pilnās izvilkšanas sistēma		
Trīs nodalījumu pilnās izvilkšanas sistēma	HZ338352	Ar 1., 2. un 3. līmeņa vadotnēm iespējams izvilkkt piederumus no cepeškrāsns, tos neapgāzot. Trīs nodalījumu pilnās izvilkšanas sistēma nav piemērota darbam ar grozāmo iesmu ierīci.
Trīs nodalījumu pilnās izvilkšanas sistēma ar atdures funkciju	HZ338357	Izmantojot 1., 2., un 3. augstuma izvilkšanas vadotnes, piedurumu varat izvilkkt pilnībā un tas neapgāzīties. Pilnās izvilkšanas sistēmas vadotnēm aizturis atvieglo papildpiederumu ievietošanu. Trīs nodalījumu pilnās izvilkšanas sistēma ar atdures funkciju nav piemērota darbam ar grozāmo iesmu ierīci.
Režģis	HZ334000	Traukiem, kūku formām, cepšanai, grilēšanai un saldētiem ēdieniem.
Stikla cepeštrauks	HZ915001	Stikla cepeštrauks ir piemērots sautēšanai un sacepumiem. Ir piemērots programmētai vai automātiskai cepšanai.

Klientu apkalpošanas dienesta preču numuri

Klientu apkalpošanas dienestā , specializētos veikalos vai internetā (atsevišķām valstīm ir pieejami e-veikali) varat

iegādāties kopšanas vai tīrišanas līdzekļus, vai citus piederumus savām mājsaimniecības iekārtām. Lūdzu, norādiet attiecīgās preces numuru.

Kopšanas drānas nerūsējošā tērauda virs- Preces Nr. 311134 mām

Samazina netīrumu nosēdumus. Drānas ir piesūcinātas ar īpašu eļļu, tādējādi nodrošinot nerūsējošā tērauda iekārtu virsmu optimāla kopšanu.

Cepeškrāsns un grila tīrišanas gēls

Preces Nr. 463582

Cepšanas nodalījuma tīrišanai. Gēlam nav smakas.

Mikrošķiedru drāna ar šūnveida struktūru	Preces Nr. 460770	Īpaši piemērota jutīgu virsmu tīrišanai, piem., stiklam, stikla keramikai, nerūsējošajam tēraudam vai alumīnijam. Mikrošķiedru drāna vienā darba gājienā noņem ūdeņainos un taukainos netīrumus.
Durtiņu drošības ierīce	Preces Nr. 612594	Lai bērni nevarētu atvērt cepeškrāsns durtiņas Atkarībā no iekārtas durtiņu veida, drošības ierīce tiek pieskrūvēta dažādos veidos. Izlasiet durtiņu drošības ierīces instrukcijas.

Pirms pirmās lietošanas

Turpmāk ir uzskaitītas darbības, kuras jāveic pirms cepeškrāsns pirmās lietošanas. Pirms tam izlasiet nodaļu *Drošības padomi un brīdinājumi*.

Cepeškrāsns uzkarsēšana

Lai novērstu jaunas ierīces smārdu, uzkarsējiet tukšu, aizvērtu cepeškrāsnī. Vislabāk tam ir piemērota karsēšana no augšas/ apakšas vienu stundu 240 °C. Uzmanieties, lai gatavošanas telpā neatrastos iepakojuma daļas.

Vēdīt virtuvi, kamēr cepeškrāsns uzkarst.

1. Ar funkciju izvēles slēdzi iestatiet „Karsēšana no augšas/ apakšas” .

2. Ar temperatūras izvēles slēdzi iestatiet temperatūru 240 °C. Pēc vienas stundas izslēdziet cepeškrāsnī. Šim nolūkam pagrieziet funkciju izvēles slēdzi nulles pozīcijā.

Piederumu tīrišana

Pirms piederumu pirmās izmantošanas reizes rūpīgi tos notīriet ar karstu sārmainu ūdeni un mīkstu drānu.

Sildvirsmas iestatīšana

Šajā nodaļā uzzināsiet, kā iestatīt sildriņķus. Tabulā atradīsiet gatavošanas līmenus un laikus dažādiem ēdienviļņiem.

Iestatīšana

Ar sildriņku slēžiem var iestatīt atsevišķo sildriņķu karstumu.

Pozīcija 0 = izslēgts

Pozīcija 1 = zemākā pakāpe

Pozīcija 9 = augstākā pakāpe

Ieslēdzot sildriņķi, mirdz indikatora spuldzīte.

◎ = lielais divriņķu sildriņķis
Pēc tam pagrieziet, lai iestatītu vēlamo gatavošanas līmeni.

Mainīt uz mazāku izmēru

Pagrieziet sildriņķa slēdzi 0. līmenī un iestatiet no jauna.

Mazais divriņķu sildriņķis ir piemērots mazu daudzumu uzsildīšanai.

Uzmanību!

Nekad negrieziet pāri simboliem ◎ 0. līmeni.

Gatavošanas tabula

Tabulā atradīsiet dažus piemērus ēdienu pagatavošanai.

Gatavošanas laiki un līmeni ir atkarīgi no ēdienu veida, svara un kvalitātes. Tāpēc ir iespējamas atšķirības.

Uzsildīt biezus šķidros ēdienus, regulāri tos apmaišiet.

Uzvārīšanai izmantojiet 9. gatavošanas līmeni.

	Tālākās gatavošanas līmenis	Tālākās gatavošanas ilgums minūtēs
Kausēšana		
Šokolāde, glazūras, želatīns	1	-
Sviests	1-2	-
Uzsildīšana un temperatūras uzturēšana		
Sautējums (piemēram, lēcu sautējums)	1-2	-
Piens**	1-2	-
Vārīt, turot temperatūru nedaudz zem vārīšanās līmeņa		
Knēdeļi, klimpas	4*	20-30 min.
Zivis	3*	10-15 min.
Baltās mērces, piemēram "Bechamel" mērce	1	3-6 min.

* Tālākā gatavošana bez vāka

** Bez vāka

	Tālākās gatavošanas līmenis	Tālākās gatavošanas ilgums minūtēs
Vārišana, tvaicēšana, sautēšana		
Rīsi (ar dubultu ūdens daudzumu)	3	15-30 min.
Kartupeļi ar mizu	3-4	25-30 min.
Nomizotī kartupeļi	3-4	15-25 min.
Mīklas izstrādājumi, nūdeles	5*	6-10 min.
Sautējumi, zupas	3-4	15-60 min.
Dārzeni	3-4	10-20 min.
Dārzeni, saldēti	3-4	10-20 min.
Gatavošana ātrvārišanas katlā	3-4	-
Sutināšana		
Ruletes	3-4	50-60 min.
Sutināti cepeši	3-4	60-100 min.
Gulašs	3-4	50-60 min
Cepšana**		
Šnicele, vienkārša vai panēta	6-7	6-10 min.
Saldēta šnicele	6-7	8-12 min.
Steiks (3 cm biezs)	7-8	8-12 min.
Zivs un zivs fileja bez panējuma	4-5	8-20 min.
Zivs un zivs fileja ar panējumu	4-5	8-20 min.
Zivs un zivs fileja, panēta un saldēta, piemēram, zivju pirkstiņi	6-7	8-12 min.
Saldēti, pannā gatavojami ēdienu	6-7	6-10 min.
Pankūkas	5-6	turpināt.

* Tālākā gatavošana bez vāka

** Bez vāka

Cepēškrāsns iestatīšana


Jums ir dažādas iespējas veikt cepēškrāsns iestatījumus. Šeit jūs uzzināsit, kā iestatīt nepieciešamo karsēšanas veidu un temperatūru vai grilēšanas pakāpi.

Norādījums: Pirms pārtikas ievietošanas ieteicams vienmēr uzkarsēt cepēškrāsnī, lai izvairītos no pārmērīga daudzuma kondensāta veidošanās uz stikla.


Karsēšanas veids un temperatūra

Piemērs attēlā: augšējā/apakšējā karsēšana 190 °C temperatūrā

1. Ar funkciju izvēles slēdzi iestatiet karsēšanas veidu.



2. Ar temperatūras izvēles slēdzi iestatiet temperatūru vai grilēšanas līmeni.



Cepēškrāsns tiek uzkarsēta.

Cepēškrāsns izslēgšana

Pagrieziet funkciju slēdzi nulles pozīcijā.

Iestatījumu maiņa

Jebkurā brīdī varat mainīt karsēšanas veidu un temperatūru vai grilēšanas pakāpi, izmantojot attiecīgo slēdzi.

Ātrā uzkarsēšana

Izmantojot ātro uzkarsēšanas iespēju, cepeškrāsns īpaši ātri sasniedz iestatīto temperatūru.

Izmantojiet ātro uzkarsēšanu iespēju temperatūrai, kas pārsniedz 100 °C.

Lai nodrošinātu ēdiena vienmērīgu karsēšanu, ēdienu cepeškrāsnī ievietojiet tikai pēc ātrās uzkarsēšanas beigām.

1. Iestatiet funkciju slēdzi uz .

2. Nepieciešamo temperatūru iestatiet ar temperatūras slēdzi.

Virs temperatūras slēdža iedegas indikatora lampiņa.

Cepēškrāsns tiek uzkarsēta.

Pēc ātrās uzkarsēšanas beigām

Indikatora lampiņa izdziest. Levietojiet cepeškrāsnī ēdienu un iestatiet vēlamo karsēšanas veidu.

Kopšana un tīrišana

Rūpīgi kopjot un tīrot, jūsu sildvirsmas un cepeškrāsns ilgi saglabās savu izskatu un funkcionalitāti. Šeit jūs uzzināsiet informāciju par pareizu apkopi un tīrišanu.

Norādījumi

- Nelielas krāsas atšķirības cepeškrāsns priekšpusē rodas dažādu materiālu (piemēram, stikla, plastmasas vai metāla) iedarbībā.
- Ēnas uz durtiņu stikla, kas atgādina defektus, ir cepeškrāsns lampiņas atspulgi.
- Emala ļoti augstā temperatūrā apdeg. Tas var izraisīt nelielas krāsas atšķirības. Tas ir normāli un neietekmē darbību. Plāno pannu šķautnes nav iespējams pilnībā emaljēt. Tās tādēļ var būt raupjas. Tas neietekmē alzsardzību pret koroziju.

Mazgāšanas līdzekļi

Lai nebojātu atšķirīgās virsmas, izmantojot nepareizus mazgāšanas līdzekļus, ievērojiet turpmāk minētās norādes.

Tīrot sildvirsmas:

- nelietojiet neatšķaiditus skalošanas līdzekļus vai skalošanas līdzekļus, kas ir paredzēti trauku mazgāšanas iekārtām;
- nelietojiet abrazīvus sūkļus;
- neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus, piemēram, cepeškrāsns mazgāšanas līdzekļus vai traipu noņemšanas līdzekļus;
- neizmantojiet augstspiediena tīrītājus vai tvaika strūklu;
- trauku mazgāšanas iekārtā nemazgājiet atsevišķas detaļas.

Tīrot cepeškrāsnī:

- neizmantojiet asus vai abrazīvus mazgāšanas līdzekļus,
- neizmantojiet mazgāšanas līdzekļus ar augstu alkohola saturu,
- nelietojiet abrazīvus sūkļus,
- neizmantojiet augstspiediena tīrītājus vai tvaika strūklu.
- Trauku mazgāšanas iekārtā nemazgājiet atsevišķas detaļas.

Jaunu sūkli pirms pirmās izmantošanas kārtīgi izskalojiet.

Zona	Tīrišanas līdzekļi
Nerūsējošā tērauda virsmas*	Karsts mazgāšanas līdzekļa šķidums Tīriet ar mazgāšanas drānu un noslaukiet ar mīkstu drānu. Tīriet nerūsējošā tērauda virsmas paralēli materiāla tekstuurai. Citādi var rasties skrambas. Nekavējoties notīriet kaļķa, tauku, cietes un olbaltuma traipus. Zem šādiem traipiem var veidoties rūsa. Klientu apkalpošanas dienestā vai specializētos veikalos var iegādāties īpašus kopšanas līdzekļus, kas piemēroti karstu nerūsējošā tērauda virsmu tīrišanai. Uzkālājiet nedaudz tīrišanas līdzekļa ar mīkstu drānu.
(atkarībā no ierīces veida)	
Elektriskais sildriņķis*	Abrazīvi tīrišanas līdzekļi vai mazgāšanas švamme Sildriņķi pēc tam uz ūsu brīdi uzsildiet, lai tas nozūtu. Mitri riņķi ar laiku sāk rūsēt. Beigās uzlieciet kopšanas līdzekļi. Pārlījušu pārtiku un pārtikas paliekas noslaukiet uzreiz.
(atkarībā no ierīces veida)	

* Izvēles (pieejami dažām ierīcēm atkarībā no ierīces veida)

* Izvēles (pieejami dažām ierīcēm atkarībā no ierīces veida)

Zona	Tiršanas līdzekļi	Zona	Tiršanas līdzekļi
Sildriņķis* (atkarībā no ierīces veida)	Dzeltenus, zili spīdošus krāsojumus pie sildriņķa nošķiet ar tēraudam paredzētu tiršanas līdzekļi. Neizmantojet abrazīvus vai skrāpējošus tiršanas līdzekļus.	Vadotnes	Karsts mazgāšanas līdzekļa šķīdums Tiriet ar mazgāšanas drānu vai suku. Tiršanas laikā vadotnes iespējam izņemt. Nemiet vērā nodaļu <i>Vadotņu izņemšana un ielikšana!</i>
Stikla keramikas sildvirsmas* (atkarībā no ierīces veida)	Kopšana: stikla keramikai piemēroti aizsardzības un kopšanas līdzekļi Tiršana: izmantojet stikla keramikas virsmām piemērotus līdzekļus. Nemiet vērā norādījumus uz tiršanas līdzekļa iepakojuma. ⚠️ Stikla skrāpis noturīgiem netūrumiem Atbrīvojet un tīriet tikai ar asmeni. Uzmanību, asmens ir ļoti ass! Savainošanās risks. Pēc tiršanas sagādājiet skrāpi. Bojātu asmeni nekavējoties nomainiet.	Teleskopiskās vadotnes* (atkarībā no ierīces veida)	Karsts mazgāšanas līdzekļa šķīdums Tiriet ar mazgāšanas drānu vai suku. Nenotīriet izvilkšanas vadotņu smērvielu, tās ieteicams tīrit iebīdītas. Nesamitriniet vadotnes, nemazgājiet tās trauku mazgājamā mašīnā vai neatstājiet cepeškrāsnī pašattīršanas laikā. Tādā veidā iespējams bojāt vadotnes un ierobežot to funkciju.
Stikla sildvirsmas* (atkarībā no ierīces veida)	Kopšana: stikla virsmām piemēroti aizsardzības un kopšanas līdzekļi Tiršana: stikla virsmām piemēroti tiršanas līdzekļi. Nemiet vērā norādījumus uz tiršanas līdzekļa iepakojuma. ⚠️ Stikla skrāpis noturīgiem netūrumiem Atbrīvojet un tīriet tikai ar asmeni. Uzmanību, asmens ir ļoti ass! Savainošanās risks. Pēc tiršanas sagādājiet skrāpi. Bojātu asmeni nekavējoties nomainiet.	Piederumi	Karsts mazgāšanas līdzekļa šķīdums Iemērciet un tīriet ar mitru drānu vai suku. Alumīnija cepšanas paplāte* (atkarībā no ierīces veida)
Stikla plāksne	Stikla tiršanas līdzeklis Tiriet ar mīkstu drānu. Neizmantojet stikla skrāpi. Ērtākai tiršanai durvis iespējams noņemt. Nemiet vērā nodaļu <i>Cepēškrāsns durvju izņemšana un ielikšana!</i>	Nosusiniet ar mīkstu drānu. Nemazgājiet trauku mazgājamajā mašīnā. Neizmantojet cepeškrāsns mazgāšanas līdzekļus. Nepieskarieties metāla virsmām ar nazi vai citu asu priekšmetu, lai nesaskrāpētu tās. Agresīvi tiršanas līdzekļi, skrāpējošas švammes un raupjas mazgāšanas drānas ir nepiemērotas. Citādi var rasties skrambas.	
Bērnu drošība* (atkarībā no ierīces veida)	Karsts mazgāšanas līdzekļa šķīdums Tiriet ar mazgāšanas drānu. Ja cepeškrāsns durvis ir aprīkotas ar bērnu drošības mehānismu, tas pirms tiršanas ir jānoņem. Ja bērnu drošības mehānisms ir ļoti netīrs, tas vairs nedarbojas pareizi.	Grozāmais iesms* (atkarībā no ierīces veida)	Karsts mazgāšanas līdzekļa šķīdums Tiriet ar mazgāšanas drānu vai suku. Nemazgājiet trauku mazgājamā mašīnā.
Blīvējums Nenoņemiet!	Karsts mazgāšanas līdzekļa šķīdums Tiriet ar mazgāšanas drānu. Neberziet.	Cepēša termometrs* (atkarībā no ierīces veida)	Karsts mazgāšanas līdzekļa šķīdums Tiriet ar mazgāšanas drānu vai suku. Nemazgājiet trauku mazgājamā mašīnā.
Gatavošanas zona	Karsts mazgāšanas līdzekļa šķīdums mazgāšanai vai etiķūdens Tiriet ar mazgāšanas drānu. Noturīgus netūrumus tīriet ar tērauda stieplu tīritāju vai lietojet cepeškrāsns tiršanas līdzekli. Tiriet tikai aukstu gatavošanas telpu. ⚠️ Pašattīrošām virsmām izmantojet pašattīršanas funkciju. Šim nolūkam ievērojiet nodaļu <i>Pašattīršana!</i> Uzmanību! Nekad neizmantojet plīts tiršanas līdzekļus pašattīrošām virsmām.	Apakšējā atvilktnē* (atkarībā no ierīces veida)	Karsts mazgāšanas līdzekļa šķīdums Tiriet ar mazgāšanas drānu.
Cepēškrāsns lampiņas stikla kupols	Karsts mazgāšanas līdzekļa šķīdums Tiriet ar mazgāšanas drānu.	* Izvēles (pieejami dažām ierīcēm atkarībā no ierīces veida)	* Izvēles (pieejami dažām ierīcēm atkarībā no ierīces veida)

* Izvēles (pieejami dažām ierīcēm atkarībā no ierīces veida)

Pirms tiršanas

Izņemiet piederumus un traukus no gatavošanas telpas.

Gatavošanas telpas grīdas, griestu un sānu sienu tiršana

Izmantojet mitru drānu un karstu skalošanas šķīdumu vai etiķūdeni.

Lielus netūrumus tīriet ar tērauda stieplu tīritāju vai lietojet cepeškrāsns tiršanas līdzekli. Tiriet tikai aukstu gatavošanas telpu. Nekādā gadījumā pašattīrošās virsmas neapstrādājiet ar stieplu tīritāju vai cepeškrāsns tiršanas līdzekli.

Pašattīrošo virsmu tiršana gatavošanas telpā

Gatavošanas telpas aizmugures siena ir pārkāta ar porainas keramikas kārtu. Cepēškrāsns darba režīmā šīs slānis uzsūc un noārda cepšanas laikā radušos taukus. Jo augstāka ir temperatūra un jo ilgāk cepeškrāsns tiek darbināta, jo labāks ir rezultāts.

Ja netūrumi ir redzami arī pēc vairākām ierīces lietošanas reizēm, rīkojieties, kā aprakstīts turpmāk.

1. Gatavošanas telpas grīdas, griestu un sānu sienu tīrišana

2. Iestatiet 3D karsto gaisu .

3. Karsējet tukšu, aizvērtu cepeškrāsnī apm. 2 stundas ar maksimālo temperatūru.

Keramikas pārklājums tiek reģenerēts. Kad gatavošanas telpa ir atdzisusi, notīriet brūnganos vai baltos netīrumus ar ūdeni un mīkstu sūkli.

Viegla virsmas iekrāsošanās neietekmē pašattīrišanos.

Uzmanību!

- Neizmantojiet abrazīvus tīrišanas līdzekļus. Tie skrāpē un bojā poraino slāni.
- Nekādā gadījumā neapstrādājiet keramisko kārtu ar cepeškrāsns tīrišanas līdzekli. Ja cepeškrāsns tīrišanas līdzeklis nejauši nonāk uz aizmugures sienas, nekavējoties notīriet to ar sūkli un lielu daudzumu ūdens.

Statņu demontēšana un montēšana

Jūs varat izņemt statnes, lai tās notīritu. Cepeškrāsnij jābūt atdzisušai.


Statīva izņemšana

1. Paceliet statīvu priekšpusē uz augšu

2. un izceliet to (A attēls).

3. Pēc tam pavelciet statīvu uz priekšu

4. un izņemiet to (B attēls).




Statīva tīrišanai lietojiet mazgāšanas līdzekli un sūkli. Ja ir noturīgi netīrumi, izmantojiet suku.

Statņu montēšana

1. Vispirms ievietojiet statnes aizmugures buksē, un pastumiet to nedaudz uz aizmuguri (A attēls)

2. un tad iekariet to priekšējā buksē (B attēls).





Statnes tiek ievietotas kreisajā un labajā pusē. Pievērsiet uzmanību tam, lai 1. un 2. augstums atrodas apakšā un 3., 4. un 5. augstums atrodas augšā, kā tas parādīts B attēlā.

Cepeškrāsns durtiņu izņemšana un iekāršana

Lai notīriju durtiņu stiklus, jūs varat stiklus izņemt.

Katram durtiņu šarnīram ir sava fiksēšanas svira. Kad fiksēšanas sviras ir aiztaisītas (A attēls), cepeškrāsns durtiņas ir fiksētas. Tās nav iespējams izņemt. Kad fiksēšanas sviras ir attaisītas (B attēls), lai izņemtu durtiņas, šarnīri ir bloķēti. Tie nevar aizvērties.



⚠ Savainojumu risks!



Ja šarnīri nav bloķēti, tie ar lielu spēku aizveras. Pievērsiet uzmanību tam, lai fiksēšanas sviras vienmēr būtu pilnībā aiztaisītas, vai arī tad, ja ir izņemtas cepeškrāsns durtiņas, fiksēšanas sviras būtu pilnībā attaisītas.

Durtiņu demontēšana

1. Pilnībā atveriet cepeškrāsns durtiņas.

2. Attaisiet abas fiksēšanas sviras kreisajā un labajā pusē (A attēls).

3. Aizveriet cepeškrāsns durtiņas līdz atdurei. Satveriet tās ar abām rokām kreisajā un labajā pusē. Aizveriet vēl nedaudz vairāk un izvelciet (B attēls).





Durtiņu montēšana


Apgrīztā secībā atkal montējet durtiņas.

1. Montējot cepeškrāsns durtiņas, pievērsiet uzmanību tam, lai abi šarnīrus ievadītu tieši atverē (A attēls).

2. Šarnīra ierobam ir jāfiksējas abās pusēs (B attēls).



3. Atkal aiztaisiet abas fiksēšanas sviras (C attēls). Aizveriet cepeškrāsns durtiņas.



⚠ Savainojumu risks!


Ja cepeškrāsns durtīnas nejauši izkrīt vai aizveras kāds no šarnīriem, turiet rokas drošā attālumā no šarnīra. Izsauciet Klientu apkalpošanas dienestu.

Durtīnu stiklu izņemšana un ielikšana


Lai atvieglotu tīrišanu, no cepeškrāsns durtīnām var izņemt stiklus.

Demontāža

1. Nonemiet cepeškrāsns durtīnas un ar rokturi uz leju novietojiet uz drānas.
2. Noskrūvējiet pārsegu cepeškrāsns durtīnu augšpusē. Šim nolūkam labajā un kreisajā pusē ar pirkstiem ies piediet uzliktnus (A attēls).
3. Paceliet un izvelciet augšējo stiklu (B attēls).



4. Paceliet un izvelciet stiklu (C attēls).



Notīriet stiklus ar stikla tīritāju un mīkstu drānu.


⚠ Savainošanās risks!

Ja ierīces durvju stikls ir ieskrāpēts, tas var sasprāgt. Neizmantojiet stikla skrāpi, asus vai abrazīvus tīrišanas līdzekļus.

Montāža

Uzstādot ievērojiet, lai kreisajā pusē uzraksts «right above» atrastos otrādi.

1. Ievietojiet stiklu slīpi virzienā uz aizmuguri (A attēls).
2. Augšējo stiklu ievietojiet slīpi virzienā uz aizmuguri abos stiprinājumos. Gludajai virsmai jāatrodas ārpusē (B attēls).



3. Uzlieciet pārsegu un pieskrūvējiet to.

4. Iestipriniet cepeškrāsns durtīnas.

Izmantojiet cepeškrāsnī tikai tad, kad stikli ir pareizi uzstādīti.

Ko darīt klūmes gadījumā?

Ja noris iekārtas klūme, bieži vien cēlonis ir viegli novēršams. Pirms klientu apkalpošanas dienesta izsaukšanas, izskatiet zemāk doto tabulu. Iespējams, ka klūmi var novērst pašrocīgi.

Klūmu tabula

Ja ēdiens neizdodas, skatiet sadaļā *Pārbaudīts mūsu pavāru studijā* sniego informāciju. Tur jūs atradīsīt daudz noderīgas informācijas ēdienā gatavošanai.

Klūme	Iespējamais cēlonis	Novēršana/norādes
Cepeškrāsns nedarbojas.	Bojāts drošinātājs.	Pārbaudiet drošinātāju kārbā, vai nav bojāts drošinātājs.
	Strāvas zudums.	Pārbaudiet, vai darbojas virtuves gaismas un citas virtuves iekārtas.
Cepeškrāsns nekarsē.	Putekļi uz kontaktiem.	Vairākas reizes pagrieziet slēdža rokturi turp un atpakaļ.

⚠ Elektrošoka risks!!

Nespeciālistu veikti remontdarbi ir bīstami. Remontdarbus drīkst veikt tikai mūsu apmācīti klientu apkalpošanas dienesta tehnīki.


Cepēškrāsns iekšējā apgaismojuma griestu lampas spuldzes nomaiņa

Ja cepeškrāsns iekšējā apgaismojuma spuldze ir izdegusi, tā ir jānomaina. Temperatūras izturīgas 40 vatū rezerves spuldzes varat iegādāties klientu servisā vai specializētajās tirdzniecības vietās. Izmantojiet tikai norādītās spuldzes.

⚠ Elektrotraumas risks!

Izslēdziet drošinātāju kastē novietoto drošinātāju.

1. Aukstā cepeškrāsnī ievietojiet trauku dvieli, lai novērstu iespējamos bojājumus.
2. Izskrūvējiet no stikla veidoto apgaismojuma izkliedētāju, griežot to pa kreisi.



3. Nomainiet spuldzi ar tāda paša veida spuldzi.
4. Ieskrūvējiet atpakaļ no stikla veidoto apgaismojuma izkliedētāju.
5. Izņemiet trauku dvieli un ieslēdziet drošinātāju.

Stikla pārsegs

Bojāts stikla pārsegs ir jānomaina. Piemērotus stikla pārsegus jūs varat iegādāties klientu apkalpošanas dienestā. Norādiet savas iekārtas E un FD numuru.

Klientu apkalpošanas dienests

Ja jūsu iekārtai ir nepieciešams remonts, jūsu rīcībā ir mūsu klientu apkalpošanas dienests. Mēs vienmēr atradīsim piemērotu risinājumu, kā arī palīdzēsim izvairīties no nevajadzīgas tehniku izsaukšanas.

E numurs un FD numurs

Piezvanot, lūdzu, nosauciet preces numuru (E Nr.) un rūpničas sērijas numuru (FD Nr.), lai mēs Jums varētu profesionāli palīdzēt. Identifikācijas plāksnīte ar šiem numuriem atrodas cepeškrāsns durtiņu sānos. Lai vajadzības gadījumā nebūtu ilgi jāmeklē, šeit var ierakstīt iekārtas datus un klientu apkalpošanas dienesta tāluļa numuru.

E Nr.

FD Nr.

Enerģijas un apkārtējās vides aizsardzības padomi

Šeit uzzināsiet noderīgu informāciju par to, kā, cepot cepeškrāsnī un gatavojet ēdienu uz sildišanas virsmām, jūs varat ietaupīt enerģiju un kā iekārta ir pareizi jāutilizē.

Enerģijas taupīšana cepeškrāsnī

- Veiciet cepeškrāsns iepriekšējo uzkarsēšanu tikai tad, kad tas ir norādīts receptē vai lietošanas instrukcijas tabulās.
- Izmantojiet tumšas, melni lakotas vai emaljētas cepšanas formas. Tās īpaši labi uztver karstumu.
- Pēc iespējas retāk atveriet cepeškrāsns durtiņas cepšanas vai tvaicēšanas laikā.
- Vairākas kūkas vislabāk cept uzreiz citu pēc citas. Cepeškrāsns vēl ir silta. Tādējādi tiek saīsināts cepšanas laiks otrai kūkai. Jūs varat arī ievietot 2 kārbas formas blakus vienu otrai.
- Pie ilgāka cepšanas laika jūs varat izslēgt cepeškrāsnī 10 minūtes pirms cepšanas laika beigām un izmantot atlikušo siltumu.

Elektroenerģijas taupīšana sildvirsmām

- Izmantojiet katlus un pannas ar bieziem un gludiem dibeniem. Nelīdzens dibens paaugstina elektroenerģijas patēriņu.
- Katla vai pannas dibena diametram ir jāsakrīt ar sildvirsmas izmēru. Izmantojot pārāk mazus katlus, uz sildvirsmām rodas elektroenerģijas patēriņa zudumi. Nēmiet vērā: trauku ražotājs ļoti bieži uzrāda lielāko katla diametru. Bieži tas pārsniedz katla dibena diametru.
- Nelielam ēdienu daudzumam izmantojiet maza tilpuma katlu. Pārāk liels, tikai daļēji piepildīts katls tērē daudz elektroenerģijas.
- Noslēdziet katlus ar piemērotiem vākiem. Gatavojet ēdienu bez vāka, jūs patērējat četras reizes vairāk elektroenerģijas.
- Tvaicējiet ēdienu ar mazu ūdens daudzumu. Tādā veidā jūs ietaupīsiet elektroenerģiju. Tvaicējot ar mazāku ūdens daudzumu, dārzeni saglabās vairāk vitamīnu un minerālvielu.
- Pārslēdziet savlaicīgi uz zemāku sildišanas pakāpi.
- Izmantojiet atlikušo siltumu. Ja ir ilgāks cepšanas laiks, izslēdziet sildvirsmu jau 5–10 minūtes pirms cepšanas laika beigām.

Videi draudzīga utilizācija

Utilizējiet iepakojumu videi draudzīgā veidā.



Šī ierīce ir markēta atbilstoši Eiropas direktīvai 2012/19/ES par elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktīva nosaka veidu, kā ES teritorijā jārealizē nolietoto ierīču nodošana un pārstrāde.

Pārbaudīts mūsu pavāru studijā

Turpmāk tekstā mēs piedāvājam dažādu ēdienu izvēli ar optimālajiem iestatījumiem. Mēs jums paskaidrosim, kāds karsēšanas veids un temperatūra ir piemērots jūsu ēdienam. Uzzināsiet informāciju par piemērotiem piederumiem un augstumu, kādā tie jāievieto. Saņemsiet arī padomus par traukiem un sagatavošanu.

Norādījumi

- Tabulas vērtības attiecas uz ievietošanu aukstā un tukšā cepšanas nodalījumā.
Veiciet iepriekšējo uzkarsēšanu tikai tad, ja tas ir norādīts tabulā. Izklājiet cepšanas piederumu ar cepamo papīru tikai pēc iepriekšējās uzkarsēšanas.
- Laika vērtības tabulā ir aptuvenas. Tās ir atkarīgas no pārtikas produktu kvalitātes un īpašībām.
- Izmantojiet cepšanas piederumus, kas ir piegādāti kopā ar iekārtu. Papildu piederumus varat iegādāties kā papildaprīkojumu specializētos veikalos vai klientu apkalpošanas dienestā.
Pirms iekārtas lietošanas no cepšanas nodalījuma izņemiet nevajadzīgos traukus un piederumus.
- Izņemot karstus piederumus vai traukus no cepšanas nodalījuma, vienmēr izmantojiet dvieli.

Cepumi un kūkas

Cepšana vienā līmenī

Augšējā/apakšējā karsēšana ir ideāli piemēota kūku cepšanai.

Ja jūs cepat, izmantojot 3D karsēšanas gaisu , lietojiet turpmāk norādītos piederumu ievietošanas augstumus.

- Kūkas formās: 2. augstums
- Kūkas uz pannas: 3. augstums

Cepšanai vairākos līmeņos

Izmantojiet 3D karsēšanas gaisu .

Ievietošanas augstumi cepšanai 2 līmeņos:

- Universālā panna: 3. augstums
- Panna: 1. augstums

Ievietošanas augstumi cepšanai 3 līmeņos:

- Panna: 5. augstums


■ Universālā panna: 3. augstums

■ Panna: 1. augstums

Produkti vienlaicīgi ievietotās pannas ne vienmēr ir vienlaicīgi gatavi.

Tabulā ir sniegtas daudzas norādes jūsu ēdieniem.

Ja jūs cepat vienlaicīgi ar 3 kārbas formām, novietojiet tās uz restēm tā, kā norādīts attēlā.



Cepšanas formas

Vislabāk piemērotas ir tumšās cepšanas formas no metāla.

Lietojot gaišās cepšanas formas no plānu sieniņu metāla vai stikla formas, cepšanas laiks pagarinās un kūkas nav tik vienmērīgi brūnas.

Ja izmantojat silikona formas, rīkojieties atbilstoši ražotāja norādēm un receptēm. Silikona formas bieži ir mazākas par parastajām formām. Miklas daudzums un receptes norādes var atšķirties.

Tabulas

Tabulās ir norādīts optimālais karsēšanas veids dažādiem cepumiem un kūkām. Temperatūra un cepšanas ilgums atkarīgs no miklas īpašībām un daudzuma. Tādēļ tabulā ir norādīti vērtību diapazoni. Vispirms mēģiniet izmantot mazāko vērtību. Zemākā temperatūrā rodas vienmērīgāks brūnumis. Ja nepieciešams, nākamajā reizē izmantojiet augstāku temperatūru.

Cepšanas laiks saīsinās par 5 līdz 10 minūtēm, ja jūs veicat iepriekšējo uzkarsēšanu.

Papildu informāciju atradīsiet nodaļā „Padomi cepšanai”, kas atrodas tabulu beigās.

Kūkas formās	Forma	Augstums	Karsēšanas veids	Temperatūra °C	Ilgums minūtēs
Kūkas, vienkāršas	Vainaga/kārbas forma	2		160-180	40-50
	3 kārbas formas	3+1		140-160	60-80
Kūkas, smalkas	Vainaga/kārbas forma	2		150-170	60-70
Tortes pamatnes, kēksa mīkla	Augļu pamatnes forma	2		150-170	20-30
Augļu kūkas, smalkas, kēksa mīkla	Izjaucamā/błodiņas forma	2		160-180	50-60
Biskvīta torte	Izjaucamā forma	2		160-180	30-40
Smilšu mīklas pamatne ar apmali	Izjaucamā forma	1		170-190	25-35

* Atstājiet kūkas atdzist apm. 20 minūtes izslēgtā, slēgtā cepeškrāsnī.

Kūkas formās	Forma	Augstums	Karsēšanas veids	Temperatūra °C	Ilgums minūtēs
Augļu vai biezpiena torte, smilšu mīklas pamatne*	Izjaucamā forma	1	□	170-190	70-90
Šveices kūkas	Picas panna	1	□	220-240	35-45
Pikantie cepumi (piem., franču pīrāgi/ sīpolu cepumi)*	Izjaucamā forma	1	□	180-200	50-60
Pica, mīksta pamatne ar nelielu pildījumu (iepriekšējā karsēšana)	Picas panna	1	□	250-270	10-15

* Atstājiet kūkas atdzist apm. 20 minūtēs izslēgtā, slēgtā cepeškrāsnī.

Kūkas uz pannas	Piederumi	Augstums	Karsēšanas veids	Temperatūra °C	Ilgums minūtēs
Kēksa mīkla vai rauga mīkla ar sausu pildījumu	Panna	2	□	170-190	20-30
	Universālā panna + panna	3+1	⊗	150-170	35-45
Kēksa mīkla vai rauga mīkla ar sulīgu pildījumu, augļiem	Universālā panna	3	□	160-180	40-50
	Universālā panna + panna	3+1	⊗	150-170	50-60
Šveices kūkas	Universālā panna	2	□	210-230	40-50
Biskvīta rulli (iepriekšējā karsēšana)	Panna	2	□	190-210	15-20
Pītie cepumi no rauga mīklas ar 500 g miltu	Panna	2	□	160-180	30-40
Ziemassvētku cepumi ar 500 g miltu	Panna	3	□	160-180	60-70
Ziemassvētku cepumi ar 1 kg miltu	Panna	3	□	150-170	90-100
Ruletes, saldas	Universālā panna	2	□	180-200	55-65
Bureki (turku cepumi)	Universālā panna	2	□	180-200	40-50
Pica	Panna	2	□	220-240	15-25
	Universālā panna + panna	3+1	⊗	180-200	35-45

Mazi konditorejas izstrādājumi	Piederumi	Augstums	Karsēšanas veids	Temperatūra (°C)	Laiks (min)
Cepumi	Cepšanas paplāte	3	⊗	140-160	15-25
	Universālā panna + cepšanas paplāte	3+1	⊗	130-150	25-35
	2 cepšanas paplātes + universālā panna	5+3+1	⊗	130-150	30-40
Smilšu cepumi (iepriekšējā uzkarsēšana)	Cepšanas paplāte	3	□	140-150	30-40
	Cepšanas paplāte	3	⊗	140-150	30-40
	Universālā panna + cepšanas paplāte	3+1	⊗	140-150	30-45
	2 cepšanas paplātes + universālā panna	5+3+1	⊗	130-140	40-55
Mandeļu cepumi	Cepšanas paplāte	2	□	110-130	30-40
	Universālā panna + cepšanas paplāte	3+1	⊗	100-120	35-45
	2 cepšanas paplātes + universālā panna	5+3+1	⊗	100-120	40-50
Bezē	Cepšanas paplāte	3	⊗	80-100	100-150
Plaucētās mīklas izstrādājumi	Cepšanas paplāte	2	□	200-220	30-40
Kārtainās mīklas izstrādājumi	Cepšanas paplāte	3	⊗	180-200	20-30
	Universālā panna + cepšanas paplāte	3+1	⊗	180-200	25-35
	2 cepšanas paplātes + universālā panna	5+3+1	⊗	160-180	35-45
Rauga mīklas izstrādājumi	Cepšanas paplāte	3	□	180-200	20-30
	Universālā panna + cepšanas paplāte	3+1	⊗	170-190	25-35

Maize un smalkmaizītes

Ja vien nav norādīts citādi, cepot maize, iepriekš sakarsējet cepeškrāsnī.

Nelejiet karstā cepeškrāsnī ūdeni.

Cepot 2 līmeņos, vienmēr universālo pannu ievietojiet virs cepšanas paplātes.

Maize un smalkmaizītes	Piederumi	Augstums	Karsēšanas veids	Temperatūra (°C)	Laiks (min)
Rauga mīklas maize no 1,2 kg miltu	Universālā panna	2	<input type="checkbox"/>	300	8
				200	35-45
Maize ar ieraugu no 1,2 kg miltu	Universālā panna	2	<input type="checkbox"/>	300	8
				200	40-50
Maizītes (bez iepriekšējās uzkarēšanas)	Cepšanas paplāte	3	<input type="checkbox"/>	210-230	20-30
Maizītes no rauga mīklas, saldas	Cepšanas paplāte	3	<input type="checkbox"/>	170-190	15-20
	Universālā panna + cepšanas paplāte	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	160-180	20-30

Padomi cepšanai

Jūs vēlaties cept pēc savas receptes.	Skatieties līdzīgus ēdienus cepšanas tabulās.
Šādi var noteikt, vai kēksi ir gatavi.	Apmēram 10 minūtes pirms receptē norādītā cepšanas laika beigām ar kociņu ieduriet kūkas augstākajā vietā. Ja pie kociņa nepielip mīkla, kūka ir gatava.
Kūka saplok..	Nākamajā reizē izmantojiet mazāk šķidruma vai arī iestatiet par 10 grādiem mazāku cepeškrāsns temperatūru. levērojiet receptē norādītos cepšanas laikus.
Kūka vidū ir augsta un sānos zemāka.	Neieļlojiet izjaucamās formas malu. Pēc cepšanas uzmanīgi atdaliet kūku ar nazi.
Kūka augšpusē ir pārāk tumša.	Ievietojet to dziļāk, izvēlieties mazāku temperatūru un cepiet kūku nedaudz ilgāk.
Kūka ir pārāk sausa.	Ar zobu bakstāmo izduriet nelielus caurumus gatavajā kūkā. Tad uzpiliniet uz tās augļusu vai alkoholu. Nākamreiz izvēlieties par 10 grādiem augstāku temperatūru un saisiņiet cepšanas laiku.
Maize vai kūkas (piem., siera maizītes) izskatās labi, tomēr iekšpusē tās ir lipīgas (taukainas, ar ūdens joslām).	Nākamreiz izmantojiet mazāk šķidruma un cepiet mazākā temperatūrā nedaudz ilgāk. Kūkām ar sulīgu pildījumu vispirms izcepiet pamatni. Noklājiet to ar mandelēm vai rīvmaizi un uzklājiet pildījumu. levērojiet receptes un cepšanas laikus.
Cepšanas produkti ir nevienmērīgi brūns.	Izvēlieties nedaudz zemāku temperatūru – tad brūnuma būs vienmērīgāks. Maigus produktus vai produktus, kas viegli bojājas, cepiet ar augšējo/apakšējo <input type="checkbox"/> karsēšanu vienā līmenī. Gaisa cirkulāciju var ieteikt arī pārklājies cepamais papīrs. Vienmēr apgrieziet cepamo papīru, lai tas atbilstu pannai.
Augļu kūkas apakšā ir pārāk gaišas.	Nākamreiz ievietojet kūkas par vienu līmeni zemāk.
Augļu sula plūst pāri malām.	Nākamreiz izmantojiet dziļāko universālo pannu (ja tāda ir pieejama).
Nelieli cepumi no rauga mīklas cepšanas laikā pielip cīts pie cita.	Ap katru cepumu vajadzētu būt 2 cm attālumam. Tas dod pietiekamu vietu cepuma gabaliem uzrūgt un apbrūnēt.
Jūs esat cepis vairākos līmeņos. Augšējā pannā cepumi ir nedaudz tumšāki nekā apakšējās.	Cepšanai vairākos līmeņos vienmēr izmantojiet 3D karsēšanas gaisu <input checked="" type="checkbox"/> Produkti vienlaicīgi ievietotās pannas ne vienmēr ir vienlaicīgi gatavi.
Cepot sulīgas kūkas, parādās kondensāts.	Cepšanas laikā var rasties ūdens tvaiki. Tie iziet caur durtiņām. Ūdens tvaiki var nosēsties uz iekārtas paneļa vai uz blakus mēbelēm un nopilēt kondensāta veidā. To izraisa fizikālas parādības.

Gaļa, putnu gaļa, zivis

Trauki

Jūs varat izmantot jebkurus siltumizturīgus traukus. Lieliem cepešiem ir piemērota arī universālā panna.

Vislabāk izmantot traukus no stikla. Pievērsiet uzmanību tam, lai vāks būtu piemērots cepetim un labi aizvērtos.

Ja izmantojat emaljētus cepeštraukus, ielejiet nedaudz vairāk šķidruma.

Nerūsējošā tērauda cepeštraukiem brūnuma nav tik izteikts un gaļa var būt nedaudz mazāk izsautēta. Pagariniet cepšanas laiku.

Vērtības tabulā

Trauki bez vāķa = atvērti

Trauki ar vāķu = slēgti

Ievietojet traukus tieši restu vidū.

Novietojet karstus stikla traukus uz sausa paliktna. Ja paliktnis ir mitrs vai auksts, stikls var sprāgti.

Cepesi

Liesai gaļai pielejiet nedaudz šķidruma. Trauka dibenam vajadzētu būt nosegtam apm. $\frac{1}{2}$ cm augstumā.

Sautējumam pielejiet daudz šķidruma. Trauka dibenam vajadzētu būt nosegtam apm. 1–2 cm augstumā.

Šķidruma daudzums ir atkarīgs no gaļas veida un trauka materiāla. Ja gaļu gatavo emaljētā cepeštraukā, šķidruma ir jāpielievo nedaudz vairāk nekā, gatavojot stikla traukā.

Cepeštrauki no nerūsējošā tērauda ir maz piemēroti. Gaļa cepas ilgāk un klūst mazāk brūna. Izmantojiet augstāku temperatūru un/vai ilgāku cepšanas laiku.

Grilēšana

Pirms grilēšanas apm. 3 minūtes cepeškrāsnī uzkarsējiet un tad grilējamos ēdienus ievietojiet cepšanas nodalījumā.

Grilēšanas laikā cepeškrāsnij ir jābūt aizvērtai.

Grilējamajiem gabaliem vajadzētu būt pēc iespējas vienādā biezumā. Tad tie vienmērīgi apbrūnēs un būs sulīgi.

Apgrizez gabalus pēc $\frac{2}{3}$ no cepšanas laika.

Iesāliet steikus tikai pēc grilēšanas.

Novietojiet grilējamos gabalus tieši uz restēm. Atsevišķs grilējamais gabals izdosies vislabāk tad, ja to novietos restu vidējā apgabalā.

Papildus 1. augstumā ievietojiet universālo pannu. Tādējādi tiks uztverta gaļas sula un cepeškrāsns paliks tīrāka.

Grilēšanas laikā pannu vai universālo pannu neievietojiet 4. vai 5. augstumā. Lielais karstums to deformē, un izņemšanas laikā var sabojāt cepšanas nodalījumu.

Grilēšanas sildelementi ik pa laikam ieslēdzas un izslēdzas. Tas ir normāli. Šo operāciju biežums ir atkarīgs no iestatītās grilēšanas pakāpes.

Gaļa

Apgrizez gaļas gabalus uz otru pusī pēc tam, kad ir pagājusi puse no cepšanas laika.

Kad cepetis ir gatavs, tam vajadzētu vēl 10 minūtes palikt izslēgtā, slēgtā cepeškrāsnī. Tad gaļas sulas labāk sadalās.

Pēc cepšanas ietiniet rostbifu alumīnija folijā un atstājiet cepeškrāsnī 10 minūtes.

Cepot cūkgājas cepeti ar cieto ādu, sagrieziet cieto ādu krusteniski un ievietojiet cepeti traukā ar cieto ādu uz leju.

Gaļa	Svars	Piederumi un trauki	Augstums	Karsēša- nas veids	Temperatūra ° C, grilēšanas pakāpe	Ilgums minūtēs
Lielopu gaļa						
Sautēta liellopu gaļa	1 kg	slēgts	2	<input type="checkbox"/>	200-220	120
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	190-210	140
	2 kg		2	<input type="checkbox"/>	180-200	160
Liellopu fileja, vidēji gatava	1 kg	atvērts	2	<input type="checkbox"/>	210-230	70
	1,5 kg		2	<input type="checkbox"/>	200-220	80
Rostbifs, vidēji gatavs	1 kg	atvērts	1	<input checked="" type="checkbox"/>	210-230	50
Steiki, vidēji gatavi, 3 cm biezi		Restes	5	<input type="checkbox"/>	3	15
Tēla gaļa						
Tēla cepetis	1 kg	atvērts	2	<input type="checkbox"/>	190-210	100
	2 kg		2	<input type="checkbox"/>	170-190	120
Cūkgaļa						
Cepetis bez cietās ādas (piem., sprands)	1 kg	atvērts	1	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	100
	1,5 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	140
	2 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	160
Cepetis ar cieto ādu (piem., plecs)	1 kg	atvērts	1	<input checked="" type="checkbox"/>	200-220	120
	1,5 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	190-210	150
	2 kg		1	<input checked="" type="checkbox"/>	180-200	180
Žāvēta cūkgaļa ar kauliem	1 kg	slēgts	2	<input type="checkbox"/>	210-230	70
Aitas gaļa						
Aitas gurns bez kauliem, vidēji gatavs	1,5 kg	atvērts	1	<input checked="" type="checkbox"/>	150-170	120
Maltā gaļa						
Viltotais zaķis	no 500 g gaļas	atvērts	1	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	70
Cīsinī						
Cīsinī		Restes	4	<input type="checkbox"/>	3	15

Putnu gaļa

Svara vērtības tabulā attiecas uz nepildītu, cepšanai gatavu putnu gaļu.

Vispirms veselā putna gaļu ievietojiet uz restēm ar krūts daļu uz leju. * Apgrieziet pēc $\frac{2}{3}$ no norādītā laika.

Cepeša gabalus, piemēram, tītara gabalus, apgrieziet pēc puses no norādītā laika. Putnu gaļas gabalus apgrieziet pēc $\frac{2}{3}$ tam, kad ir pagājusi puse no cepšanas no laika.

Cepot pīli vai zosi, caurduriet tās ādu zem spārniem. Tādējādi notečēs tauki.

Putnu gaļa kļūst īpaši kraukšķīga un brūna, ja to cepšanas laika beigās iesmērē ar sviestu, sālsūdeni vai apelsīnu sulu.

Putnu gaļa	Svars	Piederumi un trauki	Augstums	Karsēšanas veids	Temperatūra ° C	Ilgums minūtēs
Gaiļa gaļa, vesels	1,2 kg	Restes	2		200-220	60-70
Nobarotas vistas, veselas	1,6 kg	Restes	2		190-210	80-90
Gailis, puse	500 g gabals	Restes	2		200-220	40-50
Gaiļa gabali	300 g gabals	Restes	3		200-220	30-40
Pīle, vesela	2 kg	Restes	2		170-190	90-100
Zoss, vesela	3,5-4 kg	Restes	2		160-170	110-130
Tītara cālis, vesels	3 kg	Restes	2		170-190	80-100
Tītara gurns	1 kg	Restes	2		180-200	90-100

Zivis

Apgrieziet zivju gabalus pēc $\frac{2}{3}$ laika.

Ja gatavojet veselu zivi, tā nav jāapgriež. Ievietojiet veselo zivi cepeškrāsnī peldēšanas stāvoklī ar muguras spuru uz augšu.

Ja zivs vēderā ievieto sagrieztus kartupeļus vai mazu siltumizturīgu trauku, zivs ir stabilāka.

Grilējot tieši uz restēm, papildus 1. augstumā ievietojiet universālo pannu. Tādējādi tiks uztverta gaļas sula, un cepeškrāsns būs tīrāka.

Zivis	Svars	Piederumi un trauki	Augstums	Karsēšanas veids	Temperatūra ° C, grilēšanas pakāpe	Ilgums minūtēs
Zivs, vesela	300 g gabals	Restes	2		3	20-25
	1 kg	Restes	2		180-200	45-50
	1,5 kg	Restes	2		170-190	50-60
Zivju kotletes, 3 cm biezas		Restes	3		2	20-25

Padomi cepšanai un grilēšanai

Tabulā nav norādīti dati par cepeša svaru.	Izvēlieties vērtības atbilstoši nākamajam zemākajam svaram un pagariniet laiku.
Jūs varat pārbaudīt, vai cepetis ir gatavs.	Izmantojiet gaļas termometru (pieejams specializētos veikalos) vai veiciet «karotes pārbaudi». Ar karoti iespiediet cepeti. Ja cepetis ir ciets, tas ir gatavs. Ja tas ir mīksts – vēl nav gatavs.
Cepetis ir pārāk tumšs un garoza dažās vietās ir apdegusi.	Pārbaudiet ievietošanas augstumu un temperatūru.
Cepetis izskatās labi, tomēr mērce ir piedegusi.	Nākamajā reizē izvēlieties mazāku trauku vai arī pielejiet vairāk šķidruma.
Cepetis izskatās labi, tomēr mērce ir pārāk gaiša un ūdeņaina.	Nākamajā reizē izvēlieties lielāku trauku un izmantojiet mazāk šķidruma.
Izņemot cepeti rodas daudz tvaiku.	Tas ir normāli; to izraisa fizikālas parādības. Liela ūdens tvaiku daļa iziet caur tvaiku izeju. Tas var nosēsties uz iekārtas paneļa vai uz blakus mēbelēm un nopilēt kondensāta veidā.

Pudiņi, suflē, grauzdiņi

Grilējot tieši uz restēm, papildus 1. augstumā ievietojiet universālo pannu. Cepēškrāsns būs tīrāka.

Ievietojiet traukus tieši uz restēm.

Pudiņa cepšanas stāvoklis ir atkarīgs no trauka izmēra un no pudiņa augstuma. Tabulā norādītie dati ir aptuveni.

Ēdiens	Piederumi un trauki	Augstums	Karsēšanas veids	Temperatūra °C	Ilgums minūtēs
Pudiņi					
Saldie pudiņi	Pudiņa forma	2		180-200	40-50
Nūdeļu sacepums	Pudiņa forma	2		210-230	30-40
Suflē					
Kartupeļu suflē, svaigas izejvielas, maks. 4 cm augsts	1 pudiņa forma 2 pudiņa formas	2 1+3	 	160-180 150-170	60-80 65-85
Grauzdiņi					
Grauzdiņu cepšana, 4 gabali	Restes	4		160-170	10-15
Grauzdiņu cepšana, 12 gabali	Restes	4		160-170	15-20

Gatavie produkti

Nemiet vērā uz iepakojuma sniegtās ražotāja norādes.

Ja jūs izklājat cepšanas piederumu ar cepamo papīru, pārliecīnieties, ka cepamais papīrs ir piemērots attiecīgajai temperatūrai. Pielāgojet papīra izmēru ēdienam.

Cepšanas rezultāts galvenokārt ir atkarīgs no pārtikas produkta. Jau izejvielām var būt krāsas un kvalitātes defekti.

Ēdiens	Piederumi	Augstums	Karsēšanas veids	Temperatūra °C	Ilgums minūtēs
Pica, saldēta					
Pica ar plānu pamatni	Universālā panna restes	2 3+1	 	190-210 180-200	15-20 20-30
Pica ar biezu pamatni	Universālā panna restes	2 3+1	 	170-190 170-190	20-30 25-35
Bagetes tipa pica	Universālā panna	3		170-190	20-30
Mini pica	Universālā panna	3		180-200	10-20
Pica, atdzesēta, iepriekšējā karsēšana	Universālā panna	1		180-200	10-15
Kartupeļu produkti, saldēti					
Frī kartupeļi	Universālā panna panna	3 3+1	 	190-210 180-200	20-30 30-40
Kroketes	Universālā panna	3		190-210	20-25
Cepti kartupeļi, pildītas kartupeļu nūjiņas	Universālā panna	3		190-210	15-25
Cepamie produkti, saldēti					
Maizītes, bagetes	Universālā panna	3		190-210	10-20
Mazie klinēgeri (mīklas izstrādājumi)	Universālā panna	3		200-220	10-20
Cepamie produkti, iepriekš cepti					
Maizīšu vai bagešu atkārtota cepšana	Universālā panna restes	3 3+1	 	190-210 160-180	10-20 20-25
Kotletes, saldētas					
Zivju nūjiņas	Universālā panna	2		200-220	10-15
Gaila galas nūjiņas	Universālā panna	3		190-210	10-20
Ruletes, saldētas					
Ruletes	Universālā panna	3		190-210	30-40

Īpaši ēdiens

Zemā temperatūrā ar 3D karsēšanas gaisu jums vienādi labi izdosies krēmains jogurts un irdena rauga mīkla.

Vispirms no cepšanas nodalījuma izņemiet piederumus, iekaramās restes vai teleskopiskās izņemšanas vadotnes.

Jogurta sagatavošana

1. Uzvāriet 1 litru piena (3,5 % tauku saturs) un atdzesējiet līdz 40 °C.
2. Iemaisiet 150 g jogurta (ledusskapja temperatūrā).
3. Izpildiet tasēs vai nelielos traukos ar noskrūvējamiem vākiem un pārklājiet ar foliju.

4. leprieķ uzkarsējiet cepšanas nodalījumu saskaņā ar norādēm.

5. Novietojiet traukus vai tases uz cepšanas nodalījuma dibena un sagatavojet tos saskaņā ar norādēm.

Rauga mīklas uzrūgšana

1. Sagatavojet rauga mīklu kā parasti, ievietojiet to siltumizturīgā keramikas trauktā un pārklājiet.
2. leprieķ uzkarsējiet cepšanas nodalījumu saskaņā ar norādēm.
3. Izslēdziet cepeškrāsni un atstājiet mīklu cepšanas nodalījumā uzrūgšanai.

Ēdiens	Trauki	Karsēšanas veids	Temperatūra	Ilgums
Jogurts	Tases vai trauki ar novietojiet uz cepšanas nodalījumu dibena		50 °C iepriekšējā uzkarsēšana 50 °C	5 minūtes 8 stundas
Rauga mīklas uzrūgšana	Siltumizturīgi trauki ievietojiet uz cepšanas nodalījuma dibena		50 °C iepriekšējā uzkarsēšana Izslēdziet iekārtu un ievietojiet rauga mīklu cepšanas nodalījumā	5-10 minūtes 20-30 minūtes

Atkausēšana

Izņemiet sasaldēto pārtiku no iepakojuma un piemērotā traukā novietojiet uz restēm.

Nemiet vērā uz iepakojuma sniegtās ražotāja norādes.

Atkausēšanas laiks ir atkarīgs no ēdienu veida un daudzuma. Putnu gaļu ievietojiet uz trauka ar krūts daļu uz leju.

Saldētā pārtika	Piederumi	Augstu ms	Karsēšanas veids	Temperatūra °C
piem., krējuma tortes, sviesta krēma tortes, tortes ar šokolādes vai cukura glazūru, augļi, gailīši, desa un gaļa, maize un maizītes, kūkas un citi cepumi	Restes	2		temperatūras slēdzis paliek izslēgts

Žāvēšana

Izmantojot 3D karsēšanas gaisu , jūs varat lieliski žāvēt augļus un dārzenus.

Izmantojiet tikai nevainojamas kvalitātes augļus un dārzenus un kārtīgi tos nomazgājiet.

Ļaujiet tiem nopilēt un nosusiniet tos.

Izklājiet universālo pannu un restes ar cepamo papīru vai pergamentpapīru.

Ļoti sulīgi augļi vai dārzeni ir vairākas reizes jāapgriež.

Žāvētie augļi vai dārzeni nekavējoties pēc žāvēšanas ir jānoņem no papīra.

Augļi un saknes	Piederumi	Augstums	Karsēšanas veids	Temperatūra	Ilgums
600 g ābolu gredzeni	Universālā panna + restes	3+1		80 °C	apm. 5 stundas
800 g bumbieru gabali	Universālā panna + restes	3+1		80 °C	apm. 8 stundas
1,5 kg plūmes	Universālā panna + restes	3+1		80 °C	apm. 8-10 stundas
200 g garšaugi, tīrīti	Universālā panna + restes	3+1		80 °C	apm. 1½ stunda

Pasterizācija

Pasterizācijai traukiem un gumijas gredzeniem jābūt tīriem un lietošanas kārtībā. Izmantojiet pēc iespējas vienāda izmēra traukus. Vērtības tabulā attiecas uz viena litra apaljiem traukiem.

Uzmanību!

Neizmantojiet lielākus vai augstākus traukus. Tas var izraisīt vāku sprāgšanu.

Izmantojiet tikai nevainojamas kvalitātes augļus un dārzeņus. Kārtīgi tos nomazgājiet.

Laika vērtības tabulā ir aptuvenas. Tās var ietekmēt istabas temperatūra, trauku skaits, trauku satura daudzums un siltums. Pirms pārslēgšanas vai izslēgšanas pārbaudiet, vai trauki putojas.

Sagatavošana

1. Piepildiet traukus; tie nedrīkst būt pārāk pilni.

2. Notīriet trauku malas: tām ir jābūt tīrām.

3. Uz katru trauku novietojiet gumijas gredzenu un vāku.

4. Aizveriet traukus ar skavām.

Cepšanas nodalījumā neievietojiet vairāk nekā sešus traukus.

Iestatīšana

1. 2. augstumā ievietojiet universālo pannu. Ievietojiet traukus tā, lai tie cits citam nepieskartos.

2. Universālajā pannā ieļejet $\frac{1}{2}$ litru karsta ūdens. (apm. 80 °C).

3. Aizveriet cepeškrāsns durtiņas.

4. Apakšējās karsēšanas iestatīšana

5. Iestatiet temperatūru: no 170 līdz 180 °C.

Pasterizācija

Augļi

Pēc apm. 40–50 minūtēm sāk celties burbuļi. Izslēdziet cepeškrāsns.

Pēc 25–35 minūšu sildīšanas izņemiet traukus no cepšanas nodalījuma. Ja ēdienu cepšanas nodalījumā atstāj ilgāku laiku, var veidoties asni un tiek veicināta ievārīto augļu saskābšana.

Augļi viena litra traukos	no putām	Sildīšana
Āboli, jānogas, zemenes	izslēgt	apm. 25 minūtes
Ķirši, aprikozes, firziķi, ērkšķogas	izslēgt	apm. 30 minūtes
Ābolu biezenis, bumbieri, plūmes	izslēgt	apm. 35 minūtes

Dārzeņi

Līdzko traukos sāk celties burbuļi, pārslēdziet temperatūru: 120–140 °C. Atkarībā no dārzeņu veida apm. no 35 līdz

70 minūtēm. Pēc šī laika izslēdziet cepeškrāsns un izmantojiet atlikušo siltumu.

Dārzeņi ar aukstu buljonu viena litra traukos	no putām	Sildīšana
Gurķi	–	apm. 35 minūtes
Sarkanās bietes	apm. 35 minūtes	apm. 30 minūtes
Briseles kāposti	apm. 45 minūtes	apm. 30 minūtes
Pupas, kolrābji, sarkanie kāposti	apm. 60 minūtes	apm. 30 minūtes
Zirņi	apm. 70 minūtes	apm. 30 minūtes

Trauku izņemšana

Pēc pasterizācijas izņemiet traukus no cepšanas nodalījuma.

Uzmanību!

Karstos traukus nenovietojiet uz aukstas vai mitras pamatnes. Tie var sprāgt.

Akrilamīds pārtikas produktos

Akrilamīds rodas pirmām kārtām no augstā temperatūrā pagatavotiem labības un kartupeļu izstrādājumiem,

piem., kartupeļu čipsiem, frī, grauzdētas maizes, maizītēm, maizes vai saldiem ceptiem produktiem (keksiem, piparkūkām).

Padomi ēdienu gatavošanai, samazinot akrilamīda saturu

Vispārīga informācija

- Cepšanas laikam vajadzētu būt pēc iespējas īsākam.
- Ēdienam vajadzētu būt zeltaini dzeltenam, nevis pārāk tumšam.
- Lieli, biezi cepamie gabali satur mazāku akrilamīda daudzumu.

Cepšana

Ar apakšējo/augšējo karsēšanu maks. 200 °C.

Ar 3D karsēšanas gaisu vai karsēšanas gaisu maks. 180 °C.

Plāceņi

Ar apakšējo/augšējo karsēšanu maks. 190 °C.

Ar 3D karsēšanas gaisu vai karsēšanas gaisu maks. 170 °C.

Olas vai olu dzeltenums samazina akrilamīda veidošanos.

Cepēškrāsns frī kartupeļi

Izvietojiet tos uz pannas vienmērīgi un vienādā augstumā. Vienā pannā cepiet vismaz 400 gramus, lai frī kartupeļi nepaliku pārāk sausi

Testa ēdieni

Šīs tabulas ir sagatavotas pārbaudes iestāžu vajadzībām, lai atvieglotu dažādu iekārtu pārbaudi un testēšanu.

Saskaņā ar EN 50304/EN 60350 (2009) vai IEC 60350.

Cepšana

Cepšana divos līmeņos:

Vienmēr zem pannas ievietojet universālo pannu.

Cepšana trīs līmeņos:

Ievietojet universālo pannu vidū.

Glazūras cepumi:


Produkti vienlaicīgi ievietotās pannas ne vienmēr ir gatavi vienlaikus.

Ābolu kūkas ar pārklājumu 1. līmenī:

Tumšās saliekamās formas novietojet blakus vienu otrai.

Ābolu kūkas ar pārklājumu 2. līmenī:

Tumšās saliekamās formas novietojet vienu virs otras, skatiet attēlu.



Kūkas saliekamajās formās no baltā skārda:

Cepšana 1. līmenī ar augšējo/apakšējo karsēšanu . Restu vietā izmantojet universālo pannu un novietojet uz tās saliekamo formu.

Norādījums: Cepot izmantojet zemāko norādīto temperatūru.

Ēdiens	Piederumi un trauki	Augstums	Karsēšanas veids	Temperatūra °C	Ilgums minūtēs
Glazūras cepumi, iepriekšējā karsēšana*	Panna	3	<input type="checkbox"/>	140-150	30-40
	Panna	3	<input checked="" type="checkbox"/>	140-150	30-40
	Panna + universālā panna	1+3	<input checked="" type="checkbox"/>	140-150	30-45
	2 pannas + universālā panna	1+3+5	<input checked="" type="checkbox"/>	130-140	40-55
Nelielas kūkas, iepriekšēja karsēšana*	Panna	3	<input type="checkbox"/>	150-170	20-35
	Panna	3	<input checked="" type="checkbox"/>	150-170	20-35
	Panna + universālā panna	1+3	<input checked="" type="checkbox"/>	140-160	30-45
	2 pannas + universālā panna	1+3+5	<input checked="" type="checkbox"/>	130-150	35-55
Ūdens biskvīti, iepriekšējā karsēšana*	Restes	2	<input type="checkbox"/>	160-170	30-40
	Saliekamā forma uz restēm	2	<input checked="" type="checkbox"/>	160-170	25-40
Ābolu kūkas ar pārklājumu	Restes + 2 saliekamās formas Ø 20 cm	1	<input type="checkbox"/>	170-190	80-100
	2 restes + 2 saliekamās formas Ø 20 cm	1+3	<input checked="" type="checkbox"/>	170-190	70-100

* Iepriekšējai karsēšanai neizmantojet ātro uzkarsēšanu.

Grilēšana

Ja jūs pārtikas produktus novietojat tieši uz restēm, papildus 1. augstumā ievietojet universālo pannu. Tā uztvers gaļas sulu, un cepeškrāsns būs tīrāks.

Ēdiens	Piederumi un trauki	Augstums	Karsēšanas veids	Grilēšanas pakāpes	Ilgums minūtēs
Grauzdiņu brūnināšana 10 minūšu ilga iepriekšējā uzkarsēšana	Restes	5	<input type="checkbox"/>	3	½-2
Maizītes ar maltas gaļas bifšteku, 12 gabali* bez iepriekšējās uzkarsēšanas	Universālā panna + restes	4+1	<input type="checkbox"/>	3	25-30

* Apgrīziet pēc ⅔ no gatavošanas laika.



BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34, 81739 München
GERMANY

siemens-home.bsh-group.com

Tootnud BSH Hausgeräte GmbH ettevõtte Siemens AG kaubamärgi litsentsi all
Gamintojas: BSH Hausgeräte GmbH, kuriai priklauso „Siemens AG“ prekės ženklo licencija
Ražotājs: BSH Hausgeräte GmbH (saskaņā ar Siemens AG preču zīmju licenci)



9001312663 01 130497