




BOSCH




Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

Gas hob

PRY6A.B7..

[cs]	Návod k použití	Plynový sporák	3
[mk]	Упатство за употреба	Плоча за готвење на гас	13
[sk]	Návod na používanie	Plynový varný panel	24
[sl]	Navodila za uporabo	Plinska kuhalna plošča	34

PRY6A.B7..



- 1** Mřížky
- 2** Regulační knoflíky
- 3** Úsporný hořák až do 1,1 kW

- 4** Normální hořák až do 1,9 kW
- 5** Silný hořák až do 2,8kW
- 6** Elektrická varná zóna 1800 W

- 1** Решетка
- 2** Оперативно копче
- 3** Штедлив пламеник со до 1,1 kW

- 4** Нормален пламеник со до 1,9 kW
- 5** Јак пламеник со до 2,8 kW
- 6** Електрична плоча за готвење 1800 W

- 1** Mriežky
- 2** Regulačné gombíky
- 3** Úsporný horák až do 1,1 kW

- 4** Normálny horák až do 1,9 kW
- 5** Silný horák až do 2,8 kW
- 6** Elektrická varná platňa 1800 W

- 1** Rešetka
- 2** Upravljalni gumb
- 3** Varčni gorilnik z močjo do 1,1 kW

- 4** Običajni gorilnik z močjo do 1,9 kW
- 5** Močni gorilnik z močjo do 2,8 kW
- 6** Električno kuhališče 1800 W

Obsah

	Použití dle určení	3
	Důležité bezpečnostní pokyny	4
	Seznámení se se spotřebičem	5
	Ovládací prvky a hořáky	5
	Příslušenství	6
	Plynové hořáky	6
	Automatické zapalování	6
	Manuální zapnutí	6
	Bezpečnostní systém	6
	Vypnutí hořáku	6
	Upozornění	6
	Elektrické varné desky	7
	Provoz	7
	Tabulky a tipy	7
	Vhodné nádobí	7
	Provozní upozornění	7
	Tabulky vaření	8
	Čištění a údržba	11
	Čištění	11
	Údržba	11
	Co dělat v případě poruchy?	11
	Zákaznický servis	12
	Podmínky záruky	12
	Ochrana životního prostředí	12
	Ekologická likvidace	12

Další informace o výrobcích, příslušenství, náhradních dílech a servisu najdete na internetu na: **www.bosch-home.com** a v internetovém obchodu: **www.bosch-eshop.com**

Použití dle určení

Pozorně si přečtěte tento návod k použití. Jen tak budete moci používat spotřebič efektivně a bezpečně. Návod k instalaci a k použití dobře uschovejte a předejte je případnému dalšímu majiteli spotřebiče.

V případě nedodržení pokynů uvedených v manuálu výrobce nenese žádnou zodpovědnost za vzniklé škody.

Obrázky v tomto návodu jsou orientační.

Spotřebič nechte až do provedení vestavby v ochranném obalu. Pokud zjistíte u spotřebiče poškození, nezapojujte ho. Zavolejte náš zákaznický servis.

Tento spotřebič odpovídá třídě 3 dle normy EN 30-1-1 pro plynové spotřebiče: vestavěný spotřebič.

Před zapojením varné desky se ujistěte, že instalace je provedena v souladu s návodem k montáži.

Tento spotřebič nesmí být vestavěný na jachtách nebo v obytných vozech.

Tento spotřebič se smí používat pouze na dostatečně větraném místě.

Tento spotřebič není určený pro provoz s externím časovým spínačem nebo dálkovým ovládním.

Veškeré práce při instalaci, připojení, regulaci a změně na jiný druh plynu musí provádět autorizovaný odborník při dodržování příslušných aplikovatelných předpisů a zákonných požadavků a dále předpisů místních elektrorozvodných závodů a plynáren. Obzvláštní pozornost je třeba věnovat ustanovením a směrnicím, které platí pro větrání.

Tento spotřebič je z výroby nastavený na druh plynu uvedený na typovém štítku. Informace o změně na jiný druh plynu najdete v návodu k vestavbě. Pro provedení prací při změně na jiný druh plynu doporučujeme zavolat zákaznický servis.

Tento spotřebič byl navržený výhradně pro použití v soukromých domácnostech; komerční nebo profesionální použití není dovoleno. Spotřebič používejte pouze k vaření, nikdy ho nepoužívejte k vytápění. Záruka platí

pouze tehdy, pokud se spotřebič používá výhradně k určenému účelu.

Tento spotřebič je určen pro použití do maximální výšky nad mořem 2000 metrů.

Nepoužívejte kryty nebo dětské pojistky, které nejsou doporučené výrobcem varné desky. Může dojít k nehodám, například přehřátím, vznícením nebo odloupenutím částí materiálu.

Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby s omezenými fyzickými, sensorickými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a/nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem osoby, která je odpovědná za jejich bezpečnost, nebo byly touto osobou instruovány o bezpečném použití spotřebiče a pochopily nebezpečí s tím spojená.

Děti si nesmí se spotřebičem hrát. Čištění a údržbu nesmí provádět děti. Výjimka: děti starší 15 let a pod dozorem dospělé osoby.

Dětem mladším než 8 let zabraňte v přístupu ke spotřebiči a přívodnímu kabelu.

Důležité bezpečnostní pokyny

Varování – Nebezpečí výbuchu!

Při nahromadění nespáleného plynu v uzavřených prostorech hrozí nebezpečí výbuchu. Zabraňte průvanu u spotřebiče. Hořáky by mohly zhasnout. Pozorně si přečtěte výstražné pokyny týkající se fungování plynových hořáků.

Varování – Nebezpečí otravy!

Při používání plynového spotřebiče vznikají v prostoru, ve kterém se používá, teplo, vlhko a spaliny. Zajistěte, aby byla kuchyň dobře odvětrávána, především když je varná deska v provozu: mějte volné přirozené větrací otvory nebo nainstalujte mechanické odvětrávání (odsavač par). Při dlouhém a trvalém provozu spotřebiče může být nutné doplňující nebo efektivnější větrání: otevřete okno nebo zvyšte výkon odsavače par.

Varování – Nebezpečí popálení!

- Varné zóny a jejich okolí se silně zahřívají. Nikdy se nedotýkejte horkého povrchu. Děti do 8 let nepouštějte do blízkosti spotřebiče.
- Pokud nestojí láhev s kapalným plynem svisle, může se do spotřebiče dostat kapalný propan-butan. Přitom mohou u hořáků prudce vyšlehnout plameny. Součásti se mohou poškodit a časem přestat těsnit, takže nekontrolovaně uniká plyn. Oboje může způsobit popáleniny. Láhve s kapalným plynem používejte vždy ve svislé poloze.
- Pokud nefunguje ukazatel zbytkového tepla, vypněte varnou zónu a zavolejte technický zákaznický servis.

Varování – Nebezpečí požáru!

- Při vaření musí být spotřebič pod dozorem. Krátkodobé vaření musí být neustále pod dozorem.
- Varné zóny se silně zahřívají. Nikdy na varnou desku nestavte hořlavé předměty. Na varnou desku neodkládejte žádné předměty.
- Pod tímto domácím spotřebičem neskladujte žíravé chemické čisticí prostředky či výrobky, parní čističe, hořlavé materiály nebo jiné výrobky než potraviny, resp. je nepoužívejte v bezprostřední blízkosti.

- Přehřátý tuk nebo olej je snadno vznětlivý. Nevzdalujte se, když zahříváte tuk nebo olej. Když se tuk nebo olej vznítí, nehaste oheň vodou. Přikryjte nádobu pokličkou, abyste plamen udusili, a vypněte varnou zónu.

⚠ Varování – Nebezpečí poranění!

- Trhliny nebo praskliny ve skleněné desce jsou nebezpečné. Okamžitě vypněte všechny hořáky a každý elektrický topný prvek. Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky nebo vypněte pojistku v pojistkové skřínce. Zavřete přívod plynu. Nedotýkejte se povrchu spotřebiče. Nikdy nezapínejte vadný spotřebič. Zavolejte zákaznický servis.
- Nádoby, které jsou poškozené, které nemají správnou velikost, jejichž okraj přesahuje přes varnou desku nebo je lze špatně postavit, mohou způsobit velké škody. Dodržujte rady a varovné pokyny k nádobám.
- V případě vlhkosti mezi dnem nádoby a varnou zónou může nádoba náhle vyskočit nahoru. Dbejte na to, aby byly varná zóna a dno nádoby vždy suché.
- Neodborné opravy jsou nebezpečné. Opravy a výměnu poškozeného elektrického a plynového vedení smí provádět pouze námi školený technik zákaznického servisu. Je-li přístroj vadný, vytáhněte síťovou zástrčku nebo vypněte jistič v pojistkové skříni, uzavřete přívod plynu. Zavolejte zákaznický servis.
- Pokud nelze ovládacím voličem otáčet nebo je uvolněný, nesmí se již používat. Ihned se obraťte na zákaznický servis, aby byl ovládací knoflík opraven nebo vyměněn.

⚠ Varování – Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!


- K čištění spotřebiče nepoužívejte parní čističe.
- V případě zlomení, prasklin nebo trhlin topné desky vypněte pojistku v pojistkové skřínce nebo vytáhněte síťovou zástrčku. Zavolejte servis.

Seznámení se se spotřebičem

V přehledu modelů najdete svůj spotřebič s výkonem hořáků. → *Strana 2*

Ovládací prvky a hořáky

U každého ovládacího knoflíku jsou označeny příslušný hořák nebo příslušná varná zóna. Pomocí ovládacích knoflíků můžete pomocí různých poloh nastavit potřebný výkon od maximální do minimální hodnoty.




Ukazatele

	Varná zóna ovládaná příslušným ovládacím knoflíkem
	Varná zóna vypnutá
	Maximální stupeň výkonu
	Nejnižší stupeň výkonu
	Rozšířená varná zóna
	Ukazatel zbytkového tepla
	Maximální stupeň výkonu a elektrické zapalování hořáku
	Nejnižší stupeň výkonu

Pro správný provoz spotřebiče musí jak mřížky, tak i všechny části hořáků správně dosedat. Nezaměňte víčka hořáků.

Mřížky odstraňujte vždy opatrně. Posunutí mřížky může odsunout také přilehlé mřížky.




Prvky

1	Zapalovací svíčka
2	Termoprvek
3	Kroužek hořáku
4	Rozdělovač plamene
5	Víčko hořáku


Příslušenství

V závislosti na modelu může být varná deska dodávána s následujícím příslušenstvím. To lze rovněž získat u naší technické podpory.



Přídavný rošt pro moka konvíčku

Určeno pouze pro použití na nejmenším hořáku. Používejte nádobí s průměrem menším než 12 cm.



Plotýnka pro mírné vaření

Tento díl příslušenství je vhodný pouze pro vaření při nízké teplotě. Lze jej používat s úsporným hořákem nebo normálním hořákem. V případě, že varná deska disponuje více normálními hořáky, doporučuje se nasadit plotýnku pro mírné vaření na pravý zadní nebo přední normální hořák.

Příslušenství nasadte výstupky nahoru na držák, nikdy ne přímo na hořák.

Objednací číslo

HEZ298114 Přídavný rošt pro moka konvici

HEZ298105 Plotýnka pro mírné vaření

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za nepoužití či nevhodné použití tohoto příslušenství.

Plynové hořáky

Automatické zapalování

Pokud je varná deska vybavená automatickým zapalováním (zapalovacími svíčkami):

1. Stiskněte otočný volič zvoleného hořáku a otočte ho doleva na nejvyšší stupeň výkonu. Dokud držíte ovládací volič stisknutý, vytvářejí všechny hořáky jiskry. Plamen se zapálí. Počkejte několik sekund.
2. Uvolněte otočný volič.
3. Otočným voličem zvolte požadovanou polohu.

Pokud nedojde k zapálení, vypněte hořák a opakujte výše popsané kroky. Tentokrát držte otočný volič déle stisknutý (až 10 sekund).

⚠ Varování – Nebezpečí výbuchu!

Pokud se plamen nerozhoří do 15 sekund, vypněte hořák a otevřete dveře nebo okno. Počkejte nejméně minutu, než znovu zapnete hořák.

Pozor!

Nikdy se nesnažte přejít z polohy 0 přímo na polohu 1 nebo z polohy 1 na polohu 0.

Upozornění: Dbejte na maximální čistotu. Když jsou zapalovací svíčky znečištěné, může dojít k poruchám zapalování. Zapalovací svíčky pravidelně čistěte malým nekovovým kartáčkem. Dbejte na to, aby na zapalovací svíčky nepůsobily žádné prudké nárazy.

Manuální zapnutí

1. Stiskněte ovládací knoflík zvoleného hořáku a otočte ho doleva až na nejvyšší stupeň výkonu.
2. Podržte zapalovač nebo jiný zdroj plamene (zapalovač cigaret, zápalku atd.) u hořáku.

Bezpečnostní systém

Vaše varná deska je vybavena bezpečnostním systémem (termočlánek), který zabrání unikání plynu v případě náhodného zhasnutí hořáků.

Aby bylo možné zaručit funkčnost tohoto zařízení:

1. Zapalujte hořák běžným způsobem.
2. Knoflík nepouštějte a pevně jej držte stisknutý ještě po dobu 4 sekund po zapálení plamene.

Vypnutí hořáku

Otáčejte příslušným ovládacím knoflíkem doprava až do polohy 0.

Několik sekund po zhasnutí hořáku se ozve zvuk (tupé klapnutí). Nejedná se o závadu. Znamená to, že se vypnula bezpečnostní pojistka.

Upozornění

Mírné bzučení při provozu hořáků je normální.

Je normální, že při prvním provozu je cítit zápach. Nepředstavuje to žádné riziko a ani se nejedná o závadu. Zápach časem zmizí.

Oranžový plamen je normální. Vzniká v důsledku prachu, který se nachází ve vzduchu, přetečených tekutin atd.

Pokud plamen hořáku nedopatřením zhasne, otočte ovládací knoflík hořáku do polohy vypnuto a minimálně minutu hořák znovu nezapalujte.

Elektrické varné desky

Dvouokruhová varná zóna má dvě možné varné zóny: malou se 700 W a o něco větší s 1 800 W, pokud váš spotřebič používá napětí 230 V.

Provoz


Zapnutí

Zapnutí malé varné zóny:

Otočte ovládací knoflík doprava až do požadované polohy. Svítí ukazatel provozu.

Zapnutí rozšířené varné zóny:

Otočte ovládací knoflík doprava až na 0 a pak ho otočte opačným směrem na požadovaný stupeň vaření.



Když chcete znovu používat malou varnou zónu, otočte ovládací knoflík doleva do polohy 0 a pak varnou zónu znovu zapněte.

Upozornění: Doporučujeme na začátku vaření použít maximální výkon a po několika minutách zvolit nižší stupeň výkonu.

Vypnutí

Otočte ovládací knoflík doleva do polohy vypnuto. Jakmile varná deska vychladne, ukazatel zbytkového tepla zhasne.

Zbytkové teplo

Elektrickou varnou plotýnku lze vypnout již krátce před skončením vaření. Zbytkové teplo umožňuje vařit ještě několik minut dál, a ušetřit tak energii.

Upozornění

Zabraňte přetečení tekutin na povrch elektrické varné plotýnky.

Nevařte ve vlhkých nádobách.

Tabulky a tipy

Vhodné nádoby


Hořáky	Minimální průměr dna nádoby	Maximální průměr dna nádoby
Silný hořák	20 cm	26 cm
Normální hořák	14 cm	22 cm
Úsporný hořák	12 cm	16 cm
Elektrická varná zóna	14 cm	18 cm

Nádoby nesmí přečnívat přes okraj varné desky.

Nádoby s klenutým dnem používejte pouze tehdy, pokud má vaše varná deska hořák WOK a přidavnou mřížku WOK. Přídavná mřížka WOK musí být správně nasazená.


Provozní upozornění

Následující rady vám pomohou ušetřit energii a ochránit nádobí před poškozením:




Používejte nádoby, jež svou velikostí odpovídají danému hořáku.

Nepoužívejte malé nádoby na velkých hořácích. Plamen nesmí sahat na boční stěny nádoby.




Nepoužívejte zdeformované nádoby, které jsou na varné desce vratké. Mohly by se převrhnout.

Používejte pouze nádoby s rovným a silným dnem.




Nevařte bez pokličky ani s pokličkou částečně poodsunutou mimo hrniec. Je to plýtvání energií.



Nádobu umísťujte přesně na střed hořáku.


V opačném případě by mohlo dojít k jejímu převržení.

Nepokládejte velké nádoby na hořáky v blízkosti ovládacích knoflíků. Může dojít k poškození knoflíků v důsledku působení příliš vysokých teplot.



Nádoby pokládejte na mřížky, nikdy přímo na hořák.

Před použitím se ujistěte, že mřížky hořáků jsou správně umístěny a víka správně nasazena na hořácích.



S nádobami na varné desce manipulujte opatrně. Chraňte varnou desku před nárazy a ani ji nadměrně nezatěžkávejte.

Tabulky vaření

Následující tabulky obsahují optimální stupně vaření a doby vaření pro různé pokrmy. Údaje jsou orientační hodnoty pro čtyři porce.

Doby vaření a stupně vaření závisí na druhu, hmotnosti a kvalitě pokrmů, na druhu použitého hořáku a dále na materiálu nádoby. Pro přípravu těchto pokrmů bylo použito hlavně nádobí z nerezavějící oceli.

Používejte vždy nádoby odpovídající velikosti a postavte je do středu na hořák nebo na elektrickou varnou zónu. Informace o průměru nádob naleznete na → "Vhodné nádoby"

Informace k tabulce

Příprava každého pokrmu se skládá z jednoho nebo dvou kroků. Každý krok obsahuje následující informace:

- Metoda vaření
- Stupeň vaření
- Doba trvání v minutách

Metody vaření uvedené v tabulce

- Uvedení do varu
- Další vaření
- Vytvoření tlaku v tlakovém hrnci
- Udržování tlaku v tlakovém hrnci
- Intenzivní opečení
- Mírné opečení
- Rozpouštění
- * Bez pokličky
- ** Stále míchejte

Upozornění: Na spotřebiči se nezobrazují symboly. Slouží jako orientační pomůcka pro různé metody vaření.

Zobrazí se údaje pro přípravu pokrmů na různých hořácích. První uvedený hořák je doporučená volba. V přehledu modelů jsou popsány všechny hořáky. → *Strana 2*

Příklad:

Pokrm Hořáky	Celko- vá doba v min.	Krok 1			Krok 2		
Polévky, krémové polévky							
Rybí polévka							
Silný hořák	12-17		8	7-9		1	5-8
Normální hořák	17-22		8	11-13		1	6-9
Hořák WOK	10-15		9	6-8		4	4-7

Tento příklad ukazuje přípravu rybí polévky pomocí silného hořáku, normálního hořáku a hořáku WOK.

Se silným hořákem (doporučená volba) obnáší celková doba vaření mezi 12 a 17 minutami.

- Krok 1: Uvedení do varu. Na 7-9 minut nastavte stupeň vaření 8.
- Krok 2: Další vaření. Na 5-8 minut přepněte na stupeň vaření 1.

Údaje platí také pro další navržené hořáky.

Pokrm Hořáky	Celko- vá doba v min.	Krok 1			Krok 2		
Polévky, krémové polévky							
Rybí polévka							
Silný hořák	12-17		8	7-9		1	5-8
Normální hořák	17-22		8	11-13		1	6-9
Dýňový krém, boršč							
Silný hořák	30-35		9	10-12		5	20-23
Normální hořák	45-50		9	15-17		6	30-33
Minestrone (zeleninová polévka)							
Silný hořák	47-52		9	10-12		5	37-40
Normální hořák	57-62		9	10-12		6	47-50
Těstoviny a rýže							
Špagety							
Silný hořák	18-22	*	9	8-10		6	10-12
Normální hořák	20-24	*	9	10-12		7	10-12
Rýže							
Silný hořák	17-22		9	5-7		2	12-15
Normální hořák	18-23		9	7-9		6	11-14
Ravioli							
Silný hořák	9-14		9	4-6		6	5-8
Normální hořák	17-22		8	12-14		8	5-8
Zelenina a luštěniny							
Vařené brambory (kaše, bramborový salát)							
Silný hořák	23-28		9	8-10		5	15-18
Normální hořák	25-30		9	10-12		6	15-18
Humus (rozmixovaná cizrna)							
Silný hořák	50-55		9	10-12		4	40-43
Normální hořák	52-57		9	12-14		5	40-43
Horská čočka							
Silný hořák	40-45		9	8-10		8	32-35
Normální hořák	50-55		9	18-20		6	32-35
Zelenina v těstíčku							
Silný hořák	12-17	*	7	6-8	*	6	6-9
Normální hořák	15-20	*	8	8-10	*	7	7-10
Sotýrovaná čerstvá zelenina**							
Silný hořák	6-8	*	9	6-8			
Normální hořák	12-14	*	9	12-14			
Hranolky							
Silný hořák	15-20	*	9	15-20			
Normální hořák	25-30	*	9	25-30			

Pokrm Hořáky	Celková doba v min.	Krok 1			Krok 2		

Vejce

Shakshuka, Menemen

Normální hořák	15-20		9	10-12		4	5-8
Silný hořák	13-18		8	7-9		3	6-9

Omeleta (1 ks)

Normální hořák	3-5		8	3-5			
Silný hořák	2-4		9	2-4			

Španělská tortilla

Silný hořák	25-30		9	25-30			
Normální hořák	32-37		9	32-37			

Omáčky

Bešamelová omáčka**

Úsporný hořák	10-15		6	2-4		6	8-11
Normální hořák	10-15		5	2-4		5	8-11

Omáčka ze sýra s modrou plísní**

Úsporný hořák	4-6		7	4-6			
Normální hořák	3-5		7	3-5			

Neapolská omáčka

Normální hořák	18-23		6	2-4		4	16-19
Silný hořák	15-20		8	1-3		6	14-17

Omáčka Carbonara

Normální hořák	10-15		6	5-7		3	5-8
Silný hořák	8-13		5	4-6		3	4-7

Ryby

Mořská štika smažená

Silný hořák	5-10		8	5-10			
Normální hořák	8-13		9	8-13			

Pečený losos

Silný hořák	5-10		7	2-4		1	3-6
Normální hořák	5-10		8	2-4		1	3-6

Mušle

Silný hořák	5-7		9	5-7			
Normální hořák	10-12		9	10-12			

Maso

Kachní prsa (1 ks)

Normální hořák	6-8		7	6-8			
Silný hořák	9-11		7	9-11			

Hovězí Stroganoff

Silný hořák	8-13		9	8-13			
Normální hořák	12-17		9	12-17			

Kuřecí řízek (8 plátků kuřecích prsou)

Silný hořák	7-12		9	2-4		6	5-8
Normální hořák	7-12		9	7-12			

Pokrm Hořáky	Celková doba v min.	Krok 1			Krok 2		

Mleté maso

Silný hořák	15-20		8	15-20			
Normální hořák	20-25		9	20-25			

Hotové výrobky

Hluboce zmrazené krekety (16 ks) Hluboce zmrazené rybí prsty (12 ks)

Silný hořák	6-10		8	6-10			
Normální hořák	8-12		8	8-12			

Klobásky (12 ks)

Silný hořák	5-10		9	1-3		7	4-7
Normální hořák	7-12		9	7-12			

Párky (12 ks)

Normální hořák	8-13		9	8-13			
Silný hořák	7-12		7	7-12			

Hamburgery z hovězího masa (4 ks, 1 cm silné, 110 g)

Silný hořák	4-9		9	1-3		7	3-6
Normální hořák	5-10		9	1-3		8	4-7

Ohřívání a udržování teploty fazolí v rajčatové omáčce (použijte plotýnku pro mírné vaření)

Normální hořák	20-22		6	5-7		1	15
----------------	-------	--	---	-----	--	---	----

Pizza (průměr 20 cm)

Silný hořák	16-20		1	16-20			
Normální hořák	20-25		1	20-25			

Dezerty

Mléčná rýže dle Din 3360-12* (použijte plotýnku pro mírné vaření)

Normální hořák	62-67		8	27-32		2	35
----------------	-------	--	---	-------	--	---	----

Mléčná rýže**

Normální hořák	30-35		8	9-11		4	21-24
Úsporný hořák	40-45		9	12-14		2	28-31

Rozpuštění čokolády podle EN 60350-2 (použijte plotýnku pro mírné vaření)

Úsporný hořák	34-38		1	34-38			
Normální hořák	20-24		1	20-24			

Palačinky (8 ks)

Normální hořák	17-22		8	3-5		5	50 s/ strana
Silný hořák	20-25		6	4-6		4	60 s/ strana

Žemlovka (ve vodní lázni)

Silný hořák	25-30		9	10-12		6	15-18
Normální hořák	27-32		9	10-12		7	17-20

Španělský pudink**

Silný hořák	3-8		5	3-8			
Normální hořák	8-13		5	8-13			

Piškot (ve vodní lázni)

Silný hořák	35-40		9	35-40			
Normální hořák	45-50		9	45-50			

Tipy k vaření

- Pro přípravu krémových polévek a luštěnin používejte tlakový hrnec. Doba vaření se výrazně zkrátí. Při použití tlakového hrnce se řiďte pokyny výrobce. Všechny přísady přidejte hned na začátku.
- Při vaření brambor a rýže vždy přiklopte pokličkou. Doba vaření se tak výrazně zkrátí. Než přidáte nudle, rýži nebo brambory, musí se voda vařit. Pro pokračování vaření následně přizpůsobte stupeň vaření.
- U pokrmů na pánvi zahřejte nejprve olej. Jakmile začnete péct, udržujte konstantní teplotu případným přizpůsobením stupně vaření. Při přípravě více porcí počkejte, dokud nebude znovu dosaženo teploty. Pokrmy pravidelně obračejte.
- Pokud vaříte polévky, smetanu, čočku nebo cizrnu, dejte do nádoby všechny přísady současně.

Tabulka vaření pro elektrickou varnou zónu

Pro uvedení do varu používejte stupeň vaření 9.

	Stupeň dalšího vaření	Doba dalšího vaření v minutách
Polévky, krémové polévky		
Eintopf, polévky	3-4	15-60
Těstoviny a rýže		
Rýže	3	15-30
Těstoviny	5*	6-10
Zelenina a luštěniny		
Brambory vařené ve slupce	3-4	25-30
Vařené loupané brambory	3-4	15-25
Bramborové knedlíky	3-4*	20-30
Omáčky		
Bešamelová omáčka	1	3-6
Ryby		
Vařená ryba	3*	10-15
Hejk po římsku**	4-5	8-20
Maso		
Guláš	3-4	50-60
Dušená pečeně	3-4	60-100
Rolády	3-4	50-60
Steak (silný 3 cm)**	7-8	8-12
Kotleta přírodní nebo obalovaná**	6-7	8-12
Řízek, přírodní nebo obalovaný**	6-7	6-10
Hotové výrobky		
Zelenina, zmrazená	3-4	10-20
Rybí prsty, zmrazené	6-7	8-12
Sotýrování zeleniny	6-7	6-10
Dezerty		
Palačinky	5-6	-
Rozpouštění čokolády	1	-
* Další vaření bez pokličky		
** Bez pokličky		

Čistění a údržba

Čistění

Po vychladnutí spotřebičů čistěte houbičkou, vodou a saponátem.

Po každém použití a po vychladnutí hořáku očistěte jeho jednotlivé součásti. Pokud se na něm ponechají i sebemenší zbytky (rozvařená potraviny, kapky tuku atd.), připečou se k jeho povrchu a jejich odstranění bude později mnohem obtížnější. Pro správné hoření plamene je potřeba, aby otvory a drážky byly čisté.

Některé nádobí může při posouvání na mřížkách zanechávat za sebou kovové stopy.

Hořáky a mřížky čistěte roztokem saponátu a používejte kartáč, který nesmí být kovový.

Alternativně lze mřížky umýt v myčce nádobí. Používejte čisticí prostředky doporučené výrobcem myčky nádobí. Při silném znečištění doporučujeme mřížky předem vyčistit.

Kryty hořáků nemyjte v myčce nádobí.

Pokud mají mřížky gumové nožičky, dbejte při jejich čištění zvýšené opatrnosti. Nožičky se mohou uvolnit a odpadnout a mřížka může poškrábat varnou desku.

Hořáky a mřížky vždy dokonale osušte. Kapky vody nebo vlhká místa mohou na začátku vaření způsobit poškození smaltu.

Po vyčištění a osušení hořáků se ujistěte, že jsou víka dobře umístěna na rozdělovačích plamene.

Pozor!

- Při čištění spotřebiče neodstraňujte ovládací prvky. Při vniknutí vlhkosti může dojít k poškození spotřebiče.
- Nepoužívejte parní čističe. Mohlo by dojít k poškození varné desky.
- Při odstraňování zaschlých zbytků jídla z varné desky nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, ocelové kartáče, ostré předměty, nože atd.
- Při čištění spoje skla s ozdobnými prvky hořáků, kovových profilů či případných skleněných nebo hliníkových panelů nepoužívejte nože, škrabky nebo podobné nástroje.
- Součásti hořáků nedávejte do myčky nádobí.

Údržba

Přeteče-li z hrnce tekutina, ihned ji utřete. Zabráníte tak připečení zbytků jídla a ušetříte si zbytečnou námahu.

Neposunujte po skleněné desce nádoby, mohlo by dojít k jejímu poškrábání. Dejte pozor, abyste na skleněnou desku neupustili tvrdý nebo ostrý předmět. Nevystavujte varnou desku úderům.

Zrnka písku (např. po čištění zeleniny) mohou poškrábat povrch skleněné desky.

Pokud se rozlije zkaramelizovaný cukr nebo potraviny s vysokým obsahem cukru, je zapotřebí je ihned odstranit z varné desky pomocí škrabky na sklo.

Pokud možno chraňte povrch elektrické varné desky před kontaktem se solí.

Pro čištění hořáků doporučujeme pravidelně používat čisticí prostředky s číslem zboží 311859, které lze zakoupit u našeho zákaznického servisu.

Co dělat v případě poruchy?

V některých případech lze vzniklé závady snadno odstranit. Než přivoláte servis, postupujte podle těchto pokynů:

Závada	Možná příčina	Řešení
Obecný výpadek dodávky elektrické energie.	Vadná pojistka.	Zkontrolujte jistič v hlavní pojistkové skříni, v případě potřeby jej vyměňte.
	Vypnutí automatického nebo diferenciálního jističe.	Zkontrolujte, zda nevypadl stykač či proudový chránič v rozváděči.
Automatické zapalování nefunguje.	Mezi zapalovací elektrodou a hořákem mohou být zbytky jídla nebo nečistoty.	Prostor mezi zapalovací svíčkou a hořákem musí být čistý.
	Hořák je navlhlý.	Pečlivě osušte víko hořáku.
	Víko hořáku je špatně nasazeno.	Zkontrolujte, zda jsou víka správně nasazena.
	Spotřebič není uzemněn, není správně zapojen nebo je závada na uzemnění.	Kontaktujte elektroinstalátora.
Plamen hořáku je nepravdělný.	Součásti hořáku jsou špatně nasazeny.	Nasadte správně jednotlivé součásti.
	Nečistota v drážkách hořáku.	Vyčistěte drážky hořáku.

Závada	Možná příčina	Řešení
Proudění plynu vypadá neobvykle nebo plyn neproudí vůbec.	Přívod plynu je uzavřen předřazenými kohouty.	Otevřete všechny kohouty na přívodu plynu.
	Pokud používáte plyn z tlakové láhve, zkontrolujte, zda není prázdná.	Vyměňte láhev.
V kuchyni je cítit plyn.	U některého z hořáků je puštěný plyn.	Ovládacím knoflíkem zavřete puštěné hořáky.
	Špatné připojení plynové lahve.	Zkontrolujte, zda je připojení v pořádku.
	Může docházet k úniku plynu.	Uzavřete hlavní přívod plynu, prostor vyvětrejte a okamžitě se spojte s autorizovaným technikem v oblasti plynových zařízení, aby provedl revizi zapojení plynu a vystavil osvědčení. Spotřebič nepoužívejte, dokud se neujistíte, že v plynovém rozvodu nebo na spotřebiči nedochází k žádnému úniku plynu.
Nefunguje pojistka zhasnutí plamene na některém z hořáků.	Nedrželi jste ovládací knoflík stisknutý dostatečně dlouho.	Po zapálení hořáku podržte knoflík ještě několik sekund stisknutý.
	Nečistota v drážkách hořáku.	Vyčistěte drážky hořáku.



Zákaznický servis

Při komunikaci s naším odborným servisem uvádějte číslo výrobku (E-Nr.) a výrobní číslo (FD) spotřebiče. Tento údaj najdete na výkonovém štítku, umístěném na spodní části varné desky, a dále na nálepce v návodu k použití.

Kontaktní údaje všech zemí najdete v příloženém seznamu zákaznických servisů.

Objednávka opravy a poradenství při poruchách CZ 251.095.546

Důvěřujte kompetentnosti výrobce. Tím si zajistíte, že oprava bude provedena vyškolenými servisními techniky, kteří mají k dispozici originální náhradní díly pro váš spotřebič.

Podmínky záruky


Pokud je navzdory našemu úsilí spotřebič nějakým způsobem poškozen nebo je v rozporu s předpokládanými požadavky na kvalitu, informujte nás o tom prosím co nejdříve. Záruka bude uznána pouze tehdy, pokud se spotřebičem nebylo nevhodně zacházeno nebo pokud nebyl používán nevhodným způsobem.

Podmínky záruky spotřebiče stanoví firma zastupující výrobce v zemi, ve které byl spotřebič zakoupen. Veškeré informace můžete získat u svého prodejce. Při uplatňování záruky je nutné předložit doklad o zaplacení.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny.



Ochrana životního prostředí

Je-li na typovém štítku spotřebiče symbol , postupujte podle následujících pokynů.

Ekologická likvidace

Obal ekologicky zlikvidujte.



Tento spotřebič je označen podle evropské směrnice 2012/19/EU o elektrických a elektronických zařízeních (waste electrical and electronic equipment –WEEE). Směrnice udává rámec pro zpětný odběr a recyklaci starých spotřebičů v celé EU.

Obal spotřebiče byl vyroben výhradně z materiálů potřebných pro nutnou ochranu spotřebiče během dopravy. Tyto materiály jsou zcela recyklovatelné, a tudíž šetrné vůči životnímu prostředí. I vás prosíme, abyste se podíleli na ochraně životního prostředí a postupovali podle následujících rad:

- obal vyhodte do příslušného kontejneru na recyklovaný odpad,
- než vysloužilý spotřebič vyhodíte, znehodnoťte ho. Informujte se na obecním úřadě, kde je nejbližší sběrné místo pro recyklovatelné suroviny a odevzdejte zde váš spotřebič,
- nevylévejte použitý olej do dřezu. Nalijte jej do uzavíratelné nádoby a odevzdejte do sběrného místa. Pokud takové sběrné místo u vás není, vložte uzavřenou nádobu s olejem do popelnice (dostane se na kontrolovanou skládku; toto sice není nejlepší řešení, ale alespoň zabráníte znečištění spodních vod).

Содржин

	Користење според намената	13
	Важни сигурносни напомени	14
	Запознавање на уредот	16
	Контролни елементи и пламеник	16
	Опрема	16
	Пламеник на гас	17
	Автоматско палење	17
	Рачно вклучување	17
	Безбедносен систем	17
	Исклучување на еден од пламениците	17
	Напомени за предупредување	17
	Електрични плочи за готвење	17
	Процес на работа	17
	Табели и совети	18
	Соодветни садови за готвење	18
	Напомени при користењето	18
	Табели за готвење	18
	Чистење и одржување	21
	Чистење	21
	Нега	21
	Постапка при пречка?	22
	Сервисна служба	23
	Гаранциски услови	23
	Заштита на животна средина	23
	Отстранување согласно прописите за животна средина	23

Останати информации за производителите, опремата, резервните делови и сервис ќе најдете на интернет: www.bosch-home.com и Online-продажба: www.bosch-eshop.com

Користење според намената

Внимателно прочитајте го упатството за употреба. Само на тој начин ќе можете ефективно и безбедно да го користите Вашиот уред. Чувајте ги упатствата за инсталација и употреба и доколку го предадете уредот на друго лице, предадете му ги упатствата на следниот сопственик на уредот.

Производителот не одговара за непочитувањето, на одредбите од ова упатство.

Сликите содржани во ова упатство се ориентациони.

Оставете го уредот во заштитната обвивка до моментот на монтажата. Доколку забележите оштетувања на уредот, не го приклучувајте. Повикајте ја нашата сервисна служба.

Овој уред одговара на класата 3 според одредбата DIN EN 30-1-1 за уреди на гас: Монтажни уреди.

Пред монтажата на Вашето ново поле за готвење и за време на инсталацијата следете го упатството за монтажа.

Овој уред не смее да се монтира на јахти или во камп приколки.

Овој уред смее да се користи само на добро проветрени места.

Овој уред не е предвиден за употреба со надворешен автоматски тајмер или далечински управувач.

Сите инсталации, приклучувања, регулирања и префрлувања на друг вид на гас мора да се извршат од страна на овластено стручно лице и со почитување на применливите правила и законски норми како и прописите на локалното претпријатие за снабдување со струја и гас. Особено внимание треба да се посвети на важечките одредби и регулативи за вентилација.

Овој уред е фабрички поставен на видот на гас којшто е наведен на спецификационата плочка. Информации за префрлање на друг вид на гас ќе најдете во упатството за монтажа. При префрлување на друг вид на

гас, препорачуваме да ја повикате сервисната служба.

Овој уред е конструиран исклучиво за употреба во приватни домаќинства; не е дозволено користење на уредот за комерцијални и рекламни цели. Користете го уредот само за готвење, никогаш како уред за загревање. Гаранцијата важи само доколку уредот се користи исклучиво наменски.

Овој уред е наменет за користење на висина до максимум 2000 метри над морското ниво.

Не употребувајте поклопци или заштита за деца коишто не се препорачани од страна на производителот на полето за готвење. Може да дојде до несреќен случај, на пр. поради прекумерно загревање, запалување или одвојување на делови од материјалот.

Овој уред може да го користат деца над 8 години и лица со намалени физички, сензорни или ментални способности или лица без искуство и знаење, доколку тоа го прават под надзор, или им биле дадени упатства како безбедно да го користат уредот и ги разбираат опасностите поврзани со него.

Децата не смеат да си играат со уредот. Децата не смеат да го чистат и одржуваат уредот, освен оние, кои имаат над 15 години или се постари и се под надзор.

Децата помали од 8 години држете ги подалеку од уредот и струјниот кабел.

Важни сигурносни напомени

Предупредување – Опасност од експлозија!

При насобирање на незапален гас во затворени простории може да настане опасност од експлозија. Не го изложувајте уредот на провев. Пламениците би можеле да се угасат. Внимателно прочитајте ги напомените за предупредување во врска со начинот на функционирање на пламеникот на гас.

Предупредување – Опасност од труење!

Користењето на уред за готвење на гас создава топлина, влага и продукти на согорувањето во просторијата во којашто се користи. Овозможете добро проветрување во кујната, пред сè додека полето за готвење работи: природните отвори за вентилација мора да бидат слободни, или пак треба да се инсталира механичка вентилација (аспиратор). При долга и континуирана работа на уредот, неопходно е дополнително или поефикасно проветрување: отворете го прозорот или зголемете ја јачината на аспираторот.

Предупредување – Опасност од изгореници!

- Ринглите и околниот простор ќе се вжештат. Никогаш не ги допирајте жешките површини. Држете ги подалеку децата под 8 години.
- Доколку боцата на течниот гас не стои вертикално, во апаратот може да достигне течниот пропан/бутан. Притоа на пламениците може да избијат жестоки експлозивни пламени. Може делови да бидат оштетени и со текот на времето да станат пропусливи, така што неконтролирано би истекол гас. Двете може да доведат до опекотини. Боците за течен гас секогаш да се употребуваат во вертикална позиција.
- Исклучете ја ринглата и повикајте ја техничката сервисна служба, доколку приказот за преостаната топлина не функционира.

⚠ Предупредување – Опасност од пожар!

- Процесот на готвење морате да го надгледувате. Краткотраен процес на готвење мора да се надгледува непрекинато.
- Ринглите ќе се вжештат. Никогаш не поставувајте запаливи предмети на полето за готвење. Не оставајте предмети на полето за готвење.
- Не складирајте корозивни хемиски средства за чистење или производи, средства за чистење под висок притисок, запаливи материјали или други производи освен намирници под овој уред за домаќинство одн. не ги користете истите во непосредна близина на уредот.
- Прегреаната маснотија или масло се лесно запаливи. Не се оддалечувајте многу од уредот, доколку загревате маснотија или масло. Во случај маслото или маснотијата да се запалат, не го гасете огнот со вода. Покријте го садот за готвење со капак за да се придуши пламенот и исклучете ја ринглата.

⚠ Предупредување – Опасност од повреда!

- Падовите или кршењето на стаклената плоча се опасни. Сите пламеници и секој електричен греен елемент веднаш да се исклучат. Извлечете го струјниот приклучок или исклучете го осигурувачот во кутијата со осигурувачи. Затворете го доводот на гас. Не ја допирајте горната површина на уредот. Никогаш не вклучувајте дефектен уред. Повикајте ја сервисната служба.
- Садовите за готвење, коишто се оштетени, не се со правилна големина, садови чијшто раб стрчи надвор од полето за готвење или лошо е поставен, можат да предизвикаат тешки оштетувања. Почитувајте ги советите и инструкциите за предупредување за садовите за готвење.
- Доколку се појави влага помеѓу дното на садот за готвење и ринглата, садот за готвење може ненадејно да потскокне. Ринглата и дното од садот за готвење постојано мора да се суви.

- Нестручните поправки се опасни. Поправките и замената на оштетените струјни и кабли за гас смее да ги врши само техничар на сервисната служба обучен од нас. Доколку е дефектен уредот, извлечете го струјниот приклучок или исклучете ги осигурувачите во кутијата со осигурувачи, затворете го доводот за гас. Повикајте ја сервисната служба.
- Ако некое оперативно копче не може да се врти или е лабаво, тогаш веќе не смее да се користи. Веднаш обратете се на сервисната служба, за да може да се поправи или замени оперативното копче.

⚠ Предупредување – Опасност од струен удар!


- Не користете средство за чистење под притисок за чистење на уредот.
- Пукнатините или напукнувањата на стаклената плоча може да предизвикаат струен удар. Исклучете ги осигурувачите во кутијата со осигурувачи. Повикајте ја сервисната служба.

Запознавање на уредот







Во прегледот на моделите ќе го најдете Вашиот уред и јачините на пламениците. → Страница 2

Контролни елементи и пламеник

На секое оперативно копче е означен соодветниот пламеник или ринглата. Со оперативните копчиња можете соодветно да ги поставите различните позиции според потребната моќност меѓу максималните и минималните вредности.




Прикази

	Рингла управувана од оперативно копче
	Ринглата е исклучена
9	Највисок степен на јачина
1	Најнизок степен на јачина
	Дополнителна рингла
	Приказ за преостаната топлина
	Највисок степен на јачина и електрично палење на пламеникот
1 	Најнизок степен на јачина

За правилна употреба на уредот, сите останати делови на пламеникот мора да се правилно наместени. Не ги заменувајте капаците на пламениците.

Секогаш внимателно отстранувајте ја решетката. Преместувањето на една решетка може исто така да ги помести соседните решетки.




Елементи

1	Свеќички
2	Термоелемент
3	Прстен за пламеникот
4	Држач за пламеникот
5	Капак за пламеникот


Опрема

Во зависност од моделот, со полето за готвење се вклучени и следните делови опрема. Нив можете да ги нарачате и преку сервисната служба.



Дополнителна решетка за еспресо машина

Наменето само за употреба со најмалите пламеници. Користете сад за готвење со дијаметар помал од 12 cm.



Плоча за готвење на тивок оган

Овој додаток е наменет само за готвење на ниска температура. Може да се користи со штедлив или нормален пламеник. Доколку вашето поле за готвење располага со повеќе нормални пламеници, се препорачува плочата за готвење да се постави на задниот или предниот десен нормален пламеник. Поставете го додатокот со испакнатините нагоре на носачот, никогаш не го ставајте директно на пламеникот.

Број на делови

HEZ298114 Дополнителна решетка за еспресо машина

HEZ298105 Плоча за готвење на тивок оган

Производителот не презема никаква одговорност за погрешната употреба на овие делови од опремата.

Пламеник на гас

Автоматско палење

Доколку Вашето поле за готвење располага со автоматско палење (свеќички):

1. Притиснете го оперативното копче за избраниот пламеник и свртете го кон лево до највисокиот степен на јачина. Додека се држи оперативното копче, сите пламеници произведуваат искри. Ќе се запали пламен. Почекајте неколку секунди.
2. Отпуштете го оперативното копче.
3. Свртете го оперативното копче во саканата позиција.

Ако нема палење, исклучете го пламеникот и повторете ги претходно опишаните чекори. Овој пат држете го подолго притиснато оперативното копче (до 10 секунди).

⚠ Предупредување – Опасност од дефлаграција!

Ако не се запали пламенот по 15 секунди, исклучете го пламеникот и отворете врата или прозорец од просторијата. Пред повторно да го вклучите пламеникот почекајте најмалку една минута.

Внимание!

Никогаш не менувајте од позиција 0 директно на позиција 1 или од позиција 1 на позиција 0.

Напомена: Внимавајте на максимална чистина. Доколку свеќичките се нечисти, може да дојде до неисправно палење. Редовно чистете ги свеќичките со мала, неметална четка. Внимавајте свеќичките да не се изложени на силни удари.

Рачно вклучување

1. Притиснете го оперативното копче за избраниот пламеник и свртете го кон лево, додека не се постигне највисок степен на јачина.
2. Држете запалка или пламен (запалка, дрвено чкорче итн.) до пламеникот.

Безбедносен систем

Вашето поле за готвење располага со безбедносен систем (термоелемент), којшто го спречува излегувањето на гас, доколку пламениците ненадејно се исклучат.

За да се осигурите дека овој уред е активен:

1. Запалете го пламеникот на вообичаениот начин.
2. Држете го цврсто притиснато оперативното копче 4 секунди по палењето на пламенот.

Исклучување на еден од пламениците

Свртете го односното оперативно копче надесно, додека не дојде до позиција 0.

Неколку секунди по исклучувањето на пламеникот ќе слушнете тап звук. Ова е нормално и значи дека сигурносниот систем е деактивиран.

Напомени за предупредување

Тивкото зуење за време на работата на пламеникот е нормално.

За време на првата употреба нормално е да се ослободуваат мириси. Ова не претставува ризик од дефект. Мирисите со време ќе исчезнат.

Портокаловиот пламен е нормален. Тој настанува поради правта што се наоѓа во воздухот, претечените течности итн.

Доколку пламенот на пламеникот случајно се изгаси, свртете го копчето на пламеникот на Исклучено и не го палете одново пламеникот најмалку една минута.

Електрични плочи за готвење

Плочата за готвење со две кола има со две рингли: една помала со 700 W и една поголема со 1800 W, доколку Вашиот уред работи со напон од 230 V.

Процес на работа


Вклучување

Вклучување на малата рингла:

Свртете го оперативното копче кон десно до посакуваната позиција. Оперативниот екран светнува.

Вклучување на друга рингла:

Свртете го оперативното копче кон десно до ☉ и потоа вртете го во спротивен правец додека да се постигне посакуваниот степен на готвење.



За повторно да ја користите малата рингла, свртете го оперативното копче кон лево во позиција 0 и повторно вклучете ја ринглата.

Напомена: Ние препорачуваме да ја користите максималната јачина на почетокот на процесот на готвење и по неколку минути да изберете понизок степен на јачина.

Исклучување

Свртете го оперативното копче кон лево во позиција на Исклучено. Приказот за преостаната топлина се исклучува, штом се излади ринглата.

Преостаната топлина

Електричната плоча за готвење може да се исклучи пред крајот на готвењето. Преостанатата топлина овозможува да продолжите да готвите уште неколку минути и на тој начин да заштедите енергија.

Напомени за предупредување

Избегнувајте претекување на течности на горната површина на електричната плоча за готвење.

Не гответе со влажни садови за готвење.

Табели и совети

Соодветни садови за готвење


Пламеник	Минимален дијаметар на дното на садот за готвење	Максимален дијаметар на дното на садот за готвење
Јак пламеник	20 cm	26 cm
Нормален пламеник	14 cm	22 cm
Штедлив пламеник	12 cm	16 cm
Електрична рингла	14 cm	18 cm

Садот не смее да се виси надвор од работ на полето за готвење.


Користете го садот со заоблено дно, ако Вашето поле за готвење има вок пламеник и дополнителна решетка за вок. Дополнителната решетка за вок мора да е точно позиционирана.

Напомени при користењето


Следните совети ќе Ви помогнат да заштедите енергија и да ги избегнете оштетувањата на садовите за готвење:




Користете садови со соодветна големина за односниот пламеник. Не ставајте помали садови за готвење на големи пламеници. Пламенот не треба да ги допира страните на садовите за готвење.




Не користете изобличени садови за готвење кои не може да стојат стабилно на полето за готвење. Садовите може да се превртат. Користете само садови за готвење со рамно и дебело дно.



Не гответе без капак или доколку капакот е тргнат на страна. Ќе се загуби голем дел од енергијата.




Садот за готвење ставајте го на средината на пламеникот, за да не се преврти. Не ставајте големи лонци на пламеникот во близина на работната опрема. Тие може да се прегреат и да се оштетат.



Лонците поставувајте ги на решетките, а не директно на пламениците.

Пред користењето, проверете дали решетките за лонците и капците се точно поставени на пламениците.

Внимавајте како ракувате со садовите што стојат на полето за готвење. Полето за готвење не смее да се удира и да се поставуваат предмети со голема тежина на него.



Табели за готвење




Следните табели содржат оптимални степени и време на готвење за различни јадења. Податоците се референтни вредности за четири порции.

Времињата и степените на готвење зависат од видот, тежината и квалитетот на јадењата, од видот на гасот што се употребува, како и од материјалот на садовите за готвење. За подготовка на овие јадења главно се користи сад за готвење од не'ргосувачки челик.








Секогаш користете соодветно голем сад и поставете го на средината на пламеникот или електричната плоча за готвење. Информации за дијаметарот на садовите за готвење ќе најдете на. → "Соодветни садови за готвење"

Информации за табелата

Подготовката на секое јадење се состои од еден или два чекори. Секој чекор содржи информации за:

-  Метода на готвење
-  Степен на готвење
-  Времетраење во минути

Методи на готвење зададени во табелата

-  Варeње
-  Понатамошно готвење
-  Создавање на притисок во експрес лонец
-  Одржување на притисокот во експрес лонец
-  Јако печење
-  Благо пропржување
-  Топење, растопување
- * Без капак
- ** Постојано промешувајте

Напомена: Ознаките не се појавуваат на уредот. Тие служат како ориентација за различни методи на готвење.

Се појавуваат податоците за подготовка на јадења на различни пламеници. Препорачлива опција е првиот наведен пламеник. Во прегледот на модели се опишани сите пламеници на полето за готвење. → Страница 2

Пример:

Оброк	Вкупно време во мин.	Чекор 1		Чекор 2	
Пламеник					

Супи, крем супи

Супа од риба

Оброк	Вкупно време во мин.	Чекор 1	Чекор 2
Јак пламеник	12-17	8	7-9 1 5-8
Нормален пламеник	17-22	8	11-13 1 6-9
Вок-пламеник	10-15	9	6-8 4 4-7

Овој пример ја покажува подготовката на супа од риба со јак, нормален и вок-пламеник.

Со јакиот пламеник (препорачана опција) вкупното време на готвење изнесува меѓу 12 и 17 минути.

- Чекор 1: Вареење. Поставете за 7-9 минути на степенот за готвење 8.
- Чекор 2: понатамошно готвење. Променете за 5-8 минути на степенот за готвење 1.

Податоците исто така важат и за останатите предложени пламеници.

Оброк	Вкупно време во мин.	Чекор 1		Чекор 2	
Пламеник					

Супи, крем супи

Супа од риба

Оброк	Вкупно време во мин.	Чекор 1	Чекор 2
Јак пламеник	12-17	8	7-9 1 5-8
Нормален п.	17-22	8	11-13 1 6-9

Супа од тиква, борш супа

Оброк	Вкупно време во мин.	Чекор 1	Чекор 2
Јак пламеник	30-35	9	10-12 5 20-23
Нормален п.	45-50	9	15-17 6 30-33

Минестроне (зеленчукова супа)

Оброк	Вкупно време во мин.	Чекор 1	Чекор 2
Јак пламеник	47-52	9	10-12 5 37-40
Нормален п.	57-62	9	10-12 6 47-50

Тестенини и ориз

Шпагети

Оброк	Вкупно време во мин.	Чекор 1	Чекор 2
Јак пламеник	18-22	* 9	8-10 6 10-12
Нормален п.	20-24	* 9	10-12 7 10-12

Ориз

Оброк	Вкупно време во мин.	Чекор 1	Чекор 2
Јак пламеник	17-22	9	5-7 2 12-15
Нормален п.	18-23	9	7-9 6 11-14

Равиоли

Оброк	Вкупно време во мин.	Чекор 1	Чекор 2
Јак пламеник	9-14	9	4-6 6 5-8
Нормален п.	17-22	8	12-14 8 5-8

Зеленчук и мешункасти плодови

Варени компири (пире, салата од компири)

Оброк	Вкупно време во мин.	Чекор 1	Чекор 2
Јак пламеник	23-28	9	8-10 5 15-18
Нормален п.	25-30	9	10-12 6 15-18

Хумус (пире од наут)

Оброк	Вкупно време во мин.	Чекор 1	Чекор 2
Јак пламеник	50-55	9	10-12 4 40-43
Нормален п.	52-57	9	12-14 5 40-43

Оброк	Вкупно време во мин.	Чекор 1		Чекор 2	
Пламеник					

Леќа

Јак пламеник	40-45		9	8-10	8 32-35
Нормален п.	50-55		9	18-20	6 32-35

Зеленчук во темпура тесто

Јак пламеник	12-17	*	7	6-8	* 6 6-9
Нормален п.	15-20	*	8	8-10	* 7 7-10

Пропржен свеж зеленчук**

Јак пламеник	6-8	*	9	6-8	
Нормален п.	12-14	*	9	12-14	

Помфрит

Јак пламеник	15-20	*	9	15-20	
Нормален п.	25-30	*	9	25-30	

Јајца

Шакшука, менемен

Нормален п.	15-20		9	10-12	4 5-8
Јак пламеник	13-18		8	7-9	3 6-9

Омлет (1 пар.)

Нормален п.	3-5	*	8	3-5	
Јак пламеник	2-4	*	9	2-4	

Шпанска тортиља

Јак пламеник	25-30	*	9	25-30	
Нормален п.	32-37	*	9	32-37	

Сосови

Бешамел сос**

Штедлив п.	10-15	*	6	2-4	* 6 8-11
Нормален п.	10-15	*	5	2-4	* 5 8-11

Сос со сино сирење**

Штедлив п.	4-6	*	7	4-6	
Нормален п.	3-5	*	7	3-5	

Наполитански сос

Нормален п.	18-23	*	6	2-4	* 4 16-19
Јак пламеник	15-20	*	8	1-3	* 6 14-17

Карбонара сос

Нормален п.	10-15	*	6	5-7	* 3 5-8
Јак пламеник	8-13	*	5	4-6	* 3 4-7

Риба

Паниран ослиќ

Јак пламеник	5-10	*	8	5-10	
Нормален п.	8-13	*	9	8-13	

Печен лосос

Јак пламеник	5-10	*	7	2-4	1 3-6
Нормален п.	5-10	*	8	2-4	1 3-6

Школки

Јак пламеник	5-7		9	5-7	
Нормален п.	10-12		9	10-12	

Оброк Пламеник	Вкупно време во мин.	Чекор 1			Чекор 2		
Месо							
Паткини гради (1 пар.)							
Нормален п.	6-8		7	6-8			
Јак пламеник	9-11		7	9-11			
Говедско Строганоф							
Јак пламеник	8-13		9	8-13			
Нормален п.	12-17		9	12-17			
Пилешки шницли (8 пилешки филети)							
Јак пламеник	7-12		9	2-4		6	5-8
Нормален п.	7-12		9	7-12			
Мелено месо							
Јак пламеник	15-20		8	15-20			
Нормален п.	20-25		9	20-25			
Готови производи							
Зам. крокети (16 пар.) Зам. рибини стапчиња (12 пар.)							
Јак пламеник	6-10		8	6-10			
Нормален п.	8-12		8	8-12			
Колбаси (12 пар.)							
Јак пламеник	5-10		9	1-3		7	4-7
Нормален п.	7-12		9	7-12			
Варени виршли (12 пар.)							
Нормален п.	8-13		9	8-13			
Јак пламеник	7-12		7	7-12			
Хамбургер од телешко месо (4 пар., 1 см дебелина, 110 g)							
Јак пламеник	4-9		9	1-3		7	3-6
Нормален п.	5-10		9	1-3		8	4-7
Грав во доматиен сос, загревање и одржување на топлината (користете плоча за готвење на тивок оган)							
Нормален п.	20-22		6	5-7		1	15
Пица (20 см дијаметар)							
Јак пламеник	16-20		1	16-20			
Нормален п.	20-25		1	20-25			
Десерти							
Сутлијаш според Din 3360-12* (користете плоча за готвење на тивок оган)							
Нормален п.	62-67		8	27-32		2	35
Сутлијаш**							
Нормален п.	30-35		8	9-11		4	21-24
Штедлив п.	40-45		9	12-14		2	28-31
Топење на чоколадо според EN 60350-2 (користете плоча за готвење на тивок оган)							
Штедлив п.	34-38		1	34-38			
Нормален п.	20-24		1	20-24			
Палачинки (8 пар.)							
Нормален п.	17-22		8	3-5		5	50 s/од секоја страна

Оброк Пламеник	Вкупно време во мин.	Чекор 1			Чекор 2		
Јак пламеник	20-25		6	4-6		4	60 s/од секоја страна
Пудинг од леб (во водена бања)							
Јак пламеник	25-30		9	10-12		6	15-18
Нормален п.	27-32		9	10-12		7	17-20
Шпански пудинг**							
Јак пламеник	3-8		5	3-8			
Нормален п.	8-13		5	8-13			
Бисквит (во водена бања)							
Јак пламеник	35-40		9	35-40			
Нормален п.	45-50		9	45-50			

Совети за готвење

- За подготовка на крем супи и мешункасти плодови користете експрес лонец. Времето на готвење значително ќе се намали. Доколку користите експрес лонец, следете ги упатствата на производителот. Ставете ги сите намирници на самиот почеток.
- При готвење на компири и ориз, секогаш ставајте капак. Со тоа, времето на готвење значително ќе се намали. Водата мора да врие, пред да ги додадете тестенините, оризот или компирите. Потоа прилагодете го степенот на готвење, за да се продолжи готвењето.
- Кај јадења во тави прво загрејте го маслото. Штом започнете со пржењето, одржувајте ја температурата константна, со тоа што по потреба ќе го прилагодите степенот на готвење. При подготовка на повеќе порции почекајте додека повторно не се достигне температурата. Постојано превртувајте ги јадењата.
- Ако сакате да готвите супи, крем, леќа или наут, ставете ги сите состојки истовремено во садот за готвење.

Табела за готвење за електричната рингла

За приготвување користете го степенот на готвење 9.

	Чекори на подгревање	Времетраење на варењето во минути
Супи, крем супи		
Манца, супи	3-4	15-60
Тестенини и ориз		
Ориз	3	15-30
Тестенини	5*	6-10
Зеленчук и мешункасти плодови		
Нелупени варени компири	3-4	25-30
Засолени компири	3-4	15-25
Кнедли од компир	3-4*	20-30
Сосови		
Бешамел сос	1	3-6
Риба		
Варена риба	3*	10-15
Ослич на римски начин**	4-5	8-20
Месо		
Гулаш	3-4	50-60
Динстано печење	3-4	60-100
Ролати	3-4	50-60
Стекови (3 см дебели)**	7-8	8-12
Котлети, обични или панирани**	6-7	8-12
Шницла, обична или панирана**	6-7	6-10
Готови производи		
Зеленчук, замрзнат	3-4	10-20
Рибини стапчиња, од фрижидер	6-7	8-12
Сотирање на зеленчук	6-7	6-10
Десерти		
Палачинки	5-6	-
Топење чоколадо	1	-

* Варене без капак

** Без капак


Чистење и одржување
Чистење

Откако ќе се олади уредот, исчистете го со сунѓер, вода и сапун.

Исчистете ги површините на поединечните делови на пламеникот по секое користење, откако ќе се оладат. И најмалите остатоци (претечени јадења, испрскано масло) ќе загорат на површината и подоцна многу тешко се отстрануваат. За правилен пламен, отворите и процепите на пламеникот мора да бидат чисти.

Движењето на садот за готвење може да остави метални траги на решетката.

Исчистете го пламеникот и решетките со сапунеста вода и неметална четка.

Алтернативно можете да ги исчистите решетките во машината за миене садови. Користете средство за чистење препорачано од производителот на машината за миене садови. При јаки нечистотии се препорачува претходно чистење на решетките.

Капакот за пламеникот не го чистете во машината за миене садови.

Доколку решетките имаат гумени облоги, внимавајте многу при нивното чистење. Облогите може да се извадат, а решетката на полето за готвење да се изгребе.

Пламениците и решетките мора постојано да бидат суви. Капките вода или влагата што се создава на почетокот од готвењето може да го оштети емајлот.

Откако ќе го исчистите и исушите пламеникот, осигурете се, дека капакот е добро поставен на разделниците.

Внимание!

- Не ги отстранувајте контролните елементи за да го исчистите уредот. Влезот на влага може да го оштети уредот.
- Не користете средство за чистење под притисок. Полето за готвење може да се оштети.
- Не користете абразивни средства, метални сунѓери, остри предмети, ножеви или слично, за да ги отстраните засушените остатоци од јадењето од полето за готвење.
- Не користете ножеви, стругачи или слично за чистење на спојното место на стаклото со капачињата на пламениците, или на металните профили или на стаклените или алуминиумските маски, доколку ги има на уредот.
- Не ги ставајте деловите од пламеникот во машината за садови.

Нега

Веднаш отстранете ги течностите што претекле. На тој начин ќе се избегне лепењето на остатоци од храна и ќе заштедите труд и време.

Не ги влечете садовите за готвење преку стаклото, може да настанат гребнатини. Исто така треба да се спречи испаѓање на цврсти или остри предмети на стаклото. Рабовите на полето за готвење не треба да се изложени на удари.

Песочните зрна (на пр. при чистење на зеленчук) може да ја изгребат стаклената површина.

Карамелизираниот шеќер или претечените намирници со висок процент на шеќер треба веднаш да се отстранат со стругач за стакло од ринглата.

Доколку е можно, избегнувајте солта да паѓа на електричното поле за готвење.

За чистење на пламеникот се препорачува редовно да се користат средствата за чистење што можат да се купат кај нашата сервисна служба со број на артикл 311859.

Постапка при пречка?

Во некои случаи пречките можат лесно да се отстранат. Пред да ја повикате сервисната служба, обрнете внимание на следните напомени:

Пречка	Можни причини	Решение
Дефект на целата електрика.	Дефект на осигурувачите.	Во главната кутија за осигурувачи проверете дали е оштетен осигурувачот, и заменете го доколку е неопходно.
	Автоматскиот осигурувач или диференцијалниот прекинувач е исклучен.	На главната контролна табла проверете дали автоматскиот осигурувач или диференцијалниот прекинувач се прегорени.
Автоматското палење не функционира.	Помеѓу свеќиците и пламениците има остатоци од храна или средство за чистење.	Просторот меѓу свеќиците и пламениците мора да биде чист.
	Пламениците се влажни.	Внимателно исушете го капакот од пламеникот.
	Капаците на пламениците не се правилно наместени.	Проверете дали капаците правилно се наместени.
	Уредот не е приземјен или е погрешно приземјен или приземјувањето е оштетено.	Стапете во контакт со електроинсталатер.
Нерамномерен оган на пламениците.	Деловите на пламениците не се правилно наместени.	Правилно поставете ги деловите на соодветниот пламеник.
	Отворите на пламениците се нечисти.	Исчистете ги отворите на пламениците.
Гасот не тече нормално или воопшто не излегува гас.	Меѓу-вентилите се затворени.	Отворете ги меѓу-вентилите.
	Доколку користите боци за гас, проверете дали се празни.	Заменете ја боцата за гас.
Во кујната мириса на гас.	Вентилот за гас е отворен.	Затворете ги вентилите за гас.
	Погрешно приклучување на боцата за гас.	Проверете дали диштува приклучокот на боцата за гас.
	Можно е протекување на гас.	Затворете го вентилот за гас, проветрете го просторот и известете го веднаш стручното лице кое е овластено за проверка и потврда на инсталацијата. Не го користете уредот додека не утврдите дека нема протекување на гас на инсталацијата или на уредот.
Пламеникот се исклучува веднаш по гасењето на контролното копче.	Не сте го притиснале доволно долго контролното копче.	Откако ќе се вклучи пламеникот, држете го притиснато контролното копче уште неколку секунди.
	Отворите на пламениците се нечисти.	Исчистете ги отворите на пламениците.

Сервисна служба

Доколку се обратиме на техничката служба, треба се помогне давајќи го бројот на производот (E-Nr.) и (FD) фабричкиот број на уредот. Оваа информација е присутна на плочата со карактеристики сместена во долниот дел од готварската плоча, и на етикетата од прирачникот за употреба.

Барљы елдер бойынша контакт мліметтері сервистік ызмет ыосымшасында берілген.

Верувајте во компетентноста на производителот. Така можете да бидете сигурни, дека поправката ќе ја извршат обучени техничари за сервисирање, кои се снабдени со оригинални резервни делови за Вашите уреди за домаќинство.


Гаранциски услови

Доколку уредот е оштетен или не ги исполнува барањата за квалитет, Ве молиме да не известите што е можно поскоро. Без важечката гаранција уредот не смее да се става во употреба одн. да се користи.

Гаранциските услови се утврдени од нашиот застапник во земјата каде е купен уредот. Детални информации ќе добиете на продажното место. За да може да ја искористите гаранцијата, мора да приложите доказ за купување на уредот.

Го задржуваме правото на промени.

Заштита на животна средина

Доколку на спецификационата плочка на уредот има ознака , обрнете внимание на следните напомени.

Отстранување согласно прописите за животна средина

Амбалажата отстранете ја согласно прописите за животна средина.



Овој апарат е означен според европскиот пропис 2012/19/E3 за електро и електронски апарати (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Прописот ја дава рамката за враќање и искористување на старите апарати, важечко ширум Европа.

Амбалажата на Вашиот уред се состои од материјали, кои ја гарантираат потребната заштита при транспорт. Овие материјали целосно може да се рециклираат и со тоа се намалува загадувањето на околината. Доколку сакате да придонесете кон зачувување на околината, Ве молиме внимавајте на следните совети:

- Фрлете ја амбалажата во посебно место за отпад за материјали што се рециклираат.
- Уредот што не може повеќе да се користи, уништете го пред да го фрлите. Информирајте се во Вашата месна управа за адресата на најблиското депо за рециклирање и испорачајте го Вашиот уред таму.
- Не ја истурајте употребуваната маснотија од печење или масло во кујнското лавабо. Соберете го маслото во еден сад што може да се затвори и фрлете го во контејнер, а доколку ова не е возможно, фрлете го во канта за отпадоци (на тој начин ќе стигне до контролираната депонија за ѓубре - можеби не е најдобро решение, но барем на тој начин нема да се загади водата).

Obsah

	Používanie podľa príkazov	24
	Dôležité bezpečnostné upozornenia	25
	Oboznámenie sa so spotrebičom	26
	Ovládacie prvky a horáky	26
	Príslušenstvo	27
	Plynové horáky	27
	Automatické zapalovanie	27
	Manuálne zapnutie	27
	Bezpečnostný systém	27
	Vypnutie horáka	27
	Upozornenia	27
	Elektrické varné panely	28
	Prevádzka	28
	Tabuľky a tipy	28
	Vhodné nádoby	28
	Prevádzkové upozornenia	28
	Tabuľky varenia	29
	Čistenie a údržba	32
	Čistenie	32
	Údržba	32
	Poruchy, čo robiť?	32
	Zákaznícky servis	33
	Záručné podmienky	33
	Ochrana životného prostredia	33
	Ekologicky zlikvidujte odpad	33

Ďalšie informácie o výrobkoch, príslušenstve, náhradných dieloch a servise nájdete na internete na: www.bosch-home.com a v internetovom obchode: www.bosch-eshop.com

Používanie podľa príkazov

Pozorne si prečítajte návod na používanie. Len tak budete môcť efektívne a bezpečne používať svoj spotrebič. Dobré si odložte návod na inštaláciu a používanie a prípadne ho odovzdajte ďalšiemu majiteľovi spotrebiča.

V prípade nedodržania nariadení v tomto návode výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť.

Vyobrazenia nachádzajúce sa v tomto návode sú orientačné.

Spotrebič nechajte až do montáže v ochrannom obale. Ak zistíte, že je spotrebič poškodený, nepripájajte ho. Zavolajte zákaznícky servis.

Tento spotrebič podľa normy EN 30-1-1 pre plynové spotrebiče spadá do triedy 3.: spotrebič zabudovaný do kuchynskej linky.

Pred inštaláciou varného panela sa uistite, že bude vykonaná podľa priloženého návodu na inštaláciu.

Tento spotrebič sa nesmie zabudovať do jacht alebo obytných vozidiel.

Tento spotrebič sa smie používať len na dostatočne vetranom mieste.

Tento spotrebič nie je určený na prevádzku s externými spínacími hodinami alebo diaľkovým ovládaním.

Všetky práce súvisiace s inštaláciou, pripojením, reguláciou a prestavením na iný druh plynu musí uskutočniť autorizovaný odborník, pričom musí zohľadniť všetky príslušné pravidlá a zákonné ustanovenia, ako aj predpisy miestnych dodávateľov elektrickej energie a plynu. Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať ustanoveniam a smerniciam platným pre ventiláciu.

Tento spotrebič je výrobne nastavený na druh plynu uvedený na výrobnom štítku. Informácie o prestavení na iný druh plynu nájdete v montážnom návode. V prípade prestavenia na iný druh plynu odporúčame obrátiť sa na zákaznícky servis.

Tento spotrebič bol navrhnutý výlučne na používanie v súkromných domácnostiach; komerčné alebo priemyselné použitie nie je dovolené. Spotrebič používajte na varenie,

nikdy nie ako vyhrievacie teleso. Záruka platí len vtedy, keď sa spotrebič používa výlučne na svoj určený účel.

Tento spotrebič je určený na použitie do maximálnej nadmorskej výšky 2000 m.

Nepoužívajte kryty alebo detské poistky, ktoré nie sú odporúčané výrobcom varného panela. Môže dôjsť k nehodám, napríklad prehriatím, vzplanutím alebo uvoľnením materiálov.

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, sensorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom osoby, ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť alebo ak ňou boli poučené o bezpečnej obsluhu spotrebiča a porozumeli nebezpečenstvám vyplývajúcim z tohto používania.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, iba ak sú staršie ako 15 rokov a sú pod dozorom.

Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosti od spotrebiča a prírodného kábla.

Dôležité bezpečnostné upozornenia

Varovanie – Nebezpečenstvo vzplanutia!

Pri nahromadení nespáleného plynu v uzavretom priestore hrozí nebezpečenstvo vzplanutia. Spotrebič nevystavujte prievanu. Horáky môžu ináč zhasnúť. Pozorne si prečítajte výstražné upozornenia týkajúce sa spôsobu činnosti plynových horákov.

Varovanie – Nebezpečenstvo otravy!

Pri používaní plynového variča sa v miestnosti, v ktorej sa používa, vytvára teplo, vlhko a produkty spaľovania. Zabezpečte dobré vetranie kuchyne, predovšetkým vtedy, keď je varný panel v prevádzke: prirodzené vetracie otvory udržiavajte voľné alebo nainštalujte mechanické vetranie (odsávač pár). Dlhá a neprerušovaná prevádzka spotrebiča si môže vyžadovať ďalšie alebo účinnejšie vetranie: otvorte okno alebo zvýšte výkon odsávača pár.

Varovanie – Nebezpečenstvo popálenia!

- Varné nádoby a ich okolie sa veľmi zohrejú. Nikdy sa nedotýkajte horúcich povrchov. Deti do 8 rokov udržiavajte v bezpečnej vzdialenosti.
- Keď fľaša s tekutým plynom nestojí zvislo, do spotrebiča sa môže dostať tekutý propán/bután. Pri tom môžu z horáka vychádzať silné, ostré plamene. Súčiastky sa môžu poškodiť a po čase netesniť, takže nekontrolovane bude unikať plyn. Uvedené môže viesť k vzniku popálení. Fľaše s tekutým plynom používajte vždy vo zvislej polohe.
- Keď ukazovateľ zvyškového tepla nefunguje, vypnite varnú zónu a zavolajte technický zákaznícky servis.

Varovanie – Nebezpečenstvo požiaru!

- Na postup varenia sa musí dohliadať. Na krátkodobý postup varenia sa musí nepretržite dohliadať.
- Varné zóny sa veľmi zohrejú. Na spotrebič nikdy nedávajte horľavé predmety. Na varnom paneli neodkladajte žiadne predmety.
- Pod týmto spotrebičom neuskladňujte žiadne žieravé chemické čistiace prostriedky alebo výrobky, parné čističe, horľavé materiály alebo iné výrobky, ktoré nie sú potravinami, príp. ich nepoužívajte v bezprostrednej blízkosti.

- Prehriaty tuk alebo olej je ľahko zápalný. Keď zohrievate tuk alebo olej, nevzdialujte sa. Ak sa tuk alebo olej zapáli, oheň nehaste vodou. Nádobu zakryte pokrievkou, aby sa plameň udusil a varnú zónu vypnite.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo poranenia!

- Praskliny alebo trhliny v sklokeramickej doske sú nebezpečné. Všetky horáky a každý elektrické vykurovacie teleso okamžite vypnite. Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku v poistkovej skrini. Zatvorte prívod plynu. Nedotýkajte sa povrchu spotrebiča. Nikdy nezapínajte chybný spotrebič. Zavolajte zákaznícky servis.
- Varné nádoby, ktoré sú poškodené, ktoré nemajú správnu veľkosť, ktorých okraj prečnieva z varného panela alebo sú nesprávne postavené, môžu spôsobiť závažné škody. Rešpektujte tipy a výstražné upozornenia týkajúce sa varných nádob.
- Ak je medzi dnom nádoby a varnou zónou vlhkosť, nádoba môže náhle vyskočiť do výšky. Varnú zónu a dno nádoby vždy udržiavajte suché.
- Neodborné opravy sú nebezpečné. Opravu a výmenu poškodených elektrických a plynových vedení smie vykonať výhradne technik zákaznickeho servisu vyškolený našou spoločnosťou. Ak je spotrebič pokazený, vytiahnite elektrickú zásuvku alebo vypnite poistku v poistkovej skrini, zatvorte prívod plynu. Zavolajte zákaznícky servis.
- Keď nie je možné otočiť ovládacím gombíkom alebo je uvoľnený, viac sa už nesmie používať. Obráťte sa hneď na zákaznícky servis, aby gombík opravili alebo vymenili.

⚠ Varovanie – Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!!


- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič.
- V prípade zlomenia, prasklín alebo trhlín na ohrievacej platni vytiahnite elektrickú zásuvku, príp. vypnite poistku v poistkovej skrini. Zavolajte zákaznícky servis.

Oboznámenie sa so spotrebičom









V prehľade modelov nájdete váš spotrebič s výkonmi horákov. → *Strana 2*

Ovládacie prvky a horáky

Na každom ovládacím gombíku je označený príslušný horák alebo varná zóna. Ovládacími gombíkmi môžete, zodpovedajúc rôznym pozíciám, nastaviť príslušný potrebný výkon v rozsahu maximálnej a minimálnej hodnoty.




Ukazovatele

	Varná zóna ovládaná ovládacím gombíkom
	Varná zóna vyp.
	Najvyšší stupeň výkonu
	Najnižší stupeň výkonu
	Rozšírená varná zóna
	Ukazovateľ zvyšovacieho tepla
	Najvyšší stupeň výkonu a elektrické zapáľovanie horáka
	Najnižší stupeň výkonu

Aby bola zabezpečená správna prevádzka spotrebiča, musia rošty a všetky časti horákov správne dosadať. Kryty horákov nezameňte.

Rošty vždy opatrne odstráňte. Posunutie roštu môže tiež odsunúť vedľa ležiace rošty.




Prvky

1	Zapaľovacia sviečka
2	Termoelektrický článok
3	Prstenec horáka
4	Miska horáka
5	Kryt horáka


Príslušenstvo

Podľa modelu je varný panel vybavený nasledujúcim príslušenstvom. To je taktiež k dispozícii u našej technickej podpory.



Prídavný rošt na moka kanvičku

Vhodný len pre použitie na najmenšom horáku. Požívajte kuchynský riad s priemerom menším ako 12 cm.



Platnička pre mierne varenie

Táto súčasť príslušenstva je vhodná pre nízкотеплотné varenie. V tomto prípade je možné použiť úsporný horák alebo bežný horák. Ak váš varný panel disponuje viacerými bežnými horákmi, odporúča sa vložiť platničku na mierne varenie v zadnej časti alebo prednej pravej časti bežného horáka.

Príslušenstvo položte na rošt vyhlbeninami hore na držiak a nie priamo na horák.

Referenčné číslo

HEZ298114 Prídavný rošt na moka kanvičku

HEZ298105 Platnička pre mierne varenie

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť v prípade nepoužitia alebo nesprávneho použitia odporúčaného príslušenstva.

Plynové horáky

Automatické zapalovanie

Keď má varná doska automatické zapalovanie (zapaľovacie sviečky):

1. Stlačte otočný volič zvoleného horáka a otočte ho doľava až na najvyšší stupeň výkonu. Pokým je otočný volič stlačený, všetky horáky generujú iskry. Zapáli sa plameň. Počkajte niekoľko sekúnd.
2. Otočný volič uvoľnite.
3. Otočným voličom zvolte požadovanú pozíciu.

Ak nedôjde k zapáleniu, horák vypnite a zopakujte vyššie opísané kroky. Tentoraz podržte otočný volič stlačený dlhšie (až 10 sekúnd).

Varovanie – Nebezpečenstvo vznietenia!

Ak sa plameň po 15 sekundách nezapáli, vypnite horák a otvorte dvere alebo okno miestnosti. Predtým, ako horák opäť zapnete, počkajte minimálne jednu minútu.

Pozor!

Nikdy sa nepokúšajte prejsť z pozície 0 priamo na pozíciu 1 alebo z pozície 1 priamo na pozíciu 0.

Upozornenie: Dbajte na maximálnu čistotu. Ak sú zapaľovacie sviečky znečistené, môže dôjsť k chybnému zapalovaniu. Zapaľovacie sviečky pravidelne čistite malou nekovovou kefkou. Dajte pozor na to, aby zapaľovacie sviečky neboli vystavené silným nárazom.

Manuálne zapnutie

1. Stlačte ovládací gombík zvoleného horáka a otočte ho doľava až na najvyšší stupeň výkonu.
2. Podržte pri horáku zapaľovač alebo plameň (zapaľovač cigariet, zápalka atď.).

Bezpečnostný systém

Váš varný panel je vybavený bezpečnostným systémom (termopoiistka), ktorý zabráni unikaniu plynu v prípade náhodného zhasnutia horákov.

Aby ste sa uistili, že je spotrebič v prevádzke,

1. zapáľte horák bežným spôsobom,
2. pričom držte stlačený regulačný gombík ešte 4 sekundy po zapálení plameňa.

Vypnutie horáka

Otočte regulačný gombík doprava až do polohy 0.

Pár sekúnd po zhasnutí horáka možno počuť jemné buchnutie. Nie je to chyba spotrebiča, znamená to, že sa vypol bezpečnostný systém.

Upozornenia

Tichý šum počas prevádzky horáka je normálny.

Je normálne, ak sa počas prvého použitia uvoľňujú pachy. Nepredstavuje to žiadne riziko, príp. chybu. Časom sa pachy stratia.

Oranžový plameň je normálny. Vzniká z prachu, ktorý sa nachádza vo vzduchu, z vykypených tekutín.

Keď plameň horáka neúmyselne zhasne, otočte ovládací gombík horáka do polohy vypnutia a horák aspoň jednu minútu nezapaľujte.

Elektrické varné panely


Dvojokruhová varná zóna má dve rôzne varné zóny: jednu s výkonom 700 W a jednu trochu väčšiu s výkonom 1 800 W, pokiaľ váš spotrebič pracuje s napätím od 230 V.

Prevádzka

Zapnutie

Zapnutie malej varnej zóny:
Otočte ovládací gombík doprava do želanej pozície. Ukazovateľ prevádzky sa rozsvieti.

Zapnutie rozšírenej varnej zóny:
Otočte ovládací gombík po © doprava a potom ho otočte na želaný stupeň varenia opačným smerom.



Keď chcete znova použiť malú varnú zónu, otočte ovládací gombík doľava do pozície 0 a varnú zónu znova zapnite.

Upozornenie: Pred začatím varenia odporúčame použiť maximálny výkon a po niekoľkých minútach zvoliť nižšie stupne výkonu.

Vypnutie

Otočte ovládací gombík doľava do pozície vypnutia. Ukazovateľ zvyškového tepla sa vypne, keď je varný panel vychladnutý.

Zvyškové teplo

Elektrický varný panel sa môže vypnúť už krátko pred ukončením varenia. Zvyškové teplo umožní ešte niekoľkominútové ďalšie varenie, a teda úsporu energie.

Upozornenia

Vyvarujte sa vykypeniu tekutín na povrch elektrického varného panela.

Nevarte v nádobách, ktoré sú zvonku vlhké.

Tabuľky a tipy

Vhodné nádoby


Horák	Najmenší priemer dna riadu na varenie	Najväčší priemer dna riadu na varenie
Silný horák	20 cm	26 cm
Normálny horák	14 cm	22 cm
Úsporný horák	12 cm	16 cm
Elektrická varná zóna	14 cm	18 cm

Riad nesmie prečnievať cez okraj varného panela.

Varnú nádobu s vydutým dnom použite len vtedy, keď má váš varný panel horák WOK a doplnkový rošt pre horák WOK. Doplnkový rošt pre horák WOK musí byť správne umiestnený.


Prevádzkové upozornenia

Nasledujúce rady vám umožnia šetriť energiu a vyhnúť sa poškodeniu varných nádob:




Pre každý horák používajte nádoby primeraných rozmerov.

Nepoužívajte malé nádoby na veľkých horákoch. Plameň nesmie siahnuť na bočné steny nádoby.




Nepoužívajte zdeformované nádoby, ktoré sú na varíci vratké, mohli by sa prevrhnúť.

Používajte iba nádoby s pevným a rovným dnom.




Nevarte bez pokrievky alebo s poodsunutou pokrievkou. Zbytočne dochádza k čiastočnej strate energie.



Nádobu umiestňujte presne na stred horáka. Inak by sa mohla prevrhnúť.


Nekladte veľké nádoby na horáky, ktoré sú v blízkosti regulačných gombíkov.

V dôsledku pôsobenia príliš vysokej teploty by sa mohli poškodiť.



Nádoby umiestňujte na mriežky, nikdy nie priamo na horáky.

Pred použitím sa uistite, že mriežky horákov sú správne umiestnené a viečka správne nasadené na horákoch.



S nádobami na varnom paneli manipulujte opatrne. Vyhnite sa preťažovaniu varného panela, nevystavujte jeho povrch nárazom.

Tabuľky varenia

Nasledovné tabuľky obsahujú optimálne stupne varenia a časy prípravy pre rôzne jedlá. Údaje sú referenčné hodnoty pre štyri porcie.

Časy a stupne varenia závisia od druhu, hmotnosti a kvality jedál, od druhu použitého horáka ako aj od materiálu riadu na varenie. Pre prípravu tohto jedla je nutné používať riad z nehrdzavejúcej ocele.

Stále používajte príslušný veľký riad a umiestnite ho na stred horáka alebo elektrickej varnej platne. Informácie týkajúce sa priemeru riadu na varenie nájdete na. → "Vhodné nádoby"

Informácie k tabuľke

Príprava každého jedla pozostáva z jedného alebo dvoch krokov. Každý krok obsahuje informácie o:

- Metóda ohrevu
- Stupeň varenia
- Čas trvania v minútach

Metódy ohrevu uvedené v tabuľke

- Privedenie do varu
- Ďalšie varenie
- Vytvorenie tlaku v tlakovom hrnci
- Udržiavanie tlaku v tlakovom hrnci
- Intenzívne opekanie
- Jemne opekanie
- Rozpustite tuk
- * Bez pokrievky
- ** Stále miešajte

Upozornenie: Symboly sa na spotrebiči neukazujú. Slúžia pre orientáciu pre rôzne metódy varenia.

V tabuľke nájdete údaje týkajúce sa prípravy jedál na rôznych horákoch. Odporúčaná voľba je prvý uvedený horák. V prehľade modelu sú opísané všetky horáky varného panela. → *Strana 2*

Príklad:

Jedlo Horák	Celko- vý čas v min.	Krok 1			Krok 2		

Polievky, krémové polievky

Rybacia polievka							
Silný horák	12-17		8	7-9		1	5-8
Normálny horák	17-22		8	11-13		1	6-9
Horák WOK	10-15		9	6-8		4	4-7

Tento príklad ukazuje prípravu rybací polievky na silnom horáku, normálnom horáku a horáku na wok.

So silným horákom (odporúčaná možnosť) je celkový čas varenia medzi 12 a 17 minútami.

- Krok 1: privedenie do varu. Pre 7-9 minút, nastavenie stupňa varenia 8.
- Krok 2: ďalšie varenie. Zvoľte stupeň varenia 1 na 5 – 8 minút.

Údaje platia tiež pre nasledujúce navrhnuté horáky.

Jedlo Horák	Celko- vý čas v min.	Krok 1			Krok 2		

Polievky, krémové polievky

Rybacia polievka							
Silný horák	12-17		8	7-9		1	5-8
Normálny horák	17-22		8	11-13		1	6-9
Tekvicový krém, boršč							
Silný horák	30-35		9	10-12		5	20-23
Normálny horák	45-50		9	15-17		6	30-33
Minestrone (zeleninová polievka)							
Silný horák	47-52		9	10-12		5	37-40
Normálny horák	57-62		9	10-12		6	47-50

Rezance a ryža

Špagety							
Silný horák	18-22		9	8-10		6	10-12
Normálny horák	20-24		9	10-12		7	10-12
Ryža							
Silný horák	17-22		9	5-7		2	12-15
Normálny horák	18-23		9	7-9		6	11-14
Ravioli							
Silný horák	9-14		9	4-6		6	5-8
Normálny horák	17-22		8	12-14		8	5-8

Zelenina a strukoviny

Varené zemiaky (pyré, zemiakový šalát)							
Silný horák	23-28		9	8-10		5	15-18
Normálny horák	25-30		9	10-12		6	15-18
Hummus (cicerové pyré)							
Silný horák	50-55		9	10-12		4	40-43
Normálny horák	52-57		9	12-14		5	40-43
Šosovica							
Silný horák	40-45		9	8-10		8	32-35
Normálny horák	50-55		9	18-20		6	32-35
Zelenina v tempurovom cestíčku							
Silný horák	12-17		7	6-8		6	6-9
Normálny horák	15-20		8	8-10		7	7-10
Soté z čerstvej zeleniny**							
Silný horák	6-8		9	6-8			
Normálny horák	12-14		9	12-14			
Zemiakové hranolčeky							
Silný horák	15-20		9	15-20			
Normálny horák	25-30		9	25-30			

Jedlo Horák	Celko- vý čas v min.	Krok 1			Krok 2		
Vajcia							
Shakshuka, Menemen							
Normálny horák	15-20		9	10-12		4	5-8
Silný horák	13-18		8	7-9		3	6-9
Omeleta (1 porcia)							
Normálny horák	3-5		8	3-5			
Silný horák	2-4		9	2-4			
Španielska tortilla							
Silný horák	25-30		9	25-30			
Normálny horák	32-37		9	32-37			
Omáčky							
Bešamelová omáčka**							
Úsporný horák	10-15		6	2-4		6	8-11
Normálny horák	10-15		5	2-4		5	8-11
Omáčka s roquefortom**							
Úsporný horák	4-6		7	4-6			
Normálny horák	3-5		7	3-5			
Omáčka Napoli							
Normálny horák	18-23		6	2-4		4	16-19
Silný horák	15-20		8	1-3		6	14-17
Omáčka Carbonara							
Normálny horák	10-15		6	5-7		3	5-8
Silný horák	8-13		5	4-6		3	4-7
Ryba							
Morská štika vyprážaná							
Silný horák	5-10		8	5-10			
Normálny horák	8-13		9	8-13			
Pečený losos							
Silný horák	5-10		7	2-4		1	3-6
Normálny horák	5-10		8	2-4		1	3-6
Mušle							
Silný horák	5-7		9	5-7			
Normálny horák	10-12		9	10-12			
Mäso							
Kačacie prsia (1 porcia.)							
Normálny horák	6-8		7	6-8			
Silný horák	9-11		7	9-11			
Hovädzie Stroganov							
Silný horák	8-13		9	8-13			
Normálny horák	12-17		9	12-17			
Kuracie rezne (8 filé z kuracích prs)							
Silný horák	7-12		9	2-4		6	5-8
Normálny horák	7-12		9	7-12			

Jedlo Horák	Celko- vý čas v min.	Krok 1			Krok 2		
Mleté mäso							
Silný horák	15-20		8	15-20			
Normálny horák	20-25		9	20-25			
Hotové produkty							
TK krokety (16 porcií) TK rybacie prsty (12 porcií)							
Silný horák	6-10		8	6-10			
Normálny horák	8-12		8	8-12			
Párky (12 porcií)							
Silný horák	5-10		9	1-3		7	4-7
Normálny horák	7-12		9	7-12			
Klobásy (12 porcií)							
Normálny horák	8-13		9	8-13			
Silný horák	7-12		7	7-12			
Hamburger z hovädzieho mäsa (4 porcie, 1 cm hrubé, 110 g)							
Silný horák	4-9		9	1-3		7	3-6
Normálny horák	5-10		9	1-3		8	4-7
Bôby zohrejte v paradajkovej omáčke a udržiavajte teplé (použite platničku pre mierne varenie)							
Normálny horák	20-22		6	5-7		1	15
Pizza (priemer 20 cm)							
Silný horák	16-20		1	16-20			
Normálny horák	20-25		1	20-25			
Dezerty							
Mliečna ryža podľa normy Din 3360-12* (použite platničku pre mierne varenie)							
Normálny horák	62-67		8	27-32		2	35
Mliečna ryža**							
Normálny horák	30-35		8	9-11		4	21-24
Úsporný horák	40-45		9	12-14		2	28-31
Rozpúšťanie čokolády podľa normy EN 60350-2 (použite platničku pre mierne varenie)							
Úsporný horák	34-38		1	34-38			
Normálny horák	20-24		1	20-24			
Palacinky (8 porcií)							
Normálny horák	17-22		8	3-5		5	50 s/ strana
Silný horák	20-25		6	4-6		4	60 s/ strana
Pudingový náryp (v teplom vodnom kúpeli)							
Silný horák	25-30		9	10-12		6	15-18
Normálny horák	27-32		9	10-12		7	17-20
Španielsky puding**							
Silný horák	3-8		5	3-8			
Normálny horák	8-13		5	8-13			
Piškóta (vo vodnom kúpeli)							
Silný horák	35-40		9	35-40			
Normálny horák	45-50		9	45-50			

Tipy na varenie

- Na prípravu krémových polievok a strukovín používajte tlakový hrniec. Čas prípravy sa výrazne zníži. Keď používate tlakový hrniec, dodržiavajte pokyny výrobcu. Pridajte všetky prísady na začiatku.
- Pri varení zemiakov a ryže použite vždy pokrievku. Čas prípravy sa tým výrazne zníži. Voda musí vrieť pred tým, ako vložíte rezance, ryžu alebo zemiaky. Prispôbte stupeň varenia, aby ste mohli pokračovať vo varení.
- Pri príprave jedla na panvici, rozpáľte najskôr olej. Po opečení, nastavte stupeň varenia tak, aby sa udržiavala stála teplota. Pri príprave viacerých porcií počkajte, kým sa znova nedosiahne požadovaná teplota varenia. Jedlá pravidelne obracajte.
- Ak pripravujete polievky, krémy, šošovicu alebo cicer, dajte všetky ingrediencie do hrnca na varenie naraz.

Tabuľka varenia pre elektrický varný panel

Na krátke povarenie použite stupeň varenia 9.

	Stupeň ďalšieho varenia	Trvanie ďalšieho varenia v minútach
Polievky, krémové polievky		
Husté aj normálne polievky	3-4	15-60
Rezance a ryža		
Ryža	3	15-30
Rezance	5*	6-10
Zelenina a strukoviny		
Zemiaky varené v šupke	3-4	25-30
Varené zemiaky	3-4	15-25
Zemiakové knedličky	3-4*	20-30
Omáčky		
Bešamelová omáčka	1	3-6
Ryby		
Varená ryba	3*	10-15
Morská štika na rímsky spôsob**	4-5	8-20
Mäso		
Guláš	3-4	50-60
Dusené mäso	3-4	60-100
Rolády	3-4	50-60
Steak (hrúbka 3 cm)**	7-8	8-12
Kotlety, prírodné alebo obalované**	6-7	8-12
Rezne, prírodné alebo obalované**	6-7	6-10
Hotové produkty		
Zelenina, zmrazená	3-4	10-20
Rybie prsty, zmrazené	6-7	8-12
Soté zo zeleniny	6-7	6-10
Dezerty		
Palacinky	5-6	-
Rozpúšťanie čokolády	1	-
* Ďalšie varenie bez pokrievky		
** Bez pokrievky		

Čistenie a údržba

Čistenie

Po vychladnutí spotrebič utrite špongiou a mydlovou vodou.

Po každom použití a po vychladnutí horáka vyčistite povrch jeho jednotlivých častí. Ak na spotrebiči ostanú čo i len minimálne zvyšky pripálených potravín, tuku a pod., prilnú k povrchu a budú ťažko odstrániteľné. Je potrebné dôkladne vyčistiť všetky otvory a drážky horáka. Tým zachováte správny tvar plameňa.

Pohyb niektorých nádob po mriežkach môže na nich zanechať kovové zvyšky.

Horáky a mriežky umyte v mydlovej vode vyčistíte ich pomocou nekovovej kefy.

Rošty sa prípadne môžu umývať v umývačke riadu. Používajte čistiace prostriedky odporúčané výrobcom umývačky riadu. Pri silnom znečistení sa odporúča najprv rošty vyčistiť.

Kryty horákov neumývajte v umývačke riadu.

Ak sú mriežky vybavené gumovými nožičkami, dajte pozor, aby pri umývaní nevypadli. Nechránená mriežka by mohla poškrabať povrch varného panela.

Horáky a mriežky vždy dôkladne vysušte. Kvapky vody a vlhké miesta môžu po zapálení horáka spôsobiť poškodenie smaltu.

Po vyčistení a usušení horákov sa uistite, že sú viečka dobre umiestnené na rozdeľovačoch plameňa.

Pozor!

- Pri čistení spotrebiča neodstraňujte ovládacie prvky. Pri vniknutí vlhkosti môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča.

- Nepoužívajte parné čističe. Mohli by poškodiť varný panel.
- Nikdy nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, oceľové drôtenky, ostré predmety, nože a pod. na odstraňovanie zaschnutých zvyškov potravín na varnom paneli.
- Na čistenie spoja medzi skleneným panelom a ozdobnými prvkami horákov, či spoja kovových profilov a panela nepoužívajte nože, škrabky alebo podobné nástroje.
- Súčasti horákov nedávajte do umývačky riadu.

Údržba

Rozliate tekutiny utierajte ihneď, ušetríte si tým zbytočnú prácu. Týmto tiež zabránite priľnutiu zvyšku potravín k povrchu spotrebiča.

Neposúvajte po sklenenom paneli nádoby, mohlo by dôjsť k jeho poškriabaniu. Dajte pozor, aby vám na sklenený panel nepadol tvrdý alebo ostrý predmet. Nevystavujte varný panel úderom.

Zrnká piesku, napr. po čistení zeleniny, môžu poškrabať povrch skleneného panela.

Ak sa na horúcu varnú zónu dostane cukor alebo pokrm s obsahom cukru a roztopí sa, treba ho okamžite odstrániť ešte v horúcom stave pomocou škrabky.

Pokiaľ možno, chráňte povrch elektrického varného panelu pred kontaktom so soľou.

Na čistenie horákov sa odporúča pravidelne používať čistiaci prostriedok s číslom tovaru 311859, ktorý si môžete kúpiť v našom zákazníckom servise.

Poruchy, čo robiť?

V niektorých prípadoch sa dajú vzniknuté poruchy ľahko odstrániť. Prv než zavoláte zákaznícky servis, venujte pozornosť nasledovným upozorneniam:

Problém	Možná príčina	Riešenie
Prerušenie dodávky elektrickej energie.	Došlo k poruche ističa.	Skontrolujte istič v hlavnej poistkovej skrini, v prípade potreby ho vymeňte.
	Došlo k vypnutiu automatického alebo diferenciálneho ističa.	Skontrolujte, či nevypadol stýkač alebo prúdový chránič v rozvádzači.
Nefunguje automatické zapáľovanie.	Medzi zapaľovacou elektródou a horákom môžu byť zvyšky jedla.	Vyčistite priestor medzi zapaľovacou elektródou a horákom.
	Horák je navlhnutý.	Starostlivo osušte viečko horáka.
	Viečko horáka je nesprávne umiestnené.	Skontrolujte, či sú viečka dobre umiestnené.
	Spotrebič nie je uzemnený, alebo je uzemnený nesprávne.	Kontaktujte elektroinštalatéra.
Plameň horáka je nepravidłný.	Časti horáka sú nesprávne nasadené.	Nasadte správne jednotlivé časti.
	Drážky rozdeľovača plameňa sú znečistené.	Vyčistite drážky horáka.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Plyn vychádza nepravidelne alebo vôbec.	Niektorý z kohútov na prívode plynu je uzavretý.	Otvorte všetky kohúty na prívode plynu.
	Pokiaľ je zdrojom plynu plynová bomba, môže byť prázdna.	Vymeňte prázdnu bombu za plnú.
V kuchyni je cítiť plyn.	Na niektorom z horákov je pustený plyn.	Zatvorte regulačný gombíkom pustené horáky.
	Nesprávne zapojená plynová bomba.	Skontrolujte pripojenie bomby.
	Možný únik plynu.	Uzatvorte hlavný prívod plynu, vyvetrajte priestory a ihneď sa obráťte na autorizovaného inštaláčného technika zodpovedného za kontrolu a osvedčenie inštalácie. Spotrebič nepoužívajte, kým sa neubezpečíte, že z neho alebo z plynového rozvodu neuniká plyn.
Nefunguje termoelektrická poistka niektorého z horákov.	Regulačný gombík ste nedržali stlačený dostatočne dlhý čas.	Po zapálení horáka podržte gombík ešte niekoľko sekúnd stlačený.
	Drážky rozdeľovača plameňa sú znečistené.	Vyčistite drážky horáka.

Zákaznícky servis

Pokiaľ kontaktujete naše stredisko technickej podpory, uveďte prosím číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) vášho spotrebiča. Táto informácia je uvedená na typovom štítku v spodnej časti varného panela a na typovej nálepke na návode na používanie.

Objednávka opravy a porada v prípade porúch

Kontaktné údaje všetkých krajín nájdete v priloženej zozname služieb zákazníkom.

Spoločnite sa na kompetentnosť výrobcu. Zabezpečíte tým, aby oprava bola vykonaná vyškolenými servisnými technikmi, ktorí sú vybavení originálnymi náhradnými dielcami pre váš spotrebič.


Záručné podmienky

Ak je spotrebič aj napriek nášmu úsiliu nejakým spôsobom poškodený, či nespĺňa požiadavky danej kvality, prosíme vás, aby ste nám to čo najskôr oznámili. Záruka je platná iba v prípade, ak sa so spotrebičom zaobchádza správne a pokiaľ sa nepoužíva nevhodným spôsobom.

Záručné podmienky spotrebiča stanoví firma zastupujúca výrobcu v krajine, v ktorej bol spotrebič zakúpený. Podrobnejšie informácie obdržite v jednotlivých predajných strediskách. V prípade uplatnenia záruky potrebujete doklad o zakúpení spotrebiča.

Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny.

Ochrana životného prostredia

Keď sa na výrobnom štítku spotrebiča nachádza symbol , dodržiavajte nasledovné pokyny.

Ekologicky zlikvidujte odpad

Obal zlikvidujte v súlade s ochranou životného prostredia.



Tento spotrebič je v súlade s európskou Smernicou 2012/19/EU týkajúcou sa elektrických a elektronických spotrebičov (elektrický a elektronický odpad – WEEE). Smernica stanovuje platný rámec pre spätný odber a recykláciu starých spotrebičov, platný v EÚ.

Obal spotrebiča je vyrobený z materiálov, ktoré zaručujú spoľahlivú ochranu počas prepravy. Tieto obaly sú plne recyklovateľné a znižujú tak nepriaznivé dopady na životné prostredie. Podieľajte sa rovnako ako my na ochrane životného prostredia dodržiavaním nasledujúcich rád:

- Obal vyhodte do príslušného kontajnera na recyklovaný odpad.
- Nezbavujte sa spotrebiča, kým slúži. Vyhľadajte adresu najbližšieho zberného strediska na recykláciu odpadov a odovzdajte spotrebič, ktorý doslúžil.
- Nevyliievajte použitý olej do drezu. Nalejte ho do uzatváracej nádoby a odovzdajte v zbernom stredisku. V prípade, že nemáte túto možnosť, vyhodte ho do odpadu (toto riešenie nie je ideálne, ale zabráni kontaminácii vody).

Vsebina

	Namenska uporaba	34
	Pomembni varnostni napotki	35
	Spoznajte svoj aparat	36
	Upravljalni elementi in gorilniki	36
	Pribor	37
	Plinski gorilnik	37
	Samodejni vžig	37
	Ročni vklop	37
	Varnostni sistem	37
	Izklop gorilnika	37
	Opozorila	37
	Električna kuhališča	38
	Delovanje	38
	Preglednice in nasveti	38
	Primerne posode	38
	Nasveti za uporabo	38
	Preglednice za pripravo jedi	39
	Čiščenje in vzdrževanje	42
	Čiščenje	42
	Vzdrževanje	42
	Kaj storiti ob motnjah?	42
	Servisna služba	43
	Garancijski pogoji	43
	Varstvo okolja	43
	Okolju prijazno odstranjevanje	43

Več informacij o izdelkih, priboru, nadomestnih delih in storitvah najdete na spletu: www.bosch-home.com in v spletni trgovini: www.bosch-eshop.com

Namenska uporaba

Natančno si preberite ta navodila za uporabo. Le tako boste lahko svoj aparat uporabljali učinkovito in varno. Navodila za namestitev in navodila za uporabo dobro shranite in jih predajte morebitnim drugim lastnikom skupaj s predajo aparata.

Proizvajalec ne prevzema odgovornosti, če določila tega priročnika niso bila upoštevana.

Slike v teh navodilih služijo zgolj orientaciji.

Aparat pustite do vgradnje v zaščitni embalaži. Če opazite na aparatu poškodbo, ga ne smete priključiti. Pokličite našo servisno službo.

Ta aparat ustreza razredu 3 v skladu s standardom DIN EN 30-1-1 za plinske aparate: vgradne aparate.

Pred vgradnjo vaše nove kuhalne plošče se prepričajte, da pri namestitvi sledite navodilom za vgradnjo.

Tega aparata ne smete vgraditi na jahte ali v stanovanjske prikolice.

Ta aparat lahko uporabljate samo na dobro prezračenem mestu.

Aparat ni namenjen za delovanje z zunanjo programsko uro ali z daljinskim upravljanjem.

Vsakršna opravila za namestitev, priključitev, upravljanje in predelavo na drugo vrsto plina mora izvesti pooblaščen strokovnjak, ki bo upošteval merodajna pravila in zakonska določila ter predpise lokalnih podjetij za oskrbo z elektriko in plinom. Posebej pozorno je treba upoštevati določila in direktive glede prezračevanja.

Ta aparat je tovarniško nastavljen na vrsto plina, ki je navedena na napisni ploščici. Informacije o predelavi na drugo vrsto plina najdete v navodilih za vgradnjo. Za predelavo na drugo vrsto plina priporočamo, da pokličete servisno službo.

Ta aparat je bil zasnovan izključno za uporabo v zasebnih gospodinjstvih, profesionalna ali obrtna uporaba ni dovoljena. Aparat uporabljajte samo za kuhanje in nikoli kot grelnik. Garancija velja samo, če je bil aparat uporabljen izključno v predvidene namene.

Ta aparat je namenjen uporabi na območjih do nadmorske višine največ 2000 metrov.

Ne uporabljajte pokrovov ali otroških varnostnih ključavnic, ki jih ne priporoča proizvajalec kuhalne plošče. Lahko pride do nesreč, na primer zaradi pregrevanja, vnetja ali ločevanja materialnih delov.

Otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj ali znanja lahko ta aparat uporabljajo le, ko so pod nadzorom osebe, odgovorne za njihovo varnost, ali če so bili z njene strani poučeni o varni uporabi aparata in so razumeli nevarnosti, povezane z njo.

Otroci se ne smejo igrati z aparatom. Otroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen če so stari več kot 15 let in so pod nadzorom.

Otrok, mlajših od 8 let, ne pustite v bližino aparata in priključnih kablov.

Pomembni varnostni napotki

Opozorilo – Nevarnost eksplozije!

Pri zbiranju nezgorelih plinov v zaprtih prostorih obstaja nevarnost eksplozije. Aparata ne izpostavljajte prepihu. Gorilniki lahko sicer ugasnejo. Pozorno preberite opozorila, ki se nanašajo na način delovanja plinskega gorilnika.

Opozorilo – Nevarnost zastrupitve!

Pri uporabi plinskega kuhalnega aparata pride v prostoru uporabe do nastanka toplote, vlage in produktov izgorevanja. Zagotovite, da je kuhinja dobro prezračena, predvsem takrat, ko se kuhalna plošča uporablja: naravne prezračevalne odprtine ne smejo biti zamašene oz. namestite mehanski sistem prezračevanja (napa). Če bo aparat deloval dolgo in neprekinjeno, bo verjetno potrebna dodatno ali učinkovitejše prezračevanje: odprite okno ali povečajte zmogljivost nape.

Opozorilo – Nevarnost opeklin!

- Kuhališča in njihova okolica lahko postanejo zelo vroči. Vročih površin nikdar ne prijemajte. Otroci, ki so mlajši od 8 let, ne pustite v bližino aparata.
- Če jeklenka s tekočim plinom ne stoji navpično, lahko v aparat pride tekoč propan/butan. Pri tem se lahko na gorilnikih pojavi velik in sunkovit plamen. Komponente aparata se lahko poškodujejo in s časom prenehajo tesniti, zaradi česar nenadzorovano uhaja plin. V obeh primerih obstaja nevarnost opeklin. Jeklenke s tekočim plinom morajo biti vedno v navpičnem položaju.
- Če prikaz preostale toplote ne deluje, izključite kuhališče in pokličite tehnično servisno službo.

Opozorilo – Nevarnost požara!

- Kuhanje mora vedno potekati pod nadzorom. Kratkotrajno kuhanje mora potekati pod nenehnim nadzorom.
- Kuhališča lahko postanejo zelo vroča. Gorljivih predmetov ne postavljajte nikoli na kuhalno ploščo. Na kuhalno ploščo ne postavljajte nobenih predmetov.

- Pod tem gospodinjskim aparatom nikdar ne shranjujte jedkih kemičnih čistil ali izdelkov, parnih čistilnikov, vnetljivih materialov ali drugih izdelkov, ki niso živila. Vseh teh predmetov tudi ne uporabljajte v njegovi bližini.
- Pregreta maščoba ali olje je lahko vnetljiva. Ko segrevate maščobo ali olje, se ne oddaljite od aparata. Če se maščoba ali olje vnameta, požara ne gasite z vodo. Za zadušitev plamena pokrijte kuhhalno posodo s pokrovom in izključite kuhališče.

⚠ Opozorilo – Nevarnost telesnih poškodb!

- Počena ali zlomljena steklena plošča je nevarna. Takoj izklopite vse gorilnike in električne grelnike. Izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami. Zaprite dovod plina. Ne dotikajte se površine aparata. Nikoli ne vklaplajte aparata z napako. Pokličite servisno službo.
- Kuhhalna posoda, ki je poškodovana, neprimerne velikosti, sega čez rob kuhhalne plošče ali pa je slabo postavljena, lahko povzroči resne poškodbe. Upoštevajte nasvete in opozorila za kuhhalno posodo.
- Če je med dnom posode za kuhanje in kuhališčem vlaga, lahko posodo za kuhanje nenadoma odnese zrak. Kuhališče in dno posode za kuhanje naj bosta vedno suha.
- Nestrokovna popravila so nevarna. Popravila sme izvajati samo servisni tehnik, izšolan pri proizvajalcu. Tudi poškodovana priključni kabel in plinsko cev lahko zamenja samo servisni tehnik. Če je aparat v okvari, izklopite varovalko v omarici z varovalkami ali izvlecite vtič iz vtičnice in zaprite dovod plina. Pokličite servisno službo.
- Če upravljalnega gumba ni mogoče obrniti ali če se maje, ga ne smete več uporabljati. Takoj se obrnite na servisno službo, da vam bodo upravljalni gumb popravili ali zamenjali.

⚠ Opozorilo – Nevarnost udara električnega toka!


- Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnih čistilnikov.
- Če je grelna plošča počena, razpokana ali strta, izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite servisno službo.

Spoznajte svoj aparat







V pregledu modelov boste našli aparat s stopnjami moči gorilnika. → *Stran 2*

Upravljalni elementi in gorilniki

Na vsakem upravljalnem gumbu je označen pripadajoč gorilnik ali kuhališče. Z upravljalnimi gumbi lahko glede na različne položaje nastavite ustrezno moč med maksimalnimi in minimalnimi vrednostmi.




Prikazi

	Kuhališče, ki ga upravljate z upravljalnim gumbom
	Izključeno kuhališče
9	Najvišja stopnja moči
1	Najnižja stopnja moči
	Razširjeno kuhališče
	Prikaz preostale toplote
	Najvišja stopnja moči in električni vžig gorilnika
1 	Najnižja stopnja moči

Za pravilno delovanje aparata morajo biti pravilno nameščene tako rešetke kot vsi drugi deli gorilnika. Ne zamenjajte pokrova gorilnika.

Rešetke vedno previdno odstranjujte. Če premaknete eno rešetko, se lahko premaknejo tudi sosednje rešetke.




Elementi

1	Vžigalna svečka
2	Termoelement
3	Obroč za gorilnik
4	Krona gorilnika
5	Pokrov gorilnika

Pribor

Glede na model so kuhalni plošči priloženi naslednji kosi pribora. Ti so na voljo tudi pri servisni službi.



Dodatna rešetka za kuhalnik za espresso

Primerna samo za uporabo na najmanjšem gorilniku. Uporabite posodo s premerom manj kot 12 cm.



Plošča za počasno vrenje

Ta pribor je namenjen samo kuhanju pri nizki temperaturi. Lahko ga uporabljate skupaj z varčnim ali običajnim gorilnikom. Če ima vaša kuhalna plošča več običajnih gorilnikov, priporočamo, da ploščo za počasno vrenje namestite na zadnji ali na sprednji desni običajni gorilnik.

Pribor z izboklinami navzgor položite na nosilec, nikoli ga ne položite neposredno na gorilnik.

Številke kosov

HEZ298114 Dodatna rešetka za kuhalnik za espresso

HEZ298105 Plošča za počasno vrenje

Proizvajalec za pomanjkljivo ali napačno uporabo kosov pribora ne prevzema odgovornosti.

Plinski gorilnik

Samodejni vžig

Če ima kuhalna plošča samodejni vžig (vžigalne svečke):

1. Pritisnite upravljalni gumb izbranega gorilnika in ga zavrtite v levo do najvišje stopnje moči. Dokler držite upravljalni gumb pritisjen, vsi gorilniki sprožajo iskre. Plamen se prižge. Počakajte nekaj sekund.
2. Izpustite upravljalni gumb.
3. Zavrtite upravljalni gumb v zeleni položaj.

Če se plamen ne prižge, izklopite gorilnik in ponovite zgoraj opisane korake. Tokrat držite upravljalni gumb pritisnjen dlje časa (do 10 sekund).

⚠ Opozorilo – Nevarnost izhlapevanja!

Če se plamen po 15 sekundah ne prižge, izklopite gorilnik in odprite vrata ali okno v prostoru. Preden znova prižgete gorilnik, počakajte vsaj eno minuto.

Pozor!

Nikdar se ne pomaknite iz položaja 0 neposredno v položaj 1 ali iz položaja 1 v položaj 0.

Opomba: Gorilnik mora biti kar najbolj čist. Če so vžigalne svečke umazane, lahko pride do nepravilnega vžiga. Redno čistite vžigalne svečke z majhno, nekovinsko ščetko. Pazite, da vžigalne svečke niso izpostavljene močnim udarcem.

Ročni vklop

1. Pritisnite upravljalni gumb izbranega gorilnika in ga zavrtite v levo do najvišje stopnje moči.
2. Držite vžigalno napravo ali plamen (vžigalnik, vžigalico itd.) ob gorilniku.

Varnostni sistem

Kuhalna plošča je opremljena z varnostnim sistemom (termoelement), ki prepreči uhajanje plina, če gorilniki nenamerno ugasnejo.

Če se želite prepričati, da je ta naprava aktivna:

1. Gorilnik prižgite tako, kot običajno.
2. Upravljalni gumb mora biti pritisnjen še 4 sekunde po tem, ko se plamen prižge.

Izklop gorilnika

Obrnite upravljalni gumb v desno, dokler ne dosežete položaja 0.

Nekaj sekund po izklopu gorilnika se zasliši zamolkel zvok. To je normalno in pomeni, da se je varnostni sistem deaktiviral.

Opozorila

Tiho brenčanje med delovanjem gorilnika je običajno.

Med prvo uporabo aparata so različni vonji običajni. Ne nakazujejo morebitne nevarnosti ali okvare. Vonji po določenem času izginejo.

Oranžen plamen je običajen. Nastane zaradi prahu v zraku, prekipelih tekočin, itd.

Če plamen gorilnika pomotoma ugasne, obrnite upravljalni gumb gorilnika v položaj za izklop in gorilnika ne prižigajte najmanj eno minuto.

Električna kuhališča


Kuhališče z dvojnimi grelnimi krogi omogoča dve kuhališči: malo kuhališče s 700 W in nekoliko večje kuhališče s 1800 W pod pogojem, da je aparat priključen na napetost 230 V.

Delovanje

Vklop

Vklop malega kuhališča: Upravljalni gumb zavrtite v desno v zeleni položaj. Prikazovalnik delovanja sveti.

Vklop razširjenega kuhališča: Upravljalni gumb zavrtite v desno do 0. Nato ga zavrtite do zelene stopnje moči, pri čemer ga vrtite v nasprotni smeri, kot ste ga vrteli najprej.



Če želite znova uporabiti malo kuhališče, zavrtite upravljalni gumb v levo v položaj 0 in znova vključite kuhališče.

Opomba: Priporočamo, da na začetku kuhanja uporabite največjo moč in po nekaj minutah izberete nižjo stopnjo.

Izklop

Upravljalni gumb zavrtite v levo v položaj za izklop. Prikaz preostale toplote se izključi takoj, ko se kahalna plošča dovolj ohladi.

Preostala toplota

Električno kahalno ploščo lahko izključite že tik pred koncem kuhanja. Preostala toplota omogoča še nekaj minut kuhanja, s čimer prihranite energijo.

Opozorila

Tekočine naj ne kipijo na površino električne kahalne plošče.

Za kuhanje ne uporabljajte vlažnih posod.

Preglednice in nasveti

Primerne posode


Gorilnik	Najmanjši premer dna posode	Največji premer dna posode
Močni gorilnik	20 cm	26 cm
Običajni gorilnik	14 cm	22 cm
Varčni gorilnik	12 cm	16 cm
Električno kuhališče	14 cm	18 cm

Posoda ne sme segati čez rob kahalne plošče.


Posodo z izbočenim dnom uporabite le, če ima vaša kahalna plošča gorilnik za wok in dodatno rešetko za wok. Dodatna rešetka za wok mora biti pravilno nameščena.

Nasveti za uporabo


Naslednji nasveti vam ponujajo načine, kako privarčevati z energijo in preprečiti poškodbe na posodi:




Uporabljajte posode, ki so primerne velikosti za gorilnike. Na velikih gorilnikih ne uporabljajte majhnih posod. Plamen se ne sme dotikati strani posode.




Ne uporabljajte preoblikovanih posod, ki na kahalni plošči niso stabilne. Posode se lahko prevrnejo. Uporabljajte samo posode z ravnim in debelim dnom.




Nikoli ne kuhajte brez pokrova ali z zamaknjenim pokrovom. Tako potrošite veliko energije.



Posodo postavite na sredino gorilnikov, sicer se lahko prevrne. Velikih posodo ne postavljajte na gorilnike v bližini armatur. Te se lahko pregrejejo in posledično poškodujejo.



Posode postavite na rešetke, nikoli neposredno na gorilnik. Pred uporabo se prepričajte, da so rešetke za posode in pokrovi plinskega gorilnika pravilno nameščeni.



Previdno ravnajte s posodami na kuhalni plošči. Ne udarjajte po kuhalni plošči in nanjo ne postavljajte težkih predmetov.

Preglednice za pripravo jedi

Naslednje preglednice vsebujejo optimalne stopnje kuhanja in čase priprave za različne jedi. Navedene so referenčne vrednosti za štiri osebe.

Čas priprave in stopnja kuhanja sta odvisna od vrste, teže in kakovosti jedi, vrste uporabljenega plina ter materiala posode. Za pripravo teh jedi se uporablja predvsem posoda iz nerjavnega jekla.

Vedno uporabite primerno veliko posodo in jo postavite na sredino gorilnika ali električnega kuhališča. Informacije o premeru posode najdete pod. → "Primerne posode"

Informacije o preglednici

Priprava vsake jedi je sestavljena iz enega ali dveh korakov. Pri vsakem koraku so navedene naslednje informacije:

- Metoda kuhanja
- Stopnja kuhanja
- Trajanje v minutah

Metode kuhanja, navedene v preglednici

- Zavretje
- Nadaljevanje s kuhanjem
- Povečevanje tlaka v loncu na pritisk
- Vzdrževanje tlaka v loncu na pritisk
- Močno zapečenje
- Nežno zapečenje
- Topljenje, razpuščanje
- * Brez pokrovke
- ** Stalno mešanje

Opomba: Simboli se ne prikažejo na aparatu. Namenjeni so za orientacijo za različne metode kuhanja.

Prikažejo se informacije o pripravi jedi na različnih gorilnikih. Priporočena možnost je prvi navedeni gorilnik. V pregledu modelov so opisani vsi gorilniki kuhalne plošče. → *Stran 2*

Primer:

Jed	Skupni čas v min.	1. korak			2. korak		
Gorilnik							
Juhe, kremne juhe							
Ribja juha							
Močni gorilnik	12-17		8	7-9		1	5-8
Običajni gorilnik	17-22		8	11-13		1	6-9
Gorilnik za vok	10-15		9	6-8		4	4-7

Ta primer prikazuje pripravo ribje juhe na močnem in običajnem gorilniku ter gorilniku za vok.

Z močnim gorilnikom (priporočena možnost) znaša celotni čas priprave od 12 do 17 minut.

- 1. korak: zavretje. Za 7-9 minut nastavite stopnjo kuhanja 8.
- 2. korak: nadaljevanje s kuhanjem. Za 5-8 minut preklopite na stopnjo kuhanja 1.

Ti podatki veljajo tudi za vse naslednje predlagane gorilnike.

Jed	Skupni čas v min.	1. korak			2. korak		
Gorilnik							

Juhe, kremne juhe

Ribja juha							
Močni gorilnik	12-17		8	7-9		1	5-8
Običajni gorilnik	17-22		8	11-13		1	6-9
Bučna kremna juha, boršč							
Močni gorilnik	30-35		9	10-12		5	20-23
Običajni gorilnik	45-50		9	15-17		6	30-33
Mineštra (zelenjavna juha)							
Močni gorilnik	47-52		9	10-12		5	37-40
Običajni gorilnik	57-62		9	10-12		6	47-50

Testenine in riž

Špageti							
Močni gorilnik	18-22	*	9	8-10		6	10-12
Običajni gorilnik	20-24	*	9	10-12		7	10-12
Riž							
Močni gorilnik	17-22		9	5-7		2	12-15
Običajni gorilnik	18-23		9	7-9		6	11-14
Ravioli							
Močni gorilnik	9-14		9	4-6		6	5-8
Običajni gorilnik	17-22		8	12-14		8	5-8

Zelenjava in stročnice

Kuhan krompir (pire, krompirjeva solata)							
Močni gorilnik	23-28		9	8-10		5	15-18
Običajni gorilnik	25-30		9	10-12		6	15-18
Humus (omaka iz čičerike)							
Močni gorilnik	50-55		9	10-12		4	40-43
Običajni gorilnik	52-57		9	12-14		5	40-43
Gorska leča							
Močni gorilnik	40-45		9	8-10		8	32-35
Običajni gorilnik	50-55		9	18-20		6	32-35
Zelenjava v tempura testu							
Močni gorilnik	12-17	*	7	6-8	*	6	6-9
Običajni gorilnik	15-20	*	8	8-10	*	7	7-10
Sotirana sveža zelenjava**							
Močni gorilnik	6-8	*	9	6-8			
Običajni gorilnik	12-14	*	9	12-14			
Pomfrit							
Močni gorilnik	15-20	*	9	15-20			

Jed	Skupni čas v min.	1. korak	2. korak
Gorilnik			
Običajni gorilnik	25-30	* 9	25-30
Jajca			
Šakšuka, menemen			
Običajni gorilnik	15-20	9	10-12 4 5-8
Močni gorilnik	13-18	8	7-9 3 6-9
Omleta (1 kos)			
Običajni gorilnik	3-5	* 8	3-5
Močni gorilnik	2-4	* 9	2-4
Španska tortilja			
Močni gorilnik	25-30	* 9	25-30
Običajni gorilnik	32-37	* 9	32-37
Omake			
Bešamel omaka**			
Varčni gorilnik	10-15	* 6	2-4 * 6 8-11
Običajni gorilnik	10-15	* 5	2-4 * 5 8-11
Omaka s sirom s plemenito plesnijo**			
Varčni gorilnik	4-6	* 7	4-6
Običajni gorilnik	3-5	* 7	3-5
Napolitanska omaka			
Običajni gorilnik	18-23	* 6	2-4 * 4 16-19
Močni gorilnik	15-20	* 8	1-3 * 6 14-17
Omaka carbonara			
Običajni gorilnik	10-15	* 6	5-7 * 3 5-8
Močni gorilnik	8-13	* 5	4-6 * 3 4-7
Riba			
Oslič, paniran			
Močni gorilnik	5-10	* 8	5-10
Običajni gorilnik	8-13	* 9	8-13
Pečen losos			
Močni gorilnik	5-10	* 7	2-4 1 3-6
Običajni gorilnik	5-10	* 8	2-4 1 3-6
Školjke			
Močni gorilnik	5-7	9	5-7
Običajni gorilnik	10-12	9	10-12
Meso			
Račja prsa (1 kos)			
Običajni gorilnik	6-8	* 7	6-8
Močni gorilnik	9-11	* 7	9-11
Goveji file Stroganov			
Močni gorilnik	8-13	* 9	8-13
Običajni gorilnik	12-17	* 9	12-17
Piščančji zrezki (8 filejev piščančjih prsi)			
Močni gorilnik	7-12	* 9	2-4 * 6 5-8
Običajni gorilnik	7-12	* 9	7-12

Jed	Skupni čas v min.	1. korak	2. korak
Gorilnik			
Mleto meso			
Močni gorilnik	15-20	* 8	15-20
Običajni gorilnik	20-25	* 9	20-25
Gotove jedi			
Zamrznjeni krompirjevi cvrtki (16 kosov) zamrznjene ribje palčke (12 kosov)			
Močni gorilnik	6-10	8	6-10
Običajni gorilnik	8-12	8	8-12
Pečenice (12 kosov)			
Močni gorilnik	5-10	9	1-3 7 4-7
Običajni gorilnik	7-12	9	7-12
Obarjene klobase (12 kosov)			
Običajni gorilnik	8-13	9	8-13
Močni gorilnik	7-12	7	7-12
Hamburger iz govedine (4 kosi, debeline 1 cm, 110 g)			
Močni gorilnik	4-9	* 9	1-3 * 7 3-6
Običajni gorilnik	5-10	* 9	1-3 * 8 4-7
Fižol, pogrevanje v paradižnikovi omaki in ohranjanje na toplem (uporabite ploščo za počasno vrenje)			
Običajni gorilnik	20-22	6	5-7 1 15
Pica (premer 20 cm)			
Močni gorilnik	16-20	1	16-20
Običajni gorilnik	20-25	1	20-25
Sladice			
Mlečni riž po Din 3360-12* (uporabite ploščo za počasno vrenje)			
Običajni gorilnik	62-67	** 8	27-32 2 35
Mlečni riž**			
Običajni gorilnik	30-35	* 8	9-11 * 4 21-24
Varčni gorilnik	40-45	* 9	12-14 * 2 28-31
Čokolada, topljena v skladu z EN 60350-2 (uporabite ploščo za počasno vrenje)			
Varčni gorilnik	34-38	* 1	34-38
Običajni gorilnik	20-24	* 1	20-24
Palačinke (8 kosov)			
Običajni gorilnik	17-22	* 8	3-5 * 5 50 s/stran
Močni gorilnik	20-25	* 6	4-6 * 4 60 s/stran
Kruh narastek (v vodni kopeli)			
Močni gorilnik	25-30	9	10-12 6 15-18
Običajni gorilnik	27-32	9	10-12 7 17-20
Španski puding**			
Močni gorilnik	3-8	* 5	3-8
Običajni gorilnik	8-13	* 5	8-13
Biskvit (v vodni kopeli)			
Močni gorilnik	35-40	9	35-40
Običajni gorilnik	45-50	9	45-50

Nasveti za kuhanje

- Za pripravo kremnih juh in stročnic uporabite lonec na pritisk. Čas priprave se občutno skrajša. Če uporabljate lonec na pritisk, upoštevajte navodila proizvajalca. Že na začetku dodajte vse sestavine.
- Kadar kuhate riž in krompir, vedno pokrijte posodo s pokrovko. Čas priprave se s tem občutno skrajša. Voda mora zavreti, preden dodate testenine, riž ali krompir. Nato prilagodite stopnjo kuhanja, da nadaljujete s kuhanjem.
- Za jedi, ki jih pripravljate v ponvi, najprej segrejte olje. Takoj ko začnete s pečenjem, vzdržujte enakomerno temperaturo, tako da po potrebi prilagodite stopnjo kuhanja. Če pripravljate več porcij, počakajte, da bo spet dosežena prava temperatura. Jed večkrat obrnite.
- Če kuhate juhe, kreme, lečo ali čičeriko, vse sestavine hkrati dodajte v posodo.

Preglednica za pripravo jedi na električnem kuhališču

Za zavretje uporabljajte stopnjo kuhanja 9.

	Stopnja počasnega kuhanja	Trajanje počasnega kuhanja v minutah
Juhe, kremne juhe		
Enolončnice, juhe	3-4	15-60
Testenine in riž		
Riž	3	15-30
Testenine	5*	6-10
Zelenjava in stročnice		
Krompir v oblicah	3-4	25-30
Slan krompir	3-4	15-25
Krompirjevi cmoki	3-4*	20-30
Omake		
Bešamel omaka	1	3-6
Riba		
Kuhana riba	3*	10-15
Oslič na rimski način**	4-5	8-20
Meso		
Golaž	3-4	50-60
Dušena pečenka	3-4	60-100
Rolade	3-4	50-60
Zrezki (debeline 3 cm)**	7-8	8-12
Kotleti, naravni ali panirani**	6-7	8-12
Zrezki, naravni ali panirani**	6-7	6-10
Gotove jedi		
Zelenjava, globoko zamrznjena	3-4	10-20
Ribje palčke, globoko zamrznjene	6-7	8-12
Sotiranje zelenjave	6-7	6-10
Sladice		
Palačinke	5-6	-
Topljenje čokolade	1	-

* Počasno kuhanje brez pokrova

** Brez pokrova

Čiščenje in vzdrževanje

Čiščenje

Ko se je aparat ohladil, ga očistite z gobico, vodo in milom.

Površine posameznih delov gorilnika očistite po vsaki uporabi in v hladnem stanju. Tudi najmanjši ostanki (prekipele jedi, mastni madeži, itd.) se zapečejo na površino in jih je pozneje zelo težko odstraniti. Za pravilen plamen morajo biti luknje in reže gorilnika čiste.

Premikanje posod lahko na rešetki pusti kovinske sledi.

Gorilnike in rešetke čistite z milnico in nikoli ne uporabljajte kovinske krtačke.

Rešetke je mogoče očistiti tudi v pomivalnem stroju. Uporabite čistilna sredstva, ki jih priporoča proizvajalec pomivalnega stroja. Kadar je rešetka zelo umazana, jo prej očistite.

Pokrovov gorilnikov ne čistite v pomivalnem stroju.

Če imajo rešetke gumijaste nastavke, bodite pri čiščenju še posebej previdni. Nastavki se lahko odstranijo in poškodujejo rešetko kuhalne plošče.

Vedno posušite vse gorilnike in rešetke. Vodne kapljice ali vlažna mesta na začetku postopka kuhanja lahko poškodujejo emajl.

Ko ste gorilnike očistili in posušili, se prepričajte, da so pokrovi dobro nameščeni na delilnikih.

Pozor!

- Ne odstranjujte upravljalnih elementov, da bi očistili aparat. Vlaga, ki vdre, lahko poškoduje aparat.

- Ne uporabljajte parnih čistilnikov. Tako lahko poškodujete kuhhalno ploščo.
- Za odstranjevanje zasušenih ostankov hrane s kuhališča ne uporabljajte abrazivnih sredstev, kovinskih gobic, ostrih predmetov, nožev in podobnega.
- Mesta, ki povezuje steklo s pokrovi gorilnika in kovinskimi profili, ne čistite z nožem, strgalom ali podobnim. Prav tako s temi stvarmi ne čistite steklenih in aluminijastih plošč, če je aparat opremljen z njimi.
- Delov gorilnika ne pomivajte v pomivalnem stroju.

Vzdrževanje

Nemudoma odstranite prekipele tekočine. Tako preprečite lepljenje ostankov jedi in prihranite trud in čas.

Posod ne vlecite po steklu, da preprečite praske. Prav tako pazite, da na steklo ne padejo trdi ali koničasti predmeti. Robov kuhališča ne izpostavljajte udarcem.

Peščena zrna (npr. od čiščenja zelenjave) opraskajo stekleno površino.

Karameliziran sladkor ali prekipela živila z veliko vsebnostjo sladkorja je treba takoj odstraniti s kuhališča s strgalom za steklo.

Če je le mogoče, preprečite, da bi vam na električno kuhhalno ploščo padla sol.

Za čiščenje gorilnikov priporočamo redno uporabo čistila s št. artikla 311859, ki ga dobite na našem pooblaščenem servisu.

? Kaj storiti ob motnjah?

V nekaterih primerih je mogoče motnje odstraniti na preprost način. Preden pokličete servisno službo, najprej upoštevajte naslednje nasvete:

Napaka	Možni vzroki	Rešitev
Motnja na splošni električni napeljavi.	Okvara varovalke.	V glavni omarici z varovalkami preverite, ali je varovalka v okvari in jo po potrebi zamenjajte.
	Aktivirana je bila avtomatska varovalka ali zaščitno stikalo okvarnega toka.	Na glavnem upravljalnem polju preverite, ali sta avtomatska varovalka ali zaščitno stikalo okvarnega toka pregorela.
Samodejni vžig ne deluje.	Med vžigalnimi svečkami in gorilniki so morda ostanki hrane ali čistil.	Prostor med vžigalnimi svečkami in gorilniki mora biti čist.
	Gorilniki so mokri.	Skrbno posušite pokrove gorilnikov.
	Pokrovi gorilnikov niso nameščeni pravilno.	Preverite, ali pokrovi pravilno nalegajo.
	Aparat ni ozemljen, je ozemljen napačno ali pa je ozemljitev poškodovana.	Pokličite elektroinstalaterja.
Neenakomeren plamen gorilnika.	Deli gorilnika niso nameščeni pravilno.	Dele gorilnika pravilno namestite na ustrezen gorilnik.
	Reže gorilnika so umazane.	Očistite reže gorilnika.
Pretok plina ni običajen ali pa plin sploh ne izstopa.	Vmesni ventili so zaprti.	Odprite možne vmesne ventile.
	Pri uporabi plinske jeklenke se prepričajte, da ta ni prazna.	Zamenjajte plinsko jeklenko.

Napaka	Možni vzroki	Rešitev
V kuhinji je prisoten vonj po plinu.	Plinski ventil je odprt.	Zaprte plinske ventile.
	Slaba priključitev na plinsko jeklenko.	Preverite tesnjenje priključka na plinsko jeklenko.
	Možnost uhajanja plina.	Zaprte plinski ventil, prezračite območje in takoj obvestite serviserja, ki je pooblaščen za preverjanje in certificiranje napeljave. Aparata ne uporabljajte, dokler uhajanje plina na napeljavi oziroma aparatu ni zagotovo odpravljeno.
Gorilnik se izklopi takoj, ko spustite upravljalni gumb.	Upravljalnega gumba niste držali dovolj dolgo.	Ko se gorilnik prižge, upravljalni gumb držite še nekaj sekund.
	Reže gorilnika so umazane.	Očistite reže gorilnika.

Servisna služba

Ko pokličete servisno službo, pripravite številko izdelka (št. E) in proizvodno številko (št. FD) svojega aparata. Te informacije so navedene na napisni ploščici, ki je nameščena pod kuhalno ploščo, in na etiketi v navodilih za uporabo.

Kontaktne podatke najbližje servisne skužbe v posameznih državah najdete tukaj oz. na priloženem seznamu servisnih služb.

Zaupajte sposobnostim proizvajalca. Tako boste lahko prepričani, da popravila opravljajo izšolani servisni tehniki z originalnimi nadomestnimi deli za vaš aparat.


Garancijski pogoji

Če se aparat proti pričakovanjem poškoduje ali ne izpolnjuje vaših zahtev glede kakovosti, nas o tem čim prej obvestite. Garancijo lahko uveljavljate le, če aparat ni bil izpostavljen nepooblaščenim spremembam oz. uporabi.

Garancijske pogoje določajo naša predstavništva v državi nakupa aparata. Podrobne informacije dobite na prodajnih mestih. Če želite uveljavljati garancijo, morate predložiti račun, ki ste ga prejeli ob nakupu aparata.

Pridržujemo si pravico do sprememb.

Varstvo okolja

Če je na napisni ploščici aparata nameščen simbol , upoštevajte naslednja navodila.

Okolju prijazno odstranjevanje

Embalažo odstranite na okolju prijazen način.



Ta aparat je označen v skladu z evropsko direktivo 2012/19/ES o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO).

Ta direktiva določa vračanje in recikliranje odsluženih naprav v celotni Evropski uniji.

Embalaža vašega aparata je sestavljena iz materialov, ki zagotavljajo učinkovito zaščito pri transportu. Te materiale je mogoče v celoti uporabiti znova, kar zmanjšuje obremenitve okolja. K varstvu okolja prispevali, če boste upoštevali naslednje nasvete:

- Embalažo odstranite v smetnjak za materiale, ki so primerni za recikliranje.
- Preden aparat, ki ga ne uporabljate več, odstranite, poskrbite, da bo neuporaben. Pri svoji lokalni upravi se pozanimajte, kje je najbližje zbirališče odpadnega materiala in svoj aparat oddajte tam.
- Uporabljene maščobe za peko ali olja ne zlivajte v korito. Olje shranite v posodo, ki se da zapreti, in ga odnesite na zbirališče za odpadni material, ali pa ga odvrzite v smetnjak, če nimate druge možnosti (tako bo olje prispelo na nadzorovanem odlagališču smeti - kar sicer ni najboljša rešitev, vendar na ta način preprečite vsaj onesnaževanje voda).



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You 'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, need help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

www.bosch-home.com



9001343534

000316(E)