



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**bosch-home.com/
welcome**



Integruota orkaitė

HBF113B.0S

[It] Naudojimo instrukcija

Integruota orkaitė

Turinys

| | | |
|--|---|----|
| | Naudojimas pagal paskirtį | 4 |
| | Svarbūs saugos nurodymai | 4 |
| | Bendroji informacija | 4 |
| | Halogeninė lemputė | 5 |
| | Galimos gedimų priežastys | 5 |
| | Bendroji informacija | 5 |
| | Pastatymas ir prijungimas | 6 |
| | Elektros tiekimo prijungimas | 6 |
| | Priemonės, į kurias reikia atkreipti dėmesį transportuojant | 6 |
| | Aplinkosauga | 7 |
| | Energijos taupymas | 7 |
| | Ekologiškas utilizavimas | 7 |
| | Susipažinkite su prietaisu | 8 |
| | Valdymo skydelis | 8 |
| | Mygtukai ir ekranas | 8 |
| | Kaitinimo būdai ir funkcijos | 8 |
| | Temperatūra | 9 |
| | Kamera | 9 |
| | Priedai | 10 |
| | Pristatyti priedai | 10 |
| | Priedų įstumimasis | 10 |
| | Specialieji priedai | 11 |
| | Prieš pradedant naudoti pirmą kartą | 12 |
| | Pirmasis paleidimas | 12 |
| | Kameros ir priedų valymas | 12 |
| | Prietaiso valdymas | 12 |
| | Prietaiso įjungimas ir išjungimas | 12 |
| | Kaitinimo būdo ir temperatūros nustatymas | 12 |
| | Greitas įkaitinimas | 13 |
| | Laiko funkcijos | 13 |
| | Trukmės nustatymas | 13 |
| | Pabaigos laiko nustatymas | 14 |
| | Laikmačio nustatymas | 14 |
| | Paros laiko nustatymas | 15 |
| | Apsauga nuo vaikų | 15 |
| | Aktyvinimas ir išaktyvinimas | 15 |
| | Valymas | 16 |
| | Tinkamos valymo priemonės | 16 |
| | Prietaiso švaros palaikymas | 17 |
| | Rėmai | 17 |
| | Rėmelio išmontavimas ir montavimas | 17 |
| | Prietaiso durelės | 18 |
| | Orkaitės durelių atkabinimas ir pakabinimas | 18 |
| | Durelių stiklo išmontavimas ir sumontavimas | 18 |
| | Ką daryti atsiradus sutrikimams? | 19 |
| | Gedimų šalinimas savarankiškai | 19 |
| | Viršuje įsuktos kameros lemputės keitimas | 20 |
| | Klientų aptarnavimo tarnyba | 20 |
| | E ir FD numeris | 20 |
| | Dėl Jūsų patikrinome savo virtuvėje | 21 |
| | Bendrieji nurodymai | 21 |
| | Pyragai ir sausainiai | 22 |
| | Saldūs ir bulvių apkepai | 25 |
| | Paukštiena, mėsa ir žuvis | 25 |
| | Daržovės ir priedai | 28 |
| | Jogurtas | 28 |
| | Akrilamidas maisto produkuose | 28 |
| | Džiovinimas | 29 |
| | Tešlos kildinimas | 29 |
| | Atitirpinimas | 30 |
| | Bandomieji patiekalai | 30 |

Daugiau informacijos apie produktus, priedus, atsarginės dalis ir teikiamas paslaugas rasite interneto svetainėje: www.bosch-home.com ir interneto parduotuvėje: www.bosch-eshop.com

Naudojimas pagal paskirtį

Atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Tik tada galėsite saugiai ir tinkamai naudotis prietaisu. Išsaugokite naudojimo ir montavimo instrukciją, kad galėtumėte vėliau pasinaudoti arba perduoti naujam savininkui.

Šioje instrukcijoje patiekiamos iliustracijos yra orientacinio pobūdžio.

Šis prietaisas skirtas tik įmontuoti. Laikykite specialios montavimo instrukcijos.

Išpakuokite prietaisą ir ją patikrinkite. Jei transportuojant prietaisas buvo pažeistas, jo neprijunkite.

Tik įgaliotasis specialistas gali prietaisą prijungti be kištuko. Dėl netinkamo prijungimo atsiradusiai žalai garantija nesuteikiama.

Šis prietaisas naudojamas tik buityje ir namų aplinkoje. Prietaisą naudokite tik patiekalamams ir gérimams ruošti. Nepalikite naudojamo prietaiso be priežiūros. Prietaisą naudokite tik uždarose patalpose.

Šis prietaisas pritaikytas naudojimui tik iki ne daugiau kaip 4000 metrų aukštyje virš jūros lygio.

Jaunesni nei 8 metų vaikai ir asmenys, kurių fiziniai, sensoriniai arba protiniai gebėjimai yra mažesni, arba neturintieji patirties bei žinių šį prietaisą gali naudoti tik prižiūrimi už jų saugumą atsakingo asmens arba jo instruktuoti apie saugų prietaiso naudojimą bei supratę iš to kylančius pavoju.

Negalima leisti vaikams žaisti su prietaisu. Valymo ir naudotojo atliekamų priežiūros darbų vaikai negali atlikti, nebent jiems jau sukako 15 metų ir jie bus prižiūrimi.

Jaunesniems nei 8 metų vaikams neleidžiama būti arti prietaiso ir jungiamojo laidų.

Priedą į kamerą visada įstumkite tinkama puse. → "Priedai" 10 ps.

Svarbūs saugos nurodymai

Bendroji informacija

Įspėjimas – Gaisro pavojus!

- Orkaitėje laikomi degūs daiktai gali užsidegti. Niekada nelaikykite orkaitėje degiu daiktų. Niekada neatidarykite prietaiso durelių, jei tame atsirado dūmų. Prietaisą išjunkite ir ištraukite kištuką iš lizdo arba išjunkite saugiklį saugiklių déžėje.
- Likę maisto likučiai, riebalai ir kepsnių sultys gali užsidegti. Prieš naudojimą iš orkaitės, nuo kaitinimo elementų ir priedų išvalykite stambiausius nešvarumus.
- Atidarant prietaiso dureles susidaro oro trauka. Kepimo popierius gali liesti kaitinimo elementus ir užsidegti. Jkaitindami niekada nedékite kepimo poperiaus nepritvirtinę prie priedų. Kepimo popierių visada prispauskite indu arba kepimo forma. Tik reikalingame plote patieskite kepimo popierių. Kepimo popierius neturi išsikišti už priedų kraštų.

Įspėjimas – Pavojus nusideginti!

- Prietaisas labai įkaista. Niekada nelieskite karštų orkaitės vidaus paviršių arba kaitinimo elementų. Visada palaukite, kol prietaisas atvés. Saugokite vaikus.
- Priedai ir indai labai įkaista. Karštus priedus arba indus iš orkaitės visada išimkite puodkélémis.
- Karštoje orkaitėje gali užsidegti alkoholio garai. Patiekalų niekada neruoškite naudodami didelį kiekį stiprių alkoholinių gérimų. Naudokite tik mažus stiprių gérimų kiekius. Atsargiai atidarykite prietaiso dureles.

Įspėjimas – Pavojus nusideginti!

- Veikiančio prietaiso paviršiai įkaista. Niekada nelieskite įkaitusių paviršių. Saugokite nuo vaikų.
- Atidarant prietaiso dureles, gali prasiskverbtai karštų garų. Esant tam tikrai temperatūrai garų gali nesimatytis. Atidarydami nestovėkite labai arti prietaiso. Atsargiai atidarykite prietaiso dureles. Liepkite pasitraukti vaikams.
- Dėl vandens karštoje orkaitėje gali susidaryti karštai vandens garai. Į karštą orkaitę niekada nepilkite vandens.

Ispėjimas – Pavojus susižaloti!

- Subraižytas prietaiso durelių stiklas gali suskilti. Nenaudokite stiklo grandiklių, aštriu ir bražiu valymo priemonių.
- Atidarant ir uždarant prietaiso dureles juda lankstai, kurie gali prispausti. Nelieskite lankstų srities.
- Susidūrimas su atviromis prietaiso durimis gali baigtis asmens sužalojimu. Naudojant prietaiso durelės turi veikti ir būti uždarytos.

Ispėjimas – Elektros smūgio pavojus!

- Nekvalifikuotai atliekami remonto darbai yra pavojingi. Tik mūsų išmokytas klientų aptarnavimo tarnybos technikas gali atliliki remonto darbus ir pakeisti pažeistus prijungimo laidus. Jei prietaisas sugedo, ištraukite šakutę iš lizdo arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžėje. Informuokite klientų aptarnavimo tarnybą.
- Prie karštų prietaiso dalių gali išsilydyti elektrinių prietaisų laidų izoliacija. Saugokite, kad elektrinių prietaisų jungiamieji kabeliai nesiliestų prie karštų prietaiso dalių.
- Dėl prasiskverbusio skysčio gali įvykti srovės smūgis. Nenaudokite aukštu slėgiu ar garais valančių įrenginių.
- Dėl sugedusio prietaiso gali įvykti elektros smūgis. Niekada nejunkite sugedusio prietaiso. Iš tinklo ištraukite kištuką arba saugiklių dėžutėje išjunkite saugiklį. Informuokite klientų aptarnavimo tarnybą.

Halogeninė lemputė

Ispėjimas – Pavojus nudegti!

Kameros lemputės smarkiai įkaista. Pavojus nusideginti išlieka ir išjungus. Nelieskite stiklinio dangčio. Valymo metu venkite kontakto su oda.

Ispėjimas – Elektros smūgio pavojus!

Keičiant lemputę orkaitėje, lemputės patrono kontaktuose yra įtampos. Prieš keisdami ištraukite kištuką iš lizdo arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžėje.

Galimos gedimų priežastys

Bendroji informacija

Dėmesio!

- Priedai, plėvelė, kepimo popierius arba indai ant orkaitės pagrindo: nedékite priedų ant orkaitės pagrindo. Orkaitės pagrindo jokiu būdu neuždenkite plėvele arba kepimo popieriumi. Ant orkaitės pagrindo nedékite jokių indų, jei nustatyta didesnė nei 50 °C temperatūra. Priešingu atveju ims kauptis šiluma. Kepimo ir skrudinimo laikas nebeatitiks rekomenduojamo, be to, gali būti pažeistas emalis.
- Aluminio folija: aluminio folija orkaitėje negali liestis prie durelių stiklo. Ilgam gali pasikeisti durelių stiklo spalva.
- Vanduo karštoje orkaitėje: niekada nepilkite vandens į karštą orkaitę. Susidarys vandens garai. Dėl temperatūros pokyčių gali būti pažeistas emalis.
- Drégmė kameroje: jei kameroje per ilgai išlieka drégmė, gali prasidėti korozija. Baigę naudoti išsausinkite kamerą. Drégną maisto produktą ilgai nelaikykite uždarytoje kameroje. Kameroje nelaikykite maisto.
- Atvésinimas atidarius prietaiso dureles: baigę ruošti maistą aukštoje temperatūroje, orkaitę palikite atvėsti neatidarę durelių. Nieko nekabinkite ant orkaitės durelių. Net jei durelės atidaromos tik truputį, po tam tikro laiko gali būti sugadinti šalia esančių baldų paviršiai. Orkaitę atidarę dureles išdžiovinkite tik tuomet, jei ruošdami maistą naudojote daug drégmės.
- Vaisių sultys: jei vaisinio pyrago vaisiai ištin sultingi, nedékite ju per daug į kepimo padéklą. Nuo kepimo padéklo lašančios vaisių sultys palieka dėmes, kurių nebejmanoma pašalinti. Jei galite, naudokite gilesnius universalius padéklus.
- Labai nešvarus sandariklis: kai sandariklis labai nusitepa, prietaiso durelės eksplloatuojant užsidaro netinkamai. Gali būti pažeistos priekinės gretimų baldų plokštės. Sandarikliai visada turi būti švarūs. → "Valymas" 16 psl.
- Sédėjimas arba daiktų déjimas: nestatykite, nekabinkite daiktų ir neséskite ant prietaiso durelių. Ant prietaiso durelių nedékite indų arba priedų.
- Priedo įstumimas: priklausomai nuo prietaiso tipo, uždarant prietaiso dureles, priedas gali subraižyti durelių stiklą. Priedą visada įstumkite iki kameros galo.
- Prietaiso transportavimas: neneškite ir nelaikykite prietaiso už durelių rankenos. Durelių rankena neatlaikys prietaiso svorio ir sulūš.

Pastatymas ir prijungimas

Šis prietaisas skirtas tik įmontuoti. Laikykite specialios montavimo instrukcijos.

Nemontuokite prietaiso už dekoratyvinių ar baldų durų. Gali perkaisti.

Elektros tiekimo prijungimas

Prijungti prietaisą gali tik kvalifikuotas aptarnaujantis personalas. Būtina griežtai laikytis elektros energijos tiekėjo taisyklės.

Jei prietaisą prijungsite netinkamai, padarius žalos garantija nebus suteikta.

Dėmesio!

Jei prijungimo prie tinklo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo klientų aptarnavimo tarnyba arba atitinkamą kvalifikaciją turintis asmuo.

- Atliekant bet kokius montavimo darbus, nuo prietaiso turi būti atjungtas įtampos tiekimas.
- Prietaisas atitinka I apsaugos klasę ir jį galima jungti tik prie jėzeminto kištukinio lizdo.
- Maitinimo laidas turi būti bent H05 V V-F 3G tipo ir 1,5 mm².

Ispėjimas – Kyla pavojus gyvybei!

Prisilietus prie įtampinguų dalių gali išstiktis elektros smūgis.

- Elektros tinklo kištuką liesti galite tik sausomis rankomis.
- Maitinimo laidą visada traukite tik už kištuko. Niekada netraukite už laidą, nes galite jį sugadinti.
- Niekada neištraukite elektros tinklo kištuko prietaisui dirbant.

Atkreipkite dėmesį į tolesnes nuorodas ir užtikrinkite, kad:

Pastabos

- tinklo kištukas tinka kištukiniams lizdui.
- laidų skerspjūvis yra tinkamas.
- įžeminimo sistema įmontuota pagal instrukciją.
- tinklo maitinimo laidą pakeis (jei reikės) tik kvalifikuotas elektrikas. Atsarginį tinklo laidą įsigysite klientų aptarnavimo servise.
- nenaudojami daugiakontakčiai kištukai / movos ir ilgintuvai.
- jei naudojamas apsauginis nuotekio srovės jungiklis, jis būtų būtinai pažymėtas  ženklu. Tik šis ženklas garantuoja, kad tenkinami šiuo metu galiojantys reikalavimai.
- tinklo kištukas pasiekiamas bet kada.
- maitinimo laidas nesulenkiamas, nesuspaudžiamas, nepakeičiamas arba neperjaunamas,
- maitinimo laidas nesiliečia su šilumos šaltiniais.

Priemonės, į kurias reikia atkreipti dėmesį transportuojant

Visas judančias dalis pritvirtinkite prietaise arba ant jo lipnia juosta, kurią paskui būtų galima pašalinti nepaliekančiu pėdsakų. Visas priedų dalis (pvz., kepimo padėklą) su plonu kartonu ant briaunų įstumkite į atitinkamus skyrius, kad nebūtų pažeistas prietaisas. Kartono arba ką nors panašaus įterpkite tarp priekinės ir galinės dalies, kad būtų išvengta smūgių į vidinę stiklinių durelių pusę. Pritvirtinkite duris ir, jei yra, viršutinį dangtį lipnia juosta prie prietaiso šonų.

Išsaugokite originalią prietaiso pakuotę. Prietaisą transportuokite tik originalioje pakuotėje. Atsižvelkite į transportavimo rodykles ant pakuotės.

Jei nebéra originalios pakuotės

Prietaisą supakuokite į saugią pakuotę, kad nepažeistumėte transportuodami.



Prietaisą transportuokite vertikaliuoje padėtyje. Nelaikykite prietaiso už durelių rankenos arba galinės pusės jungčių, nes jas galite pažeisti. Ant prietaiso nedékite sunkių prietaisų.

Aplinkosauga



Jūsų naujasis prietaisas yra labai ekonomiškas. Čia pateikiama patarimų, kaip naudojant prietaisą galima sutaupyti dar daugiau energijos ir kaip tinkamai utilizuoti naudotą prietaisą.

Energijos taupymas



- Prietaisą įkaitinkite tik tada, kai tai nurodyta recepte arba naudojimo instrukcijos lentelėse.
- Prieš dėdami užšaldytus maisto produktus į kamerą, palaukite, kol jie atšils.




- Naudokite tamsias, juodai lakuotas arba emaliuotas kepimo formas. Jos ypač gerai įkaista.





- Iš kameros išimkite nereikalingus priedus.



- Prietaisui veikiant dureles atidarinėkite kuo rečiau.



- Kelis pyragus geriausia kepti vieną po kito. Kamera dar šilta. Taip sutrumpėja antrojo pyrago kepimo trukmę. Į kamerą taip pat galite įstumti 2 stačiakampes formas vieną šalia kitos.



- Jei patiekalą ruošiate ilgiau, likus maždaug 10 minučių iki pabaigos išjunkite prietaisą ir baikite kepti naudodami liekamąją šilumą.

Ekologiškas utilizavimas


Pakuotę utilizuokite pagal aplinkosaugos reikalavimus.



Šis prietaisas pažymėtas pagal Europos Sajungos direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktyva reglamentuoja ES galiojančią senos įrangos grąžinimo ir utilizavimo tvarką.

Susipažinkite su prietaisu

Šiame skyriuje aprašyti indikatoriai ir valdymo elementai. Be to, susipažinsite su jvairiomis savo prietaiso funkcijomis.



[1] Mygtukai ir ekranas

Mygtukai yra po jutikliais esantys jutikliniai laukeliai. Norédami parinkti funkciją, spustelékite simbolį.

Ekrane rodoma aktyvios funkcijos ir laiko funkcijos simbolis.

[2] Funkcijų pasirinkimo rankenėlė

Funkcijų pasirinkimo rankenėlė nustatykite kaitinimo būdą arba kitas funkcijas.

Funkcijų parinkties rankenėlę galite iš nulinės padėties pasukti į dešinę arba kairę.

[3] Temperatūros pasirinkimo rankenėlė

Temperatūros parinkties rankenėlė galima nustatyti kaitinimo temperatūrą arba pasirinkti kitų funkcijų nuostatas.

Temperatūros parinkties rankenėlę galite iš nulinės padėties pasukti tik į dešinę, iki stabdiklio. Nesukite toliau už jo.

Pastaba. Kai kuriuose prietaisuose jungiklio rankenélés yra nuleidžiamos. Norédami užfiksuoti ir atlaisvinti, nulinėje padėtyje spustelékite jungiklio rankenélę.

Mygtukai ir ekranas

Mygtukais galite nustatyti jvairias papildomas prietaiso funkcijas. Ekrane rodomas vertės.

Kaitinimo būdai ir funkcijos

Funkcijų pasirinkimo rankenėlė nustatykite kaitinimo būdus arba kitas funkcijas.

Kad savo patiekalui visada parinkumėte tinkamą kaitinimo būdą, mes nurodysime skirtumus ir naudojimo sritis.

Pastaba. Atsižvelgiant į prietaiso tipą, gali neatitiki spalvos ir atskirose detalės.

Valdymo skydelis

Valdymo skydeliu galite nustatyti jvairias prietaiso funkcijas. Toliau pateikta valdymo skydelio ir valdymo elementų išdėstymo apžvalga.

| Simbolis | Reikšmė |
|----------|--|
| | Laiko funkcijos Keliis kartus spustelėjė pasirinkite laikmatį Δ , trukmę \rightarrow , pabaigos \rightarrow ir paros laiką. |
| | Apsauga nuo vaikų Norédami valdymo skydelje užblokuoti ir atblokuoti orkaitės funkcija, paspauskite ir laikykite nuspaučę apytiksliai 4 sekundes. |
| - | Minus Nustatyti verčių mažinimas. |
| + | Plius Nustatyti verčių didinimas. |

Mygtukai

Po tam tikrais mygtukais yra jutikliai. Jų nereikia spausti stipriai. Tik palieskite atitinkamą simbolį.

Ekranas

Esamą pradėtą skaičiuoti vertę galite matyti ekrano pagrindinėje dalyje.

Norédami naudoti atskiras laiko funkcijas, keliis kartus spustelékite mygtuką \odot . Užsidega pagrindinėje dalyje rodomas vertės simbolis.

| Kaitinimo būdas | Paskirtis |
|-----------------|--|
| | 3D karšto oro srautas Kepiniams ir mésai viename arba keliuose lygiuose kepti. Ventiliatorius kameruoje tolygiai paskirsto galinéje sieneléje esančio apvalaus kaitinimo elemento skleidžiamą karštį. |
| | Švelnusis karšto oro srautas Parinkti patiekalai švelniai ruošiami viename lygyje ir be pakaitinimo funkcijos. Ventiliatorius kameruoje paskirsto galinéje sieneléje esančio apvalaus kaitinimo elemento skleidžiamą karštį. Toks kaitinimo būdas naudojamas energijos sąnaudoms recirkuliaciniu režimu ir energijos vartojimo efektyvumo klasei nustatyti. |
| | Didysis grilis Plokštiems griliui kepamiems gabaléliams, pavyzdžiu, didkepsniams, dešrelėms ar skrebučiams, kepti ir apkępti. Visas paviršius po grilio kaitinimo elementu jkaista. |
| | Kepimas griliu ir oro cirkuliacija Paukštienai, visai žuviai ir didesniems mésos gabaléliams kepti. Grilio kaitinimo elementas ir ventiliatorius įsijungia ir išsijungia pakatomis. Ventiliatorius karštą orą pučia aplink patiekalą. |
| | Viršutinis / apatinis kaitinimas Kepiniams ir mésai viename lygyje įprastai kepti. Labiausiai tinkta pyragams su sultingais priedais. Karštis tolygiai sklinda iš viršaus ir apačios. Toks kaitinimo būdas naudojamas energijos sąnaudoms nustatyti tradiciniu režimu. |

Kitos funkcijos

Naujos orkaitės siūlos jums papildomas funkcijas, žemiau pateikiame trumpą jų aprašą.

| Funkcija | Paskirtis |
|----------|--|
| | Greitasis įkaitinimas Greitai įkaitinkite kamерą, viduje neturi būti priedų. |
| | Kameros apšvietimas Įjunkite kameros apšvietimą, be funkcijos. Pavyzdžiu, galima lengviau išvalyti kamерą. |

Temperatūra

Orkaitės kameros temperatūra nustatoma temperatūros parinkties rankenėle. Véliau pasirenkamos kitų funkcijų pakopos.

Jei temperatūra labai aukšta, po tam tikro laiko prietaisas šiek tiek sumazina temperatūrą.

| Padėtis | Reikšmė |
|-------------------------|--|
| ● | Nulinė padėtis Prietaisas nekaista. |
| 50-275 | Temperatūros diapazonas Reguliuojama temperatūra orkaitėje (°C). |
| 1, 2, 3 arba I, II, III | Grilio rezimo pakopos Reguliuojamos pakopos didelio ploto ir mažo ploto griliui (priklasomai nuo prietaiso tipo). 1 pakopa = silpnai 2 pakopa = vidutiniškai 3 pakopa = stipriai |

Temperatūros rodmuo

Prietaisas jkaista, ekrane užsidega simbolis . Kaitinimo pauzių metu jis užgęsta.

Veikiant įkaitinimo funkcijai optimalus laikas patiekalams idéti yra tada, kai pirmą kartą užsidega simbolis.

Pastaba. Dél terminės inercijos parodyta temperatūros reikšmė gali šiek tiek skirtis nuo tikrosios kameros temperatūros.

Kamera

Naudojant įvairias kameros funkcijas lengviau ekspluoatuoti prietaisą. Pvz., apšviečiamas didelis kameros plotas, o vésinamasis ventiliatorius saugo prietaisą nuo perkaitimo.

Prietaiso durelių atidarymas

Jei prietaiso dureles atidarysite veikiant darbo režimui, jis toliau veiks.

Kameros apšvietimas

Kameros apšvietimas įsijungia naudojant daugelį kaitinimo būdų ir funkcijų. Baigus ekspluatavimą funkcijų pasirinkimo rankenėle, kameros apšvietimas išsijungia.

Kameros apšvietimo jungikliu nustačius lemputę jiebiamai neįjungus kaitinimo. Ši funkcija bus naudinga, pvz., prietaisui valyti.

Vésinamasis ventiliatorius

Prireikus vésinamasis ventiliatorius įsijungia ir išsijungia. Šiltas oras išeina pro dureles.

Dėmesio!

Neuždenkite ventiliacijos angų. Antraip prietaisas perkais.

Kad išjungus kamerą ji greičiau atauštų, vėsinamasis ventiliatorius dar veikia tam tikrą laiką.

 **Priedai**

Prie Jūsų prietaiso pridėti skirtinių priedų. Čia pateikiama pristatyti priedų ir jų tinkamo naudojimo apžvalga.

Pristatyti priedai

Jūsų prietaise yra šie priedai:

**Grotelės**

Indams, pyragų ir apkepų formoms deti.
Kepsniams, kepsniams grilio režimu kepti ir šaldytiems pusgaminiams.

**Universalusis padėklas**

Sultingiems pyragams, kepiniams,
užšaldytiems gaminiams ir dideliems
kepsniams.

Jis gali būti naudojamas ir kaip riebalų
surinkimo indas, jei kepate grilio režimu
tiesiog ant grotelių.

**Kepimo padėklas**

Padėkle kepamiems pyragams ir
mažiems kepiniams kepti.

Naudokite tik originalius priedus. Jie yra specialiai
pritaikyti Jūsų prietaisui.


Priedų galite įsigyti klientų aptarnavimo tarnyboje,
specializuotose parduotuvėse arba internete.

Pastaba. Kai priedai yra karšti, jie gali deformuotis. Tai
neturi jokios įtakos veikimui. Priedams atvésus, jie grįžta
i pradinę formą.

Priedų įstūmimas

Kameroje yra 5 įstūmimo lygiai. Jie skaičiuojami iš
apačios į viršų.


Kai kurių prietaisų kameros aukščiausias įstūmimo lygis
yra pažymėtas grilio simboliu.



Priedą visada stumkite tarp vieno įstūmimo lygio dviejų
kreipiamujų strypelių.

Priedą galima ištraukti maždaug iki pusės ir jis
nepakryps.

Istumdamai į kamerą stebékite, kad priedo išlenkimas būtų gale. Tiki tada jis užsifiksuos.



Pastabos

- Kepimo padėklą laikykite abiem rankomis už šonų ir stumkite lygiagrečiai į rėmą. Nejudinkite jėdoto kepimo padėklo pirmyn ir atgal. Priešingu atveju kepimo padėklą gali būti sudėtinga iðėti. Galite pažeisti emaliuotus paviršius.
- Atkreipkite dėmesį, kad priedus į kamerą visada istumtumėte tinkamai.
- Priedą į kamerą visada istumkite iki galio, kad jis nelieštų prietaiso durelių.
- Išimkite iš kameros nenaudojamus priedus.

Specialieji priedai

Specialiųjų priedų galite išsigyti klientų aptarnavimo tarnyboje, specializuotose parduotuvėse arba internete. Didelį prietaiso įrangos assortimentą rasite mūsų brošiūrose arba internete.

Ivairiomis šalims siūlomos skirtingos prekės ir išsigijimo internetu galimybės. Peržiūrėkite savo pirkimo dokumentus.

Pastaba. Ne visi specialieji priedai tinkamai prietaisui. Pirkdami visada nurodykite tikslų savo prietaiso pavadinimą (E Nr.). → "Klientų aptarnavimo tarnyba" 20 psl.

Specialieji priedai

Grotelės

Indams, pyragų ir apkepų formoms, kepsniams ir griliu kepamiems gabalėliams.

Kepimo padėklas

Padėkle kepamiems pyragams ir mažiems kepiniamams kepti.

Universalusis padėklas

Sultingiems pyragaičiams, kepiniamams, užšaldytiems gaminiamams ir dideliems kepsniams.

Jis gali būti naudojamas ir kaip riebalų surinkimo indas, jei kepate grilio režimu tiesiog ant grotelių.

Idedamosios grotelės

Mėsai, paukštienai ir žuviai.

Idedamos į universalųjį padėkla, kad galėtų lašeti riebalai ir mėsos sulys.

Keptuvė profesionalams

Pritaikyta dideliems kiekiams ruošti. Idealai tinkta, pvz., musakai ruošti.

Keptuvės profesionalams dangtis

Keptuvę uždengus profesionalams skirtu dangčiu, jis tampa keptuvu profesionalams.

Picos padėklas

Picai ir dideliems apvaliems pyragams.

Grilio padėklas

Kepant griliu naudojamas vietoje grotelių arba kaip apsauga nuo tyškalų. Galima naudoti tik universalajame padėkle.

Kepimo akmuo

Namuose kepamai duonai, bandelėms ir picai, kurių apačia turiapti traški.

Kepimo akmuo turi būti įkaitintas iki rekomenduojamos temperatūros.

Stiklinis keptuvas

Troškintiems patiekalamams ir apkepams.

Stiklinis padėklas

Apkepams, daržovių patiekalamams ir kepiniamams.

1-gubų bégelių sistema

Ištraukiamuosius bégelius naudodami 2 lygyje galėsite daugiau ištraukti priedus ir jie neapvirs.

2-gubų bégelių sistema

Ištraukiamuosius bégelius naudodami 2 ir 3 lygyje galėsite daugiau ištraukti priedus ir jie neapvirs.

3-gubų bégelių sistema

Ištraukiamuosius bégelius naudodami 1, 2 ir 3 lygyje galėsite daugiau ištraukti priedus ir jie neapvirs.

Prieš pradedant naudoti pirmą kartą

Prieš pradėdami naudoti naujų prietaisą turite parinkti kai kuriuos nuostatus. Be to, išvalykite kamerą ir priedus.

Pirmasis paleidimas

Prijungus elektros srovės tiekimą, ekrane pasirodo paros laikas. Nustatykite esamą paros laiką.

Paros laiko nustatymas

Atkreipkite dėmesį, kad funkcijų parinkties rankenelė turi būti nulinėje padėtyje.

Paros laikas rodomas nuo „12.00 val.“.

1. Mygtuku – arba + nustatykite laiką.
2. Norėdami patvirtinti, spustelėkite mygtuką ⓧ. Ekrane bus parodytas esamas paros laikas.

Kameros ir priedų valymas

Prieš pirmą kartą ruošdami maistą prietaisu turite išvalyti kamerą ir priedus.

Orkaitės valymas

Norėdami pašalinti naujos orkaitės kvapą, uždarykite ją tuščią ir pakaitinkite.

Patikrinkite, ar orkaitės viduje nėra pakuotės likučių, pavyzdžiui, stiroporo rutuliukų, ir nuplėškite lipnią juostą nuo prietaiso arba jo viduje. Prieš pradėdami kaitinti, orkaitės lygius paviršius nuvalykite minkšta, drėgna servetėle. Kol prietaisas kaista, vėdinkite virtuvę.

Parinkite nurodytus nuostatus. Tolesniame skyriuje aprašyta, kaip nustatyti kaitinimo būdą ir temperatūrą.
→ "Prietaiso valdymas" 12 psl.

Nuostatai

| | |
|-----------------|---|
| Kaitinimo būdas | 3D karšto oro srautas  |
| Temperatūra | maksimalus |
| Trukmė | 1 valanda |

Pasibaigus nurodytai trukmei išjunkite prietaisą.

Orkaitei atvėsus, lygius paviršius nuvalykite muiliuotu vandeniu ir šluoste.

Priedų valymas

Priedus kruopščiai nuvalykite plovimo šarmu ir šluoste arba minkštū šepečiu.

Prietaiso valdymas

Su valdymo elementais ir jų funkcijomis jau susipažinote. Toliau Jums paaiškinsime, kaip nustatyti prietaisą.

Prietaiso įjungimas ir išjungimas


Ijungti ir išjungti prietaisą galite funkcijų pasirinkimo rankenéle. Prietaisas įsijungs vos tik pasuksite rankenélę iš nulinės padėties. Norėdami išjungti prietaisą, funkcijų parinkties rankenélę visada sukite į nulinę padėtį.

Kaitinimo būdo ir temperatūros nustatymas


Prietaisą galite lengvai reguliuoti funkcijų ir temperatūros parinkties rankenéle. Informaciją apie tai, kuris kaitinimo būdas geriausiai tinka konkrečiam patiekalui, rasite šio vadovo pradžioje.

Pavyzdys paveikslėlyje: viršutinis / apatinis kaitinimas  nustačius 190 °C.

1. Funkcijų pasirinkimo priemone nustatykite kaitinimo būdą.



2. Temperatūros parinkties rankenelė nustatykite temperatūrą arba grilio pakopą.



Po kelių sekundžių prietaisas pradedą kaisti.

Jei patiekalas paruoštas, išjunkite prietaisą sukdami funkcijų pasirinkimo rankenélę iki nulinės padėties.

Pastaba. Savo prietaisui galite nustatyti režimo trukmę ir pabaigos laiką. → "Laiko funkcijos" 13 psl.

Keitimas

Bet kuriuo metu galite keisti kaitinimo būdą ir temperatūrą atitinkamu pasirinkimo jungikliu.

Greitasis įkaitinimas

Naudodam greitojo įkaitinimo funkciją galite sutrumpinti įkaitinimo trukmę.

Tada geriausia naudoti:

- 3D karšto oro srautas
- Viršutinis / apatinis kaitinimas

Greitojo įkaitinimo funkciją naudokite tik temperatūroms, aukštesnėms nei 100 °C.

Kad patiekalas būtų tolygiai paruoštas, jį į orkaitę dėkite pasibaigus greitajam įkaitinimui.

1. Funkcijų parinkties rankenėlę nustatykite ties
2. Temperatūros parinkties rankenėlę nustatykite temperatūrą.

Po kelių sekundžių orkaitė pradeda kaisti.

Pasibaigus greitojo įkaitinimo laikui, pasigirsta signalas. Patiekalą įdėkite į kamerą.

Laiko funkcijos

Jūsų prietaise yra įvairių laiko funkcijų.

| Laiko funkcija | Paskirtis |
|----------------|---|
| Trukmė | Pasibaigus nustatyta trukmei, prietaisas užbaigia darbo režimą. |
| Pabaiga | Įveskite trukmę ir pageidaujamą pabaigos laiką. Prietaisas išjungia automatiškai, todėl darbo režimas bus išjungtas pageidaujamu paros laiku. |
| Laikmatis | Laikmatis veikia kaip smėlio laikrodis. Jis veikia neatsižvelgiant į prietaisą ir neturi įtakos jo veikimui. |
| Paros laikas | Kai tik pagrindinėje dalyje nebus rodoma jokia veikianti funkcija, prietaiso ekrane matysite paros laiką. |

Nustatę kaitinio būdą, peržiūrėti laiką galésite paspaudę mygtuką . Nustatę laiką galésite peržiūrēti pabaigos laiką.

Pasibaigus trukmei arba laikmačio laikui, pasigirsta signalas. Signalą iš anksto galite išjungti spustelėdami mygtuką .

Trukmės nustatymas


Prietaise galite nustatyti patiekalo ruošimo trukmę. Tuomet ruošimo laikas nebus viršytas ir jums nereikės atsitraukti nuo darbų, kad išjungtumėte darbo režimą.

Galima nustatyti daugiausia 23 valandas ir 59 minutes. Iki vienos valandos trukmė keičiama vienos minutės intervalu, o paskui – 5 minučių intervalais.


Atsižvelgiant į tai, kurį mygtuką spaudžiate pirmiausia, rekomenduojama trukmę keičiama taip:
10 minučių mygtuku – ir 30 minučių mygtuku +.

Pavyzdys paveikslėlyje: trukmė 45 minutės.

1. Nustatykite kaitinimo būdą ir temperatūrą arba pakopą.
 2. Dukart spustelékite mygtuką .
- Ekrane parodyta trukmė .



3. Mygtuku – arba + nustatykite trukmę.



Po kelių sekundžių prietaisas pradeda kaisti. Ekrane skaičiuojama trukmė.

Laikas baigėsi

Pasigirsta signalas. Prietaisas nebekaista. Ekrane pasirodo nulinė trukmė.

Kai tik signalas išsijungs, mygtuku **+** galite dar kartą nustatyti trukmę.

Jei patiekalas paruoštas, išjunkite prietaisą sukdami funkcijų pasirinkimo rankenelę iki nulinės padėties.

Keitimas ir nutraukimas

Trukmę galite pakeisti bet kuriuo metu paspaudę mygtuką **-** arba **+**. Po kelių sekundžių pakeitimasis priimamas.

Norédami atšaukti trukmę ir nustatyti ją į nulį, spustelkite mygtuką **-**. Prietaisas toliau kaista.

Pabaigos laiko nustatymas

Galite perkelti paros laiką, kada turės baigtis nustatyta trukmė. Pavyzdžiui, ryte patiekalą įdésite į orkaitę ir nustatysite taip, kad jis būtų paruoštas per pietus.

Pastabos


- Atkreipkite dėmesį, kad maisto produktų negalima ilgai laikyti orkaitėje, nes jie gali sugesti.
- Pabaigos laiko negalima nustatyti, jei darbo režimas jau pradėjo veikti. Priešingu atveju paruošimo rezultatas būtų netinkamas.

Trukmės pabaigos laiką galima nukelti ilgiausiai 23 valandoms ir 59 minutėms.


Pavyzdys paveikslėlyje: yra 10.30 val., nustatyta 45 minučių trukmė, patiekalas turi būti paruoštas 12.30 val.

1. Nustatykite kaitinimo būdą ir temperatūrą arba pakopą.
2. Dukart paspauskite mygtuką **⊕** ir mygtuku **-** arba **+** nustatykite trukmę.

3. Dar kartą paspauskite mygtuką **⊕**. Ekrane parodytas pabaigos laikas **→**.



4. Mygtuku **+** arba **-** nustatykite vėlesnį pabaigos laiką.



Po kelių sekundžių prietaisas patvirtina nuostatus. Ekrane parodytas pabaigos laikas. Prietaisui įsijungus ekrane pradedama skaičiuoti trukmę.

Laikas baigėsi

Pasigirsta signalas. Prietaisas nebekaista. Ekrane pasirodo nulinė trukmė.

Kai tik signalas išsijungs, mygtuku **+** galite dar kartą nustatyti trukmę.

Jei patiekalas paruoštas, išjunkite prietaisą sukdami funkcijų pasirinkimo rankenelę iki nulinės padėties.

Keitimas ir nutraukimas

Mygtuku **-** arba **+** galite pakeisti pabaigos laiką. Po kelių sekundžių pakeitimasis priimamas. Jei pradėta skaičiuoti trukmę, pabaigos laiko pakeisti nebegalima. Priešingu atveju nebeatitiktų paruošimo rezultatas.

Norédami atšaukti pabaigos laiką ir nustatyti ji į naujo, t. y. prie esamo laiko pridėti pridėti trukmę, spustelkite mygtuką **-**. Prietaisas pradedama kaisti ir skaičiuojama trukmę.

Laikmačio nustatymas

Laikmatį galite naudoti neatsižvelgiant į tai, ar prietaisas yra įjungtas, ar išjungtas. Negali būti nustatyta trukmė arba išjungimo laikas.

Galima nustatyti daugiausia 23 valandas ir 59 minutes. Laikmačio laiką iki 10 minučių galima nustatyti 30 sekundžių intervalais. Taigi, kuo didesnė reikšmė, tuo didesnais žingsniais bus perjungiamas laikas.

Atsižvelgiant į tai, kurį mygtuką spaudžiate pirmiausia, rekomenduojamas laikmatis keičiamas taip:
5 minučių mygtuku – ir 10 minučių mygtuku +.

1. Spauskite mygtuką ⏱, kol užsidegs laikmačio simbolis ⏲.
2. Mygtuku – arba + nustatykite laikmačio laiką.
Po kelių sekundžių laikmatis išjungia.

Patarimas. Jei nustatytas laikmačio laikas yra skirtas prietaiso režimui, naudokite trukmę. Prietaisas išsijungia automatiškai.

Laikmačio laikas baigėsi

Pasigirsta signalas. Ekrane pasirodo laikmačio nulinė trukmė.

Laikmatį galite išjungti paspaudę bet kurį mygtuką.

Keitimas ir nutraukimas

Mygtuku – arba + galite bet kuriuo metu pakeisti laikmačio laiką. Po kelių sekundžių pakeitimasis patvirtinamas.

Norėdami atšaukti laikmačio laiką ir nustatyti jį į nulį, spustelėkite mygtuką -. Laikmatis išjungtas.

Paros laiko nustatymas

Prijungus srovės tiekimą arba jam nutrūkus, ekrane mirksi paros laikas. Nustatykite paros laiką.

Funkcijų parinkties rankenélė turi būti nustatyta į nulinę padėtį.

1. Mygtuku – arba + nustatykite paros laiką.
Paros laikas nustoja blyksėti.
2. Patvirtinkite mygtuku ⏱.

Prietaisas perima nustatytą paros laiką.

Paros laiko keitimas

Jei reikia, galite pakeisti laiką, pvz., iš vasaros į žiemos.

Kai prietaisas išjungtas, palieskite mygtuką ⏱, kol išžiebs paros laikas, paros laiką keiskite mygtuku – arba +.

Apsauga nuo vaikų

Kad vaikai netyčia neįjungtų prietaiso ir nepakeistų nuostatų, prietaise yra įdiegta apsaugos nuo vaikų funkcija.

Pastabos

- Galimai prijungtai kaitlentei orkaitės apsaugos nuo vaikų funkcija netaikoma.
- Jei buvo nutrūkęs elektros tiekimas, vėl įjungus viryklię apsaugos nuovaikų funkcija bus išsijungusi.

Aktyvinimas ir išaktyvinimas

Norint aktyvinti apsaugos nuo vaikų funkciją, funkcijų pasirinkimo rankenélė turi būti nustatyta į nulinę padėtį.

Spauskite mygtuką ☰ apie 4 sekundes.

Ekrane pasirodo **SAFE**. Apsauga nuo vaikų aktyvinta.

Pastaba. Nustačius laikmačio laiką ⏲, pradedamas skaičiuoti laikas. Kol veikia apsaugos nuo vaikų funkcija, negalėsite pakeisti laikmačio laiko.

Jei norite išjungti, dar kartą maždaug 4 sekundes spauskite mygtuką ☰, kol ekrane užges **SAFE**.



Valymas

Jei prietaisą nuolat prižiūrėsite ir valysite, jis ilgai išliks gražus ir tinkamai veiks. Mes Jums paaiškinsime, kaip tinkamai prietaisą prižiūrėti ir valyti.

Tinkamos valymo priemonės

Kad skirtini paviršiai nebūtų pažeisti dėl netinkamų valymo priemonių, atkreipkite dėmesį į lentelėje pateiktus duomenis. Jūsų prietaise gali būti ne visos nurodytos sritys, nes tai priklauso nuo prietaiso tipo.

Dėmesio!

Paviršių pažeidimai

Nenaudokite jokių

- aštriu arba šveičiamujų valymo priemonių,
- valymo priemonių, kurių sudėtyje yra didelis kiekis alkoholio,
- kietų šveistukų ir valomujų kempinių,
- aukštu slėgiu arba garais valančių prietaisų,
- specialiųjų valiklių, kurie prieš valant pašildomi.

Prieš naudodami kruopščiai išplaukite naujas drėgmę sugeriančias šluostes.

Patarimas. Labiausiai rekomenduojam valymo ir priežiūros priemonių galite įsigyti klientų aptarnavimo tarnyboje. Laikykite atitinkamo gamintojo pateiktų nurodymų.

⚠ Ispėjimas – Pavojus nusideginti!

Prietaisas labai įkaista. Niekada nelieskite karštų orkaitės vidaus paviršių arba kaitinimo elementų. Visada palaukite, kol prietaisas atvės. Saugokite vaikus.

| Sritis | Valymas |
|---|---|
| Prietaiso išorė | |
| Priekinė dalis iš nerūdijančiojo plieno | Karštas plovimo šarmas Nuplaukite plovimo servetėle ir nusausinkite minkšta servetėle. Nedelsdami pašalinkite kalkių, riebalų, krakmolo ir baltymų dėmes. Po tokiomis dėmėmis gali prasidėti korozija. Klientų aptarnavimo tarnyboje arba specializuotose parduotuvėse galite įsigyti priežiūros priemonių, skirtų nerūdijančiajam plienui, tinkančių šiltiems paviršiams valyti. Minkšta šluoste užtepkite ploną priežiūros priemonės sluoksnį. |
| Plastikas | Karštas plovimo šarmas Nuplaukite plovimo servetėle ir nusausinkite minkšta servetėle. Nenaudokite stiklo valiklio arba grandiklio. |
| Lakuoti paviršiai | Karštas plovimo šarmas Nuplaukite plovimo servetėle ir nusausinkite minkšta servetėle. |
| Valdymo skydelis | Karštas plovimo šarmas Nuplaukite plovimo servetėle ir nusausinkite minkšta servetėle. Nenaudokite stiklo valiklio arba grandiklio. |

| | |
|-------------------|---|
| Durelių stiklai | Karštas plovimo šarmas Nuplaukite plovimo servetėle ir nusausinkite minkšta servetėle. Nenaudokite stiklo grandiklių ir šveistukų iš nerūdijančiojo plieno. |
| Durelių rankenėlė | Karštas plovimo šarmas Nuplaukite plovimo servetėle ir nusausinkite minkšta servetėle. Jei kalkių šalinimo priemonės patektų ant durelių rankenėlės, nedelsdami ją nuvalykite. Kitaip liks dėmių, kurių nebepavyks pašalinti. |

Prietaiso vidus

| | |
|---------------------|--|
| Emaliuoti paviršiai | Karštas plovimo šarmas arba vanduo su actu Nuplaukite plovimo servetėle ir nusausinkite minkšta servetėle. Pridegusių maisto likučius sudrékinkite minkšta servetėle ir plovimo šarmu. Jei nešvarumų yra itin daug, naudokite nerūdijančiojo plieno šveistuką arba orkaitės valiklį. |
| Dėmesio! | Niekada nenaudokite orkaitės valiklio šiltoje kameroje. Gali būti pažeidžiama emalė. Prieš kitą įkaitinimą pašalinkite visus likučius iš kameros ir nuo prietaiso durelių. Išvalytą kamerą palikite atidarytą, kad ji išdžiūtų. |

Pastaba. Dėl maisto produktų likučių gali atsirasti baltų apnašų. Jos néra pavojingos ir neturi įtakos veikimui.

Jei reikia, pašalinkite citrinos sultimis.

| | |
|--------------------------------------|--|
| Kameros apšvietimo stiklinis dangtis | Karštas plovimo šarmas Nuplaukite plovimo servetėle ir nusausinkite minkšta servetėle. Jei orkaitė stipriai užtersta, naudokite orkaitės valiklį. |
| Durelių tarpiklis Nenuimkite! | Karštas plovimo šarmas Nuplaukite plovimo servetėle. Netrinkite. |
| Durelių danga | Iš nerūdijančiojo plieno: naudokite nerūdijančiojo plieno valiklį. Atsižvelkite į gamintojo nuorodas. Nenaudokite nerūdijančiojo plieno priežiūros priemonių. Iš plastiko: valykite karštą ploviklio tirpalu ir plovimo servetėle. Nusausinkite minkšta šluoste. Nenaudokite stiklo valiklio arba grandiklio. Valydamai nuimkite durelių dangtį. |

| | |
|-----------------|--|
| Rėmai | Karštas plovimo šarmas Sudrékinkite ir nuplaukite plovimo servetėle arba nuvalykite šepečiu. |
| Bėgelių sistema | Karštas plovimo šarmas Nuplaukite plovimo servetėle arba nuvalykite šepečiu. Nevalykite tepalo nuo ištrauktų ištraukiamujų bėgelių, geriau nuvalykite juos įstumė. Neplaukite indaplovėje! |

| | |
|---------|--|
| Priedai | Karštas plovimo šarmas Sudrėkinkite ir nuplaukite plovimo servetėle arba nuvalykite šepečiu. Jei nešvarumų yra itin daug, naudokite nerūdijančiojo plieno šveistuką. |
|---------|--|

Pastabos

- Prietaiso priekyje spalvų gama gali šiek tiek skirtis dėl skirtingu medžiagų, pvz., stiklo, plastiko ar metalo.
- Ant durelių stiklo pastebimi šešėliai, kurie atrodo lyg stiklo defektas, yra kameros apšvietimo šviesos atspindžiai.
- Esant labai aukštai temperatūrai emalis gali sudegti. Dėl to gali atsirasti nedidelių spalvos skirtumų. Tai įprasta ir neturi né menkiausios įtakos veikimui.
Plonų padékų briaunų negalima iki galo padengti emaliu. Todėl jos gali likti šiurkščios. Tai nekenkia apsaugai nuo korozijos.

Prietaiso švaros palaikymas

Kad nešvarumai nepriliptų per smarkiai, prietaisą valykite nuolat ir nedelsdami pašalinkite nešvarumus.

⚠ Ispėjimas – Gali kilti gaisras!

Likę maisto likučiai, riebalai ir kepsnių sultys gali užsidegti. Prieš naudojimą iš orkaitės, nuo kaitinimo elementų ir priedų išvalykite stambiausius nešvarumus.

Patarimai

- Po kiekvieno naudojimo išvalykite kamerą. Taip nešvarumai nepridegs.
- Nedelsdami pašalinkite kalkių, riebalų, krakmolo ir kiaušinio baltymo dėmes.
- Kepinius su labai drėgnais priedais kepkite universaliajame padékle.
- Kepkite tinkamame inde, pvz., keptuve.




Jei prietaisą nuolat prižiūrėsite ir valysite, jis ilgai išliks gražus ir tinkamai veiks. Čia pateikta informacijos, kaip iškabinti ir valyti rémą.

Rēmelio išmontavimas ir montavimas

Norédami išvalyti, rēmelį galite išimti. Orkaitė turi būti atvésusi.

Rēmo iškabinimas


1. Pakelkite rémą į viršų
2. ir iškabinkite (A pav.).
3. Po to į priekį patraukite visą rémą
4. ir išimkite (B pav.).



Rēmą nuplaukite plovikliu ir plovimui skirta kempine. Jei nešvarumai smarkiai prikibę, naudokite šepetelį.

Rēmo montavimas

1. Rēmą pirmiausia įkiškite į galinę jvorę, paspauskite šiek tiek atgal (A pav.)
2. ir tada kabinkite į priekinę jvorę (B pav.).



Išlygiuokite rémą dešinėje ir kairėje pusėje. Atkreipkite dėmesį, kad, kaip parodyta B paveikslėlyje, 1 ir 2 lygiai yra apačioje, o 3, 4 ir 5 lygiai – viršuje.


Prietaiso durelės

Jei prietaisą nuolat prižiūrėsite ir valysite, jis ilgai išliks gražus ir tinkamai veiks. Čia pateikta informacijos, kaip iškabinti ir valyti prietaiso dureles.

Orkaitės durelių atkabinimas ir pakabinimas

Norédami išvalyti ir išmontuoti durelių stiklus, galite atkabinti orkaitės dureles.

Kiekvienas orkaitės durelių lanktas yra su blokavimo svirtimi. Kai blokavimo svirtys yra užverstos (A pav.), orkaitės durelės yra užfiksuotos. Jų negalima atkabinti. Kai blokavimo svirtys yra atverstos orkaitės durelėms atkabinti (B pav.), lankstai yra užfiksuoti. Jie negali užsidaryti.




⚠ Ispėjimas – Pavojus susižaloti!

Kai lankstai yra neužfiksuoti, jie užsidaro didele jėga. Atkreipkite dėmesį į tai, kad blokavimo svirtys visada būtų užverstos iki galo arba atkabinant duris būtų iki galo atverstos.

Durelių atkabinimas

1. Iki galo atidarykite orkaitės dureles.
2. Atverskite abi blokavimo svirtis kairėje ir dešinėje (A pav.).
3. Uždarykite orkaitės dureles iki atramos. Imkite abiem rankomis kairėje ir dešinėje pusėje. Dar šiek tiek toliau uždarykite ir ištraukite (B pav.).




Durelių pakabinimas


Orkaitės dureles vėl pakabinkite atvirkštine eilės tvarka.

1. Pakabindami orkaitės dureles, atkreipkite dėmesį į tai, kad abu lankstai būtų jvesti tiesiai į angą (A pav.).

2. Lanksto įpjova turi užsifiksuoti abiejose pusėse (B pav.).



3. Vėl uždarykite abi blokavimo svirtis (C pav.). Uždarykite orkaitės dureles.



⚠ Ispėjimas – Pavojus susižaloti!


Jei netycia iškristų orkaitės durelės arba lankstas užsidarytu, nekiškite pirštų į lankstą. Kreipkitės į klientų aptarnavimo skyrių.

Durelių stiklo išmontavimas ir sumontavimas


Norédami geriau išvalyti, galite išmontuoti orkaitės durelių stiklus.

Išmontavimas

1. Atkabinkite orkaitės dureles ir rankena žemyn paguldykite ant rankšluosčio.
2. Nuimkite orkaitės durelių viršuje esantį dangtį. Tam kairėje ir dešinėje pusėje pirštais įspauskite ašeles (A pav.).
3. Pakelkite ir ištraukite viršutinį stiklą (B pav.).



4. Pakelkite ir ištraukite stiklą (C pav.).



Stiklus valykite stiklo valikliu ir minkšta šluoste.


⚠ Ispėjimas – Pavoju susižaloti!

Subraižytas prietaiso durelių stiklas gali suskilti. Nenaudokite stiklo grandiklių, aštinių ir bražių valymo priemonių.

Įmontavimas

Įmontuodami atkreipkite dėmesį, kad kairėje pusėje apacijoje esantis užrašas „right above“ būtų apverstas aukštyn.

1. Pakreipkite stiklą ir stumkite į vidų (A pav.).
2. Viršutinį stiklą įstrižai įstumkite į abu laikiklius. Lygus paviršius turi likti išorėje. (B pav.).



3. Uždékite dangčių ir prispauskite.
4. Pakabinkite orkaitės dureles.

Orkaitės dureles vėl naudokite tik tuomet, kai tvarkingai sumontuosite stiklus.

?

Ką daryti atsiradus sutrikimams?

Gedimo priežastis dažnai gali būti tik maža smulkmena. Prieš skambindami į klientų aptarnavimo tarnybą, vadovaudamiesi lentelėmis pabandykite gedimą pašalinti patys.

Gedimų šalinimas savarankiškai

Dažnai prietaiso techninius gedimus galite lengvai pašalinti patys.

Jei nepavyksta tinkamai paruošti patiekalo, naudojimo instrukcijos pabaigoje pateikta daug patarimų ir nuorodų, kaip tai daryti. → "Dėl Jūsų patikrinome savo virtuvėje" 21 psl.

| Triktis | Galima priežastis | Pagalba / pastabos |
|---|------------------------------|---|
| Neveikia prietaisas. | Sugedo saugiklis. | Saugiklių dėžutėje patikrinkite saugiklį. |
| | Néra elektros | Patikrinkite, ar veikia virtuvės apšvietimas arba kiti virtuvės prietaisai. |
| Ekrane mirksi paros laikas. | Nutrūko el. srovės tiekimas. | Iš naujo nustatykite paros laiką. |
| Negalima nustatyti prietaiso parametrų. Ekrane šviečia raktos simbolis arba SAFE . | Aktyvi apsauga nuo vaikų. | Apsaugą nuo vaikų išaktyvinsite maždaug 4 sekundes paspaudę mygtuką su raktos simboliu. |

⚠ Ispėjimas – Pavoju susižeisti!

Netink. atlikti rem. darbai kelia pavoju. Nebandykite prietaiso remontouti patys. Atlikti prietaiso remonta gali tik apmokytas klientų aptarnavimo tarnybos technikas. Jei prietaisas sugedės, informuokite kl. apt. tarnybą.

⚠ Ispėjimas – Elektros smūgio pavoju!

Nekvalifikuotai atliekami remonto darbai yra pavojingi. Tik mūsų išmokytas klientų aptarnavimo tarnybos technikas gali atlikti remonto darbus ir pakeisti pažeistus prijungimo laidus. Jei prietaisas sugedo, ištraukite šakutę iš lizdo arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžėje. Informuokite klientų aptarnavimo tarnybą.

Ekrane rodomi klaidų pranešimai

Jei ekrane pasirodo klaidos pranešimas su „E“, pvz., **E05-32**, paspauskite mygtuką . Tokiu būdu atmetate klaidos pranešimą. Jei reikia, iš naujo nustatykite paros laiką.

Jei tai buvo vienkartinis gedimas, prietaisą galite naudoti išprastai. Jei klaidos pranešimas pasirodo iš naujo, skambinkite į klientų aptarnavimo tarnybą ir nurodykite visą klaidos pranešimą bei prietaiso E numerį. → "Klientų aptarnavimo tarnyba" 20 psl.

Viršuje įsuktos kameros lemputės keitimas

Sugedusią kameros lemputę reikia pakeisti.
Naudojamos temperatūrai atsparios 230 V, 25 vatų
halogeninės lemputės, kurių galima įsigyti klientų
aptarnavimo tarnyboje arba specializuotoje
parduotuvėje.

Halogeninę lemputę suimkite sausa servetėle. Dėl to
lemputės naudojimo trukmė bus ilgesnė. Naudokite tik
šias lemputes.


⚠ Ispėjimas – Elektros smūgio pavojus!

Keičiant lemputę orkaitėje, lemputės patrono
kontaktuose yra įtampos. Prieš keisdami ištraukite
kištuką iš lizdo arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžėje.

⚠ Ispėjimas – Pavoju nusideginti!

Prietaisas labai jkaista. Niekada nelieskite karščių
orkaitės vidaus paviršių arba kaitinimo elementų.
Visada palaukite, kol prietaisas atvės. Saugokite vaikus.

1. Į šaltą kamerą įdékite indų šluostę, kad jos nepažeistumėte.
2. Stiklinį gaubtelį atsuksite sukdamai kairėn (**1** pav.).
3. Ištraukite lemputę – nesukite (**2** pav.).
Įstatykite naują lemputę, atkreipkite dėmesį į kaiščių padėtį. Stipriai įstumkite lemputę.



4. Vėl prisukite stiklinį dangtį.
Atsižvelgiant į irenginio tipą, stikliniame dangtyje
įrengtas sandarinimo žiedas. Prieš prisukdami
pakeiskite sandarinimo žiedą.
5. Išimkite virtuvinių rankšluostų ir įjunkite saugiklį.

Klientų aptarnavimo tarnyba

Jei prietaisą reikia remontuoti, Jums padės klientų
aptarnavimo tarnybos darbuotojai. Mes visada rasime
tinkamą sprendimą, kad išvengtume nebūtinų techninės
priežiūros tarnybos personalo apsilankymų.

E ir FD numeris

Skambindami nurodykite gaminio numerį (E Nr.) ir
gamyklos numerį (FD Nr.), kad būtu galima suteikti
kvalifikotą pagalbą. Duomenų lentelę su numeriais
rasite orkaitės durelių šone. Čia galite išrašyti savo
prietaiso duomenis ir klientų aptarnavimo tarnybos
telefono numerį, kad greitai prireikus nereikėtų ilgai
ieškoti.

| E Nr. | FD Nr. |
|-----------------------------|--------|
| Klientų aptarnavimo tarnyba | |

Atkreipkite dėmesį, kad už techninės priežiūros
tarnybos techniko atvykimą ir gedimo dėl netinkamo
valdymo pašalinimą reikės sumokėti ir garantiniu
laikotarpiu.

Artimiausiu visų šalių klientų aptarnavimo tarnybų
kontaktinius duomenis rasite čia arba pridedamame
klientų aptarnavimo tarnybų sąraše.

Pasitikėkite gamintojo kompetencija. Būsite tikri, kad
remonto darbus atlieka išmokyti techninės priežiūros
tarnybos technikai, kurie turi Jūsų prietaisui tinkančias
originalias atsargines dalis.

Dėl Jūsų patikrinome savo virtuvėje

Čia rasite daug rekomendacijų, kokius patiekalus galima ruošti ir kokius nuostatus jiems parinkti. Mes Jums parodome, koks kaitinimo būdas ir temperatūra geriausiai tink Jūsų patiekalui. Pateiksime informacijos apie tinkamiausius priedus ir lygius, kuriuose jie turi būti naudojami. Taip pat pateiksime patarimų dėl indų ir maisto ruošimo.

Pastaba. Ruošiant maisto produktus kameroje gali susikaupi daug vandens garų. Jūsų prietaisais tausoja energiją ir jį naudojant labai mažai šilumos išleidžiama į išorę. Dėl didelio temperatūrų skirtumo tarp prietaiso vidaus ir prietaiso išorinių dalii, ant durelių, valdymo skydelio ar greta esančių baldų priekinių paviršių gali susikaupi kondensato. Tai yra iprastas, fizikiniu požiūriu būdingas reiškinys. Kondensato galima išvengti įkaitinus kamerą arba atsargiai atidarius dureles.

Bendrieji nurodymai

Rekomenduojamos nustatymo reikšmės

Lentelėje nurodytas optimalus įvairių patiekalu kaitinimo būdas. Temperatūra ir trukmė priklauso nuo kiekio ir recepto. Todėl nurodytos nustatymo sritys. Pirmiausiai pabandykite nustatę žemesnę vertę. Esant žemesnei temperatūrai kepiniai tolygiai parus. Jei reikia, kitą kartą nustatykite aukštesnę temperatūrą.

Pastaba. Nustačius aukštesnę temperatūrą ruošimo laikas nesutrumpės. Iškeptų tik patiekalo išorę, tačiau vidus liks žalias.

Nustatymo reikšmės galioja patiekalus dedant į neįkaitintą kamerą. Taip Jūs galite taupyti elektros energiją. Jei iš anksto įkaitinsite, nurodyta kepimo trukmė sutrumpės keliomis minutėmis.

Ruošiant kai kuriuos patiekalus, įkaitinti būtina ir tai nurodyta lentelėje. Patiekalą ir priedus į orkaitę dėkite tik pasibaigus įkaitinimu.

Jei norite ruošti pagal savo receptą, orientuokitės pagal lentelėje nurodytą panašų patiekalą. Papildomos informacijos rasite patarimuose, pateiktuose nustatymo lentelių apačioje.

Iš kameros išimkite nenaudojamus priedus. Taip paruošimo rezultatas bus optimalus ir suauupyti elektros energijos.

Kaitinimo būdas „Švelnusis karšto oro srautas“

Švelnusis karšto oro srautas yra pažangus kaitinimo būdas, skirtas švelniams mėsoms, žuvies ir kepinį ruošimui. Prietaisas optimaliai reguliuoja energijos tiekimą į kameras. Patiekalas yra palaipsniui ruošiamas naudojant liekamają šilumą. Taip jis lieka sultingesnis ir mažiau paruduojas. Atsižvelgiant į ruošimo būdą ir maisto produktus, galima suauupyti energijos. Jei vykstant maisto ruošimui anksčiau laiko atidarysite prietaiso dureles arba dėl pakaitinimo pradings šis efektas.

Naudokite tik originalius prietaiso gamintojo nurodytus priedus. Jie yra optimaliai pritaikyti kamerai ir kaitinimo būdams. Iš kameros išimkite nenaudojamus priedus.

Patiekalus įdékite į šaltą ir tuščią kamерą. Pasirinkite temperatūrą nuo 120 °C iki 230 °C. Ruošiant patiekalus prietaiso durelės turi būti uždarytos. Ruoškite tik viename lygyje.

Toks kaitinimo būdas „Švelnusis karšto oro srautas“ naudojamas energijos sanaudoms recirkuliaciniu režimu ir energijos vartojimo efektyvumo klasei nustatyti.

Kepimas viename lygyje

Kepdamai viename lygyje naudokite toliau pateiktus istumimo lygius:



- 2 lygis, aukšti kepiniai arba forma ant grotelių
- 3 lygis, plonšti kepiniai arba kepimo padéklas

Kepimas keliuose lygiuose

Naudokite kaitinimo būdą su karšto oro srautu. Kartu į kameras įdėti kepiniai ant padéklų arba formose nebūtinai turi iškepti tuo pačiu metu.

Kepimas dviejuose lygiuose:

- Universalusis padéklas, 3 lygis
Kepimo padéklas, 1 lygis
- Formos ant grotelių
pirmosios grotelės, 3 lygis
antrosios grotelės, 1 lygis



Kepimas trijuose lygiuose:

- Kepimo padéklas, 5 lygis
Universalusis padéklas, 3 lygis
Kepimo padéklas, 1 lygis

Patiekalus ruošiant vienu metu galima suauptyti elektros energijos. Formas į kameras sudékite vieną šalia kitos arba pakaitomis vieną virš kitos.

Priedai

Naudokite tik originalius prietaiso gamintojo nurodytus priedus. Jie yra optimaliai pritaikyti kamerai ir darbo režimams.

Atkreipkite dėmesį, kad visada naudotumėte tinkamą priedą ir jį įstumtumėte tinkamai. → "Priedai" 10 psl.

kepimo popierius

Naudokite tik parinktai temperatūrai tinkantį kepimo popierių. Kepimo popierių visada tinkamai apkarpykite.

Pyragai ir sausainiai

Jūsų prietaise yra daug įvairiausių kaitinimo būdų, skirtų pyragams ir mažiems kepiniams ruošti. Nustatymo lentelėse pateikti optimalūs įvairių patiekalų nuostatai. Taip pat atkreipkite dėmesį į skyriuje apie tešlos kildinimą pateiktas nuorodas.

Kepimo formos

Kad paruošimo rezultatas būtų optimalus, rekomenduojama naudoti tamsias metalines kepimo formas.

Baltos skardos, keraminėse ir stiklinėse formose maistas kepa ilgiau, o kepinių paruduojai netolygai.

Jei norite naudoti silikonines formas, orientuokitės pagal gamintojo duomenis ir receptus. Silikoninės formos dažniausiai yra mažesnės už iprastas formas. Gali skirtis kiekis ir recepto duomenys.

Pyragai kepimo formose

| Patiukas | Priedai / indas | Istumimo lygis | Kaitinimo budas | Temperatūra, °C | Trukmė, min. |
|--|------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Plaktos tešlos pyragas, papr. | Vainiko / kekso kepimo forma | 2 | | 160-180 | 50-60 |
| Plaktos tešlos pyragas, papr., 2 lygiai | Vainiko / kekso kepimo forma | 3+1 | | 140-160 | 60-80 |
| Plaktos tešlos pyragas, plonas | Vainiko / kekso kepimo forma | 2 | | 150-170 | 60-80 |
| Torto pag. iš plaktos tešlos | Torto pagrindo forma | 3 | | 160-180 | 30-40 |
| Vaisių arba varškės tortas su smėlinės tešlos pagrindu | Įšardoma forma, Ø 26 cm | 2 | | 160-180 | 70-90 |
| „Tarte“ tipo pyragas | Atviro pyrago forma | 1 | | 200-240 | 25-50 |
| Mielinis pyragas | Įšardoma forma, Ø 28 cm | 2 | | 150-160 | 25-35 |
| Keksas | Kekso forma | 2 | | 150-170 | 60-80 |
| Biskvito tortas, 3 kiaušiniai | Įšardoma forma, Ø 26 cm | 2 | | 160-170 | 30-40 |
| Biskvito tortas, 6 kiaušiniai | Įšardoma forma, Ø 28 cm | 2 | | 160-170 | 35-45 |

Pyragai ant padéklo

| Patiukas | Priedai / indas | Istumimo lygis | Kaitinimo budas | Temperatūra, °C | Trukmė, min. |
|--|---|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Sluoksniuoti plaktos tešlos pyragai | Universalusis padéklas | 3 | | 160-180 | 20-45 |
| Maži mieliniai kepinių, 2 lygiai | Universalusis padéklas ir kepimo padéklas | 3+1 | | 140-160 | 30-55 |
| Smėlinės tešlos pyragas su sausu sluoksniu | Universalusis padéklas | 2 | | 170-190 | 25-35 |
| Smėlinės tešlos pyragas su sausu sluoksniu, 2 lygmenys | Universalusis padéklas ir kepimo padéklas | 3+1 | | 160-170 | 35-45 |
| Smėlinės tešlos pyragas su sultingu sluoksniu | Universalusis padéklas | 2 | | 160-180 | 60-90 |
| Mielinis pyragas su sausu sluoksniu | Universalusis padéklas | 3 | | 170-180 | 25-35 |
| Mielinis pyragas su sausu sluoksniu, 2 lygmenys | Universalusis padéklas ir kepimo padéklas | 3+1 | | 150-170 | 20-30 |
| Mielinis pyragas su sultingu sluoksniu | Universalusis padéklas | 3 | | 160-180 | 30-50 |
| Mielinis pyragas su sultingu sluoksniu, 2 lygmenys | Universalusis padéklas ir kepimo padéklas | 3+1 | | 150-170 | 40-65 |

* 10 minučių pakaitinti

Užšaldyti produktai

Nenaudokite itin žemoje temperatūroje šaldytų gaminių. Nuo patiekalo viršaus nuvalykite ledą.

Užšaldyti gaminiai būna apkepti netolygiai. Netolygus rudumas išlieka ir iškepus.

Duona ir bandelės

Dėmesio!

Į karštą kamerą niekada nepilkite vandens ir ant kameros dugno nestatykite indo su vandeniu. Dėl temperatūros pokyčių gali būti pažeistas emalis.

Kai kurie patiekalai geriausiai iškepa nustatant kelis skirtingus kepimo etapus. Jie nurodyti lentelėje.

Duonos tešlai nurodytos nustatymo reikšmės galioja ir kepimo padékle, ir pailgoje formoje kepamai tešlai.

| Patiekalas | Priedai / indas | Istūmimo lygis | Kaitinimo būdas | Temperatūra, °C | Trukmė, min. |
|----------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Mielinis žiedas / pynė | Universalusis padéklas | 2 | | 160-170 | 35-40 |
| Biskvitinis vyniotinis | Universalusis padéklas | 2 | | 170-190* | 15-20 |
| Sluoks. tešlos pyragas, saldus | Universalusis padéklas | 2 | | 190-210 | 55-65 |
| Sluoks. tešlos pyragas, šaldytas | Universalusis padéklas | 3 | | 200-220 | 35-40 |

* 10 minucių pakaitinti

Maži kepiniai

| Patiekalas | Priedai / indas | Istūmimo lygis | Kaitinimo būdas | Temperatūra, °C | Trukmė, min. |
|-------------------------------------|--|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Apskritos akytos bandelės | Keksiukų padéklas | 2 | | 170-190 | 20-40 |
| Keksiukai, 2 lygiai | Keksiukų padéklai | 3+1 | | 160-170 | 30-40 |
| Mieliniai kepiniai | Universalusis padéklas | 3 | | 150-170 | 25-35 |
| Maži mieliniai kepiniai, 2 lygiai | Universalusis padéklas ir kepimo padéklas | 3+1 | | 150-170 | 25-40 |
| Sluoks. tešlos kepiniai | Universalusis padéklas | 3 | | 180-200 | 20-30 |
| Sluoks. tešlos kepiniai, 2 lygmenys | Universalusis padéklas ir kepimo padéklas | 3+1 | | 180-200 | 25-35 |
| Sluoks. tešlos kepiniai, 3 lygmenys | Kepimo padéklai ir universalus kepimo padéklas | 5+3+1 | | 170-190 | 30-45 |
| Plikyto tešlos kepiniai | Universalusis padéklas | 3 | | 190-210 | 35-50 |
| Plikyto tešlos kepiniai, 2 lygmenys | Universalusis padéklas ir kepimo padéklas | 3+1 | | 190-210 | 35-45 |

Sausainiai

| Patiekalas | Priedai / indas | Istūmimo lygis | Kaitinimo būdas | Temperatūra, °C | Trukmė, min. |
|--|--|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Švirkštu formuojami kepiniai | Universalusis padéklas | 3 | | 140-150* | 30-40 |
| Švirkštu formuojami kepiniai, 2 lygmenys | Universalusis padéklas ir kepimo padéklas | 3+1 | | 140-150* | 30-45 |
| Švirkštu formuojami kepiniai, 3 lygmenys | Kepimo padéklai ir universalus kepimo padéklas | 5+3+1 | | 130-140* | 40-55 |
| Sausainiai | Universalusis padéklas | 3 | | 140-160 | 20-30 |
| Sausainiai, 2 lygmenys | Universalusis padéklas ir kepimo padéklas | 3+1 | | 130-150 | 25-35 |
| Sausainiai, 3 lygmenys | Kepimo padéklai ir universalus kepimo padéklas | 5+3+1 | | 130-150 | 30-40 |
| Balymų kremas | Universalusis padéklas | 3 | | 80-100 | 100-150 |
| Balymų kremas, 2 lygmenys | Universalusis padéklas ir kepimo padéklas | 3+1 | | 90-100* | 100-150 |
| Balymų sausainiai | Universalusis padéklas | 2 | | 100-120 | 30-40 |
| Balymų sausainiai, 2 lygmenys | Universalusis padéklas ir kepimo padéklas | 3+1 | | 100-120 | 35-45 |
| Balymų sausainiai, 3 lygmenys | Kepimo padéklai ir universalus kepimo padéklas | 5+3+1 | | 100-120 | 40-50 |

* Iš anksto įkaitinti

Duona ir bandelės

| Patiekalas | Priedai / indas | Istūmimo lygis | Kaitinimo būdas | Etapas | Temperatūra, °C | Trukmė, min. |
|--|--|----------------|-----------------|--------|-----------------|--------------|
| Duona, 750 g (keturkampėje formoje ir padinė) | Universalusis padéklas arba keturkampė forma | 2 | | - | 180-200 | 50-60 |
| Duona, 1000 g (keturkampėje formoje ir padinė) | Universalusis padéklas arba keturkampė forma | 2 | | - | 200-220 | 35-50 |
| Duona, 1500 g (keturkampėje formoje ir padinė) | Universalusis padéklas arba keturkampė forma | 2 | | - | 180-200 | 60-70 |
| Neraugintos duonos papločiai | Universalusis padéklas | 3 | | - | 240-250 | 25-30 |
| Bandelės, saldžios, šviežios | Universalusis padéklas | 3 | | - | 170-180* | 20-30 |
| Bandelės, saldžios, šviežios, 2 lygiai | Universalusis padéklas ir kepimo padéklas | 3+1 | | - | 160-180* | 15-25 |
| Bandelės, šviežios | Universalusis padéklas | 3 | | - | 200-220 | 20-30 |
| Apkepinti skrebuti, 4 vnt. | Grotelės | 3 | | - | 200-220 | 15-20 |
| Apkepinti skrebuti, 12 vnt. | Grotelės | 3 | | - | 220-240 | 15-25 |

* Iš anksto įkaitinti

Pica, pyragas su įdaru (Quiche) ir pikantiškas pyragas

| Patiekalas | Priedai / indas | Istūmimo lygis | Kaitinimo būdas | Temperatūra, °C | Trukmė, min. |
|-----------------------------------|---|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Pica, šviežia | Universalusis padéklas | 2 | | 190-210 | 20-30 |
| Pica, šviežia, 2 lygmenys | Universalusis padéklas ir kepimo padéklas | 3+1 | | 160-180 | 35-45 |
| Pica, šviežia, plonapadė | Universalusis padéklas | 2 | | 250-270* | 20-30 |
| Pica, atvésusi | Universalusis padéklas | 3 | | 190-210* | 10-15 |
| Pica, šaldyta, plonapadė, 1 vnt. | Grotelės | 2 | | 190-210 | 15-25 |
| Pica, šaldyta, plonapadė, 2 vnt. | Universalusis padéklas + grotelės | 3+1 | | 190-210 | 20-25 |
| Užšaldyta pica, storapadė, 1 vnt. | Grotelės | 2 | | 200-210 | 20-30 |
| Užšaldyta pica, storapadė, 2 vnt. | Universalusis padéklas + grotelės | 3+1 | | 170-190 | 20-30 |
| Maža pica | Universalusis padéklas | 3 | | 190-210 | 10-20 |
| Pikantiškas pyragas formoje | Įšardoma forma, Ø 28 cm | 3 | | 170-190 | 50-60 |
| Apkepas su įdaru | Atviro pyrago forma | 1 | | 210-230 | 40-50 |
| „Tarte“ tipo pyragas | Apkepo forma | 2 | | 170-190 | 55-65 |
| Įdaryti pyragėliai (empanada) | Universalusis padéklas | 3 | | 180-190 | 35-45 |
| Burekas | Universalusis padéklas | 2 | | 220-240 | 30-40 |

* Iš anksto įkaitinti

Kepimo patarimai

| | |
|--|---|
| Norite nustatyti, ar kepinys jau iškepė. | Mediniu pagaliuku bakstelėkite kepinį aukščiausioje vietoje. Jei tešla nebelimpa prie pagaliuko, kepinys iškepės. |
| Kepinys sukrinta. | Kitą kartą naudokite mažiau skysčio. Arba galite nustatyti 10 °C žemesnę temperatūrą ir pailginti kepimo laiką. Atkreipkite dėmesį į recepte nurodytus priedus ir ruošimo nuorodas. |
| Kepinys iškilo viduryje, o kraštose – ne. | Riebalais tepkite tik atidaromosios formos dugną. Iškepusi kepinį atsargiai atlaisvinkite peiliu. |
| Per kraštus išteka vaisių sultys. | Kitą kartą kepkite universaliajame padékle. |
| Kepami maži kepiniai sulimpa tarpu-savyje. | Kepiniai turi būti išdėstyti maždaug 2 cm atstumu. Taip pakaks vietos kepiniams gražiai iškilti ir apskrusti. |
| Kepinys per sausas. | Nustatykite 10 °C aukštesnę temperatūrą ir sutrumpinkite kepimo laiką. |

| | |
|---|---|
| Visas kepinys per šviesus. | Jei įstumimo lygis ir priedas yra tinkami, padidinkite temperatūrą arba pailginkite kepimo trukmę. |
| Kepinio viršus per šviesus, o apačia – per tamsi. | Kitą kartą jidkite pyragą vienu lygiu aukščiau. |
| Kepinio viršus per tamsus, o apačia – per šviesi. | Kitą kartą jidkite pyragą vienu lygiu žemiau. Nustatykite žemesnę temperatūrą ir pailginkite kepimo laiką. |
| Formoje arba pailgoje formoje kepamo kepinio galas per tamsus. | Kepimo formos nestatykite prie pat galinės sienelės – padėkite priedo centre. |
| Visas kepinys per tamsus. | Kitą kartą nustatykite žemesnę temperatūrą ir, jei reikia, pailginkite kepimo laiką. |
| Kepinys netolygiai paruduojasi. | Nustatykite šiek tiek žemesnę temperatūrą. Per daug išlindės kepimo popierius taip pat gali turėti įtakos oro cirkuliacijai. Kepimo popierių visada tinkamai apkarpykite. Atkreipkite dėmesį, kad kepimo forma nebūtų prieš kameros galinės sienelės angas. Kepami maži kepiniai turėtų būti vienodo dydžio ir storio. |
| Jūs kepėte keliuose lygiuose. Viršutiniame padéklyje kepiniai yra tamsejni nei apatiniai. | Kepdami keliuose lygiuose visada naudokite karštą oro srautą. Kartu į kamerą jideti kepiniai ant padéklyje arba formose nebūtinai turi iškepti tuo pačiu metu. |
| Kepinys atrodo gerai, tačiau vidus yra žalias. | Nustatykite žemesnę temperatūrą ir kepkite šiek tiek ilgiau, jei reikia, pilkite mažiau skysčio. Kepdami kepinius su sultingais priedais pirmiausia apkepkite pagrindą. Pabarstykite jį migdolais arba maltais džiūvėsiais ir dėkite viršutinių sluoksnų. |
| Kepinys neatlimpa nuo formos. | Palikite iškepusj kepinį dar 5–10 minučių orkaitėje. Jei jis ir po to neišsiima, dar kartą atsargiai apveskite kraštus peiliu. Vėl apverskite kepinį ir formą kelis kartus uždenkite šaltu drėgnu rankšluosčiu. Kitą kartą patepkite formą riebalais ir pabarstykite maltais džiūvėsiais. |

Saldūs ir bulvių apkepai

Jūsų prietaise yra daug įvairiausių kaitinimo būdų, skirtų kepimui. Nustatymų lentelėse pateikti optimalūs įvairių patiekalų ruošimo nustatymai.

Apkepo gaminimo būsena priklauso nuo indo dydžio ir apkepo įstumimo lygio.

Saldiems ir bulvių apkepams naudokite platų, plokščią indą. Siauruose, aukštuoose induose patiekalai ilgiau ruošiamasi, viršus gali sudegti.

Visada įstumkite į nurodytą įstumimo lygį.

Patiekalus galite ruošti viename lygyje, jei kepate formose arba universaliuosiuose padéklyose.

- Formos ant grotelių: 2 lygis
- Universalusis padéklas, 3 lygis

Patiekalus ruošiant vienu metu galima sutaupoti elektros energijos. Formas kamerose padékite vieną šalia kitos.

| Patiekalas | Priedai / indas | Įstumimo lygis | Kaitinimo būdas | Temperatūra, °C | Trukmė, min. |
|--|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Apkepas, pikantiškas, troškinti priedai | Apkepo forma | 2 | | 200-220 | 30-60 |
| Saldus apkepas | Apkepo forma | 2 | | 180-200 | 50-60 |
| Bulvių apkepas, žali priedai, 4 cm aukščio | Apkepo forma | 2 | | 150-170 | 60-80 |
| Bulvių apkepas, žali priedai, 4 cm aukščio, 2 lygmenys | Apkepo forma | 3+1 | | 150-160 | 70-80 |

Paukštiena, mėsa ir žuvis

Jūsų prietaise yra daug skirtingu kaitinimo būdų, skirtų paukštienai, mėsai ir žuviai ruošti. Nustatymų lentelėse pateikti optimalūs kai kurių patiekalų nustatymai.

Kepimas ant grotelių

Kepti ant grotelių labiausiai tinka didelius paukštinius arba kelis gabalėlius.

Kepamus gabalėlius dėkite tiesiog ant grotelių. Jei kepsite vieną gabalą, geriausia jį dėti į centrinę grotelių sritį.

Papildomai įstumkite universalujį padéklyą į 1 lygį. I ją subėgs mėsos sultys ir kamera liks švaresnė.

Atsižvelgdami į kepinio dydį ir rūšį, į universalujį padéklyjį pilkite iki ½ litro vandens. I ją subėgs lašantis skystis. Iš

šių kepsnio sulčių galėsite paruošti padažą. Be to, sklis mažiau dūmų ir kamera liks švaresnė.

Kepimas inde

Ispėjimas – Skylantis stiklas gali sužeisti!

Karštą stiklinį indą statykite ant sauso pagrindo. Jei pagrindas bus šlapias arba šaltas, stiklas gali suskilti.

Ispėjimas – Pavojus nusideginti!

Kai baigus ruošti nukeliamas indo dangtis, gali prasiskverbtai labai karštą garą. Pakelkite dangčio galinę dalį, kad karštą garą srautas nebūtų nukreiptas į kūną.

Naudokite tik kepti orkaitėje pritaikytą indą. Labiausiai tinka stiklinis indas. Patikrinkite, ar indas telpa į kamerą.

Blizgūs keptuvai iš nerūdijančiojo plieno arba aliuminio šilumą atspindi kaip veidrodis, todėl juos galima naudoti tik tam tikromis sąlygomis. Paukštiena, mėsa ir žuvis kepa léčiau ir mažiau apskrunda. Parinkite aukštesnę temperatūrą ir (arba) ilgesnę ruošimo trukmę.

Laikykitės gamintojo pateiktų nuorodų dėl kepimo indų.

Indas be dangčio

Norint paruošti paukštieną, mėsą ir žuvį, geriausia naudoti aukštą kepimo formą. Formą pastatykite ant grotelių. Jei tinkamo indo neturite, naudokite universalųjį kepimo padéklą.

Indas su dangčiu

Ruošiant inde su dangčiu, kamera lieka daug švaresnė. Patirkinkite, ar dangtis tinka, ar jis gerai užsidaro. Indą padékite ant grotelių.

Traški gali būti net ir inde su dangčiu paruošta paukštiena, mėsa ir žuvis. Naudokite keptuvą su stikliniu dangčiu ir nustatykite aukštesnę temperatūrą.

Kepimas griliu

Ijungus grilio režimą prietaiso durelės turi būti uždarytos. Niekada nekepkite griliu atidarę prietaiso dureles.

Griliu kepamus gabalélius dékite ant grotelių. Papildomai į žemesnį įstūmimo lygį (ne mažiau kaip per vieną pakopą) įstumkite universalųjį padéklą, nusklembtą dalį atsukę į prietaiso durelių pusę. Čia subėgs lašantys riebalai.

Jei įmanoma, griliu kepkite panašaus storio ir svorio gabalélius. Taip jie tolygiai apskrus ir išliks skaniai sultingi. Kepamus gabalélius dékite tiesiog ant grotelių.

Griliu kepamus gabalélius vartykite specialiomis grilio žnyplémis. Jei į mėsą įbesite šakutę, ji neteks sulčių ir taps sausa.

Druska mėsą pabarstykite tik po to, kai ji iškeps. Druska iš mėsos ištraukia vandenį.

Pastabos

- Grilio kaitinimo elementas vis įsijungia ir išsijungia ir tai yra normalu. Įsijungimo ir išsijungimo dažnis priklauso nuo nustatytos grilio pakopos.
- Kepant griliu gali susidaryti dūmų.
- Kepdami nedékite kepimo padéklo ar universalios kepimo skardos aukščiau 3 įstūmimo lygio. Dėl didelio karščio jie gali deformuotis ir išimant pažeisti orkaitės vidų.

Įsmeigiamasis termometras

Atsižvelgiant į prietaiso įrangą, gali būti pridėtas įsmeigiamasis termometras. Naudodamai įsmeigiamajį termometrą galėsite iškepti labai tiksliai. Atitinkamame skyriuje perskaitykite svarbias nuorodas apie įsmeigiamojo termometro naudojimą. Ten pateikta informacijos apie įsmeigiamojo termometro įsmeigimą, galimus kaitinimo būdus ir kitų papildomų duomenų.

Rekomenduojamos nustatymo reikšmės

Nustatymo reikšmės galioja neįdarytą, kepti paruoštą ir šaldytuvo temperatūros paukštieną, mėsą ar žuvį dedant į nejkaitintą kamerą.

Lentelėje pateikti paukštienos, mėsos ir žuvies ruošimo duomenys ir nurodytas rekomenduojamas svoris. Jei norite kepti sunkesnę paukštieną, mėsą arba žuvį bet

kuriuo atveju nustatykite žemesnę temperatūrą. Jei kepate kelis gabalélius, norėdami nustatyti ruošimo trukmę, įveskite sunkiausiojo gabalėlio svorį. Atskiri gabaléliai turėtų būti maždaug vienodo dydžio.

Kuo sunkesnė paukštiena, mėsa arba žuvis, tuo žemesnė temperatūra ir ilgesnė ruošimo trukmė.

Paukštieną, mėsą ir žuvį apverskite prabégus maždaug ½–⅔ nurodyto laiko.

Paukštiena

Kepdami antį arba žąsi, odą po sparneliais subadykite. Taip ištekės riebalai.

Įpjautykite anties krūtinélės odą. Anties krūtinélės apversti nereikia.

Įpilkite į indą su paukštiena šiek tiek skysčio. Indo dugnas turi būti padengtas maždaug per 1–2 cm.

Apversdami paukštieną atkreipkite dėmesį, kad pirmiausia apačioje turi būti krūtinélės arba odos pusė.

Paukštiena bus traški ir apskrudusi, jei kepimo laiko pabaigoje ją patepsite sviestu, sūdytu vandeniu arba apelsinų sultimi.

Mėsa

Jei norite, liesą mėsą patepkite riebalais arba ant jos išdėliokite lašinių griežinélius.

Kepdami liesą mėsą, įpilkite šiek tiek skysčio. Ruošiant stikliniame inde, skysčio nuo dugno turėtų būti maždaug ½ cm.

Odą supjaustykite kryžmai. Jei norėsite apversti kepsnį, atminkite, kad pirmiausia oda turi būti apačioje.

Kai kepsnys iškepa, ji reikia palikti išjungtoje ir uždarytoje kameroje dar 10 minučių. Taip geriau pasiskirstys mėsos sultys. Jei norite, galite kepsnį suvynioti į aluminio plėvelę. Laikymo laikas į nurodytą ruošimo trukmę neįtrauktas.

Kepti ir troškinti inde yra daug patogiau. Inde esantį kepsnį paprasčiau išimti iš kameros ir inde galima iš karto paruošti padažą.

Skysčio kiekis priklauso nuo mėsos rūšies ir indo medžiagos bei nuo to, ar naudojamas dangtis. Jei mėsą ruošiate emaliuotame arba tamsaus metalo keptuve, reikės šiek tiek daugiau skysčio nei stikliniame inde.

Kepant iš kepimo indo skystis išgaruoja. Prieikus atsargiai įpilkite skysčio.

Atstumas nuo mėsos iki dangčio turi būti mažiausiai 3 cm. Mėsa gali pakilti.

Prieš troškindami mėsą, ją šiek tiek apkepkite. Kad būtų galima gaminti padažą, įpilkite vandens, vyno, acto arba kito skysčio. Skysčio nuo indo dugno turi būti maždaug 1–2 cm.

Žuvis

Visos žuvies vartyti nereikia. Įkiškite į kamерą visą žuvį plaukimo padėtyje, nugaros peleku į viršų. Į žuvies pilvą įkišta įpjauta bulvė arba mažas karščiuui atsparus indas užtikrina stabilią žuvies padėtį.

Žuvis bus tinkamai paruošta, kai lengvai nusiplėš žuvies pelekas.

Garindami į indą įpilkite du arba tris valgomuosius šaukštus skysčio ir truputį citrinų sulčių arba acto.

Paukštiena

| Patiekalas | Priedai / indas | Istumimo lygis | Kaitinimo budas | Temperatūra, °C | Trukmė, min. |
|--|------------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Viščiukas, 1,3 kg | Grotelės | 2 | | 200-220 | 60-70 |
| Mažos viščiuko dalys, po 250 g | Grotelės | 3 | | 220-230 | 30-35 |
| Vištienos piršteliai, gabaliukai, šaldyti | Universalusis padėklas | 3 | | 190-210 | 20-25 |
| Antis, 2 kg | Grotelės | 2 | | 190-210 | 100-110 |
| Anties krūtinėlė, vidutiniškai iškepta, po 300 g | Grotelės | 3 | | 240-260 | 30-40 |
| Žąsis, 3 kg | Grotelės | 2 | | 170-190 | 120-140 |
| Žąsies šlaunelės, po 350 g | Grotelės | 3 | | 220-240 | 40-50 |
| Mažas kalakutas, 2,5 kg | Grotelės | 2 | | 180-200 | 80-100 |
| Kalakuto krūtinėlė, be kaulų, 1 kg | Indas su dangčiu | 2 | | 240-260 | 80-100 |
| Kalakuto šlaunelė, su kaulu, 1 kg | Grotelės | 2 | | 180-200 | 90-100 |

Mėsa

| Patiekalas | Priedai / indas | Istumimo lygis | Kaitinimo budas | Etapas | Temperatūra, °C | Trukmė, min. |
|---|------------------|----------------|-----------------|--------|-----------------|--------------|
| Kiaulienos kepsnys, be odos, pvz., iš sprandi-nės, 1,5 kg | Indas be dangčio | 1 | | - | 180-200 | 140-160 |
| Kiaulienos kepsnys su oda, pvz., mentė, 2 kg | Indas be dangčio | 1 | | - | 170-190 | 190-200 |
| Kiaulienos išpjovos kepsnys, 1,5 kg | Indas be dangčio | 2 | | - | 190-210 | 130-140 |
| Kiaulienos didkepsnis, 2 cm storio | Grotelės | 4 | | - | 3 | 20-25** |
| Jautienos filė, vidutiniškai iškepta, 1 kg | Indas be dangčio | 3 | | - | 210-220 | 45-55 |
| Troškintas jautienos kepsnys, 1,5 kg | Indas be dangčio | 2 | | - | 200-220 | 100-120 |
| Jautienos pjausnys, vidutiniškai iškeptas, 1,5 kg | Indas be dangčio | 2 | | - | 200-220 | 60-70 |
| Mėsainis, 3-4 cm aukščio | Grotelės | 4 | | - | 3 | 25-30** |
| Veršienos kepsnys, 1,5 kg | Indas be dangčio | 2 | | - | 180-200 | 120-140 |
| Veršienos karka, 1,5 kg | Indas be dangčio | 2 | | - | 210-230 | 130-150 |
| Ēriuko šlaunis be kaulo, vidutiniškai iškepta, 1,5 kg | Indas be dangčio | 2 | | - | 170-190 | 70-80* |
| Ērienos nugarinė su kaulu, vidutiniškai iškepta, 1,5 kg | Grotelės | 2 | | - | 180-190 | 45-55*/** |
| Kepamosios dešrelės | Grotelės | 3 | | - | 3 | 20-25** |
| Maltos mėsos kepsnys, 1 kg | Indas be dangčio | 2 | | - | 170-180 | 70-80 |

* Nevartyt

** Universalujį padėklą istumti į 1 istumimo lygi

Žuvis

| Žuvis | Svoris | Priedai ir indai | Aukštis | Kaitinimo budas | Temperatūra (°C), grilio pako-pa | Trukmė (min.) |
|------------------------------|-----------------|------------------|---------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| Žuvis, visa | maždaug po 300g | Grotelės | 2 | | 2 | 20-25 |
| | 1,0 kg | Grotelės | 2 | | 180-200 | 45-50 |
| | 1,5 kg | Grotelės | 2 | | 170-190 | 50-60 |
| Žuvies kotletai, 3 cm storio | | Grotelės | 3 | | 2 | 20-25 |

Kepimo ir troškinimo patarimai

| | |
|---|--|
| Kamera tampa labai nešvari. | Patiekalą ruoškite keptuve su dangčiu ir nustatę aukštą temperatūrą arba naudokite grilio padėklą. Patiekalas geriausiai bus paruoštas grilio padėkle. Grilio padėklą galite įsigyti kaip specialųjį priedą. |
| Kepsnys yra per tamsus, o plutelė vietomis sudegusi ir (arba) kepsnys yra per sausas. | Patirkinkite įstumimo lygį ir temperatūrą. Kitą kartą nustatykite žemesnę temperatūrą ir, jei reikia, sutrumpinkite kepimo trukmę. |
| Plutelė per plona. | Padidinkite temperatūrą arba pasibaigus kepimo trukmei trumpam įjunkite grili. |
| Kepsnys atrodo gerai, tačiau prisvilo padažas. | Kitą kartą parinkite mažesnį kepimo indą ir, jei reikės, įpilkite daugiau skysčio. |
| Kepsnys atrodo gerai, tačiau padažas yra per šviesius ir vandeningas. | Kitą kartą naudokite didesnį kepimo indą arba, jei reikės, įpilkite mažiau skysčio. |
| Troškinant mėsa pridega. | Dangtis turi tiktį kepimo indu ir gerai užsidaryti. Sumažinkite temperatūrą ir troškindami įpilkite daugiau skysčio. |

Daržovės ir priedai

Laikykiteis lentelėje pateiktų duomenų.

Čia pateikta informacijos apie daržovių ruošimą griliu bei apie bulvių ir užšaldytų bulvių produktų ruošimą.

| Patiekalas | Priedai / indas | Įstumimo lygis | Kaitinimo būdas | Temperatūra, °C | Trukmė, min. |
|--|---|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Griliui keptos daržovės | Universalusis padėklas | 5 | | 3 | 10-20 |
| Keptos bulvės, perpjautos pusiau | Universalusis padėklas | 3 | | 160-180 | 45-60 |
| Bulvių produktai, šaldyti, pvz., gruzdintos bulvytės, kroketai, jidaryti virtiniai, bulviniai blynai | Universalusis padėklas | 3 | | 200-220 | 25-35 |
| Gruzdintos bulvytės, 2 lygiai | Universalusis padėklas ir kepimo padėklas | 3+1 | | 190-210 | 30-40 |

Jogurtas

Savo prietaisu galite patys gaminti jogurtą.

Iš kameros išimkite priedus ir rėmą. Kamera turi būti tuščia.

- 1 litrą pieno (3,5 % riebumo) ant kaitlentės įkaitinkite iki 90 °C ir paskui palikite atvėsti iki 40 °C.
Jei naudojate UAT pieną, pakanka įkaitinti iki 40 °C.

- Imaišykite 30 g (maždaug 1 valgomajį šaukštą) jogurto (šaldytuvo temperatūros).
- Supilstykite į puodelius arba mažas taures ir uždenkite dangčiu.
- Puodelius arba taures statykite ant orkaitės dugno ir ruoškite, kaip nurodyta lentelėje.
- Paruošę jogurtą įdėkite į šaldytuvą ir palaikykite, kol atauš.

| Patiekalas | Priedai / indas | Įstumimo lygis | Kaitinimo būdas | Temperatūra, °C | Trukmė |
|------------|---------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------|
| Jogurtas | Puodelis / stiklinė | Kameros dugnas | | - | 4-5h |

Akrilamidas maisto produktuose

Akrilamidas pirmiausia susidaro dideliame karštyje ruošiant grūdinius ir bulvių patiekalus, pavyzdžiu, bulvių

traškučius, gruzdintas bulvyties, skrebučius, bandeles, duoną arba mažus kepinius (keksus, meduolius, trapius sausainius).

Patarimai, kaip ruošti, kad akrilamido būtų mažai

| | |
|----------------------|--|
| Bendroji informacija | <ul style="list-style-type: none"> ■ Parinkite kuo trumpesnę ruošimo trukmę. ■ Patiekalus ruoškite tol, kol jie taps gelsvai auksinės spalvos, neskrudinkite iki tamsios spalvos. ■ Dideliuose, storuose gabaluose yra mažiau akrilamido. |
| Kepimas | Viršutinis / apatinis kaitinimas, maks. 200 °C. Karšto oro srautas, maks. 180 °C. |

Patarimai, kaip ruošti, kad akrilamido būtų mažai

| | |
|---|---|
| Sausainiai | Viršutinis / apatinis kaitinimas, maks. 190 °C. Karšto oro srautas, maks. 170 °C. Kiaušinis arba kiaušinio trynys sumažina akrilamido susidarymą. |
| Orkaitėje ruošiamos gruzdintos bulvytės | Tolygai ir vienu sluoksniu paskirstykite ant padéklo. Padékle kepkite mažiausiai 400–600 g, kad bulvytės neišsausėtų ir būtų traškios. |

Džiovinimas

Karšto oro srautu galite puikiausiai džiovinti. Taip konservuojant aromatinės medžiagos išsaugomos ištraukiant vandenį.

Naudokite tik nepriekaištingos kokybės vaisius, daržoves, žoleles ir visus produktus kruopščiai nuplaukite. Ant grotelių patieskite kepimo arba pergamentinio popieriaus. Palaukite, kol vaisiai nuvarvės, ir gerai nusausinkite.

Jei reikia, supjaustykite vienodo dydžio gabalėliais arba plonais griežinėliais. Vaisius su luobele dékite ant luobelės, nupjautu paviršiumi į viršų. Atkreipkite dėmesį, kad nei vaisių, nei grybų ant grotelių negalima sudėti vieno ant kito.

Daržoves nuvalykite ir paskui nuplikykite. Palaukite, kol nuplikytų daržovių nuvarvės vanduo, ir jas tolygai sudékite ant grotelių.

Nusausinkite žoleles su stiebeliais. Žoleles mažais kuokšteliiais tolygiai išdėstykite ant grotelių.

Norédami džiovinti, naudokite toliau nurodytus įstumimo lygius:

- 1 grotelės: 3 lygis
- 2 grotelės: 3 ir 1 lygiai

Labai sultingus vaisius ir daržoves apverskite kelis kartus. Baigtus džiovinti patiekalą nedelsdamai nuimkite nuo popieriaus.

Lentelėje pateikti skirtingu maisto produkta džiovinimo nuostatai. Temperatūra ir trukmė priklauso džiovinamo patiekalo rūšies, drėgnumo, išnokimo ir storio. Kuo ilgiau džiovinsite, tuo geriau džiovinamas patiekalas bus konservuotas. Kuo ploniau supjaustysite patiekalą, tuo greičiau jis išdžiūs ir bus išsaugotas aromatas. Todėl nurodytos nustatymo sritys.

Jei norite džiovinti kitokius maisto produktus, orientuokitės pagal lentelėje nurodytą panašų produktą.

| Vaisiai, daržovės ir žolelės | Priedai | Kaitinimo būdas | Temperatūra, °C | Trukmė, valandomis |
|---|--------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Séklavaisiai (obuolių žiedai, 3 mm storio, ant grotelių po 200 g) | 1-2 grotelės | ⊗ | 80 | 4-8 |
| Šakniavaisiai (morkos), nušveistos, nuplikyti | 1-2 grotelės | ⊗ | 80 | 4-7 |
| Grybų griežinėliai | 1-2 grotelės | ⊗ | 80 | 5-8 |
| Žolelės, nuvalyti | 1-2 grotelės | ⊗ | 60 | 2-5 |

Tešlos kildinimas

Jūsų mielinė tešla pakils daug greičiau, nei patalpos temperatūroje ir neišsausės. Šį režimą įjunkite tik kamerai visiškai atvésus.

Mielinė tešla visada turi pakilti du kartus. Atkreipkite dėmesį į nustatymo lentelėje pateiktus 1-ojo ir 2-ojo kildinimo (tešlos rauginimo ir kepinių ruošinių kildinimo) duomenis.

Tešlos rauginimas

Tešlą jdékite į karščiu atsparų dubenį ir pastatykite ant grotelių. Nustatykite, kaip nurodyta lentelėje.

Vykstant rūgimo procesui neatidarykite prietaiso durelių, kad nepasišalintų drėgmė. Tešlos neuždenkite.

Naudojant susikaupia kondensato ir aprasoja durelių stiklas. Pasibaigus rauginimui išvalykite kamerą. Kalkiu likučius ištirpinkite užpyle šiek tiek acto ir nuvalykite švarių vandeniu.

Kepinių ruošinių kildinimas

Puodą jdékite lentelėje nurodytame įstumimo lygyje.

Jei norite įkaitinti, kepinių ruošiniai kildinami ne prietaise, juos padėjus šiltoje vietoje.

Temperatūra ir rauginimo trukmė priklauso nuo priedų rūšies ir kiekio. Todėl nustatymo lentelėje pateiki duomenys yra tik orientacinių.

| Patiukas | Priedai / indas | Įstumimo lygis | Kaitinimo būdas | Etapas | Temperatūra, °C | Trukmė, min. |
|-----------------------|---|----------------|-----------------|--------|-----------------|--------------|
| Mielinė tešla, lengva | Dubuo | 2 | ⊗ | 1. | -* | 25-30 |
| | Universalusis padékla arba keturkampė forma | 2 | ⊗ | 2. | -* | 10-20 |

* įjungus įkaitinti iki 50 °C

| Patiekalas | Priedai / indas | Įstumimo lygis | Kaitinimo būdas | Etapas | Temperatūra, °C | Trukmė, min. |
|-------------------------------|--|----------------|-----------------|--------|-----------------|--------------|
| Mielinė tešla, sunki ir riebi | Dubuo | 2 | | 1. | -* | 60-75 |
| | Universalusis padéklas arba keturkampė forma | 2 | | 2. | -* | 45-60 |

* įjungus jkaitinti iki 50 °C

Atitirpinimas

Atitirpinimo kaitinimo būdas tinkta šaldytiems vaisiams, daržovėms ir kepiniamis atitirpinti. Paukštieną, mėsą ir žuvį geriausia atitirpinti šaldytuve. Netinka kremo ir grietinės tortams.

Norėdami atitirpinti, naudokite toliau nurodytus įstumimo lygius:

- 1 grotelės: 2 lygis
- 2 grotelės: 3 ir 1 lygiai

Patarimas. Plokščiai porcijomis užšaldyti gabalėliai atitirpinami greičiau nei užšaldytas didelis gabala.

Užšaldytus maisto produktus išimkite iš pakuotės, idėkite į tinkamą indą ir pastatykite ant grotelių.

Patiekalus reikia reguliarai apversti arba pamaišyti vieną arba du kartus. Didelius gabalus reikia vartyt dažniau. Jei reikia, produktus padalinkite arba iš prietaiso išimkite jau atitirpusius gabalėlius.

Atitirpusius patiekalus dar 10–30 minučių palaikykite išjungtame prietaise, kad temperatūra tolygiai pasiskirstytų.

| Šaldyti produktai | Priedai | Aukštis | Kaitinimo būdas | Temperatūra |
|---|----------|---------|-----------------|--|
| Pvz., tortai su grietinės ir sviesto kremu, šokolado arba cukraus glajumi, vaisiai, viščiukas, dešra ir mėsa, duona ir bandelės, pyragas ir kiti kepiniai | Grotelės | 2 | | Temperatūros parinkties rankenėlė lieka išjungta |

Bandomieji patiekalai

Šios lentelės buvo sudarytos bandymų institute, kad būtų lengviau patikrinti prietaisą.

Pagal EN 60350-1.

Kepimas

Kartu į kamерą įdėti kepiniai ant padéklių arba formose nebūtinai turi iškepti tuo pačiu metu.

Įstumimo lygai kepant dviejuose lygiuose:


- Universalusis padéklas, 3 lygis
Kepimo padéklas, 1 lygis
- Formos ant grotelių
pirmosios grotelės, 3 lygis
antrosios grotelės, 1 lygis

Įstumimo lygai kepant trijuose lygiuose:

- Kepimo padéklas, 5 lygis
- Universalusis padéklas, 3 lygis
- Kepimo padéklas: 1 lygis

Kepimas dviejose atidaromosiose formose:

- viename lygyje (**1** pav.)
- dviejuose lygiuose (**2** pav.)



Pastabos

- Nustatymo reikšmės galioja patiekalus dedant į nejkaitintą kamерą.
- Atkreipkite dėmesį, ar lentelėje nurodyta jkaitinti. Nustatymo reikšmės galioja, kai nenaudojama greitojo jkaitinimo funkcija.
- Iš pradžių kepkite parinkę žemesnę temperatūrą iš nurodytujų.

Kepimas griliu

Papildomai įstumkite universalųjį padéklą. I ji sutekės skystis ir kamera liks švaresnė.

Kepimas

| Patiekalas | Priedai / indas | Įstūmimo lygis | Kaitinimo būdas | Temperatūra, °C | Trukmė, min. |
|--|--|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Švirkštu formuojami kepiniai | Universalusis padéklas | 3 | | 140-150* | 25-35 |
| Švirkštu formuojami kepiniai, 2 lygmenys | Universalusis padéklas ir kepimo padéklas | 3+1 | | 140-150* | 30-45 |
| Švirkštu formuojami kepiniai, 3 lygmenys | Kepimo padéklai ir universalus kepimo padéklas | 5+3+1 | | 130-140* | 35-50 |
| Maži sausainiai | Universalusis padéklas | 3 | | 160-170* | 20-35 |
| Maži pyragaičiai, 2 lygmenys | Universalusis padéklas ir kepimo padéklas | 3+1 | | 140-160* | 30-40 |
| Maži pyragaičiai, 3 lygmenys | Kepimo padéklai ir universalus kepimo padéklas | 5+3+1 | | 130-150* | 35-55 |
| Drėgnas biskvitas | Išardoma forma, 26 cm Ø | 2 | | 160-170* | 30-40 |
| Drėgnas biskvitas, 2 lygmenys | Išardoma forma, 26 cm Ø | 3+1 | | 150-160* | 35-50 |
| Dengtas obuolių pyragas | 2 juodos kepimo formos, 20 cm Ø | 2 | | 170-190 | 80-100 |
| Dengtas obuolių pyragas, 2 lygmenys | 2 juodos kepimo formos, 20 cm Ø | 3+1 | | 170-190 | 70-90 |

* Nejkaitinti, nenaudoti greitojo įkaitinimo funkcijos

Kepimas griliu

| Patiekalas | Priedai | Įstūmimo lygis | Kaitinimo būdas | Temperatūra, °C | Trukmė, min. |
|--|----------|----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Skrebučių skrudinimas 10 min pakaitinti | Grotelės | 5 | | 3 | 0,2-1,5 |
| Jautienos mėsainis, 12 vnt. * Nejkaitinti | Grotelės | 4 | | 3 | 25-30* |

* apversti praėjus 2/3 viso laiko



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome



Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, need help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

www.bosch-home.com



9001352419

131097