




VI 422 103

VI 422 113

Kookplaat



		i_2^*	b^*
A		2.200 W	3.700 W
		3.300 W	3.700 W

*  IEC 60335-2-6

Inhoudsopgave

Gebruik volgens de voorschriften	4	Home Connect	21
Belangrijke veiligheidsvoorschriften	5	Instellen	21
Oorzaken van schade	7	Software-update	22
Overzicht	7	Afstandsdiagnose	23
Milieubescherming	8	Aanwijzing voor gegevensbeveiliging	23
Tips om energie te besparen	8	Conformiteitsverklaring	23
Milieuvriendelijk afvoeren	8	Verbinding afzuigkap	24
Koken met inductie	8	Verbinding via thuisnetwerk	24
Voordelen bij koken met inductie	8	Directe verbinding	24
Pannen	8	Kap via het kookveld regelen	25
Het apparaat leren kennen	10	WLAN uitschakelen	25
Het bedieningspaneel	10	Verbinding terugzetten	25
Bedieningsknop	11	Vormtest	26
De kookzones	11	Reinigen	27
Restwarmte-indicatie	11	Kookplaat	27
Apparaat bedienen	12	Omlijsting van de kookplaat	27
Kookzone instellen	12	Bedieningsknop	27
Kookadvies	12	Veelgestelde vragen en antwoorden (FAQ)	28
Flexibele kookzone	13	Wat te doen bij storingen?	29
Tips voor het gebruik van pannen	13	Demomodus	30
Als twee onafhankelijke kookplaten	13	Servicedienst	31
Als afzonderlijke kookplaat	14	E-nummer en FD-nummer	31
Timer-functies	14	Meer informatie over producten, accessoires, onderdelen en diensten vindt u op het internet: www.gaggenau.com en in de online-shop: www.gaggenau.com/zz/store	
De kookwekker	14		
Stopwatch-functie	15		
PowerBoost-functie	15		
Activeren	15		
Deactiveren	15		
Braadsensor	16		
Voordelen bij het bakken en braden	16		
Pannen voor de braadsensor	16		
Temperatuurstanden	16		
Tabel	17		
Zo stelt u in	19		
Bedieningspaneel blokkeren voor reinigingsdoeleinden	19		
Automatische veiligheidsuitschakeling	19		
Basisinstellingen	20		
Zo komt u bij de basisinstellingen:	20		

Gebruik volgens de voorschriften

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door. Berg de gebruiksaanwijzing, het installatievoorschrift en de apparaatpas goed op voor later gebruik of om ze door te geven aan volgende eigenaren.

Controleer het apparaat na het uitpakken. Indien het apparaat schade heeft opgelopen tijdens het transport, schakel het dan niet in, maar neem contact op met de technische dienst en leg de veroorzaakte schade schriftelijk vast. Doet u dat niet, dan gaat elk recht op een schadevergoeding verloren.

Alleen een daartoe bevoegd vakman mag apparaten zonder stekker aansluiten. Bij schade door een verkeerde aansluiting maakt u geen aanspraak op garantie.

Dit apparaat moet worden geïnstalleerd volgens het meegeleverde installatievoorschrift.

Dit apparaat is alleen bestemd voor huishoudelijk gebruik en de huiselijke omgeving. Gebruik het apparaat uitsluitend voor het bereiden van gerechten en dranken. Het kookproces moet regelmatig worden gecontroleerd. Een kort kookproces moet continu in de gaten worden gehouden. Gebruik het apparaat alleen in gesloten ruimtes.

Dit apparaat is bestemd voor gebruik tot op hoogten van maximaal 4.000 meter boven zeeniveau.

Dek de kookplaat niet af. Dit kan leiden tot ongevallen, bijv. door oververhitting, ontbranding of ontploffend materiaal.

Gebruik uitsluitend beveiligingsvoorzieningen of kinderalies die door ons zijn goedgekeurd. Ongeschikte beveiligingsvoorzieningen of kinderalies kunnen tot ongevallen leiden.

Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik met een externe tijdschakelklok of een afstandbediening.

Dit toestel kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of personen die gebrek aan kennis of ervaring hebben, wanneer zij onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of geleerd hebben het op een veilige manier te gebruiken en zich bewust zijn van de risico's die het gebruik van het toestel met zich meebrengt.

Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud van het toestel mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij zij 15 jaar of ouder zijn en onder toezicht staan.

Zorg ervoor dat kinderen die jonger zijn dan 8 jaar uit de buurt blijven van het toestel of de aansluitkabel.

Draagt u een actief geïmplanteerd medisch apparaat (bijv. een pacemaker of defibrillator), ga dan na of uw arts voldoet aan de richtlijn 90/385/EWG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 20 juni 1990 evenals DIN EN 45502-2-1 en DIN EN 45502-2-2 en dat het apparaat conform VDE-AR-E 2750-10 gekozen, geïmplanteerd en geprogrammeerd is. Is aan deze voorwaarden voldaan en worden bovendien non-ferro pannen met non-ferro handgrepen gebruikt, dan kan deze inductiekookplaat - als het op de juiste manier gebeurt - zonder bezwaar worden gebruikt.

⚠ Belangrijke veiligheidsvoorschriften

⚠ Waarschuwing – Verstikkingsgevaar!

Verpakkingsmateriaal is gevaarlijk voor kinderen. Kinderen nooit met verpakkingsmateriaal laten spelen.

⚠ Waarschuwing – Risico van brand!

- Hete olie en heet vet vatten snel vlam. Hete olie en heet vet nooit gebruiken zonder toezicht. Vuur nooit blussen met water. Schakel de kookzone uit. Vlammen voorzichtig met een deksel, smoordeksel of iets dergelijks verstikken.
- De kookzones worden erg heet. Nooit brandbare voorwerpen op de kookplaat leggen. Geen voorwerpen op de kookplaat leggen.
- Het apparaat wordt heet. Nooit brandbare voorwerpen of spuitbussen bewaren in laden direct onder de kookplaat.
- De kookplaat schakelt vanzelf uit en kan niet meer worden bediend. Hij kan later per ongeluk worden ingeschakeld. Zekering in de meterkast uitschakelen. Contact opnemen met de klantenservice.
- Kookplaten mogen niet worden afgedekt. Dit kan leiden tot ongevallen, bijv. door oververhitting, ontbranding of ontploffend materiaal.

⚠ Waarschuwing – Risico van verbranding!

- De kookzones en met name een eventueel aanwezige kookplaatomlijsting worden zeer heet. Raak de hete oppervlakken nooit aan. Zorg ervoor dat er geen kinderen in de buurt zijn.
- De kookzone warmt op, maar de indicatie functioneert niet. Zekering in de meterkast uitschakelen. Contact opnemen met de klantenservice.
- Voorwerpen van metaal worden zeer snel heet op de kookplaat. Leg nooit voorwerpen van metaal, zoals messen, vorken, lepels of deksels, op de kookplaat.

- Schakel, na elk gebruik, altijd de kookzones uit met de knoppen. Wacht niet tot de kookplaat automatisch uitschakelt doordat er geen pan op staat.

⚠ Waarschuwing – Kans op een elektrische schok!

- Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk. Reparaties en de vervanging van beschadigde aansluitleidingen mogen uitsluitend worden uitgevoerd door technici die zijn geïnstrueerd door de klantenservice. Is het apparaat defect, haal dan de stekker uit het stopcontact of schakel de zekering in de meterkast uit. Contact opnemen met de klantenservice.
- Binnendringend vocht kan een schok veroorzaken. Geen hogedrukreiniger of stoomreiniger gebruiken.
- Een defect toestel kan een schok veroorzaken. Een defect toestel nooit inschakelen. De netstekker uit het stopcontact halen of de zekering in de meterkast uitschakelen. Contact opnemen met de klantenservice.
- Scheuren of barsten in het glaskeramiek kunnen schokken veroorzaken. Zekering in de meterkast uitschakelen. Contact opnemen met de klantenservice.

⚠ Waarschuwing – Storingsgevaar!

Deze kookplaat beschikt aan de onderkant over een ventilator. Bevindt zich onder de kookplaat een lade, bewaar daar dan geen kleine of scherpe voorwerpen, geen papier en geen theedoeken. Deze kunnen aangezogen worden en de ventilator beschadigen of de koeling belemmeren.

Tussen de inhoud van de lade en de ventilator-ingang moet een minimale afstand van 2 cm worden aangehouden.

⚠ Waarschuwing – Risico van letsel!

- Bij de bereiding au-bain-marie kunnen de kookplaat en kookvorm barsten door oververhitting. De au-bain-marie kookvorm mag niet in direct contact komen met de bodem van de pan die met water is gevuld. Gebruik alleen hittebestendige vormen.
- Wanneer er vloeistof zit tussen de bodem van de pan en de kookzone kunnen kookpannen plotseling in de hoogte springen. Zorg ervoor dat de kookzone en de bodem van de pan altijd droog zijn.

Oorzaken van schade

Attentie!

- Ruwe bodems van pannen kunnen krassen op de kookplaat veroorzaken.
- Plaat nooit lege plannen op de kookzones. Dit kan schade veroorzaken.
- Plaats geen hete pannen op het bedieningspaneel, de indicatorzones of op de omlijsting van de kookplaat. Dit kan schade veroorzaken.
- Als er harde of scherpe voorwerpen op de kookplaat vallen, kan dit de plaat beschadigen.
- Aluminiumfolie en plastic bakken smelten als ze op een hete kookzone gelegd worden. Het gebruik van beschermplaten op de kookplaat wordt afgeraden.

Overzicht

In de volgende tabellen ziet u welke schade het meest voorkomt:

Schade	Oorzaak	Maatregel
Vlekken	Overgelopen etenswaar	Verwijder overgelopen etenswaar onmiddellijk met een schraper
	Ongeschikte reinigingsmiddelen	Gebruik alleen schoonmaakmiddelen die geschikt zijn voor dit soort kookplaten
Krassen	Zout, suiker en zand	Gebruik de kookplaat niet als plaats om iets neer te zetten of als werkvlak
	Ruwe pannenbodems maken krassen op de kookplaat	Controleer het kookgerei
Verkleuringen	Ongeschikte reinigingsmiddelen	Gebruik alleen schoonmaakmiddelen die geschikt zijn voor dit soort kookplaten
	Slijtage door het kookgerei	Til de pannen op wanneer u ze verplaatst.
Defecten	Suiker, sterk suikerhoudende gerechten	Verwijder overgelopen etenswaar onmiddellijk met een schraper

Milieubescherming

In dit hoofdstuk krijgt u informatie over de besparing van energie en de afvoer van het apparaat.

Tips om energie te besparen

- Gebruik altijd het deksel dat overeenstemt met elke kookpan. Wanneer zonder deksel gekookt wordt, is aanzienlijk meer energie nodig. Gebruik een glasdeksel om een goede zichtbaarheid te hebben zonder dat u het deksel van de pan hoeft te nemen.
- Gebruik pannen met een vlakke bodem. Bij een niet vlakke bodem wordt meer energie verbruikt.
- De diameter van de bodem van de pan moet overeenkomen met de afmeting van de kookzone. Opgelet: pannefabrikanten duiden gewoonlijk de bovenste diameter van de pan aan, die meestal groter is dan de diameter van de bodem van de pan.
- Gebruik een kleine pan voor kleine hoeveelheden. Een grote, weinig gevulde pan vereist veel energie.
- Gebruik weinig water voor het koken. Op deze wijze wordt energie bespaard en blijven alle vitamines en mineralen van de groenten behouden.
- Selecteer de laagste vermogensstand die het kookpunt behoudt. Met een te hoge stand wordt energie verspild.

Milieuvriendelijk afvoeren

Voer de verpakking op een milieuvriendelijke manier af.



Dit apparaat is gekenmerkt in overeenstemming met de Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

De richtlijn geeft het kader aan voor de in de EU geldige terugneming en verwerking van oude apparaten.

Koken met inductie

Voordelen bij koken met inductie

Koken met inductie is radicaal anders dan gebruikelijk, de warmte ontstaat direct in het kookgerei. Dit biedt vele voordelen:

- Tijdsbesparing bij het koken en bakken.
- Besparing van energie.
- Gemakkelijker te reinigen en te onderhouden. Overgelopen etenswaar brandt niet zo snel in.
- Warmteregeling en veiligheid: de kookplaat verhoogt of verlaagt de toevoer van warmte altijd direct na de bediening. Neemt u het kookgerei van de kookzone, dan wordt de warmtetoevoer direct onderbroken door de kookzone met inductie, zonder dat deze eerst is uitgeschakeld.


Pannen

Gebruik alleen ferromagnetische vormen voor inductiekoken, bijv.:

- kookgerei van geëmailleerd staal
- kookgerei van gietijzer
- speciaal kookgerei van roestvrij staal dat geschikt is voor inductie.

In het hoofdstuk → "*Vormtest*" staat hoe u kunt nagaan of de pan geschikt is voor inductie.

Voor een goed bereidingsresultaat dient het ferromagnetische gebied van de bodem van de pan overeen te komen met de grootte van de kookzone. Wordt een pan niet herkend op een kookzone, probeer er dan een met een kleinere diameter.




Wanneer de flex-kookzone als een afzonderlijke kookzone wordt ingezet, kunnen grotere pannen worden gebruikt die hier speciaal geschikt voor zijn. Informatie over de plaatsing van het kookgerei vindt u in het hoofdstuk → "*Flexibele kookzone*".




Er zijn ook inductievormen waarvan de bodem niet volledig ferromagnetisch is:

- Is de bodem van de pan slechts gedeeltelijk ferromagnetisch, dan wordt alleen het ferromagnetische oppervlak heet. Hierdoor wordt de warmte mogelijk niet gelijkmatig verdeeld. De temperatuur van het niet-ferromagnetische gebied kan dan te laag zijn om te koken.



- Bestaat het materiaal van de bodem van het kookgerei deels uit aluminium, dan is het ferromagnetische oppervlak ook kleiner. Mogelijk worden dit niet warm genoeg of zelfs helemaal niet herkend.



Niet geschikte pannen


Gebruik nooit straalplaten of pannen van:

- dun normaal staal
- glas
- aardewerk
- koper
- aluminium

Eigenschappen van de bodem van het kookgerei

Het bereidingsresultaat kan worden beïnvloed door de kwaliteit van pannenbodem. Gebruik pannen waarvan het materiaal de warmte gelijkmatig in de pan verdeelt, bijv. pannen met "sandwich-bodems" van roestvrij staal. Daarmee wordt tijd en energie bespaard.

Gebruik kookgerei met vlakke bodems. Ongelijke bodems hebben invloed op de warmtetoever.



Geen pan of een ongeschikte grootte

Wordt er geen pan op de gekozen kookzone geplaatst of hij is niet van het juiste materiaal gemaakt of heeft hij niet de juiste grootte, dan begint de kookzone-indicatie te knippen. De juiste pan op de kookzone plaatsen, zodat de indicatie niet meer knippert. Duurt dit langer dan 9 minuten, dan schakelt de kookzone automatisch uit.

Lege pannen of pannen met een dunne bodem

Verwarm geen lege pannen en gebruik geen pannen met dunne bodem. De kookplaat is uitgerust met een intern veiligheidssysteem, maar een lege pan kan zo snel heet worden dat de functie "automatisch uitschakelen" geen tijd heeft om te reageren, waardoor de temperatuur erg kan oplopen. De bodem van de pan kan smelten en het glas van de kookplaat beschadigen. Raak in dat geval de pan niet aan en schakel de kookzone uit. Als het apparaat na het afkoelen niet werkt, neem dan contact op met de technische dienst.

Herkenning van de pan

Elke kookzone heeft een ondergrens voor de herkenning van de pan. Deze is afhankelijk van de ferromagnetische diameter en het materiaal van de bodem. Daarom dient u altijd de kookzone te gebruiken die het beste past bij de diameter van de pannenbodem.

Het apparaat leren kennen

Informatie over afmetingen en vermogens van de kookzones vindt u in → Blz. 2





Aanwijzing: Afhankelijk van het apparaattypen zijn kleuren en detailafwijkingen mogelijk.

Dit apparaat is netwerkcompatibel en kan via een mobiel eindapparaat op afstand worden bediend. Hiervoor het apparaat eerst met het thuisnetwerk verbinden.
→ "Home Connect" op pagina 21

Het bedieningspaneel



Bedieningsvlakken

	Bedieningspaneel blokkeren voor reinigingsdoeleinden
	Braadsensor
	Basisinstellingen
	Keuze instellingen
	Stopwatch
	Kookwekker
	Home Connect - instelling bevestigen

Indicaties

	Bedrijfstoestand
	Kookstanden
	Restwarmte
	Kookwekker
	Stopwatch-functie
	Kookzone
	PowerBoost-functie
	Flex-kookzone geactiveerd
	Flex-kookzone gedeactiveerd
	Braadsensor
	Temperatuurindicatie van de braadsensor
	Thuisnetwerk

Bedieningsvlakken


Wanneer de kookplaat opwarmt, lichten de symbolen van de bedieningsvlakken op die op dat moment beschikbaar zijn.

Bij het aanraken van een symbool wordt de betreffende functie geactiveerd. Er klinkt een bevestigingssignaal.

Aanwijzingen

- De betreffende symbolen van de bedieningsvlakken lichten op wanneer ze beschikbaar zijn. De beschikbare bedieningsvlakken zijn wit verlicht. Zodra er een functie wordt gekozen, is deze oranje verlicht.
- Zorg ervoor dat het bedieningspaneel altijd schoon en droog is. Vocht heeft een nadelige invloed op de werking.
- Hete pannen nooit buiten de voorste kookzone of op het bedieningspaneel plaatsen. De elektronica van het bedieningspaneel kan oververhit raken.

Bedieningsknop



Met de bedieningsknoppen kunt u de kookstand, de functie PowerBoost en de flex-kookzone kiezen.

1	Laagste stand
12	Hoogste kookstand
>>	PowerBoost-functie
□	Flex-kookzone geactiveerd

De bedieningsknoppen zijn voorzien van een lichtring die voor elke functie een optische indicatie heeft. De lichtring verandert van kleur wanneer bepaalde functies of processen worden geactiveerd.

De kookzones

Kookzone	
☐	Kookzone met één ring Gebruik pannen die de juiste afmetingen hebben.
☐	Flex kookzone Zie het hoofdstuk → " <i>Flexibele kookzone</i> "

Alleen pannen gebruiken die geschikt zijn voor inductiekoken, zie het hoofdstuk → "*Koken met inductie*".

Restwarmte-indicatie

De kookplaat heeft voor elke kookzone een restwarmte-indicatie. Hiermee wordt aangegeven dat de kookzone nog heet is. Raak de kookzone niet aan zolang de restwarmte-indicatie verlicht is, of direct nadat de verlichting is uitgegaan.

Afhankelijk van de hoogte van de restwarmte wordt het volgende weergegeven:

- Indicatie **H**: hoge temperatuur
- Indicatie **h**: lage temperatuur

en de lichtring van de bedieningsknop knippert.

Wordt de pan tijdens het koken van de kookzone genomen, dan knippert de kookstandindicatie en is de bedieningsknop oranje verlicht.

Draai de bedieningsknop in de stand 0.

Wordt de kookzone uitgeschakeld, dan is de restwarmte-indicatie verlicht en knippert de bedieningsknop. Ook wanneer de kookplaat al uitgeschakeld is, blijft de restwarmte-indicatie verlicht zolang de kookzone nog warm is.

Apparaat bedienen

In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe u een kookzone instelt. In de tabel vindt u kookstanden en bereidingstijden voor verschillende gerechten.

Kookzone instellen

Met de bedieningsknop de gewenste kookstand instellen.


0	Kookzone uit.
Kookstand 1	laagste stand
Kookstand 12	hoogste stand

Aanwijzingen

- Om de gevoelige onderdelen van het apparaat te beschermen tegen oververhitting of elektrische overbelasting, kan het vermogen van de kookplaat voor korte tijd worden teruggebracht.
- Om geluidshinder van het apparaat te voorkomen kan het vermogen van de kookplaat voor korte tijd worden teruggebracht.

Kookstand kiezen

De bedieningsknop indrukken en in de gewenste kookstand draaien.



In de kookzone-indicatie is de gekozen kookstand verlicht. De lichtring van de bedieningsknop is verlicht.

Kookzone uitschakelen

Draai de bedieningsknop in de stand 0.

De restwarmte-indicatie is verlicht en de lichtring van de bedieningsknop knippert tot de kookzone afgekoeld is.

Aanwijzing: Staat er geen pan op de kookzone of wordt hij niet herkend, dan knippert de gekozen kookstand en is de lichtring van de bedieningsknop oranje verlicht. Na ca. 9 minuten gaat de kookzone uit.

In dit geval knippert de lichtring van de bedieningsknop. De bedieningsknop opnieuw in de stand 0 draaien. De lichtring knippert niet meer.

Kookadvies

Advies

- Bij het warm maken van puree, crèmesoepen en stevige, gebonden sauzen zo nu en dan roeren.
- Met het oog op het voorverwarmen kookstand 10 - 12 instellen.
- Bij de bereiding met deksel de kookstand verlagen zodra er stoom vrijkomt. Het bereidingsresultaat wordt hierdoor niet beïnvloed.
- Na de bereiding de pan tot het opdienen gesloten houden.
- Bij de bereiding met de snelkookpan de instructies van de fabrikant in acht nemen.
- Gerechten niet te lang garen, voor het behoud van de voedingswaarde. Met de kookwekker kan de optimale bereidingstijd worden ingesteld.
- Voor een gezonder resultaat dient u erop te letten dat de olie niet rookt.
- Uw gerechten krijgen een mooie, bruine kleur wanneer u ze na elkaar bakt in kleine porties.
- Het kookgerei kan tijdens de bereiding zeer heet worden. Gebruik pannenlappen.
- Adviezen voor een energie-efficiënte bereiding vindt u in het hoofdstuk → *"Tips om energie te besparen"* op pagina 8.

Bereidingstabel

In de tabel wordt voor alle gerechten weergegeven welke kookstand geschikt is. De bereidingstijd kan afhankelijk van de soort, het gewicht, de dikte en de kwaliteit van de gerechten variëren.

Kookstand	Bereidingsmethoden	Voorbeelden
11 - 12	Aan de kook brengen Aanbraden Verwarmen Opkoken Blancheren	water Vlees Vet/olie, vloeistoffen Soepen, sauzen Groente
7 - 10	Braden	Vlees, aardappels
6 - 8	Braden	Vis
8 - 9	Bakken Verder koken in de open pan	Gerechten met bloem en eieren, bijv. pannenkoeken Deegwaren, vloeistoffen
7 - 8	Bruin bakken of braden Roosteren Uitbakken Reduceren	Bloem, uien Amandelen, paneermeel Spek, bacon Fonds, sauzen
6 - 7	Garen in open vorm	Knoedels, balletjes, vulling voor de soep, gepocheerde eieren
5 - 6	Garen in open vorm	Gekookte worstjes
6 - 7	Stomen Stomen Stoven	Groente, aardappels, vis Fruit, groente, vis Rollade, gebraden vlees, groente
3 - 4	Stoven	Goulash
4 - 5	Koken met deksel	Soepen, sauzen
3 - 4	Ontdooien Wellen Stremmen	Diepvriesproducten Rijst, peulvruchten, groente Eiergerechten, bijv. omelet
1 - 2	Verwarmen / Warmhouden	Soepen, groente in saus
1	Verwarmen / Warmhouden Smelten	Eenpansgerechten Boter, chocolade

Flexibele kookzone

Hij kan naar wens als één kookzone of als twee afzonderlijke kookzones worden gebruikt.


Hij bestaat uit vier inductoren, die onafhankelijk van elkaar functioneren. Is de flexibele kookzone in gebruik, dan wordt alleen het gebied geactiveerd dat door het kookgerei wordt bedekt.

Aanwijzing: Gebruik kookgerei met passende diameter. De bodem van het kookgerei mag niet over de gemarkeerde kookplaten uitsteken.


Tips voor het gebruik van pannen

Om te zorgen voor een goede detectie en verdeling van de warmte, wordt aanbevolen de pan correct te centreren:


Als afzonderlijke kookzone



Diameter kleiner dan of gelijk aan 13 cm
Plaats de vorm in een van de vier posities die op de afbeelding te zien zijn.




Diameter groter dan 13 cm
Plaats de vorm in een van de drie posities die op de afbeelding te zien zijn.



Is er meer dan één kookzone nodig voor het kookgerei, plaats het dan met de rand op de bovenste of onderste rand van de flexibele kookzone.

Als twee onafhankelijke kookplaten



De voorste en achterste kookzones, elk met twee inductoren, kunnen onafhankelijk van elkaar worden gebruikt. Stel voor elke afzonderlijke kookzone de gewenste kookstand in. Gebruik op elke kookzone slechts één pan.

Als twee onafhankelijke kookplaten

De flexibele kookzone wordt gebruikt als twee onafhankelijke kookplaten.



Activeren

Zie hoofdstuk → "Apparaat bedienen".

Als afzonderlijke kookplaat

Gebruik van de gehele kookzone door beide kookplaten met elkaar te verbinden.

Beide kookzones met elkaar verbinden


- 1 Kookgerei plaatsen. Draai een van de bedieningsknoppen in de stand .
- 2 De kookstand kiezen met de andere bedieningsknop. De indicatie  is verlicht. De kookstand is verlicht in de indicaties van de beide kookzones.

De flex-kookzone is geactiveerd.

Kookstand wijzigen

De kookstand wijzigen met de bedieningsknop waarmee eerder de kookstand is gekozen.


Een nieuwe pan toevoegen

De nieuwe pan plaatsen. De bedieningsknop waarmee de flex-kookzone gekozen is in de stand 0 en vervolgens opnieuw in de stand  draaien.

De nieuwe pan wordt herkend en de eerder gekozen kookstand blijft behouden.

Aanwijzing: Wordt de kookvorm op de gebruikte kookzone verplaatst of opgetild, dan start de kookplaat automatisch met zoeken, waardoor de eerder gekozen kookstand behouden blijft.

De kookzones van elkaar scheiden

Draai de bedieningsknop waarmee de flex-kookzone gekozen is in de stand 0. De indicatie  is verlicht.

De flex-kookzone is gedeactiveerd. Beide kookzones functioneren verder als twee onafhankelijke kookzones.

Aanwijzing: Wanneer u de kookplaat uit- en later weer inschakelt, wordt de flexibele kookzone weer omgeschakeld naar twee onafhankelijke kookplaten.

Timer-functies

Uw kookplaat beschikt over twee timer-functies:



- Kookwekker
- Stopwatch


De kookwekker

Met de kookwekker kunt u een tijd tot 99 minuten instellen.


Hij functioneert onafhankelijk van de kookzones en andere instellingen. Deze functie schakelt een kookzone niet automatisch uit.

Zo stelt u in

- 1 Het symbool  aanraken waarin de kookwekker-indicatie verlicht is  en de symbolen **-** en **+**.
- 2 Binnen de volgende 10 seconden instellen met de symbolen **-** en **+**.



Aanwijzing: Wordt het symbool **-** of **+** ingedrukt gehouden, dan kan de bereidingstijd sneller worden ingesteld.


- 3 Raak opnieuw het symbool  aan om de gekozen bereidingstijd te bevestigen. De tijd begint af te lopen.


Aanwijzing: Wordt de tijd niet binnen 10 seconden bevestigd, dan start de kookwekker automatisch.

Bereidingstijd veranderen of wissen

- 1 Raak het symbool  aan.
- 2 De bereidingstijd met de symbolen **-** en **+** veranderen of op  instellen.
- 3 Het symbool  aanraken om de bereidingstijd te bevestigen.

Aan het einde van de bereidingstijd

Er klinkt een geluidssignaal. Op het display van de kookwekker knippert .



Raak het symbool  aan, de indicaties en het signaal verdwijnen.

Stopwatch-functie

De stopwatch-functie geeft de tijd weer die sinds de activering verstreken is.


Hij functioneert onafhankelijk van de kookzones en andere instellingen. Deze functie schakelt een kookzone niet automatisch uit.


Activeren

- 1 Kookstand kiezen. De indicatie  is verlicht.
- 2 Het symbool  aanraken. In de stopwatch-indicatie zijn **00.00** verlicht.


De tijd begint af te lopen.

Stopwatch onderbreken

Het symbool  aanraken, de stopwatch-functie wordt onderbroken. De indicaties van de stopwatch blijven verlicht.

Het symbool  opnieuw aanraken, de stopwatch start weer.

Deactiveren

Het symbool  enkele seconden lang ingedrukt houden. De stopwatch wordt stilgezet en de stopwatch-indicaties verdwijnen.

De functie is gedeactiveerd.

PowerBoost-functie


Met de PowerBoost-functie kunnen grote hoeveelheden water sneller worden verwarmd dan met de betreffende kookstand **12**.

Deze functie is alleen beschikbaar voor een kookzone wanneer de andere kookzone niet in gebruik is. Anders knipperen **P** en **12** op het display van de gekozen kookzone; vervolgens wordt automatisch de kookstand **12** ingesteld, zonder dat de functie wordt geactiveerd. Draai de bedieningsknop in de stand 0.

Aanwijzing: In het flex-gebied kan de powerboost-functie ook worden geactiveerd wanneer er slechts één kookzone wordt gebruikt.

Activeren

Op de bedieningsknop drukken en in de stand **>>** draaien. De indicaties **P** en **>>** zijn verlicht.



De functie is geactiveerd.

Deactiveren

Bedieningsknop in de gewenste kookstand draaien. De indicaties **P** en **>>** gaan uit en de gekozen kookstand is verlicht.

De functie is gedeactiveerd.

Aanwijzing: Onder bepaalde omstandigheden kan PowerBoost-functie automatisch uitschakelen, ter bescherming van de elektronica-elementen binnenin de kookplaat.

In dit geval wordt de kookstand **12** automatisch ingesteld. De bedieningsknop op de stand 0 of een gewenste kookstand draaien.

Braadsensor

Met deze functie is het mogelijk om te bakken met behoud van de juiste temperatuur van de pan.

Voordelen bij het bakken en braden

- De kookzone warmt alleen op wanneer dit nodig is om de temperatuur te handhaven. Zo wordt energie bespaard en de olie of het vet niet oververhit.
- De braadfunctie meldt wanneer de lege pan de optimale temperatuur voor toevoeging van de olie en vervolgens het toevoegen van de gerechten heeft bereikt.

Aanwijzingen

- Geen deksel op de pan leggen. Anders wordt de functie niet juist geactiveerd. Er kan een spatbescherming worden gebruikt, om vetspetters te voorkomen.
- Gebruik olie of vet die geschikt zijn om te bakken en te braden. Worden boter, margarine, pure olijfolie of reuzel gebruikt, stel de temperatuurstand dan in op 1 of 2.
- Nooit een pan met of zonder inhoud verwarmen zonder dat er toezicht bij is.
- Heeft de kookzone een hogere temperatuur dan de pan of omgekeerd, dan wordt de braadsensor niet op de juiste manier geactiveerd.

Pannen voor de braadsensor

Voor de braadsensor zijn speciaal geschikte pannen verkrijgbaar. Deze optionele accessoires kunnen achteraf in de vakhandel of via onze technische dienst worden verkregen. Geef steeds het juiste referentienummer op.

- GP900001 pan met een diameter van 15 cm.
- GP900002 pan met een diameter van 19 cm.
- GP900003 pan met een diameter van 21 cm.

De pannen zijn voorzien van een antiaanbaklaag, zodat er voor het bakken en braden nauwelijks olie nodig is.

Aanwijzingen

- De braadsensor is speciaal ingesteld op pannen van dit type.
- Zorg ervoor dat de diameter van de pannenbodem overeenkomt met de grootte van de kookzone. Zet de pan in het midden van de kookzone.
- Op de flex-kookzone wordt de braadsensor bij een afwijkende grootte van de pan of een slecht geplaatste pan mogelijk niet geactiveerd. Zie het hoofdstuk → "*Flexibele kookzone*".
- Andere pannensoorten kunnen oververhit raken. De temperatuur kan lager of hoger zijn dan de gekozen temperatuurstand. Probeer het eerst met de laagste temperatuurstand en verander deze zo nodig.

Temperatuurstanden

Temperatuurstand	Geschikt voor
1 zeer laag	Bereiden en reduceren van sauzen, stoven van groente en bakken van gerechten met koudgeperste olijfolie, boter of margarine.
2 laag	Bakken en braden van gerechten met koudgeperste olijfolie, boter of margarine, bijv. omeletten.
3 laag gemiddeld	Het bakken of braden van vis en dikke producten, zoals bijv. gehaktballen en worstjes.
4 gemiddeld hoog	Het bakken van steaks, medium of well done, gepaneerde diepvriesproducten, dunne bakproducten zoals schnitzels, in reepjes gesneden vlees in saus, en groente.
5 hoog	Het bakken en braden van gerechten bij hoge temperaturen, bijv. aardappelpannenkoekjes, gebakken aardappels en steaks rare (saignant).

Tabel

In de tabel wordt voor alle gerechten weergegeven welke temperatuurstand geschikt is. De baktijd kan afhankelijk van de soort, het gewicht, de grootte en kwaliteit van de gerechten variëren.

De ingestelde temperatuurstand varieert afhankelijk van de gebruikte pan.

Legge pan voorverwarmen, na het geluidssignaal de olie en het gerecht toevoegen.

	Tempera- tuurstand	Totale bereidingstijd vanaf het geluidssignaal (min.)
Vlees		
Schnitzel, on/gepaneerd	4	6 - 10
Filet	4	6 - 10
Koteletten*	3	10 - 15
Cordon bleu, Wiener Schnitzel*	4	10 - 15
Steak, saignant (3 cm dik)	5	6 - 8
Steak, medium of doorbakken (3 cm dik)	4	8 - 12
Borst van gevogelte (2 cm dik)	3	10 - 20
Worstjes, gekookt of rauw*	3	8 - 20
Hamburgers, gehaktballetjes, gevulde vleesballetjes*	3	6 - 30
Ragout, Gyros	4	7 - 12
Gehakt	4	6 - 10
Spek	2	5 - 8
Vis		
Vis, gebakken, heel, bijv. forel	3	10 - 20
Visfilet, on/gepaneerd	3 - 4	10 - 20
Garnalen, krabben	4	4 - 8
Eiergerechten		
Pannenkoeken**	5	1,5 - 2,5
Omelet**	2	3 - 6
Spiegelei	2 - 4	2 - 6
Roereieren	2	4 - 9
Kaiserschwarrn (Zuid-Duitse pannenkoeken)	3	10 - 15
French toast**	3	4 - 8
Aardappels		
Gebakken aardappels (van gekookte aardappels)	5	6 - 12
Frites (van ongekookte aardappels)	4	15 - 25
Aardappelkoekjes**	5	2,5 - 3,5
Zwitserse rösti	2	50 - 55
Geglaceerde aardappels	3	15 - 20
Groente		
Knoflook, uien	1 - 2	2 - 10
Courgettes, aubergines	3	4 - 12
Paprika, groene asperges	3	4 - 15
In olie gestoofde groente, bijv. courgette, groene paprika	1	10 - 20
Paddestoelen	4	10 - 15
Geglaceerde groente	3	6 - 10
Grote uien	3	5 - 10

* Regelmatig keren.

** Totale tijdsduur per portie. Na elkaar bakken.

	Tempera- tuurstand	Totale bereidingstijd vanaf het geluidssignaal (min.)
Diepvriesproducten		
Schnitzels	4	15 - 20
Cordon bleu*	4	10 - 30
Borst van gevogelte*	4	10 - 30
Kip-nuggets	4	10 - 15
Gyros, kebab	4	10 - 15
Visfilet, on/gepaneerd	3	10 - 20
Vissticks	4	8 - 12
Frites	5	4 - 6
Pangerechten, bijv. groentepannetje met kip	3	6 - 10
Loempia's	4	10 - 30
Camembert/Kaas	3	10 - 15
Sauzen		
Tomatensaus met groente	1	25 - 35
Bechamelsaus	1	10 - 20
Kaassaus, bijv. Gorgonzolasaus	1	10 - 20
Ingekookte sauzen, bijv. tomatensaus, Bolognese-saus	1	25 - 35
Zoete sauzen, bijv. sinaasappelsaus	1	15 - 25
Diversen		
Camembert/Kaas	3	7 - 10
Voorgegaarde, droge producten met toevoeging van water, bijv. pasta.	1	5 - 10
Croutons	3	6 - 10
Amandelen/walnoten/pijnboompitten	4	3 - 15


* Regelmatig keren.


** Totale tijdsduur per portie. Na elkaar bakken.

Zo stelt u in

Kies de juiste temperatuurstand in de tabel. Een lege pan op de kookzone plaatsen.

- 1 Met de bedieningsknop de gewenste temperatuurstand kiezen. Voor deze functie zijn de temperatuurstanden van 1 tot 5 beschikbaar, zie de tabel met temperatuurstanden.



- 2 Raak het symbool  aan, het is oranje verlicht. De indicatie **A** en de gekozen temperatuurstand lichten op.



De functie is geactiveerd.

De temperatuurindicatie **A**, **4** of **5** en de gekozen temperatuurstand zijn verlicht tot de braadtemperatuur bereikt is. Dan klinkt er een signaal en verdwijnt de temperatuurindicatie.

- 3 Doe wanneer de braadtemperatuur bereikt is eerst de olie en vervolgens de gerechten in de pan.

Aanwijzingen

- Wordt er een temperatuurstand hoger dan 5 gekozen, dan wordt deze automatisch op 5 een ingesteld. Draai de bedieningsknop in dit geval op de stand 5.
- Keer de gerechten, zodat ze niet aanbranden.


Braadsensor uitschakelen

De bedieningsknop waarmee de temperatuur gekozen is op de stand 0 draaien. De kookzone gaat uit en de restwarmte-indicatie verschijnt.

Bedieningspaneel blokkeren voor reinigingsdoeleinden

Wrijft u over het bedieningspaneel wanneer de kookplaat ingeschakeld is, dan kunnen de instellingen veranderen. Om dit te voorkomen kan het bedieningspaneel voor reinigingsdoeleinden worden geblokkeerd.

Inschakelen: raak het symbool  aan. Er klinkt een signaal. De indicaties van de actieve functies knipperen. Het bedieningspaneel is gedurende 10 minuten geblokkeerd. Het oppervlak van het bedieningspaneel kan nu worden schoongemaakt zonder dat de instellingen veranderen.

Uitschakelen: binnen de volgende 10 minuten opnieuw het symbool  aanraken.

Wordt de functie binnen deze 10 minuten niet geactiveerd, dan gaat de kookplaat uit.

Aanwijzingen

- De blokkeerfunctie beïnvloedt de bedieningsknop niet. De kookplaat kan op elk moment worden uitgeschakeld.
- Tijdens de blokkering is de stroomtoevoer van de kookplaat onderbroken. De kookzones kunnen nog heet zijn.

Automatische veiligheidsuitschakeling

Voor uw bescherming is het apparaat voorzien van een veiligheidsuitschakeling. Afhankelijk van de gekozen kookstand wordt de kookzone gedeactiveerd wanneer er na enige tijd geen actie is uitgevoerd.

Kookstand	Deactiveren na
1	10 uur
2 tot 4	5 uur
5 tot 7	4 uur
8	3 uur
9 tot 10	2 uur
11 tot 12	1 uur

Temperatuurstand braadsensor	Deactiveren na
1 tot 5	3 uur

Een geluidssignaal geeft aan dat de tijd is afgelopen. De lichtring van de geactiveerde bedieningsknop knippert. In de kookzone-indicatie is **FB** verlicht.

Draai de bedieningsknop in de stand 0. Het apparaat kan nu opnieuw zoals gebruikelijk worden ingeschakeld.

Basisinstellingen

Het apparaat heeft verschillende basisinstellingen. Deze basisinstellingen kunnen aan uw persoonlijke behoeften worden aangepast.

Indicatie	Functie
c 1	Geluidssignalen
0n	Alle geluidssignalen geactiveerd.*
OFF	Alleen het foutsignaal geactiveerd.
c 2	Power-Management-functie. Totaalvermogen van de kookplaat begrenzen (watt)
OFF	Gedeactiveerd.*
1000	Laagste stand
1500	
2000	
...	
9500	Hoogste stand van de kookplaat
c 3	Kookgerei controleren, resultaat van het bereidingsproces
0	Niet geschikt
1	Niet optimaal
2	Geschikt
c 4	Terugzetten naar de standaard instellingen
OFF	Individuele instellingen.*
0n	Terugzetten naar de fabrieksinstellingen.
c 5	Automatisch starten van de ventilator.
OFF	Uitgeschakeld. De kap moet zo nodig handmatig worden ingeschakeld.
A	Ingeschakeld in de automatische stand.* De kap wordt bij inschakeling van een kookplaat in de automatische modus ingeschakeld.
1/2/3	Ingeschakeld in de handmatige stand. De kap wordt bij inschakeling van een kookplaat op een vaste ventilatorstand geschakeld.
c 6	Naventilatie
OFF	De ventilator wordt samen met de kookplaat uitgeschakeld.
A	Ingeschakeld in de automatische stand.*
0n	Ingeschakeld met standaard naventilatie.
no	Geen wijziging van de instellingen.

* Basisinstelling

Indicatie	Functie
c 7	Automatisch inschakelen van de verlichting
OFF	Uitgeschakeld.*
0n	Ingeschakeld. De verlichting wordt bij inschakelen van de kookplaat ingeschakeld.
c 8	Automatisch uitschakelen van de verlichting
OFF	Uitgeschakeld.* De verlichting wordt bij uitschakeling van de kookplaat uitgeschakeld.
0n	Ingeschakeld. De verlichting wordt bij uitschakeling van de kookplaat ingeschakeld.
Fun	Ingeschakeld. De verlichting schakelt bij de ventilatorloop in en gaat na het beëindigen van de ventilatorloop uit.


* Basisinstelling

Aanwijzingen


- De instellingen **c 5**, **c 6**, **c 7** en **c 8** worden alleen weergegeven als het apparaat is verbonden met een afzuigkap.
- De instellingen **c 7** en **c 8** worden alleen weergegeven als het apparaat is verbonden met een afzuigkap met verlichting.


Zo komt u bij de basisinstellingen:


De kookplaat moet uitgeschakeld zijn.

- 1 Een van de bedieningsknoppen indrukken en naar links in de stand **>>** draaien.
- 2 Draai de bedieningsknop naar rechts in de stand 1.
- 3 Draai de bedieningsknop naar links in de stand 0. Het symbool  is verlicht. De lichtring van de bedieningsknop is geel verlicht.
- 4 Raak het symbool  aan.
De indicaties geven de productinformatie weer.


Productinformatie	Indicatie
Klantenservice-index (KI)	01
Fabricagenummer	Fd
Fabricagenummer 1	95.
Fabricagenummer 2	05

- 5 Door het symbool  opnieuw aan te raken worden de basisinstellingen opgeroepen. In de indicaties lichten **c 1** en **00** op als voorinstelling.



- 6 Het symbool  zo vaak aanraken tot de gewenste functie wordt weergegeven.
- 7 Vervolgens de gewenste instelling kiezen met de symbolen **+** en **-**.




- 8 Het symbool  minstens 4 seconden lang aanraken.

De instellingen zijn opgeslagen.

Menu Basisinstellingen verlaten

- 1 De bedieningsknop naar links in de stand **>>** draaien.
- 2 De bedieningsknop naar rechts in de stand **1** draaien.
- 3 De bedieningsknop naar links in de stand **0** draaien.

Het symbool  en de lichtring van de bedieningsknop verdwijnen.

Home Connect

Deze kookplaat is voorzien van WLAN, zodat er via een mobiel eindapparaat instellingen naar de kookplaat kunnen worden gezonden.

Als de kookplaat niet met het thuisnetwerk wordt verbonden, functioneert het als een kookplaat zonder netwerkaansluiting. De kookplaat is altijd via de bedieningsknoppen bedienbaar.

De beschikbaarheid van de functie Home Connect is afhankelijk van de beschikbaarheid van de Home Connect diensten in uw land. De Home Connect diensten zijn niet in elk land beschikbaar. Meer informatie hierover vindt u op www.home-connect.com.

Aanwijzingen

- Kookplaten zijn niet bedoeld voor gebruik zonder toezicht - het koken moet worden gecontroleerd.
- Houd u aan de veiligheidsadviezen in deze gebruiksaanwijzing. Zorg ervoor dat deze ook worden nageleefd wanneer u het apparaat via de Home Connect app bedient. Houd u ook aan de aanwijzingen in de Home Connect app. → "Belangrijke veiligheidsvoorschriften" op pagina 5
- Met de Home Connect app kunt u de basisinstellingen van uw kookplaat wijzigen. De start op afstand of het instellen van een kookstand is niet mogelijk.
- De directe bediening van het apparaat heeft altijd voorrang. In deze tijd is bediening via de Home Connect app niet mogelijk.

Instellen

Om instellingen via Home Connect te kunnen uitvoeren, moet de Home Connect app op uw mobiele eindapparaat geïnstalleerd en geconfigureerd zijn.


Aanwijzing: Bij de functie Gereed voor bedrijf heeft uw apparaat binnen het netwerk max. 2 W nodig.

Configureren van de Home Connect App

Aanwijzing: U heeft een mobiel eindapparaat nodig dat is voorzien van de actuele versie van het betreffende besturingssysteem.

- 1 Open op uw mobiele eindapparaat de App Store (Apple-apparaten) of de Google Play Store (Android-apparaten).
- 2 Voer het zoekbegrip "Home Connect" in.
- 3 Kies de Home Connect App en installeer deze op uw mobiele eindapparaat.
- 4 Start de app en stel uw Home Connect toegang in. De app leidt u daarbij door het aanmeldingsproces. Noteer vervolgens uw e-mailadres en uw password.

Apparaat verbinden met het thuisnetwerk



- 1 Een willekeurige bedieningsknop indrukken en naar links op de positie >> draaien.
- 2 De bedieningsknop naar rechts op de positie □ of ↘ draaien.
- 3 De bedieningsknop naar links op de stand 0 draaien.
De lichtring van de bedieningsknop licht blauw op.
- 4 De bedieningsknop naar rechts op de positie □ of ↘ draaien.
Op het bedieningspaneel wordt afwisselend *HHC* en *CON 1* weergegeven. De lichtring van de bedieningsknop knippert blauw. De kookplaat is nu klaar voor de aanmelding in het thuisnetwerk.

Handmatige aanmelding bij het thuisnetwerk

U heeft een router met WPS-functionaliteit nodig. Informatie hierover vindt u in de handleiding van uw router. U dient toegang tot uw router te hebben.

Is dit niet het geval, doorloop dan de stappen "Handmatige aanmelding in het thuisnetwerk".

- 1 Binnen 2 minuten op de WPS-knop van de router drukken.
- 2 Home Connect app op het mobiele eindapparaat starten en de aanwijzingen voor de automatische netwerkaanmelding opvolgen.

Handmatige aanmelding bij het thuisnetwerk

Aanwijzing: Voor de handmatige aanmelding bij het thuisnetwerk (WLAN) heeft u de netwerknaam (SSID) en het wachtwoord (key) van uw thuisnetwerk nodig.

- 1 Twee minuten wachten tot op het bedieningspaneel *CON 2* oplicht.
Het apparaat is nu in de handmatige modus.
- 2 Naar het algemene instellingenmenu van het mobiele eindapparaat gaan en de WLAN-instellingen opvragen.
Op uw mobiele eindapparaat staat de WLAN-verbinding "Home Connect" gedurende korte tijd ter beschikking.
- 3 Met de WLAN-verbinding "Home Connect" (wachtwoord: "HomeConnect") verbinden.
- 4 App op het mobiele eindapparaat starten en de aanwijzingen voor de automatische netwerkaanmelding opvolgen.
- 5 Het apparaat is in de app op het mobiele eindapparaat beschikbaar als op het bedieningspaneel  oplicht en de lichtring van de bedieningsknop groen oplicht.

Aanwijzing: Als de lichtring van de bedieningsknop rood oplicht, kan er geen verbinding met het thuisnetwerk tot stand worden gebracht. Controleer de router en start de verbindingprocedure opnieuw.

Home Connect instelmenu verlaten

- 1 De bedieningsknop indrukken en naar links op de positie >> draaien.
- 2 De bedieningsknop naar rechts op de positie □ of ↘ draaien.
- 3 De bedieningsknop naar links op de stand 0 draaien.
De lichtring van de bedieningsknop gaat uit.

Software-update

Met de functie software-update wordt de software van uw kookplaat geactualiseerd (bijv. voor optimalisatie, het verhelpen van fouten of veiligheidsrelevante updates). Voorwaarde is dat u een geregistreerde Home Connect gebruiker bent, de app op uw mobiele eindapparaat hebt geïnstalleerd en verbonden bent met de Home Connect server.

Zodra er een software-update beschikbaar is, wordt u via de Home Connect app geïnformeerd over de plaats waar u de update ook kunt downloaden.

Aanwijzingen

- Tijdens het downloaden kunt u de kookplaat gewoon blijven gebruiken.
- Afhankelijk van de persoonlijke instellingen in de app kunnen software-updates ook automatisch worden gedownload.
- In geval van een veiligheidsrelevante update is het raadzaam deze zo snel mogelijk te installeren.

Afstandsdiagnose

De klantenservice kan via de diagnose op afstand toegang verkrijgen tot uw apparaat als u zich met de desbetreffende wens tot de klantenservice richt, uw apparaat met de Home Connect server verbonden is en de diagnose op afstand in het land waarin u het apparaat gebruikt, beschikbaar is.

Aanwijzing: Meer informatie alsook aanwijzingen over de beschikbaarheid van de diagnose op afstand in uw land vindt u in het gedeelte service/support van de lokale website: www.home-connect.com

Aanwijzing voor gegevensbeveiliging

Wanneer het apparaat voor de eerste keer wordt verbonden met een WLAN-netwerk dat op het internet is aangesloten, geeft het de volgende gegevenscategorieën door aan de Home Connect server (eerste registratie):

- Eenduidige identificatie van het apparaat (bestaande uit apparaatsleutels en het MAC adres van de gewijzigde Wi-Fi communicatiemodule).
- Veiligheidscertificaat van de Wi-Fi communicatiemodule (voor de informatietechnische beveiliging van de verbinding).
- De actuele software- en hardwareversie van uw huishoudelijke apparaat.
- Status van een eventuele eerdere reset naar de fabrieksinstellingen.

Bij de eerste registratie wordt het gebruik van de Home Connect functionaliteiten voorbereid. Deze registratie dient pas te worden uitgevoerd op het moment dat u voor het eerst van de Home Connect functionaliteiten gebruik wilt maken.

Aanwijzing: Houd er rekening mee dat de Home Connect functionaliteiten alleen kunnen worden gebruikt in verbinding met de Home Connect app. Informatie over gegevensbeveiliging kan in de Home Connect app worden opgevraagd.

Conformiteitsverklaring

Hierbij verklaart Gaggenau Hausgeräte GmbH dat het apparaat met Home Connect functionaliteit voldoet aan de fundamentele vereisten en de overige toepasselijke bepalingen van de richtlijn 2014/53/EU.

Een uitvoerige RED conformiteitsverklaring vindt u op het internet onder www.gaggenau.com op de productpagina van uw apparaat bij de aanvullende documenten.



2,4 GHz band: 100 mW max.

5 GHz band: 100 mW max.



BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL
ES	FR	HR	IT	CY	LV	LT	LU
HU	MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI
SK	FI	SE	UK	NO	CH	TR	

5 GHz WLAN (Wi-Fi): alleen voor het gebruik binnenshuis


Verbinding afzuigkap

U kunt dit apparaat met een passende afzuigkap verbinden en zo de functies van de kap regelen via de kookplaat.

Er zijn twee mogelijkheden om de apparaten met elkaar te verbinden:


Apparaten verbinden via het thuisnetwerk

Wanneer beide apparaten geschikt zijn voor Home Connect, is een verbinding via het thuisnetwerk mogelijk. De verbinding van de apparaat gebeurt via de Home Connect app. U kunt zowel de afzuigregeling van de kookplaat alsook Home Connect gebruiken.



Apparaten direct verbinden

U kunt beide apparaten direct zonder thuisnetwerk verbinden. Het gebruik van de Home Connect functies is niet mogelijk. Het apparaat functioneert als een kookplaat zonder netwerkverbinding.



Aanwijzingen

- Houd u aan de veiligheidsadviezen in de gebruiksaanwijzing van de afzuigkap. Zorg ervoor dat deze ook worden opgevolgd als u het apparaat via de afzuigregeling van de kookplaat bedient.
- De bediening op de afzuigkap heeft altijd voorrang. Gedurende deze tijd is bediening via de afzuigregeling van de kookplaat niet mogelijk.
- Bij de functie Gereed voor bedrijf heeft uw apparaat binnen het netwerk max. 2 W nodig.

Verbinding via thuisnetwerk

Zorg ervoor dat beide apparaten met de Home Connect app zijn verbonden.

Kies in de Home Connect app de gewenste kookplaat. In de instellingen kunt u de gewenste afzuigkap zoeken en met de kookplaat verbinden.




Meerdere Home Connect compatibele kookplaten met een afzuigkap verbinden:

- 1 De eerste kookplaat met de afzuigkap verbinden.
- 2 De WLAN aan de kookplaat uitschakelen;
- 3 De tweede kookplaat met de afzuigkap verbinden.
- 4 De WLAN aan de eerste kookplaat opnieuw inschakelen;



Directe verbinding

Aanwijzing: Als u de kookplaat rechtstreeks met de afzuigkap verbindt, is er geen verbinding met het thuisnetwerk meer mogelijk en kunt u Home Connect niet meer gebruiken.

- 1 Een van de bedieningsknoppen indrukken en naar links in de stand **>>** draaien.
- 2 De bedieningsknop naar rechts op de positie **☐** of **☒** draaien.
- 3 De bedieningsknop naar links op de stand **0** draaien.
De lichtring van de bedieningsknop licht blauw op.
- 4 De bedieningsknop naar rechts op de positie **☐** of **☒** draaien.
Op het bedieningspaneel wordt afwisselend **HHC** en **CONI** weergegeven. De lichtring van de bedieningsknop knippert blauw. De kookplaat is nu klaar voor de aanmelding in het thuisnetwerk.
- 5 Binnen twee minuten de verbinding met de afzuigkap starten. Lees hiervoor het hoofdstuk "Verbinding kookplaat" in de gebruiksaanwijzing van uw afzuigkap.

De verbindingprocedure kan een paar minuten duren. De kookplaat is met de afzuigkap verbonden als op het bedieningspaneel **PR** 1 oplicht en de lichtring van de bedieningsknop groen oplicht. Op het bedieningspaneel van de kookplaat wordt het symbool  weergegeven.

Home Connect instelmenu verlaten





- 1 De bedieningsknop indrukken en naar links op de positie **>>** draaien.
- 2 De bedieningsknop naar rechts op de positie  of  draaien.
- 3 De bedieningsknop naar links op de stand **0** draaien.
De lichtring van de bedieningsknop gaat uit.


Kap via het kookveld regelen

In de Home Connect app kunt u het gedrag van uw afzuigkap afhankelijk van het inschakelen en uitschakelen van de kookplaat of afzonderlijke kookzones instellen.

WLAN uitschakelen



U kunt altijd de WLAN aan uw kookplaat uitschakelen (bijv. om tijdens de vakantie energie te sparen). De verbindingen met het thuisnetwerk en met de afzuigkap blijven opgeslagen. Als u de WLAN opnieuw inschakelt, worden de opgeslagen verbindingen overgenomen.

- 1 Een willekeurige bedieningsknop indrukken en naar links op de positie **>>** draaien.
- 2 De bedieningsknop naar rechts op de positie  of  draaien.
- 3 De bedieningsknop naar links op de stand **0** draaien.
De lichtring van de bedieningsknop licht blauw op.
- 4 Draai de bedieningsknop naar rechts op de positie **1**.
De lichtring van de bedieningsknop licht groen op.
Op het bedieningspaneel licht  op. Na 5 seconden wordt de WLAN uitgeschakeld en de lichtring van de bedieningsknop licht blauw op. Het symbool  op het bedieningspaneel gaat uit.

Als u de WLAN opnieuw wilt inschakelen, voert u dezelfde bedieningsvolgorde uit. De lichtring van de bedieningsknop licht blauw op. Na 5 seconden wordt de WLAN ingeschakeld en de lichtring van de bedieningsknop licht groen op. Op het bedieningspaneel licht  op.

Verbinding terugzetten

U kunt de opgeslagen verbindingen met het thuisnetwerk en met de afzuigkap op elk moment terugzetten.

- 1 Een willekeurige bedieningsknop indrukken en naar links op de positie **>>** draaien.
- 2 De bedieningsknop naar rechts op de positie  of  draaien.
- 3 De bedieningsknop naar links op de stand **0** draaien.
De lichtring van de bedieningsknop licht blauw op.
- 4 Draai de bedieningsknop naar rechts op de positie **2**.
Op het bedieningspaneel licht **FES** op. Na 30 seconden wordt de verbinding teruggezet en de lichtring van de bedieningsknop knippert. De verbinding is teruggezet als op het bedieningspaneel **DONE** oplicht en de lichtring van de bedieningsknop groen oplicht.


Vormtest

Met deze functie kunnen de snelheid en kwaliteit van het kookproces afhankelijk van het kookgerei worden gecontroleerd.

Het resultaat is een referentiewaarde en hangt af van de eigenschappen van het kookgerei en de gebruikte kookzone.

- 1 De pan bij kamertemperatuur met ca. 200 ml water in het midden van de kookplaat zetten, die qua diameter het beste past bij de bodem van de pan.
- 2 Ga naar de basisinstellingen en kies de instelling **3**. De indicatie **OFF** is verlicht.
- 3 Symbool **+** of **-** aanraken. De indicatie **ON** is verlicht. Er klinkt een geluidssignaal en de indicaties van de kookzones zijn verlicht. De functie is geactiveerd.

De indicatie **ON** is verlicht. Na enkele seconden verschijnt het resultaat van de kwaliteit en de snelheid van het bereidingsproces in de kookzone-indicaties.



Controleer het resultaat aan de hand van de volgende tabel:

Resultaat	
	Het kookgerei is niet geschikt voor de kookzone en wordt daarom niet verwarmd.*
	Het kookgerei wordt langzamer warm dan verwacht en het kookproces verloopt niet optimaal.*
	Het kookgerei wordt goed verwarmd en het kookproces verloopt goed.

* Is er een kleinere kookzone aanwezig, test het kookgerei dan nog een keer op de kleinere kookzone.

Om de functie opnieuw te activeren kiest u het symbool **+** of **-**.

Aanwijzingen

- Bij deze functie mogen de wok en wokaccessoires niet worden gebruikt.
- De flex-kookzone is als één kookzone ingesteld; controleer nu één pan.
- Is de gebruikte kookzone veel kleiner dan de diameter van het kookgerei, dan zal waarschijnlijk alleen het midden van de pan warm worden en valt het resultaat mogelijk niet optimaal of naar tevredenheid uit.
- Informatie over deze functie vindt u in het hoofdstuk → "Basisinstellingen".
- Informatie over het soort, de grootte en de plaatsing van het kookgerei vindt u in de hoofdstukken → "Koken met inductie" en → "Flexibele kookzone".

Reinigen

Geschikte reinigings- en onderhoudsmiddelen kunt u kopen via de klantenservice of in onze e-shop.

Kookplaat

Schoonmaken

Maak de kookplaat altijd schoon na het koken. Hierdoor wordt voorkomen dat achtergebleven resten van etenswaar inbranden. Maak de kookplaat pas schoon wanneer de indicatie van de restwarmte verdwenen is.

Reinig de kookplaat met een vochtig schoonmaakdoekje en droog hem vervolgens met een doek na, zodat er geen kalkvlekken ontstaan.

Gebruik alleen schoonmaakmiddelen die geschikt zijn voor dit soort kookplaten. Lees de aanwijzingen van de fabrikant op de productverpakking.

Gebruik in geen geval:

- onverdunde afwasmiddelen
- schoonmaakmiddelen voor de vaatwasmachine
- schuurmiddelen
- scherpe schoonmaakmiddelen zoals ovensprays of vlekkenmiddelen
- schuursponsjes
- hogedrukreinigers of stoomstraalapparaten

Hardnekkig vuil verwijdert u het best met een in de handel verkrijgbare schraper. Houd u aan de aanwijzingen van de fabrikant.

Geschikte schrapers kunt u kopen via de klantenservice of in onze online-shop.

Met speciale sponsjes voor het reinigen van kookplaten van glaskeramik bereikt u goede resultaten.

Mogelijke vlekken

Resten van kalk en water	Maak de kookplaat schoon zodra hij afgekoeld is. Er kan een geschikt schoonmaakmiddel voor kookplaten van glaskeramik worden gebruikt.*
--------------------------	---

Suiker, maïzena of plastic	Direct verwijderen, gebruik een schraper. Voorzichtig: risico van verbranding.*
----------------------------	---

* Vervolgens met een vochtig schoonmaakdoekje reinigen en met een doek nadrogen.

Aanwijzing: Gebruik geen schoonmaakmiddelen zolang de kookplaat warm is. Hierdoor kunnen vlekken ontstaan. Zorg ervoor dat alle resten van het gebruikte schoonmaakmiddel worden verwijderd.

Omlijsting van de kookplaat

Om schade aan de omlijsting van de kookplaat te voorkomen, dient u zich te houden aan de volgende aanwijzingen:

- Gebruik alleen warm zeepsop.
- Was nieuwe schoonmaakdoekjes voor gebruik grondig uit.
- Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen.
- Gebruik geen schraper of scherpe voorwerpen.

Bedieningsknop

Uitsluitend warm zeepsop gebruiken. Geen schurende of scherpe reinigingsmiddelen gebruiken. Geen schrapers gebruiken, de bedieningsknop kan hierdoor beschadigd raken.

Citroen en azijn zijn niet geschikt om de bedieningsknop schoon te maken. Hierdoor kunnen matte plekken ontstaan.

Veelgestelde vragen en antwoorden (FAQ)

Geluiden

Waarom zijn tijdens het koken geluiden te horen?

Afhankelijk van de kwaliteit van de bodem van de pan kunnen bij gebruik van de kookplaat geluiden te horen zijn. Deze geluiden zijn normaal en horen bij de inductietechnologie. Ze wijzen niet op een defect.

Mogelijke geluiden:

Diep zoemen zoals bij een transformator:

Is te horen bij het koken op een hogere kookstand. Het geluid verdwijnt of neemt af wanneer de kookstand lager wordt gezet.

Diep fluiten:

Is te horen wanneer de pan leeg is. Dit geluid verdwijnt wanneer er water of levensmiddelen in de pan worden gedaan.

Knisperen:

Is te horen bij pannen die uit verschillende materiaallagen bestaan of bij gelijktijdig gebruik van pannen van verschillende grootte en verschillend materiaal. Het volume van het geluid kan variëren, afhankelijk van de hoeveelheid en de bereidingswijze van de gerechten.

Hoge fluittonen:

Kunnen ontstaan wanneer voor twee kookzones tegelijk de hoogste kookstand wordt gebruikt. De fluittonen verdwijnen of worden zwakker wanneer de kookstand lager wordt gezet.

Ventilatorgeluid:

De kookplaat beschikt over een ventilator die bij hoge temperaturen wordt ingeschakeld. De ventilator kan ook na uitschakeling van de kookplaat verder lopen, wanneer de gemeten temperatuur nog te hoog is.

Kookgerei

Welk pannen zijn geschikt voor de inductiekookplaat?

Informatie over kookgerei dat geschikt is voor inductiekoken vindt u in het hoofdstuk → "*Koken met inductie*".

Waarom wordt de kookzone niet warm en knippert de kookstand?

De kookzone waarop de pan staat, is niet ingeschakeld.

Zorg ervoor dat de kookzone waarop de pan staat ingeschakeld is.

De pan is te klein voor de ingeschakelde kookzone of niet geschikt voor inductiekoken.

Ga na of de pan geschikt is voor inductiekoken en of hij op de kookzone met de meest geschikte afmetingen staat. Informatie over het soort, de grootte en de plaatsing van het kookgerei vindt u in de hoofdstukken → "*Koken met inductie*" en → "*Flexibele kookzone*".

Waarom duurt het zo lang tot de pan warm wordt, of waarom wordt hij niet warm genoeg, hoewel er een hoge kookstand is ingesteld?

De pan is te klein voor de ingeschakelde kookzone of niet geschikt voor inductiekoken.

Ga na of de pan geschikt is voor inductiekoken en of hij op de kookzone met de meest geschikte afmetingen staat. Informatie over het soort, de grootte en de plaatsing van het kookgerei vindt u in de hoofdstukken → "*Koken met inductie*" en → "*Flexibele kookzone*".

Reinigen

Hoe wordt de kookplaat schoongemaakt?

U bereikt optimale resultaten met speciale reinigingsmiddelen voor glaskeramik. Gebruik geen scherpe of schurende reinigingsmiddelen, schoonmaakmiddelen voor vaatwasmachines (concentraten) of schoonmaakdoekjes.

Meer informatie over de reiniging en het onderhoud van de kookplaat vindt u in het hoofdstuk → "*Reinigen*".

Wat te doen bij storingen?

In de regel gaat het bij storingen om kleinigheden die gemakkelijk op te lossen zijn. Neem alstublieft de aanwijzingen in de tabel in acht voor u de servicedienst belt.

Indicatie	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Geen	De stroomtoevoer is onderbroken. Het apparaat is niet aangesloten volgens het schakelschema. Storing in het elektronisch systeem.	Controleer met behulp van andere elektrische apparaten of er kortsluiting bij de stroomtoevoer is opgetreden. Zorg ervoor dat het apparaat volgens het schakelschema is aangesloten. Kan de storing niet worden verholpen, neem dan contact op met de technische servicedienst.
Er klinkt een signaal	Het bedieningspaneel is vochtig of wordt afgedekt door een voorwerp.	Maak het bedieningspaneel droog of verwijder het voorwerp.
De kookzone is uitgeschakeld. De lichtring van de bedieningsknop knippert.	Er is lang niet aan de bedieningsknop gedraaid. De automatische veiligheidsuitschakeling is geactiveerd. Het apparaat is te heet.	Draai de bedieningsknop in de stand 0. De kookzone opnieuw inschakelen. Let op de foutmelding op het bedieningspaneel.
De kookzone-indicatie knippert.	De pan wordt niet herkend. Zorg ervoor dat de pan geschikt is voor inductiekoken.	Zorg ervoor dat de diameter van de bodem van de pan overeenkomt met de kookzone. Draai de bedieningsknop in de stand 0. De kookzone opnieuw inschakelen.
F2	De elektronica is oververhit, waardoor de betreffende kookzone is uitgeschakeld.	Keukenbenodigdheden van de kookzone verwijderen. Wanneer de foutindicatie verdwijnt, is de kookzone voldoende afgekoeld. Draai de bedieningsknop in de stand 0. Vervolgens de kookstand instellen zoals gebruikelijk.
F4	De elektronica is oververhit, waardoor alle kookzones zijn uitgeschakeld.	Keukenbenodigdheden van de kookzone verwijderen. Wanneer de foutindicatie verdwijnt, is de kookzone voldoende afgekoeld. Draai de bedieningsknop in de stand 0. Vervolgens de kookstand instellen zoals gebruikelijk.
F5 + kookstand en geluidssignaal	In het gebied van het bedieningspaneel staat een hete pan. De elektronica dreigt oververhit te raken.	De pan verwijderen. Kort daarna verdwijnt de foutindicatie. U kunt doorgaan met koken.
F5 en geluidssignaal	In het gebied van het bedieningspaneel staat een hete pan. Ter bescherming van de elektronica is de kookzone uitgeschakeld.	De pan verwijderen. Enkele seconden wachten. Als de foutindicatie verdwijnt, kunt u verder koken.
F1/F6	De kookzone is oververhit geraakt en is ter beveiliging van het werkblad uitgeschakeld.	Wacht tot de elektronica voldoende afgekoeld is en schakel de kookzone opnieuw in.
F8	De kookzone is lange tijd en zonder onderbreking in gebruik geweest.	De automatische veiligheidsuitschakeling is geactiveerd. Zie hoofdstuk → " <i>Bedieningspaneel blokkeren voor reinigingsdoeleinden</i> ".
E9000 E90 10	De bedrijfsspanning is onjuist, buiten het normale bedrijfsgebied.	Neem contact op met uw elektriciteitsbedrijf.
U400	De kookplaat is niet op de juiste manier aangesloten	Haal de stekker van de kookplaat uit het stopcontact. Zorg ervoor dat hij volgens het schakelschema is aangesloten.
Plaats geen hete pannen op het bedieningspaneel.		

Aanwijzingen

- Staat de storingscode niet vermeld in de tabel, haal de stekker van de kookplaat dan uit het stopcontact, wacht 30 seconden en sluit hem vervolgens opnieuw aan. Verschijnt de indicatie opnieuw, neem dan contact op met de technische servicedienst en geef de exacte storingscode op.
- Treedt er een fout op, dan gaat het apparaat niet meer over naar de standby-modus.

Demomodus

Verschijnen de indicaties **DE ON**, dan is de demomodus geactiveerd. Het apparaat warmt niet op. Het apparaat loskoppelen van het stroomnet. 30 seconden wachten en het opnieuw aansluiten. Vervolgens de demonstratiemodus binnen 3 minuten als volgt deactiveren:

- 1 Draai een van de bedieningsknoppen naar links in de stand **>>**.
- 2 Draai dezelfde bedieningsknop naar rechts in de stand 1.
- 3 Draai dezelfde bedieningsknop naar links in de stand 0.
De lichtring van de bedieningsknop is geel verlicht.
- 4 Draai dezelfde bedieningsknop naar rechts in de stand 1. De indicatie **ON** is verlicht en de lichtring is groen.
5 seconden wachten. De indicatie **OFF** is verlicht en de verlichting van de lichtring verandert in geel.


De demo-modus is gedeactiveerd.

Servicedienst

Wanneer uw apparaat gerepareerd moet worden, staat onze servicedienst voor u klaar. Wij vinden altijd een passende oplossing, ook om een onnodig bezoek van medewerkers van de servicedienst te voorkomen.

E-nummer en FD-nummer

Geef tijdens het telefoongesprek altijd het volledige productnummer (E-nr.) en het fabricagenummer (FD-nr.) van uw apparaat op, zodat wij u goed van dienst kunnen zijn. Het typeplaatje met de nummers vindt u aan de onderkant van het apparaat.



Het productnummer (E-nr.) is ook op de kookplaat van glaskeramiek te vinden. De index van de klantendienst (KI) en het fabricagenummer (FD-nr.) kunt u controleren door naar de basisinstellingen te gaan. Zie hiervoor het hoofdstuk → "*Basisinstellingen*".

Om niet te lang te hoeven zoeken kunt u hier direct de gegevens van uw apparaat en het telefoonnummer van de servicedienst invullen.

E-nr.

FD-nr.

Servicedienst 

Houd er rekening mee dat een bezoek van medewerkers van de servicedienst in het geval van een verkeerde bediening ook tijdens de garantieperiode kosten met zich meebrengt.

De contactgegevens in alle landen vindt u in de bijgesloten lijst met Servicedienstadressen.

Verzoek om reparatie en advies bij storingen

NL 088 424 4030

B 070 222 148

Vertrouw op de competentie van de producent. Zo bent u er zeker van dat de reparatie wordt uitgevoerd door geschoolde onderhoudstechnici, die beschikken over de originele onderdelen voor uw huishoudelijke apparaten.

Gaggenau Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY
www.gaggenau.com

9001462086 (991203)
nl

GAGGENAU

