



**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:

**[bosch-home.com/  
welcome](http://bosch-home.com/welcome)**



# Ugradna rerna

**HBG.39E.3**

[sr] Uputstvo za upotrebu i uputstva za montažu

Za dalje informacije pogledajte Digitalni korisnički vodič.



## Sadržaj

### UPUTSTVO ZA UPOTREBU

<b>1</b>	<b>Bezbednost.....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Izbegavanje materijalnih šteta.....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Zaštita životne sredine i štednja .....</b>	<b>5</b>
<b>4</b>	<b>Upoznavanje sa uređajem .....</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>Pribor .....</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>Pre prve upotrebe .....</b>	<b>10</b>
<b>7</b>	<b>Osnovno rukovanje.....</b>	<b>10</b>
<b>8</b>	<b>Brzo zagrevanje .....</b>	<b>10</b>
<b>9</b>	<b>Vremenske funkcije .....</b>	<b>11</b>
<b>10</b>	<b>Programi .....</b>	<b>12</b>
<b>11</b>	<b>Zaštita za decu .....</b>	<b>15</b>
<b>12</b>	<b>Šabat podešavanje.....</b>	<b>16</b>
<b>13</b>	<b>Osnovna podešavanja.....</b>	<b>16</b>
<b>14</b>	<b>Čišćenje i održavanje.....</b>	<b>17</b>
<b>15</b>	<b>Podrška čišćenju .....</b>	<b>19</b>
<b>16</b>	<b>Vrata uređaja .....</b>	<b>19</b>
<b>17</b>	<b>Postolja.....</b>	<b>22</b>
<b>18</b>	<b>Otklanjanje smetnji .....</b>	<b>23</b>
<b>19</b>	<b>Odlaganje u otpad .....</b>	<b>24</b>
<b>20</b>	<b>Korisnička služba.....</b>	<b>24</b>
<b>21</b>	<b>Zagaranovan uspeh .....</b>	<b>25</b>
<b>22</b>	<b>UPUTSTVO ZA MONTAŽU .....</b>	<b>30</b>
<b>22.1</b>	<b>Opšte napomene za montažu.....</b>	<b>30</b>

## 1 Bezbednost

Pridržavajte se sledećih sigurnosnih napomena.

### 1.1 Opšte napomene

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.

- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

### 1.2 Namenska upotreba

Ovaj uređaj je namenjen samo za ugradnju. Obratite pažnju na posebno uputstvo za montažu.

Priklučivanje uređaja bez utikača sme da vrši samo ovlašćeno stručno osoblje. Ukoliko dođe do oštećenja usled pogrešnog priključivanja, gubite pravo na garanciju.

Ovaj uređaj upotrebljavajte samo:

- za pripremu jela i pića.
- u privatnom domaćinstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja.
- na nadmorskim visinama do 4000 m.

Ne upotrebljavajte uređaj:

- koristeći spoljašnji vremenski programator ili daljinski upravljač.

### 1.3 Ograničenje kruga korisnika

Deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca, osim ako su starija od 15 godina i to rade pod nadzorom.

Decu mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i od priključnog kabla.

### 1.4 Bezbedna upotreba

Pribor uvek pravilno ugurajte u pećnicu.  
→ "Pribor", Stranica 8

## **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Ako se u pećnici ostave zapaljivi predmeti, oni mogu da se zapale.

- ▶ Nikada ne ostavljajte zapaljive predmete u pećnici.
- ▶ Ako se pojavi dim, isključite uređaj ili izvucite utikač iz utičnice i ostavite vrata zatvorena kako biste ugušili eventualni plamen. Slobodni ostaci jela, masnoća i sokovi od pečenja mogu da se zapale.
- ▶ Pre upotrebe uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, sa grejnih elemenata i pribora.

Prilikom otvaranja vrata uređaja se stvara promaja. Papir za pečenje može da dodirne grejne elemente i da se zapali.

- ▶ Prilikom prethodnog zagrevanja i tokom pripreme, nemojte nikada na pribor stavljati papir za pečenje koji nije pričvršćen.
- ▶ Papir za pečenje uvek isecite na odgovarajuću veličinu i pričvrstite ga posudom ili klapicom.

## **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Uređaj i delovi koje možete da dodirnete se tokom rada zagrevaju.

- ▶ Budite pažljivi i ne dodirujte grejne elemente.
- ▶ Udaljite malu decu mlađu od 8 godina. Pribor ili posuđe postaju jako vrući.
- ▶ Uvek koristite kuhinjske krpe kada iz pećnice uzimate vrući pribor ili posude.
- ▶ Alkoholna isparenja mogu da se zapale u vreloj pećnici. Vrata uređaja mogu da izlete. Može se desiti da izadu vrela para i plamen.
- ▶ Koristite samo male količine visokoprocentnih alkoholnih pića u jelu.
- ▶ Nemojte da zagrevate nerazređena alkoholna pića ( $\geq 15\% \text{ vol.}$ ) (npr. za prelivanje jela).
- ▶ Pažljivo otvorite vrata uređaja.

Teleskopski delovi za izvlačenje se zagrevaju tokom rada uređaja.

- ▶ Pre nego što dodirnete vruće delove za izvlačenje, sačekajte da se ohlade.
- ▶ Vruće delove za izvlačenje dodirujte samo kuhinjskom krpom.

## **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Pristupačni delovi tokom režima rada postaju vreli.

- ▶ Nikada nemojte da dodirujete vrele delove.
- ▶ Udaljite decu.

Prilikom otvaranja vrata uređaja može da izade vrela para. U zavisnosti od temperature, para nije vidljiva.

- ▶ Pažljivo otvorite vrata uređaja.
  - ▶ Udaljite decu.
- Od vode u vreloj pećnici može nastati vrela vodena para.
- ▶ Nikada ne sipajte vodu u vruću pećnicu.

## **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povreda!**

Ogrebano staklo na vratima uređaja može da pukne.

- ▶ Za vrata uređaja nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili oštре metalne stručice za čišćenje staklenih površina, jer biste tako mogli ošteti površinu.

Uređaj i delovi uređaja koje možete da dodirnete mogu da imaju oštре ivice.

- ▶ Budite oprezni prilikom rukovanja i čišćenja.
- ▶ Ukoliko je moguće, nosite zaštitne rukavice.

Šarke vrata uređaja se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata pomeraju, zbog čega se možete prignječiti.

- ▶ Ne hvatajte za predeo šarki.
- ▶ Komponente unutar vrata uređaja mogu da imaju oštре ivice.
- ▶ Nosite zaštitne rukavice.
- ▶ Alkoholna isparenja mogu da se zapale u vreloj pećnici i vrata uređaja mogu da izlete i eventualno da spadnu. Stakla na vratima mogu da puknu i polome se.

→ "Izbegavanje materijalnih šteta",

*Stranica 4*

- ▶ Koristite samo male količine visokoprocentnih alkoholnih pića u jelu.
- ▶ Nemojte da zagrevate nerazređena alkoholna pića ( $\geq 15\% \text{ vol.}$ ) (npr. za prelivanje jela).
- ▶ Pažljivo otvorite vrata uređaja.

## **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smiju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Ako se mrežni priključni vod ovog uređaja ošteti, zamenu mora da izvrši obučeno stručno osoblje.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme dovoditi u kontakt sa vrućim delovima uređaja ili izvorima toplote.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada se ne sme dovoditi u kontakt sa oštrim vrhovima ili ivicama.
- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme presavijati, prignječiti ili modifikovati.

Vлага koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
- ▶ Nikada nemojte povlačiti mrežni priključni vod da biste razdvojili uređaj sa strujne mreže. Uvek povlačite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
- ▶ Ukoliko je uređaj ili mrežni priključni vod oštećen, odmah izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.
- ▶ Pozovite korisnički servis. → Stranica 24

## ⚠️ **UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!**

Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.

- ▶ Ambalažni materijal držite van domaćaja dece.
  - ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.
- Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. прогутају ситне делове и да се на тај начин угуше.
- ▶ Držite ситне делове van domaćaja dece.
  - ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ситним delovima.

## 1.5 Halogene lampice

### ⚠️ **UPOZORENJE – Opasnost od opeketina!**

Lampice u pećnici se veoma zagrevaju. Neko vreme posle isključivanja takođe postoji opasnost od opeketina.

- ▶ Ne dodirujte stakleni poklopac.
- ▶ Tokom čišćenja izbegavajte kontakt sa kožom.

### ⚠️ **UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Prilikom zamene lampe, kontakti utičnice lampe su pod naponom.

- ▶ Pre zamene lampe uverite se da je uređaj isključen kako biste izbegli potencijalni strujni udar.
- ▶ Dodatno možete izvući utikač iz utičnice ili isključiti osigurač u kutiji sa osiguračima.

## 2 Izbegavanje materijalnih šteta

### 2.1 Uopšteno

#### PAŽNJA!

Alkoholna isparanja mogu da se zapale u vreloj pećnici i tako dovedu do trajnog oštećenja uređaja. Vrata uređaja usled praskanja mogu da izlete i eventualno da spadnu. Stakla na vratima mogu da puknu i polome se. Usled nastalog potkritiska, pećnica može kako da se deformiše ka unutra.

- ▶ Nemojte da zagrevate nerazređena alkoholna pića ( $\geq 15\% \text{ vol.}$ ) (npr. za prelivanje jela).
- ▶ Voda na dnu pećnice tokom rada uređaja na temperaturi preko  $120^\circ\text{C}$  izaziva oštećenja emajla.
- ▶ Nemojte započinjati režim rada, ako na dnu pećnice ima vode.
- ▶ Obrišite vodu sa dna pećnice pre rada.

Predmeti na podu pećnice na temperaturama većim od  $50^\circ\text{C}$  izazivaju akumulaciju toplote. Vremena za pečenje i prženje nisu više tačna i oštećuje se emajl.

- ▶ Na dno pećnice nemojte spuštati pribor, papir za pečenje ili foliju bilo koje vrste.
- ▶ Stavljate posude na dno pećnice, samo ako je temperatura podešena na manje od  $50^\circ\text{C}$ .

Ako ima vode u vreloj pećnici, nastaje vodena para. Promena temperature može da dovede do oštećenja.

- ▶ Nikada ne sipajte vodu u vruću pećnicu.
- ▶ Nikada ne stavljajte posuđe sa vodom na dno pećnice.

Vлага tokom dužeg vremenskog perioda u pećnici izaziva koroziju.

- ▶ Posle korišćenja pećnicu ostavite da se osuši.
- ▶ Vlažne namirnice ne smiju da se drže duže vreme u zatvorenoj pećnici.
- ▶ U pećnici nemojte da skladištite jela.
- ▶ Nemojte ničim zaglavljivati vrata uređaja.

Voćni sok, koji kaplje iz pleha za pečenje ostavlja za sobom mrlje, koje nećete više moći da uklonite.

- ▶ Pleh za pečenje, kada je voćni kolač veoma sočan, nemojte preobilno da napunite.
  - ▶ Po mogućstvu koristite dublji univerzalni tiganj. Sredstvo za čišćenje rerne dok je pećnica topla oštećuje emajl.
  - ▶ Nikada ne upotrebljavajte sredstvo za čišćenje rerne dok je pećnica topla.
  - ▶ Pre sledećeg zagrevanja, potpuno uklonite ostatke iz pećnice i vrata uređaja.
- Ako je zaptivka jako zaprljana, vrata uređaja se prilikom rada više ne zatvaraju pravilno. Mogu da se oštete granični prednji delovi nameštaja.
- ▶ Uvek održavajte čistoću zaptivka.
  - ▶ Nikad ne puštajte u rad uređaj sa oštećenom zaptivkom ili bez zaptivke.

Ako vrata uređaja koristite kao površinu za sedenje ili odlaganje, ona mogu da se oštete.

- ▶ Na vrata uređaja nemojte ništa stavljati, kačiti ili oslanjati.
- ▶ Nemojte stavljati sudove ili pribor na vrata uređaja. U zavisnosti od tipa uređaja, pribor može da izgrebe staklo na vratima prilikom zatvaranja vrata na uređaju.
- ▶ Pribor uvek gurnite do kraja u pećnicu. Zbog aluminijumske folije mogu da nastanu trajne promene boja na staklu na vratima.
- ▶ Aluminijumska folija u pećnici ne sme da dođe u kontakt sa stakлом na vratima.

## 3 Zaštita životne sredine i štednja

### 3.1 Odlaganje ambalaže u otpad

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- ▶ Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojene po vrstama.

- u režimu pripravnosti sa isključenim displejom maks. 0,5 W

### 3.2 Štednja energije

Ako se pridržavate ovih napomena, vaš uređaj će trošiti manje struje.

Uređaj prethodno zagrevajte, samo ako je takva preporuka u receptu ili preporuci za podešavanje.

→ "Zagarantovan uspeh", Stranica 25

- Ako uređaj prethodno ne zagrevate, uštedećete do 20% energije.

Koristite tamne, lakovane u crno ili emajlirane kalupe.

- Takvi kalupi veoma dobro upijaju toplotu.

Vrata uređaja tokom rada otvarajte što ređe.

- Temperatura u pećnici se održava i uređaj ne mora dodatno da greje.

Pecite više jela jedno za drugim ili uporedo.

- Pećnica je nakon prvog pečenja zagrejana. Tako se skraćuje vreme pečenja za sledeće kolače.

Kod dužeg vremena pripreme, isključite uređaj 10 minuta pre kraja vremena pripreme.

- Preostala toplota je dovoljna za završetak pečenja jela.

Pribor koji ne koristite izvadite iz pećnice.

- Delovi pribora koji nisu potrebni se ne moraju zagrevati.

Zamrznuta jela pre pripreme odmrznite.

- Energija za odmrzavanje jela se štedi.

Informacije o proizvodu prema (EU) 65/2014 i (EU) 66/2014 možete pogledati ispod nalepnice sa energetskim informacijama i na internetu na strani sa proizvođačima za vaš uređaj.

#### Napomena:

Uređaju je potrebno:


- u režimu pripravnosti sa uključenim displejom maks. 1 W

## 4 Upoznavanje sa uređajem

### 4.1 Elementi za rukovanje

Preko komandnog polja možete da podesite sve funkcije uređaja i da dobijate informacije o radnom stanju.

**Napomena:** U zavisnosti od tipa uređaja neki detalji na slici mogu da se razlikuju, na primer boja ili oblik.



#### 1 Tasteri i displej

Tasteri su površine osetljive na dodir. Za izbor funkcije, lagano pritisnite odgovarajuće polje. Displej prikazuje simbole aktivnih funkcija i vremenske funkcije.  
→ "Tasteri i displej", Stranica 6

#### 2 Birač funkcija

Pomoću birača funkcija možete da podesite vrstu grejanja i ostale funkcije.

Birač funkcija možete da okrećete nalevo ili nadesno, on nema nulti položaj.

U zavisnosti od tipa uređaja, birač funkcija se može utisnuti. Za uvlačenje ili izvlačenje, pritisnite birač funkcija.

→ "Vrste grejanja i funkcije", Stranica 6

#### 3 Birač temperature

Pomoću birača temperature možete da podešite temperaturu za vrstu grejanja ili da izaberete podešavanja za ostale funkcije.

Birač temperature možete da okrećete nadesno ili nalevo, jer nema nulti položaj.

U zavisnosti od tipa uređaja, birač temperature se može utisnuti. Za uvlačenje ili izvlačenje, pritisnite birač temperature.

→ "Temperatura i stepeni podešavanja", Stranica 8

### 4.2 Tasteri i displej

Pomoću tastera možete da podesite različite funkcije uređaja. Na displeju vidite podešavanja.

Simbol	Funkcija
⊕	Uključivanje ili isključivanje uređaja.
...	Otvorite meni Vrste grejanja i dodatne funkcije. → "Vrste grejanja i funkcije", Stranica 6
¶	Koristite programirana, preporučena podešavanja za različita jela. → "Programi", Stranica 12
⌚	Izaberite alarm ☰, trajanje ⌚ i kraj ⌚. → "Vremenske funkcije", Stranica 11
🕒	Za pozivanje osnovnih podešavanja, držite pritisnuto otprilike 3 sekunde dok je uređaj isključen. → "Osnovna podešavanja", Stranica 16
🔥	Brzo prethodno zagrejte pećnicu bez pribora. → "Brzo zagrevanje", Stranica 10
ⓘ	Prikažite informacije.
ⓘ	Za aktiviranje ili deaktiviranje zaštite za decu, držite pritisnuto oko 3 sekunde. → "Zaštita za decu", Stranica 15

### 4.3 Vrste grejanja i funkcije

Kako biste za svoje jelo uvek odredili pravu vrstu grejanja, možete pogledati objašnjenje razlika i područja primene. Kada izaberete vrstu grejanja, uređaj preporučuje odgovarajuću temperaturu ili stepen. Vrednosti možete da preuzmete ili promenite u navedenom opsegu.

Simbol	Vrsta grejanja	Upotreba i način funkcionisanja
🕒	3D vreli vazduh 30-275 °C	Pečenje i prženje na jednom ili više nivoa. Ventilator u pećnici ravnomerno raspoređuje vrelinu prstenastog grejnog tela na zadnjem zidu.

<b>Simbol</b>	<b>Vrsta grejanja</b>	<b>Upotreba i način funkcionisanja</b>
	Blagi vreli vazduh 125–275 °C	Pripremajte izabrana jela blago na jednom nivou bez prethodnog zagrevanja. Ventilator u pećnici ravnomerno raspoređuje vrelinu prstenastog grejnog tela na zadnjem zidu. Jela se pripremaju u fazama pomoću preostale toplove. Držite vrata uređaja zatvorena za vreme pripreme. Jela se pripremaju u fazama pomoću preostale toplove. Držite vrata uređaja zatvorena za vreme pripreme. Ako čak i na kratko otvorite vrata uređaja, uređaj će nastaviti da se zagreva bez korišćenja preostale toplove. Ova vrsta zagrevanja se koristi za određivanje potrošnje energije u režimu cirkulacije vazduha i klase energetske efikasnosti.
	Stepen za pripremu pice 30-275 °C	Priprema pice ili jela kojima je potrebno puno toplove odozdo. Donje grejno telo i prstenasto grejno telo na zadnjem zidu greju.
	Odmrzavanje 30 - 60 °C	Blago odmrzavanje zaledenih jela.
	Zagrevanje odozdo 30–250 °C	Naknadno pečenje jela ili kuvanje u vodenoj kupci. Toplota dolazi sa donje strane.
	Zadržavanje toplove 60–100 °C	Održavanje toplove kuvanih jela.
	Prethodno zagrevanje posuđa 30–70 °C	Prethodno zagrevanje posuđa.
	Intenzivna toplota 30-275 °C	Pripremanje jela sa hrskavom donjom korom. Toplota dolazi odozgo i naročito jako odozdo.
	Priprema na umerenoj temperaturi 70–120 °C	Blago i sporo pečenje zapečenih, nežnih komada mesa u otvorenom posudu. Toplota na niskoj temperaturi dolazi ravnomerno odozgo i odozdo.
	Roštilj, mala površina Stepeni roštilja: 1 = blagi 2 = srednji 3 = jaki	Grilovanje malih količina povrća, kobasica ili tosta. Gratiniranje malih količina namirnica. Površina na sredini ispod grejnog tela za roštilj postaje vrela.
	Roštilj, velika površina Stepeni roštilja: 1 = blagi 2 = srednji 3 = jaki	Grilovanje ravnih namirnica za roštilj, kao što je povrće, kobasicice ili tost. Gratiniranje jela. Cela površina ispod grejnog tela roštilja se zagreva.
	Roštilj sa cirkulacijom vazduha 30-275 °C	Pečenje živine, celih riba ili većih komada mesa. Grejno telo za roštilj i ventilator se naizmenično uključuju i isključuju. Ventilator kovitla vreli vazduh oko jela.
	Air Fry 30-275 °C	Priprema hrskavih jela na jednom nivou sa malo masti. Naročito pogodno za jela koja se obično fritiraju u ulju, npr. pomfrit.
	Zagrevanje sa gornje/donje strane 30-275 °C	Tradicionalno pečenje ili prženje na jednom nivou. Ova vrsta grejanja naročito odgovara za kolače sa sočnim nadevom. Toplota dolazi ravnomerno sa gornje i donje strane. Ova vrsta grejanja se koristi za utvrđivanje potrošnje energije u konvencionalnom režimu rada.

## Ostale funkcije

Ovde možete pogledati pregled ostalih funkcija na biraču funkcija ili u meniju uređaja.

<b>Simbol</b>	<b>Funkcija</b>	<b>Upotreba</b>
	Osvetljenje	Osvetljavanje pećnice bez grejanja. → "Osvetljenje", Stranica 8

## 4.4 Temperatura i stepeni podešavanja

Za vrste grejanja i funkcije postoje različita podešavanja.

Na displeju se pojavljuju podešavanja.

Temperatura do 100 °C se podešava u koracima od po 1 stepena, a viša temperatura u koracima od po 5 stepeni.

**Napomena:** Kod podešenog stepena roštilja 3, uređaj nakon otpr. 20 minuta smanjuje temperaturu na stepen roštilja 1.

### Prikaz zagrevanja

Uređaj prikazuje kada vrši grejanje.

Linija u donjem delu displeja se popunjava sleva nadesno crvenom bojom, kako temperatura u pećnici raste. Ukoliko prethodno zagrevate pećnicu, optimalni trenutak da stavite hrani je postignut čim se linija skroz ispunji crvenom bojom.

#### Napomene

- Prikaz zagrevanja se popunjava samo kod vrsta grejanja kod kojih se podešava temperatura. Na primer, kod stepena za pripremu roštilja, se prikaz zagrevanja odmah popunjava.
- Ako je tokom startovanja režima temperatura u pećnici previsoka, na displeju se za neke vrste grejanja pojavljuje . Isključite uređaj i sačekajte da se ohladi. Nakon toga ponovo pokrenite režim rada.

### Prikaz preostale toplice

Kada isključite uređaj, linija na displeju pokazuje preostalu toplost u pećnici. Što je linija svetlijia, to je preostala topota viša.

**Napomena:** Zbog termičke inertnosti, prikazana temperatura može malo da se razlikuje od stvarne temperature u pećnici.

## 4.5 Pećnica

Funkcije na pećnici olakšavaju korišćenje Vašeg uređaja.


### Postolja

Na postolja u pećnici možete da ugurate pribor na različitim visinama.

Uređaj ima 5 visina za ubacivanje. Visine za ubacivanje se broje odozdo nagore.

U zavisnosti od tipa uređaja, postolja su opremljena vodilicama za izvlačenje ili teleskopskim vodilicama. Izvlačne vodilice fiksno su montirane i ne mogu se skinuti. Teleskopske vodilice možete po potrebi da stavlјate na sve slobodne visine za ubacivanje.

Postolja možete da otkačite npr. radi čišćenja.  
→ "Postolja", Stranica 22



### Samočisteće površine

Zadnji zid u pećnici je samočisteći. Samočisteće površine su obložene poroznom, matiranom keramikom i imaju grubu površinu. Kada uređaj radi, na samočistećim površinama se sakuplja iskapala mast od pečenja ili grilovanja i rastvara se.

Ukoliko se samočisteće površine tokom rada više ne čiste dovoljno, ciljano zagrejte pećnicu.

→ "Čišćenje samočistećih površina u pećnici", Stranica 18

### Osvetljenje

Lampica za rernu osvetljava pećnicu.

Kod većine vrsta grejanja i funkcija, osvetljenje je tokom rada uključeno. U slučaju okončanja rada, osvetljenje se isključuje.

Pomoću funkcije Lampica u rerni u meniju možete da uključite osvetljenje bez zagrevanja. Nakon otprilike 15 minuta, osvetljenje se ponovo automatski isključuje.

### Ventilator za hlađenje

Ventilator za hlađenje se tokom rada automatski uključuje. Vazduh se izbacuje preko vrata.

#### PAŽNJA!

Prekrivanje ventilacionih otvora dovodi do pregrevanja uređaja.

- ▶ Ne prekrivajte ventilacione otvore.

Kako bi se nakon rada uređaj brže ohladio, ventilator za hlađenje radi još neko vreme.

### Vrata uređaja

Ako u toku rada otvorite vrata uređaja, režim rada se zaustavlja. Ako zatvorite vrata uređaja, režim rada se nastavlja automatski.

## 5 Pribor

Koristite originalni pribor. On je specijalno prilagođen za vaš uređaj.

**Napomena:** Kada pribor postane vreo, može da se deformiše. To deformisanje ni na koji način ne utiče na njegovo funkcionisanje. Kada se pribor ponovo ohladi, deformacija nestaje.



U zavisnosti od tipa uređaja, isporučena dodatna oprema može da se razlikuje.

**Dodatni pribor**

Rešetka



Univerzalna tepsija

Air Fry & pleh za roštilj,  
emajliran, perforiran**Upotreba**

- Kalupi za kolače
- Kalupi za nabujke
- Posuda
- Meso, npr. pečenje ili meso za roštilj
- Zamrznuta jela

- Sočni kolači
- Pecivo
- Hleb
- Veliko pečenje
- Duboko smrznute namirnice
- Sakupljajte tečnosti koje cure, npr. mast prilikom grilovanja na rešetki.
- Pečenje hrskavih jela, koja se obično fritiraju u ulju, npr: pomfrita.
- Pripremite jela na roštilju.

**5.1 Funkcija užlebljenja**

Funkcija užlebljenja sprečava prevrtanje pribora prilikom izvlačenja.

Pribor možete da izvučete otprilike do pola, dok ne ulegne u ležište. Zaštita od prevrtanja funkcioniše samo kada pribor pravilno ugurate u pećnicu.


**5.2 Guranje pribora u pećnicu**

Pribor uvek pravilno ugurajte u pećnicu. Samo na taj način pribor možete da izvučete otprilike do polovine, a da se ne prevrne.

1. Pribor okrenite tako da zarez **a** bude pozadi i da pokazuje nadole.
2. Pribor svaki put stavite u kanale između dve vodice na dotičnoj visini.


Rešetka

Rešetku otvorenom stranom ka vratima uređaja i zakravljenjem **—** nadole ugurajte u rernu.



Pleh  
npr. univer-  
zalna tepsija  
ili pleh  
za pečenje


Ugurajte pleh sa zakošenjem **b** ka vratima uređaja.



3. Da biste kod visina za ubacivanje sa šinama za izvlačenje stavili pribor, izvucite šine za izvlačenje.

Rešetka ili  
pleh

Pribor stavite tako da ivica pribora iza umetka **a** nalegne na šinu za izvlačenje.



**Napomena:** Šine za izvlačenje uležu u ležište kada se potpuno izvuku. Šine za izvlačenje neznatnim pritiskom gurnite nazad u pećnicu.


4. Pribor gurnite u potpunosti, tako da ne dodiruje vrata uređaja.

**Napomena:** Pribor, koji Vam tokom rada nije potreban, izvadite iz pećnice.

**Kombinovanje pribora**

Da biste sakupili tečnost koja kaplje, možete da kombinujete rešetku sa univerzalnom tepsijom.

1. Stavite rešetku na univerzalnu tepsiju tako, da oba graničnika **a** pozadi naležu na ivicu univerzalne tepsije.
2. Univerzalnu tepsiju svaki put stavite u kanale između dve vodice na visini ubacivanja. Rešetka je pri tome preko gornje vodeće šipke.

Rešetka na  
univerzal-  
noj tepsiji**5.3 Dodatni pribor**

Dodatni pribor možete da kupite preko korisničkog servisa, u specijalizovanoj trgovini ili na internetu.

Obimnu ponudu za vaš uređaj naći ćete na internetu ili u našim prospektima:  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Pribor je specifičan za uređaje. Prilikom kupovine uvek navedite tačnu oznaku (E-br.) vašeg uređaja.  
U onlajn prodavnici ili preko korisničkog servisa možete saznati koji pribor je dostupan za vaš uređaj.

## 6 Pre prve upotrebe

Izvršite podešavanja za prvo puštanje u rad. Očistite uređaj i pribor.

### 6.1 Prvo puštanje u rad

Morate da izvršite podešavanja za prvo puštanje u rad, pre nego što počnete da koristite uređaj.

#### Vršenje podešavanja

Nakon uključivanja u struju, na displeju se prikazuje meni za prvo puštanje u rad.

1. Da biste po potrebi promenili podešavanje, pomoću birača temperature promenite vrednost.
2. Pomoću birača funkcija predite na sledeće podešavanje.  
Moguća podešavanja:
  - Jezik
  - Vreme na satu
3. Da biste završili prvo puštanje u rad, držite  otprilike 3 sekunde.

### 6.2 Čišćenje uređaja pre prve upotrebe

Pre nego što po prvi put pripremite jela pomoću uređaja, očistite pećnicu i pribor.

1. Izvadite informacije o proizvodu i pribor iz pećnice. Sa unutrašnje i spoljašnje strane uređaja uklonite ostatke ambalaže, kao što su stiroporske kuglice i lepljiva traka.
  2. Ravne površine u pećnici obrišite mekom, vlažnom krpom.
  3. Podesite vrstu grejanja i temperaturu.  
→ "Osnovno rukovanje", Stranica 10
- 
- |                |                 |
|----------------|-----------------|
| Vrsta grejanja | 3D vreli vazduh |
| Temperatura    | maksimalno      |
| Trajanje       | 1 sat           |
4. Dok uređaj greje, provetrvajte kuhinju.
  5. Isključite uređaj posle navedenog trajanja.
  6. Kada se uređaj ohladi, očistite ravne površine u pećnici pomoću sapunice i krpe za pranje posuđa.
  7. Pribor temeljno očistite pomoću sapunice i krpe za pranje posuđa ili mekom četkom.

## 7 Osnovno rukovanje

### 7.1 Uključivanje i isključivanje uređaja

- Da biste uključili ili isključili uređaj, pritisnite taster .

### 7.2 Podešavanje vrste zagrevanja i temperature

1. Pomoću birača funkcija podesite vrstu grejanja.
2. Pomoću birača temperature podesite temperaturu ili stepen za roštilj.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj počinje da greje.
3. Kada je vaše jelo gotovo, isključite uređaj.

**Savet:** Odgovarajuću vrstu grejanja za vaše jelo možete da pronađete u opisu vrsta grejanja.

→ "Vrste grejanja i funkcije", Stranica 6

**Napomena:** Na uređaju takođe možete da podesite trajanje i završetak rada.

→ "Vremenske funkcije", Stranica 11

#### Promena vrste zagrevanja

Vrstu grejanja možete da promenite u svakom trenutku.

- Pomoću birača funkcija promenite vrstu grejanja.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima izmenu.

#### Promena temperature

Temperaturu možete da promenite u svakom trenutku.

- Pomoću birača temperature promenite temperaturu.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima izmenu.

## 8 Brzo zagrevanje

Da biste uštedeli vreme, brzim zagrevanjem možete da skratite trajanje zagrevanja.

### 8.1 Podešavanje brzog zagrevanja

Za ravnomeran rezultat pripreme, jelo stavljajte u pećnicu tek kada je brzo zagrevanje završeno.

**Napomena:** Trajanje podesite tek kada se završi brzo zagrevanje.

1. Podesite odgovarajuću vrstu grejanja.  
Pogodne vrste zagrevanja su:
  - 3D vreli vazduh 
  - Zagrevanje sa gornje/donje strane 
  - Intenzivna toploplota 
2. Podesite temperaturu preko 100 °C.
3. Pritisnite taster .
- ✓ Na displeju se prikazuje .
- ✓ Nakon nekoliko sekundi započinje brzo zagrevanje.

- ✓ Kada se završi brzo zagrevanje, oglašava se signal i simbol ☰ na displeju se gasi.

4. Stavite jelo u pećnicu.

## 9 Vremenske funkcije

Vaš uređaj raspolaže različitim vremenskim funkcijama, pomoću kojih možete da upravljate radom.

### 9.1 Pregled vremenskih funkcija

Pomoću tastera ☰ birate različite vremenske funkcije.

Vremenska funkcija	Upotreba
Alarmni sat ☰	Alarmni sat možete da podešite nezavisno od režima rada. On ne utiče na uređaj.
Trajanje ☰	Ako u nekom režimu rada podešite trajanje, nakon isteka trajanja uređaj automatski prestaje da se zagreva.
Završetak ☰	Kod trajanja možete da podešite vreme kada će se završiti rad. Uredaj se automatski pokreće, tako da se rad završava u željeno vreme.

### 9.2 Podešavanje alarma

Alarmni sat radi nezavisno od režima rada. Kod uključenog i isključenog uređaja, alarmni sat možete da podešite do 23 sata i 59 minuta. Alarmni sat poseduje sopstveni signal, tako da možete čuti da li je završen alarmni sat ili trajanje.

1. Pritisnite taster ☰.
- ✓ Na displeju se prikazuje ☰.
2. Pomoću birača temperature podešite vreme alarmnog sata.  
Do 10 minuta se vreme alarma može podešiti u koracima od 30 sekundi. Nakon toga, što je vrednost veća, veći su vremenski koraci.
3. Potvrdite pomoću tastera ☰.
- ✓ Posle nekoliko sekundi se pokreće alarmni sat i ističe vreme alarma.
- ✓ Kada istekne vreme alarma, oglašava se signal i na displeju vreme alarma stoji na nuli.
4. Pritisnite bilo koji taster da biste isključili alarmni sat.

#### Promena alarma

Vreme alarmnog sata možete da promenite u svakom trenutku.

**Zahtev:** Na displeju je obeleženo ☰.

- Pomoću birača temperature možete da promenite vreme alarmnog sata.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima izmenu.

#### Prekid alarma

Vreme alarmnog sata možete da prekinete u svakom trenutku.

**Zahtev:** Na displeju je obeleženo ☰.

- Pomoću birača temperature vratite vreme alarmnog sata na nulu.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima izmenu i ☰ se gasi.

### 9.3 Podešavanje trajanja

Možete da podešite trajanje režima rada do 23 sata i 59 minuta.

**Zahtev:** Podešeni su vrsta grejanja i temperatura ili stepen.

1. Pritisnite taster ☰.
2. Pomoću birača funkcija izaberite trajanje ☰.
3. Pomoću birača temperature podešite trajanje.  
Do jednog sata, trajanje se može podešavati u koracima od po minutu, zatim u koracima od po 5 minuta.
4. Potvrdite pomoću tastera ☰.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj počinje da greje i trajanje teče.
- ✓ Čim se završi trajanje, čućete zvučni signal a na displeju stoji „Rad završen“.
5. Kada je vaše jelo gotovo, isključite uređaj koristeći ☰.

#### Menjanje trajanja

Trajanje možete promeniti u svakom trenutku.

**Zahtev:** Na displeju je obeleženo ☰.

- Pomoću birača temperature možete da promenite trajanje.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima izmenu.

#### Prekid trajanja

Trajanje možete da prekinete u svakom trenutku.

**Zahtev:** Na displeju je obeleženo ☰.

- Pomoću birača temperature vratite trajanje na nulu.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima izmenu i nastavlja da greje bez trajanja.

### 9.4 Podešavanje završetka

Možete da pomerite vreme kada će se završiti trajanje do 23 sata i 59 minuta.

#### Napomene

- Za dobar rezultat termičke obrade, nemojte pomjerati vreme završetka kada je režim rada već počeo.
- Da se naminice ne bi pokvarile, ne ostavljajte ih dugo u pećnici.

#### Zahtevi

- Podešeni su vrsta grejanja i temperatura ili stepen.
- Trajanje je podešeno.
- 1. Pritisnite taster ☰.
- 2. Pomoću birača funkcija izaberite kraj ☰.
- ✓ Displej prikazuje izračunati kraj.
- 3. Pomoću birača temperature pomerite kraj na kasnije.
- 4. Potvrdite pomoću tastera ☰.
- ✓ Displej prikazuje podešeni kraj.
- ✓ Kada dode izračunato vreme početka, uređaj počinje da greje i trajanje ističe.
- ✓ Čim se završi trajanje, čućete zvučni signal a na displeju stoji „Rad završen“.

5. Kada je vaše jelo gotovo, isključite uređaj koristeći .

### Izmena završetka

Za dobar rezultat termičke obrade, podešeno vreme završetka možete da menjate samo dok se ne počne sa radom i istekom trajanja.

**Zahtev:** Na displeju je obeleženo .

- ▶ Pomoću birača temperature pomerite kraj na kasnije.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima izmenu.

### Prekid završetka

U svakom trenutku možete da obrišete podešeni završetak.

**Zahtev:** Na displeju je obeleženo .

- ▶ Pomoću birača temperature vratite kraj na trenutno vreme plus podešeno trajanje.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima izmenu i počinje da se zagreva. Trajanje teče.

## 10 Programi

Pomoću programima vas vaš uređaj podržava u pripremi različitih jela i automatski bira optimalna podešavanja.

### 10.1 Posuđe za programe

Koristite posuđe koje je otporno na toplotu, namenjeno za korišćenje na temperaturama do 300 °C.

Najpogodnije je posuđe od stakla ili staklene keramike. Pečenje treba da prekrije otprilike 2/3 dna posuđa.

Posuđe od sledećih materijala je neodgovarajuće:

- svetao, sjajni aluminijum
- neglazirana glina
- plastika ili plastične drške

### 10.2 Tabela sa programima

Br.	Jelo	Posuda	Opseg težine Podešena težina	Dodavanje tečnosti	Visina police za pe- čenje	Napomene
01	<b>Jedna pica, rashlađena, tanko testo</b> prethodno pečena	Univerzalni pleh sa papirom za pečenje	0,28-0,4 kg Ukupna težina	Ne	3	za drugu picu pratite uputstva na pakovanju
02	<b>Jedna pica, rashlađena, debelo testo</b> prethodno pečena	Univerzalni pleh sa papirom za pečenje	0,28-0,6 kg Ukupna težina	Ne	3	za drugu picu pratite uputstva na pakovanju
03	<b>Zamrznute lazanje</b>	Originalno pakovanje	0,3-1,2 kg Ukupna težina	Ne	3	-
04	<b>Zamrznuti pomfrit</b>	Univerzalni pleh sa papirom za pečenje	0,2-0,75 kg Ukupna težina	Ne	3	poređajte jedan pred drugog na univerzalnoj tepsiji
05	<b>Zemičke/baget za do-picanje</b> duboko zamrznuto, prethodno pečeno	Univerzalni pleh sa papirom za pečenje	0,1-0,8 kg Ukupna težina	Ne	3	-
06	<b>Gratinirani krompir od sirovog krompira</b>	Vatrostalna posuda bez poklopca	0,5-3,0 kg Ukupna težina	Ne	2	-
07	<b>Zapečena testenina</b> sa prethodno skuvenom testeninom	Vatrostalna posuda bez poklopca	0,4-3,0 kg Ukupna težina	Ne	2	-
08	<b>Crumble</b> sveže ili zamrznuto voće prekriveno mrvicama	Kalup na rešetki	0,5-2,5 kg Ukupna težina	Ne	3	Mrvice od ovsenih pahuljica ili orašastih plodova su naročito hrskave
09	<b>Celi krompiri iz pećnice</b> neoljušteni, brašnasti krompir	Univerzalni pleh	0,3-1,5 kg Ukupna težina	Ne	3	-

Br.	Jelo	Posuda	Opseg težine Podešena težina	Dodavanje tečnosti	Visina police za pe- čenje	Napomene
10	<b>Varivo sa povrćem</b> vegetarijansko jelo	duboki pekač sa poklopcom	0,5–2,5 kg Ukupna težina	prema recep- tu	2	Povrće koje se duže priprema (npr. šarga-repa) iseckajte na manje komade u odnosu na povrće sa kraćim vremenom pripreme (npr. paradajz)
11	<b>Varivo sa ribom</b>	duboki pekač sa poklopcom	0,5–3,0 kg Ukupna težina	prema recep- tu	2	Meso pre toga nemojte da pržite
12	<b>Gulaš</b> Govedina ili svinjetina, iseckana na kockice, sa povrćem	duboki pekač sa poklopcom	0,5–2,5 kg Ukupna težina	prema recep- tu	2	Meso položite dole i prekrijte ga povrćem Meso pre toga nemojte da pržite
13	<b>Cela riba</b> spremno za kuhanje, začinjeno	Pekač sa poklop- cem	0,3–1,5 kg Težina ribe	Prekrijte dno pekača	2	-
14	<b>Nepunjeno pile</b> spremno za kuhanje, začinjeno	Pekač sa staklenim poklopcom	0,6–2,5 kg Težina piletina	Ne	2	postavite u posudu sa grudima okrenutim nagore
15	<b>Pileći komadi</b> spremno za kuhanje, začinjeno	Pekač sa poklop- cem	0,1–0,8 kg Težina najtežeg dela	Prekrijte dno pekača	2	-
16	<b>Nepunjena patka</b> spremno za kuhanje, začinjeno	Pekač bez poklop- ca	1,0–2,7 kg Težina patke	Ne	2	-
17	<b>Nepunjena guska</b> spremno za kuhanje, začinjeno	Pekač bez poklop- ca	2,5–3,5 kg Težina guske	Ne	2	-
18	<b>Guščiji bataci</b> spremno za kuhanje, začinjeno	Pekač bez poklop- ca	0,3–0,8 kg Težina piletina	Prekrijte dno pekača	2	-
19	<b>Nepunjeno čure</b> spremno za kuhanje, začinjeno	Pekač bez poklop- ca	2,0–3,5 kg Težina mesa	Ne	2	-
20	<b>Čureća prsa</b> cela, začinjena	Pekač sa staklenim poklopcom	0,5–2,5 kg Težina čurećih prsa	Prekrijte dno pekača, eventualno dodajte i do 250 g povrća	2	-
21	<b>Pirjano goveđe peče- nje</b> npr. plećka, potplećka, butka ili kiselo pečenje	Pekač sa poklop- cem	0,5–2,5 kg Težina mesa	Meso skoro u potpunosti prekrijte tečnošću	2	Meso pre toga nemojte da pržite
22	<b>Rostbif, engleski</b> spremno za kuhanje, začinjeno	Pekač bez poklop- ca	0,5–2,5 kg Težina mesa	Ne	2	postavite u posudu sa masnom stranom okrenutom nagore Meso pre toga nemojte da pržite
23	<b>Rostbif, srednje pe- čen</b> spremno za kuhanje, začinjeno	Pekač bez poklop- ca	0,5–2,5 kg Težina mesa	Ne	2	postavite u posudu sa masnom stranom okrenutom nagore Meso pre toga nemojte da pržite

Br.	Jelo	Posuda	Opseg težine Podešena težina	Dodavanje tečnosti	Visina police za pe- čenje	Napomene
24	<b>Govedi rolati</b> punjeno povrćem ili mesom	Pekač sa poklop-cem	0,5–2,5 kg Težina svih punjenih rolata	Rolate prekrijte skoro potpuno, npr. saftom ili vodom	2	Meso pre toga nemojte da pržite
25	<b>Rolat od svežeg mlevenog mesa</b>  Masa od mlevenog govedeg, svinjskog ili jagnjećeg mesa	Pekač sa poklop-cem	0,5–2,5 kg Težina pečenja	Ne	2	Meso pre toga nemojte da pržite
26	<b>Jagnjeći but bez kostiju, srednje pečen</b> spremno za kuvanje, začinjeno	Pekač sa poklop-cem	0,5–2,5 kg Težina mesa	Prekrijte dno pekača, eventualno dodajte i do 250 g povrća	2	Meso pre toga nemojte da pržite
27	<b>Jagnjeći but bez kosti, potpuno pečen</b> spremno za kuvanje, začinjeno	Pekač sa poklop-cem	0,5–2,5 kg Težina mesa	Prekrijte dno pekača, eventualno dodajte i do 250 g povrća	2	Meso pre toga nemojte da pržite
28	<b>Jagnjeći but sa kostima, pečen</b> spremno za kuvanje, začinjeno	Pekač sa poklop-cem	0,5–2,5 kg Težina mesa	Prekrijte dno pekača, eventualno dodajte i do 250 g povrća	2	Meso pre toga nemojte da pržite
29	<b>Teleće pečenje, mešano</b> npr. leđa ili but	Pekač sa poklop-cem	0,5–3,0 kg Težina mesa	Prekrijte dno pekača, eventualno dodajte i do 250 g povrća	2	Meso pre toga nemojte da pržite
30	<b>Teleće pečenje, nemasno</b> npr. plećka ili ruža	Pekač sa poklop-cem	0,5–2,5 kg Težina mesa	Prekrijte dno pekača, eventualno dodajte i do 250 g povrća	2	Meso pre toga nemojte da pržite
31	<b>Teleća kolenica</b>	Pekač sa poklop-cem	0,5–2,5 kg Težina mesa	Prekrijte dno pekača, eventualno dodajte i do 250 g povrća	2	Meso pre toga nemojte da pržite
32	<b>Teletina „Osso buco“</b>	Pekač sa poklop-cem	0,5–3,5 kg Težina mesa	Prekrijte dno pekača, eventualno dodajte i do 250 g povrća	2	Meso pre toga nemojte da pržite
33	<b>Jelenski but bez kosti</b>	Pekač sa poklop-cem	0,5–2,0 kg Težina mesa	Prekrijte dno pekača, eventualno dodajte i do 250 g povrća	2	-
34	<b>Srneći but bez kosti</b> posoljen	Pekač sa poklop-cem	0,5–2,0 kg Težina mesa	Prekrijte dno pekača, eventualno dodajte i do 250 g povrća	2	-

Br.	Jelo	Posuda	Opseg težine Podešena težina	Dodavanje tečnosti	Visina police za pe- čenje	Napomene
35	<b>Ceo kunić</b> spremno za kuhanje, začinjeno	Pekač sa staklenim poklopcom	1,0–2,5 kg Težina mesa	Prekrijte dno pekača, eventualno dodajte i do 250 g povrća	2	-
36	<b>Pečenje divlje svinje</b> spremno za kuhanje, začinjeno	Pekač sa staklenim poklopcom	0,5–3,0 kg Težina mesa	Prekrijte dno pekača, eventualno dodajte i do 250 g povrća	2	-
37	<b>Pečenje od svinjskog vrata bez kosti</b> spremno za kuhanje, začinjeno	Pekač sa staklenim poklopcom	0,5–3,0 kg Težina mesa	Prekrijte dno pekača, eventualno dodajte i do 250 g povrća	2	Meso pre toga ne- mojte da pržite
38	<b>Svinjsko pečenje sa kožicom</b> npr. plećka, začinjena i zasečena kožura	Pekač sa staklenim poklopcom	0,5–3,0 kg Težina mesa	Prekrijte dno pekača, eventualno dodajte i do 250 g povrća	2	postavite u posudu sa masnom stranom okrenutom nagore, dobro posolite kožuru
39	<b>Pečenje od svinjskih slabina</b> začinjeno	Pekač sa staklenim poklopcom	0,5–2,5 kg Težina mesa	Prekrijte dno pekača, eventualno dodajte i do 250 g povrća	2	Meso pre toga ne- mojte da pržite
40	<b>Rolovano svinjsko pečenje</b> spremno za kuhanje, začinjeno	Pekač sa staklenim poklopcom	0,5–3,0 kg Težina mesa	Prekrijte dno pekača, eventualno dodajte i do 250 g povrća	2	Meso pre toga ne- mojte da pržite

### 10.3 Podešavanje programa

**Napomena:** Nakon pokretanja programa više nećete moći da menjate program i težinu.

1. Pritisnite taster
2. Pomoću birača funkcija podesite željeni program.
3. Pomoću birača temperature podesite težinu jela.  
Uvek podesite sledeću veću težinu. Težinu možete da podesite samo u predviđenom opsegu.
4. Podešenu težinu potvrdite pomoću tastera
- ✓ Na displeju se prikazuje napomena za podešeni program.

#### 5. Pritisnite taster

- ✓ Posle nekoliko sekundi program se pokreće i trajanje počinje da teče.
- ✓ Kada se program završi, oglašava se signal i na displeju trajanje stoji na nuli.
- 6. Kada se program završi:
  - Da biste ranije prekinuli signal pritisnite bilo koji taster.
  - Za podešavanje trajanja naknadne termičke obrade, pritisnite taster . Uredaj nastavlja sa zagrevanjem sa podešavanjima programa.
  - Kada je vaše jelo gotovo, isključite uređaj.

## 11 Zaštita za decu

Osigurajte uređaj, da deca ne bi nesmotreno uključila uređaj ili promenila podešavanja.

### 11.1 Aktiviranje i deaktiviranje zaštite za decu

1. Taster držite pritisnut sve dok se na displeju ne prikaže
- ✓ Komandna površina je blokirana. Uredaj možete da isključite samo pomoću
2. Za deaktiviranje zaštite za decu, taster držite pritisnutim, sve dok se na displeju ne ugasi

## 12 Šabat podešavanje

Sa podešavanjem za Šabat možete da podesite trajanje i do 70 sati. Jela mogu da zadrže toplotu između 85 °C i 140 °C pomoću Zagrevanje sa gornje/donje strane, bez uključivanja ili isključivanja uređaja.

### 12.1 Start podešavanja za Šabat

#### Napomene

- Ako u toku rada otvorite vrata uređaja, on prestaje da zagreva. Kada zatvorite vrata uređaja, on nastavlja da zagreva.
- Nakon starta više nećete moći da promenite ili prekinete podešavanje za Šabat.
- Ne možete da pomerite završetak za podešavanje za Šabat.

**Zahtev:** Podešavanje za Šabat je aktivirano u osnovnim podešavanjima.

→ "Osnovna podešavanja", Stranica 16

1. Pritisnite taster .
  2. Pomoću birača funkcija podesite podešavanje za Šabat .
  3. Pomoću birača temperature podesite temperaturu.
  4. Pritisnite taster .
  5. Pomoću birača funkcija izaberite trajanje .
  6. Pomoću birača temperature podesite trajanje.
  7. Potvrdite pomoću tastera .
  - ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj počinje da greje i trajanje teče.
  8. Kada trajanje istekne, uređaj prestaje da greje i ponovo reaguje uobičajeno kao van podešavanja za Šabat.
    - Isključite uređaj.
- Uredaj se automatski isključuje nakon otprilike 10 do 20 minuta.

## 13 Osnovna podešavanja

Osnovna podešavanja uređaja možete da prilagodite svojim potrebama.

### 13.1 Pregled osnovnih podešavanja

Ovde ćete naći pregled osnovnih podešavanja i fabričkih podešavanja. Osnovna podešavanja zavise od opreme vašeg uređaja.

Osnovno podešavanje	Izbor
Jezik	Izbor jezika
Vreme na satu	Podešavanje aktuelnog vremena na satu
Zvučni signal	Kratko trajanje Srednje trajanje <sup>1</sup> Dugo trajanje
Zvuk tastera	Isključeno <sup>1</sup> Uključeno
Osvetljenost displeja	Može se podesiti na 5 nivoa
Osvetljenje pri radu	Uklj. <sup>1</sup> Isklj.
Zaštita za decu	Samo blokiranje tastera <sup>1</sup> Deaktivirano
Proteklo vreme pečenja	Ne prikazati Od starta <sup>1</sup> Od zagrevanja
Animacija uključivanja	Prikazati <sup>1</sup> Ne prikazati
Vreme naknadnog rada ventilatora	Minimalno Umereno Preporučeno <sup>1</sup> Dugo

<sup>1</sup> Fabričko podešavanje (može da se razlikuje u zavisnosti od tipa uređaja)

<sup>2</sup> U zavisnosti od opremljenosti uređaja

Osnovno podešavanje	Izbor
Sistem za izvlačenje <sup>2</sup>	Nije nadograđeno (kod postolja i 1-strukog dela na izvlačenje) <sup>1</sup> Nadograđeno (kod 2-strukog i 3-strukog dela na izvlačenje)
Šabat podešavanje	Prikazati Ne prikazati <sup>1</sup>
Jela	Bez svinjskog mesa Samo košer Sva <sup>1</sup>
Resetovanje na fabrička podešavanja	Ne <sup>1</sup> Da

<sup>1</sup> Fabričko podešavanje (može da se razlikuje u zavisnosti od tipa uređaja)

<sup>2</sup> U zavisnosti od opremljenosti uređaja

### 13.2 Promena osnovnog podešavanja

**Zahtev:** Uredaj je isključen.

1. Taster  držite pritisnut oko 3 sekunde.
- ✓ Na displeju se prikazuje prvo osnovno podešavanje.
2. Po potrebi, promenite podešavanje pomoću birača temperature.
3. Pomoću birača funkcija predite na sledeće ili prethodno osnovno podešavanje.
4. Da biste sačuvali izmene, taster  držite pritisnut oko 3 sekunde.

**Napomena:** Nakon nestanka struje, sve vaše promene ostaju sačuvane.

#### Prekid promene osnovnih podešavanja

- Uključite i isključite uređaj sa .
- ✓ Sve promene se odbacuju i ne memoriju se.

## 14 Čišćenje i održavanje

Da bi vaš uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

### 14.1 Sredstvo za čišćenje

Da se različite površine na uređaju ne bi oštetile, nemojte koristiti neodgovarajuće sredstvo za čišćenje.

#### **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Vlaga koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.

#### **PAŽNJA!**

Neodgovarajuća sredstva za čišćenje oštećuju površine uređaja.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate jaka sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol.
- ▶ Nemojte da upotrebljavate tvrde abrazivne jastučice ili sundere za ribanje.
- ▶ Nemojte koristiti posebno sredstvo za toplo čišćenje.

Sredstvo za čišćenje rerne dok je pećnica topla oštećuje emajl.

- ▶ Nikada ne upotrebljavajte sredstvo za čišćenje rerne dok je pećnica topla.
- ▶ Pre sledećeg zagrevanja, potpuno uklonite ostatke iz pećnice i vrata uređaja.

Nove sunderaste krpe sadrže ostatke od proizvodnje.

- ▶ Nove sunderaste krpe temeljno isperite pre upotrebe.

### 14.2 Odgovarajuća sredstva za čišćenje

Koristite samo preporučena sredstva za čišćenje za različite površine na uređaju.

Pridržavajte se uputstva za čišćenje uređaja.

#### Prednja strana uređaja

Površina	Odgovarajuća sredstva za čišćenje	Napomene
Nerđajući čelik	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vruća sapunica</li> <li>■ Specijalna sredstva za negu nerđajućeg čelika za tople površine</li> </ul>	<p>Da biste izbegli koroziju, odmah uklonite fleke od kamenca, masti, skroba i proteina sa površina od nerđajućeg čelika.</p> <p>Sredstvo za negu nerđajućeg čelika nanesite mekom krpom u tankom sloju.</p>
Plastika ili lakirane površine npr. komandna površina	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vruća sapunica</li> </ul>	<p>Nemojte da koristite sredstva za čišćenje stakla ili strugaljke za staklo.</p>

#### Vrata uređaja

Oblast	Odgovarajuća sredstva za čišćenje	Napomene
Stakla na vratima	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vruća sapunica</li> </ul>	<p>Nemojte da koristite strugače za staklene površine ili žicu od nerđajućeg čelika.</p> <p><b>Savet:</b> Za temeljno čišćenje demontirajte staklo na vratima uređaja. → "Vrata uređaja", Stranica 19</p>
Poklopac na vratima	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Od nerđajućeg čelika: Sredstvo za čišćenje nerđajućeg čelika</li> <li>■ Od plastike: Vruća sapunica</li> </ul>	<p>Nemojte da koristite sredstva za čišćenje stakla ili strugaljke za staklo.</p> <p><b>Savet:</b> Za temeljno čišćenje skinite poklopac na vratima. → "Vrata uređaja", Stranica 19</p>
Ručka	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vruća sapunica</li> </ul>	<p>Da biste sprecili fleke koje se ne mogu otkloniti, odmah uklonite sredstvo za čišćenje kamenca sa ručke.</p>
Zaptivka na vratima	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vruća sapunica</li> </ul>	<p>Nemojte da uklanjate niti da ribate zaptivku.</p>

**Pećnica**

Oblast	Odgovarajuća sredstva za čišćenje	Napomene
Emajlirane površine	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vruća sapunica</li> <li>■ Voda sa sirčetom</li> <li>■ Sredstvo za čišćenje rerne</li> </ul>	<p>Kod velike nečistoće natopite površinu i koristite četku ili žicu od nerđajućeg čelika.</p> <p>Za sušenje pećnice nakon čišćenja, ostavite otvorena vrata uređaja.</p> <p><b>Napomene</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Emajl zagoreva na veoma visokim temperaturama, što rezultira malim razlikama u boji. To ne utiče na funkcionalnost uređaja.</li> <li>■ Ivice tanjih plehova se ne mogu u potpunosti emajlirati i mogu biti grube. To ne utiče na zaštitu od korozije.</li> <li>■ Ostaci namirnica formiraju beli sloj na emajliranim površinama. Taj sloj nije štetan po zdravlje. To ne utiče na funkcionalnost uređaja. Sloj možete ukloniti limunskom kiselinom.</li> </ul>
Samočisteće površine	-	<p>Pridržavajte se uputstva za samočisteće površine.</p> <p>→ "Čišćenje samočistećih površina u pećnici", Stranica 18</p>
Stakleni poklopac lampice za rernu	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vruća sapunica</li> </ul>	Ako postoji veća nečistoća, upotrebite sredstvo za čišćenje rerne.
Postolja	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vruća sapunica</li> </ul>	<p>Kod velike nečistoće natopite površinu i koristite četku ili žicu od nerđajućeg čelika.</p> <p><b>Savet:</b> Otkačite postolja radi čišćenja.</p> <p>→ "Postolja", Stranica 22</p>
Sistem za izvlačeњe	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vruća sapunica</li> </ul>	<p>U slučaju velike nečistoće koristite četku.</p> <p>Da ne biste skinuli masni premaz za podmazivanje, šine za izvlačeњe čistite dok su uvučene.</p> <p>Nemojte ih prati u mašini za pranje sudova.</p> <p><b>Savet:</b> Otkačite sistem za izvlačenje radi čišćenja.</p> <p>→ "Postolja", Stranica 22</p>
Dodatni pribor	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vruća sapunica</li> <li>■ Sredstvo za čišćenje rerne</li> </ul>	<p>Kod velike nečistoće natopite površinu i koristite četku ili žicu od nerđajućeg čelika.</p> <p>Emajlirani pribor se može prati u mašini za pranje sudova.</p>

**14.3 Čišćenje uređaja**

Da biste izbegli oštećenja uređaja, čistite ga samo na propisani način i sa odgovarajućim sredstvima za čišćenje.

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Uredaj se zagreva tokom rada.

- Pre čišćenja sačekajte da se uređaj ohladi.

**⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Slobodni ostaci jela, masnoća i sokovi od pečenja mogu da se zapale.

- Pre upotrebe uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, sa grejnih elemenata i pribora.

**Zahtev:** Pridržavajte se napomena o sredstvima za čišćenje.

→ "Sredstvo za čišćenje", Stranica 17

1. Uredaj čistite vrućom sapunicom i krpom za sudeve.

- Za pojedine površine možete da koristite alternativna sredstva za čišćenje.

→ "Odgovarajuća sredstva za čišćenje", Stranica 17

2. Prebrišite mekanom krpom.

**14.4 Čišćenje samočistećih površina u pećnici**

Zadnji zid ima funkciju za samostalno čišćenje. Samočisteće površine su obložene poroznom, matiranom keramikom i imaju grubu površinu. Kada uređaj radi, na samočistećim površinama se sakuplja iskapala mast od prženja, pečenja ili grilovanja i rastvara se. Ukoliko se samočisteće površine tokom rada više ne čiste dovoljno, ciljano zagrejte pećnicu.

**PAŽNJA!**

Ako samočisteće površine ne čistite redovno, mogu nastati oštećenja na površinama.

- Ako se na samočistećoj površini pojave tamne fleke, zagrejte pećnicu pomoću funkcije čišćenja.
- Nemojte koristiti sredstvo za čišćenje rerne ili abrazivna pomoćna sredstva za čišćenje. U slučaju da se sredstvo za čišćenje pećnice slučajno nađe na samočistećim površinama, odmah ga obrišite vodom i sunđerom. Nemojte ribati.

1. Izvadite pribor i posuđe iz pećnice.
2. Otkačite postolja i izvadite ih iz pećnice.

→ "Postolja", Stranica 22

3. Uklonite veliku nečistoću sapunicom i mekom krpom:

- sa glatkih emajliranim površina
- sa unutrašnjosti vrata uređaja
- sa staklenog poklopca lampice za rernu

Na taj način ćete izbeći fleke koje se ne mogu ukloniti.

4. Izvadite predmete iz pećnice. Pećnica mora biti prazna.
5. Podesite 3D vreo vazduh.
6. Podesite maksimalnu temperaturu.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj počinje da greje.
7. Isključite uređaj posle sat vremena.
8. Kada je uređaj dobro ohlađen, pećnicu obrišite vlažnom krpom.

**Napomena:** Na samočistećim površinama mogu da nastanu fleke. Ostaci šećera i belančevina u namirnicama se ne razgrađuju i ostaju zlepiljene na površinama. Crvene fleke su ostaci slanih namirnica i ne predstavljaju rđu. Fleke ne ugrožavaju zdravlje. Fleke ne ograničavaju sposobnost čišćenja samočistećih površina.

9. Zakačite postolja.  
→ "Postolja", Stranica 22

## 15 Podrška čišćenju

Podrška čišćenju je brza privremena alternativa čišćenju pećnice. Podrška čišćenju omekšava nečistoću pomoći isparavanja sapunice. Nakon toga se prljavštine lakše mogu ukloniti.

### 15.1 Podešavanje podrške čišćenju

#### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opeketina!

Od vode u vreloj pećnici može nastati vrela vodena para.

- Nikada ne sipajte vodu u vruću pećnicu.

**Zahtev:** Pećnica se potpuno ohladila.

1. Izvadite pribor iz pećnice.
2. Pomešajte 0,4 litara vode sa jednom kapi sredstva za pranje posuđa i prelijite dno pećnice po sredini. Zatvorite vrata uređaja.  
Nemojte koristiti destilovanu vodu.
3. Pomoću birača funkcija podesite vrstu zagrevanja Zagrevanje odozdo □.
4. Pomoću birača temperature podesite 80 °C.
5. Pritisnite taster ☰.
6. Pomoću birača funkcija izaberite trajanje ⏱.
7. Pomoću birača temperature podesite trajanje na 4 minuta.
8. Potvrđite pomoću tastera ☰.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj počinje da greje i trajanje teče.

- ✓ Čim se završi trajanje, čućete zvučni signal a na displeju stoji „Rad završen“.
- 9. Isključite uređaj i sačekajte oko 20 minuta da se pećnica ohladi.

### 15.2 Čišćenje pećnice nakon podrške čišćenju

#### PAŽNJA!

Vlažnost koja duže vreme ostaje u pećnici dovodi do korozije.

- Nakon podrške čišćenju obrišite pećnicu i sačekajte da se potpuno osuši.

**Zahtev:** Pećnica se ohladila.

1. Preostalu vodu u pećnici obrišite sunđerom koji dobro upija.
2. Ravne emajlirane površine pećnice očistite krpom za posuđe ili mekom četkom. Tvrđokorne ostatke uklonite spiralom za ribanje od inoksa.
3. Fleke od kamenca uklonite krpom natopljenom sirčetom i obrišite površinu čistom vodom.
4. Pećnicu osušite mekom krpom.
5. Kada je pećnica dovoljno očišćena:
  - Kako bi se pećnica osušila, vrata uređaja ostavite otvorena u ulegnutom položaju (otpr. 30°) oko 1 sat.

## 16 Vrata uređaja

Za temeljno čišćenje vrata uređaja, možete da ih demontirate.

### 16.1 Otkačivanje vrata uređaja

#### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Komponente unutar vrata uređaja mogu da imaju oštreljive ivice.

- Nosite zaštitne rukavice.

Šarke vrata uređaja se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata pomeraju, zbog čega se možete prignječiti.


- Ne hvatajte za predeo šarki.

1. Vrata uređaja otvorite do kraja.

## 2. **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**


- Ako šarke nisu pričvršćene, mogu jako da šklijocnu.
- ▶ Pazite na to, da ručice za blokadu uvek budu sasvim zaklopljene odnosno da prilikom otkačivanja vrata uređaja budu sasvim otklopljene.
- Otklopite ručicu za blokadu na levoj i desnoj šarki.

Ručica za blokadu je otklopljena




Šarka je osigurana i ne može da šklijocene.

Ručica za blokadu je sklopljena



Vrata uređaja su osigurana i ne mogu da se otkače.

- ✓ Ručice za blokadu su otklopljene. Šarke su osigurate i ne mogu da šklijocnu.
- 3. Vrata uređaja zatvorite do graničnika ①. Sa obe ruke čvrsto obuhvatite vrata uređaja sa leve i desne strane i izvucite ih nagore ②.



4. Pažljivo postavite vrata uređaja na ravnu površinu.



## 16.2 Zakačivanje vrata uređaja

### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Šarke vrata uređaja se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata pomeraju, zbog čega se možete prignječiti.

- ▶ Ne hvatajte za predeo šarki.
- Ako šarke nisu pričvršćene, mogu jako da šklijocnu.
- ▶ Pazite na to, da ručice za blokadu uvek budu sasvim zaklopljene odnosno da prilikom otkačivanja vrata uređaja budu sasvim otklopljene.
1. Vrata uređaja ravno gurajte na dve šarke ①. Gurnite vrata uređaja do kraja.
  2. Vrata uređaja otvorite do kraja.

3. Zaklopite ručice za blokadu na levoj i desnoj šarki ②.





- ✓ Ručice za blokadu su sklopljene. Vrata uređaja su osigurana i ne mogu da se otkače.
- 4. Zatvorite vrata uređaja.

## 16.3 Demontaža stakla na vratima



### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Šarke vrata uređaja se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata pomeraju, zbog čega se možete prignječiti.


- ▶ Ne hvatajte za predeo šarki.
- Komponente unutar vrata uređaja mogu da imaju oštretive ivice.
- ▶ Nosite zaštitne rukavice.
1. Vrata uređaja otvorite do kraja.
  2. Otklopite ručicu za blokadu na levoj i desnoj šarki ①.
  - ✓ Ručice za blokadu su otklopljene. Šarke su osigurate i ne mogu da šklijocnu.
  3. Vrata uređaja zatvorite do graničnika ②.




4. Pritisnite poklopac na vratima levo i desno sponija ①, dok ne izade iz ležišta.
5. Skinite poklopac na vratima ②.




6. Izvucite unutrašnje staklo i pažljivo ga spustite na ravnu površinu.



7. Otvorite vrata uređaja i skinite zaptivku vrata.




8. Izvucite međustaklo i pažljivo ga spustite na ravnu površinu.



9. Po potrebi, možete skinuti lajsnu za kondenzat radi čišćenja.

- Otvorite vrata uređaja.
- Lajsnu za kondenzat povucite ka gore i izvadite.



## 10. **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**

Ogrebano staklo na vratima uređaja može da pukne.

- Za vrata uređaja nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili oštре metalne strugače za čišćenje staklenih površina, jer biste tako mogli oštetiti površinu.

Očistite demontirana stakla na vratima sa obe strane pomoću sredstva za čišćenje stakla i mekom krpom.

11. Obrišite lajsnu za kondenzat krpom i vrućom sapunicom.

12. Očistite vrata uređaja.

→ "Odgovarača sredstva za čišćenje", Stranica 17

13. Stakla na vratima osušite i ponovo ih ugradite.

→ "Montaža stakla na vratima", Stranica 21

## 16.4 Montaža stakla na vratima

### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!


Šarke vrata uređaja se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata pomeraju, zbog čega se možete prgnječiti.

- Ne hvatajte za predeo šarki.  
Komponente unutar vrata uređaja mogu da imaju oštре ivice.


- Nositte zaštitne rukavice.

1. Vrata uređaja otvorite do kraja.


2. Stavite lajsnu za kondenzat vertikalno u držać **a** i okrenite je nadole.




3. Međustaklo gurnite u levi i desni držać **a**.




4. Međustaklo pritisnite nagore, dok ne dođe do levog i desnog držača **a**.




5. Otvorite vrata uređaja i zakačite zaptivku vrata.



6. Unutrašnje staklo gurnite u levi i desni držač **a**.




7. Unutrašnje staklo pritisnjte nagore, dok ne dođe do levog i desnog držača **a**.



8. Postavite poklopac na vratima **①** i pritisnjte ga, dok čujno ne ulegne.

9. Vrata uređaja otvorite do kraja.

10. Zaklopite ručice za blokadu na levoj i desnoj šarci **②**.



✓ Ručice za blokadu su sklopljene. Vrata uređaja su osigurana i ne mogu da se otkače.

11. Zatvorite vrata uređaja.

**Napomena:** Pećnicu koristite tek ako ste pravilno ugradili staklo na vratima.

## 17 Postolja

Da biste očistili postolje i pećnicu, ili da biste zamenili postolje, možete da ga otkačite.

### 17.1 Otkačivanje postolja


#### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Okviri postaju jako vrući

- Nikada nemojte dirati vruće okvire.
- Uvek ostavite uređaj da se ohladi.
- Udaljite decu.

1. Lagano podignite postolje napred **①** i otkačite ga **②**.

2. Izvucite postolje unapred **③** i izvadite ga.



3. Očistite postolje.


→ "Sredstvo za čišćenje", Stranica 17

## 17.2 Zakačivanje postolja

### Napomene

- Postolja prolaze samo desno ili levo.
  - Kod obe šine za izvlačenje, vodite računa o tome da ih izvlačite prema napred.
1. Postolje gurajte po sredini u držač ①, dok ne nalegnete na zid pećnice, i pritisnite ka nazad ②.

2. Zatim gurajte postolje u prednji držač ③, dok ne nalegnete na zid pećnice, i pritisnite nadole ④.



## 18 Otklanjanje smetnji

Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite korisničkom servisu, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbegić nepotrebne troškove.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Ako je uređaj neispravan, pozovite servisnu službu.  
→ "Korisnička služba", Stranica 24

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Ako se mrežni priključni vod ovog uređaja ošteti, zamenu mora da izvrši obučeno stručno osoblje.

## 18.1 Smetnje u funkcionisanju

Kvar	Uzrok i rešavanje problema
Uredaj ne funkcioniše.	Aktivirao se osigurač u kutiji sa osiguračima. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Proverite osigurač u kutiji sa osiguračima.</li> </ul>
Napajanje strujom je prekinuto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Proverite da li osvetljenje u prostoriji ili drugi uređaji u prostoriji rade.</li> </ul>
Greška na elektronici	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Isključite uređaj sa strujne mreže najmanje 30 sekundi tako što ćete isključiti osigurač.</li> <li>2. Osnovna podešavanja resetujte na fabrička podešavanja. → "Osnovna podešavanja", Stranica 16</li> </ol>
Uredaj ne greje, displej prikazuje .	Demo režim je aktiviran. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Uredaj nakratko odvojite sa mreže tako što ćete isključiti i ponovo uključiti osigurač u kutiji sa osiguračima.</li> <li>2. U roku od otprilike 5 minuta isključite demo režim u osnovnim podešavanjima. → "Osnovna podešavanja", Stranica 16</li> </ol>
Na displeju svetli  i uređaj ne može da se podesi.	Zaštita za decu je aktivirana. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Deaktivirajte zaštitu za decu pomoću tastera .</li> </ul> → "Zaštita za decu", Stranica 15
Na displeju se pojavljuje poruka sa slovom „E“, npr. E0502	Smetnja na elektronici <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pritisnite taster . - Ako je potrebno, iznova podesite vreme.</li> <li>2. Ako se smetnja samo jednom pojavila, poruka o grešci će nestati.</li> </ol> <p>✓ Ako se poruka o grešci ponovo pojavi, pozovite servisnu službu. Navedite tačnu poruku o grešci i E-broj Vašeg uređaja. → "Korisnička služba", Stranica 24</p>

## 18.2 Zамена лампиче за рену

Уколико нестане осветљење у пећници, замените лампичу за рену.

**Напомена:** Halogene лампиче од 230 V, 40 - 43 W, које су отпорне на врелину, добићете код сервисне службе или у специјализованој трговини. Користите само те лампе. Нове halogene лампе hvatajte само чистом, сувом крпом. Тако се производи век trajanja лампе.

### ⚠️ UPOZORENJE – Опасност од оpekotina!

Уредај и делови које можете да додирнете се током рада загревају.

- ▶ Будите паžljivi и не додирујте грејне елементе.
- ▶ Удалјите малу дечу млађу од 8 година.

### ⚠️ UPOZORENJE – Опасност од струјног удара!

Прilikom замене лампе, контакти утичнице лампе су под напоном.

- ▶ Презамене лампе уверите се да је уредај изклjučен како бисте избегли потенцијални струјни удар.
- ▶ Додатно можете извадити утикач из утичнице или изклjučiti осигураč у кутији са осигурачима.


### ⚠️ UPOZORENJE – Опасност од повреде!

Стаклени поклопац услед спољашњих утицаја може да буде поломљен или да пукне прilikom монтаже или демонтаже услед превеликог притиска.

- ▶ Прilikom монтаже и демонтаже стакленог поклопца будите паžljivi.
- ▶ Користите рукаvice или кухинjsку крпу.

### Zahlevi

- Уредај је одвојен од мреже.
  - Пећница се охладила.
  - Постоји нова halogena лампича за замену.
1. Како бисте избегли оштећења, у пећницу положите крпу за посуђе.
  2. Стаклени поклопац одврните налево ①.
  3. Извадите halogenu лампичу без окретања ②.



4. Ставите нову halogenu лампичу и углавите је у прихват.
- Obratite паžnju на положај чијија.
5. У зависности у типа уредаја, стаклени поклопац поседује здравствени прстен. Postavite здравствени прстен.
  6. Заврните стаклени поклопац.
  7. Извадите крпу за посуђе из пећнице.
  8. Пovežite уредај са струјном мрежом.

## 19 Odlaganje u otpad

### 19.1 Odlaganje starih uređaja u otpad

Ekološki прихватљивим оdlaganjem u otpad mogu da se recikliraju dragocene sirovine.

1. Izvucite mrežni utikač mrežnog priključnog voda.
2. Presecite mrežni priključni vod.
3. Уредај одložите у otpad на еколошки прихватљив начин. О актуелним начинима оdlaganja u otpad informišite се код свог специјализованог продавца или у својој општинској одн. градској управи.



Ovaj je уредај označen u складу са европском смernicom 2012/19/EU о otpadnim električnim i elektronskim уредима (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica određuje okvir за повратак и reciklažu otpadnih уредаја који важи у целој Европској унији.

## 20 Korisnička služba

Детаљније информације о trajanju и условима гаранције у својој земљи можете да добијете од наше корисниčке службе, трговца код којег сте купили уредај или на нашој веб-страници.

Када се обраћате корисниčком сервису, наведите број производа (E-Nr.) и фабрички број (FD) свог уредаја. Податке за контакт корисниčke службе наћи ћете у приложеном списку корисниčких служби или на нашој веб-страници. Овај производ садржи изvore светlosti G klase energetske efikasnosti.

### 20.1 Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD)

Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni број (FD-Nr.) можете да прonađete на tipskoj pločici уредаја. Плочицу са ознаком типа и бројевима наћи ћете, када отворите врата уредаја.



Da biste брзо могли да пронађете податке о уредају и телефонски број корисниčке службе, податке можете да забележите.

# 21 Zagarantovan uspeh

Ovde možete pogledati podešavanja i najbolji pribor i posude koji odgovaraju različitim jelima. Preporuke su optimalno prilagođene vašem uređaju.

## 21.1 Opšte napomene o pripremi

Prilikom pripreme svih jela, obratite pažnju na ove informacije.

- Temperatura i trajanje zavise od količine i recepta. Zato su navedeni opsezi za podešavanje. Najpre pokušajte sa najnižim vrednostima.
- Vrednosti za podešavanje važe za ubacivanje jela u hladnu pećnicu. Ukoliko ipak želite prethodno da zareglete pećnicu, ubacite pribor u pećnicu tek nakon prethodnog zagrevanja.
- Izvadite nepotreban pribor iz pećnice.

### PAŽNJA!

Kisele namirnice mogu da oštete rešetku

- ▶ Kisele namirnice, kao što je voće, ili hrana začinjenu kiselim marinadama nemojte spuštati direktno na rešetku.

### Napomena za osobe koje su alergične na nikl

U retkim slučajevima, manje količine nikla mogu da pređu na nemirnicu.

Odgovarajući pribor možete da kupite kod servisne službe, u specijalizovanoj trgovini ili na internetu.

→ "Dodatni pribor", Stranica 9

## 21.2 Napomene za pečenje

Za pečenje koristite navedene visine polica.

Pečenje na jednom nivou	Visina
Visoka peciva odnosno kalupi na rešetki	2
Pljosnata peciva odnosno peciva u plehu	3

Pečenje na dva nivoa	Visina
Univerzalni pleh	3
Pleh	1

Kalupi na rešetki:	Visina
Prva rešetka	3
Druga rešetka	1

Pečenje na tri nivoa	Visina
Pleh	5
Univerzalna tepsija	3
Pleh	1

### Napomene

- Prilikom pečenja na više nivoa upotrebljavajte vreli vazduh. Istovremeno ugurana peciva ne moraju istovremeno da budu gotova.
- Stavite kalupe u pećnicu jedan do drugog ili jedan iznad drugog tako da ne budu u ravni.
- Za optimalan rezultat pečenja preporučujemo tamne kalupe od metala.

## 21.3 Napomene za pečenje i roštilj

Vrednosti za podešavanje važe sa ubacivanje u hladnu pećnicu živine, mesa ili ribe koji su spremni za pečenje i sa temperaturom sličnoj onoj u frižideru.

- Što je veći komad živinskog mesa, mesa ili ribe, utoliko je niža temperatura i samim tim i trajanje pripreme.
- Nakon oko 1/2 do 2/3 navedenog vremena, okrenite živinu, meso ili ribu.
- Kada okrećete živinu, vodite računa o tome da prvo strana gde su prsa odnosno strana sa kožurom bude dole.

### Pečenje i roštiljanje na rešetki

Pečenje na rešetki je posebno pogodno za velike komade živine ili više komada istovremeno.

- U zavisnosti od veličine i vrste namirnice za pečenje, dodajte do 1/2 litara vode u univerzalnu tepsiju. Od prikupljene možete da napravite sos. Pore toga, nastaje manje dima i pećnica se manje prlja.
- Vrata uređaja ostavite zatvorena tokom roštiljanja. Nikada ne roštiljajte sa otvorenim vratima.
- Namirnice za roštiljanje stavite na rešetku. Dodatno podmetnite univerzalnu tepsiju barem za jedan nivo niže tako da joj kosa strana bude okrenuta prema vratima. Na taj način se mast koja kaplje skuplja.

### Pečenje u posudi

Kada pripremu vršite u zatvorenoj posudi, pećnica će biti čistija.

Vodite računa o uputstvima proizvođača posude za pečenje. Najpogodnije je posude od stakla.

### Otvorena posuda

- Koristite visoki kalup.
- Posudu stavite na rešetku.
- Ukoliko nemate odgovarajuću posudu, upotrebljavajte univerzalnu tepsiju.

### Zatvorena posuda

- Posudu stavite na rešetku.
- Meso, živinsko meso ili riba mogu da budu hrskavi i kada se pripremaju u zatvorenom pekaču. Koristite pekač sa staklenim poklopcom. Podesite višu temperaturu.

### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Ukoliko vrelu staklenu posudu stavite na mokru ili hladnu podlogu, staklo može da pukne.

- ▶ Vrelu staklenu posudu odložite na suvi podmetač.

### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Kada otvorite poklopac nakon pečenja, može da izade vrela para. U zavisnosti od temperature, para nije vidljiva.

- ▶ Podignite poklopac tako da vrela para može da izade dalje od tela.
- ▶ Udaljite decu.

## 21.4 Izbor jela

Preporuke za podešavanje za mnogobrojna jela sortirane prema kategorijama jela.

### Preporuke za podešavanje za različita jela

Jelo	Pribor/posuđe	Visina	Vrsta grejanja	Temperatura u °C / stepen za roštilj	Trajanje u minuti za nutima.
Kolač od mućenog testa, jednostavan	Kalup u obliku venca ili Četvrtasti kalup	2	□	150-170	50-70
Kolač od mućenog testa, jednostavan	Kalup u obliku venca ili Četvrtasti kalup	2	□	150-160	70-90
Kolač od mućenog testa, fini (u četvrtastom kalupu)	Kalup u obliku venca ili Četvrtasti kalup	2	□	150-170	60-80
Kolač od mućenog testa, 2 nivoa	Kalup u obliku venca ili Četvrtasti kalup	3+1	□	140-150	70-85
Torta od voća ili svežeg sira sa biskvitom od prhkog testa	Kalup na otvaranje Ø 26 cm	2	□	170-190	55-80
Torta od voća ili svežeg sira sa biskvitom od prhkog testa	Kalup na otvaranje Ø 26 cm	2	□	160-180	70-90
Kolač od dizanog testa u kalupu na otvaranje	Kalup na otvaranje prečnika 28 cm	2	□	160-170	25-35
Biskvitna torta, 6 jaja	Kalup na otvaranje prečnika 28 cm	2	□	150-160 <sup>1</sup>	30-40
Biskvitni rolat	Univerzalni pleh	3	□	180-200 <sup>1</sup>	10-15
Kolač od prhkog testa sa sočnim nadevom	Univerzalni pleh	2	□	160-180	55-95
Kolač od prhkog testa sa sočnim nadevom	Univerzalni pleh	3	□	170-180	50-60
Kolač od dizanog testa sa sočnim nadevom	Univerzalni pleh	3	□	180-200	30-55
Mafini	Pleh za mafine	2	□	170-190	20-40
Sitno pecivo od dizanog testa	Univerzalni pleh	3	□	160-180	25-35
Sitno pecivo od dizanog testa	Univerzalni pleh	3	□	160-170	25-45
Domaći keks	Univerzalni pleh	3	□	140-160	15-25
Domaći keks, 2 nivoa	Univerzalni pleh + Pleh	3+1	□	140-160	15-25
Domaći keks, 3 nivoa	Univerzalni pleh + 2x Pleh	5+3+1	□	140-160	15-25
Beze pecivo	Univerzalni pleh	3	□	80-90 <sup>1</sup>	120-150
Hleb, 1000 g (u četvrtastom kalupu i slobodno uguran)	Univerzalni pleh ili Četvrtasti kalup	2	□	1. 210-220 <sup>1</sup> 2. 180-190 <sup>1</sup>	1. 10-15 2. 40-50

<sup>1</sup> Prethodno zagrejte uređaj.

<sup>2</sup> Univerzalnu tepsiju ubacite ispod rešetke.

<sup>3</sup> Okrenite jelo posle 1/2-2/3 ukupnog vremena.

<sup>4</sup> Na početku dodajte tečnost u posudu, koja treba da pokrije 2/3 komada mesa koji se peče

<sup>5</sup> Ispod podmetnite univerzalnu tepsiju na visini 2.

<sup>6</sup> Okrenite jelo posle 2/3 ukupnog vremena.

<sup>7</sup> U posuđe dodajte vodu tako da prekrije dno.

<sup>8</sup> Jelo nemojte okretati.

Jelo	Pribor/posuđe	Visina	Vrsta grijanja	Temperatura u °C / stepen za roštilj	Trajanje u minuti za nutima.
Pica, sveža – na plehu	Univerzalni pleh	2	□	200-220	25-35
Pica, sveža – na plehu	Univerzalni pleh	3	□	180-200	20-30
Pica, sveža, tanka podloga, u kalupu za picu	Pleh za picu	2	□	250-270 <sup>1</sup>	15-20
Pica, sveža, tanka podloga, u kalupu za picu	Pleh za picu	2	□	250-270 <sup>1</sup>	8-13
Francuska pita	Kalup za tart ili Crni pleh	1	□	210-230	30-40
Francuska pita	Kalup za tart ili Crni pleh	1	□	190-210	40-50
Francuska pita	Kalup za tart ili Crni pleh	2	□	190-210	25-35
Burek	Univerzalni pleh	1	□	180-200	40-50
Burek	Univerzalni pleh	3	□	200-210	30-40
Nabujak, pikantni, kuvani sastojci	Vatrostalna posuda	2	□	200-220	30-60
Pile, 1,3 kg, nepunjeno	Otvoreno posuđe	2	□	200-220	60-70
Sitni delovi pileteta, po 250 g	Otvoreno posuđe	3	□	220-230	30-35
Guska, nepunjena, 3 kg	Otvoreno posuđe	2	□	1. 140 2. 160	1. 130-140 2. 50-60
Svinjska leđa, nemasna, 1 kg	Plitka posuda od vratostalnog stakla	2	□	180	90-120
Svinjsko pečenje bez kožure npr. vrat, 1,5 kg	Otvoreno posuđe	2	□	160-170	130-150
Svinjsko pečenje bez kožure npr. vrat, 1,5 kg	Otvoreno posuđe	2	□	190-200	120-150
Govedi file, srednje pečen, 1 kg <sup>2</sup>	Rešetka + Univerzalni pleh	3	□	210-220	40-50 <sup>3</sup>
Dinstano goveđe pečenje, 1,5 kg <sup>4</sup>	Zatvoreno posuđe	2	□	200-220	130-150
Rozbif, srednje pečen, 1,5 kg	Rešetka + Univerzalni pleh	3	□	200-220	60-70 <sup>3</sup>
Hamburger, visina 3-4 cm <sup>5</sup>	Rešetka	4	□	3	25-30 <sup>6</sup>
Jagnjeći but bez kostiju, srednji, 1,0 kg, uvezan <sup>7</sup>	Otvoreno posuđe	2	□	170-190	70-80 <sup>8</sup>
Riba, grilovana, cela, 300 g, npr. pastrmka <sup>2</sup>	Rešetka	2	□	160-180	20-30
Riba, dinstana, cela 300 g, npr. pastrmka	Zatvoreno posuđe	2	□	170-190	30-40
Riba, dinstana, cela 1,5 kg, npr. losos	Zatvoreno posuđe	2	□	180-200	55-65

<sup>1</sup> Prethodno zagrejte uređaj.<sup>2</sup> Univerzalnu tepsiju ubacite ispod rešetke.<sup>3</sup> Okrenite jelo posle 1/2-2/3 ukupnog vremena.<sup>4</sup> Na početku dodajte tečnost u posudu, koja treba da pokrije 2/3 komada mesa koji se peče<sup>5</sup> Ispod podmetnite univerzalnu tepsiju na visini 2.<sup>6</sup> Okrenite jelo posle 2/3 ukupnog vremena.<sup>7</sup> U posuđe dodajte vodu tako da prekrije dno.<sup>8</sup> Jelo nemojte okretati.

**Jogurt**

Pomoću uređaja pripremajte jogurt.

**Pripremanje jogurta**

- Izvadite pribor i držače iz pećnice.
- Prethodno pripremljenu masu jogurta sipajte u male posude, npr. u šolje ili male čaše.

**Preporuke za podešavanje za deserte**

Jelo	Pribor/posuđe	Visina	Vrsta grejanja	Temperature u °C	Trajanje u minutima.
Jogurt	Kalupi za porcije	Dno pećnice	⑧	40-45	8-9 h
Jogurt	Kalupi za porcije	Dno pećnice	□	40-45	8-9 h

**21.5 Posebne vrste pripreme i druge primene**

Informacije i preporuke za podešavanje za posebne vrste pripreme i druge primene, npr. priprema na umerenoj temperaturi.

**Priprema na umerenoj temperaturi**

Za sve fine komade, koje želite da ispečete roze ili tačno koliko treba. Meso i živina zahvaljujući sporoj pripremi na niskim temperaturama ostaju sočni i nežni.

**Priprema jela na umerenoj temperaturi****Zahtevi**

- Pećnica je hladna.
- Upotrebljavajte sveže i higijenski besprekorno meso. Najpogodniji su komadi bez kostiju i bez mnogo vezivnog tkiva.
- Pećnicu i posudu prethodno zagrejte otprilike 15 minuta.
- Na ringli kratko ispecite meso sa svih strana na visokoj temperaturi.
- Meso odmah stavite u pećnicu u prethodno zagrejanoj posudi.
- Vrata uređaja držite zatvorena da biste dobili ravnomerne uslove u pećnici.

**Preporuke za podešavanje za pripremu na umerenoj temperaturi**

Jelo	Pribor/posuđe	Visina	Trajanje odmrzavanja u minutima	Vrsta grejanja	Temperature u °C	Trajanje u minutima.
Pačija prsa, po 300 g	Otvoreno posuđe	2	6-8	□	95 <sup>1</sup>	60-70
Svinjski file, ceo	Otvoreno posuđe	2	4-6	□	85 <sup>1</sup>	75-100
Govedi file, debljine 4–6 cm, 1 kg	Otvoreno posuđe	2	6-8	□	85 <sup>1</sup>	90-150
Teleći medaljoni, debljina 4 cm	Otvoreno posuđe	2	4	□	80 <sup>1</sup>	50-70
Jagnjeća plećka, bez kosti, po 200 g	Otvoreno posuđe	2	4	□	85 <sup>1</sup>	30-70

<sup>1</sup> Prethodno zagrejte uređaj.

**Air Fry**

Pomoću funkcije Air Fry pripremite hrskava jela sa malo ulja. Air Fry je posebno pogodan za jela koja obično fritirate u ulju.

**Napomene o pripremi sa funkcijom Air Fry**

Prilikom pripreme jela sa funkcijom Air Fry, obratite pažnju na ove informacije.

- Priprema sa funkcijom Air Fry je moguća samo na jednom nivou.
- Hrskav rezultat možete dobiti pomoću Air Fry pleha. Zahvaljujući površini sa rupicama je omogućena cirkulacija vazduha oko hrane. Ukoliko Air Fry pleh nije deo standardnog obima isporuke uređaja, možete kupiti Air Fry pleh kao poseban pribor.
- Rernu nemojte prethodno zagrevati.

- Nemojte koristiti papir za pečenje. Vazduh mora da cirkuliše u pećnici.
- Duboko zamrznuta jela nemojte odleđivati.
- Na Air Fry priboru ili univerzalnoj tepsiji rasporedite jelo ravnomerno. Jela rasporedite po priboru po mogućnosti u jednom sloju.
- Ubacite pribor na visini 3 u pećnicu. Kada koristite Air Fry pribor, kao zaštitu od prljanja možete na visinu 1 da ugurate praznu univerzalnu tepsiju.
- Hranu okrenite nakon polovine vremena pripreme. Ako je količina veća, hranu okrenite 2 puta.

**Savet:** Hranu posolite tek nakon pripreme. Tako će hrana biti još više hrskava.

Pohovano povrće je takođe pogodno za pripremu pomoću funkcije Air Fry. Da ne biste koristili veliku količinu ulja, panadu isprskajte uljem pomoću raspršivačem. Tako će nastati hrskava korica sa malo ulja.

### Preporuke za podešavanje za Air Fry

Jelo	Pribor/posuđe	Visina	Vrsta grijanja	Temperature u °C	Trajanje u minutama.
Pomfrit, zamrznut	Air Fry pleh	3		170-190	20-25
Punjeno testo od krompira, punjeno, zamrznuto	Air Fry pleh	3		170-190	20-25
Resti od krompira zamrznut	Air Fry pleh	3		170-190	20-25
Pileći štapići, nuggets, zamrznuti	Air Fry pleh	3		170-190	10-15
Riblji štapići, zamrznuti	Air Fry pleh	3		170-190	15-20
Brokoli, pohovan	Air Fry pleh	3		170-190	15-25

### 21.6 Proverena jela

#### Pečenje

- Vrednosti za podešavanje važe za stavljanje u hladnu pećnicu.
- Vodite računa o napomenama za prethodno zagrevanje iz preporuka za podešavanje. Vrednosti za podešavanje važe bez brzog zagrevanja.
- Za pečenje upotrebite najpre niže navedene temperature.
- Peciva koja su istovremeno postavljena na plehove ili u kalupe ne moraju da budu gotova u isto vreme.
- Visine ubacivanja prilikom pečenja na 2 nivoa:
  - Univerzalna tepsija: visina 3
  - Pleh: visina 1
  - Kalupi na rešetki:

Prva rešetka: visina 3

Druga rešetka: visina 1

- Visine ubacivanja prilikom pečenja na 3 nivoa:
  - Pleh: visina 5
  - Univerzalna tepsija: visina 3
  - Pleh: visina 1
- Vodeni biskvit
  - Kada pečete na 2 nivoa, kalupe na otvaranje stavite na sredinu jedan iznad drugog.
  - Kao alternativu za rešetku, možete da koristite i Air Fry pleh koji je takođe u našoj ponudi.

#### Preporuke za podešavanje za pečenje

Jelo	Pribor/posuđe	Visina	Vrsta grijanja	Temperature u °C	Trajanje u minutama.
Pecivo iz šprica	Univerzalni pleh	3		140-150 <sup>1</sup>	25-35
Pecivo iz šprica	Univerzalni pleh	3		140 <sup>1</sup>	28-38
Pecivo iz šprica, 2 nivoa	Univerzalni pleh + Pleh	3+1		140 <sup>1</sup>	30-40
Pecivo iz šprica, 3 nivoa	Univerzalni pleh + 2x Pleh	5+3+1		130-140 <sup>1</sup>	35-55
Small Cakes	Univerzalni pleh	3		150 <sup>1</sup>	25-35
Small Cakes	Univerzalni pleh	3		150 <sup>1</sup>	20-30
Small Cakes	Univerzalni pleh	3		170	20-30
Small Cakes, 2 nivoa	Univerzalni pleh + Pleh	3+1		150 <sup>1</sup>	25-35

<sup>1</sup> Prethodno zagrejte uređaj 5 minuta. Nemojte koristiti funkciju brzog zagrevanja.

<sup>2</sup> Prethodno zagrejte uređaj. Nemojte koristiti funkciju brzog zagrevanja.

Jelo	Pribor/posuđe	Visina	Vrsta grejanja	Temperature u °C	Trajanje u minutama.
Small Cakes, 3 nivoa	Univerzalni pleh + 2x Pleh	5+3+1	④	140 <sup>1</sup>	30-40
Vodeni biskvit	Kalup na otvaranje Ø 26 cm	2	□	160-170 <sup>2</sup>	25-35
Vodeni biskvit	Kalup na otvaranje Ø 26 cm	2	④	160-170	30-40
Vodeni biskvit, 2 nivoa	Kalup na otvaranje Ø 26 cm	3+1	④	150-160 <sup>2</sup>	35-50
Apple Pie, 2 komada	2x Kalup na otvaranje Ø 20 cm	2	④	180-190	75-90

<sup>1</sup> Prethodno zagrejte uređaj 5 minuta. Nemojte koristiti funkciju brzog zagrevanja.

<sup>2</sup> Prethodno zagrejte uređaj. Nemojte koristiti funkciju brzog zagrevanja.

## Roštiljanje

### Preporuke za podešavanje za roštilj

Jelo	Pribor/posuđe	Visina	Vrsta grejanja	Temperatura u °C / stepen za roštilj	Trajanje u minutama.
Prepek tosta	Rešetka	5	□	3 <sup>1</sup>	5-6

<sup>1</sup> Nemojte predzagrevati uređaj.

## 22 Uputstvo za montažu

Prilikom montiranja uređaja obratite pažnju na ove informacije.




### ⚠ 22.1 Opšte napomene za montažu

Pre ugradnje uređaja pogledajte ove napomene.

- Samo stručna ugradnja prema ovom uputstvu za montažu garantuje sigurnu upotrebu. U slučaju oštećenja zbog pogrešne ugradnje odgovornost preuzima montažer.
- Prilikom raspakivanja proverite uređaj. U slučaju da postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da ga priključujete.
- Pre puštanja u rad skinite ambalažu i lepljive folije iz pećnice i sa vrata.
- Uvažite uputstva za montažu i ugradnju dodatnog pribora.
- Ugradni nameštaj mora biti otporan na temperature do 95 °C, a susedne prednje strane nameštaja do 70 °C.

- Nemojte ugrađivati uređaj iza ukrasnih vrat ili vrata na nameštaju. Postoji opasnost usled pregrevanja.
- Pre postavljanja uređaja izvršite rezanje nameštaja. Uklonite piljevinu. To može da ugrozi funkciju električnih komponenti.
- Postavite uređaj na horizontalnu površinu.
- Priključna utičnica uređaja mora da se nalazi u zoni osenčene površine **a** ili izvan prostora za ugradnju. Nepričvršćeni nameštaj morate pričvrstiti na zid uobičajenim uglom **b**.



- Da biste izbegli povrede sečenjem, nosite zaštitne rukavice. Delovi, koji su tokom montaže pristupačni, mogu da imaju oštре ivice.
- Podaci mere na slici u mm.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Upotreba produženog kabla za napajanje i nedozvoljenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate produžni kabl ili letve sa višestrukim utičnicama.
- ▶ Upotrebljavajte samo adaptere i mrežne priključne kablove koje je odobrio proizvođač.
- ▶ Ako je mrežni priključni kabl prekratak, a duži mrežni priključni kabl nije na raspolaganju, обратите se stručnom električaru kako biste prilagodili kućnu instalaciju.


### **PAŽNJA!**

Ako se uređaj nosi držeći se za dršku od vrata, ona se može odlomiti. Drška od vrata ne može da izdrži težinu uređaja.

- ▶ Uredaj nemojte da nosite ili držite za dršku na vratima.


## **22.2 Dimenzije uređaja**

Ovde ćete naći dimenzije uređaja



## **22.3 Ugradnja ispod radne ploče**


Za ugradnju ispod radne ploče, obratite pažnju na dimenzije i napomene za ugradnju.



- Za ventilaciju uređaja, međudno mora da poseduje prorez za ventilaciju.
- U kombinaciji sa indukcionim pločama za kuvanje, prorez između radne ploče i uređaja ne smete da zatvorite dodatnim letvama.
- Radna ploča mora da se pričvrsti na ugradni nameštaj.
- Obratite pažnju na uputstvo za montažu ploče za kuvanje, ukoliko postoji.
- Vodite računa o različitim nacionalnim napomenama za ugradnju.

## **22.4 Ugradnja u visokom kuhinjskom elementu**


Za ugradnju u visokom kuhinjskom elementu, obratite pažnju na dimenzije i napomene za ugradnju.




- Za ventilaciju uređaja, međudna moraju da poseduju isečak za provetrvanje.
- Ako visoki kuhinjski element pored zadnjih zidova elementa ima još jedan zadnji zid, morate da ga uklonite.
- Uredaj ugradite na visinu tako da bez problema možete da uzimate pribor.

## 22.5 Ugradnja dva uređaja jedan na drugi

Vaš uređaj se takođe može ugraditi iznad ili ispod drugog uređaja. Za ugradnju uređaja jedan na drugi, obratite pažnju na dimenzije i napomene za ugradnju.




- Za ventilaciju uređaja, vodoravne pregrade moraju da poseduju prelez za ventilaciju.
- Da bi bila osigurana adekvatna ventilacija za oba uređaja, potreban je otvor za ventilaciju od najmanje  $200 \text{ cm}^2$  u predelu postolja. U tu svrhu isecite masku postolja ili postavite ventilacionu rešetku.
- Vodite računa da bude ostvarena razmena vazduha u skladu sa skicom.



- Uredaje ugradite na visinu tako da bez problema možete da uzimate pribor.

## 22.6 Ugradnja u ugao

Za ugradnju u ugao, obratite pažnju na dimenzije i napomene za ugradnju.




- Da biste mogli da otvorite vrata uređaja, prilikom ugradnje u ugao uzmite u obzir minimalne dimenzije. Dimenzija **a** zavisi od debljine prednjeg dela nameštaja i ručke.

## 22.7 Električni priključak

Radi bezbednog električnog priključivanja uređaja, pridržavajte se ovih napomena.

- Uredaj odgovara klasi zaštite I i sme da se koristi samo uz zaštitni priključak za uzemljenje.
- Zaštita mora da bude u skladu sa vrednostima snaže na pločici sa tipskom pločicom i važećim lokalnim propisima.
- Uredaj mora kod svih radova na montaži da bude bez napona.
- Uredaj smete da priključite samo pomoću priključnog kabla koji je isporučen.
- Priključni kabl morate da utaknete na zadnjoj strani uređaja tako da se čuje zvuk kliktanja. Priključni kabl od 3 m možete da dobijete u korisničkom servisu.



- Priključni kabl sme da se zameni samo originalnim kablom. Ovaj kabl možete dobiti u korisničkom servisu.
- Ugradnjom mora da bude zagarantovana zaštita od dodirivanja.

### Električno priključivanje uređaja sa utikačem sa zaštitnim kontaktom

**Napomena:** Dozvoljeno je priključivanje uređaja samo na propisno instaliranu utičnicu sa zaštitnim kontaktom.

- Utikač utaknite u utičnicu sa zaštitnim kontaktom. Kada je uređaj ugrađen, mrežni prekidač mrežnog priključnog voda mora da bude dostupan ili, ukoliko slobodan pristup nije moguć, u fiksno sprovedenoj električnoj instalaciji se mora ugraditi mehanizam za razdvajanje, u skladu sa uslovima instalacije.

### Električno priključivanje uređaja bez utikača sa zaštitnim kontaktom

**Napomena:** Priključivanje uređaja sme da vrši samo ovlašćeno stručno osoblje. Ukoliko dođe do oštećenja usled pogrešnog priključivanja, gubite pravo na garantiju.


U fiksno sprovedenoj električnoj instalaciji se mora ugraditi mehanizam za razdvajanje, u skladu sa uslovima instalacije.

- Identifikujte fazni i neutralni ("nula") provodnik u priključnoj utičnici.


- U slučaju pogrešnog priključka uređaj može da bude oštećen.
2. Priključivanje vršite prema slici priključka. Napon videti na pločici sa oznakom tipa.
  3. Povežite žile mrežnog priključnog kabla u skladu sa kodiranjem boja:
    - zeleno-žuta = uzemljenje  $\ominus$
    - plava = neutralni ("nulti") vod
    - smeđa = faza (spoljašnji vod)

## 22.8 Ugradnja uređaja

1. Ugurajte ceo uređaj i poravnajte ga po sredini.




2. Pričvrstite uređaj pomoću zavrtanja.



**Napomena:** Prorez između radne ploče i uređaja ne smete da zatvorite dodatnim letvama.  
Na bočne zidove prerađenog ormana ne smete da postavljate letve za zaštitu od topote.


## 22.9 Za kuhinje koje nemaju ručke već vertikalne rukohvate:

1. Na obe strane postavite odgovarajući komad za punjenje, da biste prekrili moguće oštре ivice i osigurali sigurnu montažu.




2. Pričvrstite komad za punjenje na elementu.

3. Da biste napravili vijčani spoj, prvo napravite otvore na komadu za punjenje i elementu.



4. Uredaj pričvrstite odgovarajućim zavrtnjem.



## 22.10 Demontaža uređaja

1. Uredaj isključite sa napona.
2. Otpustite pričrsne zavrnje.
3. Malo podignite uređaj i sasvim ga izvucite.







## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001933548** (040718)

sr