

SIEMENS

EQ500 classic TP51...

Fully automatic espresso machine




ET	Kasutusjuhend	8
LV	Lietotāja rokasgrāmata	35
LT	Naudotojo vadovas	63




Siemens Home Appliances

Register your appliance on My Siemens and
discover exclusive services and offers.





A



B



C




D



E




F



G

1





2




3





4





5





6





7




8




9




10




11




12




13




14




15




16




17




18





19




20




21





22




23




24




25




26







27




28




29




30




31




32



33



34



35

Lisateavet ja selgitusi leiad internetist. Skannige tiitellehel olevat QR-koodi



Sisukord

1 Ohutus	9	8.3 Värsketest ubadest kohvijoogi valmistamine	18
1.1 Üldised juhised	9	8.4 Jahvatatud kohvist kohvijoogi valmistamine	19
1.2 Sihtotstarbeline kasutamine	9	8.5 Piimavahuga joogi valmistamine	19
1.3 Kasutajate ringi piiramine	9	8.6 Piimavahuga kohvijoogi valmistamine	19
1.4 Ohutusjuhised	10	8.7 Spetsiaalsete jookide valmistamine	20
2 Keskkonnakaitse ja säästmine	12	8.8 Piimavahu valmistamine	20
2.1 Pakendi käitlemine	12	8.9 Kuuma vee valmistamine	20
2.2 Energia säästmine	12	8.10 Joogi seadistused	21
3 Paigaldamine ja ühendamine ...	12	8.11 Veski	21
3.1 Tarnekomplekt	12	9 Lapselukk	22
3.2 Seadme paigaldamine ja ühendamine	13	9.1 Lapseluku aktiveerimine	22
4 Tutvumine	13	9.2 Lapseluku inaktiveerimine	22
4.1 Seade	13	10 Tassisoojendus¹	22
4.2 Juhtpaneel	13	10.1 Tassisoojenduse aktiveerimine ja inaktiveerimine ¹	22
4.3 Ekraan	14	11 Põhiseadistused	22
5 Jookide ülevaade	14	11.1 Põhiseadistuste muutmine	22
6 Tarvikud	15	11.2 Põhiseadistuste ülevaade	23
7 Enne esimest kasutamist	15	12 Puhastamine ja hooldamine ..	24
7.1 Seadme ettevalmistamine ja puhastamine	15	12.1 Nõudepesumasinas pesemiseks sobivus	24
7.2 Vee kareduse määramine	15	12.2 Puhastusvahendid	24
7.3 Vee karedusastmete ülevaade	16	12.3 Seadme puhastamine	25
7.4 Veefilter ¹	16	12.4 Tilkumisaluse ja kohvipaksu- anuma puhastamine	26
7.5 Esmakordne kasutuselevõtmine	17	12.5 Pulbrikanali puhastamine	26
7.6 Üldised juhised	17	12.6 Piimasüsteemi puhastamine	26
8 Põhimõtteline käsitlemine	18	12.7 Keeduseadise puhastamine	26
8.1 Seadme sisselülitamine või väljalülitamine	18		
8.2 Joogi valmistamine	18		

¹ Olenevalt seadme varustusest

12.8 Hooldusprogrammid	27	14.2 Kasutatud seadme jäätme- käitlus	33
13 Tõrgete kõrvaldamine	28	15 Klienditeenindus	34
14 Transportimine, ladustamine ja jäätmekäitlus	33	15.1 Tootenumber (E-Nr) ja toot- misnumber (FD-nr)	34
14.1 Külumiskaitse aktivee- rimine	33	16 Tehnilised andmed	34



1 Ohutus

Järgige järgmisi ohutusjuhiseid.

1.1 Üldised juhised

- Lugege juhend hoolikalt läbi.
- Hoidke juhend ja tooteinfo alles hilisemaks kasutamiseks või järgmistele omanikele.
- Transpordikahjustuse korral ärge ühendage seadet vooluvõrku.

1.2 Sihtotstarbeline kasutamine

Kasutage seadet ainult:

- kuumade jookide valmistamiseks.
- kodumajapidamises ja kodus keskkonnas suletud ruumides.
- kuni maksimaalse kõrguseni 2000 m merepinnast.

1.3 Kasutajate ringi piiramine

Üle 8-aastased lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või mentaalsete võimetega või väheste teadmiste ja/või kogemustega inimesed võivad seadet kasutada tingimusel, et nende üle teostatakse järelevalvet või neile on selgitatud, kuidas seadet ohutult kasutada ning nad mõistavad seadmega seotud ohtusid.

Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 8-aastased ja nende üle teostatakse järelevalvet.

Hoidke alla 8-aastased lapsed seadmest ja ühendusjuhtmest eemal.

1.4 Ohutusjuhised

⚠ **HOIATUS – Lämbumisoht!**

Lapsed võivad pakkematerjalid üle pea tõmmata või end sinna sisse kerida ja lämbuda.

- ▶ Hoidke pakkematerjalid lastest eemal.
- ▶ Ärge laske lastel pakkematerjaliga mängida.

Lapsed võivad väikesi osi sisse hingata või alla neelata ning seetõttu lämbuda.

- ▶ Hoidke väikesed osad lastest eemal.
- ▶ Ärge laske lastel väikeste osadega mängida.

⚠ **HOIATUS – Elektrilöögi oht!**

Asjatundmatud paigaldused on ohtlikud.

- ▶ Ühendage seade vooluvõrku ja käitage seda ainult vastavalt andmesildil olevatele andmetele.
- ▶ Ühendage seade vahelduvvooluvõrku ainult nõuetekohaselt paigaldatud maandusega varustatud pistikupessa.
- ▶ Maja elektripaigaldise maandussüsteem peab olema eeskirjade kohaselt paigaldatud.

Kahjustatud seade või kahjustatud võrgujuhe on ohtlikud.

- ▶ Ärge kunagi rakendage tööle kahjustatud seadet.
- ▶ Ärge mitte kunagi käitage pragunenud või murdunud pinnaga seadet.
- ▶ Ärge mitte kunagi tõmmake seadme vooluvõrgust eraldamiseks võrgujuhtmest. Tõmmake alati võrgujuhtme võrgupistikust.
- ▶ Kui seade või võrgupistik on kahjustatud, tõmmake kohe võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikilbis kaitse välja.
- ▶ Kutsuge klienditeenindus. → *Lk34*

Asjatundmatult tehtud parandustööd on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe saab kahjustada, tuleb see lasta tootjal või tema klienditeenindusel või samaväärse kvalifikatsiooniga isikul ohtude vältimiseks asendada.

Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi.

- ▶ Ärge mitte kunagi kastke võrgujuhet vette.
- ▶ Pistikühendustele ei tohi voolata vedelikku.
- ▶ Kasutage seadet ainult kinnistes ruumides.

- ▶ Ärge jätke seadet väga kuuma ega niiskesse keskkonda.
- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurpuhasteid või survepesureid.

⚠ HOIATUS – Tuleoht!

Seade läheb kuumaks.

- ▶ Tuulutage seadet piisavalt.
 - ▶ Ärge mitte kunagi käitage seadet kapis.
- Pikendatud võrgujuhtme ja heakskiitmata adapterite kasutamine on ohtlik.
- ▶ Ärge kasutage pikendusjuhtmeid või harukarpe.
 - ▶ Kasutage ainult tootja poolt kasutada lubatud adaptereid ja võrgujuhtmeid.
 - ▶ Kui võrgujuhe on liiga lühike ja pikem võrgujuhet ei ole saada-val, pöörduge maja elektripaigaldise kohandamiseks elektriettevõtte poole.

⚠ HOIATUS – Põletusoht!

Mõned seadme osad lähevad väga kuumaks.

- ▶ Ärge mitte kunagi puudutage seadme kuumi osi.
- ▶ Laske pärast kasutamist kuumadel seadme osadele enne nende puudutamist jahtuda.

⚠ HOIATUS – Põletuste oht!

Värsked valmistatud joogid on väga kuumad.

- ▶ Laske jookidel vajadusel jahtuda.
- ▶ Vältige väljuvate vedelike ja aurude nahale sattumist.

⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Seadme väärkasutamine võib kasutajat ohustada.

- ▶ Vigastuste vältimiseks kasutage seadet ainult sihipäraselt.
- Sõrmede kinnikiilumine seadme ukse sulgemisel.
- ▶ Jälgige seadme ukse sulgemisel sõrmi.
- Veski pöörleb.
- ▶ Ärge mitte kunagi pange käsi veskisse.

⚠ **HOIATUS – Oht: magnetism!**

Seade sisaldab püsिमagneteid. Need võivad mõjutada elektroonilisi implantaate, nt südamestimulaatoreid või insuliinipumpasid.

- ▶ Elektrooniliste implantaatidega isikud peavad hoiduma sead-
mest vähemalt 10 cm kaugusele.
- ▶ Ka välja võetud veepaagist tuleb olla vähemalt 10 cm kaugusel.

⚠ **HOIATUS – Tervisekahjustuse oht!**

Filtreerimisprotsessi ajal võib tekkida kerge kaaliumisisalduse suurenemine, mis võib piirata dialüüsipatsiente ja neeruhaiguste-
ga inimesi.

- ▶ Neeruhaiguse või spetsiaalse kaaliumidieedi korral konsultee-
rige enne kasutamist arstiga.

Mustus seadmel võib ohustada tervist.

- ▶ Järgige hügieeni tagamiseks seadme puhastusjuhiseid.

Soojaveetorustikust võetav vesi võib ohustada tervist.

- ▶ Kasutage seadet ainult värske, külma gaseerimata joogiveega.

2 Keskkonnakaitse ja säästmine

2.1 Pakendi käitlemine

Pakkematerjalid on keskkonnaohutud ja taaskasutatavad.

- ▶ Käideldge erinevaid komponente liikide järgi sorteeritult.

2.2 Energia säästmine

Kui järgite neid juhiseid, tarbib teie seade vähem energiat.

Seadistage automaatse väljalülitu-
mise intervall väikseimale väärtusele.

- ✓ Kui seadet ei kasutata, lülitub see
varem välja.

→ "Põhiseadistused", Lk22

Ärge katkestage enneaegselt joogi
valmistamist.

- ✓ Kuumutatud vee või piima kogust
kasutatakse optimaalselt.

Eemaldage seadmest regulaarselt
kattlakivi.

- ✓ Lubjaladestused suurendavad
energiakulu.

3 Paigaldamine ja ühen- damine

3.1 Tarnekomplekt

Kontrollige pärast lahtipakkimist kõiki
osi transpordikahjustuste ja tarne
komplektsuse suhtes.

Märkus: Olenevalt seadme tüübist
kuuluvad komplekti erinevad tarvikud.
Need tarvikud on tähistatud katkend-
joonega raamiga.

→ Joonis 1

A Kohviautomaat

B Piimavoolik ja sissetõmbetoru

C Kasutusjuhend

D	Puhastustablett ¹
E	Katlakivi eemaldustablett ¹
F	Veekareduse mõõteriba
G	Veefilter ¹

3.2 Seadme paigaldamine ja ühendamine

TÄHELEPANU

Kahjustuste oht seadmel. Asjatundmatul kasutusevõtmisel võib seade saada kahjustada.

- ▶ Kasutage seadet ainult külmumis-kindlates ruumides.
- ▶ Kui seadet transporditi või ladustatu alla 0 °C juures, oodake enne kasutuselevõtmist 3 tundi toatemperatuuril.
- ▶ Oodake pärast iga ühendamist umbes 5 sekundit.

1. Asetage seade ühetasasele, piisava kandevõimega ja veekindlale pinnale.
2. Ühendage seadme võrgupistik nõuetekohaselt paigaldatud kaitsekontaktiga varustatud pistikupessa.

4 Tutvumine

4.1 Seade

Siit leiate oma seadme komponentide ülevaate.

Märkus: Olenevalt seadme tüübist võib esineda erinevusi värvustes ja detailides.

→ *Joonis* **2**

1	Veepaak
2	Veepaagi kaas

3	Tassisoojendus ¹
4	Aroomikaas
5	Oamahuti
6	Pulbrikanal
7	Ekraan
8	Juhtpaneel
9	Kate
10	Piimasüsteem
11	Väljajooksusüsteem
12	Keeduruumi uks
13	Tüübisilt
14	Tilkumisalus

4.2 Juhtpaneel

Juhtpaneeli abil saate seadistada kõiki seadme funktsioone ning saada teavet seadme käitusoleku kohta.

Sümbol Selgitus

	Seadme sisselülitamine või väljalülitamine.
	Menüü avamine või sulgumine. Märkus: Menüüklahvid on nähtavad ainult avatud menüü korral.
	Menüüs ülespoole navigeerimine.
	Menüüs allapoole navigeerimine.
ok	Menüüs kinnitamine või salvestamine.
	Menüüs tagasi liikumine.
	Kahe tassi võtmine.

¹ Olenevalt seadme varustusest

Sümbol	Selgitus
	Kohvi kanguse valimine.
	Täitekoguse kohandamine.
	Toimingu käivitamine või peatamine.

4.3 Ekraan

Ekraanile kuvatakse valitud joogid, seadistused ja seadistusvõimalused ning käitusoleku teated.

Ekraanile kuvatakse täiendav info ja toimingud. See info peidetakse lühikese aja pärast või nupu vajutamisel. Toimingud peidetakse pärast nende sooritamist.

Märkus: Kui teie keeles ei ole ekraanikeelt olemas, valige mõni olemasolev ekraanikeel, nt inglise keel.

5 Jookide ülevaade

Oma seadmega saate valmistada palju erinevaid jooke.

Kiirvalik

Sümbol	Nimetus	Selgitus	Kategooria
	Espresso	Kontsentreeritud kohv. Serveeritakse eelistatult väikestes paksuseinalistes tassides. Eelsoojendage tassid kuuma veega.	→ "Värsketest ubadest kohvijoogi valmistamine", Lk18 → "Jahvatatud kohvist kohvijoogi valmistamine", Lk19
	Caffe Crema	Kreemikihiga kohv või suur tass espressomeetodil valmistatud kohvi.	→ "Värsketest ubadest kohvijoogi valmistamine", Lk18 → "Jahvatatud kohvist kohvijoogi valmistamine", Lk19
	Cappuccino	Vahustatud piimaga espresso. Serveeritakse eelistatult väikestes tassides.	→ "Piimavahuga kohvijoogi valmistamine", Lk19
	LatteMacchiato	Kolmekihiline kohv: all soe piim, keskel espresso, ülal piimavaht. Serveeritakse eelistatult klaasis.	→ "Piimavahuga kohvijoogi valmistamine", Lk19
	Spetsiaalsed joogid	Teiste jookide valmistamine.	→ "Spetsiaalsete jookide valmistamine", Lk20

6 Tarvikud

Kasutage originaaltarvikuid. Need on teie seadme jaoks spetsiaalselt välja töötatud.

Lisatarvikud	Kaubandus	Klienditeenindus
Puhastustabletid	TZ80001A	00312097
	TZ80001B	00312098
Katlakivi eemaldustabletid	TZ80002A	00312094
	TZ80002B	00312095
Veefilter	TZ70003	17004340
Veefiltrid 3-ne pakk	TZ70033A	17005980
Mikrokiudlapp	-	00460770
Hoolduskomplekt	TZ80004A	00312105
	TZ80004B	00312106

7 Enne esimest kasutamist

Valmistage seade kasutamiseks ette.

7.1 Seadme ettevalmistamine ja puhastamine

Eemaldage kaitsekiled ning puhastage seade ja detailid. Järgige käesoleva juhendi alguses olevat piltjuhendit.

TÄHELEPANU

Mittesobivad oad võivad veski ummistada.

- ▶ Kasutage ainult puhtaid, röstitud espresso- või kohviautomaatidele ettenähtud oasegusid.
- ▶ Ärge kasutage glaseeritud kohviube.
- ▶ Ärge kasutage karamelliseeritud kohviube.
- ▶ Ärge kasutage suhkrut sisaldavate lisanditega töödeldud kohviube.
- ▶ Ärge lisage kohvipulbrit.

→ Joonis **3** - **22**

Märkus: Täitke veepaak iga päev värske külma gaseerimata joogiveega.

Nõuanne: Optimaalse kvaliteedi saamiseks ladustage kohviubasid külmas ja suletud kohas. Kohviube saate oamahutis säilitada mitu päeva, ilma et nende aroom kaoks.

7.2 Vee kareduse määramine

Vee kareduse õige seadistus on oluline selleks, et teie seade näitaks katlakivi eemaldamiseks õiget aega. Vee karedust saate määrata komplekti kuuluva testiribaga või esitada asjaomase päringu veevarustusse võttele.

1. Kastke testiribad korraks puhtasse kraanivette.
2. Laske testiribal nõrguda.
3. 1 minut pärast võtke vee kareduse lugem.
→ "Vee karedusastmete ülevaade", Lk16

Märkus: Kui majja on paigaldatud veepehmendusseade, võite seadistada "Water softening system".

Nõuanded

- Seadistusi saate igal ajal muuta.
→ "Põhiseadistused", Lk22

- Kui vee karedus on suurem kui 21 °dH (3,8 mmol/l) , võite veepaagis lubjaladestuste vältimiseks täita veepaagi eelfiltreeritud veega.

7.3 Vee karedusastmete ülevaade

Tabel näitab astmete vastavust vee karedusastmetele.

Aste	Rõnga seadistus INTENZA filtril	saksa karedus °dH	kogukaredus mmol/l
1	A	1 - 7	< 1,3
2	A	8 - 14	1,3 - 2,5
3	B	15 - 21	2,5 - 3,8
4 ¹	C	22 - 30	> 3,8

7.4 Veefilter²

Veefiltriga vähendate lubjaladestusi ja vähendate mustust vees.

Vee lubjasisaldus mõjutab kohvi aroomi ja kreemi. BRITA INTENZA veefiltri alumisel küljel asub aroomirõngas. Teie kraaniveele optimaalse aroomiastme seadistamiseks keerake aroomirõngast.

Veefiltri paigaldamine ja aktiveerimine

TÄHELEPANU

Võimalikud seadme kahjustused katlakivi tõttu.

- Vahetage veefilter õigeaegselt.
- Asendage veefilter hiljemalt 2 kuud järel.
- Järgige ekraaniteateid.

Märkus: Kui ekraanile kuvatakse "Palun asendage või inaktiveerige menüüs veefilter.", asendage veefilter.

Kui te uut filtrit ei paigalda, valige "Filter puudub" ja järgige juhiseid ekraanil.

1. Kastke veefilter avaga ülespoole veega täidetud klaasi sisse ja suruge külgedelt kergelt kokku, kuni ei tõuse enam õhumulle.
→ Joonis 8
2. Vajutage .
3. Vajutage  või  abil "Veefilter" ja ok.
4. Valige  või  abil "Uus filter" või "Asendage filter" ning vajutage ok.
5. **Märkus:** Kui te uut filtrit ei paigalda, valige menüüs "Filter puudub".
6. Suruge veefilter tugevasti veepaaki.
7. Täitke veepaak kuni märgistuseni "max" veega ja vajutage ok.
8. Ühendage piimavoolik piimasüsteemi ja sissetõmbetoruga.
9. Pistke sissetõmbetoru ots tilkumisalusesse.

¹ Tehase seadistus

² Olenevalt seadme varustusest

10. Asetage tilasüsteemi alla umbes 1 l mahutavusega nõu ja vajutage ok.

- ✓ Filtrit loputatakse ja ekraanile ilmub "Loputamine on lõppenud".
- ✓ Seade on töövalmis.

Nõuanded

- Vahetage oma veefiltrit ka hügieenilistel põhjustel.
- Veefiltrit kasutades peate oma seadmest katlakivi harvem eemaldama.
- Loputage paigaldatud veefiltrit enne kasutamist, selleks võtke siis, kui te pole oma seadet pikemat aega kasutanud, nt puhkusel olles, tass kuuma vett.
- Veefiltri saate kaubandusvõrgust või klienditeenindusest.
→ "Tarvikud", Lk15

7.5 Esmakordne kasutuselevõtmine

Teostage pärast vooluvõrku ühendamist esmakasutuselevõtu seadistused. Esmakasutuselevõtt ilmub esimesel sisselülitamisel või pärast tehaseseadistustele lähtestamist.

1. Lülitage seade  abil sisse.
- ✓ Ekraanile kuvatakse eelseadistatud keel.
2. Vajutage  või , kuni ekraanile kuvatakse soovitud keel.
3. Vajutage ok.
4. Määrake vee karedus.
5. Vajutage ok.
6. Vee kareduse seadistamiseks vajutage  või .

7. Vajutage ok.

8. Puhastage ja täitke veepaak.

9. Vajutage ok.

10. Lisateabe saamiseks skannige QR-kood ¹.

11. Veefiltri nüüd paigaldamiseks vajutage ok.

12. Veefiltri hiljem paigaldamiseks vajutage .

13. Täitke ubadenõu.

14. Vajutage ok.

15. Vajutage ok.

- ✓ Seade loputab ja on töövalmis.

Nõuanne: Seadistusi saate igal ajal muuta.

→ "Põhiseadistuste ülevaade", Lk23

7.6 Üldised juhised


Oma seadme optimaalseks kasutamiseks järgige juhiseid.

Märkused

- Seade on tehases programmeeritud standardseadistustega optimaalseks töötamiseks.
- Veski on tehase poolt seadistatud optimaalsele käitamisele. Kui kohvi väljastatakse ainult tilkhaaval või kohv on liiga lahja ning sellel on liiga vähe kreemi võite jahvatusastet töötaval veskil reguleerida.
→ "Jahvatusastme seadistamine", Lk21
- Käitamise ajal võivad õhutuspiiludesse ja tabletišahti kaanele tekkida veetilgad.
- Kui te seadet teatud aja jooksul ei käsitse, lülitub seade automaatselt välja. Kestust saate muuta põhiseadistustes. → Lk22

¹ Olenevalt seadme varustusest

- Seadmel võib tehnilistel põhustel tekkida auru.



- Esimesel joogil ei ole veel täielikku aroomi, kui:
 - Te kasutate seadet esimest korda.
 - Te olete teostanud hooldusprogrammi.
 - Te pole seadet pikemat aega kasutanud.Te jooki ei joo.

Nõuanne: Püsiva peenepoorilise kreemi saate siis, kui seadme kasutusele võtnud ja valmistanud mõne tassi jooki.

8 Põhimõtteline käsitlemine

8.1 Seadme sisselülitamine või väljalülitamine

- Lülitage seade  abil sisse või välja. Sisselülitamisel kuvatakse ekraanile Siemensi logo. Sisse- ja väljalülitamisel loputab seade automaatselt. Väljalülitamisel juhib seade puhastamiseks tilkumisasutusse auru. Loputustoimingu ajal kuvatakse ekraanile tilk. Kui seade on sisselülitamisel veel soe või kui enne väljalülitamist jooki ei valmistatud, siis seade ei loputa.

8.2 Joogi valmistamine

Siin saate teada, kuidas valmistate jooki omal valikul.

⚠ HOIATUS

Põletuste oht!

Värsked valmistatud joogid on väga kuumad.

- Laske jookidel vajadusel jahtuda.
- Vältige väljuvate vedelike ja aurude nahale sattumist.

Nõuanded

- Soovitud joogi saate valida otse kiirvalikunuppudega. Ekraanil näete jooki ja aktuaalseid seadistusi.
- Teie seadmes on lisaks jookidele, mida saate valmistada kiirvalikunuppudega, ka teisi jooke.
→ "Spetsiaalsete jookide valmistamine", Lk20
- Te saate oma joogi vastavalt oma maitsele kohandada.
→ "Joogi seadistused", Lk21

Märkused

- Kui te umbes 5 sekundit jooksul seadistusi ei muuda, väljub seade seadistusrežiimist. Seadistused salvestatakse automaatselt.
- Mõningate seadistuste korral valmistatakse jooki mitme sammuga. Oodake, kuni protsess on täielikult lõppenud.

8.3 Värsketest ubadest kohvi-joogi valmistamine

1. Asetage eelsoojendatud tass tilasüsteemi alla.
2. Vajutage piimata kohvijoogi joo-
gisümbolit.
✓ Ekraanile kuvatakse jook ja aktuaalsed seadistused.
→ "Joogi seadistused", Lk21
3. Vajaduse korral muutke seadistusi:
 - Täitekoguse kohandamiseks vajutage .

→ "Täitekoguse kohandamine", Lk21

- ▶ Kohvi kanguse kohandamiseks vajutage 0.

→ "Kohvi kanguse kohandamine", Lk21

4. Vajutage ▷/◻.

Kohvioad jahvatatakse igal keetmisel värskelt.

- ✓ Kohv keedetakse ja see jookseb seejärel tassi.

Nõuanded

- Valmistamise saate enneaegselt ▷/◻ abil lõpetada.
- Saate teada, kuidas valmistada piimaga kohvijooke.
→ "Piimavahuga joogi valmistamine", Lk19

8.4 Jahvatatud kohvist kohvi-joogi valmistamine

TÄHELEPANU

Pulbrikanal võib ummistuda.

- ▶ Ärge kasutage kohviube.
- ▶ Ärge kasutage lahustuvat kohvi.
- ▶ Pühkige pulbrisahtlis olevad pulbrijäägid pehme pintsliga pulbrisahtlisse.

Märkus

Jahvatatud kohviga valmistamisel ei ole järgmised valikud kasutatavad:

- Kaks tassi korraga
- Kohvi kangus
- "doubleshot"

1. Asetage eelsoojendatud tass tilasüsteemi alla.
2. Vajutage soovitud joogi sümbolit.
3. Vajutage 0 seni, kuni ekraanile kuvatakse "Kohvipulber".
4. Avage pulbrikanal.
5. Lisage maksimaalselt 2 triiki kohvilusikatäit kohvipulbrit, max 12 g.
6. Sulgege pulbrikanal.

7. Vajutage ▷/◻.

- ✓ Kohv keedetakse ja see jookseb seejärel tassi.

Nõuanded

- Valmistamise saate enneaegselt ▷/◻ abil lõpetada.
- Kui soovite valmistada veel ühe joogi jahvatatud kohviga, siis korrake toimingut.
- Lisage kohvipulber alati vahetult enne joogi valmistamist.

8.5 Piimavahuga joogi valmistamine

Te saate oma seadmega valmistada piimavahuga kohvijooke.

⚠ HOIATUS

Põletusoht!

Piimasüsteem läheb väga kuumaks.

- ▶ Ärge mitte kunagi puudutage kuuma piimasüsteemi.
- ▶ Laske kuumal piimasüsteemil enne puudutamist jahtuda.

TÄHELEPANU

Piimajäägid võivad külge kuivada ja need on raskelt eemaldatavad.

- ▶ Puhastage piimasüsteem pärast iga kasutamist.

Nõuanded

- Piima asemel võite kasutada ka taimseid jooke, nt sojat.
- Piimavahu kvaliteet oleneb kasutatavast piimast või taimse joogi liigist.

8.6 Piimavahuga kohvi-joogi valmistamine

Nõuded

- Piimavoolik on ühendatud.
 - Sissetõmbetoru on ühendatud.
1. Pistke piimatoru piima sisse.
 2. Asetage eelsoojendatud tass tilasüsteemi alla.

3. Vajutage piimaga kohvijoogi jookisümbolit.
- ✓ Ekraanile kuvatakse jook ja aktuaalsed seadistused.
→ *"Joogi seadistused", Lk21*
4. Vajaduse korral muutke seadistusi:
 - ▶ Täitekoguse kohandamiseks vajutage ☐.
 - *"Täitekoguse kohandamine", Lk21*
 - ▶ Kohvi kanguse kohandamiseks vajutage ☐.
 - *"Kohvi kanguse kohandamine", Lk21*
 - ▶ Kasutage pulbrikanalit.
 - *"Jahvatatud kohvist kohvijoogi valmistamine", Lk19*
5. Vajutage ▷/□.
- ✓ Jook valmistatakse ja see jookseb seejärel tassi.
- ✓ Piimasüsteem puhastub automaatselt pärast valmistamist automaatselt auruga.

Nõuanne: Kui te soovite valmistamise enneaegselt peatada, vajutage ▷/□. Kui te soovite valmistamise täielikult peatada, vajutage ☐.

8.7 Spetsiaalsete jookide valmistamine

Teie seadmel on jookide kõrval, mida saate valmistada kiirvalikuklahvidega, täiendavad joogid.

- ▶ Vajutage mitu korda ☐.
- *"Jookide ülevaade", Lk14*

8.8 Piimavahu valmistamine

⚠ HOIATUS

Põletusoh!

Piimasüsteem läheb väga kuumaks.

- ▶ Ärge mitte kunagi puudutage kuuma piimasüsteemi.
- ▶ Laske kuumal piimasüsteemil enne puudutamist jahtuda.

Nõuded

- Piimavoolik on ühendatud.
 - Sissetõmbetoru on ühendatud.
1. Juhtige imemistoru piima, nt tetrapaki sisse.
 2. Asetage eelsoojendatud tass tilasüsteemi alla.
 3. Vajutage ☐ seni, kuni ekraanile kuvatakse "Piimavaht".
 4. Vajadusel muutke seadistust:
 - ▶ Täitekoguse kohandamiseks vajutage ☐.
 - *"Täitekoguse kohandamine", Lk21*
 5. Vajutage ▷/□.
 - ✓ Tilasüsteemist voolab piimavahtu.
 6. Valmistamise enneaegseks peatamiseks vajutage ▷/□.

8.9 Kuuma vee valmistamine

⚠ HOIATUS

Põletusoh!

Piimasüsteem läheb väga kuumaks.

- ▶ Ärge mitte kunagi puudutage kuuma piimasüsteemi.
- ▶ Laske kuumal piimasüsteemil enne puudutamist jahtuda.

Märkus: Kui piimasüsteem ei ole puhastatud, võib koos kuuma veega väljuda väike kogus piima.

Nõuded

- Piimasüsteem on puhastatud.
→ *"Piimasüsteemi puhastamine", Lk26*
 - Piimavoolik on välja tõmmatud.
1. Asetage eelsoojendatud tass tilasüsteemi alla.
 2. Vajutage ☐ seni, kuni ekraanile kuvatakse "Kuum vesi".
 3. Vajadusel muutke seadistust:
 - ▶ Täitekoguse kohandamiseks vajutage ☐.
 - *"Täitekoguse kohandamine", Lk21*

4. Vajutage ▷/□.
Kui ilmub teade "Palun tõmmake piinavoolik ära.", lahutage piima-
voolik ja vajutage ▷/□.
- ✓ Tilasüsteemist jookseb kuuma vett.
5. Valmistamise enneaegseks pea-
tamiseks vajutage ▷/□.

8.10 Joogi seadistused

Valmistage jook vastavalt oma maitsele.

Kohvi kanguse kohandamine

1. Vajutage soovitud joogi sümbolit.
2. Kohvi kanguse valimiseks vajutage ①.

Te saate valida järgmisi kohvi kan-
gusi:

- "mild"
- "tavaline"
- "kange"
- "väga kange"
- "doubleshot"

Märkus: Seadistus "doubleshot" ei ole kõigi jookide ja joogikoguste jaoks saadaval.

Nõuanne: Intensiivsema kohvi-
maitse saamiseks valige suure
täitekoguse juures suur kohvi kan-
gus.

Kohvipulbri valimine

1. Vajutage soovitud joogi sümbolit.
2. Vajutage ① seni, kuni ekraanile ku-
vatakse "Kohvipulber".
→ "Jahvatatud kohvist kohvijoogi
valmistamine", Lk19

aromaDouble Shot

Eriti kange kohvi valmistamiseks kasutage seadistust "doubleshot". Mida kauem kohv tõmbab, seda roh-
kem vabaneb mõruaineid ja soovima-
tuid aroome. Mõruained ja soovima-
tud aroomid halvendavad maitset ning kohvi tervislikkust. Et vabastada

ainult maitsvad ja hästi omastatavad lõhnaained, jahvatatakse ja keede-
takse pärast poole koguse val-
mistamist kohviube uuesti.

Märkus: Seadistus "doubleshot" ei ole kõigi jookide ja joogikoguste jaoks saadaval.

Täitekoguse kohandamine

1. Vajutage soovitud joogi sümbolit.
2. Vajutage ② seni, kuni ekraanile ku-
vatakse soovitud täitekogus.

Kahe tassi korraga valmistamine

Olenevalt teie seadme tüübist saate teatud jookide korral valmistada kaks tassi samaaegselt.

Märkus

Funktsioon "Kaks tassi" ei ole järg-
miste valikute jaoks kasutatav:

- "Kohvipulber"
- "doubleshot"
- Täitekogus väiksem kui 35 ml

1. Vajutage soovitud joogi sümbolit.
2. Vajutage ②.
- ✓ Ekraanile kuvatakse seadistus.
3. Asetage kaks tassi vasakule ja paremale tilasüsteemi alla.
4. Vajutage ▷/□.
Jooki valmistatakse 2 sammuga.
Oad jahvatatakse 2 jah-
vatusoperatsiooniga.
- ✓ Joogid valmistatakse ja need jook-
sevad seejärel tassidesse.
5. Oodake, kuni protseduur on lõppe-
nud.

8.11 Veski

Seade on varustatud seadistatava veskiga, millega saate kohviubade jahvatusastet individuaalselt regulee-
rida.

Jahvatusastme seadistamine

Seadistage kohviubade jahvatamise ajal soovitud jahvatusaste.

⚠ HOIATUS

Vigastusoht!

Veski pöörleb.

- ▶ Ärge mitte kunagi pange käsi veskisse.

TÄHELEPANU

Kahjustuste oht veskil. Jahvatusaste asjatundmatul seadistamisel võib veski saada kahjustada.

- ▶ Seadistage jahvatusastet ainult töötaval veskil.
- ▶ Seadistage jahvatusaste pöördvahlitsaga astmeliselt.

Jahvatusaste	Seadistus
Peen jahvatusaste heledalt röstitud ubadele	Keerake pöördvahlitsat vastupäeva.
Jäme jahvatusaste tumedaks röstitud ubadele	Keerake pöördvahlitsat päripäeva.



Jahvatusastme seadistus mõjub alles pärast teist tassi.

Nõuanne: Kui kohvi väljastatakse ainult tilkhaaval seadistage jahvatusastet jämedamaks.

Kui kohvi väljastatakse liiga kiiresti ning sellel on liiga vähe kreemi seadistage jahvatusastet peenemaks.

9 Lapselukk

Laste kõrvetuste ja põletuste eest kaitsmiseks võite seadme lukustada.

9.1 Lapseluku aktiveerimine

Nõue: Seade on sisse lülitatud.

- ▶ Vajutage  vähemalt 3 sekundit.

9.2 Lapseluku inaktiveerimine

- ▶ Vajutage  vähemalt 3 sekundit.
- ✓ Lapselukk on inaktiveeritud.

10 Tassisoojendus¹

Oma tasse võite tassisoojendusega eelsoojendada.

10.1 Tassisoojenduse aktiveerimine ja inaktiveerimine¹

⚠ HOIATUS

Põletusoht!

Tassisoojendus¹ läheb väga kuumaks.

- ▶ Ärge mitte kunagi puudutage tassisoojendust¹.
- ▶ Laske kuumal tassisoojendusel¹ enne puudutamist jahtuda.

Nõuanne: Tasside optimaalseks soojendamiseks asetage tassid tassipõhjadega tassisoojendusele¹.

- ▶ Aktiveerige või inaktiveerige tassisoojendus¹ põhiseadistustes.
→ "Põhiseadistuste ülevaade", Lk23

11 Põhiseadistused

Võite muuta põhiseadustusi vastavalt enda vajadustele ja avada lisafunktsioone.

11.1 Põhiseadistuste muutmine

1. Vajutage .

¹ Olenevalt seadme varustusest

2. Valige $\vee$ või $\wedge$ abil soovitud põhiseadistus ning vajutage ok.
- ✓ Ekraanile kuvatakse seadistusvõimalused ja süttivad navigeerimise sümbolid. Ekraan tähistab aktuaalset seadistust.
3. Tehke $\vee$ või $\wedge$ abil soovitud valik ja vajutage ok.
- ✓ Seadistus on salvestatud.
4. Liikuge $\leftarrow$ abil tagasi.
5. Menüüst lahkumiseks vajutage .

11.2 Põhiseadistuste ülevaade

Siit leiate põhiseadistuste ülevaate.

Seadistus	Valik	Kirjeldus
Puhastus	Piimasüsteem Katlakivi eemaldamine Puhastamine calc'nClean	Hooldusprogrammide käivitamine. → "Hooldusprogrammid", Lk27
Tassisoojendus ¹	Tassisoojendus väljas ² Tassisoojendus sees	Tassisoojenduse sisselülitamine või väljalülitamine. → "Tassisoojendus", Lk22
Veefilter	Uus filter Filter puudub	Veefiltri kasutamise seadistamine.
Kohvi temperatuur	normal kõrge max.	Kohvijookide temperatuuri seadistamine. Märkus: Seadistus mõjub kõigile valmistusviisidele.
Keeled	vt valikut seadmél	Menüü keele seadistamine. Muudatused on vahetult ekraanil nähtavad.
Iseseisev väljalülitumine	vt valikut seadmél	Seadistage ajavahemik, mille möödumisel lülitub seade pärast viimase joo- gi valmistamist automaatselt välja.
Vee karedus	1 (pehme) 2 (keskmise) 3 (kare) 4 (väga kare) ² Pehmendusseade	Seadistage seade kohaliku vee karedusele.
Statistika	vt valikut seadmél	Võetud tasside arvu kuvamine.

¹ Olenevalt seadme varustusest

² Tehaseadistus (võib olenevalt seadme tüübist erineda)

Seadistus	Valik	Kirjeldus
Nupusignaamid	Nupusignaamid sees ¹ Nupusignaamid väljas	Klahvihelide sisselülitamine või väljalülitamine.
Loputus sisselülitamisel	- Loputus sisselülitamisel väljas - Loputus sisselülitamisel sees	Tassi tilasüsteemi all ei täideta sisselülitamisel loputusveega.
How-To-videod	Ekraanile kuvatakse QR-kood.	Skannige QR-kood vaadake internetist juhendfilme.
Tehaseseadistus	Kõik lähtestada? Jätkamine: OK Katkestus: ←	Seadistuste lähtestamine tehaseseadistustele. Märkus: Kõik individuaalsed seadistused kustutatakse ja lähtestatakse tehaseseadistustele.
Info seadme kohta	Litsentsi info	FOSS-litsentsiteksti kuvamine.

12 Puhastamine ja hooldamine

Selleks, et teie seade jääks pikaks ajaks töökorda, puhastage ja hooldage seda hoolikalt.

12.1 Nõudepesumasinas pesemiseks sobivus

Saate teada, milliseid detaile saab nõudepesumasinas puhastada.

TÄHELEPANU

Mõned komponendid on temperatuuritundlikud ja võivad saada nõudepesumasinas puhastamisel kahjustada.

- ▶ Jälgige nõudepesumasina kasutusjuhendit.
- ▶ Puhastage nõudepesumasinas ainult sobivaid komponente.
- ▶ Kasutage ainult programme, mis ei kuumuta komponente üle 60 °C.

Nõudepesumasinatele sobiv:

- Tilgaplekk
- Tilgarest
- Kohvipaksuanum
- Mehaaniline täitetaseme näidik
- Piimasüsteem koos adapteriga
- Klapiga pulbrikanal



Nõudepesumasinale mitte-sobiv:

- Tilkumisalus
- Veepaak
- Veepaagi kaas
- Keeduseadis
- Joogitila kate



12.2 Puhastusvahendid

Kasutage ainult sobivaid puhastusvahendeid.

¹ Tehaseseadistus (võib olenevalt seadme tüübist erineda)

TÄHELEPANU


Ebasobivad puhastusvahendid võivad kahjustada seadme pindu.

- ▶ Ärge kasutage tugevatoimelisi ega küürivaid puhastusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage alkoholi või piiritust sisaldavaid puhastusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage kõvasid küürimispatju või küürivaid käsnu.

Ebasobivad pesuvahendid ja katlakivi eemaldusvahendid võivad seadet kahjustada.

- ▶ Ärge kasutage katlakivi eemaldamiseks puhast sidrunhapet, äädikat või äädikapõhiseid vahendeid.
- ▶ Ärge kasutage fosfaathappega katlakivi eemaldusvahendeid.
- ▶ Kasutage ainult seadmele väljatöötatud katlakivi eemaldustablette ja puhastustablette.

→ "Tarvikud", Lk15



Nõuanded

- Peske uued nõudepesulapid võimalike ladestunud soolade eemaldamiseks põhjalikult üle. Soolad võivad roostevabast terasest pindadel põhjustada lendroostet.
- Rooste tekke vältimiseks eemaldage lubja, kohvi, piima, puhastus- ja katlakivi eemalduslahuste jäägid alati koheselt.

12.3 Seadme puhastamine

⚠ HOIATUS

Elektrilöögi oht!

Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi.

- ▶ Ärge mitte kunagi kastke võrgujuhet vette.
- ▶ Pistikühendustele ei tohi voolata vedelikku.
- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurpuhasteid või survepesureid.

⚠ HOIATUS

Põletusoh!

Mõned seadme osad lähevad väga kuumaks.

- ▶ Ärge mitte kunagi puudutage seadme kuumi osi.
- ▶ Laske pärast kasutamist kuumadel seadme osadele enne nende puudutamist jahtuda.


1. Lahutage seade vooluvõrgust.
2. Puhastage korpus, kõrgläikega pealispinnad ja juhtpaneel mikrokiudlapiga.
3. Puhastage tilasüsteem pärast joogi valmistamist pehme, niiske lapiga.
4. Loputage veepaaki värske, puhta veega.
5. Kui seadet pole pikemat aega kasutatud, nagu nt puhkuse ajal, puhastage kogu seade, sealhulgas liikuvad osad nagu nt keeduseadis või veepaak.

Märkus: Seade loputab automaatselt, kui lülitate seadme külmas olekus sisse või lülitate pärast kohvi valmistamist välja. Süsteem puhastub sellega iseseisvalt.

12.4 Tilkumisaluse ja kohvipakksuanuma puhastamine

Ladestuste vältimiseks tühjendage ja puhastage tilkumisalus ja kohvipakksuanum iga päev.

1. Lahutage piimavoolik tilasüsteemi küljest.
2. Avage keeduruumi uks.
→ Joonis 23
3. Tõmmake tilkumisalus ja kohvipakksunõu ettepoole välja.
→ Joonis 24
4. **Nõuanne:** Mõlema hoidiku sissepoole surumisel saate mehaanilise täitetaseme näidiku kergemini eemaldada.



5. Eemaldage mehaaniline täitetaseme näidik ja puhastage niiske lapiga.
6. Puhastage seadme siseruum.
→ Joonis 25
7. Puhastage tilkumisalus ja kohvipakksunõu ning paigaldage uuesti seadmesse.
→ Joonis 26

12.5 Pulbrikanali puhastamine

Nõuanne: Pulbrikanalit võite puhastada nõudepesumasinas.

1. Tõmmake pulbrikanal avatud klapi abil välja.
→ Joonis 11
2. Puhastage pulbrikanalit puhastusvahendiga.
→ Joonis 12

3. Kuivatage pulbrikanal ja paigaldage seadmesse.

12.6 Piimasüsteemi puhastamine

Puhastage piimasüsteemi regulaarselt. Järgige käesoleva juhendi alguses olevat piltjuhendit.

⚠ HOIATUS

Põletusoh!

Piimasüsteem läheb väga kuumaks.

- ▶ Ärge mitte kunagi puudutage kuuma piimasüsteemi.
- ▶ Laske kuumal piimasüsteemil enne puudutamist jahtuda.

TÄHELEPANU

Asjatundmatu puhastamine võib seadet kahjustada.

- ▶ Ärge pange tilasüsteemi katet nõudepesumasinasse.

→ Joonis 14 - 22

12.7 Keeduseadise puhastamine

Eemaldage ja puhastage täiendavalt automaatsele puhastusprotseduurile regulaarselt keeduseadis. Järgige käesoleva juhendi alguses olevat piltjuhendit.

⚠ HOIATUS

Põletusoh!

Mõned seadme osad lähevad väga kuumaks.

- ▶ Ärge mitte kunagi puudutage seadme kuuma osi.
- ▶ Laske pärast kasutamist kuumadel seadme osadele enne nende puudutamist jahtuda.

TÄHELEPANU

Asjatundmatu puhastusega võidakse keeduseadist kahjustada.

- ▶ Ärge kasutage nõudepesuvahendit.

- ▶ Ärge kasutage äädikat sisaldavat ja hapet sisaldavat puhastusvahendit.
- ▶ Ärge peske nõudepesumasinas.

→ *Joonis 27 - 35*

Märkus: Ust saab sulgeda ainult siis, kui keeduseadis ja tilkumisasutus on õigesti paigaldatud.

12.8 Hooldusprogrammid

Teatud kindlate ajavahemike järel soovib teie seade teile kasutada hooldusprogramme. Oma seadme põhjalikud puhastamiseks kasutage hooldusprogramme.

TÄHELEPANU

Asjatundmatu või mitte õigeaegselt teostatud puhastamine ja katlakivi eemaldamine võib seadet kahjustada.

- ▶ Teostage instruksioonile koheselt katlakivi eemaldamine.
- ▶ Lisage puhastuskanalisse ainult puhastustablette.
- ▶ Ärge lisage pulbrikanalisse katlakivi eemaldustablette või teisi vahendeid.

Märkused

- Protsessi edenemine kuvatakse ekraanile.
- Kui teie seadmest ei eemaldata katlakivi õigeaegselt, kuvatakse ekraanile "Katlakivi eemaldamine möödunud. Seade on blokeeritud. Palun vajutage 3 sek menu".
- Kui teie seade on lukustatud, saate seda uuesti kasutada alles pärast katlakivi eemaldamist.
- Hooldusprogrammi kogemata katkestamisel peate selle lähtestama.
→ *"Hooldusprogrammide lähtestamine", Lk27*

Nõuanded

- Veefiltri kasutamisel pikeneb ajavahemik kuni peate teostama hool-dusprogrammi.
- "Katlakivi eemaldamine" ja "Puhastamine" saate hoolduspro-grammiga "calc'nClean" kokku võt-ta. calc'nCleani kasutamine
- Puhastage kohe pärast hooldus-programmi katlakivi eemaldusla-huse eemaldamiseks ja kor-rosiooni ennetamiseks oma seade pehme niiske lapiga.

Hooldusprogrammide kasutamine

Märkused

- Hooldusprogrammi "Puhastus" kasutamisel puhastage eelnevalt keeduseadis.
→ *"Keeduseadise puhastamine", Lk26*
- Hooldusprogrammide "Katlakivi eemaldamine" või "calc'nClean" kasutamisel puhastage eelnevalt keeduseadis ja valmistage katlakivi eemalduslahus ette.

1. Vajutage .
 2. Valige $\vee$ ja $\wedge$ abil "Puhastus" ning vajutage ok.
 3. Valige $\vee$ ja $\wedge$ abil soovitud prog-ramm ning vajutage ok, nt "Katlaki-vi eemaldamine".
- ✓ Ekraan juhendab läbi programmi.

Katlakivi eemalduslahuse etteval-mistamine

1. Täitke nõu 0,5 l leige veega.
2. Lisage katlakivi eemaldustablett vette ja segage, kuni tablett on täielikult lahustunud.

Hooldusprogrammide lähtestami-ne

Tehke järgmised sammud, kui hool-dusprogramm katkestati, nt voolukat-kestuse tõttu.

et Tõrgete kõrvaldamine

1. Tühjendage anum ja sisestage sissetõmbetoru ots anumasse.
2. Loputage veepaak puhtaks.
3. Täitke veepaak värske gaseerimata veega kuni märgini "max".
4. Vajutage ok.
- ✓ Seadet loputatakse umbes 2 minutit.
5. Tühjendage ja puhastage tilkumisalus.
6. Paigaldage tilkumisasutus ja sulgege uks.
7. Käivitage hooldusprogramm uuesti.

13 Tõrgete kõrvaldamine

Väiksemaid tõrkeid oma seadmel saate ise kõrvaldada. Enne hooldeskeskusesse pöördumist tutvuge tõrgete kõrvaldamise juhistega. Nii väldite asjatuid kulusid.

⚠ HOIATUS Elektrilöögi oht!

Asjatundmatult tehtud parandustööd on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe saab kahjustada, tuleb see lasta tootjal või tema klienditeenindusel või samaväärsel kvalifikatsiooniga isikul ohtude vältimiseks asendada.

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Seade ei reageeri enam.	Seadmel on tõrge. 1. Tõmmake võrgupistik välja ja oodake 60 sekundit. 2. Ühendage võrgupistik.
Seade väljastab ainult vett, mitte kohvi.	Seade ei tuvasta tühja oamahutit. ▶ Lisage kohviube. Kohvikanal keeduseadises on ummistunud. ▶ Puhastage keeduseadis. Keeduseadise puhastamine Kohvioad on liiga õlised ja ei kuku veskisse. ▶ Koputage kergelt vastu oamahutit. ▶ Vahetage kohvisorti. ▶ Ärge kasutage õliseid ubasid. ▶ Puhastage tühi oamahuti niiske lapiga.
Seade ei väljasta piimavahtu.	Keeduseadis ei ole õigesti paigaldatud. ▶ Lükake keeduseadis lõpuni tahapoole. Piimasüsteem mustunud. ▶ Puhastage piimasüsteemi nõudepesumasinas. Piimasüsteemi puhastamine Piimatoru ei ulatu piima sisse. ▶ Kasutage rohkem piima.

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Seade ei väljasta piimavahtu.	▶ Kontrollige, kas piimatoru ulatub piima sisse. Seade on tugevasti katlakiviga kaetud. ▶ Eemaldage seadmest katlakivi. Katlakivi eemaldamise kasutamine
Piimasüsteem ei ime piima.	Piimasüsteem ei ole õigesti kokku pandud. ▶ Pange piimasüsteem õigesti kokku. Piimasüsteemi puhastamine Piimatoru ei ulatu piima sisse. ▶ Kasutage rohkem piima. ▶ Kontrollige, kas piimatoru ulatub piima sisse.
Piimavaht on liiga külm.	Piim on liiga külm. ▶ Kasutage leiget piima.
Seade ei väljasta kuuma vett.	Piimasüsteem mustunud. ▶ Puhastage piimasüsteemi nõudepesumasinas. Piimasüsteemi puhastamine
Seade ei väljasta jooki.	Veefiltris on õhku. 1. Hoidke veefiltrit avaga ülespoole seni vees, kuni enam ei välju õhumulle. 2. Paigaldage uuesti filter. → "<i>Veefiltri paigaldamine ja aktiveerimine</i>", Lk 16 ▶ Suruge veefilter otse ja tugevasti paagi ühenduskoh- ta. Katlakivi eemaldusvahendi jäädgid ummistavad veepaagi. 1. Eemaldage veepaak. 2. Puhastage veepaak põhjalikult.
Sisemisele seadme- põhjale on tilkunud ve- tt.	Tilkumisasul võeti liiga vara välja. ▶ Eemaldage tilkumisasul alles mõni sekund pärast viimase joogi valmistamist.
Keeduseadist ei saa eemaldada.	Keeduseadis ei ole eemaldusasendis. ▶ Lülitage seade uuesti sisse.
Seadet ei saa kä- sitseda. Ekraaninäidud vahel- duvad.	Seade on demorežiimis. 1. Eemaldage veepaak ja täitke see värske külma ga- seerimata joogiveega. 2. Paigaldage uuesti veepaak.
Veski ei käivitu.	Seade on liiga kuum. 1. Lahutage seade võrgust. 2. Oodake 1 tund, et lasta seadmelt jahtuda.
Veski ei jahvata ubasid vaatamata täidetud oamahutile.	Kohvioad on liiga õlised ja ei kuku veskisse. ▶ Koputage kergelt vastu oamahutit. ▶ Vahetage kohvisorti.

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Veski ei jahvata ubasid vaatamata täidetud oamahutile.	▶ Ärge kasutage õliseid ubasid. ▶ Puhastage tühi oamahuti niiske lapiga.
Ekraaninäit "Sulgemine" ilmub vaatamata suletud uksele.	Uks ei ole korrektselt suletud. ▶ Suruge uks tihedalt kinni. Seade on liiga kuum. 1. Lahutage seade võrgust. 2. Oodake 1 tund, et lasta seadmel jahtuda.
Ekraaninäit "Palun tühjendage ja paigaldage uuesti tilkumisalus." ilmub vaatamata tühjale tilkumisalusele.	Seade on välja lülitatud ja ei tuvasta tühjendamist. 1. Lülitage seade sisse ja eemaldage tilkumisalus. 2. Asetage tilkumisaul uuesti kohale. Tilkumisalus on määrdunud. ▶ Puhastage tilkumisalus põhjalikult.
Ekraaninäit "Palun täitke veepaak" ilmub vaatamata täis veepaagile.	Veepaak on valesti paigaldatud. ▶ Paigaldage veepaak õigesti. Ujuk on veepaagis kinni jäänud. 1. Eemaldage veepaak. 2. Puhastage veepaak põhjalikult. Veepaagis on gaseeritud vesi. ▶ Täitke veepaak värske joogiveega. Uut veefiltrit ei loputatud juhendi järgi. 1. Loputage veefilter juhendi järgi. → "Veefiltri paigaldamine ja aktiveerimine", Lk 16 2. Võtke veefilter kasutusele. Veefiltris on õhku. 1. Hoidke veefiltrit avaga ülespoole seni vees, kuni enam ei välju õhumulle. 2. Paigaldage uuesti filter. → "Veefiltri paigaldamine ja aktiveerimine", Lk 16 Veefilter on vana. ▶ Paigaldage uus veefilter. Lubjaladestused veepaagis ummistavad süsteemi. 1. Puhastage veepaak põhjalikult. 2. Käivitage Katlakivi eemaldamise programm. Katlakivi eemaldamise kasutamine
Ilmub ekraaninäit "Palun puhastage keeduseadis, paigaldage uuesti tagasi ja sulgege uks."	Keeduseadis on mustunud. ▶ Puhastage keeduseadis. Keeduseadise puhastamine Keeduseadise mehhanism liigub raskelt. ▶ Puhastage keeduseadis. Keeduseadise puhastamine

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Ilmub ekraaninäit "Palun puhastage keeduseadis, paigaldage uuesti tagasi ja sulgege uks.".	Keeduseadises on liiga palju kohvipulbrit. ► Kasutage maksimaalselt kaht kuhjata lusikatäit kohvipulbrit. Keeduseadise puhastamine
Ilmub ekraaninäit "Pinge (V) pole korrekne.".	Esinvad toitepinge probleemid. ► Käitage seadet ainult 220 - 240 V juures.
Ilmub ekraaninäit "Palun käivitage seade uuesti.".	Keeduseadis on tugevasti mustunud või seda ei saa eemaldada. ► Käivitage seade uuesti. ► Puhastage keeduseadis. Keeduseadise puhastamine Seadmel on tõrge. 1. Tõmmake võrgupistik välja ja oodake 60 sekundit. 2. Ühendage võrgupistik.
Ekraaninäit "calc'nC-lean" ilmub väga sagedasti.	Pehmendatud vesi sisaldab veel vähesel määral lupja. 1. Paigaldage uus veefilter. → "<i>Veefiltri paigaldamine ja aktiveerimine</i>", Lk16 2. Seadistage vastavalt vee karedus. Kasutati valet või liiga vähe katlakivi eemaldusvahendit. ► Kasutage katlakivi eemaldamiseks ainult selleks sobivaid tablette. Hooldusprogramm pole täielikult teostatud. ► Lähtestage hooldusprogramm. → "<i>Hooldusprogrammide lähtestamine</i>", Lk27
Tugevasti kõikuv kohvi või piimavahu kvaliteet.	Seadmes on liiga palju katlakivi. ► Eemaldage seadmest katlakivi. Katlakivi eemaldamise kasutamine
Kõikuv piimavahu kvaliteet.	Piimavahu kvaliteet on sõltuv kasutavast piimast või taimsest joogist. ► Optimeerige tulemus piima või taimse joogisordi vastava valiku teel.
Kohvi ei väljastata või väljastatakse ainult tilkhaaval. Seadistatud täitekoost ei saavutata.	Jahvatusaste on seadistatud liiga peeneks. ► Seadistage jahvatusaste jämedamaks. → "<i>Jahvatusastme seadistamine</i>", Lk21 Seade on tugevasti katlakiviga kaetud. ► Eemaldage seadmest katlakivi. Katlakivi eemaldamise kasutamine

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Kohvi ei väljastata või väljastatakse ainult tilkhaaval. Seadistatud täitekoost ei saavutata.	Veefiltris on õhku. 1. Hoidke veefiltrit avaga ülespoole seni vees, kuni enam ei välju õhumulle. 2. Paigaldage uuesti filter. → <i>"Veefiltri paigaldamine ja aktiveerimine", Lk16</i> Seade on mustunud. ► Puhastage keeduseadis. Keeduseadise puhastamine ► Eemaldage katlakivi ja puhastage seade. calc'nCleani kasutamine Kohvi kangus on seadistatud liiga tugevaks. ► Vähendage kohvi kangust nt "tavaline". → <i>"Kohvi kanguse kohandamine", Lk21</i>
Kohvil puudub kreem.	Kohvisort ei ole optimaalne. ► Kasutage kõrgema robusta-ubade sisaldusega kohvisorti. ► Kasutage tumedama röstimisega ubasid. Kohvioad ei ole enam värskelt röstitud. ► Kasutage värskaid kohviube. Jahvatusaste ei sobi neile kohviubadele. ► Seadistage jahvatusaste peenemaks. → <i>"Jahvatusastme seadistamine", Lk21</i>
Kohv on liiga hapu.	Jahvatusaste on seadistatud liiga jämedaks. ► Seadistage jahvatusaste peenemaks. → <i>"Jahvatusastme seadistamine", Lk21</i> Kohvisort ei ole optimaalne. ► Kasutage kõrgema robusta-ubade sisaldusega kohvisorti. ► Kasutage tumedama röstimisega ubasid.
Kohv on liiga mõru.	Jahvatusaste on seadistatud liiga peeneks. ► Seadistage jahvatusaste jämedamaks. → <i>"Jahvatusastme seadistamine", Lk21</i> Kohvisort ei ole optimaalne. ► Vahetage kohvisorti.
Kohv maitseb kõrbenult.	Jahvatusaste on seadistatud liiga peeneks. ► Seadistage jahvatusaste jämedamaks. → <i>"Jahvatusastme seadistamine", Lk21</i> Kohvisort ei ole optimaalne. ► Vahetage kohvisorti. Keedutemperatuur on liiga kõrge. ► Seadistage keedutemperatuur madalamaks. → <i>"Põhiseadistuste ülevaade", Lk23</i>

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Kohvipaks ei ole tihke ja on liiga niiske.	Jahvatusaste ei ole optimaalselt seadistatud. ► Seadistage jahvatusaste jämedamaks või peenemaks. → "Jahvatusastme seadistamine", Lk21
	Kohvipulbrit on liiga vähe. ► Kasutage kaht kuhjata lusikatäit kohvipulbrit.
	Kohvioad on liiga õlised. ► Kasutage mõnda teist kohviubade sorti.

14 Transportimine, ladustamine ja jäätmekäitlus

14.1 Külumumiskaitse aktiveerimine

Kaitske oma seadet külumise eest transpordil ja ladustamisel.

TÄHELEPANU

Seadmes olevad vedelikujäägid võivad transpordil või ladustamisel seadet kahjustada.

- Tühjendage enne transporti või ladustamist torustik.

Nõuded

- Seade on töövalmis.
- Veepaak on täidetud.
- 1. Eemaldage piimanõu.
- 2. Puhastage keeduseadis. Keeduseadise puhastamine
- 3. Asetage tilasüsteemi alla suur nõu.
- 4. Vajutage  seni, kuni ekraanile kuvatakse "Piimavaht".
- 5. Vajutage  seni, kuni ekraanile kuvatakse 240 ml.
- 6. Vajutage .
- 7. Oodake, kuni aur väljub seadmest.
- 8. Eemaldage veepaak.
- ✓ Seade tühjeneb automaatselt.
- 9. Kui ilmub teade "Palun täitke veepaak", ignoreerige teadet.

10. Tühjendage ja puhastage veepaak ja tilkumisalus.

11. Paigaldage veepaak ja tilkumisalus.

12. Lülitage seade välja ja lahutage vooluvõrgust.

14.2 Kasutatud seadme jäätmekäitlus

Keskkonnasäästliku jäätmekäitlusega saab väärtuslikke tooraineid taaskasutada.

1. Tõmmake võrgujuhtme võrgupistik välja.
2. Lõigake võrgujuhe läbi.
3. Suunake seade keskkonnasäästlikku jäätmekäitlusesse.
Teavet nõuetekohaste jäätmekäitlusviiside kohta saate oma müügiesindajalt ning oma valla- või linnavalitsusest.



Käesolev seade on märgistatud vastavalt direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonika-seadmete jäätmete kohta. Direktiiv sätestab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ringlussevõtu raamtingimused Euroopa Liidus.

15 Klienditeenindus

BSH Hausgeräte GmbH pikendab varuosade saadavust 10 aastale. See kehtib kõikide toimivuse seisukohast oluliste ja ladustatavate osade kohta seadmetele, mis on toodetud pärast 1. jaanuari 2023.

Märkus: Klienditeeninduse kasutamine on tootja garantiitingimuste raames tasuta.

Üksikasjalikku teavet garantiiaja ja -tingimuste kohta oma riigis saate, kui skännite QR-koodi lisatud dokumendil, mis käsitleb kontakte ja garantiitingimusi, samuti meie hooldekeskusest, edasimüüjalt või meie veebilehelt.

Kui võtate ühendust klienditeenindusega, vajate oma seadme tootenumbrit (E-Nr) ja tootmisnumbrit (FD). Klienditeeninduse kontaktandmed leiate, kui skännite QR-koodi lisatud dokumendil, mis käsitleb kontakte ja garantiitingimusi, samuti meie veebilehelt.

Teabe, mis on nõutud määrusega (EU) 2023/826, leiate veebist [siemens-home.bsh-group.com](https://www.siemens-home.bsh-group.com) seadme tootesaidilt ja hooldussaidilt rubriigist Kasutusjuhendid ja lisadokumendid.

15.1 Tootenumber (E-Nr) ja tootmisnumber (FD-nr)

Tootenumbri (E-Nr) ja tootmisnumbri (FD) leiate seadme tüübisildilt. Oma seadme andmete ja klienditeeninduse telefoninumbri kiireks leidmiseks võiksite need andmed üles märkida.

16 Tehnilised andmed

Pinge	220– 240 V ~
Sagedus	50 Hz
Elektriline toitevõimsus:	1500 W
Maksimaalne pumbasurve, staatiline	15 bar
Veepaagi maksimaalne maht (ilma filtrita)	1,7 l
Oamahuti maksimaalne maht	270 g
Ühendusjuhtme pikkus	100 cm
Seadme kõrgus	37,3 cm
Seadme laius	27,6 cm
Seadme sügavus	45,2 cm
Kaal, täitmata	8-9 kg
Veski tüüp	Keraamiline

Papildu informāciju un skaidrojumus var atrast tiešsaistē. Noskenējiet titullapā norādīto QR kodu.



Satura rādītājs

1 Drošība	36	8.3 Kafijas dzēriena pagatavošana no svaigām pupiņām	46
1.1 Vispārīgi norādījumi	36	8.4 Kafijas dzēriena pagatavošana no maltās kafijas	46
1.2 Mērķim atbilstīga lietošana	36	8.5 Dzēriena pagatavošana ar piena putām	46
1.3 Lietotāju loka ierobežojums	36	8.6 Kafijas dzēriena ar piena putām pagatavošana	47
1.4 Drošības norādījumi	37	8.7 Īpašu dzērienu pagatavošana	47
2 Vides aizsardzība un taupīšana	39	8.8 Piena putu pagatavošana	47
2.1 Iepakojuma likvidācija	39	8.9 Karstā ūdens pagatavošana ...	48
2.2 Enerģijas taupīšana	39	8.10 Dzērienu iestatījumi	48
3 Uztādīšana un pieslēgšana	39	8.11 Dzirnaviņas	49
3.1 Piegādes komplektācija	39	9 Bērnu drošības funkcija	50
3.2 Iekārtas uztādīšana un pievienošana	40	9.1 Bērnu drošības funkcijas aktivizēšana	50
4 Iepazīšana	40	9.2 Bērnu drošības funkcijas deaktivizēšana	50
4.1 Iekārta	40	10 Tasišu sildītājs¹	50
4.2 Vadības panelis	40	10.1 Aktivizējiet un deaktivizējiet tasišu sildītāju ¹	50
4.3 Displejs	41	11 Pamatiestatījumi	50
5 Dzērienu pārskats	41	11.1 Pamatiestatījumu maiņa	50
6 Piederumi	42	11.2 Pamatiestatījumu pārskats	50
7 Pirms pirmās lietošanas reizes	42	12 Tīrīšana un kopšana	52
7.1 Iekārtas sagatavošana un tīrīšana	42	12.1 Piemērotība mazgāšanai trauku mašīnā	52
7.2 Ūdens cietības noteikšana	43	12.2 Tīrīšanas līdzekļi	52
7.3 Ūdens cietības pakāpju pārskats	43	12.3 Ierīces tīrīšana	53
7.4 Ūdens filtrs ¹	43	12.4 Pilienu paliktņa un kafijas biežumu tvertnes tīrīšana	53
7.5 Pirmā lietošanas reize	44	12.5 Maltās kafijas kanāla tīrīšana	54
7.6 Vispārīgi norādījumi	44		
8 Galvenā vadība	45		
8.1 Iekārtas ieslēgšana vai izslēgšana	45		
8.2 Dzēriena pagatavošana	45		

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

12.6 Piena padeves sistēmas tīrīšana	54	14.1 Pretaizsalšanas aktivizēšana	61
12.7 Karsēšanas mezgla tīrīšana	54	14.2 Nolietotas iekārtas likvidācija	61
12.8 Servisa programmas	55	15 Tehniskā servisa dienests	61
13 Traucējumu novēršana	56	15.1 Ražojuma numurs (E-Nr.) un izgatavošanas numurs (FD)	62
14 Transportēšana, glabāšana un likvidācija	61	16 Tehniskie dati	62



1 Drošība

Ievērojiet tālāk sniegtos drošības norādījumus.

1.1 Vispārīgi norādījumi

- Rūpīgi izlasiet šo instrukciju.
- Uzglabāiet instrukciju un produkta informāciju vēlākai izmantošanai vai nākamajiem īpašniekiem.
- Nepievienojiet ierīci, ja transportēšanas laikā tai ir radušies bojājumi.

1.2 Mērķim atbilstīga lietošana

Izmantojiet šo iekārtu tikai:

- karstu dzērienu pagatavošanai;
- privātā māsaimniecībā un slēgtās mājas vides telpās;
- ne augstāk kā 2000 m virs jūras līmeņa.

1.3 Lietotāju loka ierobežojums

Bērni, kas sasnieguši 8 gadu vecumu un vairāk, un cilvēki ar samazinātām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām vai ar pieredzes vai zināšanu trūkumu iekārtu var lietot tikai citu cilvēku uzraudzībā vai pēc tam, kad viņi ir apmācīti to izmantot un ir sapratuši iespējamus riskus.

Bērni nedrīkst rotaļāties ar ierīci.

Tīrīšanu un lietotājiem paredzētu apkopi nedrīkst veikt bērni, izņemot gadījumus, kad viņi ir 8 gadus veci vai vecāki un tas tiek darīts kāda cita cilvēka uzraudzībā.

Uzraugiet, lai bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem, neatrastos ierīces un pieslēguma kabeļa tuvumā.

1.4 Drošības norādījumi

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Noslaukšanas risks!**

Bērni var iepakojuma materiālu uzvilkt uz galvas vai tajā ietīties un nosmakt.

- ▶ Glabājiet iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā.
 - ▶ Neļaujiet bērniem rotaļāties ar iepakojuma materiālu.
- Bērni var ieelpot vai norīt sīkas detaļas un tādējādi nosmakt.
- ▶ Glabājiet sīkas detaļas bērniem nepieejamā vietā.
 - ▶ Neļaujiet bērniem rotaļāties ar sīkām detaļām.

⚠ **BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!**

Nepareizi veikta instalācija ir bīstama.

- ▶ Pieslēdziet un lietojiet iekārtu tikai saskaņā ar datu plāksnītē norādītajiem parametriem.
- ▶ Iekārtu drīkst pieslēgt tikai atbilstoši noteikumiem instalētai kontaktligzdai ar zemējumu maiņstrāvas elektrotīklā.
- ▶ Mājas elektroinstalācijas aizsargsistēmai ir jābūt instalētai atbilstoši noteikumiem.

Bojāta iekārta vai bojāts elektrotīkla pieslēguma vads ir bīstami.

- ▶ Nekad nelietojiet iekārtu, ja tā ir bojāta.
- ▶ Nekad nedarbiniet iekārtu ar saplaisājušu vai salauztu virsmu.
- ▶ Nekad neizvelciet elektrotīkla pieslēguma vadu, lai atvienotu iekārtu no elektrotīkla. Vienmēr izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu.
- ▶ Ja iekārta vai elektrotīkla pieslēguma vads ir bojāts, uzreiz izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju drošinātāju kastē.
- ▶ Sazinieties ar klientu atbalsta dienestu. → *Lappuse 61*

Neprofesionāli veikts remonts ir bīstams.

- ▶ Iekārtas remontu drīkst veikt tikai attiecīgi apmācīts speciālists.
- ▶ Iekārtas remontam drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.
- ▶ Ja tiek bojāts šīs iekārtas elektrotīkla pieslēguma vads, tā nomaina jāveic ražotājam, tā tehniskā servisa dienestam vai attiecīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no apdraudējuma.

Iekārtā iekļuvīs mitrums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

- ▶ Nekad neiegremdējiet iekārtu vai elektrotīkla pieslēguma vadu ūdenī.
- ▶ Uz iekārtas spraudsavienojuma nedrīkst pārtecēt šķidrums.
- ▶ Izmantojiet ierīci tikai slēgtās telpās.
- ▶ Nepakļaujiet ierīci lielam karstumam un mitrumam.
- ▶ Iekārtas tīrīšanai neizmantojiet tvaika tīrītāju vai augstspiediena tīrītāju.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Aizdeģšanās risks!

Ierīce sakarst.

- ▶ Nodrošiniet ierīcei pietiekamu ventilāciju.
- ▶ Nekad nedarbiniet ierīci skapī.

Ir bīstami lietot pagarinātu elektrotīkla pieslēguma vadu un neapstiprinātus adapterus.

- ▶ Neizmantojiet pagarinātāja vadus vai kontaktligzdu paneļus.
- ▶ Izmantojiet tikai ražotāja atļautus adapterus un elektrotīkla pieslēguma vadus.
- ▶ Ja elektrotīkla pieslēguma vads ir pārāk īss un nav pieejams garāks elektrotīkla pieslēguma vads, sazinieties ar profesionālu elektrības uzņēmumu, lai pielāgotu mājas instalāciju.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!

Dažas ierīces detaļas ļoti sakarst.

- ▶ Nekad nepieskarieties karstām ierīces detaļām.
- ▶ Pēc lietošanas pirms pieskaršanās ļaujiet karstajām ierīces detaļām atdzist.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Aplaucēšanās risks!

Tikko pagatavoti dzērieni ir ļoti karsti.

- ▶ Pēc vajadzības ļaujiet dzērieniem atdzist.
- ▶ Izvairieties no izplūdušu šķidrumu un tvaiku saskares ar ādu.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!

Ierīces nepareiza lietošana var apdraudēt lietotāju.

- ▶ Lai izvairītos no savainojumiem, lietojiet ierīci tikai atbilstoši mērķim.

Pirkstu iespiešana, aizveroet ierīces durvis.

- ▶ Aizveroet ierīces durvis, sargājiet pirkstus.

Dzirnaviņas rotē.

- ▶ Neievietojiet pirkstus dzirnaviņās.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Bīstami: magnētisms!

Ierīcē atrodas pastāvīgie magnēti. Tie var ietekmēt elektronisko implantu, piemēram, elektrokardiostimulatoru vai insulīna sūkņu, darbību.

- ▶ Personas ar elektroniskiem implantiem nedrīkst atrasties ierīcei tuvāk par 10 cm.
- ▶ Ievērojiet vismaz 10 cm distanci arī no izņemtās ūdens tvertnes.

⚠ BRĪDINĀJUMS – Veselības kaitējuma risks!

Filtrēšanas laikā var nedaudz palielināties kālija saturs, kas var kaitēt dialīzes pacientiem un personām ar nieru saslimšanām.

- ▶ Nieru saslimšanas vai citas speciālas kālija diētas gadījumā pirms lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Ierīces piesārņojums var apdraudēt veselību.

- ▶ Ievērojiet tīrīšanas norādījumus ierīces higiēnai.

Ūdens no siltā ūdens ūdensvada var apdraudēt veselību.

- ▶ Izmantojiet ierīci tikai ar svaigu, aukstu, negāzētu dzeramo ūdeni.

2 Vides aizsardzība un taupīšana

2.1 Iepakojuma likvidācija

Iepakojuma materiāli ir nekaitīgi videi un izmantojami atkārtoti.

- ▶ Atsevišķas sastāvdaļas likvidējiet, tās šķīrojot.

2.2 Enerģijas taupīšana

Ja ievērosiet šos norādījumus, ierīce patērēs mazāk elektroenerģijas.

Automātiskas izslēgšanas intervālu iestatiet mazākajā vērtībā.

- ✓ Ja ierīce netiek lietota, tā izslēdzas agrāk.

→ *"Pamatiestatījumi", Lappuse 50*

Priekšlaikus nepārtrauciet dzēriena pagatavošanu.

- ✓ Uzkarsetais ūdens vai piena daudzums tiek optimāli izmantots.

Regulāri veiciet ierīces atkalķošanu.

- ✓ Kaļķa nosēdumi palielina enerģijas patēriņu.

3 Uzstādīšana un pieslēgšana

3.1 Piegādes komplektācija

Pēc visu detaļu izņemšanas no iepakojuma pārbaudiet iespējamās transportēšanas bojājumus un piegādes pilnīgumu.

Piezīme: Atkarībā no ierīces tipa ir pievienoti dažādi piederumi. Šis pie-

derums ir apzīmēts ar pārtrauktas līnijas rāmi.

→ Att. **1**

A	Kafijas automāts
B	Piena caurulīte un iesūkšanas caurulīte
C	Lietošanas instrukcija
D	Tīrīšanas tablete ¹
E	Atkalķošanas tablete ¹
F	Ūdens cietības sloksne
G	Ūdens filtrs ¹

3.2 Iekārtas uzstādīšana un pievienošana

UZMANĪBU

Ierīces bojājumu risks. Nepareizi uzsākot lietošanu, ierīcei var rasties bojājumi.

- ▶ Izmantojiet ierīci tikai neaizsalstosās telpās.
- ▶ Ja ierīce ir transportēta vai glabāta zemāk par 0 °C temperatūru, pirms lietošanas sākšanas jāgaida 3 stundas.
- ▶ Katrreiz pēc pievienošanas gaidiet apm. 5 sekundes.

1. Novietojiet iekārtu uz līdzenas, pietiekami izturīgas un ūdensnecaurīdīgas virsmas.
2. Ar kontaktdakšu pievienojiet iekārtu pie atbilstīgi noteikumiem instalētas kontaktligzdas ar aizsargkontaktu.

4 Iepazīšana

4.1 Iekārta

Šeit ir sniegts jūsu iekārtas sastāvdaļu pārskats.

Piezīme: Atkarībā no iekārtas tipa iespējamās krāsu un atsevišķu elementu atšķirības.

→ Att. **2**

1	Ūdens tvertne
2	Ūdens tvertnes vāks
3	Tasišu sildītājs ¹
4	Aromātu aizturošais vāks
5	Pupiņu tvertne
6	Maltās kafijas kanāls
7	Displejs
8	Vadības panelis
9	Vāks
10	Piena padeves sistēma
11	Izplūdes sistēma
12	Karsēšanas kameras durvis
13	Datu plāksnīte
14	Pilienu paliktnis

4.2 Vadības panelis

Vadības panelī iestata visas ierīces funkcijas un skata informāciju par darba režīmu.

Simbols	Skaidrojums
	Ieslēdziet vai izslēdziet ierīci.

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

Sim-bols	Skaidrojums
	Izvēlnes atvēršana vai aizvēršana. Piezīme: Izvēlnes taustiņi ir redzami tikai tad, kad ir atvērta izvēlne.
	Navīgēšana izvēlnē uz augšu.
	Navīgēšana izvēlnē uz leju.
ok	Apstiprināšana vai saglabāšana izvēlnē.
	Atgriezties izvēlnē.
	Pagatavojiet divas tasītes.
	Kafijas stipruma izvēle.
	Piepildes daudzuma pielāgošana.

Sim-bols	Skaidrojums
	Palaidiet vai apturiet procesu.

4.3 Displejs

Displejā ir redzami izvēlētie dzērieni, iestatījumi un iestatīšanas iespējas, kā arī ziņojumi par darba režīmu. Displejā ir redzama papildu informācija un rīcības soļi. Pēc īsa laika vai taustiņa nospiešanas informācija tiek paslēpta. Pēc izpildes rīcības soļi tiek paslēpti.

Piezīme: Ja kā displeja valoda nav pieejama jūsu valsts valoda, izvēlieties no pieejamām displeja valodām, piem., angļu.

5 Dzērienu pārskats

Ar iekārtu var pagatavot daudz dažādu dzērienu.

Ātrā izvēle

Sim-bols	Nosaukums	Skaidrojums	Kategorija
	Espresso	Koncentrēta kafija. Parasti to pasniedz mazās tasītēs ar biezām sienām. Tasītes iepriekš uzsildiet ar karstu ūdeni.	→ "Kafijas dzēriena pagatavošana no svaigām pupiņām", Lappuse 46 → "Kafijas dzēriena pagatavošana no maltās kafijas", Lappuse 46
	Caffe Crema	Pagatavota kafija ar putu kārtu vai liela kafijas tasīte ar espresso metodi.	→ "Kafijas dzēriena pagatavošana no svaigām pupiņām", Lappuse 46 → "Kafijas dzēriena pagatavošana no maltās kafijas", Lappuse 46
	Cappuccino	Espresso ar uzputotu pienu. Parasti to pasniedz mazās tasītēs.	→ "Kafijas dzēriena ar piena putām pagatavošana", Lappuse 47

Sim-bols	Nosau-kums	Skaidrojums	Kategorija
	Latte-Macchiato	Kafijas dzēriens ar trim slāņiem: apakšā silts piens, pa vidu espresso, augšā piena putas. Parasti pasniedz glāzē.	→ "Kafijas dzēriena ar piena putām pagatavošana", Lappuse 47
	Īpaši dzērieni	Pagatavojiet citus dzērienus.	→ "Īpašu dzērienu pagatavošana", Lappuse 47

6 Piederumi

Izmantojiet oriģinālos piederumus. Tie ir piemēroti jūsu ierīcei.

Piederumi	Tirgotājs	Klientu atbalsta dienests
Tīršanas tabletes	TZ80001A TZ80001B	00312097 00312098
Atkaļķošanas tabletes	TZ80002A TZ80002B	00312094 00312095
Ūdens filtrs	TZ70003	17004340
Ūdens filtrs 3 gab. paka	TZ70033A	17005980
Mikrošķiedras salvete	-	00460770
Kopšanas komplekts	TZ80004A TZ80004B	00312105 00312106

7 Pirms pirmās lietošanas reizes

Sagatavojiet iekārtu lietošanai.

7.1 Iekārtas sagatavošana un tīršana

Noņemiet aizsargplēvi un notīriet ierīci un atsevišķās detaļas. Ievērojiet attēlā sniegtos norādījumus šīs instrukcijas sākumā.

UZMANĪBU

Nepiemērotas pupiņas var nosprostot dzirnaviņas.

- ▶ Izmantojiet tikai tīru, apgrauzdētu espresso vai kafijas automātiem paredzētu pupiņu maisījumu.
- ▶ Neizmantojiet glazētas kafijas pupiņas.
- ▶ Neizmantojiet karamelizētas kafijas pupiņas.
- ▶ Neizmantojiet ar cukura piedevām apstrādātas kafijas pupiņas.
- ▶ Neiepidiet maltu kafiju.

→ Att. **3** - **22**

Piezīme: Katru dienu uzpildiet ūdens tvertni ar svaigu, aukstu, negāzētu dzeramo ūdeni.

Padoms: Lai optimāli uzturētu kvalitāti, glabājiet kafijas pupiņas vēsā vietā un aizvērtā veidā.

Kafijas pupiņas var glabāt pupiņu tvertnē vairākas dienas, nezaudējot aromātu.

7.2 Ūdens cietības noteikšana

Ir svarīgi pareizi iestatīt ūdens cietību, lai ierīce laikus parādītu, ka tā ir jāatkalķo. Ūdens cietību varat pārbaudīt ar pievienoto testēšanas sloksni vai noskaidrot vietējā ūdensapgādes uzņēmumā.

1. Īsu brīdi iegremdējiet testēšanas sloksni svaigā ūdensvada ūdenī.

7.3 Ūdens cietības pakāpju pārskats

Tabulā ir redzamas ūdens cietības līmeņiem atbilstīgās pakāpes.

Pakāpe	Gredzena iestatījums INTENZA filtrā	Vācijā noteiktā cietība °dH	Kopējā cietība mmol/l
1	A	1 - 7	< 1,3
2	A	8 - 14	1,3 - 2,5
3	B	15 - 21	2,5 - 3,8
4 ¹	C	22 - 30	> 3,8

7.4 Ūdens filtrs²

Ar ūdens filtru samazināsiet kaļķa nosēdumus un ūdens piesārņojumu. Kaļķa saturs ūdenī ietekmē kafijas aromātu un putu kārtu. BRITA INTENZA ūdens filtra apakšpusē ir aromāta gredzens. Lai ūdensvada ūdenim iestatītu optimālu aromāta pakāpi, pagrieziet aromāta gredzenu.

Ūdens filtra ievietošana un aktivizēšana

UZMANĪBU

Iespējami ierīces bojājumi apkalķošanās dēļ.

- ▶ Savlaicīgi nomainiet ūdens filtru.
- ▶ Nomainiet ūdens filtru ne vēlāk kā pēc 2 mēnešiem.
- ▶ Ievērojiet ziņojumus displejā.

¹ Rūpnīcas iestatījums

² Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

Piezīme: Ja displejā redzams "Nomainiet vai deaktivizējiet ūdens filtru izvēlnē.", nomainiet ūdens filtru. Ja neievietojat jaunu filtru, izvēlieties "Nav filtra" un izpildiet norādījumus displejā.

1. Iegremdējiet ūdens filtru ar atveri uz augšu glāzē ar ūdeni un viegli saspiediet, līdz vairs nepaceļas gaisa burbuļi.
→ Att. **8**
 2. Nospiediet .
 3. Ar $\vee$ vai $\wedge$ izvēlieties "Ūdens filtrs" un nospiediet ok.
 4. Ar $\vee$ vai $\wedge$ izvēlieties "Jauns filtrs" vai "Filtra maiņa" un nospiediet ok.
 5. **Piezīme:** Ja neievietojat jaunu filtru, izvēlieties "Nav filtra" iestatījumu izvēlnē.
 6. Cieši iespiediet ūdens filtru ūdens tvertnē.
 7. Piepildiet ūdens tvertni ar ūdeni līdz atzīmei "max" un nospiediet ok.
 8. Savienojiet piena šļūteni ar piena padeves sistēmu un iesūkšanas cauruli.
 9. Iesūkšanas caurules galu iespraudiet pilienu plāksnē.
 10. Novietojiet zem izplūdes sistēmas trauku ar 1 l ietilpību un nospiediet ok.
- ✓ Filtrs tiek skalots, un parādās rādījums "Skalošana ir pabeigta".
 - ✓ Ierīce ir gatava darbam.

Padomi

- Nomainiet ūdens filtru arī higiēnas apsvērumu dēļ.
- Ar ūdens filtru ierīce ir jāatkalķo re-tāk.
- Pirms lietošanas izskalojiet ievieto-to ūdens filtru, pagatavojot tasīti karsta ūdens, ja ierīce nav lietota il-

gāku laiku, piemēram, atvaļinājuma laikā.

- Ūdens filtru var iegādāties pie tir-gotāja vai klientu atbalsta dienestā.
→ "Piederumi", Lappuse 42

7.5 Pirmā lietošanas reize

Pēc pieslēgšanas elektrībai veiciet ie-statījumus pirmajai lietošanas reizei. Pirmā lietošanas reize tiek parādīta pēc pirmās ieslēgšanas vai pēc aties-tates uz rūpnīcas iestatījumiem.

1. Ieslēdziet ierīci ar $\odot$.
- ✓ Displejā tiek parādīta iepriekš ie-statītā valoda.
2. Spiediet $\wedge$ vai $\vee$, līdz displejā ir redzama vajadzīgā valoda.
3. Nospiediet ok.
4. Nosakiet ūdens cietību.
5. Nospiediet ok.
6. Lai iestatītu ūdens cietību, nospie-diet $\wedge$ vai $\vee$.
7. Nospiediet ok.
8. Iztīriet un uzpildiet ūdens tvertni.
9. Nospiediet ok.
10. Papildu informācijai noskenējiet kvadrātkodu ¹.
11. Lai tagad ievietotu ūdens filtru, no-spiediet ok.
12. Lai vēlāk ievietotu ūdens filtru, no-spiediet $\leftarrow$.
13. Piepildiet kafijas pupiņu tvertni.
14. Nospiediet ok.
15. Nospiediet ok.
- ✓ Iekārta skalo un ir gatava darbam.

Padoms: Iestatījumus jebkurā laikā ir iespējams mainīt.

→ "Pamatiestatījumu pārskats",
Lappuse 50


7.6 Vispārīgi norādījumi

Ievērojiet norādījumus, lai varētu opti-māli lietot ierīci.

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

Piezīmes

- Rūpnīcā ierīcei ir ieprogrammēti standarta iestatījumi optimālai darbībai.
- Dzirnaviņas rūpnīcā ir iestatītas uz optimālu darbību. Ja kafija izplūst tikai pilienu veidā vai ir pārāk vāja un ar pārāk mazu putu kārtu, strādājošām dzirnaviņām var pielāgot maluma pakāpi.
→ *"Maluma pakāpes iestatīšana", Lappuse 49*
- Darbības laikā pie ventilācijas spraugām un tablešu kanāla vāka var veidoties ūdens pilieni.
- Ja ierīce noteiktu laiku nav lietota, ierīce automātiski izslēdzas. Ilgumu var mainīt pamatiestatījumos.
→ *Lappuse 50*
- No ierīces tehnisku iemeslu dēļ var izplūst tvaiki.



- Pirmajam dzērienam vēl nav pilna aromāta, ja:
 - Lietojat ierīci pirmo reizi.
 - Ir veikta servisa programma.
 - Ierīce ilgāku laiku nav lietota.
 Nedzeriet šo dzērienu.

Padoms: Ilgstoši smalkporainu putu kārtu iegūst pēc tam, kad ierīce ir sākusī strādāt un ir pagatavotas dažas tasītes.

8 Galvenā vadība

8.1 Iekārtas ieslēgšana vai izslēgšana

- Ar  ieslēdziet vai izslēdziet iekārtu.
Ieslēdzot displejā ir redzams Siemens logotips. Ieslēdzot un izslēdzot iekārta automātiski veic skalošanu. Izslēdzot iekārta iztvaiko tīrīšanai pilienu paliktņi. Skalošanas laikā displejā ir redzams piliens. Ja ieslēdzot iekārta vēl ir silta vai pirms izslēgšanas nav pagatavots neviens dzēriens, iekārta neveic skalošanu.

8.2 Dzēriena pagatavošana

Uzziniet, kā pagatavot dzērienu pēc jūsu izvēles.

BRĪDINĀJUMS **Applaucēšanās risks!**

Tikko pagatavoti dzērieni ir ļoti karsti.

- Pēc vajadzības ļaujiet dzērieniem atdzist.
- Izvairieties no izplūdušu šķidrumu un tvaiku saskares ar ādu.

Padomi

- Vajadzīgo dzērienu var ātri izvēlēties ar ātrās izvēles taustiņiem. Displejā ir redzams dzēriens un pašreizējie iestatījumi.
- Papildus dzērieniem, ko var pagatavot ar ātrās izvēles taustiņiem, iekārtai ir citi dzērieni.
→ *"Īpašu dzērienu pagatavošana", Lappuse 47*
- Savu dzērienu varat pielāgot savai individuālajai garšai.
→ *"Dzērienu iestatījumi", Lappuse 48*

Piezīmes

- Ja apm. 5 sekundes sekundes ne-mainīsiet nevienu iestatījumu, ie-

kārta iziet no iestatīšanas režīma. Iestatījumi automātiski tiek saglabāti.

- Dažos iestatījumos kafija tiek pagatavota vairākos soļos. Nogaidiet, līdz process ir pilnīgi pabeigts.

8.3 Kafijas dzēriena pagatavošana no svaigām pupiņām

1. Nolieciet iepriekš uzsildītu tasīti zem izplūdes sistēmas.
 2. Nospiediet dzēriena simbolu kafijas dzērienam bez piena.
 - ✓ Displejā ir redzams dzēriens un aktuālie iestatījumi.
→ *"Dzērienu iestatījumi", Lappuse 48*
 3. Pēc vajadzības mainiet iestatījumus:
 - ▶ Lai pielāgotu piepildes daudzumu, nospiediet .
 - *"Piepildes daudzuma pielāgošana", Lappuse 49*
 - ▶ Lai pielāgotu kafijas stiprumu, nospiediet .
 - *"Kafijas stipruma pielāgošana", Lappuse 48*
 4. Nospiediet .
- Kafijas pupiņas tiek svaigi samaltas katrā pagatavošanas reizē.
- ✓ Kafija tiek pagatavota un pēc tam ieliet tasītē.

Padomi

- Pagatavošanu priekšlaikus var pabeigt ar .
- Uzziniet, kā pagatavot kafijas dzērienus ar pienu.
→ *"Dzēriena pagatavošana ar piena putām", Lappuse 46*

8.4 Kafijas dzēriena pagatavošana no maltās kafijas

UZMANĪBU

Var aizsērēt maltās kafijas kanāls.

- ▶ Neizmantojiet kafijas pupiņas.

- ▶ Neizmantojiet šķīstošo kafiju.
- ▶ Maltās kafijas atliekas maltās kafijas kanālā ar mīkstu otu ieslaukiet maltās kafijas kanālā.

Piezīme

Pagatavojot ar malto kafiju, nav pieejamas šādas izvēles:

- Divas tasītes vienā reizē
- Kafijas stiprums
- "doubleshot"

1. Nolieciet iepriekš uzsildītu tasīti zem izplūdes sistēmas.
2. Nospiediet vajadzīgā dzēriena simbolu.
3. Spiediet  tik bieži, līdz displejā redzams "Maltā kafija".
4. Atveriet maltās kafijas kanālu.
5. Ieberiet ne vairāk kā 2 nolīdzinātas maltās kafijas karotes, maks. 12 g.
6. Aizveriet maltās kafijas kanālu.
7. Nospiediet .
- ✓ Kafija tiek pagatavota un pēc tam ieliet tasītē.

Padomi

- Pagatavošanu priekšlaikus var pabeigt ar .
- Ja vēlaties pagatavot papildu dzērienu ar malto kafiju, atkārtojiet procesu.
- Malto kafiju vienmēr ieberiet īsi pirms dzēriena gatavošanas.

8.5 Dzēriena pagatavošana ar piena putām

Ar iekārtu varat pagatavot kafijas dzērienus ar piena putām.

BRĪDINĀJUMS

Apdegumu risks!

Piena padeves sistēma kļūst ļoti karsta.

- ▶ Nekad nepieskarieties karstai piena padeves sistēmai.
- ▶ Pirms pieskaršanās ļaujiet karstajai piena padeves sistēmai atdzist.

UZMANĪBU

Piena atliekas var piekalst un ir grūti notīrāmas.

- ▶ Katreiz pēc izmantošanas iztīriet piena padeves sistēmu.

Padomi

- Piena vietā varat izmantot arī augu izcelsmes dzērienus, piemēram, no sojas.
- Piena putu kvalitāte ir atkarīga no izmantotā piena vai augu izcelsmes dzēriena veida.

8.6 Kafijas dzēriena ar piena putām pagatavošana**Prasības**

- Piena šļūtene ir pieslēgta.
 - Iesūkšanas caurulīte ir pieslēgta.
1. Iegremdējiet iesūkšanas caurulīti pienā.
 2. Nolieciet iepriekš uzsildītu tasīti zem izplūdes sistēmas.
 3. Nospiediet dzēriena simbolu kafijas dzērienam ar pienu.
- ✓ Displejā ir redzams dzēriens un aktuālie iestatījumi.
→ *"Dzērienu iestatījumi", Lappuse 48*
4. Pēc vajadzības mainiet iestatījumus:
 - ▶ Lai pielāgotu piepildes daudzumu, nospiediet .
 - *"Piepildes daudzuma pielāgošana", Lappuse 49*
 - ▶ Lai pielāgotu kafijas stiprumu, nospiediet .
 - *"Kafijas stipruma pielāgošana", Lappuse 48*
 - ▶ Izmantojiet maltās kafijas kanālu.
 - *"Kafijas dzēriena pagatavošana no maltās kafijas", Lappuse 46*

5. Nospiediet .

- ✓ Dzēriens tiek pagatavots un pēc tam ielīst tasītē.
- ✓ Piena padeves sistēma automātiski tiek iztīrīta pēc pagatavošanas ar īsu tvaika impulsu.

Padoms: Lai priekšlaikus apturētu pagatavošanu, nospiediet . Lai apturētu visu pagatavošanu, nospiediet .

8.7 Īpašu dzērienu pagatavošana

Papildus dzērieniem, ko var pagatavot ar ātrās izvāles taustiņiem, iekārtai ir citi dzērieni.

- ▶ Vairākas reizes nospiediet .
→ *"Dzērienu pārskats", Lappuse 41*

8.8 Piena putu pagatavošana** BRĪDINĀJUMS****Apdegumu risks!**

Piena padeves sistēma kļūst ļoti karsta.

- ▶ Nekad nepieskarieties karstai piena padeves sistēmai.
- ▶ Pirms pieskaršanās ļaujiet karstajai piena padeves sistēmai atdzist.

Prasības

- Piena šļūtene ir pieslēgta.
 - Iesūkšanas caurulīte ir pieslēgta.
1. Iegremdējiet iesūkšanas caurulīti pienā, piemēram, tetrapakā.
 2. Nolieciet iepriekš uzsildītu tasīti zem izplūdes sistēmas.
 3. Spiediet  tik bieži, līdz displejā redzams "Piena putas".
 4. Ja nepieciešams, mainiet iestatījumus:
 - ▶ Lai pielāgotu piepildes daudzumu, nospiediet .
 - *"Piepildes daudzuma pielāgošana", Lappuse 49*

5. Nospiediet ▷/□.

✓ No izplūdes sistēmas iztek piena putas.

6. Lai priekšlaikus apturētu pagatavošanu, nospiediet ▷/□.

8.9 Karstā ūdens pagatavošana

⚠ BRĪDINĀJUMS

Apdegumu risks!

Piena padeves sistēma kļūst ļoti karsta.

- ▶ Nekad nepieskarieties karstai piena padeves sistēmai.
- ▶ Pirms pieskaršanās ļaujiet karstajai piena padeves sistēmai atdzist.

Piezīme: Ja piena padeves sistēma nav iztīrīta, minimāls piena daudzums var iztecēt kopā ar ūdeni.

Prasības

- Piena padeves sistēma ir iztīrīta.
→ *"Piena padeves sistēmas tīrīšana", Lappuse 54*
 - Ir izvilktā piena šļūtene.
1. Nolieciet iepriekš uzsildītu tasīti zem izplūdes sistēmas.
 2. Spiediet  tik bieži, līdz displejā redzams "Karsts ūdens".
 3. Ja nepieciešams, mainiet iestatījumu:
 - ▶ Lai pielāgotu piepildes daudzumu, nospiediet .
 - *"Piepildes daudzuma pielāgošana", Lappuse 49*
 4. Nospiediet ▷/□.
Ja parādās ziņojums "Lūdzu, izņemiet piena cauruli.", izvelciet piena šļūteni un nospiediet ▷/□.
 - ✓ No izplūdes sistēmas iztek karsts ūdens.
 5. Lai priekšlaikus apturētu pagatavošanu, nospiediet ▷/□.

8.10 Dzērienu iestatījumi

Pagatavojiet dzērienu pēc savas gaumes.

Kafijas stipruma pielāgošana

1. Nospiediet vajadzīgā dzēriena simbolu.
2. Lai izvēlētos kafijas stiprumu, nospiediet .
Varat izvēlēties šādus kafijas stiprumus:
 - "mild"
 - "Normāla"
 - "Stipra"
 - "Ļoti stipra"
 - "doubleshot"

Piezīme: Iestatījums "doubleshot" ir pieejams ne visiem dzērieniem un dzērienu daudzumiem.

Padoms: Ja vēlaties saglabāt intensīvu kafijas garšu, liela piepildes daudzuma gadījumā izvēlieties augstu kafijas stiprumu.

Maltās kafijas izvēle

1. Nospiediet vajadzīgā dzēriena simbolu.
2. Spiediet  tik bieži, līdz displejā redzams "Maltā kafija".
→ *"Kafijas dzēriena pagatavošana no maltās kafijas", Lappuse 46*

aromaDouble Shot

Jūs varat pagatavot ļoti stipru kafiju, lietojot iestatījumu "doubleshot". Jo ilgāks kafijas gatavošanas laiks, jo izdalās vairāk rūgtvielu un nevēlamu aromātu. Rūgtvielas un nevēlami aromāti negatīvi ietekmē kafijas garšu un izbaudīšanu. Pēc puses no vajadzīgā kafijas daudzuma pagatavošana kafijas pupiņas tiek samaltas un aplietas no jauna, lai nodrošinātu tikai garšīgu un lietošanai piemērotu aromātu izdalīšanos.

Piezīme: Iestatījums "doubleshot" ir pieejams ne visiem dzērieniem un dzērienu daudzumiem.

Piepildes daudzuma pielāgošana

1. Nospiediet vajadzīgā dzēriena simbolu.
2. Spiediet  tik bieži, līdz displejā ir redzams vajadzīgais piepildes daudzums.

Divu tasišu pagatavošana vienā reizē

Atkarībā no iekārtas tipa noteiktiem dzērieniem vienlaikus varat pagatavot divas tasītes.

Piezīme

Funkcija "Divu tasišu pagatavošana" nav pieejama šādām izvēlēm:

- "Maltā kafija"
- "doubleshot"
- Piepildes daudzums mazāks par 35 ml

1. Nospiediet vajadzīgā dzēriena simbolu.
2. Nospiediet .
 - ✓ Displejā redzams iestatījums.
3. Zem izplūdes sistēmas kreisajā un labajā pusē novietojiet divas tasītes.
4. Nospiediet .

Dzēriens tiek pagatavots 2 posmos. Pupiņas tiek samaltas 2 malšanas reizēs.

 - ✓ Notiek dzērienu gatavošana, un pēc tam tie ielīst tasītēs.
5. Gaidiet, līdz process ir pabeigts.

8.11 Dzirnaviņas

Ierīcei ir regulējamas dzirnaviņas, ar ko var individuāli pielāgot kafijas pupiņu maluma pakāpi.

Maluma pakāpes iestatīšana

Kamēr tiek maltas kafijas pupiņas, iestatiet vajadzīgo maluma pakāpi.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Traumu risks!

Dzirnaviņas rotē.

- ▶ Neievietojiet pirkstus dzirnaviņās.

UZMANĪBU

Dzirnaviņu bojājumu risks. Nepareizi iestatot maluma pakāpi, var tikt bojātas dzirnaviņas.

- ▶ Maluma pakāpi iestatiet tikai dzirnaviņu darbības laikā.
- ▶ Ar grozāmo slēdzi pakāpeniski iestatiet maluma pakāpi.

Maluma pakāpe	Iestatījums
Smalka maluma pakāpe gaiši grauzdētām pupiņām	Pagrieziet grozāmo slēdzi pretēji pulksteņrādītāja virzienam.
Rupja maluma pakāpe tumši grauzdētām pupiņām	Pagrieziet grozāmo slēdzi pulksteņrādītāja virzienā.



Maluma pakāpes iestatījums iedarbojas tikai pēc otrās tasītes.

Padoms: Ja kafija izplūst tikai pilienu veidā, iestatiet rupjāku maluma pakāpi.

Ja kafija tiek pagatavota pārāk ātri un ar pārāk mazu putu kārtu, iestatiet smalkāku maluma pakāpi.

9 Bērna drošības funkcija

Lai pasargātu bērnus no applaucējumiem un apdegumiem, ierīci var nobloķēt.

9.1 Bērna drošības funkcijas aktivizēšana

Prasība: Ierīce ir ieslēgta.

- ▶ Spiediet  vismaz 3 sekundes.

9.2 Bērna drošības funkcijas deaktivizēšana

- ▶ Spiediet  vismaz 3 sekundes.
- ✓ Bērna drošības funkcija ir deaktivizēta.

10 Tasišu sildītājs¹

Tasītes var sasildīt ar tasišu sildītāju.

10.1 Aktivizējiet un deaktivizējiet tasišu sildītāju¹

BRĪDINĀJUMS

Apdegumu risks!

Tasišu sildītājs¹ ļoti sakarst.

- ▶ Neakd nepieskarieties karstam tasišu sildītājam¹.

11.2 Pamatiestatījumu pārskats

Šeit atrodams ierīces pamatiestatījumu pārskats.

Iestatījums	Izvēle	Apraksts
Tīrīšana	Piena padeves sistēma Atkalķošana Tīrīšana calc'nClean	Servisa programmu palai- de. → "Servisa programmas", Lappuse 55

- ▶ Pirms pieskaršanās karstam tasišu sildītājam¹ ļaujiet atdzist.

Padoms: Lai optimāli sasildītu tasītes, novietojiet tasītes ar tasišu pamatni uz tasišu sildītāja¹.

- ▶ Tasišu sildītāju¹ aktivizējiet vai deaktivizējiet pamatiestatījumos.
→ "Pamatiestatījumu pārskats",
Lappuse 50

11 Pamatiestatījumi

Iekārtas pamatiestatījumus jūs varat pielāgot savām vajadzībām un jūs varat aktivizēt papildfunkcijas.

11.1 Pamatiestatījumu maiņa

1. Nospiediet .
2. Ar  vai  izvēlieties vajadzīgo pamatiestatījumu un nospiediet ok.
- ✓ Displejā ir redzamas iestatīšanas iespējas un iemirdzas navigācijas simboli. Displejā ir iezīmēts pašreizējais iestatījums.
3. Ar  vai  veiciet vajadzīgo izvēli un nospiediet ok.
- ✓ Iestatījums ir saglabāts.
4. Atgriezieties ar .
5. Lai izietu no izvēlnes, nospiediet .

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

Iestatījums	Izvēle	Apraksts
Tasīšu sildītājs ¹	Tasīšu sildītājs izslēgts ² Tasīšu sildītājs ieslēgts	Tasīšu sildītāja ieslēgšana vai izslēgšana. → " <i>Tasīšu sildītājs</i> ", <i>Lappuse 50</i>
Ūdens filtrs	Jauns filtrs Nav filtra	Ūdens filtra izmantošanas iestatīšana.
Kafijas temperatūra	normal Augsta max.	Kafijas dzērienu temperatūras iestatīšana. Piezīme: Iestatījums attiecas uz visiem pagatavošanas veidiem.
Valodas	Skatīt izvēli ierīcē	Izvēlnes valodas iestatīšana. Izmaiņas ir tieši redzamas displejā.
Automātiska izslēgšana	Skatīt izvēli ierīcē	Iestatiet intervālu, pēc kura iekārta pēc pēdējā dzēriena pagatavošanas automātiski izslēgsies.
Ūdens cietība	1 (mīksts) 2 (vidējs) 3 (ciets) 4 (ļoti ciets) ² Mīkstināšanas ierīce	Iestatiet iekārtu uz vietējo ūdens cietību.
Statistika	Skatīt izvēli ierīcē	Pagatavoto tasīšu skaita skatīšana.
Taustiņu signāli	Taustiņu signāli ieslēgti ² Taustiņu signāli izslēgti	Taustiņu signālu ieslēgšana vai izslēgšana.
Ieslēgšanas skalošana	■ Ieslēgšanas skalošana izslēgta ■ Ieslēgšanas skalošana ieslēgta	Tasīte zem izplūdes sistēmas ieslēgšanas brīdī netiek piepildīta ar skalošanas ūdeni.
Mācību video	Displejā ir redzams kvadrātkods.	Noskenējiet kvadrātkodu un skatiet instrukciju filmiņas internetā.
Rūpnīcas iestatījums	Atiestatīt visu? Turpināt: OK Atcelšana: ←	Iestatījumu atiestate uz rūpnīcas iestatījumiem.

¹ Atkarībā no iekārtas aprīkojuma² Rūpnīcas iestatījums (var atšķirties atkarībā no iekārtas tipa)

Iestatījums	Izvēle	Apraksts
		Piezīme: Visi individuālie iestatījumi tiek izdzēsti un atiestatīti uz rūpnīcas iestatījumiem.
Ierīces informācija	Licences informācija	Skatiet FOSS licences tekstu.

12 Tīrīšana un kopšana

Lai iekārta ilgi paliktu darbspējīga, tā ir rūpīgi jātīra un jākopj.

12.1 Piemērotība mazgāšanai trauku mašīnā

Uzziniet, kādas detaļas drīkst mazgāt trauku mašīnā.

UZMANĪBU

Dažas detaļas ir jutīgas pret temperatūru un var tikt bojātas mazgāšanas laikā trauku mazgājamā mašīnā.

- ▶ Ievērojiet trauku mazgājamās mašīnas lietošanas instrukciju.
- ▶ Trauku mazgājamā mašīnā mazgājiet tikai piemērotas detaļas.
- ▶ Izmantojiet tikai programmas, kas nesakarsē detaļas virs 60 °C.

Mazgāšanai trauku mašīnā ir piemērots:



- Pilienu paplāte
- Pilienu režģis
- Kafijas biežumu tvertne
- Mehāniskais uzpildes līmeņa rādītājs
- Piena padeves sistēma ar adapteri

- Maltās kafijas kanāls ar vāku

Mazgāšanai trauku mašīnā nav piemērots:



- Pilienu paliktnis
- Ūdens tvertne
- Ūdens tvertnes vāks
- Karsēšanas mezgls
- Dzērienu izplūdes sprauslas vāks

12.2 Tīrīšanas līdzekļi

Izmantojiet tikai piemērotus tīrīšanas līdzekļus.

UZMANĪBU


Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi var bojāt iekārtas virsmas.

- ▶ Neizmantojiet asus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- ▶ Nelietojiet alkoholu vai spirtu saturošus tīrīšanas līdzekļus.
- ▶ Neizmantojiet cietus abrazīvus materiālus vai tīrīšanas sūkļus.

Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi un atkaļķošanas līdzekļi var bojāt ierīci.

- ▶ Atkaļķošanai neizmantojiet citronskābi, etiķi vai etiķi saturošus līdzekļus.
- ▶ Neizmantojiet atkaļķošanas līdzekļus ar fosforskābi.

- Izmantojiet tikai speciāli ierīcei izstrādātas atkaļķošanas tabletes un tīrīšanas tabletes.
→ "Piederumi", Lappuse 42



Padomi

- Rūpīgi izmazgājiet jaunus sūkļus, lai atbrīvotos no iespējamām sālīm. Sāļi var izraisīt rūsu uz nerūsējošā tērauda virsmām.
- Vienmēr uzreiz notīriet kaļķa, kafijas, piena, tīrīšanas un atkaļķošanas šķīdumu atliekas, lai izvairītos no korozijas veidošanās.

12.3 Ierīces tīrīšana

⚠ BRĪDINĀJUMS

Elektrotrieciena risks!

Ierīcē iekļuvus mitrums var izraisīt elektriskās strāvas triecienus.

- Nekad neiegremdējiet iekārtu vai elektrotīkla pieslēguma vadu ūdenī.
- Uz iekārtas spraudsavienojuma nedrīkst pārtēcēt šķidrums.
- Iekārtas tīrīšanai neizmantojiet tvaika tīrītāju vai augstspiediena tīrītāju.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Apdegumu risks!

Dažas ierīces detaļas ļoti sakarst.

- Nekad nepieskarieties karstām ierīces detaļām.
- Pēc lietošanas pirms pieskaršanās ļaujiet karstajām ierīces detaļām atdzist.

1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
2. Korpusu, spīdīgās virsmas un vadības paneli tīriet ar mikrošķiedras salveti.
3. Izplūdes sistēmu pēc dzēriena pagatavošanas notīriet ar mitru, mīkstu salveti.
4. Izskalojiet ūdens tvertni ar svaigu, tīru ūdeni.
5. Ja ilgāku laiku nelietosiet ierīci, piem., atvaļinājuma laikā, iztīriet visu ierīci, ieskaitot kustīgās daļas, piemēram, karsēšanas mezglu vai ūdens tvertni.


Piezīme: Ierīce skalo automātiski, ja ieslēgsiet ierīci aukstā stāvoklī vai izslēgsiet pēc kafijas pagatavošanas. Tādējādi sistēma pati attīrās.

12.4 Pilienu paliktņa un kafijas biežumu tvertnes tīrīšana

Lai novērstu nosēdumu veidošanos, katru dienu iztīriet un iztukšojiet pilienu paliktņi un kafijas biežumu tvertni.

1. Piena šļūteni atvienojiet no izplūdes sistēmas.
2. Atveriet karsēšanas kameras durvis.
→ Att. **23**
3. Izvelciet uz priekšu pilienu paliktņi un kafijas biežumu tvertni.
→ Att. **24**

4. **Padoms:** Lai vieglāk izņemtu mehānisko piepildes līmeņa rādītāju, abus turētājus spiediet uz iekšu.



5. Demontējiet mehānisko piepildes līmeņa rādītāju un notīriet ar mitru salveti.
6. Izīrīet ierīces iekšpusi.
→ Att. **25**
7. Izīrīet pilienu paliktni un kafijas biežumu tvertni un ielieciet atpakaļ ierīcē.
→ Att. **26**

12.5 Maltās kafijas kanāla tīrīšana

Padoms: Maltās kafijas kanālu var mazgāt trauku mašīnā.

1. Izvelciet maltās kafijas kanālu pie atvērtā aizvara.
→ Att. **11**
2. Izīrīet maltās kafijas kanālu ar mazgāšanas līdzekli.
→ Att. **12**
3. Nožāvējiet maltās kafijas kanālu un ievietojiet iekārtā.

12.6 Piena padeves sistēmas tīrīšana

Regulāri tīriet piena padeves sistēmu. Ievērojiet attēlā sniegtos norādījumus instrukcijas sākumā.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Apdegumu risks!

Piena padeves sistēma kļūst ļoti karsta.

- ▶ Nekad nepieskarieties karstai piena padeves sistēmai.
- ▶ Pirms pieskaršanās ļaujiet karstajai piena padeves sistēmai atdzist.

UZMANĪBU

Nepareizas tīrīšanas dēļ iekārta var tikt bojāta.

- ▶ Izplūdes sistēmas vāku nemazgājiet trauku mašīnā.

→ Att. **14** - **22**

12.7 Karsēšanas mezgla tīrīšana

Papildus automātiskam skalošanas procesam regulāri izņemiet un izīrīet karsēšanas mezglu. Ievērojiet attēlā sniegtos norādījumus instrukcijas sākumā.

⚠ BRĪDINĀJUMS

Apdegumu risks!

Dažas ierīces detaļas ļoti sakarst.

- ▶ Nekad nepieskarieties karstām ierīces detaļām.
- ▶ Pēc lietošanas pirms pieskaršanās ļaujiet karstajām ierīces detaļām atdzist.

UZMANĪBU

Nepareizas tīrīšanas dēļ karsēšanas mezgls var tikt bojāts.

- ▶ Nelietojiet mazgāšanas līdzekļus.
- ▶ Nelietojiet etiķi un skābi saturošus tīrīšanas līdzekļus.
- ▶ Nemazgājiet trauku mazgājamajā mašīnā.

→ Att. **27** - **35**

Piezīme: Durvis var aizvērt tikai tad, ja karsēšanas mezgls un pilienu paliktnis ir pareizi ievietoti.

12.8 Servisa programmas

Pēc noteiktiem intervāliem iekārta ai-
cinās izmantot servisa programmas.
Izmantojiet servisa programmas, lai
rūpīgi iztīrītu iekārtu.

UZMANĪBU

Nepareiza vai nesavlaicīga tīrīšana un
atkaļķošana var bojāt ierīci.

- ▶ Uzreiz veiciet atkaļķošanu saskaņā
ar instrukciju.
- ▶ Maltās kafijas šahtā ievietojiet tikai
tīrīšanas tabletes.
- ▶ Maltās kafijas kanālā neievietojiet
atkaļķošanas tabletes vai citus lī-
dzekļus.

Piezīmes

- Displejs parāda, kāds ir procesa
progress.
- Ja iekārta laikus nav atkaļķota,
displejā ir redzams "Nokavēta at-
kaļķošana. Ierīce ir bloķēta. Lūdzu,
3 sek. spiediet "Izvēlne"
- Ja ierīce ir bloķēta, to var atsākt
lietot tikai pēc atkaļķošanas.
- Ja nejauši pārtraucat servisa prog-
rammu, jāveic tās atiestate.
→ *"Servisa programmu atiestate",
Lappuse 55*

Padomi

- Ja izmantojat ūdens filtru, pagari-
nās intervāls, līdz kuram jāveic ser-
visa programma.
- "Atkaļķošana" un "Tīrīšana" var ap-
vienot ar servisa programmu
"calc'nClean". calc'nClean izmanto-
šana
- Uzreiz pēc servisa programmas
notīriet iekārtu ar mīkstu, mitru sal-
veti, lai noņemtu atkaļķošanas šķī-
duma atliekas un nepieļautu koro-
ziju.

Servisa programmu izmantošana

Piezīmes

- Ja izmantojat servisa programmu
"Tīrīšana", pirms tam iztīriet karsē-
šanas mezglu.
→ *"Karsēšanas mezgla tīrīšana",
Lappuse 54*
- Ja izmantojat servisa programmas
"Atkaļķošana" vai "calc'nClean",
pirms tam iztīriet karsēšanas mez-
glu un sagatavojiet atkaļķošanas
šķīdumu.

1. Nospiediet .
2. Ar $\vee$ un $\wedge$ izvēlieties "Tīrīšana"
un nospiediet ok.
3. Ar $\vee$ un $\wedge$ izvēlieties vajadzīgo
programmu un nospiediet ok, pie-
mēram, "Atkaļķošana".
- ✓ Displejs vada cauri programmai.

Atkaļķošanas šķīduma sagatavo- šana

1. Piepildiet trauku 0,5 l ar remdenu
ūdeni.
2. Ielieciet ūdenī vienu atkaļķošanas
tableti un maisiet, līdz tablete ir pil-
nībā izšķīdusi.

Servisa programmu atiestate

Veiciet tālāk minētās darbības, ja ser-
visa programma ir pārtraukta, piemē-
ram, elektrības traucējumu dēļ.

1. Iztukšojiet tvertni un iesūkšanas
caurulītes galu ievietojiet tvertnē.
2. Izskalojiet ūdens tvertni.
3. Uzpildiet ūdens tvertni līdz atzīmei
"max" ar tīru, negāzētu ūdeni.
4. Nospiediet ok.
- ✓ Iekārta tiek skalota apm. 2 minū-
tes.
5. Iztukšojiet un iztīriet pilienu paliktni.
6. Ielieciet pilienu paliktni un aizveriet
durvis.
7. Vēlreiz palaidiet servisa program-
mu.

13 Traucējumu novēršana

Nelielus ierīces darbības traucējumus varat novērst saviem spēkiem. Pirms sazināšanās ar klientu apkalpošanas centru izlasiet informāciju par darbības traucējumu novēršanu. Tā izvairīsieties no nevajadzīgām izmaksām.

BRĪDINĀJUMS

Elektrotriecienu risks!

Neprofesionāli veikts remonts ir bīstams.

- ▶ Iekārtas remontu drīkst veikt tikai attiecīgi apmācīts speciālists.
- ▶ Iekārtas remontam drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.
- ▶ Ja tiek bojāts šīs iekārtas elektrotīkla pieslēguma vads, tā nomaina jāveic ražotājam, tā tehniskā servisa dienestam vai attiecīgi kvalificētai personai, lai izvairītos no apdraudējuma.

Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Ierīce vairs nereaģē.	Ierīcei radies traucējums. 1. Atvienojiet tīkla kontaktdakšu un gaidiet 60 sekundes. 2. Iespraudiet tīkla kontaktdakšu.
No ierīces izplūst tikai ūdens, nevis kafija.	Ierīce neatpazīst tukšu kafijas pupiņu tvertni. ▶ Iepildiet kafijas pupiņas. Kafijas kanāls karsēšanas mezglā ir aizsērējis. ▶ Izīriet karsēšanas mezglu. Karsēšanas mezgla tīrīšana Kafijas pupiņas ir pārāk eļļainas un neiekrīt dzirnaviņās. ▶ Viegli uzsitiet pa pupiņu tvertni. ▶ Nomainiet kafijas šķirni. ▶ Neizmantojiet eļļainas pupiņas. ▶ Ar mitru salveti izīriet tukšu pupiņu tvertni. Karsēšanas mezgls nav pareizi ievietots. ▶ Pārbīdi karsēšanas mezglu pilnībā uz aizmuguri.
No ierīces neizplūst piena putas.	Piena padeves sistēma ir netīra. ▶ Izmazgājiet piena padeves sistēmu trauku mazgājamā mašīnā. Piena padeves sistēmas tīrīšana Piena caurulīte neiegrimst pienā. ▶ Izmantojiet vairāk piena. ▶ Pārbaudiet, vai piena caurulīte iegrimst pienā. Ierīce ir ļoti apkalpojusi. ▶ Atkalpojiet ierīci. Atkalpošanas izmantošana
Piena padeves sistēma neiesūc pienu.	Piena padeves sistēma nav pareizi samontēta. ▶ Pareizi samontējiet piena padeves sistēmu. Piena padeves sistēmas tīrīšana

Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Piena padeves sistēma neiesūc pienu.	Piena caurulīte neiegrimst pienā. ► Izmantojiet vairāk piena. ► Pārbaudiet, vai piena caurulīte iegrimst pienā.
Piena putas ir pārāk aukstas.	Piens ir pārāk auksts. ► Izmantojiet remdenu pienu.
No ierīces neizplūst karstais ūdens.	Piena padeves sistēma ir netīra. ► Izmazgājiet piena padeves sistēmu trauku mazgājamā mašīnā. Piena padeves sistēmas tīrīšana
No ierīces neizplūst dzēriens.	Ūdens filtrā ir gaiss. 1. Iegremdējiet ūdens filtru ar atveri uz augšu ūdenī tik ilgi, līdz vairs neizplūst gaisa burbuļi. 2. Ielieciet atpakaļ filtru. → <i>"Ūdens filtra ievietošana un aktivizēšana", Lappuse 43</i> ► Tvertnes pieslēgumā taisni un stingri iespiediet ūdens filtru.
	Atkalķošanas līdzekļa atliekas nosprosto ūdens tvertni. 1. Izņemiet ūdens tvertni. 2. Rūpīgi iztīriet ūdens tvertni.
Uz ierīces iekšējās pamatnes ir satecējis ūdens.	Pārāk ātri izņemts pilienu paliktnis. ► Pilienu paliktni izņemiet tikai dažas sekundes pēc pēdējā dzēriena pagatavošanas.
Karsēšanas mezglu nevar izņemt.	Karsēšanas mezgls nav izņemšanas pozīcijā. ► Ieslēdziet iekārtu no jauna.
Ierīci nevar vadīt. Mainās displeja rādījumi.	Ierīce ir demonstrācijas režīmā. 1. Izņemiet ūdens tvertni un piepildiet to ar tīru, aukstu, negāzētu dzeramo ūdeni. 2. Ievietojiet atpakaļ ūdens tvertni.
Dzirnaviņas nedarbojas.	Ierīce ir pārāk karsta. 1. Atvienojiet ierīci no tīkla. 2. Gaidiet 1 stunda, lai ļautu ierīcei atdzist.
Dzirnaviņas nemaļ pupiņas, kaut arī pupiņu tvertne ir pilna.	Kafijas pupiņas ir pārāk eļļainas un neiekrit dzirnaviņās. ► Viegli uzsitiet pa pupiņu tvertni. ► Nomainiet kafijas šķirni. ► Neizmantojiet eļļainas pupiņas. ► Ar mitru salveti iztīriet tukšu pupiņu tvertni.
Redzams displeja rādījums "Aizvērt", kaut arī durvis ir aizvērtas.	Durvis nav pareizi aizvērtas. ► Cieši piespiediet durvis. Ierīce ir pārāk karsta. 1. Atvienojiet ierīci no tīkla. 2. Gaidiet 1 stunda, lai ļautu ierīcei atdzist.

Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Redzams displeja rādījums "Lūdzu, iztukšojiet un ievietojiet atpakaļ pilienu paliktni.", kaut arī pilienu paliktnis ir tukšs.	Ierīce ir izslēgta un neatpazīst iztukšošanu. 1. Ieslēdziet ierīci un izņemiet pilienu paliktni. 2. Ievietojiet atpakaļ pilienu paliktni. Pilienu paliktnis ir netīrs. ► Rūpīgi iztīriet pilienu paliktni.
Redzams displeja rādījums "Lūdzu, uzpildiet ūdens tvertni", kaut arī ūdens tvertne ir pilna.	Ūdens tvertne ir nepareizi ievietota. ► Pareizi ievietojiet ūdens tvertni. Pludiņš iestrēdzis ūdens tvertnē. 1. Izņemiet ūdens tvertni. 2. Rūpīgi iztīriet ūdens tvertni. Ūdens tvertnē ir gāzēts ūdens. ► Uzpildiet ūdens tvertnē tīru ūdeni. Jauns ūdens filtrs nav izskalots saskaņā ar instrukciju. 1. Izskalojiet ūdens filtru saskaņā ar instrukciju. → <i>"Ūdens filtra ievietošana un aktivizēšana", Lappuse 43</i> 2. Sāciet ūdens fitra lietošanu. Ūdens filtrā ir gaiss. 1. Iegremdējiet ūdens filtru ar atveri uz augšu ūdenī tik ilgi, līdz vairs neizplūst gaisa burbuļi. 2. Ielieciet atpakaļ filtru. → <i>"Ūdens filtra ievietošana un aktivizēšana", Lappuse 43</i>
Redzams displeja rādījums "Lūdzu, iztīriet karsēšanas mezglu, ielieciet atpakaļ un aizveriet durvis.".	Ūdens filtrs ir vecs. ► Ievietojiet jaunu ūdens filtru. Kaļķa nosēdumi ūdens tvertnē nosprosto sistēmu. 1. Rūpīgi iztīriet ūdens tvertni. 2. Palaidiet atkaļķošanas programmu. Atkaļķošanas izmantošana Karsēšanas mezgls ir netīrs. ► Iztīriet karsēšanas mezglu. Karsēšanas mezgla tīrīšana Karsēšanas mezgla mehānisms darbojas smagnēji. ► Iztīriet karsēšanas mezglu. Karsēšanas mezgla tīrīšana Karsēšanas mezglā ir par daudz maltās kafijas. ► Izmantojiet ne vairāk kā 2 nolīdzinātas kafijas karotes maltās kafijas. Karsēšanas mezgla tīrīšana

Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Redzams displeja rādījums "Spriegums (V) nav pareizs.".	Pastāv problēmas ar elektroapgādi. ► Lietojiet ierīci tikai ar 220 - 240 V.
Redzams displeja rādījums "Lūdzu, restartējiet ierīci.".	Karsēšanas mezgls ir ļoti netīrs vai to nevar izņemt. ► Restartējiet ierīci. ► Izīriet karsēšanas mezglu. Karsēšanas mezgla tīrīšana Ierīcei radies traucējums. 1. Atvienojiet tīkla kontaktdakšu un gaidiet 60 sekundes. 2. Iespraudiet tīkla kontaktdakšu.
Displeja rādījums "calc'nClean" redzams ļoti bieži.	Mīkstinātājā ūdenī vēl ir neliels daudzums kaļķa. 1. Ievietojiet jaunu ūdens filtru. → " <i>Ūdens filtra ievietošana un aktivizēšana</i> ", <i>Lappuse 43</i> 2. Atbilstoši iestatiet ūdens cietību. Izmantots nepareizs atkaļķošanas līdzeklis vai pārāk mazs tā daudzums. ► Atkaļķošanai izmantojiet tikai piemērotas tabletes. Servisa programma nav pilnībā izpildīta. ► Atiestatiet servisa programmu. → " <i>Servisa programmu atiestate</i> ", <i>Lappuse 55</i>
Krasi atšķirīga kafijas vai piena putu kvalitāte.	Ierīce ir apkaļķojusies. ► Atkaļķojiet ierīci. Atkaļķošanas izmantošana
Atšķirīga piena putu kvalitāte.	Piena putu kvalitāte ir atkarīga no izmantotā piena vai augu izcelsmes dzēriena veida. ► Optimizējiet rezultātu, izvēloties piena vai augu izcelsmes dzēriena veidu.
Kafija neizplūst vai izplūst tikai pilienu veidā.	Maluma pakāpe ir iestatīta pārāk smalka. ► Iestatiet rupjāku maluma pakāpi. → " <i>Maluma pakāpes iestatīšana</i> ", <i>Lappuse 49</i>
Netiek sasniegts iestatītais uzpildes daudzums.	Ierīce ir ļoti apkaļķojusies. ► Atkaļķojiet ierīci. Atkaļķošanas izmantošana Ūdens filtrā ir gaiss. 1. Iegremdējiet ūdens filtru ar atveri uz augšu ūdenī tik ilgi, līdz vairs neizplūst gaisa burbuļi. 2. Ielieciet atpakaļ filtru. → " <i>Ūdens filtra ievietošana un aktivizēšana</i> ", <i>Lappuse 43</i>

Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Kafija neizplūst vai izplūst tikai pilienu veidā. Netiek sasniegts iestatītais uzpildes daudzums.	Ierīce ir netīra. ▶ Iztīriet karsēšanas mezglu. Karsēšanas mezgla tīrīšana ▶ Atkalķojiet un iztīriet ierīci. calc'nClean izmantošana Iestatīts pārāk augsts kafijas stiprums. ▶ Samaziniet kafijas stiprumu, piemēram, līdz "Normāla". → <i>"Kafijas stipruma pielāgošana", Lappuse 48</i>
Kafijai nav putu kārtas.	Kafijas šķirne nav optimāla. ▶ Izmantojiet kafijas šķirni, kurā ir vairāk "Robusta" šķirnes pupiņu. ▶ Izmantojiet pupiņas ar tumšāku grauzdējumu. Kafijas pupiņas vairs nav svaigi grauzdētas. ▶ Izmantojiet svaigas kafijas pupiņas. Maluma pakāpe nav pieskaņota kafijas pupiņām. ▶ Iestatiet smalkāku maluma pakāpi. → <i>"Maluma pakāpes iestatīšana", Lappuse 49</i>
Kafija ir pārāk skāba.	Maluma pakāpe ir iestatīta pārāk rupja. ▶ Iestatiet smalkāku maluma pakāpi. → <i>"Maluma pakāpes iestatīšana", Lappuse 49</i> Kafijas šķirne nav optimāla. ▶ Izmantojiet kafijas šķirni, kurā ir vairāk "Robusta" šķirnes pupiņu. ▶ Izmantojiet pupiņas ar tumšāku grauzdējumu.
Kafija ir pārāk rūgta.	Maluma pakāpe ir iestatīta pārāk smalka. ▶ Iestatiet rupjāku maluma pakāpi. → <i>"Maluma pakāpes iestatīšana", Lappuse 49</i> Kafijas šķirne nav optimāla. ▶ Nomainiet kafijas šķirni.
Kafija garšo "piedegusi".	Maluma pakāpe ir iestatīta pārāk smalka. ▶ Iestatiet rupjāku maluma pakāpi. → <i>"Maluma pakāpes iestatīšana", Lappuse 49</i> Kafijas šķirne nav optimāla. ▶ Nomainiet kafijas šķirni.
	Pagatavošanas temperatūra ir pārāk augsta. ▶ Iestatiet zemāku pagatavošanas temperatūru. → <i>"Pamatīestatījumu pārskats", Lappuse 50</i>
Kafijas biežumi nav kompakti un ir pārāk mitri.	Nav optimāli iestatīta maluma pakāpe. ▶ Iestatiet maluma pakāpi uz rupjāku vai smalkāku. → <i>"Maluma pakāpes iestatīšana", Lappuse 49</i>

Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Kafijas biezumi nav kompakti un ir pārāk mitri.	Pārāk maz maltās kafijas. ► Izmantojiet 2 nolīdzinātas mērkarotes ar malto kafiju. Kafijas pupiņas ir pārāk eļļainas. ► Izmantojiet citu kafijas pupiņu šķirni.

14 Transportēšana, glabāšana un likvidācija

14.1 Pretaizsalšanas aktivizēšana

Aizsargāji ierīci pret sala iedarbību transportēšanas un glabāšanas laikā.

UZMANĪBU

Šķidruma atlikumi ierīcē transportēšanas vai glabāšanas laikā var bojāt ierīci.

- Pirms transportēšanas vai glabāšanas iztukšojiet vadu sistēmu.

Prasības

- Ierīce ir gatava darbam.
 - Ūdens tvertne ir uzpildīta.
1. Noņemiet piena trauku.
 2. Izīrīet karsēšanas mezglu. Karsēšanas mezgla tīrīšana
 3. Nolieciet lielu trauku zem izplūdes sistēmas.
 4. Spiediet  tik bieži, līdz displejā redzams "Piena putas".
 5. Spiediet  tik bieži, līdz displejā redzams 240 ml.
 6. Nospiediet .
 7. Gaidiet, līdz no iekārtas izplūst tvaiks.
 8. Izņemiet ūdens tvertni.
 - ✓ Iekārta iztukšojas automātiski.
 9. Ja parādās ziņojums "Lūdzu, uzpildiet ūdens tvertni", ignorējiet ziņojumu.
 10. Iztukšojiet un izīrīet ūdens tvertni un pilienu paliktni.
 11. Ievietojiet ūdens tvertni un pilienu paliktni.

12. Izslēdziet iekārtu un atvienojiet no elektrotīkla.

14.2 Nolietotas iekārtas likvidācija

Likvidējot iekārtas atbilstoši vides noteikumiem, vērtīgas izejvielas var izmantot atkārtoti.

1. Izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu.
2. Atdaliet elektrotīkla pieslēguma vadu.
3. Utilizējiet ierīci atbilstoši vides aizsardzības prasībām.

Informāciju par aktuāliem likvidācijas jautājumiem var iegūt pie tirgotāja un jūsu novada vai pilsētas pašpārvaldē.



Šī ierīce ir marķēta atbilstoši Eiropas direktīvai 2012/19/ES par elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktīva nosaka veidu, kā ES teritorijā jārealizē nolietoto ierīču nodošana un pārstrāde.

15 Tehniskā servisa dienests

BSH Hausgeräte GmbH pagarina rezerves daļu pieejamību līdz 10 gadiem. Tas attiecas uz visām funkcijām, nepieciešamajām un glabāja-

mām daļām un iekārtām, kas ražotas pēc 2023. gada 1. janvāra.

Piezīme: Saskaņā ar ražotāja garantijas noteikumiem tehniskā servisa dienesta izsaukšana ir bez maksas.

Lai saņemtu detalizētu informāciju par garantijas laiku un garantijas nosacījumiem, kas ir spēkā jūsu valstī, izmantojiet QR kodu pievienotajā servisa kontaktā un garantijas nosacījumu dokumentā, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu, tirgotāju vai apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni.

Sazinoties ar tehniskā servisa dienestu, paziņojiet iekārtas ražojuma numuru (E-Nr.) un izgatavošanas numuru (FD).

Klientu apkalpošanas dienesta kontaktinformāciju var atrast, izmantojot QR kodu pievienotajā servisa kontaktā un garantijas nosacījumu dokumentā vai mūsu tīmekļa vietnē.

Informāciju atbilstoši (EU) 2023/826 direktīvai varat skatīt tiešsaistē, siemens-home.bsh-group.com produkta lapā un jūsu iekārtas servisa lapā pie lietošanas pamācībām un papildu dokumentiem.

15.1 Ražojuma numurs (E-Nr.) un izgatavošanas numurs (FD)

Ražojuma numuru (E-Nr.) un izgatavošanas numuru (FD) skatiet iekārtas datu plāksnītē.

Lai ātri atrastu iekārtas datus un tehniskā servisa dienesta tālruna numuru, varat šos datus pierakstīt.

16 Tehniskie dati

Spriegums	220– 240 V ~
Frekvence	50 Hz
Kopējā patērējamā jauda	1500 W
Maksimālais sūkņa spiediens, statiskais	15 bar
Maksimālā ietilpība, ūdens tvertne (bez filtra)	1,7 l
Maksimālā ietilpība, pupiņu tvertne	270 g
Pievada garums	100 cm
Ierīces augstums	37,3 cm
Ierīces platums	27,6 cm
Ierīces dziļums	45,2 cm
Svars, neuzpildīts	8-9 kg
Dzirnaviņu veids	Keramiskās

Papildoma informacija ir paaiškinimai pateikiami internete. Nuskaitykite QR kodą viršelio puslapyje.



Turinys

1 Sauga	64	8.3 Gėrimo iš šviežių kavos pupe-	
1.1 Bendrosios nuorodos	64	lių ruošimas	74
1.2 Naudojimas pagal paskirtį	64	8.4 Gėrimo iš maltos kavos ruošimas	74
1.3 Naudotojų rato apribojimas	64	8.5 Gėrimo su pieno puta ruošimas	75
1.4 Saugos nuorodas	65	8.6 Kavos gėrimo su pienu puta ruošimas	75
2 Aplinkosauga ir taupymas	67	8.7 Specialiųjų gėrimų ruošimas ..	75
2.1 Pakuotės utilizavimas	67	8.8 Pieno putų ruošimas	75
2.2 Energijos taupymas	67	8.9 Karšto vandens ruošimas	76
3 Pastatymas ir prijungimas	68	8.10 Gėrimo nuostatos	76
3.1 Tiekiamas komplektas	68	8.11 Malūnėlis	77
3.2 Prietaiso pastatymas ir prijungimas	68	9 Apsauga nuo vaikų	77
4 Susipažinimas	68	9.1 Apsaugos nuo vaikų aktyvinimas	77
4.1 Prietaisas	68	9.2 Apsaugos nuo vaikų pasyvinimas	78
4.2 Valdymo skydelis	69	10 Puodelių šildymas¹	78
4.3 Ekranas	69	10.1 Puodelių šildymo aktyvinimas ir pasyvinimas ¹	78
5 Gėrimų apžvalga	69	11 Pagrindinės nuostatos	78
6 Priedai	70	11.1 Pagrindinių nuostatų keitimai	78
7 Prieš pradėdant naudoti pirmą kartą	70	11.2 Pagrindinių nustatymų apžvalga	78
7.1 Prietaiso paruošimas ir valymas	70	12 Valymas ir priežiūra	80
7.2 Vandens kietumo nustatymas	71	12.1 Tinkamumas plauti indaplovėje	80
7.3 Vandens kietumo lygių apžvalga	71	12.2 Valymo priemonės	80
7.4 Vandens filtras ¹	71	12.3 Prietaiso valymas	81
7.5 Pirmojo paleidimo veiksmas	72	12.4 Nuvarvėjimo indo ir kavos tirščių indo valymas	81
7.6 Bendrosios nuorodos	73	12.5 Miltelių latakų valymas	82
8 Svarbiausia informacija apie valdymą	73	12.6 Pieno sistemos valymas	82
8.1 Prietaiso įjungimas arba išjungimas	73		
8.2 Gėrimo ruošimas	73		

¹ Priklausomai nuo prietaiso įrangos

12.7 Užplikymo bloko valymas	82	14.2 Seno prietaiso utilizavimas ...	89
12.8 Priežiūros programos	82	15 Klientų aptarnavimo tarnyba .	89
13 Sutrikimų šalinimas	84	15.1 Produkto numeris (E-Nr.) ir	
14 Transportavimas, sandėliavi-		pagaminimo numeris (FD)	90
mas ir atliekų tvarkymas	89	16 Techniniai duomenys	90
14.1 Apsaugos nuo šalčio įjungimas	89		



1 Sauga

Atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus saugos nurodymus.

1.1 Bendrosios nuorodos

- Atidžiai perskaitykite šią instrukciją.
- Išsaugokite instrukciją bei informaciją apie produktą. Jų gali prireikti vėliau, be to, galėsite ją perduoti naujam prietaiso šeimininkui.
- Jei transportuojant prietaisas buvo pažeistas, nejunkite jo prie elektros tinklo.

1.2 Naudojimas pagal paskirtį

Naudokite prietaisą tik:

- karštiesiems gėrimams ruošti.
- privačiame namų ūkyje ir uždaroje namų aplinkos patalpose,
- iki 2000 m aukščio virš jūros lygio;

1.3 Naudotojų rato apribojimas

8 metų ir vyresni vaikai ar asmenys, kurie dėl nepakankamų fizinų, jutiminių ar protinių gebėjimų arba nepakankamos patirties ar nežinojimo negali saugiai valdyti prietaiso gali juo naudotis tik prižiūrimi kito asmens arba jeigu jie yra supažindinti su saugiu prietaiso naudojimu bei suprantą iš to kylančius pavojus.

Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu.

Valymo ir naudotojo atliekamų techninės priežiūros darbų vaikai negali atlikti, nebent jiems jau yra sukakę 8 arba daugiau metų ir jie bus prižiūrimi.

Jaunesni nei 8 metų vaikų neturėtų būti arti prietaiso ir jungimo laidų.

1.4 Saugos nuorodas

⚠ **ĮSPĖJIMAS – Pavojus uždusti!**

Kyla pavojus, kad vaikai užsimaus arba užsivynios pakuotės medžiagas ant galvos ir uždus.

- ▶ Saugokite pakuotės medžiagas nuo vaikų.
- ▶ Neleiskite vaikams žaisti su pakuotės medžiagomis. Vaikai gali įkvėpti arba praryti smulkių detalių ir uždusti.
- ▶ Saugokite smulkias detales nuo vaikų.
- ▶ Neleiskite vaikams žaisti su smulkiomis detalėmis.

⚠ **ĮSPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!**

Netinkamai atlikus instaliacijos darbus gresia pavojus.

- ▶ Prietaisą prijunkite ir eksploatuokite tik laikydamiesi specifikacijų lentelėje pateiktų duomenų.
- ▶ Prietaisą prie kintamosios srovės el. tinklo prijunkite tik jungdami j pagal reikalavimus sumontuotą įžemintą kištukinį lizdą.
- ▶ Namų elektros instaliacijos apsauginių laidų sistema turi būti instaliuota laikantis reikalavimų.

Apgadintas prietaisas arba apgadintas el. tinklo prijungimo kabelis kelia pavojų.

- ▶ Niekada nenaudokite apgadinto prietaiso.
- ▶ Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu jo paviršius įtrūkęs arba sulūžęs.
- ▶ Norėdami atjungti prietaisą nuo elektros tinklo, niekada netraukite už el. tinklo prijungimo kabelio. Visada traukite už el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuko.
- ▶ Jeigu prietaisas arba el. tinklo prijungimo kabelis apgadinti, tuojau pat ištraukite el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį saugiklių dėžutėje.
- ▶ Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. → *PsI. 89*

Netinkamai atlikti remonto darbai kelia pavojų.

- ▶ Atlikti prietaiso remonto darbus leidžiama tik to mokytam personalui.
- ▶ Prietaisą remontuoti leidžiama tik su originaliomis atsarginėmis dalimis.

- Siekiant išvengti rizikos, pažeidus šio prietaiso el. tinklo prijungimo kabelį, jį pakeisti turi gamintojas arba jo klientų aptarnavimo tarnyba arba kitas panašios kvalifikacijos specialistas.

Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti elektros smūgį.

- Niekada nenardinkite prietaiso arba el. tinklo prijungimo kabelio į vandenį.
- Saugokite, kad ant kištukinių prietaiso jungčių neužtekėtų skysčių.
- Prietaisą naudokite tik uždaroje patalpose.
- Prietaiso niekada per daug neįkaitinkite ir nešlapinkite.
- Nevalykite prietaiso garu arba aukštu slėgiu valančiais įrenginiais.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Gaisro pavojus!

Prietaisas įkaista.

- Prietaisą pakankamai vėdinkite.
- Niekada nenaudokite prietaiso spintoje.

Naudoti prailgintą el. tinklo prijungimo kabelį ir neapčiuotus adapterius pavojinga.

- Nenaudokite ilginimo kabelių ir keliagubų kištukinių lizdų blokų.
- Naudokite tik gamintojo aprobuotus adapterius ir el. tinklo prijungimo linijas.
- Jeigu el. tinklo prijungimo kabelis per trumpas ir negalite gauti ilgesnio el. tinklo prijungimo kabelio, kreipkitės į elektrikus, kad atitinkamai įtaisytų namo instaliaciją.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusideginti!

Kai kurios prietaiso dalys stipriai įkaista.

- Niekada nelieskite karštų prietaiso dalių.
- Po naudojimo prieš liesdami leiskite karštomis prietaiso dalims atvėsti.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Pavojus nusiplikyti!

Tik ką paruošti gėrimai yra labai karšti.

- Jei reikia, palaukite, kol gėrimai atvės.
- Saugokitės, kad ištekantis skystis ir garas nepatektų ant odos.

⚠ ĮSPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!

Neteisingai naudojamas prietaisas gali kelti pavojų naudotojui.

- Kad nesusižalotumėte, naudokite prietaisą tik pagal paskirtį.

Uždaromos prietaiso durelės gali prispausti pirštus.

► Uždarinėdami prietaiso dureles saugokite pirštus.

Malūnėlis sukasi.

► Niekada neikiškite rankų į malūnėlį.

⚠ **ĮSPĖJIMAS – Pavojus: magnetizmas!**

Prietaise yra nuolatinių magnetų. Jie gali turėti įtakos elektroninių implantų, pvz., širdies stimuliatorių ar insulino pompų, veikimui.

► Asmenys, kuriems implantuoti elektroniniai implantai, turi laikytis ne mažiau kaip 10 cm atstumu nuo prietaiso.

► Ne mažesnio nei 10 cm atstumo būtina laikytis ir išėmus vandenį bakelį.

⚠ **ĮSPĖJIMAS – Žalos sveikatai pavojus!**

Filtravimo metu gali šiek tiek padidėti kalio kiekis, ir tai gali kenkti dializės pacientams ir sergantiems inkstų ligomis.

► Jei sergate inkstų ligomis arba turite laikytis specialios kalio dietos, prieš naudodami pasitarkite su gydytoju.

Nešvarumai ant prietaiso gali kenkti sveikatai.

► Laikykitės prietaiso valymo nuorodų dėl higienos.

Vanduo iš šilto vandens apytakos rato gali kenkti sveikatai.

► Prietaisą naudokite tik su šviežiu, šaltu, geriamuoju vandeniu be angliarūgštės.

2 Aplinkosauga ir taupymas

2.1 Pakuotės utilizavimas

Pakuotei naudojamos medžiagos yra nekenksmingos aplinkai, jas galima perdirbti.

► Atskiras dalis išmeskite išrūšiavę.

2.2 Energijos taupymas

Jei paisysite šių nurodymų, Jūsų prietaisas vartos dar mažiau energijos.

Automatinio išjungimo intervalą nustatykite mažiausia verte.

✓ Jei prietaisas nenaudojamas, jį išsijungia anksčiau.

→ *"Pagrindinės nuostatos",*

Psl. 78

Nenutraukite nebaigto gėrimo ruošimo.

✓ Pašildytas vandens arba pieno kiekis optimaliai naudojamas.

Reguliariai šalinkite iš prietaiso kalkes.

✓ Dėl kalkių nuosėdų padidėja energijos sąnaudos.

3 Pastatymas ir prijungimas

3.1 Tiekiamas komplektas

Išpakavę patikrinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų ir ar siuntoje nieko netrūksta.

Pastaba. Priklausomai nuo prietaiso tipo yra pridėti skirtingi priedai. Šie priedai pažymėti punktyrinio rėmelio.

→ Pav. 1

A	Automatinis kavos aparatas
B	Pieno žarnelė ir įsiurbimo vamzdelis
C	Naudojimo instrukcija
D	Valymo tabletė ¹
E	Kalkių šalinimo tabletė ¹
F	Vandens kietumo testo juostelė
G	Vandens filtras ¹

3.2 Prietaiso pastatymas ir prijungimas

DĖMESIO

Pavojus sugadinti prietaisą. Netinkamai pradėjus prietaiso eksploataciją jis gali būti pažeistas.

- ▶ Prietaisą naudokite tik nuo šaltčio apsaugotose patalpose.
- ▶ Jeigu prietaisas buvo transportuojamas arba laikomas žemiau 0 °C, prieš pradėdami eksploataciją palaukite 3 val. patalpų temperatūroje.
- ▶ Po kiekvieno prijungimo palaukite apie 5 sek..

1. Pastatykite prietaisą ant lygaus, pakankamai krovaus ir vandeniui atsparaus paviršiaus.
2. Prietaisą el. tinklo kištuku prijunkite prie tinkamai pagal reikalavimus įrengto elektros lizdo su apsauginiu kontaktu.

4 Susipažinimas

4.1 Prietaisas

Čia rasite visų savo prietaiso sudedamųjų dalių apžvalgą.

Pastaba. Spalvos ir detalės gali skirtis priklausomai nuo prietaiso tipo.

→ Pav. 2

1	Vandens bakelis
2	Vandens bakelio dangtis
3	Puodelių šildymas ¹
4	Aromatą tausojantis dangtis
5	Kavos pupelių indas
6	Miltelių latakas
7	Ekranas
8	Valdymo skydelis
9	Dangtis
10	Pieno sistema
11	Išleidimo sistema
12	Plikymo skyriaus durelės
13	Specifikacijų lentelė
14	Nuvarvėjimo indas

¹ Priklausomai nuo prietaiso įrangos

4.2 Valdymo skydelis

Valdymo skydelyje Jūs nustatote visas savo prietaiso funkcijas ir gaunate informacijos apie darbo būseną.

Simbolis	Paaishkinimas
	Ijungti arba išjungti prietaisą.
	Atidarykite arba uždarykite meniu. Pastaba. Meniu mygtukai matomi tik atidarius meniu.
	Meniu naršykite aukštyn.
	Meniu naršykite žemyn.
ok	Meniu patvirtinkite arba išsaugokite.
	Meniu grįžti atgal.
	Ruošti du puodelius.

Simbolis	Paaishkinimas
	Pasirinkite kavos stiprumą.
	Pritaikykite pripildymo kiekį.
	Paleisti arba sustabdyti procesą.

4.3 Ekranas

Ekране rodomi parinkti gėrimai, nuostatos ir nustatymo galimybės bei darbo būsenos pranešimai.

Ekране rodoma papildoma informacija ir atliktini veiksmai. Informacija paslepiaama po kurio laiko arba mygtuko spustelėjimu. Atliktini veiksmai nerodomi, kai jie yra įvykdomi.

Pastaba. Jei Jūsų šalies kalba ekrano rodmenų nėra, pasirinkite vieną iš esamų ekrano kalbų, pvz., anglų kalbą.

5 Gėrimų apžvalga

Savo prietaisu galite ruošti daug įvairių gėrimų.

Sparčioji parinktis

Simbolis	Pavadinimas	Paaishkinimas	Kategorija
	Espresso	Koncentruota kava. Pageidautina patiekti mažuose storasieniuose puodeliuose. Pašildykite puodelius karštu vandeniu.	→ "Gėrimo iš šviežių kavos pupelių ruošimas", Psl. 74 → "Gėrimo iš maltos kavos ruošimas", Psl. 74
	Kava su kremine puta	Kava su kreminiu sluoksniu arba didelis puodelis kavos, paruoštos naudojant espresso metodą.	→ "Gėrimo iš šviežių kavos pupelių ruošimas", Psl. 74 → "Gėrimo iš maltos kavos ruošimas", Psl. 74
	Cappuccino	Espressas su pieno putomis. Pageidautina patiekti mažuose puodeliuose.	→ "Kavos gėrimo su pienu puta ruošimas", Psl. 75
	LatteMacchiato	Kavos gėrimas iš trijų sluoksnių: apačioje šiltas pienas, viduryje espresso	→ "Kavos gėrimo su pienu puta ruošimas", Psl. 75

Simbo- lis	Pavadini- mas	Paaškinimas	Kategorija
		kava, viršuje pieno puta. Pageidautina patiekti stikli- nėje.	
	Specialieji gėrimai	Paruoškite kitus gėrimus.	→ "Specialiųjų gėrimų ruo- šimas", Psl. 75

6 Priedai

Naudokite originalius priedus. Jie yra pritaikyti Jūsų prietaisui.

Priedai	Prekyba	Klientų aptarnavi- mo tarnyba
Valymo tabletės	TZ80001A TZ80001B	00312097 00312098
Kalkių šalinimo tabletės	TZ80002A TZ80002B	00312094 00312095
Vandens filtras	TZ70003	17004340
Vandens filtrai, 3 vnt. pakuotė	TZ70033A	17005980
Mikropluošto šluostė	-	00460770
Priežiūros rinkinys	TZ80004A TZ80004B	00312105 00312106

7 Prieš pradėdant naudoti pirmą kartą

Paruoškite prietaisą naudojimui.

7.1 Prietaiso paruošimas ir va- lymas

Nuimkite apsaugines plėveles ir išva-
lykite prietaisą ir atskiras jo dalis. Va-
dovaukitės nurodymais paveikslė-
liuose šios instrukcijos pradžioje.

DĖMESIO

Netinkamos kavos pupelės gali už-
kimšti malūnėlį.

- ▶ Naudokite tik švarius, skrudintus
espreso ar automatiniams kavos

aparatus skirtus kavos pupelių
mišinius.

- ▶ Nenaudokite glazūruotų kavos pu-
pelių.
- ▶ Nenaudokite karamelizuotų kavos
pupelių.
- ▶ Nenaudokite kavos pupelių, ap-
dorotų priedais su cukrumi.
- ▶ Nepilkite maltos kavos.

→ Pav. **3** - **22**

Pastaba. Kasdien pripilkite į vandens
bakelį šviežio šalto geriamojo vande-
ns be anglirūgštės.

Patarimas. Kad išsaugotumėte opti-
malią kokybę, kavos pupelės laikykite
vėsiai ir uždarytas.

Kavos pupeles galite keletą dienų laikyti kavos pupelių inde; jos tikrai nepraras savo aromato.

7.2 Vandens kietumo nustatymas

Teisinga vandens kietumo nuostata svarbi, kad Jūsų prietaisas laiku parodytų, kada reikia pašalinti iš jo kalkes. Vandens kietumą galite patikrinti pridedamomis testo juostelėmis arba pasiteirauti vietos vandens tiekimo įmonėje.

1. Trumpam įmerkite testo juostelę į šviežią vandentiekio vandenį.
2. Palaukite, kol nuo testo juostelės nuvarvės vanduo.

7.3 Vandens kietumo lygių apžvalga

lentelėje parodyta pakopų priskirtis vandens kietumo laipsniams.

Pakopa	INTENZA filtro žiedo nuostata	Vokietijos vandens kietumas, °dH	Bendrasis kietumas, mmol/l
1	A	1 - 7	< 1,3
2	A	8 - 14	1,3 - 2,5
3	B	15 - 21	2,5 - 3,8
4 ¹	C	22 - 30	> 3,8

7.4 Vandens filtras²

Kai naudojamas vandens filtras, susidaro mažiau kalkių nuosėdų ir vanduo yra švaresnis.

Kalkių kiekis vandenyje turi įtakos kavos aromatui ir kreminei putai. Apatinėje BRITA INTENZA vandens filtro pusėje yra aromato žiedas. Nustatykite savo vandentiekio vandeniui optimalią aromato pakopą, sukdami aromato žiedą.

3. Po 1 min. patikrinkite testo juostelės rodomą vandens kietumą.
→ *"Vandens kietumo lygių apžvalga"*, Psl. 71

Pastaba. Jeigu name yra vandens minkštinojo įrenginys, galite nustatyti "Water softening system".

Patarimai

- Nuostatas galite bet kuriuo metu pakeisti.
→ *"Pagrindinės nuostatos"*, Psl. 78
- Jeigu vandens kietumas yra didesnis nei 21 °dH (3,8 mmol/l), kad vandens bakelyje susidarytų mažiau kalkių nuosėdų, į jį galite pilti iš anksto filtruotą vandenį.

Vandens filtro įstatymas ir aktyvinimas

DĖMESIO

Galimas prietaiso gedimas dėl užkalkėjimo.

- Laiku pakeiskite vandens filtrą.
- Vandens filtrą pakeiskite ne vėliau kaip po 2 mėn..
- Atkreipkite dėmesį į pranešimus ekrane.

Pastaba. Jei ekrane rodoma "Pakeiskite vandens filtrą per meniu arba jį

¹ Gamyklinė nuostata

² Priklausomai nuo prietaiso įrangos

išaktyvinkite.", pakeiskite vandens filtrą.

Jei nedėdote naujo filtro, pasirinkite "Filtro nėra" ir sekite instrukcijas ekrane.

1. Vandens filtrą su aukštyn nukreipta anga panardinkite į stiklinę su vandeniu ir šiek tiek suspaudę iš šonų palaukite, kol nebekils oro burbuliukų.

→ Pav. 8

2. Spauskite .
 3. Su $\vee$ arba $\wedge$ spauskite "Vandens filtras" ir ok.
 4. Su $\vee$ arba $\wedge$ pasirinkite "Naujas filtras" arba "Keisti filtrą" ir spauskite ok.
 5. **Pastaba.** Jei nedėdote naujo filtro, meniu nustatymuose pasirinkite "Filtro nėra".
 6. Tvirtai įspauskite vandens filtrą į vandens bakelį.
 7. Į vandens bakelį iki žymos „max“ įpilkite šalto vandens ir paspauskite ok.
 8. Pieno žarnelę sujunkite su pieno sistema ir įsiurbimo vamzdeliu.
 9. Įsiurbimo vamzdelio galą įkiškite į nuvarvėjimo padėklą.
 10. Po išleidimo sistema pastatykite 1 litro talpos indą ir paspauskite ok.
- ✓ Filtras plaunamas ir pasirodo rodmuo "Skalavimas baigtas".
 - ✓ Prietaisas paruoštas naudoti.

Patarimai

- Vandens filtrą keiskite ir higienos sumetimais.
- Jei naudojamas vandens filtras, iš savo prietaiso turėsite rečiau šalinti kalkes.
- Jei savo prietaiso ilgesnį laiką ne-naudojote, pvz., išvykę atostogauti, prieš naudodami įstatytą vandens

filtrą praplaukite, paruošdami vieną puodelį karšto vandens.

- Vandens filtrą galite įsigyti parduo-tuvėje arba klientų aptarnavimo tar-nyboje.

→ "Priedai", Psl. 70

7.5 Pirmojo paleidimo veikimai

Prijungę elektrą, parinkite pirmojo paleidimo nuostatas. Pirmasis paleidimas pasirodo tik įjungus pirmą kartą arba atstačius gamyklines nuostatas.

1. Įjunkite prietaisą paspausdami $\odot$.
- ✓ Ekrane rodoma iš anksto nustatyta kalba.
2. $\wedge$ arba $\vee$ spauskite tol, kol ekrane pasirodys pageidaujama kalba.
3. Paspauskite ok.
4. Nustatykite vandens kietumą.
5. Paspauskite ok.
6. Norėdami nustatyti vandens kietumą, paspauskite $\wedge$ arba $\vee$.
7. Paspauskite ok.
8. Išvalykite ir pripildykite vandens bakelį.
9. Paspauskite ok.
10. Norėdami gauti daugiau informacijos, nuskaitykite QR kodą¹.
11. Norėdami dabar įdėti vandens filtrą, paspauskite ok.
12. Norėdami vėliau įdėti vandens filtrą, paspauskite $\leftarrow$.
13. Pripildykite kavos pupelių indą.
14. Paspauskite ok.
15. Paspauskite ok.
- ✓ Prietaisas plaunamas ir yra paruoštas naudoti.

Patarimas. Nustatymus galite bet kuriuo metu pakeisti.

→ "Pagrindinių nustatymų apžvalga", Psl. 78


¹ Priklausomai nuo prietaiso įrangos

7.6 Bendrosios nuorodos

Kad galėtumėte optimaliai naudotis savo prietaisu, atkreipkite dėmesį į nuorodas.

Pastabos

- Gamykloje užprogramuojamos standartinės nuostatos, kad prietaisas veiktų optimaliai.
- Malūnėlis gamykloje suderintas optimaliam darbui. Jei ruošiama kava tik laša arba yra per silpna ir su per mažai kreminės putos, malūnėliui veikiant galite pereguliuoti malimo laipsnį.
→ *"Malimo laipsnio nustatymas", Psl. 77*
- Darbo metu ties vėdinimo plyšiais ir ant tablečių šachtos dangtelio gali atsirasti vandens lašelių.
- Jei tam tikrą laiką neatliksite jokių prietaiso valdymo veiksmų, prietaisas automatiškai išsijungs. Trukmę galite pakeisti pagrindinėse nuostatose. → *Psl. 78*
- Dėl techninių priežasčių iš prietaiso gali skverbtis garas.



- Pirmasis gėrimas dar nėra toks kvapnus, jeigu:
 - Jūs prietaisą naudojate pirmą kartą.
 - Įvykdėte priežiūros programą.
 - Prietaiso nenaudojote ilgesnį laiką.
- Negerkite gėrimo.

Patarimas. Patvarią smulkiaporę kreminę putą gausite, kai pradėsite naudoti savo prietaisą ir būsite paruošę keletą puodelių.

8 Svarbiausia informacija apie valdymą

8.1 Prietaiso įjungimas arba išjungimas

- Prietaisą įjunkite arba išjunkite su
- Ijungimo metu ekrane rodomas „Siemens“ logotipas. Įjungiant ir išjungiant prietaisas automatiškai prasiplauna. Išjungus prietaisą, garai patenka į nuvarvėjimo indą, kad būtų galima jį išvalyti. Plovimo proceso metu ekrane rodomas lašas. Jei įjungus prietaisą jis dar šiltas arba jei prieš išjungiant prietaisą nebuvo paruoštas joks gėrimas, prietaisas nepraplaunamas.

8.2 Gėrimo ruošimas

Sužinokite, kaip paruošti pasirinktą gėrimą.

ISPĖJIMAS

Pavojus nusiplikyti!

Tik ką paruošti gėrimai yra labai karšti.

- Jei reikia, palaukite, kol gėrimai atvės.
- Saugokitės, kad ištekančias skystis ir garas nepatektų ant odos.

Patarimai

- Norimą gėrimą galite pasirinkti tiesiogiai greitojo pasirinkimo mygtukais. Ekrane rodomas gėrimas ir parinkti nustatymai.
- Be gėrimų, kuriuos galite pasirinkti greitojo pasirinkimo mygtukais, sa-

vo prietaisu galite pasigaminti ir kitų gėrimų.

→ *"Specialiųjų gėrimų ruošimas", Psl. 75*

- Gėrimą galite paruošti pagal savo skonį.

→ *"Gėrimo nuostatos", Psl. 76*

Pastabos

- Jei maždaug 5 sek. nekeičiate jokio nustatymo, prietaisas nuostatų režimą išjungia. Nustatymai išsaugomi automatiškai.
- Kai kuriais atvejais kava ruošiama keliais etapais. Palaukite, kol ruošimo procesas bus baigtas.

8.3 Gėrimo iš šviežių kavos pupelių ruošimas

1. Po išleidimo sistema pastatykite pašildytą puodelį.
 2. Paspauskite gėrimo simbolį, kad paruoštumėte kavos gėrimą be pieno.
 - ✓ Ekrane rodomas gėrimas ir parinkti nustatymai.
→ *"Gėrimo nuostatos", Psl. 76*
 3. Jei reikia, pakeiskite nustatymus:
 - ▶ Norėdami pakeisti pripildymo kiekį, spauskite ☐.
 - *"Pripildymo kiekio pritaikymas", Psl. 77*
 - ▶ Norėdami pakeisti kavos stiprumą, spauskite 0.
 - *"Kavos stiprumo pritaikymas", Psl. 76*
 4. Paspauskite ▷/□.
- Kiekvieną kartą ruošiant kavą, kavos pupelės yra šviežiai malamos.
- ✓ Kava užplikoma ir tada išteka į puodelį.

Patarimai

- Spausdami ▷/□ galite gėrimo ruošimą baigti anksčiau laiko.

- Sužinokite, kaip paruošti kavos gėrimų su pienu.

→ *"Gėrimo su pieno puta ruošimas", Psl. 75*

8.4 Gėrimo iš maltos kavos ruošimas

DĖMESIO

Gali užsikimšti miltelių latakas.

- ▶ Nenaudokite kavos pupelių.
- ▶ Nenaudokite tirpios kavos.
- ▶ Minkštu šepetėliu nuvalykite miltelių likučius miltelių latake.

Pastaba

Ruošiant kavą iš maltos kavos, šie pasirinkimai negalimi:

- Du puodeliai vienu metu
- Kavos stiprumas
- "doubleshot"

1. Po išleidimo sistema pastatykite pašildytą puodelį.
2. Spustelėkite pageidaujamo gėrimo simbolį.
3. Tol spauskite 0, kol ekrane pasirodys "Tirpi kava".
4. Atidarykite miltelių lataką.
5. Įdėkite daugiausia 2 nubrauktus šaukštelių kavos miltelių, maks. 12 g.
6. Uždarykite miltelių lataką.
7. Paspauskite ▷/□.
- ✓ Kava užplikoma ir tada išteka į puodelį.

Patarimai

- Spausdami ▷/□ galite gėrimo ruošimą baigti anksčiau laiko.
- Jei norite paruošti kitą gėrimą iš maltos kavos, pakartokite šį procesą.
- Kavos miltelių visada įberkite prieš pat ruošdami gėrimą.

8.5 Gėrimo su pieno puta ruošimas

Savo prietaisu galite ruošti kavos gėrimus su pieno puta.

⚠️ ĮSPĖJIMAS

Pavojus nusideginti!

Pieno sistema smarkiai įkaista.

- ▶ Niekada nelieskite karštos pieno sistemos.
- ▶ Prieš liesdami leiskite karštai pieno sistemai atvėsti.

DĖMESIO

Pieno likučiai gali pridžiūti ir tada juos sunku nuvalyti.

- ▶ Po kiekvieno naudojimo išvalykite pieno sistemą.

Patarimai

- Vietoj pieno galite naudoti ir augalinius gėrimus, pvz., iš sojos.
- Pieno putos kokybė priklauso nuo naudojamo pieno arba augalinio gėrimo rūšies.

8.6 Kavos gėrimo su pienu puta ruošimas

Reikalavimai

- Pieno žarnelė prijungta.
 - Įsiurbimo vamzdelis prijungtas.
1. Įsiurbimo vamzdelį įkiškite į pieną.
 2. Po išleidimo sistema pastatykite pašildytą puodelį.
 3. Paspauskite gėrimo simbolį, kad paruoštumėte kavos gėrimą su pienu.
- ✓ Ekrane rodomas gėrimas ir parinkti nustatymai.
- "Gėrimo nuostatos", Psl. 76
4. Jei reikia, pakeiskite nustatymus:
 - ▶ Norėdami pakeisti pripildymo kiekį, spauskite .
 - "Pripildymo kiekio pritaikymas", Psl. 77
 - ▶ Norėdami pakeisti kavos stiprumą, spauskite .

→ "Kavos stiprumo pritaikymas", Psl. 76

- ▶ Naudokite miltelių lataką.

→ "Gėrimo iš maltos kavos ruošimas", Psl. 74

5. Paspauskite .

- ✓ Gėrimas paruošiamas ir paskui išteka į puodelį.
- ✓ Po gėrimo su pienu paruošimo pieno sistema automatiškai išvaloma trumpu garo pūstelėjimu.

Patarimas. Norėdami gėrimo ruošimą sustabdyti anksčiau, spauskite /□. Norėdami visą ruošimą sustabdyti anksčiau, spauskite .

8.7 Specialiųjų gėrimų ruošimas

Be gėrimų, kuriuos galite pasirinkti greitojo pasirinkimo mygtukais, savo prietaisu galite pasigaminti ir kitų gėrimų.

- ▶ Kelis kartus paspauskite .
- "Gėrimų apžvalga", Psl. 69

8.8 Pieno putų ruošimas

⚠️ ĮSPĖJIMAS

Pavojus nusideginti!

Pieno sistema smarkiai įkaista.

- ▶ Niekada nelieskite karštos pieno sistemos.
- ▶ Prieš liesdami leiskite karštai pieno sistemai atvėsti.

Reikalavimai

- Pieno žarnelė prijungta.
 - Įsiurbimo vamzdelis prijungtas.
1. Įsiurbimo vamzdelį įkiškite į pieną, pvz., kartoninę pakuotę.
 2. Po išleidimo sistema pastatykite pašildytą puodelį.
 3. Tol spaudykite , kol ekrane pasirodys "Pieno puta".
 4. Jei reikia, pakeiskite nustatymą:
 - ▶ Norėdami pakeisti pripildymo kiekį, spauskite .

→ "Pripildymo kiekio pritaikymas", Psl. 77

5. Spauskite ▷/□.

✓ Iš išleidimo sistemos bėga pieno putos.

6. Norėdami ruošimą sustabdyti anksčiau, spauskite ▷/□.

8.9 Karšto vandens ruošimas

⚠ ĮSPĖJIMAS

Pavojus nusidenginti!

Pieno sistema smarkiai įkaista.

► Niekada nelieskite karštos pieno sistemos.

► Prieš liesdami leiskite karštai pieno sistemai atvėsti.

Pastaba. Jei pieno sistema neišvalyta, pilantis vandenį gali ištekti ir nedidelis kiekis pieno.

Reikalavimai

■ Pieno sistema išvalyta.

→ "Pieno sistemos valymas", Psl. 82

■ Pieno žarnelė nuimta.

1. Po išleidimo sistema pastatykite pašildytą puodelį.

2. Tol spauskite ☞, kol ekrane pasirodys "Karštas vanduo".

3. Jei reikia, pakeiskite nustatymą:

► Norėdami pakeisti pripildymo kiekį, spauskite ☞.

→ "Pripildymo kiekio pritaikymas", Psl. 77

4. Spauskite ▷/□.

Jei atsiranda pranešimas "Nuimkite pieno žarnelę.", nuimkite pieno žarnelę ir spauskite ▷/□.

✓ Iš išleidimo sistemos bėga karštas vanduo.

5. Norėdami ruošimą sustabdyti anksčiau, spauskite ▷/□.

8.10 Gėrimo nuostatos

Paruoškite gėrimą pagal savo skonį.

Kavos stiprumo pritaikymas

1. Spustelėkite pageidaujamo gėrimo simbolį.

2. Norėdami pasirinkti kavos stiprumą, spauskite ∅.

Galite rinktis šiuos kavos stiprumus:

– "mild"

– "normali"

– "stipri"

– "labai stipri"

– "doubleshot"

Pastaba. Nustatymas "doubleshot" galimas ne visiems gėrimams ir ne visiems gėrimų kiekiams.

Patarimas. Norėdami paruošti intensyvaus skonio kavą, jei nustatote didelį pildymo kiekį, nustatykite ir didelį kavos stiprumą.

Kavos miltelių pasirinkimas

1. Spustelėkite pageidaujamo gėrimo simbolį.

2. Tol spausdykite ∅, kol ekrane pasirodys "Tirpi kava".

→ "Gėrimo iš maltos kavos ruošimas", Psl. 74

„aromaDouble Shot“

Ypač stiprią kavą galite paruošti naudodami nustatymą "doubleshot".

Kuo ilgiau kava plikoma, tuo daugiau išsiskiria atriųjų medžiagų ir nepageidaujamų kvapų. Karčiosios medžiagos ir nepageidaujami aromatai kenkia skoniui ir kavos sveikumui. Kad išsiskirtų tik skanios ir lengvai virškinamos kvapiosios medžiagos, kavos pupelės sumalamos ir, paruošus pusę jų kiekio, vėl užplikomos.

Pastaba. Nustatymas "doubleshot" galimas ne visiems gėrimams ir ne visiems gėrimų kiekiams.

Pripildymo kiekio pritaikymas

1. Spustelėkite pageidaujamo gėrimo simbolį.
2. Tol spaudykite , kol ekrane pasirodys norimas pripildymo kiekis.

Dviejų puodelių vienu metu ruošimas

Priklausomai nuo prietaiso tipo, vienu metu galite paruošti du puodelius tam tikrų gėrimų.

Pastaba

Funkcija „Paruošti du puodelius“ negalima pasirinkus šiuos pasirinkimus:

- "Tirpi kava"
- "doubleshot"
- Pripildymo kiekis mažesnis nei 35 ml

1. Spustelėkite pageidaujamo gėrimo simbolį.
 2. Paspauskite .
 - ✓ Ekrane rodomas nustatymas.
 3. Po išleidimo sistema kairėje ir dešinėje pastatykite du puodelius.
 4. Spauskite .
- Gėrimas ruošiamas 2 etapais.
Kavos pupelės malamos 2 malmais.
- ✓ Gėrimai užplikomi ir paskui išleidžiami į puodelius.
5. Palaukite, kol procesas bus baigtas.

8.11 Malūnėlis

Jūsų prietaise yra reguliuojamas malūnėlis, kuriuo galite individualiai pritaikyti kavos pupelių malimo laipsnį.

Malimo laipsnio nustatymas

Pageidaujamą malimo laipsnį nustatykite, kai kavos pupelės malamos.

ĮSPĖJIMAS

Sužeidimų pavojus!

Malūnėlis sukasi.

- Niekada neikiškite rankų į malūnėlį.

DĖMESIO

Pavojus sugadinti malūnėlį. Netinkamai nustatinėjant malimo laipsnį galima sugadinti malūnėlį.

- Malimo laipsnį nustatinėkite tik tada, kai malūnėlis veikia.
- Malimo laipsnį nustatykite sukamąją rankenėlę pakopomis.

Malimo laipsnis	Nuostata
Smulkus malimas šviesiai skrudintoms pupelėms	Sukite sukamąją rankenėlę priešinga laikrodžio rodyklei kryptimi.
Stambus malimas tamsiai skrudintoms pupelėms	Sukite sukamąją rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę.



Malimo laipsnio nuostatų poveikis pastebimas tik nuo antro puodelio.

Patarimas. Jei ruošama kava tik laša, nustatykite stambesnį malimą. Jei kava išteka per greitai ir ant jos per mažai kreminės putos, nustatykite smulkesnį malimą.

9 Apsauga nuo vaikų

Norėdami apsaugoti vaikus, kad nenusiplikytų ir nenusidegintų, prietaisą galite užsklęsti.

9.1 Apsaugos nuo vaikų aktyvinimas

Reikalavimas: Prietaisas įjungtas.

- Spauskite  ne trumpiau kaip 3 sek..

9.2 Apsaugos nuo vaikų pasyvinimas

- ▶ Spauskite  ne trumpiau kaip 3 sek..
- ✓ Apsauga nuo vaikų pasyvinata.

10 Puodelių šildymas¹

Puodelių šildymu galite pašildyti savo puodelius.

10.1 Puodelių šildymo aktyvinimas ir pasyvinimas¹

ĮSPĖJIMAS

Pavojus nusidiegti!

Puodelių šildymas¹ būna labai karštas.

- ▶ Niekada nelieskite karšto puodelių šildymo¹.
- ▶ Prieš liesti leiskite karštam puodelių šildymui¹ atvėsti.

Patarimas. Kad puodelis sušiltų optimaliai, puodelį dugnu pastatykite ant puodelių šildymo¹.

- ▶ Puodelių šildytuvą¹ aktyvinti arba išaktyvinti galite pagrindiniuose nustatymuose.
→ "Pagrindinių nustatymų apžvalga", Psl. 78

11 Pagrindinės nuostatos

Savo prietaiso pagrindines nuostatas galite pritaikyti pagal asmeninius poreikius ir atverti papildomas funkcijas.

11.1 Pagrindinių nuostatų keitimas

1. Spauskite .
2. Su  arba  pasirinkite norimą pagrindinį nustatymą ir spauskite ok.
- ✓ Ekrane rodomos nustatymų parinkties ir užsidega naršymo simboliai. Ekrane rodomas esamas nustatymas.
3. Su  arba  atlikite norimą pasirinkimą ir spauskite ok.
- ✓ Nustatymas išsaugotas.
4. Su  grįžkite atgal.
5. Jei norite išeiti iš meniu, paspauskite .

11.2 Pagrindinių nustatymų apžvalga

Čia rasite pagrindinių nuostatų apžvalgą.

Nuostata	Parinktis	Aprašas
Valymas	Pieno sistema Kalkių šalinimas Valymas calc'nClean	Priežiūros programų paleidimas. → "Priežiūros programos", Psl. 82

¹ Priklausomai nuo prietaiso įrangos

Nuostata	Parinktis	Aprašas
Puodelių šildymas ¹	Puodelių šildymas išj. ² Puodelių šildymas įjn.	Įjungti arba išjungti puodelių šildytuvą. → "Puodelių šildymas", Psl. 78
Vandens filtras	Naujas filtras Filtro nėra	Vandens filtro naudojimo nustatymas.
Kavos temperatūra	normal didelė max.	Kavos gėrimų temperatūros nustatymas. Pastaba. Nustatymas veiksmingas visų tipų paruošimams.
Kalbos	žr. parinktį prietaise	Menu kalbos nustatymas. Pakeitimai iš karto matomi ekrane.
Automatinis išsijungimas	žr. parinktį prietaise	Laiko, kuriam praėjus po paskutinio gėrimo paruošimo prietaisas automatiškai išsijungia.
Vandens kietumas	1 (minkštas) 2 (vidutinis) 3 (kietas) 4 (labai kietas) ² Vandens minkštinimo įrenginys	Prietaiso suregulavimas pagal vietos vandens kietumą.
Statistika	žr. parinktį prietaise	Rodyti paruoštų gėrimų skaičių.
Mygtukų garsai	Mygtukų garsai įjn. ² Mygtukų garsai išj.	Mygtukų tono įjungimas arba išjungimas.
Įjungiamasis plovimas	■ Įjungiamasis plovimas išj. ■ Įjungiamasis plovimas įjn.	Įjungus, į puodelį, esantį po išleidimo sistema, neišbėga skalavimo vanduo.
Mokomieji vaizdo įrašai	Ekrane rodomas QR kodas.	Nuskaitykite QR kodą ir žiūrėkite mokomuosius filmus internete.
Gamyklinė nuostata	Viską atstatyti? Tęsti: OK Nutraukti: ←	Atstatykite gamyklinę nustatymų būklę.

¹ Priklausomai nuo prietaiso įrangos² Gamyklinės nuostatos (gali skirtis, priklausomai nuo prietaiso tipo)

Nuostata	Parinktis	Aprašas
		Pastaba. Ištrinami visi individualūs nustatymai ir atstatomi gamykliniai nustatymai.
Prietaiso informacija	Licencijos informacija	Rodyti FOSS licencijos tekstą.

12 Valymas ir priežiūra

Kad jūsų prietaisas ilgai gerai veiktų, rūpestingai jį valykite ir prižiūrėkite.

12.1 Tinkamumas plauti indaplovėje

Sužinokite, kuriuos komponentus galima plauti indaplovėje.

DĖMESIO

Kai kurios konstrukcinės dalys yra jautrios šilumai ir plauant indaplovėje gali apsigadinti.

- ▶ Atkreipkite dėmesį į indaplovės naudojimo instrukciją.
- ▶ Indaplovėje plaukite tik tas dalis, kurios tam tinka.
- ▶ Naudokite tik programas, kurių metu konstrukcinės dalys neįkaista virš 60 °C.

Galima plauti indaplovėje:

- Nuvarvėjimo padėklas
- Nuvarvėjimo grotelės
- Kavos tirščių indas
- Mechaninis užpildymo indikatorius
- Pieno sistema su adapteriu



- Miltelių lataką su sklende

Negalima plauti indaplovėje:

- Nuvarvėjimo indas
- Vandens bakelis
- Vandens bakelio dangtelis
- Užplikymo blokas
- Gėrimo išleidimo antgalio uždanga



12.2 Valymo priemonės

Naudokite tik tinkamas valymo priemones.

DĖMESIO


Netinkamos valymo priemonės gali apgadinti prietaiso paviršius.

- ▶ Nenaudokite aštrių arba šveičiamųjų valymo priemonių.
- ▶ Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra alkoholio arba spirito.
- ▶ Nenaudokite kietų šveitiklių arba valymo kempinių.

Netinkamos valymo ir kalkių šalinimo priemonės gali apgadinti prietaisą.

- ▶ Niekada nešalinkite kalkių gryna citrinų rūgštimi, actu arba priemonėmis acto pagrindu.
- ▶ Nenaudokite kalkių šalinimo priemonių su fosforo rūgštimi.

- Naudokite tik specialiai prietaisui skirtas kalkių šalinimo ir valymo tabletes.
→ "Priedai", Psl. 70



Patarimai

- Naujas kempinines šluostes kruopščiai išplaukite, kad pašalintumėte galbūt prikibusias druskas. Druskos gali palikti ant nerūdijančiojo plieno paviršių rūdžių pėdsakų.
- Kad apsaugotumėte nuo korozijos, visada tuojau pat nuvalykite kalkių, kavos, pieno, valymo ir kalkių šalinimo tirpalų likučius.

12.3 Prietaiso valymas

⚠ ĮSPĖJIMAS

Elektros smūgio pavojus!

Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti elektros smūgį.

- Niekada nenardinkite prietaiso arba el. tinklo prijungimo kabelio į vandenį.
- Saugokite, kad ant kištukinių prietaiso jungčių neužtekėtų skysčių.
- Nevalykite prietaiso garu arba aukštu slėgiu valančiais įrenginiais.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Pavojus nusideginti!

Kai kurios prietaiso dalys stipriai įkaista.

- Niekada nelieskite karštų prietaiso dalių.
- Po naudojimo prieš liesdami leiskite karštomis prietaiso dalims atvėsti.

1. Atjunkite prietaisą nuo el. tinklo.
2. Korpusą, blizgus paviršius ir valdymo skydelį valykite pridėta mikropluošto šluoste.
3. Po gėrimų ruošimo nušluostykite išleidimo sistemą minkšta drėgna šluoste.
4. Vandens bakelį išskalaukite šviežiu, švairiu vandeniu.
5. Jei prietaisas buvo ilgiau nenaudojamas, pvz., per atostogas, išvalykite visą prietaisą, įskaitant išimamas dalis, pvz., užplikymo bloką arba vandens bakelį.


Pastaba. Kai įjungiate šaltą prietaisą arba po kavos ruošimo išjungiate, prietaisas automatiškai atlieka praplovimą. Taigi sistema pati išsivalo.

12.4 Nuvarvėjimo indo ir kavos tirščių indo valymas

Kasdien išvalykite ir ištuštinkite nuvarvėjimo indą ir kavos tirščių indą, kad juose nesusidarytų nuosėdų.

1. Atjunkite pieno žarnelę nuo išleidimo sistemos.
2. Atidarykite plikymo skyriaus dureles.
→ Pav. **23**
3. Ištraukite nuvarvėjimo indą ir kavos tirščių indą pirmyn.
→ Pav. **24**

4. **Patarimas.** Paspaudę abu laikiklius į vidų, galėsite lengviau nuimti mechaninį lygio indikatorių.



5. Nuimkite mechaninį lygio indikatorių ir nuvalykite jį drėgna šluoste.
6. Išvalykite prietaiso vidų.
→ Pav. 25
7. Išvalykite nuvarvėjimo indą ir kavos tirščių indą ir vėl juos įstatykite į prietaisą.
→ Pav. 26

12.5 Miltelių latakų valymas

Patarimas. Miltelių lataką galite plauti indaplovėje.

1. Ištraukite miltelių lataką prie atidarytos sklendės.
→ Pav. 11
2. Išvalykite miltelių lataką plovikliu.
→ Pav. 12
3. Išdžiovinkite miltelių lataką ir įdėkite jį į prietaisą.

12.6 Pieno sistemos valymas

Pieno sistemą valykite reguliariai. Vadovaukitės instrukcijos pradžioje pateiktomis iliustruotomis instrukcijomis.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Pavojus nusideginti!

Pieno sistema smarkiai įkaista.

- ▶ Niekada nelieskite karštos pieno sistemos.
- ▶ Prieš liesdami leiskite karštai pieno sistemai atvėsti.

DĖMESIO

Netinkamai valant galima sugadinti prietaisą.

- ▶ Išleidimo sistemos dangčio neplaukite indaplovėje.

→ Pav. 14 - 22

12.7 Užplikymo bloko valymas

Be automatinio praplovimo, papildomai dar reguliariai išimkite ir išvalykite užplikymo bloką. Vadovaukitės nurodymais paveikslėliuose instrukcijos pradžioje.

⚠ ĮSPĖJIMAS

Pavojus nusideginti!

Kai kurios prietaiso dalys stipriai įkaista.

- ▶ Niekada nelieskite karštų prietaiso dalių.
- ▶ Po naudojimo prieš liesdami leiskite karštomis prietaiso dalims atvėsti.

DĖMESIO

Netinkamai valant galima sugadinti užplikimo bloką.

- ▶ Nenaudokite indų ploviklio.
- ▶ Nenaudokite valymo priemonių su actu ir rūgštimis.
- ▶ Neplaukite indaplovėje.

→ Pav. 27 - 35

Pastaba. Dureles galima uždaryti tik tada, kai užplikimo blokas ir nuvarvėjimo indas yra teisingai įstatyti.

12.8 Priežiūros programos

Praėjus tam tikriems laiko intervalams, Jūsų prietaisas rekomenduoja naudoti priežiūros programas. Naudokite priežiūros programas tam, kad kruopščiai išvalytumėte savo prietaisą.

DĖMESIO

Tinkamai arba reguliariai nevalant ir nešalinant kalkių prietaisas gali apsigadinti.

- ▶ Tuoju pat pagal instrukciją atlikite kalkių šalinimo procedūrą.
- ▶ Į miltelių šachtą dėkite tik valymo tabletes.
- ▶ Į miltelių šachtą nedėkite kalkių šalinimo tablečių arba kitokių priemonių.

Pastabos

- Ekrane rodoma, kiek jau yra pažengęs vykdymas.
- Jei iš prietaiso laiku nepašalinate kalkių, ekrane rodoma "Būtina pašalinti kalkes. Prietaisas užsklęstas. 3 sek. spauskite meniu".
- Jei Jūsų prietaisas bus užsklęstas, juo naudotis vėl galėsite tik atlikę kalkių šalinimo procedūrą.
- Jei netyčia nutraukiate priežiūros programą, turite ją iš naujo nustatyti.
→ *"Priežiūros programų atstatymas", Psl. 83*

Patarimai

- Jei naudojate vandens filtrą, intervalas, per kurį reikia atlikti priežiūros programą, pailgės.
- "Kalkių šalinimas" ir "Valymas" galite sujungti priežiūros programa "calc'nClean". „calc'nClean“ programos naudojimas
- Iš karto po priežiūros programos prietaisą nuvalykite minkšta, drėgna šluoste, kad pašalintumėte kalkių šalinimo tirpalo likučius ir išvengtumėte korozijos.

Priežiūros programų naudojimas

Pastabos

- Jei naudojate priežiūros programą "Valymas", prieš tai išvalykite užplikymo bloką.
→ *"Užplikymo bloko valymas", Psl. 82*
 - Jei naudojate priežiūros programą "Kalkių šalinimas" arba "calc'nClean", prieš tai išvalykite užplikymo bloką ir paruoškite kalkių šalinimo tirpalą.
1. Spauskite .
 2. Su $\vee$ ir $\wedge$ pasirinkite "Valymas" ir spauskite ok.
 3. Su $\vee$ ir $\wedge$ pasirinkite norimą programą ir spauskite ok, pvz., "Kalkių šalinimas".
- ✓ Ekranas veda per programą.

Kalkių šalinimo tirpalo paruošimas

1. Pripildykite indą drungno vandens 0,5 l.
2. Į vandenį įdėkite kalkių šalinimo tabletę ir maišykite, kol tabletė visiškai ištirps.

Priežiūros programų atstatymas

Atlikite toliau nurodytus veiksmus, jei priežiūros programa nutraukiama, pvz., dingus elektrai.

1. Ištuštinkite indą ir įkiškite įsiurbimo vamzdelio galą į indą.
 2. Išplaukite vandens bakelį.
 3. Į vandens bakelį iki žymos „max“ įpilkite šviežio vandens be angliarūgštės.
 4. Paspauskite ok.
- ✓ Prietaisas praplaunamas apie 2 min..
5. Ištuštinkite ir išvalykite nuvarvėjimo indą.
 6. Įstatykite nuvarvėjimo indą ir uždarykite dureles.

7. Paleiskite priežiūros programą iš naujo.

13 Sutrikimų šalinimas

Nedideles prietaiso triktis galite pašalinti ir patys. Prieš kreipdamiesi į klientų aptarnavimo tarnybą perskaitykite informaciją apie trikčių šalinimą. Taip išvengsite bereikalingų išlaidų.

ĮSPĖJIMAS

Elektros smūgio pavojus!

Netinkamai atlikti remonto darbai kelia pavojų.

- Atlikti prietaiso remonto darbus leidžiama tik to mokytam personalui.
- Prietaisą remontuoti leidžiama tik su originaliomis atsarginėmis dalimis.
- Siekiant išvengti rizikos, pažeidus šio prietaiso el. tinklo prijungimo kabelį, jį pakeisti turi gamintojas arba jo klientų aptarnavimo tarnyba arba kitas panašios kvalifikacijos specialistas.

Sutrikimas	Priežastis ir trikčių šalinimas
Prietaisas nebereaguoja.	Sutriko prietaiso veikimas. 1. Ištraukite el. tinklo kištuką ir palaukite 60 sek.. 2. Įstatykite el. tinklo kištuką.
Iš prietaiso bėga tik vanduo, bet ne kava.	Prietaisas neatpažįsta tuščio kavos pupelių indo. ► Pripilkite kavos pupelių. Užsikimšusi kavos šachta prie užplikymo bloko. ► Išvalykite užplikymo bloką. Užplikymo bloko valymas Kavos pupelės per daug alyvingos ir nekrenta į malūnėlį. ► Šiek tiek pastuksenkite į kavos pupelių indą. ► Naudokite kitą kavos rūšį. ► Nenaudokite alyvuotų kavos pupelių. ► Išvalykite tuščią kavos pupelių indą drėgna šluoste. Tinkamai neįdėtas užplikymo blokas. ► Nustumkite užplikymo bloką iki galo gilyn.
Prietaisas neruošia pieno putos.	Nešvari pieno sistema. ► Išplaukite pieno sistemą indaplovėje. Pieno sistemos valymas Pieno vamzdelis nepanyra į pieną. ► Naudokite daugiau pieno. ► Patikrinkite, ar pieno vamzdelis panyra į pieną. Prietaisas stipriai užkalkėjo. ► Pašalinkite iš prietaiso kalkes. Kalkių šalinimo programos naudojimas

Sutrikimas	Priežastis ir trikčių šalinimas
Pieno sistema neįsijuria pieno.	Netinkamai surinkta pieno sistema. ▶ Teisingai surinkite pieno sistemą. Pieno sistemos valymas Pieno vamzdelis nepanyra į pieną. ▶ Naudokite daugiau pieno. ▶ Patikrinkite, ar pieno vamzdelis panyra į pieną.
Pieno puta per šalta.	Per šaltas pienas. ▶ Naudokite drungną pieną.
Prietaisas neruošia karšto vandens.	Nešvari pieno sistema. ▶ Išplaukite pieno sistemą indaplovėje. Pieno sistemos valymas
Prietaisas neruošia gėrimų.	Vandens filtrą yra oro. 1. Anga aukštyje panardinkite vandens filtrą į vandenį ir taip laikykite, kol nebekils oro burbuliukų. 2. Vėl įstatykite vandens filtrą. → <i>"Vandens filtro įstatymas ir aktyvinimas", Psl. 71</i> ▶ Tiesiai ir tvirtai įspauskite vandens filtrą į bakelio jungtį. Vandens bakelis užsikimšęs kalkių šalinimo priemonės likučiais. 1. Išimkite vandens bakelį. 2. Kruopščiai išvalykite vandens bakelį.
Ant vidinio prietaiso dugno prilašėjo vandens.	Per anksti išimtas nuvarvėjimo indas. ▶ Nuvarvėjimo indą išimkite tik prabėgus kelioms sekundėms nuo paskutinio gėrimo ruošimo.
Nepavyksta išimti užpildymo bloko.	Užpildymo blokas nėra išėmimo padėtyje. ▶ Vėl įjunkite prietaisą.
Prietaisas nereaguoja į valdymo veiksmus. Ekrano rodmenys keičiasi.	Prietaisas veikia demonstraciniu režimu. 1. Išimkite vandens bakelį ir pripilkite į jį šviežio, šalto geriamojo vandens be angliarūgštės. 2. Vėl įstatykite vandens bakelį.
Neįsijungia malūnėlis.	Prietaisas per karštas. 1. Atjunkite prietaisą nuo el. tinklo. 2. Palaukite 1 val., kad prietaisas atvėstų.
Nors kavos pupelių indas pilnas, malūnėlis nemala kavos pupelių.	Kavos pupelės per daug alyvingos ir nekrenta į malūnėlį. ▶ Šiek tiek pastuksenkite į kavos pupelių indą. ▶ Naudokite kitą kavos rūšį. ▶ Nenaudokite alyvuotų kavos pupelių. ▶ Išvalykite tuščią kavos pupelių indą drėgna šluoste.

Sutrikimas	Priežastis ir trikčių šalinimas
Ekrane pasirodo rodmuo "Uždaryti", nors durerėls uždarytos.	Durerėls neuždarytos teisingai. ► Tvirtai prispauskite dureles. Prietaisas per karštas. 1. Atjunkite prietaisą nuo el. tinklo. 2. Palaukite 1 val., kad prietaisas atvėstų.
Ekrane pasirodo rodmuo "Ištuštinkite nuvarvėjimo indą ir vėl jį įstatykite.", nors nuvarvėjimo indas tuščias.	Prietaisas išjungtas ir neatpažįsta ištuštinimo. 1. Ijunkite prietaisą ir išimkite nuvarvėjimo indą. 2. Vėl įstatykite nuvarvėjimo indą. Nuvarvėjimo indas nešvarus. ► Kruopščiai išvalykite nuvarvėjimo indą.
Ekrano rodmuo "Pripildykite vandens bakelį" rodomas, nors vandens bakelis pilnas.	Neteisingai įstatytas vandens bakelis. ► Teisingai įstatykite vandens bakelį. Užstrigusi vandens bakelio plūdė. 1. Išimkite vandens bakelį. 2. Kruopščiai išvalykite vandens bakelį. Vandens bakelyje vanduo su anglies dioksidu. ► Pripilkite į vandens bakelį šviežio geriamojo vandens. Naujas vandens filtras nebuvo pagal instrukciją praplautas. 1. Pagal instrukciją praplaukite vandens filtrą. → "<i>Vandens filtro įstatymas ir aktyvinimas</i>", Psl. 71 2. Pradėkite vandens filtro eksploataciją. Vandens filtre yra oro. 1. Anga aukšty n panardinkite vandens filtrą į vandenį ir taip laikykite, kol nebekils oro burbuliukų. 2. Vėl įstatykite vandens filtrą. → "<i>Vandens filtro įstatymas ir aktyvinimas</i>", Psl. 71 Vandens filtras senas. ► Įstatykite naują vandens filtrą. Kalkių nuosėdos vandens bakelyje kemša sistemą. 1. Kruopščiai išvalykite vandens bakelį. 2. Paleiskite kalkių šalinimo programą. Kalkių šalinimo programos naudojimas
Ekrane pasirodo rodmuo "Išvalykite užplikymo bloką, įstatykite vėl ir uždarykite dureles.".	Nešvarus užplikymo blokas. ► Išvalykite užplikymo bloką. Užplikymo bloko valymas Sunkiai juda užplikymo bloko mechanizmas. ► Išvalykite užplikymo bloką. Užplikymo bloko valymas Užplikymo bloke per daug kavos miltelių. ► Įdėkite daugiausiai du nubrauktus šaukštelių kavos miltelių. Užplikymo bloko valymas

Sutrikimas	Priežastis ir trikčių šalinimas
Ekrane pasirodo rodmuo "Neteisinga įtampa (V).".	Yra problemų su maitinimo įtampa. ► Prietaisą naudokite tik su 220–240 V.
Ekrane pasirodo rodmuo "Paleiskite prietaisą iš naujo".	Užplikymo blokas labai nešvarus arba nepavyksta jo išimti. ► Paleiskite prietaisą iš naujo. ► Išvalykite užplikymo bloką. Užplikymo bloko valymas Sutriko prietaiso veikimas. 1. Ištraukite el. tinklo kištuką ir palaukite 60 sek.. 2. Įstatykite el. tinklo kištuką.
Labai dažnai ekrane pasirodo rodmuo "calc'nClean".	Suminkštintame vandenyje dar yra šiek tiek kalkių. 1. Įstatykite naują vandens filtrą. → <i>"Vandens filtro įstatymas ir aktyvinimas", Psl. 71</i> 2. Atitinkamai nustatykite vandens kietumą. Naudojamas neteisinga kalkių šalinimo priemonė arba jos per mažai. ► Kalkėms šalinti naudokite tik tam tinkamas tabletes. Priežiūros programa atlikta ne iki galo. ► Atstatykite priežiūros programą. → <i>"Priežiūros programų atstatymas", Psl. 83</i>
Labai netolygi kavos ar pieno putos kokybė.	Prietaisas prikalkėjo. ► Pašalinkite iš prietaiso kalkes. Kalkių šalinimo programos naudojimas
Labai netolygi pieno putos kokybė.	Pieno putos kokybė priklauso nuo naudojamo pieno arba augalinio gėrimo rūšies. ► Optimizuokite rezultatą, parinkdami pieno arba augalinio gėrimo rūšį.
Kava neruošiama arba tik laša. Nepasiekiamas nustatytas pripildymo kiekis.	Nustatytas per smulkus malimas. ► Nustatykite, kad būtų malama stambiau. → <i>"Malimo laipsnio nustatymas", Psl. 77</i> Prietaisas stipriai užkalkėjo. ► Pašalinkite iš prietaiso kalkes. Kalkių šalinimo programos naudojimas Vandens filtre yra oro. 1. Anga aukštylį panardinkite vandens filtrą į vandenį ir taip laikykite, kol nebekils oro burbuliukų. 2. Vėl įstatykite vandens filtrą. → <i>"Vandens filtro įstatymas ir aktyvinimas", Psl. 71</i> Prietaisas nešvarus. ► Išvalykite užplikymo bloką. Užplikymo bloko valymas

Sutrikimas	Priežastis ir trikčių šalinimas
Kava neruošiama arba tik laša.	▶ Pašalinkite iš prietaiso kalkes ir jį išvalykite. „calc’nClean“ programos naudojimas
Nepasiekiamas nustatytas pripildymo kiekis.	Nustatytas per didelis kavos stiprumas. ▶ Sumažinkite kavos stiprumą, pvz., iki "normali". → <i>"Kavos stiprumo pritaikymas", Psl. 76</i>
Ant kavos nėra kreminės putos.	Neoptimali kavos rūšis. ▶ Naudokite kavos rūšį, kurios sudėtyje yra daugiau „Robusta“ kavos pupelių. ▶ Naudokite tamsiau skrudintas kavos pupeles. Kavos pupelės nebešviežios. ▶ Naudokite šviežias kavos pupeles. Malimo laipsnis nepritaikytas kavos pupelėms. ▶ Nustatykite, kad būtų malama smulkiau. → <i>"Malimo laipsnio nustatymas", Psl. 77</i>
Kava per rūgšti.	Kava malama per stambiai. ▶ Nustatykite, kad būtų malama smulkiau. → <i>"Malimo laipsnio nustatymas", Psl. 77</i> Neoptimali kavos rūšis. ▶ Naudokite kavos rūšį, kurios sudėtyje yra daugiau „Robusta“ kavos pupelių. ▶ Naudokite tamsiau skrudintas kavos pupeles.
Kava per karti.	Nustatytas per smulkus malimas. ▶ Nustatykite, kad būtų malama stambiau. → <i>"Malimo laipsnio nustatymas", Psl. 77</i> Neoptimali kavos rūšis. ▶ Naudokite kitą kavos rūšį.
Kava su degėsių pris skoniu.	Nustatytas per smulkus malimas. ▶ Nustatykite, kad būtų malama stambiau. → <i>"Malimo laipsnio nustatymas", Psl. 77</i> Neoptimali kavos rūšis. ▶ Naudokite kitą kavos rūšį. Per aukšta užplikymo temperatūra. ▶ Nustatykite mažesnę užplikymo temperatūrą. → <i>"Pagrindinių nustatymų apžvalga", Psl. 78</i>
Kavos tirščiai nespaušti ir per drėgni.	Neoptimaliai nustatytas malimo laipsnis. ▶ Nustatykite, kad būtų malama stambiau arba smulkiau. → <i>"Malimo laipsnio nustatymas", Psl. 77</i> Per mažai kavos miltelių. ▶ Įdėkite du nubrauktus šaukštelių kavos miltelių.

Sutrikimas	Priežastis ir trikčių šalinimas
Kavos tirščiai nesu- spausti ir per drėgni.	Kavos pupelės per daug alyvingos. ► Naudokite kitos rūšies kavos pupeles.

14 Transportavimas, sandėliavimas ir atliekų tvarkymas

14.1 Apsaugos nuo šalčio įjungimas

Apsaugokite savo prietaisą nuo šalčio poveikio transportuojant ir sandėliuojant.

DĖMESIO

Transportuojant ir sandėliuojant prietaise esantys skysčio likučiai gali jį apgadinti.

- Prieš transportuodami arba sandėliuodami ištuštinkite linijų sistemą.

Reikalavimai

- Prietaisas paruoštas naudoti.
 - Vandens bakelis pripildytas.
1. Išimkite pieno indą.
 2. Išvalykite užplikymo bloką. Užplikymo bloko valymas
 3. Po išleidimo sistema pastatykite didelį indą.
 4. Tol spaudykite , kol ekrane pasirodys "Pieno puta".
 5.  tol spaudykite, kol ekrane pasirodys 240 ml.
 6. Spauskite .
 7. Palaukite, kol prietaisas išleis garus.
 8. Išimkite vandens bakelį.
 - ✓ Prietaisas ištuštinamas automatiškai.
 9. Jei atsiranda pranešimas "Pripildykite vandens bakelį", ignoruokite jį.
 10. Ištuštinkite ir išvalykite vandens bakelį ir nuvarvėjimo indą.
 11. Įdėkite vandens bakelį ir nuvarvėjimo indą.

12. Išjunkite prietaisą ir atjunkite nuo maitinimo šaltinio.

14.2 Seno prietaiso utilizavimas

Jei ekologiškai utilizuosite prietaisą, jame esančias vertingas medžiagas bus galima panaudoti vėl.

1. Ištraukite el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuką.
2. Nupjaukite el. tinklo prijungimo kabelį.
3. Prietaiso atliekas tvarkykite pagal aplinkosaugos taisykles.
Kur ir kaip šiuo metu galima priduoti atliekas, teiraukitės prietaiso pardavėjo arba savivaldybėje.



Šis prietaisas yra pažymėtas pagal Europos bendrijos direktyvą 2012/19/ES dėl naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Ši direktyva apibrėžia visoje ES galiojančią naudotų prietaisų grąžinimo ir perdirbimo tvarką.

15 Klientų aptarnavimo tarnyba

BSH Hausgeräte GmbH pratęsia at-sarginių dalių prieinamumą iki 10 metų. Tai taikoma visoms su veikimu susijusioms ir sandėliuojamoms prietaisų dalims, gaminamoms nuo 2023 m. sausio 1 d.

Pastaba. Kol taikoma gamintojo garantija, klientų aptarnavimo tarnybos paslaugos yra nemokamos.

Daugiau informacijos apie garantijos galiojimo laiką ir jūsų šalyje galiojančias garantijos sąlygas gausite nuskaityę QR kodą pateiktame dokumente su priežiūros tarnybų kontaktais ir garantijos sąlygomis, mūsų klientų aptarnavimo tarnyboje iš savo parduotuvės arba rasite mūsų interneto svetainėje.

Kreipiantis į klientų aptarnavimo tarnybą reikės nurodyti jūsų turimo prietaiso gaminio numerį (E-Nr.) ir pagaminimo numerį (FD).

Mūsų klientų aptarnavimo tarnybos kontaktinius duomenis gausite nuskaityę QR kodą pateiktame dokumente su priežiūros tarnybų kontaktais ir garantijos sąlygomis arba rasite mūsų interneto svetainėje.

Informaciją pagal reglamentą (EU) 2023/826 rasite internete, adresu siemens-home.bsh-group.com, savo prietaiso gaminio puslapyje ir priežiūros puslapyje atvėrę naudojimo instrukcijas ir papildomus dokumentus.

15.1 Produkto numeris (E-Nr.) ir pagaminimo numeris (FD)

Produkto numerį (E-Nr.) ir pagaminimo numerį (FD) rasite savo prietaiso specifikacijų lentelėje.

Kad prietaiso duomenis ir klientų aptarnavimo tarnybos telefono numerį visada turėtumėte po ranka, duomenis galite užsirašyti.

16 Techniniai duomenys

Įtampa	220– 240 V ~
Dažnis	50 Hz
Prijungimo vertė	1500 W
Maksimalus siurblio slėgis, statinis	15 bar
Maksimali talpa, vandens bakas (be filtro)	1,7 l
Maksimali talpa, pupelių indas	270 g
Įvado ilgis	100 cm
Prietaiso aukštis	37,3 cm
Prietaiso plotis	27,6 cm
Prietaiso gylis	45,2 cm
Svoris, tuščio	8-9 kg
Malūnėlio rūšis	Keramika



- ET Tootja BSH Hausgeräte GmbH, ettevõtte Siemens AG kaubamärgi litsentsi alusel
LV Ražojis BSH Hausgeräte GmbH, izmantojot Siemens AG prečzīmes licenci
LT Pagaminta „BSH Hausgeräte GmbH”, pagal „Siemens AG” prekių ženklą licenciją

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com



8001346046 (050310)
et, lv, lt