


คู่มือการใช้ และคำแนะนำในการติดตั้ง

th



XLM 800

สารบัญ

คำแนะนำการใช้

ทั่วไป	4
คำแนะนำในการจัดตั้ง	5
คำแนะนำในเรื่องความปลอดภัย	6
การอนุรักษ์สภาวะแวดล้อม /	
การสงวนทรัพยากรธรรมชาติ	7
เครื่องซักผ้าเครื่องใหม่ของท่าน	8
ก่อนที่จะใช้เครื่องซักผ้าของท่าน	
เป็นครั้งแรก	10
จัดเตรียมเสื้อผ้าที่จะซัก	11
คัดเลือกเสื้อผ้าที่จะซัก	12
บรรจุเสื้อผ้าลงเครื่อง	15
ผงซักฟอก และน้ำยาเสริมปรับเนื้อผ้า	16
โปรแกรมและฟังก์ชันการทำงาน	18
การซัก	22
เมื่อโปรแกรมสิ้นสุดลง	24
การใช้งานพิเศษ	25
การทำความสะอาดและดูแลรักษา	27
การจัดปัญหาข้อบกพร่องเล็กๆ น้อยๆ	32
หน่วยบริการลูกค้า	35
อัตราการใช้พลังงานและน้ำ	36
การติดตั้ง, การต่อเข้ากับระบบไฟฟ้า	
และการขนส่ง	37

คำแนะนำในการติดตั้ง

ทั่วไป

เครื่องซักผ้าเครื่องใหม่ที่ท่านเพิ่งจัดซื้อมานี้ เป็นเครื่องใช้ในบ้านรุ่นใหม่ และพร้อมด้วยเทคนิคขั้นสูง

เครื่องซักผ้าของท่าน มีจุดเด่น ในเรื่องความประหยัดในการใช้ไฟฟ้า น้ำ และ ผงซักฟอก

เครื่องซักผ้าทุกเครื่องที่ผลิตออกไปจากโรงงานของเรา ได้ผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานมาแล้วอย่างถี่ถ้วนแล้ว และอยู่ในสภาพที่พร้อมจะทำงานเต็มที่ หากท่านยังมีคำถาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องเกี่ยวกับการติดตั้งเครื่องซักผ้าแล้ว ฝ่ายบริการลูกค้าของเรายินดีที่จะให้คำปรึกษาแก่ท่าน

ข้อมูลเพิ่มเติม และการเลือกผลิตภัณฑ์ของเรา ท่านจะดูได้ที่หน้าอินเทอร์เน็ต ต่อไปนี้ คือ

<http://www.siemens-international.com>

กรุณาอ่านและทำตามคำแนะนำวิธีใช้ และการติดตั้ง รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่ส่งมาพร้อมกับเครื่องซักผ้านี้

เก็บรักษาเอกสารข้อมูลทั้งหมดนี้ ไว้ในที่ปลอดภัย สำหรับไว้อ่านประกอบในการใช้ครั้งต่อไป หรือ สำหรับเจ้าของเครื่องซักผ้ารายต่อไป

คำแนะนำในการขจัดทิ้ง

การจัด วัสดุหุ้มห่อ

วัสดุหุ้มห่อได้ช่วยป้องกันเครื่องซักผ้าเครื่องใหม่ของท่านให้เดินทางมาถึงท่านอย่างปลอดภัย วัสดุที่ใช้หุ้มห่อทุกชิ้นเป็นวัสดุที่เชื่อมต่อสถานะแวดล้อม และสามารถนำไปปรับเปลี่ยนเวียนคืนมาเป็นวัสดุที่ดีขึ้น ให้ประโยชน์ได้ใหม่ โปรดช่วยกันรักษาสถานะแวดล้อมให้ดีขึ้น โดยการทิ้งวัสดุหุ้มห่อไปในลักษณะที่คำนึงถึงสถานะแวดล้อม

กรุณาสอบถามผู้จำหน่าย หรือฝ่ายเทศบาลท้องถิ่นของท่านถึงวิธีขจัดทิ้งที่ดีที่สุด

⚠️อันตราย จาก การหายใจไม่ออก

อย่าให้เด็กนำกล่องและวัสดุไปเล่นเป็นอันตราย เพราะอาจเกิดอันตราย เนื่องจากกล่องกระดาษแข็งและแผ่นพลาสติกหุ้มห่อนี้ จะทำให้หายใจไม่ออกได้

การจัดเครื่องซักผ้า เครื่องเก่าของท่าน

เครื่องซักผ้าเก่ามีข้อเสียอะไรประโยชน์ การนำไปปรับเปลี่ยนให้เวียนคืนมาใช้ใหม่ โดยคำนึงถึงสถานะแวดล้อม จะทำให้ได้วัสดุดีมีค่ากลับคืนมาได้

⚠️อันตราย จาก การบาดเจ็บร้ายแรงถึงตายได้

ถอดปลั๊กเสียบของเครื่องซักผ้าที่ใช้การไม่ได้แล้วออกจากเต้าเสียบ แล้วตัดสายไฟจ่ายกำลังและนำไปทิ้งพร้อมกับหีบปลั๊กเสียบ

เพื่อป้องกันอันตรายจากการที่เด็กอาจคลานเข้าไปเล่นในเครื่อง และถูกล็อกติดอยู่ภายในเครื่อง ดังนั้น จึงควรที่จะทำให้อุปกรณ์ล็อกของประตูเครื่องใช้การไม่ได้ด้วย

คำแนะนำในเรื่องความปลอดภัย

- ☐ เครื่องซักผ้าของท่านได้รับการออกแบบมา
 - เพื่อใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น
 - เพื่อใช้ซักผ้าที่สามารถซักด้วยสารซักฟอกฤทธิ์ต่าง ในเครื่องซักผ้าได้
 - สำหรับใช้ทำงานกับน้ำประปาเย็น และผงซักฟอกหรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเสื้อผ้าที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด ซึ่งเหมาะแก่การนำมาใช้กับเครื่องซักผ้า
- ☐ อย่าทิ้งเด็กไว้คนเดียว ในบริเวณที่เครื่องซักผ้าตั้งอยู่ โดยไม่มีคนคอยระวังดู
- ☐ คอยกันอย่าให้สัตว์เลี้ยงเข้าใกล้เครื่องซักผ้า
- ☐ อย่าเสียบ หรือ ดึงปลั๊กไฟออก ในขณะที่มีมือเปียกน้ำ
- ☐ อย่าดึงกระชากสายไฟเพื่อถอดปลั๊กไฟออก
- ☐ อย่าแตะต้องประตูทางบรรจุผ้าที่ซัก ในขณะที่ทำการซักด้วยอุณหภูมิสูง
- ☐ โปรดระวัง ในขณะที่ระบายน้ำสบู่ออกมาที่ร้อนออกจากเครื่อง
- ☐ อย่าปีนขึ้นไปบนเครื่องซักผ้า และ อย่าพึ่งประตูเครื่องซักผ้าที่เปิดค้างอยู่


การอนุรักษ์สภาวะแวดล้อม / การสงวนทรัพยากรธรรมชาติ

เครื่องซักผ้าของท่านใช้น้ำ พลังงาน และผงซักฟอก อย่างมีประสิทธิภาพยิ่ง ดังนั้น จึงเป็นการอนุรักษ์สภาวะแวดล้อม และลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนไปด้วยในตัว โปรดดู อัตราการใช้พลังงาน และน้ำ ในหน้า 36

ท่านจะใช้เครื่องซักผ้าของท่านอย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดน้ำต่อสภาวะแวดล้อมได้ ดังนี้ คือ

- ☐ อย่าบรรจุผ้าที่จะซักเข้าไปเกินอัตรา
Cottons/coloureds
(ผ้าฝ้าย/ผ้าสี) 6.5 กก. / 14.3 ปอนด์
Easy-care (ผ้าดูแลรักษาง่าย) 3.5 กก. / 7.7 ปอนด์
Delicate (ผ้าบาง) และ
Wool (ผ้าขนสัตว์) 2.0 กก. / 4.4 ปอนด์
- ☐ ถ้าเป็นไปได้ ควรจะใช้โปรแกรม 60 °C Coloureds Intensive Stains (60 °C ผ้าสี สกปรกมาก) แทนที่ 90 °C Cottons (90 °C ผ้าฝ้าย) การยืดเวลาซักผ้าออกไปให้ผลในการซักฟอกเทียบเท่ากับการซักด้วยโปรแกรม 90 °C แต่ใช้พลังงานน้อยกว่ามาก
- ☐ หลีกเลี่ยงการใช้โปรแกรม Prewash (เพิ่มรอบซัก) ถ้าหากท่านซักผ้าที่สกปรกขนาด น้อย ถึง ธรรมดา
- ☐ ใส่ผงซักฟอกลงไป ตามขนาดความสกปรก ตามจำนวนผ้าที่ซัก และตามระดับความกระด้างของน้ำ รวมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตผงซักฟอกด้วย

เครื่องซักผ้าเครื่องใหม่ของท่าน



การเติมผงซักฟอก และ/หรือ
น้ำยาปรับเนื้อผ้า

ช่องจ่าย I:



ผงซักฟอกสำหรับ เพิ่มรอบซัก หรือ ลงแป้ง

ช่องจ่าย II:

ผงซักฟอกสำหรับ ซักหลัก, สารลดความ
กระด้างของน้ำ, สารแก้ผ้า, สารกัดฟอกสี
และสารขจัดรอยคราบเปื้อน

ช่องจ่าย III:


สารเสริมต่างๆ เช่น น้ำยาปรับผ้านุ่ม หรือ
จัดรูปทรงผ้า (เติมลงไป อย่าให้สูงเกินกว่า
ขอบล่างของ ตัวเสียบ 1)



เปิด ...



และปิดประตู



ระบายน้ำสบู่ซักผ้า ถ้าจำเป็น


แผงควบคุมการทำงาน

1. เลือกโปรแกรม

ปุ่มเลือกโปรแกรมจะ เปิด / ปิด เครื่องซักผ้า ซึ่งสามารถจะบิดหมุนไปได้ทั้งสองทาง ปุ่มเลือกโปรแกรมนี้ จะไม่หมุนตามไปขณะที่โปรแกรมกำลังดำเนินอยู่ ลำดับขั้นตอนการทำงานจะได้รับการบังคับควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

2. ดวงไฟสัญญาณ สว่างขึ้น

On (พร้อม) ถ้าหากมีการเลือกโปรแกรม Active (ทำงาน) เมื่อกด Start (เริ่ม) End (สิ้นสุด) เมื่อจบโปรแกรม ดวงไฟสัญญาณกระพริบ: มีข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน



3. ตั้งความเร็วปั่น (ถ้าต้องการ) —————
เปลี่ยนแปลงได้ จะต้องกดให้ดังคลิกเข้าไปที่ No (ไม่)

4. กดปุ่ม เพื่อเลือกการทำงานเพิ่มเติม (เพิ่มจากโปรแกรม ถ้าต้องการ) —————

Quick wash (ซักเร็ว): ลดระยะเวลาของโปรแกรม

Extra rinsing (ล้างน้ำเพิ่ม): เพิ่มวงจรล้างน้ำเพิ่ม

Anticrease (กันผ้ายับ): ลดรอยยับ

การเลือกการทำงานพิเศษ อาจจะเลือกรวมกันได้ก่อนเริ่มโปรแกรม

ดวงไฟสัญญาณจะสว่างขึ้น ถ้าการทำงานที่เลือกพิเศษ ทำงานอยู่

ปิด การทำงานที่เลือกพิเศษ ด้วยการกดปุ่มอีกครั้ง

5. กดปุ่ม Start (เริ่ม) —————

กระบวนการซักเริ่มขึ้น (ต้องมีการเลือกโปรแกรมมาก่อนหน้านี้แล้ว)

ก่อนที่จะใช้เครื่องซักผ้าของท่าน เป็นครั้งแรก

ระวัง


เครื่องซักผ้าจะต้องได้รับติดตั้งและต่อเข้ากับระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าอย่างถูกต้อง (โปรดดูหน้า 37)

ก่อนที่จะเครื่องซักผ้าของท่านจะออกจากโรงงาน จะต้องผ่านการตรวจสอบความเรียบร้อยเสียก่อน จึงอาจมีน้ำเหลือติดค้างเครื่องมาบ้าง จะขจัดน้ำนี้ทิ้งออกไปได้ ด้วยการเปิดเครื่องซักผ้าใช้ในครั้งแรก โดยไม่ต้องใส่เสื้อผ้าที่จะซักลงไป

i อย่าบรรจุเสื้อผ้าเข้าเครื่อง

1. เปิดก๊อกน้ำ
2. ดึงลิ้นชักช่องจ่ายผงซักฟอกออกมาจนสุด
3. เติมน้ำประมาณ 1 ลิตร / 1 ¾ โพนท์ ลงไปใน ช่อง II ของลิ้นชักจ่ายผงซักฟอก
4. เติมผงซักฟอก ½ ถ้วยตวง ลงไปในช่องจ่าย II อย่าใช้ผงซักฟอกพิเศษใดๆ สำหรับผ้าบาง หรือ ผ้าขนสัตว์ (จะเกิดฟองมากเกินไป)
5. ปิดลิ้นชักจ่ายผงซักฟอก
6. ตั้ง ปุ่มเลือกโปรแกรม ไปที่ 90 °C Cottons (90 °C ผ้าฝ้าย) ดวงไฟสัญญาณ On (พร้อม) จะสว่างขึ้น
7. กดปุ่ม Start (เริ่ม)
ดวงไฟสัญญาณ Active (ทำงาน) สว่างขึ้น
เมื่อดวงไฟสัญญาณ End (สิ้นสุด) สว่างขึ้น
8. กด ปุ่มเลือกโปรแกรม ไปที่ Off (ปิด)

จัดเตรียมเสื้อผ้าที่จะซัก




ระวัง

วัตถุสิ่งของเล็กๆ น้อยๆ (เช่น เหรียญเงิน, คลิปหนีบกระดาษ, เข็ม, ตะปู) อาจทำความเสียหายแก่ผ้าที่ซัก และให้แก้มือส่วนของเครื่องซักผ้า (เช่น ตัวถัง) ได้ด้วยเช่นกัน

- ☐ ล้วงกระเป๋าเสื้อผ้าที่จะซักดูทุกตัว อย่าให้มีสิ่งใดเหลือติดค้างอยู่
- ☐ ใช้แปรงแปรงพิเศษผงทรายออกจากกันกระเป๋า และตามรอยพับตลบขึ้น ออกให้หมด
- ☐ รูดซิปปิด และ ติดกระดุมปลดออกม่อน และปลดออกหุ้มผ้าห่ม
- ☐ ปลดลูกกลิ้งของมานหน้าต่างออก หรือ เอา ถุง / ตาข่ายคลุม แล้วผูกไว้ให้แน่น
- ☐ สิ่งต่อไปนี้ จะต้องซัก โดยใส่ไว้ใน ถุงตาข่าย / ปลอกหุ้มม่อน คือ
 - เสื้อผ้าที่แบบบางเป็นพิเศษ เช่น ถุงน่องเนื้อละเอียด, มานตาข่าย
 - สิ่งของขนาดเล็ก เช่น ถุงเท้าเล็กๆ หรือ ผ้าเช็ดหน้า
 - ยกทรงที่มีลวดตาม (เส้นลวดอาจหลุดออกมาระหว่าง การซัก ทำให้เกิดความเสียหายได้)
- ☐ เมื่อจะซักกางเกง, เสื้อไหมพรมถัก, หรือผ้าทอ เช่น เสื้อ, เสื้อยืด หรือ สเว็ตเตอร์ จะต้องกลับด้านในออกมาเสมอ

คัดเลือกเสื้อผ้าที่จะซัก

ตามสีผ้า



ระวัง

เสื้อผ้าบางชิ้น อาจสีตกได้ อย่าซักเสื้อผ้าหลากสีตัวใหม่รวมกับเสื้อผ้าอื่นเป็นอันขาด

ผ้าขาวอาจจะหมองคล้ำลงได้ ดังนั้น จึงควรแยกผ้าขาวไปซักต่างหาก ไม่ซักรวมกับผ้าสีเสมอ

ตามระดับความสกปรก

ผ้าสกปรกน้อย

ไม่มีรอยเปื้อนอะไรมากหรือตรวจสอบปรากฏให้เห็น ผ้าที่จะซักอาจมีกลิ่นตัวติดอยู่

- เสื้อผ้าเนื้อบางที่ใส่น้ำร้อน และชุดกีฬา ที่สวมใส่นานเพียงไม่กี่ชั่วโมงเท่านั้น
- เสื้อยืด และ เสื้อขายหญิง ที่ใส่แค่วันเดียว
- ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน และ ผ้าเช็ดตัว สำหรับแขก ที่ใช้เพียงวันเดียว

สกปรกธรรมดา

มีรอยเปื้อนพอเห็นได้ และ / หรือ คราบสกปรกที่มองเห็นได้ง่าย

- เสื้อยืด เสื้อขายหญิง ที่เป็นเหงื่อไคล หรือ สวมใส่มาหลายครั้ง
- ชุดชั้นในที่สวมใส่มาทั้งวัน
- ผ้าเช็ดจาน, ผ้าเช็ดมือ, และผ้าคลุมเตียง ปลอกหมอน ที่ใช้มาหนึ่งสัปดาห์
- ม่านตาข่าย (ไม่มีคราบน้ำโคลน) ที่ไม่ได้ซักมานานถึงครึ่งปี

สกปรกมาก

มีรอยเปื้อน และ / หรือ คราบสกปรกที่เห็นได้ชัด

- ผ้าเช็ดมือในครัวที่ใช้มาหนึ่งสัปดาห์
- ผ้าเช็ดปาก
- ผ้าน้ำลาย
- เสื้อผ้าเด็กที่ใส่ออกไปเล่นนอกบ้าน หรือ เสื้อและกางเกงฟุตบอล ที่มีรอยเปื้อนหญ้าหรือดินโคลน
- ชุดทำงาน เช่น เสื้อคลุมทำงาน หรือ เสื้อคลุม ของคนทำงานมั่ง และ คนขายเนื้อ

รอยเปื้อนทั่วไป

- ไขมันจากผิวหนัง, ไข / ไขมัน ที่ใช้ปรุงอาหาร, ซอส, ไขมันเครื่อง, ขี้ผึ้ง (ที่มี ไข / ไขมัน)
- ชา, กาแฟ, ไวน์แดง, ผลไม้, ผัก (กัดฟอกได้)
- เลือด, ไข, นม, แปะ (ที่มีสารโปรตีน / คาร์โบไฮเดรต)
- เขม่า, ดินโคลน, ทราาย (เปื้อนสี), ทราายแดงที่เปื้อนตามชุดเล่นเทนนิส


การจัดรอยเปื้อน

ถ้าเป็นไปได้ ควร ซักออก / ทำการเตรียมการจัดล่วงหน้า ในขณะที่รอยเปื้อนยังสดใหม่อยู่

ก่อนอื่น ใช้น้ำสบู่น้อยๆ แต่รอยเปื้อน แต่อย่าถู แล้วต่อนั้น นำผ้าลงซักในเครื่อง โดยใช้โปรแกรมที่เหมาะสม

อาจต้องซักหลายๆ ครั้ง เพื่อที่จะจัดรอยเปื้อน ที่ติดแน่น / ที่แห้งเกราะกรัง

ตามี่ระบุไว้บนป้ายวิธี ถนอมรักษา



ขอให้ซักผ้าเฉพาะที่มีป้ายวิธีถนอมรักษาต่อไปนี้ติดไว้ เท่านั้น



90 °C Cottons (90 °C ผ้าฝ้าย)



30 °C, 40 °C, 60 °C Coloureds
(30 °C, 40 °C, 60 °C ผ้าฝ้าย/ผ้าสี)



cold, 40 °C, 60 °C Easy-care
(เย็น, 40 °C, 60 °C ผ้าดูแลรักษาง่าย)




cold Delicate
(เย็น ผ้าบาง)



cold, 30 °C Wool 
(เย็น, 30 °C ผ้าขนสัตว์ )

อย่านำเสื้อผ้าที่มีป้ายวิธีถนอมรักษาต่อไปนี้ ไปซักในเครื่องซักผ้า
เป็นอัตโนมัติ



= อย่าซัก


บรรจุเสื้อผ้าลงเครื่อง

⚠ การเสี่ยงต่อการระเบิด

เสื้อผ้าที่ได้รับการเตรียมการจัดรอยเปื้อนล่วงหน้าด้วยน้ำยาทำความสะอาดที่มีตัวทำละลายเป็นพื้น เช่น สารขจัดรอยเปื้อน และเบนซินที่ใช้ในการซักแห้ง เหล่านี้ อาจทำให้เกิดอันตรายจากการระเบิดได้ เมื่อใส่เสื้อผ้าลงในเครื่อง เพราะฉะนั้น จึงควรซักด้วยมือและซักล้างออกให้หมดจดเสียก่อน

ระวัง

วัตถุสิ่งของเล็กๆ น้อยๆ ในถังเครื่องซักผ้า อาจทำความเสียหายให้แก่ผ้าที่ซักได้ ดังนั้น ก่อนที่จะบรรจุเสื้อผ้าลงเครื่อง ขอให้ตรวจสอบดูเสียก่อนว่ามีอะไรติดค้างอยู่ในตัวถังหรือไม่



1. เปิด ประตูทางบรรจุผ้าเข้าเครื่อง

2. สะบัดเสื้อผ้าที่คัดไว้ ให้คลายออก แล้วใส่ลงไปในถังซักผ้าอย่างหลวมๆ ใส่ผ้าชิ้นใหญ่และชิ้นเล็กปะปนกันลงไป เนื่องจากผ้าต่างขนาดกัน ทำให้กระจายไปได้ทั่วเครื่อง ในขณะที่เครื่องทำการปั่น

i อย่าบรรจุเสื้อผ้าลงมากเกินไปจนขนานน้ำหนัก

การบรรจุผ้าลงเครื่องมากเกินไป จะทำให้ผลการซักออกมาไม่ดี และผ้ายับมากขึ้น

3. ปิดประตูทางบรรจุผ้าเข้าเครื่อง

คอยดูอย่าให้ผ้าติดอยู่ระหว่างประตูเครื่องกับขอบยางกันซึมตรงปากประตู

ผงซักฟอก และน้ำยาเสริมปรับเนื้อผ้า

ใส่ผงซักฟอกในจำนวนที่ถูกต้อง

⚠ การเสี่ยงต่อการเป็นพิษ!

เก็บผงซักฟอก และน้ำยาเสริมปรับเนื้อผ้าให้พ้นจากมือเด็ก

❑ ใส่ผงซักฟอกลงไป ตาม

- ความกระด้างของน้ำ
รายละเอียดในเรื่องนี้ จะขอทราบได้จากงานประปาในท้องถิ่นของท่าน
- จำนวนผ้าที่ซัก
- ระดับความสกปรก
รายละเอียดในเรื่องความสกปรก ท่านจะหาอ่านได้ที่หน้า 12.
- วิธีบ่งชี้ผงซักฟอกของผู้ผลิต การใส่ผงซักฟอกในจำนวนที่ถูกต้อง จะช่วยบรรเทาการระคายเคืองให้แก่อวัยวะแวดล้อม และทำให้มั่นใจได้ว่าได้ผลในการซักที่เหมาะสมที่สุด

❑ เทน้ำยาซักผ้าลงในช่องจ่ายที่ถูกต้องตามที่จัดไว้ให้

ผ้าที่ซักจะไม่สะอาดเท่าที่ควร และต่อไปอีกสักพัก จะดูหมองคล้ำ และกระด้าง


จุดด่างน้ำตาลปนเทา (ผ้าตกกระໄມ້) อาจปรากฏขึ้นบนผ้า และจะมีตะกอนหินปูนเกาะจับบนตัวทำความร้อน

ใช้ผงซักฟอกน้อยเกินไป

ใช้ผงซักฟอกมากเกินไป

เพิ่มการระคายเคืองให้แก่อวัยวะแวดล้อม, ทำให้เกิดฟองมาก, ทำให้กระบวนการซักฟอกเสื่อม และเป็นเหตุให้ผลการซักและการชะล้างออกมาไม่ดี

การเติม ช่องจ่าย ผงซักฟอก และ/ หรือน้ำยาเสริม ปรับเนื้อผ้า



ช่องจ่าย I:

ผงซักฟอก สำหรับ เพิ่มรอบซัก หรือ ลงแบ่ง

ช่องจ่าย II:

ผงซักฟอกสำหรับ ซักหลัก, สารลดความกระด้างของน้ำ, สารแช่ผ้า, สารกัดฟอกสี และ สารขจัดรอยคราบเปื้อน

ช่องจ่าย :

สารเสริมต่างๆ เช่น น้ำยาปรับผ้านุ่ม หรือ จัดรูปทรงผ้า

ผงซักฟอก และ น้ำยาเสริมปรับเนื้อผ้า

- เติมลงไปอย่างน้อย ให้ถึงขอบล่างของ ตัวเลข 1
- ถ้าน้ำยาเสริมนี้ข้นมาก ควรผสมน้ำลงไปเล็กน้อยก่อนที่จะใส่ลงไป (เพื่อกันไม่ให้ไปอุดตันทางไหลเข้าเครื่อง)

1. ดึงลิ้นชักช่องจ่ายออกมาจนสุด

2. ใส่ ผงซักฟอก และ/หรือ น้ำยาเสริมปรับเนื้อผ้า ลงไป

3. ปิดลิ้นชักช่องจ่าย

โปรแกรมและฟังก์ชันการทำงาน

โปรแกรมพื้นฐาน

เลือกโปรแกรมที่ท่านต้องการ – โปรดดู สรุปรายการโปรแกรม ที่จัดแยกมาต่างหากด้วย

90 °C Cottons (90 °C ผ้าฝ้าย)

โปรแกรมที่ใช้พลังงานมาก สำหรับ เนื้อผ้าที่ทนต่อความร้อน เช่น ผ้าฝ้าย หรือ ลินิน

เพื่อป้องกันท่อระบายน้ำทิ้งไม่ให้ชำรุด จึงผสมน้ำเย็น ประมาณ 7 ลิตร ลงไปในน้ำร้อนด้วย

60 °C Coloureds Intensive Stains

(60 °C ผ้าสี สกปรกมาก)

สำหรับผ้าที่เปื้อนสกปรกมาก เช่น ผ้าฝ้าย หรือ ลินิน

เป็นโปรแกรมที่ประหยัดพลังงาน การยืดเวลาซักผ้าออกไป ให้ผลในการซักฟอกเทียบเท่ากับการซักด้วยโปรแกรม 90 °C แต่ใช้พลังงานน้อยกว่ามาก

60 °C Coloureds +Prewash

(60 °C ผ้าสี เพิ่มรอบซัก)

สำหรับผ้าหนาทนทาน เช่น ผ้าฝ้าย หรือ ลินิน

30, 40, 60 °C Coloureds (30, 40, 60 °C ผ้าสี)

สำหรับผ้าหนาทนทาน เช่น ผ้าฝ้าย หรือ ลินิน

cold, 40, 60 °C Easy-care (เย็น 40, 60 °C ผ้าดูแลรักษาง่าย)

สำหรับผ้าที่ดูแลรักษาง่าย เช่น ผ้าฝ้าย, ลินิน, โยสังเคราะห์ หรือ โยผสม

ปุ่มบิตเลือกโปรแกรม ทำงานพิเศษ

cold Delicate (เย็น ผ้าบาง)

สำหรับผ้าเนื้อบาง ที่สามารถซักน้ำได้ เช่น ผ้าไหม, แพร่ต่วน, ไยสังเคราะห์ หรือ ไยผสม (เช่น ผ้าผาน) โปรแกรมซักผ้าเนื้อบาง สำหรับใช้ซักผ้าไหมที่ซักด้วยมือ หรือ ด้วยเครื่องซักผ้าได้ ขอแนะนำให้แยกซักผ้าเนื้อบางพวกนี้ต่างหาก อย่านำไปซักรวมกับผ้าเนื้อหยาบ

จะซักผ้าเหล่านี้ให้ได้มีมนวลยิ่งขึ้น ด้วยการลดเวลาลง โดยที่กดปุ่ม Quick wash (ซักเร็ว)

ไม่มีการปั่น ในระหว่างการล้างน้ำ

รอบความเร็วปั่นสูงสุด 600 รอบต่อนาที

cold, 30 °C Wool (เย็น 30 °C ผ้าขนสัตว์)

สำหรับผ้าขนสัตว์ หรือผ้าที่มีส่วนผสมขนสัตว์จำนวนมาก ที่ซักด้วยมือ และในเครื่องซักผ้าได้ เช่น แคชเมียร์, โมเออร์ หรือ อังโกรา

Rinsing (ล้างน้ำ)

ขั้นตอนการซักหมุนล้าง ต่อด้วยการปั่น สำหรับชะล้างผ้าที่ซักด้วยมือ หรือ สำหรับการลงแป้ง

Spin (ปั่น)

ขั้นตอนการปั่น สำหรับผ้าที่ซักด้วยมือ น้ำสบู่ หรือ น้ำชะล้างจะถูกระบายออกไปก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการปั่นนี้

Pumping (ระบายน้ำออก)

น้ำจะถูกระบายออก หลังจากโปรแกรมที่มีการตั้ง No (ไม่) สำหรับการซักผ้าเนื้อบางอย่างมีมนวล

ปุ่ม เลือก ความเร็วปั่น

การตั้งค่าพื้นฐาน

ปุ่ม เลือก ความเร็วปั่น ชี้ขึ้นข้างบน

ในโปรแกรม Cottons/coloureds (ผ้าฝ้าย/ผ้าสี), Easy-care (ผ้าดูแลรักษาง่าย) และ Wool  (ผ้าขนสัตว์ ) ผ้าจะถูกปั่นในอัตราความเร็วสูงสุดเท่าที่เครื่องมีกำลังปั่นได้

ในโปรแกรม Delicate (ผ้าบาง) จะปั่นผ้าโดยใช้รอบความเร็วต่ำกว่าโดยอัตโนมัติ ไม่ว่าตัว ปุ่ม เลือก ความเร็วปั่น จะอยู่ในตำแหน่งใดก็ตาม — เพื่อให้ซักผ้าได้อย่างนุ่มนวล

รอบความเร็วในการปั่นสูงสุด

จำนวนรอบ ต่อ นาที	โปรแกรม / โปรแกรมพิเศษ
800	Cottons/coloureds (ผ้าฝ้าย/ผ้าสี)
800	Easy-care (ผ้าดูแลรักษาง่าย)
600	Delicate (ผ้าบาง)
800	Wool  (ผ้าขนสัตว์ )
800	Rinsing (ล้างน้ำ)
800	Spin  (ปั่น )

ปุ่มปิดเลือก เพิ่มพิเศษ – ความเร็วปั่น

No  (ไม่ )

ในการซักผ้าบาง และผ้ามันตาข่าย ผ้าจะถูกแช่ทิ้งไว้ในน้ำชะล้างครั้งสุดท้าย ดังนั้น ก่อนที่จะนำผ้าออกจากเครื่องได้ จะต้องเปิดโปรแกรม Pumping (ระบายน้ำออก) หรือ Spin  (ปั่น ) เสียก่อน

ปุ่มกดเลือกเพิ่มพิเศษ

Quick wash (ซักเร็ว)

ลดเวลาซัก – มีการล้างน้ำเพียง 2 รอบ เท่านั้น เหมาะสำหรับผ้าที่ดูแลรักษาง่าย

จำนวนผ้าที่แนะนำให้บรรจุลงเครื่อง สูงสุด ไม่เกิน 3 กก.

Extra rinsing (ล้างน้ำเพิ่ม)

เพิ่มการล้างน้ำอีกหนึ่งรอบ จะขยายเวลาการซักออกไปตามลำดับขอแนะนำให้ใช้การทำงานขั้นตอนนี้ ในบริเวณที่น้ำอ่อนมาก

Anticrease (กันผ้ายับ)

รอบการปั่นพิเศษ ตามด้วยการแกว่งให้ผ้าล่อนออกจากกัน

หลังจากรอบปั่น ผ้าที่ถูกปั่นจะได้รับการแกว่ง และจัดให้ล่อน

ออกจากกันภายในตัวถังซัก เพื่อลดรอยยับ

โปรดทำตามคำแนะนำในการใส่ผ้าจำนวนสูงสุดเข้าเครื่อง สำหรับผ้าแต่ละประเภท และนำผ้าออกจากเครื่องทันที ที่ปั่นครบวงจรหมดแล้ว

ฟังก์ชันเพิ่มเติม

การปรับระวางผ้าที่บรรจุ

“การปรับระวางผ้าที่บรรจุ” จะจัดปริมาณการใช้น้ำและกำลังไฟฟ้าให้เข้ากับโปรแกรมแต่ละโปรแกรม – ตามจำนวนผ้าที่จะซัก และตามประเภทของเนื้อผ้า ดังนั้น จึงลดจำนวนไฟฟ้าและน้ำที่ใช้ เมื่อซักผ้าจำนวนน้อย

ระบบตรวจหาความไม่สมดุลของการบรรจุผ้าเข้าเครื่อง

ระบบตรวจหาความไม่สมดุลของการบรรจุผ้าเข้าเครื่อง โดย

อัตโนมัติ จะปั่นผ้าที่ซักสองสามหน เพื่อให้แน่ใจว่าผ้า

กระจายไปทั่วเครื่องเท่าๆ กัน


ถ้าหากผ้าที่ซักกระจายไปไม่สม่ำเสมอทั่วกัน เพื่อความปลอดภัยเครื่องจะไม่ปั่น หรือ จะลดรอบความเร็วตอนท้ายลง

ในโปรแกรมซักผ้าขนสัตว์ จะมีการปั่นผ้าที่ซักเพียงสองครั้งเท่านั้น เพื่อกันไม่ให้เส้นใยเกาะพันกันเป็นลิ่มกะตัง


การซัก




1. เปิดก๊อกน้ำ




2. กดปุ่มเลือกโปรแกรม ไปที่โปรแกรมตามต้องการ – โปรดดู
สรุปรายการโปรแกรม ที่จัดแยกมาต่างหากด้วย
ไฟสัญญาณ On (พร้อม) สว่างขึ้น



3. เลือกความเร็วปั่นตามต้องการ หรือ No (ไม่)



4. หากต้องการ กดปุ่ม เลือกเพิ่มพิเศษ สำหรับการทำงานเพิ่มเติม



5. กด ปุ่ม Start (เริ่ม)

ไฟสัญญาณ Active (ทำงาน) สว่างขึ้น
โปรแกรมเริ่มทำงาน

- i** ไฟสัญญาณ Active (ทำงาน) จะติดสว่างอยู่ตลอดเวลาที่โปรแกรมทำงาน

การเปลี่ยนโปรแกรม

หากท่านบังเอิญเลือกโปรแกรมผิด

1. กด ปุ่มเลือกโปรแกรม ไปที่ Off (ปิด)
2. กด ปุ่มเลือกโปรแกรม ไปที่โปรแกรมตามต้องการ
ไฟสัญญาณ On (พร้อม) สว่างขึ้น
3. กด ปุ่ม Start (เริ่ม)
ไฟสัญญาณ Active (ทำงาน) สว่างขึ้น
โปรแกรมใหม่เริ่มทำงาน

ยกเลิกโปรแกรมที่กำลังทำงานอยู่

หากท่านต้องการปิดโปรแกรมก่อนเวลา

1. กด ปุ่มเลือกโปรแกรม ไปที่ Off (ปิด)
 2. กด ปุ่มเลือกโปรแกรม ไปที่
Pumping (ระบายน้ำออก) หรือ Spin ⑤ (ปั่น ⑤)
ไฟสัญญาณ On (พร้อม) สว่างขึ้น
- i** สำหรับ Spin ⑤ (ปั่น ⑤) โปรดเลือกรอบความเร็วในการปั่นตามต้องการ (แต่อย่าเลือก No ⑤)
3. กด ปุ่ม Start (เริ่ม)
ไฟสัญญาณ Active (ทำงาน) สว่างขึ้น

[illegible]

1. ปิด ปั๊มเลือกโปรแกรม ไปที่ Off (ปิด)

2. เลือกโปรแกรมเพิ่มเติม (Pumping (ระบายน้ำออก)
หรือ Spin ๑ (ปั่น ๑) หรือ Rinsing (ล้างน้ำ))

3. กดปุ่ม Start (เริ่ม)

4. เมื่อสิ้นสุดโปรแกรมเพิ่มเติมแล้ว ปิด ปุ่มเลือกโปรแกรม ไปที่ Off (ปิด)

นำผ้าที่ซักออกจาก
เครื่อง



1. ปิด กอกน้ำ

2. เปิดประตูเครื่อง

ถ้าเปิดประตูเครื่องไม่ออก

- ❑ รอประมาณ 2 นาที
(ฟังก์ชันนิรภัย ทำงานอยู่)

หรือ

- ❑ ยังมีน้ำหนักค้างอยู่ในเครื่องซักผ้า เพราะเลือก โปรแกรมเพิ่มพิเศษ No ๕ ดังนั้น โปรดเลือก Pumping (ระบายน้ำออก) หรือ Spin ๕ (ปั่น ๕)

3. นำผ้าที่ซักออกจากเครื่อง

ระว่าง

เก็บวัสดุแปลกปลอม (เช่น เหยี่ยวเงิน, คลิปหนีบกระดาษ) ออกมาจากถัง และที่ขอบยางกันซึมตรงปากประตูออกมาให้หมด – อาจทำให้เกิดสนิมได้

- i** ทิ้งประตูให้เปิดไว้ เพื่อปล่อยให้ภายในตัวเครื่องซักผ้าแห้ง

การใช้งานพิเศษ

แช่ผ้าไว้นาน

1. บรรจุเสื้อผ้าสีเดียวกันลงในเครื่อง
 2. เติมน้ำที่ใช้แช่ผ้าลงในช่องจ่าย II ตามวิธีบ่งชี้ของผู้ผลิต
 3. ปิด ปุ่มเลือกโปรแกรม ไปที่ 30 °C Coloureds (30 °C ผ้าสี) ไฟสัญญาณ On (พร้อม) สว่างขึ้น
 4. กด ปุ่ม Start (เริ่ม)
 5. หลังจากนั้น ประมาณ 15 นาที ปิด ปุ่มเลือกโปรแกรมไปที่ Off (ปิด) ผ้าจะถูกทิ้งแช่ไว้ในน้ำ
 6. เลือกโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่ง หลังจากแช่ผ้าไว้นานตามต้องการแล้ว
- i** ไม่จำเป็นต้องใส่ผงซักฟอกลงไปอีก น้ำสบู่ที่ใช้แช่นั้น จะใช้ในการซักต่อไป

การลงแป้ง

- i** ห้ามใช้น้ำยาปรับผ้านุ่มกับผ้านี้
1. บรรจุผ้าลงในเครื่อง
 2. ใส่แป้งในจำนวนที่ถูกต้อง คือ สำหรับน้ำ ประมาณ 15 ลิตร / 3.3 แกลลอน ถ้าเป็นแป้งผง จะต้องละลายน้ำเสียก่อน ตามวิธีบ่งชี้ของผู้ผลิต
 3. ปิด ปุ่มเลือกโปรแกรม ไปที่ Rinsing (ล้างน้ำ)
 4. ตั้งรอบความเร็วของการปั่น (จะตั้งที่ No ๖ ก็ได้)
 5. กด ปุ่ม Start (เริ่ม)

ทันทีที่น้ำเริ่มไหลเข้าเครื่อง

6. ดึงลิ้นชักของจ่ายให้เผยออกมาสักเล็กน้อย

7. ใส่ส่วนผสมแบ่งกับน้ำลงไปในห้องจ่าย I

8. ปิดลิ้นชักของจ่ายผงซักฟอกลงไปด้วย

☐ ถ้ามีการเลือกโปรแกรมพิเศษ No ⑥ ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว จะต้องเลือกโปรแกรม Pumping (ระบายน้ำออก) ตามไปด้วย

การย้อมสี

โปรดเลือกใช้เฉพาะแต่สีที่ไม่เป็นอันตรายต่อสภาวะแวดล้อม และเหมาะที่จะใช้กับเครื่องซักผ้าเท่านั้น

ระวัง

ไม่สามารถที่จะป้องกันได้อย่างเต็มที่ ที่จะไม่ให้สีตกอีก ในการซักครั้งต่อไป

☐ โปรดใช้สี ตามคำแนะนำวิธีใช้ของผู้ผลิต

หลังจากย้อมเสร็จแล้ว

1. ใส่ผงซักฟอกประมาณ 1/2 ถ้วยตวง ลงไปในช่องจ่าย II

2. เปิดโปรแกรม 90 °C Cottons (90 °C ผ้าฝ้าย) ให้ทำงานจนจบโปรแกรม โดยไม่มีผ้าติดอยู่ในเครื่อง

3. เช็ดขอบยางกันซึมตรงปากประตูให้สะอาด

การกัดฟอกสี

ระวัง

ยากัดฟอกสีอาจมีสารกำมะถันหรือคลอรีนผสมอยู่ สารเหล่านี้อาจกัดชิ้นส่วนบางชิ้นของเครื่องซักผ้า ทำให้สึกกร่อนได้ ดังนั้น จึงอย่าทำการกัดฟอกสีผ้าในเครื่องซักผ้า

การทำความสะอาดและดูแลรักษา

⚠ การเสี่ยงต่อการถูกไฟดูด

ก่อนที่จะทำความสะอาด จะต้องถอดปลั๊กไฟออกจากระบบจ่ายไฟเสียก่อน อย่าทำความสะอาดเครื่องซักผ้า ด้วยการฉีดน้ำเป็นอันขาด

⚠ การเสี่ยงต่อการระเบิด

อย่าใช้สารทำละลาย ในการทำความสะอาดเครื่องซักผ้าเป็นอันขาด

ทำความสะอาดตัวเครื่อง และแผงควบคุม

ตามความจำเป็น




- ☐ ใช้น้ำสบู่อุ่น หรือน้ำยาทำความสะอาดฤทธิ์อ่อน ที่ไม่มีผงขัดถูผสมอยู่ แล้วเช็ดให้แห้งด้วยผ้านุ่ม

ทำความสะอาด ตัวถังซักผ้า

ในกรณีที่เกิดมีรอยด่างสนิมเกิดขึ้น เนื่องมาจากวัตถุที่เข้าไปติดค้างอยู่ (เช่น เหรียญเงิน, คลิปหนีบกระดาษ, เข็ม, ตะปู ฯลฯ)

- ☐ ใช้น้ำยาทำความสะอาดที่ไม่มีส่วนผสมของคลอรีน ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต อย่าใช้ฝอยขัดหม้อเป็นอันขาด

ทำความสะอาดช่องจ่ายผงซักฟอก



ในกรณีที่เศษผงซักฟอก และสารเสริมปรับเนื้อผ้า ติดค้างเกรอะกรัง และสะสมตัวกันอยู่

1. ดึงลิ้นชักช่องจ่ายผงซักฟอกออกมาจนสุด กดลงไปตรงร่องลึกที่บนตัวลิ้นชัก แล้วดึงลิ้นชักออกจนพ้นเครื่อง
2. ดึง ตัวลิ้นชัก ออกมา
3. ทำความสะอาดช่องจ่ายผงซักฟอกและตัวลิ้นชัก โดยเปิดน้ำให้ไหลชะล้างตลอดเวลา
4. ใส่ตัวลิ้นชักลงไป และดันให้เข้าล็อกติดในตำแหน่งเดิม
5. สอดลิ้นชักช่องจ่ายเข้าที่

ทำความสะอาด เครื่องสูบน้ำ ระบายน้ำออก

ซึ่งจะจำเป็น ในกรณีที่น้ำสบูชักผ้าไม่ถูกระบายออกจนหมด เพราะเครื่องสูบน้ำทำงานติดขัด เนื่องจากมีวัสดุแปลกปลอม หรือ ปุยที่หลุดจากผ้าที่มีปุยในขณะซักมาสะสมตัวกันเป็นหยากเยื่อเข้าไปติดขวางอยู่



การระบายน้ำสบูชักผ้า

- i** น้ำจำนวนถึง 20 ลิตร / 4.4 แกลลอน เตรียมภาชนะขนาดพอๆ น้ำนี้ไว้ให้พร้อม

⚠ การเสี่ยงต่อการถูกน้ำร้อนลวก

ปล่อยให้ น้ำสบูชักผ้าเย็นลงเสียก่อน
กันเด็กและสัตว์เลี้ยงอย่าให้เข้ามาใกล้


1. ปิด ปุ่มเลือกโปรแกรม ไปที่ Off (ปิด)
2. ดึง ให้ แผงฝาปิดช่อง เปิดออกมา



3. ค่อยๆ คลายเกลียวจากปิดเครื่องสูบน้ำออกมา จนน้ำสบูชักผ้าเริ่มไหลรินออกมาช้าๆ ลงมาในหลุมบนแผงฝานั้น
4. เมื่อน้ำไหลลงมาในหลุมบนแผงฝาดังนี้แล้ว ปิดจุกเครื่องสูบน้ำให้ติดแน่น แล้วเทน้ำออกจากแผงฝา

- i** ทำสองขั้นตอนหลังนี้ซ้ำไปเรื่อยๆ จนน้ำสบูชักผ้าระบายออกมาจนหมด

5. ค่อยๆ ถอดจุกปิดเครื่องสูบน้ำออกมาด้วยความระมัดระวัง
6. ขจัดเศษวัสดุแปลกปลอม / หยากเยื่อปุยผ้า ออกจากภายในเครื่องสูบน้ำ และทำความสะอาดตัวเครื่อง ใบพัดของเครื่องสูบน้ำจะต้องหมุนรอบตัวได้คล่อง
ทำความสะอาดเศษสบู หรือหยากเยื่อที่ติดอยู่ตามเส้นเกลียวจุกเครื่องสูบน้ำออกให้หมดจด รวมทั้งที่ตัวเครื่องสูบน้ำด้วย



7. ใส่จุกกลับลงไป แล้วขันลงให้แน่นสนิท
8. แขนงแผงฝาลงไปแล้วปิดเข้าที่

เพื่อไม่ให้ผงซักฟอกที่ยังไม่ได้ใช้ ไหลเข้าไปในทางระบายน้ำออก ระหว่างการซักในรอบต่อไป

9. เติมน้ำ ประมาณ 1 ลิตร / 1 ¼ ไพน์ท ลงไปในช่องจ่าย II

10. เลือกโปรแกรม Pumping (ระบายน้ำออก)


ซึ่งจะจำเป็น ในกรณีที่น้ำเพียงเล็กน้อยไหลเข้าเครื่องซักผ้า หรือไม่มีเลย

1. ปิด ก๊อกน้ำ
2. กดปุ่มเลือกโปรแกรม ไปยังโปรแกรมอะไรก็ได้ (นอกจาก Spin ๑ (ปั่น ๑) และ Pumping (ระบายน้ำออก))
3. กดปุ่ม Start (เริ่ม) และปล่อยให้โปรแกรมทำงานไปประมาณ 40 วินาที
4. กดปุ่มเลือกโปรแกรม ไปที่ Off (ปิด)

ทำความสะอาดตะแกรงตรงปากทางน้ำเข้า


ปิดน้ำ อย่าให้มีแรงดันน้ำเหลืออยู่ในท่อน้ำเข้า

ทำความสะอาดตะแกรงที่ก๊อกน้ำ




1. ถอดสายท่อออกจากปากน้ำก๊อก
2. ซะล้างตะแกรงได้น้ำก๊อกที่ไหลอยู่
3. ต่อสายท่อติดเข้ากับเครื่องดั้งเดิม

ทำความสะอาดตะแกรงที่ตัวเครื่องซักผ้า



1. ถอดสายท่อออกจากด้านหลังของเครื่อง



2. ดึงตะแกรงออกมา แล้วนำไปชะล้างใต้น้ำที่ออกที่ไหลอยู่

3. สอดตะแกรงใส่ลงไปดังเดิม แล้วต่อท่อน้ำเข้าไปใหม่

4. เปิดก๊อกน้ำ และตรวจสอบดูว่ายังมีน้ำไหลซึมออกมาหรือไม่
ถ้ายังมี ก็ให้ตรวจสอบดูว่าใส่ตะแกรงเข้าไปถูกต้องเรียบร้อยแล้วหรือไม่

5. ปิดก๊อกน้ำ

การขจัดตะกรันหินปูน

ระวัง

สารขจัดตะกรันหินปูนมีส่วนผสมของกรด ซึ่งอาจกัดชิ้นส่วนของเครื่องซักผ้าให้ชำรุด และกัดสีเสื้อผ้าได้

หากท่านใช้ผงซักฟอกในจำนวนที่ถูกต้องแล้ว ท่านก็ไม่จำเป็นต้องทำการขจัดหินปูนในเครื่องซักผ้า

อย่างไรก็ตาม ถ้าหากจำเป็นต้องทำการขจัดตะกรันที่จับในเครื่องแล้ว โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำวิธีใช้ ที่ทางผู้ผลิตสารขจัดตะกรันนั้นให้กำกับมา

การขจัดปัญหาข้อบกพร่องเล็กน้อย

⚠️ การเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าดูด

การซ่อมแซม จะต้องทำโดยหน่วยบริการลูกค้าของเรา หรือโดยช่างที่ได้รับอนุญาต

ในกรณีที่จำเป็นต้องซ่อมแซม หรือไม่สามารถแก้ไขข้อบกพร่องด้วยตนเอง ตามคำแนะนำช่างทนายนี้แล้ว ก็ขอให้ปฏิบัติตามนี้ คือ

- 1. ปิด ปุ่มเลือกโปรแกรม ไปที่ Off (ปิด)
- 2. ถอดปลั๊กสายไฟหลักออก
- 3. ปิดก๊อกน้ำ
- 4. เรียกฝ่ายบริการลูกค้า (โปรดดู หน้า 35)

ข้อผิดพลาด	สาเหตุ	วิธีแก้
เปิดประตูทางบรรจุผ้าไม่ออก	เลือกโปรแกรม No ⑥ ไร่	เลือก Pumping (ระบายน้ำออก) หรือ Spin ⑥ (ปั่น ⑥)
	ฟังก์ชันนิรภัยกำลังทำงานอยู่	รอสัก 2 นาที
ผงซักฟอกติดค้างอยู่ในช่องจ่ายผงซักฟอก	ผงซักฟอกขึ้น หรือจับตัวเป็นก้อน	ทำความสะอาด และเขี่ยช่องจ่ายผงซักฟอกให้แห้ง, ดูหน้า 28
		ถ้าเป็นน้ำยาซักผ้า ใช้อุปกรณ์ช่วยจ่ายน้ำยาซักฟอก

ข้อผิดพลาด	สาเหตุ	วิธีแก้
ไฟควบคุมไม่ติด	ฟิวส์ถูกตัดออก	สับสวิตช์ เปิด / เปลี่ยนฟิวส์ใหม่
	ไฟดับ	เรียกหน่วยบริการลูกค้า ถ้าข้อบกพร่องนี้เกิดขึ้นซ้ำกันหลายหน
	ปลั๊กหลวม หรือไม่ได้เสียบ	เสียบปลั๊ก
โปรแกรมไม่เริ่มทำงาน ดวงไฟสัญญาณ On (พร้อม) กระพริบ	ปิดประตูทางบรรจุผ้า ไม่สนิท	ตรวจดู อย่าให้มีผ้าติดอยู่ที่ประตู ปิดประตูบรรจุผ้า (จะต้องได้ยินเสียง “คลิก”)
โปรแกรมไม่เริ่มทำงาน	ไม่ได้กดปุ่ม Start (เริ่ม)	กดปุ่ม Start (เริ่ม)
น้ำไม่ไหลเข้าเครื่อง หรือ ผงซักฟอกไม่ถูกชะลงไป ดวงไฟสัญญาณ Active (ทำงาน) กระพริบ	ไม่ได้เปิดก๊อกน้ำ	เปิดก๊อกน้ำ
	สายท่อน้ำหักงอ หรือ ถูกทับ	ขจัดสาเหตุ
	ตะแกรงในสายส่งน้ำอุดตัน	ทำความสะอาดตะแกรง ดูหน้า 30
ผงซักฟอกในช่องจ่าย I ไม่ ถูกชะลงไป	เลือกโปรแกรม ที่ไม่มีการเพิ่ม รอบซักไว้	เลือก 60 °C Coloureds +Prewash (60 °C ผ้าสี เพิ่มรอบซัก)
ไม่เห็นน้ำในถังซักผ้า	ไม่ใช่ข้อบกพร่อง เพราะน้ำอยู่ในระดับต่ำกว่าส่วนของตัวถังที่มองเห็นได้จากภายนอก	
น้ำสบูซักผ้าไม่ถูกระบาย ออกจนเกลี้ยง	วัสดุแปลกปลอมเข้าไปติดอยู่ใน เครื่องสูบ	ทำความสะอาดเครื่องสูบ (ดูหน้า 29)
ดวงไฟสัญญาณ End (สิ้นสุด) กระพริบ	มีการซักผ้าที่เป็นปุ๋ย ทำให้หยากเห็ด เข้าไปขวางทางในท่อระบายน้ำ หรือ สายท่อระบายน้ำ	ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ และ/หรือ สายท่อระบายน้ำ
น้ำไหลออกมาจากใต้ตัว เครื่อง	เกลียวของสายท่อน้ำเข้าไม่แน่น	ขันเกลียวให้แน่น
	สายท่อระบายน้ำรั่ว	เปลี่ยนสายท่อระบายน้ำใหม่

ข้อผิดพลาด	สาเหตุ	วิธีแก้
มีฟองไหลออกมาจากช่อง จ่ายผงซักฟอก	ใส่ผงซักฟอกมากเกินไป	ผสมน้ำยาปรับผ้านุ่ม 1 ช้อนโต๊ะ กับ น้ำ ½ ลิตร / 1 ไพน์ท แล้วเทลงไปในช่องจ่าย II ของลิ้นชักช่องจ่ายผงซักฟอก
		ลดจำนวนผงซักฟอกในครั้งต่อไป
ไม่มีการปั่นผ้า	ผ้าชิ้นโตๆ พันกันจนทำให้เครื่อง ไม่สามารถกระจายผ้าไปทั่วเครื่อง ได้ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย เครื่องจึงยกเลิกการปั่นด้วยความเร็วสูง ในรอบสุดท้าย โดยอัตโนมัติ	โปรดบรรจุผ้า ขนาดใหญ่ และ เล็ก ปน กันลงไปในถัง (ดูเรื่อง ระบบการถ่วงดุล ความไม่สมดุล ด้วย)
เครื่องปั่นช้าๆ	ไม่ใช่ข้อบกพร่อง ระบบการถ่วงดุลความไม่สมดุล พยายามที่จะปรับดุลผ้าที่บรรจุอยู่ในเครื่องโดย การปั่นช้าๆ กันหลายครั้ง	
โปรแกรมกินเวลานาน กว่าปกติ	ไม่ใช่ข้อบกพร่อง ระบบการถ่วงดุลความไม่สมดุล พยายามที่จะปรับดุลผ้าที่บรรจุอยู่ใน เครื่องโดยการปั่นช้าๆ กันหลายครั้ง	โปรดบรรจุผ้า ขนาดใหญ่ และ เล็ก ปน กันลงไปในถัง
	ตัวตรวจสอบฟอง กระตุ้นให้มีการล้างน้ำ เพิ่มอีกรอบ เพื่อลดจำนวนฟองลง	ในการซักครั้งต่อไป ใส่ผงซักฟอกให้ เหมาะสมกว่านี้
ผลการซักออกมาไม่เป็น ที่นาพอใจ	ระดับความสกปรกมากกว่าที่คิดไว้	เลือกโปรแกรมที่เหมาะสม
	ผงซักฟอกไม่เพียงพอ	ใส่ผงซักฟอกตามวิธีบ่งชี้ของผู้ผลิต
ผงซักฟอกติดค้างอยู่บนผ้า	ผงซักฟอกที่ไร้สารฟอสเฟตบางชนิด ประกอบด้วยเศษตกค้างที่ไม่ละลาย น้ำ ซึ่งอาจปรากฏให้เห็นเป็นจุดบางๆ บนผ้า	เลือก Rinsing (ล้างน้ำ) ทันที หรือ ใช้แปรงขัดออก เมื่อผ้าแห้งแล้ว
รอยหมองคล้ำติดบนผ้า	คราบสกปรกที่สะสมมาจาก ครีมนม ไขมัน หรือน้ำมัน	ในการซักครั้งต่อไป ใส่ผงซักฟอก จำนวนมากที่สุด และเลือกอุณหภูมิ สูงสุดเท่าที่จะทำได้

หน่วยบริการลูกค้า

ก่อนที่จะท่านจะเรียกหน่วยบริการลูกค้า โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่า ท่านไม่สามารถที่จะแก้ไขข้อบกพร่องด้วยตัวท่านเองได้ (โปรดดูหน้า 32)

เนื่องจากการที่ช่างเทคนิคของเราไปบริการให้คำปรึกษาแก่ท่านนี้อาจทำให้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายได้ แม้ว่าจะอยู่ในระยะเวลาการรับประกันก็ตาม

ส่วนที่อยู่ของศูนย์บริการลูกค้าที่อยู่ใกล้บ้านท่านที่สุดนั้น ท่านจะหาได้ในหน้าตรงนี้ที่จัดมาให้ เมื่อท่านเรียก หน่วยบริการลูกค้ามา กรุณาระบุหมายเลขของผลิตภัณฑ์ (E-Nr.) และหมายเลขการผลิต (FD-Nr.) ของเครื่องซักผ้าของท่านมาด้วย

หมายเลขดังกล่าวนี้ จะแสดงอยู่บนป้ายประเภทรุ่น ซึ่งจะพบบนกรอบประตูเครื่องที่เปิดออก รวมทั้งบนป้ายประจำตัวเครื่อง ซึ่งล้อมกรอบด้วยเส้นหนา ทางด้านหน้าของตัวเครื่อง โดยอยู่หลังป้ายชื่อ



E-Nr.	_____	FD	_____
-------	-------	----	-------

หมายเลขผลิตภัณฑ์

หมายเลขการผลิต

โปรดจดหมายเลขทั้งสองหมายเลขนี้ ลงในช่องว่างที่จัดไว้ให้ข้างบนนี้

ในการระบุหมายเลขผลิตภัณฑ์และหมายเลขการผลิตของเครื่องซักผ้าของท่านมานี้ ท่านมีส่วนช่วยในความพยายามของเราที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น อันมีส่วนทำให้รายจ่ายในเรื่องนี้เพิ่มขึ้นด้วย

อัตราการใช้พลังงานและน้ำ

โปรแกรมธรรมดา (ไม่มีฟังก์ชันเพิ่มเติม)	ขนาดบรรจุ	อัตราการใช้พลังงาน **		
		ไฟฟ้า	น้ำ	ระยะเวลาที่ใช้
40 °C Coloureds (40 °C ผ้าสี)	5.0 กก* / 11 ป.	0.55 ก.วัตต์/ชม	54 ลิตร	118 นาที
60 °C Coloureds (60 °C ผ้าสี)	5.0 กก / 11 ป.	0.95 ก.วัตต์/ชม	54 ลิตร	118 นาที
60 °C Coloureds Intensive Stains (60 °C ผ้าสี สกปรกมาก)	5.0 กก* / 11 ป.	0.95 ก.วัตต์/ชม	49 ลิตร	135 นาที
90 °C Cottons (90 °C ผ้าฝ้าย) (น้ำสบูซักผ้าร้อนจะผสมกับน้ำเย็น ประมาณ 7 ลิตร ก่อนที่จะถูก ระบายออก)	5.0 กก / 11 ป.	1.9 ก.วัตต์/ชม	61 ลิตร	121 นาที
40 °C Easy-care (40 °C ผ้าดูแลรักษาง่าย)	3.0 กก* / 6.6 ป.	0.5 ก.วัตต์/ชม	50 ลิตร	78 นาที
cold Delicate (เย็น ผ้าบาง)	2.0 กก / 4.4 ป.	0.3 ก.วัตต์/ชม	50 ลิตร	50 นาที
30 °C Wool  (30 °C ผ้าขนสัตว์ )	2.0 กก* / 4.4 ป.	0.2 ก.วัตต์/ชม	35 ลิตร	50 นาที

* คำนวณจากโปรแกรมการทดสอบ ตามเกณฑ์ EN 60 456: 1999 และ IEC 60456 Ed.3 1998: 02

** อัตราการใช้พลังงาน อาจแตกต่างไปจากค่าที่ระบุไว้นี้ โดยขึ้นอยู่กับ แรงดันและความกระด้างของน้ำ, อุณหภูมิภายในสถานที่ตั้ง, ประเภทและจำนวนของผ้าที่ซัก, ผงซักฟอกที่ใช้, แรงดันไฟฟ้าที่ไม่สม่ำเสมอ และการเลือกฟังก์ชันเพิ่มเติม

การติดตั้ง, การต่อเข้ากับระบบไฟฟ้า และการขนส่ง

คำแนะนำเรื่องความปลอดภัย

⚠ การเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บ!

เครื่องซักผ้าหนักมาก โปรดระวังเวลายกเครื่อง

ระวัง


สายท่อที่เย็นเป็นน้ำแข็ง จะฉีกขาด / แตกได้ อย่าติดตั้งเครื่องซักผ้าไว้นอกบ้าน หรือในบริเวณที่อุณหภูมิมีทางลดลงต่ำกว่าจุดเยือกแข็งได้

คอยระวังอย่าทำให้เกิดความเสียหายแก่เครื่องซักผ้า เวลายก อย่าจับบริเวณชิ้นส่วนที่ยื่นล้าตัวเครื่องออกไป (เช่น ประตูทางบรรจุผ้า)

นอกจากรายละเอียดในเรื่องความปลอดภัยที่ได้ชี้แจงไว้ในที่นี้แล้ว ทางฝ่ายงานประปา และฝ่ายการไฟฟ้า อาจมีข้อกำหนดพิเศษโดยเฉพาะอีกด้วย

ถ้าหากท่านไม่แน่ใจในเรื่องนี้ ควรให้นายช่างผู้ได้รับมอบอำนาจทำการติดตั้งและต่อน้ำประปาเข้าเครื่องของท่าน

อุปกรณ์ประกอบ ที่จัดส่งมาให้



ภายในตัวถัง

- สายท่อส่งน้ำ

ความชื้นที่ปรากฏอยู่ในตัวถังซักผ้านั้น สืบเนื่องมาจากน้ำที่ตกค้างมาจากการทดสอบครั้งสุดท้าย ซึ่งเครื่องซักผ้าทุกเครื่อง ก่อนที่จะออกมาจากโรงงาน จะต้องผ่านการทดสอบนี้เสียก่อน




ที่ด้านหลังของตัวเครื่อง

- สายท่อระบายน้ำออก
- รางโค้งข้อศอก สำหรับยึดสายท่อระบายน้ำ เช่น เพื่อนำไปเกี่ยวติดลงกับอ่างล้างมือ
- สายไฟ พร้อมปลั๊กเสียบเข้ากับระบบจ่ายไฟ

ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการติดตั้ง

- จะต้องใช้ ตัวหนีบสายท่อ ขนาด Ø 24-40 มม (ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านนี้) 1 ตัวด้วย
ถ้าตอเข้ากับท่อคอนกรีต



ในตู้

- กุญแจปากตาย
- แป้น สำหรับ กดปิดลงในรู เมื่อขันสลักเกลียวสำหรับการขนส่งออกแล้ว

เครื่องมือที่มีประโยชน์

เครื่องมือต่อไปนี้จะช่วยในการทำงานได้

- กุญแจขันนอตรูปวงแหวน (SW 13)
- ลูกน้ำจับระดับ

ขนาด

กว้าง	600 มม
ลึก	590 มม
สูง	860 มม
น้ำหนัก	ประมาณ 73 กก

บริเวณติดตั้ง

เป็นเรื่องสำคัญยิ่ง ที่เครื่องซักผ้าต้องตั้งไว้อย่างมั่นคง เพื่อกันไม่ให้เครื่องซักผ้า “ขยับหนี” ระหว่างที่ทำการปั่นผ้า

บริเวณพื้นที่ที่ใช้ตั้งเครื่องจะต้องมั่นคงและราบเสมอกัน ดังนั้น จึงไม่เหมาะที่จะตั้งเครื่องไว้บนพรม หรือบนวัสดุปูพื้นที่มีฟองน้ำซับใน

ในกรณีที่จะต้องตั้งเครื่องไว้ชั้นบน บนพื้นไม้เพดานที่มีคานรับ

1. ถ้าเป็นไปได้ ให้ตั้งเครื่องซักผ้าไว้ในมุมห้อง
2. ชั้นแผ่นกระดานที่กันน้ำได้ (ขนาดหนาอย่างต่ำ 30 มม) ด้วยตะปูควงตรึงติดไว้กับพื้นห้อง
3. ตรึงขาของเครื่องซักผ้า โดยใช้แผ่นประกับ*

ถ้าจะต้องวางเครื่องซักผ้าไว้บนยกพื้น

4. ตรึงขาของเครื่องซักผ้า โดยใช้แผ่นประกับ*

* แผ่นประกับนี้ (เป็นชุด) จะหาซื้อได้จากร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ช่าง หรือที่ ศูนย์บริการลูกค้า (WX 9756)

การติดตั้งเครื่องไว้ที่พื้น เตรียมอาหาร หรือในตู้ติดพื้น

จะต้องติดตั้งเครื่องไว้ที่พื้นที่ยี่เตรียมอาหาร หรือในตู้ติดพื้น ให้เสร็จเรียบร้อย ก่อนที่จะต่อกระแสไฟฟ้าเข้าเครื่อง

สามารถนำเครื่องไปติดตั้งไว้ในเฟอร์นิเจอร์ครัว หรือใต้พื้นที่เตรียมอาหารในครัวได้ สำหรับการนี้ จะต้องมีส่วนลึกเข้าไป ขนาด 60 ซม

☐ ต้องติดตั้งเครื่องไว้ใต้พื้นที่เตรียมอาหารที่เป็นกระดานแผ่นเดียวโดยตลอด และยึดตรึงติดไว้อย่างถาวรกับตู้ที่อยู่ข้างเคียง

ระวัง

เพื่อความปลอดภัย ในการติดตั้งเครื่องไว้ใต้พื้นที่เตรียมอาหาร จะต้องให้ช่างผู้ชำนาญประกอบแผ่นฝาโลหะ* ลงไปบนเครื่อง แทนที่ฝาปิดเครื่องดานบน

* แผ่นฝาโลหะนี้ (เป็นชุด) จะหาซื้อได้จากร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ช่าง หรือที่ ศูนย์บริการลูกค้า (WZ 10140)

ถอดสลักเกลียวเพื่อ การขนส่ง


ก่อนที่จะถอดสลักเกลียว
เพื่อการขนส่ง

ถอดสลักเกลียวเพื่อการขนส่ง


ระวัง

จะต้องถอดสลักเกลียวเพื่อการขนส่งออกเสมอ ก่อนที่จะใช้งาน
เครื่องซักผ้าเป็นครั้งแรก

1. ปลดสายท่อออกจากตัวเกาะยึด
2. ถอดรางโค้งข้อศอกออก
3. คลายเกลียวของสลักเพื่อการขนส่งออกทั้งสี่ตัว โดยใช้ไขกุญแจ
ขนาด SW 13 จนกระทั่งหลวมและดึงออกมาได้สะดวก




4. ถอดสลักเกลียวเพื่อการขนส่งออกทั้งตัว โดยการเอื้อมมือเข้าไป
ทางปากประตูเครื่องที่เปิดอยู่ และดึงตัวถึงชักผ้ามาด้านหน้า
เล็กน้อย



5. เสียบ แบน ปิดรูลงไป

เก็บรักษาสลักเกลียวเพื่อ
การขนส่งนี้ไว้




ความยาวของสายท่อ
และสายไฟ


โปรดเก็บรักษาสลักเกลียวนี้ไว้ให้ดีที่สุดเสมอ เพื่อว่าจะต้องทำการขนส่ง
เครื่องอีก (เช่น ย้ายที่อยู่)

- ❑ เก็บรักษาสลักเกลียวเพื่อการขนส่ง โดยร้อย วงแหวน และ
ปลอกวงแหวน (และลวดสปริง) ติดเข้าไว้ด้วยกัน

การต่อเข้าทางด้านซ้ายมือ



การต่อเข้าทางด้านขวามือ



สายท่ออื่นๆ

หาซื้อได้จากร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ช่าง

- ชุดต่อเข้ากับเครื่อง พร้อมสายท่อพลาสติก (ประมาณ 2.50 ม)
(WZ 10130)
- สายท่อส่งจ่าย ขนาดยาวเพิ่มขึ้น (ประมาณ 2.20 ม)

การต่อเข้าระบบจ่ายน้ำ การส่งจ่ายน้ำ

ระวัง

ใช้เครื่องชักน้ำกับน้ำประปาที่เป็นน้ำเย็นเท่านั้น อย่าต่อเครื่องชักน้ำเข้ากับอุปกรณ์หัวกอน้ำที่ผสมน้ำเย็นกับน้ำร้อนที่มาจากเครื่องทำน้ำร้อนที่ไม่มีแรงดัน

หากท่านไม่แน่ใจ โปรดให้ช่างผู้ชำนาญเป็นผู้ทำการต่อน้ำเข้าเครื่องให้

สายท่อส่งน้ำเข้านั้น ต้องไม่



- ☐ คดงอ หรือนุบแบน
- ☐ ถูกเปลี่ยนแปลง หรือ ตัดขาด (ไม่สามารถรับประกันความมั่นคงได้อีกต่อไป)

เกลียวพลาสติกจะต้องขันให้แน่นด้วยมือเท่านั้น อย่าถอดตะแกรงออกจากสายท่อส่งน้ำ

โปรดตรวจดูแรงดันน้ำในระบบส่งจ่ายน้ำประปา

- ☐ แรงดันน้ำจะต้องอยู่ในระดับ ตั้งแต่ 1 ... และ 10 บาร์ (เมื่อเปิดกอน้ำ จะต้องมิน้ำไหลออกมาอย่างต่ำ 8 ลิตร ต่อ นาที)
- ☐ จะต้องมีการติดตั้งวาล์วลดแรงดันด้วย ถ้าหากแรงดันน้ำสูงเกินกว่าแรงดันสูงสุดนี้

ต่อสายท่อส่งน้ำเข้า



1. เข้ากับแผงด้านหลังของเครื่องชักน้ำ แล้ว...

2. ต่อกับหัวกอน้ำ

ต่อจากการต่อน้ำเข้าแล้ว

3. เปิดก๊อกน้ำไปจนสุด และตรวจสอบตรงจุดต่อว่าแน่นสนิทดีหรือไม่


การระบายน้ำออก

ระวัง


อย่า ไข หรือ ดึง สายท่อระบายน้ำออก

ความสูงระหว่างบริเวณที่ตั้งกับจุดระบายน้ำออก ต้องมีระยะต่างกันสูงสุด 100 ซม

ระบายน้ำลงในท่อคอกาน



ระบายน้ำลงในอ่างล้างมือ



ระวัง


คอยดูฝาจุก อย่าให้ปิดทางน้ำไหลออกของอ่างล้างมือ

1. ยึดสายท่อระบายน้ำออกไว้ให้แน่น เพื่อกันไม่ให้เลื่อนไถลหลุดออกได้
2. เมื่อน้ำถูกระบายออกมา โปรดตรวจสอบดูว่าน้ำไหลออกมาเร็วพอหรือไม่

การปรับระดับ

ขาทั้งสี่ของเครื่องจะต้องยืนบนพื้นอย่างมั่นคง เครื่องซักผ้าจะต้องไม่เอน

ปรับระดับเครื่องซักผ้าให้ตรงราบ โดยใช้ขาทั้งสี่ และลูกน้ำปรับระดับช่วย



1. คลาย แขนล็อก 1 ออก โดยใช้กุญแจปากตาย
2. ปรับระดับความสูงของเครื่อง โดยการหมุนขาของเครื่อง 2
3. ชัน แขนล็อก 1 ให้ติดแน่น โดยหมุนเข้าหาตัวเครื่อง

การต่อเข้ากับ วงจรไฟฟ้า

ระวัง

จะต้องต่อเครื่องซักผ้าเข้ากับวงจรไฟฟ้ากระแสสลับเท่านั้น และจะต้องใช้กับเต้าเสียบ ที่ได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้อง พร้อมด้วยสายดิน

แรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย จะต้องตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้ ที่ตัวเครื่องซักผ้า (แผ่นป้ายชื่อ)

ข้อจำเพาะในการต่อ รวมทั้ง ขนาดพิวส์ที่ต้องการใช้ ใต้ระบุไว้บน แผ่นป้ายชื่อของเครื่อง

โปรดดูให้แน่ใจว่า

- ☐ หัวปลั๊กเสียบมีขนาดเหมาะกับเต้าเสียบ
- ☐ ขนาดหน้าตัดของสายไฟ ได้ขนาดตามที่ได้รับอนุมัติ
- ☐ ระบบสายดินได้รับการติดตั้งอย่างถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

สายไฟหลักนี้ จะต้องให้ช่างไฟฟ้าเปลี่ยนให้เท่านั้น
อะไหล่สายไฟหลัก มีที่ศูนย์บริการลูกค้า

อย่าใช้ แผงเต้าเสียบ / หัวเชื่อมต่อสายไฟ หรือ สายไฟสำหรับต่อ
ในกรณีที่มีการใช้เครื่องตัดวงจรกระแสรั่วลงดิน โปรดเลือกใช้แต่
ประเภทที่มีสัญลักษณ์  กำกับอยู่เท่านั้น สัญลักษณ์นี้
สามารถรับประกันความถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับที่ให้อำนาจ
ปัจจุบันได้ทุกประการ

อย่าเสียบ หรือ ดึงปลั๊กไฟออก ในขณะที่มือเปียกน้ำ


อย่าดึงกระชากสายไฟเพื่อถอดปลั๊กไฟออก

การขนส่ง

เตรียม และ ใส่สลักเกลียว
เพื่อการขนส่ง

ก่อนที่จะทำการขนส่งเครื่องซักผ้า (เช่น ย้ายที่อยู่)

1. ปิดก๊อกน้ำ
2. ปลดแรงดันน้ำออกจากสายท่อส่งน้ำ (ดูหน้า 30)
3. ระบายน้ำสบู่ออกจากถังซักผ้าที่ตกค้างอยู่ให้หมด (ดูหน้า 29)
4. ถอดปลั๊กเครื่องออกจากระบบจ่ายไฟ
5. ปลดสายท่อออก
6. ดึงแป้นปิดรูออก
7. ดึงตัวสลักเกลียวออกมาจากปลอก จนกระทั่งปลายสลักเกลียว
หลบเข้าไปอยู่ตรงกับขอบปลอกพอดี



8. เสียบสลักเกลียวเพื่อการขนส่งลงไปในรู แล้วขันให้แน่น เดือย
ของตัวสลักจะต้องติดเข้าไปอยู่ที่ในร่องบนแผ่นหลังของตัว
เครื่อง

i หลังการขนส่ง และตรวจดูให้แน่ใจแล้วว่า ได้ตั้งเครื่องอย่างถูก
ต้องตามหลักเกณฑ์, ต่อน้ำและไฟฟ้าเข้าเครื่อง และถอดสลัก
เกลียวเพื่อการขนส่งออกแล้ว จะต้องเปิดเครื่องให้ทำงานใน
โปรแกรม Pumping (ระบายน้ำออก) เสียก่อน จึงเริ่มโปรแกรม
การซักครั้งแรก

