



BOSCH

Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
[bosch-home.com/
welcome](http://bosch-home.com/welcome)



ErgoMaster Serie 4 / Serie 6

MSM4B...

MSM6M...


[sl]	Navodila za uporabo	Pribor	12
[hr]	Korisnički priručnik	Pribor	15
[sr]	Uputstvo za upotrebu	Pribor	19
[mk]	Прирачник	Додатоци	23
[sq]	Manuali i përdoruesit	Aksesori	27




<https://digitalguide.bsh-group.com?mat-no=8001251296>



-
- [sl]** Skenirajte kodo QR ali obiščite spletno stran, da odprete podrobnejša navodila za uporabo. Tam boste našli dodatne informacije o aparatu ali priboru.
-
- [hr]** Skenirajte QR kod ili posjetite internetsku stranicu kako biste vidjeli dodatne napomene o uporabi. Tamo možete pronaći dodatne informacije o svojem uređaju ili priboru.
-
- [sr]** Da biste otvorili dodatne napomene za upotrebu, skenirajte QR kôd ili posetite veb-stranicu. Tamo ćete pronaći dodatne informacije o vašem uređaju ili priboru.
-
- [mk]** Скенирајте го QR-кодот или посетете ја веб-страницата за да ги отворите дополнителните напомени за користење. Таму ќе најдете дополнителни информации за Вашиот уред или додатоците.
-
- [sq]** Skanoni kodin QR ose vizitonî faqen e internetit, për të hapur udhëzime të zgjedhuara për përdorimin. Aty do të gjeni informacione shtesë për pajisjen tuaj ose për aksesorët.




1




2


3





4





5




6





7





8




9




10




11







12




13




14




15



16



17




18




19






20




21




22




23




24




25




26




27




28




29




30




31




32




33




34




35



36




37



38




39




40




41




42











43



44



45

			 
		500 g	30 s
		250 g	30-70 s
		350 g	(5-10) x 2 s
		20 g	(4-7) x 2 s
		20 x 	(3-8) x 1 s
		500 g	(6-15) x 4 s
		500 g	-
		500 g	-
		500 g	-
		500 g	-
		500 g	-
		500 g	-
		500 g	-
		500 g	-
		500 g	-

			500 g	

47

	✓	✗	✗	✗	✗
	✗	✗	✗	✓	✓
	✗	✗	✗	✓	✗
	✓	✓	✓	✓	✓

48

Varnost

- Skrbno preberite ta navodila.
- Upoštevajte navodila osnovnega aparata.

Pribor uporabljajte samo:

- s paličnim mešalnikom MSM4B..., MSM6M....
- za uporabe, ki so opisane v teh navodilih.
- ▶ Rezil se nikoli ne dotikajte z golimi rokami.
- ▶ Bodite previdni pri uporabi ostrih nožev in praznjenju posode ter čiščenju.
- ▶ Ostrih rezil in robov se nikoli ne dotikajte z golimi rokami.
- ▶ Vložke za sekljanje ali mreže za rezanje prijemajte samo na robovih.
- ▶ Ne segajte z roko v odprtino za dodajanje sestavin.
- ▶ Za dodajanje sestavin uporabite samo tlačilec.
- ▶ Pribor nameščajte in snemajte samo pri mirovanju pogona in kadar aparat ni priklopljen na električno omrežje.
- ▶ Pribor uporabljajte samo v popolnoma sestavljenem stanju.
- ▶ Večfunkcijskega pribora nikoli ne uporabljajte brez nameščenega in dobro pritrjenega pogonskega vložka.
- ▶ Pri obdelavi vročih živil bodite previdni.
- ▶ Pri dolivanju vročih tekočin v kuhiški aparat bodite previdni, saj lahko nenačoma izstopi vroča para.

Preprečevanje materialne škode

- ▶ Nastavka pogonske enote nikoli ne potopite v tekočino in ga nikoli ne čistite pod tekočo vodo ali v pomivalnem stroju.
- ▶ Posode večfunkcijskega pribora nikoli ne uporabljajte v mikrovalovni pečici ali v pečici.
- ▶ V posodo ali polnilno odprtino ne vstavljajte predmetov, npr. kuhalnic, nožev.
- ▶ Na potisni nastavek ne pritiskajte premično.
- ▶ Mešalne noge nikoli ne uporabljajte v posodi večfunkcijskega pribora.
- ▶ Osnovni aparat naj se slišno in popolnoma zaskoči na pribor.

Pregled

→ Sl. 1

A	Večfunkcijski pribor
1	Posoda
2	Univerzalni nož
3	Pogonski vložek za večfunkcijski pribor
4	Tlačilnik
5	Gnetilni kavelj ¹
6	Nosilna plošča za vložke za sekljanje
7	Vložek za rezanje – grobi ¹
8	Vložek za rezanje – fini ¹

¹ Odvisno od modela

9	Vložek za strganje ¹
10	Vložek za ribanje ¹
11	osnovni nosilec
12	Mreža za rezanje, drobne kocke (9 mm) ¹
13	Mreža za rezanje, velike kocke (13 mm) ¹
14	Kolut z rezili
15	Čistilnik mreže za rezanje

¹ Odvisno od modela

Opomba: Če sestavni del ni zajet v obsegu dobave, ga lahko naročite pri servisni službi.

Večfunkcijski pribor

Večfunkcijski pribor je primeren za gnetenje, rezanje in strganje živil.

Opombe

- Pred obdelavo iz živil odstranite trde sestavne dele, na primer hrustanec, kosti, kite ali koščice iz pečkastega sadja.
- Večfunkcijski pribor ni primeren za sekjanje zelo trdih živil, kot so na primer kavna zrna, muškatni oreščki ali redkve, in zamrznjenih živil.

Simboli

Simbol	Opis
	Ne segajte z roko v odprtino za dodajanje sestavin.
	Ni primerno za pomivanje v pomivalnem stroju.
	Ne potapljaljajte v tekočino in ne postavljaljajte pod tekočo vodo.
	Pogonski vložek namestite na posodo in ga zaklenite.
	Vstavite osnovni nosilec na pogonski vložek in ga zaklenite.

Univerzalni nož/gnetilni kavelj

Univerzalni nož je namenjen sekjanju živil, na primer mesa, trdih sirov, čebule, česna, sadja, zelenjave, zelišč, oreščkov ali mandljev. Gnetilni kavelj je primeren za gnetenje manjših količin testa.

Uporaba univerzalnih nožev in gnetilnih kavljev

→ Sl. **2 - 12**

Opomba: Če je nameščanje pogonskega vložka težavno, nekoliko zavrtite sklopko s tremi lopaticami na spodnji strani vložka in poskusite ponovno.

Nosilna plošča z vložki za sekjanje

Nosilna plošča z vložki za sekjanje je primerna za rezanje, strganje in ribanje živil, npr. sadja, zelenjave in sira.

Pregled vložkov za sekjanje

Vložek za rezanje	Za rezanje kumar, korenja, krompirja
Vložek za rezanje – fini	Za rezanje kumar, korenja, rdeče pese, bučk
Vložek za strganje	Za strganje jabolk, korenja, sira
Vložek za ribanje	Za ribanje krompirja za cmoke in krompirjeve krokete, za rezanje sadja in zelenjave za solate

Opomba: Vložki za sekjanje niso primerni za sekjanje trdih živil, npr. parmezana ali čokolade.

Vložki za sekjanje so pogojno primerni za sekjanje vlaknastih živil, npr. pora, zelene ali rabarbare.

Uporaba nosilne plošče z vložki za sekjanje

→ Sl. **13 - 28**

Opomba: Preden obdelana živila dosežete spodnjo stran nosilne plošče, končajte obdelavo in izpraznite posodo.

sl Primeri uporabe

Rezalnik kock

Rezalnik kock je primeren za rezanje živil v obliki kock, npr. za solate, juhe in sladice:

- Zelenjava, npr. korenje, krompir, kumare, paradižnik, paprika, čebula, rdeča pesa
- Sadje, npr. banane, jabolka, hruške, ja-gode, melone, kivi
- Jajca
- Sir, npr. gavda, ementalec
- Mehke klobase, npr. mortadela

Opombe

- Ne obdelujte zelo mehkega ali zelo trdega sira, npr. mocarele, fete, parmezana.
- Ne obdelujte prezrelega sadja ali zelenjave, saj lahko izteka sok.
- Kuhana živila pred rezanjem postavite v hladilnik, da se ohladijo.

Priporočilo za optimalne rezultate:

- Mehkejša živila obdelajte z veliko mrežo za rezanje, npr. jagode, kuhan krompir, jajca.

Uporaba rezalnika kock

→ Sl. 29 - 45

Opomba: Preden obdelana živila dosežejo spodnjo stran rezalnika kock, končajte obdelavo in izpraznite posodo.

Primeri uporabe

Upoštevajte maksimalne količine in čas priprave, navedene v tabelah.

Večfunkcijski pribor

Opomba: Po vsakem ciklu delovanja počakajte, da se aparat ohladi na sobno temperaturo.

→ Sl. 46

→ Sl. 47

Primeri receptov

Krušno testo

- 250 g moke
- 140 ml vode
- 7 g sladkorja
- 7 g margarine
- 0,5 g kvasa
- 4 g soli

Priprava

- Vstavite **gnetilni kavelj** in pripravite večfunkcijski pribor za obdelavo.
- Vse sestavine, razen vode, zmešajte v posodi.
- Sestavine zmešajte pri najvišji hitrosti.
- Čez nekaj sekund skozi polnilno odprtino dodajte vodo.
- Vse obdelajte pri najvišji hitrosti.
- Maksimalni čas vklopa: 1,5 minute
- Hkrati obdeluje največ 1-kratno količino.

Opomba: Po vsakem ciklu delovanja počakajte, da se aparat ohladi na sobno temperaturo.

Solata »Stolichny«

(za 2 osebi)

- 150 g mortadele
- 3 kuhan krompirji
- 2 vloženi ali marinirani kumari
- 1 kuhan korenček
- 75 g graha, drobnega
- Sol in poper

Preliv

- 1/4 lončka kisle smetane
- 1/4 kozarca majoneze

Priprava

- Vstavite **rezalnik kock** in pripravite večfunkcijski pribor za obdelavo.
- Skuhan, ohlajen krompir, korenček, mortadeto in kumare narežite na kocke pri najvišji hitrosti.
- Vse razrezane sestavine stresite v posodo za solato in primešajte grah.
- Po okusu začinite s soljo in poprom.
- Postrezite s kislo smetano in majonezo.

Pregled čiščenja

Očistite posamezne dele, kot je navedeno v tabeli.

→ Sl. 48

Sigurnost

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Pridržavajte se upute za osnovni uređaj.

Pribor upotrebljavajte samo:

- sa štapnim mikserom MSM4B..., MSM6M....
- za primjene koje su opisane u ovim uputama.
- ▶ Nikad nemojte dodirivati oštice golim rukama.
- ▶ Budite oprezni prilikom rukovanja oštrim noževima za rezanje, pražnjenja spremnika i prilikom čišćenja.
- ▶ Rukama nikad nemojte dodirivati oštare noževe ili rubove.
- ▶ Nastavke za usitnjavanje ili rešetke za rezanje primajte samo za rub.
- ▶ Ne posežite prstima u otvor za punjenje.
- ▶ Za guranje sastojaka upotrebljavajte isključivo nabijač.
- ▶ Postavljajte i skidajte opremu kada je pogon u stanju mirovanja i uređaj nije priključen na napon.
- ▶ Pribor upotrebljavajte samo kada je u potpunosti sastavljen.
- ▶ Višenamjenski pribor nikad nemojte koristiti bez postavljenog i uklopljenog pogonskog nastavka.
- ▶ Budite oprezni pri obradivanju vrućih namirnica.
- ▶ Budite oprezni prilikom punjenja vrućih tekućina u kuhinjski aparat jer može izaći vruća para.

Izbjegavanje materijalnih šteta

- ▶ Nikada ne uranjajte nastavak prijenosnika u tekućinu i ne perite ga pod mlazom vode ili u perilici posuda.
- ▶ Posudu višenamjenskog pribora nikad nemojte koristiti u mikrovalnoj pećnici ili pećnicama.
- ▶ Nemojte stavljati predmete u spremnik ili otvor za punjenje, npr. kuhaču ili nož.
- ▶ Nemojte snažno pritisnati nabijačem.
- ▶ Donji dio miksera nikad nemojte koristiti u višenamjenskom priboru.
- ▶ Čujno i do kraja uglavite osnovni uređaj na pribor.

Pregled

→ Sl. 1

A	Višenamjenski pribor
1	Spremnik
2	Univerzalni nož
3	Pogonski nastavak za sav višenamjenski pribor
4	Potiskalo
5	Kuka za miješanje ¹
6	Nosač diskova za nastavak za usitnjavanje
7	Nastavak za rezanje – grubo ¹
8	Nastavak za rezanje – sitno ¹
9	Nastavak za sitno ribanje ¹
10	Nastavak za ribanje ¹

¹ Ovisno o modelu

-
- 11** Osnovni nosač
 - 12** Rešetka za rezanje – mala (9 mm)¹
 - 13** Rešetka za rezanje – velika (13 mm)¹
 - 14** Disk s noževima
 - 15** Čistač rešetki za rezanje
-

¹ Ovisno o modelu

Napomena: Ako neki sastavni dio nije sadržan u opsegu isporuke, možete ga naručiti putem servisne službe.

Višenamjenski pribor

Višenamjenski pribor prikladan je za gnjećenje, rezanje i ribanje namirnica.

Napomene

- Uklonite tvrde dijelove namirnica prije obrade, npr. hrskavicu, kosti, tetive ili koštice iz koštuničavog voća.
- Višenamjenski pribor nije prikladan za usitnjavanje jako tvrdih namirnica, npr. zrna kave, muškatnih oraščića, rotkvice ili zamrznutih namirnica.

Simboli

Simbol	Opis
	Ne posežite prstima u otvor za punjenje.
	Nije prikladno za pranje u perilici posuđa.
	Ne uranajte u tekućinu i ne držite ispod tekuće vode.
	Stavite i uklopite pogonski nastavak na spremnik.
	Stavite i uklopite osnovni nosač na pogonski nastavak.

Univerzalni nož / kuka za gnjećenje

Univerzalni nož prikladan je za usitnjavanje prehrambenih namirnica, npr. mesa, tvrdog sira, luka, češnjaka, voća, povrća, začinske bilje, oraha i badema. Kuka za gnjećenje prikladna je za gnjećenje malih količina tjestova.

Upotreba univerzalnog noža ili kuke za gnjećenje

→ Sl. **12 - 13**

Napomena: Ako je pogonski nastavak malo teško staviti, lagano okrenite trokrilnu spojku na donjoj strani nastavka i pokušajte ponovno.

Nosač diska s nastavcima za usitnjavanje

Nosač diska s nastavcima za usitnjavanje prikladan je za rezanje i ribanje namirnica, npr. voća, povrća i sira.

Pregled nastavaka za usitnjavanje

Nastavak Za rezanje krastavaca, mrkvi, za rezanje – krumpira grubo

Nastavak Za rezanje krastavaca, mrkvi, za rezanje – cikle, tikvica sitno – no

Nastavak Za sitno ribanje jabuka, mrkvi, za sitno sira ribanje

Nastavak Za ribanje krumpira za okruglice i palačinke od krumpira, voća i povrća za salate

Napomena: Nastavci za usitnjavanje nisu prikladni za usitnjavanje jako tvrdih namirnica, npr. parmezana ili čokolade.

Nastavci za usitnjavanje prikladni su samo za usitnjavanje vlaknastih namirnica, npr. poriluk, celer ili rabarbara.

Upotreba nosača diska s nastavcima za usitnjavanje

→ Sl. **13 - 23**

Napomena: Prije nego obradene namirnice dosegnu donju stranu nosača diska, završite s obradom i ispraznite spremnik.

Nastavak za rezanje na kockice

Nastavak za rezanje na kockice prikidan je za rezanje namirnica na kockice, npr. za salate, juhe i deserte:

- povrće, npr. mrkve, krumpiri, krastavci, rajčice, paprika, luk, cikla
- voće, npr. banane, jabuke, kruške, jagode, dinje, kivi
- jaja
- sir, npr. gauda, ementaler
- meka mesna kobasica, npr. mortadela

Napomene

- Nemojte obrađivati jako mekane ili jako tvrde sireve, npr. mozzarella, feta, parmezan.
- Nemojte obrađivati zrelo voće i povrće jer onda može puštati sokove.
- Prije rezanja pustite da se kuhanе namirnice ohlade u hladnjaku prije.

Preporuka za optimalne rezultate:

- Mekanje namirnice obrađujte pomoću velike rešetke za rezanje, npr. jagode, kuhanji krumpir, jaja.

Upotreba nastavka za rezanje na kockice

→ Sl. 29 - 45

Napomena: Prije nego obrađene namirnice dosegnu donju stranu nastavka za rezanje na kockice, završite s obradom i ispraznite spremnik.

Primjeri primjene

Svakako se pridržavajte maksimalnih količina i vremena obrade koji su navedeni u tablicama.

Višenamjenski pribor

Napomena: Ostavite da se uređaj ohladi na sobnu temperaturu nakon svakog radnog ciklusa.

→ Sl. 46

→ Sl. 47

Primjeri recepata

Tijesto za kruh

- 250 g brašna
- 140 ml vode
- 7 g šećera

- 7 g margarina

- 0,5 g kvasca
- 4 g soli

Priprema

- Stavite **kuku za gnječiti** i pripremite višenamjenski pribor za obradu.
- Sve sastojke osim vode stavite u posudu.
- Pomiješajte sastojke uz maksimalnu brzinu.
- Nakon nekoliko sekundi dodajte vodu kroz otvor za punjenje.
- Sve obradite uz maksimalnu brzinu.
- Maksimalno vrijeme aktivacije: 1,5 minute
- Istovremeno maksimalno obrađujte jednu količinu.

Napomena: Ostavite da se uređaj ohladi na sobnu temperaturu nakon svakog radnog ciklusa.

Salata „Stolichny“

(za 2 osobe)

- 150 g mortadele
- 3 kuhanja krumpira
- 2 kisela krastavca ili marinirana krastavca
- 1 kuhanja mrkva
- 75 g sitnog graška
- sol i papar

Dresing

- 1/4 šalice kiselog vrhnja
- 1/4 staklenke majoneze

Priprema

- Stavite **nastavak za rezanje na kockice** i pripremite višenamjenski pribor za obradu.
- Kuhanji, ali već ohlađeni krumpir, mrkvu, mortadelu i krastavce izrežite na kockice uz maksimalnu brzinu.
- Sve sastojke u kockicama pomiješajte u zdjeli s graškom.
- Začinite solju i paprom već prema okusu.
- Dekorirajte s kiselim vrhnjem i majonezom.

hr Pregled čišćenja

Pregled čišćenja

Očistite pojedinačne dijelove kako je navedeno u tablici.

→ Sl. **48**



Bezbednost

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.

- Pridržavajte se uputstva za osnovni uređaj.

Ovaj pribor upotrebljavajte samo:

- sa štapnim mikserom MSM4B..., MSM6M....

- za primene opisane u ovom uputstvu.

- Nipošto nemojte dodirivati oštice golim rukama.

- Oprez prilikom rukovanja oštrim noževima za sečenje, kao i prilikom pražnjenja i čišćenja posude.

- Nipošto nemojte dodirivati oštare noževe i ivice golim rukama.

- Dodatke za usitnjavanje i rešetke za sečenje hvatajte samo za ivice.

- Ne stavljajte ruke u otvor za punjenje.

- Sastojke potiskujte isključivo pomoću potiskivača.

- Dodatni pribor postavljajte i skidajte samo kada pogon miruje a uređaj je isključen sa napajanja.

- Dodatni pribor koristite samo u potpuno sklopljenom stanju.

- Višenamenski dodatni pribor nemojte da pogonite bez postavljenog i pričvršćenog pogonskog dodatka.

- Budite oprezni prilikom obrade vruće hrane.

- Budite obazrivi prilikom sipanja vrućih tečnosti u kuhinjski uređaj jer može da iscuri vrela para.

Izbegavanje materijalne štete

- Pogonski element nemojte potapati u tečnost ili čistiti pod tekućom vodom ili u mašini za pranje sudova.
- Posudu višenamenskog dodatnog pribora nemojte koristiti u mikrotalasnoj pećnici ili rerni.
- Nemojte da ubacujete predmete, npr. varjaču ili nož u posudu ili u otvor za punjenje.
- Nemojte previše snažno pritisnati potiskivač.
- Nipošto nemojte da koristite stopu za mešanje u posudi višenamenskog dodatnog pribora.
- Osnovni uređaj utaknite na pribor do kraja, tako da se čuje uleganje.

Pregled

→ Sl. 1

A	Višenamenski dodatni pribor
1	Činija
2	Univerzalni nož
3	Pogonski dodatak za višenamenski dodatni pribor
4	Potiskivač
5	Metlice za mešenje ¹
6	Disk-nosač za dodatke za usitnjavanje
7	Dodatak za grubo rezanje ¹
8	Dodatak za fino rezanje ¹

¹ U zavisnosti od modela

sr Višenamenski dodatni pribor

- | | |
|----|--|
| 9 | Dodatak za grubo rendanje ¹ |
| 10 | Dodatak za fino rendanje ¹ |
| 11 | Osnovni nosač |
| 12 | Rešetka za sečenje – mala (9 mm) ¹ |
| 13 | Rešetka za sečenje – velika (13 mm) ¹ |
| 14 | Ploča sa noževima |
| 15 | Čistač rešetke za sečenje |

¹ U zavisnosti od modela

Napomena: Ukoliko se neki od sastavnih delova ne nalazi u sadržaju isporuke, njega možete da naručite putem korisničkog servisa.

Višenamenski dodatni pribor

Višenamenski dodatni pribor je namenjen za mučenje, rezanje i rendanje namirnica.

Napomene

- Čvrste sastojke poput npr. hrskavice, kosti, tetine ili jezgra košunjavog voća odstranite iz namirnica pre obrađivanja.
- Višenamenski dodatni pribor nije pogodan za usitnjavanje jako tvrdih namirnica, npr. zrna kafe, muskatnih oraščića, rotkvica ili zamrznutih namirnica.

Simboli

Simbol	Opis
	Ne stavljajte ruke u otvor za punjenje.
	Nije pogodno za mašinu za pranje sudova.
	Nemojte uranjati u tečnosti niti držati pod mlazom tekuće vode.
	Postavite pogonski dodatak na posudu i fiksirajte.
	Umetnите osnovni nosač u pogonski dodatak i fiksirajte.

Univerzalni nož/metlice za mešenje

Univerzalni nož je pogodan za usitnjavanje namirnica, npr. mesa, tvrdog sira, crnog luka, belog luka, voća, povrća, bilja, oraščastog voća ili badema. Metlice za mešenje su pogodne za mešenje manjih količina testira.

Upotreba univerzalnog noža ili metlice za mešenje

→ Sl. 2 - 12

Napomena: Ako je otežano postavljanje pogonskog dodatka, malo okrenite trokrilnu spojnicu na donjoj strani dodatka i zatim pokušajte ponovo.

Disk-nosač sa dodacima za usitnjavanje

Disk-nosač sa dodacima za usitnjavanje je pogodan za rezanje i grubo i fino rendanje namirnica, npr. voća, povrća i sira.

Pregled dodataka za usitnjavanje

Dodatak Za rezanje krastavca, šargareza grubo pa, krompira
rezanje

Dodatak Za rezanje krastavca, šargareza fino pa, krompira, cvekle, tikvice
rezanje

Dodatak Za rendanje jabuke, šargarepe, sira
grubo rendanje

Dodatak Za rendanje krompira za krompir palacinke i pljeskavice od rendanje krompira; voća i povrća za salatu

Napomena: Dodaci za usitnjavanje nisu pogodni za usitnjavanje jako tvrdih namirnica, npr. parmezan ili čokolada.

Dodaci za usitnjavanje su samo donekle pogodni za usitnjavanje vlaknastih namirnica, npr. praziluk, celer ili rabarbara.

Upotreba disk-nosača sa dodacima za usitnjavanje

→ Sl. 13 - 28

Napomena: Završite postupak obrade i ispraznite posudu pre nego što obrađene namirnice dostignu donju ivicu disk-nosača.

Dodatak za rezanje na kockice

Dodatak za rezanje na kockice je pogodan za rezanje namirnica na kockice, npr. za salate, supe i deserte:

- Povrće, npr. šargarepa, krompir, krastavac, paradajz, paprika, crni luk, cvekla
- Voće, npr. banana, jabuka, kruška, jagoda, dinja, kivi
- Jaja
- Sir, npr. gauda, ementaler
- Meka kobasica, npr. mortadela

Napomene

- Nemojte da obrađujete jako mekane ili jako tvrde sireve, npr. mocarelju, feta sir ili parmezan.
- Nemojte da obrađujete prezrelo voće i povrće, jer će iscuriti sok iz njega.
- Kuvane namirnice pre rezanja ohladite u frižideru.

Preporuka za optimalne rezultate:

- Mekane namirnice obradite velikom rešetkom za sečenje, npr. jagode, kuvani krompir ili jaja.

Upotreba dodatka za rezanje na kockice

→ Sl. **29 - 45**

Napomena: Završite postupak obrade i ispraznite posudu pre nego što obrađene namirnice dostignu donju ivicu dodatka za rezanje na kockice.

Primeri primene

Obavezno se pridržavajte maksimalnih količina i vremena obrade navedenih u tabelama.

Višenamenski dodatni pribor

Napomena: Uredaj ostavite da se ohladi na sobnu temperaturu nakon svakog ciklusa rada.

→ Sl. **46**

→ Sl. **47**

Primeri recepata

Testo za hleb

- 250 g brašna
- 140 ml vode
- 7 g šećera
- 7 g margarina
- 0,5 g kvasca
- 4 g soli

Priprema

- Umetnите **metlice za mešanje** u disk-nosač i pripremite višenamenski dodatni pribor za obradu.
- Sipajte sve sastojke, osim vode, u posudu.
- Promešajte sastojke maksimalnom brzinom.
- Nakon nekoliko sekundi dodajte vodu kroz otvor za dopunjavanje.
- Sve sjedinite maksimalnom brzinom.
- Maksimalno vreme uključivanja: 1,5 minuti
- Istovremeno mešajte najviše jednostruku količinu.

Napomena: Uredaj ostavite da se ohladi na sobnu temperaturu nakon svakog ciklusa rada.

Salata „Stolichny“

(za 2 osobe)

- 150 g mortadele
- 3 kuvana krompira
- 2 kisela ili marinirana krastavčića
- 1 kuvana šargarepa
- 75 g sitnog graška
- So i biber

Preliv

- 1/4 čaše kisele pavlake
- 1/4 teglice majoneza

Priprema

- Umetnите **dodatak za rezanje na kockice** u disk-nosač i pripremite višenamenski dodatni pribor za obradu.
- Kuvani, ali već ohlađeni krompir, šargarepu, mortadelu i krastavce izrežite na kockice na maksimalnoj brzini.
- U posudi za salatu pomešajte sa graškom sve sastojke koji su izrezani na kockice.

sr Pregled čišćenja

- Dodajte so i biber po ukusu.
- Servirajte sa majonezom i kiselom pavlakom.

Pregled čišćenja

Očistite pojedinačne delove, kao što je navedeno u tabeli.

→ Sl. **48**



Безбедност

- Внимателно прочитајте го упатството.
 - Внимавајте на упатството за основниот уред.
- Користете ги додатоците само:
- со рачен миксер MSM4B..., MSM6M....
 - за примени што се описаны во овие упатства.
 - ▶ Никогаш не допирајте ги острите работи со раце.
 - ▶ Бидете претпазливи при ракување ракувате со остри ножеви за сечење, при празнење на садот и при чистење.
 - ▶ Никогаш не допирајте го острото сечило и работите со голи раце.
 - ▶ Факајте ги вметоците за ситнење или решетката за ситнење само по работите.
 - ▶ Не посегајте низ отворот за полнење.
 - ▶ Користете го само цилиндарот (затнувалката) за да ги притискате состојките надолу.
 - ▶ Прикачувајте и отстранувајте ги додатоците само кога погонот е во мирување и апаратот е исклучен.
 - ▶ Користете ги додатоците само кога се целосно склопени.
 - ▶ Никогаш не користете го мултифункционалниот додаток без поставен и цврсто завртен додаток за брзини.
 - ▶ Бидете внимателни кога обработувате топла храна.
 - ▶ Особено внимавајте кога истурате жешки течности во процесорот за храна, бидејќи може да излезе жешка пареа.

Избегнување материјални штети

- ▶ Никогаш не го потопувајте додатокот за брзини во течности и никогаш не ги ставајте под млаз вода или во машина за миење садови.
- ▶ Никогаш не го користете садот повеќефункционалниот прибор во микробранова печка или перна.
- ▶ Не ставајте предмети во садот или отворот за полнење, на пр. дрвена лажица, нож.
- ▶ Не притискајте премногу со цилиндарот (затнувалката).

- ▶ Никогаш не користете ја мешалката во садот на повеќефункционалниот прибор.
- ▶ Основниот уред вклопете го целосно на опремата така што звучно ќе се фиксира.

Преглед

→ Сл. 1

- | | |
|----------|---------------------------|
| A | Мултифункционален додаток |
| 1 | Сад |
| 2 | Универзално сечило |

¹ Во зависност од моделот

		Симбол	Опис
3	Додаток за брзини за мултифункционални додатоци		Не е наменето за миење во машина за миење садови.
4	Затка		Не потопувајте во течности или не држете под вода што тече.
5	Кукаста маталка за тесто ¹		Поставете го додатокот за брзини на садот и заклучете го.
6	Носечки диск за вметоци за сецкање		Поставете го основниот носач во додатокот за брзини и заклучете го.
7	Вметок за сецкање – крупно ¹		
8	Вметок за сецкање – ситно ¹		
9	Вметок за ренде ¹		
10	Вметок за ренде ¹		
11	Основен носач		
12	Решетка за сечење – ситна (9 mm) ¹		
13	Решетка за сечење – крупна (13 mm) ¹		
14	Диск за сечење		
15	Чистач на решетка за сечење		

¹ Во зависност од моделот

Забелешка: Доколку некој составен дел не е содржан во обемот на испораката, може да го порачате преку сервисната служба.

Мултифункционален додаток

Мултифункционалниот додаток е наменет за месење, сецкање и рендање храна.

Забелешки

- Пред обработка, отстранете ги тврдите компоненти од храната, на пр. 'рскавица, коски, жили или семки од коскено овошје.
- Мултифункционалниот додаток не е погоден за сецкање на многу тврда храна, на пр. зрна од кафе, морски оревчиња, ротквици или замрзнати храна.

Симболи

Симбол	Опис
	Не посегајте низ отворот за полнење.
	За ситнење краставици, моркови и компири
	– крупно
	За ситнење краставици, моркови, цвекло, тиквички
	ситнење
	– ситно
	За рендање јаболки, моркови и кашкавал
	за ренде

Вметок За рендање компири за за ренде кнедли и палачинки од компир; овошје и зеленчук за салати

Забелешка: Вметоците за ситнење не се наменети за ситнење многу тврда храна, на пример, пармезан или чоколадо. Вметоците за ситнење се само делумно наменети за ситнење храна со влакна, на пример, праз, целер или рабарбара.

Употреба на носечкиот диск со вметоци за ситнење

→ Сл. **13 - 28**

Забелешка: Пред обработената храна да стигне до долната страна на носечкиот диск, престанете со обработка и испразнете го садот.

Секач во форма на коцки

Секачот во форма на коцки е наменет за сечење храна во форма на коцки, на пример, за салати, супи и десерти:

- Зеленчук, на пример, моркови, компири, краставици, домати, пиперки, кромид, цвекло
- Овошје, на пример, банани, јаболка, круши, јагоди, дињи, киви
- јајца
- Кашкавал, на пример, гауда, ементалер
- Меко месо, на пример, мортадела

Забелешки

- Не обработувајте многу меки или многу тврди кашкавали и сирења, на пример, моцарела, фета, пармезан.
- Не обработувајте овошје и зеленчук што се многу зрели бидејќи ќе истече многу сок.
- Оставете зготвената храна да се излади во фрижидер пред сецкање.

Препорака за оптимални резултати:

- Обработувајте ја меката храна со големата решетка за сецкање, на пример, јагоди, зготвени компири, јајца.

Употреба на секачот во форма на коцки

→ Сл. **29 - 45**

Забелешка: Пред обработената храна да стигне до долната страна на секачот во форма на коцки, престанете со обработка и испразнете го садот.

Примери за употреба

Задолжително земајте ги предвид максималните количини и времиња на обработка во табелите.

Мултифункционален додаток

Забелешка: По секој циклус на работа, оставете апаратот да се излади на собна температура.

→ Сл. **46**

→ Сл. **47**

Рецепти за пример

Тесто за леб

- 250 г брашно
- 140 мл вода
- 7 г шеќер
- 7 г маргарин
- 0,5 г квасец
- 4 г сол

Подготовка

- Вметнете ги **куките за месење** и подгответе го мултифункционалниот додаток за обработка.
- Ставете ги сите состојки освен водата во сад.
- Мешајте ги состојките со максимална брзина.
- По неколку секунди, додајте ја водата низ отворот за полнење.
- Обработете сè со максимална брзина.
- Максимум: 1,5 Минути
- Обработувајте истовремено максимум 1-кратна количина.

Забелешка: По секој циклус на работа, оставете апаратот да се излади на собна температура.

Салата „Столичниј“

(за 2 лица)

- 150 г мортадела
- 3 варени компири
- 2 кисели краставички или маринирана краставица

mk Преглед на чистењето

- 1 варен морков
 - 75 г грашок, ситен
 - Сол и бибер
- Прелив
- 1/4 шолја кисела павлака
 - 1/4 чашка мајонез

Подготовка

- Вметнете го **секачот во форма на коцки** и подгответе го мултифункционалниот додаток за обработка.
- Исецкајте ги зготвените и изладени компири, морков, мортадела и краставици со максимална брзина со секачот во форма на коцки.
- Измешајте ги сите исецкани состојки во чинија за салати со грашокот.
- Зачинете со сол и бибер по вкус.
- Послужете со кисела павлака и мајонез.

Преглед на чистењето

Исчистете ги поединечните делови како што е дадено во табелата.

→ Сл. **48**

Siguria

- Lexoni me kujdes këtë manual.
- Respektoni udhëzimet për njësinë bazë.

Përdoren i aksesorin vetëm:

- me një mikser dore MSM4B..., MSM6M....
- për përdorimet e përshkuara në këtë udhëzues.
- ▶ Mos i prekni kurrë teheth me duar të zhveshura.
- ▶ Bëni kujdes kur manovroni thikat e mprehta për prerje, zbrazni enën dhe pastroni.
- ▶ Mos i prekni kurrë thikat dhe teheth e mprehta me duar të zhveshura.
- ▶ Manovrojini modulet copëtuese ose rrjetat prerëse vetëm nga anët.
- ▶ Mos i fusni duart në enën e mbushjes.
- ▶ Përdorni vetëm cilindra për shtyrjen e përbërësve.
- ▶ Vendosini i hiqini aksesorët vetëm kur njësia të jetë e palëvizshme dhe pajisja të jetë hequr nga priza.
- ▶ Përdorini aksesorët vetëm me të gjitha pjesët e montuara.
- ▶ Mos e vini kurrë në punë aksesorin shumëfunksional pa vendosur dhe fiksuar grupin mekanik.
- ▶ Bëni kujdes kur procesoni ushqime të nxehta.
- ▶ Kujdes kur hidhni lëngje të nxehta në aparatin e kuzhinës, pasi mund të dalë avull i nxehtë.

Shmangia e dëmeve materiale

- ▶ Mos e zhytni kurrë në lëngje njësinë e mekanizmit lëvizës dhe mos e lani në ujë të rrjedhshëm ose në enëlarëse.
- ▶ Mos e përdorni kurrë enën e aksesorit shumëfunksional në mikrovalë apo në furre.
- ▶ Mos vendosni sende në enë apo në hinkën mbushëse, p.sh. lugë gatimi, thikë.
- ▶ Mos ushtroni shumë trysni mbi cilindrin e ngjeshjes.
- ▶ Mos e përdorni kurrë bazamentin e mikserit në enën e aksesorit shumëfunksional.

▶ Mbërtheni plotësisht pajisjen bazë në aksesor derisa të dëgjohet zhurma e mbërthimit.

Përbledhje

→ Fig. 1

A	Aksesorët shumëfunksionalë
1	Mbajtësja
2	Thika universale
3	Grupi mekanik për aksesorin shumëfunksional
4	Cilindri i ngjeshjes
5	Çengeli i ngjeshjes ¹

¹ Sipas modelit

sq Aksesorët shumëfunksionalë

6	Disku mbajtës për modulet e copëtimit
7	Moduli i prerëses – trashë ¹
8	Moduli i prerëses – hollë ¹
9	Moduli i rendes ¹
10	Moduli i grirëses ¹
11	Mbajtësi bazë
12	Rrjetë prerëse – e vogël (9 mm) ¹
13	Rrjetë prerëse – e madhe (13 mm) ¹
14	Disku i prerës
15	Pastrues për rrjetën prerëse

¹ Sipas modelit

Shënim Nëse një komponent nuk përfshihet, mund ta porositni përmes shërbimit të klientit.

Aksesorët shumëfunksionalë

Aksesori shumëfunksional është i përshtatshëm për trazim, prerje dhe grirje ushqimi.

Shënie

- Hiqini komponentët e fortë nga ushqimi përparrë procesimit, p.sh. kërcet, kockat, dejet ose farat e forta të frutave.
- Aksesori shumëfunksional nuk është i përshtatshëm për copëtimin e ushqimeve shumë të forta, si p.sh. kokrrat e kafesë, arrëmyshku, rrepkat apo ushqimet e ngrira.

Simbolet

Simboli	Përshkrimi
	Mos i fusni duart në enën e mbushjes.
	I papërshtatshëm për enëlarëse.
	Mos e zhytni në lëngje as mos e mbanë nën ujë të rrjedhshëm.
	Vendoseni grupin mekanik në enë dhe sigurojeni.

Simboli	Përshkrimi
	Futni mbajtësen e njësisë bazë në grupin mekanik dhe sigurojeni.

Thika universale/Brumëtrazuesja

Thika universale është e përshtatshme për copëtimin e ushqimeve, si p.sh. mishit, djathit të fortë, qepëve, hudhrave, frutave, perimeve, barishteve, arrave, bajameve. Brumëtrazuesja është e përshtatshme për trazimin e sasive të vogla të brumit.

Përdorimi i thikës universale ose i brumëtrazueses

→ Fig. 2 - 12

Shënim Nëse grupi mekanik është disi i ngadalte, rrotullojeni lehtë grupin me tri krahë poshtë grupit dhe provoni sërisht.

Disku mbajtës me modulet copëtuese

Disku mbajtës me modulet copëtuese është i përshtatshëm për prerjen, copëtimin dhe grirjen e ushqimit, si p.sh. të frutave, perimeve dhe djathrave.

Përbledhje e moduleve copëtuese

Moduli i prerëses – trashë	Për prerjen e kastravecëve, karotave, patateve
Moduli i prerëses – hollë	Për prerjen e kastravecëve, karotave, rrepkave, kungulleshkave
Moduli i rendes	Për grirjen e mollëve, karotave, djathrave
Moduli i grirëses	Për grirjen e patateve për qofte dhe petulla me patate; fruta dhe perime për sallata

Shënim Modulet copëtuese nuk janë të përshtatshme për copëtimin e ushqimeve shumë të forta, si p.sh. parmixhanos apo çokollatës.

Modulet copëtuese janë të përshtatshme vetëm për copëtimin e ushqimeve me fije, p.sh. prasit, selinosë apo ravenit.

Përdorni diskun mbajtës me modulet copëtuuese

→ Fig. 13 - 28

Shënim Përpara se ushqimi i procesuar të mbërrijë në fund të diskut mbajtës, përfundojeni procesimin dhe zbrazeni enën.

Prerës në kube

Prerësja e kubave është e përshtatshme për prerjen e ushqimit në formë kubikësh, si p.sh. të sallatave, supave dhe ëmbëlsirave:

- Perime, p.sh. karota, patate, kastravecë, domate, speca, qepë, panxharë
- Fruta, p.sh. banane, mollë, dardha, luleshtrydhe, pjepra, kivi
- Vezë
- Djathra, p.sh. Gouda, Emmentaler
- Salsiçe mishi të butë, p.sh. mortadellë

Shënim

- Mos procesoni djathra shumë të buta apo shumë të forta, p.sh. moxarelë, djathë të bardhë, parmixhano.
- Mos procesoni fruta dhe perime shumë të pjekura, përndryshe mund t'u rrjedhë lëngu.
- Ftohini ushqimet e gatuara në frigorifer përpëra se t'i prisni.

Rekomandimet për rezultate optimale:

- Prosesojini ushqimet e buta me rrjetë të madhe prerëse, si p.sh. luleshtrydhet, patatet e ziera, vezët.

Përdorimi i prerësës së kubave

→ Fig. 29 - 45

Shënim Përpara se ushqimet e procesuara të mbërrijnë në fund të prerësës së kubave, përfundoni procesimin dhe zbrazeni enën.

Shembuj përdorimi

Kushtojuni vëmendje sasive maksimale dhe kohëve të procesimit në tabelë.

Aksesorët shumëfunksionalë

Shënim Lëreni pajisjen të ftohet në temperaturë ambienti pas çdo cikli pune.

→ Fig. 46

→ Fig. 47

Shembuj recetash

Brumë buke

- 250 g miell
- 140 ml ujë
- 7 g sheqer
- 7 g margarinë
- 0,5 g majë
- 4 g kripë

Përgatitja

- Pastaj futni **brumëtrazuesen** dhe përgatisni aksesorin shumëfunksional për procesim.
- Shtoni në enë të gjithë përbërësit përvëç ujit.
- Përziejini përbërësit me shpejtësi maksimale.
- Pas pak sekondave shtoni ujë përmes vrimës së rimbushjes.
- Prosesoni gjithçka me shpejtësi maksimale.
- Koha maksimale e ndezjes: 1,5 minuta
- Prosesojeni sasinë njëherësh dhe maksimumi 1 herë.

Shënim Lëreni pajisjen të ftohet në temperaturë ambienti pas çdo cikli pune.

Sallatë "Stolichny"

(Për 2 persona)

- 150 g mortadellë
- 3 patate të ziera
- 2 kastravecë turshi ose të marinuar
- 1 karotë të zier
- 75 g bizele kokërvogël
- Kripë dhe piper

Salca

- 1/4 kupe salcë kosi
- 1/4 gotë majonezë

Përgatitja

- Futni **prerësen e kubave** dhe përgatisni aksesorin shumëfunksional për procesim.
- Pritini në kubikë me shpejtësi maksimale patatet, karotën mortadellën dhe kastravetcë e zier, por të paraftohur.
- Në një enë sallate, përzieni të gjithë përbërësit bashkë me bizelet.
- Hidhni kripë dhe piper sipas shijes.

sq Përbledhje e pastrimit

- Shërbehet me ajkë të thartë dhe majonezë.

Përbledhje e pastrimit

Pastrojeni secilën pjesë sipas përcaktimit në tabelë.

→ *Fig. 48*





Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:
www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:
www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



8001267319 (021128)
sl, hr, sr, mk, sq