


משאבת המים המשומשים*


- * בדגמים מסויימים
- הביאו את המפסק הראשי למצב כבוי
- רוקנו את כל שאריות המים
- הסירו את המסתים
- הסירו את המכסה (באופן המסומן בתרשים A)
- בדיקו את החלק הפנימי ודאגו שיש בו עצמים זרים במידת הצורך
- החזירו את העצמים חזרים
- החזירו את המכסה למקומו (באופן המסומן בתרשים B)
- החזירו את המסתים למקומם והכריגו אותם כהלכה



לחוצאות שטיפה מושלמות



שטפו מתחת למים זורמים



סובבו את גליל המסתן, הסירו את מערכת הסינון

תחזוקה וטיפול שוטף

מסננים בדקו ונקו במידת הצורך.

תחזוקה וטיפול שוטף

מסננים בדקו ונקו במידת הצורך.

תחזוקה וטיפול שוטף

מסננים בדקו ונקו במידת הצורך.

הפעולה הנדרשת


- ▲ הפרידו והרחיקו את הכלים זה מזה.
- ▲ מנעו מגע בין הפריטים.
- ▲ מלאו אחר הוראות היצרן של הכשיר-הניקוי.
- ▲ בחרו בתוכנית פעולה אינטנסיבית יותר.
- ▲ התוכנית המתאימה
- ▲ נקו היטב את דורעות ההתזה (מפורט למעלה).
- ▲ נקו היטב את המסתים (מפורט לעיל).
- ▲ הציבו במדיח את הפריטים והכלים באופן המאפשר תנועה חופשית של הדורעות המסתובבות.

הסיבות האפשריות

- ▲ הכלים הוכנסו למדיח בצפיפות רבה
- ▲ או הוחזו האחד על גבי השני
- ▲ כמות קטנה מדי של ככשי-ניקוי
- ▲ תוכנית הפעולה שנבחרה איננה מתאימה
- ▲ פתחי ההתזה של הצינור סתומים
- ▲ המסתים סתומים או שאינם ממוקמים כהלכה
- ▲ דורעות ההתזה סתומות

התקלה

הכלים אינם נקיים לגמרי
על הפריטים מופיעים שאריות
חוזל או משקעי גרגרים



- ▲ כמות חוסף-השטיפה שהוכנסה
- ▲ למדיח קטנה מדי או גדולה מהנדרש.
- ▲ הגזינו את כמות חוסף-השטיפה.
- ▲ כונו את המערכת להגדרת רכות-המים אינה מתאימה
- ▲ רכות-המים בצורה נכונה.
- ▲ מלאו מלח כנדרש.
- ▲ הכנסו את מיועדות לניקוי במדיח-כלים.
- ▲ השתמשו בתכשיר-ניקוי המיועד לכוסות וכיכית.

הכרתמים משאירים סימנים
שכבה חלבית, כוסות
זכוכית עכורות או עמומות
(לא ניתן להסרה)

מידע נוסף ניתן למצוא בחוברת הוראות-ההפעלה.

הטענה נכונה של מדיח-הכלים...

כלים ואביזרים המיועדים לניקוי באמצעות מדיח-כלים ואינם מוכתמים על-ידי אפר, שנווה, שמנים וחומרי גידור, דיו או תוויות דביקות. לפני הכנסת הכלים למדיח יש להסיר מהם שאריות גדולות של ריבה, מצרי-חלב ומאכלים אחרים המפורטים בחוברת ההדרכה, ולוודא שזרועות התחת המים יכולות להסתובב בחופשיות.

הרחיקו כווחות עצמם תקלות פשוטות

...משום שהרבה יותר כדאי לעשות זאת בעצמך!

התקלה	הסיבות האפשריות	הפעולה הנדרשת
נותרו שאריות מים במדיח-הכלים	משאבת המים המלכלכים סתומה תוכנית הפעולה טרם הגיעה לסימומה	נקו את משאבת המים המלכלכים סגרו את דלת המדיח, הפעילו אותו והמתינו עד לסיום התוכנית (תצוגת "סיום התוכנית" נלקחה), או סיימו את פעולת התוכנית (עיינו בפרק אודות סיום התוכנית).
מדיח-הכלים אינו פועל / נעצר	ברז כניסת-המים סגור צינור אספקת-המים מכופף	פתחו את הברז התקינו את צינור אספקת-המים ללא כיפוף
תצוגת הבקרה של כניסת המים דולקת	צינור כניסת המים נסתם או הסתייד 1. פרקו בהרכבה החוצה את חיבור המים הנכנסים. 2. נקו את המסתנה של ברז המים. 3. לחץ המים המגיעים מהברז למדיח צריך להיות לפחות 9 ליטרים בקנה כאשר הברז פתוח לגמרי. אם לחץ המים נמוך מדי, יש להחליף את מתאמי אספקת-המים.	1. פרקו בהרכבה החוצה את חיבור המים הנכנסים. 2. נקו את המסתנה של ברז המים. 3. לחץ המים המגיעים מהברז למדיח צריך להיות לפחות 9 ליטרים בקנה כאשר הברז פתוח לגמרי. אם לחץ המים נמוך מדי, יש להחליף את מתאמי אספקת-המים.
צבעי חלקים ואביזרים מפלסטיק דוהים או משנים את צבעם.	מטש מדי תכשיר-ניקוי שינויי הצבע נגרמים על-ידי מאכלים הגורמים לתופעה זו (למשל רסק עגבניות)	מלאו אחר הוראות היצרן של תכשיר-הניקוי. אין משמעות לשינויי הצבע; מחזור שטיפה נוסף אמור לגרום להיעלמות הצבע.
הצטברות חלודה על גבי סכיים	הסכיים אינם עשוי מפלדת אל-חלזן להבי סכנים חדים רגישים לתופעה הרבה יותר.	השתמשו בסכיים העמיד בפני שטיפה במדיח-כלים.
חלודה בכמויות מוגזמות	לעולם אל תכניסו למדיח-הכלים כלים מחלידים	

סיום פעולת התוכנית...

- בזמן שהתוכנית פועלת סובבו את בורר התוכניות למצב מאופס.
- התוכנית ממשיכה לפעול דקה אחת בערך עד לסימומה.
- לאחר סיום התוכנית יש להחזיר את המפסק הראשי למצב כבוי.

הפסקת פעולת התוכנית...

- כבו את המפסק הראשי;
- להמשיך הפעולה סגרו את דלת המדיח והפעילו שוב את המפסק הראשי.