

Το νέο σας στεγνωτήριο

Συγχαρητήρια - επιλέξατε να αγοράσετε μια μοντέρνα, υψηλής ποιότητα οικιακή συσκευή Pitsos.

Το στεγνωτήριο συμπύκνωσης με εναλλάκτη θερμότητας και αυτόματη λειτουργία καθαρισμού χαρακτηρίζεται από την αποτελεσματική κατανάλωση ενέργειας και τις χαμηλές απαιτήσεις συντήρησης → σελίδα 6.

Κάθε στεγνωτήριο, που εγκαταλείπει το εργοστάσιό μας, έχει ελεγχθεί προσεκτικά ως προς τη σωστή λειτουργία και την άσωση κατάστασή του.

Σε περίπτωση που έχετε οποιοσδήποτε ερωτήσεις, το σέρβις πελατών της εταιρείας μας θα σας βοηθήσει ευχαρίστως.

Απόσυρση σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος

Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Η οδηγία προκαθορίζει τα πλαίσια για μια απόσυρση και αξιοποίηση των παλιών συσκευών με ισχύ σ' όλη την ΕΕ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα, τα εξαρτήματα, τα ανταλλακτικά και τις υπηρεσίες μας, επισκεφτείτε παρακαλώ τη διεύθυνση: www.pitsos.gr

Περιεχόμενα

	Σελίδα
■ Προετοιμασία	2
■ Ρύθμιση των προγραμμάτων	2
■ Στέγνωμα	3/4
■ Υποδείξεις για τα ρούχα	5
■ Σήματα πλήκτρων	5
■ Λεπτομερής ρύθμιση του αποτελέσματος στεγνώματος	6
■ Σημαντικές πληροφορίες	6
■ Επισκόπηση προγραμμάτων	7
■ Εγκατάσταση	8
■ Προστασία παγετού / Μεταφορά	8
■ Φροντίδα και καθαρισμός	9
■ Τεχνικά στοιχεία	10
■ Προαιρετικά εξαρτήματα	10
■ Κανονικοί θόρυβοι	11
■ Τι πρέπει να κάνετε όταν ... / Σέρβις πελατών μετά την πώληση	12
■ Υποδείξεις ασφαλείας	13

Ξεπλύνετε τα φίλτρα χνουδιών κάτω από τρεχούμενο νερό → σελίδα 4.

Αδειάσετε το δοχείο συμπύκνωσης.

Καθαρίστε το φίλτρο στο δοχείο συμπύκνωσης, εάν είναι απαραίτητο → σελίδα 9.

Τέλος του προγράμματος μετά 1-24 ώρες (το κουμπί μπορεί να χρειάζεται να πατηθεί περισσότερες φορές) μπορεί να ρυθμιστεί πάντα στην επόμενη ολόκληρη ώρα.

Αυτόματος καθαρισμός του εναλλάκτη θερμότητας.

0, 1, 2, 3 Το αποτέλεσμα στεγνώματος (π.χ. για φύλαξη) μπορεί να προσαρμοστεί σε τρεις βαθμίδες (1 - μέγ. 3) για τα προγράμματα **βαμβακερά, συνθετικά, ανάμεικτα** και **γρήγορο 40 min** → Προρρυθμίστηκε = 0. Μετά την ακριβή ρύθμιση ενός από αυτά τα προγράμματα η ρύθμιση παραμένει και για τα άλλα προγράμματα. Περαιτέρω πληροφορίες → σελίδα 6.

Προβλεπόμενη χρήση

- Μόνο για οικιακή χρήση.
- Μόνο για στέγνωμα ρούχων που πλύθηκαν με νερό.



Κρατάτε τα παιδιά κάτω των 3 χρόνων μακριά από το στεγνωτήριο.

Μην αφήνετε τα παιδιά να εκτελούν καμία εργασία καθαρισμού και συντήρησης στο στεγνωτήριο χωρίς επίβλεψη.

Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επίβλεψη κοντά στο στεγνωτήριο.

Κρατάτε τα κατοικίδια ζώα μακριά από στεγνωτήριο.

Το στεγνωτήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και μεγαλύτερα, από άτομα που έχουν περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες και από άτομα που δε διαθέτουν επαρκείς γνώσεις ή εμπειρία, με την προϋπόθεση ότι επιτηρούνται ή έχουν καθοδηγηθεί από ένα υπεύθυνο άτομο.

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση μέχρι ένα μέγιστο ύψος 4.000 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Προετοιμασία Εγκατάσταση → σελίδα 8



Μη ξεκινάτε το στεγνωτήριο, όταν είναι ελαττωματικό. Ενημερώστε το σέρβις πελατών μετά την πώληση.



Βεβαιωθείτε, ότι τα χέρια σας είναι στεγνά. Πιάνετε μόνο το φις.



Ταξινόμηση και φόρτωση


Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από τις τσέπες. Ελέγξτε για τυχόν αναπτήρες. Το τύμπανο πρέπει να είναι άδειο πριν το φόρτωμα.

Βλέπε Επισκόπηση προγραμμάτων στη σελίδα 7. Βλέπε επίσης στις ξεχωριστές οδηγίες «Κάδος μ» (ανάλογα το μοντέλο)

Επιλογή και ρύθμιση του προγράμματος

Επιλέξτε το πρόγραμμα

... και προσαρμόστε το στις ξεχωριστές ρυθμίσεις



Όλα τα πλήκτρα είναι ενεργά. Αρκεί μόνο ένα ελατήριο.



Πατήστε το πλήκτρο



Χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο μόνο με το τοποθετημένο το φίλτρο.

καθαρισμός φίλτρου
εκκένωση δοχείου

■ ευπαθή

Μειωμένη θερμοκρασία για ευαίσθητα υφάσματα που μπορεί να στεγνώσουν, π.χ. από πολυακρύλιο, πολυαμίδιο, ελαστικό.

■ λιγότερο τσαλάκωμα

Λιγότερο τσαλάκωμα και παρατείνεται η φάση "μειωμένη θερμοκρασία" ολοκλήρωση του προγράμματος.

Έλεγχος του στεγνωτηρίου

Εύρεση του φιδι στην πρίζα

Αφαίρεση των ρούχων

Προβλήματα

«Μαλλιών»

Προγράμματος

Προβλήματα στεγνώματος ...

Προβλήματα απαιτήσεις

Προβλήματα ευαισθητά και φρό άγγιγμα.

Προβλήματα έναρξη/παύση

Προβλήματα στεγνωτήριο μόνο με φίλτρο χνουδιών.

Προβλήματα απαιτούν μεγαλύτερο χρόνο στεγνώματος, οξικό μετάξι.

Προβλήματα σιδερώματος" μετά την

Στέγνωμα

Δοχείο συμπύκνωσης με φίλτρο

Εσωτερικός φωτισμός τυμπάνου (ανάλογα με το μοντέλο)

Πίνακας ελέγχου

Τύμπανο

Φίλτρο χνουδιών δύο τεμαχίων

Είσοδος αέρα


Στέγνωμα

Μην τραβήξετε έξω/αδειάσετε το δοχείο συμπύκνωσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του στεγνώματος.

Αδειασμα του νερού συμπύκνωση

Αδειάζετε το δοχείο **μετά από κάθε** στέγνωμα, όχι κατά τη διάρκεια του στεγνώματος.

1. Αφαιρέστε το δοχείο συμπύκνωσης και κρατήστε το οριζόντιο.
 2. Χύστε το νερό συμπύκνωσης.
 3. Σπρώξτε το δοχείο εντελώς μέσα, ώπου να ασφαλίσει μ' ένα κλικ.
- Εάν η ενδεικτική λυχνία  **εκκένωση δοχείου** αναβοσβήνει παρόλο που το δοχείο έχει αδειάσει → *Φίλτρο στο δοχείο συμπύκνωσης, σελίδα 9.*







Καθαρισμός του φίλτρου χνουδιών

 Ένα καθαρό φίλτρο χνουδιών μειώνει την κατανάλωση του ρεύματος και το χρόνο στεγνώματος.


Το Φίλτρο χνουδιών αποτελείται από δύο μέρη. Καθαρίζετε το εσωτερικό και το εξωτερικό φίλτρο **μετά από κάθε** στέγνωμα:

1. Ανοίξετε την πόρτα. Απομακρύνετε τα χνούδια από την πόρτα/περιοχή της πόρτας.
2. Τραβήξτε έξω τα δύο μέρη του φίλτρου χνουδιών.
3. Απομακρύνετε τα χνούδια από το περιθώριο του καναλιού. Δεν πρέπει να πέσουν μέσα στο ανοιχτό κανάλι.
4. Ανοίξετε τα φίλτρα και απομακρύνετε όλα τα χνούδια.
5. Ξεπλύνετε τα δύο μέρη κάτω από τρεχούμενο νερό και στεγνώστε τα καλά.
6. Κλείστε το εσωτερικό και εξωτερικό φίλτρο, βάλτε το ένα μέσα στο άλλο και τοποθετήστε τα ξανά.



Απενεργοποίηση του στεγνωτηρίου

Γυρίστε τον επιλογή προγράμματος στο **stop**. Μην αφήνετε ρούχα στο στεγνωτήριο.



Αφαίρεση των ρούχων

Το στεγνωτήριό σας είναι εξοπλισμένο με και αυτόματο λειτουργία για λιγότερο τσαλάκωμα. Το τύμπανο κινείται σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα για 60 λεπτά μόλις το πρόγραμμα τελειώσει. Τα ρούχα παραμένουν απαλά και χνουδωτά (ή 120 λεπτά εάν έχει επιλεγεί η πρόσθετη λειτουργία  **λιγότερο τσαλάκωμα**).

Τέλος του προγράμματος

μόλις ανάψει η ενδεικτική λυχνία  **λήξη - λιγότερο τσαλάκωμα** σιδέρωμα.



Διακοπή του προγράμματος Πρόσθεση ή αφαίρεση ρούχων.

 Η λειτουργία στεγνώματος μπορεί να διακοπεί για λίγο για την πρόσθεση ή αφαίρεση ρούχων. Ωστόσο πρέπει μετά να συνεχιστεί ώπου να ολοκληρωθεί.

1. Ανοίξετε την πόρτα. Η διαδικασία στεγνώματος διακόπεται.
2. Προσθέστε ή αφαιρέστε ρούχα, μετά κλείστε την πόρτα.
3. Εάν χρειάζεται, επιλέξτε ένα νέο πρόγραμμα και πρόσθετες λειτουργίες.
4. Πατήστε το πλήκτρο  **έναρξη/παύση**. Ο υπόλοιπος χρόνος ενημερώνεται μετά μερικά λεπτά.

Υποδείξεις για τα ρούχα ...



Σήμανση των ρούχων

Ακολουθήστε τις υποδείξεις φροντίδας του κατασκευαστή.

- ☑ Στέγνωμα σε κανονική θερμοκρασία.
- ☑ Στέγνωμα σε χαμηλή θερμοκρασία → επιλέξτε επιπλέον **ευπαθή**.
- ☑ Δε στεγνώνεται στο στεγνωτήριο.



Προσέχετε πάντοτε τις υποδείξεις ασφαλείας στη σελίδα 13.

Μη στεγνώνετε σ' αυτό το στεγνωτήριο τα ακόλουθα υφάσματα:

- Αεροστεγή υφάσματα (π.χ. γομωμένα υφάσματα).
- Ευαίσθητα υλικά (μετάξι, κουρτίνες κατασκευασμένες από συνθετικό υλικό) → αυτά μπορούν να τσαλακωθούν.
- Ρούχα λεκιασμένα με λάδια.



Συμβουλές για το στέγνωμα

- Για να εξασφαλίσετε ένα ομοιόμορφο αποτέλεσμα, ταξινομήστε τα ρούχα ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος και το πρόγραμμα στεγνώματος.
- Στεγνώνετε πάντοτε τα πολύ μικρά ρούχα (π.χ. καλτσάκια παιδιών) μαζί με τα μεγάλα κομμάτια ρούχων (π.χ. πετσέτες προσώπου).
- Κλείνετε τα φερμουάρ, τις κόπιδες και τις σουσέτες, και κουμπώνετε τα καλύμματα (παπλωματοθήκες, μαξιλαροθήκες). Δένετε μαζί τις υφασμάτινες ζώνες, τις λωρίδες δεσίματος στις ποδιές.
- Μην παραστεγνώνετε τα ευαίσθητα ρούχα → Κίνδυνος τσαλακώματος. Αφήστε τα ρούχα να ολοκληρώσουν το στέγνωμα στον αέρα.
- Μη στεγνώνετε μάλλινα στο στεγνωτήριο. Αυτά μπορούν ωστόσο να φρεσκαριστούν → σελίδα 7 Προγράμματα **προετοιμασία μάλλινων**.
- Μη σιδερώνετε τα ρούχα αμέσως μετά το στέγνωμα. Διπλώστε τα για λίγη ώρα → η υπόλοιπη υγρασία κατανέμεται ομοιόμορφα.
- Το αποτέλεσμα στεγνώματος εξαρτάται από το είδος του νερού, το οποίο χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της πλύσης. → Λεπτομερής ρύθμιση του αποτελέσματος στεγνώματος, σελίδα 6.
- Τα πλεκτά υφάσματα (π.χ. μπλουζάκια, εσώρουχα) συχνά "μπαίνουν" ελαφρά κατά το στέγνωμα για πρώτη φορά. → Μη χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα **δυνατό στέγνωμα για φύλαξη**.
- Το στέγνωμα των κολληρισμένων ρούχων πρέπει να είναι περιορισμένο. → η κόλλα αφήνει μια επίστρωση, η οποία δυσχεραίνει το στέγνωμα.
- Όταν πλένετε ρούχα, τα οποία πρόκειται στη συνέχεια να στεγνώσουν σε στεγνωτήριο, χρησιμοποιήστε τη σωστή ποσότητα μαλακτικού που καθορίζεται στις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Για προστεγνωμένα, πολυστρωματικά υφάσματα ή μικρά μεμονωμένα ρούχα, χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα χρόνου. Επίσης κατάλληλο και για συμπληρωματικό στέγνωμα.


Προστασία περιβάλλοντος / Υποδείξεις για εξοικονόμηση ενέργειας

- Πριν το στέγνωμα στύβετε τα ρούχα πολύ καλά στο πλυντήριο ρούχων → οι υψηλότεροι αριθμοί στροφών στύψιματος μειώνουν το χρόνο στεγνώματος και την κατανάλωση ενέργειας. Στύβετε επίσης και τα ευαίσθητα ρούχα.
- Χρησιμοποιείτε τη μέγιστη συνιστώμενη ποσότητα πλήρωσης, αλλά μη την υπερβαίνετε → Επισκόπηση προγραμμάτων σελίδα 7.
- Βεβαιωθείτε, ότι ο χώρος που βρίσκεται το στεγνωτήριο αερίζεται καλά διάρκεια του στεγνώματος.
- Μην καλύπτετε ή μη φράζετε την είσοδο του αέρα.

Σήματα πλήκτρων



Ρύθμιση της έντασης του ήχου τα σήματα πλήκτρων



Θέστε στο **stop** 1 φορά προς τα δεξιά Κρατήστε πατημένο **ευπαθή** Πατήστε το πλήκτρο **έναρξη/παύση** 2 φορές, ώσπου να επιλεγεί η επιθυμητή ένταση του ήχου Θέστε στο **stop**


Διαθέσιμες τιμές: 0 (Off), 1 (χαμηλά), 2 (μέτρια), 3 (δυνατά), 4 (πολύ δυνατά).



Λεπτομερής ρύθμιση του αποτελέσματος στεγνώματος



Ρύθμιση των βαθμίδων στεγνώματος



Θέστε στο **stop** 1 φορά προς τα δεξιά Κρατήστε πατημένο **ευπαθή** και 5 Πατήστε **ευπαθή** έως την επιθυμητή βαθμίδα Θέστε στο **stop**



L:00, L:01, L:02, L:03 εμφανίζονται με τη σειρά Βραχύ σήμα κατά την αλλαγή από L:03 σε L:00, παρατεταμένο σήμα - άλλες περιπτώσεις.

L:01

Σημαντικές πληροφορίες

Το στεγνωτήριο είναι σχεδιασμένο για ιδιαίτερη ενεργειακή απόδοση. Στα τεχνικά χαρακτηριστικά του περιλαμβάνεται ένα κύκλωμα ψύξης, το οποίο χρησιμοποιεί την ενέργεια αποτελεσματικά με τον ίδιο τρόπο όπως ένα ψυγείο. Ο εναλλάκτης θερμότητας του στεγνωτηρίου καθαρίζεται αυτόματα διάρκεια του στεγνώματος.

Τα φίλτρα χνουδιών και το φίλτρο στο δοχείο συμπύκνωσης πρέπει να καθαρίζονται τακτικά.



Μη λειτουργείτε το στεγνωτήριο ποτέ χωρίς φίλτρα χνουδιών και φίλτρο στο δοχείο συμπύκνωσης!

Φίλτρα χνουδιών

Κατά τη διάρκεια του στεγνώματος, χνούδια και τρίχες από τα ρούχα παγιδεύονται από το φίλτρο χνουδιών. Τα φραγμένα φίλτρα χνουδιών μπορεί να επηρεάσουν τη διαδικασία ανταλλαγής θερμότητας.

Τα φίλτρα χνουδιών πρέπει γι' αυτό να καθαρίζονται μετά από κάθε στέγνωμα. Ξεπλένετε τα φίλτρα χνουδιών τακτικά κάτω από τρεχούμενο νερό → σελίδα 4.

Φίλτρο στο δοχείο συμπύκνωσης

Το φίλτρο στο δοχείο συμπύκνωσης καθαρίζει το νερό συμπύκνωσης. Αυτό το νερό συμπύκνωσης είναι απαραίτητο για την αυτόματη διαδικασία καθαρισμού. Το φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται τακτικά κάτω από τρεχούμενο νερό. Αδειάζετε το δοχείο συμπύκνωσης πριν τον καθαρισμό του φίλτρου → σελίδα 4/9.

Υφάσματα

Μη στεγνώνετε ύφασμα, τα οποία έχουν έρθει σε επαφή με διαλύτες, λάδι, κερί, λίπος ή το χρώμα: π.χ. αφρός μαλλιών, ασετόν, καθαριστικό λεκέδων, βενζίνη καθαρισμού. κ.α. Αδειάστε όλες τις τσέπες.

Μη στεγνώνετε αεροστεγή υφάσματα.

Αποφεύγετε το στέγνωμα ρούχων που δημιουργούν πολλά χνούδια.

Τα μάλλινα πρέπει να φρεσκάρονται μόνο, χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα μάλλινων ρούχων.

Επισκόπηση προγραμμάτων

βλέπε επίσης σελίδα 5.

Ταξινόμηση των ρούχων σύμφωνα με το είδος των υφασμάτων. Τα υφάσματα πρέπει να είναι κατάλληλα για στεγνωτήριο.

Μετά το στέγνωμα: Ρούχα ...	Ξηλιδέριωμα	Ξηλιδρό ξανασιδέριωμα	Ξηλιδόχωρίς σιδέριωμα	Ξηλιδόπρεσάρισμα
ΕΙΔΟΣ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ				
**βαμβάκερά	max. 7 kg	Υφάσματα ανθεκτικά στο στραπατσάρισμα, ανθεκτικά στο βράσιμο βαμβάκερά ή λινά υφάσματα.		
**συνθετικά	max. 3,5 kg	Ρούχα που δεν απαιτούν σιδέριωμα από συνθετικά και σύμμεικτα υφάσματα, ευαίσθητα βαμβάκερά.		
**ανάμεικτα	max. 3 kg	Ανάμεικτο φόρτωμα από βαμβάκερά και συνθετικά υφάσματα (ανάμεικτα).		
*στέγνωμα για σιδέριωμα	ΞηλιδΞηλιδό	Κατάσταση ρούχων κατάλληλη για σιδέριωμα (σιδερώστε τα ρούχα, για να αποψύνετε το τσαλάκωμα).		
στέγνωμα για φύλαξη	Ξηλιδ	Για ρούχα μιας στρώσης.		
*δυνατό στέγνωμα για φύλαξη	Ξηλιδ	Για χοντρά, πολυστρωματικά ρούχα.		
προστοιμασία μάλλινων	max. 3 kg	Μάλλινα υφάσματα που πλένονται στο πλυντήριο ρούχων. Τα υφάσματα γίνονται πιο αφράτα, αλλά όχι στεγνά. Αφαιρέστε τα υφάσματα μετά το τέλος του προγράμματος και αφήστε τα να στεγνώσουν.		
γρήγορο 40 min	max. 1 kg	Ρούχα, τα οποία πρέπει να στεγνώσουν γρήγορα, π.χ. από συνθετικά, βαμβάκερά υφάσματα ή υφάσματα μεικτής ύφανσης. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν από εκείνες που καθορίζονται ανάλογα με το είδος του υφάσματος, τη σύνθεση των ρούχων που πρέπει να στεγνώσουν, την παραμένουσα υγρασία στα ρούχα και την ποσότητα των ρούχων.		
αδιάβροχα υφάσματα	max. 1,5 kg	Υφάσματα με επικόλληση μεμβράνης, υδροφόβα υφάσματα, ρούχα εργασίας, υφάσματα φλις (στεγνώνετε τις ζακέτες/τα παντελόνια με αποσπώμενη εσωτερική επένδυση (φόδρα) ξεχωριστά).		
30 min/ ζεστό	max. 3 kg	Όλα τα υφάσματα, χρονοπρόγραμμα. Κατάλληλο για προστεγνωμένα ή ελαφρά υγρά ρούχα και για το ξαναστέγνωμα χοντρών ρούχων, πολλαπλών στρώσεων. Στεγνώνετε μάλλινα, αθλητικά παπούτσια και λούτρινα ζώακια αποκλειστικά με το καλάθι μάλλινων → Εισαλακτικά άξεσουάρ, σελίδα 10. Στο χρονοπρόγραμμα δεν ανανωρίζεται αυτόματα η υπόλοιπη υγρασία των ρούχων. Εάν τα ρούχα μετά το στέγνωμα είναι πολύ υγρά, επαναλάβετε το πρόγραμμα.		

*Μόνο για τα προγράμματα βαμβάκερά και συνθετικά.

**Ξεχωριστή επιλογή του επιθυμητού στεγνώματος → δυνατό στέγνωμα για φύλαξη, στέγνωμα για σιδέριωμα για σιδέριωμα (ανάλογα το μοντέλο). Δυνατότητα λεπτομερούς ρύθμισης του βαθμού στεγνώματος, τα πολυστρωματικά υφάσματα χρειάζονται μια μεγαλύτερη διάρκεια στεγνώματος από τα ρούχα μιας στρώσης. Συμβουλή: Ξεχωριστό στέγνωμα!

9604 / 9000964597



Pitsos - BSH Οικιακές Συσκευές Α.Β.Ε.
17° Χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών -
Λαμίας & Ποταμού 20
145 64 Κηφισιά, Αθήνα

WTP80321

Εγκατάσταση



- Υλικά παράδοσης: Στεγνωτήριο, οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας κάρδος μάλλινων (ανάλογα το μοντέλο).
- Ελέγξτε το στεγνωτήριο για ζημιές μεταφοράς.
- Το στεγνωτήριο είναι πολύ βαρύ. Μην επιχειρήσετε να το σηκώσετε από μόνοι σας.
- Προσέξτε, να αποφύγετε τις κοφτερές ακμές.
- Μην το τοποθετήσετε σε χώρο, όπου υπάρχει κίνδυνος παγετού. Το παγωμένο νερό μπορεί να προκαλέσει ζημιά.
- Σε περίπτωση αμφιβολίας, αναθέστε τη σύνδεση της συσκευής σ' έναν ειδικό.
- Μην σηκώνετε το στεγνωτήριο από τα προεξέχοντα μέρη (π.χ. την πόρτα) - Κίνδυνος θραύσης.


1.

Τοποθέτηση του στεγνωτηρίου

- Το φίς της συσκευής πρέπει να είναι πάντοτε προσιτό.
- Βεβαιωθείτε, ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη πάνω σε μια καθαρή, επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
- Μην εμποδίζετε την είσοδο του αέρα στο μπροστινό μέρος του στεγνωτηρίου.
- Διατηρείτε το χώρο γύρω από το στεγνωτήριο καθαρό.
- Τοποθετήστε το στεγνωτήριο οριζόντια, χρησιμοποιώντας τα βιδωτά πόδια και ένα αλφάδι.
- Μην αφαιρέσετε τα βιδωτά πόδια σε καμία περίπτωση.



Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από το τύμπανο.
Το τύμπανο πρέπει να είναι άδαιο.



Βεβαιωθείτε, ότι είσοδος του αέρα είναι πάντοτε ανεμπόδιστη



Μην τοποθετήσετε το στεγνωτήριο πίσω από μια πόρτα ή πίσω από μια συρόμενη πόρτα, που θα μπορούσε να εμποδίσει ή να αποτρέψει το άνοιγμα της πόρτας του στεγνωτηρίου. Έτσι δεν μπορούν να εγκλωβιστούν τα παιδιά μέσα σε αυτό και να βρεθούν σε θανάσιμο κίνδυνο.

2.

Σύνδεση στο δίκτυο του ρεύματος βλέπε Υποδείξεις ασφαλείας → σελίδα 13.

- Συνδέστε σε μια γειωμένη πρίζα (σούκο) εναλλασσομένου ρεύματος. Σε περίπτωση αμφιβολίας να ελεγχθεί η πρίζα από έναν ειδικό.
- Η τάση του ρεύματος και η τάση που αναφέρεται στην πινακίδα τύπου (→ σελίδα 10) πρέπει να ταυτίζονται.
- Η τιμή σύνδεσης και η απαραίτητη ασφάλεια προστασία αναφέρονται στην πινακίδα τύπου.

Προστασία από τον παγετό



Σε περίπτωση κινδύνου παγετού, μη λειτουργείτε το στεγνωτήριο.



Προετοιμασία

1. Αδειάστε το δοχείο συμπύκνωσης → σελίδα 4.
2. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας τον επιλογέα προγράμματος.
3. Πατήστε το πλήκτρο **έναρξη**/παύση → το νερό συμπύκνωσης αντλείται μέσα στο δοχείο.
4. Περιμένετε 5 λεπτά και αδειάστε μετά ξανά το δοχείο συμπύκνωσης.
5. Γυρίστε τον επιλογέα προγράμματος στο **stop**.

Μεταφορά



- Προετοιμάστε το στεγνωτήριο → βλέπε Προστασία παγετού.
- Μεταφέρετε το στεγνωτήριο σε μια κάθετη όρθια θέση.
- Μετά τη μεταφορά, μην χρησιμοποιήσετε το στεγνωτήριο για δύο ώρες.



Στο στεγνωτήριο υπάρχουν υπολείμματα νερού. Αυτά μπορεί να χυθούν έξω, εάν ανατραπεί το στεγνωτήριο.

Φροντίδα και καθαρισμός



Η συσκευή πρέπει να είναι απενεργοποιημένη.



Εναλλάκτης θερμότητας

Ο εναλλάκτης θερμότητας του στεγνωτηρίου καθαρίζεται αυτόματα διάρκεια του στεγνώματος. Στο πεδίο ενδείξεων εμφανίζεται **Cln**. Μην τραβήξετε έξω το δοχείο συμπύκνωσης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας του καθαρισμού.



Περίβλημα στεγνωτηρίου, πίνακας ελέγχου, εισαγωγή αέρα


Σκουπίστε, χρησιμοποιώντας ένα μαλακό, υγρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε κανένα ισχυρό καθαριστικό και διαλύτη. Απομακρύνετε αμέσως τα υπολείμματα απορρυπαντικού και τα κατάλοιπα καθαρισμού. Κατά το στέγνωμα ανάμεσα στο παράθυρο και στη στεγανοποίηση μπορεί να συγκεντρωθεί μερικές φορές νερό. Αυτό δεν παρεμποδίζει με κανέναν τρόπο τις λειτουργίες του στεγνωτήρα σας !




Φίλτρο στο δοχείο συμπύκνωσης

Το φίλτρο καθαρίζεται αυτόματα, όταν το δοχείο συμπύκνωσης είναι άδειο. Ωστόσο το φίλτρο πρέπει να εξακολουθεί να καθαρίζεται τακτικά κάτω από τρεχούμενο νερό → Αυτό αποτρέπει τη δημιουργία σκληρής εναπόθεσης/ρύπανσης.


1. Τραβήξτε έξω το δοχείο συμπύκνωσης.




2. Ξεκουμπώστε και τραβήξτε το φίλτρο έξω.



3. Καθαρίστε το φίλτρο κάτω από τρεχούμενο νερό ή στο πλυντήριο πιάτων.



4. Επανατοποθετήστε το φίλτρο.



5. Τοποθετήστε το δοχείο συμπύκνωσης έτσι, ώστε να ασφαλίσει στη θέση του.



Λειτουργείτε το στεγνωτήριο μόνο με τοποθετημένο το φίλτρο.



Αισθητήρας υγρασίας

Το στεγνωτήριο είναι εξοπλισμένο με αισθητήρες υγρασίας ανοξείδωτου χάλυβα. Οι αισθητήρες υγρασίας μετρούν το βαθμό υγρασίας των πλυμένων ρούχων. Μετά από παρατεταμένη χρήση μπορεί να δημιουργηθεί στους αισθητήρες υγρασίας ένα λεπτό στρώμα αλάτων αβεστίου.

1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Καθαρίστε τους αισθητήρες υγρασίας με ένα υγρό σφουγγάρι με τραχιά επιφάνεια.



Μην χρησιμοποιείτε ατσάλουρμα ή λειαντικά υλικά.



Εναλλακτικά αξεσουάρ (μέσω του σέρβις πελατών, αριθμός παραγγελίας)

WTZ 20410 Σετ σύνδεσης, στήλη πλυντηρίου-στεγνωτήρα
Ο στεγνωτήρας μπορεί να τοποθετηθεί, χωρίς να απαιτεί πολύ χώρο, πάνω σε ένα κατάλληλο πλυντήριο των ρούχων του ίδιου βάθους και πλάτους. Στερεώστε το στεγνωτήριο **οπωσδήποτε** με αυτό το σετ σύνδεσης πάνω στο πλυντήριο των ρούχων. Με τηλεσκοπική επιφάνεια εργασίας: WTZ11400. εργασίας: WTZ11400.

WMZ 20500 Βάση
Για την καλύτερο φόρτωμα και ξεφόρτωμα. Το καλάθι που βρίσκεται στο στεγνωτήρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά των ρούχων.

WMZ 20600 Κάδος μάλλινων
Ο κάδος μάλλινων σας δίνει τη δυνατότητα να στεγνώνετε **ξεχωριστά** μάλλινα υφάσματα, αθλητικά παπούτσια και λούτρινα ζωάκια (βλέπε επίσης τις ξεχωριστές οδηγίες «Κάδος μάλλινων»).

WTZ 10290 Υποεντοιχισμός
Στη θέση του καλύμματος της συσκευής αναθέστε **οπωσδήποτε** την τοποθέτηση ενός μεταλλικού καλύμματος σε έναν ειδικό τεχνίτη.

Τεχνικά στοιχεία

● Διαστάσεις (ΒxΠxΥ)	60 x 60 x 85 cm (ύψος ρυθμιζόμενο)
Βάρος	περίπου 51 kg
Μέγιστη ποσότητα ρούχων	7 kg
Δοχείο συμπυκνώματος	4,0 λίτρα
Τάση σύνδεσης	220-240 V
Ισχύς σύνδεσης	μέν. 800 W
Ασφάλεια	10 A
Θερμοκρασία περιβάλλοντος	5 - 35°C
Αριθμός προϊόντος	
Αριθμός κατασκευής	Εσωτερική πλευρά της πόρτας
Πινακίδα συσκευής στην πίσω πλευρά του στεγνωτήρα.	
Απορροφούμενη ισχύς σε απενεργοποιημένη κατάσταση:	0,10 W
Απορροφούμενη ισχύς στη κατάσταση ετοιμότητας (μη απενεργοποιημένη κατάσταση):	1,00 W
● Εσωτερικός φωτισμός κάδου (ανάλογα το μοντέλο):	Ο κάδος μετά το άνοιγμα ή το κλείσιμο της πόρτας, καθώς και μετά την έναρξη του προγράμματος φωτίζεται και σβήνει από μόνος του.

Πίνακας τιμών κατανάλωσης

Πρόγραμμα	Αριθμός στροφών στιψίματος με τον οποίο στύφτηκαν τα	Διάρκεια**		Κατανάλωση ενέργειας**	
Βαμβακερά		7 kg	3,5 kg	7 kg	3,5 kg
στέγνωμα για φύλαξη*	1400 στροφές/λεπτό	151 λεπτά	93 λεπτά	1,33 kWh	0,80 kWh
	1000 στροφές/λεπτό	178 λεπτά	110 λεπτά	1,65 kWh	0,97 kWh
	800 στροφές/λεπτό	205 λεπτά	127 λεπτά	1,92 kWh	1,13 kWh
για σιδέρωμα*	1400 στροφές/λεπτό	110 λεπτά	71 λεπτά	0,94 kWh	0,61 kWh
	1000 στροφές/λεπτό	137 λεπτά	88 λεπτά	1,24 kWh	0,80 kWh
	800 στροφές/λεπτό	166 λεπτά	111 λεπτά	1,55 kWh	1,04 kWh
συνθετικά		3,5 kg		3,5 kg	
στέγνωμα για φύλαξη*	800 στροφές/λεπτό	64 λεπτά		0,54 kWh	
	600 στροφές/λεπτό	78 λεπτά		0,68 kWh	

* Ρύθμιση προγράμματος για έλεγχο βάσει του ισχύοντος ευρωπαϊκού προτύπου EN61121.

** Οι τιμές μπορούν να αποκλίνουν από τις αναφερόμενες τιμές ανάλογα με το είδος του υφάσματος, τη σύσταση των ρούχων που πρόκειται να στεγνώσουν, την υπόλοιπη υγρασία του υφάσματος, του ρυθμιζόμενου βαθμού στεγνώματος, την ποσότητα των ρούχων καθώς και τις συνθήκες περιβάλλοντος.

Το αποτελεσματικότερο πρόγραμμα για βαμβακερά υφάσματα

Το ακόλουθο "Στάνταρ πρόγραμμα βαμβακερών" (χαρακτηριζόμενο με ) είναι κατάλληλο για το στέγνωμα μετρίως υγρών βαμβακερών ρούχων και σε σχέση με τη συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας για το στέγνωμα υγρών βαμβακερών ρούχων είναι το αποτελεσματικότερο.


Στάνταρ προγράμματα για βαμβακερά σύμφωνα με την τρέχουσα διάταξη της ΕΕ 932/2012

Πρόγραμμα	Φορτίο	Κατανάλωση ενέργειας	Διάρκεια προγράμματος
 Βαμβακερά για φύλαξη	7 kg/3,5 kg	1,65 kWh/0,97 kWh	178 λεπτά/110 λεπτά


Ρύθμιση προγράμματος για ελέγχους και ενεργειακή σήμανση σύμφωνα με την οδηγία 2010/30/ΕΕ

Κανονικοί θόρυβοι


Κατά τη διάρκεια του στεγνώματος ο συμπιεστής και η αντλία παράγει κάποιο θόρυβο που είναι απολύτως φυσιολογικός.




Ο συμπιεστής στο στεγνωτήρα προκαλεί κάπου-κάπου ένα βόμβο. Η ένταση και το ύψος του ήχου μπορούν εδώ να αλλάξουν ανάλογα με τα επιλεγμένα προγράμματα και την πρόοδο του στεγνώματος.



Ο συμπιεστής στο στεγνωτήριο εξαερίζεται από καιρό σε καιρό, δημιουργώντας ένα σφύριγμα.



Η αυτόματη διαδικασία του καθαρισμού δημιουργεί ένα μεταλλικό θόρυβο κλικ.



Η διαδικασία της άντλησης του συμπυκνώματος στο δοχείο συμπύκνωσης δημιουργεί θορύβους άντλησης.

Τι πρέπει να κάνετε όταν...

	Όταν δεν μπορείτε να διορθώσετε οι ίδιοι τη βλάβη (π.χ. απενεργοποίηση/ενεργοποίηση), απευθυνθείτε παρακαλώ στο το σέρβις πελατών της εταιρείας μας. Εμείς θα βρούμε πάντοτε την κατάλληλη λύση και θα αποφευχθούν οι περιττές επισκέψεις από τους τεχνικούς. Εμπιστευτείτε την εμπειρία του κατασκευαστή και να είστε σίγουροι, ότι η επισκευή θα πραγματοποιηθεί από ειδικευμένους τεχνικούς του σέρβις, χρησιμοποιώντας γνήσια ανταλλακτικά. Τα στοιχεία επικοινωνίας του τοπικού σέρβις πελατών μπορείτε να τα βρείτε στο συννημμένο κατάλογο σέρβις πελατών . Όταν επικοινωνείτε με το σέρβις πελατών, παρακαλείστε να αναφέρετε τον αριθμό προϊόντος της συσκευής (E-Nr) και τον αριθμό κατασκευής (FD) (βλέπε στο εσωτερικό της πόρτας). Θέστε τον επιλογέα προγράμματος στο stop και αφαιρέστε το φιλτ της συσκευής από την πρίζα.	
	Η ενδεικτική λυχνία  έναρξη /παύση δεν ανάβει.	Είναι το φιλτ συνδεδεμένο; Επιλέχτηκε πρόγραμμα;
	Το πεδίο ενδείξεων και οι ενδεικτικές λυχνίες (<i>ανάλογα το μοντέλο</i>) οβήνουν και το πλήκτρο  έναρξη /παύση αναβοσβήνει.	Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ενεργοποιημένη → Ξεχωριστές οδηγίες για τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
	Η ενδεικτική λυχνία  εκκένωση δοχείου και το πλήκτρο  έναρξη /παύση αναβοσβήνουν.	Αδειάστε το δοχείο συμπύκνωσης → <i>σελίδα 4</i> . Καθαρίστε το φίλτρο του δοχείου συμπύκνωσης, εάν είναι απαραίτητο, → <i>σελίδα 9</i> . Έχει το στεγνωτήριο μεταφερθεί; → Περιμένετε 2 ώρες και ξεκινήστε ξανά.
	Η ενδεικτική λυχνία  καθαρισμός φίλτρου και το πλήκτρο  έναρξη /παύση ανάβουν.	Ξεπλύνετε το φίλτρο χνουδιών κάτω από τρεχούμενο νερό → <i>σελίδα 4</i> .
	Στο πεδίο ενδείξεων εμφανίζεται Cin .	Δεν είναι ένα σφάλμα. Αυτόματος καθαρισμός του εναλλάκτη θερμότητας. Μην αδειάσετε το δοχείο συμπύκνωσης.
	Το στεγνωτήριο δεν ξεκινά.	Πατήθηκε το πλήκτρο  έναρξη /παύση; Είναι η πόρτα κλειστή; Θερμοκρασία περιβάλλοντος πάνω από 5 °C; Η ιδανική θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τό στέγνωμα βρίσκεται μεταξύ 5 °C και 35 °C.
	Εξέρχεται νερό.	Βεβαιωθείτε, ότι το στεγνωτήριο είναι οριζόντιο.
	Η πόρτα ανοίγει από μόνη της.	Πιέστε την πόρτα να κλείσει μέχρι να ακούσετε το χαρακτηριστικό κλικ.
	Τσαλάκωμα.	Ξεπεράστηκε η μέγιστη ποσότητα ρούχων; Αφαιρέστε τα ρούχα αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος, κρεμάστε τα και τεντώστε τα. Έχει επιλεγεί μη προσαρμοσμένο πρόγραμμα → <i>σελίδα 7</i> .
	Τα ρούχα δε στεγνώνουν σωστά ή είναι ακόμα πολύ υγρά.	Τα ζεστά ρούχα μετά τέλος του προγράμματος τα αισθάνεται κανείς πιο υγρά απ' ό,τι είναι πραγματικά. Απλώστε τα ρούχα και αφήστε τη θερμότητα να διαφύνει. Ρυθμίστε ακριβώς το επιθυμητό στέγνωμα, έτσι αυξάνεται ο χρόνος στεγνώματος, αλλά η θερμοκρασία δεν ανεβαίνει. Τα ρούχα σας γίνονται στεγνότερα. Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με μεγαλύτερο χρόνο στεγνώματος ή αυξήστε το επιθυμητό στέγνωμα. Παράλληλα η θερμοκρασία δεν αυξάνεται. Επιλέξτε ένα χρονοπρόγραμμα για να συνεχίσετε το στέγνωμα των ακόμα υγρών ρούχων. Σε περίπτωση που έχετε υπερβεί τη μέγιστη ποσότητα ρούχων του προγράμματος, δεν μπορεί να στεγνώσουν σωστά τα ρούχα. Καθαρίστε τον αισθητήρα υγρασίας στον κάδο. Ένα λεπτό στρώμα αλάτων αρρεστίου μπορεί να επηρεάσει αρνητικά τους αισθητήρες και τα ρούχα σας δε στεγνώνουν σωστά. Το στέγνωμα διακόπηκε λόγω διακοπής του ρεύματος, ενός γεμάτου δοχείου συμπυκνώματος ή λόγω υπέρβασης του μέγιστου χρόνου στεγνώματος.
	Χρόνος στεγνώματος πολύ μεγάλος.	Καθαρίστε τα φίλτρα χνουδιών κάτω από τρεχούμενο νερό → <i>σελίδα 4</i> . Ανεπαρκής παροχή αέρα → Φροντίστε για κυκλοφορία του αέρα. Ενδοχωμένως είσοδος αέρα φραγμένη → Διατηρήστε την ελεύθερη → <i>σελίδα 8</i> . Θερμοκρασία περιβάλλοντος πάνω από 35 °C → Εξαερισμός. Η ιδανική θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τό στέγνωμα βρίσκεται μεταξύ 5 °C και 35 °C. Εκτός αυτής της περιοχής μπορεί να αυξηθεί ο χρόνος στεγνώματος.
	Η υγρασία στο χώρο ανεβαίνει πολύ.	Αερίστε επαρκώς το χώρο.
	Διακοπή ρεύματος.	Αφαιρέστε αμέσως τα ρούχα από το στεγνωτήριο και απλώστε τα. Αυτό επιτρέπει τη διαφυγή της θερμότητας. Προσοχή: Η πόρτα, ο κάδος και τα ρούχα μπορεί να είναι καυτά.
	Άλλοι περιοδικοί θόρυβος και κραδασμοί.	Δεν είναι ένα σφάλμα. Κανονικός θόρυβος → <i>σελίδα 11</i> .
	Δυνατό βουητό για αρκετά δευτερόλεπτα.	Έχει τοποθετηθεί σωστά το δοχείο συμπύκνωσης; → Σπρώξτε το δοχείο συμπύκνωσης εντελώς μέσα. Δεν είναι ένα σφάλμα. Κανονικός θόρυβος → <i>σελίδα 11</i> .

12

Υποδείξεις ασφαλείας

	Περίπτωση έκτακτης ανάγκης	– Τραβήξτε αμέσως το φιλτ της συσκευής από την πρίζα ή κατεβάστε/ξεβιδώστε την ασφάλεια.
	Χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο ΜΟΝΟ...	– σε εσωτερικούς χώρους του σπιτιού. – για στέγνωμα ρούχων.
	Το στεγνωτήριο δεν πρέπει ΠΟΤΕ...	– να χρησιμοποιείτε για σκοπού διαφορετικούς από αυτούς που αναφέρονται πιο πάνω. – να τροποποιηθεί ως προς το τεχνικό μέρος ή ως προς τις ιδιότητες.
	Κίνδυνοι	– Το στεγνωτήριο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά ή άτομο που δεν είναι καταποτισμένα στη χρήση του. – Μην αφήνετε τα παιδιά χωρίς επίβλεψη κοντά στο στεγνωτήριο. – Κρατάτε τα κατοικίδια ζώα μακριά από στεγνωτήριο. – Αφαιρείτε όλα τα αντικείμενα από τις τσέπες των ρούχων και ιδιαίτερα τους αναπτήρες → Κίνδυνος έκρηξης . – Μην ακουμπάτε ή μην κάθεστε πάνω στην πόρτα → Κίνδυνος ανατροπής .
	Εγκατάσταση	– Ασφαλίστε τα ελεύθερα καλώδια → Κίνδυνος σκοντάματος . – Σε περίπτωση κινδύνου παγετού, μη λειτουργείτε το στεγνωτήριο.
	Σύνδεση στο δίκτυο	– Συνδέστε το στεγνωτήριο σε μια γειωμένη πρίζα (αούκο) εναλλασσομένου ρεύματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Σε διαφορετική περίπτωση δεν υπάρχει η εγγύηση, ότι η συσκευή είναι απολύτως ασφαλής. – Η διατομή του καλωδίου πρέπει να είναι επαρκής. – Χρησιμοποιείτε μόνο μικροαυτόματο διακόπτη προστασίας με το ακόλουθο σύμβολο:  – Το φιλτ της συσκευής και η πρίζα πρέπει μεταξύ τους να ταιριάζουν. – Μη χρησιμοποιείτε πολύμπριζα ή πολλαπλούς συνδέσμους και/ή καλώδια επέκτασης (παλάντζες). – Μην αγγίζετε ή μην κρατάτε το φιλτ της συσκευής με υγρά χέρια → Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας . – Τραβάτε το φιλτ από την πρίζα, κρατώντας το φιλτ, όχι το καλώδιο. – Μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας → Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας .
	Λειτουργία	– Φορτώνετε το τύμπανο μόνο με ρούχα. Ελέγχετε το περιεχόμενο, προτού θέσετε το στεγνωτήριο σε λειτουργία. – Μην χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο αν τα ρούχα έχουν έρθει σε επαφή με διαλύτες, λάδι, κερί, λίπος ή χρώμα (π.χ. αφρός μαλλιών, σαστόν, καθαριστικό λεκέδων, βενζίνη καθαρισμού, κ.α.) → Κίνδυνος πυρκαγιάς/ έκρηξης . – Ο στεγνωτήρας τυμπάνου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί, όταν για τον καθαρισμό έχουν χρησιμοποιηθεί βιομηχανικές χημικές ουσίες. – Κίνδυνος από σκόνη (π.χ. αναβακόσκηνη ή αλεύρι): Μη χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο → Κίνδυνος έκρηξης . – Μην βάζετε ρούχα στο στεγνωτήριο που περιέχουν αφρώδες υλικό / ελαστικό → το ελαστικό υλικό μπορεί να καταστραφεί και το στεγνωτήριο μπορεί να υποστεί ζημιά λόγω πιθανής παραμόρφωσης του αφρώδους υλικού. – Μην απενεργοποιείτε ποτέ το στεγνωτήρα πριν το τέλος του κύκλου στεγνώματος, εκτός εάν αφαιρεθούν γρήγορα όλα τα ρούχα και απλωθούν έτσι, ώστε να μπορεί να απομακρυνθεί η θερμότητα. – Όταν καθαρίζετε το φίλτρο χνουδιών, βεβαιωθείτε ότι δεν περνούν ξένα σώματα (τριχες ή χνουδία) στο άνοιγμα του καναλιού του αέρα. Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε το τύμπανο προηγουμένως με μια ηλεκτρική σκούπα. Σε περίπτωση που ένα ξένο σώμα υπάρχει ακόμα μέσα στο κανάλι του αέρα → καλέστε το σέρβις πελατών → Κίνδυνος πυρκαγιάς/έκρηξης . – Ελαφριά αντικείμενο, όπως μακριά μαλλιά, μπορούν να αναρροφηθούν στην είσοδο του αέρα του στεγνωτήρα → Κίνδυνος τραυματισμού! – Το τελευταίο μέρος του κύκλου στεγνώματος πραγματοποιείται χωρίς θερμότητα (κύκλος ψύξης), για να εξασφαλιστεί, ότι τα κομμάτια των ρούχων παραμένουν σε μια θερμοκρασία, η οποία δεν οδηγεί σε ζημία των ρούχων. – Απενεργοποιήστε το στεγνωτήριο μόλις τελειώσει το πρόγραμμα. – Το νερό της συμπύκνωσης δεν είναι πόσιμο νερό και μπορεί να έχει μολυνθεί με χνουδία.
	Βλάβη	– Μην χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο, όταν είναι ελαττωματικό ή υποψιάζεστε ότι μπορεί να έχει βλάβη. Οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο από το σέρβις πελατών μετά την πώληση. – Μη χρησιμοποιείτε το στεγνωτήριο, όταν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι ελαττωματικό. Για την αποφυγή του κινδύνου, το ελαττωματικών καλώδιο τροφοδοσίας αντικαθίσταται μόνο από σέρβις πελατών μετά την πώληση.
	Ανταλλακτικά	– Για λόγους ασφαλείας χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα.
	Απόσυρση	– Τραβήξτε το φιλτ της συσκευής από την πρίζα, μετά κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας από τη συσκευή. Αποσύρετε τη συσκευή σε ένα δημοτικό κέντρο απόσυρσης παλιών συσκευών. – Ο εναλλάκτης θερμότητας του στεγνωτήρα περιέχει σε ερμητικά κλειστή διάταξη φθορισόχο αέριο θερμοκηπίου (R134a) → Αποσύρτε το με ενδοεγγεμένο τρόπο. Ποσότητα πλήρωσης: 0,220 Kg. Συνολικό GWP: 0,315 tCO ₂ . – Συσκευασία: Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα μωρά και τα παιδιά → Κίνδυνος ασφυξίας . – Όλα τα υλικά είναι φιλικά προς το περιβάλλον και μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Αποσύρετε τα υλικά με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

PITSOS

el Οδηγίες λειτουργίας και εγκατάστασης



Προσέξτε τις υποδείξεις ασφαλείας στη σελίδα 13.

Θέστε το στεγνωτήριο σε λειτουργία, αφού διαβάσετε πρώτα αυτές τις οδηγίες και τις ξεχωριστές **οδηγίες για τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας**.