


Singkat dan praktis:  
segala sesuatu yang dibutuhkan  
mesin pencuci piring anda ...  
**Meskipun demikian,**  
**sebelum penggunaan untuk**  
**pertama kalinya, baca dahulu**  
**instruksi pemasangan dan**  
**instruksi pengoperasian!**



**1**


## Menyetel sistem pelunakan air \*

Tanyakan tingkat kesadahan air di perusahaan pengada air dan ...

0-6	lunak	0-1,1	H:00
7-8	lunak	1,2-1,4	H:01
9-10	medium	1,5-1,8	H:02
11-12	medium	1,9-2,1	H:03
13-16	medium	2,2-2,9	H:04
17-21	keras	3,0-3,7	H:05
22-30	keras	3,8-5,4	H:06
31-50	keras	5,5-8,9	H:07

\* hanya sebelum pencucian pertama kali atau jika kesadahan air °dH berubah

Nilai kesadahan air °dH	Rentang kesadahan	mmol/l	Penye-telan
0-6	lunak	0-1,1	H:00
7-8	lunak	1,2-1,4	H:01
9-10	medium	1,5-1,8	H:02
11-12	medium	1,9-2,1	H:03
13-16	medium	2,2-2,9	H:04
17-21	keras	3,0-3,7	H:05
22-30	keras	3,8-5,4	H:06
31-50	keras	5,5-8,9	H:07




Cepat selesai ...

## dan disetelkan demikian

- Tombol ON/OFF dihidupkan
- Tekan tombol START A dan tahan tekanan.
- Tombol pemilih program B diputar, sampai tampilan angka menunjukkan H:0..
- Tombol dilepaskan. Pada tampilan angka tampil nilai H:04. yang disetelkan oleh pabrik
- Tombol pemilih program B diputar sampai nilai yang dikehendaki tampil pada tampilan angka.
- Tekan tombol START A. Nilai yang disetelkan, disimpan.

**2**

**Isikan garam spesial** Larutkan mineral (tidak perlu pada nilai penyetelan 0!) ...




Putarkan penutup sampai terbuka.



Hanya sebelum pencucian pertama kali, wadah garam harus diisi dengan air.




**Isikan garam spesial** (jangan sekali-kali mengisikan deterjen!).




Tutup penutup. Segera mulai mencuci.

**3**


**Isikan rinse aid** Membuat sangat bersih ...



Tekan petanda 1, angkat petanda 2.




**Isikan rinse aid.**



Tutup penutup. KLIK!

**4**


**Mengisikan deterjen** Sangat kotor, banyak deterjen ...




Bila perlu, buka penutup (tekan tombol).



Perhatian, produk kombinasi tidak cocok untuk semua program, taati instruksi produsen.



Deterjen harus dimasukkan ke dalam kotak deterjen yang kering.



Penutup digesekan sampai tertutup, tekan. PLOP!

**5**

**Hidupkan mesin**

**6**

**Memilih program**

Cepat, hemat atau intensif ...







9  
0001 028 984 (9408) 640 EG



### Iktisar program

Iktisar ini menggambarkan jumlah maks. dari program yang dapat dipilih. Program terkait mesin anda dapat dilihat pada panel kontrol.

Data program adalah hasil pengukuran di laboratorium sesuai dengan standar Eropa EN 50242. Penyimpangan pada penggunaan sehari-hari bisa terjadi.  
\* setengah dari muatan standar



Durasi dalam jam : menit.

3:30 - 1:05

0:29 \*

0:15

Konsumsi listrik dalam kWh

1,60 - 0,75

0,80

0,05

Konsumsi air dalam liter

19 - 9

10

4

**7**

**Fungsi tambahan \*\***

**Menghemat waktu (VarioSpeed)** ... dicapai dengan pertambahan energi untuk daya cuci yang selalu sama.

**Setengah muatan** ... jika sedikit peralatan yang dicuci, menghemat air, energi dan waktu.

**IntensivZone** ... perfek untuk muatan campuran. Tekanan dan suhu pencucian agak dinaikkan.

**Higiene (Hygiene)** ... suhu dinaikkan selama proses membilas. Dengan demikian tercapai standar higiene yang lebih tinggi.


**Pengeringan ekstra** ... meningkatkan hasil pengeringan dengan suhu yang lebih tinggi sewaktu pembilasan terakhir. (Perhatikan peralatan makan yang halus.)

Menstart program – Sekarang mulai ...


Mematikan mesin – Semua beres ...

## Maintenance dan perawatan

Saringan  
... periksakan,  
bila perlu,  
bersihkan




Putar silinder  
saringan,  
keluarkan  
sistem saringan ...




Untuk hasil mencuci yang perfek ...

cuciakan  
di bawah  
air yang  
mengalir ...




pasangkan ...




Ulirkan sistem  
saringan sampai  
kencang  
**PERHATIKAN**  
**ANPETANDA!**

- Cabut steker
- Singkirkan saringan-saringan  
dan cidukkan air keluar
- Cungkil penutup **(A)**
- Periksa roda kupu-kupu,  
apakah ada yang tersangkut
- Penutup dikencangkan sampai  
terdengar mengancang **(B)**
- Pasangkan saringan-saringan


Lengan semprot  
... Hilangkan apa  
yang menyumbat/  
endapan




lengan semprot bawah  
ditarik ke atas ...




lengan semprot atas  
diulir sampai lepas ...



spuyer dibersihkan  
di bawah air yang  
mengalir (bila  
perlu dengan  
tusuk gigi) ...



lengan semprot  
bawah dipasangkan



lengan semprot  
atas diulir sampai  
kencang

Instruksi lainnya dapat anda baca di instruksi pengoperasian

## Menangani sendiri storing kecil ...

... karena membantu diri sendiri itu menguntungkan!


### Storing

### Penyebabnya

### Tindakan

Tampilan „E: menyala

Keran air kurang terbuka  
atau tersumbat



- ▶ Buka keran air masuk.
- ▶ 1. Lepaskan sambungan air.  
2. Bersihkan saringan di dalam sambungan air.  
3. Volume aliran air pada saluran  
air yang terbuka harus min. 10 l/min.  
Jika aliran kurang keras, keran air masuk  
harus digantikan.
- ▶ Pasang selang air masuk tanpa tekanan.

Tampilan „E:22“

Saringan-saringan kotor atau tersumbat

- ▶ Bersihkan saringan-saringan (lihat di atas).

Tampilan „E:24“  
dan „E: menyala

Selang air buangan tersumbat  
atau tertekuk

- ▶ Pasangkan selang air buangan tanpa tekanan.

Penutup pompa air buangan  
tidak terpasang

- ▶ Pasangkan tutup (lihat di atas).

Tampilan „E:25“  
dan „E: menyala

Pompa air buangan terblokir

- ▶ Bersihkan pompa air buangan (lihat di atas).

Tampilan galat lainnya  
„E:XX“ menyala

Mesin rusak secara teknik

- ▶ Hubungi Customer Service  
dari produsen (sebutkan tampilan galat).
- ▶ Putuskan sambungan listrik dari mesin.

Sisa air di dalam mesin

Program masih belum tamat

- ▶ Mesin ditutup dan dihidupkan atau  
program dihentikan  
(lihat Menghentikan program).

Sendok garpu karatan

Sendok garpu tidak anti karat  
Mata pisau yang keras lebih sering karatan  
Karat benda lain

- ▶ Gunakan sendok garpu yang  
tahan dicuci di dalam mesin pencuci piring.
- ▶ Jangan sekali-kali mencuci benda-benda  
berkarat di dalam mesin.

### Storing

### Penyebabnya

### Tindakan

Peralatan makan tidak bersih

Endapan mirip pasir atau  
menir pada peralatan makan



Peralatan makan berdempet  
atau bertumpuk

Terlalu sedikit deterjen  
Program yang dipilih tidak cocok

Spuyer lengan semprot tersumbat

Saringan-saringan kotor, tidak kencang  
duduknya

Lengan semprot-lengan semprot terblokir

- ▶ Peralatan makan disendirikan,  
tidak berdempetan.

- ▶ Perhatikan instruksi produsen (deterjen).

- ▶ Pilih program yang lebih intensif.

- ▶ Bersihkan lengan semprot-lengan semprot (lihat di atas).

- ▶ Bersihkan saringan-saringan (lihat di atas).

- ▶ Peralatan makan ditempatkan sedemikian, sehingga  
semua lengan semprot dapat berputar bebas.

Noda dan bintik-bintik

Takaran rinse aid terlalu  
banyak/terlalu sedikit

- ▶ Pada bintik-bintik: takaran dikurangi.
- ▶ Pada noda bekas air atau mineral:  
takaran ditambah.

Peralatan makan tidak kering

Rinse aid

- ▶ Takaran ditambah.

Endapan berwarna  
putih pada peralatan  
makan (dapat dihilangkan)

Daya pengeringan deterjen kombinasi  
yang digunakan tidak bagus.  
Penyetelan mesin

- ▶ Pakai produk lain.
- ▶ Gunakan rinse aid.
- ▶ Mengaktifkan pengeringan intensif (tergantung model)

Endapan berwarna  
putih pada gelas  
(tidak dapat dihilangkan)

Penyetelan pelunakan air salah;  
Tidak ada garam spesial

- ▶ Setelkan sistem pelunakan air dengan betul.
- ▶ Isikan garam spesial.

Endapan berwarna putih,  
gelas keruh/ada lapisannya  
(tidak dapat dihilangkan)

Gelas tidak tahan dicuci di dalam  
mesin pencuci piring.

- ▶ Gunakanlah gelas-gelas  
yang tahan dicuci di dalam mesin pencuci piring.
- ▶ Gunakanlah deterjen yang tidak merusak gelas.

Plastik/peralatan  
makan luntur

Terlalu sedikit deterjen

Bekas yang berwarna  
dari bahan warna makanan (saus tomat)

- ▶ Perhatikan instruksi produsen (deterjen).
- ▶ Bekas yang berwarna tidak berbahaya;  
akan luntur pada pencucian-pencucian berikut.

## Menghentikan program ...

Selama program jalan,  
tekan tombol START  
selama kira-kira 3 detik (Reset).



Tampilan angka  
menunjukkan "0:01" –  
kira-kira 1 menit setelah  
program tamat,  
tampil 0:00



Matikan mesin

## Mengisi mesin dengan betul ...

Peralatan makan yang tahan dicuci di dalam mesin pencuci piring (tanpa sisa abu, lilin, gemuk,  
cat, label adhesif; hilangkan sisa yang banyak dari selai, produk dari susu dan makanan)  
disusun sesuai dengan instruksi pengoperasian dan periksalah, apakah lengan semprot dapat  
berputar secara bebas.