

Pengering baru Anda

Selamat - Anda telah memilih untuk membeli alat rumah tangga yang modern dan berkualitas produksi Bosch. Fitur istimewa dari pengering Anda adalah konsumsi dayanya yang rendah.

Setiap pengering yang keluar dari pabrik kami diperiksa dengan teliti untuk memastikan bahwa pengering berfungsi dengan benar dan dalam keadaan yang sempurna. Jika Anda memiliki pertanyaan, layanan purna jual kami akan dengan senang hati membantu.

Pembuangan yang ramah lingkungan
Peralatan ini berlabel sesuai dengan Undang-Undang Eropa Tahun 2012/19/EU tentang peralatan listrik dan elektronik bekas (limbah peralatan listrik dan elektronik WEEE). Pedoman tersebut menentukan kerangka kerja untuk mengembalikan dan mendaur ulang peralatan bekas sebagaimana yang berlaku di seluruh UE.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk, aksesori, suku cadang, dan layanan kami, silakan kunjungi www.bosch-home.com

Perhatikan petunjuk keselamatan pada halaman 13.

Baca petunjuk ini, **Petunjuk Pemasangan** dan instruksi **Mode penghemat energi** sebelum mengoperasikan pengering.

Daftar Isi

Halaman	
Persiapan	2
Panel kendali	2
Pengeringan	3/4
Panel layar dan pengaturan	5
Catatan pencucian	6
Gambaran umum program	7
Membersihkan dan merawat	8
Pemasangan	9
Aksesori opsional	10
Data teknis	10
Tingkat pemakaian	10
Layanan purnajual	11
Apa yang harus dilakukan jika	11/12
Petunjuk keselamatan	13

Tujuan penggunaan

- hanya untuk keperluan rumah tangga,
- hanya untuk mengeringkan bahan yang telah dikeringkan dengan air.

Jauhkan anak-anak di bawah usia 3 tahun dari pengering.
Jangan biarkan anak-anak melakukan pekerjaan pembersihan dan perawatan pada pengering tanpa pengawasan.
Jangan biarkan anak-anak tidak diawasi saat berada di dekat pengering.
Jauhkan hewan peliharaan dari pengering.
Pengering dapat dioperasikan oleh anak-anak dengan usia mulai dari 8 tahun, oleh orang yang memiliki keterbatasan fisik, pancaindra, atau mental dan orang dengan pengetahuan atau pengalaman yang tidak mencukupi jika mereka diawasi atau telah diberi petunjuk oleh orang yang bertanggung jawab.

Program / Bahan
Gambaran umum detail dari program dan bahan → **Gambaran umum program, halaman 7.**
Perhatikan petunjuk perawatan pada label perawatan.

Cottons (Katun)	Bahan yang tidak mudah rusak.
Easy-Care (Mudah dalam Perawatan)	Kain dari bahan sintetis atau bahan campuran.
Tingkat kekeringan untuk dipilih dengan program Katun dan Mudah dalam Perawatan :	
Cupboard Dry Plus (Kering dan Dapat Langsung Dimasukkan ke Lemari)	Bahan yang tebal dan berlipis.
Cupboard Dry (Kering dan Dapat Langsung Dimasukkan ke Lemari)	Cucian satu lapis.
Iron Dry (Kering Sedikit Lembap)	Cucian cocok untuk diseterika setelah dikeringkan.
Sportswear (Pakaian Olah Raga)	Pakaian fungsional terbuat dari serat mikro.
Towels (Handuk)	Cucian berbahan handuk msl. handuk dan kimono mandi.
Daily Wash/Mix (Cucian Sehari-hari/Campur)	Muatan bahan yang dicampur terbuat dari bahan katun dan sintetis.
Timed program warm (Program hangat yang diwaktu)	} Semua jenis bahan kecuali wol dan sutra.
Timed program cold (Program dingin yang diwaktu)	
Shirts (Kemeja)	Bahan katun atau linen yang masih lembap dan bahan yang mudah perawatannya.
Super 40' (Super Cepat 40')	Bahan sintetis, katun, atau campuran.
Wool finish (Bahan dari Wol)	Bahan dari wol yang sesuai untuk digunakan dalam mesin cuci.
Delicates/Silk (Lembut/Sutra)	Pakaian dalam yang terbuat bahan sintetis, katun, atau bahan campuran.

1

Persiapan

Pemasangan → halaman 9 dan Petunjuk pemasangan saluran pembuangan udara.

Sebelum menggunakan pengering untuk pertama kalinya jalankan siklus pengeringan tanpa pencucian → halaman 6.

Jangan pernah menyalakan pengering jika sudah rusak!
Beritahukan layanan purnajual.

Pastikan tangan Anda kering.
Hanya pegang colokan pada badannya.

Keluarkan semua benda dari saku,
khususnya korek api.
Tabung harus kosong sebelum diisi.

Selektor program untuk mengatur program dan menyalakan dan mematikan peralatan. Dapat diputar ke kedua arah.

Periksa pengering


Sambungkan steker jaringan

Sortir cucian

Atur dan sesuaikan masing-masing program

Tutup pintu

Pilih Start/Pause (Mulai/Jeda)



2

Pengeringan

Periksa pengering

Sambungkan steker jaringan

Sortir cucian

Atur dan sesuaikan masing-masing program

Tutup pintu

Pilih Start/Pause (Mulai/Jeda)

Keluarkan cucian dan matikan pengering

Akhir dari program...

Ganggu program

Panel layar dan pengaturan

Catatan pencucian ...

3

Bersihkan filter bulu

Jangan mengoperasikan pengering tanpa filter bulu atau dengan filter bulu yang rusak. Filter bulu yang bersih meminimalisasi konsumsi energi.

Bersihkan filter bulu **setelah** setiap siklus pengeringan:

1. Buka pintu. Lepas semua bulu dari pintu/sekitar pintu dan tarik filter bulu.

2. Lepas bulu dari lubang filter bulu.

3. Lepas bulu (sapu tangan Anda di atas filter bulu). Jika penyaring sangat kotor atau tersumbat, bilas dengan air hangat dan keringkan seluruhnya.

4. Masukkan filter bulu hingga Anda mendengar suara terkunci.

Keluarkan cucian dan matikan pengering

Akhir dari program...

Ganggu program

1. Buka pintu atau tekan tombol **Start/Pause (Mulai/Jeda)**, siklus pengeringan.

2. Tambah atau keluarkan cucian dan tutup pintu.

3. Bila perlu, pilih program baru dan fungsi tambahan. Pilih tombol **Start/Pause (Mulai/Jeda)**. Waktu tersisa diperbarui setelah beberapa menit.

Tabung dan pintu mungkin akan menjadi panas!

4

Panel kendali

Panel kendali

Pintu

Filter bulu

Panel kendali

Pintu

5

Bersihkannya

Jangan mengoperasikan pengering tanpa filter bulu atau dengan filter bulu yang rusak. Filter bulu yang bersih meminimalisasi konsumsi energi.

Bersihkan filter bulu **setelah** setiap siklus pengeringan:

1. Buka pintu. Lepas semua bulu dari pintu/sekitar pintu dan tarik filter bulu.

2. Lepas bulu dari lubang filter bulu.

3. Lepas bulu (sapu tangan Anda di atas filter bulu). Jika penyaring sangat kotor atau tersumbat, bilas dengan air hangat dan keringkan seluruhnya.

4. Masukkan filter bulu hingga Anda mendengar suara terkunci.

Keluarkan cucian dan matikan pengering

Akhir dari program...

Ganggu program

1. Buka pintu atau tekan tombol **Start/Pause (Mulai/Jeda)**, siklus pengeringan.

2. Tambah atau keluarkan cucian dan tutup pintu.

3. Bila perlu, pilih program baru dan fungsi tambahan. Pilih tombol **Start/Pause (Mulai/Jeda)**. Waktu tersisa diperbarui setelah beberapa menit.

Tabung dan pintu mungkin akan menjadi panas!

6

Panel layar dan pengaturan

Panel layar (indikator status)

(Filter bulu/Saluran pembuangan udara)
Bersihkan filter bulu → **halaman 4/11** atau periksa saluran pembuangan udara → **halaman 8.**

Indikator tersebut menunjukkan kemajuan program pada langkah berikut dari siklus pengeringan:
- Pengeringan;
- Iron Dry (Kering Sedikit Lembap);
- Cupboard Dry (Kering dan Dapat Langsung Dimasukkan ke Lemari);
- **P**- Jeda program → jika diperlukan;
- **End** Program berakhir.

(Kunci pengaman anak)
Anda dapat mengunci mesin pengering untuk mencegah fungsi yang telah Anda atur diubah secara tidak sengaja. Untuk mengaktifkan/menonaktifkan **(Kunci pengaman anak)** mulai program dan lalu tekan dan tahan tombol **Start/Pause (Mulai/Jeda)** selama 5 detik hingga tanda suara panjang terdengar. Pilihan diaktifkan/dinonaktifkan → Lampur indikator **(Kunci pengaman anak)** nyala/mati.

[h:min] (Waktu tersisa)
Saat sebuah program dipilih, waktu pengeringan yang diantisipasi (waktu tersisa) untuk muatan yang disarankan ditampilkan. Saat pengeringan, sensor cairan mendeteksi muatan sesungguhnya dan memperbaiki durasi program. Hal ini ditunjukkan dengan lompatan pada waktu tersisa pada panel layar.

Pengaturan (lampu dan tombol indikator)
Pilihan diaktifkan/dinonaktifkan dipilih → lampu indikator nyala/mati. Lihat petunjuk **Mode penghemat energi** terpisah.

Drying Time (Waktu Pengeringan)
Waktu pengeringan, hanya tersedia untuk program yang diwaktu, dapat dipilih dari min. 0:20 jam hingga maks. 3:00 jam, dalam 10-menit langkah.

Fine Adjust (Penyesuaian Kekerangan)
Tingkat kekeringan dapat ditingkatkan dalam tiga tingkat. Cucian dibuat lebih kering. Default = 0. Nilai yang dapat dipilih: 0, 1, 2, 3. Setelah mengatur tingkat dari penyesuaian halus untuk sebuah program, ini juga dipertahankan untuk program lain, hingga **Fine Adjust (Penyesuaian Kekerangan)** diubah lagi.

h - 24h
Finished in (Berakhir dalam)
Waktu saat program berakhir dapat diatur dengan memilih **Finished in** (Berakhir dalam) waktu. **Finished in** (Berakhir dalam) dapat dipilih pada langkah-langkah satu jam, hingga maksimum 24 jam. Pilih tombol **Finished in** (Berakhir dalam) beberapa kali hingga jumlah jam yang diperlukan ditampilkan. Lalu tekan **Start/Pause (Mulai/Jeda)** untuk mengaktifkan pilihan **Finished in** (Berakhir dalam). Program berakhir setelah jumlah jam dipilih.

Beberapa menit setelah mengaktifkan pilihan **Finished in** (Berakhir dalam) layar akan mati untuk menghemat energi. Untuk menyalakan pilih tombol apa pun, tutup/buka pintu atau putar selektor program.

Low Heat (Panas Rendah)
Kurangi temperatur untuk bahan lembut, msl. poliakrilat, poliamida atau elastane, dengan waktu pengeringan yang lebih lama.

Wrinkle Guard Plus (Anti Kusut Plus)
Setelah program berakhir, pengering bergerak pada interval reguler untuk mencegah kusut. Cucian tetap longer dan halus. Pengaturan standar untuk tiap program adalah 60 mnt. Otomatis fungsi anti kusut dapat diperpanjang hingga 60 mnt.

Signal (Tanda)
Untuk menyalakan dan mematikan bel. **Signal** (Tanda) mengindikasikan program berakhir jika diaktifkan. Suara lain tidak dipengaruhi oleh pilihan ini.

7

Catatan pencucian ...

Melabelkan bahan
Ikuti petunjuk perawatan produsen.
 Sesuai untuk mengeringkan dengan pengering.
 Keringkan pada temperatur normal.
 Keringkan pada temperatur rendah → selain itu, pilih **Low Heat** (Panas Rendah).
 Jangan keringkan dengan pengering.

Jangan keringkan bahan-bahan berikut di pengering:
- Bahan berserat halus (msl. belapris karet).
- Bahan-bahan halus (sutra, tirai yang terbuat dari bahan sintetis) → bahan-bahan tersebut dapat kusut.
- Cucian berlumut oli.

Sebelum mengeringkan untuk pertama kali
- Jangan memasukkan cucian apa pun ke dalam mesin. Putar selektor program ke **Timed program** (Program yang diwaktu) (→ halaman 7) dan pilih **Start/Pause (Mulai/Jeda)**. Pada akhir program, putar selektor program ke **Off** (Mati).

Kiat mengeringkan
- Untuk memastikan hasil pengeringan yang konsisten, sortir pakaian berdasarkan jenis bahan dan program pengeringan.
- Selalu keringkan bahan yang sangat kecil (msl. kaus kaki bayi) bersama dengan item besar cucian (msl. handuk).
- Tutup ritsleting, kait, dan lubang kecil, dan penutup kancing.
- Ikat sabuk kain, tali celemek, dll. bersama-sama atau gunakan kantong cucian.
- Jangan mengeringkan hingga terlalu kering cucian yang tidak memerlukan perawatan khusus → risiko kusut.
- Biarkan cucian benar-benar mengering dengan normal.
- Jangan keringkan bahan wol di pengering. Namun, bahan itu dapat disegarkan dalam pengering → **halaman 7**, program akhir **Wool finish** (Bahan dari Wol) (tergantung model).
- Jangan langsung menyetrika pakaian setelah dikeringkan, lipat pakaian dan biarkan sebentar → sisa kelembapan akan tersebar secara merata.
- Bahan rajutan (msl. kaus, jersey) biasanya akan sedikit menguncit saat pertama kalinya dikeringkan di pengering.
→ Jangan gunakan program **Cupboard Dry Plus** (Kering dan Dapat Langsung Dimasukkan ke Lemari).

Kiat Perlindungan lingkungan / Hemat energi
- Sebelum mengeringkan, putar cucian di mesin pencuci → kecepatan putaran yang lebih tinggi meminimalisasi waktu pengeringan dan mengurangi konsumsi energi.
- Gunakan kapasitas maksimum yang disarankan, tapi jangan melebihi → **Gambaran umum program, halaman 7.**
- Pastikan ruangan diberi ventilasi dengan baik selama pengeringan.
- Bersihkan filter bulu setelah setiap siklus pengeringan → **Bersihkan filter bulu, halaman 4/11.**

Gambaran umum program lihat juga **halaman 6.**

Sortir cucian berdasarkan jenis tekstil dan bahan. Bahan harus cocok untuk dikeringkan dengan pengering.
Setelah dikeringkan, cucian akan di...

JENIS TEKSTIL DAN INFORMASI PROGRAM

Cottons (Katun) maks. 7 kg
Easy Care (Mudah dalam Perawatan) maks. 3,5 kg
Iron Dry (Kering Sedikit Lembap) maks. 3,5 kg
Cupboard Dry Plus (Kering dan Dapat Langsung Dimasukkan ke Lemari) maks. 3 kg
Sportswear (Pakaian Olah Raga) maks. 1,5 kg
Towels (Handuk) maks. 6 kg
Daily Wash/Mix (Cucian Sehari-hari/Campur) maks. 3 kg
Timed program warm (Program hangat yang diwaktu) maks. 3 kg
Timed program cold (Program dingin yang diwaktu) maks. 3 kg
Shirts (Kemeja) maks. 3 kg
Super 40' (Super Cepat 40') maks. 2 kg
Wool finish (Bahan dari Wol) maks. 3 kg
Delicates/Silk (Lembut/Sutra) maks. 1 kg

Bahan yang tidak mudah rusak, bahan anti-panas terbuat dari katun atau linen.
Cucian yang tidak boleh diseterika yang terbuat dari bahan sintesis dan campuran, katun.
Kondisi cucian berair/cucian cocok untuk diseterika (seterika baju untuk menghindari kusut).
Cucian satu lapis.
Cucian dengan bagian yang tebal dan berlipis.
Untuk bahan-bahan dengan lapisan membran, bahan-bahan anti air, pakaian fungsional, bahan-bahan dari bulu domba (jaket/ celana panjang dengan bagian dalam yang dapat dilepas secara terpisah).
Cucian berbahan handuk msl. handuk dan kimono mandi.
Campuran cucian yang terbuat dari katun dan sintesis (Campuran).
Bahan-bahan yang terbuat dari serat akrilik yang sensitif, berlipis, dan dikeringkan sebelumnya, atau item-item kecil pakaian yang empuk. Juga untuk pengeringan berikutnya.
Semua jenis bahan. Untuk mengeringkan atau menjemur cucian yang telah digunakan untuk waktu yang singkat.
Bahan katun atau linen yang masih lembap dan bahan yang mudah perawatannya. Kusut pada bahan berkurang. Bahan tidak kering seluruhnya. Jemur bahan!
Cucian yang terbuat dari serat sintesis, katun, atau bahan-bahan campuran (misalnya yang harus dikeringkan dengan cepat. Nilainya dapat berbeda-beda dari nilai yang ditentukan, tergantung pada jenis bahan, campuran pakaian yang akan dikeringkan, sisa kelembapan pada bahan dan kapasitas muatan.
Bahan dari wol yang sesuai untuk dicuci di mesin cuci. Bahan menjadi lebih halus tapi tidak kering.
Keluarkan bahan setelah program berakhir dan biarkan mengering.
Pakaian dalam yang terbuat dari bahan sintesis, katun, atau bahan campuran.

Tingkat kekeringan dapat dipilih secara individu → **Off** (Kering dan Dapat Langsung Dimasukkan ke Lemari) dan **Timed program** (Program yang diwaktu) (tergantung model). Tingkat kekeringan dapat disesuaikan dengan baik, tekstil berlipis memerlukan waktu pengeringan yang lebih lama daripada pakaian satu lapis. Rekomendasi: Keringkan secara terpisah.

9410 / 9001047802

9410 / 9001047802

7

Gambaran umum program lihat juga **halaman 6.**

Sortir cucian berdasarkan jenis tekstil dan bahan. Bahan harus cocok untuk dikeringkan dengan pengering.
Setelah dikeringkan, cucian akan di...

JENIS TEKSTIL DAN INFORMASI PROGRAM

Cottons (Katun)	maks. 7 kg	Bahan yang tidak mudah rusak, bahan anti-panas terbuat dari katun atau linen.
Easy Care (Mudah dalam Perawatan)	maks. 3,5 kg	Cucian yang tidak boleh diseterika yang terbuat dari bahan sintesis dan campuran, katun.
Iron Dry (Kering Sedikit Lembap)	maks. 3,5 kg	Kondisi cucian berair/cucian cocok untuk diseterika (seterika baju untuk menghindari kusut).
Cupboard Dry Plus (Kering dan Dapat Langsung Dimasukkan ke Lemari)	maks. 3 kg	Cucian satu lapis.
Sportswear (Pakaian Olah Raga)	maks. 1,5 kg	Cucian dengan bagian yang tebal dan berlipis.
Towels (Handuk)	maks. 6 kg	Untuk bahan-bahan dengan lapisan membran, bahan-bahan anti air, pakaian fungsional, bahan-bahan dari bulu domba (jaket/ celana panjang dengan bagian dalam yang dapat dilepas secara terpisah).
Daily Wash/Mix (Cucian Sehari-hari/Campur)	maks. 3 kg	Cucian berbahan handuk msl. handuk dan kimono mandi.
Timed program warm (Program hangat yang diwaktu)	maks. 3 kg	Campuran cucian yang terbuat dari katun dan sintesis (Campuran).
Timed program cold (Program dingin yang diwaktu)	maks. 3 kg	Bahan-bahan yang terbuat dari serat akrilik yang sensitif, berlipis, dan dikeringkan sebelumnya, atau item-item kecil pakaian yang empuk. Juga untuk pengeringan berikutnya.
Shirts (Kemeja)	maks. 3 kg	Semua jenis bahan. Untuk mengeringkan atau menjemur cucian yang telah digunakan untuk waktu yang singkat.
Super 40' (Super Cepat 40')	maks. 2 kg	Bahan katun atau linen yang masih lembap dan bahan yang mudah perawatannya. Kusut pada bahan berkurang. Bahan tidak kering seluruhnya. Jemur bahan!
Wool finish (Bahan dari Wol)	maks. 3 kg	Cucian yang terbuat dari serat sintesis, katun, atau bahan-bahan campuran (misalnya yang harus dikeringkan dengan cepat. Nilainya dapat berbeda-beda dari nilai yang ditentukan, tergantung pada jenis bahan, campuran pakaian yang akan dikeringkan, sisa kelembapan pada bahan dan kapasitas muatan.
Delicates/Silk (Lembut/Sutra)	maks. 1 kg	Bahan dari wol yang sesuai untuk dicuci di mesin cuci. Bahan menjadi lebih halus tapi tidak kering. Keluarkan bahan setelah program berakhir dan biarkan mengering. Pakaian dalam yang terbuat dari bahan sintesis, katun, atau bahan campuran.


***Tingkat kekeringan dapat dipilih secara individu** → **Off** (Kering dan Dapat Langsung Dimasukkan ke Lemari) dan **Timed program** (Program yang diwaktu) (tergantung model). Tingkat kekeringan dapat disesuaikan dengan baik, tekstil berlipis memerlukan waktu pengeringan yang lebih lama daripada pakaian satu lapis. Rekomendasi: Keringkan secara terpisah.

9410 / 9001047802

9410 / 9001047802

7

Perawatan dan pembersihan



Tempat pengering dan panel kendali

- Lap hingga bersih dengan kain lembut dan lembap.
- Jangan bersihkan dengan air bertekanan.
- Segera buang sisa deterjen dan larutan pembersih.

Saluran pembuangan udara → Petunjuk pemasangan saluran

Periksa saluran pembuangan udara karena mungkin tersumbat.

Bersihkan saluran udara pembuangan secara berkala, msl. setiap enam bulan. Jangan membengkokkan saluran pembuangan udara.

1. Matikan pengering dan biarkan menjadi dingin.
2. Cabut steker.
3. Lepaskan saluran pembuangan udara.
4. Bersihkan saluran pembuangan udara.
5. Pasang kembali saluran pembuangan udara.

Sensor kelembapan

Pengering dilengkapi dengan sensor kelembapan yang terbuat dari baja antikat.

Sensor kelembapan mengukur tingkat kelembapan pada cucian. Setelah pengoperasian yang berkelanjutan dan terus-menerus, lapisan kerak dapat terbentuk pada sensor kelembapan.

1. Buka pintu.
2. Bersihkan sensor kelembapan dengan spon lembap yang memiliki permukaan kasar.



Jangan gunakan wol baja atau bahan kasar!



Pemasangan

- Cakupan dari pengiriman: pengering, petunjuk pengoperasian dan pemasangan, keranjang untuk bahan wol (*tergantung model*).
- Periksa apakah ada kerusakan saat pengangkutan pada pengering.
- Pengering sangat berat. Jangan mencoba mengangkat pengering sendiri.
- Hati-hati agar tidak terkena tepi yang tajam.
- Jangan angkat pengering pada bagian yang menjulur (msl. pintu) - risiko patah.
- Jangan pasang di kamar yang mudah menjadi dingin.
- Air beku dapat mengakibatkan kerusakan.
- Jika ada keraguan, mintalah orang ahli untuk menyambungkan peralatan.



1. Mengatur pengering

- Steker harus selalu dapat diakses.
- Pastikan peralatan diletakkan pada permukaan yang bersih, rata, dan padat.
- Pasang saluran pembuangan udara → Petunjuk pemasangan saluran pembuangan udara..
- Jaga agar area di sekitar pengering bersih.
- Ratakan pengering menggunakan kaki berulir dan waterpas.
- Jangan pernah melepas kaki berulir!

Jangan memasang pengering di belakang pintu atau pintu geser yang dapat mencegah atau mengganggu pintu pengering dibuka. Hal ini akan mencegah anak-anak mengunci dirinya di dalam mesin dan membahayakan nyawa mereka.

2. Untuk sambungan listrik, lihat Petunjuk Keselamatan → halaman 13.

- Sambungkan ke soket pembumian AC. Jika ragu, mintalah orang ahli untuk memeriksa soket.
- Tegangan listrik dan tegangan yang ditampilkan di pelat peringkat (→ halaman 10) harus sama.
- Muatan yang tersambung dan perlindungan sekering yang diperlukan ditentukan di pelat peringkat.



Bersih dan rata.

Data Teknis

● Dimensi (DxWxH)	60 x 60 x 85 cm
Berat	sekitar 36 kg
Kapasitas maks.	7 kg
Temperatur sekitar	5 - 35 °C
Tegangan sambungan	220 - 240 V
Muatan yang tersambung	2200 W
Perlindungan sekering	10 A
Nomor produk	Di dalam pintu
Nomor produksi	Di dalam pintu

Pelat peringkat dapat ditemukan di bagian belakang pengering.

Tabel nilai konsumsi

Bahan/program	Sisa kelembapan pada bahan setelah dicuci di mesin cuci	Waktu Pengeringan**	Energi konsumsi**
☼ Cottons 7 kg (Katun 7 kg)			
☼ Cupboard Dry (Kering dan Dapat Langsung Dimasukkan ke Lemari)*	1400 rpm (50%)	107 mnt	3,16 kWh
	1000 rpm (60%)	128 mnt	3,90 kWh
	800 rpm (70%)	149 mnt	4,60 kWh
☼ Iron Dry (Kering Sedikit Lembap)*	1400 rpm (50%)	83 mnt	1,96 kWh
	1000 rpm (60%)	99 mnt	2,92 kWh
	800 rpm (70%)	116 mnt	3,63 kWh
☼ Easy-Care 3,5 kg (Mudah dalam Perawatan 3,5 kg)			
☼ Cupboard Dry (Kering dan Dapat Langsung Dimasukkan ke Lemari)*	800 rpm (40%)	47 mnt	1,32 kWh
	600 rpm (50%)	59 mnt	1,72 kWh

* Pengaturan program untuk testing sesuai dengan standar yang berlaku DIN EN61121.
** Nilainya dapat berubah dari nilai yang ditentukan, tergantung pada jenis bahan, komposisi cucian yang akan dikeringkan, sisa kelembapan di bahan dan jumlah cucian yang dimasukkan.

Bahan/program	Waktu pengeringan	Konsumsi energi tahunan
☼ Cottons 7 kg / 3,5 kg (Katun 7 kg / 3,5 kg)		
☼ Cupboard Dry (Kering dan Dapat Langsung Dimasukkan ke Lemari)**	97 mnt / siklus	482 kWh / tahun

*** Pengaturan program untuk testing dan pelabelan energi sesuai dengan Undang-Undang 2010/30/EU.

Aksesori opsional (pesan dari layanan purna jual menggunakan nomor pemesanan, tergantung dari model)

WTZ 1130	Rangkaian saluran pembuangan udara Udara yang dibuang dikeluarkan melalui selang.
WTZ 11311	Rangkaian sambungan tumpukan pencuci-pengering Pengering dapat diletakkan di bagian atas mesin cuci yang sesuai dengan lebar dan kedalaman yang sama untuk menghemat ruang. Pengering ini harus dikencangkan ke mesin cuci menggunakan rangkaian sambungan.
WMZ 20500	Platform Untuk pengisian dan pengeluaran yang lebih mudah. Keranjang yang ada di laci dapat digunakan untuk mengangkat cucian.

Layanan purnajual

Jika Anda tidak dapat memperbaiki kerusakan sendiri (msl. menyalakan/mematikan) → Apa yang harus dilakukan jika..., halaman 11, 12, harap hubungi layanan pelanggan kami. Kami akan selalu menemukan solusi yang tepat dan menghindari kunjungan yang tidak perlu oleh teknisi.

Detail kontak layanan purnajual setempat dapat ditemukan di direktori layanan purnajual yang terlampir.

- **GB** 0344 892 8979 (Panggilan dikenai biaya dengan tarif lokal atau seluler.)
- **IE** 01450 2655 (0,03 € per menit pada jam sibuk. 0,0088 € per menit di luar jam sibuk.)

Harap sediakan nomor produk (E-nr.) dan nomor produksi (FD) perangkat kepada layanan purnajual.



Nomor produk Nomor produksi

Percaya kepada keahlian produsen. Hubungi kami untuk memperoleh bantuan. Dengan cara ini, Anda dapat memastikan perbaikan dilakukan oleh teknisi servis yang terlatih menggunakan suku cadang asli.

Apa yang harus dilakukan jika ...



Putar selektor program ke Off (Mati) dan lepas steker dari soket.

- Lampu indikator **Start/Pause** (Mulai/Jeda) tidak menyala. Steker dicolokkan? Program dipilih? Periksa sekering soket.
- Lampu panel layar dan indikator (*tergantung model*) mati dan lampu indikator **Start/Pause** (Mulai/Jeda) berkedip. Mode penghemat energi diaktifkan → lihat petunjuk *mode Penghemat energi* yang terpisah.
- Panel layar mati. Peralatan masuk ke mode tidur setelah mengaktifkan pilihan **Finished in** (Diselesaikan dalam) → halaman 5.
- Lampu Indikator (**Filter bulu/Saluran pembuangan udara**) berkedip. Bersihkan filter bulu → halaman 4. Tekan tombol **Start/Pause** (Mulai/Jeda) untuk mengatur ulang indikasi yang ditampilkan dan tekan tombol **Start/Pause** (Mulai/Jeda) lagi untuk memulai ulang peralatan jika diperlukan. Saluran pembuangan udara tersumbat atau bengkok? Bersihkan saluran pembuangan udara → halaman 8. Jika diperlukan, bersihkan layar serangga pada pipa pembuangan udara.
- Pengering tidak memulai. A tombol Start/Pause (Mulai/Jeda) dipilih? Pintu tertutup? Program diatur?
- Program mati sesaat setelah dinyalakan. Temperatur sekitar lebih dari 5 °C? Apakah cucian telah dimasukkan ke dalam peralatan? Muatan terlalu sedikit untuk program yang dipilih? Gunakan program yang diwaktu → halaman 6/7. Masukkan cucian saat kering?
- Air bocor. Pastikan posisi pengering rata.
- Pintu terbuka sendiri. Dorong penutup pintu hingga Anda mendengarnya terkunci.

Apa yang harus dilakukan jika ...

- Hasil pengeringan tidak memuaskan (cucian terasa terlalu lembap). Cucian hangat terasa lebih lembap dari yang sebenarnya. Program yang dipilih tidak sesuai dengan muatan. Gunakan program pengeringan lain atau, selain itu, pilih program yang diwaktu → halaman 7. Pengering dipasang terlalu dekat dengan objek lain? Sediakan sirkulasi udara yang cukup. Gunakan **Fine Adjust** (Penyesuaian Kekeringan) untuk tingkat kekeringannya → halaman 5. Lapisan tipis kerak pada sensor kelembapan → Bersihkan sensor kelembapan → halaman 8. Pengakhiran program, msl. kegagalan pasokan daya, pintu terbuka, atau waktu maksimum pengeringan tercapai? Bersihkan filter bulu di bawah air mengalir → halaman 4. Kurangnya pasokan udara → Pastikan udara dapat beredar. Temperatur sekitar lebih dari 35 °C → Buat ventilasi pada ruangan.
- Kelembapan dalam ruangan meningkat. Pastikan ruangan memiliki ventilasi yang memadai. Saluran pembuangan udara dipasang/rute pembuangan udara langsung ke luar? → Petunjuk pemasangan untuk saluran pembuangan udara, halaman 1.
- Satu lampu indikator atau lebih berkedip. Bersihkan filter bulu → halaman 4/11. Periksa kondisi pemasangan → halaman 9. Saluran pembuangan udara tersumbat atau bengkok? Bersihkan saluran pembuangan udara → halaman 8. Matikan, biarkan menjadi dingin, nyalakan kembali, dan mulai ulang program.
- Kegagalan daya. Segera keluarkan cucian dari pengering dan bentangkan. Ini memungkinkan panas hilang. Hati-hati karena pintu, tabung, dan cucian mungkin masih panas.
- Pengembunan di saluran pembuangan udara. Saluran pembuangan udara terlalu panjang? Periksa panjang maksimum saluran pembuangan udara. Informasi lainnya → Petunjuk pemasangan untuk saluran pembuangan udara.

Petunjuk keselamatan



- Darurat HANYA gunakan pengering...**
 - Segera cabut steker dari soket atau putuskan sekering.
 - di ruangan di dalam rumah.
 - untuk mengeringkan bahan.
- Pengering TIDAK BOLEH...**
 - digunakan untuk tujuan lain selain yang dijelaskan di atas.
 - dimodifikasi dalam hal teknologi atau atributnya.
- Bahaya**
 - Pengering tidak boleh digunakan oleh anak-anak atau orang-orang yang belum diberi petunjuk mengenai penggunaannya.
 - Jangan biarkan anak-anak tidak diawasi saat berada di dekat pengering.
 - Jauhkan hewan peliharaan dari pengering.
 - Keluarkan semua objek dari kantong garmen.
 - Perhatikan korek api → **Bahaya meledak**
 - Jangan bersandar atau duduk di pintu → **Bahaya terbalik**.
 - Buka pintu dengan hati-hati. Uap panas akan keluar.
- Pemasangan**
 - Kencangkan ikatan yang kendur → **Bahaya tersandung**
 - Jangan mengoperasikan pengering di mana jika terdapat risiko embun beku.
 - Informasi keselamatan di petunjuk pemasangan terpisah untuk saluran pembuangan udara harus dipatuhi.
- Koneksi jaringan listrik**
 - Sambungkan pengering soket AC tertanam yang sesuai spesifikasi, karena jika tidak, pengering tidak dapat dijamin benar-benar aman.
 - Potong kabel harus cukup.
 - Hanya gunakan pemutus sirkuit kebocoran bumi dengan simbol berikut:
 - Steker dan soket harus sesuai.
 - Jangan menggunakan beberapa stopkontak/sambungan dan/atau kabel ekstensi.
 - Jangan sentuh atau tahan steker dengan tangan basah → **Bahaya sengatan listrik**.
 - Jangan pernah mencabut steker alat dari soketnya pada kabelnya.
 - Jangan merusak kabel listrik → **Bahaya sengatan listrik**.
- Pengoperasian**
 - Hanya muat tabung dengan item cucian.
 - Periksa apa yang telah dimasukkan sebelum menyalakan pengering.
 - Jangan menggunakan pengering jika cucian telah bersentuhan dengan larutan, minyak, lilin, lemak, atau cat (msl. semprotan rambut, penghilang cat kuku, penghilang noda, larutan pembersih, dll.) → **Bahaya kebakaran/ledakan**.
 - Pengering putar tidak boleh digunakan jika bahan kimia industri telah digunakan untuk membersihkan.
 - **Bahaya debu** (msl. debu batu bara atau tepung): jangan gunakan pengering → **Bahaya ledakan**.
 - Jangan mematikan pengering hingga proses pengeringan berakhir, kecuali cucian akan langsung dikeluarkan dan dibentangkan, agar panas dapat dihilangkan.
 - Jangan meletakkan cucian yang mengandung bahan berbusa/karet di dalam pengering
 - bahan elastis dapat rusak dan pengering dapat rusak karena perubahan bentuk bahan berbusa yang mungkin terjadi.
 - Bagian akhir dari siklus pengering putar dilakukan tanpa panas (siklus pendinginan), untuk memastikan bahwa item dibiarkan pada temperatur yang memastikan tidak akan merusak item.
 - Matikan pengering setelah program selesai.
- Kerusakan**
 - Jangan gunakan pengering jika rusak atau jika Anda menduga pengering rusak. Perbaikan harus dilakukan oleh layanan purnajual.
 - Jangan gunakan pengering dengan kabel listrik yang rusak. Untuk menghindari bahaya, lakukan penggantian kabel listrik hanya oleh layanan purnajual Anda.
- Suku cadang**
 - Untuk alasan keamanan, Anda hanya boleh menggunakan suku cadang dan aksesori asli.
- Pembuangan**
 - Pengering: Cabut kabel listrik, lalu lepas kabel dari peralatan.
 - Buang peralatan di tempat pembuangan limbah kota.
 - Kemasan: Jangan biarkan anak-anak mengakses item dari kemasan → **Bahaya tersedak**.
 - Semua bahan ramah lingkungan dan dapat digunakan ulang.
 - Buang bahan dengan cara yang ramah lingkungan.



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



Pengering
WTA74201D



id Petunjuk penggunaan

Pengering baru Anda

Selamat - Anda telah memilih untuk membeli alat rumah tangga yang modern dan berkualitas produksi Bosch. Fitur istimewa dari pengering Anda adalah konsumsi dayanya yang rendah.

Setiap pengering yang keluar dari pabrik kami diperiksa dengan teliti untuk memastikan bahwa pengering berfungsi dengan benar dan dalam keadaan yang sempurna. Jika Anda memiliki pertanyaan, layanan purna jual kami akan dengan senang hati membantu.

Pembuangan yang ramah lingkungan

Peralatan ini berlabel sesuai dengan Undang-Undang Eropa Tahun 2012/19/EU tentang peralatan listrik dan elektronik bekas (limbah peralatan listrik dan elektronik WEEE). Pedoman tersebut menentukan kerangka kerja untuk mengembalikan dan mendaur ulang peralatan bekas sebagaimana yang berlaku di seluruh UE.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai produk, aksesori, suku cadang, dan layanan kami, silakan kunjungi www.bosch-home.com

 Perhatikan petunjuk keselamatan pada halaman 13.

 Baca petunjuk ini, **Petunjuk Pemasangan** dan instruksi **Mode penghemat energi** sebelum mengoperasikan pengering.

Daftar Isi

Halaman

- Persiapan 2
- Panel kendali 2
- Pengeringan 3/4
- Panel layar dan pengaturan 5
- Catatan pencucian 6
- Gambaran umum program 7
- Membersihkan dan merawat 8
- Pemasangan 9
- Aksesori opsional 10
- Data teknis 10
- Tingkat pemakaian 10
- Layanan purnajual 11
- Apa yang harus dilakukan jika 11/12
- Petunjuk keselamatan 13

Tujuan penggunaan

- hanya untuk keperluan rumah tangga,
- hanya untuk mengeringkan bahan yang telah dikeringkan dengan air.

 Jauhkan anak-anak di bawah usia 3 tahun dari pengering. Jangan biarkan anak-anak melakukan pekerjaan pembersihan dan perawatan pada pengering tanpa pengawasan. Jangan biarkan anak-anak tidak diawasi saat berada di dekat pengering. Jauhkan hewan peliharaan dari pengering. Pengering dapat dioperasikan oleh anak-anak dengan usia mulai dari 8 tahun, oleh orang yang memiliki keterbatasan fisik, pancaindra, atau mental dan orang dengan pengetahuan atau pengalaman yang tidak mencukupi jika mereka diawasi atau telah diberi petunjuk oleh orang yang bertanggung jawab.

Program / Bahan

Gambaran umum detail dari program dan bahan → *Gambaran umum program, halaman 7.* Perhatikan petunjuk perawatan pada label perawatan.

 Cottons (Katun)	Bahan yang tidak mudah rusak.
 Easy-Care (Mudah dalam Perawatan)	Kain dari bahan sintetis atau bahan campuran.
Tingkat kekeringan untuk dipilih dengan program  Katun dan  Mudah dalam Perawatan:	
 Cupboard Dry Plus (Kering dan Dapat Langsung Dimasukkan ke Lemari)	Bahan yang tebal dan berlapis.
 Cupboard Dry (Kering dan Dapat Langsung Dimasukkan ke Lemari)	Cucian satu lapis.
 Iron Dry (Kering Sedikit Lembap)	Cucian cocok untuk diseterika setelah dikeringkan.
 Sportswear (Pakaian Olah Raga)	Pakaian fungsional terbuat dari serat mikro.
 Towels (Handuk)	Cucian berbahan handuk msl. handuk dan kimono mandi.
 Daily Wash/Mix (Cucian Sehari-hari/Campur)	Muatan bahan yang dicampur terbuat dari bahan katun dan sintetis.
 Timed program warm (Program hangat yang diwaktu)	} Semua jenis bahan kecuali wol dan sutra.
 Timed program cold (Program dingin yang diwaktu)	
 Shirts (Kemeja)	Bahan katun atau linen yang masih lembap dan bahan yang mudah perawatannya.
 Super 40' (Super Cepat 40')	Bahan sintetis, katun, atau campuran.
 Wool finish (Bahan dari Wol)	Bahan dari wol yang sesuai untuk digunakan dalam mesin cuci.
 Delicates/Silk (Lembut/Sutra)	Pakaian dalam yang terbuat bahan sintetis, katun, atau bahan campuran.


Persiapan

Pemasangan → halaman 9 dan Petunjuk pemasangan saluran p

 Jangan perusak! Beritahu kami



 Selektor program dan m peralatan. Dapa



Sebelum menggunakan pengering untuk pertama kalinya
 buang udara. Jalankan siklus pengeringan tanpa cucian → halaman 6.

Periksa pengering jika sudah
 selesai layanan purnajual.

Periksa pengering

Pastikan tangan Anda kering.
 Hanya pegang colokan pada
 badannya.

Sambungkan steker jaringan

Sortir cucian

Keluarkan semua benda dari saku,
 khususnya korek api.
 Tabung harus kosong sebelum diisi.

Untuk mengatur
 pengeringan dan mematikan
 at diputar ke kedua arah.

Atur dan sesuaikan masing-masing program

program / Mati



Tutup pintu



Pilih Start/Pause (Mulai/Jeda)

Pengeringan)	Pengaturan waktu pengeringan hanya tersedia untuk program yang diwaktu.
uaian Kekeringan)	Penyesuaian halus dari tingkat kekeringan.
esuaikan dalam)	Mengatur akhir program.
endah)	Pengeringan panas rendah – temperatur yang dikurangi.
(Anti Kusut Plus)	Memperluas fungsi anti kusut.
	Bell nyala/mati
Jeda)	Memulai, menjeda, dan melanjutkan program; aktifkan atau nonaktifkan (Kunci pengaman anak).

Pengeringan



1

2

3



Bersihkan filter bulu

i Jangan mengoperasikan pengering tanpa filter bulu atau dengan filter bulu yang rusak. Filter bulu yang bersih meminimalisasi konsumsi energi.

Bersihkan filter bulu **setelah** setiap siklus pengeringan:

1. Buka pintu. Lepas semua bulu dari pintu/sekitar pintu dan tarik filter bulu.
2. Lepas bulu dari lubang filter bulu.
3. Lepas bulu (sapu tangan Anda di atas filter bulu). Jika penyaring sangat kotor atau tersumbat, bilas dengan air hangat dan keringkan seluruhnya.
4. Masukkan filter bulu hingga Anda mendengar suara terkunci.



5

Keluarkan cucian dan matikan pengering

4

Akhir dari program...

Ganggu program

1. Buka pintu atau tekan tombol **Start/Pause (Mulai/Jeda)**, siklus pengeringan.
2. Tambah atau keluarkan cucian dan tutup pintu.
3. Bila perlu, pilih program baru dan fungsi tambahan. Pilih tombol **Start/Pause (Mulai/Jeda)**. Waktu tersisa diperbarui setelah beberapa menit.



Tabung dan pintu mungkin akan menjadi panas!

Pengeringan

Panel layar dan pengaturan

Panel layar (indikator status)



(Filter bulu/Saluran pembuangan udara)

Bersihkan filter bulu → *halaman 4/11* atau periksa saluran pembuangan udara → *halaman 8*.

(Urutan program)

Indikator tersebut menunjukkan kemajuan program pada langkah berikut dari siklus pengeringan:
☰ Pengeringan;
☰ Iron Dry (Kering Sedikit Lembap);
☰ Cupboard Dry (Kering dan Dapat Langsung Dimasukkan ke Lemari);
-P- Jeda program → jika diperlukan;
End Program berakhir.

(Kunci pengaman anak)

Anda dapat mengunci mesin pengering untuk mencegah fungsi yang telah Anda atur diubah secara tidak sengaja. Untuk mengaktifkan/menonaktifkan **(Kunci pengaman anak)** mulai program dan lalu tekan dan tahan tombol **Start/Pause (Mulai/Jeda)** selama 5 detik hingga tanda suara panjang terdengar. Pilihan diaktifkan/dinonaktifkan → Lampur indikator **(Kunci pengaman anak)** nyala/mati.

(h:min)
(Waktu tersisa)

Saat sebuah program dipilih, waktu pengeringan yang diantisipasi (waktu tersisa) untuk muatan yang disarankan ditampilkan. Saat mengeringkan, sensor cairan mendeteksi muatan sesungguhnya dan memperbaiki durasi program. Hal ini ditunjukkan dengan lompatan pada waktu tersisa pada panel layar.

Pengaturan (lampu dan tombol indikator)



Pilihan diaktifkan/dinonaktifkan dipilih → lampu indikator nyala/mati. Lihat petunjuk **Mode penghemat energi** terpisah.

Drying Time (Waktu Pengeringan)

Waktu pengeringan, hanya tersedia untuk program yang diwaktu, dapat dipilih dari min. 0:20 jam hingga maks. 3:00 jam, dalam 10-menit langkah.

Fine Adjust (Penyesuaian Kekeringan)

Tingkat kekeringan dapat ditingkatkan dalam tiga tingkat. Cuciun dibuat lebih kering. Default = 0. Nilai yang dapat dipilih: 0, 1, 2, 3. Setelah mengatur tingkat dari penyesuaian halus untuk sebuah program, ini juga dipertahankan untuk program lain, hingga **Fine Adjust** (Penyesuaian Kekeringan) diubah lagi.

Finished in (Berakhir dalam)

Waktu saat program berakhir dapat diatur dengan memilih **Finished in** (Berakhir dalam) waktu. **Finished in** (Berakhir dalam) dapat dipilih pada langkah-langkah satu jam, hingga maksimum 24 jam. Pilih tombol **Finished in** (Berakhir dalam) beberapa kali hingga jumlah jam yang diperlukan ditampilkan. Lalu tekan **Start/Pause (Mulai/Jeda)** untuk mengaktifkan pilihan **Finished in** (Berakhir dalam). Program berakhir setelah jumlah jam dipilih. Beberapa menit setelah mengaktifkan pilihan **Finished in** (Berakhir dalam) layar akan mati untuk menghemat energi. Untuk menyalakan pilih tombol apa pun, tutup/buka pintu atau putar selektor program.

Low Heat (Panas Rendah)

Kurangi temperatur untuk bahan lembut, msl. poliakrilat, poliamida atau elastane, dengan waktu pengeringan yang lebih lama.

Wrinkle Guard Plus (Anti Kusut Plus)

Setelah program berakhir, pengering bergerak pada interval reguler untuk mencegah kusut. Cuciun tetap longgar dan halus. Pengaturan standar untuk tiap program adalah 60 mnt. Otomatis fungsi anti kusut dapat diperpanjang hingga 60 mnt.

Signal (Tanda)

Untuk menyalakan dan mematikan bel. **Signal** (Tanda) mengindikasikan program berakhir jika diaktifkan. Suara lain tidak dipengaruhi oleh pilihan ini.

Catatan pencucian ...



Melabelkan bahan

Ikuti petunjuk perawatan produsen.

- Sesuai untuk mengeringkan dengan pengering.
- Keringkan pada temperatur normal.
- Keringkan pada temperatur rendah → selain itu, pilih **Low Heat** (Panas Rendah).
- Jangan keringkan dengan pengering.



Jangan keringkan bahan-bahan berikut di pengering:

- Bahan berserat halus (msl. berlapis karet).
- Bahan-bahan halus (sutra, tirai yang terbuat dari bahan sintetis) → bahan-bahan tersebut dapat kusut.
- Cuciun berlumut oli



Sebelum mengeringkan untuk pertama kali

- Jangan memasukkan cucian apa pun ke dalam mesin. Putar selektor program ke **Timed program** (Program yang diwaktu) (→ *halaman 7*) dan pilih **Start/Pause (Mulai/Jeda)**. Pada akhir program, putar selektor program ke **Off** (Mati).



Kiat mengeringkan

- Untuk memastikan hasil pengeringan yang konsisten, sortir pakaian berdasarkan jenis bahan dan program pengeringan.
- Selalu keringkan bahan yang sangat kecil (msl. kaus kaki bayi) bersama dengan item besar cucian (msl. handuk).
- Tutup ritsleting, kait, dan lubang kecil, dan penutup kancing. Ikat sabuk kain, tali celemek, dll. bersama-sama atau gunakan kantong cucian.
- Jangan mengeringkan hingga terlalu kering cucian yang tidak memerlukan perawatan khusus → risiko kusut. Biarkan cucian benar-benar mengering dengan normal.
- Jangan keringkan bahan wol di pengering. Namun, bahan itu dapat disegarkan dalam pengering → *halaman 7*, program akhir **Wool finish** (Bahan dari Wol) (tergantung model).
- Jangan langsung menyetrika pakaian setelah dikeringkan, lipat pakaian dan biarkan sebentar → sisa kelembapan akan tersebar secara merata.
- Bahan rajutan (msl. kaus, jersey) biasanya akan sedikit menciut saat pertama kalinya dikeringkan di pengering. → Jangan gunakan program **Cupboard Dry Plus** (Kering dan Dapat Langsung Dimasukkan ke Lemari).
- Pakaian kaku tidak selalu cocok untuk dikeringkan dengan pengering → bahan kaku kadang meninggalkan lapisan yang mengurangi efek pengeringan.
- Saat mencuci cucian yang nantinya harus dikeringkan dengan pengering, gunakan jumlah pelembut bahan yang tepat seperti yang disebutkan panduan pabrik.
- Untuk bahan berlapis atau kecil, item individu cucian, yang dikeringkan sebelumnya gunakan program yang diwaktu. Juga cocok untuk pengeringan berkelanjutan.

Kiat Perlindungan lingkungan / Hemat energi

- Sebelum mengeringkan, putar cucian di mesin pencuci → kecepatan putaran yang lebih tinggi meminimalisasi waktu pengeringan dan mengurangi konsumsi energi.
- Gunakan kapasitas maksimum yang disarankan, tapi jangan melebihi → *Gambaran umum program, halaman 7*.
- Pastikan ruangan diberi ventilasi dengan baik selama pengeringan.
- Bersihkan filter bulu setelah setiap siklus pengeringan → *Bersihkan filter bulu, halaman 4/11*.

Gambaran umum program

lihat juga halaman 6.

Sortir cucian berdasarkan jenis tekstil dan bahan. Bahan harus cocok untuk dikeringkan dengan pengering.

Setelah dikeringkan, cucian akan di ...	diseterika	diseterika dengan sedikit panas	tidak diseterika	dikeringkan
PROGRAM				
JENIS TEKSTIL DAN INFORMASI				
Cottons (Katun)	maks. 7 kg	Bahan yang tidak mudah rusak, bahan anti panas terbuat dari katun atau linen.		
Easy Care (Mudah dalam Perawatan)	maks. 3,5 kg	Cucian yang tidak boleh diseterika yang terbuat dari bahan sintetis dan campuran, katun.		
Iron Dry (Kering Sedikit Lembap)		Kondisi cucian berarti cucian cocok untuk diseterika (seterika baju untuk menghindari kusut).		
Cupboard Dry (Kering dan Dapat Langsung Dimasukkan ke Lemari)		Cucian satu lapis.		
Cupboard Dry Plus (Kering dan Dapat Langsung Dimasukkan ke Lemari)		Cucian dengan bagian yang tebal dan berlapis.		
Sportswear (Pakaian Olah Raga)	maks. 1,5 kg	Untuk bahan-bahan dengan lapisan membran, bahan-bahan anti air, pakaian fungsional, bahan-bahan dari bulu domba (jaket/ celana panjang dengan bagian dalam yang dapat dilepas secara terpisah).		
Towels (Handuk)	maks. 6 kg	Cucian berbahan handuk msi, handuk dan kimono mandi.		
Daily Wash/Mix (Cucian Sehari-hari/Campur)	maks. 3 kg	Campuran cucian yang terbuat dari katun dan sintetis (Campuran).		
Timed program warm (Program hangat yang diwaktu)	maks. 3 kg	Bahan-bahan yang terbuat dari serat akrilik yang sensitif, berlapis-lapis, dan dikeringkan sebelumnya, atau item-item kecil pakaian yang terpisah. Juga untuk pengeringan berikutnya.		
Timed program cold (Program dingin yang diwaktu)	maks. 3 kg	Semua jenis bahan. Untuk menyimpan atau menjemur cucian yang telah digunakan untuk waktu yang singkat.		
Shirts (Kemeja)	maks. 3 kg	Bahan katun atau linen yang masih lembap dan bahan yang mudah perawatannya. Kusut pada bahan berkurang. Bahan tidak kering seluruhnya. Jemur bahan!		
Super 40' (Super Cepat 40')	maks. 2 kg	Cucian yang terbuat dari serat sintetis, katun, atau bahan-bahan campuran (misalnya) yang harus dikeringkan dengan cepat. Nilainya dapat berbeda-beda dari nilai yang ditemukan, tergantung pada jenis bahan, campuran pakaian yang akan dikeringkan, sisa kelembapan pada bahan dan kapasitas muatan.		
Wool finish (Bahan dari Wol)	maks. 3 kg	Bahan dari wol yang sesuai untuk dicuci di mesin cuci. Bahan menjadi lebih halus tapi tidak kering.		
Delicates/Silk (Lembut/Sutra)	maks. 1 kg	Keluaran bahan setelah program berakhir dan biarkan mengering. Pakaian dalam yang terbuat bahan sintetis, katun, atau bahan campuran.		

*Tingkat kekeringan dapat dipilih secara individu → : Kering dan Dapat Langsung Dimasukkan ke Lemari, : Kering dan Dapat Langsung Dimasukkan ke Lemari dan Kering Sedikit Lembap (*tergantungan mode*). Tingkat kekeringan dapat disesuaikan dengan baik; tekstil berlapis memerlukan waktu pengeringan yang lebih lama daripada pakaian satu lapis. Rekomendasi: Keringkan secara terpisah.

9410 / 9001047802



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Str. 34
81739 München/Deutschland

WTA742011D

Perawatan dan pembersihan



Hanya saat peralatan dimatikan.

Tempat pengering dan panel kendali

- Lap hingga bersih dengan kain lembut dan lembap.
- Jangan bersihkan dengan air bertekanan.
- Segera buang sisa deterjen dan larutan pembersih.

Saluran pembuangan udara → Petunjuk pemasangan saluran

Periksa saluran pembuangan udara karena mungkin tersumbat.

Bersihkan saluran udara pembuangan secara berkala, msl. setiap enam bulan. Jangan membengkokkan saluran pembuangan udara.

1. Matikan pengering dan biarkan menjadi dingin.
2. Cabut steker.
3. Lepaskan saluran pembuangan udara.
4. Bersihkan saluran pembuangan udara.
5. Pasang kembali saluran pembuangan udara.

Sensor kelembapan

Pengering dilengkapi dengan sensor kelembapan yang terbuat dari baja antikorosi.

Sensor kelembapan mengukur tingkat kelembapan pada cucian. Setelah pengoperasian yang berkelanjutan dan terus-menerus, lapisan kerak dapat terbentuk pada sensor kelembapan.

1. Buka pintu.
2. Bersihkan sensor kelembapan dengan spon lembap yang memiliki permukaan kasar.



Jangan gunakan wol baja atau bahan kasar!

Pemasangan

- Cakupan dari pengiriman: pengering, petunjuk pengoperasian dan pemasangan, keranjang untuk bahan wol (*tergantung model*).
- Periksa apakah ada kerusakan saat pengangkutan pada pengering.
- Pengering sangat berat. Jangan mencoba mengangkat pengering sendiri.
- Hati-hati agar tidak terkena tepi yang tajam.
- Jangan angkat pengering pada bagian yang menjulur (msl. pintu) - risiko patah.
- Jangan pasang di kamar yang mudah menjadi dingin. Air beku dapat mengakibatkan kerusakan.
- Jika ada keraguan, mintalah orang ahli untuk menyambungkan peralatan.

1. Mengatur pengering

- Steker harus selalu dapat diakses.
- Pastikan peralatan diletakkan pada permukaan yang bersih, rata, dan padat.
- Pasang saluran pembuangan udara → Petunjuk pemasangan saluran pembuangan udara..
- Jaga agar area di sekitar pengering bersih.
- Ratakan pengering menggunakan kaki berulir dan waterpas. Jangan pernah melepas kaki berulir!




Jangan memasang pengering di belakang pintu atau pintu geser yang dapat mencegah atau mengganggu pintu pengering dibuka.

Hal ini akan mencegah anak-anak mengunci dirinya di dalam mesin dan membahayakan nyawa mereka.



Keluarkan semua bagian aksesoris dari tabung. Tabung harus kosong.



2. Untuk sambungan listrik, lihat Petunjuk Keselamatan → halaman 13.

- Sambungkan ke soket pembumian AC. Jika ragu, mintalah orang ahli untuk memeriksa soket.
- Tegangan listrik dan tegangan yang ditampilkan di pelat peringkat (→ halaman 10) harus sama.
- Muatan yang tersambung dan perlindungan sekering yang diperlukan ditentukan di pelat peringkat.

Data Teknis

● Dimensi (DxWxH)	60 x 60 x 85 cm
Berat	sekitar 36 kg
Kapasitas maks.	7 kg
Temperatur sekitar	5 - 35 °C
Tegangan sambungan	220 - 240 V
Muatan yang tersambung	2200 W
Perlindungan sekering	10 A
Nomor produk	Di dalam pintu
Nomor produksi	

Pelat peringkat dapat ditemukan di bagian belakang pengering.

Tabel nilai konsumsi

Bahan/program	Sisa kelembapan pada bahan setelah dicuci di mesin cuci		Waktu Pengeringan**	Energi konsumsi**
Cottons 7 kg (Katun 7 kg)				
Cupboard Dry (Kering dan Dapat Langsung Dimasukkan ke Lemari)*	1400 rpm	(50%)	107 mnt	3,16 kWh
	1000 rpm	(60%)	128 mnt	3,90 kWh
	800 rpm	(70%)	149 mnt	4,60 kWh
Iron Dry (Kering Sedikit Lembap)*	1400 rpm	(50%)	83 mnt	1,96 kWh
	1000 rpm	(60%)	99 mnt	2,92 kWh
	800 rpm	(70%)	116 mnt	3,63 kWh
Easy-Care 3.5 kg (Mudah dalam Perawatan 3,5 kg)				
Cupboard Dry (Kering dan Dapat Langsung Dimasukkan ke Lemari)*	800 rpm	(40%)	47 mnt	1,32 kWh
	600 rpm	(50%)	59 mnt	1,72 kWh

* Pengaturan program untuk testing sesuai dengan standar yang berlaku DIN EN61121.

** Nilainya dapat berubah dari nilai yang ditentukan, tergantung pada jenis bahan, komposisi cucian yang akan dikeringkan, sisa kelembapan di bahan dan jumlah cucian yang dimasukkan.

Bahan/program	Waktu pengeringan	Konsumsi energi tahunan
Cottons 7 kg / 3.5 kg (Katun 7 kg / 3,5 kg*)		
Cupboard Dry (Kering dan Dapat Langsung Dimasukkan ke Lemari)***	97 mnt / siklus	482 kWh / tahun

*** Pengaturan program untuk testing dan pelabelan energi sesuai dengan Undang-Undang 2010/30/EU.

Aksesori opsional (pesan dari layanan purna jual menggunakan nomor pemesanan, tergantung dari model)

WTZ 1130	Rangkaian saluran pembuangan udara Udara yang dibuang dikeluarkan melalui selang.
WTZ 11311	Rangkaian sambungan tumpukan pencuci-pengering Pengering dapat diletakkan di bagian atas mesin cuci yang sesuai dengan lebar dan kedalaman yang sama untuk menghemat ruang. Pengering ini harus dikencangkan ke mesin cuci menggunakan rangkaian sambungan.
WMZ 20500	Platform Untuk pengisian dan pengeluaran yang lebih mudah. Keranjang yang ada di laci dapat digunakan untuk mengangkat cucian.

Layanan purnajual

Jika Anda tidak dapat memperbaiki kerusakan sendiri (msl. menyalakan/mematikan) → *Apa yang harus dilakukan jika...*, halaman 11, 12, harap hubungi layanan pelanggan kami. Kami akan selalu menemukan solusi yang tepat dan menghindari kunjungan yang tidak perlu oleh teknisi.

Detail kontak layanan purnajual setempat dapat ditemukan di direktori layanan purnajual yang terlampir.

- **GB** 0344 892 8979 (Panggilan dikenai biaya dengan tarif lokal atau seluler.)
- **IE** 01450 2655 (0,03 € per menit pada jam sibuk. 0,0088 € per menit di luar jam sibuk.)

Harap sediakan nomor produk (E-nr.) dan nomor produksi (FD) perangkat kepada layanan purnajual.

E-Nr. _____ FD _____

Nomor produk Nomor produksi

Anda dapat menemukan informasi ini: di sisi dalam pintu / di tutup servis yang terbuka* dan di bagian belakang peralatan. *tergantung pada model*

Percaya kepada keahlian produsen. Hubungi kami untuk memperoleh bantuan. Dengan cara ini, Anda dapat memastikan perbaikan dilakukan oleh teknisi servis yang terlatih menggunakan suku cadang asli.

Apa yang harus dilakukan jika ...



Putar selektor program ke Off (Mati) dan lepas steker dari soket.

- Lampu indikator **Start/Pause** (Mulai/Jeda) tidak menyala. Steker dicolokkan? Program dipilih? Periksa sekering soket.
- Lampu panel layar dan indikator (tergantung model) mati dan lampu indikator **Start/Pause** (Mulai/Jeda) berkedip. Mode penghemat energi diaktifkan → lihat petunjuk mode *Penghemat energi* yang terpisah.
- Panel layar mati. Peralatan masuk ke mode tidur setelah mengaktifkan pilihan **Finished in** (Diselesaikan dalam) → *halaman 5*.
- Lampu Indikator (**Filter bulu/ Saluran pembuangan udara**) berkedip. Bersihkan filter bulu → *halaman 4*. Tekan tombol **Start/Pause** (Mulai/Jeda) untuk mengatur ulang indikasi yang ditampilkan dan tekan tombol **Start/Pause** (Mulai/Jeda) lagi untuk memulai ulang peralatan jika diperlukan. Saluran pembuangan udara tersumbat atau bengkok? Bersihkan saluran pembuangan udara → *halaman 8*. Jika diperlukan, bersihkan layar serangga pada pipa pembuangan udara.
- Pengering tidak memulai. A tombol Start/Pause (Mulai/Jeda) dipilih? Pintu tertutup? Program diatur?
- Program mati sesaat setelah dinyalakan. Temperatur sekitar lebih dari 5 °C? Apakah cucian telah dimasukkan ke dalam peralatan? Muatan terlalu sedikit untuk program yang dipilih? Gunakan program yang diwaktu → *halaman 6/7*. Masukkan cucian saat kering?
- Air bocor. Pastikan posisi pengering rata.
- Pintu terbuka sendiri. Dorong penutup pintu hingga Anda mendengarnya terkunci.

Apa yang harus dilakukan jika ...

- Hasil pengeringan tidak memuaskan (cuci terasa terlalu lembap).
 - Cucian hangat terasa lebih lembap dari yang sebenarnya.
 - Program yang dipilih tidak sesuai dengan muatan. Gunakan program pengeringan lain atau, selain itu, pilih program yang diwaktu → *halaman 7*.
 - Pengering dipasang terlalu dekat dengan objek lain? Sediakan sirkulasi udara yang cukup.
 - Gunakan  **Fine Adjust** (Penyesuaian Kekeringan) untuk tingkat kekeringannya → *halaman 5*.
 - Lapisan tipis kerak pada sensor kelembapan → Bersihkan sensor kelembapan → *halaman 8*.
 - Pengakhiran program, msl. kegagalan pasokan daya, pintu terbuka, atau waktu maksimum pengeringan tercapai?
- Waktu pengeringan terlalu lama.
 - Bersihkan filter bulu di bawah air mengalir → *halaman 4*.
 - Kurangnya pasokan udara → Pastikan udara dapat beredar.
 - Temperatur sekitar lebih dari 35°C → Buat ventilasi pada ruangan.
- Kelembapan dalam ruangan meningkat.
 - Pastikan ruangan memiliki ventilasi yang memadai. Saluran pembuangan udara dipasang/rute pembuangan udara langsung ke luar? → *Petunjuk pemasangan untuk saluran pembuangan udara, halaman 1*.
- Satu lampu indikator atau lebih berkedip.
 - Bersihkan filter bulu → *halaman 4/11*.
 - Periksa kondisi pemasangan → *halaman 9*.
 - Saluran pembuangan udara tersumbat atau bengkok? Bersihkan saluran pembuangan udara → *halaman 8*.
 - Matikan, biarkan menjadi dingin, nyalakan kembali, dan mulai ulang program.
- Kegagalan daya.
 - Segera keluarkan cucian dari pengering dan bentangkan. Ini memungkinkan panas hilang. Hati-hati karena pintu, tabung, dan cucian mungkin masih panas.
- Pengembunan di saluran pembuangan udara.
 - Saluran pembuangan udara terlalu panjang? Periksa panjang maksimum saluran pembuangan udara. Informasi lainnya → *Petunjuk pemasangan untuk saluran pembuangan udara*.

Petunjuk keselamatan



- Darurat**
 - Segera cabut steker dari soket atau putuskan sekering.
 - di ruangan di dalam rumah.
 - untuk mengeringkan bahan.
- HANYA gunakan pengering...**
 - digunakan untuk tujuan lain selain yang dijelaskan di atas.
 - dimodifikasi dalam hal teknologi atau atributnya.
- Pengering TIDAK BOLEH...**
 - Pengering tidak boleh digunakan oleh anak-anak atau orang-orang yang belum diberi petunjuk mengenai penggunaannya.
 - Jangan biarkan anak-anak tidak diawasi saat berada di dekat pengering.
 - Jauhkan hewan peliharaan dari pengering.
 - Keluarkan semua objek dari kantong garmen. Perhatikan korek api → **Bahaya meledak**
 - Jangan bersandar atau duduk di pintu → **Bahaya terbalik**.
 - Buka pintu dengan hati-hati. Uap panas akan keluar.
- Bahaya**
 - Kencangkan ikatan yang kendur → **Bahaya tersandung**
 - Jangan mengoperasikan pengering di mana jika terdapat risiko embun beku.
 - Informasi keselamatan di petunjuk pemasangan terpisah untuk saluran pembuangan udara harus dipatuhi.
- Pemasangan**
 - Sambungkan pengering soket AC tertanam yang sesuai spesifikasi, karena jika tidak, pengering tidak dapat dijamin benar-benar aman.
 - Potongan kabel harus cukup.
- Koneksi jaringan listrik**
 - Hanya gunakan pemutus sirkuit kebocoran bumi dengan simbol berikut: 
 - Steker dan soket harus sesuai.
 - Jangan menggunakan beberapa stopkontak/sambungan dan/atau kabel ekstensi.
 - Jangan sentuh atau tahan steker dengan tangan basah → **Bahaya sengatan listrik**.
 - Jangan pernah mencabut steker alat dari soketnya pada kabelnya.
 - Jangan merusak kabel listrik → **Bahaya sengatan listrik**.
- Pengoperasian**
 - Hanya memuat tabung dengan item cucian.
 - Periksa apa yang telah dimasukkan sebelum menyalakan pengering.
 - Jangan menggunakan pengering jika cucian telah bersentuhan dengan larutan, minyak, lilin, lemak, atau cat (msl. semprotan rambut, penghilang cat kuku, penghilang noda, larutan pembersih, dll.) → **Bahaya kebakaran/ledakan**.
 - Pengering putar tidak boleh digunakan jika bahan kimia industri telah digunakan untuk membersihkan.
 - Bahaya debu (msl. debu batu bara atau tepung): jangan gunakan pengering → **Bahaya ledakan**.
 - Jangan mematikan pengering hingga proses pengeringan berakhir, kecuali cucian akan langsung dikeluarkan dan dibentangkan, agar panas dapat dihilangkan.
 - Jangan meletakkan cucian yang mengandung bahan berbusa/karet di dalam pengering ~ bahan elastis dapat rusak dan pengering dapat rusak karena perubahan bentuk bahan berbusa yang mungkin terjadi.
 - Bagian akhir dari siklus pengering putar dilakukan tanpa panas (siklus pendinginan), untuk memastikan bahwa item dibiarkan pada temperatur yang memastikan tidak akan merusak item.
 - Matikan pengering setelah program selesai.
- Kerusakan**
 - Jangan gunakan pengering jika rusak atau jika Anda menduga pengering rusak. Perbaikan harus dilakukan oleh layanan purnajual.
 - Jangan gunakan pengering dengan kabel listrik yang rusak. Untuk menghindari bahaya, lakukan penggantian kabel listrik hanya oleh layanan purnajual Anda.
- Suku cadang**
 - Untuk alasan keamanan, Anda hanya boleh menggunakan suku cadang dan aksesori asli.
- Pembuangan**
 - Pengering: Cabut kabel listrik, lalu lepas kabel dari peralatan. Buang peralatan di tempat pembuangan limbah kota.
 - Kemasan: Jangan biarkan anak-anak mengakses item dari kemasan → **Bahaya tersedak**.
 - Semua bahan ramah lingkungan dan dapat digunakan ulang. Buang bahan dengan cara yang ramah lingkungan.



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



Pengering
WTA74201ID



id Petunjuk penggunaan