



BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34, 81739 München, GERMANY

siemens-home.com

יצרן: B.S.H Home Appliances Ltd תחת רישיון סימן מסחרי של Siemens AG



9001062423 01 211194 *

לקוחות נכבדים,

אנו מודים שהוראות הפעלה אלה סייעו לכם להפעיל את המוצר של **Siemens**, והוא פועל לשבעות רצונם. אם למרות מאצינו להגיש לכם מוצר מושלם ולא ליקויים תגלה תקלת כלשהי בפעולתו, אנא פנו בכל עת לאחת מתחנות השירות הרשומות להלן. מעבדות השירות והטכנאים המיומנים ישמחו להגיש לכם במהירות את כל העזרה הדרישה להחזירת המוצר לפועל תקינה.

בצלחה!


החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שירותי או שירותי ללא הודעה מוקדמת.

תchnות שירות ברחבי הארץ

טל: 08-9777222	מרכז	שירות CSB, המסגר 1, א.ת. צפוני, לוד
טל: 04-8477111	חיפה והצפון	שירות CSB, שד' ההסתדרות 224, חיפה
טל: 08-9777200	דרום	שירות CSB, יאיר 18, באר-שבע
טל: 08-6335311		שירות ששון, הבנאי 56, אילת
טל: 08-6378616		שירות אקספרס, איזור התעשייה החדש, אילת
טל: 02-6403000	ירושלים	שירות אלרם, הסדנא 7, תלפיות, ירושלים

מרכז שירות טלפון ארצי - 2220*

מנות מבוחן



עוגות בתבניות קבועות נטולות מרכיבים כימיים עלין/תחכון. הניחו את התבנית הקפיצית לעוגה על התבנית הרב-תכליתית במקומם על מדף הרשות.

הערה: לאפייה, השתמשו ראשית בטמפרטורה הנמוכה מבין הטמפרטורות המוצינות.

טבלאות אלה הוכנו עבור מכךוי הבדיקה כדי להקל על ביצוע הבדיקות של מגוון המכשירים. בהתאם לתקן (2009) EN 50304/EN 60350 IEC.

אפייה

אפייה בשני מפלסים במקביל: הקפידו תמיד להניח את התבנית הרב-תכליתית מעל למוגש האפייה. אפייה בשלושה מפלסים במקביל: הניחו את התבנית הרב-תכליתית באמצעות.

עוגיות בהצלפה: מזון המונח בכמה מגשי אפייה במקביל בתנור לא יהיה מוקן בהכרח באותו הזמן.

פאיתופחים עם שכבת בזק עליונה במפלס אחד: הניחו התבנית קבועות לעוגה בצלב כהה באלאנסן זו מזו באותו המפלס.

פאיתופחים עם שכבת בזק עליונה בשני מפלסים: הניחו התבנית קבועות לעוגה בצלב כהה זו לצד זו (ראו איור).

סוג המאכל	אביזרים וכלי בישול	מספר הבישול	סוג החימום	טמפרטורה ב- $^{\circ}\text{C}$	מפלס	בדקות
עוגיות, חימום מקדים*	מגש אפייה	3	□	150-140	40-30	
עוגות קטנות, חימום מקדים*	מגש אפייה	3	⊗	150-140	40-30	
פאיתופחים	מגש אפייה + תבנית רב-תכליתית	3+1	⊗	150-140	45-30	
פאיתופחים	2 מגשי אפייה + תבנית רב-תכליתית	5+3+1	⊗	140-130	55-40	
פאיתופחים	מגש אפייה	3	□	170-150	35-20	
פאיתופחים	מגש אפייה	3	⊗	170-150	35-20	
פאיתופחים	מגש אפייה + תבנית רב-תכליתית	3+1	⊗	160-140	45-30	
פאיתופחים	2 מגשי אפייה + תבנית רב-תכליתית	5+3+1	⊗	150-130	55-35	
עוגת ספג על בסיס מים חמימים, חימום מקדים*	תבנית קבועות לעוגה על גבי מדף הרשות	2	□	170-160	40-30	
פאיתופחים	תבנית קבועות לעוגה על גבי מדף הרשות	2	⊗	170-160	40-25	
פאיתופחים	מדף רשות + 2 תבניות קפיציות לעוגה, קווטר 5"מ	1	□	190-170	100-80	
פאיתופחים	2 מדפי רשות + 2 תבניות קפיציות לעוגה, קווטר 5"מ	3+1	⊗	190-170	100-70	

* אל תשתמשו בחימום המהיר כדי לבצע חימום מקדים של התנור.

צליה בגיריל

אם אתם צולים מזון במצב גיריל ישירות על גבי מדף הרשות, יש להניח את התבנית הרב-תכליתית במפלס מספר 1. דבר זה מאפשר את אגירת הנזלים בתחת התבנית, ושמור על התנור נקי יותר.

סוג המאכל	אביזרים וכלי בישול	הגדרת הגיריל	מספר הבישול	סוג החימום	טמפרטורת הגיריל	בדקות
קל	מדף רשות	5	□	3	2-½	
המברגר מבשר בקר, x 12*	מדף רשות + תבנית רב-תכליתית	1+4	□	3	30-25	

* יש להפקיד לאחר שחלף $\frac{2}{3}$ זמן הבישול שהוגדר.

השאירו את הצנצנות בתנור הכבוי למשך 25 עד 35 דקות ואז הוציאו אותן מהתנור. אם תשאירו את המזון להתקרר בתוך התנור למשך זמן רב יותר, חידקים עלולים להופיע על גבי המזון ולגרום לפירוח להחמצין.

פירוח
לאחר 40 עד 50 דקות בקירוב, מתחילה להופיע בעותק קטנות במרקוחי זמן קצרים. כבו את התנור.

פירוח בתוך צנצנות של 1 ליטר	לאחר הופעת הבועות	חומר שיווקי
תפוחים, דומדמניות אדומות, תותים	יש לכבות	25 דקות בערך
דובדבנים, ממשמים, אפרסקים, חזדר	יש לכבות	30 דקות בערך
רסק תפוחים, אגסים, שזיפים	יש לכבות	35 דקות בערך

ירקות
ירקות 120-140°. בהתאם לסוג הריקות, חממו 35-30 עד 70 דקות. כבוי את התנור לאחר שחלף פרק זמן זה ונצלו את החום השינוי. כשמתחילה להופיע בעותק צנצנות, כוינו את הטמפרטורה חזרה בין

ירקות עם ציר ירקות קר בתוך צנצנת של 1 ליטר	לאחר הופעת הבועות	חומר שיווקי
מלפפונים חמוצים קטנים	-	35 דקות בערך
סלק	35 דקות בערך	30 דקות בערך
כרוב ניצנים	45 דקות בערך	30 דקות בערך
שעועית, קולרבי, כרוב אדום	60 דקות בערך	30 דקות בערך
אפונה	70 דקות בערך	30 דקות בערך

זהירות!
אין להניח את הצנצנות החמות על גבי משטח קר או רטוב. הדבר עלול לגרום לה התפוץ בפתאומיות.

הוצאת הצנצנות
לאחר שתהליך השימור הסתיים, הוציאו את הצנצנות מתוך תא התנור.

אקרילאמיד במזון

(ביסקוואיטים, לחם זנגביל, עוגיות) במהלך הכנתם בחום גבוה מאוד.

אקרילאמיד נוצר בעיקר במוצריו דגנים ותפוחי אדמה, כגון תפוחי אדמה פריצים, טוגנים, צנימים, לחמניות, לחם או מאפים עודינים

עצות להכנת מזון באופן שייצמצם את כמות האקרילאמיד הנוצרת

כללי: ■ קצרו את זמני האפייה והבישול ככל האפשר.

- בשילו את המזון עד להזחה, אך לא עד כדי השחמה כהה.
- חתיכות מזון גדלות ועבות מילוט פחות אקרילאמיד.

במצב חימום עליון/תחתון, חממו עד לטמפרטורה מרבית של 200°.

אפייה

במצב אופיר חם או אופיר חם 3D, חממו עד לטמפרטורה מרבית של 180°.

ביסקוואיטים

במצב חימום עליון/תחתון, חממו עד לטמפרטורה מרבית של 190°.

במצב אופיר חם או אופיר חם 3D, חממו עד לטמפרטורה מרבית של 170°.

ביצים או חלמוני ביצים במתכון מפחיתים את הייצורת האקרילאמיד.

פזרו את התוגנים בשכבה אחת ואחדיה על גבי המוגש. מומלץ להניח לפחות 400 גרם טוגנים על

טוגנים להכנה בתנור

גבי מגש אפייה כדי למנוע מהטוגנים להתיבש.

מנות מיוחדות

בטפרטוריות נמוכות, שימוש בתוכנית אויר חם C3 ייעיל באותה המידה לייצור יוגרט קרמי וחלק כמו גם להטפתה בזק שמרים אווררי.

ראשית, הוציאו מתוך תא התנור את כל האביזרים, הרשותות או המדים הטלקופיים.

הכנת יוגurt

1. יש להרטה ליטר אחד של חלב (3.5% שומן) ולצנן אותו ל- -40°C .

2. בחסנו פנימה 150 גרם יוגurt (היישר מתוך המקרר).

3. מזגו את הנוזל אל תוך כוסות או צנצנות קטנות עם מכסה מתברג, וכסו באמצעות נילון נצמד.

סוג המאכל	כלי בישול	טמפרטורה	סוג החימום	משך הזמן לבישול
יוגurt	כוסות או צנצנות עם מכסה מתברג	על גבי רצפת תא התנור	חימום מקדים ל- 50°C	5 דקות 8 שעות
התפחת בזק	כלי בישול חסין חום	על גבי רצפת תא התנור	חימום מקדים ל- 50°C יש לקובות את התנור ולהניח את הכליל עם בזק השמורים בתוך תא התנור 10-5 דקות 30-20 דקות	

יש לעין בהוראות המכנה שמצוינות על גבי האריזה.
זמן ההפירה משתנים בהתאם לסוג המזון ולכמותו.
הניחו עופות על צלחת כאשר צד החזה פונה כלפימטה.

הפרש

הוציאו את המזון הקפוא מאריזתו והניחו אותו בכלי בישול מתאימים על גבי מדף הרשת.

מזון קופא	טמפרטורה ב- -3°C	סוג החימום	טמפרטורה	מבנהים	אביזרים
כוגן עוגות קצפת, עוגות קרם חמאה, מאפים עם ציפוי שוקולד או ציפוי סוכר, פירות, עוף, נקניקיות ובשר, לחם ולחמניות, עוגות ושאר מאפים	מדף רשת	2	בורר הטמפרטורה נשאר כבוי		

רפדו את התבנית הרכבת-תכליתית ואת מדף הרשת באמצעות נייר אפייה או נייר פרגמנט.
פיריות וירקות עסיסיים במיוחד יש להפוך מספר פעמים.
הסירו את הפירות והירקות מהנייר ברגע שהם התיבשו.

פירות ועשי תבלין	אביזרים	טמפרטורה	סוג החימום	מבנה	משך הזמן לבישול
600 גרם פרוסות תפוחי עץ	תבנית רב-תכליתית + מדף	80°C	████	1+3	5 שעות (בערך)
800 גרם פרוסות אגסים	תבנית רב-תכליתית + מדף	80°C	████	1+3	8 שעות (בערך)
1.5 ק"ג שזיפים	תבנית רב-תכליתית + מדף	80°C	████	1+3	8-10 שעות (בערך)
200 גרם עשי תבלין, שטופים	תבנית רב-תכליתית + מדף	80°C	████	1+3	1½ שעות (בערך)

הכנה

1. מלאו את הצנצנות, אך לא לגמרי.
2. נגבו את שולי הצנצנת היבט, כיוון שהשוליות חייבות להיות נקיים.
3. הניחו על כל צנצנת את אטם הגומי שלה כאשר הוא רטוב ווגר את המכסה.
4. סגרו את הצנצנות בעזרת התפסים.

אין להכניס יותר משש צנצנות לתא התנור בעת ובוונה אחת.

קביעת הגדרות

1. הכניסו את התבנית הרכבת-תכליתית למפלס 2. סדרו את הצנצנות כך שהן לא יגעו אחת בשניה.
2. שפכו $\frac{1}{2}$ ליטר של מים חמים (בחום של 80°C) אל תוך התבנית הרכבת-תכליתית.
3. סגרו את דלת התנור.
4. קבעו מצב █ חימום תחתון.
5. כוננו את הטמפרטורה בין 170°C ל- 180°C .

שיםור

לפני השימוש יש לוודא שמצוינות הזכוכית ואטמי הגומי נקיים ושלמים. במידת האפשר, השתמשו בצנצנות בגודל זהה. ההוראות שבטבלה מתיחסות לצנצנות עגולות בנפח 1 ליטר.

זרירות!

אין לשימוש בצנצנות גדולות או גבוהות יותר. המכסה עלול להיסדק. השתמשו בפירות ובירקות טריים בלבד. שטפו אותם היטב. הזמן שמשה בצנצנות מושפע מטמפרטורת החדר, מספר הצנצנות ומהכמות והטמפרטורה של תוכן הצנצנות. לפני שתכבו את התנור או תבצעו شيئا' כלשהו בהגדירות של התנור, ודאו שהתוכן שבתוך הצנצנות מבועב כפי שמצופה.

מאפים, מאכלים מוקרמים, קלוי עם תוספות

אם אתם צולמים בగיריל ישירות על גבי מדף הרשות, יש להניח את התבניתן הרוב-תכליתית במפלס מס' 1. פועלה זו שומרת על התנור נקי יותר.

סוג המאכל	אביזרים וכלי>bישול	מפלס	סוג החימום	טמפרטורה ב- $^{\circ}\text{C}$	משך הבישול בדקות
מאפים					
מאפה, מתוק	כלי>bישול חסין חום	2		200-180	50-40
מאפה פשוטה	כלי>bישול חסין חום	2		230-210	40-30
מאכלים מוקרמים					
תפוחי אדמה מוקרמים, מצרכים גומיים, בגובה 4 ס"מ לכל היותר	כלי>bישול חסין חום אחד שני כלי>bישול חסיני חום	2 3+1		180-160	80-60
תפוחי אדמה מוקרמים, מצרכים גומיים, בגובה 4 ס"מ לכל היותר	כלי>bישול חסין חום אחד שני כלי>bישול חסיני חום	2 3+1		170-150	85-65
קלוי					
קלוי עם תוספות, 4 פרוסות	מדף רשת	4		170-160	15-10
קלוי עם תוספות, 12 פרוסות	מדף רשת	4		170-160	20-15

תוצאת הבישול תלויה במידה רבה באיכות של המזון. השחמה מוקדמת מדי ושינויים בגוון ניתנים לעיתים גם בזמן טרם בישולו.

יש לעין בהוראות שמצוינות על גבי הארץ.

אם אתם מרפדים את האביזרים בניר אפייה, ודאו שהנייר מיועד לשימוש בטמפרטורות גבוהות מעין אלה. ודאו שהמדידות של ניר האפייה מתאימות לגודל של כלי>bישול שבו אתם משתמשים.

סוג המאכל	אביזרים	מפלס	סוג החימום	טמפרטורה ב- $^{\circ}\text{C}$	משך הבישול בדקות
פיצה, קפואה					
פיצה עם בסיס דק	תבנית רב-תכליתית	2		210-190	20-15
פיצה עם בסיס עבה	תבנית רב-תכליתית + מדף	1+3		200-180	30-20
פיצה עם בסיס עבה	תבנית רב-תכליתית	2		190-170	30-20
באגט פיצה	תבנית רב-תכליתית + מדף	1+3		190-170	35-25
מיני פיצה	תבנית רב-תכליתית	3		190-170	30-20
פיצה, מהורתת, חימום מקדים	תבנית רב-תכליתית	3		200-180	20-10
פיצה, מהורתת, חימום מקדים	תבנית רב-תכליתית	1		200-180	15-10
 מוצרים מתפתחי אדמה, קפואים					
תוגנים (צ'יפס)	תבנית רב-תכליתית	3		210-190	30-20
לביבות (קרוקטים)	תבנית רב-תכליתית + מגש אפייה	1+3		200-180	40-30
רושטי, נגיסי תפוחי אדמה ממולאים	תבנית רב-תכליתית	3		210-190	25-20
רושטי, נגיסי תפוחי אדמה ממולאים	תבנית רב-תכליתית	3		210-190	25-15
 מוצר מאפה, קפואים					
לחמניות, באגט	תבנית רב-תכליתית	3		210-190	20-10
כעיכים (בצק)	תבנית רב-תכליתית	3		220-200	20-10
 מוצר מאפה, אפויים באופן חלקי					
לחמניות אפויות למחצה או באגטים אפויים	תבנית רב-תכליתית	3		210-190	20-10
למחצה	תבנית רב-תכליתית + מדף	1+3		180-160	25-20
 מזון מעובד, קפוא					
נגיסי דגים	תבנית רב-תכליתית	2		220-200	15-10
נגיסי עוף	תבנית רב-תכליתית	3		210-190	20-10
 שטרודל קפוא					
שטרודל	תבנית רב-תכליתית	3		210-190	40-30

בעת בישול של ברווז או אוז, מומלץ לנקי את העור באוזור שנמצא מתחת לכנפיהם. פועלה זו תאפשר לשומן לטפס החוצה.

עוף יצא פריך ויחום במילוי אם תמרחו עליו מי מלח או מיץ תפוזים לקראת סוף הצליה.

בעת צלייה ישירות על מדף הרשת, יש להכניס בונוסף מגש אפייה במפלס 1. מיצי הבשר ייאגרו בתוך המגש והתנוור יישאר נקי יותר.

עוף
המשקל שמצוין בטבלה מתיחס לעוף מוקן לצלייה (לא מילוי).
הניחו את העוף השלים על גבי מדף הרשת במפלס התחתון, כאשר הצליה פונה כלפי מטה. הפכו לאחר שחלף $\frac{2}{3}$ מזמן המצוין.
הפכו את הצלי, כגן גלילית הודי או חזה הודי, בחלוף מחצית מזמן הבישול המומלץ. הפכו את נתחיה העוף לאחר שחלף $\frac{2}{3}$ מזמן המצוין.

עוף	משקל בישול	משקל הבישול בדקות	טמפרטורה ב- $^{\circ}\text{C}$	סוג החימום	מפלס	אביזרים וכייל	משקל בישול
עוף, שלם	1.2 ק"ג	70-60	220-200	☒	2	מדף רשת	
בשר פטם, שלם	1.6 ק"ג	90-80	210-190	☒	2	מדף רשת	
עוף, חצוי	500 גרם כל אחד	50-40	220-200	☒	2	מדף רשת	
חלקי עוף	300 גרם כל אחד	40-30	220-200	☒	3	מדף רשת	
ברווז, שלם	2.0 ק"ג	100-90	190-170	☒	2	מדף רשת	
אוזן, שלם	4.0-3.5 ק"ג	130-110	170-160	☒	2	מדף רשת	
הודי קטן, שלם	3.0 ק"ג	100-80	190-170	☒	2	מדף רשת	
ירך הודי	1.0 ק"ג	100-90	200-180	☒	2	מדף רשת	

ניתן להניח בבטן הדג חצי תפוח אדמה או צלי בישול קטן חסין חום, כדי להעניק לו יציבות.

בעת צלייה ישירות על מדף הרשת, יש להכניס בונוסף מגש אפייה במפלס 1. דבר זה יאפשר את אגירת הנזולים בתוך המגש, וישמור על התנוור נקי יותר.

דגים
הפכו את נתחיה הדג לאחר שחלף $\frac{2}{3}$ מזמן הצליה שצוין.

אין צורך להפוך כאשר מדובר בדג שלם. הניחו את הדג השלים בתנור בתנוחת השחיה שלו, ככלומר כאשר סנפיר הגב פונה כלפי מעלה.

דגים	משקל הבישול בדקות	טמפרטורה ב- $^{\circ}\text{C}$, מצב הגריל	סוג החימום	מפלס	אביזרים וכייל	משקל בישול
דגים, שלמים	300 גרם כל אחד	25-20	☒	2	מדף רשת	
1.0 ק"ג	50-45	200-180	☒	2	מדף רשת	
1.5 ק"ג	60-50	190-170	☒	2	מדף רשת	
פילה דג, 3 ס"מ	3	25-20	☒	3	מדף רשת	

עצות לצלייה ולצליה בגריל

הטבלה אינה מכילה מידע על המשקל של בחרו במשקל הנמוך ביותר והקרוב ביותר מתוך הטבלאות, והאריכו את זמן הצליה בהתאם.

השתמשו במדחום לבשר (ניתן לרכוש בחניות מתחמיות) או בצעו "בדיקה כף". לחזו על הצליה באמצעות הкус. אם הבשר מוצק, זהו סימן לכך שהוא מוקן. אם ניתן ללחוץ את הкус פנימה, יש לצלות אותו מעט יותר.

בדקו את גובה התבנית ואת הגדרת הטמפרטורה. הצלי כהה מדי ומתחילה להיסדק ולהיהרך.

בפעם הבאה השתמשו בכלי צלייה קטן יותר או הוסיפו יותר נזולים. הצלי נראה טוב, אך מיצי הבשר צלולים.

בפעם הבאה בחרו בכלי צלייה גדול יותר או השתמשו בפחות נזולים. הצלי נראה טוב, אך מיצי הבשר צלולים ומימיים מדי.

אדימים עולים מן הצלי כאשר מוסיפים נזולים. זהוי תופעה רגילה הנגרמת בשל חוקים פיזיקליים פשוטים. חלק גדול מן האדים נפלט מפתח יציאת האדים של התנוור. האדים נוטים לשקוול והצטבר במקומות קריירים יותר כמו על גביו לוח הבקרה או מכשירים שנמצאים בסמוך.

בשר, עופות, דגים

כלבי בישול

ניתן להשתמש בכל כלבי בישול שעמיד בפני חום. מגש האפייה מתאים גם להכנת נתчи בישול גודלים.

מומלץ מoad להשתמש בכללי בישול שעשוים זכוכית. המכסה של כללי הצלייה צריך להאתים היטב ולהיסגר כהלה.

הוסיפו מעט יוטר נזלים למזון כאשר אתם משתמשים בכללי בישול שעשוים מאמי.

בכללי בישול שעשוים מפלדת אל-חלד המזון אינו משחחים במידה רבה ויתכן שהבשר יהיה עשוי פחות. יש להאריך את זמן הבישול במקרה זה.

מידע בטבלאות:
כלאי אפייה ללא מכסה = לא מכוסה
כלאי אפייה עם מכסה = מכוסה

הקפידו להניח את כללי הבישול במרקצון של מדף הרשת.

הניחו כללי בישול חמימים שעשוים זכוכית על גבי מצעibus לאחר סיום הבישול. האזcurrת עלולה להיסדק אם תניחו אותה על גבי משטח קיר או רצוב.

צליה

לבשר דל שומן מומלץ להוסיף מעט נזלים. גובה הנזול בכללי הבישול צריך להיות כ- $\frac{1}{2}$ ס"מ.

לצלוי בקדרה מומלץ להוסיף נזלים ביד רחבה. גובה הנזול בכללי הבישול צריך להיות 1 עד 2 ס"מ בקדרב.

כמות הנזול תלויה במידת רבבה בסוג הבשר ובחומר שמננו עשוי כלlei הבישול. לצלי בכללי בישול שעשוים זכוכית יש להוסיף מעט יוטר נזלים מאשר לצלי בכללי בישול שעשוים זכוכית.

לא מומלץ לצלות בשר בכללי בישול שעשוים פלדת אל-חלד. הבשר מתבשל לפחות יותר ומשחחים בצורה טובה פחות. הגבירו את חום התנור ו/או האריכו את משך הבישול.

עצות לצלייה בגരיל

בעת הצלייה בגരיל, חממו את הגരיל מראש 3-5 דקות לפני הכנסת המזון לתוך תא התנור.

יש להשתמש בצלייה בגരיל אך ורק כאשר דלת התנור סגורה.

לצורך הצלייה בגരיל יש להשתמש, ככל שניתן, בפיזות מזון בעובי זהה. דבר זה אפשר לבשר להשתחhim באופן אחד ולהישאר עסיסי. יש להפוך את המזון הנצלת בגരיל לאחר שחלף פרק זמן של $\frac{1}{2}$ מזמן הצלייה.

מומלץ שלא להמליך את אומצות הבשר לפני הסיום של זמן הצלייה שלהן.

הניחו את נתחי הבשר ישירות על גבי מדף הרשת. בשעת צלייה של נתח בשර אחד, תקבלו תוצאות טובות יותר אם תניחו אותו במרכזו של מדף הרשת.

בנוסף, הכניסו את מגש האפייה במפלס 1. מיצי הבשר יאגרו בתוך המוגש וה坦ור ישאר נקי יותר.

בעת צלייה בגരיל, אין להכניס את מגש האפייה או את התבנית הרב-תכליתית אל מפלס 4 או 5. החום הגבוה שנוצר בתוך תא התנור עלול לעוזות אותם, ופניהם התנור עלול להינזק בעת הוצאתם.

יחידת הגരיל מופעלת וככית לטיירוגן. זהו תופעה רגילה. ההגדרות שנקבעו עבור הגരיל יקבעו את תדריות הפעולה.

בשר

הפכו את נתחי הבשר כאשר החלפה מחצית זמן הבישול.

בסיום הבישול, כבו את התנור והניחו לבשר לנוח במשך 10 דקות נוספות כשהדלת סגורה. פועלזה זו מאפשרת פיזור טוב יותר של מיצי הבשר.

מומלץ לעוטוף את נתח הסינטה לאחר סיום הבישול ברדייד אלומיניום ולהניח לו לנוח במשך 10 דקות נוספות.

בשר	משקל בישול	אביזרים וכי 	טיפוס	סוג החימום	טמפרטורה	משקל בישול בדקות
בקר						
נתח בקר		מכוסה	1.0 ק"ג		220-200	120
		מכוסה	1.5 ק"ג		210-190	140
		מכוסה	2.0 ק"ג		200-180	160
פילה, מדיום-רייר	לא מכוסה	1.0 ק"ג		230-210	70	
סינטה, מדיום-רייר	לא מכוסה	1.0 ק"ג		220-200	80	
אונמצות, מדיום-רייר, 3 ס"מ	לא מדף רשת	3 ס"מ	5	230-210	50	
עגל						
נתח בשר עגל	לא מכוסה	1.0 ק"ג		210-190	100	
	לא מכוסה	2.0 ק"ג		190-170	120	
טלה						
שוק טלה, ללא עצם, מדיום	לא מכוסה	1.5 ק"ג		170-150	120	
בשר טחון						
קצץ בשר	לא מכוסה	500 גרם		190-170	70	
נקניקיה						
נקניקיה	מדף רשת	4		3	15	

מאפים קטנים	אבייזרים	מפלס	סוג החימום בט- [°] C.	משך הבישול בדקות	בוגת שmarim
מגש אפייה	tabnit rab-taklitit + magsh apia	3	□	30-20	200-180
tabnit rab-taklitit + magsh apia	tabnit rab-taklitit + magsh apia	1+3	◎	35-25	190-170

לעומם אין לשפר מים לתוך תא התנור החם. לצורך אפיית לחם יש לחם את התנור מראש, אלא אם הוראות האפייה מוחות אחרת.

לחם ולחמניות	אבייזרים	מפלס	סוג החימום בט- [°] C.	משך הבישול בדקות	בוגת שmarim
לחם שמרים עם 1.2 ק"ג קמח	tabnit rab-taklitit	2	□	8	270
לחם שאר עט 1.2 ק"ג קmach	tabnit rab-taklitit	2	□	45-35	200
לחמניות (לא חימום מקדים)	magsh apia	3	□	30-20	230-210
לחמניות מבץ שמרים מתוק	magsh apia	3	□	20-15	190-170
tabnit rab-taklitit + magsh apia	tabnit rab-taklitit + magsh apia	1+3	◎	30-20	180-160

עוצות לאפייה

ברצונכם לאפות לפ' מתכון שלכם.	עינו בהוראות שמתיחסות לשוגי מזון דומים בטבלאות.	ברצונכם לאפות לפ' מתכון שלכם.
כיצד ניתן לדעת אם עוגת ספג נאפתה	10 דקות בקרוב לפני סיום זמן האפייה שמצוין במתכוון, החדרו קיסם לאזרע הגבואה ביותר בעוגה. אם הקיסם נשלף החוצה כשהוא נקי, העוגה מוכנה.	כחלכה.
העוגה נפללה.	בפעם הבאה השתמשו בכמות קטנה יותר של נזלים או הנמיכו את טמפרטורת התנור ב- 10° .	העוגה תפללה.
העוגה תפחה במרכז אך נשarra נמוכה בשולים.	עינו בזמן הערבול שמצוין במתכוון.	העוגה תפחה במעט יתיר ותוחר ופיה צהירות את השוליה מפנות התבנית באמצעות סכין.
העוגה כהה מדי בחלקה העליון.	הכניסו את העוגה למפלס נמוך יותר בתנור, בחרו בטמפרטורה נמוכה יותר ואפו את העוגה במשך זמן ממושך מעט יותר.	העוגה כהה מדי.
העוגה יבשה מדי.	השתמשו בקיסם כדי לנקב חורים קטנים בעוגה המוכנה. לאחר מכן, טפטפו מיץ פירות או משקה אלכוהולי על העוגה. בפעם הבאה העלו את הטמפרטורה ב- 10° וקצרו את משך האפייה.	העוגה יבשה מדי.
העוגה או העוגה (לדוגמה, עוגת גבינה) נראים בסדר, אך אינם אפויים מבעניהם (רכמים, דבקיים, עם אוזרים נזליים).	בפעם הבאה, הוסיפו פחות נזלים ואפו במשך זמן ממושך מעט יותר ובטמפרטורה נמוכה יותר. במקורה של עוגות עם ציפוי לח, אפו את הבסיס תחילה. פזרו שקדמים או פירורי לחם ולאחר מכן הניחו את הציפוי על גבי הבסיס. עינו במתכוון ובזמן האפייה המומליצים.	במקורה של עוגות עם ציפוי לח, אפו את הבסיס תחילה. פזרו שקדמים או פירורי לחם ולאחר מכן הניחו את הציפוי על גבי הבסיס. עינו במתכוון ובזמן האפייה המומליצים.
העוגה משחימה באופן לא אחד.	בחרו בטמפרטורה נמוכה מעט יותר כדי לוודא שהבצק יאפייה בצורה אחידה יותר. יש לאפות בזמנים עדינים במפלס אחד במצב □ חימום עליון/תחתון. ניר אפייה בולט מהאבייזרים עלול להשפיע על זרימת האוור. מסיבה זו יש לחזור את ניר האפייה לגדול המדזוק של מגש האפייה.	בחרו בטמפרטורה נמוכה מעט יותר כדי לוודא שהבצק יאפייה בצורה אחידה יותר. יש לאפות בזמנים עדינים במפלס אחד במצב □ חימום עליון/תחתון. ניר אפייה בולט מהאבייזרים עלול להשפיע על זרימת האוור. מסיבה זו יש לחזור את ניר האפייה לגדול המדזוק של מגש האפייה.
עוגת הפירות לא השחינה בתחתית.	בפעם הבאה השתמשו בתבנית רב-תכליתית عمוקה יותר, אם יש ברשותכם צזו.	בפעם הבאה הרכיבו קטנים נדבקים זה זהה בזמן האפייה.
מי הפירות גלש מן העוגה.	הניחו את המאפיים למרוח של 2 ס"מ בערך זה זהה. דבר זה מאפשר להם לתפוח ולהשחים בכל הצדדים.	הניחו את המאפיים מרוח של 2 ס"מ בערך זה זהה. דבר זה מאפשר להם לתפוח ולהשחים בכל הצדדים.
הניחו אפיים במקביל בכמה מפלסים. הפריטים שעלו גבי מגש האפייה העליון שחוומים יותר מהפריטים שנמצאים על גבי מגש האפייה התחתון.	השתמשו תמיד במצב ◎ אוויר חמ C3 כאשר אתם אופים ביוטר ממליך אחד. מזון המונח בכמה מגשי אפייה במקביל בתנור לא יהיה מוקן בהכרח באותו הזמן.	הניחו אפיים במקביל בכמה מפלסים. הפריטים שעלו גבי מגש האפייה העליון שחוומים יותר מהפריטים שנמצאים על גבי מגש האפייה התחתון.
בשעת אפייה של עוגות לחות נוצר עיבוי.	האפייה עשויה לגרום להיווצרותם של אדי מים, שנפלטים מן הפתחים הממוקמים מעל הידיית של דלת התנור. האדים עלולים להצבר וליצור טיפות מים על גביلوح הבקרה או על החזיות של ארון המתבח שסמכים למכ Shir. זהה תופעה רגילה.	האפייה עשויה לגרום להיווצרותם של אדי מים, שנפלטים מן הפתחים הממוקמים מעל הידיית של דלת התנור. האדים עלולים להצבר וליצור טיפות מים על גביلوح הבקרה או על החזיות של ארון המתבח שסמכים למכ Shir. זהה תופעה רגילה.

עוגות בתבנית	מבנה	מפלס	סוג החימום	טמפרטורה ב- $^{\circ}\text{C}$	משך הבישול בדקות
עוגת ספוג, פשוטה	מבנה עגולה/מבנה מוארכת	2	⊗	180-160	50-40
עוגת ספוג, עדינה	3 מבניות מוארכות	1+3	⊗	160-140	80-60
בוס פלאן, ספוג	מבנה עגולה/מבנה מוארכת	2	□	170-150	70-60
עוגת פלאן פירות עדינה, ספוג	מבנה עבור בסיס פלאן	2	□	170-150	30-20
עוגת ספוג	מבנה קפיצית/מבנה טבעתית	2	□	180-160	60-50
עוגת ספוג	מבנה קפיצית לעוגה	2	□	180-160	40-30
מאפה עם בסיס בזק פריך וציפוי פריך	מבנה קפיצית לעוגה	1	□	190-170	35-25
טארט פירות או עוגת גבינה, בסיס אפיו*	מבנה קפיצית לעוגה	1	□	190-170	90-70
פלאן שוויצרי	מגש פיצה	1	□	240-220	45-35
מאפים מלוחים (כגון קיש/טארט בצל)*	מבנה קפיצית לעוגה	1	□	200-180	60-50
פיצה, בסיס דק עם שכבה דקה של תוספות (חימום מקדים)	מגש פיצה	1	□	270-250	15-10

* יש ללבות את התנור ולהניח למאפים להתקרר לפחות 20 דקות נוספת, כאשר דלת התנור סגורה.

עוגות במוגש	אבירירים	מפלס	סוג החימום	טמפרטורה ב- $^{\circ}\text{C}$	משך הבישול בדקות
תערובת עוגת ספוג או בזק שמרים עם ציפוי יבש	מגש אפייה	2	□	190-170	30-20
תערובת עוגת ספוג או בזק שמרים עם ציפוי לח, פירות	מבנה רב-תכליתית + מגש אפייה	1+3	⊗	170-150	45-35
תערובת עוגת ספוג או בזק שמרים עם ציפוי לח, פירות	מבנה רב-תכליתית	3	□	180-160	50-40
פלאן שוויצרי	מבנה רב-תכליתית + מגש אפייה	1+3	⊗	170-150	60-50
רולדה (חימום מקדים)	מבנה רב-תכליתית	2	□	230-210	50-40
רולדה	מגש אפייה	2	□	210-190	20-15
חלה קלואה עם 500 גרם קמח	מגש אפייה	2	□	180-160	40-30
עוגת פירות יבשים עם 500 גרם קמח	מגש אפייה	3	□	180-160	70-60
עוגת פירות יבשים עם 1 ק"ג קמח	מגש אפייה	3	□	170-150	100-90
שטרודל, מתוק	מבנה רב-תכליתית	2	□	200-180	65-55
בורקה	מבנה רב-תכליתית	2	□	200-180	50-40
פיצה	מגש אפייה	2	□	240-220	25-15
פלאן שוויצרי	מבנה רב-תכליתית + מגש אפייה	1+3	⊗	200-180	45-35

מאפים קטנים	אבירירים	מפלס	סוג החימום	טמפרטורה ב- $^{\circ}\text{C}$	משך הבישול בדקות
ביסקויטים	מגש אפייה	3	⊗	160-140	25-15
עוגיות בזק פריך (חימום מקדים)	מבנה רב-תכליתית + מגש אפייה	1+3	⊗	150-130	35-25
עוגיות מקרון	2 מגשי אפייה + מבנית רב-תכליתית	1+3+5	⊗	150-130	40-30
מרנג	מגש אפייה	3	□	150-140	40-30
פחניות	מבנה רב-תכליתית + מגש אפייה	1+3	⊗	120-100	45-35
בקע עליים	2 מגשי אפייה + מבנית רב-תכליתית	1+3+5	⊗	120-100	50-40
מרנג	מגש אפייה	3	⊗	100-80	150-130
פחניות	מגש אפייה	2	□	220-200	40-30
בקע עליים	מגש אפייה	3	⊗	200-180	30-20
מרנג	מבנה רב-תכליתית + מגש אפייה	1+3	⊗	200-180	35-25
בקע עליים	2 מגשי אפייה + מבנית רב-תכליתית	1+3+5	⊗	180-160	45-35

עצות לחיסכון באנרגיה ולשמירה על איכות הסביבה

חיסכון בגז בעת שימוש בכיריים

- השתמשו תמיד בסיר שగודלו מותאים למזון שאתה מבשלים. כדי גודל יותר, שאינו מלא, דרוש אנרגיה רבה יותר.
- כוס תמיד את הסיר במכסה מתאם.
- חשוב שיהיה תמיד מגע בין להבת הגז לבסיס הסיר.

סילוק ידידותי לסביבה

יש לסלוק את חומרי הארץ באופן ידידותי לסביבה.

מחייב זה מסומן בהתאם להנחייה האירופית EC/2012/19 מכשיר זה מסומן בהתאם להנחייה האירופית EC/2012/19 מכשירי חשמל ואלקטרוני (WEEE). ההנחייה מפרטת את ציוד חשמלי ואלקטרוני - המוגרת ברוחבי האיחוד האירופי להחזרה ולמחזור של מכשירים משומשים.



בסיוף זה תוכל למצא עצות מועילות לחיסכון באנרגיה בעת אפיה וצליה בתנור ובעת בישול על הכיריים, וכן כיצד לסלוק את המכשירים שלך לצורך נאותה בגמר השימוש בו.

חיסכון בחשמל בעת שימוש בתנור


- חממו את התנור מראש ורק אם מצוי בתוכן או בטבלה שבחוברת ההוראות שיש לעשות כן.
- מומלץ לשימוש בתבניות אפייה כהות ומצופות לכיה או אמייל. הן קולטות את החום טוב יותר.
- הימנו כל הניתן מפתחה של דלת התנור בזמן הבישול, האפייה או הצלייה.
- אם ברצונכם לאפות יותר מעוגה אחת, מומלץ לאפות אותן אחד אחר זו. התנור עדין חם. פועלה זו תקצר את משך זמן האפייה של העוגה השניה. ניתן גם לתנור במקביל שתי תנויות אפייה מוארכות כשהן מונחות זו לצד זו.
- במקורה של זמני בישול או אפייה ממשיכים, ניתן לכבות את התנור 10 דקות לפני סיום הבישול ולנצל את החום השירוש כדי לסייע לתהליך הבישול.

מתכונים שבדקנו עבורכם במטבח שלנו

- תנונית רב-תכליתית: מפלס 3
- מגש אפייה: מפלס 1

מזון המונח בכמה מגשי אפייה במקביל בתנור לא יהיה מוקן בהכרח באותו הזמן.

הטבלאות שמובאות להלן מציגות מספר הצעות עבור התבשילים שלכם. כאשר אתם אופים בשולש תנויות עוגה או תנויות מוארכות במקביל, הניחו אותן על גבי מדפי הרשת כפ' שמודגם באירור.



תבניות אפייה

מומלץ לשימוש בתבניות אפייה כהות שעשוות מתקטה. זמני האפייה עשויים להתארך בעת שימוש בתבניות בעלות צבע בהיר שעשוות ממתקת דקה או בכלי זכוכית, והדבר יגרום לכך שהעוגות לא ישחימו בוצרה אחידה.

אם תרצו להשתמש בתבניות סיליקון, עיניו במידע שבמתכונים ובהוראות היצרין, לעתים קרובות התבניות סיליקון קטנות יותר מהתבניות רגילהות. בהתאם לכך עשוות להשתנות גם כמות הבלילה והוראות ההכנה.

טבלאות

הטבלאות מיכולות מידע לגבי סוג החימום המומלצים באפיית הסוגים השונים של עוגות ומאפיים. הטמפרטורה ומשך זמן האפייה תלויות בכמות הבלילה ובהרכבה. לכן התוחמים המומלצים של הטמפרטורת מוצגים בטבלאות. מומלץ לאפות בטמפרטורה נמוכה, מכיוון שהדבר אפשר למalfa להשחים בוצרה אחידה יותר. במידה הצורך, תוכל להעלות את הטמפרטורה בפעם הבאה. אם תחמו את התנור מראש, זמן האפייה יתקצר ב-5 עד 10 דקות. לקלות מידע נוסף ניתן לעיין בפרק עצות לאפייה שמובא לאחר הטבלאות.

כאן תמצאו מבחר התבשילים ואת ההגדרות המיטביות עבורם. אנו נציג בפנים את סוג החימום הרצוי ואת הטמפרטורה המומלצת ביותר עבור התבשיל המשומם. תוכלו למצאו מידע בנוגע לאביזרים המתאימים ולמפלסים שבו יש מקום את המזון. בנוסף תוכלו לקבל עצות בנוגע לכלי בישול ולשיטות ההכנה השונות.

הערות

- הערכים שמוצאים בטבלאות מתיחסים להכנסת כלי הבישול אל תוך תא התנור כאשר התנור קר וריק.
- יש לבצע חימום מוקדם של התנור אך ורק כאשר הדבר מצוי באופן מפורש בטבלה. אל תניחו נייר אפייה על גבי האביזרים, אלא אך ורק לאחר שהם עברו חימום מוקדם.
- הזמןים שמוצינים בטבלאות משמשים רק מנוחה בלבד. הם עשויים להשנות בהתאם לאיכות המזון ולהרכבה.
- יש לשימוש באביזרים שספקו עט התנור. ניתן לרכוש אביזרים נוספים דרך השירות הלוקחות או אצל הספקים המורשים. לפני השימוש בתנור דאגו להוציא מותן ותא התנור את כל האביזרים וכלי הבישול שנמצאים בתוכו.
- הקפידו לשימוש תמיד בכפפות מטבח בעת הוצאה של אביזרים או כלי בישול חמים מתוך תא התנור.

עוגות ומאפיים

אפייה במפלס אחד

לאפיית עוגות, מומלץ לשימוש במצב חימום עליון/תחתון. בעת אפייה במצב אויר חם 3D, השתמשו עבור האביזרים במפלסים, כפי שמצוין להלן:

- עוגות בתבנית: מפלס 2
- עוגות במגש: מפלס 3

אפייה בשני מפלסים או יותר במקביל

- השתמשו במצב אויר חם 3D. גובה המדים בעת אפייה בשני מפלסים במקביל:
- תנונית רב-תכליתית: מפלס 3
- מגש אפייה: מפלס 1
- גובה המדים בעת אפייה בשלושה מפלסים במקביל:
- מגש אפייה: מפלס 5

⚠ סכנת התחשמלות!

תיקונים שבוצעו באופן לקוי מהווים סכנה. אך ורק טכנאים מורשים מטעם מרכז שירות הלקוחות שלנו רשאים לבצע את התקיונים.


החלפת הנורה בתקרת תא התנור

אם נורת התנור נשרפה, יש להחליף אותה. ניתן לרכוש נורה חדשה חום בעוצמה של 40 ואט במרכζ שירות הלקוחות או אצל ספק מומש. יש להשתמש אך ורק בבורות מסווג זה.

⚠ סכנת התחשמלות!

הורידו את מפסק הזרם בתיבת הנטייכים.

1. הניחו מגבת מטבח בתנור כאשר הוא קיר כדי למנוע נזק.
2. שחררו את כיסוי הזכוכית על-ידי סיבובו כלפיון השעון.



3. שחררו את הנורה והחליפו אותה בנורה אותהו הסוג.
4. הברגאו מחדש את כיסוי הזכוכית.
5. הוציאו את מגבת המטבח והרימו את מפסק הזרם.

כיסוי הזכוכית

עליכם להחליף את כיסוי הזכוכית כאשר הוא פגום. ניתן לרכוש "כיסוי זכוכית מתאימים ממרכז שירות הלקוחות. ציינו את מספר ה-E ומספר ה-FD של המקשר שלכם.

במרבית המקרים יש לתקלות הסבר פשוט מאד. עיננו בטבלה לפני שתתකשו אל מרכז שירות הלקוחות. יתכן שתצליחו לפתור את הבעיה בעצמכם.

טבלה לפתרון תקלות

אם התבשיל שלכם לא יצא כפי שציפיתם, עיננו בפרק מתקנים שבדקנו בעברם במטבח שלכם, שם תוכלו למצאו מגוון רחב של עצות לבישול.

⚠ סכנת התחשמלות!

תיקונים שבוצעו באופן לקוי מהווים סכנה. אך ורק טכנאים מורשים מטעם מרכז שירות הלקוחות שלנו רשאים לבצע את התקיונים.

בעיה	גורם אפשרי	פתרון/ מידע
הタンור אינו פועל.	תקלה במפסק הזרם בלוח החשמל.	הבטיחו בתיבת הנטייכים ובדקו אם מפסק הזרם תקין.
הפסקת חשמל.	בדקו אם תאורות המטבח או מכשירי חשמל אחרים פועלים.	הפסיקת חשמל.
השעון מהבבב בתצוגה.	אפסו את השעון.	השעון מתצוגה.
הタンור אינו מתצוגם.	סובבו את כפתורי הבקרה מספר פעמים הלאר ושוב. אבק על גבי המגעים.	הタンור אינו מפסיק חשמל או מצטדים לחימם. הדליקו את מעברי הגז בעזרתו מצית גז או גפרור.
מעבר הגז אינו ניצת.	הפסיקת חשמל מסויימת תקועה, מכוסה או מלולך.	מעבר הגז אינו או מצטדים לחימם.

הודעות שגיאה

אם בלוח התצוגה מופיעה הודעה שגיאה עם Ⓛ, לחצו על הלחץ Ⓜ. הודעה תיעלם. פונקציית זמן שהוגדרה תואפס. אם הודעה השגיאה אינה נעלמת, פנו למרכז שירות הלקוחות. אתם יכולים לנסות ולתkan את התקלה אם מוצגת אחת מההודעות השגיאה הבאות.

הodata שגיאה	גורם אפשרי	פתרון/ מידע
11 E	לחוץ נתקע או נותר לחוץ זמן רב מדי.	לחוץ נתקע או נותר לחוץ זמן רב מדי.

שירותות לקוחות

מרכז שירות הלקוחות שלנו עומד לרשותכם אם המקשר שלכם זיקוק לתיקון. אנו נמצא תמיד את הפתרון הנכון עבורכם כדי למנוע ביקורים מיוחדים של טכני השירות שלנו.

מספר E ומספר FD

בעת פניה למרכז שירות הלקוחות, ציינו את מספר המקשר שלכם (מספר E-E) ואת מספר הייצור (מספר FD), כך שנוכל לספק לכם את הסיוו המתאים.لوح הדירוג הכללי במספרים אלה נמצא בצד דלת התנור. אנו ממליצים לכם לרשום את המספרים האלה ואת מספר הטלפון של שירות הלקוחות בטבלה שלහן, כדי לחסוך זמן בעת הצורך.

מספר FD _____

מספר E _____

מרכז שירות לקוחות ☎


הזמןה של טכני שירות וייעוץ לגבי המוצר

20 *2220

החייב על שייחות בהתאם לתעריף המקומי או הניד.

תוכלו לסייע על הרמה המקצועית המתקדמת של היצרן. התקיונים מבוצעים על-ידי טכני שירות מיומנים המשתמשים בחלקי חילוף מקוריים בלבד.

4. הרימו את לוח הזכוכית ומשכו אותו החוצה (איור C).



נקו את הלוחות באמצעות תכשיר נקיי לזכוכית ומטלית רכה.

! סכנת פציעה!



שריטה בזכוכית שבדלת התנור עלולה להתפתח לסתך. אין להשתמש במגראט לזכוכית, בעזרי נקיי או בחומר נקיי חדים או שורטים.

התקנה

בעת הרהתקנה, ודאו שהכיתוב "right top" פונה עם הפנים מטה בחלק התחתון שלםאל.

1. הכניסו את לוח הזכוכית בזווית לכיוון הצד האחורי של התנור (איור A).

2. הכניסו את לוח הזכוכית העליון בזווית כלפי החלק האחורי של המסגרת אל מקומו בתושבות. על המשטח החלק לפנות כלפי חוץ (איור B).



3. החזירו את הכיסוי למקומו ולהצטו עליון.

4. חיבור את דלת התנור.



אין להשתמש בתנור עד שכל הלוחות והתקן צדקה למקומם בצדיה נכונה.

התקנת הדלת


התקינו את הדלת צדקה למקוםה על-ידי ביצוע הצעדים לעיל בסדר פעולות הפוך.

1. בעת התקנת דלת התנור, יש לוודא שני הצירים הוכנסו בצדיה ישרה אל הפתח (איור A).

2. המגרעת שעל גבי שני הצירים חייבת להינעל בשני הצדדים (איור B).



3. קפלו צדקה את תפוני הנעילה (איור C). סגורו את דלת התנור.



! סכנת פציעה!

אם דלת התנור מתנתקת בטעות או שהציר נטרק, אל תנסה לתפeo את הציר. פנו למרכז שירות לקוחות.

הסרת לוחות הזכוכית של דלת התנור והתקנתם



ניתן להסיר את לוחות הזכוכית של דלת התנור כדי להקל עליכם את הניקוי.

פירוק

1. הסירו את דלת התנור והניחו אותה על יריעת بد כאשר הידית פונה כלפי מטה.

2. הסירו את הכיסוי בחלק העליון של דלת התנור. לחזו פנימה באמצעות אצבעותיכם את הלשוניות מצד שמאל וימין (איור A).

3. הרימו את לוח הזכוכית העליון ומשכו אותו החוצה (איור B).



לפני הניקוי

הוציאו את האביזרים ואת כל הbishol מטה התנור.

ניקוי רצפת תא התנור, הדפנות הצדיות והתקרה

יש להשתמש במליטת כלים ומילוטים או בתמיסת חומץ. אם קיימים משקעים לכלי קשה להסרה, יש להשתמש בסופוג קרצוף מפלדת אל-חלד או בחומר ניקוי לתנורים. השתמשו בהם אך ורק כאשר תא התנור קר. עלול אין להשתמש בסופוגות קרצוף או בתכשיר ניקוי לתנורים על גבי המשטחים המתנקים בעצם.

ניקוי המשטחים בעלי מנגן הניקוי העצמי בתוך תא התנור

הdonef האחורית ותא התנור מצופים בשכבה קרמית נקבובית ביותר. בזמן פעולות התנור, ציפוי מיוחד זה סופג ומפרק את הנזדים שמקורים בשבר צלי או במאפים. ככל שהטפרטורה בתנור גבוהה יותר, וככל שזמן הפעולה שלו מושך יותר, כך התוצאה תהיה טוביה יותר. אם הנזדים עדין נראים לעין, גם לאחר שימוש חוזר בתנור, יש לבצע את הפעולות הבאות:

- יש לנוקות היבט את התקרת תא התנור, את רצפת תא התנור ואת הדפנות הצדיות בתא התנור.

2. כוונו אובייר חם CD.

- יש לחמם את התנור למשך כשעתיים בטempterature המרבית שלו, כאשר הוא ריק ודלותו סגורה.

הציפוי הקרמי יתחדש עצמו. לאחר שתא התנור התקרר, ניתן להסיר את המשקעים הלבנים או החומים במים ווסף גיר.

הופעת שינויים קלים בצבע הציפוי לא תפגום יכולת הניקוי האוטומטית שלו.

זהירות!

■ אין להשתמש בחומר ניקוי שודוטים. אתם עלולים לשרטוט או להרוו את השכבה הנקבובית.

■ עלולים אין לנוקות את השכבה الكرמית באמצעות תכשיר ניקוי לתנורים. אם בטעות השכבה الكرמית באה מגע עם תכשיר ניקוי לתנורים, יש לנוקות מיד בסופוג ורבה מים.

הסרת המסלילות והרכבתן

ניתן להסיר את המסלילות לצורך ניקוי. התנור חייב להיות קר.


הסרת המסלילות

1. הרימו את החלק הקדמי של המסלילה.



2. שחררו את המסלילה (איור A).

3. לאחר מכן, משכו את כל המסלילה אליכם.

4. הסירו אותה (איור B).



נקו את המסלילה בתכשיר ניקוי וסופוג. השתמשו בمبرשת לצורך ניקוי משקעים עם לכלי קשה להסרה.





הمسلילות מתאימות הן לצד ימין והן לצד שמאל. יש לוודא שמספר 1-2 נמצאים מתחת למפלסים מספר 3, 4 ו-5, כפי שown באיור B.

הסרת דלת התנור והתקנתה

ניתן להסיר את דלת התנור לצורך ניקוי או לצורך פירוק לווחות הזכוכית שלה.

לכל אחד מציר הדלת יש תפנס עלייה. כאשר תפנסי הנעילה סגורים (איור A), דלת התנור מאובטחת במקומה. לא ניתן להסיר אותה. כאשר תפנסי הנעילה פתוחים כדי לאפשר את הסרת דלת התנור (איור B), הצירים נעולים. לא ניתן לטרוק אותם.



! סכתת פציעה!



כאשר הצירים אינם נעולים, הם נטרקים בעוצמה גדולה. וDAO תמיד שתפנסי הנעילה סגורים לפחות או, כאשר אתם מסירים את הדלת, שהם פתוחים לפחות.

הסרת הדלת

1. פתחו את דלת התנור עד הסוף.


2. קפלו מעלה את שני תפנסי הנעילה מצד שמאל ובצד ימין (איור A).

3. סגרו את דלת התנור עד למעצור. אחזו בדלת התנור בשתי ידיים, מצד שמאל ומצד ימין. סגור מעט יותר את דלת התנור ומשכו אותה החוצה (איור B).



משתוח	תכשורי ניקוי	תכשורי ניקוי	_tC
אביזרים	מי סבון חמים: יש לשירות ולנקות במטלית כלים או בمبرשתת.	תחזקה: מוצרי הגנה/טיפול לצכיכות*. תכשורי ניקוי לצכיכות. יש לעין בהוראות המצוינות על גבי האראה.	כיריים מצוכוכית* (בהתאם לדגם)
בOSH	מגש אפיה מאלומינום*: (בהתרטט לדוגמה) יבשו באמצעות מטלית רכה. אין לנוקות במידיח כלים. אין להשתמש בחומר ניקוי לתנורים. כדי להימנע משריטות, אין לגעת במטלית המתוכנת בסכין או בעצם חד דומה. מושרים ניקוי נוקשים, ספגים שורטים ומטליות גסות אינן מתאימות לניקוי. שימוש בחומרים ואביזרים אלה עלול לשרטות את פנים השיטה.	▲ מגדרת לצכיכות לכתרים עקשנים: הסירו את כיסוי המגן, ונקיו בעזרת הלubb בלבד. זהירות: הלהב חד מאד. סכנת פצעה. בגמר הניקוי, החזרו את כיסוי המגן של הלהב למקוםו. להבים שניזקו, יש להחליף ללא דוחי.	לוח זכוכית
שיפוד מסטובב* (בהתרטט לדוגמה המכשיר)	מי סבון חמים: יש לנוקות במידיח כלים או בمبرשתת. אין לנוקות במידיח כלים.	תכשיר ניקוי לצכיכות: יש לנוקות במידליה רכה. אל תשתמשו במגדרת לצכיכות. ניתן להסיר את הדלת לצורך ניקוי. להוראות הסרה של הדלת, עיין בפרק הסרה והתקנה חזרת של דלת התנור.	נעילת בטיחות בפני ילדים*
מד חום לבשר* (בהתרטט לדוגמה המכשיר)	מי סבון חמים: יש לנוקות במידיח כלים או בمبرשתת. אין לנוקות במידיח כלים.	מי סבון חמים: אם דלת התנור מוציאת בענילת בטיחות מפני ילדים, יש להסרה לפני הניקוי. במקרה של לכלוך קשה, נעילת הבטיחות מפני ילדים לא תפעל כראוי.	בהתאם לדגם
מגירת המסדר* (בהתרטט לדוגמה)	מי סבון חמים: יש לנוקות במידיח כלים.	מי סבון חמים: יש לנוקות במידליה כלים. אין לשפשף.	אטם
* אופציוני (זמן רק בחלק מדגמי המכשירים)		מי סבון חמים: מים חמימים עם סבון או תמיסת חומץ: יש לנוקות במידיח כלים. להסרת לכלוך קשה, השתמשו בסופוג קרצוף מנירוסטה או בחומר ניקוי לתנורים. השתמשו בהם ארוך ורך כאשר תא התנור קר.	אזור בישול
		▲ השתמשו בפונקציות הניקוי העצמי לניקוי של משטחים המתנקקים עצמם. לקבלת הוראות לביצוע ניקוי עצמאי, עיין בפרק ניקוי עצמאי. זהירות! לעולם אין להשתמש בחומר ניקוי לתנורים לצורך ניקוי המשטחים המתנקקים עצמאם.	כיסוי זכוכית של הנורה שבתא התנור
		מי סבון חמים: יש לנוקות במידיח כלים. ניתן להסיר את המדפים לצורך ניקוי. להוראות הסרה של המדפים, עיין בפרק הסרה והתקנה חזרת של המדפים.	מדף
		מסלولات טולסקופיות* (בהתאם לדגם)	
		מי סבון חמים: יש לנוקות במידליה כלים או בمبرשתת. אין להסיר את חומר הסיכה מהמסילות. מומלץ לנוקות אותן כאשר הן נמצאות בפנים. אין להשרות במים, ליקווין במידיח כלים, או בתנור חלק מפעולות הניקוי העצמי. הדבר עלול לגרום נזק למדפים ולפגוע בתפקודם.	

* אופציוני (זמן רק בחלק מדגמי המכשירים)



כיסוי זכוכית עליון

לפני פתיחה הcisוי העליון, יש להסיר לכלוך באמצעות מטלית.
במידת האפשר, השתמשו בחומר לניקוי זכוכית.
כדי לנוקות, הסרו את הcisוי העליון. לשם כך, אחזו בצדקה בטוחה בשני צדי הcisוי בשתי הידיים ומשכו אותו כלפי מעלה.

אם צרי הcisוי מתחברים, שימו לב לאוויות שמסומנות עליו. יש להרכיב את הצרים שמסומנים באות R בצד ימין ואת הצרים שמסומנים באות L בצד שמאל.

לאחר הניקוי, הריכבו מחדש את הcisוי העליון בסדר פעולות הפוך.
יש לסגור את הcisוי העליון רק לאחר שהמבקרים התקררו.

משתח	תכשירי ניקוי
כיסוי זכוכית עליון* (בהתאם לדגם)	תכשיר ניקוי לזכוכית: יש לנוקות במטלית רכה. ניתן להסיר את כיסוי הזכוכית העליון לצורך ניקוי. להווארות הסרה של הcisוי, עינו בפרק cisוי הזכוכית העליון.
כפטורים סיבוביים אין להסיר.	מי סבון חמימים: יש לנוקות במטלית כלים וליבש במטלית רכה.
האזור שמסביב לכיריים	מי סבון חמימים: אין לנוקות עם מגרדת זכוכית, מיץ למון או חווץ.
משטח הכיריים ותומכי הcisויים* (בהתאם לדגם)	מי סבון חמימים. יש להשתמש במעט מים בלבד. אין לאפשר נכיסה של מים למכשיר דרך בסיס המבערים. יש לנוקות נתז נזלים ומשקעי מזון באופן מיד. תומכי הcisים ניתנים להסירה.
מעברי הגז* (בהתאם לדגם)	תומכי cisים עשויים ברזל יצוק*: אין לנוקות במידיח כלים.
מעברי הגז* (בהתאם לדגם)	הסירו את ראש המבער ואת הcisוי ונוקו באמצעות מי סבון חמימים. אין לנוקות במידיח כלים. יש לדאוג שפטוח יציאת הגז לא יהיה חסום. מצתיים: מברשת קטינה ורכה. մבערי הגז פועלם כשרה רק כאשר המצתיים יבשים. יבשו היטב את כל החלקים. החזירו אותם למקום בצוורה המקורי. מכס המבערים מצופים באAMIL שחור. צבעם של cisוי המבערים עשוי להשתנות עם הזמן. הדבר אינו משפיע על תפקודם.
משטח חימום חשמלי* (בהתאם לדגם)	חומר או סוף קרצוף: ביסים הניקוי, חמוו את משטח החימום בזמן קצר כדי ליבשו. אם משאורים לחות על משטח החימום, הוא עלול להחליד עם הזמן. לסיום, מרחו מוצר טיפול. יש לנוקות נתז נזלים ומשקעי מזון באופן מיד.
טבעת מבער גז* (בהתאם לדגם)	הסירו כתמים צהבהבים או כחולים ססגוניים מטבעות מבערי הגז בעזרת תכשיר ניקוי לפלדת-آل חלד. אין להשתמש בחומרים שורטטים העולמים להשאר סימני על המשטח.
כירים קרמיות* (בהתאם לדגם)	תחזקה: מוצרי טיפול לקרמיקה. ניקוי: תכשיר ניקוי המתאים לקרמירה. יש לעין בהווארות המצויות על גבי הארץ.
כירים קרמיות* (בהתאם לדגם)	מגרדת זכוכית לכ吒ים עקשם: הסירו את cisוי המגן, נוקו בעזרת הלחבות בלבד. זהירות: הלחב חד מאד. סכנת פציעה. בגמר הניקוי, החזירו את cisוי המגן של اللحב למקום. להבים שניזוקו, יש להחליף לא דיחוי.

* אופציונלי (זמן רק בחלק מדגמי המכשירים)

הקפדה על טיפול וינויו מבטיחה שהתנוון והכיריים ימשיכו להירות טוב ולעבד טוב במשך זמן רב. כאן נסביר כיצד יש לתחזק ולנקות אותם בצורה נכונה.

הערות

- הבדלים קלים בצבעי חזית המכשיר נגזרים כתוצאה משימוש בחומר יי'צור שונים, כמו צוכיות, פלסטיק ומתקת.
 - הצללים שימושיים לעתים בלוח של דלת התנור ונראים כמו פסים הם השתקפויות שנוצרות על-ידי תארות התנור.
 - אביזר אמי'לי נאים בטמפרטורות גבוהות מאוד. הדבר עלול לגרום להבדלים קלים בצבע. זהה תופעה רגילה שאינה משפיעה על אופן הפעולה. לא ניתן לכטוט לחוטין באמיל את השולדים של המגשים הקיימים. כתוצאה מכך, שולדים אלה עלולים להיות מעט מחוספסים. דבר זה לא יפגע בהאגנה שלהם מפני חלודה.

תכשורי ניקוי

הקפדה על ההוראות הבאות תמנע גרים נזק למשתחים השונים
כתוכהו שימוש בתכשיר נקי מהסוג הלא נכון.

בעת ניקוי הכיריים אין להשתמש בחומרים הבאים:

- בנזול ניקוי בלתי מדויל או חומר ניקוי למדיח,
 - בכיריות קרצוף,
 - בחומר ניקוי שורטיטים, כגון חומר ניקוי לתנורים או מסיר כתמים,
 - במכשורי ניקוי בלחץ גובה או מכשורי ניקוי בקייטור.
 - אין לגנות את החלקיים הנפרדים במדיח.

בעת ניקוי התנור אין להשתמש בחומרים הבאים:

- בתכשייר נקיי חדים או שורטים,
 - בתכשייר נקיי בעלי תכונות אלכוהול גבוהה,
 - בכירות קרצוף,
 - במכשייר נקיי בלחש גבוה או מכשיר נקיי בקיטור.
 - אין לנוקות את החלקים הנפרדים במידת.

מיצנום

- | |
|---|
| <p>מישטחי נירוסטה*
(בהתאם לדגם)</p> <p>מי סبون חמיפם:
יש לנוקות במטלית כלים וליבש במטלית
רכחה. מישטחי נירוסטה יש לנגב תמיד
במקביל למרקם הטבעי. אחרת, אתם עלולים
לשרטט את פנוי השטח. יש להסיר מיד כתמים
והתזוזות שנוצרו כתוצאה מאבניתן, שומן,
עAMILן ולהלבון (חלבן ביצה, למשל). מתחת
לכתמים אלה עלולה להיווצר לחולה.
תכשירי ניקוי המועדים לניקוי מישטחי
נירוסטה חמימים ניתן לרכוש ממרכז שירות
הלקוחות או מהספקים המורשים. יש למרוח
שכבבה דקה של תכשיר ניקוי ולנגב במטלית
רכחה.</p> |
|---|

<p>מי סובן חממי: יש לנוקות במטלית כלים וליבש במטלית רכבה. אין לנוקות באמצעות תכשיר ניקוי לזכוכית או מגרדת לזכוכית.</p>	<p>משטחים מצופים אמיל, משטח פלסטיק ומושטחים עם הדפסת ראש*</p>
	<p>(בהתאם לדגמ)</p>

לוח הבקרה	מי סבון חמימים:
יש לנוקות במטלית כלים וליבש במטלית רכה. אין לנוקות באמצעות תכשיר נקי לחוכיות או מגרדט לחוכיות.	

* אופציונלי (זמן רק בחלק מדגמי המכשירים)

2. השתמשו בלחץ + או – כדי לכוון את השעון. בעבר שניות אחדות, השעה שכיוונתם תישמר.

שינוי השעון

אין להגדיר שום אפשרויות כוונון זמן.

1. לחצו ארבע פעמים על הלחץ ⊕. סמלי הזמן מAIRIM בתצוגה והחץ ► מופיע ליד ⊕.

2. השתמשו בלחץ + או – כדי לכוון את השעון. בעבר שניות אחדות, השעה שכיוונתם תישמר.

הסתרת השעון

ניתן להסתיר את השעון. לקבלת מידע נוסף, עיין בפרק **שנויי הגדרות בסיסיות**.

הפעלת נעילת הבטיחות בפני ילדים
אין להגדיר זמן בישול או שעת סיום בישול לפני הפעלת הנעילה.

לחצו על הלחץ ⊕ וחזיקו אותו לחוץ למשך ארבע שניות. הסמל ⊖ מAIRIR בתצוגה. נעילת הבטיחות בפני ילדים פועילה.

ביטול הנעילה בפני ילדים

לחצו על הלחץ ⊕ וחזיקו אותו לחוץ למשך ארבע שניות. הסמל ⊖ כביה בתצוגה. נעילת הבטיחות בפני ילדים אינה פועילה.

בדיקות הגדרות הזמן
אם כיוונתם כמה הגדרות זמניות, הסמלים המתאימים יאורו בתצוגה.

הסמל של אפשרות הזמן יופיע כשלפנוי חץ ►. להציג ⊕ הטימר, אף זמן בישול, אף זמן סיום או ⊖ שעון, לחצו על ⊕ מספר פעמים עד שסמל ► החץ מוצג ליד הסמל המתאים. הערך יופיע בתצוגה למשך שניות אחדות.

שעון

כשמחברים את המכשיר לשקע החשמל או לאחר הפסקת חשמל, הסמל ⊕ מהබבב בתצוגה יחד עם שלושה אפסים. כוונו את השעון.

1. לחצו על הלחץ ⊕. השעה 12:00 מוצגת. סמלי הזמן מAIRIM והחץ ► מופיע ליד ⊕.

נעילת בטיחות בפני ילדים

התenor מציד בעילת בטיחות בפני ילדים, המונעת מילדים להפעיל בטיעות את התenor.

התenor לא יכול לשום הגדרה. ניתן לכוון את הטימר והשעון גם כאשר נעילת הבטיחות בפני ילדים פעילה.

אם קבוע סוג החימום והטמפרטורה או פונקציית הגיריל, מגנן נעילת הבטיחות בפני ילדים מפסיק את פעולת החימום.

שינויי הגדרות הבסיסיות

لتenor שלכם יש מספר הגדרות בסיסיות. ניתן לשנות הגדרות אלה כדי להתאים לצרכים הייחודיים של המשתמש.

הגדרות בסיסיות	בחירה 3	בחירה 2	בחירה 1
/ ⊖ תצוגת שעון	תמיד* רק עם לחץ ⊕	-	
⊖ מושך ההתראה הקולית בחולף זמן הבישול או הזמן שנקבע בטימר	כ-10 דקות כ-2 דקות* כ-5 דקות	כ-10 דקות כ-2 דקות* כ-5 דקות	
⊖ זמן המתנה עד להחלפת הגדרה מסוימת	כ-2 דקות כ-5 דקות* כ-10 דקות	כ-2 דקות כ-5 דקות* כ-10 דקות	

* הגדרת ברירת מחדל

לא ניתן להגדיר שום פונקציית זמן אחרת.

1. לחצו על הלחץ ⊕ למשך כ-4 שניות. ההגדרה הבסיסית הנוכחית של תצוגת השעון תופיע בתצוגה, לדוגמה / ⊖ עברו בחירה 1.

2. השתמשו בלחצים + או – כדי לשנות את ההגדרה הבסיסית.

3. אשרו באמצעות לחיצה על הלחץ ⊕. ההגדרה הבסיסית הבאה מופיעה בתצוגה. ניתן לדפדף בין כל הרמות באמצעות הלחץ ⊕ ולשנות את ההגדרה באמצעות הלחצים + או –.

4. לחצו על הלחץ ⊕ למשך כ-4 שניות.

תוכלו לשנות את ההגדרות הבסיסיות נשמרו. כל הגדרות הבסיסיות נשמרו.

משך הבישול

ניתן לקבוע את זמן הבישול הרצוי עבור המנה שלכם. כאשר הזמן שהוגדר מראש חלף, התנור ייכבה באופן אוטומטי. משמעות הדבר היא שאין צורך להפסיק פעולה אחרת לצורך כיבוי התנור. לא ניתן לחזור בטעות ממשך זמן הבישול.

הדוגמה המוצגת באירור: זמן בישול 45 דקות.


1. השתמשו בבורר הטמפרטורה כדי להגדיר את סוג החימום המבוקש.

2. השתמשו בבורר הטמפרטורה כדי להגדיר את הטמפרטורה או כדי לקבוע את הגדדרות עbor הגאריל.


3. לחצו פעמיים על הלחצן

בתצוגה מוצגים המספרים 00:00. סמל הזמן מאיר ולחץ ► מופיע ליד

- הKİפido לא להשאיר מזון לזמן ממושך מדי בתחום לבל יתרקלקל. הדוגמה המוצגת באירור:zeit 10:30 בערב, זמן הבישול החדש הוא 45 דקות, ומהנה צריכה להיות מוכנה בשעה 12:30 בצהרים.
1. סובבו את בורר הפונקציות,
 2. כוונו את בורר הטמפרטורה.
 3. לחזו פעמיים על הלחצן
 4. השתמשו בלחצן + או בלחצן - כדי לקבוע אתמשך זמן הבישול.
 5. לחזו על הלחצן
- לחץ ► מופיע ליד . בתצוגה מופיע השעה שבה המנה תהיה מוכנה.



6. השתמשו בלחצן + או - כדי להגדיר זמן סיום לאחר יותר.



עבור שתיות אחדות ישמרו ההגדדרות והtnor יעבור למצב המתנה. בתצוגה תציג השעה שבザ המזון יהיה מוכן, ולחץ ► יופיע ליד הסמל . הסמלים ו יכבה. כאשר התנור מתחילה את פועלתו, הספירה לאחר שעודן הבישול מופיעה בתצוגה וסמל ► הוחז מוצג ליד הסמל . הסמל כביה.

משך הבישול שהוגדר חלף


ישמע צליל. התנור יפסיק לחם. בתצוגה מוצגים המספרים 00:00. לחזו על הלחצן . ניתן לקבוע זמן בישול חדש באמצעות הלחצן + או -. לחילופין, לחזו על פעמיים וסובבו את בורר הפונקציות למצב כבוי. התנור כביה.

שניי זמן הסיום

השתמשו בלחצן + או - כדי לשנות את זמן הסיום. השניי ישמר כעבור שתיות אחדות. אם הגדרתם טימר, לחזו פעמיים על הלחצן . אל תשנו את זמן הסיום אם זמן הבישול כבר החל לחלו. תצאת הבישול לא תהיה נוכנה.

ביטול זמן הבישול


השתמשו בלחצן - כדי לאפס את זמן הסיום לשעה הנוכחית. השניי ישמר כעבור שתיות אחדות. התנור יתחל את פועלתו. אם הגדרתם טימר, לחזו פעמיים על הלחצן .



4. השתמשו בלחצן + או בלחצן - כדי לקבוע אתמשך זמן הבישול.

ערך ברירת המחדל ללחצן + = 30 דקות

ערך ברירת המחדל ללחצן - = 10 דקות



התנור יתחל לפעול כעבור שניות אחדות. הספירה לאחר שעודן הבישול בתצוגה מתחילה והסמל מאיר. סמל הזמן الآחרים כבויים.

משך הבישול שהוגדר חלף

ישמע צליל. התנור יפסיק לחם. בתצוגה מוצגים המספרים 00:00. לחזו על הלחצן . ניתן לקבוע זמן בישול חדש באמצעות הלחצן + או -. לחילופין, לחזו על פעמיים וסובבו את בורר הפונקציות למצב כבוי. התנור כביה.

שניי זמן הבישול

השתמשו בלחצן + או - כדי לקבוע אתמשך זמן הבישול. השניי ישמר כעבור שתיות אחדות. אם נקבע זמן כלשהו בטימר, לחזו לפני כן על הלחצן .

ביטולמשך זמן הבישול

השתמשו בלחצן - כדי לאפס את זמן הבישול ל-00:00. השניי ישמר כעבור שתיות אחדות. זמן הבישול מתבטל. אם נקבע זמן כלשהו בטימר, לחזו לפני כן על הלחצן .

בדיקה הגדרות הזמן

אם כיוונתם כמה הגדרות זמניות, הסמלים המתאימים יוארו בתצוגה. הסמל של אפשרות הזמן יופיע כשלפניהם חץ ►. להציג הטימר, זמן בישול, זמן סיום או שעון, לחזו על הלחצן מספר פעמיים עד סמל ► החז מוצג ליד הסמל המתאים. הערך יופיע בתצוגה למשך שניות אחתות.

קביעת הגדרות התנור

התנור מתחمم.

כיבוי התנור

סובבו את בורר התוכניות למצב כבוי.

שינוי הגדרות

ניתן לבצע בכל עת שינויים בסוג החימום ובטמפרטורה או בהגדרות הצליה של הגריל על-ידי שימוש בcptורי הפעלה המתאימים.

חימום מהיר

מצב החימום המהיר מאפשר לתנור להגיע במהירות רבה לטמפרטורה שנקבעה לו.

השתמשו בחימום מהיר כאשר אתם בוחרים בטמפרטורה של 100°C. סוג חימום הבאים מתאימים:

■ אוויר חם 3D

■ חימום עליון תחתון

כדי להבטיח יישול אחד, אין להניח את התבשיל בתא התנור לפני סיום שלב החימום המהיר.

1. קבעו את סוג החימום ואת הטמפרטורה.

2. לחצו קצחות על הלחצן .

הסמל  מופיע בתקופה. התנור יתחל להתחם.

שלב החימום המהיר הסטייטים

ישמע צליל התראה. הסמל  ייכבה בתקופה. הכניסו את המזון לתנור.

ביטול החימום מהיר

לחצו קצחות על הלחצן .

זמן שנקבע עבור הטיימר חלוף

ישמע צליל, בתקופה מוצגים המספרים 0:00. השתמשו בלחצן  כדי למכות את הטיימר.

שינוי משך הזמן של הטיימר

השתמשו בלחצנים + או - כדי לקבוע את משך הזמן עבור הטיימר. השינוי ישמר עבור שתיות אחדות.

ביטול פעולה הטיימר

השתמשו בלחצן - כדי לאפס את הטיימר ל-0:00. השינוי ישמר עבור שתיות אחדות. הטיימר כבוי.

בדיקות הגדרות הזמן

אם כיוונתכם כמה הגדרות זמניות, הסמלים המתאימים יוארו בתקופה. הסמל של אפשרות הזמן יופיע כשלאפנוי חז .

למצגת  הטיימר, אַז זמן בישול, אָז זמן סיום או  שעון, לחצן על הלחצן  מספר פעמים עד שסמל  החץ מוצג ליד הסמל המתאים.

הערך יופיע בתקופה לשינוי אחדות.


קיימות אפשרות רבות לקביעת הגדרות התנור. קבעו את סוג החימום, הטמפרטורה ועוצמת הגריל. ניתן לבחור את משך זמן הבישול ואת שעת הסיום של הבישול עבור כלמנה. למידע נוסף, נא עיין בפרק **קביעת פונקציות הזמן**.

הערה: אנו ממליצים לחמם את התנור לפני הכנסת המזון כדי למנוע הייזותה עיבוי על זכוכית דלת התנור.


סוג החימום והטמפרטורה

הדגמה המוצגת באирו: חימום עליון/תחתון ב-190°C.

1. השתמשו בבורר התוכניות כדי לקבוע את סוג החימום המבוקש.



2. השתמשו בבורר הטמפרטורה כדי להגדיר את הטמפרטורה או כדי לקבוע את ההגדרות עבור הגריל.



כוונון זמן

בתנור שלכם יש כמה אפשרויות להגדרות הקשורות בזמנים. השתמשו בלחצן  כדי להציג את התפריט ולבוער בין הfonקציות השונות.

סמלים מסוימים מצביעים על כך שניתן לשנות הגדרות. החץ  מסמן את אפשרותzeit הגדרת הזמן הפעילה עצה. ניתן לשנות אפשרותzeit כוונון זמן מסוימת לאחר שכונה באמצעות הלחצנים + או - כאשר סמל  החץ נמצא ליד סמל הזמן המתאים.

טיימר

ניתן להשתמש בטיימר כתמייר מטבח רגיל. הטיימר פועל בנפרד מה坦ור. לטיימר יש התראה קולית בלבד. באופן זה, ניתן לבדוק בין סיום הזמן שנקבע בטיימר לבין סיום זמן בישול.

1. לחצו על הלחצן  פעם אחת.

סמל הזמן מאיר בתקופה והחץ  מופיע ליד .

2. השתמשו בלחצנים + או - כדי לקבוע את משך הזמן עבור הטיימר.

ערך ברירת המחדל ללחצן + = 10 דקות

ערך ברירת המחדל ללחצן - = 5 דקות

השינוי מוחל לאחר שתיות אחדות. הטיימר מתחילה לפעול. סמל הזמן מאיר בתקופה והטיימר מתחילה את הספירה לאחר. סמל הזמן האחרים כבויים.

כלי בישול מתאימים

חשמי מינימלי	קוטר כלי בישול הבישול	קוטר חימום משטח חימום	מעור/משטח חימום
	14.5 ס"מ	14.5 ס"מ	משטח חימום חשמי*
	28 ס"מ	24 ס"מ	מעור ווק**
	28 ס"מ	24 ס"מ	מעור בעל הספק גובה W 3kW
	24 ס"מ	18 ס"מ	מעור רגיל W 1.7kW
	18 ס"מ	12 ס"מ	מעור חסכו W 1kW

* אופציה (עבור דגמים עם משטח חימום חשמי)

** אופציה (עבור דגמים עם מעור ווק)

אמצעי זהירות בעת השימוש

העצות הבאות מיועדות לסייע לכם לחסוך באנרגיה ולמנוע נזקים לכלי הbishol:


השתמשו בכלי בישול בגודל מתאים למעור.

אין להשתמש במחבתות קטנות על מבערים גדולים. אסור שהלהבה תיגע מצד המחבתה.




אין להשתמש בכלי בישול פגומים אשר אינם יושבים באופן ישר על הכירה. כלי הבישול עלול להתהפף.


השתמשו רק בכלי בישול בעלי בסיס ישר ועבה.




אל תבשלו בלי להשתמש במכסה, וזאת שהמכסה ממוקם בצורה נכונה. הדבר גורם ל贅בוז אנרגיה.



מקמו תמיד כלי הבישול בדיק מעיל מרכז המבער. אחרת הוא עשוי להתהפף.




מקמו את כלי הבישול על התומכים ולעולם לא ישירות על המבער. לפני השימוש במכשיר, יש לוודוד שתומכי הסירים וכיוסוי המבערים ממוקמים כהלכה.




יש להניח את כלי הבישול על הcriiyim בזרירות.


אין להלום בכיריים או להניח עליהם משקל חריג.



לעולם אין להשתמש בשני מבערים או מזקודות חום לחימום של כל בישול אחד.

אין להשתמש במחבתות גril, קידורות חרס וכו' בזמן מושך בעוצמה המרבית.





התיקן הבטיחות מופעל. אם להבות הגז כבוי, התיקן הבטיחות מנתק את אספקת הגז באופן אוטומטי.

4. קבעו את גודל הלהבה המבוקש. בין המצב כבוי • והמצב 🔥, הלהבה אינה יציבה. משום כך, יש לבחור תמיד במצב בין 🔥 לבין הלהבה נמוכה.

5. אם הלהבה כבוי שוב, חזרו על התהליך החל משלב 2.

6. לסיום תהליך הבישול: סובבו את כפטור המבער • בכיוון השעון למצב כבוי.

אין להפעיל את התקן היצתה במשך יותר מ-15 דקות. אם המבער אינו ניצת בתוך 15 דקות, יש להמתין לפחות דקה. לאחר מכן, יש לחזור על תהליך היצתה.

⚠ זהירות!

אם לאחר כבויו התנור מסובבים את כפטור המבער כשהתנוր עדין חם, גז עשוי לדלוף. אם לא מסובבים את הcpfטור למצב היצתה 🔥, אספקת הגז נפסקת לאחר 60 דקות.

מבער הגז אינו ניצת

אם אין אספקת חשמל או שהמצחים חיים, ניתן להציג את מבער הגז באמצעות מצית גז או גפרור.

טבלת הנחיות - בישול

בחרו בגודל כלבי הבישול המתאימים לגודל המבער. בסיס המחבת או הסיר צריך להיות באותו קווטר של המבער.

זמן הבישול תלוי בסוג המזון, במשקל ובאיכותו. אתם עצמאים יכולים להחליט בנוגע בזמן הבישול האופטימלי.

השתמשו בכמה שפחות מים בזמן הבישול, כדי שהמזון ישמור על הויטמינים והמינרלים שלו. בחרו בזמן בישול קצרים, כדי שהירקות יישארו קשיים ומלאים בערכיהם תזונתיים.


הכיריים מצויים בארבעה מבקרים גז. המידע להלן מתרגם את אופן היצתת מבער הגז וקביעת גודל הלהבה.

ניקוי יסודי של פית המבער וכייסויו

נקו את פית המבער (1) וכייסויו (2) בעזרת מים ונוזל ניקוי. יבשו בקפידה כל חלק בנפרד.

מקמו את פית המבער וכייסויו על תושבת המבער (5). ודאו שהמצת (3) ופין הבטיחות של הלהבה (4) אינם פגומים.

הפייה (6) חייבת להיות יבשה ונקייה. הניחו תמיד את כייסוי המבער בדיק על פית המבער.



היצתת מבער הגז

הניחו תמיד את כייסוי המבער בדיק על פית המבער. פתחי וכייסוי המבער ישארו פנויים תמיד. כל החלקים חייבים להיות יבשים.

1. פתחו את היפוי העליון. היפוי העליון חייב להישאר פתוח במהלך כל פעולה התונר.

2. סובבו את הcpfטור של המבער המבוקש נגד כיוון השעון למצב היצתה 🔥. היצתת מתחילה.

3. לחצו לחיצה ארוכה על הלחצן במשך 1-3 דקות. מבער הגז ניצת.

דוגמה	מדzon	מבנה גז	הגדרת חיים
המסה	שוקולד, חמאה, מרגרינה	מבנה חסכווי	להבה קטנה
חימום	ציר, ירקות משומרים	מבנה רגיל	להבה קטנה
חימום ושמירה על חום	מרקם	משטח חיים חשמלי**	2-1 2-1
אידוי*	דגים	מבנה רגיל	בין להבה גדולה לקטנה 4-3
טיגון קל*	תפוחי אדמה וירקות שונים, בשר	משטח חיים חשמלי**	בין להבה גדולה לקטנה 4-3
הרתחה*	אורז, ירקות, מנוט בשר (עם רטבים)	מבנה רגיל	להבה גבוהה 6-5
צליה	פנק'יקס, תפוחי אדמה, שניצל, חתיפי דג ומבר עוק**	מבנה בעל הספק גובה**	בין להבה גדולה לקטנה

* בעת שימוש בסיר עם מכסה, הנמיכו את הלהבה ברגע שהסיר מגיע לנקודת הרתיחה.

** אופציוני. זמן בחלק מהמכשרים, בהתאם לדגם (בעת טיגון על מבער הווק מומלץ להשתמש בווק)

אביזרים אופציונליים	מספרHZ	שימוש
מגש אפייה אידיאלי עם ציפוי טפלון	HZ331011	מגש האפייה אידיאלי לאפיית עוגות ועוגיות. מקמו את מגש האפייה בתנור כאשר צד הנטוי פונה כלפי דלת התנור.
tabernia רב-תכליתית עם ציפוי טפלון	HZ332003	לאפיית עוגות לחות, עוגיות, מזון קופוא ונתחי בשר גדולים. ניתן לשימוש גם מתחת למדף הרשת, לשם איסוף שומן או מייצ' בשר.
tabernia רב-תכליתית עם ציפוי טפלון	HZ332011	מקמו את התבנית הרב-תכליתית בתנור כאשר צד הנטוי פונה כלפי דלת התנור.
מכסה עבור תבנית האפייה המקצועית והעמוקה במיוחד	HZ333001	המכסה הופך את התבנית האפייה המקצועית והעמוקה במיוחד לתבנית צליה מקצועי.
רשת פנימית	HZ333003	מתאימה במיוחד להכנה של כמויות מזון גדולות.
יחסית מסילות מדפים בעלת 3 מפלסים	HZ338352	מסילת מסילות הנשלפות במפלסים 1, 2 ו-3 מאפשרת למשוך החוצה אביזרים מבלי שהם יי"ו.
יחסית מסילות מדפים בעלת 3 מפלסים עם פונקציית מעכו	HZ338357	מסילת מדפים בעלת 3 מפלסים אינה מתאימה למכשירים שמצוידים בשיפוד מסתווב. המסילה הנשלפות במפלסים 1, 2 ו-3 מאפשרת למשוך אביזרים במלואם מבלי שהם יי"ו. מסילות המדפים נכנסות בנקישה למקום ומאפשרות הכנסה קלה של אביזרים.
מדף רשת	HZ334000	masilat medafim shel hachzaka shel abizrim shel eShop. בעור כל' אפייה, תבניות מתכת לעוגות, צליה בגריל וארכוחות קופואות.
כלי צליה מקצועי	HZ915001	כלי הצליה מקצועיים מתאימים לצלוי ולאפייה בקדרה. אידיאלי לתוכניות ולצליה אוטומטיות.
חומרים שניתן להשיג ממרכז שירות הלקוחות		
תוכלו להשיג חומרי יקיי ותחזקה וכן אביזרים שונים עבור מכשיר		
מטליות ניקוי למשטחים שעשוים מנירוסטה	מספר קטלוגי 311134	חישמל שברשותכם ממרכז שירות הלקוחות, ממשוקים מורשים (במדינות מסוימות) או בראשת האינטרנט באמצעות החנות המקוונת eShop. בעת הרכישה יש לציין את המספר הקטולוגי של המוצר.
gal lenikui tannorim vageril	מספר קטלוגי 463582	מנועות הצטבותות של לכלי. ספוגות בשמן מיוחד שמתאים לתחזקה של משטחים בתנור שלכם העשויים מנירוסטה.
מטלית מיקרופיבר במבנה כוורת	מספר קטלוגי 460770	מיועדת במיוחד לניקוי של משטחים עדינים כגון זכוכית, קרמיקה, נירוסטה או אלומיניום. מטלית המיקרופיבר מסירה לכלי לח שכבות שומנים בניגוב אחד.
מנגן בעילה לדלת	מספר קטלוגי 612594	מנוע מילדים לפתח את דלת התנור. מיקום מנגן הנעה בדלת התנור משתנה מהתנור לתנור. יש לעין בהוראות שימושיות למנגן הנעה של הדלת.

לפני הפעלת התנור בפעם הראשונה

חימום התנור

כדי להעלים את הריח שנוצר בעת הפעלה הראשונה של תנור חדש, חumno את התנור לראשונה כאשר הוא ריק ודלטו סגורה. לצורך כך יש לחמם את התנור במשך שעה אחת במצב חימום עליון/תחתון בטמפרטורה של 240°C. ודאו שלא נשארו שרاريות של חומר הארץ בתוך תא התנור.

הקפידו על אוורור נאות של המטבח כל זמן שה坦ור מופעל.

1. כוונו את בורר הפונקציות למבץ חימום עליון/תחתון.
2. השתמשו בבורר הטמפרטורה כדי לכוון טמפרטורה של 240°C. כעבור שעה כבו את התנור. כדי לבצע זאת, סובבו את בורר הפונקציות למבץ "כבוי".

ניקוי האביזרים

לפני השימוש הראשוני באביזרים של התנור, שטפו אותם היטב במים חמים עם סבון ובסופו כלים רך.

בפרק זה מתוארות הפעולות שיש לבצע לפני השימוש הראשוני בתנור לשם הכנת אול. ראשית, יש לקרוא את הפרק **הזראות בטיחות**.


כונון השעון

לאחר חיבור התנור, הסמל ושלושה אפסים מהבהבים בתצוגה. כוונו את השעון.

1. לחצו על הלחצן . השעה 12:00 מוצגת. סמלי הזמן מאירים והחץ ► מופיע ליד .
2. השתמשו בלחצן + או – כדי לכונן את השעון. כעבור שניות אחדות, השעהSCIIONNTM TISHMAR.

האַבִּיזָרִים שְׁלָכֶם

ניתן למשוך את האביזרים החוצה כמחצית הדרך עד שהם ננעלים במקומם. כך ניתן להוציא את המזון מהתנור בקלות. בעת הכנסת האביזרים אל תוך תא התנור, וודאו שהחלק הקעור נמצא בחולק האחורי של תא התנור. ניתן לקבע אותו במקומם אך ורק בចורת הכנסה זו.



הערה: האביזרים עלולים להתעוות כאשר הם מתחממים. לאחר שהם מתקרים, הם חוזרים לצורתם המקורי. הדבר אינו משפיע על תפקודם.
אחזו ב망ש האפייה בשתי הידיים בצוואר בטוחה ודחפו אותו לשני צד' המשגרת במקביל. הימנו מתנוועותليمן או לשמאל בעת דחיפת המגש האפייה פנימה. אחררת דחיפת המגש עלולה להיות קשה והמשטה מצופה האמייל עלול להיפגע.
ניתן לרכוש אביזרים שונים ממרכז שירות הלקוחות, מספק מורשה או באופן מקוון. ציינו בבקשתה מספר ZH.

אביזרים אופציונליים


ניתן לרכוש אביזרים אופציונליים שונים ממרכז שירות הלקוחות או מספק מורשה. תוכלו למצאו מגוון רחב של מוצרים מתאימים לתנור שלכם בחוכרות שלנו או באתר החברה באינטרנט. זמינים האביזרים האופציונליים ובאפשרויות ההזמנה שלהם באינטראקטיבית במדינה.
ניתן למצוא מידע על רכישת אביזרים במסמכיו הרכישה.
לא כל אביזר אופציוני מתאים לכל מכשיר. בעת הרכישה, ציינו תמיד את מספר הדיזיין המלא (מספר E) של המכשיר.

האביזרים המסופקים עם התנור מתאימים להכנת מנות מזון שונות. וDAO שאותם מכנים את האביזרים לתא התנור בצורה הנכונה. כמו כן, ישן מגוון רחב של אביזרים אופציונליים, שבאמצעותם תוכל לשפוך חלק מהמנת האהובות עליהם או פשוט להשתמש בתנור בלבדם בצורה נוחה יותר.

מדף רשת להנחת כלבי בישול, תבניות אפייה, נתחי בשר, מזון צלי ומזון קפוא. הכניסו את מדף הרשת כאשר צדו הפתוח פונה לדלת התנור והחלק הקעור מופנה כלפי מטה ~.	
מגש אפייה מצופה אמייל לאפיית עוגות ועוגיות. הכניסו את מגש האפייה כאשר צדו הנטי פונה כלפי דלת התנור.	
תבנית רב-תכליתית לאפייה של עוגות לחות, מאפים, מזון קפוא ונתחי בשר גדולים. ניתן להשתמש בתבנית זו גם ללבידת השמן שמטפס בעת צליה ישירה על גב מדף הרשת. הכניסו את התבנית הרב-תכליתית כאשר צדה הנטי פונה כלפי דלת התנור.	

הכנסת אביזרים

ניתן להכניס את האביזרים לתא התנור ולמকם בחמישה מפלסים שונים. הקפידו להכניס את האביזרים עד הסוף, כדי שהם לא ייגעו בזכוכית הדלת.



אביזרים אופציונליים	מספר ZH	שימוש
מגש פיצה	HZ317000	טוב במיוחד לפיצה, לארכות קפואות ולעוגות פירות עגולות. ניתן להשתמש במגש הפיצה במקומות בתבנית הרב-תכליתית. החליקו את המגש פנימה על-גביו מדף הרשת ופעלו בהתאם להוראות שצוינו בטבלאות.
מדף רשת פנימי	HZ324000	לצליה. יש להניח תמיד את מדף הרשת הצליה על התבנית הרכבת-תכליתית. דבר זה מבטיח שהשומן ומיצי הבשר שמטפסים ייאגרו בתוך התבנית.
תבנית צליה	HZ325000	משמשת במקומות מדף רשת הצליה או כמגן מפני נזירים, המונע מהתנור להתכלך יתר על המידה. יש להשתמש בתבנית הצליה יחד עם התבנית הרב-תכליתית בלבד.
אבן אפייה	HZ327000	צליה בתבנית הצליה: ניתן להשתמש במפלסים 1, 2 ו-3 בלבד. שימוש בתבנית הצליה כמגן מפני נזירים: יש להכניס את התבנית הרכבת-תכליתית יחד עם התבנית הצליה מתחילה למדף הרשת.
מגש אפייה מצופה אמייל	HZ331003	לאפיית עוגות ועוגיות. מקמו את מגש האפייה בתנור כאשר צדו הנטי פונה כלפי דלת התנור.

לוח הבדיקה

בהתאם לדגם התנור, יתכן שוני מסוים בחלק מהפרטים.

borer התוכניות

השתמשו בבורר התוכניות כדי לקבוע את סוג החימום המבוקש.

כאשר התנור מתחכם, מאירה נורית החיווי, שמוקמת בלוח הבדיקה מעל לבודר הטמפרטורה. הנורית כבית בזמן הפסיקת פעולה החימום. הנורית לא מאירה עבור חימום מסוג  הפשרה.

לחצנים מעברי הגז

ניתן להשתמש באربעת כפותרי הבדיקה של המבערים כדי לשולט על תפקות החום של כל מבער.

הגדרה	פעולה/מבערי גז
●	מצב "כבוי"
	מצב הצתה
	להבה גדולה = העוצמה הגבוהה ביותר
	אזור ההגדרות להבה חסכונית = העוצמה הנמוכה ביותר

בקצה תחום הכוון יש מעוצר. אין לסובב את הפתור מעבר لنקודה זו.

לחצנים ותצוגה

ניתן להשתמש בחצנים כדי להגדיר פונקציות נוספות. בתצוגה, מופיעים הערכים שזה עתה הגדרתם.

שימוש	לחץ
בחרית טימר  , זמן בישול אַי, זמן סיום אָי ושעון  .	 אפשרויות הגדרת זמנים
- הקטנת הערכים.	- מינוס
+ הגדלת הערכים.	+ פלוס
חימום התנור בmahir	 חימום מהיר
נעילת הבטיחות בפני התנור.	נעילת הבטיחות בפני ידים

פונקציית כוון הזמן הנבחרת מסומנת על-ידי ▶ חז' ליד הסמל המתאים. יוצא מן הכלל: עבור השעון, הסמל  יאיר רק בעת כוון.

תא התנור

תאורית התנור מזוקמת בתוך תא התנור. מאוחרר הקירור מונע התחומות יתר של התנור.

תאורית התנור התואורה שבתוכו תא התנור דולקת ממשך כל זמן הפעולה של התנור. ניתן להשתמש בהגדירה  בבורר הפונקציות כדי להדילק את תאורית התנור מוביל לחם אותו.

מאוחרר הקירור

מאוחרר הקירור מופעל וכבה לסייעון בהתאם לצורך. האויר החם נפלט מעל לדלת. זהירות: אין לכטוט את פתחי האוורור. התנור עלול להתחכם יתר על המידה. כדי לקצץ את משך הזמן שדרוש לתנור להתקrror לאחר סיום העבודהו, ימשיך המאוחרר לפעול במשך פרק זמן מסוים לאחר מכן.

borer הטמפרטורה

השתמשו בבורר הטמפרטורה כדי להגדיר את הטמפרטורה או כדי

הגדרה	משמעות
● מצב "כבוי"	התנור אינו מתחכם.
270-50 טווח הטמפרטורה	הטמפרטורה בתא התנור במעלה °C.
 ... הגדרות הגril וגריל, שטח גדול 	הגדרות הגril הגדרות הגril עבור גril, שטח קטן • = הגדרה 1, נמור •• = הגדרה 2, ביגני ••• = הגדרה 3, גובה

אם האריזה המקורית אינה זמינה
ארזו את המכשיר בארייזת מגן, כדי להבטיח הגנה נאותה מפני נזקים בעת ההובלה.

יש להוביל את המכשיר כשהוא ניצב אנכית. אין לאחוז במכשיר באמצעות ידית הדלת או החיבורים שבגבו, מפני שהדבר עלול לגרום להם נזק. אין להניח עצמים כבדים על המכשיר.

מידות שיש לשים לב אליון בעת ההובלה

ابטחו את כל החלקים הנידים שבתוך המכשיר או עליו באמצעות סרט הדבקה שנינתן להסיר מבלוי שיישאיר סימנים. כדי למנוע נזק למכשיר, דחפו את כל האביזרים (כגון מגש אפייה) לתוך הפתחם המתאים,-CSK-קצתותיהם עטופים בקרטון. הניחו קרטון או עצם דומה בין הצד הקדמי לאחוריו, כדי להגן על חלקה הפנימי של דלת הזכוכית מפני מכות. אבטחו את הדלת, ובמידת האפשר אבטחו את היכיסוי העליון לצד' המכשיר באמצעות סרט הדבקה.


שמרו על ארייזת המוצר המקורי. יש להוביל את המכשיר בארייזתו המקורי בלבד. הישמעו לחצי ההובלה שמוסעים על האריזה.

התנור המשולב החדש שלכם


ההפעלה. כמו כן, תמצאו מידע על תא התנור ועל האביזרים.

אזור הבישול

להן סקירה של לוח הבקרה. העיצוב תלוי בדגם המכשיר.



הסברים	
1	מעבר רגלי
2	מעבר רגלי
3	מעבר ווק
4	מעבר חסכווי



הסברים	
*1	כיסוי הכיריים**
*2	פתח יציאת אדים
זהירות!	
	כאשר התנור פועל, אדים חמים נפלטים מכאן.
3	כיריים**
4	לוח הבקרה**
5	מאוורר הקירור
6	דלת התנור**
7	מגירת מסד**


* אופציוני (זמן רק בחלק מדגמי המכשירים)

** בהתאם לדגם התנור, ניתן שינוי מסוים בחלק מהפרטים.

ישור אופקי

יש למקם את המכשיר תמיד ישירות על רצפת המטבח.


המכשיר מצוייד ברגליים מתכווננות המאפשרות לקבוע את גובהו. ניתן לשנות את גובהה המכשיר בכ- 15 מ"מ על-דיי כוונן הרגליים. הרגליים המתכווננות ממוקמות בפינות המכשיר מלפנים וממאחור. כדי להבטיח שהמכשיר ניצב בצורה אופקית, ניתן לכוון את גובה הרגליים בעזרת מפתח ברגים.



קבוע לקיר

כדי למנוע את התה冓ות התנור, יש לקבועו לקיר באמצעות צוית החיבור המצוירת. קבעו את התנור לקיר בהתאם להוראות ההתקנה.

התקנת המכשיר



יש להעמיד את המכשיר ישירות על רצפת המטבח ובהתאם למידות שמצוין. אין להעמיד את המכשיר על כל עצם אחר.

המרווח בין קצחו העליון של המכשיר לבין התחתון של קולט האדים חייב להתאים את הדרישות של יצרן קולט האדים.

אין להציג את המכשיר לאחר סיום התקנתו. המרחק בין מבער ההספק הגבוה או מבער הוווק לקדמת יחידות הסמכות או לקיר חייב להיות 50 מ"מ לפחות.

הזנת המכשיר באמצעות צינור הגז או ידית הדלת

אין להציג את המכשיר תוך כדי אחיזת צינור הגז; הדבר עלול לגרום נזק לצינור הגז. סכנת דליפה! אין להציג את המכשיר תוך כדי אחיזת ידיית הדלת שלן; הדבר עלול לגרום נזק לצירים ולידית הדלת.

חיבור לחשמל

זהירות!

פנו לשירות לקוחות לשם התקנת המכשיר. החיבור דורש נתיר 16 אמפר. המכשיר מיועד לפעולה במתנה של 240V-220.

אם מתח אספקת החשמל נופל מתחת ל-180V, מערכת ההצתה החשמלית לא תפעל.

האחריות מבטלת את תוקפה בכל מקרה של נזק כתוצאה מחיבור שגוי של המכשיר.

אם נגרם נזק לכבל אספקת החשמל, יש לפנות ליצן, לסוכן השירותים שלו או לאנשי מקצוע מוסמכים לשם החלפתו באופן בטיחותי.

לשירות לקוחות

זהירות!

התקנת המכשיר חייבת להתבצע בהתאם לנוראים שמצוינו בלוחית הדירוג.

יש לחבר את המכשיר רק לחיבור חשמל שתואם לדרישות התקנות. חיבת להיזה גישה נוחה לשקע, כך שתוכלו לנתק את המכשיר מספקת החשמל בעת הצורך.

ודאו זמינות מערכת ניתוק מרובת פינים.

אין להשתמש בכבל מאיר או במפצל חשמלי.

מסיבות בטיחותיות, יש לחבר את המכשיר ארוך ורק לשקע שכולל הארקה. אם חיבור הארץקה אינו תואם לתקנות, לא מובטחת הגנה מפני סכנות חשמליות.

יש להשתמש בכבל מסוג F-W 05 H או מסוג תואם לשם חיבור המכשיר.

פועלות העולות לגורם נזק למכשיר

- מזון לח: אין לאחסן מזון לח בתוך תא התנור לתקופות ארוכות כאשר הוא סגור. הדבר יגרום נזק לאミיל.
- מיצי פירוח: בעת אפייה עוגות פירות עסיסיות במיחוד, אין למלא את מגש האפייה יתר על המידה. אם מיץ הפירות יטפטף החוצה מגש האפייה, הוא ישאיר כתמים שאינם ניתנים להסרה. מומלץ, אם ניתן, להשתמש בתבנית הרכבת-תכליתית העמוקה יותר.
- קירור המכשיר כאשר הדלת פתוחה: יש לאפשר לתנור להתקרר בלבד סגורה בלבד. גם אם דלת המכשיר פתוחה רק מעט, החזיתות של המכשירים הקרובים לתנור עשויות להינזק במשך הזמן.
- אטם דלת התנור מולך מאד: אם אטם דלת התנור מולך מאד, דלת התנור לא תיסגר כראוי כאשר התנור פועל. חזיתות המכשירים הקרובים לתנור עלולות להינזק. הקפידו כי אטם דלת התנור יישאר תמיד נקי.
- דלת התנור ממוקם ישיבה, כמווף או כמשטח העבודה: אין לשבת על דלת התנור, להניח עליה חפצים או לתלות עליה חפצם. אין להניח כלי בישול או אביזרים על גבי דלת המכשיר.
- הכנסתת אביזרים: בההתאם לדגם התנור, אביזרים עלולים לשרטוט את זוכיות הדלת בעת סגירת דלת התנור. יש להקפיד להנגיש את האביזרים לתא התנור עד הסוף.
- נשיאת המכשיר: אין לשאת את המכשיר או להחזיק אותו באמצעות ידיות הדלת. ידיות הדלת אינה יכולה לשאת את משקל התנור והיא עלולה להישבר.

נזק למגירת המסד

זהירות!

אין להניח עצמים חמימים בתוך מגירת המסד. הדבר עלול לגרום נזק למגירה.

כיריים

זהירות!

- הפעיל את המבערים רק כאשר מונח עליהם כלבי בישול. אין לחמם סירים או מחתות ריקים. בסיס הכלים עלול להיפגע.
- השתמשו אך ורק בסירים ומחתות בעלי בסיס ישר.
- הניחו את הסיר או המחתה במרכז המבער. באופן זה העברת החום מהבת המבער אל כל הבישול תהיה מיטבית. כמו כן, יידית כלבי הבישול לא תינזק בגלל התהממות יתר והחיסכון באנרגיה יהיה גדול יותר.
- וודאו שumbedר הגז נקיים ויבשים. פית המבער וכיוסי המבער צריים להיות מונחים بصورة נכונה.
- הקפידו לפתח את הכיסוי העליון לפני הפעלת התנור.

נזק לתנור

זהירות!

- אביזרים, רדיילומינום, ניר אפייה או כל אפייה על רצפת תא התנור, אין להניח אביזרים על רצפת תא התנור. אין לשוט את רצפת תא התנור בשום סוג של רדיילומינום או ניר אפייה. אין להניח כל אפייה על רצפת תא התנור אם נקבעה טמפרטורה גבוהה מ- 50°C . הדבר יגרום להצטברות חום. נזק האפייה והצליה כבר לא יהיו נכונים, ויגרם נזק לאミיל. נזק זה בדרך כלל אינו משפיע על ביצועי התנור ואני כולל במסגרת האחריות.
- מים בתוך תא תנור חם: אין לשופר מים לתוך תא התנור כאשר הוא חם. הדבר יגרום להיווצרות אדים לוחותם. השני בטמפרטורה עלול לגרום נזק לאמייל.

התקנה, חיבור לגז ולחשמל

חיבור לגז

ההתקנה תבוצע רק על-ידי מתקין או טכני שירות מוסמך בהתאם להוראות המופיעות בפרק "חיבור לגז והמרה לשימוש בסוג גז שונה".

החלק שלhallן מיועד למתקן או לטכני השירות המוסמך

זהירות!

- תנאי ההתקנה של מכשיר זה מפורטים על לוחית הדירוג שבגב המכשיר. סוג הגז שנקבע על-ידי היצרן מסומן בכוכבית (*).
- לפני התקנת המכשיר, עליך לבדוק את תנאי הגישה לרשת הגז (סוג הגז ולהז הגז) ולוואודא שהగדרות הגז של המכשיר מתאימות לתנאים אלה. אם יש צורך לשנות את האגדרות המכשיר, פעל על פי ההוראות בפרק "חיבור לגז והמרה לשימוש בסוג גז שונה".

- המכשיר אינו מחובר לרשת מרכזית לסילוק גז. יש להתקין ולהכשירו בהתאם לתנאי ההתקנה. אין לחבר את המכשיר לרשת מרכזית לסילוק גז. יש להקפיד על כל הנחיות האחור.

תקלות בתקנת הגז/:right גז

- אם הבחןת בריח של גז או בתקלות בתקנת הגז, עליכם לכבות את אספקת הגז /או לסגור את בריח הגז באופן מיידי!
- לכבות מיד להבות גליות או סיגריות
- לכבות מכשירים חשמליים ואורות
- לפתח חלונות ולאורור את החדר
- לפנות לשירות הלקוות או לספק הגז

- בעת החלפת הנורה שבתא התנור, חלקו החשמל שבבית הנורה חשופים. לפני החלפת הנורה, נtake את התנור משקע החשמל או הורידו את מפסק הזרם בתיבת הנטיים.
- מכשיר פגום עלול לגרום להתחשמלות. בשום מקרה אין להפעיל את המכשיר אם הוא פגום. נתנו את כל החשמל מהSKU או כבו את המכשיר באמצעות מפסק הזרם בתיבת הנטיים. פנו למרכז שירות הליקוחות.

סכתת שריפה!

- שירי מזון משוחררים, נטז שומן ומיצי בשר עלולים להתלקח במהלך פעולה הניקוי העצמי. הסירו לכלה גס מתא התנור ומהאביזרים לפני הפעלת פעולה הניקוי העצמי.
- החלק החיצוני של התנור יתחמם מאוד במהלך פעולה הניקוי העצמי. עלולים אין לתלות פריטים העלולים להתלקח, כגון מגבות מטבח, על ידיית התנור. אין להשעין חפצים על חלקו הקדמי של התנור. שמרו על ילדים במרחב בטוח מהמכשיר.

סכתת כוויות!


- תא התנור יתחמם מאוד במהלך פעולה הניקוי העצמי. אין לפתח את דלת התנור או את מגננון הנעה בידיהם חשופות. הניחו למכשיר להתקרר. שמרו על ילדים במרחב בטוח מהמכשיר.
-  החלק החיצוני של התנור יתחמם מאוד במהלך פעולה הניקוי העצמי. אין לגעת בדלת התנור. הניחו למכשיר להתקרר. שמרו על ילדים במרחב בטוח מהמכשיר.

- כל'i בישול פגומים, בגודל לא מתאים, או המונחים בצורה לא נכונה עלולים לגרום לפציעות חמורות. יש לעיין בהוראות הנלוות לכל'i הבישול.
- **זהירות:** CISCOM זכוכית עלולים להתרפוץ כאשר הם מתחממים. הקפידו לכבות את כל המבערים לפני סגירת CISCOM זכוכית. המתינו עד שתא התנור התקרר די לצורך לפני סגירת CISCOM זכוכית.



- הצבת המכשיר על בסיס בזורה לא מאובטחת, עלולה לגרום להתקנתו מהבסיס. יש לקבע את המכשיר אל הבסיס.

סכתת התהפקות!



- **אזהרה:** כדי למנוע התהפקות של המכשיר, יש להתקין אמצעי קיבוע. למידע, עיננו בהוראות התקינה.

סכתת התחשמלות!

- **תיקונים שבוצעו באופן לקוי מהווים סכנה.** אך ורק טכנאים מורשים מטעם מרכז שירות הליקוחות שלנו רשאים לבצע את התקונים. אם יש תקללה במכשיר, נתנו את כל החשמל משקע החשמל או הורידו את הנטייר המתאים בתיבת הנטיים. פנו למרכז שירות הליקוחות.
- **הbidוד של כבלי החשמל במכשירים חשמליים** עלול להינמס בגע עם חלקי חמים של המכשיר. יש למנוע מכביי החשמל של מכשירים חשמליים לגעת בחלקי המכשיר החמים.
- **אין לשימוש במכשירי ניקוי בלחץ גבוה או במכשירי ניקוי באדים.** אלה עלולים לגרום להתחשמלות.

- כדי בישול ריקם מתחממים מאד כאשר מניחים אותם על מעבר דלוך. לעולם אין לחם כל' בישול ריקם.
- המכשיר מתחمم במהלך הפעלה. הניחו למכשיר להתקרר לפני הניקוי.
- **זהירות:** בזמן הפעלת הגרייל, חלקים נגשים של התנור עלולים להתחمم מאד. הרחיקו ידיהם מהמכשיר.
- אם מיכל הגז המועבה לא ניצב בצורה ישרה, גז מעובה עלול לחדר אל המכשיר. במרקחה כזה, המבערים עלולים ליצור להבות חזקות ומהירות. רכיבי המכשיר עלולים להימזק, וכתוצאה מכך גז עלול לדלוף מן המכשיר. בשני המקרים, עלולים להיגרם כוויות. הקפידו תמיד להציב את מיכל הגז המועבה בצורה ישירה.

סכתן כויה!

- חלקו החיצוני של התנור מתחمم במהלך הפעלתו. אין לגעת לחלקים החמים. שמרו על ידיהם במרקח בטוח מהמכשיר.
- בעת פתיחת דלת התנור, עלולים להיפלט החוצה אדים חמימים. פתחו את דלת התנור בתשומת לב. שמרו על ידיהם במרקח בטוח מהמכשיר.
- הכנסת מים לתא התנור החם עלולה לגרום להיווצרות אדים חמימים. לעולם אין לשפוך מים לתוך תא תנור חם.

סכתן פצעה!

- שריטה בזכוכית שבදלת התנור עלולה להתפתח לסדר. אין להשתמש בمبرדרת לזכוכית, בעזרי ניקוי או בחומרני ניקוי חדים או שורטים.
- תיקונים שבוצעו באופן ליקוי מהווים סכנה. רק טכנאי שירות מוסמכים מטעמו רשאים לבצע תיקונים או להחליף כבלי חשמל וצינורות גז שניזוקו. אם יש תקלה במכשיר, נתקו את כבל החשמל משקע החשמל או הורידו את הנטייר המתאים בתיבת הנטייכים. סגורו את ברז תקלות במכשיר או נזקים שנגרמו לו מהווים סכנה. בשום מקרה אין להפעיל את המכשיר אם הוא פגום. נתקו את כבל החשמל משקע או כבו את המכשיר באמצעות מפסק הזרם בתיבת הנטייכים. סגורו את ברז אספקת הגז. פנו למרכז שירות הלקוחות.

■ כسمבורי הגז פועלים מבלי שמונה עליהם כל' בישול, הם עלולים לצבור חום רב. המכשיר או קולט האדים שמוטקן מעליו, עלולים להימזק או להתלך. שאריות שומן במסנן השומן של הקולט עלולות להתלך. יש להפעיל את מעברי הגז רק כאשר יש עליהם כל' בישול.

- הצד האחורי של המכשיר מתחمم מאד. הדבר עלול לגרום נזק לככלי החשמל. יש למנוע מגע בין כבלי חשמל וצינורות אספקת גז לבין הצד האחורי של המכשיר.

■ לעולם אין להניח עצמים דלקים על המבערים או לאחסן אותם בתוך תא האפייה. אין לפתח את דלת התנור אם יש בתוכו עשן. כבו את המכשיר. נתקו את כבל החשמל מהשקע או כבו את המכשיר באמצעות מפסק הזרם בתיבת הנטייכים. סגורו את ברז אספקת הגז.

- פנ' השטח של מגירת המסד עלולים להתחمم מאד. אין לאחסן דבר מלבד אביזרי תנור בתוך מגירת המסד. אין לאחסן עצמים דלקים בתוך מגירת המסד של התנור המשולב.

סכתן כוות!

■ המכשיר מתחمم מאד. לעולם אין לגעת בדפנות הפנימיות של תא התנור או בגופו החימום. יש לאפשר למכשיר להתקרר לאחר השימוש. שמרו על ידיהם במרקח בטוח מהמכשיר.

- האביזרים וכל' הבישול מתחממים מאד. יש להשתמש תמיד בככפות מטבח כדי להוציא את האביזרים או את כל' הבישול מתא התנור.

■ אדי אלכוהול עלולים להתלך בתא התנור החם. אין לבשל מזון המכיל כמותות גדולות של נזלים בעלי תכולת אלכוהול גבוהה. השתמשו בכמותות קטנות של נזלים בעלי תכולת אלכוהול גבוהה. פתחו את דלת התנור בתשומת לב.

- מעברי הגז והאזורים המשיקים (ביחוד מסגורות הכיריים, במידה והותקנו) מתחממים מאד. אין לגעת במשטחים החמים. שמרו על ידיהם במרקח בטוח מהמכשיר.

■ פנ' השטח של המכשיר מתחממים בזמן הפעלתו. אין לגעת במשטחים החמים. הרחיקו ילדים מהמכשיר.

מכשיר זה ניתן לשימוש על ידי ילדים מעל גיל 8 ומבוגרים בעלי מוגבלות פיזית, חושית או نفسית, או אנשים חסרי ניסיון או ידע, אך ורק בהשגת מבוגר האחראי לבטיחותם והמדריך אותם לגבי הפעלת המכשיר באופן בטוח, ולאחר מכן הבינו את הסכנות הכרוכות בהפעלו. אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר או בסביבתו. אין לאפשר לילדים לנוקוט את המכשיר או לבצע בו פעולות כלשהן, אלא אם כן הם בני 8 לפחות ונמצאים תחת השגחת מבוגר.

יש להרחיק ילדים מתחת לגיל 8 למרחק בטוח מהמכשיר ומכל החשמל.

יש לדאוג להנחת האביזרים לתא התנור באופן תקין. עיניו בסעיף **תיאור האביזרים** שהוראות הפעלה.

סכת שריפה!

■ בעת פתיחת דלת התנור נוצר משב רוח. ניר האפייה עלול לזרז, הגיע בגוף החימום ולהתלקח. אין להניח ניר האפייה בצורה לא מהודקת על האביזרים במהלך חימום התנור. הקפידו להציג את ניר האפייה באמצעות צלחת או תנובה אפייה. כסו בניר האפייה רק את האזור הנחוצה. יש להקפיד כי ניר האפייה לא יבלוט מעבר לאביזרים.

■ עצמים דלקיים הנמצאים בתא התנור עלולים להתלקח. אין לאחסן חומרים דלקיים בתוך תא התנור. אין לפתח את דלת התנור אם יש בתוכו עשן. כבו את המכשיר ונתקו את כבל החשמל משקע החשמל או הורידו את הנתר המתאים בתיבת הנטיפים. סגורו את ברז אספקת הגז.

■ שמן רותח ושומן חמ עלולים להתלקח במהלך שימוש אין להשאיר שמן רותח או שומן חמ ללא השגחה. לעולם אין לכבות שמן או שומן בוערים באמצעות מים. כבו את מבער הגז. כבו את הלהבות בזיהירות באמצעות מכסה, שמיכה לכיבוי אש או חפץ דומה.

■ מבער הגז מגעים לטמפרטורה גבוהה מאד. לעולם אין להניח חפצים דלקים על הכיריים. לעולם אין להניח חפצים על הכיריים.

■ המכשיר מתהכם מאד. חומרים דלקים עלולים להתלקח בקלות. אין לאחסן או להשתמש בעצמים דלקים מתחת לתנור או בקרבתו (לדוגמה, תרסיסים או תכשiri ניקוי). אין לאחסן עצמים דלקים בתוך התנור או עליו.

יש לקרוא הוראות אלה בעיון רב. רק לאחר מכן תוכלם להפעיל את המכשיר באופן תקין ובטוח. שמרו את הוראות ההפעלה ואת הוראות התקינה לשימוש עתידי או עבור בעלי המכשיר בעתיד. הוראות אלה תקפות רק אם סמל הארץ המתאים מופיע על המכשיר. אם הסמל לא מופיע על גוף המכשיר, עליו לעמוד בהוראות הטכניות. שם תמצאו את המידע הדורש לעדכנת שינויים במכשיר כדי להתאים לתנאי השימוש בארכז שבו אתם גרים.

קטגוריות המכשיר: קטgorיה 1

לאחר הוצאת המכשיר מהאריזה, בצעו בדיקה לאיתור נזקים. אין לחבר את המכשיר אם הוא נזק בעת ההובלה.

חיבור המכשיר או המרת המכשיר לשימוש בסוג גז שונה חייבים להבצע על-ידי איש מקצוע מורשה. חיבור המכשיר לחשמל ולגז חייב להתבצע בהתאם לחברת הוראות הפעלה והתקינה. חיבור שגוי או קביעת הגדרות שגויות עלולים לגרום לתאונות חמורות או נזק למכשיר. היצרן או היבואן לא יהיה אחראים לשום נזק מסווג זה. במקרים כאלה האחריות על המכשיר מابדת את תוקפה.

اذירה: מכשיר זה מיועד למטרות בישול בלבד. אין להשתמש בו למטרה אחרת, כמו חימום החדר.

اذירה: השימוש במכשיר בישול המופעל בגין גורם להיווצרות חום, לחות ותוצריו בעירה בחדר שבו המכשיר מותקן. ודאו שהמטבח נמצא היטוב, במיעודו כאשר התנור המשולב נמצא בשימוש. דאגו לפתח אוורור טבעים או התקינו מערכת אוורור מכאנית (לדוגמה, קולט אדים). במקרה של שימוש ממושך בתנור, יתכן שייהי צורך באורור נוספים, לדוגמה, פתיחת חלון או אורור יעיל יותר, לדוגמה, הגברת עוצמת האוורור של קולט האדים.

מכשיר זה אינו מיועד להפעלה באמצעות טיימר חיצוני או שלט רחוק.

אין להשתמש במגיני כיריים או באמצעות לא מתאימים להגנה על ילדים. שימוש באמצעות לא מתאימים עלול לגרום לתאונות.

תוכן העניינים

23.....	עצות לחיסכון באנרגיה ולשמירה על איכות הסביבה	4
23	חיסכון באנרגיה בעת שימוש בתנור	7
23	חיסכון באנרגיה בעת שימוש בכיריים	7
23	סילוק יידודתי לסביבה	7
23.....	מתקנים שבדקנו עבורכם במטבח שלכם	7
23	עוגות ומאפים	7
25	עצות לאפייה	7
26	בשר, עופות, דגים	8
27	עצות לצליה ולצליה בגריל	8
28	פשתידות, מנוט מוקרכמות, קלוי עם תוספות	8
28	מאכלים מוכנים	8
29	מנוט מיוחדות	8
29	הפרשה	9
29	"יבש"	9
29	שמור מזון	10
30.....	אקרילאמיד במדzon	10
31.....	מנוט מבחן	10
31	אפייה	11
31	צליה בגריל	11
תוכלו למצוא מידע נוספת לגבי מוצרים, אביזרים, חלקי חילוף ושירותים באתר www.siemens-home.co.il www.siemens-eshop.com		
מידע בטיחותי חשוב	פעולות העולות לגורם נזק למכשור	7
נזק לתנור	נזק למגירת המסד	7
התקנה, חיבור לגז ולחשמל	התקנת הגז/ריח גז	7
חיבור לגז	תקלות בהתקנת הגז/ריח גז	7
הזנת המכשור באמצעות צינור הגז או ידיית הדלת	הזרת המכשור באמצעות צינור הגז או ידיית הדלת	8
חיבור לחשמל	ישור אופקי	8
יחסור לקיר	יחסור לקיר	8
התקנת המכשור	מיצודת שיש לאלהן בעת ההובלה	9
מידע כללי	התנור המשולב החדש שלכם	9
אזור הבישול	ЛОЧ бактерии	9
לוח הבקרה	Та таблица	10
תא התנור	автоматика	10
האבייזרים שלכם	автоматика	11
הכנסת אביזרים	автоматика	11
אביזרים אופציונליים	автоматика	11
מצרים שניים להשיג במרכז שירות הלוקחות	автоматика	12
לפני הפעלת התנור בפעם הראשונה	автоматика	12
כוונון השעון	автоматика	12
חימום התנור	автоматика	12
ניקוי האביזרים	автоматика	12
קביעת הגדרות הכיריים	автоматика	13
ניקוי יסודי של פית המבער וכיסוי	автоматика	13
הצחת המבערים	автоматика	13
טבלת הנחיות - בישול	автоматика	13
כלי בישול מתאים	автоматика	14
אמצעי זהירות בעת השימוש	автоматика	14
קביעת הגדרות התנור	автоматика	15
סוגי חימום וטמפרטורה	автоматика	15
חימום מהיר	автоматика	15
אפשרויות כוונון זמן	автоматика	15
טיימר	автоматика	15
זמן בישול	автоматика	16
קביעת זמן סיום	автоматика	16
שעון	автоматика	17
נעילת הבטיחות בפני ילדים	автоматика	17
שינויי הגדרות הבסיסיות	автоматика	17
ניקוי ותחזקה	автоматика	18
תכשירי ניקוי	автоматика	18
כיסוי הזכוכית העליון	автоматика	19
לפני הניקוי	автоматика	20
הסרת המסלילות והרכבתן	автоматика	20
הסרת דלת התנור והתקנתה	автоматика	20
הסרת לוחות הזכוכית של דלת התנור והתקנתם	автоматика	21
פתרונות בעיות	автоматика	22
טבלה לפתרון תקלות	автоматика	22
החלפת הנורה בתקرتת תא התנור	автоматика	22
כיסוי הזכוכית	автоматика	22
שירותות הלוקחות	автоматика	22
מספר E ומספר FD	автоматика	22

לקוחות נכבדים,

הננו מברכים אתכם עם הצליפותכם למשפחת רוכשי המוצרם של חברת **Siemens**.

הוראות הפעלה והתקנה אלה נועדו להסביר ולהגחות כיצד מפעליים ציוד חדש ומשוכלל זה, לקבלת התוצאות הטובות ביותר.

אנו משוכנעים כי רכשתם מוצר מהימן ומושלם, ומכווים שהוא יפעל לשבייעות רצונכם.

שימוש לב: הקפידו לקבל תעודת אחריות מקורית של **H/S/B**.


הערה!

חברת זו מתורגמת מלועזית, והיא מתאימה למספר רב של דגמים שלא בהכרח משוקים בארץ.

כל הזכויות שמורות ל- **BSH und Siemens Hausgeräte GmbH**.

התוכן שבמסמך זה הוא הKENNIN הרוחני הבלעדי של **BSH**. **BSH** שומרת את הזכות הבלעדית לתוכנו, במיוחד במקרה של תקנות פטנטים, פטנטים שימושיים, פטנט עיצוב ומוגדים. כל שכפול של מסמך זה וכל העברתו של תוכנו, בכל דרך, הינם אסורם. **BSH** תפעל בהתאם נגד כל הפרה של זכויותיה.

SIEMENS



תנור משולב גז

HX74W630Y, HX74W545Y

siemens-home.com/welcome

הזראות הפעלה **he**

רשמו את
המכו^ר
שלכם
באתר