



SIEMENS



# Secadora

WT47U640ES

[siemens-home.com/welcome](https://siemens-home.com/welcome)

es Instrucciones de uso y montaje

Register  
your  
product  
online

## Su nueva secadora

Se ha decidido por una secadora de la marca Siemens .

Le recomendamos que dedique unos minutos a leer y a familiarizarse con las características de su secadora.

Para cumplir los exigentes objetivos de calidad de la marca Siemens , toda secadora que sale de nuestras fábricas se somete previamente a unos exhaustivos controles para verificar su funcionamiento y su buen estado.

Si desea más información sobre nuestros productos, accesorios, piezas de repuesto o servicios, consulte nuestro sitio web [www.siemens-home.com](http://www.siemens-home.com) o diríjase a nuestros centros del Servicio Posventa.

Si el manual de instrucciones de uso e instalación sirve para varios modelos, en los puntos correspondientes se hará referencia a las posibles diferencias.



¡Ponga la secadora en marcha solo tras leer estas instrucciones de uso e instalación!

## Normas de representación

### Advertencia

Esta combinación de símbolo y palabra hace referencia a una posible situación de peligro que puede tener como resultado lesiones graves o mortales si no se tiene en cuenta.

### Atención

Esta palabra hace referencia a una posible situación de peligro que puede tener como resultado daños materiales o en el medio ambiente si no se tiene en cuenta.

### Indicación/Nota

Indicaciones para un uso óptimo del aparato e información útil.

### 1. 2. 3. / a) b) c)

Los pasos que se deben seguir se representan con números o letras.

■ / -

Las enumeraciones se representan con casillas o viñetas.

# Índice

	<b>Uso previsto</b> .....	4
--	---------------------------	---

	<b>Instrucciones de seguridad</b> ....	5
--	--	---

	Niños/adultos/mascotas .....	5
	Montaje .....	6
	Manejo .....	8
	Limpieza/mantenimiento .....	11

	<b>Protección del medio ambiente</b> .....	13
--	--	----

	Embalaje y aparato antiguo .....	13
	Refrigerante .....	13
	Consejos para el ahorro .....	13

	<b>Instalación y conexión</b> .....	14
--	-------------------------------------	----

	Volumen de suministro .....	14
	Instalar y conectar la secadora .....	14
	Cambio del desagüe de agua condensada .....	15
	Accesorios opcionales .....	17
	Transporte y protección anticongelante .....	17

	<b>Resumen de los datos más importantes</b> .....	18
--	---	----

	<b>Presentación del aparato</b> ....	19
--	--------------------------------------	----

	Secadora .....	19
	Panel de mando .....	20
	Pantalla táctil .....	21

	<b>Prendas</b> .....	23
--	----------------------	----

	Preparación de la colada .....	23
	Clasificar la ropa según .....	23

	<b>Programas y teclas</b> .....	24
--	---------------------------------	----

	Programas .....	24
	Paneles de mando de la pantalla táctil .....	26

	<b>Manejo del aparato</b> .....	28
---	---------------------------------	----

	Introducir la ropa y encender la secadora .....	28
	El cesto para lana .....	28
	Secado con el cesto para lana .....	28
	Ajustar un programa .....	30
	Iniciar el programa .....	30
	Desarrollo del programa .....	30
	Modificar programa o introducir más ropa .....	30
	Interrupción de un programa .....	30
	Fin del programa .....	30
	Secado de la ropa y apagado de la secadora .....	31
	Vaciar el recipiente para agua condensada .....	31
	Limpiar el filtro de pelusas .....	32

	<b>Ruidos</b> .....	33
---	---------------------	----

	<b>Ajustes del aparato</b> .....	34
---	----------------------------------	----

	Activación del modo de ajuste .....	34
	Modificar el volumen de las señales de advertencia .....	34
	Modificar el volumen de las señales de mando .....	34
	Modificar el brillo de la pantalla táctil .....	35
	Finalización del modo de ajuste .....	35

	<b>Limpieza</b> .....	36
---	-----------------------	----

	Limpiar la secadora y el panel de mando .....	36
	Limpiar el sensor de humedad .....	36
	Limpiar el filtro del recipiente para agua condensada .....	36
	Mantenimiento simple del aparato .....	37
	Mantenimiento intensivo del aparato .....	39
	Limpiar el conducto de aire .....	41

	¿Qué hacer en caso de avería? .....	43
	<b>Servicio de Asistencia Técnica</b> .....	45
	<b>Valores de consumo</b> .....	46
	Tabla de valores de consumo .....	46
	Programa más eficiente para tejidos de algodón .....	46
	<b>Datos técnicos</b> .....	47

---

## **Uso previsto**

- Este electrodoméstico está diseñado exclusivamente para uso privado doméstico.
- No instalar ni manejar el electrodoméstico en zonas con riesgo de heladas ni en el exterior. Existe el riesgo de que el electrodoméstico sufra daños si el agua residual se congela dentro. Si las mangueras se congelan, pueden agrietarse o estallar.
- Este electrodoméstico solo debe utilizarse para secar y refrescar, en el ámbito doméstico, prendas que se hayan lavado con agua y puedan secarse en una secadora (ver la etiqueta de cuidado de la prenda). La utilización del electrodoméstico para cualquier otro fin queda fuera del alcance del uso previsto y está prohibida.
- Este electrodoméstico está diseñado para su uso hasta un máximo de 4000 metros por encima del nivel del mar.

### **Antes de encender el electrodoméstico:**

Comprobar que no haya daños visibles en el electrodoméstico. No poner en marcha el electrodoméstico si presenta daños. Si hay algún problema, ponerse en contacto con un distribuidor especializado o con nuestro servicio de atención al cliente.

Leer y seguir las instrucciones de instalación y funcionamiento, así como el resto de información, suministradas con el electrodoméstico.

Guardar los documentos para su uso posterior o para futuros dueños.



## Instrucciones de seguridad

A continuación se detallan advertencias e instrucciones de seguridad para evitar que el usuario sufra lesiones y prevenir que se produzcan daños materiales en su entorno.

No obstante, es importante tomar las precauciones necesarias y proceder con cuidado durante la instalación, mantenimiento, limpieza y manejo del electrodoméstico.

### Niños/adultos/mascotas



#### Advertencia

#### ¡Riesgo de muerte!

Los niños y otras personas que no son conscientes de los riesgos que implica el uso del electrodoméstico podrían resultar heridos o poner en peligro sus vidas. Por tanto, tener en cuenta:

- El electrodoméstico no podrá ser utilizado por menores de 8 años ni por personas con capacidad física, sensorial o mental reducida, así como tampoco por personas sin experiencia o conocimientos salvo que sean supervisados o reciban indicaciones de cómo utilizar el electrodoméstico de forma segura y hayan comprendido los riesgos potenciales de utilizarlo.
- Los niños no deben jugar con este electrodoméstico.
- No permitir que los niños realicen tareas de limpieza o mantenimiento del electrodoméstico sin supervisión.
- Mantener alejados del electrodoméstico a los niños menores de 3 años, así como a las mascotas.
- No dejar el electrodoméstico sin supervisión cuando haya cerca niños u otras personas que no sean conscientes de los riesgos.

### **Advertencia**

#### **¡Riesgo de muerte!**

Los niños podrían quedar encerrados dentro de electrodomésticos y poner en peligro sus vidas.

- No instalar el electrodoméstico detrás de una puerta, ya que podría bloquear la puerta del electrodoméstico o impedir que se abriera por completo.
- Cuando el electrodoméstico llegue al final de su vida útil, desconectar el enchufe de la toma de corriente **antes** de cortar el cable de red y, después, romper el cierre de la puerta del electrodoméstico.

### **Advertencia**

#### **¡Riesgo de asfixia!**

No permitir que los niños jueguen con el embalaje/plástico o con piezas del embalaje, ya que podrían quedar enredados o cubrirse la cabeza con ellos y asfixiarse. Mantener el embalaje, los plásticos y las piezas del embalaje fuera del alcance de los niños.

### **Advertencia**

#### **¡Riesgo de intoxicación!**

Los detergentes y aditivos pueden ser tóxicos si se ingieren.

En caso de ingesta, consultar inmediatamente con un

médico. Mantener los detergentes y aditivos fuera del alcance de los niños.

### **Advertencia**

#### **¡Irritación de los ojos/piel!**

El contacto con detergentes o aditivos puede producir irritación en los ojos o la piel. Aclarar los ojos y la piel con abundante agua en caso de que entren en contacto con detergentes o aditivos. Mantener los detergentes y aditivos fuera del alcance de los niños.

## **Montaje**

### **Advertencia**

#### **¡Peligro de descarga eléctrica/incendio/daños materiales/daños en el electrodoméstico!**

Si el electrodoméstico no se instala correctamente, puede dar lugar a circunstancias peligrosas. Asegurarse de que:

- La tensión de red en la toma de corriente se corresponde con la tensión nominal especificada en el electrodoméstico (placa de características). En la placa de características se especifican las cargas conectadas y la protección por fusible requerida.

- El electrodoméstico solo se conecte a una fuente de corriente alterna a través de una toma con puesta a tierra homologada en el ámbito nacional e instalada correctamente.
- El enchufe de red y la toma con puesta a tierra coinciden y el sistema de toma a tierra está correctamente instalado.
- La sección transversal del cable es suficientemente grande.
- Se puede acceder al enchufe de red en cualquier momento.
- En caso de utilizar un interruptor automático de corriente residual, comprobar que contenga la siguiente marca: . La presencia de esta marca es la única forma de garantizar que cumple todas las regulaciones aplicables.

** Advertencia**  
**¡Peligro de descarga eléctrica/ incendio/daños materiales/ daños en el electrodoméstico!**

Si el cable de red del electrodoméstico se modifica o se daña, podría provocar una descarga eléctrica, un cortocircuito o un incendio por calentamiento excesivo. El cable de red no se debe doblar, aplastar ni modificar, así como tampoco debe entrar

en contacto con fuentes de calor.

** Advertencia**  
**¡Peligro de incendio/daños materiales/daños en el electrodoméstico!**

La utilización de alargadores o regletas podría provocar un incendio debido al calentamiento excesivo o a un cortocircuito.

Conectar el electrodoméstico directamente a una toma correctamente instalada con puesta a tierra. No utilizar alargadores, regletas ni conectores múltiples.

** Advertencia**  
**¡Peligro de lesiones/daños materiales/daños en el electrodoméstico!**

- El electrodoméstico puede vibrar o moverse cuando está en marcha, pudiendo provocar lesiones o daños materiales.  
Colocar el electrodoméstico en una superficie sólida, plana y limpia; además, con el uso de un nivel de burbuja como guía, se debe nivelar con las patas roscadas.

- La mala colocación (apilamiento) de este electrodoméstico en la parte superior de una lavadora podría provocar lesiones, daños materiales o daños en el electrodoméstico. Si se debe colocar en la parte superior de una lavadora, esta debe tener como mínimo la misma profundidad y anchura que el electrodoméstico, y debe estar correctamente sujeta con el kit de conexión adecuado si está disponible → *Página 17*. El electrodoméstico se DEBE sujetar con este kit de conexión. Queda totalmente prohibido el apilamiento del electrodoméstico de cualquier otra forma.
- Si se agarra alguna de las partes salientes del electrodoméstico (p. ej., la puerta) para levantarlo o moverlo, estas piezas podrían romperse y producir lesiones. No agarrar el electrodoméstico por las piezas salientes para moverlo.
- Existe el riesgo de hacerse cortes en las manos con los bordes afilados del electrodoméstico. No agarrar el electrodoméstico por los bordes afilados. Usar guantes de protección para levantarlo.
- Si las mangueras y los cables de red no están correctamente tendidos, existe el riesgo de una desconexión, por lo que se podrían producir lesiones. Dirigir las mangueras y los cables de forma que no exista riesgo de desconexión.

## Manejo

### **Advertencia** **¡Riesgo de explosión/ incendio!**

Las prendas que han estado en contacto con disolventes, aceite, cera, eliminador de cera, pintura, grasa o quitamanchas pueden inflamarse durante el proceso de secado en la máquina, o incluso podrían hacer que el electrodoméstico explotase. Por tanto, tener en cuenta:

- Aclarar las prendas con abundante agua caliente y detergente antes de secarlas en la máquina.

### **Advertencia** **¡Peligro de lesiones!**

- El electrodoméstico es muy pesado. Su elevación podría producir lesiones. Levantar el electrodoméstico siempre con ayuda.

- No colocar las prendas en el electrodoméstico para secar si no se han lavado previamente.
- No usar el electrodoméstico si se han utilizado químicos industriales para limpiar las prendas.

### **Advertencia**

#### **¡Riesgo de explosión/ incendio!**

- En caso de que haya quedado material residual en el filtro de pelusas, este se podría inflamar durante el secado o incluso provocar que el electrodoméstico se incendie o explote. Limpiar el filtro de pelusas cada vez que se utilice el electrodoméstico para secar prendas.
- Algunos objetos podrían inflamarse durante el secado o incluso provocar que el electrodoméstico se incendie o explote. Retirar mecheros y cerillas de los bolsillos de las prendas.
- Si existe polvo de carbón o harina en el aire alrededor del electrodoméstico, se podría producir una explosión. Asegurarse de que la zona alrededor del electrodoméstico se mantiene limpia durante el funcionamiento.

### **Advertencia** **¡Peligro de incendio/daños materiales/daños en el electrodoméstico!**

El electrodoméstico contiene R290, un refrigerante respetuoso con el medioambiente pero inflamable.

Mantener alejadas del electrodoméstico fuentes de ignición o llamas.



### **Advertencia** **¡Peligro de incendio/daños materiales/daños en el electrodoméstico!**

Si se cancela un programa antes de que el ciclo de secado haya terminado, el electrodoméstico no se habrá enfriado suficientemente y podría haber riesgo de que las prendas se incendiasen o incluso podrían producirse daños tanto materiales como en el electrodoméstico.

- Durante la última fase del ciclo de secado, las prendas en el tambor no se calientan (ciclo de enfriamiento). Así se garantiza que permanezca a una temperatura a la que no se produzcan daños.

- No apagar el electrodoméstico antes de que haya terminado el ciclo de secado, a menos que todas las prendas se retiren de forma inmediata del tambor y se extiendan (para disipar el calor).

**⚠ Advertencia**

**¡Riesgo de intoxicación/daños materiales!**

El agua de condensación no es potable y podría estar contaminada con pelusas. El agua de condensación contaminada puede ser perjudicial para la salud y causar daños materiales. No beber ni reutilizar.

**⚠ Advertencia**

**¡Riesgo de intoxicación!**

Ciertos agentes de limpieza que contienen disolventes, p. ej., disolventes de limpieza, pueden emitir vapores tóxicos. No usar agentes de limpieza que contengan disolventes.

**⚠ Advertencia**

**¡Peligro de lesiones!**

- No apoyarse ni sentarse en la puerta del electrodoméstico cuando esté abierta, ya que el electrodoméstico podría volcar y producir lesiones. No apoyarse en la puerta del electrodoméstico cuando esté abierta.

- No subirse al electrodoméstico, ya que la encimera podría romperse y producir lesiones. No subirse al electrodoméstico.
- Si se toca el tambor cuando todavía está girando, podrían producirse lesiones en las manos. Esperar hasta que el tambor se pare.

**¡Atención!**

**Peligro de daños materiales/daños en el electrodoméstico**

- Si la cantidad de prendas en el electrodoméstico supera su capacidad de carga máxima, este podría no funcionar correctamente o se podrían producir daños materiales o daños en el electrodoméstico. No superar la capacidad de carga máxima de prendas de secado. Asegurarse de que se cumplen las capacidades de carga máximas especificadas para cada programa  
→ *Página 24.*
- Si se pone en marcha el electrodoméstico sin un filtro de pelusas o si este está defectuoso, se pueden producir daños en el electrodoméstico. No poner en marcha el electrodoméstico sin un filtro de pelusas o si este está defectuoso.

- Los objetos ligeros como pelos o pelusas podrían ser aspirados hacia la entrada de aire cuando el electrodoméstico está en marcha.  
Mantenerlos alejados del electrodoméstico.
- La espuma y la gomaespuma podrían deformarse o fundirse si se secan en el electrodoméstico.  
No secar las prendas que contengan espuma o gomaespuma en el electrodoméstico.
- Si se vierte una cantidad errónea de detergente o de agente de limpieza en el electrodoméstico, se pueden producir daños materiales o daños en el electrodoméstico.  
Usar detergentes/aditivos/agentes de limpieza y suavizantes según las indicaciones del fabricante.
- Si el electrodoméstico se recalienta, este podría no funcionar correctamente y se podrían producir daños materiales o daños en el electrodoméstico.  
Asegurarse de que la entrada de aire del electrodoméstico nunca esté obstruida durante el funcionamiento y de que la zona de alrededor esté convenientemente ventilada.

## Limpieza/mantenimiento

### Advertencia

### ¡Peligro de muerte!

El electrodoméstico funciona con electricidad. Existe peligro de descarga eléctrica si se tocan componentes conectados a la corriente. Por tanto, tener en cuenta:

- Apagar el electrodoméstico. Desconectar el electrodoméstico de la red eléctrica (desconectar el enchufe).
- Nunca agarrar el enchufe de red eléctrica con las manos húmedas.
- Cuando se desconecte el enchufe de la toma de corriente, agarrar siempre por el propio enchufe y nunca por el cable de red, ya que se podría dañar.
- No realizar modificaciones técnicas en el electrodoméstico ni en sus componentes.
- Cualquier reparación u otro tipo de trabajo que precise el electrodoméstico debe ser realizado por nuestro servicio técnico o por un electricista. Lo mismo rige para la sustitución del cable de red (en caso necesario).
- Los cables de red de recambio se pueden pedir contactando con nuestro servicio técnico.

**⚠ Advertencia**

**¡Riesgo de intoxicación!**

Ciertos agentes de limpieza que contienen disolventes, p. ej., disolventes de limpieza, pueden emitir vapores tóxicos. No usar agentes de limpieza que contengan disolventes.

**⚠ Advertencia**

**¡Peligro de descarga eléctrica/daños materiales/daños en el electrodoméstico!**

Si hay humedad en el electrodoméstico, se podría producir un cortocircuito. No utilizar lavado a presión ni limpiadores de vapor para limpiar el electrodoméstico.

**⚠ Advertencia**

**¡Peligro de lesiones/daños materiales/daños en el electrodoméstico!**

El uso de piezas de recambio y accesorios distribuidos por otras marcas es peligroso y podría producir lesiones, daños materiales o daños en el electrodoméstico. Por motivos de seguridad, utilizar solo piezas de recambio y accesorios originales.

**¡Atención!**

**Peligro de daños materiales/daños en el electrodoméstico**

Los agentes de limpieza y los agentes para pretratar las prendas (p. ej. quitamanchas, aerosoles de prelavado, etc.) podrían causar daños si entran en contacto con las superficies del electrodoméstico. Por tanto, tener en cuenta:

- No permitir que dichos agentes entren en contacto con las superficies del electrodoméstico.
- Limpiar el electrodoméstico solo con agua y un paño suave y húmedo.
- Eliminar cualquier resto de detergente, aerosol o similares inmediatamente.



## Protección del medio ambiente

### Embalaje y aparato antiguo



Eliminar el embalaje del aparato conforme a la normativa medioambiental.

El presente aparato lleva incorporadas las marcas prescritas por la Directiva europea 2012/19/UE relativa a la retirada y reciclaje de los aparatos eléctricos y electrónicos usados (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Esta directiva constituye el marco reglamentario para una retirada y un reciclaje de los aparatos usados con validez para toda la Unión Europea.

### Refrigerante

**¡Atención!**

**Peligro de incendio/Peligro de intoxicación/Daños en las cosas y en el electrodoméstico**

El electrodoméstico contiene el refrigerante R290, respetuoso con el medio ambiente aunque inflamable. La eliminación inadecuada del electrodoméstico puede provocar un incendio, así como intoxicación. Desechar el electrodoméstico de forma adecuada sin dañar los tubos del circuito de refrigeración.

## Consejos para el ahorro

- Centrifugar la ropa antes del secado. De este modo se acorta el tiempo de secado y se reduce el consumo de energía.
- Cargar el aparato con la cantidad máxima de carga.
 

**Nota:** No superar las cargas máximas indicadas para los programas, ya que esto provocará un aumento del tiempo de secado, así como del consumo de energía.
- Ventilar la estancia y mantener libre la entrada de aire en el aparato para garantizar el intercambio de aire.
- Retirar las pelusas en el aparato después de cada secado. Un aparato sucio de pelusas prolonga el tiempo de secado y aumenta el consumo de energía.
- **Modo de ahorro energético:** cuando no se utiliza el aparato durante un período de tiempo prolongado antes del inicio del programa o después del final del mismo, el aparato cambia automáticamente al modo de ahorro energético. El panel indicador y el señalizador luminoso se apagan al cabo de varios minutos. El modo de ahorro energético finaliza al utilizar de nuevo el aparato, p. ej. abriendo y cerrando la puerta de la secadora. Cuando no se utiliza el aparato durante un período de tiempo prolongado en modo de ahorro energético, el aparato se apaga automáticamente.



## Instalación y conexión

### Volumen de suministro

- Secadora
- Instrucciones de uso y montaje
- Cesto para lana\*
- Desagüe de agua de condensación\*

### Instalar y conectar la secadora



#### Advertencia

#### ¡Peligro de muerte!

La secadora funciona con corriente eléctrica, por lo tanto, existe peligro de descarga eléctrica.

- Comprobar que la secadora no presente daños visibles. No utilizar la secadora si está dañada.
- Antes de conectar el electrodoméstico, comprobar que la tensión eléctrica indicada en la plaqueta de características coincida con la tensión de la toma de corriente.
- Emplear solo interruptores diferenciales provistos de este símbolo: .
- Verificar que el cable de alimentación no esté doblado ni aprisionado, y que no esté en contacto con bordes afilados ni fuentes de calor.



#### Advertencia

#### ¡Los niños podrían quedar encerrados en la secadora y poner así en peligro su vida!

No situar la secadora detrás de una puerta o de una puerta corrediza que pueda bloquear o impedir la apertura de la puerta de la secadora.



#### Advertencia

#### ¡Peligro de incendio/Peligro de intoxicación/Daños en las cosas y en el electrodoméstico!

La secadora contiene el refrigerante R290, respetuoso con el medio ambiente aunque inflamable.

- Mantener la entrada de aire de la secadora siempre libre de obstáculos y asegurar una ventilación suficiente en la habitación.
- En caso de fuga, el refrigerante liberado puede producir intoxicación, así como una mezcla inflamable de aire y gas si el tamaño de la habitación no es suficiente. Instalar este electrodoméstico en espacios lo suficientemente grandes. Por cada 8 g de refrigerante, el tamaño de la habitación debe ser al menos de 1 m<sup>3</sup>. La cantidad de refrigerante del electrodoméstico se encuentra indicada en la parte posterior del mismo.
- Mantener la secadora alejada de llamas vivas o de fuentes de ignición.

#### ¡Atención!

#### Peligro de lesiones.

- La secadora tiene un peso considerable, por lo que pueden producirse lesiones al levantarla. Evitar levantar la secadora si no se cuenta con la ayuda de otra persona.
- Existe riesgo de sufrir cortes en las manos en caso de sujetar la secadora por los bordes afilados. No agarrar nunca la secadora por los bordes afilados.
- Las piezas que sobresalen de la secadora pueden romperse al levantar o desplazar el electrodoméstico. No sujetar la secadora por estas piezas al moverla.

\* según el modelo

**¡Atención!**

**Podrían producirse daños en la secadora o en las prendas.**


- Comprobar si la secadora presenta daños debidos al transporte. No poner en marcha la secadora si está dañada.
- El agua residual acumulada en el interior de la secadora puede congelarse y provocar daños en el electrodoméstico. Evitar instalar la secadora en lugares donde exista riesgo de congelación.

Tener en cuenta los siguientes puntos relativos a la instalación:

- El electrodoméstico debe colocarse sobre una base limpia, llana y sólida.
- El cable de conexión debe estar siempre accesible.
- La zona donde está instalada la secadora debe mantenerse limpia.
- La secadora debe estar enderezada (con las patas enroscables).

**Nota:** Comprobar la posición del aparato con un nivelador de agua y corregirla si es necesario. Modificar la altura girando las patas enroscables.

Todas las patas enroscables deben asentarse firmemente sobre el suelo.



Una posición inadecuada puede causar ruidos molestos, vibraciones y un giro defectuoso del tambor.

**Nota:** En caso de duda, dejar que un experto conecte el aparato.


**Cambio del desagüe de agua condensada**

**Notas**


- El agua condensada de la secadora se puede desviar de forma opcional a un recipiente para agua condensada o a través de un conducto para aguas residuales. En la configuración de fábrica, el agua condensada de la secadora se evacua en un recipiente para agua condensada.
- Si está instalado el desagüe de agua condensada, queda agua residual en el recipiente para agua condensada debido a la función de limpieza automática de la secadora.

Cambiar el desagüe de agua condensada como sigue:


1. Sacar el accesorio del tambor de la secadora.




2. Configuración de fábrica de la secadora: la manguera para la evacuación del agua condensada está fijada a la boquilla del recipiente para agua condensada.
3. Soltar la manguera de la boquilla y colocarla en la posición de apoyo.



4. Retirar la manguera de desagüe del accesorio y fijarla a la boquilla vacía.



5. Fijar el otro extremo de la manguera de desagüe con el resto de accesorios en función del caso de conexión (A, B o C).



**¡Atención!**

**El agua estancada puede retornar a la secadora y causar daños en la misma.**


Comprobar si el agua se evacua con rapidez. No cerrar u obstruir el desagüe.

**¡Atención!**


**Posibles daños por fugas o por escape del agua.**

Asegurarse de que la manguera de desagüe no pueda desplazarse de su sitio. No doblar la manguera de desagüe. Respetar la diferencia de altura entre la superficie de instalación y el desagüe de máx. 100 cm y mín. 80 cm si el desagüe está conectado a un sifón.


6. Extraer por completo el recipiente para agua condensada.




7. Girar el depósito de agua condensada 180° hasta dejarlo boca abajo y retirar el tapón que lleva. Volver a girar el depósito de agua condensada y colocar el tapón en la zona profunda de la parte superior del recipiente para agua condensada.



8. Soltar el filtro del enganche y colocarlo en la ranura del recipiente para agua condensada.



9. Insertar el recipiente para agua condensada hasta que quede encajado.



Ahora, el agua condensada se desviará a través de la manguera de desagüe hacia el desagüe o hacia un lavabo

**Nota:** Si se desea cambiar el desagüe de agua condensada de nuevo al recipiente para agua condensada, repetir todos los pasos en orden inverso.

## Accesorios opcionales

Solicitar los accesorios opcionales\* a través del Serv. Aten. Cliente:

### ■ Plataforma:

Aumentar la altura de la secadora con una plataforma para facilitar las operaciones de carga y descarga. Transportar la colada con la cesta extraíble integrada en la plataforma. Número de pedido: **WZ20505**.

## Transporte y protección anticongelante

1. Vaciar el recipiente para agua de condensación.
2. Seleccionar un programa con el mando selector.
3. Seleccionar la tecla de puesta en marcha.
4. Esperar 5 minutos.

**Nota:** La bomba extrae el agua de condensación.

5. Volver a vaciar el recipiente para agua de condensación.
6. Desconectar la secadora.

**Nota:** A pesar de la extracción del agua, dentro de la secadora siempre queda algo de agua residual.

### ¡Atención!

**El agua residual puede vaciarse y provocar daños.**

Transportar el aparato en posición vertical.


### ¡Atención!

**La secadora contiene líquido refrigerante y puede resultar dañada.**

Esperar dos horas antes de poner en marcha la secadora.


\* Según modelo

## Resumen de los datos más importantes



# Presentación del aparato

## Secadora



- 1** Recipiente para agua condensada
- 2** Panel de mando y panel indicador
- 3** Iluminación interior del tambor\*
- 4** Puerta de la secadora
- 5** Entrada de aire
- 6** Filtro de pelusas
- 7** Trampilla de mantenimiento


\* según modelo

## Panel de mando



- 1** **Programas** → *Página 24*. Pulsar en el centro de las teclas de programa.
- 2** **Pantalla táctil** → *Página 21*. Pulsar en las áreas enmarcadas.
- 3** **Interruptor principal** Pulsar la tecla para encender y apagar el aparato.

## Pantalla táctil



**Nota:** Tocar ligeramente en las áreas enmarcadas en la pantalla táctil para seleccionar los ajustes. Los ajustes seleccionados se resaltan en la pantalla táctil. Al pulsar repetidamente se pueden modificar o desactivar los ajustes seleccionados.

Paneles de mando	Explicación
+1; +2; +3	Objetivo de secado: Seco armario superior con nivel de secado ajustable
+1; +2; +3	Objetivo de secado: Seco armario con nivel de secado ajustable
+1; +2; +3	Objetivo de secado: Seco plancha con nivel de secado ajustable
120 min /60 min	Antiarrugas
	Tiempo restante
	Teclas de selección
	Secar delicado
3 sec	Seguro para niños
	Programa preferido
	Secado silencioso sin señal de teclas o de final del programa
	Inicio y pausa

Descripción detallada de los paneles de mando en → *Página 26.*

Display	Explicación
	Limpieza del intercambiador de calor
	Limpiar el filtro de pelusas → <i>Página 32</i>
	Vaciar el recipiente para agua condensada → <i>Página 31</i>
	Estado del programa de secado:
	Seco plancha, seco armario, seco armario superior, antiarrugas, pausa, final del programa
00:00	Duración del programa, p. ej. 1:51. <b>Nota:</b> Al seleccionar un programa, se muestra la duración prevista del secado para la carga recomendada. Durante el secado, los sensores de humedad determinan la humedad restante en la carga y ajustan la duración del programa (excepto en los programas con tiempo). Esto se observa en los saltos de tiempo del tiempo restante.
→00:00	Ajuste y duración del tiempo restante, p. ej. → 8,5 h.
	Ajustes



## Prendas

### Preparación de la colada



#### Advertencia

#### ¡Peligro de explosión y de incendio!

Retirar los encendedores y cerillas de los bolsillos de las prendas.

#### ¡Atención!

#### El tambor de la secadora y las prendas podrían resultar dañados.

Retirar todos los objetos de los bolsillos de las prendas y observar lo siguiente:

- Atar los cinturones de tela, tiras de delantales, etc., o utilizar un saco para lavadora.
- Cerrar las cremalleras, abrochar los corchetes y abotonar los botones. Abotonar las prendas grandes como, por ejemplo, las fundas.
- Sacar las piezas de metal de las prendas, por ejemplo, clips.
- Para asegurar un resultado de secado uniforme, clasificar la ropa según el tipo de tejido y el programa de secado.
- Secar siempre las prendas muy pequeñas, por ejemplo, calcetines de bebé, junto con prendas grandes, por ejemplo, toallas.
- Los géneros de punto como camisetas o prendas tricotadas suelen encoger en el primer secado. Utilizar un programa para ropa delicada.
- No secar en exceso las prendas sintéticas. De lo contrario, tenderán a formar arrugas.
- Utilizar un programa de tiempo para prendas individuales.
- Algunos detergentes y productos de mantenimiento, por ejemplo, almidones o suavizantes, contienen partículas que pueden acumularse en el sensor de humedad. Esto puede afectar al funcionamiento del sensor y, por lo tanto, al resultado del secado.

#### Notas

- Dosificar el detergente y el producto de mantenimiento en el lavado de la ropa que se vaya a secar de acuerdo con las indicaciones del fabricante.
- Limpiar regularmente el sensor de humedad → *Página 36.*

### Clasificar la ropa según

- Apto para secadora
- Secado a temperatura normal
- Secado a temperatura baja
- No secar en la secadora

**Nota:** No cargar la ropa de la lavadora directamente en la secadora. Clasificar la ropa centrifugada antes de introducirla en el tambor de la secadora.

Quando se mezclan prendas formadas por capas finas, gruesas o varias capas, estas necesitan tiempos de secado distintos. De ahí que para obtener un resultado de secado uniforme deban secarse juntas las prendas con la misma estructura y tipo de tejido. Si la ropa sigue quedando demasiado húmeda, se puede seleccionar un programa de tiempo para continuar el secado → *Página 24.*

#### ¡Atención!

#### Podrían producirse daños en la secadora o en las prendas.

#### No secar las siguientes prendas en la secadora:

- Ropa manchada con aceite.
- Prendas sin lavar.
- Prendas impermeables al aire, por ejemplo, ropa de goma.
- Tejidos delicados, por ejemplo, seda o cortinas sintéticas.

## Programas y teclas

### Programas

Programa y tejidos	Carga máxima y ajustes de programa / Información
Denominación de los programas Para qué prendas es adecuado el programa.	La carga máxima se refiere al peso en seco de las prendas Posibles opciones de programa
<b>algodón</b> Tejidos resistentes de algodón o lino que pueden lavarse a 90°.	<b>8 kg</b>
<b>sintéticos</b> Tejidos sintéticos o mixtos.	<b>3,5 kg</b>
<b>mix</b> Carga mixta de prendas de algodón y sintéticos.	<b>3 kg</b>
<b>lencería</b> Para la ropa interior delicada y lavable a máquina de terciopelo, puntillas, lycra, seda o satén.	<b>1 kg</b>
<b>secar c/cesto</b> Tejidos de lana o con un porcentaje de lana aptos para secadora. <b>Nota:</b> Secar las prendas exclusivamente en el cesto para lana → <i>Página 28.</i>	<b>1,5 kg</b>
<b>frío</b>  Programa de tiempo para todo tipo de tejidos, excepto lana y seda. Todo tipo de tejidos. Para refrescar o airear prendas que se han utilizado poco.	<b>3 kg</b>
<b>MyTime</b>  Todo tipo de tejidos; programa de tiempo. Adecuado para ropa presecada o ligeramente húmeda y para el secado posterior de ropa gruesa de varias capas.	<b>3 kg</b>
<b>camisas/business</b> Camisas o blusas de algodón, lino, tejidos sintéticos o mixtos que no requieren planchado.	<b>1,5 kg</b>
<b>edredones sintét.</b> Prendas rellenas con fibras sintéticas, como cojines, edredones o colchas. Secar las prendas grandes individualmente. Observar las indicaciones de la etiqueta para el cuidado de la prenda.	<b>2,5 kg</b>

<b>almohadas</b>	<b>1,5 kg</b>
Prendas con relleno de plumas, como cojines, colchas o edredones. Secar las prendas grandes individualmente.	
<b>microfibras</b>	<b>1,5 kg</b>
Ropa de abrigo y para exteriores con recubrimiento de membrana y tejidos impermeables.	
<b>toallas</b>	<b>6 kg</b>
Toallas resistentes de algodón.	
<b>express 40 min</b>	<b>2 kg</b>
Prendas sintéticas y de algodón ligero.	
<b>higiene</b>	<b>4 kg</b>
Prendas de tejidos resistentes. <b>Nota:</b> Especialmente apropiado si es necesaria una higiene alta..	

## Paneles de mando de la pantalla táctil

Paneles de mando	Explicaciones y notas
<b>Nota:</b>	No todos los paneles de mando ni sus funciones asociadas están disponibles en todos los programas. Los ajustes seleccionados se resaltan en la pantalla táctil. Al pulsar repetidamente se pueden modificar o desactivar los ajustes seleccionados.
<b>Ajuste de secado:</b>	Seleccionar el secado deseado  /  /  en función de la ropa que se va a secar.
Seco armario plus	Prendas gruesas de varias capas difíciles de secar.
Seco armario	Prendas normales de una sola capa.
Seco plancha	Prendas normales de una sola capa que deben estar húmedas tras el secado y que son aptas para planchar o tender.
<b>+1; +2; +3</b> (ajustar con precisión el nivel de secado)	Si después del secado la ropa está demasiado húmeda, se puede ajustar el nivel de secado para el secado deseado y aumentar el nivel de +1 a +3. Esto prolonga la duración del programa con una temperatura constante. Pulsar en la pantalla táctil el secado deseado, como p. ej.  hasta que se muestre el nivel de secado deseado. Si se ha adaptado el nivel de secado, los ajustes se guardan incluso después de apagar el aparato.
(Tiempo de «Finalización en»)	Fijar con el tiempo de «Finalización en» cuando debe finalizar un programa. Esto retrasa el inicio del programa. Seleccionar con ayuda de las teclas de selección  para adaptar el tiempo de «Finalización en». En el panel indicador aparece el número de horas deseado hasta un máximo de 24 horas.
(Teclas de selección)	Seleccionar con ayuda de las teclas de selección  el tiempo de «Finalización en» para todos los programas, la duración del programa para programas de tiempo, el programa para mantenimiento del aparato o los valores de ajuste de la configuración del aparato.
<b>120 min/60 min</b> (antiarrugas)	Al finalizar el programa, la ropa se mueve en el tambor en intervalos regulares para evitar que se formen arrugas. Se puede desactivar el antiarrugas o modificar la duración de esta función.
(Secado delicado)	Temperatura reducida para tejidos delicados, como poliacrílicos o elastanos. Puede alargar la duración del programa.
<b>3 sec</b> (Seguro para niños)	El seguro para niños impide cambios de ajustes de manera accidental. Se puede activar o desactivar el seguro para niños seleccionando en la pantalla táctil  3 sec durante 3 segundos.
(Secado silencioso)	Para un secado sin señal de teclas o de final del programa. Se puede activar o desactivar la señal de teclas o de final del programa seleccionando en la pantalla táctil . Se pueden modificar los ajustes del aparato seleccionando en la pantalla táctil  una duración de 3 segundos. → <i>Página 34</i>

☆ (Programa preferido)	Guardar un programa con ajustes de programa personalizados. Seleccionar un programa con los ajustes de programa deseados. Guardar este programa seleccionando en la pantalla táctil ☆ durante 3 segundos. Este programa también queda guardado después de apagar el aparato. Activar el programa guardado encendiendo el aparato y seleccionando en la pantalla táctil ☆.
▶   Inicio/Pausa	Inicio y pausa del programa.

## Manejo del aparato

### Introducir la ropa y encender la secadora

**Nota:** La secadora se debe instalar y conectar de forma adecuada  
→ *Página 14.*



1. Colocar las prendas en el tambor.
2. Pulsar la tecla ① para conectar la secadora.
3. Cerrar la puerta de la secadora.

#### ¡Atención!

**Podrían producirse daños en la secadora o en las prendas.**

No debe quedar enganchada ninguna prenda en la puerta.

**Nota:** El tambor de la secadora se ilumina tras abrir o cerrar su puerta y tras iniciar un programa. La iluminación interior del tambor se apaga de forma autónoma.

### El cesto para lana


**Nota:** El cesto para lana se suministra con la secadora\* o puede adquirirse como accesorio a través del Servicio de Atención al Cliente.

#### ¡Atención!

**Podrían producirse daños en la secadora o en las prendas.**

No utilizar nunca la secadora con un cesto para lana dañado.


\* según el modelo




- 1 Cesto para lana
- 2 Compartimento del cesto para lana
- 3 Ranuras para fijar el cesto de lana
- 4 Ranura de sujeción para el cesto

### Secado con el cesto para lana

1. Insertar los soportes inferiores del cesto para lana en los orificios del filtro de pelusas.



2. Apoyar el cesto para lana en la ranura de sujeción.



El cesto para lana debe quedar fijado al tambor de la secadora.


**3.** Colocar las prendas en el compartimento del cesto

**Notas**


- Centrifugar las prendas antes de colocarlas en el compartimento.
- Introducir las prendas sueltas en el compartimento. No aplastar las prendas.

**Ejemplos prácticos:**

a) **Pantalón o falda**




b) **Jersey**



c) **Zapatillas deportivas**


Colocar las zapatillas deportivas en el cesto para lana **sin** el compartimento. Sacar la lengüeta de las zapatillas hacia fuera y retirar las plantillas o las taloneras.

Enrollar una toalla y colocarla bajo las zapatillas de modo que sirva como base de apoyo inclinada. Colocar las zapatillas deportivas con el talón sobre la toalla.



d) **Peluches**

Secar los peluches en el cesto para lana sin el compartimento. Colocar en el cesto para lana los peluches justos para que no se salgan.




**4.** Colocar el accesorio o las zapatillas deportivas dentro del cesto para lana.

**¡Atención!**

**Las prendas pueden sufrir daños.**

Colocar las prendas en el accesorio del cesto para lana de manera que no toquen el tambor.




5. Seleccionar el programa para el cesto de lana o un programa de tiempo con el mando selector.
6. Ajustar el tiempo de secado.  
 Jersey de lana fino: aprox. 1:20 h  
 Jersey de lana grueso: aprox. 1:30 h - 3:00 h  
 Falda: aprox. 1:00 h -1:30 h  
 Pantalón: aprox. 1:00 h -1:30 h  
 Guantes: aprox. 30 min  
 Zapatillas deportivas: aprox. 1:30 h / con aireación máx. 2:00 h  
**Nota:** Con prendas muy gruesas o de varias capas deberá prolongarse el tiempo de secado para lograr el grado de secado deseado.
7. Iniciar el programa.
8. Sacar la ropa y desconectar la secadora.

## Ajustar un programa

**Nota:** Si se ha activado el seguro para niños, hay que desactivarlo para poder seleccionar un programa, véase → *Página 26*.

1. Seleccionar el programa deseado; información detallada sobre los programas a partir de → *Página 24*.
2. Seleccionar el programa deseado. En el panel indicador aparecen los ajustes predeterminados del programa seleccionado.



**Nota:** Los ajustes predeterminados del programa son una configuración estándar que ya está establecida al seleccionar un programa. Los ajustes de programa se muestran en el panel indicador tras la selección del programa.

3. En caso necesario, adaptar los ajustes de programa. Información detallada al respecto a partir de → *Página 26*.

## Iniciar el programa

Seleccionar la tecla de inicio.

**Nota:** Si se desea bloquear el programa para evitar modificaciones accidentales, se puede seleccionar el seguro para niños, véase → *Página 26*.

## Desarrollo del programa

El estado del programa se muestra en el panel indicador.

## Modificar programa o introducir más ropa

Durante el proceso de secado se puede retirar o añadir ropa en cualquier momento, así como modificar o adaptar el programa.

1. Abrir la puerta de la secadora o seleccionar la tecla de inicio para realizar una pausa.
2. Introducir más ropa o retirar tejidos.
3. Seleccionar, en caso necesario, un programa distinto o una función adicional.
4. Cerrar la puerta de la secadora.
5. Seleccionar la tecla de inicio.

**Nota:** La duración del programa se actualiza en el panel indicador de acuerdo con la carga y la humedad residual de la ropa. Los valores visualizados pueden cambiar tras modificar el programa o ajustar la carga.

## Interrupción de un programa

El programa puede interrumpirse en cualquier momento abriendo la puerta de la secadora o seleccionando la tecla de inicio para realizar una pausa.

**¡Atención!**

**Peligro de incendio. La ropa puede inflamarse.**

Interrumpir el programa, sacar todas las prendas y extenderlas para facilitar la evacuación del calor.

## Fin del programa

En el panel indicador aparece *End*.

## Secado de la ropa y apagado de la secadora

1. Sacar la ropa.
2. Pulsar la tecla  para apagar la secadora.




## Vaciar el recipiente para agua condensada

### Notas

- El agua condensada se puede desviar a través de un conducto de agua condensada opcional\* hacia el desagüe. Para la instalación, véase → *Página 15*.
- Si el agua condensada se desvía a través de un conducto de agua condensada opcional, el recipiente para agua condensada no se deberá vaciar.


**Nota:** Después de cada secado, vaciar el depósito de agua condensada porque, de lo contrario, el siguiente programa de secado podría interrumpirse si el depósito está lleno.

1. Sacar el depósito de agua condensada en horizontal.



\* según el modelo

2. Vaciar el agua condensada.



### ¡Atención!

**El agua condensada contaminada puede provocar daños materiales y para la salud.**

El agua condensada no es potable y puede estar contaminada con pelusas. No se debe beber ni utilizar para otros fines.

3. Introducir el depósito de agua condensada nuevamente en la secadora hasta que se note cómo encaja.




**Nota:** El filtro ubicado en el recipiente de agua de condensación filtra el agua de condensación que se utiliza para la limpieza automática de la secadora. El filtro se limpia al vaciar el agua de condensación. No obstante, es necesario comprobar periódicamente el filtro y eliminar los posibles residuos que se hayan podido acumular. Ver → *Página 36*.

## Limpiar el filtro de pelusas


**Nota:** Durante el secado, las pelusas y los pelos de la colada quedan atrapados en el filtro para pelusas. Un filtro de pelusas sucio u obstruido reduce la corriente de aire e impide que la secadora alcance su máximo rendimiento. El uso de filtros de pelusas limpios reduce además el consumo de energía y el tiempo de secado.

Limpiar el filtro de pelusas **después de cada** secado:

1. Abrir la puerta de la secadora y retirar todas las pelusas de la puerta.
2. Extraer el filtro de pelusas de dos piezas.




3. Retirar las pelusas de la cavidad del filtro de pelusas.




**Nota:** Asegurarse de que no caigan pelusas dentro de la caja abierta.


4. Separar el filtro de pelusas de dos piezas.




5. Abrir los dos filtros y retirar todas las pelusas.



6. Eliminar las pelusas con agua corriente caliente.



7. Secar los filtros, cerrarlos y volver a colocar el filtro de pelusas de dos piezas.



**¡Atención!**

**La secadora puede resultar dañada.**



No utilizar la secadora sin el filtro de pelusas o si este presenta algún defecto.

## Ruidos


**Nota:** Durante el secado, especialmente en la fase inicial, se producen ruidos del compresor y la bomba debidos al funcionamiento. Estos son absolutamente normales y no afectan al funcionamiento perfecto del aparato.

De vez en cuando, el compresor de la secadora produce un zumbido. La intensidad del ruido varía según el programa y la fase de secado.


El agua condensada se bombea mediante una bomba al recipiente de agua condensada. Durante dicho proceso se generan ruidos de bombeo.



El compresor se ventila de vez en cuando, lo que produce un zumbido.



La limpieza automática de la secadora emite chasquidos.



## Ajustes del aparato

Se pueden cambiar los ajustes siguientes del aparato en el panel de mando:

- el volumen de las señales de aviso (p. ej. al final del programa)
- el volumen de las señales de manejo
- el brillo de la pantalla táctil


Al activar el modo de ajuste se modifican los ajustes del aparato.

### Activación del modo de ajuste

1. Encender el aparato si está desconectado.
2. Seleccionar en la pantalla táctil  una duración de 3 segundos.

El modo de ajuste está activado. En la pantalla táctil se muestran los indicadores para ajustes  y  el volumen actual de las señales de advertencia.

Está seleccionado el programa en la posición 1.



3. Modificar los ajustes del aparato.

### Modificar el volumen de las señales de advertencia

1. Seleccionar la tecla de selección + hasta que se muestre el valor de ajuste deseado.



#### Valores de ajuste:

- 0 Desactivado
  - 1 Silencioso
  - 2 Medio
  - 3 Alto
  - 4 Muy alto
2. Se puede finalizar o continuar el modo de ajuste.

### Modificar el volumen de las señales de mando

1. Seleccionar el programa en la posición 2.



En la pantalla táctil se muestra  con el volumen actual de las señales de mando.

2. Seleccionar la tecla de selección + hasta que se muestre el valor de ajuste deseado.



#### Valores de ajuste:

- |   |             |
|---|-------------|
| 0 | Desactivado |
| 1 | Silencioso  |
| 2 | Medio       |
| 3 | Alto        |
| 4 | Muy alto    |
3. Se puede finalizar o continuar el modo de ajuste.

### Modificar el brillo de la pantalla táctil

1. Seleccionar el programa en la posición 3.



En la pantalla táctil se muestra  con brillo actual de la pantalla táctil.

2. Seleccionar la tecla de selección + hasta que se muestre el valor de ajuste deseado.



#### Valores de ajuste:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1 | Brillo débil       |
| 2 | Brillo normal      |
| 3 | Brillo intenso     |
| 4 | Brillo muy intenso |

### Finalización del modo de ajuste

Para finalizar y memorizar los ajustes:

- Seleccionar en la pantalla táctil  o:
- Esperar aprox. 10 segundos o:
- Apagar el aparato. Los ajustes seleccionados también se guardan después de apagar el aparato.



## Limpieza

### Limpieza de la secadora y el panel de mando

#### Advertencia

#### ¡Peligro de muerte!

La secadora funciona con corriente eléctrica, por lo tanto, existe peligro de descarga eléctrica.

Desconectar la secadora de la red eléctrica antes de la limpieza.

Limpieza de la secadora solo con agua y un paño suave y húmedo.

Retirar inmediatamente todos los restos de detergente, restos de pulverizado o cualquier otro tipo de resto. No utilizar ningún detergente o producto para el tratamiento previo de las prendas (p. ej., sprays de prelavado o quitamanchas). No utilizar un limpiador de alta presión ni una pistola de vapor para la limpieza del aparato.

### Limpieza de la humedad sensor

**Nota:** La secadora está equipada con un sensor de humedad de acero inoxidable. El sensor de humedad mide el grado de humedad de la ropa. Tras un uso prolongado, en el sensor de humedad puede acumularse una fina capa de cal o residuos de los detergentes o productos de mantenimiento. Estos residuos deben eliminarse con regularidad, ya que pueden afectar al funcionamiento del sensor y, por lo tanto, al resultado del secado.

Abriendo la puerta y limpiar el sensor de humedad con una esponja rugosa.



#### ¡Atención!


#### Puede dañarse el sensor de humedad.

No limpiar el sensor de humedad con productos de limpieza ni estropajos de acero.


### Limpieza de la bandeja del recipiente para agua condensada

**Nota:** El filtro ubicado en el recipiente de agua de condensación limpia el agua de condensación que se utiliza para la limpieza automática de la secadora.


1. Extraer horizontalmente el recipiente para agua de condensación.
2. Vaciar el agua de condensación.
3. Retirar el filtro.



4. Limpieza de la bandeja bajo el chorro de agua corriente caliente o en el lavavajillas.



- Insertar el filtro hasta que se note cómo encaja.



**¡Atención!**

**Las pelusas pueden acumularse en la secadora y causar daños.**


Conectar la secadora siempre con el filtro puesto.

- Introducir el recipiente para agua condensada hasta que se note cómo encaja.

**Mantenimiento simple del aparato**

Se puede llevar a cabo un mantenimiento simple del aparato para lograr un rendimiento de secado óptimo y permanente.

**Nota:** Tras cierto período de uso se recomienda realizar automáticamente un mantenimiento sencillo del aparato. En este caso, se muestra en el panel indicador el aviso **CE** antes del inicio del programa y después del final del mismo durante 5 segundos. Este aviso aparece de nuevo hasta realizar por completo el mantenimiento sencillo del aparato.



**¡Atención!**


**Daños en el aparato o el equipo**

El agua hirviendo puede dañar el aparato y el recipiente para agua condensada. Llenar el recipiente para

agua condensada de agua que no esté hirviendo.

Si se utiliza un tubo de desagüe para el drenaje del agua de condensación, seguir los siguientes pasos **antes** de realizar el mantenimiento del aparato:

- Extraer por completo el recipiente para agua de condensación del aparato.
- Retirar el filtro y después el tapón de la cavidad de la parte superior del recipiente para agua de condensación.



- Colocar el tapón de la parte inferior.
- Introducir el recipiente para agua de condensación en la secadora hasta que se note cómo encaja.

**Nota:** Si se utiliza un tubo de desagüe para el drenaje del agua de condensación, seguir estos pasos en orden inverso **después** de realizar el mantenimiento del aparato.

Para iniciar el mantenimiento del aparato:

- Encender el aparato si está desconectado.
- Extraer todas las prendas.
- Limpiar el filtro de pelusas. → *Página 32*
- Seleccionar el programa en la posición 1.




5. Seleccionar el panel de mando para seco plancha , mantener pulsado y seleccionar el programa en la posición 4.




En el panel indicador aparecerá **CP** y la duración del programa de forma alternativa.



6. Extraer horizontalmente el recipiente para agua condensada.



7. Vaciar el agua condensada.




### ¡Atención!

**El agua condensada contaminada puede provocar problemas de salud o daños en el aparato.**

El agua condensada no es agua potable y puede estar contaminada con pelusas. No beber ni reutilizar.

8. Llenar el recipiente para agua condensada vacío con aprox. 1 ½ litro de agua corriente caliente.



**Nota:** Mantener siempre en posición horizontal el recipiente para agua condensada lleno para no derramar líquidos.

9. Introducir horizontalmente el recipiente para agua condensada lleno hasta que se vea cómo encaja en la secadora.
  10. Seleccionar la tecla de inicio. Empieza el mantenimiento del aparato y suena un tono. Una vez realizado el mantenimiento del aparato, se muestra **End** en el panel indicador y suena una señal.
  11. Extraer el recipiente para agua condensada.
  12. Vaciar el recipiente para agua condensada, volver a insertarlo completamente y apagar la secadora.
- Se ha llevado a cabo el mantenimiento del aparato.

## Mantenimiento intensivo del aparato

Después de un período de parada de la secadora mayor a un mes, llevar a cabo un mantenimiento intensivo del aparato. Esto evita la formación de olores en el aparato.

### Notas

- El mantenimiento intensivo del aparato dura aprox. 4 horas. Durante este tiempo es necesario realizar algunas acciones y no se debe interrumpir el programa tras el inicio. Tener esto en cuenta antes de llevar a cabo el mantenimiento intensivo del aparato.
- Para el mantenimiento intensivo del aparato se necesita un producto para mantenimiento del aparato que se puede pedir a través del Serv. Aten. Cliente con número de pieza de recambio: **00311829**. Los datos de contacto para cada país se encuentran en el directorio de centros del Serv. Aten. Cliente.


### ¡Atención!

#### Peligro de daños materiales/daños en el electrodoméstico

- Si se vierte una cantidad errónea de detergente o de agente de limpieza en el electrodoméstico, se pueden producir daños materiales o daños en el electrodoméstico. Usar detergentes/aditivos/agentes de limpieza y suavizantes según las indicaciones del fabricante.
- El agua hirviendo puede dañar el aparato y el recipiente para agua condensada. Llenar el recipiente para agua condensada de agua que no esté hirviendo.

Si se utiliza un tubo de desagüe para el drenaje del agua de condensación, seguir los siguientes pasos **antes** de realizar el mantenimiento del aparato:

1. Extraer por completo el recipiente para agua de condensación del aparato.
2. Retirar el filtro y después el tapón de la cavidad de la parte superior del recipiente para agua de condensación.



3. Colocar el tapón de la parte inferior.
4. Introducir el recipiente para agua de condensación en la secadora hasta que se note cómo encaja.

**Nota:** Si se utiliza un tubo de desagüe para el drenaje del agua de condensación, seguir estos pasos en orden inverso **después** de realizar el mantenimiento del aparato.

Para iniciar el mantenimiento del aparato:

1. Encender el aparato si está desconectado.
2. Extraer todas las prendas.
3. Limpiar el filtro de pelusas.  
→ *Página 32*
4. Seleccionar el programa en la posición 1.



5. Seleccionar el panel de mando para seco plancha , mantener pulsado y seleccionar el programa en la posición 4.



En el panel indicador aparecerá **CP1** y la duración del programa de forma alternativa.




6. Seleccionar la tecla de selección +.




En el panel indicador aparecerá **CP2** y la duración del programa de forma alternativa.



7. Extraer horizontalmente el recipiente para agua condensada.



8. Vaciar el agua condensada.




### ¡Atención!

**El agua condensada contaminada puede provocar problemas de salud o daños en el aparato.**

El agua condensada no es agua potable y puede estar contaminada con pelusas. No beber ni reutilizar.

9. Llenar una botella del producto de mantenimiento y 1 ½ litro de agua corriente caliente en el recipiente para agua condensada.




**Nota:** Mantener siempre en posición horizontal el recipiente para agua condensada lleno para no derramar líquidos.

10. Introducir horizontalmente el recipiente para agua condensada lleno hasta que se vea cómo encaja en la secadora.

11. Seleccionar la tecla de inicio. Empieza el mantenimiento del aparato y suena un tono.

Transcurrido un tiempo, se muestra parpadeando en el panel indicador la duración restante del programa.

12. Extraer el recipiente para agua condensada.
13. Llenar el recipiente para agua condensada vacío con aprox. 1 ½ litro de agua corriente caliente.



**Nota:** Mantener siempre en posición horizontal el recipiente para agua condensada lleno para no derramar líquidos.


14. Girar con cuidado el recipiente para agua condensada para rellenar el producto de mantenimiento restante y vaciar por completo el recipiente para agua condensada.
15. Volver a llenar el recipiente para agua condensada vacío con aprox. 1 ½ litro de agua corriente caliente.
16. Introducir horizontalmente el recipiente para agua condensada lleno hasta que se vea cómo encaja en la secadora.
17. Seleccionar la tecla de inicio. El mantenimiento del aparato se reanuda. Una vez realizado el mantenimiento del aparato, se muestra **End** en el panel indicador y suena una señal.
18. Extraer el recipiente para agua condensada.
19. Vaciar el recipiente para agua condensada, volver a insertarlo completamente y apagar la secadora.

Se ha llevado a cabo el mantenimiento del aparato.

## Limpiar el conducto de aire

Se puede limpiar el conducto de aire para lograr un rendimiento de secado óptimo y permanente. Para limpiar el conducto de aire:


1. Abrir la tapa de mantenimiento.
2. Desbloquear el tirador de la cubierta y extraer la cubierta por el asa.



3. Limpiar la junta de la cubierta con un cepillo blando.

**Nota:** Asegurarse de que al limpiar no quede suciedad en la junta.

4. Extraer horizontalmente la pieza insertada.




5. Aclarar la pieza insertada con agua corriente.
6. Retirar las pelusas o los cuerpos extraños que haya en el conducto de aire.


### Notas

- Asegurarse de no dañar el intercambiador de calor descubierto al limpiar.
- Gracias a la función de autolimpieza del aparato, no es necesario limpiar el intercambiador de calor.

7. Insertar la pieza extraída de nuevo hasta el tope.




8. Insertar la cubierta y bloquear el tirador de la cubierta.



**Nota:** Solo se puede insertar la cubierta después de haber introducido la pieza extraída previamente.

9. Cerrar la tapa de mantenimiento.



Se ha limpiado el conducto de aire.

**¡Atención!**  
**Peligro de daños materiales/daños en el electrodoméstico**

Si el electrodoméstico se recalienta, este podría no funcionar correctamente y se podrían producir daños materiales o daños en el electrodoméstico. Asegurarse de que la entrada de aire del electrodoméstico nunca esté obstruida durante el funcionamiento y de que la zona de alrededor esté convenientemente ventilada.



## ¿Qué hacer en caso de avería?

Averías	Causa/solución
 en el panel indicador y el proceso de secado se ha interrumpido.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vaciar el recipiente para agua condensada y seleccionar la tecla de inicio.</li> <li>■ Limpiar el colador en el recipiente para agua condensada → <i>Página 36</i>.</li> <li>■ Llevar a cabo el mantenimiento intensivo del aparato a través de → <i>Página 39</i>.</li> <li>■ Comprobar si hay cuerpos extraños que bloqueen el conducto de aire o la conexión a la bomba. Abrir la tapa de mantenimiento para retirar los cuerpos extraños → <i>Página 41</i>.</li> <li>■ Si está instalado el desagüe opcional de agua condensada, es posible que la manguera de desagüe esté obstruida o doblada. Comprobar si hay residuos en la manguera y enjuagarla en caso necesario. Tender la manguera sin dobleces.</li> </ul>
 en el panel indicador.	Limpiar el filtro de pelusas → <i>Página 32</i> .
La secadora no arranca.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ ¿Está seleccionada la tecla de inicio?</li> <li>■ ¿Está conectado el enchufe de red? ¿Se ha comprobado el fusible?</li> <li>■ ¿Programa seleccionado? Seleccionar un programa.</li> <li>■ ¿Está abierta la puerta de la secadora? Cerrar la puerta.</li> <li>■ ¿Está activado el seguro para niños? Desactivar el seguro para niños.</li> <li>■ ¿Se ha seleccionado el tiempo de «Finalización en»? El programa se inicia con retraso.</li> </ul>
Formación de arrugas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Las arrugas se forman cuando se supera la cantidad de carga especificada o se selecciona un programa inadecuado para el tipo de tejido. En la tabla de programas se recoge toda la información necesaria.</li> <li>■ Extraer la ropa inmediatamente después del secado. Si se deja en el tambor se formarán arrugas.</li> </ul>
Sale agua del aparato.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ No se trata de una avería; la secadora podría estar inclinada. Nivelar la secadora.</li> <li>■ Comprobar si la junta de la cubierta está sucia. Limpiar la junta de la cubierta → <i>Página 41</i>.</li> </ul>
La duración indicada del programa cambia durante el proceso de secado.	No se trata de una avería. Los sensores de humedad determinan la humedad restante en la carga y ajustan la duración del programa (excepto en los programas de tiempo).
* según modelo	

Averías	Causa/solución
<p>La ropa no se seca correctamente o sigue estando muy húmeda.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Al finalizar el programa, la ropa caliente parece más húmeda al tacto de lo que está en realidad. Extender la ropa y dejar que se disipe el calor.</li> <li>■ Ajustar con precisión el nivel de secado. Esto prolonga la duración del programa con una temperatura constante. Las prendas quedan más secas .</li> <li>■ Seleccionar un programa con un tiempo de secado más largo o aumentar el secado deseado. La temperatura no aumenta.</li> <li>■ Seleccionar un programa de tiempo para continuar secando la ropa que todavía esté húmeda → <i>Página 24</i>.</li> <li>■ Si se ha superado la carga máxima del programa, la ropa no se seca correctamente.</li> <li>■ Limpiar el sensor de humedad en el tambor. En el sensor puede acumularse una fina capa de cal o residuos de los detergentes y productos de mantenimiento que puede afectar a su funcionamiento. La ropa no se seca correctamente → <i>Página 36</i>.</li> <li>■ El proceso de secado se ha interrumpido porque se ha producido un corte eléctrico, se ha llenado el recipiente para agua condensada o se ha superado el tiempo máximo de secado.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Tener en cuenta también las recomendaciones de lavado → <i>Página 23</i>.</p>
<p>¿El tiempo de secado es demasiado largo?</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Es posible que el filtro de pelusas esté sucio y provoque un incremento del tiempo de secado. Limpiar el filtro de pelusas.</li> <li>■ Es posible que el intercambiador de calor esté sucio y tenga pelusas. Llevar a cabo el mantenimiento simple del aparato a través de → <i>Página 37</i>.</li> <li>■ Si la entrada de aire de la secadora está bloqueada o presenta un acceso restringido, podría incrementarse el tiempo de secado. Mantener libre la entrada de aire.</li> <li>■ La temperatura ambiente óptima durante el secado oscila entre 15 °C y 30 °C. Fuera de este rango podría incrementarse el tiempo de secado.</li> <li>■ Una ventilación insuficiente de la estancia puede dar lugar a un incremento del tiempo de secado. Ventilar la estancia.</li> </ul>
<p>El panel indicador está apagado y la tecla de inicio parpadea.</p>	<p>No se trata de una avería. El modo de ahorro energético está activado → <i>Página 13</i>.</p>
<p>La humedad de la estancia aumenta.</p>	<p>No se trata de una avería. Ventilar suficientemente la estancia.</p>
<p>Corte en el suministro eléctrico.</p>	<p>El programa de secado se interrumpe. Extraer la ropa y extenderla o volver a iniciar el programa.</p>
<p>Formación de olores en el aparato.</p>	<p>Llevar a cabo el mantenimiento intensivo del aparato a través de → <i>Página 39</i>.</p>
<p>Ruidos anómalos durante el secado.</p>	<p>No se trata de una avería, ver también → <i>Página 39</i>.</p>
<p>La secadora está fría al tacto a pesar del secado.</p>	<p>No se trata de una avería. La secadora con bomba de calor seca eficazmente con bajas temperaturas.</p>
<p>* según modelo</p>	

**Nota:** Si no se puede solucionar una avería encendiendo y apagando la secadora, ponerse en contacto con el Serv. Aten. Cliente.



## Servicio de Asistencia Técnica

### Servicio de Asistencia Técnica

En caso de no poder solucionar la avería por sí mismo (véase el capítulo ¿Qué hacer en caso de avería?), llamar al Servicio de Asistencia Técnica. Nosotros encontraremos la solución adecuada y se evitarán así desplazamientos innecesarios de los técnicos.

Los datos de contacto de los centros más cercanos del Servicio de Asistencia Técnica figuran en la lista adjunta.

Facilitar al Servicio de Atención al Cliente el número de producto (E-Nr.) y el número de fabricación (FD) de la secadora.

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

Esta información se encuentra en la parte interior de la puerta de la secadora o en la parte trasera de la secadora.

### Se debe confiar en la profesionalidad del fabricante.

Póngase en contacto con nosotros. De esta manera, se garantiza que la reparación la realizan técnicos especializados del Servicio de Asistencia Técnica utilizando repuestos originales.



## Valores de consumo

### Tabla de valores de consumo

Programa	Velocidad con la que se ha centrifugado la ropa	Duración**		Consumo de energía**	
		8 kg	4 kg	8 kg	4 kg
<b>algodón</b>					
Seco armario*	1400 r. p. m.	126 min	80 min	1,24 kWh	0,70 kWh
	1000 r. p. m.	148 min	94 min	1,46 kWh	0,82 kWh
	800 r. p. m.	170 min	108 min	1,68 kWh	0,94 kWh
Seco plancha*	1400 r. p. m.	95 min	60 min	0,91 kWh	0,52 kWh
	1000 r. p. m.	117 min	74 min	1,13 kWh	0,64 kWh
	800 r. p. m.	139 min	88 min	1,35 kWh	0,76 kWh
<b>sintéticos</b>		<b>3,5 kg</b>		<b>3,5 kg</b>	
Seco armario*	800 r. p. m.	55 min		0,43 kWh	
	600 r. p. m.	66 min		0,53 kWh	

\* Ajustes de programas para las pruebas según la norma EN61121 vigente.

\*\* Los valores pueden variar con respecto a los valores indicados en función del tipo de tejido, la combinación de la ropa que se va a secar, la humedad residual del tejido, el grado de secado ajustado, la cantidad de carga y las condiciones ambientales.

### Programa más eficiente para tejidos de algodón

El siguiente "Programa estándar para algodón" (indicado con el símbolo ) es apropiado para secar ropa de algodón mojada normal y el más eficiente para este fin desde el punto de vista del consumo energético combinado.

Programas estándar para algodón según el Reglamento Europeo 932/2012 vigente			
Programa + Secado deseado	Carga	Consumo de energía	Duración del programa
 algodón + Seco armario	8 kg/4 kg	1,46 kWh/0,82 kWh	148 min/94 min
Ajuste del programa para las pruebas y el etiquetado de energía de acuerdo con la Directiva Europea 2010/30/UE			



## Datos técnicos

**Dimensiones:**

85 x 60 x 64 cm

Altura x anchura x profundidad

**Peso:**

aprox. 56 kg

**Máxima carga de ropa admisible:**

8 kg

**Recipiente para agua condensada:**

4,5 l

**Tensión de conexión:**

220 - 240 V

**Potencia de conexión:**

máx. 800 W

**Fusible:**

10 A

**Iluminación interior del tambor\*****Temperatura ambiente:**

5-35 °C

**Potencia absorbida en estado  
apagado:**

0,10 W

**Potencia absorbida en funcionamiento  
(estado no apagado):**

0,10 W

\* según el modelo

## Reparación y asesoramiento en caso de avería

E 902 11 88 21

Los datos de contacto para cada país se encuentran en el directorio de centros del Servicio de Asistencia Técnica.

BSH Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
GERMANY  
[siemens-home.com](http://siemens-home.com)

Fabricado por BSH Hausgeräte GmbH bajo licencia de marca de Siemens AG



9001153537 (9603)