

ניתן למצוא את פרטי יצירת הקשר במדריך מרכז שירות הלקוחות המצורף:

*2220 IL

תחנות שירות

04-8477111	טל":	שירות CSB, שד' ההסתדרות 224, חיפה	צפון
08-9777222	טל":	שירות CSB, המסגר 1, א.ת. צפוני, לוד	מרכז
02-6403000	טל":	אלרם, הסדנא 7, תלפיות, ירושלים	ירושלים
08-9777222	טל":	שירות CSB, יאיר 16, באר-שבע	דרום
08-6378616	טל":	שירות אקספרס, אזור התעשייה החדש, אילת	
08-6335311	טל":	שירות ששון, הבנאי 3, אילת	



Constructa-Neff Vertriebs-GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY

9001252719
he (9702)







מפרט טכני

 **מידות:**

50"מ x 60 x 85

עומק x רוחב x גובה

משקל:

46-46 ק"ג

עומס מרבי:

8 ק"ג

מייל עיבוי:

4.6 ליטר

מתה מחוברת:

וילט 220 - 240

עומס מחוברת:

2,100/2,800 וילטר כל היוטר

נתיר:

A/10 16

תאורה פנימית של התוף*טמפרטורת סביבה:**

35 °C - 5

* לדגם זה בהתאם

תוכנית	מהירות הסחיטה המשמשת לסחיטה פריטי הכביסה	משך הפעולה**	צריכת אנרגיה**	
8 ק"ג 10/16 A	8 ק"ג 10/16 A			Cotton (קוטנה)
4.52 קוט"ש/4.39 קוט"ש	136 דקות/104 דקות	4.29 קוט"ש/4.39 קוט"ש	4.52 קוט"ש/4.39 קוט"ש	Cupboard dry (יבוש לארון)*
4.76 קוט"ש/4.61 קוט"ש	126 דקות/158 דקות	4.61 קוט"ש/4.76 קוט"ש	4.76 קוט"ש/4.61 קוט"ש	
5.01 קוט"ש/4.83 קוט"ש	148 דקות/180 דקות.	5.01 קוט"ש/4.83 קוט"ש	5.01 קוט"ש/4.83 קוט"ש	
3.41 קוט"ש/3.31 קוט"ש	113 דקות/81 דקות	3.31 קוט"ש/3.41 קוט"ש	3.41 קוט"ש/3.31 קוט"ש	Iron dry (יבוש לגיהוץ)*
3.65 קוט"ש/3.53 קוט"ש/3.53 קוט"ש/3.65 קוט"ש	103 דקות/135 דקות.	3.53 קוט"ש/3.65 קוט"ש	3.65 קוט"ש/3.53 קוט"ש	
3.90 קוט"ש/3.75 קוט"ש	125 דקות/157 דקות	3.75 קוט"ש/3.90 קוט"ש	3.90 קוט"ש/3.75 קוט"ש	
3.5 ק"ג	3.5 ק"ג			Easy-Care (כביסה סינטטיית)
1.46 קוט"ש/1.42 קוט"ש	52 דקות/46 דקות	1.42 קוט"ש/1.46 קוט"ש	1.46 קוט"ש/1.42 קוט"ש	Cupboard dry (יבוש לארון)*
1.80 קוט"ש/1.75 קוט"ש	62 דקות/56 דקות	1.75 קוט"ש/1.80 קוט"ש	1.80 קוט"ש/1.75 קוט"ש	

* הגדרת התוכנית לבדיקה על-פי תקן EN61121 EN החל.

** הערכים בפועל עשויים להיות שונים מ אלה המופיעים כאן, וזאת בהתאם לסוג האריגים, להרכבת הכביסה המיועדת ליבוש, להחות הנורמת בפריטי הכביסה, לרמת הייבוש שהוגדרה, לדוגמה, לכמויות פריטי הכביסה בהפעלה, לתנאים הסביבתיים ולכל פונקציה נוספת שהופעלה.

שירות לקוחות

שירות לקוחות

אם אין אפשרותכם לתקן את התקלה בעצמכם (תקילות, מה לעשות?), פנו לשירות הלקוחות שלנו. אנו נמצא תמיד פתרון מתאים כדי להימנע מביקורים לא נוחים של הטכנאים.

ניתן למצוא את פרטי הקשר של מרכז שירות הלקוחות באזוריים כאן או בחזרה שירות הלקוחות המצרפת.

אפשרו למרცד שירות הלקוחות את מס' המוצר (E-no.) של המיבש ואת מס' המיצור (FD).

E-Nr. _____	FD _____
-------------	----------

תוכלו למצוא את המידע בצד הפניי של דלת המיבש או לצד האחורי של מיבש הכביסה.

בטחו במומחיותו של הצייר.

אל תהססו לפנות אלינו. כך תוכלו להבטיח שהתקונים מתבצעים במידת טכני השירות מיום המזיד בחלוקת חילוף מקוריים.

תקלות	סיבה/פתרון
זמן הייבוש ארוך מדי?	<ul style="list-style-type: none"> ■ יתכן שמסנן המור מלוכלך וגורם לזמן ייבוש ארוך יותר. נקו את מסנן המור. ■ יתכן שמחליף החום מלוכלך וגורם לזמן ייבוש ארוך יותר. נקו את מחליף החום.
אם כניסה האויר במיבש חסומה או אינה גמישה בחופשיות, זמן הייבוש עשוי להיות ארוך יותר. הקפידו לא לחסום את פתח כניסה האויר.	<ul style="list-style-type: none"> ■ אם הטמפרטורה הסובבת גבוהה מ-35°C, זמן הייבוש עשוי להיות ארוך יותר. ■ סחרור אויר לא מספיק בחדר עשוי להגדיל את זמן הייבוש. אווירו את החדר.
זמן הייבוש המוצע משתנה במהלך הייבוש.	זהוי אינה תקלה. מיבש הכביסה מזזה את העומס ומתאים את משך התוכנית שנוצרה.
הפלסת חשמל.	זהוי אינה תקלה. ודאו שהחדר מאוורר די.
* בהתאם לדגם	תוכנית הייבוש נקטעת. הוציאו את פריטי הכביסה ופרשו אותם, או הפעילו מחדש את התוכנית.

הערה: אם אין אפשרותכם לתקן את התקלה בעצמכם על-ידי כיבוי המיבש והפעלתו, פנו אל מרכז שירות לקוחות שלנו.

? תקלות ודרבי פעולה לתיקון

תקלה	סיבה/פתרון
<p>█ מופיע בלוח התצוגה והיבוש הופסק.</p> <p>█████ מופיע בלוח התצוגה.</p> <p>███████ מופיע בלוח התצוגה.</p> <p>██████████ מופיע בלוח התצוגה.</p> <p>███████████ מופיע בלוח התצוגה.</p> <p>███████████████ מופיע בלוח התצוגה.</p> <p>███████████████████ מופיע בלוח התצוגה.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ רוקנו את מילוי העיבו ולחצו על הלחץ Start (התחלת) ← בעמוד 24. ■ אם ניקוז העיבו האופציוני מותקן, יתכן שציגו הניקוז חסום. בדקו אם קיימות שאריות ב津ור ושתפו אותו. <ul style="list-style-type: none"> ■ נקזו את מסנן המור או את מחליף החום ובחרו את הלחץ Start (התחלת) ← בעמוד 26; ← בעמוד 30. <ul style="list-style-type: none"> ■ האם המיבש מחובר לחשמל או הנתיר נבדק? ■ נבחרה תוכנית? בחרו תוכנית. ■ האם דלת מיבש הקביסה פתוחה? סגורו את הדלת. ■ נעילת הבטיחות בפני ילדים מופעלת? כבו את נעילת הבטיחות בפני ילדים. ■ זמן "Finish in" (סיום לאחר) נבחר? התוכנית מתחליה לאחר עיכוב. <ul style="list-style-type: none"> ■ זהה אינה תקלה. מצב של חיסכון בחשמל פעיל ← בעמוד 12.
<p>█ מופיעים כביה והלחץ Start (התחלת) מהבהב.</p> <p>█████ מופיעים כביה והלחץ Start (התחלת) מהבהב.</p> <p>███████ מופיעים כביה והלחץ Start (התחלת) מהבהב.</p> <p>███████████ מופיעים כביה והלחץ Start (התחלת) מהבהב.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ קמיטים מופיעים כאשר חריגתם מהעומס המרבי או בחרמתם את התוכנית הלא נכון עבור סוג הבדיקה. ניתן למצוא את כל המידע החדש בטבלת התוכניות. ■ הוציאו את הבגדים מיד לאחר הייבוש; קמיטים עשויים להופיע אם הם נשאים בתוף.
<p>█ מים זולפים החוצה. הכביסה.</p> <p>█████ מים זולפים החוצה. הכביסה.</p> <p>███████ מים זולפים החוצה. הכביסה.</p> <p>███████████ מים זולפים החוצה. הכביסה.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ זהה אינה תקלה; יתכן שמייבש הקביסה ממוקם בשיפוע. ישרו את מיבש הקביסה.
<p>█ שינו במשך התוכנית מזג במהלך הייבוש.</p> <p>█████ שינו במשך התוכנית מזג במהלך הייבוש.</p> <p>███████ שינו במשך התוכנית מזג במהלך הייבוש.</p> <p>███████████ שינו במשך התוכנית מזג במהלך הייבוש.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ זהה אינו מזג במכביה. חישני הלחות מזהם את הלוחות שנונטרה במכביה ומכווננים את מזרק התוכנית (למעט בתוכניות קבועות בזמן).
<p>█ הכביסה לא מתיבשת באורה מלאה או יותר לזמן מדי.</p> <p>█████ הכביסה לא מתיבשת באורה מלאה או יותר לזמן מדי.</p> <p>███████ הכביסה לא מתיבשת באורה מלאה או יותר לזמן מדי.</p> <p>███████████ הכביסה לא מתיבשת באורה מלאה או יותר לזמן מדי.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ בסיום התוכנית, כביסה חממה מעניקה תחושה שהיא מעט רטובה, אף שאין הדבר כך. פרשו את הכביסה ואפשרו לחום להשתחרר. ■ כמו כן, תוכלן לשנות את רמת הייבוש - הדבר מאריך את זמן הייבוש אר יותר מעלה את הטמפרטורה. הכביסה תצא יבשה יותר ← בעמוד 24. ■ בחרו תוכנית הcolaלה זמן יbosch אורך יותר או הגבירו את רמת הייבוש. הדבר אינו גורם לעלייה בטמפרטורה. ■ בחרו תוכנית קבועה בזמן עבור יbosch נוסף של פריטי כביסה שנשארו בחיים ← בעמוד 22. ■ אם חריגתם מהעומס המרבי עברו התוכנית, יתכן שפריטי הכביסה לא יתייבשו כהכלכה. ■ נקזו את חיישן הלחות בתוך התוף. החיישן עשוי להתקשות בשכבה דקה של אבנית או בשאריות של חומר נקי וሞצר טיפול שעולות לפגוע בתפקוד שלו. הכביסה לא התיבשה באופן מלא ← בעמוד 31. ■ הייבוש הופסק עקב הפסקת חשמל, בגלל שמייל העיבו מלא אוagal שהמיכיר הגיע בזמן הייבוש המרבי.
<p>הערה: עימנו גם בעוצות לכביסה ← בעמוד 21.</p>	

* בהתאם לדגם

ניקוי חישון הלחחות

הערה: המיבש מצויד בחישון לחות העשויה מפלדת אל-חלד. חישון הלחחות מודד את הלחחות בפרטם הכביסה.

לאחר תקופות שימוש ארוכות, חישון הלחחות עשוי להתכווץ בשכבה דקה של אבנית או בשאריות של חומר ניקוי ומוצרי טיפול. יש להסיר שרарיות אלה באמצעות קבוע משומש שפונקציית החישון וכתוצאה מכך תצא תוצאות הייבוש עשויה להיפגע.

פתחו את הדלת ונקו את חישון הלחחות באמצעות ספג גס.




זהירות!

חישון הלחחות עלול להינזק.


אין לנזוק את חישוני הלחחות באמצעות חומרים שוחקים וצמר פלדה.

9. תחילת הכניסו את מחליף החום ולאחר מכן הכניסו את הפקק העליון של מחליף החום למקוםו.


10. סובבו את שתי ידיות הנעילה לאחר מכן אsegaro את פתח השירות עד לנעלתו.




11. סגורו את פתח השירות ולהצוו עליון עד שתרגישו שהוא ננעל במקומו.




3. סובבו את שתי ידיות הנעילה זו לעבר זו.




4. הסירו את הפקק העליון מחליף החום.



5. שלפו את מחליף החום.



6. שטפו את מחליף החום במים מכל הצדדים כדי להסיר לגמרי את כל המו.



זהירות!

קיימת סכנת נזק למחליף החום.

השתמשו אך ורק במים לניקוי מחליף החום, ואל תשתמשו בעצםים קשים או בעצםים עם קצוות חדים כדי להסיר את המו.

7. הסירו את כל המוור מאטמי המיבש ומחליף החום.

8. הניחו למים לטפטף החוצה.

ניקוי ניקוי

ניקוי מייבש הכביסה ולוח הבקרה

⚠️ אזהרה סכנת מוות!

קיים סיכון התחלמות מושם שמייבש הכביסה מופעל באמצעות חשמל. נתקו את מייבש הכביסה מהSKU לפני הניקוי. ניקו את המייבש באמצעות מים ומטלית רכה ולחנה בלבד.

הסירו מיד את כל שאריות חומר הניקוי, הטרסיטים או שאריות אחרות. אין להשתמש בחומרי ניקוי או חומרים לטיפול מקרים בפרטי כביסה (לדוגמת, טרסיטים לפני שטיפה, מסירי כתמים). אין לנוקות את המכשיר באמצעות מכשירי ניקוי בלחץ גבוה או באמצעות מכשירי ניקוי באדים.

ניקוי מחליף החום


הערות

- יש לנוקות את מחליף החום אחת לחודש. עם זאת, תכיפות הניקוי תליה גם בתכיפות השימוש במיבש.
- אם קיימת פסולת במחליף החום, דבר זה יאריך את משך הזמן הדרוש ליבוש ויפגע בתוצאות הייבוש.

1. אפשר למייבש הכביסה להתקרר והניחו מטלית סופגת מתחת לפתח השירות.

הערה: מים שנשארו עשויים לדלוף החוצה.

2. פתחו את פתח השירותים במלואו.



- 12.** לחצו על לחץן זמן "Ready in" (סיום לאחר) או על לחץן זמן היישוש כדי לשנות את הזמן.

יציאה מ מצב ההגדרות
סובבו את בורר התוכניות ל מצב "Off" (כבוי) לאחר שהגדירתם את מהירות הסחיטה, עוצמת הקול או דירוג מתח הנטייה הדרושים. הגדרות נשמרו כעת.

- 3.** לחצו על לחץן זמן "Ready in" (סיום לאחר) או על לחץן זמן היישוש כדי לשנות את מהירות הסחיטה.

- 4.** סובבו את בורר התוכניות עם כיוון השעון למיקום **3**.

- 5.** עצמת הקול של צליל ההתראה בסוף התוכנית מוצגת בתצוגה.



1 = שקט, **2** = בינוני,
3 = חזק, **4** = חזק מאוד

- 6.** לחצו על לחץן זמן "Ready in" (סיום לאחר) או על לחץן זמן היישוש כדי לשנות את עצמת הקול.

- 7.** סובבו את בורר התוכניות עם כיוון השעון למיקום **4**.

- 8.** עצמת הקול עברו צליל הלחצן מוצגת בתצוגה.




0 = כבוי, **1** = שקט, **2** = בינוני,
3 = חזק, **4** = חזק מאוד

- 9.** לחצו על לחץן זמן "Ready in" (סיום לאחר) או על לחץן זמן היישוש כדי לשנות את עוצמת הקול.

- 10.** סובבו את בורר התוכניות עם כיוון השעון למיקום **5**.

- 11.** **הזרם** מוצג בתצוגה.
נמוך = **10 A**
גבוה = **16 A**

2. שפכו את מי העיבוי.




זהירות!

מי עיבוי מלוכלים עשויים להזיק
לבריאות ולגרום לנזק חמור.


מי עיבוי אינם מתאימים לשתייה ועשויים
להכין מוך. אין לשוטט את מי העיבוי או
להשתמש בהם מחדש.

3. יש לדחוף את מיכל העיבוי עד שתתרגישו
שהוא ננעל במקומו במילויו במילוי הכביסה.



הפעלת מצב הגדירות

1. הפעילו את מילוי הכביסה.
2. בחרו בתוכנית Cottons (כותנה) במיקום
1 ווותנו 5 שניות.
מצב הגדירות מופעל בעת הסמלים כביס
בלוח התצוגה ומשך התוכנית מוצג.
1. לחצו לחיצה ממושכת על הלוחן
(התחלת) ובו-זמןית, סובבו את בורר
התוכניות עם כיוון השעון למיקום 2.
2. מהירות הסחיטה מוצגת בתצוגה.




ריקון מיכל העיבוי

כברירת מחדל, העיבוי מהמכשיר זורם אל מיכל העיבוי.

חלופין, באפשרותכם לפרק את מי העיבוי בהתאם לדגם. אם תבחרו לפרק את מי העיבוי לתוך מערכת מי השופכנים, לא יהיה عليיכם לרוקן את מיכל העיבוי במהלך תוכנית הייבוש או לאחר כל שימוש במיבש.

1. הוציאו את מיכל העיבוי מצורה אופקית.




3. הסירו את המור מהשקי במשנן המור.




הערה: ודאו שלא נפל מור לתוך החירז הפתוח.

4. פתחו את משנן המור והוציאו את כל המור.

5. שטפו את משנן המור תחת זרם מים או נקו את משנן המור במדיח הכלים.



6. יבשו את משנן המור, סגרו אותו והכינוו אותו מחדש.




זהירות!
מייבש הכביסה עלול להינזק.
אין להפעיל את המיבש ללא משנן מור או
אם משנן המור פגום.

* אל תוך מערכת מי השופכנים דרך צינור ניקוז

הוצאת פריטי כביסה וכיבי מייבש הכביסה


1. הוציאו את פריטי הכביסה.
2. סובבו את בורר התוכניות למשב "כבוי".



ניקוי מסנן המוּר

הערה: במהלך הייבוש, מוך ושיער מהכביסה נאספים על-ידי מסנן המוּר. אם מסנן המוּר חסום או מלוכלך, זרימת האויר מופחתת וזה מונע מהמייבש להציג את הביצועים המרביים שלו. מסנן מוך נקיים גם מפחיתים את צרכית החשמל ואת זמן הייבוש.

- נקו את מסנן המוּר לאחר כל מחזור ייבוש:
1. פתחו את דלת המייבש והוציאו את כל המוּר מהדלת.
 2. הוציאו את מסנן המוּר.



החלפת התוכנית או הוספת פריטי כביסה

ניתן להוציא או להוסיף פריטי כביסה ולהחליף או לשנות את התוכנית בכל עת במהלך היבוש.

1. כדי להשוחות את התוכנית, פתחו את דלת המייבש או לחצו על הלחץ Start (התחלתה).
2. הוסיפו או הוציאו פריטי כביסה.
3. בחזרו תוכנית אחרת או פונקציה נוספת, במידת הצורך.
4. סגרו את דלת מייבש הכביסה.
5. לחצו על הלחץ Start (התחלתה).

הערה: משך התוכנית בלוח התצוגה מתעדכן, בהתאם לעומס וללחחות שנוצרה בפריטי הכביסה. הערכים המוצגים עשויים להשתנות לאחר שהתוכנית משתמשה או שהעומס מותאם.

הפסקת התוכנית באמצעות

ניתן להפסיק את התוכנית בכל עת; כדי להשוחות, פתחו את דלת המייבש או לחצו על הלחץ Start (התחלתה).

זהירות!
סכתת שריפה. פריטי הכביסה עשויים לעלות באש.
אם אתם מבטלים את התוכנית, עליהם להוציאו את פריטי הכביסה ולפזרם כך שהחומר יוכל להשתחרר.

סיום התוכנית

按下 מופיע בלוח התצוגה.

הערה: הגדרות ברירת המחדל של התוכניתן הן הגדרות רגיליםות שכבר הוגדרו כאשר תוכנית נבחרה. לאחר בחירת תוכנית, תוכלן לראות את הגדרות ברירת המחדל שלה בלוח התצוגה.

3. במדת הזמן, כוננו את הגדרות ברירת המחדל של התוכנית. תוכלן למצוא מידע מפורט על קרם ← עמוד 22 ואילך.

התחלת התוכנית

לחוץ על הלחצן Start (התחלת).

הערה: אם תרצו לנעול את התוכנית כדי למנוע את שימושה בשוגג, תוכלן לבחור את נעלית הבטיחות בפניו ילדים, ראו ← עמוד 24.

rzf התוכנית

מצב התוכנית מצוין בשדה התצוגה.

לדוגמה משך התוכנית הצפי בשעות ודקות.

1:27

הערה: לאחר בחירת תוכנית, זמן הייבוש הצפי עבר מטען הקביסה המומלץ מזוג. במהלך הייבש, חיישני הלוחות מזהים את הלחות שנוטרה בכביסה ומכוונים אותם משך התוכנית (למעט בתוכניות קטנות בזמן). ניתן לראות זאת בלוח התצוגה.

באמצעות הזמן שנוטר שkopatz

קדימה.

(רטוב)

Wet (רטוב)

Iron Dry (יבוש לגיהוז)

Cupboard Dry (יבוש לארון)

(אל-קמט) Anti-Crease

(השניה) Pause

סיום

פומ

פומ

פומ

פומ

פומ סיום

תפועל המכשיר

טעינת פריטי כביסה והפעלת מייבש הכביסה

הערה: מייבש הכביסה מוכחה להיות ממוקם ומחובר להלה, ← עמוד 13.

1. מקמו את פריטי הכביסה בתוף.
2. כדי להפעיל את מייבש הכביסה, סובבו את בורר התוכניות לתוכנית כלשהי.
3. סגרו את דלת מייבש הכביסה.

זהירות!


סכת נזק משמעותי למייבש הכביסה או לפרטיו הכביסה. שימו לב לא לכלוך אף פריט כביסה בדלת.

הגדרת תוכנית

הערה: אם הפעלתם את נעלית הבטיחות בפניו ילדים, עליכם לבטלה לפני שתוכלו להגדיר תוכנית, ראו ← עמוד 24.

1. בחרו את התוכנית הדורשת; ניתן למצוא מידע מפורט על התוכניות ← עמוד 22 ואילך.

2. השתמשו בבורר התוכניות כדי להגדיר את התוכנית הרצiosa. הגדרות ברירת המחדל של התוכנית שנבחרה מופיעות בלוח התצוגה.



לחצנים

לחצנים	הסברים והערות
	הערה: לא כל הלחצנים והפונקציות שלהם ניתנים לבחירה בכל התוכניות.
Auto adjustment (התאמת אוטומטית)	אם פריטי הקביסה לחים מדי לאחר הייבוש, ניתן לבצע יסודות עדין של דרגות הייבוש, לדוגמה, ייבוש לאחרן. ניתן להגדיל את דרגת הייבוש בעדרת מידת הייבוש בשלושה שלבים, מ- ⁺ עד ⁺⁺ .
הערה: אם כוונתם את דרגת הייבוש, ההגדרה עברור כל התוכניות עם דרגת ייבוש מתכוונת נשמרת גם לאחר שהמיבש כבה.	אם כוונתם את דרגת הייבוש, ההגדרה עברור כל התוכניות עם דרגת ייבוש מתכוונת נשמרת גם לאחר שהמיבש כבה.
Drying time (זמן הייבוש)	כוננו את משך התוכנית עברור התוכניות הקצובות בזמן. בין 20 דקות ל-3 שעות, במרוחים של 10 דקות.
דוחית הפעלה →	התוכנית תסתיים תוך 24-1 שניות. הגדירו את זמן in Ready (ס"מ לאחר) במרוחים של שעה אחת כדי לדוחות את תחילת התוכנית. מספר השעות החדשן לאחר שהתוכנית מסתיימת מוצג בלוח הציגוגה.
— 3 שניות (געילת בטיחות בפני ילדים)	לחצו לחיצה ממושכת על לחץ זמן "Ready" (ס"מ לאחר) ועל לחץ זמן הייבוש בו-זמנית למשך 3 שניות כדי לבטל את געילת הבטיחות בפני ילדים.
↑↑ (אל-קמט)	התוף מזיז את פריטי הקביסה במרוחות זמן קבועים למשך 60 דקות לאחר הייבוש, בכל תוכנית שהיא, כדי למנוע קימוט. ניתן להאריך את זמן הפעולה של פונקציית האל-קמט האוטומטית עד 180 דקות.
Gentle (כביסה עדינה)	טמפרטורה נמוכה לבדים עדינים, כגון פוליאקריל או אלסטן. בחירת הלחץ תאריך את זמן הייבוש.
Start/Pause (התחלת/השהייה)	התחלת או השהייה של התוכנית.

תוכנית תוכנית מרבי והגדירות/מידע של	תוכנית ובדיקות
3 ק"ג	<p>ו) ☺ (time programme) (תוכנית קבועה בזמן) warm (חם)</p> <p>כל סוג הבדים; תוכנית קבועה בזמן.</p> <p>מתאימה לכביסה שעברה ייבוש מוקדים או בעל דרגת לחות נמוכה, וליבוש של פריטי כביסה עבים בעלי מספר שכבות.</p> <p>הערות</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ליבוש פריטי צמר, עליי ספורט וציצועים רכים עם סל הייבוש לפրיטי צמר ← עמוד 14. ■ בתוכנית הקבועה בזמן, המיבש לא מזזה אוטומטית את דרגת הלחות שנוצרה בכביסה. אם הכביסה נותרה לחה מדי בסיסם תוכנית הייבוש, חזרו על התוכנית. אם יש צורך, האריכו את משך התוכנית.
3 ק"ג	<p>* ☺ (cold programme) (תוכנית קבועה בזמן) cold (קר)</p> <p>כל סוג הבדים. לריענון או אוורור של פריטי כביסה שלא נלבשו זמן רב.</p>
1 ק"ג	<p>◎ (חולצות 15)</p> <p>לקבלת תוצאות הייבוש המיטביות, ישו 5 חולצות לכל היוטר בכל פעם. לאחר הייבוש, הגזו את פריטי הכביסה או תלו אותם והניחו אותם לזמן מה: הלחות שנוצרה בהם תתפזר באופן אחיד.</p>
2 ק"ג	<p>◎ Super 40 (סופר 40)</p> <p>בדים סינטטיים וכותנה דקה.</p>
3 ק"ג	<p>❖ (woollen finish) (יבוש פריטי צמר)</p> <p>פריטים העשויים צמר או מכילים צמר ומיעדים לכביסה במכונה.</p> <p>הערות</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ הבדים נמשים אווריירים יותר אך לא יבשים. ■ הוציאו את הבגדים מהמיבש לאחר סיום התוכנית והניחו להם להתייבש באוויר.
1 ק"ג	<p>❖ (Dessous) (لبשה תחתונה)</p> <p>לביגוד תחתון מבדים עדינים הנדרנים לכביסה, לדוגמה עשויים מקטיפה, תחרה, ליזקרה, משי או סאטן.</p>

תוכניות ולחצנים

תוכניות

תוכנית ובדים	תוכנית	עומס מרבי והגדרות/מידע של תוכנית
שם התוכנית לאילו בדים מתאימה התוכנית?		העומס המרבי מבוסס על המשקל היבש של הבדים
	8 ק"ג	הגדרות תוכנית אפשריות �מ Cottons (cottonה) Cupboard dry + (יבוש לארון +) עבור בדים עמידים בפני שחיקה ועמידים בחום שעשוים מיותר משכבה אחת של כותנה או פשתן ואינם מתיבשים בקלות.
	8 ק"ג	�מ Cottons (cottonה) Cupboard dry (יבוש לארון) עבור בדים רגילים, עמידים בפני שחיקה ועמידים בחום שעשוים משכבה אחת של כותנה או פשתן.
	8 ק"ג	�מ Cottons (cottonה) dry Iron (יבוש לגיהוץ) עבור בדים רגילים, עמידים בפני שחיקה ועמידים בחום שעשוים משכבה אחת של כותנה או פשתן, אשר צריכים להיות לחים לאחר הייבוש ומתאימים לגיהוץ או תלייה.
	3.5 ק"ג	�מ Easy care (סינטטי) Cupboard dry + (יבוש לארון +) עבור בדים סינטטיים או מעורבים שעשוים מיותר משכבה אחת ואינם מתיבשים בקלות.
	3.5 ק"ג	�מ Easy care (סינטטי) Cupboard dry (יבוש לארון) עבור בדים סינטטיים רגילים או מעורבים שעשוים משכבה אחת.
	3.5 ק"ג	�מ Easy-Care (סינטטי) Iron Dry (יבוש לגיהוץ) עבור בדים סינטטיים רגילים או מעורבים שעשוים משכבה אחת, אשר צריכים להיות לחים לאחר הייבוש ומתאימים לגיהוץ או תלייה.
	1.5 ק"ג	�מ Outdoor (בגד חוץ) לבגד חוץ ובגדים עמידים בכל מגז אויר, עם ציפוי מנך זיעה ובדים דוחים מים.
	6 ק"ג	Hygiene (היגיינה) מגבות עמידות בחום שעויות מכותנה.
	3 ק"ג	�מ Mixed (כביסה מעורבת) כביסה מעורבת המורכבת מבדי כותנה ובדים סינטטיים.

– נקו את חישון הלחחות באופן קבוע
← עמוד 31.

מיון פריטי הכביסה לפי הנתונים הבאים:

- מתאים לייבוש במיבש כביסה
- ⊗ יבוש בטמפרטורה רגילה
- ⊗ יבוש בטמפרטורה גבוהה
- ⊗ אין לייבש במיבש כביסה

הערה: אין להכניס פריטי כביסה המכונת הכביסה ישירות למיבש הכביסה. מיננו את פריטי הכביסה שנחסכו לפני הכנסתם לתוך מיבש הכביסה.

אם תיבשו בדים דקים, עבים ובעלי שכבות מרובות ביחד, רמת הייבוש שלהם תהיה שונה. כדי להשיג תוצאה יבוש איחידה, עליכם לייבש רק פריטי כביסה מאותן סוג בלבד ומרקם בלבד. אם אתם מרגישים שפריטי הכביסה עדין לחים מדי, תוכלו לבחור תוכנית קצובה בזמן לייבוש נוספת ← עמוד 22.

זהירות!

אפשרות לנזק שימושו של מיבש הכביסה או לפריטי הכביסה.

אין לייבש במיבש כביסה את הארגימטים הבאים:

- כביסה המוכנתת בשמן.
- בדים שלא כבoso.
- בדים אוטומטיים (לדוגמא, בדים עם CIS).
- גומי.
- בדים עדינים כגון משי, וילונות סינטטיים.



פריטי כביסה

הכנות פריטי הכביסה

⚠️ אזהרה

סכתת התפוצצות או שריפה!
הוציאו את כל המצתים והగפרורים מהכיסים.

זהירות!

תוף מייבש הכביסה והבדים עלולים להניזק.


הוציאו את כל החפצים מהכיסים ושימו לב למידע הבא:

- קשרו יחד חגורות بد, שרוכים וכדומה או השתמשו בסול כביסה.
- סגרו רוכסנים, ווים ולולאות, וכפתורי כפתורים. כפתורי פריטי כביסה גדולים, כגון CIS'ים.
- הוציאו את כל החפצים ממתכת, כגון אטבי ניר, מהכיסים.
- להבטחת תוצאות יבוש עקביות, מיננו את הכביסה לפי סוג הבד ולפי תוכנית הייבוש.
- תמיד יבשו פריטי כביסה קטנים במיוחד, כגון גרב תינוקות, בלבד עם פריטי כביסה גדולים, כגון חולצות טי גראט', בדים סרוגים, כגון חולצות טי גראט' גראט', מתכווצים במקצת לאחר ייבוש במיבש הכביסה בעומק הראשונה. השתמשו בתוכנית עדינה.
- אין לייבש יתר על המידה כביסה עדינה. זה מגדיל את מידת הקימות של הכביסה.
- השתמשו בתוכניות קצובות בזמן עברו פריטיםבודדים.
- חומרנייקו ומוצרני טיפול מסוימים, כגון מעמלן או מררכי כביסה, מכילים חלקיקים שעולים להידבק לחישון הלחחות. דבר זה עלול להזיק לפונקציית החישון וכתוצאה מכך, לתוצאות הייבוש.

הערות

- בעת ייבש פריטי כביסה שמיועדים לייבוש במיבש כביסה, השתמשו בכמות הנכונה של חומר הניקוי ומוצרני הטיפול בהתאם להוראות היצרן.

לוח התצוגה



ויסות עדין של רמת הייבוש.
התוכנית Anti-crease (אל-קמט) נבחרה.

Childproof lock (נעילת בטיחות פנוי ידיים) נבחרה.

Low-Heat Drying (התוכנית Low-Heat Drying ייבוש בחום נמוך) נבחרה.

Pause (התחלתה) או Start (השניה) נבחרה.

"Ready in time" (זמן התוכנית נדחה בשעות סיום התוכנית נדחה בשעות) נבחרה.

משך התוכנית הצפוי בשעות. ודקות.

התקדיםות התוכנית:

Iron Dry (רטוב); Wet

Cupboard Dry (יבוש ליהוץ);

Anti-Crease (יבוש לארון);

Pause (סיום) ו-End (המשך);

(השניה).


.27 ריקון מיכל העיבוי; ← עמוד 26.

.26 ניקוי מסנני המור; ← עמוד 26.



3 שעות

1:27



1 בחרו את דרגת הייבוש.

2 בחרו את זמן הייבוש.


3 Ready in time (זמן סיום לאחר).

4 בחרו Anti-Crease (אל-קמט).

5 Low-Heat Drying (יבוש בחום נמוך).

לקבלת תיאור מפורט של כל הלחצנים, ראו ← עמוד 24 ואילך.


לוח הבדיקה



- השתמשו בבורר התוכניות כדי להפעיל ולכבות את המיבש וכדי לבחור בתוכנית. 1
תוכנית ← עמוד 22. 2
- לחצן **(התחלת)** להפעלה או הפסקה של התוכנית ← עמוד 24. 3
לחיצנים ← עמוד 24. 4
- לוח תצוגה עם לחיצנים ← עמוד 20. 5


הכרת המכשיר

מייבש כביסה




- | | |
|--|--|
| 1
2
3
4
5
6
7 | מיכל עיבוי
ЛОЧ БКРЫА ИЛОЧ ТЦГОА
ТАОРАА ФНІМІТ БАТУФ (БАХТАМ ЛДГМ)
ДЛЛА МИВШ ХСБІСІХ
ПАЧ КНІСТА АОУІР
МСН МОР
МХЛІF ЧОМ |
|--|--|

השימוש במיבש בקצרה



6. הדקן את הקצה השני של צינור הניקוז לאביזרים הנוגרים, בהתאם למצב החיבור (A,B,C).



זהירות!

מים שמצטברים יכולים להישאב בחזרה לתוך המיבש ועלולים לגרום נזק לחומר. ודאו שהמים מתנקים מתוך כיר הרחצה ב מהירות. אין לאותם או לחסום את הניקוז.

זהירות!


נזק לחומר בשל דליפות או מים מתנקקים.

חברו את צינור הניקוז כהלהה כך שהוא לא יוכל להתנתק. אל תעקמו את צינור הניקוז. הקפידו לשמר על הבדל גובה של 100 ס"מ לפחות ו-80 ס"מ לפחות בין משטח ההתקנה והניקוז, לצורך ניקוז לתוך סiphon.


מי הניקוז שוחררו כתעדר צינור הניקוז אל תוך מערכת מי השופcin או לתוך כיר.

הערה: אם ברכונכם לנזק את מי העיבוי בחזרה אל תוך מכל העיבוי, בצעו שלבים אלה בסדר הפוך.

4. הציבו את צינור העיבוי במקום "חניה".



5. הוציאו את צינור הניקוז מהאביזרים והדקנו אותו ליחידת החיבור החופשית.




ניקוז מי העיבוי

במהלך יבוש פרטיו הכביסה יוצרים במכשיר עיבוי.

עליכם לוודא שצינור הניקוז מחובר בעת הפעלת המכשיר.


אם לא מחובר למכשיר צינור ניקוז, מי העיבוי מהמכשיר יזרמו אל תוך מיכל העיבוי. במקורה זה, יהיה עליכם ליבש את מיכל העיבוי בכל פעל שהמיבש יסימן ליבש את הכביסה, וגם אם יתמלא לפני השלמת העיבוי.

חברו את צינור הניקוז באופן הבא:



1. הסירו את האביזרים מתוכן המיבש. **2.** בעת אספקת המיבש מהמפעל, הוציאו לפרקת העיבוי לתוך מיכל העיבוי מהודק ליחידת החיבור.

3. נתקו את צינור העיבוי מהشكע.



אביזרים אופציונליים

הזהמים אביזרים אופציונליים* משירות הלקוחות:

- **ערכת חיבור להתקנת מיבש הכביסה על-גבי מכונית כביסה:**

כדי לחסוך במקומות, ניתן להתקין את מיבש הכביסה בעומק וברוחב זרים.

מיאבינה הכביסה חייב להיות מחובר למוכנת הכביסה באמצעות ערכת חיבור זו.

מספר הזמן עם משטח עבודה נשלף: **WZ11410**

מספר הזמן ללא משטח עבודה נשלף: **WZ20400**.

משטח:

עבור טינה והוצאה קלות יותר, השתמשו במסטח להגבהת מיבש הכביסה.

העברית פריטי כביסה באמצעות סל הגדים המשולב במירה הנשלפת של המשטח.

מספר הזמן: **WZ20500**.

סל לפרטី צמר:

יבשו פריטי צמר בודדים, נעלי ספורט וצעדים רכים בסול היבוש לפרטី צמר.

מספר הזמן: **WZ20600**.

הובלה והגנה מפני קריפה

לריקון מיכל העיבוי:

1. השתמשו בבורר התוכניות כדי לבחור בתוכנית כלשהי.
2. לחצו על הלחץ Start (התחלת).
3. המתינו 5 דקות.
4. רוקנו שוב את מיכל העיבוי.
5. כבו את מיבש הכביסה.

זרירות!

שאריות המים עשויות לדלוף ולגרום לנזק חמור.

הובילו את מיבש הכביסה במצב מאונן.

* בהתאם לדגם

חלקים בולטים במיבש הכביסה עלולים להישבר בעת הרמתו או ריחפותו. אל תזיזו את מיבש הכביסה באמצעות אחיזת החלקים הבולטים.

זהירות!

סכנת נזק משמעותי למיבש הכביסה או לבדים.


ודאו שמייבש הכביסה לא נזוק במהלך ההובלה. אין להשתמש במיבש כביסה אם הוא נזוק.

כל שאירועים המים במיבש הכביסה עשויות לקפוא ולגרום לו לנזק. אין להתקין את מיבש הכביסה בחדרים שעשוים לקפוא.

במהלך התקינה, הקפידו על הדברים הבאים:

- מיבש הכביסה מותקן על משטח נקי, ישר וחזק,
- קיימת גישה אל תקע החשמל בכל עת,
- כניסה האויר במיבש הכביסה נשארת פנימה ויש אווור מספיק,
- האзор מסביב למיבש הכביסה נשמר נקי וכן
- המיבש מוצב במקומות הרגליות המתכוונות.

הערה: בדקו את האיזון של המכשיר באמצעות פלט ותקנו במקורה הצורך. שמו את גובה המכונה באמצעות סיבוב הרגליות. יש לוודא שכל הרגליות המכשיר ניצבות היטב על גבי הרצפה.



איזון לא נכון עלול לגרום לרמות רעש גבוהה, רuidות ותונעה לא נכונה של התוף.

הערה: אם איןכם בטוחים כיצד יש לחבר את המכשיר, פנו לטכני השירות שלנו.

התקנה וחיבור

הרכיבים בא裏זה

- מיבש כביסה!
- הוראות התקינה והפעלה
- סל לפטריטי צמר*
- ניקוז עיבוי*

התקנה וחיבור מיבש הכביסה

⚠️ אזהרה

██נת מוות!

קיימת סכנת התחשמלות מושם למיבש הכביסה מופעל באמצעות חשמל.

- וודאו שבמיבש הכביסה אין שום נזק שנראה לעין. אין להשתמש במיבש הכביסה אם הוא נזוק.
- לפני חיבור למיבש הכביסה לאספקת החשמל, ודאו שמתוך החשמל שצוץ בלוחית המידע תואם למתח השקע שלהם.
- השתמשו רק בפסק מתח מגנטית תרמי.
- בעל הסמל הבא:

- וודאו שכבל החיבור לחשמל אינו מפותל, ושאים בו בגע עם מקורות חום או קצחות חדיים.

⚠️ אזהרה

ילדים עשויים לנעל עצם במיבש הכביסה, ובכך לסכן את חייהם!

אין להתקין את מיבש הכביסה מהחורי דלת או דלת הזרזזה, מושם שהן עשויות להחסום את דלת מיבש הכביסה או למנוע את פתיחתה.

זהירות!

██נת פצעה

- בשל משקלו הכבד של מיבש הכביסה, אתם עלולים להזק לעצמכם אם תריםו אותו. אל תריםו את מיבש הכביסה בעצמכם.
- אתם עלולים לחותר את ידיים מהקצוות החדים של המיבש. אין להזק את מיבש הכביסה בקצוות החדים.

* בהתאם לדגם



עצות לחיסכון בחשמל

- שחוטו את פריטי הכביסה לפני הייבוש. ככל שזמן הייבוש יהיה קצר יותר, צריכת החשמל תהיה נמוכה יותר.
- טענו את מיבש הכביסה בעומס המרבי. **הערה:** אין לחזור מהעומס המרבי עבור התוכניות, משום שזה מאריך את זמן הייבוש וגדיל את צריכת החשמל.
- אווררו את החדר ושמרו על פתח כניסה אוויר במיבש הכביסה פנוי כדי להבטיח החלפת אוויר.
- נקו את מסנן המויר לאחר כל מחזור ייבוש. אם מסנן המויר מלוכלך, זמן הייבוש מתארך וצריכת החשמל עולה.
- **מצב של חיסכון בחשמל:** אם מיבש הכביסה אינו מופעל למשך פרק זמן ארוך, הוא כבה באופן אוטומטי לפני התחלת התוכנית ולאחר שהתוכנית מסתיימת כדי לחסוך בחשמל. לוון התוצאה ונוריות החיווי כבים לאחר מספר דקות והחצץ Start (התחלת) מההבהב. כדי להפעיל את התאורה, לחצו על לחצן כלשהו, פתחו או סגורו את דלת מיבש הכביסה או סובבו את בורר התוכניות.

הגנה על הסביבה

אריזה/מכשיר משומש



השליכו את חומרה האריזה באופן ידידותי לסביבה.

מכשיר זה עומד בתקנה האירופית EC/2012/19 להשלכת ציוד חשמלי ואלקטרוני - WEEE.

התקנה מספקת הנחיות ברורות בנוגע לאיסוף ומיחזור של מכשירי חשמל 'שנתיים', והיא תקפה בכל רחבי האיחוד האירופי.

⚠️ אזהרה! סכנת פציעה/נזק חמור/נזק למכשיר!

השימוש בחלקן חילוף וbabizirim שספקו על-ידי מותגים אחרים הוא מסוכן ועלול לגרום לפציעה, נזק חמור או נזק למכשיר. מסיבות בטיחות, השתמשו בחלקן חילוף וbabizirim מקוריים בלבד.

זרירות! נזק חמור/נזק למכשיר

חומרני ניקוי וחומריים לטיפול מקדים בפריטי כביסה (כגון מסירר כתמים, תרסיסים לטיפול מקדים וכדומה) עלולים לגרום לנזק בעת מגע במשטחים של המכשיר. לפיכך שימושם לב:

- אל תאפשו לחומרני ניקוי אלה לבוא ברגע עם משטחי המכשיר.
- נקי את המכשיר באמצעות מים ומטלית רכה ולחה בלבד.
- הסירו מיד את כל שאריות חומרני הניקוי, התרסיסים או שאריות אחרות.

- בעת הוצאת תקע החשמל מהSKU, הקפידו תמיד להחזיק את התקע עצמו ואף פעם לא את כל החשמל, אחרת עשוי להיגרם נזק לכבל החשמל.
- אין לבצע שינויים טכניים במכשיר או במאפיינים שלו.
- רק שירות לקוחות שלנו או חסלאי מוסמכים לבצע תיקונים ובדיקות אחרות במכשיר. זה נכון גם לגבי החלפת כבל החשמל (בעת הצורך).
- ניתן להזמין כבלי חשמל חלופיים משירות לקוחות שלנו.

⚠️ אזהרה סכנות הרעליה!

אדמים רעלים עלולים לעלות מחומר ניקוי המכילים ממסים, כגון ממסים לניקוי פריטי כביסה. אין להשתמש בחומר ניקוי המכילים ממסים.

⚠️ אזהרה סכנות התחשמלות/שריפה/נזק חמור/נזק למכשיר!

אם חוזרת לחות למכשיר, עשוי להיגרם קצר חשמלי. אין להשתמש במכשירים לניקוי בלוחץ או במכשירי ניקוי בקייטור לניקוי המכשיר.

- אם תשפכו את הכמות הלא נכונה של חומר ניקוי למכשיר, עלול להיגרם נזק חמור או נזק למכשיר.
- השתמשו בחומר ניקוי/מוצרי טיפול ומרככים בהתאם להוראות היצרן.
- אם המכשיר מתחכם יתר על המידה, יתכן שלא יפעל כהלה, או שעלול להיגרם נזק חמור או נזק למכשיר.
- ודאו שכנית האוויר של המכשיר אינו חסום אף פעם כאשר המכשיר פועל, וההאזור שמסביב למכשיר מאורר במידה הנדרשת.

ニקיי/תחזקה

⚠️ אזהרה סכנות מוות!

המכשיר מופעל באמצעות חשמל. קיימות סכנות התחשמלות בעת מגע בחALKIM שביהם עבר זרם חשמלי. לפיכך שימו לב:

- כבו את המכשיר. נתקו את המכשיר מהחשמל (משכו את התקע).
- לעולם אין להחזיק את תקע החשמל בידיהם רטובות.

זהירות!

נזק חמור/נזק למכשיר

- אם כמות פריטי הכביסה במכשיר חרוגת מקיבולת העומס המרבי, יתכן שהוא לא יוכל לפעול כהכליה, או שייגרם נזק חמור או נזק למכשיר.
- אין לחזור מקייבות העומס המרבי של כביסה יבשים. הקפידו על קיבולת העומס המרבי שצינה עברו כל אחת מהתוכניות ← עמוד 22.
- אם תפעילו את המכשיר ללא מסנן מוך, או אם מסנן המוך פגום, עלול להיגרם נזק למכשיר. אין להפעיל את המכשיר ללא מסנן מוך, או עם מסנן מוך פגום.
- חפצים קלי משקל כגון שעיר ומוך עלולים להישאב אל פתח כניסה האווריר כאשר המכשיר פועל.
- יש להרחיק אותם ממכשיר.
- יbos של חומר מוקצף או גומי במכשיר עלול לגרום להם לשנות את צורתם או להתיר אותם.
- אין ליבש פריטי כביסה שמיכילים חומר מוקצף או גומי במכשיר.

⚠️ אזהרה!

סכנת פציעה!

- אם תישענו/תשבו על דלת המכשיר כשהיא פתוחה, המכשיר עלול להתפרק ולגרום לפציעות.
- אין להישען על דלת המכשיר כשהיא פתוחה.
- אם תפנסו על גבי המכשיר, משטח העבודה עלול להישבר ולגרום לפציעות.
- אם תכニסו את ידיכם לתוך התוף בעודו מסתווב, אתם עלולים לפצעו את ידיכם.
- חכו עד שהתוף יפסיק להסתובב.

⚠️ אזהרה!

סכנת כוויות!

- החלק החיצוני של הלוח האחורי של המכשיר מתחמס מאד במהלך פעולתו.
- אין לגעת במשטח הלוח האחורי של המכשיר כשהוא חם, ויש להרחקו ידים.



- במהלך החלק האחרון של מחזור הייבוש, פריטי הכביסה בתוף אינם מתחממים (מחזור קירור). זה נועד לוודא שהם נשאים בטמפרטורה שבה לא יגרם להם נזק.
- אין לכבות את המכשיר לפני שמחזור הייבוש הסתיים, אלא אם כן אתם מוצאים את כל פריטי הכביסה מהתוף באופן מיידי ופורשי אותם (כדי לשחרר את החום).

⚠️ אזהרה

סכתת הרעליה/נזק חמורי!

מי עיבוי אינו מתאים לשתייה ושימוש להכיל מוך. מי עיבוי מזוהמים עלולים להיות מסוכנים לבריאות ולגרום לנזק חמורי. אין לשות או לשימוש בהם מחדש.

⚠️ אזהרה

סכתת הרעליה!

אדימים רעילים עלולים לעלוות מחומרי ניקוי המכילים ממסים, כגון ממסים לניקוי פריטי כביסה. אין לשימוש בחומר ניקוי המכילים ממסים.

- סכתת התפוצצויות/שריפה!
אם גוטרו שאירוע של חומרים בסנן המוך, הם עלולים להתלקח במהלך תהליך הייבוש, או אף לגרום לשרפיה או לפיצוץ במכשיר. נקו את מסנן המוך בכל שימוש במכשיר לצורך יבוש פריטי כביסה.
- חפצים מסוימים עלולים להתלקח במהלך תהליך הייבוש, או אף לגרום לשרפיה או לפיצוץ במכשיר.

הוציאו את כל המוצרים או הגפרורים מכיסי פריטי הלבוש. אם קיימים אבקת פחם או קmach באוויר מסביב למכשיר, הם עלולים לגרום לפיצוץ. הקפידו על כך שהאזור שמסביב למכשיר נקי כאשר הוא פועל.

⚠️ אזהרה

סכתת שריפה/נזק חמורי/נזק למכשיר!

אם תוכנית מופסקת לפני שמחזור הייבוש הסתיים, זה מונע מפריטי הכביסה להתקרר במידה מספקת ועלול לגרום לפרטי הכביסה להתלקח, או עלול לגרום לנזק חמורי או לנזק למכשיר.

- למכשיר יש קצחות חדים שעוללים לאגרום לחתכים בידים.
- אין להחזיק את המכשיר מהקצחות החדים. לבשו כפפות מגן כדי להרים אותם.
- אם הциינורות וכבלי החשמל אינם מעוגנים כהילכה, אתם עשויים למעוד עליהם ולהיפצע. עגנו את הциינורות והcabלים כך שלא יגרמו לסכנות מעידה.

הפעלה

⚠ אזהרה!

סכנות התפוצצויות/שריפה!

- פריטי כביסה שבאו בmagic עם חומרים מסוכנים, שמן, שעווה, חומר מסיר שעווה, צבע, מסיר שומנים או כתמים עלולים להתלקח בעת יבוש במיבש הכביסה, או אף לגרום לפיצוץ המכשיר. לפיכך שימו לב:
- שטפו היטב את פריטי הכביסה במים חמימים ובחומר ניקוי לפני יבושם במכשיר.
- אין להכניס פריטי כביסה המזועדים לייבוש במכשיר זה אם הם לא נשטפו תחיליה.
- אין להשתמש במכשיר אם השתמשתם בחומרים כימיים תעשייתיים לצורך ניקוי פריטי הכביסה.

■ הצבה (ערימה) של המכשיר שלא כשרה מעל מכונת כביסה עלולה לגרום לפיצעה, נזק חמור /או נזק למכשיר. אם יש להציב את המכשיר מעל מכונת כביסה, מכונת הכביסה מוכרכה להיות בעלת לפחות 14 סנטימטרים עומק ורוחב של המכשיר, ועליה להיות מוקובעת במקומה באמצעות ערכת החיבור המתאימה אם ניתן ← עמוד 14.

המכשיר מוכרכ להיות מחובר באמצעות ערכת חיבור זו. עירימת המכשיר בכל דרך אחרת אסורה. אם תחזיקו את אחד מרהקלקים הבולטים של המכשיר (לדוגמה, דלת המכשיר) כדי להרים או להזיז אותו, החלקים עשויים להישבר ולגרום לפיצעה. אין להחזיק באף אחד מהרהקלקים הבולטים של המכשיר כדי להזיז אותם.

⚠ אזהרה!

סכנות פיצעה!

- המכשיר כבד מאוד. הרמתו עשויה לגרום לפיצעה.
- אל תרימו את המכשיר בעצמכם.

⚠️ **ازהרה סכנת התחלימות/שריפה/נזק חמור/נזק למכשיר!**

- אם כבל החשמל של המכשיר שונה או נפגם, זה עלול לגרום להתקיחות, קצר חשמלי או שריפה בשל התלחמות יתר. אין לעקם, למעורר או לשנות את כבל החשמל, ואין לקרב אותו למקורות חום.

⚠️ **ازהרה סכנת שריפה/נזק חמור/נזק למכשיר!**

השימוש בCELLS מאריכים או בתאים עלול לגרום לשרפיה בשל התלחמות יתר או קצר חשמלי.

חברו את המכשיר ישירות לשקע מוארך שהותקן כהלכה. אין להשתמש בCELLS מאריכים, מתאימים או מפרצלים.

⚠️ **ازהרה סכנת פציעה/נזק חמור/נזק למכשיר!**

- המכשיר עשוי לרוטט או לזרז בזמן שהוא פועל, ולגרום לפציעה או לנזק חמור. הניחו את המכשיר על-גביו משטח נקי, מאוזן ויציב והשתמשו בפלס כדי לישר אותו בעזרת הרגליות המוברגות.

- מתח החשמל בשקע החשמל תואם לדירוג המתוח שצוין על-גביו המכשיר (לוחית הזיהוי). ההספק המחבר והגנת הנטייר הדורשה מצוינים על לוחית הזיהוי.
- המכשיר מחובר ארך ורק למקור זרם חילופין באמצעות שקע מוארך ומוכר שהותקן כהלכה. כבל החשמל והשקע המוארך תואמים ומערכות הארץקה הותקנה כהלכה.
- חתך הרוחב של הcabell אחר מספיק.
- כבל החשמל נגיש בכל עת.
- אם אתם משתמשים במפסק זרם שיורי, השתמשו רק במפסק בעל הסימן:  נוכחות הסימן היא הדרך היחידה להיות בטוחים שהמפסק עומד בכל התקנות היישומות.

⚠️ **אזהרה סכנות הרעללה!**

חומרី ניקוי ומוצרី טיפול עלולים לגרום להרעללה אם בולעים אותם. אם בליעתם אותם אוטם בטיעות, פנו לטיפול רפואי. הרחיקו חומרី ניקוי ומוצרី טיפול מהישג ידם של ילדים.

⚠️ **אזהרה גרימת גירוש בעיניים/בעור!**

חומרី ניקוי ומוצרី טיפול עלולים לגרום לגירוש בעת מגע עם העיניים והעור.

שטו בויסודות את העיניים והעור אם הם באו ב מגע עם חומרី ניקוי או מוצרី טיפול. הרחיקו חומרី ניקוי ומוצרី טיפול מהישג ידם של ילדים.

התקנה

⚠️ **אזהרה סכנות התחשמלות/שריפה/נזק חמור/נזק למכשיר!**

אם המכשיר לא הותקן כהלכה, זה עלול לגרום למצב מסוכן. יש לוודא את הדברים הבאים:

- אין לאפשר לילדים לנוקות את המכשיר או לבצע תחזקה שלו ללא פיקוח.
- יש להרחיק ילדים מתחת לגיל 3 וחיות מחמד מהמכשיר.
- אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה כאשר ילדים או אנשים אחרים שאינם יכולים להעיר את הסכנות נמצאים בסביבתו.

⚠️ **אזהרה סכנות מוות!**

ילדים עלולים לנעו את עצם בתוך מכשירים ולמצוא את עצם במצב מסכן חיים.

- אין להציב את המכשיר מאחורי דלת, משומ שזה עשוי להפריע לדלת המכשיר או למנוע את פתיחתה המלאה.
- כאשר המכשיר הגיע לסוף חייו, נתקו את כל החשמל מהSKU לפני שתתם חותכים את כל החשמל, ולאחר מכן פרקו את המנעול בדלת המכשיר.

⚠️ **אזהרה סכנות חנק!**

אם תאפשו לילדים לשחק עם האזזה/יריעות הפלסטיני או חלקו האזזה, הם עלולים להילך בהם או למשוך אותם מעל ראשיהם ולהיחנק.

הרחיקו מילדים את האזזה, יריעות הפלסטיני ואת חלקו האזזה.

הוראות בטיחות

מידע הבטיחות והازהרות הבאים סופקו כדי להגן עליכם מפני פציעות וכדי למנוע נזק חמור לסביבה שלכם.

אף על פי כן, חשוב לנקט באמצעות הדروسים ולהיזהר בעת ההתקנה, התחזוקה, הניקיון והפעלה של המכשיר.

ילדים/מבוגרים/חיות מחמד

אזהרה! סכנות מוות!

ילדים ומבוגרים אחרים שאינם מסוגלים להעיר את הסיכונים הכרוכים בשימוש במכשיר עולויים לפצועם או למצוא את עצם במצבים מסכני חיים. לפיכך שימו לב:

- ילדים בני 8 ומעלה, גברים בעלי יכולות גופניות, חושיות או נפשיות מוגבלות ואנשים בעלי ניסיון וידע מוגבלים ראשאים להפעיל את המכשיר, כל עוד הם נמצא תחת פיקוח או קיבלו הirection להגבי אופן השימוש במכשיר בטחה, והם הבינו את הסכנות הכרוכות בשימוש במכשיר.
- אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר.

ייעוד השימוש

- מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי ופרטי בלבד.
- אין להתקין או להפעיל מכשיר זה באזור החשוף לקור קיזוני /או מחוץ לבניה. קיימים סיכון שייגרם נזק למכשור אם שאריות המים בו יקפאו. אם הצינורות קופאים, הם עלולים להיסדק/להתפוצץ. יש להשתמש במכשיר זה רק לצורך יישוב ורענן פריטי כביסה ביתים, הכללים פריטים שנשטוו במים ומתאים ליבוש במיבש כביסה (ראו את התווית על-גביה הפרט). שימוש במכשיר להניעו של אחדת אין חלק מהשימוש הייחודי שלו והוא אסור.
- המכשיר מיועד לשימוש עד לגובה של 4,000 מטר מעל פני הים.

לפני הפעלת המכשיר:

ודאו שאין נזק שנראה לעין במכשיר. אין להפעיל את המכשיר אם הוא פגום. אם אתם נתקלים בעוות, צרו קשר עם הספק המורשה או שירות הליקוחות שלנו. קראו את הוראות הפעלה והתקינה ואת כל המידע הנוסף המצורף למכשיר, ופعلن על-פיהם. שמרו על המסמכים לשימוש עתידי או לבעליים עתידיים.

תוכן עניינים

25.	תפקיד המCSR		§ יעוד השימוש	
25.....	טעינת פריטי כביסה והפעלת מייבש		4.....	
25.....	הכביסה		4.....	! הוראות בטיחות
25.....	הגדרת תוכנית		4.....	ילדם/מבוגרים/חיות מחמד
25.....	התחלת התוכנית		5.....	התקנה
25.....	רצף התוכנית		7.....	הפעלה
25.....	החלפת התוכנית או הוסף פריטי		10.....	尼克וי/תחזוקה
26.....	כביסה..		12.....	הגנה על הסביבה
26.....	הפסקת התוכנית באמצעות		12.....	אריזה/מCSR משומש
26.....	סיום התוכנית.		12.....	עצות לחיסכון בחשמל
26.....	הוצאת פריטי כביסה וכיבוי		13.....	התקנה וחיבור
26.....	מייבש הכביסה		13.....	הרכיבים באזירה
26.....	ניקוי מסנן המו...		13.....	התקנה וחיבור מייבש הכביסה
27.....	ריקון מיל העיבוי		14.....	אבירזים אופציונליים
28.	הגדרת צלילים		14.....	הובלה והגנה מפני קפיאה
30.	ניקוי		15.	ניקוז מי העיבוי
30.....	ניקוי מייבש הכביסה ולוח הבדיקה		15.....	
30.....	ניקוי מחליף החום		17.	השימוש במיבש בקצרה
31.....	ניקוי חישון הלחות.		18.....	
32.	תקנות ודרכי פעולה לתיקון		18.....	מיבש כביסה
34.....	שירות לקוחות		19.....	לוח הבדיקה
35.....	נתוני צrica		20.....	לוח הציגה
36.....	מפורט טכני		21.	פריטי כביסה
			21.....	הכתת פריטי הכביסה
			21.....	מיון פריטי הכביסה לפי הנתונים הבאים:
			22.	תוכניות ולחצנים
			22.....	תוכניות
			24.....	לחצנים

מייבש הכביסה החדש שלכם

בחירתם במייבש כביסה שיצר על-ידי Constructa.

הקידישו זמן לקריאת מדריך זה ולהכרת היתרונות של מייבש הכביסה שלכם.

כדי לעמוד בדרישות האיכות של המותג Constructa, כל מייבש כביסה היוצא מפעלנו נבדק באופן מקיף על מנת לוודא שהוא פועל נכון ונמצא במצב מושלם.

לקבלת מידע נוספת המוצרים, האביזרים, החלפים והשירותים שלנו, בקרו באתר האינטרנט www.constructa.co.il או פנו למרכז שירות לקוחות.

כasher בהוראות הפעלה והתקינה מתוארים דוגמים שונים, ההבדלים בין הדוגמים יודגשו במקומות הרלוונטיים בטקסט.



קראו את הוראות התקינה והפעלה הללו לפני הפעלת מייבש הכביסה.

כללי תצוגה

▲ אזורה!

שילוב זה בין סמל למילת אזהרה מצבע על מצב שעולם להיות מסוכן. התעלמות מזהירה עלולה להוביל למוות או לפציעה.

זהירות!

מילת אזהרה זו מצבעה על מצב שעולם להיות מסוכן. פועלה בניגוד להעתרת הזהירות עשויה לגרום נזק לרकש ו/או לסביבה.

הערה/עזה

מידע לגבי אופן השימוש הטוב ביותר ביותר במכשיר/כל מידע שימושי אחר.

1.2. (א) (ב) (ג)


השלבים מצוינים על-ידי מספרים או אותיות.

- ■

הרשימות מצוינות על-ידי תבלייטים בצורת ריבוע או מוקף.

Constructa

מיבש כביסה
CWK3N200IL



הוראות התקנה והפעלה **he**