

Constructa-Neff Vertriebs-GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
GERMANY



9001259111
970109

לקוחות נכבדים,

אנו מקווים, שהוראות הפעלה והתקנה אלה סייעו לכם להפעיל את מכשיר החשמל של **CONSTRUCTA** ושהוא פועל לשביעות רצונכם.

אם למרות מאמצינו להגיש לכם מוצר מושלם וללא ליקויים תתגלה תקלה כלשהי בפעולתו של המכשיר, אנא פנו בכל עת לאחד מסניפי השרות הרשומים על הכריכה האחורית של חוברת זו.

מעבדות השרות והטכנאים המיומנים ישמחו להגיש לכם במהירות את כל העזרה הדרושה להחזרת המכשיר לפעולה תקינה.

בהצלחה!

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שיפורים או שינויים ללא הודעה מוקדמת.

תחנות שרות

טל': 04-8477111	שרות CSB, שד' ההסתדרות 224, חיפה	צפון
טל': 08-9777222	שרות CSB, המסגר 1, א.ת. צפוני, לוד	מרכז
טל': 02-6403000	אלרם, הסדנא 7, תלפיות, ירושלים	ירושלים
טל': 08-9777222	שרות CSB, יאיר 16, באר-שבע	דרום
טל': 08-6378616	שרות אקספרס, אזור התעשייה החדש, אילת	
טל': 08-6335311	שרות ששון, הבנאי 3, אילת	

מוקד שרות טלפוני ארצי - 2220*

בישול מתמשך		חימום/הרתחה		מנות מבחן
מכסה	הגדרת בישול מתמשך	מכסה	משך בישול (שניות:דקות)	דרגת חום
מתכון בהתאם לתקן DIN 44550:				
כן	2.	כן	3:15 בקירוב	9
250 גרם אורז ארוך, 600 מ"ל מים וקורט מלח, על משטח חימום בקוטר 18 ס"מ או 17 ס"מ				
טיגון פנקייקס				
כלי בישול: מחבת צלייה				
מתכון בהתאם לתקן 2-DIN EN 60350				
לא	6 או 6. בהתאם לדרגת ההשחמה הרצויה	לא	2:40 בקירוב	9
כמות: 55 מ"ל בלילה לכל פנקייק, על משטח חימום בקוטר 18 ס"מ או 17 ס"מ				
טיגון טוגנים קפואים בשמן עמוק				
כלי בישול: סיר בישול				
לא	9	לא	עד שהשמן מגיע לטמפרטורה של 180°C	9
כמות: 1.8 מ"ל שמן חמניות לכל מנה: 200 גרם טוגנים קפואים, על משטח חימום בקוטר 18 ס"מ או 17 ס"מ				

אם הבישול מבוצע במשטח חימום בקוטר 18 ס"מ בדרגת חום של 1,500W, זמן ההרתחה מתארך בכ-20% ויש להגדיל את עוצמת הבישול המתמשך בדרגה אחת.

בישול מתמשך		חימום/הרתחה		מנות מבחן	
מכסה	הגדרת בישול מתמשך	מכסה	משך בישול (שניות:דקות)	דרגת חום	
בישול פודינג אורז - בישול מתמשך עם מכסה					
כלי בישול: סיר בישול					
טמפרטורת החלב: 7°C					
כן	2	לא	6:45 בקירוב	9	מתכון: 190 גרם אורז עגול, 90 גרם סוכר, 750 מ"ל חלב (3.5% שומן) וגרם מלח, על משטח חימום בקוטר 14.5 ס"מ
<p>חממו את החלב עד שהוא מתחיל לעלות. העבירו למצב בישול מתמשך והוסיפו לחלב את האורז, הסוכר והמלח</p> <p>משך זמן הבישול הכולל (כולל הרתחה) 45 דקות בקירוב</p>					
ערבבו את פודינג האורז לאחר 10 דקות					
כן	2	לא	7:20 בקירוב	9	מתכון: 250 גרם אורז עגול, 120 גרם סוכר, 1 ליטר חלב (3.5% שומן) ו-1.5 גרם מלח, על משטח חימום בקוטר 18 ס"מ או 17 ס"מ
<p>חממו את החלב עד שהוא מתחיל לעלות. העבירו למצב בישול מתמשך והוסיפו לחלב את האורז, הסוכר והמלח</p> <p>משך זמן הבישול הכולל (כולל הרתחה) 45 דקות בקירוב</p>					
ערבבו את פודינג האורז לאחר 10 דקות					
בישול פודינג אורז - בישול מתמשך ללא מכסה					
כלי בישול: סיר בישול					
טמפרטורת החלב: 7°C					
לא	2	לא	7:30 בקירוב	9	מתכון: 190 גרם אורז עגול, 90 גרם סוכר, 750 מ"ל חלב (3.5% שומן) וגרם מלח, על משטח חימום בקוטר 14.5 ס"מ
<p>הוסיפו לחלב אורז, סוכר ומלח וחממו את התערובת תוך ערבוב מתמיד. בטמפרטורת חלב של 90°C בקירוב, העבירו למצב בישול מתמשך. הרתיחו למשך 50 דקות בקירוב</p>					
לא	2	לא	8:00 בקירוב	9	מתכון: 250 גרם אורז עגול, 120 גרם סוכר, 1 ליטר חלב (3.5% שומן) ו-1.5 גרם מלח, על משטח חימום בקוטר 18 ס"מ או 17 ס"מ
<p>הוסיפו לחלב אורז, סוכר ומלח וחממו את התערובת תוך ערבוב מתמיד. בטמפרטורת חלב של 90°C בקירוב, העבירו למצב בישול מתמשך. הרתיחו למשך 50 דקות בקירוב</p>					
בישול אורז					
כלי בישול: סיר בישול					
טמפרטורת המים: 20°C					
מתכון בהתאם לתקן DIN 44550:					
כן	2	כן	2:48 בקירוב	9	125 גרם אורז ארוך, 300 מ"ל מים וקורט מלח, על משטח חימום בקוטר 14.5 ס"מ

מנות מבחן

- סיר בישול בקוטר 16 ס"מ, בנפח 1.7 ליטרים, למשטח חימום בעל מעגל יחיד בקוטר 14.5 ס"מ
- סיר בישול בקוטר 22 ס"מ, בנפח 4.2 ליטרים, למשטח חימום בקוטר 18 ס"מ או 17 ס"מ
- מחבת צלייה בקוטר 24 ס"מ, למשטח חימום בקוטר 18 ס"מ או 17 ס"מ

טבלה זו הוכנה עבור מכוני הבדיקה לצורך ביצוע הבדיקות של המכשירים שלנו.

הנתונים בטבלה זו מתייחסים לכלי בישול של חברת Schulte Ufer (ערכת סירי אינדוקציה 4 חלקים CZ9442X0) במידות הבאות:

- סיר קטן בקוטר 16 ס"מ, בנפח 1.2 ליטרים, למשטח חימום בעל מעגל יחיד בקוטר 14.5 ס"מ

מנות מבחן		חימום/הרתחה		בישול מתמשך	
דרגת חום	משך בישול (שניות:דקות)	מכסה	הגדרת בישול מתמשך	מכסה	
המסת שוקולד					
כלי בישול: סיר					
-	-	-	1.	לא	שוקולד מריר, 150 גרם, במשטח חימום בקוטר 14.5 ס"מ
חימום נזיד עדשים ושמירה על החום שלו					
כלי בישול: סיר בישול					
<i>נזיד עדשים עבור תקן DIN 44550</i>					
טמפרטורה התחלתית: 20°C					
9	כ-2:00 ללא ערבוב	כן	1.	כן	כמות: 450 גרם על משטח חימום בקוטר 14.5 ס"מ
9	כ-2:00 ללא ערבוב	כן	1.	כן	כמות: 800 גרם על משטח חימום בקוטר 18 ס"מ או 17 ס"מ
<i>נזיד עדשים מקופסת שימורים</i>					
לדוגמה, עדשים עם נקניקיות					
טמפרטורה התחלתית: 20°C					
9	כ-2:00 (יש לערבב כעבור כ-1:30)	כן	1.	כן	כמות: 500 גרם על משטח חימום בקוטר 14.5 ס"מ
9	כ-2:30 (יש לערבב כעבור כ-1:30)	כן	1.	כן	כמות: 1,000 גרם על משטח חימום בקוטר 18 ס"מ או 17 ס"מ
הרתחת רוטב בשמל					
כלי בישול: סיר					
טמפרטורת החלב: 7°C					
² 9	5:20 בקירוב	לא	1, 3	לא	מתכון: 40 גרם חמאה, 40 גרם קמח, 0.5 ליטר חלב (3.5% שומן) וקורט מלח, על משטח חימום בקוטר 14.5 ס"מ
¹ המיסו את החמאה, הוסיפו את הקמח והמלח תוך ערבוב והמשיכו לבשל את התערובת למשך 3 דקות					
² הוסיפו את החלב לתערובת והרתיחו תוך ערבוב מתמיד					
³ לאחר שרוטב הבשמל רתח, המשיכו לבשל אותו בדרגת חום 1 למשך 2 דקות נוספות, תוך ערבוב מתמיד					

מרכז שירות הלקוחות שלנו עומד לרשותכם אם המכשיר שלכם זקוק לתיקון. אנו נמצא תמיד פתרון מתאים כדי להימנע מביקורים לא נחוצים של הטכנאים.

מספר E ומספר FD

בעת פנייה למרכז שירות הלקוחות, ציינו את מספר ה-E (מספר המכשיר) ואת מספר ה-FD (מספר הייצור) של המכשיר. לוחית הדירוג המכילה מספרים אלה נמצאת במסמכי המכשיר.

שימו לב שיש לשלם עבור ביקור של טכנאי מטעם מרכז שירות הלקוחות במקרה של שימוש שלא כשורה במכשיר, גם במהלך תקופת האחריות.

תוכלו למצוא את פרטי יצירת הקשר ברשימת מרכזי שירות הלקוחות בגב החוברת.

תוכלו לסמוך על הרמה המקצועית המתקדמת של היצרן. לפיכך, תוכלו להיות בטוחים שהתיקונים מבוצעים על-ידי טכנאי שירות מיומנים המשתמשים בחלקי חילוף מקוריים בלבד.

איתור בעיות ופתרון ?

משטחי החימום ייכבו במקרה הצורך כדי שהרכיבים האלקטרוניים לא יינזקו. החיוויים $F2$, $F4$, או $F5$ מוצגים לסירוגין עם מחוון החום השירי H או H .

לתקלות רבות יש הסבר פשוט. קראו את המידע בטבלה לפני פנייה לשירות הלקוחות.

הרכיבים האלקטרוניים של הכיריים שלכם נמצאים מתחת ללוח הבקרה. הטמפרטורה באזור זה עשויה לעלות בחדות, מסיבות שונות.

תצוגה	תקלה	פעולה
תצוגה ריקה	אספקת החשמל נותקה.	בדקו את הנתיך המתאים למכשיר. הפעילו מכשירי חשמל אחרים כדי לבדוק אם ישנה הפסקת חשמל.
כל הסמלים בלוח התצוגה מהבהבים	לוח הבקרה רטוב או שמונח עליו חפץ.	יבשו את לוח הבקרה או הסירו את החפץ המונח עליו.
$F2$	משטחי חימום אחדים פעלו למשך זמן ארוך בדרגת חום גבוהה. משטחי החימום כובו כדי להגן על הרכיבים האלקטרוניים.	המתינו זמן מה. געו בלחצן מגע כלשהו. כאשר החיווי $F2$ כבה, זהו סימן שהרכיבים האלקטרוניים התקררו די הצורך. ניתן להמשיך לבשל.
$F4$	למרות הכיבוי באמצעות $F2$, הרכיבים האלקטרוניים התחממו שוב. לכן כל משטחי החימום כובו.	המתינו זמן מה. געו בלחצן מגע כלשהו. כאשר החיווי $F4$ כבה, ניתן להמשיך לבשל.
$F5$ וסמל דרגת החום מהבהבים לסירוגין. נשמע גם צליל התראה	אזהרה: כלי בישול חם נמצא באזור לוח הבקרה. הרכיבים האלקטרוניים עלולים להתחמם מדי.	הסירו את כלי הבישול. תצוגת התקלות כבית זמן קצר אחר כך. ניתן להמשיך לבשל.
$F5$ ביחד עם צליל התראה	כלי בישול חם נמצא באזור לוח הבקרה. משטחי החימום כובו כדי להגן על הרכיבים האלקטרוניים.	הסירו את כלי הבישול. המתינו זמן מה. געו בלחצן כלשהו. כאשר החיווי $F5$ כבה, ניתן להמשיך לבשל.
$F8$	משטחי החימום פעלו לאורך זמן רב מדי וכבו מעצמם.	ניתן מיד להפעיל שוב את משטחי החימום.
dE משטחי החימום אינם מתחממים	מצב הדגמה מופעל.	כיבוי מצב ההדגמה: נתקו את המכשיר למשך 30 שניות מאספקת החשמל (כבו את הנתיך או את המפסק הראשי שבתיבת הנתיכים). געו בלחצן מגע כלשהו לאחר 3 דקות. מצב ההדגמה כבה.

דוח אוטומטי בתצוגות

כשהודעת שגיאה עם האות "E" מופיעה בתצוגה, לדוגמה E011, כבו את הכיריים והדליקו אותן שוב.

אם הייתה זו הודעת שגיאה חד-פעמית, התצוגה תיכבה. אם הודעת השגיאה מופיעה שוב, פנו לשירות הלקוחות וציינו את הודעת השגיאה המדויקת.

– מהבהב במחווני משטח החימום

אם – מהבהב במחווני משטחי החימום לאחר חיבור הכיריים לרשת החשמל או לאחר הפסקת חשמל, ישנה תקלה ברכיבים האלקטרוניים. כדי לאשר את התקלה, כסו לזמן קצר את הלחצנים בידכם.

ניקוי

ניתן לקנות חומרי ניקוי ותחזוקה מתאימים ממרכז שירות הלקוחות או בחנות המקוונת שלנו.

משטח קרמי

יש לנקות את הכיריים לאחר כל שימוש. כך תימנעו משאריות המזון להישרף ולהידבק למשטח הקרמי.

נקו את הכיריים רק לאחר שהן התקררו במידה מספקת.

השתמשו אך ורק בתכשירי ניקוי המתאימים לכיריים קרמיות. יש לעיין בהוראות המצויות על גבי האריזה.

לעולם אין להשתמש:

- בנוזל ניקוי בלתי מדולל
- בחומר ניקוי המיועד למדיח כלים
- בחומרי ניקוי חזקים
- בחומרי ניקוי שורטים כגון חומר ניקוי לתנורים או מסיר כתמים
- בספוגי קרצוף
- במכשירי ניקוי בלחץ גבוה או במכשירי ניקוי בקיטור

ניתן לנקות לכלוך שנדבק למשטח במגרדת לזכוכית, הזמינה אצל המשווקים. יש לעיין בהוראות היצרן.

כמו כן ניתן לרכוש מגרדת לזכוכית ממרכז שירות הלקוחות או בחנות המקוונת.

השתמשו בספוגים מיוחדים לכיריים קרמיות כדי להשיג תוצאות ניקוי טובות יותר.

מסגרת הכיריים


כדי למנוע נזק למסגרת הכיריים יש להקפיד על ההנחיות הבאות:


- השתמשו במים חמים עם סבון בלבד.
- יש להקפיד ולשטוף היטב ספוגיות או מטליות ניקוי חדשות לפני השימוש הראשון בהן.
- אין להשתמש בעזרים חדים או שורטים.
- אל תשתמשו במגרדת לזכוכית.


שינוי ההגדרות הבסיסיות


על הכיריים להיות כבויות.


1. הפעילו את הכיריים.
2. במהלך 10 השניות הבאות, לחצו לחיצה ארוכה על הסמל  למשך 4 שניות



הסמלים \ominus ו- \oplus מהבהבים לסירוגין בתצוגה תחתונה והסמל  נדלק בתצוגה העליונה.

3. געו בסמל  שוב ושוב עד שהתצוגה הדרושה תופיע בתצוגה התחתונה.
4. געו בסמל \oplus או \ominus שוב ושוב עד שהגדרה הדרושה תופיע בתצוגה העליונה.



5. געו בסמל  למשך 4 שניות. ההגדרה מופעלת.

כיבוי

ליציאה מההגדרות הבסיסיות, כבו את הכיריים באמצעות המתג הראשי וקבעו הגדרות חדשות.

הפעלה וביטול

גלו כיצד להפעיל ולכבות את נעילת הבטיחות בפני ילדים בסעיף 'הגדרות בסיסיות'. ← בעמוד 8

ניתוק בטיחות אוטומטי

אם משטח חימום הופעל למשך זמן רב בלי שיתבצע שינוי כלשהו בהגדרה, תופעל מגבלת הזמן האוטומטית. משטח החימום מפסיק את החימום. *FB* ומחווה החום השירי *H/h* יבהבו לסירוגין בתצוגת משטח החימום. התצוגה כבית בעת נגיעה באחד מהלחצנים. ניתן להגדיר פעולה חדשה. מנגנון הכיבוי האוטומטי מופעל בהתאם להגדרת החימום שנבחרה (שעה עד 10 שעות).

הגדרות בסיסיות

למכשיר שלכם יש כמה הגדרות בסיסיות. ניתן להתאים הגדרות אלה לצרכים שלכם.

תצוגה	פעולה
1 c	הפעלה אוטומטית של נעילת הבטיחות בפני ילדים
0	כבוי.*
1	מופעל.
2	כיבוי אוטומטי וידני של נעילת הבטיחות בפני ילדים.
2 c	צליל התראה
0	צליל האישור וצליל פעולה שגויה ייכבו (צליל המתג הראשי נשאר פועל תמיד).
1	רק צליל שגיאת ההפעלה מופעל.
2	רק צליל האישור מופעל.
3	צליל האישור וצליל שגיאת ההפעלה מופעלים.*
9 c	משך הזמן לבחירת משטח החימום
0	בלתי מוגבל: ניתן לכוון בכל עת את משטח החימום האחרון שנבחר, בלי שיהיה צורך לבחור אותו מחדש.*
1	מרגע בחירת משטח חימום, יש לכם 10 שניות כדי לכוון אותו. לאחר מכן יהיה עליכם לבחור אותו שוב כדי לכוון אותו.
0 c	איפוס להגדרות הבסיסיות
0	כבוי.*
1	מופעל.
*הגדרה בסיסית	

הגדרת ביטול	משך זמן ביטול	מתמשך בדקות
דג ופילה דג, לא מצופה	6-5	20-8 דקות
דג ופילה דג, מצופה	7-6	20-8 דקות
דג ופילה דג, מצופה וקפוא, לדוגמה אצבעות דגים	7-6	12-8 דקות
טיגון קל של ירקות ופטריות טריות	8-7	20-10 דקות
ירקות, בשר ברצועות בסגנון אסייאתי	8-7	20-15 דקות
אוכל מוקפץ קפוא	7-6	10-6 דקות
חביתיות	7-6	באופן רצוף
חביתה	4-3	באופן רצוף
ביצים מטוגנות	6-5	6-3 דקות
טיגון בשמן עמוק (טגון בזו אחר זו מנות של 150 - 200 גרם ב-1 עד 2 ליטר שמן)**		
מוצרי מזון קפוא, לדוגמה טוגנים, נגיס עוף	9-8	-
קרוקטים, קפואים	8-7	-
בשר, לדוגמה נתחי עוף	7-6	-
דגים, מצופים או משוטחים	6-5	-
ירקות, פטריות, מצופים או בבבילה, טמפורה	6-5	-
פריטים אפויים קטנים, כגון סופגניות, סופגניות עם מילוי ריבה, פירות בבבילה	5-4	-
* ביטול מתמשך ללא מכסה		
** ללא מכסה		
*** יש להפוך בתדירות גבוהה		

נעילת בטיחות בפני ילדים

ניתן להשתמש בנעילת הבטיחות בפני ילדים כדי למנוע מילדים להפעיל את הכיריים.

הפעלת נעילת הבטיחות בפני ילדים וביטולה

על הכיריים להיות כבויים.

להפעלה: געו בסמל ∞ למשך כ-4 שניות. נורית החיווי מעל הסמל ∞ נדלקת למשך כ-10 דקות. הכיריים ננעלות.

לכיבוי: געו בסמל ∞ למשך כ-4 שניות. נעילת הכיריים מבוטלת.

הפעלה אוטומטית של נעילת הבטיחות בפני ילדים


אפשרות זו מפעילה את נעילת הבטיחות בפני ילדים באופן אוטומטי בכל פעם שאתם מכבים את הכיריים.

הגדרת בישול מתמשך	משך זמן בישול מתמשך בדקות	המסה
ציפוי שוקולד	1-1	-
חמאה, דבש, ג'לטין	2-1	-
חימום ושמירה על חום		
נזיד (לדוגמה, נזיד עדשים)	2-1	-
חלב**	2-1	-
חימום נקניקיות במים**	4-3	-
הפשרה וחימום		
תרד קפוא	3-2	20-10 דקות
גולאש קפוא	3-2	30-20 דקות
שליקה, הרתחה על אש קטנה		
כופתאות	5-4*	30-20 דקות
דגים	5-4*	15-10 דקות
רוטב לבן, לדוגמה, רוטב בשמל	2-1	6-3 דקות
רוטב מוקצף, לדוגמה, רוטב ברנז'ז, הולנדיז	4-3	12-8 דקות
הרתחה, אידי, טיגון קל		
אורז (עם כמות מים כפולה)	3-2	30-15 דקות
פודינג אורז	2-1	45-35 דקות
תפוחי אדמה לא קלופים, מבושלים	5-4	30-25 דקות
תפוחי אדמה מבושלים	5-4	25-15 דקות
פסטה, אטריות	7-6*	10-6 דקות
נזיד, מרק	4-3	60-15 דקות
ירקות	3-2	20-10 דקות
ירקות קפואים	4-3	20-10 דקות
בישול בסיר לחץ	5-4	-
טיגון קל		
רולדות	5-4	60-50 דקות
צלי קדרה	5-4	100-60 דקות
גולאש	3-2	60-50 דקות
טיגון עם מעט שמן**		
נתח בשר דק, מצופה או לא מצופה	7-6	10-6 דקות
נתח בשר דק, קפוא	7-6	12-8 דקות
קציצה, עם ציפוי פירורי לחם או ללא ציפוי***	7-6	12-8 דקות
אומצה (בעובי 3 ס"מ)	8-7	12-8 דקות
המבורגר, קבבים (בעובי 3 ס"מ)***	5-4	40-30 דקות
חזה עוף (בעובי 2 ס"מ)***	6-5	20-10 דקות
חזה עוף קפוא***	6-5	30-10 דקות
* בישול מתמשך ללא מכסה		
** ללא מכסה		
*** יש להפוך בתדירות גבוהה		

קביעת דרגת החום

יש להפעיל את הכיריים.

1. געו בסמל \odot כדי לבחור את משטח החימום.
2. געו בסמל + או - במהלך 10 השניות הבאות. מופיעה ההגדרה הבסיסית. הסמל +: דרגת חום 9 הסמל -: דרגת חום 4



3. כדי לשנות את דרגת החום: געו בסמלים + או - עד שדרגת החום הרצויה תופיע.

כיבוי משטח החימום

קיימות 2 דרכים לכיבוי משטח החימום:

- געו נגיעה קצרה בסמל \odot במשטח החימום $2 \times$ בזה אחר זה. מופיע בתצוגת דרגת החום. לאחר כ-10 שניות מוצג מחוון החום השני. השתמשו בסמל \odot כדי לבחור את משטח החימום. געו בסמל + או - עד שהסמל \odot יופיע. לאחר כ-10 שניות מוצג מחוון החום השני.

הערות

- משטח החימום האחרון שנבחר נותר פעיל. ניתן לקבוע את דרגת החום של משטח החימום בלי שיהיה צורך להפעיל אותו שוב.
- טמפרטורת משטחי החימום מווסתת על-ידי ההפעלה והכיבוי של החימום. ניתן גם להפעיל ולכבות את החום בהגדרה הגבוהה ביותר.

טבלת זמני בישול

בטבלה שלהלן מופיעות מספר דוגמאות.


- זמני הבישול והגדרות החימום עשויים להשתנות בהתאם לסוג המזון, למשקלו ולאיכותו, כך שיייתכנו סטיות.
- בעת הרתחת נוזלים, יש להשתמש בהגדרת חימום מספר 9.
- יש לערבב נוזלים סמיכים מדי פעם.
- אם המזון דורש צריבה מהירה, או אם המזון מאבד כמות רבה של נוזלים במהלך הטיגון הראשוני, מומלץ לצרוב את המזון בכמה מנות קטנות.
- ניתן למצוא עצות לחיסכון בחשמל בסעיף 'הגנה על הסביבה'.

← בעמוד 5

הכרת המכשיר

הוראות ההפעלה מתאימות לסוגים שונים של כיריים. מידות הכיריים נמצאות בסקירת הדגמים. ← בעמוד 3

לוח הבקרה




תפעול המכשיר

בסעיף זה מתואר אופן ההגדרה של משטחי החימום. בטבלה מוצגים זמני הבישול והגדרות החימום עבור סוגי תבשילים שונים.

הפעלה וכיבוי של הכיריים

המתג הראשי משמש להפעלה וכיבוי של הכיריים.

להפעלה: געו בסמל ①. נשמעת התראה קולית. נורית החיווי מעל למתג הראשי ותצוגות  יידלקו. הכיריים מוכנות לשימוש.

לכיבוי: געו בסמל ① עד שנורית החיווי מעל למתג הראשי נדלקת והסמלים על לוח התצוגה כבים. כל משטחי החימום כבויים. מחוון החום השירי ממשיך לפעול עד שמשטחי החימום התקררו במידה מספיקה.


הערות

- אם כל משטחי החימום כבויים למשך יותר מ-20 שניות, הכיריים כבות באופן אוטומטי.
- ההגדרות נשארות מאוחסנות למשך 4 שניות לאחר שהכיריים כבו. אם תפעילו אותן שוב במהלך פרק זמן זה, הכיריים יפעלו באמצעות ההגדרות הקודמות שאוחסנו.

הגדרת משטח חימום

השתמשו בסמלים + ו- כדי להגדיר את דרגת החום הרצויה. הגדרת חימום מספר 1 = ההגדרה הנמוכה ביותר
הגדרת חימום מספר 9 = ההגדרה הגבוהה ביותר
ישנה גם הגדרת ביניים בין כל הגדרת חימום. היא מצוינת באמצעות נקודה.

תצוגות	
1-9	דרגות חום
H/h	חום שירי

בקרים	
①	מתג ראשי
	נעילת בטיחות בפני ילדים
○	בחירת משטח חימום
- +	כוונון דרגת החימום

הערות

- בעת נגיעה בסמל, הפונקציה המתאימה מופעלת.
- יש לדאוג שלחצני הבקרה יהיו יבשים בכל עת. לחות פוגעת בתפקודם.
- אין למשוך את כלי הבישול לקרבת לוח התצוגה והחיישנים. הרכיבים האלקטרוניים עלולים להתחמם יתר על המידה.

מחוון חום שירי

הכיריים מצוידות במחוון חום שירי עבור כל משטח חימום.

אם האות H מופיעה בתצוגה, הכיריים עדיין חמות. ניתן להשתמש במחוון, לדוגמה, לשמירת החום של תבשיל קטן או להמסת שוקולד לבישול. לאחר שמשטח החימום מתקרר עוד יותר, התצוגה משתנה לאות H. אות זו מופיעה בתצוגה עד שמשטח החימום מתקרר דיו.

הגנה על הסביבה


בסעיף זה תוכלו למצוא מידע אודות חיסכון בחשמל והשלכת המכשיר.

עצות לחיסכון בחשמל

- כסו את כלי הבישול במכסים מתאימים. כאשר מבשלים ללא מכסה דרושה אנרגיה רבה יותר. מכסה זכוכית מאפשר לראות את התוכן בלי שיהיה צורך להרים את המכסה.
- השתמשו במחבתות ובסירים בעלי תחתית ישרה. תחתיות לא ישרות מגדילות את צריכת האנרגיה.
- הקוטר של בסיס הסיר או המחבת צריך להיות באותו הגודל כמו משטח החימום. כלי בישול קטנים על משטחי חימום גדולים גורמים לבזבז חשמל גדול במיוחד. שימו לב: יצרני כלי הבישול מציינים בדרך כלל את הקוטר העליון של כלי הבישול. קוטר זה גדול יותר בדרך כלל מהקוטר של תחתית המחבת.
- השתמשו בכלי בישול קטן לבישול כמויות קטנות. סיר גדול יותר, שאינו מלא, דורש אנרגיה רבה יותר.
- הוסיפו רק מעט מים לבישול. כך תחסכו בחשמל.
- הוויטמינים והמינרלים יישמרו בירקות.
- הקפידו שכלי הבישול יכסה שטח גדול ככל האפשר ממשטח החימום.
- הפחיתו את דרגת החום בזמן.
- כווננו דרגת בישול מתמשך מתאימה. שימוש בדרגת בישול מתמשך גבוהה לאורך זמן גורם לבזבז אנרגיה.
- השתמשו בחום השירוי של הכיריים. בבישול ארוך ניתן לכבות את משטח החימום 5 עד 10 דקות לפני סיום זמן הבישול.

סילוק ידידותי לסביבה

יש להשליך את חומרי האריזה באופן ידידותי לסביבה.

מכשיר זה עומד בתקנה האירופית 2012/19/EU להשלכת ציוד חשמלי ואלקטרוני (WEEE). התקנה מפרטת את המסגרת ברחבי האיחוד האירופי להחזרה ולמחזור של מכשירים משומשים. 

פעולות העלולות לגרום נזק למכשיר

זהירות!

- בסיסי סירים ומחבתות מחוספסים שורטים את המשטח הקרמי.
- הימנעו מהרתחת סירים ללא נוזלים. זה עלול לגרום לנזק.
- אין להניח מחבתות וסירים חמים על לוח הבקרה, על אזור התצוגה או על האזור שמסביבם. זה עלול לגרום לנזק.
- חפצים חדים או קשים הנופלים על הכיריים עלולים לגרום להן נזק.
- נייר אלומיניום וקופסאות פלסטיק נמסים כאשר הם מונחים על משטחי החימום החמים. נייר אלומיניום להגנה על התנור אינו מתאים להגנה על הכיריים.

סקירה

בטבלה הבאה תוכלו למצוא את הנזקים שנגרמים בתדירות הגבוהה ביותר:

נזק	סיבה	פעולה
כתמים	אוכל שרתח יתר על המידה	יש להסיר מיד שיירי מזון באמצעות מגרדת לזכוכית.
שריטות	מלח, סוכר וחול	השתמשו אך ורק בחומרי ניקוי המתאימים לכיריים קרמיות.
שינוי צבע	חומרי ניקוי בלתי מתאימים	השתמשו אך ורק בחומרי ניקוי המתאימים לכיריים קרמיות.
בועות	מחבתות שוחקות (לדוגמה, אלומיניום)	הרימו את המחבתות והסירים בעת הזזתם.
	סוכר, מזון בעל תכולת סוכר גבוהה	יש להסיר מיד שיירי מזון באמצעות מגרדת לזכוכית.

ייעוד השימוש

יש לקרוא הוראות אלה בעיון רב. אנא שמרו את חוברת הוראות ההפעלה וההתקנה וכן את תעודת האחריות במקום בטוח, לשימוש במועד עתידי או עבור בעלים עתידיים של המכשיר.

לאחר פתיחת האריזה, ודאו שלמכשיר לא נגרם שום נזק. אין לחבר את המכשיר אם הוא ניזוק בעת ההובלה.

איש מקצוע מורשה בלבד רשאי להתקין מכשיר חשמל חסרי נתיכים. נזק שייגרם למכשיר עקב חיבור שגוי אינו מכוסה במסגרת האחריות.

מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי ופרטי בלבד. יש להשתמש במכשיר רק לצורך הכנת מזון ומשקאות. יש לפקח על תהליך הבישול. יש לפקח על תהליך בישול קצר ללא הפרעות. השתמשו במכשיר רק במרחבים סגורים.

המכשיר מיועד לשימוש עד לגובה של 2000 מטר מעל פני הים.

אין להשתמש במכסים. הם עלולים להתחמם מאוד, להתלקח או לגרום לחומרים להתנפץ, ובכך לגרום לפציעות.

אין להשתמש במגיני כיריים או באמצעים לא מתאימים להגנה על ילדים. שימוש באמצעים לא מתאימים עלול לגרום לתאונות.

מכשיר זה ניתן לשימוש על ידי ילדים מעל גיל 8 ומבוגרים בעלי מוגבלות פיזית, חושית או נפשית, או אנשים חסרי ניסיון או ידע, אך ורק בהשגחת מבוגר האחראי על בטיחותם והמדריך אותם לגבי הפעלת המכשיר באופן בטוח, ולאחר שהם הבינו את הסכנות הכרוכות בהפעלתו.

אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר או בסביבתו. אין לאפשר לילדים לנקות את המכשיר או לבצע בו פעולות כלשהן, אלא אם כן הם בני 8 לפחות ונמצאים תחת השגחה.

יש להרחיק ילדים מתחת לגיל 8 למרחק בטוח מהמכשיר ומכבל החשמל.

הוראות בטיחות חשובות

אזהרה - סכנת שריפה!

- שמן רותח ושומן חם עלולים להתלקח במהירות. לעולם אין להשאיר שמן רותח או שומן חם ללא השגחה. לעולם אין לכבות שמן או שומן בוערים באמצעות מים. כבו את משטח החימום. כבו את הלהבות בזהירות באמצעות מכסה, שמיכה לכיבוי אש או חפץ דומה.
- משטחי החימום מגיעים לטמפרטורה גבוהה מאוד. לעולם אין להניח חפצים דליקים על הכיריים. לעולם אין להניח חפצים על הכיריים.
- המכשיר מתחמם. אין לאחסן חפצים מתלקחים או תרסיסים במגירות שנמצאות ישירות מתחת לכיריים.
- הכיריים כבות באופן אוטומטי כך שלא ניתן להפעילן. הן עשויות להיכנס שוב לפעולה באופן בלתי מכוון מאוחר יותר. הורידו את מפסק הזרם בתיבת הנתיכים. פנו למרכז שירות הלקוחות.

אזהרה - סכנת כוויות!

- משטחי החימום והאזורים המשיקים (בייחוד מסגרות הכיריים, במידה והותקנו) מתחממים מאוד. אין לגעת במשטחים החמים. שמרו על ילדים במרחק בטוח מהמכשיר.
- משטחי החימום מתחממים, אבל התצוגה אינה פועלת. הורידו את מפסק הזרם בתיבת הנתיכים. פנו למרכז שירות הלקוחות.


אזהרה - סכנת התחשמלות!

- תיקונים שבוצעו באופן לקוי מהווים סכנה. רק טכנאים מורשים מטעם מרכז שירות הלקוחות שלנו רשאים לבצע את התיקונים. אם יש תקלה במכשיר, נתקו את כבל החשמל משקע החשמל או הורידו את הנתיך המתאים בתיבת הנתיכים. פנו למרכז שירות הלקוחות.
- אין להשתמש במכשירי ניקוי בלחץ גבוה או במכשירי ניקוי בקיטור. מכשירים אלה עלולים לגרום להתחשמלות.
- מכשיר פגום עלול לגרום להתחשמלות. אין להפעיל מכשיר פגום. נתקו את המכשיר משקע החשמל או הורידו את מפסק הזרם בתיבת הנתיכים. פנו למרכז שירות הלקוחות.
- סדקים ושברים בזכוכית הקרמית עלולים לגרום להתחשמלות. הורידו את מפסק הזרם בתיבת הנתיכים. פנו למרכז שירות הלקוחות.



אזהרה - סכנת פציעה!

- סירים עשויים לקפוץ בפתאומיות בשל נזלים הנמצאים בין הסיר לבין משטח החימום. יש לדאוג שמשטחי החימום ובסיסי הסירים יהיו יבשים בזמן הבישול.

CA331232.



תוכן העניינים

11. שירות לקוחות 
 11. מספר E ומספר FD.
 12. מנות מבחן 

4. ייעוד השימוש 
 4. הוראות בטיחות חשובות 
 5. פעולות העלולות לגרום נזק למכשיר 
 5. סקירה 
 5. הגנה על הסביבה 
 5. עצות לחיסכון בחשמל
 5. סילוק ידידותי לסביבה
 6. הכרת המכשיר 
 6. לוח הבקרה
 6. מחוון חום שירי
 6. תפעול המכשיר 
 6. הפעלה וכיבוי של הכירים
 6. הגדרת משטח חימום
 7. טבלת זמני בישול
 8. נעילת בטיחות בפני ילדים 
 8. הפעלת נעילת הבטיחות בפני ילדים וביטולה
 8. הפעלה אוטומטית של נעילת הבטיחות בפני ילדים
 8. ניתוק בטיחות אוטומטי 
 8. הגדרות בסיסיות 
 9. שינוי ההגדרות הבסיסיות
 9. ניקוי 
 9. משטח קרמי
 9. מסגרת הכירים
 10. איתור בעיות ופתרון 
 10. דוח אוטומטי בתצוגות
 10. – מהבהב במחווני משטח החימום.

תוכלו למצוא מידע נוסף לגבי מוצרים, אביזרים, חלקי חילוף ושירות באתר www.constructa.co.il ובחנות המקוונת www.constructa-eshop.com

לקוחות נכבדים,

הננו מברכים אתכם עם הצטרפותכם למשפחת רוכשי מכשירי חשמל של חברת **CONSTRUCTA**.

הוראות הפעלה והתקנה אלה נועדו להסביר ולהנחות כיצד מפעילים מכשיר זה לקבלת התוצאות הטובות ביותר.

אנו משוכנעים כי רכשתם מוצר מהימן ומושלם, ומקווים שהוא יפעל לשביעות רצונכם.

שימו לב: הקפידו לקבל תעודת אחריות מקורית של **B/S/H/**.

הערה!

חברת זו מתורגמת מלועזית, והיא מתאימה למספר רב של דגמים שלא בהכרח משווקים בארץ.

כל הזכויות שמורות ל- BSH Home Appliances Group.

התוכן שבמסמך זה הוא הקניין הרוחני הבלעדי של BSH. BSH שומרת את הזכות הבלעדית לתוכנו, במיוחד במקרה של תקנות פטנטים, פטנטים שימושיים, פטנטי עיצוב ומותגים. כל שכפול של מסמך זה וכל העברה של תוכנו, בכל דרך, הינם אסורים. BSH תפעל בהתאם נגד כל הפרה של זכויותיה.

Constructa

[he] הוראות שימוש

CA331232.

כירים