




מסננים ... בידקו ונקו במידת הצורך.




סובבו את גליל המסנן, הסירו את מערכת הסיון ...



שיטפו מתחת למים זורמים ...




החזירו למקום ...




הבריגו בחזרה את מערכת הסיון. שימו לב לסימון!

- שילפו החוצה את תקע החשמל.
- הרחיקו את המסננים ורוקנו את כל שאריות המים.
- הרימו והוציאו את המסכה (A)
- וודאו שבאיזור מדחף המשאבה לא מצויים עצמים זרים
- החזירו את המסכה למקומו ולחצו מטה עד להישמע נקישת הנעילה (B)
- החזירו את המסנן למקומו


זרועות התזה ... הסרת הסתימות / סילוק מצבורי הלכלוך




משכו את זרוע ההתזה התחתונה כלפי מעלה ...



הבריגו החוצה את זרוע ההתזה העליונה ...



נקו את פתחי ההתזה הזעירים מתחת למים זורמים (העזרו במידת הצורך בקיסמי שיניים) ...



אתרו והרחיקו בכוחות עצמכם תקלות פשוטות...

...משום שעדיף לעשות זאת לבד!

הנחיות נוספות תוכלו למצוא בחוברת הוראות ההפעלה

התקלה	הסיבות האפשריות	הפעולה הנדרשת
נורית הבקרה "E:22" נדלקת	ברז כניסת-המים סגור או נסתם מאבנית.	פיתחו את ברז כניסת המים.
תצוגת הבקרה "E:24" והסימן "E:24" דולקים	המסנן מלוכלך או נסתם.	1. פרקו בהכרה החוצה את חיבור המים הנכנסים. 2. נקו את המסננת של ברז המים. 3. לחץ המים המגיעים מהברז למדיח צריך להיות לפחות 10 ליטרים בדקה כאשר הברז במצב פתוח לגמרי. במידה ולחץ המים נמוך מדי יש להחליף את מתאימי אספקת-המים.
תצוגת הבקרה "E:25" והסימן "E:25" דולקים	צינור ניקוז המים המשומשים סתום או מכופף.	חברו כהלכה את צינור אספקת-המים וודאו שאין בו כיפוף.
תצוגת תקלה אחרת תצוגת הבקרה "E:XX" דולקת	מכסה משאבת המים המשומשים לא מונח במקומו כהלכה.	נקו היטב את המסננים (כמפורט למעלה).
תצוגת תקלה אחרת תצוגת הבקרה "E:XX" דולקת	משאבת המים המשומשים סתומה.	חברו כהלכה את צינור ניקוז-המים וודאו שאינו מכופף.
במדיח הכלים נותרו שאריות מים	תקלה טכנית במדיח-הכלים.	חברו את מכסה משאבת המים חזרה למקומו (כמתואר למעלה).
סימני חלודה על גבי סכום	תקלה טכנית במדיח-הכלים.	צרו קשר עם שירות הלקוחות (פרטו את תצוגת התקלה).
סימני חלודה על גבי סכום	התוכנית טרם הגיעה לסיימה.	נתקו את המדיח מזרם החשמל.
סימני חלודה על גבי סכום	התוכנית טרם הגיעה לסיימה.	סיגרו את מדיח-הכלים והפעילו אותו.
סימני חלודה על גבי סכום	התוכנית טרם הגיעה לסיימה.	לחילופין סיימו את פעולת התוכנית (עיינו בפרק העוסק באופן סיום התוכנית).
סימני חלודה על גבי סכום	התוכנית טרם הגיעה לסיימה.	השתמשו בסכום המיועד לשיטה במדיח-כלים.
סימני חלודה על גבי סכום	התוכנית טרם הגיעה לסיימה.	לעולם אל תכניסו למדיח-הכלים כלים מחלידים.
התקלה	התקלה	התקלה
הכלים אינם נקיים לגמרי	הכלים הוכנסו למדיח בצפיפות רבה מדי או הונחו האחד על גבי השני.	הפרידו והרחיקו את הכלים זה מזה. מינעו מגע בין הפריטים.
על הפריטים מופיעים שאריות חול או משקעי גרגרים	כמות קטנה מדי של תכשיר-ניקוי.	מלאו אחר הוראות היצרן של תכשיר-הניקוי.
הכלים אינם יבשים	תוכנית הפעולה שנבחרה איננה התוכנית המתאימה.	בחרו בתוכנית פעולה אינטנסיבית יותר.
כתמים וסימני מים	הפתחים בזרוע ההתזה סתומים.	נקו היטב את זרועות ההתזה (כמפורט למעלה).
הכלים אינם יבשים	המסננים סתומים מלכלוך, רופפים או שאינם ממוקמים כהלכה.	נקו היטב את המסננים (כמפורט למעלה).
כתמים וסימני מים	זרועות ההתזה חסומות.	הציבו במדיח את הפריטים והכלים באופן המאפשר תנועה חופשית של הזרועות המסתובבות.
כתמים וסימני מים	כמות תוסף-השטיפה שהוכנסה למדיח קטנה מדי/ גדולה מדי מהנדרש.	סימני כתמים: הפחיתו את כמות תוסף-השטיפה. סימני מים או משקעי אבנית: הגדילו את כמות תוסף-השטיפה.
הכלים אינם יבשים	תוסף השטיפה	העלו את המינון. החליפו את המוצר במוצר אחר. השתמשו בתוסף שטיפה.
כתמים וסימני מים	לתכשיר הניקוי המשולב שבו השתמשם יש תכונות המעכבות את תהליך הייבוש.	הפעילו את אפשרות הביריה לייבוש אינטנסיבי (בהתאם לדגם).
כתמים וסימני מים	המערכת להגדרת קשיות-המים אינה מכווננת כהלכה.	כווננו כהלכה את המערכת להגדרת קשיות-המים.
כתמים וסימני מים	חסר תוסף מלח.	מלאו או הוסיפו תוסף מלח כנדרש.
כתמים וסימני מים	הכוסות אינן מיועדות לניקוי במדיח-כלים.	השתמשו בכוסות המיועדות לניקוי במדיח-כלים.
כתמים וסימני מים	הכוסות אינן מיועדות לניקוי במדיח-כלים.	השתמשו בתכשיר-ניקוי המיועד לכלי זכוכית.
כתמים וסימני מים	פחות מדי תכשיר ניקוי.	הקפידו לקרוא את הוראות היצרן של תכשיר הניקוי..
כתמים וסימני מים	שניוני צבע נגרמים על-ידי צבעי מאכל המצויים במזונות מסוימים (למשל רסק עגבניות)	אין משמעות לשניוני הצבע; מחזור שטיפה נוסף אמור לגרום לצבע להיעלם.

הטענה נכונה של מדיח-הכלים ...

הפסקת פעולת התוכנית ...

כלים ואביזרים המיועדים לניקוי באמצעות מדיח-כלים (ללא כתמים ושאריות של אפר, שעווה, שמנים וחומרי גירוז, צבעי דיו, מדבקות, ממויות גדולות של ריבה, מוצרי-הלב ושאריות אוכל, שאת כולם יש לסלק לפני ההכנסה למדיח) יש להניח ולמקם במגירות ובסלסלות כמפורט בחוברת ההדרכה, וכן לוודא שזרועות התזת המים יכולות להסתובב בחופשיות.

בזמן שהתוכנית פועלת לחצו למשך שלוש שניות רצופות בערך על הלחצן התחילי (איפוס). על גבי הצג הספרתי מופיעות הספרות "0:01" כעבור דקה בערך מסתיימת התוכנית ועל הצג מופיע 0:00



כבו את מדיח-הכלים.


בקיצור ולעניין:
כל מה שמדיח-הכלים שלך צריך הוא...
לפני השימוש הראשון במדיח-הכלים יש
לקרוא בעיון רב את הוראות הפעלה!

1

בררו אצל רשויות אספקת-המים המקומית מהי רמת קשיות המים הזורמים באיזורכם והכניסו את הנתון המתאים ...

* רק לפני שטיפת הכלים הראשונה או במקרה של שינוי בערכי קשיות המים.


ערך קשיות המים °dH	הגדרת הקשיות	mmol/l	הערך המתאים
0-6	רכה	0-1,1	H:00
7-8	רכה	1,2-1,4	H:01
9-10	בינונית	1,5-1,8	H:02
11-12	בינונית	1,9-2,1	H:03
13-16	בינונית	2,2-2,9	H:04
17-21	קשה	3,0-3,7	H:05
22-30	קשה	3,8-5,4	H:06
31-50	קשה	5,5-8,9	H:07



הגדרת הערך המתאים

- הפעילו את המפסק הראשי – פתור ההפעלה והכיבוי.
- לחצו על הלחצן התחל – המסומן כ-A – והחזיקו אותו במצב לחוץ.
- סובבו את בורר התוכניות – המסומן כ-B – עד למצב שבו מופיע על גבי הצג הסיפתי H:0.
- שחררו את הלחצן.
- על גבי הצג הסיפתי מופיע הערך H:04 – הגדרת ברירת המחדל שאיתה עזב המדיח את שערי המפעל.
- לשניו הערך המוגדר יש לטובב את בורר התוכניות B עד להופעת המצב הרצוי על גבי הצג הספתי.
- לחצו על הלחצן התחל – המסומן כ-A.
- הערך שנבחר שמור עתה בהגדרות הזיכרון של המדיח.

מילוי תא-המלח



פירוק משקעי האבנית (הפעולה מיותרת כאשר ההגדרה שנבחרה היא 10) ...

הבריגו חזרה את המכסה. מיד אחר-כך הפעילו את מדיח-הכלים.

רק לפני השימוש הראשון במדיח-הכלים: מלאו את תא-המלח במים.

הבריגו החוצה את המכסה.

מילוי תוסף השטיפה

הכל בוהק מנקיון...

לחצו על הסימון 1. הרימו את המכסה המסומן כ-2.

סיגרו את המכסה. קליק!

שיפכו פנימה תוסף שטיפה.

הוספת תכשיר-הניקוי

כלים מלוכלכים מאד כמויות גדולות של תכשיר-ניקוי...
במקרה הצורך פתחו את המכסה (לחצו על הלחצן).
זהירות, תכשירים משולבים לא התוכניות. עיקבו אחר הוראות היצרן.

מהירה, סכוכנית או אינטנסיבית...
סקירת התוכניות
סקירה מהירה זו מציגה את המספר הגדול ביותר של תוכניות אפשריות. רשימת התוכניות המתאפשרות בדגם המכשיר שברשותכם נמצאת על גבי לוח הבקרה של המדיח.
נתוני התוכניות המובאים כאן הם ערכים שנמדדו במעבדה בהתאם לתקני הבדיקה EN 50242.
עם זאת בהתאם לאופן השימוש במכשיר יתכנו סטיות וחרגיות מהערכים והנתונים.
* מחצית הכמות

דיחפו את סגר המכסה ולחצו. פלופ!


את תכשיר הניקוי יש להוסיף לתא המילוי רק כאשר הוא במצב יבש.
50 ml
25 ml
15 ml

הפעלת מדיח-הכלים

זכוכית	65°	זכוכית 40°	סכוכנית 50°	אוטומטית 45° / 65°	אינטנסיבית 70°
☞ / ☞	1h	☞ / ☞	☞ / eco	☞	☞ / ☞
0:29 **	1:00	←	←	←	←
0,70	1,00	←	←	←	←
9	10	←	←	←	←

משך הפעולה בשעות: דקות
צריכת החשמל בקילוואט-שעה
צריכת המים בליטרים

בחירת התוכנית



התחלת התוכנית קדימה לפעולה...

מאפשרות גמישות...

מתחם אינטנסיבי ... פתרון מושלם למטען כלים מסוגים שונים. לחץ השטיפה וטמפרטורת השטיפה מוגברים במידת מה.

פנולות נוספות **

חיסכון בזמן ... ניתן להשהה באמצעות שימוש מוגבר בתצורת החשמל, וזאת בלא לפגום ברמת הניקיון.

מחצית הכמות

... כאשר כמות הכלים מועטה, לחיסכון בזמן, מים וחשמל.

היגיינה

... בזמן תהליך השטיפה עולה הטמפרטורה. בכך מושגת רמת היגיינה גבוהה יותר.

ייבוש נוסף

... משפר את תוצאות תהליך הייבוש באמצעות העלאת טמפרטורת מי השטיפה הסופית. (לא מיועד לכלים עדינים במיוחד).

** בהתאם לדגם המכשיר