

Programlara genel bakış

Program/Çamaşır Türü/Uyarılar	Göstergeler/Ayarlar
Program adı: Programın kısa açıklaması ya da hangi tekstiller için uygun olduğu hakkında bilgi.	Dolum miktarı; Sıcaklık Sıkma devir sayısı*; - - - (Sıkma iptal)
Pamuklular Dayanıklı kumaşlar, ısiya karşı dayanıklı pamuklu veya keten kumaşlar JetPlus(=⌚) ayarında düşük miktarda ve az kirlenmiş çamaşırlar için kısa program olarak uygundur.	Program ayarları maks. 8 kg/5 kg; ⚡ - 90 °C maks. 1400* dev/dak; - -- JetPlus Eko(=⌚⌚), İlave durulama, Ön Yıkama
Pamuklular eko  Dayanıklı kumaşlar, ısiya karşı dayanıklı pamuklu veya keten kumaşlar; Pamuklular programıyla eşdeğer yıkama etkisi oluşturmak için sıcaklığı düşürerek enerjiyi optimum kullanarak yıkama.	maks. 8 kg; ⚡ - 90 °C maks. 1400* dev/dak; - -- İlage durulama, Ön Yıkama
Bilgi: Gerçek yıkama sıcaklığı derecesi, enerji tasarrufu nedeniyle belirlilen program sıcaklığından farklı olabilir; yıkama etkisi seçilen sıcaklığa uygundur.	
Sentetikler Sentetik veya karışık dokuma kumaşlar	maks. 4 kg; ⚡ - 60 °C maks. 1200* dev/dak; - -- JetPlus Eko(=⌚⌚), İlave durulama, Ön Yıkama
Hassas / İpek Hassas, yıkanabilir kumaşlar için örn. ipek, saten, sentetik ve karışık dokuma (örn. ipek gömlek veya bluzlar, ipek şal)	maks. 2 kg; ⚡ - 40 °C maks. 800* dev/dak; - -- JetPlus Eko(=⌚⌚), İlave durulama, Ön Yıkama
Bilgi: Hassas çamaşırlar veya ipekler için, makinede yıkanan çamaşırlar için uygun olan sıvı deterjan kullanılmalıdır.	
 Yünlüler Elde veya makinede yıkanabilen yünlüler veya yün içeren kumaşlar; Çamaşırlarda çekme veya küçülme olmasını önlemek için özellikle hassas ve çamaşırını zedelemeyen yıkama programı, uzun program molarları (tekstiller yıkama içinde bekler)	maks. 2 kg; ⚡ - 40 °C maks. 800* dev/dak; - -- -
Bilgiler	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Yün, hayvanlardan elde edilir, örn.: Angora, Alpaka, Lama, Koyun. ■ Yünlüler için makinede yıkanan çamaşırlara uygun sıvı deterjan kullanılmalıdır. 	

* Modele bağlı olarak maksimum sıkma devir sayısı

Program/Çamaşır Türü/Uyarılar	Göstergeler/Ayarlar
Program adı: Programın kısa açıklaması ya da hangi tekstiller için uygun olduğu hakkında bilgi.	Dolum miktarı; Sıcaklık Sıkma devir sayısı*: - - - (Sıkma iptal)
Hızlı / Karışık Pamuklu ve sentetik kumaşlardan oluşan karışık çamaşırlar	Program ayarları maks. 4 kg; * - 40 °C maks. 1400* dev/dak; - - - JetPlus Eko(=U (C), İlave durulama, Ön Yıkama
Koyu renkliler / Kot Koyu renk pamuklu kumaşlar ve koyu renk sentetik kumaşlar; Kumaşları iç yüzü dışta olacak şekilde yıkayınız.	maks. 3.5 kg; * - 40 °C maks. 1200* dev/dak; - - - JetPlus Eko(=U (C), İlave durulama, Ön Yıkama
Durulama / Sıkma / Boşaltma Çamaşırları durulama ve sıkmanın ardından deterjanlı suyu boşaltmak için kombine ekstra program.	-; - maks. 1200* dev/dak; - - - İlave durulama
Bilgiler <ul style="list-style-type: none"> ■ Bu programda İlave durulama tuşu fabrika tarafından önceden ayarlanmıştır. ■ Sadece durulama yapılacaksa, sıkma devir sayısı 0 veya - - - olarak belirlenmelidir. ■ Sadece sıkma işlemi gerekiyorsa İlave durulama tuşunun etkinliği kaldırılmalı ve gerekirse sıkma devir sayısı ayarlanmalıdır. ■ Sadece suyunu boşaltılması gerekiyorsa İlave durulama tuşunun etkinliği kaldırılmalı ve sıkma devir sayısı 0 olarak ayarlanmalıdır. 	
Tambur temizleme Tamburun ve pis su haznesinin temizlenmesi ve bakımı için program, örneğin 1. yıkamada, uzun süre kullanmama durumundaki koku oluşumunda veya düşük yıkama sıcaklığında (40 °C ve daha düşük) sıkça yıkama yaptıktan sonra kullanılabilir.	0 kg; - 1200* dev/dak -
Bilgiler <ul style="list-style-type: none"> ■ Tambur bakımı programını çamaşır olmadan yürütünüz. ■ Toz deterjan veya ağartıcı içeren deterjan kullanınız. Köpük oluşmasını önlemek için çamaşır deterjanı üreticisinin tavsiye ettiği deterjan miktarının yarısını kullanınız. Yünlü veya hassas çamaşır için olan bir deterjan kullanmayın. 	
* Modele bağlı olarak maksimum sıkma devir sayısı	

Program/Çamaşır Türü/Uyarılar	Göstergeler/Ayarlar
Program adı: Programın kısa açıklaması ya da hangi tekstiller için uygun olduğu hakkında bilgi.	Dolum miktarı; Sıcaklık Sıkma devir sayısı*; - - - (Sıkma iptal)
Yorgan Makinede yıkanabilen sentetik elyaf dolu tekstiller, yastıklar, banyo havluları ve gündelik havlular; kuştüyü ile doldurulmuş tekstiller için de uygundur	Program ayarları maks. 2,5 kg (kuş tüyü maks. 1,5 kg); ※ - 60 °C maks. 1200* dev/dak; - - - JetPlus Eko(=⌚⌚), İlave durulama
Bilgi: Büyük parçalar tek tek yıkanmalıdır. Hassas deterjan kullanınız - lütfen bakım etiketine dikkat ediniz. Sıvı deterjan dozunu tasarruflu biçimde ayarlayınız.	maks. 2 kg; ※ - 60 °C maks. 800* dev/dak; - - - JetPlus Eko(=⌚⌚), İlave durulama, Ön Yıkama
Gömlek Pamuk, keten, sentetik veya karışık dokumalardan, ütülenmesi gerekmeyen gömlekler/bluzlar. Bilgi: İpek/hassas malzemeden gömlekler/bluzlar Hassas / İpek programında yıkanmalıdır.	maks. 3,5 kg; ※ - 40 °C maks. 800* dev/dak; - - - JetPlus Eko(=⌚⌚), İlave durulama, Ön Yıkama
Perde 3,5 kg ağır perdeler veya 25 - 30 m ² hafif tül	maks. 5 kg; ※ - 60 °C maks. 1200* dev/dak; - - - İlage durulama, Ön Yıkama
Bilgiler <ul style="list-style-type: none">■ Azaltılmış durulama sıkması ve son sıkma.■ Makinede yıkama için tüllere uygun olan deterjan kullanılmalıdır.■ Bu programda Ön Yıkama tuşu fabrika tarafından önceden ayarlanmıştır. Ön yıkama seçilmmezse, tuşu devre dışı bırakınız.	maks. 2 / 3.5 kg; ※ - 40 °C maks. 1200* dev/dak; - - - JetPlus(=⌚⌚), İlave durulama
Süper 60' Yaklaşık 60 dakikalık kısa program, hafif kirli çamaşırlar için uygundur	maks. 5 kg; ※ - 60 °C maks. 1200* dev/dak; - - - İlage durulama, Ön Yıkama
Ekspres 15'/30' yaklaşık 15 / 30 dakikalık ekstra kısa program, hafif kirli ve az miktarda çamaşır için uygundur Bilgi: JetPlus(=⌚⌚) ayarında Ekspres 15' programı yürütülür.	maks. 2 / 3.5 kg; ※ - 40 °C maks. 1200* dev/dak; - - - JetPlus(=⌚⌚), İlave durulama
HijyenEkstra⌚⌚ Pamuklu veya keten dayanıklı kumaşlar Bilgi: Belirli bir sıcaklıkta daha uzun yıkama, daha uzun süre suda kalma ve daha uzun durulama nedeniyle daha yüksek hijyen gereksinimleri veya özellikle hassas ciltler için daha uygundur.	maks. 6,5 kg; ※ - 60 °C maks. 1400* dev/dak; - - - JetPlus Eko(=⌚⌚), İlave durulama, Ön Yıkama

* Modele bağlı olarak maksimum sıkma devir sayısı



Tüketim değerleri

(yaklaşık bilgiler)

Program	Dolum miktarı	Enerji tüketimi*	Su tüketimi*	Program süresi*
Pamuklular + 20 °C	8 kg	0,30 kWh	87 l	2 ¾ saat
Pamuklular + 40 °C	8 kg	1,12 kWh	87 l	3 ¼ saat
Pamuklular eko + <40°C**	4 kg	0,50 kWh	47 l	4 ½ saat
Pamuklular eko + <60°C**	4 kg	0,78 kWh	47 l	4 ½ saat
Pamuklular eko + <60°C**	8 kg	0,78 kWh	55 l	4 ½ saat
Pamuklular + 60 °C	8 kg	1,30 kWh	87 l	2 ¾ saat
Pamuklular + 90 °C	8 kg	2,35 kWh	98 l	3 saat
Sentetikler + 40 °C	4 kg	0,80 kWh	64 l	2 saat
Hızlı / Karışık + 40 °C	4 kg	0,65 kWh	45 l	1 ¼ saat
Hassas / İpek + 30 °C	2 kg	0,22 kWh	37 l	¾ saat
Yünlüler + 30 °C	2 kg	0,22 kWh	42 l	¾ saat

Program	yaklaşık kalan nem bilgisi***		
	CMK14...	CMK12...	CMK10...
	maks. 1400 dev/dak	maks. 1200 dev/dak	maks. 1000 dev/dak
Pamuklular	%48	%53	%62
Sentetikler	%40	%40	%40
Hassas / İpek	%30	%30	%30
Yünlüler	%45	%45	%45

Değerler EN60456:2011'e göre belirlenmiştir.

* Değerler, su basıncına, su sertlik derecesine, su giriş sıcaklığına, çevre sıcaklığına, çamaşırların tipine, miktarına ve kirlilik derecesine, kullanılan deterjan'a, şebeke gerilimindeki oynamalara ve seçilmiş olan ek fonksiyonlara bağlı olarak, bildirilen değerlerden farklı olabilir.

** Maksimum devir sayısıyla testler için ve soğuk suyla (15 °C) 2010/30/AB uyarınca enerji etiketlendirmesi için program ayarı.

Programlar normal kırı pamuklu tekstillerin temizlenmesi için uygundur ve kombine enerji ve su tüketimi bakımından en verimlidir.

Program sıcaklık derecesi ile ilgili bilgi, tekstillerin içindeki bakım ve koruma etiketi üzerinde verilen sıcaklık derecelerine bağlıdır. Gerçek yıkama sıcaklık derecesi, enerji tasarrufu nedeniyle belirtilen program sıcaklığından farklı olabilir; yıkama etkisi yasal gerekliliklere uygundur.

*** Kalan nem bilgisi programa bağlı sıkma devir sayısı sınırlaması ve maksimum yük temelinde.

CMK100STR_CMK1000TR

9001316739 (9708)
