



BOSCH

ลงทะเบียน
อุปกรณ์ใหม่ของคุณ
ที่ MyBosch เพื่อรับ
ลิขสิทธิ์ประโยชน์พรีทันท์:
[bosch-home.com/
welcome](http://bosch-home.com/welcome)



เครื่องซักอบผ้า

WVG30460TH

คำแนะนำในการติดตั้งและคู่มือการใช้งาน

เครื่องซักอบผ้าของคุณ

คุณได้เลือกซื้อเครื่องซักอบผ้าของ Bosch.

โปรดลุลเล่าสักครู่เพื่อว่า คุณและพ่อคุณเคย กับฟังก์ชันต่างๆ ของเครื่องซักอบผ้า

เพื่อยืนยันว่า เครื่องทุกเครื่องที่ผลิตออกมามีคุณภาพดีตามมาตรฐานของ Bosch
เราได้ทำการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องซักอบผ้า กุศลเครื่องอย่างถูกต้องในโรงงาน
เพื่อให้คุณมั่นใจได้ว่า เครื่องจะสามารถทำงานได้อย่างไรบุญหาและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์เสริม อะไหล่ และบริการต่างๆ ของเรานำเสนอไปที่เว็บไซต์ www.bosch-home.com หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของเรา

คุณสามารถใช้งานและคำแนะนำในการติดตั้งต่อไป นี้สามารถใช้ได้กับเครื่องซักอบผ้าทุกรุ่น โดยอาจมีรายละเอียดต่างกันไปตามข้อความที่ระบุไว้



อ่านคำแนะนำในคู่มือฉบับนี้รวมทั้งคำแนะนำในการติดตั้งก่อนเริ่มใช้งานเครื่องซักอบผ้า

หลักการแสดงผล

⚠ คำเตือน !

ลัญลักษณ์และคำเตือนเหล่านี้ไว้เพื่อแจ้งเตือนถึง สถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้

ข้อควรระวัง !

ข้อควรระวังมีไว้เพื่อแจ้งเตือนถึงสถานการณ์อันตรายที่อาจเกิดขึ้น การไม่ปฏิบัติตามข้อควรระวังอาจทำให้เกิดความ ดูเสียทรัพย์สินและ / หรือต้องสิ้นแวงดลอน

นายเหตุ / เคล็ดลับ

ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์ สูงสุด / ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์

1. 2. 3. / a) b) c)

ตัวเลขหรือตัวอักษรจะเป็นตัวแสดงขั้นตอนต่างๆ

■ / -

กล่องขนาดเล็กหรือเครื่องหมาย - จะเป็นตัวแสดงรายการต่างๆ

สารบัญ

 วัตถุประสงค์ในการใช้งาน	4	การปรับโปรแกรมการซักผ้า	25
 คำแนะนำด้านความปลอดภัย	5	การรับประทานยา	26
 เด็ก / บุคคล / สัตว์เลี้ยง	5	การใส่ผ้าเข้าเครื่อง	26
การติดตั้ง	6	การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์อื่นๆ	26
การใช้งาน	8	การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่ซักผ้า	27
การทำความสะอาด / การบำรุงรักษา	9	การเริ่มโปรแกรม	28
 การปกป้องสิ่งแวดล้อม	10	ระบบล็อกป้องกันเด็ก	28
บรรจุภัณฑ์ / อุปกรณ์ที่ใช้แล้ว	10	การใส่ผ้าเพิ่ม	28
คำแนะนำและเคล็ดลับ	11	การเปลี่ยนโปรแกรม	29
 การจัดตั้งแต่งและการเชื่อมต่อ	11	การหยุดโปรแกรมชั่วคราวหรือการล็อก	29
 nanopure กัญชาเรือง	11	บุสดีโปรแกรม	29
คำแนะนำด้านความปลอดภัย	12	สูนีสุดโปรแกรม	29
บริเวณที่วางที่การติดตั้ง	12	ขั้นตอนหลังการซัก / การอบ	30
การจัดตั้งเครื่องซักผ้าบนฐานหินร้อนหือร้อนไฟฟ้า	12	 รายละเอียดโดยรวมของโปรแกรม	31
การติดตั้งเครื่องซักผ้าในห้องครัว	13	โปรแกรมบันทึกเมือง	31
การปลดล็อกล้อที่ใช้ระหว่างการขนส่ง	13	ตารางการอบ	35
ความพยายามของท่อและสายไฟ	14	การรักษาปัจจุบัน	36
ทุกวันน้ำชา	14	การยกฟากล้อ	36
ทوبลอยน้ำออก	15	การยกฟากล้อ	36
การบูรณาไฟไดระดับ	15	การแขวน	36
การต่อระบบไฟฟ้า	16	 การเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มนั่นของโปรแกรม	36
ก่อนทำความสะอาดซักผ้า / อบผ้าครั้งแรก	16	°C Temp	36
การขยายน้ำ	17	⑥ rpm	36
 สรุปประเด็นสำคัญ	18	⌚ Finished in	37
 ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์	19	☀ Dry	37
เครื่องซักผ้า	19	 การเลือกฟังก์ชันเสริม	38
แผนความคุ้ม	20	=⌚ SpeedPerfect	38
แผนแสดงผล	21	⌚ EcoPerfect	38
 ผ้า	23	⌚ Rinse plus	38
การเตรียมผ้าที่จะซัก	23	 การตั้งค่าเสียงเตือน	39
การเตรียมผ้าที่จะอบ	24	 การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา	40
 การใช้งานอุปกรณ์	25	ตัวถังเครื่อง / แผนความคุ้ม	40
การเตรียมเครื่องซักผ้า	25	ถังน้ำ	40
การเลือกโปรแกรม / การเมิดเครื่อง	25	การล้างตะกรัน	40
		การทำความสะอาดของเติมผลิตภัณฑ์	40
		หูซักผ้า	40
		บ่มะนาภีน้ำอุดตัน	41
		ท่อระบายน้ำที่ทอพกอุดตัน	41

th วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ตัวกรองในท่อรับน้ำอุดตัน	41
ความผิดปกติและวิธีแก้ไข	42
การเปิดฝาเครื่องไมโครฟลักกี้นิ่น เช่น ในกรณีที่ระบบน้ำไฟฟ้าขัดข้อง	42
ขอรบกวนแจ้งแสดงผล	43
ความผิดปกติและวิธีแก้ไข	43
ฝ่ายบริการหลังการขาย	47
ข้อกำหนดทางเทคนิค	48
อัตราการใช้พลังงาน	49



วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

- อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์สำหรับใช้ภายในครัวเรือน
- หมายดิตตังหรือใช้อุปกรณ์นี้กลางแจ้ง,
หรือในสถานที่ที่เย็นจัดจนอาจทำให้เกิดลาย
บนน้ำแข็งทำให้ติดค้างอยู่ในเครื่องอาจจับตัว
น้ำแข็ง และทำให้เครื่องชำรุดเสียหายได
หากที่มีน้ำแข็งจับอาจปรุง/ตัดได้
- อุปกรณ์นี้ใช้งานหัวร้อนและหัวเย็นได
ได้แก่การทำด้วยเครื่องดูด
และสามารถสั่นตัวที่ชัดด้วยมือได้เท่านั้น
(ดูฉลากผลิตภัณฑ์)
หมายใช้อุปกรณ์เพื่อจุดประสาคื่นนอกเหนือจ
ากที่ระบุ
- อุปกรณ์นี้ใช้สำหรับอบและจัดกลิ่นอบของผ้า
ในครัวเรือน
โดยภาพที่ซักด้วยน้ำและเหมาะสมสำหรับการอบ
ด้วยเครื่องเท่านั้น (ดูฉลากผลิตภัณฑ์)
หมายใช้อุปกรณ์เพื่อจุดประสาคื่นนอกเหนือจ
ากที่ระบุ
- อุปกรณ์นี้หมายสำหรับการซักผ้าในน้ำประปา
ด้วยผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์น้ำยาสำ
หรับเครื่องซักอบผ้าที่มีสีจางๆตามปกติ
(ที่หมายสำหรับใช้กับเครื่องซักผ้า)
- อุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับใช้ที่ความลุงไม่เกิน
4000 เมตรจากระดับน้ำทะเล

สิ่งที่ต้องทำก่อนเปิดสวิตช์เครื่อง :

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ซ้ำรุดเสียหายหรือไม่
หมายใช้อุปกรณ์ที่ซ้ำรุด หากมีของลงลับ
กรณาดิตดอตัวแทนจำหน่าย
หรือฝ่ายบริการหลังการขาย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำในการติดตั้งและ
ควบคุมการใช้งาน รวมถึงขอ้อมอื่นๆ
ทั้งหมดที่หมายกับเครื่อง

เก็บเอกสารเหล่านี้ไว้เพื่อใช้ในภายหลัง
หรือเพื่อขอใบอนุญาตจากคนต่อไป

⚠️ คำแนะนำด้านความปลอดภัย

ข้อมูลและคำเตือนด้านความปลอดภัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ และป้องกันความเสียหายต่อสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบข้าง โปรดอ่านข้อควรระวังที่จำเป็น และดำเนินการติดตั้ง บำรุงรักษา ทำความสะอาด และใช้งานอุปกรณ์ด้วยความระมัดระวัง

เด็ก / บุคคล / สัตว์เลี้ยง

⚠️ คำเตือน ระวังอันตรายถึงชีวิต !

เด็กและผู้ที่ไม่ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้อุปกรณ์ อาจไดร์น้ำด้วยหัวอุ่นหรือหัวเย็นในลักษณะที่เป็นอันตรายต่อชีวิตได้ ดังนั้น โปรดปฏิบัติตั้งนี้ :

- เด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ที่มีความบกพร่องทางประสาทสัมผัส ผู้ที่มีอาการบกพร่องทางจิต หรือผู้ที่ขาดประสาทรับ��或ความรู้ สามารถใช้งานอุปกรณ์นี้ได้หากอยู่ภายใต้การดูแลหรือได้รับการอธิบายวิธีการใช้งานอุปกรณ์อย่างปลอดภัย รวมถึงทำความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการรูปแบบนี้
- หากไม่ได้กลืนอุปกรณ์นี้ โดยไม่มีผิดแผล ห้ามให้เด็กเล่นอุปกรณ์นี้ ห้ามให้เด็กทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์นี้ โดยไม่มีผิดแผล และสัตว์เลี้ยงเข้าใกล้เครื่อง

- ห้ามให้เด็กหรือผู้ที่ไม่ทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นอยู่ใกล้กับเครื่องตามลําพัง

⚠️ คำเตือน

ระวังอันตรายถึงชีวิต !
เด็กอาจเข้าไปติดอยู่ในเครื่อง และตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอันตรายต่อชีวิตได้

- ห้ามวางอุปกรณ์ไว้หลังประตู เนื่องจากอาจไปกีดขวางทำให้ไม่สามารถรถเปิดฝาเครื่องได้ หรือเปิดได้ไม่สุด เมื่อใช้อุปกรณ์จนหมดอายุการใช้งานแล้ว ให้ถอดปลั๊กออกจากเตารับก่อนตัดสายไฟ และจึงทำความสะอาดตัวล็อกที่ฝาเครื่อง

⚠️ คำเตือน

ระวังการขาดอากาศหายใจ !
เด็กอาจติดอยู่ในบรรจุภัณฑ์ / แพนพลาสติก หรือขึ้นวนบรรจุภัณฑ์ได้ หากปล่อยให้เลนกับลิงเหล่านี้ หรืออาจนำไปครอบศีรษะจนทำให้หายใจไม่ออกได้ เก็บบรรจุภัณฑ์ แพนพลาสติก และขึ้นวนบรรจุภัณฑ์ให้พนนมืดเด็ก

⚠️ คำเตือน

ระวังสารพิษ !
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์ถนอมผ้า ที่กเล็นลงไปอาจเป็นพิษได้ หากเพลอกกเล็นลงไป ควรรีบไปพบแพทย์ทันที เนื่องจากสารที่ซักผ้าและผลิตภัณฑ์ถนอมผ้าให้พนนมืดเด็ก

⚠️ คำเตือน

อาการระรุคายเคืองตา / ผิวหนัง !
 ผลิตภัณฑ์ขักษพาและผลิตภัณฑ์กอนอมพารา
 อาจก่อให้เกิดอาการระรุคายเคืองตาหรือ
 ผิวหนัง
 หากผลิตภัณฑ์ขักษพาหรือผลิตภัณฑ์กอนอม
 มผูนขนาดใหญ่โดยพิวหนัง
 ให้ลางออกให้สะอาดหมดจด
 เก็บผลิตภัณฑ์ขักษพาและผลิตภัณฑ์กอนอม
 paraทินมือเด็ก

การติดตั้ง

⚠️ คำเตือน

**ระวังไฟคุด / ไฟไหม้ /
 วัสดุชำรุดเสียหาย /
 อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย !**
 การติดตั้งอุปกรณ์อย่างไม่ถูกต้องอาจ
 ก่อให้เกิดอันตรายได้
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่า :

- แรงดันไฟฟ้าที่ระบบไว้บนอุปกรณ์
 (แผ่นป้ายระบุค่าพื้นฐาน) .
 จะต้องตรงกับแรงดันไฟจ่าย
 โหลดทางไฟฟ้าและพิวลป้องกันที่จำ
 เป็นจะแสดงอยู่บนแผ่นป้ายระบุค่าพि
 นัด
- ต้องต่ออุปกรณ์เข้ากับเตารับปลั๊กไฟ
 จากระยะสลับแบบหนาล้มผู้ลับของกัน
 ที่ติดตั้งอย่างถูกต้องเท่านั้น
 เตารับปลั๊กไฟจะต้องอยู่ในบริเวณที่
 แข็งแรงได้มาตรฐาน
- ปลั๊กไฟต้องเสียบเข้ากับเตารับปลั๊กไฟ
 แบบหนานล้มผู้ลับของกันได้
 และต้องติดตั้งถูกต้องโดยใช้สายดินอย่างถูกต้อง
- สายไฟที่ใช้ติดตั้งต้องมีขนาดหนาตัดได้
 หกๆเพียงพอ

- ปลั๊กไฟจะต้องอยู่ในบริเวณที่เข้าถึงได้
 สะดวกตลอดเวลา
 หากไม่สามารถทำได้
 จะต้องมีลิฟต์ช (แบบบีด 2 ขั้ว)
 ตามข้อกำหนดในการติดตั้งระบบไฟ
 ไฟแบบถาวร
 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านคว
 ามปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง
- ในกรณีที่ใช้บรรจุภัณฑ์ป้องกันกระแสไฟฟ้าร้าว
 ควรเลือกใช้แบบที่มีลักษณะ 
 เท่านั้นซึ่งเป็นเครื่องหมายวันรับรองว่า
 บรรจุภัณฑ์ที่ใช้เป็นไปตามข้อกำหนด
 ของอุปกรณ์

⚠️ คำเตือน

**ระวังไฟคุด / ไฟไหม้ /
 วัสดุชำรุดเสียหาย /
 อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย !**
 หากสายไฟของอุปกรณ์มีการตัดแปลง
 หรือชำรุดเสียหาย
 อาจส่งผลให้เกิดไฟคุด ไฟฟ้าลัดลงจร
 หรือไฟไหม้จากการมีความร้อนสูงเกินไป
 สายไฟจะต้องไม่คดงอ ถูกกดทับ
 หรือถูกตัดแปลง
 และจะต้องไม่ล้มผัลกับแหล่งความร้อน

⚠️ คำเตือน

**ระวังไฟไหม้ / วัสดุชำรุดเสียหาย /
 อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย !**
 การใช้แรงบิดไฟฟ้าหรือสายไฟต่อพ่วง
 อาจส่งผลให้ไฟฟ้าลัดลงจร.
 หรือไฟไหม้จากการมีความร้อนสูงเกินไป
 ต้องเครื่องเข้ากับเตารับไฟฟ้าที่มีการต่อ
 สายติดนอย่างถูกต้องเท่านั้น.
 ห้ามใช้ร้างปลั๊กไฟ สายไฟต่อพ่วง
 หรือหัวต่อแบบหลายทาง

⚠️ คำเตือน

ระวังการบิดเจ็บ/วัสดุชำรุดเสียหาย/
อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย !

- อุปกรณ์อาจสั่นหรือขยับขณะกำลังทำงาน
ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเสียหายได้
วางแผนไว้บนพื้นเรียบริมที่มั่นคงและสะอาด
และใช้อุปกรณ์ปูรับระดับช่วยในการปรับระดับขาเครื่องแบบหมุนของอุปกรณ์
- การยกหรือเคลื่อนย้ายอุปกรณ์โดยจับที่ชิ้นส่วนที่ยืน nok อกมา (เช่น ฝาเครื่อง)
ชิ้นส่วนดังกล่าวอาจหลุดออกจากแม่ลูกผลไห้ได้รับบาดเจ็บ
หากเคลื่อนย้ายอุปกรณ์โดยจับที่ชิ้นส่วนที่ยืน nok อกมา

⚠️ คำเตือน

ระวังการบิดเจ็บ !

- อุปกรณ์มีน้ำหนักมาก
ซึ่งอาจได้รับบาดเจ็บขณะยกได้
หากยกอุปกรณ์โดยไม่มีผู้ช่วย
- ขอคำขอของอุปกรณ์อาจนำมือได้
หากยกอุปกรณ์โดยจับที่ขอคำขอ
รวมถึงมือป้องกันเมื่อทำการยก
- หากไม่เดินทางและสายไฟหลักใหญ่ต้อง^{จะ}
อาจทำให้สะดุดล้มและได้รับบาดเจ็บ
เดินสายไฟและท่อให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการสะดุด

ระวัง !

ระวังวัสดุชำรุดเสียหาย /

อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย

- แรงดันน้ำที่สูงหรือต่ำเกินไป^{จะ}
อาจส่งผลให้อุปกรณ์ทำงานได้ไม่ถูกต้อง^{จะ}
รวมถึงอาจทำให้วัสดุหรืออุปกรณ์ชำรุดเสียหายได้^{จะ}
ดูไฟแน่ใจว่าแรงดันน้ำในแหล่งจ่ายน้ำอยู่ที่ 100 kPa (1. บาร์)^{จะ}
เป็นอย่างน้อย และไม่เกิน 1000 kPa (10 บาร์)
- หากท่อน้ำมีการตัดเปล่งหรือชำรุดเสียหาย^{จะ}
อาจส่งผลให้วัสดุหรืออุปกรณ์ชำรุดเสียหายได้^{จะ}
ท่อน้ำจะต้องไม่คดงอ ถูกกดทับ ถูกดัดแปลง หรือถูกแยกส่วน
- การตอท่อน้ำยิ่ห้ออินเขากับแหล่งจ่ายน้ำ^{จะ}
อาจส่งผลให้วัสดุหรืออุปกรณ์ชำรุดเสียหายได้^{จะ}
ใช้ท่อน้ำที่ใหม่พร้อมกับอุปกรณ์^{จะ}
หรืออะไหล่ของแท้เท่านั้น
- อุปกรณ์มีลักษณะคล้ายการเคลื่อนย้ายด้วยไวน์การใช้งานอุปกรณ์โดยไม่ถอดสลักล็อกคล้ายหรับการทำลายเคลื่อนย้ายออก^{จะ}
อาจส่งผลให้อุปกรณ์ชำรุดเสียหายได้^{จะ}
จึงต้องถอดลักษณะคล้ายการเคลื่อนย้ายออกให้หมด^{จะ}
ก่อนที่จะเริ่มต้นใช้งานอุปกรณ์เป็นครั้งแรก^{จะ}
ลักษณะคล้ายการเคลื่อนย้ายดังกล่าวต้องเก็บไว้แยกต่างหาก^{จะ}
ในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์^{จะ}
จะต้องใส่ลักษณะคล้ายการเคลื่อนย้าย^{จะ}
เพื่อป้องกันไม่ให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายจากการเคลื่อนย้าย

การใช้งาน

⚠️ คำเตือน

ระวังการระเบิด / ไฟไหม้ !

หากที่ลุ้นผู้ลักกับสารทำละลาย น้ำมัน แอลกอฮอล์ น้ำยาลอกแวงชีสี จากระบบ หรือผลิตภัณฑ์ขจัดคราบ อาจติดไฟหรือก่อให้เกิดการระเบิดขณะนำไปอบในเครื่อง ดังนั้น โปรดปฏิบัติตามนี้ :

- นำผ้าเหล่านี้ไปซักล้างด้วยน้ำอุ่นและผสานกับผ้าที่ไม่ต้องนำไปอบในเครื่อง ก่อนนำไปอบในเครื่อง
- ห้ามนว嘱咐ผ้าที่ยังไม่ซักไปอบในเครื่อง
- ห้ามใช้เครื่องในการซักที่มีการห้ามความลามาด้วยไข่สารเคมีที่ใช้ในอุตสาหกรรม

⚠️ คำเตือน

ระวังการระเบิด / ไฟไหม้ !

- สารทำความสะอาดที่มีลักษณะของตัวทำละลายที่อยู่บนผ้า เช่น ผลิตภัณฑ์ขจัดคราบ / น้ำยาทำความสะอาด อาจก่อให้เกิดกوارะเบิดในถังซักได้ ควรนำผ้าเหล่านี้ไปล้างน้ำให้เรียบร้อย ก่อนนำไปซักในเครื่อง
- วัตถุบางอย่างอาจเกิดการติดไฟขณะทำการอบผ้า หรืออาจทำให้อุปกรณ์เกิดการลุกไฟ มหือร่องรอยเบิดได้ นำสิ่งของจำพวกไฟแช็คหรือไม้ขีดไฟออกจากช่องกระเปาตางๆ ของเสื้อผ้าให้หมด
- ผงstanหรือแป้งทำอาหารที่ลอยอยู่รือบอุปกรณ์อาจทำให้เกิดการระเบิดได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าพื้นที่บริเวณรอบอุปกรณ์สะอาดดี ขณะที่เครื่องกำลังทำงาน

⚠️ คำเตือน

ระวังไฟไหม้ / วัสดุชำรุดเสียหาย / อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย !

หากหยุดไปรับประทานลิ้นสูตรของการอบผ้า จะทำให้ผ้าเย็นลงได้ไม่มากพอ และอาจสูญเสียผ้าเกิดการติดไฟ หรืออาจสูญเสียให้วัสดุหรืออุปกรณ์ชำรุดเสียหายได้

- ในช่วงสุดท้ายของการอบผ้า จะไม่มีการให้ความร้อนแก่ผ้าในถังซัก (รวมทั้งความเย็น) เพื่อให้แน่ใจว่าผ้าอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่ไม่ทำให้เกิดความเสียหาย
- ห้ามปิดลูกวิตช์อุปกรณ์ก่อนที่รอบการอบผ้าจะสิ้นสุด เน้นสีแตกจะนำผ้าออกจากทันที และกระเจาผ้าออก (เพื่อกระจายความร้อน)

⚠️ คำเตือน

ระวังสารพิษ !

สารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย เช่น น้ำยาทำความสะอาด อาจก่อให้เกิดคันพิษได้ ห้ามใช้สารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย

⚠️ คำเตือน

ระวังการบาดเจ็บ !

- การพิงหรือนั่งบนฝาอุปกรณ์ที่เปิดไว้ อาจสูญเสียให้อุปกรณ์พลิกคลำ และทำให้ได้รับบาดเจ็บ ห้ามพิงฝาอุปกรณ์ที่เปิดไว้
- การเป็นขึ้นไปบนอุปกรณ์ อาจสูญเสียให้พื้นเคนเดอร์หักลงมา และทำให้ได้รับบาดเจ็บ ห้ามเป็นขึ้นไปบนอุปกรณ์
- การยืนมืออ่อนไหวในถังซักที่กำลังหมุน อาจสูญเสียให้ได้รับบาดเจ็บ ควรรอให้ถังซักหยุดหมุนก่อน

⚠️ คำเตือน

ระวังความร้อนของภาชนะ !

เมื่อหั่นผักด้วยอุณหภูมิสูง

อาจถูกลวกได้หากล้มพลิกกับน้ำหั่นผักที่มีความร้อน (เช่น,

เมื่อถอยน้ำหั่นผักที่มีความร้อนลงอ่างล้าง)

ระวังอย่าล้มผสานน้ำหั่นผักที่มีความร้อน

⚠️ คำเตือน

อาการระรุคายเคืองตา / ผิวหนัง !

ผลิตภัณฑ์หั่นผักและผลิตภัณฑ์ถนอมอาหารจะกระซึบออกมาน้ำหั่นผักที่เครื่องกำจัดทำงาน

หากผลิตภัณฑ์หั่นผักหรือผลิตภัณฑ์ถนอมผู้คนขาดหัวหัวใจโดยไม่ต้อง

ให้ทางออกให้สะอาดหมดจด

หากผลลัพธ์ลื่นลื่นไป

ควรรีบพบแพทย์ทันที

ระวัง !

ระวังวัสดุชำรุดเสียหาย /

อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย

- การใส่ผ้าเก็บปริมาณบรรจุสูงสุดของอุปกรณ์ อาจส่งผลให้อุปกรณ์ทำงานได้ไม่ถูกต้อง รวมถึงอาจทำให้วัสดุหรืออุปกรณ์ชำรุดเสียหายได้ หากไม่ใส่ผ้าตามกำหนดเวลา หมายความว่า ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าใส่ผ้าไม่เกินปริมาณบรรจุสูงสุดตามที่ระบุสำหรับแต่ละโปรแกรม → หน้า 31
- ไฟฟ้าและไฟฟ้ายางอาจเสียรูปหรือละลาย หากนำไว้ในเครื่อง หากนำพาที่มีส่วนประกอบของไฟฟ้าและไฟฟ้ายางเข้าไปอยู่ในเครื่อง

- การใส่ผลิตภัณฑ์หั่นผักหรือส่วนที่ไม่ถูกต้องอาจส่งผลให้วัสดุหรืออุปกรณ์ชำรุดเสียหายได้ โปรดใส่ผลิตภัณฑ์หั่นผักที่ผลิตภัณฑ์ถนอมอาหาร สารทำความสะอาด และน้ำยาปรับผ้านุ่ม ตามคำแนะนำของผู้ผลิต

การทำความสะอาด / การบำรุงรักษา

⚠️ คำเตือน

ระวังอันตรายถึงชีวิต !

อุปกรณ์นี้ทำงานด้วยระบบไฟฟ้า

หากสัมผัสถูกอุปกรณ์ที่ถูกกระแสไฟฟ้าไปหล่น อาจถูกไฟฟ้าดูดได้ ดังนั้นโปรดปฏิบัติตามนี้ :

- ปิดสวิตช์เครื่องก่อนถอดปลั๊กอุปกรณ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟ
- ห้ามจับปลั๊กไฟขณะมือเปียกเป็นอันขาด ในการถอดปลั๊กไฟออกจากเตารับไฟเดิมที่ตัวปลั๊กทุกครั้ง อย่าดึงสายไฟ มิฉะนั้นอาจทำให้สายไฟชำรุดเสียหายได้
- ห้ามทำการตัดแบ่งทางเทคโนโลยีทุกรูปแบบกับอุปกรณ์หรือส่วนประกอบ
- การซ้อมแซมและงานอื่นใดเกี่ยวกับอุปกรณ์ จะต้องดำเนินการโดยฝ่ายบริการหลังการขายของผู้ผลิต หรือช่างไฟฟ้าท่านนั้น รวมถึงการเปลี่ยนสายไฟ เช่นเดียวกัน (ตามที่เป็น)
- คุณสามารถล้างชื้อสายไฟสำรองได้จากฝ่ายบริการหลังการขาย

⚠️ คำเตือน ระวังสารพิษ !

สารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย เช่น น้ำยาทำความสะอาดจากอุ่นให้เกิดคาวนพิษได้ หากใช้สารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย

⚠️ คำเตือน ระวังไฟคด / วัสดุชำรุดเสียหาย / อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย !

หากภายในอุปกรณ์มียกซึ้น อาจสูญเสียให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หากใช้เครื่องฉีดน้ำ เครื่องพ่นไอน้ำ สายหรือมีนฉีดพ่นในการทำความสะอาดอุปกรณ์

⚠️ คำเตือน ระวังการบาดเจ็บ/วัสดุชำรุดเสียหาย/ อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย !

การใช้อุปกรณ์และอุปกรณ์เสริมยี่ห้ออื่น อาจก่อให้เกิดอันตราย และอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ รวมถึงสูญเสียให้วัสดุหรืออุปกรณ์ชำรุดเสียหายได้ ไขว่ใจหละและอุปกรณ์เสริมของแท้เท่านั้น เพื่อความปลอดภัย

ระวัง !

ระวังวัสดุชำรุดเสียหาย / อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย

สารทำความสะอาดและสารขจัดคราบ กอนชาก (เช่น พลิตภัณฑ์จัดคราบ สเปรย์ขจัดคราบ) อาจทำให้เกิดความเสียหายได้หากล้มผ ตกับพื้นของอุปกรณ์ ดังนั้น โปรดปฏิบัติตาม :

- ห้ามให้สูงดังกล่าวสัมผัสกับพื้นผิวของอุปกรณ์
- ทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดและผ้าぬ่ำหมาดเท่านั้น

- 旭จัดคราบสเปรย์หรือคราบอื่นๆ ที่ตกรากของอยู่ออกหันที่

การป กป องสิ่งแวดล อม บรรจุภัณฑ์ / อุปกรณ์ที่ใช้แล้ว

-) กำจัดบรรจุภัณฑ์ทึ้งโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล อม ข้อควรปฏิบัติและข้อควรหลีกเลี่ยงเช่น ไม่เป็นการกำหนดกรอบด้านกฎสีน้ำเงิน และการใช้เคลือบลิตรักษ์ที่ใช้แล้วในพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่

สิ่งที่ควรทำ

- มอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เก่า / ที่จะต้องไม่แกะคนยึดไว้รวมที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น พื้นที่ไปชั่วจดที่
- ขอคำปรึกษาจากศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นสามารถซ้อมแซมได้หรือไม่ก่อนนำวัสดุจัดทิ้ง
- สอบถามผู้ค้าปลีกเรื่องแผนงานการรับเครื่องคืน

สิ่งที่ไม่ควรทำ

- อยู่ที่ห้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องการใช้แล้ว ในที่กลางแจ้ง หรือในที่ผู้คน很多 เนื่องจากอุปกรณ์นี้จะมีผลทำให้เกิดการปนเปื้อนดูดินและนำไปตามทางเดินได้
- อยู่ที่ห้องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ต้องการใช้แล้ว ไปในลังของตามบ้านหรือในลังของทางบ้าน
- ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ได้รุ่งให้นำไปจำหน่ายต่อให้แก่ ตัวแทน / ผู้จำหน่ายค่าหัวสุด ได้ที่ไม่ได้รับอนุญาต
- อย่าเก็บไว้ในห้องน้ำส่วนใดที่ถูกเปลี่ยนจากตัวผลิตภัณฑ์ไว้ในที่แจ้ง

คำแนะนำและเคล็ดลับ


- ไม่ผ้าที่ต้องการซักในบริมาณสูงสุดสำหรับโปรแกรมที่เลือก โดยรวมของโปรแกรม → หน้า 31
- สำหรับผ้าที่สูญเสียไม่มาก ให้ซักโดยไม่ต้องแยกก่อน
- โหมดประหยัดพลังงาน : ไฟบนแผงแสดงผลจะดับหลังจากผ่านไปสองสามนาที และ >||| จะกระพริบหากต้องการเปิดไฟบนแผงแสดงผลอีกครั้ง หากดับปุ่มใดก็ได้ โหมดประหยัดพลังงานจะไม่ทำงานในกรณีที่มีโปรแกรมทำงานอยู่
- อนุญาติให้เลือกได้ว่าจะนำไวน้ำกับข้อมูลน้ำ ภายใต้การดูแลรักษาใด อนุญาติในเครื่องอาจแตกต่างไปจากนี้ เพื่อการประหยัดพลังงานและผลการซักที่มีประสิทธิภาพสูงสุด
- ควรดูของการอบผ้าด้วยเครื่อง ให้เลือกความร้อนในการอบสูงสุดที่เลือกได้ ยิ่งน้ำในผ้าน้อย ก็ยิ่งใช้เวลาและพลังงานในการอบผ้าน้อยลง หมายเหตุเพิ่มเติมขึ้นอยู่



การจัดตำแหน่งและการเชื่อมต่อ มาพร้อมกับเครื่อง

คำอธิบาย :

ตรวจสอบเครื่องว่าชำรุดเสียหายฉุกเฉินล่งหรือไม่สามารถใช้เครื่องที่ชำรุด หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อศูนย์แทนจำหน่ายที่ขายเครื่องให้กับคุณ หรือติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย → หน้า 47



th การจัดทำแผนง และการเชื่อมต่อ

1 สายไฟ

2 ถุง ซึ่งประกอบด้วย :

- คำแนะนำในการติดตั้งและคู่มือการใช้งาน
- เอกสารแสดงสถานที่ตั้งของฝ่ายบริการหลังการขาย *
- ใบรับประกัน *
- ฝาปิดของห้องล้วนด้วยด้ามหัวบีบแบบ Aqua-Stop

3 ท่อระบายน้ำ

4 ร่างยึดท่อสำหรับท่อระบายน้ำ *

5 ท่อจ่ายน้ำสำหรับรุ่น Aqua-Secure

* ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่งตั้งรุ่น

นอกจากนี้ จะต้องใช้แคลมป์รัดท่อ

(เส้นผ่านศูนย์กลาง 24 - 40 มม .

หากซื้อได้จากตัวแทนจำหน่าย)

เพื่อต่อท่อระบายน้ำเข้ากับท่อพัก

เครื่องมือที่จำเป็น

- อุปกรณ์รับระดับสำหรับการปรับแนวระนาบ
- ประแจ :
 - WAF13 ไขควายด้วยด้ามหัวบีบแบบ AQUA และ
 - WAF 17 ไขปรับระดับขาเครื่อง

คำแนะนำด้านความปลอดภัย

⚠ คำเตือน

ระวังการบาดเจ็บ !

- เครื่องซักอบผ้ามีน้ำหนักมาก โปรดยก / ขยายอย่างระมัดระวัง
- หากยกเครื่องซักอบผ้าโดยการจับล่วนที่ยื่นออกมานา (เช่น ฝาเครื่อง) ส่วนดังกล่าวอาจหลุดออกจากแม่และทำให้ได้รับบาดเจ็บ ห้ามยกเครื่องด้วยการจับล่วนที่ยื่นออกมานา
- หากไม่เดินทางและสายไฟหลักไฟเรียบร้อย อาจทำให้ไฟลุกไหม้ได้รับบาดเจ็บ เดินทางและสายไฟให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการลัดวงจร

ระวัง !

อุปกรณ์อาจชำรุดเสียหายได้

ทุกที่มีน้ำแข็งแข็งจับอาจบวม / แตกได้ หากมีติดตั้งเครื่องซักอบผ้าไป梧粒แจ้งหรือในสถานที่ที่เย็นจัดจนอาจทำให้น้ำแข็งตัว

ระวัง !

ความเสียหายจากน้ำ

จดต่อท่อจ่ายน้ำและท่อระบายน้ำมีแรงดันน้ำสูง เพื่อป้องกันน้ำรั่วหรือความเสียหายจากน้ำกรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำในส่วนนี้

คำชี้แจง :

- นอกจากข้อมูลด้านความปลอดภัยที่อยู่ในคู่มือฉบับนี้ การไฟฟ้าและการประปาส่วนภูมิภาคอาจมีข้อกำหนดพิเศษอื่น
- หากไม่แน่ใจ ควรสอบถามให้ช่างผู้ชำนาญงานเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์

บริเวณที่จะทำการติดตั้ง

คำชี้แจง :

เครื่องซักอบผ้าต้องตั้งอย่างมั่นคงและไม่เลื่อนไปมา

- บริเวณที่ทำการติดตั้งจะต้องเรียบมั่นคงและมีแรงไม่ควรติดตั้งบนพื้นที่นุ่มหรือวัสดุบุพเพิ่นที่นุ่ม

การติดตั้งเครื่องซักอบผ้าบนฐานหรือข้อpedan ไม้

ระวัง !

อุปกรณ์อาจชำรุดเสียหายได้

เครื่องซักอบผ้าอาจเลื่อนไถลในระหว่างการบันและพลิกครึ่งหนึ่งหรือร่วงหล่นจากฐานได้ ยึดขาเครื่องซักอบผ้าให้แนดวยแบนยีดเลมอนหมายเลขอ้างอิงแบบ WMZ 2200, WX 975600, CZ 110600, Z 7080X0.

คำชี้แจง : ในกรณีที่ติดตั้งบนข้อpedan ไม้ :

- หากเมื่นไ่ได้ไฟว่างเครื่องซักอบผ้าเขามุ่น
- ยึดแบนยีดกันน้ำ (ขนาดอย่างน้อย 30 มม .) เข้ากับพื้น

การติดตั้งเครื่องซักผ้าไว้ในห้องครัว

⚠️ คำเตือน

อันตรายถึงชีวิต !

ระวังไฟดูดหากล้มผ้าสกุกอุปกรณ์ที่มีกระแสไฟฟ้าไปหล่น

ห้ามถอดแผ่นปิดเครื่องออก

คำชี้แจง :

- ควรวินท์ที่ว่างกว้างประมาณ 60 ซม.
- ติดตั้งเครื่องซักผ้าไว้ต่ำพานาเมนบูร์ต์ม แผ่นที่บีบกับตู้ที่อยู่ติดกันอย่างแน่นหนาเท่านั้น

การปลดสลักล็อกที่ใช้ระหว่างการขนส่ง


ระวัง !

อุปกรณ์อาจชำรุดเสียหายได้


- ใช้ลักษณะอุปกรณ์ที่ใช้ในการขนย้ายยึดเครื่องซักผ้าให้อยู่กับที่เมื่อจะทำการขนย้าย หากไม่ปลดล็อกล็อกที่ใช้ในการขนย้ายออก ถังซักอาจได้รับความเสียหายได เมื่อเครื่องซักผ้าทำงาน มีน้ำตก ก้อนโซเดียมโซดา เบญจรงค์ គราก ควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปลดล็อกล็อกที่ใช้ในการขนย้ายทั้งสี่ตัวออกจากหมุดแล้ว เก็บลักษณะไว้ในที่ที่ปลอดภัย หากมีการเคลื่อนย้ายเครื่องในภายหลัง คุณจะต้องใส่ลักษณะอุปกรณ์เข้าที่ก้อนที่จะทำการขนย้ายเครื่อง เพื่อบังกันไม่ให้เกิดความเสียหายในระหว่างการขนย้าย

คำชี้แจง :

เก็บสกรูและปลอกหุ้มไว้ในที่ที่ปลอดภัย




1. ดึงท่อต่างๆ ออกจากตัวยึด




2. คลายสกรูออก

และ松ดสกรูยึดเพื่อการขนย้ายทั้งสี่ตัวออกด้วยประแจ (WAF 13)

คลอดปลอกหุ้มออก คลอดสายไฟออกจากตัวยึด




3. ใส่แผ่นปิด ยึดให้แน่นโดยกดที่ตัวข้อร็อก




ความยาวของท่อและสายไฟ

การต่อทางด้านซ้าย



หรือ

การต่อทางด้านขวา



คำชี้แจง : ในกรณีที่ติดตั้งโดยใช้ที่ยืดความยาวของท่ออาจลดลง !

อุปกรณ์ที่หาซื้อด้วยตัวแทนจำหน่าย / ฝ่ายบริการหลังการขาย :

- สวนตูอย่างล้ำหรับรุน AquaStop และท่อรับน้ำยืด (ประมาณ 2.50 ม .)
หมายเลขอธส.ชือ WMZ 2380,
PWZ 10130, CZ 11350, Z 7070X0
- ท่อจากน้ำแบบยาง (ประมาณ 2.20 เมตร)
สำหรับรุนมาตรฐาน

ท่อรับน้ำเข้า

⚠️ คำเตือน

อันตรายถึงชีวิต !

ระวังไฟดูดหากล้มผัสสูกอุปกรณ์ที่มีกระแสไฟฟ้าไปทูลหนา

ห้ามจุ่มน้ำร้อนนิรภัย Aqua-Sstop ลงในน้ำ (อุปกรณ์ดังกล่าวมีเวลาไฟฟ้าอยู่)

คำชี้แจง :

- ไข่เครื่องซักอบผ้ากับน้ำเย็นเท่านั้น
- ห้ามต่อเข้าบํานอกผลไม้ร้อนของเครื่องทำน้ำร้อนแบบไม่ใช่เจลตัน
- ห้ามใช้หอยจุยนำที่ผ่านการใช้งานมาแล้ว ใช้หอยจุยนำที่มาพร้อมกับเครื่องหรือซื้อจากตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
- ห้ามตัดหรือบีบหอยจุยนำ (ตัดออกหรือทำให้หลังลง)
(มีจะนุ่มนวลในสามารถรับประทานความแข็งแรงของหอยได้)
- ขันขอตุกรุกเลี่ยวด้วยมือเท่านั้น หากไข่เครื่องมือ (คีม)
ขันขอตุกรุกเลี่ยวนแนกินไป
อาจทำให้เกลี่ยวชำรุดได้

แรงดันน้ำที่เหมาะสมในระบบห้องน้ำ

ต่ำสุด 100 กิโลปascal (1 บาร์)

สูงสุด 1000 กิโลปascal (10 บาร์)



เมื่อเปิดก๊อกน้ำ น้ำจะไหลที่อัตราอย่างน้อย 8 ลิตร / นาที

หากแรงดันน้ำสูงกว่าค่าดังกล่าว
ต้องติดตั้งวาล์วลดแรงดัน



การต่อระบบไฟ

ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับก๊อกน้ำ (26.4 มม . = $\frac{3}{4}$ ")
และต่อเข้ากับตัวเครื่อง (ในจำเป็นส่วนหัวรุน Aqua-Stop เนื่องจากมีการต่อໄว้แล้ว) :


■ รุน : มาตรฐาน



■ รุน : Aqua-Secure



■ รุ่น : Aqua-Stop



คำชี้แจง : ค่อยๆ เปิดก๊อกน้ำ และตรวจสอบดูความนิ่มว่าหรือไม่ ขอต้องเลี่ยงจะได้รับแรงดันจากท่อน้ำหลัก

ห้องล่ออย่างน้อย

⚠️ คำเตือน

ระวังความร้อนลวก !

ขณะทำการซักที่อุณหภูมิสูง

คุณอาจได้รับความร้อนลวกได้หากคุณดูมั่งคุกน้ำ รอน (เช่น ขณะรửaมายาน้ำร้อนลงในอ่างล้างมือ) ระวังอย่าล้มเพล็น้ำร้อน

ระวัง !

ความเสียหายจากน้ำ

หากห้องน้ำเลื่อนหลุดจากอ่างล้างมือหรือจุดของน้ำที่ทำการระบายน้ำนั้นออกจากตัวอ่างล้างมือ น้ำที่เหลืออยู่อาจทำให้เกิดความเสียหายได้ ยิ่งห้องน้ำใหญ่เท่านั้นเพื่อไม่ให้เลื่อนหลุดออก

ระวัง !

ความเสียหายต่ออุปกรณ์ / ผ้า

หากปล่อยห้องน้ำจุ่มลงในน้ำที่ระบายน้ำ ก็ น้ำอาจถูกดูดกลับเข้าไปในเครื่องและอาจทำให้เครื่อง / ภาชนะรูดลีบเสียหายได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า :


- จุ่มลึกไม่เกินของห้องน้ำออกจากอ่างล้างมือ,
- ปล่อยห้องน้ำไม่ได้จุ่มลงในน้ำที่ระบายน้ำ
- นำสามารถระบายน้ำออกได้เร็วพอ

คำชี้แจง :

หากดัดห้องน้ำหรือทำให้เกิดแรงกระทำตามแนวทาง


การต่อระบบไฟ

■ การระบายน้ำลงอ่างล้างมือ




■ การระบายน้ำผ่านห้องพัก

ใช้แคลมป์รัดท่อขึ้นหาดเจนผ่านคุณย์กลาง 24 - 40 มม. ยืดจุดต่อไว้ให้แน่น (หาซื้อด้วยตัวแทนจำหน่าย)



■ การระบายน้ำผ่านทางท่อพลาสติกที่มีปลอกยางหรือผ่านทางตะแกรงระบายน้ำ




การปรับให้ได้ระดับ

1. ใช้ประแจคลายน์อตอล์คอคอกโดยขันตามเข็มนาฬิกา
2. ตรวจสอบว่ารูงเครื่องซักกับผ้าได้ระดับเดียวกัน หรือไม่ โดยใช้ปกรถปรับระดับ และปรับให้ได้ระดับตามที่จำเป็นปรับระดับความสูงโดยหมุนไขควง

คำชี้แจง :

ขากทั้งสี่ด้านของเครื่องจะต้องวางบนพื้นอย่างมั่นคง เครื่องซักกับผ้าจะต้องไม่โยกไปมา !

3. ขันน็อตล็อกคุ้มขันชนิดกันตัวเครื่อง
ยึดขาเครื่องเอาไว้เพื่อไม่ให้มีการบวบระดับค
รวมสูงอีก



คำชี้แจง :

- นุ่มน็อตล็อกที่ขาเครื่องทั้งสี่ข้างจะต้องขันเข็นจนซิดแน่นกับตัวเครื่อง !
- เลียงดัง การล็อก และ “ การเลื่อนไกด์ ”
อาจเกิดจากการบวบระดับไม่ถูกต้อง !

การต่อระบบไฟฟ้า

ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า

คำเตือน

ระวังไฟดูด !

- อันตรายถึงชีวิตหากล้มผู้ปฏิบัติงานที่มีกระแสไฟฟ้า
- ในกรณีทดสอบปลั๊กไฟ ให้ดึงที่ดัวปลั๊กทุกครั้ง อย่างดึงสายไฟ มิฉะนั้นอาจทำให้สูญไฟชำรุดเสียหายได้
 - ห้ามล้มผู้หรือจับปลั๊กไฟขณะมือเปียกเป็นอันขาด
 - ห้ามดึงปลั๊กออกจาก插頭ที่เครื่องกำลังทำงาน
 - ต่อเครื่องใช้กับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกคนเดียวไฟฟ้ากระแสสลับที่มีการติดอยู่ดินอย่างถูกต้องเท่านั้น
 - แรงดันไฟฟ้าไม่เท่ากับแรงดันไฟฟ้าที่ระบุไว้ที่เครื่องใช้กับผู้ใช้ (แผ่นป้ายระบุคุณภาพ ก) จะต้องเทากันนั้น
 - กำลังไฟฟ้าที่ใช้และพิวัลท์ที่ต้องใช้แสดงไว้บนแผ่นป้ายระบุคุณภาพ ก

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า :

- ปลั๊กไฟมีขนาดพอดีกับเด้าปลั๊ก
- สายไฟมีความต้านทานต่ำให้ทนเพียงพอ
- มีการติดตั้งสายติดนอย่างถูกต้อง
- ภาระเบลี่ยนสายไฟที่ชำรุดจะต้องดำเนินการโดยช่างไฟฟ้าทุกหนนั้น
สามารถลังชื่อสายไฟสำรองได้จากผู้ย้ายบริการช่างไฟฟ้าทุกที่
- ห้ามใช้ปลั๊กร่วงหรือสายต่อ

- ในกรณีที่ใช้เบรกเกอร์ชนิดบล็อกกันกระแสไฟฟ้ารั่ว ต้องเป็นแบบที่มีลักษณะนี้ท่านนี้ :
- สัญลักษณ์นี้แสดงความหมายว่าเบรกเกอร์นี้มีคุณสมบัติตรวจจับอุบัติเหตุที่ไม่อยู่ในบล็อกบัน្ត
- ปลั๊กไฟจะต้องอยู่ในบริเวณที่เข้าถึงได้ตลอดเวลา
- สายไฟจะต้องไม่คดงอ ถูกกดทับ ถูกดัดแปลง หรือชำรุดเสียหาย
และต้องไม่ล้มผู้กับแหล่งความร้อน

ก่อนทำการซักผ้า / อบผ้าครั้งแรก

เครื่องซักอบผ้าี้ผ่านการตรวจสอบมาจากโรงงานแล้ว หากต้องการรับประทานน้ำที่หลงเหลืออยู่จากขั้นตอนการทดสอบ ให้ท้ากว่ารัฐกรอบมาตรฐานไฟฟ้า โปรแกรมล้างถังซัก โดยไม่ต้องใส่ยาเข้าเครื่อง

คำชี้แจง :

- เครื่องซักอบผ้าจะต้องติดตั้งและเดินสายอย่างถูกต้อง ภาชนะติดตั้งและการเดินสาย
- หมายไว้เครื่องซักอบผ้าที่ชำรุด กรุณาติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย —> หน้า 47

1. เลียนบล็อกไฟ
 2. เปิดกอกน้ำ
 3. เปิดสวิตซ์เครื่อง
 4. ปิดฝาเครื่องไม่ต้องใส่ผ้าเข้าเครื่อง
 5. เลือกโปรแกรม ล้างถังซัก 90°C
 6. เปิดช่องเดิมผลิตภัณฑ์ซักผ้า
 7. เติมน้ำลงในช่อง II ประมาณ 1 ลิตร
 8. เติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าขนาดมาตรฐานลงในช่อง II
- ตามปริมาณที่ผู้ผลิตแนะนำสำหรับผ้าสักปกน้อย

คำชี้แจง :

ควรใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าในปริมาณต่ำกว่าที่ผู้ผลิตระบุไว้ครึ่งหนึ่งเพื่อป้องให้เกิดฟองห้ำน้ำใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสำหรับผ้าขนลัตว์หรือผ้าเนื้อละเอียด

9. ปิดช่องเดิมผลิตภัณฑ์ซักผ้า
10. เลือก D III
11. ปิดสวิตซ์เครื่องเมื่อโปรแกรมล้างสุดลง

เครื่องซักอบผ้าของคุณพร้อมใช้งานแล้วในตอนนี้


การขันย้าย

การเตรียมการ


- ปิดกอกนำ
- ระบายน้ำดันน้ำออกจากท่อจ่ายน้ำ
กรณีที่ตัวกรองในห้องน้ำอุดตัน → หน้า 41
- ถอดน้ำอุ้กพาทิคางอยออกให้หมด
กรณีที่บ่อบำบัดน้ำอุดตัน → หน้า 41
- ถอดปลั๊กเครื่องซักอบผ้าออกจากแหล่งจ่ายไฟ
- ถอดหัวต่างๆ ออก

การติดตั้งอุปกรณ์มือถือกันเพื่อการขันย้าย :

- ถอดฝาครอบเก็บไว้ในที่ปลอดภัย
ใช้ไขควงตามที่จำเป็น



- ใส่ปลอกหัวทั้ง 4 ตัว
ยึดสายไฟเข้ากับที่ยึด ใส่สกรูและขันให้แน่น





ก่อนเปิดสวิตช์เครื่อง :

คำแนะนำ :

- ต้องนำอุปกรณ์มือถือกันเพื่อการขันย้ายออกเสมอ!
!
- การบังคับไม่ให้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ยังไม่ได้ใช้ไฟ
ลงทอน้ำทิ้งในการซักครั้งต่อไป : เติมน้ำ 1
ลิตรลงในช่อง II และเรียกใช้โปรแกรม
น้ำหมาด / ระบายน้ำ

! สรุปประเด็นสำคัญ

- 1**    

เลี้ยงบุปลักไฟ
เปิดกอกน้ำ

เปิดฝาเครื่อง

เลือกโปรแกรมการซัก / การอบ

บริโภคผ้าสูงสุดและ /
หรือเวลาที่เหลืออยู่
จะปรากฏบนแผงแสดงผล



- 2** 



ปรับค่าริมต้นและ /
หรือเลือกฟังก์ชันเสริมตามที่จำเป็น

แยกประเภทผ้า

ใส่ผ้าเข้าเครื่อง

- 3** 





นำด้วยของเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้า

เติมผลิตภัณฑ์ซักผ้า
ตามบริเวณที่แนะนำ
→ หน้า 27

ปิดฝาเครื่อง

เลือก ▶▷▷

- 4** 




ลิ้นสุดโปรแกรม


หมุนปุ่มเลือกโปรแกรม
ไปที่ ปิด

เปิดฝาเครื่องแล้วนำ
ผ้าออกมา

ปิดกอกน้ำแล้วตัด
ปลั๊กไฟ



ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ รับ เครื่องซักผ้า




- [1] ช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้า
- [2] แผงควบคุมการทำงาน / แผงแสดงผล
- [3] ฝาเครื่องพร้อมมือจับ
- [3a] เปิดฝาเครื่อง

- [3b] ปิดฝาเครื่อง
- [4] ฝาช่องซ่อนบำรุง

th ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์


ແພນຄວບຄຸມ



คุณสามารถเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นของโปรแกรม
ที่เลือกใช้และเลือกฟังก์ชันเสริมได้โดย :

- 1 ເລືອກໂປຣແກຣມໄດ້ຈະໜູນໄປທາງໄດ້ ທີ່
ໜູນປົມເລືອກໂປຣແກຣມໃນທີ່ **ມິດ**
ເພື່ອປົດເຄື່ອງ
- 2 ປຸມເລືອກສໍາຫຼັບເປັນແປ່ລິຍັນແປ່ລົງຄ່າເຮັດຕັ້ນ
ປຸມເລືອກສໍາຫຼັບຝັ້ງຂັ້ນເລີ່ມ
- 3 ແພນແສດງຜລສໍາຫຼັບແສດງຂອມູລ
- 4 ເຮັມໂປຣແກຣມ ເລືອກປຸມ **>|||**
ເພື່ອເຮັມໂປຣແກຣມ ພຍິດໂປຣແກຣມຫົວຄາວ
(ເຊັ່ນ ເພື່ອໃສຜາເພີມ) ແລະຍົກເລີກໂປຣແກຣມ

ແພັນແສດງຜລ



[1]: ອຸນຫກຸມສໍາຫັບໂປຣແກຣມກາຮັກ	*(ນ້ຳເຍັນ) – 90° ອຸນຫກຸມ (°C)	
[2]: ຂໍອມລຂອງໂປຣແກຣມ	1:50*	ແສດງຮະຍະເວລາຂອງໂປຣແກຣມໜັງຈາກທີ່ເລືອກໂປຣແກຣມໃນຮູບປະກິດ h:min (ຫ້ວໂມງ : ນາທີ)
	1 – 24 h	ເວລາລົ້ນສົດໂປຣແກຣມໃນໜ່ວຍ h (h= ຫ້ວໂມງ)
	8.0 kg*	ປະມານຝາສູງສຸດສໍາຫັບໂປຣແກຣມທີ່ເລືອກ
	0 – 1500 0*	ຄວາມເຮົາໃນການບັນ (ຮອບຕົດອາຫິ) ຄາເລືອກຄວາມເຮົາໃນການບັນເປັນ 0 ກະບວນກວາບັນທຶນໜີ່ມີຈະຄູງຢູກເລີກ ແລະນຳທີ່ໃຫ້ລັງຈາກຮອບກາງຮັງນຳກັບສຸດ ຖາຍຈະຄູກສູບອອກ
ສຕານະຂອງໂປຣແກຣມ :	End	ສິນສຸດ ໂປຣແກຣມ
	0:00	ອຸ່ຽະກຳວ່າງຂັ້ນຕອນການປົງກັນພ້າຍັນ → ພන 29
	---	ສິນສຸດ ໂປຣແກຣມດ້ວຍການຕັ້ງຄ່າຄວາມເຮົາໃນ ການບັນ ---
ຂໍອມລເພີ່ມເຕີມ :	E : - - *	ສັນລັກຂໍ້ມູນແສດງຄວາມເປີດປົກຕິ
	0*	ການຕັ້ງຄ່າເສີ່ງເຕືອນ → ພන 39

[3]: สัญลักษณ์แสดงความคืบหน้าของโปรแกรม	   	กำลังซักผ้า กำลังล้างน้ำ กำลังถ่ายน้ำ / มั่นหมาด กำลังอบผ้า ป้องกันผ้ายับ
[4]: สัญลักษณ์แสดงข้อมูลของโปรแกรมและฟังก์ชันเสริม	 ติดสว่าง  กะพริบ	มีการปฏิใช้งานระบบล็อกบีองกันเด็ก → หน้า 28 ระบบล็อกบีองกันเด็กทำงานอยู่ และมีการปรับเปลี่ยนเลือกโปรแกรมหรือมีการกดปุ่ม
	 ติดสว่าง  กะพริบ	ฝาเครื่องล็อกอยู่ ฝาเครื่องปิดไม่สนิทเมื่อกดบุ่น > เพื่อเริ่มโปรแกรม
	 ติดสว่าง  กะพริบ	แรงดันน้ำต่ำเกินไป โปรแกรมจะใช้เวลาทำงานนานขึ้น ไม่ได้เปิดก๊อกน้ำ หรือไม่มีแรงดันน้ำ
	 กะพริบ	ตรวจสอบพองมูกเกินไป มีการเพิ่มรอบลงนำเข้าหนึ่งรอบ
	 กะพริบ	มีการเลือกเวลาล็อคนสุดโปรแกรม
Speed Perfect	 	มีการเลือกฟังก์ชันเสริมที่ต้องการ ดูรายละเอียดที่ → หน้า 38
Eco Perfect		
Rinse plus (เพิ่มรอบการล้าง)		
Dry (อบผ้า)		ฟังก์ชันอบผ้าทำงานอยู่
Start/Reload (เริ่ม / หยุด)	 >	ติดสว่างเมื่อเครื่องทำงานอยู่ และกะพริบเมื่อเครื่องพร้อมใช้งานหรือหยุดทำงานชั่วคราว
[5]: โหมดการอบผ้าที่เลือกได้และเวลาที่ใช้ในการอบ	 田  *  15  60, 120	ผ้าที่ไม่ต้องรีด (อบอัตโนมัติ) แห้งพิเศษ (อบอัตโนมัติ) ลดอุณหภูมิเครื่อง 15 นาที อบผ้า 60/120 นาที

* ขึ้นอยู่กับโปรแกรม / ฟังก์ชันเสริมที่เลือก



การเตรียมพ้าที่จะซัก

หลักการแยกพ้า :

แยกพ้าที่จะซักตามคำแนะนำในการดูแลรักษาและข้อกำหนดของผู้ผลิตบนป้ายดูแลรักษาพ้า ได้แก่:

- ชนิดของเนื้อพ้า / ไนล์พ้า

- สี

คำสั่งเจ็บ :

เลือกพ้าที่ซักอาจสีตกหรืออุ่นส่ามารถซักให้สะอาดได้อย่างถูกต้องซักพากขาและผ้าเสียบกัน

แยกพ้าใหม่ที่มีสีเข้มสดใสออกจากต่างหากในกรณีที่ซักเป็นครั้งแรก

- ความถูกประทึก

- **น้ำยา**
ไม่ต้องแข็งพาก่อนซัก เลือกฟังก์ชันเสริม = **SpeedPerfect** ถ้าจำเป็น

- **ป่านกลาง**
เลือกโปรแกรมที่มีการแข็งพาก่อนซัก ถ้าจำเป็น ให้ขัดคราบก่อนซัก

- **นาฬิกา**
ลดบริมาณผ้าลง
เลือกโปรแกรมที่มีการแข็งพาก่อนซัก ถ้าจำเป็น ให้ขัดคราบก่อนซัก

- **คราบ :** ชุดอุปกรณ์หุ้นที่ลุด ขันแรก ให้แห้งในน้ำลับ โดยไม่ต้องขยี้
จากนั้นเลือกใช้โปรแกรมการซักที่เหมาะสม สม แล้วทำการซัก คราบฝังแน่นหรือคราบแห้งกรังถาวรขอ จัดออกได้โดยการซักหลายๆ ครั้ง

- **ลัญลักษณ์บนป้ายการดูแลรักษาพ้า**

คำสั่งเจ็บ :

ตัวเลขในลัญลักษณ์หมายถึงอุณหภูมิสูงสุดที่ใช้ในการซัก

เหมาะสำหรับขั้นตอนการซักที่ร้อนไป เช่น โปรแกรม **โปรแกรมซักพ้าฝ่าย**

ต้องใช้กระบวนการซักแบบถอนอมพ้า เช่น โปรแกรม **โปรแกรม**

โปรแกรมซักพ้าดูแลรักษาง่าย
ต้องใช้กระบวนการซักแบบถอนอมพ้า เป็นพิเศษ เช่น โปรแกรม **ผ้านอนง่าย/ พาโนม**

เหมาะสำหรับการซักด้วยมือ เช่น โปรแกรม

โปรแกรมซักกันนومพ้าขนสัตว์

ห้ามซักด้วยเครื่อง

การปกป้องพ้าและเครื่องซักอบพ้า :

ระวัง !


ระวังความเสียหายของเครื่อง / พ้า

วัตถุแปลงปลอม (เช่น เหรียญ คลิปหนีบกระดาษ เย็บ ตะปู)
อาจทำให้พ้าหรือลวนประกอบในเครื่องซักอบพ้า ชำรุดเสียหายได้

กรุณานำวัสดุติดตามคำแนะนำในการเตรียมเลือกพ้าที่จะซักดังดังดังนี้ :

- **โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตทุกครั้งที่เดินทางติดภาระซักพ้า สารขัดคราบ ผลิตภัณฑ์ถอนอมพ้า และสารทำความสะอาด**
- **ห้ามใส่ผ้ากันบริมาณสูงสุด**
การใส่ผ้ากันบริมาณสูงสุด ทำให้เกินไปจะทำให้ผลการซักออกมากไม่ดีเท่าที่ควร
- **อย่าให้สารทำความสะอาดและสารขัดคราบก่อนซัก** (เช่น ผลิตภัณฑ์ขัดคราบ)
ล้มผ้าพื้นผิวของเครื่องซักอบพ้าหากมีการล้ม ผ้าโดยน้ำ ควรใช้ผ้าชุบน้ำขนาดเชื่ดสารตอกค้างออกกันที่

- นำสิ่งของออกจากช่องกระเบื้องด่างๆนำวัตถุแยกปลอมออกจากใหม่



- นำขันส่วนที่เป็นโลหะออก (เช่น คลิปหนีบกระดาษ)
- กรุงเกา เสื่อถ้วย กระดาษถักต่างๆ เช่น เสื่อส้วมเดือร เสื่อยีด หรือเสื่อยีดแขวนยาวยาว ควรกลับตะเข็บเอาด้านในออก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเสื่อขันในแบบมีโครงสร้าง รถเข้าดูดว่ายังเครื่องได้
- ชี้กพานีออลล์เยิดในถุงซักผ้า (ถุงน่อง เสื่อขันในแบบมีโครง " ล่า ")
- รดซิปให้เหลว ติดกระดุมใหม่หมด.
- ปัดเศษทรัพย์ออกจากช่องกระเบื้องและคราฟล้อ
- ถอดขันส่วนของม่านออก หรือใส่ในถุงซักผ้า

การเตรียมผ้าที่จะอบ

คำชี้แจง : เพื่อให้อบผ้าได้อย่างสม่ำเสมอ ควรแยกผ้าตาม :

- ประเททของผ้า
- โปรเกรดของผ้า
- ลัญลักษณ์การดูแลรักษาผ้าบนป้ายการดูแลรักษาผ้า

อบไอน้ำพาร์ที่ระบุไว้ว่า "ใช้กับเครื่องอบผ้าได้" หรือผ้าที่มีลัญลักษณ์การดูแลรักษาต่อไปนี้กำกับบน :

- = อุบผ้าที่อุณหภูมิปกติ (อบแห้งแบบพิเศษ)
- = อุบผ้าที่อุณหภูมิต่ำ (อบแห้งคนอนผ้า)

ห้ามอบผ้าต่อไปนี้ :

- ☒ = สัญลักษณ์การดูแลรักษา " ห้ามอบ "
- ผ้าขนลัตดหหรือผ้าที่มีขันลัตวเป็นส่วนประกอบ
- ผ้าเนื้อละเอียด (ผ้าไหม ผ้าญี่ปุ่นลังเคราะห์)
- ผ้าที่มีไฟไหมทางหรือลัดดูชนิดใกล้เคียงเป็นส่วนประกอบ
- ผ้าที่มีการใช้สารติดไฟ เช่น พลิติกอเมทัลคลิปดูดครอบ มีโตรเลียมอีเชอร์ ทินเนอร์ ระวังการระเบิด !
- ผ้าที่มีสเปรย์จุดแดงทรงผมหรือสารชนิดใกล้เคียงหลงเหลืออยู่

คำชี้แจง :

- สำหรับผ้าที่ขักด้วยมือ ต้องนำไปบนด้วยความเร็วที่เหมาะสมก่อนนำไปอบ
- ต้องนำไปบนด้วยความเร็วที่เหมาะสมก่อนนำไปอบ ความเร็วที่แนะนำสำหรับผ้าฝ้ายและผ้าที่ดูแลรักษาง่ายได้แก่ความเร็วที่มากกว่า 1000 และ 800 รอบต่อนาทีตามลำดับ
- อย่าใช้ผ้าทันทีที่หลังจากอบเสร็จ ควรรอนผากอนเพื่อให้ความชื้นที่เหลืออยู่กระหายออกไป
- ควรอยู่ผานวม ผากันหนู และผูกขนาดใหญ่些ๆ แยกต่างหาก เพื่อให้สามารถอบผ้าโดยอย่างมีประสิทธิภาพ หานอบผาขนาดใหญ่กิน 5 ผืน (หรือ 4 กก .)
- หานใจเพาเกินมีร้ายสูงสุด

การใช้งานอุปกรณ์

การเตรียมเครื่องซักผ้า

เครื่องซักผ้ามีผ้าที่ต้องซักด้วยความร้อนสูงแล้ว หากต้องการรับน้ำที่เหลืออยู่จากขั้นตอน การซักด้วยความร้อนสูงให้ทำการซักครึ่ง ไม่ต้องใส่ผ้าเข้าเครื่อง ก่อนทำการซักผ้า / อบผ้าครึ่งแรก


คำชี้แจง :

- หมายเครื่องซักผ้าที่ชำรุด !
- กรุณารีดตัวผ้ายบริการหลังการขาย! → หน้า 47


1. เสียบปลั๊กไฟ

2. เปิดก๊อกน้ำ

เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีการควบคุมของน้ำในการอบ ดังนั้นโปรดเปิดก๊อกน้ำที่ต่อไว้ขณะทำการอบ เพื่อให้กระบวนการอบดำเนินไปอย่างเหมาะสม



3. เปิดฝาเครื่อง




การเลือกโปรแกรม / การเปิดเครื่อง

คำชี้แจง :

หากเปิดระบบล็อกป้องกันเด็กไว้ จะต้องปิดระบบก่อน จึงจะสามารถเลือกโปรแกรมอื่นได้

- ใช้ปุ่มเลือกโปรแกรมเพื่อเลือกโปรแกรมที่ต้องการ โดยจะหมุนไปทางใดก็ได้ เครื่องซักผ้าจะเปิดสวิตช์



ค่าต่อไปนี้จะปรากฏบนแผงแสดงผลอย่างต่อเนื่องสำหรับโปรแกรมที่เลือก :

- ระยะเวลาของโปรแกรม
- อัตราหมุนที่กำหนดไว้
- ปริมาณผ้าสูงสุด (หากเปิดฝาเครื่องไว้)
- ...

การปรับโปรแกรมการซักผ้า

คุณสามารถใช้ค่าเริ่มต้นที่แสดงไว้หรือปรับโปรแกรมที่เลือกไว้ให้เหมาะสมกับผ้าที่จะซักได้โดยเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นของโปรแกรมหรือเลือกฟังก์ชันเสริม

การตั้งค่าและฟังก์ชันเสริมที่เลือกได้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมการซักผ้า / อบผ้าที่เลือกไว้

รายละเอียดโดยรวมของโปรแกรม → หน้า 31


คำชี้แจง :

- คุณสามารถเลือก ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงตัวเลือกต่างๆ ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของโปรแกรม
- ปุ่มต่างๆ เป็นปุ่มสัมผัส ควรใช้งานโดยการกดเบาๆ เท่านั้น หากกดปุ่ม °C Temp., Ⓛ rpm, Ⓛ Finished in คงไว้ ระบบจะเลื่อนไปที่ตัวเลือกการตั้งค่าดังกล่าวโดยอัตโนมัติ

th การใช้งานอุปกรณ์


การเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นของโปรแกรมการซักผ้า เช่น อุณหภูมิการซัก :

- แตะปุ่ม °C Temp.
เพื่อเลือกอุณหภูมิการซักที่ต้องการ



การเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันเสริมสำหรับโปรแกรมการซักผ้า เช่น การเลือก =⌚ SpeedPerfect:

- แตะปุ่ม Speed/Eco Perfect
จนกว่าไฟแสดงสถานะ =⌚ จะติดสว่าง



คำชี้แจง :

ระยะเวลาของโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นและ / หรือฟังก์ชันเสริมของโปรแกรม


การปรับโปรแกรมการอบผ้า

คำชี้แจง :

หากเลือกโปรแกรมการอบผ้าทีละชั้นหรือการอบผาแบบต่อเนื่องอาจไว คุณสามารถเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นของโปรแกรมไดตามที่ต้องการ รายละเอียดโดยรวมของโปรแกรม → หน้า 31

การเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นของโปรแกรมการอบผา :

- แตะปุ่ม ☀ Dry
เพื่อสู่โหมดการทำความอบผ้าและเวลาที่ใช้ในการอบที่ต้องการ (เฉพาะโปรแกรมการทำผ้าทีละชั้น)



คำชี้แจง :

ระยะเวลาของโปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากที่เปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นของโปรแกรมการทำผา

การใส่ผ้าเข้าเครื่อง

⚠️ คำเตือน

อันตรายถึงชีวิต !
หากใส่ผ้าที่ไม่ควรใช้สารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย เช่น พลิตกลัฟเจลคราบหรือบีโตรเลียมอีเทอร์ลิงไปอาจทำให้เครื่องระเบิดได ควรนำพาเหล่านี้ไปลงなる ให้เรียบร้อยก่อนนำเข้าเครื่อง

คำชี้แจง :

- ใส่ผ้าชั้นใหญ่และชั้นเล็กรวมกัน เนื่องจากผ้าที่มีขนาดแตกต่างกันจะกระจายตัวไดต่ำากยและทำการบันการใส่ผ้านาดเดียว กันอาจทำให้นาหนักไม่สมดุลได
- อย่าใส่ผ้าเกินจำนวนสูงสุดที่ระบุ การใส่ผ้ามากเกินไปจะทำให้ผลการซักออกมามีดีเท่าที่ควรและทำให้ผ้าเกิดรอยยับได

- คลี่ผ้าออกแล้วใส่ลงในถังซัก
- ดูไหแนใจว่าไม่มีผ้าติดอยู่ระหว่างฝาเครื่องกับซีลยาง



3. ปิดฝาเครื่อง

คำชี้แจง : ไฟแสดงสถานะของปุ่ม > ๑
จะกระพริบ
และเริ่มต้นของโปรแกรมที่เลือกจะปรากฏบน
ผังแสดงผล
ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นดังกล่าวได้

การตรวจและการเดิมพลิตภัณฑ์ซักผ้า และผลิตภัณฑ์ถนอมผ้า

ระวัง !

อุปกรณ์อาจชำรุดเสียหายได้

สำรวจความสะอาดและสารขัดคราบก่อนซัก
(เช่น ผลิตภัณฑ์ขัดคราบ สเปรย์ขัดคราบ)
อาจทำให้เพิ่มความเสียหายของเครื่องซักอบผ้าชำรุดเสียหาย
ได้

อย่าให้สัมภาระน้ำส้มผึ้งกับผ้าที่ซักกันไป
หากมีการสัมผัสโดยตรง
ควรใช้ชุดน้ำยาขนาดเข็มสารตอกค้างออกทันที

การตรวจ

ตรวจสอบภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์ถนอมผ้าโดยพิจารณาจาก :

- ความกระตุ้นของผ้า
(สอบความของมูลไดจากการประปาในพื้นที่ขอ
งคุณ)
- ขอคำแนะนำของผู้ผลิตที่ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์
- บริษัทผ้า
- ความสกปรก

การเดิมพลิตภัณฑ์ลงในช่องเดิม :

- ดึงช่องเดิมพลิตภัณฑ์ซักผ้าออกมา

⚠️ คำเตือน

อาจก่อให้เกิดความเสียหาย / ผิวหนัง !


ผลิตภัณฑ์ซักผ้าและผลิตภัณฑ์ถนอมผ้าอาจกระชับอุ่นมากซึ่งอาจเปิดอยู่ขณะที่เครื่องกำลังทำงาน

ปฏิเสธไม่ยอมอย่างระมัดระวัง
ลางตา /

ผิวหนังใกล้ส่วนตัวอาจหมดจดหากลืมผ้าโดยผลิตภัณฑ์ซักผ้าหรือผลิตภัณฑ์ถนอมผ้า

หากผลักลิ้นชักไป ควรรีบไปพบแพทย์ทันที

- เดิมพลิตภัณฑ์ซักผ้าและ /
หรือผลิตภัณฑ์ถนอมผ้าลงไป



ช่องเดิม I ผลิตภัณฑ์ซักผ้าสำหรับแข็งผ้าก่อนซัก

ช่องเดิม ๒ น้ำยาปรับผ้านุ่ม แบ้งจัดทรงผ้า
หมายเล็กน้อยปริมาณสูงสุด

ช่องเดิม II ผงซักฟอกสำหรับรอบการซักหลัก
ผลิตภัณฑ์ลดความกระด้างของน้ำ[†]
ผลิตภัณฑ์ซักผ้าขาว
ผลิตภัณฑ์ขัดคราบ

ช่องเดิม A* สำหรับดวงน้ำยาซักผ้า

* ขึ้นอยู่กับเครื่องแต่ละรุ่น

คำชี้แจง :

- โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตทุกครั้งที่เดิมพลิตภัณฑ์ซักผ้า สารขัดคราบ
ผลิตภัณฑ์ถนอมผ้า และสารทำความสะอาด
- เจือจางน้ำยาปรับผ้านุ่มแบบเข้มข้นด้วยน้ำ[†]
ซึ่งจะช่วยป้องกันการอุดตัน
- เปิดช่องเดิมพลิตภัณฑ์ซักผ้าหรือผลิตภัณฑ์ถนอมผ้า
ปืนเครื่องซักผ้าหรือโปรแกรมการอบผ้าที่ลักษณะเอวไว

th การใช้งานอุปกรณ์

อุปกรณ์ช่วยตัว * สำหรับน้ำยาซักฟอก

* ขั้นตอนยังกับเครื่องแต่ละรุ่น

จัดตำแหน่งอุปกรณ์ช่วยตัวเพื่อการตรวจน้ำยาซักฟอกในบิวตี้มาร์ทที่ถูกต้อง :


1. ติดของเติมออกน้ำ

กดตัวล็อกคลงและดูดซองของเติมออก

2. เลื่อนอุปกรณ์ช่วยตัวไปทางหน้า พับลง

แล้วล็อกเข้าที่

3. ใส่ซองเติมกลับเข้าที่



คำชี้แจง :

อย่าใช้อุปกรณ์ช่วยตัวกับเจลซักฟอกและผงซักฟอก หรืออีกโปรแกรมที่มีการแยกก้อนซัก หรือเมื่อมีการเลือก "Finish in" (เวลาลินสุดโปรแกรม)

ส่วนรุ่นที่ไม่มีอุปกรณ์ช่วยตัว ให้เทน้ำยาซักฟอกกลงในตัวจ่ายที่เหมาะสมแล้วใส่ในถังซัก

การเริ่มโปรแกรม

แตะปุ่ม ไฟแสดงสถานะจะติดสว่าง และโปรแกรมจะเริ่มทำงาน

คำชี้แจง :

หากต้องการล็อกโปรแกรมเพื่อป้องกันการปรับเปลี่ยน ให้เปิดระบบล็อกป้องกันเด็ก

แผงแสดงผลจะแสดงเวลา Finished in (เวลาลินสุดโปรแกรม)

ขณะที่โปรแกรมกำลังทำงาน

หรือระยะเวลาระหว่างโปรแกรมและสัญลักษณ์แสดงความคืบหน้าของโปรแกรมเมื่อโปรแกรมการซักเสร็จทำงาน

แผงแสดงผล → หน้า 21

ระบบล็อกป้องกันเด็ก

คุณสามารถล็อกเครื่องซักอบผ้าเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันที่ตั้งไว้ได้ โดยเปิดระบบล็อกป้องกันเด็กหลังจากที่โปรแกรมเริ่มทำงาน

การเปิด / ปิดระบบ ; แตะปุ่ม rpm และ

④ Finished in คงไว้ประมาณ 3

วินาทีสัญลักษณ์จะปรากฏบนแผงแสดงผล หากเปิดเสียงปุ่มกดไว้ จะมีเสียงจะดังขึ้น

■ ④ ติดสว่าง : ระบบล็อกป้องกันเด็กทำงานอยู่

■ ④ กะพริบ : ระบบล็อกป้องกันเด็กทำงานอยู่ และมีการปรับเปลี่ยนเลือกโปรแกรม ปรับเปลี่ยนเลือกโปรแกรมกลับสู่โปรแกรมเริ่มต้น เพื่อไม่ให้สัญลักษณ์จะสว่างขึ้นอีกครั้ง

คำชี้แจง :

ระบบล็อกป้องกันเด็กอาจยังทำงานอยู่จนกว่าโปรแกรมถูกตั้งไปจะเริ่มทำงานแม้จะปิดเครื่องซักอบผ้าไปแล้ว ในกรณีตั้งเวลา ให้ปิดระบบล็อกป้องกันเด็กก่อนเลือกโปรแกรมถัดไป และหากจำเป็น ให้เปิดระบบอีกครั้งหลังจากที่โปรแกรมเริ่มทำงาน

การใส่ผ้าเพิ่ม

เมื่อโปรแกรมเริ่มทำงานแล้ว สามารถใส่ผ้าเพิ่มหรือนำผ้าออกได้ตามที่จำเป็น แตะปุ่ม

เครื่องจะตรวจสอบว่าสามารถใส่ผ้าเพิ่มได้หรือไม่

คำชี้แจง :

- หากมีน้ำยาในระดับสูง อุณหภูมิสูง หรือถังซักกำลังหมุนอยู่ ฝาเครื่องจะถูกล็อกในปั๊มเพื่อความปลอดภัย และจะไม่สามารถใส่ผ้าเพิ่มได้ หากปรับอุณหภูมิเป็นแบบแผ่นและดึงผลลัพธ์ ④ ติดสว่าง → ไม่สามารถใส่ผ้าเพิ่มได้ เลือกปุ่ม เพื่อให้โปรแกรมทำงานต่อ
- อย่าเปิดเครื่องจนกว่าสัญลักษณ์ล็อกฝาเครื่อง ④ จะดับลง
- อย่าเปิดฝาเครื่องทิ้งไว้เป็นเวลานาน เนื่องจากอาจมีน้ำหลอกจากมาได้
- ฟังก์ชันใส่ผ้าเพิ่มไม่สามารถใช้ได้ในระหว่างรอบการทำ

การเปลี่ยนโปรแกรม

หากเรียกใช้โปรแกรมพิเศษ
สามารถเปลี่ยนโปรแกรมได้ดังนี้ :

1. เลือก \triangleright
2. เลือกโปรแกรมอื่นปรับค่าเริ่มต้นและ /
หรือเลือกฟังก์ชันเสริมตามที่จำเป็น
3. เลือก \triangleright
โปรแกรมใหม่จะเริ่มทำงานจากจุดเริ่มต้น

การหยุดโปรแกรมชั่วคราวหรือการล็อกโปรแกรม

สำหรับโปรแกรมการซักที่ใช้อุณหภูมิสูง :

1. กดปุ่ม \triangleright
2. เมื่อต้องการให้ผ้าเย็นลง : เลือกเพิ่มรอบล้างน้ำ / ลงแป้ง
3. กดปุ่ม \triangleright

สำหรับโปรแกรมการซักที่ใช้อุณหภูมิต่ำ :

1. กดปุ่ม \triangleright
2. เลือก บันทุมาด / รำขายน้ำ
3. กดปุ่ม \triangleright

สำหรับโปรแกรมอบผ้า :

1. เลือก **Intensive Dry**,
(การอบแบบใช้ความร้อนสูง) หรือ **Gentle Dry** (การอบแบบอ่อนโยน)
2. กดปุ่ม \circlearrowright Dry และตั้งเวลาอบที่ 15 นาที
3. กดปุ่ม \triangleright

ล็อกโปรแกรม

End (ล็อก) หรือ \cdots (**Rinse stop**
(หยุดการถ่านน้ำ) = ในเมื่อการถ่ายน้ำ /
บันทุมาดครั้งสุดท้าย) ปรากฏบนจอแสดงผล
และมีเสียงดังขึ้น

การตั้งค่าเสียงเตือน

หากเลือก \cdots (**Rinse stop**
(หยุดการถ่านน้ำ) = ในเมื่อการถ่ายน้ำ /
บันทุมาดครั้งสุดท้าย) เอาไว้ ใหกดปุ่ม \triangleright
เพื่อเริ่มการถ่ายน้ำ / บันทุมาดครั้งสุดท้าย

คำชี้แจง :

- โปรแกรมจะทำงานต่อโดยอัตโนมัติหากไม่กดปุ่ม
(สามารถปรับความเร็วในการบันทุมาตรฐานได้
ลงหนา)
- ในกรณีที่จะลับน้ำออกเพียงอย่างเดียว
ก่อนที่โปรแกรมจะเริ่มประมาณ 1 นาที
ใหกดปุ่ม \triangleright กอนที่การบันทุมาตรฐาน
โปรแกรมจะหยุดทำงานชั่วคราว
และตัวล็อกฝาจะปลดล็อก
ในตอนนี้จะสามารถนำฝาออกมาได้
- ไฟ **Hot** (ร้อน)
บนจอแสดงผลจะพรีบก่อนที่จะล็อกโปรแกรม
และการอบผ้า
แสดงว่าภายในถังอบมีอุณหภูมิสูง
โปรแกรมจะรอความร้อนของถังอบจะลดลง
- กระบวนการอาจองกันผิดยังจะเริ่มขึ้นหลังจากล็อก
สักครู่บริการอุ่นผ้า
เพื่อป้องกันไม่ให้ผ้าเย็บในกรณีที่ไม่นำฝาออก
มาภายใต้ความร้อน
กระบวนการจะตั้งกล่าวจะใช้เวลาประมาณ 30
นาที **0:00** จะปรากฏบนจอแสดงผล
และลักษณะ \square
จะแสดงขึ้นเป็นลักษณะของสถานะ
กดปุ่มได้ก็ได้
หรือหมุนบุมเลือกโปรแกรมไปที่ตำแหน่งอื่นเพื่อ
อัลลล์สุดกระบวนการนี้
โดยฝาครึ่งจะเปิดออกและสามารถนำฝา
ออกมาได้


ขั้นตอนหลังการซัก / การอบ

1. เปิดฝาเครื่องแล้วนำผ้าออกมา
2. หมอนน้ำมเลือกโปรแกรมไปที่ ปิด เพื่อปิดลิฟต์ชั่วเครื่อง
3. ปิดกอกน้ำ
ไม่จำเป็นสำหรับรุ่นที่มีระบบ Aqua-Stop



คำแนะนำ :

- อย่าทิ้งผ้าไว้ในเครื่องพراعๆ อาจจุดไฟในการซัก ครั้งต่อไปหรืออาจสีตกใส่ผ้าอื่นอีก
- นำวัตถุและกล่องของจากถังซักและชีลยาง เนื่องจากอาจทำให้เกิดสนิม



- เปิดฝาเครื่องและดึงแผ่นฟันท์ซักผ้าทิ้งไว้ เพื่อให้น้ำที่ตกค้างอยู่ระเหยออก
- นำผ้าออกจากเครื่องทุกครั้ง
- ควรรอให้โปรแกรมทำงานจนจบ เนื่องจากเครื่องอาจยังล็อคอยู่ เปิดลิฟต์ชั่วเครื่อง
- ถ้าลิฟต์ชั่วเครื่องทั้งหมดไม่สามารถล็อคทำงาน ได้ ควรจะดูแลให้ดี
- ถ้าแพนและถังผลิตภัณฑ์เมื่อโปรแกรมลินสุด แสดงถึงว่าไม่ดีประทายด์พลังงานที่ทำงานอยู่ หากต้องการเปิดแพนและถังผลิตภัณฑ์ เมื่อ



รายละเอียดโดยรวมของโปรแกรม

โปรแกรมบันทุณเลือกโปรแกรม

โปรแกรม / ประเภทการซัก	ตัวเลือก / ข้อมูล
ชื่อโปรแกรม	ปริมาณผ้าสูงสุดตาม EN50229
รายละเอียดโดยย่อเกี่ยวกับโปรแกรมและผ้าที่เหมาะสม	ปริมาณผ้าสูงสุดในการซัก / ปริมาณผ้าสูงสุดในการอบ อุณหภูมิที่เลือกได้ (°C) ความเร็วในการบันทึกที่เลือกได้ (รอบต่อนาที) พังก์ชั่นเสริมสำหรับการซักที่เลือกได้
โปรแกรมซักผ้าฝ้าย	การตั้งค่าสำหรับการอบที่เลือกได้ สูงสุด 8(5)* กก ./5 กก .
โปรแกรมการซักมาตราฐานสำหรับผ้าหานาที่ทำจากฝ้ายหรือลินิน	* (น้ำเย็น) – 90 °C ----, 400 – 1500 รอบต่อนาที =,U, @, + 田, *
คำชี้แจง : * นำหนักสำหรับพังก์ชั่นเสริม =U	สูงสุด 8(5)* กก ./5 กก . * (น้ำเย็น) – 90 °C ----, 400 – 1500 รอบต่อนาที =U, @, + 田, *
'+' เพิ่มรอบซัก	สูงสุด 8(5)* กก ./5 กก .
โปรแกรมการซักแบบเต้มกำลังสำหรับผ้าฝ้ายหรือลินินเนื้อหนาที่สกปรกมาก	* (น้ำเย็น) – 90 °C ----, 400 – 1500 รอบต่อนาที =U, @, + 田, *
คำชี้แจง : * นำหนักสำหรับพังก์ชั่นเสริม =U	สูงสุด 4 กก ./2.5 กก . * (น้ำเย็น) – 60 °C ----, 0 – 1200 รอบต่อนาที =U, @, + 田, *
โปรแกรมซักผ้าดูแลรักษาฯ สำหรับผ้าไอลองเคราะห์หรือผ้าไอลิน	สูงสุด 4 กก ./2.5 กก . * (น้ำเย็น) – 60 °C ----, 0 – 1200 รอบต่อนาที =U, @, + 田, *

โปรแกรม / ประเภทการซัก	ตัวเลือก / ข้อมูล
เสื้อผ้าหลายชนิด สำหรับผ้าฝ้ายและผ้าไนลังเคราท์ฟลอกัน	สูงสุด 4 กก .2/5 กก . ※ (น้ำเย็น) – 40 °C ----, 0 – 1500 รอบต่อนาที =⌚, ☀, ☁ 田, ※
ชักบ่อองกนักมิแพ / ไร่รุ่น ผ้าเนื้อหนาที่ทำจากผ้าฝ้ายหรือลินิน	สูงสุด 6.5(5)* กก ./4 กก . ※ (น้ำเย็น) – 60 °C ----, 400 – 1500 รอบต่อนาที =⌚, ☀, ☁ 田, ※
ชักสูบนามัย ໂປຣູກຽນນວດກາຮົມໄທ່ນໍ້າໃໝ່ລັບຮອນ (ອຸນຫຼຸມສູງສຸດ 70 °C) ເປົ້າພາຍໃໝ່ຄວາມສະອາດຍິ່ງຂຶ້ນ ຕາມຕວຍກາຮູກໄດ້ໃຫ້ອຸນຫຼຸມດໍາວ່າ ໜ້າໄຫຼາສະວຸດແລະຄອນອມເມຸນໄດ້ດີຍິ່ງຂຶ້ນ ໝາຍາະສໍາຫັບພາຖຸກົນິດທີ່ໄມ້ໃຊ້ພາເນື້ອລະເວີດ	ສູງສຸດ 4 กກ .4 กກ . ※ (น้ำเย็น) – 30 °C ----, 0 – 1500 รอบต่อนาที =⌚, ☀, ☁ 田, ※
ชักผ้านวน สำหรับผ้าดัดขนที่ชักเครื่องได้	ສູງສຸດ 1.5 กກ ./1 กກ . ※ (น้ำเย็น) – 60 °C ----, 0 – 1200 รอบต่อนาที =⌚, ☀, ☁ 田, ※
เพิ่มรอบล้างน้ำ / ลงແປງ สำหรับผ้าที่สามารถซักได้ เพิ่มรอบล้างน้ำพร้อมบันทุมາດ	ສູງສຸດ -/5 กກ . -- ----, 0 – 1500 รอบต่อนาที ⌚ 田
บันทุมາດ / ระบายน้ำ ໂປຣແກຣມບັນພາດ້າຍຄວາມເຮົວໃນກາຮູກບັນທຶນທີ່ເລືອກໄດ້ ທ່າງກັດຕ້ອງກາຮູກໂປຣແກຣມ Drain (ຮະບາຍນໍ້າ) ☑ ໃໝ່ປັບຄວາມເຮົວໃນກາຮູກບັນເປັນ 0	ສູງສຸດ -/5 กກ . -- 0 – 1500 รอบต่อนาที -- 田

โปรแกรม / ประเภทการซัก	ตัวเลือก / ข้อมูล
ซักร้า 15 นาที / ซักและอบแห้ง 60°C สำหรับผ้าฝ้าย ผ้าลินิน ผ้าไนล์สัมเคราะห์ หรือผ้าไนล์เพลสบาร์มามาเล็กน้อย (≤ 1 กก.) ที่สกปรกไม่มากนัก โดยจะใช้เวลาซักประมาณ 15 นาที ในการซักให้เลือกฟังก์ชันอบผ้าไว้ด้วย จะมีการอบผ้าอุ่นเวลาประมาณ 45 นาที	สูงสุด 2 กก ./1 กก . ※ (น้ำเย็น) – 40 °C ----, 0 – 1200 รอบต่อนาที — ■
โปรแกรมซักกลอนผ้าขนสัตว์ สำหรับผ้าขนสัตว์หรือผ้าที่มีขนสัตว์เป็นส่วนประกอบซึ่งซักด้วยมือ หรือเครื่องได้ โดยเป็นโปรแกรมการซักแบบกลอนผ้าเป็นพิเศษเพื่อป้องกันผ้าหลุด ตัว โดยมีชุดพักระหว่างแต่ละโปรแกรมนานขึ้น (มีการแข็ง化ในนำผงซักฟอก)	สูงสุด 2 กก ./- ※ (น้ำเย็น) – 40 °C ----, 0 – 800 รอบต่อนาที — —
คำชี้แจง : <ul style="list-style-type: none">■ แนะนำสำหรับการซักผ้าขนสัตว์ เช่น แองโกรา อัลปาก้า لامะ^{แกะ}■ ใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่แนะนำสำหรับผ้าขนสัตว์ที่ซักด้วยเครื่องได้	
ผ่านบนงา / ผ้าไหม สำหรับผ้านีโอลูเอียดที่สามารถซักได้ เช่น ผ้าไหม พ้าชาติน ไนล์สัมเคราะห์ หรือไนล์เพลส	สูงสุด 2 กก ./- ※ (น้ำเย็น) – 40 °C ----, 0 – 800 รอบต่อนาที ≡□, ☰, ☱
คำชี้แจง : ใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่แนะนำสำหรับผ้านีโอลูเอียดหรือผ้าไหมที่ซักด้วยเครื่องได้	— 0 ※ (น้ำเย็น), 40, 90 °C 1200 รอบต่อนาที — —
ล้างลังซัก โปรแกรมพิเศษเพื่อการทำความสะอาดถังซักหรือชั้นดูดซูดผ้า : 90°C = โปรแกรมกำจัดแบคทีเรีย ไม่ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้า 40°C = โปรแกรมกำจัดแบคทีเรีย ^{สามารถใช้ผงซักฟอกอาจชนิดพิเศษสำหรับทำความสะอาดจะลดลงทันที} หากไม่ได้ ※ (น้ำเย็น) = โปรแกรมการล้างเพื่อการขจัดขุยผ้าที่ก่อตัวขึ้นในลังระหว่างรอบการอบ	สูงสุด -/2.5 กก . — — — — ■, ☀, การอบตามระยะเวลาที่กำหนด **
อบแห้งกลอนผ้า ☺ โปรแกรมการอบแบบกลอนผ้ารอบเดียวสำหรับการอบผ้าด้วยอุ่น หมุนเวียน <ul style="list-style-type: none">- เลือก » เมื่อต้องการอบผ้าที่ไม่ต้องรีดแบบอัตโนมัติ- เลือก • เมื่อต้องการอบผ้าแบบแห้งเป็นพิเศษแบบอัตโนมัติ- เลือกเวลาที่ใช้ในการอบตามระยะเวลาที่กำหนดได้ที่ 15, 60 และ 120 นาที	สูงสุด -/2.5 กก . — — — — ■, ☀, การอบตามระยะเวลาที่กำหนด **
คำชี้แจง : ** การอบ 15 นาทีไม่สำหรับทำให้ผ้าแลดูเงินลงลายหลังขันตอนการอบ	

โปรแกรม / ประเภทการซัก	ตัวเลือก / ข้อมูล
อบแห้งแบบพิเศษ ☀️	สูงสุด -/5 กก .
โปรแกรมการอบแบบปกติร้อนเดียวสำหรับการอบผ้าด้วยอุณหภูมิสูง	-
- เลือก ☐ เมื่อต้องการอบผ้าที่ไม่ต้องรีดแบบอัตโนมัติ	-
- เลือก · เมื่อต้องการอบผ้าแบบแห้งเป็นพิเศษแบบอัตโนมัติ	-
- เลือกเวลาที่ใช้ในการอบตามระยะเวลาที่กำหนดได้ที่ 15, 60 และ 120 นาที	田, *, การอบตามระยะเวลาที่กำหนด **
คำชี้แจง :	
** การอบ 15 นาทีมีไวสำหรับทำให้ผ้าและเครื่องเย็บลงภายในหลังขั้นตอนการอบ	

ตารางการอบ

ชนิดผ้า	โปรแกรมอบผ้าที่แน่น้ำ	น้ำหนักผ้า (กก.)	เวลาที่ใช้ในการอบโดยประมาณ (นาที)	
			田 (ผ้าที่ไม่ต้องรีด)	❀ (แห้งพิเศษ)
Cottons/coloureds (ผ้าฝ้าย / ผ้าสี) (ผ้าฝ้ายหรือผ้าลินินชนิด สีไม่ตก เช่น ชุดชั้นใน เลือยด เสื้อสูทเดอร์ ผ้าเช็ดครัว ผ้าขนหนู ผ้าบุเดียง ผ้าบุตะ ^๑ ชุดทำงาน ผ้าเช็ดตัว)	อบแห้งแบบพิเศษ ☀	0.5 - 2.0 2.0 - 3.5 3.5 - 5.0	40 - 90 90 - 160 160 - 220	60 - 100 100 - 180 180 - 225
Easy-care (ผ้าคุณภาพดี) (สำหรับผ้าไส้ลังมุกระห หรือผ้าไส้ผลไม้ เช่น เสื้อเชิ้ต ชุดกีฬา)	อบแห้งก่อนอบผ้า ☀	0.5 - 1.5 1.5 - 2.5	35 - 75 75 - 120	40 - 120 120 - 190
โปรแกรมอบผ้า		น้ำหนักผ้า ก (กก.)	เวลาที่ใช้ในการอบแบบปรับได้ (นาที)	
การอบตามระยะเวลา ที่กำหนด		~1.0 ~2.5	60 120	

i เวลาดังกล่าวเป็นเวลาโดยประมาณ ซึ่งอาจอิงตามปริมาณผ้าปกติ โปรแกรมการปั่นหมาดมาตรฐาน และอุณหภูมิของ เตาอบสูงสุดที่เลือกได้คือ 120 นาที หากผ้าที่อบมีน้ำหนักมากกว่า 2.5 กก. ให้เลือกฟังก์ชันอบแบบอัตโนมัติ ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่แนะนำให้ใช้เพื่อให้ได้ผลการอบที่ดีและช่วยประหยัดพลังงาน โปรแกรมอบผ้า 15 นาที โฉลกหัวรับทำให้ผ้าเยิ่งลุบ แยกผ้าเนื่องจากอาการหมาน้ำหนักเบาเพื่อให้ผ้าแห้งอย่างทั่วถึง เช่น แยกผ้าขนาดใหญ่อุ่นจากเลือด

i Extra dry (แห้งพิเศษ) ❀ เหมาะสำหรับการอบผ้าขนาดใหญ่และผ้าชนิดอื่นๆ ที่มีเนื้อหนาหรือมีเหล้ายั่น

i ลดปริมาณผ้าขนาดหนักลงให้เหลือไม่เกิน 4 กก. เพื่อให้อบผ้าได้อย่างทั่วถึง

i หมายอบผ้าขนาดสัตว์ในเครื่องซักอบผ้า

i ลดปริมาณผ้าลงเพื่อบ่องกันไม่ให้ผ้าที่อบเป็นรอยยับ

การรักษาวุ่งทรงเสื้อผ้า

คำชี้แจง : อย่าใช้น้ำยาบัวผ้ากับผ้าที่จะซักสามารถใช้น้ำยาคงรูปเลือกผ้าได้กับทุกโปรแกรมกาวร์กูดีเมื่อนำมาคงรูปในช่องเดิม ซึ่ง
ตามข้อกำหนดของผู้ผลิต,
(ความสะอาดไกวอนสามาถเป็น)

การย้อมสี / การฟอกสี

ควรใช้สีย้อมในปริมาณส่วนหักการใช้ในครัวเรือนเท่านั้น เกลือจากทำให้เหลืองและสลายตัวสีหายใจ !
ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสีย้อม ! ห้าม
ฟอกสีพ้าในเครื่องซักอบผ้า !

การแข็ง化

1. เทน้ำยาแข็ง化 / ผลิตภัณฑ์ซักผ้าลงในช่อง II
ตามคำแนะนำของผู้ผลิต
2. หมุนบ้มเลือกโปรแกรมไปที่ **Cottons**
(ผ้าฝ้าย) 60°C และเลือก $\triangleright\llcorner$ Start/
Reload (เริ่ม / หยุด),
3. รอประมาณ 10 นาที และเลือก $\triangleright\llcorner$ Start/
Reload (เริ่ม / หยุด)
เพื่อหยุดโปรแกรมชั่วคราว
4. เมื่อแข็ง化ครบตามเวลาที่ต้องการแล้ว
ใหกดปุ่ม $\triangleright\llcorner$ Start/Reload (เริ่ม / หยุด)
อีกครั้งหากต้องการใช้โปรแกรมเดิมต่อ
หรือเลือกโปรแกรมใหม่ตามต้องการ .

คำชี้แจง : ใส่ผ้าที่มีสีเดียวกัน
ไม่จำเป็นต้องใช้ผู้ผลิตก้อนทุบผ้าเพิ่ม
โดยเครื่องจะใช้น้ำที่ใช้แข็ง化ในการซัก

P+

การเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้น ของโปรแกรม

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นของโปรแกรม
ที่เลือกได้
รวมถึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขณะที่โปรแกรมที่
ลือกกำลังทำงาน .
ซึ่งผลที่ได้จะขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของโปรแกรม

° C Temp.

สามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิในการซักที่ระบุไว้ได้
อุณหภูมิในการซักสูงสุดที่เลือกได้ขึ้นอยู่กับโปรแกรม
ที่เลือกไว้

รายละเอียดโดยรวมของโปรแกรม → หน้า 31

◎ rpm

สามารถเปลี่ยนแปลงความเร็วในการบันไดก่อนและระหว่างที่โปรแกรมทำงาน (หน่วยเป็น rpm
หรือรูบวงเดือนทศทศ)

โดยขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของโปรแกรม
การตั้งค่า --- (หยุดการทำงาน =
โดยไม่มีการบันค้างสุดท้าย)

อาจจะบังคับและอยู่ในน้ำลายหลังล้างน้ำค้างสุดท้าย
การตั้งค่า 0
(ไม่มีการบัน) ระบุจะระบายน้ำที่ใช้ล้างออกเพียง
อย่างเดียวโดยไม่มีการบัน

ความเร็วในการบันสูงสุดที่สามารถเลือกได้ขึ้นอยู่
กับโปรแกรมและรุ่น

รายละเอียดโดยรวมของโปรแกรม → หน้า 31

๕ Finished in

แสดงเวลาสิ้นสุดโปรแกรม

คำชี้แจง : เมื่อเลือกโปรแกรม ระยะเวลางานของโปรแกรมดังกล่าวจะแสดงขึ้น ขณะทำงาน ระบบจะปรับระยะเวลาของโปรแกรมโดยอัตโนมัติในกรณีที่จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง เช่น เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นของโปรแกรม

ก่อนที่โปรแกรมจะทำงาน คุณสามารถกำหนดเวลาสิ้นสุดโปรแกรมในระดับชั่วโมงได้สูงสุดถึง 24 ชั่วโมง

หลังโปรแกรมเริ่มทำงาน เวลาที่เลือกไว้จะแสดงขึ้น เช่น 8h

และจะเริ่มนับถอยหลังจนกว่าโปรแกรมจะเริ่มจากนั้นจะปรากฏระยะเวลาของโปรแกรม เช่น 2:30

เมื่อโปรแกรมเริ่มทำงานแล้ว สามารถเปลี่ยนแปลงเวลาที่เลือกไว้ได้โดย :

1. แตะบุ่ม ▷||
2. แตะบุ่ม Ⓛ Finished
ก. แล้วตั้งเวลาสิ้นสุดใหม่
3. แตะบุ่ม ▷||

Dry

ใช้ปุ่มนี้เพื่อเปิด / ปิดและปรับพังก์ชันอบผ้า การซักและการอบผ้าแบบบูดคู่เนื่องสามารถทำได้เฉพาะในโหมดอัตโนมัติเท่านั้น หากเลือกโปรแกรมการอบผ้าที่ล็อชั้น จะสามารถเลือกใช้การอบผงอัดในมัตติหรือการอบผาตามระยะเวลาที่กำหนดได

คำชี้แจง :

- หมุนบุ่มเลือกโปรแกรมไปที่ตำแหน่ง **Intensive Dry** (**การอบแบบใช้ความร้อนสูง**) หรือ **Gentle Dry** (**การอบแบบใช้ความร้อนลง**) เพื่อเลือกโปรแกรมการอบผ้าที่ล็อชั้น รายละเอียดโดยรวมของโปรแกรม → หน้า 31 โหมดการอบผ้าแบบมาตรฐานได้แก่ 田 ในโหมดนี้จะมีการปรับเวลาที่ใช้ในการอบ โดยอัตโนมัติตามปริมาณผ้าที่จะอบ ผ้าที่จะมีลักษณะแบบผ้าที่ไม่ต้องรีด สามารถปรับใหม่โดยการอับผ้าเบิน ๘ เพื่อให้ผ้าแห้งเป็นพิเศษได้ หรือกำหนดเวลาในการอบลงหน้าได้โดยเลือกบุ่ม **Dry Cupboard dry** (**ผ้าที่ไม่ต้องรีด**) (田) :

สำหรับผ้าที่มีเนื้อผ้าชนิดดิบ สามารถพับหรือข่วนผ้าไว้ในตู้เสื้อผ้าได้

Extra dry (**แห้งพิเศษ**) (๘) :


สำหรับผ้าเนื้อหนาและผ้าที่มีเนื้อผ้าลายชั้นซึ่งใช้เวลาอบนาน สามารถพับหรือข่วนผ้าไว้ในตู้เสื้อผ้าได้ พ蛱 ะแห้งมากกาวการอบผ้าที่ไม่ต้องรีด

- หมุนบุ่มเลือกโปรแกรมไปที่โปรแกรมการอบผ้าที่ไม่ต้องรีด (**ล้างรับโปรแกรม Optional drying** (**การอบเสริม**)) ใช้ปุ่มบุ่มดังนี้ :

 1. แตะบุ่ม **Dry** และเปิดใช้งานชั้น 田 หรือ ๘
 2. หมุนไปผ้าที่ต้องการอบเกินบริมาณสูงสุด รายละเอียดโดยรวมของโปรแกรม → หน้า 31
 3. ระบบจะเลือกความร้อนในการบีบสูงสุดสำหรับโปรแกรมการซักโดยอัตโนมัติเพื่อให้มีการอบผาอย่างเหมาะสม

P+ การเลือกฟังก์ชันเสริม

คุณสามารถเลือกฟังก์ชันเสริมที่ต้องการได้โดยแตะปุ่มที่ต้องการ



SpeedPerfect

1: สำหรับการซักโดยใช้เวลาน้อยและได้ผลลัพธ์ใกล้เคียงโปรแกรมมาตรฐาน

คำอธิบาย: ห้ามใส่ผ้าเกินปริมาณสูงสุด
รายละเอียดโดยรวมของโปรแกรม → หน้า 31

EcoPerfect

2: การซักโดยใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
ด้วยการลดอุณหภูมิลงโดยที่ยังคงได้ความสะอาด
เหมือนเดิม

คำอธิบาย:
อุณหภูมิในการซักจะต่ำกว่าอุณหภูมิที่เลือก
ถ้าต้องการความสะอาดเป็นพิเศษ
ขอแนะนำให้ใช้โปรแกรม ซักปองกันภูมิแพ้ /
ไร่รุน .


Rinse plus

3: เพิ่มรอบการล้างน้ำตามโปรแกรมที่ใช้
และเพิ่มระยะเวลาของโปรแกรม
สำหรับผ้าแพ้ง่ายและ /
หรือพื้นที่ที่นำมีความกระด้างต่ำมาก

การตั้งค่าเสียงเตือน


การตั้งระดับเสียงเตือน

1. เรียกโหมดการตั้งค่าระดับเสียงเตือน



หมุนไปที่ **ปิด** หมุนบูมในภาพตาม เข็มนาฬิกา 1 ขั้น กดปุ่ม **DII** ค้างไว้ และ หมุนบูมในภาพ ตามเข็มนาฬิกา 1 ขั้น ปล่อยเมื่อ


2. a) ตั้งระดับเสียงแจ้งข้อมูล



กดปุ่ม **④ Finished in** หรือ แล้วเลือกระดับเสียง

เลื่อนไปที่ **ปิด** เพื่ออกจากโหมดการปรับระดับเสียง

2. b) การตั้งระดับเสียงบูมกด



หมุนบูมในภาพตามเข็มนาฬิกา 1 ขั้น

กดปุ่ม **④ Finished in** แล้วเลือกระดับเสียง

เลื่อนไปที่ **ปิด** เพื่ออกจากโหมดการปรับระดับเสียง



การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา

⚠️ คำเตือน

ระวังไฟดูด !

อันตรายถึงชีวิตหากล้มผับบริเวณที่มีกระแสไฟฟ้า
ปิดเครื่องแล้วดึงปลั๊กออก

⚠️ คำเตือน

ระวังสารพิษ !

สารทำความสะอาดในเครื่องซักอบผ้าที่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย เช่น น้ำยา漂白剂 อีเทอร์ อาจก่อให้เกิดไขราชเทียมที่เป็นพิษ
หากใช้สารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย

ระวัง !

อุปกรณ์อาจชำรุดเสียหายได้

สารทำความสะอาดในเครื่องซักอบผ้าที่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย เช่น น้ำยา漂白剂 อีเทอร์ อาจทำให้พื้นผิวและชินลวนของเครื่องซักอบผ้าชำรุดเสียหาย
หากใช้สารทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของตัวทำละลาย

ตัวถังเครื่อง / แผงความคุ้ม

- ขัดผงซักฟอกและสารทำความสะอาดที่ตกค้างอยู่อุกหนันที่
- เห็นด้วยผ่านนุ่มน้ำหมาด
- ทำความสะอาดที่ภายในตู้ ฟองน้ำ หรือสารขัดทำความสะอาด (น้ำยาขัดสแตนเลส)
- ทำความสะอาดโดยใช้เครื่องฉีดน้ำ

ตั้งอุบ

ใช้สูตรทำความสะอาดที่ปราศจากคลอรีนโดยหมายใช้ผอยขัด

การล้างตะกรัน

ไม่จำเป็นต้องล้างตะกรันหากใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าในปริมาณที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตาม หากจำเป็นต้องทำ

โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตสารล้างตะกรัน

คุณสามารถล้างช้อนล้างตะกรันที่เหมาะสมได้จ


ากในเว็บไซต์หรือฝ่ายบริการหลังการขาย

→ หน้า 47

การทำความสะอาดช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้า

หากมีผลิตภัณฑ์ซักผ้าหรือน้ำยาปรับผ้านุ่มตกค้างอยู่ :

1. ดึงช่องเติมออกมา กดตัวล็อคคลงแล้วถอดช่องเติมออก
2. ดึงตัวล็อคออกมาโดยใช้นิ้วกดขึ้นทางบน



3. ใช้น้ำเปล่าและแปรรูปทำความสะอาดช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าและตัวล็อค แล้วเช็ดให้แห้ง
4. ติดตั้งตัวล็อคแล้วล็อคเข้าที่ (ดันงานเข้ากับลักษณะ)
5. ใส่ช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้ากลับเข้าที่

คำแนะนำ : เปิดช่องเติมผลิตภัณฑ์ซักผ้าทิ้งไว้เพื่อให้น้ำที่ติดค้างอยู่ระเหยออก


ปั๊มระบายน้ำอุดตัน

⚠ คำเตือน


ระวังความร้อนลวก !

ขณะซักผ้าด้วยอุณหภูมิสูง น้ำจะร้อนมาก หากไปลุยก้นน้ำร้อน อาจถูกลวกได้ ควรรอให้น้ำเย็นลงก่อน


- ปิดกอกน้ำเพื่อไม่ให้มีเข้าไหลเข้ามาอีก และระบายน้ำออกท่างานปั๊มน้ำอุดตัน
- ปิดลิฟท์เครื่องดึงปลั๊กไฟออก
- เปิดฝาช่องซ้อมบำรุง และถอดฝาออก




- ถอดท่อระบายน้ำออกจากตัวดึง ดูดจุ่กอุด แล้วปล่อยให้น้ำไหลลงมาในภาชนะที่เหมาะสม ไม่ใช่ถุงขยะกลับเข้าที่ และใช้ด้วยดีดยืดท่อระบายน้ำกลับเข้าที่



- ค่อยๆ คลายฝาปิดบ้มออก เนื่องจากนำมือที่คงอยู่อาจร้าวออกมาได้ ทำความละเว้นด้วยไขควงเล็กๆ ในการล็อกฝาปิดบ้มและตัวบ้ม ใบพัดในบ้มร้ายชำรุดจะต้องหมุนได้ ไม่สามารถปิดให้แน่นโดยที่จะจะต้องอยู่ในแนวตั้ง



6. ใส่ฝาช่องซ้อมบำรุงกลับเข้าที่




คำชี้แจง :

การบูรณาการไม่ให้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าที่ยังไม่ได้ใช้ไฟ ลงทอนำทิ้งในการซักครั้งต่อไป : เติมนำ 1 ลิตรลงในช่อง II และเรียกใช้โปรแกรม **บันหมาด / ระบบนำ :** (ในกรณีที่ต้องการระบายน้ำเพียงรอบเดียว: ให้ตั้ง Ⓛ rpm (ความเร็วในการบัน) เป็น 0)

ท่อระบายน้ำที่ห่อพักอุดตัน

- หมุนปุ่มเลือกโปรแกรมไปที่ ปิด ดึงปลั๊กไฟออก
- คลายคลิปยึดท่อ แล้วค่อยๆ ถอดท่อระบายน้ำออก อาจมีนำมือที่คงอยู่ไหลลอกมา
- ทำความสะอาดท่อระบายน้ำและหัวจุกห่อพัก °ฯ



- ติดท่อระบายน้ำกลับเข้าที่ และใช้คลิปยึดทอยืดจุดต่อไว้

ตัวกรองในห่อรับน้ำอุดตัน

⚠ คำเตือน

อันตรายสีเขียว !


ห้ามจุ่มอุปกรณ์นิรภัย Aqua-Stop ลงในน้ำ (อุปกรณ์ดังกล่าวมีวัสดุไฟฟ้าอยู่)

ในขั้นแรก ให้ลัดแรงดันน้ำในห่อจ่ายน้ำลง โดย :


- ปิดกอกน้ำ
- เลือกโปรแกรมไดร์ก์ได้ (ยกเว้น **บันหมาด / ระบบนำน้ำ**)

th ความผิดปกติและวิธีแก้ไข

3. เลือก >|| หรือให้โปรแกรมทำงานประมาณ 40 วินาที.
4. หมุนบ้มเลือกโปรแกรมไปที่ ปิด ดึงปลั๊กไฟออก
5. ทำความสะอาดตัวกรองที่กักน้ำ โดย : ถอดหัวอุจจาระออกจากหัวน้ำ โดย : ใช้ประแจขนาดเล็กที่ทำความสะอาดตัวกรอง



6. ทำความสะอาดตัวกรองด้านหลังเครื่อง โดย : ถอดหัวอุจจาระจากด้านหลังเครื่อง ใช้คีมคลอดตัวกรองออก และทำความสะอาด



7. ต่อหัว แล้วตรวจสอบการรั่ว

⚠️ คำเตือน

ระวังความร้อนลวก !

ขณะซักผ้าด้วยอุณหภูมิสูง การล้มผู้ล้างน้ำชักผูงและเสือผ้าที่ชักอาจส่งผลให้ความร้อนลวกได้ ทางที่ดีควรรอนอุณหภูมิลดลงก่อน

⚠️ คำเตือน

ระวังการนำเด็ก !


ภารภื่นเมื่อเข้าไปในถังซักที่กำลังหมุนอาจส่งผลให้เด็กรับบาดเจ็บ ห้ามยืนเมื่อเข้าไปในถังซักที่กำลังหมุน ควรรอนกระแสไฟฟ้าคงที่ก่อน

ระวัง !

ความเสียหายจากน้ำ

น้ำที่รั่วไหลออกมานามากทางใดก็ตามอาจก่อให้เกิดความเสียหายได้ ห้ามเปิดฝาเครื่องหากน้ำอยู่ในระดับที่สามารถมองเห็นได้ผ่านทางกระฉกฝาเครื่อง

1. ปิดสวิตช์เครื่องถังคลอดปลั๊กออก
2. ระบายน้ำชักผ้าออก
3. ไข้เครื่องถึงปุ่มเปิดฝาเครื่องในการนี้ฉุกเฉินลง และปล่อย จากนั้น จะสามารถเปิดฝาเครื่องชักกับผ้าได้



?

ความผิดปกติและวิธีแก้ไข

การเปิดฝาเครื่องไม่กรณีฉุกเฉิน เช่น
ในการน้ำท่วม

โปรแกรมจะทำงานต่อเมื่อกระแสไฟฟ้ากลับเป็นปกติ

อย่างไรก็ตาม

หากจำเป็นต้องนำผ้าอุ่นออกจากเครื่อง คุณสามารถเปิดฝาเครื่องชักกับผ้าได้โดยทำตามขั้นตอนดังนี้ :

ข้อมูลนั้นແພແສດງຜລ

ຂໍ້ມູນ	ສາຫະ / ວິທີແກ້ໄຂ
ຄ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ກະພຽນອ່າງຈົດເຮົວແລະມີເສື່ອງເຕືອນ : ▶ ຝາເຄຣີ່ອງເປີດອອກແລະຮັດບັນນຸ່ງເກີນໄປ ປິດຝາເຄຣີ່ອງ ສັ່ງໃຫ້ໂປຣແກຣມທຳງານດອໄຍກດັບມຸນ > ທີ່ເລື່ອກໂປຣແກຣມ ຮະນາຍນ້ຳ ■ ກະພຽນຫາ່າ : ຕັ້ງລົດຝາເຄຣີ່ອງມີອຸນຫຼມສູງເກີນກວ່າທີ່ຈະປິດຝາເຄຣີ່ອງໄດ້ ຮອປະມານ 30 ວິນາທີ ເພື່ອໃຫ້ຕັ້ງລົດຝາເຄຣີ່ອງມີອຸນຫຼມສູງ
Hot	ມີສາມາຄເປີດຝາເຄຣີ່ອງໃຊ້ຫັ້ງໃຫ້ໂປຣແກຣມອັນຟ້າ ໡ີເອງຈາກອຸນຫຼມສູງເກີນໄປ ກະບານກາරຮ່າຍຄວາມຮົບຈະທຳງວນຈົນກະທຳຂອງຄວາມນີ້ຫຍ່າໄປ ຫັ້ງຈາກນີ້ຈຶ່ງສາມາຄເປີດຝາເຄຣີ່ອງໄດ້
ຫຸ້ນ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ກະພຽນ (ໃນເນື້ນ້າ) : ເປີດກອກນູ້ແລ້ວຫຼືວ່ອຍັງ ຕັ້ງກອງໃນທ່ອຮັນນ້ຳອຸດຕັນຫຼືວ່ອໄມ່ ທຳຄວາມສະວັດຕົວກອງໃນທ່ອຮັນນ້າ → ຜັນ 41 ທ່ອນຳຄົດອ່ອງຫຼືວ່ອອຸດຕັນຫຼືວ່ອໄມ່ ■ ຕິດສາງໆ (ແຮງຕົ້ນນໍາຕໍ່າ) : ເປັນການແຈ້ງໃຫ້ການເທົ່ານັ້ນ ໂປຣແກຣມຈະໃຊ້ເວລາທຳການນານານີ້
E:18	ບັນຮະນາຍນ້ຳອຸດຕັນ ທ່ານຄວາມສະວັດບັນ ໂດຍໃຫ້ທ່ານຄວາມສະວັດທ່ອນ້າຖືທີ່ທ່ອພັກ
E:32	ຮະບັນສັນກາຣແສດງຜລເປັນ End (ສິ້ນສຸດ) ເມື່ອສິ້ນສຸດໂປຣແກຣມ : ຕຽບພັບນໍາຫັກໃນສົມດຸກ ອອນກາບປັນລູກຢາກເລີກ
E:95	ຮະບັນສັນກາຣແສດງຜລເປັນ End (ສິ້ນສຸດ) ເມື່ອສິ້ນສຸດໂປຣແກຣມ : ໃນພັນນໍາໃນຮອນກາບອນ ຈາຈສົງຜລ ໄທອນພາໄຕໃນເຕີ
ສັນລັກຜນ໌ອື່ນໆ	ໜູນປ່ມເລື້ອກໂປຣແກຣມໄປທີ່ ປິດເພື່ອປິດລວິຕູ້ເຄຣີ່ອງ ຈາກນັ້ນຮູ່ປະມານ 5 ວິນາທີ ແລວປິດເຄຣີ່ອງອຶກຄົງ ທ່າງສັນລັກຜນ໌ດັ່ງລາຍງັງຄົງປຣາກງູ້ອູ້ ກຽມາດີຕອຳໄຟຍໍມີການຫັ້ງກາຍ

ຄວາມຜິດປົກຕິແລະວິທີແກ້ໄຂ

ຄວາມຜິດປົກຕິ	ສາຫະ / ວິທີແກ້ໄຂ
ນ້ຳຮ້ວອກມາ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ຕ່ອ / ຕິດຕັ້ງທ່ອຮະບາຍນ້ຳໃຫ້ຄູ່ອັນ ■ ຂັ້ນຂອດຕອເກລີຍວ່ອກທອຈາຍນ້ຳໃຫ້ແນນ
ນ້ຳໃນໄທລເຂົມາ ຜລິດກັນທີ່ຫັກຜັດກັນອູ້ທີ່ ຂອງເຕີມ	<ul style="list-style-type: none"> ■ ໃນໄດ້ເລື້ອກ > ໃຫ້ຫຼືວ່ອໄມ່ ■ ເປີດກອກນູ້ແລ້ວຫຼືວ່ອຍັງ ■ ຕັ້ງກອງອຸດຕັນຫຼືວ່ອໄມ່ທ່ານຄວາມສະວັດຕົວກອງ → ຜັນ 41 ■ ທອຈາຍນ້ຳຄົດອ່ອງຫຼືວ່ອອຸດຕັນຫຼືວ່ອໄມ່

ความผิดปกติ	สาเหตุ / วิธีแก้ไข
ไม่สามารถเปิดฝาเครื่องได	<ul style="list-style-type: none"> ■ พังชั้นความปลดล็อกทำางอยู่ <ul style="list-style-type: none"> คำชี้แจง : เพื่อความปลอดภัย ฝาเครื่องจะถูกล็อกไวเมื่อระดับน้ำหรืออ่อนหักมิยิงลงอยู่ (ดู → การยกเลิกโปรแกรม → หน้า 29) หรือในขณะที่ถังขากกำลังหมุน ■ เลือก ---- (หยุดการทำงานน้ำ = ไม่มีการถ่ายน้ำ/บันหมาดครั้งสุดท้าย) ไวหรือไม่ ■ เปิดไดโดยใช้ตัวปลดล็อกฝาเครื่องในการนึ่งกินเท่านั้นใช้หรือไม่ → หน้า 42 ■ ระบบล็อกป้องกันเด็กทำงานอยู่หรือไม่ ปิดระบบ → หน้า 28
โปรแกรมไม่เริ่มทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ■ เลือก ΔIII หรือ ⓧ Finished in ไวหรือไม่ ■ ปิดฝาเครื่องสนิทแล้วหรือยัง ■ ระบบล็อกป้องกันเด็กทำงานอยู่หรือไม่ ปิดระบบ
ไม่มีการถ่ายน้ำขากพัทting	<ul style="list-style-type: none"> ■ เลือก ---- (หยุดการทำงานน้ำ = ไม่มีการถ่ายน้ำ/บันหมาดครั้งสุดท้าย) ไวหรือไม่ ■ ทำความสะอาดบ้มรະบายน้ำ → หน้า 41 ■ ทำความสะอาดท่อนำพัทting และ / หรือท่อระบายน้ำพัทing
มองไม่เห็นน้ำในถังขาก	ไม่ใช่ความผิดปกติ - น้ำจะอยู่ในระดับต่ำกว่าที่มองเห็นได
การบันหมาดไม่ติดอุ้ยังคงเปียก / ขึ้นมากเกินไป	<ul style="list-style-type: none"> ■ ไม่ใช่ความผิดปกติ – ระบบตรวจสอบน้ำหนักไม่สมดุลหยุดรอบการบันลงกลางคันเนื่องจากผู้คนพยายามทิ้งข้าวในถังขากให้สมดุลกัน ■ เลือกความเร็วต่ำเกินไปหรือไม่
มีการบันหลายรอบ	ไม่ใช่ความผิดปกติ – ระบบตรวจสอบน้ำหนักไม่สมดุลทำการปรับน้ำหนักภายในถังให้สมดุล
มีน้ำตกค้างในช่องเติมผลิตภัณฑ์	<ul style="list-style-type: none"> ■ ไม่ใช่ความผิดปกติ – ไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์บนผ้า ■ หากจำเป็น ให้กดตัวล็อกอุ้ก ทำความสะอาดช่องเติมแล้วล็อกลับเข้าที่
มีสารตกค้างในช่องเติม ✎	กดตัวล็อกออกหากทำความสะอาดช่องเติมแล้วลากกลับเข้าที่
เครื่องขักกับผ้ามีกลิ่น	<ul style="list-style-type: none"> ■ เรียกใช้โปรแกรมล้างถังขาก 90 °C โดยไม่ต้องใส่ผงเจลผลิตภัณฑ์ขักผ้า ■ ใช้ผลิตภัณฑ์ขักผ้าที่เหมาะสมสำหรับการซักในแต่ละวัน ■ เปิดฝาเครื่องและซองเติมผลิตภัณฑ์ขักผ้าทิ้งไว้ภายหลังการใช้งาน
ไฟแสดงสถานะ ๑๒ ติดสว่าง อาจมีฟองน้ำอุ่นจากช่องเติมผลิตภัณฑ์	<p>ใช้ผลิตภัณฑ์ขักผ้ามีกลิ่นไปหรือไม่</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ ผลมน้ำยาปรับผ้านุ่มนิ่วนอนตูะกับน้ำ ½ ลิตร แล้วเทลงในช่อง II (ยกเว้นในกรณีที่ใช้ชุดถุงกลางแจ้ง ชุดกีฬา และผ้ารวม !) ■ ลูป ermium ผลิตภัณฑ์ขักผ้าและผลิตภัณฑ์บนผ้าขนาดนิดฟองน้อยสำหรับเครื่องซักอบผ้าที่มีจำนวนดามทองตลาด

ความผิดปกติ	สาเหตุ / วิธีแก้ไข
มีเสียงดังพิดบูกติ การสั่น และ “การเลื่อนไคล” ในระหว่างการปั๊น	<ul style="list-style-type: none"> ■ ปรับระดับเครื่องแล้วหรือยังปรับระดับเครื่องอุ่น ■ ยืดขาเครื่องมูเตลูหรือยัง ยืดขาเครื่องให้แน่น ■ ถอดอุปกรณ์ป้องกันขณะขยายออกหรือยัง ถอดอุปกรณ์ป้องกันขณะขยายออก → หน้า 13
แห้งแสลงผล / ไฟแสดงสถานะไม่ทำงาน ขณะที่เครื่องกำลังทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ■ ระบบที่ไฟฟ้าขาดช่องหรือไม่ ■ พิวสชาตหรือไม่เปิดสวิตซ์ / ปลี่ยนพิวส์ใหม่ ■ หากความผิดบูกตินี้เกิดขึ้นช้าหลายครั้ง กรุณาติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย → หน้า 47
ระยะเวลางานของโปรแกรม มีการเปลี่ยนแปลงในระหว่างรอบการซัก	<ul style="list-style-type: none"> ■ ไม่ใช้ความผิดบูกติ – ระยะนับตรวจสอบนำหน้าก่อนในสูตรดูลทำการปรับนำหน้ากากภายในถังให้สมดุล ไม่ใช้ความผิดบูกติ – พังกชั้นตรวจสอบทำงานอยู่ มีการเพิ่มรอบการล้างนำ
มีผงซักฟอกตกค้างที่เหลือ ผ่า	<ul style="list-style-type: none"> ■ ผลิตภัณฑ์ซักผ้าชนิดปราศจากฟอสเฟตอาจมีส่วนผสมของสารที่ไม่ละลายในน้ำ ■ เลือก เพิ่มรอบล้างน้ำ / ลงแป้ง หรือปัดออกเมื่อผ้าแห้ง
มีเสียงดังจากการปั๊นขณะ อบผ้า	เกิดจากกระบวนการรับน้ำด้วยความร้อน ซึ่งเป็นวัตกรรมใหม่ที่ช่วยลดการใช้พลังงานในระหว่างรอบการอบผ้า
มีขุยผ้าติดอยู่บนผ้าที่ซักแล้ว	เรียกใช้ไปร์แกรุม ล้างลังซัก * (น้ำเย็น) โดยไม่ต้องใส่ผาและผลิตภัณฑ์ซักผ้า เพื่อขจัดขุยผ้าที่ก่อตัวขึ้นในลังซักในระหว่างรอบการอบผ้าก่อนหน้านี้
มีเสียงดังจากหัวรับน้ำขณะอบผ้า	เครื่องซักอบผ้ารุ่นนี้ใช้เทคโนโลยีการควบคุมของน้ำ ซึ่งมีการใช้น้ำในปริมาณคงที่เพื่อก่อการอบผ้า ด้วยเหตุนี้จึงต้องเปิดกอกำเนิดอาไวตลอดจนกว่าจะสิ้นสุดกระบวนการอบ
การอบผ้าໃน็คเลานาน	<ul style="list-style-type: none"> ■ เรียกใช้ไปร์แกรุม ล้างลังซัก * (น้ำเย็น) เพื่อขจัดขุยผ้าที่ก่อตัวขึ้นในลังซักในระหว่างขั้นตอนการอบผ้า
โปรแกรมอบผ้าไม่เริ่มทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> ■ เลือกโปรแกรมอบผ้าแล้วหรือยัง รายละเอียดโดยรวมของโปรแกรม → หน้า 31 ■ ปิดฝาเครื่องลนิทหรือไม่

ความผิดปกติ	สาเหตุ / วิธีแก้ไข
ผลกระทบไม่ต่อพอก (ไม่ไม่แห้งพอ)	<ul style="list-style-type: none"> ■ อุณหภูมิโดยรอบลุงเกินไป (เกิน 30°C) ■ ที่รีอหองที่มีเครื่องซักอบผ้าอยู่มีการถ่ายเทอากาศไม่เพียงพอ ■ ผู้ดูแลบ้านจำนวนมากน้ำมาอ้อม เลือกความเร็วในการบันสูงสุดสำหรับโปรแกรมการซักนั้นๆ เช่นมีปริมาณผ้าในเครื่องมากเกินไป : ■ ปฏิบัติตามคำแนะนำสำหรับปริมาณผ้าสูงสุดในตารางโปรแกรมและปริมาณผ้าที่แสดงบนจอแสดงผล หากใส่ผ้ามากเกินไป เนื่องจากบริมาณผ้าสูงสุดในการอบต่ำกว่าปริมาณผ้าสูงสุดในการซัก นำผ้าที่ซักในบริมาณผ้าสูงสุดออกจากเครื่องหลังซัก และแยกผ้าสำหรับอบออกเป็นสองสวน ■ แรงดันไฟจ่ายต่ำเกินไป (ต่ำกว่า 200 V) – เปลี่ยนแหลลง่ายไฟให้เหมาะสม ■ แรงดันน้ำต่ำ ตามหลักการครุภัณฑ์ของน้ำ แรงดันน้ำในระดับต่ำจะทำให้ไอน้ำทิรษะเยือก成冰ไม่สามารถควบคุมได้ทั่งหมด ■ มีการปิดกอกน้ำซึ่หัวห่วงที่ขอบผ้า เนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีการควบคุมแบบของน้ำในการอบ ดังนั้นโปรดเปิดกอกน้ำที่ต่อไว้จะช่วยทำการอบเพื่อให้กระบวนการการอบดำเนินไปอย่างเหมาะสม ■ สำหรับผ้าเนื้อหนาหลายชั้นหรือผ้าเนื้อหนา 丹นนอกจะแห้งง่าย แต่ดูนิ่นจะแห้งยาก ทำให้อาจใช้เวลาจำนวนมากกว่าปกติเพื่อปรับระดับความแห้งให้เท่ากัน สำหรับเหล่านี้ ให้เลือกโหมด \circ (แห้งพิเศษ) หรือเลือกเวลาเพิ่มเติมจากโปรแกรม อบแห้งแบบพิเศษ หรือ อบแห้งคนออมผ้า

หากไม่สามารถแก้ไขความผิดปกติได้ (หลังจากเบิด / ปิดสวิตช์เครื่อง) หรือจำเป็นต้องทำการซ่อมให้ปฏิบัติตามนี้ :

- หมุนปุ่มตัวอักษรไปที่ ปิด และดึงปลั๊กออก
- ปิดกอกน้ำ และติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย → หน้า 47

 ฝ่ายบริการหลังการขาย

ถ้าไม่สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเองได้
ดูบท ขอติดพลาด
และจะนำอย่างไรกับข้อผิดพลาดเหล่านี้
→ หนา 43

กรุณารู้ดังต่อไปนี้ที่เหมาะสมซึ่งช่วยให้
เราพร้อมเสนอแนะวิธีแก้ไขที่เหมาะสมซึ่งช่วยให้
มต้องลงช้างซ้อมไปโดยไม่จำเป็น

กรุณาแจ้งหมายเลขผลิตภัณฑ์ (E-Nr.)
และหมายเลขการผลิต (FD)
ของเครื่องแก้ไขบริการหลังการขาย

E-Nr. _____ FD _____

หมายเลขผลิตภัณฑ์ หมายเลขการผลิต

สามารถดูได้จาก : ด้านในฝาเครื่อง*/
ด้านในฝาเครื่องเมื่อเบิดออก* และด้านหลังเครื่อง

* ขึ้นอยู่กับรุ่น

ความสามารถและประสิทธิภาพที่เขื่องถือได้ขอ
งผู้ผลิต

ติดต่อเรา
และมั่นใจได้ว่างานซ่อมทั้งหมดดำเนินการโดยช่ำ
งทุกชนิดที่ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดี
พร้อมบริการอะไหล่แทคุณภาพสูง

ข้อกำหนดทางเทคนิค

ขนาด :

848 x 598 x 590 มม .

(สูง x กว้าง x ลึก)

น้ำหนัก :

80 กก .

การต่อเข้ากับระบบไฟฟ้า :

พิกัดแรงดันไฟฟ้า 220-240 โวลท์ /50 เฮิรตซ์

การป้องกันการติดตั้งขั้นต่ำ (≡)

10 แอมป์

พิกัดกำลังไฟฟ้า 1900 - 2300 วัตต์

แรงดันน้ำ :

100 - 1000 กิโลปascal (1 - 10 บาร์)

ความสูงของท่อระบายน้ำ :

60 – 100 ซม .

อัตราการใช้พลังงานเมื่อปิดเครื่อง :

0.12 วัตต์

อัตราการใช้พลังงานเมื่อเปิดเครื่อง :

0.48 วัตต์

 อัตราการใช้พลังงาน

โปรแกรม	ตัวเลือก	ปริมาณ ผา (กก .)	กำลังไฟฟ้าที่ ใช้ *** (kWh)	ปริมาณน้ำที่ใช้ *** (สิตร) (ลิตร)	ระยะเวลา ของโปรแกรม *** (ชั่วโมง)
โปรแกรมซักผ้าฝ่าย 20 °C*		8.0	0.30	78	3
โปรแกรมซักผ้าฝ่าย 40 °C*		8.0	1.06	78	3
โปรแกรมซักผ้าฝ่าย 60 °C		8.0	1.08	78	3
โปรแกรมซักผ้าฝ่าย 90 °C		8.0	2.20	88	3
โปรแกรมซักผ้าดูแลรักษาง่าย 40 °C*		4.0	0.76	65	2
เลือกฟลายชนิด 40 °C		4.0	0.62	46	1 ¼
ผับอบบาง / ผ้าใหม่ 30 °C		2.0	0.16	36	¾
โปรแกรมซักถอนผาขันล็ตว่า 30 °C		2.0	0.20	40	¾
อบแห้งแบบพิเศษ ☀		5.0	2.82	24	3 ¼
อบแห้งคนอนผา ☀		2.5	1.49	25	2
โปรแกรมซักผ้าฝ่าย 60 °C **	@ Eco-Perfect	8.0	0.83	71	7
โปรแกรมซักผ้าฝ่าย 60 °C + อบแห้งแบบพิเศษ ☀ **	@ Eco-Perfect	8.0/ 5.0+3.0	5.44	118	13 ½

* การตั้งค่าโปรแกรมเพื่อการทดสอบตามมาตรฐาน EN60456 ของสหภาพยุโรป ซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน สำหรับการทดสอบเบริกเกอร์เทียบ

** กระบวนการทดสอบโดยใช้ปริมาณผาตามที่ระบุและความเร็วในการปั่นสูงสุด มีการทดสอบประสิทธิภาพในการซักด้วยผลักประทัดพลังงานของ EU ตามมาตรฐาน EN50229 โดยใช้ปริมาณผาตามที่ระบุกับโปรแกรม โปรแกรมซักผ้าฝ่าย 60 °C + @ EcoPerfect

** มีการทดสอบประสิทธิภาพในการอบผาตามมาตรฐาน EN50229. แบ่งปริมาณผาที่ซักสูงสุดออกเป็น 2 รอบการอบ โดยใช้ตัวเลือก อบแห้งแบบพิเศษ 5 + หมาที่ไม่ต้องรีด ผาที่อบในรอบที่สองมีน้ำหนัก 3 กก. โดยประกอบด้วยผาปูเดียว 3 ผืน ปลอกหมอน 2 ผืน และผ้าเช็ดตัวฟลายผืน ผาล้วนที่เหลือรวมไว้ในการอบรอบแรก ซึ่งมีน้ำหนัก 5 กก.

*** คุณต่างๆ อาจแตกต่างจากคุณที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ได้แก่ แรงดันและความกรวดดายของน้ำ อุณหภูมิห้อง ชนิดและปริมาณผา ชนิดและปริมาณผลิตภัณฑ์ซักผา เลือกสภาพของแหล่งจ่ายไฟ และพังกชั่นเสริมที่เลือกใช้







ขอบคุณที่เลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านอช !

ลงทะเบียนอุปกรณ์ใหม่ของคุณที่ MyBosch เพื่อรับสิทธิประโยชน์ดังต่อไปนี้ :

- คำแนะนำและเคล็ดลับการใช้งานจากผู้เชี่ยวชาญ
- ตัวเลือกในการซื้อระดับเวลาการรับประกัน
- ส่วนลดสำหรับอุปกรณ์แลร์มและชิ้นส่วนอะไหล่
- รับคืนเมืองเบเกอร์ดิจิตอลและข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ทั้งหมดอย่างรวดเร็ว
- เข้าถึงศูนย์บริการเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านอชได้อย่างสะดวก

ลงทะเบียนง่ายและฟรี – พร้อมร่วมทรัพท์เมื่อถือที่ :

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

หากคุณต้องการความช่วยเหลือ เราพร้อมให้ความช่วยเหลือคุณที่นี่แล้ว

ไม่ว่าจะเป็นคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านอช
หรือหากต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหรือการซ่อมแซมจากผู้เชี่ยวชาญของบ้านอช
ค้นหาข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับวิธีการต่างๆ ที่มืออาชีวกรให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของคุณได้ที่ :

www.bosch-home.com/service

ข้อมูลติดต่อของแต่ละประเทศมีอยู่ในรายชื่อฝ่ายบริการหลังการขายที่แนบมาด้วย

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com



9001345386 (9811)

th