


Коротко та зручно:
все, що потрібно для Вашої
посудомийної машини ...
Перед першим користуванням
приладом прочитайте
обов'язково інструкцію
з установки та експлуатації!



2 Завантажте спеціальну сіль


1

Регулювання пом'якшувача *

Ступінь твердості
води узнайте
в службі
водопостачання
та запишіть ...

Твердість води °dH	Ступінь тврдості води	ммоль/л	Устано- вочна величина
0 - 6	м'яка	0 - 1,1	H:00
7 - 8	м'яка	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	середньо	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	середньо	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	середньо	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	тверда	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	тверда	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	тверда	5,5 - 8,9	H:07

* лише перед
першим миттям
посуду або у разі
zmіни твердості
води



Швидко зроблено ...

установити так

- Вимкнути перемикач ВВІМК./ВІМК.
- Натисніть клавішу СТАРТ А та тримайте її натиснуто.
- Програмний перемикач В поверніть так, щоб цифровий індикатор показував Н:0..
- Відпустіть клавішу.
- На дисплеї цифрового індикатора світиться установлена на заводі величина Н:04.
- Програмний перемикач В поверніть так, щоб цифровий індикатор показував бажану величину.
- Натисніть клавішу СТАРТ А.
- Установлена величина введена у пам'ять.

3 Завантажте ополіскувач

4 Завантажте миючий засіб


5 Включення приладу

6 Виберіть програму


Запустіть програму Починається ...

7 8


Вимкніть прилад Все зрозуміло ...




Відкрутіть
кришку.




Доливати воду в
контейнер для
солі необхідно
лише перед
першим миттям.



Засипте
спеціальну сіль
(у жодному разі не
мийний засіб!).



Зачиніть кришку.
Одразу починайте
миття.




Робить посуд ідеально чистим ...

Натисніть на позначку 1,
підніміть кришку 2.







Велика забрудненість, багато муючого засобу ...



За потреби
відкрити кришку
(натисніть
клавішу).



Увага!
Комбіновані
продукти
придатні
не для всіх
програм –
зверніть увагу
на рекомендації
виробника.



Засуньте
кришку
і натисніть
на неї.
СТУК!

Швидко, економічно або інтенсивно ...

Огляд програм

Даний огляд включає макс. можливу кількість програм. Відповідні програми
Вашого приладу зазначені на Вашій панелі управління. Програмні параметри
отримані в лабораторних умовах згідно з європейської нормі EN 50242.

** половинне завантаження

Інтенсивна
70°

Авто
45°/65°

Еко
50°

Скло
40°

65°
1h

Швидка
45°

Тривалість в год : хв	3:15 - 1:05	1:00	0:29**
Витрата електроенергії в кВт·год	0,70 - 1,30	1,00	0,70
Витрата води у літрах	7 - 16	10	9

Якщо додавання ополіскувача вимкнено або ополіскувач закінчився, тривалість виконання програми змінюється.

Додаткові функції **

Економія часу
VarioSpeedPlus ... досягається завдяки
підвищенню рівня
споживання електро-
енергії з незмінним
муючим ефектом.

Половиннезавантаження ...
для невеликої
кількості посуду
– заощаджує воду,
енергію та час.

Зона інтенсивного
миття ... ідеальна для миття
посуду різного стану
забруднення. Тиск води
та температура під час
миття посуду трохи
підвищені.

ГігієнаПлюс
HygienePlus ... під час процесу
миття посуду температура
підвищується. Це дозволяє
досягнути вищого гігієніч-
ного статусу.


Сушіння екстра ...
покращує результат
сушіння внаслідок
підвищеної температури
при ополіскуванні.
(Зверніть увагу
на тендітний посуд.)

** в залежності від моделі




Технічне обслуговування та догляд


Фільтри
... перевіріти,
за потреби
почистити.




Фільтровий циліндр
відкрутити, систему
фільтрів вийняти ...



під проточною
водою промити ...




вставити ...




закрутіть
систему фільтрів.
**ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
НА ПОЗНАЧКУ!**

- Витягніть штепсельну вилку із розетки.
- Вийміть фільтри та вичерпайте воду.
- Зніміть кришку (A).
- Перевіріти, чи немає в районі крильчатого олеса сторонніх предметів.
- Вставте кришку так, щоб було чути, як вона зайдла в паз (B).
- Вставте фільтри.


Розпилювальний
коромисла
... видалити
засмічення/
відкладення.



Нижнє коромисло
потягнути вверх ...



відкрутіть
верхні коромисла ...




прочистити
розпилювальні
форсунки під
проточною водою
(за потреби
з використанням
зубочисток) ...



вставити нижнє
коромисло ...



закрутіть
верхні коромисла



Інші вказівки Ви знайдете в інструкції з експлуатації

Як усунути невеликі несправності самому ...

... тому що самодопомога вигідна!


Несправність

Можливі причини

Усунення несправностей

Індикатор «» світиться

Арматура подачі води зажата
або втратила свою пропускну
здатність в результаті накипу



- Відкрийте арматуру подачі води.
- 1. Відкрутити приєднання до водопроводу.
2. Прочистити фільтр на місці подачі води.
3. При відкритому водопроводі повинно
натікати мін. 10 л/хв.
При меншій пропускній здатності арматуру
подачі води слід замінити.
- Шланг подачі води при прокладці не згинати.

Індикатор «E:22»

Фільтри забруднені або засмічені

- Прочистити фільтри (дивіться в попередньому
тексті).

Індикатор «E:24»
та «» світиться

Зливний шланг засмічений
або зігнутий

- Зливний шланг не згинати.

Індикатор «E:25»
та «» світиться

Зливна помпа засмічена

- Прочистіть зливну помпу (дивіться в попередньому
тексті).

Інші код похибки
«E:XX» світиться

Прилад у технічно несправному стані

- Викличте заводську службу сервісу
(повідомте код похибки, показаний на дисплейі).
- Прилад відімкнути від мережі.

Залишки води у приладі

Програма ще не закінчилася

- Закрійте та ввімкніть прилад чи припиніть
програму (дивіться Припинення програми).

Іржа на столових приборах

Столові прибори з недостатньою
корозійною стійкістю
Тверді леза ножів більш склонні
до утворення іржі

- Користуйтесь столовими приборами,
які стійкі до миття в посудомийній машині.

Іржа від інших предметів

- Ніколи не мийте в приладі іржавіючі вироби.

Несправність

Можливі причини

Усунення несправностей

Посуд нечистий

Посуд прилягає один до одного
чи складений в купу

- Частини посуду укладати окремо, уникати
нагромаджень.

На посуді залишки у формі
піщаників чи крупинок

Замало миючого засобу

- Приймати до уваги вказівки виробника
(миючого засобу).



Вибрана неправильна програма

- Вибирати сильнішу програму.

Засмічені форсунки розпилювальних
коромисел

Фільтри засмічені, сидять нещільно

- Прочистити розпилювальні коромисла
(дивіться в попередньому тексті).

Заблоковані розпилювальні коромисла

Заблоковані розпилювальні коромисла

- Укладати посуд так, щоб розпилювальні коромисла
могли вільно рухатися.

Плями та смуги

Зависоке/занизьке
дозування ополіскувача

- У разі смуг: понизити дозування.
- У разі плям від води або утворюючих накип
сполучень кальцію: підвищити дозування.

Посуд не висушений

Ополіскувач

- Підвищіть дозування. Замініть продукт.

Застосований комбінований засіб
для миття посуду відзначається
поганою якістю сушіння

Установка приладу

- Вимкніть інтенсивне сушіння (в залежності
від моделі).

Молочний наліт
на посуді
(можна усунути)

Пом'якшувач установлений неправильно

- Установити пом'якшувач правильно.

Не вистачає спеціальної солі

Не вистачає спеціальної солі

- Завантажити спеціальну сіль.

Молочний наліт,
скло тъмяне, непрозоре
(не можна усунути)

Скляні вироби, які не можна мити
в машині

- Використовувати скляні вироби, які можна мити
в машині.
- Застосовувати миючий засіб з бережною дією
на скло.

Синтетичні матеріали/
посуд міняє забарвлення

Замало миючого засобу

- Приймати до уваги вказівки виробника
(миючого засобу).

Забарвлення під дією фарб
в продуктах (томатний соус)

- Не варто турбуватися про забарвлення; під час
наступного миття посуду забарвлення зблянє.

Припинення програми ...

Під час виконання
програми тримайте
клавішу СТАРТ прибл. 3 сек.
(Reset) натиснутою.



Цифровий індикатор
показує «0:01».
Через прибл. 1 хв.
після закінчення
програми дисплей
показує «0:00».



Вимкнення приладу.

Правильне розташування ...

Придатний для миття в посудомийній машині посуд (без залишків попелу, воску, мастила, фарби,
наклейок; крупні залишки мармеладу, молочних продуктів та страв злегка зчистити) розмістити
у відповідності із інструкцією з експлуатації та перевірити, чи рухаються вільно розпилювальні
коромисла.