

אחריות נוספת מוגבלת במוצרים עם מערכת Aqua-Stop

(אינה חלה עבור מדיחים ללא Aqua-Stop)

בנוסף לאחריות כמצוין בתעודת האחריות הנלווית למוצר, חברתנו תעניק אחריות נוספת מוגבלת לנזקי מים הנגרמים בשל תקלה במערכת Aqua-Stop. זאת בשים לב לתנאים הבאים:

1. רק במידה ונגרמו נזקי מים כתוצאה מתקלה במערכת Aqua-Stop, הרי שנפצה על הנזקים שנגרמו לצרכן הפרטי.
יש לחבר את המדיח לחשמל על מנת להבטיח את האטימות למים.
2. אחריות זו תקפה רק למשך חיי המדיח.
3. תנאי מקדים עבור כל הדרישות המוגשות במסגרת האחריות הוא שהמדיח יוצב ויחובר, כולל Aqua-Stop בהתאם להוראות ההתקנה וההפעלה.
הנחיות אלה כוללות גם את הארכה של מערכת Aqua-Stop, אשר צריכה להיות מותאמת בצורה נכונה (עם אביזרים מקוריים).
האחריות שלנו אינה מכסה כבלים או חיבורים פגומים המובילים אל חיבור ה-Aqua-Stop בברז.
4. אין צורך בפיקוח על מדיחים המצוידים ב-Aqua-Stop בזמן ההפעלה ואין צורך לאבטחם אחר כך באמצעות סגירת הברז.
יש לסגור את ברז המים רק במקרה של היעדרות לתקופה ארוכה מהדירה, לדוגמה לחופשה של מספר שבועות.

Constructa GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München

הזמנת תיקון וייעוץ במקרה של תקלות

תוכלו למצוא את פרטי הקשר ברשימת תחנות השירות במסמכי המדיח.

IL *2220

CONSTRUCTA-NEFF VERTRIEBS-GMBH

Postfach 100 250
80076 München



9001412760

(9808) 440 MV

הגנה מקרה

במקרים בהם המכשיר מותקן בחדר בו קיימת סכנת קרה (בית נופש לדוגמה), רוקנו את המכשיר לחלוטין (ראו "הובלה").

הובלה

רוקנו את המדיח ואבטחו חלקים רפויים.

רוקנו את המים מהמכשיר לפי השלבים הבאים:

1. פתחו את ברז המים.
2. הפעילו את מתג ההפעלה/כיבוי [1].
3. בחרו בתכנית ההדחה בעלת הטמפרטורה הגבוהה ביותר.
4. בחלון תצוגה [9] יופיע משך הזמן הצפוי של התכנית.
5. לחצו על הלחצן START [8].
6. רצף התכנית יתחיל.
7. לחצו לאחר כ-4 דקות על לחצן START [8].
8. עד שבחלון תצוגה יופיע 0:00.
9. לאחר כדקה יופיע 0:00.
10. כבו את מתג ההפעלה/כיבוי [1].
11. סגרו את ברז המים, שחררו את צינור האספקה והניחו למים לזרום החוצה.

הערה: הובילו את המדיח כאשר הוא עומד, כך יימנעו זרימה של שאריות מים לתוך בקרת המדיח ופגיעה בסדר התכנית.

חיבור לחשמל

פירוק

הקפידו על שלבי העבודה לפי הסדר המצויין

כאן:

1. נתקו את המכשיר מהחשמל.
2. סגרו את ברז המים.
3. נתקו את צינורות כניסת המים והניקוז.
4. שחררו את ברגי החיזוק אל חלקי הריהוט.
5. הסירו את לוח הבסיס אם קיים כזה.
6. משכו את המכשיר החוצה, תוך כדי משיכה זהירה של הצינורות.

- חברו את המכשיר למקור זרם חילופין של 220 עד 240 W, 50 או 60 Hz דרך שקע בעל הארקה שהותקן לפי החוק. עיינו בתווית הנתונים [33] עבור הנתיך הדרוש.
- השקע חייב להיות ממוקם בקרבת המכשיר ולהיות נגיש בקלות לאחר ההתקנה. במידה והתקע לא נגיש בקלות לאחר ההרכבה, יש להתקין נתיך רב קוטבי בעל פתח מגע של מינימום 3 מ"מ לצורך מילוי אחר הוראות הבטיחות התקפות.
- שינויים בחיבור יתבצעו רק ע"י חשמלאי.
- מותר לרכוש מאריך לכבל החשמלי רק באמצעות שרות הלקוחות.
- בשימוש בממסר פחת מותר להשתמש רק בדגם המסומן בסימון . רק מתקן זה מבטיח את מילוי דרישות התקן.
- המכשיר מצויד במנגנון הגנה מפני נזקי מים. שימו לב לכך שהמנגנון יפעל רק כאשר קיימת אספקת חשמל.

חיבור למי שתייה

1. חברו את צינור כניסת המים לברז בהתאם להוראות ההתקנה ובעזרת החלקים המצורפים.
הקפידו שצינור כניסת המים לא יהיה מכופף, מכווץ או מקופל.
2. כאשר הנכם מחליפים את המכשיר, השתמשו תמיד בצינור אספקת מים חדש.

לחץ המים:

מינימום 0.05 מגה פסקל (0.5 בר), מקסימום 1 מגה פסקל (10 בר).
כאשר לחץ המים גבוה יותר:
חברו שסתום הקטנת לחץ.

ספיקת כניסה:

מינימום 10 ליטר/דקה

טמפרטורת המים:

מים קרים.
במים חמים:
טמפרטורה מקסימלית 60°C .

חיבור למים חמים *

* בהתאם לדגם של מדיח הכלים שלכם

ניתן לחבר את המדיח למים קרים או חמים עד לטמפרטורה מקסימלית של 60°C . חיבור למקור מים חמים מומלץ כאשר אספקת המים החמים היא ממקור אנרגיה מועדף, למשל מערכת סולארית עם קו זרימה. פעולה זו חוסכת בחשמל ובזמן. הגדרת המים החמים / $H:0$ מאפשרת לכם להתאים את המכשיר באופן מיטבי לפעולה עם מים חמים. מומלץ על טמפרטורת מים (טמפרטורת המים הזורמים) של לפחות 40°C ולא יותר מ- 60°C . לא מומלץ לחבר מכשיר למקור מים חמים כאשר מקור המים הוא דוד חימום חשמלי.

אופן שינוי הגדרת מים חמים:

1. הפעילו את מתג ההפעלה/כיבוי $[1]$.
2. החזיקו את לחצן התכנית $[A]$ לחוץ ולחצו על לחצן START $[8]$ עד שבחלון תצוגה יופיע $H:0$.
3. שחררו את שני הלחצנים.
התאורה של הלחצן $[A]$ תהבהב ובחלון תצוגה $[9]$ יואר הערך $H:0$.
4. לחצו על לחצן התכנית $[A]$ עד אשר בחלון תצוגה $[9]$ יופיע הערך שהוגדר במפעל $H:00$.
5. על ידי לחיצה על לחצן $[C]$ ניתן לכבות $H:00$ או להפעיל $H:0$ את פעולת ההדחה עם מים חמים.
6. לחצו על הלחצן START $[8]$.

ערך ההגדרה יישמר.

אספקה

מדיח הכלים נבדק במפעל באופן יסודי ונמצא כפועל באופן תקין. נותרו כתמי מים קטנים תוך כדי כך. הם ייעלמו לאחר פעולת השטיפה הראשונה.

מפרטים טכניים

- **משקל:**
מקסימום 45 ק"ג
- **מתח:**
220 - 240 V, 50 Hz או 60 Hz
- **הספק:**
2000 - 2400 W
- **נתיך:**
A 10/16
- **הספק כניסה:**
במצב כבוי $W 0.10 * (Po)$
במצב מופעל $W 0.10 * (Pi)$
*בהתאם לתקנות (EU) מס' 1016/2010 ו-1059/2010.
האפשרויות הנוספות וההגדרות עשויות להגדיל את צריכת החשמל.
- **לחץ המים:**
מינימום 0.05 מגה פסקל (0.5 בר),
מקסימום 1 מגה פסקל (10 בר).
כאשר לחץ המים גבוה יותר:
חברו שסתום הקטנת לחץ.
- **ספיקת כניסה:**
מינימום 10 ליטר/דקה
- **טמפרטורת המים:**
מים קרים.
במים חמים:
טמפרטורה מקסימלית $60^{\circ}C$.
- **קיבולת:**
9 - 10 מערכות כלים (בהתאם לאבזור של מדיח הכלים).

התקנה

עיינו בהוראות ההתקנה לקבלת מידות ההרכבה הדרושות. הציבו את המכשיר במאוזן בעזרת הרגליות המתכווננות. הקפידו על מרווח בטיחותי.

- יש לאבטח מכשיר המורכב מתחת לריהוט או מכשיר המשולב בריהוט מפני התהפכות, אם יוצב אחר כך כמכשיר עומד עמצי, לדוגמה באמצעות הברגות לקיר או באמצעות הרכבה מתחת למשטח עבודה רציף, המוברג לארונות הסמוכים לו.
- ניתן להרכיב את המכשיר בקלות במטבח בין קירות עץ או פלסטיק.

חיבור לביוב

1. עיינו בהוראות ההתקנה לקבלת שלבי ההרכבה. הרכיבו בעת הצורך סיפון הכולל חיבור לביוב.
2. חברו את צינור ניקוז המים לחיבורי הסיפון בעזרת החלקים המצורפים.
הקפידו שצינור הניקוז לא יהיה מקופל, מכווץ או מסובב ושלא יהיה מכסה על פתח הביוב שימנע מהמים לזרום החוצה!

התקנה וחיבור

יש לחבר את המדיח כראוי לצורך פעולה תקינה שלו. מפרטי כניסת ויציאת המים, כמו גם זרם החשמל המחובר חייבים להיות בהתאם לקריטריונים הדרושים כפי שהם מופיעים בפרקים הבאים ובהוראות ההתקנה.

שמרו על הסדר הנכון של הפעולות בזמן ההתקנה:

1. בדיקת המכשיר עם קבלתו
2. התקנה
3. חיבור לביוב
4. חיבור למי שתייה
5. חיבור לחשמל

תכולת האריזה

במקרה של תלונות, פנו לסוכן אצלו רכשתם את המכשיר או לשירות הלקוחות שלנו.

- מדיח כלים
- הוראות הפעלה
- הוראות התקנה
- מדריך הפעלה מקוצר*
- אחריות*
- אביזרי הרכבה
- לוחית להגנה מאדים*
- סינר גומי*
- כבל חשמלי


* בהתאם לדגם של מדיח הכלים שלכם

הוראות בטיחות

הקפידו על הוראות הבטיחות המופיעות ב-
← "התקנה" בעמוד 5

שירות לקוחות

במקרים בהם אינכם מצליחים לפתור את הבעיה בעצמכם, פנו לשירות הלקוחות. אנו נמצא תמיד פתרון מתאים, גם על מנת למנוע ביקור מיותר של הטכנאי. את פרטי הקשר של שירות הלקוחות הסמוך אליכם תוכלו למצוא במסמכי המכשיר. ציינו בזמן יצירת הקשר את מספר המוצר ($E-Nr = 1.$) ואת מספר הייצור ($FD = 2.$) המופיעים בתווית הנתונים **33** שעל דלת המכשיר.



סמכו על מומחיות היצרן. פנו אלינו. כך תוכלו להבטיח, שהתיקון יתבצע על ידי טכנאים מיומנים המצוידים בחלפים מקוריים עבור המכשיר שלכם.

תקלה	סיבה	פתרון מוצע
יצירת קצף בלתי רגילה.	חומר להדחת כלים ידנית בתא נוזל השטיפה.	מלאו את מיכל נוזל השטיפה בהקדם בנוזל שטיפה.
	נשפך נוזל שטיפה.	סלקו את נוזל השטיפה באמצעות מטלית.
* בהתאם לדגם של מדיח הכלים שלכם		

תקלה	סיבה	פתרון מוצע
המכשיר לא מתחיל לפעול.	הנתיך בבית נשרף.	בדקו את הנתיך.
	כבל החשמל לא מחובר.	וודאו שכבל החשמל יוכנס למקומו במלואו בדופן האחורית של המכשיר ובשקע. בדקו את תפקוד השקע.
	דלת המכשיר לא סגורה היטב.	סגרו את הדלת.
תכנית ההדחה מתחילה אוטומטית.	פעולת ההפסקה פעילה.*	לחצו על הלחצן START [8].*
	לא חיותם לסיום התכנית.	בצעו איפוס.
	הנעילה מפני ילדים מופעלת.	בטלו את פעולת הנעילה מפני ילדים.
לא ניתן לסגור את הדלת.	נעילת הדלת הופעלה.	סגרו את הדלת בכוח רב.
	סגירת הדלת נמנעת עקב אופן ההרכבה.	בדקו את אופן הרכבת המכשיר: על חלקי הדלת והמכשיר לא להתנגש בזמן הסגירה.
	תא חומר ההדחה או מסילת המכסה חסומים עקב שאריות חומר הדחה שנדבקו.	סלקו את שאריות חומר ההדחה.
לא ניתן לסגור את מכסה תא חומר ההדחה.	זרועות ההתזה חסומות בגלל הכלים, לכן חומר ההדחה לא נשטף.	וודאו שזרועות ההתזה יסתובבו באופן חופשי.
	תא חומר ההדחה היה רטוב בזמן המילוי.	מלאו חומר הדחה רק כאשר תא חומר ההדחה יבש.
	הדלת לא סגורה לגמרי.	סגרו את הדלת.
התכנית נתקעה או מפסיקה לפעול.	אין להניח כלים או מטהר אוויר במגש איסוף הטבליות. הסלסילה העליונה לוחצת על הדלת מבפנים ומונעת סגירה בטוחה של הדלת.	בדקו האם הדופן האחורית נלחצה, לדוגמה, בגלל השקע החשמלי או בגלל תושבת צינור שלא פורקה.
	אספקת החשמל ו/או המים הופסקה.	חדשו את אספקת החשמל ו/או המים.
	רעש נקישות של שסתומי המילוי.	לא ניתן להציע פתרון.
רעש נקישות או דפיקות.	זרוע ההתזה מכה בכלים, הכלים לא הוכנסו באופן נכון.	סדרו את הכלים כך שזרוע ההתזה לא תכה בכלים.
	כאשר מוכנסים מעט כלים, פוגעים סילוני ההתזה ישירות בתא ההדחה.	הכניסו יותר כלים למכשיר או חלקו את הכלים באופן שווה במדיח.
	כלים קלים נעים בזמן השטיפה.	סדרו את הכלים הקלים באופן יציב.

* בהתאם לדגם של מדיח הכלים שלכם

תקלה	סיבה	פתרון מוצע
פסים הניתנים להסרה על כוסות, כוסות וסכו"ם בעלי מראה מתכתי.	שימוש ביותר מדי נוזל שטיפה.	הגדירו את כמות נוזל השטיפה על דרגה נמוכה יותר.
	לא מולא נוזל שטיפה או שההגדרה נמוכה מדי.	מלאו נוזל שטיפה ובדקו את המינון (הדרגה המומלצת 4-5).
	שאריות חומר הדחה בשלב שטיפה סופית של התכנית.	אסור שמכסה תא חומר ההדחה ייחסם ע"י כלים.
	מכסה תא חומר ההדחה חסום ע"י כלים (המכסה לא נפתח במלואו).	אין להניח כלים או מטהר אוויר במגש איסוף הטבילות.
עכירות של זכוכית שהתחילה או שכבר קיימת, שאינה הפיכה (לא ניתן לסלקה).	הכלים עברו ניקוי מוקדם חזק מדי, לכן החיישנים מחליטים על מהלך תכנית חלש. לא ניתן להסיר לכלוך רב באופן מלא.	הכלים לא עברו שטיפה מוקדמת. סלקו רק את שאריות המזון הגדולות. הגבירו את רגישות החיישנים. התכנית המומלצת Eco 50°
	הכוסות אינן עמידות להדחה במדיח.	השתמשו רק בכוסות העמידות להדחה במדיח. הימנעו משלב אדים ארוך (זמן ההמתנה עם סיום השטיפה). השתמשו בתכנית הדחה בעלת טמפרטורה נמוכה יותר. הגדירו את מערכת ריכוך המים בהתאם לקישיות המים (דרגה נמוכה יותר בעת הצורך). השתמשו בחומר הדחה בעל רכיבים להגנה על זכוכית.
סימני חלודה על הסכו"ם.	הסכו"ם אינו עמיד מספיק לחלודה. להבי הסכינים מושפעים מכך לעיתים קרובות יותר.	השתמשו בסכו"ם עמיד מפני חלודה.
	הסכו"ם מחליד גם כאשר מודחים חלקים מחלידים אחרים במקביל (ידיות סירים, סלסילות כלים שניזוקו וכו').	אין להדיח חלקים מחלידים.
	ריכוז המלח במי ההדחה גבוה מדי, היות ומכסה מיכל המלח לא סגור היטב או שמלח נשפך בזמן מילוי המלח מחדש.	סגרו היטב את מיכל המלח או סלקו את המלח שנשפך.
לא ניתן לכבות את המכשיר או להפעילו.	תקלה טכנית.	הוציאו את המכשיר מהחשמל; שלפו את התקע או הורידו את הנתיך. המתינו לפחות 5 דקות, וחברו את המכשיר לחשמל.
* בהתאם לדגם של מדיח הכלים שלכם		


תקלה	סיבה	פתרון מוצע
שאריות תה או שפתון על הכלים.	טמפרטורת הדחה נמוכה מדי.	בחרו בתכנית בעלת טמפרטורת הדחה גבוהה יותר.
	חומר הדחה מועט מדי או לא מתאים.	מלאו חומר הדחה מתאים במינון נכון.
	הכלים עברו ניקוי מוקדם חזק מדי, לכן החיישנים מחליטים על מהלך תכנית חלש. לא ניתן להסיר לכלוך רב באופן מלא.	הכלים לא עברו שטיפה מוקדמת. סלקו רק את שאריות המזון הגדולות. הגבירו את רגישות החיישנים. התכנית המומלצת Eco 50°
	החיישנים שוכה מירקות (לדוגמה, מכרוב, סלרי, תפוחי אדמה, פסטה, ...) או ממי הברז (לדוגמה, מנגן).	ניתן לסלקם חלקית באמצעות חומר לניקוי מכונות או בניקוי מכאני. המשקעים אינם פוגעים בבריאות.
משקעים צבעוניים (כחול, צהוב, חום), קשים עד לא אפשריים לסילוק במכשיר או על כלים מפלדת אל חלד.	החיישנים שוכה על כלי כסף ואלומיניום שנגרמה מרכיבי מתכת.	ניתן לסלקם חלקית באמצעות חומר לניקוי מכונות או בניקוי מכאני.
משקעים צבעוניים (צהוב, כתום, חום) קלים לסילוק בחלל הפנימי (בעיקר באיזור הריצפה).	החיישנים שוכה משאריות מזון וממי הברז (אבנית), הדומה ל"סבון"	בדקו את פעולת מערכת ריכוך המים (מילוי מחדש של מלח מיוחד) או, בשימוש בחומרי הדחה משולבים (טבליות), הפעילו את מערכת ריכוך המים.
שינוי צבע של חלקי הפלסטיק בחלל הפנימי של המכשיר.	חלקי הפלסטיק בחלל הפנימי של המדיח עלולים לדהות במהלך חיי מדיח הכלים.	שינוי צבע הוא תופעה נורמלית ואינה פוגעת בפעולת מדיח הכלים.
שינוי צבע של חלקי פלסטיק.	טמפרטורת הדחה נמוכה מדי.	בחרו בתכנית בעלת טמפרטורת הדחה גבוהה יותר.
	הכלים עברו ניקוי מוקדם חזק מדי, לכן החיישנים מחליטים על מהלך תכנית חלש. לא ניתן להסיר לכלוך רב באופן מלא.	הכלים לא עברו שטיפה מוקדמת. סלקו רק את שאריות המזון הגדולות. הגבירו את רגישות החיישנים. התכנית המומלצת Eco 50°

* בהתאם לדגם של מדיח הכלים שלכם

תקלה	סיבה	פתרון מוצע
כתמי מים על חלקי פלסטיק.	הופעת טיפות על משטחי הפלסטיק היא בלתי נמנעת מסיבות פיזיקליות. כתמי מים נראים לאחר הייבוש.	השתמשו בתכנית הדחה חזקה יותר (יותר החלפות מים). הקפידו על העמדה בזווית בזמן הכנסת הכלים. השתמשו בנוזל שטיפה. הגדילו בעת הצורך את הגדרת ריכוך המים.
משקעים הניתנים לניגוב או להמסה במים במיכל או על הדלת.	רכיבי חומר ההדחה מצטברים. לא ניתן לסלק את המשקעים האלה בעזרת כימיקלים (חומר לניקוי מכשיר, ...).	החליפו את סוג חומר ההדחה. נקו את המכשיר באופן מכאני.
	מערכת ריכוך המים כוונה על ערך גבולי במידה ועל קרקעית המיכל נמצאים משקעים לבנים.	הגדילו את הגדרת ריכוך המים והחליפו בעת הצורך את חומר ההדחה.
	מכסה מיכל המלח [26] לא סגור.	סגרו כראוי את מכסה מיכל המלח.
	רק בכוסות: ניתן לנגב את קורוזיית הזכוכית בתחילתה רק באופן חלקי.	ראו "נזקים לזכוכית ולכלים" ← עמוד 14.
אבנית, משקעים לבנים, קשים לניקוי על הכלים, המיכל או הדלת.	רכיבי חומר ההדחה מצטברים. לא ניתן לרוב להסיר את המשקעים האלה באמצעות כימיקלים (חומר לניקוי מכשיר, ...).	החליפו את סוג חומר ההדחה. נקו את המכשיר באופן מכאני.
	תחום הקשיות הוגדר באופן שגוי או שקשיות המים גדולה מ-50°dH (8.9 mmol/l).	הגדירו את מערכת ריכוך המים בהתאם להוראות חוברת ההפעלה או מלאו מלח מחדש.
	חומר ההדחה 3 ב-1 או חומר ההדחה האקולוגי או הביולוגי אינו יעיל מספיק.	הגדירו את מערכת ריכוך המים בהתאם למופיע בהוראות ההפעלה או השתמשו בחומרים נפרדים (חומר הדחה של מותג מוכר, מלח, נוזל שטיפה).
	מינון מופחת של חומר ההדחה.	הגדילו את מינון חומר ההדחה או החליפו חומר הדחה.
	נבחרה תכנית הדחה חלשה מדי.	בחרו בתכנית שטיפה חזקה יותר.
* בהתאם לדגם של מדיח הכלים שלכם		

תקלה	סיבה	פתרון מוצע
שאריות מזון על הכלים.	הכלים סודרו באופן צפוף מדי, סלסילת הכלים מלאה מדי.	סדרו את הכלים כך שיהיה קיים די חלל חופשי ושסילוני ההתזה יוכלו להגיע לכלים. הימנעו ממגע בין הכלים.
	נמנע סיבוב זרוע ההתזה.	סדרו את הכלים כך שסיבוב זרוע ההתזה לא יימנע.
	פיות זרוע ההתזה סתומות.	נקו את פיות זרוע ההתזה. ← "ניקוי ותחזוקה" בעמוד 31
	המסננים [27] מלוכלכים.	נקו את המסננים. ← "ניקוי ותחזוקה" בעמוד 31
	המסננים [27] הורכבו באופן שגוי ו/או לא נכנסו למקומם.	הרכיבו את המסננים באופן נכון והכניסו אותם למקומם.
	תכנית שטיפה חלשה מדי.	בחרו בתכנית שטיפה חזקה יותר. הגבירו את רגישות החיישנים.
	הכלים נוקו יותר מדי בניקוי מוקדם, לכן החיישנים החליטו לבצע מהלך תכנית חלש יותר. לא ניתן להסיר לכלוך רב באופן מלא.	הכלים לא עברו שטיפה מוקדמת. סלקו רק את שאריות המזון הגדולות. הגבירו את רגישות החיישנים. המלצה על תכנית ההדחה Eco 50° או מוגברת.
	מיכלים גבוהים וצרים לא נשטפים מספיק באיזור הפינות.	אין להציב מיכלים גבוהים וצרים בזווית גדולה מדי ולא באיזור הפינות.
	הסלסילה העליונה [22] מימין ומשמאל לא הוצבה בגובה זהה.	הציבו את הסלסילה העליונה באמצעות המנופים הצדדיים בגובה זהה.
שאריות מזון על הכלים בפעולת הפסקה.*	הכלים הוכנסו מאוחר מדי.	הפסיקו את תכנית ההדחה רק בשלב ההתחלתי על מנת להכניס עוד כלים.
שאריות חומר הדחה	מכסה תא חומר ההדחה [31] חסום בכלים, לכן המכסה לא נפתח במלואו.	על הכלים לא לבלוט מעל למגש איסוף הטבליות [24]. הם עלולים לחסום את מכסה תא חומר ההדחה והוא לא ייפתח במלואו. ← "סלסילה עליונה" בעמוד 15 אין להניח כלים או מטהר אוויר במגש איסוף הטבליות.
	מכסה תא חומר ההדחה [31] נחסם ע"י הטבלית.	על הטבלית להיות מונחת במאוזן ולא במאונך.
	שימוש בטבליות בתכנית מהירה או קצרה.	זמן המסת הטבליות ארוך מדי עבור תכנית מהירה או קצרה.
	זמן המסת חומר ההדחה לא מושג בתכנית הקצרה שנבחרה.	השתמשו בחומר הדחה בצורת אבקה או מושג בתכנית חזקה יותר.
	יכולת הניקוי ואופן ההמסה פוחתים עקב זמן אחסון ארוך או שחומר ההדחה הפך לגושים.	החליפו את חומר ההדחה.

* בהתאם לדגם של מדיח הכלים שלכם


תקלה	סיבה	פתרון מוצע
הכלים לא יבשים.	אין חומר הדחה או שיש מעט מדי חומר הדחה בתא חומר ההדחה.	מלאו נזל שטיפה מחדש.
	התכנית נבחרה ללא ייבוש.	בחרו בתכנית עם ייבוש. ← "סקירת תכניות" בעמוד 23
	הצטברות מים בגומחות הכלים והסכו"ם.	הקפידו על זווית בזמן הכנסת הכלים, סדרו את הכלים במידת האפשר בצורה משופעת.
		
	לחומר ההדחה המשולב יש תוצאת ניקוי גרועה.	השתמשו בחומר הדחה משולב אחר בעל יכולת ייבוש טובה יותר. שימוש בנזל שטיפה מגדיל גם כן את יכולת הייבוש.
	הייבוש המוגבר אינו פועל.	הפעילו את הייבוש המוגבר. ← "הפעלת המכשיר" בעמוד 26
	הכלים הוצאו מוקדם מדי או שהליך הייבוש עדיין לא הסתיים.	המתינו לסיום התכנית או הוציאו את הכלים רק 30 דקות לאחר סיום התכנית.
	לנזל השטיפה האקולוגי יש יכולת ייבוש מוגבלת.	השתמשו בנזל שטיפה של מותג מוכר. למוצרים אקולוגיים עלולה להיות יכולת פעולה מוגבלת.
כלי הפלסטיק לא יבשים.	תכונות מיוחדות של פלסטיק.	לפלסטיק יש יכולת נמוכה יותר של שמירת חום ולכן הוא מתייבש באופן פחות טוב.
הסכו"ם לא יבש.	הסכו"ם סודר באופן לא מיטבי בסלסילת הסכו"ם.	סדרו את הסכו"ם במידת האפשר בנפרד, הימנעו ממגע.
	הסכו"ם סודר באופן לא מיטבי במגירת הסכו"ם.	מיינו את הסכו"ם בצורה נכונה ובמידת האפשר כל יחידה בנפרד.
הדפנות הפנימיות במכשיר רטובות לאחר סיום ההדחה.	אין תקלה במכשיר.	טיפות המים במיכל נשארות עקב סיבות פיזיקליות, זהו עקרון "ייבוש בהתעבות". הלחות באוויר מתעבה על הדפנות הפנימיות של המדיח, מנוקזת ונשאבת.

* בהתאם לדגם של מדיח הכלים שלכם

תקלה	סיבה	פתרון מוצע
קוד התקלה E:24 דולק.	צינור הניקוז סתום או מקופל.	חברו את הצינור כשהוא לא מקופל, סלקו בעת הצורך את השאריות.
	חיבור הסיפון עדיין סגור.	בדקו את החיבור בסיפון ופתחו אותו בעת הצורך.
	המכסה שעל משאבת הניקוז רופף.	הכניסו את המכסה באופן תקין למקומו. ← "משאבת ניקוז" בעמוד 33
קוד התקלה E:25 דולק.	משאבת הניקוז סתומה או מכסה משאבת הניקוז לא נכנס למקומו.	נקו את המשאבה והכניסו את המכסה באופן תקין למקומו. ← "משאבת ניקוז" בעמוד 33
קוד התקלה E:27 דולק.	מתח החשמל נמוך מדי.	לא קיימת תקלה במכשיר, בדקו את מתח החשמל ואת חיבורי החשמל.
מופיע קוד תקלה אחר בתצוגה (E:0 עד E:30).	כנראה שאירעה תקלה טכנית.	כבו את המכשיר באמצעות מתג ההפעלה/כיבוי [1]. הדליקו את המכשיר מחדש לאחר זמן קצר. במידה והבעיה מופיעה שוב, סגרו את ברז המים, שלפו את תקע החשמל. קראו לשרות הלקוחות ומסרו את קוד התקלה.
בחלון תצוגה [9] מופיע L או H.*	אין תקלה!	ראו TurboSpeed 20 דקות בפרק "סקירת התכניות".*
תצוגת המילוי מחדש למלח [4] ו/או נוזל השטיפה [5] דולקת.	חסר נוזל שטיפה.	מלאו נוזל שטיפה מחדש.
	חסר מלח.	מלאו מלח מיוחד מחדש.
	החיישן לא מזהה את טבליות המלח.	השתמשו במלח מיוחד מסוג אחר.
תצוגת המילוי מחדש למלח [4] ו/או לנוזל שטיפה [5] אינה דולקת.	תצוגת המילוי מחדש כבוייה.	הפעלה/כיבוי (ראו פרק "מערכת לריכוך המים/מלח מיוחד" ← עמוד 11 או "נוזל שטיפה" ← עמוד 13).
	קיים עדיין די מלח מיוחד/נוזל שטיפה.	מלאו מחדש, בדקו את מצב המילוי.
תצוגת הטיפול במכונה דולקת.*	מומלץ לבצע טיפול במכונה.	בצעו טיפול במכונה ללא כלים באמצעות החומר לניקוי מכונה. התצוגה תכבה אוטומטית בלוח הבקרה לאחר 3 הדחות, גם כאשר לא בוצע טיפול במכונה.
עם סיום התכנית נשארים מים במכשיר.	מערכת המסננים או האיזור שמתחת למסננים [27] סתומים.	נקו את המסננים ואת האזור שמתחתיהם.
	תכנית ההדחה עדיין לא הסתיימה	המתינו לסיום התכנית או בצעו איפוס.


* בהתאם לדגם של מדיח הכלים שלכם

טבלת תקלות


תקלה	סיבה	פתרון מוצע
התצוגה "בדקו את אספקת המים" דולקת.	צינור האספקה מקופל.	יישרו את צינור האספקה.
	ברז המים סגור.	פתחו את ברז המים.
	ברז המים חסום ומלא אבנית.	פתחו את ברז המים. קצב הזרימה כאשר אספקת המים פתוחה צריך להיות לפחות 10 ליטר/דקה.
	המסנן בצינור אספקת המים סתום.	כבו את המכשיר והוציאו את התקע. סגרו את ברז המים. הבריגו החוצה את צינור חיבור המים.
		
		נקו את המסנן בצינור אספקת המים. הבריגו מחדש את צינור חיבור המים. בדקו את האיטום. חברו מחדש לחשמל. הפעלת המכשיר.
קוד התקלה 7:0E דולק.	פתח המשאבה (בצד הימני הפנימי של המכשיר) חסום בכלים.	סדרו את הכלים באופן כזה שפתח המשאבה יהיה חופשי.
קוד התקלה 12: E דולק.	גוף החימום מכוסה אבנית או מלוכלך.	בצעו את ניקוי המכשיר באמצעות חומר לניקוי מכונה או באמצעות חומר להסרת אבנית. הפעילו את המדיח עם מערכת לריכוך מים ובדקו את ההגדרה. ← "מערכת ריכוך המים/ מלח מיוחד" בעמוד 11
קוד התקלה 14: E דולק.	מערכת הגנה מפני מים פועלת.	סגרו את ברז המים. קראו לשירות הלקוחות ומסרו את קוד התקלה.
קוד התקלה 15: E דולק.	אספקת מים רציפה.	
קוד התקלה 22: E דולק.	המסננים ^[27] מלוכלכים או סתומים.	נקו את המסננים. ← "מסננים" בעמוד 32
* בהתאם לדגם של מדיח הכלים שלכם		

אופן ניקוי משאבת הניקוז:

1. נתקו את מדיח הכלים מהחשמל.
2. הוציאו את הסלסילה העליונה [22] והתחתונה [29].
3. הוציאו את המסננים [27].
4. רוקנו את המים, השתמשו במידת הצורך בספוג.
5. הרימו בעזרת כף את מכסה המשאבה (כמתואר באיור) הלבן. תפסו את מכסה המשאבה בלשונית ומשכו אותה בשיפוע פנימה (1). הסירו את המכסה במלואו.



6. בדקו קיום חפצים זרים בגלגל הכנפיים והוציאו אותם בעת הצורך.
7. החזירו את מכסה המשאבה למצבו המקורי (2), לחצו כלפי מטה וחזקו אותו (3).



8. הרכיבו את המסננים.
9. הכניסו את הסלסילות חזרה.

הופיעה תקלה, מה עושים?

את מרבית התקלות שעוללות להתרחש בהפעלה השוטפת תוכלו לפתור בעצמכם. דבר זה מבטיח שהמכשיר יהיה זמין במהירות לשימוש חוזר. התיאור דלהלן יסייע בידכם לאיתור מקור הבעיה ויציע לכם פתרון עבודה.

הערה: במקרים בהם המכשיר מפסיק לפעול במהלך ההדחה ללא סיבה נראית לעין, הפסיקו תחילה את התכנית (איפוס) ← "הפעלת המכשיר" בעמוד 26.

⚠ זהירות

תיקון לא ראוי או שימוש בחלק שאינו מקורי עלולים לגרום נזק ניכר ולסכן אתכם!
תיקונים ייתבצעו רק ע"י טכנאים מקצועיים. במקרה של צורך בהחלפת חלק, הקפידו שיוחלף בחלק חילוף מקורי בלבד.

משאבת ניקוז

שאריות גדולות של מזון במי השטיפה שלא נעצרו על ידי המסננים, עלולות לסתום את משאבת הניקוז. עקב כך מי השטיפה יציפו את המסנן.

⚠ זהירות

סכנת חתכים!
חפצים חדים או שברי זכוכית עלולים לסתום את משאבת הניקוז. הרחיקו תמיד בזהירות את החפצים הזרים.



מסננים

מסננים [27] מונעים מלכלוך גס במי השטיפה להגיע למשאבה. לכלוך זה עלול לסתום את המסננים.

מערכת הסינון מורכבת

- ממסן גס
- ממסן עדין שטוח
- וממסן זעיר

1. בדקו האם יש שאריות במסננים לאחר כל מחזור הדחה.
2. שחררו בהדרגה את גליל המסנן כמתואר והוציאו את מערכת הסינון.




3. סלקו כללוך ונקו את המסננים מתחת למים זורמים.
4. הרכיבו את מערכת הסינון מחדש בסדר הפוך והקפידו שסימני החיצים יימצאו זה מול זה לאחר סגירת מערכת הסינון.


זרועות ההתזה

אבנית ולכלוך במי השטיפה עלולים לסתום את המתזים והמיסבים של זרועות ההתזה [23] ו-[25].

1. בדקו האם אין סתימות בפיות ההתזה.
2. הבריגו את זרוע ההתזה העליונה [23] (1/4 סיבוב).



3. משכו את זרוע ההתזה התחתונה [25] כלפי מעלה.



4. נקו את זרועות ההתזה במים זורמים.
5. הכניסו מחדש או הבריגו את זרועות ההתזה למקומן.

הטיפול במכונה *

הטיפול במכונה הוא תכנית המיועדת לניקוי המדיח באמצעות חומרי ניקוי למכונה הזמינים בשוק. משקעים כגון שומן ואבנית עלולים לגרום לתקלות במדיח. אנו ממליצים לנקות את המדיח במרווחי זמן קבועים על מנת למנוע תקלות ולהפחית את היווצרות הריחות.

* כאשר התצוגה לטיפול במכונה דולקת בלוח הבקרה או בתצוגה הקדמית, יש לבצע את ניקוי המכונה, **ללא כלים**. לאחר ביצוע הטיפול במכונה, תכבה התצוגה בלוח הבקרה.

אם המדיח אינו מצויד בפעולת תזכורת, צייתו להוראות השימוש שעל חומרי הניקוי.

הערות

- סלקו לכלוך גס בחלל הפנימי באמצעות מטלית לכה.
- הפעילו את התכנית יחד עם החומר לניקוי מכונה ללא כלים.
- השתמשו בחומר מיוחד לטיפול במכונה ולא בחומר הדחה.
- הקפידו על הוראות הבטיחות והשימוש שעל אריזות חומרי הטיפול במכונה.
- * התצוגה תכבה אוטומטית בלוח הבקרה לאחר שלוש הדחות, גם כאשר לא בוצע טיפול במכונה.

* בהתאם לדגם של מדיח הכלים שלכם

מלח מיוחד ונוזל שטיפה

מלאו מלח מיוחד ו/או נוזל שטיפה כאשר תצוגות המילוי **[4]** ו- **[5]** בלוח הבקרה דולקות.

ניקוי ותחזוקה

בדיקה ותחזוקה סדירות של המכשיר מסייעות במניעת תקלות. בכך תחסכו זמן ותימנעו מבעיות.

מצב כללי של המדיח

* החלל הפנימי של המדיח מתנקה ברובו מעצמו. המדיח יחליף אוטומטית במרווחים קבועים את מהלך התכנית על מנת לסלק משקעים (לדוגמה העלאת טמפרטורת הניקוי). זה יגרום במהלך התכנית לערכי צריכה מוגדלים.

* בהתאם לדגם של מדיח הכלים שלכם

אם תמצאו למרות זאת משקעים בחלל הפנימי, הסירו אותם באופן הבא:

1. מלאו את מיכל חומר ההדחה **[31]** בחומר הדחה.
2. בחרו בתכנית בעלת הטמפרטורה הגבוהה ביותר.
3. הפעילו את התכנית ללא כלים.

⚠ זיהרות

סכנה לבריאות עקב חומר הדחה המכיל כלור!
השתמשו תמיד בחומר הדחה ללא כלור.

הערות

- נקו את המכשיר בעזרת חומרי ניקוי המתאימים לשימוש במדיח.
- נגבו באופן סדיר את אטמי הדלת בעזרת מטלית לכה ומעט נוזל ניקוי. באופן זה יישאר אטם הדלת נקי והיגייני.
- השאירו את הדלת פתוחה מעט בזמני השבתה ארוכים. באופן זה תמנעו היווצרות ריח לא נעים.
- אל תנקו את המדיח באמצעות מכשיר ניקוי בקיטור. היצרן והיבואן לא יישאו באחריות בגין נזקים שייגרמו עקב כך.
- נגבו באופן סדיר את חזית המדיח ואת לוח הבקרה במטלית לכה ומעט חומר ניקוי.
- הימנעו משימוש בספוגים גסים או בחומר ניקוי חריף. הם ייגרמו לשריטות במשטחים.
- הימנעו משימוש במטליות ספוג עבור מדיחים בעלי חזית מפלדת אל חלד או שטפו אותן באופן יסודי לפני השימוש הראשון. באופן זה תימנע היווצרות קורוזיה.

כיבוי המכשיר

זמן קצר לאחר סיום תכנית ההדחה:

1. כבו את מתג ההפעלה/כיבוי [1].
2. סגרו את ברז המים (אין צורך במכשירים עם Aqua-Stop).
3. הוציאו את הכלים לאחר שהתקררו.

הערה: הניחו למכשיר להתקרר מעט עם סיום התכנית, לפני שתפתחו אותו. כך תמנעו פליטת אדים ונזקים לריהוט.

הפסקת התכנית במהלכה

זהירות!

התפשטות הלחץ (לחץ יתר) עלולה לגרום לדלת המכשיר להיפתח בכוח ו/או למים לצאת מהמדיח! במקרים בהם הדלת נפתחה במכשיר המחובר למקור של מים חמים או לאחר שהמים התחממו, השאירו תחילה את הדלת פתוחה למספר דקות ולאחר מכן סגרו אותה.

1. כבו את מתג ההפעלה/כיבוי [1].
התאורה תכבה. תכנית ההדחה נשמרת בזיכרון.
2. להמשך התכנית, הדליקו שוב את מתג הפעלה/כיבוי [1].

סיום תכנית (איפוס)

1. פתחו את הדלת.
2. לחצו על לחצן START [8] כ-3 שניות.
3. בחלון תצוגה [9] יופיע הערך $0:0$.
סגרו את הדלת. שלבי התכנית אורכים כדקה.
4. בחלון תצוגה [9] יופיע הערך $0:00$.
פתחו את הדלת.
5. כבו את מתג ההפעלה/כיבוי [1].
6. סגרו את הדלת.

שינוי תכנית הדחה

לאחר לחיצה על לחצן START [8] לא ניתן לשנות יותר את תכנית ההדחה. הדרך היחידה לשינוי תכנית ההדחה היא על ידי ביטול התכנית (איפוס).

ייבוש מוגבר

ההדחה הסופית משתמשת בטמפרטורה גבוהה יותר כדי לשפר את תוצאות הייבוש. זמן הפעולה עלול להתארך מעט. (היזהרו עם כלים עדינים!)

אופן שינוי ההגדרה:

1. הפעילו את מתג ההפעלה/כיבוי [1].
2. החזיקו את לחצן התכנית [A] לחוץ ולחצו על לחצן START [8] לחיצה ארוכה, עד שבחלון תצוגה [9] יופיע $H:0$.
3. שחררו את שני הלחצנים.
התאורה של הלחצן [A] תבהב ובחלון תצוגה [9] יואר הערך שהוגדר במפעל $H:04$.
4. לחצו על לחצן התכנית [A] עד שבחלון תצוגה [9] יופיע הערך שהוגדר במפעל $0:00$.
5. לחצו על הלחצן [C] כדי להפעיל $d:0$ או לכבות $d:00$ את הייבוש המוגבר.
6. לחצו על הלחצן START [8].
ערך ההגדרה יישמר.

כיבוי אוטומטי(כיבוי אוטומטי עם סיום התכנית) או התאורה הפנימית*

כדי לחסוך באנרגיה, המדיח כבה באופן אוטומטי דקה או 120 דקות לאחר סיום תכנית ההדחה. ההגדרה ניתנת לבחירה בין P:00 ו-P:02.

P:00 המכשיר אינו כבה באופן אוטומטי.

התאורה הפנימית [20] תידלק כאשר הדלת תהיה פתוחה, ללא קשר למצב המתג הפעלה/כיבוי [1]. כאשר הדלת סגורה תהיה התאורה כבוייה. אם הדלת תשאר פתוחה למשך יותר מ-60 דקות, התאורה תכבה באופן אוטומטי. התאורה הפנימית [20] תדלק רק בערך ההגדרה P:00.

P:01 המכשיר יכבה לאחר דקה.

P:02 המכשיר יכבה לאחר 120 דקות.

הערה: שימו לב שבהגדרות P:01 ו-P:02 התאורה הפנימית [20] תהיה כבוייה. לחצו על מתג ההפעלה/כיבוי להדלקת התאורה הפנימית. אם הדלת תשאר פתוחה למשך יותר מ-60 דקות, התאורה תכבה באופן אוטומטי.

אופן שינוי ההגדרה:

1. הפעילו את מתג ההפעלה/כיבוי [1].
2. החזיקו את לחצן התכנית [A] לחוץ ולחצו על לחצן START [8] לחיצה ארוכה עד שבחלון תצוגה יופיע H:00.
3. שחררו את שני הלחצנים.
4. התאורה של הלחצן [A] תהבהב ובחלון תצוגה [9] יואר הערך H:00.
5. לחצו על לחצן התכנית [A] עד אשר בחלון תצוגה [9] יופיע הערך P:00.
5. לחצו על לחצן התכנית [C].
6. עם כל לחיצה על הלחצן, יגדל הערך המוגדר בדרגה אחת; אם יושג הערך P:02 התצוגה תקפוץ שוב אל P:00.
6. לחצו על הלחצן START [8].

ערך ההגדרה יישמר.

* בהתאם לדגם של מדיח הכלים שלכם

תצוגת זמן ההדחה שנותר

עם בחירת תכנית ההדחה, זמן ההדחה שנותר יופיע בתצוגה [9].

* לאחר תחילת התכנית תוצג יתרת הזמן על הרצפה (רק בהגדרת נורית המידע I 5:0 ו- 5:02).

משך התכנית נקבע במהלך התכנית על ידי טמפרטורת המים, כמות הכלים ודרגת הלכלוך של הכלים והוא יכול להשתנות (בהתאם לתכנית שנבחרה).

* בהתאם לדגם של מדיח הכלים שלכם

טיימר*

* בהתאם לדגם של מדיח הכלים שלכם

באפשרותכם לדחות את תחילת מחזור ההדחה עד 24 שעות, בצעדים של שעה.

אופן הגדרת הטיימר:

1. הפעילו את מתג ההפעלה/כיבוי [1].
2. לחצו על לחצן הטיימר [6] + עד שבחלון תצוגה [9] יופיע I 5:0.
3. לחצו על הלחצן טיימר [6] - או + עד שהזמן המוצג יתאים לדרישותיכם.
4. לחצו על הלחצן START [8].
5. כדי לבטל את תכנות הטיימר, לחצו על הלחצן [6] - או + עד שבחלון תצוגה [9] יופיע 5:02.

באפשרותכם לשנות את תכנית ההדחה בכל עת עד שהתכנית מתחילה.

סיום תכנית

התכנית מסתיימת, כאשר בחלון תצוגה [9] יופיע הערך 5:02. בנוסף לכך יוצג סיום התכנית באמצעות אות קולי אם עוצמת האות מופעלת.

אופן כוונן עוצמת האות:

1. הפעילו את מתג ההפעלה/כיבוי [1].
 2. החזיקו את לחצן התכנית [A] לחוץ ולחצו על לחצן START [8] עד שבחלון תצוגה יופיע H:0.
 3. שחררו את שני הלחצנים.
 4. התאורה של הלחצן [A] תהבהב ובחלון תצוגה [9] יואר הערך שהוגדר במפעל H:04.
 4. לחצו על לחצן התכנית [A] עד אשר בחלון תצוגה [9] יופיע הערך שהוגדר במפעל 5:02.
 5. לחצו על לחצן התכנית [C]. עם כל לחיצה נוספת על הלחצן ייגדל ערך ההגדרה בדרגה אחת, עם ההגעה לערך 5:03 תקפוצ התצוגה שוב אל 5:02 (כיבוי).
 6. לחצו על הלחצן START [8].
- ערך ההגדרה יישמר.
- * סיום התכנית יוצג על הרצפה (רק בהגדרת נורית המידע I 5:0 ו- 5:02).
- * בהתאם לדגם של מדיח הכלים שלכם

נורית הזמן

(תצוגה אופטית במהלך התכנית) *

* בהתאם לדגם של מדיח הכלים שלכם

במהלך התכנית תופיע תצוגה אופטית (מידע נוסף על התכנית) על הרצפה מתחת לדלת המכשיר. התצוגה לא נראית כאשר לוח הבסיס משוך קדימה או כאשר ההרכבה היא בגובה העיניים עם חזית רהיט שקועה.

ההגדרות האפשריות של התצוגה האופטית:

5:00 התצוגה מכובה.

5:01 יוצגו תכנית, טיימר, יתרת הזמן, סיום

/ התכנית.

5:02

במפעל מוגדר 5:01

אופן שינוי ההגדרה:

1. הפעילו את מתג ההפעלה/כיבוי [1].

2. החזיקו את לחצן התכנית [A] לחוץ ולחצו

על לחצן START [8] לחיצה ארוכה, עד

שבחלון תצוגה [9] יופיע H:0...

3. שחררו את שני הלחצנים.

4. התאורה של הלחצן [A] תהבהב.

5. לחצו על לחצן התכנית [A] עד אשר בחלון

תצוגה [9] יופיע 5:0... (עבור התצוגה

האופטית) יחד עם הערך שהוגדר לפני כן,

לדוגמה 5:01.

6. לחצו על לחצן התכנית [C] עד אשר בחלון

תצוגה [9] יופיע הערך הרצוי, לדוגמה

5:00.

7. לחצו על לחצן START [8].

ערך ההגדרה יישמר.

נורית המידע

(תצוגה אופטית במהלך התכנית) *

* בהתאם לדגם של מדיח הכלים שלכם

בזמן התכנית מופיעה נקודת אור על הרצפה מתחת לדלת המדיח. פתחו את דלת המדיח רק כאשר נקודת האור שעל הרצפה נעלמה. נקודת האור תהבהב כאשר הדלת לא סגורה במלואה.* כאשר ההרכבה היא בגובה העיניים עם חזית רהיט שקועה, נקודת האור לא תיראה.

אופן שינוי ההגדרה:

1. הפעילו את מתג ההפעלה/כיבוי [1].

2. החזיקו את לחצן התכנית [A] לחוץ ולחצו

על לחצן START [8] לחיצה ארוכה, עד

שבחלון תצוגה יופיע H:0...

3. שחררו את שני הלחצנים.

4. התאורה של הלחצן [A] תהבהב ובחלון

תצוגה [9] יואר הערך H:0...

5. לחצו על לחצן התכנית [A] עד אשר בחלון

תצוגה [9] יופיע הערך שהוגדר במפעל

1:01.

6. על ידי לחיצה על לחצן [C] ניתן להפעיל את

הפעולה 1:00 או לכבות אותה 1:01.

7. לחצו על לחצן START [8].

ערך ההגדרה יישמר.

הפעלת המכשיר

הפעלת המכשיר

נתוני התכנית

ניתן למצוא את נתוני התכנית (ערכי צריכה) במדריך הפעלה מקוצר. הם מתייחסים לתנאים רגילים כאשר דרגת קשיות המים מכוונת לדרגה $H:G4$. קיימים גורמים משפיעים שונים, כמו לדוגמה חום המים או לחץ המים, שעלולים לגרום לסטיות.

חיישן צלילות המים *

* בהתאם לדגם של מדיח הכלים שלכם

חיישן צלילות המים הוא מתקן אופטי (חיישן אורות) המודד את עכירות מי השטיפה.

בחיישן צלילות המים משתמשים בהתאם לתכנית ההדחה שנבחרה. כאשר חיישן צלילות המים פעיל, ניתן להעביר מי שטיפה "נקיים" לשטיפה הבאה ולחסוך 3-6 ליטר בצריכת המים. במקרים בהם עכירות המים גבוהה יותר, המים מנוקזים ומוחלפים במים טריים. בתכניות האוטומטיות ניתן לכוון בנוסף לכך גם את הטמפרטורה וזמן הפעולה בהתאם לדרגת הלכלוך.

1. פתחו את ברז המים במלואו.
2. הפעילו את מתג ההפעלה/כיבוי .

מסיבות אקולוגיות תוגדר מראש בכל הדלקה של המכשיר תכנית $Eco 50^\circ$. אם לא תלחצו

על לחצן של תכנית אחרת .

3. לחצו על הלחצן START .

התכנית מתחילה לפעול.

הערה:

תכנית $Eco 50^\circ$ תוגדר מסיבות אקולוגיות

מראש בכל הדלקה של המכשיר. באופן זה ניתן לשמור על משאבי הטבע וגם על כספכם.

תכנית $Eco 50^\circ$ הינה תכנית ידידותית במיוחד לסביבה. המדובר ב"תכנית סטנדרטית"

בהתאם לתקנת האיחוד האירופי 1016/2010, שהיא מחזור הדחה סטנדרטי להדחת כלים עם לכלוך רגיל וצריכה משולבת של חשמל ומים לניקוי של כלים באופן היעיל ביותר.

* איזור הדחה מוגברת

מושלם עבור כלים מעורבים. באפשרותכם להדיח סירים ומחבתות מלוכלכים למדי בסלסילה התחתונה יחד עם כלים עם לכלוך רגיל בסלסילה העליונה. לחץ ההתזה בסלסילה התחתונה מוגבר וטמפרטורת השטיפה עולה מעט.

* ייבוש נוסף

טמפרטורה מוגברת בזמן ההדחה הסופית ושלב ייבוש נוסף מבטיחים שגם חלקי הפלסטיק יתייבשו היטב. ישנה עלייה קלה בצריכת החשמל.

* ייבוש והברקה

בזכות הגדלת כמות המים בזמן הליך ההדחה והארכת שלב הייבוש לא יופיעו כתמים ותוצאת הייבוש תשתפר. ישנה עלייה קלה בצריכת החשמל. מומלץ להשתמש בנוזל שטיפה בפעולת ייבוש והברקה (גם בשימוש בחומר הדחה משולב).

* חיסכון באנרגיה

ניתן להפחית באמצעות פעולת "החיסכון באנרגיה" את צריכת המים והחשמל. זמן הפעולה יוארך להשגת תוצאות הדחה וייבוש אופטימליות.

P+ אפשרויות נוספות

* בהתאם לאבזור של מדיח הכלים ניתן לבחור באפשרויות נוספות 7.

* הדחה מהירה פלוס



פעולת "ההדחה המהירה" יכולה לקצר את זמן הפעולה בכ-20% עד 66% בהתאם לתכנית השטיפה שנבחרה. כדי לקבל תוצאות הדחה מיטביות בזמן הדחה מופחת, מוגבר השימוש בחשמל ומים.

* חצי כמות 1/2

אם ברצונכם להדיח פריטים בודדים בלבד (למשל כוסות, ספלים, צלחות), באפשרותכם לבחור ב"חצי כמות". פעולה זו חוסכת בחשמל ובזמן. מומלץ לשים קצת פחות חומר הדחה בתא חומר ההדחה בהשוואה לטעינה מלאה.

* היגיינה פלוס

פעולה זו מעלה את הטמפרטורה בזמן ההדחה והיא נשאת כן לזמן ארוך יותר, על מנת להשיג רמת חיטוי מיטבית. שימוש רציף באפשרות זו מגביר את דרגת היגיינה. אפשרות נוספת זו אידיאלית עבור הדחה של למשל, לוחות חיתוך או בקבוקי תינוקות.

סוג הכלים	דרגת הלכלוך	תכנית	אפשרויות נוספות	שלבי התכנית
כלים וסכו"ם מעורבים	שאריות רגילות של מזון ביתי, יבשות בחלקן	1h 65°	ייבוש נוסף ייבוש והברקה	זמן משופר: הדחה 65° שטיפת ביניים הדחה סופית 70° ייבוש
כלים רגישים, סכו"ם, כלי פלסטיק וזכוכית רגישים לחום	שאריות של מזון טרי, דביקות מעט	 /  מהירה 45°	ייבוש נוסף ייבוש והברקה	זמן משופר: הדחה 45° שטיפת ביניים הדחה סופית 55°
כל סוגי הכלים	שטיפה קרה, הדחת ביניים	 /  שטיפה מוקדמת	אין	שטיפה קרה שטיפה מוקדמת
-	-	 /  Easy Clean הטיפול במכונה	אין	מחזור טיפול במכונה 70°

בחירת תכנית הדחה

באפשרותכם לבחור בתכנית הדחה מתאימה בהתאם לסוג הכלים ולדרגת הלכלוך שלהם.

מידע עבור מכוני בדיקה



מכוני בדיקה מקבלים מידע לביצוע בדיקות השוואתיות (לדוגמה לפי תקן EN60436).

מדובר בתנאים לביצוע הבדיקה, אך לא בתוצאותיה או בערכי שימוש. פנייה במייל אל:

dishwasher@test-appliances.com

בפנייתכם אנא ציינו את מספר המכשיר (ENr.) ואת תאריך הייצור שלו (FD), אותם ניתן למצוא בתווית הנתונים [33] שעל דלת המכשיר.

בסקירה זו מוצג המספר המירבי האפשרי של תכניות. ניתן למצוא את התכניות המתאימות והסידור שלהן על לוח הבקרה.

סוג הכלים	דרגת הלכלוך	תכנית	אפשרויות נוספות	שלבי התכנית
סירים, מחבתות, כלים וסכו"ם שאינם רגישים	שאריות מזון דביקות מאוד, שרופות או יבשות המכילות עמילן או חלבון	 מוגברת 70°	הכל	מוגברת: שטיפה מוקדמת הדחה 70° שטיפת ביניים הדחה סופית 69° ייבוש
כלים וסכו"ם מעורבים	שאריות רגילות של מזון ביתי, יבשות בחלקן	 אוטומטית 45° - 65°	הכל	בקרת חיישן: תכנית מיטבית בהתאם לדרגת הלכלוך הנקבעת על ידי החיישנים.
כלים וסכו"ם מעורבים	שאריות רגילות של מזון ביתי, יבשות בחלקן	 eco / Eco 50°	הכל	תכנית לחיסכון באנרגיה: שטיפה מוקדמת הדחה 50° שטיפת ביניים הדחה סופית 63° ייבוש
כלים וסכו"ם מעורבים	שאריות רגילות של מזון ביתי, יבשות בחלקן	 Silence / שקטה 50°	איזור הדחה מוגברת חצי כמות היגיינה פלוס ייבוש נוסף ייבוש והברקה	הפחתת רעשים: שטיפה מוקדמת הדחה 50° שטיפת ביניים הדחה סופית 63° ייבוש
כלים רגישים, סכו"ם, כלי פלסטיק וזכוכית רגישים לחום	שאריות של מזון טרי, דביקות מעט	 זכוכית 40°	איזור הדחה מוגברת מהירה פלוס חצי כמות ייבוש נוסף ייבוש והברקה	עדינה במיוחד: שטיפה מוקדמת הדחה 40° שטיפת ביניים הדחה סופית 60° ייבוש
כלים וסכו"ם מעורבים	שאריות רגילות של מזון ביתי, יבשות בחלקן	 מהירה 65°	ייבוש נוסף ייבוש והברקה	זמן משופר: הדחה 65° שטיפת ביניים הדחה סופית 70° ייבוש

חומר הדחה משולב

פרט לחומרי הדחה רגילים (סולו) קיימים גם מוצרים עם פעולות נוספות. מוצרים אלה מכילים לא רק חומר הדחה, אלא גם חומר שטיפה ותחליף מלח (3 ב-1) ובהתאם להרכב (4 ב-1, 5 ב-1 ...) גם רכיבים נוספים כמו חומר להגנה על זכוכית או חומר לניקוי פלדת אל חלד. חומרי הדחה משולבים פועלים עד דרגה מסוימת של קשיות המים (בדרך כלל 21°dH). מעבר לגבול זה יש להוסיף מלח ונוזל שטיפה.


כאשר הנכם משתמשים בחומר הדחה משולב, תכנית השטיפה מותאמת באופן אוטומטי כדי להבטיח את השטיפה והייבוש הטובים ביותר האפשריים.

הערות


- אם ברצונכם להוסיף כלים לאחר שתכנית ההדחה החלה, **אל** תשתמשו במגש איסוף הטבליות [24]. ייתכן שהטבלית נמצאת במגש ושתגעו בטבלית המומסת חלקית.
- **אל** תניחו חלקים קטנים להדחה במגש איסוף הטבליות [24]; הם עלולים למנוע המסה אחידה של הטבלית.
- תקבלו תוצאות מיטביות של שטיפה וייבוש על ידי שימוש בחומר הדחה סולו והוספת מלח ונוזל שטיפה בנפרד.
- במקרים של תכניות קצרות, אפשר שלטבליות לא תהיה השפעת ניקוי מלאה עקב הבדלים במסיסות ועלויות להיות גם שאריות של חומר הדחה. מומלץ להשתמש בחומר הדחה בצורת אבקה עבור התכניות האלה.
- בתכנית ה"מוגברת" (בדגמים מסוימים) יש צורך בטבלית אחת בלבד. כאשר הנכם משתמשים בחומר הדחה בצורת אבקה, תוכלו לשפוך חלק מהחומר על הצד הפנימי של דלת המכשיר.
- גם אם החיוויים של הוספת המלח ו/או נוזל השטיפה דולקים, תכנית השטיפה תפעל נכון עם חומרי הדחה משולבים.
- אם הנכם משתמשים בחומרי הדחה עם כיסוי הנמס במים: החזיקו בכיסוי בידיים יבשות בלבד ושפכו את חומר ההדחה לתוך מיכל יבש לחלוטין בלבד, אחרת חומר ההדחה עלול להידבק.
- כאשר הנכם עוברים מחומר הדחה משולב לחומר הדחה סולו, וודאו שמערכת ריכוך המים ומינון נוזל השטיפה יהיו מכוונים לערכים הנכונים.
- חומר הדחה אקולוגי: בחומרי הדחה המסומנים "ביו" או "אקו" (מסיבות של הגנה על הסביבה) קיימות בדרך כלל כמויות קטנות של חומר פעיל או יש ויתור מוחלט על רכיבים מסוימים. פעולת ההדחה של מוצרים מסוג זה יכולה להיות מוגבלת.

הוספת חומר הדחה

1. אם מיכל חומר ההדחה [31] עדיין סגור לחצו על מנוף הנעילה [32] כדי לפתוח אותו.
2. מלאו חומר הדחה למיכל חומר ההדחה [31] היבש (הכניסו את הטבליות בשכיבה, ולא על צידן).
3. מנין: ראו הוראות היצרן שעל האריזה. השתמשו בחלוקת המינון של תא חומר ההדחה.
בדרך כלל, די ב-25-20 מ"ל בכלוך רגיל. אם הנכם משתמשים בטבליות, טבלית אחת מספיקה.



4. סגרו את מכסה תא חומר ההדחה. המכסה נכנס למקומו בצליל נקישה.



מיכל חומר ההדחה נפתח באופן אוטומטי בזמן המתאים בהתאם לתכנית ההדחה. חומר ההדחה בצורת אבקה או נוזל מפוזר בתוך המכשיר ונמס, הטבלית נופלת לתוך מגש איסוף הטבליות, שם היא נמסה בהדרגה.

עצה: במקרים בהם דרגת הלכלוך שעל הכלים קלה בלבד, השתמשו בכמות קטנה יותר מהמצוין של חומר ההדחה. חומר הדחה ומוצרי טיפול ניתן לרכוש באתר האינטרנט שלנו או בתחנות השירות (מפורטות במסמכי המכשיר).

חומר הדחה



ניתן להשתמש בטבליות וכן באבקה או בחומר הדחה נוזלי במדיח, אין להשתמש בשום אופן בחומר שטיפה לכלים. ניתן להתאים את מינון האבקה או חומר ההדחה הנוזלי באופן אינדיבידואלי בהתאם לדרגת הלכלוך. הטבליות מכילות כמות מספקת של חומר פעיל עבור כל משימות ההדחה. חומרי הדחה מודרניים יעילים עושים שימוש בנוסחה בעלת מעט חומרים בסיסיים עם אנזימים. האנזימים מפרקים עמילן ומסלקים חלבונים. להסרת כתמים צבעוניים (למשל תה, קטשופ), משתמשים בדרך כלל בחומרי הלבנה מבוססי חמצן.


הערה: כדי להבטיח תוצאות הדחה טובות, הקפידו תמיד על ההוראות שעל אריזת חומר ההדחה!
אם יש לכם שאלות נוספות, פנו אל היצרן של חומר ההדחה.

⚠️ זהירות

סכנת פציעה ונזקי רכוש עקב אי ציות להוראות הבטיחות של חומר הדחה ונוזל שטיפה!
צייתו תמיד להוראות הבטיחות של חומר הדחה ונוזל שטיפה.

סלסילה עליונה עם מנופים צדדיים


1. משכו החוצה את הסלסילה העליונה [22].
2. החזיקו בסלסילה העליונה בצידיה בשפה העליונה.
3. כך תמנעו נפילה פתאומית. **להנמכת** הסלסילה העליונה; לחצו על שני המנופים משמאל ומימין בצד החיצוני של הסלסילה כלפי פנים. הסלסילה העליונה תשקע.



4. **להרמת** הסלסילה העליונה; החזיקו בסלסילה העליונה בצידיה בשפה העליונה והרימו אותה.
5. וודאו שהסלסילה העליונה תונח בגובה שווה משני הצדדים.
6. דחפו פנימה את הסלסילה העליונה.

סלסילה עליונה עם צמדי גלגלים עליון ותחתון

1. משכו החוצה את הסלסילה העליונה [29].
2. הוציאו את הסלסילה העליונה.
3. חברו שוב את הסלסילה העליונה על הגלגלים העליונים (דרגה 1) או התחתונים (דרגה 3).



4. דחפו פנימה את הסלסילה העליונה.

כוונון גובה הסלסילה*

* בהתאם לדגם של מדיח הכלים שלכם


ניתן לכוון את גובה הסלסילה העליונה [22] בעת הצורך, על מנת ליצור יותר מקום בסלסילה העליונה או התחתונה עבור כלי מטבח גבוהים יותר.

גובה המכשיר 81.5 ס"מ

סלסילה עליונה	סלסילה תחתונה	כולל סלסילת הסכום
דרגה 1 מקסימום Ø	22 ס"מ	31 ס"מ
דרגה 2 מקסימום Ø	24.5 ס"מ	27.5 ס"מ
דרגה 3 מקסימום Ø	27 ס"מ	25 ס"מ

סלסילה עליונה	סלסילה תחתונה	כולל מגירת הסכום
דרגה 1 מקסימום Ø	16 ס"מ	31 ס"מ
דרגה 2 מקסימום Ø	18.5 ס"מ	27.5 ס"מ
דרגה 3 מקסימום Ø	21 ס"מ	25 ס"מ

סדרו את הצלחות הגדולות עד לקוטר של 31/34 ס"מ בסלסילה התחתונה [29] בהתאם לאיור.



הוצאת הכלים

על מנת למנוע מטיפות המים לטפטף על הכלים מהסלסילה העליונה, מומלץ להוציא את הכלים מהמכשיר מלמטה למעלה.

עצה: כלים חמים רגישים למכות! לפיכך, עם סיום תכנית ההדחה, השאירו את הכלים במדיח עד שניתן יהיה לטפל בהם.

הערה: לאחר סיום התכנית ניתן יהיה לראות עדיין טיפות מים בחלל הפנימי. אין להן השפעה על ייבוש הכלים.


ראש התזה לתבניות אפיה *

* בהתאם לדגם של מדיח הכלים שלכם

ניתן להדיח בעזרת ראש ההתזה תבניות גדולות או רשתות וכן צלחות גדולות (צלחות גורמה, צלחות פסטה, צלחות אחסון).

אופן הפעלת ראש ההתזה:

1. הוציאו את הסלסילה העליונה [22].
2. הרכיבו את ראש ההתזה בהתאם לאיור וסובבו ימינה. ראש ההתזה נכנס למקומו.




סדרו את התבניות כמוצג באיור (מקסימום 2 תבניות אפיה ו-2 רשתות) על מנת שראש ההתזה יוכל להגיע לכל החלקים.

הערה: שימו לב שמדיח הכלים יופעל תמיד עם הסלסילה העליונה [22] או עם ראש ההתזה לתבניות אפיה.


מחזיק אביזרים קטנים *

* הסלסילה העליונה מצוידת במחזיק אביזרים קטנים בהתאם לאבזור של מדיח הכלים. ניתן לחזק חלקי פלסטיק קטנים באמצעות מחזיק אביזרים קטנים.



מגירת הסכינים *

* הסלסילה העליונה מצוידת במגירת סכינים בהתאם לאבזור של מדיח הכלים. ניתן להניח במגירת הסכינים סכינים ארוכים ואביזרים אחרים.




יתדות מתקפלים *

* ניתן לקפל את היתדות בהתאם לאבזור של מדיח הכלים. כך ניתן לסדר את הסירים, הקערות והכוסות באופן טוב יותר.


אופן קיפול היתדות:

1. לחצו את המנוף קדימה (1).
2. קפלו את היתדות (2).



כוננית *

ניתן להשתמש בכוננית ובחלל שמתחתיה עבור ספלים וכוסות קטנים או עבור חלקי סכו"ם גדולים יותר, כגון כפות מעץ או הסכו"ם להגשה. ניתן לקפל את הכוננית כלפי מעלה כאשר אין בה צורך.





* ניתן לכוון את הכוננית ל- 3 מצבי גובה בהתאם לאבזור של מדיח הכלים.

אופן כוונת הכוננית לגובה:

1. הציבו את הכוננית במאונך ומשכו אותה כלפי מעלה.
 2. הזיזו את הכוננית בשיפוע קל כלפי מטה לגובה הרצוי (1, 2 או 3).
 3. הכניסו את הכוננית למקומה.
- הכוננית נכנסה בצליל נקישה למקומה.


ניתן לקפל כלפי מטה את המדפים הצדדיים בהתאם לאבזור של מדיח הכלים, על מנת לקבל יותר מקום עבור חלקי סכו"ם גבוהים יותר. ניתן לקפל את שורות היתדות הקדמיות על מנת לספק מקום לידיעות רחבות יותר.



* בהתאם לדגם של מדיח הכלים שלכם

מגירת הסכ"ם *

סדרו את הסכ"ם במגירת הסכ"ם [21]. הכנסת הסכ"ם בנפרד מקלה על הוצאתו עם סיום ההדחה. ניתן להוציא את מגירת הסכ"ם.




עצה: הניחו כלים מלוכלכים מאוד (סירים) בסלסילה התחתונה. סילוני מים חזקים מבטיחים תוצאות הדחה טובות יותר.

עצה: דוגמאות נוספות לדרך הטובה ביותר להכנסת הכלים למדיח ניתן למצוא באתר האינטרנט שלנו. ניתן להוריד אותן חינם. את כתובת אתר האינטרנט ניתן למצוא ברכיבה האחורית של הוראות ההפעלה.

לסילת הסכ"ם *


הניחו סכ"ם באופן לא ממוין כאשר החודים פונים כלפי מטה בסלסילת הסכ"ם *.

הניחו את החלקים החדים הארוכים ואת הסכינים במגירת הסכינים על מנת למנוע פציעות *.




* בהתאם לדגם של מדיח הכלים שלכם

הערה: הקפידו שכלים קטנים לא יחסמו את מגש איסוף הטבליות [24]. הם עלולים לחסום את מכסה תא חומר ההדחה [31].



סלסילה תחתונה

סדרו את הסירים והצלחות בסלסילה התחתונה [29].



* בהתאם לדגם של מדיח הכלים שלכם


הכנסת הכלים

1. סלקו שאריות מזון גדולות. אין צורך בשטיפת הכלים מתחת למים זורמים.
2. הניחו את הכלים כך
 - שיהיו יציבים ולא יוכלו להתהפך.
 - שהפתחים של הסירים יופנו כלפי מטה.
 - שחלקים עם בליטות או מגרעות יעמדו בזווית על מנת שהמים יוכלו להתרוקן.
 - שלא יפריעו לסיבוב שתי זרועות ההתזה [23] ו- [25].

אל תדיחו במדיח כלים פריטים קטנים מאוד, היות והם עלולים ליפול בקלות מהסלסילות.

סלסילה עליונה

סדרו את הספלים והכוסות בסלסילה העליונה [22].



* בהתאם לדגם של מדיח הכלים שלכם

כלי מטבח

לא מתאימים

- סכו"ם וכלי מטבח העשויים עץ.
- כוסות דקורטיביות שבירות, דברי אמנות וכלים עתיקים. הקישוטים שלהם אינם עמידים להדחה במדיח.
- חלקי פלסטיק שאינם עמידים בחום.
- כלי נחושת ובדיל.
- כלים המלוכלכים באפר, שעווה, שומן או צבע.
- לקישוטי הכוסות, כלי אלומיניום וכסף יש נטייה לאבד צבע ולהיצבע בהדחה. גם סוגי זכוכית מסוימים (לדוגמה חפצי קריסטל) עלולים להיות עקורים לאחר הדחות רבות.

נזק לכוסות ולכלים

הגורמים:

- סוג הזכוכית והליכי הייצור שלה.
- ההרכב הכימי של חומר ההדחה.
- טמפרטורת המים בתכניות ההדחה.

המלצה:

- השתמשו רק בכלי זכוכית ופורצלן שהיצרן סימן אותם כעמידים להדחה במכשיר.
- השתמשו בחומר הדחה שסומן כמגן על הכלים.
- הוציאו את הכוסות והסכו"ם מהמדיח במידת האפשר מיד עם סיום תכנית ההדחה.

שימוש בחומר הדחה עם רכיבי נוזל השטיפה

ניתן להשתמש באופן כללי בחומר הדחה עם רכיבי נוזל שטיפה עד לדרגת קשיות מים של 21°dH (37°fH , 26 Clarke, 3,7 mmol/l) ללא הוספת נוזל שטיפה. השתמשו בנוזל שטיפה בדרגת קשיות מים מעל 21°dH .

כיבוי תצוגת מילוי נוזל השטיפה

כאשר תצוגת מילוי נוזל השטיפה  מפריעה לכם (לדוגמה כאשר נעשה שימוש בחומר הדחה משולב עם רכיבי נוזל שטיפה), ניתן לכבות את תצוגת מילוי נוזל השטיפה.

פעלו בדומה למתואר ב"הגדרת כמות נוזל השטיפה" והגדירו את הדרגה : **5**. תצוגת מילוי נוזל השטיפה  תכבה.

הגדרת כמות נוזל השטיפה

תוכלו להגדיר את כמות נוזל השטיפה בין 0.5 ל-0.6. הגדירו את כמות נוזל השטיפה על 0.4, על מנת להשיג תוצאת ייבוש טובה. במפעל כבר הוגדרה הדרגה 0.4. שנו את כמות נוזל השטיפה רק אם נשארים על הכלים פסים או כתמי מים. הגדירו דרגה נמוכה יותר על מנת למנוע פסים. הגדירו דרגה גבוהה יותר על מנת למנוע כתמי מים.

אופן הגדרת כמות נוזל השטיפה:


1. הפעילו את מתג ההפעלה/כיבוי [1].
2. החזיקו את לחצן התכנית [A] לחוץ ולחצו על לחצן START [8] עד שבחלון תצוגה יופיע...H:04.
3. שחררו את שני הלחצנים. התאורה של הלחצן [A] תהבהב ובחלון תצוגה [9] יואר הערך שהוגדר במפעל H:04.
4. לחצו על לחצן התכנית [A] עד אשר בחלון תצוגה [9] יופיע הערך שהוגדר במפעל H:04.
5. לחצו על לחצן התכנית [C]. עם כל לחיצה נוספת על הלחצן ייגדל ערך ההגדרה בדרגה אחת, עם ההגעה לערך 0.6 תקפוץ התצוגה שוב אל 0.5 (כבוי).
6. לחצו על הלחצן START [8]. ערך ההגדרה יישמר.

נוזל שטיפה


נוזל השטיפה נחוץ כדי שכלי המטבח ייצאו ללא כתמים והכוסות יהיו צלולות. השתמשו רק בנוזל שטיפה עבור מדיח ביתי. מיד כאשר תצוגת מילוי נוזל השטיפה [5] תידלק בלוח הבקרה, יהיה קיים מלאי נוזל שטיפה עבור 1-2 פעולות שטיפה נוספות. מלאו נוזל שטיפה.

אופן מילוי נוזל השטיפה:

1. פתחו את מיכל נוזל השטיפה [30] לחצו על התפס במכסה (1) והרימו (2).



2. מלאו נוזל שטיפה עד לסימן המקסימום.



3. סגרו את המכסה.
4. המכסה ייכנס בצליל נקישה למקומו. סלקו את נוזל השטיפה שנשפך באמצעות מטלית. כך ניתן למנוע יצירת קצף עודף בהליך השטיפה הבא.

השימוש בחומר ניקוי עם רכיבי מלח

ניתן להשתמש באופן כללי בחומר הדחה עם רכיבי מלח עד לדרגת קשיות מים של 21°dH (37°fH , 26 Clarke, 3,7 mmol/l) ללא צורך בהוספת מלח מיוחד. השתמשו בתוספת מלח מיוחד בערך קשיות מים של 21°dH .

כיבוי תצוגת מילוי המלח / מערכת ריכוך המים

כאשר תצוגת מילוי המלח [4] מפריעה (לדוגמה כאשר נעשה שימוש בחומר הדחה משולב עם רכיבי מלח), ניתן לכבות את תצוגת מילוי המלח.

פעלו בהתאם למתואר בפרק "הגדרת מערכת ריכוך המים" והגדירו את הערך $H:00$. מערכת ריכוך המים ותצוגת מילוי המלח יהיו כבויות.

השימוש במלח מיוחד


מלאו מלח מיוחד כאשר תצוגת מילוי המלח [4] תדלק בלוח הבקרה. מלאו תמיד מלח מיוחד מיד לפני הדלקת המדיח. כך ניתן להבטיח שתמיסת המלח שגלשה תישטף מיד ושלא תופיע קורוזיה בתא ההדחה.

זהירות!

חומר ההדחה הורס את מערכת ריכוך המים! אין למלא חומר הדחה במיכל המלח המיוחד.

אופן מילוי המלח המיוחד:

1. פתחו את סגר ההברגה של מיכל המלח המיוחד [26].
2. מלאו את מיכל המלח המיוחד במים (בצעו את הפעולה רק בהפעלה הראשונה).
3. מלאו את המלח המיוחד בהתאם למוצג (לא מלח בישול או טבליות). המים יידחקו וייתנקזו החוצה.



* בהתאם לדגם של מדיח הכלים שלכם

התאמת דרגת קשיות המים

תוכלו לכוון את כמות המלח להוספה בין $H:00$ עד $H:07$. בערך ההגדרה $H:00$ אין צורך במלח.

אופן הגדרת כמות המלח להוספה:

1. ניתן לקבל את ערך קשיות המים של מי הברז אצל חברת המים.
2. ניתן למצוא את הדרגה הדרושה בטבלת קשיות המים.
3. הפעילו את מתג ההפעלה/כיבוי ☐ 1.
4. החזיקו את לחצן התכנית ☐ A לחוץ ולחצו על לחצן START ☐ 8 עד שבחלון תצוגה יופיע $H:04$.
5. שחררו את שני הלחצנים.
6. התאורה של הלחצן ☐ A תהבהב ובחלון תצוגה ☐ 9 יואר הערך שהוגדר במפעל $H:04$.
7. לחצו על לחצן התכנית ☐ C. עם כל לחיצה נוספת על הלחצן יגדל ערך ההגדרה בדרגה אחת; עם ההגעה לערך $H:07$ התצוגה תקפוץ שוב אל $H:00$ (כבוי).
7. לחצו על הלחצן START ☐ 8. הערך שהוגדר במדיח יישמר.

מערכת ריכוך המים / מלח

מיוחד

כדי להבטיח תוצאות הדחה טובות, דרושים למדיח מים רכים, כלומר מים המכילים כמויות קטנות של אבנית, אחרת יהיו על הכלים ועל החלל הפנימי של המדיח משקעים לבנים של אבנית. יש לרכך מי ברז בדרגת קשיות של $7^{\circ}dH$ (1.2 mmol/l). המים מרוככים באמצעות מלח מיוחד (מלח ריכוך) במערכת ריכוך המים של המדיח. הגדרת הריכוך וכמות המלח הדרושה בהתאם לה תלויות בדרגת הקשיות של מי הברז שלכם (עיינו בטבלה הבאה של קשיות המים).

טבלת קשיות המים

ערך קשיות המים dH°	תחום הקשיות	mmol/l	ערך ההגדרה במכשיר
0-6	רכים	0-1.1	$H:00$
7-8	רכים	1.2-1.4	$H:01$
9-10	בינוניים	1.5-1.8	$H:02$
11-12	בינוניים	1.9-2.1	$H:03$
13-16	בינוניים	2.2-2.9	$H:04$
17-21	קשים	3.0-3.7	$H:05$
22-30	קשים	3.8-5.4	$H:06$
31-50	קשים	5.5-8.9	$H:07$

סקירת התפריט

מדיח הכלים הוגדר מראש בהגדרות מסוימות לנוחותכם. מידע אודות ההגדרות ניתן למצוא בפרקים הרלוונטיים. ניתן לשנות את הגדרות המפעל.

הגדרה	הגדרות המפעל	תיאור
H קשיות המים H:00 - H:07	H:04	הגדרת קשיות המים. בחרו בדרגה הנמוכה ביותר בשימוש בלשונית הרב תכליתית.
r נזל שטיפה r:00 - r:06	r:04	כמות נזל השטיפה משפיעה על הייבוש. בחרו בדרגה 0 בזמן השימוש בלשונית הרב תכליתית.
d ייבוש מוגבר d:00 - d:01	d:00 / כבוי	ייבוש משופר, עבור כוסות וחלקי פלסטיק.
R מים חמים * R:00 - R:01	R:00 / כבוי	אפשרי חיבור למים חמים (40-60°C) או למים קרים (>40°C).
P כיבוי אוטומטי P:00 - P:02	P:01	כיבוי אוטומטי של המכשיר לאחר סיום הליך השטיפה.
b עוצמת האות * b:00 - b:03	b:02	עוצמת האות עם סיום התכנית.
S נורית הזמן * S:00 - S:02	S:01	במהלך התכנית מוקרן מידע על הרצפה.
I נורית המידע * I:00 - I:01	I:01 / פועל	אור מוקרן לסימון הליך שטיפה פעיל.
* בהתאם לדגם של מדיח הכלים שלכם		

פנים המכשיר

עיינו באיור ← עמוד 2

תאורה פנימית * 20

מגירת הסכו"ם * 21

סלסילה עליונה 22

זרועות התזה עליונות 23

מגש איסוף טבליות 24

זרוע התזה תחתונה 25

מיכל עבור מלח מיוחד 26

מסננים 27

סלסילת הסכו"ם * 28

סלסילה תחתונה 29

מיכל נזל שטיפה 30

מיכל חומר הדחה 31

ידית נעילה עבור מיכל חומר ההדחה 32

תווית נתונים 33

* בהתאם לדגם של מדיח הכלים שלכם

הכרת המכשיר

איורים של לוח הבקרה ושל פנים המכשיר מצויים בקדמת החוברת. בטקסט תמצאו הפניות לפרקים השונים.

לוח הבקרה

עיינו באיור ← עמוד 2

מתג הפעלה/כיבוי 1

לחצני תכניות ** 2

תצוגת "בדקו את אספקת המים" 3

תצוגת מילוי מלח 4

תצוגת מילוי נזל שטיפה 5

טיימר 6

אפשרויות נוספות/ לחצני התכנית ** 7

לחצן START 8

תצוגה 9

לחצן פתיחת הדלת 10

* בהתאם לדגם של מדיח הכלים שלכם

** המספר בהתאם לאבזור של מדיח הכלים שלכם

שמירה על הסביבה

האריזות של מכשירים חדשים ומכשירים משומשים עצמם מכילים חומרים יקרי ערך וחומרים שניתן למחזר.

פנו את החלקים השונים לאשפה לאחר שהם עברו מיון.

מידע לגבי דרכי הסילוק העדכניות ניתן לקבל אצל הסוכן או במועצה המקומית או בעירייה.

האריזה

כל חלקי הפלסטיק של המכשיר מסומנים בסמל תקן בינלאומי (לדוגמה, "PS" פוליסטרול). באופן זה ניתן בזמן השלכת המכשיר לאשפה לבצע מיון של סוגי אשפה מפלסטיק.

הקפידו לציית להוראות הבטיחות המופיעות בפרק "בזמן האספקה" ← עמוד 5.

מכשיר ישן


הקפידו על הוראות הבטיחות המופיעות בפרק "בזמן סילוק המכשיר" ← עמוד 6.

מכשיר זה מסומן על פי הקווים המנחים של התקנה האירופית 2012/19/EU (סילוק מכשירי חשמל ואלקטרוניקה משומשים - WEEE). תקנה זו מספקת הנחיות התקפות באיחוד האירופי בנוגע להחזרת מכשירים ישנים ומחזורם.




אופן פתיחת הדלת כאשר הנעילה מפני ילדים (נעילת הדלת) מופעלת:

1. לחצו את הלשונית של הנעילה מפני הילדים ימינה (1).
2. פתחו את הדלת (2).



אופן ביטול הנעילה מפני ילדים (נעילת הדלת):

1. לחצו את הלשונית של הנעילה מפני הילדים ימינה (1).
2. הזיזו את הלשונית של הנעילה מפני הילדים לאחור (2).



* בהתאם לדגם של מדיח הכלים שלכם

⚠️ זהירות

סכנה לילדים!

- השתמשו בנעילה מפני ילדים אם קיימת כזו.
- אל תרשו לילדים לשחק או להפעיל את המכשיר.
- הרחיקו את הילדים מחומר הניקוי ומנוזל השטיפה. הם עלולים לגרום לכוויות בפה, בגרון ובעיניים או לגרום לחנק.
- הרחיקו את הילדים ממדיח פתוח. במדיח עלולים להיות חלקים קטנים, שילדים עלולים לבלוע. מים הנמצאים בתוך המדיח אינם מ' שתייה, ועלולים להכיל שאריות של חומר הדחה.
- הקפידו על כך שילדים לא יכניסו אצבעות למגש איסוף הטבליות [24]. אצבעות קטנות עלולות להיתפס בחריצים.
- במקרה שהמכשיר מותקן בגובה העיניים, הקפידו בזמן פתיחת וסגירת הדלת על כך, שהילדים לא יילכדו ויימחצו בין דלת המכשיר ודלת הארון המצויה מתחתיה.
- ילדים עלולים להינעל בתוך המכשיר (סכנת חנק) או להיקלע למצב מסוכן אחר.
- לכן כאשר המכשירים יוצאים מכלל שימוש: שלפו את תקע החשמל, נתקו את כבל החשמל והשליכו אותם לאשפה. חבלו בנעילת הדלת כך שלא ניתן יהיה לסגור את הדלת.

* נעילה מפני ילדים (נעילת הדלת)

הנעילה מפני ילדים (נעילת הדלת) מגנה על הילדים מסכנות אפשריות של המדיח.


⚠️ זהירות

סכנת חנק!

ילדים עלולים להילכד ולהיחנק במדיח הכלים. סגרו תמיד את דלת המכשיר במלואה עם עזיבת מדיח הכלים.

אופן הפעלת הנעילה מפני ילדים (נעילת הדלת):

1. משכו את הלשונית של הנעילה מפני ילדים לכוונכם (1).
 2. סגרו את הדלת (2).
- הנעילה מפני ילדים מופעלת.



בזמן הסילוק

1. השביתו מכשיר ישן על מנת למנוע תאונות.
2. בצעו את הסילוק בהתאם להוראות.

⚠️ זהירות

סכנת פציעה!

- מותר לפתוח את המדיח לזמן קצר בלבד לצורך הכנסת כלי מטבח או לצורך הוצאת כלי המטבח, על מנת למנוע פציעות, כגון מעידה.
- סכינים או אביזרים חדים אחרים יש להניח בסלסילת הסכ"ם* [28]
- כאשר החודים פונים כלפי מטה או במגירת הסכינים* או במגירת הסכ"ם* [21] במאוזן.
- אין לשבת או לעמוד על הדלת הפתוחה.
- הקפידו שהסלסילות לא ימולאו יותר מדי כאשר המכשיר עומד עצמאית.
- המכשיר עלול להתהפך.
- כאשר המכשיר אינו עומד בתוך גומחה, ולכן הדופן הצדדית נגישה, יש לכסות מסיבות בטיחות את איזור ציר הדלת (סכנת פציעה). את המכסים ניתן לרכוש כאביזרים מיוחדים אצל שירות הלקוחות או בחנות מקצועית.
- * בהתאם לדגם של מדיח הכלים שלכם

⚠️ זהירות

סכנת פיצוץ!

- אין לשפוך תמיסות מכל סוג לחלל הפנימי של המדיח. קיימת סכנת פיצוץ.

⚠️ זהירות

סכנת כוויה!

- פתחו את הדלת בזהירות במהלך התכנית. קיימת סכנה שמים חמים יותזו מהמכשיר.

- שימו לב לכך שמקורות חום (לדוגמה התקנת חימום / התקנת מים חמים) או חלקי מכשיר חמים עלולים להמיס את בידוד הכבל החשמלי של המדיח. אין להביא את הכבל החשמלי של המדיח במגע עם מקורות חום או עם חלקי מכשיר חמים.
- השקע חייב להיות נגיש בקלות לאחר התקנת המכשיר. ← "חיבור לחשמל" בעמוד 46
- בדגמים מסויימים: קופסת הפלסטיק שעל החיבור למים מכילה שסתום חשמלי. כבלי החיבור מצויים בתוך צינור האספקה. אל תחתכו את צינור האספקה. אל תטבלו את קופסת הפלסטיק במים.

בהפעלה היומיומית

- קראו והקפידו על הוראות הבטיחות וההפעלה שעל אריזות נוזלי הניקוי וההדחה.

במקרה של נזקים

- תיקונים יבוצעו רק ע"י אנשי מקצוע. נתקו לשם כך את המכשיר מהחשמל. הוציאו את תקע החשמל או הורידו את הנתיך. סגרו את ברז המים.
- אין להפעיל את המכשיר במקרה של נזקים, במיוחד ללוח הבקרה (סדקים, חורים, לחצנים שבורים) או נזקים לפעולת הדלת. הוציאו את תקע החשמל או הורידו את הנתיך. סגרו את ברז המים וקראו לשירות הלקוחות.

לפני הפעלת המכשיר

קראו בעיון את הוראות ההפעלה וההתקנה! מכילות מידע חשוב לגבי התקנת המכשיר, הפעלתו ותחזוקתו.

שמרו את כל המסמכים כדי שתוכלו להיעזר בהם בעתיד או למסור אותם לאדם אחר.

ניתן להוריד את הוראות ההפעלה בחינם מאתר האינטרנט שלנו. את כתובת אתר האינטרנט ניתן למצוא בכריכה האחורית של הוראות ההפעלה.

בזמן האספקה

1. בדקו מיד האם נגרמו נזקי הובלה לאריזה ולמדיח. אל תפעילו מכשיר פגום, אלא פנו מיד לספק.
2. השליכו את חומר האריזה בהתאם לתקנות.
3. אל תניחו לילדים לשחק באריזות ובחלקיהן. סכנת חנק מקרטונים מתקפלים ומיריעות ניילון.

התקנה

- שימו לב לכך שהדופן האחורית של המדיח לא תהיה נגישה לאחר ההתקנה (סכנת מגע במשטחים חמים).
- בצעו את ההתקנה והחיבור בהתאם להוראות ההתקנה וההרכבה.
- על מדיח הכלים להיות מנותק מהחשמל בזמן ההתקנה.
- וודאו שמערכת מוליך המגן של רשת החשמל הביתית הותקנה נכון.
- תנאי חיבור החשמל חייבים לתאם לנתונים המצויים בתווית הנתונים של מדיח הכלים. 33

- במקרה של נזק לכבל החשמל של המכשיר, יש להחליפו בכבל חשמל מיוחד.
- על מנת למנוע פגיעה, יש לבצע זאת רק ע"י שירות הלקוחות.
- אם המדיח מותקן בארון גבוה, יש לחזקו כראוי.
- אם המדיח מורכב מתחת למכשיר מטבח אחרים, יש לעקוב אחרי הוראות התקנה בשילוב עם המדיח הנמצאות בהוראות ההפעלה של כל מכשיר.
- הקפידו גם על הוראות ההרכבה של המדיח, על מנת להבטיח פעולה בטוחה של כל המכשירים.
- אם לא מצויות הוראות או במקרה שהוראות ההרכבה אינן כוללות את ההוראות המתאימות, יש לפנות ליצרן של מכשירים אלה על מנת לוודא שניתן להתקין את המדיח מעל או מתחת למכשירים אלה.
- אין להתקין את המדיח מעל או מתחת למכשירים אלה במקרה שאינכם יכולים לקבל מידע מהיצרן.
- אם מיקרוגל מורכב מעל למדיח, עלול להיגרם לו נזק.
- הרכיבו את המכשירים הניתנים לשילוב רק מתחת למשטחי עבודה רציפים, המוברגים לארונות הסמוכים להם על מנת להבטיח את יציבותם.
- אל תתקינו את המכשיר סמוך למקור חום (גוף חימום, תנור, כיריים או מכשירים אחרים, הפולטים חום) ואל תתקינו אותו מתחת לכיריים.

§ שימוש בהתאם לייעוד

- מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי.
- השתמשו במדיח רק במשק הבית ורק למטרה המוגדרת: הדחת כלי מטבח.
- מדיח זה מיועד לשימוש בגובה מקסימלי של 4000 מטר מעל פני הים.

⚠ הוראות בטיחות

מכשיר זה יכול להיות מופעל ע"י ילדים החל מגיל 8 וע"י אנשים בעלי מגבלות פיסייות, חושיות או מנטליות או אנשים חסרי נסיון וידע, כאשר הם נמצאים תחת פיקוח של אדם האחראי על בטחונם, או אם עברו הכשרה בקשר להפעלה בטוחה של המכשיר, והבינו את הסכנות הנובעות ממנו.

אסור לילדים לשחק במכשיר. אסור לילדים לבצע עבודות ניקיון ותחזוקה, אלא אם הם מעל גיל 8 ונמצאים תחת השגחה.

יש להרחיק מהמכשיר ומכבל החיבור החשמלי ילדים מתחת לגיל 8.

26	הפעלת המכשיר
26	נתוני התכנית.
26	חיישן צלילות המים.
26	הפעלת המכשיר.
27	נורית הזמן.
27	נורית המידע.
28	תצוגת זמן ההדחה שנותר.
28	טיימר.
28	סיום תכנית.
29	כיבוי אוטומטי.
30	כיבוי המכשיר.
30	הפסקת התכנית במהלכה.
30	סיום התכנית.
30	שינוי תכנית הדחה.
30	יבוש מוגבר.

31	ניקוי ותחזוקה
31	מצב כללי של המדיח.
31	הטיפול במכונה.
31	מלח מיוחד ונוזל שטיפה.
32	מסננים.
32	זרועות התזה.

33	הופיעה תקלה, מה עושים?
33	משאבת ניקוז.
34	טבלת תקלות.

43	שירות לקוחות
----	--------------

43	התקנה וחיבור
43	תכולת האריזה.
43	הוראות בטיחות.
44	אספקה.
44	מפרטים טכניים.
44	התקנה.
44	חיבור לביוב.
45	חיבור למי שתייה.
45	חיבור למים חמים.
46	חיבור לחשמל.
46	פירוק.
47	הובלה.
47	הגנה מקרה (ריקון המכשיר).

תוכן העניינים

14. כלי מטבח

14. לא מתאימים
14. נזק לכוסות ולכלים
15. הכנסת הכלים
15. סלסילה עליונה
15. סלסילה תחתונה
16. סלסילת הסכו"ם
16. מגירת הסכו"ם
17. כוננית
18. יתדות מתקפלים
18. מחזיק אביזרים קטנים
18. מגירת הסכינים
19. ראש התזה לתבניות אפיה
19. הוצאת הכלים
20. כוונן גובה הסלסילה

21. חומר הדחה

21. הוספת חומר הדחה
22. חומר הדחה משולב

23. סקירת תכניות

24. בחירת תכנית הדחה
24. מידע עבור מכוני בדיקה

25. אפשרויות נוספות

25. הדחה מהירה פלוס
25. חצי כמות
25. היגיינה פלוס
25. איזור הדחה מוגברת
25. ייבוש נוסף
25. ייבוש והברקה
25. חיסכון באנרגיה

4. שימוש בהתאם לייעוד

4. הוראות בטיחות

5. לפני הפעלת המכשיר
5. בזמן האספקה
5. התקנה
6. בהפעלה היומיומית
6. במקרה של נזקים
6. בזמן הסילוק
7. נעילת הדלת

8. שמירה על הסביבה

8. האריזה
8. מכשיר ישן

9. הכרת המכשיר



9. לוח הבקרה
9. פנים המכשיר
10. סקירת התפריט

11. מערכת ריכוך המים / מלח מיוחד


11. טבלת קשיות המים
11. התאמת דרגת קשיות המים
12. השימוש במלח מיוחד
12. חומר הדחה עם רכיבי מלח
12. כיבוי מערכת ריכוך המים

13. נוזל שטיפה

13. הגדרת כמות נוזל השטיפה
14. חומר הדחה עם רכיבי נוזל שטיפה
14. כיבוי תצוגת מילוי נוזל השטיפה



Constructa



הוראות הפעלה **he**