

אחריות נוספת מוגבלת במוצרים

עם מערכת Aqua-Stop

(אינה חלה על מדיחים ללא Aqua-Stop)

בנוסף לאחריות כמצוין בתעודת האחריות הנלווית למוצר, חברתנו תעניק אחריות נוספת מוגבלת לנזקי מים הנגרמים בשל תקלה במערכת Aqua-Stop. זאת בשים לב לתנאים הבאים:

1. רק במידה ונגרמו נזקי מים כתוצאה מתקלה במערכת Aqua-Stop, הרי שנפצה על הנזקים שנגרמו לצרכן הפרטי.
יש לחבר את המדיח לחשמל על מנת להבטיח את האטימות למים.
2. אחריות זו תקפה רק למשך חיי המדיח.
3. תנאי מקדים עבור כל הדרישות המוגשות במסגרת האחריות הוא שהמדיח יוצב ויחובר, כולל Aqua-Stop בהתאם להוראות ההתקנה וההפעלה.
הנחיות אלה כוללות גם את הארכה של מערכת Aqua-Stop, אשר צריכה להיות מותאמת בצורה נכונה (עם אביזרים מקוריים).
האחריות שלנו אינה מכסה כבלים או חיבורים פגומים המובילים אל חיבור ה-Aqua-Stop בברז.
4. אין צורך בפיקוח על מדיחים המצוידים ב-Aqua-Stop בזמן ההפעלה ואין צורך לאבטחם אחר כך באמצעות סגירת הברז.

Constructa GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München

הזמנת תיקון וייעוץ במקרה של תקלות

תוכלו למצוא את פרטי הקשר ברשימת תחנות השירות במסמכי המכשיר:
IL *2220

CONSTRUCTA-NEFF VERTRIEBS-GMBH


Postfach 100 250
80076 München




9001447778 he

(9903) 640EA


נעילה מפני ילדים (נעילת הדלת) *



42



41



40

⚠ אזהרה


סגרו את דלת המכשיר תמיד במלואה עם עזיבת המכשיר. רק כך תוכלו להגן על ילדיכם מסכנות אפשריות.

40 הפעילו את הנעילה מפני ילדים.

41 פתחו את הדלת כאשר הנעילה מפני ילדים מופעלת.

42 בטלו את הנעילה מפני ילדים.

ראש ההתזה לתבניות אפייה *



ניתן להדיח בעזרת ראש ההתזה תבניות גדולות וכן צלחות בקוטר של יותר מ-30 ס"מ (צלחות גורמה, צלחות פסטה, צלחות אחסון).

הוציאו לשם כך את הסלסילה העליונה והרכיבו את ראש ההתזה בהתאם למוצג באיור.

סדרו את התבניות כמוצג באיור (לכל היותר 4 תבניות אפייה ו-2 רשתות) על מנת שראש ההתזה יוכל להגיע לכל החלקים.

מדיח הכלים יופעל תמיד עם הסלסילה העליונה או עם ראש ההתזה לתבניות אפייה!

* בדגמים מסוימים

חיבור לחשמל

- חברו את המכשיר למקור זרם חילופין של 220 וולט עד 240 וולט, 50 הרץ או 60 הרץ דרך שקע בעל הארקה שהותקן לפי החוק. עיינו בתווית הנתונים [32] של המכשיר עבור הנתין הדרוש.
- השקע חייב להיות ממוקם בקרבת המכשיר ולהיות נגיש בקלות לאחר ההתקנה. במידה והתקע לא נגיש בקלות לאחר ההרכבה, יש להתקין מפסק רב קטבי בעל פתח מגע של מינימום 3 מ"מ לצורך עמידה בהוראות הבטיחות התקפות.
- שינויים בחיבור יתבצעו רק ע"י חשמלאי.
- ניתן לרכוש מאריך לכלל החשמלי רק באמצעות שירות הלקוחות.
- המכשיר מצויד במנגנון הגנה מפני זקי מים. שימו לב לכך שהמנגנון יפעל רק כאשר קיימת אספקת חשמל.

פירוק

- הקפידו על שלבי העבודה לפי הסדר המצויין כאן.
1. נתקו את המכשיר מהחשמל.
 2. סגרו את ברז המים.
 3. נתקו את צינורות כניסת המים והניקוז.
 4. שחררו את ברגי החיזוק אל חלקי הריהוט.
 5. הסירו את לוח הבסיס אם קיים כזה.
 6. משכו את המכשיר החוצה, תוך כדי משיכה זרימה של הצינורות.

הובלה

- רוקנו את המדיח ואבטחו חלקים רפויים.
- רוקנו את המים מהמכשיר לפי השלבים הבאים:**
1. פתחו את ברז המים.
 2. סגרו את הדלת.
 3. הפעילו את מתג ההפעלה/כיבוי [1].
 4. בחרו בתכנית ההדחה בעלת הטמפרטורה הגבוהה ביותר.
 5. לחצו על הלחצן START [4].
 6. לאחר כ-4 דקות, לחצו על לחצן START [4] עד שכל התצוגות ייכבו.
 7. לאחר כדקה המדיח יתרוקן מהמים במלואו.
 8. כבו את מתג ההפעלה/כיבוי [1].
- סגרו את ברז המים, שחררו את צינור האספקה והניחו למים לזרום החוצה.
- הובילו את המכשיר רק כאשר הוא ניצב במאונך (הדבר מונע זרימה של שאריות מים לתוך בקרת המכשיר ופגיעה בסדר התכנית).

הגנה מקרה

במקרים בהם המכשיר מותקן בחדר בו קיימת סכנת קרה (בית נופש לדוגמה), רוקנו את המכשיר לחלוטין (ראו "הובלה").

חיבור לביוב

1. עיינו בהוראות ההתקנה לקבלת שלבי ההרכבה. הרכיבו בעת הצורך סיפון הכולל חיבור לביוב.
2. חברו את צינור ניקוז המים לחיבור לביוב של הסיפון בעזרת החלקים המצורפים. הקפידו שצינור הניקוז לא יהיה מקופל, מכווץ או מסובב ושלא יהיה מכסה על פתח הביוב שימנע מהמים לזרום החוצה!

חיבור למי שתייה

1. חברו את צינור כניסת המים לברז בהתאם להוראות ההתקנה ובעזרת החלקים המצורפים.
2. הקפידו שצינור כניסת המים לא יהיה מכופף, מכווץ או מקופל. כאשר הנכם מחליפים את המכשיר, השתמשו תמיד בצינור אספקת מים חדש.

לחץ המים:


מינימום 0.05 מגה פסקל (0.5 בר), מקסימום 1 מגה פסקל (10 בר).
כאשר לחץ המים גבוה יותר, חברו למכשיר שסתום הקטנת לחץ.

ספיקת כניסה:

מינימום 10 ליטר/דקה

טמפרטורת המים:

שימו לב לכיתוב המוטבע על צינור אספקת המים! בדגמים בהם מופיעה ההטבעה 25°, על טמפרטורת המים המקסימלית להיות 25°C (מים קרים).



עבור כל יתר הדגמים:

עדיפים מים קרים, הטמפרטורה המקסימלית של המים החמים 60°C.

אספקה

מדיח הכלים נבדק במפעל באופן יסודי ונמצא כפועל באופן תקין. נותרו כתמי מים קטנים תוך כדי כך. הם ייעלמו לאחר פעולת השטיפה הראשונה.

מפרטים טכניים

משקל:

מקסימום 60 ק"ג

מתח:

220 - 240 V, 50 Hz או 60 Hz

הספק:

2000 - 2400 W

נתיך:

10 - 16 A

הספק כניסה:

במצב כבוי/במצב מוכנות לפעולה 0.10 W

במצב מופעל 0.10 W

מוכנות לפעולה ברשת -

משך זמן המצב המופעל 0 דק'

משך הזמן שלאחריו המכשיר מועבר -

למצב מוכנות פעולה ברשת

תואם לתקנות העדכניות (איחוד אירופי) של הדירוג האנרגטי והעיצוב האקולוגי נכון לתחילת תקופת השיווק.

האפשרויות וההגדרות הנוספות עשויות להגדיל את צריכת החשמל.

לחץ המים:

מינימום 0.05 מגה פסקל (0.5 בר), מקסימום 1 מגה פסקל (10 בר).
כאשר לחץ המים גבוה יותר, חברו למכשיר שסתום הקטנת לחץ.

ספיקת כניסה:

מינימום 10 ליטר/דקה

טמפרטורת המים:

עדיף להשתמש במים קרים, במים חמים בהתאם לסוג צינור אספקת המים, טמפרטורה מקסימלית של 60°C (ראו "חיבור למי השתיה").

קיבולת:

12-15 מערכות כלים (בהתאם לדגם).

התקנה

עיינו בהוראות ההתקנה לקבלת מידות ההרכבה הדרושות. אזנו את המכשיר בעזרת הרגליות המתכווננות. הקפידו על מרווח בטיחותי.

- יש לאבטח מכשיר המורכב מתחת לריהוט או מכשיר המשולב בריהוט מפני התהפכות, אם יוצב אחר כך כמכשיר עומד, לדוגמה באמצעות הברגות לקיר או באמצעות הרכבה מתחת למשטח עבודה רציף, המוברג לארונות הסמוכים לו.
- ניתן להרכיב את המכשיר בקלות במטבח בין קירות עץ או פלסטיק.

התקנה וחיבור

יש לחבר את המדיח כראוי לצורך פעולה תקינה שלו. מפרטי כניסת ויציאת המים, כמו גם זרם החשמל המחובר חייבים להתאים לערכים הדרושים כפי שהם מופיעים בפרקים הבאים או בהוראות ההתקנה.

שמרו על הסדר הנכון של הפעולות בזמן ההתקנה:

1. בדיקת המכשיר עם קבלתו
2. התקנה
3. חיבור לביוב
4. חיבור למי שתייה
5. חיבור לחשמל

תכולת האריזה

במקרה של תלונות, פנו לסוחר אצלו רכשתם את המכשיר או לשירות הלקוחות שלנו.


- מדיח כלים
- הוראות הפעלה
- הוראות התקנה
- אחריות*
- אביזרי הרכבה
- לוחית להגנה מאדים*
- סינר גומי*
- כבל חשמלי
- בהתאם לדגם*

הוראות בטיחות

שימו לב להוראות הבטיחות המופיעות בפרק "התקנה".

שירות לקוחות

במקרים בהם אינכם מצליחים לפתור את הבעיה בעצמכם, פנו לשירות הלקוחות. אנו נמצא תמיד פתרון מתאים, גם על מנת למנוע ביקור מיותר של הטכנאי. את פרטי הקשר של שירות הלקוחות הסמוך אליכם תוכלו למצוא במסמכי המכשיר. ציינו בזמן יצירת הקשר את מספר המוצר (E-Nr. = 1) ואת מספר הייצור (FD = 2) המופיעים על תווית הנתונים **32** שעל דלת המכשיר.



סמכו על מומחיות היצרן. פנו אלינו. כך תוכלו להבטיח, שהתיקון יתבצע על ידי טכנאים מיומנים המצוידים בחלפים מקוריים עבור המכשיר שלכם.


תקלה	סיבה	פתרון מוצע
התכנית נתקעה או מפסיקה לפעול.	הדלת לא סגורה לגמרי.	סגרו את הדלת.
	אין להניח כלים או מטהר אוויר במגש איסוף הטבליות. הסלסילה העליונה לוחצת על הדלת מבפנים ומונעת סגירה בטוחה של הדלת.	בדקו האם הדופן האחורית נלחצה, לדוגמה, בגלל השקע החשמלי או בגלל תושבת צינור שלא פורקה.
רעש נקישות של שסתומי המילוי.	אספקת החשמל ו/או המים הופסקה.	חדשו את אספקת החשמל ו/או המים.
	תלוי בהתקנה בבית, אין תקלה במכשיר. אין לכך השפעה על תפקוד המכשיר.	לא ניתן להציע פתרון.
רעש נקישות או דפיקות.	זרוע ההתזה מכה בכלים, הכלים לא הוכנסו באופן נכון.	סדרו את הכלים כך שזרוע ההתזה לא תכה בכלים.
	כאשר מוכנסים מעט כלים, פוגעים סילוני ההתזה ישירות בתא ההדחה.	הכניסו יותר כלים למכשיר או חלקו את הכלים באופן שווה במדיח.
יצירת קצף בלתי רגילה.	כלים קלים נעים בזמן השטיפה.	סדרו את הכלים הקלים באופן יציב.
	חומר להדחת כלים ידנית בתא נוזל השטיפה.	מלאו את מיכל נוזל השטיפה בהקדם בנוזל שטיפה.
	נשפך נוזל שטיפה.	סלקו את נוזל השטיפה באמצעות מטלית.

תקלה	סיבה	פתרון מוצע
סימני חלודה על הסכו"ם.	הסכו"ם אינו עמיד מספיק לחלודה. להביי הסכינים מושפעים מכך לעיתים קרובות יותר.	השתמשו בסכו"ם עמיד מפני חלודה.
	הסכו"ם מחליד גם כאשר מודחים חלקים מחלידים אחרים במקביל (ידיית סירים, סלסילות כלים שניזוקו וכו').	אין להדיח חלקים מחלידים.
	ריכוז המלח במי ההדחה גבוה מדי, היות ומכסה מיכל המלח לא סגור היטב או שמלח נשפך בזמן מילוי המלח מחדש.	סגרו היטב את מיכל המלח או סלקו את המלח שנשפך.
המכשיר לא מתחיל לפעול.	הנתיך בבית נשרף. כבל החשמל לא מחובר.	בדקו את הנתיך. וודאו שכבל החשמל יוכנס למקומו במלואו בדופן האחורית של המכשיר ובשקע. בדקו את תפקוד השקע.
	דלת המכשיר לא סגורה היטב.	סגרו את הדלת.
תכנית ההדחה מתחילה אוטומטית.	לא חייכתם לסיום התכנית.	בצעו איפוס. (ראו "הפסקת התכנית במהלכה".)
לא ניתן לבצע הגדרות במכשיר (קשיות, הדחה סופית, ...).	המכשיר מפעיל תכנית. ניתן לבצע הגדרה רק בתחילת התכנית.	בצעו איפוס (ראו "הפסקת התכנית במהלכה") ובצעו את ההגדרה בהתאם להוראות ההפעלה.
הדלת נפתחת רק בקושי.	הנעילה מפני ילדים מופעלת.	בטלו את הנעילה מפני ילדים. (ראו הוראות ההפעלה מאחור.)
לא ניתן לסגור את הדלת.	נעילת הדלת הופעלה. סגירת הדלת נמנעת עקב אופן ההרכבה.	סגרו את הדלת בכוח רב. בדקו את אופן הרכבת המכשיר: על חלקי הדלת והמכשיר לא להתנגש בזמן הסגירה.
לא ניתן לסגור את מכסה תא חומר ההדחה.	תא חומר ההדחה או מסילת המכסה חסומים עקב שאריות חומר הדחה שנדבקו.	סלקו את שאריות חומר ההדחה.
שאריות חומר הדחה בתא חומר ההדחה או במגש איסוף הטבליות.	זרועות ההתזה חסומות בגלל הכלים, לכן חומר ההדחה לא נשטף.	וודאו שזרועות ההתזה יסתובבו באופן חופשי.
	תא חומר ההדחה היה רטוב בזמן המילוי.	מלאו חומר הדחה רק כאשר תא חומר ההדחה יבש.

תקלה	סיבה	פתרון מוצע
משקעים צבעוניים (צהוב, כתום, חום) קלים לסילוק בחלל הפנימי (בעיקר באיזור הריצפה).	היווצרות שכבה משאריות מזון וממי הברז (אבנית), הדומה לסבון.	בדקו את פעולת מערכת ריכוך המים (מילוי מחדש של מלח מיוחד) או בעת שימוש בחומרי הדחה משולבים (טבליות), הפעילו את מערכת ריכוך המים (ראו פרק "מערכת ריכוך המים/מלח מיוחד").
שינוי צבע של חלקי הפלסטיק בחלל הפנימי של המכשיר.	חלקי הפלסטיק בחלל הפנימי של המדיח עלולים לדהות במהלך חי' מדיח הכלים.	שינוי צבע הוא תופעה נורמלית ואינה פוגעת בפעולת מדיח הכלים.
שינוי צבע של חלקי פלסטיק.	טמפרטורת הדחה נמוכה מדי.	בחרו בתכנית בעלת טמפרטורת הדחה גבוהה יותר.
	הכלים עברו ניקוי מוקדם חזק מדי, לכן החיישנים מחליטים על מהלך תכנית חלש. לא ניתן להסיר לכלוך רב באופן מלא.	אין שלטוף את הכלים בשטיפה מוקדמת. סלקו רק את שאריות המזון הגדולות. התכנית המומלצת Eco 50°.
פסים הניתנים להסרה על כוסות, כוסות וסכ"ם בעלי מראה מתכתי.	שימוש ביותר מדי נוזל שטיפה.	הגדירו את כמות נוזל השטיפה על דרגה נמוכה יותר.
	לא מולא נוזל שטיפה או שההגדרה נמוכה מדי.	מלאו נוזל שטיפה ובדקו את המינון (הדרגה המומלצת 4-5).
	שאריות חומר הדחה בשלב שטיפה סופית של התכנית. מכסה תא חומר ההדחה חסום ע"י כלים (המכסה לא נפתח במלואו).	אסור שמכסה תא חומר ההדחה ייחסם ע"י כלים. אין להניח כלים או מטהר אוויר במגש איסוף הטבליות.
	הכלים עברו ניקוי מוקדם חזק מדי, לכן החיישנים מחליטים על מהלך תכנית חלש. לא ניתן להסיר לכלוך רב באופן מלא.	אין לשטוף את הכלים בשטיפה מוקדמת. סלקו רק את שאריות המזון הגדולות. התכנית המומלצת Eco 50°.
עכירות של זכוכית שהתחילה או שכבר קיימת, שאינה הפיכה (לא ניתן לסלקה).	הכוסות אינן עמידות להדחה במדיח.	השתמשו רק בכוסות העמידות להדחה במדיח. הימנעו משלב אדים ארוך (זמן ההמתנה עם סיום השטיפה). השתמשו בתכנית הדחה בעלת טמפרטורה נמוכה יותר. הגדירו את מערכת ריכוך המים בהתאם לקשיות המים (דרגה נמוכה יותר בעת הצורך). השתמשו בחומר הדחה בעל רכיבים להגנה על זכוכית.


תקלה	סיבה	פתרון מוצע
משקעים הניתנים לניגוב או להמסה במים במיכל או על הדלת.	רכיבי חומר ההדחה מצטברים. לא ניתן לסלק את המשקעים האלה בעזרת כימיקלים (חומר לניקוי מכשיר, ...).	החליפו את סוג חומר ההדחה. נקו את המכשיר באופן מכאני.
	מערכת ריכוך המים כוונה על ערך גבולי במידה ועל קרקעית המיכל נמצאים משקעים לבנים.	הגדילו את הגדרת ריכוך המים והחליפו בעת הצורך את חומר ההדחה.
	מכסה מיכל המלח [25] לא סגור.	סגרו כראוי את מכסה מיכל המלח.
	רק בכוסות: ניתן לנגב את קורוזיית הזכוכית בתחילתה רק באופן חלקי.	ראו "נזקים לזכוכית ולכלים".
אבנית, משקעים לבנים קשים לניקוי על הכלים, המיכל או הדלת.	רכיבי חומר ההדחה מצטברים. לא ניתן לרוב להסיר את המשקעים האלה באמצעות כימיקלים (חומר לניקוי מכשיר, ...).	החליפו את סוג חומר ההדחה. נקו את המכשיר באופן מכאני.
	תחום הקשיות הוגדר באופן שגוי או שקשיות המים גדולה מ- 50°dH (8.9 mmol/l).	הגדירו את מערכת ריכוך המים בהתאם להוראות ההפעלה או מלאו מלח מחדש.
	חומר ההדחה 3 ב-1 או חומר ההדחה האקולוגי/הביולוגי אינו יעיל מספיק.	הגדירו את מערכת ריכוך המים בהתאם להוראות ההפעלה או השתמשו בחומרים נפרדים (חומר הדחה של מותג מוכר, מלח, נוזל שטיפה).
	מינון מופחת של חומר ההדחה.	הגדילו את מינון חומר ההדחה או החליפו חומר הדחה.
	נבחרה תכנית הדחה חלשה מדי.	בחרו בתכנית שטיפה חזקה יותר.
שאריות תה או שפתון על הכלים.	טמפרטורת הדחה נמוכה מדי.	בחרו בתכנית בעלת טמפרטורת הדחה גבוהה יותר.
	חומר הדחה מועט מדי או לא מתאים.	מלאו חומר הדחה מתאים במינון נכון.
	הכלים עברו ניקוי מוקדם חזק מדי, לכן החיישנים מחליטים על מהלך תכנית חלש. לא ניתן להסיר לכלוך רב באופן מלא.	אין לשטוף את הכלים בשטיפה מוקדמת. סלקו רק את שאריות המזון הגדולות. התכנית המומלצת 50°Eco .
משקעים צבעוניים (כחול, צהוב, חום) קשים עד לא אפשריים לסילוק במכשיר או על כלים מנירוסטה.	היווצרות שכבה מירקות (לדוגמה, מכרוב, סלרי, תפוחי אדמה, פסטה, ...) או ממי הברז (לדוגמה, מנגן).	ניתן לסלקם חלקית באמצעות חומר לניקוי מכונות או בניקוי מכאני. המשקעים אינם פוגעים בבריאות.
	היווצרות שכבה על כלי כסף ואלומיניום שנגרמה מרכיבי מתכת.	ניתן לסלקם חלקית באמצעות חומר לניקוי מכונות או בניקוי מכאני.

תקלה	סיבה	פתרון מוצע
שאריות מזון על הכלים.	הכלים סודרו באופן צפוף מדי, סלסילת הכלים מלאה מדי.	סדרו את הכלים כך שיהיה ביניהם מספיק מרווח ושסילוני ההתזה יוכלו להגיע לכלים. הימנעו ממגע בין הכלים.
	נמנע סיבוב זרוע ההתזה.	סדרו את הכלים כך שסיבוב זרוע ההתזה לא יימנע.
	פיות זרוע ההתזה סתומות.	נקו את פיות זרוע ההתזה. (ראו "ניקוי ותחזוקה").
	המסננים [26] מלוכלכים.	נקו את המסננים (ראו "ניקוי ותחזוקה").
	המסננים [26] הורכבו באופן שגוי ו/או לא נכנסו למקומם.	הרכיבו את המסננים באופן נכון והכניסו אותם למקומם.
	תכנית שטיפה חלשה מדי.	בחרו בתכנית שטיפה חזקה יותר.
	הכלים נוקו יותר מדי בניקוי מוקדם, לכן החיישנים החליטו לבצע מהלך תכנית חלש יותר. לא ניתן להסיר לכלוך רב באופן מלא.	אין לשטוף את הכלים בשטיפה מוקדמת. סלקו רק את שאריות המזון הגדולות. המלצה על תכנית ההדחה Eco 50° או מוגברת.
	מיכלים גבוהים וצרים לא נשטפים מספיק באיזור הפינות.	אין להציב מיכלים גבוהים וצרים בזווית גדולה מדי ולא באיזור הפינות.
	הסלסילה העליונה [20] מימין ומשמאל לא הוצבה בגובה זהה.	הציבו את הסלסילה העליונה באמצעות המנופים הצדדיים בגובה זהה.
שאריות חומר הדחה.	מכסה תא חומר ההדחה חסום בכלים, לכן המכסה לא נפתח במלואו.	אסור שמכסה תא חומר ההדחה ייחסם ע"י כלים. אין להניח כלים או מטהר אוויר במגש איסוף הטבליות.
	מכסה תא חומר ההדחה נחסם ע"י הטבלית.	על הטבלית להיות מונחת במאוזן ולא במאונך.
	שימוש בטבליות בתכנית מהירה או קצרה.	זמן המסת הטבליות ארוך מדי עבור תכנית מהירה או קצרה.
	זמן המסת חומר ההדחה לא מושג בתכנית הקצרה שנבחרה.	השתמשו בחומר הדחה בצורת אבקה או בתכנית חזקה יותר.
	יכולת הניקוי ואופן ההמסה פוחתים עקב זמן אחסון ארוך או שחומר ההדחה הפך לגושים.	החליפו את חומר ההדחה.
כתמי מים על חלקי פלסטיק.	הופעת טיפות על משטחי הפלסטיק היא בלתי נמנעת מסיבות פיזיקליות. כתמי מים נראים לאחר הייבוש.	השתמשו בתכנית הדחה חזקה יותר (יותר החלפות מים). הקפידו על העמדה בזווית בזמן הכנסת הכלים. השתמשו בנוזל שטיפה. הגדילו בעת הצורך את הגדרת ריכוך המים.

תקלה	סיבה	פתרון מוצע
הכלים לא יבשים.	אין נוזל שטיפה או שיש מעט מדי נוזל שטיפה בתא חומר ההדחה.	מלאו נוזל שטיפה מחדש.
	התכנית נבחרה ללא ייבוש.	בחרו תכנית הכוללת ייבוש (ראו "סקירת התכניות", "מהלך התכנית").
	הצטברות מים בגומחות הכלים והסכום.	הקפידו על זווית בזמן הכנסת הכלים, סדרו את הכלים במידת האפשר בצורה משופעת.
		
	לחומר ההדחה המשולב יש תוצאת ניקוי גרועה.	השתמשו בחומר הדחה משולב אחר בעל יכולת ייבוש טובה יותר. שימוש בנוזל שטיפה מגדיל גם כן את יכולת הייבוש.
	הייבוש המוגבר להגדלת רמת הייבוש לא מופעל.	הפעילו את הייבוש המוגבר (ראו "הפעלת המכשיר").
	הכלים הוצאו מוקדם מדי או שהליך הייבוש עדיין לא הסתיים.	המתינו לסיום התכנית או הוציאו את הכלים רק 30 דקות לאחר סיום התכנית.
	לנוזל השטיפה האקולוגי יש יכולת ייבוש גרועה.	השתמשו בנוזל שטיפה של מותג מוכר. מוצרים אקולוגיים הינם בעלי ביצועים פחות טובים.
כלי הפלסטיק לא יבשים.	תכונות מיוחדות של פלסטיק.	לפלסטיק יש יכולת נמוכה יותר של שמירת חום ולכן הוא מתייבש באופן פחות טוב.
הסכום לא יבש.	הסכום סודר באופן לא מיטבי בסלסילת הסכום.	סדרו את הסכום במידת האפשר בנפרד, הימנעו ממגע.
	הסכום סודר באופן לא מיטבי במגירת הסכום.	מיינו את הסכום בצורה נכונה ובמידת האפשר כל יחידה בנפרד.
הדפנות הפנימיות במכשיר רטובות לאחר סיום ההדחה.	אין תקלה במכשיר.	טיפות המים במיכל נשארות עקב סיבות פיזיקליות, זהו עקרון "ייבוש בהתעבות". הלחות באוויר מתעבה על הדפנות הפנימיות של המדיח, מנוקזת ונשאבת.

תקלה	סיבה	פתרון מוצע
תצוגת מילוי המלח [8] גוף החימום מכוסה אבנית או מלוכלך. מהבהבת.		נקו את המכשיר באמצעות חומר לניקוי מדיחים או באמצעות חומר להסרת אבנית. הפעילו את המדיח באמצעות מערכת לריכוך מים ובדקו את ההגדרה (עיינו בפרק "מערכת לריכוך המים/מלח מיוחד").
התצוגות מהבהבות.	הדלת לא סגורה לגמרי.	סגרו את הדלת. הקפידו שהחפצים (כלים, מטהר אוויר) לא יבלטו מהסלסילה ולא ימנעו את סגירת הדלת.
תצוגת המילוי מחדש למלח [8] ו/או נוזל השטיפה [7] דולקות.	חסר נוזל שטיפה.	מלאו נוזל שטיפה מחדש.
	חסר מלח.	מלאו מלח מיוחד מחדש.
	החיישן לא מזהה את טבליות המלח.	השתמשו במלח מיוחד מסוג אחר.
תצוגת המילוי מחדש למלח [8] ו/או לנוזל שטיפה [7] אינן דולקות.	תצוגת המילוי מחדש כבוייה.	הפעלה/כיבוי (ראו פרק "מערכת לריכוך המים/מלח מיוחד" או "נוזל שטיפה").
	קיים עדיין די מלח מיוחד/נוזל שטיפה.	מלאו מחדש, בדקו את מצב המילוי.
עם סיום התכנית נשארים מים במכשיר.	מערכת המסננים או האיזור שמתחת למסננים [26] סתומים.	נקו את המסננים ואת האזור שמתחתיהם (ראו פרק "משאבת הניקוז").
	תכנית ההדחה עדיין לא הסתיימה.	המתינו לסיום התכנית או בצעו איפוס (ראו פרק "הפסקת תכנית ההדחה במהלכה").

טבלת תקלות

תקלה	סיבה	פתרון מוצע
התצוגה "בדקו את אספקת המים" 9 דולקת.	צינור האספקה מקופל.	יישרו את צינור האספקה.
	ברז המים סגור.	פתחו את ברז המים.
	ברז המים חסום ומלא אבנית.	פתחו את ברז המים.
		קצב הזרימה כאשר אספקת המים פתוחה צריך להיות לפחות 10 ליטר/דקה.
	המסנן בצינור אספקת המים סתום.	כבו את המכשיר והוציאו את התקע. סגרו את ברז המים. הבריגו החוצה את צינור חיבור המים.
		
		נקו את המסנן בצינור אספקת המים. הבריגו מחדש את צינור חיבור המים. בדקו את האיטום. חברו מחדש לחשמל. הפעילו את המכשיר.
	המסננים 26 מלוכלכים או סתומים.	נקו את המסננים. (ראו פרק "ניקוי ותחזוקה").
	צינור הניקוז סתום או מקופל.	חברו את הצינור כשהוא לא מקופל, סלקו בעת הצורך את השאריות.
	חיבור הסיפון עדיין סגור.	בדקו את החיבור בסיפון ופתחו אותו בעת הצורך.
	משאבת הניקוז סתומה או מכסה משאבת הניקוז לא נכנס למקומו.	הכניסו את המכסה באופן תקין למקומו. (ראו פרק "משאבת הניקוז").
תצוגת "בדקו את אספקת המים" 9 מהבהבת.	כנראה שאירעה תקלה טכנית.	כבו את המכשיר באמצעות מתג ההפעלה/ כיבוי 1 . הפעילו את המכשיר מחדש לאחר זמן קצר.
		במידה והבעיה מופיעה שוב, סגרו את ברז המים, שלפו את תקע החשמל וקראו לשירות הלקוחות.

הופיעה תקלה, מה עושים?

את מרבית התקלות שעוללות להתרחש בהפעלה השוטפת תוכלו לפתור בעצמכם. דבר זה מבטיח שהמכשיר יהיה זמין במהירות לשימוש חוזר. התיאור הבא יסייע לכם לאתר את מקור הבעיה ויציע פתרון עבודה.

הערה

במקרים בהם המכשיר מפסיק לפעול במהלך ההדחה ללא סיבה נראית לעין, הפסיקו תחילה את התכנית (איפוס). (ראו פרק "הפעלת המכשיר").

⚠️ זהירות – זכרו: תיקונים יבוצעו רק ע"י אנשי מקצוע. במקרה של צורך בהחלפת חלק, הקפידו שיוחלף בחלק חילוף מקורי בלבד. תיקון לא ראוי או שימוש בחלק שאינו מקורי עלולים לגרום נזק ניכר ולסכן אתכם.

משאבת ניקוז


שאריות גדולות של מזון במי השטיפה שלא נעצרו על ידי המסננים, עלולות לסתום את משאבת הניקוז. עקב כך מי השטיפה יציפו את המסנן.

⚠️ זהירות – סכנת חתכים!


שימו לב בזמן ניקוי משאבת הניקוז לכך שלא תיפצעו כתוצאה משברי זכוכית או מחפצים חדים.

במקרה כזה:

1. תחילה, נתקו את המכשיר מהחשמל.
2. הוציאו מהמכשיר את הסלסילה העליונה [20] והתחונה [28].
3. הוציאו את המסננים [26].
4. רוקנו את המים, השתמשו במידת הצורך בספוג.
5. הרימו בעזרת כף את מכסה המשאבה (כמתואר באיור) הלבן. תפסו את המכסה בלשונית ומשכו אותה בשיפוע פנימה. הסירו את המכסה במלואו.



6. בדקו קיום חפצים זרים בגלגל הכנפיים והוציאו אותם בעת הצורך.
7. החזירו את המכסה למצבו המקורי, לחצו כלפי מטה ונעלו אותו (נקישה).




8. הרכיבו את המסננים.
9. הכניסו את הסלסילות חזרה.

זרועות ההתזה

אבנית ולכלוך במי השטיפה עלולים לסתום את פיות ההתזה והמיסבים של זרועות ההתזה [23] ו- [24].

1. בדקו שאין סתימות בפיות ההתזה.
2. שחררו בהברגה את זרוע ההתזה העליונה [23].
3. משכו את זרוע ההתזה התחתונה [24] כלפי מעלה.




4. נקו את זרועות ההתזה במים זורמים.
5. הכניסו מחדש או הבריגו את זרועות ההתזה למקומן.

מסננים


מסננים [26] מונעים מלכלוך גס במי השטיפה להגיע למשאבה. לכלוך זה עלול לסתום את המסננים.

מערכת הסינון מורכבת ממסנן גס, מסנן עדין שטוח ומסנן זעיר.

1. בדקו האם יש שאריות במסננים לאחר כל מחזור הדחה.
2. שחררו בהברגה את גליל המסנן כמתואר והוציאו את מערכת הסינון.



3. שלפו את מסנן הזעיר (1). לחצו את גלגלון התפיסה (2) ושלפו את המסנן הגס (3).



4. סלקו לכלוך ונקו את המסננים מתחת למים זורמים.
5. הרכיבו את מערכת הסינון מחדש בסדר הפוך והקפידו שסימני החיצים יימצאו זה מול זה לאחר סגירת מערכת הסינון.

ניקוי ותחזוקה

בדיקה ותחזוקה סדירות של המכשיר מסייעות במניעת תקלות. בכך תחסכו זמן ותימנעו מבעיות.

מצב כללי של המכשיר

- בדקו האם קיימות הצטברויות של שומנים או אבנית בזרועות ההתזה.
- אם קיימות הצטברויות כאלה:
- מלאו את מיכל חומר ההדחה בחומר הדחה. הפעילו את המכשיר ללא כלים בתכנית עם טמפרטורת השטיפה הגבוהה ביותר.
- נקו את המדיח בעזרת חומרי ניקוי המתאימים לשימוש במדיח.
- נקו באופן סדיר את המכשיר באמצעות חומר ניקוי מיוחד למכשירים על מנת לשמור על ביצועי המכשיר לטווח ארוך.
- נקו באופן סדיר את אטם הדלת בעזרת מטלית לחה ומעט חומר ניקוי על מנת שאטם הדלת יישאר תמיד נקי והיגייני.
- יש להשאיר את הדלת פתוחה למשך זמן השבתה ארוך, על מנת שלא יוצר ריח לא נעים.

לעולם אל תשתמשו במכשיר ניקוי בקיטור לניקוי המדיח. לא תחול על היצרן ו/או היבואן חבות כלשהי בגין נזקים שייגרמו עקב כך.

נגבו באופן סדיר את חזית המכשיר ואת לוח הבקרה בעזרת מטלית לחה; ניתן להשתמש במים ומעט נזול לשטיפת כלים. אל תשתמשו בספוג עם משטח מחוספס או בחומרי ניקוי שורטים, משום שהם עלולים להשאיר שריטות. מכשירים מנירוסטה: למניעת קורוזיה, הימנעו משימוש במטליות ספוג או רחצו אותן היטב מספר פעמים לפני השימוש בהן בפעם הראשונה.

⚠️ זהירות – סכנה לבריאות

לעולם אל תשתמשו בחומרי ניקוי אחרים המכילים כלור!

מלח מיוחד ונזול שטיפה

בדקו את תצוגות המילוי [8] ו- [7]. מלאו במידת הצורך מלח ו/או נזול שטיפה. מילוי המלח חייב להתבצע מיד עם הפעלת המכשיר. כך ניתן להבטיח שתמיסת המלח שגלשה תישטף מיד ושלא תופיע קורוזיה בתא ההדחה.

שינוי תכנית הדחה

לאחר לחיצה על לחצן START [4] לא ניתן לשנות יותר את התכנית.

הדרך היחידה לשנות את תכנית ההדחה היא על ידי ביטול התכנית (איפוס).

ייבוש מוגבר

ההדחה הסופית משתמשת בטמפרטורה גבוהה יותר כדי לשפר את תוצאות הייבוש. זמן הפעולה עלול להתארך מעט. (היזהרו עם כלים עדינים!)

1. סגרו את הדלת.
2. הפעילו את מתג ההפעלה/כיבוי [1].
3. תצוגת ההדחה [11] מבהבת.
4. לחצו על הלחצן START [4] והחזיקו אותו לחץ.
4. סובבו את בורר התכניות [3] עד שתצוגת "בדקו את אספקת המים" [9] תבהב.
5. שחררו את הלחצן.

שינוי ההגדרה:

1. בסיבוב בורר התכניות [3] ניתן להפעיל את הייבוש המוגבר (תצוגת ייבוש [10] דולקת) או לכבות אותו (תצוגת ייבוש [10] לא דולקת).
2. לחצו על הלחצן START [4].

סיום תכנית

התכנית הסתיימה, כאשר אף אחת משתי התצוגות [10] או [11] לא דולקת.

הערה

כדי לחסוך באנרגיה, המדיח כבה באופן אוטומטי לאחר סיום התכנית.

הפסקת התכנית במהלכה

1. כבו את מתג ההפעלה/כיבוי [1].
התאורה תכבה. תכנית ההדחה נשמרת בזיכרון.
במקרים בהם הדלת נפתחה במכשיר המחובר למקור של מים חמים או לאחר שהמים התחממו, השאירו תחילה את הדלת פתוחה למספר דקות ולאחר מכן סגרו אותה. אחרת הלחץ שבתוך המכשיר (לחץ יתר) עלול לגרום לדלת להיפתח בכוח או למים לצאת מהמכשיר.
2. להמשך תכנית ההדחה, הפעילו שוב את מתג ההפעלה/כיבוי [1].

סיום תכנית (איפוס)

1. לחצו על לחצן START [4] למשך כ-3 שניות עד שכל התצוגות ייכבו.
2. יתר שלבי התכנית לשאיבת שארית המים אורך כדקה.

הפעלת המכשיר

נתוני התכנית

ניתן למצוא את נתוני התכנית (ערכי צריכה) במדריך הפעלה מקוצר. הם מתייחסים לתנאים רגילים ולדרגת קשיות המים 2. קיימים גורמים משפיעים שונים, כמו לדוגמה טמפרטורת המים או לחץ המים, שעלולים לגרום לסטיות.

חיישן מים *

* בהתאם לדגם

חיישן מים הוא מתקן מדידה אופטי (מחסום אור) המודד את עכירות מי השטיפה.

בחיישן המים משתמשים בהתאם לתכנית ההדחה שנבחרה. כאשר חיישן המים פעיל, ניתן להעביר מי שטיפה "נקיים" לשטיפה הבאה ולחסוך 3-6 ליטר בצריכת המים. במקרים בהם עכירות המים גבוהה יותר, המים מנוקזים ומוחלפים במים טריים. בתכניות האוטומטיות ניתן לכוון בנוסף לכך גם את הטמפרטורה וזמן הפעולה בהתאם לדרגת הלכלוך.

הפעלת המכשיר

1. פתחו את ברז המים במלואו.
 2. סגרו את הדלת.
 3. הפעילו את מתג ההפעלה/כיבוי 1.
 4. תצוגת ההדחה 11 מהבהבת. סובבו את בורר התכניות 3 לתכנית הרצויה.
 5. לחצו על הלחצן START 4.
- תצוגת הדחה 11 תדלק. התכנית מתחילה לפעול.

הערה

- הפעלה ידידותית לסביבה של המדיח: תכנית **Eco 50°** הינה תכנית ידידותית במיוחד לסביבה ומתאימה במיוחד לכלי מטבח ברמת לכלוך רגילה. זוהי התכנית היעילה ביותר מבחינת שילוב של צריכת חשמל ומים לסוג זה של כלים והיא תואמת לתקן האקולוגי של האיחוד האירופי.

טיימר *

* בהתאם לדגם

באפשרותכם לדחות את תחילת התכנית ב-3, 6 או 9 שעות.

1. הפעילו את מתג ההפעלה/כיבוי 1.
 2. לחצו על לחצן טיימר 5 עד שתדלק התצוגה המתאימה 3h, 6h או 9h.
 3. לחצו על הלחצן START 4, הטיימר מופעל.
 4. כדי לבטל את תכנות הטיימר, לחצו על לחצן הטיימר 5 עד שאף אחת מהתצוגות 3h, 6h או 9h לא תדלק יותר.
- באפשרותכם לשנות את תכנית ההדחה בכל עת עד שהתכנית מתחילה.

* איזור הדחה מוגברת

מושלם עבור כלים מעורבים. באפשרותכם להדיח סירים ומחבתות מלוכלכים למדי בסלסילה התחתונה יחד עם כלים עם לכלוך רגיל בסלסילה העליונה. לחץ ההתזה בסלסילה התחתונה יוגבר. כתוצאה מכך יגדלו זמן הפעולה וצריכת החשמל.

* היגיינה

המפרטורה תעלה בזמן הליך ההדחה. באופן זה תושג דרגת היגיינה מוגברת. אפשרות נוספת זו אידיאלית עבור הדחה של למשל, לוח חיתוך או בקבוקי תינוקות. ישנה עלייה קלה בזמן הפעולה ובצריכת החשמל.

* חצי כמות $\frac{1}{2}$

אם ברצונכם להדיח פריטים בודדים בלבד (למשל כוסות, ספלים, צלחות), באפשרותכם לבחור ב"חצי כמות". פעולה זו חוסכת בחשמל ובזמן. מומלץ לשים קצת פחות חומר הדחה בתא חומר ההדחה בהשוואה לטעינה מלאה.

* ייבוש נוסף

מפרטורה מוגברת בזמן ההדחה הסופית ושלב ייבוש נוסף מבטיחים שגם חלקי הפלסטיק יתייבשו היטב. ישנה עלייה קלה בצריכת החשמל. זמן הפעולה יתארך.

בחירת תכנית הדחה

באפשרותכם לבחור בתכנית הדחה מתאימה בהתאם לסוג הכלים ולדרגת הלכלוך שלהם.

מידע עבור מכוני בדיקה

מכוני הבדיקה מקבלים מידע לביצוע בדיקות השוואתיות (לדוגמה לפי תקן EN60436).

מדובר בתנאים לביצוע הבדיקה, אך לא בתוצאותיה או בערכי שימוש.

שאלות ניתן לשלוח לדואר אלקטרוני:

dishwasher@test-appliances.com

בפנייתכם אנא ציינו את מספר המכשיר (E-Nr.) ואת תאריך הייצור שלו (FD), אותם ניתן למצוא על תווית הנתונים ^[32] שעל דלת המכשיר.

P+ אפשרויות נוספות

* בהתאם לדגם

ניתן להגדיר אפשרויות נוספות באמצעות הלחצנים ^[6].

תכנית חסכונית * (VarioSpeed)

פעולת "הדחה מהירה" יכולה לקצר את זמן הפעולה בכ-20% עד 50% בהתאם לתכנית השטיפה שנבחרה. כדי לקבל תוצאות הדחה מיטביות בזמן הדחה מופחת, מוגבר השימוש בחשמל ומים.

סקירת תכניות

בסקירה זו מוצג המספר המירבי האפשרי של תכניות. ניתן למצוא את התכניות המתאימות והסידור שלהן על לוח הבקרה.

סוג הכלים	דרגת הלכלוך	תכנית	אפשרויות נוספות	שלבי התכנית
סירים, מחבתות, כלים וסכו"ם שאינם רגישים	שאריות מזון דביקות מאוד, שרופות או יבשות המכילות עמילן או חלבון	 /  מוגברת 70°	הכל	שטיפה מוקדמת הדחה 70° שטיפת ביניים הדחה סופית 65° ייבוש
				שטיפה מוקדמת הדחה 65° שטיפת ביניים הדחה סופית 65° ייבוש
כלים וסכו"ם מעורבים	שאריות רגילות של מזון ביתי, יבשות בחלקן	 /  מעורבת 65° (Mix 65°)	הכל	שטיפה מוקדמת הדחה 65° שטיפת ביניים הדחה סופית 65° ייבוש
				שטיפה מוקדמת הדחה 65° שטיפת ביניים הדחה סופית 65° ייבוש
כלים וסכו"ם רגישים, סכו"ם, כלי פלסטיק וזכוכית רגישים לחום	שאריות של מזון טרי, דביקות מעט	 /  מעורבת 65° (Mix 65°)	הכל	שטיפה מוקדמת הדחה 50° שטיפת ביניים הדחה סופית 65° ייבוש
				שטיפה מוקדמת הדחה 50° שטיפת ביניים הדחה סופית 65° ייבוש
כלים וסכו"ם רגישים, סכו"ם, כלי פלסטיק וזכוכית רגישים לחום	שאריות של מזון טרי, דביקות מעט	 /  eco Eco 50°	הכל	שטיפה מוקדמת הדחה 40° שטיפת ביניים הדחה סופית 55° ייבוש
				שטיפה מוקדמת הדחה 40° שטיפת ביניים הדחה סופית 55° ייבוש
כלים וסכו"ם רגישים, סכו"ם, כלי פלסטיק וזכוכית רגישים לחום	שאריות של מזון טרי, דביקות מעט	 /  עדינה 40°	איזור הדחה מוגברת תכנית חסכונית חצי כמות ייבוש נוסף	שטיפה מוקדמת הדחה 40° שטיפת ביניים הדחה סופית 55° ייבוש
				שטיפה מוקדמת הדחה 45° שטיפת ביניים הדחה סופית 55° ייבוש
כלים וסכו"ם רגישים, סכו"ם, כלי פלסטיק וזכוכית רגישים לחום	שאריות של מזון טרי, דביקות מעט	 /  מוגברת 45° (Express 45°)	ייבוש נוסף	שטיפה מוקדמת הדחה 45° שטיפת ביניים הדחה סופית 55° ייבוש
				שטיפה מוקדמת הדחה 45° שטיפת ביניים הדחה סופית 55° ייבוש
כל סוגי הכלים	שטיפה קרה, הדחת ביניים	 /  שטיפה מוקדמת	אין	שטיפה מוקדמת

חומר הדחה משולב

הערות

- תקבלו תוצאות מיטביות של שטיפה וייבוש על ידי שימוש בחומר הדחה סולו והוספת מלח ונוזל שטיפה בנפרד.
- במקרים של תכניות קצרות, אפשר שלטבליות לא תהיה השפעת ניקוי מלאה עקב הבדלים במסילות ועלויות להיות גם שאריות של חומר הדחה. מומלץ להשתמש בחומר הדחה בצורת אבקה עבור התכניות האלה.
- התכנית ה"מוגברת" (בדגמים מסוימים) זקוקה לטבלית אחת בלבד. כאשר הנכם משתמשים בחומר הדחה בצורת אבקה, תוכלו לשפוך חלק מהחומר על הצד הפנימי של דלת המכשיר.
- גם אם תצוגות מילוי המלח ו/או נוזל השטיפה דולקות, תכנית השטיפה תפעל נכון עם חומרי הדחה משולבים.
- אם הנכם משתמשים בחומרי הדחה עם כיסוי הנמס במים: החזיקו בכיסוי בידיים יבשות בלבד ושפכו את חומר ההדחה לתוך מיכל יבש לחלוטין בלבד, אחרת חומר ההדחה עלול להידבק.
- כאשר הנכם עוברים מחומר הדחה משולב לחומר הדחה סולו, וודאו שמערכת ריכוך המים ומינון נוזל השטיפה יהיו מכוונים לערכים הנכונים.


פרט לחומרי הדחה רגילים (סולו) קיימים גם מוצרים עם פעולות נוספות. מוצרים אלה מכילים לא רק חומר הדחה, אלא לעתים קרובות גם נוזל שטיפה ותחליף מלח (3 ב-1) ובהתאם להרכב (4 ב-1, 5 ב-1 ...) גם רכיבים נוספים כמו חומר להגנה על זכוכית או חומר לניקוי נירוסטה. לפי נתוני היצרן, חומרי הדחה משולבים פועלים עד דרגה מסוימת של קשיות המים (בדרך כלל 21° dH, 37° fH, 26° Clarke, 3.7 mmol/l). מעבר לגבול זה יש להוסיף מלח ונוזל שטיפה. לקבלת התוצאה הטובה ביותר, אנחנו ממליצים להשתמש במלח ונוזל שטיפה החל מדרגת קשיות מים של 14° dH (25° fH, 17° Clarke, 2.5 mmol/l).

כאשר הנכם משתמשים בחומר הדחה משולב, תכנית השטיפה מותאמת באופן אוטומטי כדי להבטיח את תוצאות השטיפה והייבוש הטובות ביותר.

⚠ זehירות – אל תניחו חלקים קטנים להדחה במגש איסוף הטבליות [22]; הם עלולים למנוע המסה אחידה של הטבלית.

⚠ זehירות – אם ברצונכם להוסיף כלים לאחר שתכנית ההדחה החלה, אל תשתמשו במגש איסוף הטבליות [22] כידית של הסלסילה העליונה. ייתכן שהטבלית נמצאת במגש ושתגעו בטבלית המומסת חלקית.

2. סגרו את מכסה מיכל חומר ההדחה באמצעות דחיפתו כלפי מעלה, עד שלשונית הנעילה תכנס בקלות למקומה.



מיכל חומר ההדחה נפתח באופן אוטומטי בזמן המתאים בהתאם לתכנית ההדחה. חומר ההדחה בצורת אבקה או נוזל מפוזר בתוך המכשיר ונמס, הטבליט נופלת לתוך מגש איסוף הטבליט, שם היא נמסה בהדרגה.

עצה

במקרים בהם דרגת הלכלוך שעל הכלים קלה בלבד, השתמשו בכמות קטנה יותר מהמצויין של חומר ההדחה.

חומרי הדחה ומוצרי טיפול ניתן לרכוש באתר האינטרנט שלנו או דרך שירות הלקוחות (פרטי קשר במסמכי המכשיר).

חומר הדחה

ניתן להשתמש בטבליט וכן באבקה או בחומר הדחה נוזלי במדיח, אין להשתמש בשום אופן בחומר שטיפה כללים. ניתן להתאים את מינון האבקה או חומר ההדחה הנוזלי באופן אינדיבידואלי בהתאם לדרגת הלכלוך. הטבליט מכילות כמות מספקת של חומר פעיל עבור כל משימות ההדחה. חומרי הדחה מודרניים יעילים עושים שימוש בנוסחה בעלת מעט חומרים בסיסיים עם אנזימים. האנזימים מפרקים עמילן ומסלקים חלבונים. להסרת כתמים צבעוניים (למשל תה, קטשופ), משתמשים בדרך כלל בחומרי הלבנה מבוססי חמצן.

הערה


כדי להבטיח תוצאות הדחה טובות, הקפידו תמיד על ההוראות שעל אריזת חומר ההדחה! אם יש לכם שאלות נוספות, פנו אל היצרן של חומר ההדחה.

⚠️ זהירות – הקפידו על הוראות הבטיחות השימוש שעל אריזות חומרי הניקוי וההדחה.

הוספת חומר הדחה


1. אם מיכל חומר ההדחה [30] עדיין סגור, לחצו על ידית הנעילה [31], כדי לפתוח אותו.

מלאו חומר הדחה למיכל חומר ההדחה [30] היבש (הכניסו את הטבליט בשכיבה, ולא על צידן). מינון: ראו הוראות היצרן שעל האריזה. מערכת מינון הדרגתית של מיכל חומר ההדחה [30] תסייע לכם במילוי הכמות הנכונה של חומר ההדחה בצורת אבקה או בצורת נוזל. בדרך כלל, די ב-25-20 מ"ל בלכלוך רגיל. אם הנכם משתמשים בטבליט, טבליט אחת מספיקה.



סלסילה עליונה עם מנופים צדדיים


1. משכו החוצה את הסלסילה העליונה [20].
2. להנמכת הסלסילה, לחצו על שני המנופים משמאל ומימין זה אחרי זה בצד החיצוני של הסלסילה כלפי פנים. החזיקו בסלסילה בשוליים העליונים הצדדיים, על מנת שהיא לא תיפול בפתאומיות.



3. להרמת הסלסילה, תפסו בסלסילה בשוליים העליונים הצדדיים והרימו אותה כלפי מעלה.
4. לפני הכנסת הסלסילה חזרה, וודאו שהיא נמצאת בגובה זהה בשני הצדדים. אחרת לא ניתן יהיה לסגור את דלת המכשיר וזרוע ההתזה העליונה לא תהיה מחוברת למחזור המים.

סלסילה עליונה עם זוגות גלגלים עליונים ותחתונים


1. משכו החוצה את הסלסילה העליונה [20].
2. הוציאו את הסלסילה העליונה ותלו אותה על הגלגלים העליונים (דרגה 3) או התחתונים (דרגה 1).



מגירת הסכינים *

* בהתאם לדגם

סכינים ארוכים ואביזרים אחרים ניתן להניח במצב אופקי.



כוונון גובה הסלסילה *

* בהתאם לדגם

ניתן לכוון את גובה הסלסילה העליונה [20] בעת הצורך, על מנת ליצור יותר מקום בסלסילה העליונה או התחתונה עבור כלי מטבח גבוהים יותר.

גובה המכשיר 81.5 ס"מ

סלסילה תחתונה	סלסילה עליונה	
30 ס"מ	22 ס"מ	דרגה 1 מקסימום Ø
27.5 ס"מ	24.5 ס"מ	דרגה 2 מקסימום Ø
25 ס"מ	27 ס"מ	דרגה 3 מקסימום Ø

גובה המכשיר 86.5 ס"מ


סלסילה תחתונה	סלסילה עליונה	
33 ס"מ	24 ס"מ	דרגה 1 מקסימום Ø
30.5 ס"מ	26.5 ס"מ	דרגה 2 מקסימום Ø
28 ס"מ	29 ס"מ	דרגה 3 מקסימום Ø

בחרו באחד משני אופני הפעולה הבאים בהתאם לצורת הסלסילה העליונה במדיח שלכם:

סלסילת הסכו"ם

הניחו תמיד סכו"ם לא ממויין כאשר החודים פונים כלפי מטה.


הניחו כלים חדים ארוכים וסכינים במגירת הסכינים על מנת למנוע פציעות.



יתדות מתקפלים *

* בהתאם לדגם


היתדות ניתנים לקיפול, על מנת לאפשר ארגון טוב יותר של הסירים, הקערות והכוסות.



מחזיק אביזרים קטנים *


* בהתאם לדגם

ניתן לאחסן באמצעותו חלקי פלסטיק קלים כגון ספלים, מכסים וכו'.



כוננית *


ניתן להשתמש בכוננית ובחלל שמתחתיה עבור ספלים וכוסות קטנים או עבור חלקי סכו"ם גדולים יותר כגון כפות עץ או כלי הגשה. ניתן לקפל את הכוננית כלפי מעלה כאשר היא אינה בשימוש.



* ניתן לבצע כוונן ל-3 דרגות גובה בהתאם לדגם. יש להציב לשם כך תחילה את הכוננית במאונך ולמשוך אותה כלפי מעלה, להציב אותה מעט באלכסון, לדחוף אותה כלפי מטה לגובה הרצוי (1, 2, או 3) ולהכניס אותה למקומה תוך נקישה.

סירים

סלסילה תחתונה [28]



עצה

הניחו כלים מלוכלכים מאוד (סירים) בסלסילה התחתונה. סילוני מים חזקים מבטיחים תוצאות הדחה טובות יותר.

עצה

דוגמאות נוספות לדרך הטובה ביותר להכנסת הכלים למדיח זמינות באתר האינטרנט שלנו להורדה בחינם. את כתובת אתר האינטרנט ניתן למצוא ברכיכה האחורית של הוראות ההפעלה.


ספלים וכוסות

סלסילה עליונה [20]



הערה

הקפידו שכלים קטנים לא יחסמו את מגש איסוף הטבליות [22]. הם עלולים לחסום את מכסה תא חומר ההדחה [30].



הכנסת הכלים

השימוש במדיח מביא לחיסכון באנרגיה ובמים בהשוואה להדחה ביד.

1. סלקו שאריות מזון גדולות. מסיבות של חיסכון באנרגיה אין צורך בשטיפת הכלים מתחת למים זורמים.

2. הניחו את הכלים כך

- שיהיו יציבים ולא יוכלו להתהפך.
- שהפתחים של הסירים יופנו כלפי מטה.
- שחלקים עם בליטות או מגרעות יעמדו בזווית על מנת שהמים יוכלו להתרוקן.
- שלא יפריעו לסיבוב שתי זרועות ההתזה [23] ו- [24].

מלאו את המדיח עד לקיבולת המופיעה בהוראות על מנת לחסוך בחשמל ומים.

אל תדיחו במדיח כלים פריטים קטנים מאוד, היות והם עלולים ליפול בקלות מהסלסילות.

הוצאת הכלים

על מנת למנוע מטיפות המים לטפטף על הכלים מהסלסילה העליונה, מומלץ להוציא את הכלים מהמכשיר מלמטה למעלה.

כלים חמים רגישים למכות! לפיכך, עם סיום תכנית ההדחה, השאירו את הכלים במדיח עד שניתן יהיה לטפל בהם.

הערה

לאחר סיום התכנית ניתן יהיה לראות עדיין טיפות מים בחלל הפנימי. אין להן השפעה על ייבוש הכלים.

לא מתאימים

- סכו"ם וכלי מטבח העשויים מעץ.
- כוסות דקורטיביות שבירות, דברי אמנות וכלים עתיקים. הקישוטים שלהם אינם עמידים להדחה במדיח.
- חלקי פלסטיק שאינם עמידים בחום.
- כלי נחושת ובדיל.
- כלים המלוכלכים באפר, שעווה, שומן או צבע.
- חלקי אלומיניום בשילוב עם חומר ניקוי מאכל או חומצי חזק, במיוחד כשמדובר בחומר ניקוי לשימוש מסחרי או תעשייתי.

לקישוטי הכוסות, כלי אלומיניום וכסף יש נטייה לדהות או לשנות צבע בהדחה. גם סוגי זכוכית מסוימים (לדוגמה חפצי קריסטל) עלולים להיות עכורים לאחר הדחות רבות.

נזק לכוסות ולכלים

הגורמים:

- סוג הזכוכית והליכי הייצור שלה.
- ההרכב הכימי של חומר ההדחה.
- טמפרטורת המים בתכניות ההדחה.

המלצה:

- השתמשו רק בכלי זכוכית ופורצלן שהיצרן סימן אותם כעמידים להדחה במכשיר.
- השתמשו בחומר הדחה שסומן כמגן על הכלים.
- הוציאו את הכוסות והסכו"ם מהמדיח במידת האפשר מיד עם סיום תכנית ההדחה.

הגדרת כמות נוזל השטיפה

ניתן להגדיר את כמות נוזל השטיפה ב-4 דרגות. התצוגות 0, 1, 2 או 3 ידלקו בהתאם (ראו טבלת קשיות המים).

במפעל מוגדרת ברירת המחדל: 2.

שנו את כמות נוזל השטיפה רק אם נשאים על הכלים פסים (הגדירו דרגה נמוכה יותר) או כתמי מים (הגדירו דרגה גבוהה יותר).

1. סגרו את הדלת.
 2. הפעילו את מתג ההפעלה/כיבוי [1].
 3. תצוגת ההדחה [11] מהבהבת.
 4. לחצו על הלחצן START [4] והחזיקו אותו לחוץ.
 4. סובבו את בורר התכניות [3] עד שתצוגת מילוי נוזל השטיפה [7] תהבהב.
 5. שחררו את הלחצן.
- תצוגת מילוי נוזל השטיפה [7] תהבהב והתצוגות [10] ו- [9] יידלקו (= דרגה 2).

שינוי ההגדרה:

1. סובבו את בורר התכניות [3] עד שתבחר הדרגה הרצויה.
 2. לחצו על הלחצן START [4].
- תצוגת מילוי נוזל שטיפה [7] תכבה. הדרגה המוגדרת תישמר בזיכרון.

כיבוי תצוגת מילוי נוזל השטיפה

במידה ותצוגת מילוי נוזל השטיפה [7] מפריעה לדוגמה בשימוש בחומרי הדחה בשילוב עם רכיבי נוזל שטיפה), ניתן לכבות אותה.

- פעלו בהתאם למתואר בפרק "הגדרת כמות נוזל השטיפה" והגדירו את הדרגה על 0.
- כעת תכובה תצוגת מילוי נוזל השטיפה [7].


נוזל שטיפה

מיד כאשר תצוגת מילוי נוזל השטיפה [7] תדלק בלוח הבקרה, יהיה קיים מלאי נוזל שטיפה עבור 1-2 פעולות שטיפה נוספות. יש למלא נוזל שטיפה מחדש.


נוזל השטיפה נחוץ כדי שכלי המטבח ייצאו ללא כתמים והכוסות יהיו צלולות. השתמשו רק בנוזל שטיפה עבור מדיח ביתי.

פעולת נוזל השטיפה מוגבלת בחומרים משולבים. השימוש בנוזל השטיפה מביא לרוב לתוצאות הטובות ביותר.

1. פתחו את מיכל נוזל השטיפה [29] באמצעות לחיצה והרמת הלוחית במכסה.



2. מלאו בזהירות נוזל שטיפה בפתח המילוי עד לסימון המקסימום.




3. סגרו את המכסה, עד שתישמע נקשה.
4. סלקו בעת הצורך את נוזל השטיפה שגלש באמצעות מטלית, על מנת שלא יוצר קצף רב מדי בפעולת השטיפה הבאה.

השימוש במלח מיוחד

מילוי המלח חייב להתבצע מיד עם הפעלת המכשיר. כך ניתן להבטיח שתמיסת המלח שגלשה תישטף מיד ושלא תופיע קורוזיה בתא ההדחה.

1. פתחו את סגר ההברגה של מיכל המלח [25].
2. מלאו את המיכל במים (בצעו את הפעולה רק בהפעלה הראשונה).
3. מלאו את המלח המיוחד (לא מלח בישול או טבליות).
המים יידחקו וייתנקזו החוצה.

מלאו מלח מיוחד מיד כאשר תצוגת מילוי המלח [8] תדלק בלוח הבקרה.



* בהתאם לדגם

שימוש בחומר הדחה עם רכיבי מלח

לפי נתוני היצרן, ניתן להשתמש בחומר הדחה עם רכיבי מלח רק עד דרגת קשיות מסוימת (לרוב 21° dH , 37° fH , 26° Clarke , $3,7 \text{ mmol/l}$) ללא הוספת מלח מיוחד. לקבלת תוצאות הניקוי והייבוש הטובות ביותר אנחנו ממליצים להשתמש במלח מיוחד החל מדרגת קשיות המים 14° dH (25° fH , 17° Clarke , $2,5 \text{ mmol/l}$).

כיבוי תצוגת מילוי המלח/מערכת ריכוך המים

כאשר תצוגת מילוי המלח [8] מפריעה (לדוגמה בשימוש בחומרי הדחה משולבים ברכיבי מלח) ניתן לכבות אותה.

- פעלו בהתאם למתואר ב"הגדרת מערכת ריכוך המים" והגדירו את הדרגה על 0. במצב זה יהיו מערכת ריכוך המים ותצוגת מילוי המלח כבויות.

⚠️ זהירות

אל תמלאו חומר הדחה במיכל המלח המיוחד. אתם עלולים להרוס את מערכת ריכוך המים.

הגדרה

מערכת ריכוך המים/מלח מיוחד

כדי להבטיח תוצאות הדחה טובות, דרושים למדיח מים רכים, כלומר מים המכילים כמויות קטנות של אבנית, אחרת יהיו על הכלים ועל החלל הפנימי של המכשיר משקעים לבנים של אבנית.

יש לרכך מי ברז מעל דרגת קשיות מסויימת כלומר להוציא מהם את האבנית לצורך השימוש בהם במדיח. המים מרוככים באמצעות מלח מיוחד במערכת ריכוך המים של המדיח.

הגדרת הריכוך וכמות המלח הדרושה בהתאם לה תלויות בדרגת הקשיות של מי הברז שלכם (עיינו בטבלה הבאה של קשיות המים).

ניתן להגדיר את כמות המלח ב-4 דרגות, בהתאם לקשיות המים. בהתאם לבחירתכם ידלקו התצוגות 0, 1, 2 או 3 (ראו בטבלה). במפעל מוגדרת ברירת המחדל: 1.

1. בררו את דרגת קשיות מי הברז אצלכם. ניתן לבדוק זאת ברשות המים.
2. ניתן למצוא את הדרגה בטבלת קשיות המים המופיעה בהמשך.
3. סגרו את הדלת.
4. הפעילו את מתג ההפעלה/כיבוי [1]. תצוגת ההדחה [11] מהבהבת.
5. לחצו על הלחצן START [4] והחזיקו אותו לחוץ.
6. סובבו את בורר התכניות [3] עד שתצוגת הוספת המלח [8] תהבהב.
7. שחררו את הלחצן.
- תצוגת הוספת המלח [8] תהבהב ותצוגת "בדקו את אספקת המים" [9] תדלק (= דרגה 1).

שינוי ההגדרה:

1. סובבו את בורר התכניות [3] עד לבחירת הדרגה הרצויה.
2. לחצו על הלחצן START [4]. תצוגת הוספת המלח [8] תכבה. הדרגה המוגדרת תישמר בזיכרון.

טבלת קשיות המים

°dH	תחום הקשיות	mmol/l	דרגה			
0-6	רכים	0-1,1	0			
7-16	בינוניים	1,2-2,9	1			
17-21	קשים	3,0-3,7	2			
22-35	קשים	3,8-6,2	3			

שמירה על הסביבה



האריזות של מכשירים חדשים ומכשירים משומשים עצמם מכילים חומרים יקרי ערך שניתן למחזר.

פנו את החלקים השונים לאשפה לאחר שהם עברו מיון.

מידע לגבי פינוי האשפה ניתן לקבל אצל הסוחר או ברשות המקומית.

האריזה

כל חלקי הפלסטיק של המכשיר מסומנים בסמל תקן בינלאומי (לדוגמה, "PS" פוליסטרוול). באופן זה ניתן בזמן השלכת המכשיר לאשפה לבצע מיון של סוגי אשפה מפלסטיק.

הקפידו על הוראות הבטיחות המופיעות בפרק "בזמן האספקה".

מכשיר ישן

הקפידו על הוראות הבטיחות המופיעות בפרק "בזמן ההשלכה לאשפה".

מכשיר זה מסומן על פי הקווים המנחים של התקנה האירופית 2012/19/EU (סילוק מכשירי חשמל ואלקטרוניקה משומשים - WEEE). תקנה זו מספקת הנחיות התקפות באיחוד האירופי בנוגע להחזרת מכשירים ישנים ומחזורים.



הכרת המכשיר



אירורים של לוח הבקרה ושל פנים המכשיר מצויים בקדמת החוברת. בטקסט תמצאו הפניות לפרקים השונים.

לוח הבקרה

- 1 מתג הפעלה/כיבוי
- 2 לחצן פתיחת הדלת
- 3 בורר תכניות
- 4 לחצן START
- 5 טיימר*
- 6 אפשרויות נוספות**
- 7 תצוגת מילוי נזל שטיפה
- 8 תצוגת מילוי מלח
- 9 תצוגת "בדקו את אספקת המים"
- 10 תצוגת ייבוש
- 11 תצוגת ניקוי
- * בהתאם לדגם
- ** המספר בהתאם לדגם

פנים המכשיר

- 20 סלסילה עליונה
- 21 מגירת הסכינים*
- 22 מגש איסוף טבליות
- 23 זרוע התזה עליונה
- 24 זרוע התזה תחתונה
- 25 מיכל עבור מלח מיוחד
- 26 מסננים
- 27 סלסילת הסכו"ם
- 28 סלסילה תחתונה
- 29 מיכל נזל שטיפה
- 30 מיכל חומר הדחה
- 31 ידיית נעילה של מיכל חומר ההדחה
- 32 תווית נתונים
- * בהתאם לדגם

⚠️ זהירות סכנת כוויה!

פתחו את הדלת בזהירות במהלך התכנית. קיימת סכנה שמים חמים יותזו מהמכשיר.

⚠️ זהירות סכנה לילדים!

- השתמשו בנעילה מפני ילדים אם קיימת כזו. הסבר מדויק ניתן למצוא בסוף החוברת.
- אל תרשו לילדים לשחק או להפעיל את המכשיר.
- הרחיקו את הילדים מחומרי הניקוי והשטיפה. הם עלולים לגרום לכוויות בפה, בגרון ובעיניים או לגרום לחנק.
- הרחיקו את הילדים ממדיח פתוח. במדיח עלולים להיות חלקים קטנים, שילדים עלולים לבלוע. מים הנמצאים בתוך המדיח אינם מים שתיה, ועלולים להכיל שאריות של חומר הדחה.
- הקפידו על כך שילדים לא יכניסו אצבעות למגש איסוף הטבליות [22]. אצבעות קטנות עלולות להיתפס בחריצים.
- במקרה שהמכשיר מותקן בגובה העיניים, הקפידו בזמן פתיחת וסגירת הדלת על כך, שהילדים לא יילכדו ויימחצו בין דלת המכשיר ודלת הארון המצויה מתחתיה.
- ילדים עלולים להינעל בתוך המכשיר (סכנת חנק) או להיקלע למצב מסוכן אחר.
- לכן כאשר המכשירים יוצאים מכלל שימוש: שלפו את תקע החשמל, נתקו את כבל החשמל והשליכו אותם לאשפה. חבלו בנעילת הדלת כך שלא ניתן יהיה לסגור את הדלת.

⚠️ זהירות סכנת פציעה!

- מותר לפתוח את המדיח לזמן קצר בלבד לצורך הכנסת כלי מטבח או לצורך הוצאת כלי המטבח, על מנת למנוע פציעות, כגון מעידה.
 - סכינים או אביזרים חדים אחרים יש להניח בסלסילת הסכ"ם כאשר החודים פונים כלפי מטה או במגירת הסכינים* במצב אופקי.
 - אין לשבת או לעמוד על הדלת הפתוחה.
 - הקפידו שהסלסילות לא ימולאו יותר מדי כאשר המכשיר עומד עצמאית.
 - כאשר המכשיר אינו עומד בתוך גומחה והדופן הצדדית שלו נגישה, יש לכסות מסיבות בטיחות את איזור ציר הדלת (סכנת פציעה). את המכסים ניתן לרכוש כאביזרים מיוחדים אצל שירות הלקוחות או בחנות מקצועית.
- * בהתאם לדגם

⚠️ זהירות סכנת פיצוץ!

- אין לשפוך תמיסות מכל סוג לחלל הפנימי של המדיח. קיימת סכנת פיצוץ.
- אין להכניס חלקי אלומיניום למדיח כאשר משתמשים בחומר ניקוי מאכל או חומצי חזק, במיוחד כשמדובר בחומר ניקוי לשימוש מסחרי או תעשייתי. קיימת סכנת פיצוץ.

בהפעלה היומיומית

הקפידו על הוראות הבטיחות והשימוש שעל אריזות חומרי הניקוי והשטיפה.

נעילה מפני ילדים (נעילת הדלת) *

ההסבר על נעילה מפני ילדים נמצא בסוף החוברת.
* בהתאם לדגם

במקרה של נזקים

- תיקונים ופתיחת המכשיר יבוצעו רק ע"י אנשי מקצוע. נתקו לשם כך את המכשיר מהחשמל. הוציאו את תקע החשמל או הורידו את הנתיך. סגרו את ברז המים.
- אין להפעיל את המכשיר במקרה של נזקים, במיוחד ללוח הבקרה (סדקים, חורים, לחצנים שבורים) או נזקים לפעולת הדלת. הוציאו את תקע החשמל או הורידו את הנתיך. סגרו את ברז המים וקראו לשירות הלקוחות.

בזמן הסילוק

1. השביתו מכשיר ישן על מנת למנוע תאונות.
2. בצעו את הסילוק בהתאם להוראות.

- אם לא מצויות הוראות או במקרה שהוראות ההרכבה אינן כוללות את ההוראות המתאימות, יש לפנות ליצרן של מכשירים אלה על מנת לוודא שניתן להתקין את המדיח מעל או מתחת למכשירים אלה.
- אין להתקין את המדיח מעל או מתחת למכשירים אלה במקרה שאינכם יכולים לקבל מידע מהיצרן.
- הרכיבו מכשירים משולבים רק מתחת למשטחי עבודה רציפים, המוברגים לארונות הסמוכים להם על מנת להבטיח את יציבותם.
- אל תתקינו את המכשיר סמוך למקור חום (גוף חימום, תנור, כיריים או מכשירים אחרים, הפולטים חום) ואל תתקינו אותו מתחת לכיריים.
- שימו לב לכך שמקורות חום (לדוגמה התקנת חימום/התקנת מים חמים) או חלקי מכשיר חמים עלולים להמיס את בידוד הכבל החשמלי של המדיח. אין להביא את הכבל החשמלי של המדיח במגע עם מקורות חום או עם חלקי מכשיר חמים.
- השקע חייב להיות נגיש בקלות לאחר התקנת המכשיר. (ראו "חיבור חשמלי").
- בדגמים מסויימים: קופסת הפלסטיק על חיבור המים מכילה שסתום חשמלי, כבלי החיבור מצויים בתוך הצינור שלו. אל תחתכו את הצינור ואל תטבלו את קופסת הפלסטיק במים.

לפני הפעלת המכשיר

קראו בעיון את הוראות ההפעלה וההתקנה! הן מכילות מידע חשוב לגבי התקנת המכשיר, הפעלתו ותחזוקתו. שמרו את כל המסמכים כדי שתוכלו להיעזר בהם בעתיד או למסור אותם לאדם אחר.

ניתן להוריד את הוראות ההפעלה בחינם מאתר האינטרנט שלנו. את כתובת אתר האינטרנט ניתן למצוא בכריכה האחורית של הוראות ההפעלה.

בזמן האספקה

1. בדקו מיד האם נגרמו נזקי הובלה לאריזה ולמדיח. אל תפעילו מכשיר פגום, אלא פנו מיד לספק.
2. השליכו את חומר האריזה בהתאם לתקנות.
3. אל תניחו לילדים לשחק באריזות ובחלקיהן. סכנת חנק מקרטונים מתקפלים ומיריעות ניילון.

התקנה

- הקפידו שהדופן האחורית של המדיח לא תהיה נגישה לאחר ההתקנה (סכנת מגע במשטחים חמים).
- בצעו את ההתקנה והחיבור בהתאם להוראות ההתקנה וההרכבה.
- על המדיח להיות מנותק מהחשמל בזמן ההתקנה.
- וודאו שמערכת מוליך המגן של רשת החשמל הביתית הותקנה נכון.
- תנאי חיבור החשמל חייבים להתאים לנתונים המצויים בתווית הנתונים [32] של המדיח.
- במקרה של נזק לכבל החשמל של המכשיר, יש להחליפו בכבל חשמל מיוחד.
- על מנת למנוע פגיעה, יש לבצע זאת רק ע"י שירות הלקוחות.
- אם המדיח מותקן בארון גבוה, יש לחזקו כראוי.
- אם המדיח מותקן מתחת או מעל למכשירי מטבח אחרים, יש לעקוב אחרי הוראות התקנה בשילוב עם המדיח הנמצאות בהוראות ההפעלה של כל מכשיר.
- הקפידו גם על הוראות ההרכבה של המדיח, על מנת להבטיח פעולה בטוחה של כל המכשירים.

§ שימוש בהתאם לייעוד

- מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי.
- השתמשו במדיח רק במשק הבית ורק למטרה המוגדרת: הדחת כלי מטבח.
- מדיח זה מיועד לשימוש בגובה מקסימלי של 4000 מטר מעל פני הים.

⚠ הוראות בטיחות

מכשיר זה יכול להיות מופעל ע"י ילדים החל מגיל 8 וע"י אנשים בעלי מגבלות פיסיות, חושיות או מנטליות או אנשים חסרי נסיון וידע, כאשר הם נמצאים תחת פיקוח של אדם האחראי על בטחונם, או אם עברו הכשרה בקשר להפעלה בטוחה של המכשיר, והבינו את הסכנות הנובעות ממנו.

אסור לילדים לשחק במכשיר. אסור לילדים לבצע עבודות ניקיון ותחזוקה, אלא אם הם מעל גיל 8 ונמצאים תחת השגחה.

יש להרחיק מהמכשיר ומכבל החיבור החשמלי ילדים מתחת לגיל 8.

❓ הופיעה תקלה, מה עושים? 24

24. משאבת ניקוז
25. טבלת תקלות.



☎ שירות לקוחות 33

🔧 התקנה/חיבור 33


33. תכולת האריזה.
33. הוראות בטיחות
34. אספקה.
34. מפרטים טכניים
34. התקנה
35. חיבור לביוב.
35. חיבור למי שתייה
36. חיבור לחשמל
36. פירוק
36. הובלה
36. הגנה מקרה (ריקון המכשיר).

תוכן העניינים

13	סירים	4	שימוש בהתאם לייעוד
14	סלסילת הסכו"ם	4	הוראות בטיחות
14	כוננית	5	לפני הפעלת המכשיר
14	יטדות מתקפלים	5	בזמן האספקה
14	מחזיק אביזרים קטנים	5	התקנה
15	מגירת הסכינים	6	בהפעלה היומיומית
15	כוונן גובה הסלסילה	6	נעילת הדלת
16	חומר הדחה	6	במקרה של נזקים
16	הוספת חומר הדחה	6	בזמן הסילוק
17	חומר הדחה משולב	8	שמירה על הסביבה
18	סקירת תכניות	8	האריזה
19	בחירת תכנית הדחה	8	מכשיר ישן
19	מידע עבור מכוני בדיקה	8	הכרת המכשיר
19	אפשרויות נוספות	8	לוח הבקרה
19	תכנית חכונית (VarioSpeed)	8	פנים המכשיר
19	איזור הדחה מוגברת	9	מערכת ריכוך המים/ מלח מיוחד
19	היגיינה	9	הגדרה
19	חצי כמות	9	טבלת קשיות המים
19	ייבוש נוסף	10	השימוש במלח מיוחד
20	הפעלת המכשיר	10	חומר הדחה עם רכיבי מלח
20	נתוני התכנית	10	כיבוי מערכת ריכוך המים
20	חיישן מים	11	נוזל שטיפה
20	הפעלת המכשיר	11	הגדרת כמות נוזל השטיפה
20	טיימר	11	כיבוי תצוגת מילוי
21	סיום תכנית	11	נוזל השטיפה
21	הפסקת התכנית במהלכה	12	כלי מטבח
21	סיום התכנית	12	לא מתאימים
21	שינוי תכנית הדחה	12	נזק לכוסות ולכלים
21	ייבוש מוגבר	12	הכנסת הכלים
22	ניקוי ותחזוקה	12	הוצאת הכלים
22	מצב כללי של המכשיר	13	ספלים וכוסות
22	מלח מיוחד ונוזל שטיפה		
23	מסננים		
23	זרועות התזה		



Constructa



הוראות הפעלה he