


בקיצור ולעניין:
כל מה שמדיח-הכלים שלך צריך הוא...
לפני השימוש הראשון במדיח-הכלים יש לקרוא בעיון רב את הוראות ההפעלה!



מילוי תא-המלח

מילוי תוסף השטיפה

הוספת תכשיר-ניקוי

הפעלת מדיח-הכלים

בחירת התוכנית

התחלת התוכנית קדימה לפעולה...

כיבוי המכשיר הכל בסדר...

1

2

3

4

5

6

7

8

9


כיוון המערכת להגדרת קשיות-מים *

בררו אצל רשויות אספקת-המים המקומית מהי רמת קשיות המים הזורמים באזורכם והכניסו את הנתון המתאים ...


Clark °	הגדרת הקשיות	mmol/l	רמה	0	1	2	3
0-8	רכה	0-1,1	0	○	○	○	
9-20	בינונית	1,2-2,9	1	○	○	●	
21-26	קשה	3,0-3,7	2	○	●	●	
27-44	קשה	3,8-6,2	3	●	●	●	

* רק לפני שטיפת הכלים הראשונה או במקרה של שינוי בערכי קשיות המים.


פירוק משקעי האבנית (הפעולה מיותרת כאשר ההגדרה שנבחרה היא 0) ...




הבריגו החוצה את המכסה.




רק לפני השימוש הראשון במדיח-הכלים: מלאו את תא-המלח במים.





למלא במלח מיוחד (לעולם אל תוסיפו תכשיר-ניקוי!)




הבריגו חזרה את המכסה. מיד אחר-כך הפעילו את מדיח-הכלים.




לחצו על הסימון 1. הרימו את המכסה המסומן כ-2.



שיפכו פנימה תוסף שטיפה.





סיגרו את המכסה. קליק!




במקרה הצורך פתחו את המכסה (לחצו על הלחצן).

זחירות, תכשירים משולבים לא בהכרח מיועדים לכל התוכניות. עיקבו אחר הוראות היצרן.



את תכשיר הניקוי יש להוסיף לתא המילוי רק כאשר הוא במצב יבש.



דיחפו את סגר המכסה ולחצו. פלופ!

מהירה, חסכונית או אינטנסיבית...

אינטנסיבית 70°	65°	חסכונית 50°	עדינה 40°	45°	קדם שטיפה
1:10 - 3:30	1:10 - 3:30	1:10 - 3:30	1:10 - 3:30	1:10 - 3:30	1:10 - 3:30
0,800 - 1,500	0,800 - 1,500	0,800 - 1,500	0,800 - 1,500	0,800 - 1,500	0,800 - 1,500
13 - 15	13 - 15	13 - 15	13 - 15	13 - 15	13 - 15

פעולות נוספות **

חיסכון בזמן
ניתן להשגה באמצעות שימוש מוגבר בתצורת החשמל, וזאת בלא לפגום ברמת הניקון.

מחצית הכמות
... כאשר כמות הכלים מועטה, לחיסכון בזמן, מים וחשמל.


מאפשרות גמישות...
מתחם אינטנסיבי
... פתרון מושלם למטען כלים מסוגים שונים. לחץ השטיפה וטמפרטורת השטיפה מוגברים במידת מה.

היגיינה
... בזמן תהליך השטיפה עולה הטמפרטורה. בכך מושגת רמת היגיינה גבוהה יותר.


ייבוש נוסף
... משפר את תוצאות תהליך הייבוש באמצעות העלאת טמפרטורת מי השטיפה הסופית. (לא מיועד לכלים עדינים במיוחד).

טיפולי תחזוקה שוטפת



מסננים
... בדיקו ונקו במידת הצורך.



סובבו את גליל המסנן,
הסירו את מערכת הסינון ...



לתוצאות שטיפה מושלמות...




הבריגו בחזרה את מערכת
הסינון.
שימו לב לסימון!


ניקוי משאבת המים המשומשים

- שילפו החוצה את תקע החשמל.
- הרחיקו את המסננים ורוקנו את כל שאריות המים.
- הרימו והוציאו את המסכה (A)
- וודאו שבאיזור מדרחף המשאבה לא מצויים עצמים זרים
- החזירו את המסכה למקומו ולחצו מטה עד להישמע נקישת הנעילה (B)
- החזירו את המסנן למקומו


זרועות התזה
... הסרת הסתימות/סילוק
מצבורי הלכלוך



משכו את זרוע ההתזה כלפי
מעלה ...




פרקו את זרוע ההתזה
העליונה ...



נקו את פתחי ההתזה הזעירים
מתחת למים זורמים (העזרו
במידת הצורך בקיסמי שיניים) ...



הרכיבו את הזרוע התחתונה ...



אתרו והרחיקו בכוחות עצמכם תקלות פשוטות ...
... משום שעדיף לעשות זאת לבד!

הנחיות נוספות תוכלו למצוא בחוברת הוראות ההפעלה

התקלה	הסיבות האפשריות	הפעולה הנדרשת
גורית הבקרה  נדלקת	ברז כניסת-המים סגור או נסתם מאבנית.	הפרידו והרחיקו את הכלים זה מזה. מינעו מגע בין הפריטים. מלאו אחר הוראות היצרן של תכשיר-הניקוי. בחרו בתוכנית פעולה אינטנסיבית יותר. נקו היטב את זרועות ההתזה (כמפורט למעלה). נקו היטב את המסננים (כמפורט למעלה). הציבו במדיה את הפריטים והכלים באופן המאפשר תנועה חופשית של הזרועות המסתובבות.
צניור ניקוז המים המשומשים סתום או מכופף.	1. פרקו בהדרגה החוצה את חיבור המים הכנסים. 2. נקו את המסננת של ברז המים. 3. לחץ המים המגיעים מהברז למדיה צריך להיות לפחות 10 ליטרים בדקה כאשר הברז במצב פתוח לגמרי. במידה ולחץ המים נמוך מדי יש להתליף את מתאמי אספקת-המים. חברו כהלכה את צינור אספקת-המים וודאו שאין בו כיפוף.	
מכסה משאבת המים המשומשים לא מונח במקומו כהלכה.	חברו כהלכה את צינור ניקוז-המים וודאו שאינו מכופף.	
משאבת המים המשומשים סתומה.	חברו את מכסה משאבת המים חזרה למקומו (כמתואר למעלה).	
תקלה טכנית במדיה-הכלים.	נקו את משאבת המים המשומשים (כמתואר למעלה).	
תצוגת הסמל  מהבהבת	צרו קשר עם שירות הלקוחות (פרטו את תצוגת התקלה).	
במדיה הכלים נותרו שאריות מים	נתקו את המדיה מזרם החשמל. סיגרו את מדיה-הכלים והפעילו אותו. לחילוץ/סיוו את פעולת התוכנית (עיינו בפרק העוסק באופן סיום התוכנית).	
סימני חלודה על גבי סכו"ם	הסכו"ם אינו עשוי מפלדת אל-חלד. להבי סכינים חדים רגישים לתופעה זו הרבה יותר. חלודה ממקור חיצוני	השתמשו בסכו"ם המיועד לשיטפה במדיה-כלים. לעולם אל תכניסו למדיה-הכלים כלים מחלידים.

כתמים וסימני מים	כמות תוסף-השטיפה שהוכנסה למדיה קטנה מדי/ גדולה מדי מהנדרש.	סימני כתמים: הפחיתו את כמות תוסף-השטיפה. סימני מים או משקעי אבנית: הגדילו את כמות תוסף-השטיפה. העלו את המינון. החליפו את המוצר במוצר אחר. השתמשו בתוסף שטיפה. הפעילו את אפשרות הברירה לייבוש אינטנסיבי (בהתאם לדגם). כווננו כהלכה את המערכת להגדרת קשיות-המים. מלאו או הוסיפו תוסף מלח כנדרש. השתמשו בכוסות המיועדות לניקוי במדיה-כלים. השתמשו בתכשיר-ניקוי המיועד לכלי זכוכית.
הכלים אינם יבשים	תוסף השטיפה	
שכבה "חלבית" דקה על גבי הכלים (ניתנת להסרה)	למדיה המיועדת שבו השתמשתם יש תכונות המעכבות את תהליך הייבוש. הגדרות מדיה-הכלים	
שכבה "חלבית", כוסות זכוכית עכורות או עמומות (לא ניתן להסרה)	המערכת להגדרת קשיות-המים אינה מכווננת כהלכה. חסר תוסף מלח. הכוסות אינן מיועדות לניקוי במדיה-כלים.	
צבעיהם של חלקים ואביזרים מפלסטיק דוהים או משנים את צבעם.	פחות מדי תכשיר ניקוי. שינויי הצבע נגרמים על-ידי צבעי מאכל המצויים במזונות מסוימים (למשל רסק עגבניות)	הקפידו לקרוא את הוראות היצרן של תכשיר הניקוי.. אין משמעות לשינויי הצבע; מחזור שטיפה נוסף אמור לגרום לצבע להיעלם.

הטענה נכונה של מדיה-הכלים ...

תוך כדי פעולת התוכנית ליחצו על הלחצן התחל למשך 3 שניות בערך (איתחול) עד לזיכוי מלא של כל סמלי התצוגה.

זמן התוכנית שנותר עד לשאיבת שאריות המים הוא כדקה אחת בערך.

כלים ואביזרים המיועדים לניקוי באמצעות מדיה-כלים (ללא כתמים ושאריות של אפר, שעווה, שמנים וחומרי גירוז, צבעי דיו, מדבקות, כמויות גדולות של ריבה, מוצרי-חלב ושאריות אוכל, שאת כולם יש לסלק לפני ההכנסה למדיה) יש להניח ולמקם במגירתו ובסלסולתו כמפורט בחוברת ההדרכה, וכן לוודא שזרועות התזת המים יכולות להסתובב בחופשיות.