



טיפולי תחזוקה שוטפת

מסננים


... בידקו ונקו במידת הצורך.




סובבו את גליל המסנן, הסירו את מערכת הסינון ...



שטיפו מתחת למים זורמים ...



החזירו למקום ...




הבריגו בחזרה את מערכת הסינון.
שימו לב לסימון!

ניקוי משאבת המים המשושמים


- שילפו החוצה את תקע החשמל.
- הרחיקו את המסננים ורוקנו את כל שאריות המים.
- הרימו והוציאו את המכסה (A)
- וודאו שבאזזור מדרף המשאבה לא מצויים עצמים זרים
- החזירו את המכסה למקומו ולחצו מטה עד להישמע נקישת הנעילה (B)
- החזירו את המסנן למקומו

זרועות התזה


... הסרת הסתימות / סילוק מצבורי הלכלוך




משכו את זרוע ההתזה כלפי מעלה ...



פרקו את זרוע ההתזה העליונה ...




נקו את פתחי ההתזה הזעירים מתחת למים זורמים (העזרו במידת הצורך בקיסימי שיניים) ...



הרכיבו את הזרוע התחתונה ...

הבריגו היטב את הזרוע העליונה



אתרו והרחיקו בכוחות עצמכם תקלות פשוטות...

...משום שעדיף לעשות זאת לבד!

התקלה

הסיבות האפשריות

הפעולה הנדרשת

התקלה

הכלים אינם נקיים לגמרי

הכלים הוכנסו למדיח בצפיפות רבה מדי או הונחו האחד על גבי השני.

הפרידו והרחיקו את הכלים זה מזה.

על הפריטים מופיעים שאריות חול או משקעי גרגרים

כמות קטנה מדי של תכשיר-ניקוי.

מלאו אחר הוראות היצרן של תכשיר-הניקוי.

תוכנית הפעולה שנבחרה איננה התוכנית המתאימה.

בחרו בתוכנית פעולה אינטנסיבית יותר.

הפתחים ברצוע ההתזה סתומים.

נקו היטב את זרועות ההתזה (כמפורט למעלה).


המסננים סתומים מלכלוך, רופפים או שאינם ממקמים כהלכה.

נקו היטב את המסננים (כמפורט למעלה).

זרועות ההתזה חסומות.

הציבו במדיח את הפריטים והכלים באופן המאפשר תנועה חופשית של הזרועות המסתובבות.

נורית הבקרה "🔌" נדלקת



צינור ניקוז המים המשושמים סתום או מכופף.

חברו כהלכה את צינור ניקוז-המים וודאו שאינו מכופף.

מכסה משאבת המים המשושמים לא מונח במקומו כהלכה.

חברו את מכסה משאבת המים חזרה למקומו (כמתואר למעלה).

משאבת המים המשושמים סתומה.

נקו את משאבת המים המשושמים (כמתואר למעלה).

תקלה טכנית במדיח-הכלים.

צרו קשר עם שירות הלקוחות (פרטו את תוצגת התקלה).

נתקו את המדיח מזרם החשמל.

התוכנית טרם הגיעה לסיימה.

סיגרו את מדיח-הכלים והפעילו אותו. לחילופין סיימו את פעולת התוכנית (עיינו בפרק העוסק באופן סיום התוכנית).

סימני חלודה על גבי סכו"ם

הסכו"ם אינו עשוי מפלדת אל-תלד. להבי סכינים חדים רגישים לתופעה זו הרבה יותר.

השתמשו בסכו"ם המיועד לשיטפה במדיח-כלים.

חלודה ממקור חיצוני

לעולם אל תכניסו למדיח-הכלים כלים מחלידים.

הפסקת פעולת התוכנית ...

הטענה נכונה של מדיח-הכלים ...

ליחצו על הלחצן התחל והחזיקו אותו במצב לחוץ למשך 3 שניות בערך עד לביצוע כל נוריות התצוגה.

תהליך התוכנית שנתר עד לשאיבת שאריות המים נמשך כדקה אחת בערך.



כלים ואביזרים המיועדים לניקוי באמצעות מדיח-כלים (ללא כתמים ושאריות של אפר, שעווה, שמנים וחומרי גירוז, צבעי דיו, מדבקות, כמויות גדולות של ריבה, מוצרי-חלב ושאריות אוכל, שאת כולם יש לסלק לפני ההכנסה למדיח) יש להניח ולמקם במגירות ובסלסלות כמפורט בחוברת ההדרכה, וכן לוודא שזרועות התזה המים יכולות להסתובב בחופשיות.