

Pro Induction Espressokocher
 Pro Induction Espresso Maker
 Cafetière à expresso Pro Induction
 Moka Pro Induction
 Pro Induction Espresso-percolator
 Cafetera Pro Induction
 Βραστήρας εσπρέσο Pro Induction
 Moka konvička Pro Induction
 Pro Induction presszókávéfőző
 Kawiarka Pro Induction

Moka kanvička Pro Induction
 Pro Induction καφεβάρκα
 Cafeteira de café Pro Induction
 Pro Induction Espressokande
 Pro Induction Espressokeitin
 Profesjonell espressokoker for
 induksjonstopp
 Pro Induction-espressobryggare
 מכונת אספרסו אינדוקציה Pro

HEZ9ES100 HZ9ES100 Z9410ES0

de	Gebrauchsanleitung	2
en	Information for Use	6
fr	Manuel d'utilisation	10
it	Manuale utente	14
nl	Gebruikershandleiding	18
es	Manual de usuario	22
el	Εγχειρίδιο χρήστη	26
cs	Návod k obsluze	30
hu	Használati útmutató	34
pl	Instrukcja obsługi	38
sk	Návod na používanie	42
bg	Ръководство за употреба	46
pt	Manual do utilizador	50
da	Betjeningsvejledning	54
fi	Käyttöohje	58
no	Bruksanvisning	62
sv	Bruksanvisning	66
he	מדריך למשתמש	70

1 Sicherheit

Beachten Sie diese Sicherheitshinweise, wenn Sie das Zubehör verwenden.

Dieses Produkt entspricht den Vorschriften für Produkte, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.

- Das Kochgeschirr ist nicht für den Gebrauch in der Mikrowelle geeignet.
- Das Kochgeschirr wurde nur für den Hausgebrauch entwickelt.
- Das Kochgeschirr ist für das Kochen vorgesehen.
- Keine Lebensmittel über einen längeren Zeitraum im Kochgeschirr lagern.
- Das Kochgeschirr in keiner Weise verändern.
- Nie das Kochgeschirr beim Kochen unbeaufsichtigt lassen.
- Nie Kinder in der Nähe von heißem Kochgeschirr unbeaufsichtigt lassen.
- Das eingefüllte Wasser darf im Wassertank nie das Sicherheitsventil abdecken.
- Das Kaffeepulver nicht in den Korb pressen. Andernfalls kann der Druck zu groß werden.

- Den Espresso-Kocher während des Kochens so drehen, dass das Sicherheitsventil nicht zum Körper zeigt.
- Regelmäßig das Sicherheitsventil und den Korb überprüfen. Das Sicherheitsventil und der Korb dürfen nicht mit Kaffee verstopft sein.

WARNUNG – Verbrennungsgefahr!

Griffe und Deckel können sehr heiß werden.

- ▶ Immer Topflappen verwenden.
- ▶ Vor der Reinigung das Kochgeschirr abkühlen lassen.

WARNUNG – Verbrühungsgefahr!

Heiße Flüssigkeit, Spritzer und Dampf können zu Verbrühungen führen.

- ▶ Flüssigkeit nicht höher als bis zur maximal markierten Füllmenge einfüllen.


ACHTUNG

Unsachgemäßer Gebrauch kann das Kochgeschirr oder das Kochfeld beschädigen.

- ▶ Kochgeschirr nie leer aufheizen.
- ▶ Kochgeschirr nie leerkochen lassen.

2 Lieferumfang

Prüfen Sie nach dem Auspacken alle Teile auf Transportschäden und die Vollständigkeit der Lieferung.



1 Oberteil

2 Filter

3 Dichtung

4 Korb

5 Unterteil

3 Kochgeschirr vor dem ersten Gebrauch reinigen

1. Das Kochgeschirr mit warmem Seifenwasser und einem weichen Schwamm reinigen.
2. Das Kochgeschirr mit einem Tuch trocknen.
3. Drei Teile Wasser und ein Teil Zitronensäure oder Essig zu einem Gemisch vermengen.
4. Um die Edelstahloberfläche vor Flecken und Oxidation zu schützen, das Gemisch im unbeschichteten Edelstahlgeschirr 15 Minuten köcheln.

4 Kochgeschirr verwenden

⚠ **WARNUNG – Verbrühungsgefahr!**

Ein fehlerhafter Zusammenbau oder unsachgemäßer Gebrauch des Espresso-Kochers kann zu austretendem Wasser oder Dampf führen.

- ▶ Den Espresso-Kocher komplett verschließen.
- ▶ Den Espresso-Kocher während des Kochens so drehen, dass das Sicherheitsventil nicht zum Körper zeigt.
- ▶ Vermeiden, dass das Wasser im Espresso-Kocher durch zu starke Hitze spritzt.
- ▶ Wenn das Wasser im Espresso-Kocher spritzt und Geräusche hörbar sind, die Leistungsstufe reduzieren.

ACHTUNG

Unsachgemäßer Gebrauch kann zu Schäden führen und ist nicht durch die Herstellergarantie abgedeckt.

- ▶ Um Kratzer auf dem Kochfeld zu vermeiden, das Kochgeschirr beim Bewegen auf der Glaskeramik anheben.

1. Den Espresso-Kocher aufdrehen.
2. Den Korb herausnehmen.
3. Den Wassertank bis zur maximalen Füllhöhe unterhalb des Sicherheitsventils mit Wasser füllen.

4. Grobkörniges Espresso-Pulver in den Korb füllen.
Verwenden Sie medium groben Kaffee. Filterkaffee ist zu fein.
Nicht das Espresso-Pulver in den Korb pressen. Andernfalls kann der Druck zu groß werden.
 5. Überschüssigen Kaffee vom Rand des Korbs entfernen.
 6. Den Korb in den Wassertank setzen.
 7. Das Oberteil und das Unterteil zusammenschrauben.
 8. Den Espresso-Kocher auf eine Kochfläche mit passendem Durchmesser platzieren.
 9. Den Espresso-Kocher während des Kochens so drehen, dass das Sicherheitsventil nicht zum Körper zeigt.
 10. Den Kaffee auf Stufe 7 bis 8 aufheizen.
Nicht die maximale Leistung oder Boost-Funktion nutzen.
Vermeiden Sie, dass das Wasser im Espresso-Kocher spritzt.
 11. Wenn das Wasser spritzt und Geräusche hörbar sind, die Leistungsstufe reduzieren.
Den Deckel geschlossen halten.
- ✓ Innerhalb von ca. 5 Minuten steigt der Kaffee langsam in den oberen Teil des Espresso-Kochers auf.
- Tipp**
- Für die Kaffeezubereitung ist nicht notwendig, dass das gesamte Wasser im Tank verdampft. Ca. 80 % des Wassers ist ausreichend und verhindert, dass der Kaffee bitter schmeckt.
 - Überprüfen Sie regelmäßig das Sicherheitsventil und den Korb. Das Sicherheitsventil und der Korb dürfen nicht mit Kaffee verstopft sein.

5 Kochgeschirr reinigen

1. Das Kochgeschirr von Hand reinigen.
2. Das Kochgeschirr immer komplett trocknen.

Tipp: Sie können Flecken und Markierungen mit etwas Essig oder Zitronensäure verdünnt in warmem Wasser entfernen.

6 Störungen beheben

Kleinere Störungen an Ihrem Gerät können Sie selbst beheben. Nutzen Sie die Informationen zur Störungsbehebung, bevor Sie den Kundendienst kontaktieren. So vermeiden Sie unnötige Kosten.

WARNUNG – Verletzungsgefahr!

Unsachgemäße Reparaturen sind gefährlich.

- ▶ Nur geschultes Fachpersonal darf Reparaturen am Gerät durchführen.
- ▶ Wenn das Gerät defekt ist, den Kundendienst rufen.

6.1 Funktionsstörungen

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Wasser oder Dampf erscheint zwischen dem Wassertank und dem oberen Teil des Espresso-Kochers.	Espresso-Pulver ist zu fein gemahlen. ▶ Nehmen Sie den Espresso-Kocher sofort von der Kochfläche. ▶ Nutzen Sie medium grob gemahlenes Espresso-Pulver. Zu fein gemahlenes Espresso-Pulver kann den Filter verstopfen und verhindern, dass der Wasserdampf in den oberen Teil aufsteigt. Espresso-Kocher ist nicht komplett verschlossen. ▶ Nehmen Sie den Espresso-Kocher sofort von der Kochfläche. ▶ Verschließen Sie den Espresso-Kocher komplett. → "Kochgeschirr verwenden", Seite 3
Wasser oder Dampf kommt aus dem Sicherheitsventil.	Espresso-Pulver ist zu fein gemahlen. ▶ Nehmen Sie den Espresso-Kocher sofort von der Kochfläche. ▶ Nutzen Sie medium grob gemahlenes Espresso-Pulver. Zu fein gemahlenes Espresso-Pulver kann den Filter verstopfen und verhindern, dass der Wasserdampf in den oberen Teil aufsteigt. Leistungsstufe ist zu hoch eingestellt. ▶ Nehmen Sie den Espresso-Kocher sofort von der Kochfläche. ▶ Verwenden Sie eine mittlere Leistungsstufe.
Kaffee schmeckt bitter.	Espresso-Pulver ist zu fein gemahlen. ▶ Nutzen Sie medium grob gemahlenes Espresso-Pulver. Zu fein gemahlenes Espresso-Pulver kann den Filter verstopfen und verhindern, dass der Wasserdampf in den oberen Teil aufsteigt. Gesamtes Wasser ist verdampft. ▶ Nehmen Sie den Espresso-Kocher früher von der Kochfläche.

Störung	Ursache und Störungsbehebung
Kaffee schmeckt bitter.	Wasser im Wassertank ist zu kalt.
	► Füllen Sie vorgewärmtes Wasser in den Wassertank.
	Leistungsstufe ist zu hoch eingestellt.
	► Verwenden Sie eine niedrigere Leistungsstufe.

7 Garantie

Folgendes ist von der Herstellergarantie ausgeschlossen:

- Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, z. B. durch Überhitzen, Anschlagen oder Herunterfallen
- Schäden durch falsche Reinigung
- Natürlicher Verschleiß
- Rein optische Gebrauchsspuren, z. B. Verfärbungen

Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie unseren Kundendienst.

1 Safety

Follow these safety instructions when using the accessory.

This product complies with the regulations for products that come into contact with food.

- The cookware is not suitable for use in the microwave.
- The cookware was developed for domestic use only.
- The cookware is intended for cooking.
- Do not store food in the cookware for an extended period of time.
- Do not change the cookware in any way.
- Never leave the cookware unattended when cooking.
- Never leave children unattended near hot cookware.
- The water that is added must never cover the safety valve in the water reservoir.
- Do not press the coffee powder in the basket. Otherwise, the pressure is too great.

- When making espresso, turn the espresso maker so that the safety valve is not pointing towards the body.
- Regularly check the safety valve and the basket. The safety valve and the basket must not be clogged with coffee.

WARNING – Risk of burns!

The handles and lid may become very hot.

- ▶ Always use oven gloves.
- ▶ Leave the cookware to cool down before cleaning it.

WARNING – Risk of scalding!

Hot liquid, splashes and steam may cause scalding.

- ▶ Do not fill liquid higher than the maximum capacity mark.


ATTENTION

Improper use may damage the cookware or the hob.

- ▶ Never heat cookware when it is empty.
- ▶ Never leave empty cookware on the heat.

2 Scope of delivery

After unpacking all parts, check for any damage in transit and completeness of the delivery.



1	Upper part
2	Filter
3	Seal
4	Basket
5	Lower part

3 Cleaning the cookware before using it for the first time

1. Clean the cookware with warm soapy water and a soft sponge.
2. Dry the cookware with a cloth.
3. Mix three parts water and one part lemon juice or vinegar together to form a mixture.
4. To protect the stainless steel surface against stains and oxidation, simmer the mixture in the non-coated stainless steel cookware for 15 minutes.

4 Using the cookware

⚠ WARNING – Risk of scalding!

Incorrect assembly or improper use of the espresso maker may lead to water or steam escaping.

- ▶ Completely seal the espresso maker.
- ▶ When making espresso, turn the espresso maker so that the safety valve is not pointing towards the body.
- ▶ Avoid excessive heat which may cause the water in the espresso maker to spray out.
- ▶ If the water in the espresso maker is spraying out and sounds can be heard, reduce the power level.

ATTENTION

Improper use may cause damage and is not covered by the manufacturer's warranty.

- ▶ To prevent scratches on the hob, lift the cookware when you move it on the glass ceramic.
1. Unscrew the espresso maker.
 2. Remove the basket.
 3. Fill the water tank with water up to the maximum filling level below the safety valve.
 4. Fill the basket with coarsely ground espresso powder. Use medium-coarse coffee. Filter coffee is too fine. Do not press the coffee powder into the basket. Otherwise, the pressure will be too great.

5. Remove any excess coffee from the edge of the basket.
6. Place the basket in the water tank.
7. Screw the top and bottom parts together.
8. Place the espresso maker on a cooking surface with a suitable diameter.
9. When making espresso, turn the espresso maker so that the safety valve is not pointing towards the body.
10. Heat up the coffee at level 7 to 8.
Do not use the maximum power or boost function.
Prevent the water in the espresso maker from spraying out.

11. If the water is spraying out and sounds can be heard, reduce the power level.
Keep the lid closed.
- ✓ After approx. 5 minutes, the coffee slowly rises into the upper part of the espresso maker.

Tip

- When preparing coffee, it is not necessary for all of the water in the tank to evaporate. Around 80% of the water is sufficient and prevents the coffee from having a bitter taste.
- Regularly check the safety valve and the basket. The safety valve and the basket must not be clogged with coffee.

5 Cleaning the cookware

1. Clean the cookware by hand.
2. Always dry the cookware completely.

Tip: You can remove stains and marks with a little vinegar or citric acid diluted in hot water.

6 Troubleshooting

You can rectify minor faults on your appliance yourself. Read the troubleshooting information before contacting after-sales service. This will avoid unnecessary costs.

⚠ WARNING – Risk of injury!

Improper repairs are dangerous.

- ▶ Repairs to the appliance should only be carried out by trained specialist staff.
- ▶ If the appliance is defective, call Customer Service.

6.1 Malfunctions

Fault	Cause and troubleshooting
Water or steam appears between the water reservoir and the upper part of the espresso maker.	The espresso powder is ground too finely. ▶ Remove the espresso maker from the cooking surface immediately. ▶ Use medium-coarsely ground espresso powder. Espresso powder that is ground too finely may clog the filters and prevent the steam from rising into the upper part.
	The espresso maker is not completely sealed. ▶ Remove the espresso maker from the cooking surface immediately. ▶ Completely seal the espresso maker. → "Using the cookware", Page 7
Water or steam come from the safety valve.	The espresso powder is ground too finely. ▶ Remove the espresso maker from the cooking surface immediately. ▶ Use medium-coarsely ground espresso powder. Espresso powder that is ground too finely may clog the filters and prevent the steam from rising into the upper part.
	The power level is set too high. ▶ Remove the espresso maker from the cooking surface immediately. ▶ Use a medium power setting.
The coffee tastes bitter.	The espresso powder is ground too finely. ▶ Use medium-coarsely ground espresso powder. Espresso powder that is ground too finely may clog the filters and prevent the steam from rising into the upper part.
	All of the water has evaporated. ▶ Remove the espresso maker from the cooking surface at an earlier point.
	The water in the water reservoir is too cold. ▶ Fill the water reservoir with pre-heated water.
	The power level is set too high. ▶ Use a lower power level.

7 Warranty

The following is excluded from the manufacturer's warranty:

- Damage caused by improper use, for example due to overheating, striking or falling
- Damage caused by incorrect cleaning
- Natural wear
- Purely visual signs of wear, e.g. discolouration

If you have any questions, contact our customer service.

1 Sécurité

Respectez les consignes de sécurité lorsque vous utilisez cet accessoire.

Ce produit est conforme aux dispositions concernant les produits qui entrent en contact avec des aliments.

- L'ustensile de cuisson ne convient pas pour une utilisation au micro-ondes.
- L'ustensile de cuisson a été conçu uniquement pour un usage domestique.
- L'ustensile de cuisson est prévu pour la cuisson.
- Ne pas conserver d'aliments dans l'ustensile de cuisson pendant une période prolongée.
- Ne modifiez en aucun cas l'ustensile de cuisson.
- Ne laissez jamais l'ustensile de cuisson sans surveillance lors de la cuisson.
- Ne laissez jamais les enfants sans surveillance à proximité d'un ustensile de cuisson chaud.
- L'eau remplie ne doit jamais recouvrir la soupape de sécurité du réservoir d'eau.
- Ne pas presser la poudre de café dans le panier. Sans quoi, la pression peut devenir trop grande.
- Tourner la cafetière à expresso pendant l'ébullition de manière à ce que la soupape de sécurité ne soit pas face au corps.

- Vérifier régulièrement la soupape de sécurité et le panier. La soupape de sécurité et le panier ne peuvent pas être obstrués par le café.

AVERTISSEMENT – Risque d'ébouillantage !

Les poignées et le couvercle peuvent devenir très chauds.

- ▶ Utilisez toujours des maniques.
- ▶ Laissez refroidir l'ustensile de cuisson avant de le nettoyer.

AVERTISSEMENT – Risque d'échaudures !

Des liquides chauds, des éclaboussures et la vapeur peuvent provoquer des échaudures.

- ▶ Ne remplissez pas de liquide au-delà de la contenance maximale marquée par un repère.


ATTENTION

Une utilisation non conforme peut endommager l'ustensile de cuisson ou la table de cuisson.

- ▶ Ne jamais faire chauffer d'ustensiles de cuisson vides.
- ▶ Ne jamais laisser un ustensile de cuisson bouillir à vide.

2 Contenu de la livraison

Après avoir déballé le produit, inspectez toutes les pièces pour détecter d'éventuels dégâts dus au transport et pour vous assurer de l'intégralité de la livraison.



- | | |
|---|-------------------|
| 1 | Partie supérieure |
| 2 | Filtre |
| 3 | Joint |
| 4 | Panier |
| 5 | Partie inférieure |

3 Nettoyer l'ustensile de cuisson avant la première utilisation

1. Nettoyez l'ustensile de cuisson avec de l'eau savonneuse chaude et une éponge douce.
2. Séchez l'ustensile de cuisson avec un chiffon.
3. Mélanger trois tiers d'eau et un tiers d'acide citrique ou de vinaigre pour obtenir un mélange.
4. Pour protéger la surface en acier inoxydable contre les taches et l'oxydation, faire mijoter le mélange dans un ustensile en acier inoxydable non enduit pendant 15 minutes.

4 Utilisation de l'ustensile de cuisson

⚠ **AVERTISSEMENT – Risque d'échaudures !**

Un assemblage incorrect ou une utilisation non conforme de la cafetière à espresso peut entraîner une fuite d'eau ou de vapeur.

- ▶ Fermer la cafetière à espresso complètement.
- ▶ Tourner la cafetière à espresso pendant l'ébullition de manière à ce que la soupape de sécurité ne soit pas face au corps.
- ▶ Éviter les éclaboussures d'eau dans la cafetière à espresso provoquées par une chaleur excessive.
- ▶ Si l'eau éclabousse dans la cafetière à espresso et que des bruits se font entendre, réduire le niveau de puissance.

ATTENTION

Une utilisation non conforme peut entraîner des dommages qui ne seront alors pas couverts par la garantie du fabricant.

- ▶ Pour éviter les rayures sur la table de cuisson, soulevez l'ustensile de cuisson lors de son déplacement sur la vitrocéramique.

1. Tournez la cafetière à espresso.
2. Extrayez le panier.
3. Remplissez le réservoir d'eau jusqu'à la hauteur de remplissage maximale en dessous de la soupape de sécurité.

4. Remplissez le panier de poudre expresso à gros grains.
Utilisez du café moyennement grossier. Le filtre à café est trop fin.
Ne pressez pas la poudre expresso dans le panier. Sinon, la pression peut devenir trop grande.
 5. Éliminez le surplus de café du bord du panier.
 6. Placez le panier dans le réservoir d'eau.
 7. Vissez la partie supérieure et la partie inférieure.
 8. Placez la cafetière à expresso sur une surface de cuisson au diamètre adapté.
 9. Tournez la cafetière à expresso pendant l'ébullition de manière à ce que la soupape de sécurité ne soit pas dirigée vers le corps.
 10. Chauffez le café à la puissance 7 à 8.
N'utilisez pas la fonction booster ou la puissance maximale.
Évitez les éclaboussures d'eau dans la cafetière à expresso.
 11. Si l'eau éclabousse et que des bruits se font entendre, réduisez le niveau de puissance.
Maintenez le couvercle fermé.
- ✓ Dans les 5 minutes, le café monte lentement dans la partie supérieure de la cafetière à expresso.
- Conseil**
- Pour la préparation du café, il n'est pas nécessaire que toute l'eau du réservoir s'évapore. Environ 80 % de l'eau est suffisante et empêche le café d'avoir un goût amer.
 - Vérifiez régulièrement la soupape de sécurité et le panier. La soupape de sécurité et le panier ne doivent pas être obstrués par le café.

5 Nettoyage de l'ustensile de cuisson

1. Nettoyer l'ustensile de cuisson à la main.
 2. Toujours sécher complètement l'ustensile de cuisson.
- Conseil :** Vous pouvez enlever les taches et les marques avec un peu de vinaigre ou d'acide citrique dilué dans de l'eau chaude.

6 Dépannage

Vous pouvez corriger par vous-même les petits défauts de votre appareil. Lisez les renseignements de dépannage avant de contacter le service consommateurs. Vous vous épargnerez ainsi des dépenses inutiles.

⚠ AVERTISSEMENT – Risque de blessure !

Les réparations non conformes sont dangereuses.

- ▶ Seul un personnel qualifié est en droit d'effectuer des réparations sur l'appareil.
- ▶ Si l'appareil est défectueux, appeler le service après-vente.

6.1 Dysfonctionnements

Défaut	Cause et dépannage
De l'eau ou de la vapeur apparaît entre le réservoir d'eau et la partie supérieure de la cafetière à expresso.	La poudre à expresso est moulue trop fine. ▶ Retirez immédiatement la cafetière à expresso de la surface de cuisson. ▶ Utilisez de la poudre à expresso moulue moyennement grossière. De la poudre à expresso moulue trop fine peut obstruer le filtre et empêcher que la vapeur d'eau ne monte dans la partie supérieure. La cafetière à expresso n'est pas complètement fermée. ▶ Retirez immédiatement la cafetière à expresso de la surface de cuisson. ▶ Fermez la cafetière à expresso complètement. → "Utilisation de l'ustensile de cuisson", Page 11
De l'eau ou de la vapeur s'échappe de la soupape de sécurité.	La poudre à expresso est moulue trop fine. ▶ Retirez immédiatement la cafetière à expresso de la surface de cuisson. ▶ Utilisez de la poudre à expresso moulue moyennement grossière. De la poudre à expresso moulue trop fine peut obstruer le filtre et empêcher que la vapeur d'eau ne monte dans la partie supérieure. Le niveau de puissance est réglé trop haut. ▶ Retirez immédiatement la cafetière à expresso de la surface de cuisson. ▶ Utilisez un niveau de puissance moyen.
Le café a un goût amer.	La poudre à expresso est moulue trop fine. ▶ Utilisez de la poudre à expresso moulue moyennement grossière. De la poudre à expresso moulue trop fine peut obstruer le filtre et empêcher que la vapeur d'eau ne monte dans la partie supérieure. Toute l'eau est évaporée. ▶ Retirez la cafetière à expresso de la surface de cuisson. plus tôt.

Défaut	Cause et dépannage
Le café a un goût amer.	L'eau dans le réservoir d'eau est trop froide.
	► Versez de l'eau préchauffée dans le réservoir d'eau.
	Le niveau de puissance est réglé trop haut.
	► Utilisez un niveau de puissance inférieur.

7 Garantie

La garantie du fabricant exclut ce qui suit :

- Les dommages provoqués par une utilisation non conforme, par ex. en raison de surchauffe, coups ou chute
- Les dommages dus à un nettoyage erroné
- Usure naturelle
- Traces d'utilisation purement optique, par ex. des décolorations

Adressez vos éventuelles questions à notre service après-vente.

1 Sicurezza

Osservare le presenti istruzioni di sicurezza durante l'utilizzo dell'accessorio.

Questo apparecchio adempie alle disposizioni per prodotti che entrano in contatto con alimenti.

- La stoviglia non è adatta per l'utilizzo nel microonde.
- La stoviglia è stata realizzata solo per uso domestico.
- Lo scopo della stoviglia è quello di essere utilizzata per cucinare.
- Non lasciare nella stoviglia alcun alimento per un tempo prolungato.
- Non apportare in nessun caso modifiche alla stoviglia.
- Durante la cottura sorvegliare sempre la stoviglia.
- Non lasciare mai che i bambini si avvicinino alla stoviglia senza essere sorvegliati.
- L'acqua rabboccata non mai coprire la valvola di sicurezza nel serbatoio dell'acqua.
- Non comprimere il caffè in polvere nel portafiltro. Se no la pressione può aumentare troppo.

- Durante l'impiego, ruotare la moka in modo tale che la valvola di sicurezza non sia rivolta verso il corpo.
- Controllare regolarmente la valvola di sicurezza e il portafiltro. La valvola di sicurezza e il portafiltro non devono essere otturati dal caffè.

AVVERTENZA – Pericolo di ustioni!

Le maniglie e i coperchi possono diventare bollenti.

- Utilizzare sempre le presine.
- Lasciare raffreddare la stoviglia prima di procedere alla pulizia.

AVVERTENZA – Pericolo di scottature!

Liquidi bollenti, schizzi e vapore possono causare ustioni.

- Non riempire di liquido oltre la tacca che contrassegna la quantità massima.


ATTENZIONE

Un uso non conforme può danneggiare la stoviglia o il piano cottura.

- Non riscaldare mai una stoviglia vuota.
- Non lasciare sui fuochi una stoviglia in cui sia evaporata tutta l'acqua.

2 Contenuto della confezione

Dopo il disimballaggio controllare che tutti i componenti siano presenti e che non presentino danni dovuti al trasporto.



- | | |
|---|-----------------|
| 1 | Parte superiore |
| 2 | Filtro |
| 3 | Guarnizione |
| 4 | Portafiltro |
| 5 | Parte inferiore |

3 Pulizia della stoviglia prima di usarla la prima volta

1. Pulire la stoviglia con dell'acqua saponata e una spugna morbida.
2. Asciugare la stoviglia con un panno.
3. Mescolare 3/4 d'acqua con un 1/4 di acido citrico o di aceto.
4. Per proteggere le superfici di acciaio inox dalle macchie e dall'ossidazione, mettere la miscela preparata in una stoviglia in acciaio inox non rivestita e far cuocere a fuoco lento per 15 minuti.

4 Utilizzo della stoviglia

⚠ **AVVERTENZA – Pericolo di scottature!**

Un assemblaggio non corretto o un utilizzo non conforme della moka può comportare la fuoriuscita di acqua o di vapore.

- Chiudere bene la moka.
- Durante l'impiego, ruotare la moka in modo tale che la valvola di sicurezza non sia rivolta verso il corpo.
- Evitare che l'acqua nella moka schizzi a causa di un calore eccessivo.
- Quando l'acqua sale nella moka e si sentono dei borbottii, ridurre il livello di potenza del fuoco.

ATTENZIONE

Un uso non conforme può causare danni e fa decadere la garanzia del produttore.

- Per evitare che il piano cottura si graffi, sollevare la stoviglia quando la si sposta sul piano in vetroceramica.
1. Svitare la moka.
 2. Togliere il portafiltro.
 3. Riempire il serbatoio dell'acqua fino al livello massimo al di sotto della valvola di sicurezza.

4. Riempire il portafiltro con caffè in polvere da macinatura grossa adatta per l'espresso. Evitare caffè da macinatura media grossa. Il caffè filtrato è troppo raffinato. Non comprimere il caffè in polvere per espresso nel portafiltro. Altrimenti la pressione può aumentare troppo.
5. Rimuovere il caffè che fuoriesce dal bordo del portafiltro.
6. Inserire il portafiltro all'interno del serbatoio dell'acqua.
7. Avvitare tra loro la parte superiore e quella inferiore.
8. Disporre la moka su una superficie adatta al suo diametro.
9. Durante l'impiego, ruotare la moka in modo tale che la valvola di sicurezza non sia rivolta verso il corpo.

10. Riscaldare con il livello 7-8.

Non utilizzare la potenza massima o la funzione booster.

Evitare che l'acqua schizzi nella moka.

11. Se l'acqua schizza e se i rumori sono percepibili, ridurre il livello di potenza.

Tenere chiuso il coperchio della moka.

- ✓ Entro ca. 5 minuti, il caffè sale lentamente nella parte superiore della moka.

Consiglio

- Per la preparazione del caffè non è necessario che evapori tutta l'acqua del serbatoio. L'80% dell'acqua è sufficiente e impedisce che il caffè risulti amaro.
- Controllare regolarmente la valvola di sicurezza e il portafiltro. La valvola di sicurezza e il portafiltro non devono essere otturati dal caffè.

5 Pulizia della stoviglia

1. Lavare a mano la stoviglia.
2. Asciugare sempre bene la stoviglia.

Consiglio: È possibile rimuovere le macchie ed eventuali tracce diluendo un po' di aceto o di acido citrico nell'acqua calda.

6 Sistemazione guasti

I guasti minori possono essere sistemati autonomamente dall'utente. Utilizzare le informazioni per la sistemazione dei guasti prima di contattare il servizio di assistenza clienti. In questo modo si evitano costi non necessari.

⚠ AVVERTENZA – Pericolo di lesioni!

Gli interventi di riparazione effettuati in modo non appropriato rappresentano una fonte di pericolo.

- ▶ Solo il personale adeguatamente specializzato e formato può eseguire riparazioni sull'apparecchio.
- ▶ Se l'apparecchio presenta guasti, rivolgersi al servizio di assistenza clienti.

6.1 Anomalie di funzionamento

Guasto	Causa e ricerca guasti
Compare dell'acqua o del vapore tra il serbatoio dell'acqua e la parte superiore della moka.	La polvere per caffè espresso è stata macinata in modo troppo fine. ▶ Togliere subito la moka dalla superficie di cottura. ▶ Utilizzare la polvere per caffè espresso macinata grossa. Polvere per caffè espresso macinata troppo fine può intasare il filtro e impedire che il vapore dell'acqua salga nella parte superiore. La moka non è completamente chiusa. ▶ Togliere subito la moka dalla superficie di cottura. ▶ Chiudere completamente la moka. → "Utilizzo della stoviglia", Pagina 15
L'acqua o il vapore esce dalla valvola di sicurezza.	La polvere per caffè espresso è stata macinata in modo troppo fine. ▶ Togliere subito la moka dalla superficie di cottura. ▶ Utilizzare la polvere per caffè espresso macinata grossa. Polvere per caffè espresso macinata troppo fine può intasare il filtro e impedire che il vapore dell'acqua salga nella parte superiore. Il livello di potenza è troppo alto. ▶ Togliere subito la moka dalla superficie di cottura. ▶ Utilizzare il livello di potenza medio.
Il caffè ha un gusto amaro.	La polvere per caffè espresso è stata macinata in modo troppo fine. ▶ Utilizzare la polvere per caffè espresso macinata grossa. Polvere per caffè espresso macinata troppo fine può intasare il filtro e impedire che il vapore dell'acqua salga nella parte superiore. È evaporata tutta l'acqua. ▶ Togliere prima la moka dalla superficie di cottura. L'acqua nel relativo serbatoio è troppo fredda. ▶ Riempire il serbatoio con dell'acqua preriscaldata.

Guasto	Causa e ricerca guasti
Il caffè ha un gusto amaro.	Il livello di potenza è troppo alto. ► Utilizzare un livello di potenza inferiore.

7 Garanzia

Quanto segue è escluso dalla garanzia del produttore:

- danni causati da un uso non conforme, ad es. surriscaldamenti, urti o cadute;
- danni causati da una pulizia errata;
- usura naturale;
- visibili tracce di utilizzo, ad es. variazioni cromatiche.

Per eventuali domande, contattare il nostro servizio di assistenza clienti.

1 Veiligheid

Neem bij gebruik van het accessoire deze veiligheidsaanwijzingen in acht.

Dit product voldoet aan de voorschriften voor producten die met levensmiddelen in contact komen.

- Het kookgerei is niet geschikt voor gebruik in de magnetron.
- Het kookgerei werd uitsluitend voor huishoudelijk gebruik ontwikkeld.
- Het kookgerei is bestemd om te koken.
- Bewaar geen levensmiddelen gedurende langere tijd in het kookgerei.
- Modificeer het kookgerei op geen enkele wijze.
- Laat het kookgerei bij het koken nooit onbeheerd achterlaten.
- Laat kinderen nooit zonder toezicht in de buurt van heet kookgerei.
- Het gevulde water mag in de watertank nooit het veiligheidsventiel afdekken.
- Het koffiepoeder nooit in het bakje persen. Anders kan de druk te groot worden.

- De espressokoker tijdens het koken zo draaien dat het veiligheidsventiel niet naar het lichaam wijst.
- Regelmatig het veiligheidsventiel en het bakje controleren. Het veiligheidsventiel en het bakje mogen niet met koffie verstopt zijn.

WAARSCHUWING – Kans op brandwonden!

Grepen en deksels kunnen erg heet worden.

- Altijd pannenlappen gebruiken.
- Het kookgerei vóór het reinigen laten afkoelen.

WAARSCHUWING – Kans op verbranding!

Hete vloeistof, spatten en damp kunnen brandwonden veroorzaken.

- Vloeistof niet hoger dan tot aan de maximaal gemarkeerde vulhoeveelheid vullen.


LET OP

Ondeskundig gebruik kan het kookgerei of de kookplaat beschadigen.

- Kookgerei nooit leeg opwarmen.
- Pannen nooit leeg laten koken.

2 Leveringsomvang

Controleer na het uitpakken alle onderdelen op transportschade en de volledigheid van de levering.



- | | |
|---|---------------|
| 1 | Bovendeel |
| 2 | Filter |
| 3 | Afdichting |
| 4 | Bakje |
| 5 | Onderste deel |

3 Kookgerei reinigen voordat u het voor het eerst gebruikt

1. Het kookgerei met warm zeepsop en een zachte spons reinigen.
2. Het kookgerei met een doek drogen.
3. Drie delen water en een deel citroenzuur of azijn tot een mengsel mengen.
4. Om het roestvrijstalen oppervlak tegen vlekken en oxidatie te beschermen, het mengsel in een ongecoate roestvrijstalen pan 15 minuten laten sudderen.

4 Kookgerei gebruiken

⚠ **WAARSCHUWING – Kans op verbranding!**

Het verkeerd in elkaar zetten of het onveilige gebruik van de espressokoker kan lekkend water of lekkende stoom veroorzaken.

- ▶ De espressokoker compleet afsluiten.
- ▶ De espressokoker tijdens het koken zo draaien dat het veiligheidsventiel niet naar het lichaam wijst.
- ▶ Vermijd dat water in de espressokoker door te sterke hitte spat.
- ▶ Als het water in de espressokoker spat en geluiden hoorbaar zijn, dan het vermogen verlagen.

LET OP

Ondeskundig gebruik kan tot schade leiden en is niet door de fabrieksgarantie gedekt.

- ▶ Om krassen op de kookplaat te vermijden, het kookgerei bij het bewegen over de keramische glasplaat optillen.

1. De espressokoker opendraaien.
2. Het bakje eruit nemen.
3. Het waterreservoir tot aan het maximale vulniveau onder het veiligheidsventiel met water vullen.
4. Espressopoeder met grove korrel in het bakje doen. Gebruik medium grove koffie. Filterkoffie is te fijn. Het espressopoeder nooit in het bakje persen. Anders kan de druk te groot worden.

5. Overtollige koffie van de rand van het bakje verwijderen.
6. Het bakje in het waterreservoir plaatsen.
7. Het bovenste en het onderste deel in elkaar schroeven.
8. De espressokoker op een kookvlak met passende diameter plaatsen.
9. De espressokoker tijdens het koken zo draaien dat het veiligheidsventiel niet naar het lichaam wijst.
10. De koffie op stand 7 tot 8 opwarmen.
Gebruik niet het maximale vermogen of de boostfunctie.
Vermijd dat water in de espressokoker spat.

11. Als het water spat en geluiden hoorbaar zijn, kies dan een lagere vermogensstand.
Het deksel gesloten houden.
- ✓ Binnen ca. 5 minuten stijgt de koffie langzaam naar het bovenste deel van de espressokoker.

Tip

- Voor de bereiding van de koffie is het niet nodig dat al het water in het reservoir verdampt. Ca. 80% van het water is voldoende en voorkomt dat de koffie bitter smaakt.
- Controleer regelmatig het veiligheidsventiel en het bakje. Het veiligheidsventiel en het bakje mogen niet met koffie verstopt zijn.

5 Kookgerei reinigen

1. Het kookgerei met de hand reinigen.
2. Het kookgerei altijd volledig drogen.

Tip: U kunt vlekken en markeringen met een beetje azijn of citroenzuur verdund in warm water verwijderen.

6 Storingen verhelpen

Kleinere storingen aan het apparaat kunt u zelf verhelpen. Raadpleeg voordat u contact opneemt met de klantenservice de informatie over het verhelpen van storingen. Zo voorkomt u onnodige kosten.

WAARSCHUWING – Kans op letsel!

Ondeskundige reparaties zijn gevaarlijk.

- ▶ Alleen geschoold vakpersoneel mag reparaties aan het apparaat uitvoeren.
- ▶ Bel de servicedienst als het apparaat defect is.

6.1 Functiestoringen

Storing	Oorzaak en probleemoplossing
Water of damp verschijnt tussen de watertank en het bovenste deel van de espressokoker.	Espressopoeder is te fijn gemalen. ▶ Neem de espressokoker onmiddellijk van het kookvlak. ▶ Gebruik medium grof gemalen espressopoeder. Te fijn gemalen espressopoeder kan de filter verstopen en verhinderen dat de waterdamp naar het bovenste deel stijgt. Espressokoker is niet volledig gesloten. ▶ Neem de espressokoker onmiddellijk van het kookvlak. ▶ Sluit de espressokoker compleet. → "Kookgerei gebruiken", Pagina 19
Water of damp komt uit het veiligheidsventiel.	Espressopoeder is te fijn gemalen. ▶ Neem de espressokoker onmiddellijk van het kookvlak. ▶ Gebruik medium grof gemalen espressopoeder. Te fijn gemalen espressopoeder kan de filter verstopen en verhinderen dat de waterdamp naar het bovenste deel stijgt. Vermogensstand is te hoog ingesteld. ▶ Neem de espressokoker onmiddellijk van het kookvlak. ▶ Gebruik een gemiddelde vermogensstand.
Koffie smaakt bitter.	Espressopoeder is te fijn gemalen. ▶ Gebruik medium grof gemalen espressopoeder. Te fijn gemalen espressopoeder kan de filter verstopen en verhinderen dat de waterdamp naar het bovenste deel stijgt. Al het water is verdampt. ▶ Neem de espressokoker vroeger van het kookvlak. Water in de watertank is te koud. ▶ Vul het voorverwarmde water in de watertank. Vermogensstand is te hoog ingesteld. ▶ Gebruik een lagere vermogensstand.

7 Garantie

Het volgende is van de fabrieksgarantie uitgesloten:

- Schade door ondeskundig gebruik, bijv. door oververhitten, stoten of het naar beneden vallen
- Schade door verkeerde reiniging
- Natuurlijke slijtage
- Zuiver optische gebruikssporen, bijv. verkleuringen

Als u vragen hebt, neem dan contact op met onze servicedienst.

1 Seguridad

Tener en cuenta estas indicaciones de seguridad al utilizar el accesorio.

Este artículo cumple las normas aplicables a los productos que entran en contacto con alimentos.

- El recipiente no es adecuado para su uso en el microondas.
- El recipiente se ha desarrollado solo para uso doméstico.
- El recipiente está previsto para cocinar.
- No conservar alimentos durante un período prolongado en el recipiente.
- No modificar el recipiente de ninguna manera.
- No dejar nunca los recipientes al fuego sin vigilancia.
- No dejar a los niños sin supervisión cerca de recipientes para cocinar calientes.
- El agua introducida en el depósito de agua no debe cubrir nunca la válvula de seguridad.
- No prensar el café molido en el cesto; de lo contrario, puede acumularse demasiada presión.
- Durante el proceso de hervido, girar la cafetera italiana de tal modo que la válvula de

seguridad no quede orientada hacia el cuerpo.

- Revisar periódicamente la válvula de seguridad y el cesto. La válvula de seguridad y el cesto deben estar libres de restos de café.

ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!

Las asas y la tapa pueden alcanzar temperaturas muy elevadas.

- Utilizar siempre manoplas de cocina para su manipulación.
- Dejar que el recipiente para cocinar se enfríe antes de limpiarlo.

ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!

El líquido caliente, las salpicaduras y el vapor pueden provocar escaldaduras.

- No llenar de líquido por encima de la capacidad máxima de llenado marcada.


ATENCIÓN

Un uso inadecuado puede dañar el recipiente para cocinar o la placa de cocción.

- No calentar nunca los recipientes para cocinar vacíos.
- No dejar nunca que los recipientes para cocinar queden vacíos al fuego.

2 Volumen de suministro

Al desembalar el aparato, comprobar que estén todas las piezas y que no presenten daños ocasionados durante el transporte.



- | | |
|---|----------------|
| 1 | Parte superior |
| 2 | Filtro |
| 3 | Junta |
| 4 | Cesto |
| 5 | Parte inferior |

3 Limpiar el recipiente para cocinar antes de usarlo por primera vez

1. Limpiar el recipiente para cocinar con una esponja suave y agua templada jabonosa.
2. Secar el recipiente para cocinar con un paño.
3. Mezclar tres partes de agua y una parte de zumo de limón o vinagre.
4. Para proteger las superficies de acero inoxidable de manchas y de la oxidación, dejar cocer esta mezcla durante 15 minutos en el recipiente de acero inoxidable sin cubrir.

4 Utilizar el recipiente

⚠ **ADVERTENCIA – ¡Riesgo de quemaduras!**

Un montaje o un uso inadecuado de la cafetera italiana puede provocar derrames de agua o café.

- ▶ Cerrar completamente la cafetera italiana.
- ▶ Durante el proceso de hervido, girar la cafetera italiana de tal modo que la válvula de seguridad no quede orientada hacia el cuerpo.
- ▶ Evitar las salpicaduras de agua del interior de la cafetera italiana debido a temperaturas muy elevadas.

- ▶ Si se producen salpicaduras de agua en la cafetera italiana y se escuchan ruidos, reducir el nivel de potencia.

ATENCIÓN

Un uso inadecuado puede provocar daños que no están cubiertos por la garantía del fabricante.

- ▶ Para evitar arañazos en la placa de cocción, levantar el recipiente al moverlo sobre la vitrocerámica.
1. Girar la cafetera italiana para abrirla.
 2. Extraer el cesto.

3. Llenar el depósito de agua hasta la marca de nivel máximo de llenado, por debajo de la válvula de seguridad.
4. Llenar el cesto con café de molienda gruesa. Utilizar un café de molienda gruesa; el café para cafetera de filtro es demasiado fino. No prensar el café molido en el cesto; de lo contrario, puede acumularse demasiada presión.
5. Retirar el exceso de café del borde del cesto.
6. Colocar el cesto en el depósito de agua.
7. Enroscar la parte superior en la inferior.
8. Colocar la cafetera italiana en una superficie de cocción de diámetro apropiado.
9. Durante el proceso de hervido, girar la cafetera italiana de tal modo que la válvula de seguridad no quede orientada hacia el cuerpo.

10. Calentar el café en el nivel 7-8.
No utilizar las funciones booster o de potencia máxima.
Evitar las salpicaduras de agua del interior de la cafetera italiana.
 11. Si se producen salpicaduras de agua y se escuchan ruidos, reducir el nivel de potencia.
Mantener la tapa cerrada.
- ✓ Al cabo de 5 minutos, el café asciende suavemente a la parte superior de la cafetera italiana.

Consejo

- No es necesario que toda el agua se evapore para terminar de preparar el café; suele bastar con un 80 % del agua, lo que además evita que el café tenga un sabor amargo.
- Comprobar periódicamente la válvula de seguridad y el cesto. La válvula de seguridad y el cesto deben estar libres de restos de café.

5 Limpiar el recipiente

1. Limpiar el recipiente a mano.
2. Secar siempre por completo el recipiente.

Consejo: Se pueden eliminar manchas y marcas con un poco de vinagre o ácido cítrico diluido en agua templada.

6 Solucionar pequeñas averías

El usuario puede solucionar por sí mismo las pequeñas averías de este aparato. Se recomienda utilizar la información relativa a la subsanación de averías antes de ponerse en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica. De este modo se evitan costes innecesarios.

⚠ ADVERTENCIA – ¡Riesgo de lesiones!

Las reparaciones inadecuadas son peligrosas.

- ▶ Solo el personal especializado puede realizar reparaciones e intervenciones en el aparato.
- ▶ Si el aparato está defectuoso, ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica.

6.1 Averías de funcionamiento

Avería	Causa y resolución de problemas
Aparece vapor o agua entre el depósito de agua y la parte superior de la cafetera italiana.	El café en polvo es de molienda demasiado fina. ▶ Retirar inmediatamente la cafetera italiana de la superficie de cocción. ▶ Utilizar café molido de molienda media-gruesa. El café en polvo de molienda demasiado fina puede atascar el filtro y evitar que el vapor de agua ascienda a la parte superior. La cafetera italiana no está completamente cerrada. ▶ Retirar inmediatamente la cafetera italiana de la superficie de cocción. ▶ Cerrar por completo la cafetera italiana. → "Utilizar el recipiente", Página 23
Sale vapor o agua de la válvula de seguridad.	El café en polvo es de molienda demasiado fina. ▶ Retirar inmediatamente la cafetera italiana de la superficie de cocción. ▶ Utilizar café molido de molienda media-gruesa. El café en polvo de molienda demasiado fina puede atascar el filtro y evitar que el vapor de agua ascienda a la parte superior. El nivel de potencia está ajustado a un nivel demasiado alto. ▶ Retirar inmediatamente la cafetera italiana de la superficie de cocción. ▶ Utilizar un nivel medio de potencia.
El café tiene un sabor excesivamente amargo.	El café en polvo es de molienda demasiado fina. ▶ Utilizar café molido de molienda media-gruesa. El café en polvo de molienda demasiado fina puede atascar el filtro y evitar que el vapor de agua ascienda a la parte superior.

Avería	Causa y resolución de problemas
El café tiene un sabor excesivamente amargo.	Se ha evaporado toda el agua. ► Retirar la cafetera italiana de la superficie de cocción con mayor antelación.
	El agua del depósito está demasiado fría. ► Llenar el depósito con agua calentada previamente.
	El nivel de potencia está ajustado a un nivel demasiado alto. ► Utilizar un nivel de potencia más bajo.

7 Garantía

Quedan excluidos de la garantía del fabricante:

- los daños causados por un uso inadecuado, p. ej., por sobrecalentamiento, golpes o caídas;
- los daños provocados por una limpieza incorrecta;
- Desgaste natural
- Marcas de uso meramente visuales, p. ej., decoloraciones.

En caso de requerir ayuda para cualquier consulta, contactar con el Servicio de Asistencia Técnica.

1 Ασφάλεια

Προσέχετε αυτές τις υποδείξεις ασφαλείας, όταν χρησιμοποιείτε το εξάρτημα. Αυτό το προϊόν αντιστοιχεί στους κανονισμούς για προϊόντα, που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.

- Το μαγειρικό σκεύος δεν είναι κατάλληλο για τη χρήση με μικροκύματα.
- Το μαγειρικό σκεύος σχεδιάστηκε μόνο για την οικιακή χρήση.
- Το μαγειρικό σκεύος προορίζεται για το μαγείρεμα.
- Μη φυλάγετε τρόφιμα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα μέσα στο μαγειρικό σκεύος.
- Μην τροποποιείτε με κανέναν τρόπο το μαγειρικό σκεύος.
- Μην αφήνετε ποτέ το μαγειρικό σκεύος κατά το μαγείρεμα χωρίς επιτήρηση.
- Μην αφήνετε ποτέ παιδιά χωρίς επιτήρηση κοντά στο καυτό μαγειρικό σκεύος.
- Το πληρωμένο νερό στο δοχείο νερού, δεν επιτρέπεται ποτέ να καλύπτει τη βαλβίδα ασφαλείας.
- Μην πιέζετε τη σκόνη καφέ στο πάνω μέρος. Διαφορετικά μπορεί η πίεση να γίνει πολύ μεγάλη.
- Γυρίστε το μπρίκι εσπρέσσο κατά τη διάρκεια του βρασμού έτσι, ώστε η βαλβίδα ασφαλείας να μη δείχνει προς το σώμα σας.

- Ελέγχετε τακτικά τη βαλβίδα ασφαλείας και το πάνω μέρος. Η βαλβίδα ασφαλείας και το πάνω μέρος δεν πρέπει να είναι φραγμένα με καφέ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος εγκαύματος!

Οι λαβές και το καπάκι μπορεί να θερμανθούν πάρα πολύ.

- Χρησιμοποιείτε πάντοτε πιάστρες κουζίνας.
- Πριν τον καθαρισμό αφήστε το μαγειρικό σκεύος να κρυώσει.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ζεματίσματος!

Τα καυτά υγρά, τα πιτσιλίσματα και ο ατμός μπορεί να οδηγήσουν σε εγκαύματα.

- Μην προσθέτετε υγρό παραπάνω από τη μέγιστη μαρκαρισμένη ποσότητα πλήρωσης.


ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο μαγειρικό σκεύος ή στη βάση εστιών.

- Μη θερμαίνετε ποτέ άδειο το μαγειρικό σκεύος.
- Μην αφήνετε το μαγειρικό σκεύος ποτέ να στεγνώσει κατά το μαγείρεμα.

2 Υλικά παράδοσης

Μετά το ξεπακετάρισμα ελέγξτε όλα τα μέρη για ενδεχόμενες ζημιές μεταφοράς καθώς και για την πληρότητα της παράδοσης.



- | | |
|---|-------------------------|
| 1 | Επάνω μέρος |
| 2 | Φίλτρο |
| 3 | Τσιμούχα στεγανοποίησης |
| 4 | Καλάθι |
| 5 | Κάτω μέρος |

3 Καθαρισμός του μαγειρικού σκεύους πριν την πρώτη χρήση

1. Καθαρίστε το μαγειρικό σκεύος με ζεστή σαπουνάδα και ένα μαλακό πανί.
2. Στεγνώστε το μαγειρικό σκεύος με ένα πανί.
3. Ανακατέψτε τρία μέρη νερό και ένα μέρος κιτρικό οξύ ή ξίδι σε ένα μείγμα.
4. Για να προστατέψετε την επιφάνεια ανοξείδωτου χάλυβα από λεκέδες και οξείδωση, σιγοβράστε το μείγμα σε μη επιστρωμένα σκεύη από ανοξείδωτο χάλυβα για 15 λεπτά.

4 Χρήση του μαγειρικού σκεύους

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος ζεματίσματος!

Η εσφαλμένη συναρμολόγηση ή η ακατάλληλη χρήση του μπρίκιου εσπρέσο μπορεί να οδηγήσει σε διαρροή νερού ή ατμού.

- ▶ Κλείστε τελείως το μπρίκι εσπρέσο.
- ▶ Γυρίστε το μπρίκι εσπρέσο κατά τη διάρκεια του βρασμού, έτσι ώστε η βαλβίδα ασφαλείας να μην είναι στραμμένη προς το σώμα σας.
- ▶ Αποφύγετε το πιτσίλισμα του νερού στο μπρίκι εσπρέσο λόγω υπερβολικής θερμότητας.

- ▶ Εάν το νερό στο μπρίκι εσπρέσο πιτσιλίζει και ακούγονται θόρυβοι, μειώστε τη βαθμίδα ισχύος.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Η ακατάλληλη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε ζημιές και δεν καλύπτεται από την εγγύηση του κατασκευαστή.

- ▶ Για την αποφυγή γρατσουνιών πάνω στη βάση εστίων, ανασηκώνετε το μαγειρικό σκεύος κατά τη μετακίνηση πάνω στην υαλοκεραμική επιφάνεια.
1. Ξεβιδώστε το μπρίκι εσπρέσο.
 2. Αφαιρέστε το καλάθι.

3. Γεμίστε το δοχείο νερού με νερό μέχρι το μέγιστο ύψος πλήρωσης κάτω από τη βαλβίδα ασφαλείας.
4. Βάλτε χονδρόκοκκη σκόνη καφέ εσπρέσο στο καλάθι. Χρησιμοποιείτε μέτριο χοντρόκοκκο καφέ. Ο καφές φίλτρου είναι πολύ λεπτός.
Μην πρεσάρετε τη σκόνη καφέ εσπρέσο στο καλάθι. Διαφορετικά η πίεση μπορεί να γίνει πολύ μεγάλη.
5. Αφαιρέστε τον καφέ που περισσεύει από το χείλος του καλαθιού.
6. Τοποθετήστε το καλάθι στο δοχείο νερού.
7. Βιδώστε μαζί το πάνω και το κάτω μέρος.
8. Τοποθετήστε το μπρίκι εσπρέσο σε μια επιφάνεια μαγειρέματος με κατάλληλη διάμετρο.
9. Γυρίστε το μπρίκι εσπρέσο κατά τη διάρκεια του βρασμού, έτσι ώστε η βαλβίδα ασφαλείας να μην είναι στραμμένη προς το σώμα σας.

10. Θερμάνετε τον καφέ στη βαθμίδα 7 μέχρι 8.
Μη χρησιμοποιείτε τη μέγιστη ισχύ ή τη λειτουργία boost.
Αποφύγετε το πιτσίσισμα του νερού στο μπρίκι εσπρέσο.
11. Εάν το νερό πιτσιλίζει και ακούγονται θόρυβοι, μειώστε τη βαθμίδα ισχύος.
Κρατήστε το καπάκι κλειστό.
- ✓ Μέσα σε περίπου 5 λεπτά, ο καφές ανεβαίνει αργά στο πάνω μέρος του μπρικιού εσπρέσο.

Συμβουλή

- Για την παρασκευή του καφέ δεν είναι απαραίτητο να εξατμιστεί όλο το νερό στο δοχείο. Περίπου το 80 % του νερού είναι αρκετό και εμποδίζει την πικρή γεύση του καφέ.
- Ελέγχετε τακτικά τη βαλβίδα ασφαλείας και το καλάθι. Η βαλβίδα ασφαλείας και το καλάθι δεν επιτρέπεται να είναι φραγμένα με καφέ.

5 Καθαρισμός του μαγειρικού σκεύους

1. Καθαρίζετε το μαγειρικό σκεύος με το χέρι.
2. Στεγνώνετε το μαγειρικό σκεύος πάντοτε εντελώς.

Συμβουλή: Μπορείτε να αφαιρέσετε τους λεκέδες και τα σημάδια με λίγο ξύδι ή κιτρικό οξύ αραιωμένο σε ζεστό νερό.

6 Αποκατάσταση βλαβών

Τις μικρότερες βλάβες στη συσκευή σας μπορείτε να τις αποκαταστήσετε οι ίδιοι. Χρησιμοποιήστε τις πληροφορίες για την αποκατάσταση βλαβών, προτού έρθετε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών. Έτσι αποφεύγετε άσκοπα έξοδα.

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Κίνδυνος τραυματισμού!

Οι ακατάλληλες επισκευές είναι επικίνδυνες.

- ▶ Μόνο εκπαιδευμένο, ειδικευμένο προσωπικό επιτρέπεται να πραγματοποιήσει επισκευές στη συσκευή.
- ▶ Όταν η συσκευή είναι ελαττωματική καλέστε την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

6.1 Δυσλειτουργίες

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Μεταξύ του δοχείου νερού και του επάνω μέρους του μπρικιού εσπρέσο εμφανίζεται νερό ή ατμός.	Η σκόνη καφέ εσπρέσο είναι αλεσμένη πάρα πολύ λεπτά. ▶ Αφαιρέστε το μπρίκι εσπρέσο αμέσως από την επιφάνεια μαγειρέματος. ▶ Χρησιμοποιήστε μέτρια χοντροαλεσμένη σκόνη καφέ εσπρέσο. Μια πολύ λεπτή αλεσμένη σκόνη καφέ εσπρέσο μπορεί να φράξει το φίλτρο και να εμποδίσει τον υδρατμό να ανέβει στο επάνω μέρος. Το μπρίκι εσπρέσο δεν είναι εντελώς κλειστό. ▶ Αφαιρέστε το μπρίκι εσπρέσο αμέσως από την επιφάνεια μαγειρέματος. ▶ Κλείστε τελείως το μπρίκι εσπρέσο. → "Χρήση του μαγειρικού σκεύους", Σελίδα 27
Νερό ή ατμός εξέρχεται από τη βαλβίδα ασφαλείας.	Η σκόνη καφέ εσπρέσο είναι αλεσμένη πάρα πολύ λεπτά. ▶ Αφαιρέστε το μπρίκι εσπρέσο αμέσως από την επιφάνεια μαγειρέματος. ▶ Χρησιμοποιήστε μέτρια χοντροαλεσμένη σκόνη καφέ εσπρέσο. Μια πολύ λεπτή αλεσμένη σκόνη καφέ εσπρέσο μπορεί να φράξει το φίλτρο και να εμποδίσει τον υδρατμό να ανέβει στο επάνω μέρος. Η βαθμίδα ισχύος είναι ρυθμισμένη πολύ υψηλή. ▶ Αφαιρέστε το μπρίκι εσπρέσο αμέσως από την επιφάνεια μαγειρέματος. ▶ Χρησιμοποιήστε μεσαία βαθμίδα ισχύος.
Ο καφές έχει πικρή γεύση.	Η σκόνη καφέ εσπρέσο είναι αλεσμένη πάρα πολύ λεπτά. ▶ Χρησιμοποιήστε μέτρια χοντροαλεσμένη σκόνη καφέ εσπρέσο. Μια πολύ λεπτή αλεσμένη σκόνη καφέ εσπρέσο μπορεί να φράξει το φίλτρο και να εμποδίσει τον υδρατμό να ανέβει στο επάνω μέρος.

Βλάβη	Αιτίες και αντιμετώπιση προβλημάτων
Ο καφές έχει πικρή γεύση.	Όλο το νερό έχει εξατμιστεί.
	► Αφαιρέστε νωρίτερα το μπρίκι εσπρέσσο αμέσως από την επιφάνεια μαγειρέματος.
	Το νερό στο δοχείο νερού είναι πολύ κρύο.
	► Γεμίστε το δοχείο νερού με προθερμασμένο νερό.
	Η βαθμίδα ισχύος είναι ρυθμισμένη πολύ υψηλή.
	► Χρησιμοποιήστε μια χαμηλότερη βαθμίδα ισχύος.

7 Όροι εγγύησης

Τα ακόλουθα αποκλείονται από την εγγύηση του κατασκευαστή:

- Ζημιές λόγω ακατάλληλης χρήσης, π.χ. λόγω υπερθέρμανσης, χτυπήματος ή πτώσης
- Ζημιές λόγω λάθους καθαρισμού
- Φυσική φθορά
- Αμιγώς οπτικά σημάδια χρήσης, π.χ. αποχρώσεις

Σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις, ελάτε σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.

1 Bezpečnost

Při používání příslušenství dodržujte tyto bezpečnostní pokyny.

Tento výrobek splňuje předpisy pro výrobky, které přicházejí do kontaktu s potravinami.

- Nádobu není určena pro použití v mikrovlnné troubě.
- Nádobu byla vyvinuta jen pro použití v domácnosti.
- Nádobu je určena pro vaření.
- Neskladujte v nádobě delší dobu potraviny.
- Nádobu žádným způsobem nepozměňujte.
- Nenechávejte nádobu při vaření bez dozoru.
- Nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti horké nádoby.
- Naplněná voda nesmí v nádobce na vodu nikdy zakrývat bezpečnostní ventil.
- Mletou kávu v sítku nepěchujte. Jinak by mohl být tlak příliš velký.
- Moka konvičku otočte při vaření tak, aby bezpečnostní ventil nesměřoval k tělesu.

- Pravidelně kontrolujte bezpečnostní ventil a sítko. Bezpečnostní ventil a sítko nesmí být ucpané kávou.

VÝSTRAHA – Nebezpečí popálení!

Rukojeti a pokličky mohou být velmi horké.

- ▶ Vždy používejte chňapku.
- ▶ Před čištěním nechte nádobu vychladnout.

VÝSTRAHA – Nebezpečí opaření!

Horká tekutina, stříkance a pára mohou způsobit opaření.

- ▶ Tekutinu neplňte výš než k maximálnímu označenému bodu naplnění.


POZOR

Nesprávné používání může vést k poškození nádobí nebo varné desky.

- ▶ Nikdy neohřívejte prázdné nádobí.
- ▶ Nikdy nenechte pokrmy vyvařit tak, aby byla nádoba prázdná.

2 Rozsah dodávky

Po vybalení zkontrolujte všechny díly na poškození vzniklá při přepravě a jejich kompletnost.



- | | |
|---|------------|
| 1 | Horní část |
| 2 | Filtr |
| 3 | Těsnění |
| 4 | Sítko |
| 5 | Dolní část |

3 Čištění nádobí před prvním použitím

- Nádobu vyčistěte teplou mýdlovou vodou a měkkou houbičkou.
- Nádobu osušte utěrkou.
- Připravte směs ze tří dílů vody a jednoho dílu kyseliny citrónové nebo octa.
- Na ochranu povrchu z ušlechtilé oceli před skvrnami a oxidací povařte směs v nádobě z ušlechtilé oceli bez povrchové úpravy 15 minut.

4 Používání nádoby

⚠ VÝSTRAHA – Nebezpečí opaření!

Nesprávné sestavení nebo nesprávné používání moka konvičky může způsobit únik vody nebo páry.

- Moka konvičku úplně zavřete.
- Moka konvičku otočte při vaření tak, aby bezpečnostní ventil nesměřoval k tělesu.
- Dbejte na to, aby voda v moka konvičce kvůli příliš velkému žáru nestříkala.
- Pokud voda z moka konvičky stříká a jsou slyšet zvuky, snižte stupeň výkonu.

POZOR

Nesprávné použití může způsobit poškození a nevztahuje se na něj záruka výrobce.

- Abyste zabránili poškrábání varné desky, varné nádoby při přemisťování na sklokeramice nazdvihněte.

- Moka konvičku rozšroubujte.
- Vyndejte sítko.
- Naplňte nádobku na vodu vodou do maximální výšky pod bezpečnostní ventil.
- Do sítka naplňte hrubě mletou kávu na espresso. Používejte středně hrubou kávu. Káva pro překapávání je příliš jemná. Mletou kávu v sítku nepěchujte. Jinak by mohl být tlak příliš velký.

5. Odstraňte přebytečnou kávu z okraje sítka.
6. Nasadte sítko na nádobku na vodu.
7. Sešroubujte horní a dolní díl.
8. Moka konvičku umístěte na varnou zónu s odpovídajícím průměrem.
9. Moka konvičku otočte při vaření tak, aby bezpečnostní ventil nesměřoval k tělu.
10. Kávu ohřívejte na stupeň 7 nebo 8.
Nepoužívejte maximální výkon nebo funkci boost.
Dbejte na to, aby voda v moka konvičce nestříkala.

11. Pokud voda stříká a jsou slyšet zvuky, snižte stupeň výkonu.
Víčko nechte zavřené.
- ✓ Během cca 5 minut káva pomalu překypí do horní části moka konvičky.

Tip

- Pro přípravu kávy není nutné, aby se odpařila všechny voda v nádobce. Stačí cca 80 % vody, káva tak nebude hořká.
- Pravidelně kontrolujte bezpečnostní ventil a sítko. Bezpečnostní ventil a sítko nesmí být ucpané kávou.

5 Čištění nádoby

1. Nádobu myjte ručně.
2. Nádobu vždy zcela osušte.

Tip: Skvrny a kroužky můžete odstranit teplou vodou s trochou octa nebo kyseliny citrónové.

6 Odstranění poruch

Menší poruchy vašeho přístroje můžete odstranit vlastními silami. Před kontaktováním zákaznické služby využijte informací o odstraňování poruch. Vyvarujete se tak zbytečných nákladů.

VÝSTRAHA – Nebezpečí zranění!

Neodborné opravy jsou nebezpečné.

- ▶ Opravy spotřebiče smí provádět pouze vyškolený odborný personál.
- ▶ Pokud má spotřebič závadu, kontaktujte zákaznický servis.

6.1 Poruchy funkce

Závada	Příčina a řešení závady
Mezi nádobkou na vodu a horní částí moka konvičky uniká voda nebo pára.	Káva je namletá příliš jemně. ▶ Moka konvičku okamžitě odstraňte z varné desky. ▶ Použijte středně hrubě namletou kávu. Příliš jemně namletá káva na espresso může ucpat filtr a zabránit stoupání páry do horní části. Moka konvička není úplně zavřená. ▶ Moka konvičku okamžitě odstraňte z varné desky. ▶ Moka konvičku úplně zavřete. → "Používání nádoby", Strana 31
Z bezpečnostního ventilu uniká voda nebo pára.	Káva je namletá příliš jemně. ▶ Moka konvičku okamžitě odstraňte z varné desky. ▶ Použijte středně hrubě namletou kávu. Příliš jemně namletá káva na espresso může ucpat filtr a zabránit stoupání páry do horní části. Je nastavený příliš vysoký stupeň výkonu. ▶ Moka konvičku okamžitě odstraňte z varné desky. ▶ Použijte střední stupeň výkonu.
Káva je hořká.	Káva je namletá příliš jemně. ▶ Použijte středně hrubě namletou kávu. Příliš jemně namletá káva na espresso může ucpat filtr a zabránit stoupání páry do horní části. Odpařila se veškerá voda. ▶ Odstraňte moka konvičku dříve z varné desky. Voda v nádobce na vodu je příliš studená. ▶ Do nádobky na vodu naplňte předehřátou vodou. Je nastavený příliš vysoký stupeň výkonu. ▶ Použijte nižší stupeň výkonu.

7 Záruka

Ze záruky výrobce je vyloučeno následující:

- poškození způsobené nesprávným použitím, např. přehřátím, nárazy nebo pádem
- poškození způsobené nesprávným čištěním
- Přírozené opotřebení
- Čistě optické stopy používání, např. zabarvení

Pokud máte otázky, obraťte se na náš zákaznický servis.

1 Biztonság

A tartozék használata során tartsa be ezeket a biztonsági előírásokat.

Ez a termék megfelel az élelmiszerekkel kapcsolatba kerülő termékekre vonatkozó előírásoknak.

- Az edény nem alkalmas mikrohullámú sütőben történő használatra.
- Az edényt kizárólag háztartási felhasználásra tervezték.
- Az edény főzési célokra készült.
- Ne tároljon hosszabb ideig élelmiszert az edényben.
- Semmilyen változtatást ne végezzen az edényen.
- Főzés közben soha ne hagyja az edényt felügyelet nélkül.
- Soha ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül a forró edény közelében.
- A víztartályba töltött víz soha ne lépje el a biztonsági szelepet.
- A kávéőrleményt ne nyomja a kosárba. Különben a nyomás túl nagy lehet.

- Az eszpresszófőzőt főzés közben úgy fordítsa, hogy a biztonsági szelep ne a teste felé nézzen.
- Rendszeresen ellenőrizze a biztonsági szelepet és a kosarat. A biztonsági szelepet és a kosarat nem tömítheti el a kávé.

FIGYELMEZTETÉS – Égési sérülés veszélye!

A fogantyúk és fedők nagyon felforrósodhatnak.

- ▶ Mindig használjon edényfogót.
- ▶ Az edényt tisztítás előtt hagyja lehűlni.

FIGYELMEZTETÉS – Forrázásveszély!

A forró, valamint a kifröccsenő folyadék és a gőz leforrázhatja.

- ▶ Folyadékot legfeljebb a maximális töltési mennyiség jeléig töltsön.


FIGYELEM

A szakszerűtlen használat károsíthatja az edényt vagy a főzőfelületet.

- ▶ Soha ne hevítse üresen az edényt.
- ▶ Soha ne melegítse üresen az edényt.

2 A csomagolás tartalma

Kicsomagolás után ellenőrizze az összes alkatrészt szállítási károk tekintetében, valamint a szállítmány teljességét.



1 Felső rész

2 Szűrő

3 Tömítés

4 Kosár

5 Alsó rész

3 Az edény tisztítása az első használat előtt

1. Az edényt meleg, szappanos vízzel és egy puha szivaccsal tisztítsa meg.
2. Az edényt puha törlőkendővel törölje szárazra.
3. Készítsen keveréket három rész víz és egy rész citromsav vagy ecet hozzáadásával.
4. A nemesacél felület foltokkal és oxidációval szembeni védelme érdekében a keveréket forralja 15 percig egy bevonattal nem rendelkező nemesacél edényben.

4 Főzőedény használata

⚠ FIGYELMEZTETÉS – Forrázásveszély!

Az eszpresszófőző hibás összeszerelése vagy nem szakszerű használata esetén víz vagy gőz távozhat belőle.

- ▶ Teljesen zárja le az eszpresszófőzőt.
- ▶ Az eszpresszófőzőt főzés közben úgy fordítsa, hogy a biztonsági szelep ne a teste felé nézzen.
- ▶ Kerülje el, hogy az eszpresszófőzőből a víz az erőteljes hő hatására kifröccsenjen.
- ▶ Ha az eszpresszófőzőből víz fröccsen ki és zaj hallható, csökkenteni kell a teljesítményfokozatot.

FIGYELEM

A szakszerűtlen használat olyan károkat okozhat, melyekre a gyártói garancia nem terjed ki.

- ▶ A főzőfelület megkarcolódásának elkerülése érdekében az edényt az üvegkerámián felemelve mozgassa.

1. Nyissa fel az eszpresszófőzőt.
2. Vegye ki a kosarat.
3. Töltse fel a víztartályt vízzel a biztonsági szelep alatti maximális betöltési magasságig.
4. Töltsön durva szemcséjű kávéőrleményt a kosárba. Közepes szemcséjű kávéőrleményt használjon. A filteres kávé túl finom szemcséjű. A kávéőrleményt ne nyomja a kosárba. Különben a nyomás túl nagy lehet.

5. A fölösleges kávé távolítsa el a kosár széléről.
6. Helyezze a kosarat a víztartályba.
7. Csavarozza össze az alsó és felső elemet.
8. Helyezze az eszpresszófőzőt megfelelő átmérőjű főzőfelületre.
9. Az eszpresszófőzőt főzés közben úgy fordítsa, hogy a biztonsági szelep ne a teste felé nézzen.
10. Melegítse fel a kávé 7-8-as fokozaton.
Ne használja a maximális teljesítményt vagy a Boost-funkciót.
Kerülje el, hogy az eszpresszófőzőből a víz kifröccsenjen.

11. Ha víz fröccsen ki és zaj hallható, csökkenteni kell a főzési fokozatot.
Tartsa lezárva a fedelet.
- ✓ Kb. 5 percen belül lassan feljön a kávé az eszpresszófőző felső részébe.

Tipp

- A kávékészítéshez nem szükséges, hogy a víztartályban lévő összes víz gőzzé váljon. A vízmennyiség kb. 80%-a elegendő és megakadályozza, hogy a kávé keserű legyen.
- Rendszeresen ellenőrizze a biztonsági szelepet és a kosarat. A biztonsági szelepet és a kosarat nem tömítheti el a kávé.

5 Edény tisztítása

1. Az edényt kézzel tisztítsa.
2. Az edényt mindig teljesen szárítsa meg.

Tipp: A foltok és elszíneződések eltávolításához oldjon fel kevés ecetet vagy citromsavat meleg vízben.

6 Zavarok elhárítása

A készüléken fellépő kisebb zavarokat saját maga is elháríthatja. Tanulmányozza a zavarelhárításról szóló információkat, mielőtt a vevőszolgálathoz fordulna. Ily módon elkerüli a felesleges költségeket.

FIGYELMEZTETÉS – Sérülésveszély!

A szakszerűtlen javítás veszélyes.

- ▶ A készüléket csak szakképzett személyek javíthatják.
- ▶ Ha a készülék meghibásodott, hívja a vevőszolgálatot.

6.1 Működési zavarok

Hiba	Ok és hibaelhárítás
A víztartály az eszpresszófőző felső része között víz vagy gőz jelenik meg.	A kávéőrlemény túl finom szemcséjű. ▶ Vegye le azonnal az eszpresszófőzőt a főzőlapról. ▶ Közepes szemcséjű kávéőrleményt használjon. A túl finomra őrölt kávéőrlemény eltömítheti a szűrőt és megakadályozhatja, hogy a gőz feljöjjön a felső részbe. Az eszpresszófőző nincs teljesen lezárva. ▶ Vegye le azonnal az eszpresszófőzőt a főzőlapról. ▶ Teljesen zárja le az eszpresszófőzőt. → "Főzőedény használata", Oldal 35
A biztonsági szelepből víz vagy gőz távozik.	A kávéőrlemény túl finom szemcséjű. ▶ Vegye le azonnal az eszpresszófőzőt a főzőlapról. ▶ Közepes szemcséjű kávéőrleményt használjon. A túl finomra őrölt kávéőrlemény eltömítheti a szűrőt és megakadályozhatja, hogy a gőz feljöjjön a felső részbe. Túl magas teljesítményfokozat van beállítva. ▶ Vegye le azonnal az eszpresszófőzőt a főzőlapról. ▶ Közepes teljesítményfokozatot használjon.
A kávé keserű.	A kávéőrlemény túl finom szemcséjű. ▶ Közepes szemcséjű kávéőrleményt használjon. A túl finomra őrölt kávéőrlemény eltömítheti a szűrőt és megakadályozhatja, hogy a gőz feljöjjön a felső részbe. Az összes víz gőzzé vált. ▶ Vegye le korábban az eszpresszófőzőt a főzőlapról. A víztartályban lévő víz túl hideg. ▶ Előmelegített vízzel töltsen fel a víztartályt. Túl magas teljesítményfokozat van beállítva. ▶ Alacsonyabb teljesítményfokozatot használjon.

7 Garancia

A következőkre nem terjed ki a gyártói garancia:

- szakszerűtlen használatból eredő károk, pl. az edény túlhevítése, megütődése vagy leesése
- helytelen tisztításból eredő károk
- természetes kopás
- A használat csupán szemmel látható nyomai, pl. elszíneződések

Amennyiben kérdése van, vegye fel a kapcsolatot vevőszolgálatunkkal.

1 Bezpieczeństwo

Podczas używania wyposażenia należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa. Ten produkt jest zgodny z przepisami dotyczącymi produktów mających kontakt z żywnością.

- Naczynie do gotowania nie nadaje się do użytkowania w kuchence mikrofalowej.
- Naczynie zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku domowego.
- Naczynie jest przeznaczone do gotowania.
- Nie przechowywać żywności w naczyniu przez dłuższy czas.
- Nie należy w żaden sposób modyfikować naczynia.
- Podczas gotowania nigdy nie pozostawiać naczynia bez nadzoru.
- Nigdy nie pozostawiać dzieci bez nadzoru w pobliżu gorącego naczynia do gotowania.
- Wlana woda nie może zakrywać zaworu bezpieczeństwa w zbiorniku na wodę.
- Nie należy ubijać mielonej kawy w koszyczku. W przeciwnym razie ciśnienie może być zbyt duże.

- Podczas gotowania obrócić kawiarkę w taki sposób, aby zawór bezpieczeństwa nie był skierowany w stronę korpusu.
- Regularnie sprawdzać zawór bezpieczeństwa i koszyczek. Zawór bezpieczeństwa i koszyczek nie mogą być zatkane kawą.

OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzeń!

Uchwyty i pokrywka mogą być bardzo gorące.

- ▶ Zawsze używać łapek kuchennych.
- ▶ Przed przystąpieniem do czyszczenia odczekać, aż naczynie ostygnie.

OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzenia!

Gorące płyny, rozpryski i para mogą spowodować oparzenia.

- ▶ Nie wlewać płynów powyżej oznaczenia maksymalnej pojemności.


UWAGA

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie naczynia lub płyty grzewczej.

- ▶ Nigdy nie nagrzewać pustego naczynia.
- ▶ Nie dopuszczać do całkowitego wygotowania zawartości naczynia.

2 Zakres dostawy

Po rozpakowaniu należy sprawdzić wszystkie części pod kątem ewentualnych uszkodzeń podczas transportu.



1 Część górna

2 Filtr

3 Uszczelka

4 Koszyczek

5 Część dolna

3 Czyszczenie naczynia do gotowania przed pierwszym użyciem

1. Wyczyścić naczynie ciepłą wodą z mydłem oraz miękką gąbką.
2. Wytrzeć naczynie do sucha ściereczką.
3. Wymieszać trzy części wody z jedną częścią kwasu cytrynowego lub octu.
4. Aby chronić powierzchnię ze stali nierdzewnej przed plamami i utlenianiem, gotować mieszaninę na wolnym ogniu w niepowlekanym naczyniu ze stali nierdzewnej przez 15 minut.

4 Użytkowanie naczynia do gotowania

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko oparzenia!

Nieprawidłowy montaż lub niewłaściwe użytkowanie kawiarki może spowodować wyciek wody lub ulatnianie się pary.

- ▶ Prawidłowo zakręcić kawiarkę.
- ▶ Podczas gotowania obrócić kawiarkę w taki sposób, aby zawór bezpieczeństwa nie był skierowany w stronę korpusu.
- ▶ Unikać rozprysków wody w kawiarence spowodowanych zbyt wysoką temperaturą.

- ▶ Jeśli woda w kawiarence rozpryskuje się i słychać charakterystyczne odgłosy, należy zmniejszyć stopień mocy.

UWAGA

Niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenia i nie jest objęte gwarancją producenta.

- ▶ Aby uniknąć zarysowań na płycie grzewczej, w przypadku przesuwania naczynia po ceramice szklanej należy je podnieść.

1. Odkręcić kawiarkę.
2. Wyjąć koszyczek.

3. Napełnić zbiornik na wodę do maksymalnego poziomu napełnienia poniżej zaworu bezpieczeństwa.
4. Napełnić koszyczek gruboziarnistą kawą do espresso.
Używać średnio zmielonej kawy. Kawa filtrowana jest zbyt drobna.
Nie ubijać kawy w koszyczku. W przeciwnym razie ciśnienie może być zbyt duże.
5. Usunąć nadmiar kawy z krawędzi koszyczka.
6. Umieścić koszyczek w zbiorniku na wodę.
7. Skręcić ze sobą część górną i część dolną.
8. Ustawić kawiarkę na powierzchni grzewczej o odpowiedniej średnicy.
9. Podczas gotowania obrócić kawiarkę w taki sposób, aby zawór bezpieczeństwa nie był skierowany w stronę korpusu.

10. Podgrzewać kawę na stopniu 7 lub 8.
Nie używać maksymalnej mocy ani funkcji Boost.
Unikać rozprysków wody w kawiarni.
11. Jeśli woda rozpryskuje się i słychać charakterystyczne odgłosy, należy zmniejszyć stopień mocy.
Nie otwierać pokrywy.
- ✓ W ciągu ok. 5 minut kawa powoli przepływa do górnej części kawiarki.

Wskazówka

- Aby przygotować kawę, nie jest konieczne, aby cała woda w zbiorniku odparowała. Około 80% wody jest wystarczającą ilością i zapobiega gorzkiemu posmakowi kawy.
- Regularnie sprawdzać zawór bezpieczeństwa i koszyczek. Zawór bezpieczeństwa i koszyczek nie mogą być zatkane kawą.

5 Czyszczenie naczyń

1. Naczynie czyścić ręcznie.
2. Zawsze pozostawiać naczynie do całkowitego wyschnięcia.

Wskazówka: Plamy i ewentualne ślady można usunąć za pomocą niewielkiej ilości octu lub kwasku cytrynowego rozcieńczonego w ciepłej wodzie.

6 Usuwanie usterek

Mniejsze usterki urządzenia można usuwać samodzielnie. Przed skontaktowaniem się z serwisem należy się zapoznać z informacjami na temat samodzielnego usuwania usterek. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnych kosztów.

⚠ OSTRZEŻENIE – Ryzyko odniesienia obrażeń ciała!

Nieprawidłowo przeprowadzone naprawy stanowią poważne zagrożenie.

- ▶ Naprawy urządzenia może przeprowadzać tylko wyszkolony i wykwalifikowany personel.
- ▶ Jeżeli urządzenie jest uszkodzone, należy wezwać serwis.

6.1 Zakłócenia działania

Usterka	Przyczyna i rozwiązanie problemu
Woda lub para wodna pojawia się między zbiornikiem na wodę a górną częścią kawiarki.	Kawa jest zbyt drobno zmielona. ▶ Natychmiast zdjąć kawiarkę z powierzchni grzewczej. ▶ Używać średnio zmielonej kawy. Zbyt drobno zmielona kawa do parzenia espresso może zatkać filtr i uniemożliwić przedostanie się pary do górnej części kawiarki. Kawiarka nie jest prawidłowo zakręcona. ▶ Natychmiast zdjąć kawiarkę z powierzchni grzewczej. ▶ Prawidłowo zakręcić kawiarkę. → "Użytkowanie naczyń do gotowania", Strona 39
Z zaworu bezpieczeństwa wydostaje się woda lub para.	Kawa jest zbyt drobno zmielona. ▶ Natychmiast zdjąć kawiarkę z powierzchni grzewczej. ▶ Używać średnio zmielonej kawy. Zbyt drobno zmielona kawa do parzenia espresso może zatkać filtr i uniemożliwić przedostanie się pary do górnej części kawiarki. Ustawiony jest zbyt wysoki stopień mocy. ▶ Natychmiast zdjąć kawiarkę z powierzchni grzewczej. ▶ Używać średniego stopnia mocy.
Kawa ma gorzki smak.	Kawa jest zbyt drobno zmielona. ▶ Używać średnio zmielonej kawy. Zbyt drobno zmielona kawa do parzenia espresso może zatkać filtr i uniemożliwić przedostanie się pary do górnej części kawiarki. Odparowała cała woda. ▶ Kawiarkę zdjąć wcześniej z powierzchni grzewczej. Woda w zbiorniku na wodę jest zbyt zimna. ▶ Włączyć do zbiornika podgrzaną wodę.

Usterka	Przyczyna i rozwiązanie problemu
Kawa ma gorzki smak.	Ustawiony jest zbyt wysoki stopień mocy. ► Użyć niższego stopnia mocy.

7 Gwarancja

Gwarancja producenta nie obejmuje:

- uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem, np. w wyniku przegrzania, uderzenia lub upadku
- uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym czyszczeniem
- naturalnego zużycia
- czysto wizualnych śladów użytkowania, np. przebarwień

W razie jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z naszym serwisem.

1 Bezpečnosť

Pri používaní príslušenstva rešpektujte tieto bezpečnostné upozornenia. Tento výrobok zodpovedá predpisom pre výrobky, ktoré prichádzajú do styku s potravinami.

- Riad nie je vhodný na použitie v mikrovlnnej rúre.
- Riad bol vyrobený len na domáce použitie.
- Riad je určený na varenie.
- Neskladujte v riade potraviny dlhší čas.
- Riad nijakým spôsobom neupravujte.
- Počas varenia nenechávajte riad bez dozoru.
- Nenechávajte deti bez dozoru v blízkosti horúceho riadu.
- Naplnená voda v nádržke na vodu nesmie nikdy zakrývať poistný ventil.
- Mletú kávu neutláčajte do koša. V opačnom prípade môže byť tlak príliš vysoký.
- Počas varenia otočte moka kanvičku tak, aby poistný ventil nesmeroval k telu.

- Pravidelne kontrolujte poistný ventil a kôš. Poistný ventil a kôš nesmú byť upchaté kávou.

VAROVANIE – Riziko popálenia!

Úchyty a pokrievky sa môžu veľmi rozpáliť.

- Vždy použite chňapku.
- Pred čistením nechajte riad na varenie vychladnúť.

VAROVANIE – Riziko obarenia!

Horúce tekutiny, striekajúci tuk a para môžu spôsobiť obarenie.

- Neprekračujte označené maximálne množstvo pridanej tekutiny.


POZOR

Nesprávne použitie môže poškodiť riad alebo varný panel.

- Riad nikdy nerozohrievajte prázdny.
- Riad nikdy nenechajte variť prázdny.

2 Rozsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventuálne poškodenia vzniknuté pri preprave a úplnosť pri dodaní.



1 Vrchná časť

2 Filter

3 Tesnenie

4 Kôš

5 Spodná časť

3 Čistenie riadu pred prvým použitím

1. Riad na varenie očistite teplou mydlovou vodou a mäkkou špongiou.
2. Riad na varenie osušte mäkkou utierkou.
3. Zmiešajte tri diely vody a jeden diel kyseliny citrónovej alebo octu, čím vytvoríte zmes.
4. Aby ste chránili povrch z nehrdzavejúcej ocele pred škvrnami a oxidáciou, povarte zmes 15 minút v nepotiahnutých nádobách z nehrdzavejúcej ocele.

4 Používanie riadu na varenie

⚠ **VAROVANIE – Riziko obarenia!**

Nesprávne poskladanie alebo nesprávne použitie moka kanvičky môže viesť k úniku vody alebo pary.

- Moka kanvičku úplne zatvorte.
- Počas varenia otočte moka kanvičku tak, aby poistný ventil nesmeroval k telu.
- Zabráňte striekaniu vody v moka kanvičke z dôvodu nadmerného tepla.
- Ak voda v moka kanvičke strieka a počujete zvuky, znížte stupeň výkonu.

POZOR

Nesprávne použitie môže spôsobiť poškodenie a nevzťahuje sa naň záruka výrobcu.

- Aby ste zabránili poškriabaniu varného panela, riad na varenie pri premiestňovaní na sklokeramike nadvihnite.

1. Otvorte moka kanvičku.
2. Vyberte košík.
3. Naplňte nádržku na vodu vodou až po maximálnu úroveň pod poistným ventilom.

4. Do košíka nasypete hrubozrnnú espresso kávu. Použite stredne hrubú kávu. Káva na filtrovanie je príliš jemná. Espresso kávu neutláčajte do košíka. V opačnom prípade môže byť tlak príliš vysoký.
 5. Odstráňte prebytočnú kávu z okraja košíka.
 6. Košík vložte do nádržky na vodu.
 7. Vrchnú časť a spodnú časť priskrutkujte k sebe.
 8. Moka kanvičku umiestnite na varnú plochu s vhodným priemerom.
 9. Počas varenia otočte moka kanvičku tak, aby poistný ventil nesmeroval k telu.
 10. Kávu rozohrievajte na stupni 7 až 8. Nepoužívajte maximálny výkon alebo funkciu Boost. Zabráňte striekaniu vody v moka kanvičke.
 11. Ak voda strieka a počujete zvuky, znížte stupeň výkonu. Veko nechajte zatvorené.
- ✓ V priebehu cca 5 minút káva pomaly stúpa do vrchnej časti moka kanvičky.
- Tip**
- Na prípravu kávy nie je potrebné, aby sa odparila všetka voda v nádržke. Postačuje cca 80 % vody, čím sa zabráni tomu, aby mala káva horkú chuť.
 - Pravidelne kontrolujte poistný ventil a košík. Poistný ventil a košík nesmú byť upchaté kávou.

5 Čistenie riadu

1. Riad umyte ručne.
2. Riad vždy dôkladne osušte.

Tip: Škvrnny a stopy môžete odstrániť malým množstvom octu alebo kyseliny citrónovej, ktoré zriedite s teplou vodou.

6 Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opraviť iba kvalifikovaný personál.
- ▶ Keď má spotrebič poruchu, zavolajte zákaznícky servis.

6.1 Poruchy funkcie

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Medzi nádržkou na vodu a vrchnou časťou moka kanvičky sa objavuje voda alebo para.	Espresso káva je pomletá príliš jemno. ▶ Odstráňte moka kanvičku z varnej plochy. ▶ Použite stredne hrubo pomletú espresso kávu. Espresso káva pomletá príliš jemno môže upchať filter a zabrániť, aby vodná para stúpala do vrchnej časti. Moka kanvička nie je úplne zatvorená. ▶ Odstráňte moka kanvičku z varnej plochy. ▶ Moka kanvičku úplne zatvorte. → "Používanie riadu na varenie", Strana 43
Z poistného ventilu vychádza voda alebo para.	Espresso káva je pomletá príliš jemno. ▶ Odstráňte moka kanvičku z varnej plochy. ▶ Použite stredne hrubo pomletú espresso kávu. Espresso káva pomletá príliš jemno môže upchať filter a zabrániť, aby vodná para stúpala do vrchnej časti. Stupeň výkonu je príliš vysoký. ▶ Odstráňte moka kanvičku z varnej plochy. ▶ Použite stredný stupeň výkonu.
Káva má horkú chuť.	Espresso káva je pomletá príliš jemno. ▶ Použite stredne hrubo pomletú espresso kávu. Espresso káva pomletá príliš jemno môže upchať filter a zabrániť, aby vodná para stúpala do vrchnej časti. Všetka voda sa odparila. ▶ Odstráňte moka kanvičku z varnej plochy skôr. Voda v nádržke na vodu je studená. ▶ Naplňte nádržku na vodu predhriatou vodou. Stupeň výkonu je príliš vysoký. ▶ Použite nízky stupeň výkonu.

7 Záruka

Záruka výrobcu sa nevzťahuje na:

- Škody spôsobené nesprávnym používaním, napr. prehriatím, úderom alebo pádom
- Škody spôsobené nesprávnym čistením
- Prirodzené opotrebenie
- Výlučne optické známky používania, napr. zmena farby

Ak máte nejaké otázky, kontaktujte náš zákaznícky servis.

1 Безопасност

Спазвайте тези указания за безопасност, когато използвате принадлежности.

Този продукт отговаря на предписанията за продукти, които влизат в контакт с хранителни продукти.

- Готварският съд не е подходящ за употреба в микровълнова фурна.
- Готварският съд е разработен само за домашна употреба.
- Готварският съд е предвиден за готвене.
- Не складирайте хранителни продукти за дълъг период от време в готварския съд.
- Не променяйте готварския съд по никакъв начин.
- Не оставяйте готварския съд при готвене без надзор.
- Никога не оставяйте деца без надзор в близост до горещия готварски съд.
- Напълнената вода никога не бива да покрива предпазния вентил в съда за вода.
- Кафето на прах да не се притиска в кошницата. В противен случай налягането става твърде голямо.
- Кафеварката за еспreso по време на варене да се завърти така, че предпазният вентил да не сочи към тялото.

- Редовно проверявайте предпазния вентил и кошницата. Предпазният вентил и кошницата не бива да се запушват с кафе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряния!

Дръжките и капаците могат да се нагорещят много.

- Винаги използвайте кухненски ръкавици.
- Преди почистване оставяйте готварския съд да се охлади.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряне с гореща вода!

Горещите течности, пръски и пара могат да доведат до изгаряния.

- Не пълнете течността на повече от максимално маркираното количество.


ВНИМАНИЕ

Неправилната употреба може да повреди готварския съд или готварския плот.

- Никога не загревайте празен готварски съд.
- Никога не оставяйте съда да остане без течност.

2 Окомплектовка на доставката

След разопаковането проверете всички части за щети, получени при транспортирането, и комплектността на доставката.



1 Горна част

2 Филтър

3 Уплътнение

4 Кошница

5 Долна част

3 Почистване на готварския съд преди първата употреба

1. Почистете готварския съд с топъл сапунен разтвор и мека гъба.
2. Подсушавайте готварския съд с мека кърпа.
3. Смесете три части вода с една част лимонов сок или оцет.
4. За да предпазите повърхността от неръждаема стомана от петна и окисляване, оставете сместа да заври в съд от неръждаема стомана за 15 минути.

4 Използване на готварския съд

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от изгаряне с гореща вода!

Грешно сглобяване или неправилна употреба на еспресо кафеарката може да доведе до излизане на вода или пара.

- ▶ Затворете напълно еспресо кафеарката.
- ▶ Кафеарката за еспресо по време на варене да се завърти така, че предпазният вентил да не сочи към тялото.
- ▶ Избягвайте пръскането на водата в кафеарката за еспресо поради голяма топлина.
- ▶ Ако водата пръска в кафеарката за еспресо и има шумове, редуцирайте степента на мощност.

ВНИМАНИЕ

Неправилната употреба може да доведе до щети и не е покрита от гаранцията на производителя.

- ▶ За да избегнете надрасквания по готварския плот, при преместване върху стъклокерамиката повдигайте готварския съд.

1. Завъртете кафеарката за еспресо.
2. Свалете кошницата.
3. Напълнете съда за вода до максимална височина на пълнене под предпазния вентил с вода.
4. Напълнете едрозърнест прах еспресо в кошницата. Използвайте средно грубо кафе. Филтърното кафе е твърде фино.
Не притискайте еспресо прах в кошницата. В противен случай налягането става твърде голямо.

5. Излишното кафе се отстранява от ръба на кошницата.
6. Кошницата се поставя в съда за вода.
7. Завинтете една към друга горната и долната част.
8. Поставете кафеварката за еспreso върху котлон с подходящ диаметър.
9. Кафеварката за еспreso по време на варене да се завърти така, че предпазният вентил да не сочи към тялото.
10. Загрейте кафето на степен 7 до 8.
Не използвайте максималната мощност или функцията за усилване.
Избягвайте пръскането на водата в кафеварката за еспreso.

11. Ако водата пръска и има шумове, редуцирайте степента на мощност.

Дръжте капака затворен.

- ✓ В рамките на ок. 5 минути кафето бавно се надига в горната част на кафеварката за еспreso.

Съвет

- За приготвянето на кафе не е нужно цялата вода в резервоара да се изпари. Ок. 80% от водата е достатъчна и предотвратява горчив вкус на кафето.
- Проверявайте редовно предпазния вентил и кошницата. Предпазният вентил и кошницата не бива да се запущат с кафе.

5 Почистване на готварския съд

1. Почиствайте готварския съд на ръка.
2. Винаги изцяло подсушавайте готварския съд.

Съвет: Можете да отстраните петната и маркировките с малко оцет и лимонена киселина, разредени в топла вода.

6 Отстраняване на неизправности

Можете да отстраните самостоятелно малки неизправности по Вашия уред. Преди да се свържете с отдела по обслужване на клиенти, направете справка с информацията за отстраняване на неизправности. Така ще избегнете ненужни разходи.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ – Опасност от нараняване!

Некомпетентните ремонти са опасни.

- ▶ Само обучен специализиран персонал трябва да извършва ремонти на уреда.
- ▶ Ако уредът е дефектен, се свържете с отдела по обслужване на клиенти.

6.1 Функционални неизправности

Неизправност	Причина и отстраняване на неизправности
Вода или пара се показват между съда за вода и горната част на еспreso кафеварката.	Еспресото на прах е смляно твърде фино. ▶ Веднага свалете еспreso кафеварката от котлона. ▶ Използвайте средно смляно еспreso на прах. Твърде фино смляното еспreso на прах може да запуши филтъра и да предотврати качването на водната пара в горната част. Еспreso кафеварката не е напълно затворена. ▶ Веднага свалете еспreso кафеварката от котлона. ▶ Затворете напълно еспreso кафеварката. → "Използване на готварския съд", Страница 47
Вода или пара излизат от предпазния вентил.	Еспресото на прах е смляно твърде фино. ▶ Веднага свалете еспreso кафеварката от котлона. ▶ Използвайте средно смляно еспreso на прах. Твърде фино смляното еспreso на прах може да запуши филтъра и да предотврати качването на водната пара в горната част. Степента на мощност е твърде висока. ▶ Веднага свалете еспreso кафеварката от котлона. ▶ Използвайте средна степен на мощност.
Кафето има горчив вкус.	Еспресото на прах е смляно твърде фино. ▶ Използвайте средно смляно еспreso на прах. Твърде фино смляното еспreso на прах може да запуши филтъра и да предотврати качването на водната пара в горната част. Цялата вода е изпарена. ▶ Свалете еспreso кафеварката по-рано от котлона. Водата в съда за вода е твърде студена. ▶ Напълнете предварително затоплена вода в съда за вода. Степента на мощност е твърде висока. ▶ Използвайте по-ниска степен за готвене.

7 Аа?аіоеіііе oneіаеу

Следното се изключва от гаранцията на производителя:

- Щети от неправилна употреба, напр. поради прегряване, удряне или падане
- Щети от грешно почистване
- Естественото износване
- Чисто оптични следи от употреба, напр. оцветявания

Ако имате въпроси, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти.

1 Segurança

Respeite estas indicações de segurança sempre que utilizar o acessório.

Este produto corresponde aos regulamentos para produtos que entram em contacto com alimentos.

- O recipiente para cozinhar não é adequado para a utilização no micro-ondas.
- O recipiente foi desenvolvido apenas para a utilização doméstica.
- O recipiente está previsto para cozinhar.
- Não guarde alimentos durante períodos de tempo mais longos no recipiente.
- Não altere o recipiente em modo algum.
- Nunca deixe o recipiente sem vigilância enquanto está a cozinhar.
- Nunca deixe crianças sem vigilância próximas do recipiente quente.
- A água deitada no depósito de água nunca deverá cobrir a válvula de segurança.
- Não pressione o pó de café contra o cesto. Caso contrário, a pressão poderá tornar-se demasiado elevada.

- Durante a cozedura, rode a cafeteira de café de forma a que a válvula de segurança não fique virada para o corpo.
- Verifique regularmente a válvula de segurança e o cesto. A válvula de segurança e o cesto não podem ser obstruídos com café.

AVISO – Risco de queimaduras!

As pegas e tampa podem ficar muito quentes.

- Utilize sempre pegas de cozinha.
- Deixe o recipiente arrefecer antes de o lavar.

AVISO – Risco de escaldadura!

Líquido quente, salpicos e vapor podem dar origem a queimaduras.

- O líquido não deve ultrapassar a máxima quantidade de enchimento assinalada.


ATENÇÃO

Uma utilização incorreta pode danificar o recipiente ou a placa de cozinhar.

- Nunca aqueça o recipiente para cozinhar vazio.
- Nunca deixe o recipiente cozinhar em vazio.

2 Âmbito de fornecimento

Depois de desembalar o aparelho, há que verificar todas as peças quanto a danos de transporte e se o material fornecido está completo.



- | | |
|---|----------------|
| 1 | Parte superior |
| 2 | Filtro |
| 3 | Vedante |
| 4 | Cesto |
| 5 | Parte inferior |

3 Lavar o recipiente antes da primeira utilização

1. Limpe o recipiente com solução à base de detergente quente e uma esponja macia.
2. Seque o recipiente com um pano.
3. Junte e misture três partes de água e uma parte de ácido cítrico ou vinagre.
4. Para proteger a superfície de aço inoxidável de manchas e oxidação, deixe ferver a mistura no recipiente de aço inoxidável sem revestimento durante 15 minutos.

4 Utilizar recipiente para cozinhar

⚠ AVISO – Risco de escaldadura!

Uma montagem incorreta ou utilização inadequada da cafeteira de café pode originar a saída de água ou vapor.

- ▶ Feche a cafeteira de café por completo.
- ▶ Durante a cozedura, rode a cafeteira de café de forma a que a válvula de segurança não fique virada para o corpo.
- ▶ Evite que salpique água na cafeteira de café devido a calor demasiado forte.
- ▶ Se a água na cafeteira de café salpicar e forem audíveis ruídos, reduza o nível de potência.

ATENÇÃO

Uma utilização incorreta pode causar danos e não está coberta pela garantia do fabricante.

- ▶ Para evitar arranhões na placa de cozinhar, levante o recipiente para o mover sobre a vitrocerâmica.
1. Abra a cafeteira de café rodando-a.
 2. Retire o cesto para fora.
 3. Encha o respetivo depósito com água até ao nível de enchimento máximo, abaixo da válvula de segurança.

4. Deite pó de café de moagem grossa no cesto.
Utilize café com moagem meio grossa. Café de filtro é demasiado fino.
Não deve pressionar o pó de café contra o cesto.
Caso contrário, a pressão poderá tornar-se demasiado elevada.
5. Remova o café em excesso do bordo do cesto.
6. Coloque o cesto no depósito da água.
7. Junte a parte superior e a parte inferior, enroscando-as.
8. Posicione a cafeteira de café sobre uma superfície de cozedura com diâmetro adequado.
9. Durante a cozedura, rode a cafeteira de café de forma a que a válvula de segurança não fique virada para o corpo.

10. Aqueça o café no nível 7 até 8.

Não utilize a potência máxima ou a função Booster.
Evite que a água na cafeteira de café salpique.

11. Se a água salpicar e forem audíveis ruídos, reduza o nível de potência.

Mantenha a tampa fechada.

- ✓ Num intervalo de aprox. 5 minutos, o café começa a subir lentamente para a parte superior da cafeteira de café.

Dica

- Para a preparação do café não é necessário que evapore toda a água no depósito. Cerca de 80 % da água é suficiente e impede que o café tenha um gosto amargo.
- Verifique regularmente a válvula de segurança e o cesto. A válvula de segurança e o cesto não podem estar obstruídos com café.

5 Limpar o recipiente para cozinhar

1. Lave o recipiente para cozinhar à mão.
2. Seque o recipiente para cozinhar sempre por completo.

Dica: Pode remover manchas e marcas com um pouco de vinagre ou ácido cítrico diluído em água quente.

6 Eliminar falhas

Pequenas anomalias no aparelho podem ser eliminadas pelo próprio utilizador. Antes de contactar a Assistência técnica, consulte as informações sobre a eliminação de anomalias. Isto permite evitar custos desnecessários.

⚠ AVISO – Risco de ferimentos!

Reparações indevidas são perigosas.

- ▶ As reparações no aparelho apenas podem ser realizadas por técnicos qualificados.
- ▶ Se o aparelho estiver avariado, contacte a Assistência técnica.

6.1 Falhas de funcionamento

Avaria	Causa e resolução de problemas
Surge água e vapor entre o depósito de água e parte superior da cafeteira de café.	Pó de café com uma moagem demasiado fina. ▶ Retire a cafeteira de café imediatamente da superfície de cozedura. ▶ Use pó de café com moagem média grossa. Pó de café com moagem demasiado fina pode obstruir o filtro e impedir que o vapor de água suba para a parte superior.
	A cafeteira de café não está completamente fechada. ▶ Retire a cafeteira de café imediatamente da superfície de cozedura. ▶ Feche a cafeteira de café por completo. → "Utilizar recipiente para cozinhar", Página 51
Sai água ou vapor da válvula de segurança.	Pó de café com uma moagem demasiado fina. ▶ Retire a cafeteira de café imediatamente da superfície de cozedura. ▶ Use pó de café com moagem média grossa. Pó de café com moagem demasiado fina pode obstruir o filtro e impedir que o vapor de água suba para a parte superior.
	Está regulado um nível de potência demasiado elevado. ▶ Retire a cafeteira de café imediatamente da superfície de cozedura. ▶ Utilize um nível de potência médio.
O sabor do café é amargo.	Pó de café com uma moagem demasiado fina. ▶ Use pó de café com moagem média grossa. Pó de café com moagem demasiado fina pode obstruir o filtro e impedir que o vapor de água suba para a parte superior.
	Toda a água evaporou. ▶ Retire a cafeteira de café mais cedo da superfície de cozedura.

Avaria	Causa e resolução de problemas
O sabor do café é amargo.	A água no depósito de água está demasiado fria. ▶ Deite água preaquecida no depósito de água.
	Está regulado um nível de potência demasiado elevado. ▶ Use um nível de potência mais baixo.

7 Garantia

As seguintes situações estão excluídas da garantia do fabricante:

- Danos decorrentes de uma utilização incorreta, p. ex., devido a aquecimento em excesso, golpes ou queda
- Danos devido a uma limpeza incorreta
- Desgaste natural
- Vestígios de uso puramente visuais, p. ex., descolorações

Se tiver questões, contacte a nossa Assistência Técnica.

1 SikkerhedSikkerhed

Overhold disse sikkerhedsanvisninger, når tilbehøret anvendes.

Dette produkt opfylder forskrifterne for produkter, der kommer i kontakt med levnedsmidler.

- Kogegrejet er ikke egnet til brug med mikrobølger.
- Kogegrejet er kun udviklet til brug i private husholdninger.
- Kogegrejet er beregnet til madlavning.
- Opbevar ikke madvarer i køkkenudstyret i længere tid.
- Kogegrejet må ikke på nogen måde ændres.
- Lad ikke kogegrejet være uden opsyn under madlavningen.
- Lad ikke børn være uden opsyn i nærheden af det varme kogegrej.
- Vandet i vandbeholderen må aldrig dække sikkerhedsventilen.
- Pres ikke kaffepulveret sammen i sien. I modsat fald kan trykket blive for højt.

- Placer espressokanden under tilberedningen, så sikkerhedsventilen vender væk fra kroppen.
- Kontroller regelmæssigt sikkerhedsventilen og sien. Sikkerhedsventilen og sien må ikke være tilstoppet af kaffe.

ADVARSEL – Fare for forbrænding!

Håndtag og låg kan blive meget varme.

- Anvend altid grydelapper.
- Lad gryden / panden køle af inden rengøring.

ADVARSEL – Fare for skoldning!

Varm væske, sprøjt og damp kan medføre skoldninger.

- Fyld ikke væske op over markeringen for maksimal påfyldningsmængde.


BEMÆRK!

Ukorrekt brug kan beskadige gryden / panden eller kogesektionen.

- Opvarm aldrig tomme gryder / pander.
- Lad aldrig gryder / pander koge tørre.

2 Leveringsomfang

Kontrollér alle dele for transportskader efter udpakningen, og om leveringen indeholder alle dele.



1 Overdel

2 Filter

3 Tætning

4 Si

5 Underdel

3 Rengøring af gryder / pander inden første ibrugtagning

1. Rengør gryder og pander med varmt sæbevand og en blød svamp.
2. Tør gryden / panden af med et viskestykke.
3. Bland tre dele vand og en del citronsyre eller eddike til en opløsning.
4. Lad blandingen småkoge i en gryde af rustfrit stål uden belægning i 15 minutter for at beskytte overfladen mod pletter og oxidation.

4 Anvendelse

⚠ ADVARSEL – Fare for skoldning!

Hvis espressokanden samles forkert eller bruges ukorrekt kan der trænge vand eller damp ud.

- ▶ Luk espressokanden helt.
- ▶ Placer espressokanden under tilberedningen, så sikkerhedsventilen vender væk fra kroppen.
- ▶ Pas på, at vandet i espressokanden ikke sprøjter på grund af den stærke varme.
- ▶ Reducer effektrinnet, hvis vandet i espressokanden sprøjter, eller der høres lyde.

BEMÆRK!

Ukorrekt brug kan medføre skader og er ikke dækket af producentens garanti.

- ▶ Løft gryden eller panden op fra kogesektionen, når den flyttes, for at undgå ridser i glaskeramikken.

1. Drej espressokanden op.
2. Tag sien ud.
3. Fyld vand i vandbeholderen op til det maksimale påfyldningsniveau under sikkerhedsventilen.
4. Fyld sien med groft malet espressokaffepulver. Anvend mellem grovmalet kaffe. Filterkaffe er for fint malet.
Pres ikke espressopulveret sammen i sien. I modsat fald kan trykket blive for højt.

5. Fjern overskydende kaffe fra siens kant.
6. Sæt sien i vandbeholderen.
7. Skru overdelen sammen med underdelen.
8. Placer espressokanden på en kogezone, som passer i størrelsen.
9. Drej espressokanden, så sikkerhedsventilen vender væk fra kroppen under tilberedningen.
10. Varm kaffen op på trin 7 til 8.
Brug ikke den maksimale effekt eller boost-funktionen.
Pas på, at vandet i espressokanden ikke sprøjter.

11. Reducer effekttrinnet, hvis vandet i espressokanden sprøjter, eller der høres lyde.
Hold låget lukket.
- ✓ Indenfor ca. 5 minutter stiger kaffen langsomt op i den øverste del af espressokanden.

Tip

- Det er ikke nødvendigt for kaffetilberedningen, at alt vandet i beholderen fordamper. Ca. 80 % af vandet er tilstrækkeligt, og derved forhindres det, at kaffen får en bitter smag.
- Kontroller regelmæssigt sikkerhedsventilen og sien. Sikkerhedsventilen og sien må ikke være tilstoppet af kaffe.

5 Rengøring

1. Rengør gryder / pander manuelt.
2. Lad altid gryden / panden tørre helt.

Tip: Pletter og mærker kan fjernes med lidt eddike eller citronsyre fortyndet i varmt vand.

6 Afhjælpning af fejl

Mindre fejl ved apparatet kan afhjælpes selv. Læs oplysningerne om fejlfhjælpning, inden kundeservice kontaktes. Sådan undgås unødige omkostninger.

⚠ ADVARSEL – Fare for tilskadekomst!

Ukorrekte reparationer er farlige.

- ▶ Kun uddannet fagpersonale må udføre reparationer på apparatet.
- ▶ Hvis apparatet er defekt, så kontakt kundeservice.

6.1 Funktionsfejl

Fejl	Årsag og fejlfhjælpning
Der kommer vand eller damp ud mellem vandbeholderen og den øverste del af espressokanden.	Espresso-pulveret er malet for fint. ▶ Tag med det samme espressokanden af kogezone. ▶ Brug mellemgroft malet espresso-kaffepulver. For fint malet espresso-kaffepulver kan kan tilstoppe filtret og forhindre, at vanddampen stiger op i den øverste del af kanden.
	Espressokanden er ikke helt lukket. ▶ Tag med det samme espressokanden af kogezone. ▶ Luk espressokanden helt. → "Anvendelse", Side 55
Der kommer vand eller damp ud af sikkerhedsventilen.	Espresso-pulveret er malet for fint. ▶ Tag med det samme espressokanden af kogezone. ▶ Brug mellemgroft malet espresso-kaffepulver. For fint malet espresso-kaffepulver kan kan tilstoppe filtret og forhindre, at vanddampen stiger op i den øverste del af kanden.
	Effekttrinnet er indstillet for højt. ▶ Tag med det samme espressokanden af kogezone. ▶ Vælg et mellemhøjt effekttrin.
Kaffen smager bittert.	Espresso-pulveret er malet for fint. ▶ Brug mellemgroft malet espresso-kaffepulver. For fint malet espresso-kaffepulver kan kan tilstoppe filtret og forhindre, at vanddampen stiger op i den øverste del af kanden.
	Alt vandet er fordampet. ▶ Tag espressokanden af kogezone før.
	Vandet i vandbeholderen er for koldt. ▶ Fyld forvarmet vand i vandbeholderen.
	Effekttrinnet er indstillet for højt. ▶ Vælg et mellem effekttrin.

7 Garanti

Følgende er ikke omfattet af producentgarantien:

- Skader, som skyldes ukorrekt brug, som f.eks. overophedning, slag eller fald
- Skader som følge af forkert rengøring
- Naturligt slid
- Rent optiske spor af brug, f.eks. misfarvninger

Kontakt kundeservice i tilfælde af spørgsmål.



1 Turvallisuus

Noudata näitä turvallisuusohjeita, kun käytät varustetta.

Tämä tuote täyttää elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuville tuotteille asetetut vaatimukset.

- Keittoastia ei sovellu käytettäväksi mikroaaltouunissa.
- Keittoastia on suunniteltu vain kotitalouskäyttöön.
- Keittoastia on tarkoitettu ruoanlaittoon.
- Älä säilytä elintarvikkeita keittoastiassa pitkää aikaa.
- Älä tee keittoastiaan mitään muutoksia.
- Älä jätä keittoastiaa keittämisen aikana ilman valvontaa.
- Älä jätä lapsia kuuman keittoastian lähellä ilman valvontaa.
- Vesisäiliössä oleva vesi ei saa peittää turvaventtiiliä.
- Älä purista kahvijauhetta suodatinkoriin. Muutoin paine voi muodostua liian korkeaksi.

- Käännä espressokeitin keittämisen aikana siten, että turvaventtiili ei osoita suoraan henkilöä kohti.
- Tarkasta turvaventtiili ja suodatinkori säännöllisesti. Kahvi ei saa tukkia suodatinkoria ja turvaventtiiliä.

VAROITUS – Palovammavaara!

Kädensijat ja kannet voivat kuumentua hyvin kuumiksi.

- Käytä aina patalappuja.
- Anna keittoastian jäähtyä ennen puhdistamista.

VAROITUS – Palamisvaara!

Kuuma neste, roiskeet ja höyry voivat aiheuttaa palovammoja.

- Älä täytä astiaa nesteellä yli merkityn maksimimäärän.


HUOMIO

Epäasianmukainen käyttö voi vaurioittaa keittoastiaa tai keittotasoa.

- Älä kuumenna keittoastiaa tyhjänä.
- Älä päästä keittoastiaa kiehumaan tyhjäksi.

2 Toimitussisältö

Kun olet poistanut kaikki osat pakkauksesta, tarkista ettei niissä ole kuljetusvaurioita ja että kaikki osat ovat mukana.



1 Yläosa

2 Suodatin

3 Tiiviste

4 Suodatinkori

5 Alaosa

3 Keittoastian puhdistaminen ennen ensimmäistä käyttöä

1. Puhdista keittoastia lämpimällä saippuavedellä ja pehmeällä sienellä.
2. Kuivaa keittoastia liinalla.
3. Sekoita yhteen kolme osaa vettä ja yksi osa sitruunahappoa tai etikkaa.
4. Suojaa ruostumaton teräspinta tahroilta ja hapettumiselta keittämällä seosta pinnoittamattomassa teräsastiassa hiljalleen 15 minuuttia.

4 Keittoastian käyttö

⚠ VAROITUS – Palamisvaara!

Espressokeitimen virheellinen kokoaminen tai epäasianmukainen käyttö voi saada aikaan veden tai höyryn tulon ulos laitteesta.

- Sulje espressokeitin huolellisesti.
- Käännä espressokeitin keittämisen aikana siten, että turvaventtiili ei osoita suoraan henkilöä kohti.
- Vältä veden roiskuminen espressokeittimestä liian korkean kuumuuden takia.
- Jos espressokeittimestä roiskuu vettä ja kuuluu ääniä, pienennä tehoa.

HUOMIO

Epäasianmukainen käyttö voi aiheuttaa vaurioita, eikä valmistajan takuu kata tällaisesta käytöstä aiheutuvia vaurioita.

- Nosta keittoastiaa, kun siirrät sitä keraamisella lasilla, jotta vältät keittotason naarmuuntumisen.

1. Kierrä espressokeitin auki.
2. Ota suodatinkori pois paikaltaan.
3. Täytä vesisäiliö vedellä maksimikorkeudelle turvaventtiilin alapuolelle saakka.

4. Täytä suodatinkori karkearakeisella espressojauheella.
Käytä keskikarkeaa kahvia. Suodatinkahvi on liian hienoa.
Älä purista espressojauhetta suodatinkoriin. Muutoin paine voi muodostua liian korkeaksi.
5. Poista ylimääräinen kahvi suodatinkorin reunasta.
6. Aseta suodatinkori vesisäiliöön.
7. Kierrä yläosa ja alaosa yhteen.
8. Aseta espressokeitin halkaisijaltaan sopivalle keittoalueelle.
9. Käännä espressokeitin keittämisen aikana siten, että turvaventtiili ei osoita suoraan henkilöä kohti.

10. Kuumenna kahvi teholla 7 - 8.

Älä käytä maksimitehoa tai Boost-toimintoa.
Vältä veden roiskuminen espressokeittimestä.

11. Jos espressokeittimestä roiskuu vettä ja kuuluu ääniä, pienennä tehoa.
Pidä kansi suljettuna.

- ✓ Kahvi nousee n. 5 minuutin kuluessa hitaasti espressokeittimen yläosaan.

Ohje

- Kahvin valmistukselle ei ole välttämätöntä, että kaikki vesi säiliöstä höyrystyy. Noin 80 % vedestä riittää ja estää kahvin maistumisen karvaalta.
- Tarkasta turvaventtiili ja suodatinkori säännöllisesti. Kahvi ei saa tukkia suodatinkoria ja turvaventtiiliä.

5 Keittoastian puhdistus

1. Puhdista keittoastia käsin.
2. Kuivaa keittoastia aina huolellisesti täysin kuivaksi.

Ohje: Voit poistaa tahrat ja jäljet lämpimään veteen laimennetulla tilkalla etikkaa tai sitruunanmehua.

6 Toimintahäiriöiden korjaaminen

Voit poistaa itse laitteen pienet toimintahäiriöt. Tutustu häiriöiden korjaamisesta annettuihin ohjeisiin ennen kuin otat yhteyden huoltopalveluun. Näin vältät turhia kustannuksia.

⚠ VAROITUS – Loukkaantumisvaara!

Epäasianmukaiset korjaukset ovat vaarallisia.

- ▶ Varsinaisia korjaustöitä saa suorittaa vain alan ammattihenkilöstö.
- ▶ Jos laite on rikki, ota yhteys huoltopalveluun.

6.1 Toimintahäiriöt

Vika	Syy ja vianhaku
Vettä tai höyryä ilmestyy espressokeittimen vesisäiliön ja yläosan väliin.	Espressojauhe on jauhettu liian hienoksi. ▶ Poista espressokeitin heti keittotasolta. ▶ Käytä keskikarkeaksi jauhettua espressojauhetta. Liian hienoksi jauhettu espressojauhe voi tukkia suodattimen ja estää höyryn nousun yläosaan.
	Espressokeitin ei ole kunnolla kiinni. ▶ Poista espressokeitin heti keittotasolta. ▶ Sulje espressokeitin huolellisesti. → "Keittoastian käyttö", Sivu 59
Vettä tai höyryä tulee ulos turvaventtiilistä.	Espressojauhe on jauhettu liian hienoksi. ▶ Poista espressokeitin heti keittotasolta. ▶ Käytä keskikarkeaksi jauhettua espressojauhetta. Liian hienoksi jauhettu espressojauhe voi tukkia suodattimen ja estää höyryn nousun yläosaan.
	Tehotaso on asetettu liian korkeaksi. ▶ Poista espressokeitin heti keittotasolta. ▶ Käytä keskimääräistä tehotasoa.
Kahvi maistuu karvaalta.	Espressojauhe on jauhettu liian hienoksi. ▶ Käytä keskikarkeaksi jauhettua espressojauhetta. Liian hienoksi jauhettu espressojauhe voi tukkia suodattimen ja estää höyryn nousun yläosaan.
	Kaikki vesi on höyrystynyt. ▶ Poista espressokeitin aikaisemmin keittotasolta.
	Vesisäiliössä oleva vesi on liian kylmää. ▶ Täytä vesisäiliö esilämmitetyllä vedellä.
	Tehotaso on asetettu liian korkeaksi. ▶ Käytä matalampaa tehotasoa.

7 Takuu

Valmistajan takuu ei kata seuraavia tapauksia:

- Epäasianmukaisesta käytöstä aiheutuvat vauriot, esimerkiksi ylikuumentaminen, kolhiminen, pudottaminen
- Virheellisestä puhdistuksesta aiheutuvat vauriot
- Luonnollinen kuluminen
- Puhtaasti optiset käytön jäljet, esimerkiksi värjäymät

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteys huoltopalveluumme.

1 Sikkerhet

Følg sikkerhetsanvisningene når du bruker tilbehøret.

Dette produktet oppfyller kravene til produkter som er i kontakt med næringsmidler.

- Kokekaret er ikke egnet for mikrobølgeovn.
- Dette kokekaret er utviklet kun til husholdningsbruk.
- Dette kokekaret er beregnet til koking.
- Ikke oppbevar matvarer i kokekaret over lengre tid.
- Ikke endre kokekaret på noen måte.
- Aldri la kokekaret stå uten tilsyn under matlagingen.
- Aldri la barn være i nærheten av varme kokekar uten tilsyn.
- Vannet på vanntanken må aldri dekke sikkerhetsventilen.
- Ikke press kaffepulveret i kurven. Da kan trykket bli for stort.

- Under kokingen skal espressokokeren snus slik at sikkerhetsventilen ikke peker mot kroppen.
- Kontroller sikkerhetsventilen og kurven regelmessig. Sikkerhetsventilen og kurven må ikke tettes med kaffe.

ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Håndtak og lokk kan bli svært varme.

- Bruk alltid grytekluter.
- La kokekaret kjøle seg ned før rengjøring.

ADVARSEL – Fare for skålding!

Varm væske, sprut og damp kan føre til skålding.

- Ikke fyll på mer væske enn maks. merket for påfyllingsmengde tilsier.


OBS

Ukyndig bruk kan skade kokekaret eller koketoppen.

- Tomme kokekar må aldri varmes opp.
- La aldri kokekar kokes tomme.

2 I denne pakken

Etter fjerning av emballasjen må du kontrollere alle delene med henblikk på transportskader og forvisse deg om at ingen deler mangler.



1 Overdel

2 Filter

3 Pakning

4 Kurv

5 Underdel

3 Rengjøre kokekar før første gangs bruk

1. Rengjør kokekaret med varmt såpevann og en myk svamp.
2. Tørk kokekaret med en klut.
3. Bland tre deler vann og én del sitronsyre eller eddik.
4. For å beskytte flaten i kokekar av rustfritt stål uten belegg mot flekker og oksidering, lar du blandingen småkoke i kokekaret i 15 minutter.

4 Bruk av kokekar

⚠ ADVARSEL – Fare for skålding!

Dersom espressokokeren er satt sammen feil eller ikke brukes forskriftsmessig, kan det lekke vann eller damp.

- Sørg for at espressokokeren er helt lukket.
- Under kokingen skal espressokokeren snus slik at sikkerhetsventilen ikke peker mot kroppen.
- Unngå at det spruter vann fra espressokokeren på grunn av for høy varme.
- Dersom det spruter vann fra espressokokeren og du hører lyder, må du redusere effekttrinnet.

OBS

Ukyndig bruk kan føre til skader som ikke dekkes av produsentens garanti.

- For å unngå riper på koketoppen skal du løfte kokekaret når du må flytte det på glasskeramikkflaten.

1. Skru opp espressokokeren.
2. Ta ut kurven.
3. Fyll vanntanken med vann opp til maks. høyde under sikkerhetsventilen.
4. Fyll kurven med grovkornet espressopulver. Bruk middels grovt kaffepulver. Filterkaffe er for fint. Ikke press espressopulveret i kurven. Da kan trykket bli for stort.
5. Fjern overskytende kaffe fra randen av kurven.
6. Sett kurven i vanntanken.
7. Skru sammen overdelen og underdelen.
8. Plasser espressokokeren på en kokesone med passende diameter.
9. Under kokingen skal espressokokeren snus slik at sikkerhetsventilen ikke peker mot kroppen.

10. Varm opp kaffen på trinn 7 eller 8.

Aldri bruk maks. varme eller boost-funksjonen.
Unngå at det spruter vann fra espressokokeren.

11. Dersom det spruter vann og du hører lyder, må du redusere effekttrinnet.

Hold lokket lukket.

- ✓ I løpet av ca. 5 minutter stiger kaffe sakte opp i øvre del av espressokokeren.

Tips

- Når du tilbereder kaffe, er det ikke nødvendig at alt vannet i tanken fordampes. Ca. 80 % av vannet er tilstrekkelig og forhindrer at kaffen smaker bittert.
- Kontroller sikkerhetsventilen og kurven regelmessig. Sikkerhetsventilen og kurven må ikke tettes med kaffe.

5 Rengjøring av kokekar

1. Vask kokekaret for hånd.
2. La alltid kokekaret tørke helt.

Tips: Du kan fjerne flekker og merker med litt eddik eller sitronsyre som er fortynnet i varmt vann.

6 Utbedring av feil

Du kan selv utbedre små feil på apparatet. Benytt deg av informasjonen om feilsøking før du tar kontakt med kundeservice. På den måten unngår du unødige kostnader.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på apparatet.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice dersom apparatet er defekt.

6.1 Funksjonsfeil

Feil	Årsak og feilsøking
Det dukker opp vann eller damp mellom vanntanken og øvre del av espressokokeren.	Espressopulveret er for finmalt. ▶ Fjern espressokokeren fra kokesonen umiddelbart. ▶ Bruk middels grovmalt espressopulver. For finmalt espressopulver kan tette filteret og hindrer vanndampen i å stige opp i øvre del.
	Espressokokeren er ikke helt lukket. ▶ Fjern espressokokeren fra kokesonen umiddelbart. ▶ Sørg for at espressokokeren er helt lukket. → "Bruk av kokekar", Side 63
Det kommer vann eller damp ut av sikkerhetsventilen.	Espressopulveret er for finmalt. ▶ Fjern espressokokeren fra kokesonen umiddelbart. ▶ Bruk middels grovmalt espressopulver. For finmalt espressopulver kan tette filteret og hindrer vanndampen i å stige opp i øvre del.
	Det er stilt inn for høyt effekttrinn. ▶ Fjern espressokokeren fra kokesonen umiddelbart. ▶ Bruk middels effekttrinn.
Kaffen smaker bittert.	Espressopulveret er for finmalt. ▶ Bruk middels grovmalt espressopulver. For finmalt espressopulver kan tette filteret og hindrer vanndampen i å stige opp i øvre del.
	Alt vannet er fordampet. ▶ Fjern espressokokeren fra kokesonen litt før.
	Vannet i vanntanken er for kaldt. ▶ Fyll forvarmet vann i vanntanken.
	Det er stilt inn for høyt effekttrinn. ▶ Bruk et lavere effekttrinn.

7 Garanti

Garantien dekker ikke følgende:

- skader som skyldes ukyndig bruk, f.eks. overoppheiting, støt eller fall i gulvet

- skader som skyldes feilaktig rengjøring
- Naturlig slitasje
- Rent optiske spor etter bruk, f.eks. misfarging

Kontakt kundeservice dersom du har noen spørsmål.

1 Säkerhet

Följ säkerhetsanvisningarna när du använder tillbehöret.

Produkten uppfyller föreskrifterna för produkter med livsmedelskontakt.

- Kastrullen, grytan eller pannan är inte avsedd för mikring.
- Kastrullen, grytan eller pannan är bara avsedd för hemanvändning.
- Kastrullen, grytan eller pannan är bara avsedd för kokning.
- Låt inte livsmedel ligga länge i kastrullen, grytan eller pannan.
- Ändra inte något på kastrullen, grytan eller pannan.
- Lämna inte kastrullen, grytan utan uppsikt vid kokning.
- Lämna aldrig barn utan uppsikt vid het kastrull, gryta eller panna.
- Påfyllt vatten får aldrig täcka vattentankens säkerhetsventil.
- Pressa inte i det malda kaffet i insatsen. Annars kan trycket bli för högt.

- Vrid espressobryggaren så att säkerhetsventilen inte pekar mot kroppen.
- Kontrollera säkerhetsventil och insats då och då. Säkerhetsventil och insats får inte vara igensatta med kaffe.

WARNING – Risk för brännskador!!

Handtag och lock kan bli jättevarma.

- Använd alltid grytlappar.
- Låt kastrullen, grytan eller pannan svalna innan du rengör den.

WARNING – Skållningsrisk!!

Heta vätskor, stänk och ångor kan ge skållning.

- Fyll inte vätska över maxmarkeringen.


OBS

Felanvändning kan skada kastrull, gryta, panna eller häll.

- Värm aldrig upp tom kastrull, gryta eller panna.
- Låt aldrig kastruller, grytor och pannor koka torrt.

2 Medföljande tillbehör

Kontrollera efter upppackningen att inga delar är transportskadade och att leveransen är komplett.



1 Överdel

2 Filter

3 Packning

4 Insats

5 Underdel

3 Rengör kastrullen, grytan eller pannan före första användningen

1. Rengör kastrullen, grytan eller pannan med varmt vatten, diskmedel och mjuk disksvamp.
2. Torka av kastrullen, grytan eller pannan med trasa.
3. Gör en blandning på tre delar vatten och en del citronsyra eller ättika.
4. Sjud blandningen 15 minuter i rostfri kastrull utan beläggning för att skydda den rostfria ytan mot fläckar och oxidering.

4 Använda bryggaren

⚠ **VARNING – Skållningsrisk!!**

Felmontering och felanvändning av espressobryggaren kan leda till att det tränger ut vatten eller ånga.

- ▶ Dra åt espressobryggaren ordentligt.
- ▶ Vrid espressobryggaren så att säkerhetsventilen inte pekar mot kroppen.
- ▶ Undvik vattenstänk i espressobryggaren pga. för hög värme.
- ▶ Sänk effektläget om vattnet i espressobryggaren stänker och du hör brygg ljud.

OBS

Ej avsedd användning kan ge skador som inte täcks av tillverkarens garanti.

- ▶ Lyft kastrullen, grytan eller pannan när du flyttar den, så slipper du repor på hällen.

1. Skruva isär mockabryggaren.
2. Ta ur filtertratten.
3. Fyll vattenbehållaren med vatten till maxnivån under säkerhetsventilen.

4. Fyll filtertratten med grovmalt espressokaffe.
Använd medelmalt kaffe. Filterkaffe är för finmalt.
Pressa inte espressokaffet i filtertratten. Trycket kan bli för högt.
5. Ta bort överskottskaffe på kanten av filtertratten.
6. Sätt filtertratten i vattenbehållaren.
7. Skruva ihop över- och underdel.
8. Sätt mockabryggaren på lämplig kokzons-Ø.
9. Vrid mockabryggaren så att säkerhetsventilen inte pekar mot kroppen vid bryggningen.
10. Värm upp på effektläge 7 till 8.
Använd inte maxeffekt eller Boost-funktion.
Undvik vattenstänk i mockabryggaren.

11. Sänk effektläget om vattnet stänker och det låter.
Håll locket stängt.
- ✓ Kaffet stiger långsamt till mockabryggarens övre behållare inom ca 5 minuter.

Tips!

- Allt vatten i behållaren behöver inte förångas vid kaffebryggningen. Det räcker med ca 80% av vattnet, vilket förhindrar att kaffet smakar bittert.
- Kontrollera säkerhetsventil och filtertratt regelbundet. Säkerhetsventil och filtertratt får inte vara igensatta med kaffe.

5 Rengöra bryggaren

1. Handdiska bryggaren.
2. Torka alltid bryggaren torr.

Tips!: Fläckar och märken får du bort med lite ättika eller citronsyra utspätt med varmvatten.

6 Avhjälpning av fel

Småfel på enheten kan du åtgärda själv. Använd informationen om felåtgärder innan du kontaktar service. Då slipper du onödiga kostnader.

WARNING – Risk för personskador!!

Obehöriga reparationer är farliga.

- ▶ Bara utbildad yrkespersonal får utföra reparationer på apparaten.
- ▶ Kontakta kundtjänsten om apparaten är defekt.

6.1 Funktionsfel

Fel	Orsak och felsökning
Det tränger ut vatten eller ånga mellan vattentank och espressobryggarens överdel.	För finmalet espressokaffe. ▶ Ta av espressobryggaren direkt från kokzonen ▶ Använd mediumgrovmalet espressokaffe. För finmalet espressokaffe kan sätta igen filtret och förhindra vattenången från att stiga upp i överdelen. Espressobryggaren är inte åtdragen ordentligt. ▶ Ta av espressobryggaren direkt från kokzonen ▶ Dra åt espressobryggaren ordentligt. → "Använda bryggaren", Sid. 67
Det tränger ut vatten eller ånga ur säkerhetsventilen.	För finmalet espressokaffe. ▶ Ta av espressobryggaren direkt från kokzonen ▶ Använd mediumgrovmalet espressokaffe. För finmalet espressokaffe kan sätta igen filtret och förhindra vattenången från att stiga upp i överdelen. För högt effektläge inställt. ▶ Ta av espressobryggaren direkt från kokzonen ▶ Använd mediumeffektläge.
Kaffet är bittert.	För finmalet espressokaffe. ▶ Använd mediumgrovmalet espressokaffe. För finmalet espressokaffe kan sätta igen filtret och förhindra vattenången från att stiga upp i överdelen. Allt vatten är förångat. ▶ Ta av espressobryggaren tidigare från kokzonen. Vattnet i vattentanken är för kallt. ▶ Fyll vattentanken med förvämt vatten. För högt effektläge inställt. ▶ Använd lägre effektläge.

7 Garanti

Tillverkarens garanti täcker inte följande:

- skador pga. ej avsedd användning, t.ex. överhettning, stötar eller fall.
- skador pga. felaktig rengöring
- naturligt slitage
- Synliga spår av användning, t.ex. missfärgningar

Har du frågor, kontakta service.

1 בטיחות

- יש לבדוק דרך קבע את שסתום הבטיחות ואת התא. הקפידו ששסתום הבטיחות והתא לא ייסתמו בקפה.

אזהרה – סכנת כוויות!

- הידיות והמכסים עלולים להתחמם מאוד.
- השתמשו תמיד בכפפות מטבח.
- לפני הניקוי, אפשרו לכלי הבישול להתקרר.

אזהרה – סכנת צריבה!

- נוזלים חמים, נתזים ואדים חמים עלולים לגרום לכוויות.
- אין למלא נוזלים למעלה מגובה התכולה המרבית המסומן.

שימו לב

- שימוש לא הולם עלול להזיק לכלי הבישול או למשטח הבישול.
- לעולם אין לחמם כלי בישול ריקים.
- לעולם אל תניחו לכלי בישול ריקים לרתוח.


צייתו להנחיות הבטיחות הבאות בעת השימוש באביזר. מוצר זה עומד בתקנות החלות על מוצרים הבאים במגע עם מזון.

- כלי הבישול אינם מיועדים לשימוש במיקרוגל.
- כלי הבישול מיועדים אך ורק לשימוש ביתי.
- כלי הבישול מיועדים לבישול.
- אין לאחסן מוצרי מזון למשך זמן רב בתוך כלי בישול.
- אין לבצע שינויים כלשהם בכלי הבישול.
- לעולם אין להשאיר את כלי הבישול ללא השגחה בעת הבישול.
- לעולם אין להשאיר ילדים ללא השגחה בקרבת כלי בישול חמים.
- בעת מילוי מים במיכל המים, אין לכסות את שסתום הבטיחות.
- אין לדחוס את אבקת הקפה לתוך התא. אחרת, הלחץ עלול להיות גבוה מדי.
- יש לסובב את מכונת האספרסו במהלך הכנת הקפה, כך ששסתום הבטיחות לא יהיה מכוון לעבר גופכם.

2 תכולת האריזה

לאחר הוצאת כל החלקים מהאריזה, ודאו כי לא נגרם כל נזק בעת ההובלה וכי כל החלקים ישנם.

1	חלק עליון
2	מסנן
3	אטם
4	תא
5	חלק תחתון



3 ניקוי כלי הבישול לפני השימוש הראשון

1. נקו את כלי הבישול במי סבון חמימים ובספוג רך.
2. יבשו את כלי הבישול במטלית.
3. ערבבו מים עם חומצת לימון או חומץ ביחס של שלוש לאחד ליצירת תערובת.
4. כדי להגן על משטח הנירוסטה מכתמים ומחמצון, חממו את התערובת בכלי בישול מנירוסטה ללא מכסה במשך 15 דקות.

4 השימוש בכלי הבישול

1. הפעילו את מכונת האספרסו.
 2. שלפו החוצה את התא.
 3. מלאו את מיכל המים עד מתחת לשסתום הבטיחות.
 4. מלאו את התא בקפה אספרסו טחון גס. השתמשו בקפה טחון גס בגודל בינוני. קפה פילטר הוא עדין מדי. אין לדחוס את קפה האספרסו לתוך התא. הדבר עלול לגרום ללחץ גבוה מדי.
 5. יש להסיר עודפי קפה משולי התא.
 6. הניחו את התא בתוך מיכל המים.
 7. הבריגו את החלק העליון והחלק התחתון.
 8. הניחו את מכונת האספרסו על משטח חימום בקוטר מתאים.
 9. סובבו את מכונת האספרסו במהלך הכנת הקפה, כך ששסתום הבטיחות לא יהיה מכוון לעבר גופכם.
- ⚠ אזהרה – סכנת צריבה!**
 הרכבה שגויה או שימוש לא תקין במכונת האספרסו עלולים לגרום לדליפת מים או להעלאת אדים.
- יש לסגור את מכונת האספרסו באופן הדוק.
 - יש לסובב את מכונת האספרסו במהלך הכנת הקפה, כך ששסתום הבטיחות לא יהיה מכוון לעבר גופכם.
 - יש להיזהר מהתזת מים רותחים ממכונת האספרסו בזמן הכנת הקפה.
 - אם מותזים מים ונשמעים רעשים ממכונת האספרסו, יש להנמיך את דרגת החימום.
- שימו לב**
 שימוש לא הולם עלול לגרום לנזקים ולא יכוסה על ידי אחריות היצרן.
- כדי למנוע שריטות על הכיריים, הרימו את כלי הבישול בעת העברתם על הזכוכית הקרמית.

- עצה**
- בעת הכנת הקפה אין הכרח שכל המים במיכל המים יתאדו. כ-80% מהמים יספיקו לשם כך, והם ימנעו קבלת טעם מר בקפה.
 - יש לבדוק באופן קבוע את שסתום הבטיחות ואת התא. יש להקפיד כי שסתום הבטיחות והתא לא ייסתמו בקפה.

10. חממו את הקפה בדרגת חימום 7 עד 8. אל תשתמשו בדרגת החימום המרבית או באפשרות ההגברה. יש להיזהר ממים רותחים העלולים להינתז ממכונת האספרסו.
11. אם ניתנים מים ונשמעים רעשים ממכונת האספרסו, יש להפחית את דרגת החימום. הקפידו לסגור את המכסה.
- ✓ לאחר כ-5 דקות, הקפה יעלה לאטו אל החלק העליון של מכונת האספרסו.

5 ניקוי כלי הבישול

1. יש לנקות את כלי הבישול ידנית.
2. יש לייבש לחלוטין את כלי הבישול.
- עצה:** ניתן להסיר כתמים או סימנים באמצעות מעט חומץ או חומצת לימון מדוללים במים חמימים.

6 תיקון תקלות

תקלות קלות במכשיר תוכלו לתקן בעצמכם. קראו את ההנחיות לתיקון תקלות לפני שאתם יוצרים קשר עם שירות הלקוחות. כך תימנעו מעלויות מיותרות.

- ⚠ אזהרה – סכנת פציעה!**
- תיקונים לא מקצועיים עלולים להיות מסוכנים.
- ◀ רק טכנאי שירות מיומנים יבצעו תיקונים במכשיר.
 - ◀ קראו לשירות הלקוחות אם המכשיר מקולקל.

6.1 תקלות

תקלה	גורם ופתרון תקלות
מים או אדים בין מיכל המים לחלק העליון של מכונת האספרסו.	אבקת האספרסו בטחינה דקה מדי. ◀ הסירו מיד את מכונת האספרסו מהכריים. ◀ השתמשו באבקת אספרסו בטחינה בינונית עד גסה. אבקת אספרסו בטחינה דקה מדי עלולה לסתום את המסנן ולמנוע עלייה של אדים לחלק העליון.
מכונת האספרסו אינה סגורה לחלוטין.	מכונת האספרסו אינה סגורה לחלוטין. ◀ הסירו מיד את מכונת האספרסו מהכריים. ◀ סגרו את מכונת האספרסו לגמרי. ← "השימוש בכלי הבישול", עמוד 71
מים או אדים נפלטים החוצה משסתום הבטיחות.	אבקת האספרסו בטחינה דקה מדי. ◀ הסירו מיד את מכונת האספרסו מהכריים. ◀ השתמשו באבקת אספרסו בטחינה בינונית עד גסה. אבקת אספרסו בטחינה דקה מדי עלולה לסתום את המסנן ולמנוע עלייה של אדים לחלק העליון.
דרגת החימום גבוהה מדי.	דרגת החימום גבוהה מדי. ◀ הסירו מיד את מכונת האספרסו מהכריים. ◀ השתמשו בדרגת חימום בינונית.
טעמו של הקפה מר.	אבקת האספרסו בטחינה דקה מדי. ◀ השתמשו באבקת אספרסו בטחינה בינונית עד גסה. אבקת אספרסו בטחינה דקה מדי עלולה לסתום את המסנן ולמנוע עלייה של אדים לחלק העליון.
כל המים התאדו.	כל המים התאדו. ◀ הסירו את מכונת האספרסו מוקדם יותר מהכריים.
המים במיכל המים קרים מדי.	המים במיכל המים קרים מדי. ◀ מלאו את מיכל המים במים שחוממו קודם לכן.
דרגת החימום גבוהה מדי.	דרגת החימום גבוהה מדי. ◀ השתמשו בדרגת חימום נמוכה יותר.

7 אחריות

- הנדקים הבאים אינם כלולים באחריות היצרן:
- נדקים שנגרמו עקב שימוש לא הולם, לדוגמה עקב חימום יתר, מכה או נפילה
 - נדקים עקב ניקוי לא נכון
 - בלאי טבעי
 - סימני בלאי הגלויים לעין בלבד, לדוגמה שינויי גוון
- אם יש לכם שאלות, צרו קשר עם שירות הלקוחות שלנו.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.



A series of horizontal lines for writing, starting from the top right of the page and extending downwards to the bottom of the page.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany



9001614400 (050730)
de, en, fr, it, nl, es, el, cs, hu, pl, sk, bg,
pt, da, fi, no, sv, he