



BOSCH


Register your
new device on
MyBosch now and
get free benefits:
**[bosch-home.com/
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**




Komfyr

HLS79W3.0U

[no] Bruksanvisning



			g^1	b^1
A	Ø18	⊗ ⊗	1.800W	3.100W
	18 x 18	⊗	3.600W	
B	Ø 14,5		1.400W	2.200W
C	Ø 21		2.200W	3.700W

¹  IEC 60335-2-6

Innholdsfortegnelse

1	Sikkerhet.....	3
2	Unngå materielle skader.....	6
3	Miljøvern og innsparing.....	8
4	Matlaging med induksjon.....	8
5	Oppstilling og tilkobling.....	10
6	Bli kjent med.....	11
7	Tilbehør.....	15
8	Før første gangs bruk.....	16
9	Betjening av kokesone.....	16
10	CombiZone.....	18
11	Move-funksjon.....	18
12	Tidsfunksjoner.....	19
13	PowerBoost.....	20
14	Barnesikring.....	20
15	Sperre betjeningspanelet ved rengjøring.....	20
16	Individuell sikkerhetsutkobling.....	21
17	Grunninnstillingene.....	21
18	Energiforbruksvisning.....	22
19	Kontrollere kokekaret.....	22
20	Funksjonen PowerManager.....	23
21	Grunnleggende betjening.....	23
22	Hurtigoppvarming.....	23
23	Tidsfunksjoner.....	24
24	Steketermometer.....	25
25	Programmer.....	26
26	Barnesikring.....	29
27	Døgninnstilling.....	29
28	Grunninnstillinger.....	30
29	Rengjøring og pleie.....	31
30	Pyrolyse.....	33
31	Rengjøringshjelp.....	34
32	Stiger.....	34
33	Apparatdør.....	35
34	Spørsmål og svar.....	38
35	Utbedring av feil.....	40
36	Transport og kassering.....	42
37	Kundeservice.....	43



1 Sikkerhet

Følg sikkerhetsanvisningene nedenfor.

1.1 Tiltent bruk

Følg anvisningene om tiltent bruk for å anvende apparatet trygt og korrekt.

Bildene i denne bruksanvisningen er til informasjon.

Apparater uten støpsel skal kun kobles til av autoriserte fagfolk. Garantien dekker ikke skader som skyldes feil tilkobling.

Apparatet må kun brukes som følger:

- for å tilberede mat og drikke.
- Under tilsyn. Følg med konstant under kortvarige tilberedninger.
- i private husholdninger og i lukkede rom hjemme.
- opp til høyde på maks 4000 m over havet.

Ikke bruk apparatet:

- På båter eller i kjøretøy.
- til oppvarming av rommet.
- med eksternt tidsur eller fjernkontroll.

Du kan ikke styre apparatet med en timer eller fjernkontroll.

Dersom du er bærer av et implantert medisinsk apparat (f.eks. en pacemaker eller defibrillator), må du høre med legen din om det samsvarer med rådsdirektiv 90/385/EF av 20. juni 1990 samt EN 45502-2-1 og EN 45502-2-2, og er valgt, implantert og programmert i henhold til VDE-AR-E 2750-10. Dersom disse forutsetningene er oppfylt og det brukes kjøkkenutstyr og kokekar som er ikke-metalliske og med håndtak som er ikke-metalliske, er bruk av denne induksjonstoppene uproblematisk ved forskriftsmessig bruk.

Sett alltid tilbehør inn riktig vei i ovnsrommet.

1.2 Begrensning av brukerkretsen

Dette apparatet kan brukes av barn fra og med 8 år og av personer med redusert fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og/eller kunnskap, dersom de blir overvåket eller har fått opplæring i en sikker bruk av apparatet og dessuten har forstått farene som kan resultere av feil bruk.

Barn må ikke få leke med apparatet.

Rengjøring og brukervedlikehold må ikke gjennomføres av barn, med mindre de er minst 15 år gamle og er under oppsyn. Barn under 8 år må holdes unna apparatet og strømkabelen.

1.3 Sikker bruk

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Apparatet blir varmt.

- ▶ Ikke oppbevar brennbare gjenstander eller spraybokser i skuffen rett under kokesonen.
- ▶ Brennbare gjenstander, f.eks. spraybokser eller rengjøringsmidler, må aldri oppbevares eller brukes under eller like i nærheten av apparatet.

Koketoppen blir svært varm.

- ▶ Legg aldri brennbare gjenstander oppå kokeområdet eller i umiddelbar nærhet.
- ▶ Oppbevar aldri gjenstander oppå koketoppen.

Matlagning med fett eller olje på koketopper uten tilsyn kan være farlig og føre til brann.

- ▶ La aldri varm olje og varmt fett være uten oppsyn.
- ▶ Prøv aldri å slukke en brann med vann, men slå av apparatet og dekk deretter flammene med et lokk eller et brannteppe.

Platetoppdeksler kan føre til ulykker som følge av f.eks. overoppheting, antennelse eller sprekker i materialet.

- ▶ Ikke bruk platetoppdeksler.

Når apparatdøren åpnes, oppstår det et luftdrag. Bakepapir kan komme i kontakt med varmelementene og ta fyr.

- ▶ Legg aldri bakepapir på tilbehøret uten å feste det under forvarming og tilberedning.
- ▶ Bakepapiret må alltid klippes til eller holdes på plass ved hjelp av et kokekar eller en stekeform.

Brennbare gjenstander som blir oppbevart i ovnsrommet kan ta fyr.

- ▶ Du må aldri oppbevare brennbare gjenstander i ovnsrommet.
- ▶ Dersom det kommer røyk, må apparatet slås av, eller støpselet må trekkes ut og døren må holdes lukket, slik at eventuelle flammer kveles.

Matvarer kan ta fyr.

- ▶ Følg med på matlagingsprosessen. Korte matlagingsprosesser skal følges med på i sin helhet.

Slå av kokesonen med hovedbryteren etter hver bruk.

- ▶ Ikke vent til koketoppen slår seg av automatisk fordi det ikke er noen gryter eller panner på den.

Koketoppen slår seg automatisk av og kan ikke lenger betjenes. Den kan senere slå seg på av seg selv.

- ▶ Slå av sikringen i sikringsskapet.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice.

⚠ ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Under bruk blir apparatet og dets berørbare deler svært varme, særlig en eventuell ramme.

- ▶ Utvis forsiktighet og unngå å berøre varmelementene.

- ▶ Barn under 8 år må holdes unna.

Gjenstander i metall blir svært raskt varme på kokesonen.

- ▶ Legg aldri gjenstander i metall som f.eks. kniver, gafler, skjærer eller lokk, på kokesonen.

Beskyttelsesgitre for koketopper kan føre til ulykker.

Tilbehør og kokekar blir svært varme.

- ▶ Bruk alltid grytekluter når du tar kokekar eller tilbehør ut av ovnsrommet.

Apparatet blir varmt under bruk.

- ▶ La apparatet kjøle seg ned før rengjøring. Alkoholholdig damp kan antennes i det varme ovnsrommet.

- ▶ Bruk bare små mengder væske med høy alkoholprosent i retter.

- ▶ Åpne døren på apparatet forsiktig.

Under bruk blir apparatet og dets berørbare deler svært varme.

- ▶ Utvis forsiktighet og unngå å berøre varmelementene.

- ▶ Barn under 8 år må holdes unna.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.
- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

En vaskemaskin med skader eller en strømledning med skader er farlig.

- ▶ Bruk aldri apparatet hvis det har skader.

► Dersom det er sprekker i overflaten, må apparatet slås av på grunn av faren for elektrisk støt. Ikke gjør dette med hovedbryteren, men koble i stedet ut sikringen i sikringsskapet.

► Ta kontakt med kundeservice. → Side 43
Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

► Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.

Kabelisolasjonen på elektriske apparatet kan smelte ved kontakt med varme apparatdeler.

► La aldri tilkoblingsledningen til elektriske apparater komme i kontakt med varme apparatdeler.

Hvis isolasjonen på strømledningen er skadet, er dette farlig.

► La aldri strømkabelen være i kontakt med varme maskindeler eller varmekilder.

► La aldri strømkabelen komme i kontakt med skarpe spisser eller kanter.

► Du må aldri få knekk på, klemme sammen eller endre strømkabelen.

Når du kobler apparatet fra strømnettet, kan forbindelsene forårsake restspenning.

► Apparatet må kun tilkobles av fagfolk.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Hengslene på apparatdøren beveger seg når døren åpnes og lukkes, og du kan klemme deg.

► Hold fingrene unna området rundt hengslene.

Dersom glasset på apparatdøren er ripet opp, kan det sprekke.

► Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe metallskraper for å rengjøre glasset på ovnsdøren, ettersom de kan ripe opp overflaten.

Et sammenstøt med den åpne apparatdøren kan føre til skader.

► Apparatdøren skal være lukket under og etter bruk.

Ved tilberedning i vannbad kan kokesonen og kokekaret sprekke på grunn av overoppheting.

► Kokekaret i vannbadet skal ikke være i direkte kontakt med bunnen på kasserollen som er fylt med vann.

► Bruk bare varmebestandige kokekar.

Et apparat med opprevet eller knust overflate kan forårsake kuttskader.

► Ikke bruk apparatet dersom det har en opprevet eller knust overflate.

⚠ ADVARSEL – Fare for skålding!

De tilgjengelige delene blir svært varme under bruk.

► Ta aldri på de varme delene.

► Hold barn på avstand.

Når apparatdøren åpnes, kan det strømme ut varm damp. Damp er ikke alltid synlig, det avhenger av temperaturen.

► Åpne døren på apparatet forsiktig.

► Hold barn på avstand.

Vann i varmt ovnsrom kan føre til at det dannes svært varm vanndamp.

► Hell aldri vann inn i et varmt ovnsrom.

⚠ ADVARSEL – Kvelningsfare!

Barn kan få emballasjen over hodet eller vikle seg inn i den og kveles.

► Hold emballasjen borte fra barn.

► Barn må ikke få leke med emballasjen.


Barn kan puste inn eller svelge smådeler og bli kvalt.

► Hold smådeler borte fra barn.

► Ikke la barn leke med smådeler.

⚠ ADVARSEL – Veltefare!

Apparatet kan skli ned hvis det blir satt på en sokkel uten å bli festet.



► Sørg for at apparatet er godt festet til sokkelen.

► Advarsel: For å unngå at apparatet velter, må du montere en støtteinnretning.

► Følg alle veiledninger ved montering.

1.4 Sokkelskuff

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Overflatene på sokkelskuffen kan bli svært varme.

► Oppbevar kun stekeovnstilbehør i skuffen.

► Ikke oppbevar antennelige og brennbare gjenstander i sokkelskuffen.

1.5 Halogenlampe

⚠ ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Lampene inne i ovnen blir svært varme. Det er fortsatt fare for forbrenning en stund etter at ovnen er slått av.

- ▶ Ikke ta på glassdekselet.
- ▶ Unngå hudkontakt under rengjøring.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Når lampen skal skiftes, er kontaktene i lampefatningen strømførende.

- ▶ Før du bytter lampen, må du sørge for at apparatet er slått av for å unngå mulig elektrisk støt.
- ▶ I tillegg må du trekke ut støpselet eller skru ut sikringen i sikringsskapet.

1.6 Rengjøringsfunksjon

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Apparatet blir svært varmt på utsiden under rengjøringsfunksjonen.

- ▶ Heng aldri brennbare gjenstander, f.eks. kjøkkenhåndklær, på håndtaket.
- ▶ Hold forsiden av apparatet fri.
- ▶ Hold barn på avstand.

Dersom det er skader på dørtetningen, avgis det sterk varme ved døren.

- ▶ Ikke bruk skuremidler på tetningen, og ikke ta den av.
- ▶ Du må aldri bruke apparatet med skadet tetning eller uten tetning.

⚠ ADVARSEL – Fare for alvorlige helseskader!

Apparatet blir svært varmt ved bruk av rengjøringsfunksjonen. Slippbelegget på brett og for-

mer ødelegges av den høye varmen, og det oppstår giftige gasser.

- ▶ Aldri la brett og former med slippbelegg stå i ovnen ved bruk av rengjøringsfunksjonen.
- ▶ Ikke la tilbehøret rengjøres samtidig.

⚠ ADVARSEL – Fare for helseskader!

Under rengjøring med rengjøringsfunksjonen varmes ovnsrommet opp til svært høye temperaturer slik at rester etter steking, grilling og baking brenner opp. Da frigis det damp som kan irritere slimhinnene.

- ▶ Luft ut kjøkkenet grundig mens rengjøringsfunksjonen er i gang.
- ▶ Du må da helst ikke oppholde deg på kjøkkenet.
- ▶ Hold barn og husdyr på avstand.

⚠ ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Ovnsrommet blir svært varmt under rengjøringsfunksjonen.

- ▶ Åpne aldri apparatdøren.
- ▶ La apparatet avkjøles.
- ▶ Hold barn på avstand.

⚠ Apparatet blir svært varmt på utsiden under rengjøringsfunksjonen.

- ▶ Ikke ta på apparatdøren.
- ▶ La apparatet avkjøles.
- ▶ Hold barn på avstand.

1.7 Steketermometer

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ved bruk av feil type steketermometer kan isolasjonen ta skade.

- ▶ Bruk bare steketermometeret som er beregnet for dette apparatet.

2 Unngå materielle skader

2.1 Stekeovnsområde

Følg de aktuelle anvisningene når du bruker stekeovnen.

OBS!

Hvis det er gjenstander på bunnen av ovnsrommet når temperaturen er over 50 °C, vil det oppmagasineres varme. Bake- og steketidene stemmer ikke lenger, og emaljen blir skadet.

- ▶ Ikke plasser tilbehør, bakepapir eller folie (uansett type) på bunnen av ovnsrommet.
- ▶ Kokekar må kun settes på bunnen av ovnsrommet når det er stilt inn temperaturer på under 50 °C.

Aluminiumsfolie på glassruten i døren kan føre til permanent misfarging.

- ▶ Aluminiumsfolie i ovnsrommet må ikke komme i kontakt med glassruten.

Hvis det er vann i det varme ovnsrommet, oppstår det vanddamp. Bunnen i ovnsrommet kan ta skade av vekslende temperatur i bunnen av ovnsrommet.

- ▶ Hell aldri vann inn i et varmt ovnsrom.
- ▶ Aldri sett kokekar med vann på bunnen av ovnsrommet.

Hvis det er fuktighet i ovnsrommet over lengre tid, oppstår det korrosjon.

- ▶ La ovnsrommet tørke etter bruk.
- ▶ Fuktige matvarer må ikke oppbevares i lukket ovnsrom over lengre tid.
- ▶ Ikke oppbevar mat i ovnsrommet.

Dersom du avkjøler ovnen med åpen ovnsdør, vil skapfrontene i nærheten ta skade.

- ▶ Når ovnen er blitt brukt med høy temperatur, må døren holdes stengt når ovnsrommet avkjøles.
- ▶ Pass på at ingenting kommer i klem i ovnsdøren.
- ▶ Bare når ovnen er brukt med mye fuktighet, skal du la ovnsrommet tørke med åpen dør.

Fruktsaft som drypper fra stekebrettet, etterlater seg flekker som du senere ikke får fjernet.

- ▶ Ikke legg for mye på stekebrettet hvis du lager saftige fruktkaker.
- ▶ Bruk helst den dype universalpannen.

Hvis du bruker ovnsrens i ovnsrommet når det er varmt, vil emaljen bli skadet.

- ▶ Du må aldri bruke ovnsrens i ovnsrommet når det er varmt.
- ▶ Før neste oppvarming må du fjerne alle rester fra ovnsrommet og ovnsdøren.

Hvis tetningen er svært skitten, går ikke ovnsdøren ordentlig igjen. Elementfronter i området rundt kan bli skadet.

- ▶ Hold alltid tetningen ren.

- ▶ Du må aldri bruke apparatet med skadet tetning eller uten tetning.

Hvis ovnsdøren brukes som sitteplass og oppbevaringssted, vil den bli skadet.

- ▶ Ikke sitt på, sett fra deg eller heng ting på døren.
- ▶ Ikke sett fra deg bestikk eller tilbehør på apparatdøren.

Alt etter apparatmodell kan tilbehøret ripe opp glassruten i døren når den lukkes.

- ▶ Tilbehør må alltid skyves helt inn i ovnsrommet. Dersom du bruker håndtaket på dekselet til å bære eller flytte på apparatet, kan håndtaket brette og forårsake skader på hengslene. Håndtaket på dekselet er ikke beregnet på vekten av apparatet.

- ▶ Ikke bruk håndtaket på dekselet til å bære eller flytte på apparatet.

Ved grilling kan de høye temperaturene føre til at stekebrettet eller universalpannen blir deformert og at emaljen blir skadet når de tas ut.

- ▶ Ikke skyv inn stekebrettet eller universalpannen høyere enn høyde 3 under grilling.
- ▶ Over høyde 3 må du kun grille rett på risten.

2.2 Koketopp

Følg de gjeldende anvisningene når du bruker apparatet.

Unngå materielle skader

Her finner du de vanligste årsakene til materielle skader og tips om hvordan du kan unngå dem.

Skade	Årsak	Tiltak
Flekker	Tilberedning uten tilsyn.	Følg med under tilberedningen.
Flekker, avskalling	Sølte matvarer, særlig med høyt sukkerinnhold.	Må fjernes umiddelbart med en glasskrape.
Flekker, avskalling eller brudd i glasset	Defekte kokekar, kokekar med smeltet emalje eller kokekar med kobber- eller aluminiumsbunn.	Bruk egnede kokekar som er i god stand.
Flekker, misfarging	Uegnede rengjøringsmetoder.	Bruk kun rengjøringsmidler som er egnet til glasskeramikk, og rengjør koketoppen kun når den er kald.
Avskalling eller brudd i glasset	Støt eller fallende kokekar, koketilbehør eller andre harde eller spisse gjenstander.	Ikke slå på glasset eller la det falle gjenstander ned på koketoppen under tilberedning.
Riper, misfarging	Rue kokekarbunner eller flytting av kokekaret på koketoppen.	Kontroller kokekaret. Løft kokekaret når du skal flytte på det.
Riper	Salt, sukker eller sand.	Ikke bruk koketoppen som oppbevaringssted eller arbeidsflate.
Skader på apparatet	Koking med frosset kokekar.	Bruk aldri frosne kokekar.
Skader på kokekaret eller apparatet	Koking uten innhold/matvarer.	Du må aldri plassere eller varme opp kokekar uten innhold på en varm kokesone.
Glasskader	Smeltet materiale på den varme kokesonen eller varmt grytelokk på glasset.	Ikke legg bakepapir, aluminiumsfolie, plastbeholdere eller grytelokk på koketoppen.
Overopphetelse	Varmt kokekar på betjeningspanelet eller på rammen.	Aldri sett varme kokekar på disse områdene.

2.3 Skuffområde

Følg de gjeldende anvisningene når du bruker skuffen.

OBS!

Ikke legg varme gjenstander i sokkelskuffen. Sokkelskuffen kan få skader.

- ▶ Ikke legg varme gjenstander i sokkelskuffen.

I sokkeskuffen må det ikke legges stekeovnstilbehør som overstiger skuffens høyde. Da kan det oppstå skader på apparatet.

- ▶ I sokkeskuffen må det ikke legges stekeovnstilbehør som overstiger skuffens høyde.

3 Miljøvern og innsparing

3.1 Avfallsbehandling av emballasje

Emballasjematerialene er miljøvennlige og resirkulerbare.

- ▶ Kildesortér de enkelte komponentene etter type avfall.

3.2 Energisparing

Dersom du følger disse anvisningene, forbruker maskinen enda mindre strøm.

Apparatet skal kun forvarmes når oppskriften eller innstillingsanbefalingene tilsier dette.

- Ved å la være å bruke forvarming sparer du opptil 20 % strøm.

Bruk mørke, svartlakkerte eller emaljerte stekeformer.

- Slike stekeformer opptar varme spesielt godt.

Åpne ovnsdøren så sjelden som mulig under tilberedningen.

- Temperaturen i ovnsrommet opprettholdes, og apparatet trenger ikke å ettervarme.

Flere retter bør stekes rett etter hverandre eller samtidig.

- Ovnsrommet er oppvarmet etter første steking. Dermed forkortes steketiden for de etterfølgende kakeene.

Ved lengre steketider kan du slå av apparatet 10 minutter før steketiden er slutt.

- Restvarmen er tilstrekkelig til å ferdigsteke retten.

Ta tilbehør som ikke brukes, ut av ovnsrommet.

- Overflødige tilbehørsdeler trenger ikke å varmes.

La dypfrysede matvarer tines opp før tilberedningen.

- Da sparer du den strømmen som ovnen ville brukt til opptining av matvarene.

Merk:

Apparatet trenger:

- maks. 1 W med påslått display

- maks. 0,5 W med avslått display

Energisparing

Dersom du følger disse anvisningene, forbruker maskinen enda mindre strøm.

Velg en kokesone som passer til grytestørrelsen. Sett kokekaret midt på kokesonen.

Bruk kokekar med en bunn diameter som stemmer overens med diameteren på kokesonen.

Tips: Kokekarprodusentene oppgir ofte diameteren på kokekarets overkant. Den er større enn bunn diameteren.

- Upassende kokekar, eller kokesoner som ikke er fullstendig tildekket, forbruker mye energi.

Sett på et lokk som passer til gryten.

- Når du koker uten lokk, trenger apparatet betydelig mer energi.

Ta av lokket så sjelden som mulig.

- Når du løfter på lokket, slipper mye energi ut.

Bruk glasslokk.

- Ved å bruke glasslokk kan du se ned i gryten, uten å måtte løfte på lokket.

Bruk gryter og panner med jevn bunn.

- Ujevne bunner øker energiforbruket.

Bruk kokekar som passer til mengden matvarer.

- Store kokekar med lite innhold forbruker mer energi til oppvarmingen.

Kok med lite vann.

- Jo mer vann som befinner seg i kokekaret, desto mer energi forbrukes til oppvarmingen.

Still inn et lavere koketrinn i rett tid.

- Velger du for høyt viderekokingstrinn, sløser du med energi.

Produktinformasjon iht. (EU) 66/2014 finner du i apparatets følgedokumenter og på apparatets produkt-side.

4 Matlaging med induksjon

4.1 Fordeler med matlaging med induksjon

Matlaging med induksjon skiller seg grunnleggende fra vanlig matlaging fordi varmen oppstår rett i kokekaret. Dette har mange fordeler:

- Tidsbesparelse ved koking og steking.
- Energibesparelse.
- Enklere vedlikehold og rengjøring. Overkok brenner seg ikke fast så lett.

- Kontroll av varmetilførsel og sikkerhet; platetoppen øker eller reduserer varmetilførselen rett etter hver betjening. Induksjonssonen avbryter varmetilførselen når du løfter kokekaret fra kokesonen, uten at du har slått av kokesonen på forhånd.

4.2 Kokekar

Det er kun ferromagnetiske kokekar som egner seg til induksjon.


For eksempel:

- Kokekar i emaljert stål
- Kokekar i støpejern
- Induksjonsegnete spesialkokekar i rustfritt stål

Nærmere informasjon om kokekar som er egnet til induksjon, finner du under


→ "Kontrollere kokekaret", Side 22

For å få et godt resultat av matlagingen bør du påse at det ferromagnetiske området i bunnen av kokekaret tilsvarer størrelsen på kokesonen. Dersom kokekaret ikke registreres av en kokesone, må det settes på en kokesone med en annen diameter.




Bunnen på noen induksjonskokekar er ikke fullstendig ferromagnetisk:

På store kokekar med en mindre ferromagnetisk bunn vil det kun være den ferromagnetiske flaten som varmes opp. Da vil ikke varmen fordeles jevnt. Derfor kan temperaturen i det ikke-ferromagnetiske området være for lav til tilberedning av mat.



Kokekarbunner med aluminiumsandeler reduserer den ferromagnetiske flaten. Dermed kan den opptatte effekten reduseres, kokekarene registreres ikke tilstrekkelig eller registreres ikke i det hele tatt, og blir derfor heller ikke tilstrekkelig varme.



Kokekar som ikke er egnet


Ikke bruk enheter eller kokekar av:

- Vanlig stål med tynn bunn
- Glass
- Leire
- Kobber
- Aluminium

Kokekarbunnens egenskaper

Kokekarbunnens egenskaper kan påvirke resultatet av matlagingen. Kokekar av materialer som fordeler varmen jevnt i gryten, f.eks. i gryter med sandwichbunn av rustfritt stål, sparer tid og strøm.

Bruk fortrinnsvis kokekar med flat bunn ettersom ujevne bunner forringer varmetilførselen.



Kokekar mangler eller har uegnet størrelse

Dersom du ikke setter noe kokekar på den valgte kokesonen eller kokekaret er av et uegnet materiale eller ikke har passende størrelse, blinker visningen til kokesonen. For at visningen skal slukne, må du sette et egnet kokekar på kokesonen. Hvis du ikke setter et egnet kokekar på kokesonen i løpet av 90 sekunder, slås den av automatisk.

Tomme kokekar eller kokekar med tynn bunn

Ikke varm opp tomme kokekar og ikke bruk kokekar med tynn bunn. Platetoppen er utstyrt med et internt sikkerhetssystem. Likevel kan et tomt kokekar varmes opp så fort at funksjonen for automatisk utkobling ikke reagerer i rett tid og temperaturen blir for høy. Da kan kokekarbunnens smelte og skade glassplaten. I slike tilfeller må du ikke berøre kokekaret, og du må slå av kokesonen. Dersom kokesonen ikke lenger fungerer etter at den er avkjølt, må du kontakte teknisk kundeservice.

Kokekarregistrering

Hver kokesone har en minstegrense for kokekarregistrering, som avhenger av ferromagnetisk diameter og materialet i kokekarbunnen. Derfor må du bruke den kokesonen som har mest mulig lik diameter som kokekaret.

5 Oppstilling og tilkobling

Her får du vite hvor og hvordan du helst bør stille opp apparatet. I tillegg får du vite hvordan du kobler apparatet til strømmettet.

5.1 Elektrisk tilkobling

En godkjent fagperson må utføre den elektriske tilkoblingen. Overhold de lokale forskriftene for el-installasjoner.

- Apparatet er beregnet for fast tilkobling til strømmettet med den medfølgende kabelen. I tilfelle skader må du aldri fjerne kabelen fra apparatet eller erstatte den med en kabel med eller uten støpsel.
- Dersom apparatets strømledning blir skadet, må den erstattes av produsenten, produsentens kundeservice eller en person med tilsvarende kvalifikasjoner, slik at man unngår risiko.
- Dersom apparatet er feiltilkoblet, gjelder ikke garantien.

Informasjon om el-installasjon som gjøres av installatør:


- Dersom et støpsel ikke er tilgjengelig etter installasjonen, må installasjonsstedet ha en allpolet skillebryter med minst 3 mm kontaktåpning. Ved tilkobling via stikkontakt er dette ikke nødvendig, dersom stikkontakten er tilgjengelig for brukeren.
- El-sikkerhet: Komfyren er et apparat i klasse I og må kun brukes med en PE-leder.
- Apparatet skal kobles til med kabler av typen H 05 VV-F eller tilsvarende.

Viktig informasjon om el-installasjon

Vær obs på følgende informasjon og påse at:

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ved kontakt med spenningsførende deler er det fare for elektrisk støt.

- ▶ Du må kun ta i støpselet med tørre hender.
- ▶ Du må aldri trekke støpselet ut av stikkontakten mens apparatet går.
- ▶ Når du skal trekke ut strømledningen, må du ta tak i støpselet og aldri i selve ledningen, ettersom den kan få skader.
- støpselet og stikkontakten passer sammen
- støpselet er tilgjengelig til enhver tid
- ledningen har tilstrekkelig tverrsnitt
- strømledningen kommer ikke i knekk eller i klem eller endres eller kuttes
- strømledningen ved behov for utskiftning utelukkenes skiftes ut av en elektriker. Ny strømledning kan bestilles fra kundeservice.
- du ikke bruker grenuttak, multikoblinger eller skjøteledninger
- jordingssystemet er forskriftsmessig installert
- det ved bruk av jordfeilbryter brukes kun en type som er merket med . Kun dette merket gir garanti for at de gjeldende forskriftene blir overholdt.
- strømledningen ikke kommer nær varmekilder

5.2 Oppstilling av apparatet

Still opp apparatet på glatt underlag. Apparatet må aldri stilles opp bak en pyntedør eller skapdør. Det er fare for overoppheting.

Tilgrensende skap

Møblene i nærheten må ikke være laget av brennbare materialer. Møbelfronter i nærheten må tåle en temperatur på minst 90°C.

Veggfeste

For at apparatet ikke skal velte, må det festes til veggene ved hjelp av de medfølgende vinklene. Følg monteringsanvisningen når du skal feste apparatet til veggene.

5.3 Apparatets oppbygning

Koble apparatet fra strømmettet.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Når du kobler apparatet fra strømmettet, kan forbindelsene forårsake restspenning.

- ▶ Apparatet må kun tilkobles av fagfolk.


5.4 Dørsikring

Stekeovnsdøren er utstyrt med en sikring, slik at barn ikke skal brenne seg på den varme stekeovnen. Dørsikringen er plassert over stekeovnsdøren.

Merk: Dersom du ikke trenger dørsikringen lenger, eller dersom den er tilsmusset.

Åpne apparatdøren


- ▶ Trykk sikringen opp.



Fjerne dørsikring

1. Åpne stekeovnsdøren.
→ "Åpne apparatdøren", Side 10

2. Skru ut skruen og fjern dørsikringen.




3. Lukk apparatdøren.

6 Bli kjent med

6.1 Ditt apparat

Her finner du en oversikt over apparatets komponenter.

Merk: Detaljer på bildet, f.eks. farge og form, kan variere, avhengig av apparattype.



Forklaring

- | | |
|---|--------------------------|
| 1 | Koketopp |
| 2 | Betjeningsfelt |
| 3 | Kjølevifte ¹ |
| 4 | Apparatdør |
| 5 | Sokkelskuff ¹ |

¹ Avhengig av apparatets utstyr


6.2 Betjeningsfelt

Ved hjelp av betjeningsfeltet stiller du inn alle apparatets funksjoner, og du får informasjon om driftsstatus.

Betjeningselementer

Ved hjelp av betjeningselementene stiller du inn alle apparatets funksjoner, og du får informasjon om driftsstatus.

Betjeningselement	Forklaring
Knapper og display	Knappene er flater som reagerer på berøring. Når du skal velge en funksjon, trykker du lett på det aktuelle feltet. Displayet viser symboler for aktive funksjoner samt tidsfunksjonene. → "Knapper og display", Side 12










Betjeningselement	Forklaring
Driftsmodusbryter	Med funksjonsvelgeren stiller du inn varmetype og andre funksjoner. Du kan vri funksjonsvelgeren ut av nullstilling  og vri den til høyre eller venstre. Alt etter modell er apparatet utstyrt med popout-funksjonsvelger. Trykk på funksjonsvelgeren i nullstilling  for å la den gå i lås eller ut av lås. → "Varmetyper og funksjoner", Side 12

Betjeningselement	Forklaring
Temperaturvelger	Med temperaturvelgeren stiller du inn temperatur for varmetypen og velger innstillinger for ytterligere funksjoner. Temperaturvelgeren kan vris til høyre og venstre. Den har ingen nullstilling. Alt etter modell er apparatet utstyrt med popout-temperaturvelger. Trykk på temperaturvelgeren for å la den gå i lås eller ut av lås. → "Temperatur og innstillingstrinn", Side 13
Kokesonebryter	Med de 4 kokesonebryterne stiller du inn effekten til de enkelte kokesonene. Symbolet over den enkelte bryter viser deg hvilken kokesone du stiller inn.

Knapper og display

Med knappene kan du stille inn diverse funksjoner for apparatet. Du ser innstillingene i displayet.





Når en funksjon er aktiv, lyser det aktuelle symbolet i displayet.  lyser kun når du endrer klokkeslett.





Symbol	Funksjon	Bruk
	Barnesikring	Aktivere og deaktivere barnesikring.
	Tidsfunksjoner	Velg klokkeslett  , tidsur  , varighet  og slutt  . Velg de enkelte tidsfunksjonene ved å trykke flere ganger på  . Hvilken funksjon innstillingen i displayet gjelder, vises med den røde streken over eller under det aktuelle symbolet.
	Stekeovnslampe	Slå lyset i ovnsrommet av og på.
—	Minus	Reduserer innstillingsverdiene.
+	Pluss	Øke innstillingsverdiene.
	Hurtigoppvarming	Rask forvarming av ovnsrommet, uten tilbehør.

Varmetyper og funksjoner

For at du alltid skal finne passende varmetype til rettene, forklarer vi forskjellene og bruksområdene.



Når du velger en varmetype, foreslår apparatet en passende temperatur eller et passende trinn. Du kan ta verdiene i bruk eller endre dem innenfor det angitte området.

Symbol	Varmetype og temperaturområde	Bruk og funksjonsmåte
	3D-varmluft 30 - 275 °C	Baking eller steking på ett eller flere nivåer. Viften fordeler varmen fra ringelementet i bakveggen jevnt i ovnsrommet.
	Skånsom varmluft 125 - 275 °C	Skånsom tilberedning av utvalgte retter uten forvarming på ett nivå. Viften fordeler varmen fra ringelementet i bakveggen jevnt i ovnsrommet. Maten tilberedes i faser med restvarme. Apparatdøren skal alltid være lukket under tilberedningen. Denne varmetypen brukes til å beregne energiforbruk i varmluftmodus og energieffektklasse.
	Pizzatrinn 30 - 275 °C	Steking av pizza eller retter som trenger mye undervarme. Det nedre varmeelementet og ringelementet avgir varme.
	Undervarme 30 - 300 °C	Ettersteking av retter eller tilberedning i vannbad. Varmen kommer nedenfra.

Symbol	Varmetype og temperaturområde	Bruk og funksjonsmåte
	Varmholding 60 - 100 °C	Varmholding av ferdigstekte retter.
	Opptining 30 - 60 °C	Skånsom opptining av frosne retter.
	Langtidssteking 70 - 120 °C	Skånsom og langsom tilberedning av brunede, møre kjøttstykker i åpent kokekar. Varmen kommer jevnt ovenfra og nedenfra ved lav temperatur.
	Grill, stor flate Grilltrinn: 1 = svak 2 = middels 3 = sterk	Grilling av flate stykker som biff, pølser eller ristet brød. Gratinering av retter. Hele flaten under grillelementet blir varm.
	Omluftsgrilling 30 - 300 °C	Steking av fjærkre, hele fisker eller større kjøttstykker. Grillelementet og viften slås vekselvis av og på. Viften blåser den varme luften rundt maten.
	Over-/undervarme 30 - 300 °C	Tradisjonell baking eller steking på ett nivå. Denne varmetypen er spesielt egnet for kaker med saftig fyll. Varmen kommer jevnt ovenfra og nedenfra. Denne varmetypen brukes til å beregne energiforbruk i vanlig modus.

Andre funksjoner

Her finner du en oversikt over flere funksjoner i apparatet.

Symbol	Funksjon	Bruk
	Programmer	Bruk av programmering for diverse retter. → "Programmer", Side 26
	Pyrolyse	Still inn rengjøringsfunksjonen som gjør at ovnsrommet bortimot rengjør seg selv. → "Pyrolyse", Side 33

Temperatur og innstillingstrinn

Det finnes diverse innstillinger til varmetypene og funksjonene.

Innstillingene vises i displayet.

Opptil 100 °C kan temperaturen stilles inn i trinn på 1 °C, over dette kan den stilles inn i trinn på 5 °C.

Merk: Når grilltrinn 3 er stilt inn, går apparatet ned til grilltrinn 1 etter ca. 20 minutter.

Oppvarmingsindikator

Apparatet viser deg at det varmes opp.

Linjen nederst i displayet fylles i rødt fra venstre til høyre etter hvert som ovnsrommet varmes opp.

Ved forvarming er det optimalt å sette inn maten når hele linjen er blitt rød.

Restvarmeindikator

Når du slår av apparatet, viser linjen i displayet restvarmen i ovnsrommet. Jo mer temperaturen synker i ovnsrommet, desto mindre er linjen fylt opp.

Betjeningsfeltet


Detaljer på bildet, f.eks. farge og form, kan variere, avhengig av apparattype.

Merknader

- Oppvarmingsindikatoren fylles kun ved varmetyper med innstilt temperatur. For eksempel ved grilltrinn er oppvarmingsindikatoren fylt opp fra starten av.
- Dersom temperaturen i ovnsrommet er for høy når du starter apparatet, viser displayet *h* ved visse varmetyper. Slå av apparatet og la det bli kaldt. Deretter starter du tilberedningen på nytt.
- På grunn av termisk treghet kan imidlertid den viste temperaturen avvike noe fra den faktiske temperaturen i ovnsrommet.

Matlaging med induksjon

Sammenlignet med konvensjonelle koketopper er matlaging med induksjon noe annerledes og byr på en rekke fordeler som tidsbesparelse ved koking og steking, strømsparing og lettere vedlikehold og rengjøring. Det gir bedre varmekontroll fordi varmen genereres rett i kokekaret.



Valgsensorer

Sensor	Funksjon
①	Hovedbryter
+	Velge kokesone
0 1 2 ... 8 9	Innstillingsområde
☞	Låse betjeningspanelet ved rengjøring
☞	Barnesikring
combi	Funksjon CombiZone
move	Funksjon Move
boost	Powerboost-funksjon
🕒	Tidsurfunksjon

I displayet

I displayet	Funksjon
0	Driftstilstand
1-9	Koketrinnet
00	Tidsfunksjoner
H/h	Restvarme
b	PowerBoost-funksjon
→	Stille inn tilberedningstid
🔔	Tidsur
min	Tidsvisning

Berøringsfelter og displayer

Når du trykker på et symbol, aktiveres den aktuelle funksjonen.

- Hold betjeningspanelet rent og tørt. Fuktighet får det til å fungere dårligere.
- Ikke sett kokekar i nærheten av displayer og sensorer. Elektronikken kan bli overopphetet.

Kokesonene

Nærmere informasjon om kokekar som er egnet til induksjon, finner du under
→ "Matlaging med induksjon", Side 8.

Kokesonene

○/□	Kokesone med én krets	Bruk et kokekar i egnet størrelse.
-----	-----------------------	------------------------------------

Kokesonene

- ☞ Kombinert kokesone Du finner nærmere informasjon i kapittelet
→ "CombiZone", Side 18.

Restvarmeindikator

Platetoppen har en restvarmeindikator for hver kokesone. Den viser om en kokesone fortsatt er varm. Ikke berør kokesonen rett etter at den er slått av og heller ikke mens restvarmeindikatoren lyser.

Avhengig av hvor høy restvarmen er, vises følgende:

- Visning H: høy temperatur
- Visning h: lav temperatur

Dersom du tar kokekaret bort fra kokesonen under tilberedningen, blinker restvarmeindikatoren og det valgte koketrinnet vekselvis.

Når du slår av kokesonen, lyser restvarmeindikatoren. Selv om platetoppen er slått av, lyser restvarmeindikatoren så lenge kokesonen fortsatt er varm.

6.3 Ovnrom

Funksjonene i ovnsrommet gjør det enklere å bruke apparatet.


Stiger

I stigene i ovnsrommet kan du sette inn tilbehør i forskjellige høyder.

Ovnrommet har 5 innsetningshøyder. Innsetningshøydene telles nedenfra og opp.

Du kan ta ut stigene, f.eks. ved rengjøring.

→ "Stiger", Side 34



Belysning

Stekeovnslampen lyser opp ovnsrommet.

For de fleste varmetypene og funksjonene er lyset på under bruk. Når du avslutter steking, slås lyset av. Med knappen for stekeovnslampen kan du slå på lyset uten å slå på varmen.

Kjølevifte

Kjøleviften slår seg på og av alt etter temperaturen i apparatet. Den varme luften slippes ut gjennom døren.

OBS!

Ikke dekk til lufteåpningene over apparatdøren. Da blir apparatet overopphetet.

- Hold lufteåpningene frie.

For at apparatet skal avkjøles raskere etter at det har vært i bruk, fortsetter kjøleviften å gå i en viss tid.

Apparatdør

Hvis du åpner apparatdøren mens apparatet er i bruk, fortsetter apparatet å gå.

Kondensvann

Under tilberedningen kan det skilles ut kondensvann i ovnsrommet og på ovnsdøren. Kondens er normalt og har ingen negativ betydning for apparatet. Tørk bort kondensvannet etter tilberedningen.

7 Tilbehør

Bruk originaltilbehør. Dette er tilpasset ditt apparat.

Merk: Tilbehøret kan bli deformert av hete. En slik deformasjon påvirker ikke funksjonsdyktigheten. Deformasjonen forsvinner når tilbehøret avkjøles.

Avhengig av apparattypen kan det følge med forskjellig tilbehør.

Tilbehør	Bruk
Rist	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stekeformer ▪ Gratengformer ▪ Kokekar ▪ Kjøtt, f.eks. stek eller grillstykker ▪ Dypfryste retter
Universalpanne	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Saftige kaker ▪ Småkaker ▪ Brød ▪ Store steker ▪ Dypfryste retter ▪ Samle opp dryppende væske, f.eks. fett ved grilling på risten.
Stekebrett	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Langpannekake ▪ Formkake, enkel
Steketermometer	Helt nøyaktig steking eller tilberedning.

7.1 Bruk av tilbehør

Sett tilbehøret riktig vei inn i ovnsrommet. Ellers kan du ikke trekke tilbehøret omtrent halvveis ut uten at det velter.

1. Skyv alltid tilbehøret inn mellom de to føringsstengene i innsetningshøydene.

Rist	Sett inn risten med den åpne siden mot apparatdøren og den krumme delen ~ nedover.
Brett F.eks. universal- panne eller stekebrett	Sett inn brettet med skråkanten vendt mot stekeovnsdøren.

2. Skyv tilbehøret helt inn slik at det ikke berører ovnsdøren.

Merk: Tilbehør som du ikke trenger under tilberedningen, skal tas ut av ovnsrommet.

7.2 Annet tilbehør

Annet tilbehør kan kjøpes hos kundeservice, hos forhandleren eller på Internett.

Du finner et omfattende tilbud til apparatet på Internett eller i våre brosjyrer:

www.bosch-home.com

Tilbehør er apparatspesifikt. Oppgi alltid den nøyaktige betegnelsen (E-nr.) på apparatet når du kjøper tilbehør. I nettbutikken eller hos kundeservice får du vite hvilket tilbehør som finnes til apparatet ditt.

8 Før første gangs bruk

Utfør innstillingene for første gangs bruk. Rengjør apparatet og tilbehøret.

8.1 Første gangs bruk

Du må gjøre innstillinger for første gangs bruk før du kan begynne å bruke apparatet.

Still inn klokkeslett

Etter at apparatet er tilkoblet eller etter et strømbrudd blinker klokkeslettet i displayet. Klokkeslettet starter på "12:00". Still inn aktuelt klokkeslett.

Forutsetning: Funksjonsvelgeren må være i nullstilling 0.

1. Still inn klokkeslett med $-$ eller $+$.
 2. Trykk på 0.
- ✓ Displayet viser det klokkeslettet som er stillt inn.

Tips: I grunninnstillingene → Side 21 kan du definere om klokkeslettet skal vises i displayet.

8.2 Rengjøre apparatet før første gangs bruk

Rengjør ovnsrommet og tilbehør før du tilbereder matretter med apparatet for første gang.

1. Tøm ovnsrommet for tilbehør og emballasjerester som isoporkuler.
2. Tørk av alle glatte flater i ovnsrommet med en myk, fuktig klut før oppvarming.
3. Luft rommet mens apparatet varmes opp.
4. Still inn varmetype og temperatur.
→ "Grunnleggende betjening", Side 23

Varmetype	3D-varmluft 
-----------	---

Temperatur	Maksimum
------------	----------

Varighet	1 time
----------	--------

5. Slå av apparatet etter angitt varighet.
6. Vent til ovnsrommet er avkjølt.
7. Rengjør glatte flater med såpevann og en oppvaskklut.
8. Rengjør tilbehøret nøye med såpevann og en oppvaskklut eller en myk børste.

9 Betjening av kokesone

Her får du vite det viktigste om betjening av kokesonen.

9.1 Slå platetoppen på og av

Slå platetoppen av og på med hovedbryteren ①. Hvis du slår apparatet på innen 4 sekunder etter at det ble slått av, tas platetoppen i bruk med de forrige innstillingene.

Slå på platetoppen

- ▶ Trykk på ①.
- Du hører et lydsignal, og visningen ved siden av ① lyser.
- ✓ Kokesonen er klar til bruk.

Slå av platetoppen

- ▶ Trykk på ① inntil visningene slukner.
- Restvarmeindikatoren lyser helt til kokesonene er tilstrekkelig avkjølt.
- ✓ Alle kokesonene er slått av.

Merk: Dersom alle kokesoner har vært slått av i over 20 sekunder, slås også platetoppen av.

9.2 Stille inn kokesonene

Velg ønsket koketrinn i innstillingsområdet.


Effekttrinn	
1	Laveste effekttrinn
9	Høyeste effekttrinn


Hvert koketrinn har et mellomtrinn. De vises med symbolet ■ i innstillingsområdet.

Merknader

- For å beskytte apparatets elektroniske komponenter mot overoppheting eller elektrisk støt kan platetoppen redusere effekttrinnet midlertidig.
- For å unngå støytvikling i apparatet kan platetoppen redusere effekttrinnet midlertidig.

Velge kokesone og koketrinn

1. Trykk på \uparrow for å velge kokesone.
- ✓  lyser og under den symbol $_$.
2. Velg ønsket koketrinn i innstillingsområdet.



- ✓ Nå er effekttrinnet stillt inn.

Merknader

- Dersom du setter et kokekar på kokesonen før du slår på platetoppen, og du trykker på ①, registreres kokekaret 20 sekunder senere. Kokesonen velges automatisk. Når kokekaret registreres, må du velge koketrinn i løpet av 20 sekunder, ellers vil kokesonen slå seg av.
- Dersom du setter på flere kokekar og slår på platetoppen, er det kun ett kokekar som registreres.

- Dersom det ikke står noe kokekar på kokesonen, blinker det valgte effekttrinnet. Etter en stund slås kokesonen av.

Endre koketrinn og og slå av kokesonen

1. Velg kokesone.

9.3 Tilberedningstips

- Når du varmer opp pureer, kremede supper og tykke sauser, må du røre om av og til.
- Still inn koketrinn 8–9 ved forvarming.
- Dersom du bruker lokk ved tilberedningen, må du skru ned koketrinnet så snart det kommer ut damp. Tilberedningsresultatet påvirkes ikke av dampen.
- Legg lokk på kokekaret etter tilberedningen og la lokket være på helt til du serverer retten.
- Følg produsentens anvisninger ved tilberedning i trykkoker.
- For å beholde næringsstoffene bør du ikke tilberede maten for lenge. Med varseluret kan du stille inn optimal tilberedningstid.
- Pass på at oljen ikke ryker.
- Skal varene brunes, bruner du dem i små porsjoner etter hverandre.
- Enkelte kokekar kan oppnå høye temperaturer under tilberedningen. Bruk derfor grytekluter.
- Anbefalinger om energieffektiv matlaging finner du under
→ "Energisparing", Side 8

Matlagingstips

Tabellen viser hvilket koketrinn (☰☷) som egner seg til de enkelte matvarene. Tilberedningstiden (⌚ min) kan variere avhengig av type, vekt, tykkelse og kvalitet på matvarene.

	☰☷	⌚ min
Smelting		
Sjokolade, kuertyre	1 - 1.	-
Smør, honning, gelatin	1 - 2	-
Oppvarming og varmholding		
Gryterett, f.eks. linsegryte	1. - 2	-
Melk ¹	1. - 2.	-
Wienerpølser ¹	3 - 4	-
Opptining og oppvarming		
Spinat, dypfrost	3 - 4	15 - 25
Gulasj, dypfrost	3 - 4	35 - 55
Trekking, småkoking		
Potetballer ¹	4. - 5.	20 - 30
Fisk ¹	4 - 5	10 - 15
Hvite sauser, f.eks. béchamel-saus	1 - 2	3 - 6
Piskede sauser, f.eks. bernaise-saus, hollandaisesaus	3 - 4	8 - 12
Småkoking, damping, smørdamping		
Ris, med dobbelt vannmengde	2. - 3.	15 - 30

¹ Uten lokk

² Snu ofte

2. Velg ønsket koketrinn i innstillingsområdet eller still inn ☷.
- ✓ Koketrinnet på kokesonen endrer seg, eller kokesonen slår seg av og restvarmeindikatoren vises.

	☰☷	⌚ min
Risengrynsgrøt	2 - 3	30 - 40
Poteter med skall	4. - 5.	25 - 35
Skrelte poteter	4. - 5.	15 - 30
Pasta ¹	6 - 7	6 - 10
Gryterett	3. - 4.	120 - 180
Supper	3. - 4.	15 - 60
Grønnsaker	2. - 3.	10 - 20
Grønnsaker, dypfryste	3. - 4.	7 - 20
Gryterett i trykkoker	4. - 5.	-

Surring

Rullestek	4 - 5	50 - 65
Grytestek	4 - 5	60 - 100
Gulasj	3 - 4	50 - 60

Surre/steke med lite fett¹

Snitsel, naturell eller panert	6 - 7	6 - 10
Snitsel, dypfrost	6 - 7	6 - 12
Kotelett, naturell eller panert ²	6 - 7	8 - 12
Biff, 3 cm tykk	7 - 8	8 - 12
Fjærkrebryst, 2 cm tykt ²	5 - 6	10 - 20
Fjærkrebryst, dypfrost	5 - 6	10 - 30
Karbonader, 3 cm tykke ²	4. - 5.	20 - 30
Hamburgere, 2 cm tykke ²	6 - 7	10 - 20
Fisk og fiskefilet, naturell	5 - 6	8 - 20
Fisk og fiskefilet, panert	6 - 7	8 - 20
Fisk, panert og dypfrost, f.eks. fiskepinner	6 - 7	8 - 15
Reker og krabber	7 - 8	4 - 10
Sautering av ferske grønnsaker og sopp	7 - 8	10 - 20
Panneretter, grønnsaker, kjøtt strimlet på asiatisk vis	7 - 8	15 - 20
Dypfryste retter, f.eks. panneretter	6 - 7	6 - 10
Pannekaker, stekes en etter en	6. - 7.	-
Omelett, stekes en etter en	3. - 4.	3 - 10
Speilegg	5 - 6	3 - 6

Fritering, 150–200 g per porsjon i 1–2 l olje, friteres porsjonsvis¹


Dypfryste produkter, f.eks. pommes frites, kyllingnuggets	8 - 9	-
---	-------	---

¹ Uten lokk

² Snu ofte

		⌚ min
Kroketter, dypfryst	7 - 8	-
Kjøtt, f.eks. kyllingstykker	6 - 7	-
Fisk, panert eller innbakt	6 - 7	-

¹ Uten lokk
² Snu ofte

		⌚ min
Grønnsaker, sopp, panert, innbakt eller tempura	6 - 7	-
Småbakst, f.eks. berlinerboller, innbakt frukt	4 - 5	-


¹ Uten lokk
² Snu ofte

10 CombiZone

Med denne funksjonen kan du slå sammen de to venstre kokesonene i samme størrelse. Da stilles samme koketrinn inn for begge kokesonene. Dette er særlig beregnet på bruk av avlange kokekar.

10.1 Anvisninger for bruk av kokekar


For å få et optimalt resultat bør du bruke et kokekar som passer til den flaten de to kokesonene dekker. Sett kokekaret midt i kokesonene.



Merk: Dersom du kun bruker ett kokekar på en av de to kokesonene, kan du flytte det til den andre kokesonen. I dette tilfellet overføres koketrinnet og de valgte innstillingene.

10.2 Aktivere CombiZone-funksjonen


Forutsetning: Platetoppen må være slått på.

1. Velg en av de to kokesonene som er knyttet til CombiZone og still inn koketrinn.
 2. Trykk på . ● lyser.
- ✓ Koketrinnet vises i displayet til den nedre kokesonen.
 - ✓ Funksjonen er aktivert.

10.3 Endre koketrinn

1. Velg en av de to kokesonene som er knyttet til CombiZone-funksjonen.
2. Endre koketrinnet i innstillingsområdet.

10.4 Deaktivere CombiZone-funksjonen

1. Velg en av de to kokesonene som er knyttet til CombiZone-funksjonen.
 2. Trykk på .
- ✓ Funksjonen er deaktivert.
 - ✓ De to kokesonene fungerer fortsatt som to uavhengige kokesoner.

11 Move-funksjon

Med denne funksjonen kan du slå sammen de to venstre kokesonene i samme størrelse og bruke forskjellig koketrinn for hver av kokesonene.

Forhåndsinnstilte koketrinn:

- Fremre kokesone = koketrinn 9
- Bakre kokesone = koketrinn 1.

Du endre koketrinn for hver kokesone uavhengig av den andre.


Merknader

- Dekk kun den ene kokesonen. Dersom begge kokesoner er dekket samtidig, aktiveres ikke funksjonen.
- I displayet til kokesonen som det ikke står noe kokekar på, lyser koketrinnet svakere. Koketrinnet aktiveres ikke før du skyver kokekaret til denne kokesonen og kokekaret registreres.
- Dersom funksjonen er aktivert og du setter et kokekar nummer to på den ledige kokesonen, lyser visningen svakere, men kokesonen er ikke aktiv. Kokesonen aktiveres når du fjerner det første kokekaret.


11.1 Anvisninger for bruk av kokekar

Plasser kokekaret sentrert for å sikre god varmeregistrering og varmefordeling.

Bruk kun ett kokekar som kun dekker en av kokesonene.




Skyve kokekar fra en kokesone til en annen:




11.2 Aktivere Move-funksjonen

Kombinere de to kokesonene med forskjellig koketrinn på hver av dem.

1. Velg en av de to kokesonene som er knyttet til Move-funksjonen.
2. Trykk på  • lyser.
 - ✓ Effekttrinnet lyser for begge de to kokesonene i displayet.
 - ✓ Move-funksjonen er aktivert.

Merknader


- Visningen til den kokesonen som det ikke står noe kokekar på, lyser svakere.
- I visningen til den kokesonen som fortsatt er valgt, lyser .

11.3 Endre koketrinn

1. Velg en av de to Move-kokesonene.
2. Endre koketrinnet i innstillingsområdet.
 - ✓ Dersom du deaktiverer funksjonen, går koketrinnene tilbake til de forhåndsinnstilte verdiene.

11.4 Deaktivere Move-funksjonen

- ▶ Trykk på .
- ✓ Move-funksjonen er deaktivert.

Merk: Dersom du stiller koketrinnet for en av de to kokesonene på , deaktiveres funksjonen i løpet av ca. 10 sekunder.

12 Tidsfunksjoner




Platetoppen har diverse funksjoner for innstilling av tilberedningstid:


- Stille inn tilberedningstid
- Automatisk programmering av tilberedningstiden
- Varselur

12.1 Stille inn varighet

Kokesonen slår seg automatisk av etter at den innstilte tiden er utløpt. Du kan stille inn en tilberedningstid på inntil 99 minutter.

Programmere tilberedningstid

1. Velg kokeseone og koketrinn.
2. Trykk på .
 - ✓ Visningen  for kokesonen lyser.
 - ✓ I timerdisplayet lyser .
3. Still inn ønsket tilberedningstid i innstillingsområdet i løpet av de neste 10 sekundene.
 - Vil du stille inn en tilberedningstid på under 10 minutter, trykker du alltid på 0 før du velger ønsket verdi.





- ✓ Tiden begynner å telles ned.


Merknader


- Du sjekker den gjenværende tilberedningstiden ved å velge den aktuelle kokesonen.
- Dersom du har stilt inn en tilberedningstid for flere kokesoner, vises alltid tidsangivelsen for den valgte kokesonen i timerdisplayet.
- Dersom du velger funksjonen CombiZone for kombinert kokeseone, vil den innstilte tiden være lik for begge kokesonene.

Endre eller slette tilberedningstid

1. Velg kokeseone og trykk deretter på .
2. Du sletter tiden ved å endre tilberedningstid i innstillingsområdet eller stille inn .

Når tilberedningstiden er over

Kokesonen slår seg av. Du hører et lydssignal, og i timerdisplayet vises  i 10 sekunder.

- ▶ Trykk på .
- ✓ Visningene slukner, og lydssignalet opphører.

12.2 Automatisk programmering av tilberedningstiden




Du kan stille inn det slik at alle kokesonene automatisk får samme tilberedningstid. Den innstilte tiden for hver kokeseone går uavhengig av de andre.

Du finner mer informasjon om dette under → "Grunninnstillingene", Side 21.




12.3 Tidsur

Med tidsuret kan du stille inn en tid på inntil 99 minutter. Denne funksjonen er uavhengig av kokesonene og andre innstillinger. Denne funksjonen slår ikke kokesonene av automatisk.



Stille inn tidsuret


1. Trykk flere ganger på  inntil  lyser.
 - ✓ I timerdisplayet lyser .
2. Still inn ønsket tid i innstillingsområdet.
 - ✓ Etter noen sekunder begynner tiden å telles ned.

Endre og slette tidsurinnstilling

1. Trykk flere ganger på  inntil  lyser.
2. Endre tiden i innstillingsområdet eller still inn  for å slette tiden.

Når tiden er utløpt

Du hører et lydssignal. I timerdisplayet vises  og visningen  lyser. Visningene slukker etter 10 sekunder.

- ▶ Trykk på .
- ✓ Visningene slukner, og lydssignalet opphører.

13 PowerBoost


Med PowerBoost-funksjonen kan du varme opp store mengder vann på kortere tid enn med koketrinn 9. Denne funksjonen er tilgjengelig for alle kokesoner hvis ingen andre kokesoner er i drift. Ellers blinker b og 9 i koketrinnvisningen.

Merk: I området til den kombinerte kokesonen er det kun mulig å aktivere funksjonen når de to kokesonene brukes uavhengig av hverandre.

13.1 Aktivere PowerBoost-funksjonen


Forutsetning: I området til den kombinerte kokesonen er det kun mulig å aktivere PowerBoost-funksjonen når de to kokesonene brukes uavhengig av hverandre.

1. Velg kokesone.

2. Velg koketrinn 9 og trykk på . Visningen b lyser.
 - ✓ Funksjonen er aktivert.

Merk: Dersom du slår på en kokesone mens PowerBoost-funksjonen er aktivert, blinker b og 9 i koketrinnvisningen; deretter vil koketrinn 9 stilles inn automatisk. PowerBoost-funksjonen deaktiveres.

13.2 Deaktivere Powerboost-funksjonen

1. Velg kokesone.
2. Trykk på . Visningen b slukner, og kokesonen går tilbake til koketrinn 9.
 - ✓ Funksjonen er deaktivert.



Merk: I bestemte situasjoner vil Powerboost-funksjonen slå seg av automatisk for å beskytte de elektroniske komponentene inne i platetoppen.

14 Barnesikring


Platetoppen er utstyrt med en barnesikring. Denne kan brukes for å hindre at barn slår på platetoppen.

14.1 Slå på barnesikringen

Forutsetning: Platetoppen må være slått av.

- ▶ Hold  inne i 4 sekunder.
- ✓ Visningen ved siden av  lyser i 10 sekunder.
- ✓ Platetoppen er sperret.

14.2 Slå av barnesikringen

- ▶ Hold  inne i 4 sekunder.
- ✓ Sperren er opphevet.

14.3 Automatisk barnesikring

Platetoppen er utstyrt med en automatisk barnesikring. Denne kan brukes for å hindre at barn slår på platetoppen.

Aktivere og deaktivere


Du finner mer informasjon om den automatiske barnesikringen under

→ "Grunninnstillingene", Side 21.

15 Sperre betjeningspanelet ved rengjøring

Med denne funksjonen kan du låse betjeningspanelet under rengjøringen, eller endre de valgte innstillingene når platetoppen er slått på.

15.1 Låse betjeningspanelet ved rengjøring

- ▶ Trykk på . Du hører et lydsignal.
- ✓ Betjeningspanelet er sperret i 35 sekunder.

15.2 Låse opp betjeningspanelet etter rengjøring

Deaktiverer funksjonen før tiden.

- ▶ Trykk på .
- ✓ Betjeningsfeltet låses opp.

Merknader

- Du hører et signal 30 sekunder etter aktiveringen. Dette indikerer at funksjonen snart avsluttes.
- Låsen har ingen innvirkning på hovedbryteren. Du kan når som helst slå av platetoppen.

16 Individuell sikkerhetsutkobling

Dersom du bruker en kokesone over lengre tid uten å foreta noen endringer av innstillingen, aktiveres den automatiske sikkerhetsutkoblingen. Etter at det er valgt et effekttrinn, slås kokesonen av automatisk etter 1 til 10 timer.

Kokesonen slutter da å varme. I visningen for kokesonen blinker **FB** og restvarmeindikatoren **h** eller **H** vekselvis.

Slå av visningen ved å trykke på et vilkårlig symbol. Du kan stille inn kokesonen på nytt.

17 Grunninnstillingene

Du kan stille apparatet inn på dine behov.

17.1 Oversikt over grunninnstillingene

Display	Funksjon
c 1	Barnesikring ☐ Manuell. ¹ / Automatisk. ☑ Funksjonen er deaktivert.
c 2	Lydsignaler ☐ Bekreftelses- og feilsignal er deaktivert. / Kun feilsignalet er aktivert. ☑ Kun bekreftessignalet er aktivert. ☑ Alle signaltoner er aktivert. ¹
c 3	Vis strømforbruk ☐ Deaktivert. ¹ / Aktivert.
c 5	Automatisk utkobling av kokesonene ☐☐ Slått av. ¹ ☐ 1-99 Tid til automatisk utkobling.
c 6	Varighet for timerens sluttsignaltone / 10 sekunder. ¹ ☑ 30 sekunder. ☑ 1 minutt.
c 7	Funksjonen effektbegrensning begrenser totaleffekten på platetoppen . Hvilke innstillinger som er tilgjengelige, avhenger av platetoppens maksimale effekt. ☐ Deaktivert. Platetoppens totaleffekt begrenses. ¹ / Minimumseffekt 1000 W / 1 500 W ... ☑ 3000 W anbefales for 13 ampere. ☑ 3500 W anbefales for 16 ampere. ☑ 4000 W ☑ 4500 W anbefales for 20 ampere. ... ☑ eller ☑. Platetoppens totaleffekt begrenses.
c 9	Valgt tid for kokesonen ☐ Ubegrenset: Den sist innstilte kokesonen forblir valgt. ¹ / Begrenset: Kokesonen er kun valgt i noen sekunder.

¹ Fabrikkinnstilling

Display	Funksjon
c 1 2	Kokekar-test, resultat ☐ Ikke egnet. / Ikke optimalt. ☑ Egnet.
c 2 3	Automatisk styring ved effektbegrensning ☐ Deaktivert: Viser effektbegrensningen med Power-Management-funksjonen. ¹ / Aktivert: Viser ikke effektbegrensningen med Power-Management-funksjonen.
c 0	Tilbakestille til fabrikkinnstillinger ☐ Individuelle innstillinger. ¹ / Fabrikkinnstillinger.

¹ Fabrikkinnstilling

17.2 Til grunninnstillingene


Forutsetning: Platetoppen må være slått av.





- Trykk på Ⓢ for å slå på platetoppen.
- Hold Ⓢ inne i 4 sekunder i løpet av de neste 10 sekundene.

Produktinformasjon	I displayet
Register fra teknisk kundeservice (TK)	☐ 1
Produksjonsnummer	Fd
Produksjonsnummer 1	99.
Produksjonsnummer 2	0.5


- ✓ De første fire visningene inneholder produktinformasjon. Trykk i innstillingsområdet for å se de enkelte visningene.


3. Trykk på  for å gå til grunninnstillinger.




- ✓  og  samt  lyser vekselvis som forhåndsinnstilling.
4. Trykk på  gjentatte ganger helt til ønsket funksjon vises.

5. Velg ønsket innstilling i innstillingsområdet.



6. Hold  inne i 4 sekunder.
- ✓ Innstillingene er lagret.

17.3 Gå ut av grunninnstillingene

- Trykk på  for å slå av platetoppen.

18 Energiforbruksvisning

Funksjonen viser det totale strømforbruket fra du slår platetoppen på til du slår den av. Når du slår av, vises forbruket målt i kilowattimer, for eksempel 1,08 kWh, i 10 sekunder.

Visningens nøyaktighet avhenger bl.a. av spenningskvaliteten i strømmettet. Du kan aktivere visningen i grunninnstillingene. → Side 21




19 Kontrollere kokekaret


Med denne funksjonen kan du kontrollere hvor fort tilberedningen går og hvilken kvalitet det blir på den, avhengig av kokekar.

Resultatet er en referanseverdi og avhenger av egenskapene til kokekaret og kokesonen som brukes. Mer informasjon om denne funksjonen finner du under → "Grunninnstillingene", Side 21, og mer informasjon om type, størrelse og plassering av kokekar finner du under

→ "Matlaging med induksjon", Side 8.

19.1 Fremgangsmåte for å kontrollere kokekar

1. Fyll kokekaret med ca. 200 ml vann og sett det midt på den kokesonen som samsvarer best med kokekarets diameter. Dette gjøres ved romtemperatur.
2. Gå til grunninnstillinger og velg  .
3. Trykk på innstillingsområdet. I kokesonene blinker visningen .
 - ✓ Funksjonen er aktivert.
 - ✓ Etter 20 sekunder vises resultatet i kokesonedisplayet.




Merk: Hvis kokesonen som brukes, er mye mindre enn diameteren på kokekaret, varmes bare midten av kokekaret opp, og tilberedningsresultatet blir kanskje ikke optimalt eller tilfredstillende.

19.2 Kontrollere resultat

I tabellen nedenfor kan du kontrollere resultatet og kvaliteten av tilberedningsprosessen og hvor lang tid den tar.

Resultat

 Kokekaret egner seg ikke for kokesonen og derfor varmes det ikke opp. ¹

¹ Dersom det finnes en mindre kokesone, bør kokekaret testes på denne kokesonen.

Resultat	
!	Kokekaret varmes opp saktere enn forventet, og kokeprosessen forløper ikke optimalt. ¹
¹ Dersom det finnes en mindre kokesone, bør kokekaret testes på denne kokesonen.	

Resultat	
?	Kokekaret varmes opp riktig og kokeprosessen går som den skal.
¹ Dersom det finnes en mindre kokesone, bør kokekaret testes på denne kokesonen.	

Trykk i innstillingsområdet for å aktivere denne funksjonen.

20 Funksjonen PowerManager

Med PowerManager-funksjonen kan du konfigurere platetoppens totaleffekt. Platetoppen er forhåndsinnstilt fra fabrikken. Med denne funksjonen kan du konfigurere innstillingene i henhold til kravene til el-installasjonen. For å unngå at denne verdien overstiges, fordeler platetoppen den tilgjengelige effekten automatisk og behovsrettet på de kokesonene som er slått på. Mens funksjonen PowerManager er aktivert, kan det tidvis forekomme at effekten til en kokesone synker under den nominelle verdien. For å unngå at denne

verdien overstiges, fordeler platetoppen den tilgjengelige effekten automatisk og behovsrettet på de kokesonene som er slått på. Apparatet reguleres automatisk og velger høyest mulig effektrinns. Når den automatiske effektbegrensningen er aktivert, reguleres apparatet automatisk, men det viser det valgte effektrinnet uforandret. Du finner mer informasjon på .

21 Grunnleggende betjening

21.1 Slå på apparatet

- ▶ Vri funksjonsvelgeren til en stilling utenom nullstilling ○.
- ✓ Apparatet er slått på.

21.2 Slå av apparatet

- ▶ Vri funksjonsvelgeren til nullstilling ○.
- ✓ Apparatet er slått av.

21.3 Varmetyper og temperatur

1. Still inn varmetypen med funksjonsvelgeren.
 2. Still inn temperatur eller grilltrinn med temperaturvelgeren.
- ✓ Etter noen få sekunder begynner apparatet å varmes opp.

- ✓ Alt etter type apparat kobles hurtigoppvarming ☺ automatisk inn fra 200 °C ved visse varmetyper og innstilte temperaturer.

→ "Hurtigoppvarming", Side 23

3. Slå av apparatet når retten er ferdig.

Tips

- I beskrivelsen av varmetypene finner du ut hvilken varmetype som egner seg best til rettene dine.
- På apparatet kan du stille inn varighet og sluttid for steking.
→ "Tidsfunksjoner", Side 24

Endre varmetype

Du kan endre varmetype når som helst.

- ▶ Still inn ønsket varmetype med funksjonsvelgeren.

Endre temperatur

Du kan endre temperaturen når som helst.

- ▶ Still inn temperaturen med temperaturvelgeren.

22 Hurtigoppvarming

For å spare tid kan du forkorte oppvarmingstiden ved hjelp av hurtigoppvarming når du har stilt inn temperaturer på over 100 °C.

Du kan bruke hurtigoppvarming til disse varmetypene:

- 3D-varmluft ☺
- Over-/undervarme ☐



22.1 Stille inn hurtigoppvarming

For å få et jevnt stekeresultat bør du vente med å sette retten inn i ovnen til hurtigoppvarmingen er ferdig.

Merk: Vent med å stille inn varighet til hurtigoppvarmingen er avsluttet.

1. Still inn en egnet varmetype og en temperatur over 100 °C.
Dersom temperaturen er stilt inn på 200 °C eller høyere, slås hurtigoppvarming på automatisk.
2. Dersom hurtigoppvarming ikke kobles inn automatisk, trykk på knappen ☺.
✓ I displayet vises ☺.
✓ Etter noen sekunder starter hurtigoppvarmingen.
✓ Når hurtigoppvarmingen er avsluttet, hører du et lyd-signal og symbolet ☺ slukker i displayet.
3. Sett retten inn i ovnsrommet.


Avbryte hurtigoppvarming





- ▶ Trykk på knappen .
- ✓ Symbolet  slukner i displayet.

23 Tidsfunksjoner

Apparatet har diverse tidsfunksjoner som du kan styre tilberedningen med.





23.1 Oversikt over tidsfunksjonene



Du velger de forskjellige tidsfunksjonene med knappen .

Tidsfunksjon	Bruk
Tidsur 	Tidsuret kan stilles inn uavhengig av tilberedningen. Den har ingen innflytelse på apparatet.
Varighet 	Dersom det er stilt inn en varighet for tilberedningen, vil apparatet automatisk slutte å varme når varigheten er utløpt.
Slutt 	Du kan stille inn varighet ved å angi et klokkeslett for når tilberedningen skal avsluttes. Apparatet starter automatisk slik at tilberedningen avsluttes til ønsket klokkeslett.
Klokkeslett 	Still inn klokkeslett.

23.2 Stille inn tidsur

Tidsuret går uavhengig av tilberedningen. Tidsuret kan stilles inn på opptil 23 timer og 59 minutter når apparatet er slått på og av. Tidsuret har et eget signal, slik at man kan høre om det er tidsuret eller varigheten som er utløpt.

1. Trykk på  helt til  er markert i displayet.
2. Still inn tidsuret med knappen  eller .


Velg tast	Anbefalt verdi
	5 minutter
	10 minutter



I inntil 10 minutter kan tidsuret stilles inn i trinn på 30 sekunder. Deretter blir intervallene større jo høyere verdien er.

- ✓ Etter noen sekunder starter tidsuret, og tiden telles ned.
 - ✓ Når tiden er telt ned, avgis det et lydsignal og tidsuret står på null i displayet.
3. Når tidsuret er utløpt:
 - Trykk på en vilkårlig knapp for å slå av tidsuret.

Endre tidsur


Tidsuret kan endres når som helst.



Forutsetning:  er markert i displayet.

- ▶ Endre tidsuret med knappen  eller .
- ✓ Etter noen sekunder tas endringen i bruk på apparatet.

Avbryte tidsur

Tidsuret kan avbrytes når som helst.





Forutsetning:  er markert i displayet.



- ▶ Tilbakestill tidsuret til null med knappen .
- ✓ Etter noen sekunder tas endringen i bruk på apparatet, og  slukner.

23.3 Stille inn varighet


Du kan stille inn varigheten for tilberedningen på opptil 23 timer og 59 minutter.

Forutsetning: Det er stilt inn en varmetype og en temperatur eller et trinn.

1. Trykk på  helt til  er markert i displayet.
2. Still inn varigheten med knappen  eller .

Tilleggsprogram	Anbefalt verdi
	10 minutter
	30 minutter



Inntil 1 time kan varigheten kan stilles inn i trinn på 1 minutt, deretter i trinn på 5 minutter.

- ✓ Etter noen sekunder begynner apparatet å varmes opp, og varigheten telles ned.
 - ✓ Når varigheten er telt ned, avgis det et lydsignal og varigheten står på null i displayet.
3. Når varigheten er telt ned:
 - Trykk på en vilkårlig knapp for å avslutte signalet før tiden.
 - Trykk på knappen  for å stille inn en ny varighet.
 - Slå av apparatet når retten er ferdig.

Endre varighet


Varigheten kan endres når som helst.


Forutsetning:  er markert i displayet.

- ▶ Endre varigheten med knappen  eller .
- ✓ Etter noen sekunder tas endringen i bruk på apparatet.

Avbryte varighet

Varigheten kan avbrytes når som helst.

Forutsetning:  er markert i displayet.

- ▶ Tilbakestill varigheten til null med knappen .
- ✓ Etter noen sekunder tas endringen i bruk på apparatet, og det fortsetter å varme uten varighet.

23.4 Stille inn sluttid

Det klokkeslettet som varigheten skal avsluttes på, kan forskyves med inntil 23 timer og 59 minutter.

Merknader

- På varmetyper med grillfunksjon er ikke sluttiden innstillbar.
- For å få et godt tilberedningsresultat bør du ikke forskyve varigheten etter at tilberedningen har startet.
- For at maten ikke skal bli bedrevet, bør du ikke la den stå for lenge i ovnsrommet.

Forutsetninger

- Det er stilt inn en varmetype og en temperatur eller et trinn.
 - Det er stilt inn en varighet.
1. Trykk på ☺ helt til ☹ er markert i displayet.
 2. Trykk på knappen — eller +.
 - ✓ I displayet vises beregnet sluttid.
 3. Forskyv sluttiden med knappen — eller +.
 - ✓ Etter noen sekunder tas endringen i bruk på apparatet, og displayet viser den sluttiden som er stilt inn.
 - ✓ Når den beregnede starttiden nås, begynner apparatet å varme og varigheten telles ned.
 - ✓ Når varigheten er telt ned, avgis det et lydsignal og varigheten står på null i displayet.
 4. Når varigheten er telt ned:
 - Trykk på en vilkårlig knapp for å avslutte signalet før tiden.
 - Trykk på knappen + for å stille inn en ny varighet.
 - Slå av apparatet når retten er ferdig.

Endre sluttid

For at tilberedningsresultatet skal bli bra, kan du kun endre den innstilte sluttiden før tilberedningen har startet og varigheten har begynt å telles ned.

Forutsetning: ☹ er markert i displayet.

- ▶ Forskyv sluttiden med knappen — eller +.
- ✓ Etter noen sekunder tas endringen i bruk på apparatet.

Avbryte sluttid

Du kan når som helst slette den innstilte sluttiden.

Forutsetning: ☹ er markert i displayet.

- ▶ Tilbakestill sluttiden til nåværende klokkeslett pluss innstilt varighet med knappen —.
- ✓ Etter noen sekunder tas endringen i bruk på apparatet, og apparatet begynner å varme. Tiden telles ned.

23.5 Still inn klokkeslett

Etter at apparatet er tilkoblet eller etter et strømbrudd blinker klokkeslettet i displayet. Klokkeslettet starter på "12:00". Still inn aktuelt klokkeslett.

Forutsetning: Funksjonsvelgeren må være i nullstilling ○.

1. Still inn klokkeslett med — eller +.
 2. Trykk på ☹.
- ✓ Displayet viser det klokkeslettet som er stilt inn.

Tips: I grunninnstillingene → *Side 21* kan du definere om klokkeslettet skal vises i displayet.

24 Steketermometer

Du kan få et helt nøyaktig stekeresultat ved å stikke steketermometeret i stekevaren og stille inn en kjernetemperatur på apparatet. Når den innstilte kjernetemperaturen for matvaren er nådd, hører du et lydsignal og apparatet slutter automatisk å varme.

24.1 Varmetyper egnet for bruk med steketermometer

Det er kun visse varmetyper som er egnet for bruk med steketermometer.

Egnede varmetyper:

- 3D-varmluft ☼
- Skånsom varmluft ☼
- Pizzatrinn ☼
- Omluftsgrilling ☼
- Over-/undervarme ☐

Merk: Dersom du velger en uegnet varmetype når steketermometeret er satt i, høres det et lydsignal.

24.2 Slik stikker du inn steketermometeret

Bruk det medfølgende steketermometeret, eller bestill et egnet steketermometer fra kundeservice.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ved bruk av feil type steketermometer kan isolasjonen ta skade.

- ▶ Bruk bare steketermometeret som er beregnet for dette apparatet.

OBS!

Steketermometeret kan bli skadet.

- ▶ Ikke la ledningen til steketermometeret komme i klem.

- ▶ For at steketermometeret ikke skal bli skadet av for sterk varme, må det være noen centimeter mellom grillelementet og steketermometeret. Kjøttet kan heve seg under tilberedningen.

1. Stikk steketermometeret skrått inn i den tykkeste delen av kjøttet. Pass på at spissen på steketermometeret er plassert riktig i kjøttet:
 - Spissen skal være omtrent i midten av stekevaren.
 - Spissen må ikke stikkes inn i fett.
 - Spissen må ikke berøre kokekar eller ben.
2. Sett stekevaren i ovnen med termometeret. Matvaren bør helst legges i et kokekar på midten av risten.
3. Koble steketermometeret til kontakten til venstre i ovnsrommet.

Merknader



- Hvis du tar ut steketermometeret mens det er i bruk, blir alle innstillingene tilbakestilt.
- Ikke ta ut steketermometeret når du skal snu stekevaren. Kontroller at steketermometeret fortsatt sitter riktig i etter at du har snudd stekevaren.

24.3 Stille inn steketermometer

Steketermometeret måler temperaturen inni stekevaren mellom 30 °C og 99 °C.

Forutsetninger

- Stekevaren står i ovnen med steketermometeret.
- Steketermometeret er satt i stekevaren i ovnsrommet.

1. Still inn en egnet varmetype med funksjonsvelgeren.
 - ✓ I displayet lyser , og kjernetemperaturen vises ved siden av ovnstemperaturen.
2. Still inn kjernetemperaturen med $-$ eller $+$.
3. Still inn ovnstemperaturen med temperaturvelgeren. Ovnstemperaturen må være stilt inn minst $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ høyere enn kjernetemperaturen. Ikke still inn høyere ovnstemperatur enn $250\text{ }^{\circ}\text{C}$.
 - ✓ Etter noen sekunder begynner apparatet å varmes opp.
 - ✓ Til venstre vises den nåværende kjernetemperaturen i stekevaren, og til høyre ser du den innstilte, f.eks. $15\text{ }^{\circ}\text{C}$ | $75\text{ }^{\circ}\text{C}$. Den nåværende kjernetemperaturen til venstre vises først fra $10\text{ }^{\circ}\text{C}$.
 - ✓ Når kjernetemperaturen er nådd i stekevaren, hører du et lydssignal og i displayet er den nåværende kjernetemperaturen lik den innstilte, f.eks. $75\text{ }^{\circ}\text{C}$ | $75\text{ }^{\circ}\text{C}$.
4. ** ADVARSEL – Forbrenningsfare!** Ovnssrommet, tilbehøret og steketermometeret blir svært varme.
 - ▶ Bruk alltid grytekluter når du tar varmt tilbehør og steketermometer ut av ovnen.
 Når kjernetemperaturen er nådd:
 - Slå av apparatet.
 - Trekk ut steketermometeret fra kontakten i ovnsrommet.
 - Trekk ut steketermometeret fra stekevaren og ta det ut av ovnsrommet.

24.4 Kjernetemperatur for diverse matvarer

Her finner du veiledende kjernetemperatur for diverse matvarer. Den veiledende kjernetemperaturen avhenger av matvarenes kvalitet og beskaffenhet. Ikke bruk dypfryste matvarer.

Rett	Kjernetemperatur i $^{\circ}\text{C}$
Svinenakke	85-90
Svinefilet, medium	62-70
Svinerygg, gjennomstekt	72-80
Oksefilet eller roastbiff, rå	45-52
Oksefilet eller roastbiff, medium	55-62
Oksefilet eller roastbiff, gjennomstekt	65-75
Kalvestek eller bog, mager	75-80
Kalvestek, bog	75-80
Kalveknoke	85-90
Lammelår, medium	60-65
Lammelår, gjennomstekt	70-80
Lammerygg, medium	55-60

25 Programmer

Programmene hjelper deg med å tilberede diverse retter og velger automatisk de optimale innstillingene.

25.1 Egnet kokekar til programmer

Bruk ildfaste kokekar som tåler temperaturer inntil $300\text{ }^{\circ}\text{C}$. Best egnet er kokekar av glass eller glasskeramikk. Steken skal dekke ca. $2/3$ av bunnen i kokekaret.

Kokekar av følgende materiale er uegnet:

- Lyst, skinnende aluminium
- Uglasert leire
- Plast eller plastrist

25.2 Programtabell

Programnumrene hører til bestemte retter.

Nr.	Rett	Kokekar	Vektområde Justeringsvekt	Tilsett væske	Innsettings- høyde	Merknader
01	Pizza, tynn bunn Dypfryst, forstekt	Universalpanne med bakepapir	0,28-0,4 kg Samlet vekt	Nei	3	Følg anvisningene på emballasjen hvis du vil lage en pizza til.
02	Pizza, tykk bunn Dypfryst, forstekt	Universalpanne med bakepapir	0,28-0,6 kg Samlet vekt	Nei	3	Følg anvisningene på emballasjen hvis du vil lage en pizza til.
03	Lasagne Dypfryst	Originalforpakning	0,3-1,2 kg Samlet vekt	Nei	3	-
04	Pommes frites Dypfryst	Universalpanne med bakepapir	0,2-0,75 kg Samlet vekt	Nei	3	Legges ved siden av hverandre i universalpannen

Nr.	Rett	Kokekar	Vektområde Justeringsvekt	Tilsett væske	Innset- tings- høyde	Merknader
05	Rundstykker Dyprfrost, forstekt	Universalpanne med bakepapir	0,1-0,8 kg Samlet vekt	Nei	3	-
06	Potetgrateng	Gratengform uten lokk	0,5-3,0 kg Samlet vekt	Nei	2	-
07	Pastagrateg Med forhåndskokt pas- ta	Gratengform uten lokk	0,4-3,0 kg Samlet vekt	Nei	2	-
08	Ovnsstekte poteter, hele Melne poteter med skall	Universalpanne	0,3-1,5 kg Samlet vekt	Nei	3	-
09	Grønnsaksgryte Vegetar	Høy stekegryte med lokk	0,5-2,5 kg Samlet vekt	Etter opp- skrift	2	Kutt grønnsaker med lang steketid (f.eks. gulrøtter) i mindre stykker enn grønnsa- ker med kort steketid (f.eks. tomater).
10	Gryterett, med kjøtt	Høy stekegryte med lokk	0,5-3,0 kg Samlet vekt	Etter opp- skrift	2	Ikke brun kjøttet på forhånd.
11	Gulasj Storfe- eller svinekjøtt skåret i terninger, med grønnsaker	Høy stekegryte med lokk	0,5-2,5 kg Samlet vekt	Etter opp- skrift	2	Legg kjøttet nederst og dekk det med grønnsaker. Ikke brun kjøttet på forhånd.
12	Fisk, hel Klar til tilberedning, krydret	Stekegryte med lokk	0,3-1,5 kg Fiskens vekt	Dekk bunnen av stekegry- ten.	2	-
13	Kylling, uten fyll Klar til tilberedning, krydret	Stekegryte med glasslokk	0,6-2,5 kg Vekt på kylling	Nei	2	Legges med brystet opp i kokekaret.
14	Kylling i stykker Klar til tilberedning, krydret	Stekegryte med lokk	0,1-0,8 kg Vekten på den tyngste av delene	Dekk bunnen av stekegry- ten.	2	-
15	Kalkunbryst I ett stykke, krydret	Stekegryte med glasslokk	0,5-2,5 kg Vekt på kalkun- bryst	Dekk bunnen av stekegry- ten, tilsett ev. inntil 250 g grønnsaker.	2	-
16	And, uten fyll Klar til tilberedning, krydret	Stekegryte uten lokk	1,0-2,7 kg Vekt på and	Nei	2	-
17	Gås , uten fyll Klar til tilberedning, krydret	Stekegryte uten lokk	2,5-3,5 kg Vekt på gås	Nei	2	-
18	Grytestek av okse F.eks. høyrygg, bog, rundstek eller surstek	Stekegryte med lokk	0,5-2,5 kg Kjøttets vekt	Kjøttet skal være nesten helt dekket med kraft el- ler vann.	2	Ikke brun kjøttet på forhånd.
19	Roastbiff, medium Klar til tilberedning, krydret	Stekegryte uten lokk	0,5-2,5 kg Kjøttets vekt	Nei	2	Legges med fettsiden opp i kokekaret. Ikke brun kjøttet på forhånd.

Nr.	Rett	Kokekar	Vektområde Justeringsvekt	Tilsett væske	Innset- tings- høyde	Merknader
20	Okserulader Fylt med grønnsaker eller kjøtt	Stekegryte med lokk	0,5-2,5 kg Samlet vekt på alle fylte rulader	Ruladene skal være nesten helt dekket, f.eks. med kraft el- ler vann.	2	Ikke brun kjøttet på forhånd.
21	Kjøttpudding, fersk Kjøttpudding av storfe, svin eller lam	Stekegryte med lokk	0,5-2,5 kg Vekt på stek	Nei	2	Ikke brun kjøttet på forhånd.
22	Lammelår, medium Uten ben, krydret	Stekegryte med lokk	0,5-2,5 kg Kjøttets vekt	Dekk bunnen av stekegry- ten, tilsett ev. inntil 250 g grønnsaker.	2	Ikke brun kjøttet på forhånd.
23	Lammelår, gjennom- stekt Uten ben, krydret	Stekegryte med lokk	0,5-2,5 kg Kjøttets vekt	Dekk bunnen av stekegry- ten, tilsett ev. inntil 250 g grønnsaker.	2	Ikke brun kjøttet på forhånd.
24	Kalvestek, marmorert F.eks. ryggstykke eller mørbrad	Stekegryte med lokk	0,5-3,0 kg Kjøttets vekt	Dekk bunnen av stekegry- ten, tilsett ev. inntil 250 g grønnsaker.	2	Ikke brun kjøttet på forhånd.
25	Kalvestek, mager F.eks. mørbrad eller rundstek	Stekegryte med lokk	0,5-2,5 kg Kjøttets vekt	Dekk bunnen av stekegry- ten, tilsett ev. inntil 250 g grønnsaker.	2	Ikke brun kjøttet på forhånd.
26	Rådyrlår Uten ben, saltet	Stekegryte med lokk	0,5-2,0 kg Kjøttets vekt	Dekk bunnen av stekegry- ten, tilsett ev. inntil 250 g grønnsaker.	2	-
27	Kanin, hel Klar til tilberedning, krydret	Stekegryte med glasslokk	1,0-2,5 kg Kjøttets vekt	Dekk bunnen av stekegry- ten, tilsett ev. inntil 250 g grønnsaker.	2	-
28	Nakkestek av svin Uten ben, krydret	Stekegryte med glasslokk	0,5-3,0 kg Kjøttets vekt	Dekk bunnen av stekegry- ten, tilsett ev. inntil 250 g grønnsaker.	2	Ikke brun kjøttet på forhånd.
29	Svinestek med svor F.eks. bog, krydret og skåret svor	Stekegryte med glasslokk	0,5-3,0 kg Kjøttets vekt	Dekk bunnen av stekegry- ten, tilsett ev. inntil 250 g grønnsaker.	2	Legges med fettsiden opp i kokekaret, svo- ren skal være godt saltet.
30	Stekt lammefilet Krydret	Stekegryte med glasslokk	0,5-2,5 kg Kjøttets vekt	Dekk bunnen av stekegry- ten, tilsett ev. inntil 250 g grønnsaker.	2	Ikke brun kjøttet på forhånd.

25.3 Klargjøre retter for program

Bruk ferske matvarer av beste kvalitet, helst med kjøleskapstemperatur. Bruk dypfroste matvarer rett fra fryseren.




1. Vei rettene.
Du må vite vekten på rettene for å kunne stille inn programmet riktig.
2. Legg retten i kokekaret.
3. Sett kokekaret på risten.
Sett alltid kokekaret inn i kaldt ovnsrom.

25.4 Velge program

Apparatet velger optimal varmetype, temperatur og varighet. Du trenger bare å stille inn vekten.

Merknader

- Vekten kan kun stilles inn i det spesifiserte området.
- Etter programstart kan du ikke lenger endre program og vekt.

1. Still inn  med funksjonsvelgeren.
2. Still inn ønsket program med $-$ eller $+$.
3. Still inn vekten på retten med temperaturvelgeren.
Still alltid inn nest høyeste vekt.
 - Vil du sjekke hvor lang varighet programmet har, trykker du på . Du kan ikke endre varigheten.
 - På noen programmer kan du forskyve sluttiden med .
→ "Stille inn sluttid", Side 24
- ✓ Etter noen sekunder starter programmet, og varigheten telles ned.
- ✓ Når programmet er ferdig, avgis det et lydsignal og varigheten står på null i displayet.
4. Når programmet er ferdig:
 - Trykk på en vilkårlig knapp for å avslutte signalet før tiden.
 - Vil du stille inn en varighet for ettersteking, trykker du på $+$. Apparatet fortsetter å varme med innstillingene for programmet.
 - Slå av apparatet når retten er ferdig.





26 Barnesikring

Sikre apparatet slik at ikke barn kan slå det på utilsiktet eller endre innstillinger på det.

Merk: Muligheten til å stille inn barnesikring kan aktiveres i grunninnstillinger → Side 21.

26.1 Aktivere og deaktivere barnesikring

Forutsetning: Funksjonsvelgeren må være i nullstilling .

- ▶ Du aktiverer barnesikringen ved å holde inne knappen  inntil  vises i displayet.
 - Du deaktiverer barnesikringen ved å holde inne knappen  inntil  slukner i displayet.

27 Døgninnstilling

Med døgninnstillingen kan du stille inn en varighet på over 70 timer. Matvarene kan holdes varme mellom 85 °C og 140 °C ved hjelp av over-/undervarme, uten at du trenger slå apparatet på eller av.



27.1 Starte døgninnstillingen

Merknader

- Selv om du åpner apparatdøren under steking, vil ikke steking avbrytes.
- Etter start kan du ikke lenger endre eller avbryte døgninnstillingen.

- Du kan ikke forskyve sluttiden for døgninnstillingen.

Forutsetning: Døgninnstillingen må være aktivert i grunninnstillingene.

1. Still inn  med funksjonsvelgeren.
- ✓ Displayet viser .
2. Still inn maks. temperatur med temperaturvelgeren.
3. Still inn varighet med $+$ eller $-$.
- ✓ Etter noen sekunder begynner apparatet å varmes opp, og varigheten telles ned.
- ✓ Varigheten står på null når den er telt ned.
4. Slå av apparatet.

28 Grunninnstillinger

Du kan tilpasse grunninnstillingene til apparatet etter dine personlige behov.

28.1 Oversikt over grunninnstillingene

Her finner du en oversikt over grunninnstillingene og fabrikkinnstillingene. Grunninnstillingene avhenger av apparatets utstyr.

I displayet	Grunninnstilling	Valg
c 0 1	Varighet på signal når varighet eller tidsur er telt ned	1 = 10 sekunder 2 = 30 sekunder ¹ 3 = 2 minutter
c 0 2	Ventetid til en innstilling er gjennomført	1 = 3 sekunder ¹ 2 = 6 sekunder 3 = 10 sekunder
c 0 3	Signal tone ved trykk på taster	0 = av 1 = på ¹
c 0 4	Lysstyrke for displaybelysning	1 = mørk 2 = middels ¹ 3 = lys
c 0 5	Visning av klokkeslett	0 = skjul klokkeslett 1 = vis klokkeslett ¹
c 0 6	Barnesikring innstillbar → "Barnesikring", Side 29	0 = nei 1 = ja ¹ 2 = ja, med dørlås
c 0 7	Ovnsrombelysning under bruk	0 = nei 1 = ja ¹
c 0 8	Etterutlufting med kjølevifte	1 = kort 2 = middels ¹ 3 = lang 4 = ekstra lang
c 0 9	Teleskoputtrekk er montert ²	0 = nei ¹ (ved stiger og enkelt uttrekk) 1 = ja (ved dobbelt og trippelt uttrekk)
c 1 0	Døgninnstillingen kan aktiveres → "Døgninnstilling", Side 29	0 = nei ¹ 1 = ja
c 1 2	Automatisk hurtigoppvarming fra 200 °C ²	0 = nei 1 = ja ¹
c 1 3	Tilbakestill alle verdier til fabrikkinnstillinger	0 = nei ¹ 1 = ja

¹ Fabrikkinnstilling (kan variere, avhengig av apparattype)

² Avhengig av apparatets utstyr

28.2 Endring av grunninnstillingene

Forutsetning: Apparatet er slått av.

- Hold knappen \ominus inne i ca. 4 sekunder.
- ✓ I displayet vises den første grunninnstillingen, f.eks. c 0 1 2.
- Endre innstillingen med temperaturvelgeren.
- Gå til neste grunninnstilling med knappen \ominus eller \oplus .

- Lagre endringene ved å holde \oplus inne i ca. 4 sekunder.

Merk: Etter strømbrudd vil endringene av grunninnstillingene være lagret.

28.3 Avbryte endring av grunninnstillingene

- ▶ Vri på funksjonsvelgeren.
- ✓ Alle endringene forkastes og vil ikke bli lagret.

29 Rengjøring og pleie

Rengjør og vedlikehold vaskemaskinen omhyggelig, slik at den holder seg funksjonsdyktig i lang tid.

29.1 Rengjøringsmiddel

For at de forskjellige flatene på apparatet ikke skal bli skadet, må du ikke bruke uegnede rengjøringsmidler.

ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Ikke bruk dampstråle eller høytrykksspyler for å rengjøre apparatet.

OBS!

Uegnede rengjøringsmidler skader flatene på apparatet.

- ▶ Ikke bruke aggressive eller skurende rengjøringsmidler.
- ▶ Ikke bruk sterkt alkoholholdige rengjøringsmidler.
- ▶ Ikke bruk harde skureputer eller pussesvamper.
- ▶ Ikke bruk spesialrengjøringsmidler mens apparatet fortsatt er varmt.

Dersom stekeovnsrens brukes i varmt ovnsrom, blir emaljen skadet.

- ▶ Ikke bruk stekeovnsrens i varmt ovnsrom.
- ▶ Fjern restene helt fra ovnsrommet og ovnsdøren før neste gangs oppvarming.

Nye svampkluter inneholder produksjonsrester.

- ▶ Vask nye svampkluter grundig før bruk.

Egnede rengjøringsmidler

Bruk kun rengjøringsmidler som egner seg til de forskjellige flatene på apparatet.

Følg veiledningen for rengjøring av apparatet.

→ "Rengjøring av apparatet", Side 32

Apparat

Flate	Egnede rengjøringsmidler	Merknader
Rustfritt stål	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Varmt såpevann ▪ Spesielle rensemidler for varme flater i rustfritt stål 	For å unngå korrosjon bør du umiddelbart fjerne kalk-, fett-, stivelses- og proteinflekker fra flater i rustfritt stål. Påfør rensemiddelet for rustfritt stål i et tynt lag.
Emalje, plast, lakkerte flater eller flater med silkestrykk F.eks. betjeningspanelet	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Varmt såpevann 	Ikke bruk glassrens eller glasskrape.
Knapper	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Varmt såpevann 	Rengjør med en oppvaskklut, og tørk av med en myk klut. Må ikke tas av og ikke utsettes for skuremidler.
Kokesone med glasskeramikk	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rengjøringsmiddel for glasskeramikk 	Følg rengjøringsanvisningene på rensemiddelets emballasje. Fjern hårdnakket smuss med en glasskrape.
Sokkelskuff	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Varmt såpevann 	Rengjøres med oppvaskklut.

Apparatdør

Område	Egnede rengjøringsmidler	Merknader
Glassruter	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Varmt såpevann 	Ikke bruk glasskrape eller gryteskrubb i rustfritt stål. Tips: Ta ut glassrutene fra døren for å få rengjort grundig. → "Apparatdør", Side 35
Dørdeksel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Av rustfritt stål: Rensemiddel for rustfritt stål ▪ Av plast: Varmt såpevann 	Ikke bruk glassrens eller glasskrape. Tips: Ta av øvre dørdeksel for å få rengjort grundig. → "Apparatdør", Side 35
Dørhåndtak	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Varmt såpevann 	For at du skal unngå hardnakket smuss, må avkalkningsmiddel fjernes fra dørhåndtaket umiddelbart.

Område	Egnede rengjøringsmidler	Merknader
Dørtetning	▪ Varmt såpevann	Må ikke tas av og ikke utsettes for skuremidler.
Dørsikring	▪ Varmt såpevann	Rengjøres med oppvaskklut. Demonter barnesikringen ved rengjøring. → "Dørsikring", Side 10

Ovnsrom

Område	Egnede rengjøringsmidler	Merknader
Emaljerte flater	▪ Varmt såpevann ▪ Eddikvann ▪ Stekeovnsrens	Kraftig smuss bør bløtes opp og fjernes med en børste eller en gryteskrubb i rustfritt stål. La apparatdøren stå åpen etter rengjøringen slik at ovnsrommet tørker. Tips: Bruk helst rengjøringsfunksjonen. → "Pyrolyse", Side 33 Merknader ▪ Emalje blir brent ved svært høye temperaturer, slik at det oppstår små fargeforskjeller. Apparatets funksjonsdyktighet påvirkes ikke av dette. ▪ Kantene på tynne stekebrett lar seg ikke emaljere helt og kan være ru. Rustbeskyttelsen blir ikke påvirket av dette. ▪ Matvarerester forårsaker et hvitt belegg på emaljeflatene. Dette belegget er ikke helseskadelig. Apparatets funksjonsdyktighet påvirkes ikke av dette. Du kan fjerne belegget med sitronsyre.
Glassdekselet på stekeovnslampen	▪ Varmt såpevann	Hvis ovnen er svært skitten, er det best å bruke stekeovnsrens.
Stiger	▪ Varmt såpevann	Kraftig smuss bør bløtes opp og fjernes med en børste eller en gryteskrubb i rustfritt stål. Tips: Ta ut stigene ved rengjøring. → "Stiger", Side 34
Tilbehør	▪ Varmt såpevann ▪ Stekeovnsrens	Kraftig smuss bør bløtes opp og fjernes med en børste eller en gryteskrubb i rustfritt stål. Emaljert tilbehør kan vaskes i oppvaskmaskin.
Steketermometer	▪ Varmt såpevann	Bruk børste på kraftig smuss. Må ikke vaskes i oppvaskmaskin.

29.2 Rengjøring av apparatet

For at apparatet ikke skal bli skadet, må det kun rengjøres som angitt og med egnede rengjøringsmidler.

ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Under bruk blir apparatet og dets berørbare deler svært varme.

- ▶ Utvis forsiktighet og unngå å berøre varmeelementene.
- ▶ Barn under 8 år må holdes unna.

ADVARSEL – Brannfare!

Løse matrester, fett og stekesjy kan ta fyr.

- ▶ Fjern grovt smuss fra ovnsrommet, varmeelementene og tilbehøret før du begynner å bruke apparatet.

Forutsetning: Vær obs på informasjonen om rengjøringsmidlene.

→ "Rengjøringsmiddel", Side 31

1. Rengjør apparatet med varmt såpevann og oppvaskklut.

- På noen flater kan du bruke alternative rengjøringsmidler.

→ "Egnede rengjøringsmidler", Side 31

2. Tørk av med en myk klut.

29.3 Rengjøring av betjeningselementene

ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Fuktighet som trenger inn, kan forårsake elektrisk støt.

- ▶ Ikke trekk av dreiebryteren når den skal rengjøres.
- ▶ Ikke bruk våte svampkluter.

1. Ta hensyn til informasjonen om rengjøringsmidlene.
2. Rengjøres med en fuktig svampklut og varmt såpevann.
3. Tørk deretter av med en myk klut.

29.4 Mulige flekker

For å unngå slike flekker skal du først rengjøre platetoppen med en fuktet oppvaskklut og deretter tørke av den med en tørr klut.

Skade	Årsak	Tiltak
Flek-ker	Kalk- og vannrester	Vent til platetoppen er avkjølt før du rengjør den. Bruk et rengjøringsmiddel som er egnet for glasskeramiske platetopper.
Flek-ker	Sukker, risstivelse eller plast	Må fjernes umiddelbart. Bruk en glasskrape.

29.5 Rengjøre platetoppen

Rengjør platetoppen hver gang den har vært i bruk, slik at rester av matvarer ikke brenner seg fast.

Forutsetning: Platetoppen må være kald.

1. Fjern hårdnakkert smuss med en glasskrape.
2. Rengjør platetoppen med et rensmiddel for glasskeramikk. Følg rengjøringsanvisningene på forpakningen til rengjøringsmiddelet.

Tips: Du oppnå gode rengjøringsresultater med en spesialsvamp for glasskeramikk.

29.6 Rengjøring av platetoppramme

Dersom det er smuss eller flekker på platetopprammen etter bruk, må den rengjøres.

Merk: Ikke bruk glasskrape.

1. Rengjør platetopprammen med varmt såpevann og en myk klut. Vask nye svamper grundig før bruk.
2. Tørk deretter over med en myk klut.

30 Pyrolyse

Med rengjøringsfunksjonen pyrolyse rengjøres ovnsrommet nesten av seg selv.

Rengjør ovnsrommet med rengjøringsfunksjonen hver 2. til 3. måned. Ved behov kan du bruke rengjøringsfunksjonen enda oftere. Rengjøringsfunksjonen krever ca. 2,5–4,8 kilowatt-timer.

30.1 Klargjøre apparatet for rengjøringsfunksjonen

Klargjør apparatet nøye slik at du får et godt resultat av rengjøringen.

ADVARSEL – Brannfare!

Brennbare gjenstander som blir oppbevart i ovnsrommet kan ta fyr.

- ▶ Du må aldri oppbevare brennbare gjenstander i ovnsrommet.
- ▶ Dersom det kommer røyk, må apparat slås av, eller støpselet må trekkes ut og døren må holdes lukket, slik at eventuelle flammer kveles.

Apparatet blir svært varmt på utsiden under rengjøringsfunksjonen.

- ▶ Heng aldri brennbare gjenstander, f.eks. kjøkkenhåndklær, på håndtaket.
- ▶ Hold forsiden av apparatet fri.
- ▶ Hold barn på avstand.

Løse matrester, fett og stekesjy kan ta fyr ved bruk av rengjøringsfunksjonen.

- ▶ Før rengjøringsfunksjonen startes, må grovt smuss alltid fjernes fra ovnsrommet.
- ▶ Ikke la tilbehøret rengjøres samtidig.

Dersom det er skader på dørtetningen, avgis det sterk varme ved døren.

- ▶ Ikke bruk skuremidler på tetningen, og ikke ta den av.
- ▶ Du må aldri bruke apparatet med skadet tetning eller uten tetning.


1. Ta tilbehør og kokekar ut av ovnsrommet.
2. Hekt av stigene og ta dem ut av ovnsrommet.

3. Fjern grovt smuss fra ovnsrommet. → "Stiger", Side 34
4. Rengjør apparatdøren innvendig og kantene av ovnsrommet ved dørtetningen med såpevann og en myk klut. Ikke ta av dørtetningen, og ikke gni på den. Fjern gjenstridig smuss fra den innvendige ruten ved hjelp av stekeovnsrens.
5. Fjern gjenstander fra ovnsrommet. Ovnsrommet må være tomt.

30.2 Stille inn rengjøringsfunksjon

Luft ut kjøkkenet mens rengjøringsfunksjonen er i gang.

ADVARSEL – Forbrenningsfare!

 Apparatet blir svært varmt på utsiden under rengjøringsfunksjonen.

- ▶ Ikke ta på apparatdøren.
- ▶ La apparatet avkjøles.
- ▶ Hold barn på avstand.

Ovnsrommet blir svært varmt under rengjøringsfunksjonen.

- ▶ Åpne aldri apparatdøren.
- ▶ La apparatet avkjøles.
- ▶ Hold barn på avstand.

ADVARSEL – Fare for helseskader!

Under rengjøring med rengjøringsfunksjonen varmes ovnsrommet opp til svært høye temperaturer slik at rester etter steking, grilling og baking brenner opp. Da frigis det damp som kan irritere slimhinnene.

- ▶ Luft ut kjøkkenet grundig mens rengjøringsfunksjonen er i gang.
- ▶ Du må da helst ikke oppholde deg på kjøkkenet.
- ▶ Hold barn og husdyr på avstand.

Merk: Stekeovnslampen lyser ikke under rengjøringsfunksjonen.


Forutsetning: Klargjør apparatet for rengjøringsfunksjonen. → Side 33


1. Still inn pyrolyse  med funksjonsvelgeren.
2. Still inn rengjøringsfunksjonen med temperaturvelgeren.

Rengjørings-trinn	Rengjørings-grad	Varighet i timer
1	Lett	ca. 1:15
2	Medium	ca. 1:30
3	Høy	ca. 2:00

Velg et høyere rengjøringsstrinn ved mer gjenstridig eller eldre smuss.

Varigheten kan ikke endres.

- ✓ Etter noen sekunder starter rengjøringsfunksjonen, og varigheten telles ned.
- ✓ Av hensyn til sikkerheten låses apparatdøren automatisk fra en bestemt temperatur i ovnsrommet. I displayet vises .

- ✓ Når rengjøringsfunksjonen er ferdig, avgis det et lyd-signal og varigheten står på null i displayet.
- 3. Slå av apparatet.
Når apparatet er tilstrekkelig avkjølt, låses apparat-døren opp og  slukner.
- 4. Apparatet er klart til bruk. → Side 34

30.3 Gjøre apparatet klart til bruk etter rengjøringsfunksjonen

1. La apparatet avkjøles.
2. Tørk bort askerester fra ovnsrommet og fra området rundt apparatdøren med en fuktig klut.
3. Fjern hvitt belegg med sitronsyre.
Merk: Dersom det er for grovt smuss, kan det oppstå hvitt belegg på emaljeflatene. Disse matrestene er uproblematiske. Belegget begrenser ikke apparatets funksjonsdyktighet.
4. Hekt på stigene.
→ "Stiger", Side 34

31 Rengjøringshjelp

Rengjøringshjelpen er et raskt alternativ til å rengjøre ovnsrommet innimellom. Rengjøringshjelpen bløter opp smuss ved fordampning av såpevann. Dermed blir det lettere å fjerne smusset.






31.1 Stille inn rengjøringshjelp

ADVARSEL – Fare for skålding!

Vann i varmt ovnsrom kan føre til at det dannes svært varm vanndamp.

- ▶ Hell aldri vann inn i et varmt ovnsrom.

Forutsetning: Ovnsrommet må være helt avkjølt.

1. Ta ut tilbehør fra ovnsrommet.
 2. Tilsett en dråpe oppvaskmiddel i 0,4 l vann og hell blandingen midt på bunnen av ovnsrommet. Ikke bruk destillert vann.
 3. Still inn varmetypen **Undervarme**  med funksjonsvelgeren.
 4. Still inn 80 °C med temperaturvelgeren.
 5. Trykk på  helt til  er markert i displayet.
 6. Still inn 4 minutters varighet med  eller .
- ✓ Etter noen sekunder begynner apparatet å varmes opp, og varigheten telles ned.
 - ✓ Når varigheten er telt ned, avgis det et lyd-signal og varigheten står på null i displayet.

7. Slå av apparatet og la det avkjøles i ca. 20 minutter.


31.2 Rengjør ovnsrommet etter bruk

OBS!

Dersom ovnsrommet er fuktig for lenge, oppstår det korrosjon.

- ▶ Etter bruk av hjelp til rengjøring tørker du av ovnsrommet og lar det tørke helt.

Forutsetning: Ovnsrommet er avkjølt.

1. Åpne apparatdøren og tørk opp gjenværende vann med en svampklut som tar opp mye vann.
2. Glatte flater i ovnsrommet rengjøres med en oppvaskklut eller en myk børste. Smuss som er vanskelig å få bort, kan fjernes med en stålskrubb i rustfritt stål.
3. Fjern kalkrester med en klut dyppet i eddik. Vask deretter over med rent vann og tørk av med en myk klut, også under dørtetningen.
4. Når ovnsrommet er tilstrekkelig rengjort:
 - Du avkjøler ovnsrommet ved å la apparatdøren stå på 30 ° gløtt i ca. 1 time.
 - Du tørker ovnsrommet raskere ved å varme opp apparatet med åpen dør i ca. 5 minutter med **3D-varmluft**  på 50 °C.

32 Stiger

For å kunne rengjøre stigene og ovnsrommet grundig kan du ta ut stigene.


32.1 Slik tar du ut stigene

ADVARSEL – Forbrenningsfare!


Stigene kan være svært varme.

- ▶ Ta aldri på stigene når de er varme.
- ▶ La apparatet avkjøles.
- ▶ Hold barn på sikker avstand.

1. Løft litt på fremre del av stigen, og hekt den løs.




2. Deretter trykker du hele stigen forover og tar den ut.




32.2 Sette inn stigen

1. Sett stigen først inn i det bakre festet, trykk den litt bakover



2. og stikk den inn i fremre feste.



Stigene passer både på venstre og høyre side.
Høyde 1 og 2 er nederst, høyde 3, 4 og 5 er øverst.

33 Apparatdør

Vanligvis er det tilstrekkelig å rengjøre apparatdøren på utsiden. Dersom apparatdøren er kraftig tilsmusset både på utsiden og innsiden, kan du ta den av og rengjøre den.


33.1 Dørhengsler

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!

Når hengslene er usikret, kan de klappe sammen med stor kraft.


- ▶ Når du åpner apparatdøren, må du påse at sperrehendlene er fullstendig lukket eller fullstendig åpnet.

1. Alle hengslene på stekeovnsdøren har sperrehendel. Når sperrehendlene er vippt ned, er stekeovnsdøren sikret.



Den kan ikke hektes av.


2. Når sperrehendlene på stekeovnsdøren er vippet opp, er hengslene sikret.




Hengslene kan ikke smekke igjen.

33.2 Ta av apparatdøren

1. Åpne stekeovnsdøren helt.
2. Klapp opp sperrehendelen på venstre og høyre hengsel.



3. Lukk stekeovnsdøren helt til stopp. Ta tak med begge hender på høyre og venstre side. Lukk døren litt mer og trekk den ut.



33.3 Demontere glassrutene

Du kan ta ut glassrutene i stekeovnsdøren for å gjøre rengjøringen enklere.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!


Dersom glasset på apparatdøren er rippet opp, kan det sprekke.

- ▶ Ikke bruk skurende rengjøringsmidler eller skarpe metallskraper for å rengjøre glasset på ovnsdøren, ettersom de kan ripe opp overflaten.


Komponentene i apparatdøren kan ha skarpe kanter.

- ▶ Bruk hansker.


1. Hekt av ovnsdøren.
→ "Ta av apparatdøren", Side 36
2. Legg den på et håndkle med håndtaket ned.
3. Løsne høyre og venstre skrue fra dekselet i øvre del av stekeovnsdøren. Trekk ut dekselet og ta det bort.




4. Fjern de to små tetningene. Løft litt på den øverste glassruten og trekk den ut.



5. Skru opp festeklemmene på høyre og venstre side. Løft litt på ruten og fjern krokene fra ruten.




6. Fjern tetningen under ruten. Dette gjør du ved å dra tetningen opp. Ta ut glassruten.



7. Trekk den nederste ruten på skrå oppover for å ta den ut.


8. Du må aldri fjerne skruene på høyre og venstre side av platedelen.




33.4 Sette inn glassrutene

Ved innsetting må du påse at påskriften "Right above" nederst til venstre på begge rutene ikke står på hodet.


1. Skyv inn den nedre rute med nr. 1 på skrå bakover.




2. Skyv inn den midterste ruten med nr. 2 innover.




3. Sett klemmene tilbake på glassruten på høyre og venstre side, juster dem slik at fjærene er over skruhullet. Skru fast klemmene.



4. Sett tetningen under ruten.




5. Hold den øverste glassruten fast i begge holderne og skyv den inn på skrå bakover.



Pass på at tetningen ikke glir bakover.

6. Sett de to tetningene på høyre og venstre side av ruten.



7. Sett på dekselet og skru det fast.

8. Hekt på stekeovnsdøren igjen.

→ "Sette inn apparatdøren", Side 37

Merk: Ikke bruk stekeovnen før rutene er forskriftsmessig montert.

33.5 Sette inn apparatdøren


Stekeovnsdøren settes på plass igjen i motsatt rekkefølge.

⚠ ADVARSEL – Fare for personskade!


Stekeovnsdøren kan falle ned ved et uhell, eller et hengsel kan plutselig smekke igjen.

- ▶ I slike tilfeller må du ikke holde fast hengselet. Ring kundeservice.


1. Pass på at begge hengslene føres inn i åpningsretningen når stekeovnsdøren settes på plass.



2. Hakkene i hengslene må smekke på plass på begge sider.



3. Klapp sammen begge sperrehendlene igjen.



4. Lukk apparatdøren.

33.6 Ekstra dørsikkerhet

Det finnes ekstra sikkerhetsinnretninger som hindrer kontakt med stekeovnsdøren. Dersom barn oppholder seg i nærheten av stekeovnen, må du montere disse sikkerhetsinnretningene. Dette spesialtilbehøret 11023590 kan bestilles fra kundeservice.

⚠ ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Ved lengre steketider kan stekeovnsdøren bli svært varm.

- ▶ Små barn må holdes under oppsikt mens stekeovnen brukes.

34 Spørsmål og svar

34.1 Bruk

Spørsmål	Svar
Hvorfor får jeg ikke slått på platetoppen, og hvorfor lyser symbolet for barnesikringen?	▪ Barnesikringen er aktivert. Du finner nærmere informasjon om denne funksjonen under → "Barnesikring", Side 20.
Hvorfor blinker lampene, og hvorfor hører jeg et lyd-signal?	▪ Rengjør betjeningspanelet for væske og matrester. Fjern alle gjenstander som kan dekke til betjeningspanelet. Nærmere informasjon om deaktivering av signaltonen finner du under → "Grunninnstillingene", Side 21.

34.2 Lyder

Spørsmål	Svar
Hvorfor høres det lyder under tilberedningen?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Alt etter kvaliteten på bunnen av kokekaret kan det oppstå lyder mens koketoppen er i bruk. Disse lydene er vanlige og en del av induksjonsteknologien. De betyr ikke at noe er defekt.
Mulige lyder	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dyp during som ved en transformator: Oppstår ved koking på høyt koketrinn. Denne lyden forsvinner eller blir stillere når du setter ned koketrinnet. ▪ Stille piping: Er å høre når kokekaret er tomt. Denne lyden forsvinner når du fyller kokekaret med vann eller matvarer. ▪ Spraking: Oppstår ved kokekar som består av forskjellige materialer oppå hverandre eller når du bruker kokekar i forskjellig størrelse og i forskjellige materialer. Styrken på lyden kan variere alt etter mengde og måten man tilbereder matrettene på. ▪ Høye pipetoner: Kan oppstå når du bruker to kokesoner samtidig på høyeste koketrinn. Disse pipetonene forsvinner eller blir svakere når du setter ned koketrinnet. ▪ Ventilatorstøy: Platetoppen er utstyrt med en ventilator som slår seg på ved høye temperaturer. Ventilatoren kan fortsatt stå på også etter at platetoppen er slått av dersom den målte temperaturen fremdeles er for høy. ▪ Jevne toner som minner om tikking fra en urviser: Denne lyden oppstår kun når tre eller flere kokesoner er slått på. Lyden forsvinner eller blir stillere når du slår av en av kokesonene. ▪ Jevne toner som minner om tikking fra en urviser: Denne lyden oppstår kun når tre eller flere kokesoner er slått på eller når du bruker enda en kokesone i tillegg til den kombinerte kokesonen. Lyden forsvinner eller blir stillere når du slår av en av kokesonene.

34.3 Kokekar

Spørsmål	Svar
Hvilke kokekar er egnet for induksjonstoppen?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nærmere informasjon om kokekar som er egnet til induksjon, finner du under → <i>"Matlaging med induksjon", Side 8.</i>
Hvorfor blir ikke kokesonen varm, og hvorfor blinker koketrinnet?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kokesonen som kokekaret står på, er ikke slått på. Forsikre deg om at kokesonen som kokekaret står på, er slått på. ▪ Kokekaret er for lite for valgt kokesone eller ikke egnet for induksjon. Forsikre deg om at kokekaret er egnet for induksjon, og at det står på kokesonen som i størst mulig grad tilsvarer størrelsen på kokekarbunnen. Du finner mer informasjon om dette under → <i>"Matlaging med induksjon", Side 8</i> → <i>"CombiZone", Side 18.</i>
Hvorfor tar det så lang tid før kokekaret blir varmt, eller hvorfor blir det ikke varmt nok, selv om det er valgt et høyt effekttrinn?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kokekaret er for lite for valgt kokesone eller ikke egnet for induksjon. Forsikre deg om at kokekaret er egnet for induksjon, og at det står på kokesonen som i størst mulig grad tilsvarer størrelsen på kokekarbunnen. Du finner mer informasjon om dette under → <i>"Matlaging med induksjon", Side 8</i> → <i>"CombiZone", Side 18.</i>

34.4 Rengjøring

Spørsmål	Svar
Hvordan kan jeg rengjøre platetoppen?	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Optimale resultater oppnår du med spesielle rengjøringsmidler for glasskeramikk. Ikke bruk rengjøringsmidler, oppvaskmidler for oppvaskmaskin, konsentrater eller skurekluter. Du finner mer informasjon om dette under → <i>"Rengjøring og pleie", Side 31.</i>

35 Utbedring av feil

Du kan selv utbedre små feil på apparatet. Benytt deg av informasjonen om feilsøking før du tar kontakt med kundeservice. På den måten unngår du unødige kostnader.

ADVARSEL – Fare for personskade!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på apparatet.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice dersom apparatet er defekt.

ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!

Ukyndige reparasjoner er farlig.

- ▶ Kun opplært fagpersonell skal utføre reparasjoner på maskinen.





- ▶ Det må kun brukes originale reservedeler til reparasjon av maskinen.
- ▶ Dersom det oppstår skader på apparatets strømkabel, må den skiftes ut av produsenten, kundeservice eller av en annen kvalifisert person for å unngå at det oppstår fare.

ADVARSEL – Brannfare!

Koketoppen slår seg automatisk av og kan ikke lenger betjenes. Den kan senere slå seg på av seg selv.

- ▶ Slå av sikringen i sikringsskapet.
- ▶ Ta kontakt med kundeservice.

35.1 Funksjonsfeil

Feil	Årsak og feilsøking
Apparatet virker ikke.	Støpselet på strømledningen er ikke satt i. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Koble apparatet til strømnettet. Sikringen er defekt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontroller sikringen i sikringsskapet. Svikt på strømforsyningen. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontroller om lyset i rommet eller andre apparater i rommet virker.
Apparatet varmer ikke, i displayet blinker kolonet, og det vises  .	Demomodus er aktivert. <ol style="list-style-type: none"> 1. Koble apparatet fra strømnettet et kort øyeblikk ved å slå sikringen i sikringsskapet av og på igjen. 2. Deaktiver demo-modus innen 5 minutter ved å endre den siste grunninnstillingen (alt etter apparattype  eller ) til verdien . → "Grunninnstillingene", Side 21
Apparatdøren kan ikke åpnes, og i displayet lyser  .	Barnesikringen låser apparatdøren. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Deaktiver barnesikringen med . → "Barnesikring", Side 29
Apparatdøren kan ikke åpnes, og i displayet lyser  .	Rengjøringsfunksjonen låser apparatdøren. <ul style="list-style-type: none"> ▶ La apparat avkjøles inntil  slukner i displayet. → "Pyrolyse", Side 33
Klokkeslettet blinker i displayet.	Svikt på strømforsyningen. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Still inn klokkeslettet på nytt. → "Still inn klokkeslett", Side 25
Klokkeslettet vises ikke i displayet når apparatet er slått av.	Grunninnstillingen er endret. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Endre grunninnstillingen for visning av klokkeslett. → "Grunninnstillingene", Side 21
I displayet lyser  , og det går ikke an å stille inn apparatet.	Barnesikringer er aktivert. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Deaktiver barnesikringen med knappen .
I displayet blinker  , og apparatet starter ikke.	Ovnsrommet er for varmt for den funksjonen som er valgt. <ol style="list-style-type: none"> 1. Slå av apparatet og la det bli kaldt. 2. Start apparatet på nytt.

Feil	Årsak og feilsøking
I displayet vises <i>F 8</i> .	Maksimal varighet er nådd. For å unngå utilsiktet kontinuerlig drift vil apparatet automatisk slutte å varme etter noen timer dersom innstillingene er uendret. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Slå av apparatet. Foreta innstillingen på nytt ved behov. <p>Tips: For at apparatet ikke skal slå seg av utilsiktet ved svært lange tilberedningstider, stiller du inn en varighet. → "Tidsfunksjoner", Side 24</p>
I displayet vises en melding med <i>E</i> , f.eks. <i>E05-32</i> .	Feil i elektronikken <ol style="list-style-type: none"> 1. Trykk på ☹. <ul style="list-style-type: none"> - Still inn klokkeslettet på nytt om nødvendig. ✓ Dersom feilen var et engangstilfelle, forsvinner feilmeldingen. 2. Hvis feilmeldingen vises igjen, må du ta kontakt med kundeservice. Oppgi den nøyaktige ordlyden i feilmeldingen samt apparatets E-nr. → "Kundeservice", Side 43

35.2 Anvisninger i displayet

Feil	Årsak og feilsøking
Ingen indikator lyser.	Strømforsyningen er brutt. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontroller om det er strømbrudd ved hjelp av andre elektriske apparater. <p>Apparatet er ikke tilkoblet i henhold til koblings skjemaet.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Koble til apparatet i henhold til koblings skjemaet. <p>Feil i elektronikken</p> <ul style="list-style-type: none"> ▶ Dersom du ikke klarer å utbedre feilen, må du kontakte teknisk kundeservice.
Indikatorene blinker.	Betjeningspanelet er fuktig, eller det er tildekket av en gjenstand. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Tørk av betjeningspanelet eller fjern gjenstanden.
Visningen - blinker i kokesonedisplayene.	Det er oppstått en feil i elektronikken. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bekreft feilmeldingen ved å dekke til betjeningspanelet med hånden et kort øyeblikk.
<i>F2, F4</i>	Elektronikken er overopphetet og har slått av én eller alle kokesoner. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vent til elektronikken er tilstrekkelig avkjølt. Trykk på en vilkårlig knapp på betjeningspanelet etterpå.
<i>F2, F4, E 7015</i>	Elektronikken er overopphetet og har slått av én eller alle kokesoner. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vent til elektronikken er tilstrekkelig avkjølt. Trykk på en vilkårlig knapp på betjeningspanelet etterpå.
<i>F5</i> + effekttrinn og signaltone	Et varmt kokekar står i området ved betjeningsfeltet. Dette kan føre til at elektronikken blir overopphetet. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fjern kokekaret. Feilindikatoren slukner kort tid etter. Du kan gjenoppta matlagingen.
<i>F5</i> og signaltone	Et varmt kokekar står i området ved betjeningsfeltet. For å beskytte elektronikken er kokesonen blitt slått av. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Fjern kokekaret. Vent noen sekunder. Berør en hvilken som helst tast. Når feilindikatoren slukner, kan du fortsette tilberedningen.
<i>F1/F6</i>	Kokesonen er overopphetet og er blitt slått av for å beskytte benkeplaten. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vent til elektronikken er tilstrekkelig avkjølt, og slå kokesonen på igjen.
<i>F8</i>	Kokesonen har vært i bruk over et lengre tidsrom uten avbrudd. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Den automatiske sikkerhetsutkoblingen har blitt aktivert. Trykk på et vilkårlig symbol for å slå av visningen, slik at du kan stille inn kokesonen igjen.
<i>E 9000/E9010</i>	Feil med driftsspenningen, og den befinner seg utenfor normalt driftsområde. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kontakt strømleverandøren.

35.3 Advarsler

Merknader

- Dersom *E* vises i displayet, må du holde sensoren for den aktuelle kokesonen inne og lese av feilkoden.

- Dersom feilkoden ikke står i tabellen, kobler du platetoppen fra strømmettet, venter i 30 sekunder og kobler platetoppen til på nytt. Dersom den samme feilen vises igjen, må du kontakte teknisk kundeservice og oppgi feilkoden.
- Dersom det oppstår en feil, går ikke apparatet i standby-modus.

- For å beskytte apparatets elektroniske komponenter mot overoppheting eller elektrisk støt kan platetoppen redusere effektrinnet midlertidig.

35.4 Normale lyder fra apparatet

Induksjonstopper kan av og til forårsake lyder eller vibrasjoner som summing, hvesing, knitring, viftestøy eller rytmisk støy.

35.5 Skifte stekeovnslampe

Dersom belysningen i ovnsrommet ikke virker, må du skifte ut stekeovnslampen.

Merk: Hos kundeservice eller hos en fagforhandler får du 230 volts 25 watts halogenlamper som tåler høy varme. Bruk kun disse lampene. Du må kun ta i nye halogenlamper med en ren, tørr klut. Dermed forlenges lampens levetid.

⚠ ADVARSEL – Forbrenningsfare!

Under bruk blir apparatet og dets berørbare deler svært varme.

- ▶ Utvis forsiktighet og unngå å berøre varmeelementene.
- ▶ Barn under 8 år må holdes unna.

⚠ ADVARSEL – Fare for elektrisk støt!


Når lampen skal skiftes, er kontaktene i lampefatningen strømførende.

- ▶ Før du bytter lampen, må du sørge for at apparatet er slått av for å unngå mulig elektrisk støt.
- ▶ I tillegg må du trekke ut støpselet eller skru ut sikringen i sikringskapet.

Forutsetninger

- Apparatet er koblet fra strømmettet.
- Ovnsrommet er avkjølt.
- Du har en ny halogenlampe til å bytte ut den gamle med.

1. Legg et kjøkkenhåndkle i ovnsrommet for å unngå skader.
2. Ta av glassdekselet. Dette gjør du ved å trykke metalltappene til siden med tomlene (bilde A).
3. Trekk ut halogenlampen uten å skru på den.



4. Sett inn den nye halogenlampen og trykk den godt inn i fatningen. Vær obs på stillingen til stiftene.
5. Avhengig av apparattypen er glassdekselet utstyrt med en tetningsring. Sett på tetningsringen.
6. Skru inn glassdekselet. Sett inn glassdekselet på den ene siden og trykk hardt på den andre siden.
✓ Glasset smekker på plass.
7. Ta kjøkkenhåndkleet ut av ovnsrommet.
8. Koble apparatet til strømmettet.

36 Transport og kassering

Her får du vite hvordan du skal forberede apparatet på transport og oppbevaring. Dessuten får du vite hvordan du kan kvitte deg med gamle apparater.

36.1 Avfallsbehandling av gammelt apparat

Med miljøvennlig avfallsbehandling kan verdifulle råstoffer gjenvinnes.

- ▶ Kast apparatet på en miljøvennlig måte. Du kan innhente informasjon om aktuelle muligheter for avfallsbehandling hos en spesialisert forhandler eller hos kommuneadministrasjonen der du bor.



Dette apparatet er klassifisert i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om avhending av elektrisk- og elektronisk utstyr (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Direktivet angir rammene for innlevering og gjenvinning av innbytteprodukter.

36.2 Transport av apparatet

Ta vare på originalemballasjen til apparatet. Transporter apparatet bare i originalemballasjen. Ta hensyn til transportpilene på emballasjen.

1. Fest alle bevegelige deler i og på apparatet med tape som kan fjernes uten å etterlate seg taperester.
2. Skyv alle tilbehørsdelene, f.eks. stekebrettene, inn i tilhørende rom med litt tynn papp rundt kantene, slik at du hindrer skade på apparatet.
3. Legg papp eller lignende mellom forsiden og baksiden slik at du hindrer støt mot innsiden av glassruuten i døren.
4. Fest døren og eventuelt det øvre dekselet med tape til sidene av apparatet.

Dersom du ikke lenger har originalemballasjen

1. Pakk apparatet i beskyttende emballasje for å sikre det mot eventuelle transportskader.
2. Transporter apparatet i oppreist stilling.
3. Ikke bær apparatet i dørhåndtaket eller i tilkoblingene bak. Da kan de bli skadet.
4. Ikke legg noen tunge gjenstander på apparatet.

37 Kundeservice

Hvis du har spørsmål om bruken, hvis du ikke selv kan utbedre en feil på apparatet, eller hvis apparatet må repareres, må du henvende deg til vår kundeservice. Innenfor EØS får du funksjonsrelevante original-reservedeler i samsvar med gjeldende økodesigndirektivet hos vår kundeservice i minst 10 år fra apparatet bringes ut på markedet.

Merk: I rammen av produsentens garantivilkår er bruk av kundeservice gratis.

Du får detaljert informasjon om garantitid og garantivilkår i ditt land hos vår kundeservice, din forhandler eller på våre nettsider.

Når du tar kontakt med kundeservice, trenger du produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD) for apparatet.

Kontaktinformasjonen for kundeservice finner du i den vedlagte kundeserviceoversikten eller på våre nettsider.

Dette produktet har lyskilder i energieffektklasse G.

37.1 Produktnummer (E-Nr.) og produksjonsnummer (FD)

Du finner produktnummeret (E-Nr.) og produksjonsnummeret (FD) på apparatets typeskilt. Typeskiltet med disse numrene ser du når du åpner apparatdøren.

Produktnummeret (E-Nr.) står også på glasskeramikken. Du kan også vise kundeserviceindeksen (KI) og produksjonsnummeret (FD) i Grunninnstillinger → *Side 21*.

Du kan skrive ned opplysningene, slik at du har data for apparatet og telefonnummeret til kundeservice raskt tilgjengelig når du trenger dem.

38 Slik gjør du det

Her finner du passende tilbehør og kokekar samt de beste innstillingene til de forskjellige rettene. Anbefalingene er optimalt tilpasset til apparatet.

38.1 Slik går du frem:

Merk:

Når du skal bruke apparatet for første gang, må du være obs på denne viktige informasjonen:

- → "Sikkerhet", Side 3
- → "Energisparing", Side 8
- → "Unngå materielle skader", Side 6

1. Velg en passende rett fra oversikten.

Merknader

- Apparatet har programmerte innstillinger for et utvalg retter. Hvis du vil la apparatet ta over styringen, kan du bruke programautomatikken.
 - Hvis du ikke finner akkurat den retten du vil tilberede eller den metoden du vil bruke, orienterer du deg etter en lignende rett.
2. Ta ut tilbehør fra ovnsrommet.
 3. Velg egnet kokekar og tilbehør. Bruk det kokekaret og tilbehøret som står oppgitt i de anbefalte innstillingene.
 4. Apparatet skal kun forvarmes når oppskriften eller innstillingsanbefalingene tilsier dette.
 5. Still inn apparatet i henhold til anbefalt innstilling.
 6. **⚠ ADVARSEL – Fare for skålding!** Når apparatdøren åpnes, kan det strømme ut varm damp. Damp er ikke alltid synlig, det avhenger av temperaturen.
 - ▶ Åpne døren på apparatet forsiktig.
 - ▶ Hold barn på avstand.
 Slå av apparatet når retten er ferdig.

38.2 Kondensdannelse

Her får du vite hvordan kondens oppstår, hvordan du unngår skader og hvordan du kan redusere kondensdannelse.

Når du tilbereder mat i ovnsrommet, kan det oppstå mye vanndamp. Etersom apparatet er svært energieffektivt, avgis det kun lite varme til omgivelsene under bruk. På grunn av de høye temperaturforskjellene mellom innsiden av apparatet og de utvendige delene, kan det danne seg kondens på døren, betjeningspanelet eller skapfronter i nærheten. Kondensdannelse er helt normalt.

Tørk bort kondensen for å unngå skader.

Dersom du forvarmer apparatet, reduserer du kondensdannelsen.

38.3 Nyttig å vite

Vær obs på disse opplysningene når du tilbereder mat.

- Temperatur og varighet avhenger av mengde og oppskrift. Derfor er det oppgitt innstillingsområder. Velg først lavere verdier og ta høyere verdier neste gang ved behov. Tilberedningstidene kan ikke forkortes med høyere temperaturer. Rettene vil da bare bli stekt på utsiden, men være rå inni.
- Innstillingsverdiene gjelder når matrettene settes inn i kaldt ovnsrom. Du kan spare inntil 20 % energi. Forvarming er som regel ikke nødvendig. Hvis du allikevel vil bruke forvarming, reduseres de oppgitte steketidene med noen minutter. Noen matretter krever forvarming. Tilbehøret må først settes inn i ovnsrommet etter forvarming.
- Ta tilbehør som ikke brukes, ut av ovnsrommet. På denne måten får du et optimalt tilberedningsresultat og sparer opptil 20 % energi.
- Skånsom varmluft er en intelligent varmetype for skånsom tilberedning av kjøtt, fisk og bakst. Apparatet sørger for optimal regulering av energitilførselen i ovnsrommet. Maten tilberedes i faser med restvarme. På den måten blir matvaren saftigere og

mindre brunet. Alt etter tilberedning og matvarer kan du spare strøm. Hvis du bruker forvarming eller åpner ovnsdøren for tidlig under steking, går denne nytten tapt.

Varmetypen Skånsom varmluft brukes til å beregne energiforbruk i sirkulasjonsmodus og energieffekt-klasse.

- Bruk kun originalt tilbehør. Originaltilbehøret er optimalt tilpasset til ovnsrommet og varmetypene. Pass på at du setter inn tilbehøret riktig vei.

Bakepapir

Bruk bare bakepapir som egner seg for den temperaturen du har valgt. Skjær til bakepapiret slik at det passer til stekebrettet.

⚠ ADVARSEL – Brannfare!

Når apparatdøren åpnes, oppstår det et luftdrag. Bakepapir kan komme i kontakt med varmeelementene og ta fyr.

- ▶ Legg aldri bakepapir på tilbehøret uten å feste det under forvarming og tilberedning.
- ▶ Bakepapiret må alltid klippes til eller holdes på plass ved hjelp av et kokekar eller en stekeform.




38.4 Merknader for steking/baking

Bruk angitte innsetningshøyder ved steking/baking.

Steking i én høyde	Høyde
Hevende pastaretter/bakst eller form på risten	2
Flate pastarester / flat bakst eller bakeplate	2 - 3
Steking i flere høyder	Høyde
Universalpanne	3
Bakeplate	1
Former på risten:	Høyde
Første rist	3
Andre rist	1
Steking i tre høyder	Høyde
Stekebrett	5
Universalpanne	3
Stekebrett	1

Innstillingsforslag

Kaker i form

Ret	Tilbehør/kokekar	Innsetnings- høyde	Varme- type	Temperatur i °C	Varighet, minutter
Formkake, enkel	Kranse- eller brød- form	2		160-180	50-60
Formkake, enkel, 2 høyder	Kranse- eller brød- form	3+1		140-160	60-80
Formkake, fin	Kranse- eller brød- form	2		150-170	60-80

Merknader

- Bruk varmluft når du steker i flere høyder. Retter som blir satt inn samtidig, blir ikke nødvendigvis ferdige samtidig. Da kan du ta ut det ferdigstekte og la det andre stekebrettet bli værende. Om nødvendig kan du endre plassering og retning på stekebrettene.
- Sett formene ved siden av hverandre eller diagonalt over hverandre i stekeovnen. Ved å tilberede flere retter samtidig kan du spare energi.
- For et optimalt tilberedningsresultat anbefaler vi mørke stekeformer av metall.

38.5 Kaker og bakst

Innstillingsanbefalinger for kaker og bakst
Temperatur og steketid er avhengig av deigens/rørens mengde og beskaffenhet. Derfor er det angitt områder i tabellene. Still først inn kort varighet. Still inn lengre varighet neste gang om nødvendig. Lavere temperatur gir jevnere steking.

Tips til bakingen

For at du skal få et godt bakeresultat, har vi noen tips til deg her.

Tema	Tips
Kaken skal heves jevnt.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Smør bare bunnen av formen. ▪ Løsne kaken forsiktig med en kniv etter steking.
Mindre bakverk skal ikke sette seg fast i hverandre under bakingen.	La det være en minsteavstand på 2 cm mellom hvert stykke bakverk. Dermed er det nok plass til at stykkene kan heve og brunes på alle sider.
Finn ut om kaken er ferdigstekt.	Stikk inn en tannpirker e.l. der hvor kaken er høyest. Når det ikke kleber seg noe deig på tannpirkeren, er kaken ferdig.
Du vil bake etter din egen oppskrift.	Se etter lignende kaker i steketabellen.
Bruk bakeformer av sili- kon, glass, plast eller keramikk.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Formen må tåle inntil 250°C. ▪ Kakene får en lysere brunfarge i disse formene.

Rett	Tilbehør/kokekar	Innsetningshøyde	Varmetype	Temperatur i °C	Varighet, minutter
Kakebunn av formkakerøre	Kakebunnform	3		160-180	30-40
Frukt- eller ostekake med mørdeigsbunn	Springform Ø 26 cm	2		160-180	70-90
Strudel	Terteform	1		200-240	25-50
Pai	Springform Ø 28 cm	2		160-180	25-35
Formkake	Høy, rund kakeform	2		150-170	60-80
Sukkerbrød, 3 egg	Springform Ø 26 cm	2		160-170	30-40
Sukkerbrød, 6 egg	Springform Ø 28 cm	2		160-170	35-45

Langpannekake

Rett	Tilbehør/kokekar	Innsetningshøyde	Varmetype	Temperatur i °C	Varighet, minutter
Formkake med fyll	Universalpanne	3		160-180	20-45
Formkake, 2 høyder	Universalpanne + Stekebrett	3+1		140-160	30-55
Mørdeigskake med tørt fyll	Universalpanne	2		170-190	25-35
Mørdeigskake med tørt fyll, 2 høyder	Universalpanne + Stekebrett	3+1		160-170	35-45
Mørdeigskake med saftig fyll	Universalpanne	2		160-180	60-90
Kake av gjærdeig med tørt fyll	Universalpanne	3		170-180	25-35
Kake av gjærdeig med tørt fyll, 2 høyder	Universalpanne + Stekebrett	3+1		150-170	20-30
Kake av gjærdeig med saftig fyll	Universalpanne	3		160-180	30-50
Kake av gjærdeig med saftig fyll, 2 høyder	Universalpanne + Stekebrett	3+1		150-170	40-65
Kringle, krans	Universalpanne	2		160-170	35-40
Rullekake	Universalpanne	2		170-190 ¹	15-20
Kringle, søt	Universalpanne	2		190-210	55-65
Strudel, fryst	Universalpanne	3		180-200	35-45

¹ Forvarm apparatet.

Gjærbakst

Rett	Tilbehør/kokekar	Innsetningshøyde	Varmetype	Temperatur i °C	Varighet, minutter
Muffins	Muffinsform på rist	2		170-190	20-40
Muffins, 2 høyder	Muffinsform på rist	3+1		160-170	30-40
Småbakst	Universalpanne	3		150-170	25-35
Sprøytebakst, 2 høyder	Universalpanne + Stekebrett	3+1		150-170	25-40
Butterdeigbakst	Universalpanne	3		180-200	20-30
Butterdeigsbakst, 2 høyder	Universalpanne + Stekebrett	3+1		180-200	25-35
Butterdeigsbakst, 3 høyder	2x Stekebrett + Universalpanne	5+3+1		170-190	30-45

no Slik gjør du det

Rett	Tilbehør/kokekar	Innsetningshøyde	Varmetype	Temperatur i °C	Varighet, minutter
Vannbakkels og lignende, f.eks. profiteroles, éclair	Universalpanne	3	☐	190-210	35-50
Vannbakkels og lignende, f.eks. profiteroles, éclair, 2 høyder	Universalpanne + Stekebrett	3+1	☉	190-210	35-45

Småkaker

Rett	Tilbehør/kokekar	Innsetningshøyde	Varmetype	Temperatur i °C	Varighet, minutter
Sprøytebakst	Universalpanne	3	☐	140-150 ¹	30-40
Sprøytebakst, 2 høyder	Universalpanne + Stekebrett	3+1	☉	140-150 ¹	30-45
Sprøytebakst, 3 høyder	2x Stekebrett + Universalpanne	5+3+1	☉	130-140 ¹	40-55
Småkaker	Universalpanne	3	☐	140-160	20-30
Småkaker, 2 høyder	Universalpanne + Stekebrett	3+1	☉	130-150	25-35
Småkaker, 3 høyder	2x Stekebrett + Universalpanne	5+3+1	☉	130-150	30-40
Marengs	Universalpanne	3	☉	80-100	100-150
Marengs, 2 høyder	Universalpanne + Stekebrett	3+1	☉	90-100	100-150
Kokosmakroner	Universalpanne	2	☐	100-120	30-40
Kokosmakroner, 2 høyder	Universalpanne + Stekebrett	3+1	☉	100-120	35-45
Kokosmakroner, 3 høyder	2x Stekebrett + Universalpanne	5+3+1	☉	100-120	40-50
Sprøytebakst	Universalpanne	3	☐	180-200	25-35

¹ Forvarm apparatet i 5 minutter. På apparater med hurtigoppvarmingsfunksjon må ikke denne funksjonen brukes til forvarming.

Tips for neste baking

Hvis det er noe som ikke blir som det skal under bakingen, finner du tips her.

Tema	Tips
Kaken faller sammen.	<ul style="list-style-type: none">▪ Følg oppskriften nøye når det gjelder ingrediensene og tilberedningen.▪ Bruk mindre væske. Eller:▪ Reduser steketemperaturen med 10 °C og forleng steketiden.

Tema	Tips
Kaken er for tørr.	Øk steketemperaturen med 10 °C og forkort steketiden.
Kaken er for lys.	<ul style="list-style-type: none">▪ Kontroller innsetningshøyden og tilbehøret.▪ Øk steketemperaturen med 10 °C. Eller:▪ Forleng steketiden.
Kaken er for lys på toppen og for mørk nederst.	Sett inn kaken et nivå høyere.

Tema	Tips
Kaken er for mørk på toppen og for lys nederst.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sett inn kaken et nivå lavere. ▪ Reduser steketemperaturen og forleng steketiden.
Baksten er ikke jevnt stekt.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reduser steketemperaturen. ▪ Klipp til bakepapiret slik at det passer. ▪ Sett bakeformen i midten. ▪ Form mindre stykker bakverk i lik størrelse og tykkelse.

Tema	Tips
Kaken er ferdig på utsiden, men ikke gjennomstekt.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Reduser steketemperaturen og forleng steketiden. ▪ Tilsett mindre væske. <p>Ved kaker med saftig fyll:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Forstek bunnen. ▪ Strø mandler eller paneringsmel over den stekte bunnen. ▪ Legg fyllet på bunnen.
Kaken løsner ikke når den hvelves.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ La kaken avkjøles i 5–10 minutter etter steking. ▪ Løsne kaken forsiktig langs kanten med en kniv. ▪ Hvelv deretter kaken på nytt og dekk stekeformen flere ganger med en våt, kald klut. ▪ Ved neste baking smører du formen og strør over paneringsmel.

38.6 Brød, boller og rundstykker

Verdiene for brøddeiger gjelder både for deiger på stekebrett og deiger i brødform.








OBS!

Hvis det er vann i det varme ovnsrommet, oppstår det vanndamp. Bunnen i ovnsrommet kan ta skade av vekslende temperatur i bunnen av ovnsrommet.

- ▶ Hell aldri vann inn i et varmt ovnsrom.
- ▶ Aldri sett kokekar med vann på bunnen av ovnsrommet.

Innstillingsforslag

Brød, boller og rundstykker

Rett	Tilbehør/kokekar	Innsetningshøyde	Varmetype	Temperatur i °C	Varighet, minutter
Brød, 750 g, med og uten form	Universalpanne eller Brødform	2		180-200	50-60
Brød, 1000 g, med og uten form	Universalpanne eller Brødform	2		200-220	35-50
Brød, 1500 g, med og uten form	Universalpanne eller Brødform	2		180-200	60-70
Pide (tyrkisk flatt brød)	Universalpanne	3		240-250	25-30
Pide (tyrkisk flatt brød), frossent ¹	Universalpanne	2		200-220 ²	10-25
Boller, ferske	Universalpanne	3		170-180 ²	20-30
Boller, ferske, 2 høyder	Universalpanne + Stekebrett	3+1		160-180 ²	15-25

¹ Tilberedningsprosessen må skje på apparatets stekeplate.

² Forvarm apparatet.

no Slik gjør du det

Rett	Tilbehør/kokekar	Innsetningshøyde	Varmetype	Temperatur i °C	Varighet, minutter
Rundstykker, ferske	Universalpanne	3		200-220	20-30
Toast med pålegg, 4 stk.	Rist	3		200-220	15-20
Toast med pålegg, 12 stk.	Rist	3		220-240	15-25

¹ Tilberedningsprosessen må skje på apparatets stekeplate.

² Forvarm apparatet.

38.7 Pizza, quiche og krydderkaker

Her finner du informasjon om pizza, quiche og krydderkaker.

Innstillingsforslag

Pizza, quiche og krydderkaker

Rett	Tilbehør/kokekar	Innsetningshøyde	Varmetype	Temperatur i °C	Varighet, minutter
Pizza, fersk	Universalpanne	3		170-190	20-30
Pizza, fersk, 2 høyder	Universalpanne + Stekebrett	3+1		160-180	35-45
Pizza, fersk, tynn bunn	Universalpanne	2		250-270 ¹	20-30
Pizza, kjølevare	Universalpanne	1		180-200 ¹	10-15
Pizza, fryst, tynn bunn, 1 stk.	Rist	2		190-210	15-20
Pizza, fryst, tynn bunn, 2 stk.	Universalpanne + Rist	3+1		190-210	20-25
Pizza, fryst, tykk bunn, 1 stk.	Rist	3		180-200	20-25
Pizza, fryst, tykk bunn, 2 stk.	Universalpanne + Rist	3+1		170-190	20-30
Mini-pizzaer, fryste	Universalpanne	3		190-210	10-20
Kryddret kake i form	Springform Ø 28 cm	2		170-190	40-50
Quiche, pai	Terteform	2		190-210	35-45
Pirog	Gratengform	2		170-190	55-65
Empanada	Universalpanne	3		180-190	35-45
Børek	Universalpanne	3		190-210	25-35

¹ Forvarm apparatet.

38.8 Suffleer og gratenger

Hvor lang steketid en grateng trenger, avhenger av størrelsen på kokekaret og hvor høy gratengen er. Til suffleer og gratenger bruker du et bredt, flatt kokekar. I et smalt, høyt kokekar trenger rettene mer tid og blir mørkere på oversiden.

Du kan bruke former eller universalpannen.

- Former på risten: høyde 2

- Universalpanne: høyde 2

Ved å tilberede flere retter samtidig kan du spare energi. Sett formene ved siden av hverandre i stekeovnen.





ADVARSEL – Fare for personskade!

Dersom varme kokekar av glass stilles på et fuktig eller kaldt underlag, kan glasset sprekke.

- ▶ Varme kokekar av glass bør settes på et tørt kjeleunderlag.

Innstillingsforslag

Suffleer og gratenger

Rett	Tilbehør/kokekar	Innsetningshøyde	Varmetype	Temperatur i °C	Varighet, minutter
Grateng, krydret, fersk, kokte ingredienser	Gratengform	2		200-220	30-60
Grateng, søt	Gratengform	2		180-200	50-60
Potetgrateng, rå ingredienser, 4 cm høy	Gratengform	2		150-170	60-80
Potetgrateng, rå ingredienser, 4 cm høy, 2 høyder	Gratengform	3+1		150-160	70-80

38.9 Fjærkre, kjøtt og fisk

I tabellen finner du opplysninger om fjærkre, kjøtt og fisk med foreslått vekt.

Når du tilbereder retter som er større eller tyngre enn det som står oppgitt i de anbefalte innstillingene, må du alltid bruke den laveste temperaturen. Ved flere stykker må du orientere deg etter vekten til det tyngste stykket når du beregner steketiden. De enkelte stykkene skal være omtrent like store.

Steking og grilling på rist

Steking på rist er spesielt godt egnet for stort fjærkre eller flere stykker samtidig.

- Alt etter stekeovens størrelse og type tilsetter du opptil 1/2 liter i universalpannen. Du kan lage en saus av stekesjyen som samles opp. I tillegg oppstår det lite røyk, og ovnsrommet blir mindre tilsmusset.
- Hold apparatdøren lukket under grillingen. Grill aldri med apparatdøren åpen.
- Legg maten som skal grilles, på risten. Skyv i tillegg inn universalpannen med skråkanten vendt mot apparatdøren, minst en innsetningshøyde lavere. Da vil dryppende fett samles opp.

Stek i kokekar

Når du tilbereder retter i kokekar, er det lettere å ta dem ut av ovnsrommet og servere dem rett i kokekaret. Ved tilberedning i kokekar under lokk vil ovnsrommet holde seg renere.

Generelt om steking i kokekar

- Bruk ildfaste kokekar som egner seg for stekeovn.
- Sett kokekaret på risten.
- Kontroller først om kokekaret passer inn i ovnsrommet.
- Best egnet er kokekar av glass.
- Glinsende kokekar av rustfritt stål eller aluminium er bare egnet til en viss grad. De reflekterer varme som et speil. Stekevaren stekes saktere og blir mindre brunet. Øk temperaturen tilsvarende og forleng tilberedningstiden.
- Følg anvisningene fra produsenten av stekegrøyten.

Åpent kokekar

- Bruk en høy stekeform.
- Sett kokekaret på risten.
- Hvis du ikke har et egnet kokekar, bruker du universalpannen.

Kokekar med lokk

- Bruk et lokk som passer og tetter godt.
- Sett kokekaret på risten.
- Fjærkre, kjøtt og fisk kan også få en sprø overflate i en lukket stekegrøte. Da må du bruke en stekegrøte med glasslokk. Velg en høyere temperatur.

ADVARSEL – Fare for personskade!

Dersom varme kokekar av glass stilles på et fuktig eller kaldt underlag, kan glasset sprekke.

- ▶ Varme kokekar av glass bør settes på et tørt kjeleunderlag.

ADVARSEL – Fare for skålding!

Når du åpner lokket etter tilberedningen, kan det komme svært varm damp ut. Damp er ikke alltid synlig, det avhenger av temperaturen.

- ▶ Løft litt på lokket slik at den varme dampen slipper ut bort fra kroppen.
- ▶ Hold barn på avstand.

Anvisninger for steking og grilling

Innstillingsverdiene gjelder for innsetting av ikke fylt, stekeklart fjærkre, kjøtt eller fisk med kjøleskapstemperatur i kaldt ovnsrom.

- Jo større fjærkre, kjøtt eller fisk, desto lavere temperatur og lengre steketid.
- Snu fjærkreet, kjøttet og fisken etter ca. 1/2 til 2/3 av den angitte tiden.
- Tilsett litt væske i kokekaret med fjærkreet. Dekk bunnen av kokekaret med væske, ca. 1–2 cm høyt.
- Når du snur fjærkre, må du passe på at brystsiden eller hudsiden først vender nedover.
- Snu grillstykkene med en grilltang. Hvis du stikker en gaffel i kjøttet, mister det væske og blir tørt.
- Ikke tilsett salt før etter grillingen. Salt trekker væske ut av kjøttet.

Tips for fjærkre, kjøtt og fisk

Følg anvisningene for tilberedning av fjærkre, kjøtt og fisk.

Fjærkre

- Ved tilberedning av and eller gås må du stikke hull på huden under vingene. Da kan fettrenne ut.
- Skjær snitt inn i huden på andebryst. Andebryst må ikke snus.
- Fjærkreet blir særlig sprøtt dersom det mot slutten av steketiden blir smurt inn med smør, saltvann eller appelsinsaft.

no Slik gjør du det

Kjøtt

- Magert kjøtt kan pensles med fett etter smak og behag, eller det kan deles i skiver.
- Tilsett litt væske ved steking av magert kjøtt. I kokekar av glass skal bunnen være dekket ca 1/2 cm høyt med væske.
- Skjær svoren i ruter. Når du snur steken, må du passe på at svoren vender ned først.
- Når steken er ferdig, skal den hvile i avslått, lukket ovnsrom i 10 minutter. På denne måten fordeles kjøttkraften bedre. Pakk ev. inn steken i aluminiumsfolie. Hviletiden er ikke en del av den angitte steketiden.
- Steking og surring i kokekar er mer lettvinnt. Det er lettere å ta steken ut av ovnsrommet i kokekaret og tilberede sausen rett i kokekaret.
- Mengden væske avhenger av kjøttypen og materialet i kokekaret samt av om du bruker lokk. Hvis du tilbereder kjøtt i emaljerte eller mørke metallpanner, trenger du noe mer væske enn ved tilberedning i kokekar av glass.
- Under steking fordampes væsken i kokekaret. Fyll forsiktig på varm væske ved behov.
- Avstanden mellom kjøtt og lokk bør utgjøre minst 3 cm. Kjøttet kan heve seg.
- Ved surring steker du kjøttet på forhånd etter behov. Tilsett vann, vin, eddik eller lignende, slik at du får en god kraft. Bunnen av kokekaret skal være dekket ca. 1–2 cm i høyden.

Fisk

- Hel fisk trenger ikke å snus.
- Sett den hele fisken inn i stekeovnen i svømmestilling, med ryggfinnen rettet oppover.
- En potet eller et lite, ildfast kokekar i bukåpningen på fisken gjør den mer stabil.
- Du vet at fisken er stekt når ryggfinnen er lett å løse.

- Ved damping har du to til tre spiseskjeer væske og litt sitronsaft eller eddik i kokekaret.

Tips til steking og surring

Følg disse tipsene for å få gode resultater ved steking og surring.

Tema	Tips
Magert kjøtt må ikke bli tørt.	Magert kjøtt kan pensles med fett etter smak og behag, eller det kan dekket med baconskiver.
Dersom du ønsker å tilberede en stek med svor, går du frem som følger:	Skjær kryssvis i svoren. Stek først steken med svoren ned.
Ovnsrommet bør holdes holdes så rent som mulig.	Tilbered steken ved høyere temperatur i et kokekar under lokk. Eller: Bruk grillplaten. Grillplaten kan ved behov kjøpes i etterkant som spesialtilbehør.
Kjøttet skal holde seg varmt og saftig, f.eks. roastbiff.	Når steken er ferdig, skal den hvile i avslått, lukket ovnsrom i 10 minutter. På denne måten fordeles kjøttkraften bedre. Hviletiden er ikke en del av den angitte steketiden. Pakk steken inn i aluminiumsfolie etter tilberedningen.

Innstillingsforslag

Fjærkre

Retter	Tilbehør/kokekar	Innsetningshøyde	Varmetype	Temperatur i °C / grilltrinn	Varighet i min
Kylling, 1,3 kg, uten fyll	Åpent kokekar	2		200-220	60-70
Kyllingstykker, à 250 g	Åpent kokekar	3		220-230	30-35
Kyllingvinger, nuggets, fryst	Universalpanne	3		190-210	20-25
And, uten fyll, 2 kg	Åpent kokekar	2		190-210	100-110
Andebryst, à 300 g, medium	Åpent kokekar	3		240-260	30-40
Gås , uten fyll, 3 kg	Åpent kokekar	2		170-190	120-140
Gåselår, à 350 g	Åpent kokekar	3		220-240	40-50
Kalkunkylling, 2,5 kg	Åpent kokekar	2		180-200	80-100
Kalkunbryst uten bein, 1 kg	Kokekar med lokk	2		240-260	80-100
Kalkunlår med bein, 1 kg	Åpent kokekar	2		180-200	90-100

Kjøtt

Retter	Tilbehør/kokekar	Innsetnings- høyde	Varme- type	Temperatur i °C / grilltrinn	Varighet i min
Svinestek uten svor, f.eks. nakke, 1,5 kg	Åpent kokekar	1		180-200	140-160
Svinestek med svor, f.eks. skulder, 2 kg	Åpent kokekar	1		170-190	190-200
Svinestek av indrefilet, 1,5 kg	Kokekar med lokk	2		190-210	130-140
Svinebiff, 2 cm tykk	Rist	4		3	20-25 ¹
Oksefilet, medium, 1 kg	Åpent kokekar	3		210-220	45-55
Oksestek, 1,5 kg	Kokekar med lokk	2		200-220	100-120 ²
Roastbiff, medium, 1,5 kg	Åpent kokekar	2		200-220	60-70
Hamburgere, 3–4 cm høye	Rist	4		3 ³	25-30 ¹
Kalvestek, 1,5 kg	Åpent kokekar	2		180-200	120-140
Kalveknoke, 1,5 kg	Kokekar med lokk	2		210-230	130-150
Lammelår uten bein, medium, 1,5 kg	Åpent kokekar	2		170-190	70-80 ⁴
Lammerygg med bein, medium, 1,5 kg	Åpent kokekar	2		180-190	45-55 ⁴
Grillpølser	Rist	3		3	20-25 ¹
Kjøttpudding, 1 kg	Åpent kokekar	2		170-180	70-80

¹ Skyv universalpannen inn under risten.

² Ha væske i kokekaret fra starten av, steken skal ligge med minst 2/3 i væske.

³ Snu retten etter 2/3 av tiden.

⁴ Ikke vend retten. Dekk bunnen med vann.

Fisk

Retter	Tilbehør/kokekar	Innsetnings- høyde	Varme- type	Temperatur i °C / grilltrinn	Varighet i min
Fisk, grillet, hel, 300 g, f.eks. ørret	Rist	2		2	20-25 ¹
Grillet fisk, hel, 1 kg, f.eks. gyllen havkaruss	Rist	2		180-200	45-50 ¹
Fisk, grillet, hel 1,5 kg, f.eks. laks	Rist	2		170-190	50-60 ¹
Fiskefilet/fiskekotelett, 2–3 cm tykk, grillet	Rist	3		2	20-25 ¹

¹ Skyv universalpannen inn under risten.

Tips for neste steking

Hvis det er noe som ikke går som det skal første gang du steker, finner du tips her.

Tema	Tips
Steken er for mørk, og svoren er delvis brent.	<ul style="list-style-type: none"> Velg en lavere temperatur. Forkort steketiden.
Steken er for tørr.	<ul style="list-style-type: none"> Velg en lavere temperatur. Forkort steketiden.
Skorpen på steken er for tynn.	<ul style="list-style-type: none"> Øk temperaturen. Eller: Slå på grillen i en kort stund etter at steketiden er ferdig.

Tema	Tips
Sjyen har svidd seg.	<ul style="list-style-type: none"> Velg et mindre kokekar. Tilsett mer væske.
Sjyen er for lys og vannete.	<ul style="list-style-type: none"> Velg et større kokekar slik at mer væske fordampes. Tilsett mindre væske under steking.
Kjøttet blir småbrent når det surres.	<ul style="list-style-type: none"> Kontroller om steketryten og lokket passer sammen og tettes godt. Reduser temperaturen. Tilsett mer væske under surringen.

no Slik gjør du det

38.10 Grønnsaker og tilbehør

Her finner du informasjon om tilberedning av grønnsaksprodukter som du kan bruke som tilbehør til måltidene dine.

Innstillingsforslag

Grønnsaker og tilbehør

Hold deg til opplysningene i tabellen.

Retter	Tilbehør/kokekar	Innsetningshøyde	Varmetype	Temperatur i °C / grilltrinn	Varighet i min
Grillede grønnsaker	Universalpanne	5		3	10-20
Bakte poteter, delt i to	Universalpanne	3		190-210	25-35
Fryste potetprodukter, f.eks. pommes frites, kroketter, fylte kroketter, røsti	Universalpanne	3		200-220	25-35
Pommes frites, 2 høyder	Universalpanne + Stekebrett	3+1		190-210	30-40

38.11 Yoghurt

Med apparatet ditt kan du også lage yoghurt selv.

Lage yoghurt

1. Ta tilbehør og stiger ut av ovnsrommet.
2. Varm opp 1 liter helmelk (3,5 % fett) til 90 °C på koketoppen og la den avkjøles til 40 °C. Langtidsholdbar melk skal kun varmes opp til 40 °C.

3. Rør inn 30 g yoghurt i melken.
4. Fyll massen i små kar, f.eks. i små glass med lokk.
5. Dekk karene med folie, f.eks. plastfolie.
6. Sett karene på bunnen av ovnsrommet.
7. Still inn apparatet i henhold til anbefalt innstilling.
8. La yoghurten hvile i kjøleskapet etter tilberedningen.

Innstillingsforslag

Yoghurt

Rett	Tilbehør/kokekar	Innsetningshøyde	Varmetype/funksjon	Temperatur i °C	Varighet, minutter
Yoghurt	Kopp/glass	Bunnen av ovnsrommet		-	4–5 timer

38.12 Tips for tilberedning med lite akrylamid

Acrylamid er helseskadelig og dannes når du tilbereder kornprodukter og potetprodukter på svært høy varme.

Rett	Tips
Generelt	<ul style="list-style-type: none">▪ Hold steketidene så korte som mulig.▪ La maten få en gylden farge, ikke stek den slik at den blir for mørk.▪ Bruk store, tykke stekevarer. De inneholder mindre akrylamid.
Baking	<ul style="list-style-type: none">▪ Still inn over-/undervarme på maks. 200 °C.▪ Still inn maks. temperatur på 180 °C i varmluftsmodus.

Rett	Tips
Små-kaker	<ul style="list-style-type: none">▪ Bakverk og småkaker bør pensles med egg eller eggeplomme. Dette reduserer dannelsen av akrylamid.
Ovnsstekte pommes frites	<ul style="list-style-type: none">▪ Pommes fritesene bør fordeles jevnt i ett lag på stekebrettet.▪ Stek minst 400 g pommes frites per stekebrett, slik at de ikke blir tørre.

38.13 Langtidssteking

Langtidssteking er langsam tilberedning ved lav temperatur. Derfor kaller vi det også lavtemperaturtilberedning.

Langtidssteking er ideelt for alle fine kjøttstykker (f.eks. ømfintlig kjøtt av storfe, kalv, svin, lam og fjærkre), som skal stekes medium eller rosa. Kjøttet blir svært saftig, fint og mørt.

Merk: Langtidsstekt kjøtt lar seg holde varmt uten problemer, noe som gir deg mye spillerom når du planlegger menyen. Ikke snu kjøttet under tilberedningen.

Langtidssteking av retter

1. Bruk bare ferskt og hygienisk feilfritt kjøtt uten ben.
 - Ikke bruk tint kjøtt.
 - Ettersom fett gir en sterk egensmak ved langtidssteking, bør du være nøye med å fjerne sener og fettrender.
 - Du kan også bruke krydret eller marinert kjøtt.
2. Sett kokekaret på risten i høyde 2 i ovnsrommet. Bruk et flatt kokekar, f.eks. en porselenstallerken eller en glasstallerken.
3. Prosessen må kun startes når stekeovnen er helt avkjølt.
4. Forvarm ovnsrommet og kokekaret i ca. 15 minutter.
5. Brun kjøttet på koketoppen, brun det på alle sider på svært høy temperatur.

6. Etterpå legger du kjøttet med en gang i det forvarmede kokekaret i ovnsrommet.
7. Hold døren på apparatet lukket for å holde tilberedningsklimaet jevnt.
8. Ta kjøttet ut av ovnsrommet etter langtidssteking. Kjøttet kan skjæres opp med en gang. Det er ikke nødvendig å la kjøttet hvile. På grunn av den spesielle stekemetoden, ser kjøttet rosa ut. Kjøttet er hverken rått eller for lite stekt.

Merknader

- Tidsforsinket drift med sluttid er ikke mulig ved varmetypen langtidssteking.
- Temperaturen for langtidssteking og tilberedningstiden avhenger av størrelsen, tykkelsen og kvaliteten på kjøttet. Derfor er det oppgitt innstillingsområder.

Innstillingsforslag

Langtidssteking

Retter	Tilbehør/kokekar	Innsetningshøyde	Varmetype	Brunings- tid i min.	Temperatur i °C	Varighet i min
Andebryst, à 300 g	Åpent kokekar	2		6-8	95 ¹	60-70
Kyllingbrystfilet, à 200 g pr. stk., gjennomstekt	Åpent kokekar	2		4	120 ¹	80-110
Kalkunbryst, uten bein, 6,5–8,5 cm tykk, 1 kg, gjennomstekt	Åpent kokekar	2		6-8	120 ¹	140-180
Svinestek av indrefilet, 5-6 cm tykk, 1,5 kg, gjennomstekt	Åpent kokekar	2		6-8	85 ¹	150-210
Svinefilet, hel	Åpent kokekar	2		4-6	85 ¹	75-100
Mørbrad, 6–7 cm tykk, 1,5 kg, gjennomstekt	Åpent kokekar	2		6-8	100 ¹	160-220
Oksefilet, 4–6 cm tykk, 1 kg	Åpent kokekar	2		6-8	85 ¹	90-150
Roastbiff, 5–6 cm tykk, 1,5 kg	Åpent kokekar	2		6-8	85 ¹	150-210
Oksemedaljonger/rumpsteak, 4 cm tykk	Åpent kokekar	2		4	80 ¹	50-90
Rundstek av kalv, 7–10 cm tykk, 1,5 kg	Åpent kokekar	2		6-8	85 ¹	250-310
Kalvefilet, hel	Åpent kokekar	2		4-6	85 ¹	100-160
Kalvemedaljonger, 4 cm tykke	Åpent kokekar	2		4	80 ¹	50-70
Benfrie ytrefileter av lam, à 200 g pr. stk.	Åpent kokekar	2		4	85 ¹	30-70
Lammelår uten bein, 1 kg, surret	Åpent kokekar	2		6-8	95 ¹	100-160

¹ Forvarm apparatet.

Tips om langtidssteking

Her finner du tips for å få et godt resultat ved langtidssteking.

no Slik gjør du det

Tema	Tiltak
Dersom du vil langtidssteke andebryst, går du frem som følger:	<ul style="list-style-type: none">▪ Legg andebrystet i en kald panne.▪ Brun først skinnsiden.▪ Langtidsstek andebrystet.▪ Etter å ha langtidsstekt andebrystet må du grille det i 3 til 5 minutter så det blir sprøtt.
Dersom du vil servere det langtidsstekte kjøttet så varmt som mulig, går du frem som følger:	<ul style="list-style-type: none">▪ Varm tallerkenen du serverer på.▪ Server den tilhørende sausen svært varm.

38.14 Tørking

Varmluft egner seg utmerket til tørking av matvarer. Denne typen konservering bidrar til at aromastoffene konsentreres ved at vanninnholdet reduseres. Temperatur og varighet avhenger av type, fuktighet, modning og tykkelse på det som skal tørkes. Jo lenger du lar matvarene tørke, desto bedre konservert er de.

Innstillingsforslag

Tørking

I tabellen finner du innstillinger for tørking av forskjellige matvarer. Hvis du vil tørke andre matvarer, må du se på lignende matvarer i tabellen.

Merk:

Til tørking bruker du følgende innsettingshøyder:

- 1 rist: høyde 3
- 2 rister: høyde 3+1

Rett	Tilbehør/kokekar	Innsettingshøyde	Varmetype	Temperatur i °C	Varighet, minutter
Kjernefrukt, f.eks. epleringer, 3 mm tykke, 200 g per rist	Rist	3 3+1		80	4–8 timer
Rotgrønnsaker, f.eks. gulrøtter, revet, forvellet	Rist	3 3+1		80	4–7 timer
Sopp i skiver	Rist	3 3+1		80	5–8 timer
Urter, rensset	Rist	3 3+1		60	2–5 timer

38.15 Hermetisering

Konserver frukt og grønnsaker ved å varme dem opp og legge dem lufttett i glass.

- Bruk kun varmebestandige, rene og uskadde sylteglass, gummiringer og klemmer.
- Bruk kun fersk og fin frukt og grønnsaker.
- Bruk kun glass i samme størrelse og med samme innhold.

ADVARSEL – Fare for personskade!

Feil under hermetiseringen kan føre til at sylteglassene sprekker.

- ▶ Overhold de angitte innstillingsverdiene.
- ▶ Bruk rene og uskadde sylteglass.
- ▶ Ikke kok mer enn seks glass med 1/2 eller 1 liter samtidig. Ikke bruk større glass.

Jo tynnere du skjærer matvaren, desto raskere tørker den og desto mer aromatisk blir den. Derfor er det oppgitt innstillingsområder.

Forberedelser til tørking

1. Bruk kun feilfri frukt og feilfrie grønnsaker og urter, og vask dem grundig. Legg bakepapir eller matpapir på risten. La frukten dryppe godt av og tørk den.
2. Skjær ev. frukt i like store stykker eller tynne skiver. Legg uskrellet frukt i skålen med snittflaten opp. Pass på at frukt eller sopp ikke ligger oppå hverandre på risten.
3. Rasp grønnsaker og forvell dem. La de forvellede grønnsakene dryppe av, og fordel dem jevnt på risten.
4. Tørk urtene med stilken. Legg urtene jevnt på risten i små hauger.
5. Frukt og grønnsaker som er svært saftige, må vendes flere ganger. De tørkede matvarene løsnes fra papiret rett etter tørkingen.

Klargjøre frukt og grønnsaker til hermetisering

1. Vask frukt og grønnsakene grundig.
2. Klargjør frukten og grønnsakene, f.eks. skrell dem, ta ut kjernene og kutt dem opp.
3. Fyll glasset opp til ca. 2 cm under randen.
4. Fyll glassene med varm væske. Til enlitersglass trengs det ca. 400 ml væske. Til frukt: sukkerlake som er skummet av
 - Ca. 250 g sukker til søt frukt
 - Ca. 500 g sukker til sur fruktVed grønnsaker:
 - kokt vann
5. Tørk av kantene på glassene. De må være rene.
6. Legg en fuktig gummistrikk og et lokk på hvert glass.
7. Lukk glassene med klemmer.

Hermetisere frukt eller grønnsaker

1. Sett inn universalpannen i innsetningshøyde 2.
2. Sett de klargjorte glassene i universalpannen slik at de ikke berører hverandre.
3. Hell 500 ml liter ca. 80 °C varmt vann i universalpannen.
4. Still inn apparatet i henhold til de anbefalte verdiene.
- ✓ Etter ca. 40 til 50 minutter stiger det med korte mellomrom opp bobler. Det "perler" i glassene.
5. Frukt
 - Når det perler i alle glassene, slår du av apparatet.
 - Ta glassene ut av ovnsrommet etter angitt ettervarmingstid.

6. Grønnsaker
 - Når det perler i alle glassene, setter du temperaturen ned til 120 °C.
 - Slå av apparatet etter den angitte ettervarmingstiden, og ta glassene ut av ovnsrommet.
7. **OBS!**
Ved store temperaturforskjeller kan glassene sprekke.
 - ▶ Ikke sett glassene på kaldt eller vått underlag.
 - ▶ Beskytt glassene mot gjennomtrekk.
 Sett glassene på et rent kjøkkenhåndkle og dekk dem til.
8. Når glassene er avkjølt, fjerner du klemmene.

Innstillingsforslag**Hermetisering**

Tidene som er oppgitt i tabellen, er veiledende verdier for konservering av frukt og grønnsaker. De kan påvirkes av romtemperatur, antall glass, mengde, varme og kvaliteten på innholdet i glasset. Opplysningene gjelder for runde 1-litersglass.

Rett	Tilbehør/kokekar	Innsetningshøyde	Varmetype	Temperatur i °C	Varighet, minutter
Grønnsaker, rødbeter:	1 liters sylteglass	2	<input type="checkbox"/>	1. 170-180 2. 120-140 3. -	1. til det begynner å perle 2. fra det begynner å perle: 35 3. ettervarme: 30
Grønnsaker, f.eks. agurk	1 liters sylteglass	2	<input type="checkbox"/>	1. 170-180 2. -	1. til det begynner å perle 2. ettervarme: 35
Grønnsaker, f.eks. rosenkål	1 liters sylteglass	2	<input type="checkbox"/>	1. 170-180 2. 120-140 3. -	1. til det begynner å perle 2. fra det begynner å perle: 45 3. ettervarme: 30
Grønnsaker, f.eks. bønner, kålrabi, rødkål	1 liters sylteglass	2	<input type="checkbox"/>	1. 170-180 2. 120-140 3. -	1. til det begynner å perle 2. fra det begynner å perle: 60 3. ettervarme: 30
Grønnsaker, f.eks. erter	1 liters sylteglass	2	<input type="checkbox"/>	1. 170-180 2. 120-140 3. -	1. til det begynner å perle 2. fra det begynner å perle: 70 3. ettervarme: 30
Steinfrukt, f.eks. kirsebær, aprikoser, fersken, druer, stikkelsbær, plommer	1 liters sylteglass	2	<input type="checkbox"/>	1. 170-180 2. -	1. til det begynner å perle 2. ettervarme: 30
Frukt med kjerner, f.eks. epler, jordbær, rips	1 liters sylteglass	2	<input type="checkbox"/>	1. 170-180 2. -	1. til det begynner å perle: 30-40 2. ettervarme: 25
Most frukt, f.eks. epler, pærer og plommer	1 liters sylteglass	2	<input type="checkbox"/>	1. 170-180 2. -	1. til det begynner å perle: 30-40 2. ettervarme: 35

38.16 Heving av deig

En gjærdeig hever raskere i apparatet enn ved romtemperatur.

Heving av deig

Gjærdeig skal alltid heves i 2 steg: først i sin helhet (hovedheving) og deretter i stekeformen (etterheving).

1. Ha deigen i en bolle som tåler varme.
2. Sett bollen på en rist.

3. Still inn apparatet i henhold til anbefalt innstilling. Prosessen må kun startes når stekeovnen er helt avkjølt.
 4. Ikke åpne døren på apparatet under hevingen, da slipper du ut mye fuktighet.
 5. Fortsett å behandle deigen og gi den dens endelige form.
 6. Sett deigen i angitt innsetningshøyde.
- Tips:** Dersom du vil bruke forvarming, må du ikke la etterhevingen skje i ovnen.

no Slik gjør du det

Innstillingsforslag

Heving av deig

Temperatur og varighet avhenger av typen og mengden av ingredienser. Opplysningene i tabellen er kun veiledende.

Rett	Tilbehør/kokekar	Innsettingshøyde	Varmetype	Temperatur i °C	Varighet, minutter
Gjærdeig, lett	1. bolle	1. 2	1.	1. 50 ¹	1. 25-30
	2. universalpanne	2. 2	2.	2. 50 ¹	2. 10-20
Gjærdeig, tung med mye fett	1. bolle	1. 2	1.	1. 50 ¹	1. 60-75
	2. universalpanne	2. 2	2.	2. 50 ¹	2. 45-60

¹ Forvarm apparatet i 5 minutter.

38.17 Opptining

Egnet til opptining av dypfrost frukt, dypfrosne grønnsaker og bakevarer. Fugl, kjøtt og fisk bør helst tines i kjøleskapet. Ikke egnet for kaker med fyll eller krem. Til opptining bruker du følgende innsettingshøyder:

- 1 rist: høyde 2
- 2 rist: høyde 3+1

Merk: Stykker som er frosset i flate porsjoner eller oppdelt, tiner raskere enn mat som er frosset i blokk.

- Ta matvarene ut av pakningen og legg dem i et passende kokekar på risten.
- Snu eller rør i maten én til to ganger mens den tines. Store stykker bør snus flere ganger. Ved behov kan maten deles i to, eller stykker som alt er opptint, kan tas ut av apparatet.
- La den tinte maten hvile i det avslåtte apparatet i 10 til 30 minutter slik at temperaturen fordeler seg jevnt.

Innstillingsforslag

Opptining

Rett	Tilbehør/kokekar	Innsettingshøyde	Varmetype	Temperatur i °C	Varighet, minutter
Bakst, kaker og brød, frukt, grønnsaker, kjøttprodukter	Rist	2 3+1		-	-

38.18 Varmholding

Med varmetypen Varmholding kan du holde ferdigstekte retter varme. På denne måten unngår du kondens, og du slipper å tørke av ovnsrommet. Ferdig tilberedt mat må ikke holdes varm i mer enn to timer. Vær oppmerksom på at mange retter fortsetter å stekes mens de holdes varme. Dekk ev. til maten.

38.19 Testretter

Disse oversiktene er laget for kontrollorganer slik at det skal bli lettere å teste apparatet iht. EN 60350-1.

Baking

Vær obs på disse opplysningene når du steker testretter.

Generell informasjon

- Innstillingsverdiene gjelder når matrettene settes inn i kaldt ovnsrom.
- Følg anvisningene om forvarming i tabellene. Innstillingsverdiene er uten hurtigoppvarming.
- Til steking bruker du først de laveste av temperaturløstene som er angitt.

Innsettingshøyder

Innsettingshøyder ved steking i én høyde:

- Universalpanne/stekebrett, høyde 3
- Former på risten: høyde 2

Merk: Bakst på stekebrett eller i former som blir satt inn samtidig, blir ikke nødvendigvis ferdig samtidig.

Innsettingshøyder ved steking i to høyder:


- Universalpanne: høyde 3
Stekebrett: høyde 1
- Former på risten:
Første rist: høyde 3
Andre rist: høyde 1

Innsettingshøyder ved steking i tre høyder:

- Stekebrett: høyde 5
Universalpanne: høyde 3
Stekebrett: høyde 1

Steking med to springformer:

Dersom apparatet kan tilberede retter i flere høyder, setter du formene ved siden av hverandre eller diagonalt over hverandre i stekeovnen.



Innstillingsforslag

Baking

Rett	Tilbehør/kokekar	Innsettingshøyde	Varmetype	Temperatur i °C	Varighet, minutter
Sprøytebakst	Universalpanne	3	☐	140-150	30-40
Sprøytebakst	Universalpanne	3	☉	140-150	30-40
Sprøytebakst, 2 høyder	Universalpanne + Stekebrett	3+1	☉	140-150 ¹	30-45
Sprøytebakst, 3 høyder	2x Stekebrett + Universalpanne	5+3+1	☉	130-140 ¹	40-55
Små kaker	Universalpanne	3	☐	150 ¹	25-35
Små kaker	Universalpanne	3	☉	150 ¹	25-35
Små kaker, 2 høyder	Universalpanne + Stekebrett	3+1	☉	150 ¹	25-35
Små kaker, 3 høyder	2x Stekebrett + Universalpanne	5+3+1	☉	140 ¹	35-45
Sukkerbrød	Springform Ø 26 cm	2	☐	160-170 ²	30-40
Sukkerbrød	Springform Ø 26 cm	2	☉	170	30-40
Sukkerbrød, 2 høyder	Springform Ø 26 cm	3+1	☉	150-160 ²	30-45

¹ Forvarm apparatet i 5 minutter. På apparater med hurtigoppvarmingsfunksjon må ikke denne funksjonen brukes til forvarming.

² Forvarm apparatet. På apparater med hurtigoppvarmingsfunksjon må ikke denne funksjonen brukes til forvarming.

Grilling

Retter	Tilbehør/kokekar	Innsettingshøyde	Varmetype	Temperatur i °C / grilltrinn	Varighet i min
Riste toast	Rist	5	☐	3	0,2-1,5



A series of horizontal lines for writing, starting from the top of the page and extending downwards. The lines are evenly spaced and cover the majority of the page's width.



A series of horizontal lines spanning the width of the page, providing a template for writing.



Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001639641 (020208)

no