



**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:

**[bosch-home.com/  
welcome](http://bosch-home.com/welcome)**



# Stajaći šporet

**HKR39I120**

[sr]      Uputstvo za upotrebu

**Za dalje informacije pogledajte Digitalni korisnički vodič.**



## Sadržaj

|    |  |    |
|----|--|----|
| 1  | Bezbednost.....                            | 2  |
| 2  | Izbegavanje materijalnih šteta.....        | 5  |
| 3  | Zaštita životne sredine i štednja .....    | 6  |
| 4  | <b>POSTAVLJANJE I PRIKLJUČIVANJE .....</b> | 7  |
| 5  | Upoznavanje sa uređajem .....              | 8  |
| 6  | Pribor .....                               | 12 |
| 7  | Pre prve upotrebe .....                    | 13 |
| 8  | Rukovanje ringlom.....                     | 13 |
| 9  | Osnovno rukovanje.....                     | 14 |
| 10 | Brzo zagrevanje .....                      | 14 |
| 11 | Vremenske funkcije .....                   | 15 |
| 12 | Zaštita za decu .....                      | 16 |
| 13 | Čišćenje i održavanje.....                 | 16 |
| 14 | EcoClean .....                             | 19 |
| 15 | Podrška čišćenju .....                     | 20 |
| 16 | Postolja.....                              | 20 |
| 17 | Vrata uređaja .....                        | 21 |
| 18 | Otklanjanje smetnji .....                  | 23 |
| 19 | Transport i odlaganje u otpad .....        | 24 |
| 20 | Korisnička služba.....                     | 25 |
| 21 | Zagarantovan uspeh .....                   | 25 |

## **⚠ 1 Bezbednost**

Pridržavajte se sledećih sigurnosnih napomena.

### 1.1 Namensko korišćenje

Da biste uređaj mogli bezbedno i ispravno da upotrebjavate, обратите pažnju на напомене за namensku upotrebu.

Slike u ovom uputstvu imaju svrhu informisanja.

Priklučivanje uređaja bez utikača sme da vrši samo ovlašćeno stručno osoblje. Ukoliko dođe do oštećenja usled pogrešnog priključivanja, gubite pravo na garanciju.

Uređaj upotrebljavajte samo na sledeći način:

- za pripremu jela i pića.
- pod nadzorom. Bez prekida nadzirite kratke postupke kuvanja.
- u privatnom domaćinstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja.
- na nadmorskim visinama do 4000 m.

Ne upotrebljavajte uređaj:

- na čamcima ili u vozilima.
- kao zagrevanje prostorije.
- koristeći spoljašnji vremenski programator ili daljinski upravljač.

Uređaj ne možete da koristite sa tajmerom ili daljinskim upravljačem.

Pribor uvek pravilno ugurajte u pećnicu.

### 1.2 Ograničenje kruga korisnika

Deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca, osim ako su starija od 15 godina i to rade pod nadzorom.

Decu mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i od priključnog kabla.

### 1.3 Bezbedna upotreba

#### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!**

Uređaj postaje vruć.

- ▶ Nipošto nemojte da čuvate zapaljive predmete ili sprejeve u fiokama neposredno ispod ploče za kuwanje.
- ▶ Nipošto nemojte da skladištite ili koristite zapaljive predmete, npr. sprejeve ili sredstva za čišćenje, ispod uređaja ili u neposrednoj blizini uređaja.

Površina za kuvanje se veoma zagreva.

- ▶ Na površinu za kuvanje ili u neposrednoj blizini nikada nemojte postavljati zapaljive predmete.
- ▶ Ne ostavljajte predmete na površini za kuvanje.

Kuvanje na ploči za kuvanje sa masti ili uljem bez nadzora može da bude opasno i da doveđe do požara.

- ▶ Vruća ulja i masti nipošto nemojte da ostavljate bez nadzora.
- ▶ Nikad ne pokušavajte da ugasite vatru vodom, već isključite uređaj i zatim prekrijte plamen npr. poklopcem ili prekrivačem za gašenje vatre.

Poklopci za ravnu ploču za kuvanje mogu da prouzrokuju nezgode, npr. zbog pregrevanja, paljenja ili materijala koji se mogu rasprsnuti.

- ▶ Nemojte da koristite poklopce za ravnu ploču za kuvanje.

Prilikom otvaranja vrata uređaja se stvara promaja. Papir za pečenje može da dodirne grejne elemente i da se zapali.

- ▶ Prilikom prethodnog zagrevanja i tokom pripreme, nemojte nikada na pribor stavljati papir za pečenje koji nije pričvršćen.
- ▶ Papir za pečenje uvek isecite na odgovarajuću veličinu i pričvrstite ga posudom ili kašlupom.

Zapaljivi predmeti koji se nalaze u pećnici se mogu zapaliti.

- ▶ Zapaljive predmete nikada ne držite u pećnici.
- ▶ Ukoliko iz uređaja izlazi dim, isključite uređaj ili izvucite osigurač i držite vrata zatvorena da bi se ugušio eventualni plamen.

Namirnice se mogu zapaliti.

- ▶ Postupak kuvanja se mora kontrolisati. Kratak postupak se mora neprekidno kontrolisati.

Slobodni ostaci jela, masnoća i sokovi od pečenja mogu da se zapale.

- ▶ Pre upotrebe uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, sa grejnih elemenata i pribora.

Pregrevanje uređaja može da izazove požar.

- ▶ Nemojte nikada montirati uređaj iza ukrašnih vrata ili vrata na nameštaju.

## ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opeketina!

Tokom rada se zagrevaju uređaj i delovi koje možete da dodirnete, a posebno okvir ploče za kuvanje, ukoliko postoji.

- ▶ Budite pažljivi i ne dodirujte grejne elemente.
- ▶ Udaljite malu decu mlađu od 8 godina. Zaštitne rešetke za ploču za kuvanje mogu dovesti do nezgode.
- ▶ Nikada nemojte koristiti zaštitnu rešetku za ploču za kuvanje.

Pribor ili posuđe postaju jako vrući.

- ▶ Uvek koristite kuhinjske krpe kada iz pećnice uzimate vrući pribor ili posude.

Uređaj se zagreva tokom rada.

- ▶ Pre čišćenja sačekajte da se uređaj ohladi. Alkoholna isparenja mogu da se zapale u vreloj pećnici.

Uređaj i delovi koje možete da dodirnete se tokom rada zagrevaju.

- ▶ Koristite samo male količine visokoprocentnih alkoholnih pića u jelu.
- ▶ Pažljivo otvarajte vrata uređaja.

Uređaj i delovi koje možete da dodirnete se tokom rada zagrevaju.

- ▶ Budite pažljivi i ne dodirujte grejne elemente.
- ▶ Udaljite malu decu mlađu od 8 godina.

Alkoholna isparenja mogu da se zapale u vreloj pećnici. Vrata uređaja mogu da izlete. Može se desiti da izadu vrela para i plamen.

- ▶ Koristite samo male količine visokoprocentnih alkoholnih pića u jelu.
- ▶ Nemojte da zagrevate nerazređena alkoholna pića ( $\geq 15\% \text{ vol.}$ ) (npr. za prelivanje jela).
- ▶ Pažljivo otvorite vrata uređaja.

## ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Da bi se spričile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
  - ▶ Nikada ne upotrebljavajte uređaj sa napuklom ili polomljenom površinom.
  - ▶ Pozovite korisnički servis. → *Stranica 25*
- Vлага koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.
- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.

Kablovska izolacija električnih aparata može da se istopi na vrelim delovima uređajima.

- ▶ Nipošto nemojte da dovodite priključne kable električnih aparata u kontakt sa vrelim delovima uređaja.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme dovoditi u kontakt sa vrućim delovima uređaja ili izvorima topote.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada se ne sme dovoditi u kontakt sa oštrim vrhovima ili ivicama.
- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme presavijati, prignječiti ili modifikovati.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Šarke vrata uređaja se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata pomeraju, zbog čega se možete prignječiti.

- ▶ Ne hvatajte za predeo šarki.

Ogrebano staklo na vratima uređaja može da pukne.

- ▶ Za vrata uređaja nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili oštре metalne strugače za čišćenje staklenih površina, jer biste tako mogli oštetiti površinu.

Ukoliko naletite na otvorena vrata uređaja, možete se povrediti.

- ▶ Vrata uređaja tokom i nakon rada držite zatvorena.

Komponente unutar vrata uređaja mogu da imaju oštре ivice.

- ▶ Nosite zaštitne rukavice.

Uređaj i delovi uređaja koje možete da dodirnete mogu da imaju oštре ivice.

- ▶ Budite oprezni prilikom rukovanja i čišćenja.
- ▶ Ukoliko je moguće, nosite zaštitne rukavice.

Usled tečnosti između dna lonca i ringle, lonci mogu naglo odskočiti.

- ▶ Ringla i dno lonca uvek moraju biti suvi.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opeketina!

Pristupačni delovi tokom režima rada postaju vreli.

- ▶ Nikada nemojte da dodirujete vrele delove.
- ▶ Udaljite decu.

Prilikom otvaranja vrata uređaja može da izade vrela para. U zavisnosti od temperature, para nije vidljiva.

- ▶ Pažljivo otvorite vrata uređaja.
- ▶ Udaljite decu.

Od vode u vreloj pećnici može nastati vrela vodena para.

- ▶ Nikada ne sipajte vodu u vruću pećnicu.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.


- ▶ Ambalažni materijal držite van domaćaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.

Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. prugatuju sitne delove i da se na taj način uguše.

- ▶ Držite sitne delove van domaćaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od naginjanja!

Ako uređaj stavite nepričvršćeno na postolje, može da sklizne sa postolja.



- ▶ Uređaj čvrsto pričvrstite sa postoljem.
- ▶ Upozorenje: Radi sprečavanja prevrtanja uređaja, postavite kompenzacioni element.
- ▶ Prilikom montaže vodite računa o uputstvima.

## 1.4 Fioka na dnu

### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Površine fioke u postolju mogu veoma da se zagreju.

- ▶ U fioci držite samo pribor za rernu.
- ▶ U fioci u postolju nemojte držati zapaljive predmete.

## 1.5 Halogene lampice

### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opeketina!

Lampice u pećnici se veoma zagrevaju. Neko vreme posle isključivanja takođe postoji opasnost od opeketina.

- ▶ Ne dodirujte stakleni poklopac.
- ▶ Tokom čišćenja izbegavajte kontakt sa kožom.

### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Prilikom zamene lampe, kontakti utičnice lampe su pod naponom.

- ▶ Pre zamene lampe uverite se da je uređaj isključen kako biste izbegli potencijalni strujni udar.

## 1.6 Funkcija čišćenja

### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opeketina!

⚠️ Tokom funkcije čišćenja uređaj spolja postaje veoma vreo.

- ▶ Nikada nemojte da dodirujete vrata uređaja.
- ▶ Ostavite uređaj da se ohladi.
- ▶ Udaljite decu.

## 2 Izbegavanje materijalnih šteta

### 2.1 Područje rerne

Kada koristite rernu, pridržavajte se odgovarajućih napomena.

#### PAŽNJA!

Predmeti na podu pećnice na temperaturama većim od 50 °C izazivaju akumulaciju toplote. Vremena za pečenje i prženje nisu više tačna i oštećuje se emajl.

- ▶ Na dno pećnice nemojte sruštati pribor, papir za pečenje ili foliju bilo koje vrste.
- ▶ Stavlјate posuđe na dno pećnice, samo ako je temperatura podešena na manje od 50 °C.

Zbog aluminijumske folije mogu da nastanu trajne promene boja na staklu na vratima.

- ▶ Aluminijumska folija u pećnici ne sme da dođe u kontakt sa stakлом na vratima.

Ako ima vode u vreloj pećnici, nastaje vodena para.

- Promena temperature može da dovede do oštećenja.
- ▶ Nikada ne sipajte vodu u vruću pećnicu.
  - ▶ Nikada ne stavlјajte posuđe sa vodom na dno pećnice.

Vлага tokom dužeg vremenskog perioda u pećnici izaziva koroziju.

- ▶ Posle korišćenja pećnicu ostavite da se osuši.
- ▶ Vlažne namirnice ne smeju da se drže duže vreme u zatvorenoj pećnici.

U pećnici nemojte da skladišti jela.

Hlađenje sa otvorenim vratima uređaja vremenom oštećuje prednje delove nameštaja u blizini.

- ▶ Nakon režima rada sa visokim temperaturama, pećnicu ostavite da se hlađi samo dok je zatvorena.
- ▶ Nemojte ničim zaglavljivati vrata od uređaja.
- ▶ Pećnicu ostavite da se hlađi dok je otvorena, samo kada je korišćen režim pripreme sa puno tečnosti.

Voćni sok, koji kaplje iz pleha za pečenje ostavlja za sobom mrlje, koje nećete više moći da uklonite.

- ▶ Pleh za pečenje, kada je voćni kolač veoma sočan, nemojte preobilno da napunite.
  - ▶ Po mogućstvu koristite dublji univerzalni tiganj.
- Sredstvo za čišćenje rerne dok je pećnica topla oštećuje emajl.
- ▶ Nikada ne upotrebljavajte sredstvo za čišćenje rerne dok je pećnica topla.
  - ▶ Pre sledećeg zagrevanja, potpuno uklonite ostatke iz pećnice i vrata uređaja.

Ako je zaptivka jako zaprljana, vrata uređaja se prilikom rada više ne zatvaraju pravilno. Mogu da se oštete granični prednji delovi nameštaja.

- ▶ Uvek održavajte čistoću zaptivka.
- ▶ Nikad ne puštajte u rad uređaj sa oštećenom zaptivkom ili bez zaptivke.

Ako vrata uređaja koristite kao sedište ili površinu za odlaganje, ona mogu da se oštete.

- ▶ Na vrata uređaja nemojte ništa stavlјati, nemojte sedeti na njima i nemojte ništa kačiti o njih.
- ▶ Nemojte stavlјati sudove ili pribor na vrata uređaja. Ukoliko uređaj nosite ili pomerate za ručku poklopca, ručka može da se polomi i izazove oštećenja na šarkama. Ručka na poklopцу nije konstruisana za težinu uređaja.

▶ Uredaj nemojte nositi ili pomerati za ručku poklopca.

Kada koristite roštilj, pleh ili univerzalna tepsija se usled visokih temperatura mogu deformisati i oštetiti emajl kada ih vadite.

- ▶ Pleh ili univerzalnu tepsiju ne postavljajte iznad visine za ubacivanje 3.
- ▶ Iznad visine za ubacivanje 3, roštiljajte samo direktno na rešetki.

## 2.2 Ploča za kuvanje

Kada koristite uređaj, pridržavajte se odgovarajućih napomena.

### Izbegavanje materijalne štete

Ovde možete da se informišete o najčešćim uzrocima štete, kao i da pronađete savete o tome kako da ih izbegnete.

| Oštećenje                                  | Uzrok   | Mera  |
|--|---|---|
| Fleke                                      | Postupak pripreme hrane bez nadzora.  | Posmatrajte postupak pripreme hrane.  |
| Fleke, napukline ploče                     | Prosute namirnice, pre svega one sa velikim procentom šećera.   | Odmah uklonite strugačem za staklene površine.  |
| Fleke, napukline ploče ili lomovi stakla   | Neispravno posuđe za kuvanje, posuđe sa istopljenim emajlom ili posuđe sa bakarnim ili aluminijumskim dnom. | Koristite odgovarajuće posuđe za kuvanje koje je u dobrom stanju.   |
| Fleke, promene boja                        | Neadekvatne metode čišćenja.  | Upotrebljavajte samo sredstva za čišćenje koja su pogodna za staklokeramiku i ploču za kuvanje čistite samo kada je hladna. |
| Napukline ploče ili lom stakla             | Udarci ili pad posude za kuvanje, pribora za kuvanje ili drugih tvrdih ili oštih predmeta.                  | Dok kuvate nemojte udarati o staklo ili dozvoliti da predmeti padnu na ploču za kuvanje.                                    |
| Ogrebotine, promene boja                   | Hrapavo dno posuda za kuvanje ili pomerenje posude za kuvanje na ploči za kuvanje.                          | Proverite posuđe. Kada pomerate posudu, podignite je.   |
| Ogrebotine                                 | So, šećer ili pesak.  | Ploču za kuvanje nemojte upotrebljavati kao radnu površinu ili prostor za odlaganje.  |
| Oštećenja na uređaju                       | Kuvanje sa zamrznutim posuđem za kuvanje.   | Nipošto nemojte da koristite zamrznuto posuđe za kuvanje.   |
| Oštećenja na posuđu za kuvanje ili uređaju | Kuvanje bez sadržaja.   | Na vrućoj zoni za kuvanje nemojte ostavljati ili zagrevati praznu posudu za kuvanje.  |
| Oštećenja stakla                           | Istopljen materijal na vrućoj zoni za kuvanje ili vruć poklopac za lonac na staklu.                         | Na ploču za kuvanje nemojte stavljati papir za pečenje, aluminijumsku foliju, plastične posude ili poklopce za lonac.       |
| Prekomerno zagrevanje                      | Vruće posuđe za kuvanje na komandnom polju ili okviru.  | Na ova područja nemojte spuštati vruće posuđe za kuvanje.   |

## 2.3 Područje fioke

Kada koristite fioku, pridržavajte se odgovarajućih napomena.

### PAŽNJA!

Nemojte da stavljate vruće predmete u fioku u podnožju. Fioka u podnožju može da se ošteti.

- ▶ Nemojte da stavljate vruće predmete u fioku u podnožju.

U fioku u podnožju nemojte stavljati pribor za rernu koji je viši od visine fioke. U suprotnom mogu nastati oštećenja na uređaju.

- ▶ U fioku u podnožju nemojte stavljati pribor za rernu koji je viši od visine fioke.

## 3 Zaštita životne sredine i štednja

### 3.1 Odlaganje ambalaže u otpad

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- ▶ Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojene po vrstama.

### 3.2 Štednja energije

Ako se pridržavate ovih napomena, vaš uređaj će trošiti manje struje.

Uređaj prethodno zagrevajte samo ako je to propisano receptom ili preporukama za podešavanje.

- Ukoliko uređaj ne zagrevate prethodno, uštedećete do 20% energije.

Upotrebljavajte tamne, crno lakirane ili emajlirane kalupe.

- Takvi kalupi naročito dobro preuzimaju toplotu.

Tokom rada, vrata uređaja otvarajte što je moguće rede.

- Temperatura u pećnici se održava i uređaj ne mora naknadno da se zagreva.

Pripremajte više jela direktno jedno za drugim ili paralelno.

- Pećnica je zagrejana nakon prvog pečenja. Na taj način se skraćuje vreme pečenja za sledeći kolač.

Kod dužih vremena pripreme, uređaj isključite 10 minuta pre završetka vremena pripreme.

- Preostala toplota je dovoljna za završavanje pripreme jela.

Izvadite pribor koji se ne koristi iz pećnice.

- Suvišni delovi pribora ne moraju da se zagrevaju.

Duboko smrznute namirnice odledite pre pripreme.

- Štedi se energija za odleđivanje.

#### Napomena:

Uredaju je potrebno:

- u režimu pripravnosti sa uključenim displejom maks. 1 W
- u režimu pripravnosti sa isključenim displejom maks. 0,5 W

#### Štednja energije

Ako se pridržavate ovih napomena, vaš uređaj će trošiti manje struje.

Izaberite zonu za kuhanje koja odgovara veličini lonca.

Centrirajte posudu za kuhanje.

Upotrebljavajte posude čiji prečnik dna odgovara prečniku ringle.

**Savet:** Proizvođači posuđa obično navode gornji prečnik lonca. On je često veći od prečnika dna.

- Neodgovarajuće posude za kuhanje ili nepotpuno prekrivene zone za kuhanje dovode do utroška velike količine energije.

Zatvorite ionac odgovarajućim poklopcem.

- Ako kuvate bez poklopca, uređaju je potrebno značajno više energije.

Poklopac po mogućstvu otvarajte samo povremeno.

- Kada podignite poklopac, ispušta se velika količina energije.

Koristite stakleni poklopac.

- Stakleni poklopac vam omogućuje da pogledate u ionac a da pritom ne morate da podižete poklopac.

Upotrebljavajte lonce i tiganje sa ravnim dnom.

- Neravna dna povećavaju potrošnju energije.

Upotrebljavajte posude za kuhanje koje odgovaraju količini namirnica.

- Potrebno je više energije da bi se zagrejalo veliko posude za kuhanje sa malo unetih namirnica.

Kuvajte sa malo vode.

- Što je više vode u posudi za kuhanje, utoliko će više energije biti potrebno za zagrevanje.

Prevremeno vratite na niži stepen pripreme.

- Ako koristite previše jak stepen za nastavak kuhanja, rasipa se energija.

- Neiskorišćena preostala toplota povećava utrošak energije.

## 4 Postavljanje i priključivanje

Gde i kako da najbolje postavite uređaj, možete sazнати ovde. Pored toga, možete sazнати i kako da priključite uređaj na strujnu mrežu.

### 4.1 Električni priključak

Električni priključak treba da izvrši licencirano stručno lice. Pridržavajte se propisa nadležnog elektrodistributera.

- Da bi se spričile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnički servis ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.
- Ukoliko se uređaj pogrešno priključi, prestaje pravo na garanciju kada nastane šteta.

#### Informacije o električnom priključku preko instalatera:

- Ako utikač nakon instalacije nije pristupačan, sa strane instalacije mora postojati razdvojni uređaj za sve polove sa kontaktnim otvorom od najmanje 3 mm. Kod priključka preko utikača, to nije potrebno ukoliko je utikač pristupačan korisniku.
- Električna bezbednost: Šporet je uređaj klase zaštite I i sme da se koristi samo sa priključkom sa uzmjenjem.
- Za priključivanje uređaja koristite kabl tipa H 05 VV-F ili slične kablove.

#### Važne informacije o električnom priključku

Obratite pažnju na sledeće napomene i proverite sledeće:

##### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

U slučaju kontakta sa delovima pod naponom postoji opasnost od strujnog udara.

- ▶ Mrežni utikač dodirujte samo suvim rukama.
- ▶ Mrežni utikač nikad nemojte izvlačiti iz utičnice dok traje rad.
- ▶ Mrežni kabl vucite uvek direktno za utikač, a nikada za mrežni kabl, pošto biste mogli da ga oštetite.
- ▶ Mrežni utikač i utičnica moraju biti kompatibilni.
- ▶ Mrežni utikač je pristupačan u svako doba.
- ▶ Poprečni presek kabla je dovoljan.
- ▶ Mrežni kabl nije savijen, zgnječen, promenjen ili presečen.
- ▶ Zamenu mrežnih kablova, ako je potrebna, vrši samo stručni električar. Rezervni mrežni kabl možete da dobijete kod korisničkog servisa.
- ▶ Ne upotrebljavajte višestruke utikače ili spojnice i produžne kablove.
- ▶ Sistem uzemljenja je propisno instaliran.
- ▶ Prilikom upotrebe prekidača za zaštitu od pogrešne struje primenjen je samo tip sa ovim znakom ☒. Samo ovaj znak garantuje ispunjenje aktuelnih propisa.
- ▶ Mrežni kabl ne dolazi u dodir sa izvorima toplote.

## 4.2 Postavljanje uređaja

Uredaj postavite na ravnu podlogu.

Uredaj nemojte postavljati iza dekorativnih vrata ili vrata nameštaja. Postoji opasnost usled pregrevanja.

### Podešavanje visine uređaja u odnosu na pod

Visinu u odnosu na pod podešite u skladu sa funkcijama uređaja.

### Podešavanje visine uređaja sa fiksnim fiokama

Ukoliko uređaj ima fiksne firoke, visinu uređaja u odnosu na pod podešite na sledeći način.

#### Napomena:

Uredaj ima nogice čija se visina može podešiti.

Pomoću njih možete da podignite uređaj 15 mm od poda.


- Nogice se nalaze na prednjoj strani i poledini donje strane uređaja.
- Podižite ili spuštanje nogice okretanjem nogica pomoću šestougaonog odvijača sve dok ne podešite uređaj u horizontalni položaj.

### Podešavanje visine u odnosu na pod kod uređaja sa fiokom koja se izvlači


Ukoliko uređaj nema nogice čija se visina može podešiti i ukoliko se fioka može izvlačiti, visinu u odnosu na pod podešite na sledeći način.

1. Fioku u postolju povucite i izvucite je nagore. Na postolju se iznutra i spreda nalaze nogice za podešavanje.

2. Nogice za podešavanje okrećite pomoću šestougaonog uvijača tako da se podignu ili spuste, sve dok šporet ne bude horizontalno poravnat.



3. Ugurajte fioku u postolju.



### Okolni nameštaj

Okolni nameštaj mora da bude izrađen od nezapaljivih materijala. Frontovi okolnog nameštaja moraju biti otporni na temperaturu do najmanje 90 °C.

### Pričvršćivanje na zid

Kako se uređaj ne bi prevrnuo, pomoću priloženih uglova ga morate pričvrstiti na zid. Za pričvršćivanje uređaja na zid, vodite računa o uputstvu za montažu.


---

## 5 Upoznavanje sa uređajem

### 5.1 Vaš uređaj

Ovde ćete naći pregled sastavnih delova uređaja.

**Napomena:** U zavisnosti od tipa uređaja neki detalji na slici mogu da se razlikuju, na primer boja ili oblik.



#### Objašnjenje

1 Ploča za kuhanje

2 Komandna polja

3 Ventilator za hlađenje<sup>1</sup>

4 Vrata uređaja


5 Fioka u postolju<sup>1</sup>

<sup>1</sup> U zavisnosti od opremljenosti uređaja

## 5.2 Ploča za kuhanje

Ovde ćete pronaći pregled dostupnog dodatnog uključivanja ringli.

U zavisnosti od tipa uređaja neki detalji na slici mogu da se razlikuju, na primer boja ili oblik.



| Ringla                           | Dodatno uključivanje i isključivanje   |
|----------------------------------|--|
| <input type="radio"/>            | Ringla sa jednim prstenom  |
| <input checked="" type="radio"/> | Ringla sa dva prstena<br>Birač ringle okrenite nadesno do $\odot$ . Podesite stepen za kuhanje.<br>Isključivanje: Birač ringle okrenite nadesno na 0 i izvršite novo podešavanje.<br>Birač ringle ne okrećite na 0 preko $\odot$ . |

#### Napomene

- Tamna područja u užarenom izgledu ringli su tehničke prirode. Ona ne utiču na funkciju ringli.
- Ringla reguliše temperaturu putem uključivanja i isključivanja grejača. Grejanje može da se uključi i isključi i pri maksimalnoj snazi.
  - Time se osetljive komponente štite od pregravanja.
  - Uredaj se štiti od električnog preopterećenja.
  - Tako postižete bolje rezultate kuhanja.
- U slučaju ringli sa više prstena moguće je u različito vreme uključiti i isključiti grejače unutrašnjeg prstena i grejače dodatno uključenih prstena.

#### Prikaz preostale toplice

Ploča za kuhanje za svaku ringlu ima prikaz preostale toplice. On pokazuje koje ringli su i dalje vruće. Kada je ploča za kuhanje isključena, prikaz svetli sve dok se ringla dovoljno ne ohladi. Nemojte da dodirujete ringlu sve dok svetli prikaz preostale toplice.

**Savet:** Možete da održavate toplost malih jela ili da otopite glazuru.

## 5.3 Komandna polja

Preko komandnog polja možete da podesite sve funkcije uređaja i da dobijate informacije o radnom stanju.

#### Elementi za rukovanje

Preko komandnih elemenata možete da podesite sve funkcije uređaja i da dobijate informacije o radnom stanju.

| Element za rukovanje     | Objašnjenje   | Element za rukovanje       | Objašnjenje   |
|--------------------------|---|----------------------------|---|
| <b>Tasteri i displej</b> | Tasteri su površine koje su osetljive na dodir. Za odabir funkcije, blago pritisnite odgovarajuće polje. Displej prikazuje simbole aktivnih funkcija i vremenske funkcije.<br>→ "Tasteri i displej", Stranica 10  | <b>Birač temperature</b>   | Pomoću birača temperature možete da podešite temperaturu za vrstu grejanja ili da izaberete podešavanja za ostale funkcije.<br>Birač temperature možete da okrećete samo nadesno iz nultog položaja ● do kraja i ne dalje. U zavisnosti od tipa uređaja, birač temperature se može utisnuti. Za uvlačenje ili izvlačenje, u nultom položaju ○ pritisnite birač temperature.<br>→ "Temperatura i stepeni podešavanja", Stranica 11 |
| <b>Birač funkcija</b>    | Pomoću birača funkcija možete da podešite vrstu grejanja i ostale funkcije. Birač funkcija možete iz nultog položaja ○ da okrećete nadesno ili nalevo. U zavisnosti od tipa uređaja, birač funkcija se može utisnuti. Za uvlačenje ili izvlačenje, u nultom položaju ○ pritisnite birač funkcija.<br>→ "Vrste grejanja i funkcije", Stranica 10 | <b>Prekidači za ringle</b> | Pomoću 4 prekidača za ringle možete da podešite snagu pojedinačnih ringli. Simbol iznad odgovarajućeg prekidača pokazuje koju ringlu podešavate.<br>→ "Birač ringle", Stranica 11   |

## Tasteri i displej

Pomoću tastera možete da podešite različite funkcije uređaja. Na displeju vidite podešavanja.

Kada je funkcija aktivna, na displeju svetli odgovarajući simbol. ○ svetli samo kada promenite vreme.

| Simbol | Funkcija           | Upotreba  |
|--------|--------------------|---|
| ⌚      | Zaštita za decu    | Aktiviranje ili deaktiviranje zaštite za decu.  |
| ⌚      | Vremenske funkcije | Izaberite vreme ○, alarmni sat ▲, trajanje I→I i završetak →I. Za izbor pojedinačnih vremenskih funkcija, više puta pritisnite ○. |
| —      | Minus              | Smanjite podešene vrednosti.  |
| +      | Plus               | Povećajte podešene vrednosti.   |

## Vrste grejanja i funkcije

Kako biste za svoje jelo uvek odredili pravu vrstu grejanja, ovde možete pogledati objašnjenje razlika i područja primene.

| Simbol | Vrsta grejanja             | Upotreba i način funkcionisanja  |
|--------|----------------------------|--|
| ⌚      | 3D vreli vazduh            | Pečenje i prženje na jednom ili više nivoa. Ventilator u pećnici ravnomerno raspoređuje vrelinu prstenastog grejnog tela na zadnjem zidu.  |
| ⌚      | Blag vreli vazduh          | Pripremajte izabrana jela blago na jednom nivou bez prethodnog zagrevanja. Ventilator u pećnici ravnomerno raspoređuje vrelinu prstenastog grejnog tela na zadnjem zidu. Jela se pripremaju u fazama pomoću preostale topote. Izaberite temperaturu između 120 °C i 230 °C. Držite vrata uređaja zatvorena za vreme pripreme. Ova vrsta grejanja se koristi za određivanje potrošnje energije u režimu cirkulacije vazduha i klase energetske efikasnosti. |
| ⌚      | Stepen za picu             | Priprema pice ili jela kojima je potrebno puno topote odozdo. Donje grejno telo i prstenasto grejno telo na zadnjem zidu greju.  |
| ⌚      | Zagrevanje sa donje strane | Naknadno pečenje jela ili kuhanje u vodenoj kupci. Toplota dolazi odozdo.  |

| Simbol | Vrsta grejanja                     | Upotreba i način funkcionisanja  |
|--------|------------------------------------|--|
|        | Roštilj, velika površina           | Grilovanje ravnih namirnica za roštilj, kao što su odresci, kobasice ili tost. Gratiniranje jela.<br>Cela površina ispod grejnog tela za roštilj je vrela.   |
|        | Roštiljanje cirkulacionim vazduhom | Pečenje živine, celih riba ili većih komada mesa.<br>Grejno telo za roštilj i ventilator se naizmenično uključuju i isključuju. Ventilator kovitla vreli vazduh oko jela.  |
|        | Zagrevanje sa gornje/donje strane  | Tradicionalno pečenje ili prženje na jednom nivou. Ova vrsta grejanja je naročito pogodna za kolače sa sočnim nadevom.<br>Vrelina dolazi ravnomerno odozgo i odozdo.<br>Ova vrsta grejanja se koristi za utvrđivanje potrošnje energije u konvencionalnom režimu rada. |

## Ostale funkcije

Ovde možete pogledati pregled ostalih funkcija uređaja.

| Simbol | Funkcija         | Upotreba  |
|--------|------------------|---|
|        | Brzo grejanje    | Brzo predzagrevanje pećnice bez pribora.<br>→ "Brzo zagrevanje", Stranica 14                            |
|        | EcoClean         | Podesite funkciju čišćenja koja regeneriše samočisteće površine u pećnici.<br>→ "EcoClean", Stranica 19 |
|        | Sijalica u rerni | Osvetljavanje pećnice bez grejanja.<br>→ "Osvetljenje", Stranica 12                                     |

## Temperatura i stepeni podešavanja

Za vrste grejanja i funkcije postoje različita podešavanja.

**Napomena:** Kod podešene temperature preko 250 °C, uređaj nakon otpr. 10 minuta smanjuje temperaturu na otpr. 240 °C. Ukoliko vaš uređaj poseduje vrstu grejanja Zagrevanje sa gornje/donje strane ili Zagrevanje sa donje strane, u tim funkcijama se ne vrši smanjenje temperature.

| Simbol                       | Funkcija           | Upotreba   |
|------------------------------|--------------------|--|
| ●                            | Nulti položaj      | Uređaj ne zagreva.   |
| 50-275                       | Opseg temperature  | Podesite temperaturu u pećnici u °C.   |
| 1, 2, 3<br>ili<br>I, II, III | Stepeni za roštilj | U zavisnosti od tipa uređaja, podesite stepene za roštilj za veliku površinu i roštilj ili za malu površinu.<br>1 = blagi<br>2 = srednji<br>3 = jaki |
|                              | EcoClean           | Podesite funkciju čišćenja.  |

## Prikaz zagrevanja

Uređaj prikazuje kada vrši grejanje.

Ukoliko uređaj greje, na displeju svetli . U pauzama grejanja simbol se gasi.

Ukoliko prethodno zagrevate pećnicu, optimalni trenutak da stavite hrani je postignut, čim se simbol ugasi prvi put.

**Napomena:** Zbog termičke inertnosti, prikazana temperatura može malo da se razlikuje od stvarne temperaturе u pećnici.

## Birač ringle

Pomoću birača ringle podešavate grejnu snagu ringli. Kada se aktiviraju dodatna uključivanja, svetleće odgovarajući prikaz.

| Položaj | Funkcija           | Objašnjenje                              |
|---------|--------------------|--|
| 0       | Nulti položaj      | Ringla je isključena.                    |
| 1-9     | Stepeni za kuhanje | 1 = najniža snaga<br>9 = najviša snaga   |
| ◎       | Uključivanje       | Dodatno uključite ringlu sa dva prstena. |


## 5.4 Pećnica

Funkcije u pećnici olakšavaju rad uređaja.

## Postolja

Na postolja u pećnici možete da ugurate pribor na različitim visinama.

Pećnica ima 5 visina za ubacivanje. Visine za ubacivanje se broje odozdo nagore.  
Postolja možete da otkačite npr. za čišćenje.  
→ "Postolja", Stranica 20



### Samočisteće površine

Samočisteće površine u pećnici su obložene poroznom, matiranom keramikom i imaju grubu površinu. Kada uređaj radi, na samočistećim površinama se sakuplja iskapala mast od pečenja ili grilovanja i rastvara se.

Sledeće površine su samočisteće:

- Zadnji zid
- Gornji zid
- Bočni zidovi

Redovno koristite funkciju čišćenja, kako bi se očuvala sposobnost čišćenja samočistećih površina i kako ne bi nastala oštećenja. (Ekoliza) → Stranica 19

### Osvetljenje

Lampica za rernu osvetljava pećnicu.

Kod većine vrsta grejanja i funkcija, osvetljenje je tokom rada uključeno. Kada završite rad pomoću birača funkcija, osvetljenje se isključuje.

Pomoću položaja Lampica za rernu na biraču funkcija možete da uključite osvetljenje bez zagrevanja.

### Ventilator za hlađenje

Ventilator za hlađenje se u zavisnosti od temperature uređaja uključuje i isključuje. Topli vazduh se izbacuje preko vrata.

### PAŽNJA!

Nemojte pokrivati ventilacione otvore na vratima uređaja. Uređaj se pregreva.

- Ventilacioni otvori moraju biti slobodni.

Kako bi se nakon rada uređaj brže ohladio, ventilator za hlađenje radi još neko vreme.

### Vrata uređaja

Ako u toku rada otvorite vrata uređaja, režim rada se nastavlja.

### Kondenzovana voda

Tokom pripreme, u pećnici i na vratima uređaja može da se pojavi kondenzovana voda. Kondenzovana voda je normalna pojava i ne utiče na funkcionalnost uređaja. Nakon pripreme obrišite kondenzovanu vodu.


## 6 Pribor

Koristite originalni pribor. On je specijalno prilagođen za vaš uređaj.


**Napomena:** Zbog vreline pribor može da se deformiše. Te deformacije ni na koji način ne utiču na njegovo funkcionisanje. Kada se pribor ponovo ohladi, deformacija nestaje.

### Dodatni pribor

Rešetka



Univerzalna tepsija



### Upotreba

- Kalupi za pečenje
- Kalupi za gužvaru
- Posuda
- Meso, npr. pečenje ili komadi za roštaj
- Duboko smrznuta jela
- Sočni kolači
- Domaći keks
- Hleb
- Veliko pečenje
- Duboko smrznuta jela
- Sakupljajte tečnosti koje cure, npr. mast prilikom grilovanja na rešetki.

### 6.1 Upotreba pribora

Pribor ugurajte pravilno u pećnicu. Samo tako možete da izvučete pribor do pola, a da se ne prevrne.

1. Pribor stavite u kanale između dve vodice na dotičnoj visini police za pečenje.

|   |   |
|---|---|
| Rešetka za roštilj                                  | Rešetku za roštilj otvorenom stranom ka vratima uređaja i zakriviljenjem — nadole ugurajte u rernu. |
| Pleh<br>npr. univer-<br>zalna tepsi-<br>ja ili pleh | Ugurajte pleh sa zakošenjem ka poklopcu uređaja.  |

2. Pribor gurnite u potpunosti, tako da ne dodiruje vrata uređaja.

**Napomena:** Pribor koji vam tokom rada nije potreban izvadite iz pećnice.

## 7 Pre prve upotrebe

Izvršite podešavanja za prvo puštanje u rad. Očistite uređaj i pribor.

### 7.1 Prvo puštanje u rad

Morate da izvršite podešavanja za prvo puštanje u rad, pre nego što počnete da koristite uređaj.

#### Podešavanje vremena

Nakon priključivanja uređaja ili nakon nestanka struje, na displeju treperi sat. Vreme startuje na "12:00" časova. Podesite trenutno vreme.

**Zahtev:** Birač funkcije mora da bude u nultom položaju 0.

1. Pomoću — ili + podesite vreme.
2. Pritisnite ☼.
- ✓ Disples prikazuje podešeno vreme.

### 6.2 Dodatni pribor

Dodatni pribor možete da kupite preko korisničkog servisa, u specijalizovanoj trgovini ili na internetu.

Obimnu ponudu za vaš uređaj naći ćete na internetu ili u našim prospektima:

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Pribor je specifičan za uređaje. Prilikom kupovine uvek navedite tačnu oznaku (E-br.) vašeg uređaja.

U onlajn prodavnici ili preko korisničkog servisa možete saznati koji pribor je dostupan za vaš uređaj.

### 7.2 Čišćenje uređaja pre prve upotrebe

Pre nego što po prvi put pripremite jela pomoću uređaja, očistite pećnicu i pribor.

1. Iz pećnice izvadite pribor i ostatke ambalaže, kao što su kuglice stiropora.
2. Pre zagrevanja obrišite ravne površine u pećnici mekom, vlažnom krpom.
3. Proveravajte prostoriju, dok uređaj greje.
4. Podesite vrstu grejanja i temperaturu.  
→ "Osnovno rukovanje", Stranica 14

|                |                 |   |
|----------------|-----------------|---|
| Vrsta grejanja | 3D vreli vazduh | ☒ |
|----------------|-----------------|---|

|             |          |
|-------------|----------|
| Temperatura | Maksimum |
|-------------|----------|

|          |       |
|----------|-------|
| Trajanje | 1 sat |
|----------|-------|

5. Isključite uređaj posle navedenog trajanja.
6. Sačekajte dok se pećnica ne ohladi.
7. Očistite ravne površine sapunicom i krpom za posude.
8. Pribor temeljno očistite pomoću sapunice i krpe za pranje posuda ili mekom četkom.

## 8 Rukovanje ringlom

Ovde možete saznati sve što je bitno za rukovanje ringlom.

### 8.1 Podešavanje ringli

Pomoću prekidača za ringle podešavate grejnu snagu ringle.

#### Stepen pripreme

|   |                |
|---|----------------|
| 1 | Najniži stepen |
| 9 | Najviši stepen |

### 8.2 Preporuke podešavanja za kuvanje

Ovde možete da nađete pregled pripreme različitih jela sa odgovarajućim stepenima pripreme.

Vreme kuvanja varira u zavisnosti od vrste, težine, debljine i kvaliteta jela. Stepen za nastavak kuvanja zavisi od upotrebljenog posuđa za kuvanje.

#### Napomene o pripremi

- Za početak kuvanja upotrebite stepen za kuvanje 9.

- Gusta jela povremeno promešajte.
- Namirnice koje kratko treba propržiti na visokoj temperaturi ili kod kojih tokom prženja iscuri mnogo tečnosti ispržite u više malih porcija.
- Saveti o kuvanju uz uštedu energije. → Stranica 7

| Jelo | Stepen za nastavak kuvarnja u njia | Trajanje nastavka kuvanja u minutima |
|------|------------------------------------|--------------------------------------|
|------|------------------------------------|--------------------------------------|

#### Topljenje

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| Maslac, želatin | 1 | - |
|-----------------|---|---|

#### Zagrevanje ili održavanje topote

|                               |     |   |
|-------------------------------|-----|---|
| Varivo, npr. varivo od sočiva | 1   | - |
| Mleko <sup>1</sup>            | 1-2 | - |

#### Poširanje ili krčkanje

- <sup>1</sup> Jelo pripremite bez poklopca.
- 2 Pustite da proključa voda u loncu sa zatvorenim poklopcom.
- 3 Jelo dalje kuvajte bez poklopca.
- 4 Okrenite jelo više puta.

| Jelo  | Stepen za nastavak kuvanja | Trajanje nastavka kuvanja u minutima |
|---|----------------------------|--------------------------------------|
| Knedle <sup>2, 3</sup>                        | 3-4                        | 20-30                                |
| Riba <sup>2, 3</sup>                          | 3                          | 10-15                                |
| Beli sosovi, npr. bešamel sos                 | 1                          | 3-6                                  |
| <b>Kuvanje, kuvanje na pari ili dinstanje</b> |                            |                                      |
| Pirinač, sa duplom količinom vode             | 3                          | 15-30                                |
| Krompir pečen u ljudsci                       | 3-4                        | 25-30                                |
| Oguljeni kuvani krompir                       | 3-4                        | 15-20                                |
| Testenina, pasta <sup>2, 3</sup>              | 5                          | 6-10                                 |
| Varivo, supa                                  | 3-4                        | 15-60                                |
| Povrće, sveže ili zamrznuto                   | 3-4                        | 10-20                                |
| Jela u ekspres loncu                          | 3-4                        | -                                    |
| <b>Krčkanje</b>                               |                            |                                      |

<sup>1</sup> Jelo pripremite bez poklopca.

<sup>2</sup> Pustite da proključa voda u loncu sa zatvorenim poklopcom.

<sup>3</sup> Jelo dalje kuvajte bez poklopca.

<sup>4</sup> Okrenite jelo više puta.

| Jelo  | Stepen za nastavak kuvanja | Trajanje nastavka kuvanja u minutima |
|---|----------------------------|--------------------------------------|
| Rolati  | 3-4                        | 50-60                                |
| Dinstano pečenje  | 3-4                        | 60-100                               |
| Gulaš   | 3-4                        | 50-60                                |
| <b>Prženje sa malo ulja</b>                                       |                            |                                      |
| Jela pripremite bez poklopca.                                     |                            |                                      |
| Šnicla, natur pohovana  | 6-7                        | 6-10                                 |
| Kotlet, natur ili pohovan <sup>4</sup>                            | 6-7                        | 8-12                                 |
| Odrezak, debljine 3 cm  | 7-8                        | 8-12                                 |
| Riba i riblji file, natur ili pohovan                             | 4-5                        | 8-20                                 |
| Riba ili riblji fileti, pohovani i zamrznuti, npr. riblji štapići | 6-7                        | 8-12                                 |
| Jela iz tiganja, zamrznuta  | 6-7                        | 6-10                                 |
| Palačinke   | 5-6                        | -                                    |

<sup>1</sup> Jelo pripremite bez poklopca.

<sup>2</sup> Pustite da proključa voda u loncu sa zatvorenim poklopcom.

<sup>3</sup> Jelo dalje kuvajte bez poklopca.

<sup>4</sup> Okrenite jelo više puta.

## 9 Osnovno rukovanje

### 9.1 Uključivanje uređaja

- Birač funkcija okrenite na položaj van nultog položaja °.
- ✓ Uredaj je uključen.

### 9.2 Isključivanje uređaja

- Birač funkcija okrenite na nulti položaj °.
- ✓ Uredaj je isključen.

### 9.3 Vrste grejanja i temperatura

1. Pomoću birača funkcija podesite vrstu grejanja.
2. Pomoću birača temperature podesite temperaturu ili stepen za roštilj.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj počinje da greje.

3. Kada je jelo gotovo, isključite uređaj.

#### Saveti

- U opisu vrsta grejanja pronađite odgovarajuću vrstu grejanja za jelo.
- Na uređaju možete da podesite trajanje i završetak za neki režim rada.  
→ "Vremenske funkcije", Stranica 15

#### Promena vrste grejanja

Vrstu grejanja možete da promenite u svakom trenutku.

- Pomoću birača funkcija podesite željenu vrstu grejanja.

#### Promena temperature

Temperaturu možete da promenite u svakom trenutku.

- Pomoću birača temperature podesite željenu temperaturu.

## 10 Brzo zagrevanje

Da biste uštedeli vreme, možete da skratite trajanje zagrevanja pomoću brzog zagrevanja.

Brzo zagrevanje koristite samo kada je temperatura podešena iznad 100 °C.

Nakon brzog zagrevanja je najbolje da koristite sledeće vrste grejanja:

- 3D vreli vazduh 
- Zagrevanje sa gornje/donje strane 

### 10.1 Podešavanje brzog zagrevanja

Za ravnomerni rezultat pripreme, jelo stavljajte u pećnicu tek kada je brzo zagrevanje završeno.

1. Pomoću birača funkcija podesite brzo zagrevanje .
2. Pomoću birača temperature podesite željenu temperaturu.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi započinje brzo zagrevanje.
- ✓ Kada se završi brzo zagrevanje, oglašava se signal i prikaz zagrevanja se gasi.
3. Pomoću birača funkcija podesite odgovarajuću vrstu grejanja.

- Stavite jelo u pećnicu.

## 11 Vremenske funkcije

Vaš uređaj raspolaže različitim vremenskim funkcijama pomoću kojih možete da upravljate radom.

### 11.1 Pregled vremenskih funkcija

Pomoću tastera ☰ birate različite funkcije.

| Vremenska funkcija | Upotreba   |
|--------------------|--|
| Alarmni sat ⏳      | Alarmni sat se može podešiti nezavisno od režima rada. On ne utiče na uređaj.  |
| Trajanje ↗         | Ako u nekom režimu rada podešite trajanje, nakon isteka trajanja uređaj automatski prestaje da se zagreva.                                 |
| Završetak →        | Za trajanje možete podešiti vreme u koje će se rad završiti. Uređaj se automatski pokreće, tako da se režim rada završava u željeno vreme. |
| Vreme ⏲            | Podesite vreme.  |

### 11.2 Podešavanje alarmnog sata

Alarmni sat radi nezavisno od režima rada. Alarmni sat se može podešiti do 23 sata i 59 minuta minuta kako pri uključenom, tako i pri isključenom uređaju. Alarmni sat poseduje sopstveni signal, tako da možete čuti da li je alarmni sat ili trajanje isteklo.

**Napomena:** Alarmni sat i trajanje ne mogu da teku istovremeno. Ako je već podešeno trajanje, alarmni sat ne može da se podeši.

- Pritiskajte taster ☰, sve dok na displeju ne bude obeleženo ⏳.
- Tasterom — ili + podešite vreme alarma.

| Taster | Preporučena vrednost |
|--------|----------------------|
| —      | 5 minuta             |
| +      | 10 minuta            |

Do 10 minuta vreme alarma se može podešiti u koracima po 30 sekundi. Nakon toga, što je vrednost veća, veći su vremenski koraci.

- Posle nekoliko sekundi se pokreće alarmni sat i ističe vreme alarma.
- Kada istekne vreme alarma, oglašava se signal i na displeju vreme alarma stoji na nuli.
- Nakon isteka vremena alarma:
  - Pritisnite bilo koji taster da biste isključili alarmni sat.

### Promena alarmnog sata

Vreme alarma može da se promeni u svakom trenutku.

**Zahtev:** Na displeju je obeleženo ⏳.

- Tasterom — ili + promenite vreme alarma.
- Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima izmenu.

### Prekidanje alarmnog sata

Vreme alarma može da se prekine u svakom trenutku.

**Zahtev:** Na displeju je obeleženo ⏳.

- Tasterom — vratite vreme alarma na nulu.
- Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima izmenu i ⏳ se gasi.

### 11.3 Podešavanje trajanja

Trajanje za režim rada može da se podeši do 23 sata i 59 minuta.

**Zahtev:** Podešeni su vrsta grejanja i temperatura ili stepen.

- Pritiskajte taster ☰, sve dok na displeju ne bude obeleženo ↗.
- Podesite trajanje pomoću tastera — ili +.

| Dodatni program | Preporučena vrednost |
|-----------------|----------------------|
| —               | 10 minuta            |
| +               | 30 minuta            |

Do jednog sata, trajanje se može podešavati u koracima od po minutu, zatim u koracima od po 5 minuta.

- Nakon nekoliko sekundi, uređaj počinje da greje i trajanje teče.
- Kada istekne trajanje, oglašava se signal i na displeju vreme trajanja stoji na nuli.
- Kada je trajanje isteklo:
  - Da biste ranije prekinuli signal pritisnite bilo koji taster.
  - Za ponovno podešavanje trajanja, pritisnite taster +.
  - Kada je jelo gotovo, isključite uređaj.

### Promena trajanja

Trajanje može da se promeni u svakom trenutku.

**Zahtev:** Na displeju je obeleženo ↗.

- Pomoću tastera — ili + promenite trajanje.
- Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima izmenu.

### Prekidanje trajanja

Trajanje može da se prekine u svakom trenutku.

**Zahtev:** Na displeju je obeleženo ↗.

- Tasterom — vratite trajanje na nulu.
- Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima izmenu i nastavlja da greje bez trajanja.

### 11.4 Podešavanje završetka

Vreme kada se trajanje završava može da se pomeri do 23 sata i 59 minuta.

**Napomene**

- Kod vrsta grejanja sa funkcijom roštilja se ne može podešiti završetak.
- Za dobar rezultat pripreme, nemojte pomerati vreme završetka kada je režim rada već počeo.
- Da se namirnice ne bi pokvarile, ne ostavljajte ih duго u pećnici.

### Zahtevi

- Podešeni su vrsta grejanja i temperatura ili stepen.
- Trajanje je podešeno.
- 1. Pritisnite taster , sve dok na displeju ne bude obeleženo .
- 2. Pritisnite taster — ili +.
- ✓ Displej prikazuje izračunati završetak.
- 3. Pomoću tastera — ili + pomerite završetak.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima podešavanje i na displeju se prikazuje podešeni završetak.
- ✓ Kada dođe izračunato vreme početka, uređaj počinje da greje i trajanje ističe.
- ✓ Kada istekne trajanje, oglašava se signal i na displeju vreme trajanja stoji na nuli.
- 4. Kada je trajanje isteklo:
  - Pritisnite bilo koji taster da biste ranije prekinuli signal.
  - Za ponovno podešavanje trajanja, pritisnite taster +.
  - Kada je jelo gotovo, isključite uređaj.

### Promena vremena završetka

Za dobar rezultat pripreme, podešeno vreme završetka možete da menjate samo dok ne počnete sa radom i trajanje ne ističe.

## 12 Zaštita za decu

Osigurajte uređaj, da deca ne bi nesmotreno uključila uređaj ili promenila podešavanja.

**Napomena:** Posle prekida električne struje zaštita za decu nije više aktivirana.

## 13 Čišćenje i održavanje

Da bi vaš uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

### 13.1 Sredstva za čišćenje

Nemojte da koristite neodgovarajuća sredstva za čišćenje, da se različite površine na uređaju ne bi oštetile.

#### UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Vлага koja je prodrala unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.

#### PAŽNJA!

Neodgovarajuća sredstva za čišćenje oštećuju površine uređaja.

- Nemojte da koristite agresivna ili abrazivna sredstva za čišćenje.

**Zahtev:** Na displeju je obeleženo .

- Pomoću tastera — ili + pomerite završetak.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima izmenu.

### Završavanje završetka

Podešeni završetak možete da izbrišete u svakom trenutku.

**Zahtev:** Na displeju je obeleženo .

- Tasterom — se vratite na trenutno vreme plus podešeno trajanje.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj preuzima izmenu i počinje da se zagreva. Trajanje teče.

### 11.5 Podešavanje vremena

Nakon priključivanja uređaja ili nakon nestanka struje, na displeju treperi sat. Vreme startuje na "12:00" časova. Podesite trenutno vreme.

**Zahtev:** Birač funkcije mora da bude u nultom položaju 0.

1. Pomoću — ili + podesite vreme.
2. Pritisnite .
- ✓ Displej prikazuje podešeno vreme.

### 12.1 Aktiviranje i deaktiviranje zaštite za decu

**Zahtev:** Birač funkcije mora da bude u nultom položaju 0.

- Za aktiviranje zaštite za decu, taster  držite pritisnutim, sve dok se na displeju ne pojavi .
- Za deaktiviranje zaštite za decu, taster  držite pritisnutim, sve dok se na displeju ne ugasi .

- Nemojte da koristite jaka sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol.

- Nemojte da koristite tvrde abrazivne jastučice ili sunđere za ribanje.

- Nemojte da koristite posebna sredstva za čišćenje dok je uređaj još topao.

Sredstvo za čišćenje rerne dok je pećnica topla oštećuje emajl.

- Nemojte da koristite sredstva za čišćenje rerne dok je pećnica topla.

- Pre sledećeg zagrevanja, potpuno uklonite ostatke iz pećnice i sa vrata uređaja.

Nove sunđeraste krpe sadrže ostatke od proizvodnje.

- Nove sunđeraste krpe temeljno isperite pre upotrebe.

## Odgovarajuća sredstva za čišćenje

Za različite površine na uređaju koristite samo sredstva za čišćenje koja odgovaraju.

Pridržavajte se uputstva za čišćenje uređaja.  
→ "Čišćenje uređaja", Stranica 18

## Uredaj

| Površina   | Odgovarajuća sredstva za čišćenje   | Napomene   |
|--|---|--|
| Nerđajući čelik  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vruća sapunica</li> <li>■ Specijalna sredstva za negu nerđajućeg čelika za tople površine</li> </ul> | <p>Da biste izbegli koroziju, odmah uklonite fleke od kamenca, masti, skroba i proteina sa površina od nerđajućeg čelika.</p> <p>Sredstvo za negu nerđajućeg čelika nanesite u tankom sloju.</p> |
| Emajl, plastika, lakerane površine ili površine sa sitoštamponom<br>npr. komandna površina | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vruća sapunica</li> </ul>  | Nemojte da upotrebljavate sredstva za čišćenje stakla ili strugač za staklene površine.  |
| Dugmad   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vruća sapunica</li> </ul>  | Očistite krpom za posuđe i osušite mekom krpom.<br>Nemojte ih uklanjati niti ribati.   |
| Ploča za kuvanje od staklene keramike  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sredstvo za čišćenje staklene keramike</li> </ul>  | <p>Obratite pažnju na napomene za čišćenje na ambalaži sredstva za čišćenje.</p> <p>Tvrdokornu nečistoću uklonite strugačem za staklene površine.</p>  |
| Fioka u postolju   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vruća sapunica</li> </ul>  | Očistite mekom krpom za sudove.  |

## Poklopac uređaja

| Oblast              | Odgovarajuća sredstva za čišćenje  | Napomene  |
|---------------------|--|---|
| Stakla na vratima   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vruća sapunica</li> </ul>   | <p>Nemojte da koristite strugače za staklene površine i žicu od nerđajućeg čelika.</p> <p><b>Savet:</b> Za temeljno čišćenje demontirajte staklo na vratima uređaja.<br/>→ "Vrata uređaja", Stranica 21</p>       |
| Poklopac na vratima | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Od nerđajućeg čelika:<br/>Sredstvo za čišćenje nerđajućeg čelika:</li> <li>■ Od plastike:<br/>Vruća sapunica</li> </ul> | <p>Nemojte da upotrebljavate sredstva za čišćenje stakla ili strugač za staklene površine.</p> <p><b>Savet:</b> Radi temeljnijeg čišćenja skinite pokrivnu ploču poklopca.<br/>→ "Vrata uređaja", Stranica 21</p> |
| Ručka na vratima    | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vruća sapunica</li> </ul>   | Da biste izbegli tvrdokornu nečistoću, sredstvo za uklanjanje kamenca uklonite odmah sa ručke na vratima.   |
| Zaptivka na vratima | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vruća sapunica</li> </ul>   | Nemojte ih uklanjati niti ribati.   |

## Ploča za kuvanje

| Oblast               | Odgovarajuća sredstva za čišćenje  | Napomene  |
|----------------------|--|---|
| Emajlirane površine  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vruća sapunica</li> <li>■ Voda sa sirčetom</li> <li>■ Sredstvo za čišćenje rerne</li> </ul> | <p>Kod velike nečistoće natopite površinu i koristite četku ili žicu od nerđajućeg čelika.</p> <p>Da bi ploča za kuvanje mogla da se osuši nakon čišćenja, ostavite otvoreni poklopac uređaja.</p> <p><b>Napomene</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Emajl zagoreva na veoma visokim temperaturama, što rezultira malim razlikama u boji. To ne utiče na funkcionalnost uređaja.</li> <li>■ Ivice tanjih plehova se ne mogu u potpunosti emajlirati i mogu biti grube. To ne utiče na zaštitu od korozije.</li> <li>■ Ostaci namirnica formiraju beli sloj na emajliranim površinama. Taj sloj nije štetan po zdravlje. To ne utiče na funkcionalnost uređaja. Taj sloj možete ukloniti limunskom kiselinom.</li> </ul> |
| Samočisteće površine | -  | <p>Pridržavajte se uputstva za samočisteće površine.<br/>→ "Čišćenje samočistećih površina u pećnici", Stranica 18</p>  |

| Oblast                                  | Odgovarajuća sredstva za čišćenje                | Napomene  |
|---|--|---|
| Stakleni poklopac na lampici za rer- nu | ■ Vruća sapunica                                 | U slučaju velike nečistoće upotrebljavajte sredstvo za čišćenje rerne.  |
| Postolja                                | ■ Vruća sapunica                                 | Kod jakih prijavština natopite površinu i koristite četku ili žicu od nerđajućeg čelika.<br><b>Savet:</b> Otkačite postolja radi čišćenja.<br>→ "Postolja", Stranica 20 |
| Dodatni pribor                          | ■ Vruća sapunica<br>■ Sredstvo za čišćenje rerne | Kod velike nečistoće natopite površinu i koristite četku ili žicu od nerđajućeg čelika.<br>Emajlirani pribor se može prati u mašini za pranje sudova.                   |

## 13.2 Čišćenje uređaja

Da biste izbegli oštećenja uređaja, čistite ga samo na propisani način i sa odgovarajućim sredstvima za čišćenje.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Uređaj i delovi koje možete da dodirnete se tokom rada zagrevaju.

- ▶ Budite pažljivi i ne dodirujte grejne elemente.
- ▶ Udaljite malu decu mlađu od 8 godina.

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Slobodni ostaci jela, masnoća i sokovi od pečenja mogu da se zapale.

- ▶ Pre upotrebe uklonite krupnu prijavštinu iz pećnice, sa grejnijih elemenata i pribora.

**Zahov:** Pridržavajte se napomena o sredstvima za čišćenje.

→ "Sredstva za čišćenje", Stranica 16

### 1. Uređaj čistite vrućom sapunicom i krpom za posude.

- Na nekim površinama možete da koristite alternativno sredstvo za čišćenje.  
→ "Odgovarajuća sredstva za čišćenje", Stranica 17

### 2. Osušite mekom krpom.

## 13.3 Čišćenje elemenata za rukovanje

### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Vlažnost koja prodire može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Nemojte izvlačiti upravljački točak radi čišćenja.
- ▶ Nemojte koristiti mokre sunđeraste krpe.

### 1. Obratite pažnju na informacije o sredstvima za čišćenje.

### 2. Čistite vlažnom sunđerastom krpom i vrućom sapunicom.

### 3. Dodatno osušite mekom krpom.

## 13.4 Čišćenje samočistećih površina u pećnici

Zadnji zid, gornji zid i bočni zidovi u pećnici su samočisteći i imaju grubu površinu.

### PAŽNJA!

Ako samočisteće površine ne čistite redovno, mogu nastati oštećenja na površinama.

- ▶ Ako se na samočistećoj površini pojave tamne fleke, očistite pećnicu pomoću funkcije čišćenja.
- ▶ Kada se na displeju pojavi zahtev za čišćenje, pećnicu očistite pomoću funkcije čišćenja.
- ▶ Nemojte koristiti sredstvo za čišćenje rerne ili abrazivna pomoćna sredstva za čišćenje. U slučaju da se sredstvo za čišćenje pećnice slučajno nađe na samočistećim površinama, odmah ga obrišite vodom i sunđerom. Nemojte ribati.
- ▶ Koristite funkciju čišćenja.  
→ "EcoClean", Stranica 19

## 13.5 Moguće fleke

Da biste sprečili fleke, ploču za kuvanje čistite vlažnom krpom za posuđe i osušite je krpom.

| Ošte-<br>ćenje | Uzrok                              | Mera   |
|----------------|------------------------------------|--|
| Fleke          | Ostaci kamena i vode               | Ploču za kuvanje čistite tek kada se ohladiti.<br>Koristite sredstva za čišćenje koja su namenjena za ploče za kuvanje od staklene keramike. |
| Fleke          | Šećer, ostaci pirinča ili plastike | Odmah očistite.<br>Koristite strugač za staklene površine.   |

## 13.6 Čišćenje ploče za kuvanje

Očistite ploču za kuvanje nakon svake upotrebe, kako se ostaci hrane ne bi slepili.

**Zahov:** Ploča za kuvanje mora da bude hladna. Samo fleke od šećera, pirinčani skrob, plastiku ili aluminijsku foliju nemojte ostaviti da se ohlade na ploči za kuvanje.

1. Tvrdomornu nečistoću uklonite strugačem za staklene površine.

2. Ploču za kuvanje očistite sredstvom za čišćenje staklokeramike.

Obratite pažnju na napomene za čišćenje na ambalaži sredstva za čišćenje.

### Saveti

- Posebnim sunđerom za staklokeramiku možete da postignete dobre rezultate čišćenja.

- Ako održavate čistoću dna posuda za kuvanje, površina ploče za kuvanje će ostati u dobrom stanju.

### 13.7 Čišćenje okvira ravne ploče za kuvanje

Ukoliko se nakon upotrebe na okviru ploče za kuvanje nalaze nečistoća ili fleke, očistite okvir.

## 14 EcoClean

Redovno koristite funkciju čišćenja EcoClean, kako bi se očuvala sposobnost čišćenja samočistećih površina i kako ne bi nastala oštećenja.

Samočisteće površine u pećnici su obložene poroznom, matiranom keramikom i imaju grubu površinu. Kada uređaj radi, na samočistećim površinama se sakuplja iskapala mast od pečenja ili grilovanja i rastvara se.

Sledeće površine su samočisteće:

- Zadnji zid
- Vrata
- Bočni zidovi

### PAŽNJA!

Ako samočisteće površine ne čistite redovno, mogu nastati oštećenja na površinama.

- Ako se na samočistećoj površini pojave tamne fleke, očistite pećnicu pomoću funkcije čišćenja.
- Kada se na displeju pojavi zahtev za čišćenje, pećnicu očistite pomoću funkcije čišćenja.
- Nemojte koristiti sredstvo za čišćenje rerne ili abrazivna pomoćna sredstva za čišćenje. U slučaju da se sredstvo za čišćenje pećnice slučajno nađe na samočistećim površinama, odmah ga obrišite vodom i sunderom. Nemojte ribati.

### 14.1 Preporuka za čišćenje

Uređaj prepoznaže vrstu i trajanje rada uređaja i po potrebi preporučuje upotrebu funkcije čišćenja.

- Ako na displeju svetli  kada je uređaj isključen, koristite funkciju čišćenja što pre.
  - Da biste uklonili poruku na displeju, pritisnite bilo koji taster osim tastera —. Napomena će se ponovo pojavljivati, sve dok čišćenje ne bude izvršeno do kraja.
  - Da biste resetovali preporuku za čišćenje, držite taster — otprilike 4 sekunde. Napomena se više ne pojavljuje, sve dok uređaj ne registruje odgovarajući broj radnih ciklusa.

### Napomene

- Ako se uređaj prerano isprlja, npr. od masne živine ili pečenja ili ako na samočistećim površinama nastanu tamne mrlje, nemojte čekati napomenu na displeju da biste izvršili funkciju čišćenja. Što češće koristite funkciju čišćenja, to će se duže očuvati sposobnost čišćenja samočistećih površina.
- Nakon nestanka struje, brojač za preporuku čišćenja se resetuje. Najbolje je da nakon nestanka struje pokrenete funkciju čišćenja.

**Napomena:** Nemojte da upotrebljavate strugač za staklene površine.

1. Okvir ravne ploče za kuvanje očistite vrućom sapunicom i mekom krpom.  
Nove sunđeraste krpe temeljno isperite pre upotrebe.
2. Obrišite mekom krpom.

### 14.2 Priprema uređaja za funkciju čišćenja

Da biste ostvarili dobar rezultat čišćenja, pažljivo pripremite uređaj.

1. Izvadite pribor i posude iz pećnice.
2. Otkačite postolja i izvadite ih iz pećnice.  
→ "Postolja", Stranica 20
3. Uklonite krupnu prljavštinu vrućom sapunicom i mekom krpom:
  - sa dna pećnice
  - sa unutrašnjosti vrata uređaja
  - sa staklenog poklopca lampice za rernu
 Na taj način ćete izbeći tvrdokorne fleke.
4. Pećnica mora biti potpuno prazna.

### 14.3 Podešavanje funkcije čišćenja

Provetravajte kuhinju dok traje funkcija čišćenja.

#### UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

 Tokom funkcije čišćenja uređaj spolja postaje veoma vreo.

- Nikada nemojte da dodirujete vrata uređaja.
- Ostavite uređaj da se ohladi.
- Udaljite decu.

**Zahtev:** Pripremite uređaj za funkciju čišćenja.

→ Stranica 19

1. Pomoću birača funkcije podesite EcoClean .
- ✓ Displej prikazuje trajanje. Trajanje od 1 sata ne može da bude promenjeno.
2. Pomoću birača temperature podesite stepen čišćenja .
- ✓ Nakon nekoliko sekundi otpočinje funkcija čišćenja i trajanje teče.
- ✓ Kada se funkcija čišćenja završi, oglasa se signal i na displeju vreme trajanja stoji na nuli.
3. Isključite uređaj.
4. Obrišite uređaj. → Stranica 19

### 14.4 Brisanje uređaja nakon funkcije čišćenja

1. Sačekajte da se uređaj ohladi.
2. Pećnicu obrišite vlažnom krpom.

**Napomena:** Za vreme rada i prilikom funkcije čišćenja, mogu se pojaviti crvenkaste fleke na površinama. One ne predstavljaju koroziju, već ostatke jela koja sadrže so. Premaz na površini ne razgrađuje sastavne delove namirnica kao što su šećer i belančevine, zbog čega se mogu zlepiti na površini. Te fleke nisu opasne po zdravlje i ne umanjuju sposobnost čišćenja samočistećih površina.

3. Zakačite postolja.  
→ "Postolja", Stranica 20

## 15 Podrška čišćenju

Podrška čišćenju je brza privremena alternativa čišćenju pećnice. Podrška čišćenju isparava sapunicu i na taj način omekšava nečistoću. Na taj način se nečistoća lakše uklanja.

### 15.1 Podešavanje podrške čišćenju

#### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opeketina!

Od vode u vreloj pećnici može nastati vrela vodena para.

- Nikada ne sipajte vodu u vruću pećnicu.

**Zahov:** Pećnica mora u potpunosti da se ohladi.

1. Izvadite pribor iz pećnice.
2. Pomešajte 0,4 litara vode sa jednom kapi sredstva za pranje posuđa i prelijte dno pećnice po sredini. Nemojte koristiti destilovanu vodu.
3. Pomoću birača funkcije podesite vrstu grejanja **Zagrevanje dole**
4. Pomoću birača temperature podesite 80 °C.
5. Pritisnite taster , sve dok na displeju ne bude obeleženo .
6. Pomoću tastera — ili + podesite trajanje na 4 minute.
- ✓ Nakon nekoliko sekundi, uređaj počinje da greje i trajanje teče.

- ✓ Kada istekne trajanje, oglašava se signal i na displeju vreme trajanja stoji na nuli.

7. Isključite uređaj i sačekajte 20 minuta da se ohladi.

### 15.2 Čišćenje pećnice nakon upotrebe

#### PAŽNJA!

Ukoliko pećnica duže vreme ostane vlažna, nastaje korozija.

- Nakon podrške čišćenju obrišite pećnicu i sačekajte da se potpuno osuši.

**Zahov:** Pećnica se ohladila.

1. Otvorite vrata uređaja i pomoću sunđera koji upija očistite preostalu vodu.
2. Ravne površine pećnice očistite krpom za posuđe ili mekom četkom. Tvrđokorne ostatke uklonite spiralom za ribanje od inoksa.
3. Fleke od kamenca uklonite krpom natopljenom sirčetom. Prebrisite čistom vodom i osušite mekom krpom i isto učinite i ispod zaptivke vrata.
4. Kada je pećnica dovoljno očišćena:
  - Kako bi se pećnica osušila, vrata uređaja ostavite otvorena u ulegnutom položaju pod uglom od otpr. 30° oko 1 sat.
  - Za brže sušenje pećnice, uređaj zagrejte dok su vrata otvorena oko 5 minuta sa **3D vrelim vazduhom** i 50 °C.

## 16 Postolja



Postolja možete da skinete radi temeljnog čišćenja postolja i pećnice.

### 16.1 Otkačivanje postolja


#### ⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opeketina!

Postolja mogu da budu vrela.

- Nikada nemojte dodirivati postolja dok su vruća.
  - Sačekajte da se uređaj ohladi.
  - Držite decu na bezbednoj udaljenosti.
1. Prednji deo postolja podignite nagore i otkačite ga.




2. Potom celo postolje pritisnite prema napred i skinite ga.




## 16.2 Kačenje postolja

- Postolje prvo umetnите u zadnju buksnu, malo ga pritisnite unazad



- i umetnite ga u prednju buksnu.



Postolja odgovaraju levo i desno. Visine ubacivanja 1 i 2 se nalaze dole, a visine ubacivanja 3, 4 i 5 gore.


# 17 Vrata uređaja

Obično je dovoljno ako očistite spoljašnju stranu vrata uređaja. Ukoliko su vrata uređaja jako zaprljana sa spoljašnje i unutrašnje strane, vrata uređaja možete da skinite i očistite.

## 17.1 Šarke na vratima


### **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**

- Ako šarke nisu pričvršćene, mogu naglo da se zatvore.
- ▶ Kada otvarate vrata uređaja uverite se da su ručice za blokadu u potpunosti zatvorene ili otvorene.
  - 1. Šarke na vratima rerne imaju po jednu ručicu za blokadu. Ako su ručice za blokadu zaklopljene, vrata rerne su osigurana.



Ne možete da ih otkačite.


- Ako su ručice za blokadu otklopljene radi otkačivanja vrata rerne, šarke su osigurane.




Šarke ne mogu da škljocnu.

## 17.2 Skidanje vrata uređaja

- Potpuno otvorite vrata rerne.
- Otklopite ručicu za blokadu na levoj i desnoj šarki.



3. Zatvorite vrata rerne do graničnika. Zahvatite vrata sa leve i desne strane obema rukama. Zatvorite ih još malo i izvucite ih.



### 17.3 Demontaža stakla na vratima

Za bolje čišćenje stakala na vratima rerne možete da ih demontirate.


#### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Ogrebano staklo na vratima uređaja može da pukne.


- ▶ Za vrata uređaja nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili oštре metalne strugače za čišćenje staklenih površina, jer biste tako mogli oštetići površinu.

Delovi vrata uređaja mogu da imaju oštre ivice.


- ▶ Koristite rukavice.
- 1. Otkačite vrata rerne.  
→ "Skidanje vrata uređaja", Stranica 21
- 2. Položite ih na krušu sa drškom okrenutom nadole.
- 3. Za demontažu gornjeg poklopca vrata rerne, sa leve i desne strane prstima utisnite ušicu. Izvucite i uklopite poklopac.



4. Podignite i izvucite gornje staklo.




5. Podignite i izvucite staklo.




### 17.4 Montaža stakla na vratima

Prilikom montaže se uverite da natpis „right above“, koji se nalazi levo dole, ne bude okrenut naopačke.

1. Staklo ukoso ugurajte ka nazad.



2. Gornje staklo čvrsto držite za obe držača i ukoso ga ugurajte ka nazad.



Staklo ugurajte u dva otvora na donjoj strani. Ravna površina stakla mora da bude sa spoljašnje strane.

3. Gore na vratima rerne nataknite poklopac i pritisnite ga.

Spojke na obe strane moraju da ulegnu.

4. Zakačite vrata rerne.

→ "Kačenje vrata uređaja", Stranica 22

**Napomena:** Renu koristite tek kada ste stakla pravilno ugradili.

### 17.5 Kačenje vrata uređaja


Vrata rerne ponovo zakačite obrnutim redosledom.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**


Vrata rerne mogu nenamerno da ispadnu ili šarka može iznenada da se zatvori.

- ▶ U tom slučaju nemojte držati šarku. Pozovite servisnu službu.


1. Prilikom kačenja vrata rerne pazite na to da obe šarke uvučete u smeru otvaranja.



2. Reza na šarki mora da ulegne na obe strane.



3. Ponovo zaklopite obe ručice za blokadu.



4. Zatvorite vrata uređaja.

## 17.6 Dodatna zaštita za vrata

Postoje dodatni mehanizmi zaštite, koji sprečavaju kontakt sa vratima rerne. Ako se u blizini rerne nalaze deca, postavite ove mehanizme zaštite. Ovaj specijalni pribor 11023590 možete da kupite preko korisničkog servisa.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Kod dužeg vremena pripreme, vrata rerne se mogu veoma zagrejati.

- ▶ Kada je rerna u režimu rada, nadzirite malu decu.

## 18 Otklanjanje smetnji

Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite korisničkom servisu, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbegić nepotrebne troškove.

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Ako je uređaj neispravan, pozovite servisnu službu.  
→ "Korisnička služba", Stranica 25

### **⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!**

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Da bi se spričile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

### 18.1 Smetnje u funkcionisanju

| Kvar                   | Uzrok i rešavanje problema   |
|------------------------|--|
| Uredaj ne funkcioniše. | Mrežni utikač voda za mrežni priključak nije utaknut.<br>▶ Priklučite uređaj na struju mrežu.                      |
|                        | Aktivirao se osigurač u kutiji sa osiguračima.<br>▶ Proverite osigurač u kutiji sa osiguračima.                    |
|                        | Napajanje strujom je prekinuto.<br>▶ Proverite da li osvetljenje u prostoriji ili drugi uređaji u prostoriji rade. |

| Kvar  | Uzrok i rešavanje problema  |
|---|---|
| Uredaj se ne isključuje u potpunosti nakon isteka određenog trajanja. | Nakon isteka određenog trajanja uređaj prestaje da se zagreva. Lampica za rernu i ventilator za hlađenje se ne isključuju. Kod vrsta grejanja sa cirkulacionim vazduhom, ventilator na zadnjem zidu pećnice i dalje radi. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Birač funkcija okrenite na nulti položaj.</li> <li>✓ Uredaj je isključen.</li> <li>✓ Lampica za rernu i ventilator na zadnjem zidu su isključeni.</li> <li>✓ Ventilator za hlađenje se isključuje automatski, čim se uređaj ohladi.</li> </ul> |
| Na displeju treperi tačno vreme.                                      | Napajanje strujom je prekinuto. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ponovo podešite vreme na satu.<br/>→ "Podešavanje vremena", Stranica 16</li> </ul>   |
| Na displeju svetli <b>S R F E</b> i uređaj ne može da se podeši.      | Zaštita za decu je aktivirana. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Deaktivirajte zaštitu za decu sa .<br/>→ "Zaštita za decu", Stranica 16</li> </ul>  |
| Na displeju se pojavi .   | Preporuka za čišćenje <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Funkciju čišćenja izvršite u potpunosti.<br/>→ "EcoClean", Stranica 19</li> <li>Napomenu na displeju uklonite privremeno pritiskom bilo kog tastera.<br/>→ "Preporuka za čišćenje", Stranica 19</li> </ul>   |
| Na displeju se pojavi poruka sa , npr. <b>E05-32</b> .                | Smetnja u elektronici <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pritisnite .<br/>- Ukoliko je potrebno, iznova podešite vreme.</li> <li>✓ Ako se smetnja samo jednom pojavila, poruka o grešci će nestati.</li> <li>2. Ako se poruka o grešci ponovo pojavi, pozovite korisnički servis. Navedite tačnu poruku o grešci i potpuni E-br. vašeg uređaja.<br/>→ "Korisnička služba", Stranica 25</li> </ol>  |

## 18.2 Zамена lampice za rernu

Уколико нестане осветљење у пећници, замените лампу за рерну.

**Напомена:** Halogene lampice od 230 V i 25 W које су отпорне на врелину добићете код корисниčког сервиса или у специјализованој трговини. Употребљавајте само те лампице. Нове halogene lampice hvataјте само са чистом, сувом крпом. На тај начин се продужава век trajanja lampice.

### UPOZORENJE – Опасност од оpekотина!

Уређај и делови које можете да додирнете се током рада загревају.

- ▶ Будите паžljivi и не додирјујте грејне елементе.
- ▶ Удалјите малу decu млађу од 8 година.

### UPOZORENJE – Опасност од струјног удара!


Приликом замене lampice, контакти грла за lampicu су под напоном.

- ▶ Да не би дошло до електричног удара, пре замене lampice се уверите да је уређај isključen.
- ▶ Dodatno izvucite mrežни utikač или isključите osigurač у кутији са осигурачима.

### Zahtevi

- Уредај је одвојен од мреже.
- Пећница се охладила.
- Postoji нова halogena lampica за замену.

1. Како бисте избегли оштећења, у пећницу положите крпу за посуђе.
2. Stakleni poklopac odvrnите налево.
3. Izvucite halogenu lampicu без окretanja.



4. Stavite novu halogenu lampicu и углавите је у прихват. Obratite паžnju на положај чијија.
5. U зависности у типа уређаја, стакленi poklopac posezuje zaptivni прстен. Postavite zaptivni прстен.
6. Zavrnete stakleni poklopac.
7. Izvadite крпу за посуђе из пећнице.
8. Povežite уређај са струјном мрежом.

## 19 Transport i odlaganje u otpad

Овде можете да сазнате како да припремите уређај за транспорт. Поред тога, можете сазнати како да одлозите стари уређаје у otpad.

## 19.1 Odlaganje starih uređaja u otpad

Ekološki prihvatljivim odlaganjem u otpad mogu da se recikliraju dragocene sirovine.

- Uredaj odložite u otpad na ekološki prihvatljiv način. O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

## 19.2 Transport uređaja

Sačuvajte originalnu ambalažu uređaja. Uredaj transportujte samo u originalnoj ambalaži. Obratite pažnju na strelice za transport na ambalaži.

# 20 Korisnička služba

Funkcijski relevantne originalne rezervne delove proizvedene u skladu sa odgovarajućom direktivom o ekološkom dizajnu možete da dobijete od našeg korisničkog servisa u periodu od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržiste u okviru Evropskog ekonomskog prostora.

**Napomena:** Angažovanje servisne službe je besplatno u okviru garantnih uslova proizvođača.

Detaljnije informacije o trajanju i uslovima garancije u svojoj zemlji možete da dobijete od našeg korisničkog servisa, trgovca kod kojeg ste kupili uređaj ili na našoj veb-stranici.

Kada se obraćate korisničkom servisu, navedite broj proizvoda (E-Nr.) i fabrički broj (FD) svog uređaja.

1. Sve nepričvršćene delove u i na uređaju pričvrstite lepljivom trakom koja ne ostavlja tragove nakon uklanjanja.
2. Radi izbegavanja oštećenja uređaja, sav pribor, npr. plebove, obložite tankim kartonom na ivicama i postavite u odovarajuće pregrade.
3. Da ne bi došlo do udaranja o unutrašnju stranu staklenih vrata, između prednje i zadnje strane postavite karton ili slični materijal.
4. Vrata i, ukoliko postoji, gornji poklopac zlepite lepljivom trakom za strane uređaja.

### Ukoliko više nemate originalnu ambalažu

1. Da biste postigli zaštitu od različitih oštećenja prilikom transporta, uređaj zapakujte u alternativnu zaštitnu ambalažu.
2. Uredaj transportujte u uspravnom položaju.
3. Uredaj nemojte držati za dršku vrata ili priključke na zadnjoj strani, jer bi se mogli oštetiti.
4. Na uređaj nemojte odlagati teške predmete.

Podatke za kontakt korisničke službe naći ćete u prilogu spisku korisničkih službi ili na našoj veb-stranici. Ovaj proizvod sadrži izvore svetlosti G klase energetske efikasnosti.

## 20.1 Broj proizvoda (E-Nr). i proizvodni broj (FD)

Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD-Nr.) možete da pronađete na tipskoj pločici uređaja.

Pločicu sa oznakom tipa i brojevima naći ćete, kada otvorite vrata uređaja.

Da biste brzo mogli da pronađete podatke o uređaju i telefonski broj korisničke službe, podatke možete i da zabeležite.

# 21 Zagarantovan uspeh

Ovde možete pogledati podešavanja i najbolji pribor i posude koji odgovaraju različitim jelima. Preporuke su optimalno prilagođene vašem uređaju.

## 21.1 Postupite na sledeći način

### Napomena:

Kada uređaj koristite prvi put, obratite pažnju na sledeće važne informacije:

- → "Bezbednost", Stranica 2
- → "Štednja energije", Stranica 6
- → "Izbegavanje materijalnih šteta", Stranica 5

1. Izaberite odgovarajuće jelo iz pregleda jela.

**Napomena:** Ukoliko ne nađete konkretno jelo ili funkciju koju želite da upotrebite za pripremu, orijentisite se prema sličnim jelima.

2. Izvadite pribor iz pećnice.

3. Izaberite odgovarajuće posude i pribor.

Koristite posuđe i pribor koji su navedeni u preporukama za podešavanje.

4. Uredaj prethodno zagrevajte samo ako je to zadato receptom ili preporukama za podešavanje.
5. Uredaj podesite u skladu sa preporukom za podešavanje.

### 6. UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Prilikom otvaranja vrata uređaja može da izade vrela para. U zavisnosti od temperature, para nije vidljiva.

- Pažljivo otvorite vrata uređaja.
- Udaljite decu.

Kada je jelo gotovo, isključite uređaj.

## 21.2 Ovo je dobro znati

Prilikom pripreme jela, obratite pažnju na ove informacije.

- Temperatura i trajanje zavise od količine i recepta. Zato su navedeni opsezi za podešavanje. Prvo izaberite niže vrednosti i sledeći put, ukoliko je potrebno, izaberite veće vrednosti.  
Vreme pripreme se ne može skratiti povećanjem temperature. Jela bi samo spolja bila reš, dok bi iznutra bila samo malo pečena.
- Vrednosti za podešavanje važe za ubacivanje jela u hladnu pećnicu. Možete da uštedite do 20% energije.  
Prethodno zagrevanje u pravilu nije potrebno. Ukoliko ipak želite prethodno da zegrejete pećnicu, navedeno vreme pečenja se skraćuje za nekoliko minuta.  
Za pojedina jela je neophodno prethodno zagrevanje. Pribor ubacite u pećnicu tek nakon prethodnog zagrevanja.
- Izvadite nepotreban pribor iz pećnice. Tako ćete dobiti optimalan rezultat pečenja i uštedeti i do 20% energije.
- Blag vredni vazduh je inteligentna vrsta grejanja za blagu pripremu mesa, ribe i peciva. Uredaj optimalno reguliše dotok energije u pećnicu. Jela se pripremaju u fazama pomoću preostale toplove. Jela tako ostaju sočna i manje tamne. Možete da uštedite energiju u zavisnosti od pripreme i namirnice. Ovaj efekat se gubi ukoliko se pećnica prethodno zagревa ili ukoliko tokom pripreme prevremeno otvorite vrata uređaja.  
Vrsta grejanja Blag vredni vazduh koristi se za određivanje potrošnje energije u režimu cirkulacije vazduha i klase energetske efikasnosti.
- Koristite samo originalni pribor.  
Originalni pribor je optimalno prilagođen pećnici i vrstama grejanja.  
Vodite računa da pribor pravilno ubacite.

## Formiranje kondenzata

Ovde možete saznati kako nastaje kondenzat, kako da izbegnete oštećenja i kako da izbegnete formiranje kondenzata.

Kada u pećnici pripremate namirnice, može nastati velika količina vodene pare. Pošto je uređaj energetski efikasan, u okolinu se predaje samo mala količina toplice tokom rada. Zbog velikih razlika u temperaturi unutrašnjosti pećnice i spoljašnjih delova uređaja može da se stvari kondenzat na vratima uređaja, komandnom polju ili susednim površinama nameštaja. Formiranje kondenzata je normalna pojava uzrokovanu zakonima fizike.

Kako biste izbegli oštećenja, obrišite kondenzat.

Kada prethodno zegrejete uređaj, smanjićete formiranje kondenzata.

## Papir za pečenje

Koristite samo papir za pečenje koji odgovara za izabrano temperatuру. Isecite papir za pečenje tako da odgovara.

## ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Prilikom otvaranja vrata uređaja se stvara promaja. Papir za pečenje može da dodirne grejne elemente i da se zapali.

- ▶ Prilikom prethodnog zagrevanja i tokom pripreme, nemojte nikada na pribor stavljati papir za pečenje koji nije pričvršćen.
- ▶ Papir za pečenje uvek isecite na odgovarajuću veličinu i pričvrstite ga posodom ili kalupom.

## Napomene za pečenje

Za pečenje koristite navedene visine polica.

| Pečenje na jednom nivou                             | Visina |
|---|--------|
| Testenina koja narasta/pecivo odn. kalup na rešetki | 2      |
| Niska testenina/pecivo odn. na plehu                | 2 - 3  |
| Pečenje na više nivoa                               | Visina |
| Univerzalna tepsija                                 | 3      |
| Pleh  | 1      |
| Kalupi na rešetki:                                  | Visina |
| Prva rešetka  | 3      |
| Druga rešetka                                       | 1      |
| Pečenje na tri nivoa                                | Visina |
| Plehovi   | 5      |
| Univerzalna tepsija                                 | 3      |
| Plehovi   | 1      |

## Napomene

- Prilikom pečenja na više nivoa upotrebljavajte vredni vazduh. Istovremeno ugurana jela ne moraju istovremeno da budu gotova.  
U tom slučaju možete da izvadite gotovo jelo i nastavite pečenje drugog pleha. Ukoliko je potrebno, možete da promenite položaj i usmerenost plehova.
- Stavite kalupe u pećnicu jedan do drugog ili jedan iznad drugog tako da ne budu u ravni. Istovremenom pripremom jela možete da uštedite energiju.
- Za optimalan rezultat pečenja preporučujemo tamne kalupe od metala.

## Pečenje i roštiljanje na rešetki

Pečenje na rešetki je posebno pogodno za velike komade živine ili više komada istovremeno.

- U zavisnosti od veličine i vrste namirnice za pečenje, dodajte do 1/2 litara vode u univerzalnu tepsiju. Od prikljucne možete da napravite sos. Pore toga, nastaje manje dima i pećnica se manje prlja.
- Vrata uređaja ostavite zatvorena tokom roštiljanja. Nikada ne roštiljajte sa otvorenim vratima.
- Namirnice za roštiljanje stavite na rešetku. Dodatno podmetnite univerzalnu tepsiju barem za jedan nivo niže tako da joj kosa strana bude okrenuta prema vratima. Na taj način se mast koja kaplje skuplja.

## Pečenje u posudu

Kada pripremate jela u posudu, možete ih lakše izvaditi iz pećnice i servirati ih direktno u posudi. Kada pripremu vršite u zatvorenoj posudi, pećnica će biti čistija.

## Opšte napomene za pečenje u posudu

- Koristite vatrostalno posuđe namenjeno za pećnicu.

- Posudu stavite na rešetku.
- Pre toga proverite da li posude može da stane u pećnicu.
- Najpogodnije je posuđe od stakla.
- Sjajni pekači od inoksa ili aluminijuma su samo uslovno adekvatni. Oni reflektuju toplotu poput ogledala. Jelo se peče sporije i manje rumeni. Temperaturu povećajte i produžite vreme pripreme.
- Vodite računa o uputstvima proizvođača posude za pečenje.

#### Otvoreno posuđe

- Koristite visoki kalup.
- Posudu stavite na rešetku.
- Ukoliko nemate odgovarajuću posudu, upotrebljavajte univerzalnu tepsiju.

#### Zatvoreno posuđe

- Koristite odgovarajući poklopac koji dobro prianja.
- Posudu stavite na rešetku.
- Meso, živila ili riba mogu da budu hrskavi i kada se pripremaju u zatvorenom pekaču. Koristite pekač sa staklenim poklopcom. Izaberite višu temperaturu.

#### **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**

Ukoliko vrelu staklenu posudu stavite na mokru ili hladnu podlogu, staklo može da pukne.

- ▶ Vrelu staklenu posudu odložite na suvi podmetač.

#### **⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!**

Kada otvorite poklopac nakon pečenja, može da izade vrela para. U zavisnosti od temperature, para nije vidljiva.

- ▶ Podignite poklopac tako da vrela para može da izade dalje od tela.
- ▶ Udaljite decu.

#### Napomene za pečenje i roštilj

Vrednosti za podešavanje važe sa ubacivanje u hladnu pećnicu živine, mesa ili ribe koji su spremni za pečenje i sa temperaturom sličnoj onoj u frižideru.

#### PAŽNJA!

Kisele namirnice mogu da oštete rešetku

- Kisele namirnice, kao što je voće, ili hranu začinjenu kiselim marinadama nemojte spušтati direktno na rešetku.
- Što je veći komad živine, mesa ili ribe, utolikoj je niža temperatura i samim tim i trajanje pripreme.
- Nakon oko 1/2 do 2/3 navedenog vremena, okrenite živinu, meso ili ribu.
- Za živinu, dodajte malo tečnosti u posudu. Sipajte tečnost toliko da pokrije otprilike 1–2 cm dna.
- Kada okrećete živinu, vodite računa o tome da prva strana gde su prsa odnosno strana sa kožurom bude dole.
- Komade za roštiljanje okrećite hvataljkama za roštilj. Kada se viljuškom probode meso, ono gubi sos i suši se.
- Odreske posolite tek nakon pečenja. So izvlači vodu iz mesa.

#### Napomena za osobe koje su alergične na nikl

U retkim slučajevima, manje količine nikla mogu da predu na nemirnicu.

#### Saveti za pečenje i dinstanje

Pratite ove savete za dobre rezultate za pečenje i dinstanje.

| Tema  | Savet   |
|---|---|
| Nemasno meso ne sme da se isuši.                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Meso premažite po želji masnoćom ili ga obložite komadima slanine.</li> </ul>  |
| Ako želite da pečete meso sa kožurom, sledite sledeće korake: | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kožuru zasecite u obliku krsta.</li> <li>■ Meso za pečenje pecite prvo tako da kožura bude dole.</li> </ul>  |
| Pećnica treba da ostane čista.                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Jelo pripremajte u zatvorenom pekaču na visokoj temperaturi. Ili:</li> <li>■ Koristite tepsiju za roštilj. Ukoliko vam je potrebna, tepsiju za roštilj možete da dokupite kao poseban pribor.</li> </ul>   |
| Meso treba da bude vrucé i sočno, npr. rozbif.                | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kada je pečenje gotovo, ostavite ga još 10 minuta u isključenoj, zatvorenoj pećnici. Tako se bolje raspoređuje sok iz mesa. U navedenom trajanju pripreme hrane nije sadržano preporučeno vreme mirovanja.</li> <li>■ Nakon pripreme, jelo uvijte u aluminijumsku foliju.</li> </ul> |

#### Saveti za pripremu bez akrilamida

Akrilamid je štetan po zdravlje i nastaje kada se proizvodi od žitarica i krompira pripremaju na visokim temperaturama.

| Jelo               | Savet   |
|--------------------|---|
| Opšte napomene     | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vreme pripreme treba da bude što je moguće kraće.</li> <li>■ Jelo treba da bude zlatnožuto i ne suviše smeđe.</li> <li>■ Koristite velike, debele namirnice za pripremu. One sadrže manje akrilamida.</li> </ul> |
| Pečenje            | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Podesite zagrevanje sa gornje/donje strane na maks. 200 °C.</li> <li>■ Podesite maks. temperaturu u režimu vrelog vazduha na 180 °C.</li> </ul>  |
| Domaći keks        | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pecivo i domaći keks premažite jajetom ili žumancem. To smanjuje stvaranje akrilamida.</li> </ul>  |
| Pomfrit iz pećnice | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Rasporedite pomfrit u jednom sloju, ravnomerno po plehu.</li> <li>■ Pecite najmanje 400 g po plehu, da se pomfrit ne bi isušio.</li> </ul>   |

## 21.3 Izbor jela

Preporuke za podešavanje za mnogobrojna jela sortirane prema kategorijama jela.

### Kolači i pecivo

Preporuke za podešavanje za kolače i pecivo  
Temperatura i trajanje pečenja zavise od količine i konzistencije testa. Zbog toga su u tabelama navedeni opsezi. Prvo podesite kratko trajanje. Ukoliko je potrebno, sledeći put podesite duže trajanje. Niža temperatura daje ravnomerniju rumenu boju pri pečenju.

### Saveti za pečenje

Ovde se nalaze saveti za postizanje dobrog rezultata pečenja.

| Tema                                    | Savet  |
|---|--|
| Želite da kolač ravnomer-<br>no nadode. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Masnoćom premažite samo dno kalupa na otvaranje.</li> <li>■ Nakon pečenja pažljivo odvojite kolač iz kalupa pomoću noža.</li> </ul> |

### Preporuke za podešavanje

#### Kolači u kalupima

| Jelo   | Pribor / posuđe                       | Visina u pećnici | Vrsta grejanja | Temperatura u °C | Trajanje, mi-nuti |
|--|---------------------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| Kolač od mučenog testa, jednostavan                        | Kalup u obliku venga/četvrtasti kalup | 2                |                | 160-180          | 50-60             |
| Kolač od mučenog testa, jednostavan,<br>2 nivoa            | Kalup u obliku venga/četvrtasti kalup | 3+1              |                | 140-160          | 60-80             |
| Kolač od mučenog testa, fini                               | Kalup u obliku venga/četvrtasti kalup | 2                |                | 150-170          | 60-80             |
| Biskvit za torte od mučenog testa                          | Kalup za biskvit za torte             | 3                |                | 160-180          | 30-40             |
| Torta od voća ili svežeg sira sa biskvitom od prhkog testa | Kalup na otvaranje Ø 26 cm            | 2                |                | 160-180          | 70-90             |
| Štrudla  | Kalup za tart                         | 1                |                | 200-240          | 25-50             |
| Pita   | Kalup na otvaranje prečnika 28 cm     | 2                |                | 160-180          | 25-35             |
| Kolač od mučenog testa                                     | Kalup za kuglof                       | 2                |                | 150-170          | 60-80             |
| Biskvitna torta, 3 jaja                                    | Kalup na otvaranje Ø 26 cm            | 2                |                | 160-170          | 30-40             |
| Biskvitna torta, 6 jaja                                    | Kalup na otvaranje prečnika 28 cm     | 2                |                | 160-170          | 35-45             |

#### Kolači na plehu

| Jelo                                      | Pribor / posuđe               | Visina u pećnici | Vrsta grejanja | Temperatura u °C | Trajanje, mi-nuti |
|---|-------------------------------|------------------|----------------|------------------|-------------------|
| Kolač od mučenog testa sa nadevom         | Univerzalna tepsija           | 3                |                | 160-180          | 20-45             |
| Kolač od mučenog testa, 2 nivoa +<br>Pleh | Univerzalna tepsija +<br>Pleh | 3+1              |                | 140-160          | 30-55             |
| Kolač od prhkog testa sa suvim nadevom    | Univerzalna tepsija           | 2                |                | 170-190          | 25-35             |

<sup>1</sup> Prethodno zagrejte uređaj.

| Jelo   | Pribor / posuđe            | Visina u pećnici | Vrsta grejanja | Temperatura u °C     | Trajanje, minute |
|--|----------------------------|------------------|----------------|----------------------|------------------|
| Kolač od prhkog testa sa suvim nadevom, 2 nivoa    | Univerzalna tepsija + Pleh | 3+1              | 🕒              | 160-170              | 35-45            |
| Kolač od prhkog testa sa sočnim nadevom            | Univerzalna tepsija        | 2                | 🕒              | 160-180              | 60-90            |
| Kolač od dizanog testa sa suvim nadevom            | Univerzalna tepsija        | 3                | 🕒              | 170-180              | 25-35            |
| Kolač od dizanog testa sa suvim nadevom, 2 nivoa   | Univerzalna tepsija + Pleh | 3+1              | 🕒              | 150-170              | 20-30            |
| Kolač od dizanog testa sa sočnim nadevom           | Univerzalna tepsija        | 3                | 🕒              | 160-180              | 30-50            |
| Kolač od dizanog testa sa sočnim nadevom, 2 nivoa  | Univerzalna tepsija + Pleh | 3+1              | 🕒              | 150-170              | 40-65            |
| Pletenica od dizanog testa, venac od dizanog testa | Univerzalna tepsija        | 2                | 🕒              | 160-170              | 35-40            |
| Biskvitni rolat                                    | Univerzalna tepsija        | 2                | 🕒              | 170-190 <sup>1</sup> | 15-20            |
| Štrudla, slatka                                    | Univerzalna tepsija        | 2                | 🕒              | 190-210              | 55-65            |
| Štrudla, zamrznuta                                 | Univerzalna tepsija        | 3                | 🕒              | 180-200              | 35-45            |

<sup>1</sup> Prethodno zagrejte uređaj.

### Sitno pecivo od dizanog testa

| Jelo   | Pribor / posuđe               | Visina u pećnici | Vrsta grejanja | Temperatura u °C | Trajanje, minute |
|--|-------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| Mafini   | Kalup za mafine na rešetki    | 2                | 🕒              | 170-190          | 20-40            |
| Mafini, 2 nivoa  | Kalup za mafine na rešetki    | 3+1              | 🕒              | 160-170          | 30-40            |
| Sitna peciva   | Univerzalna tepsija           | 3                | 🕒              | 150-170          | 25-35            |
| Pecivo iz šprica, 2 nivoa                                    | Univerzalna tepsija + Pleh    | 3+1              | 🕒              | 150-170          | 25-40            |
| Pecivo od lisnatog testa                                     | Univerzalna tepsija           | 3                | 🕒              | 180-200          | 20-30            |
| Pecivo od lisnatog testa, 2 nivoa                            | Univerzalna tepsija + Pleh    | 3+1              | 🕒              | 180-200          | 25-35            |
| Pecivo od lisnatog testa, 3 nivoa                            | 2x Pleh + Univerzalna tepsija | 5+3+1            | 🕒              | 170-190          | 30-45            |
| Pecivo od kuvanog testa, npr. princes krofne, ekler          | Univerzalna tepsija           | 3                | 🕒              | 190-210          | 35-50            |
| Pecivo od kuvanog testa, 2 nivoa, npr. princes krofne, ekler | Univerzalna tepsija + Pleh    | 3+1              | 🕒              | 170-190          | 35-45            |

### Domaći keks

| Jelo             | Pribor / posuđe     | Visina u pećnici | Vrsta grejanja | Temperatura u °C     | Trajanje, minute |
|------------------|---------------------|------------------|----------------|----------------------|------------------|
| Pecivo iz šprica | Univerzalna tepsija | 3                | 🕒              | 140-150 <sup>1</sup> | 30-40            |

<sup>1</sup> Prethodno zagrejte uređaj 5 minuta. Kod uređaja koji imaju funkciju brzog zagrevanja nemojte koristiti ovu funkciju za prethodno zagrevanje.

| Jelo                        | Pribor / posuđe               | Visina u pećnici | Vrsta grejanja | Temperatura u °C     | Trajanje, minute |
|-----------------------------|-------------------------------|------------------|----------------|----------------------|------------------|
| Pecivo iz šprica, 2 nivoa   | Univerzalna tepsija + Pleh    | 3+1              |                | 140-150 <sup>1</sup> | 30-45            |
| Pecivo iz šprica, 3 nivoa   | 2x Pleh + Univerzalna tepsija | 5+3+1            |                | 130-140 <sup>1</sup> | 40-55            |
| Domaći keks                 | Univerzalna tepsija           | 3                |                | 140-160              | 20-30            |
| Domaći keks, 2 nivoa        | Univerzalna tepsija + Pleh    | 3+1              |                | 130-150              | 25-35            |
| Domaći keks, 3 nivoa        | 2x Pleh + Univerzalna tepsija | 5+3+1            |                | 130-150              | 30-40            |
| Beze pecivo                 | Univerzalna tepsija           | 3                |                | 80-100               | 100-150          |
| Beze pecivo, 2 nivoa        | Univerzalna tepsija + Pleh    | 3+1              |                | 90-100               | 100-150          |
| Makroni sa kokosom          | Univerzalna tepsija           | 2                |                | 100-120              | 30-40            |
| Makroni sa kokosom, 2 nivoa | Univerzalna tepsija + Pleh    | 3+1              |                | 100-120              | 35-45            |
| Makroni sa kokosom, 3 nivoa | 2x Pleh + Univerzalna tepsija | 5+3+1            |                | 100-120              | 40-50            |
| Pecivo iz šprica            | Univerzalna tepsija           | 3                |                | 180-200              | 25-35            |

<sup>1</sup> Prethodno zagrejte uređaj 5 minuta. Kod uređaja koji imaju funkciju brzog zagrevanja nemojte koristiti ovu funkciju za prethodno zagrevanje.

### Saveti za sledeće pečenje

Ukoliko pečenje nije uspelo, možete pogledati savete koji se nalaze ovde.

| Tema                                    | Savet   |
|---|---|
| Kolač splašnjava.                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vodite računa o navedenim sastojcima i uputstvima za pripremu u receptu.</li> <li>■ Koristite manje tečnosti.<br/>Ili:</li> <li>■ Temperaturu za pečenje smanjite za 10 °C i produžite vreme pečenja.</li> </ul> |
| Kolač je previše suv.                   | Temperaturu za pečenje povećajte za 10 °C i skraćite vreme pečenja.   |
| Kolač je sa svih strana previše svetao. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Proverite visinu ubacivanja i pribor.</li> <li>■ Temperaturu za pečenje povećajte za 10 °C.<br/>Ili:</li> <li>■ Prodružite vreme pečenja.</li> </ul>   |

| Tema  | Savet  |
|---|--|
| Kolač je gore previše svetao, a dole previše taman. | <p>Kolač ubacite na sledeću visinu iznad.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kolač ubacite na sledeću visinu ispod.</li> <li>■ Temperaturu za pečenje smanjite i produžite vreme pečenja.</li> </ul>   |
| Pecivo je neravnomerno rumeno.                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Smanjite temperaturu za pečenje.</li> <li>■ Isecite papir za pečenje tako da odgovara.</li> <li>■ Kalup postavite na sredini.</li> <li>■ Malo pecivo oblikujte tako da veličina i debljina budu jednaki.</li> </ul> |

| Tema  | Savet  |
|---|--|
| Kolač je spolja reš, ali iznutra samo malo pečen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Temperaturu za pečenje smanjite i produžite vreme pečenja.</li> <li>■ Dodajte manje tečnosti.</li> </ul> <p>Za kolače sa sočnim nadnevom:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Prvo ispecite dno.</li> <li>■ Ispečeno dno pospite bademima ili prezлом.</li> <li>■ Stavite nadev na dno.</li> </ul> |
| Kolač se ne odvaja pri vađenju.                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nakon pečenja sačekajte 5–10 minuta da se kolač ohladi.</li> <li>■ Ivice kolača pažljivo odvojite od kalupa pomoću noža.</li> <li>■ Kolač ponovo istresite i kalup prekrijte više puta mokrom, hladnom krpom.</li> <li>■ Kada sledeći put pečete, podmažite kalup i pospite ga prezлом.</li> </ul>          |

## Preporuke za podešavanje

### Hleb i zemičke

| Jelo  | Pribor / posuđe                          | Visina u pećnici | Vrsta grejanja u °C | Temperatura u °C     | Trajanje, minute |
|---|--|------------------|---------------------|----------------------|------------------|
| Hleb, 750 g, u četvrtastom kalupu i slobodno uguran   | Univerzalna tepsija ili Četvrtasti kalup | 2                |                     | 180-200              | 50-60            |
| Hleb, 1000 g, u četvrtastom kalupu i slobodno uguran  | Univerzalna tepsija ili Četvrtasti kalup | 2                |                     | 200-220              | 35-50            |
| Hleb, 1.500 g, u četvrtastom kalupu i slobodno uguran | Univerzalna tepsija ili Četvrtasti kalup | 2                |                     | 180-200              | 60-70            |
| Pogača  | Univerzalna tepsija                      | 3                |                     | 220-230              | 20-25            |
| Pogača, zamrznuta <sup>1</sup>                        | Univerzalna tepsija                      | 2                |                     | 200-220 <sup>2</sup> | 10-25            |
| Zemičke, slatke, sveže                                | Univerzalna tepsija                      | 3                |                     | 170-180 <sup>2</sup> | 20-30            |
| Zemičke, slatke, sveže, 2 nivoa + Pleh                | Univerzalna tepsija                      | 3+1              |                     | 160-180 <sup>2</sup> | 15-25            |
| Zemičke, sveže  | Univerzalna tepsija                      | 3                |                     | 200-220              | 20-30            |
| Nadeveni tost, 4 komada                               | Rešetka                                  | 3                |                     | 200-220              | 15-20            |
| Nadeveni tost, 12 komada                              | Rešetka                                  | 3                |                     | 220-240              | 15-25            |

<sup>1</sup> Postupak pripreme mora da se obavi na plehu uređaja.

<sup>2</sup> Prethodno zagrejte uređaj.

### Hleb i zemičke

Vrednosti važe za testo za hleb kao i za testa na plehu i u kalupu.

#### PAŽNJA!

Ako ima vode u vreloj pećnici, nastaje vodena para. Promena temperature može da dovede do oštećenja.

- Nikada ne sipajte vodu u vruću pećnicu.
- Nikada ne stavljajte posuđe sa vodom na dno pećnice.

**Pica, francuska pita i slane torte**

Ovde možete pogledati informacije za pice, francuske pite i slane torte.

**Preporuke za podešavanje****Pica, francuska pita i slane torte**

| Jelo  | Pribor / posuđe                   | Visina u pećnici | Vrsta grejanja | Temperatura u °C     | Trajanje, minute |
|---|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------------|------------------|
| Pica, sveža                                       | Univerzalna tepsija               | 3                | (C)            | 170-190              | 20-30            |
| Pica, sveža, 2 nivoa + Pleh                       | Univerzalna tepsija               | 3+1              | (S)            | 160-180              | 35-45            |
| Pica, sveža, tanko testo                          | Univerzalna tepsija               | 2                | (S)            | 250-270 <sup>1</sup> | 15-25            |
| Pica, iz frižidera                                | Univerzalna tepsija               | 1                | (C)            | 180-200 <sup>1</sup> | 10-15            |
| Pica, zamrznuta, tanko testo, 1 komad             | Rešetka                           | 2                | (C)            | 190-210              | 15-20            |
| Pica, zamrznuta, tanko testo, 2 komada + Rešetka  | Univerzalna tepsija               | 3+1              | (S)            | 190-210              | 20-25            |
| Pica, zamrznuta, debelo testo, 1 komad            | Rešetka                           | 3                | (C)            | 180-200              | 20-25            |
| Pica, zamrznuta, debelo testo, 2 komada + Rešetka | Univerzalna tepsija               | 3+1              | (S)            | 170-190              | 20-30            |
| Mini pice, zamrznute                              | Univerzalna tepsija               | 3                | (C)            | 190-210              | 10-20            |
| Slane torte u kalupu                              | Kalup na otvaranje prečnika 28 cm | 2                | (C)            | 170-190              | 40-50            |
| Francuska pita, pita                              | Kalup za tart                     | 2                | (C)            | 190-210              | 35-45            |
| Ruske piroške                                     | Vatrostalna posuda                | 2                | (S)            | 170-190              | 55-65            |
| Empanada  | Univerzalna tepsija               | 3                | (S)            | 180-190              | 35-45            |
| Burek   | Univerzalna tepsija               | 3                | (C)            | 190-210              | 25-35            |

<sup>1</sup> Prethodno zagrejte uređaj.

**Nabujci i gratani**

Stanje pečenja nabujka zavisi od veličine posuđa i od visine nabujka.

Za nabujke i gratane koristite široko, plitko posude. U uskoj, visokoj posudi jela se pripremaju duže i tamnija su sa gornje strane.

Možete da pripremate jela u kalupu ili univerzalnoj tepsiji.

- Kalupi na rešetki: visina 2
- Univerzalna tepsija: visina 2

Istovremenom pripremom jela možete da uštedite energiju. Kalupe stavljajte u pećnicu jedan pored drugoga.

**⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!**

Ukoliko vrelu staklenu posudu stavite na mokru ili hladnu podlogu, staklo može da pukne.

- ▶ Vrelu staklenu posudu odložite na suvi podmetač.

**Preporuke za podešavanje****Nabujci i gratani**

| Jelo   | Pribor / posuđe    | Visina u pećnici | Vrsta grejanja | Temperatura u °C | Trajanje, minute |
|--|--------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| Nabujak, pikantni, sveži, kuvani sastojci                  | Vatrostalna posuda | 2                | (S)            | 200-220          | 30-60            |
| Nabujak, sladak  | Vatrostalna posuda | 2                | (S)            | 180-200          | 50-60            |
| Gratinirani krompir, sirovi sastojci, visina 4 cm          | Vatrostalna posuda | 2                | (S)            | 150-170          | 60-80            |
| Gratinirani krompir, sirovi sastojci, visina 4 cm, 2 nivoa | Vatrostalna posuda | 3+1              | (S)            | 150-160          | 70-80            |

**Živina, meso i riba**

U tabeli ćete naći podatke za živinu, meso i ribu sa predloženim težinama.

Ako pripremate jela koja su veća ili teža nego što je navedeno u preporukama za podešavanje, koristite nižu temperaturu. Kod više komada, orijentirajte se prema te-

žini najtežeg komada kako biste odredili vreme trajanja pripreme. Pojedinačni komadi moraju da budu približno iste veličine.

### Saveti za živinu, meso i ribu

Vodite računa o napomenama za pripremu živine, mesa i ribe

#### Živina

- Meso patke ili guske ubodite ispod krila. Tako mast može da iscuri.
- Kod pačijih prsa zasecите kožu. Nemojte okretati pačija prsa.
- Živina će biti naročito hrskava i rumena, ako je pre završetka vremena za pečenje premažete puterom, slanom vodom ili sokom od pomorandže.

#### Meso

- Nemasno meso premažite po želji masnoćom ili ga isecite na kriške.
- Pri pečenju nemasnog mesa dodajte malo tečnosti. Tečnost treba da prekrije dno staklene posude oko 1/2 cm.
- Zasecite kožuru u obliku krsta. Kada okrećete pečenje, vodite računa o tome da prvo kožura bude dole.
- Kada je pečenje gotovo, treba ga ostaviti još 10 minuta u isključenoj, zatvorenoj pećnici. Tako se bolje raspoređuje sok iz mesa. Po potrebi možete da uvi-

jete pečenje u aluminijumsku foliju. U navedenom trajanju pripreme hrane nije sadržano preporučeno vreme mirovanja.

- Pečenje i dinstanje u posudi je komfornije. Pečenje sa posudom možete jednostavno da izvadite iz pećnice i da pripremite sos direktno u posudi.
- Količina tečnosti zavisi od vrste mesa i materijala od kog je napravljena posuda, i od toga da li koristite poklopac. Ukoliko pripremate meso u emajliranom ili tamnom metalnom pekaču, potrebno je nešto više tečnosti nego u staklenoj posudi.
- Za vreme pečenja, tečnost isparava u posudi. Po potrebi, pažljivo dodajte toplu tečnost.
- Razmak između mesa i poklopca mora da bude najmanje od 3 cm. Meso može da naraste.
- Kod dinstanja prvo ispecite meso po potrebi. Za dinstanje dodajte vodu, vino, sirće ili slično. Dno posude mora da bude prekriveno 1-2 cm.

#### Riba

- Celu ribu ne morate da okrećete.
- Celu ribu u plivajućem položaju sa leđnim perajem okrenutim nagore ugurajte u pećnicu.
- Zasečeni krompir ili mali sud u trbuhi daje ribi stabilnost.
- Da je riba pečena, možete videti po tome što se peraja na leđima mogu lako odvojiti.
- Za dinstanje u posudu dodajte dve do tri supene kašike tečnosti i nešto soka od limuna ili sirće.

### Preporuke za podešavanje

#### Živina

| Hrana                                 | Pribor / posuđe     | Visina ubacivanja | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C / stepen za roštilj | Trajanje u minutima. |
|---------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Pile, 1,3 kg, nepunjeno               | Otvorena posuda     | 2                 |                  | 200-220                              | 60-70                |
| Sitni delovi pileteta, po 250 g       | Otvorena posuda     | 3                 |                  | 220-230                              | 30-35                |
| Pileći štapići, nuggets, zamrznuti    | Univerzalna tepsija | 3                 |                  | 190-210                              | 20-25                |
| Patka, nepunjena, 2 kg                | Otvorena posuda     | 2                 |                  | 190-210                              | 100-110              |
| Pačija prsa, po 300 g, srednje pečena | Otvorena posuda     | 3                 |                  | 240-260                              | 30-40                |
| Guska, nepunjena, 3 kg                | Otvorena posuda     | 2                 |                  | 170-190                              | 120-140              |
| Guščiji bataci, po 350 g              | Otvorena posuda     | 3                 |                  | 220-240                              | 40-50                |
| Mlada čuretina, 2,5 kg                | Otvorena posuda     | 2                 |                  | 180-200                              | 80-100               |
| Čureća prsa, bez kostiju, 1 kg        | Zatvorena posuda    | 2                 |                  | 240-260                              | 80-100               |
| Čureći karabatak, sa kostima, 1 kg    | Otvorena posuda     | 2                 |                  | 180-200                              | 90-100               |

#### Meso

| Hrana  | Pribor / posuđe  | Visina ubacivanja | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C / stepen za roštilj | Trajanje u minutima. |
|--|------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Svinjsko pečenje bez kožure, npr. vrat, 1,5 kg | Otvorena posuda  | 1                 |                  | 180-200                              | 140-160              |
| Svinjsko pečenje sa kožurom, npr. vrat, 2 kg   | Otvorena posuda  | 1                 |                  | 170-190                              | 190-200              |
| Svinjski ribić, 1,5 kg                         | Zatvorena posuda | 2                 |                  | 190-210                              | 130-140              |

<sup>1</sup> Univerzalnu tepsiju ubacite ispod rešetke.

<sup>2</sup> Na početku dodajte tečnost u posudu, koja treba da pokrije 2/3 komada mesa koji se peče

<sup>3</sup> Okrenite jelo posle 2/3 ukupnog vremena.

<sup>4</sup> Jelo nemojte okretati. Dno prekrijte vodom.

| Hrana  | Pribor / posuđe  | Visina ubacivanja | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C / stepen za roštilj | Trajanje u minutama. |
|--|------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Svinjski odresci, 2 cm debljine                  | Rešetka          | 4                 |                  | 3                                    | 20-25 <sup>1</sup>   |
| Govedi file, srednje pečen, 1 kg                 | Otvorena posuda  | 3                 |                  | 210-220                              | 45-55                |
| Dinstano goveđe pečenje, 1,5 kg                  | Zatvorena posuda | 2                 |                  | 200-220                              | 100-120 <sup>2</sup> |
| Rozbif, srednje pečen, 1,5 kg                    | Otvorena posuda  | 2                 |                  | 200-220                              | 60-70                |
| Hamburger, visine 3-4 cm                         | Rešetka          | 4                 |                  | 3 <sup>3</sup>                       | 25-30 <sup>1</sup>   |
| Teleće pečenje, 1,5 kg                           | Otvorena posuda  | 2                 |                  | 180-200                              | 120-140              |
| Teleća kolenica, 1,5 kg                          | Zatvorena posuda | 2                 |                  | 210-230                              | 130-150              |
| Jagnjeći but bez kostiju, srednje pečen, 1,5 kg  | Otvorena posuda  | 2                 |                  | 170-190                              | 70-80 <sup>4</sup>   |
| Jagnjeća leđa sa kostima, srednje pečena, 1,5 kg | Otvorena posuda  | 2                 |                  | 180-190                              | 45-55 <sup>4</sup>   |
| Roštiljske kobasice                              | Rešetka          | 3                 |                  | 3                                    | 20-25 <sup>1</sup>   |
| Rolat od mlevenog mesa, 1 kg                     | Otvorena posuda  | 2                 |                  | 170-180                              | 70-80                |

<sup>1</sup> Univerzalnu tepsiju ubacite ispod rešetke.<sup>2</sup> Na početku dodajte tečnost u posudu, koja treba da pokrije 2/3 komada mesa koji se peče<sup>3</sup> Okrenite jelo posle 2/3 ukupnog vremena.<sup>4</sup> Jelo nemojte okretati. Dno prekrijte vodom.

## Riba

| Hrana  | Pribor / posuđe | Visina ubacivanja | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C / stepen za roštilj | Trajanje u minutama. |
|--|-----------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Riba, grilovana, cela, 300 g, npr. pastrmka        | Rešetka         | 2                 |                  | 2                                    | 20-25 <sup>1</sup>   |
| Riba, grilovana, cela 1 kg, npr. komarča           | Rešetka         | 2                 |                  | 180-200                              | 45-50 <sup>1</sup>   |
| Riba, grilovana, cela 1,5 kg, npr. losos           | Rešetka         | 2                 |                  | 170-190                              | 50-60 <sup>1</sup>   |
| Riblji file ili kotlet, debljine 2-3 cm, grilovani | Rešetka         | 3                 |                  | 2                                    | 20-25 <sup>1</sup>   |

<sup>1</sup> Univerzalnu tepsiju ubacite ispod rešetke.

## Saveti za sledeće pečenje

Ukoliko pečenje prvi put nije uspelo, možete pogledati savete koji se nalaze ovde.

| Tema  | Savet  |
|---|--|
| Pečenje je previše tamno i kožica je na mestima izgorela. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Izaberite nižu temperaturu.</li> <li>■ Smanjite trajanje pečenja.</li> </ul>                                  |
| Pečenje je previše suvo.                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Izaberite nižu temperaturu.</li> <li>■ Smanjite trajanje pečenja.</li> </ul>                                  |
| Kožica pečenja je suviše tanka.                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Povećajte temperaturu. Ili:</li> <li>■ Nakon završetka trajanja pečenja, kratko uključite roštilj.</li> </ul> |

| Tema                                  | Savet  |
|---------------------------------------|--|
| Sos pečenja je zagoreo.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Izaberite manju posudu.</li> <li>■ Tokom pečenja dodajte više tečnosti.</li> </ul>  |
| Sos pečenja je suviše svetao i voden. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Izaberite veću posudu, kako bi više tečnosti isparilo.</li> <li>■ Tokom pečenja dodajte manje tečnosti.</li> </ul>  |
| Kada meso dinsta, ono zagori.         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Proverite da li poklopac odgovara posudi za pečenje i dobro ga zatvorite.</li> <li>■ Smanjite temperaturu.</li> <li>■ Tokom dinstanja dodajte tečnost.</li> </ul> |

## Povrće i prilozi

Ovde možete pogledati informacije o pripremi proizvoda od povrća koje možete da koristite kao prilog uz jela.

### Preporuke za podešavanje

#### Povrće i prilozi

Pridržavajte se podataka iz tabele.

| Hrana   | Pribor / posuđe                  | Visina ubaćivanja | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C / stepen za roštilj | Trajanje u minutama. |
|---|----------------------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Grilovano povrće  | Univerzalna tepsija              | 5                 |                  | 3                                    | 10-20                |
| Krompir iz rerne, prepolovljen  | Univerzalna tepsija              | 3                 |                  | 190-210                              | 25-35                |
| Proizvodi od krompira, zamrznuti, npr. pomfrit, kroketi, punjeni džepovi od krompira, resti | Univerzalna tepsija              | 3                 |                  | 200-220                              | 25-35                |
| Pomfrit, 2 nivoa  | Univerzalna tepsija<br>+<br>Pleh | 3+1               |                  | 190-210                              | 30-40                |

## Jogurt

Pomoću uređaja možete i sami da pravite jogurt.

### Pravljenje jogurta

- Izvadite pribor i postolja iz pećnice.
- 1 litar mleka sa 3,5% masti zagrejte na ploči za kuhanje na 90 °C i ohladite na 40 °C. Dugotrajno mleko zagrevajte samo do 40 °C.

- U mleko dodajte 30 g jogurta.
- Ovu smesu sipajte u male posude, npr. u male tegle sa poklopcem.
- Posude prekrijte folijom, npr. plastičnom folijom.
- Posude postavite na dno pećnice.
- Uredaj podesite u skladu sa preporukom za podešavanje.
- Nakon pripreme ostavite jogurt u frižider da se ohlađi.

### Preporuke za podešavanje

#### Jogurt

| Jelo   | Pribor / posuđe | Visina u pećnici | Vrsta grejanja / funkcija | Temperatura u °C | Trajanje, minuti |
|--------|-----------------|------------------|---------------------------|------------------|------------------|
| Jogurt | Šolja / tegla   | Dno pećnice      |                           | -                | 4-5 sati         |

## 21.4 Posebne vrste pripreme i druge primene

Informacije i preporuke za podešavanje za posebne vrste pripreme i druge primene, npr. priprema na umerenoj temperaturi ili ukuvanje.

### Sušenje

Pomoću vrućeg vazduha možete izuzetno dobro da isušujete namirnice. Kod ove vrste konzerviranja, aroma se koncentriše oduzimanjem vode.

Temperatura i trajanje zavise od vrste, vlažnosti, zrelosti i debljine namirnice za sušenje. Što duže sušite namirnice, to su bolje konzervirane. Što je namirnica tanje isečena, to će se pre završiti sušenje i biće aromatičnija. Zato su navedeni opsezi za podešavanje.

### Priprema za isušivanje

- Upotrebljavajte samo besprekorno voće, povrće i začinsko bilje i uvek ga temeljno operite. Rešetku obložite papirom za pečenje ili pergament papirom. Voće ostavite da se dobro ocedi i osušite ga.
- Voće isecite na jednake komade ili tanke kriške. Stavite neoljušteno voće tako da deo sa ljuskom bude dole, a isećene površine gore. Vodite računa da voće i pečurke nisu složeni jedni preko drugih na rešetki.
- Narendajte povrće i zatim ga blanširajte. Blanširano povrće ostavite da se osuši i ravnomerno ga poređajte na rešetku.
- Osušite začinsko bilje sa peteljkom. Začinsko bilje rasporedite na rešetku ravnomerно i u malim gomilama.
- Veoma sočno voće i povrće okrenite više puta. Osušene namirnice odmah odlepite sa papira.

## Preporuke za podešavanje

### Sušenje

U tabeli ćete naći podešavanja za isušivanje različitih namirnica. Ukoliko želite da isušujete još neke namirnice, orijentirajte se prema sličnim namirnicama iz tabele.

### Napomena:

Za isušivanje koristite sledeće visine za ubacivanje:

- 1 rešetka: visina 3
- 2 rešetke: visina 3+1

| Jelo  | Pribor / posuđe | Visina u pećnici | Vrsta grejanja | Temperatura u °C | Trajanje, minuti |
|---|-----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| Voće sa semenkama, npr. kolutići od jabuke, 3 mm debljine, po rešetki 200 g | Rešetka         | 3<br>3+1         | 🕒              | 80               | 4–8 sati         |
| Korensko povrće, npr. šargarepa, narendano, blanširano                      | Rešetka         | 3<br>3+1         | 🕒              | 80               | 4–7 sati         |
| Pečurke u kriškama  | Rešetka         | 3<br>3+1         | 🕒              | 80               | 5–8 sati         |
| Začinsko bilje, očišćeno  | Rešetka         | 3<br>3+1         | 🕒              | 60               | 2–5 sati         |

### Ukuvavanje

Voće i povrće konzervirajte zagrevanjem i vakuumiranjem u teglama.

- Upotrebljavajte samo čiste i neoštećene tegle, gume i štipaljke otporne na topotlu.
- Upotrebljavajte samo besprekorno voće i povrće.
- Upotrebljavajte samo tegle iste veličine i sa istim namirnicama.

### ⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Usled greške prilikom ukuvavanja, tegle mogu da puknu.

- ▶ Pridržavajte se navedenih vrednosti za podešavanje.
- ▶ Upotrebljavajte čiste i neoštećene tegle.
- ▶ Istovremeno ukuvavajte najviše šest tegli od 1/2 ili 1 litara. Nemojte upotrebljavati veće tegle.

### Priprema voća ili povrća za ukuvavanje

1. Voće i povrće temeljno operite.
2. Pripremite voće i povrće, npr. oljuštite ga, isecite i izvadite koštice.
3. Tegle napunite do 2 cm ispod vrha.
4. U teglu sipajte vruću tečnost.

Za teglu od jednog litra je potrebno otprilike 400 ml tečnosti.

Za voće: šećerni rastvor bez pene

- Za slatko voće otprilike 250 g šećera
- Za kiselo voće otprilike 500 g šećera

Za povrće:

- prokuvana voda

5. Obrišite ivice tegle. Moraju biti čiste.

6. Na svaku teglu postavite vlažnu guminicu i poklopac.
7. Tegle zatvorite stegama.

### Ukuvavanje voća ili povrća

1. Ugurajte univerzalnu tepsiju na visinu 2.
2. Pripremljene tegle postavite na univerzalnu tepsiju, tako da se ne dodiruju.
3. U univerzalnu tepsiju sipajte 500 ml vrele vode sa otprilike 80 °C.
4. Uređaj podesite u skladu sa preporučenim vrednostima za podešavanje.
- ✓ Nakon 40 do 50 minuta brzo nastaju mehurići. Sadržaj u tegli stvara „kapljice“.
5. Voće
  - Ukoliko se na svim teglama stvaraju kapljice, isključite uređaj.
  - Nakon navedenog vremena dodatnog zagrevanja, tegle izvadite iz pećnice.
6. Povrće
  - Ukoliko se na svim teglama stvaraju kapljice, smanjite temperaturu na 120 °C.
  - Nakon navedenog vremena dodatnog zagrevanja, isključite uređaj i izvadite tegle iz pećnice.
7. **PAŽNJA!**

Ukoliko je razlika u temperaturi velika, tegle mogu da puknu.

  - ▶ Tegle nemojte spuštati na hladne ili mokre podlove.
  - ▶ Tegle zaštitite od promaje.

Tegle stavite na čistu krpu i prekrijte ih.
8. Kada se tegle ohlade, uklonite štipaljke.

## Preporuke za podešavanje

### Ukuvavanje

Vremena koja su navedena u tabeli su orientacione vrednosti za ukuvavanje voća i povrća. Na vreme može da utiče temperatura u prostoriji, broj tegli, količina, toplota i kvalitet sadržaja tegle. Podaci se odnose na okrugle tegle od 1 litar.

| Jelo   | Pribor / posuđe  | Visina u pećnici | Vrsta grijanja           | Temperatura u °C                                      | Trajanje, minuti  |
|--|------------------|------------------|--------------------------|---|---|
| Povrće, cvekla:  | Tegle od 1 litar | 2                | <input type="checkbox"/> | <b>1.</b> 170-180<br><b>2.</b> 120-140<br><b>3.</b> - | <b>1.</b> dok se ne stvore kapljice<br><b>2.</b> od stvaranja kapljica pa nadalje: 35<br><b>3.</b> naknadna toplota: 30 |
| Povrće, npr. krastavac   | Tegle od 1 litar | 2                | <input type="checkbox"/> | <b>1.</b> 170-180<br><b>2.</b> -                      | <b>1.</b> dok se ne stvore kapljice<br><b>2.</b> naknadna toplota: 35   |
| Povrće, npr. prokelj   | Tegle od 1 litar | 2                | <input type="checkbox"/> | <b>1.</b> 170-180<br><b>2.</b> 120-140<br><b>3.</b> - | <b>1.</b> dok se ne stvore kapljice<br><b>2.</b> od stvaranja kapljica pa nadalje: 45<br><b>3.</b> naknadna toplota: 30 |
| Povrće, npr. pasulj, kelera- ba, crveni kupus                          | Tegle od 1 litar | 2                | <input type="checkbox"/> | <b>1.</b> 170-180<br><b>2.</b> 120-140<br><b>3.</b> - | <b>1.</b> dok se ne stvore kapljice<br><b>2.</b> od stvaranja kapljica pa nadalje: 60<br><b>3.</b> naknadna toplota: 30 |
| Povrće, npr. grašak  | Tegle od 1 litar | 2                | <input type="checkbox"/> | <b>1.</b> 170-180<br><b>2.</b> 120-140<br><b>3.</b> - | <b>1.</b> dok se ne stvore kapljice<br><b>2.</b> od stvaranja kapljica pa nadalje: 70<br><b>3.</b> naknadna toplota: 30 |
| Koštunjavovoće, npr. trešnje, kajsije, breskve, grožđe, ogrozd, šljive | Tegle od 1 litar | 2                | <input type="checkbox"/> | <b>1.</b> 170-180<br><b>2.</b> -                      | <b>1.</b> dok se ne stvore kapljice<br><b>2.</b> naknadna toplota: 30   |
| Voće sa semenkama, npr. jabuke, ribizle                                | Tegle od 1 litar | 2                | <input type="checkbox"/> | <b>1.</b> 170-180<br><b>2.</b> -                      | <b>1.</b> dok se ne stvore kapljice: 30-40<br><b>2.</b> naknadna toplota: 25  |
| Pasirano voće, npr. jabuka, kruška i šljiva                            | Tegle od 1 litar | 2                | <input type="checkbox"/> | <b>1.</b> 170-180<br><b>2.</b> -                      | <b>1.</b> dok se ne stvore kapljice: 30-40<br><b>2.</b> naknadna toplota: 35  |

### Podizanje testa

Testo sa kvascem može brže da naraste u uređaju nego na sobnoj temperaturi.

### Podizanje testa

Testo sa kvascem treba da nadođe u 2 koraka: jednom celo testo (vrenje testa) i drugi put u kalupu (vrenje pojedinačnih komada).

1. Testo stavite u činiju otpornu na visoke temperature.
2. Činiju stavite na rešetku.

**3.** Uređaj podesite u skladu sa preporukom za podešavanje.

Započnite režim rada samo kada je pećnica potpuno ohlađena.

**4.** Za vreme vrenja nemojte otvarati vrata uređaja, jer će izaći vlaga.

**5.** Nastavite obradu testa i stavite ga u konačan kalup za pečenje.

**6.** Testo postavite na navedenu visinu.

**Savet:** Ukoliko želite prethodno da zagrevjete pećnicu, vrenje pojedinačnih komada nemojte vršiti u uređaju.

## Preporuke za podešavanje

### Podizanje testa

Temperatura i trajanje zavise od vrste i količine sastojaka. Zbog toga su podaci iz tabele orientacione vrednosti.

| Jelo                                 | Pribor / posuđe                                   | Visina u pećnici           | Vrsta grijanja   | Temperatura u °C   | Trajanje, minuti                   |
|--------------------------------------|---|----------------------------|--|--|------------------------------------|
| Testo sa kvascem, lagano             | <b>1.</b> činija<br><b>2.</b> univerzalna tepsija | <b>1.</b> 2<br><b>2.</b> 2 | <b>1.</b> <input type="checkbox"/><br><b>2.</b> <input type="checkbox"/> | <b>1.</b> 50 <sup>1</sup><br><b>2.</b> 25.0 <sup>1</sup> | <b>1.</b> 25-30<br><b>2.</b> 10-20 |
| Testo sa kvascem, teško i puno-masno | <b>1.</b> činija<br><b>2.</b> univerzalna tepsija | <b>1.</b> 2<br><b>2.</b> 2 | <b>1.</b> <input type="checkbox"/><br><b>2.</b> <input type="checkbox"/> | <b>1.</b> 50 <sup>1</sup><br><b>2.</b> 25.0 <sup>1</sup> | <b>1.</b> 60-75<br><b>2.</b> 45-60 |

<sup>1</sup> Prethodno zagrevajte uređaj 5 minuta.

## Odmrzavanje

Pogodno za odmrzavanje zamrznutog voća, povrća i peciva. Živinu, meso i ribu odleđujte u frižideru. Nije pogodno za torte sa kremom ili šlagom.

Za odmrzavanje koristite sledeće visine ubacivanja:

- 1 rešetka: visina 2
- 2 rešetke: visina 3+1

**Napomena:** Komadi zaledeni u tankim slojevima ili u porcijama se brže odmrzavaju, nego oni koji su zaledeni u komadu.

## Preporuke za podešavanje

### Odmrzavanje

| Jelo   | Pribor / posuđe | Visina u pećnici | Vrsta grejanja | Temperatura u °C | Trajanje, minuti |
|--|-----------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| Pecivo, kolači i hleb, voće, povrće, mesni proizvodi | Rešetka         | 2<br>3+1         | 🕒              | -                | -                |

## 21.5 Jela za proveru

Ovaj pregled smo kreirali za institute za proveru kvaliteta, kako bi olakšali proveru uređaja u skladu sa EN 60350-1.

### Pečenje

Prilikom pečenja jela za proveru, обратите pažnju na ove informacije.

#### Opšte napomene

- Vrednosti za podešavanje važe za ubacivanje jela u hladnu pećnicu.
- Vodite računa o napomenama za prethodno zagrevanje iz tabele. Vrednosti za podešavanje važe bez brzog zagrevanja.
- Za pečenje upotrebite najpre niže navedene temperature.

#### Visine ubacivanja

Visine ubacivanja za pečenje na jednom nivou:

- Univerzalna tepsija / pleh: visina 3
- Kalupi na rešetki: visina 2

**Napomena:** Peciva koja su istovremeno postavljena na plehove ili u kalupe ne moraju da budu gotova u isto vreme.

Visine ubacivanja za pečenje na dva nivoa:

- Univerzalna tepsija: visina 3
- Pleh: visina 1

## Preporuke za podešavanje

### Pečenje

| Jelo             | Pribor / posuđe     | Visina u pećnici | Vrsta grejanja | Temperatura u °C | Trajanje, minuti |
|------------------|---------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| Pecivo iz šprica | Univerzalna tepsija | 3                | □              | 140-150          | 30-40            |
| Pecivo iz šprica | Univerzalna tepsija | 3                | 🕒              | 140-150          | 30-40            |

<sup>1</sup> Prethodno zagrejte uređaj 5 minuta. Kod uređaja koji imaju funkciju brzog zagrevanja nemojte koristiti ovu funkciju za prethodno zagrevanje.

<sup>2</sup> Prethodno zagrejte uređaj. Kod uređaja koji imaju funkciju brzog zagrevanja nemojte koristiti ovu funkciju za prethodno zagrevanje.

- Namirnice izvadite iz ambalaže i u adekvatnom posudu postavite na rešetku.
- Jela u međuvremenu jednom ili dva puta okrenite ili promešajte. Velike komade okrenite više puta. Po potrebi; u međuvremenu isparčajte jelo, odnosno izvadite odmrznute komade iz uređaja.
- Ostavite otopljeno jelo još 10 do 30 minuta u isključenom uređaju, kako bi se temperatura izjednačila.

#### Kalupi na rešetki:

Prva rešetka: visina 3

Druga rešetka: visina 1

Visine ubacivanja za pečenje na tri nivoa:


- Pleh: visina 5

Univerzalna tepsija: visina 3

Pleh: visina 1

Pečenje sa dva kalupa na otvaranje:

Ukoliko uređaj može da vrši pripremu na više nivoa, stavite kalupe u pećnicu jedan do drugog ili jedan iznad drugog tako da ne budu u ravni.



| Jelo                      | Pribor / posuđe                        | Visina u pećnici | Vrsta grejanja | Temperatura u °C     | Trajanje, minute |
|---------------------------|--|------------------|----------------|----------------------|------------------|
| Pecivo iz šprica, 2 nivoa | Univerzalna tepsija<br>+<br>Pleh       | 3+1              |                | 140-150 <sup>1</sup> | 30-45            |
| Pecivo iz šprica, 3 nivoa | 2x<br>Pleh<br>+<br>Univerzalna tepsija | 5+3+1            |                | 130-140 <sup>1</sup> | 40-55            |
| Kolačići                  | Univerzalna tepsija                    | 3                |                | 150 <sup>1</sup>     | 25-35            |
| Kolačići                  | Univerzalna tepsija                    | 3                |                | 150 <sup>1</sup>     | 25-35            |
| Kolačići, 2 nivoa         | Univerzalna tepsija<br>+<br>Pleh       | 3+1              |                | 150 <sup>1</sup>     | 25-35            |
| Kolačići, 3 nivoa         | 2x<br>Pleh<br>+<br>Univerzalna tepsija | 5+3+1            |                | 140 <sup>1</sup>     | 35-45            |
| Vodeni biskvit            | Kalup na otvaranje<br>Ø 26 cm          | 2                |                | 160-170 <sup>2</sup> | 30-40            |
| Vodeni biskvit            | Kalup na otvaranje<br>Ø 26 cm          | 2                |                | 170                  | 30-40            |
| Vodeni biskvit, 2 nivoa   | Kalup na otvaranje<br>Ø 26 cm          | 3+1              |                | 150-160 <sup>2</sup> | 30-45            |

<sup>1</sup> Prethodno zagrejte uređaj 5 minuta. Kod uređaja koji imaju funkciju brzog zagrevanja nemojte koristiti ovu funkciju za prethodno zagrevanje.

<sup>2</sup> Prethodno zagrejte uređaj. Kod uređaja koji imaju funkciju brzog zagrevanja nemojte koristiti ovu funkciju za prethodno zagrevanje.

## Roštiljanje

| Hrana        | Pribor / posuđe | Visina ubaćivanja | Vrsta zagrevanja | Temperatura u °C / stepen za roštilj | Trajanje u minutama. |
|--------------|-----------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Prepek tosta | Rešetka         | 5                 |                  | 3                                    | 0,2-1,5              |



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001650851** (030814)

sr