



**Register** your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/  
welcome**



# Brīvstavoša plīts

**HL.79Y3.1U**

[Iv]

Lietotāja rokasgrāmata

**Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, skatiet digitālo lietotāja rokasgrāmatu.**



## Satura rādītājs

1	Drošība .....	2
2	Izvairīšanās no bojājumiem.....	6
3	Vides aizsardzība un taupīšana .....	8
4	Piemēroti gatavošanas trauki .....	8
5	<b>UZSTĀDĪŠANA UN PIEVIENOŠANA.....</b>	9
6	Iepazīšana.....	11
7	Piederumi .....	15
8	Pirms pirmās lietošanas reizes .....	16
9	Plīts darbības vadīšana .....	16
10	CombiZone .....	17
11	Laika funkcijas .....	18
12	PowerBoost .....	18
13	Bērnu drošības funkcija .....	18
14	Pamatiestatījumi .....	19
15	Gatavošanas trauku piemērotības pārbau- de .....	20
16	Galvenā vadība.....	20
17	Ātrā uzkarsēšana .....	20
18	Laika funkcijas .....	21
19	Cepēša termometrs.....	22
20	Programmas .....	23
21	Bērnu drošības funkcija .....	27
22	Sabata iestatījums.....	27
23	Pamatiestatījumi .....	27
24	Tirīšana un kopšana .....	28
25	Pirolize .....	31
26	Tirīšanas atbalsta programma .....	32
27	Statīvi .....	32
28	Ierīces durvis.....	33
29	Traucējumu novēršana .....	36
30	Transportēšana un likvidēšana.....	39
31	Tehniskā servisa dienests .....	39

32	Labākam rezultātam.....	39
----	-------------------------	----

## 1 Drošība

Ievērojiet tālāk sniegtos drošības norādījumus.

### 1.1 Noteikumiem atbilstoša izmantošana

Lai droši un pareizi lietotu ierīci, ievērojiet norādījumus par noteikumiem atbilstošu lietošanu.

Šajā pamācībā iekļautie attēli sniegti tikai informatīvā nolūkā.

Ierīces bez kontaktsraudņa drīkst pievienot tikai sertificēti speciālisti. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizi izveidota savienojuma dēļ.

Izmantojiet šo ierīci tikai tālāk norādītajā veidā.

- lai sagatavotu ēdienus un dzērienus;
- uzraudzībā. Šīslaicīgus gatavošanas processus uzraugiet nepārtraukti;
- privātā mājsaimniecībā un slēgtās mājas viedes telpās;
- ne augstāk kā 4000 m virs jūras līmeņa.

Neizmantojiet šo ierīci:

- uz kuģiem vai sauszemes transportlīdzekļos;
- kā telpas apsilde.
- ar ārēju taimeri vai tālvadības pulti.

Ierīci nedrīkst lietot ar taimeri vai tālvadību.

Ja jums ir aktīva implantēta medicīniska ierīce (piemēram, kardiostimulators vai defibrilators), pie sava ārsta pārliecībeties par to, ka tā atbilst Eiropas Savienības Padomes Direktīvai 90/385/EEK, 1990. gada 20. jūnijs, kā arī EN 45502-2-1 un EN 45502-2-2, un ir izvēlēta, implantēta un programmēta saskaņā ar VDE-AR-E 2750-10. Ja šie nosacījumi ir izpildīti un turklāt arī tiek izmantoti nemetāliski virtuves instrumenti un gatavošanas trauki, kuriem nav metāla rokturu, tad šo indukcijas gatavošanas virsmu var droši izmantot saskaņā ar norādījumiem par mērķim atbilstošu izmantošanu.

Cepēškrāsns piederumus krāsnī ievietojiet ar pareizo pusī uz augšu.

## 1.2 Lietotāju loka ierobežojums

Bērni, kas sasnieguši 8 gadu vecumu un vai-rāk, un cilvēki ar samazinātām fiziskajām, sen-sorajām un garīgajām spējām vai ar pieredzes vai zināšanu trūkumu iekārtu var lietot tikai ci-tu cilvēku uzraudzībā vai pēc tam, kad viņi ir apmācīti to izmantot un ir sapratuši iespēja-mos riskus.

Bērni nedrīkst rotaļīties ar ierīci.

Tīrīšanu un lietotājiem paredzētu apkopi nedrīkst veikt bērni, izņemot gadījumus, kad viņi ir 15 gadus veci vai vecāki un tas tiek darīts kāda cita cilvēka uzraudzībā.

Uzraugiet, lai bērni, kas ir jaunāki par 8 ga-diem, neatrastos ierīces un pieslēguma kabe-ļa tuvumā.

## 1.3 Droša lietošana

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Aizdegšanās risks!**

Iekārta sakarst.

- ▶ Neuzglabājiet ugunsnedrošus priekšmetus vai aerosolus atvilktnēs, kas atrodas tieši zem iekārtas.
- ▶ Nenovietojiet un neglabājiet zem iekārtas vai tās tiešā tuvumā ugunsnedrošus priekš-metus, piem., aerosolu baloniņus vai tīrīša-nas līdzekļus.

Sildvirasma kļūst ļoti karsta.

- ▶ Nenovietojiet uz gatavošanas virsmas vai tās tiešā tuvumā ugunsnedrošus priekšme-tus.
- ▶ Neglabājiet priekšmetus uz gatavošanas virsmas.

Gatavošana uz sildriņķiem ar taukiem vai eļļu bez uzraudzības var būt bīstama un izraisīt ugunsgrēku.

- ▶ Nekad neatstājiet karstas eļļas un taukus bez uzraudzības.
- ▶ Nekad nemēģiniet dzēst uguni ar ūdeni. Tā vietā izslēdziet ierīci un pārklājiet liesmas, piemēram, ar vāku vai ugunsdzēšanas se-gu.

Sildvirsmas pārsegī var izraisīt negadījumus, piem., pārkarstot, aizdegoties vai saplīstot.

- ▶ Neizmantojiet sildvirsmas pārsegus.

Atverot ierīces durvis, rodas gaisa plūsma. Cepampapīrs var pieskarties sildelementiem un aizdegties.

- ▶ Ne iepriekšējas uzkarsēšanas režīmā, ne gatavošanas laikā uz piederuma nedrīkst būt novietots nenostiprināts cepampapīrs.
- ▶ Cepampapīru vienmēr piegrieziet vajadzīga-jā izmērā un nostipriniet to, izmantojot kādu trauku vai cepšanas formu.

Gatavošanas nodalījumā ievietoti degoši priekšmeti var aizdegties.

- ▶ Neglabājiet gatavošanas nodalījumā dego-šus priekšmetus.

Pārtikas produkti var aizdegties.

- ▶ Gatavošanas process ir jāuzrauga. Ši pro-cesi jāuzrauga bez pārtraukuma.

Katrre reizi pēc sildvirsmas izmantošanas izslēdziet to, lietojot galveno slēdzi.

- ▶ Negaidiet, līdz sildvirsmas izslēgsies auto-mātiski, jo uz tās neatrodas katli vai pan-nas.

Sildvirasma automātiski izslēdzas, un to vairs nevar lietot. Tā var negaidīti ieslēgties vēlāk.

- ▶ Izslēdziet drošinātāju sadales skapī.
- ▶ Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienes-tu.

Ēdienu atliekas, tauki un cepeša sula var aiz-degties.

- ▶ Pirms lietošanas no piederumiem un gata-vošanas nodalījuma sildelementiem notīriet lielākus netīrumus.

Ierīces pārkaršana var izraisīt aizdegšanos.

- ▶ Neiebūvējiet ierīci aiz dekoratīva paneļa vai mēbeles durvīm.

Iz bīstami lietot pagarinātu elektrotīkla pieslē-guma vadu un neapstiprinātus adapterus.

- ▶ Neizmantojiet pagarinātāja vadus vai kon-taktligzdu paneļus.
- ▶ Izmantojiet tikai ražotāja atlautus adapterus un elektrotīkla pieslēguma vadus.
- ▶ Ja elektrotīkla pieslēguma vads ir pārāk ūss un nav pieejams garāks elektrotīkla pieslē-guma vads, sazinieties ar profesionālu elek-trības uzņēmumu, lai pielāgotu mājas insta-lāciju.

## ⚠ BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!

Lietošanas laikā ierīce un tās atklātās daļas sakarst. Tas īpaši attiecas uz sildvirsmas rāmi, ja tāds uzstādīts.

- ▶ levērojiet piesardzību, lai nepieskartos sildelementiem.
- ▶ Neļaujiet tuvoties ierīcei bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem.

Uz sildvirsmas novietoti metāla priekšmeti ļoti ātri sakarst.

- ▶ Nenovietojiet uz sildvirsmas metāla priekšmetus, piemēram, nažus, dakšīnas, karotes un vākus.

Sildriņķu aizsargrežģi var izraisīt negadījumus.

- ▶ Atļauts izmantot tikai ierīces ražotāja izstrādātus vai piedāvātus sildriņķu aizsargrežģus.

Piederumi vai trauki ļoti sakarst.

- ▶ Karstus piederumus vai traukus no gatavošanas nodalījuma vienmēr izņemiet ar virtuves cīmdiem.

Ierīce darbības laikā sakarst.

- ▶ Pirms tīrāt ierīci, ļaujiet tai atdzist.

Spirta tvaiki karstā gatavošanas nodalījumā var aizdegties.

- ▶ Izmantojiet ēdienos tikai nelielas stipro dzērienu devas.

Ierīces durvis atveriet piesardzīgi.

Lietošanas laikā ierīce un tās atklātās daļas sakarst.

- ▶ levērojiet piesardzību, lai nepieskartos sildelementiem.
- ▶ Neļaujiet tuvoties ierīcei bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem.

Spirta tvaiki karstā gatavošanas nodalījumā var aizdegties. Var atsprāgt iekārtas durvis. Pa tām var izplūst karsts tvaiks un izšauties liesmas.

- ▶ Izmantojiet ēdienos tikai nelielas stipro dzērienu devas.
- ▶ Neuzkarsējiet neatšķaidītus spirtotos dzērienus ( $\geq 15\%$  tilp.) (piem., ēdienu apliešanai vai pārliešanai).
- ▶ Iekārtas durvis atveriet piesardzīgi.

## ⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!

Neprofesionāli veikts remonts ir bīstams.

- ▶ Iekārtas remontu drīkst veikt tikai attiecīgi apmācīts speciālists.
- ▶ Iekārtas remontam drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.
- ▶ Ja tiek bojāts šīs iekārtas elektrotīkla pieslēguma vads, tā nomaiņa jāveic ražotājam, tā tehniskā servisa dienestam vai attiecīgi kvalificēti personai, lai izvairītos no apdraudējuma.

Bojāta iekārta vai bojāts elektrotīkla pieslēguma vads ir bīstami.

- ▶ Nekad nelietojiet bojātu ierīci.
- ▶ Nekad nedarbiniet iekārtu ar saplaisājušu vai salauztu virsmu.
- ▶ Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. → *Lappuse 39*

Iekārtā iekļuvis mitrums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

- ▶ Iekārtas tīrīšanai neizmantojiet tvaika tīrītāju vai augstspiediena tīrītāju.

Pie karstām iekārtas daļām var izkust elektrisko ierīču kabeļu izolācija.

- ▶ Nekad nenovietojiet elektrisko ierīču pieslēguma kabeli pie karstām iekārtas daļām.

Bojāta elektrotīkla pieslēguma vada izolācija ir bīstama.

- ▶ Nekad nepieļaujiet elektrotīkla pieslēguma vada saskari ar karstām iekārtas daļām vai siltuma avotiem.

- ▶ Nekad nepieļaujiet elektrotīkla savienojuma vada saskari ar smailiem priekšmetiem vai asām malām.

- ▶ Nekad nesalokiet, nesaspiediet un neizmaitiet elektrotīkla savienojuma vadu.

Atvienojot ierīci no tīkla, savienojumu dēļ var pastāvēt atliku spriegums.

- ▶ Ierīci drīkst pievienot tikai sertificēts speciālists.

## ⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!

Ierīces durvju viras kustas katru reizi, kad durvis tiek atvērtas vai aizvērtas, un jūs varat ievertēt pirkstus.

- ▶ Nekad neturiet pirkstus durvju viru tuvumā. Saskaņā ar ierīces durvju stikls var saplaisāt.

- ▶ Cepēškrāsns durvju stikla tīrīšanai nelietojiet asus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tā var saskaņā ar virsmu.

Sadursmē ar atvērtām ierīces durvīm var gūt savainojumus.

- Ierīces durvīm lietošanas laikā un pēc lietošanas jābūt aizvērtām.

Detaļām ierīces durvju iekšpusē var būt asas malas.

- Lietojiet aizsargcimdus.

Iekārtai un tās aizsniedzamajām daļām var būt asas malas.

- Ievērojiet piesardzību lietošanas un tīrišanas laikā.

- Ja iespējams, lietojiet aizsargcimdus.

Gatavojoj ūdens peldē, pārkaršana var izraisīt sildvirsmas un gatavošanas trauka saplaisāšanu.

- Gatavošanas trauks ūdens peldē nedrīkst tieši skart ar ūdeni piepildītā katla pamatni.

- Izmantojiet tikai karstumizturīgus gatavošanas traukus.

Ja ierīces virsma ir saplaisājusi vai saplīsusī, var sagriezties.

- Ja redzat, ka ierīces virsma ir saplaisājusi vai saplīsusī, nelietojiet to.

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!**

Iekārtas darbības laikā teleskopiskās vadotnes sakarst.

- Pirms pieskarties karstām teleskopiskajām vadotnēm, ļaujiet tām atdzist.
- Karstām teleskopiskajām vadotnēm pieskaieties tikai ar virtuves cimdiem.

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Applaucēšanās risks!**

Pieejamās daļas ierīces darbības laikā kļūst karstas.

- Nepieskarieties karstajām daļām.

- Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.

Atverot ierīces durvis, var izplūst karsts tvaiks.

Atkarībā no temperatūras tvaiks var nebūt redzams.

- Ierīces durvis atveriet piesardzīgi.

- Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.

Karstā gatavošanas nodalījumā no ūdens var rasties karsti ūdens tvaiki.

- Nekad nelejiet ūdeni karstā gatavošanas nodalījumā.

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Nosmakšanas risks!**

Bērni var iepakojuma materiālu uzvilkt uz galvas vai tajā ietīties un nosmakt.

- Glabājiet iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā.


- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar iepakojuma materiālu.

Bērni var ieelpot vai norīt sīkas detaļas un tādējādi nosmakt.

- Glabājiet sīkas detaļas bērniem nepieejamā vietā.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar sīkām detaļām.

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Apgāšanās risks!**

Ja ierīci uz cokola novieto bez nostiprināšanas, tā var noslīdēt no cokola.



- Cieši piestipriniet ierīci cokolam.
- Brīdinājums: lai nepieļautu ierīces apgāšanos, piestipriniet izlīdzināšanas ietaisi.
- Veicot montāžu, ievērojiet norādījumus.

## **1.4 Grīdas atvilktnē**

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Aizdegšanās risks!**

Cokola atvilktnes virsmas var kļūt ļoti karstas.

- Atvilktnē glabājiet tikai cepeškrāsns piedērumus.
- Neglabājiet cokola atvilktnē uzliesmojošus un degtspējīgus priekšmetus.

## **1.5 Halogēnspuldze**

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!**

Gatavošanas nodalījuma spuldzes ļoti sakarst. Arī kādu laiku pēc izslēgšanas vēl pastāv risks gūt apdegumus.

- Nepieskarieties stikla pārsegam.
- Tīrišanas laikā nepieļaujiet saskari ar ādu.

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!**

Spuldzes nomaiņas laikā tās ietveres kontakti atrodas zem sprieguma.

- Pirms spuldzes nomaiņas pārbaudiet, vai iekārtā ir izslēgta, lai nepieļautu strāvas triecienu.

## **1.6 Tīrišanas funkcija**

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Aizdegšanās risks!**

Tīrišanas funkcijas laikā ierīces ārpuse ļoti sakarst.

- Nekariet uz durvju roktura degtspējīgus priekšmetus, piemēram, trauku dvieļus.
- Ierīces priekšdaļai jābūt brīvai.
- Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.

Ja ir bojāts durvju blīvējums, durvju zonā izdaļas liels karstums.

- Neberziet un nenoņemiet blīvējumu.
- Nekad nelietojiet ierīci, kurai bojāts blīvējums vai tā nav vispār.

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Nopietna veselības kaitējuma risks!**

Tīrišanas funkcijas laikā ierīce ļoti sakarst.

Tiek noārdīts plāšu un veidņu pretpiedeguma pārklājums, un rodas indīgas gāzes.

- Nekad tīrišanas funkciju nelietojiet, lai arī tīrītu ar pretpiedeguma pārklājumu aprīkotas pannas un veidnes.
- Neveiciet tīrišanu vienlaikus arī piederumiem.

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Veselības kaitējuma risks!**

Tīrišanas funkcija sakarsē gatavošanas nodalījumu līdz ļoti augstai temperatūrai, tādējādi izraisot gatavošanas, grilēšanas un cepšanas atlieku sadegšanu. Šī procesa laikā izdalās tvaiki, kas var izraisīt gļotādas kairinājumus.

- Tīrišanas funkcijas laikā rūpīgi vēdiniet virtuvi.
- Neuzturieties telpā pārāk ilgi.
- Raugiet, lai ierīces tuvumā neatrastos bērni un mājdzīvnieki.

## **2 Izvairīšanās no bojājumiem**

### **2.1 Cepeškrāsns zona**

Cepeškrāsns lietošanas laikā ievērojiet atbilstošās norādes.

#### **UZMANĪBU!**

Ja temperatūra pārsniedz 50 °C, uz gatavošanas nodalījuma grīdas esoši priekšmeti izraisa siltuma uzkrāšanos. Cepšanas un gatavošanas laiks vairs neatbildīs paredzētajam, un tiks bojāta emalja.

- Nenovietojiet piederumus, cepampapīru vai jebkāda veida foliju uz gatavošanas nodalījuma grīdas.
- Traukus uz gatavošanas nodalījuma grīdas novietojiet tikai tad, ja iestatītā temperatūra ir zemāka par 50 °C.

Alumīnija folija uz durvju stikla var radīt neatgriezeniskas krāsas izmaiņas.

- Alumīnija folija gatavošanas nodalījumā nedrīkst sa-skarties ar durvju stiklu.
- Karstā gatavošanas nodalījumā esošais ūdens izraisa ūdens tvaiku rašanos. Temperatūras izmaiņas var izraisīt bojājumus.
- Nekad nelejiet ūdeni karstā gatavošanas nodalījumā.
- Nenovietojiet traukus ar ūdeni uz gatavošanas nodalījuma grīdas.

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!**

Tīrišanas funkcijas laikā gatavošanas nodalījums ļoti sakarst.

- Nekad neatveriet ierīces durvis.
  - Ľaujiet ierīcei atdzist.
  - Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.
- ⚠ Tīrišanas funkcijas laikā ierīces ārpuse ļoti sakarst.
- Nekad nepieskarieties ierīces durvīm.
  - Ľaujiet ierīcei atdzist.
  - Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.

### **1.7 Cepeša termometrs**

#### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!**

Izmantojot neparedzētu cepeša termometru, var tikt bojāta izolācija.

- Izmantojiet tikai šai ierīcei paredzēto cepeša termometru.

#### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!**

Cepeša termometrs ir smails.

- Rīkojieties ar cepeša termometru uzmanīgi.

Mitrums gatavošanas nodalījumā ilgākā periodā izraisa koroziju.

- Pēc ierīces izmantošanas ļaujiet gatavošanas nodalījumam izžūt.
  - Neglabājiet ilgstoši mitrus pārtikas produktus aizvērtā gatavošanas nodalījumā.
  - Neglabājiet ēdienu gatavošanas nodalījumā.
- Atdzesēšana, turot ierīces durvis atvērtas, ar laiku bojāblakus esošo mēbeļu fasādes.
- Pēc darba režīma ar augstu temperatūru ļaujiet gatavošanas nodalījumam atdzist tikai aizvērtā stāvoklī.
  - Neiespiediet ierīces durvis nekādus priekšmetus.
  - Tikai pēc gatavošanas ar lielu mitruma līmeni atstājiet gatavošanas nodalījumu atvērtu, lai tas varētu izžūt.

No cepamās plāts nopilējusī augļu sula atstāj nenotīrāmus traipus.

- Ja augļu kūka ir ļoti briedīga, nepiepildiet cepamo plāti pārāk daudz.
- Ja iespējams, izmantojiet visdzīlāko universālo panunu.

Cepeškrāsns tīrišanas līdzekļi siltā gatavošanas nodalījumā bojā emalju.

- Nekad neizmantojiet cepeškrāsns tīrišanas līdzekļus siltā gatavošanas nodalījumā.
  - Nākamo reizi pirms uzkarsēšanas pilnībā notīriet atliekas no gatavošanas nodalījuma un ierīces durvīm. Ja blīvējums ir ļoti netīrs, ierīces durvis darba režīmā vairs labi nenoslēdzas. Tādējādi var tikt bojātas blakus esošo mēbeļu fasādes.
  - Vienmēr uzturiet tīru blīvējumu.
  - Nekad nelietojiet ierīci, kurai bojāts blīvējums vai tā nav vispār.
- Ierīces durvju izmantošana sēdēšanai vai priekšmetu novietošanai var izraisīt ierīces durvju bojājumus.
- Nenovietojiet, neuzstādiet uz ierīces durvīm, kā arī nepiekariet tām nekādus priekšmetus.
  - Nenovietojiet uz ierīces durvīm nekādus traukus vai piederumus.

## 2.2 Sildvirsmas

Ierīces lietošanas laikā ievērojiet atbilstošās norādes.

### Izvairīšanās no mantiskiem bojājumiem

Šeit atradīsiet biežākos bojājumu cēloņus un padomus, kā no tiem izvairīties.

<b>Bojājums</b>	<b>Cēlonis</b>	<b>Veicamās darbības</b>
Traipi	Neuzraudzīts gatavošanas process.	Novērojiet gatavošanas procesu.
Traipi, skrāpējumi	Izlijuši pārtikas produkti, it īpaši produkti ar lielu daudzumu cukura.	Nekavējoties noņemiet ar stikla skrāpi.
Traipi, skrāpējumi vai plīsumi stiklā	Bojāti gatavošanas trauki, gatavošanas trauki ar izkušušu emalju vai gatavošanas trauki ar vara vai alumīnija pamatni.	Izmantojiet piemērotus gatavošanas traukus labā stāvoklī.
Traipi, krāsas izmaiņas	Nepiemērotas tīrišanas metodes.	Izmantojiet tikai stiklkeramikai piemērotus tīrišanas līdzekļus un tīriet tikai atdzisušu sildvirsmu.
Stikla skrāpējumi vai plīsumi	Triecienu vai krītoši gatavošanas trauki, gatavošanas piederumi un citi cieti vai smaili priekšmeti.	Gatavošanas laikā nesitiet pa stiklu, kā arī neļaujiet uz sildvirsmas nokrist priekšmetiem.
Šķīkas, krāsas izmaiņas	Raupjas gatavošanas trauku pamatnes vai gatavošanas trauka bīdišana pa plīts virsmu.	Pārbaudiet traukus. Ja gatavošanas trauks jāpabīda, paceliet to.
Šķīkas	Sāls, cukurs vai smiltis.	Neizmantojiet sildvirsmu par darba virsmu vai novietošanas virsmu.
Ierīces bojājumi	Gatavošana sasalušā gatavošanas traukā.	Neizmantojiet sasalušus gatavošanas traukus.
Gatavošanas trauku vai ierīces bojājumi	Tukša trauka karsēšana.	Nekad nenovietojiet uz gatavošanas zonas un nekarsējiet tukšus gatavošanas traukus.
Stikla bojājumi	Izkusis materiāls uz karstas gatavošanas zonas vai karsti katlu vāki uz stikla.	Nelieciet uz gatavošanas zonas cepamo pāpīru vai alumīnija foliju, kā arī plastmasas traukus vai katlu vākus.
Pārkaršana	Karsti gatavošanas trauki uz vadības paneļa vai rāmja.	Nekad nelieciet karstus gatavošanas traukus šajās zonās.

## 2.3 Atvilktnes zona

Atvilktnes lietošanas laikā ievērojiet atbilstošās norādes.

Atkarībā no ierīces tipa piederumi ierīces durvju aizvēšanas laikā var saskrāpēt durvju stiklu.

- Piederumus gatavošanas nodalījumā vienmēr ievietojiet līdz galam.

Nešanas vai pārvietošanas laikā turot ierīci aiz pārsega roktura, rokturis var noplīst, izraisot viru bojājumus. Pārsega rokturis nav paredzēts ierīces svara turēšanai.

- Nenesiet un nepārvietojiet ierīci, turot to aiz pārsega roktura.

Grilēšanas laikā augstās temperatūras dēļ cepamā plāts un universālā panna var deformēties un izņemšanas laikā bojāt emalju.

- Grilējot neievietojiet cepamo plāti un universālo panuu augstāk par 3. līmeni.
- Grilējot augstāk par 3. līmeni izmantojiet tikai ieliekamo režģi.

### UZMANĪBU!

Neievietojiet cokola atvilktnē karstus priekšmetus. Cokola atvilktnē var tikt bojāta.

- Neievietojiet cokola atvilktnē karstus priekšmetus.

Nelieciet cokola atvilktnē cepeškrāsns piederumus, kuru augstums pārsniedz atvilktnes augstumu. Pretējā gadījumā var tikt izraisīti ierīces bojājumi.

- Nelieciet cokola atvilktnē cepeškrāsns piederumus, kuru augstums pārsniedz atvilktnes augstumu.

## 3 Vides aizsardzība un taupīšana

### 3.1 Iepakojuma likvidācija

Iepakojuma materiāli ir nekaitīgi videi un izmantojami atkārtoti.

- Atsevišķas sastāvdaļas likvidējiet, tās šķirojot.

### 3.2 Elektroenerģijas taupīšana

Ja ievērosiet šos norādījumus, tiks samazināts iekārtas strāvas patēriņš.

Iekārtu iepriekš uzkarsējiet tikai tad, ja tas ir paredzēts receptē vai ieteiktajos iestatījumos.

- Ja iekārtu nekarsē iepriekš, var ietaupīt līdz 20 % enerģijas.

Izmantojiet tumšas, melni krāsotas vai emaljētas cepšanas veidnes.

- Šādas cepšanas veidnes uzkarst īpaši labi.

Iekārtas darbības laikā viriniet durvis iespējamī retāk.

- Tas uztur nemainīgu temperatūru gatavošanas nodalījumā, un iekārta nav jākarsē papildus.

Ja gatavojet vairākus ēdienus, cepiet tos secīgi vai vienlaicīgi.

- Gatavošanas nodalījums uzkarst jau pirmajā cepšanas reizē. Šādi var saīsināt nākamās kūkas cepšanas laiku.

Ilgāka gatavošanas laika gadījumā izslēdziet iekārtu 10 minūtes pirms gatavošanas laika beigām.

- Ar atlikušo siltumu ir pietiekami, lai ēdiens būtu gatavs.

Izņemiet liekos piederumus no gatavošanas nodalījuma.

- Liekās piederumu daļas nav jāuzkarsē.

Saldētus ēdienus pirms pagatavošanas atkausējiet.

- Tā var ietaupīt atkausēšanai vajadzīgo enerģiju.

#### Piezīme:

Iekārta patēriņš:

- gatavības režīmā ar ieslēgtu displeju – maks. 1 W

### Elektroenerģijas taupīšana

Ja ievērosiet šos norādījumus, tiks samazināts iekārtas strāvas patēriņš.

Izvēlieties gatavošanas zonu atbilstoši katla izmēram. Nocentrējot uzlieciet gatavošanas trauku.

Izmantojiet traukus, kuru pamatnes diametrs sakrīt ar sildīšķa diametru.

**Padoms:** Trauku ražotāji bieži norāda augšejo katla diametru. Tas bieži vien ir lielāks par pamatnes diametru.

- Nepiemēroti gatavošanas trauki vai nepilnīgi nosegtas gatavošanas zonas patēriņš daudz enerģijas.

Nosedziet katlus ar piemērotu vāku.

- Ja gatavosiet, neuzliekot vāku, ierīce patērēs ievērojami vairāk enerģijas.

Paceļiet vāku iespējamī retāk.

- Paceļot vāku, zudumā aiziet daudz enerģijas.

Izmantojiet stikla vāku.

- Pa stikla vāku var ielūkoties katlā, nepaceļot vāku.

Izmantojiet katlus un pannas ar līdzīnām pamatnēm.

- Ja pamatne nav līdzīza, enerģijas patēriņš ir liejāks.

Izmantojiet pārtikas daudzumam piemērotu gatavošanas trauku.

- Ja gatavošanas trauks ir liels un patukšs, tā uzkarīšanai ir jāpatērē vairāk enerģijas.

Gatavojet ar nelielu daudzumu ūdens.

- Jo vairāk ūdens ir gatavošanas traukā, jo vairāk enerģijas jāpatērē, lai to uzkarītu.

Savlaicīgi ieslēdziet zemāku gatavošanas līmeni.

- Pārāk augsts gatavošanas pabeigšanas līmenis izraisa nelietderīgu enerģijas patēriņu.

## 4 Piemēroti gatavošanas trauki


Gatavošanai uz indukcijas sildvirsmas piemērotam gatavošanas traukam ir jābūt ar feromagnētisku pamatni, tātad magnētam tas ir jāpievelk, turklāt trauka pamatnes diametram ir jāatbilst gatavošanas zonas lielumam. Ja gatavošanas trauks uz gatavošanas zonas netiek identificēts, novietojiet to uz mazāka diametra gatavošanas zonas.

### 4.1 Gatavošanas trauku lielums un īpašības

Lai gatavošanas trauku pareizi identificētu, jāņem vērā gatavošanas trauka lielums un materiāls. Visām gatavošanas trauku pamatnēm jābūt pilnīgi līdzīnām un gludām.

Ar Gatavošanas trauku piemērotības pārbaude pārbaudiet, vai gatavošanas trauks ir piemērots. Plašāku informāciju skatiet

→ "Gatavošanas trauku piemērotības pārbaude", Lapse 20.

Gatavošanas trauki	Materiāli	Īpašības
Ieteicamais gatavošanas trauks	Nerūsējošā tērauda trauks, sendviča modeļis, kas labi sadala siltumu.	Šis gatavošanas trauks vienmērīgi sadala siltumu, ātri uzkarst un ir nekļūdīgi identificējams.
	Feromagnētiski gatavošanas trauki no emaljēta tērauda, čuguna vai īpaši indukcijas trauki no nerūsējošā tērauda.	Šis gatavošanas trauks ātri uzkarst un tiek nekļūdīgi identificēts.
Piemērots	Pamatne nav pilnībā feromagnētiska.	Ja feromagnētiskās zonas diametrs ir mazāks par gatavošanas trauka pamatni, sakarst tikai feromagnētiskā zona. Tādējādi karstums nesadalās vienmērīgi.
	Gatavošanas trauku pamatnes ar alumīnija piedevu.	Šis gatavošanas trauku pamatnes samazina feromagnētisko laukumu, kā dēļ gatavošanas traukam tiek pievadīts mazāk jaudas. Iespējams, ka šie trauki tiek nepilnīgi identificēti vai netiek identificēti nemaz, tādēļ netiek pieiekami karsēti.
Nav piemērots	Gatavošanas trauki no parasta, plāna tērauda, stikla, māla, vara vai alumīnija.	

**Piezīmes**

- Nekad neizmantojiet adaptera plātnes starp gatavošanas trauku un sildvirsmu.

- Nesildiet tukšu gatavošanas trauku un neizmantojiet trauku ar plānu pamatni, jo tas var ļoti uzkarst.

## 5 Uzstādīšana un pievienošana

Šeit uzzināsiet par to, kur un kā vislabāk uzstādīt ierīci. Tāpat uzzināsiet, kā ierīci pievienot elektrotīklam.

### 5.1 Savienojums ar elektrotīklu

Elektriskā savienojuma izveide jāveic licencētam speciālistam. Ievērojiet atbildīgā energoapgādes uzņēmušma noteikumus.

- Ierīce ir paredzēta stacionāram savienojumam ar elektrotīklu, izmantojot komplektācijā iekļauto kabeli. Bojājumu gadījumā nekad nenoņemiet šo kabeli pats vai neaizstājiet to ar citu kabeli neatkarīgi no tā, vai tas ir aprīkots ar kontaktdakšu.
- Ja ir bojāts šīs ierīces elektrotīkla savienojuma vads, lai nepielautu apdraudējumu, tā nomaiņa jāveic ražotājam, tā klientu apkalpošanas dienestam vai līdzīgi kvalificētai personai.
- Ja ierīce ir nepareizi pievienota, bojājumu gadījumā garantijas pretenzijas netiek pieņemtas.

#### Informācija par klientu apkalpošanas dienesta izveidotu savienojumu ar elektrotīklu:

- Pievienojet ierīci saskaņā ar datu plāksnītē norādītajiem datiem.
- Pievienojet ierīci tikai tādam elektriskajam savienojumam, kurš atbilst spēkā esošajiem noteikumiem. Kontaktligzdai jābūt viegli pieejamai, lai ierīci nepieciešamības gadījumā varētu atvienot no tīkla.
- Gādājiet, lai būtu uzstādīta daudzpolu atdalīšanas sistēma.
- Drošības apsvērumu dēļ ierīci drīkst pievienot tikai pie iezemēta savienojuma. Ja aizsargvada savienojums neatbilst normatīviem, nav nodrošināta aizsardzība pret apdraudējumu ar elektrisko strāvu.
- Lai pievienotu ierīci, izmantojiet H 05 VV-F tipa vai līdzvērtīgu kabeli.

#### Informācija par montiera izveidotu savienojumu ar elektrotīklu:

- Ja pēc uzstādīšanas kontaktdakša ir grūti pieejama, uzstādīšanas pusē jābūt uzstādītai daudzpolu atdalīšanas pierīcei ar vismaz 3 mm kontaktspāru. Ja savienojums ir izveidots ar kontaktdakšu, tas nav nepieciešams, ja lietotājs var pieķūt kontaktdakšai.
- Elektrodrošība: plīts ir I aizsardzības klases ierīce, un to drīkst ekspluatēt tikai savienojumā ar aizsargvadu.
- Lai pievienotu ierīci, izmantojiet H 05 VV-F tipa vai līdzvērtīgu kabeli.

#### Svarīga informācija par elektrotīkla savienojumu

Nemiet vērā šādus norādījumus un pārliecinieties, vai:

##### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!**

Saskare ar spriegumu vadošām daļām var izraisīt strāvas triecienu.

- Pieskarieties tīkla kontaktdakšai tikai ar sausām rokām.
- Nekad neatvienojet tīkla kontaktdakšu no kontaktligzdas darbības laikā.
- Lai atvienotu tīkla vadu, vienmēr velciet tikai kontaktdakšu, nevis tīkla vadu; pretējā gadījumā vads var tikt sabojāts.
- Kontaktdakšas tips atbilst kontaktligzdas tipam;
- Kontaktdakša vienmēr ir pieejama;
- Vadu šķērsgriezums ir pietiekams.
- Tīkla vads nav salocīts, saspiests, izmainīts vai pārgriezts.
- Tīkla vada nomaiņu, ja tāda ir nepieciešama, veic tikai kvalificēts elektrikis. Nomaiņai paredzētu tīkla vadu var iegādāties klientu apkalpošanas centrā;
- Neizmantojat sadalītājus vai kontaktligzdu panelus un pagarinātājus;
- Zemējuma sistēma ir ierīkota atbilstoši prasībām;

- tiek izmantoti tikai tādi noplūdstrāvas aizsargslēdzi, kuru tips ir apzīmēts ar simbolu . Tikai šis simbols nodrošina atbilstību pašlaik spēkā esošajām prasībām.
- tīkla vads nenonāk saskarē ar siltuma avotiem.

## 5.2 Ierīces uzstādīšana

Novietojiet ierīci uz līdzzenas pamatnes.

Nekad neuzstādīt ierīci aiz dekoratīva paneļa vai mēbeļu durvīm. Pastāv pārkāšanas risks.

### Blakus esošās mēbeles

Blakus esošajām mēbelēm jābūt izgatavotām no nedegoša materiāla. Blakus esošo mēbeļu priekšējām daļām jābūt izturīgām pret vismaz 90 °C temperatūru.

### Piestiprināšana pie sienas

Lai ierīce neapgāztos, tā ar komplektā iekļautajiem stiprinājumiem jāpiestiprina pie sienas. Lai piestiprinātu ierīci pie sienas, sekojiet montāžas instrukcijā sniegtajām norādēm.

## 5.3 Ierīces demontāža

Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.

### ⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!

Atvienojot ierīci no tīkla, savienojumu dēļ var pastāvēt atliku spriegums.

- Ierīci drīkst pievienot tikai sertificēts speciālists.


## 5.4 Durvju bloķēšanas mehānisms

Lai bērni nevarētu ieklūt karstajā cepeškrāsnī, tās durvis ir aprīkotas ar drošības mehānismu. Durvju drošības mehānisms ir uzstādīts virs cepeškrāsns durvīm.

**Piezīme:** Ja durvju drošības mehānisms vairs nav nepieciešams vai arī tas ir netīrs.

### Ierīces durvju atvēršana


- Paspiediet drošības mehānismu augšup.



### Durvju drošības mehānisma noņemšana

1. Atveriet cepeškrāsns durvis.  
→ "Ierīces durvju atvēršana", Lappuse 10

2. Izskrūvējiet skrūvi un noņemiet durvju drošības mehānismu.




3. Aizveriet ierīces durvis.

# 6 lepažīšana

## 6.1 Jūsu ierīce

Šeit ir sniepts jūsu iekārtas sastāvdaļu pārskats.

**Piezīme:** Atkarībā no iekārtas tipa detaļas attēlā var atšķirties, piemēram, pēc krāsas vai formas.



### Paskaidrojums

1 Sildvirasma

2 Vadības lauki

3 Dzesēšanas ventilators<sup>1</sup>

4 Ierīces durvis

5 Apakšējā atvilktnē<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

## 6.2 Vadības lauki

Vadības panelī iestata visas ierīces funkcijas un skata informāciju par darba režīmu.

### Vadības elementi

Ar vadības elementiem iestatiet visas iekārtas funkcijas un iegūstiet informāciju par darba režīmu.

Vadības elements	Paskaidrojums
<b>Taustiņi un displejs</b>	Taustiņi ir skārienjutīgi lauki. Lai atlasītu funkciju, viegli pieskarieties attiecīgajam laukam. Displejā ir redzami aktīvo funkciju simboli un laika funkcijas. → "Taustiņi un displejs", Lappuse 12
<b>Funkciju izvēles slēdzis</b>	Lietojot funkciju izvēles slēdzi, var iestatīt karsēšanas režīmus un citas funkcijas. Funkciju izvēles slēdzi var pagriezt no nulles pozīcijas ° gan pa labi, gan pa kreisi. Atkarībā no ierīces tipa funkciju izvēles slēdzi var nospiest kā pogu. Lai iespiestu vai izspiestu funkciju izvēles slēdzi, nospiediet to nulles pozīcijā °. → "Karsēšanas režīmi un funkcijas", Lappuse 12
<b>Temperatūras izvēles slēdzis</b>	Lietojot temperatūras izvēles slēdzi, var iestatīt karsēšanas režīma temperatūru un atlasīt citu funkciju iestatījumus. Temperatūras izvēles slēdzi var pagriezt pa kreisi un pa labi. Tam nav nulles pozīcijas. Atkarībā no ierīces tipa temperatūras izvēles slēdzi var nospiest kā pogu. Lai iespiestu vai izspiestu temperatūras izvēles slēdzi, nospiediet to. → "Temperatūra un iestatīšanas līmeni", Lappuse 13
<b>Sildriņķu slēdži</b>	Lietojot 4 sildriņķu slēdžus, var iestatīt atsevišķu sildriņķu jaudu. Simbols virs attiecīgā slēdža norāda uz sildriņķi, kurš tiek regulēts.

## Taustiņi un displejs

Lietojot taustiņus, var iestatīt dažādas ierīces funkcijas. Displejā ir redzami iestatījumi.

Kad funkcija ir aktīva, displejā deg atbilstošais simbols. ⊖ deg tikai tad, kad tiek mainīts pulksteņa laiks.

Simbols	Funkcija	Lietojums
∞	Bērnu drošības funkcija	Bērnu drošības funkcijas aktivizēšana vai deaktivizēšana.
⊖	Laika funkcijas	Laika ⊖, taimera ☰, ilguma ☷ un beigu laika ☸ atlase. Lai atlasītu atsevišķas laika funkcijas, vairākas reizes nospiediet ⊖. Uz funkciju, uz kuru attiecas displejā redzamais iestatījums, norāda sarkanā josla virs vai zem attiecīgā simbola.
-Ø-	Cepēškrāsns lampa	Apgaismojuma ieslēgšana un izslēgšana gatavošanas nodalījumā.
-	Mīnus	Iestatāmo vērtību samazināšana.
+	Plus	Iestatāmo vērtību palielināšana.
»«	Ātrā uzkarsēšana	Gatavošanas nodalījuma ātra uzkarsēšana bez piederumiem.

## Karsēšanas režīmi un funkcijas

Lai jūs vienmēr varētu atrast ēdienam vispiemērotāko karsēšanas režīmu, šeit sniedzam skaidrojumu par to atšķirībām un lietojumu.

Kad atlasāt karsēšanas režīmu, ierīce piedāvā piemērotu temperatūru vai līmeni. Šīs vērtības var lietot vai mainīt norādītajā diapazonā.

Simbols	Karsēšanas režīms un temperatūras dia- pazons	Lietojums un darbības veids
🕒	3D karstais gaiss 30 - 275 °C	Cepšana vai gatavošana vienā vai vairākos līmenos. Ventilators vienmērīgi izplata aizmugures sienā iebūvētā gredzenveida sildķermenī radīto siltumu pa visu gatavošanas nodalījumu.
🕒	Saudzējošs karstais gaiss 125 - 275 °C	Saudzīga noteiktu ēdienu gatavošana vienā līmenī bez iepriekšējas uzkarsēšanas. Ventilators vienmērīgi izplata aizmugures sienā iebūvētā gredzenveida sildķermenī radīto siltumu pa visu gatavošanas nodalījumu. Produkts periodiski tiek gatavots, izmantojot atlikušo siltumu. Gatavošanas laikā ierīces durvīm jābūt aizvērtām. Šīs karsēšanas režīms tiek izmantots enerģijas patēriņa noteikšanai cirkulācijas režīmā un energoefektivitātes klases noteikšanai.
🕒	Picas gatavošanas lī- menis 30 - 275 °C	Picas un tādu ēdienu pagatavošana, kam nepieciešams daudz siltuma no apakšas. Karsē apakšējais sildķermenīs un gredzenveida sildķermenīs aizmugures sienā.
▢	Karsēšana no apakš- as 30 - 300 °C	Ēdienu papildu apcepšana vai gatavošana ūdens peldē. Karstums plūst no apakšas.
☒	Siltuma uzturēšana 60 - 100 °C	Pagatavotā ēdiena siltuma uzturēšana.
✳	Atkausēšana 30 - 60 °C	Saldētu ēdienu saudzīga atkausēšana.
▣	Lēna sautēšana 70 - 120 °C	Apceptu, maigu gaļas gabaliņu saudzīga un lēna gatavošana atvērtā traukā. Zemā temperatūrā karstums vienmērīgi plūst no augšas un apakšas.
▣	Grilēšana, liels ap- joms Grilēšanas līmeni 1 = viegls 2 = vidējs 3 = stiprs	Plakanu produktu, piemēram, steiku, desīju vai karstmaižu, grilēšanai. Ēdienu apcepšana, veidojot kraukšķīgu garoziņu. Uzkarst visa zem grila sildelementa esošā virsma.

<b>Simbols</b>	<b>Karsēšanas režīms un temperatūras dia-pazons</b>	<b>Lietojums un darbības veids</b>
	Grilēšana ar cirkulējo- šu gaisu 30 - 300 °C	Putnu gaļas, nesadalītas zivis vai lielāku gaļas gabalu cepšana. Grilēšanas sildelementi un ventilators pārmaiņus iestādzas un izslēdzas. Ventila-tors nodrošina karstā gaisa cirkulāciju ap ēdienu.
	Karsēšana no aug- šas/apakšas 30 - 300 °C	Tradicionālā cepšana vai gatavošana vienā līmenī. Šis sildīšanas veids ir īpaši piemērots kūkām ar sulīgu pildījumu. Karstums vienmērīgi plūst no augšas un no apakšas. Šis karsēšanas režīms tiek izmantots enerģijas patēriņa noteikšanai parastajā re-žīmā.

### Citas funkcijas

Šeit sniegs citu ierīces funkciju pārskats.

<b>Simbols</b>	<b>Funkcija</b>	<b>Lietojums</b>
	Programmas	Ieprogrammētu iestāšanas vērtību izmantošana dažādu ēdienu gatavošanai. → "Programmas", Lappuse 23
	Pirolīze	Tādas tīrišanas funkcijas iestāšana, kas gatavošanas nodalījuma tīrišanu veic gandrīz automātiski. → "Pirolīze", Lappuse 31

### Temperatūra un iestāšanas līmeņi

Karsēšanas režīmiem un funkcijām ir pieejami dažādi iestāšumi.

Iestāšumi ir redzami displejā.

Temperatūru līdz 100 °C iestata ar 1 grāda soli, pēc tam – ar 5 grādu soli.

**Piezīme:** Ja ir iestāts 3. grilēšanas līmenis, ierīce pēc aptuveni 20 minūtēm pazemina temperatūru līdz 1. grilēšanas līmenim.

### Uzkarsēšanas indikators

Ierīce parāda, kad notiek karsēšana.

Jo vairāk uzkarst gatavošanas nodalījums, jo tālāk no kreisās uz labo pusē aizpildās sarkanā līnija displeja apakšdaļā.

Ja izmantojot iepriekšēju uzkarsēšanu, vislabākais brīdis ēdienu ievietošanai gatavošanas nodalījumā ir tad, kad līnija ir pilnībā sarkana.

### Atlikušā siltuma indikators

Pēc ierīces izslēgšanas displejā redzamā līnija parāda gatavošanas nodalījumā atlikušo siltumu. Jo vairāk gatavošanas nodalījumā pazeminās temperatūra, jo mazāk ir aizpildīta līnija.

### Piezīmes


- Uzkarsēšanas indikators aizpildās tikai tajos karsēšanas režīmos, kuros iestata temperatūru. Piemēram, grilēšanas laikā neatkarīgi no līmeņa uzreiz ir aizpildīts viss uzkarsēšanas indikators.
- Ja, startējot kādu darbības režīmu, temperatūra gatavošanas nodalījumā ir pārāk augsta, dažos karsēšanas režīmos displejā ir redzams . Izslēdziet ierīci un laujiet tai atdzist. Pēc tam vēlreiz startējiet darbības režīmu.
- Termiskās ierīces dēļ uzrādītā temperatūra var nedaudz atšķirties no faktiskās temperatūras gatavošanas telpā.

### Gatavošana, izmantojot indukciju

Gatavošanai uz indukcionās plītīm salīdzinājumā ar parastajām plītīm virsmām ir dažas atšķirības, kā arī virkne priekšrocību, piemēram, laika ietaupījums vārot un ce-

pot, enerģijas ietaupījums, kā arī vieglāka kopšana un tīrišana. Tā nodrošina arī labāku siltuma kontroli, jo siltums tiek radīts tieši gatavošanas traukā.

### Gatavošanas zonu sadalījums



Norādītā jauda ir mērīta, izmantojot standarta katlus, kas aprakstīti standartā IEC/EN 60335-2-6. Jauda var atšķirties atkarībā no gatavošanas trauka lieluma un materiāla.

<b>Gatavo- šanas zona</b>	<b>Lielums</b>	<b>Maksimālā jauda</b>
<b>A</b>	Ø 18 cm Ø Ø	9. jaudas līmenis      1 800 W PowerBoost      3 100 W
	18 x 18 cm	9. jaudas līmenis      3 600 W
<b>B</b>	Ø 14,5 cm	9. jaudas līmenis      1 400 W PowerBoost      2 200 W
	Ø 21 cm	9. jaudas līmenis      2 200 W PowerBoost      3 700 W



## 7 Piederumi


Izmantojiet oriģinālos piederumus. Tie ir piemēroti jūsu ierīcei.

**Piezīme:** Karstuma ietekmē piederumi var deformēties. Šī deformācija neietekmē funkcionalitāti. Pēc piederuma atdzišanas deformācija pazudīs.


Atkarībā no ierīces tipa piegādes komplektā iekļautie piederumi var būt atšķirīgi.

### Piederumi


Režģis




Universālā panna



Cepamā plāts



Cepēša termometrs



### Izmantošana

- Cepšanas veidnes
- Sacepumu veidnes
- Trauki
- Galā, piemēram, cepetis vai grilējami ga-bali
- Sasaldēti produkti

- Mitra kūka
- Plācenīši
- Maize
- Lielis cepetis
- Sasaldēti produkti
- Pilošu šķidrumu savākšana, piemēram, tauku savākšana, grilējot uz režģa.

- Plātsmaize
- Biskvīta kūka, vienkārša

Precīza cepšana vai gatavošana.

### 7.1 Piederumu izmantošana

Piederumus gatavošanas nodalījumā ievietojiet pareizi. Tikai šādi var nodrošināt piederumu izvilkšanu aptuveni līdz pusei, tiem neapgāzoties.

1. Ielieci piederumu abās viena ievietošanas līmeņa vadotnēs.


Grila režģis levietojiet grila režģi tā, lai valējā puse būtu vērsta pret iekārtas durvīm un izliekums ~ – uz leju.

Plāts Piemēram, levietojiet plāti ar slīpo malu pret ie-kārtas durvīm.  
Piemēram, universālā panna vai cepamā plāts

2. Ja gatavošanas līmeņos ir uzstādītas izvilkšanas vadotnes, lai novietotu piederumu, izvelciet izvilkšanas vadotnes.

Režģis vai plāts

Novietojiet piederumu tā, lai tā mala uz izvilkšanas vadotnes balstītos aiz mēlītes **a**.



**Piezīme:** Kad izvilkšanas vadotnes tiek izvilktais līdz galam, tās nosiksējas. Nedaudz piespiežot, iebīdēt izvilkšanas vadotnes atpakaļ gatavošanas nodalījumā.

3. Iebīdēt piederumu līdz galam tā, lai tas neskartu ie-kārtas durvis.

**Piezīme:** Neatstājiet gatavošanas nodalījumā piederumus, kuru izmantošana gatavošanas laikā nav nepieciešama.

### 7.2 Papildu piederumi

Papildu piederumus varat iegādāties klientu apkalpošanas centrā, specializētos veikalos vai internetā. Plašu piedāvājumu, kas paredzēts jūsu ierīcei, skatiet internetā vai mūsu bukletos:  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

Piederumi ir paredzēti konkrētām ierīcēm. Veicot pirkumu, vienmēr norādīt precīzu savas ierīces apzīmējumu (E-Nr.).

Informācija par pieejamajiem piederumiem ir atrodama interneta veikalā vai klientu apkalpošanas centrā.

## 8 Pirms pirmās lietošanas reizes

Pirms pirmās lietošanas reizes veiciet iestatījumus. Noteikt iekārtu un piederumus.

### 8.1 Pirmā lietošanas reize

Pirma reizi pirms lietošanas veiciet iestatījumus.

**Padoms:** Pamatiestatījumos → Lappuse 19 varat noteikt sildvirsmas kopējās jaudas ierobežojumu atbilstīgi attiecīgās elektroinstalācijas prasībām.

#### Pulksteņa laika iestatīšana

Pēc ierīces pievienošanas strāvas avotam vai strāvas padeves pārtraukuma displejā mirgo pulksteņa laiks. Pulksteņa laiks sākas ar „12:00”. Iestatiet pareizu pulksteņa laiku.

**Prasība:** Funkciju izvēles slēdzim jābūt nulles pozīcijā ◎.

1. Iestatiet pulksteņa laiku, nospiežot taustiņu — vai +.
2. Nospiediet ◎.

✓ Displejā redzams iestatītais pulksteņa laiks.

**Padoms:** Pamatiestatījumos → Lappuse 19 var noteikt, vai ierīces displejā jārāda pulksteņa laiks.

### 8.2 Ierīces tīrīšana pirms pirmās lietošanas reizes

Pirms ierīcē pirmoreiz gatavojet ēdienu, iztīriet gatavošanas nodalījumu un piederumus.

1. Izņemiet no gatavošanas nodalījuma iepakojuma atlīkumus, piemēram polistirola lodites.
2. Pirms uzkarsēšanas gatavošanas nodalījuma gludās virsmas noslaukiet ar mīkstu, mitru drānu.
3. Kamēr ierīce karsē, vēdiniet telpu.
4. Iestatiet karsēšanas režīmu un temperatūru.  
→ "Galvenā vadība", Lappuse 20

Karsēšanas 3D karstais gaiss   
režīms

Temperatūra Maksimāli

Gatavošanas 1 stunda  
ilgums

5. Pēc norādītā laika izslēdziet ierīci.
6. Uzgaidiet, līdz gatavošanas nodalījums ir atdzisis.
7. Noteikt gludās virsmas ar mazgāšanas līdzekļa šķidumu un mitru drānu.
8. Noteikt piederumus ar mazgāšanas līdzekļa šķidumu un mitru drānu vai mīkstu suku.

## 9 Plīts darbības vadīšana

Šeit uzzināsiet būtiskāko informāciju par plīts darbības vadīšanu.

### 9.1 Sildvirsmas ieslēgšana un izslēgšana

- Sildvirsmu ieslēdziet un izslēdziet ar galveno slēdzi ◎.
- Sildvirasma tiek automātiski izslēgta, ja visas gatavošanas zonas ir izslēgtas ilgāk par 20 sekundēm.

#### ReStart

- Ja pirmo 4 sekunžu laikā pēc izslēgšanas sildvirsmu atkal ieslēgsiet, tā darbosies ar iepriekšējiem iestatījumiem.

### 9.2 Gatavošanas zonu iestatīšana

Lai atlasītu vajadzīgo jaudas līmeni, pieskarieties + vai —.

Katram jaudas līmenim ir papildu līmenis. Tas ir apzīmēts ar punktu.

#### Jaudas līmenis

1	Viszemākais jaudas līmenis
3	Visaugstākais jaudas līmenis

#### Gatavošanas zonas un jaudas līmeņa izvēle

1. Lai atlasītu gatavošanas zonu, pieskarieties ○/□.
2. Nākamo 10 sekunžu laikā atlasiet vajadzīgo jaudas līmeni:
  - Pieskarieties +, lai aktivizētu jaudas līmeni 3.
  - Pieskarieties —, lai aktivizētu jaudas līmeni 4.
- ✓ Jaudas līmenis ir iestatīts.

**Piezīme:** Ja uz gatavošanas zonas nav novietots neviens gatavošanas trauks vai arī katls nav piemērots, atlasītais jaudas līmenis mirgo. Pēc noteikta laika gatavošanas zona tiek izslēgta.

#### QuickStart

- Ja gatavošanas trauku uz sildvirsmas novietosiet pirms ieslēgšanas, pēc ieslēgšanas tas tiks identificēts, un automātiski tiks atlasīta atbilstošā gatavošanas zona. Pēc tam nākamo 20 sekunžu laikā atlasiet vajadzīgo jaudas līmeni, pretējā gadījumā sildvirsmu izslēgsies.

#### Jaudas līmeņa mainīšana un gatavošanas zonas izslēgšana

1. Izvēlieties gatavošanas zonu.
2. Pieskarieties + vai —, līdz ir redzams vajadzīgais jaudas līmenis. Lai izslēgtu gatavošanas zonu, iestatiet ◇.

## Ātra gatavošanas zonas izslēgšana

Uz aptuveni 3 sekundēm pieskarieties gatavošanas zonas simbolam. Gatavošanas zona tiek izslēgta.

## 9.3 Gatavošanas ieteikumi

Tabulā attēlots katram produktam atbilstošais jaudas līmenis ( **$\Xi\Xi\Xi$** ). Gatavošanas ilgums ( $\odot$  min) var atšķirties atkarībā no pārtikas produkta veida, svara, biezuma un kvalitātes. Lai veiktu iepriekšēju uzsildīšanu, iestatiet 8 - 9 jaudas līmeni.

	<b><math>\Xi\Xi\Xi</math></b>	$\odot$ min
<b>Kausēšana</b>		
Sviests, medus, želatīns	1 - 2	-
<b>Uzsildīšana un siltuma uzturēšana</b>		
Cepamdesīņas <sup>1</sup>	3 - 4	-
<b>Atkausēšana un uzsildīšana</b>		
Saldēti spināti	3 - 4	15 - 25
<b>Vārišana, uzturot temperatūru nedaudz zem vārišanās līmena</b>		
Kartupeļu klimpas <sup>1</sup>	4. - 5.	20 - 30
Putotās mērces, piemēram, Bernēzes mērce, holandiešu mērce	3 - 4	8 - 12
<b>Sutināšana, tvaicēšana, sautēšana</b>		
Rīsi ar divkāršu ūdens daudzumu	2. - 3.	15 - 30
Kartupeļi ar mizu	4. - 5.	25 - 35

<sup>1</sup> Bez vāka

<sup>2</sup> Iepriekš jāuzkarsē 8-8. gatavošanas līmeni.

	<b><math>\Xi\Xi\Xi</math></b>	$\odot$ min
Nūdeles <sup>1</sup>	6 - 7	6 - 10
Zupas	3. - 4.	15 - 60
Dārzeni	2. - 3.	10 - 20
Sautējums ātrvārišanas katlā	4. - 5.	-
<b>Sutināšana</b>		
Sautēts cepetis	4 - 5	60 - 100
Gulašs <sup>2</sup>	3 - 4	50 - 60
<b>Sautēšana/cepšana nelielā taukvielu daudzumā<sup>1</sup></b>		
Šniciele, dabīga vai panēta	6 - 7	6 - 10
Steiks (3 cm biezs)	7 - 8	8 - 12
Putna krūtiņa (2 cm bieza)	5 - 6	10 - 20
Hamburgera gaļa (2 cm bieza)	6 - 7	10 - 20
Zivs un zivs fileja, panēta	6 - 7	8 - 20
Gardeles un krabji	7 - 8	4 - 10
Svaigu dārzeni un sēņu apcepšana	7 - 8	10 - 20
Saldēti ēdieni, piemēram, gatavošanai pannā	6 - 7	6 - 10
Omlete (secīga cepšana)	3. - 4.	3 - 10
<b>Fritēšana, 150-200 g porcijās 1-2 l eļļā, fritēšana pa porcijām<sup>1</sup></b>		
Saldēti produkti, piemēram, fri-tēti kartupeļi, vistas gabaliņi	8 - 9	-
Dārzeni, sēnes, panēti vai alus vai tempuras mīklā	6 - 7	-
Mīklas izstrādājumi, piemēram, dažādi virtuļi, augļi alus mīklā	4 - 5	-
<sup>1</sup> Bez vāka		
<sup>2</sup> Iepriekš jāuzkarsē 8-8. gatavošanas līmeni.		


## 10 CombiZone

Tā nodrošina divu vienāda lieluma gatavošanas zonu apvienošanu, abās zonās ieslēdzot vienādu jaudas līmeni. Funkcija ir īpaši piemērota gatavošanai garenā traukā.

Ar šo funkciju varat gatavot gatavošanas traukā, kas aizņem vienu gatavošanas zonu un kuru lielākai ērtībai var pārvietot no vienas zonas uz citu. Šādā gadījumā abās zonās tiks uzturēts vienāds gatavošanas līmenis un vienādi iestatījumi.

### 10.1 Gatavošanas trauka novietošana

Lietojiet gatavošanas trauku, kurš pēc lieluma atbilst gatavošanas zonām.



### 10.2 CombiZone aktivizēšana

- Atlasiet kādu no gatavošanas zonām un iestatiet gatavošanas līmeni.
- Pieskarieties  $\Xi$ .
- Deg  $\bullet$  un abu gatavošanas zonu indikatoros tiek parādīts gatavošanas līmenis.

### 10.3 CombiZone deaktivizēšana

- ▶ Pieskarieties ☐.
- ✓ Abas gatavošanas zonas turpmāk darbojas kā divas neatkarīgas gatavošanas zonas.

## 11 Laika funkcijas

Sildvirsmai ir dažādas gatavošanas laika iestatījumu funkcijas:

- Izslēgšanas taimeris
- Taimeris

### 11.1 Izslēgšanas taimeris

Ļauj ieprogrammēt sildriņķa gatavošanas laiku un automātisku izslēgšanu pēc iestatītā laika beigām.

#### Gatavošanas laika programmēšana

1. Pieskarieties ☐.
- ✓ Deg gatavošanas zonas indikators •.
2. Ar + vai — atlasiet gatavošanas laiku.
- ✓ Tieka sākta laika atskaite.

#### Piezīmes

- Visām gatavošanas zonām var automātiski iestatīt vienādu gatavošanas laiku. Plašāku informāciju skaitet  
→ "Pamatiestatījumi", Lappuse 19.
- Ja ir atlasīta funkcija "CombiZone", abām gatavošanas zonām ir iestatīts viens un tas pats laiks.

#### Gatavošanas laika mainīšana vai dzēšana

1. Izvēlieties gatavošanas zonu.
2. Pieskarieties ☐.
3. Lai mainītu gatavošanas laiku, pieskarieties + vai — vai iestatiet uz ☰.

### 11.2 Taimeris

Ļauj aktivizēt taimeri ar laiku no 0 līdz 99 min. Šīs funkcijas darbība nav saistīta ne ar vienu gatavošanas zonu vai citu iestatījumu. Tā automātiski neizslēdz sildriņķus.

#### Virtuves taimera iestatīšana

1. Atlasiet sildriņķi un divreiz pieskarieties ☐.
- ✓ Deg • blakus ☒.
2. Ar + vai — atlasiet vajadzīgo laiku.
- ✓ Sākas laika atskaite.

#### Taimera laika mainīšana vai dzēšana

1. Vairākas reizes pieskarieties ☐, līdz iedegas indikators • blakus ☒.
2. Lai mainītu gatavošanas laiku, pieskarieties + vai — vai iestatiet uz ☰.

## 12 PowerBoost

Ļauj uzkarsēt lielu daudzumu ūdens ātrāk nekā ar gatavošanas līmeni 9.

Šī funkcija ir pieejama visām gatavošanas zonām, ja vien nedarbojas kāda cita gatavošanas zona.

Pretējā gadījumā gatavošanas līmeņa indikatorā mirgo b un 9.

Lai ieslēgtu vai izslēgtu, nospiediet **BOOST** ▲.

**Piezīme:** Kombinētajā gatavošanas zonā funkciju var aktivizēt tikai tad, ja abas gatavošanas zonas tiek lietotas neatkarīgi viena no otras.

## 13 Bērnu drošības funkcija

Sildvirsmi ir aprīkota ar bērnu drošības funkciju. Tādējādi tiek novērsta iespēja bērniem ieslēgt sildvirsmu. Lai varētu ieslēgt šo funkciju, izslēdziet sildvirsmu. To var ieslēgt vai izslēgt, uz 4 sekundēm pieskaroties ☺.

Ja vēlaties, lai bērnu drošības funkcija tiktu aktivizēta automātiski katru reizi pēc sildvirsmas izslēgšanas, skaitiet papildinformāciju sadaļā Pamatiestatījumi → Lappuse 19.

# 14 Pamatiestatījumi

Iekārtas pamatiestatījumus jūs varat pielāgot savām vajadzībām.

## 14.1 Pamatiestatījumu pārskats

Indikators	Iestatījums	Vērtība
c 1	Bērnu drošības funkcija	0 – Manuāli. 1 – Automātiski. 2 – Izslēgts.
c 2	Skaņas signāli	0 – Apstiprinājuma un klūdas signāls ir izslēgti. 1 – Ieslēgts tikai klūdas signāls. 2 – Ieslēgts tikai apstiprinājuma signāls. 3 – Visi skaņas signāli ir ieslēgti <sup>1</sup> .
c 5	Automātiska izslēgšana	00 – izslēgts. 01-99 – Laiks līdz automātiskajai izslēgšanai.
c 6	Taimera beigu skaņas signāla ilgums	1 – 10 sekundes <sup>1</sup> 2 – 30 sekundes 3 – 1 minūte
c 7	Darbības jaudas ierobežojums Ar to var ierobežot sildvirsmas kopējo jaudu, ja tas ir nepieciešams elektroinstalācijas iepatnību dēļ. Pieejamie iestatījumi ir atkarīgi no sildvirsmas maksimālās jaudas. Precīzus datus skatiet datu plāksnītē. Ja funkcija ir aktivizēta un sildvirsa ir sasniegusi iestatīto jaudas robežvērtību, tiek parādīts „, un augstāku jaudas pakāpi izvēlēties nav iespējams.	0 – Izslēgts. Sildvirsmas maksimālā jauda <sup>1</sup> . 1 – 1000 W. Vismazākā jauda. 2 – 1500 W. ... 3 – 3000 W. Ieteicams, ja ir 13 A. 3. – 3500 W. Ieteicams, ja ir 16 A. 4 – 4000 W. 4. – 4500 W. Ieteicams, ja ir 20 A. ... 5 – Sildvirsmas maksimālā jauda.
c 9	Gatavošanas zonas izvēles laiks	0 – Neierobežots: var iestatīt pēdējo lietoto gatavošanas zonu, neizvēloties to no jauna. 1 – Ierobežots: pēdējo lietoto gatavošanas zonu var iestatīt 10 sekunžu laikā pēc izvēles. Pēc tam gatavošanas zona pirms iestatīšanas ir jāizvēlas no jauna.
c 12	Gatavošanas trauku piemērotības pārbaude Ar šo funkciju var pārbaudīt gatavošanas trauka kvalitāti.	0 – Nav piemērots. 1 – Nav optimāls. 2 – Piemērots.
c 23	Automātiska jaudas ierobežojumu pārvaldība	0 – deaktivizēts: neuzrāda jaudas ierobežojumu, ja nav aktivizēts c 7. 1 – Ieslēgts: vienmēr uzrāda jaudas ierobežojumu.
c 0	Atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem	0 – Individuāli iestatījumi <sup>1</sup> . 1 – Rūpnīcas iestatījumi.

<sup>1</sup> Rūpnīcas iestatījums

## 14.2 Par pamatiestatījumiem

**Prasība:** Sildvirsmai jābūt izslēgtai.

1. Lai izslēgtu sildvirsmu, pieskarieties ①.
2. Nākamo 10 sekunžu laikā uz 4 sekundēm pieskarieties C.

Informācija par izstrādājumu	Indikators
Klientu apkalošanas centra tehnisko nodāļu saraksts (TK)	0 /
Izgatavošanas numurs	Fd

Informācija par izstrādājumu	Indikators
1. izgatavošanas numurs	02.
2. izgatavošanas numurs	0.5
✓ Pirmie četri rādījumi sniedz informāciju par izstrādājumu. Pieskarieties + vai –, lai skatītu atsevišķus rādījumus.	
3. Lai piekļūtu pamatiestatījumiem, pieskarieties C. ✓ Pārmaiņus deg c un 1, kā arī 0 kā noklusējuma vērtība. 4. Vairākkārt pieskarieties C, līdz parādās nepieciešamais iestatījums. 5. Ar + vai – atlasiет vajadzīgo vērtību. 6. Uz 4 sekundēm pieskarieties C. ✓ Iestatījumi ir saglabāti.	

### 14.3 Pamatiestatījumu aizvēršana

- Lai izietu no pamatiestatījumiem un izslēgtu sildvirsmu, pieskarieties ①.

## 15 Gatavošanas trauku piemērotības pārbaude

Gatavošanas trauka kvalitātei ir liela ietekme uz gatavošanas procesa ātrumu un rezultātu.

Ar šo funkciju varat pārbaudīt gatavošanas trauka kvalitāti.

Pirms pārbaudes pārliecinieties, vai gatavošanas trauka pamatnes diametrs sakrīt ar izmantotās gatavošanas zonas diametru.

Tai var piekļūt no pamatiestatījumiem. → Lappuse 19

### 15.1 Gatavošanas trauku pārbaudes process

1. Novietojiet gatavošanas trauku istabas temperatūrā ar aptuveni 200 ml ūdens tās gatavošanas zonas viidū, kuras lielums ir vistuvākais trauka pamatnes diametram.
  2. Atveriet pamatiestatījumu izvēlni un atlaistet ②.
  3. Pieskarieties + vai -. Gatavošanas zonu sadaļā mirgo rādījums -.
- ✓ Funkcija ir aktivizēta.
  - ✓ Pēc 20 sekundēm gatavošanas zonu indikatoros tiek parādīts rezultāts.

### 15.2 Rezultāta pārbaude

Tālāk pievienotajā tabulā varat pārbaudīt gatavošanas procesa kvalitātes rezultātu un ātrumu.

#### Rezultāts

0	Gatavošanas trauks nav piemērots gatavošanas zonai un tāpēc netiek uzsildīts. <sup>1</sup>
1	Gatavošanas trauks uzsilst lēnāk nekā gaidīts, un gatavošana nenotiek optimāli. <sup>1</sup>
2	Gatavošanas trauks uzsilst pareizi, un gatavošanas process noris bez problēmām.

<sup>1</sup> Ja ir pieejama mazāka sildvirasma, pārbaudiet trauku uz šīs sildvirsmas.

Lai šo funkciju aktivizētu, pieskarieties + vai -.

## 16 Galvenā vadība

### 16.1 Ierīces ieslēgšana

- Pagrieziet funkciju izvēles slēdzi no nulles pozīcijas 0.
- ✓ Ierīce ir ieslēgta.

### 16.2 Ierīces izslēgšana

- Pagrieziet funkciju izvēles slēdzi nulles pozīcijā 0.
- ✓ Ierīce ir izslēgta.

### 16.3 Karsēšanas režīmi un temperatūra

1. Lietojot funkciju izvēles slēdzi, iestatiet karsēšanas režīmu.
2. Lietojot temperatūras izvēles slēdzi, iestatiet temperatūru vai grilēšanas līmeni.
- ✓ Pēc dažām sekundēm ierīce sāk karsēt.

- ✓ Atkarībā no ierīces tipa ātrā uzkarsēšana ➔ automātiski ieslēdzas noteiktos karsēšanas režīmos, ja iestatīta temperatūra virs 200 °C.

→ "Ātrā uzkarsēšana", Lappuse 20

3. Kad ēdiens ir gatavs, izslēdziet ierīci.

#### Padomi

- Savam ēdienam vispiemērotāko karsēšanas režīmu skatiet karsēšanas režīmu aprakstā.
- Darbības režīmam iespējams iestatīt arī gatavošanas ilgumu un beigu laiku.

→ "Laika funkcijas", Lappuse 21

#### Karsēšanas režīma mainīšana

Karsēšanas režīmu var mainīt jebkurā laikā.

- Lietojot funkciju izvēles slēdzi, iestatiet vajadzīgo karsēšanas režīmu.

#### Temperatūras mainīšana

Temperatūru var mainīt jebkurā laikā.

- Lietojot temperatūras izvēles slēdzi, iestatiet vajadzīgo temperatūru.

## 17 Ātrā uzkarsēšana

Lai ietaupītu laiku, uzkarsēšanas laiku var saīsināt ar ātro uzkarsēšanu, ja iestatītā temperatūra pārsniedz 100 °C.

Ātro uzkarsēšanu var izmantot šādos karsēšanas režīmos:

- 3D karstais gaiss ☶

- Karsēšana no augšas/apakšas ☐

## 17.1 Ātrās uzkarsēšanas iestatīšana

Lai gatavošanas rezultāts būtu vienmērīgs, ielieci pārtiku gatavošanas nodalījumā tikai tad, kad ātrā uzkarsēšana ir pabeigta.

**Piezīme:** iestatiet laiku tikai tad, kad ātrā uzkarsēšana ir pabeigta.

1. iestatiet piemērotu karsēšanas režīmu un temperatūru, kas ir vismaz 100 °C.

Ja iestatītā temperatūra pārsniedz 200 °C, automātiski ieslēdzas ātrā uzkarsēšana.

2. Ja ātrā uzkarsēšana automātiski neieslēdzas, nospiediet taustiņu .
- ✓ Displejā parādās .
- ✓ Pēc dažām sekundēm sākas ātrā uzkarsēšana.
- ✓ Kad ātrā uzkarsēšana ir pabeigta, atskan signāls un displejā nodziest simbols .
3. ielieci pārtiku gatavošanas nodalījumā.

## Ātrās uzkarsēšanas priekšlaikus pārtraukšana

- Nospiediet taustiņu .
- ✓ Displejā nodziest simbols .

# 18 Laika funkcijas

Šai ierīcei ir dažādas laika funkcijas, kuras var izmantot ierīces darbības vadīšanai.

## 18.1 Laika funkciju pārskats

Nospiežot taustiņu , var izvēlēties kādu no dažādajām laika funkcijām.

Laika funkcija	Lietojums
Taimeris 	Taimeri var iestatīt neatkarīgi no darbības režīma. Tas neietekmē ierīces darbību.
Ilgums 	Ja darbības režīmam ir iestatīts ilgums, tā beigās ierīce automātiski pārtrauc karsēšanu.
Beigu laiks 	Ilgumam var iestatīt pulksteņa laiku, kurā jāpabeidz darbības režīms. Ierīce tiek automātiski ieslēgta tā, lai darbība tiktu pabeigta vajadzīgajā laikā.
Pulksteņa laiks 	Iestatiet pulksteņa laiku.

## 18.2 Taimera iestatīšana

Taimeris darbojas neatkarīgi no darbības režīma. Taimeri gan ieslēgtā, gan izslēgtā ierīcē var iestatīt uz laiku līdz 23 stundām un 59 minūtēm. Taimerim ir savs skānas signāls, lai varētu atšķirt, vai ir pagājis taimera laiks vai beidzies darbības ilgums.

1. Vairākas reizes nospiediet , līdz displejā ir iezīmēts .
2. Nospiežot taustiņu — vai +, iestatiet taimera laiku.

Taustiņš	Ieteicamā vērtība
—	5 minūtes
+	10 minūtes

Ja iestatāmais laiks nepārsniedz 10 minūtes, taimeri var iestatīt ar 30 sekunžu soli. Pēc tam līdz ar vērtības palielināšanos šie soli klūst garāki.

- ✓ Pēc dažām sekundēm taimeris sāk darboties, un sākas taimera laika atskaite.
- ✓ Kad taimera laika atskaite ir beigusies, atskan signāls, un displejā redzamais taimera laiks ir nulle.
- 3. Kad taimera laiks ir pagājis:
  - Lai izslēgtu taimeri, nospiediet jebkuru taustiņu.

## Taimera laika mainīšana

Taimera laiku var mainīt jebkurā laikā.

**Prasība:** Displejā ir iezīmēts .

- Mainiet taimera laiku, nospiežot taustiņu — vai +.
- ✓ Pēc dažām sekundēm ierīce sāk lietot veiktās izmaiņas.

## Taimera darbības pārtraukšana

Taimera laiku var pārtraukt jebkurā laikā.

**Prasība:** Displejā ir iezīmēts .

- Nospiežot taustiņu —, atiestatiet taimera laiku uz nulli.
- ✓ Pēc dažām sekundēm ierīce sāk lietot veiktās izmaiņas, un  nodziest.

## 18.3 Ilguma iestatīšana

Darbības ilgumu var iestatīt uz laiku līdz 23 stundām un 59 minūtēm.

**Prasība:** Ir iestatīts karsēšanas režīms un temperatūra vai līmenis.

1. Vairākas reizes nospiediet , līdz displejā ir iezīmēts .
2. Iestatiet ilgumu, nospiežot taustiņu — vai +.

Papildu program- ma	Ieteicamā vērtība
—	10 minūtes
+	30 minūtes

Ilgumu līdz vienai stundai var iestatīt ar vienas minūtes soli, ilgāku laiku — ar 5 minūšu soli.

- ✓ Pēc dažām sekundēm ierīce sāk karsēt, un sākas laika atskaite.
- ✓ Kad laika atskaite ir beigusies, atskan signāls, un displejā redzamais ilgums ir nulle.
- 3. Kad ilguma laika atskaite ir beigusies:
  - Lai priekšlaikus izslēgtu signālu, nospiediet jebkuru taustiņu.
  - Lai šo ilgumu iestatītu vēlreiz, nospiediet taustiņu +.
  - Kad ēdiens ir gatavs, izslēdziet ierīci.

## Gatavošanas ilguma mainīšana

Ilgumu var mainīt jebkurā laikā.

**Prasība:** Displejā ir iezīmēts .

- Mainiet ilgumu, nospiežot taustiņu — vai +.
- ✓ Pēc dažām sekundēm ierīce sāk lietot veiktās izmaiņas.

### Ilguma pārtraukšana

Ilgumu var pārtraukt jebkurā laikā.

**Prasība:** Displejā ir iezīmēts ☺.

- Atiestatiet ilgumu uz nulli, nospiežot taustiņu —.
- ✓ Pēc dažām sekundēm ierīce sāk lietot veiktās izmaiņas un turpina karsēt bez iestatīta ilguma.

## 18.4 Beigu laika iestatīšana

Pulksteņa laiku, kurā beidzas iestatītais ilgums, var pārcelt uz laiku līdz 23 stundām un 59 minūtēm.

### Piezīmes

- Karsēšanas režīmos ar grilēšanas funkciju nevar iestatīt beigu laiku.
- Lai iegūtu labu gatavošanas rezultātu, nepārceļiet beigu laiku, kad darbība jau ir startēta.
- Lai pārtikas produkti nesabojātos, neatstājiet tos gatavošanas nodalījumā pārāk ilgi.

### Prasības

- Ir iestatīts karsēšanas režīms un temperatūra vai līmenis.
- Ir iestatīts ilgums.
- 1. Vairākas reizes nospiediet ☺, līdz displejā ir iezīmēts ☺.
- 2. Nospiediet taustiņu — vai +.
- ✓ Displejā redzams aprēķinātais beigu laiks.
- 3. Lai pārceļtu beigu laiku, nospiediet taustiņu — vai +.
- ✓ Pēc dažām sekundēm ierīce sāk lietot šo iestatījumu, un displejā redzams iestatītais beigu laiks.
- ✓ Kad aprēķinātais sākuma laiks ir pienācis, ierīce sāk karsēt, un sākas ilguma laika atskaitē.
- ✓ Kad laika atskaitē ir beigusies, atskan signāls, un displejā redzamais ilgums ir nulle.

## 19 Cepēša termometrs

Lai gatavotu precīzi, gatavojamajā produktā ievietojiet cepeša termometru un iestatiet ierīcē produkta iekšējo temperatūru. Kad iestatītā produkta iekšējā temperatūra ir sasniegta, ierīce automātiski pārtrauc karsēt.

### 19.1 Cepeša termometram piemēroti karsēšanas režīmi

Cepēša termometra lietošanai ir piemēroti tikai noteikti karsēšanas režīmi.

Piemēroti karsēšanas režīmi:

- 3D karstais gaiss ☺
- Saudzējošs karstais gaiss ☺
- Picas cepšana ☺
- Grilēšana ar cirkulējošu gaisu ☺
- Karsēšana no augšas/apakšas ☐

**Piezīme:** Ja tad, kad cepeša termometrs ir iedurts, tiek veikta nepiemērota karsēšanas režīma izvēle, atskan signāls.

4. Kad ilguma laika atskaitē ir beigusies:
  - Lai priekšlaikus izslēgtu signālu, nospiediet jebkuru taustiņu.
  - Lai ilgumu iestatītu vēlreiz, nospiediet taustiņu +.
  - Kad ēdiens ir gatavs, izslēdziet ierīci.

### Beigu laika mainīšana

Lai iegūtu labu gatavošanas rezultātu, iestatīto beigu laiku var mainīt tikai tad, ja nav startēts darba režīms un nav sākusies ilguma laika atskaitē.

**Prasība:** Displejā ir iezīmēts ☺.

- Lai pārceļtu beigu laiku, nospiediet taustiņu — vai +.
- ✓ Pēc dažām sekundēm ierīce sāk lietot veiktās izmaiņas.

### Beigu laika atcelšana

Iestatīto beigu laiku var dzēst jebkurā brīdī.

**Prasība:** Displejā ir iezīmēts ☺.

- Nospiežot taustiņu —, iestatiet beigu laiku uz pašreizējo laiku un atiestatiet iestatīto ilgumu.
- ✓ Pēc dažām sekundēm ierīce sāk lietot veiktās izmaiņas un sāk karsēt. Notiek laika atskaitē.

## 18.5 Pulksteņa laika iestatīšana

Pēc ierīces pievienošanas strāvas avotam vai strāvas padeves pārtraukuma displejā mirgo pulksteņa laiks. Pulksteņa laiks sākas ar „12:00”. Iestatiet pareizu pulksteņa laiku.

**Prasība:** Funkciju izvēles slēdzim jābūt nulles pozīcijā ☐.

1. Iestatiet pulksteņa laiku, nospiežot taustiņu — vai +.
2. Nospiediet ☺.

✓ Displejā redzams iestatītais pulksteņa laiks.

**Padoms:** Pamatiestatījumos → Lappuse 19 var noteikt, vai ierīces displejā jārāda pulksteņa laiks.

### 19.2 Cepeša termometra ieduršana

Izmantojiet komplektā iekļauto cepeša termometru vai pasūtiet piemērotu cepeša termometru, vēršoties mūsu klientu apkalpošanas centrā.

#### ⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotrīecienu risks!

Izmantojot neparedzētu cepeša termometru, var tikt bojāta izolācija.

- Izmantojiet tikai šai ierīcei paredzēto cepeša termometru.

#### UZMANĪBU!

Cepeša termometru var sabojāt.

- Neiespiediet cepeša termometra kabeli.
- Lai cepeša termometru nesabojātu pārāk liels karstums, cepeša termometram no grilēšanas sildelementa jāatrodas vairāku centimetru attālumā. Gatavošanas laikā gaļa var nedaudz pacelties.

1. Ievietojiet cepeša termometru slīpi biezākajā gaļas vietā.

Raugiet, lai cepeša termometra gals galā būtu novietots pareizi:

- Galam ir jāatrodas aptuveni cepeša vidū.

- Gals nedrīkst atrasties speķī.
  - Gals nedrīkst pieskarties traukam vai kaulam.
- 2.** Ievietojiet gatavojoamo produktu ar cepeša termometru gatavošanas nodalījumā.  
Gatavojoamo produktu, vēlams ievietotu traukā, novietojiet režģa vidū.
- 3.** Cepeša termometra savienojumu iespraudiet ligzdā gatavošanas nodalījuma kreisajā pusē.

**Piezīmes**

- Ja darbības laikā cepšanas termometrs tiks atvienots, tiks atiestatīti visi iestatījumi.
- Apgrozot gatavojoamo produktu, neatvienojiet cepeša termometru. Pēc apgrozišanas pārbaudiet, vai cepeša termometrs gatavojamā produktā ir ievietots pareizi.

**19.3 Cepeša termometra iestatīšana**

Cepeša termometrs gatavojamā produkta iekšējo temperatūru mēra 30–99 °C diapazonā.

**Prasības**

- Gatavojamais produkts ar cepeša termometru atrodas gatavošanas nodalījumā.
  - Cepeša termometrs ir pievienots gatavošanas nodalījumā.
1. Ietojot funkciju izvēles slēdzi, iestatiet piemērotu karsēšanas režīmu.
  - ✓ Displejā deg , un blakus gatavošanas nodalījuma temperatūrai tiek parādīta iekšējā temperatūra.
  2. Iestatiet iekšējo temperatūru ar — vai +.

3. Ietojot temperatūras izvēles slēdzi, iestatiet temperatūru gatavošanas nodalījumā.  
Iestatītajai gatavošanas nodalījuma temperatūrai jābūt vismaz par 10 °C augstākai nekā ēdiena iekšējā temperatūra.  
Gatavošanas nodalījuma temperatūru neiestatiet augstāku par 250 °C.
- ✓ Pēc dažām sekundēm ierīce sāk karsēt.
- ✓ Kreisajā pusē tiek parādīta gatavojamā produkta faktiskā iekšējā temperatūra, bet labajā pusē — iestatītā temperatūra, piemēram, 15 °C | 75 °C. Faktiskā iekšējā temperatūra tiek rādīta, tikai sākot ar 10 °C.
- ✓ Kad iekšējā temperatūra produktā ir sasniegta, atskan signāls, un displejā faktiskā iekšējā temperatūra ir vienāda ar iestatīto iekšējo temperatūru, piemēram, 75 °C | 75 °C.

**4.  BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!**

Gatavošanas nodalījums, piederumi un cepeša termometrs ļoti sakarst.

- Karstus piederumus un cepeša termometru no gatavošanas nodalījuma vienmēr izņemiet ar virtuves cimdiem.
- Kad iekšējā temperatūra ir sasniegta:
- Izslēdziet ierīci.
- Atvienojiet cepeša termometru no ligzdas gatavošanas nodalījumā.
- Izvelciet cepeša termometru no gatavojamā produkta un izņemiet no gatavošanas nodalījuma.

**20 Programmas**

Progamas palīdz ierīcē gatavot dažādus ēdienus un automātiski atlasa optimālos iestatījumus.

**20.1 Programmām piemēroti trauki**

Izmantojiet karstumizturīgus traukus, kas piemēroti izmantošanai temperatūrā virs 300 °C.

Vispiemērotākie ir stikla vai stiklkeramikas trauki. Ceptim jānosedz trauka dibens par aptuveni 2/3.

Nav piemēroti šāda materiāla trauki:

- gaišs, spīdīgs alumīnijs
- neglazēts māls
- plastmasa vai plastmasas režģis

**20.2 Programmu tabula**

Programmu numuri ir piekārtoti noteiktiem ēdieniem.

Nr.	Ēdiens	Trauki	Svara diapazons Regulētais svars	Šķidruma pievienošana	Gata- voša- nas lī- menis	Norādījumi
01	<b>Pica ar plānu pamatni</b> sasaldēts, iepriekš apcepts produkts	Universālā panna ar cepampapīru	0,28–0,4 kg Kopējais svars	nē	3	Otrai picai ņemiet vērā uz iepakojuma minētos norādījumus
02	<b>Pica ar biezu pamatni</b> sasaldēts, iepriekš apcepts produkts	Universālā panna ar cepampapīru	0,28–0,6 kg Kopējais svars	nē	3	Otrai picai ņemiet vērā uz iepakojuma minētos norādījumus
03	<b>Lazanja</b> sasaldēts produkts	Oriģinālajā iepako-jumā	0,3–1,2 kg Kopējais svars	nē	3	-
04	<b>Fritēti kartupeli</b> sasaldēts produkts	Universālā panna ar cepampapīru	0,2–0,75 kg Kopējais svars	nē	3	izvietojiet blakus uz universālās pannas
05	<b>Smalkmaižītes</b> sasaldēts, iepriekš apcepts produkts	Universālā panna ar cepampapīru	0,1–0,8 kg Kopējais svars	nē	3	-

Nr.	Ēdiens	Trauki	Svara diapazons Regulētais svars	Šķidruma pievienošana	Gata- voša- nas lī- menis	Norādījumi
06	<b>Kartupeļu gratēns</b>	Sacepumu veidne bez vāka	0,5–3,0 kg Kopējais svars	nē	2	-
07	<b>Nūdeļu sacepums</b> ar iepriekš pagatavo- tām nūdelēm	Sacepumu veidne bez vāka	0,4–3,0 kg Kopējais svars	nē	2	-
08	<b>Krāsnī cepti kartupeļi, veseli</b> nemizoti, miltaini kartu- peļi	Universālā panna	0,3–1,5 kg Kopējais svars	nē	3	-
09	<b>Dārzeņu sautējums</b> veģetārs ēdiens	augsts cepeša trauks ar vāku	0,5–2,5 kg Kopējais svars	pēc receptes	2	Ilgi gatavojamos dār- zeņus, piemēram, burkānus, sagrieziet mazākos gabaliņos nekā ātri pagatavoja- mos dārzeņus, pie- mēram, tomātus.
10	<b>Sautējums, ar galu</b>	augsts cepeša trauks ar vāku	0,5–3,0 kg Kopējais svars	pēc receptes	2	Pirms gatavošanas galu neapcepjet.
11	<b>Gulašs</b> Liellopa gaļa vai cūk- gaļa, sagriezta kubiņos ar dārzeniem	augsts cepeša trauks ar vāku	0,5–2,5 kg Kopējais svars	pēc receptes	2	Ielieciet galu trauka apakšā un pārkālājet ar dārzeniem. Pirms gatavošanas galu neapcepjet.
12	<b>Zīvs, nesadalīta</b> termiskai apstrādei sa- gatavots produkts, ar garšvielām	Cepeša trauks ar vāku	0,3–1,5 kg Zīvs svars	Nosedziet ce- peša trauka pamatni.	2	-
13	<b>Vista, bez pildījuma</b> termiskai apstrādei sa- gatavots produkts, ar garšvielām	Cepeša trauks ar stikla vāku	0,6–2,5 kg Vistas svars	nē	2	Ievietojiet traukā ar krūtiņu uz augšu.
14	<b>Vistas gabali</b> termiskai apstrādei sa- gatavots produkts, ar garšvielām	Cepeša trauks ar vāku	0,1–0,8 kg Smagākās daļas svars	Nosedziet ce- peša trauka pamatni.	2	-
15	<b>Tītara krūtiņa</b> nesadalīta, ar garšvie- lām	Cepeša trauks ar stikla vāku	0,5–2,5 kg Tītara krūtiņas svars	Ievietojiet traukā tā, lai nosegtu visu pamatni, ja nepiecie- šams, pievie- nojet ne val- rāk kā 250 g dārzeņu.	2	-
16	<b>Pīle, bez pildījuma</b> termiskai apstrādei sa- gatavots produkts, ar garšvielām	Cepeša trauks bez vāka	1,0–2,7 kg Pīles svars	nē	2	-
17	<b>Zoss, bez pildījuma</b> termiskai apstrādei sa- gatavots produkts, ar garšvielām	Cepeša trauks bez vāka	2,5–3,5 kg Zoss svars	nē	2	-
18	<b>Sautēts liellopa cepe- tis</b> piemēram, muguras gabals, priekšplecis, gurna gabals vai mari- nēts cepetis	Cepeša trauks ar vāku	0,5–2,5 kg Gaļas svars	Galu traukā ievietojiet tā, lai to gandriz pārkālātu šķid- ruma.	2	Pirms gatavošanas galu neapcepjet.

Nr.	Ēdiens	Trauki	Svara diapazons Regulētais svars	Šķidruma pievienošana	Gata- voša- nas lī- menis	Norādījumi
19	<b>Rostbifs, vidēji cepts</b> termiskai apstrādei sa- gatavots produkts, ar garšvielām	Cepēša trauks bez vāku	0,5–2,5 kg Gaļas svars	nē	2	levietojiet traukā ar tauku pusī uz augšu. Pirms gatavošanas gaļu neapcepiet.
20	<b>Liellopa galas ruletes</b> pildītas ar dārzeniem vai gaļu	Cepēša trauks ar vāku	0,5–2,5 kg Visu pildīto rulešu svars	Gandrīz pilnī- bā pārklājet ruletes, pie- mēram, ar buljonu vai ūdeni.	2	Pirms gatavošanas gaļu neapcepiet.
21	<b>Maltās gaļas cepetis, svaigs</b> Cūkgalas, liellopa vai jēra maltās gaļas ce- petis	Cepēša trauks ar vāku	0,5–2,5 kg Cepēša svars	nē	2	Pirms gatavošanas gaļu neapcepiet.
22	<b>Jēra stilbs, vidēji iz- cepts</b> bez kaula, ar garšvie- lām	Cepēša trauks ar vāku	0,5–2,5 kg Gaļas svars	levietojiet traukā tā, lai nosegtu visu pamatni, ja nepiecie- šams, pievie- nojiet ne vai- rāk kā 250 g dārzenu.	2	Pirms gatavošanas gaļu neapcepiet.
23	<b>Jēra gurns, labi iz- cepts</b> bez kaula, ar garšvie- lām	Cepēša trauks ar vāku	0,5–2,5 kg Gaļas svars	levietojiet traukā tā, lai nosegtu visu pamatni, ja nepiecie- šams, pievie- nojiet ne vai- rāk kā 250 g dārzenu.	2	Pirms gatavošanas gaļu neapcepiet.
24	<b>Teļa cepetis, caurau- dzis</b> piemēram, muguras vai gurna gabals	Cepēša trauks ar vāku	0,5–3,0 kg Gaļas svars	levietojiet traukā tā, lai nosegtu visu pamatni, ja nepiecie- šams, pievie- nojiet ne vai- rāk kā 250 g dārzenu.	2	Pirms gatavošanas gaļu neapcepiet.
25	<b>Teļa cepetis, liess</b> piemēram, gurna vai ciskas gabals	Cepēša trauks ar vāku	0,5–2,5 kg Gaļas svars	levietojiet traukā tā, lai nosegtu visu pamatni, ja nepiecie- šams, pievie- nojiet ne vai- rāk kā 250 g dārzenu.	2	Pirms gatavošanas gaļu neapcepiet.
26	<b>Stirnas stilbs</b> bez kaula, sālīts	Cepēša trauks ar vāku	0,5–2,0 kg Gaļas svars	levietojiet traukā tā, lai nosegtu visu pamatni, ja nepiecie- šams, pievie- nojiet ne vai- rāk kā 250 g dārzenu.	2	-

Nr.	Ēdiens	Trauki	Svara diapazons Regulētais svars	Šķidruma pievienošana	Gata- voša- nas lī- menis	Norādījumi
27	<b>Trusis, nesadalīts</b> termiskai apstrādei sa- gatavots produkts, ar garšvielām	Cepeša trauks ar stikla vāku	1,0–2,5 kg Gaļas svars	levietojiet traukā tā, lai nosegtu visu pamatni, ja nepiecie- šams, pievie- nojiet ne vai- rāk kā 250 g dārzeņu.	2	-
28	<b>Cūkas kakla gabala cepetis</b> bez kaula, ar garšvie- lām	Cepeša trauks ar stikla vāku	0,5–3,0 kg Gaļas svars	levietojiet traukā tā, lai nosegtu visu pamatni, ja nepiecie- šams, pievie- nojiet ne vai- rāk kā 250 g dārzeņu.	2	Pirms gatavošanas gaļu neapcepēt.
29	<b>Cūkas cepetis ar ādu</b> piemēram, pleca ga- bals, ar garšvielām un iegrieztu ādu	Cepeša trauks ar stikla vāku	0,5–3,0 kg Gaļas svars	levietojiet traukā tā, lai nosegtu visu pamatni, ja nepiecie- šams, pievie- nojiet ne vai- rāk kā 250 g dārzeņu.	2	levietojiet traukā ar tauku pusi uz augšu, apberiet ādu ar lielu daudzumu sāls.
30	<b>Jēra fileja, cepta ar garšvielām</b>	Cepeša trauks ar stikla vāku	0,5–2,5 kg Gaļas svars	levietojiet traukā tā, lai nosegtu visu pamatni, ja nepiecie- šams, pievie- nojiet ne vai- rāk kā 250 g dārzeņu.	2	Pirms gatavošanas gaļu neapcepēt.

### 20.3 Ēdienu sagatavošana atbilstoši programmai

Izmantojiet svaigus pārtikas produktus, kas atdzesēti ledusskapja temperatūrā. Sasaldētu produktus ņemiet tieši no saldēšanas nodalījuma.

1. Nosveriet ēdienu.  
Ēdienu svars ir nepieciešams, lai pareizi iestatītu programmu.
2. levietojiet ēdienu traukā.
3. Novietojiet trauku uz režģa.  
Trauku vienmēr ievietojiet aukstā gatavošanas nodalījumā.

### 20.4 Programmas iestatīšana

Ierīce izvēlas optimālo karsēšanas režīmu, temperatūru un ilgumu. Jums jāiestata tikai svars.

#### Piezīmes

- Svaru var iestatīt tikai paredzētajā diapazonā.
- Pēc programmas startēšanas programmu un svaru vairs nevar mainīt.

1. Lietojot funkciju izvēles slēdzi, iestatiet .
2. Nospiežot taustiņu — vai +, iestatiet vajadzīgo programmu.
3. Lietojot temperatūras izvēles slēdzi, iestatiet ēdienu svaru. Vienmēr iestatiet tuvāko lielāko svaru.
  - Lai apskatītu programmas ilgumu, nospiediet .
  - Dažām programmām var pārcelt beigu laiku, izmantojot .
  - "Beigu laika iestatīšana", Lappuse 22
- ✓ Pēc dažām sekundēm programma tiek startēta, un sākas tās ilguma laika atskaite.
- ✓ Kad programma ir pabeigta, atskan signāls, un displejā redzamais ilgums ir nulle.
4. Kad programma ir pabeigta:
  - Lai priekšlaikus izslēgtu signālu, nospiediet jebkuru taustiņu.
  - Lai iestatītu gatavošanas turpināšanas ilgumu, nospiediet +. Ierīce turpina karsēt, izmantojot programmas iestatījumus.
  - Kad ēdiens ir gatavs, izslēdziet ierīci.

## 21 Bērnu drošības funkcija

Norobežojiet ierīci, lai bērni to nejauši neieslēgtu vai nemainītu iestatījumus.

**Piezīme:** Bērnu drošības funkcijas iestatīšanas iespēju var aktivizēt pamatiestatījumos → *Lappuse 19*.

### 21.1 Bērnu drošības funkcijas aktivizēšana un deaktivizēšana

**Prasība:** Funkciju izvēles slēdzim jābūt nulles pozīcijā ◊

- Lai aktivizētu bērnu drošības funkciju, turiet nospiestu taustīju ◊, līdz displejā ir redzams ◊.
- Lai deaktivizētu bērnu drošības funkciju, turiet nospiestu taustīju ◊, līdz displejā nodziest ◊.

## 22 Sabata iestatījums

Lietojot sabata iestatījumu, ilgumu var iestatīt uz laiku, kurš pārsniedz 70 stundas. Edienu var uzturēt siltu 85–140 °C temperatūrā, izmantojot karsēšanu no augšas/apakšas, bez nepieciešamības ieslēgt vai izslēgt ierīci.

### 22.1 Brīvdienas režīma uzsākšana

#### Piezīmes

- Ja darbības laikā tiek atvērtas ierīces durvis, ierīce nepārtrauc darbību.
- Pēc startēšanas sabata režīmu vairs nevar ne mainīt, ne pārtraukt.

- Sabata iestatījuma beigu laiku nevar pārcelt.

**Prasība:** Sabata režīms jāaktivizē pamatiestatījumos.

1. Lietojot funkciju izvēles slēdzi, iestatiet ☰.
- ✓ Displejā parādās **SAbb**.
2. Lietojot temperatūras izvēles slēdzi, iestatiet maksimālo temperatūru.
3. Iestatiet ilgumu ar + vai -.
- ✓ Pēc dažām sekundēm ierīce sāk karsēt, un sākas laika atskaite.
- ✓ Kad ilgums ir pagājis, tas ir nulle.
4. Izslēdziet ierīci.

## 23 Pamatiestatījumi

Iekārtas pamatiestatījumus jūs varat pielāgot savām vajadzībām.

### 23.1 Pamatiestatījumu pārskats

Šeit ir sniegs pamatiestatījumu un rūpnīcas iestatījumu pārskats. Pamatiestatījumi ir atkarīgi no iekārtas aprīkojuma.

Indikators	Pamatiestatījums	Izvēle
c 0 1	Signāla ilgums pēc darbības ilguma vai taimera laika beigām	1 = 10 sekundes 2 = 30 sekundes <sup>1</sup> 3 = 2 minūtes
c 0 2	Gaidīšanas laiks līdz iestatījuma aktivizēšanai	1 = 3 sekundes <sup>1</sup> 2 = 6 sekundes 3 = 10 sekundes
c 0 3	Taustīja nospiešanas signāls	0 = izslēgts 1 = ieslēgts <sup>1</sup>
c 0 4	Displeja apgaismojuma spilgtums	1 = tumšs 2 = vidējs <sup>1</sup> 3 = gaišs
c 0 5	Bērnu drošības funkciju var iestatīt → "Bērnu drošības funkcija", <i>Lappuse 27</i>	0 = nē 1 = jā <sup>1</sup> 2 = jā, ar durvju bloķēšanu
c 0 7	Gatavošanas nodalījuma apgaismojums darbības laikā	0 = nē 1 = jā <sup>1</sup>
c 0 8	Dzesēšanas ventilatora paildzinātās darbības laiks	1 = īss 2 = vidējs <sup>1</sup> 3 = ilgs 4 = ļoti ilgs

<sup>1</sup> Rūpnīcas iestatījums (var atšķirties atkarībā no iekārtas tipa)

<sup>2</sup> Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

Indikators	Pamatiestatījums	Izvēle
c 0 9	Uzstādītas teleskopiskās vadotnes <sup>2</sup>	0 = nē <sup>1</sup> (ar statīviem un 1 līmeņa vadotnēm) 1 = jā (ar 2 un 3 līmeņu vadotnēm)
c 1 0	Sabata iestatījums pieejams → "Sabata iestatījums", Lappuse 27	0 = nē <sup>1</sup> 1 = jā
c 1 2	Automātiska ātrā uzkarsēšana, sākot ar 200 °C <sup>2</sup>	0 = nē 1 = jā <sup>1</sup>
c 1 3	Visu vērtību atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem	0 = nē <sup>1</sup> 1 = jā

<sup>1</sup> Rūpnīcas iestatījums (var atšķirties atkarībā no iekārtas tipa)<sup>2</sup> Atkarībā no iekārtas aprīkojuma

## 23.2 Pamatiestatījumu mainīšana

**Prasība:** Ierīce ir izslēgta.

1. Turiet taustiņu nospiestu aptuveni 4 sekundes.
- ✓ Displejā redzams pirmais pamatiestatījums, piemēram, 2.
2. Mainiet iestatījumu, lietojot temperatūras izvēles slēdzi.
3. Nospiežot taustiņu — vai +, pārejiet uz nākamo pamatiestatījumu.

4. Lai saglabātu izmaiņas, aptuveni 4 sekundes turiet nospiestu .

**Piezīme:** Pamatiestatījumos veiktās izmaiņas tiks saglabātas arī pēc strāvas padeves pārtraukuma.

## 23.3 Pamatiestatījumu mainīšanas pārtraukšana

- ▶ Pagrieziet funkciju izvēles slēdzi.
- ✓ Visas veiktās izmaiņas tiek atmestas un netiek saglabātas.

# 24 Tīrīšana un kopšana

Lai iekārta ilgi paliktu darbspējīga, tā ir rūpīgi jātīra un jākopj.

## 24.1 Tīrīšanas līdzeklis

Lai nesabojātu ierīces dažādās virsmas, nelietojiet nepiemērotus tīrīšanas līdzekļus.

### ⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!

Iekārtā iekļuvis mitrums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

- ▶ Iekārtas tīrīšanai neizmantojiet tvaika tīrītāju vai augstspiediena tīrītāju.

### UZMANĪBU!

Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi bojā ierīces virsmas.

- ▶ Nelietojiet kodīgus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

- ▶ Neizmantojiet tīrīšanas līdzekļus ar augstu spirta saturu.
  - ▶ Neizmantojiet cietus abrazīvos materiālus vai tīrīšanas sūklus.
  - ▶ Neizmantojiet speciālos tīrīšanas līdzekļus, kamēr ierīce aizvien ir silta.
- Cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļi siltā gatavošanas nodalījumā bojā emalju.
- ▶ Neizmantojiet cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļus siltā gatavošanas nodalījumā.
  - ▶ Pirms nākamās uzkarsēšanas pilnībā notīriet atliekas no gatavošanas nodalījuma un ierīces durvīm. Jaunas sūkļdrānas satur ražošanas atliekas.
  - ▶ Jaunas sūkļdrānas pirms lietošanas rūpīgi izmazgājet.

## Piemēroti tīrīšanas līdzekļi

Atšķirīgām iekārtas virsmām lietojiet tikai tām piemērotus tīrīšanas līdzekļus.

Levērojiet iekārtas tīrīšanas pamācībā sniegtos norādījumus.  
→ "Ierīces tīrīšana", Lappuse 30

## Iekārta

Virsma	Piemēroti tīrīšanas līdzekļi	Norādījumi
Nerūsējošais tērauds	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Karsts, sārmains mazgāšanas līdzeklis</li> <li>■ Speciāli nerūsējošā tērauda kopšanas līdzekļi siltām virsmām</li> </ul>	<p>Lai nepielāautu koroziju, no nerūsējošā tērauda virsmām nekavējoties notīriet kālķa, tauku, cietes un olas baltuma traipus.</p> <p>Nerūsējošā tērauda kopšanas līdzekļi uzklājiet plānā kārtā.</p>

<b>Virsma</b>	<b>Piemēroti tīrīšanas līdzekļi</b>	<b>Norādījumi</b>
Emaljētas, laktas, plastmasas un sietspiedes tehnikā apstrādātas virsmas Piem., vadības panelis	■ Karsts, sārmains mazgāšanas līdzeklis	Neizmantojiet stikla tīrīšanas līdzekļus vai stikla skrāpjus.
Pogas	■ Karsts mazgāšanas līdzekļa šķidums	Tiriet ar mazgāšanas drānu un noslaukiet ar mīkstu drānu. Nenoņemiet un neberziet.
Stiklkeramikas sildvīrsma	■ Stiklkeramikas tīrīšanas līdzeklis	Nemiet vērā norādījumus uz tīrīšanas līdzekļa iepakojuma. Noturīgus netīrumus notīriet ar stikla skrāpi.
Cokola atvilktnē	■ Karsts mazgāšanas līdzekļa šķidums	Tiriet ar mazgāšanas drānu.

**Iekārtas pārsegs**

<b>Zona</b>	<b>Piemēroti tīrīšanas līdzekļi</b>	<b>Norādījumi</b>
Durvju stikli	■ Karsts, sārmains mazgāšanas līdzeklis	Neizmantojiet stikla skrāpi vai nerūsējošā tērauda spirāli. <b>Padoms:</b> Lai veiktu rūpīgu tīrīšanu, izņemiet durvju stiklus. → "Ierīces durvis", Lappuse 33
Durvju pārsegs	■ Nerūsējošā tērauda: Nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzeklis: ■ Plastmasa: Karsts, sārmains mazgāšanas līdzeklis	Neizmantojiet stikla tīrīšanas līdzekļus vai stikla skrāpjus. <b>Padoms:</b> Lai veiktu pamatīgu tīrīšanu, noņemiet pārsega pārsegplāksni. → "Ierīces durvis", Lappuse 33
Durvju rokturis	■ Karsts, sārmains mazgāšanas līdzeklis	Lai izvairītos no noturīgiem traipiem, nekavējoties notīriet atkalķošanas līdzekli no durvju roktura.
Durvju blīvējums	■ Karsts mazgāšanas līdzekļa šķidums	Nenoņemiet un neberziet.
Durvju bloķēšanas mehānisms	■ Karsts mazgāšanas līdzekļa šķidums	Tiriet ar mazgāšanas drānu. Lai veiktu tīrīšanu, demontējet bērnu drošības mehānismu. → "Durvju bloķēšanas mehānisms", Lappuse 10

**Sildvirsma**

<b>Zona</b>	<b>Piemēroti tīrīšanas līdzekļi</b>	<b>Norādījumi</b>
Emaljētas virsmas	■ Karsts, sārmains mazgāšanas līdzeklis ■ Etiķūdens ■ Cepeskrāsns tīrīšanas līdzeklis	Noturīgu netīrumu gadījumā iemēciet un izmantojiet suku vai nerūsējošā tērauda spirāli. Lai sildvirsma pēc tīrīšanas varētu nožūt, atstājiet iekārtas pārsegu atvērtu. <b>Padoms:</b> Vislabāk izmantojiet tīrīšanas funkciju. → "Pirolize", Lappuse 31 <b>Piezīmes</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ ļoti augstā temperatūrā emalja apdeg, tādējādi rodas nelielas krāsas atšķirības. Tas neietekmē iekārtas darbību.</li><li>■ Plānu cepamo plāšu malas nevar pilnībā pārkāpt ar emalju, un tās var būt raupjas. Tas neietekmē aizsardzību pret koroziju.</li><li>■ Pārtikas produktu atliekas uz emaljētajām virsmām atstāj baltus nosēdumus. Šie nosēdumi nav kaitīgi veselībai. Tas neietekmē iekārtas darbību. Šos nosēdumus var notīrit ar citronskābi.</li></ul>
Cepeskrāsns lampas stikla pārsegs	■ Karsts, sārmains mazgāšanas līdzeklis	Noturīgu netīrumu gadījumā izmantojiet cepeškrāsns tīrīšanas līdzekli.
Statīvs	■ Karsts mazgāšanas līdzekļa šķidums	Noturīgu netīrumu gadījumā iemēciet un izmantojiet suku vai nerūsējošā tērauda spirāli. <b>Padoms:</b> Lai tīrītu statīvu, izņemiet to. → "Statīvi", Lappuse 32

Zona	Piemēroti tīrīšanas līdzekļi	Norādījumi
Izvilkšanas sistēma	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Karsts mazgāšanas līdzekļa šķidums</li> </ul>	<p>Noturīgu netīrumu gadījumā izmantojiet suku. Lai no izvilkšanas vadotnēm nenotīrtu smērvielu, tās ieteicams tīrīt iebīdītas. Nemazgājiet trauku mašīnā.</p> <p><b>Padoms:</b> Lai tīrītu izvilkšanas sistēmu, izņemiet to. → "Statīvi", Lappuse 32</p>
Piederumi	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Karsts, sārmains mazgāšanas līdzeklis</li> <li>■ Cepeškrāsns tīrīšanas līdzeklis</li> </ul>	<p>Noturīgu netīrumu gadījumā iemēciet un izmantojiet suku vai nerūsējošā tērauda spirāli. Emaljētie piederumi ir piemēroti mazgāšanai trauku mašīnā.</p>
Cepeša termometrs	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Karsts, sārmains mazgāšanas līdzeklis</li> </ul>	<p>Noturīgu netīrumu gadījumā izmantojiet suku. Nemazgājiet trauku mašīnā.</p>

## 24.2 Ierīces tīrīšana

Lai nepieļautu ierīces bojājumus, tīriet ierīci tikai kā norādīts, izmantojot piemērotus tīrīšanas līdzekļus.

### ⚠ BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!

Lietošanas laikā ierīce un tās atklātās daļas sakarst.

- Levērojiet piesardzību, lai nepieskartos sildelementiem.
- Neļaujiet tuvoties ierīcei bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem.

### ⚠ BRĪDINĀJUMS – Aizdegšanās risks!

Ediena atliekas, tauki un cepeša sula var aizdegties.

- Pirms lietošanas no piederumiem un gatavošanas nodalījuma sildelementiem notīriet lielākus netīrumus.

**Prasība:** Levērojiet norādes par tīrīšanas līdzekļiem.

→ "Tīrīšanas līdzeklis", Lappuse 28

1. Tīriet ierīci ar karstu mazgāšanas līdzekļa šķidumu un mazgāšanas drānu.
  - Dažām virsmām varat izmantot citus tīrīšanas līdzekļus.  
→ "Piemēroti tīrīšanas līdzekļi", Lappuse 28
2. Nosusiniet ar mīkstu drānu.

## 24.3 Vadības elementu tīrīšana

### ⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!

Iekļuvis mitrums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

- Neizvelciet vadības pogu, lai to tīrītu.
  - Neizmantojiet slapjas tīrīšanas drānas.
1. Levērojiet informāciju par tīrīšanas līdzekļiem.
  2. Tīriet ar mitru mazgāšanas drānu un karstu mazgāšanas līdzekļa šķidumu.
  3. Nosusiniet ar mīkstu drānu.

## 24.4 Traipu veidi

Lai uz sildvirsmas nepieļautu šādu veidu traipus, notīriet to ar mitru mazgāšanas drānu un noslaukiet ar saušu drānu.

Bojājums	Cēlonis	Veicamās darbības
Traipi	Kaļķa un ūdens nosēdumi	<p>Notīriet sildvirsmu tikai tad, kad tā ir atdzisusi. Izmantojiet stiklkeramikas sildvirsmas tīrīšanai piemērotus līdzekļus.</p>
Traipi	Cukurs, rīsu ciete vai plastmasa	<p>Notīriet nekavējoties. Izmantojiet stikla skrāpi.</p>

## 24.5 Sildvirsmas tīrīšana

Notīriet sildvirsmu katrai pēc lietošanas, lai gatavošanas atliekas nepiedegtu.

**Prasība:** Sildvirsmai jābūt atdzisušai. Vienīgi tad, ja tie ir cukura traipi, rīsu ciete, plastmasa vai alumīnija folija, sildvirsmas nav jāatdzesē.

1. Noturīgus netīrumus notīriet ar stikla skrāpi.
2. Tīriet sildvirsmu ar stikla keramikas tīrīšanas līdzekli.  
Nemiet vērā norādījumus uz tīrīšanas līdzekļa iepakojuma.

### Padomi

- Ar īpašu stikla keramikas tīrīšanai paredzētu sūkli var sasniegt labu tīrīšanas rezultātu.
- Uzturot gatavošanas trauku apakšpusi tīru, sildvirsmas virsma saglabājas labā stāvoklī.

## 24.6 Sildvirsmas rāmja tīrīšana

Ja pēc lietošanas uz sildvirsmas rāmja ir palikuši netīrumi vai radušies traipi, notīriet to.

**Piezīme:** Neizmantojiet stikla skrāpi.

1. Notīriet sildvirsmas rāmi ar karstu mazgāšanas līdzekļa šķidumu un mīkstu drānu.  
Jaunas sūkļveida drānas pirms lietošanas rūpīgi izmazgājiet.
2. Nosusiniet ar mīkstu drānu.

# 25 Pirolīze

Izmantojot pirolīzes tīrišanas funkciju, gatavošanas nodalījuma tīrišana notiek gandrīz automātiski.

Tīriet gatavošanas nodalījumu ik pēc 2 vai 3 mēnešiem, izmantojot tīrišanas funkciju. Nepieciešamības gadījumā tīrišanas funkciju var izmantot biežāk. Tīrišanas funkcija patēri aptuveni 2,5–4,8 kilovatstundas.

## 25.1 Ierīces sagatavošana tīrišanas funkcijas lietošanai

Lai iegūtu labu tīrišanas rezultātu, rūpīgi sagatavojiet ierīci.

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Aizdegšanās risks!**

Gatavošanas nodalījumā novietoti degtspējīgi priekšmeti var aizdegties.

- ▶ Neglabājiet gatavošanas nodalījumā degtspējīgus priekšmetus.
- ▶ Ja ir radušies dūmi, ierīce ir jāizslēdz vai jāatlīno spraudnis un durvis jātūr aizvērtas, lai noslāpētu ie-spējamās liesmas.

Tīrišanas funkcijas laikā ierīces ārpuse ļoti sakarst.

- ▶ Nekariet uz durvju roktura degtspējīgus priekšmetus, piemēram, trauku dvieļus.
- ▶ Ierīces priekšdaļai jābūt brīvai.
- ▶ Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.

Ēdienu atliekas, tauki un cepeša sula tīrišanas funkcijas laikā var aizdegties.

- ▶ Katru reizi pirms tīrišanas funkcijas startēšanas notīriet lielākus netīrumus gatavošanas nodalījumā.
- ▶ Neveiciet tīrišanu vienlaikus arī piederumiem.

Ja ir bojāts durvju blīvējums, durvju zonā izdalās liels karstums.

- ▶ Neberziet un nenoņemiet blīvējumu.
- ▶ Nekad nelietojiet ierīci, kurai bojāts blīvējums vai tā nav vispār.
- 1. Izņemiet piederumus un traukus no gatavošanas nodalījuma.
- 2. Noņemiet statīvus un izņemiet tos no gatavošanas nodalījuma.
- 3. Notīriet lielos netīrumus gatavošanas nodalījumā.  
→ "Statīvi", Lappuse 32
- 4. Lietojot mazgāšanas līdzekļa šķidumu un mīkstu drānu, notīriet ierīces durvju iekšpusi un gatavošanas nodalījuma sānu malas gar blīvējumu.  
Nenoņemiet durvju blīvējumu un neberziet to.  
Grūti notīramus netīrumus uz durvju iekšējā stikla tīriet ar cepeškrāsns mazgāšanas līdzekli.
- 5. Izņemiet priekšmetus no gatavošanas nodalījuma.  
Gatavošanas nodalījumam jābūt tukšam.

## 25.2 Tīrišanas funkcijas iestatīšana

Tīrišanas funkcijas darbības laikā vēdīniet virtuvi.

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!**

⚠ Tīrišanas funkcijas laikā ierīces ārpuse ļoti sakarst.

- ▶ Nekad nepieskarieties ierīces durvīm.
- ▶ Ľaujiet ierīcei atdzist.
- ▶ Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.

Tīrišanas funkcijas laikā gatavošanas nodalījums ļoti sakarst.

- ▶ Nekad neatveriet ierīces durvis.
- ▶ Ľaujiet ierīcei atdzist.
- ▶ Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Veselības kaitējuma risks!**

Tīrišanas funkcija sakarsē gatavošanas nodalījumu līdz ļoti augstai temperatūrai, tādējādi izraisot gatavošanas, grilēšanas un cepšanas atlieku sadegšanu. Šī procesa laikā izdalās tvaiki, kas var izraisīt gļotādas kairinājumus.

- ▶ Tīrišanas funkcijas laikā rūpīgi vēdīniet virtuvi.
- ▶ Neuzturieties telpā pārāk ilgi.
- ▶ Raugiet, lai ierīces tuvumā neatrastos bērni un mājdzīvnieki.

**Piezīme:** Tīrišanas funkcijas darbības laikā nedeg cepeškrāsns apgaismojums.

**Prasība:** Sagatavojiet ierīci tīrišanas funkcijai.

→ Lappuse 31

1. Pagrieziet funkciju izvēles slēdzi pozīcijā Pirolīze ☒.
2. Ar temperatūras izvēles slēdzi iestatiet tīrišanas funkciju.

Tīrišanas lī-menis	Attīrišanas pakāpe	Ilgums stundās
1	Viegla	aptuveni 1:15
2	Vidēja	aptuveni 1:30
3	Intensīva	aptuveni 2:00

Grūti notīrāmu vai senāku netīrumu gadījumā izvēlieties augstāku tīrišanas līmeni.

Ilgumu mainīt nav iespējams.

- ✓ Pēc dažām sekundēm tiek startēta tīrišanas funkcija, un sākas tās ilguma atskaite.
- ✓ Kad gatavošanas nodalījumā ir sasniegta noteikta temperatūra, jūsu drošības labad ierīces durvis tiek bloķētas. Displejā parādās ☐.
- ✓ Kad tīrišanas funkcija ir pabeigta, atskan signāls, un displejā redzamais ilgums ir nulle.
3. Izslēdziet ierīci.  
Kad ierīce ir pietiekami atdzisusi, ierīces durvis tiek atbloķētas, un ☐ nodziest.
4. Ierīce ir gatava darbam. → Lappuse 31

## 25.3 Ierīces sagatavošana darbam pēc tīrišanas funkcijas

1. Ľaujiet ierīcei atdzist.
2. Ar mitru drānu izslaukiet no gatavošanas nodalījuma atlikušos pelnus un noslaukiet ierīces durvis.
3. Baltos nogulsnējumus noņemiet, izmantojot citron-skābi.

**Piezīme:** Balti nogulsnējumi uz emaljētajām virsmām var veidoties no pārāk rupjiem netīrumiem. Sie pārtikas produktu atlikumi nav kaitīgi. Nogulsnējumi neierobežo ierīces darbību.

4. Levietojiet statīvus.  
→ "Statīvi", Lappuse 32

## 26 Tīrīšanas atbalsta programma

Tīrīšanas atbalsta programma ir veids, kā starp lietošanas reizēm ātri iztīrīt gatavošanas nodalījumu. Tīrīšanas atbalsta programma iztvaicē trauku mazgāšanas līdzekļa šķidumu un šādi atmiekšķē netīrumus. Šādā veidā netīrumi ir vieglāk notīrami.

### 26.1 Tīrīšanas atbalsta programmas iestatīšana

#### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Applaucēšanās risks!**

Karstā gatavošanas nodalījumā no ūdens var rasties karsti ūdens tvaiki.

- Nekad nelejiet ūdeni karstā gatavošanas nodalījumā.

**Prasība:** Gatavošanas nodalījumam ir jābūt pilnīgi atdzisušam.

1. Izņemiet piederumus no gatavošanas nodalījuma.
2. Pievienojet vienu pilienu trauku mazgāšanas līdzekļa uz 0,4 l ūdens un izlejiet to gatavošanas nodalījuma grīdas vidū.
3. Neizmantojiet destilētu ūdeni.
4. Lietojot funkciju izvēles slēdzi, iestatiet karsēšanas režīmu **Karsēšana no apakšas** □.
5. Lietojot temperatūras izvēles slēdzi, iestatiet 80 °C temperatūru.
6. Vairākas reizes nospiediet ⊕, līdz displejā ir iezīmēts ⊕.
6. Lietojot — vai +, iestatiet ilgumu uz 4 minūtēm.
- ✓ Pēc dažām sekundēm ierīce sāk karsēt, un sākas laika atskaite.

- ✓ Kad laika atskaite ir beigusies, atskan signāls un displejā redzamais ilgums ir nulle.
- 7. Izslēdziet ierīci un ļaujiet atdzist aptuveni 20 minūtes.

### 26.2 Gatavošanas nodalījuma tīrīšana pēc lietošanas

#### **UZMANĪBU!**

Ja gatavošanas nodalījumā pārāk ilgi saglabājas mitrums, rodas korozija.

- Pēc tīrīšanas atbalsta programmas izslaukiet gatavošanas nodalījumu un ļaujiet tam pilnībā izžūt.

**Prasība:** Gatavošanas nodalījums ir atdzisis.

1. Atveriet ierīces durvis un uzslaukiet atlikušo ūdeni ar sūkļdrānu.
2. Notīriet gatavošanas nodalījuma gludās virsmas ar mazgāšanas drānu vai mīkstu suku. Noturīgas atliekas notīriet ar nerūsējošā tērauda spirālveida sūkli.
3. Kajķa nosēdumus notīriet ar etiķi samitrinātu drānu. Noslaukiet virsmu ar tīrā ūdeni samitrinātu drānu un nosusiniet ar mīkstu drānu, tostarp zem durvju blīvējuma.
4. Kad gatavošanas nodalījums ir pietiekami iztīrīts:
  - Lai jautu gatavošanas nodalījumam atdzist, uz aptuveni 1 stundu atstājiet ierīces durvis atvērtas fiksētā pozīcijā aptuveni 30° leņķī.
  - Lai ātrāk izžāvētu gatavošanas nodalījumu, aptuveni 5 minūtes karsējiet ierīci ar atvērtām durvīm režīmā **3D karstais gaiss** ⊙ un 50 °C temperatūrā.

## 27 Statīvi


Lai tīrītu statīvus un gatavošanas nodalījumu, statīvus var izņemt.

### 27.1 Statīvu izņemšana


#### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!**

Statīvi var būt ļoti karsti.

- Nepieskarieties karstiemi statīviem.
  - Ľaujiet ierīcei atdzist.
  - Turiet bērnus drošā attālumā.
1. Paceliet statīvu aiz priekšējās daļas uz augšu un atākējiet.




2. Pēc tam visu statīvu paspiediet uz priekšu un izņemiet.




## 27.2 Statīvu ievietošana

- Statīvu vispirms iestipriniet aizmugures buksē, viegli pastumiet uz aizmuguri



- un pēc tam iestipriniet priekšējā buksē.



Statīvi der gan labajai, gan kreisajai pusei. 1. un 2. gatavošanas līmenis atrodas apakšā, bet 3., 4. un 5. gatavošanas līmenis – augšā. Izvelciet izvilkšanas vadotni uz priekšu.

# 28 Ierīces durvis

Parasti pietiek ar ierīces durvju notīrišanu no ārpuses. Ja ierīces durvis ir ļoti netīras no iekšpuses un ārpuses, tās var noņemt un notīrit.


## 28.1 Durvju viras

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!**

Ja durvju viras nav nostiprinātas, tās var aizcirsties ar lielu spēku.


- Atverot ierīces durvis, raugieties, lai noslēgsviras būtu pilnībā aizvērtas vai atvērtas.

  - Katrai durvju virai ir sava fiksēšanas svira. Kad fiksēšanas sviras ir pielocītas, cepeškrāsns durvis ir nostiprinātas.



Tās nevar izcelt no virām.


- Kad fiksēšanas sviras ir atlocītas, lai izceltu durvis, viras ir bloķētas.




Viras nevar aizcirsties.

## 28.2 Ierīces durvju noņemšana

- Atveriet cepeškrāsns durvis līdz galam.
- Atlokiet kreisās un labās puses viras fiksēšanas sviras.



- Aizveriet cepeškrāsns durvis līdz galam. Ar abām rokām satveriet labajā un kreisajā pusē. Nedaudz pāspiediet aizvēršanas virzienā un izvelciet.



### 28.3 Durvju stiklu izņemšana

Lai tīrišana būtu vieglāka, var izņemt cepeškrāsns durvju stiklu.

#### **BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!**


Saskrāpēts ierīces durvju stikls var saplaisāt.

- Cepēškrāsns durvju stikla tīrišanai nelietojiet asus, abrazīvus tīrišanas līdzekļus vai asus metāla skrāpus, jo tā var saskrāpēt virsmu.


Ierīces durvju iekšpusē esošajām detaļām var būt asas malas.

- Lietojiet cimdus.


- Izņemiet cepeškrāsns durvis.  
→ "Ierīces durvju noņemšana", Lappuse 33
- Novietojiet tās uz dveļa ar rokturi uz leju.
- Atskrūvējiet cepeškrāsns durvju augšdaļas pārsegas skrūves labajā un kreisajā pusē. Izvelciet pārsegu un noņemiet to.




- Noņemiet abus mazos blīvējumus. Paceliet un izvelciet augšējo stiklu.




- Atskrūvējiet stiprinājuma skavas labajā un kreisajā pusē. Paceliet stiklu un noņemiet spīles no stikla.



- Noņemiet stikla apakšā esošo blīvējumu. Lai to izdarītu, pavelciet blīvējumu un izņemiet to virzienā uz augšu. Izņemiet stiklu.




- Izvelciet apakšējo stiklu slīpi virzienā uz augšu.
- Nekad neizņemiet skrūves, kas atrodas metāla daļas labajā un kreisajā pusē.




### 28.4 Durvju stiklu uzstādīšana

Uzstādot gādājiet, lai uzraksts „right above”, kam uz abiem stikliem jāatrodas kreisajā pusē apakšā, nebūtu apgriezts otrādi.


- Apakšējo stiklu nr. 1 iebīdiet slīpi virzienā uz aizmuguri.




- Vidējo stiklu nr. 2 iebīdiet uz iekšu.




- Stikla labajā un kreisajā pusē uzstādiet stiprinājuma skavas un tās noregulējet tā, lai ierieve atrastos tieši virs skrūves cauruma. Pieskrūvējiet stiprinājuma skavas.



- Uzstādiet blīvējumu stikla apakšā.




- Augšējo stiklu stingri satveriet pie abiem stiprināju-miem un iebīdiet slīpi virzienā uz aizmuguri.



Sekojet, lai blīvējums nenoslīdētu uz aizmuguri.

- Stikla labajā un kreisajā pusē uzstādiet abus mazos blīvējumus.



- Uzstādiet un pieskrūvējiet pārsegū.

- Levietojiet cepeškrāsns durvis.

→ "Ierīces durvju ievietošana", Lappuse 35

**Piezīme:** Cepeškrāsns sāciet lietot tikai pēc tam, kad stikli ir pareizi uzstādīti.

## 28.5 Ierīces durvju ievietošana


Lai ievietotu cepeškrāsns durvis, iepriekš minētās darbības izpildiet apvērstā secībā.

### ⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!


Cepeškrāsns durvis var nejauši izkrist, un durvju vietas var pēkšņi aizcirsties.

- Tādā gadījumā neturieties pie durvju vietas. Sazinieties ar Klientu apkalpošanas dienestu.


- Levietojot cepeškrāsns durvis, pievērsiet uzmanību tam, lai abas vietas tiktu ievadītas atvēršanas virzienā.



2. Viras ierobam ir jāfiksējas abās pusēs.



3. Pēc tam pielokiet abas fiksēšanas sviras.



4. Aizveriet ierīces durvis.

## 28.6 Durvju papildu drošība

Ir pieejamas papildu aizsargierīces, kas nepielauj sakari ar cepeškrāsns durvīm. Ja cepeškrāsns tuvumā uzturēsies bērni, uzstādīet šīs aizsargierīces. Šo papildaprīkojumu 11023590 varat iegādāties klientu apkalpošanas centrā.

### ⚠ BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!

Ilgākas cepšanas vai vārišanas laikā cepeškrāsns durvis var kļūt ļoti karstas.

- Cepeškrāsns darbības laikā pieskatiet mazus bērnus.

## 29 Traucējumu novēršana

Nelielus ierīces darbības traucējumus varat novērst saviem spēkiem. Pirms sazināšanās ar klientu apkalpošanas centru izlasiet informāciju par darbības traucējumu novēršanu. Tā izvairīsieties no nevajadzīgām izmaksām.

### ⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!

Neprofesionāli veikts remonts ir bīstams.

- Iekārtas remontu drīkst veikt tikai apmācīts speciālists.
- Ja iekārta ir bojāta, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.  
→ "Tehniskā servisa dienests", Lappuse 39

### ⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!

Neprofesionāli veikts remonts ir bīstams.

- Iekārtas remontu drīkst veikt tikai attiecīgi apmācīts speciālists.
- Iekārtas remontam drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.
- Ja tiek bojāts šīs iekārtas elektrotīkla pieslēguma vads, tā nomaiņa jāveic ražotājam, tā tehniskā servisa dienestam vai attiecīgi kvalificēti personai, lai izvairītos no apdraudējuma.

### ⚠ BRĪDINĀJUMS – Aizdegšanās risks!

Sildvirsa automātiski izslēdzas, un to vairs nevar lieidot. Tā var negaidīti ieslēgties vēlāk.

- Izslēdziet drošinātāju sadales skapī.
- Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.

### 29.1 Darbības traucējumi

Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
lekarīta nedarbojas.	Nav iesprausta elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakša. ► Pieslēdziet iekārtu elektrotīklam.
Aktivizēts drošinātājs drošinātāju kastē.	Pārbaudiet drošinātāju drošinātāju kastē.
Elektroapgādes traucējumi.	► Pārbaudiet, vai telpā darbojas telpas apgaismojums vai citas ierīces.

<b>Traucējums</b>	<b>Cēlonis un problēmu novēršana</b>
Iekārtas nedarbojas.	<p>Elektronikas klūme</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Atvienojiet iekārtu uz vismaz 30 sekundēm no elektrotīkla, izslēdzot drošinātāju.</li> <li>Aiestatiet pamatiestatījumus uz rūpnīcas iestatījumu. → "Pamatiestatījumi", Lappuse 19</li> </ol>
Ierīce nekarsē, displejā mirgo kols, un tiek parādīts  .	<p>Ir aktivizēts demonstrācijas režīms.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Īslaicīgi atvienojiet iekārtu no elektrotīkla, izslēdzot un ieslēdzot attiecīgo drošinātāju drošinātāju blokā.</li> <li>5 minūtēs deaktivizējiet demonstrācijas režīmu, iestatot pēdējā pamatiestatījuma (atbilstīgi iekārtas tipam  vai ) vērtību .</li> </ol> <p>→ "Pamatiestatījumi", Lappuse 19</p>
Nevar atvērt ierīces durvis, un displejā deg  .	<p>Ierīces durvis bloķē bērnu drošības funkcija.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deaktivizējiet bērnu drošības funkciju ar .</li> </ul> <p>→ "Bērnu drošības funkcija", Lappuse 27</p>
Nevar atvērt ierīces durvis, un displejā deg  .	<p>Ierīces durvis bloķē tīrišanas funkcija.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ļaujiet ierīci atdzist, līdz displejā nodziest .</li> </ul> <p>→ "Pirolize", Lappuse 31</p>
Displejā mirgo pulksteņa laiks.	<p>Elektroapgādes traucējumi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Vēlreiz iestatiet pulksteņa laiku.</li> </ul> <p>→ "Pulksteņa laika iestatīšana", Lappuse 22</p>
Kad ierīce ir izslēgta, displejā nav redzams pulksteņa laiks.	<p>Ir mainīti pamatiestatījumi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nomainiet pamatiestatījumu uz pulksteņa laika rādījumu. → "Pamatiestatījumi", Lappuse 19</li> </ul>
Displejā deg  , un ierīci nevar iestatīt.	<p>Aktivizēta bērnu drošības funkcija.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Deaktivizējiet bērnu drošības funkciju ar .</li> </ul> <p>→ "Bērnu drošības funkcija", Lappuse 27</p>
Displejā mirgo  , un ierīce nesāk darboties.	<p>Gatavošanas nodalījums izvēlētajam režīmam ir pārāk karsts.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Izslēdziet ierīci un ņaujiet tai atdzist.</li> <li>Vēlreiz startējiet darbību.</li> </ol>
Displejā ir redzams  .	<p>Sasniegts maksimālais darbības ilgums. Lai nepieļautu neparedzētu ilgstošu darbību, ierīce pēc vairākām stundām automātiski pārtrauc karsēšanu, ja nav mainīti iestatījumi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izslēdziet ierīci.</li> </ul> <p>Ja nepieciešams, iestatiet no jauna.</p> <p><b>Padoms:</b> Lai ļoti ilgas gatavošanas laikā ierīce negaidīti neizslēgtos, iestatiet gatavošanas ilgumu. → "Laika funkcijas", Lappuse 21</p>
Displejā redzams ziņojums ar  .	<p>Elektroniskās sistēmas darbības traucējums</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nospiediet .</li> <li>- Ja nepieciešams, vēlreiz iestatiet pulksteņa laiku.</li> <li>✓ Ja traucējums bija vienreizējs, klūdas ziņojums nodziest.</li> <li>Ja klūdas ziņojums tiek parādīts vēlreiz, izsauciet klientu servisa speciālistu. Norādiet precīzu un pilnīgu klūdas ziņojumu un ierīces E numuru. → "Tehniskā servisa dienests", Lappuse 39</li> </ol>

## 29.2 Ievērojiet norādījumus indikatoru laukā

<b>Traucējums</b>	<b>Cēlonis un problēmu novēršana</b>
Nedeg neviens indikators.	<p>Pārtraukta elektroapgāde.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Izmantojot citu elektrisko ierīci, pārbaudiet, vai nav radies elektroapgādes pārtraukums.</li> </ul>
Ierīce nav pievienota saskaņā ar elektrisko principshēmu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pievienojiet ierīci atbilstoši elektriskajai principshēmai.</li> </ul>
Mirgo indikatori.	<p>Elektroniskās sistēmas darbības traucējums</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ja nevarat novērst traucējumu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centra tehnisko nodalīju.</li> </ul> <p>Vadības panelis ir mitrs vai to nosedz kāds priekšmets.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nosusiniet vadības paneli vai noņemiet priekšmetu.</li> </ul>

Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Rādījums - mirgo sildriņku indikatoros.	Elektroniskajā sistēmā ir radies darbības traucējums. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Lai apstiprinātu traucējumu, īsu brīdi ar roku nosedziet vadības paneli.</li> </ul>
F2, F4	Elektroniskā sistēma ir pārkarsusi, un viena vai visas gatavošanas zonas ir izslēgtas. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Pagaidiet, līdz elektronika ir pietiekami atdzisusi. Pēc tam pieskarieties jebkuram vadības paneļa taustīnam.</li> </ul>
F5 + jaudas līmenis un skaņas signāls	Vadības paneļa zonā ir karsts gatavošanas trauks. Tādēļ elektronika var pārkarst. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Noņemiet gatavošanas trauku. Pēc ūsa brīža kļūdas ziņojums nodziest. Varat turpināt gatavošanu.</li> </ul>
F5 un skaņas signāls	Vadības paneļa zonā ir karsts gatavošanas trauks. Lai aizsargātu elektronisko sistēmu, gatavošanas zona tika izslēgta. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Noņemiet gatavošanas trauku. Dažas sekundes uzgaidiet. Pieskarieties jebkuram vadības elementam. Kad kļūdas indikators ir nodzisīs, varat turpināt gatavošanu.</li> </ul>
F1/F6	Gatavošanas zona ir pārkarsusi un tika izslēgta, lai aizsargātu darba virsmu. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Uzgaidiet, līdz elektroniskā sistēma ir pietiekami atdzisusi, un vēlreiz ieslēdziet gatavošanas zonu.</li> </ul>
F8	Gatavošanas zona ilgu laiku ir darbojusies bez pārtraukuma. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Tika aktivizēta automātiskā izslēgšana drošības dēļ. Lai izslēgtu rādījumu un varētu no jauna iestatīt gatavošanas zonu, pieskarieties jebkuram simbolam.</li> </ul>
E 9000/E9010	Darba spriegums nav pareizs un neatrodas normālā ekspluatācijas diapazona robežās. <ul style="list-style-type: none"> <li>► Sazinieties ar energoapgādes uzņēmumu.</li> </ul>

### 29.3 Brīdinājuma norādījumi

#### Piezīmes

- Ja displejā redzams rādījums E, turiet nospiestu atiecīgās gatavošanas zonas sensoru un nolasiet traucējuma kodu.
- Ja traucējuma kods nav norādīts tabulā, atvienojiet sildvirsmu no elektrotīkla, uzgaidiet 30 sekundes un vēlreiz pievienojiet. Ja šis rādījums joprojām ir redzams, informējiet klientu apkalpošanas centra tehnisko nodaļu un nosauciet precīzu darbības traucējuma kodu.
- Ja ir radusies darbības kļūda, ierīce nepārslēdzas gaidstāves režīmā.
- Lai ierīces elektronikas komponentus aizsargātu pret pārkaršanu vai strāvas lēcieniem, sildvirsmu var īslaicīgi pazemināt jaudas līmeni.

### 29.4 Parasti ierīces trokšņi

Dažreiz indukcijas ierīce var radīt trokšņus vai vibrācijas, piemēram, sīkšanu, šņākšanu vai sprakšķēšanu, ventilatora trokšņus vai ritmiskus trokšņus.

### 29.5 Cepeškrāsns spuldzes nomaiņa

Ja gatavošanas nodalījuma apgaismojums vairs nedeg, nomainiet cepeškrāsns spuldzi.

**Piezīme:** Karstumizturīgas 230 V 25 vatu halogēnās spuldzes var iegādāties klientu apkalpošanas dienestā vai specializētās tirdzniecības vietās. Izmantojiet tikai šādas spuldzes. Satveriet jaunas halogēnspuldzes tikai ar tīru, sausu drānu. Šādi tiks pagarināts spuldzes kalpošanas laiks.

#### ⚠ BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!

Lietošanas laikā ierīce un tās atklātās daļas sakarst.

- levērojiet piesardzību, lai nepieskartos sildelementiem.
- Neļaujiet tuvoties ierīcei bērniem, kas jaunāki par 8 gadiem.


#### ⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!

Spuldzes nomaiņas laikā tās ietveres kontakti atrodas zem sprieguma.

- Pirms spuldzes nomaiņas pārbaudiet, vai iekārtā ir izslēgta, lai nepieļautu strāvas triecienu.

#### Prasības

- Ierīce ir atvienota no elektrotīkla.
- Gatavošanas nodalījums ir atdzisis.
- Nomaiņai ir sagatavota jauna halogēnspuldze.
- 1. Lai nepieļautu bojājumus, gatavošanas nodalījumā ieklājiet trauku dvieli.
- 2. Noņemiet stikla kupolu. Šim nolūkam ar īkšķi izspiediet uz sāniem metāla mēlītes (sk. attēlu A).
- 3. Izvelciet halogēnspuldzi, negriežot to.



4. Ievietojiet jauno halogēnspuldzi un stingri iespiediet ietverē.
- Pievērsiet uzmanību tapveida kontaktu pozīcijai.
5. Atkarībā no ierīces tipa stikla pārsegs ir aprīkots ar blīvgredzenu. Uzstādiet blīvgredzenu.
  6. Ieskrūvējiet stikla pārsegu. Šim nolūkam ievietojiet vienu tā pusī un cieši piespiediet otru pusī.
  - ✓ Stiklsnofiksējas.
  7. Izņemiet trauku dvieli no gatavošanas nodalījuma.
  8. Pievienojiet ierīci elektrotīkam.

## 30 Transportēšana un likvidēšana

Šeit uzzināsiet, kā sagatavot ierīci transportēšanai. Tāpat uzzināsiet par nolietotu ierīču likvidēšanu.

### 30.1 Nolietotas iekārtas likvidācija

Likvidējot iekārtas atbilstoši vides noteikumiem, vērtīgas izejvielas var izmantot atkārtoti.

- Utilizējiet ierīci atbilstoši vides aizsardzības prasībām.



Šī ierīce ir markēta atbilstoši Eiropas direktīvai 2012/19/ES par elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktīva nosaka veidu, kā ES teritorijā jārealizē nolietoto ierīču nodošana un pārstrāde.

### 30.2 Ierīces transportēšana

Glabājiet ierīces oriģinālo iepakojumu. Transportējiet ierīci tikai oriģinālajā iepakojumā. Nemiet vērā uz iepakojuma norādītās transportēšanas virziena bultas.

1. Nostipriniet visas ierīces kustīgās daļas ar līmlenti, kuru pēc tam varēs noņemt, neatstājot pēdas.
2. Ievietojiet visas piederumu daļas, piemēram, cepamās plātis, attiecīgajos nodalījumos ar plānu kartonu ap malām, lai nepieļautu ierīces sabojāšanu.
3. Lai novērstu sadursmi ar durvju stiklu no iekšpuses, starp priekšpusi un aizmuguri ievietojiet kartonu vai līdzīgu materiālu.
4. Lietojot līmlenti, nostipriniet durvis un augšējo pārsegū, ja tāds ir uzstādīts, pie ierīces malām.

### Ja oriģinālais iepakojums vairs nav pieejams

1. Lai nodrošinātu pietiekamu aizsardzību pret iespējamiem bojājumiem transportēšanas laikā, iesaiņojiet ierīci aizsargājošā iepakojumā.
2. Transportējiet ierīci vertikālā stāvoklī.
3. Neturiet ierīci aiz durvju roktura vai savienojumiem ierīces aizmugurē, jo šādi tos var sabojāt.
4. Nenovietojiet uz ierīces smagus priekšmetus.

## 31 Tehniskā servisa dienests

Darbībai nozīmīgas oriģinālās rezerves daļas saskaņā ar attiecīgo ekodizaina regulu varēsiet iegādāties mūsu klientu apkalpošanas centrā vismaz 10 gadus, sākot ar ierīces tirdzniecības uzsākšanas brīdi Eiropas Ekonomikas zonā.

**Piezīme:** Saskaņā ar ražotāja garantijas noteikumiem tehniskā servisa dienesta izsaukšana ir bez maksas.

Detalizētu informāciju par jūsu valstī spēkā esošo garantijas termiņu un garantijas nosacījumiem varat saņemt klientu apkalpošanas dienestā, tirdzniecības vietā vai mūsu tīmekļa tvetnē.

Sazinoties ar tehniskā servisa dienestu, paziņojiet iekārtas ražojuma numuru (E-Nr.) un izgatavošanas numuru (FD).

Tuvākā tehniskā servisa dienesta kontaktinformācija ir norādīta pievienotajā dienestu sarakstā vai mūsu internetvietnē.

Šim ražojumam ir gaismas avoti ar enerģijas efektivitātes G klasi.

### 31.1 Ražojuma numurs (E-Nr.) un izgatavošanas numurs (FD)

Ražojuma numuru (E-Nr.) un izgatavošanas numuru (FD) skatiet iekārtas datu plāksnītē.

Datu plāksnītī ar numuriem atradīsiet, atverot iekārtas durvis.

Lai ātri atrastu iekārtas datus un tehniskā servisa dienesta tālruņa numuru, varat šos datus pierakstīt.

## 32 Labākam rezultātam

Šeit ir atrodami dažādiem ēdieniem piemērotie iestatījumi, kā arī piemērotākie piederumi un trauki. Šos ieteikumus esam optimāli pielāgojuši jūsu ierīcei.

Detalizētas cepšanas tabulas savai ierīcei un padomus cepšanai ar to atradīsiet internetā pieejamajā pamācībā:

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

- Iestatījumu vērtības attiecas uz ēdiena ievietošanu aukstā gatavošanas nodalījumā. Piederumus gatavošanas nodalījumā ievietojiet tikai pēc uzkarsēšanas.
- Izņemiet no gatavošanas nodalījuma piederumus, kurus nelietosiet.
- Vienmēr ievietojiet piederumus pareizi.

### 32.1 Gatavošanas norādījumi

Nemiet vērā šo informāciju, gatavojet ēdienus.

- Temperatūra un gatavošanas ilgums ir atkarīgi no daudzuma un receptes. Tāpēc ir norādīti iestatījumu diapazoni. Vispirms izvēlieties vismazāko vērtību.

### 32.2 Norādījumi par cepšanu

Cepšanai izmantojiet norādītos gatavošanas līmenus.

Cepšana vienā līmenī	Augstums
piebriestoši mīklas/konditorejas izstrādājumi vai veidne uz restēm	2
nepiebriestoši mīklas/konditorejas izstrādājumi vai cepamajā plātī	2–3
Cepšanai vairākos līmeņos	Augstums
Universālā panna	3
Cepamā plāts	1
Veidnes uz restēm: pirmās restes	Augstums 3
otrās restes	1
Cepšana trīs līmeņos	Augstums
Cepamās plātis	5
Universālā panna	3
Cepamās plātis	1

**Piezīmes**

- Cepot vairākos līmeņos, izmantojet karstā gaisa režīmu. Ēdiem, kas vienlaikus ievietoti cepeškrāsnī, nav jābūt vienlaikus gataviem.
- Šādā gadījumā varat izņemt jau gatavo ēdienu un turpināt gatavošanu ar otru cepamo plāti. Nepieciešamības gadījumā varat mainīt cepamo plāšu novietojumu un virzienu.
- Veidnes gatavošanas nodalījumā novietojiet blakus vai pamīšus vienu virs otras. Vienlaikus gatavojojot vairākus ēdienus, var ietaupīt elektroenerģiju.

- Lai iegūtu optimālu gatavošanas rezultātu, iesakām izmantot tumšas metāla cepšanas veidnes.

**32.3 Norādes par cepšanu un grilēšanu**

Iestatījumu vērtības attiecas uz nepildītas, cepšanai gatas, ledusskapja temperatūrā esošas gaļas, putnu gaļas un zivs ievietošanu aukstā gatavošanas nodalījumā.

**UZMANĪBU!**

Skābes saturoši pārtikas produkti var sabojāt režģi.

- Nenovietojiet skābes saturošus pārtikas produktus, piem., augļus vai skābā marinādē iemarinētus grilējamos produktus, tieši uz restes.
- Jo lielāks gaļas, putnu gaļas vai zivs gabals, jo zemāka temperatūra un ilgāks gatavošanas laiks.
- Apgroziet gaļu, putnu gaļu vai zivi pēc aptuveni 1/2–2/3 no norādītā laika.
- Gatavojojot putnu gaļu, pievienojiet traukā nedaudz šķidruma. Trauka pamatni nosedziet ar šķidrumu aptuveni 1–2 cm dzīlumā.
- Ja apgrozāt putnu gaļu, raugiet, lai uz leju vispirms būtu vērsta krūtiņas vai ādas puse.
- Grilējamos produktus apgrieziet otrādi, izmantojot grila knaibles. Iedurot gaļā dakšu, gaļa zaudē sulu un kļūst sausa.
- Sāliet steikus tikai pēc grilēšanas. Sāls atūdeņo gaļu.

**Norāde personām, kam ir alerģija pret nikeli**

Retos gadījumos pārtikas produktos var nokļūt neliels daudzums niķeļa.

**32.4 Ēdienu izvēle**

Ēdiens	Piederumi/trauki	Gatavošanas līmenis	Karsēšanas režīms	Temperatūra, °C/grilēšanas līmenis	Gatavošanas laiks, min
Vienkārtīga biskvīta kūka	Apāla vai taisnstūra veidne	2		160–180	50–60
Vienkārtīga biskvīta kūka, 2 līmeņos	Apāla vai taisnstūra veidne	3+1		140–160	60–80
Augļu vai biezpiena kūka ar smilšu mīklas pamatni	Saliekamā veidne, Ø 26 cm	2		160–180	70–90
Biskvīta torte, 6 olas	Saliekamā veidne, Ø 28 cm	2		160–170	35–45
Biskvīta rulete	Universālā panna	2		170–190 <sup>1</sup>	15–20
Smilšu mīklas kūka ar sulīgu pildījumu	Universālā panna	2		160–180	60–90
Kēksiņi	Kēksiņu paplātē uz režģa	2		170–190	20–40
Mazi konditorejas izstrādājumi	Universālā panna	3		150–170	25–35
Cepumi	Universālā panna	3		140–160	20–30
Cepumi, 2 līmeņos	Universālā panna + Cepamā plāts	3+1		130–150	25–35

<sup>1</sup> Iepriekš uzkarsējiet iekārtu.

<sup>2</sup> Sākumā ieļejet traukā šķidrumu, vismaz 2/3 cepeša jāatrodas šķidrumā.

<sup>3</sup> Pēc 2/3 no kopējā laika apgroziet ēdienu.

<sup>4</sup> Universālo pannu novietojiet zem restēm.

<sup>5</sup> Negroziet ēdienu. Noklājiet pamatni ar ūdeni.

Ēdiens	Piederumi/trauki	Gatavoša-nas līmenis	Karsē-šanas režīms	Temperatūra, °C/grilēšanas līmenis	Gatavoša-nas laiks, min
Cepumi, 3 līmeņos	2x Cepamā plāts + Universālā panna	5+3+1		130–150	30–40
Maize, 1000 g, taisnstūra veidnē un klona	Universālā panna vai Taisnstūra veidne	2		200–220	35–50
Svaiga pica	Universālā panna	3		170–190	20–30
Svaiga pica ar plānu pamatni	Universālā panna	2		250–270 <sup>1</sup>	15–25
Pīrāgi, smilšu mīklas pīrāgi	Tartes veidne	2		190–210	35–45
Svaigs sāļais sacepums, gatavas sa-stāvdaļas	Sacepumu veidne	2		200–220	30–60
Vista, 1,3 kg, bez pildījuma	Trauks bez vāka	2		200–220	60–70
Vistas gabaliņi, pa 250 g	Trauks bez vāka	3		220–230	30–35
Zoss bez pildījuma, 3 kg	Trauks bez vāka	2		170–190	120–140
Cūkgalas cepetis bez ādas, piemēram, kakla karbonāde, 1,5 kg	Trauks bez vāka	1		180–200	140–160
Liellopa fileja, vidēji cepta, 1 kg	Trauks bez vāka	3		210–220	45–55
Sutināts liellopa cepetis, 1,5 kg	Trauks ar vāku	2		200–220	100–120 <sup>2</sup>
Rostbifs, vidēji cepts, 1,5 kg	Trauks bez vāka	2		200–220	60–70
Hamburgers, 3–4 cm biezs	Restes	4		3 <sup>3</sup>	25–30 <sup>4</sup>
Jēra gurns bez kauliem, vidēji cepts, 1,5 kg	Trauks bez vāka	2		170–190	70–80 <sup>5</sup>
Zivs, nesadalīta, grilēta, 300 g, piemēram, forele	Restes	2		2	20–25 <sup>4</sup>

<sup>1</sup> Iepriekš uzkarsējiet iekārtu.

<sup>2</sup> Sākumā ieļejet traukā šķidrumu, vismaz 2/3 cepeša jāatrodas šķidrumā.

<sup>3</sup> Pēc 2/3 no kopējā laika apgroziet ēdienu.

<sup>4</sup> Universālo pannu novietojiet zem restēm.

<sup>5</sup> Negroziņiet ēdienu. Noklājiet pamatni ar ūdeni.

### 32.5 Lēna sautēšana

Lēnā sautēšana ir lēna sautēšana zemā temperatūrā. Tādēļ to sauc arī par sautēšanu zemā temperatūrā. Lēnā sautēšana ir lieliski piemērota augstākās kvalitātes gaļai, piemēram, mīkstiem liellopa, telas, cūkas, jēra vai putna gabaliem, kam jābūt vidēji izceptai. Šādi gatavota gaļa ir ļoti sulīga un mīksta.

**Piezīme:** Lēni sautētu gaļu viegli var uzturēt siltu, tādēļ brīvāk var plānot ēdienkartu. Gatavošanas procesa laikā gaļa nav jāapgroza.

#### Ēdiena lēnā sautēšana

- Izmantojiet tikai svaigu un uzturam piemērotu gaļu bez kauliem.
  - Neizmantojiet atkausētu gaļu.
  - Tā kā tauki lēnās sautēšanas laikā dod spēcīgu piegaršu, rūpīgi atdaliet cīpslas un tauku maliņas.
  - Varat izmantot arī ar garšvielām apstrādātu vai marinētu gaļu.
- Novietojiet trauku uz restēm gatavošanas nodalījuma 2. līmenī.  
Izmantojiet seklu trauku, piemēram, servēšanas pa-plāti no porcelāna vai stikla.

- Startējiet šo režīmu tikai tad, kad gatavošanas nodalījums ir pilnībā atdzīsis.
- Gatavošanas nodalījumu un trauku iepriekš uzkarsējiet aptuveni 15 minūtes.
- Apcepiet gaļu uz sildriņķa ļoti augstā temperatūrā no visām pusēm.
- Gaļu uzreiz ieļieciet uzsildītajā traukā un ievietojiet gatavošanas nodalījumā.
- Ierices durvīm jābūt aizvērtām, lai nodrošinātu vienmērīgu gatavošanas vidi.
- Pēc lēnās sautēšanas pabeigšanas izņemiet gaļu no gatavošanas nodalījuma.  
Gaļu uzreiz varat sagriezt. Nav nepieciešams ievilķšanās laiks.

Īpašās gatavošanas metodes dēļ gaļa iekšpusē iz-skātās maigi sārta. Tā nav jēla vai līdz galam nepagatavota.

#### Piezīmes

- Lēnās sautēšanas darbības režīmā nav iespējams izmantot režīmu ar beigu laika iestatīšanu.
- Lēnās sautēšanas temperatūra un gatavošanas il-gums ir atkarīgi no gaļas lieluma, biezuma un kvali-tātes. Tāpēc ir norādīti iestatījumu diapazoni.

## Lēna sautēšana

Ēdiens	Piederumi/trauki	Gatavošanas līmenis	Karsēšanas režīms	Cepšanas ilgums, min	Temperatūra, °C	Gatavošanas laiks, min
Piles krūtiņa, pa 300 g	Trauks bez vāka	2	□	6–8	95 <sup>1</sup>	60–70
Cūkas fileja, nesadalīta	Trauks bez vāka	2	□	4–6	85 <sup>1</sup>	75–100
Liellopa gurna gabals, 6–7 cm biezs, 1,5 kg, labi izcepts	Trauks bez vāka	2	□	6–8	100 <sup>1</sup>	160–220
Liellopa fileja, 4–6 cm bieza, 1 kg	Trauks bez vāka	2	□	6–8	85 <sup>1</sup>	90–150
Teļa gaļas medaljoni, 4 cm biezi	Trauks bez vāka	2	□	4	80 <sup>1</sup>	50–70
Jēra muguras cepetis, pa 200 g	Trauks bez vāka	2	□	4	85 <sup>1</sup>	30–70

<sup>1</sup> Iepriekš uzkarsējiet iekārtu.

## 32.6 Jogurts

Ar šo ierīci jogurtu varat pagatavot arī pats.

### Jogurta gatavošana

- Izņemiet piederumus un statīvus no gatavošanas nodalījuma.
- 1 litru piena ar 3,5% tauku saturu uzkarsējiet uz sildvirsmas līdz 90 °C temperatūrai un ļaujiet atdzist līdz 40 °C. Ultrasterilizētu (UHT) pienu sildiet tikai līdz 40 °C.

- Iemaisiet pienā 30 g jogurta.
- Masu pildiet nelielos traukos, piemēram, burciņās bez vāka.
- Apklājiet traukus ar plēvi, piemēram, pārtikas plēvi.
- Novietojiet traukus uz gatavošanas nodalījuma grīdas.
- Iestatiet ierīci atbilstoši iestatīšanas ieteikumiem.
- Pēc pagatavošanas jogurtu atstājiet ledusskapī.

## Jogurts

Ēdiens	Piederumi/trauki	Gatavošanas līmenis	Karsēšanas režīms/funkcija	Temperatūra, °C	Ilgums minūtēs
Jogurts	Tase/burciņa	Gatavošanas nodalījuma grīda	□	-	4–5 stundas

## 32.7 Pārbaudes ēdieni

Šie pārskati ir izveidoti pārbaudes institūciju vajadzībām, lai atvieglotu ierīces pārbaudi saskaņā ar EN 60350-1.

### Cepšana cepeškrāsnī

Nemiet vērā šo informāciju, gatavojot pārbaudes ēdienus.

#### Vispāreji norādījumi

- Iestatījumu vērtības attiecas uz ēdiena ievietošanu aukstā gatavošanas nodalījumā.
- Ievērojiet tabulās sniegtos norādījumus attiecībā uz iepriekšēju uzkarsēšanu. Iestatāmās vērtības attiecas uz gatavošanu bez ātras uzkarsēšanas.
- Vispirms cepiet viszemākajā norādītajā temperatūrā.

#### Ievietošanas augstumi

Ievietošanas augstumi cepšanai vienā līmenī

- Universālā panna/cepamā plāts: 3. līmenis
- Veidnes uz restēm: 2. līmenis

**Piezīme:** Ēdieniem uz cepamajām plātīm vai veidnēs, kas vienlaikus ievietotas cepeškrāsnī, nav jābūt vienlaikus gataviem.

Gatavošanas līmeņi cepšanai divos līmenos:


- Universālā panna: 3. līmenis
- Cepamā plāts: 1. līmenis
- Veidnes uz restēm:
- pirmās restes: 3. līmenis
- otrās restes: 1. līmenis

Gatavošanas līmeņi cepšanai trīs līmenos:

- Cepamā plāts: 5. līmenis
- Universālā panna: 3. līmenis
- Cepamā plāts: 1. līmenis

Cepšana, izmantojot divas saliekamās veidnes:

Ja ar jūsu ierīci iespējams gatavot vairākos līmenos, veidnes gatavošanas nodalījumā novietojiet blakus vai pamīšus vienu virs otras.



### Cepšana cepeškrāsnī

Ēdiens	Piederumi/trauki	Gatavoša-nas līmenis	Karsē-šanas režīms	Temperatūra, °C	Ilgums mi-nūtēs
Smilšu cepumi	Universālā panna	3	<input type="checkbox"/>	140–150	30–40
Smilšu cepumi	Universālā panna	3	<input checked="" type="checkbox"/>	140–150	30–40
Smilšu cepumi, 2 līmenos	Universālā panna + Cepamā plāts	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	140–150 <sup>1</sup>	30–45
Smilšu cepumi, 3 līmenos	2x Cepamā plāts + Universālā panna	5+3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	130–140 <sup>1</sup>	40–55
Kūciņas	Universālā panna	3	<input type="checkbox"/>	150 <sup>1</sup>	25–35
Kūciņas	Universālā panna	3	<input checked="" type="checkbox"/>	150 <sup>1</sup>	25–35
Kūciņas, 2 līmenos	Universālā panna + Cepamā plāts	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	150 <sup>1</sup>	25–35
Kūciņas, 3 līmenos	2x Cepamā plāts + Universālā panna	5+3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	140 <sup>1</sup>	35–45
Biskvīts	Saliekamā veidne, Ø 26 cm	2	<input type="checkbox"/>	160–170 <sup>2</sup>	30–40
Biskvīts	Saliekamā veidne, Ø 26 cm	2	<input checked="" type="checkbox"/>	170	30–40
Biskvīts, 2 līmenos	Saliekamā veidne, Ø 26 cm	3+1	<input checked="" type="checkbox"/>	150–160 <sup>2</sup>	30–45

<sup>1</sup> Iepriekš uzkarsējiet ierīci 5 minūtes. Ja ierīcei pieejama ātrās uzkarsēšanas funkcija, neizmantojiet to iepriekšējai uzkarsēšanai.

<sup>2</sup> Iepriekš uzkarsējiet ierīci. Ja ierīcei pieejama ātrās uzkarsēšanas funkcija, neizmantojiet to iepriekšējai uzkarsēšanai.

### Grilēšana

Ēdiens	Piederumi/trauki	Gatavoša-nas līmenis	Karsēša-nas režīms	Temperatūra, °C/grilēšanas līmenis	Gatavošanas laiks, min
Apceptas tostermaizes	Restes	5	<input type="checkbox"/>	3	0,2–1,5



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001666966** (040325)