



**Register** your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/  
welcome**



# Microwave Oven

**BF.7221.1.**

**BF.9221.1.**

[et]	Kasutusjuhend ja paigaldusjuhised	80
[lt]	Naudotojo vadovas ir īrengimo instrukcijos	80
[lv]	Lietotāja rokasgrāmata un uzstādīšanas instrukcijas	80

# Sisukord

## KASUTUSJUHEND

1	Ohutus .....	2
2	Varalise kahju vältimine.....	5
3	Keskkonnakaitse ja säastmine.....	6
4	Tutvumine.....	7
5	Enne esimest kasutamist .....	8
6	Põhimõtteline käsitsemine .....	8
7	Mikrolainerežiim .....	9
8	Road.....	11
9	Ajafunktsioonid.....	12
10	Lapselukk .....	13
11	Põhiseadistused .....	13
12	Puhastusabi.....	14
13	Puhastamine ja hooldamine .....	14
14	Tõrge kõrvaldamine .....	16
15	Jäätmekäitlus .....	17
16	Klienditeenindus .....	17
17	Nii õnnestub see .....	17
18	PAIGALDUSJUHEND .....	23
	18.2 Ohutu paigaldamine.....	24

## 1 Ohutus

Järgige järgmisi ohutusjuhiseid.

### 1.1 Üldised juhised

- Lugege juhend hoolikalt läbi.
- Hoidke juhend ja tooteinfo alles hilisemaks kasutamiseks või järgmistele omanikele.
- Transpordikahjustuse korral ärge ühendage seadet vooluvõrku.

### 1.2 Sihtotstarbeline kasutamine

Ilma pistikuta seadmeid võib ühendada ainult väljaõppinud spetsialist. Seadme garantii ei laiene valest ühendamisest tingitud kahjustustele.

Turvaline kasutamine on tagatud ainult siis, kui paigaldamine toimub vastavalt paigaldusjuhendile. Paigaldatud seadme veatu töö eest vastutab paigaldaja.

Kasutage seadet ainult:

- toitude ja jookide valmistamiseks.
- järelevalve all. Ärge jätké ka lühiajalisi keetmisprotsesse kordagi järelevalveta.
- kodumajapidamises ja muus sarnases keskkonnas, näiteks kaupluste, büroode jm asutuste töötajate jaoks mõeldud köökindes, põllumajandusettevõtetes, hotellides ja muude majutusasutustes, hommikusöögiga külalismajades.
- kuni maksimaalse kõrguseni 4000 m merepinnast.

Seade vastab standardile EN 55011 ja/või CISPR 11. Tegemist on rühma 2 klassi B kuuluva tootega. Rühm 2 tähendab, et mikrolaineid tekitatakse toiduainete soojendamise eesmärgil. Klass B näitab, et seade on sobiv kasutamiseks koduses majapidamises.

### 1.3 Kasutajate ringi piiramine

Üle 8-aastased lapsed ja piiratud füüsiliste, sensoorsete või mentaalsete võimetega või vähestete teadmiste ja/või kogemustega inimesed võivad seadet kasutada tingimusel, et nende üle teostatakse järelevalvet või neile on selgitatud, kuidas seadet ohult kasutada ning nad mõistavad seadmega seotud ohutusi.

Lapsed ei tohi seadmega mängida.

Lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 15-aastased ja nende üle teostatakse järelevalvet.

Hoidke alla 8-aastased lapsed seadmest ja ühendusjuhtmest eemal.

### 1.4 Ohutu kasutamine

Asetage lisatarvik ahju alati õigetpidi.

#### HOIATUS – Tuleoh!

Ahju asetatud tuleohhtlikud esemed võivad süttida.

- ▶ Ärge hoidke ahjus tuleohhtlikke esemeid.
- ▶ Suitsu eraldumise korral lülitage seade välja või tömmake pistik pistikupesast välja ja hoidke uks kinni, et summutada võimalikke leeke.

Lahtised toidujäägid, rasv ja praevedelik võivad süttida.

- ▶ Enne funktsiooni käivitamist eemaldage ahjust, kütteelementidelt ja lisatarvikutelt lahti ne mustus.

## ⚠ HOIATUS – Põletusoht!

Lisatarvik ja nõu lähevad väga kuumaks.

- ▶ Nõude ja tarvikute väljavõtmisel kasutage alati pajakindaid või pajalappe.
- Alkoholi aurud võivad ahjus süttida. Seadme uks võib lahti paiskuda. Ahjust võib välja paiskuda kuuma auru ja leeke.
- ▶ Suure alkoholisaldusega jooke kasutage vaid väikestes kogustes.
- ▶ Ärge kuumutage alkohoolseid jooke ( $\geq 15\%$  vol.) lajhendamata kujul (nt toidu peale valamiseks).
- ▶ Avage seadme ust ettevaatlikult.

## ⚠ HOIATUS – Põletuste oht!

Kui seade töötab, lähevad selle ligipääsetavad osad kuumaks.

- ▶ Ärge kunagi puudutage kuumi osi.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

Seadme ust avades võib seadmost välja paiskuda kuuma auru. Aur võib temperatuurist olenevalt olla mittenähtav.

- ▶ Avage seadme ust ettevaatlikult.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.

Kuuma ahu sattunud vesi võib tekitada kuuma veeauru.

- ▶ Ärge kunagi kallake vett kuuma ahu.

## ⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Ahju ukse kriimustatud klaas võib lõhkeda.

- ▶ Ärge kasutage ahjuukse klaasi puhastamiseks tugevatoimelisi abrasiivsed puhastusvahendeid või metallist kaabitsaid, kuna need võivad pinda kriimustada.
- Ukse hinged liiguvalt ukse avamisel ja sulgemisel ning võivad kinni kiiluda.
- ▶ Ärge puudutage hingi.

## ⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Asjatundmatult tehtud parandustööd on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe või ühendusjuhe saab kahjustada, tuleb see asendada erilise võrgujuhtme või erilise ühendusjuhtmega, mis on saadaval tootjalt või tema klienditeenindusest.

Võrgujuhtme kahjustatud isolatsioon on ohtlik.

- ▶ Ärge laske võrgujuhtmel seadme kuumade osade või soojusallikatega kokku puutuda.
- ▶ Ärge mitte kunagi laske võrgujuhtmel kokku puutuda teravate otste või servadega.
- ▶ Ärge murdke võrgujuhet kokku, ärge muljuge ega modifitseerige seda.
- Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi.
- ▶ Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurpuhasteid või survepesureid.
- Kahjustatud seade või kahjustatud võrgujuhe on ohtlikud.
- ▶ Ärge mitte kunagi käitage kahjustatud seadet.
- ▶ Ärge mitte kunagi käitage pragunenud või murdunud pinnaga seadet.
- ▶ Ärge mitte kunagi tömmake seadme vooluvõrgust eraldamiseks võrgujuhtmest. Tömmake alati võrgujuhtme võrgupistikust.
- ▶ Kui seade või võrgupistik on kahjustatud, tömmake kohe võrgujuhtme võrgupistik välja või lülitage elektrikilbis kaitse välja.
- ▶ Võtke ühendust hooldekeskusega.  
→ Lk 17

## ⚠ HOIATUS – Lämbumisoht!

Lapsed võivad pakkematerjalid üle pea tömmata või end sinna sisse kerida ja lämbuda.

- ▶ Hoidke pakkematerjalid lastest eemal.
- ▶ Ärge laske lastel pakkematerjaliga mängida.

Lapsed võivad väikesi osi sisse hingata või ala neelata ning seetõttu lämbuda.

- ▶ Hoidke väikesed osad lastest eemal.
- ▶ Ärge laske lastel väikeste osadega mängida.

## 1.5 Mikrolaineahi

**OLULISED OHUTUSNÖUDED LUGEGE  
HOOLIKALT LÄBI JA HOIDKE EDASPIDISEKS  
KASUTAMISEKS ALLES**

## ⚠ HOIATUS – Tuleoht!

Seadme nõuetevastane kasutamine on ohtlik ja võib tekitada kahju. Näiteks ahjus soojendatud tuhvlid või teraviljapadjad võivad süttida ka veel mitme tunni pärast.

- ▶ Ärge kunagi kuivatage seadmes roogi ega rõivaid.
- ▶ Ärge soojendage seadmes tuhvleid, teradega või teraviljaga täidetud patju, käsnu, niiskeid puhastuslappe jmt.
- ▶ Kasutage seadet vaid toitude ja jookide valmistamiseks.

Toiduained ja nende pakendid ning mahutid võivad süttida.

- ▶ Ärge soojendage roogi termopakendites.
- ▶ Ärge jätké plastist, paberist ja teistest süttivatest materjalidest pakendites olevalt toiduaineid järelevalveta.
- ▶ Ärge valige liiga suurt mikrolainevõimsust ja liiga pikka aega. Lähtuge kasutusjuhendis toodud andmetest.
- ▶ Ärge kuivatage toiduaineid mikrolainerežiimil.
- ▶ Ärge sulatage ega soojendage väheste vedelikusisaldusega toite, nt leiba, liiga suurel mikrolainevõimsusel või liiga pikka aega.

Toiduõli võib süttida.

- ▶ Ärge kuumutage mikrolainerežiimil toiduõli, millele ei ole lisatud teisi toiduaineid.

## ⚠ HOIATUS – Plahvatusoht!

Vedelikud ja teised toiduained võivad tihedalt suletud nõudes kergesti plahvatada.

- ▶ Ärge kuumutage vedelikke ja teisi toiduaineid tihedalt suletud nõudes.

## ⚠ HOIATUS – Põletusoht!

Kõva koore või nahaga toiduained võivad keemise ajal ja ka järel lõhkeda.

- ▶ Ärge keetke koorega mune ja ärge soojendage kõvaks keedetud mune.
- ▶ Ärge küpsetage koorikloomi.
- ▶ Härjasilmade valmistamisel torgake munakollane eelnevalt läbi.
- ▶ Kõva koore või nahaga toiduainete, nt õunte, tomatite ja kartulite koor või viinerite nahk võib lõhkeda. Enne soojendamist torgake nahk või koor läbi.

Beebitoit ei kuumene ühtlaselt.

- ▶ Ärge soojendage beebitoitu suletud nõus.
- ▶ Eemaldage alati kaas või lutt.
- ▶ Pärast soojendamist segage või loksutage toit hästi läbi.

- ▶ Enne kui hakkate last toitma, kontrollige toitu temperatuuri.

Kuumadest roogadest eraldub soojust. Nõu võib minna väga kuumaks.

- ▶ Võtke nõud ja tarvikud ahjust välja pajakinnaste või pajalappide abil.
- ▶ Öhukindlalt suletud toiduainete pakend võib lõhkeda.
- ▶ Lähtuge pakendil toodud andmetest.
- ▶ Võtke road ahjust välja pajalappide või pajakinnaste abil.

Kui seade töötab, lähevad selle ligipäästavad ja katmata osad kuumaks.

- ▶ Ärge kunagi puudutage kuumi osi.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.


Seadme nõuetevastane kasutamine on ohtlik. Ülekuumenenud tuhvlid, teraviljapadjad, nuistikud, niisked pesulapid jmt võivad ülekuumeneda ja põletusi tekitada.

- ▶ Ärge kunagi kuivatage seadmes roogi ega rõivaid.
- ▶ Ärge soojendage seadmes tuhvleid, teradega või teraviljaga täidetud patju, käsnu, niiskeid puhastuslappe jmt.
- ▶ Kasutage seadet vaid toitude ja jookide valmistamiseks.

## ⚠ HOIATUS – Põletuste oht!

Vedelike kuumutamisel võib vedelik kergesti üle keeda. Vedelik võib jõuda keemistemperatuurile, ilma et põhjast tõuseksid üles tüüpilised mullid. Juba anuma väikseima rappumise puhul tuleb olla ettevaatlik. Kuum vedelik võib äkitselt üle nõu ääre tõusta ja laiali pritsuda.

- ▶ Vedelike kuumutamisel asetage nõusse alati lusikas. Nii hoiate ära vedelike ülekeemise.



## ⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Ebasobivad nõud võivad lõhkeda. Portselanist ja keraamikast nõude käepidemetes ja kaantes võib olla väikseid auke. Nende aukude taga peituvad tühimikud. Tühimikku tunginud niiskuse mõjul võivad nõud purunda.

- ▶ Kasutage üksnes mikrolaineahju jaoks sobivaid nõusid.

Kui seade töötab üksnes mikrolainerežiimil, võivad metallist või metalli sisaldavad keedunõud põhjustada sädemete tekke. Seade saab kahjustada.

- ▶ Kui seade töötab üksnes mikrolainerežiimil, siis ärge kasutage metallist nõusid.
- ▶ Kasutage üksnes mikrolaineahju jaoks sobivaid nõusid.

## ⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Seade töötab kõrgepingega.

- ▶ Ärge kunagi eemaldage korpust.

## ⚠ HOIATUS – Tõsise tervisekahjustuse oht!

Ebapiisav puhastamine võib kahjustada seadme pealispinda, lühendada tööaega ja tekitada ohtlikke olukorda, näiteks mikrolaineenergia eraldumine.

- ▶ Puhastage seadet regulaarselt ja eemaldaage toidujäägid kohe.
- ▶ Veenduge, et ahjukamber, uksetihend, uks ja ukseraam on alati puhtad.  
→ "Puhastamine ja hooldamine", Lk 14
- ▶ Ärge kasutage ahju, kui ahju uks või ukse tihind on vigastatud. Eralduda võib mikrolaineenergiat.
- ▶ Ärge kasutage ahju, kui ahju uks, ukse tihind või plastrama on vigastatud.
- ▶ Parandus lubatud vaid hooldekeskuses. Seadmetest, millel puudub korpure kate, eraldub mikrolaineenergiat.
- ▶ Ärge kunagi eemaldage korpure katet.
- ▶ Hooldus- ja parandustööde vajaduse korral pöörduge hooldustöökotta.

## 2 Varalise kahju vältimine

### 2.1 Üldine teave

#### TÄHELEPANU!

Alkoholi aurud võivad kuumas ahjas süttida ja ahju püsivalt kahjustada. Seadme uks võib lahti paiskuda ja olenevalt asjaoludest küljest kukkaneda. Ukseklaasid võivad puruneda ja killuneda. Tekkiva alarõhu toimel võib ahi seest tugevasti deformeeruda.

- ▶ Ärge kuumutage alkohoolseid jooke ( $\geq 15\% \text{ vol.}$ ) lajhendamata kujul (nt toidu peale valamiseks).
- ▶ Kui ahjas on pikemat aega niiskust, siis tekib rooste.
- ▶ Iga kord pärast toiduvalmistamist pühkige ära kondensaatvesi.
- ▶ Ärge hoidke niiskeid toiduaineid suletud ahjas pikemat aega.
- ▶ Ärge jätkte roogi ahju pikemaks ajaks.

Kui tihind on väga määrdunud, ei sulgu ahjuuks ahju kasutamisel enam korralikult. Külgnev köögimööbel võib kahjustada saada.

- ▶ Hoidke tihind alati puhas.
- ▶ Seadet ei tohi kasutada, kui tihind on kahjustada saanud või puudub.

Ärge kasutage ahjuust istumiseks ja ärge asetage selle peale esemeid, vastasel korral võib uks kahjustada saada.

- ▶ Ärge asetage midagi ahjuukse peale, ärge astuge ahjuukse peale ja ärge toetuge sellele.


### 2.2 Mikrolaineahi

Mikrolainerežiimi kasutamisel järgige esitatud juhiseid.

#### TÄHELEPANU!

Kui metall puutub kokku ahju seinaga, siis tekivad sädedemed, mis võivad seadet kahjustada või purustada siseklaasi.

- ▶ Metallist esemed, näiteks klaasis olev lusikas, peavad jäätma ahju seintest ja ukse sisekülest vähemalt 2 cm kaugusel.
- ▶ Alumiiniumist alused võivad tekitada ahjukambris sädemeid. Tekkivad sädedemed kahjustavad seadet.
- ▶ Ärge kasutage alumiiniumist aluseid.
- ▶ Tühja ahju sisselülitamine toob kaasa ülekoormuse.
- ▶ Ärge kunagi kävitage mikrolainerežiimi, kui ahi on tühi. Erandiks on lühiajaline nõude test.



Kui mikrolaineahjas valmistatakse popcorni liiga kõrgel võimsusel ja mitu korda järjest, võib ahi kahjustada saada.

- ▶ Laske seadmel valmistusprotsesside vahel mõned minutid jahtuda.
- ▶ Ärge reguleerige välja liiga suurt mikrolainevoimsust.
- ▶ Lubatud maksimaalne võimsus on 600 W.
- ▶ Asetage popcornituutu alati klaastaldrikule.

## 3 Keskkonnakaitse ja säästmine

### 3.1 Pakendi käitlemine

Pakkematerjalid on keskkonnaohutud ja taaskasutatavad.

- ▶ Käidelge erinevaid komponente liikide järgi sorteeritudt.

### 3.2 Energia säästmine

Kui järgite neid juhiseid, tarbib teie seade vähem voolu.

Kahe vedelikuga täidetud tassi üheaegne soojendamine.

- Mitme toidu üheaegne soojendamine tarbib vähem energiat kui mitme toidu soojendamine üksteise järel.

Ekraani väljalülitamine põhiseadistustes.

- Seade sääästab ooterežiimil energiat.


#### Märkused

- Ekraan vähendab ooterežiimis ereduse automaatselt tasandile 1.
- Seade tarbib:
  - väljalülitatud ekraaniga ooterežiimil max 0,5 W

## 4 Tutvumine

### 4.1 Juhtpaneel

Juhtpaneeli abil saate seadistada kõiki seadme funktsioone ning saada teavet seadme käitusoleku kohta. Olenevalt seadme tüübist võivad üksikasjad pildil erineda, nt värv ja kuju pooltest.



#### 1 Juhtnupuga ekraan

Ekraanil oleva digitaalse juhtnupu abil toimub seadme seadistamine. Näete väljareguleeritud väärtsusi, valikuvõimalusi või juhiseid.  
→ "Puutekraan", Lk 7

#### 2 Puuteväljad

Puuteväljadega reguleerite välja erinevad funktsioonid.  
→ "Puuteväljad", Lk 7

### 4.2 Puuteväljad

Puuteväljad on puutetundlikud pinnad. Funktsiooni valimiseks puudutage vastavat välja.

Puutevälvi	Funktsioon
⊕	Seadme sisselülitamine või väljalülitamine. → "Põhimõtteline käsitsemine", Lk 8
≡	Vahetu ligipääs mikrolainerežiimile → "Mikrolainerežiim", Lk 9
↶	Ühe seadistuse võrra tagasiminene.
start stop	Funktsiooni käivitamine või katkestamine. → "Põhimõtteline käsitsemine", Lk 8
☒	Signaalkella valimine.
♾	Lapseluku aktiveerimine või inaktiveerimine.

Puutevälvi	Funktsioon
△	Seadme ukse avamine
⌂	Töörežiimide menüü avamine.

### 4.3 Puutekraan

Puutekraanilt näete valikuvõimalusi ja aktuaalsele funktsioonile tehtud seadistusi. Punkti valimiseks puudutage vastavat tekstivälja.

#### Digitaalne juhtnupp

Ekraani ümber oleva digitaalse juhtnupuga muudate seadistatud väärtsusi. Kui olete välja reguleerinud minimaalse või maksimaalse väärtsuse, jäab see väärtsus ekraanile. Vajaduse korral keerake väärust juhtnupust uuesti väiksemaks. Aeglaste sõrmeliigutustega saate väärtsusi juhtnupust täpselt välja reguleerida. Ajaseadistuste puhul saate juhtnupust ka otse välja valida punkti, mis vastab soovitud minutitele või tundidele, nt alla vajutada 30 minutiks/seundiks.

#### Reguleerimisala

Ekraani keskel on reguleerimisala. Reguleerimisalal näete olemasolevaid valikuvõimalusi ja juba valitud seadistusi. Menüü ja teised seadistusvõimalused on horisontaalse paigutusega. Funktsioonide valikukoendid on vertikaalse paigutusega. Reguleerimisalal lehitsemiseks libistage üle ekraani. Funktsiooni valimiseks vajutage ekraani asjaomasele nupule.

#### Võimalikud sümbolid reguleerimisalal

Sümbol	Tähendus
✓	Seadistatud väärtsuse kinnitamine.
↺	Seadistatud väärtsuse lähtestamine.
↗	Seadistatud väärtsuse muutmine režiimi kulgemise ajal.

### 4.4 Automaatne ukseavaja

Automaatsele ukseavajale vajutamise korral hüppab ahju uks lahti. Ahju ust saatte täies ulatuses avada kätsitsi.

#### Märkused

- Voolukatkestuse korral automaatne ukseavaja ei tööta. Sellisel juhul saate ukse avada kätsitsi.
- Kui avate ukse ajal, mil ahi töötab, siis ahju töö seisub.
- Ukse sulgemise korral ei jätkata ahi automaatselt töötamist. Käivitage režiim.
- Kui seade on pikemat aega välja lülitatud, avaneb uks ukse avamise nupule vajutamisel kerge ajalise nihkega.

## 4.5 Kuumutusviisid ja funktsioonid

Et leiaksite alati oma roa jaoks õige kuumutusviisi, selgitame nende erinevusi ja kasutusalasid.

Nimi	Võimsus/režiimid	Kasutamine
Mikrolaine	90/180/360/600/"boost"	Toitude ja jookide sulatamiseks, küpsetamiseks ja soojendamiseks. → "Mikrolainerežiim", Lk 9
Road		Paljude roogade jaoks on olemas etteprogrammeeritud seadistused.
Puhastamine		Puhastusfunktsiooni valimine ahju jaoks. → "Puhastusabi", Lk 14
Põhiseadistused		Põhiseadistuste kohandamine. → "Põhiseadistused", Lk 13

## 4.6 Ahjukamber

Ahju funktsioonid kergendavad seadme käsitsemist.

### Ahjuvalgustus

Ahjuvalgustus lülitub sisse, kui avate ahju ukse. Kui uks jäääb lahti kauemaks kui 15 minutit, lülitub ahjuvalgustus uesti välja.

Enamiku kuumutusviisi ja funktsioonide puhul on ahjuvalgustus sisse lülitatud. Kui ahju töö on lõppenud, lülitub ahjuvalgustus välja.

### Jahutusventilaator

Ventilaator lülitub vajaduse korral sisse ja välja. Soe öhk eraldub ahju ukse kohal olevate õhutusavade kaudu.

### TÄHELEPANU!

Õhutusavade kinnikatmine põhjustab seadme ülekummenemise.

- Ärge katke õhutusavasid kinni.

Et ahi pärast kasutamist kiiremini jahtuks, jätkab ventilaator teatud aja jooksul pärast ahju väljalülitamist tööd. Kui ahi töötab mikrolainerežiimil, jäääb ahi külmaks, kuid jahutusventilaator lülitub ikkagi sisse. Jahutusventilaator võib edasi töötada ka siis, kui mikrolainerežiimi töö on juba lõppenud.

## 4.7 Kondensaatniiskus

Küpsetamisel võib ahjukambri ja ahju uksel tekkida kondensaatniiskus. Kondensaatniiskus on normaalne ega kahjusta ahju toimivust. Pärast toiduvalmistamist pühkige kondensaatniiskus ära.

## 4.8 Seadme uks

Ahju ust saate avada △ abil. Kui avate töötaval ahjul ukse, siis ahju töö seiskub. Kui uks on suletud, jätkub ahju töö, kui vajutate start stop.

## 5 Enne esimest kasutamist

Teostage esmakordse kasutuselevõtu seadistused.

Puhastage seade ja tarvikud.

### 5.1 Kasutuselevõtt

Enne seadme kasutamist peate välja reguleerima esmaseadistused.

### Esmaseadistamine

1. Lülitage seade Ⓛ abil sisse.
- ✓ Kuvatakse esimest seadistust.
2. Selleks et seadistust vajaduse korral muuta, vajutage soovitud väärtsusele loendis või muutke väärust juhtnupust.

Võimalikud seadistused:

- Keel

- Kellaaeag
- 3. Vajutage ✓ ja liikuge järgmise seadistuse juurde.
- 4. Läbige kõik seadistused ja muutke neid vajaduse korral.
- ✓ Pärast viimase seadistuse väljareguleerimist ilmub ekraanile märkus, et seadistused on lõpetatud.

### 5.2 Seadme puhastamine enne esmakordset kasutamist

Enne seadme esmakordset kasutamist toidu valmistamiseks puhastage ahjukamber ja lisatarvikud.

1. Veenduge, et ahjus ei ole pakenditükke, tarvikuid ega muid esemeid.
2. Enne kuumeneda laskmist pühkige ahjukambri siledad pinnad pehme niiske lapiga puhtaks.

## 6 Põhimõtteline käsitsemine

### 6.1 Seadme sisselülitamine

- Vajutage Ⓛ.
- ✓ Seade on töövalmis.

### 6.2 Seadme väljalülitamine

- Vajutage Ⓛ.
- ✓ Seade katkestab kulgevad funktsioonid.

- ✓ Ekraanil kuvatakse mõne minuti vältel kellaaja.

### 6.3 Režiimi käivitamine

- Vajutage  stop.

### 6.4 Režiimi katkestamine

1. Avage ahju uks või vajutage  start.
- ✓ Programm peatatakse.

2. Programmi jätkamiseks sulgege uks ja vajutage  start.
- ✓ Programm jätkub.

### 6.5 Töö katkestamine

- Vajutage .
- ✓ Seade katkestab kulgevad funktsioonid.

## 7 Mikrolainerežiim

Mikrolainerežiimil saate roogi eriti kiiresti valmistada, kuumutada või üles sulatada.

### 7.1 Mikrolainevõimsused

Siit leiate ülevaate mikrolainevõimsustest ja soovitused nende kasutamiseks.

Mikrolainevõimsus vattides	Maksimaalne kestus tundides	Kasutamine
90 W	1:30	Tundlike toiduainete ülessulatamine.
180 W	1:30	Toiduainete ülessulatamine ja küpsetamine.
360 W	1:30	Liha ja kala küpsetamine või tundlike toiduainete soojendamine.
600 W	1:30	Toiduainete kuumutamine ja küpsetamine.
boost	0:30	Vedelike kuumutamine.

#### Märkused

- Seadme kaitseks vähendatakse mikrolainevõimsust "boost" esimestel minutitel järk-järgult võimsusele 600 W. Maksimumvõimsust saab uuesti kasutada pärast jahtumisaja möödumist.
- Mikrolainevõimsused ei vasta seadme tegelikule nimivõimsusele.

### 7.2 Mikrolainerežiimi jaoks sobivad nõud

Roogade ühtlaseks soojendamiseks ja ahju kahjustamise vältimiseks kasutage sobivaid nõusid ja tarvikuid.

**Märkus:** Enne mikrolainerežiimil kasutamist tutvuge nõude tootja juhistega. Enne mikrolainerežiimil kasutamist tutvuge nõude tootja juhistega. Vajaduse korral tehke nõude test.

#### Sobib mikrolainerežiimiga

Nõu	Põhjendus
Kuumuskindlast ja mikrolainerežiimiga sobivast materjalist nõud:	Mikrolained tungivad nendest materjalidest läbi. Mikrolained ei kahjusta kuumuskindlaid nõusid.
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Klaas</li> <li>■ Klaaskeraamika</li> <li>■ Portselan</li> <li>■ Temperatuurikindel plast</li> <li>■ Täielikult glasuroidud keraamika ilma pragudeta</li> </ul>	
Metallist söögiriistad	<b>Märkus:</b> Ülekeemise vältimiseks võite kasutada metallist söögiriistu, nt asetada klaasi lusika.

#### TÄHELEPANU!

Kui metall puutub kokku ahju seinaga, siis tekivad sääded, mis võivad seadet kahjustada või purustada siseklaasi.

- Metallist esemed, näiteks klaasis olev lusikas, peavad jäädma ahju seintest ja ukse sisekülest vähemalt 2 cm kaugusele.

## Ei sobi mikrolainerežiimiga

Nõu	Põhjendus
Metallist nõud	Metall ei lase mikrolaineid läbi. Toidud ei soojene peaaegu üldse.
Kullast või hõbedast dekooriga nõud	Mikrolained võivad kullast või hõbedast dekoori kahjustada. <b>Nõuanne:</b> Kasutage vaid siis, kui tootja tagab nõude mikrolainesobilikkuse.

## 7.3 Nõude mikrolainesobilikkuse testimine

Testige nõude mikrolainesobilikkust. Ainult nõu testi tegemisel võib ahju kasutada mikrolainerežiimil ilma toiduaineteta.

### ⚠ HOIATUS – Põletuste oht!

Kui seade töötab, lähevad selle ligipääsetavad osad kuumaks.

- ▶ Ärge kunagi puudutage kuumi osi.
- ▶ Hoidke lapsed eemal.
- 1. Asetage tühi nõu ahju.
- 2. Reguleerige ahi  $\frac{1}{2}$  - 1 minutiks maksimaalsele mikrolainevõimsusele.
- 3. Käivitage režiim.
- 4. Testige nõud mitu korda:
  - Kui nõu on külm või leige, siis on see mikrolainesobilikk.
  - Kui nõu on kuum või kui tekivad sädemed, siis katkestage nõude test. Nõu ei ole sobiv kasutamiseks mikrolainerežiimil.

## 7.4 QuickStart

1. Vajutage .
  2. Käivitage režiim  abil.
  - ✓ Eelseatud mikrolainevõimsus käivitub 1 sekundiks.
- Märkus:** Mikrolainevõimsuse eelseadistust saate muuta põhiseadistustes. → Lk 13

## 7.5 Mikrolainerežiimi seadistamine

### Märkus:

Veenduge, et käsitsete ahju mikrolainerežiimil õigesti:

- Järgige ohutusjuhiseid. → Lk 3
  - Järgige kahjustuste välimise juhiseid. → Lk 5
  - Järgige mikrolainesobilike nõude ja tarvikute kohta toodud juhiseid.
  - 1. Vajutage menüs "Mikrolaine".
    - Või valige otse puuteväljal  mikrolainerežiim.
  - 2. Vajutage mikrolainevõimsusele vattides.
  - 3. Reguleerige mikrolainevõimsus juhtnupust välja.
  - 4. Mikrolainevõimsuse kinnitamiseks vajutage ekraanil .
  - 5. Vajutage  "Kestus".
- Mikrolainerežiimi jaoks on alati vajalik kestus.
- 6. Eelseatud kestuse muutmiseks vajutage asjaomasele ajavärtusele, nt minutinäidule "m" või sekundi-näidule "s".
  - ✓ Valitud väärthus on markeeritud siniselt.

7. Reguleerige juhtnupust välja kestus.
- Vajaduse korral lähtestage seatud väärthus  abil.
8. Seatud kestuse kinnitamiseks vajutage ekraanil .
9. Käivitage režiim  abil.
  - ✓ Mikrolainerežiim kävitub ja kestus hakkab kulgema. Maksimaalse mikrolainerežiimi puhul "boost" näitab ekraan vähenenud võimsust.
  - ✓ Kui kestus on lõppenud, kõlab helisignaal. Ekraanile ilmub teade selle kohta, et töö on lõpetatud.
10. Kui kestus on lõppenud:
  - Vajaduse korral reguleerige välja teised seatused ja käivitage režiim uuesti.
  - Kui roog on valmis, siis lülitage seade  abil välja.
11. Kuivatage ahi.

**Nõuanne:** Seadme optimaalseks kasutamiseks lähtuge soovituslikeks seadistustes esitatud andmetest.  
→ "Nii õnnestub see", Lk 17

## 7.6 Mikrolainevõimsuse muutmine

Mikrolainevõimsust saate muuta ka siis, kui seade töötab.

1. Vajutage .
2. Vajutage seatud mikrolainevõimsusele.
3. Reguleerige mikrolainevõimsus juhtnupust välja.
4. Vajutage .

## 7.7 Kestuse muutmine

1. Vajutage .
2. Vajutage seatud kestusele "Kestus".
3. Eelseatud kestuse muutmiseks vajutage asjaomasele ajavärtusele, nt minutinäidule "m" või sekundi-näidule "s".
- ✓ Valitud väärthus on markeeritud siniselt.
4. Reguleerige juhtnupust välja kestus.
- Vajaduse korral lähtestage seatud väärthus  abil.
5. Vajutage .

## 7.8 Toitude järelküpsetamine

Pärast kestuse lõppemist saate toitu järelküpsetada.

1. Vajutage "Lisa ekstra küpsetusaeg".
2. Reguleerige soovitud kestus välja.
- "Kestuse seadmine", Lk 12
-  abil saate välja reguleeritud kestuse lähtestada.
3. Vajutage .
4. Käivitage režiim  abil.

## 7.9 Režiimi katkestamine

1. Avage ahju uks või vajutage .
- ✓ Programm peatatakse.
2. Programmi jätkamiseks sulgege uks ja vajutage .
- ✓ Programm jätkub.

## 7.10 Töö katkestamine

- ▶ Vajutage .
- ✓ Seade katkestab kulgevad funktsioonid.

## 8 Road

Režiimiga "Road" abistab ahi teid eri roogade valmistamisel, valides automaatselt sobivad seadistused.

### 8.1 Märkused seadistamise kohta

Parima tulemuse saavutamiseks pidage kinni järgmistes juhistest:

- Kasutage ainult värskeid toiduaineid.
- Võtke toiduaine pakendist välja ja kaaluge ära. Kui te ei saa sisestada täpset kaalu, ümardage kaal üles- või allapoole.
- Kasutage ainult mikrolainekindlat ja kuumust taluvat nõu, näiteks klaas- või keraamilist nõud.
- Asetage toiduaine külma ahju.

#### Ülessulatamine

- Külmutage ja säilitage toiduaineid võimalikult õhukeste portsjonite kaupa temperatuuril -18°C.
- Asetage külmutatud toiduaine madalasse nõusse, nt klaasist või portselanist taldrikule.
- Toiduained ei pruugi olla pärast programmi lõppu veel täielikult üles sulanud. Toiduaineid saab siiski hästi edasi töödelda.
- Laske sulanud roal olla veel 10 kuni 30 minutit väljalülitatud ahjus, et temperatuur ühtlustuks.
- Liha või kala sulatamisel eraldub vedelikku. Keeramisel eemaldage vedelik. Vedelikku ärge kasutage ja veenduge, et see ei puutu kokku teiste toiduainetega.
- Juba ülessulanud hakkliha eemaldage pärast keeramist.
- Terve kana asetage nõusse esmalt nii, et rinnak jäääb alla, kanatükkiide puhul peab allapoole jäääma nahaga külgl.

#### Köögivili

- Värske köögivili: lõigake ühesuurusteks tükkideks. 100 g kohta lisage üks supilusikatäis vett.
- Külmutatud köögivili: sobib ainult blanšeeritud, mitte hautatud köögivili. Koorekastmega sügavkülmutatud köögivili on ebasobiv. Lisage 1 kuni 3 supilusikat vett. Spinatile ja punasele kapsale ärge vett lisage.

#### Kartulid

- Kooritud kartulid: lõigake ühesuurusteks tükkideks. 100 g kohta lisage kaks supilusikat vett ja pisut soola.
- Koorega keedetud kartulid: kasutage ühesuuruseid kartuleid. Peske kartulid puhtaks ja torgake koor läbi. Asetage niisked kartulid ilma veeta nõusse.

### 8.3 Roogade ülevaade

Roog	Sobivad toiduained	Kaaluvahemik kg	Nõu/lisatarvik
Leiva sulatam. <sup>1</sup>	Terve, ümar või piklik leib, viilotatud leib, keeks, pärmitainakook, puuviljakook, glasuurita kook, koor või želatiin	0,20-1	madal, kaaneta nõu
Liha sulatamine <sup>1</sup>	Praeliha, õhukesed lihatükid, hakkliha, kana	0,20-2	madal, kaaneta nõu

<sup>1</sup> Pöörake tähelepanu keeramist tähistavale helisignaalile.

<sup>2</sup> Pöörake tähelepanu segamist tähistavale helisignaalile.

#### Riis

- Ärge kasutage metsikut riisi ega keedukotiriisi.
- Lisage riisile kaks kuni kaks ja pool korda suurem kogus vett.

### 8.2 Programmi seadistamine

**Nõue:** Seade on sisse lülitatud.

1. Vajutage "Road".
  2. Valige programm.
  3. Vajutage eelseatud kaalule.
  4. Juhtnupuga reguleerige välja soovitud kaal.
  5. Kinnitage kaal ✓ abil.
  6. Kui soovitud on lõpetusaeg, siis reguleerige see välja. Kui soovitud on lõpetusaeg, siis reguleerige see välja.
    - Vajutage "Lõpp".
    - Reguleerige soovitud aeg välja.
    - Kinnitage lõpetusaeg ✓ abil.
  7. Asetage toit ahju.
  8. Sulgege seadme uks.
  9. Vajutage <sup>start</sup> <sub>stop</sub>.
  - ✓ Pärast kestuse möödumist kõlab helisignaal.
- Märkus:** Mõne programmi puhul ilmuvalt küpsetamise ajal ekraanile juhised. Järgige juhiseid.

#### Toitude järelküpsetamine

Pärast kestuse lõppemist saatet toitu järelküpsetada.

1. Vajutage "Lisa ekstra küpsetusaeg".
2. Reguleerige soovitud kestus välja.
  - "Kestuse seadmine", Lk 12
  - abil saatet välja reguleeritud kestuse lähtestada.
3. Vajutage ✓.
4. Käivitage režiim <sup>start</sup> <sub>stop</sub> abil.

#### Režiimi katkestamine

1. Avage ahju uks või vajutage <sup>start</sup> <sub>stop</sub>.
- ✓ Programm peatatakse.
2. Programmi jätkamiseks sulgege uks ja vajutage <sup>start</sup> <sub>stop</sub>.
- ✓ Programm jätkub.

#### Töö katkestamine

- Vajutage ○.
- ✓ Seade katkestab kulgevad funktsioonid.

Roog	Sobivad toiduained	Kaaluvahemik kg	Nõu/lisatarvik
Kala sulatam. <sup>1</sup>	Terve kala, kalafilee, kalaliblikad	0,10-1	madal, kaaneta nõu
Köögivili, värske <sup>2</sup>	nt lillkapsas, brokoli, porgandid, nuikapsas, porru, paprika, suvikörvits	0,15-1	kaanega nõu
Köögivili, külmutatud <sup>2</sup>	nt lillkapsas, brokoli, porgandid, nuikapsas, punane kapsas, spinat	0,15-1	kaanega nõu
Riis <sup>2</sup>	Pikaterariis	0,05-0,3	kõrge, kaanega nõu
Koorega keedetud kartulid <sup>2</sup>	Kartulid koorega või kooritud, ühesuurused tükeldatud kartulid	0,20-1	kaanega nõu

<sup>1</sup> Pöörake tähelepanu keeramist tähistavale helisignaalile.

<sup>2</sup> Pöörake tähelepanu segamist tähistavale helisignaalile.

## 9 Ajafunktsioonid

Seadmel on erinevad ajafunktsioonid, millega saab välja reguleerida kestust ning programmi lõppu ja signalkella.

### Ajafunktsioonid Kasutamine

Kestus ⏱	Kui reguleerite välja programmi kestuse, katkeb ahju kuumenemine pärast kestuse lõppemist automaatselt.
Lõpp ⏷	Lisaks kestusele saate välja reguleerida kellaaja, mil ahi töö lõpetab. Seade käivitub automaatselt ja lõpetab töötamise soovitud kellaajal.
Signaalkell ☒	Signaalkella saate seada ahju tööst olenemata. See ei mõjuta seadme tööd.

### 9.1 Kestuse seadmine

Kestuseks töörežiimil "boost" saate seada 30 minutit. Kõikide teiste režiimide puhul saate kestuseks seada kuni 90 minutit.

- Nõue:** Välja on reguleeritud kuumutusviis ja režiim.
- Vajutage "Kestus".
  - Eelseatud kestuse muutmiseks vajutage asjaomasele ajaväärtusele, nt minutinäidule "m" või sekundi-näidule "s".
  - Valitud väärthus on markeeritud siniselt.
  - Reguleerige juhtnupust välja kestus. Vajaduse korral lähtestage seatud väärthus ⌂ abil.
  - Vajutage ✓.
  - Käivitage režiim <sup>start</sup> <sub>stop</sub> abil.

### Toitude järelküsetamine

Pärast kestuse lõppemist saate toitu järelküsetada.

- Vajutage "Lisa ekstra küpetusaeg".
- Reguleerige soovitud kestus välja.  
→ "Kestuse seadmine", Lk 12  
⌂ abil saate välja reguleeritud kestuse lähtestada.
- Vajutage ✓.
- Käivitage režiim <sup>start</sup> <sub>stop</sub> abil.

### Kestuse muutmine

Kestust saate igal ajal muuta.

- Vajutage "Kestus".

- Eelseatud kestuse muutmiseks vajutage asjaomasele ajaväärtusele, nt minutinäidule "m" või sekundi-näidule "s".

- ✓ Valitud väärthus on markeeritud siniselt.
- Reguleerige juhtnupust välja kestus. Vajaduse korral lähtestage seatud väärthus ⌂ abil.
- Vajutage ✓.

### Kestuse katkestamine

Kestust saate igal ajal katkestada.

- Vajutage kestusele.
- Lähtestage kestus ⌂ abil. Režiimide puhul, mis alati vajavad kestust, lähtestab seade kestuse eelseatud väärtsusele.
- Vajutage ✓.

## 9.2 Lõpetusaja seadistamine

Kellaaga, mil kestus lõpeb, võite seada hilisemaks kuni 24 tunni võrra.

### Märkused

- Hea küpsetustulemuse saavutamiseks ärge seadke lõpetusaega hilisemaks, kui ahi on tööd juba alustanud.
- Riknemise ärahoidmiseks jälgige, et toiduained ei jäää ahju liiga kauaks.

### Nõuded

- Välja on reguleeritud kuumutusviis ja režiim.
- Seatud on kestus.
- 1. Vajutage "Lõpp".
- 2. Eelseatud lõpetusaja muutmiseks vajutage asjaomasele ajaväärtusele.
- ✓ Valitud väärthus on markeeritud siniselt.
- 3. Reguleerimisnupust reguleerige lõpetusaeg välja.
- 4. Vajutage ✓.
- 5. Vajutage <sup>start</sup> <sub>stop</sub>.
- ✓ Ekraanile ilmub käivitusaga. Ahi on ooterežiimil.
- ✓ Kui käivitumisaeg on käes, režiim käivitub ja kestus hakkab kulgemma.
- ✓ Kui kestus on lõppenud, kõlab helisignal. Ekraanile ilmub teade selle kohta, et töö on lõpetatud.
- 6. Kui kestus on lõppenud, tehke üks järgmistest toimingutest:
  - Vajaduse korral reguleerige välja teised seadistused ja käivitage režiim uuesti.

- Kui roog on valmis, siis lülitage seade abil välja.

## Lõpetusaja muutmine

Hea küpsetustulemuse saavutamiseks võite seadud kelalaega muuta ainult seni, kuni režiim käivitub ja kestus kulgemaa hakkab.

1. Vajutage "Lõpp".
2. Reguleerimisnupust reguleerige lõpetusaeg välja. Vajaduse korral lähtestage seadud väärthus abil.
3. Vajutage ✓.

## Lõpetusaja katkestamine

1. Vajutage "Lõpp".
2. Lähtestage seadistatud väärthus abil.
3. Vajutage ✓.

## 9.3 Signaalkella seadistamine

Signaalkell töötab ahju tööst sõltumatult. Signaalkella ajaks võite seada kuni 24 kuni. Signaalkellal on omaenda signaal, nii et kuulete, kas tegemist on signaalkella signaali või kestuse lõppemise signaaliga.

1. Vajutage ✕.
2. Signaalkella väljareguleerimiseks vajutage ekraanil asjaomasele ajaväärtusele, nt minutile "m" või sekunditele "s".
- ✓ Valitud väärthus on markeeritud siniselt.
3. Reguleerige signaalkell juhtnupust välja.
- ✓ Vajaduse korral lähtestage seadud väärthus abil.

4. Signaalkella käivitamiseks vajutage ekraanil ▷.
- ✓ Signaalkell hakkab jooksma.
- ✓ Kui seade on välja lülitatud, jäab signaalkell ekraanil nähtavaks.
- ✓ Kui seade on sisse lülitatud, kuvatakse ekraanil kulgava režiimi seadistusi. Signaalkella kuvatakse oleku näidul.
- ✓ Kui signaalkella aeg on lõppenud, kõlab helisignaal. Ekraanile ilmub teade, et signaalkella aeg on lõppenud.

## Signaalkella lõpetamine

**Nõue:** Kõlab helisignaal.

- Vajutage mis tahes väljale.
- ✓ Signaalkell on välja lülitatud.

## Signaalkella aja muutmine

Signaalkella aega saate mis tahes ajal muuta.

1. Kui signaalkell käib taustal, valige eelnevalt signaalkell ✕ abil.
2. Vajutage ⏪.
3. Muutke signaalkella aega juhtnupust.
4. Kinnitage ▷ abil.

## Signaalkella aja katkestamine

Signaalkella aega saate mis tahes ajal katkestada.

1. Kui signaalkell käib taustal, valige eelnevalt signaalkell ✕ abil.
2. Vajutage ⏪.
3. Lähtestage signaalkell abil.

# 10 Lapselukk

Selleks et lapsed seadet kogemata sisse ei lülitaks ja seadistusi ei muudaks, on seadmel lapselukk.

## 10.1 Lapseluku aktiveerimine

- Hoidke nuppu umbes 4 sekundit all.
- ✓ Juhtelemendid on lukustatud.

- ✓ Kui välja on reguleeritud signaalkella aeg, siis jätkab see kulgemist. Seni, kuni lapselukk on aktiveeritud, ei saa signaalkella aega muuta. Helisignaali lõpetamiseks näiteks pärast signaalkella aja möödumist vajutage mis tahes nupule.

## 10.2 Lapseluku inaktiveerimine

1. Keerake rõngast  $360^\circ$ .
2. Teise võimalusena hoidke nuppu ca 4 sekundit all.
3. Juhtelemendid on vabastatud.

# 11 Põhiseadistused

Põhiseadistusi võite muuta vastavalt enda vajadustele.

## 11.1 Põhiseadistuste ülevaade

Siit leiate põhiseadistuste ja tehaseseadistuste ülevaate. Põhiseadistused sõltuvad teie seadme varustusest.

### Märkused

- Keele, helisignaali ja ekraani ereduse seadistuste muudatused jõustuvad kohe. Kõik teised seadistused jõustuvad alles pärast salvestamist.
- Põhiseadistustes tehtud muudatused säilivad mõne aja vältel ka pärast voolukatkestust.

Põhiseadistused	Valik
Keel	Vt valikut seadmel
Kellaaeg	"Kellaaeg" 24-h-vormingu
Ekraan	Valik
Eredus	■ Astmed 1 kuni 8 <sup>1</sup>
<sup>1</sup> Tehaseseadistus (võib olenevalt seadme tüübist erineda)	

<b>Ekraan</b>	<b>Valik</b>
Kellanäit	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sees (see seadistus suurendab energiakuulu)</li> <li>■ S-se, aeg piir.<sup>1</sup></li> <li>■ Väljas</li> </ul>
Kellaag	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Digitaal<sup>1</sup></li> <li>■ Analoog</li> </ul>
Justeerimine	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ekraani horisontaalne ja vertikaalne joondamine.</li> </ul>

<sup>1</sup> Tehaseseadistus (võib olenevalt seadme tüübist erineda)

<b>Signaal</b>	<b>Valik</b>
Nupusignaal	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sees<sup>1</sup></li> <li>■ Väljas</li> </ul>
Helisignaal	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ v. lüh. kestus</li> <li>■ Lühike kestus</li> <li>■ Keskmise kestus<sup>1</sup></li> <li>■ Pikk kestus</li> </ul>

<sup>1</sup> Tehaseseadistus (võib olenevalt seadme tüübist erineda)

<b>Seadme seadistused</b>	<b>Valik</b>
Valgustus	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sees<sup>1</sup></li> <li>■ Väljas</li> </ul>
Mikrolainevõimsus eelseadud	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 90 W</li> <li>■ 180 W</li> <li>■ 360 W</li> <li>■ 600 W</li> <li>■ boost</li> </ul>

<sup>1</sup> Tehaseseadistus (võib olenevalt seadme tüübist erineda)

<b>Isikustamine</b>	<b>Valik</b>
Kaubamärgi logo	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ekraan<sup>1</sup></li> <li>■ Mitte kuvada</li> </ul>
Režiim pär. sisselülit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Põhimenuü<sup>1</sup></li> <li>■ Mikrolaine</li> <li>■ Road</li> </ul>
Lapse-lukk	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kasutatav</li> <li>■ Deaktiveeritud</li> </ul>

<sup>1</sup> Tehaseseadistus (võib olenevalt seadme tüübist erineda)

<b>Tehase seadistused</b>	<b>Valik</b>
Tehase seadistused	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Taastamine</li> <li>■ Katkestada</li> </ul>
Info seadme kohta	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ "Info seadme kohta" kuvamine</li> </ul>

## 11.2 Põhiseadistuste muutmine

**Nõue:** Seade on sisse lülitatud.

1. Vajutage "Põhiseadistused".
2. Vajutage soovitud põhiseadistusele.
3. Muutke soovitud seadistusi ekraanil.
4. ↳ abil pöörduge tagasi ülevaatesse või peaménüsse.

## 11.3 Kellaaja muutmine

**Nõue:** Seade on sisse lülitatud.

1. Vajutage "Põhiseadistused".
2. Vajutage põhiseadistusele "Kellaag".
- ✓ Ekraanil on seatud väärthus.
3. Juhtnupust reguleerige välja tunnid.
4. Vajutage minutitele.
5. Juhtnupust reguleerige välja minutid.
6. Vajutage ✓.
7. ↳ abil pöörduge tagasi ülevaatesse või peaménüsse.

# 12 Puhastusabi

Puhastustugi on kiire alternatiiv ahju vahepealseks puhastamiseks. Puhastustugi leotab mustuse lahti tänu aurustuvale nõudepesuvahendilahusele. Seejärel on mustust kergem eemaldada.

### TÄHELEPANU!

Asjatundmatu puhastamine võib seadet kahjustada.

- Ärge kunagi kallake ahju vett.

## 12.1 Puhastusabi seadistamine

**Nõue:** Seade on sisse lülitatud.

1. Vajutage "Puhastamine".
2. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
3. Vajutage <sup>start</sup><sub>stop</sub>.
- ✓ Pärast kestuse möödumist kõlab helisignaal.
4. Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

# 13 Puhastamine ja hooldamine

Selleks, et teie seade jäääks pikaks ajaks töökorda, puhastage ja hooldage seda hoolikalt.

## 13.1 Puhastusvahendid

Kasutage ainult sobivaid puhastusvahendeid.

### ⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!

Sissetungiv niiskus võib tekitada elektrilöögi.

- Ärge kasutage seadme puhastamiseks aurpuhasteid või survepesureid.

## TÄHELEPANU!

Ebasobivad puastusvahendid kahjustavad ahju pindu.

- ▶ Ärge kasutage tugevatoimelisi ega küürivaid puastusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage suure alkoholisaldusega puastusvahendeid.
- ▶ Ärge kasutage kövu küürimisnuustikuid ega puastuskäsnu.
- ▶ Ärge kasutage kuumpuhastuseks möeldud eri puastusvahendeid.
- ▶ Klaasipuhastusvahendeid, klaasist kaabitsat või roostevabase terase puastamiseks ettenähtud vahendeid kasutage vaid siis, kui neid on kasutusjuhendis vastava osa puastamiseks soovitatud.

Uutes pesulappides sisalduv sool võib pindu kahjustada.

- ▶ Uued pesulapid peske enne kasutamist põhjalikult läbi.

Seda, milliseid puastusvahendeid konkreetsete pindade ja osade puhul kasutada, saate teada puastusjuhistest.

## 13.2 Seadme puastamine

Puhastage seadet vastavalt juhistele, et vältida seadme osade või seadme pinna kahjustamist vale puastamise või ebasobivate puastusvahendite kasutamise tagajärjel.

### **⚠ HOIATUS – Tuleoht!**

Lahtised toidujäägid, rasv ja praevedelik võivad süttida.

- ▶ Enne funktsiooni käivitamist eemaldage ahjust, küttelementidelt ja lisatarvikuteilt lahtine mustus.

### **⚠ HOIATUS – Vigastusoht!**

Ahju ukse kriimustatud klaas võib lõhkeda.

- ▶ Ärge kasutage ahjuukse klaasi puastamiseks tugevatoimelisi abrasiivsed puastusvahendeid või metallist kaabitsaid, kuna need võivad pinda kriimustada.
- 1. Järgige puastusvahendite kohta esitatud teavet.
- 2. Pidage kinni seadme osade või pindade kohta esitatud juhistest.
- 3. Kui ei ole antud teistsugust juhist, siis:
  - Puhastage seadme osi kuuma nõudepesuvahendilahuse ja lapiga.
  - Kuivatage pehme lapiga.

## 13.3 Ahjukambri puastamine

### TÄHELEPANU!

Asjatundmatu puastamine võib ahju kahjustada.

- ▶ Ärge kasutage ahjupuhastusspreid, küürimisvahendeid ega teisi kangeid ahjupuhastusvahendeid.
- 1. Järgige puastusvahendite kohta esitatud teavet.
- 2. Puhastage kuuma nõudepesuvahendilahuse või äädikalahusega.
- 3. Kui roostevabast terasest pind on väga määrdunud, siis kasutage ahjupuhastusvahendit.

Ahjupuhastusvahendit kasutage üksnes külmas ahjus.

**Nõuanne:** Ebameeldivate lõhnade eemaldamiseks asetage ahju tass veega, kuhu on lisatud paar tilka sidrunimahla, ja laske maksimaalsel võimsusel 1 kuni 2 minuti vältel kuumeneda. Asetage nõusse alati lusikas, et vältida ülekeemist.

4. Pühkige ahi pehme lapiga üle.

5. Laske avatud uksega ahjul kuivada.

## 13.4 Ukseklaaside puastamine

### TÄHELEPANU!

Asjatundmatu puastamine võib ukseklaase kahjustada.

- ▶ Ärge kasutage klaasist kaabitsat.
- 1. Järgige puastusvahendite kohta esitatud teavet.
- 2. Puhastage ukseklaase klaasipuhastusvahendi ja niiske lapiga.

**Märkus:** Ukseklaasidele tekkivad varjud, mis paisavad triipudena, on ahjulambi valgusrefleksid.

3. Kuivatage pehme lapiga.

## 13.5 Uksetihendi puastamine

### TÄHELEPANU!

Asjatundmatu puastamine võib kahjustada ukse tihindit.

- ▶ Ärge kasutage puastamiseks metallist ega klaasist kaabitsat.
- ▶ Ärge kasutage abrasiivseid puastusvahendeid.
- 1. Järgige puastusvahendite kohta esitatud teavet.
- 2. Ukse tihindit puhastage kuuma nõudepesuvahendilahuse ja pehme lapiga.
- 3. Kuivatage pehme lapiga.

## 13.6 Esipaneeli puastamine

### TÄHELEPANU!

Asjatundmatu puastamine võib seadme esipaneeli kahjustada.

- ▶ Ärge kasutage puastamiseks klaasipuhastusvahendit, metallist ega klaasist kaabitsat.
- ▶ Rooste vältimiseks eemaldage katlakivi-, rasva-, tärklike- ja valguplekid roostevabast terasest esipaneelilt kohe.
- ▶ Roostevabast terasest pindade puhul kasutage spetsiaalset roostevaba terase puastusvahendit, mis on ette nähtud soojade pindade puastamiseks.
- 1. Järgige puastusvahendite kohta esitatud teavet.
- 2. Esipaneeli puhastage kuuma nõudepesuvahendilahuse ja lapiga.
- Märkus:** Seadme esipaneeli väikesed värvierinevused tulenevad erinevatest materjalidest nagu klaas, plast või metall.
- 3. Kandke roostevaba terase puastusvahend pehme lapiga õhukese kihina pinnale.
- Roostevabast terasest pindade puastamiseks sobivad vahendid leiate müügiesindusest või veebispoest.
- 4. Kuivatage pehme lapiga.

## 13.7 Juhtpaneeli puastamine

### TÄHELEPANU!

Asjatundmatu puastamine võib juhtpaneeli kahjustada.

- ▶ Ärge kunagi pühkige märga juhtpaneeli.
- 1. Järgige puastusvahendite kohta esitatud teavet.
- 2. Puhastage juhtpaneeli mikrokiudlapi või pehme niiske lapiga.
- 3. Kuivatage pehme lapiga.

## 14 Tõrge kõrvaldamine

Väiksemaid törkeid oma seadmel saate ise kõrvaldada. Enne hooldekeskusesse pöördumist tutvuge tõrgete kõrvaldamise juhistega. Nii vältite asjatuid kulusid.

### **⚠ HOIATUS – Vigastusoht!**

Asjatundmatult tehtud parandustööd on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad parandada ainult kvalifitseeritud tehnikud.
- ▶ Kui seade on defektne, võtke ühendust hooldekeskusega.

→ "Klienditeenindus", Lk 17

### **⚠ HOIATUS – Elektrilöögi oht!**

Asjatundmatult tehtud parandustööd on ohtlikud.

- ▶ Seadet tohivad remontida ainult selleks koolitatud spetsialistid.
- ▶ Seadme remontimiseks tohib kasutada ainult originaalvaruosi.
- ▶ Kui selle seadme võrgujuhe või ühendusujuhe saab kahjustada, tuleb see asendada erilise võrgujuhtme või erilise ühendusuhtmega, mis on saadaval tootjalt või tema klienditeenindusest.

### 14.1 Talitlushäired

Rike	Põhjus ja tõrkeotsing
Seade ei tööta.	<p>Võrgujuhtme pistik ei ole ühendatud pistikupessa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ühendage seade vooluvõrku.</li> </ul>
	<p>Elektrikilbi kaitse on rakendunud.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontrollige elektrikilbis kaitset.</li> </ul>
	<p>Vooluvarustus on katkenud.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kontrollige kas toavalgustus või teised seadmed ruumis töötavad.</li> </ul>
Talitlushäire	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lülitage kaitse elektrikilbis välja.</li> <li>2. Umbes 10 sekundi pärast lülitage kaitse uuesti sisse.</li> <li>✓ Kui tõrge oli ühekordne, siis teade kustub.</li> <li>3. Kui teade ilmub uuesti, siis võtke ühendust klienditeenindusega. Edastage helistamisel täpne veateade.</li> </ol> <p>→ "Klienditeenindus", Lk 17</p>
Mikrolainerežiim ei tööta.	<p>Uks ei ole täiesti suletud.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Veenduge, et ukse vahel ei ole jäänud võõrkehi.</li> </ul>
Toidud ei soojene.	<p>Põhiseadistustes on aktiveeritud demorežiim.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lahutage seade vooluvõrgust, selleks lülitage kaitse elektrikilbis koraks välja.</li> <li>2. Inaktiveerige demorežiim 5 minuti jooksul põhiseadistustes. → Lk 13</li> </ol>
Ahjuvalgustus ei toimi.	<p>Võimalikud on erinevad põhjused.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kutsuge</li> </ul> <p>→ "Klienditeenindus", Lk 17.</p>
Mikrolainerežiim katkeb.	<p>Talitlushäire</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lähestage seade. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoidke nuppu ⏪ vähemalt 10 sekundit allavajutatult.</li> <li>- Või lülitage elektrikilbis välja kaitse. Umbes 10 sekundi pärast lülitage kaitse uuesti sisse.</li> </ul> </li> <li>✓ Kui tõrge oli ühekordne, siis teade kustub.</li> <li>2. Kui teade ilmub uuesti, siis võtke ühendust klienditeenindusega. Edastage helistamisel täpne veateade.</li> </ol> <p>→ "Klienditeenindus", Lk 17</p>
Road soojenevad aeglasemalt kui seni.	<p>Välja on reguleeritud liiga väike mikrolainevõimsus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reguleerige välja kõrgem mikrolainevõimsus.</li> </ul>
	<p>Ahu on asetatud tavaliest suurem kogus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Reguleerige välja pikem kestus.</li> </ul> <p>Kaks korda suurema koguse jaoks on vaja korda pikemat aega.</p>
Road on tavaliest külmemad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Keerake või segage toitu vahepeal.</li> </ul>
Kellaaga ei kuvata, kui seade on välja lülitatud	<p>Veidi aja pärast lülitub ekraan välja.</p> <p>Tegevused pole vajalikud.</p>

## 14.2 Viited näiduväljal

Rike	Põhjus ja törkeotsing
Ekraanile ilmub "D" või "E".	<p>Talitlushäire</p> <p>1. Lähtestage seade.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hoidke nuppu  vähemalt 6 sekundit allavajutatult.</li> <li>- Või lülitage elektrikilbis välja kaitse. Umbes 10 sekundi pärast lülitage kaitse uuesti sisse.</li> </ul> <p>✓ Kui tõrge oli ühekordne, siis teade kustub.</p> <p>2. Kui teade ilmub uuesti, siis võtke ühendust klienditeenindusega. Edastage helistamisel täpne veateade. → "Klienditeenindus", Lk 17</p>

## 15 Jäätmekäitlus

### 15.1 Kasutatud seadme jäätme käitlus

Keskkonnasäästliku jäätme käitlusega saab väärthuslikke tooraineid taaskasutada.

1. Tömmake võrgujuhtme võrgupistik välja.
  2. Löögake võrgujuhe läbi.
  3. Suunake seade keskkonnasäästlikku jäätme käitlusse.
- Teavet nõuetekohaste jäätme käitlusviisi kohta saate oma müügiesindajalt ning oma valla- või linnavalitsusest.



Käesolev seade on märgistatud vastavalt direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohata.

Direktiiv sätestab elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete tagastamise ja ringlussevõtu raamtingimused Euroopa Liidus.

## 16 Klienditeenindus

Üksikasjalikku teavet garantiaja ja -tingimuste kohta oma riigis saate meie hooldekeskusest, oma müügiesindajalt või meie veebilehelt.

Kui võtate ühendust klienditeenindusega, vajate oma seadme tootenumbrit (E-Nr) ja tootmisnumbrit (FD).


Klienditeeninduse kontaktandmed leiate lisatud klienditeeninduste loendist või meie veebilehelt.

See toode sisaldb energia-efektiivsusklassi D valgusallikaid. Valgusallikad on saadaval varuosana ja seda peab vahetama ainult koolitatud spetsialist.

### 16.1 Tootenumber (E-Nr) ja tootmisnumber (FD-nr)

Tootenumbr (E-Nr) ja tootmisnumbr (FD) leiate seadme tüübilsildilt.

Andmesildi numbritega leiate, kui avate seadme ukse.



Oma seadme andmete ja klienditeeninduse telefoninumbri kiireks leidmiseks võiksite need andmed üles märkida.

## 17 Nii õnnestub see

Siihleiate erinevate roogade jaoks sobivad seadistused ning parimad tarvikud ja nõud. Soovitused on kohandatud just Teie seadmega.

### 17.1 Toimige järgmiselt

Järgnevalt anname teile üksikasjalikke juhiseid, mis aitavad Teil soovituslike seadistusi kõige paremini kasutada. Leiate teavet paljude roogade kohta koos soovitustega, kuidas seadet kasutada ja seadistada.

#### Nõuanne

Valmistusjuhised

- Soovituslikud seadistused kehtivad toiduainete asetamisel külma ja tühja ahju.

- Ülevaadetes esitatud ajad on ligikaudsed. Need sõltuvad toiduainete kvaliteedist ja struktuurist.

#### HOIATUS – Põletusoht!

Kõva koore või nahaga toiduained võivad keemise ajal ja ka järel lõhkeda.

- ▶ Ärge keetke koorega mune ja ärge soojendage kõvaks keedetud mune.
- ▶ Ärge küpsetage koorikloomi.
- ▶ Härasilmade valmistamisel torgake munakollane eelnevalt läbi.
- ▶ Kõva koore või nahaga toiduainete, nt õunte, tomatite ja kartulite koor või viinerite nahk võib lõhkeda. Enne soojendamist torgake nahk või koor läbi.

1. Enne kasutamist võtke nõud, mida Te ei vaja, ahjust välja.
2. Valite soovituslike seadistuste hulgast soovitud toit.
3. Asetage toiduained sobivasse nõusse.
4. Küpsetusnõu asetage ahju põhja keskele.  
Nii pääsevad mikrolained roogadele igast küljest ligi.
5. Seadistage seade vastavalt soovituslikele seadistustele.  
Esmalt reguleerige välja lühem kestus. Vajaduse korral pikendage kestust.
6. Kasutage pajalappe, kui võtate kuuma tarviku või nõu ahjust välja.

## 17.2 Sulatamine, soojendamine ja küpsetamine mikrolainerežiimil

Sulatamine, soojendamine ja küpsetamine mikrolainerežiimil.

Kestus sõltub nõust ja toiduainete temperatuurist, kvaliteedist ja kogusest. Seetõttu on tabelites vahemikud. Alustage madalama väärtsusega ja kui vaja, siis valige järgmisel korral kõrgem väärtsus. Kui kasutate tabelis toodute test erinevaid koguseid, kehtib rusikareegel: kaks korda suurem kogus - pea kaks korda pikem kestus, pool kogust - poole lühem kestus.

### Ülessulatamine mikrolainerežiimil

#### Märkus:

Valmistusjuhised

- Külmutage road õhukese kihina.
- Kasutage mikrolainerežiimi jaoks sobivaid kaaneta nõusid.
- Asetage nõu ahju põhja.
- Segage või pöörake roogi vahepeal 2 kuni 3korda. Sulamisel eraldunud vedelik valage ära.
- Liha või kala sulatamisel eraldub vedelikku. Keeramisel eemaldage vedelik. Keeramisel kallake vedelik ära, ärge kasutage seda mingil viisil ja veenduge, et see ei puutu kokku teiste toiduainetega.
- Juba ülessulanud hakkliha eemaldage pärast keeramist.
- Keeramisel eraldage ülessulanud tükid üksteise küljest.
- Laske sulanud roal olla veel 10 kuni 30 minutit väljalülitatud ahjus, et temperatuur ühtlustuks.

Toidud	Kaal	Mikrolainevõimsus	Kestus
Lihatükk, kondiga või ilma <sup>1</sup>	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 10 min 2. 15-20 min
Lihatükk, kondiga või ilma <sup>1</sup>	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min 2. 20 min
Lihatükk, kondiga või ilma <sup>1</sup>	1500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 20 min 2. 25 min
Lihatükid või -lõigud <sup>1, 2</sup>	200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5-8 min 2. 5-10 min
Lihatükid või -lõigud <sup>1, 2</sup>	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 9 min 2. 10 min
Lihatükid või -lõigud <sup>1, 2</sup>	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 10 min 2. 10-15 min
Segahakkliha <sup>1, 2</sup>	200 g	90 W	8-10 min
Segahakkliha <sup>1, 2</sup>	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 3 min 2. 10-12 min
Segahakkliha <sup>1, 2</sup>	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 10 min 2. 13-15 min
Linnuliha või linnulihatükid <sup>1, 2</sup>	600 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min 2. 12-15 min
Linnuliha või linnulihatükid <sup>1, 2</sup>	1200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15-20 min 2. 15-20 min
Kalofilee, kalaliblikad või kalalõigud <sup>1, 2</sup>	400 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 3 min 2. 10-15 min
Terve kala <sup>1</sup>	300 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 3 min 2. 10-12 min

<sup>1</sup> Keerake rooga korduvalt.

<sup>2</sup> Keeramisel eraldage ülessulanud tükid üksteise küljest.

<sup>3</sup> Vahepeal segage toit ettevaatlikult läbi.

<sup>4</sup> Eemaldage pakend täielikult.

<sup>5</sup> Sulatage üles ainult glasuuri, koore, želatiini või kreemiga kooke.

<sup>6</sup> Eraldage koogitükid üksteise küljest.

Toidud	Kaal	Mikrolainevõimsus	Kestus
Terve kala <sup>1</sup>	600 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min 2. 13-15 min
Köögivili, nt hernen <sup>3</sup>	300 g	180 W	10-15 min
Puuvili, nt vaarikad <sup>3</sup>	300 g	180 W	6-9 min
Puuvili, nt vaarikad <sup>3</sup>	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 6-8 min 2. 5-10 min
Või pehmendamine <sup>4</sup>	125 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 min 2. 1-2 min
Või pehmendamine <sup>4</sup>	250 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 min 2. 2-4 min
Leib, terve <sup>1</sup>	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min 2. 5-10 min
Leib, terve <sup>1</sup>	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min 2. 9-10 min
Koogid, kuivad, nt keeks <sup>5, 6</sup>	500 g	90 W	8-10 min
Koogid, kuivad, nt keeks <sup>5, 6</sup>	750 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 3-5 min 2. 6 min
Koogid, mahlased, nt puuviljakook, kohupiimakook <sup>5</sup>	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 3 min 2. 10-15 min
Koogid, mahlased, nt puuviljakook, kohupiimakook <sup>5</sup>	750 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min 2. 10-15 min

<sup>1</sup> Keerake rooga korduvalt.<sup>2</sup> Keeramisel eraldage ülessulanud tükid üksteise küljest.<sup>3</sup> Vahepeal segage toit ettevaatlikult läbi.<sup>4</sup> Eemaldage pakend täielikult.<sup>5</sup> Sulatage üles ainult glasuuri, koore, želatiini või kreemiga kooke.<sup>6</sup> Eraldage koogitükid üksteise küljest.

## Sügavkülmutatud toidu soojendamine või küpsetamine mikrolainerežiimil

Järgige soovituslike seadistusi toidu soojendamiseks mikrolainerežiimil.

### Märkus:

Valmistusjuhised

- Kasutage mikrolainerežiimi jaoks sobivaid kaanega nõusid. Kaane asemel võite kasutada ka taldrikut või mikrolainekaussi. Võtke valmistoidud pakendist välja.
- Asetage road õhukese kihina nõusse. Õhemad road küpsevad kiiremini kui paksemad.
- Asetage nõu ahju põhja.
- Roogadest kandub soojus üle nõule. Nõu võib minna väga kuumaks. Kasutage pajakindaid.
- Vahepeal keerake või segage toitu.
- Pärast küpsetamist laske toidul 2-5°minutit seista.
- Roogade enda maitse jäääb suures osas alles. Soola ja teiste maitseainete kasutamisel olge pigem mõõdukas.
- Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame toiduaineid või valmsitoitu kuumutada võimsusel 600 W. Kui pakendile on märgitud kõrgem mikrolainevõimsus, siis pikendage aega.

Toidud	Kaal	Mikrolainevõimsus	Kestus
Menüü, portsjonroog, valmisroog (2-3 komponendi)	300-400 g	600 W	8-10 min
Supp	400 g	600 W	15-17 min
Ühepajatoidud	500 g	600 W	10-15 min
Lihalõigud või -tüigid kastmes, nt guljašš	500 g	600 W	10-12 min
Kala, nt fileetükid <sup>1</sup>	400 g	600 W	10-12 min
Vormiroad, nt lasanje, cannelloni (paksusega ca 3 cm)	450 g	600 W	12-15 min
Lisandid, nt riis, nuudlid <sup>1</sup>	250 g	600 W	3-5 min

<sup>1</sup> Lisage roale pisut vedelikku.<sup>2</sup> Hautage rooga vett lisamata.

Toidud	Kaal	Mikrolainevõimsus	Kestus
Lisandid, nt riis, nuudlid <sup>1</sup>	500 g	600 W	8-10 min
Köögivilj, nt hernen, brokoli, porgandid <sup>1</sup>	300 g	600 W	7-10 min
Köögivilj, nt hernen, brokoli, porgandid <sup>1</sup>	600 g	600 W	15 min
Spinat koorekastmes <sup>2</sup>	450 g	600 W	9-12 min

<sup>1</sup> Lisage roale pisut vedelikku.

<sup>2</sup> Hautage rooga vett lisamata.

### Nõuandeid järgmiseks sulatamiseks, soojendamiseks ja küpsetamiseks mikrolainerežiimil

Järgige esitatud soovitusi, et saavutada sulatamisel, soojendamisel ja küpsetamisel parimad tulemused.

Ülesanne	Soovitus
Toit on liiga kuiv.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lühendage kestust või reguleerige välja madalam mikrolainevõimsus.</li> <li>■ Katke toit kaanega ja lisage rohkem vedelikku.</li> </ul>

Ülesanne	Soovitus
Toit ei ole pärast seatud aja möödumist veel üles sulanud, kuum või küps.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pikendage kestust. Suuremad kogused ja paksemad road küpsevad kauem.</li> </ul>
Roog ei ole pärast seatud aja möödumist seest veel küps, kuid väljast on juba üle küpsenud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Vahepeal segage läbi.</li> <li>■ Valige madalam mikrolainevõimsus ja pikendage kestust.</li> </ul>
Liha või linnuliha ei ole pärast sulatamist seest veel üles sulanud, kuid on väljast juba küpsema ha-kanud.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Valige madalam mikrolainevõimsus.</li> <li>■ Suurt tükki keerake mitu korda.</li> </ul>

## 17.3 Soojendamine

Seadmega saate toitu soojendada.


### Toidu soojendamine mikrolainerežiimil

Järgige soovituslike seadistusi toidu soojendamiseks mikrolainerežiimil.

#### **⚠ HOIATUS – Põletuste oht!**

Vedelike kuumutamisel võib vedelik kergesti üle keeda. Vedelik võib jõuda keemistemperatuurile, ilma et põhjust tõuseksid üles tüüpilised mullid. Juba anuma väikseima rappumise puhul tuleb olla ettevaatlik. Kuum vedelik võib äkitselt üle nõu ääre töosta ja laialti pritsuda.

- ▶ Vedelike kuumutamisel asetage nõusse alati lusikas. Nii hoiate ära vedelike ülekeemise.



#### **TÄHELEPANU!**

Kui metall puutub kokku ahju seinaga, siis tekivad sädedmed, mis võivad seadet kahjustada või purustada siseklaasi.

- ▶ Metallist esemed, näiteks klaasis olev lusikas, peavad jäätma ahju seintest ja ukse siseküljест vähemalt 2 cm kaugusel.

#### **Märkus:**

Valmistusjuhised

- Kasutage mikrolainerežiimi jaoks sobivaid kaanega nõusid. Kaane asemel võite kasutada ka taldrikut või mikrolainekaussi. Võtke valmistoidud pakendist välja.
- Asetage nõu ahju põhja.
- Vahepeal keerake või segage toitu.
- Pärast küpsetamist laske toidul 2-5 minuit seista.
- Roogadest kandub soojus üle nõule. Nõu võib minna väga kuumaks. Kasutage pajakindaid.
- Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame toiduaineid või valmsitoitu kuumutada võimsusel 600 W. Kui pakendile on märgitud kõrgem mikrolainevõimsus, siis pikendage aega.

Toidud	Kaal	Mikrolainevõimsus	Kestus
Portsjonroog, jahutatud	1 portsjon	600 W	5-8 min
Joogid <sup>1, 2, 3</sup>	125 ml	boost	30-40 sek
Joogid <sup>1, 2, 3</sup>	200 ml	boost	1 min
Joogid <sup>1, 2, 3</sup>	500 ml	boost	2 min
Imikutoit, nt piimapudel <sup>4, 5, 3</sup>	50 ml	600 W	ca 20-30 sek
Imikutoit, nt piimapudel <sup>4, 5, 3</sup>	100 ml	600 W	40-50 sek
Imikutoit, nt piimapudel <sup>4, 5, 3</sup>	200 ml	600 W	60-70 sek
Supp, 1 tass <sup>6</sup>	à 175 g	600 W	2-2,5 min
Supp, 2 tassi <sup>6</sup>	à 175 g	600 W	3-4 min
Lihakaste <sup>7</sup>	500 g	600 W	7-10 min
Ühepajatoit <sup>6</sup>	400 g	600 W	4 min
Ühepajatoit <sup>6</sup>	800 g	600 W	6-7 min
Köögivilj, 1 portsjon <sup>6</sup>	150 g	600 W	2-2,5 min
Köögivilj, 2 portsjonit <sup>6</sup>	300 g	600 W	3-4 min

<sup>1</sup> Asege klaasi lusikas.

<sup>2</sup> Alkohoolseid jooke ärge kuumutage liiga kõrge temperatuurini.

<sup>3</sup> Tingimata kontrollige temperatuuri.

<sup>4</sup> Soojendage imikutoitu ilma lutti ja kaaneta.

<sup>5</sup> Pärast soojendamist loksutage toit alati korralikult läbi.

<sup>6</sup> Vahepeal kontrollige toidu temperatuuri.

<sup>7</sup> Eraldage lihatükid üksteise küljest.

## 17.4 Küpsetamine

Seadmega saate toitu küpsetada.

### Toidu küpsetamine mikrolainerežiimil

#### Märkus:

Valmistusjuhised

- Asetage nõu ahju põhja.
- Asetage road õhukese kihina nõusse. Õhemad road küpsevad kiiremini kui paksemad.
- Kasutage mikrolainerežiimi jaoks sobivaid kaanega nõusid. Kaane asemel võite kasutada ka taldrikut või mikrolainekaussi. Võtke valmistoidud pakendist välja.
- Roogade enda maitse jäab suures osas alles. Soola ja teiste maitseainete kasutamisel olge pigem möödukas.
- Pärast küpsetamist laske toidul 2-5°minutit seista.
- Roogadest kandub soojus üle nõule. Nõu võib minna väga kuumaks. Kasutage pajakindaid.
- Parimate tulemuste saavutamiseks soovitame toiduaineid või valmsitoitu kuumutada võimsusel 600 W. Kui pakendile on märgitud kõrgem mikrolainevõimsus, siis pikendage aega.

Toidud	Kaal	Mikrolainevõimsus	Kestus
Terve kana, värske, ilme siseelunditeta <sup>1</sup>	1200 g	600 W	25 – 30 min
Kalafilee, värske <sup>2</sup>	400 g	600 W	7 – 8 min
Köögivilili, värske <sup>3, 2, 4</sup>	250 g	600 W	5 – 6 min
Köögivilili, värske <sup>3, 2, 4</sup>	500 g	600 W	10 – 12 min
Kartulid <sup>3, 2, 4</sup>	250 g	600 W	7 – 9 min
Kartulid <sup>3, 2, 4</sup>	500 g	600 W	10 – 12 min
Kartulid <sup>3, 2, 4</sup>	750 g	600 W	15 – 20 min
Riis <sup>5, 4</sup>	125 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 4 – 5 min 1. 12 – 15 min
Riis <sup>5, 4</sup>	250 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 6 – 8 min 1. 15 – 18 min
Magustoidud, nt puding (pulbrist) <sup>4</sup>	500 ml	600 W	5 – 8 min
Puuviljakompott <sup>4</sup>	500 g	600 W	9 – 12 min

<sup>1</sup> Pöörake rooga pärast 1/2 koguaja möödumist.

<sup>2</sup> Lisage roale pisut vedelikku.

<sup>3</sup> Löigake ühesuurusteks tükkideks.

<sup>4</sup> Vahepeal segage toit ettevaatlikult läbi.

<sup>5</sup> Lisage kahekordne kogus vedelikku.

### Puding pudingipulbrist

#### ⚠ HOIATUS – Põletusoht!

Kuumadest roogadest eraldub soojust. Nõu võib minna väga kuumaks.

- Võtke nõud ja tarvikud ahjust välja pajakinnaste või pajalappide abil.
- 1. Valage pakk pudingipulbrit mikrolaineid taluvasse kõrgesse nõusse, lisage vastavalt pakendilt toodud juhisele suhkrut ja veidi piima ning segage hästi läbi, nii et segus ei ole klimpe.

2. Lisage ülejää nud piima ja segage veel kord läbi.
3. Asetage kauss ahju ja sulgege ahju uks.
4. Seadistage seade vastavalt soovituslikele seadistustele.
5. 3 minuti pärast segage esimest korda. Seejärel segage iga ühe minuti tagant, kuni on saavutatud soovitud konsistensts. Kestus sõltub piima temperatuurist ja kasutatud nõust.

### Popkorn mikrolainerežiimil valmistamiseks

#### ⚠ HOIATUS – Põletusoht!

Õhukindlalt suletud toiduainete pakend võib lõhkeda.

- Lähtuge pakendil toodud andmetest.
- Võtke road ahjust välja pajalappide või pajakinnaste abil.

#### TÄHELEPANU!

Kui mikrolaineahjas valmistatakse popkorni liiga kõrgel võimsusel ja mitu korda järjest, võib ahi kahjustada saada.

- Laske seadmeli valmistusprotsesside vahel mõned minutid jahtuda.
- Ärge reguleerige välja liiga suurt mikrolainevõimsust.
- Lubatud maksimaalne võimsus on 600 W.
- Asetage popkornituutu alati klaastaldrikule.

**Märkus:**

Valmistusjuhised

- Asetage nõu ahju põhja.
- Kasutage madalat kuumuskindlat klaasnõud. Ärge kasutage portselanist või väga sügavat taldrikut.

- Asetage popkornituutu nõusse nii, et tähistatud pool jäääb alla.
- Reguleerige kestust vastavalt kogusele.
- Et popcorn ei kõrbeks, tuleb popcornituutu 1 minuti ja 30 sekundi pärast korras välja võtta ja seda räputada. Ettevaatust, popcorn on väga kuum.

Toidud	Kaal	Mikrolainevõimsus	Kestus
Popcorn mikrolainerežiimil valmistamiseks <sup>1</sup>	1 pakk à 100 g	600 W	2,5 min

<sup>1</sup> Asetage popcornituutu alati klaastaldrikule. Järgige tootja juhiseid.**17.5 Kontrollroad**

Järgmised ülevaated on koostanud kontrollinstituudid, et kergendada kontrollimist, kas seade vastab standarditele EN 60350-1:2013 ja IEC 60350-1:2011 ning standarditele EN 60705:2012, IEC 60705:2010.

**Toidu küpsetamine mikrolainerežiimil**

Toit	Mikrolainevõimsus vatti-des	Kestus minutites	Märkus
Munapuder, 1000 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 11-12 min 2. 8-10 min	Pyrex-vorm
Biskviit, 475 g	600 W	7-9 min	Pyrex-vorm Ø 22 cm
Pikkpoiss, 900 g	600 W	20-25 min	Pyrex-vorm Ø 28 cm, pikk
Portsjonroog, jahutatud, 1 portsjon	600 W	5-6 min	Mikrolainekauss

**Ülessulatamine mikrolainerežiimil**


Toit	Mikrolainevõimsus vatti-des	Kestus minutites	Märkus
Liha, 500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5-6 min 2. 7-10 min	Pyrex-vorm Ø 24 cm

**18 Paigaldusjuhend**

Seadme paigaldamisel juhinduge sellest infost.

**18.1 Tarnekomplekt**

Kontrollige pärast lahtipakkimist kõiki osi transpordikahjustuste ja tarne komplektsuse suhtes.



## ⚠ 18.2 Ohutu paigaldamine

Seadme paigaldamisel järgige alltoodud ohutusjuhiseid.

- Turvaline kasutamine on tagatud ainult siis, kui paigaldamine toimub vastavalt paigaldusjuhendile. Paigaldatud seadme veatu töö eest vastutab paigaldaja.
- Kontrollige seade pärast pakendi eemaldamist üle. Transpordil tekkinud vigastuste tuvastamise korral ärge ühendage seadet vooluvõrku.
- Enne seadme kasutuselevõttu eemaldage ahjukambrist ja ukse küljest pakendimaterjal ja kleeplint.
- Tarvikute paigaldamisel järgige paigaldusjuhiseid.
- Mööbel, kuhu seade sisse ehitatakse, peab taluma temperatuuri kuni  $95^{\circ}\text{C}$ , kulgnev mööbel temperatuuri kuni  $70^{\circ}\text{C}$ .
- Ärge paigaldage seadet kapiukse taha. Tekiib ülekuumenemise oht.
- Tehke mööblisse väljalöiked enne seadme kohaleasetamist. Eemaldage laastud. Need võivad häirida elektridetailide tööd.
- Ilma pistikuta seadmeid võib ühendada ainult väljaõppinud spetsialist. Seadme garantii ei laiene valest ühendamisest tingitud kahjustustele.

## ⚠ HOIATUS – Vigastusoht!

Paigaldamise ajal ligipääsetavad detailid võivad olla teravate servadega ja tekitada lõikehaavu.

- ▶ Kandke kaitsekindaid.

## ⚠ HOIATUS – Tuleoht!

Pikendatud võrgujuhtme ja heakskiitmata adapterite kasutamine on ohtlik.

- ▶ Ärge kasutage pikendusjuhtmeid või harukarpe.
- ▶ Kasutage ainult tootja poolt kasutada lubatud adaptereid ja võrgujuhtmeid.
- ▶ Kui võrgujuhe on liiga lühike ja pikem võrgujuhet ei ole saadaval, pöörduge maja elektripaigaldise kohandamiseks elektriettevõtte poole.

## 18.3 Integreerimiseks ette nähtud mööbel

Seade on ette nähtud integreerimiseks. Seade ei ole ette nähtud töötasapinna peale asetamiseks ega kapi sees kasutamiseks.

Kapil ei tohi seadme taga olla tagaseina. Minimaalne sisseehituskõrgus 850 mm.

Ventilatsiooniavad ja sissetõmbeavad ei tohi paikneda varjatult.

Seade peab pärast sisseehitamist olema kindlalt paigas ja ei tohi kõikuda.

## 18.4 Ühendamine vooluvõrku

Seadme ohutuks ühendamiseks vooluvõrku järgige alltoodud ohutusjuhiseid.

- Seade vastab kaitseastmele I ja seadme ühendamisel tuleb kasutada kaitsejuhet.
- Kaitse tuleb paigaldada vastavalt andmesildil märgitud võimsusele ja kehtivatele eeskirjadale.
- Kõikide paigaldustööde tegemisel peab seade olema vooluvõrgust lahutatud.
- Seadme ühendamiseks vooluvõrku tuleb kasutada komplekti kuuluvat ühendusjuhet.
- Ühendage ühendusjuhe seadme tagaküljel olevasse pessa. 5 m pikkune ühendusjuhe on saadaval müügiesinduses.
- Ühendusjuhet tohib asendada üksnes originaaljuhtmega. See on saadaval hooldekeskuses.


## Seadme ühendamine elektrivõrku

**Märkus:** Seadet tohib ühendada ainult nõuetekohaselt paigaldatud kaitsekontaktiga varustatud pistikupessaga.

1. Ühendage võrgujuhtme IEC-pistik seadmega. Kontrollige IEC-pistiku kindlat kinnitumist.
  2. Ühendage seadme võrgupistik seadme lächedal asuvasse pistikupessa.
- Kui seade on paigaldatud, peab võrgujuhtme võrgupistik olema vabalt ligipääsetav. Kui vaba juurdepääs võrgupistikule on takistatud, tuleb elektripaigaldiisse sisse ehitada kõikide pooluste lahutusseade vastavalt kehtivatele eeskirjadale.


## 18.5 Paigaldamine üläkappi

Pidage kinni kõrges kapis ohutuse tagamiseks ettenähtud mõõtmetest ja vahekaugustest.




Paigalduskõrguse valikul veenduge, et tarvikuid saaks ahjust hõlpsalt välja võtta.

Eemalda tugijalad.




## 18.6 Paigaldamine ülakappi

Pidage kinni kõrges kapsis ohutuse tagamiseks ettenähitud mõõtmetest ja vahekaugustest.




Paigalduskõrguse valikul veenduge, et tarvikuid saaks ahjust hõlpsalt välja võtta.  
Reguleerige tugijalad välja.




## 18.7 Seadme paigaldamine

1. Lükake seade täiesti sisse.



Veenduge, et ühendusujuhe on vaba, ei jäää millegi vahel ega jookse üle teravate servade.

2. Kontrollige vahemaad külgnevate seadmeteni.




### 3. TÄHELEPANU!


Ukse avamisel võib seada vajuda ette.

- Ukse avamisel hoidke seadet kinni.


Avage uks aeglaselt.




4. Kinnitage seade kruvidega köögimööbli külge.



**5. Puurige mööblisse avad ette.**




- Katke uksehinged kinni.  
Kasutage 2 mm läbimõõduga puidupuuri.  
**6. Eemaldage ahjust laastud.**  
**7. Kinnitage seade kruvidega köögimööbli külge.**



- 8. Eemaldage ahjukambrist ja ukse küljest pakendimaterjal ja kleeplint.**


**18.8 Nuppujeta köögimöobel, millel on vertikaalne käepidemeliist:**

- 1. Paigaldage mölemale poole sobiv vahetükk, et katta kinni võimalikud teravad servad ja tagada ohutu paigaldus.**




- 2. Kinnitage vahetükk mööbli külge.**

- 3. Kruviühenduse tegemiseks puurige vahetükki ja mööblisse ette auk.**



- 4. Kinnitage seade sobiva kruvi abil.**



**18.9 Seadme mahavõtmine**

1. Lahutage seade vooluvõrgust.
2. Keerake lahti kinnituskruvid.
3. Kergitage seadet pisut ja tömmake täiesti välja.

# Turinys

## NAUDOTOJO VADOVAS

1	Sauga.....	27
2	Daiktinės žalos išvengimas.....	30
3	Aplinkosauga ir taupymas.....	31
4	Susipažinimas .....	32
5	Prieš pradedant naudoti pirmą kartą .....	33
6	Svarbiausia informacija apie valdymą .....	33
7	Mikrobangos.....	34
8	Patiekalai .....	36
9	Laiko funkcijos .....	37
10	Apsauga nuo vaikų .....	38
11	Pagrindinės nuostatos .....	38
12	Pagalbinė valymo programa .....	39
13	Valymas ir priežiūra .....	40
14	Sutrikimų šalinimas .....	41
15	Utilizavimas .....	42
16	Klientų aptarnavimo tarnyba .....	42
17	Viskas pavyks .....	43
18	<b>MONTAVIMO INSTRUKCIJA</b> .....	48
18.2	Saugus montavimas .....	48



## 1 Sauga

Atkreipkite dėmesį į toliau pateiktus saugos nurodymus.

### 1.1 Bendrosios nuorodos

- Atidžiai perskaitykite šią instrukciją.
- Išsaugokite instrukciją bei informaciją apie produktą. Jų gali prireikti vėliau, be to, galėsite ją perduoti naujam prietaiso šeimininkui.
- Jei transportuojant prietaisą buvo pažeistas, nejunkite jo prie elektros tinklo.

### 1.2 Naudojimas pagal paskirtį

Prietaisus be kištuko gali prijungti tik leidimą turintis kvalifikuotas personalas. Jei žala padaroma netinkamai prijungus prietaisą, netenkate teisės reikalauti garantijos.

Saugus prietaiso naudojimas garantuojamas tik tuomet, jei prietaisas sumontuotas tinkamai, laikantis montavimo instrukcijos. Už nepriekaištingą veikimą įrengimo vietoje atsako montuotojas.

Naudokite prietaisą tik:

- ruošdami patiekalus ir gérimus,
- jis nepaliekamas be priežiūros; trumpas maisto ruošimo procesas nuolat stebimas;
- Buityje ir naudojant kitais būdais, pavyzdžiui, virtuvėse parduotuvė darbuotojams, biuruose ir kitose komercinėse patalpose, sodybose, klientams viešbutyje ir kitose gyvenamosiose patalpose, nakvynės su pusryčiais namuose.
- iki 4000 m aukščio virš jūros lygio;

Šis prietaisas atitinka EN 55011 ir CISPR 11 standartus. Tai yra 2 grupės, B klasės prietaisas. 2 grupė reiškia, kad mikrobangos sukuriamos maisto produktams sušildyti. B klasė reiškia, jog prietaisas skirtas naudoti asmeniniame namų ūkyje.

### 1.3 Naudotojų rato apribojimas

8 metų ir vyresni vaikai ar asmenys, kurie dėl nepakankamų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba nepakankamos patirties ar nežinojimo negali saugiai valdyti prietaiso gali juo naudotis tik prižiūrimi kito asmens arba jeigu jie yra supažindinti su saugiu prietaiso naudojimu bei suprantą iš to kylančius pavojus.

Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu.

Valymo ir naudotojo atliekamų techninės priežiūros darbų vaikai negali atlikti, nebent jiems jau sukako 15 metų ir jie bus prižiūrimi.

Jaunesni nei 8 metų vaikų neturėtų būti arti prietaiso ir jungimo laidų.

### 1.4 Saugus naudojimas

Priedą į kamerą visada stumkite tinkama puse.

#### ⚠ ISPĖJIMAS – Gaisro pavojus!

Kamerose laikomi degūs daiktai gali užsiliessnoti.

- ▶ Kamerose niekada nelaikykite degių daiktų.
- ▶ Pradėjus sklisti dūmams reikia išjungti prietaisą arba ištraukti iš elektros lizdo kištuką ir kol kas neatidaryti durelių, kad užgesstu galbūt įsiplieskusi liepsna.

Likę maisto likučiai, riebalai ir kepsnių sultys gali užsidegti.

- Prieš naudodami iš orkaitės, nuo kaitinimo elementų ir priedų pašalinkite stambiausius nešvarumus.

### ⚠️ ISPĖJIMAS – Pavojus nusideginti!

Priedai ir indai labai įkaista.

- Karštus priedus arba indus iš orkaitės visa da išimkite puodkélémis.
- Alkoholio garai karštoje orkaitėje gali užsidegti. Prietaiso durelės gali įtrūkti. Gali prasiskverbtai karštą garą ir ugnies srautas.
- Patiekalams naudokite tik mažus stiprių gérimumų kiekius.
- Nekaitinkite neskiestų spiritinių gérimumų ( $\geq 15$  tūr. %) (pvz., skirtų pilti ant maisto).
- Prietaiso dureles atidarykite atsargiai.

### ⚠️ ISPĖJIMAS – Nusiplikimo pavojus!

Pasiekiamos dalys prietaisui veikiant įkaista.

- Niekada nelieskite karštų dalių.
- Pasirūpinkite, kad vaikai laikytuši saugiu atstumu.

Atidarant prietaiso dureles, gali prasiskverbtai karštą garą. Esant tam tikrai temperatūrai garai gali būti nematomi.

- Prietaiso dureles atidarykite atsargiai.
- Pasirūpinkite, kad vaikai laikytuši saugiu atstumu.

Dėl vandens karštoje orkaitėje gali susidaryti karštų vandens garą.

- Niekada nepilkite vandens į karštą kamerą.

### ⚠️ ISPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!

Subraižytas prietaiso durelių stiklas gali suskiltil.

- Prietaiso durelių stiklo nevalykite šiurkščiais šveiciamaisiais valikliais ar aštiniu metaliniu grandikliu, nes galite subraižyti paviršių.
- Atidarant ir uždarant prietaiso dureles judantys lankstai gali prispausti.
- Nelieskite lankstų srities.

### ⚠️ ISPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!

Netinkamai atlikti remonto darbai kelia pavoju.

- Atlikti prietaiso remonto darbus leidžiama tik to mokytam personalui.
- Prietaisą remontuoti leidžiama tik su originaliomis atsarginėmis dalimis.
- Jei šio prietaiso el. tinklo arba prietaiso prijungimo kabelis pažeistas, jį reikia pakeisti specialiu el. tinklo prijungimo kabeliu arba specialiu prietaiso prijungimo kabeliu, kurį galite įsigyti iš gamintojo arba mūsų klientų aptarnavimo tarnyboje.

Apgadinta el. tinklo prijungimo kabelio izoliacija kelia pavojų.

- Saugokite, kad el. tinklo prijungimo kabelis niekada nesiliestų prie karštų prietaiso dalių arba kitų šilumos šaltinių.
  - Saugokite, kad elektros kabelis niekada nesiliestų prie aštinių smaigalių ar briaunų.
  - Elektros kabelio jokiu būdu nesulenkitė, neprispauskite ir nekeiskite jo konstrukcijos.
- Įskverbusi drėgmė gali sukelti elektros smūgi.

- Nevalykite prietaiso garu arba aukštų slėgiu valančiais įrenginiais.

Apgadintas prietaisas arba apgadintas el. tinklo prijungimo kabelis kelia pavojų.

- Niekada nenaudokite apgadinto prietaiso.
- Niekada nenaudokite prietaiso, jeigu jo paviršius įtrūkės arba sulūžęs.
- Norėdami atjungti prietaisą nuo elektros tinklo, niekada netraukite už el. tinklo prijungimo kabelio. Visada traukite už el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuko.
- Jeigu prietaisas arba el. tinklo prijungimo kabelis apgadinti, tuoju pat ištraukite el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuką arba išjunkite saugiklį saugiklių déžutėje.
- Kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą.  
→ Psl. 42

### ⚠️ ISPĖJIMAS – Pavojus uždusti!

Kyla pavojus, kad vaikai užsimaus arba užsvynios pakuotės medžiagas ant galvos ir uždus.

- Saugokite pakuotės medžiagas nuo vaikų.
- Neleiskite vaikams žaistti su pakuotės medžiagomis.

Vaikai gali įkvėpti arba prarysti smulkų detalių ir uždusti.

- Saugokite smulkias detales nuo vaikų.
- Neleiskite vaikams žaistti su smulkiomis detalėmis.

## 1.5 Mikrobangų funkcija

SVARBIOS SAUGOS NUORODOS. ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOKITE, KAD GALÉTUMĖTE PERSKAITYTI IR VÉLIAU

### ⚠ ISPĖJIMAS – Gaisro pavojus!

Naudoti prietaisą ne pagal paskirtį pavojinga – galite susižaloti. Pavyzdžiu, įkaitusios šlepetės, įvairių grūdinių kultūrų pripildytos pagalvės gali užsidegti ir po kelių valandų.

- ▶ Prietaise niekada nedžiovinkite patiekalų ar drabužių.
- ▶ Prietaise niekada nebandykite pašildyti šlepečių, pagalvių su vaisių kauliukų ar grūdų užpildu, drėgnų šluosčių ir panašių daiktų.
- ▶ Prietaisą naudokite tik patiekalamams ir gėrimams ruošti.

Maisto produktai, jų pakuotės ir talpyklos gali užsidegti.

- ▶ Niekada nešildykite maisto produktų šilumą palaikančiose pakuotėse.
- ▶ Niekuomet nepalikite be priežiūros šildomų produktų, kurie yra plastikinėse, popierinėse ar kitose pakuotėse iš degios medžiagos.
- ▶ Niekuomet neméginkite nustatyti pernelyg didelės mikrobangų galios arba per ilgos veikimo trukmės. Remkitės šioje naudojimo instrukcijoje pateiktais duomenimis.
- ▶ Niekuomet nedžiovinkite maisto produktų mikrobangų krosnelėje.
- ▶ Gana sausų maisto produktų, pvz., duonos, neatitirpinkite ir nešildykite nustatę labai didelę mikrobangų galią arba ilgą veikimo trukmę.

Aliejus gali užsidegti.

- ▶ Niekuomet nešildykite mikrobangomis aliejus.

### ⚠ ISPĖJIMAS – Sprogimo pavojus!

Skysčiai arba kiti maisto produktai tvirtai uždarytuose induose gali sprogti.

- ▶ Niekada nekaitinkite skysčių arba kitų maisto produktų tvirtai uždarytuose induose.

### ⚠ ISPĖJIMAS – Pavojus nusideginti!

Maisto produktai kietu lukštu arba odelė šildant ir po šildymo gali susprogti.

- ▶ Niekada nevirkite kiaušinių su lukštu ir nešildykite kietai virtų kiaušinių su lukštu.
- ▶ Niekada neruoškite kiaukutinių ir vėžiagyvių.

- ▶ Jei šildote kiaušinienę arba kiaušinius stikliniame indelyje, iš pradžių pradurkite trynį.
- ▶ Jei maisto produkto apvalkalas arba odelė yra kiepta, pvz., obuolių, pomidorų, bulvių, dešrelių, jie gali jtrūkti. Prieš tai apvalkalą arba odelę reikia pabadyti.

Karštis kūdikių maistelyje pasiskirsto netolygiai.

- ▶ Nešildykite kūdikių maistelio uždarytuose induose.
- ▶ Visada nuimkite dangtelį arba čiulptuką.
- ▶ Pašildė gerai suplakite arba išmaišykite.
- ▶ Prieš duodami maistelį kūdikiui, patikrinkite temperatūrą.

Įkaitę patiekalai atiduoda šilumą. Indas gali įkaisti.

- ▶ Karštus indus arba priedus iš kameros visada imkite puodkélémis.

Vakuminės maisto produktų pakuotės gali sprogti.

- ▶ Visada atsižvelkite į duomenis, pateiktus ant pakuotės.
- ▶ Maistą iš kameros visada imkite puodkélémis.

Veikiančio prietaiso paviršiai įkaista.

- ▶ Niekada nelieskite įkaitusių paviršių.
- ▶ Laikykite vaikus saugiu atstumu.


Naudoti prietaisą ne pagal paskirtį pavojinga. Pavyzdžiu, įkaitusios šlepetės, pagalvės su kauliukų arba grūdų užpildu, kempinės, drėgnos šluostės ir panašūs daiktai gali nudeginti.

- ▶ Prietaise niekada nedžiovinkite patiekalų ar drabužių.
- ▶ Prietaise niekada nebandykite pašildyti šlepečių, pagalvių su vaisių kauliukų ar grūdų užpildu, drėgnų šluosčių ir panašių daiktų.
- ▶ Prietaisą naudokite tik patiekalamams ir gėrimams ruošti.

## ⚠️ ISPĖJIMAS – Nusiplikimo pavojus!

Kai kurių kaitinamų skysčių virimas uždelsias. Tai yra virimo temperatūra pasiekiamā, tačiau nepradeda kilti užvirus būdingi garų burbuliukai. Reikia būti atsargiems, jei indas net šiek tiek krestelėtų. Karštas skystis gali greitai užvirti ir pradėti tikštį.

- ▶ Kaitindami visada į indą įdékite šaukštą. Tuomet virimas nebus uždelsiamas.



## ⚠️ ISPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!

Netinkamas indas gali suskilti. Porcelianinių ir keraminių indų rankenélėse ir dangčiuose gali būti mažų skyliučių. Už šių skyliučių paprastai būna ertmės. Dėl jų ertmes prasiskverbusios drėgmės indai gali jtrūkti.

- ▶ Naudokite tik mikrobangų režimui tinkamus indus.

Naudojant tik mikrobangų režimą, iš metalo pagaminti indai arba metalinių dalių turintys indai ir talpyklos gali pradėti kibirkščiuoti. Prietaisais suges.

- ▶ Ijungę tik mikrobangų režimą nenaudokite metalinių talpyklų.
- ▶ Naudokite tik mikrobangų režimui tinkamus indus.

## 2 Daiktinės žalos išvengimas

### 2.1 Bendroji informacija

#### DĒMESIO!

Alkoholio garai karštoje orkaitėje gali užsidegti ir visiškai sugadinti prietaisą. Dėl karštos liepsnos prietaiso durelės gali iškilti ir net iškristi. Durelių stiklai gali jtrūkti ir suskilti. Sumažėjus slėgiui kamera gali smarkiai deformuotis.

- ▶ Nekaitinkite neskiestų spiritinių gėrimų ( $\geq 15$  tūr. %) (pvz., skirtų pilti ant maisto).

Dėl ilgalaikės drėgmės kamera ima rūdyti.

- ▶ Po kiekvieno ruošimo garuose išvalykite kondensatą.
- ▶ Drėgnų maisto produktų ilgai nelaikykite uždarytoje kamerioje.
- ▶ Nelaiykite kamerioje maisto.

## ⚠️ ISPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!

Prietaisas veikia naudodamas aukštą jtamą.

- ▶ Niekada nenuimkite korpuso.

## ⚠️ ISPĖJIMAS – Rimtos žalos sveikatai pavojus!

Netinkamai valant gali suprastėti prietaiso paviršiaus kokybę, sutrumpėti naudojimo trukmę ir susidaryti pavojingų situaciją, pavyzdžiu, dėl mikrobangų energijos prasiskverbimo.

- ▶ Reguliariai valykite prietaisą ir iškart pašalinkite maisto produktų likučius.
- ▶ Kamera, durelių tarpikliai, durelės ir durelių vyriaus visada turi būti švarūs.  
→ "Valymas ir priežiūra", Psl. 40

Niekada nenaudokite prietaiso, jei pažeistos kameros durelės arba durelių tarpiklis. Gali prasiveržti mikrobangų energija.

- ▶ Niekada nenaudokite prietaiso, jei pažeistos kameros durelės, durelių tarpiklis ar durelių plastikinis rémas.
- ▶ Paveskite remontuoti tik klientų aptarnavimo tarnybai.

Prietaisuose be korpuso dangčio išsiskiria mikrobangų energija.

- ▶ Niekada nenuimkite korpuso dangčio.
- ▶ Techninės priežiūros ir remonto darbams atliki kvieskite klientų aptarnavimo tarnybą.

Labai užsiteršus sandarikliui, prietaiso durelės ekspluoatuojant užsidaro netinkamai. Gali būti pažeistos priekinės gretimų baldų plokštės.

- ▶ Sandarikliai visada turi būti švarūs.
  - ▶ Niekada nenaudokite prietaiso, jei sandariklis pažeistas arba jo nėra.
- Prietaiso durelės gali būti pažeistos ant jų sédantis ar dedant daiktus.
- ▶ Nieko nedékite ant prietaiso durelių, ant jų neséskite ir į jas nesiremkite.


### 2.2 Mikrobangų funkcija

Naudodamiesi mikrobangų režimu paisykite šių nurodymų.

**DĖMESIO!**

Metalui palietus kameros sienelę susidaro kibirkštys, galinčios pažeisti prietaisą arba sugadinti vidinį durelių stiklą.

- ▶ Metalas, pvz., šaukšteliški linijos, turi būti maždaug 2 cm nuo kameros sienelių ir durelių vidinės pusės. Aluminio indai prietaise gali pradėti kibirkščiuoti. Prietaisas bus pažeistas dėl susidarančių kibirkščių.
- ▶ Į prietaisą nedėkite aluminio indų.
- Jei prietaisas veikia nejdėjus patiekalo, kamera perkaista.
- ▶ Niekuomet nejunkite mikrobangų režimo, kai kameroje nėra maisto. Tai netaikoma, jei norite atlikti trumpalaikį indų bandymą.



Kelis kartus iš eilės mikrobangomis ruošiant spragėsius ir nustačius per didelę mikrobangų galią, dėl perkrovos gali būti pažeista kamera.

- ▶ Tarp ruošimų reikia palaukti kelias minutes, kol prietaisas atvés.
- ▶ Niekada nenustatykite per didelės mikrobangų galias.
- ▶ Rinkitės daugiausia 600 vatų.
- ▶ Spragėsių pakuotę visada dėkite ant stiklinės lėkštės.

## 3 Aplinkosauga ir taupymas

### 3.1 Pakuotės utilizavimas

Pakuotei naudojamos medžiagos yra nekenksmingos aplinkai, jas galima perdirbti.

- ▶ Atskiras dalis išmeskite išrūšiavę.

### 3.2 Energijos taupymas

Jei paisysite šių nuorodų, Jūsų prietaisas vartos mažiau elektros.

Vienu metu šildykite du puodelius su skysčiu.

- Kelis patiekalus šildant vienu metu vartojaama mažiau energijos nei patiekalus šildant vieną po kito.
- Išjunkite pagrindines nuostatas ekrane.
- Veikiant budėjimo režimui prietaisas taupo elektros energiją.


#### **Pastabos**

- Kai veikia budėjimo režimas, ekrano ryškumas automatiškai sumažinamas iki 1 pakopos.
- Prietaisas vartoja:
  - budėjimo režimu ir neveikiant ekranui – maks. 0,5 W.

## 4 Susipažinimas

### 4.1 Valdymo skydelis

Valdymo skydelyje Jūs nustatote visas savo prietaiso funkcijas ir gaunate informacijos apie darbo būseną. Prieklausomai nuo prietaiso tipo, paveikslėlyje smulkmenos, pvz., spalva ir forma, gali skirtis.



#### 1 Ekranas su nustatymo ratuku

Skaitmeniniu nustatymo ratuku ekrane pasirinksite prietaiso nuostatas.

Ekrane matysite esamas nustatomasių vertes, galimas parinktis arba nurodomuosius tekstus.  
→ "Jutiklinis ekranas", Psl. 32

#### 2 Jutikliniai laukeliai

Jutikliniais laukeliais galite tiesiogiai nustatyti įvairias funkcijas.

→ "Jutikliniai laukeliai", Psl. 32

### 4.2 Jutikliniai laukeliai

Jutikliniai laukeliai yra lietimuisi jautrūs plotai. Norédami pasirinkti kokią nors funkciją, bakstelékite į atitinkamą laukelį.

#### Jutiklinis lau- **Funkcija**

Jutiklinis lau-	Funkcija
⊕	Prietaiso ijjungimas arba išjungimas. → "Svarbiausia informacija apie valdymą", Psl. 33
≡	Tiesioginė prieiga prie mikrobangų → "Mikrobangos", Psl. 34
↔	Per vieną nuostatą atgal.
start stop	Darbo režimo ijjungimas arba nutraukimas. → "Svarbiausia informacija apie valdymą", Psl. 33
⊗	Laikmačio pasirinkimas.

#### Jutiklinis lau- **Funkcija**

☞	Apsaugos nuo vaikų aktyvinimas arba pasyvinimas.
△	Prietaiso durelių atidarymas
□	Darbo režimų meniu atvėrimas.

### 4.3 Jutiklinis ekranas

Jutikliniame ekrane jums rodomas galimos parinktys ir esamai funkcijai pasirinktos nuostatos. Norédami pasirinkti vieną iš punktų, bakstelékite atitinkamą teksto laukelį.

#### Skaitmeninis nustatymo ratukas

Šiuo skaitmeniniu nustatymo ratuku, esančiu ekrano išorėje, pakeisite nustatomasių vertes. Kai pasiekiamas mažiausioji arba didžiausioji vertė, ji lieka ekrane. Jei reikia, vėl pakeiskite vertę nustatymo ratuku. Létais pirštų judesiais nustatymo ratuku galima tiksliai nustatyti vertes. Atlirkdamai laiko nuostatus, nustatymo ratuke galite pasirinkti tikslų laiką, atitinkantį pageidaujamas minutes ar sekundes, pavyzdžiu, pašpauskite žemyn 30 min. / sek.

#### Nustatymo sritis

Ekrano viduryje yra nustatymo sritis. Nustatymo srityje matysite šiuo metu prieinamas parinktis ir jau pasirinktas nuostatas. Meniu ir kitos nustatymo parinktys išdėstyotos horizontaliai. Funkcijų parinkčių sąrašai išdėstyti vertikaliai. Norédami slinkti per nustatymo sritį, braukite per ekraną. Norédami pasirinkti funkciją, paspauskite ją ekrane.

#### Galimi simboliai nustatymo srityje

Simbolis	Reikšmė
✓	Patvirtinkite nustatomąją vertę.
↺	Nustatomosios vertės atkūrimas.
↑	Nustatomąja vertę galite keisti veikiant darbo režimui.

### 4.4 Automatinis durų atidariklis

Aktyvinus automatinį durų atidariklį, prietaiso durelės atšoka. Prietaiso dureles atidaryti iki galio galite ranka.

#### Pastabos

- Nutrukus elektros tiekimui automatinė durelių atidarymo funkcija neveikia. Dureles galite atidaryti ranka.
- Jei prietaiso dureles atidarote veikiant darbo režimui, jis sustabdomas.
- Kai prietaiso dureles uždarysite, darbo režimas nebus tēsiamas automatiškai. Ijunkite darbo režimą.
- Jei prietaisas yra išjungtas ilgiau, paspaudus durų atidarymo mygtuką prietaiso durelės atsidaro po tam tikro laiko.

## 4.5 Kaitinimo būdai ir funkcijos

Kad galėtumėte savo patiekalams parinkti tinkamą kaitinimo būdą, čia paaiškinsime skirtumus ir naudojimo sritis.

Pavadinimas	Galia / pakopos	Naudojimas
Mikrobang.	90 / 180 / 360 / 600 / "boost"	Patiukalams ir skysčiams atitirpinti, maistui ruošti garuose ir pašildyti. → "Mikrobangos", Psl. 34
Patiukalai		Daugelio patiekalų nuostatos yra užprogramuotos iš anksto.
Valymas		Pasirinkite kameros valymo funkciją. → "Pagalbinė valymo programa", Psl. 39
Pagrindinės nuostatos		Pritaikykite pagrindines nuostatas. → "Pagrindinės nuostatos", Psl. 38

## 4.6 Kamera

Naudojant kameros funkcijas lengviau eksplloatuoti prietaisą.

### Kameros apšvietimas

Atidarius prietaiso dureles įsijungia kameros apšvietimas. Jei prietaiso durelės lieka atidarytos ilgiau nei 15 min., kameros apšvietimas išsijungia automatiškai. Kameros apšvietimas išsijungia naudojant daugelių kaitinimo būdų ir funkcijų. Darbo režimui pasibaigus, kameros apšvietimas išsijungia.

### Vésinamasis ventiliatorius

Priekius vésinamasis ventiliatorius įsijungia ir išsijungia. Šiltas oras išeina per ventiliacijos tarpą virš prietaiso durelių.

#### DĖMESIO!

Uždengus ventiliacijos tarpą prietaisas perkaista.

- Neuždenkite ventiliacijos tarpo.

Kad išjungus prietaisą kamera greičiau atvėstų, vésinamasis ventiliatorius dar veikia tam tikrą laiką. Veikdamas mikrobangų režimu prietaisas nejkaista, tačiau vésinamasis ventiliatorius vis tiek įsijungia. Vésinamasis ventiliatorius gali veikti ir išsijungus mikrobangų režimui.

## 4.7 Vandens kondensatas

Ruošiant garuose, kameroje ir ant prietaiso durelių gali susikaupti vandens kondensato. Vandens kondensatas yra normalus reiškinys ir neturi jokios įtakos prietaiso veikimui. Baigę ruoštį garuose nuvalykite vandens kondensatą.

## 4.8 Prietaiso durelės

Prietaiso dureles galite atidaryti paspausdami △. Jei prietaiso dureles atidarysite prietaisui veikiant, darbo režimas sustos. Kai prietaiso durelės uždaromos, darbo režimą galite testi paspausdami start stop.

## 5 Prieš pradedant naudoti pirmą kartą

Nustatykite parametrus, reikalingus pirmajam paleidimui. Išvalykite prietaisą ir priedus.

### 5.1 Pirmasis paleidimas

Kad galėtumėte naudoti savo prietaisą, turite pasirinkti pirmojo paleidimo nuostatas.

#### Pirmojo paleidimo veiksmai

1. Ijunkite prietaisą paspausdami ⌂.
  - ✓ Rodoma pirmoji nuostata.
  2. Jei reikia pakeisti nuostatą, paspauskite vieną iš sąraše esančių verčių arba pakeiskite vertę nustatymo ratuku.
- Galimos nuostatos:
- Kalba

- Paros laikas
- 3. Paspauskite ✓ ir perjunkite kitą nuostatą.
- 4. Perjunkite kiekvieną nuostatą ir priekius ją pakeiskite.
- ✓ Pakeitus paskutinę nuostatą ekrane pasirodo pastaba, kad nuostatų pasirinkimas baigtas.

### 5.2 Prietaiso valymas prieš naudojant pirmą kartą

Prieš pirmą kartą ruošdami patiekalus prietaise, išvalykite kamerą ir priedus.

1. Įsitikinkite, kad kameroje neliko pakuočės likučių, priedų ar kitų daiktų.
2. Lygius kameros paviršius valykite minkšta drėgna šluoste.

## 6 Svarbiausia informacija apie valdymą

### 6.1 Prietaiso įjungimas

- Paspauskite ⌂.
- ✓ Prietaisas paruoštas naudoti.

### 6.2 Prietaiso išjungimas

- Paspauskite ⌂.
- ✓ Prietaisas nutraukia veikiančias funkcijas.

## It Mikrobangos

- ✓ Ekrane keletą minučių rodomas paros laikas.

### 6.3 Darbo režimo paleidimas

- Paspauskite .

### 6.4 Darbo režimo sustabdymas

1. Atidarykite prietaiso dureles arba paspauskite .
- ✓ Darbo režimas sustabdomas.

2. Norėdami tęsti darbo režimą, uždarykite prietaiso dureles ir paspauskite  .
- ✓ Darbo režimas bus tesiamas.

### 6.5 Darbo režimo nutraukimas

- Paspauskite .
- ✓ Prietaisas nutraukia veikiančias funkcijas.

## 7 Mikrobangos

Naudodami mikrobangų funkciją, galite labai greitai maistą paruošti, pašildyti arba atitirpinti.

### 7.1 Mikrobangų galia

Čia rasite mikrobangų galios nuostatų ir jų naudojimo rekomendacijų apžvalgą.

Mikrobangų galia vatais	Ilgiausia trukmė valandomis	Naudojimas
90 W	1:30	Jautriems patiekalams atitirpinti.
180 W	1:30	Patiukalams atitirpinti ir toliau ruošti.
360 W	1:30	Mėsai ir žuviai ruošti arba jautriam maistui pašildyti.
600 W	1:30	Patiukalams pašildyti ir ruošti.
boost	00:30	Skysčiams įkaitinti.

#### Pastabos

- Siekiant apsaugoti prietaisą, pirmomis minutėmis didžiausioji mikrobangų galia "boost" palaipsniui sumažinama iki 600 vatų. Atvésus ir vėl galima naudoti didžiausią galią.
- Mikrobangų galios vertės neatitinka tikrosios prietaiso imamosios galios.

### 7.2 Mikrobangoms tinkami indai

Kad patiekalai būtų šildomi tolygiai ir prietaisas nesugestų, naudokite tinkamus indus ir priedus.

**Pastaba.** Prieš naudodami indą mikrobangų režimu, atkreipkite dėmesį į gamintojo pateiktus duomenis. Kilus abejonių, išbandykite indą.

#### Tinka mikrobangoms

Indas	Pagrindas
Indas, pagamintas iš karščiuvių atsparios ir mikrobangoms tinkamos medžiagos:	Šios medžiagos praleidžia mikrobangas. Mikrobangos nepažeidžia karščiuvių atsparaus indo.

Stiklas,

stiklo keramika,

porcelianas,

temperatūrai atsparus plastikas,

keramika, visiškai padengta glazūra, be įtrūkimų.

Metaliniai stalo įrankiai

**Pastaba.** Siekdami išvengti užvirimo delbos, galite naudoti metalinių stalų įrankių, pvz., į stiklinę įstatyti šaukštą.

#### DĖMESIO!

Metalui palietus kameros sienelę susidaro kibirkštys, galinčios pažeisti prietaisą arba sugadinti vidinį durelių stiklą.

- Metalas, pvz., šaukšteliškas stiklinėje, turi būti maždaug 2 cm nuo kameros sienelės ir durelių vidinės pusės.

## Netinka mikrobangoms

Indas	Pagrindas
Metaliniai indai	Metalas nepraleidžia mikrobangų. Patiekalai beveik nepašyla.
Aukso arba sidabru pa-puošti indai	Mikrobangos gali sugadinti aukso ir sidabro puošmenas. <b>Patarimas.</b> Indą galite naudoti tik tuomet, jei gamintojas garantuoja, kad indas tinka mikrobangoms.

## 7.3 Indo tinkamumo mikrobangoms tikrinimas

Ar indas tinkamas naudoti mikrobangų režimu, patirkinkite atlikdami bandymą. Prietaisą mikrobangų režimu be patiekalo galite naudoti tik atlikdami indo bandymą.

### ⚠️ ISPĖJIMAS – Nusiplikimo pavojus!

Pasiekiamos dalys prietaisui veikiant įkaista.

- ▶ Niekada nelieskite karštų dalių.
- ▶ Pasirūpinkite, kad vaikai laikytu si saugiu atstumu.
- 1. Tuščią indą jdėkite į kamerą.
- 2. Prietaise ½–1 min. nustatykite didžiausią mikrobangų galią.
- 3. Ijunkite darbo režimą.
- 4. Patirkinkite indą kelis kartus:
  - Jei indas šaltas arba šiltas, vadinas, jis tinka mikrobangų režimui.
  - Jei indas karštas arba sukelia kibirkštis, nutraukite indo bandymą. Indas netinka mikrobangų režimui.

## 7.4 Greitoji paleistis „QuickStart“

1. Paspauskite ≈.
2. Ijunkite darbo režimą paspausdami start stop.
- ✓ Iš anksto nustatyta mikrobangų galia įjungama 1 minutei.

**Pastaba.** Mikrobangų galios išankstinę nuostatą galite pakeisti pagrindinėse nuostatose. → Psl. 38

## 7.5 Mikrobangų nustatymas

### Pastaba.

Mikrobangas naudokite tinkamai:

- Atkreipkite dėmesį į saugos nuorodas. → Psl. 29
  - Atkreipkite dėmesį į nuorodas, kaip išvengti materialinės žalos. → Psl. 30
  - Atkreipkite dėmesį į nuorodas dėl mikrobangų režimių tinkamų indų ir priedų.
1. Meniu paspauskite "Mikrobang.".
    - Arba pasirinkite mikrobangas tiesiog paspausdami jutiklinį laukelį ≈.
  2. Paspauskite mikrobangų galios vatais simbolį.
  3. Nustatymo ratuku nustatykite mikrobangų galią.
  4. Norédami patvirtinti mikrobangų galią, ekrane spauskite ✓
  5. Paspauskite ☰ "Trukmė".
- Naudojant mikrobangų režimą visada reikia nustatyti trukmę.

6. Norédami pakeisti iš anksto nustatyta trukmę, spauskite atitinkamą laiko vertę, pvz., minutes "m" arba sekundes "s".
  - ✓ Pasirinkta vertė pažymima mėlyna spalva.
  7. Nustatymo ratuku nustatykite trukmę.  
Jei reikia, paspausdami ☰ atkurkite nustatomąjā vertę.
  8. Norédami patvirtinti nustatyta trukmę, ekrane spauskite ✓.
  9. Ijunkite darbo režimą paspausdami start stop.
  - ✓ Įsijungia mikrobangų funkcija ir skaičiuojama trukmė. Nustačius didžiausią mikrobangų galią "boost", ekrane rodoma galios mažinimo parinktis.
  - ✓ Kai pasibaigia trukmė, pasigirsta signalas. Ekrane pateikiama nuoroda, kad darbo režimas baigtas.
  10. Trukmei pasibaigus galima atlkti šiuos veiksmus:
    - Jei reikia, galite pasirinkti kitas nuostatas ir darbo režimą paleisti iš naujo.
    - Kai patiekalas paruoštas, išjunkite prietaisą spauskami ☰.
  11. Išdžiovinkite kamerą.
- Patarimas.** Norédami savo prietaisą naudoti optimaliai, vadovaukitės rekomenduojamomis nuostatomis.  
→ "Viskas pavyks", Psl. 43

## 7.6 Mikrobangų galios keitimas

Mikrobangų galią galite keisti veikiant darbo režimui.

1. Paspauskite ^.
2. Paspauskite nustatyta mikrobangų galią.
3. Nustatymo ratuku nustatykite mikrobangų galią.
4. Paspauskite ✓.

## 7.7 Trukmės keitimas

1. Paspauskite ^.
2. Paspauskite nustatyta "Trukmę".
3. Norédami pakeisti iš anksto nustatyta trukmę, spauskite atitinkamą laiko vertę, pvz., minutes "m" arba sekundes "s".
- ✓ Pasirinkta vertė pažymima mėlyna spalva.
4. Nustatymo ratuku nustatykite trukmę.  
Jei reikia, paspausdami ☰ atkurkite nustatomąjā vertę.
5. Paspauskite ✓.

## 7.8 Papildomas patiekalų ruošimas

Pasibaigus trukmei galite patiekalus ruošti toliau.

1. Paspauskite "Pridėti laiko gaminimui".
2. Nustatykite norimą trukmę.  
→ "Trukmés nustatymas", Psl. 37  
Su ☰ galite atlkti nustatybosios trukmės atstatą.
3. Paspauskite ✓.
4. Ijunkite darbo režimą paspausdami start stop.

## 7.9 Darbo režimo sustabdymas

1. Atidarykite prietaiso dureles arba paspauskite start stop.
- ✓ Darbo režimas sustabdomas.
2. Norédami testi darbo režimą, uždarykite prietaiso dureles ir paspauskite start stop.
- ✓ Darbo režimas bus tesiamas.

## 7.10 Darbo režimo nutraukimas

- ▶ Paspauskite .
- ✓ Prietaisas nutraukia veikiančias funkcijas.

# 8 Patiekalai

Naudojant darbo režimą "Patiukalai" prietaisas padės paruošti įvairius patiekalus ir automatiškai parinks optimaliausius nuostatus.

## 8.1 Nuorodos dėl patiekalų nuostatų

Kad patiekalai būtų ruošiami optimaliai, atsižvelkite į šias pastabas:

- Naudokite tik nepriekaištingos kokybės maisto produktus.
- Išimkite maisto produktus iš pakuotės ir pasverkite. Jei negalite prietaise nustatyti tikslaus svorio, suapvalinkite į didesnę ar mažesnę pusę.
- Naudokite mikrobangų režimui tinkančius karščiu atsparius indus, pvz., iš stiklo arba keramikos.
- Maisto produktus dėkite į šaltą kamerą.

### Atitirpinimas

- Maisto produktus kuo plokštesnės formos gabalais ir porcijomis užšaldykite ir laikykite  $-18^{\circ}\text{C}$  temperatūroje.
- Užšaldytus maisto produktus dėkite į plokščią indą, pvz., stiklinę arba porcelianinę lėkštę.
- Pasibaigus programai maisto produktai gali būti dar neatitirpę. Vis dėlto maisto produktus bus galima tinkamai apdoroti.
- Atitirpusi maistą dar 10–30 minučių palaikykite išjungtame prietaise, kad susivienodintų temperatūra.
- Atitirpinant mėsą ar paukštieną atsiranda skysčio. Apversdami pašalinkite susikaupusį skysčių. Nenaujokite šio skysčio kitiems patiekalamams ir stebékite, kad jo nepatektų ant kitų maisto produktų.
- Apversdami išimkite jau atšilusią maltą mėsą.
- Visą paukštį į indą dėkite krūtinėle žemyn, o per pusę perpjautą paukštį – oda žemyn.

### Daržovės

- Šviežios daržovės: supjaustykite vienodo dydžio gabalėliais. Vienam 100 g daržovių įpilkite po vieną valgomajį šaukštą vandens.
- Šaldytos daržovės: tinka tik nuplikytos, bet neišvirtos daržovės. Šaldytos daržovės su grietinėlės padažu netinka. Įpilkite 1–3 valgomuosius šaukštus vandens. Į spinatus ir raudongūžius kopūstus vandens pilti nereikia.

### Bulvės

- Virtos bulvės: supjaustykite vienodo dydžio gabalėliais. 100 g bulvių įpilkite du valgomuosius šaukštus vandens ir įberkite šiek tiek druskos.

- Neluptos bulvės: naudokite vienodo dydžio bulves. Nuplaukite ir subadykite odelę. Dar drėgas bulves sudékite į indą be vandens.

### Ryžiai

- Nenaudokite rudujų ryžių ir ryžių maišeliuose.
- Į ryžius pilkite du ar du su puse karto daugiau vandens, nei yra ryžių.

## 8.2 Programos nustatymas

**Reikalavimas.** Prietaisas įjungtas.

1. Paspauskite "Patiukalai".
2. Pasirinkite programą.
3. Paspauskite anksčiau nustatyta svorį.
4. Valdymo ratuku nustatykite pageidaujamą svorį.
5. Patvirtinkite svorį paspausdami .
6. Jei būtina nurodyti pabaigos laiką, nustatykite ji.
  - Paspauskite "Pabaiga".
  - Nustatykite norimą laiką.
  - Pabaigos laiką patvirtinkite paspausdami .
7. Idėkite maistą į kamerą.
8. Uždarykite prietaiso dureles.
9. Paspauskite .

**Pastaba.** Nustačius tam tikras programas ekrane pateikiamos ruošimo nuorodos. Paisykite šių nuorodų.

### Papildomas patiekalų ruošimas

Pasibaigus trukmei galite patiekalus ruošti toliau.

1. Paspauskite "Pridėti laiko gaminimui".
2. Nustatykite norimą trukmę.
  - "Trukmés nustatymas", Psl. 37
  - Su  galite atliki nustatybos trukmés atstatą.
3. Paspauskite .
4. Ijunkite darbo režimą paspausdami .

### Darbo režimo sustabdymas

1. Atidarykite prietaiso dureles arba paspauskite .
- ✓ Darbo režimas sustabdomas.
2. Norédami testi darbo režima, uždarykite prietaiso dureles ir paspauskite .
- ✓ Darbo režimas bus tesiamas.

### Darbo režimo nutraukimas

- ▶ Paspauskite .
- ✓ Prietaisas nutraukia veikiančias funkcijas.

### 8.3 Patiekalų apžvalga

Patiekalas	Tinkami maisto produktai	Svorio diapazo- nas, kg	Indas / priedas
Duonos atitirp. <sup>1</sup>	Apvalus arba pailgas duonos kepalas, rai- kyta duona, plaktos tešlos pyragai, mieliniai pyragai, vaisiniai pyragai, pyragai be glaisto, grietinės ar želatinos	0,20–1	Plokščias indas be dangčio
Mėsos atitirpinimas <sup>1</sup>	Kepsnys, plokšti mėsos gabalėliai, viščiukas, malta mėsa	0,20–2	Plokščias indas be dangčio
Žuvies atitirp. <sup>1</sup>	Visa žuvis, žuvies filé, žuvies kotletai	0,10–1	Plokščias indas be dangčio
Daržovės, šviežios <sup>2</sup>	Pvz., žiediniai kopūstai, brokoliai, morkos, ka- liaropės, česnakai, paprikos, cukinijos	0,15–1	Indas su dangčiu
Daržovės, šaldytos <sup>2</sup>	Pvz., žiediniai kopūstai, brokoliai, morkos, ka- liaropės, gūžiniai kopūstai, špinatai	0,15–1	Indas su dangčiu
Ryžiai <sup>2</sup>	Ilgagrūdžiai ryžiai	0,05–0,3	Aukštas indas su dangčiu
Virtos bulvės <sup>2</sup>	Neluptos ir luptos bulvės, vienodo dydžio bul- vių griežinėliai	0,20–1	Indas su dangčiu

<sup>1</sup> Atsižvelkite į apvertimo signalą.

<sup>2</sup> Atsižvelkite į maišymo signalą.

## 9 Laiko funkcijos

Jūsų prietaise yra įvairių laiko funkcijų, kuriomis galite nustatyti veikimo trukmę, pabaigos laiką ir laikmatį.

Laiko funkcijos	Naudojimas
Trukmė	Jei nustatote režimo trukmę, jai pasibaigus automatiškai išjungiamas prietaiso kaitinimas.
Pabaiga	Trukmés nuostatose galite pasirinkti paros laiką, kada režimas turi išsijungti. Prietaisas išjungia automatiškai, kad darbo režimas būtų užbaigtas pageidaujamu paros laiku.
Laikmatis	Laikmatį galite nustatyti atskirai nuo režimo. Tai neturės įtakos prietaiso veikimui.

### 9.1 Trukmés nustatymas

Darbo režimui su "boost" galite nustatyti daugiausia 30 minučių trukmę. Visoms kitoms pakopoms galite nustatyti iki 90 minučių trukmę.

**Reikalavimas.** Nustatytas darbo režimas ir pakopa.

1. Paspauskite "Trukmę".
2. Norédami pakeisti iš anksto nustatytą trukmę, spauskite atitinkamą laiko vertę, pvz., minutes "m" arba sekundes "s".
3. Pasirinkta vertė pažymima mėlyna spalva.
4. Nustatymo ratuku nustatykite trukmę. Jei reikia, paspausdami atkurkite nustatomąją vertę.
5. Paspauskite ✓.
6. Ijunkite darbo režimą paspausdami

### Papildomas patiekalų ruošimas

Pasibaigus trukmei galite patiekalus ruošti toliau.

1. Paspauskite "Pridėti laiko gaminimui".

2. Nustatykite norimą trukmę.  
→ "Trukmés nustatymas", Psl. 37  
Su galite atlkti nustatybos trukmés atstatą.
3. Paspauskite ✓.
4. Ijunkite darbo režimą paspausdami

### Trukmés keitimas

Trukmę galite keisti bet kada.

1. Paspauskite "Trukmę".
2. Norédami pakeisti iš anksto nustatytą trukmę, spauskite atitinkamą laiko vertę, pvz., minutes "m" arba sekundes "s".
3. Pasirinkta vertė pažymima mėlyna spalva.
4. Nustatymo ratuku nustatykite trukmę. Jei reikia, paspausdami atkurkite nustatomąją vertę.
5. Paspauskite ✓.

### Trukmés nutraukimas

Bet kuriuo metu galite nutraukti skaičiuojamą trukmę.

1. Paspauskite trukmés simbolį.
2. Atkurkite trukmę paspausdami .  
Darbo režimuose, kuriuose visada reikia trukmés, prietaisas iš anksto nustato prieš tai pasirinktą vertę.
3. Paspauskite ✓.

### 9.2 Pabaigos laiko nustatymas

Paros laiką, kada turi būti baigtas darbo režimas, galite nukelti 24 valandoms.

#### Pastabos

- Kad patiekalas būtų ruošiamas optimaliai, išjungus darbo režimui pabaigos laiko nekeiskite.
- Nelaikykite maisto produktų kameroje per ilgai, kad jie nesugestų.

#### Reikalavimai

- Nustatytas darbo režimas ir pakopa.
- Nustatyta trukmė.

## **It Apsauga nuo vaikų**

1. Paspauskite "Pabaiga".
2. Norėdami pakeisti iš anksto nustatyta pabaigos laiką, paspauskite atitinkamą laiko vertę.
  - ✓ Pasirinkta vertė pažymima mėlyna spalva.
3. Nustatymo ratuku nustatykite pabaigos laiką.
4. Paspauskite ✓.
5. Paspauskite .
- ✓ Ekrane rodomas pradžios laikas. Prietaise įjungtas laukimo režimas.
- ✓ Kai pasiekiamas apskaičiuotas pradžios laikas, įjungiamas darbo režimas ir pradedama skaiciuoti trukmę.
- ✓ Trukmei pasibaigus pasigirsta signalas. Ekrane pateikiama nuoroda, kad darbo režimas baigtas.
6. Trukmei pasibaigus, atlikite vieną iš šių veiksmų:
  - Jei reikia, galite pasirinkti kitus nuostatus ir darbo režimą paleisti iš naujo.
  - Kai patiekalas paruoštas, išjunkite prietaisą su ⌂.

### **Pabaigos laiko keitimas**

Kad patiekalas būtų paruoštas kuo geriau, nustatyta paros laiką, jei reikia, keiskite tik prieš įjungdami darbo režimą ir kol neskaiciuojama trukmė.

1. Paspauskite "Pabaiga".
2. Nustatymo ratuku nustatykite pabaigos laiką.  
Jei reikia, paspausdami ⌂ atkurkite nustatomąją vertę.
3. Paspauskite ✓.

### **Įšjungimo laiko nutraukimas**

1. Paspauskite "Pabaiga".
2. Atkurkite nustatomąją vertę ⌂.
3. Paspauskite ✓.

### **9.3 Laikmačio nustatymas**

Laikmatis ir darbo režimas veikia atskirai. Laikmatyje galite nustatyti daugiausia 24 valandas. Virtuviniams laikmačiams priskirtas specialus signalas, todėl tikrai suprasite, ar skamba virtuviniis laikmatis, ar trukmės pabaigos signalas.

## **10 Apsauga nuo vaikų**

Užrakinkite prietaisą, kad vaikai netycia jo neįjungtų ir nepakeistų nuostatų.

### **10.1 Apsaugos nuo vaikų aktyvinimas**

- Maždaug 4 sekundes laikykite nuspaustą mygtuką .
- ✓ Valdymo elementai užblokuoti.

## **11 Pagrindinės nuostatos**

Savo prietaiso pagrindines nuostatas galite pritaikyti pagal asmeninius poreikius.

1. Paspauskite ⌂.
2. Norėdami nustatyti laikmatį, ekrane paspauskite atitinkamą laiko vertę, pvz., minutes "m" arba sekundes "s".
  - ✓ Pasirinkta vertė pažymima mėlyna spalva.
3. Nustatymo ratuku nustatykite laikmatį.
- ✓ Jei reikia, paspausdami ⌂ atlikite nustatomosios vertės atstatą.
4. Norėdami paleisti laikmatį, ekrane ilgai spauskite ⌁.
- ✓ Laikmatis veikia.
- ✓ Kai prietaisas įjungiamas, laikmatis ekrane veikia ir toliau.
- ✓ Kai prietaisas įjungtas, ekrane rodomi veikiančio darbo režimo nuostatai. Būsenos indikatorius rodo rodomas laikmatis.
- ✓ Pasibaigus laikmačio laikui pasigirsta signalas. Ekrane rodoma pastaba, kad pasibaigė laikmačio laikas.

### **Laikmačio išjungimas**

**Reikalavimas.** Pasigirsta signalas.

- Paspauskite bet kurį laukelį.
- ✓ Laikmatis išjungtas.

### **Laikmačio trukmės keitimas**

Laikmačio trukmę galite keisti bet kada.

1. Jei laikmačio laikas skaičiuojamas fone, iš pradžių laikmatį pasirinkite paspausdami ⌂.
2. Paspauskite ⌂.
3. Nustatymo ratuku pakeiskite laikmačio trukmę.
4. Patvirtinkite paspausdami ⌁.

### **Laikmačio veikimo nutraukimas**

Laikmačio laiką galite bet kada nutraukti.

1. Jei laikmačio laikas skaičiuojamas fone, iš pradžių laikmatį pasirinkite su ⌂.
2. Paspauskite ⌂.
3. Su ⌂ atlikite laikmačio atstatą.

- ✓ Jei laikmačio laikas nustatytas, jis skaičiuojamas toliau. Kol aktyvi apsaugos nuo vaikų funkcija, negaliésite pakeisti laikmačio laiko. Jei norite išjungti signalus, pvz., pasibaigus laikmačio laikui, paspauskite bet kurį mygtuką.

### **10.2 Apsaugos nuo vaikų deaktyvinimas**

1. Pasukite ratuką 360°.
2. Arba galite maždaug 4 sekundes spausti mygtuką .
3. Valdymo elementai yra atblokuoti.

## 11.1 Pagrindinių nuostatų apžvalga

Čia Jums pateikta visų pagrindinių nuostatų ir gamyklinių nuostatų apžvalga. Pagrindinės nuostatos priklauso nuo Jūsų prietaiso įrangos.

### Pastabos

- Kalbos, mygtukų, garso ir rodinio ryškumo nuostatų pakeitimai pritaikomi iš karto. Visi kitie nustatymai patvirtinami tik juos išsaugojus.
- Pakeisti pagrindiniai nuostatai tam tikrą laiką yra išsaugomi ir nutrūkus elektros tiekimui.

Pagrindinės nuostatos	Parinktis
Kalba	Žr. parinktį prietaise
Paros laikas	"Paros laikas" 24 val. formatu
Ekranas	Parinktis
Ryškumas	<ul style="list-style-type: none"> <li>1–8 pakopos<sup>1</sup></li> </ul>
Paros laiko indikat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ijungta (ši nuostata padidina energijos sąnaudas)</li> <li>Rib.veik.laikas<sup>1</sup></li> <li>Išjungti</li> </ul>
Paros laikas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Skaitmeninis<sup>1</sup></li> <li>Analoginis</li> </ul>
Derinimas	Ekrano reguliavimas horizontaliai ir vertikaliai.

<sup>1</sup> Gamyklinės nuostatos (gali skirtis, priklausomai nuo prietaiso tipo)

Garsumas	Parinktis
Mygt. tonas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ijungti<sup>1</sup></li> <li>Išjungti</li> </ul>
Garso signalas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Labai maža</li> <li>Trumpa trukmė</li> <li>Vidutinė trukmė<sup>1</sup></li> <li>Ilga trukmė</li> </ul>

<sup>1</sup> Gamyklinės nuostatos (gali skirtis, priklausomai nuo prietaiso tipo)

Prietaiso nuostatos	Parinktis
Apšvietimas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ijungti<sup>1</sup></li> <li>Išjungti</li> </ul>
Mikrobangų galios numat. nuostata	<ul style="list-style-type: none"> <li>90 W</li> <li>180 W</li> <li>360 W</li> <li>600 W</li> <li>boost</li> </ul>

<sup>1</sup> Gamyklinės nuostatos (gali skirtis, priklausomai nuo prietaiso tipo)

Asmeninės nuostatos	Parinktis
Markės logotipas	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ekranas<sup>1</sup></li> <li>Nerodyti</li> </ul>
Režimas ijungus	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pagr. meniu<sup>1</sup></li> <li>Mikrobang.</li> <li>Patiiekalai</li> </ul>
Vaikų apsauga	<ul style="list-style-type: none"> <li>Yra</li> <li>Išaktyvinta</li> </ul>

<sup>1</sup> Gamyklinės nuostatos (gali skirtis, priklausomai nuo prietaiso tipo)

Gamyklinės nuostatos	Parinktis
Gamyklinės nuostatos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atkurti</li> <li>Nutraukti</li> </ul>
Inform. apie prietaisus	"Inform. apie prietaisus" rodinys

## 11.2 Pagrindinių nuostatų keitimas

**Reikalavimas.** Prietaisas ijungtas.

- Paspauskite "Pagrindinės nuostatos".
- Paspauskite norimą pagrindinę nuostatą.
- Ekrane pakeiskite norimas nuostatas.
- Paspaudę ↳ grįsite į apžvalgą arba į pagrindinį meniu.

## 11.3 Paros laiko keitimas

**Reikalavimas.** Prietaisas ijungtas.

- Paspauskite "Pagrindinės nuostatos".
- Paspauskite pagrindinę nuostatą "Paros laikas".
- Ekrane rodoma nustatyta vertė.
- Nustatymo ratuku nustatykite valandas.
- Paspauskite minutes.
- Nustatymo ratuku nustatykite minutes.
- Paspauskite ✓.
- Paspaudę ↳ grįsite į apžvalgą arba į pagrindinį meniu.

## 12 Pagalbinė valymo programa

Pagalbinė valymo programa – greitas būdas išvalyti kamерą tarp maisto ruošimų. Pagalbinė valymo programa suminkština nešvarumus garindama plovimo tirpalą. Vėliau nešvarumus tampa lengviau nuvalyti.

### DĖMESIO!

Netinkamai valant kyla pavojus pažeisti prietaisą.

- Niekada nepilkite į kamерą vandens.

## 12.1 Pagalbinės valymo programos nustatymas

**Reikalavimas.** Prietaisas ijungtas.

- Paspauskite "Valymas".
- Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.
- Paspauskite start stop.
- Vrukmei pasibaigus pasigirsta signalas.
- Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

## 13 Valymas ir priežiūra

Kad jūsų prietaisas ilgai gerai veiktų, rūpestingai ji valykite ir prižiūrekite.

### 13.1 Valymo priemonės

Naudokite tik tinkamas valymo priemones.

#### ⚠ ISPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojus!

Įsiskverbusi drėgmė gali sukelti elektros smūgį.

- Nevalykite prietaiso garu arba aukštu slėgiu valančiais įrenginiais.

#### DĖMESIO!

Netinkamos valymo priemonės pažeidžia prietaiso paviršius.

- Nenaudokite aštriu arba šveičiamujų valymo priemonių.
- Nenaudokite valymo priemonių, kurių sudėtyje yra daug alkoholio.
- Nenaudokite kietų šveičiamujų pagalvelių ar valymo kempinių.
- Nenaudokite jokių specialių valiklių, kurie prieš valant pašildomi.
- Stiklo valiklių, stiklo gremžtuką arba nerūdijančiojo plieno valiklius naudokite tik tada, jeigu taip nurodyta prietaiso valymo instrukcijoje.

Naujose sugeriamosiose šluostėse esanti druska gali sugadinti paviršius.

- Naujas sugeriamasias šluostes prieš naudodami kruopščiai išplaukite.

Atskirose valymo instrukcijose nurodyta, kokios valymo priemonės tinka tam tikriems paviršiams ir dalims.

### 13.2 Prietaiso valymas

Prietaisą valykite, kaip nurodyta, kad įvairios dalys ir paviršiai nebūtų pažeisti netinkamai valant ar naudojant netinkamas valymo priemones.

#### ⚠ ISPĖJIMAS – Gaisro pavojus!

Likę maisto likučiai, riebalai ir kepsnių sultys gali užsigelgti.

- Prieš naudodami iš orkaitės, nuo kaitinimo elementų ir priedų pašalinkite stambiausius nešvarumus.

#### ⚠ ISPĖJIMAS – Sužeidimų pavojus!

Subraižytas prietaiso durelių stiklas gali suskilti.

- Prietaiso durelių stiklo nevalykite šiurkščiais šveičiamaisiais valikliais ar aštriu metaliniu grandikliu, nes galite subraižyti paviršių.
- 1. Perskaitykite valymo priemonių naudojimo nuorodas.
- 2. Atkreipkite dėmesį į nuorodas dėl prietaiso komponentų ir paviršių valymo.
- 3. Jei nenurodyta kitaip, vadovaukitės šia nuoroda:
  - Prietaiso komponentus valykite karštu šarmu ir plovimo servetėle.
  - Nusausinkite minkšta šluoste.

### 13.3 Kameros valymas

#### DĖMESIO!

Netinkamai valoma kamera gali būti pažeista.

- Nenaudokite orkaičių purškiklio, jokių šveičiamujų priemonių ar kitų agresyvių orkaičių valiklių.

1. Perskaitykite valymo priemonių naudojimo nuorodas.
2. Valykite karštu šarmu ar vandeniu su actu.
3. Jei nerūdijančiojo plieno paviršiai labai užterštū, naujokite tinkamą orkaičių valiklių.  
**Patarimas.** Norėdami pašalinti nemalonius kvapus, įpilkite į puodelį vandens, įlašinkite porą lašų citrinų sulčių ir kaitinkite 1–2 minutes nustatę didžiausią mikrobangų galią. Kad skystis pasiekštų virimo tašką, tačiau neužvirtu, į indą įstatykite šaukštą.
4. Kamerą išvalykite minkšta servetėle.
5. Palikite kameros dureles praviras, kad kamera išdžiūtų.

### 13.4 Durelių stiklų valymas

#### DĖMESIO!

Netinkamai valant gali būti pažeisti durelių stiklai.

- Nenaudokite stiklo grandiklio.
  - 1. Perskaitykite valymo priemonių naudojimo nuorodas.
  - 2. Durelių stiklus nuvalykite drėgna valymo servetėle ir stiklo valikliu.
- Pastaba.** Ant durelių stiklo pastebimi šešeliai, kurie atrodo lyg stiklo defektas, yra kameros apšvietimo šviesos atspindžiai.
3. Nusausinkite minkšta šluoste.

### 13.5 Durelių sandariklio valymas

#### DĖMESIO!

Netinkamai valant gali būti pažeistas durelių sandariklis.

- Nevalykite metaliniu ar stiklo grandikliu.
- Nenaudokite jokių šveičiamujų valymo priemonių.
- 1. Perskaitykite valymo priemonių naudojimo nuorodas.
- 2. Durelių tarpiklį valykite karštu ploviklio tirpalu ir minkšta plovimo servetėle.
- 3. Nusausinkite minkšta šluoste.

### 13.6 Priekinės prietaiso dalies valymas

#### DĖMESIO!

Netinkamai valant gali būti pažeista prietaiso priekinė pusė.

- Nevalykite stiklo valikliu, metaliniu grandikliu ar stiklo grandikliu.
  - Kad išvengtumėte nerūdijančiojo plieno priekinių dalių korozijos, iškart pašalinkite kalkių, riebalų, krakmolo ir baltymų dėmes.
  - Nerūdijančiojo plieno paviršiams naudokite specialią nerūdijančiojo plieno priežiūros priemonę, skirtą šiltiems paviršiams.
  - 1. Perskaitykite valymo priemonių naudojimo nuorodas.
  - 2. Priekinę prietaiso dalį valykite karštu šarmu ir plovimo servetėle.
- Pastaba.** Prietaiso priekinių dalių spalvų gama gali siek tiek skirtis dėl skirtingų medžiagų, pvz., stiklo, plastiko ar metalo.

3. Priekinius prietaiso paviršius iš nerūdijančiojo plieno valykite minkšta šluoste užtepdami ploną nerūdijančiojo plieno priežiūros priemonės sluoksnį.  
Nerūdijančiojo plieno priežiūros priemonių galima įsigyti mūsų klientų aptarnavimo tarnyboje arba specializuotoje parduotuvėje.
4. Nusausinkite minkšta šluoste.

### 13.7 Valdymo skydelio valymas

#### DĖMESIO!

Netinkamai valomas valdymo skydelis gali būti pažeistas.

- ▶ Niekada nevalykite valdymo skydelio šlapia šluoste.
- 1. Perskaitykite valymo priemonių naudojimo nuorodas.
- 2. Valdymo skydelį valykite mikropluošto servetėle arba minkšta drėgna servetėle.
- 3. Nusausinkite minkšta šluoste.

## 14 Sutrikimų šalinimas

Nedideles prietaiso triktis galite pašalinti ir patys. Prieš kreipdamiesi į klientų aptarnavimo tarnybą perskaitykite informaciją apie trikių šalinimą. Taip išvengsite bei reikalingų išlaidų.

#### **⚠ ISPĖJIMAS – Sužeidimų pavojuς!**

Netinkamai atlikti remonto darbai kelia pavoju.

- ▶ Atlikti prietaiso remonto darbus leidžiama tik išmokytam personalui.
- ▶ Jei prietaisas sugedės, informuokite kl. apt. tarnybą.  
→ "Klientų aptarnavimo tarnyba", Psl. 42

#### **⚠ ISPĖJIMAS – Elektros smūgio pavojuς!**

Netinkamai atlikti remonto darbai kelia pavoju.

- ▶ Atlikti prietaiso remonto darbus leidžiama tik to mokytam personalui.
- ▶ Prietaisą remontuoti leidžiama tik su originaliomis atsarginėmis dalimis.
- ▶ Jei šio prietaiso el. tinklo arba prietaiso prijungimo kabelis pažeistas, jį reikia pakeisti specialiu el. tinklo prijungimo kabeliu arba specialiu prietaiso prijungimo kabeliu, kurį galite įsigyti iš gamintojo arba mūsų klientų aptarnavimo tarnyboje.

### 14.1 Veikimo sutrikimai

Sutrikimas	Priežastis ir trikių šalinimas
Prietaisas neveikia.	Tinklo laido jungiklis nėra įkištasis. ▶ Prijunkite prietaisą prie elektros tinklo.
	Saugiklių dėžutėje suveikė saugiklis. ▶ Saugiklių dėžutėje patirkinkite saugiklį.
	Nutrūko elektros tiekimas. ▶ Patirkinkite, ar patalpoje veikia apšvietimas ir kit prietaisai.
Veikimo sutrikimas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Saugiklių dėžutėje išjunkite saugiklį.</li> <li>2. Maždaug po 10 sekundžių vėl įjunkite saugiklį. ✓ Jei triktis buvo atsitiktinė, pranešimas užgęsta.</li> <li>3. Jei pranešimas pasirodo vėl, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. Paskambinę nurodykite tikslų klaidos pranešimą. → "Klientų aptarnavimo tarnyba", Psl. 42</li> </ol>
Mikrobangų režimas neveikia.	Durelės neuždarytos. ▶ Patirkinkite, ar tarp durelių neužstrigo maisto likučių arba pašalinis daiktas.
Patiekalai nepašyla.	Pagrindinėse nuostatose aktyvintas demonstracinis režimas. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, saugiklių dėžutėje trumpam išjungdami saugiklį.</li> <li>2. Per 5 minutes deaktyvinkite demonstracinių režimų pagrindinėse nuostatose. → Psl. 38</li> </ol>
Neveikia kameros apšvietimas.	Galimos įvairios priežastys. ▶ Kreipkitės į → "Klientų aptarnavimo tarnyba", Psl. 42.

<b>Sutrikimas</b>	<b>Priežastis ir trikčių šalinimas</b>
Mikrobangų režimas nutruksta.	<p>Veikimo sutrikimas</p> <p><b>1.</b> Iš naujo nustatykite prietaisą.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arba paspauskite mygtuką  ir palaikykite bent 10 sekundes.</li> <li>- Arba saugiklių dėžutėje išjunkite saugiklį. Maždaug po 10 sekundžių vėl ijjunkite saugiklį.</li> </ul> <p>✓ Jei triktis buvo atsitiktinė, pranešimas užgėsta.</p> <p><b>2.</b> Jei pranešimas pasirodo vėl, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. Paskambinę nurodykite tikslų klaidos pranešimą. → "Klientų aptarnavimo tarnyba", Psl. 42</p>
Patiekalai ikaista lėčiau nei anksčiau.	<p>Nustatyta per maža mikrobangų galia.</p> <p>► Nustatykite didesnę mikrobangų galią.</p> <p>Į prietaisą idėtas didesnis nei iprasta kiekis.</p> <p>► Nustatykite ilgesnę trukmę. Dvigubam kiekiui reikia dvigubos trukmės.</p>
	<p>Maistas yra vėsesnis nei anksčiau.</p> <p>► Apverskite maistą ir kartkartėmis jį pamaišykite.</p>
Kai prietaisas išjungtas, nerodomas paros laikas	<p>Netrukus ekranas išsijungia.</p> <p>Nieko daryti nereikia.</p>

## 14.2 Nuorodos rodmenų laukelyje

<b>Sutrikimas</b>	<b>Priežastis ir trikčių šalinimas</b>
Ekrane pasirodo pranešimas su raide "D" arba "E".	<p>Veikimo sutrikimas</p> <p><b>1.</b> Iš naujo nustatykite prietaisą.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Arba paspauskite mygtuką  ir palaikykite bent 6 sekundes.</li> <li>- Arba saugiklių dėžutėje išjunkite saugiklį. Maždaug po 10 sekundžių vėl ijjunkite saugiklį.</li> </ul> <p>✓ Jei triktis buvo atsitiktinė, pranešimas užgėsta.</p> <p><b>2.</b> Jei pranešimas pasirodo vėl, kreipkitės į klientų aptarnavimo tarnybą. Paskambinę nurodykite tikslų klaidos pranešimą. → "Klientų aptarnavimo tarnyba", Psl. 42</p>

# 15 Utilizavimas

## 15.1 Seno prietaiso utilizavimas

Jei ekologiskai utilizuosite prietaisą, Jame esančias vertingas medžiagas bus galima panaudoti vėl.

1. Ištraukite el. tinklo prijungimo kabelio el. tinklo kištuką.
2. Nupjaukite el. tinklo prijungimo kabelį.
3. Prietaiso atliekas tvarkykite pagal aplinkosaugos taisykles.

Kur ir kaip šiuo metu galima priduoti atliekas, teiraukitės prietaiso pardavėjo arba savivaldybėje.



Šis prietaisas yra pažymėtas pagal Europos bendrijos direktyvą 2012/19/ES dėl naudotų elektrinių ir elektroninių prietaisų (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Ši direktyva apibrėžia visoje ES galiojančią naudotų prietaisų grąžinimo ir perdirbimo tvarką.

# 16 Klientų aptarnavimo tarnyba

Daugiau informacijos apie garantijos galiojimo laiką ir Jūsų šalyje galiojančias garantijos sąlygas gausite mūsų klientų aptarnavimo tarnyboje, iš savo prekybos atstovų arba rasite mūsų interneto svetainėje. Kreipiantis į klientų aptarnavimo tarnybą reikės nurodysti jūsų turimo prietaiso gaminio numerį (E-Nr.) ir pagaminimo numerį (FD).

Klientų aptarnavimo tarnybos kontaktinius duomenis rasite pridedamame klientų aptarnavimo tarnybų sąraše arba mūsų interneto svetainėje. Siame gaminyje yra D energijos efektyvumo klasės šviesos šaltiniai. Šviesos šaltinių galima įsigyti kaip atsarginę dalį; ji keisti leidžiama tik to mokytiems specialistams.

## 16.1 Produkto numeris (E-Nr.) ir pagaminimo numeris (FD)

Produkto numerj (E-Nr.) ir pagaminimo numerj (FD) rasite savo prietaiso specifikacijų lentelėje.

Specifikacijų lentelę su numeriais rasite atidarę prie-taiso dureles.



Kad prietaiso duomenis ir klientų aptarnavimo tarnybos telefono numerj visada turėtumėte po ranka, duomenis galite užsirašyti.

# 17 Viskas pavyks

Čia nurodomos skirtiniams patiekalamams tinkamos nuostatos, geriausi priedai ir indai. Rekomendacijas optimaliai pritaikėme pagal Jūsų prietaisą.

## 17.1 Ką daryti toliau

Čia nuosekliai aprašoma, kaip tinkamiausiai naudoti rekomenduojamas nuostatas. Prie patiekalų pavadinimų pateikiama informacijos ir patarimų, kaip geriausia valdyti ir nustatyti prietaisą.

### Patarimas

Ruošimo nuorodos

- Rekomenduojamos nuostatos taikomos maistą de-dant į neįkaitintą tuščią kamerą.
- Apžvalgose nurodyti laiko duomenys yra apytiksliai. Jie priklauso nuo maisto produktų kokybės ir jų sa-vybų.

### **⚠ ISPĖJIMAS – Pavojus nusideginti!**

Maisto produktai kietu lukštu arba odelė šildant ir po šildymo gali susprogti.

- ▶ Niekada nevirkite kiaušinių su lukštu ir nešildykite kietai virtų kiaušinių su lukštu.
- ▶ Niekada neruoškite kiaukutinių ir vėžiagyvių.
- ▶ Jei šildote kiaušinienę arba kiaušinius stikliniame indelyje, iš pradžių pradurkite trynį.
- ▶ Jei maisto produkto apvalkalas arba odelė yra kiesta, pvz., obuolių, pomidorų, bulvių, dešrelių, jie gali įtrūkti. Prieš tai apvalkalą arba odelę reikia pabadyti.

## Atitirpinimas mikrobangomis

### Pastaba.

Ruošimo nuorodos

- Užšaldykite kuo plončiausius maisto gabalėlius.
- Naudokite tik atvirą mikrobangų režimui tinkamą indą.
- Indą padékite ant kameros dugno.
- Kol patiekalai šyla, juos pamaišykite arba apverskite 2–3 kartus. Apversdami išpilkite atitirpusį skystį.
- Atitirpinant mésą ar paukštieną atsiranda skysčio. Apversdami pašalinkite atsirandantį skysčį. Nenaudokite jo kitiams patiekalamams ir stebékite, kad jo nepatektų ant kitų maisto produktų.
- Apversdami išimkite jau atšilusią maltą mésą.
- Apversdami atskirkite atitirpusias dalis vieną nuo kitos.

1. Prieš naudodamai išimkite iš kameros nereikalingus indus.
2. Rekomenduojamose nuostatose pasirinkite norimą patiekala.
3. Sudékite maistą į tinkamą indą.
4. Indą padékite ant kameros dugno vidurio. Tuomet mikrobangos pasieks visas patiekalo puses.
5. Nustatykite prietaisą, kaip nurodyta rekomenduoja-mose nuostatose. Pirmiausia nustatykite mažesnę trukmę. Jei reikia, pailginkite trukmę.
6. Iš kameros imdamai karštą indą, naudokite puodkélé.

## 17.2 Kaip atitirpinti, pašildyti ir gaminti patiekalus naudojant mikrobangų funkcija

Nuostatos, rekomenduojamos atitirpinant, pašildant ir gaminant patiekalus mikrobangomis.

Trukmė priklauso nuo indo, maisto produktų temperatūros, savybių ir kiekio. Todėl lentelėse nurodyti diapazonai. Gamindami pirmą kartą pasirinkite mažiausią vertę, kitą kartą, jei reikės, galėsite nustatyti didesnę vertę. Jei naudojate kitus, o ne lentelėse nurodytus kiekius, galioja tokia taisyklė: dvigubas kiekis – beveik dviguba trukmė, per pusę mažesnis kiekis – per pusę mažesnė trukmė.

- Atitirpusj maistą dar 10–30 minučių palaikykite išjungtame prietaise, kad susivienodintų temperatūra.

Patiekalai	Svoris	Mikrobangų galia	Trukmė
Visas mėsos gabalas su kaulu arba be kaulo <sup>1</sup>	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 10 min. 2. 15–20 min.
Visas mėsos gabalas su kaulu arba be kaulo <sup>1</sup>	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min. 2. 20 min.
Visas mėsos gabalas su kaulu arba be kaulo <sup>1</sup>	1500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 20 min. 2. 25 min.
Mėsa gabalėliais arba griežinėliais <sup>1, 2</sup>	200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5–8 min. 2. 5–10 min.
Mėsa gabalėliais arba griežinėliais <sup>1, 2</sup>	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 9 min. 2. 10 min.
Mėsa gabalėliais arba griežinėliais <sup>1, 2</sup>	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 10 min. 2. 10–15 min.
Maišytas faršas <sup>1, 2</sup>	200 g	90 W	8–10 min.
Maišytas faršas <sup>1, 2</sup>	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 3 min. 2. 10–12 min.
Maišytas faršas <sup>1, 2</sup>	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 10 min. 2. 13–15 min.
Paukštiena arba paukštienos gabalėliai <sup>1, 2</sup>	600 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min. 2. 12–15 min.
Paukštiena arba paukštienos gabalėliai <sup>1, 2</sup>	1200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15–20 min. 2. 15–20 min.
Žuvies filé, žuvies kotletai arba žuvies gabalėliai <sup>1, 2</sup>	400 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 3 min. 2. 10–15 min.
Visa žuvis <sup>1</sup>	300 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 3 min. 2. 10–12 min.
Visa žuvis <sup>1</sup>	600 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min. 2. 13–15 min.
Daržovės, pvz., žirniai <sup>3</sup>	300 g	180 W	10–15 min.
Vaisiai, pvz., avietės <sup>3</sup>	300 g	180 W	6–9 min.
Vaisiai, pvz., avietės <sup>3</sup>	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 6–8 min. 2. 5–10 min.
Sviesto tirpinimas <sup>4</sup>	125 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 min. 2. 1–2 min.
Sviesto tirpinimas <sup>4</sup>	250 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 min. 2. 2–4 min.
Duonos kepalas <sup>1</sup>	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 5–10 min.
Duonos kepalas <sup>1</sup>	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min. 2. 9–10 min.
Pyragas, sausas, pvz., keksas <sup>5, 6</sup>	500 g	90 W	8–10 min.
Pyragas, sausas, pvz., keksas <sup>5, 6</sup>	750 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 3–5 min. 2. 6 min.
Pyragas, sultingas, pvz., vaisinis, varškės <sup>5</sup>	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 3 min. 2. 10–15 min.
Pyragas, sultingas, pvz., vaisinis, varškės <sup>5</sup>	750 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min. 2. 10–15 min.

<sup>1</sup> Kelis kartus apverskite patiekalą.

<sup>2</sup> Apversdami atskirkite atitirpusius maisto gabalėlius vieną nuo kito.

<sup>3</sup> Kartkartėmis atsargiai pamaišykite patiekalą.

<sup>4</sup> Visą išimkite iš pakuočės.

<sup>5</sup> Atitirpinti galima tik pyragus be glaisto, grietinėlės, želatinos arba kremo.

<sup>6</sup> Pyrago gabalėlius atskirkite vieną nuo kito.

## Užšaldyto maisto šildymas arba ruošimas mikrobangomis

Atkreipkite dėmesį į nustatymo rekomendacijas šildant mikrobangomis.

### Pastaba.

Ruošimo nuorodos

- Naudokite tik uždarą mikrobangų režimui tinkamą indą. Galite uždengti lėkštę arba specialiu mikrobangoms tinkamu dangčiu. Išimkite pusgaminius iš pakutės.
- Patiekalus inde išdėliokite kuo plončiau. Plončiai patiekalai paruošiami greičiau nei aukšti.
- Indą padékite ant kameros dugno.
- Patiekalai atiduoda šilumą indui. Indas gali labai įkaisti. Naudokite puodkėles.
- Maistą kelis kartus apverskite arba kartkartėmis pamaišykite.
- Paruoštą maistą palikite dar 2–5 minutes.
- Patiekalo skonis išlieka nepakitęs. Druskos ir pipirų dékite saikingai.
- Norint pasiekti geriausią rezultatą, rekomenduojama maisto produktus arba gatavus patiekalus šildyti nustačius 600 vatų. Jei ant pakutės nurodyta didesnė mikrobangų galia, pailginkite laiką.

<b>Patiekalai</b>	<b>Svoris</b>	<b>Mikrobangų galia</b>	<b>Trukmė</b>
Meniu, patiekalas lėkštėje, paruoštas patiekalas (2–3 komponentai)	300–400 g	600 W	8–10 min.
Sriuba	400 g	600 W	15–17 min.
Troškiniai	500 g	600 W	10–15 min.
Mėsos griežinėliai arba mėsos gabalėliai su padažu, pvz., guliašas	500 g	600 W	10–12 min.
Žuvis, pvz., filė gabalėliai <sup>1</sup>	400 g	600 W	10–12 min.
Apkepai, pvz., lazanija, vamzdelinių makaronų apkepas (apie 3 cm aukščio)	450 g	600 W	12–15 min.
Garnyras, pvz., ryžiai, makaronai <sup>1</sup>	250 g	600 W	3–5 min.
Garnyras, pvz., ryžiai, makaronai <sup>1</sup>	500 g	600 W	8–10 min.
Daržovės, pvz., žirniai, brokoliai, morkos <sup>1</sup>	300 g	600 W	7–10 min.
Daržovės, pvz., žirniai, brokoliai, morkos <sup>1</sup>	600 g	600 W	15 min.
Špinatai su grietine <sup>2</sup>	450 g	600 W	9–12 min.

<sup>1</sup> Ruošdami patiekalą įpilkite šiek tiek skysčio.

<sup>2</sup> Ruošdami patiekalą garuose nepilkite vandens.

### Patarimai, kaip kitą kartą atitirpinti, pašildyti ir pagaminti patiekalus mikrobangomis

Vadovaujantis šiais patarimais, atitirpinti, pašildyti ir ištroskinti maistą mikrobangomis pavyks puikiai.

<b>Norimas rezultatas</b>	<b>Patarimas</b>
Patiekalas per sausas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sumažinkite trukmę arba pasirinkite mažesnę mikrobangų galią.</li> <li>■ Uždenkite maistą ir įpilkite daugiau skysčio.</li> </ul>
Pasibaigus laikui patiekalas dar neatitirpęs, dar nepašilęs arba neparuoštas.	Padidinkite trukmę. Didessniems kiekiams ir aukštetiems patiekalamams reikia daugiau laiko.

<b>Norimas rezultatas</b>	<b>Patarimas</b>
Pasibaigus laikui patiekalo vidurys dar netinkamas valgyti, o kraštai jau perkaitė.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kartkartėmis pamaišykite.</li> <li>■ Sumažinkite mikrobangų galią ir padidinkite trukmę.</li> </ul>
Pasibaigus atitirpinimo trukmei mėsos arba paukštienos vidus dar neatitirpęs, o išorė jau įkaitusi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sumažinkite mikrobangų galią.</li> <li>■ Atitirpindami didelj kiekj, kelis kartus apverskite.</li> </ul>

## 17.3 Pašildymas

Savo prietaisu galite pašildyti maistą.


### Šildymas mikrobangomis

Atkreipkite dėmesį į nustatymo rekomendacijas šildant mikrobangomis.

#### ⚠ ISPĖJIMAS – Nusiplikimo pavojus!

Kai kurių kaitinamų skysčių virimas uždelsiamas. Tai yra virimo temperatūra pasiekama, tačiau nepradeda kilti užvirus būdingi garų burbuliukai. Reikia būti atsargiems, jei indas net šiek tiek krestelėtu. Karštas skysčis gali greitai užvirti ir pradėti tikštį.

- Kaitindami visada į indą įdėkite šaukštą. Tuomet virimas nebus uždelsiamas.



#### DĖMESIO!

Metalui palietus kameros sienelę susidaro kibirkštys, galinčios pažeisti prietaisą arba sugadinti vidinį durelių stiklą.

- Metalas, pvz., šaukštelių stiklinėje, turi būti maždaug 2 cm nuo kameros sienelių ir durelių vidinės pusės.

#### Pastaba.

Ruošimo nuorodos

- Naudokite tik uždarą mikrobangų režimui tinkamą indą. Galite uždengti lėkštę arba specialiu mikrobangoms tinkamu dangčiu. Išimkite pusgaminius iš pakuočės.
- Indą padékite ant kameros dugno.
- Maistą kelis kartus apverskite arba kartkartėmis pamaišykite.
- Paruoštą maistą palikite dar 2–5 minutes.
- Patiekalai atiduoda šilumą indui. Indas gali labai ikaisti. Naudokite puodkėles.
- Norint pasiekti geriausią rezultatą, rekomenduojama maisto produktus arba gatavus patiekalus šildyti nustačius 600 vatų. Jei ant pakuočės nurodyta didesnė mikrobangų galia, pailginkite laiką.

Patiukalai	Svoris	Mikrobangų galia	Trukmė
Lékštėje patiekiamas patiekalas, šaldytas	1 porcija	600 W	5–8 min.
Gérmai <sup>1, 2, 3</sup>	125 ml	boost	30–40 sek.
Gérmai <sup>1, 2, 3</sup>	200 ml	boost	1 min.
Gérmai <sup>1, 2, 3</sup>	500 ml	boost	2 min.
Kūdikių maistelis, pvz., pieno buteliukas <sup>4, 5, 3</sup>	50 ml	600 W	apie 20–30 sek.
Kūdikių maistelis, pvz., pieno buteliukas <sup>4, 5, 3</sup>	100 ml	600 W	40–50 sek.
Kūdikių maistelis, pvz., pieno buteliukas <sup>4, 5, 3</sup>	200 ml	600 W	60–70 sek.
Sriuba, 1 puodelis <sup>6</sup>	po 175 g	600 W	2–2,5 min.
Sriuba, 2 puodeliai <sup>6</sup>	po 175 g	600 W	3–4 min.
Mėsa su padažu <sup>7</sup>	500 g	600 W	7–10 min.
Troškinys <sup>6</sup>	400 g	600 W	4 min.
Troškinys <sup>6</sup>	800 g	600 W	6–7 min.
Daržovės, 1 porcija <sup>6</sup>	150 g	600 W	2–2,5 min.
Daržovės, 2 porcijos <sup>6</sup>	300 g	600 W	3–4 min.

<sup>1</sup> Į stiklinę įdėkite šaukštą.

<sup>2</sup> Neperkaitinkite alkoholinių gérinių.

<sup>3</sup> Būtinai patirkrinkite temperatūrą.

<sup>4</sup> Kūdikio maistelį šildykite be čiulptuko ar dangtelio.

<sup>5</sup> Pakaitinę patiekalą visada gerai sukryptykite.

<sup>6</sup> Retkarčiais patirkrinkite, kaip ruošiamas patiekalas.

<sup>7</sup> Mėsos gabalėlius atskirkite vieną nuo kito.

## 17.4 Ruošimas garuose

Savo prietaisui galite ruošti maistą garuose.

### Gaminimas mikrobangomis

#### Pastaba.

Ruošimo nuorodos

- Indą padékite ant kameros dugno.
- Patiekalus inde išdėliokite kuo plončiau. Plončiai patiekalai paruošiami greičiau nei aukšti.
- Naudokite tik uždarą mikrobangų režimui tinkamą indą. Galite uždengti lėkštę arba specialiu mikrobangoms tinkamu dangčiu. Išimkite pusgaminius iš pakuotės.
- Patiekalo skonis išlieka nepakitęs. Druskos ir pipirų dėkite saikingai.
- Paruoštą maistą palikite dar 2–5 minutes.
- Patiekalai atiduoda šilumą indui. Indas gali labai įkaisti. Naudokite puodkėles.
- Norint pasiekti geriausią rezultatą, rekomenduojama maisto produktus arba gatavus patiekalus šildyti nustačius 600 vatų. Jei ant pakuotės nurodyta didesnė mikrobangų galia, pailginkite laiką.

<b>Patiekalai</b>	<b>Svoris</b>	<b>Mikrobangų galia</b>	<b>Trukmė</b>
Visas viščiukas, šviežias, be vidurių <sup>1</sup>	1200 g	600 W	25–30 min.
Žuvies filė, šviežia <sup>2</sup>	400 g	600 W	7–8 min.
Daržovės, šviežios <sup>3, 2, 4</sup>	250 g	600 W	5–6 min.
Daržovės, šviežios <sup>3, 2, 4</sup>	500 g	600 W	10–12 min.
Bulvės <sup>3, 2, 4</sup>	250 g	600 W	7–9 min.
Bulvės <sup>3, 2, 4</sup>	500 g	600 W	10–12 min.
Bulvės <sup>3, 2, 4</sup>	750 g	600 W	15–20 min.
Ryžiai <sup>5, 4</sup>	125 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 4–5 min. 1. 12–15 min.
Ryžiai <sup>5, 4</sup>	250 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 6–8 min. 1. 15–18 min.
Desertai, pvz., pudingas (tirpusis) <sup>4</sup>	500 ml	600 W	5–8 min.
Vaisių kompotas <sup>4</sup>	500 g	600 W	9–12 min.

<sup>1</sup> Apversti patiekalą praėjus 1/2 viso laiko.

<sup>2</sup> Ruošdami patiekalą įpilkite šiek tiek skysčio.

<sup>3</sup> Supjaustykite vienodo dydžio gabalėliais.

<sup>4</sup> Kartkartėmis atsargiai pamaišykite patiekalą.

<sup>5</sup> Įpilkite dvigubą skysčio kiekį.

### Pudingas iš pudingo miltelių

#### ⚠ ISPĖJIMAS – Pavojus nusideginti!

Įkaitę patiekalai atiduoda šilumą. Indas gali įkaisti.

- Karštus indus arba priedus iš kameros visada imkite puodkélémis.

1. Pudingo milteliaus sumaišykite su cukrumi ir trupučiu pieno, kaip nurodyta ant pakuotės, ir išmaišykite mikrobangoms tinkamame dubenyje taip, kad neliktu gumulėlių.

2. Supilkite likusį pieną ir dar kartą išmaišykite.
3. Įdékite dubenį į kamерą ir uždarykite prietaiso du reles.
4. Nustatykite prietaisą, kaip nurodyta rekomenduoja mose nuostatose.
5. Pirmą kartą išmaišykite po 3 minučių. Paskui maišykite kas minutę, kol konsistencija bus tinkama. Trukmė priklauso nuo pieno temperatūros ir naudojamo indo.

### Spragėsiai mikrobangų krosnelėje

#### ⚠ ISPĖJIMAS – Pavojus nusideginti!

Vakuuminės maisto produktų pakuotės gali sprogti.

- Visada atsižvelkite į duomenis, pateiktus ant pakuotės.
- Maistą iš kameros visada imkite puodkélémis.

#### DĒMESIO!

Kelis kartus iš eilės mikrobangomis ruošiant spragėsius ir nustačius per didelę mikrobangų galią, dėl per krovos gali būti pažeista kamera.

- Tarp ruošimų reikia palaukti kelias minutes, kol prietaisas atvės.
- Niekada nenustatykite per didelęs mikrobangų galios.
- Rinkitės daugiausia 600 vatų.
- Spragėsių pakuotę visada dėkite ant stiklinės lėkštės.

## It Montavimo instrukcija

### Pastaba.

Ruošimo nuorodos

- Indą padėkite ant kameros dugno.
- Naudokite plokščią karščiuui atsparų stiklinį indą. Ne-naudokite porceliano arba labai išgaubtos lėkštės.

- Spragésių maišelį ant indo padékite pažymėta puse į apačią.
- Trukmę pritaikykite pagal kiekj.
- Tam, kad spragésiai nepridegtų, po 1 minutės ir 30 sekundžių spragésių pakelj trumpam išimkite ir pakratykite. Atsargiai – spragésiai yra karštū.

Patiekalai	Svoris	Mikrobangų galia	Trukmė
Spragésiai mikrobangų krosnelėje <sup>1</sup>	1 maišelis, 100 g	600 W	2,5 min.

<sup>1</sup> Spragésių pakuotę visada dėkite ant stiklinės lėkštės. Laikykitės gamintojo nuorodų.

## 17.5 Kontroliniai patiekalai

Šios apžvalgos buvo sudarytos bandymų institute, kad būtų lengviau patikrinti prietaisą pagal EN 60350-1:2013 arba IEC 60350-1:2011 standartus ir pagal EN 60705:2012, IEC 60705:2010 standartus.

### Gaminimas mikrobangomis

Patiekalas	Mikrobangų galia, W	Trukmė, min.	Nuoroda
Pienas su kiaušiniais, 1000 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 11–12 min. 2. 8–10 min.	„Pyrex“ forma
Biskvitas, 475 g	600 W	7–9 min.	„Pyrex“ forma, Ø 22 cm
Kepsnys iš faršo, 900 g	600 W	20–25 min.	„Pyrex“ forma, Ø 28 cm, ilga
Lėkštėje patiekiamas patiekalas, šaldytas, 1 porcija	600 W	5–6 min.	Dangtis mikrobangų funkcijai

### Atitirpinimas mikrobangomis

Patiekalas	Mikrobangų galia, W	Trukmė, min.	Nuoroda
Mėsa, 500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5–6 min. 2. 7–10 min.	„Pyrex“ forma, Ø 24 cm


## 18 Montavimo instrukcija

Atkreipkite dėmesį į prietaiso montavimo informaciją.



### 18.1 Tiekiamas komplektas

Išpakavę patirkinkite visas dalis, ar nėra transportavimo pažeidimų ir ar siuntoje nieko netrūksta.



### 18.2 Saugus montavimas

Montuodami prietaisą laikykitės šių saugos nurodymų.

- Saugus prietaiso naudojimas garantuoja mas tik tuomet, jei prietaisas sumontuotas tinkamai, laikantis montavimo instrukcijos. Už nepriekaištingą veikimą įrengimo vietoje atsako montuotojas.
- Išpakuokite prietaisą ir ji patikrinkite. Jei prietaisas transportuojant pažeistas, jo ne-junkite.
- Prieš pradėdami naudoti, iš kameros ir nuo durelių nuimkite pakuotés medžiagą ir nulupkite lipniajā plēvelę.
- Laikykite papildomos įrangos montavimo lapuose pateiktū nuorodū.
- Baldai, į kuriuos montuojamas prietaisas, turi būti atsparūs karščiui iki 95 °C, o priekinės gretimų baldų plokštės – iki 70 °C.
- Nemontuokite prietaiso už dekoratyvinių ar baldų durų. Prietaisas gali perkaisti.
- Angas balde išpjaukite prieš įstatydam prietaisą. Pašalinkite pjovenas. Jos gali pakankti elektrinių dalių funkcijoms.
- Prietaisus be kištuko gali prijungti tik leidimą turintis kvalifikuotas personalas. Jei žala padaroma netinkamai prijungus prietaisą, netenkate teisės reikalauti garantijos.

### **⚠ ISPĖJIMAS – Sužeidimų pavoju!**

Dalys, kurios yra prieinamos montuojant, gali būti aštriomis briaunomis, taigi galite įsipjauti.  
 ► Mūvėkite apsaugines pirštines.

### **⚠ ISPĖJIMAS – Gaisro pavoju!**

Naudoti prailgintą el. tinklo prijungimo kabelį ir neaprobuotus adapterius pavojinga.

- Nenaudokite ilginimo kabelių ir keliagubų kištukinių lizdų blokų.
- Naudokite tik gamintojo aprobuotus adapterius ir el. tinklo prijungimo linijas.
- Jeigu el. tinklo prijungimo kabelis per trumpos ir negalite gauti ilgesnio el. tinklo prijungimo kabelio, kreipkitės į elektrikus, kad atitinkamai įtaisyti namo instalaciją.

### **18.3 Įmontuojamieji baldai**

Šis prietaisas skirtas tik įmontuoti. Šis prietaisas neprietaikytas statyti ant stalo ar montuoti į spintelę.

Spintelėje, kurioje montuojamas prietaisas, už prietaiso negali būti galinės sienelės. Mažiausiasis montavimo aukštis yra 850 mm.

Negalima uždengti ventiliacijos ir oro įsiurbimo angų. Sumontuotas prietaisas turi būti tvirtoje padėtyje, negalima leisti jam pakrypti.

### **18.4 Elektros jungtis**

Kad saugiai prijungtumėte prietaiso elektros jungtis, atkreipkite dėmesį į šias nuorodas.

- Prietaisas atitinka I apsaugos klasę ir gali būti naujodojamas tik su įžeminimo laido jungtimi.
- Reikia naudoti saugiklius, atitinkančius duomenų lentelėje nurodytus duomenis ir šalyje galiojančius potvarkius.
- Atliekant bet kokius montavimo darbus, turi būti atjungtas įtampos tiekimas.
- Prietaisas gali būti jungiamas tik komplekte esančiu elektros laidu.
- Jungiamajį laidą reikia prijungiti galinėje prietaiso pusėje. 5 m ilgio elektros laidą galima įsigyti klientų aptarnavimo tarnyboje.
- Jungiamasis laidas gali būti keičiamas tik originaliu laidu. Jį galima įsigyti klientų aptarnavimo tarnyboje.


#### **Prietaiso prijungimas prie elektros tinklo**

**Pastaba.** Prietaisą galima jungti tik prie reikalavimus atitinkančio kištukinio lizdo su apsauginiu kontaktu.

1. Prijunkite maitinimo kabelį su kištuku prie prietaiso lizdo. Patikrinkite, ar žemosios įtampos elektros tinklo kabelio kištukas prijungtas tvirtai.
2. Prietaiso maitinimo kabelio kištuką įkiškite į netoli prietaiso esantį kištukinį lizdą. Kai prietaisas įmontuotas, maitinimo kabelio kištukas turi būti laisvai prieinamas. Jei maitinimo kabelio kištuko laisvai pasiekti negalima, tuomet stacionarieje elektros instaliacijoje būtina sumontuoti daugiapoli atskyrimo įtaisą, atitinkantį įrengimo sąlygas.

### **18.5 Montavimas į viršutinę spintelę**


Atkreipkite dėmesį į montavimo aukštoje spintelėje matmenis ir saugius atstumus.



Prietaisą montuokite tik tokiamje aukštyje, kad būtų galima lengvai išimti priedus.


## It Montavimo instrukcija

Pašalinkite statymo kojeles.




### 18.6 Montavimas aukštoje spintelėje

Atnaujinkite dėmesį į montavimo aukštoje spintelėje matmenis ir saugius atstumus.




Prietaisą montuokite tik tokiamje aukštyje, kad būtų galima lengvai išimti priedus.  
Nustatykite statymo kojeles.




### 18.7 Prietaiso įmontavimas

1. Prietaisą įki galio įstumkite.



Tai darydami nesulenkitė, neprispauskitė ir netraukite per ašturius kampus elektros laidą.

2. Patikrinkite atstumą įki gretimų prietaisų.




#### 3. DĒMESIO!


Atidarant prietaiso dureles prietaisas gali palinkti į priekį.

- Atidarydami prietaiso dureles laikykite prietaisą tinkamoje padėtyje.


Lėtai atidarykite prietaiso dureles.



4. Priešingoje lankstams pusėje prisukite prietaisą prie baldo.




5. Lankstų pusėje balde iš anksto išgręžkite angas srieginei jungčiai.



Uždenkite durelių lankstus.

Naudokite 2 mm skersmens grąžtą.


6. Išvalykite iš kameros drožles.  
7. Lankstų pusėje prisukite prietaisą prie baldo.



8. Iš kameros ir nuo durelių nuimkite pakuočės medžią ir nulupkite lipniajai plėvelę.


## 18.8 Virtuvės baldų komplektuose be išorinių rankenų, su vertikalia vidine rankena:

1. Abiejose pusėse pritvirtinkite užpildą, kad uždengtu-  
mėte ašturius kraštus ir galėtumėte montuoti saugiai.




2. Pritvirtinkite užpildą prie baldo.

3. Norédami įsukti varžtą, prieš tai pragręžkite užpildą ir baldą.



4. Pritvirtinkite prietaisą tinkamu varžtu.



## **18.9 Prietaiso išmontavimas**

- 1.** Atjunkite prietaisą nuo įtampos šaltinio.
- 2.** Atsukite tvirtinimo varžtus.
- 3.** Šiek tiek kilstelėkite prietaisą ir jį visiškai ištraukite.

# Satura rādītājs

## LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

1	Drošība .....	53
2	Izvairīšanās no bojājumiem.....	56
3	Vides aizsardzība un taupīšana .....	57
4	Iepazīšana.....	58
5	Pirms pirmās lietošanas reizes .....	59
6	Galvenā vadība.....	60
7	Mikroviļņu režīms.....	60
8	Ēdiens .....	62
9	Laika funkcijas .....	63
10	Bērnu drošības funkcija .....	64
11	Pamatiestatījumi .....	64
12	Tirīšanas atbalsta programma .....	65
13	Tirīšana un kopšana .....	65
14	Traucējumu novēršana .....	67
15	Likvidācija .....	68
16	Tehniskā servisa dienests.....	68
17	Šādi izdosies .....	68
18	<b>MONTĀŽAS PAMĀCĪBA.....</b>	74
	<b>18.2 Droša montāža .....</b>	<b>74</b>



## 1 Drošība

Levērojiet tālāk sniegtos drošības norādījumus.

### 1.1 Vispārīgi norādījumi

- Rūpīgi izlasiet šo instrukciju.
- Uzglabājiet instrukciju un produkta informāciju vēlākai izmantošanai vai nākamajiem īpašniekiem.
- Nepievienojiet ierīci, ja transportēšanas laikā tai ir radušies bojājumi.

### 1.2 Mērķim atbilstīga lietošana

Ierīces bez kontaktspraudņa drīkst pievienot tikai sertificēti speciālisti. Garantija neattiecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizi izveidota savienojuma dēļ.

Tikai tehniski pareizi veikta iebūvēšana atbilstoši montāžas pamācībai nodrošina izmantošanas drošību. Par pareizu ierīces darbību uzstādīšanas vietā atbild uzstādītājs.

Izmantojiet šo ierīci tikai:

- lai sagatavotu ēdienus un dzērienus;
- uzraudzībā. Šīlaicīgus gatavošanas procesus uzraugiet nepārtrauktī;
- sadzīves un līdzīgos apstākļos, piemēram: darbinieku virtuvēs veikalos, birojos un citās komercdarbības vietās; lauku saimniecībās; klientu virtuvēs viesnīcās un citās dzīvojamās telpās; pansijās ar brokastīm.
- ne augstāk kā 4000 m virs jūras līmeņa.

Šī ierīce atbilst standartam EN 55011 vai CISPR 11. Tas ir 2. grupas, B klases izstrādājums. 2. grupa nozīmē, ka mikroviļņi tiek radīti pārtikas sasildišanai. B klase norāda, ka ierīce ir piemērota lietošanai privātā mājsaimniecībā.

### 1.3 Lietotāju loka ierobežojums

Bērni, kas sasniegusi 8 gadu vecumu un vairāk, un cilvēki ar samazinātām fiziskajām, sensorajām un garīgajām spējām vai ar pieredzes vai zināšanu trūkumu iekārtu var lietot tikai citu cilvēku uzraudzībā vai pēc tam, kad viņi ir apmācīti to izmantot un ir sapratuši iespējamos riskus.

Bērni nedrīkst rotātāties ar ierīci.

Tirīšanu un lietotājiem paredzētu apkopi nedrīkst veikt bērni, izņemot gadījumus, kad viņi ir 15 gadus veci vai vecāki un tas tiek darīts kāda cita cilvēka uzraudzībā.

Uzraugiet, lai bērni, kas ir jaunāki par 8 gaadiem, neatrastos ierīces un pieslēguma kabēļa tuvumā.

### 1.4 Droša lietošana

Cepeškrāsns piederumus krāsnī ievietojiet ar pareizo pusī uz augšu.

#### ⚠️ BRĪDINĀJUMS – Aizdegšanās risks!

Gatavošanas nodalījumā ievietoti degoši priekšmeti var aizdegties.

- ▶ Neglabājiet gatavošanas nodalījumā degošus priekšmetus.
- ▶ Ja rodas dūmi, iekārta ir jāizslēdz vai jāatvieno kontaktdakša un durvis jātur aizvērtas, lai noslāpētu iespējamās liesmas.

Ēdiena atliekas, tauki un cepeša sula var aizdegties.

- Pirms lietošanas no piederumiem un gatavošanas nodalījuma sildelementiem notīriet lielākus netīrumus.

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!**

Piederumi vai trauki ļoti sakarst.

- Karstus piederumus vai traukus no gatavošanas nodalījuma vienmēr izņemiet ar virtuves cimdiem.
- Spirta tvaiki karstā gatavošanas nodalījumā var aizdegties. Var atsprāgt iekārtas durvis. Pa tām var izplūst karsts tvaiks un izšauties liesmas.
- Izmantojiet ēdienos tikai nelielas stipro dzērienu devas.
- Neuzkarsējiet neatšķaidītus spirtotos dzērienus ( $\geq 15\%$  tilp.) (piem., ēdienu apliešanai vai pārliešanai).
- Iekārtas durvis atveriet piesardzīgi.

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Applaucēšanās risks!**

Pieejamās daļas ierīces darbības laikā klūst karstas.

- Nepieskarieties karstajām daļām.
- Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni. Atverot ierīces durvis, var izplūst karsts tvaiks. Atkarībā no temperatūras tvaiks var nebūt redzams.
- Ierīces durvis atveriet piesardzīgi.
- Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni. Karstā gatavošanas nodalījumā no ūdens var rasties karsti ūdens tvaiki.
- Nekad nelejiet ūdeni karstā gatavošanas nodalījumā.

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!**

Saskrāpēts ierīces durvju stikls var saplaisāt.

- Ierīces durvju stikla tīrišanai nelietojiet asus, abrazīvus tīrišanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tā var saskrāpēt virsmu. Ierīces durvju viras kustas katru reizi, kad durvis tiek atvērtas vai aizvērtas, un jūs varat ievedt pirkstus.
- Nekad neturiet pirkstus durvju viru tuvumā.

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!**

Neprofesionāli veikts remonts ir bīstams.

- Iekārtas remontu drīkst veikt tikai attiecīgi apmācīts speciālists.
- Iekārtas remontam drīkst izmantot tikai oriģinālās rezerves daļas.
- Ja ir bojāts šīs ierīces elektrotīkla pieslēguma vads vai ierīces pieslēguma vads, tas jānomaina ar īpašu elektrotīkla pieslēguma vadu vai īpašu ierīces pieslēguma vadu, kas ir pieejams pie ražotāja vai tā tehniskā servisa dienestā.

Bojāta elektrotīkla pieslēguma vada izolācija ir bīstama.

- Nekad nepieļaujiet elektrotīkla pieslēguma vada saskari ar karstām iekārtas daļām vai siltuma avotiem.
- Nekad nepieļaujiet elektrotīkla savienojuma vada saskari ar smailiem priekšmetiem vai asām malām.
- Nekad nesalokiet, nesaspiediet un neizmaiņiet elektrotīkla savienojuma vadu.

Iekārtā iekļuvus mitrums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

- Iekārtas tīrišanai neizmantojiet tvaika tīrītāju vai augstspiediena tīrītāju.

Bojāta iekārta vai bojāts elektrotīkla pieslēguma vads ir bīstami.

- Nekad nelietojiet bojātu ierīci.
- Nekad nedarbiniet iekārtu ar saplaisājušu vai salauztu virsmu.
- Nekad neizvelciet elektrotīkla pieslēguma vadu, lai atvienotu iekārtu no elektrotīkla. Vienmēr izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu.
- Ja iekārta vai elektrotīkla pieslēguma vads ir bojāts, uzreiz izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu vai izslēdziet drošinātāju drošinātāju kastē.
- Sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu. → *Lappuse 68*

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Nosmakšanas risks!**

Bērni var iepakojuma materiālu uzvilkt uz galvas vai tajā ietīties un nosmakt.

- Glabājiet iepakojuma materiālu bērniem nepieejamā vietā.
- Neļaujiet bērniem rotaļāties ar iepakojuma materiālu.

Bērni var ieelpot vai norīt sīkas detaļas un tādējādi nosmakt.

- ▶ Glabājiet sīkas detaļas bērniem nepieejamā vietā.
- ▶ Neļaujiet bērniem rotaļāties ar sīkām detaļām.

## **1.5 Mikroviļņu krāsns**

**UZMANĪGI IZLASIET SVARĪGOS DROŠĪBAS NORĀDĪJUMUS UN SAGLABĀJIET TOS TURPMĀKAI IZMANTOŠANAI**

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Aizdegšanās rīks!**

Ierīci izmantot neatbilstoši noteikumiem ir bīstami, un tādējādi var radīt bojājumus. Piemēram, uzsildītas rītakurpes, spilveni ar graudu vai griķu spilvenu pildījumu var uzliesmot arī pēc vairākām stundām.

- ▶ Nekad nežāvējiet pārtikas produktus vai apģērbu, izmantojot šo ierīci.
- ▶ Nekad ar šo ierīci nesildiet rītakurpes, graudu vai griķu spilvenus, sūkļus, mitras tīrišanas lupatas u.c.
- ▶ Ierīci izmantojiet tikai ēdienu un dzērienu gatavošanai.

Pārtikas produkti, kā arī to iepakojumi un trauki var aizdegties.

- ▶ Nekādā gadījumā nesildiet pārtikas produktus siltumu uzturošā iepakojumā.
- ▶ Nekādā gadījumā bez uzraudzības nesildiet pārtiku plastmasas, papīra vai cita degoša materiāla traukos.
- ▶ Neuzstādiet pārāk lielu mikroviļņu jaudu vai darbības ilgumu. Rīkojieties atbilstoši šajā lietošanas pamācībā sniegtajai informācijai.
- ▶ Nekādā gadījumā, izmantojot mikroviļņus, nežāvējiet pārtikas produktus.
- ▶ Pārtikas produktus ar zemu ūdens saturu, piemēram, maizi, neatkausējiet vai nesildiet, izmantojot pārāk lielu mikroviļņu jaudu, un nedariet to ilgstoti.

Pārtikas eļļa var aizdegties.

- ▶ Nekādā gadījumā mikroviļņos nekarsējiet tikai pārtikas eļļu.

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Sprādzienbīstamības rīks!**

Cieši aizvērti trauki, kuros atrodas šķidrums vai citi pārtikas produkti, var viegli sasprāgt.

- ▶ Nekad nesildiet šķidrumus vai citus pārtikas produktus cieši slēgtos traukos.

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!**

Pārtikas produkti ar cietu apvalku vai mizu sildīšanas laikā vai pēc tā var pārsprāgt, izraisot sprādzienam līdzīgu efektu.

- ▶ Nekad negatavojiet olas olu trauciņā; nesildiet olu trauciņā cieti vārītas olas.
- ▶ Nekad nevāriet gliemežveidīgos vai vēžveidīgos.
- ▶ Gatavojot vēršacis vai olas glāzē, iepriekš sadurstiet dzeltenumu.
- ▶ Ja pārtikas produktiem, piemēram, āboliem, tomātiem, kartupeljiem vai desīnām, ir bieza miza vai āda, tā var pārsprāgt. Pirms uzkarsēšanas ādu vai mizu sadurstiet.

Siltums zīdaiņu pārtikā nesadalās vienmērīgi.

- ▶ Zīdaiņu barību nekad nesildiet noslēgtos traukos.
- ▶ Vienmēr noņemiet vāciņu vai knupīti.
- ▶ Pēc uzsildīšanas kārtīgi apmaisiet vai sakratiet.
- ▶ Pirms ēdienu došanas bērnam pārbaudiet ēdienu temperatūru.

Uzsildīti ēdieni izdala siltumu. Trauki var sakarst.

- ▶ Traukus vai piederumus no gatavošanas nodalījuma vienmēr izņemiet ar virtuves cimdiem.

Hermētiski iesaiņotu pārtikas produktu iepakojums var pārplīst.

- ▶ Vienmēr ievērojiet norādes uz iepakojumiem.
- ▶ Ēdienus no gatavošanas nodalījuma vienmēr izņemiet ar virtuves cimdiem.

Darba režīma darbības laikā pieejamās detaļas kļūst karstas.

- ▶ Nepieskarieties karstajām detaļām.
- ▶ Raugiet, lai iekārtas tuvumā neatrastos bērni.


Ierīces izmantošana neatbilstoši paredzētajam mērķim ir bīstama. Piemēram, pārkarsētu rītakurpu, graudu vai griķu spilvenu, sūkļu, mitru tīrišanas drānu un tamlīdzīgu priekšmetu dēļ var gūt apdegumus.

- ▶ Nekad nežāvējiet pārtikas produktus vai apģērbu, izmantojot šo ierīci.
- ▶ Nekad ar šo ierīci nesildiet rītakurpes, graudu vai griķu spilvenus, sūkļus, mitras tīrišanas lupatas u.c.
- ▶ Ierīci izmantojiet tikai ēdienu un dzērienu gatavošanai.

## ⚠ BRĪDINĀJUMS – Applaucēšanās risks!

Karsējot šķidrumus, var aizkavēties to vārīšanās. Tas nozīmē, ka, sasniedzot vārīšanās temperatūru, neizdalās raksturīgie tvaika burbuļi. Ja trauks kaut nedaudz vibrē, ievērojiet piesardzību. Karstais šķidrums var pēkšņi pārplūst trauka malām un izšķakstīties.

- Sildīšanas laikā traukā vienmēr ievietojiet karoti. Šādi tiek novērsta vārīšanas aizkavēšanās.



## ⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!

Nepiemēroti trauki var saplīst. Porcelāna un keramikas trauku osās un vāciņos var būt mazi caurumiņi. Aiz šiem caurumiņiem ir dobums. Dobumā iekļuvis mitrums var izraisīt trauka plīšanu.

- Izmantojiet tikai mikroviļņu krāsnij piemērotus traukus.

Metāla trauki un tvertnes vai trauki ar metāla apmalēm tikai mikroviļņu režīmā var radīt dzirksteles. Ierīce tiek bojāta.

- Izmantojot tikai mikroviļņu režīmu, nekad nelietojiet metāla traukus.
- Izmantojiet tikai mikroviļņu krāsnij piemērotus traukus.

## 2 Izvairīšanās no bojājumiem

### 2.1 Vispārīga informācija

#### UZMANĪBU!

Spirta tvaiki karstā gatavošanas nodalījumā var aizdegties un radīt neatgriezeniskus iekārtas bojājumus. Radītā spiediena ietekmē var atsprāgt vai pat izkrist iekārtas durvis. Var iesprāgt un saplīst durvju stikli. Radītais vakuums var stipri deformēt gatavošanas nodalījumu no iekšpuses.

- Neuzkarsējiet neatšķaidītus spirtotos dzērienus ( $\geq 15\%$  tilp.) (piem., ēdienu apliešanai vai pārliešanai).

Mitrums gatavošanas nodalījumā ilgākā laika periodā izraisa koroziju.

- Noslaukiet kondensātu pēc katras gatavošanas reizes.
- Neglabājiet mitrus pārtikas produktus ilgstoši aizvērtā gatavošanas nodalījumā.
- Neglabājiet gatavošanas nodalījumā ēdienu.

## ⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!

Ierīce darbojas ar augsts priegumu.

- Nekādā gadījumā nenoņemiet korpusu!

## ⚠ BRĪDINĀJUMS – Nopietna veselības kaitējuma risks!

Nepietiekama tīrišana var sabojāt iekārtas virsmu, saīsināt tās kalpošanas laiku un radīt bīstamas situācijas, piemēram, mikroviļņu enerģijas izplūšanu no iekārtas.

- Regulāri tīriet iekārtu un nekavējoties notīriet ēdienu paliekas.
- Rūpējieties, lai gatavošanas nodalījums, durvju blīvējums, durvis un durvju atdure vienmēr būtu tīras.

→ "Tīrišana un kopšana", Lappuse 65

Nelietojiet iekārtu, ja ir bojātas gatavošanas nodalījuma durvis vai durvju blīvējums. No iekārtas var izplūst mikroviļņu enerģija.

- Nelietojiet iekārtu, ja ir bojātas gatavošanas nodalījuma durvis, durvju blīvējums vai durvju plastmasas apmale.
- Remontu uzticiet tikai klientu apkalpošanas dienestam.

No ierīcēm bez korpusa apšuvuma izplūst mikroviļņu enerģija.

- Nekad nenoņemiet korpusa apšuvumu.
- Apkopes vai remonta darbu veikšanai izsauciet klientu servisu.

Ja blīvējums ir ļoti netīrs, ierīces durvis darba režīmā vairs labi nenoslēdzas. Tādējādi var tikt bojātas blakus esošo mēbelju fasādes.

- Vienmēr uzturiet tīru blīvējumu.
- Nekad nelietojiet ierīci, kurai bojāts blīvējums vai tā nav vispār.

Ierīces durvju izmantošana sēdēšanai vai priekšmetu novietošanai var izraisīt ierīces durvju bojājumus.

- Nenovietojiet, neuzstādiet uz ierīces durvīm, kā arī nepiekariet un neatbalstiet pret tām nekādus priekšmetus.

### 2.2 Mikroviļņu krāsns

Mikroviļņu lietošanas laikā ievērojiet šos norādījumus.

**UZMANĪBU!**

Ja metāls pieskaras gatavošanas nodalījuma sienai, rodas dzirksteles, kas var sabojāt ierīci vai duvju iekšējo stiklu.

- Metālam, piem., karotei glāzē, ir jāatrodas vismaz 2 cm attālumā no gatavošanas nodalījuma sienām un duvju iekšpuses.


Alumīnija bļodas šajā ierīcē var izraisīt dzirksteles.

Dzirksteles var bojāt ierīci.

- Neizmantojet alumīnija traukus gatavošanai ar šo ierīci.

Ierīces darbināšana ar tukšu gatavošanas nodalījumu izraisa pārslodzi.

- Nekad neieslēdziet mikroviļņu režīmu, ja gatavošanas nodalījumā nav ievietots īdiens. Izņemot īslaičgas trauku pārbaudes gadījumus.



Mikroviļņu režīmā pēc kārtas gatavojojot vairākas popkorna porcijas ar pārāk lielu mikroviļņu jaudu, var rasties gatavošanas nodalījuma bojājumi.

- Starp gatavošanas reizēm ļaujiet ierīcei vairākas minūtes atdzist.
- Neiestatiet pārāk lielu mikroviļņu jaudu.
- Neizmantojet vairāk kā 600 vatus.
- Popkorna turzu vienmēr novietojiet uz stikla šķīvja.

## **3 Vides aizsardzība un taupīšana**

### **3.1 Iepakojuma likvidācija**

Iepakojuma materiāli ir nekaitīgi videi un izmantojami atkārtoti.

- Atsevišķas sastāvdaļas likvidējiet, tās šķirojot.

### **3.2 Elektroenerģijas taupīšana**

Ja ievērosiet šos norādījumus, tiks samazināts iekārtas strāvas patēriņš.

Vienlaikus sildiet divas krūzes šķidruma.

- Vairāku īdienu sildīšana vienlaikus nevis secīgi nodrošina mazāku enerģijas patēriņu.

Izslēdziet displeju pamatiestatījumos.

- Ierīce gatavības režīmā taupa enerģiju.

#### **Piezīmes**


- Displeja spilgtums gatavības režīmā automātiski samazinās līdz 1. pakāpei.
- Iekārta patēriņš:
  - gatavības režīmā ar izslēgtu displeju – maks. 0,5 W

## 4 lepazīšana

### 4.1 Vadības panelis

Vadības panelī iestata visas ierīces funkcijas un skata informāciju par darba režīmu.

Atkarībā no iekārtas tipa detaļas attēlā var atšķirties, piemēram, pēc krāsas vai formas.



#### 1 Displejs ar regulēšanas gredzenu

Displejā, izmantojot digitālo regulēšanas gredzenu, jūs varat veikt iekārtas iestatījumus.

Displejā redzamas pašreizējās iestatījumu vērtības, izvēles iespējas vai norādes.

→ "Skāriendisplejs", Lappuse 58

#### 2 Skārienlauki

Ar skārienlaukiem var tieši iestatīt dažādas funkcijas.

→ "Skārienlauki", Lappuse 58

### 4.2 Skārienlauki

Skārienlauki ir pret pieskārieniem jutīgas virsmas. Lai izvēlētos funkciju, pieskarieties attiecīgajam laukam.

#### Skārienlauks      Funkcija

⌚	Ieslēdziet vai izslēdziet iekārtu. → "Galvenā vadība", Lappuse 60
⚡	Tieša piekluve mikroviļņu režīmam → "Mikroviļņu režīms", Lappuse 60
➡	Pārejiet vienu iestatījumu atpakaļ.
start stop	Sāciet vai apturiet darbību. → "Galvenā vadība", Lappuse 60
☒	Izvēlieties taimeri.
♾	Bērnu drošības funkcijas aktivizēšana vai deaktivizēšana.
△	Iekārtas durvju atvēršana
⌂	Darba režīmu izvēlnes atvēršana.

### 4.3 Skāriendisplejs

Skāriendisplejā tiek parādītas izvēles iespējas un aktuālajai funkcijai veiktie iestatījumi.

Lai izvēlētos kādu punktu, pieskarieties attiecīgajam teksta laukam.

#### Digitālais regulēšanas gredzens

Ar digitālo regulēšanas gredzenu ārpusē ap displeju izmaina iestatījumu vērtības.

Kad ir sasniegti minimālā vai maksimālā vērtība, šī vērtība paliek redzama displejā. Ja nepieciešams, griežot regulēšanas gredzenu, mainiet vērtību uz iepriekšējo vērtību. Kustinot pirkstus lēnām, vērtības var precīzi iestatīt ar regulēšanas gredzenu. Iestatot laiku, ar regulēšanas gredzenu varat arī atlasīt punktu, kas atbilst vēlamajām minūtēm vai stundām, piem., nospiežot atbilstoši 30 minūtes/sekundes.

#### Iestatīšanas zona

Displeja centrā atrodas iestatīšanas zona.

Iestatīšanas zonā tiek parādītas pašreizējās izvēles iespējas un jau veiktie iestatījumi.

Izvēlne un citas iestatīšanas iespējas ir izkārtotas horizontāli. Saraksti funkciju izvēlei ir izkārtoti vertikāli. Lai pārietu uz citām iestatīšanas zonas lapām, pārvelciet pār displeju. Lai izvēlētos funkciju, nospieziet uz attiecīgās funkcijas displejā.

#### Iestatīšanas zonā iespējamie simboli

Simbols	Nozīme
✓	Iestatījuma vērtības apstiprināšana.
↺	Iestatījuma vērtības atiestatīšana.
↗	Iestatījuma vērtības mainīšana darbības laikā.

### 4.4 Automātiskais durvju atvērējs

Izmantojot automātisko durvju atvērēju, atveras iekārtas durvis. Iekārtas durvis pilnībā var atvērt ar roku.

#### Piezīmes

- Elektroenerģijas padeves pārtraukuma gadījumā automātiskais durvju atvērējs nedarbojas. Durvis varat atvērt ar roku.
- Aterot iekārtas durvis darbības laikā, darbība tiek apturēta.
- Aizverot iekārtas durvis, darbība netiek atsākta automātiski. Sāciet darbību manuāli.
- Ja iekārtā ilgāku laiku ir bijusi izslēgta, nospiežot durvju atvēršanas pogu, iekārtas durvis atveras ar nelielu aizturi.

## 4.5 Karsēšanas režīmi un funkcijas

Lai jūs vienmēr varētu izvēlēties ēdienam vispiemērotāko karsēšanas režīmu, šajā nodalā ir sniegts skaidrojums par to atšķirībām un lietojumu.

Nosaukums	Jauda/pakāpes	Lietošana
Mikroviljiņi	90/180/360/600/"boost"	Ēdienu un šķidrumu atkausēšanai, gatavošanai un uzkaršanai. → "Mikroviljiņu režīms", Lappuse 60
Ēdieni		Daudziem ēdieniem ir iepriekš ieprogrammēti iestatījumi.
Tīrišana		Izvēlieties gatavošanas nodalījuma tīrišanas funkciju. → "Tīrišanas atbalsta programma", Lappuse 65
Pamatiestatījumi		Pielāgojiet pamatiestatījumus. → "Pamatiestatījumi", Lappuse 64

## 4.6 Gatavošanas nodalījums

Gatavošanas nodalījumā pieejamās funkcijas atvieglo ierīces lietošanu.

### Gatavošanas nodalījuma apgaismojums

Atverot iekārtas durvis, ieslēdzas gatavošanas nodalījuma apgaismojums. Ja iekārtas durvis ir atvērtas ilgāk par aptuveni 15 minūtēm, gatavošanas nodalījuma apgaismojums atkal izslēdzas.

Lielākajā dalā karsēšanas režīmu gatavošanas nodalījuma apgaismojums iekārtas darbības laikā ir ieslēgts. Kad darbība ir beigusies, gatavošanas nodalījuma apgaismojums izslēdzas.

### Dzesēšanas ventilators

Dzesējošais ventilators ieslēdzas un izslēdzas pēc nepieciešamības. Siltais gaiss izklūst pa ventilācijas spraugu virs ierīces durvīm.

#### UZMANĪBU!

Ventilācijas spraugas aizsegšana izraisa ierīces pārkāšanu.

- Neaizsedziet ventilācijas atveres.

Lai pēc darbības režīma beigām gatavošanas nodalījums ātrāk atdzistu, noteiku laiku turpina darboties dzesējošais ventilators. Ja ierīce darbojas mikroviljiņu režīmā, ierīce paliek auksta, tomēr dzesējošais ventilators ieslēdzas. Dzesējošais ventilators var turpināt darboties arī tad, kad ir beigta dabība mikroviljiņu režīmā.

## 4.7 Kondensāts

Gatavošanas laikā uz ierīces durvīm un gatavošanas nodalījumā var veidoties kondensāts. Kondensāts ir normāla parādība, un tas neietekmē ierīces darbību. Noslaukiet kondensātu pēc gatavošanas.

## 4.8 Iekārtas durvis

Iekārtas durvis var atvērt ar . Ja iekārtas darbības laikā tiek atvērtas iekārtas durvis, darbība tiek apturēta.

Kad iekārtas durvis ir aizvērtas, darbību var turpināt ar

## 5 Pirms pirmās lietošanas reizes

Pirms pirmās lietošanas reizes veiciet iestatījumus. Noteikt iekārtu un piederumus.

### 5.1 Pirmreizējā ekspluatācijas sākšana

Lai varētu lietot iekārtu, sākot ekspluatāciju pirmoreiz, ir jāveic iestatījumi.

#### Pirmreizējā ekspluatācijas sākšana

1. Ieslēdziet ierīci ar .
- ✓ Tieki parādīts pirmais iestatījums.
2. Lai vajadzības gadījumā iestatījumu mainītu, uzspiediet uz attiecīgās vērtības sarakstā vai izmainiet vērtību ar regulēšanas gredzenu.  
Iespējamie iestatījumi:
  - Valoda
  - Pulkstenis

3. Nospiediet un pārejiet uz nākamo iestatījumu.
4. Pārskatiet visus iestatījumus un, ja nepieciešams, izmainiet.
  - ✓ Pēc pēdējā iestatījuma displejā tiek parādīta norāde par to, ka iestatījumi ir pabeigli.

### 5.2 Ierīces tīrišana pirmo reizi pirms lietošanas

Pirms ierīcē pirmoreiz gatavojat ēdienu, iztīriet gatavošanas nodalījumu un piederumus.

1. Raugieties, lai gatavošanas nodalījumā nebūtu paliikuši iepakojuma pārpalikumi, piederumi vai citi priekšmeti.
2. Notīriet gatavošanas nodalījuma gludās virsmas ar mīkstu, mitru drānu.

## 6 Galvenā vadība

### 6.1 Iekārtas ieslēgšana

- Nospiediet .
- ✓ Ierīce ir gatava darbam.

### 6.2 Iekārtas izslēgšana

- Nospiediet .
- ✓ Ierīce pārtrauc darbībā esošās funkcijas.
- ✓ Displejā pāris minūtes tiek attēlots pulksteņa laiks.

### 6.3 Darbības sākšana

- Nospiediet .

### 6.4 Darbības pārtraukšana

1. Atveriet iekārtas durvis vai nospiediet .
- ✓ Darbība tiek apturēta.
2. Lai turpinātu darbību, aizveriet durvis un nospiediet .
- ✓ Darbības režīms turpinās.

### 6.5 Darbības pārtraukšana

- Nospiediet .
- ✓ Ierīce pārtrauc darbībā esošās funkcijas.

## 7 Mikroviļņu režīms

Ar mikroviļņu režīmu varat īpaši ātri pagatavot, uzsildīt vai atkausēt ēdienu.

### 7.1 Mikroviļņu jauda

Šeit ir sniegs pārskats par mikroviļņu jaudu un tās pielietojumu.

Mikroviļņu jauda vatos	Maksimālais darbības laiks stundās	Lietošana
90 W	1:30	Ātri bojājošos ēdienu atkausēšana.
180 W	1:30	Ēdienu atkausēšana un tālāka gatavošana.
360 W	1:30	Gaļas un zivs gatavošana vai delikātu ēdienu uzsildīšana.
600 W	1:30	Ēdienu uzkarsēšana un gatavošana.
boost	0:30	Šķidrumu uzkarsēšana.

#### Piezīmes

- Lai aizsargātu iekārtu, maksimālā mikroviļņu jauda "boost" pirmajās minūtēs pakāpeniski tiek samazināta līdz 600 vatiem. Maksimālā jauda atkal ir pieejama pēc noteikta atdzišanas laika.
- Mikroviļņu jauda neatbilst faktiskajam iekārtas jaudas patēriņam.

### 7.2 Mikroviļņiem piemēroti trauki

Lai ēdienu uzsildītu vienmērīgi un nebojātu ierīci, izmantojiet piemērotus traukus un piederumus.

**Piezīme:** Pirms trauku izmantošanas mikroviļņu režīmā ievērojiet ražotāja norādījumus. Šaubu gadījumā veiciet trauka piemērotības pārbaudi.

#### Var izmantot mikroviļņu režīmā

Trauks	Pamatojums
Trauki no karstumizturīga un mikroviļņiem piemērota materiāla: ■ Stikls ■ Stiklkeramika ■ Porcelāns ■ Karstumizturīga plastmasa ■ Pilnīgi glazēta keramika bez plaisām	Šie materiāli neaiztur mikroviļņus. Mikroviļņi karstumizturīgus traukus nebojā.

Metāla galda piederumi

**Piezīme:** Lai novērstu vārīšanās aizkavi, varat izmantot metāla galda piederumu, piemēram, glāzē ieliku karoti.

#### UZMANĪBU!

Ja metāls pieskaras gatavošanas nodalījuma sienai, rodas dzirksteles, kas var sabojāt ierīci vai duvju iekšējo stiklu.

- Metālam, piem., karotei glāzē, ir jāatrodas vismaz 2 cm attālumā no gatavošanas nodalījuma sienām un duvju iekšpuses.

## Nav piemēroti mikroviļņiem

Trauks	Pamatojums
Metāla trauki	Metāls aiztur mikroviļņus. Ēdiens tikpat kā neuzsilst.
Trauki ar dekoratīviem zelta vai sudraba elementiem	Mikroviļņi var sabojāt dekoratīvos zelta un sudraba elementus. <b>Padoms:</b> Traukus varat izmantot, ja ražotājs ir garantējis to piemērotību mikroviļņiem.

## 7.3 Trauku piemērotības mikroviļņiem pārbaude

Pārbaudiet trauku piemērotību mikroviļņiem, veicot trauku pārbaudi. Tikai trauka pārbaudes laikā ierīci atļauts darbināt mikroviļņu režīmā, neievietojot tajā ēdienu.

### ⚠ BRĪDINĀJUMS – Applaucēšanās risks!

Pieejamās daļas ierīces darbības laikā kļūst karstas.

- Nepieskarieties karstajām daļām.
- Raugieties, lai tuvumā neatrastos bērni.
- 1. Ievietojiet tukšo trauku gatavošanas nodalījumā.
- 2. Uz ½-1 minūti iestatiet ierīci maksimālās mikroviļņu jaudas režīmā.
- 3. Startējiet darbību.
- 4. Vairākas reizes pārbaudiet trauku:
  - Ja trauks ir auksts vai ķermēna siltuma temperatūrā, tas ir piemērots mikroviļņiem.
  - Ja trauks ir karsts vai rodas dzirksteles, pārtrauciet trauka pārbaudi. Trauks nav piemērots mikroviļņiem.

## 7.4 QuickStart

1. Nospiediet taustiņu .
2. Sāciet darbību ar .
- ✓ Iekārtā 1 minūti darbojas ar noklusējuma mikroviļņu jaudu.

**Piezīme:** Noklusējuma mikroviļņu jaudu varat mainīt pamatiestājumos. → *Lappuse 64*

## 7.5 Mikroviļņu režīma iestatīšana

### Piezīme:

Ievērojet norādes par pareizu mikroviļņu režīma lietošanu:

- Ievērojet drošības norādījumus. → *Lappuse 55*
- Ievērojet norādījumus par izvairīšanos no materiāliem zaudējumiem. → *Lappuse 56*
- Ievērojet norādījumus par mikroviļņiem piemērotiem traukiem un piederumiem.

1. Izvēlnē nospiediet "Mikroviļņi".
  - Vai ar skārienjutīgo lauku  tieši izvēlieties mikroviļņu režīmu.
2. Nospiediet uz mikroviļņu jaudas rādījuma vatos.
3. Iestatiet mikroviļņu jaudu ar regulēšanas gredzenu.
4. Lai apstiprinātu iestatīto mikroviļņu jaudu, displejā nospiediet uz ✓
5. Nospiediet  "Laiks".

Mikroviļņu režīmam vienmēr jāiestata darbības laiks.

6. Lai mainītu iepriekš iestatīto darbības laiku, nospiediet uz attiecīgās laika vērtības, piemēram, minūšu rādījuma "m" vai sekunžu rādījuma "s".
- ✓ Izvēlētā vērtība tiek izcelta zilā krāsā.
7. Iestatiet darbības laiku ar regulēšanas gredzenu. Ja nepieciešams, atiestatiet iestatīto vērtību ar .
8. Lai apstiprinātu iestatīto laiku, displejā nospiediet uz ✓.
9. Sāciet darbību ar .
- ✓ Sāk darboties mikroviļņu režīms, un ir redzama laika atskaite. Maksimālās mikroviļņu jaudas "boost" gadījumā displejā tiek attēlots jaudas samazinājums.
- ✓ Kad ir pagājis darbības laiks, atskan signāls. Displejā tiek parādīta norāde, ka darbība beigusies.

10. Kad ir pagājis darbības laiks:
  - Ja nepieciešams, jūs varat veikt citus iestatījumus un sākt darbību no jauna.
  - Kad ēdiens ir gatavs, izslēdziet iekārtu ar .

11. Izķāvējiet gatavošanas nodalījumu.

**Padoms:** Lai optimāli izmantotu ierīci, varat vadīties pēc ieteicamajos iestājumos atrodamajiem datiem. → "Sādi izdosies", *Lappuse 68*

## 7.6 Mikroviļņu jaudas mainīšana

Mikroviļņu jaudas pakāpi var mainīt darbības laikā.

1. Nospiediet ^.
2. Nospiediet uz iestatītās mikroviļņu jaudas rādījuma.
3. Iestatiet mikroviļņu jaudu ar regulēšanas gredzenu.
4. Nospiediet ✓.

## 7.7 Darbības laika mainīšana

1. Nospiediet ^.

2. Nospiediet uz iestatīto "Laiks".

3. Lai mainītu iepriekš iestatīto darbības laiku, nospiediet uz attiecīgās laika vērtības, piemēram, minūšu rādījuma "m" vai sekunžu rādījuma "s".
- ✓ Izvēlētā vērtība tiek izcelta zilā krāsā.
4. Iestatiet darbības laiku ar regulēšanas gredzenu. Ja nepieciešams, atiestatiet iestatīto vērtību ar .
5. Nospiediet ✓.

## 7.8 Gatavošanas turpināšana

Ēdienu var turpināt gatavot arī pēc tam, kad ir pagājis iestātītais laiks.

1. Nospiediet "Pievienot papildu gatav. laiku".
2. Iestatiet vajadzīgo laiku.
  - "Darbības laika iestatīšana", *Lappuse 63*
  - Ar  var atiestatīt iestatīto laiku.
3. Nospiediet ✓.
4. Sāciet darbību ar .

## 7.9 Darbības pārtraukšana

1. Atveriet iekārtas durvis vai nospiediet .
- ✓ Darbība tiek apturēta.
2. Lai turpinātu darbību, aizveriet durvis un nospiediet .
- ✓ Darbības režīms turpinās.

## 7.10 Darbības pārtraukšana

- Nospiediet .
- ✓ Ierīce pārtrauc darbībā esošās funkcijas.

## 8 Ēdieni

Darba režīms "Ēdieni" palīdz iekārtā gatavot dažādus ēdienus un automātiski izvēlas optimālos iestatījumus.

### 8.1 Norādes dažādiem ēdieniem paredzētiem iestatījumiem

Lai sasniegtu optimālu gatavošanas rezultātu, ievērojiet šīs norādes:

- Izmantojiet tikai nebojātus pārtikas produktus.
- Izņemiet produktus no iepakojuma un nosveriet. Ja iekārtā nevarat ievadīt precīzu svaru, noapaļojet to uz augšu vai leju.
- Izmantojiet tikai mikroviļņiem piemērotus, karstumizturīgus traukus, piemēram, no stikla vai keramikas.
- Levietojeti produktus aukstā gatavošanas nodalījumā.

#### Atkausēšana

- Sadaliet pārtikas produktus plakanos gabaloš pa porcijām, sasaldējiet -18 °C temperatūrā un novietojiet glabāšanai.
- Saldētos pārtikas produktus ievietojet seklā traukā, piemēram, stikla vai porcelāna šķīvī.
- Pārtikas produkti pēc programmas beigām var nebūt pilnībā atkusuši. Taču tie ir gatavi tālākai apstrādei.
- Atkausētus produktus vēl 10–30 minūtes astājiet izslēgtā ierīcē, lai izlīdzinātos temperatūra.
- Atkausējot gaļu vai putnu gaļu, rodas šķidrums. Apgrīezot nolejiet šķidrumu. Neizmantojet šķidrumu pārtikā un neļaujiet tam nonākt saskarē ar citiem pārtikas produktiem.
- Jau atkusušu malto gaļu pēc apgrīešanas izņemiet.
- Veselu putnu lieciet traukā ar krūtiņas daļu uz leju, bet gabaloš sagrieztu putna gaļu – ar ādu uz leju.

#### Dārzeni

- Svaigi dārzeni: sagrieziet vienāda lieluma gabaloš. Uz 100 g pievienojiet īdamkaroti ūdens.
- Saldēti dārzeni: piemēroti ir tikai blanšēti, iepriekš nesagatavoti dārzeni. Saldēti dārzeni krējuma mērcē nav piemēroti. Pievienojiet 1–3 īdamkarotes ūdens. Spinātiem un sarkanajiem galviņkāpostiem ūdeni nepievienojiet.

#### Kartupeļi

- Vārīti kartupeļi: sagrieziet tos vienāda lieluma gabaloš. Uz 100 g pievienojiet divas īdamkarotes ūdens un nedaudz sāls.

- Kartupeļi ar mizu: izmantojet vienāda lieluma kartupeļus. Nomazgājiet kartupeļus un sadurstiet mizu. Kartupeļus vēl mitrus lieciet traukā bez ūdens.

#### Rīsi

- Neizmantojet brūnos rīsus vai rīsus maisiņos.
- Pievienojiet rīsiem ūdeni, kura daudzums ir divas vai divarpus reizes lielāks par rīsu daudzumu.

### 8.2 Programmas iestatīšana

**Prasība:** Iekārta ir ieslēgta.

1. Nospiediet "Ēdieni".
2. Izvēlieties programmu.
3. Nospiediet uz iepriekš iestatītā svara rādījuma.
4. Ar vadības gredzenu iestatiet vajadzīgo svaru.
5. Apstipriniet svaru ar ✓.
6. Ja vēlaties norādīt beigu laiku, iestatiet to.
  - Nospiediet "Beigas".
  - Iestatiet vajadzīgo laiku.
  - Apstipriniet beigu laiku ar ✓.
7. Ielieciet ēdienus gatavošanas nodalījumā.
8. Aizveriet ierīces durvis.
9. Nospiediet <sup>start</sup><sub>stop</sub>.
  - ✓ Iestatītā ilguma beigās atskan signāls.

**Piezīme:** Dažās programmās gatavošanas laikā displejā tiek attēlotas norādes. Sekojiet šīm norādēm.

#### Gatavošanas turpināšana

Ēdieni var turpināt gatavot arī pēc tam, kad ir pagājis iestatītais laiks.

1. Nospiediet "Pievienot papildu gatav. laiku".
2. Iestatiet vajadzīgo laiku.
  - "Darbības laika iestatīšana", Lappuse 63
  - Ar ○ var atiestatīt iestatīto laiku.
3. Nospiediet ✓.
4. Sāciet darbību ar <sup>start</sup><sub>stop</sub>.

#### Darbības pārtraukšana

1. Atveriet iekārtas durvis vai nospiediet <sup>start</sup><sub>stop</sub>.
  - ✓ Darbība tiek apturēta.
2. Lai turpinātu darbību, aizveriet durvis un nospiediet <sup>start</sup><sub>stop</sub>.
  - ✓ Darbības režīms turpinās.

#### Darbības pārtraukšana

- Nospiediet ⊖.
- ✓ Ierīce pārtrauc darbībā esošās funkcijas.

### 8.3 Ēdienu pārskats

Ēdiens	Piemēroti produkti	Svara diapāzons, kg	Trauki/piederumi
Maizes atkausēšana <sup>1</sup>	Maize – vesela, apaļa vai garena, maize šķēlēs, biskvīta kūka, rauga kūka, augļu kūka, kūka bez glazūras, krējuma vai želatīna	0,20-1	Sekls, valējs trauks
Gaļas atkausēšana <sup>2</sup>	Cepetis, plakani gaļas gabali, cālis, maltā gaļa	0,20-2	Sekls, valējs trauks

<sup>1</sup> Ievērojiet apgrīešanas signālu.

<sup>2</sup> Ievērojiet apmaišanas signālu.

Ēdiens	Piemēroti produkti	Svara diapāzons, kg	Trauki/piederumi
Zīvs atkausēšana <sup>1</sup>	Vesela zīvs, zīvs fileja, zīvs karbonāde	0,10-1	Sekls, valējs trauks
Svaigi dārzeni <sup>2</sup>	Piemēram, ziedkāposti, brokoļi, burkāni, kolrābji, loki, paprika, cukīni	0,15-1	Slēgts trauks
Dārzeni, saldēti <sup>2</sup>	Piemēram, ziedkāposti, brokoļi, burkāni, kolrābji, sarkanie kāposti, spināti	0,15-1	Slēgts trauks
Rīsi <sup>2</sup>	Gargraudu rīsi	0,05-0,3	Dziļš trauks ar vāku
Vārīti kartupelji <sup>2</sup>	Kartupelji ar mizu vai bez tās, vienāda lieluma gabalos	0,20-1	Slēgts trauks

<sup>1</sup> levērojiet apgriešanas signālu.<sup>2</sup> levērojiet apmaisīšanas signālu.

## 9 Laika funkcijas

Jūsu iekārtai ir laika funkcijas, ar kurām var iestatīt darbības laiku un darbības beigas, kā arī taimeri.

Laika funkcijas	Lietošana
Laiks	Ja ir iestatīts darbības laiks, tam beidzoties, iekārtā automātiski pārtrauc karsēt.
Beigas	Iestatot darbības laiku, var iestatīt laiku, kad darbībai jābeidzas. Iekārtā tiek automātiski ieslēgta tā, lai darbība tiktu pabeigta vajadzīgajā laikā.
Taimeris	Taimeri var iestatīt neatkarīgi no darba režīma. Tas neietekmē iekārtas darbību.

### 9.1 Darbības laika iestatīšana

Darbības laiku ar "boost" var iestatīt uz maksimāli 30 minūtēm. Darbības laiku visās pārējās pakāpēs var iestatīt uz maksimāli 90 minūtēm.

**Prasība:** Ir iestatīts darba režīms un pakāpe.

- Nospiediet "Laiks".
- Lai mainītu iepriekš iestatīto darbības laiku, nospiediet uz attiecīgās laika vērtības, piemēram, minūšu rādījuma "m" vai sekunžu rādījuma "s".
- Izvēlētā vērtība tiek izcelta zilā krāsā.
- Iestatiet darbības laiku ar regulēšanas gredzenu. Ja nepieciešams, atiestatiet iestatīto vērtību ar .
- Nospiediet ✓.
- Sāciet darbību ar .

### Gatavošanas turpināšana

Ēdienu var turpināt gatavot arī pēc tam, kad ir pagājis iestatītais laiks.

- Nospiediet "Pievienot papildu gatav. laiku".
- Iestatiet vajadzīgo laiku.  
→ "Darbības laika iestatīšana", Lappuse 63  
Ar var atiestatīt iestatīto laiku.
- Nospiediet ✓.
- Sāciet darbību ar .

### Darbības laika mainīšana

Ilgumu var mainīt jebkurā laikā.

- Nospiediet "Laiks".

- Lai mainītu iepriekš iestatīto darbības laiku, nospiediet uz attiecīgās laika vērtības, piemēram, minūšu rādījuma "m" vai sekunžu rādījuma "s".
- Izvēlētā vērtība tiek izcelta zilā krāsā.
- Iestatiet darbības laiku ar regulēšanas gredzenu. Ja nepieciešams, atiestatiet iestatīto vērtību ar .
- Nospiediet ✓.

### Darbības laika pārtraukšana

Darbības laika atskaiti jebkurā brīdī var pārtraukt.

- Nospiediet uz laika rādījuma.
- Atiestatiet darbības laiku ar .
- Darba režīmos, kuriem vienmēr nepieciešams darbības laiks, iekārtā darbības laiku atiestata uz iepriekš iestatīto vērtību.
- Nospiediet ✓.

### 9.2 Beigu laika iestatīšana

Laiku, kad jābeidzas darbībai, var pārceļt par līdz pat 24 stundām.

#### Piezīmes

- Lai iegūtu labu gatavošanas rezultātu, nepārceliet laiku, kad darbība jau ir sākusies.
- Lai pārtikas produkti nesabojātos, neatstājiet tos pārāk ilgi gatavošanas nodalījumā.

#### Prasības

- Ir iestatīts darba režīms un pakāpe.
- Ir iestatīts darbības laiks.
- Nospiediet "Beigas".
- Lai mainītu iepriekš iestatīto beigu laiku, nospiediet uz attiecīgās laika vērtības, piemēram, stundu rādījuma h vai minūšu rādījuma m.
- Izvēlētā vērtība tiek izcelta zilā krāsā.
- Iestatiet beigu laiku ar regulēšanas gredzenu.
- Nospiediet ✓.
- Nospiediet .
- Displejā redzams sākuma laiks. Iekārtā darbojas gaidīšanas režīmā.
- Kad sākuma laiks ir pienācis, sākas darbība un laika atskaite.
- Kad laiks ir beidzies, atskan signāls. Displejā tiek parādīta norāde, ka darbība beigusies.
- Kad laika atskaite ir beigusies, veiciet vienu no turpmākajām darbībām:

- Ja nepieciešams, jūs varat veikt citus iestatījumus un sākt darbību no jauna.
- Kad ēdiens ir gatavs, izslēdziet iekārtu ar ⌂.

### Beigu laika mainīšana

Lai iegūtu labu gatavošanas rezultātu, mainiet iestatīto laiku tikai tad, ja nav sākusies darbība un laika atskaite.

1. Nospiediet "Beigas".
2. Iestatiet beigu laiku ar regulēšanas gredzenu.  
Ja nepieciešams, atiestatiet iestatīto vērtību ar ⌂.
3. Nospiediet ✓.

### Beigu laika pārtraukšana

1. Nospiediet "Beigas".
2. Atiestatiet iestatīto vērtību ar ⌂.
3. Nospiediet ✓.

## 9.3 Taimera iestatīšana

Taimeris darbojas neatkarīgi no darba režīma. Taimeri var iestatīt uz laiku līdz 24 stundām. Taimerim ir atsevišķs signāls, lai varētu atšķirt, vai ir beigusies taimera vai darbības laika atskaite.

1. Nospiediet ✎.
2. Lai iestatītu taimeri, displejā uzspiediet uz attiecīgās laika vērtības, piemēram, minūšu rādījuma "m" vai sekunžu rādījuma "s".
- ✓ Izvēlētā vērtība tiek izcelta zilā krāsā.
3. Iestatiet taimeri ar regulēšanas gredzenu.
- ✓ Ja nepieciešams, atiestatiet iestatīto vērtību ar ⌂.

4. Lai sāktu taimera laika atskaiti, displejā nospiediet ▶.
- ✓ Sākas taimera laika atskaite.
- ✓ Kad iekārtā ir izslēgta, taimeris paliek redzams displejā.
- ✓ Kad iekārtā ir ieslēgta, displejā ir redzami pašreizējā darba režīma iestatījumi. Taimeris tiek rādīts statusa indikācijā.
- ✓ Kad taimera laiks ir beidzies, atskan signāls. Displejā tiek parādīta norāde, ka taimera laiks ir beidzies.

### Taimera izslēgšana

**Prasība:** Atskan signāls.

- Nospiediet jebkuru lauciņu.
- ✓ Taimeris ir izslēgts.

### Taimera laika mainīšana

Taimera laiku jebkurā brīdī var mainīt.

1. Ja taimeris darbojas fonā, vispirms ar ✎ izvēlieties taimeri.
2. Nospiediet ⓘ.
3. Mainiet taimera laiku ar regulēšanas gredzenu.
4. Apstipriniet ar ▶.

### Taimera darbības pārtraukšana

Taimera darbību var pārtraukt jebkurā laikā.

1. Ja taimeris darbojas fonā, vispirms ar ✎ izvēlieties taimeri.
2. Nospiediet ⓘ.
3. Atiestatiet taimeri ar ⌂.

## 10 Bērnu drošības funkcija

Nodrošiniet, lai bērni nejauši neieslēgtu ierīci vai nemainītu iestatījumus.

### 10.1 Bērnu drošības funkcijas aktivizēšana

- Aptuveni 4 sekundes turiet nospiestu taustiņu ☈.
- ✓ Vadības elementi ir bloķēti.
- ✓ Ja ir iestatīts taimera laiks, tā atskaite turpinās. Kāmēr ir ieslēgta bērnu drošības funkcija, taimera laiku nevar mainīt. Lai izslēgtu signālu, piemēram, pēc taimera laika beigām, nospiediet jebkuru taustiņu.

## 11 Pamatiestatījumi

Iekārtas pamatiestatījumus jūs varat pielāgot savām vajadzībām.

### 11.1 Pamatiestatījumu pārskats

Šeit ir sniegs pamatiestatījumu un rūpīcas iestatījumu pārskats. Pamatiestatījumi ir atkarīgi no iekārtas aprīkojuma.

#### Piezīmes

- Valodas, taustiņu toņa vai rādījumu spiltuma iestatījumu izmaiņas tiek lietotas uzreiz. Visi pārējie iestatījumi stājas spēkā tikai pēc iestatījumu saglabāšanas.
- Jūsu veiktās izmaiņas pamatiestatījumos saglabājas arī neilgu laiku pēc strāvas padeves pārtraukuma.

### 10.2 Bērnu drošības funkcijas deaktivizēšana

1. Pagrieziet gredzenu par 360°.
2. Alternatīvā variantā aptuveni 4 sekundes turiet nospiestu taustiņu ☈.
3. Vadības elementi ir atbloķēti.

Pamatiestatījumi	Izvēle
Valoda	Skatīt izvēles sarakstu ie-kārtā
Pulksteņa laiks	"Pulksteņa laiks" 24 h for-mātā
Displejs	Izvēle
Spilgtums	■ 1. līdz 8. pakāpe <sup>1</sup>

<sup>1</sup> Rūpīcas iestatījums (var atšķirties atkarībā no ie-kārtas tipa)

<b>Displejs</b>	<b>Izvēle</b>
Pulksteņa rādījums	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ieslēgts (šis iestatījums palielina enerģijas patēriņu)</li> <li>■ Ieslēgt ierobežojuma laiku<sup>1</sup></li> <li>■ Izslēgts</li> </ul>
Pulksteņa laiks	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Digitālais<sup>1</sup></li> <li>■ Analogais</li> </ul>
Displeja regulēšana	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Displeja noregulēšana horizontāli un vertikāli.</li> </ul>

<sup>1</sup> Rūpnīcas iestatījums (var atšķirties atkarībā no ie-kārtas tipa)

<b>Signāls</b>	<b>Izvēle</b>
Taustiņu signāls	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ieslēgts<sup>1</sup></li> <li>■ Izslēgts</li> </ul>
Skaņas signāls	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ļoti īss</li> <li>■ Neilgi</li> <li>■ Vidēji ilgi<sup>1</sup></li> <li>■ Ilgi</li> </ul>

<sup>1</sup> Rūpnīcas iestatījums (var atšķirties atkarībā no ie-kārtas tipa)

<b>Ierīces iestatījumi</b>	<b>Izvēle</b>
Apgaismojums	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ieslēgts<sup>1</sup></li> <li>■ Izslēgts</li> </ul>
Mikroviļņu jaudas noklus. iest.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 90 W</li> <li>■ 180 W</li> <li>■ 360 W</li> <li>■ 600 W</li> <li>■ boost</li> </ul>

<sup>1</sup> Rūpnīcas iestatījums (var atšķirties atkarībā no ie-kārtas tipa)

<b>Personalizācija</b>	<b>Izvēle</b>
Zīmola logotips	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Displejs<sup>1</sup></li> <li>■ Nerādīt</li> </ul>
Darba režīms pēc ieslēgšanas	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Galvenā izvēlne<sup>1</sup></li> <li>■ Mikroviļņi</li> <li>■ Ēdiens</li> </ul>
Bērnu drošība	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pieejams</li> <li>■ Deaktivizēts</li> </ul>

<sup>1</sup> Rūpnīcas iestatījums (var atšķirties atkarībā no ie-kārtas tipa)

<b>Rūpnīcas iestatījumi</b>	<b>Izvēle</b>
Rūpnīcas iestatījumi	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Atjaunot</li> <li>■ Atcelt</li> </ul>
Ierīces informācija	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ "Ierīces informācija" atlēlošana</li> </ul>

## 11.2 Pamatiestatījumu mainīšana

**Prasība:** Ierīce ir ieslēgta.

1. Nospiediet "Pamatiestatījumi".
2. Nospiediet uz vajadzīgā pamatiestatījuma.
3. Mainiet vajadzīgos iestatījumus displejā.
4. Ar ↲ atgriezieties pārskatā vai galvenajā izvēlnē.

## 11.3 Pulksteņa laika mainīšana

**Prasība:** Ierīce ir ieslēgta.

1. Nospiediet "Pamatiestatījumi".
2. Nospiediet uz pamatiestatījuma "Pulksteņa laiks".
- ✓ Displejā redzama iestatītā vērtība.
3. Iestatiet stundas ar regulēšanas gredzenu.
4. Nospiediet uz minūšu rādījuma.
5. Iestatiet minūtes ar regulēšanas gredzenu.
6. Nospiediet ✓.
7. Ar ↲ atgriezieties pārskatā vai galvenajā izvēlnē.

# 12 Tīrīšanas atbalsta programma

Tīrīšanas atbalsta programma ir veids, kā starp lietošanas reizēm ātri iztīrīt gatavošanas nodalījumu. Tīrīšanas atbalsta programma atmiekšķē netīrumus, iztvaicējot trauku mazgāšanas līdzekļa šķidumu. Pēc tam netīrumus ir vieglāk notīrīt.

### UZMANĪBU!

Ja tīra nepareizi, var bojāt iekārtu.

- Gatavošanas nodalījumā nedrīkst liet ūdeni.

## 12.1 Tīrīšanas atbalsta programmas iestatīšana

**Prasība:** Ierīce ir ieslēgta.

1. Nospiediet "Tīrīšana".
2. Sekojiet displejā sniegtajām norādēm.
3. Nospiediet <sup>start</sup><sub>stop</sub>.
- ✓ Iestatītā laika beigās atskan signāls.
4. Sekojiet displejā sniegtajām norādēm.

# 13 Tīrīšana un kopšana

Lai iekārta ilgi paliktu darbspējīga, tā ir rūpīgi jātīra un jākopj.

## 13.1 Tīrīšanas līdzeklis

Izmantojiet tikai piemērotus tīrīšanas līdzekļus.

### ⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!

Ierīcē iekļuvis mitrums var izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

- Iekārtas tīrīšanai neizmantojiet tvaika tīritāju vai augstspiediena tīritāju.

### UZMANĪBU!

Nepiemēroti tīrīšanas līdzekļi bojā ierīces virsmas.

- Neizmantojiet asus vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.

- ▶ Neizmantojet tīrīšanas līdzekļus ar augstu spirta saturu.
- ▶ Neizmantojet cietus abrazīvos materiālus vai tīrīšanas sūkļus.
- ▶ Neizmantojet speciālos siltās tīrīšanas līdzekļus.
- ▶ Stikla tīrīšanas līdzekli, stikla skrāpi vai nerūsējošā tērauda kopšanas līdzekli izmantojet tikai tad, ja tie ieteikti attiecīgās detaļas tīrīšanas instrukcijā.  
Jaunās sūkļdrānās esošais sāls var sabojāt virsmas.
- ▶ Jaunas sūkļdrānās pirms lietošanas rūpīgi izmazgājiet.

Infrormāciju par atsevišķām virsmām un daļām piemērotiem tīrīšanas līdzekļiem skatiet atsevišķajās tīrīšanas pamācībās.

## 13.2 Ierīces tīrīšana

Tīriet ierīci norādītajā veidā, lai atsevišķas daļas vai virsmas nesabojātu nepareizi veiktas tīrīšanas vai nepiemērotu tīrīšanas līdzekļu izmantošanas dēļ.

### ⚠ BRĪDINĀJUMS – Aizdegšanās risks!

Ediena atliekas, tauki un cepeša sula var aizdegties.

- ▶ Pirms lietošanas no piederumiem un gatavošanas nodalījuma sildelementiem notīriet lielākus netīrumus.

### ⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!

Saskrāpēts ierīces durvju stiks var saplaisāt.

- ▶ Ierīces durvju stikla tīrīšanai nelietojet asus, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai asus metāla skrāpjus, jo tā var saskrāpēt virsmu.
- 1. levērojiet norādījumus par tīrīšanas līdzekļiem.
- 2. levērojiet norādījumus par ierīces sastāvdalū vai virsmu tīrīšanu.
- 3. Ja nav norādīts citādi:
  - Tīriet ierīces sastāvdalas ar karstu mazgāšanas līdzekļa šķidumu un mazgāšanas drānu.
  - Nosusiniet ar mīkstu drānu.

## 13.3 Gatavošanas nodalījuma tīrīšana

### UZMANĪBU!

Nepareiza tīrīšana var bojāt gatavošanas nodalījumu.

- ▶ Neizmantojet cepeškrāsns tīrīšanas aerosolu, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus un citus agresīvus cepeškrāsns tīrīšanas līdzekļus.
- 1. levērojiet norādījumus par tīrīšanas līdzekļiem.
- 2. Tīriet ar karstu mazgāšanas līdzekļa šķidumu vai etiķūdeni.
- 3. Noturīgu netīrumu gadījumā izmantojet nerūsējošā tērauda virsmām piemērotu cepeškrāsns tīrīšanas līdzekli.  
Cepeškrāsns tīrīšanas līdzekli izmantojet tikai aukstā gatavošanas nodalījumā.
- 4. Izslaukiet gatavošanas nodalījumu ar mīkstu drānu.
- 5. Izžāvējiet gatavošanas nodalījumu ar atvērtām durvīm.

## 13.4 Durvju stiklu tīrīšana

### UZMANĪBU!

Nepareiza tīrīšana var bojāt ierīces durvju stiklus.

- ▶ Neizmantojet stikla skrāpi.
  - 1. levērojiet norādījumus par tīrīšanas līdzekļiem.
  - 2. Durvju stiklus tīriet ar mitru mazgāšanas drānu un stiklu tīrīšanas līdzekli.
- Piezīme:** Ēnas uz gatavošanas nodalījuma durvju stikla, kas izskatās kā svītras, ir gatavošanas nodalījuma apgaismojuma atspīdumi.
- 3. Nosusiniet ar mīkstu drānu.

## 13.5 Durvju blīvējuma tīrīšana

### UZMANĪBU!

Nepareiza tīrīšana var bojāt durvju blīvējumu.

- ▶ Tīrīšanai nelietojet metāla skrāpjus vai stikla skrāpus.
- ▶ Nelietojet abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- 1. levērojiet norādījumus par tīrīšanas līdzekļiem.
- 2. Tīriet durvju blīvējumu ar karstu mazgāšanas līdzekļa šķidumu un mīkstu mazgāšanas drānu.
- 3. Nosusiniet ar mīkstu drānu.

## 13.6 Ierīces priekšpuses tīrīšana

### UZMANĪBU!

Nepareiza tīrīšana var bojāt ierīces priekšpusi.

- ▶ Tīrīšanai nelietojet stikla tīrīšanas līdzekļus, metāla skrāpjus vai stikla skrāpus.
  - ▶ Lai novērstu nerūsējošā tērauda priekšējo virsmu koroziju, nekavējoties notīriet no tām kalķa, tauku, cietes un olas baltuma traipus.
  - ▶ Nerūsējošā tērauda vismām lietojet speciālus nerūsējošā tērauda tīrīšanas līdzekļus siltām virsmām.
  - 1. levērojiet norādījumus par tīrīšanas līdzekļiem.
  - 2. Tīriet ierīces priekšpusei ar karstu mazgāšanas līdzekļa šķidumu un mazgāšanas drānu.
- Piezīme:** Nelielas krāsu atšķirības ierīces priekšējā daļā rodas atšķirīga materiāla izmantošanas dēļ – stiks, plastmasa vai metāls.
- 3. Ar mīkstu drānu uzziediet plānu nerūsējošā tērauda kopšanas līdzekļa kārtu ierīces nerūsējošā tērauda priekšpusei.  
Nerūsējošā tērauda kopšanas līdzekļus var iegādāties klientu apkalpošanas dienestā vai specializētās tirdzniecības vietās.
  - 4. Nosusiniet ar mīkstu drānu.

## 13.7 Vadības paneļa tīrīšana

### UZMANĪBU!

Nepareizi veikta tīrīšana var bojāt vadības paneli.

- ▶ Nekad neslaukiet vadības paneli ar slapju lupatu.
- 1. levērojiet norādījumus par tīrīšanas līdzekļiem.
- 2. Tīriet vadības paneli ar mikrošķiedras drānu vai mīkstu, mitru drānu.
- 3. Nosusiniet ar mīkstu drānu.

## 14 Traucējumu novēršana

Nelielus ierīces darbības traucējumus varat novērst sa- viem spēkiem. Pirms sazināšanās ar klientu apkalpoša- nes centru izlasiet informāciju par darbības traucējumu novēršanu. Tā izvairīties no nevajadzīgām izmaksām.

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!**

Neprofesionāli veikts remonts ir bīstams.

- ▶ Iekārtas remontu drīkst veikt tikai apmācīts speciā- lists.
- ▶ Ja iekārta ir bojāta, sazinieties ar klientu apkalpoša- nes dienestu.  
→ "Tehniskā servisa dienests", Lappuse 68

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Elektrotrieciena risks!**

Neprofesionāli veikts remonts ir bīstams.

- ▶ Iekārtas remontu drīkst veikt tikai attiecīgi apmācīts speciālists.
- ▶ Iekārtas remontam drīkst izmantot tikai oriģinālās re- zerves daļas.
- ▶ Ja ir bojāts šīs ierīces elektrotīkla pieslēguma vads vai ierīces pieslēguma vads, tas jānomaina ar īpašu elektrotīkla pieslēguma vadu vai īpašu ierīces pieslē- guma vadu, kas ir pieejams pie ražotāja vai tā teh- niskā servisa dienestā.

### 14.1 Darbības traucējumi

Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Iekārta nedarbojas.	<p>Nav iesprausta elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakša.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pieslēdziet iekārtu elektrotīklam.</li> </ul>
	<p>Aktivizēts drošinātājs drošinātāju kastē.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pārbaudiet drošinātāju drošinātāju kastē.</li> </ul>
	<p>Elektroapgādes traucējumi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pārbaudiet, vai telpā darbojas telpas apgaismojums vai citas ierīces.</li> </ul>
Darbības traucējums	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Izslēdziet drošinātāju, kas atrodas drošinātāju kastē.</li> <li>2. Pēc aptuveni 10 sekundēm atkal ieslēdziet drošinātāju.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Ja traucējums bija vienreizējs, ziņojums nodziest.</li> <li>3. Ja ziņojums parādās atkārtoti, sazinieties ar klientu servisu. Piezvanot precīzi nosauciet kļūdas ziņojumu. → "Tehniskā servisa dienests", Lappuse 68</li> </ul>
Mikrovilņu krāsns ne- darbojas.	<p>Durvis nav pilnībā aizvērtas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pārbaudiet, vai durvju ailē nav palikuši svešķermenī vai ēdienu atliekas.</li> </ul>
Ēdiens tikpat kā ne- uzsilst.	<p>Pamatiestatījumos aktivizēts demonstrācijas režīms.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Atvienojiet iekārtu no elektrotīkla, ūslaicīgi izslēdzot drošinātāju sadales skapī.</li> <li>2. 5 minūšu laikā pamatiestatījumos deaktivizējet demonstrācijas režīmu. → Lappuse 64</li> </ol>
Nedorbojas apgais- mojums gatavošanas nodalījumā.	<p>Ir iespējami dažādi iemesli.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sazinieties ar → "Tehniskā servisa dienests", Lappuse 68.</li> </ul>
Darbība mikrovilņu režīmā tiek pārtraukta.	<p>Darbības traucējums</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Veiciet iekārtas atiestati. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vai nu vismaz 10 sekundes turiet nospiestu taustiņu ⏺.</li> <li>- Vai izslēdziet drošinātāju sadales skapī. Pēc aptuveni 10 sekundēm atkal ieslēdziet drošinātāju.</li> </ul> </li> <li>✓ Ja traucējums bija vienreizējs, ziņojums nodziest.</li> <li>2. Ja ziņojums parādās atkārtoti, sazinieties ar klientu servisu. Piezvanot precīzi nosauciet kļūdas ziņojumu. → "Tehniskā servisa dienests", Lappuse 68</li> </ol>
Ēdieni uzkarst lēnāk nekā iepriekš.	<p>Iestatītā mikrovilņu jauda ir pārāk maza.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Iestatiet lielāku mikrovilņu jaudu.</li> </ul>
	<p>Iekārtā ielikts lielāks ēdiena daudzums nekā parasti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Iestatiet ilgāku laiku. Divkāršam daudzumam nepieciešams divreiz ilgāks laiks.</li> </ul>
	<p>Ēdiens ir aukstāks nekā parasti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Gatavošanas laikā apgrieziet vai apmaišiet ēdienu.</li> </ul>
Kad ierīce ir izslēgta, nav redzams pulkste- nis	<p>Displejs pēc kāda laika izslēdzas. Īpaša rīcība nav nepieciešama.</p>

## **14.2 Norādījumi vadības panelī**

Traucējums	Cēlonis un problēmu novēršana
Displejā redzams ziņojums ar "D" vai "E".	<p>Darbības traucējums</p> <p><b>1.</b> Veiciet iekārtas atiestatīšanu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vai nu vismaz 6 sekundes turiet nospiestu taustīju ⏹.</li> <li>- Vai izslēdziet drošinātāju sadales skapī. Pēc aptuveni 10 sekundēm atkal ieslēdziet drošinātāju.</li> </ul> <p>✓ Ja traucējums bija vienreizējs, ziņojums nodziest.</p> <p><b>2.</b> Ja ziņojums parādās atkārtoti, sazinieties ar klientu servisu. Piezvanot precīzi nosauciet kļūdas ziņojumu. → "Tehniskā servisa dienests", Lappuse 68</p>

**15 Likvidācija**

## **15.1 Nolietotas iekārtas likvidācija**

Likvidējot iekārtas atbilstoši vides noteikumiem, vērtīgas izejvielas var izmantot atkārtoti.

1. Izvelciet elektrotīkla pieslēguma vada kontaktdakšu.
  2. Atdaliet elektrotīkla pieslēguma vadu.
  3. Utilizējiet ierīci atbilstoši vides aizsardzības prasībām.

Informāciju par aktuāliem likvidācijas jautājumiem var iegūt pie tirgotāja un jūsu novada vai pilsētas pašpārvaldē.



Šī ierīce ir markēta atbilstoši Eiropas direktīvai 2012/19/ES par elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm (waste electrical and electronic equipment – WEEE).

Direktīva nosaka veidu, kā ES teritorijā jārealizē nolietoto ierīču nodošana un pārstrāde.

## **16 Tehniskā servisa dienests**

Detalizētu informāciju par jūsu valstī spēkā esošo garantijas termiņu un garantijas nosacījumiem varat saņemt Klientu apkalpošanas dienestā, tirdzniecības vietā vai mūsu tīmekļa vietnē.

Sazinoties ar tehniskā servisa dienestu, paziņojet iekārtas ražojuma numuru (E-Nr.) un izgatavošanas numuru (ED).

Tuvākā tehniskā servisa dienesta kontaktinformācija ir norādīta pievienotajā dienestu sarakstā vai mūsu interneta vietnē.

Šim ražojumam ir gaismas avoti ar enerģijas efektivitātēs D klasi. Gaismas avoti ir pieejami kā rezerves daļa, un to drīkst nomainīt tikai šim nolūkam apmācīts speciālists.

## **17 Šādi izdosies**

Šeit ir atrodami dažādiem ēdieniem piemēroti iestatījumi, kā arī vislabākie piederumi un trauki. Ieteikumus esam optimāli pielāgojuši jūsu ierīcei.


## 17.1 Kā sasniegt labākos rezultātus

Šeit jūs uzzināsiet, kā rīkoties soli pa solim, lai vislabāk varētu izmantot ieteicamos iestatījumus. Te jūs atradīsiet norādes par daudzu ēdienu gatavošanu ar informāciju un ieteikumiem, kā vislabāk izmantot un iestatīt ie-kārtu.

## **16.1 Ražojuma numurs (E-Nr.) un izgatavošanas numurs (FD)**

Ražojuma numuru (E-Nr.) un izgatavošanas numuru (FD) skatiet iekārtas datu plāksnītē.

Datu plāksnīti ar numuriem atradīsiet, atverot iekārtas durvis.



Lai ātri atrastu iekārtas datus un tehniskā servisa die-nesta tālruna numuru, varat šos datus pierakstīt.

Padoms

## Gatavošanas norādes

- Ieteicamie iestatījumi vienmēr attiecas uz gadījumiem, kad ēdienu ievieto aukstā un tukšā gatavošanas nodalījumā.
  - Laika vērtības pārskatos ir aptuvenas. Tās ir atkarīgas no pārtikas produktu kvalitātes un īpašībām.

 BRĪDINĀJUMS – Apdeņumu risks!

Pārtikas produkti ar cietu apvalku vai mizu sildīšanas laikā vai pēc tā var pārsprāgt, izraisot sprādzienam līdzīgu efektu.

- ▶ Nekad negatavojiet olas olu trauciņā; nesildiet olu trauciņā cieti vārītas olas.

- ▶ Nekad nevāriet gliemežveidīgos vai vēžveidīgos.
  - ▶ Gatavojot vēršacis vai olas glāzē, iepriekš sadurstiet dzeltenumu.
  - ▶ Ja pārtikas produktiem, piemēram, āboliem, tomātiem, kartupeļiem vai desinām, ir bieza miza vai āda, tā var pārsprāgt. Pirms uzkarsēšanas ādu vai mizu sadurstiet.
1. Pirms lietošanas izņemiet no gatavošanas nodalījuma liekos traukus.
  2. No ieteicamajiem iestatījumiem izvēlieties vajadzīgo ēdienu.
  3. Ievietojet ēdienu piemērotā traukā.
  4. Novietojet trauku pa vidu uz gatavošanas nodalījuma grīdas.
  5. Iestatiet iekārtu atbilstoši ieteiktajiem iestatījumiem.

Vispirms iestatiet ūsāko laiku. Nepieciešamības gadījumā laiku pagariniet.

- 6.** Izņemot no gatavošanas nodalījuma karstus traukus, izmantojiet virtuves cimdu.

## 17.2 Atkausēšana, uzsildīšana un gatavošana ar mikroviļņiem

Atkausēšanas, uzsildīšanas un gatavošanas ar mikroviļņiem iestatījumu ieteikumi.

Ilgums ir atkarīgs no trauka un pārtikas produktu temperatūras, īpašībām un daudzuma. Tādēļ tabulās ir norādīti vērtību diapazoni. Sāciet ar vismazāko vērtību un nākamajā reizē, ja nepieciešams, iestatiet lielāku vērtību. Ja izmantojat citus daudzumus, nekā norādīts tabulās, pastāv vispārējais noteikums: divkāršs daudzums – gandrīz divkāršs ilgums, puse no daudzuma – puse no ilguma.

### Atkausēšana mikroviļņu režīmā

#### Piezīme:

Gatavošanas norādījumi

- Sasaldējiet ēdienus plakanā stāvoklī.
- Izmantojiet tikai mikroviļņu krāsnij piemērotus traukus bez vāka.
- Novietojet trauku uz gatavošanas nodalījuma grīdas.
- Ēdienus ik pa laikam 2 līdz 3 reizes apgroziet vai apmaisiet. Apgrīzot nolejiet atkusušo šķidrumu.
- Atkausējot gaļu vai putnu gaļu, rodas šķidrums. Apgrīzot nolejiet šķidrumu. Neizmantojiet šķidrumu pārtikā un nejaujiet tam nonākt saskarē ar citiem pārtikas produktiem.
- Jau atkausētu malto gaļu pēc apgrīšanas izņemiet.
- Apgrozot atdaliet atkusušās daļas.
- Atkausētus produktus vēl 10–30 minūtes atstājiet izslēgtā ierīcē, lai izlīdzinātos temperatūra.

Ēdiens	Svars	Mikroviļņu jauda	Darbības laiks
Veseli gaļas gabali ar vai bez kauliem <sup>1</sup>	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 10 min 2. 15–20 min
Veseli gaļas gabali ar vai bez kauliem <sup>1</sup>	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15 min 2. 20 min
Veseli gaļas gabali ar vai bez kauliem <sup>1</sup>	1500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 20 min 2. 25 min
Gaļa gabalos vai šķēlēs <sup>1, 2</sup>	200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5–8 min 2. 5–10 min
Gaļa gabalos vai šķēlēs <sup>1, 2</sup>	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 9 min 2. 10 min
Gaļa gabalos vai šķēlēs <sup>1, 2</sup>	800 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 10 min 2. 10–15 min
Maltā gaļa, jaukta <sup>1, 2</sup>	200 g	90 W	8–10 min.
Maltā gaļa, jaukta <sup>1, 2</sup>	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 3 min 2. 10–12 min
Maltā gaļa, jaukta <sup>1, 2</sup>	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 10 min 2. 13–15 min
Putnu gaļa vai putna gabali <sup>1, 2</sup>	600 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min 2. 12–15 min
Putnu gaļa vai putna gabali <sup>1, 2</sup>	1200 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 15–20 min 2. 15–20 min

<sup>1</sup> Ēdiens vairākkārt jāapgroza.

<sup>2</sup> Apgrozot atdaliet atkusušās daļas.

<sup>3</sup> Ik pa laikam uzmanīgi apmaisiet ēdienu.

<sup>4</sup> Pilnībā nonemiet iepakojumu.

<sup>5</sup> Atkausējiet tikai kūkas bez glazūras, krējuma, želatīna vai krēma.

<sup>6</sup> Kūkas gabalus atdaliet vienu no otra.

Ēdieni	Svars	Mikroviļņu jauda	Darbības laiks
Zīvs fileja, šķēles vai gabaliņi <sup>1, 2</sup>	400 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 3 min 2. 10–15 min
Nesadalīta zīvs <sup>1</sup>	300 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 3 min 2. 10–12 min
Nesadalīta zīvs <sup>1</sup>	600 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min 2. 13–15 min
Dārzeņi, piemēram, zirņi <sup>3</sup>	300 g	180 W	10–15 min.
Augļi, piemēram, avenes <sup>3</sup>	300 g	180 W	6–9 min.
Augļi, piemēram, avenes <sup>3</sup>	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 6–8 min 2. 5–10 min
Sviesta kausēšana <sup>4</sup>	125 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 min 2. 1–2 min
Sviesta kausēšana <sup>4</sup>	250 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 1 min 2. 2–4 min
Maizes klaips <sup>1</sup>	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min 2. 5–10 min
Maizes klaips <sup>1</sup>	1000 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 8 min 2. 9–10 min
Kūka, sausa, piemēram, biskvīta kūka <sup>5, 6</sup>	500 g	90 W	8–10 min.
Kūka, sausa, piemēram, biskvīta kūka <sup>5, 6</sup>	750 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 3–5 min 2. 6 min
Kūka, sulīga, piemēram, augļu kūka, biezpiena kūka <sup>5</sup>	500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 3 min 2. 10–15 min
Kūka, sulīga, piemēram, augļu kūka, biezpiena kūka <sup>5</sup>	750 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5 min 2. 10–15 min

<sup>1</sup> Ēdiens vairākkārt jāapgroza.

<sup>2</sup> Apgrozot atdaliet atkusušās daļas.

<sup>3</sup> Iļk pa laikam uzmanīgi apmaisiet ēdienu.

<sup>4</sup> Pilnībā noņemiet iepakojumu.

<sup>5</sup> Atkausējiet tikai kūkas bez glazūras, krējuma, želatīna vai krēma.

<sup>6</sup> Kūkas gabalus atdaliet vienu no otru.

## Saldētu ēdienu uzsildīšana vai gatavošana mikroviļņu režīmā

Nemiet vērā ieteicamos iestatījumus uzsildīšanai mikroviļņu režīmā.

### Piezīme:

Gatavošanas norādes

- Izmantojiet tikai mikroviļņu krāsnij piemērotus traukus ar vāku. Nosegšanai var izmantot arī šķīvi vai mikroviļņu krāsnij piemērotu vāku. Izņemiet gatavos ēdienus no iesaiņojuma.
- Lieciet ēdienu traukā pēc iespējas plānākā kārtā. Traukā plānā kārtā ievietots ēdiens gatavojas ātrāk nekā biezā.
- Novietojiet trauku uz gatavošanas nodalījuma grīdas.
- Ēdienu sasilda trauku. Trauki var loti sakarst. Izmantojiet trauku dvieli.
- Gatavošanas laikā ēdienu vairākkārt apgrieziet vai apmaisiet.
- Pēc gatavošanas ļaujet ēdienam vēl 2–5 minūtes nostāvēties.
- Gatavojot lielā mērā saglabājas ēdiena sākotnējā garša. Tādēļ sāli un piparus lietojiet pavisam nedaudz.
- Lai panāktu optimālus rezultātus, pārtikas produktus vai gatavus ēdienus iesakām uzsildīt ar 600 vatū jaudu. Ja uz iepakojuma ir norādīta lielāka mikroviļņu jauda, pagariniet laiku.

Ēdieni	Svars	Mikroviļņu jauda	Darbības laiks
Vairāki ēdieni, porcijās sadalīti, gatavi ēdieni (2 vai 3 sastāvdalības)	300–400 g	600 W	8–10 min.
Zupa	400 g	600 W	15–17 min.
Sautējumi	500 g	600 W	10–15 min.

<sup>1</sup> Pievienojiet ēdienam nedaudz šķidruma.

<sup>2</sup> Sautējiet ēdienu, nepievienojot ūdeni.

Ēdiens	Svars	Mikroviļņu jauda	Darbības laiks
Gaļas šķēles vai gabaliņi mērcē, piem., gulašs	500 g	600 W	10–12 min.
Zivs, piemēram, filejas gabaliņi <sup>1</sup>	400 g	600 W	10–12 min.
Sacepumi, piemēram, lazanja, kaneloni (aptuveni 3 cm biezumā)	450 g	600 W	12–15 min.
Piedevas, piemēram, rīsi, nūdeles <sup>1</sup>	250 g	600 W	3–5 min.
Piedevas, piemēram, rīsi, nūdeles <sup>1</sup>	500 g	600 W	8–10 min.
Dārzeni, piemēram, zirņi, brokolī, burkāni <sup>1</sup>	300 g	600 W	7–10 min.
Dārzeni, piemēram, zirņi, brokolī, burkāni <sup>1</sup>	600 g	600 W	15 min.
Krēmīgie spināti <sup>2</sup>	450 g	600 W	9–12 min.

<sup>1</sup> Pievienojiet ēdienam nedaudz šķidruma.

<sup>2</sup> Sautējiet ēdienu, nepievienojot ūdeni.

### Padomi par nakamo atkausēšanu, uzsildīšanu un gatavošanu ar mikroviļņiem

Ievērojet šos padomus, lai iegūtu labu rezultātu, veicot atkausēšanu, uzsildīšanu un gatavošanu mikroviļņos.

Problēma	Padoms
Ēdiens ir pārāk sauss.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Saīsiniet laiku vai izvēlieties mazāku mikroviļņu jaudu.</li> <li>■ Pārkāpjiet ēdienu un pievienojiet vairāk šķidruma.</li> </ul>

Problēma	Padoms
Ēdiens iestatītā laika beigās vēl nav atkusis, nav uzsildīts vai nav gatavs.	Pagariniet laiku. Lielāka ēdienu daudzuma un biezāku ēdienu gatavošanai vajag vairāk laika.
Pēc iestatītā laika beigām ēdiens vidū vēl nav gatavs, bet malās ir pārkarsis.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pa laikam apmaišiet.</li> <li>■ Samaziniet mikroviļņu jaudu un pagariniet laiku.</li> </ul>
Pēc atkausēšanas putnu vai cita gaļa no ārpuses ir gatava, bet vidū vēl nav atkususi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Samaziniet mikroviļņu jaudu.</li> <li>■ Lielu atkausējamā ēdienu gabalu vairākkārt apgroziet.</li> </ul>

## 17.3 Uzsildīšana

Ierīcē varat uzsildīt ēdienus.


### Uzsildīšana mikroviļņu režīmā

Nemiet vērā ieteicamos iestatījumus uzsildīšanai mikroviļņu režīmā.

#### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Applaucēšanās risks!**

Karsējot šķidrumus, var aizkavēties to vārišanās. Tas nozīmē, ka, sasniedzot vārišanās temperatūru, neizdaļās raksturīgie tvaika burbuli. Ja trauks kaut nedaudz vibrē, ievērojiet piesardzību. Karstais šķidrums var pēkšni pārplūst trauka malām un izšķakstīties.

- Sildīšanas laikā traukā vienmēr ievietojet karoti. Šādi tiek novērsta vārišanas aizkavēšanās.



#### **UZMANĪBU!**

Ja metāls pieskaras gatavošanas nodalījuma sienai, rodas dzirksteles, kas var sabojāt ierīci vai duvju iekšējo stiklu.

- Metālam, piem., karotei glāzē, ir jāatrodas vismaz 2 cm attālumā no gatavošanas nodalījuma sienām un duvju iekšpuses.

#### **Piezīme:**

Gatavošanas norādes

- Izmantojet tikai mikroviļņu krāsnij piemērotus traukus ar vāku. Nosegšanai var izmantot arī šķīvi vai mikroviļņu krāsnij piemērotu vāku. Izņemiet gatavos ēdienus no iesaiņojuma.
- Novietojet trauku uz gatavošanas nodalījuma grīdas.
- Gatavošanas laikā ēdienu vairākkārt apgrieziet vai apmaišiet.
- Pēc gatavošanas ļaujiet ēdienam vēl 2–5 minūtes nostāvēties.

- Ēdieni sasilda trauku. Trauki var ļoti sakarst. Izmantojiet trauku dvieli.
- Lai panāktu optimālus rezultātus, pārtikas produktus vai gatavus ēdienus iesakām uzsildīt ar 600 vatu jaudu. Ja uz iepakojuma ir norādīta lielāka mikroviļņu jauda, pagariniet laiku.

<b>Ēdieni</b>	<b>Svars</b>	<b>Mikroviļņu jauda</b>	<b>Darbības laiks</b>
Ēdiens uz šķīvja, atdzesēts	1 porcija	600 W	5–8 min.
Dzērieni <sup>1, 2, 3</sup>	125 ml	boost	30–40 sek.
Dzērieni <sup>1, 2, 3</sup>	200 ml	boost	1 min.
Dzērieni <sup>1, 2, 3</sup>	500 ml	boost	2 min.
Zīdaiņu pārtika, piem., pie-na pudelītes <sup>4, 5, 3</sup>	50 ml	600 W	aptuveni 20–30 sek.
Zīdaiņu pārtika, piem., pie-na pudelītes <sup>4, 5, 3</sup>	100 ml	600 W	40–50 sek.
Zīdaiņu pārtika, piem., pie-na pudelītes <sup>4, 5, 3</sup>	200 ml	600 W	60–70 sek.
Zupa, 1 porcija <sup>6</sup>	pa 175 g	600 W	2–2,5 min.
Zupa, 2 porcijas <sup>6</sup>	pa 175 g	600 W	3–4 min.
Gaļa mērcē <sup>7</sup>	500 g	600 W	7–10 min.
Sautējums <sup>6</sup>	400 g	600 W	4 min.
Sautējums <sup>6</sup>	800 g	600 W	6–7 min.
Dārzeni, 1 porcija <sup>6</sup>	150 g	600 W	2–2,5 min.
Dārzeni, 2 porcijas <sup>6</sup>	300 g	600 W	3–4 min.

<sup>1</sup> Ielieci glāzē karoti.

<sup>2</sup> Nepārkarsējiet alkoholiskos dzērienus.

<sup>3</sup> Obligāti pārbaudiet temperatūru.

<sup>4</sup> Zīdaiņu pārtiku sildiet bez knupiša vai vāciņa.

<sup>5</sup> Pēc uzkarsēšanas ēdienu vienmēr rūpīgi sakratiet.

<sup>6</sup> Uzraugiet ēdienu gatavošanas laikā.

<sup>7</sup> Gaļas šķēles atdaliet vienu no otras.

## 17.4 Gatavošana

Ierīcē var gatavot ēdienu.

### Gatavošana mikroviļņu režīmā

#### Piezīme:

Gatavošanas norādījumi

- Novietojiet trauku uz gatavošanas nodalījuma grīdas.
- Lieciet ēdienu traukā pēc iespējas plānākā kārtā. Traukā plānā kārtā ievietots ēdiens gatavojas ātrāk nekā biezā.
- Izmantojiet tikai mikroviļņu krāsnij piemērotus traukus ar vāku. Nosegšanai var izmantot arī šķīvi vai mikroviļņu krāsnij piemērotu vāku. Izņemiet gatavos ēdienus no iesaiņojuma.
- Gatavojot lielā mērā saglabājas ēdiena sākotnējā garša. Tādēļ sāli un piparus lietojiet pavisam nedaudz.
- Pēc gatavošanas ļaujiet ēdienam vēl 2–5 minūtes nostāvēties.
- Ēdieni sasilda trauku. Trauki var ļoti sakarst. Izmantojiet trauku dvieli.
- Lai panāktu optimālus rezultātus, pārtikas produktus vai gatavus ēdienus iesakām uzsildīt ar 600 vatu jaudu. Ja uz iepakojuma ir norādīta lielāka mikroviļņu jauda, pagariniet laiku.

<b>Ēdieni</b>	<b>Svars</b>	<b>Mikroviļņu jauda</b>	<b>Darbības laiks</b>
Vesela vista, svaiga, bez iekšām <sup>1</sup>	1200 g	600 W	25 – 30 min
Svaiga zivs fileja <sup>2</sup>	400 g	600 W	7 – 8 min
Svaigi dārzeni <sup>3, 2, 4</sup>	250 g	600 W	5 – 6 min
Svaigi dārzeni <sup>3, 2, 4</sup>	500 g	600 W	10 – 12 min

<sup>1</sup> Pēc 1/2 no kopējā laika apgroziet ēdienu.

<sup>2</sup> Pievienojiet ēdienam nedaudz šķidruma.

<sup>3</sup> Sagrieziet vienāda lieluma gabalos.

<sup>4</sup> Iš pa laikam uzmanīgi apmaisiet ēdienu.

<sup>5</sup> Pievienojiet divkāršu daudzumu šķidruma.

<b>Ēdieni</b>	<b>Svars</b>	<b>Mikroviļņu jauda</b>	<b>Darbības laiks</b>
Kartupeļi <sup>3, 2, 4</sup>	250 g	600 W	7 – 9 min
Kartupeļi <sup>3, 2, 4</sup>	500 g	600 W	10 – 12 min
Kartupeļi <sup>3, 2, 4</sup>	750 g	600 W	15 – 20 min
Rīsi <sup>5, 4</sup>	125 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 4 – 5 min 1. 12 – 15 min
Rīsi <sup>5, 4</sup>	250 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 6 – 8 min 1. 15 – 18 min
Saldie ēdieni, piemēram, pudiņš (ātri pagatavojams) <sup>4</sup>	500 ml	600 W	5 – 8 min
Augļu kompots <sup>4</sup>	500 g	600 W	9 – 12 min

<sup>1</sup> Pēc 1/2 no kopējā laika apgroziet ēdienu.

<sup>2</sup> Pievienojiet ēdienam nedaudz šķidruma.

<sup>3</sup> Sagrieziet vienāda lieluma gabalos.

<sup>4</sup> Iš pa laikam uzmanīgi apmaisiet ēdienu.

<sup>5</sup> Pievienojiet divkāršu daudzumu šķidruma.

## Pudiņš no pulvera maisījuma

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!**

Uzsildīti ēdieni izdala siltumu. Trauki var sakarst.

- ▶ Traukus vai piederumus no gatavošanas nodalījuma vienmēr izņemiet ar virtuves cimdiem.
- 1. Pudiņa pulvera maisījumu atbilstoši norādēm uz iepakojuma kopā ar cukuru un nedaudz piena samaisiet izmantošanai mikroviļņu krāsnī piemērotā, augstā bļodā tā, lai nebūtu kunkuļu.

2. Pievienojiet pārējo pienu un vēlreiz izmaisiet.

3. Ievietojiet blodu gatavošanas nodalījumā un aizvietiet iekārtas durvis.

4. Iestatiet iekārtu atbilstoši ieteicamajiem iestatījumiem.

5. Pēc 3 minūtēm pirmoreiz apmaisiet. Pēc tam apmaišiet ik pēc vienas minūtes, līdz ir sasniegta vēlamā konsistence.

Gatavošanas laiks ir atkarīgs no piena temperatūras un izmantotā trauka.

## Popkorns, gatavojams mikroviļņu krāsnī

### **⚠ BRĪDINĀJUMS – Apdegumu risks!**

Hermētiski iesaiņotu pārtikas produktu iepakojums var pārplīst.

- ▶ Vienmēr ievērojiet norādes uz iepakojumiem.
- ▶ Ēdienus no gatavošanas nodalījuma vienmēr izņemiet ar virtuves cimdiem.

### **UZMANĪBU!**

Mikroviļņu režīmā pēc kārtas gatavojot vairākas popkorna porcijas ar pārāk lielu mikroviļņu jaudu, var rasties gatavošanas nodalījuma bojājumi.

- ▶ Starp gatavošanas reizēm ļaujiet ierīcei vairākas minūtes atdzist.
- ▶ Neiestatiet pārāk lielu mikroviļņu jaudu.
- ▶ Neizmantojiet vairāk kā 600 vatus.

▶ Popkorna turzu vienmēr novietojiet uz stikla šķīvja.

### **Piezīme:**

Gatavošanas norādījumi

- Novietojiet trauku uz gatavošanas nodalījuma grīdas.
- Izmantojiet karstumizturīgus stikla traukus. Neizmantojiet porcelāna šķīvju vai šķīvju ar izteiktiem izliekumiem.
- Ievietojiet popkorna turzu traukā ar atzīmēto pusī uz leju.
- Atkarībā no daudzuma pielāgojiet laiku.
- Lai popkorns nepledegtu, pēc 1 minūtes un 30 sekundēm uz ūsu brīdi izņemiet popkorna turzu ārā un sakratiet. Uzmanīgi – popkorns ir karsts.

<b>Ēdieni</b>	<b>Svars</b>	<b>Mikroviļņu jauda</b>	<b>Darbības laiks</b>
Popkorns, gatavojams mikroviļņu krāsnī <sup>1</sup>	1 turza pa 100 g	600 W	2,5 min

<sup>1</sup> Popkorna turzu vienmēr novietojiet uz stikla šķīvja. Ievērojiet ražotāja norādījumus.

## 17.5 Pārbaudes ēdieni

Šie pārskati ir izveidoti pārbaudes institūciju vajadzībām, lai atvieglotu ierīces pārbaudi saskaņā ar EN 60350-1:2013 vai IEC 60350-1:2011 un saskaņā ar standartu EN 60705:2012, IEC 60705:2010.

### Gatavošana mikroviļņu režīmā

Ēdiens	Mikroviļņu jauda, W	Ilgums, min	Norādījums
Olas ar pienu, 1000 g	1. 600 W 2. 180 W	1. 11–12 min. 2. 8–10 min.	"Pyrex" forma
Biskvīts, 475 g	600 W	7–9 min.	"Pyrex" forma Ø 22 cm
Maltas gaļas cepetis, 900 g	600 W	20–25 min.	"Pyrex" forma Ø 28 cm gara
Ēdiens uz šķīvja, atdzesēts, 1 porcija	600 W	5–6 min.	Mikroviļņu krāsns nossegvāks

### Atkausēšana mikroviļņu režīmā

Ēdiens	Mikroviļņu jauda, W	Ilgums, min	Norādījums
Gaļa, 500 g	1. 180 W 2. 90 W	1. 5–6 min. 2. 7–10 min.	"Pyrex" forma Ø 24 cm


## 18 Montāžas pamācība

Montējot ierīci, ņemiet vērā šo informāciju.



### 18.1 Piegādes komplektācija

Pēc visu detaļu izņemšanas no iepakojuma pārbaudiet iespējamos transportēšanas bojājumus un piegādes pilnīgumu.



### 18.2 Droša montāža

Veicot ierīces montāžu, ievērojet šos drošības norādījumus.

- Tikai tehniski pareizi veikta iebūvēšana atbilstoši montāžas pamācībai nodrošina izmantošanas drošību. Par pareizu ierīces darbību uzstādīšanas vietā atbild uzstādītājs.
- Pēc izsaiņošanas pārbaudiet ierīci. Nepievienojiet ierīci, kurai ir transportēšanas laikā radušies bojājumi.
- Pirms ekspluatācijas sākšanas noņemiet iepakojuma materiālu un līmplēvi no gatavošanas nodalījuma un durvīm.
- Iebūvējot piederumus, ņemiet vērā to montāžas instrukcijas.
- Iebūves mēbeļu karstumizturībai jābūt vismaz 95 °C, bet blakus esošo mēbeļu virsmu karstumizturībai – vismaz 70 °C.
- Neiebūvējiet ierīci aiz dekoratīva paneļa vai mēbeles durvīm. Pastāv pārkāšanas risks.
- Pirms ierīces ievietošanas veiciet izzāģēšanas darbus mēbelēs. Notīriet skaidas. Tās var ietekmēt elektroiekārtas daļu darbību.
- Ierīces bez kontaktspraudņa drīkst pievienot tikai sertificēti speciālisti. Garantija neatniecas uz bojājumiem, kas radušies nepareizi izveidota savienojuma dēļ.

### ⚠ BRĪDINĀJUMS – Traumu risks!

Montāžas laikā pieejamajām daļām var būt asas malas, kuras var radīt grieztas brūces.

- ▶ Lietojiet aizsargcimdus.

## **⚠ BRĪDINĀJUMS – Aizdegšanās risks!**

Ir bīstami lietot pagarinātu elektrotīkla pieslēguma vadu un neapstiprinātus adapterus.

- ▶ Neizmantojiet pagarinātāja vadus vai kontaktligzdu paneļus.
- ▶ Izmantojiet tikai ražotāja atļautus adapterus un elektrotīkla pieslēguma vadus.
- ▶ Ja elektrotīkla pieslēguma vads ir pārāk īss un nav pieejams garāks elektrotīkla pieslēguma vads, sazinieties ar profesionālu elektroinstalāciju uzņēmumu, lai pielāgotu mājas instalāciju.

## **18.3 Iebūves mēbeles**

Šo iekārtu ir paredzēts tikai iebūvēt. Iekārtu nav paredzēts lietot uz galda vai skapī.

Iebūves skapim jābūt bez aizmugures sienas. Minimālais iebūves augstums ir 850 mm.

Ventilācijas spraugas un ieplūdes atveres nedrīkst aizklāt.

Iebūvētai iekārtai ir jābūt stabilai, tā nedrīkst sagāzties.

## **18.4 Elektropieslēgums**

Lai iekārtu varētu droši pievienot elektrotīklam, ievērojiet šos norādījumus.

- Iekārtā atbilst I aizsardzības klasei, un to atļauts ekspluatēt tikai ar instalētu aizsargvadu.
- Drošinātājs jāinstalē atbilstoši datu plāksnītē norādītajai jaudai un saskaņā ar vietējiem noteikumiem.
- Uzstādīšanas darbu laikā ierīcei jābūt atvienotai no elektrotīkla.
- Iekārtu atļauts pievienot, izmantojot tikai piegādes komplektā iekļauto pieslēguma vadu.
- Pieslēguma vads jāpievieno iekārtas aizmugurē. 5 m garu pieslēguma vadu varat iegādāties klientu apkalpošanas dienestā.
- Savienojuma vadu drīkst nomainīt tikai pret oriģinālo vadu. To varat iegādāties klientu apkalpošanas dienestā.

## **Iekārtas pieslēgšana elektrotīklam**


**Piezīme:** Iekārtu drīkst pieslēgt tikai atbilstoši noteikumiem instalētai, iezemētai kontaktligzdai.

1. Pievienojiet iekārtai tīkla pieslēguma spraudni. Pārbaudiet, vai spraudnis ir cieši nosifikēts.
2. Iekārtas kontaktakšu iespraudiet kontaktligzdā iekārtas tuvumā.

Ja iekārtai ir iebūvēta, tīkla pieslēguma kontaktakšai jābūt brīvi pieejamai. Ja brīva pieejā tīkla kontaktakšai nav iespējama, stacionārajā elektroinstalācijā saskaņā ar elektroiekārtu uzstādīšanas noteikumiem jāuzstāda visu polu atvienotājierīce.


## **18.5 Iebūvēšana sienas skapī**

Ievērojiet garajā skapī nepieciešamos iebūves izmērus un drošības attālumus.




Ierīce jāiebūvē tik augstu, lai bez grūtībām varētu izņemt piederumus.

Noņemiet kājiņas.




## **18.6 Iebūvēšana garajā skapī**

Ievērojiet garajā skapī nepieciešamos iebūves izmērus un drošības attālumus.




Ierīce jāiebūvē tik augstu, lai bez grūtībām varētu izņemt piederumus.

Noregulējiet kājiņas.




### 18.7 Ierīces iebūvēšana

- lebīdiet ierīci līdz galam.



Raugieties, lai savienojuma kabelis nebūtu salocīts vai saspiests, kā arī novietots pāri asām malām.


- Pārbaudiet attālumu no blakus esošajām ierīcēm.




### 3. UZMANĪBU!

Kad tiek atvērtas ierīces durvis, ierīce var sagāzties uz priekšu.


- Ierīces durvju atvēršanas laikā turiet ierīci vietā. Atveriet ierīces durvis lēni.



- Pieskrūvējiet ierīci pie mēbeles virām pretējā pusē.




- Viru pusē mēbelē izurbiet caurumus ierīces pieskrūvēšanai.



Pārklājiet durvju vietas.

Izmantojiet 2 mm diametra koksnes urbi.


- Savāciet skaidas no gatavošanas nodalījuma.
- Pieskrūvējiet ierīci pie mēbeles viru pusē.




- Noņemiet iepakojuma materiālu un līmplēvi no gatavošanas nodalījuma un durvīm.

## **18.8 Virtuves iekārtām bez rokturiem ar vertikālu satveršanas līsti:**


- Abās pusēs piestipriniet piemērotu ieliktni, lai nosegtu asas malas un garantētu drošu montāžu.



- Piestipriniet ieliktni pie mēbeles.
- Iepriekš izveidojiet ieliktni un mēbelē urbumus, lai varētu izveidot skrūvsavienojumu.



- Piestipriniet iekārtu ar piemērotu skrūvi.



## **18.9 Ierīces demontāža**

- Atvienojiet ierīci no strāvas avota.
- Atskrūvējiet stiprinājuma skrūves.
- Nedaudz paceliet un pilnībā izvelciet ierīci.







## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001831827** (040409)

et, lt, lv