



BOSCH

Register your

new device on

MyBosch now and

get free benefits:

**bosch-home.com/
welcome**



Oven

VBD5780S0

| | | | |
|------|--|-------------------|----|
| [hr] | Korisnički priručnik i upute za instalaciju | Ugradbena pećnica | 2 |
| [sl] | Uporabniški priročnik in navodila za montažo | Vgradna pečica | 27 |
| [sr] | Uputstvo za upotrebu i uputstva za montažu | Ugradna rerna | 52 |

Sadržaj

UPUTE ZA UPOTREBU

| | | |
|------|--------------------------------------|----|
| 1 | Sigurnost | 2 |
| 2 | Izbjegavanje materijalnih šteta..... | 4 |
| 3 | Zaštita okoliša i ušteda..... | 5 |
| 4 | Upoznavanje..... | 6 |
| 5 | Pribor | 8 |
| 6 | Prije prve uporabe..... | 10 |
| 7 | Osnovno rukovanje..... | 10 |
| 8 | Vremenske funkcije | 10 |
| 9 | Zaštita za djecu | 11 |
| 10 | Osnovne postavke | 12 |
| 11 | Čišćenje i održavanje..... | 13 |
| 12 | Funkcija čišćenja | 15 |
| 13 | Okvir vodilica | 16 |
| 14 | Vrata uređaja | 17 |
| 15 | Uklanjanje smetnji..... | 18 |
| 16 | Zbrinjavanje..... | 19 |
| 17 | Servisna služba..... | 20 |
| 18 | Tako će to uspijeti..... | 20 |
| 19 | UPUTE ZA MONTAŽU | 24 |
| 19.1 | Sigurna montaža | 24 |



1 Sigurnost

Pridržavajte se sljedećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opće napomene

- Pažljivo pročitajte ove upute.
- Sačuvajte upute i informacije o proizvodu za kasniju uporabu ili za sljedećeg vlasnika.
- Uređaj ne priključujte ako je došlo do oštećenja pri transportu.

1.2 Namjenska uporaba

Ovaj je uređaj namijenjen samo za ugradnju. Pridržavajte se posebnih uputa za montažu. Samo ovlašteni instalater smije priključiti uređaj bez utikača. U slučaju oštećenja zbog pogrešnog priključka nemate pravo na jamstvo.

Uređaj upotrebljavajte samo:

- za pripremu hrane i pića
- u privatnom kućanstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja
- do visine od 2000 m iznad nadmorske visine

Ne upotrebljavajte uređaj:

- s vanjskim vremenskim programatorom ili daljinskim upravljačem.

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i/ili znanja smiju se koristiti ovim uređajem samo pod nadzorom ili ako su upućene u sigurno rukovanje uređajem te razumiju opasnosti koje mogu nastati uslijed korištenja uređajem.

Djeca se ne smiju igrati uređajem.

Djeca ne smiju čistiti uređaj i obavljati korisničko održavanje uređaja osim ako imaju 15 ili više godina i ako su pod nadzorom.

Djelu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključnog voda.

1.4 Sigurna uporaba

Pribor uvijek pravilno gurnite u pećnicu.

→ "Pribor", Stranica 8

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Zapaljivi predmeti u pećnici mogu se zapaliti.

- ▶ Nikada ne čuvajte zapaljive predmete u pećnici.
- ▶ Ako izlazi dim, trebate isključiti uređaj ili isključiti osigurač i držati vrata zatvorena kako bi se ugušili eventualni plameni.

Nezapećeni ostaci hrane, masnoća i sok od pečenja mogu se zapaliti.

- ▶ Prije rada uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, s grijajućih elemenata i pribora.

Pri otvaranju vrata uređaja nastaje propuh. Papir za pečenje može dodirivati grijajuće elemente i može se zapaliti.

- ▶ Pri zagrijavanju i za vrijeme pečenje nikada nemojte staviti nepričvršćen papir za pečenje na pribor.
- ▶ Papir za pečenje uvijek prikladno odrežite i pritisnite posudom ili kalupom za pečenje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Uređaj i njegovi dodirljivi dijelovi postaju vrući tijekom uporabe.

- ▶ Trebate paziti da ne dodirnete grijave elemente.
- ▶ Djeca mlađa od 8 godina moraju se držati podalje.

Pribor ili posuda postaje jako se zagrijava.

- ▶ Uvijek izvadite vrući pribor ili posudu koristeći kuhinjsku krpu.

Alkoholne pare mogu se zapaliti u vrućoj pećnici. Vrata uređaja se mogu naglo otvoriti. Može izlaziti vruća para i veliki plamen.

- ▶ Upotrebljavajte samo male količine visoko-postotnih alkoholnih pića u jelima.
- ▶ Ne zagrijavajte žestoka pića ($\geq 15\%$ vol.) u nerazrijeđenom stanju (npr. za prelijevanje jela).
- ▶ Pažljivo otvorite vrata uređaja.

Teleskopske izvlačne vodilice postaju vruće za vrijeme rada uređaja.

- ▶ Prije dodirivanja ostavite vruće teleskopske izvakačne vodilice da se ohlade.
- ▶ Dodirnite vruće teleskopske izvakačne vodilice samo krpom.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Dostupni dijelovi postaju vrući tijekom rada.

- ▶ Nikada ne dodirujte vruće dijelove.
- ▶ Ne dozvolite djeci pristup.

Prilikom otvaranja vrata uređaja može izaći vruća para. Ovisno o temperaturi paru ne možete vidjeti.

- ▶ Oprezno otvorite vrata uređaja.
- ▶ Ne dozvolite pristup djeci.

Zbog vode u vrućoj pećnici može nastati vruća vodena para.

- ▶ Vodu nikada ne ulijevajte u vruću pećnicu.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Izgubljeno staklo na vratima uređaja može se rasputknuti.

- ▶ Ne upotrebljavajte oštra abrazivna sredstva za čišćenje ili oštra metalna strugala za čišćenje stakla na vratima pećnice jer mogu izgubiti površinu.

Uređaji i njegovi dodirni dijelovi mogu imati oštре rubove.

- ▶ Oprez pri rukovanju i čišćenju.
- ▶ Po mogućnosti nosite zaštitne rukavice.

Šarke na vratima uređaja pomiču se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata i mogu se zaglaviti.

- ▶ Ne posežite rukom u područje šarki. Sastavni dijelovi unutar vrata uređaja mogu biti oštih rubova.
- ▶ Nosite zaštitne rukavice.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s izvorima topline ili vrućim dijelovima uređaja.
- ▶ Onemogućite kontakt mrežnog priključnog voda s oštrim vrhovima ili rubovima.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada ne presavijajte te onemogućite svako prignjećenje ili izmjeđene.

Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Oštećeni uređaj nikada nemojte puštati u rad.
- ▶ Nazovite servisnu službu. → Stranica 20

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Djeca mogu navući ambalažni materijal preko glave ili se njime zamotati te se na taj način ugušiti.

- ▶ Ambalažni materijal držite podalje od djece.
- ▶ Djeci nikada ne dopuštajte igranje s ambalažnim materijalom.

Djeca mogu udahnuti ili progutati sitne dijelove i na taj se način ugušiti.

- ▶ Sitne dijelove držite podalje od djece.
- ▶ Ne dopustite djeci igranje sa sitnim dijelovima.

1.5 Halogena žarulja

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opeketina!

Žarulje u pećnici postaju jako vruće. Još neko vrijeme nakon isključivanja postoji opasnost od opeklina.

- ▶ Ne dodirujte stakleni poklopac.
- ▶ Pri čišćenju izbjegavajte kontakt s kožom.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Kod zamjene žarulje su kontakti grla žarulje pod naponom.

- ▶ Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen kako biste izbjegli mogući električni udar.
- ▶ Dodatno isključite osigurač u ormariću s osiguračima.

1.6 Funkcija čišćenja

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Nezapećeni ostaci hrane, masnoća i sok od pečenja mogu se zapaliti tijekom funkcije čišćenja.

- ▶ Prije svakog pokretanja funkcije čišćenja uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice.
 - ▶ Nikada nemojte istovremeno čistiti pribor.
- Uređaj se za vrijeme čišćenja jako zagrije s vanjske strane.
- ▶ Nikada nemojte objesiti zapaljive predmete, npr. kuhinjske krpe, na ručku na vratima.
 - ▶ Prednja strana uređaja mora biti slobodna.
 - ▶ Ne dozvolite djeci pristup.

U slučaju oštećene brtve na vratima izlazi velika toplina u području vrata.

2 Izbjegavanje materijalnih šteta

2.1 Općenito

POZOR!

Alkoholne pare mogu se zapaliti u vrućoj pećnici i uzrokovati trajno oštećenje na uređaju. Vrata uređaja se mogu naglo otvoriti i eventualno ispasti zbog eksplozije. Stakla na vratima mogu puknuti i razbiti se. Pećnica se može jako deformirati prema unutra zbog nastajanja podtlaka.

- ▶ Ne zagrijavajte žestoka pića ($\geq 15\%$ vol.) u nerazrijeđenom stanju (npr. za prelijevanje jela).

Voda na dnu pećnice za vrijeme rada uređaja na temperaturama iznad $120\text{ }^{\circ}\text{C}$ uzrokuje oštećenje na emajlu.

- ▶ Ne pokrećite rad uređaja ako ima vode na dnu pećnice.

- ▶ Ne čistite brtvu ribanjem i ne skidajte je.
- ▶ Nikada nemojte raditi s uređajem ako je brtva oštećena ili bez brtve.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozbiljne opasnosti po zdravlje!

Uređaj tijekom funkcije čišćenja postaje jako vruć. Uništava se sloj protiv prianjanja na limovima i kalupima te nastaju otrovni plinovi.

- ▶ Nikada ne čistite limove i kalupe sa slojem protiv prianjanja kod funkcije čišćenja.
- ▶ Čistite samo emajlirani pribor.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

Funkcija čišćenja zagrijava pećnicu na jako visoku temperaturu tako da izgore ostaci od prženja, roštiljanja i pečenja. Pritom se oslobođaju pare koje mogu dovesti do iritacije sluznice.

- ▶ Za vrijeme funkcije čišćenja dobro provjetrite kuhinju.
- ▶ Ne zadržavajte se duže vrijeme u prostoriji.
- ▶ Djecu i kućne ljubimce držite podalje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opeketina!

Pećnica se za vrijeme čišćenja jako zagrije.

- ▶ Nikada ne otvarajte vrata uređaja.
- ▶ Ostavite uređaj da se ohladi.
- ▶ Ne dozvolite djeci pristup.

⚠ Uređaj se za vrijeme čišćenja jako zagrije s vanjske strane.

- ▶ Nikada ne dodirujte vrata uređaja.
- ▶ Ostavite uređaj da se ohladi.
- ▶ Ne dozvolite djeci pristup.

- ▶ Prije rada uređaja obrišite vodu na dnu pećnice. Predmeti na dnu pećnice pri temperaturi iznad $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ uzrokuju akumulaciju topline. Vrijeme pečenja i prženja se više ne podudara i emajl se oštećuje.

- ▶ Ne stavlјajte pribor niti papir za pečenje ili foliju bilo koje vrste na dno pećnice.
- ▶ Posuđe stavite na dno pećnice samo ako je namještena temperatura ispod $50\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Vodena para nastaje ako ima vode u vrućoj pećnici. Usljed promjene temperature mogu nastati oštećenja.

- ▶ Vodu nikada ne ulijevajte u vruću pećnicu.
- ▶ Nikada ne stavlјajte posuđe s vodom na dno pećnice.

Vлага dulje vremena u pećnici uzrokuje koroziju.

- ▶ Obrišite kondenzat nakon svakog kuhanja. Nakon rada na visokim temperaturama pećnicu ostavite da se ohladi samo kada je zatvorena.
- ▶ U zatvorenoj pećnici nemojte dugo čuvati vlažne namirnice.
- ▶ U pećnici nemojte čuvati hranu.
- ▶ Ništa nemojte prignječiti vratima uređaja.

Voćni sok koji kapa s lima za pečenje ostavlja mrlje koje se više ne mogu ukloniti.

- ▶ Kod jako sočnog voćnog kolača nemojte prepuniti lim za pečenje.
 - ▶ Ako je moguće, upotrebljavajte dublju univerzalnu tavu.
- Sredstvo za čišćenje pećnice u toploj pećnici oštećuje email.
- ▶ Nikada ne koristite sredstvo za čišćenje pećnice u toploj pećnici.
 - ▶ Prije sljedećeg zagrijavanja potpuno uklonite ostatke iz pećnice i s vrata uređaja.

Ako je brtva jako zaprljana, vrata uređaja se ne mogu više dobro zatvoriti za vrijeme rada uređaja. Pročelja susjednih elemenata bi se mogla oštetiti.

- ▶ Pobrinite se da brtva bude uvijek čista.
- ▶ Nikada nemojte raditi s uređajem ako je brtva oštećena ili bez brtve.

Korištenjem vrata uređaja kao površine za sjedenje ili odlaganje mogu se oštetiti vrata uređaja.

- ▶ Nemojte sjedati na otvorena vrata uređaja niti stavljati, vješati nešto na njih ili poduprijeti.
 - ▶ Nemojte odlagati posuđe ili pribor na vrata uređaja. Pribor može izgrevati staklo na vratima pri zatvaranju vrata uređaja ovisno o tipu uređaja.
 - ▶ Pribor uvijek gurnite do kraja u pećnicu.
- Zbog aluminijске folije može doći do trajne promjene boje na staklu vrata.
- ▶ Aluminijска folija u pećnici ne smije doći u kontakt sa stakлом na vratima.

3 Zaštita okoliša i ušteda

3.1 Zbrinjavanje ambalaže u otpad

Ambalažni materijali su ekološki neškodljivi i mogu se reciklirati.

- ▶ Pojedinačne sastavne dijelove zbrinite na otpad odvojene po vrstama.

3.2 Ušteda energije

Ako slijedite sljedeće upute, vaš će uređaj trošiti manje struje.

Zagrijte uređaj samo ako je to navedeno u receptu ili preporukama za namještanje.

→ "Tako će to uspjeti", Stranica 20

- Ako ne zagrijavate uređaj, uštедjet ćete do 20 % energije.

Upotrebljavajte tamne, crno lakirane ili emajlirane kalupe za pečenje.

- Takvi kalupi za pečenje dobro apsorbiraju toplinu.

Vrata uređaja za vrijeme rada po mogućnosti otvarajte što rjeđe.

- Temperatura u pećnici se održava i uređaj ne treba dogrijati.

Više jela pecite odmah jedno za drugim ili istovremeno.

- Pećnica je zagrijana nakon prvog pečenja. Zbog toga se skraćuje vrijeme pečenja sljedećeg kolača.

U slučaju duljeg vremena kuhanja isključite uređaj 10 minuta prije kraja vremena kuhanja.

- Preostala toplina je dovoljna za kuhanje jela do kraja.

Izvadite pribor iz pećnice koji vam nije potreban.

- Nepotrebni dijelovi pribora ne moraju se zagrijavati.

Prije pripreme ostavite smrznute namirnice da se odmrznu.

- Štedi se energija za odmrzavanje namirnica.

Napomena:

Uređaju je potrebno:


- u stanju pripravnosti s uključenim zaslonom maks. 1 W
- u stanju pripravnosti s isključenim zaslonom maks. 0,5 W

4 Upoznavanje

4.1 Upravljačka ploča

Putem upravljačke ploče namještate sve funkcije svog uređaja i dobivate informacije o radnom stanju.

Napomena: Ovisno o tipu uređaja neke pojedinosti na slici mogu se razlikovati, primjerice boja ili oblik.



| | | |
|----------|----------------------|---|
| 1 | Birač funkcija | Pomoću birača funkcija namještate vrstu grijanja ili druge funkcije. Birač funkcija možete iz nultog položaja okretati ulijevo ili udesno. |
| 2 | Zaslon | Na zaslonu se prikazuju simboli aktivnih funkcija i vremenske funkcije. |
| 3 | Birač temperature | Pomoću birača temperature namještate temperaturu za vrstu grijanja ili birate postavku za druge funkcije. Birač temperature možete okretati ulijevo ili udesno. Nema nulti položaj. |
| 4 | Dodirna polja | Dodirnim poljima možete izravno namjestiti različite funkcije. |
| 5 | Kontrola temperature | Gredice za kontrolu temperature prikazuju faze zagrijavanja ili preostalu toplinu u pećnici. |

Tipke

Tipkama možete izravno odabrati različite funkcije.

Napomena: Ako neka tipka nema funkciju, onda se javlja zvučni signal.

| Simbol | Tipka | Objašnjenje |
|--------|--------------------|--|
| (⌚) | Vremenske funkcije | Namještanje alarma, trajanja, kraja i vremena |
| — | Minus | Smanjenje namještene vrijednosti |
| + | Plus | Povećanje namještene vrijednosti |
| 💡 | Svjetlo | Uključivanje ili isključivanje svjetla u pećnici |
| 🔥 | Brzo zagrijavanje | Uključivanje i isključivanje brzog zagrijavanja |
| 👶 | Zaštita za djecu | Aktiviranje i deaktiviranje zaštite za djecu u stanju pripravnosti |

Zaslon

Na zaslonu možete vidjeti trenutačno namještene vrijednosti ili mogućnosti odabira.

Vrijednost koju upravo možete namjestiti je fokusirana. Vrijednost se prikazuje bijelim slovima dok je pozadina tamna.

| Simbol | Objašnjenje |
|--------|--------------------|
| »» | Brzo zagrijavanje |
| ☒ | Alarmni sat |
| ⌚ | Trajanje |
| ⌚ | Kraj |
| ⌚ | Vrijeme na satu |
| 88:88 | Prikaz vremena |
| ⌚ | Zaštita za djecu |
| 🔒 | Blokada vrata |
| 888 | Prikaz temperature |

Birač temperature

Pomoću birača temperature namještate temperaturu ili stupanj roštiljanja.

Napomena: Do 100 °C je temperatura podesiva u koracima od 1 stupnja, a iznad te temperature u koraci ma od 5 stupnjeva.

Kontrola temperature

Gredice za kontrolu temperature prikazuju faze zagrijavanja ili preostalu toplinu u pećnici.

Faza zagrijava- Značenje nja

Kontrola zagrijavanja pokazuje porast temperature u pećnici. Optimalan trenutak za stavljanje jela je postignut čim se sve gredice popune. Kod stupnjeva roštiljanja i čišćenja gredice su popunjene. Kod vrste grijanja Blago gornje i donje zagrijavanje gredice se ne popunjavaju.

Indikator preostale topline Kada je uređaj isključen, kontrola temperature pokazuje preostalu toplinu u pećnici. Indikator se gasi kada se temperatura spusti na otprilike 60 °C.

4.2 Vrste grijanja i funkcije

Kako biste uvijek pronašli pravu vrstu grijanja za svoje jelo, ovdje ćemo vam objasniti razlike i područja primjene.

Napomena: Za svaku vrstu grijanja uređaj navodi predloženu temperaturu ili predloženi stupanj. Možete ga preuzeti ili promjeniti u odgovarajućem području.

| Simbol | Vrsta grijanja ili funkcija | Temperatura ili stupanj | Korištenje |
|--------|---------------------------------|--|---|
| 🕒 | 3D-vrući zrak | 50-280 °C | Priprema jela na 1-2 razine. Ventilatori ravnomjerno raspoređuju toplinu prstenastih grijaća na stražnjoj stijenci pećnice. Ova vrsta grijanja služi za određivanje potrošnje energije u načinu rada ventilatora. |
| ☴ | Ventilator | 50-280 °C | Pečenje kolača i peciva na jednoj razini. Ventilatori ravnomjerno raspoređuju toplinu grijaća u pećnici. |
| ⟳ | Stupanj za pizzu | 50-280 °C | Priprema svježe pizze ili smrznutih proizvoda, npr. pomfrita ili savijače. Grijaci i ventilatori brzo se zagrijavaju i ravnomjerno raspoređuju toplinu u pećnici. |
| ✳ | Odmrzavanje | 30-60 °C | Odmrzavanje namirnica, npr. mesa, peradi, kruha i kolača. Ventilator kovitla vrući zrak oko jela. |
| ▢ | Donje zagrijavanje | 50-280 °C | Naknadno pečenje jela. Vrućina dopire s donje strane. |
| ⤒ | Roštilj, mala površina | Stupnjevi roštiljanja: 1 = slabi 2 = srednji 3 = jaki | Roštiljanje malih količina npr. odrezaka, kobasica, tosta i komada ribe. Središnji dio grijaća za roštiljanje postaje vruć. |
| ⤒ | Roštilj, velika površina | Stupnjevi roštiljanja: 1 = slabi 2 = srednji 3 = jaki | Roštiljanje tankih namirnica za roštilj npr. odrezaka, kobasica ili tosta te za gratiniranje. Zagrijava se cijela površina ispod grijaća za roštiljanje. |
| ☒ | Roštilj i ventilator | 50-280 °C | Pečenje mesa, peradi i cijele ribe. Ventilator kovitla vrući zrak oko jela. |
| ⤒ | Blago gornje/donje zagrijavanje | 50-280 °C | Za pažljivo pečenje odabranih jela (npr. ribe, povrća) na jednoj razini bez prethodnog zagrijavanja. Ova vrsta grijanja nije prikladna za namirnice koje se trebaju dizati kod pečenja (npr. kruh). Ova vrsta grijanja koristi se za određivanje potrošnje energije u konvencionalnom načinu rada i razreda energetske učinkovitosti. |
| ▢ | Gornje i donje zagrijavanje | 50-280 °C | Priprema kolača, nabujaka i nemasnih pečenja. Vrućina dopire ravnomjerno s gornje i s donje strane. |
| ☒ | Čišćenje | | → "Funkcija čišćenja", Stranica 15 |


4.3 Pećnica

Funkcije u pećnici olakšavaju rad vašeg uređaja.

Razine

Pećnica ima 5 razina.

Pribor uvijek umetnite do kraja kako ne bi dodirivao staklo na vratima. Pribor pravilno gurnite u pećnicu.



Svetlo u pećnici

Kada otvorite vrata uređaja, svjetlo u pećnici se uključuje. Ako vrata uređaja ostanu otvorena, svjetlo u pećnici se ponovno isključuje nakon kratkog vremena. Kod većine načina rada se svjetlo u pećnici uključuje čim pokrenete rad uređaja. Kada je rad uređaja završen, svjetlo u pećnici se isključuje.

Napomena: Kod načina rada Blago gornje/donje zagrijavanje svjetlo u pećnici se isključuje automatski nakon otprilike 1 minute. Svjetlo u pećnici možete uključiti pritiskom na ☰.

Rashladni ventilator

Rashladni ventilator se po potrebi uključuje i isključuje. Topli zrak izlazi iznad vrata uređaja.

5 Pribor

Upotrebljavajte samo originalni pribor. Usklađen je s vašim uređajem.

Napomena: Kada pribor postane vruć, može se deformirati. Deformacija ne utječe na funkciju. Kada se pribor ohladi, deformacija nestaje.

Dodatna oprema

Rešetka



Univerzalna tava



POZOR!

Prekrivanje ventilacijskih otvora uzrokuje pregrijavanje uređaja.

- Ne prekrivajte ventilacijske otvore.

Kako bi se pećnica brže ohladila nakon rada, rashladni ventilator radi još neko vrijeme nakon kraja rada.

Vrata uređaja

Ako vrata uređaja otvorite za vrijeme rada uređaja, rad se zaustavlja. Ako zatvorite vrata, rad uređaja se nastavlja.

Kako vrata uređaja ne bi dodirivala ugradbeni element, vrata uređaja otvaraju se nešto manje od 90°.

Stvaranje kondenzata

Ovdje možete saznati kako nastaje kondenzat, kako možete izbjegći oštećenja i smanjiti stvaranje kondenzata.

Kada pripremate namirnice u pećnici, može nastati puno vodene pare u pećnici. Budući da je vaš uređaj energetski učinkovit, tijekom rada samo malo topline izlazi van. Zbog velikih razlika u temperaturi između unutrašnjosti uređaja i vanjskih dijelova uređaja, može se pojaviti kondenzirana voda na vratima uređaja, upravljačkoj ploči ili susjednim frontama elemenata. Stvaranje kondenzata je normalna, fizikalno uvjetovana pojava.

Obrišite kondenzat kako biste izbjegli oštećenja. Ako se kondenzat sakuplja u žlijebu za kapljice, obrišite ga spužvom. Preljevanje žlijeba za kapljice može ošteti ugradbeni element. Ostavite uređaj s otvorenim vratima da se osuši.

Kada zagrijavate uređaj, smanjujete stvaranje kondenzata.

Ovisno o tipu uređaja isporučeni pribor može biti različit.

Korištenje

- Posude
- Kalupi za kolače
- Meso, npr. pečenje ili komadi za roštilj
- Smrznuta jela

- Sočni kolači
- Pecivo
- Smrznuta jela
- Velika pečenja

Savjet: Univerzalnu tavu možete upotrebljavati kao posudu za sakupljanje masnoće kada izravno roštiljate na rešetki.

Dodatna oprema

Lim za pečenje

**Korištenje**

- Kolači na limu
- Čajni kolačići

Komplet teleskopskih izvlačnih vodilica



Pomoću izvlačnih vodilica pribor možete izvući do kraja.

Sigurnosni zatici



Blokirajte šarke.

Napomena: Nemojte baciti sigurnosne zatice. Čuvajte sigurnosne zatike na sigurnom mjestu. Sigurnosni zatici su vam potrebni kada skidate vrata s uređaja ili čistite stakla na vratima.

5.1 Ostali pribor

Ostali pribor možete kupiti kod servisne službe, u specijaliziranim trgovinama ili na internetu.

Opsežnu ponudu za vaš uređaj naći ćete na internetu ili u našim prospektima:

www.bosch-home.com

Pribor je specifičan za uređaj. Molimo Vas da kod kupovine navedete točnu oznaku (E-br.) Vašeg uređaja. Koji je pribor raspoloživ za vaš uređaj, možete saznati u internetskoj trgovini ili kod servisne službe.

Druga dodatna oprema**Korištenje**

Rešetka

- Posuđe
- Kalupi za kolače
- Meso, npr. pečenje ili komadi za roštilj
- Smrznuta jela

Lim za pečenje

- Kolači na limu
- Čajni kolačići

Univerzalna tava


- Sočni kolači
- Pecivo
- Smrznuta jela
- Velika pečenja

Komplet teleskopskih izvlačnih vodilica

Komplet teleskopskih izvlačnih vodilica za jednu razinu


Rešetka

Otvorena strana mora biti okrenuta prema vratima uređaja, a udubljenje prema dolje →.



Lim, npr. univerzalna tava ili lim za pečenje


Kosi rub pribora [b] mora biti okrenut prema vratima uređaja.



3. Izvucite izvlačne vodilice kako biste stavili pribor na razinama s izvlačnim vodilicama.

Rešetka ili lim

Pribor stavite tako da rub pribora dosjeda iza spojnica [a] na izvlačnoj vodilici.



Napomena: Do kraja izvučene izvlačne vodilice će se uglaviti. Izvlačne vodilice gurnite s malim pritiskom natrag u pećnicu.

4. Gurnite pribor do kraja tako da ne dodiruje vrata uređaja.

5.2 Funkcija uglavljivanja

Funkcija uglavljivanja sprječava prevrtanje pribora prilikom izvlačenja.

Možete izvući pribor do polovice dok se ne uglavi. Kako bi zaštita od prevrtanja funkcionala, pribor umetnite ispravno u pećnicu.

5.3 Guranje pribora u pećnicu

1. Pribor okrenite tako da je udubljenje [a] straga i okrenuto prema dolje.
2. Pribor umetnите između vodećih šipki jedne razine.

Napomena: Iz pećnice izvadite pribor koji nećete koristiti tijekom rada.

6 Prije prve uporabe

Namjestite postavke za prvo puštanje u rad. Očistite uređaj i pribor.

6.1 Namještanje vremena na satu

Nakon priključenja na zaslonu treperi **12:00** i svjetli simbol . Namjestite vrijeme na satu.

1. Pritisom na tipku **+** ili **-** namjestite vrijeme na satu.
2. Pritisnite .

Napomena: Nakon isteka namještenog vremena automatski se pohranjuje vrijeme na satu.

6.2 Čišćenje uređaja prije prve uporabe

Prije nego što u svojoj pećnici prvi put pripremate hrnu, očistite pećnicu i pribor.

1. Izvadite pribor i okvire vodilica iz pećnice.
→ *Stranica 16*
2. Uklonite ostatke ambalaže primjerice komadiće stiropora potpuno iz pećnice.

3. Neki dijelovi su obloženi zaštitnom folijom. Skinite zaštitnu foliju.
4. Očistite uređaj izvana mekom, vlažnom krpom.
5. Očistite pećnicu sapunicom.
6. Kako biste uklonili miris novog uređaja, zagrijte prazan, zatvoren uređaj.
7. Birač funkcija okrenite u položaj .
8. Namjestite najvišu temperaturu.
Kada zagrijavate uređaj prvi put, može se čuti puketanje iz pećnice.
9. Prozračite kuhinju dok se uređaj zagrijava.
10. Nakon 1 sata isključite uređaj.
11. Ostavite uređaj da se ohladi.
12. Nakon što se pećnica ohladila, očistite ravne površine sapunicom.
13. Stavite okvire vodilica. → *Stranica 16*
14. Po potrebi očistite stakla na vratima.
→ *Stranica 17*

6.3 Čišćenje pribora

- Pribor temeljito očistite sapunicom i mekom krpom.

7 Osnovno rukovanje

7.1 Uključivanje uređaja

1. Biračem funkcija namjestite vrstu grijanja.
- ✓ Za svaku funkciju je zadana temperatura ili stupanj roštiljanja.
2. Pomoću birača temperature odaberite temperaturu ili stupanj roštiljanja.
- ✓ Uredaj počinje grijati.

Napomena: Kontrola temperature prikazuje trenutni status zagrijavanja.

7.2 Promjena vrste grijanja i temperature

1. Biračem funkcija promjenite vrstu grijanja.
2. Pomoću birača temperature promjenite temperaturu ili stupanj roštiljanja.

7.3 Isključivanje uređaja

- Birač funkcija okrenite u nulli položaj.

7.4 Uključivanje brzog zagrijavanja

- Kako bi se pećnica brzo zagrijala, pritisnite tipku .

Napomena: Brzo zagrijavanje je raspoloživo kod vrste grijanja 3D-vrući zrak, ventilator, stupanj za pizzu te gornje i donje zagrijavanje.

7.5 Automatsko isključivanje

Uredaj ima automatsko isključivanje. Nakon 13 sati uređaj se isključuje automatski.

8 Vremenske funkcije

8.1 Pregled vremenskih funkcija

Ovdje ćete naći pregled vremenskih funkcija.

| Simbol | Vremenska funkcija | Korištenje |
|--------|--------------------|--|
| | Timer | Timer radi kao kuhinjski alarmni sat. Radi neovisno o radu uređaja i ostalim vremenskim funkcijama te ne utječe na uređaj. |
| | Vrijeme na satu | Sve dok se nijedna druga funkcija ne prikazuje u prvom planu, na zaslonu uređaja prikazuje se vrijeme na satu. |

| Simbol | Vremenska funkcija | Korištenje |
|--------|--------------------|---|
| (⌚) | Trajanje | Nakon isteka namještenog trajanja uređaj automatski završava s radom. |
| (⌚) | Kraj | Unesite trajanje i željeno vrijeme kraja. Uredaj se uključuje automatski tako da se rad završi u željeno vrijeme. |

8.2 Namještanje timera

Timer ne utječe na funkcije pećnice.

Napomena: Možete namjestiti trajanje timera od 30 sekundi do 13 sati. Trajanje možete namjestiti do 10 minuta u koracima od 30 sekundi, a od 10 minuta do jednog sata u koracima od minute, zatim u koracima od 5 minuta.

1. Pritisnite ⌚.
- ✓ ⓘ svijetli.
2. Pritiskom na tipku + i — namjestite željeno trajanje.
- ✓ Nakon isteka trajanja javlja se zvučni signal.

Napomene

- Za promjenu preostalog vremena rada pritisnite ⌚ i promijenite ga pritiskom na + ili —.
- Za prekid timera stavite preostalo vrijeme rada na nulu.

Isključivanje zvučnog signala

- Pritisnite bilo koju tipku ili otvorite vrata uređaja kako biste isključili zvučni signal.

Napomena: Nakon kratkog vremena zvučni signal se isključuje automatski.

8.3 Namještanje vremena na satu

Po potrebi možete promijeniti vrijeme na satu, npr. s ljetnog na zimsko vrijeme.

Zahtjev: Uredaj je isključen.

1. Pritišćite ⓘ sve dok ne počne svijetliti ⌚.
2. Pritiskom na tipku + i — namjestite vrijeme na satu.

8.4 Namještanje trajanja

Za svoje jelo možete namjestiti trajanje pečenja na uređaju. Na taj se način trajanje pečenja neće neželjeno prekoračiti, a vi ne morate prekinuti druge poslove za završetak rada.

1. Namjestite vrstu grijanja i temperaturu.
- ✓ Uredaj se pokreće.
2. Pritisnite ⌚ dva puta.
3. Namjestite trajanje pritiskom na tipku + i —.

Možete namjestiti trajanje od 30 sekundi do 13 sati. Trajanje možete namjestiti do jednog sata u koracima od minute, a zatim u koracima od 5 minuta.

- ✓ ⓘ svijetli.

Završetak rada

Kada je trajanje isteklo, javlja se zvučni signal. Uredaj prestaje grijati.

1. Pritisnite bilo koju tipku ili otvorite vrata uređaja kako biste isključili zvučni signal.
- Nakon kratkog vremena zvučni signal se isključuje automatski.
2. Birač funkcija okrenite u nulti položaj.

8.5 Namještanje kraja

Rad uređaja počinje s namještenim trajanjem u kasnijem trenutku kojeg ste sami odabrali.

1. Namjestite vrstu grijanja i temperaturu.
- ✓ Uredaj se pokreće.
2. Pritisnite ⌚ dva puta.
3. Namjestite trajanje pritiskom na tipku + i —.
- Možete namjestiti trajanje od 30 sekundi do 13 sati. Trajanje možete namjestiti do jednog sata u koracima od minute, a zatim u koracima od 5 minuta.
- ✓ ⓘ svijetli.
4. Pritisnite ⌚.
5. Pritiskom na tipku + ili — namjestite vrijeme kraja.
- Prvom pritiskom na tipku prikazuje se predložena vrijednost na zaslonu. Predložena vrijednost je rezultat trenutnog vremena i trajanja.
- ✓ ⓘ svijetli.
- ✓ Na zaslonu se prikazuje vrijeme kraja. Uredaj prelazi u način čekanja.

Završetak rada

Kada je trajanje isteklo, javlja se zvučni signal. Uredaj prestaje grijati.

1. Pritisnite bilo koju tipku ili otvorite vrata uređaja kako biste isključili zvučni signal.
- Nakon kratkog vremena zvučni signal se isključuje automatski.
2. Birač funkcija okrenite u nulti položaj.

9 Zaštita za djecu

Zaštitite svoj uređaj kako djeca ne bi nehotično isključila uređaj ili promijenila postavke.

Ako ste priključili ploču za kuhanje na pećnicu, ploča za kuhanje nije blokirana.

9.1 Aktiviranje zaštite za djecu

Zahtjev: Uredaj je isključen.

- Pritisnite ⓘ otprilike 4 sekunde.
- ✓ Na prikazu se pojavljuje ☁.

9.2 Deaktiviranje zaštite za djecu

- Pritisnite ⓘ otprilike 4 sekunde.
- ✓ Gasi se ☁ na prikazu.

10 Osnovne postavke

Možete namjestiti osnovne postavke uređaja prema svojim potrebama.

10.1 Pregled osnovnih postavki

Ovdje ćete naći pregled osnovnih postavki i tvorničkih postavki. Osnovne postavke ovise o opremi vašeg uređaja.

| Indikator | Osnovna postavka | Izbor |
|-----------|--|--|
| c01 | Trajanje signala nakon isteka trajanja ili vremena alarma | 1 = cca. 10 sekundi 2 = cca. 30 sekundi ¹ 3 = cca. 2 minute |
| c02 | Vrijeme čekanja do pohranjivanja postavke | 1 = cca. 3 sekunde ¹ 2 = cca. 6 sekundi 3 = cca. 10 sekundi |
| c03 | Zvuk tipaka pri dodiru tipke | 0 = isključen 1 = uključen ¹ |
| c04 | Svjetlina zaslona | 0 = tamno 1 = srednje ¹ 3 = svijetlo |
| c05 | Prikaz vremena na satu | 0 = zatamnjene vremena na satu 1 = prikaz vremena na satu ¹ |
| c06 | Svjetlo u pećnici pri radu | 0 = ne 1 = da ¹ |
| c07 | Vrijeme nastavka ventilacije | 1 = kratko ¹ 2 = srednje 3 = dugo 4 = vrlo dugo |
| c08 | Vraćanje svih vrijednosti na tvorničke postavke | 0 = ne ¹ 1 = da |
| c09 | Aktiviranje demonstracijskog načina rada. Demonstracijski način rada služi u svrhu prezentacije. Uređaj ne grije u demonstracijskom načinu rada. Demonstracijski način rada možete aktivirati samo u prvih 5 minuta na priključivanja na električnu mrežu. | 0 = ne ¹ 1 = da |

¹ Tvornička postavka

10.2 Promjena osnovnih postavki

Zahtjev: Birač funkcija je u nultom položaju.

- Pritisnite ⊕ otprilike 4 sekunde.
- Na zaslonu se prikazuje prva osnovna postavka, npr. c01 1.
- Okrenite birač temperature kako biste promijenili postavku.
- Pritisnite + kako biste prešli na sljedeću osnovnu postavku.
- Kako biste potvrdili postavke, pritisnite ⊖ otprilike 4 sekunde.

Savjet: Osnovne postavke možete ponovno promijeniti u svakom trenutku.

Napomene

- Demonstracijski način rada možete aktivirati samo u prvih 5 minuta na priključivanja na električnu mrežu.
- Nakon nestanka struje ostaju pohranjene promjene osnovnih postavki.

10.3 Namještanje načina uštede energije

Možete uštediti energiju na način da smanjite svjetlinu zaslona.

- Namjestite svjetlinu zaslona u osnovnoj postavci c04.

Napomena: Postavka mijenja svjetlinu zaslona za vrijeme rada uređaja. U stanju pripravnosti uređaj automatski smanjuje svjetlinu zaslona. Noću između 22:00 i 05:59 sati je svjetlina zaslona najtamnija.

11 Čišćenje i održavanje

Kako bi vam uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

11.1 Sredstva za čišćenje

Kako ne biste oštetili različite površine na uređaju, upotrebljavajte prikladna sredstva za čišćenje.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Prodor vlage može prouzročiti strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte parni ili visokotlačni čistač.

POZOR!

Neprikladna sredstva za čišćenje mogu oštetiti površine uređaja.

- ▶ Nemojte upotrebljavati oštra ili abrazivna sredstva za čišćenje.

- ▶ Nemojte upotrebljavati sredstva za čišćenje s velikim udjelom alkohola.
- ▶ Nemojte upotrebljavati tvrde jastučice za ribanje ili spužve za čišćenje.
- ▶ Nemojte upotrebljavati posebna sredstva za toplo čišćenje.
- ▶ Upotrebljavajte sredstva za čišćenje stakla, strugalo za staklo ili sredstva za njegu plemenitog čelika samo ako se preporučuju u uputama za čišćenje za odgovarajući dio.

Sredstvo za čišćenje pećnice u toploj pećnici oštećuje emajl.

- ▶ Nikada ne koristite sredstvo za čišćenje pećnice u toploj pećnici.
- ▶ Prije sljedećeg zagrijavanja potpuno uklonite ostatke iz pećnice i s vrata uređaja.

Sol u novim spužvama može oštetiti površine.

- ▶ Nove spužve prije uporabe temeljito isperite.

11.2 Primjerena sredstva za čišćenje

Upotrebljavajte samo prikladna sredstva za čišćenje različitih površina na uređaju.

Uređaj izvana

Pridržavajte se uputa za čišćenje uređaja.

| Područje | Primjerena sredstva za čišćenje | Napomene |
|-------------------------------------|--|---|
| Prednja strana od plemenitog čelika | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vruća sapunica ■ Specijalno sredstvo za njegu plemenitog čelika za tople površine | <p>Kako biste izbjegli koroziju, odmah uklonite ostatke kamena, masti, škroba i bjelančevina s površina od plemenitog čelika.</p> <p>Sredstvo za njegu plemenitog čelika nanesite u tankom sloju.</p> |
| Upravljačka ploča | Vruća sapunica | Očistite spužvicom i obrišite mekom krpom. Ne koristite sredstvo za čišćenje stakala ili strugalo za staklo. |
| Stakla na vratima | Vruća sapunica | Očistite spužvicom i obrišite mekom krpom. Ne koristite strugalo za staklo niti spiralu od nehrđajućeg čelika. |
| Ručka na vratima | Vruća sapunica | Očistite spužvicom i obrišite mekom krpom. Kako biste izbjegli mrlje koje se više ne mogu ukloniti, odmah uklonite sredstvo za uklanjanje kamenca s ručke na vratima. |

Unutarnje površine uređaja

| Područje | Primjerena sredstva za čišćenje | Napomene |
|---------------------|--|--|
| Emajlirane površine | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vruća sapunica ■ Voda s octom ■ Sredstvo za čišćenje pećnice | <p>Očistite spužvicom i obrišite mekom krpom. Namočite skorene ostatke hrane vlažnom krpom i sapunicom.</p> <p>Kod velikih zaprljanja koristite metalnu nehrđajuću spužvicu za čišćenje ili sredstvo za čišćenje pećnice.</p> <p>Nakon čišćenja pećnicu ostavite otvorenu kako bi se osušila.</p> <p>Savjet: Najbolje koristite funkciju čišćenja. → "Funkcija čišćenja", Stranica 15</p> <p>Napomena: Zbog ostataka hrane mogu nastati bijele naslage. Naslage nisu opasne za zdravlje i ne utječu na rad uređaja. Naslage možete ukloniti limunskom kiselinom.</p> |

| Područje | Primjerena sredstva za čišćenje | Napomene |
|-------------------------------------|--|--|
| Stakleni poklopac svjetla u pećnici | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vruća sapunica ■ Sredstvo za čišćenje pećnice | Očistite spužvicom i obrišite mekom krpom. Kod velikih zaprljanja koristite sredstvo za čišćenje pećnice. |
| Stakla na vratima | Vruća sapunica | Očistite spužvicom i obrišite mekom krpom. Ne koristite strugalo za staklo niti spiralu od nehrđajućeg čelika. |
| Brtva na vratima | Vruća sapunica | Očistite krpom za pranje posuđa. Ne skidajte brtvu i ne čistite ribanjem. |
| Poklopac vrata od plemenitog čelika | Sredstvo za čišćenje plemenitog čelika | Prdržavajte se uputa proizvođača. Ne koristite sredstvo za čišćenje stakala ili strugalo za staklo. Ne koristite sredstva za čišćenje plemenitog čelika. |
| Plastični poklopac vrata | Vruća sapunica | Savjet: Najbolje skinite poklopac vrata. Ne koristite sredstvo za čišćenje stakala ili strugalo za staklo. Ne koristite sredstva za čišćenje plemenitog čelika. |
| Okvir vodilica | Vruća sapunica | Navlažite i očistite spužvicom ili četkicom. |
| Izvlačni sustav | Vruća sapunica | Očistite krpom za pranje posuđa ili četkom. Kako ne biste skinuli mazivo, izvlačne vodilice čistite umetnute. Ne perite u perilici posuđa. |
| Pribor | Vruća sapunica | Navlažite i očistite spužvicom ili četkicom. Ako je pribor jako zaprljan, očistite spiralom od nehrđajućeg čelika. |
| | | Savjet: Emajlirani pribor možete prati u perilici posuđa. |

Napomene

- Male razlike u boji na prednjoj strani uređaja nastaju zbog uporabe različitih materijala poput stakla, plastike ili metala.
- Sjene na staklima vrata, koje nalikuju prugama, odbijesci su svjetla žarulje u pećnici.
- Emajl će zagonjeti na jako visokim temperaturama. Zbog toga mogu nastati neznatne promjene u boji. Promjene u boji su normalna pojava i ne utječu na rad. Rubovi tankih limova ne mogu se u potpunosti emajlirati, stoga mogu biti hrapavi. To ne utječe negativno na zaštitu od korozije.

11.3 Čišćenje uređaja

Očistite uređaj kako je navedeno u uputama kako se različiti dijelovi i površine ne bi oštetili nepravilnim čišćenjem ili neprikladnim sredstvima za čišćenje.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekovina!

Uređaj i njegovi dodirljivi dijelovi postaju vrući tijekom uporabe.

- Trebate paziti da ne dodirnete grijajuće elemente.
- Djeca mlađa od 8 godina moraju se držati podalje.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Nezapečeni ostaci hrane, masnoća i sok od pečenja mogu se zapaliti.

- Prije rada uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, s grijajućih elemenata i pribora.

Zahtjev: Prdržavajte se napomena za sredstva za čišćenje.

→ "Sredstva za čišćenje", Stranica 13

1. Uređaj očistite vrućom sapunicom i krpom za pranje posuđa.
Kod nekih površina možete koristiti alternativna sredstva za čišćenje.
→ "Primjerena sredstva za čišćenje", Stranica 13
2. Obrišite mekom krpom.

Savjeti

- Ako pećnicu čistite nakon svakog korištenja, nečistoća se ne može skoriti.
- Odmah uklonite mrlje od kamenca, masti, škroba i bjelančevina.

Napomena: Koristite univerzalnu tavu za pečenje jako sočnih kolača.

Savjet: Za pečenje koristite prikladno posuđe, npr. posudu za pečenje, kako bi pećnica bila čista.

11.4 Čišćenje pećnice

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekovina!

Uređaj i njegovi dodirljivi dijelovi postaju vrući tijekom uporabe.

- Trebate paziti da ne dodirnete grijajuće elemente.
- Djeca mlađa od 8 godina moraju se držati podalje.

Zahtjev: Pećnica je potpuno hladna.

1. Izlijte 0,4 l vode po sredini dna pećnice.
Ne upotrebljavajte destiliranu vodu.
2. Biračem funkcija namjestite □.

3. Biračem temperature namjestite 50 °C.
4. Tijekom čišćenja provjerite da se ne preljeva voda koja se kondenzira u žlijebu za kapljice ispod vrata uređaja.
 - Po potrebi obrišite spužvom.
5. Isključite uređaj nakon 18 minuta.
6. Ostavite uređaj da se ohladi.
7. Pećnicu očistite krpom.

11.5 Zamjena žarulje u pećnici

Ako svjetlo u pećnici ne radi, zamijenite žarulju u pećnici.

Napomena: Halogene žarulje koje su termički postojane na 230 V, 40 W, grlo G9 možete dobiti kod servisne službe ili u specijaliziranim trgovinama. Koristite samo takve žarulje. Uhvatite nove halogene žarulje samo čistom, suhom krpom. Na taj način se produljuje životni vijek žarulje.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekovina!

Uredaj i njegovi dodirljivi dijelovi postaju vrući tijekom uporabe.

- Trebate paziti da ne dodirnete grijave elemente.
- Djeca mlađa od 8 godina moraju se držati podalje.


⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Kod zamjene žarulje su kontakti grla žarulje pod naponom.

- Prije zamjene žarulje provjerite je li uređaj isključen kako biste izbjegli mogući električni udar.
- Dodatno izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u ormariću s osiguračima.

Zahtjevi

- Osigurač je isključen.
 - Pećnica je hladna.
 - Postoji nova halogena žarulja za zamjenu.
1. Otvorite vrata uređaja.
 2. Položite kuhinjsku krpnu u pećnicu kako biste izbjegli oštećenja.
 3. Izvadite pribor i okvire vodilica iz pećnice.
→ Stranica 16
 4. Skinite stakleni poklopac.
Ako se stakleni poklopac možete teško otvoriti rukom s prednje strane, pomognite si žlicom.
 5. Izvucite žarulju.



6. Žarulju zamijenite istim tipom žarulje.
7. Ponovno umetnite stakleni poklopac žarulje u pećnicu.
8. Stavite okvire vodilica. → Stranica 16
9. Ponovno izvadite kuhinjsku krpnu.
10. Ponovno uključite osigurač.
11. Provjerite radi li svjetlo u pećnici.

12 Funkcija čišćenja

Koristite funkciju čišćenja kako biste očistili uređaj.

12.1 Pirolitičko samočišćenje

Pomoću načina rada Pirolitičko samočišćenje možete lako očistiti pećnicu. Pećnica se zagrijava na jako visoku temperaturu. Tako izgore ostaci nastali kod prženja, roštiljanja i pečenja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozbiljne opasnosti po zdravlje!

Uredaj tijekom funkcije čišćenja postaje jako vruć. Unštava se sloj protiv prjanjanja na limovima i kalupima te nastaju otrovni plinovi.

- Nikada ne čistite limove i kalupe sa slojem protiv prjanjanja kod funkcije čišćenja.
- Čistite samo emajlirani pribor.

Za čišćenje je potrebno oko 5-10 kW/h ovisno o trajanju. Možete odrediti trajanje čišćenja između 2:30 h i 3:30 h.

Napomena: Vrata uređaja se blokiraju automatski radi vaše sigurnosti. Možete otvoriti vrata uređaja tek kada se ugasi kontrolna lampica za blokadu. Za vrijeme čišćenja ne svijetli svjetlo u pećnici.

Priprema uređaja za funkciju čišćenja

Kako biste postigli dobar rezultat čišćenja i izbjegli oštećenja, pažljivo pripremite uređaj.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Zapaljivi predmeti u pećnici mogu se zapaliti.

- Nikada ne čuvajte zapaljive predmete u pećnici.
- Ako izlazi dim, trebate isključiti uređaj ili izvući utikač i držati vrata zatvorena kako bi se ugušili eventualni plameni.

Nezapečeni ostaci hrane, masnoća i sok od pečenja mogu se zapaliti tijekom funkcije čišćenja.

- Prije svakog pokretanja funkcije čišćenja uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice.
- Nikada nemojte istovremeno čistiti pribor.

Uredaj se za vrijeme čišćenja jako zagrije s vanjske strane.

- Nikada nemojte objesiti zapaljive predmete, npr. kuhinjske krpe, na ručku na vratima.
- Prednja strana uređaja mora biti slobodna.
- Ne dozvolite djeci pristup.

U slučaju oštećene brtve na vratima izlazi velika toplina u području vrata.

- Ne čistite brtvu ribanjem i ne skidajte je.
- Nikada nemojte raditi s uređajem ako je brtva oštećena ili bez brtve.

1. Izvadite okvire vodilica i izvlačne vodilice iz pećnice.
2. Uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice.
3. Očistite unutarnju stranu vrata i rubove pećnice u području brtve. Ne čistite brtvu ribanjem.

Namještanje funkcije čišćenja

Prozračite kuhinju za vrijeme funkcije čišćenja.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od zdravstveno štetnog djelovanja!

Funkcija čišćenja zagrijava pećnicu na jako visoku temperaturu tako da izgore ostaci od prženja, roštiljanja i pečenja. Pritom se oslobađaju pare koje mogu dovesti do iritacije sluznice.

- ▶ Za vrijeme funkcije čišćenja dobro provjetrite kuhinju.
- ▶ Ne zadržavajte se duže vrijeme u prostoriji.
- ▶ Djecu i kućne ljubimce držite podalje.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Pećnica se za vrijeme čišćenja jako zagrije.

- ▶ Nikada ne otvarajte vrata uređaja.
- ▶ Ostavite uređaj da se ohladi.
- ▶ Ne dozvolite djeci pristup.

⚠️ Uredaj se za vrijeme čišćenja jako zagrije s vanjske strane.

- ▶ Nikada ne dodirujte vrata uređaja.
 - ▶ Ostavite uređaj da se ohladi.
 - ▶ Ne dozvolite djeci pristup.
1. Biračem funkcija namjestite .
 2. Pritisom na — i + odaberite funkciju čišćenja piroliza.
 3. Biračem temperature namjestite stupanj čišćenja.

| Stupanj čišćenja | Trajanje u h |
|------------------|--------------|
| 1 | 2:30 |
| 2 | 3 |
| 3 | 3:30 |

- ✓ Jednu minutu nakon početka ciklusa čišćenja pirolize blokada vrata sprječava otvaranje vrata uređaja. Kontrolna lampica  prikazuje aktiviranje ove blokade.

de vrata. Ako je blokada vrata aktivirana, ne možete odabratи niti jednu funkciju. Pričekajte da se ugasi kontrolna lampica .

Napomene

- Ne mijenjajte položaj birača funkcija za vrijeme ciklusa čišćenja kako se piroličko samočišćenje ne bi prijevremeno završilo.
- Za vrijeme piroličkog samočišćenja ne možete koristiti svjetlo u pećnici.

Savjet: Za vrijeme piroličkog samočišćenja možete koristiti alarmni sat. Trajanje ne utječe na funkciju pirolize.

Prekid funkcije čišćenja

- ▶ Birač funkcija okrenite u nulti položaj.

Priprema uređaja za rad nakon završetka funkcije čišćenja

Zahtjevi

- Kada je završeno samočišćenje, javlja se zvučni signal.
 - Kada se na zaslonu ugasi , možete otvoriti vrata uređaja.
1. Ostavite uređaj da se ohladi.
 2. Vlažnom krpom obrišite preostali pepeo u pećnici, na okvirima vodilica i u području vrata uređaja.

Napomena: Bijeli slojevi na emajliranim površinama mogu nastati zbog prevelikog zaprljanja. Ti ostaci namirnica nisu opasni. Slojevi ne utječu na rad uređaja. Po potrebi ostatke možete ukloniti limunskom kiselinom.

13 Okvir vodilica


Možete izvaditi okvir vodilica kako biste temeljito očistili okvir vodilica i pećnicu ili zamijenili okvir vodilica.

13.1 Vađenje okvira vodilica

Okviri vodilica su uvijek pričvršćeni u 3 točke na bočnim stijenkama pećnice.

1. Okvir vodilica uhvatite za prednju stranu i izvucite do sredine pećnice.
- ✓ Prednja kukica na okviru vodilica izlazi iz utora.

2. Rasklopite okvir vodilica i izvucite iz stražnjih utora na bočnoj stijenci.



3. Izvadite okvir vodilica iz pećnice.

13.2 Stavljanje okvira vodilica

1. Kukice na okviru vodilica umetnите u stražnje utora na bočnoj stijenci.
2. Prednju kukicu na okviru vodilica pritisnite u utor.

14 Vrata uređaja

Uz brižljivu njegu i čišćenje vaš uređaj ostaje dugo lijep i funkcionalan. Ovdje ćete saznati kako možete očistiti vrata uređaja.

Napomena: Kako vrata uređaja ne bi dodirivala ugradbeni element, vrata uređaja otvaraju se nešto manje od 90°.

14.1 Skidanje stakla na vratima


Za bolje čišćenje možete skinuti stakla na vratima uređaja.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Izgrebeno staklo na vratima uređaja može se raspuknuti.


- ▶ Ne upotrebljavajte oštra abrazivna sredstva za čišćenje ili oštra metalna strugala za čišćenje stakla na vratima pećnice jer mogu izgrevstti površinu.

1. Otvorite vrata uređaja do kraja.
2. Blokirajte šarke s lijeve i desne strane sigurnosnim zaticima.




Sigurnosni zatici moraju biti umetnuti potpuno u utešare šarki.

3. Donji dio unutarnjeg stakla podignite s obje ruke sve dok se pričvrsni zatici ne odvoje od držača. ①
4. Gornji dio unutarnjeg stakla pažljivo izvucite iz profila i podignite kako biste staklo potpuno odvojili od vrata.



5. Oprezno odložite unutarnje staklo na ravnu površinu.
6. Izvadite oba međustakla s njihovim držaćima.



Oba srednja međustakla nisu pričvršćena pridržnim zaticima, nego ih držači drže u položaju.

7. Uklonite držače kako biste odvojili oba međustakla jedno od drugog.
8. Očistite stakla sredstvom za čišćenje stakla i mekanom krpom.

14.2 Postavljanje stakla na vratima

1. Umetnite oba međustakla. Pazite na pravilan dosjed međustakala.
- ✓ Svi držači moraju ravno nalijegati na vanjsko staklo.
- ✓ Ako na međustaklima možete pročitati simbol Low-E, onda su oba međustakla ispravno umetnuta.
2. Umetnite unutarnje staklo. Najprije umetnite unutarnje staklo u profil. Zatim se oba pričvrsna zatika moraju uglaviti u za to predviđene držače.

3. Izvadite sigurnosne zatike i zatvorite vrata uređaja.

Napomena: Nemojte baciti sigurnosne zatike. Čuvajte sigurnosne zatike na sigurnom mjestu. Sigurnosni zatici su vam potrebni kada skidate vrata s uređaja ili čistite stakla na vratima. Ako nemate sigurnosne zatike, možete ih nraučiti kod servisne službe.


14.3 Skidanje vrata uređaja

Za bolje čišćenje možete skinuti vrata uređaja u slučaju posebno jake nečistoće.

1. Otvorite vrata uređaja do kraja.
2. Blokirajte šarke s lijeve i desne strane sigurnosnim zaticima.

Sigurnosni zatici moraju biti umetnuti potpuno u utešare šarki.

3. Vrata uređaja uhvatite bočno s obje ruke i zatvorite za oko 30 stupnjeva.



Nemojte zatvoriti vrata uređaja do kraja. Šarke se mogu iskriviti i mogu nastati oštećenja na emajlu.

4. Vrata uređaja lagano podignite i izvucite.

14.4 Stavljanje vrata uređaja

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!


Ako šarke nisu osigurane potpunim zaporom, možete ih zatvoriti velikom silom.

- ▶ Ako se šarka zatvori pri skidanju ili stavljanju vrata uređaja, ne posežite u šarku.
- ▶ Nazovite servisnu službu.

Nepravilno stavljeni staklo na vratima ili nepravilno stavljeni vrata uređaja su opasna.

- ▶ Pazite da su pravilno stavljeni sva stakla na vratima i vrata uređaja prije ponovnog rada uređaja.

1. Vrata uređaja uhvatite bočno s obje ruke.
2. Šarke umetnite u šupljine uređaja.



Donji otvor na šarkama se mora uglaviti u okvir uređaja.

3. Spustite vrata uređaja prema dolje.
4. Izvadite sigurnosne zatike.

Napomena: Nemojte baciti sigurnosne zatike. Čuvajte sigurnosne zatike na sigurnom mjestu. Sigurnosni zatici su vam potrebni kada skidate vrata s uređaja ili čistite stakla na vratima. Ako nemate sigurnosne zatike, možete ih naručiti kod servisne službe.

15 Uklanjanje smetnji

Manje smetnje na svom uređaju možete samostalno ukloniti. Iskoristite informacije za uklanjanje smetnji prije nego što se obratite servisnoj službi. Tako ćete izbjegći nepotrebne troškove.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od ozljede!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Ako je uređaj neispravan, nazovite servisnu službu.
→ "Servisna služba", Stranica 20

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručni popravci su opasni.

- ▶ Popravke na uređaju smije vršiti samo obučeno stručno osoblje.
- ▶ Za popravak uređaja smiju se upotrebljavati samo originalni rezervni dijelovi.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod ovog uređaja oštećen, kako bi se izbjegle opasnosti, može ga zamijeniti jedino proizvođač ili njegova servisna služba ili slična kvalificirana osoba.

15.1 Funkcionalne smetnje

| Kvar | Uzrok i rješavanje problema |
|------------------------------|---|
| Uredaj ne funkcioniра. | Mrežni utikač iz mrežnog priključnog voda nije utaknut. <ul style="list-style-type: none">▶ Prikliječite uređaj na struju mrežu. |
| | Opskrba strujom je prekinuta. <ul style="list-style-type: none">▶ Provjerite funkcioniira li rasvjeta ili drugi uređaji u prostoriji. |
| | Osigurač u ormariću s osiguračima je iskočio. <ul style="list-style-type: none">▶ Provjerite osigurač u ormariću s osiguračima. |
| Uredaj se ne može pokrenuti. | Vrata uređaja nisu zatvorena do kraja. <ul style="list-style-type: none">▶ Zatvorite vrata uređaja. |
| | Uredaj nije isključen. <ul style="list-style-type: none">▶ Uredaj isključite i ponovno uključite. |
| Na zaslonu treperi 12:00. | Opskrba strujom je prekinuta. <ul style="list-style-type: none">▶ Namjestite vrijeme na satu. → "Prije prve uporabe", Stranica 10 |

| Kvar | Uzrok i rješavanje problema |
|---|---|
| Svjetlo u pećnici ne radi. | Aktiviran je način rada "Blago gornje/donje zagrijavanje". ► Kod ovog načina rada je isključeno svjetlo u pećnici. |
| Žarulja u pćenici je neispravna. | ► Zamijenite žarulju u pećnici. → "Zamjena žarulje u pećnici", Stranica 15 |
| Jela pripremljena u pećnici izgore u najkraćem vremenu. | Termostat je neispravan. ► Nazovite → "Servisna služba", Stranica 20. |
| Stakla na vratima su zamagljena. | Normalna pojava zbog postojećih temperaturnih razlika. ► Zagrijte uređaj na 100 °C i isključite ga nakon 5 minuta. |
| Uključenim uređajem se ne može rukovati. Na zaslonu svjetli  . | Aktivirana je zaštita za djecu. ► Deaktivirajte zaštitu za djecu. → "Deaktiviranje zaštite za djecu", Stranica 11 |
| Zaslon je zamrznut ili ne reagira. | Aktivirana je zaštita za djecu. ► Deaktivirajte zaštitu za djecu. → "Deaktiviranje zaštite za djecu", Stranica 11 |
| | Funkcionalna smetnja 1. Isključite osigurač u ormariću s osiguračima. 2. Uključite osigurač nakon otprilike 10 sekundi. 3. Ako se smetnja ponovno pojavi, nazovite servisnu službu. |
| Vrata uređaja ne mogu se otvoriti. Na zaslonu svjetli  . | Vrata uređaja su blokirana sve dok se pećnica ne ohladi. ► Pričekajte da se pećnica ohladi i da se ugasi  . |
| Stakla na vratima su toplija nego prije nakon skidanja radi čišćenja. | Stakla na vratima su pogrešno stavljeni. ► Provjerite jesu li stakla na vratima pravilno stavljeni. → "Postavljanje stakla na vratima", Stranica 17 |
| Rashladni ventilator dalje radi nakon rada. | Nema pogreške. Rashladni ventilator dalje radi dok se ne postigne temperatura odabранa u osnovnim postavkama. → "Osnovne postavke", Stranica 12 |
| Kondenzat na vratima uređaja ili kondenzat kaplje. | Vrata uređaja ne zatvaraju se dobro. ► Provjerite jesu li vrata uređaja ispravno postavljena i zatvaraju li se dobro. → "Vrata uređaja", Stranica 17 |
| | Zaprljana brtva. 1. Provjerite je li brtva zaprljana, oštećena ili pogrešno dosjeda. 2. Očistite ili zamijenite brtvu i pazite na pravilan dosjed. |
| | Normalno stvaranje kondenzata. → "Stvaranje kondenzata", Stranica 8 |
| Na zaslonu se prikazuje poruka sa slovom  . | Funkcionalna smetnja ► Stavite birač funkcija u nulti položaj. Ako ne nestane poruka pogreške, nazovite servisnu službu. |

16 Zbrinjavanje

16.1 Zbrinjavanje starih uređaja u otpad

Ekološki prikladnim zbrinjavanjem otpada mogu se ponovo iskoristiti vrijedne sirovine.

- Uredaj zbrinite na ekološki prihvatljiv način. Informacije o aktualnim načinima zbrinjavanja možete dobiti od svog specijaliziranog trgovca ili se raspitajte u komunalnoj ili lokalnoj gradskoj upravi.



Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

17 Servisna služba

Originalne rezervne dijelove koji su bitni za funkciranje uređaja u skladu s odgovarajućom Direktivom o ekološkom dizajnu Direktivom možete dobiti od naše korisničke službe tijekom perioda od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržiste na Europskom gospodarskom području.

Napomena: Angažiranje servisne službe besplatno je u okviru uvjeta jamstva proizvođača.

Detaljne informacije o vremenu jamstva i uvjetima jamstva možete pronaći kod naše servisne službe, svog dobavljača ili na našoj internetskoj stranici.

Kada se obraćate servisnoj službi, potreban vam je proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) uređaja.

Kontakt-podatke servisne službe naći ćete ovdje odn. u priloženom popisu servisnih službi na našoj internetskoj stranici.

Ovaj proizvod sadrži svjetlo razreda energetske učinkovitosti G.

17.1 Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD)

Proizvodni broj (E-Nr.) i tvornički broj (FD) možete pronaći na tipskoj pločici uređaja.

Natpisnu pločicu s brojevima naći ćete kada otvorite vrata uređaja.



Kako biste podatke o svom uređaju i broj telefona servisne službe brzo ponovno pronašli, možete ih zabilježiti.

18 Tako će to uspjeti

Ovdje ćete pronaći savjete o posudu i pripremi jela.

18.1 Najbolje postupite na sljedeći način

POZOR!

Namirnice koje sadrže kiselinu mogu oštetiti rešetku

- Ne stavlajte namirnice koje sadrže kiselinu, npr. voće ili namirnice za pečenje začinjene marinadom koja sadrži kiselinu, izravno na rešetku.

Napomena: Napomena za osobe alergične na nikal

U rijetkim slučajevima mali tragovi nikla mogu dospjeti u hranu.

1. Prije korištenja izvadite posuđe iz pećnice koje vam nije potrebno.
2. Odaberite željeno jelo iz preporuka za namještanje.
3. Stavite hranu u prikladnu posudu.
Koristite isporučeni pribor.
4. Zagrijte uređaj samo ako je to navedeno u receptu ili preporukama za namještanje. Pribor pokrijte papirom za pečenje tek nakon zagrijavanja.
5. Namjestite uređaj prema preporukama za namještanje.
Najprije namjestite kraće trajanje. Po potrebi produžite trajanje.
6. Držite vrata uređaja zatvorena za vrijeme pečenja.

18.2 Savjeti za pečenje

Za dobar rezultat pečenja ovdje smo sastavili savjete za vas.

| Problem | Savjet |
|--|--|
| Vaš kolač se treba dizati ravnomjerno. | <ul style="list-style-type: none">■ Namastite samo dno kalupa s bočnim otvaranjem.■ Nakon pečenja kolač pažljivo odvojite nožem iz kalupa za pečenje. |
| Mala peciva ne smiju se zalijsipiti jedna za druge tijekom pečenja. | Oko svakog komada peciva ostavite minimalni razmak od 2 cm. Tako ima dovoljno mjesta da se komadi peciva mogu uzdignuti i zarumeniti sa svih strana. |
| Ustanovite je li kolač potpuno ispečen. | Drvenim štapićem ubodite u najviše mjesto na kolaču. Ako se tjesto nije zalijsipilo na štapić, kolač je gotov. |
| Želite peći prema vlastitom receptu. | Orijentirajte se prema sličnom kolaču u tablicama za pečenje. |
| Upotrebljavajte silikonske, staklene, plastične ili keramičke kalupe za pečenje. | <ul style="list-style-type: none">■ Kalup mora biti otporan na temperaturu do 250 °C.■ U tim kalupima kolači dobivaju slabiju boju. |

18.3 Tablica jela

Ovdje ćete naći pregled jela.

| Jelo | Težina u kg | Razina | Vrsta grijanja | Temperatura u °C/stupanj roštiljanja | Trajanje u minutama |
|-------------------------|-------------|--------|----------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| Lazanje | 3 – 4 | 1 | | 220 – 230 ¹ | 45 – 50 |
| Zapečena tjestenina | 3 – 4 | 1 | | 220 – 230 ¹ | 45 – 50 |
| Teleće pečenje | 2 | 2 | | 180 – 190 ¹ | 90 – 100 |
| Teleće pečenje | 2 | 2 | | 200 ² | 120 |
| Svinjski file | 1,5 | 2 | | 190 – 200 ¹ | 90 – 100 |
| Svinjski file | 2 | 2 | | 200 ² | 130 |
| Hrenovke | 1,5 | 3 | | 280 ¹ | 1. strana: 10 2. strana: 5 |
| Goveđe pečenje | 1 | 2 | | 200 ¹ | 40 – 45 |
| Pečeni kunić | 1,5 | 2 | | 180 – 190 ¹ | 70 – 80 |
| Pureća prsa | 2 | 2 | | 180 – 190 ¹ | 110 – 120 |
| Pečena svinjska vratina | 2 – 3 | 2 | | 180 – 190 ¹ | 170 – 180 |
| Pečeno pile | 1,2 | 2 | | 180 – 190 ¹ | 65 – 70 |
| Svinjski kotleti | 1,5 | 4 | | 280 ¹ | 1. strana: 15 2. strana: 5 |
| Rebarca | 1,5 | 4 | | 280 ¹ | 1. strana: 15 2. strana: 10 |
| Slanina | 0,7 | 5 | | 3 ¹ | 1. strana: 10 2. strana: 8 |
| Svinjski file | 1,5 | 4 | | 280 ¹ | 1. strana: 12 2. strana: 5 |
| Govedi file | 1 | 5 | | 3 ¹ | 1. strana: 10 2. strana: 7 |
| Losos pastrva | 1,2 | 2 | | 150 – 160 ¹ | 35 – 40 |
| Grdobina | 1,5 | 2 | | 160 ¹ | 60 – 65 |
| Rumbač | 1,5 | 2 | | 160 ¹ | 45 – 50 |
| Pizza | 1 | 1 | | 280 ¹ | 8 – 9 |
| Kruh | 1 | 2 | | 190 – 200 ¹ | 25 – 30 |
| Focaccia | 1 | 2 | | 180 – 190 ¹ | 20 – 25 |
| Kuglof | 1 | 2 | | 160 ¹ | 55 – 60 |
| Voćni kolač | 1 | 2 | | 160 ¹ | 35 – 40 |
| Kolač sa sirom | 1 | 2 | | 160 – 170 ¹ | 45 – 55 |
| Kolač od prhkog tijesta | 1 | 2 | | 160 – 170 ¹ | 35 – 40 |
| Kolač od prhkog tijesta | 1 | 1 | | 170 ² | 65 |
| Rajski kolač | 1,2 | 2 | | 160 ¹ | 55 – 60 |
| Princes uštipci | 1,2 | 2 | | 180 ¹ | 80 – 90 |
| Kolač od biskvita | 1 | 2 | | 150 – 160 ¹ | 55 – 60 |

¹ Uredaj prethodno zagrijati.

² Uredaj prethodno ne zagrijavati.

| Jelo | Težina u kg | Razina | Vrsta grijanja | Temperatura u °C/stupanj roštiljanja | Trajanje u minutama |
|-----------------|-------------|--------|----------------|--------------------------------------|---------------------|
| Riža na mlijeku | 1 | 2 | | 160 ¹ | 55 – 60 |
| Brioš | 1,2 | 2 | | 160 ¹ | 30 – 35 |

¹ Uređaj prethodno zagrijati.

² Uređaj prethodno ne zagrijavati.

18.4 Savjeti za sljedeće pečenje

Ako tijekom pečenja nešto ne uspije, ovdje ćete naći savjete.

| Problem | Savjet |
|--|--|
| Vaš kolač je splasnuo. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Pridržavajte se navedenih sastojaka i napomena za pripremanje u receptu. ■ Upotrebljavajte manje tekućine. Ili: ■ Smanjite temperaturu pečenja za 10 °C i produljite vrijeme pečenja. |
| Vaš kolač je presuh. | Povećajte temperaturu pečenja za 10 °C i skratite vrijeme pečenja. |
| Vaš kolač nije dovoljno pečen. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Provjerite razinu i pribor. ■ Povećajte temperaturu pečenja za 10 °C. Ili: ■ Produljite vrijeme pečenja. |
| Vaš kolač je pretaman. | Smanjite temperaturu pečenja i produljite vrijeme pečenja. |
| Vaš kolač nije dovoljno pečen s gornje strane, a s donje strane je pretaman. | Stavite kolač jednu razinu više. |
| Vaš kolač je pretaman s gornje strane, a s donje strane nije dovoljno pečen. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Stavite kolač jednu razinu niže. ■ Smanjite temperaturu pečenja i produljite vrijeme pečenja |
| Vaši keksi su neravnomjerno ispečeni. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Smanjite temperaturu pečenja. ■ Izrežite papir za pečenje prikladno dimenzijama lima. ■ Stavite kalup za pečenje na sredinu. ■ Oblikujte male komade peciva iste veličine i debljine. |

| Problem | Savjet |
|---|--|
| Vaš kolač je samo izvana pečen, ali unutra nije pečen. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Smanjite temperaturu pečenja i produljite vrijeme pečenja. ■ Dodajte manje tekućine. <p>Za kolače sa sočnim nadjevom:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Najprije ispecite podlogu. ■ Pečenu podlogu posipajte bademima ili mrvicama. ■ Stavite nadjev na podlogu. |
| Vaš kolač se ne odvaja od kalupa kada ga pokušate istresti. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Nakon pečenja ostavite kolač da se ohladi 5 - 10 minuta. ■ Oprezno nožem odignite rub kolača. ■ Ponovno istresite kolač i pokrijte kalup za pečenje nekoliko puta vlažnom, hladnom krpom. ■ Kada drugi put pečete, namastite kalup za pečenje i posipajte mrvice. |

18.5 Savjeti za sljedeće prženje

Ako tijekom prženja nešto ne uspije otpreve, ovdje ćete naći savjete.

| Problem | Savjet |
|---|--|
| Vaše pečenje je pretamno, a korica mjestimično izgorjela. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Odaberite nižu temperaturu. ■ Skratite vrijeme pečenja. |
| Vaše pečenje je presuho. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Odaberite nižu temperaturu. ■ Skratite vrijeme pečenja. |
| Korica na vašem pečenju je pretanka. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Povećajte temperaturu. Ili: ■ Nakon završetka vremena pečenja kratko uključite roštilj. |
| Vaš umak od pečenja je zagorio. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Odaberite manju posudu. ■ Tijekom pečenja dodajte više tekućine. |

| Problem | Savjet |
|--|--|
| Vaš umak od pečenja je presvijetao i vodenast. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Odaberite veću posudu kako bi isparilo više tekućine. ■ Tijekom pečenja dodajte manje tekućine. |

| Problem | Savjet |
|-----------------------------------|---|
| Meso zagori kada ga pirjate. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Provjerite odgovaraju li posuda za pečenje i poklopac jedno drugom i zatvaraju li dobro. ■ Smanjite temperaturu. ■ Tijekom pirjanja dodajte tekućinu. |
| Vaše pečenje nije potpuno pečeno. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Narezite pečenje. ■ Pripremite umak u posudi za pečenje. ■ Stavite narezano pečenje u umak. ■ Dovršite narezano pečenje s mikrovalovima. |

18.6 Probna jela

Tablice su sastavljene za ispitne institute kako bi se olakšalo ispitivanje uređaja u skladu s normom EN 60350-1.

Pečenje

| Jelo | Pribor | Razina | Vrsta grijanja | Temperatura u °C | Trajanje u minutama |
|-------------------------------------|--|---------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|
| Prhki keksi | Univerzalna tava s papirom za pečenje | 2 | | 160 ¹ | 26 |
| Prhki keksi, 2 razine | Univerzalna tava + lim za pečenje s papirom za pečenje | 2 + 4 | | 160 ¹ | 26 – 28 |
| Sitni kolači | Univerzalna tava | 2 | | 150 ¹ | 21 – 23 |
| Sitni kolači, 2 razine | Univerzalna tava + lim za pečenje | 1 + 4 | | 160 ¹ | 25 – 28 |
| Vodeni biskvit | Kalup s bočnim otvaranjem | 2 | | 170 ¹ | 30 |
| Vodeni biskvit, 2 razine | 2 kalupa s bočnim otvaranjem | 2 + 4 | | 160 ¹ | 40 – 45 |
| Pokriveni kolač od jabuka, 1 komad | Kalup s bočnim otvaranjem | 2 | | 170 ¹ | 75 |
| Pokriveni kolač od jabuka, 2 komada | 2 kalupa s bočnim otvaranjem | 2 + 4 | | 170 ¹ | 70 |

¹ Uređaj prethodno zagrijati.

Roštiljanje

Dodatno stavite univerzalnu tavu. U univerzalnoj tavi prikuplja se tekućina koja kaplje i pećnica će ostati čista.

| Jelo | Pribor | Razina | Vrsta grijanja | Stupanj roštiljanja | Trajanje u minutama |
|---|--------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------|
| Tost | Rešetka | 5 | | 3 | 5 – 6 |
| Juneći burger, 10 komada, promjer 75 mm | Lim za pečenje + rešetka | 4 + 5 | | 3 ¹ | 1. strana: 15 2. strana: 5 |

¹ Uređaj prethodno zagrijte barem 12 minuta.

19 Upute za montažu

Pridržavajte se ovih informacija pri montaži uređaja.



⚠ 19.1 Sigurna montaža

Pridržavajte se ovih napomena prije početka ugradnje uređaja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Uporaba produžnog mrežnog priključnog voda i nedopuštenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemorate upotrebljavati višestruke utičnice.
- ▶ Upotrebljavajte samo produžne kabele koji su certificirani i koji imaju najmanji presjek od 1,5 mm² te koji ispunjavaju relevantne nacionalne sigurnosne zahtjeve.
- ▶ Ako je mrežni priključni vod prekratak i duži mrežni priključni vod nije raspoloživ, обратите se električaru i zatražite da prilagodi kućne instalacije.
- ▶ Upotrebljavajte samo adapttere i mrežne priključne vodove koje je odobrio proizvođač.

POZOR!


Ručka se može otkinuti ako je držite pri nošenju uređaja. Ručka ne može izdržati težinu uređaja.

- ▶ Uredaj nemojte nositi ili držati za ručku vrata.
- Samo stručna ugradnja sukladno ovoj uputi za montažu jamči sigurnu uporabu. U slučaju oštećenja zbog nepravilne ugradnje jamči monter.
- Provjerite uređaj nakon što ga raspakirate. Ne priključujte ga ako je došlo do oštećenja prilikom transporta.
- Prije stavljanja uređaja u rad uklonite ambalažu i ljepljive folije iz pećnice i s vrata.
- Pridržavajte se montažnih crteža za ugradnju dijelova pribora.
- Ugradbeni elementi moraju biti otporni na temperaturu do 90 °C, a granične fronte elemenata na temperaturu do 70 °C.

- Uredaj ne ugrađujte iza dekorativne ploče ili vrata elementa. Postoji opasnost od pregrijavanja.
- Sve radove izrezivanja na elementu provedite prije umetanja uređaja. Uklonite strugotine. Moglo bi negativno utjecati na rad električnih sastavnih dijelova.
- Priklučna kutija uređaja mora biti izvan prostora za ugradnju.
- Uvijek uzemljite električne uređaje.
- Kako biste spriječili posjekotine, nosite zaštitne rukavice. Dijelovi, koji su dostupni kod ugradnje, mogu imati oštре rubove.
- Dimenzije na slikama u mm.


19.2 Dimenzije uređaja

Ovdje možete naći dimenzije uređaja



19.3 Ugradnja ispod radne ploče


Pridržavajte se dimenzija za ugradnju i sigurnosnih razmaka pri ugradnji ispod radne ploče.



Za prozračivanje uređaja treba na međudnu izrezati izrez za prozračivanje.

19.4 Ugradnja ispod ploče za kuhanje

Ukoliko se uređaj ugrađuje ispod ploče za kuhanje, valja se pridržavati sljedećih najmanjih dimenzija, po potrebi uključena podkonstrukcija.




Najmanja debljina radne ploče [a] proizlazi iz potrebnog minimalnog razmaka [b].

| Vrsta ploče za kuhanje | [a] postavljena u mm | [a] u ravnini s površinom u mm | [b] u mm |
|--|----------------------|--------------------------------|----------|
| Indukcijska ploča za kuhanje | 37 | 38 | 5 |
| Indukcijska ploča za kuhanje na cijeloj površini | 58 | 58 | 5 |
| Plinska ploča za kuhanje | 27 | 38 | 5 |
| Električna ploča za kuhanje | 27 | 30 | 2 |

Pričvrstite radnu ploču na ugradbeni element. Pridržavajte se uputa za postavljanje ploče za kuhanje.

19.5 Ugradnja u visoki element

Pridržavajte se dimenzija za ugradnju i sigurnosnih razmaka u visokom elementu.



- Provjerite da međudno ima otvor prema zidu za postavljanje radi prozračivanja uređaja.
- Ako visoki element ima dodatno uz stražnje stijenke elementa još jednu stražnju stijenku, istu valja skinuti.
- Uredaj ugrađujte samo na onu visinu na kojoj ćete bez poteškoća moći vaditi pribor.

19.6 Ugradnja dvaju uređaja jedan iznad drugog

Vaš uređaj može se ugraditi iznad drugog uređaja.

19.7 Električni priključak

Pridržavajte se tih napomena kako biste mogli sigurno priključiti uređaj na električnu mrežu.

- Zaštitu se mora provesti prema podatku o snazi na označenoj pločici i lokalnim propisima.
- Uredaj odgovara klasi zaštite I i smije se koristiti samo ukoliko je priključen na priključak sa zaštitnim vodičem.
- Kod svih radova montaže uređaj ne smije biti pod naponom.
- Zaštitu od dodira valja osigurati kod ugradnje.
- Samo ovlašteni instalater smije priključiti uređaj bez utikača. Treba se pridržavati odredbi regionalnog distributera električne energije.

Električno priključivanje uređaja bez utikača sa zaštitnim kontaktom

Napomena: Uredaj smije priključiti samo ovlašteno stručno osoblje. U slučaju oštećenja zbog pogrešnog priključka nemate pravo na jamstvo.

U fiksno postavljenoj električnoj instalaciji potrebno je ugraditi rastavljač prema propisima za postavljanje.

1. Fazni i neutralni ("nula") vodič identificirajte u priključnoj kutiji.
U slučaju pogrešnog priključka uređaj se može oštetiti.
2. Priključite uređaj samo na mrežni napon između 220 i 240 V.

3. Žile mrežnog priključnog voda priključite prema ko-diranju boje:
 - zeleno-žuta = zaštitni vodič \oplus
 - plava = neutralni ("nula") vodič
 - smeđa = faza (vanjski vodič)

Priklučne vrijednosti uređaja


Ovisno o modelu uređaja možete odabrati neki drugi priključak. U tom slučaju morate priključiti uređaj s mrežnim priključnim vodom prema dijagramu spajanja na stražnjoj strani uređaja.

Provjerite odgovara li mrežni priključni vod tipu H05VV-F ili veće vrijednosti. Potreban presjek žila odredite prema strujnom opterećenju. Po potrebi ugradite bakrene premosnice. Pogrešni spojevi mogu oštetiti uređaj.


| Priklučna vrijednost uređaja | Osigurač min. 1~ | Osigurač min. 2/3 N~ |
|------------------------------|------------------|----------------------|
| 3,3 kW | 16 A | |
| 4,2 kW | 20 A | 12 A |

19.8 Ugradnja uređaja

1. Umetnute i izravnajte uređaj.
Ne savijajte priključni kabel.
2. Vrata pećnice otvorite do kraja.
3. Skinite zaštitni poklopac.



4. Privijte uređaj na element.



5. Stavite zaštitni poklopac.

Napomena: Otvor između radne ploče i uređaja nikada nemojte zatvarati dodatnim letvicama.

19.9 Vađenje uređaja

1. Odvojite uređaj s napona.
2. Otpustite pričvrsne vijke.
3. Uredaj lagano podignite i izvucite.

Kazalo

NAVODILA ZA UPORABO

| | |
|--|----|
| 1 Varnost | 27 |
| 2 Preprečevanje materialne škode | 29 |
| 3 Varstvo okolja in varčevanje | 30 |
| 4 Spoznavanje | 31 |
| 5 Pribor | 33 |
| 6 Pred prvo uporabo | 35 |
| 7 Osnovno upravljanje | 35 |
| 8 Časovne funkcije | 36 |
| 9 Otroško varovalo | 37 |
| 10 Osnovne nastavite | 37 |
| 11 Čiščenje in nega | 38 |
| 12 Funkcija čiščenja | 40 |
| 13 Rešetke | 41 |
| 14 Vrata aparata | 42 |
| 15 Odpravljanje motenj | 43 |
| 16 Odstranjevanje | 45 |
| 17 Servisna služba | 45 |
| 18 Tako vam bo uspelo | 45 |
| 19 NAVODILA ZA MONTAŽO | 49 |
| 19.1 Ustrezna namestitev | 49 |

1 Varnost

Upoštevajte naslednja varnostna navodila.

1.1 Splošna navodila

- Skrbno preberite ta navodila.
- Navodila za uporabo in informacije o izdelku shranite za kasnejšo uporabo ali za novega lastnika.
- Če opazite poškodbo zaradi transporta, aparata ne priključite.

1.2 Namenska uporaba

Ta aparat je primeren izključno za vgradnjo. Upoštevajte posebna navodila za montažo. Aparate lahko brez vtiča priključi samo poplaščen strokovnjak. Pri poškodbah zaradi napake priključitve garancija ne velja.

Aparat uporablajte samo:

- za pripravo jedi in pijač.
- v domačem gospodinjstvu in v zaprtih prostorih domačega okolja.
- do najvišje nadmorske višine 2000 m.

Aparata ne uporablajte:

- z zunanjim časovnim stikalnim uro ali daljinskim upravljalnikom.

1.3 Omejitev kroga uporabnikov

Ta aparat lahko otroci, starejši od 8 let, ter osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe, ki ne razpolagajo z izkušnjami in/ali znanjem uporablja le, ko so pod nadzorom, ali če so bili poučeni o varni uporabi in so razumeli nevarnosti, ki izhajajo iz uporabe aparata.

Oroci se ne smejo igrati z aparatom.

Oroci ne smejo čistiti ali vzdrževati aparata, razen če so stari več kot 15 let ali starejši in so pod nadzorom.

Oroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu in priključnemu kablu.

1.4 Varna uporaba

Pribor mora biti vedno pravilno obrnjen, ko ga vstavite v notranjost pečice.

→ "Pribor", Stran 33

OPOZORILO – Nevarnost požara!

Vnetljivi predmeti, shranjeni v notranjosti pečice, se lahko vžgejo.

- ▶ V notranjosti pečice nikoli ne shranujte gorljivih predmetov.
- ▶ Če se pojavi dim, aparat izklopite ali izklopite varovalko ter zaprite vrata, da zadušite morebitne plamene.

Ostanki hrane, masti in sokov od pečenja se lahko vnamejo.

- ▶ Pred uporabo odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice, z grelnih elementov in s pribora.

Ko odprete vrata aparata, nastane vlek zraka. Papir za peko se lahko dotakne grelnih elementov in se vname.

- ▶ Papirja za peko med predgrevanjem in med pripravo jedi nikoli ne položite na pribor, ne da bi ga pritrdili.
- ▶ Papir za peko vedno ustrezno obrežite in ga obtežite s posodo ali modelom.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Aparat in njegovi dostopni deli se med uporabo segrejejo.

- ▶ Pazite, da se ne dotaknete grelnikov.
- ▶ Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu.

Pribor ali posoda se močno segrejeta.

- ▶ Ko odstranjujete vroč pribor ali posodo iz pečice, vedno uporabljajte prijemalke.
- ▶ Alkoholni hlapi se v vroči pečici lahko vnamejo. Vrata aparata lahko počijo. Iz aparata lahko uhajajo vroča para in plameni.
- ▶ Jedem dodajte samo majhne količine visokoodstotnih pijač.
- ▶ Ne segrevajte nerazredčenih alkoholnih pijač ($\geq 15\% \text{ vol.}$) (npr. za zalivanje ali prelivanje jedi).
- ▶ Vrata aparata odprite previdno.

Teleskopski izvleki se med delovanjem aparata segrejejo.

- ▶ Počakajte, da se vroči teleskopski izvleki ohladijo, preden se jih dotaknete.
- ▶ Vročih teleskopskih izvlekov se dotikajte samo s prijemalkami.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost oparin!

Dostopni deli se med delovanjem segrejejo.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vročih delov.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

Ko odprete vrata aparata, lahko iz njega uhaja vroča para. Para je glede na temperaturo lahko nevidna.

- ▶ Vrata aparata odprite previdno.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

Zaradi vode v vroči notranjosti pečice lahko nastane vroča vodna para.

- ▶ Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranjost pečice.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Opraskano steklo na vratih aparata lahko poči.

- ▶ Za čiščenje stekla na vratih pečice ne uporabljajte grobih abrazivnih čistil ali ostrih kovinskih strgal, ker se površina lahko opraska.

Aparat in deli aparata, ki se jih lahko dotaknete, so lahko ostri.

- ▶ Pri uporabi in čiščenju bodite previdni.
- ▶ Po možnosti nosite zaščitne rokavice.

Tečaji vrat aparata se pri odpiranju in zapiranju premikajo, zato se lahko priščipnete.

- ▶ Ne dotikajte se predela s tečaji.

Sestavni deli v vratih aparata imajo lahko ostre robove.

- ▶ Nosite zaščitne rokavice.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolan strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

Poškodovana izolacija omrežnega priključnega kabla je nevarna.

- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z vročimi deli stroja ali viri topote.
- ▶ Omrežni priključni kabel nikoli ne sme priti v stik z ostrimi konicami ali robovi.
- ▶ Omrežnega priključnega kabla nikoli ne prepogibajte, stiskajte ali spreminjaite.

Vdirajoča vлага lahko povzroči električni udar.

- ▶ Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.
- Poškodovan aparat ali poškodovan omrežni priključni kabel je nevaren.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte poškodovanega aparata.
 - ▶ Pokličite pooblaščeni servis. → Stran 45

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost zadušitve!

Otroci se lahko zavijejo v embalažo ali pa si slednje potegnejo preko glave in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z embalažnim materialom.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

Otroci lahko vdihnejo ali pogoltnejo majhne dele in se tako zadušijo.

- ▶ Poskrbite, da otroci ne bodo prišli v stik z majhnimi deli.
- ▶ Ne dovolite otrokom, da se igrajo z majhnimi deli.

1.5 Halogenska luč

⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklina!

Luči v notranjosti pečice se močno segrejejo. Nevarnost opeklina obstaja tudi nekaj časa po izklopu.

- ▶ Ne dotikajte se steklenega pokrova.
- ▶ Pri čiščenju se izogibajte stiku s kožo.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Pri zamenjavi žarnice so kontakti okova žarnice pod napetostjo.

- ▶ Za preprečitev morebitnega električnega udara pred zamenjavo žarnice preverite, ali je aparat izklopljen.
- ▶ Poleg tega izklopite varovalko v škatli z varovalkami.

1.6 Funkcija čiščenja

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Razsuti ostanki jedi, maščoba in sok od pečenke se med čiščenjem lahko vnamejo.

- ▶ Pred vsakim zagonom funkcije čiščenja odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice.
- ▶ Pribora nikoli ne čistite skupaj s pečico.

Med čiščenjem je aparat na zunanjih strani zelo vroč.

- ▶ Na ročaj vrat nikoli ne obešajte vnetljivih predmetov, npr. kuhinjskih krp.
- ▶ Sprednja stran aparata naj bo prosta.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

Če je tesnilo vrat poškodovano, okoli vrat uhaja veliko topote.

- ▶ Tesnila ne drgnite in ga ne odstranite.

- ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s poškodovanim tesnilom ali brez tesnila.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost resne ogroženosti zdravja!

Aparat se med funkcijo čiščenja močno segreje. Premaz proti prijemanju na pekačih in modelih se uniči in razvijejo se strupeni plini.

- ▶ Ko uporabljate funkcijo čiščenja, skupaj s pečico nikoli ne čistite pekačev in modelov s premazom proti prijemanju.
- ▶ S funkcijo čiščenja lahko čistite le emajliran pribor.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!

Pri funkciji čiščenja se notranjost pečice segreje na zelo visoko temperaturo, tako da ostanki od pečenja, peke na žaru in peke zgorijo. Pri tem se sproščajo hlapi, ki lahko dražijo sluznico.

- ▶ Med funkcijo čiščenja izdatno zračite kuhinjo.
- ▶ Ne zadržujte se dolgo v prostoru.
- ▶ Otrokom in domaćim živalim ne dovolite v bližino.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost opeklina!

Notranjost pečice se med funkcijo čiščenja zelo segreje.

- ▶ Nikdar ne odpirajte vrat aparata.
- ▶ Počakajte, da se aparat ohladi.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

⚠ Med funkcijo čiščenja se aparat na zunanjih strani močno segreje.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vrat aparata.
- ▶ Počakajte, da se aparat ohladi.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

2 Preprečevanje materialne škode

2.1 Splošno

POZOR!

Alkoholni hlapi se v vroči pečici lahko vnamejo in povzročijo trajno poškodbo aparata. Zaradi vzbuha lahko vrata aparata počijo ali odpadejo. Stekla vrat se lahko razletijo in zdrobijo. Ker nastane podtlak, se lahko notranjost pečice močno vboči.

- ▶ Ne segrevajte nerazredčenih alkoholnih pijač ($\geq 15\%$ vol.) (npr. za zalivanje ali prelivanje jedi).

Če je med delovanjem aparata pri temperaturi nad 120°C na dnu pečice voda, se emajl poškoduje.

- ▶ Če je na dnu pečice voda, ne zaženite delovanja.

- ▶ Pred delovanjem obrišite vodo z dna pečice.

Predmeti na dnu pečice pri temperaturi nad 50°C povzročijo zastoj visoke temperature. Čas peke se spremeni in emajl se poškoduje.

- ▶ Na dnu pečice nikoli ne polagajte pribora, papirja za peko ali folije kakršne koli vrste.
- ▶ Posodo postavite na dno notranjosti pečice samo, če je nastavljena temperatura, nižja od 50°C .

Ko je v vroči notranjosti pečice voda, nastane vodna para. Sprememba temperature lahko povzroči poškodbe.

- ▶ Nikoli ne nalivajte vode v vročo notranjost pečice.
- ▶ Na dno notranjosti pečice nikoli ne postavljajte posode z vodo.

Če je v notranjosti pečice dalj časa vlaga, lahko nastane korozija.

- ▶ Po vsaki pripravi obrišite kondenzirano vodo. Po delovanju pri visoki temperaturi naj se notranjost pečice vedno ohlaja pri zaprtih vratih.
 - ▶ Vlažnih živil ne shranjujte dolgo v zaprti notranjosti pečice.
 - ▶ V notranjosti pečice ne shranjujte živil.
 - ▶ Med vrata aparata ne ukleščite predmetov.
- Sadni sok, ki kaplja s pekača, pušča madeže, ki jih ni mogoče odstraniti.
- ▶ Pri zelo sočnem sadnem pecivu pekača ne oblagajte preobilno.
 - ▶ Po možnosti uporabite globlji univerzalni pekač.
- Čistilo za pečice v vroči pečici poškoduje emajl.
- ▶ Čistila za pečice nikoli ne uporabite v topli pečici.
 - ▶ Pred naslednjim segrevanjem odstranite vse ostanke iz notranjosti pečice in z vrat aparata.

Če je tesnilo zelo umazano, se vrata aparata med delovanjem ne zaprejo več pravilno. Lahko pride do poškodb sosednjega pohištva.

- ▶ Tesnilo naj bo vedno čisto.
- ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s poškodovanim tesnilom ali brez tesnila.

Če vrata aparata uporabljate za sedenje ali odlaganje, se lahko poškodujejo.

- ▶ Na odprta vrata aparata ne postavljajte, polagajte, obešajte ali naslanjajte ničesar.

▶ Na vrata aparata ne postavljajte posode ali pribora.

Pri nekaterih tipih aparata lahko pribor med zapiranjem vrat aparata opraska steklo vrat.

- ▶ Pribor vedno vstavite v pečico do prislona.

Aluminijasta folija na steklu vrat lahko povzroči trajno spremembo barve.

- ▶ Aluminijasta folija: aluminijasta folija v pečici ne sme priti v stik s stekлом vrat.

3 Varstvo okolja in varčevanje

3.1 Odlaganje embalaže novega aparata

Material embalaže je okolju prijazen in primeren za ponovno uporabo.

- ▶ Posamezne sestavne dele ločeno sortirajte v odpad.

3.2 Varčevanje z energijo

Če upoštevate te napotke, bo vaš aparat porabil manj električne energije.

Aparat predgrejte samo, če je tako navedeno v recepciju ali v priporočenih nastavivah.

→ "Tako vam bo uspelo", Stran 45

- Če aparata ne predgrevate, prihranite do 20 % energije.

Uporablajte temne in črno lakirane ali emajlirane modele za peko.

- Taki modeli posebno dobro sprejemajo toplost.

Vrata med delovanjem aparata odpirajte čim redkeje.

- Temperatura v notranjosti pečice se ohrani in ponovno segrevanje aparata ni potrebno.

Pecite več jedi zaporedoma ali hkrati.

- Po prvi peki je notranjost pečice ogreta. Tako se skrajša čas peke za naslednji kolač.

Če je čas priprave daljši, aparat izklopite 10 minut pred potekom časa priprave.

- Preostala toplota zadošča za pripravo jedi do konca.

Iz notranjosti pečice odstranite pribor, ki ga ne uporabljate.

- Ne segrevajte odvečnih delov pribora.

Počakajte, da se globoko zamrznjene jedi pred pripravo odtalijo.

- Tako prihranite energijo za odtaljevanje jedi.

Opomba:

Aparat porablja:


- v stanju pripravljenosti z vklopljenim zaslonom naj več 1 W
- v stanju pripravljenosti z izklopljenim zaslonom naj več 0,5 W

4 Spožnavanje

4.1 Upravljalno polje

Prek upravljalnega polja nastavite vse funkcije svojega aparata in dobite informacije o stanju delovanja.

Opomba: Glede na tip aparata se lahko podrobnosti na sliki razlikujejo, npr. barva in oblika.



| | | |
|----------|-------------------------------|---|
| 1 | Izbirno stikalo | Z izbirnim stikalom nastavite način gretja ali druge funkcije. Izbirno stikalo lahko iz ničelnega položaja obrnete v levo ali desno. |
| 2 | Zaslon | Na zaslonu so prikazani simboli aktivnih funkcij in časovnih funkcij. |
| 3 | Stikalo za izbiro temperature | S stikalom za izbiro temperature nastavite temperaturo načina gretja ali druge funkcije. Stikalo za izbiro temperature lahko obrnete v desno ali levo. Nima ničelnega položaja. |
| 4 | Polja na dotik | S polji na dotik neposredno nastavite različne funkcije. |
| 5 | Nadzor temperature | Črtice za nadzor temperature prikazujejo faze segrevanja ali preostalo toplovo v notranjosti pečice. |

Tipke

S tipkami lahko neposredno izberete različne funkcije.

Opomba: Če tipka ne deluje, se oglesi zvočni signal.

| Simbol | Tipka | Razlaga |
|--------|------------------|--|
| 🕒 | Časovne funkcije | Nastavitev opomika, trajanja, konca in ure |
| — | Minus | Zmanjšanje nastavljene vrednosti |
| + | Plus | Povečanje nastavljene vrednosti |
| 💡 | Osvetlitev | Vklap in izklap osvetlitve notranjosti pečice |
| 🔥 | Hitro segrevanje | Vklap in izklap hitrega segrevanja |
| 👶 | Otroško varovalo | Aktiviranje in deaktiviranje otroškega varovala v stanju pripravljenosti |

Zaslon

Na zaslonu so prikazane trenutne nastavljene vrednosti ali možnosti izbire.

Vrednost, ki jo trenutno lahko nastavljate, je v ospredju. Vrednost je prikazana z belo pisavo na temnem ozadju.

| Simbol | Razlaga |
|--------|--------------------|
| ☰ | Hiro segrevanje |
| ☒ | Opomnik |
| 🕒 | Čas trajanja |
| 🕒 | Konec |
| 🕒 | Ura |
| 88:88 | Prikaz časa |
| ♾ | Otroško varovalo |
| 🔒 | Zaklepanje vrat |
| 888 | Prikaz temperature |

Stikalo za izbiro temperature

S stikalom za izbiro temperature nastavite temperaturo ali stopnjo žara.

Opomba: Temperaturo do 100 °C lahko nastavite v korakih po 1 stopinjo, temperaturo nad to vrednostjo pa v korakih po 5 stopinj.

Nadzor temperature

Črtice za nadzor temperature prikazujejo faze segrevanja ali preostalo toploto v notranjosti pečice.

Faza segreva-ja Pomen

| | |
|--------------------------|--|
| Nadzor segrevanja | Nadzor segrevanja prikazuje dvig temperature v notranjosti naprave. Ko so napolnjene vse črtice, je pravi čas za vstavljanje jedi. Pri stopnjah žara in stopnjah čiščenja so vrstice napolnjene. V načinu gretja Blago zgornje/spodnje gretje vrstice niso napolnjene. |
| Prikaz preosta-le topote | Ko je aparat izklopljen, nadzor tem-perature prikazuje preostalo toploto v notranjosti pečice. Ko temperatura pade na približno 60 °C, prikaz uga-sne. |

4.2 Načini gretja in funkcije

Da boste vedno našli ustrezni način gretja za svojo jed, so vam tu na voljo informacije o razlikah in področjih uporabe.

Opomba: Za vsak način gretja aparat prikaže privzeto temperaturo ali privzeto stopnjo. Vrednosti lahko prevzamete ali spremenite v ustremnem območju.

| Simbol | Način gretja ali funkcija | Temperatura ali stopnja | Uporaba |
|--------|------------------------------|---|--|
| 🕒 | 3D-vroči zrak | 50–280 °C | Priprava jedi na 1–2 ravneh. Ventilatorji toploto iz obročnih grelnih teles na zadnji steni enakomerno porazdelijo po notranjosti pečice. Ta način gretja se uporablja za določitev porabe energije v načinu konvekcije. |
| ☒ | Konvekcija | 50–280 °C | Peka kolačev in peciv na eni ravni. Ventilatorji toploto grelnih elementov enakomerno porazdelijo po notranjosti pečice. |
| 🕒 | Stopnja za pico | 50–280 °C | Priprava svežih pic ali globoko zamrznjenih izdelkov, npr. ocvrtega krompirčka ali zavitkov. Grelni elementi in venti-latorji omogočajo hitro segrevanje in toploto enakomer-no porazdelijo po notranjosti pečice. |
| 🕒 | Odtaljevanje | 30–60 °C | Odmrznite živila, npr. meso, perutnino, kruh in pecivo. Ventilator zagotavlja kroženje toplega zraka okrog jedi. |
| ☒ | Spodnje gretje | 50–280 °C | Ponovno kuhanje jedi. Toplota prihaja od spodaj. |
| ☒ | Žar, majhna površina | Stopnje žara: 1 = nizka 2 = srednja 3 = visoka | Na žaru pecite manjše količine, npr. zrezkov, klobas, toasta in kosov rib. Srednji del grelnega telesa žara se segreje. |
| ☒ | Žar, velika površina | Stopnje žara: 1 = nizka 2 = srednja 3 = visoka | Za pripravo ploščatih jedi za žar, npr. zrezkov, klobas ali toasta, in za gratiniranje. Celotna površina pod grelnim telesom žara je vroča. |
| ☒ | Žar s konvekcijo | 50–280 °C | Peka mesa, perutnine in celih rib. Ventilator zagotavlja kroženje zraka okrog jedi. |
| ☒ | Blago zgornje/spodnje gretje | 50–280 °C | Za nežno peko izbranih živil (npr. mesa, zelenjave) na eni stopnji brez predgrevanja. Ta način gretja ni primeren za živila, ki morajo med peko narasti (npr. kruh). Ta način gretja se uporablja za določitev porabe energije v običajnem načinu in razreda energetske učinkovitosti. |

| Simbol | Način gretja ali funkcija | Temperatura ali stopnja Uporaba | |
|--------|---------------------------|---------------------------------|--|
| | Zgornje in spodnje gretje | 50–280 °C | Priprava kolačev, narastkov in pustih kosov mesa. Toplo-ta prihaja enakomerno od zgoraj od spodaj. |
| | Čiščenje | | → "Funkcija čiščenja", Stran 40 |


4.3 Notranjost pečice

Funkcije v notranjosti pečice olajšajo delovanje aparata.

Višine za vstavljanje pribora

V notranjosti pečice je 5 višin vstavljanja.

Pribor vedno vstavite do prislonja, da se ne bo dotikal stekla vrat. Pribor mora biti pravilno obrnjen, ko ga vstavite v notranjost pečice.



Osvetlitev notranjosti pečice

Ko odprete vrata aparata, se vklopi osvetlitev notranjosti pečice. Če pustite vrata aparata odprtta, se osvetlitev po kratkem času spet izklopi.

Pri večini načinov delovanja se osvetlitev notranjosti pečice vklopi ob začetku delovanja. Ko je delovanje zaključeno, se izklopi.

Opomba: Pri načinu delovanja Blago zgornje/spodnje gretje se osvetlitev notranjosti pečice po pribl. 1 minuti samodejno izklopi. Osvetlitev notranjosti pečice lahko vklopite s .

Hladilni ventilator

Hladilni ventilator se po potrebi vklopi in izklopi. Topel zrak se odvaja nad vrtati.

POZOR!

Če prezračevalne reže prekrijete, se aparat pregrevata.

- Ne prekrijte prezračevalnih rež.

Da se notranjost pečice po delovanju čim hitreje ohladi, hladilni ventilator še nekaj časa deluje.

Vrata aparata

Če med delovanjem aparata odprete vrata aparata, se delovanje zaustavi. Ko zaprete vrata, se delovanje nadaljuje.

Da se vrata aparata ne dotikajo vgrajenega pohištva, se odpirajo nekoliko manj kot 90°.

Nastajanje kondenzata

Tu boste izvedeli, kako nastane kondenzat, kako se izognete škodi in kako lahko omejite nastajanje kondenzata.

Med pripravo živil v pečici lahko v notranjosti pečice nastane veliko vodne pare. Ker je aparat zelo energijsko učinkovit, med delovanjem oddaja zelo malo topote v okolico. Zaradi velikih temperturnih razlik med notranjostjo aparata in zunanjimi deli aparata se lahko na vratih aparata, upravljalnem polju ali ličnicah sosednjega pohištva nabere kondenzat. Nastajanje kondenzata je običajen fizikalnen pojav.

Da preprečite škodo, kondenzat obrišite. Če se v prestreznem pladnju nabira kondenzat, kondenzat odstranite z gobo. Če je prestrezeni pladenj prepoln, lahko pride do poškodb vgrajenega pohištva. Aparat naj se suši z odprtimi vrtati.

S predgrevanjem aparata zmanjšate nastajanje kondenzata.

5 Pribor

Uporabljajte originalni pribor. Ta je prilagojen vašemu aparatu.

Opomba: Ko se pribor segreje, lahko spremeni obliko. To ne vpliva na delovanje. Ko se pribor ponovno ohladi, spremembra oblike izgine.

Priložena oprema se lahko razlikuje glede na tip aparata.

| Pribor | Uporaba |
|------------------------------|--|
| Rešetka | <ul style="list-style-type: none"> ■ Posoda ■ Modeli za kolače ■ Meso, npr. pečenka ali kosi za peko na žaru ■ Globoko zamrznjene jedi |
| Univerzalni pekač | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sočni kolači ■ Pecivo ■ Globoko zamrznjene jedi ■ Velike pečenke <p>Nasvet: Pri peki neposredno na rešetki lahko univerzalni pekač uporabite kot posodo za prestrezanje maščobe.</p> |
| Plitvi pekač | <ul style="list-style-type: none"> ■ Kolač na pekaču ■ Drobno pecivo |
| Teleskopski izvlečni komplet | Z izvlečnimi vodili lahko pribor še bolj izvlete. |
| Varnostni zatiči | <p>Blokiranje tečajev.</p> <p>Opomba: Varnostnih zatičev ne zavrzite. Varnostne zatiče hranite na varnem mestu. Ko odstranjujete vrata z aparata ali čistite stekla vrat, vedno uporabite varnostne zatiče.</p> |

5.1 Dodatni pribor

Dodatni pribor lahko kupite na pooblaščenem servisu, v specializiranih trgovinah ali prek spleta.

Obsežno ponudbo pribora za vaš aparat najdete na spletu ali v naših prospektih:

www.bosch-home.com

Vsakemu aparatu pripada drugačen pribor. Pri nakupu vedno navedite natančno oznako svojega aparata (št. E).

Kateri pribor je na voljo za vaš aparat, lahko izveste v spletni trgovini ali na pooblaščenem servisu.

| Drug pribor | Uporaba |
|------------------------------|--|
| Rešetka | <ul style="list-style-type: none"> ■ Posoda ■ Modeli za kolače ■ Meso, npr. pečenka ali kosi za peko na žaru ■ Globoko zamrznjene jedi |
| Plitvi pekač | <ul style="list-style-type: none"> ■ Kolač na pekaču ■ Drobno pecivo |
| Univerzalni pekač | <ul style="list-style-type: none"> ■ Sočni kolači ■ Pecivo ■ Globoko zamrznjene jedi ■ Velike pečenke |
| Teleskopski izvlečni komplet | Teleskopski izvlečni komplet za eno raven |

5.2 Funkcija zaskočke



Funkcija zaklepanja preprečuje prekuc pribora ob izvleku.

Pribor lahko izvlečete približno do polovice, nato se zaskoči. Da funkcija zaščite pred prevračanjem deluje, pribor vedno pravilno obrnite, ko ga vstavite v notranjost pečice.

5.3 Vstavljanje pribora v notranjost pečice

1. Pribor obrnite tako, da bo zareza **a** zadaj in obrnjena navzdol.
2. Pribor potisnite med obe vodili na določeni višini.


| | |
|--|---|
| Rešetka | Odprta stran mora biti obrnjena proti vratom, izboklina pa navzdol ~. |
| Pekač, npr. univerzalni pekač ali plitvi pekač | Pošechni del pribora b mora biti spredaj obrnjen proti vratom aparata. |



3. Če želite pribor namestiti na višino vstavljanja z izvlečnimi vodili, izvlecite izvlečna vodila.

Rešetka ali pekač

Pribor namestite tako, da je rob pribora za robom **a** na izvlečnem vodilu.



Opomba: Ko izvlečna vodila popolnoma izvlecete, se zaskočijo. Izvlečna vodila na rahlo potisnite nazaj v notranjost.

4. Pribor vstavite do konca tako, da se ne dotika vrat aparata.

Opomba: Pribor, ki ga med uporabo pečice ne potrebujete, vzemite iz notranjosti pečice.

6 Pred prvo uporabo

Izvedite nastavite za prvo uporabo aparata. Očistite aparat in pribor.

6.1 Nastavitev ure

Po priključitvi na zaslonu utripa prikaz **12:00** in simbol ☺ sveti. Nastavite uro.

1. Uro nastavite s + ali -.
2. Pritisnite ☺.

Opomba: Po poteku nastavljenega časa se čas samodejno shrani.

6.2 Čiščenje aparata pred prvo uporabo

Preden v aparatu prvič pripravljate jedi, očistite notranjost pečice in pribor.

1. Pribor in rešetke vzemite iz notranjosti pečice.
→ Stran 41
2. Ostanke embalaže, kot so npr. deli stiroporja, v celoti odstranite iz notranjosti aparata.

3. Nekateri deli so prevlečeni s folijo za zaščito pred praskami. Odstranite folijo za zaščito pred praskami.
4. Zunanost aparata očistite z mehko in vlažno kropo.
5. Notranost pečice očistite z milnico.
6. Da odstranite vonj po novem, aparat segrejte, ko je prazen in zaprt.
7. Izbirno stikalo obrnite na ☺.
8. Nastavite najvišjo temperaturo.
Ko aparat prvič segrejete, se lahko iz notranjosti pečice zasliši prasketanje.
9. Dokler se aparat segreva, zračite kuhinjo.
10. Po 1 uri izklopite aparat.
11. Počakajte, da se aparat ohladi.
12. Ko se notranost pečice ohladi, očistite gladke površine z milnico.
13. Vgradite rešetke. → Stran 41
14. Po potrebi očistite stekla vrat. → Stran 42

6.3 Čiščenje pribora

- Pribor temeljito očistite z milnico in mehko kropo.

7 Osnovno upravljanje

7.1 Vklop aparata

1. Z izbirnim stikalom nastavite način gretja.
- ✓ Za vsako funkcijo je vnaprej nastavljena temperatura ali stopnja žara.
2. S stikalom za izbiro temperature izberite temperaturo ali stopnjo žara.
- ✓ Aparat se začne ogrevati.

Opomba: Nadzor temperature prikazuje trenutno stanje segrevanja.

7.2 Sprememba načina gretja in temperature

1. Z izbirnim stikalom spremenite način gretja.
2. S stikalom za izbiro temperature spremenite temperaturo ali stopnjo žara.

7.3 Izklop aparata

- Izbirno stikalo obrnite v ničelni položaj.

7.4 Vklop hitrega segrevanja

- Za hitro segrevanje notranjosti pečice pritisnite ☼.
- Opomba:** Hitro segrevanje je na voljo pri načinih 3D-vroči zrak, Konvekcija, Stopnja za pico in Zgornje/spodnje gretje.

7.5 Samodejni izklop

Aparat ima funkcijo samodenega izklopa. Aparat se samodejno izklopi po 13 urah.

8 Časovne funkcije

8.1 Pregled časovnih funkcij

Tukaj je na voljo pregled časovnih funkcij.

| Simbol | Časovna funkcija | Uporaba |
|--------|------------------|--|
| ☒ | Opomnik | Opomnik deluje kot ura za kuhanje jajc. Deluje neodvisno od obratovanja in drugih funkcij za čas in ne vpliva na aparat. |
| ⌚ | Ura | Ko se v ospredju ne izvaja nobena druga funkcija, je na zaslonu aparata prikazan čas. |
| ⌚ | Čas trajanja | Po preteku nastavljenega časa trajanja aparat samodejno preneha delovati. |
| ⌚ | Konec | Vnesite čas trajanja in želeni čas konca. Aparat se samodejno zažene, tako da se delovanje zaključi ob želenem času. |

8.2 Nastavitev opomnika

Opomnik ne vpliva na funkcije pečice.

Opomba: Trajanje opomnika lahko nastavite na vrednost od 30 sekund do 13 ur. Trajanje do 10 minut lahko nastavite v korakih po 30 sekund, trajanje od 10 minut do ene ure pa v korakih po eno minuto in nato v korakih po 5 minut.

1. Pritisnite ⌚.
- ✓ ☒ sveti.
2. Nastavite želeno trajanje s + in -.
- ✓ Po preteku časa trajanja se oglesi zvočni signal.

Opombe

- Če želite spremeniti preostali čas delovanja, pritisnite ⌚ in s + ali - spremenite preostali čas delovanja.
- Če želite preklicati opomnik, nastavite preostali čas delovanja na nič.

Izklop zvočnega signala

- Če želite izklopiti zvočni signal, pritisnite kateri koli gumb ali odprite vrata aparata.

Opomba: Po kratkem času se zvočni signal samodejno ugasne.

8.3 Nastavitev ure

Uro lahko po potrebi spremenite, npr. s poletnega na zimski čas.

Zahleva: Aparat je izklopljen.

1. Držite ⌚, dokler ne zasveti ☒.
2. Uro nastavite s + in -.

8.4 Nastavitev trajanja

Čas priprave jedi lahko nastavite na aparatu. Tako ne boste nehote prekoračili časa priprave in ne bo vam treba prenehati z opravljanjem drugih nalog, da bi prekinili delovanje.

1. Nastavite način gretja in temperaturo.
 - ✓ Aparat se zažene.
 2. Dvakrat pritisnite ⌚.
 3. Nastavite trajanje s + in -.
- Trajanje lahko nastavite na vrednost od 30 sekund do 13 ur. Trajanje do ene ure lahko nastavite v korakih po eno minuto in nato v korakih po 5 minut.

- ✓ ☒ sveti.

Konec delovanja

Ko čas trajanja poteče, se oglesi zvočni signal. Aparat se preneha segrevati.

1. Če želite izklopiti zvočni signal, pritisnite kateri koli gumb ali odprite vrata aparata.
Po kratkem času se zvočni signal samodejno ugasne.
2. Izbirno stikalo obrnite v ničelni položaj.

8.5 Nastavitev konca

Delovanje za nastavljen čas se začne pozneje v trenutku, ki ste ga določili.

1. Nastavite način gretja in temperaturo.
 - ✓ Aparat se zažene.
 2. Dvakrat pritisnite ⌚.
 3. Nastavite trajanje s + in -.
- Trajanje lahko nastavite na vrednost od 30 sekund do 13 ur. Trajanje do ene ure lahko nastavite v korakih po eno minuto in nato v korakih po 5 minut.
- ✓ ☒ sveti.
 - 4. Pritisnite ⌚.
 - 5. Čas konca nastavite s + ali -.

Ko prvič pritisnete tipko, se na zaslonu prikaže predlagana vrednost. Predlagana vrednost je seštevek trenutnega časa in trajanja.

- ✓ ⓘ sveti.
- ✓ Na zaslonu se prikaže čas konca. Aparat preide v način čakanja.

Konec delovanja

Ko čas trajanja poteče, se oglaši zvočni signal. Aparat se preneha segrevati.

1. Če želite izklopiti zvočni signal, pritisnite kateri koli gumb ali odprite vrata aparata. Po kratkem času se zvočni signal samodejno ugasne.
2. Izbirno stikalo obrnite v ničelni položaj.

9 Otroško varovalo

Zavarujte aparat, da ga otroci ne bodo nehote vklopili ali spremenili nastavitev.

Če je na pečico priključena kuhalna plošča, kuhalna plošča ni zaklenjena.

9.1 Vklop otroškega varovala

Zahteva: Aparat je izkopljen.

- ▶ Pribl. 4 sekunde držite ⓘ.
- ✓ Na zaslonu se prikaže ⓘ.

9.2 Deaktiviranje otroškega varovala

- ▶ Pribl. 4 sekunde držite ⓘ.
- ✓ Na zaslonu se ugasne ⓘ.

10 Osnovne nastavitev

Osnovne nastavitev aparata lahko prilagodite svojim potrebam.

10.1 Pregled osnovnih nastavitev

Tukaj najdete pregled osnovnih funkcij in tovarniških nastavitev. Osnovne nastavitev so odvisne od opreme vašega aparata.

| Prikaz | Osnovna nastavitev | Izbira |
|--------|--|--|
| c01 | Trajanje zvočnega signala po poteku časa trajanja ali alarmi | 1 = pribl. 10 sekund 2 = pribl. 30 sekund ¹ 3 = pribl. 2 minuti |
| c02 | Čas čakanja do prevzema nastavitev | 1 = pribl. 3 sekunde ¹ 2 = pribl. 6 sekund 3 = pribl. 10 sekund |
| c03 | Zvok ob pritisku tipke | 0 = izklop 1 = vklop ¹ |
| c04 | Jakost osvetlitve zaslona | 1 = temna 2 = srednja ¹ 3 = svetla |
| c05 | Prikaz ure | 0 = umik ure z zaslona 1 = prikaz ure ¹ |
| c06 | Osvetlitev notranjosti pečice med delovanjem | 0 = ne 1 = da ¹ |
| c07 | Naknadno delovanje hladilnega ventilatorja | 1 = kratko ¹ 2 = srednje 3 = dolgo 4 = zelo dolgo |
| c08 | Ponastavitev vseh vrednosti na tovarniško nastavitev | 0 = ne ¹ 1 = da |
| c09 | Aktivirajte demonstracijski način. Demonstracijski način je namenjen predstavitvi. V demonstracijskem načinu se aparat ne segreva. Demonstracijski način lahko aktivirate le prvih 5 minut po priključitvi na električno omrežje. | 0 = ne ¹ 1 = da |

¹ Tovarniška nastavitev

10.2 Sprememba osnovnih nastavitev

Zahteva: Izbirno stikalo je v ničelnem položaju .

1. Pribl. 4 sekunde držite ⓧ.
- ✓ Na zaslonu je prikazana prva osnovna nastavitev, npr. 1.
2. Za spremembo nastavitev obrnite stikalo za izbiro temperature.
3. Za pomik na naslednjo osnovno nastavitev pritisnite +.
4. Za potrditev nastavitev pribl. 4 sekunde držite ⓧ.

Nasvet: Osnovne nastavitev lahko kadar koli spet spremenite.

Opombe

- Demonstracijski način lahko aktivirate le prvih 5 minut po priključitvi na električno omrežje.

- Po izpadu električnega toka se vaše spremembe osnovnih nastavitev ohranijo.

10.3 Nastavitev načina za varčevanje z energijo

Če zmanjšate jakost osvetlitve zaslona, lahko prihranite energijo.

- Jakost osvetlitve nastavite v osnovni nastaviti 4.

Opomba: Z nastavljivo se spremeni jakost osvetlitve zaslona med delovanjem. Aparat samodejno zmanjša jakost osvetlitve zaslona v stanju pripravljenosti. Jakost osvetlitve zaslona je najmanjša ponoči med 22.00 in 05.59.

11 Čiščenje in nega

Da bo vaš aparat dolgo časa brezhibno deloval, ga skrbno čistite in negujte.

11.1 Čistila

Da ne poškodujete različnih površin aparata, ne uporabljajte neprimernih čistilnih sredstev.

OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Vdirajoča vлага lahko povzroči električni udar.

- Za čiščenje aparata ne uporabljajte parnega čistilnika ali visokotlačnega čistilnika.

POZOR!

Neprimerna čistila poškodujejo površine aparata.

- Ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih čistil.
- Ne uporabljajte močnih alkoholnih čistil.
- Ne uporabljajte trdih čistilnih blazinic ali gobic.
- Ne uporabljajte posebnih čistil za toplo čiščenje.
- Čistila za steklo, strgala za steklokeramiko ali čistila za nerjavno jeklo uporabljajte le, če je to priporočeno v navodilih za čiščenje določenega dela.

Čistilo za pečice v vroči pečici poškoduje emajl.

- Čistila za pečice nikoli ne uporabite v topli pečici.
- Pred naslednjim segrevanjem odstranite vse ostankе iz notranjosti pečice in z vrat aparata.

Sol, ki se nahaja v novih gobastih krpah, lahko poškoduje površine.

- Nove gobaste krpe pred uporabo temeljito izperite.

11.2 Primerna čistilna sredstva

Za čiščenje različnih površin aparata uporabljajte le primerna čistilna sredstva.

Zunanost aparata

Upoštevajte navodila za čiščenje aparata.

| Območje | Primerna čistilna sredstva | Opombe |
|----------------------------------|--|--|
| Sprednji del iz nerjavnega jekla | <ul style="list-style-type: none">■ Vroča milnica■ Posebna sredstva za nego nerjavečega jekla za tople površine | Da preprečite korozijo na površinah iz nerjavečega jekla, takoj odstranite madeže vodnega kamna, mašcobe, škroba in beljakovin. Na tanko nanesite čistilo za nerjaveče jeklo. |
| Upravljalno polje | Vroča milnica | Očistite s krpo za pomivanje in osušite z mehko krpo. Ne uporabljajte čistila za steklo ali strgala za steklo. |
| Stekla vrat | Vroča milnica | Očistite s krpo za pomivanje in osušite z mehko krpo. Ne uporabljajte strgala za steklo ali spiralne gobice iz nerjavnega jekla. |
| Ročaj vrat | Vroča milnica | Očistite s krpo za pomivanje in osušite z mehko krpo. Da preprečite neodstranljive madeže, takoj obrišite sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna z ročaja. |

Notranjost aparata

| Območje | Primerna čistilna sredstva | Opombe |
|---|--|--|
| Emajlirane površine | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vroča milnica ■ Voda s kisom ■ Čistilo za pečice | Očistite s krpo za pomivanje in osušite z mehko krpo. Prižgane ostanke jedi namočite z vlažno krpo in milnico. Pri trdovratni umazaniji uporabite spiralno gobico iz nerjavnega jekla ali čistilo za pečice. Po čiščenju pustite pečico odprtou, da se posuši. Nasvet: Če je mogoče, uporabite funkcijo čiščenja. → "Funkcija čiščenja", Stran 40 Opomba: Zaradi ostankov živil lahko nastanejo bele obloge. Premazi so ne škodujejo zdravju in ne vplivajo na delovanje aparata. Obloge lahko odstranite s citronsko kislino. |
| Stekleni pokrov osvetlitve notranjosti pečice | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vroča milnica ■ Čistilo za pečice | Očistite s krpo za pomivanje in osušite z mehko krpo. Pri trdovratni umazaniji uporabite čistilo za pečice. |
| Stekla vrat | Vroča milnica | Očistite s krpo za pomivanje in osušite z mehko krpo. Ne uporabljajte strgala za steklo ali spiralne gobice iz nerjavnega jekla. Nasvet: Stekla vrat je najbolje očistiti skupaj z notranjostjo pečice. → "Čiščenje notranjosti pečice", Stran 40 |
| Tesnilo vrat | Vroča milnica | Očistite s krpo za pomivanje. Tesnila vrat ne odstranjujte in ga ne drgnite. |
| Pokrov vrat iz nerjavnega jekla | Čistilo za nerjavno jeklo | Upoštevajte navodila proizvajalcev. Ne uporabljajte čistila za steklo ali strgala za steklo. Ne uporabljajte izdelkov za nego nerjavečega jekla. Nasvet: Če je mogoče, odstranite pokrov vrat. |
| Pokrov vrat iz plastike | Vroča milnica | Ne uporabljajte čistila za steklo ali strgala za steklo. Ne uporabljajte izdelkov za nego nerjavečega jekla. Nasvet: Če je mogoče, odstranite pokrov vrat. |
| Rešetke | Vroča milnica | Namočite in očistite z vlažno krpo ali ščetko. |
| Izvlečni sistem | Vroča milnica | Očistite s krpo za pomivanje ali ščetko. Da ne odstranite maziva z izvlečnih vodil, vodila očistite, ko so vstavljeni. Ne pomivajte v pomivalnem stroju. |
| Pribor | Vroča milnica | Namočite in očistite z vlažno krpo ali ščetko. Če je pribor zelo umazan, ga očistite s spiralno gobico iz nerjavnega jekla. Nasvet: Emajlirani pribor lahko očistite v pomivalnem stroju. |

Opombe

- Do majhnih barvnih odstopanj na sprednji stranici aparata pride zaradi različnih materialov, npr. stekla, plastike ali kovine.
- Sence na steklih vrat, ki so videti kot črte, so odsevi osvetlitve notranjosti pečice.
- Emajl v pečici se pri zelo visokih temperaturah prežge. Zaradi tega lahko nastanejo majhne razlike v barvi. Razlike v barvi so običajne in ne vplivajo na delovanje. Robov tankih pekačev ni mogoče v celoti emajlirati in lahko ostanejo zato surovi. To ne vpliva na protikorozjsko zaščito.

11.3 Čiščenje aparata

Aparat očistite, kot je navedeno, da z napačnim čiščenjem ali neprimernimi čistili ne poškodujete različnih delov in površin.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklina!

Aparat in njegovi dostopni deli se med uporabo segrejejo.

- ▶ Pazite, da se ne dotaknete grelnikov.
- ▶ Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Ostanki hrane, masti in sokov od pečenja se lahko vnamejo.

- ▶ Pred uporabo odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice, z grelnih elementov in s pribora.

Zahteva: Upoštevajte navodila glede čistilnih sredstev.
→ "Čistila", Stran 38

sl Funkcija čiščenja

1. Aparat očistite z vročo milnico in krpo za pomivanje. Za nekatere površine lahko uporabite alternativna čistilna sredstva.
→ "Primerna čistilna sredstva", Stran 38
2. Osušite z mehko krpo.

Nasveti

- Če notranjost pečice očistite po vsaki uporabi, se umazanija ne more zažreti.
- Madeže vodnega kamna, maščobe, škroba in beljakovin vedno takoj odstranite.

Opomba: Za peko zelo vlažnega peciva uporabite univerzalni pekač.

Nasvet: Za ohranjanje čistosti notranjosti pečice za peko uporabite primerno posodo, npr. pekač.

11.4 Čiščenje notranjosti pečice

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklina!

Aparat in njegovi dostopni deli se med uporabo segrejo.

- ▶ Pazite, da se ne dotaknete grelnikov.
- ▶ Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu.

Zahetva: Notranjost pečice je popolnoma hladna.

1. Na sredino dna pečice naliйте 0,4 l vode.
Ne uporabljajte destilirane vode.
2. Z izbirnim stikalom nastavite □.
3. S stikalom za izbiro temperature nastavite 50 °C.
4. Med čiščenjem se prepričajte, da prestrezni pladenj za kondenzat pod vrati aparata ni prepoln.
– Kondenzat po potrebi popivnjajte z gobico.
5. Po 18 minutah izklopite aparat.
6. Počakajte, da se aparat ohladi.
7. Notranjost pečice očistite s krpo.

11.5 Menjava žarnice v notranosti pečice

Če osvetlitev notranosti pečice ne deluje, zamenjajte žarnico v notranosti pečice.

Opomba: Temperaturno obstojne 230-voltne halogenske žarnice z močjo 40 W, G9, lahko kupite na pooblaščenem servisu ali v specializirani trgovini. Uporabljajte samo te žarnice. Nove halogenske žarnice prijemajte samo s čisto suho krpo. Tako se življenska doba žarnice podaljša.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklina!

Aparat in njegovi dostopni deli se med uporabo segrejo.

- ▶ Pazite, da se ne dotaknete grelnikov.
- ▶ Otroci, mlajši od 8 let, naj se ne približujejo aparatu.


⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Pri menjavi žarnice so kontakti okovja žarnice pod napetostjo.

- ▶ Pred menjavo žarnice se prepričajte, da je stroj izklopljen, da preprečite električni udar.
- ▶ Poleg tega izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami.

Zahetve

- Varovalka je izklopljena.
 - Notranjost pečice je ohlajena.
 - Na voljo je nova halogenska žarnica za zamenjavo.
1. Odprite vrata aparata.
 2. Da preprečite poškodbe, v notranjost pečice pogrite kuhinjsko krpo.
 3. Pribor in rešetke vzemite iz notranosti pečice.
→ Stran 41
 4. Odstranite stekleni pokrov.
Če stekleni pokrov s sprednje strani težko odprete z roko, si pomagajte z žlico.
 5. Izvlecite žarnico v notranosti pečice.



6. Žarnico v notranosti pečice zamenjajte z žarnico istega tipa.
7. Znova namestite stekleni pokrov žarnice v pečici.
8. Vgradite rešetke. → Stran 41
9. Znova odstranite kuhinjsko krpo.
10. Znova vklopite varovalko.
11. Preverite, ali osvetlitev pečice znova deluje.

12 Funkcija čiščenja

Za čiščenje aparata uporabite funkcijo čiščenja.

12.1 Samodejno čiščenje s pirolizo

Z načinom delovanja „Samodejno čiščenje s pirolizo“ lahko brez truda očistite notranjost aparata. Notranjost pečice se segreje na zelo visoko temperaturo. Ostanki pečenja, pečenja na žaru in peke se zažgejo.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost resne ogroženosti zdravja!

Aparat se med funkcijo čiščenja močno segreje. Premaz proti prijemanju na pekačih in modelih se uniči in razvijejo se strupeni plini.

- ▶ Ko uporabljate funkcijo čiščenja, skupaj s pečico nikoli ne čistite pekačev in modelov s premazom proti prijemanju.
- ▶ S funkcijo čiščenja lahko čistite le emajliran pribor.

Za čiščenje je potrebnih približno 5-10 kW/h, odvisno od trajanja. Trajanje čiščenja lahko nastavite na vrednost med 2:30 in 3:30.

Opomba: Zaradi varnosti se vrata aparata samodejno zaklenejo. Vrata aparata lahko znova odprete šele, ko kontrolna lučka ☑ za zaklep ugasne. Med čiščenjem osvetlitev pečice ni vklopljena.

Priprava aparata na funkcijo čiščenja

Da bo rezultat čiščenja dober in da preprečite poškodbe, aparat skrbno pripravite.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Vnetljivi predmeti, shranjeni v notranjosti pečice, se lahko vnamejo.

- ▶ Vnetljivih predmetov nikoli ne shranjujte v notranjosti pečice.
- ▶ Če se iz pečice kadi, morate izklopiti aparat ali potegniti vtič iz vtičnice in pustiti vrata zaprta, da zadušite morebitne plamene.

Razsuti ostanki jedi, maščoba in sok od pečenke se med čiščenjem lahko vnamejo.

- ▶ Pred vsakim zagonom funkcije čiščenja odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice.
- ▶ Pribora nikoli ne čistite skupaj s pečico.

Med čiščenjem je aparat na zunanjih strani zelo vroč.

- ▶ Na ročaj vrat nikoli ne obešajte vnetljivih predmetov, npr. kuhinjskih krp.
- ▶ Sprednja stran aparata naj bo prosta.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

Če je tesnilo vrat poškodovano, okoli vrat uhaja veliko toplotne.

- ▶ Tesnila ne drgnite in ga ne odstranite.
 - ▶ Nikoli ne uporabljajte aparata s poškodovanim tesnilom ali brez tesnila.
1. Odstranite rešetke in izvlečne elemente iz notranjosti pečice.
 2. Odstranite grobo umazanijo iz notranjosti pečice.
 3. Očistite notranjo stran vrat aparata in robne površine pečice okoli tesnila. Tesnila ne drgnite.

Nastavitev funkcije čiščenja

Med delovanjem funkcije čiščenja zračite kuhinjo.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost ogroženosti zdravja!

Pri funkciji čiščenja se notranjost pečice segreje na zelo visoko temperaturo, tako da ostanki od pečenja, peke na žaru in peke zgorijo. Pri tem se sproščajo hlapi, ki lahko dražijo sluznico.

- ▶ Med funkcijo čiščenja izdatno zračite kuhinjo.
- ▶ Ne zadržujte se dolgo v prostoru.
- ▶ Otrokom in domaćim živalim ne dovolite v bližino.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost opeklin!

Notranjost pečice se med funkcijo čiščenja zelo segreje.

- ▶ Nikdar ne odpirajte vrat aparata.
- ▶ Počakajte, da se aparat ohladi.

- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

 Med funkcijo čiščenja se aparat na zunanjih strani močno segreje.

- ▶ Nikoli se ne dotikajte vrat aparata.
- ▶ Počakajte, da se aparat ohladi.
- ▶ Otrokom ne dovolite v bližino.

1. Z izbirnim stikalom nastavite .
2. S – in + izberite funkcijo čiščenja piroliza .
3. S temperaturnim regulatorjem nastavite stopnjo čiščenja.

| Stopnja čiščenja | Čas trajanja v h |
|------------------|------------------|
| 1 | 2:30 |
| 2 | 3 |
| 3 | 3:30 |

- ✓ Ena minuta po začetku postopka čiščenja s pirolizo se vklopi mehanizem zaklepanja vrat, ki preprečuje odpiranje vrat pečice. Aktiviranje mehanizma zaklepanja vrat je prikazano s kontrolno lučko . Ko je mehanizem zaklepanja vrat vklopljen, ne morete izbrati nobene funkcije. Počakajte, da kontrolna lučka  ugasne.

Opombe

- Med postopkom čiščenja ne obračajte izbirnega stikala, sicer se samodejno čiščenje s pirolizo predčasno zaključi.
- Med samodejnim čiščenjem s pirolizo je osvetlitev notranjosti pečice onemogočena.

Nasvet: Med samodejnim čiščenjem s pirolizo lahko uporabljate alarm. Trajanje ne vpliva na delovanje funkcije pirolize.

Prekinitev funkcije čiščenja

- ▶ Izbirno stikalo obrnite v ničelni položaj.

Priprava aparata za uporabo po končani funkciji čiščenja

Zahteve

- Ko je samodejno čiščenje končano, se oglaši zvočni signal.
 - Ko na zaslonu ugasne , lahko odprete vrata aparata.
1. Počakajte, da se aparat ohladi.
 2. Z vlažno krpo obrišite ostanke pepela v notranjosti pečice, na rešetkah in v predelu vrat aparata.

Opomba: Bele obloge na emajliranih površinah lahko nastanejo zaradi pregrabe umazanije. Ti ostanki živil ne škodujejo zdravju. Obloge ne ovirajo delovanja aparata. Po potrebi lahko ostanke odstranite s citronsko kislino.

13 Rešetke

Če želite temeljito očistiti rešetke in notranjost pečice ali če želite zamenjati rešetke, lahko rešetke odstranite.


13.1 Odstranjevanje rešetk

Rešetke so pritrjene na 3 mestih na notranjih stranskih stenah pečice.

1. Rešetko primite na sprednji strani in jo povlecite do sredine notranjosti pečice.
- ✓ Sprednji kavelj rešetke zdrsne iz luknje.

sl Vrata aparata

- Dvignite rešetko in jo povlecite iz zadnjih luknenj na stranski steni.



14 Vrata aparata

S skrbno nego in čiščenjem bo vaš aparat dolgo ostal čist in funkcionalen. Tu so na voljo navodila za čiščenje vrat aparata.

Opomba: Da se vrata aparata ne dotikajo vgrajenega pohištva, se odpirajo nekoliko manj kot 90°.


14.1 Odstranjevanje stekel vrat

Za temeljitejše čiščenje lahko odstranite stekla na vratih aparata.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Opraskano steklo na vratih aparata lahko poči.

- Za čiščenje stekla na vratih pečice ne uporabljajte grobih abrazivnih čistil ali ostrih kovinskih strgal, ker se površina lahko opraska.
- Popolnoma odprite vrata aparata.
- Tečaje na levi in desni strani blokirajte z varnostnimi zatiči.



Varnostni zatiči morajo biti povsem zataknjeni v lukne tečajev.


- Spodnji del notranjega stekla rahlo dvignite z obe ma rokama, da se pritrdilni zatiči sprostijo iz držala.
①

- Orodje vzemite iz notranjosti pečice.


13.2 Namestitev rešetk

- Kavle rešetk vstavite v zadnje luknje na stranski steni.
- Sprednji kavelj rešetke potisnite v luknjo.

- Če želite notranje steklo popolnoma odstraniti z vrat, previdno izvlecite zgornji del notranjega stekla iz profila in ga dvignite.



- Notranje steklo previdno položite na ravno površino.
- Izvlecite obe vmesni stekli skupaj z držali.



Vmesni stekli nista pritrjeni s pritrdilnimi zatiči, temveč sta fiksirani z držali.

- Če želite ločiti vmesni stekli, odstranite držala.
- Stekla vrat očistite s čistilom za steklo in mehko krpo.

14.2 Montaža stekel vrat

- Vstavite obe vmesni stekli. Preverite, ali sta vmesni stekli pravilno nameščeni.
 - Vsa držala morajo biti nameščena naravnost na zunanjem steklu.
 - Če je na obeh vmesnih steklih viden simbol Low E, sta obe vmesni stekli pravilno vstavljeni.
- Vstavite notranje steklo.

Najprej v profil vstavite notranje steklo. Nato oba pridilna zatiča zataknite v ustrezeni držali.


3. Odstranite varnostne zatiče in zaprite vrata aparata.

Opomba: Varnostnih zatičev ne zavrzite. Varnostne zatiče hranite na varnem mestu. Ko odstranjujete vrata z aparata ali čistite stekla vrat, vedno uporabite varnostne zatiče. Če varnostnih zatičev nimate, jih lahko načrte pri pooblaščenem servisu.

14.3 Odstranjevanje vrat aparata

Če je aparat še posebej umazan, lahko za temeljitejše čiščenje odprete vrata aparata.

1. Popolnoma odprite vrata aparata.
2. Tečaje na levi in desni strani blokirajte z varnostnimi zatiči.
Varnostni zatiči morajo biti povsem zataknjeni v luknje tečajev.
3. Z obema rokama primite stran vrat aparata in vrata zaprite za pribl. 30 stopinj.



Vrata aparata ne zaprite popolnoma. Tečaji se lahko upognejo, kar lahko poškoduje emajl.

4. Vrata aparata rahlo privzdignite in jih izvlecite.

14.4 Namestitev vrat aparata

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!


Če tečaji niso zavarovani, ker niso popolnoma zaklenjeni, jih lahko zaprete z večjo silo.

- ▶ Če se tečaj pri nameščenju ali odstranjevanju vrat aparata zapre, ne segajte v tečaj.
- ▶ Pokličite pooblaščeni servis.

Nevarno je, če sta steklo vrat ali vrata aparata nepravilno vgrajena.

- ▶ Pazite, da bodo vsa stekla vrat in vrata aparata pravilno vgrajena, preden boste znova vklopili aparat.

1. Z obema rokama primite stran vrat aparata.
2. Tečaje potisnite v reži aparata.



Zareza na spodnjem delu tečajev se mora zaskočiti v okvir aparata.

3. Spustite vrata aparata.
4. Odstranite varnostne zatiče.

Opomba: Varnostnih zatičev ne zavrzite. Varnostne zatiče hranite na varnem mestu. Ko odstranjujete vrata z aparata ali čistite stekla vrat, vedno uporabite varnostne zatiče. Če varnostnih zatičev nimate, jih lahko načrte pri pooblaščenem servisu.

15 Odpravljanje motenj

Manjše motnje na aparatu lahko odpravite sami. Preverite informacije za odpravljanje motenj, preden se obrnete na pooblaščeni servis. Tako se izognete nepotrebnim stroškom.

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost poškodb!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila stroja sme izvajati le izšolano strokovno osebje.
- ▶ Če je stroj pokvarjen, pokličite storitveni servis za stranke.

→ "Servisna služba", Stran 45

⚠️ OPOZORILO – Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna.

- ▶ Popravila aparata sme izvajati samo izšolano strokovno osebje.
- ▶ Za popravilo aparata je dovoljeno uporabljati samo originalne nadomestne dele.
- ▶ Če se omrežni priključni vodnik aparata poškoduje, ga mora zamenjati proizvajalec ali njegova servisna služba ali podobna kvalificirana oseba, da se izognete nevarnostim.

15.1 Motnje delovanja

| Napaka | Vzrok in odprava napak |
|--------------------------------|--|
| Aparat ne deluje. | Vtič električnega priključnega kabla ni vklučen. ▶ Prikličite aparat na električno omrežje. |
| Prišlo je do izpada napajanja. | ▶ Preverite, ali osvetlitev prostora ali drugi aparati v prostoru delujejo. |

| Napaka | Vzrok in odprava napak |
|--|--|
| Aparat ne deluje. | Varovalka v omarici z varovalkami je pregorela. ► Preverite varovalko v omarici z varovalkami. |
| Aparata ni mogoče zagnati. | Vrata aparata niso popolnoma zaprta. ► Zaprite vrata aparata. |
| | Aparat ni izklopljen. ► Izklopite in znova vklopite aparat. |
| Na zaslonu utripa 12:00 . | Prišlo je do izpada napajanja. ► Nastavite uro. → "Pred prvo uporabo", Stran 35 |
| Osvetlitev notranjosti pečice ne deluje. | Vklopljen je način delovanja „Blago zgornje/spodnje gretje“. ► Pri tem načinu delovanja je osvetlitev notranjosti pečice izklopljena. |
| | Žarnica v notranjosti pečice je okvarjena. ► Zamenjajte žarnico v notranjosti pečice. → "Menjava žarnice v notranjosti pečice", Stran 40 |
| Jedi, pripravljene v pečici, se v zelo kratkem času zažgejo. | Termostat je okvarjen. ► Pokličite → "Servisna služba", Stran 45. |
| Stekla vrat so zarošena. | To je običajen pojav, ki je posledica temperturnih razlik. ► Aparat segrejte na 100 °C in ga po 5 minutah izklopite. |
| Vklopljenega aparatani mogoče upravljati. Na zaslonu sveti  . | Otroška zaščita je aktivirana. ► Deaktivirajte otroško varovalo. → "Deaktiviranje otroškega varovala", Stran 37 |
| Zaslon je zamrznil ali se ne odziva. | Otroška zaščita je aktivirana. ► Deaktivirajte otroško varovalo. → "Deaktiviranje otroškega varovala", Stran 37 |
| | Motnja v delovanju 1. Odklopite varovalko v omarici z varovalkami. 2. Varovalko po približno 10 sekundah znova vklopite. 3. Če se motnja v delovanju ponovi, pokličite pooblaščeni servis. |
| Vrat aparata ni mogoče odpreti. Na zaslonu sveti  . | Vrata aparata so zaklenjena, dokler se notranjost pečice ne ohladi. ► Počakajte, da se pečica ohladi in da simbol  ugasne. |
| Po odstranitvi stekel vrat zaradi čiščenja so stekla toplejša kot prej. | Stekla vrat so narobe vstavljena. ► Preverite, ali so stekla vrat pravilno vstavljena. → "Montaža stekel vrat", Stran 42 |
| Hladilni ventilator po delovanju še naprej deluje. | Ne gre za napako. Hladilni ventilator deluje, dokler ni dosežena temperatura, izbrana v osnovnih nastavivah. → "Osnovne nastavivte", Stran 37 |
| Na vratih aparata nastaja kondenzat ali kondenzat kaplja. | Vrata aparata niso pravilno zaprta. ► Preverite, ali so vrata aparata pravilno nameščena in pravilno zaprta. → "Vrata aparata", Stran 42 |
| | Tesnilo je umazano. 1. Preverite, ali je tesnilo umazano, poškodovano ali nepravilno nameščeno. 2. Očistite ali zamenjajte tesnilo ali se prepričajte, da je pravilno nameščeno. Običajno nastajanje kondenzata. → "Nastajanje kondenzata", Stran 33 |
| Na zaslonu se prikaže sporočilo z  . | Motnja v delovanju ► Izbirno stikalo nastavite na ničelni položaj. Če sporočilo o napaki ne izgine, pokličite pooblaščeni servis. |

16 Odstranjevanje

16.1 Odstranitev starega aparata v odpad

Okolju prijazna odstranitev v odpad omogoča ponovno uporabo dragocenih surovin.

- Aparat odstranite na okolju prijazen način.
Informacije o aktualnih možnostih odstranitve v odpad dobite pri strokovnem prodajalcu kot tudi na občinski ali mestni upravi.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

V okviru smernice sta določena preizvzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

17 Servisna služba

Za delovanje pomembne originalne nadomestne dele v skladu z ustrezeno uredbo o ekološki zasnovi izdelkov lahko dobite na našem pooblaščenem servisu najmanj 10 let od dne, ko je stroj dan na trg znotraj evropskega gospodarskega prostora.

Opomba: Poseg storitvenega servisa za stranke je v okviru garancijskih pogojev proizvajalca brezplačen.

Podrobne informacije o garancijskem roku in pogojih v vaši državi dobite na našem pooblaščenem servisu, pri vašem trgovcu ali na naši spletni strani.


Ko pokličete pooblaščeni servis, potrebujete številko proizvoda (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) aparata. Kontaktne podatke servisne službe najdete v priloženem seznamu servisov ali na naši spletni strani.

Ta proizvod vsebuje vire svetlobe razreda energetske učinkovitosti G.

17.1 Številka izdelka (E-Nr.) in proizvodna številka (FD)

Identifikacijsko številko izdelka (E-Nr.) in proizvodno številko (FD) najdete na tipski tablici stroja.

Tipsko ploščico s številkama najdete, če odprete vrata aparata.



Da boste svoje podatke o aparatu in telefonsko številko servisne službe hitro našli, si jih zapišite.

18 Tako vam bo uspeло

Tukaj najdete veliko nasvetov glede posode in priprave jedi.

18.1 Za najboljše rezultate izvedite naslednje korake

POZOR!

Kisla živila lahko poškodujejo rešetko

- Kislih živil, npr. sadja ali mesa za žar, začinjenega s kislo marinado, ne polagajte neposredno na rešetko.

Opomba: Opozorilo za osebe, alergične na nikelj

V redkih primerih lahko nikelj v sledeh prehaja v živila.

1. Pred uporabo odstranite nepotrebno posodo iz notranjosti pečice.
2. Med priporočenimi nastavtvami izberite želeno jed.
3. Jed položite v primerno posodo.
Uporabljajte priloženi pribor.
4. Aparat predgrejte samo, če je tako navedeno v receptu ali v priporočenih nastavtvah. Pribor obložite s papirjem za peko šele po predgrevanju.
5. Aparat nastavite v skladu s priporočili za nastavitev. Najprej nastavite krajše trajanje. Po potrebi podaljšajte trajanje.

6. Vrata aparata naj bodo med pripravo jedi zaprta.

18.2 Nasveti za peko

Za vas smo pripravili nekaj nasvetov za uspešnejšo peko.

| Želja | Nasvet |
|---|--|
| Pecivo naj enakomerno vzhaja. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Namastite le dno modela z odstranljivim robom. ■ Po peki kolač z nožem previdno ločite od robov modela. |
| Drobno pecivo se pri peki ne sme dotikati med sabo. | Okoli vsakega kosa peciva pustite vsaj 2 cm prostora. Tako je dovolj prostora, da lahko pecivo vzhaja in enakomerno porjavi. |
| Ugotoviti želite, ali je kolač pečen. | Na najvišjem delu v kolač zapičite leseno palčko. Če se testo ne prime na palčku, je kolač pečen. |

| Želja | Nasvet |
|---------------------------------|--|
| Peči želite po lastnem receptu. | Ravnajte se po navodilih za podobno pecivo v preglednicah za peko. |

| Želja | Nasvet |
|---|--|
| Uporabiti želite modele iz silikona, stekla, plastike ali keramike. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Model mora biti obstojen na temperaturo do 250 °C. ■ V teh modelih pecivo manj porjavi. |

18.3 Tabela jedi

Tu je na voljo pregled jedi.

| Jed | Teža v kg | Višina vstavljanja | Način gretja | Temperatura v °C/stonja žara | Trajanje v min |
|---------------------|-----------|--------------------|--------------|------------------------------|------------------------------|
| Lazanja | 3–4 | 1 | | 220–230 ¹ | 45–50 |
| Popečene testenine | 3–4 | 1 | | 220–230 ¹ | 45–50 |
| Telečja pečenka | 2 | 2 | | 180–190 ¹ | 90–100 |
| Telečja pečenka | 2 | 2 | | 200 ² | 120 |
| Svinjski hrbet | 1,5 | 2 | | 190–200 ¹ | 90–100 |
| Svinjski hrbet | 2 | 2 | | 200 ² | 130 |
| Klobasice | 1,5 | 3 | | 280 ¹ | 1. stran: 10 2. stran: 5 |
| Goveja pečenka | 1 | 2 | | 200 ¹ | 40–45 |
| Kunčja pečenka | 1,5 | 2 | | 180–190 ¹ | 70–80 |
| Puranja prsa | 2 | 2 | | 180–190 ¹ | 110–120 |
| Pečen svinjski vrat | 2–3 | 2 | | 180–190 ¹ | 170–180 |
| Pečen piščanec | 1,2 | 2 | | 180–190 ¹ | 65–70 |
| Svinjski kotleti | 1,5 | 4 | | 280 ¹ | 1. stran: 15 2. stran: 5 |
| Rebrca | 1,5 | 4 | | 280 ¹ | 1. stran: 15 2. stran: 10 |
| Slanina | 0,7 | 5 | | 3 ¹ | 1. stran: 10 2. stran: 8 |
| Svinjski file | 1,5 | 4 | | 280 ¹ | 1. stran: 12 2. stran: 5 |
| Goveji file | 1 | 5 | | 3 ¹ | 1. stran: 10 2. stran: 7 |
| Morska postrv | 1,2 | 2 | | 150–160 ¹ | 35–40 |
| Morska žaba | 1,5 | 2 | | 160 ¹ | 60–65 |
| Veliki robec | 1,5 | 2 | | 160 ¹ | 45–50 |
| Pica | 1 | 1 | | 280 ¹ | 8–9 |
| Kruh | 1 | 2 | | 190–200 ¹ | 25–30 |
| Fokača | 1 | 2 | | 180–190 ¹ | 20–25 |
| Šarkelj | 1 | 2 | | 160 ¹ | 55–60 |
| Sadni kolač | 1 | 2 | | 160 ¹ | 35–40 |
| Sirov kolač | 1 | 2 | | 160–170 ¹ | 45–55 |

¹ Aparat predgreje.

² Aparata ne predgrevajte.

| Jed | Teža v kg | Višina vstavljanja | Način gretja | Temperatura v °C/stonja žara | Trajanje v min |
|------------------------|-----------|--------------------|---|------------------------------|----------------|
| Kolač iz krhkega testa | 1 | 2 |  | 160–170 ¹ | 35–40 |
| Kolač iz krhkega testa | 1 | 1 |  | 170 ² | 65 |
| Rajski kolač | 1,2 | 2 |  | 160 ¹ | 55–60 |
| Princeske | 1,2 | 2 |  | 180 ¹ | 80–90 |
| Biskvit | 1 | 2 |  | 150–160 ¹ | 55–60 |
| Mlečni riž | 1 | 2 |  | 160 ¹ | 55–60 |
| Brioši | 1,2 | 2 |  | 160 ¹ | 30–35 |

¹ Aparat predgrejte.² Aparata ne predgrejajte.

18.4 Nasveti za naslednjo peko

Če vam peka ne uspe najbolje, si lahko pomagate s spodnjimi nasveti.

| Želja | Nasvet |
|--|---|
| Kolač se sesede. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Upoštevajte sestavine in navodila za pripravo, navedena v receptu. ■ Uporabite manj tekočine. Ali: ■ temperaturo peke zmanjšajte za 10 °C in podaljšajte čas peke. |
| Kolač je presuh. | Temperaturo peke zvišajte za 10 °C in skrajšajte čas peke. |
| Ves kolač je presvetel. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Preverite višino vstavljanja in pribor. ■ Temperaturo peke zvišajte za 10 °C. Ali: ■ podaljšajte čas peke. |
| Cel kolač je pretemen. | Znižajte temperaturo peke in podaljšajte čas peke. |
| Kolač je zgoraj presvetel, spodaj pa pretemen. | Kolač vstavite na eno raven višje. |
| Kolač je zgoraj pretemen, spodaj pa presvetel. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Kolač vstavite na eno raven nižje. ■ Znižajte temperaturo peke in podaljšajte čas peke. |
| Pecivo je neenakomerno porjavelo. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Zmanjšajte temperaturo peke. ■ Papir za peko ustrezno obrežite. ■ Model postavite na sredino. ■ Majhni kosi peciva naj bodo enake velikosti in debeline. |

Želja

Kolač je zunaj pečen, v notranjosti pa še ni v celoti pečen.

Nasvet

- Znižajte temperaturo peke in podaljšajte čas peke.
 - Dodajte manj tekočine.
- Pri kolačih s sočnim nadevom:
- Dno predhodno specite.
 - Pečeno dno posujte z mandlijami ali drobtinami.
 - Nadev položite na dno.

Kolača ne morete stresti iz modela.

- Kolač naj se po peki še 5 do 10 minut ohlažja.
- Rob kolača previdno ločite z nožem.
- Znova zvrnite kolač in model večkrat pokrijte s hladno navlaženo krpo.
- Naslednjič model pred peko namastite in posujte z drobtinami.

18.5 Nasveti za naslednje pečenje

Če vam pečenje ne uspe najbolje, si lahko pomagate s spodnjimi nasveti.

| Želja | Nasvet |
|--|--|
| Pečenka je pretemna in skorja je deloma zažgana. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Izberite nižjo temperaturo. ■ Skrajšajte čas pečenja. |
| Pečenka je presuha. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Izberite nižjo temperaturo. ■ Skrajšajte čas pečenja. |
| Skorja pečenke je pretanka. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Zvišajte temperaturo. Ali: ■ Po končanem pečenju za kratek čas vklopite žar. |

sl Tako vam bo uspelo

| Želja | Nasvet |
|---------------------------------------|---|
| Omaka pečenke je zažgana. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Izberite manjšo posodo. ■ Med pečenjem dodajte več tekočine. |
| Omaka pečenke je presvetla in vodena. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Uporabite večjo posodo, da bo lahko izparelo več tekočine. ■ Med pečenjem dodajte manj tekočine. |

| Želja | Nasvet |
|-----------------------------|---|
| Pri praženju se meso zažge. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Preverite, ali se posoda za pečenje in pokrovka prilegata in dobro zapretata. ■ Znižajte temperaturo. ■ Med praženjem dodajte tekočino. |
| Pečenka ni prepečena. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Pečenko razrežite. ■ V posodi za pečenje pripravite omako. ■ Rezine pečenke položite v omako. ■ Rezine pečenke do konca specite z mikrovalovi. |

18.6 Testne jedi

Ti pregledi so bili pripravljeni za institute za preskušanje, da bi olajšali preskušanje aparata v skladu s standardom EN 60350-1.

Peka

| Jed | Pribor | Višina vstavljanja | Način gretja | Temperatura v °C | Trajanje v min |
|--|--|--------------------|--------------|------------------|----------------|
| Rezine iz maslenega krhkega testa | Univerzalni pekač + papirjem za peko | 2 | | 160 ¹ | 26 |
| Rezine iz maslenega krhkega testa, 2 ravni | Univerzalni pekač + pekač s papirjem za peko | 2 + 4 | | 160 ¹ | 26–28 |
| Tortice | Univerzalni pekač | 2 | | 150 ¹ | 21–23 |
| Tortice, 2 ravni | Univerzalni pekač + pekač | 1 + 4 | | 160 ¹ | 25–28 |
| Vodni biskvit | Model z odstranljivim robom | 2 | | 170 ¹ | 30 |
| Vodni biskvit, 2 ravni | 2 modela z odstranljivim robom | 2 + 4 | | 160 ¹ | 40–45 |
| Pokrita jabolčna pita, 1 kos | Model z odstranljivim robom | 2 | | 170 ¹ | 75 |
| Pokrita jabolčna pita, 2 kosa | 2 modela z odstranljivim robom | 2 + 4 | | 170 ¹ | 70 |

¹ Aparat predgrejte.

Peka na žaru

Vstavite tudi univerzalni pekač. Tekočina odteka v univerzalno posodo in notranjost pečice ostane čistejša.

| Jed | Pribor | Višina vstavljanja | Način gretja | Stopnja žara | Trajanje v min |
|---------------------------------------|------------------------|--------------------|--------------|----------------|-----------------------------|
| Kruh za toast | Rešetka | 5 | | 3 | 5–6 |
| Goveji burger, 10 kosov, premer 75 mm | Plitvi pekač + rešetka | 4 + 5 | | 3 ¹ | 1. stran: 15 2. stran: 5 |

¹ Aparat predgrevajte vsaj 12 minut.

19 Navodila za montažo

Pri montaži aparata upoštevajte te informacije.



⚠ 19.1 Ustrezna namestitev

Preden začnete nameščati aparat, upoštevajte ta navodila.

⚠ OPOZORILO – Nevarnost požara!

Uporaba podaljšanega električnega kabla in nedovoljenih adapterjev je nevarna.

- ▶ Ne uporabljajte električnih razdelilnikov.
- ▶ Uporabljajte samo kabelske podaljške s certifikatom, ki imajo presek najmanj $1,5 \text{ mm}^2$ in ustrezajo veljavnim nacionalnim varnostnim predpisom.
- ▶ Če je omrežni priključni vod prekratek in daljši omrežni priključni vod ni na voljo, se obrnite na usposobljenega električarja, ki bo prilagodil hišno instalacijo.
- ▶ Uporabljajte samo adapterje in omrežne priključne vode, ki jih je odobril proizvajalec.

POZOR!


Če aparat prenašate tako, da držite za ročaj vrat, se ta lahko odlomi. Ročaj vrat ne zdrži teže aparata.

- ▶ Aparata ne prenašajte ali držite za ročaj vrat.
- Samo strokovna namestitev v skladu s temi navodili za namesitev zagotavlja varno uporabo. V primeru poškodb zaradi nepravilne namestitve je odgovoren monter.
- Po razpakirjanju preverite aparat. V primeru poškodb pri prevozu ga ne priključite.
- Pred zagonom aparata iz notranjosti pečice in z vrat odstranite embalažo in leplilne folije.
- Upoštevajte navodila za vgradnjo delov pribora.
- Vgrajeno pohištvo mora biti odporno na temperaturo do 90°C , sosednji deli pohištva pa na temperaturo do 70°C .

- Aparata ne namestite za okrasno letev ali vrata pohištva. Obstaja nevarnost zaradi pregrevanja.
- Pred vstavitvijo aparata opravite izreze na pohištvu. Odstranite žagovino. Delovanje električnih komponent je lahko oslabljeno.
- Priključna vtičnica za aparat mora biti nameščena znaj prostora za vgradnjo.
- Električne aparate vedno ozemljite.
- Nosite zaščitne rokavice, da se ne urežete. Deli, ki so dostopni med sestavljanjem, imajo lahko ostre robove.
- Dimenzijsne na slikah v mm.


19.2 Dimenzijske podatke aparata

Tu najdete dimenzijske podatke aparata



19.3 Vgradnja pod delovno ploščo


Pri vgradnji pod delovni pult upoštevajte mere za vgradnjo in varnostne razmike.



Za prezračevanje aparata mora imeti vmesni strop izrez za prezračevanje.

19.4 Vgradnja pod kuhalno ploščo

Če je aparat nameščen pod kuhalno ploščo, upoštevajte najmanjše mere, po potrebi vključno s spodnjo konstrukcijo.



Najmanjša debelina delovne plošče **a** temelji na potrebnem najmanjšem razmiku **b**.

Tip kuhalne plošče

a nastavljena v mm


a površinsko poravnana v mm **b** v mm

| | | | |
|------------------------------------|----|----|---|
| Indukcijska kuhalna plošča | 37 | 38 | 5 |
| Celotna induksijska kuhalna plošča | 58 | 58 | 5 |
| Plinska kuhalna plošča | 27 | 38 | 5 |
| Električna kuhalna plošča | 27 | 30 | 2 |

Delovno ploščo pritrdite na vgrajeno pohištvo. Upoštevajte navodila za montažo kuhalne plošče.

19.5 Vgradnja v visoko omaro

Upoštevajte mere za vgradnjo in varnostne razmike v visoki omarici.



- Prepričajte se, da je v vmesnem stropu pri namestitveni steni odprtina za prezračevanje aparata.

- Če ima visoka omara poleg zadnje stene dodatno zadnjo steno, jo je treba odstraniti.
- Aparat vgradite le tako visoko, da lahko brez težav dosežete pribor.

19.6 Vgradnja dveh aparatov enega nad drugim

Aparat lahko namestite tudi nad drug aparat.

19.7 Električni priključek

Za varno priključitev aparata na elektriko upoštevajte ta navodila.

- Varovalka mora ustrezati podatku o moči na tipski ploščici in lokalnim predpisom.
- Aparat spada v zaščitni razred I in ga lahko uporabljate le z ozemljitvenim priključkom.
- Med montažnimi deli aparat ne sme biti pod napetostjo.
- Z vgradnjo je treba zagotoviti, da se aparat ne bo dotikal sosednjih površin.
- Aparate brez vtiča lahko priključi samo pooblaščeno strokovno osebje. Za to se uporabljajo določbe regionalnega dobavitelja električne energije.

Priključitev aparata na elektriko brez varnostnega vtiča

Opomba: Orodje lahko priključi samo pooblaščen strokovnjak. Pri poškodbah zaradi napačne priključitve garancija ne velja.

V električni napeljavi mora biti vgrajena naprava za prekinitev toka v skladu s predpisi o postavitevi.

- Identificirajte fazni in nevtralni („ničelnii“) vodnik v vtičnici.
Z napačnim priklopom lahko aparat poškodujete.
- Aparat priključite le na omrežno napetost med 220 in 240 V.

3. Žile omrežnega priključnega kabla priključite glede na barvne oznake:
 – Zeleno-rumena = zaščitni prevodnik \oplus

- modra = nevtralni („ničelni“) vodnik
- rjava = faza (zunanji vodnik)

Priklučne vrednosti aparata


Glede na model aparata lahko izberete drugo priključitev. V tem primeru morate aparat priključiti z omrežnim priključnim kablom v skladu s shemo priključkov na zadnji strani aparata.

Prepričajte se, da je omrežni priključni kabel tipa H05VV-F ali novejšega. Glede na trenutno električno obremenitev določite potreben presek žice. Po potrebi namestite bakrene mostove. Zaradi napačnih povezav se lahko aparat poškoduje.


| Priklučna vrednost aparata | Zaščita z varovalkami min. pri 1~ | Zaščita z varovalkami min. pri 2/3 N~ |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 3,3 kW | 16 A | |
| 4,2 kW | 20 A | 12 A |

19.8 Vgradnja aparata

1. Vstavite aparat in ga poravnajte po sredini.
Ne prepogibajte priključnega kabla.
2. Popolnoma odprite vrata pečice.
3. Odstranite zaščitne pokrove.



4. Aparat privijte na pohištvo.



5. Namestite zaščitne pokrove.

Opomba: Razmaka med delovno ploščo in aparatom nikoli ne zapolnjujte z dodatnimi letvami.

19.9 Demontaža aparata

1. Aparat odklopite z električnega napajanja.
2. Odvijte pritrdilne vijke.
3. Aparat nekoliko privzdignite in ga izvlecite.

Sadržaj

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

| | | |
|------|---|----|
| 1 | Bezbednost..... | 52 |
| 2 | Izbegavanje materijalnih šteta..... | 54 |
| 3 | Zaštita životne sredine i štednja | 55 |
| 4 | Upoznavanje sa uređajem | 56 |
| 5 | Pribor | 58 |
| 6 | Pre prve upotrebe | 60 |
| 7 | Osnovno rukovanje..... | 60 |
| 8 | Vremenske funkcije | 61 |
| 9 | Zaštita za decu | 62 |
| 10 | Osnovna podešavanja | 62 |
| 11 | Čišćenje i održavanje..... | 63 |
| 12 | Funkcije čišćenja | 66 |
| 13 | Postolja..... | 67 |
| 14 | Vrata uređaja | 67 |
| 15 | Otklanjanje smetnji | 69 |
| 16 | Odlaganje u otpad..... | 70 |
| 17 | Korisnička služba..... | 70 |
| 18 | Zagarantovan uspeh | 70 |
| 19 | UPUTSTVO ZA MONTAŽU | 74 |
| 19.1 | Sugurna montaža | 74 |



1 Bezbednost

Pridržavajte se sledećih sigurnosnih napomena.

1.1 Opšte napomene

- Pažljivo pročitajte ovo uputstvo.
- Uputstva i informacije o proizvodu sačuvajte za kasniju upotrebu ili za narednog vlasnika.
- Ukoliko postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da priključujete uređaj.

1.2 Namenska upotreba

Ovaj uređaj je namenjen samo za ugradnju. Obratite pažnju na posebno uputstvo za montažu.

Priključivanje uređaja bez utikača sme da vrši samo ovlašćeno stručno osoblje. Ukoliko dođe do oštećenja usled pogrešnog priključivanja, gubite pravo na garanciju.

Ovaj uređaj upotrebljavajte samo:

- za pripremu jela i pića.
- u privatnom domaćinstvu i u zatvorenim prostorima kućnog okruženja.
- na nadmorskim visinama do 2000 m.

Ne upotrebljavajte uređaj:

- koristeći spoljašnji vremenski programator ili daljinski upravljač.

1.3 Ograničenje kruga korisnika

Deca od 8 godina i starija, kao i osobe sa umanjenim psihičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva i/ili znanja, ovaj uređaj mogu da koriste samo pod nadzorom osobe koja je odgovorna za njihovu bezbednost ili ako su obučene za bezbedno korišćenje uređaja i razumeju kakve opasnosti pri tome postoje.

Deca se ne smeju igrati uređajem.

Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da obavljaju deca, osim ako su starija od 15 godina i to rade pod nadzorom.

Decu mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i od priključnog kabla.

1.4 Bezbedna upotreba

Pribor uvek pravilno ugurajte u pećnicu.

→ "Pribor", Stranica 58

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Ako se u pećnici ostave zapaljivi predmeti, oni mogu da se zapale.

- ▶ Nikada ne ostavljajte zapaljive predmete u pećnici.
- ▶ Ako se pojavi dim, isključite uređaj ili isključite osigurač i ostavite vrata zatvorena kako biste ugušili eventualni plamen.

Slobodni ostaci jela, masnoća i sokovi od pečenja mogu da se zapale.

- ▶ Pre upotrebe uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, sa grejnih elemenata i pribora.

Prilikom otvaranja vrata uređaja se stvara promaja. Papir za pečenje može da dodirne grejne elemente i da se zapali.

- ▶ Prilikom prethodnog zagrevanja i tokom pripreme, nemojte nikada na pribor stavlјati papir za pečenje koji nije pričvršćen.
- ▶ Papir za pečenje uvek isecite na odgovarajuću veličinu i pričvrstite ga posudom ili klapom.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Uredaj i delovi koje možete da dodirnete se tokom rada zagrevaju.

- ▶ Budite pažljivi i ne dodirujte grejne elemente.
- ▶ Udaljite malu decu mlađu od 8 godina. Pribor ili posuđe postaju jako vrući.
- ▶ Uvek koristite kuhinjske krpe kada iz pećnice uzimate vrući pribor ili posude.

Alkoholna isparjenja mogu da se zapale u vreloj pećnici. Vrata uređaja mogu da izlete. Može se desiti da izadu vrela para i plamen.

- ▶ Koristite samo male količine visokoprocentnih alkoholnih pića u jelu.
 - ▶ Nemojte da zagrevate nerazređena alkoholna pića ($\geq 15\% \text{ vol.}$) (npr. za prelivanje jela).
 - ▶ Pažljivo otvorite vrata uređaja.
- Teleskopski delovi za izvlačenje se zagrevaju tokom rada uređaja.
- ▶ Pre nego što dodirnete vruće delove za izvlačenje, sačekajte da se ohlade.
 - ▶ Vruće delove za izvlačenje dodirujte samo kuhinjskom krpom.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Pristupačni delovi tokom režima rada postaju vreli.

- ▶ Nikada nemojte da dodirujete vrele delove.
- ▶ Udaljite decu.

Prilikom otvaranja vrata uređaja može da izade vrela para. U zavisnosti od temperature, para nije vidljiva.

- ▶ Pažljivo otvorite vrata uređaja.
- ▶ Udaljite decu.

Od vode u vreloj pećnici može nastati vrela vodena para.

- ▶ Nikada ne sipajte vodu u vruću pećnicu.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Ogrebano staklo na vratima uređaja može da pukne.

- ▶ Za vrata uređaja nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili oštре metalne strugače za čišćenje staklenih površina, jer biste tako mogli ošteti površinu.

Uredaj i delovi uređaja koje možete da dodirnete mogu da imaju oštре ivice.

- ▶ Budite oprezni prilikom rukovanja i čišćenja.
- ▶ Ukoliko je moguće, nosite zaštitne rukavice.

Šarke vrata uređaja se prilikom otvaranja i zatvaranja vrata pomeraju, zbog čega se može prignječiti.

- ▶ Ne hvatajte za predeo šarki.
- Komponente unutar vrata uređaja mogu da imaju oštре ivice.
- ▶ Nosite zaštitne rukavice.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Da bi se sprečile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

Oštećena izolacija mrežnog priključnog voda predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme dovoditi u kontakt sa vrućim delovima uređaja ili izvorima topote.
- ▶ Mrežni priključni vod nikada se ne sme dovoditi u kontakt sa oštrim vrhovima ili ivicama.
- ▶ Mrežni priključni vod nikad se ne sme presavijati, prignječiti ili modifikovati.

Vлага koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.

Oštećeni uređaj ili oštećeni mrežni priključni vod predstavljaju izvor opasnosti.

- ▶ Nikad nemojte upotrebljavati oštećeni uređaj.
- ▶ Pozovite korisnički servis. → Stranica 70

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od gušenja!

Deca mogu ambalažni materijal da navuku sebi preko glave ili da se njime umotaju, pa da se tako uguše.

- ▶ Ambalažni materijal držite van domaćaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa ambalažnim materijalom.

Deca bi mogla da udahnu i usisaju odn. progutaju sitne delove i da se na taj način uguše.

- ▶ Držite sitne delove van domaćaja dece.
- ▶ Deci nipošto nemojte dozvoliti da se igraju sa sitnim delovima.

1.5 Halogene lampice

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opeketina!

Lampice u pećnici se veoma zagrevaju. Neko vreme posle isključivanja takođe postoji opasnost od opeketina.

- ▶ Ne dodirujte stakleni poklopac.
- ▶ Tokom čišćenja izbegavajte kontakt sa kožom.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Prilikom zamene lampe, kontakti utičnice lampe su pod naponom.

- ▶ Pre zamene lampe uverite se da je uređaj isključen kako biste izbegli potencijalni strujni udar.
- ▶ Dodatno možete isključiti osigurač u kutiji sa osiguračima.

1.6 Funkcija čišćenja

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Ostaci hrane, masnoća i saft od pečenja mogu da se zapale tokom funkcije čišćenja.

- ▶ Pre svakog pokretanja funkcije čišćenja, uklonite prljavštinu iz pećnice.
- ▶ Nikada nemojte zajedno čistiti i pribor.

Tokom funkcije čišćenja uređaj spolja postaje veoma vreo.

- ▶ Na dršku vrata nikada nemojte da kačite zapaljive predmete, kao npr. krpe za posude.
 - ▶ Držite slobodnu prednju stranu uređaja.
 - ▶ Udaljite decu.
- Ukoliko je zaptivka vrata oštećena, u predelu vrata se gubi velika količina toplove.
- ▶ Nemojte da ribate niti da uklanjate zaptivku.
 - ▶ Nikad ne puštajte u rad uređaj sa oštećenom zaptivkom ili bez zaptivke.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozbiljnog ugrožavanja zdravlja!

Tokom funkcije čišćenja, uređaj se jako zagревa. Nelepljivi premaz lima i kalupa se uništava i nastaju otrovni gasovi.

- ▶ Nelepljive limove i kablove nikada nemojte čistiti preko funkcije čišćenja.
- ▶ Očistite samo emajlirani pribor.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Funkcija čišćenja zagreva pećnicu na izuzetno visoku temperaturu, kako bi ostaci od prženja, roštilja i pečenja sagoreli. Tada nastaje para, koja može izazavati nadražaj sluznice.

- ▶ Tokom funkcije čišćenja dovoljno provetrajte kuhinju.
- ▶ Ne zadržavajte se duže u prostoriji.
- ▶ Udaljite decu i kućne ljubimce.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opeketina!

Tokom funkcije čišćenja pećnica postaje veoma vrela.

- ▶ Nikada ne otvarajte vrata uređaja.
- ▶ Ostavite uređaj da se ohladi.
- ▶ Udaljite decu.

⚠ Tokom funkcije čišćenja uređaj spolja postaje veoma vreo.

- ▶ Nikada nemojte da dodirujete vrata uređaja.
- ▶ Ostavite uređaj da se ohladi.
- ▶ Udaljite decu.

2 Izbegavanje materijalnih šteta

2.1 Uopšteno

PAŽNJA!

Alkoholna isparenja mogu da se zapale u vreloj pećnici i tako dovedu do trajnog oštećenja uređaja. Vrata uređaja usled praskanja mogu da izlete i eventualno da

spadnu. Stakla na vratima mogu da puknu i polome se. Usled nastalog potpritiska, pećnica može kako da se deformati ka unutra.

- ▶ Nemojte da zagrevate nerazređena alkoholna pića ($\geq 15\% \text{ vol.}$) (npr. za prelivanje jela).

Voda na dnu pećnice tokom rada uređaja na temperaturi preko 120 °C izaziva oštećenja emajla.

- ▶ Nemojte započinjati režim rada, ako na dnu pećnice ima vode.
 - ▶ Obrišite vodu sa dna pećnice pre rada.
- Predmeti na podu pećnice na temperaturama većim od 50 °C izazivaju akumulaciju topote. Vremena za pečenje i prženje nisu više tačna i oštećuje se emajl.
- ▶ Na dno pećnice nemojte spuštati pribor, papir za pečenje ili foliju bilo koje vrste.
 - ▶ Stavljate posuđe na dno pećnice, samo ako je temperatura podešena na manje od 50 °C.

Ako ima vode u vreloj pećnici, nastaje vodena para.

Promena temperature može da dovede do oštećenja.

- ▶ Nikada ne sipajte vodu u vruću pećnicu.
- ▶ Nikada ne stavljajte posuđe sa vodom na dno pećnice.

Vлага tokom dužeg vremenskog perioda u pećnici izaziva koroziju.

- ▶ Obrišite kondenzovanu vodu nakon svakog pripremanja hrane. Nakon režima rada sa visokim temperaturama, pećnicu ostavite da se hlađi samo dok je zatvorena.
- ▶ Vlažne namirnice ne smeju da se drže duže vreme u zatvorenoj pećnici.
- ▶ U pećnici nemojte da skladišti jela.
- ▶ Nemojte ničim zaglavljivati vrata uređaja.

Voćni sok, koji kaplje iz pleha za pečenje ostavlja za sobom mrlje, koje nećete više moći da uklonite.

- ▶ Pleh za pečenje, kada je voćni kolač veoma sočan, nemojte preobilno da napunite.
 - ▶ Po mogućству koristite dublji univerzalni tiganj.
- Sredstvo za čišćenje rerne dok je pećnica topla oštećuje emajl.
- ▶ Nikada ne upotrebljavajte sredstvo za čišćenje rerne dok je pećnica topla.
 - ▶ Pre sledećeg zagrevanja, potpuno uklonite ostatke iz pećnice i vrata uređaja.

Ako je zaptivka jako zaprljana, vrata uređaja se prilikom rada više ne zatvaraju pravilno. Mogu da se oštete granični prednji delovi nameštaja.

- ▶ Uvek održavajte čistoću zaptivki.
- ▶ Nikad ne puštajte u rad uređaj sa oštećenom zaptivkom ili bez zaptivke.

Ako vrata uređaja koristite kao površinu za sedenje ili odlaganje, ona mogu da se oštete.

- ▶ Na vrata uređaja nemojte ništa stavljati, kažiti ili oslanjati.
 - ▶ Nemojte stavljati sudove ili pribor na vrata uređaja. U zavisnosti od tipa uređaja, pribor može da izgrebe staklo na vratima prilikom zatvaranja vrata na uređaju.
 - ▶ Pribor uvek gurnite do kraja u pećnicu.
- Zbog aluminijumske folije mogu da nastanu trajne promene boja na staklu na vratima.
- ▶ Aluminijumska folija u pećnici ne sme da dođe u kontakt sa stakлом na vratima.

3 Zaštita životne sredine i štednja

3.1 Odlaganje ambalaže u otpad

Ambalažni materijal je ekološki i može se iznova koristiti.

- ▶ Pojedinačne sastavne delove odložite u otpad odvojene po vrstama.

3.2 Štednja energije

Ako se pridržavate ovih napomena, vaš uređaj će trošiti manje struje.

Uređaj prethodno zagrevajte, samo ako je takva preporuka u receptu ili preporuci za podešavanje.

→ "Zagarantovan uspeh", Stranica 70

- Ako uređaj prethodno ne zagrevate, uštedećete do 20% energije.

Koristite tamne, lakovane u crno ili emajlirane kalupe.

- Takvi kalupi veoma dobro upijaju toplotu.

Vrata uređaja tokom rada otvarajte što ređe.

- Temperatura u pećnici se održava i uređaj ne mora dodatno da greje.

Pecite više jela jedno za drugim ili uporedno.

- Pećnica je nakon prvog pečenja zagrejana. Tako se skraćuje vreme pečenja za sledeće kolače.

Kod dužeg vremena pripreme, isključite uređaj 10 minuta pre kraja vremena pripreme.

- Preostala toplota je dovoljna za završetak pečenja jela.

Pribor koji ne koristite izvadite iz pećnice.

- Delovi pribora koji nisu potrebni se ne moraju zagrevati.

Zamrznuta jela pre pripreme odmrznite.

- Energija za odmrzavanje jela se štedi.

Napomena:

Uređaju je potrebno:


- u režimu pripravnosti sa uključenim displejom maks. 1 W
- u režimu pripravnosti sa isključenim displejom maks. 0,5 W

4 Upoznavanje sa uređajem

4.1 Komandna površina

Preko komandnog polja možete da podešite sve funkcije uređaja i da dobijate informacije o radnom stanju.

Napomena: U zavisnosti od tipa uređaja neki detalji na slici mogu da se razlikuju, na primer boja ili oblik.



| | | |
|---|---------------------------|---|
| 1 | Birač funkcija | Pomoću birača funkcija podešavate vrstu grejanja ili druge funkcije. Birač funkcija možete iz nultog položaja da okrenete nalevo ili nadesno. |
| 2 | Displej | Displej prikazuje simbole aktivnih funkcija i vremenskih funkcija. |
| 3 | Birač temperature | Pomoću birača temperature podešite temperaturu za vrstu grejanja ili izaberite podešavanje za druge funkcije. Birač temperature možete da okrenete nalevo ili nadesno. On nema multi položaj. |
| 4 | Polja osjetljiva na dodir | Preko polja osjetljivih na dodir možete direktno da podešite različite funkcije. |
| 5 | Kontrola temperature | Stubovi kontrole temperature pokazuju faze zagrevanja ili preostalu toplotu pećnice. |

Tasteri

Preko tastera možete direktno da izaberete različite funkcije.

Napomena: Ako taster nema funkciju, oglašava se signal.

| Simbol | Taster | Objašnjenje |
|--------|--------------------|---|
| ⌚ | Vremenske funkcije | Podesite alarmni sat, trajanje, završetak i vreme |
| — | Minus | Smanjivanje podešene vrednosti |
| + | Plus | Povećavanje podešene vrednosti |
| 💡 | Osvetljenje | Uključivanje i isključivanje osvetljenja pećnice |
| ⚡ | Brzo zagrevanje | Uključivanje i isključivanje brzog zagrevanja |
| 👶 | Zaštita za decu | Aktiviranje i deaktiviranje zaštite za decu u stanje pripravnosti |

Display

Na displeju se prikazuju aktuelne vrednosti podešavanja ili mogućnosti izbora.

Vrednost, koju možete da podesite, je u fokusu. Vrednost je prikazana u beloj boji, a pozadina je tamna.

| Simbol | Objašnjenje |
|--------|--------------------|
| ~~~~~ | Brzo zagrevanje |
| ~~~~~ | Alarmni sat |
| ~~~~~ | Trajanje |
| ~~~~~ | Završetak |
| ~~~~~ | Vreme |
| 88:88 | Prikaz vremena |
| ~~~~~ | Zaštitna za decu |
| ~~~~~ | Blokada vrata |
| 888 | Prikaz temperature |

Birač temperature

Pomoću birača temperature podešite temperaturu ili stepen roštilja.

Napomena: Do 100 °C temperatura se može podešavati u koracima od 1 stepena, a preko toga u koracima od 5 stepeni.

Kontrola temperature

Stubovi kontrole temperature pokazuju faze zagrevanja ili preostalu toplotu pećnice.

| Faza zagreva-nja | Značenje |
|---------------------------|--|
| Kontrola za-grevanja | Kontrola zagrevanja prikazuje rast temperature u pećnici. Kada su svi stubovi ispunjeni, dostignut je optimalni trenutak za ubacivanje jela. Stubovi su kod stepena roštilja i stepena čišćenja popunjeni. Kod vrste grejanja Blago zagrevanje sa gornje/donje strane stubovi se ne popunjavaju. |
| Prikaz preosta-le toplote | Kada je uređaj isključen, kontrola temperature prikazuje preostalu toplotu u pećnici. Prikaz se gasi kada se temperatura spusti na otprilike 60 °C. |

4.2 Vrste grejanja i funkcije

Kako biste za svoje jelo uvek odredili pravu vrstu grejanja, ovde vam objašnjavamo razlike i područja primene.

Napomena: Uređaj za svaku vrstu grejanja predlaže temperaturu ili stepen. Te predloge možete da preuzmete ili promenite u određenom opsegu.

| Simbol | Vrsta grejanja ili funkcija | Temperatura ili stepen | Upotreba |
|--------|---|---|--|
| ④ | 3D vreli vazduh | 50–280 °C | Pripremajte jela na 1 do 2 nivoa. Ventilatori u pećnici ravnomerno raspoređuju toplotu prstenastih grejnih tela u zadnjem zidu. Ova vrsta grejanja služi za utvrđivanje energetske potrošnje u režimu cirkulacije vazduha. |
| ⑤ | Cirkulacija vazduha | 50–280 °C | Pecite kolače i pecivo na jednom nivou. Ventilatori u pećnici ravnomerno raspoređuju toplotu grejnih tela. |
| ⑥ | Stepen za picu | 50–280 °C | Pripremite svežu picu ili zamrznute proizvode, npr. pomfrit ili štrudlu. Grejni elementi i ventilatori brzo zagrevaju i u pećnici ravnomerno raspoređuju toplotu. |
| ⑦* | Odmrzavanje | 30–60 °C | Odmrznite namirnice, npr. meso, živinu, hleb ili kolač. Ventilator kovitla topli vazduh oko jela. |
| ⑧ | Zagrevanje odozdo | 50–280 °C | Dopecite jelo. Toplota dolazi sa donje strane. |
| ⑨ | Roštilj, mala površina | Stepeni roštilja: 1 = blagi 2 = srednji 3 = jaki | Roštiljajte manje količine, npr. odreske, viršle, tost i komade mesa. Srednja površina grejnog tela roštilja se zagreva. |
| ⑩ | Roštilj, velika površina | Stepeni roštilja: 1 = blagi 2 = srednji 3 = jaki | Tanko meso za roštilj, npr. odresci, viršle ili tost za gretiranje. Cela površina ispod grejnog tela roštilja se zagreva. |
| ⑪ | Roštilj sa cirkulacijom vazduha | 50–280 °C | Pecite meso, živinu i celu ribu. Ventilator kovitla vrući vazduh oko jela. |
| ⑫ | Blago zagrevanje sa gornje/donje strane | 50–280 °C | Za blagu pripremu odabranih jela (npr- meso, povrća) na jednom nivou bez prethodnog zagrevanja. Ova vrsta grejanja ne odgovara za jela koja treba da porastu tokom pečenja (npr. hleb). Ova vrsta grejanja se koristi za utvrđivanje energetske potrošnje u uobičajenom režimu i klase energetske efikasnosti. |

| Simbol | Vrsta grejanja ili funkcija | Temperatura ili stepen | Upotreba |
|--------|-----------------------------------|------------------------|--|
| □ | Zagrevanje sa gornje/donje strane | 50–280 °C | Pripremite kolače, nabujke i nemasne komade pečenja. Toplota dolazi ravnomerno sa gornje i donje strane. |
| ■ | Čišćenje | | → "Funkcije čišćenja", Stranica 66 |


4.3 Pećnica

Funkcije u pećnici olakšavaju rad uređaja.

Police za pečenje

Pećnica ima 5 polica za pečenje.

Pribor uvek ugurajte do graničnika, tako da se pribor i staklo na vratima ne dodiruju. Pribor ugurajte u pećnicu tako da bude pravilno okrenut.



Osvetljenje pećnice

Kada otvorite vrata uređaja, uključuje se osvetljenje pećnice. Ako vrata uređaja ostanu otvorena, osvetljenje se nakon kraćeg vremena ponovo isključuje.

Kod većine režima, osvetljenje pećnice se uključuje čim se rad pokrene. Kada se rad završi, ono se isključuje.

Napomena: Kod režima Blago zagrevanje sa gornje/donje strane, osvetljenje pećnice se automatski isključuje nakon otprilike 1 minuta. Osvetljenje pećnice možete da uključite pomoću ☰.

Ventilator za hlađenje

Ventilator za hlađenje se po potrebi uključuje i isključuje. Vrući vazduh izlazi preko vrata uređaja.

PAŽNJA!

Prekrivanje ventilacionih otvora dovodi do pregrevanja uređaja.

- Ne prekrivajte ventilacione otvore.

Da bi se pećnica nakon rada brže ohladila, ventilator za hlađenje određeno vreme nastavlja da radi.

Vrata uređaja

Ako tokom rada otvorite vrata pećnice, rad se zaustavlja. Kada vrata zatvorite, rad se nastavlja.

Vrata uređaja se otvaraju malo manje od 90°, da ne bi dodirivala ugradni nameštaj.

Stvaranje kondenzata

Ovde možete da saznate kako nastaje kondenzat, kako da sprecite oštećenja i umanjite stvaranje kondenzata. Kada u pećnici pripremate namirnice, u pećnici može nastati velika količina vodene pare. Vaš uređaj ima veliku energetsku uštedu, zbog čega samo mala količina topline tokom rada dospeva vani. Usled velike razlike u temperaturi između unutrašnjosti uređaja i spoljašnjih delova uređaja, na vratima uređaja, komandnoj površini ili susednim prednjim stranama nameštaja može da nastane kondenzat. Stvaranje kondenzata je uobičajena, fizički uslovljena pojava.

Da biste sprecili oštećenja, obrišite kondenzat. Ako se kondenzat sakupio u žlebu za sakupljanje, uklonite ga pomoću sunđera. Prelivanje žleba za sakupljanje može da ošteti ugradni nameštaj. Ostavite vrata uređaja otvorena radi sušenja.

Kada uređaj prethodno zagrevate, sporečavate stvaranje kondenzata.

5 Pribor

Koristite originalni pribor. On je specijalno prilagođen za vaš uređaj.

Napomena: Kada pribor postane vreo, može da se deformatiše. To deformisanje ni na koji način ne utiče na njegovo funkcionisanje. Kada se pribor ponovo ohladi, deformacija nestaje.

U zavisnosti od tipa uređaja, isporučena dodatna oprema može da se razlikuje.

Dodatni pribor

Rešetka

**Upotreba**

- Posude
- Kalupi za kolače
- Meso, npr. pečenje ili meso za roštilj
- Zamrznuta jela

Univerzalni pleh



- Sočni kolači
- Pecivo
- Zamrznuta jela
- Velika pečenja


Savet: Univerzalni pleh možete da koristite kao posudu za sakupljanje masti, kada roštiljate direktno na rešetki.

Pleh



- Kolač za pleha
- Sitno pecivo

Komplet teleskopskih delova za izvlačenje



Pomoću šina za izvlačenje dodatno izvucite pribor.

Sigurnosni klinovi



Blokirajte šarke.

Napomena: Sigurnosne klinove nemojte bacati. Sigurnosne klinove čuvajte na sigurnom mestu. Sigurnosni klinovi su vam potrebni uvek kada skidate vrata sa uređaja ili čistite stakla na vratima.

5.1 Dodatni pribor

Dodatni pribor možete da kupite preko korisničkog servisa, u specijalizovanoj trgovini ili na internetu.

Obimnu ponudu za vaš uređaj naći ćete na internetu ili u našim prospektima:

www.bosch-home.com

Pribor je specifičan za uređaje. Prilikom kupovine uvek navedite tačnu oznaku (E-br.) vašeg uređaja.

U onlajn prodavnici ili preko korisničkog servisa možete saznati koji pribor je dostupan za vaš uređaj.

Ostali dodatni pribor

Rešetka

- Posude
- Kalupi za kolače
- Meso, npr. pečenje ili meso za roštilj
- Zamrznuta jela

Pleh

- Kolač za pleha
- Sitno pecivo

Ostali dodatni pribor

Univerzalni pleh

Upotreba

- Sočni kolači
- Pecivo
- Zamrznuta jela
- Velika pečenja

Komplet teleskopskih delova za izvlačenje

Komplet teleskopskih delova za izvlačenje za jedan nivo

5.2 Funkcija uskakanja

Funkcija uskakanja spričava ispadanje pribora prilikom izvlačenja.

Pribor možete izvući do pola, tako da uskoči. Pribor ugurajte u pećnicu tako da bude pravilno okrenut, da bi zaštita od prevrtanja pravilno funkcionalisala.

5.3 Postavljanje pribora u pećnicu

1. Pribor okrenite tako da izbočina **a** bude pozadi i okrenut nadole.
2. Pribor postavite između dve vodice police za pečenje.

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|
| Rešetka | Otvorena strana mora da bude okrenuta ka vratima uređaja, a pre gib nadole ~. | | 3. Da biste kod polica za pečenje sa šinama za izvlačenje stavili pribor, izvucite šine. |
| Pleh, npr. univerzalni pleh ili pleh | Kosina pribora b napred mora da bude okrenuta ka vratima uređaja. | | Rešetka ili pleh Pribor stavite tako da njegova ivica bude iza ušice a na šini za izvlačenje. |

6 Pre prve upotrebe

Izvršite podešavanja za prvo puštanje u rad. Očistite uređaj i pribor.

6.1 Podesiti vreme

Nakon priključivanja treperi prikaz **12:00** i svetli simbol **⌚**. Podesite vreme na satu.

1. Pomoću **+** ili **-** podesite vreme.
2. Pritisnite **⌚**.

Napomena: Po isteku vremena za podešavanje, vreme se automatski memorišu.

6.2 Čišćenje uređaja pre prve upotrebe

Pre nego što po prvi put pripremite jela pomoću uređaja, očistite pećnicu i pribor.

1. Izvadite pribor iz pećnice i demontirajte postolja.
→ Stranica 67
2. Iz pećnice izvadite sve ostatke ambalaže, npr. delove stiropora.
3. Pojedini delovi su presvučeni folijom za zaštitu od grebanja. Skinite foliju za zaštitu od grebanja.

7 Osnovno rukovanje

7.1 Uključivanje uređaja

1. Pomoću birača funkcija podesite vrstu grejanja.
- ✓ Za svaku funkciju je unapred podešena temperatura ili stepen roštilja.
2. Pomoću birača temperature izaberite temperaturu ili stepen roštilja.
- ✓ Uređaj počinje da greje.

Napomena: Kontrola temperature prikazuje trenutno stanje zagrevanja.

4. Očistite uređaj spolja mekanom, vlažnom krpom.
5. Očistite pećnicu sapunicom.
6. Da biste uklonili miris novog uređaja, zagrejte prazan, zatvoren uređaj.
7. Birač funkcija okrenite na **□**.
8. Podesite maksimalnu temperaturu.
Kada prvi put zagrevate uređaj, iz pećnice se može čuti pucketanje.
9. Kada uređaj zagревa, proveravajte kuhinju.
10. Uređaj isključite nakon 1 sata.
11. Sačekajte da se uređaj ohladi.
12. Kada se pećnica ohladi, očistite ravne površine sapunicom.
13. Montirajte postolja. → Stranica 67
14. Ako je potrebno, očistite stakla na vratima.
→ Stranica 67

6.3 Čišćenje pribora

- Pribor temeljno očistite pomoću sapunice i meke krpe za pranje posuda.

7.2 Promena vrste grejanja i temperature

1. Pomoću birača funkcija promenite vrstu grejanja.
2. Pomoću birača temperature promenite temperaturu ili stepen roštilja.

7.3 Isključivanje uređaja

- Birač funkcija okrenite na nulti položaj.

7.4 Uključivanje brzog zagrevanja

- Za brzo zagrevanje uređaja, pritisnite .

Napomena: Brzo zagrevanje je na raspolaganju kod 3D vrelog vazduha, cirkulacije vazduha, stepena za piću i zagrevanja sa gornje/donje strane.

7.5 Automatsko isključivanje

Uredaj ima automatsko isključivanje. Uredaj se automatski isključuje nakon 13 sati.

8 Vremenske funkcije

8.1 Pregled vremenskih funkcija

Ovde možete pogledati pregled vremenskih funkcija.

| Simbol | Vremenska funkcija | Upotreba |
|---|-----------------------------|--|
|  | Alarmni sat za kratko vreme | Alarmni sat za kratko vreme radi kao tajmer za kuhanje jaja. Radi nezavisno od rada i drugih vremenskih funkcija i ne utiče na uređaj. |
|  | Vreme | Dok neka druga funkcija radi u pozadini, uređaj na displeju prikazuje vreme. |
|  | Trajanje | Po isteku podešenog trajanja, uređaj automatski završava rad. |
|  | Završetak | Podesite trajanje i željeno vreme završetka. Uredaj se pokreće tako da rad bude završen u željeno vreme. |

8.2 Podešavanje alarmnog sata za kratko vreme

Alarmni sat za kratko vreme ne utiče na funkcije reerne.

Napomena: Trajanje alarmnog sata za kratko vreme možete da podesite od 30 sekundi do 13 sati. Do 10 minuta trajanje se može podešavati u koracima od 30 sekundi, od 10 minuta do jednog sata u koracima od minut, a preko toga u koracima od 5 minuta.

1. Pritisnite .
 - ✓ Svetli .
 2. Pomoću + i — podesite željeno trajanje.
 - ✓ Kada se završi trajanje, oglašava se zvučni signal.
- Napomene**
- Da biste promenili vreme preostalog rada, pritisnite  i promenite ga pomoću + ili —.
 - Za prekidanje alarmnog sata za kratko vreme, podesite vreme naknadnog rada na nulu.

Isključivanje zvučnog signala

- Da biste isključili zvučni signal, pritisnite bilo koji taster ili otvorite vrata uređaja.

Napomena: Nakon kraćeg vremena, signal se automatski završava.

8.3 Podesiti vreme

Ako je potrebno, možete da promenite vreme, npr. sa letnjeg na zimsko računanje vremena.

Zahtev: Uredaj je isključen.

1. Pritisnite  dok  ne zasvetli.
2. Pomoću + i — podesite vreme.

8.4 Podešavanje trajanja

Na uređaju možete da podesite trajanje pripreme za jedno. Trajanje pripreme tako neće biti nenamerno prekoračeno i ne morate prekidati rad da biste završili rad uređaja.

1. Podesite vrstu grejanja i temperaturu.
 - ✓ Uredaj se pokreće.
 2. Pritisnite  dva puta.
 3. Pomoću + i — podesite trajanje.
- Trajanje možete da podesite u rasponu od 30 sekundi do 13 sati. Do jednog sata trajanje se može podešavati u koracima od minut, a preko toga u koracima od 5 minuta.

- ✓ Svetli .

Završetak rada

Kada trajanje istekne, čuje se akustični signal. Uredaj prestaje da greje.

1. Da biste isključili zvučni signal, pritisnite bilo koji taster ili otvorite vrata uređaja.
- Nakon kraćeg vremena, signal se automatski završava.
2. Birač funkcija okrenite na nulti položaj.

8.5 Podešavanje završetka

Za podešeno trajanje, rad počinje u kasnijem trenutku koji ste izabrali.

1. Podesite vrstu grejanja i temperaturu.
 - ✓ Uredaj se pokreće.
 2. Pritisnite  dva puta.
 3. Pomoću + i — podesite trajanje.
- Trajanje možete da podesite u rasponu od 30 sekundi do 13 sati. Do jednog sata trajanje se može podešavati u koracima od minut, a preko toga u koracima od 5 minuta.

- ✓ Svetli .

4. Pritisnite .

5. Pomoću + ili — podesite vreme završetka.

Kada prvi put pritisnete taster, displej prikazuje predloženu vrednost. Predložena vrednost proizilazi iz trenutnog vremena i trajanja.

- ✓ Svetli .
- ✓ displej prikazuje vreme završetka. Uredaj uključuje režim čekanja.

Završetak rada

Kada trajanje istekne, čuje se akustični signal. Uredaj prestaje da greje.

1. Da biste isključili zvučni signal, pritisnite bilo koji taster ili otvorite vrata uređaja. Nakon kraćeg vremena, signal se automatski završava.
2. Birač funkcija okrenite na nulti položaj.

9 Zaštita za decu

Osigurajte uređaj, da deca ne bi nesmotreno uključila uređaj ili promenila podešavanja.

Ako je na rernu priključena ploča za kuvanje, ploča za kuvanje nije blokirana.

9.1 Aktiviranje osigurača za decu

Zahtev: Uredaj je isključen.

- ▶ Oko 4 sekunde pritisnite .
- ✓ Na prikazu se pojavljuje .

9.2 Deaktivirati zaštitu za decu

- ▶ Oko 4 sekunde pritisnite .
- ✓ Na prikazu se gasi .

10 Osnovna podešavanja

Osnovna podešavanja uređaja možete da prilagodite svojim potrebama.

10.1 Pregled osnovnih podešavanja

Ovde ćete naći pregled osnovnih podešavanja i fabričkih podešavanja. Osnovna podešavanja zavise od opreme vašeg uređaja.

| Prikaz | Osnovno podešavanje | Izbor |
|--------|--|--|
| c01 | Trajanje signala po isteku trajanja ili vremena alarmnog sata | <i>1</i> = oko 10 sekundi <i>2</i> = oko 30 sekundi ¹ <i>3</i> = oko 2 minuta |
| c02 | Vreme čekanja do preuzimanja podešavanja | <i>1</i> = oko 3 sekunde ¹ <i>2</i> = oko 6 sekundi <i>3</i> = oko 10 sekundi |
| c03 | Zvuk prilikom pritiska tastera | <i>0</i> = isključen <i>1</i> = uključen ¹ |
| c04 | Osvetljenost osvetljenja displeja | <i>1</i> = tamno <i>2</i> = srednje ¹ <i>3</i> = svetlo |
| c05 | Prikaz sata | <i>0</i> = vreme isključeno <i>1</i> = vreme uključeno ¹ |
| c06 | Osvetljenje pećnice tokom rada | <i>0</i> = ne <i>1</i> = da ¹ |
| c07 | Vreme naknadnog rada ventilatora za hlađenje | <i>1</i> = kratko ¹ <i>2</i> = srednje <i>3</i> = dugo <i>4</i> = veoma dugo |
| c08 | Resetovanje svih vrednosti na fabrička podešavanja | <i>0</i> = ne ¹ <i>1</i> = da |
| c09 | Aktivirajte demo režim. Demo režim služi u svrhu prezentacije. Uredaj u demo režimu ne greje. Demo režim možete da aktivirate samo u prvih 5 minuta nakon priključivanja na električnu mrežu. | <i>0</i> = ne ¹ <i>1</i> = da |

¹ Fabričko podešavanje

10.2 Promena osnovnih podešavanja

Zahtev: Birač funkcija se nalazi na nultom položaju.

1. Oko 4 sekunde pritisnite Ⓢ.
- ✓ Disples prikazuje prvo osnovno podešavanje, npr. .
2. Da biste promenili podešavanje, okrenite birač temperature.
3. Da biste prešli na sledeće osnovno podešavanje, pritisnite +.
4. Da biste potvrdili podešavanja, pritisnite Ⓢ oko 4 sekunde.

Savet: Osnovna podešavanja možete da promenite u svakom trenutku.

Napomene

- Demo režim možete da aktivirate samo u prvih 5 minuta nakon priključivanja na električnu mrežu.
- Nakon nestanka struje, promene osnovnih podešavanja ostaju sačuvana.

10.3 Podešavanje režima za uštedu energije

Kada smanjite osvetljenost displeja, možete da uštedite energiju.

- ▶ Podesite osvetljenost displeja u osnovnim podešavanjima .

Napomena: Podešavanje menja osvetljenost displeja tokom rada. Uredaj u stanju pripravnosti automatski redukuje osvetljenost displeja. Noću između 22:00 i 05:59 h osvetljenost displeja je najtamnija.

11 Čišćenje i održavanje

Da bi vaš uređaj dugo ostao funkcionalan, pažljivo ga čistite i održavajte.

11.1 Sredstva za čišćenje

Da ne bi došlo do oštećivanja različitih površina na uređaju, nemojte koristiti neadekvatna sredstva za čišćenje.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Vлага koja je prodrla unutra može da prouzrokuje strujni udar.

- ▶ Za čišćenje uređaja nemojte da koristite čistač na paru ili čistač pod visokim pritiskom.

PAŽNJA!

Neodgovarajuća sredstva za čišćenje oštećuju površine uređaja.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje.

- ▶ Nemojte da koristite jaka sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol.
- ▶ Nemojte da koristite tvrde abrazivne jastučice ili sunđere za ribanje.
- ▶ Nemojte koristiti posebno sredstvo za toplo čišćenje.
- ▶ Sredstvo za čišćenje stakla, strugač za staklo ili sredstvo za negu nerđajućeg čelika koristite samo ako su preporučeni u uputstvu za čišćenje za određeni deo.

Sredstvo za čišćenje rerne dok je pećnica topla oštećuje emajl.

- ▶ Nikada ne upotrebljavajte sredstvo za čišćenje rerne dok je pećnica topla.
- ▶ Pre sledećeg zagrevanja, potpuno uklonite ostatke iz pećnice i vrata uređaja.

So koja se nalazi u novom sunđeru može da ošteći površine.

- ▶ Nove sunđeraste krpe temeljno isperite pre upotrebe.

11.2 Odgovarajuća sredstva za čišćenje

Koristite samo preporučena sredstva za čišćenje za različite površine na uređaju.

Uredaj spolja

Vodite računa o uputstvu za čišćenju uređaja.

| Oblast | Odgovarajuća sredstva za čišćenje- Napomene |
|-------------------------------------|--|
| Prednja strana od nerđajućeg čelika | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vruća sapunica ■ Specijalna sredstva za negu nerđajućeg čelika za tople površine <p>Da biste sprečili koroziju, odmah uklonite fleke od kamena, masnoće, skroba i belančevina sa površina od nerđajućeg čelika. Sredstvo za negu nerđajućeg čelika nanesite u tankom sloju.</p> |
| Komandna površina | Vruća sapunica <p>Očistite krpom za sudove i osušite mekanom krpom. Nemojte koristiti sredstvo za čišćenje stakla ili strugač za staklo.</p> |

| Oblast | Odgovarajuća sredstva za čišće- Napomene |
|-------------------|--|
| Stakla na vratima | Vruća sapunica Očistite krpom za sudove i osušite mekanom krpom. Nemojte koristiti strugač za staklo ili žicu od nerđajućeg čelika. |
| Ručka | Vruća sapunica Očistite krpom za sudove i osušite mekanom krpom. Da biste sprečili fleke koje se ne mogu otkloniti, odmah uklonite sredstvo za čišćenje kamenca sa ručke. |

Uređaj unutra

| Oblast | Odgovarajuća sredstva za čišće- Napomene |
|--|--|
| Emajlirane površine | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vruća sapunica ■ Voda sa sircetom ■ Sredstvo za čišćenje rerne Očistite krpom za sudove i osušite mekanom krpom. Zapečene ostatke hrane omekšajte vlažnom krpom i sapunicom. Ako postoji veća nečistoća, upotrebite žicu od nerđajućeg čelika ili sredstvo za čišćenje rerne. Pećnicu nakon čišćenja ostavite otvorenu radi sušenja. Savet: Najbolje bi bilo da koristite funkciju čišćenja. → "Funkcije čišćenja", Stranica 66 |
| Stakleni poklopac za osvetljenje pećnice | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vruća sapunica ■ Sredstvo za čišćenje rerne Očistite krpom za sudove i osušite mekanom krpom. Ako postoji veća nečistoća, upotrebite sredstvo za čišćenje rerne. |
| Stakla na vratima | Vruća sapunica Očistite krpom za sudove i osušite mekanom krpom. Nemojte koristiti strugač za staklo ili žicu od nerđajućeg čelika. Savet: Stakla na vratima najbolje čistite zajedno sa pećnicom. → "Čišćenje pećnice", Stranica 65 |
| Zaptivač na vratima | Vruća sapunica Očistite krpom za sudove. Nemojte skidati zaptivač na vratima i nemojte ih ribati. |
| Prekrivka vrata od nerđajućeg čelika | Sredstvo za čišćenje nerđajućeg čelika Vodite računa o napomenama proizvođača. Nemojte koristiti sredstvo za čišćenje stakla ili strugač za staklo. Nemojte koristiti sredstvo za negu nerđajućeg čelika. Savet: Najbolje uklonite prekrivku vrata. |
| Prekrivka vrata od plastike | Vruća sapunica Nemojte koristiti sredstvo za čišćenje stakla ili strugač za staklo. Nemojte koristiti sredstvo za negu nerđajućeg čelika. Savet: Najbolje uklonite prekrivku vrata. |
| Postolja | Vruća sapunica Nakvasite i čistite krpom za sudove ili četkom. |
| Sistem za izvlačenje | Vruća sapunica Očistite krpom za sudove ili četkom. Da ne biste skinuli masni premaz za podmazivanje, šine za izvlačenje čistite dok su uvučene. Nemojte ih prati u mašini za pranje sudova. |
| Pribor | Vruća sapunica Nakvasite i čistite krpom za sudove ili četkom. Ako je pribor jako zaprljan, očistite ga žicom od nerđajućeg čelika. Savet: Emajlirani pribor možete da perete u mašini za pranje sudova. |

Napomene

- Manje promene boje na prednjoj strani uređaja nastaju usled različitih materijala, npr. staklo, plastika ili metal.

- Senke koje deluju kao linije na staklima na vratima su svetlosni odsjaji osvetljenja pećnice.
- Emajl na veoma visokim temperaturama zagoreva. Usled toga mogu nastati manje razlike u boji. Razlike u boji su uobičajene i ne utiču na funkciju. Ivice

tankih plehova se ne mogu u potpunosti emajlirati, zbog toga mogu da budu hrapave. To ne utiče na zaštitu od korozije.

11.3 Čišćenje uređaja

Očistite uređaj kao što je opisano, kako se različiti delovi i površine usled neispravnog čišćenja ili neadekvatnih sredstava za čišćenje ne bi oštetili.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Uređaj i delovi koje možete da dodirnete se tokom rada zagrevaju.

- ▶ Budite pažljivi i ne dodirujte grejne elemente.
- ▶ Udaljite malu decu mlađu od 8 godina.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Slobodni ostaci jela, masnoća i sokovi od pečenja mogu da se zapale.

- ▶ Pre upotrebe uklonite krupnu prljavštinu iz pećnice, sa grejnih elemenata i pribora.

Zahtev: Vodite računa o napomenama za sredstva za čišćenje.

→ "Sredstva za čišćenje", Stranica 63

1. Uređaj čistite vrućom sapunicom i krpom za sudove.

Za pojedine površine možete da koristite alternativna sredstva za čišćenje.

→ "Odgovarajuća sredstva za čišćenje", Stranica 63

2. Prebrišite mekanom krpom.

Saveti

- Ako pećnicu čistite posle svake upotrebe, nečistoće ne mogu da se zapeku.
- Fleke od kamenca, masnoće, skroba i belančevina uvek odmah uklonite.

Napomena: Za pečenje veoma sočnih kolača koristite univerzalni pleh.

Savet: Da bi pećnica ostala čista, za pečenje koristite odgovarajuće posuđe, npr. pekač.

11.4 Čišćenje pećnice

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Uređaj i delovi koje možete da dodirnete se tokom rada zagrevaju.

- ▶ Budite pažljivi i ne dodirujte grejne elemente.
- ▶ Udaljite malu decu mlađu od 8 godina.

Zahtev: Pećnica se potpuno ohladila.

1. Polijte 0,4 l vode na sredinu dna pećnice. Nemojte koristiti destilovanu vodu.
2. Pomoću birača funkcija podešite □.
3. Pomoću birača temperature podešite 50 °C.
4. Tokom čišćenja proveravajte da se voda koja se kondenzuje u žlebu za sakupljanje ispod vrata uređaja ne preliva.
 - Ako je potrebno, kupujte vodu sunđerom.

5. Uređaj isključite nakon 18 minuta.
6. Sačekajte da se uređaj ohladi.
7. Očistite pećnicu krpom.

11.5 Zamena lampe u pećnici

Ako je lampa u pećnici pokvarena, zamenite je.

Napomena: Halogene lampe od 230 V otporne na visoke temperature, 40 W, G9 grlo, možete da dobijete preko korisničkog servisa ili u specijalizovanoj trgovini. Koristite samo te lampe. Nove halogene lampe hvatajte samo čistom, suvom krpom. Tako se produžava vek trajanja lampe.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Uređaj i delovi koje možete da dodirnete se tokom rada zagrevaju.

- ▶ Budite pažljivi i ne dodirujte grejne elemente.
- ▶ Udaljite malu decu mlađu od 8 godina.


⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Prilikom zamene lampice, kontakti grla za lampicu su pod naponom.

- ▶ Da ne bi došlo do električnog udara, pre zamene lampice se uverite da je uređaj isključen.
- ▶ Dodatno izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.

Zahtevi

- Osigurač je isključen.
- Pećnica se ohladila.
- Dostupna je nova halogena lampa za zamenu.
- 1. Otvorite vrata uređaja.
- 2. Da biste sprecili oštećenja, u pećnicu stavite krpu.
- 3. Izvadite pribor iz pećnice i demontirajte postolja.
→ Stranica 67
- 4. Skinite staklenu prekrivku.
Ako se staklena prekrivka teško otvara rukom, kao pomoć upotrebite kašiku.
- 5. Izvadite lampu u pećnici.



6. Lampu u pećnici zamenite istim tipom lampe.
7. Ponovo postavite staklenu prekrivku lampe u reni.
8. Montirajte postolja. → Stranica 67
9. Ponovo izvadite krpu.
10. Ponovo uključite osigurač.
11. Proverite da li osvetljenje rerna radi.

12 Funkcije čišćenja

Za čišćenje uređaja koristite funkciju čišćenja.

12.1 Pirolitičko samočišćenje

Pomoću režima „Pirolitičko samočišćenje“ možete bez napora da očistite pećnicu. Pećnica se zagreva na veoma visoku temperaturu. Sagorevaju ostaci od prženja, roštilja i pečenja.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ozbiljnog ugrožavanja zdravlja!

Tokom funkcije čišćenja, uređaj se jako zagreva. Neleplivi premaz lima i kalupa se uništava i nastaju otrovni gasovi.

- ▶ Nelepljive limove i kablove nikada nemojte čistiti preko funkcije čišćenja.
- ▶ Očistite samo emajlirani pribor.

Za čišćenje je, u zavisnosti od trajanja, potrebno oko 5–10 kW/h. Trajanje čišćenja možete da podešite između 2:30 sati i 3:30 sati.

Napomena: Radi vaše sigurnosti, vrata uređaja se blokiraju automatski. Vrata uređaja se mogu otvoriti tek kada se kontrolna lampica za bravicu ugasi. Osvetljenje pećnice tokom čišćenja ne svetli.

Priprema uređaja za funkciju čišćenja

Da biste ostvarili dobar rezultat čišćenja i sprečili oštećenja, temeljno pripremite uređaj.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Zapaljivi predmeti koji se nalaze u pećnici se mogu zapaliti.

- ▶ Zapaljive predmete nikada ne držite u pećnici.
- ▶ Ukoliko iz uređaja izlazi dim, isključite uređaj ili izvučite osigurač i držite vrata zatvorena da bi se ugušio eventualni plamen.

Ostaci hrane, masnoća i saft od pečenja mogu da se zapale tokom funkcije čišćenja.

- ▶ Pre svakog pokretanja funkcije čišćenja, uklonite prljavštinu iz pećnice.
- ▶ Nikada nemojte zajedno čistiti i pribor.

Tokom funkcije čišćenja uređaj spolja postaje veoma vreo.

- ▶ Na dršku vrata nikada nemojte da kačite zapaljive predmete, kao npr. krpe za posude.
- ▶ Držite slobodnu prednju stranu uređaja.
- ▶ Udaljite decu.

Ukoliko je zaptivka vrata oštećena, u predelu vrata se gubi velika količina toploće.

- ▶ Nemojte da ribate niti da uklanjate zaptivku.
- ▶ Nikad ne puštajte u rad uređaj sa oštećenom zaptivkom ili bez zaptivke.

1. Izvadite postolja i elemente za izvlačenje iz pećnice.
2. Uklonite krupnu nečistoću iz pećnice.
3. Očistite unutrašnja vrata uređaja i ivice pećnice u području zaptivača. Zaptivač nemojte da ribate.

Podešavanje funkcije čišćenja

Dok funkcija čišćenja radi provetrvajte kuhinju.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od ugrožavanja zdravlja!

Funkcija čišćenja zagreva pećnicu na izuzetno visoku temperaturu, kako bi ostaci od prženja, roštilja i pečenja sagoreli. Tada nastaje para, koja može izazavati dražaj sluznice.

- ▶ Tokom funkcije čišćenja dovoljno provetrvajte kuhinju.
- ▶ Ne zadržavajte se duže u prostoriji.
- ▶ Udaljite decu i kućne ljubimce.

⚠ UPOZORENJE – Opasnost od opekotina!

Tokom funkcije čišćenja pećnica postaje veoma vredna.

- ▶ Nikada ne otvarajte vrata uređaja.
- ▶ Ostavite uređaj da se ohladi.
- ▶ Udaljite decu.

Tokom funkcije čišćenja uređaj spolja postaje veoma vred.

- ▶ Nikada nemojte da dodirujete vrata uređaja.
- ▶ Ostavite uređaj da se ohladi.
- ▶ Udaljite decu.

1. Pomoću birača funkcija podešite .

2. Pomoću – i + izaberite funkciju čišćenja Piroliza .

3. Pomoću birača temperature podešite stepen čišćenja.

| Stepen čišćenja | Trajanje u satima |
|-----------------|-------------------|
| 1 | 2:30 |
| 2 | 3 |
| 3 | 3:30 |

- ✓ Jedan minut nakon početka ciklusa čišćenja pirolize, bravica na vratima sprečava otvaranje vrata uređaja. Kontrolna lampica pokazuje aktiviranje bravice na vratima. Kada je bravica na vratima aktivirana, ne možete da izaberete funkciju. Sačekajte da se kontrolna lampica ugasi.

Napomene

- Kako se pirolitičko samočišćenje ne bi završilo pre vremena, nemojte menjati birač funkcija tokom ciklusa čišćenja.
- Tokom pirolitičkog samočišćenja ne možete da koristite osvetljenje pećnice.

Savet: Tokom pirolitičkog samočišćenja ne možete da koristite alarmni sat. Trajanje ne utiče na funkciju pirolize.

Prekid funkcije čišćenja

- ▶ Birač funkcija okrenite na nulti položaj.

Priprema uređaja za rad nakon funkcije čišćenja

Zahtevi

- Čim samočišćenje istekne, čuje se signal.
- Kada se na displeju ugasi , možete da otvorite vrata uređaja.

1. Sačekajte da se uređaj ohladi.
2. Preostali pepeo u pećnici, na postoljima i u području vrata uređaja obrišite vlažnom krpom.

Napomena: Bele naslage na emajliranim površinama mogu nastati usled krupne nečistoće. Ti ostaci namirnice ne predstavljaju problem. Naslage ne ograničavaju funkciju uređaja. Ako je potrebno, ostateke možete da uklonite limunskom kiselinom.

13 Postolja


Da biste temeljno očistili postolje i pećnicu ili da biste zamenili postolje, možete da skinete postolje.

13.1 Skidanje postolja

Postolja su pričvršćena na bočnim zidovima u pećnici preko 3 tačke.

- Uhvativajte postolje sa prednje strane i povucite ih ka sredini.
- Prednja kuka postolja izlazi iz otvora.

- Preklopite postolje još više i izvucite ga iz zadnjih otvora na bočnom zidu.



- Izvadite postolje iz pećnice.

13.2 Kačenje postolja

- Kuku postolja ubacite u zadnje otvore na bočnom zidu.
- Prednje kuke postolja pritisnite u otvore.

14 Vrata uređaja

Uz pažljivo održavanje i čišćenje, vaš uređaj će dugo ostati lep i funkcionalan. Ovdje možete da saznate kako da očistite vrata uređaja.

Napomena: Vrata uređaja se otvaraju malo manje od 90°, da ne bi dodirivala ugradni nameštaj.

14.1 Demontaža stakala na vratima

Radi boljeg čišćenja možete da skinete staklo sa vrata uređaja.


⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Ogrebano staklo na vratima uređaja može da pukne.

- Za vrata uređaja nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje ili oštре metalne strugače za čišćenje staklenih površina, jer biste tako mogli oštetiti površinu.

- Otvorite potpuno vrata uređaja.

- Sigurnosnim klinovima blokirajte šarke sa leve i desne strane.




Sigurnosni klinovi moraju potpuno da budu u otvorima šarki.


- Donji deo unutrašnjeg stakla podignite obema rukama, tako da sigurnosni klinovi izađu iz držača. ①

sr Vrata uređaja

- Kako biste unutrašnje staklo u potpunosti odvojili od vrata, gornji deo unutrašnjeg stakla pažljivo izvucite iz profila i podignite.



- Unutrašnje staklo pažljivo spustite na ravnoj površini.
- Izvadite oba međustakla sa pripadajućim držaćima.



- Oba međustakla nisu fiksirana pričvrsnim klinovima, već ih držaci drže na mesto.
- Da biste razdvojili međustakla jedno od drugog, skinite držace.
 - Stakla na vratima očistite sredstvom za čišćenje stakla i mekanom krpom.

14.2 Montaža stakala na vratima

- Postavite oba međustakla.
Vodite računa o pravilnom položaju međustakala.
 - Svi držaci moraju biti postavljeni u ravni sa spoljašnjim stakлом.
 - Ako na oba međustakla može jasno da se pročita Low-E-Symbol, to znači da su međustakla pravilno postavljena.
- Postavite unutrašnje staklo.
Prvo postavite unutrašnje staklo u profil. Zatim moraju oba pričvrsna kline da nalegnu na mesto u predviđene držace.
- Uklonite sigurnosne klinove i zatvorite vrata uređaja.


Napomena: Sigurnosne klinove nemojte bacati. Sigurnosne klinove čuvajte na sigurnom mestu. Sigurnosni klinovi su vam potrebni uvek kada skidate vrata sa uređaja ili čistite stakla na vratima. Ukoliko nemate sigurnosne klinove, možete da ih poručite preko korisničkog servisa.

14.3 Skidanje vrata uređaja

Kod tvrdokornih mrlja možete da skinete vrata radi boljeg čišćenja.

- Otvorite potpuno vrata uređaja.

- Sigurnosnim klinovima blokirajte šarke sa leve i desne strane.
Sigurnosni klinovi moraju potpuno da budu u otvorima šarki.
- Uhvatite vrata uređaja obema rukama i zatvorite ih za otprilike 30 stepeni.



Nemojte potpuno zatvoriti vrata uređaja. Šarke mogu da se saviju i emailj može da se ošteti.

- Malo podignite vrata uređaja i izvucite ih.

14.4 Kačenje vrata uređaja

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!


Ako šarke nisu osigurane zbog toga što nisu u potpunosti zaključane, šarke se mogu zalupiti velikom silom.

- Ako se šarka zatvara prilikom skidanja ili kačenja vrata uređaja, nemojte posezati u šarku.
- Pozovite korisnički servis.

Staklo na vratima ili vrata uređaja koji nisu pravilno ugrađeni predstavljaju opasnost.

- Pre nego što uređaj pustite u rad, vodite računa da su sva stakla na vratima i vrata uređaja pravilno ugrađena.

- Uhvatite vrata uređaja sa strane obema rukama.
- Gurnite šarke u otvore uređaja.



Izbočina na donjem delu šarki mora da uskoči u okvir uređaja.

- Sputnite vrata uređaja.
- Skinite sigurnosne klinove.

Napomena: Sigurnosne klinove nemojte bacati. Sigurnosne klinove čuvajte na sigurnom mestu. Sigurnosni klinovi su vam potrebni uvek kada skidate vrata sa uređaja ili čistite stakla na vratima. Ukoliko nemate sigurnosne klinove, možete da ih poručite preko korisničkog servisa.

15 Otklanjanje smetnji

Manje smetnje na uređaju možete sami da otklonite. Pre nego što se obratite korisničkom servisu, pogledajte informacije za otklanjanje smetnji. Tako ćete izbeći nepotrebne troškove.

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od povrede!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Ako je uređaj neispravan, pozovite servisnu službu.
→ "Korisnička služba", Stranica 70

⚠️ UPOZORENJE – Opasnost od strujnog udara!

Nestručne popravke su opasne.

- ▶ Samo za to obučeno stručno osoblje sme da vrši popravke na uređaju.
- ▶ Za popravku uređaja se smeju koristiti samo originalni zamenski delovi.
- ▶ Da bi se sprečile opasnosti, zamenu oštećenog mrežnog priključnog voda uređaja mora da izvrši proizvođač, korisnička služba ili osoba sa sličnim kvalifikacijama.

15.1 Smetnje u funkcionisanju

| Kvar | Uzrok i rešavanje problema |
|--|--|
| Uredaj ne funkcioniše. | Mrežni utikač voda za mrežni priključak nije utaknut. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Priključite uređaj na strujnu mrežu. |
| | Napajanje strujom je prekinuto. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Proverite da li osvetljenje u prostoriji ili drugi uređaji u prostoriji rade. |
| | Aktivirao se osigurač u kutiji sa osiguračima. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Proverite osigurač u kutiji sa osiguračima. |
| Uredaj ne može da se pokrene. | Vrata uređaja nisu skroz zatvorena. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zatvorite vrata uređaja. |
| | Uredaj nije isključen. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Uključite i ponovo isključite uređaj. |
| Na displeju treperi 12:00 . | Napajanje strujom je prekinuto. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Podesite vreme na satu. → "Pre prve upotrebe", Stranica 60 |
| Osvetljenje pećnice ne radi. | Aktiviran je režim „Blago zagrevanje sa gornje/donje strane“. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Kod ovog režima je osvetljenje pećnice isključeno. |
| | Lampa u pećnici je neispravna. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zamenite lampu u pećnici. → "Zamena lampe u pećnici", Stranica 65 |
| Jela koja se pripremaju u rerni gore u najkraćem vremenu. | Termostat je neispravan. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Pozovite → "Korisnička služba", Stranica 70. |
| Stakla na vratima su zamagljena. | Uobičajena pojava, zasnovana na postojećoj razlici u temperaturi. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zagrejte uređaj na 100 °C i isključite ga nakon 5 minuta. |
| Uključenim uređajem ne može da se rukuje. Na displeju svetli C . | Zaštita za decu je aktivirana. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Deaktivirajte zaštitu za decu. → "Deaktivirati zaštitu za decu", Stranica 62 |
| Displej se zaledio ili ne reaguje. | Zaštita za decu je aktivirana. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Deaktivirajte zaštitu za decu. → "Deaktivirati zaštitu za decu", Stranica 62 |
| | Smetnja u funkcionisanju |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Isključite osigurač u kutiji sa osiguračima. 2. Uključite osigurač nakon otprilike 10 sekundi. 3. Ukoliko se ova greška u funkciji ponovo javi, pozovite korisnički servis. |
| Vrata uređaja ne mogu da se otvore. Na displeju svetli ↑ . | Vrata uređaja su blokirana dok se pećnica ne ohladi. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Sačekajte da se pećnica ohladi i da se ↑ ugasi. |
| Nakon demontaže stakala na vratima radi čišćenja, stakla na vratima su toplija nego prethodno. | Stakla na vratima su pogrešno okrenuta. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Proverite da li su stakla na vratima pravilno postavljena. → "Montaža stakala na vratima", Stranica 68 |

| Kvar | Uzrok i rešavanje problema |
|--|--|
| Ventilator za hlađenje nastavlja da radi nakon rada. | Nije greška. Ventilator za hlađenje nastavlja rad dok se ne postigne temperatura koja je izabrana u osnovnim podešavanjima. → "Osnovna podešavanja", Stranica 62 |
| Kondenzat na vratima uređaja ili kondenzat kaplje. | Vrata uređaja se ne zatvaraju pravilno. ► Proverite da li su vrata uređaja pravilno instalirana i da li se pravilno zatvaraju. → "Vrata uređaja", Stranica 67 |
| | Nečistoća zaptivača. 1. Proverite da li je zaptivač prljav, oštećen ili ima neispravan položaj. 2. Očistite ili zamenite zaptivač ili podešite pravilan položaj. |
| | Uobičajeno stvaranje kondenzata. → "Stvaranje kondenzata", Stranica 58 |
| Na displeju se prikazuje poruka sa oznakom E . | Smetnja u funkcionisanju ► Postavite birač funkcija na nulti položaj. Ako poruka o grešci ne nestane, pozovite korisnički servis. |

16 Odlaganje u otpad

16.1 Odlaganje starih uređaja u otpad

Ekološki prihvativljivim odlaganjem u otpad mogu da se recikliraju dragocene sirovine.

- Uredaj odložite u otpad na ekološki prihvativljiv način. O aktuelnim načinima odlaganja u otpad informišite se kod svog specijalizovanog prodavca ili u svojoj opštinskoj odn. gradskoj upravi.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

17 Korisnička služba

Funkcijski relevantne originalne rezervne delove proizvedene u skladu sa odgovarajućom direktivom o ekološkom dizajnu možete da dobijete od našeg korisničkog servisa u periodu od najmanje 10 godina od stavljanja vašeg uređaja na tržiste u okviru Evropskog ekonomskog prostora.

Napomena: Angažovanje servisne službe je besplatno u okviru garantnih uslova proizvođača.

Detaljnije informacije o trajanju i uslovima garancije u svojoj zemlji možete da dobijete od našeg korisničkog servisa, trgovca kod kojeg ste kupili uređaj ili na našoj veb-stranici.

Kada se obraćate korisničkom servisu, navedite broj proizvoda (E-Nr.) i fabrički broj (FD) svog uređaja.

Podatke za kontakt korisničke službe naći ćete u prilogu spisku korisničkih službi ili na našoj veb-stranici.

Ovaj proizvod sadrži izvore svetlosti G klase energetske efikasnosti.

17.1 Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD)

Broj proizvoda (E-Nr.) i proizvodni broj (FD-Nr.) možete da pronađete na tipskoj pločici uređaja.

Pločicu sa oznakom tipa i brojevima naći ćete, kada otvorite vrata uređaja.



Da biste brzo mogli da pronađete podatke o uređaju i telefonski broj korisničke službe, podatke možete i da zabeležite.

18 Zagranovan uspeh

Ovde možete pogledati savete o posudu i pripremi jela.

18.1 Najbolji način postupanja

PAŽNJA!

Kisele namirnice mogu da oštete rešetku

- Kisele namirnice, kao što je voće, ili hranu začinjenu kiselim marinadama nemojte spuštati direktno na rešetku.

Napomena: Napomena za osobe koje su alergične na nikl

U retkim slučajevima, manje količine nikla mogu da pređu na nemirnicu.

- Pre upotrebe, izvadite nepotrebno posuđe iz pećničce.
- Izaberite željeno jelo iz preporučenih podešavanja.
- Stavite jelo u odgovarajući posudu. Koristite isporučeni pribor.
- Uređaj prethodno zagrevajte, samo ako je takva preporuka u receptu ili preporuci za podešavanje. Pribor obložite papirom za pečenje tek pre prethodnog zagrevanja.
- Podesite uređaj u skladu sa preporučenim podešavanjima. Prvo podesite kraće trajanje. Ako je potrebno, produljite trajanje.
- Tokom pečenja držite zatvorena vrata uređaja.

18.2 Saveti za pečenje

Ovde se nalaze saveti za dobar rezultat pečenja.

| Vaša želja | Savet |
|---|--|
| Želite da kolač ravnomerno nadoče. | <ul style="list-style-type: none"> Masnoćom premažite samo dno kalupa na otvaranje. Nakon pečenja pažljivo odvojite kolač iz kalupa pomoću noža. |
| Koristite kalup od silikona, stakla, plastike ili keramike. | <ul style="list-style-type: none"> Kalup mora da bude otporan na temperaturu do 250 °C. U ovim kalupima kolači manje rumene. |
| Proverite da li kolač potpuno pečen. | Ubodite čačkalicom najviši deo na kolaču. Ako se na čačkalicu ne lepi testo, kolač je gotov. |
| Želite da kuvate po svom receptu. | Orijentirajte se prema sličnom pecivu u tabelama za pečenje. |

18.3 Tabela sa jelima

Ovde možete pogledati pregled jela.

| Jelo | Težina u kg | Polica za pečenje | Vrsta grejanja | Temperatura u °C / stepen roštilja | Trajanje u minutama |
|----------------------------|-------------|-------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------|
| Lazanje | 3 – 4 | 1 | | 220 – 230 ¹ | 45 – 50 |
| Prepečena pasta | 3 – 4 | 1 | | 220 – 230 ¹ | 45 – 50 |
| Teleće pečenje | 2 | 2 | | 180 – 190 ¹ | 90 – 100 |
| Teleće pečenje | 2 | 2 | | 200 ² | 120 |
| Svinjska pečenica | 1,5 | 2 | | 190 – 200 ¹ | 90 – 100 |
| Svinjska pečenica | 2 | 2 | | 200 ² | 130 |
| Viršle | 1,5 | 3 | | 280 ¹ | 1. strana: 10 2. strana: 5 |
| Goveđe pečenje | 1 | 2 | | 200 ¹ | 40 – 45 |
| Zečje pečenje | 1,5 | 2 | | 180 – 190 ¹ | 70 – 80 |
| Čureća prsa | 2 | 2 | | 180 – 190 ¹ | 110 – 120 |
| Pečenje od svinjskog vrata | 2 – 3 | 2 | | 180 – 190 ¹ | 170 – 180 |
| Pečeno pile | 1,2 | 2 | | 180 – 190 ¹ | 65 – 70 |
| Svinjski kotleti | 1,5 | 4 | | 280 ¹ | 1. strana: 15 2. strana: 5 |
| Rebarca | 1,5 | 4 | | 280 ¹ | 1. strana: 15 2. strana: 10 |
| Slanina | 0,7 | 5 | | 3 ¹ | 1. strana: 10 2. strana: 8 |

¹ Prethodno zagrejte uređaj.

² Nemojte predzagrevati uređaj.

| Jelo | Težina u kg | Police za pečenje | Vrsta grejanja | Temperatura u °C / stepen roštilja | Trajanje u minutama |
|------------------------|-------------|-------------------|----------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Svinjski file | 1,5 | 4 | | 280 ¹ | 1. strana: 12 2. strana: 5 |
| Govedi file | 1 | 5 | | 3 ¹ | 1. strana: 10 2. strana: 7 |
| Potočna pastrmka | 1,2 | 2 | | 150 – 160 ¹ | 35 – 40 |
| Grdobina mrkulja | 1,5 | 2 | | 160 ¹ | 60 – 65 |
| Turbot | 1,5 | 2 | | 160 ¹ | 45 – 50 |
| Pica | 1 | 1 | | 280 ¹ | 8 – 9 |
| Hleb | 1 | 2 | | 190 – 200 ¹ | 25 – 30 |
| Fokača | 1 | 2 | | 180 – 190 ¹ | 20 – 25 |
| Kuglof | 1 | 2 | | 160 ¹ | 55 – 60 |
| Voćni kolač | 1 | 2 | | 160 ¹ | 35 – 40 |
| Kolač sa sirom | 1 | 2 | | 160 – 170 ¹ | 45 – 55 |
| Kolač od mučenog testa | 1 | 2 | | 160 – 170 ¹ | 35 – 40 |
| Kolač od mučenog testa | 1 | 1 | | 170 ² | 65 |
| Dugin kolač | 1,2 | 2 | | 160 ¹ | 55 – 60 |
| Princes krofne | 1,2 | 2 | | 180 ¹ | 80 – 90 |
| Biskvitni kolač | 1 | 2 | | 150 – 160 ¹ | 55 – 60 |
| Sutlijšaš | 1 | 2 | | 160 ¹ | 55 – 60 |
| Brioš | 1,2 | 2 | | 160 ¹ | 30 – 35 |

¹ Prethodno zagrejte uređaj.² Nemojte predzagrevati uređaj.

18.4 Saveti za sledeće pečenje

Ukoliko pečenje nije uspelo, možete pogledati savete koji se nalaze ovde.

| Vaša želja | Savet |
|-----------------------|---|
| Kolač splašnjava. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vodite računa o navedenim sastojcima i uputstvima za pripremu u receptu. ■ Koristite manje tečnosti. Ili: ■ Temperaturu za pečenje smanjite za 10 °C i produžite vreme pečenja. |
| Kolač je previše suv. | Temperaturu za pečenje povećajte za 10 °C i skratite vreme pečenja. |

| Vaša želja | Savet |
|--|--|
| Kolač je sa svih strana previše svetao. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Proverite visinu police za pečenje i pribor. ■ Temperaturu za pečenje povećajte za 10 °C. Ili: ■ Producujte vreme pečenja. |
| Kolač je sa svih strana previše taman. | Temperaturu za pečenje smanjite i produžite vreme pečenja. |
| Kolač je gore previše svestao, a dole previše taman. | Kolač ubacite na sledeću visinu iznad. |
| Kolač je gore previše taman, a dole previše svestao. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Kolač ubacite na sledeću visinu ispod. ■ Temperaturu za pečenje smanjite i produžite vreme pečenja. |

| Vaša želja | Savet |
|---|--|
| Pecivo je neravnomerno rumeno. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Smanjite temperaturu za pečenje. ■ Isecite papir za pečenje tako da odgovara. ■ Kalup postavite na sredini. ■ Malo pecivo oblikujte tako da veličina i debljina budu jednaki. |
| Kolač je spolja gotov, ali iznutra samo malo pečen. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Temperaturu za pečenje smanjite i produžite vreme pečenja. ■ Dodajte manje tečnosti. <p>Za kolače sa sočnim filom:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Prvo ispecite koru. ■ Ispečenu koru pospite bademima ili prezлом. ■ Stavite fil na koru. |
| Kolač se ne odvaja pri vanjenju. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Nakon pečenja sačekajte 5–10 minuta da se kolač ohladi. ■ Ivice kolača pažljivo odvojite od kalupa pomoću noža. ■ Kolač ponovo istresite i kalup prekrijte više puta mokrom, hladnom krpom. ■ Kada sledeći put pečete, podmažite kalup i pospite ga prezлом. |

18.5 Saveti za sledeće prženje

Ukoliko pečenje prvi put nije uspelo, možete pogledati savete koji se nalaze ovde.

| Vaša želja | Savet |
|---|---|
| Pečenje je previše tamno i kožica je na mestima izgorela. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Izaberite nižu temperaturu. ■ Smanjite trajanje pečenja. |
| Pečenje je previše suvo. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Izaberite nižu temperaturu. ■ Smanjite trajanje pečenja. |
| Kožica pečenja je suviše tanka. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Povećajte temperaturu. Ili: ■ Nakon završetka trajanja pečenja, kratko uključite roštilj. |
| Sos pečenja je zagoreo. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Izaberite manju posudu. ■ Tokom pečenja dodajte više tečnosti. |
| Sos pečenja je suviše svetao i voden. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Izaberite veću posudu, kako bi više tečnosti isparilo. ■ Tokom pečenja dodajte manje tečnosti. |
| Kada meso dinstate, ono zagori. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Proverite da li poklopac odgovara posudi za pečenje i dobro ga zatvorite. ■ Smanjite temperaturu. ■ Tokom dinstanja dodajte tečnost. |
| Pečenje nije ravnomerno pečeno. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Isecite pečenje. ■ Pripremite sos u posudi za pečenje. ■ Kriške pečenja stavite u sos. ■ Završite pripremu kriški pečenja u mikrotalasnoj pećnici. |

18.6 Proverena jela

Ove preglede smo kreirali za institute za ispitivanje kako bi olakšali proveru uređaja prema standardu EN 60350-1.

Pečenje

| Jelo | Pribor | Polica za pečenje | Vrsta grejanja | Temperature u °C | Trajanje u minuti-ma |
|-----------------------------|---|-------------------|----------------|------------------|----------------------|
| Šortbred štanglice | Univerzalni pleh sa papirom za pečenje | 2 | | 160 ¹ | 26 |
| Šortbred štanglice, 2 nivoa | Univerzalni pleh + pleh sa papirom za pečenje | 2 + 4 | | 160 ¹ | 26 – 28 |
| Sitni kolači | Univerzalni pleh | 2 | | 150 ¹ | 21 – 23 |

¹ Prethodno zagrejte uređaj.

| Jelo | Pribor | Polica za pečenje | Vrsta grejanja | Temperature u °C | Trajanje u minuti-ma |
|--|---------------------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------|
| Sitni kolači, 2 nivoa | Univerzalni pleh + pleh | 1 + 4 | | 160 ¹ | 25 – 28 |
| Vodeni biskvit | Kalup koji se otvara | 2 | | 170 ¹ | 30 |
| Vodeni biskvit, 2 nivoa | 2 kalupa koja se otvaraju | 2 + 4 | | 160 ¹ | 40 – 45 |
| Prekriveni kolač sa jabukama, 1 komad | Kalup koji se otvara | 2 | | 170 ¹ | 75 |
| Prekriveni kolač sa jabukama, 2 komada | 2 kalupa koja se otvaraju | 2 + 4 | | 170 ¹ | 70 |

¹ Prethodno zagrejte uređaj.

Roštiljanje

Dodatno postavite univerzalni pleh. Univerzalni pleh sakuplja tečnost i pećnica ostaje čista.

| Jelo | Pribor | Polica za pečenje | Vrsta grejanja | Stepen roštilja | Trajanje u minutima |
|--|----------------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|
| Tost hleb | Rešetka | 5 | | 3 | 5 – 6 |
| Govedi hamburger, 10 komada, prečnik 75 mm | Pleh + roštilj | 4 + 5 | | 3 ¹ | 1. strana: 15 2. strana: 5 |

¹ Prethodno zagrevajte uređaj najmanje 12 minuta.

19 Uputstvo za montažu

Prilikom montiranja uređaja obratite pažnju na ove informacije.



19.1 Sugurna montaža

Pre ugradnje uređaja pogledajte ove napomene.

UPOZORENJE – Opasnost od požara!

Upotreba produženog kabla za napajanje i nedozvoljenih adaptera predstavlja izvor opasnosti.

- ▶ Nemojte da upotrebljavate letve sa višestrukim utičnicama.
- ▶ Koristite isključivo produžne kablove koji su sertifikovani, koji imaju poprečni presek od najmanje 1,5 mm² i koji ispunjavaju odgovarajuće nacionalne bezbednosne zahteve.
- ▶ Ako je mrežni priključni kabl prekratak, a duži mrežni priključni kabl nije na raspolaganju, obratite se stručnom električaru kako biste prilagodili kućnu instalaciju.

- ▶ Upotrebjavajte samo adapttere i mrežne priključne kablove koje je odobrio proizvođač.

PAŽNJA!


Ako se uređaj nosi držeći se za dršku od vrata, ona se može odlomiti. Drška od vrata ne može da izdrži težinu uređaja.

- ▶ Uredaj nemojte da nosite ili držite za dršku na vratima.
- Samo stručna ugradnja prema ovom uputstvu za montažu garantuje sigurnu upotrebu. U slučaju oštećenja zbog pogrešne ugradnje odgovornost preuzima montažer.
- Prilikom raspakivanja proverite uređaj. U slučaju da postoji oštećenje nastalo tokom transporta, nemojte da ga priključujete.
- Pre puštanja u rad skinite ambalažu i lepljive folije iz pećnice i sa vrata.
- Uvažite uputstva za montažu i ugradnju dodatnog pribora.
- Ugradni nameštaj mora da bude otporan na temperature do 90 °C, a prednje strane nameštaja do 70 °C.
- Uredaj nemojte ugrađivati iza dekorativne maske ili vrata za nameštaj. Postoji opasnost usled pregrevanja.

- Pre postavljanja uređaja izvršite rezanje nameštaja. Uklonite piljevinu. To može da ugrozi funkciju električnih komponenti.
- Priključak za struju uređaja mora se nalaziti izvan prostora za ugradnju.
- Uvek uzemljite električne uređaje.
- Da biste izbegli povrede sečenjem, nosite zaštitne rukavice. Delovi, koji su tokom montaže pristupačni, mogu da imaju oštре ivice.
- Podaci mere na slici u mm.

19.2 Dimenzije uređaja

Ovde ćete naći dimenzije uređaja




19.3 Ugradnja ispod radne ploče

Ako je uređaj ugrađen ispod ploče za kuvanje, morate da se pridržavate minimalnih dimenzija, po potrebi uključujući potkonstrukciju.

19.3 Ugradnja ispod radne ploče


Kod ugradnje ispod radne ploče obratite pažnju na ugradne dimenzije i sigurnosna rastojanja.



Radi ventilacije uređaja, vodoravna pregrada mora da ima isečak za ventilaciju.

19.4 Ugradnja ispod ploče za kuvanje

Ako je uređaj ugrađen ispod ploče za kuvanje, morate da se pridržavate minimalnih dimenzija, po potrebi uključujući potkonstrukciju.



Minimalna debljina radne ploče **a** zavisi od potrebnog minimalnog rastojanja **b**.

Vrsta ploče za kuvanje

a postavljena u mm

a u ravni sa površinom u mm


b u mm

| Vrsta ploče za kuvanje | a postavljena u mm | a u ravni sa površinom u mm | b u mm |
|---|---------------------------|------------------------------------|---------------|
| Indukciona ploča za kuvanje | 37 | 38 | 5 |
| Indukciona ploča za kuvanje sa punim površinama | 58 | 58 | 5 |
| Ploča za kuvanje na gas | 27 | 38 | 5 |
| Staklokeramička ploča za kuvanje | 27 | 30 | 2 |

Pričvrstite radnu ploču na ugradni nameštaj. Obratite pažnju na uputstvo za montažu ploče za kuvanje.

19.5 Ugradnja u gornjem ormanu

Obratite pažnju na ugradne dimenzije i sigurnosna rastojanja u visokom ormanu.



- Uverite se da vertikalna pregrada radi ventilacije uređaja ima prazan prostor do zida na koji se postavlja.
- Ako gornji orman uz zadnje zidove elementa ima dodatni zadnji zid, potrebno je njegovo uklanjanje.
- Uredaj ugradite na visinu tako da bez problema možete da uzimate pribor.

Vrednosti za priključivanje uređaja

U zavisnosti od modela uređaja, možete da izaberete drugačiji priključak. U tom slučaju, uređaj se mora priključiti sa mrežnim priključnim kablom u skladu sa dijagramom priključivanja na zadnjoj strani uređaja. Uverite se da mrežni priključni kabl odgovara tipu H05VV-F ili većem tipu. Potreban poprečni prečnik odredite u skladu sa električnim opterećenjem. Ako je potrebno, ugradite bakarne mostove. Pogrešan spoj može da dovede do oštećenja uređaja.

| Vrednost za priključivanje uređaja | Osigurač min. kod 1~ | Osigurač min. kod 2/3 N~ |
|------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| 3,3 kW | 16 A | |
| 4,2 kW | 20 A | 12 A |

19.8 Ugradnja uređaja

- Ugurajte uređaj i poravnajte ga po sredini. Nemojte previjati priključni kabl.
- Otvorite potpuno vrata nerne.

19.6 Ugradnja dva uređaja jedan na drugi

Uredaj možete da ugradite i iznad drugog uređaja.

19.7 Električno priključivanje

Radi bezbednog električnog priključivanja uređaja, pridržavajte se ovih napomena.

- Zaštita mora da bude u skladu sa vrednostima snage na pločici sa tipskom pločicom i važećim lokalnim propisima.
- Uredaj odgovara klasi zaštite I i sme da se koristi samo uz zaštitni priključak za uzemljenje.
- Uredaj mora kod svih radova na montaži da bude bez napona.
- Ugradnjom mora da bude zagarantovana zaštita od dodirivanja.
- Samo ovlašćeno stručno osoblje sme da priključi uređaje bez utikača. Za takve uređaje važe odredbe regionalnog dobavljača električne energije.


Električno priključivanje uređaja bez utikača sa zaštitnim kontaktom

Napomena: Priključivanje uređaja sme da vrši samo ovlašćeno stručno osoblje. Ukoliko dođe do oštećenja usled pogrešnog priključivanja, gubite pravo na garanciju.


U fiksno sprovedenoj električnoj instalaciji se mora ugraditi mehanizam za razdvajanje, u skladu sa uslovima instalacije.

- Identifikujte fazni i neutralni ("nula") provodnik u priključnoj utičnici. U slučaju pogrešnog priključka uređaj može da bude oštećen.
- Uredaj priključite samo na mrežni napon između 220 i 240 V.
- Povežite žile mrežnog priključnog kabla u skladu sa kodiranjem boja:
 - zeleno-žuta = uzemljenje \oplus
 - plava = neutralni ("nulti") vod
 - smeđa = faza (spoljašnji vod)

3. Skinite zaštitni poklopac.



4. Pričvrstite uređaj na nameštaj.



5. Postavite zaštitni poklopac.

Napomena: Nikada nemojte dodatnim lajsnama zatvarati prazan prostor između radne ploče i uređaja.

19.9 Demontaža uređaja

1. Uredaj isključite sa napona.
2. Otpustite pričvrsne zavrtnjeve.
3. Malo podignite uređaj i izvucite ga.







Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

www.bosch-home.com/welcome

BOSCH
HOME APPLIANCES
SERVICE

Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

www.bosch-home.com/service

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
www.bosch-home.com

A Bosch Company



9001867546 (030710)

hr, sl, sr